# HP LaserJet M1522 MFP 系列 使用者指南



**h**D

# HP LaserJet M1522 MFP 系列 使用者指南



#### 著作權與授權

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

除著作權法允許的範圍外,若未經事先書面 許可,不得複製、修改或翻譯本手冊。

本文件包含的資訊如有變更,恕不另行通知。

本產品與服務所附的保固聲明是 HP 對其產品 與服務的唯一保固內容。除此之外,不含任 何附加保固。HP 對所含資訊在技術或編輯上 的錯誤或疏漏概不負責。

Edition 1, 12/2007

零件編號:CB534-90977

#### 商標說明

Adobe<sup>®</sup>、Acrobat<sup>®</sup>,及 PostScript<sup>®</sup> 是 Adobe Systems Incorporated 的商標。

Microsoft Windows<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>和 Windows NT<sup>®</sup> 是 Microsoft Corporation 在美 國的註冊商標。

UNIX<sup>®</sup> 是 Open Group 的註冊商標。



#### 1 產品基本功能

產品比較	2
產品特性	3
產品細部介紹	4
前視圖	4
後視圖	4
	5
序號與型號的位置	5
支援的作業系統	6
支援的產品軟體	7
本產品隨附的軟體	7
	8

#### 2 控制面板

控制面板細部介紹	10
控制面板功能表	11
使用控制面板功能表	11
控制面板主功能表	11

#### 3 Windows 軟體

支援的 Windows 作業系統	22
支援的 Windows 印表機驅動程式	23
爲 Windows 選擇正確印表機驅動程式。	24
列印設定値的優先順序	25
爲 Windows 變更印表機驅動程式設定值	26
Windows 的軟體安裝類型	27
移除 Windows 軟體	28
支援的 Windows 公用程式	29
HP ToolboxFX	29
嵌入式 Web 伺服器	29
HP Web Jetadmin	29
其他 Windows 元件與公用程式。	29
其他作業系統的軟體	30

#### 4 將本產品與 Macintosh 配合使用

用於 Macintosh 的軟體	32
支援 Macintosh 作業系統	
支援的 Macintosh 印表機驅動程式	32
Macintosh 列印設定值的優先順序	32
變更 Macintosh 的印表機驅動程式設定	32
Macintosh 的軟體安裝類型	33
從 Macintosh 作業系統移除軟體	
支援的 Macintosh 公用程式	
使用 Macintosh 印表機驅動程式中的功能	
列印	36
從本產品與 HP Director 掃描 (Macintosh)	39
掃描工作	39
從 Macintosh 電腦傳真文件 (僅限傳真型)	40
	用於 Macintosh 的軟體         支援 Macintosh 作業系統         支援的 Macintosh 印表機驅動程式         Macintosh 列印設定値的優先順序         變更 Macintosh 的印表機驅動程式設定         Macintosh 的軟體安裝類型         從 Macintosh 作業系統移除軟體         支援的 Macintosh 公用程式         使用 Macintosh 印表機驅動程式中的功能         列印         從本產品與 HP Director 掃描 (Macintosh)         掃描工作         從 Macintosh 電腦傳真文件 (僅限傳真型)

#### 5 連接

42
43
43
44
45
46
46
46
47
47

#### 6 紙張與列印紙材

瞭解紙張與列印紙材使用	50
支援的紙張和紙材大小	51
特殊紙張或列印紙材規定	52
裝入紙張與列印紙材	53
優先進紙匣	53
1 號紙匣	53
設定紙匣	54

#### 7 列印工作

變更印表機驅動程式,以配合紙材類型和尺寸	56
支援的紙張類型與紙匣容量	56
取得任何列印選項的說明	57
取消列印工作	58
製作手冊	59

變更列印品質設定	60
變更列印濃度	61
在特殊紙材上列印	62
使用不同的紙張與列印封面	63
列印第一頁空白	64
調整文件大小	65
選擇紙張尺寸	66
選擇紙張來源	67
選擇紙張類型	68
設定列印方向	69
使用浮水印	70
節省碳粉	71
在 Windows 中建立與使用列印捷徑	72
在紙張的兩面 (雙面) 列印	73
在 Windows 中的一張紙上列印多個頁面	74
經濟設定	75
經濟模式	75
封存列印	75
字型	76
選擇字型	76
列印可用字型清單	76

#### 8 影印

載入原稿
使用影印
單鍵影印
多份
取消影印工作
縮小或放大影印
變更影印分頁設定
影印設定
影印品質
定義自訂影印設定
在不同類型與尺寸的紙材上影印
還原影印設定預設值
影印書籍
影印相片
影印混合大小的原稿
雙面 (兩面) 影印工作
手動影印雙面文件

#### 9 掃描

裝入原稿	以進行掃描	. 92
使用掃描		. 94
	掃描方法	. 94
	使用掃描至功能	. 95
	取消掃瞄工作	. 97
掃描設定		. 98
	掃描檔案格式	. 98
	掃瞄器解析度與色彩	. 98
	掃描品質	. 99
掃描書本		101
掃描相片		102

#### 10 傳真

傳真功能	104
設定	105
安裝與連接硬體	105
設定傳真設定	107
管理電話簿	108
設定傳真輪詢	112
安全性	112
變更傳真設定	114
設定音量設定	114
傳送傳真設定	114
接收傳真設定	118
使用傳真	124
傳真軟體	124
取消傳真	124
從記憶體中刪除傳真	125
在 DSL、PBX、ISDN 或 VoIP 系統上使用傳真	125
傳送傳真	126
接收傳真	136
解決傳真問題	138
傳真錯誤訊息	138
停電時保存傳真記憶體	142
傳真記錄與報告	142
變更錯誤更正與傳真速度	146
無法傳送傳真	149
無法接收傳真	150
效能問題	152

#### 11 管理與維護本產品

資訊頁.	
------	--

	oxFX	155
	檢視 HP ToolboxFX	155
	狀態	156
	警示	157
	傳真	158
	說明	160
	系統設定	161
	列印設定	163
	網路設定值	164
嵌入式 W	eb 伺服器	165
	功能	165
使用HPV	Neb Jetadmin 軟體	166
安全性功	能	167
	保護嵌入式 Web 伺服器	167
	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167
	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167 167
管理耗材	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167 167 168
管理耗材	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167 167 168 168
管理耗材	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167 167 168 168 170
管理耗材	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167 168 168 168 170 172
管理耗材	保護嵌入式 Web 伺服器	167 167 168 168 170 172 175

#### 12 解決問題

释決問題核對清單
景原出廠預設值
控制面板訊息
警示和警告訊息
番///// 
·····································
- 時間 (2000) 19(19) 200 
卡紙原因
清除 ADF 中的卡紙
清除進紙匣區域的卡紙
清除出紙槽中的卡紙
清除碳粉匣區域的卡紙
避免重複卡紙
·····································
列印問題
影印問題
掃瞄問題
傳直問題

	最佳化與提升影像品質	208
解決連續	線問題	210
	解決直接連接問題	210
	網路問題	210
解決軟	體問題	212
	解決常見 Windows 問題	212
	解決常見 Macintosh 問題	212
	解決 PostScript (PS) 錯誤	214

#### 附錄 A 附件與訂購資訊

赵材	16
i 線與介面附件	16

#### 附錄 B 服務與支援

217
218
219
220
220
220
220
220
220
220

#### 附錄 C 規格

硬體規格	
電力規格	
電力消耗	
環境規格	
聲音排放	

#### 附錄 D 法規資訊

合 FCC	228
<b>餐保產品管理計畫</b>	228
保護環境	228
臭氧的產生	228

碳粉用量	229
紙張使用	229
塑膠	229
HP LaserJet 列印耗材	229
返還與回收說明	229
紙張	230
材料限制	230
歐盟內個人家庭使用者廢棄設備處理	231
材料安全資料表 (MSDS)	231
更多資訊	231
電話客戶保護條例 (美國)	232
IC CS-03 規定	233
EU 電訊作業宣告	234
紐西蘭電訊宣告	234
一致性聲明	235
一致性聲明	236
安全聲明	237
雷射安全	237
加拿大 DOC 規則	237
EMI 聲明 (韓國)	237
芬蘭雷射聲明	237
物品表 (中國)	238
詞彙表	239
索引	241

# 1 產品基本功能

- 產品比較
- 產品特性
- 產品細部介紹
- 支援的作業系統
- 支援的產品軟體



本裝置提供了下列組態。



#### HP LaserJet M1522n MFP

#### HP LaserJet M1522nf MFP

6

- 列印 letter 尺寸紙張的速度高達 24 頁/分鐘 (ppm), A4 尺 HP LaserJet M1522n MFP, 加上: 寸紙張的速度高達 23 ppm。
- PCL 5 與 PCL 6 印表機驅動程式及 HP postscript level 3 模擬。
- 優先進紙匣最多可容納 10 張列印紙材。 •
- 1號紙匣最多可容納 250 張列印紙材或 10 個信封。 •
- 高速 USB 2.0 連接埠與 10/100 Base-T 網路連接埠。 •
- 64 MB 隨機存取記憶體 (RAM)。 •
- 平台掃瞄器與 50 頁自動送紙器 (ADF)。

- V.34 傳真數據機與 4 百萬位元組 (MB) 快閃傳真儲存記憶 體。
- 兩個 RJ-11 傳真電話線連接埠

## 產品特性

效能	•	列印速度高達 24 ppm (letter) 或 23 ppm (A4)。	
列印品質	•	使用解析度增強技術 (RET) 時為每英吋 600 x 2 點 (dpi)。	
	•	可調整設定值以最佳化列印品質。	
	•	HP UltraPrecise 列印碳粉匣具備更優異的調色劑配方,可提供更銳利的文字與圖形。	
傳真(僅限傳真型) • 含有 V.34 傳真的完整傳真功能,包括電話薄、傳真/電話及延遲傳真功能			
影印	•	包含 ADF,可提供更快速、更有效率的多頁文件列印作業。	
掃瞄	•	本產品透過 letter/A4 尺寸的掃描器玻璃板,提供每英吋 1,200 畫素 (ppi)、24 位元全彩掃描。	
	•	本產品透過自動送紙器 (ADF) 提供了 300 ppi、24 位元全彩掃描。	
	•	包含 ADF,可提供更快速、更有效率的多頁文件掃描工作。	
網路	•	TCP/IP	
		• IPv4	
		∘ IPv6	
印表機驅動程式功能	•	源自於 PCL 6 印表機語言的快速列印效能、內建 Intellifont 與 TrueType 縮放技術,以及 先進影像功能。	
介面連線	•	高速 USB 2.0 連接埠。	
	•	10/100 Base-T 乙太網路連接埠 (RJ-45)。	
	•	RJ-11 傳真/電話線連接埠 (僅限傳真型)。	
經濟的列印	•	每張 N 頁的列印 (在同一張紙上列印多頁)。	
	•	經濟模式設定。	
耗材	•	耗材狀態頁,顯示碳粉匣的剩餘使用壽命。	
	•	本產品隨附可列印 1,000 頁的 (平均可列印頁數) 碳粉匣。 替代碳粉匣的平均可列印頁數 為 2,000 頁。	
	•	HP 碳粉匣認證。	
	•	可用的耗材 - 可訂購。	
存取性	•	與文字螢幕讀取器相容的線上使用指南。	
	•	可以使用一隻手安裝或移除碳粉匣。	
	•	用一隻手即可打開所有擋門與護蓋。	

# 產品細部介紹

### 前視圖



1	自動送紙器 (ADF) 進紙匣
2	自動送紙器 (ADF) 出紙槽
3	控制面板
4	碳粉匣擋門卡鎖
5	出紙槽
6	優先進紙匣
7	1 號紙匣

### 後視圖



- 8 介面連接埠
- 9 電源開關
- **10** 電源接頭
- 11 Kensington 防盜鎖



所有型號都具有 10/100 Base-T (RJ-45) 網路連接埠與高速 USB 2.0 連接埠。 傳真型還具有傳真連接 埠。



1	高速 USB 2.0 連接埠
2	網路連接埠
3	傳真連接埠 (僅限傳真型)

### 序號與型號的位置

序號與產品型號標籤位於產品背面。



6

## 支援的作業系統

•

產品支援下列作業系統:

#### 完整軟體安裝

#### 列印與掃描驅動程式

- Windows XP (32 位元與 64 位元) Windows 2000
- Windows Vista (32 位元與 64 位 元)
- Mac OS X v10.3、v10.4 及更新版 本

#### 僅限於印表機驅動程式

- Linux (僅限於 Web)
- Windows Vista (32 位元與 64 位 Windows 2003 Server (32 位元) UNIX model script (僅限於 Web)

図 附註: 對於 Mac OS X v10.4 與更新版本,支援 PPC 與 Intel 核心處理器 Mac。

## 支援的產品軟體

### 本產品隨附的軟體

有數個選項可讓您完成建議的安裝。「簡易安裝」將使用預設值完成安裝。「進階安裝」可讓您選擇自訂設定,然後選擇安裝的元件。

#### 建議的 Windows 安裝

- **HP** 驅動程式
  - 。 PCL6印表機驅動程式
  - 。 掃描驅動程式
- HP MFP 軟體
  - HP ToolboxFX
  - 。 HP LaserJet Scan 程式
  - 。 HP Send Fax 程式與驅動程式
  - HP 傳真設定精靈
  - 。 解除安裝程式
- **HP** 更新程式
- **HP** 客戶參與計劃
- 購買 HP 耗材程式
- 其他程式
  - 。 Readiris OCR (不會與其他軟體一起安裝,需要個別安裝)

#### 快速安裝 (USB 或網路)

快速安裝包含下列軟體:

- PCL 6 印表機驅動程式
- 掃描驅動程式
- **衍 附註:**快速安裝支援使用控制面板進行傳真。

**附註**: 您可以使用 Microsoft 的「新增印表機」精靈安裝 PCL 5 與 HP postscript level 3 模擬驅動程式。

#### Macintosh 軟體

- HP 產品 Setup Assistant
- HP Device Configuration (HP 裝置組態)

- HP 解除安裝程式
- HP LaserJet 軟體
  - HP Scan
  - HP Director
  - 。 傳真程式
  - 。 掃描至電子郵件程式
  - HP Photosmart

### 支援的印表機驅動程式

作業系統	PCL 5	PCL 6	HP postscript level 3 模 擬
Windows	1	$\checkmark$	1
Mac OS X v10.3、v10.4 及更新版本	$\checkmark$		
Linux <sup>2</sup>			~

1 您也可以使用 Microsoft「新增印表機」精靈安裝驅動程式。

<sup>2</sup> 若是 Linux,請從 <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u>下載 HP postscript level 3 模擬驅動程式。

印表機驅動程式隨附的線上說明內含一般列印工作的相關說明,並說明印表機驅動程式中的按鈕、核取方塊及下拉式清單。

# 2 控制面板

- 控制面板細部介紹
- 控制面板功能表

# 控制面板細部介紹



2	<b>文數字按鈕</b> •使用文數字按鈕可在產品控制面板顯示幕上鍵入資料,並可撥打傳真電話號碼。
3	設定與取消控制。使用這些控制可選擇功能表選項、決定產品的狀態及取消目前的工作。
4	<b>影印控制。</b> 使用這些控制可以變更常用影印設定和開始影印。
5	<b>掃描控制。</b> 使用這些控制可掃描至電子郵件或資料夾。

### 控制面板功能表

### 使用控制面板功能表

若要存取控制面板功能表,請使用下列步驟。

- 1. 按下設定 (丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕導覽清單。
- 按下確定以選擇適當的選項。
- 按下取消以取消動作或返回就緒狀態。

### 控制面板主功能表

在控制面板主功能表中,可以使用下列功能表:

- 使用傳真工作狀態功能表(僅限傳真型)可顯示正在等待傳送,或者已接收但正在等待列印、轉寄或 更新至電腦的所有傳真清單。
- 使用**傳真功能**功能表 (僅限傳真型) 可設定傳真功能,如排定延遲的傳真、取消接收至 PC 模式、重新列印之前列印的傳真,或刪除記憶體中儲存的傳真。
- 使用影印設定功能表可設定基本影印預設值,如對比度、分頁或列印的份數。
- 使用報告功能表可列印報告,以提供本產品相關資訊。
- 使用**傳真設定**功能表 (僅限傳真型) 可設定傳真電話簿、外送與內送傳真選項,以及所有傳真的基本 設定。
- 使用系統安裝功能表可建立基本產品設定,如語言、列印品質或音量(僅限傳真型)。
- 使用網路設定功能表可設定網路設定,如 TCP/IP 組態。
- 使用服務功能表可還原預設值、清潔產品及啓動可影響列印輸出的特殊模式。

⑦ 附註: 要列印整個控制面板功能表及其結構的詳細清單,請列印功能表選擇圖。請參閱 <u>154 頁的資</u> 訊頁。

#### 表格 2-1 傳真工作狀態功能表 (僅限傳真型)

功能表項目	說明
傳真工作狀態	顯示擱置的傳真工作,並可讓您取消擱置的傳真工作。

#### 表格 2-2 傳真功能功能表 (僅限傳真型)

功能表項目	說明
稍後傳送傳真	允許稍後的日期與時間傳送傳真。
停止接收至 PC	停用接收至 PC 設定,可讓電腦上傳尙未列印的目前所有傳真及產品接收的所有未來傳真。
重新列印最後一份	重新列印儲存在產品記憶體中的傳真。
輪詢接收	可讓產品呼叫已啓用輪詢傳送的其他傳真機。
清除儲存的傳真	清除產品記憶體中的所有傳真。

#### 表格 2-3 影印設定功能表

功能表項目	子功能表項目	說明
預設品質	混合	設定預設的影印品質。
	圖片	
	影片相片	
	文字	
預設 深/淺		設定預設對比度選項。
預設分頁	開啓	設定預設分頁選項。
	關閉	
預設 份數:	(範圍: 1-99)	設定預設份數。
預設 縮小放大	原稿=100%	設定縮小或放大影印文件的預設百分比。
	Lgl->Ltr=78%	
	Lgl->A4=83%	
	A4 - >Ltr=94%	
	Ltr->A4=97%	
	全頁=91%	
	調整至頁面大小	
	每張2頁	
	每張4頁	
	自訂:25-400%	
預設 影印草稿	開啓	設定預設草稿模式選項。
	關閉	
預設 多頁	開啓	設定預設多頁平台影印選項。
	關閉	
還原預設値		將所有自訂影印設定值,設定成出廠預設值。

表格 2-4 報告功能表				
功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明	
示範頁			列印展示列印品質的頁面。	

功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明
傳真報告	傳真確認	從不	設定本產品在成功傳送或接收工作後是否列印確認報告。
		每次傳真時	
		僅傳送傳真	
		接收傳真	
	包含第一頁	開啓	設定本產品是否在報告包含傳真第一頁的縮圖影像。
		關閉	
	傳真錯誤報告	每項錯誤	設定本產品在傳送或接收工作失敗後是否列印報告。
		傳送錯誤	
		接收錯誤	
		從不	
	最後呼叫報告		列印上次傳送或接收傳真作業的詳細報告。
	傳真活動記錄	立即列印記錄	<b>立即列印記錄</b> :列印本產品傳送或接收過的傳真清單。
		自動列印記錄	<b>自動記錄列印</b> : 選擇 <b>開啓</b> 以自動在每項傳真工作後列印報 告。選擇 <b>關閉</b> 以關閉自動列印功能。
	電話簿報告		列印本產品已設定的快速撥號清單。
	封鎖傳真清單		列印本產品封鎖拒收傳真的電話號碼清單。
	帳單報告		列印外送傳真用過的帳單代碼清單。此報告列出每個代碼共 用於幾次外送傳真。此功能表項目僅在開啓帳單代碼功能後 才顯示。
	所有傳真報告		列印所有與傳真相關的報告。
選單結構			列印控制面板功能表配置圖。列出每個功能表的現行設定值。
組態報告			列印所有產品設定值的清單。本產品連線至網路時,則包括 網路資訊。
耗材狀態			列印碳粉匣狀態。包含下列資訊:
			• 預估剩餘頁數
			<ul> <li>序號</li> </ul>
			• 已列印的頁數
網路報告			顯示以下相關狀態:
			• 網路硬體組態
			• 啓用的功能
			• TCP/IP 和 SNMP 資訊
			• 網路統計資料
用量頁			顯示本產品已列印、傳真、影印及掃描的頁數。
PCL 字型清單			列印所有安裝的 PCL 5 字型清單。
PS 字型清單			列印所有安裝的 PS 字型清單。

表格 2-4 報告功能表 ( 續 )				
功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明	
PCL6 字型清單			列印所有安裝的 PCL 6 字型清單。	
服務頁			顯示支援的紙張類型、影印設定及其他產品設定。	

表格 2-5 傳真設定功能表 (僅限傳真型)					
功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明		
傳真標頭	您的傳真號碼		設定傳送至接收產品的識別資訊。		
	公司名稱				
電話簿	個別設定	新增/編輯	編輯傳真電話簿快速撥號與群組撥號項目。本產品支援多達 120 個電評簿項目,這些項日可以是個別或群組預日。		
		刪除	120		
	群組設定	新增/編輯群組			
		刪除群組			
		刪除 群組中的號碼			
	全部刪除				

## 表格 2-5 傳真設定功能表 (僅限傳真型)(續)

功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明
傳真傳送設定	預設 解析度	佳	設定傳送文件的解析度。解析度越高,每英吋點數 (dpi) 越 多, 顯示的細範也地多。解析度越低, 每萬吋點數 (dpi) , 顯
		極佳	多 · 顯示的和前也過多 · 肝们及感因 · 每天的和数感多 · 顯 示的細節也越少,但檔案大小也越小。
		相片	
		標準	
	預設 深/淺		設定外送傳真的暗度。
	預設 玻璃板大小	Letter	設定要從平台掃描器掃描的文件的預設紙張尺寸。
		A4	
	撥號模式	音頻式	設定本產品應使用音頻式還是脈衝式撥號。
		脈衝式	
	忙線時重撥	開啓	設定本產品是否應在忙線時嘗試重撥。
		關閉	
	無人接聽時重撥	開啓	設定本產品是否應在無人接聽時嘗試重撥收件者傳真號碼。
		關閉	
	重撥通訊錯誤	開啓	設定本產品是否應在發生通訊錯誤時嘗試重撥收件者傳真號
		關閉	ttab 。
	撥號前碼	開啓	指定從本產品傳送傳真時必須撥打的前置號碼。
		關閉	
	偵測撥號音	開啓	設定本產品是否應先檢查撥號音,再傳送傳真。
		關閉	
	帳單代碼	開啓	設定 <b>開啓</b> 時,啓用帳單代碼。將會出現一則提示,要求您輸
		關閉	八外达博具的版単代碼。

#### 表格 2-5 傳真設定功能表 (僅限傳真型) (續)

功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明
傳真接收設定	接聽模式	自動	設定接聽模式的類型。提供下列選項:
		ТАМ	• <b>自動</b> :本產品會自動在設定的鈴聲次數時接聽來電。
		傳真/電話	• <b>TAM</b> : 將電話答錄機 e (TAM) 連接至本產品的 Aux 電
		手動	品建按坪。
			<ul> <li>傳真/電話:本產品會自動接聽來電,並決定來電是語 音還是傳真來電。如果是傳真來電,本產品會如往常一 般處理來電。如果是語音來電,會發出合成鈴聲以警示 使用者有語音來電。</li> </ul>
			<ul> <li>手動:使用者必須按下開始傳真按鈕或使用分機讓本產品接聽來電。</li> </ul>
	接聽鈴聲	(範圍爲 1-9)	設定傳真數據機接聽前的響鈴次數。
	答鈴類型	所有鈴聲 一聲	可讓使用者在一條線路上有兩個或三個電話號碼,每個電話 號碼具有不同的鈴聲模式 (在具有鈴聲區別服務的電話系統 上)。
		兩聲	• <b>所有鈴聲</b> :本產品將接聽電話線路上的所有來電。
		三聲	• 一聲: 本產品將接聽發出一聲鈴聲的所有來電。
		兩聲與三聲	• <b>兩聲</b> : 本產品將接聽發出兩聲鈴聲的所有來電。
			• 三聲:本產品將接聽發出三聲鈴聲的所有來電。
			<ul> <li><b>兩聲與三聲</b>:本產品將接聽發出兩聲或三聲鈴聲的所有 來電。</li> </ul>
	分機	開啓	啓用此功能時,使用者可以按下分機上的 1-2-3 按鈕讓本產
		關閉	山按聪得具术电。
	靜音偵測	開啓	設定本產品能否在傳真傳送期間不發出用過的初始傳真訊號
		關閉	<b>人自王时</b> 只做这 <b>以</b> 时只
	調整至頁面大小	開啓	將超過 Letter 或 A4 尺寸的傳真縮小,使其適合 Letter 或
		關閉	A4 的傳真會分印在多個頁面。
	標記傳真	開啓	將本產品設定為在本產品收到的每頁傳真新增日期、時間、 (#注於考查託號碼及互稱。)
		關閉	<b>ې还有电</b> 前饥嗬仪其购。
	轉寄傳真	開啓	將本產品設定為將所有收到的傳真傳送至其他傳真機。
		關閉	

#### 表格 2-5 傳真設定功能表 (僅限傳真型) (續)

功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明
	封鎖傳真	新增項目 刪除項目 全部清除	修改封鎖傳真清單。封鎖傳真清單最多可有 30 個號碼。本產品收到來自封鎖傳真號碼的來電時,會將其內送傳真刪除。同時還會將被封鎖的傳真記錄在活動記錄,並加上工作會計資訊。
	保密接收	開啓	若要將 <b>保密接收</b> 設定爲 <b>開啓</b> ,您必須在產品安全性中設定密碼。請參閱 <u>112頁的安全性</u> 。設定密碼後,設定下列選項: 開啓 <b>保密接收</b> 。 刪除記憶體中的所有舊傳真。 <b>傳真轉寄</b> 或 <b>接收至 PC</b> 設定爲 <b>開啓</b> ,不允許再進行設
		列印傳真	定。 <ul> <li>將所有內送傳真儲存在記憶體中。</li> <li>開啓保密接收功能時列印儲存的傳真。此功能表項目僅在開 啓保密接收功能後才顯示。</li> </ul>
	重新列印傳真	開啓 關閉	設定能否重新列印可用記憶體中儲存的所有接收的傳真。
	傳真/電話聲響次數	20 30 40 70	設定本產品應何時停止發出通知使用者有語音來電的傳真/電話鈴聲。
所有傳真	錯誤更正	開啓 關閉	設定在發生傳真傳送錯誤時,本產品是否再次傳送或接收錯 誤部分。
	傳真速度	快(V.34) 中等(V.17) 慢(V.29)	提高或降低允許的傳真通訊速度。

表格 2-6 系統安裝功能表					
功能表項目	子功能表項目	子功能表項目	說明		
語言	(可用控制面板顯示幕 語言的清單。)		設定控制面板用來顯示訊息與本產品報告的語言。		

表格 2-6 系統安裝功能表(續)				
子功能表項目	子功能表項目	說明		
預設 紙張尺寸	Letter	設定列印內部報告、或任何未指定尺寸列印工作的尺寸。		
	A4			
	Legal			
預設 紙張類型	列示可用的紙材類 型。	設定用於列印內部報告的類型,或者不需要指定類型的列印 工作。		
1 號紙匣	紙張類型	設定1號紙匣的預設尺寸與類型。		
	紙張尺寸			
紙張用盡措施	永遠等候     決定列印 紙匣沒有約       取消     ・ 選擇       置換     - 選擇       可印     列印	決定列印工作需要的紙材尺寸或類型無法取得,或當指定的 紙匣沒有紙時,本產品如何處理。		
		• 選擇永遠等待,讓本產品等候至裝入正確的紙材為止。		
		• 選擇 <b>置換</b> ,以在指定的延遲時間後於不同尺寸的紙張上列印。		
		• 選擇取消,以在指定的延遲時間後自動取消列印工作。		
		<ul> <li>如果選擇置換或取消,控制面板會提示要延遲的秒數。</li> <li>使用方向鍵減少時間或增加時間,最多 3600 秒。</li> </ul>		
碳粉匣使用壽命將盡	(範圍爲 1-20)	設定控制面板會產生碳粉不足訊息的百分比。		
更換耗材	用盡時停止	設定本產品偵測到碳粉匣碳粉用盡時如何處理。		
	用盡時置換			
(範圍爲 1-5)		設定本產品應噴灑多少碳粉到粗線條與邊緣。		
警報音量	低	設定本產品的音量。		
鈴聲音量	適中			
按鍵音量	高			
電話線音量	關閉			
(時間格式、目前時 間、日期格式及目前 日期的設定。)		設定本產品的時間與日期設定。		
開啓		設定產品安全性功能。設定為開啓時,您必須設定個人識別		
關閉	11時(「1111)。			
一般		設定 Courier 字型值。		
深				
	功能表(續)   子功能表項目   預設紙張尺寸   預設紙張知型   1號紙匣   1號紙匣   紙張用盡措施   一般習音量   分聲音量   方子音量   方子音量   方子音量   月期格式及目前   日期的設定。)   開啓   開閉   一般   深	JDIÊR (續)       子功能表項目         子功能表項目       子功能表項目         預設 紙張尺寸       Letter         A4       Legal         預設 紙張類型       列示可用的紙材類         型。       紙張尺寸         1 號紙匣       紙張東口         擬粉紅鹿       和第         夏換       御次         「酸粉匣使用壽命將盡       (範圍馬 1-20)         厚換耗材       用盡時停止         「範圍馬 1-20)       月書時置換         「範圍馬 1-5)       第         警報音量       6         5       適中         長鐘音量       高         「時間格式、目前時       副羽名         日期的設定。)       副常         開席       「明常         「現       「小         「般       第         「日期格式及目前       「日期格式及目前         「別       「日期格式及目前         「別       「日期格式及目前         「別       「日期格式及目前         「我       「日期格式及目前         「日期格       「         「日期格       「         「       「         「       「         「       「         「       「         「       「         「       「         「 <t< th=""></t<>		

#### 表格 2-7 服務功能表

功能表項目	子功能表項目	說明
列印 T.30 追蹤	從不	列印或排定用於解決傳真傳送問題的報告。
	如果錯誤	
	來電結束	

功能表項目子功能表項目説明現在現在清潔模式在列印輸出出現污點或其他污跡時,清潔本產品。此清潔程序會清除紙環路徑上的灰塵及多餘碳粉。清潔模式星澤時,本產品會提示您在 1 號紙匣中裝入一般 Letter 或 A4 紙。 按下確定以開始清潔程序。等候直到完成整個程序。再丟棄列印的 紙張。USB 速度高建築工全雙工減少紙張捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模式。 用的 開閉列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。保存列印開客 則印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。開容列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。開容列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。調節和形 和印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。	表格 2-7 服務功能表(續)				
現在          清潔模式       在列印輸出出現污點或其他污跡時,清潔本產品。此清潔程序會清除紙張路徑上的灰塵及多餘碳粉。         濃澤時,本產品會提示您在1號紙匣中裝入一般Letter 或 A4 紙。 按下確定以開始清潔程序。等候直到完成整個程序。再丟棄列印的 紙張。         USB 速度       高       設定 USB 速度。         変少紙張捲曲       開啓       列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模式。         欄別       列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少機動的模式。         保存列印       開啓       列印印的紙景會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。         欄別       知印的紙景會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡         擬別       和日前的設定值換為此廠預設值。	功能表項目	子功能表項目	說明		
<ul> <li>清潔模式</li> <li>清潔模式</li> <li>清潔模式</li> <li>清潔模式</li> <li>清潔模式</li> <li>第二</li> <li>第二<th></th><th>現在</th><th></th></li></ul>		現在			
選擇時,本產品會提示您在1號紙匣中裝入一般 Letter 或 A4 紙。 按下確定以開始清潔程序。等候直到完成整個程序。再丟棄列印的 紙張。USB 速度高設定 USB 速度。文學工列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模 式。 預設值爲購閉。保存列印開啓 開啓 開啓 開閉列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。 預設值爲 <b>購</b> 別。援原預設値務所有自訂的設定值設爲出廠預設值。	清潔模式		在列印輸出出現污點或其他污跡時,清潔本產品。此清潔程序會清除紙張路徑上的灰塵及多餘碳粉。		
USB 速度       高       設定 USB 速度。         全雙工       文雙工       列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模式。         欄幣       列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模式。         欄幣       列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡         操粉塵的模式。       列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡         資設值為關閉。       預設值為關閉。			選擇時,本產品會提示您在1號紙匣中裝入一般 Letter 或 A4 紙。 按下確定以開始清潔程序。等候直到完成整個程序。再丟棄列印的 紙張。		
全雙工         減少紙張捲曲       開啓       列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模式。         開閉       預設值為開閉。         保存列印       開啓       列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡         開閉       列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡         預設值為開閉。       預設值為開閉。	USB 速度	高	設定 USB 速度。		
減少紙張捲曲       開格       列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模式。         開閉       預設值為開閉。         保存列印       開格       列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡與粉塵的模式。         開閉       列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡與粉塵的模式。         預見值為開閉。       預印         環節預點///       務所有自訂的設定值設為出廠預設值。		全雙工			
₩閉 預設値爲關閉。 保存列印 開啓 列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。 預設值爲關閉。 預設值爲關閉。 潤度預點値 %所有自訂的設定值設爲出廠預設值。	減少紙張捲曲	開啓	列印頁面持續捲曲時,此選項會將本產品設定成可減少捲曲的模		
預設値為開閉。       保存列印     開啓 開閉     列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。       預設值為開閉。       潤良值為開閉。       潤良值為開閉。       驚所有自訂的設定値設為出廠預設值。		關閉	д.°		
保存列印 開啓 列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。 預設值爲關閉。 還原預點値 將所有自訂的設定值設爲出廠預設值。			預設值為 <b>關閉</b> 。		
開閉 預設值為開閉。 還原預設備 將所有自訂的設定值設為出廠預設值。	保存列印	開啓	列印的紙張會長期儲存時,此選項會將本產品設定成減少碳粉污跡 與粉塵的模式。		
<b>還原預設值</b> 將所有自訂的設定值設為出廠預設值。		關閉	預設值為關閉。		
	還原預設値		將所有自訂的設定值設為出廠預設值。		

#### 表格 2-8 網路設定功能表

功能表項目	子功能表項目	說明
TCP/IP 設定	自動	自動會透過 DHCP、BootP 或 AutolP 自動設定所有 TCP/IP 設定。
	手動	手動要求您手動設定 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道。
		控制面板會提示您,指定每一個位址部份的值。使用箭頭按鈕增加 或減少值。按下確定,以接受值並將游標移至下一個欄位。
		完成每個位址之後,本產品會提示確認位址,然後才移至下一個位 址。設定所有位址之後,本產品會自動重新啓動。
連線速度	自動	若有需要,手動設定連線速度。
	10T 全雙工	設定連線速度之後,本產品會自動重新啓動。
	10T 半雙工	
	100TX 全雙工	
	100TX 半雙工	
自動交叉送紙	開啓	設定自動交叉送紙功能。
	關閉	
網路服務	IPv4	設定本產品將使用 IPv4 還是 IPv6 通訊協定。
	IPv6	
顯示 IP 位址	是	設定本產品是否在控制面板上顯示 IP 位址。
	否	
還原預設値		將所有網路組態重設回出廠預設值。

# 3 Windows 軟體

- <u>支援的 Windows 作業系統</u>
- 支援的 Windows 印表機驅動程式
- <u>爲 Windows 選擇正確印表機驅動程式。</u>
- 列印設定值的優先順序
- <u>爲 Windows 變更印表機驅動程式設定值</u>
- <u>Windows 的軟體安裝類型</u>
- 移除 Windows 軟體
- 支援的 Windows 公用程式
- 其他作業系統的軟體

## 支援的 Windows 作業系統

本產品支援下列 Windows 作業系統:

#### 完整軟體安裝

- Windows XP (32 位元與 64 位元)
- Windows Vista (32 位元與 64 位元)

#### 列印與掃描驅動程式

- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32 位元)

## 支援的 Windows 印表機驅動程式

- PCL 5
- PCL 6
- PS level 3 模擬

印表機驅動程式隨附的線上說明內含一般列印工作的相關說明,並說明印表機驅動程式中的按鈕、核取方塊及下拉式清單。

### 爲 Windows 選擇正確印表機驅動程式。

印表機驅動程式可讓您存取裝置功能,並允許電腦與裝置進行通訊 (使用印表機語言)。如需其他軟體及語言的相關資訊,請查閱裝置 CD 上的安裝注意事項與 Readme 檔案。

- 最佳的全面效能,請使用 PCL 6 印表機驅動程式。
- 一般辦公列印,請使用 PCL 5 印表機驅動程式。
- 對於根據 postscript 層級 3 模擬需求列印,或 postscript 快閃字型支援,請使用 HP postscript 層 級 3 模擬驅動程式。
## 列印設定值的優先順序

對列印設定的變更是根據做出變更的位置排定優先順序:

- **衍 附註**: 指令和對話方塊的名稱可能會因軟體程式而異。
  - 「**頁面設定」對話方塊**: 在使用程式的**檔案**功能表上按一下**頁面設定**或相似的指令,以開啓此對話 方塊。在此處變更的設定會置換在其他任何位置所做的變更。
  - 「列印」對話方塊: 在使用程式的檔案功能表上按一下列印、頁面設定或相似的指令,以開啓此對話方塊。在列印對話方塊中變更的設定,優先順序較低,且不會置換在頁面設定對話方塊中所做的變更。
  - 「印表機內容」對話方塊(印表機驅動程式): 按一下列印對話方塊中的內容以開啓印表機驅動程式。在印表機內容對話方塊中變更的設定不會置換在列印軟體中其他地方的設定。
  - 印表機驅動程式預設值:印表機驅動程式預設值可決定所有列印工作所使用的設定,除非在頁面 設定、列印或印表機內容對話方塊中變更設定。
  - **印表機控制面板設定**: 在印表機控制面板中變更的設定,其優先順序比在其他任何地方所做的變 更都還要低。

## 爲 Windows 變更印表機驅動程式設定值

變更所有列印工作的設定值直到軟體程式結束爲止		變更所有列印工作的預設值		變更裝置組態設定值	
1.	在軟體程式的 <b>檔案</b> 功能表中,按一 下 <b>列印</b> 。	1.	依次按一下 <b>開始、設定及印表機</b> (Windows 2000)或印表機和傳真 (Windows XP Professional 期	1.	依次按一下 <b>開始、設定</b> 及 <b>印表機</b> (Windows 2000) 或 <b>印表機和傳真</b> (Windows XP Professional 開
2.	選擇驅動程式,然後按一下內容或 <b>喜好設定</b> 。		(Windows XP Professional 與 Server 2003) 或印表機和其他硬體 裝置 (Windows XP Home)。		Server 2003) 或印表機和其他硬體 裝置 (Windows XP Home)。
步驟 法。	聚可能會有差異;此程序是最常用的方		對於 Windows Vista,依次按一下 <b>開</b> 始、控制台及印表機。		對於 Windows Vista,依次按一下 <b>開</b> 始、控制台及印表機。
	2.	2.	以滑鼠右鍵按一下驅動程式圖示, 然後選擇 <b>列印喜好設定</b> 。	2.	以滑鼠右鍵按一下驅動程式圖示, 然後選擇 <b>內容</b> 。
				3.	按一下 <b>裝置設定值</b> 標籤。

### Windows 的軟體安裝類型

提供了下列軟體安裝類型:

- 建議。完整安裝所有軟體解決方案。
- 快速。 僅安裝印表機和掃描驅動程式。 有一個用於 USB 連線產品的快速選項, 及另一個用於網路 連線產品的快速選項。
- 自訂。使用自訂安裝以選擇要安裝的軟體與驅動程式。

## 移除 Windows 軟體

- 1. 按一下**開始**,然後按一下**程式集**或所有程式。
- 2. 按一下 HP,然後按一下 HP LaserJet M1522。
- 3. 按一下解除安装,然後依照螢幕上的指示移除軟體。

## 支援的 Windows 公用程式

### **HP ToolboxFX**

HP ToolboxFX 是一種您可以用於下列工作的程式:

- 查看裝置狀態
- 檢查耗材狀態
- 設定警示
- 檢視裝置的說明文件
- 存取疑難排解與維護工具

在從本產品 CD-ROM 進行建議的軟體安裝期間安裝 HP ToolboxFX。

如需更多資訊,請參閱 155 頁的檢視 HP ToolboxFX。

### 嵌入式 Web 伺服器

裝置配備了嵌入式 Web 伺服器,可用於存取有關裝置及網路活動的資訊。 此資訊將顯示在 Web 瀏覽器中,如 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、Apple Safari 或 Firefox。

嵌入式 Web 伺服器位於裝置中, 並非位於網路伺服器中。

嵌入式 Web 伺服器提供了裝置介面,任何配備網路連線電腦以及標準 Web 瀏覽器的使用者均可使 用。無需安裝或設定特殊軟體,但電腦上必須配備支援的 Web 瀏覽器。要取得嵌入式 Web 伺服器的 存取權,請在瀏覽器的位址列中鍵入裝置的 IP 位址 (要尋找 IP 位址,請列印組態頁。要獲得更多有關 列印組態頁的資訊,請參閱<u>154 頁的資訊頁</u>)。

要獲得有關嵌入式 Web 伺服器特性與功能的完整說明,請參閱165 頁的嵌入式 Web 伺服器。

### **HP Web Jetadmin**

HP Web Jetadmin 是一種瀏覽器導向的管理工具,適用於內部網路中相互連接的印表機,僅應安裝在網路管理員的電腦上。

要下載最新版本的 HP Web Jetadmin 並獲得最新的主機系統支援清單,請造訪 <u>www.hp.com/go/</u> webjetadmin。

主機伺服器上安裝了 HP Web Jetadmin 後, Windows 用戶端可使用支援的 Web 瀏覽器 (例如, Microsoft® Internet Explorer 4.x 或 Netscape Navigator 4.x 或更新版本) 瀏覽至 HP Web Jetadmin 主 機來存取 HP Web Jetadmin。

### 其他 Windows 元件與公用程式。

- 軟體安裝程式 自動安裝列印系統
- 線上網路註冊
- HP 客戶參與計劃
- HP 更新

## 其他作業系統的軟體

OS	軟體
UNIX	對於 HP-UX 與 Solaris 網路,請瀏覽 <u>www.hp.com/support/net_printing</u> 以下載適用於 UNIX 的 HP Jetdirect 印表機安裝程式。
Linux	如需相關資訊,請瀏覽 <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u> 。

# 4 將本產品與 Macintosh 配合使用

- <u>用於 Macintosh 的軟體</u>
- 使用 Macintosh 印表機驅動程式中的功能
- 從本產品與 HP Director 掃描 (Macintosh)
- 從 Macintosh 電腦傳真文件 (僅限傳真型)

## 用於 Macintosh 的軟體

### 支援 Macintosh 作業系統

本裝置支援下列 Macintosh 作業系統:

- Mac OS X v10.3、v10.4 及更新版本
- 🕲 附註: 對於 Mac OS v10.4 與更新版本,支援 PPC 與 Intel 核心處理器 Mac。

### 支援的 Macintosh 印表機驅動程式

HP 安裝程式提供了用於 Macintosh 電腦的 PostScript<sup>®</sup> 印表機描述 (PPD) 檔、印表機對話延伸 (PDE) 以及 HP 印表機公用程式。

PPD 與 Apple PostScript 印表機驅動程式結合,可讓您存取裝置的各種功能。請使用電腦隨附的 Apple PostScript 印表機驅動程式。

### Macintosh 列印設定值的優先順序

對列印設定的變更是根據做出變更的位置排定優先順序:

⑦ 附註: 指令和對話方塊的名稱可能會因軟體程式而異。

- 「頁面設定」對話方塊:在使用程式的檔案功能表上按一下頁面設定或相似的指令,以開啓此對話 方塊。在此處變更的設定會置換在其他任何位置所做的變更。
- 「列印」對話方塊: 在使用程式的檔案功能表上按一下列印、頁面設定或相似的指令,以開啓此對話方塊。在列印對話方塊中變更的設定,優先順序較低,且不會置換在頁面設定對話方塊中所做的變更。
- 「印表機內容」對話方塊 (印表機驅動程式): 按一下列印對話方塊中的內容以開啓印表機驅動程式。在印表機內容對話方塊中變更的設定不會置換在列印軟體中其他地方的設定。
- 印表機驅動程式預設值:印表機驅動程式預設值可決定所有列印工作所使用的設定,除非在頁面 設定、列印或印表機內容對話方塊中變更設定。
- 印表機控制面板設定:在印表機控制面板中變更的設定,其優先順序比在其他任何地方所做的變 更都還要低。

### 變更 Macintosh 的印表機驅動程式設定

變更所有列印工作的設定值直到軟體程式 結束爲止		變更所有列印工作的預設値		變更裝置組態設定值	
1.	在 <b>檔案</b> 功能表上,按一下 <b>列印</b> 。	1.	在 <b>檔案</b> 功能表上,按一下 <b>列印</b> 。	1.	在「搜尋程式」的 <b>立即搜尋</b> 功能表 中,按一下 <b>應用程式</b> 。
2.	在各個快顯功能表中,變更需要的 設定。	2.	在各個快顯功能表中,變更需要的 設定。	2.	用啓公用程式,然後開啓印表機設 定公用程式。
		3.	在 <b>預先設定</b> 快顯功能表中,按一下 <b>另存新檔</b> ,然後鍵入預先設定的名 稱。	3.	按一下列印佇列。
		這些設定值儲存在預先設定功能表中。要		4.	在 <b>印表機</b> 功能表中,按一下 <b>顯示資</b> 訊。
		印眼	特都去選擇已儲存的預先設定選項。	5.	按一下 <b>可安裝選項</b> 功能表。

變更裝置組態設定値

附註: 組態設定值可能無法在 Classic 模式中使用。

### Macintosh 的軟體安裝類型

### 安裝 Macintosh 軟體以便直接連線 (USB)

- 1. 在 USB 連接埠裝置與電腦的 USB 連接埠之間連接 USB 纜線。使用標準 2 尺 (6.56 英呎) 的 USB 纜線。
- 2. 將 CD 放入 CD-ROM 光碟機,然後執行安裝程式。如果沒有自動執行 CD 電腦,則連按兩下桌面的 CD 圖示。
- 3. 在「HP LaserJet Installer」資料夾中,連按兩下安裝程式圖示。
- 4. 按照電腦螢幕上的說明進行操作。

當裝置連接至電腦時,USB印表機佇列會自動產生。但是,如果在連接USB 纜線之前尚未執行安裝程式,則佇列會使用一般 PPD 檔。完成下列步驟以變更佇列 PPD 檔。

- 5. 在電腦磁碟機上,依次開啓應用程式、公用程式及印表機設定公用程式。
- 6. 選擇正確的印表機佇列,然後按一下**顯示資訊**以開啓**印表機資訊**對話方塊。
- 7. 在快顯功能表中,選擇 Printer Model (印表機型號);然後於選取 Generic (一般)的快顯功能表中,選擇該裝置的 PPD 檔。
- 8. 從任一軟體程式列印測試頁,以確定軟體已正確安裝。

如果安裝失敗,請重新安裝軟體。如果此步驟失敗,請參閱安裝注意事項或 裝置 CD 上最新的讀 我檔或包裝盒內隨附的傳單。

#### 安裝 Macintosh 軟體以便網路連線

- 1. 連接 HP Jetdirect 列印伺服器與網路連接埠之間的網路纜線。
- 2. 將 CD 插入 CD-ROM 光碟機。如果 CD 未自動執行,請連按兩下桌面上的 CD 圖示。
- 3. 在「HP LaserJet Installer」資料夾中,連按兩下安裝程式圖示。
- 4. 按照電腦螢幕上的說明進行操作。
- 5. 在電腦磁碟機上,依次開啓應用程式、公用程式及印表機設定公用程式。
- 6. 按一下**新增印表機**。
- 7. 選擇 Rendezvous 或 Bonjour 作為連線類型。
- 挖 附註: 依據產品組態差異,也可能出現 Appletalk 或 IP Printing 這兩種連線類型。
- 8. 從清單中選擇驅動程式。

#### 9. 按一下新增印表機。

10. 關閉「列印中心」或「印表機設定公用程式」。

### 從 Macintosh 作業系統移除軟體

要從 Macintosh 電腦中移除軟體,請將 PPD 檔案拖曳至資源回收筒。

### 支援的 Macintosh 公用程式

#### 嵌入式 Web 伺服器

裝置配備了嵌入式 Web 伺服器,可用於存取有關裝置及網路活動的資訊。此資訊將顯示在 Web 瀏覽器中,如 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator、Apple Safari 或 Firefox。

嵌入式 Web 伺服器位於裝置中, 並非位於網路伺服器中。

嵌入式 Web 伺服器提供了裝置介面,任何配備網路連線電腦以及標準 Web 瀏覽器的使用者均可使用。 無需安裝或設定特殊軟體,但電腦上必須配備支援的 Web 瀏覽器。要取得嵌入式 Web 伺服器的存取 權,請在瀏覽器的位址列中鍵入裝置的 IP 位址 (要尋找 IP 位址,請列印組態頁。要獲得更多有關列印 組態頁的資訊,請參閱154 頁的資訊頁)。

要獲得有關嵌入式 Web 伺服器特性與功能的完整說明,請參閱<u>165 頁的嵌入式 Web 伺服器</u>。

#### Macintosh 設定裝置

「Macintosh 設定裝置」是以Web 為基礎的程式,可用來存取有關本產品的資訊 (例如,有關耗材狀態 與本產品設定的資訊)。從電腦使用「Macintosh 設定裝置」來監控並管理本產品

#### ② 附註: 您必須執行完整的軟體安裝,以使用 Macintosh 設定裝置。

- 檢查本產品狀態並列印資訊頁。
- 檢查及變更本產品系統設定。
- 檢查預設列印設定。
- 檢查並變更傳真設定、包含傳真傳送、傳真接收、傳真電話簿與快速撥號設定,以及傳真報告。
- 檢查並變更網路設定,包括 IP 組態、進階、mDNS、SNMP、網路組態與密碼。

當本產品直接連接至您的電腦或連線至網路時,您可以檢視「Macintosh 設定裝置」。

#### ② 附註: 您無需使用網際網路,即可開啓與使用「Macintosh 設定裝置」。

#### 在本產品直接連接至電腦時檢視 Macintosh 設定裝置

- 1. 按一下 Dock 上的 HP Director 圖示,以開啓 HP Director。
- 2. 在 HP Director, 按一下設定。
- 3. 選擇設定裝置,以在瀏覽器中開啓「Macintosh 設定裝置」首頁。

#### 在本產品連線至網路時檢視 Macintosh 設定裝置。

- 1. 開啓下列其中一個支援的 Web 瀏覽器:
  - Safari 1.2 或更新版本
  - Microsoft Internet Explorer 5.0 或更新版本
  - Netscape Navigator 4.75 或更新版本
  - Opera 6.05 或更新版本
- 2. 在Web 瀏覽器中輸入本產品的 IP 位址,以開啓「Macintosh 設定裝置」首頁。

## 使用 Macintosh 印表機驅動程式中的功能

### 列印

### 在 Macintosh 中建立並使用列印預設

使用列印預設儲存目前印表機驅動程式設定值以便再次使用。

#### 建立列印預設

- 1. 在檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式。
- 3. 選擇列印設定值。
- 4. 在 Presets (預設) 方塊中,按一下 Save As... (另存新檔...),然後鍵入預設名稱。
- 5. 按一下**好**。

#### 使用列印預設

- 1. 在**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 2. 選擇驅動程式。
- 3. 在 Presets (預設) 方塊中,選擇要使用的列印預設。
- 図 附註: 要使用印表機驅動程式預設值,請選擇 Factory Defaults(出廠預設值)。

### 調整文件大小或在自訂尺寸的紙張上列印

您可以縮放文件以適合不同尺寸的紙張。

- 1. 在**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 2. 開啓紙張處理功能表。
- 3. 在目的地紙張尺寸區域中,選擇縮放以適合紙張尺寸,然後從下拉式清單中選擇尺寸。
- 4. 如果希望僅使用小於文件的紙張,請選擇**僅縮放**。

### 列印封面

您可以單獨列印文件的封面頁,並加入訊息(如「機密文件」)。

- 1. 在檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式。
- 3. 開啓 Cover Page (封面頁類型) 快顯功能表,然後選擇在 Before Document (文件之前) 還是 After Document (文件之後) 列印封面頁。
- 4. 在封面頁類型快顯功能表中,選擇要在封面頁上列印的訊息。

**衍 时註:**要列印空白封面頁,請選擇**標準**作為封面頁類型。

### 使用浮水印

浮水印是列印在文件每一頁背景上的告示,例如「機密文件」。

- 1. 在檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 開啓浮水印功能表。
- 3. 在模式旁邊,選擇要使用的浮水印類型。選擇**浮水印**以列印半透明訊息。選擇**重疊**以列印不透明的訊息。
- 4. 在頁面旁邊,選擇是在所有頁面還是僅在第一頁列印浮水印。
- 5. 在**文字**旁邊,選擇其中一則標準訊息,或選擇**自訂**,然後在方塊中鍵入新訊息。
- 6. 選擇其餘設定值的選項。

#### 在 Macintosh 中進行單張多頁列印

您可在一張紙上列印多個頁面。此功能可讓您以符合成本效益的方式列印草稿頁面。



- 1. 在檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式。
- 3. 開啓 Layout (版面) 快顯功能表。
- 4. 在 Pages per Sheet(每張頁數)旁,選擇要在每張紙上列印的頁數 (1、2、4、6、9 或 16)。
- 5. 在 Layout Direction(版面方向)旁,選擇各頁面在紙張上的排列順序和位置。
- 6. 在 Borders(框線)旁,選擇要在紙張上每頁周圍列印的框線類型。

#### 在紙張的兩面 (雙面) 列印

#### 手動雙面列印

- 在其中一個紙匣裝入足夠的紙張,以供列印工作使用。若裝入特殊紙張,如信紙信頭,請以下列方 式之一裝入:
  - 對於1號紙匣,請將信紙信頭正面朝上,使底端先裝入印表機。
  - 對於所有其他紙匣,請以正面朝下、頂端朝紙匣後方的方式裝入信紙信頭。

- △ 注意: 爲避免卡紙,裝入的紙張磅數不能超過 105 g/m<sup>2</sup> (28 磅合約紙)。
- 2. 在**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 3. 在**外觀**快顯功能表中,選擇**手動雙面列印**選項。
- 4. 按一下**列印**。按照電腦螢幕上顯示的快顯視窗中的說明進行,然後再將輸出紙疊放回1號紙匣,以 便列印第二面。
- 5. 取出印表機 1 號紙匣中的所有空白紙張。
- 6. 將已列印的紙疊正面朝上、底端先送入的方式裝入印表機 1 號紙匣中。您**必須**從 1 號紙匣列印紙張的第二面。
- 7. 如果出現提示,請按下適當的控制面板按鈕以繼續。

#### 使用服務功能表

如果裝置已連接至網路,請使用 Services(服務)功能表以取得裝置與耗材狀態資訊。

- 1. 在檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 開啓 Services(服務)功能表。
- 3. 從下拉式清單中選擇維護工作,然後按一下 Launch(啓動)。 嵌入式 Web 伺服器會移至可提供您 選擇的工作之資訊的頁面。
- 4. 要移至此裝置的各種支援網站,請從下拉式清單中選擇「網際網路服務」選項,然後按一下移至。

## 從本產品與 HP Director 掃描 (Macintosh)

如需有關本章節所述的工作與設定的更多資訊,請參閱 HP Director 線上說明。

### 掃描工作

若要掃描至軟體程式,請使用程式本身來掃描項目。任何 TWAIN 相容程式均可掃描影像。如果使用的 程式與 TWAIN 不相容,您可將掃描的影像儲存到檔案中,然後將該檔案放置、開啓或匯入到軟體程式。

#### 使用逐頁掃描

- 掀起平台掃描器護蓋,然後將要掃描的原稿正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。輕輕合上護蓋。
- 2. 連按兩下 HP Director 桌面別名。
- 3. 按一下 HP Director,然後按一下掃描以開啓 HP 對話方塊。
- **4.** 按一下**掃描**。
- 5. 若要掃描多頁,請裝入下一頁,然後按一下掃描。重複一直到所有頁面掃描完畢為止。
- 6. 按一下**完成**,然後按一下目的地。

#### 掃描至檔案

- 1. 在目的地,選擇儲存至檔案。
- 2. 命名檔案並指定目的地位置。
- 3. 按一下儲存。原稿即會掃描並儲存。

#### 掃描至電子郵件

- 1. 在目的地中,選擇**電子郵件**。
- 2. 將會開啓一封空白電子郵件,將已掃描文件作為附件。
- 3. 輸入電子郵件收件者,新增文字或其他附件,然後按按一下**傳送**。

## 從 Macintosh 電腦傳真文件 (僅限傳真型)

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,選擇列印。
- 2. 按一下 PDF,然後選擇傳真 PDF。
- 3. 在收件者欄位中輸入傳真號碼。
- 4. 要包含傳真封面,請選擇使用封面,然後輸入封面主旨與訊息(可選)。
- 5. 按一下**傳真**。



- 使用 USB 將本產品直接連接至電腦
- 印表機共用免責聲明
- 支援的網路作業系統
- 支援的網路通訊協定
- 在網路上安裝本產品
- 設定網路產品

IP 附註: 設定 TCP/IP 設定很複雜、且應僅由有經驗的網路管理員執行。BOOTP 將需要伺服器來設定本產品的特定 TCP/IP 設定。DHCP 也需要伺服器,但無法修復本產品的 TCP/IP 設定。最後,若要手動設定特定 TCP/IP 設定,您可以從控制台或嵌入式 Web 伺服器、HP ToolboxFX 或 HP Web Jetadmin 完成。如需另外說明或網路配置、請聯絡您的網路提供者。

## 使用 USB 將本產品直接連接至電腦

- ② **附註:** 請在安裝程式提示時,才將 USB 電纜從本產品連接至電腦。
  - 1. 將本產品 CD 插入電腦中。如果軟體安裝程式沒有啓動,請瀏覽至 CD 上的 setup.exe 檔案,然後 連按兩下檔案。
  - 2. 依照安裝程式說明進行。
  - 3. 允許完成安裝程序,然後重新啓動電腦。

## 印表機共用免責聲明

HP 不支援對等式網路連線,因為該功能是 Microsoft 作業系統的功能,而不是 HP 印表機驅動程式的功 能。請造訪 Microsoft 網站 www.microsoft.com。

## 支援的網路作業系統

下列作業系統可支援網路列印:

#### 完整軟體安裝

- Windows XP (32 位元與 64 位元) Windows 2000
- . 元**)** 
  - Mac OS X v10.3、v10.4 及更新版
    - 本

•

- 列印與掃描驅動程式

### 僅限於印表機驅動程式

- Linux (僅限於 Web)
- Windows Vista (32 位元與 64 位 Windows 2003 Server (32 位元) UNIX model script (僅限於 Web)

印表機共用免責聲明

43

## 支援的網路通訊協定

本產品支援 TCP/IP 網路通訊協定。這是最廣為使用及接受的網路協定。許多網路服務都使用這種通訊協定。本產品還支援 IPv4 與 IPv6。下表列出了本產品支援的網路服務/通訊協定。

表格 5-1 列印

服務名稱	說明
連接埠 9100 (直接模式)	列印服務
行式印表機服務程式(LPD)	列印服務

#### 表格 5-2 搜尋網路產品

服務名稱	說明
SLP(Service Location Protocol,服務定位協定)	裝置探索通訊協定,用於尋找與設定網路裝置。主要使用在 Microsoft 架構的軟體程式。
mDNS (多點傳送網域名稱服務 - 亦稱爲「Rendezvous」或 「Bonjour」)	裝置探索通訊協定,用於尋找與設定網路裝置。主要使用在 Apple Macintosh 架構的軟體程式。
附註: MDNS 僅支援 IPv4。	

#### 表格 5-3 訊息與管理

服務名稱	說明
HTTP (超文字傳輸協定)	允許 Web 瀏覽器與內嵌 Web 伺服器通訊。
EWS(嵌入式 Web 伺服器)	允許使用者透過 Web 瀏覽器管理本產品。
SNMP (簡易網路管理通訊協定)	供網路程式用於本產品管理用途。支援 SNMP V1 與標準 MIB-II (管理資訊庫) 物件。

#### 表格 5-4 IP 位址

服務名稱	說明
DHCP (動態主機組態通訊協定)	用於自動指定 IP 位址。DHCP 伺服器會為本產品提供 IP 位 址。通常不需要使用者介入,即可讓本產品從 DHCP 伺服器取 得 IP 位址。
BOOTP (開機通訊協定)	用於自動指定 IP 位址。BOOTP 伺服器會為本產品提供 IP 位 址。需要管理員在 BOOTP 伺服器上輸入本產品的 MAC 硬體 位址,以供本產品從該伺服器取得 IP 位址。
Auto IP	用於自動指定 IP 位址。如果 DHCP 伺服器與 BOOTP 伺服器都不存在,此伺服器可允許本產品產生唯一 IP 位址。

## 在網路上安裝本產品

在此組態中,本產品直接連線至網路,且可以設定為讓網路上的所有電腦直接列印至本產品。

- **衍 附註:** 此模式為本產品的建議網路組態。
  - 1. 在開啓本產品之前,將網路電纜插入本產品的網路連接埠,以將本產品直接連線至網路。
  - 2. 開啓本產品電源,等待2分鐘,然後使用控制面板列印組態頁。
  - ⑦ 附註: 請確定組態頁上列出了 ⅠP 位址,然後繼續進行下一步。如果不存在 ⅠP 位址,請重新列印 組態頁。
  - 3. 將本產品 CD 放入電腦中。如果軟體安裝程式沒有啓動,請瀏覽至 CD 上的 setup.exe 檔案,然後 連按兩下檔案。
  - 4. 依照安裝程式說明進行。
  - ⑦ 附註: 在安裝程式提示輸入網址時,提供在啓動安裝程式之前所列印組態頁上列出的 IP 位址, 或在網路上搜尋本產品。
  - 5. 允許完成安裝程序,然後重新啓動電腦。

## 設定網路產品

### 檢視設定

### 網路組態頁

網路組態頁會列出本產品網路卡的目前設定與內容。若要從本產品列印網路組態頁,請完成下列步驟。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇網路報告,然後按下確定。

### 組態頁

組態頁列出了本產品的目前設定與內容。您可以從本產品或 HP ToolboxFX 列印組態頁。若要從本產品列印組態頁,請完成下列步驟。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**組態報告**,然後按下確定。

也會列印第二頁。該頁上的**傳真設定**與影像設定部分提供有關本產品傳真設定的詳細資料 (僅限傳真型)。

### 變更設定

您可以使用嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 或 HP ToolboxFX 來檢視或變更 IP 組態設定。要存取嵌入式 Web 伺服器,請在 Web 瀏覽器的網址列中鍵入本產品的 IP 位址。

本產品直接連接至電腦或連線至網路時,您可以檢視 HP ToolboxFX。您必須執行完整的軟體安裝,才能使用 HP ToolboxFX。

以下列其中一種方式開啓 HP ToolboxFX:

- 在 Windows 系統匣中, 連按兩下 HP ToolboxFX 圖示。
- 在 Windows 開始功能表上,依次按一下程式集 (或 Windowx XP 的 所有程式)、HP、本產品名稱及 HP ToolboxFX。

在 HP ToolboxFX 中,按一下網路設定標籤。

從網路標籤 (EWS) 或網路設定標籤 (HP ToolboxFX) 中,您可以變更下列組態:

- 主機名稱
- 手動 IP 位址
- 手動子網路遮罩
- 手動預設閘道
- ⑦ 附註: 再次與本產品通訊之前,變更網路組態可能會要求您變更瀏覽器 URL。網路重設時,將會有幾分鐘無法使用本產品。

### **IP** 位址

本產品 IP 位址可以手動設定,也可以透過 DHCP、BootP 或 AutoIP 自動設定。

#### 手動組態

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇網路設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 TCP/IP 設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇手動,然後按下確定。
- 5. 使用文數字按鈕鍵入 IP 位址,然後按下確定。
- 6. 如果 IP 位址不正確,請使用箭頭按鈕選擇否,然後按下確定。以正確的 IP 位址重複步驟 5,再重 復步驟 5 輸入子網路遮罩和預設閘道設定。

#### 自動組態

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇網路設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 TCP/IP 設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**自動**,然後按下確定。

可能還需要幾分鐘才能使用自動 IP 位址。

IP 树註: 如果您想要停用或啓用特定的自動 IP 模式 (如 BOOTP、DHCP 或 AutoIP),只能使用嵌入式 Web 伺服器或 HP ToolboxFX 這兩種方式變更這些設定。

#### IPv4與IPv6設定

您只能手動設定 IPv4 通訊協定。

### 連線速度設定

- ⑦ 附註: 不正確的變更連線速度設定可能會導致本產品無法與其他網路裝置通訊。在大多數情況下,應 讓本產品使用自動模式。變更後印表機的電源會先關閉再重新開啓。請在本產品閒置時才進行變更。
  - 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇網路設定,然後按下確定。
  - 3. 使用箭頭按鈕選擇**連線速度**,然後按下確定。
  - 4. 使用箭頭按鈕選擇下列其中一個設定。
    - 自動
    - 10T Full
    - 10T Half

- 100TX Full
- 100TX Half
- ⑦ 附註: 設定必須符合您所連接的網路產品(網路集線器、交換器、閘道、路由器或電腦)。
- 5. 按下確定。本產品的電源會先關閉再重新開啓。

# 6 紙張與列印紙材

- 瞭解紙張與列印紙材使用
- 支援的紙張和紙材大小
- 特殊紙張或列印紙材規定
- 裝入紙張與列印紙材
- 設定紙匣

## 瞭解紙張與列印紙材使用

本產品支援多種符合本使用指南規定的紙張及其他列印紙材。不符合規定的紙張或列印紙材,可能會造成以下問題:

- 不良的列印品質
- 頻繁的卡紙
- 印表機過度磨損,需要維修

為確保最佳效果,請僅使用專門為雷射印表機或多功能印表機設計的 HP 品牌紙張與列印紙材。請勿使 用噴墨印表機專用的紙張與列印紙材。惠普科技建議您不要使用其他品牌的紙材,因為 HP 將無法掌控 輸出品質。

即使紙張符合此使用指南的所有規定,印出的文件可能還是會有瑕疵。其原因可能是不當的運輸或搬運、儲存時溫度和/或濕度不理想,或是其他惠普科技所不能控制的因素。

△ **注意**: 使用不符合惠普科技規定的紙張或列印紙材,可能會造成產品出問題,而需要維修。這類維修 不包括在惠普科技所提供的保固或維修合約中。

## 支援的紙張和紙材大小

此產品支援數種頁面大小,而且可適用於多種紙材。

### **衍 附註:** 若要取得最佳列印結果,請在列印之前,在列印驅動程式中選擇適當的紙張尺寸和類型。

表格 6-1 支援的	的紙張和紙材大小			
大小	尺寸	優先進紙匣	1 號紙匣	
Letter	216 x 279 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
Legal	216 x 356 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
A4	210 x 297 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
Executive	184 x 267 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
A3	297 x 420 公釐			
A5	148 x 210 公釐	V	$\checkmark$	
A6 <sup>1</sup>	105 x 148 公釐	<b>v</b>	$\checkmark$	
11 x 17	279 x 432 公釐			
B4 (JIS)	257 x 364 公釐			
B5 (JIS)	182 x 257 公釐	<b>v</b>	$\checkmark$	
8k	270 x 390 公釐			
16k	197 x 273 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
16k	195 x 270 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
16k	184 x 260 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
8.5 x 13	216 x 330 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
4 x 6 <sup>1</sup>	107 x 152 公釐	<b>v</b>	$\checkmark$	
5 x 8 <sup>1</sup>	127 x 203 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$	
10 x 15 cm <sup>1</sup>	100 x 150 公釐	V	$\checkmark$	
自訂	最小—76 x127 公釐;最大—216 x 356 公釐	~	$\checkmark$	

1 支援將上述尺寸作爲自訂尺寸。

#### 表格 6-2 支援信封和明信片

大小	尺寸	優先進紙匣	1 號紙匣
信封 #10	105 x 241 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$

表格 6-2 支援信封和明信片(續)					
大小	尺寸	優先進紙匣	1 號紙匣		
信封 DL	110 x 220 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$		
信封 C5	162 x 229 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$		
信封 B5	176 x 250 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$		
信封 (Monarch)	98 x 191 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$		
明信片	100 x 148 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$		
雙明信片	148 x 200 公釐	$\checkmark$	$\checkmark$		

## 特殊紙張或列印紙材規定

本產品支援於特殊紙材上列印。請使用下列規定以取得最佳效果。使用特殊紙張或特殊紙材時,請確認於列印驅動程式中設定類型和大小以取得最佳列印效果。

△ 注意: HP LaserJet 印表機使用熱凝器以非常精確的點將乾碳粉粒子附著於紙張上。HP 雷射紙張是設計用於承受極高的熱度。使用非設計用於此技術的噴墨紙張可能會損害您的印表機。

紙材類型	請	請勿
信封	• 請平放儲存信封。	<ul> <li>請勿使用有縐摺、刻痕、黏住或其 他損壞的信封。</li> </ul>
	<ul> <li>請使用接縫直接延伸到信封角落的 信封。</li> </ul>	<ul> <li>請勿使用有扣環、按鈕、窗口或薄</li> </ul>
	<ul> <li>請使用適用於雷射印表機的撕下即 露出之自黏膠條。</li> </ul>	<ul><li>- 請勿使用自黏膠條或其他合成材料。</li></ul>
標籤	• 請僅使用未露出底紙的標籤。	<ul> <li>請勿使用有皺摺、氣泡或其他損害</li> </ul>
	<ul> <li>請使用平放不會捲曲的標籤。</li> </ul>	的 悰 載。
	• 請僅使用完整的標籤紙張。	● 研例外1041可以分野軟化な。
投影片	<ul> <li>請僅使用適用於雷射印表機的投影片。</li> </ul>	<ul> <li>請勿使用不適用於雷射印表機的透明列印紙材。</li> </ul>
	<ul> <li>將投影片從產品中取出後,請將其 放在平坦的地方。</li> </ul>	
信紙和預製表格	<ul> <li>請僅使用適用於雷射印表機的信紙 和表格。</li> </ul>	<ul> <li>請勿使用凸起或金屬的信紙。</li> </ul>
重磅紙張	<ul> <li>請僅使用適用於雷射印表機,而且 符合此產品之磅數規格的重磅紙張。</li> </ul>	<ul> <li>請勿使用超過此產品建議之紙材規 格磅數的紙張,除非其為適用於此 產品的 HP 紙張。</li> </ul>
光面或塗料紙	<ul> <li>請僅使用適用於雷射印表機的光面 或塗料紙。</li> </ul>	<ul> <li>請勿使用設計用於噴墨產品的光面 或塗料紙。</li> </ul>

## 裝入紙張與列印紙材

### 優先進紙匣

優先進紙匣是從產品前面使用。產品在嘗試從1號紙匣列印前,會先從優先進紙匣列印。



紙材導板可以確保正確地將紙材傳送至產品而且列印不會歪斜(紙材扭曲)。添裝紙材時,請依據所使用紙材的寬度,適當調整各個紙材導板。



### 1號紙匣

添裝紙材時,頂端朝前,要列印的一面向上。

紙材導板可確保紙材正確地進入產品,而不會印出歪斜的頁面。1號紙匣有側邊與後方紙材導板。添裝紙材時,請依據所使用紙材的長度和寬度,適當調整各個紙材導板。



⑦ 附註: 添裝新的紙材時,請務必先取出進紙匣中原有的紙材,並將新的紙材整理好後再裝入。請勿展 開紙材。這樣可避免產品一次抽取多頁紙材,減少卡紙的機會。

## 設定紙匣

在某個紙匣中使用特定尺寸的紙張時,您可在 HP ToolboxFX 或控制面板中設定紙匣的預設尺寸。在 HP ToolboxFX 中,選擇紙張處理,然後爲要設定的紙匣選擇尺寸。當您在列印對話方塊中爲列印工作 選擇紙張尺寸時,產品會自動選擇該紙匣來列印。

若要設定預設紙張尺寸或從控制面板鍵入,請完成下列步驟。

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用方向鍵選擇紙張設定,然後按下確定。
- 4. 使用方向鍵選擇要設定的紙匣,然後按下確定。
- 5. 使用方向鍵選擇紙張類型或紙張尺寸,然後按下確定。
- 6. 使用方向鍵選擇紙匣的預設類型或尺寸,然後按下確定。

# 7 列印工作

這個小節提供一般列印工作的相關資訊。

- 變更印表機驅動程式,以配合紙材類型和尺寸
- 取得任何列印選項的說明
- 取消列印工作
- 製作手冊
- 變更列印品質設定
- 變更列印濃度
- 在特殊紙材上列印
- 使用不同的紙張與列印封面
- 列印第一頁空白
- 調整文件大小
- 選擇紙張尺寸
- 選擇紙張來源
- 選擇紙張類型
- 設定列印方向
- 使用浮水印
- <u>節省碳粉</u>
- <u>在 Windows 中建立與使用列印捷徑</u>
- 在紙張的兩面 (雙面) 列印
- <u>在 Windows 中的一張紙上列印多個頁面</u>
- 經濟設定
- 字型

## 變更印表機驅動程式,以配合紙材類型和尺寸

按照類型和尺寸選擇紙材,會顯著提高重磅紙、光面紙和投影片的列印品質。錯誤的設定可能會造成列印品質低劣。對於像標籤或投影片之類的特殊列印紙材,務必根據**類型**進行列印。對於信封,務必根據 尺寸進行列印。

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 按一下紙張/品質標籤。
- 4. 在紙張類型或紙張尺寸清單方塊中,選擇正確的紙材類型或尺寸。
- 5. 按一下**確定**。

### 支援的紙張類型與紙匣容量

此產品在添裝列印紙材時,具有下列紙匣優先順序:

- 1. 優先進紙匣
- 2. 1號紙匣

紙材的最小尺寸為 76 x 127 公釐。

紙材的最大尺寸為 216 x 356 公釐。

若要取得最佳列印結果,請在列印之前,變更印表機驅動程式中的紙張大小和紙張類型設定。

類型	紙材規格	優先進紙匣容量	1 號紙匣容量 <sup>1</sup>
普通紙	75 g/m²	最多 10 張	最多 250 張
彩色紙			
預印紙			
穿孔紙			
回收紙			
輕磅紙	60 g/m² 至 74 g/m²	最多 10 張	最多 <b>260</b> 張
信封	小於 90 g/m²	1 個信封	最多10個信封。
標籤	標準	1 張	不支援。
合約紙	75 g/m² 至 104 g/m²	1 張	最多可放入 250 頁
粗糙紙	75 g/m² 至 104 g/m²	1 張	最多可容納 200 張紙
投影片	4 公釐單色投影片	1 張	最多可容納 200 張
中磅紙	96 g/m <sup>2</sup> 至 110 g/m <sup>2</sup>	最多 10 張紙	最多可容納 200 張紙
重磅紙	111 g/m² 至 130 g/m²	最多 10 張	不支援。
超重磅紙	131 g/m² 至 175 g/m²	最多 10 張紙	不支援。
封面	75 g/m <sup>2</sup> 至 104 g/m <sup>2</sup>	最多 10 張	最多可放入 250 頁

1 1號紙匣的最大堆疊高度為 25 公釐 (0.9 英吋)。

## 取得任何列印選項的說明

印表機驅動程式說明與程式說明是分開的。印表機驅動程式說明提供了印表機驅動程式的按鈕、核取方 塊及下拉式清單之說明。還包含執行一般列印工作的指示,如雙面列印、在單張紙上列印多頁及在不同 的紙張上列印第一頁或封面。

請使用下列方法之一啓動印表機驅動程式說明的畫面:

Windows		Macintosh
•	在印表機驅動程式的 <b>內容</b> 對話方塊中,按一下 <b>說明</b> 按鈕。	在 <b>列印</b> 對話方塊中,按一下?按鈕。
•	按下電腦鍵盤上的 F1 鍵。	
•	按一下印表機驅動程式右上角的問號。	
•	以滑鼠右鍵按一下驅動程式中的任何項目,然後按一下 <b>這</b> <b>是什麼?</b> 。	

## 取消列印工作

如果列印工作正在執行,您可以按下產品控制面板上的取消以取消工作。

**附註**: 按下取消將會清除產品目前正在處理的工作。如有多個程序正在執行中(例如,產品收到傳真時正在列印文件),按下取消會清除產品控制面板上目前顯示的程序。

您也可以從軟體程式或列印佇列取消列印工作。

若要立即停止列印工作,請取出產品中剩餘的列印紙材。列印停止後,請選擇下列一個選項:

- 產品控制面板:若要取消列印工作,請按下並放開產品控制面板上的取消。
- 軟體程式:一般來說,印表機螢幕上會暫時出現一個對話方塊,用來取消列印工作。
- Windows 列印 伊列:如果要取消的列印工作還在列印 (電腦的記憶體)或列印多工緩衝處理程式中等待列印,請從該處刪除列印工作。
  - Windows 2000: 移至印表機對話方塊。按一下開始、設定,然後按一下印表機。連按兩下 產品圖示以開啓視窗,選擇列印工作,然後按一下刪除。
  - Windows XP: 依序按一下**開始、設定與印表機和傳真**。連按兩下產品圖示以開啓視窗,在 要取消的列印工作上按一下滑鼠右鍵,然後按一下**取消**。
  - Windows Vista: 依序按一下**開始、控制台**,然後在**硬體和音效**下,按一下**印表機**。連按兩下產品圖示以開啓視窗,在要取消的列印工作上按一下滑鼠右鍵,然後按一下**取消**。
- Macintosh 列印佇列: 連按兩下 Dock 中的產品圖示,以開啓列印佇列。反白顯示列印工作,然後按一下刪除。

製作手冊

您可以在一張紙上影印兩頁,以便您對摺紙張來製成手冊。裝置會按正確順序安排頁面。例如,如果 原稿文件有八頁,裝置會在相同紙張上列印頁面 1 至 8。

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 按一下**外觀**標籤。
- 4. 選擇雙面列印。
- 5. 在手冊版面的下拉式方塊中,選擇**左邊裝訂**或右邊裝訂。每張頁數設定會自動變更為每張2頁。
- 6. 按一下**確定**。

## 變更列印品質設定

- 1. 在軟體程式的**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 2. 在紙張/數量標籤的列印品質下拉式功能表上,選擇您要的解析度或列印品質設定值。
- 3. 按一下**確定**。
## 變更列印濃度

在產品控制面板上,增加列印濃度會使頁面印刷加深。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**列印濃度**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕提高或降低濃度設定,然後按下確定。

## 在特殊紙材上列印

確定您所使用的紙張或列印紙材符合 HP 規格。一般而言,比較平滑的紙張列印出來的效果比較好。

1. 打開紙材進紙匣,然後移除紙材。



- 2. 裝入紙材。確保紙材頂端朝向前方,而且要列印的一面朝上。
- 3. 根據紙材長寬調整紙材導板。



- 4. 在印表機驅動程式的紙張標籤或紙張/品質標籤上,從紙張類型下拉式清單中選擇紙材類型。
- △ 注意: 請務必在產品設定中設定正確的紙材類型。產品將根據紙材類型設定來調整熱凝器的溫度。在如投影片或標籤之類的特殊紙材上列印時,上述的調整可防止紙材在通過產品時受熱凝器的損壞。
- 5. 列印文件。

## 使用不同的紙張與列印封面

請按照以下指示進行,以列印不同於列印工作中其他頁面的第一頁。

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或**喜好設定**。
- 3. 按一下**紙張/品質**標籤。
- 4. 在**特殊頁面**清單方塊中,按一下**以不同的紙張列印頁面**。
- 5. 按一下**設定值**。
- 6. 選擇要用於在不同的紙張列印特定的頁面的設定值。按一下新增。
- 7. 按一下確定以返回紙張/品質標籤。
- 8. 按一下**確定**。

**衍 附註:**列印工作所有頁面的紙張尺寸必須相同。

## 列印第一頁空白

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 按一下**紙張/品質**標籤。
- 4. 在特殊頁面清單方塊中,按一下**封面**。
- 5. 按一下**設定值**。
- 6. 選擇要用於新增空白或預印封面的設定值。按一下新增。
- 7. 按一下確定以返回紙張/品質標籤。
- 8. 按一下**確定**。

調整文件大小

使用文件調整大小選項可按原有尺寸的百分比縮放文件。不論是否縮放,也可以選擇在不同尺寸紙張上列印文件。

縮小或放大文件

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 在效果標籤上,選擇實際尺寸的百分比,然後鍵入要將文件縮小或放大的百分比。
  您也可以使用捲軸調整百分比。
- 4. 按一下**確定**。

#### 在不同紙張尺寸上列印文件

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在**效果**標籤上,按一下列印文件到。
- 4. 選擇用來列印的紙張尺寸。
- 5. 要列印文件而不縮放文件,請確定未選定縮放到此規格。
- 6. 按一下**確定**。

## 選擇紙張尺寸

- 1. 在軟體程式的**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在紙張/品質標籤中,從紙張尺寸下拉式清單中選擇尺寸。
- 4. 按一下**確定**。

## 選擇紙張來源

- 1. 在軟體程式的**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在紙張/品質標籤中,從紙張來源下拉式清單中選擇來源。
- 4. 按一下**確定**。

ZHTW

### 選擇紙張類型

- 1. 在軟體程式的**檔案**功能表中,按一下**列印**。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在紙張/品質標籤中,從紙張類型下拉式清單中選擇類型。
- 4. 按一下**確定**。

## 設定列印方向

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或**喜好設定**。
- 3. 在**外觀**標籤的方向部分選取縱向或橫向。
- 4. 按一下**確定**。

## 使用浮水印

浮水印是列印在文件每一頁背景上的告示,例如「機密文件」。

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在**效果**標籤中,按一下**浮水印**下拉式清單,
- 4. 按一下要使用的浮水印。要建立新的浮水印,請按一下**編輯**。
- 5. 如果只需要浮水印出現在文件的第一頁上,請按一下**僅限第一頁**。
- 6. 按一下**確定**。

要移除浮水印,請在浮水印下拉式清單中,按一下(無)。

## 節省碳粉

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或**喜好設定**。
- 3. 按一下紙張/數量標籤上的經濟模式。
- 4. 按一下**確定**。

### 在 Windows 中建立與使用列印捷徑

使用列印捷徑可儲存目前的驅動程式設定值以便再次使用。捷徑可在大多數印表機驅動程式標籤中使用。您最多可以儲存 25 個列印捷徑。

#### 建立列印捷徑

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在**列印捷徑**標籤上,選擇要使用的列印設定。按一下另存新檔。
- 4. 在列印捷徑方塊中,鍵入捷徑的名稱。
- 5. 按一下**確定**。

#### 使用列印捷徑

- 1. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 在**列印捷徑**標籤上,從**列印捷徑**方塊中選擇要使用的捷徑。
- 4. 按一下**確定**。
- ⑦ 附註: 若要使用印表機驅動程式的預設值,請選擇出廠預設值。

## 在紙張的兩面 (雙面) 列印

- 在其中一個紙匣裝入足夠的紙張,以供列印工作使用。若裝入特殊紙張,如信紙信頭,請以下列方 式之一裝入:
  - 對於1號紙匣,載入信紙信頭,正面朝下,先裝入底端。
  - 至於所有其他紙匣,裝入信紙信頭紙張,正面朝上,並將頂部邊緣朝向紙匣後端。

△ 注意: 爲避免卡紙,裝入的紙張磅數不能超過 105 g/m<sup>2</sup> (28 磅合約紙)。

- 2. 在軟體程式的檔案功能表中,按一下列印。
- 3. 選擇驅動程式,然後按一下內容或**喜好設定**。
- 4. 在**外觀**標籤中,選擇雙面列印(手動)。
- 5. 按一下**確定**。
- 6. 將列印工作傳送到產品中。按照快顯視窗中的說明進行,然後再將輸出紙疊放入1號紙匣,以便列 印第二面。
- 7. 移至產品。取出1號紙匣中所有的空白紙張。將已列印紙疊的已列印面朝上、底端先送入的方式裝入產品中。您必須從1號紙匣列印紙張的第二面。
- 8. 在控制面板上,按下確定繼續。

## 在 Windows 中的一張紙上列印多個頁面

您可在一張紙上列印多個頁面。



- 1. 在軟體程式的檔案功能表中按一下列印。
- 2. 選擇驅動程式,然後按一下內容或喜好設定。
- 3. 按一下外觀標籤。
- 4. 在每張頁數下拉式清單中,選擇要在每張紙上列印的頁數 (1、2、4、6、9 或 16)。
- 5. 如果頁數大於 1, 請爲列印頁面邊框與頁面順序選擇正確的選項。
  - 如果您需要變更頁面方向,請按一下縱向或橫向。
- 6. 按一下確定。產品即設定為按選定頁數,在單張紙上進行多頁列印。

### 經濟設定

### 經濟模式

產品印表機驅動程式中的經濟模式設定可節省碳粉。如需使用經濟模式設定的說明,請參閱 71 頁的節 省碳粉。

### 封存列印

封存列印的輸出比較不受碳粉污跡與灰塵的影響。使用封存列印來建立您想保存或封存的文件。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇**服務**,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**封存列印**,選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。

字型

### 選擇字型

使用 HP ToolboxFX 可變更產品字型:按一下**列印設定**標籤,然後按一下 PCL5e 頁面。按一下 Apply (套用)以儲存變更。

### 列印可用字型清單

從產品控制面板列印可用字型清單。請參閱 154 頁的資訊頁。

# 8 影印

- 載入原稿
- 使用影印
- 影印設定
- 影印書籍
- 影印相片
- 影印混合大小的原稿
- 雙面 (兩面) 影印工作

### 載入原稿

#### 自動送紙器 (ADF)

- ⑦ 附註: ADF 容量最多 50 張 80 g/m<sup>2</sup> 或 20 磅紙材。可接受的紙材最小為 76 x 127 公釐,最大為 216 x 356 公釐。
- △ **注意**: 為防止損壞本產品,請勿使用含有修正帶、修正液、迴紋針或釘書針的原稿。另外,請勿將相 片、小型原稿或易碎的原稿裝入 ADF。請使用平台玻璃板掃描這些項目。
  - 將整疊原稿放入 ADF 進紙匣,並使整疊紙材正面向上,且要影印的第一頁應置於紙疊的最頂端。
    如果紙材的長度超過 Letter 或 A4 尺寸紙張,請拉出 ADF 進紙匣延伸板以支撐紙材。
  - 2. 將整疊原稿滑入自動送紙器,直至原稿再也無法移動為止。



裝入的文件會顯示在控制面板顯示幕上。

3. 調整紙材導板,直至其緊貼紙材。



平台掃描器

🕲 附註: 平台掃描的最大紙材尺寸為 Letter/A4。若掃描的紙材超過 Letter/A4,請使用 ADF。

- 1. 確定自動送紙器 (ADF) 中沒有紙材。
- 2. 提起平台掃瞄器外蓋。

3. 將原始文件正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。



4. 輕輕地合上外蓋。

### 使用影印

### 單鍵影印

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃描器。
- 2. 在產品控制面板上,按下開始影印開始影印。
- 3. 每次影印都請重複此程序。

### 多份

您可以選擇 1 到 99 的任何數字做為預設份數。

#### 變更目前工作的影印份數

- 1. 在產品控制面板上,按下影印份數。
- 2. 使用字母與數字按鈕來鍵入您目前工作想要的影印份數 (介於 1 到 99)。
- 3. 按下開始影印以開始影印工作。
- **附註**: 此設定的變更在影印工作完成後兩分鐘內仍然有效。在此期間,產品控制面板顯示幕上會 出現自訂設定。

#### 變更影印份數預設值

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(べ)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**預設影印份數**,然後按下確定。
- 4. 使用字母與數字按鈕以鍵入您要做為預設的影印份數 (介於 1 到 99)。
- 5. 按下確定以儲存選擇。
- **⑦ 附註:**影印份數的出廠預設值為1。

### 取消影印工作

若要取消影印工作,請按下產品控制面板上的取消。如有多個程序正在執行中,按下取消將會清除產品控制面板顯示幕上目前顯示的程序。

附註: 如果您取消了影印工作,請將文件從平台掃瞄器或自動送紙器中取出。

### 縮小或放大影印

#### 縮小或放大目前工作的副本

- 1. 在產品控制面板上,按下縮小放大。
- 2. 選擇您要縮小或放大此工作中副本的大小。
  - **衍 附註:**如果選擇自訂: 25-400%,請使用文數字按鈕鍵入百分比。

如果選擇2頁/張或4頁/張,請選擇方向(直印或橫印)。

- 3. 按下開始影印以儲存選擇並立即開始影印工作,或按下確定以儲存選擇但不開始工作。
- ⑦ 附註: 此設定的變更在影印工作完成後兩分鐘內仍然有效。在此期間,產品控制面板顯示幕上會出現 自訂設定。

您必須改變紙材進紙匣中的預設紙材大小以符合輸出大小,否則副本的一部分可能會被切除。

#### 調整預設的影印尺寸

- **⑦ 附註:**影印大小預設值是副本通常使用的縮小或放大大小。如果保留**原稿=100%**的出廠預設尺寸設定,所有副本將與原始文件的大小相同。
  - **1.** 按下設定 (丶)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
  - 3. 使用箭頭按鈕選擇預設的縮小放大,然後按下確定。
  - 4. 使用箭頭按鈕選擇通常縮小或放大副本的方式之選項。
    - **衍社:** 如果選擇自訂: 25-400%, 鍵入您通常要影印的原始尺寸的百分比。

如果選擇每張2頁或每張4頁,請選擇方向(直印或橫印)。

5. 按下確定以儲存選擇。

本產品可將副本縮小成原稿尺寸的25%,或放大成原稿尺寸的400%。

#### 縮小放大設定

- 原稿=100%
- Lgl > Ltr=78%
- Lgl > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- 全頁=91%
- 調整至頁面大小
- 每張2頁

- 每張4頁
- 自訂: 25-400%
- **⑦ 附註:**使用**調整至頁面大小**設定時,只能從平台掃描器影印。

使用每張2頁或每張4頁設定時,只能從自動送紙器影印。同樣,選擇每張2頁或每張4頁選項,也必須選擇頁面方向(直印或橫印)。

#### 變更影印分頁設定

您可將產品設定為以成組方式進行分頁多份影印。例如,如果您要複印兩份三頁的文件且已開啓自動分 頁功能,頁面將依照以下順序列印: 1、2、3、1、2、3。如果分頁功能已關閉,則頁面將依照以下順 序列印: 1、1、2、2、3、3。

若要使用自動分頁,原稿大小必須儲存在記憶體中。否則,產品將只影印一份且會出現一則通知您有關 變更的訊息。如果發生此狀況,請使用下列其中一種方法來結束工作:

- 將工作分為包含頁數較少的數個小工作。
- 一次僅影印一份文件。
- 關閉自動分頁功能。

#### 變更預設的影印分頁設定

- **1.** 在產品控制面板上,按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**預設分頁**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或關閉。
- 5. 按下確定以儲存選擇。
- **衍 附註:** 自動影印分頁的出廠預設值為**開啓**。

### 影印設定

### 影印品質

可用影印品質設定有四種:文字、混合、底片相片和圖片。

影印品質的原廠預設值為混合。此設定適用於同時包含文字和圖形的項目。

當影印照片或圖形時,您可爲相片選擇**底片相片**設定或爲其他圖形選擇**圖片**設定,來提高影印品質。對於內容主要是文字的文件,請選擇**文字**設定。

#### 調整目前工作的影印品質

- 1. 在產品控制面板上,按下品質以查看目前的影印品質設定。
- 2. 使用箭頭按鈕以捲動品質設定選項。
- **3.** 選擇設定,然後按下開始影印以儲存選擇並立即開始影印工作,或按下確定以儲存選擇但不開始工作。

⑦ 附註: 此設定的變更在影印工作完成後兩分鐘內仍然有效。在此期間,產品控制面板顯示幕上會 出現自訂設定。

#### 調整預設的影印品質

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**預設品質**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇影印品質,然後按下確定儲存選擇。

#### 清潔掃描器玻璃板

髒污的玻璃(如指印、污跡、毛髮等)會降低效能,並影響特殊功能的正確性,如進紙和影印。

- ⑦ 附註: 如果僅在使用自動送紙器 (ADF) 影印時出現條紋或瑕疵,請清潔掃瞄器帶 (步驟 3)。不必清潔 掃瞄器玻璃板。
  - 1. 關閉產品電源,從插座拔下電源線,然後打開外蓋。
  - 2. 將無線頭的軟布或海綿輕沾不具磨損性的玻璃清潔液來清潔玻璃。



- △ 注意: 切勿在產品任何部位使用打磨紙、丙酮、苯、氨、乙醇,或是四氯化碳;這些會損傷產品。切勿將液體直接置於玻璃板上。液體可能滲入玻璃板下方,損傷產品。
- 3. 將無線頭的軟布或海綿輕沾不具磨損性的玻璃清潔液來清潔掃描條。



4. 為防止污跡,請使用織物或纖維海綿擦乾玻璃。

### 調整調淺/加深(對比度)設定

調淺/加深色度設定會影響影印的亮度或暗度(對比)。使用以下程序將只會變更目前影印工作的對比度。

#### 調整目前工作的調淺/加深設定

- 1. 在產品控制面板上,按調淺/加深以查看目前的對比設定。
- 使用箭頭按鈕來調整此設定。將滑桿往左移可使副本顏色比原稿淺,或將滑桿往右移,則可使副本 顏色比原稿深。
- 3. 按下開始影印以儲存選擇並立即開始影印工作,或按下確定以儲存選擇但不開始工作。
- ⑦ 附註: 此設定的變更在影印工作完成後兩分鐘內仍然有效。在此期間,產品控制面板顯示幕上會 出現自訂設定。

#### 調整預設的調淺/加深設定

- **衍 附註:** 預設調淺/加深色度設定會影響所有影印工作。
  - 1. 在產品控制面板上,按下設定(べ)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
  - 3. 使用箭頭按鈕選擇**預設的深/淺**,然後按下確定。
  - 使用箭頭按鈕來調整此設定。將滑桿往左移,可使所有副本顏色比原稿淺;或將滑桿往右移,則可 使所有副本顏色比原稿深。
  - 5. 按下確定以儲存選擇。

#### 設定影印草稿設定

使用控制面板將產品設定成在草稿模式下列印影印。

- ⑦ 附註: 此設定僅影響影印品質。列印品質不受影響。
  - **1.** 在產品控制面板上,按下設定(丶)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇**影印設定**,然後按下確定。
  - 3. 使用箭頭按鈕選擇**預設影印草稿**,然後按下確定。
  - 4. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或關閉。
  - 5. 按下確定以儲存選擇。

### 定義自訂影印設定

當您在控制面板上變更影印設定時,控制面板顯示幕上會出現自訂設定。自訂設定保持生效約2分鐘,然後產品會回到預設值。若要立即回到預設值,請按下取消。

#### 邊至邊列印或影印

本產品無法完全執行邊至邊列印。最大列印區域為 203.2 x 347 公釐 (8 x 13.7 英吋), 頁面週圍留有 4 公釐無法列印的邊框。

### 在不同類型與尺寸的紙材上影印

本產已設定成在 Letter 或 A4 尺寸的紙張上影印, 視購買產品所在的國家/地區而定。您可為目前影印工 作或所有影印工作變更影印所用的紙材尺寸與類型。

#### 紙材尺寸設定

- Letter
- Legal
- A4

#### 紙材類型設定

- 普通紙
- 輕磅紙
- 重磅紙
- 投影片
- 標籤
- 信紙信頭
- 信封
- 預製表格
- 穿孔紙
- 合約紙
- 再生紙
- 中磅紙
- 超重磅紙
- 粗糙紙
- 牛皮紙

#### 變更預設紙材尺寸設定

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(、)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇紙張設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**預設紙張尺寸**,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇紙材尺寸,然後按下確定。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

#### 變更預設紙材類型設定

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(、)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇紙張設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**預設紙張類型**,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇紙材類型,然後按下確定。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

### 還原影印設定預設值

使用控制面板將影印設定還原成出廠預設值。

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(、)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇還原預設值,然後按下確定。

### 影印書籍

1. 掀起護蓋,然後將書本放在平台掃描器上,並使要影印的頁面位於掃描器上圖示指示的角落。



2. 輕輕地合上外蓋。



3. 輕輕向下按壓外蓋,讓書籍緊貼平台掃瞄器的表面。



- △ 注意: 太用力按壓平臺蓋子可能會損壞護蓋鉸練。
- 4. 按下開始影印。

## 影印相片

- 図 附註: 影印相片應使用產品的平台掃描器,而不要使用自動送紙器 (ADF)。
  - 掀起護蓋,然後將相片有圖片的那一面向下放在平台掃描器上,並使相片的左上角位於掃描器上圖 示指示的角落。



- 2. 輕輕地合上外蓋。
- 3. 按下開始影印。

## 影印混合大小的原稿

影印混合大小的原稿時,請使用平台掃描器。請勿使用 ADF。

### 雙面(兩面)影印工作

### 手動影印雙面文件

#### 設定多頁平台影印設定

多頁平台影印設定必須設定成開啓,產品才能從平台掃描器產生雙面影印。

- 1. 在產品控制面板上,按下設定(べ)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇影印設定,然後按下確定。
- 3. 按下確定以選擇預設多頁。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或關閉。
- 5. 按下確定以儲存選擇。
- **衍 附註:** 自動影印分頁的出廠預設值為**開啓**。

#### 手動影印雙面文件

1. 將文件的第一頁放入平台掃描器。



- 2. 按下開始影印。
- 3. 取出第一頁,然後將第二頁裝入平台掃描器。
- 4. 按下確定,然後重複程序,直到影印完原稿的所有頁面。
- 5. 影印工作完成後,按下開始影印使產品回到「就緒」緒模式。

# 9 掃描

- 裝入原稿以進行掃描
- 使用掃描
- 掃描設定
- <u>掃描書本</u>
- 掃描相片

## 裝入原稿以進行掃描

#### 自動送紙器 (ADF)

- ⑦ 附註: ADF 容量最多 50 張 80 g/m<sup>2</sup> 或 20 磅紙材。可接受的紙材最小為 76 x 127 公釐,最大為 216 x 356 公釐。
- △ 注意: 為防止損壞本產品,請勿使用含有修正帶、修正液、迴紋針或釘書針的原稿。另外,請勿將相 片、小型原稿或易碎的原稿裝入 ADF。請使用平台玻璃板掃描這些項目。
  - 將整疊原稿放入 ADF 進紙匣,並使整疊紙材正面向上,且要影印的第一頁應置於紙疊的最頂端。
    如果紙材的長度超過 Letter 或 A4 尺寸紙張,請拉出 ADF 進紙匣延伸板以支撐紙材。
  - 2. 將整疊原稿滑入自動送紙器,直至原稿再也無法移動為止。



装入的文件會顯示在控制面板顯示幕上。

3. 調整紙材導板,直至其緊貼紙材。



#### 平台掃描器

🕲 附註: 平台掃描的最大紙材尺寸為 Letter/A4。若紙材超過 Letter/A4, 請使用 ADF。

- 1. 確定自動送紙器 (ADF) 中沒有紙材。
- 2. 提起平台掃瞄器外蓋。

3. 將原始文件正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。



4. 輕輕地合上外蓋。

## 使用掃描

### 掃描方法

可按下列方法執行掃描工作。

- 使用 HP LaserJet Scan 從電腦中掃描 (Windows)
- 使用 HP Director 掃描 (Macintosh)。請參閱 39 頁的從本產品與 HP Director 掃描 (Macintosh)。
- 從產品掃描
- 從 TWAIN 相容或 WIA 相容軟體掃描
- ⑦ 附註: 要瞭解與使用字元辨識軟體,請從軟體光碟安裝 Readiris 程式。文字辨識軟體又稱為光學字元 辨識 (OCR) 軟體。

#### 使用 HP LaserJet Scan 掃描 (Windows)

1. 在 HP 程式群組中,選擇掃描以開啓 HP LaserJet Scan。

② 附註: 按下產品控制面板上的開始掃描也可以開啓 HP LaserJet Scan。

- 2. 選擇您想要完成的動作。
  - 選擇目的地以立刻開始掃瞄。
  - 在您掃瞄之前,選取提示我設定之後掃瞄以指定其他的設定。
  - 選擇設定裝置來設定掃描至按鈕。
- 3. 按一下**確定**。
- **⑦ 附註: 確定**應會顯示您要完成的動作。

#### 從產品掃描

**附註:** 若要使用掃描至按鈕,必須先執行建議安裝,還必須為按鈕設定目的地。請參閱 <u>95 頁的設</u> <u>定產品掃描至按鈕</u>。

若要使用<mark>開始掃描</mark>按鈕,必須透過 USB 或網路將產品連接至電腦。

直接透過產品控制面板上的掃描按鈕開始掃描。按下開始掃描或掃描至掃描資料夾 (僅限 Windows) 或 掃描電子郵件。

#### 使用其他軟體掃描

本產品與 TWAIN 相容,並與 Windows 影像應用程式 (WIA) 相容。本產品可與支援 TWAIN 相容或 WIA 相容掃描裝置的 Windows 及 Macintosh 程式配合使用。

在使用 TWAIN 或 WIA 相容程式時,您可以存取掃描功能,並將影像直接掃描至開啓的程式中。如需詳細資訊,請參閱說明檔案,或 TWAIN 相容及 WIA 相容軟體程式隨附的文件。

#### 從 TWAIN 相容程式掃描

一般來說,具有如 Acquire、File Acquire、Scan、Import New Object、Insert from 或 Scanner 指令的軟體程式均與 TWAIN 相容。如果您不確定程式是否相容或不清楚要使用何種指令,請參閱軟體程式說明或文件。

從 TWAIN 相容程式掃描時, HP LaserJet Scan 軟體程式可能會自動啓動。如果 HP LaserJet Scan 程式已啓動,您可在預覽影像時執行變更。如果程式沒有自動啓動,影像會立即傳送到 TWAIN 相容程式中。

從 TWAIN 相容程式內部開始掃描。請參閱軟體程式說明或文件,以取得關於使用指令和步驟的資訊。

#### 從 WIA 相容程式掃描 (僅限於 Windows XP 與 Vista)

WIA 是將影像直接掃描到軟體程式 (例如, Microsoft Word) 中的另一種方式。WIA 使用 Microsoft 軟體而不是 HP LaserJet Scan 軟體進行掃描。

一般來說,軟體程式如果在「插入或檔案」功能表中具有如 Picture/From Scanner or Camera 的指令,則與 WIA 相容。如果不確定程式是否與 WIA 相容,請參閱軟體程式說明或文件。

從 WIA 相容程式內部開始掃描。請參閱軟體程式說明或文件,以取得關於使用指令和步驟的資訊。

#### -或-

在「掃描器與數位相機」資料夾中,連按兩下產品圖示。此操作會開啓標準 Microsoft WIA 精靈,可讓您掃描至檔案。

#### 使用光學文字辨識 (OCR) 軟體進行掃瞄

您可以使用 OCR 軟體將掃瞄文字匯入您慣用的文書處理程式加以編輯。

#### Readiris

Readiris OCR 程式在產品隨附的單獨 CD-ROM 中提供。若要使用 Readiris 程式,請使用軟體 CD-ROM 光碟進行安裝,然後按照線上「說明」中的說明操作。

#### 使用掃描至功能

- 僅完整的軟體安裝才支援從裝置控制面板掃描。HP ToolboxFX 必須使用掃描至按鈕或開始掃描按 鈕才能執行掃描。
- 為獲得最佳掃描品質,請將原稿放在平台掃描器上,而不是將其放入自動送紙器 (ADF) 進紙匣中。
- 與產品連接的電腦必須已開啓。

#### 設定產品掃描至按鈕

必須先設定目的地,才能在控制面板上使用<mark>掃描至</mark>按鈕。使用 HP LaserJet Scan 設計用於掃描的資料 灰、電子郵件及程式目的地。

#### 在產品上設定產品按鈕

- 1. 依次按一下開始、程式集 (或在 Windows XP 中是所有程式)、HP、本產品、掃描以及設定。
- 2. 選擇變更出現在 All-in-one 控制面板上的目的地。
- 3. 選擇讓我按一下 MFP 上的掃描至按鈕進行掃描。

- 4. 產品已經在對話方塊預先設定以下三個目的地。
  - 掃描文件並附加至電子郵件
  - 掃描相片並附加至電子郵件
  - 掃描文件或相片,並將其儲存為檔案。
- 反白顯示目的地,然後按一下箭頭,移至對話方塊目前的目的地。為所有三個目的地重複以上步 驟。
- 6. 按一下**更新**。

#### 新增目的地

- 1. 依次按一下開始、程式集 (或在 Windows XP 中是所有程式)、HP、本產品、掃描以及設定。
- 2. 選擇使用我指定的設定建立新目的地。
- 3. 請執行下列其中一項操作:
  - 對於資料夾,請選擇**儲存至我的電腦**,然後按一下**下一步**。
  - 對於電子郵件,請選擇**附加至新電子郵件**,然後按一下**下一步**。
  - 對於程式,請選擇在另一個軟體應用程式開啓檔案,然後按一下下一步。
- 4. 選擇掃描解析度、色彩模式與掃描尺寸設定,然後按一下下一步。
- 5. 輸入檔案目的地名稱或在產品中檢查以設定目的地。命名預設目的地,然後按一下**下一步**。
- 6. 選取品質,然後按一下**下一步**。
- 7. 確認選擇,然後按一下儲存。

#### 刪除目的地

- 1. 從為 All-in-one 設定 <掃描至> 清單中,選擇其中一個**此電腦上可用的目的地**,然後按一下刪除。 會顯示刪除目的地對話方塊。
- 2. 從刪除目的地對話方塊,反白選取要刪除的目的地,然後按一下下一步。會顯示確認對話方塊。
- 3. 按一下**刪除**以執行刪除,或者按一下**取消**,選擇其他目的地。

#### 掃描至檔案、電子郵件或軟體程式

- ⑦ 附註: 若要在 Windows 中使用此功能,必須先在掃描設定中指定目的地,才能掃描至目的地。請參 閱 <u>95 頁的設定產品掃描至按鈕</u>。
  - 1. 將要掃瞄的原稿正面朝上放入自動送紙器 (ADF) 進紙匣, 文件的頂端朝前, 並調整紙材導板。

- 或 -

掀起平台掃描器護蓋,然後將要掃描的原稿正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。輕輕合上護蓋。

2. 在產品控制面板上,按下掃描至。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇檔案目的地。
- 4. 按下開始掃描或確定以將文件掃描至檔案。
- Image: Warden and Amage: The Amage: The

## 取消掃瞄工作

若要取消掃瞄工作,請使用下列其中一個程序。

- 在產品控制面板上,按下取消。
- 按一下螢幕對話方塊上的取消按鈕。

如果您取消了掃瞄工作,請將原稿從平台掃瞄器或自動送紙器 (ADF) 中取出。

## 掃描設定

## 掃描檔案格式

掃描文件或相片的檔案格式視掃描類型以及要掃描的物件而定。

- 將文件或相片掃描到電腦上,將會導致檔案另存為.TIF 檔案。
- 將文件掃描至電子郵件將導致檔案另存為 .PDF 檔案。
- 將相片掃描至電子郵件將導致檔案另存為 .JPEG 檔案。

⑦ 附註: 使用掃描軟體程式時,有多種檔案類型可供選擇。

## 掃瞄器解析度與色彩

如果列印掃瞄影像的品質不理想,可能是因爲您在掃瞄器軟體中選擇的解析度或色彩設定無法滿足實際 需要。解析度與色彩會影響掃瞄影像的下列功能:

- 影像清晰度
- 漸層的紋理 (平滑或粗糙)
- 掃瞄時間
- 檔案大小

掃瞄掃瞄解析度是以每英吋的畫素 (ppi) 計算的。

② 附註: 掃瞄 ppi 層級與列印 dpi (每英吋點數) 層級不同。

而彩色、灰階與黑白則定義可用的顏色多寡。您最高可以將掃描器的硬體解析度調整到 1200 ppi。本軟 體可執行最高達 19,200ppi 的增強解析度。您可以設定彩色與灰階為 1 位元 (黑白) 或 8 位元 (256 灰階 或色彩) 到 24 位元 (全彩)。

解析度與色彩指南表列出簡單的提示可以讓您遵循,以滿足您的掃瞄需求。

⑦ 附註: 將解析度與色彩設定為較高值,可產生佔用較多磁碟空間的較大檔案,並延長掃瞄過程。設定 解析度與色彩之前,請決定要使用掃瞄影像的方式。

附註: 彩色與灰階影像在平台掃瞄器中掃瞄才能達到最佳解析度,而非使用自動送紙器 (ADF)。

## 解析度與色彩指南

下表說明不同類型掃瞄工作的建議解析度與色彩設定值。

用途	建議解析度	建調	儀色彩設定
傳真	150 ppi	•	黑白
電子郵件	150 ppi	•	如果影像不需要平滑的漸層請用黑 白
		•	如果影像需要平滑的漸層請用灰階
		•	如果影像是彩色的請用彩色
編輯文字	300 ppi	•	黑白
列印 (圖形或文字)	600 ppi 可用於複雜的圖形,或是需要特別放大文件時使用 300 ppi 適用於一般圖形與文字	•	文字和線條圖案請用黑白
		•	灰階或彩色圖形和相片請用灰階
		•	如果影像是彩色的請用彩色
	150 ppi 適用於照片		
在螢幕上顯示	75 ppi	•	文字請用黑白
		•	圖形和相片請用灰階
			如果影像是彩色的請用彩色

## 色彩

掃瞄時可將色彩設定為下列設定。

設定	建議用途
色彩	高品質彩色相片或顏色很重要的文件請用此設定。
黑白	純文字文件請用此設定。
灰階	如果必須考慮檔案大小,或是想迅速掃瞄文件或相片時,可使 用此設定。

## 掃描品質

#### 清潔掃描器玻璃板

髒污的玻璃 (如指印、污跡、毛髮等) 會降低效能,並影響特殊功能的正確性,如進紙和影印。

- ⑦ 附註: 如果僅在使用自動送紙器 (ADF) 影印時出現條紋或瑕疵,請清潔掃瞄器帶 (步驟 3)。不必清潔 掃瞄器玻璃板。
  - 1. 關閉產品電源,從插座拔下電源線,然後打開外蓋。

2. 將軟布或海綿輕沾不具磨損性的玻璃清潔液來清潔玻璃。



- △ 注意: 切勿在產品任何部位使用打磨紙、丙酮、苯、氨、乙醇,或是四氯化碳;這些會損傷產品。切勿將液體直接置於玻璃板上。液體可能滲入玻璃板下方,損傷產品。
- 3. 將軟布或海綿輕沾不具磨蝕性的玻璃清潔液來清潔掃瞄器帶。



4. 爲防止污跡,請使用織物或纖維海綿擦乾玻璃。



1. 掀起護蓋,然後將書本放在平台掃描器上,並使要影印的頁面位於掃描器上圖示指示的角落。



2. 輕輕地合上外蓋。



3. 輕輕向下按壓外蓋,讓書籍緊貼平台掃瞄器的表面。



- △ 注意: 太用力按壓平臺蓋子可能會損壞護蓋鉸練。
- 4. 使用其中一種方法來掃描書本。

## 掃描相片

1. 將相片有圖片的那一面向下放在平台掃描器上,並使相片的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。



- 2. 輕輕地合上外蓋。
- 3. 使用其中一種方法來掃描相片。

# 10 傳真

- <u>傳真功能</u>
- <u>設定</u>
- 變更傳真設定
- 使用傳真
- 解決傳真問題

⑦ 附註:本章中描述的許多功能也可以使用 HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器執行。如需更多資訊,請參閱 HP ToolboxFX 線上說明或 <u>165 頁的嵌入式 Web 伺服器</u>。

如需有關控制面板上傳真控制的資訊,請參閱 9頁的控制面板。

## 傳真功能

本產品具有下列傳真功能,可透過控制面板或產品軟體來使用。

- 傳真設定精靈可讓您輕鬆執行傳真組態
- 普通紙類比傳真配備 50 頁容量的自動送紙器 (ADF) 與多達 125 頁紙張容量的出紙匣
- 可從控制面板存取 120 個電話簿項目與 12 組快速撥號
- 自動重撥
- 可以數位方式儲存多達 300 個傳真頁面
- 傳真轉寄
- 延遲傳送傳真
- 鈴聲功能: 設定接聽鈴聲與鈴聲區別相容性 (需要從當地電信公司取得此項服務)
- 傳真確認報告
- 封鎖垃圾傳真
- 傳真安全性
- 傳真軟體程式中提供八個封面範本

**衍 附註:** 並未列出所有功能。可能需要安裝產品軟體才能使用部分功能。

## 設定

## 安裝與連接硬體

## 連線至電話線路

本產品爲類比裝置。HP 建議本產品使用類比電話專線。如需將本產品與其他電話環境搭配使用的資訊,請參閱 <u>125 頁的在 DSL、PBX、ISDN 或 VoIP 系統上使用傳真</u>。

## 連接其他裝置

本產品配備兩個傳真連接埠:

- 「線路輸出」連接埠(□),用於將本產品連接至牆上電話插孔。
- 「電話」連接埠(12),用於將其他裝置連接至本產品。

您可以使用以下兩種方式來搭配本產品所使用的電話:

- 分機是在其他位置安裝同一電話線路的電話。
- 下游電話是插入本產品的電話或插入本產品的裝置。

請按照下列步驟中所述的順序連接其他裝置。每個裝置的輸出埠連接至下一個的輸入埠,形成一個「鏈」。如果不想連接某特定裝置,請跳過它的說明步驟,然後繼續連接下一個裝置。

**衍 附註:** 電話線路上連接的裝置不要超過三個。

附註: 本產品不支援語音郵件。

- 1. 拔下所有您想連接裝置的電源線。
- 如果本產品尚未連接至電話線路,請在繼續執行操作之前參閱入門指南。本產品應該已經連接至電 話插孔。
- 3. 去除「電話」連接埠 (標有電話圖示的連接埠)的塑膠墊。



4. 若要連接電腦上的內部或外部數據機,請將電話線的其中一端插入本產品的「電話」連接埠(<sup>□</sup>)。 將電話線的另一端插入數據機的「線路」連接埠。





- **附註:** 某些數據機具有連接至專用語音線路的第二個「Line」連接埠。如果具有兩個「Line」連接埠,請參閱數據機說明文件以確定連接至正確的「Line」連接埠。
- 5. 若要連接來電識別器,請將電話線插入前一裝置的「電話」連接埠。將電話線的另一端插入來電識 別器的「線路」連接埠。



6. 若要連接電話答錄機,請將電話線插入前一裝置的「電話」連接埠。將電話線的另一端插入電話答錄機的「線路」連接埠。



7. 若要連接電話,請將電話線插入前一裝置的「電話」連接埠。將電話線的另一端插入電話的「線 路」連接埠。



8. 完成其他裝置的連接之後,將所有裝置的電源插頭插入電源。

#### 設定配備電話答錄機的傳真

- 將本產品的接聽鈴聲設定,至少設為比電話答錄機鈴聲設定次數多一次。
- 如果將電話答錄機連接至相同的電話線路,但使用不同插孔(例如:在其他房間),則可能會干擾本 產品接收傳真的能力。

#### 設定爲獨立傳真裝置

- 1. 打開包裝並設定本產品。
- 2. 設定時間、日期及傳真標題。請參閱 107 頁的設定傳真設定。
- 3. 如有必要,請設定其他設定以設定產品環境。

## 設定傳真設定

您可以透過控制面板、HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器來設定本產品的傳真設定。在起始設定程序中,可使用 HP 傳真設定精靈來設定傳真設定。

在美國及其他許多國家/地區,設定時間、日期及其他傳真標題資訊是一項法定要求。

#### 使用控制面板設定傳真時間、日期及標題

若要使用控制面板設定日期、時間及標題,請完成下列步驟:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 Time/Date (時間/日期)。按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 12 小時制或 24 小時制,然後按下確定。
- 5. 使用文數字按鈕輸入目前的時間。
- 6. 完成下列其中一項操作:
  - 對於 12 小時制,請使用箭頭按鈕移至第四個字元之後。選擇 1 (代表 A.M) 或 2 (代表 P.M)。 按下確定。
  - 對於 24 小時制,請按下確定。
- 7. 使用文數字按鈕輸入目前的日期。使用兩位數字來指定月份、日期和年份。按下確定。

- 8. 返回主功能表,使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 9. 使用箭頭按鈕選擇傳真標題,然後按下確定。
- 10. 使用文數字按鈕輸入您的傳真號碼與公司名稱或標題,然後按下確定。
  - ⑦ 附註: 傳真號碼最多可以輸入 20 個字元;至於公司名稱最多可以輸入 25 個字元。

#### 使用 HP 傳真設定精靈來設定傳真時間、日期及標題

如果您已完成軟體安裝,則可準備從電腦傳送傳真。如果您在安裝軟體時未完成傳真設定程序,則可隨時使用傳真設定精靈完成此程序。

- 1. 按一下**開始**,然後按一下**程式集**。
- 2. 按一下 HP,再按一下產品名稱,然後按一下 HP 傳真設定精靈。
- 3. 在 HP 傳真設定精靈中依照螢幕上的指示設定時間、日期、傳真標題及其他多個設定。

#### 在傳真標題中使用常見的本地化字母

使用控制面板在標題中輸入您的名字,或者輸入單鍵、快速撥號項目或群組撥號項目的名稱時,請重複 按下相應的英數字按鈕,直至出現所需的字母。然後,按下向上箭頭按鈕以選擇該字母並移到下一個位 置。下表顯示每個文數字按鈕上出現的字母與數字。

1	1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHlghi4
5	JKLjkI5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	0
*	( ) + / , " * & @ R W
#	space # ,

⑦ 附註: 使用向上箭頭按鈕將游標移至控制面板上,然後使用向下箭頭按鈕刪除字元。

### 管理電話簿

您可以將經常撥打的傳真號碼或傳真號碼群組儲存爲快速撥號或群組撥號項目。

在本產品的電話簿中,共有 120 個項目可用於快速撥號與群組撥號項目。例如,如果您將 100 個項目設定為快速撥號,則剩餘的 20 個項目可用於群組撥號。

⑦ 附註: 透過 HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器更容易設定快速撥號與群組撥號項目。如需更多資訊,請參閱 HP ToolboxFX 線上說明或 <u>165 頁的嵌入式 Web 伺服器</u>。

## 使用其他程式中的電話簿資料

的 附註: 您必須先在其他程式中使用匯出功能,然後才能匯入該程式中的電話簿。

HP ToolboxFX 可以從其他軟體程式的電話簿中匯入聯絡資訊。下表顯示 HP ToolboxFX 支援的程式。

程式	說明	
Microsoft Outlook	您可以選擇使用「個人通訊錄」(PAB)項目、「連絡人」項目或這兩者的結合。只有在選擇了結合選項時,PAB中的個人與群組才會與「連絡人」中的個人相結合。	
	如果「連絡人」項目具有住家與商務傳真號碼,則會顯示兩個項目。系統會修改這兩個項目的「名稱」。商務項目的名稱中將會加入「:(B)」,住家項目的名稱中則會加入「:(H)」。	
	如果重複項目 (「連絡人」中的某個項目與 PAB 中的某個項目具有相同的名稱與傳真號碼),則會 顯示一個項目。但是,如果 PAB 中存在的項目在「連絡人」中具有重複項目,且「連絡人」項目 具有商務與住家傳真號碼,則會顯示這三個項目。	
Windows 通訊錄	支援 Outlook Express 與 Internet Explorer 使用的 Windows 通訊錄 (WAB)。如果個人具有住家與 商務傳真號碼,則會顯示兩個項目。系統會修改這兩個項目的「名稱」。商務項目的名稱中將會加入「:(B)」,住家項目的名稱中則會加入「:(H)」。	
Goldmine	支援 Goldmine 4.0 版。HP ToolboxFX 會匯入 Goldmine 最後使用的檔案。	
Symantec Act!	支援 Act! 4.0 與 2000 版。HP ToolboxFX 會匯入 Act! 最後使用的資料庫。	

完成下列步驟即可匯入電話簿:

- 1. 開啓 HP ToolboxFX。
- 2. 按一下傳真,然後按一下傳真電話簿。
- 3. 瀏覽至程式的電話簿,然後按一下匯入。

### 刪除電話簿

您可以刪除在本產品中設定的所有快速撥號與群組撥號項目。

- △ 注意: 快速撥號與群組撥號項目一旦被刪除就無法恢復。
  - 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
  - 3. 按下確定以選擇電話簿。
  - 4. 使用箭頭按鈕選擇全部刪除,然後按下確定。
  - 5. 按下確定以確認刪除。

#### 特殊撥號符號與選項

您可以在要撥打的傳真號碼或設定為單鍵、快速撥號項目或群組撥號項目的傳真號碼中插入暫停。撥打國際電話或連接至外線時,經常需要暫停。

- 插入撥號暫停: 重複按下 # (暫停) 直至控制面板顯示幕上出現逗號 (, ),表示將在撥號順序中的該處暫停。
- 插入暫停以等待撥號音: 重複按下 \* (符號) 直至控制面板顯示幕上出現 ₩,以讓本產品在撥打剩 餘電話號碼之前等待撥號音。
- 插入掛鉤轉接: 重複按下\*(符號)直至控制面板顯示幕上出現 R,以讓裝置執行掛鉤轉接。

#### 管理快速撥號

#### 建立與編輯快速撥號

快速撥號 1 至 12 亦會與控制面板上對應的單鍵關聯。這些單鍵可用於快速撥號或群組撥號項目。 單個 傳真號碼最多可輸入 50 個字元。

⑦ 附註: 若要存取所有快速撥號,您必須使用 Shift 按鈕。按下 Shift 與控制面板上的相關單鍵,即可存 取快速撥號 7 至 12。

完成下列步驟即可透過控制面板設定快速撥號:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 按下確定以選擇電話簿。
- 4. 按下確定以選擇 Individual Setup (個人設定)。
- 5. 按下確定以選擇新增。
- 使用文數字按鈕指定要與此傳真號碼關聯的快速撥號項目編號,然後按下確定。選擇1至12的數 字亦會將此傳真號碼與對應的單鍵關聯。
- 使用文數字按鈕輸入傳真號碼。請輸入所有暫停或其他需要的號碼,例如:區碼、PBX 系統以外 號碼的存取碼 (通常為9或0)或長途電話號碼的首碼。
- ⑦ 附註: 輸入傳真號碼時,如果要在撥號順序中插入暫停,請按下暫停直至出現逗號(,);如果希望本產品等待撥號音,請按下\*直至出現₩。
- 8. 按下確定。
- 使用文數字按鈕輸入傳真號碼的名稱。若要這樣做,請重複按下所需字母的文數字按鈕,直至出現 該字母。(如需字元清單,請參閱 <u>108 頁的在傳真標題中使用常見的本地化字母</u>。)
- ⑦ 附註: 若要插入標點符號,請重複按下星號(\*)按鈕直至出現所需的字元,然後按下向上箭頭按鈕以移至下一個位置。
- 10. 按下確定儲存資訊。
- 11. 如果要設定多個快速撥號,請重複步驟1至10。

#### 刪除快速撥號

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 按下確定以選擇電話簿。
- 4. 按下確定以選擇 Individual Setup (個人設定)。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇刪除,然後按下確定。
- 6. 使用文數字按鈕輸入要刪除的快速撥號項目之編號,然後按下確定。
- 7. 按下確定以確認刪除。

#### 管理群組撥號項目

#### 建立與編輯群組撥號項目

- 為群組中您所需的每個傳真號碼指定一個快速撥號項目。(如需相關指示,請參閱 <u>110 頁的建立與</u> <u>編輯快速撥號</u>。)
- 2. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 4. 按下確定以選擇電話簿。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇 Group setup (群組設定),然後按下確定。
- 6. 使用箭頭按鈕選擇 Add/Edit group (新增/編輯群組),然後按下確定。
- 7. 使用文數字按鈕輸入要與此群組關聯的編號,然後按下確定。選擇 1 至 12 亦會將此群組與對應的 單鍵關聯。
- 8. 使用文數字按鈕輸入群組的名稱,然後按下確定。
- 9. 按下某個單鍵,然後再次按下確定以確認新增。為要新增的每個群組成員重複此步驟。

- 或 -

選擇電話簿,然後爲要新增的群組成員選擇快速撥號項目。按下確定以確認新增。爲要新增的每個群組成員重複此步驟。

- 10. 完成後,按下確定。
- 11. 如果要指定多個群組撥號項目,請按下確定,然後重複步驟1至10。

#### 刪除群組撥號項目

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 按下確定以選擇電話簿。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Group setup (群組設定),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇 Delete group (刪除群組),然後按下確定。

- 6. 使用文數字按鈕輸入要刪除的群組撥號之編號,然後按下確定。
- 7. 按下確定以確認刪除。

#### 從群組撥號項目中刪除個人

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 按下確定以選擇電話簿。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Group setup (群組設定),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇 Del. # in group (刪除群組中的 #),然後按下確定。
- 6. 使用箭頭按鈕選擇要從群組中刪除的個人。
- 7. 按下確定以確認刪除。
- 8. 重複步驟6與7,以刪除群組中的其他個人。

#### -或-

如果已完成,請按下取消。

#### ⑦ 附註: 刪除快速撥號項目也將刪除包括該快速撥號項目的所有群組撥號項目中之快速撥號項目。

## 設定傳真輪詢

如果他人已設定傳真要被輪詢,您可以請求將傳真傳送至您的產品(這稱為輪詢其他傳真機)。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真功能,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇輪詢接收,然後按下確定。

本產品會撥打其他傳真機的號碼並請求傳真。

## 安全性

本產品包含密碼功能,可在允許基本功能繼續運作的同時限制存取許多功能和預設值。

保密接收可將傳真儲存在本產品中,直至您本人使用本產品進行列印。

**附註:**使用控制面板、HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器可以設定單一密碼。

#### 開啓密碼保護

若要設定本產品的安全性密碼,請進行下列步驟:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 Product security (產品安全性),然後按下確定.
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**,然後按下確定。

- 5. 使用文數字按鈕輸入產品密碼,然後按下確定。
- 6. 若要確認產品密碼,請使用文數字按鈕重新輸入密碼,然後按下確定。

## 開啓保密接收功能

必須先開啓密碼保護功能,然後才能啓動保密接收功能。

- ⑦ 附註: 開啓保密接收會刪除所有儲存在傳真記憶體中的已接收傳真。
  - 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
  - 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。
  - 4. 使用箭頭按鈕選擇 Private Receive (保密接收),然後按下確定.
  - 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**,然後按下確定。
  - 6. 使用文數字按鈕輸入產品安全性密碼,然後按下確定。
  - 7. 若要確認產品安全性密碼,請使用文數字按鈕重新輸入產品安全性密碼,然後按下確定。

## 變更傳真設定

## 設定音量設定

從控制面板控制傳真聲音的音量。您可以更改下列聲音:

- 接收與送出傳真的相對傳真聲音
- 接受傳真時的鈴聲

傳真聲音音量的出廠預設值為 Soft。

## 設定傳真聲音 (線路監控器) 音量

完成下列步驟即可變更傳真聲音音量。

- 1. 在控制面板上按下 Volume。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇關閉、低、中或高。
- 3. 按下確定以儲存選擇。

#### 設定鈴聲音量

當本產品開始接聽來電時,便可聽到鈴聲警示。鈴聲持續時間取決於當地電話公司的鈴聲模式音長。鈴聲音量的出廠預設值為低。

- 1. 按下設定 (丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇系統安裝,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 Volume settings (音量設定),然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**鈴聲音量**,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇關閉、低、中或高。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

## 傳送傳真設定

#### 設定撥號前碼

撥號首碼是自動新增至每個在控制面板上或透過軟體輸入的傳真號碼開頭的號碼或一組號碼。撥號首碼 的最多字元數為 50 個。

預設值為關閉。如果您必須撥打某個號碼 (如 9) 才能接通公司電話系統以外的電話線路,則可能要開啓 此設定並輸入前碼。啓動此設定時,您可以使用手動撥號來撥打不含撥號前碼的傳真號碼。如需相關指 示,請參閱 <u>128 頁的手動撥號傳真</u>。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇撥號前碼,然後按下確定。

- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。
- 6. 如果您選擇了**開啓**,請使用文數字按鈕輸入前碼,然後按下確定。您可以使用數字、暫停與撥號符號。

#### 設定撥號音偵測

本產品通常會立即開始撥打傳真號碼。如果您在與電話相同的線路上使用本產品,請開啓偵測撥號音設定。如此可避免本產品在有人使用電話時傳送傳真。

對於法國與匈牙利,偵測撥號音的出廠預設值為開啓;對於其他所有國家/地區則為關閉。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇**傳真設定**,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇偵測撥號音,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。

#### 設定自動重撥

若因接收傳真機無人接聽或處於忙線狀態而無法傳送傳真,本產品會根據忙線時重撥、無人接聽時重撥以及發生通訊錯誤時重撥選項來嘗試重撥。使用本節中的程序即可開啓或關閉這些選項。

#### 設定忙線時重撥選項

如果開啓此選項,本產品就會在收到忙線訊號時自動重撥。忙線時重撥選項的出廠預設值為開啓。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Redial if busy (忙線時重撥),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇開啟或關閉,然後按下確定。

#### 設定無人接聽時重撥選項

如果開啓此選項,本產品就會在接收傳真機無人接聽時自動重撥。無人接聽時重撥選項的出廠預設值為關閉。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Redial-no answer (無人接聽時重撥),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇開啟或關閉,然後按下確定。

#### 設定發生通訊錯誤時重撥選項

如果開啓此選項,本產品就會在發生某些類型的通訊錯誤時自動重撥。發生通訊錯誤時重撥選項的出廠預設值為開客。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Redial Comm Err. (發生通訊錯誤時重撥),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。

#### 設定深/淺與解析度

#### 設定預設深/淺(對比)設定

當傳送傳真時,對比度會影響外送傳真的亮度或暗度。

預設調淺/加深設定値指進行傳真項目一般使用的對比度。將滑桿設定在中間位置作為預設設定。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇預設的深/淺,然後按下確定。
- 5. 使用 < 按鈕將滑桿移至左側,以使傳真的顏色比原稿淡,或使用 > 按鈕將滑桿移至右側,以使傳 真的顏色比原稿深。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

#### 設定解析度設定

⑦ 附註: 提高解析度將會增加傳真大小。較大的傳真會增加傳送時間,並且會超過本產品的可用記憶 體。

出廠預設的解析度設定爲標準。

使用此程序可將所有傳真工作的預設解析度變更為下列其中一個設定:

- 標準:此設定提供的品質最低,傳輸時間最短。
- 佳:相較於通常適用於文字文件的標準,此設定可提供較高的解析度品質。
- **極佳**:此設定最適用於混合文字與影像的文件。傳輸時間比**佳**長,但比相片短。
- 相片:此設定可產生最佳影像,但會大幅增加傳輸時間。

#### 設定預設解析度設定

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。

- 4. 使用箭頭按鈕選擇預設的解析度,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕變更解析度設定。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

#### 設定目前傳真工作的解析度

- 1. 在控制面板上,按下解析度以顯示目前的解析度設定。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇適當的解析度設定。
- 3. 按下確定以儲存選擇。
- ⑦ 附註: 此程序會變更目前傳真工作的傳真解析度。如需變更預設傳真解析度的指示,請參閱 <u>116 頁的</u> <u>設定預設解析度設定</u>。

附註: 若要變更傳真對比與玻璃板掃描大小,您必須變更預設值。請參閱 <u>116 頁的設定預設深/淺 (對</u> 比) 設定或 <u>117 頁的設定預設玻璃板大小設定</u>。

#### 設定預設玻璃板大小設定

此設定可決定在從掃描器傳送傳真時,平台掃描器所掃描的紙張大小。出廠預設值取決於您購買本產品的所在國家/地區。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇預設的玻璃板大小,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇正確的紙張大小設定: A4 或 Letter。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

#### 設定按鍵式撥號或轉盤式撥號

使用此程序將本產品設定為按鍵式撥號或轉盤式撥號模式。出廠預設值為**按鍵式**。除非您知道電話線路 不能使用按鍵式撥號,否則請勿變更此設定。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇撥號模式,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇按鍵式或轉盤式,然後按下確定以儲存選擇。
- **衍 附註:** 轉盤式撥號選項並不適用於所有國家/地區。

#### 設定帳單代碼

如果已開啓帳單代碼功能,系統將要求使用者為每個傳真輸入帳單代碼。帳單代碼計數將隨著傳送的每個傳真頁而增加。這包括除了接收的輪詢、轉寄的傳真或電腦下載的傳真之外的所有類型傳真。對於未

定義的群組或群組撥號傳真,帳單代碼計數將隨著每次成功傳送至每個目的地的傳真而增加。若要列印顯示每個帳單代碼總計的報告,請參閱<u>118頁的列印帳單代碼報告</u>。

帳單代碼設定的出廠預設值為關閉。帳單代碼可以是 1 到 250 之間的任一數字。

#### 設定帳單代碼設定

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真傳送設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇帳單代碼,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。

#### 使用帳單代碼

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 在控制面板上,使用快速撥號或群組撥號項目手動輸入電話號碼。
- 3. 按下開始傳真。
- 4. 輸入帳單代碼,然後按下開始傳真。

將傳送傳真工作並記錄在帳單代碼報告中。如需關於列印帳單代碼報告的資訊,請參閱 <u>118 頁的列印</u> <u>帳單代碼報告</u>。

#### 列印帳單代碼報告

帳單代碼報告是所有傳真帳單代碼與傳送給每個代碼的傳真總數之列印清單。

⑦ 附註: 列印此報告後,所有帳單資料將被刪除。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真報告,然後按下確定。
- 使用箭頭按鈕選擇帳單報告,然後按下確定。本產品隨即結束功能表設定並開始列印報告。

### 接收傳真設定

#### 設定或變更接聽鈴聲次數

當接聽模式設定為自動時,本產品的接聽鈴聲設定將決定在本產品接聽來電之前,電話響鈴的次數。

如果本產品連接至接收傳真與語音來電的線路(共用線路),且該線路同時還使用電話答錄機,則您可能 需要調整接聽鈴聲設定。本產品的接聽鈴聲次數必須大於電話答錄機的接聽鈴聲次數。如果是語音來 電,此可讓電話答錄接聽來電並記錄訊息。當電話答錄機接聽來電時,本產品會聆聽來電,並在偵測到 傳真訊號時自動接聽。

在美國與加拿大,接聽鈴聲的預設值為五;在其他國家/地區,接聽鈴聲的預設值為二。

#### 使用接聽鈴聲設定

請使用下表確定要使用的接聽鈴聲次數。

電話線路類型	建議使用的接聽鈴聲設定
專用傳真線路 (僅接收傳真呼叫)	設定為控制面板上所示範圍內的鈴聲次數。(容許的最小與最大 鈴聲次數會因國家/地區而異)。
一條具有兩個不同號碼與一種鈴聲模式服務的線路	一聲或兩聲鈴聲。(如果您具有使用其他電話號碼的電話答錄機 或電腦語音郵件,請確保本產品的鈴聲次數設定為大於接聽系 統的鈴聲次數。此外,請使用鈴聲區別功能來區別語音與傳真 來電。請參閱 <u>120 頁的設定鈴聲區別</u> 。)
連接一支電話的共用線路 (接收傳真與語音呼叫)	五聲或更多鈴聲。
連接一個電話答錄機或電腦語音信箱的共用線路 (接收傳真與 語音呼叫)	比電話答錄機或電腦語音信箱的鈴聲次數多兩聲。

#### 設定接聽鈴聲次數

若要設定或變更接聽鈴聲次數,請執行下列步驟:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇接聽鈴聲,然後按下確定。
- 5. 使用文數字按鈕輸入接聽鈴聲次數,然後按下確定。

#### 設定接聽模式

請視情況將本產品的接聽模式設定為自動或手動。出廠預設值為自動。

- 自動:在此接聽模式下,本產品將在指定的鈴聲次數後或在識別特殊傳真訊號時接聽來電。若要 指定鈴聲次數,請參閱 <u>119 頁的設定接聽鈴聲次數</u>。
- TAM: 在此接聽模式下,本產品具有連接至線路輸出連接埠的電話答錄機 (TAM)。本產品不會接聽來電,但會在 TAM 接聽來電後聆聽傳真來電訊號。
- 傳真/電話:在此接聽模式下,本產品會接聽來電並確定是語音來電還是傳真來電。如果是傳真來 電,本產品會透過來電接收傳真。如果是語音來電,本產品會發出鈴聲,表示這是必須使用分機接 聽的語音來電。
- 手動:在此接聽模式下,本產品絕不會接聽來電。您必須在控制面板上按下開始傳真,或拿起連接到該線路的電話並撥打 1-2-3,以啓動傳真接收程序。

若要設定或變更接聽模式,請完成下列步驟:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。

- 4. 按下確定以選擇接聽模式。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇接聽模式,然後按下確定。

控制面板顯示幕將會顯示您指定的接聽模式設定。

#### 設定傳真轉寄

您可以設定本產品以將內送傳真轉寄至其他傳真號碼。當傳真送達本產品時,系統會將其儲存在記憶體 中。然後,本產品將撥打您已指定的傳真號碼並傳送傳真。如果本產品因爲發生錯誤(例如:號碼忙線 中)無法轉寄傳真,且重複嘗試重撥失敗,則會列印傳真。

如果本產品在接收傳真時記憶體不足,則會終止內送傳真而僅轉寄已儲存在記憶體中的頁面與部分頁面。

使用傳真轉寄功能時,本產品(而不是電腦)必須接收傳真,且接聽模式必須設定為自動。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇**傳真設定**,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真接收設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇轉寄傳真,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。
- 如果開啓傳真轉寄功能,請使用文數字按鈕指定要傳送傳真的號碼,然後按下確定以儲存選擇。

#### 設定鈴聲區別

鈴聲模式或鈴聲區別服務可透過某些當地電話公司取得。此服務允許您在單一線路上擁有多個電話號 碼。每個電話號碼都具有獨特的鈴聲模式,以便您能夠接聽語音來電以及本產品能夠接聽傳真來電。

如果您向電話公司訂購了鈴聲模式服務,則必須設定本產品以接聽正確的鈴聲模式。並非所有國家/地區 都支援獨特的鈴聲模式。請與電話公司聯絡以確定您的所在國家/地區是否提供此服務。

⑦ 附註: 如果您沒有鈴聲模式服務,但將鈴聲模式設定變更為預設值(所有鈴聲)以外的其他設定,本產品可能無法接收傳真。

這些設定如下:

- **所有鈴聲**:本產品將接聽電話線路上的所有來電。
- 一聲:本產品將接聽發出一聲鈴聲的所有來電。
- **兩聲**: 本產品將接聽發出兩聲鈴聲的所有來電。
- 三聲:本產品將接聽發出三聲鈴聲的所有來電。
- **兩聲與三聲**: 本產品將接聽發出兩聲或三聲鈴聲的所有來電。

若要變更接聽呼叫的鈴聲模式,請完成下列步驟:

- 1. 在控制面板上按下設定(べ)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真接收設定,然後按下確定。

- 4. 使用箭頭按鈕選擇答鈴類型,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇所需的鈴聲模式,然後按下確定。
- 6. 本產品安裝完畢後,請他人傳送一份傳真給你以確認鈴聲模式服務是否正常運作。

#### 設定電腦以接收傳真

② 附註: Macintosh 不支援使用電腦接收傳真。

只有在初始產品設定期間執行完整軟體安裝時,才能將傳真接收至電腦。

若要將傳真接收至電腦,請在軟體中開啓接收至電腦設定。

- 1. 開啓 HP ToolboxFX。
- 2. 選擇產品。
- 3. 按一下**傳真**。
- **4.** 按一下**傳真工作**。
- 5. 在**傳真接收模式**下,選擇在這部電腦上接收傳真。

#### 透過控制面板關閉接收至電腦設定

接收至電腦設定僅可透過一部電腦來啓動。如果基於某種原因無法使用該電腦,您可使用以下程序透過控制面板來關閉接收至電腦設定。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真功能,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 Stop Recv to PC (停止接收至電腦),然後按下確定。

## 針對內送傳真使用自動縮小

如果開啓調整至頁面大小選項,本產品會以高達 75%的比例自動縮小長頁面傳真,使資訊合乎預設紙 張大小 (例如:將傳真從 Legal 大小縮小為 Letter 大小)。

如果關閉調整至頁面大小選項,長頁面傳真將以完整大小列印在多張紙上。自動縮小內送傳真的出廠預設值爲開格。

如果已開啓標記接收傳真選項,您可能還要開啓自動縮小。這將稍微縮小送入的傳真,以避免頁面標記強制將傳真分爲兩頁。

**衍 附註**: 請確保預設紙材大小設定符合紙匣中裝入的紙材大小。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇調整至頁面大小,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定以儲存選擇。

## 設定靜音偵測模式

此設定可控制您能否從在傳真傳送期間不發出傳真訊號的舊型傳真機接收傳真。在本產品推出之際,這 些靜音機型的傳真機已是較少為人使用的傳真機了。預設值為**關閉**。僅在經常接收使用舊型傳真機傳送 的傳真時,才應變更靜音偵測模式設定。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**靜音偵測**,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定以儲存選擇。

#### 設定預設傳真重新列印設定

預設傳真重新列印設定為**開啓**。若要透過控制面版變更此設定,請完成下列步驟:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Reprint faxes (重新列印傳真),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定。

#### 建立標記接收傳真

本產品會列印每份已接收傳真頂部的寄件者識別資訊。您也可以選擇將自己的標題資訊包含在每份已接收傳真中,以確認接收傳真的日期與時間。標記接收傳真的出廠預設值為關閉。

**衍 附註:**此選項僅適用於本產品列印的已接收傳真。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真接收設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Stamp faxes (標記傳真),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇開啓或關閉,然後按下確定以儲存選擇。

#### 封鎖或取消封鎖傳真號碼

如果您不想接收特定人或企業的傳真,則可使用控制面板最多封鎖 30 個傳真號碼。在您封鎖了某個傳 真號碼,且有人透過此號碼傳送傳真給您時,控制面板會顯示該號碼已被封鎖的資訊,且系統將不列印 該傳真,亦不儲存在記憶體中。來自封鎖傳真號碼的傳真會以「丟棄」的標誌出現在傳真活動記錄中。 您可以一次取消封鎖單個的或所有的封鎖傳真號碼。

**衍 附註:** 被封鎖傳真的寄件者不會知道傳真已經失敗。

附註: 使用 HP ToolboxFX 也可以封鎖或取消封鎖傳真號碼。

若要列印您已封鎖的號碼清單或傳真活動記錄,請參閱142頁的列印個別傳真報告。

請完成下列步驟以使用控制面板凍結或取消凍結傳真號碼:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真接收設定**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇**封鎖傳真**,然後按下確定。
- 5. 若要封鎖傳真號碼,請使用箭頭按鈕選擇 Add entry (新增項目),然後按下確定。正確輸入在標題 中出現的傳真號碼 (包括空格),然後按下確定。輸入受到封鎖的號碼名稱,然後按下確定。

若要取消封鎖單一傳真號碼,請使用箭頭按鈕選擇 Delete entry (刪除項目),然後按下確定。使用 箭頭按鈕選擇要刪除的傳真號碼,然後按下確定以確認刪除。

- 或 -

若要取消封鎖所有受到封鎖的傳真號碼,請使用箭頭按鈕選擇 Clear all (全部清除),然後按下確定。再次按下確定以確認刪除。

#### 讓分機可以接收傳真

開啓此設定後,依序按下電話鍵盤上的 1-2-3,即可警示本產品接聽傳真來電。預設值為開啓。請僅在 使用轉盤式撥號或電話公司提供的服務也使用 1-2-3 順序的情況下,關閉此設定。若電話公司服務與本 產品衝突,則將無法使用電話公司服務。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真接收設定,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇分機,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定以儲存選擇。

使用傳真

## 傳真軟體

## 支援的傳真程式

本產品隨附的電腦傳真程式,是能與本產品配合使用的唯一電腦傳真程式。若要繼續使用先前安裝在電腦上的電腦傳真程式,則必須將該程式與已連接至電腦的數據機搭配使用;與本產品的數據機搭配使用時,該程式將無法正常運作。

#### 可用的封面範本

HP LaserJet 傳送傳真軟體程式中提供多種商務與個人傳真封面範本。

⑦ 附註: 您無法變更封面範本。雖然可以編輯範本中的欄位,但範本本身的格式是固定的。

## 自訂傳真封面

- **1.** 開啓 HP LaserJet 傳送傳真軟體程式。
- 2. 在傳真至部分中,提供收件者傳真號碼、名稱及公司。
- 3. 在解析度部分中,選擇解析度設定。
- 4. 在**傳真內含**部分中,選擇**封面**。
- 5. 在附註與主旨文字方塊中新增更多資訊。
- 6. 在 Cover Page Template (封面範本) 下拉式方塊中,選擇範本,然後選擇 Pages in Document Tray (文件紙匣中的頁面)。
- 7. 請執行下列其中一項操作:
  - 按一下 Send Now (立即傳送) 以傳送傳真,而不預覽封面。
  - 按一下預覽以在傳送傳真之前檢視封面。

## 取消傳真

使用這些說明可取消目前正在撥號的單個傳真或正在傳輸/接收的傳真。

#### 取消目前傳真

按下控制面板上的取消。將會取消所有尚未傳送的頁面。按下取消也會停止群組撥號工作。

#### 取消擱置的傳真工作

在下列狀況下,使用此程序取消傳真工作:

- 本產品在遇到忙線訊號、無人接聽的呼叫或通訊錯誤後等待重撥。
- 裝置排定在將來某個時間傳送傳真。

使用下列步驟透過 Fax Job status (傳真工作狀態) 功能表取消傳真工作:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 按下確定以選擇傳真工作狀態。
- 3. 使用箭頭按鈕捲動擱置的工作,直至到達要清除的工作。
- 4. 按下確定以選擇要取消的工作。
- 5. 按下確定以確認要取消該工作。

#### 從記憶體中刪除傳真

如果您擔心其他人會存取您的產品,且會嘗試從記憶體中重新列印傳真,請使用此程序。

△ 注意: 除了清除重新列印記憶體外,此程序將清除目前正在傳送的所有傳真、未傳送且尚未重撥的傳 真、排定在將來某個時間傳送的傳真以及未列印或轉寄的傳真。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真功能,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 Clear saved faxes (清除儲存的傳真),然後按下確定。
- 4. 按下確定以確認刪除。

## 在 DSL、PBX、ISDN 或 VoIP 系統上使用傳真

HP 產品是專為搭配傳統類比電話服務而設計。這些產品並非專門設計用於 DSL、PBX、ISDN 線路或 VolP 服務,但其可與適當的設定與設備搭配使用。

⑦ 附註: HP 建議您與服務供應商討論 DSL、PBX、ISDN 及 VolP 設定選項事宜。

HP LaserJet 產品為類比裝置,與所有數位電話環境均不相容 (除非使用數位至類比轉換器)。HP 並不保證本產品可與數位環境或數位至類比轉換器相容。

#### DSL

數位用戶線路 (DSL) 透過標準銅質電話線使用數位技術。本產品並不直接與數位訊號相容。但是,如果在 DSL 設定時指定了組態,則可以分隔訊號,以便將部分頻寬用來傳送類比訊號 (語音與傳真),而其他頻寬則用來傳送數位資料。

⑦ 附註: 並非所有傳真都與 DSL 服務相容。HP 並不保證本產品與所有 DSL 服務線路或供應商均可相容。

DSL 數據機需要高通濾波器。服務供應商通常為一般電話線提供低通濾波器。

**⑦ 附註:** 請與 DSL 供應商聯絡以取得更多資訊或協助。

#### PBX

本產品為類比裝置,與所有數位電話環境均不相容。可能需要數位至類比濾波器或轉換器,才能使用傳 真功能。如果在 PBX 環境中發生傳真問題,您可能需要與 PBX 供應商聯絡以取得協助。HP 並不保證 本產品可與數位環境或數位至類比轉換器相容。

請與 PBX 供應商聯絡以取得更多資訊及協助。

### ISDN

請與 ISDN 供應商聯絡以取得更多資訊及協助。

#### VolP

網際網路語音通訊協定 (VoIP) 服務通常與傳真機不相容,除非供應商明確說明它支援透過 IP 服務傳真。

如果本產品在使用 VoIP 網路進行傳真時發生問題,請確認所有纜線與設定均正確。降低傳真速度設定 可讓本產品透過 VoIP 網路傳送傳真。

如果傳真問題仍持續發生,請與 VolP 供應商聯絡。

## 傳送傳真

## 從自動送紙器 (ADF) 傳真

- ⑦ 附註: ADF 容量最多 50 張 80 g/m<sup>2</sup> 或 20 磅紙材。可接受的紙材最小為 76 x 127 公釐,最大為 216 x 356 公釐。
- △ **注意**: 爲防止損壞本產品,請勿使用含有修正帶、修正液、迴紋針或釘書針的原稿。另外,請勿將相 片、小型原稿或易碎的原稿裝入 ADF。請使用平台玻璃板掃描這些項目。
  - 將整疊原稿放入 ADF 進紙匣,並使整疊紙材正面向上,且要影印的第一頁應置於紙疊的最頂端。
     如果紙材的長度超過 Letter 或 A4 尺寸紙張,請拉出 ADF 進紙匣延伸板以支撐紙材。
  - 2. 將整疊原稿滑入自動送紙器,直至原稿再也無法移動為止。



裝入的文件會顯示在控制面板顯示幕上。

3. 調整紙材導板,直至其緊貼紙材。



4. 使用控制面板上的文數字按鈕撥號。

#### - 或 -

如果您要撥打的傳真號碼已指定至一個單鍵,請按下該鍵。

#### - 或 -

如果撥打的傳真號碼具有快速撥號或群組撥號項目,請按下電話簿,使用文數字按鈕指定快速撥號 或群組撥號項目,然後按下確定。

5. 在控制面板上按下開始傳真。本產品會開始傳真工作。

### 從平台掃描器進行傳真

- 1. 確定自動送紙器 (ADF) 中沒有紙材。
- 2. 提起平台掃瞄器外蓋。
- 3. 將原稿正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。



- 4. 輕輕地合上外蓋。
- 5. 使用控制面板上的文數字按鈕撥號。

#### - 或 -

如果您要撥打的傳真號碼已指定至一個單鍵,請按下該鍵。

-或-

如果撥打的傳真號碼具有快速撥號或群組撥號項目,請按下電話簿,使用文數字按鈕指定快速撥號 或群組撥號項目,然後按下確定。

6. 在控制面板上按下開始傳真。

控制面板顯示幕會顯示下列訊息:從玻璃板傳送? 1=是 2=否。

- 7. 按下1以選擇是。控制面板顯示幕會顯示下列訊息: 裝入頁面: X,按下確定,其中X是頁碼。
- 8. 按下確定。掃描頁面後,產品控制面板顯示幕會顯示下列訊息: 其他頁面? 1=是 2=否。
- 9. 如果要掃描其他頁面,請按下1以選擇是,然後針對每頁傳真工作重複步驟3。

- 或 -

完成後,按下2以選擇否,然後移至下一步。

#### 傳真雙面原稿

若要傳真雙面文件,請使用掃描器玻璃板。請參閱 127 頁的從平台掃描器進行傳真。

#### 手動撥號傳真

通常,本產品會在您按下開始傳真後撥號。但是,有時您會希望在按下每一個號碼的時候產品才為您撥 打號碼。例如,如果您以電話卡支付傳真呼叫的費用,您可能需要撥打傳真號碼,等待電話公司的接受 訊號,然後再撥打電話卡號碼。在撥打國際電話時,您可能需要撥打部分號碼,然後在聽到撥號音之後 再繼續撥打。

#### 使用自動送紙器 (ADF) 手動撥號

- 1. 將文件裝入自動送紙器 (ADF) 進紙匣。
- 2. 在控制面板上按下開始傳真。
- **3.** 開始撥打。
- ⑦ 附註: 在您按下每個數字時,本產品會進行撥號。這可讓您在繼續撥號之前等待暫停、撥號音、 國際電話存取訊號或電話卡接受訊號。

#### 使用平台掃描器手動撥號

1. 在控制面板上按下開始傳真。

控制面板顯示幕會顯示下列訊息:從玻璃板傳送? 1=是 2=否。

- 按下1以選擇是。控制面板顯示幕會顯示下列訊息: 裝入頁面:X,按下確定,其中X是頁碼。
- 將單張紙列印面向下放置於平台掃描器上並按下確定,以將頁面掃描至記憶體。掃描頁面後,產品 控制面板顯示幕會顯示下列訊息: 其他頁面? 1=是 2=否。
- 4. 如果要掃描其他頁面,請按下1以選擇是,然後針對每頁傳真工作重複步驟3。

-或-

完成後,按下2以選擇否,然後移至下一步。

 所有頁面均掃描至記憶體後,即會開始撥號。在您按下每個數字時,本產品會進行撥號。這可讓您 在繼續撥號之前等待暫停、撥號音、國際電話存取訊號或電話卡接受訊號。

#### 手動將傳真傳送至群組(特定傳真)

使用下列說明將傳真傳送至未指派群組撥號代碼的一組收件者:

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 使用文數字按鈕。

- 或 -

如果撥打的傳真號碼已指定快速撥號項目,按下電話簿,使用文數字按鈕指定快速撥號項目,然後 按下確定。

- 3. 按下確定。
- 4. 要繼續撥號,請重複步驟2與步驟3。

- 或 -

如果已完成撥號,請移至下一個步驟。

- 5. 按下開始傳真。如果要傳送的頁面在 ADF 中,則傳真會自動開始進行。
- 如果產品 ADF 感應器偵測到 ADF 進紙匣中未裝入任何文件,則從玻璃板傳送?) 1=是 2=否 訊息 會顯示在控制面板顯示幕上。若要從平台掃描器傳送傳真,請按下 1 以選擇是,然後按下確定。 裝入紙張:X 按下控制面板顯示幕上的「確定」按鈕。
- 如果已將文件放在平台掃描器上,按下確定(或將文件放在平台掃描器上,然後按下確定)。
   掃描該頁面後,其他頁面? 1=是 2=否訊息會顯示在控制面板顯示幕上。
- 8. 如果要掃描其他頁面,請按下1以選擇是,然後針對每頁傳真工作重複步驟7。

- 或 -

完成後,按下2以選擇否。

本產品即會將傳真傳送至每個傳真號碼。如果群組中的某個號碼處於忙線中或無人接聽,本產品會根據 重撥設定重撥該號碼。如果所有重撥動作都失敗,本產品會新增錯誤來更新傳真活動記錄,然後繼續重 撥群組中的下一個號碼。

#### 手動重撥

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 在控制面板上,按下重撥。
- 3. 按下開始傳真。如果要傳送的頁面在 ADF 中,則傳真會自動開始進行。
- 如果產品 ADF 感應器偵測到 ADF 進紙匣中未裝入任何文件,則從玻璃板傳送?) 1=是 2=否 訊息 會顯示在控制面板顯示幕上。若要從平台掃描器傳送傳真,請按下 1 以選擇是,然後按下確定。

按下確定後,控制面板顯示幕上會顯示**裝入頁面:X,按下確定**。

- 如果已將文件放在平台掃描器上,按下確定(或將文件放在平台掃描器上,然後按下確定)。
   掃描該頁面後,其他頁面? 1=是 2=否 訊息會顯示在控制面板顯示幕上。
- 如果要掃描其他頁面,請按下1以選擇是,然後針對每頁傳真工作重複步驟5。

- 或 -

完成後,按下2以選擇否。

本產品會將傳真傳送至已重撥的號碼。如果該號碼忙碌或無人接聽,本產品會根據重撥設定來重撥該號碼。如果所有重撥動作失敗,本產品會新增錯誤來更新傳真活動記錄。

#### 使用快速撥號與群組撥號項目

#### 使用快速撥號傳送傳真

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 按下單鍵進行快速播號。

- 或 -

按下電話簿,使用文數字按鈕指定快速撥號項目,然後按下確定。

- 3. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 4. 按下開始傳真。如果要傳送的頁面在 ADF 中,則傳真會自動開始進行。
- 5. 如果產品 ADF 感應器偵測到 ADF 進紙匣中未裝入任何文件,則從玻璃板傳送?) 1=是 2=否 訊息 會顯示在控制面板顯示幕上。若要從平台掃描器傳送傳真,請按下 1 以選擇是,然後按下確定。 按下確定後,控制面板顯示幕上會顯示裝入頁面:X,按下確定。
- 如果已將文件放在平台掃描器上,按下確定(或將文件放在平台掃描器上,然後按下確定)。
   掃描該頁面後,其他頁面? 1=是 2=否 訊息會顯示在控制面板顯示幕上。
- 7. 如果要掃描其他頁面,請按下1以選擇是,然後針對每頁傳真工作重複步驟5。

-或-

完成後,按下2以選擇否。

在傳真的最後一頁退出本產品後,您便可開始傳送其他傳真、進行影印或掃描。

您可以爲經常使用的號碼指定快速撥號。請參閱 <u>110 頁的建立與編輯快速撥號</u>。如果您有電子電話簿, 便可將其用來選擇收件者。電子電話簿是透過協力廠商軟體程式而產生的。

#### 使用群組撥號項目傳送傳真

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 按下群組使用的單鍵。

- 或 -

按下電話簿,使用文數字按鈕指定群組撥號項目,然後按下確定。

3. 按下開始傳真。如果要傳送的頁面在 ADF 中,則傳真會自動開始進行。

 如果產品 ADF 感應器偵測到 ADF 進紙匣中未裝入任何文件,則從玻璃板傳送?) 1=是 2=否 訊息 會顯示在控制面板顯示幕上。若要從平台掃描器傳送傳真,請按下1以選擇是,然後按下確定。

按下確定後,控制面板顯示幕上會顯示裝入頁面:X,按下確定。

- 如果已將文件放在平台掃描器上,按下確定(或將文件放在平台掃描器上,然後按下確定)。
   掃描該頁面後,其他頁面? 1=是 2=否訊息會顯示在控制面板顯示幕上。
- 6. 如果要掃描其他頁面,請按下1以選擇是,然後針對每頁傳真工作重複步驟5。

- 或 -

完成後,按下2以選擇否。

本產品將文件掃描至記憶體中並將傳真傳送至指定的每個號碼。如果群組中的某個號碼處於忙線中或無 人接聽,本產品會根據重撥設定重撥該號碼。如果所有重撥動作都失敗,本產品會以該錯誤更新傳真活 動記錄,然後繼續重撥群組中的下一個號碼。

## 透過軟體傳送傳真

本部分包含使用本產品隨附的軟體來傳送傳真的基本指示。所有其他與軟體相關的主題均包含於軟體說明中,您可以從軟體程式說明功能表中開啓該說明。

如果符合下列需求,您便可從電腦傳真電子文件:

- 本產品已直接連接至電腦或透過 TCP/IP 網路連接至電腦。
- 本產品軟體已安裝在電腦中。
- 電腦作業系統為 Microsoft Windows XP、Windows Vista、Mac OS X v10.3 或 Mac OS X v10.4。

#### 透過軟體傳送傳真 (Windows XP 或 Vista)

傳送傳真的程序會因規格不同而有所差異。最常見的步驟如下所示。

- 1. 按一下開始,按一下程式集 (或 Windows XP 中的所有程式),然後按一下 Hewlett-Packard。
- 2. 按一下 HP LaserJet 產品,然後按一下傳送傳真。傳真軟體會出現。
- 3. 輸入一個或多個收件者的傳真號碼。
- 4. 將文件裝入自動送紙器 (ADF) 進紙匣。
- 5. 包括封面頁。(此爲選用的步驟)。
- **6.** 按一下 **立即傳送**。

#### 透過軟體傳送傳真 (Mac OS X v10.3)

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 開啓 HP Director 然後按一下傳真。傳真軟體將會出現。
- 3. 從列印對話方塊選取傳真。
- 4. 輸入一個或多個收件者的傳真號碼。
- 5. 包括封面頁(此爲選用步驟)。
- **6.** 按一下**傳真**。

#### 透過軟體傳送傳真 (Mac OS X v10.4)

使用 Mac OS X v10.4,您可以在透過本產品軟體傳送傳真的兩種方法之間選擇。

使用 HP Director 完成下列步驟來傳送傳真:

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 按一下 Dock 上的圖示以開啓 HP Director,然後按一下傳真。Apple 列印對話方塊將會出現。
- 3. 從 PDF 彈出式功能表選擇傳真 PDF。
- 在收件者下方輸入一個或多個收件者的傳真號碼。
- 5. 選擇數據機下的產品。
- 6. 按一下**傳真**。
若要藉由列印到傳真驅動程式來傳送傳真,請完成下列步驟:

- 1. 開啓您想要傳真的文件。
- 2. 按一下檔案然後按一下列印。
- 3. 從 PDF 彈出式功能表選擇傳真 PDF。
- 4. 在收件者下方輸入一個或多個收件者的傳真號碼。
- 5. 選擇**數據機**下的產品。
- **6.** 按一下**傳真**。

從協力廠商軟體程式傳送傳真,如 Microsoft Word (所有作業系統)

- 1. 在協力廠商程式中開啓文件。
- 2. 按一下**檔案**功能表,然後按一下**列印**。
- 3. 從印表機驅動程式下拉式清單中選擇傳真列印驅動程式。傳真軟體會出現。
- 4. 完成下列其中一個程序:
  - Windows
    - a. 輸入一個或多個收件者的傳真號碼。
    - b. 包括封面頁。(此爲選用的步驟)。
    - c. 包含在產品上裝入的任何頁面。(此步驟可省略。)
    - **d.** 按一下 **立即傳送**。

#### Macintosh

a. Mac OS X v10.3: 從列印對話方塊中選擇傳真。

-或-

Mac OS X v10.4:從 PDF 彈出式功能表中選擇傳真 PDF。

- b. 輸入一個或多個收件者的傳真號碼。
- **c.** Mac OS X v10.3:包括封面 (此步驟可省略)。

-或-

Mac OS X v10.4: 選擇數據機下的產品。

d. 按一下**傳真**。

#### 透過下游電話撥號來傳送傳真

您偶爾可能會想要透過與本產品連接至同一條線路上的電話撥打傳真號碼。例如,如果要將傳真傳送至 裝置處於手動接收模式的收件者,您可以在傳真之前利用語音電話,通知該收件者傳真即將送達。

- (1) 附註: 電話必須連接至本產品的「電話」連接埠(1)。
  - 1. 將文件裝入自動送紙器 (ADF) 進紙匣。
  - **衍 附註**: 從分機撥號來傳送傳真時,您無法使用平台掃描器。
  - 2. 拿起與本產品連接至同一條線路的電話聽筒。使用電話鍵盤撥打傳真號碼。
  - 3. 當收件者接聽時,請人開啓傳真機。
  - 4. 聽到傳真訊號後,按下開始傳真,等到**正在連接**字樣出現在控制面板顯示幕上,然後再掛斷電話。

#### 傳送延遲的傳真

使用本產品控制面板排定傳真在未來某個時間自動傳送給一個或多個收件者。完成此程序後,本產品會將文件掃描至記憶體,然後返回 Ready 狀態。

⑦ 附註: 如果本產品在排定的時間無法傳送傳真,該資訊會顯示於傳真錯誤報告上(如果該選項已開 啓),或記錄在傳真活動記錄中。可能無法起始傳輸,因爲傳真傳送呼叫無人接聽,或因爲忙線訊號中止 重撥動作。

如果某個傳真已排定在未來的某個時間傳送,但該傳真需要更新,請將附加資訊作為另外的工作傳送。所有已排定在同一時間傳送至相同傳真號碼的傳真將以個別傳真傳遞。

- 1. 將文件載入自動送紙器 (ADF) 進紙匣或平台式掃瞄器。
- 2. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 3. 使用箭頭按鈕直至**傳真功能**出現,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕直至 Send fax later (稍後傳送傳真)出現,然後按下確定。
- 5. 使用文數字按鈕輸入時間。
- 如果本產品設定為12小時時間模式,請使用箭頭按鈕將游標移至第四個字元之後以設定A.M.或 P.M.。選擇1以設為A.M.,或選擇2以設為P.M.,然後按下確定。

- 或 -

如果本產品設定為 24 小時時間模式,請按下確定。

7. 使用文數字按鈕輸入日期,然後按下確定。

- 或 -

按下確定以接受預設日期。

- 8. 輸入傳真號碼、輸入快速撥號,或按下單鍵。
- **谢 附註:**此功能不支援未定義的「臨時」群組。
- 9. 按下確定或開始傳真。本產品會將文件掃描至記憶體,並在指定的時間予以傳送。

#### 使用存取碼、信用卡或電話卡

若要使用存取碼、信用卡或電話卡,請手動撥號以允許撥打暫停碼或撥號代碼。請參閱 <u>128 頁的手動撥</u> 號傳真。

#### 傳送國際傳真

若要將傳真傳送至國際目的地,請手動撥號以允許撥打暫停碼與國際撥號代碼。請參閱 <u>128 頁的手動撥</u> 號傳真。

#### 接收傳真

本產品接收傳真傳送時,它會列印傳真(除非啓用保密接收功能),也會自動將傳真儲存至快閃記憶體。

#### 列印儲存的傳真 (開啓保密接收功能的情況下)

若要列印儲存的傳真,您必須提供保密接收 PIN。本產品列印儲存的傳真後,傳真會從記憶體中刪除。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用文數字按鈕輸入產品安全性 PIN,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇傳真接收設定,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇 Private Receive (保密接收),然後按下確定。
- 6. 使用箭頭按鈕選擇 Print faxes (列印傳真),然後按下確定。

#### 重新列印傳真

如果您因為碳粉匣已空要重新列印傳真,或如果列印傳真的紙材類型錯誤,您可以嘗試重新列印。可用的記憶體容量決定儲存重新列印傳真的實際數目。首先列印最近的傳真;最後才會列印儲存時間最久的 傳真。

持續儲存這些傳真。重新列印這些傳真而不將其從記憶體中清除。若要從記憶體中清除這些傳真,請參閱 <u>125 頁的從記憶體中刪除傳真</u>。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真功能,然後按下確定。
- 使用箭頭按鈕選擇 Reprint last (重新列印最後一份),然後按下確定。本產品將開始重新列印最近 列印的傳真。
- **衍 时註:**若要隨時停止列印,請按下取消。

△ 注意: 如果 Reprint faxes (重新列印傳真) 設定為關閉,則列印錯誤或褪色的傳真便會無法列印。

#### 在電話線路上聽到傳真訊號時接收傳真

如果您具有可接收傳真與接聽電話的電話線路,並且在您接聽電話時聽到傳真訊號,您可用下列其中一 種方法開始接收:

- 如果靠近本產品,請按下控制面板上的開始傳真。
- 在您接聽任何連接至線路的電話(分機)並聽到傳真訊號時,本產品應會自動開始接聽該來電。否則,請依序按下電話鍵盤上的1-2-3,聆聽傳真傳送音,然後掛斷。
- ⑦ 附註: 爲使第二種方法起作用,分機設定必須設定爲是。請參閱 <u>123 頁的讓分機可以接收傳真</u>以檢查 或變更設定。

#### 檢視已傳送至電腦的傳真

為在電腦上檢視傳真,本產品必須設定為將傳真接收至電腦。請參閱 121 頁的設定電腦以接收傳真。

- 1. 開啓 HP ToolboxFX。
- 2. 選擇產品。
- 3. 按一下**傳真**。
- **4.** 按一下**傳真接收記錄**。
- 5. 在**傳真影像**欄中,按一下要檢視的傳真之「檢視」連結。
- ② 附註: Macintosh 不支援使用電腦接收傳真。

# 解決傳真問題

# 傳真錯誤訊息

警示與警告訊息暫時出現時,可能需要使用者確認訊息,確認的方法為:按下確定以繼續,或按下取消以取消工作。某些警告出現時,工作可能無法完成或列印品質可能會受影響。如果警示或警告訊息與列印相關,且自動繼續功能已開啓,那麼本產品會在警告出現 10 秒而未收到確認後,嘗試繼續進行列印工作。

### 警示和警告訊息表格

#### 表格 10-1 警示和警告訊息

控制面板訊息	說明	建議的措施
不允許在群組中用群組撥號	您所輸入的快速撥號代碼是為群組所設定的。 系統不允許將群組撥號加入其他群組撥號中。	請將單鍵按鈕(設定為單個快速撥號)或快速 撥號代碼加入群組撥號中。
未偵測到傳真	本產品接聽了來電,但未偵測到傳真機在呼	允許本產品重新嘗試接收傳真。
	нД о	請嘗試使用不同的電話線。
		將本產品的電話線插入另一條電話線路的插 孔。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
常見錯誤	本產品與寄件者或收件者之間發生傳真通訊錯誤。	允許本產品重新嘗試傳送傳真。將本產品的電 話線從牆上拔下,並將一般電話的電話線接 上,然後嘗試撥打電話。將本產品的電話線插 入另一條電話線路的插孔。
		請嘗試使用不同的電話線。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
無傳送的文件	本產品未掃描任何頁面,或未從電腦中接收到 任何頁面,無法傳送傳真。	請嘗試再次傳送傳真。
無撥號音	本產品偵測不到撥號音。	按下開始傳真以檢查電話線路的撥號音。
		拔下本產品與牆上兩端的電話線,然後再重新 插上。
		確定您使用的是本產品隨附的電話線。
		將本產品的電話線從牆上拔下,並將一般電話 的電話線接上,然後嘗試撥打電話。
		將本產品的電話線插入另一條電話線路的插 孔。請參閱 105 頁的連線至電話線路。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
項目無效	無效的日期或回應。	請更正輸入內容。

#### 表格 10-1 警示和警告訊息(續)

控制面板訊息	說明	建議的措施
傳真已延遲 - 傳送記憶體已滿	傳真記憶體已滿。	按下確定或取消以取消傳真。重新傳送傳真。 如果再次出現該錯誤,您可能需要分多個部分 傳送傳真。
傳真未接聽,重撥擱置中	接收傳真線路無人接聽。本產品會在幾分鐘後	允許本產品重新嘗試傳送傳真。
	昏試重撥。	請打電話給收件者,確定傳真機有開啓並且就 緒。
		檢查您撥打的傳真號碼是否正確。
		如果本產品繼續重撥,請從牆上拔下本產品的 電話線,並將一般電話的電話線接上,然後嘗 試撥打語音電話。
		將本產品的電話線插入另一條電話線路的插 孔。
		請嘗試使用不同的電話線。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
傳真未接聽。已取消傳送	嘗試重撥傳真號碼失敗,或是「無人接聽時重 撥」選項已經關閉。	請打電話給收件者,確定傳真機有開啓並且就 緒。
		檢查您撥打的傳真號碼是否正確。
		檢查是否有啓用重撥選項。
		拔下本產品與牆上兩端的電話線,然後再重新 插上。
		將本產品的電話線從牆上拔下,並將一般電話 的電話線接上,然後嘗試撥打電話。
		將本產品的電話線插入另一條電話線路的插 孔。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
傳真忙碌中,已取消傳送	您傳送傳真所使用的傳真線路忙碌中。本產品 已取消傳送傳真。	請打電話給收件者,確定傳真機有開啓並且就 緒。
		檢查您撥打的傳真號碼是否正確。
		檢查是否已啓用 Redial if busy (忙線時重 撥) 選項。
		按下開始傳真以檢查電話線路的撥號音。
		中斷本產品的連接,將電話插入電話線路並撥 打語音電話,以確定電話是否可運作。
		將本產品的電話線插入另一條電話線路的插 孔,然後再次嘗試傳送傳真。
		請嘗試使用不同的電話線。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。

控制面板訊息	說明	建議的措施
傳真忙碌中,重撥擱置中	您傳送傳真所使用的傳真線路忙碌中。本產品 會自動重撥忙線號碼 請參閱 <u>115 頁的設定自</u> <u>動重撥</u> 。	允許本產品重新嘗試傳送傳真。
		請打電話給收件者,確定傳真機有開啓並且就 緒。
		檢查您撥打的傳真號碼是否正確。
		按下開始傳真以檢查電話線路的撥號音。
		中斷本產品的連接,將電話插入電話線路並撥 打語音電話,以確定電話是否可運作。
		將本產品的電話線插入另一條電話線路的插 孔,然後再次嘗試傳送傳真。
		請嘗試使用不同的電話線。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
傳真記憶體已滿,正在取消接收	在傳真傳送期間,本產品的記憶體已用盡。僅 會列印記憶體可容納的頁面。	列印所有傳真,然後請寄件者重新傳送傳真。 請寄件者將傳真工作劃分爲多項工作,然後再 重新傳送。取消所有傳真工作,或從記憶體中 清除傳真。請參閱 125 頁的從記憶體中删除 傳真。
		註: 增加記憶體 DIMM 無法協助解決此問題。
傳真記憶體已滿,正在取消傳送	在傳真工作期間,記憶體用盡。所有傳真頁面 必須儲存在記憶體中後,傳真工作才能正確運 作。裝置只會傳送已儲存在記憶體中的頁面。	列印所有已接收的傳真,或等待所有擱置的傳 真送出爲止。
		要求傳送者再傳送一次傳真。
		取消所有傳真工作,或從記憶體中清除傳真。 請參閱 125 頁的從記憶體中刪除傳真。
傳真接收 錯誤	嘗試接收傳真時發生錯誤。	要求傳送者重新傳送傳真。
		嘗試將傳真傳回給傳送者,或傳送到另一台傳 真機上。
		按下開始傳真以檢查電話線路的撥號音。
		將電話線拔下後再重新插上,以檢查電源線的 連接是否穩固。
		確定您使用的是本產品隨附的電話線。
		中斷本產品的連接,將電話插入電話線路並撥 打語音電話,以確定電話是否可運作。
		降低傳真速度。請參閱 <u>148 頁的變更傳真速</u> 度。要求寄件者重新傳送傳真。
		關閉錯誤更正模式。請參閱 <u>147 頁的設定傳</u> <u>直錯誤更正模式</u> 。要求寄件者重新傳送傳真。
		將本產品連接至另一條電話線路。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
傳真傳送錯誤	嘗試傳送傳真時發生錯誤。	嘗試重新傳送傳真。

表格 10-1	警示和警告訊息	(續)
---------	---------	-----

控制面板訊息	說明	建議的措施
		嘗試傳真到其他傳真號碼。
		按下開始傳真以檢查電話線路的撥號音。
		將電話線拔下後再重新插上,以檢查電源線的 連接是否穩固。
		確定您使用的是本產品隨附的電話線。
		中斷本產品的連接,將電話插入電話線路並撥 打語音電話,以確定電話是否可運作。
		將本產品連接至另一條電話線路。
		將傳真解析度設定為標準,而不是預設值佳。 請參閱 <u>116 頁的設定解析度設定</u> 。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。

# 停電時保存傳真記憶體

HP LaserJet M1522 MFP 快閃記憶體可在發生電源中斷時防止資料遺失。其他傳真裝置會將傳真頁面 儲存在一般 RAM 或短期 RAM 中。一般 RAM 在電源中斷時會立即遺失資料,而短期 RAM 會在電源中 斷大約 60 分鐘後遺失資料。快閃記憶體可以在無供電的情況下保存資料多年。

### 傳真記錄與報告

使用下列說明列印傳真記錄與報告:

#### 列印所有傳真報告

使用此程序一次列印下列所有報告:

- 傳真作業記錄
- 電話簿報告
- 組態報告
- 用量頁
- 封鎖傳真清單
- 帳單報告 (如果此選項已開啓)
- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇**報告**,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真報告,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇所有傳真報告,然後按下確定。本產品隨即結束功能表設定並開始列印報告。

#### 列印個別傳真報告

使用控制面板列印下列傳真記錄與報告:

- **傳真活動記錄**:提供已接收、已傳送或已刪除的最後 40 個傳真之記錄,以及所發生的任何錯誤之記錄,並按時間順序進行排列。
- **電話簿報告:**列出指定至電話簿項目(包括快速撥號與群組撥號項目)的傳真號碼。
- 封鎖傳真清單:列出禁止將傳真傳送至本產品的傳真號碼。
- 上次呼叫報告:提供有關上次透過本產品傳送或接收的傳真之資訊。
- 1. 在控制面板上按下設定(\*)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真報告**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇要列印的報告,然後按下確定。本產品隨即結束功能表設定並開始列印報告。

⑦ 附註: 如果已選擇傳真活動記錄且已按下確定,請再次按下確定以選擇 Print log now (立即列印 記錄)。本產品隨即結束功能表設定並開始列印記錄。

#### 將傳真活動記錄設定爲自動列印

您可以決定是否要在每 40 個項目之後自動列印傳真記錄。出廠預設值為開格。使用下列步驟將傳真活動記錄設定為自動列印:

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真報告**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇傳真活動記錄,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇 Auto Log Print (自動列印記錄),然後按下確定。
- 6. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**,然後按下確定以確認選項。

#### 設定傳真錯誤報告

傳真錯誤報告是一份簡要報告,其中會顯示本產品發生的傳真工作錯誤。它可以設定為在發生下列事件後列印:

- 每次傳真錯誤(出廠預設値)
- 傳送傳真錯誤
- 接收傳真錯誤
- 永不

⑦ 附註: 如果選擇永不,除非您列印傳真活動記錄,否則傳真在傳送過程中失敗時系統將不會給予提示。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真報告**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Fax Error report (傳真錯誤報告),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇要列印傳真錯誤報告的時間之選項。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

#### 設定傳真確認報告

確認報告是一份簡要報告,其中會顯示本產品已成功傳送或接收的傳真工作。它可以設定為在發生下列事件後列印:

- 每項傳真工作
- 傳送傳真
- 接收傳真
- 永不 (出廠預設値)
- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇**傳真報告**,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Fax Confirmation (傳真確認),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇要列印傳真錯誤報告的時間之選項。
- 6. 按下確定以儲存選擇。

#### 傳真確認、傳真錯誤及上次呼叫報告包含每份傳真的第一頁

如果此選項已開啓,且頁面影像仍然存在於本產品記憶體中,傳真組態、傳真錯誤及上次呼叫報告將包含最近傳送或接收的傳真第一頁之縮圖(縮小 50%)。此選項的出廠預設值爲**開啓**。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇傳真報告,然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Include 1st page (包含第一頁),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇開啓,然後按下確定以確認選項。

#### 變更錯誤更正與傳真速度

#### 設定傳真錯誤更正模式

通常,本產品可在傳送或接收傳真時監控電話線路上的訊號。如果本產品在傳送期間偵測到錯誤,且錯誤更正設定爲**開啓**,則本產品可能會要求重新傳送該部分傳真。錯誤更正的出廠預設值爲**開啓**。

您應該僅在傳送或接收傳真時遇到問題,且不介意在傳輸時接收錯誤的狀況下才關閉錯誤更正。嘗試傳 送或接收海外傳真,或者使用衛星電話連接時,關閉此設定可能會很有幫助。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 All faxes (所有傳真),然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇錯誤更正,然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇**開啓**或**關閉**,然後按下確定以儲存選擇。

#### 變更傳真速度

傳真速度設定是本產品用來傳送傳真的數據機通訊協定。這是透過電話線路以最高每秒 33,600 位元 (bps)傳送與接收資料的全雙工數據機之全球標準。傳真速度設定的出廠預設值為高(V.34)。

您應該僅在從特殊裝置傳送或接收傳真時發生問題的情況下才變更此設定。嘗試傳送或接收海外傳真,或者使用衛星電話連接時,降低傳真速度可能是一項有用的作法。

- 1. 在控制面板上按下設定(丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕選擇傳真設定,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕選擇 All faxes (所有傳真),然後按下確定。
- 4. 使用箭頭按鈕選擇 Fax Speed (傳真速度),然後按下確定。
- 5. 使用箭頭按鈕選擇速度設定,然後按下確定。

# 無法傳送傳真

問題	原因	解決方案
在傳真中途文件停止進紙。	您可以裝入的頁面最大長度為 381 公 釐。傳真較長的頁面時,會在 381 公釐 (15 英吋)處停止。	將文件列印在較短的紙材上。
		如果沒有卡紙且停止送紙不到一分鐘,請 先稍等一會,然後再按下 <mark>取消</mark> 。如果發生 卡紙,請移除卡紙。然後,重新傳送該工 作。
	如果項目太小,它可能會卡在自動送紙器 (ADF) 內。	使用平台掃描器。 ADF 支援的最小頁面 尺寸為 127 x 127 公釐。
		如果發生卡紙,請移除卡紙。然後,重新 傳送該工作。
傳送傳真時停止。	接收者傳真機可能發生故障。	嘗試傳送至另一台傳真機。
	電話線路可能無法正常運作。	請執行下列其中一項操作:
		<ul> <li>調高本產品的音量,然後按下控制 面板上的開始傳真。如果聽到撥號 音,表示電話線路正常運作。</li> </ul>
		<ul> <li>中斷本產品與牆上插孔的連接,然 後將電話連接至該插孔。嘗試撥打 電話,以確認電話線路正常運作。</li> </ul>
	通訊錯誤可能會中斷傳真工作。	將發生通訊錯誤時重撥設定為 <b>開啓</b> 。
本產品可接收傳真但無法傳送傳真。	如果本產品在數位系統上,該系統可能會 產生本產品無法偵測的撥號音。	停用偵測撥號音設定。
		如果錯誤持續發生,請與系統服務供應商 聯絡。
	電話線路連接不良。	請稍後再重試一次。
	接收者傳真機可能發生故障。	嘗試傳送至另一台傳真機。
	電話線路可能無法正常運作。	請執行下列其中一項操作:
		<ul> <li>調高本產品的音量,然後按下控制 面板上的開始傳真。如果有撥號 音,表示電話線路正常運作。</li> </ul>
		<ul> <li>中斷本產品與電話插孔的連接,然 後連接電話。嘗試撥打電話,以確 認電話線路正常運作。</li> </ul>
外送傳真呼叫持續撥號。	如果重撥選項設定為 <b>開啓</b> ,本產品會自動 重撥傳真號碼。	若要使本產品停止重撥傳真,請按下取 消。或者變更重撥設定。
傳送的傳真沒有送達收件者的傳真機。	收件者的傳真機可能已關機,或者處於錯 誤狀態,例如缺紙。	致電收件者,以確定其傳真機已開啓且可 以接收傳真。
	原稿可能未正確裝入。	確認原稿已正確裝入 ADF 進紙匣或平台 掃描器。
	記憶體中可能留有傳真,因爲傳真正等待 重新撥號至忙線中的號碼,在此之前還有 許多待傳送的工作,或者這是設定爲延期 傳送的傳真。	如果傳真工作由於上述任何原因而留在記 憶體中,傳真記錄中會顯示此工作項目。 請列印傳真活動記錄,並檢查狀態欄中是 否有顯示爲 <b>擱置中</b> 的工作。
傳送的每頁傳真頁尾包含一塊灰色陰影。	玻璃板傳真大小可能未正確設定。	確認設定正確。

問題	原因	解決方案
傳送的每頁傳真頁尾有資料遺失。	玻璃板傳真大小可能未正確設定。	確認設定正確。
控制面板顯示記憶體不足錯誤。	傳真可能太大,或解析度可能太高。	嘗試下列其中之一:
		<ul> <li>將大型傳真分割爲幾個小部分,然 後個別傳真。</li> </ul>
		<ul> <li>清除儲存的傳真,讓更多的記憶體 可供外送傳真使用。</li> </ul>
		<ul> <li>設定外送的傳真爲延遲的傳真,然</li> <li>後確定它們有完全傳送。</li> </ul>
		<ul> <li>確定本產品使用最低解析度設定(標 準)。</li> </ul>

# 無法接收傳真

請使用本章節中的下列表格來解決接收傳真時可能出現的問題。

**衍 时註:**請使用本產品隨附的傳真線,以確保產品正常運作。

問題	原因	解決方案
本產品無法從分機接收傳真。	可能停用了分機設定。	變更分機設定。
	傳真線可能未牢固地連接。	確認是否已牢固地連接電話插孔與本產品(或連接至本產品的其他裝置)之間的傳 真線。依序按下 1-2-3,等待三秒,然後 掛斷。
	本產品的撥號模式可能未正確設定,或分 機未正確設定。	確認本產品的撥號模式設定為按鍵式。確認也將分機設定為按鍵式激號。

問題	原因	解決方案
本產品無法接聽傳真來電。	可能已將接聽模式設定為 <b>手動</b> 。	如果將接聽模式設定為 <b>手動</b> ,本產品將無 法接聽來電。手動啓動傳真接收程序。
	接聽鈴聲設定可能設定不正確。	檢查接聽鈴聲設定以確認其設定是否正 確。
	接聽鈴聲模式功能可能已開啓,但您不享 有此服務,或者您可享有該服務但卻未正 確設定此功能。	檢查接聽鈴聲模式功能以確認其設定是否 正確。
	傳真線可能未正確連接,或傳真線無法使 用。	參閱入門指南以檢查安裝。確認您使用的 是本產品隨附的傳真線。
	本產品可能無法偵測內送傳真訊號,因為 電話答錄機正在播放語音訊息。	重新錄製電話答錄機訊息,在訊息開始處 至少保留兩秒鐘的靜音。
	可能有太多的裝置連接到電話線路。	請勿將三個以上的裝置連接至本線路。移 除最後連接的裝置,並確定本產品是否能 運作。如果無法運作,請繼續逐個移除裝 置,並在移除每個裝置後重試。
	電話線路可能無效。	請執行下列其中一項操作:
		<ul> <li>調高本產品的音量,然後按下控制 面板上的開始傳真。如果有撥號 音,表示電話線路正常運作。</li> </ul>
		<ul> <li>中斷本產品與電話插孔的連接,然 後連接電話。嘗試撥打電話,以確 認電話線路正常運作。</li> </ul>
本產品無法接聽傳真來電。	嘗試接聽來電時,語音訊息服務可能與本 產品互相干擾。	請執行下列其中一項操作:
		<ul> <li>● 停用訊息服務。</li> </ul>
		• 接一條專用於傳真呼叫的電話線路。
		<ul> <li>將本產品的接聽模式設定為手動。</li> <li>在手動模式下,您必須親自啓動傳 真接收程序。</li> </ul>
		<ul> <li>將本產品保持設定為自動模式,並 將本產品的接聽鈴聲設定減少到小 於語音郵件的接聽鈴聲設定之數 字。本產品將接聽所有來電。</li> </ul>
	本產品中的紙張可能用盡,且記憶體已 滿。	在進紙匣中補充紙材。按下確定。本產品 將列印所有已儲存在記憶體中的傳真,然 後恢復接聽傳真來電。
產品會以接聽傳真來電的方式接聽語音來電。	接聽模式的設定可能不正確。	將接聽模式設定為 <b>傳真/電話</b> 。
傳真沒有列印出來。	紙材進紙匣是空的。	裝入紙材。進紙匣缺紙時,會將接收的所 有傳真儲存在記憶體中,在重新裝入紙張 後便會開始列印。
	可能選擇了「接收至個人電腦」選項,傳 真將由電腦接收。	查看電腦是否在接收傳真。
	本產品發生錯誤。	檢查控制面板上是否顯示錯誤訊息,然後 參閱 <u>138 頁的傳真錯誤訊息</u> 。

問題	原因	解決方案
將一頁的傳真列印在兩頁上。	自動縮小設定可能設定不正確。	開啓自動縮小設定。
	送入的傳真可能傳送到較大張的紙材上。	調整自動縮小設定以便在一個頁面上列印 較大的頁面。
接收的傳真太淺、空白或列印品質低劣。	在列印傳真時,本產品的碳粉已用盡。	本產品會儲存最近已列印的傳真。(可用 的記憶體容量決定儲存重新列印傳真的實 際數目。)請盡快更換碳粉匣,然後重新 列印傳真。
	傳送的傳真太亮。	請與寄件者聯絡,並請寄件者先變更對比 設定然後再重新傳送傳真。

# 效能問題

問題	原因	解決方案
傳送或接收傳真的速度很慢。	傳真可能非常複雜,例如有很多圖形。	複雜的傳真需要較長的時間傳送或接收。 將長傳真分割為多個工作並降低解析度, 可以提高傳送速度。
	接收傳真機的數據機速度可能很慢。	本產品只能以接收傳真機所能接受的最快 數據機速度來傳送傳真。
	可能以非常高的解析度來傳送或接收傳真。	若要接收傳真,請致電寄件者並要求其降 低解析度並重新傳送傳真。若要傳送傳 真,請降低解析度,然後重新傳送傳真。
	電話線路可能發出線路噪音。	請掛斷並重新傳送傳真。請電話公司檢查 電話線路。
		如果傳真要透過數位電話線路傳送,請與 服務供應商聯絡。
	傳真要透過國際電話傳送。	等待較長時間以傳送國際傳真。
	原稿具有彩色背景。	重新列印具有白色背景的原稿,然後重新 傳送傳真。
傳真活動記錄或傳真呼叫報告列印的時機 不適當。	傳真活動記錄或傳真呼叫報告設定不正 確。	列印組態頁,並檢查列印報告的時間。
本產品發出的聲音太大或太小。	音量設定可能未正確調整。	調整本產品音量設定。

# 11 管理與維護本產品

- <u>資訊頁</u>
- HP ToolboxFX
- 嵌入式 Web 伺服器
- 使用 HP Web Jetadmin 軟體
- 安全性功能
- 管理耗材

# 資訊頁

資訊頁位於本產品的記憶體中。這些頁面可協助您診斷及解決本產品的問題。

附註: 如果在安裝過程中未正確設定本產品語言,您可以手動設定語言,即可以支援的語言之一列印 這些頁面。使用控制面板上的系統安裝功能表或嵌入式 Web 伺服器變更語言。請參閱 9 頁的控制面板。

頁面說明	如何列印頁面	
組態頁	1. 在產品控制面板上,按下設定(丶)。	
顯示目前的設定與產品內容。	2. 使用箭頭按鈕選擇 <b>報告</b> ,然後按下確定。	
	3. 使用箭頭按鈕選擇 <b>組態報告</b> ,然後按下確定。	
	也會列印第二頁。該頁上的 <b>傳真設定</b> 部分提供本產品的傳真設 定詳細資料。	
耗材狀態頁	<ol> <li>在產品控制面板上,按下設定 (べ)。</li> </ol>	
顯示 HP 碳粉匣的剩餘使用壽命、估計剩餘頁數、已列印的頁 數及其他耗材容訊。	2. 使用箭頭按鈕選擇 <b>報告</b> ,然後按下確定。	
数/人共I世和的 具μ/ι °	3. 使用箭頭按鈕選擇 <b>耗材狀態</b> ,然後按下確定。	
PCL、PCL 6 或 PS 字型清單	<ol> <li>在產品控制面板上,按下設定 (ペ)。</li> </ol>	
顯示裝置目前安裝的字型。	2. 使用箭頭按鈕選擇 <b>報告</b> ,然後按下確定。	
	<ol> <li>使用箭頭按鈕選擇 PCL 字型清單、PS 字型清單或 PCL6 字型清單,然後按下確定。</li> </ol>	
	<ol> <li>在產品控制面板上,按下設定 (べ)。</li> </ol>	
包含文字與圖形的範例。	2. 使用箭頭按鈕選擇 <b>報告</b> ,然後按下確定。	
	3. 使用箭頭按鈕選擇 <b>展示頁</b> ,然後按下確定。	
事件記錄	您可以透過 HP ToolboxFX、嵌入式 Web 伺服器或 HP Web Jetadmin 來列印事件記錄。請參閱 <u>155 頁的</u> <u>HP ToolboxFX</u> 、 <u>165 頁的嵌入式 Web 伺服器</u> 或 Web Jetadmin 說明。	
用量頁	1. 在產品控制面板上,按下設定(ペ)。	
顯示各種尺寸紙張的列印頁數、一面(單面)或兩面(雙面)頁數	2. 使用箭頭按鈕選擇 <b>報告</b> ,然後按下確定。	
风十 <b>归復</b> 益平日汀Ц。	3. 使用箭頭按鈕選擇 <b>用量頁</b> ,然後按下確定。	
功能表地圖	<ol> <li>在產品控制面板上,按下設定 (べ)。</li> </ol>	
顯示控制面板功能表與可用設定。	2. 使用箭頭按鈕選擇 <b>報告</b> ,然後按下確定。	
	3. 使用箭頭按鈕選擇 <b>功能表結構</b> ,然後按下確定。	
Network report (網路報告)	1. 在產品控制面板上,按下設定(ペ)。	
顯示產品的網路設定。	2. 使用箭頭按鈕選擇報告,然後按下確定。	
	3. 使用箭頭按鈕選擇網路報告,然後按下確定。	
傳真報告	若需要傳真記錄與報告的資訊,請參閱 <u>142 頁的傳真記錄與報</u> 生。	

# **HP ToolboxFX**

HP ToolboxFX 是一個可讓您完成下列工作的程式:

- 檢查產品狀態。
- 設定產品設定值。
- 檢視故障排除資訊。
- 檢視線上文件。

當本產品直接連接到電腦或連線至網路時,您可以檢視 HP ToolboxFX。您必須執行建議的完整軟體安裝才能使用 HP ToolboxFX。

## 檢視 HP ToolboxFX

以下列其中一種方式開啓 HP ToolboxFX:

- 在 Windows 系統匣或是您的桌面上,連按兩下 HP ToolboxFX 圖示。
- 在 Windows 開始功能表上,按一下程式集 (或 Windows XP 中的所有程式),按一下 HP,按一下 HP LaserJet M1522,然後再按一下 HP ToolboxFX。

狀熊

HP ToolboxFX 狀態標籤包含下列主頁的連結:

- 裝置狀態。檢視產品狀態資訊。此頁面表示產品狀態,例如卡紙或空紙匣。當您修正產品問題後, 按一下重新整理狀態以更新產品狀態。
- 耗材狀態。檢視詳細的耗材資訊,如估計的碳粉匣使用壽命剩餘百分比,和目前碳粉匣已列印的頁數。本頁同時提供訂購耗材及尋找回收資訊的連結。
- **裝置組態**。檢視目前產品組態的詳細說明,包括已安裝的記憶體容量及是否已安裝選購的紙匣。
- 網路摘要。檢視目前網路組態的詳細說明,包含 IP 位址及網路狀態。
- 列印資訊頁。列印產品可用的組態頁與其他資訊頁,例如耗材狀態頁及展示頁。
- 事件記錄。檢視產品錯誤記錄。最新的錯誤位於清單上方。

#### 事件記錄

事件記錄是四欄的表格,其中會記錄產品事件供您參考。此記錄包含與產品控制面板顯示幕上出現的錯誤訊息相對應的代碼。頁數欄位中的數字表示錯誤發生時產品已列印的總頁數。事件記錄中亦包含錯誤的簡短描述。如需關於錯誤訊息的詳細資訊、請參閱<u>181頁的控制面板訊息</u>。



HP ToolboxFX 警示標籤包含下列主頁的連結:

- 設定狀態警告。設定產品以傳送特定事件的快顯警示,例如碳粉量不足。
- 設定電子郵件警告。設定產品以傳送特定事件的電子郵件警示,例如碳粉量不足。

#### 設定狀態警示。

使用 HP ToolboxFX 設定產品,以在特定事件發生時,傳送快顯警示到您的電腦。觸發警示的事件包含 卡紙、HP 列印匣的碳粉即將用盡、使用非 HP 列印匣、進紙匣已空及特定的錯誤訊息。

選擇警告的彈出式格式以及系統列圖示格式。只能當產品從您設定警示的電腦列印時,才會顯示快顯警示。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 設定電子郵件警示

使用 HP ToolboxFX 最多可設定兩個電子郵件地址,以在特定事件發生時接收警示。您可以針對每個電子郵件地址指定不同的事件,例如碳粉匣碳量不足、卡紙。輸入將會傳送產品電子郵件警示訊息的電子 郵件伺服器資訊。

了 附註: 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。



使用 HP ToolboxFX 傳真標籤從您的電腦執行傳真工作。傳真標籤包含下列主頁的連結:

- **傳真工作**。設定傳真接收模式。
- 傳真電話簿。新增、編輯或刪除產品電話簿中的項目。
- 傳真傳送記錄。檢視最近從產品傳送的所有傳真。
- 傳真接收記錄。檢視最近由產品接收的所有傳真。
- **封鎖傳真**。新增、刪除或檢視封鎖的傳真號碼。
- 傳真資料內容。管理您電腦上用來儲存傳真的空間。只有當您選擇透過電腦從遠端傳送或接收傳真時,才會套用這些設定。

#### 傳真工作

當接收傳真時可以使用下列三個選項:

- 列印傳真。您也可以選擇在列印傳真時,在您的電腦上出現訊息以通知您的選項。
- 在您的電腦上接收傳真。您也可以選擇當收到傳真時,在您的電腦上出現訊息以通知您的選項。如果傳真機連接到多台電腦,只有一台電腦可以被指定接收傳真。
- 轉送傳真到其他傳真機。

如需關於傳真工作的更多資訊,請參閱 103 頁的傳真。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 傳真電話簿

使用 HP ToolboxFX 傳真電話簿來新增與刪除在您快速撥號清單中的個人或群組,從不同來源匯入電話簿,或更新並維護聯絡人清單。

- 若要新增個人聯絡人至快速撥號清單中,請選擇您要指定的快速撥號號碼列。在聯絡人名稱視窗中 輸入聯絡人名稱。在傳真號碼視窗中輸入傳真號碼。按一下新增。
- 若要新增一組聯絡人至快速撥號清單中,請選擇您要指定的快速撥號號碼列。按一下新增群組。從 左邊的清單中按兩下聯絡人姓名將其移至右邊的群組清單中,或是從左邊選取姓名然後按一下適當 的方向鍵將其移至右邊的群組清單中。您同時也可使用那兩個方法將姓名從右邊移到左邊。當您建 立群組後,在群組名稱視窗中輸入名稱,然後按一下確定。
- 若要編輯現有的個人快速撥號項目,請在包含聯絡人名稱的列中按一下以選擇它,然後按一下更新。在適當的視窗中輸入變更,然後按一下確定。
- 若要編輯現有的群組快速撥號項目,請在包含群組名稱的列中按一下以選擇它,然後按一下更新。進行任何需要的變更,然後按一下確定。
- 若要從快速撥號清單中刪除項目,請選擇項目,然後按一下刪除。
- 若要移動快速撥號項目,請選擇項目,然後按一下移動,或在對話方塊中選擇移動,然後指定項目。選擇下一個空的資料列或是指定您想要移動的項目所在列的編號。

**⑦ 附註:** 若您指定的列已經有內容,新的項目會覆蓋現有的項目。

- 若要匯入來自Lotus Notes、Outlook 或 Outlook Express 電話簿中的聯絡人,按一下匯入/匯出電 話簿。選擇匯入選項,然後按一下下一步。選擇適合的軟體程式,瀏覽至適合的檔案,然後按一下 完成。若要匯出電話簿中的聯絡人,請按一下匯入/匯出電話簿。選擇匯出選項,然後按一下下一 步。輸入檔案名稱或瀏覽至您要聯絡人匯出至其中的檔案,然後按一下完成。您也可以選擇電話簿 中個別的項目而無不用匯入整本電話簿。
- 若要刪除所有項目,請按一下全部刪除,然後按一下是。

除了數字,下列也是傳真號碼的有效字元:

- (
- )
- +
- -
- \*
- #
- R
- W
- .
- ,
- <空格>

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

如需關於傳真的更多資訊,請參閱103頁的傳真。

#### 傳真傳送記錄

HP ToolboxFX 傳真傳送記錄將列出所有最近傳送的傳真及其相關資訊,包括傳送日期與時間、工作編號、傳真號碼、頁數與結果。

按一下傳真傳送記錄中的任何欄標題就可以遞增或遞減重新排序該欄中的資訊。

結果欄將提供傳真狀態。若傳真嘗試失敗,這一欄會說明傳真無法傳送的原因說明。

如需關於傳真的更多資訊,請參閱 103 頁的傳真。

#### 傳真接收記錄

HP ToolboxFX 傳真接收記錄將提供所有最近接收的傳真及其相關資訊,包括接收日期與時間、工作編號、傳真號碼、頁數、結果與傳真影像縮圖。

傳真接收記錄可用於封鎖未來的傳真。核取記錄中列出的已接收傳真旁邊的封鎖傳真方塊。

當連線至本產品的電腦接收傳真時,傳真將包含檢視連結。按一下這個連結會開啓新的頁面顯示關於傳真的資訊。

按一下傳真接收記錄中的任何欄標題就可以遞增或遞減重新排序該欄中的資訊。

結果欄將提供傳真狀態。若傳真嘗試失敗,這一欄會說明傳真無法接收的原因說明。

⑦ 附註: 在變更生效之前,您必須按一下套用。

如需關於傳真的更多資訊,請參閱 103 頁的傳真。

#### 封鎖傳真

封鎖傳真將提供所有被封鎖的號碼清單。在此標籤上新增、修改或刪除封鎖的傳真號碼。

#### 說明

HP ToolboxFX 文件標籤包含下列主頁的連結:

- 疑難排解
- 動畫示範
- 使用者指南。檢視產品用量、保固、規格及支援的資訊。使用者指南有 HTML 及 PDF 兩種格式。

# 系統設定

HP ToolboxFX 系統設定標籤包含下列主頁的連結:

- **裝置資訊**。檢視產品的資訊,例如產品描述和聯絡人。
- 紙張處理。變更產品的紙張處理設定,例如預設紙張尺寸及預設紙張類型。
- 列印品質。變更產品列印品質設定。
- 紙張類型。變更每種紙材類型的產品模式設定,例如信紙信頭、穿孔紙或光面紙。
- 系統設定。變更產品系統設定,例如產品語言和卡紙恢復。
- 服務。存取各種維護產品所需的程序。
- **裝置輪詢**。變更產品的輪詢設定,可決定 HP ToolboxFX 從產品收集資料的頻率。
- 儲存/還原設定。將產品的目前設定儲存至電腦的檔案中。使用此檔案載入相同的設定到其他產品,或稍候還原這些設定到此產品。
- 密碼。設定、變更或清除產品安全性密碼。
- ② 附註: 使用控制面板、HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器可以設定單一密碼。

#### 裝置資訊

HP ToolboxFX 裝置資訊頁儲存有關產品的資料以供日後參考。您在這些欄位輸入的資訊將顯示在組態 頁上。您可以在任何欄位輸入任何字元。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 紙張的使用

使用 HP ToolboxFX 紙張處理選項,設定預設值。這些選項與產品控制面板上的可用選項相同。如需詳細資訊,請參閱 <u>9 頁的控制面板</u>。

當紙材用盡的時候,可以使用三個處理列印工作的選項:

- 選取等待裝入紙張。
- 選取缺紙動作下拉式清單的取消,取消列印工作。
- 選取缺紙時間下拉式清單的覆寫,傳送列印工作至其他紙匣。

紙張用完時間欄位指定執行選擇作業前的產品等候時間。您可以指定的時間從0至3600秒。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 列印品質

使用 HP ToolboxFX 列印品質選項來增進列印工作的效果。這些選項與產品控制面板上的可用選項相同。如需詳細資訊,請參閱 9 頁的控制面板。

四個控制列印品質的選項分別是解析度、REt (解析度增強技術)、列印濃度與經濟模式。

- 解析度。選擇 600 解析度供一般列印工作使用、選擇 Fast Res 1200 供較高品質頁印工作使用。
- REt。您可以開啓 REt、這是 HP 提升列印品質的技術。
- 列印密度。若要增加列印密度,請選擇較高的數字。若要降低列印密度,選擇較低的數字。
- 經濟模式。當您進行一般列印工作時,可開啓經濟模式。經濟模式功能可讓產品在各頁面上使用較少的碳粉。選擇此選項可延長碳粉耗材的使用壽命,並降低每頁的列印成本。但是,也會降低列印品質。印出的影像會比較淡,但是對於草稿或校對等目的來說,仍然非常適用。HP 不建議全部使用經濟模式。如果一直使用經濟模式,則在碳粉用完之前,碳粉匣中的機械零件可能已先磨損。在此情況下,如果列印的品質開始降低,即使碳粉匣中仍剩下少量碳粉,您還是需要安裝新的碳粉匣。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 紙張類型

使用 HP ToolboxFX 紙張類型選項來設定對應於各類紙材類型的列印模式。選擇還原模式以將所有模式 重設為出廠預設值。

⑦ 附註: 在變更生效之前,您必須按一下套用。

#### 系統安裝

使用 HP ToolboxFX 系統設定選項來設定影印、傳真、掃描及列印的通用設定,例如卡紙恢復與自動繼續。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 服務

在列印時,產品內部可能會積存紙張、碳粉、塵粒等。時間一久,沈積會造成列印品質的問題,如碳粉 污點或模糊。HP ToolboxFX 提供簡易的方法以清潔紙張路徑。如需詳細資訊,請參閱<u>172 頁的從 HP ToolboxFX 清潔紙張路徑</u>。

#### 裝置輪詢

您可以關閉 HP ToolboxFX 裝置輪詢以降低網路流量,但這樣做同時也會停用某些 HP ToolboxFX 功能: 快顯警示、傳真記錄更新、接收傳真到這台電腦的功能以及使用 掃描至 按鈕進行掃描。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### 列印設定

HP ToolboxFX 列印設定標籤包含下列主頁的連結:

- 列印。變更預設產品列印設定,例如份數和紙張方向。
- **PCL5e**。檢視與變更 PCL5 設定。
- PostScript。檢視與變更 PS 設定值。

#### 列印

使用 HP ToolboxFX 列印設定選項,為所有列印功能設定其設定值。這些選項與產品控制面板上的可用選項相同。如需詳細資訊,請參閱 9 頁的控制面板。

了 附註: 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### PCL 5e

當您使用 PCL 5 列印語言時,請使用 PCL 5 選項來設定這些設定。這些選項與控制面板上 PCL 5 功能表可用的選項相同。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

#### PostScript

當您使用 HP postscript level 3 模擬列印語言時,請使用 PostScript 選項。開啓列印 PostScript 錯誤選項時,發生 HP postscript level 3 模擬錯誤就會自動列印 PostScript 錯誤頁。

**衍 附註:** 在變更生效之前,您必須按一下**套用**。

### 網路設定值

當產品連接到 IP 網路時,網路管理員可以使用 HP ToolboxFX 網路設定標籤來控制產品的網路相關設定。

# 嵌入式 Web 伺服器

本產品配備了嵌入式 Web 伺服器 (EWS),可用於存取有關產品及網路活動的資訊。Web 伺服器提供 web 程式執行的環境,在許多方面與作業系統很類似,例如 Windows,提供環境讓程式在您的電腦中執 行。這些程式的輸出結果可顯示在 Web 瀏覽器中,例如 Microsoft Internet Explorer、Safari 或 Netscape Navigator。

「嵌入式」Web 伺服器常駐在硬體裝置 (例如 HP LaserJet 產品) 或韌體中,而不是像軟體一樣載入至網路伺服器。

EWS 的優點是它可以為產品提供一個介面,讓任何人皆可透過與網路連線的產品及電腦來存取。您不需要安裝或設定特別的軟體,但電腦內必須有支援的 Web 瀏覽器。若要存取 EWS,請在瀏覽器的網址 列鍵入產品的 IP 位址。(若需查詢 IP 位址,請列印組態頁。如需關於列印組態頁的更多資訊,請參 閱 <u>154 頁的資訊頁</u>。)

IT 附註: 對於 Macintosh 作業系統,您可以在安裝產品隨附的 Macintosh 軟體之後,透過 USB 連線使用 EWS。

# 功能

EWS 可讓您檢視產品與網路狀態,並從電腦管理列印功能。使用 EWS,您可以完成下列工作:

- 檢視產品狀態資訊
- 了解所有耗材的剩餘量並訂購新的耗材
- 檢視與變更部分產品組態
- 檢視及列印部分內部頁面
- 選擇用來顯示 EWS 頁面的語言
- 檢視及變更網路組態
- 設定、變更或清除產品安全性密碼 (請參閱 <u>112 頁的開啓密碼保護</u>)。

**衍 附註:** 在 EWS 中變更網路設定可能會停用某些產品軟體或功能。

# 使用 HP Web Jetadmin 軟體

HP Web Jetadmin 是一個以 Web 為基礎的軟體解決方案,可用於遠端安裝、監視及排除連接至網路的 週邊裝置故障。此直覺式瀏覽器介面簡化了多種不同裝置 (包括 HP 與非 HP 裝置)的跨平台管理。主 動式管理功能,可讓網路管理員在使用者受到影響之前解決問題。您可從 www.hp.com/go/ webjetadmin\_software 免費下載此增強型管理軟體。

要取得 HP Web Jetadmin 的外掛程式,請按一下「**外掛程式」**,再按所需外掛程式名稱旁的「**下載**」 連結。HP Web Jetadmin 軟體有新的外掛程式時會自動通知您。您只要遵循「產品更新」頁面上的指 示,就會自動連接至 HP 網站。

如果主機伺服器上已安裝 HP Web Jetadmin,任何用戶端均可透過支援的 Web 瀏覽器〈例如 Microsoft Internet Explorer 6.0 for Windows 或 Netscape Navigator 7.1 for Linux〉來使用。瀏覽 HP Web Jetadmin 主機。

② 附註: 瀏覽器必須啓用 Java。從 Apple PC 瀏覽不受支援。

# 安全性功能

## 保護嵌入式 Web 伺服器

使用 EWS 設定密碼。

- 🕲 附註: 使用控制面板、HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器可以設定單一密碼。
  - 1. 開啓 EWS,然後按一下系統標籤。
  - **2.** 按一下密碼。
  - 3. 在**密碼**方塊中,輸入您要設定的密碼,然後在**確認密碼**方塊中,再次輸入相同的密碼以確認您的選擇。
  - 4. 按一下**套用**以儲存密碼。

### 鎖定控制面板功能表

本產品包含可鎖定許多功能表項目的密碼保護功能。如需有關設定密碼保護的資訊,請參閱 112 頁的開 <u>客密碼保護</u>。

## 保密接收

保密接收功能可讓您將傳真儲存在記憶體中而不進行列印,直至您本人使用本產品並能提供 PIN 才開始列印傳真。如需詳細資訊,請參閱 <u>113 頁的開啓保密接收功能</u>。

管理耗材

## 檢查和訂購耗材

您可以使用產品的控制面板來檢查耗材狀態、列印耗材狀態頁或檢視 HP ToolboxFX。Hewlett-Packard 建議您在第一次出現碳粉匣碳量不足訊息時訂購替代碳粉匣。使用新的、真正的 HP 碳粉匣, 可以獲得下列類型的耗材資訊:

- 碳粉匣剩餘壽命
- 估計剩餘的紙張頁數
- 已列印的紙張頁數
- 其他耗材資訊

⑦ 附註: 如果產品已連線至網路,您可以設定 HP ToolboxFX 以在碳粉匣碳量不足時利用電子郵件通知 您。如果產品直接連接至電腦,您可以設定 HP ToolboxFX 以在耗材不足時通知您。

#### 使用控制面板檢查耗材狀態

請執行下列其中一項操作:

- 檢查產品控制面板,其中會顯示碳粉匣碳量不足或用盡的訊息。當第一次裝非 HP 碳粉匣時,控制 面板也會顯示相關訊息。
- 列印耗材狀態頁,然後檢查頁面中的耗材剩餘量。

如果耗材剩餘量不足,您可以電話或線上方式,向當地 HP 經銷商訂購耗材。請參閱215 頁的附件與訂 購資訊以獲得零件編號。請造訪 www.hp.com/go/ljsupplies 以在線上訂購。

#### 使用 HP ToolboxFX 檢查耗材狀態

您可以設定 HP ToolboxFX 在耗材剩餘量不足時通知您。您可以選擇透過電子郵件、快顯訊息或工作列圖示來接收警示。
### 存放耗材

依照這些指示存放碳粉匣:

- 在您準備使用之前,請勿從包裝中取出碳粉匣。
- △ 注意: 為防止損壞,請勿將碳粉匣暴露在光線下超過數分鐘。
- 請參閱225頁的環境規格以取得操作與存放溫度範圍。
- 請將耗材存放在水平位置。
- 請將耗材存放在黑暗、乾燥、遠離高溫及磁性物體的位置。

#### HP 對於非 HP 耗材的政策

HP 公司建議不要使用非 HP 的耗材,無論是全新或再製的都不宜。由於這些產品不是 HP 產品,因此 HP 無法介入其設計或控制其品質。使用非 HP 耗材所導致的服務或維修不包含在印表機的保固範圍之 內。

#### HP 檢舉熱線

如果本產品或 HP ToolboxFX 顯示碳粉匣不是 HP 碳粉匣,而您認為它是真品,請撥打 HP 檢舉熱線。 HP 將協助您判斷該產品是否為真品,並採取各項步驟以解決問題。

如果您發現下列問題,您的碳粉匣可能不是真正的 HP 產品:

- 您在使用碳粉匣時遇到很多問題。
- 碳粉匣和平常的外觀不太一樣 (例如拉片或包裝盒不一樣)。

**在美國**,請撥打免付費電話: 1-877-219-3183.

**在美國以外**, 請撥打對方付費電話。請告訴接線員以對方付費方式撥打此電話號碼: 1-770-263-4745. 如果您不是說英語,將會由能夠說您語言的 HP 檢舉專線代表人員協助您。或者,如果沒有能夠說您語 言的人員,在您接通電話之後約一分鐘之後,將有電話翻譯人員會與您通話。電話翻譯人員是一種服 務, 負責為您與 HP 檢舉專線代表人員進行翻譯。

#### 回收耗材

若要安裝新的 HP 碳粉匣,請依照新耗材包裝盒中的指示操作,或參閱入門指南。

若要回收耗材,請將用過的耗材放入原本包裝新耗材的包裝盒中。使用隨附的回寄標籤,將用過的耗材 寄回 HP 進行回收。如需完整的資訊,請參閱新的 HP 耗材中隨附的資源回收指南。請參閱229 頁的 HP LaserJet 列印耗材以獲得有關 HP 資源回收計畫的詳細資訊。

#### 使碳粉再次均匀分布

若列印的頁面上出現褪色或顏色較淡的區域,您可以使碳粉再次均勻分布,以暫時改善列印品質。

- 1. 請從印表機中取出碳粉匣。
- 2. 前後輕搖碳粉匣, 使碳粉再次均匀分布。
- △ 注意: 若衣服沾到碳粉,請以乾布擦掉,並使用冷水洗滌衣服。熱水會使碳粉滲入布料。
- 將碳粉匣重新裝入印表機,然後關閉碳粉匣擋門。若列印成品的顏色仍較淡或是無法接受的品質,請裝入新的碳粉匣。

#### 更換耗材

#### 碳粉匣

1. 打開碳粉匣擋門。



2. 抓穩碳粉匣邊緣向外拉,即可取出碳粉匣。請參閱碳粉匣包裝盒內的回收資訊。



3. 將新碳粉匣從包裝袋中取出,然後前後搖動碳粉匣。



4. 取下碳粉匣上的橙色蓋子,然後將橙色標籤垂直向外拉,以移除密封膠帶。



5. 插入碳粉匣到產品中,直到**確實**定位。



6. 關閉碳粉匣擋門。



△ 注意: 如果您的衣服沾有碳粉,請用乾布將它擦掉,並用冷水清洗乾凈。熱水會使碳粉滲入衣服纖維。

### 清潔產品

#### 清潔紙張路徑

在列印時,產品內部可能會積存紙張、碳粉、塵粒等。時間一久,沈積會造成列印品質的問題,如碳粉 污點或模糊。本產品配有清潔模式,可修正、預防此類問題。

污點

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc.
· ·

污跡

AaBbCc
AaBbCc
Aabbac
AaBbCc
AaBbCc

#### 從 HP ToolboxFX 清潔紙張路徑

使用 HP ToolboxFX 清潔紙張路徑。這是建議使用的清潔方法。如果您無法存取 HP ToolboxFX,請使用<u>173 頁的從產品控制面板清潔紙張路徑</u>中的方法。

- 1. 確定產品已開啓並處於就緒狀態,且在優先進紙匣或1號紙匣中裝入了紙材。
- 2. 開啓 HP ToolboxFX,按一下本產品,然後按一下系統設定標籤。
- 3. 按一下**服務**標籤,然後按一下**開始**。

會透過產品緩慢送入一張紙。當程序完成後,請將紙張丟棄。

#### 從產品控制面板清潔紙張路徑

如果您無法存取 HP ToolboxFX,則可以從產品控制面板列印並使用清潔頁。

- 1. 按下設定 (丶)。
- 2. 使用箭頭按鈕尋找服務功能表,然後按下確定。
- 3. 使用箭頭按鈕尋找清潔模式,然後按下確定。
- 4. 當系統提示時,請裝入一般 letter 或 A4 紙張。
- 再次按下確定以確認並開始清潔程序。
   會透過產品緩慢送入一張紙。當程序完成後,請將紙張丟棄。

#### 清潔自動文件進紙器 (ADF) 取紙滾筒組件

若 ADF 進紙有困難,請清潔 ADF 拾取滾筒組。

1. 關閉產品電源並拔下電源線。



2. 開啓 ADF 外蓋。



3. 向上旋轉組件。將其擦拭乾淨並旋轉滾筒,直至將組件擦拭乾淨。



4. 放下綠色拉桿組件,然後關閉 ADF 的蓋子。



- **附註**: 如果 ADF 中發生卡紙,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包 裝箱中隨附的支援傳單。
- 5. 插回產品電纜,然後開啓產品電源。



### 清潔護蓋背面

產品護蓋下面的白色文件護蓋背面有時會吸住髒污。

- 1. 關閉產品電源,拔下電源線,然後打開外蓋。
- 使用沾上溫和泡沫和溫水的軟布或海綿,清潔白色文件外蓋背面。輕輕洗滌背面來去除髒污;請勿 用力擦拭背面。



- 3. 此外, 請先清潔掃描器帶, 然後清潔 ADF 掃描器玻璃板。
- 4. 以織物或軟布來擦乾背面。

△ 注意: 請勿使用紙張式的抹布,因爲這可能會刮傷背面。

如果無法完全地清潔背面,請重複先前的步驟並使用異丙醇蘸濕布或海綿,然後用濕布充分擦拭背面,以便除去殘留的酒精。

#### 清潔表面

用一塊柔軟、濕潤、無絨毛的布擦拭產品表面上的灰塵、污跡和污點。

### 韌體更新

您可以在 <u>www.hp.com/support/ljm1522</u> 上取得本產品的韌體更新與安裝說明。按一下**下載與驅動程**式,按一下作業系統,然後選擇產品的韌體下載。

# 12 解決問題

- 解決問題核對清單
- 還原出廠預設値
- 控制面板訊息
- 控制面板顯示幕問題
- <u>清除卡紙</u>
- 解決影像品質問題
- 解決連線問題
- 解決軟體問題

## 解決問題核對清單

請根據下列步驟來嘗試解決產品的問題。

步驟號碼	確認步驟	可能的問題	解決方案
1	電源是否開啓?	如果電源沒有開啓,可能是因為電源、電纜線、開闢或保險絲發生故障。	1. 檢查產品是否已插上電源。
			<ol> <li>檢查電源線是否正常運作,並確定已開 啓電源開關。</li> </ol>
			<ol> <li>將產品直接插入牆上插座或不同的插座 上,以檢查電源是否正常。</li> </ol>
2	產品的控制面板上是否有出現就緒?	控制面板顯示錯誤。	請參閱 <u>181 頁的控制面板訊息</u> 中的常見訊息 清單,以幫助您解決問題。
	若沒有出現錯誤訊息,則控制面 板便應該能夠正常運作。		
3	是否能列印資訊頁?	控制面板顯示幕顯示錯誤訊息。	請參閱 <u>181 頁的控制面板訊息</u> 中的常見訊息 清單,以幫助您解決問題。
	列印一份租惠貝。請參閱 <u>154 頁的資訊頁</u> 。	列印時卡紙。	確定紙材符合 HP 規格。請參閱 <u>49 頁的紙張</u> 與列印紙材
			清潔紙張路徑。請參閱 <u>172 頁的清潔紙張路</u> 徑。
<b>4 產品是</b> 將組態 印。該	產品是否能進行影印?	從 ADF 印出的影印品質不佳。	如果您可以接受內部測試和從平台影印所印 出的列印品質,請清潔 ADF 掃描帶。請參
	將租應員放入 ADF 中亚進行彰 印。該報告應該平順地進出 ADF,並且列印複本時應該沒有 列印品質的問題。同時請從平台 進行影印。		閱 99 自的清潔掃描器玻璃板。
		列印時卡紙。	確定紙材符合 HP 規格。請參閱 <u>49 頁的紙張</u> 與列印紙材
			清潔紙張路徑。請參閱 <u>172 頁的清潔紙張路</u> 徑。
		從平台印出的影印品質不佳。	<ol> <li>如果您可以接受內部測試和從 ADF 影 印所印出的列印品質,請清潔平台玻璃 板。請參閱 <u>99 頁的清潔掃描器玻璃板</u>。</li> </ol>
			<ol> <li>如果在執行維護之後,問題仍然存在, 請參閱<u>201頁的影印問題</u>。</li> </ol>
5	5 產品是否能傳送傳真? 按下開始傳真以確認是否有撥號音(如有需要,請使用電話聽 箭)。嘗試傳送傳真。	電話線無法運作,或是電話線沒有插入產品 中。	檢查是否將已知能正常運作的電話線插入產 品中。
		電話線故障或是插入錯誤的接頭。	1. 請嘗試將電話線插入其他接頭。
			2. 嘗試使用新的電話線。
6 產品是否能接收傳真? 請使用另一台傳真機傳送傳算 本產品 (如果有的話)。	<b>產品是否能接收傳真?</b>	插入太多電話裝置,或是電話裝置的連接順序 不正確。	請確定 HP LaserJet M1522 MFP 是電話線 上的唯一裝置,然後再次嘗試接收傳真。
	前夜用力一口傳身滅傳达傳真到 本產品 (如果有的話)。	產品的傳真設定不正確。	請檢視並重設產品的傳真設定。請參閱 <u>114 頁的變更傳真設定</u>

步驟號碼	確認步驟	可能的問題	解決方案
7	<b>產品能否從電腦進行列印?</b> 使用文字處理程式傳送列印工作	未正確安裝軟體,或軟體安裝期間發生錯誤。	請解除安裝產品的軟體,然後再重新安裝。 檢查並確定您所使用的是正確的安裝程序和 正確的連接埠設定。
	<u>判</u> 平座 n°	電纜線的連接不正確。	請重新連接電纜線。
		選取的驅動程式不正確。	請選取適當的驅動程式。
		Microsoft Windows 中的連接埠驅動程式有問題。	請解除安裝產品的軟體,然後再重新安裝。 檢查並確定您所使用的是正確的安裝程序和 正確的連接埠設定。
8	產品能否掃描至電腦?	電纜線的連接不正確。	請重新連接電纜線。
	從您電腦的基本桌面軟體起始一 份掃瞄工作。	未正確安裝軟體,或軟體安裝期間發生錯誤。	請解除安裝產品的軟體,然後再重新安裝。 檢查並確定您所使用的是正確的安裝程序和 正確的連接埠設定。
		如果持續發生錯誤,請關閉然後再開啓產品電	原。

## 還原出廠預設值

還原出廠預設值會將所有設定還原為出廠預設值,同時並會清除傳真標題名稱、電話號碼、快速撥號及產品記憶體中儲存的所有傳真。

- △ 注意: 此程序也將清除所有關聯到單鍵和快速撥號代碼的傳真號碼與名稱,並刪除所有儲存在記憶體中的頁面。接著會自動重新啓動產品。
  - 1. 在產品控制面板上,按下設定(、)。
  - 2. 使用箭頭按鈕選擇服務,然後按下確定。
  - 3. 使用箭頭按鈕選擇還原預設值,然後按下確定。

產品會自動重新啓動。

## 控制面板訊息

控制面板上的大部分訊息都是用於指導使用者完成一般操作。控制面板訊息中會表示目前操作的狀態, 並在畫面的第二行表示頁數(若適用)。當產品在接收傳真資料、列印資料或掃描指令時,控制面板訊 息便會表示此狀態。此外,裝置還會顯示警示訊息、警告訊息和嚴重錯誤訊息,以表示需要採取某些動 作的情況。

### 警示和警告訊息

警示與警告訊息會暫時出現,並可能需要使用者確認訊息,確認的方法為:按下確定以繼續,或按下取 消以取消工作。某些警告出現時,工作可能無法完成或列印品質可能會受影響。如果警示或警告訊息與 列印相關,且自動繼續功能已開啓,那麼本產品會在警告出現 10 秒而未收到確認後,嘗試繼續進行列 印工作。

#### 警示和警告訊息表格

若要解決傳真問題,請參閱 138 頁的解決傳真問題。

#### 表格 12-1 警示和警告訊息

控制面板訊息	說明	建議的措施
(區域) 卡紙,開啓擋門並清除卡紙	下列區域之一有卡紙: 感光鼓區域、熱凝器 區域、雙面列印進紙區域、雙面列印接收區域 及雙面列印拾取區域。	從產品控制面板上指出的區域中清除卡紙,然後依控制面板指示操作。請參閱 <u>187頁的清</u> 除卡紙。
#號紙匣卡紙,請清除卡紙,然後按「確定」	產品偵測到進紙匣卡紙。	從產品控制面板上指出的區域中清除卡紙,然後依控制面板指示操作。請參閱 <u>187頁的清除卡紙</u> 。
10.0000 耗材記憶體錯誤	特定碳粉匣發生電子標籤錯誤。	重新安裝列印匣。
		關閉然後再開啓產品電源。
		如果問題無法解決,請更換碳粉匣。
10.1000 耗材記憶體錯誤	特定碳粉匣遺失電子標籤。	重新安裝列印匣。
		關閉然後再開啓產品電源。
		如果問題無法解決,請更換碳粉匣。
ADF 擋門已開	ADF 蓋子是開啓的,或是感應器故障。	確定 ADF 蓋子已合上。
		取出 ADF 並重新安裝。
		如果持續出現訊息,請使用電源開關關閉電源,然後至少等 30 秒鐘,再開啓電源並等待產品初始化。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
已取消掃描。清除文件	當正在從 ADF 進紙時,按下了 取消 按鈕取消 目前的工作。取消程序並不會自動清除 ADF。	請取出夾紙的項目。請參閱 <u>188 頁的清除</u> ADF 中的卡紙。然後,清除 ADF 紙匣中的項 目,並從頭再試一次。
已取消傳送。清除文件	當正在從 ADF 紙匣進紙時,按下了 取消 按鈕 取消目前的工作。取消程序並不會自動清除 ADF。	請取出夾紙的項目。請參閱 <u>188 頁的清除</u> ADF 中的卡紙。然後,清除 ADF 紙匣中的項 目,並從頭再試一次。
引擎通訊錯誤	產品發生列印引擎通訊錯誤。	這僅是警告訊息。可能會影響工作的輸出。

#### 表格 12-1 警示和警告訊息(續)

控制面板訊息	說明	建議的措施
引 <b>擎錯</b> 誤,按「確定」	產品發生列印引擎錯誤。	這僅是警示訊息。可能會影響工作的輸出。
手動送紙 <尺寸> <類型>,按「確定」使用可用紙材	列印手動送紙模式。	在優先進紙匣中裝入紙張。
列印錯誤,按「確定」	送紙延遲列印錯誤。	重新裝入紙張。
安裝的是非 HP 耗材	所安裝的新耗材不是 HP 原廠製造。此訊息 會顯示幾秒鐘,然後產品將返回就緒狀態。	如果您認為所購買的是 HP 耗材,請撥打 HP 檢舉熱線,電話號碼是 1-877-219-3183。使 用非 HP 耗材所導致的服務或維修不包含在 HP 的保固範圍之內。
安裝黑色碳粉匣	未安裝碳粉匣就關閉了擋門。	安裝碳粉匣。
自動送紙器卡紙,日期/時間	自上次卡紙後尚未清除 ADF。	清除卡紙。
自動送紙器卡紙,清除重裝	有一張紙材卡在 ADF 紙匣中。	打開文件釋放擋門,清除夾紙,關上文件釋放 擋門,然後將紙張重新放入 ADF 紙匣中。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/jm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
自動送紙器無法選紙・重裝	裝置沒有拾取 ADF 紙匣中的紙材。	請取出 ADF 紙匣中的紙材,然後重新裝紙。
		清潔 ADF 取紙滾筒。請參閱 <u>173 頁的清潔自</u> 動文件進紙器 (ADF) 取紙滾筒組件。
		如果錯誤持續發生,請與HP聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
沒有拾取紙張,按「確定」	產品無法拾取紙材。	確認紙材插入進紙匣內部夠深的地方。在1號紙匣中,確認紙張長度導板位於所用紙材尺寸的正確位置。
		將紙材重新裝入進紙匣,然後按下 <mark>設定</mark> 以繼續 工作。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
使用的是已用過的黑色碳粉匣	已安裝或移動用過的碳粉匣。	按下確定返回就緒狀態。
交替顯示		
若要接受,按確定		
取消影印。清除文件	當正在從 ADF 進紙時,按下了 取消 按鈕取消 目前的工作。取消程序並不會自動清除 ADF。	請取出夾紙的項目。請參閱 <u>188 頁的清除</u> ADF 中的卡紙。然後,清除 ADF 紙匣中的項 目,並從頭再試一次。
訂購黑色碳粉匣	碳粉匣碳量不足。	訂購新碳粉匣。
頁面太複雜,按「確定」	因為目前的頁面太複雜,所以本產品無法列 印。	按下設定 (丶) 以清除訊息。
		讓產品完成工作,或按取消取消工作。
記憶體不足,稍後再試 	產品的記憶體不足,無法開始新的工作。	請等待目前的工作完成,然後再開始新的工 作。
記憶體不足,僅影印1份	產品的記憶體不足,無法完成分頁的影印工 作。	將工作分為包含頁數較少的數個小工作。

#### 表格 12-1 警示和警告訊息(續)

控制面板訊息	說明	建議的措施
記憶體不足,影印1份。按「確定」	產品已完成一份影印。剩餘的影印因為記憶體 不足已經取消。	按下 <mark>取消</mark> 以清除錯誤。將工作分為包含頁數較 少的數個小工作。
記憶體不足。按「確定」	產品的記憶體幾乎已經用完。	讓產品完成工作,或按設定取消工作。
掃描器保留給 PC 執行掃描	有一台電腦正在使用產品建立掃描。	請等待電腦完成掃描,或從電腦的軟體取消掃描,或是按 <mark>取消</mark> 。
掃描錯誤,無法連接	產品無法傳送掃描資訊給電腦。	請檢查連接電纜線是否鬆脫或損壞。如有需要 請更換電纜線,並再次嘗試掃瞄。
設定値已清除,日期/時間	產品已清除工作設定。	請重新輸入任何適當的工作設定。
通訊錯誤 [接收器 CSID]	本產品與接收器之間發生傳真通訊錯誤。	允許本產品重新嘗試傳送傳真。將本產品的電 話線從牆上拔下,並將一般電話的電話線接 上,然後嘗試撥打電話。將本產品的電話線插 入另一條電話線路的插孔。
		請嘗試使用不同的電話線。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
通訊錯誤 [傳送器 CSID]	本產品與傳送器之間發生傳真通訊錯誤。	允許本產品重新嘗試傳送傳真。將本產品的電 話線從牆上拔下,並將一般電話的電話線接 上,然後嘗試撥打電話。將本產品的電話線插 入另一條電話線路的插孔。
		請嘗試使用不同的電話線。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
僅在平台上調整頁面大小	影印的縮小/放大功能(稱為「適合頁面大小」)僅適用於從平台掃瞄器所進行的影印。	請使用平台或選取縮小版大設定。
	所有可用紙匣中的紙張皆用完。	在紙匣中裝入紙張。
装置忙碌中。稍後再試	產品目前正在使用中。	請等候產品完成目前的工作。
裝置錯誤,按「確定」	一般引擎錯誤。	這僅是警告訊息。可能會影響工作的輸出。
	裝置正在處理工作,但相符紙匣是空的。	按下確定以使用現有的可用紙材。
裝載 # 號紙匣,按「確定」	手動雙面列印模式。「#」是列印前半部分工 作的紙匣號碼。	在正確紙匣中裝入紙張。
裝載1號紙匣<類型><尺寸>,按「確定」使 用可用紙材	裝置正在處理工作,但沒有相符的紙匣。	按下確定以使用現有的紙匣設定。
裝載 1 號紙匣,<普通紙> <尺寸> / 清潔模 式,按「確定」啓動	清潔模式紙張提示。	按下確定以開始清潔程序。
擋門已打開	碳粉匣盒蓋開啓。	關閉碳粉匣盒蓋。
輸入無效	無效的日期或回應。	請更正輸入內容。
驅動程式無效,按「確定」	您使用的印表機驅動程式不正確。	選擇適合您產品的印表機驅動程式。

### 嚴重錯誤訊息

嚴重錯誤訊息可能表示某種故障。關閉然後再開啓電源或許可以解決問題。如果嚴重錯誤持續,產品可能需要維修。

#### 嚴重錯誤訊息表格

#### 表格 12-2 嚴重錯誤訊息

控制面板訊息	說明	建議的措施
49 錯誤,關閉電源然後再開啓	產品的內部嵌入式軟體發生錯誤。	使用電源開關關閉電源,至少等候 30 秒,然後開啓電源並等候產品初始化。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
50.x 熱凝器錯誤	產品發生內部硬體錯誤。	<ol> <li>請使用電源開關關閉電源,然後至少等 30秒鐘。</li> </ol>
		<ol> <li>如果有使用突波保護器,請將它移除。</li> <li>將產品直接連到牆上插座中。</li> </ol>
		3. 開啓電源並等候產品初始化。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
52 Scanner Error	產品發生內部硬體錯誤。	使用電源開關關閉電源,至少等候 30 秒,然後開啓電源並等候產品起始。
		如果有使用突波保護器,請將它移除。將產品 直接連到牆上插座中。使用電源開關來開啓產 品電源。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
55.4 錯誤,關閉電源然後再開啓	產品發生引擎通訊逾時錯誤。	使用電源開關關閉電源,至少等候 30 秒,然後開啓電源並等候產品初始化。
		如果有使用突波保護器,請將它移除。將產品 直接連到牆上插座中。使用電源開關來開啓產 品電源。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
79 錯誤,關閉電源然後再開啓	產品發生內部韌體錯誤。	使用電源開關關閉電源,至少等候 30 秒,然後開啓電源並等候產品初始化。
		如果您最近有在產品上安裝 DIMM 記憶體, 請關閉產品電源,取出 DIMM 記憶體,重新 安裝 DIMM 以檢查其是否正確插入,然後再 開啓產品電源。
		如果有使用突波保護器,請將它移除。將產品 直接連到牆上插座中。使用電源開關來開啓產 品電源。

表格 12-2 嚴重錯誤訊息 (續)		
控制面板訊息	說明	建議的措施
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
掃描器錯誤 # · 關閉電源然後再開啓	產品的掃描器子組件區域發生錯誤。	使用電源開關關閉電源,至少等候30秒,然後開啓電源並等候產品初始化。
		如果有使用突波保護器,請將它移除。將產品 直接連到牆上插座中。使用電源開關來開啓產 品電源。
		如果錯誤持續發生,請與HP聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 爾中隨附的支援傳單。

## 控制面板顯示幕問題

△ **注意**: 靜電可能會導致產品控制面板顯示幕上出現非預期的黑色線條或點。如果您的身上碰巧帶有靜 電 (例如在濕度較低環境中的地毯上行走),請勿觸摸產品控制面板顯示幕。

如果將本產品暴露於電場或磁場,產品控制面板上可能會出現非預期的線條或點,或者顯示幕可能會變 為空白。若要解決問題,請執行以下程序:

- 1. 關閉產品電源。
- 2. 將產品移離電場或磁場。
- 3. 重新開啓產品電源。



### 卡紙原因

列印工作進行時,紙張或其他列印紙材偶爾會發生卡紙現象。可能的原因包括以下事件:

- 進紙匣中的紙張裝填不當或太滿,或是沒有正確設定紙材導板。
- 在列印工作期間將紙材裝入進紙匣或從中取出紙材,或在列印工作期間從產品中取出進紙匣。
- 在進行列印工作期間打開碳粉匣擋門。
- 輸出區域中累積太多紙張,或是紙張堵住了輸出區域。
- 所使用的列印紙材不符合 HP 規格。請參閱 49 頁的紙張與列印紙材。
- 紙材損壞或是上面附有外來的物件(如釘書針或文件夾)。
- 存放列印紙材的環境過於潮濕或乾燥。請參閱 49 頁的紙張與列印紙材。

### 尋找卡紙的位置

以下是可能發生卡紙的位置:

- 在自動送紙器 (ADF) 中
- 在進紙區域內
- 在出紙區域內
- 在產品內

請使用下列頁面中的說明來尋找及移除卡紙。如果不是很清楚卡紙的位置,請先查看產品內部。 卡紙之後,散落的碳粉可能會留在產品內。通常這個問題在多印幾頁之後便能自行解決。

### 清除 ADF 中的卡紙

進行影印、掃瞄或傳真等工作時,偶爾會出現卡紙。

產品控制面板顯示幕上出現的自動送紙器卡紙,清除重裝訊息會通知您發生卡紙。

- ADF 進紙匣的紙張裝填不當或太滿。請參閱 53 頁的裝入紙張與列印紙材以取得詳細資訊。
- 紙材不符合 HP 規格(如大小或類型)。請參閱 49 頁的紙張與列印紙材以取得詳細資訊。
- 1. 開啓 ADF 外蓋。



- **衍 附註:**檢查 ADF 內部的所有膠帶是否均已移除。
- 取出卡紙清除組件。用雙手向上舉起兩個手柄,直到組件鬆脫為止。轉動清除組件,拿起它並置於 一旁。



清除卡紙 189

ZHTW



- 6. 在紙材鬆脫後,按下圖所示方向輕輕將它抽出。
- 5. 打開 ADF 蓋子,並用雙手輕輕鬆脫紙材。



4. 嘗試將紙張輕輕取出,不要撕毀。如果覺得不易取出,請移至下一個步驟。



3. 舉起綠色手柄,轉動機組件,直到它開啓。

7. 合上平台掃瞄器外蓋。



8. 放低綠色手柄。



9. 按下圖所示插入清除組件以重新安裝。向下推兩個手柄,直到組件卡入定位。請正確安裝清除組件,如果安裝不當,將來可能會發生卡紙。



**10.** 關閉 ADF 蓋子。



### 清除進紙匣區域的卡紙

△ **注意**: 不要使用尖銳物件,例如鑷子或圖針來清除卡紙。使用尖銳物件造成的受損不在產品保證範圍 之內。

取出卡紙時,請將卡紙從產品中平直地拉出。將卡紙從產品中傾斜地拉出可能會損壞產品。

- **⑦ 附註:** 視卡紙位置而定,可能不需要執行下列某些步驟。
  - 1. 打開碳粉匣擋門。



2. 用雙手抓住紙材看得見部分的側邊(包括中間),然後小心地將紙材從產品中拉出。



3. 關閉碳粉匣盒蓋。



**4.** 打開**1**號紙匣。



5. 用雙手抓住紙材看得見部分的側邊(包括中間),然後小心地將紙材從產品中拉出。



6. 如果看不見紙材,請打開碳粉匣擋門,取出碳粉匣,然後旋轉上方紙材導板。小心地將紙材從產品 中拉出。



7. 關閉1號紙匣和碳粉匣擋門。

### 清除出紙槽中的卡紙

△ **注意**: 不要使用尖銳物件,例如鑷子或圖針來清除卡紙。使用尖銳物件造成的受損不在產品保證範圍 之內。

用雙手抓住紙材看得見部分的側邊(包括中間),然後小心地將紙材從產品中拉出。



### 清除碳粉匣區域的卡紙

△ **注意**: 不要使用尖銳物件,例如鑷子或圖針來清除卡紙。使用尖銳物件造成的受損不在產品保證範圍 之內。

取出卡紙時,請將卡紙從產品中平直地拉出。將卡紙從產品中傾斜地拉出可能會損壞產品。

1. 打開碳粉匣擋門,然後移除碳粉匣。



- △ 注意: 為防止對碳粉匣造成損害,盡量不要將其曝露在直射光線下。
- 2. 用雙手抓住紙材看得見部分的側邊(包括中間),然後小心地將紙材從產品中拉出。



3. 更換碳粉匣,然後關閉碳粉匣擋門。



### 避免重複卡紙

- 確定進紙匣中的紙張不會太滿。進紙匣容量因使用的列印紙材類型而異。
- 檢查紙材導板是否有正確調整好。
- 檢查進紙匣是否妥善安裝。
- 產品正在列印時,請勿將列印紙材裝入進紙匣。
- 僅使用 HP 建議使用的紙材類型和大小。請參閱 <u>49 頁的紙張與列印紙材</u>以獲得有關列印紙材類型的更多資訊。
- 將紙材裝入紙匣之前,請勿展開紙材。若要鬆動整令紙,請用雙手穩固地握住紙材,然後向相反方 向轉動雙手以扭動紙材。
- 請勿在出紙槽中堆滿列印紙材。列印紙材類型和使用的碳粉量會影響輸出紙槽的容量。
- 檢查電源的連接。請確定電源線已穩固地連接至產品與電源供應器。將電源線插入接地的電源插座。

## 解決影像品質問題

### 列印問題

#### 列印品質問題

有時,您可能會遇到列印品質發生問題。下列章節中的資訊可幫助您確認及解決這些問題。

**衍 时註**: 如果您有影印的問題,請參閱201 頁的影印問題。

#### 一般列印品質問題

下列範例描述短邊先通過產品的 letter 尺寸紙張。這些範例說明會影響所有列印頁面的問題。下列的主題將列出這些範例的一般原因和解決方案。

問題	原因	解決方案
列印過淺或褪色。	紙材不符合 HP 規格。	請使用符合 HP 規格的紙材。請參閱 <u>49 頁的</u> 紙張與列印紙材。
AaBbCc	碳粉匣可能有瑕疵。如果您使用非 HP 碳粉 匣,則本產品控制面板或 HP ToolboxFX 中 便不會出現訊息。	更换列印匣。請參閱 170 頁的碳粉匣。
AaBbCc AaBbCc		如果碳粉匣存量並不低或不是空的,檢查碳 粉匣滾筒是否損壞。弱勢,請更換碳粉匣。
AaBbCc AaBbCc	如果正個頁面都很白,列印濃度調整可能太淡或是經濟模式已經啓用。	請調整列印濃度,並在產品「內容」中停用 經濟模式。
出現碳粉污點。	紙材不符合 HP 規格。	請使用符合 HP 規格的紙材。請參閱 <u>49 頁的</u> 紙張與列印紙材。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	紙張路徑可能需要清潔。	清潔紙張路徑。請參閱 <u>172 頁的清潔紙張路</u> 徑或 HP ToolboxFX 線上說明。
出現白點。	單張列印紙材可能有瑕疵。	請再試印一次文件。
AabbCc	紙張的濕氣含量不均匀,或紙張表面上有潮 濕的區域。	嘗試其他紙張,如專門設計用於雷射印表機的高品質紙張。請參閱 49 百的紙張與列印
АавbСс АавbСс АавbСс АавbСс	該批紙張製造不良。不良的製造程序可能會 導致紙張的某些區域排斥碳粉。	- 前式41 °
	碳粉匣的存量可能有問題。	更换列印匣。請參閱 170 頁的碳粉匣。
		如果錯誤持續發生,請與 HP 聯絡。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝 箱中隨附的支援傳單。
頁面上有垂直條紋或帶狀痕跡。	碳粉匣可能有瑕疵。如果您使用非 HP 碳粉 匣,則本產品控制面板或 HP ToolboxFX 中 便不會出現訊息。	更换列印匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉匣</u> 。

問題	原因	解決方案
AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc		
背景碳粉色量不足。	紙材不符合 HP 規格。	請使用其它重量較輕的紙張。請參閱 49 頁的 紙張與列印紙材。
AaBbCc	單張優先進紙匣可能沒有正確安裝。	請確定單張優先進紙匣位置正確。
AaBbCc AaBbCc	列印濃度設定太高。	透過 HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 伺服器 降低列印濃度設定。這樣會降低背景陰影的 程度。
AaBbCc	過於乾燥 (低濕度) 的環境可能會增加背景陰 影濃度。	檢查產品環境。
	碳粉匣可能有瑕疵。如果您使用非 HP 碳粉 匣,則本產品控制面板或 HP ToolboxFX 中 便不會出現訊息。	更換列印匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉匣</u> 。
紙材上出現碳粉污跡。	紙材不符合 HP 規格。	請使用符合 HP 規格的紙材。請參閱 <u>49 頁的</u> 紙張與列印紙材。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	如果碳粉污跡出現在紙張先進入印表機的一端,表示紙材導板可能有骯髒的情形,或是 列印路徑上累積髒污。	請清潔紙材導板和紙張路徑。請參閱 <u>172 頁的清潔紙張路徑</u> 。
	碳粉匣可能有瑕疵。如果您使用非 HP 碳粉 匣,則本產品控制面板或 HP ToolboxFX 中 便不會出現訊息。	更换列印匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉匣</u> 。
	熱凝器溫度可能太低。	在印表機驅動程式中,確定選取適合的紙材 類型。
		使用封存列印功能改進碳粉熱凝。請參閱 75頁的封存列印。
觸摸時很容易有碳粉污跡。 AaBbCc AcBbCc	本產品未設定為在您要列印的紙材類型上列印。	在印表機驅動程式中,選擇紙張/品質標籤, 然後設定紙張類型以符合您要列印的紙材類 型。如果您使用重磅紙張,列印速度可能會 比較慢。
	紙材不符合 HP 規格。	請使用符合 HP 規格的紙材。請參閱 <u>49 頁的</u> 紙張與列印紙材。
AaBbCc	紙張路徑可能需要清潔。	清潔產品。請參閱 <u>172 頁的清潔紙張路徑</u> 。
AaBbCc	電力來源可能有問題。	直接將本產品接到交流電源插座上,不要用 延長線。
	熱凝器溫度可能太低。	使用封存列印功能改進碳粉熱凝。請參閱 75頁的封存列印。

問題	原因	解決方案
每隔一段相同的間隔後,紙張便出 現重複的記號。	本產品未設定為在您要列印的紙材類型上列 印。	在印表機驅動程式中,確定選取適合的紙材 類型。如果您使用重磅紙張,列印速度可能 會比較慢。
	內部零件上可能沾有碳粉。	通常這個問題在多印幾頁之後便會自行消失。
AaBbCc	紙張路徑可能需要清潔。	清潔產品。請參閱 172 頁的清潔紙張路徑。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	碳粉匣可能損壞。	如果重複的瑕疵出現在頁面上固定的地方, 請安裝一個新的 HP 碳粉匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉匣</u> 。
列印頁面上含有變形的字元。	紙材不符合 HP 規格。	使用其他紙張,如專門設計用於彩色雷射印 表機的高品質紙張。請參閱 <u>49 頁的紙張與</u> 列印紙材。
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	如果字元形成不良而呈現波浪的樣子,表示 雷射掃瞄器可能需要維修。	檢查組態頁上是否也發生該問題。如果是, 請聯絡 HP。請參閱 www.hp.com/support/ Ijm1522 或本產品包裝箱中隨附的支援傳單。
列印頁面捲曲或呈現波浪狀。	本產品未設定為在您要列印的紙材類型上列 印。	在印表機驅動程式中,確定選取適合的紙材 類型。
		如果問題持續發生,請選擇使用較低熱凝器 溫度的紙材,例如投影片或較輕的紙材。
	紙材已經放在進紙匣中太久。	將紙匣中的整疊紙張翻面。同時,嘗試旋轉 進紙匣中的紙張 180°。
	紙材不符合 HP 規格。	使用其他紙張,如專門設計用於彩色雷射印表機的高品質紙張。請參閱 49 頁的紙張與 列印紙材。
	過高的溫度與濕度都可能會導致紙張捲曲。	檢查產品環境。
列印頁面上的文字或圖形歪斜。 <b>Аср</b> и	紙材可能不正確裝入或是進紙匣太滿。	檢查是否已正確裝入紙材,且紙材導板不鬆 不緊地靠著該疊紙材。請參閱 <u>53 頁的裝入</u> 紙張與列印紙材。
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	紙材不符合 HP 規格。	使用其他紙張,如專門設計用於彩色雷射印 表機的高品質紙張。請參閱 49 頁的紙張與 列印紙材。
列印頁面上含有皺褶或摺痕。 AatbCc AatbCc AatbCc AatbCc AatbCc AatbCc AatbCc	紙材可能不正確裝入或是進紙匣太滿。	請將進紙匣中的整疊紙張翻面,或嘗試將進 紙匣中的紙張旋轉 180°。
		檢查是否已正確裝入紙材,且紙材導板不鬆 不緊地靠著該疊紙材。請參閱 <u>53 頁的裝入</u> 紙張與列印紙材。
	紙材不符合 HP 規格。	使用其他紙張,如專門設計用於彩色雷射印 表機的高品質紙張。請參閱 49 頁的紙張與 列印紙材。
	信封內的空氣可能導致紙張縐折。	拿開信封,整平,然後嘗試再次列印。

問題	原因	解決方案
列印字元的周圍有碳粉。	紙材可能未正確裝入。	將紙匣中的整疊紙張翻面。
A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	如果有大量的碳粉散布在字元的周圍,表示 碳粉很難附著在紙張上。	使用其他紙張,如專門設計用於彩色雷射印 表機的高品質紙張。請參閱 49 百的紙張與 列印紙材。
出現在頁面頂端的影像(寶心黑 色) 一直重複到頁面底部(在灰色 區域中)。	軟體設定可能會影響影像列印。	在您的軟體程式中,變更重複影像所出現區 域的色調(暗度)。
		在您的軟體程式中,將整個頁面旋轉 180° 以便先列印較淺的影像。
	影像的列印順序可能會影響列印。	變更列印影像的順序。例如,將較淺的影像 放在頁面頂端,而較深的影像則放在頁面最 下面。
	電源突波可能已影響本產品。	如果稍後列印工作中出現瑕疵,請關閉本產 品電源10分鐘,然後再開啓本產品電源以 重新開始列印工作。

#### 材質處理問題

當本產品發生紙材處理問題時,請使用本章節中的資訊。

#### 列印紙材指引

- 為得到最好的效果,請確定紙張的品質良好,並且沒有切縫、刻痕、撕裂、污點、異物、塵埃、皺紋、洞孔、釘書針或紙張邊緣捲曲或彎曲的現象。
- 為取得最佳品質的列印,請使用平滑的紙張類型。一般而言,比較平滑的紙材列印出來的效果比較好。
- 如果您無法確定所裝入的紙張類型(例如證券紙或再生紙),請檢查包裝上的標籤。
- 請勿使用專爲噴墨印表機設計的紙材。請使用雷射印表機專用的紙材。
- 請勿使用低溫油墨印製的信紙信頭紙張,例如某些熱感應列印的紙材。
- 請勿使用浮雕的信紙信頭。
- 本產品使用高溫與壓力將碳粉熱凝在紙張上。使用彩色紙或預製表格時,請確保其所用的墨水能承受熱凝時產生的高溫 (200°C 或 392°F 下維持 0.1 秒)。

△ 注意: 若未遵循這些指引進行,可能會導致卡紙或損壞本產品。

#### 解決列印紙材問題

#### 下列的紙材問題會導致列印品質偏差、卡紙,甚至損壞本產品。

問題	原因	解決方案
列印品質低劣或碳粉附著性不 佳	紙張過於潮濕、太粗糙、太厚或太光滑、有浮 雕花紋,或是來自製造不良的一批紙張。	試用其他類型的紙張, Sheffield 值應介於 100 至 250 之間, 而濕度介於 4% 至 6% 之間。
白點、卡紙或捲曲	紙張存放錯誤。	將紙張用其防潮材料包好並平直存放。
	紙張側放容易變形。	請將紙張翻過來。
嚴重捲曲	紙張過於潮濕、紋理方向不對或紋理過短	使用紋理較長的紙張。
	紙張側放時會變形。	請將紙張翻過來。
	高熱凝器溫度會使紙張捲曲。	開啓 <b>較少頁面捲曲</b> 設定。
		在控制面板上,按下設定(べ),使用箭頭按鈕 選擇 <b>服務</b> ,然後按下確定。使用箭頭按鈕選擇 較少頁面捲曲,按下確定,使用箭頭按鈕選擇 開啓,然後按下確定。
卡紙,損壞本產品	紙張有切口或穿孔。	請使用沒有切口或穿孔的紙張。
進紙問題	紙張邊緣參差不齊。	請使用專爲雷射印表機設計的高品質紙張。
	紙張側放時會變形。	請將紙張翻過來。
	紙張過於潮濕、太粗糙、太厚或太光滑、紋理 方向不對、紋理過短、有浮雕花紋,或是來自 製造不良的一批紙張。	試用其他類型的紙張, Sheffield 值應介於 100 至 250 之間,而濕度介於 4% 至 6% 之間。
		使用紋理較長的紙張。
列印歪斜 (扭曲)。	紙材導板沒有正確調整。	取出進紙匣中的所有紙材、將紙材整理整齊, 然後將紙材再次裝入進紙匣。根據使用的紙材 寬度與長度調整紙材導板,然後再次嘗試列印。
一次送入多張紙。	紙材紙匣中可能放入過多紙材。	取出紙匣中的所有紙材,然後將部分紙材裝回 紙匣。請參閱 53 頁的裝入紙張與列印紙材。
	紙材可能起皺、折疊或損壞。	請檢查紙材是否有起皺、折疊或損壞。嘗試在 新的或不同包裝的紙材上列印。
	紙材在裝入之前可能已以扇形展開。	裝入未以扇形展開的紙材。翻動紙疊以鬆動整 疊紙。
	紙材可能太乾燥。	裝入正確存放的新紙張。
本產品未從紙材進紙匣抽取紙材。	本產品處於手動送紙模式。	<ul> <li>如果本產品控制面板顯示幕出現<b>手動送</b></li> <li>紙,請按下確定以列印工作。</li> </ul>
		<ul> <li>確認本產品是否處於手動送紙模式,然後 再次列印工作。</li> </ul>
	取紙滾筒可能太髒或已損壞。	聯絡 HP。請參閱 <u>www.hp.com/support/</u> ljm1522 或本產品包裝箱中隨附的支援傳單。
	2號紙匣或選購的3號紙匣的紙張長度調整控制,所設定的長度比紙材尺寸還長。	將紙張長度調整控制調整到正確的長度。

### 效能問題

如果本產品會輸出紙張,但上面沒有列印任何內容,或在本產品未列印任何頁面時,請嘗試本章節中的提示。

問題	原因	解決方案
頁面列印但完全空白。	密封膠帶可能仍在碳粉匣上。	請檢查碳粉匣上的密封膠帶是否已經完全撕下。
	文件可能包含空白頁。	檢查列印的文件,以查看內容是否出現在所有 頁面上。
	產品可能故障。	若要檢查本產品,請列印組態頁。請參閱 154 頁的資訊頁。
	某些紙材類型會使列印工作變慢。	請使用其他類型的紙材來列印。
無法列印頁面。	產品可能無法正確抽取紙材。	請參閱 199 頁的材質處理問題。
	本產品可能卡紙。	清除卡紙。請參閱 <u>187 頁的清除卡紙</u> 。
	<b>USB</b> 電纜或網路電纜可能有瑕疵或連接不正確。	<ul> <li>從兩端拔下電纜,然後重新連接。</li> </ul>
		• 嘗試列印已列印過的工作。
		• 嘗試使用其他 USB 電纜或網路電纜。
	本產品 IP 位址可能已變更。	從控制面板,列印組態頁。確認 IP 位址是否與 內容對話方塊中列出的 IP 位址相同。
	本產品可能未設定為預設印表機。	開啓 <b>印表機</b> 或 <b>印表機和傳真</b> 對話方塊,在本產 品上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 <b>設成預設的</b> 印表機。
	本產品可能已發生錯誤。	檢查控制面板上是否顯示錯誤訊息。請參閱 <u>181 頁的控制面板訊息</u> 。
	本產品可能已暫停或離線。	開啓 <b>印表機</b> 或 <b>印表機和傳真</b> 對話方塊,然後確認本產品狀態為「就緒」。如果處於「暫停」 狀態,請在本產品上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 <b>繼續列印</b> 。
	本產品可能未接通電源。	檢查電源線,並確認本產品電源已開啓。
	您的電腦上正在執行其他裝置。	本產品可能無法共用 USB 連接埠。如果您將外接式硬碟機或網路切換器連接至與本產品相同的連接埠,則會千擾其他裝置。若要連接並使用本產品,請中斷其他裝置的連接,或使用電腦上的兩個 USB 連接埠。

### 影印問題

#### 預防影印問題

以下是可用來提高影印品質的數個簡易步驟:

- 從平台掃瞄器進行影印。此方式的影印品質優於從自動送紙器 (ADF) 進行影印的方式。
- 使用品質良好的原稿。

- 正確裝入紙材。未正確裝入的紙材可能會歪斜,造成模糊不清的影像及光學辨識程式其他問題。有 關說明,請參閱 <u>53 頁的裝入紙張與列印紙材</u>。
- 使用或製作底紙來保護原稿。
- ⑦ 附註: 確認該紙材符合 HP 規格。若紙材符合 HP 規格而仍重覆出現進紙問題,則代表拾取滾筒或分隔墊已磨損。聯絡 HP。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 或本產品包裝箱中隨附的支援傳單。

#### 影像問題

問題	原因	解決方案
影像遺失或褪色。	碳粉匣可能有瑕疵。	更换列印匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉匣</u> 。
	原稿本身的品質可能不佳。	如果原稿墨色太淡或已損壞,即使調整對比 度可能也無法彌補。可能的話,請尋找品質 較佳的原稿。
	對比度設定可能未正確設定。	使用控制面板上的 <mark>調淺/加深按鈕變</mark> 更對比度 設定。
	原稿可能有彩色背景。	彩色背景可能會造成前景影像混入背景或以 不同層次的灰階顯示背景等等現象。可能的 話,請使用沒有彩色背景的原稿。
影本出現白色或褪色的條紋。	紙材不符合 HP 規格。	請使用符合 HP 規格的紙材。請參閱 <u>49 頁的</u> 紙張與列印紙材。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	碳粉匣可能有瑕疵。	更换列印匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉匣</u> 。
副本上面出現多餘的線條。	平台掃描器或 ADF 玻璃板可能有髒污。	清潔平台掃描器或 ADF 玻璃板。請參閱 172 頁的清潔產品。
AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc AciBbyCc	碳粉匣內部的感光鼓可能已磨損。	安裝新的 HP 碳粉匣。請參閱 <u>170 頁的碳粉</u> 匣。
副本上出現黑點或線條。	自動送紙器 (ADF) 或平台掃瞄器上可能有墨水、膠水、修正液或異物。	清潔產品。請參閱 172 頁的清潔產品。
	本產品的電源可能不穩。	重新列印工作。
影本太淡或太黑。	印表機驅動程式或產品軟體的設定可能不正	請檢查品質設定是否正確。
	ин. Υ	請參閱產品軟體說明,以取得有關變更設定 的更多資訊。
文字不清晰。	印表機驅動程式或產品軟體的設定可能不正	請檢查品質設定是否正確。
	1/j# ~	確認已關閉經濟模式設定。

問題	原因	解决方案
		請參閱產品軟體說明,以取得有關變更設定 的更多資訊。

### 紙材處理問題

問題	原因	解決方案
列印品質低劣或碳粉附著性不佳	紙張過於潮濕、太粗糙、太厚或太光滑、有 浮雕花紋,或是來自製造不良的一批紙張。	試用其他類型的紙張, Sheffield 值應介於 100 至 250 之間, 而濕度介於 4% 至 6% 之 間。
白點、卡紙或捲曲	紙張存放錯誤。	將紙張用其防潮材料包好並平直存放。
	紙張側放容易變形。	請將紙張翻過來。
嚴重捲曲	紙張過於潮濕、紋理方向不對或紋理過短	使用紋理較長的紙張。
	紙張側放時會變形。	請將紙張翻過來。
卡紙,紙張損壞	紙張有切口或穿孔。	請使用沒有切口或穿孔的紙張。
進紙問題	紙張邊緣參差不齊。	請使用專爲雷射印表機設計的高品質紙張。
	紙張側放時會變形。	請將紙張翻過來。
	紙張過於潮濕、太粗糙、太厚或太光滑、紋 理方向不對、紋理過短、有浮雕花紋,或是 來自製造不良的一批紙張。	試用其他類型的紙張, Sheffield 值應介於 100 至 250 之間, 而濕度介於 4% 至 6% 之 間。
		使用紋理較長的紙張。
列印歪斜(扭曲)。	紙材導板沒有正確調整。	取出進紙匣中的所有紙材、將紙材整理整 齊,然後將紙材再次裝入進紙匣。根據使用 的紙材寬度與長度調整紙材導板,然後再次 嘗試列印。
一次送入多張紙。	紙材紙匣中可能放入過多紙材。	從紙匣中取出部分紙材。請參閱 <u>53 頁的裝入</u> 紙張與列印紙材。
	紙材可能起皺、折疊或損壞。	請檢查紙材是否有起皺、折疊或損壞。嘗試 在新的或不同包裝的紙材上列印。
本產品未從紙材進紙匣抽取紙材。	本產品處於手動送紙模式。	<ul> <li>如果本產品控制面板顯示幕出現<b>手動</b>, 請按下確定以列印工作。</li> </ul>
		<ul> <li>確認本產品是否處於手動送紙模式,然 後再次列印工作。</li> </ul>
	取紙滾筒可能太髒或已損壞。	聯絡 HP。請參閱 <u>www.hp.com/support/</u> ljm1522 或本產品包裝箱中隨附的支援傳單。
	2號紙匣或選購的3號紙匣的紙張長度調整 控制,所設定的長度比紙材尺寸還長。	將紙張長度調整控制調整到正確的長度。

### 效能問題

問題	原因	解決方案
未輸出副本。	進紙匣可能是空的。	在本產品中裝入紙材。請參閱 53 頁的裝入紙 張與列印紙材以取得詳細資訊。
	原稿可能未正確裝入。	在自動送紙器 (ADF) 中裝入原稿時,較窄的 一側應朝前,要掃瞄的一面應朝上。
		將原稿正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。
副本空白。	可能尚未撕下碳粉匣上的密封膠帶。	將碳粉匣從本產品取出,拉出密封膠帶,然 後重新裝回碳粉匣。
	原稿可能未正確裝入。	在 ADF 中裝入原稿時,較窄的一面應朝向 ADF,要掃描的一面應朝上。
		確定原稿正面向下放在平台掃描器上,而且 文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。
	紙材不符合 HP 規格。	請使用符合 HP 規格的紙材。請參閱 <u>49 頁的</u> 紙張與列印紙材。
	碳粉匣可能有瑕疵。	更換列印匣。請參閱 170 頁的碳粉匣。
影印錯誤的原稿。	ADF 可能已裝入紙材。	請確定 ADF 中是空的。
副本的尺寸縮小。	本產品設定可能已設定爲縮小掃描的影像。	在控制面板上,按下縮小/放大,然後確認設定為原稿=100%。
# 掃瞄問題

# 解決掃描影像問題

問題	原因	解決方案
掃瞄影像的品質不佳。	原稿爲複製的相片或圖片。	<ul> <li>要消除圖樣,請在掃瞄之後嘗試縮小影 像尺寸。</li> </ul>
		• 列印掃瞄的影像,檢視品質是否較佳。
		<ul> <li>確認解析度設定是否適合要執行的掃描 工作類型。請參閱 <u>98 頁的掃瞄器解析</u> 度與色彩。</li> </ul>
		<ul> <li>為獲得最佳效果,請在掃瞄時使用平台 掃瞄器,而不要使用自動送紙器 (ADF)。</li> </ul>
	顯示在螢幕上的影像未必能夠真實反應真正 的掃瞄品質。	<ul> <li>嘗試調整電腦的監視器設定以使用更多的色彩(或灰階層次)。通常您可以開啓 Windows控制台的顯示來進行此調整。</li> </ul>
		<ul> <li>嘗試調整掃描器軟體中的解析度設定。</li> <li>請參閱 <u>98 頁的掃瞄器解析度與色彩</u>。</li> </ul>
	原稿可能未正確裝入。	將原稿裝入 ADF 時請使用紙材導板。請參 閱 <u>53 頁的裝入紙張與列印紙材</u> 。
	掃瞄器可能有髒污。	清潔掃描器。請參閱 <u>99 頁的清潔掃描器玻璃</u> <u>板</u> 。
	圖形設定可能不適合執行掃瞄工作的類型。	嘗試變更圖形設定。請參閱 <u>98 頁的掃瞄器解</u> 析度與色彩。
部分影像未掃瞄。	原稿可能未正確裝入。	將原稿裝入 ADF 時請使用紙材導板。請參 閱 <u>92 頁的裝入原稿以進行掃描</u> 。
	彩色背景可能會造成前景影像混入背景。	請在掃描原稿前調整設定值,或在掃描後對 影像做增強處理。
	原稿長度超過381公釐。	使用自動送紙器 (ADF) 進紙匣時,最大可掃 瞄長度為 381 公釐。如果頁面超過最大長度 的限制,則掃瞄器會停止(影印長度可以更 長)。
		注意: 請勿嘗試從 ADF 拉出原稿;這可能 會損毀掃描器或原稿。請參閱 <u>188 頁的清除</u> ADF 中的卡紙。
	原稿太小。	平台掃描器支援的最小尺寸為 25 x 25 公 釐。ADF 支援的最小尺寸為 127 x 127 公 釐。原稿可能卡紙。請參閱 <u>188 頁的清除</u> ADF 中的卡紙。
	紙材尺寸不正確。	在 <b>掃描</b> 設定中,請確定輸入的紙材尺寸對於 掃描的文件來說夠大。

問題	原因	解決方案
掃瞄時間太長	解析度或色階設定的太高。	將解析度與色彩設定變更為適合您工作的正確設定。請參閱 98 百的掃瞄器解析度與色彩設定變更低。請參閱 98 百的掃瞄器解析度與色彩。
	軟體設定為彩色掃瞄。	當系統的預設值是彩色時,即使是掃描單色 原稿,也需要較長的掃描時間。如果透過 TWAIN 或 WIA 取得影像,您可以變更設定 以灰階或黑白掃描原稿。請參閱本產品軟體 說明以取得詳細資料。
	嘗試掃瞄之前,已經傳送列印工作或影印工 作。	如果在嘗試掃描之前已傳送列印工作或影印 工作,只要掃描器不是處於忙碌狀態,便會 開始掃描。但是,由於本產品與掃描器共用 記憶體,因此掃描可能較慢。

## 掃瞄品質問題

### 防止掃描品質問題

下面是用來改善影印與掃瞄品質的部分簡單步驟。

- 使用平台掃瞄器進行掃瞄,而不要使用自動送紙器 (ADF) 進紙匣。
- 使用品質良好的原稿。
- 正確裝入紙材。如果紙材未正確裝入,紙材可能會歪斜,進而造成影像不清楚。有關說明,請參 閱 <u>53 頁的裝入紙張與列印紙材</u>。
- 根據使用掃描頁面的方式來調整軟體設定。請參閱 <u>98 頁的掃瞄器解析度與色彩</u>以取得詳細資訊。
- 如果經常往本產品中一次送入多張紙,則可能需要更換分離墊。聯絡 HP。請參閱 <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljm1522</u> 或本產品包裝箱中隨附的支援傳單。
- 使用或製作底紙來保護原稿。

### 解決掃描品質問題

問題	原因	解決方案
空白頁	原稿可能上下顛倒裝反了。	在自動送紙器 (ADF)中,將整疊原稿的頂端 放入 ADF進紙匣,並使整疊紙材正面向上, 且要掃瞄的第一頁在整疊紙材的頂部。
		將原稿正面向下放在平台掃描器上,並使文件的左上角位於掃描器上圖示指示的角落。
太淡或太暗	可能是解析度和色階的設定不正確。	請檢查解析度與色彩的設定是否正確。請參 閱 <u>98 頁的掃瞄器解析度與色彩</u> 。
多餘的線條	玻璃上可能有墨水、膠水、修正液或異物。	清潔平台掃描器的表面。請參閱 <u>99 頁的清潔</u> <u>掃描器玻璃板</u> 。
	ADF 玻璃板可能有髒污。	清潔掃描條。請參閱 <u>99 頁的清潔掃描器玻璃</u> <u>板</u> (步驟 3)。
黑點或條紋	玻璃上可能有墨水、膠水、修正液或異物。	清潔平台掃描器的表面。請參閱 <u>99 頁的清潔</u> <u>掃描器玻璃板</u> 。
	本產品的電源可能不穩。	重新列印工作。
不清晰的文字	解析度等級可能未正確設定。	確認解析度設定正確。請參閱 <u>98 頁的掃瞄器</u> 解析度與色彩。

# 傳真問題

若要解決傳真問題,請參閱 138 頁的解決傳真問題。

# 最佳化與提升影像品質

## 列印品質核對清單

一般的列印品質問題,可以利用下列的核對清單來解決:

- 1. 確定您所使用的紙張或列印紙材符合規格。請參閱 <u>49 頁的紙張與列印紙材</u>。一般而言,比較平滑的紙張列印出來的效果比較好。
- 如果您使用特殊的列印紙材,如標籤、投影片、光面紙或信紙信頭,請確定您有根據類型進行列 印。請參閱 <u>56 頁的變更印表機驅動程式,以配合紙材類型和尺寸</u>。
- 3. 在本產品控制面板上列印組態頁與耗材狀態頁。請參閱 154 頁的資訊頁。
  - 。 檢查耗材狀態頁,以查看是否有任何耗材不足或用盡。如果不是 HP 碳粉匣,可能不會提供上 述資訊。
  - 。 如果頁面列印不正確,可能是硬體發生問題。聯絡 HP。請參閱 <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljm1522</u> 或本產品包裝箱中隨附的支援傳單。
- 4. 請從 HP ToolboxFX 列印展示頁。如果有列印頁面,則問題可能是出在印表機驅動程式。請嘗試從 其他印表機驅動程式列印。例如、若您使用 PCL 6 印表機驅動程式、請改用 PS 印表機驅動程式來 進行列印。
  - 請使用印表機(或 Windows XP 中的印表機和傳真)對話方塊中的「新增印表機精靈」來安裝 PS 驅動程式。
- 5. 請嘗試從其他程式列印。如果頁面列印正確,則可能是您用來列印的程式發生問題。
- 6. 請重新啓動電腦和產品,然後嘗試再次列印。如果問題無法解決,請參閱 <u>196 頁的一般列印品質問</u> <u>題</u>。

## 管理與設定印表機驅動程式

列印品質設定會影響列印頁面的深淺和列印圖形的樣式。列印品質設定也可以用來為特定類型的紙材設定最佳化的列印品質。

本產品內容中的設定,可依據列印工作的類型做適當的調整。下列設定的適用性視您所使用的印表機驅動程式而定。

- 600 dpi
- FastRes 1200
- 自訂:此設定可產生與預設值設定相同的解析度,但您可以變更縮放模式。

**衍 附註:** 變更解析度會變更文字的格式。

### 暫時變更列印品質設定

若只要爲目前的軟體應用程式變更列印品質設定,請在要用來列印程式的列印設定功能表中開啓其內容。

### 變更列印品質設定供日後所有工作使用

了 附註: 如需 Macintosh 說明,請參閱 32 頁的變更 Macintosh 的印表機驅動程式設定。

Windows 2000 :

- 1. 在 Windows 系統列上,按一下開始,選擇設定,然後按一下印表機。
- 2. 在產品圖示上按一下滑鼠右鍵。
- 3. 按一下內容或列印喜好設定。
- 4. 變更設定,然後按一下確定。
- 對於 Windows XP:
- 1. 在 Windows 系統列上,按一下開始,再按一下控制台,然後按一下印表機和傳真。
- 2. 在產品圖示上按一下滑鼠右鍵。
- 3. 按一下內容或列印喜好設定。
- 4. 變更設定,然後按一下確定。

### Windows Vista :

- 1. 在 Windows 系統匣中,依次按一下開始、控制台,然後在硬體和音效下,按一下印表機。
- 2. 在產品圖示上按一下滑鼠右鍵。
- 3. 按一下內容或列印喜好設定。
- 4. 變更設定,然後按一下確定。

# 解決連線問題

# 解決直接連接問題

如果產品在直接連接至電腦時發生連線問題,請完成下列步驟:

- 1. 確定 USB 電纜長度未超過 2 公尺 (6 英呎)。
- 2. 確定 USB 電纜的兩端已連接。
- 3. 確定電纜是經認證的 USB 2.0 高速電纜。
- 4. 如果錯誤仍然存在,請使用其他 USB 電纜。

# 網路問題

## 確認本產品電源已開啓且處於線上狀態。

請檢查下列項目,以確定印表機已準備就緒,可以列印。

- 本產品是否已插上電源並開啓?
   請確定本產品已插上電源並開啓。如果問題仍存在,您的電纜、電源或印表機可能出現故障。
- 2. 本產品的就緒指示燈是否亮起?

若燈在閃爍,您可能必須等待目前工作完成。

- 3. 本產品控制面板顯示幕是否空白?
  - 請確定產品已開啓。
  - 確定本產品已正確安裝。
- 4. 本產品控制面板顯示幕上是否出現除就緒之外的訊息?
  - 請參閱您的產品說明文件,以取得控制面板訊息完整清單及更正措施。

## 解決與網路有關的通訊問題

檢查下列項目以確認本產品可以與網路通訊。下列資訊假設您已列印網路組態頁 (請參閱 <u>154 頁的資訊</u> 頁)。

1. 工作站或檔案伺服器與本產品之間是否出現實際的連線問題?

檢查網路電纜、連線狀態和路由器組態是否正確。檢查網路電纜長度是否符合網路規格。

2. 網路電纜是否正確連接?

請確定使用適當的連接埠與電纜將本產品連線至網路。請檢查每一條電纜的連線情形,以確定連線 穩固且位置正確。如果問題仍然出現,請在集線器或網路轉接器上試用不同的電纜或連接埠。本產 品背面連接埠連線旁邊的琥珀色活動指示燈及綠色連結狀態指示燈應該亮起。

3. 本產品的連結速度設定是否正確?

Hewlett-Packard 建議保留此設定於自動模式 (預設値)。

4. 是否可以「ping」本產品 IP 位址?

請使用指令提示從電腦 ping 本產品。例如:

ping 192.168.45.39

確認 ping 顯示了 RTT(來回時間)。

如果您可以 ping 本產品,請確認本產品在電腦上的 IP 位址組態是否正確。如果正確,請刪除,然後再次新增本產品。

如果 ping 指令失敗,請確認網路集線器已開啓,然後確認網路設定、本產品及電腦都設定為相同網路。

- 是否有軟體程式新增至網路?
   請確定這些應用程式與網路相容,且正確地安裝了印表機驅動程式。
- 6. 其他使用者是否可以列印?

這可能是與特定工作站相關的問題。檢查工作站網路驅動程式、印表機驅動程式,然後重新導向。

如果其他使用者可以列印,他們是否使用同樣的網路作業系統?
 檢查您的系統,確定網路作業系統已設定正確。

# 解決軟體問題

# 解決常見 Windows 問題

### 錯誤訊息:

「一般性保護 FaultException OE」

「Spool32」

「作業無效」

原因	解決方案
	關閉所有其他軟體程式,重新啓動 Windows,再試一次。
	選擇不同的印表機驅動程式。如果目前選擇的是 PCL 6 印表機驅動程式,請換成 PCL 5 或 HP PostScript 等級 3 模擬印表機驅動程式;切換驅動程式可從軟體程式進行。
	從 Temp 子目錄中刪除所有的 temp 檔。 您可以編輯 AUTOEXEC.BAT 檔案,尋找「Set Temp =」敘述式來決定 Temp 子目錄位置,。 在此敘述式之後的名稱就是 Temp 目 錄。一般預設為 C:\TEMP,但是可以重新定義。
	請參閱電腦隨附的 Microsoft Windows 說明文件,更進一步取 得有關 Windows 錯誤訊息的詳細資訊。

# 解決常見 Macintosh 問題

### 表格 12-3 與 Mac OS X v10.3、Mac OS X v10.4 和 Mac OS X v10.5 相關的問題

### 印表機驅動程式未列在印表機設定公用程式中。

原因	解决方案
可能未安裝本產品軟體或安裝不正確。	請確定 PPD 位在下列的硬碟資料夾: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj,其中 "<lang>" 代表您正在使用 語言的兩個字母語言代碼。若需要,請重新安裝軟體。請參閱《入門 指南》取得更多資訊。</lang></lang>
Postscript 印表機說明 (PPD) 檔案已損毀。	刪除下列硬碟機資料夾中的 PPD 檔案: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj,其中「<lang>」是雙字母語言代 碼,代表您使用的語言。重新安裝軟體。如需相關指示,請參閱入門 指南。</lang></lang>

### 本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或「Bonjour」主機名稱未顯示在印表機設定公用程式的印表機清單中。

原因	解决方案
本產品可能尙未準備就緒。	確定電纜連接正確,本產品電源已開啓,且「就緒」指示燈亮起。如 果您是透過 USB 或 Ethernet 集線器連線,請嘗試直接連線至電腦或 者使用其他連接埠。

### 表格 12-3 與 Mac OS X v10.3、Mac OS X v10.4 和 Mac OS X v10.5 相關的問題 (續)

### 本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或「Bonjour」主機名稱未顯示在印表機設定公用程式的印表機清單中。

原因	解決方案
使用錯誤的本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或「Bonjour」 主機名稱。	列印組態頁,以檢查本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或 「Bonjour」主機名稱。請參閱 <u>154 頁的資訊頁</u> 。確認組態頁上的名 稱、IP 位址或者「Rendezvous」或「Bonjour」主機名稱是否符合印 表機設定公用程式中的本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或 「Bonjour」主機名稱。
介面纜線可能發生故障或品質較差。	更換介面纜線。確定使用的是高品質纜線。

### 列印工作未傳送至您想要的產品。

原因	解決方案
列印佇列可能已停止。	開啓列印佇列,然後按一下 <b>開始工作</b> 。
使用了錯誤的產品名稱或 IP 位址。其他相同或類似名稱、IP 位址或 者「Rendezvous」或「Bonjour」主機名稱的產品可能收到您的列印 工作。	列印組態頁,以檢查本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或 「Bonjour」主機名稱。請參閱 <u>154 頁的資訊頁</u> 。確認組態頁上的名 稱、IP 位址或者「Rendezvous」或「Bonjour」主機名稱是否符合印 表機設定公用程式中的本產品名稱、IP 位址或者「Rendezvous」或 「Bonjour」主機名稱。

#### 列印的 encapsulated PostScript (EPS) 檔案之字型不正確。

原因	解决方案	
某些程式造成的問題。	•	嘗試在列印之前先將 EPS 檔案所包含的字型下載到本產品中。
	•	使用 ASCII 格式傳送檔案,而不要使用二進位編碼。

### 您無法從協力廠商的 USB 卡列印。

原因	解决方案
未安裝 USB 印表機軟體時會出現這個問題。	如果您要新增協力廠商 USB 卡,可能需要 Apple USB Adapter Card Support 軟體。您可以從 Apple 網站取得此軟體的最新版本。

### 使用 USB 電纜連接時,選取驅動程式後,本產品不會顯示在 Macintosh 印表機設定公用程式中。

原因	解決方案	
此問題可能是由軟體或硬體元件所造成。	排除軟體故障	
	• 檢查您的 Macintosh 是否支援 USB。	
	• 確認您的 Macintosh 作業系統是否為 Mac OS X v10.3 或 Mac OS X v10.4。	
	• 確定您的 Macintosh 安裝了 Apple 提供的適當 USB 軟體。	

### 表格 12-3 與 Mac OS X v10.3、Mac OS X v10.4 和 Mac OS X v10.5 相關的問題 (續)

使用 USB 電纜連接時,選取驅動程式後,本產品不會顯示在 Macintosh 印表機設定公用程式中。

原因	解决方案	
	排除硬體故障	
	• 檢查印表機的電源是否開啓。	
	• 確認 USB 電纜已正確連接。	
	• 檢查您使用的是否爲適當的高速 USB 纜線。	
	<ul> <li>確定鏈結上沒有過多的 USB 裝置在消耗電力。中斷鏈結上所有 裝置的連接,然後將纜線直接連接至主機上的 USB 連接埠。</li> </ul>	
	<ul> <li>請檢查串接的 USB 集線器中是否有兩個以上未接電源。先中斷 連接所有的串接裝置,再直接將電纜接到主電腦的 USB 連接埠 上。</li> </ul>	
	附註: iMac 鍵盤為無電源 USB 集線器。	

# 解決 PostScript (PS) 錯誤

下列狀況特定於 PS 語言,可能會在使用幾種產品語言時出現。

IT 附註: 當 PS 錯誤發生時,要接收列印或螢幕顯示訊息,請開啓列印選項對話方塊,並按一下「PS 錯誤」旁邊的選擇。您同時可以使用內嵌 Web 伺服器。

### 表格 12-4 PS 錯誤

問題	原因	解決方案
列印工作以 Courier (本產品預設字體) 列印,而不是您所要求的字體。	所需字型沒有下載。在印表機收到 PS 列 印工作之前,可能剛做過印表機語言的切 換以列印 PCL 工作。	下載所需字型,並重新送出列印工作。檢 查字型的類型和位置。如果適用,請下載 到本產品。參閱軟體的文件。
Legal 頁邊緣被截切。	列印工作過於複雜。	您可能需要以 600 DPI 列印您的工作,降低頁面的複雜度,或安裝更多的記憶體。
列印 PS 錯誤頁。	列印工作可能不是 PS 類型的工作。	確定列印工作是 PS 工作。查看軟體程式 是否希望將設定或 PS 標題檔案傳送至本 產品。
範圍檢查錯誤	列印工作過於複雜。	您可能需要以 600 DPI 列印您的工作,降低頁面的複雜度,或安裝更多的記憶體。
VM 錯誤	字型錯誤	從印表機驅動程式選擇沒有限制的可下載 字型。
範圍檢查	字型錯誤	從印表機驅動程式選擇沒有限制的可下載 字型。

# A 附件與訂購資訊

- 若要在美國訂購耗材,請瀏覽 <u>www.hp.com/sbso/product/supplies</u>。
- 若要在全球各地訂購耗材,請瀏覽 <u>www.hp.com/ghp/buyonline.html</u>。
- 若要在加拿大訂購耗材,請瀏覽 <u>www.hp.ca/catalog/supplies</u>。
- 要在歐洲訂購耗材,請瀏覽 <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u>。
- 若要在亞太國家/地區訂購耗材,請瀏覽 <u>www.hp.com/paper/</u>。
- 若要訂購附件, 請瀏覽 <u>www.hp.com/go/accessories</u>。

# 耗材

產品名稱	說明	零件編號
替代碳粉匣	碳粉匣的平均可列印頁數為 2,000 頁。 實際可以列印的頁數會因不同用途而有所 差異。	CB436A

# 纜線與介面附件

產品名稱	說明	零件編號
JSB 纜線         2 公尺標準 USB 相容型裝置連接器		C6518A
	3公尺標準 USB 相容裝置連接器	C6520A
傳真線	產品傳真線	8121-0811

服務與支援 R



HP 產品

HP LaserJet M1522n 與 M1522nf

有限保固期限

一年有限保固

HP 向您 (一般使用者客戶) 保證, HP 硬體和附件自購買日算起,在上述期限內,無材料和製品方面的缺陷。在產品保固期間,如果 HP 接獲產品瑕疵的通知,即根據狀況將瑕疵品予以維修或更換。更換的產品可能是新品或效能與新品相當的產品。

HP 向您保證,HP 軟體自購買日算起,在上述期限內,在適當安裝與使用下,不會因為材料和製品方面的缺陷, 無法執行程式設計指令。在產品保固期間,如果 HP 獲悉此類瑕疵,HP 將更換由於這類瑕疵而無法執行程式指令 的軟體。

HP 不保證 HP 產品在執行期間不會發生中斷或錯誤。如果 HP 無法在合理的時間內依照保固聲明將產品予以維修 或更換,使用者可以立即退還產品,並按照購買價格取回退款。

HP 產品可能包含效能與新的零件完全相等或可能曾被偶爾使用過的再製零件。

保固不適用於下列狀況所造成的瑕疵: (a) 不當或不充分的維護或校正, (b) 非 HP 提供的軟體、介面、零件或設備, (c) 未經授權的修改或不當使用, (d) 不符合產品規格需求的操作,或 (e) 不當的場地準備或維護。

在地方法令允許的範圍內,以上保固聲明是唯一專有的。不論是書面或口頭承諾,HP不作其它明示或暗示性的保固,並特別否認有關銷售合適性、品質滿意度以及適合特定用途之暗示性保固或條件。有些國家/地區、州或省不允許對暗示保固的有效期進行限制,因此上述限制或排除可能對您不適用。本保固賦予您特定的法律權利,依據您所在國家/地區、州或省的不同,您可能還有其他權利。HP的有限保固在任何提供 HP產品支援以及銷售本產品的國家/地區均有效。您所獲得的保固服務會因爲當地的標準而有所不同。若有某種產品基於法律或法規原因而不適合在某個國家/地區使用,HP將不會改變其產品外形、結構或功能以使其可在該國家/地區使用。

根據當地法律所規定的範圍,本保證所聲明的補償方式是使用者的唯一補償方式。除上述任何情況下,HP 或其供應商對由於本資料的使用而引起的直接、特殊、偶發或引發的損害概不負責(包括營利或資料損失);不論這是基於合約、侵權或其它法律理論。有些國家/地區、州或省不允許對暗示保固的有效期進行限制,因此上述限制或排除可能對您不適用。

除法律允許範圍之外,本聲明所包含之保固項目不排除、限制或修改適用於本產品銷售之法定強制權限。

# 客戶自行維修保固服務

HP 產品在設計上包含許多客戶自行維修 (Customer Self Repair; CSR) 零件,以將維修時間降至最低,並在更換故障零件時有更大的彈性。如果 HP 在診斷期間鑑定出可以使用 CSR 零件完成維修, HP 會將該零件直接運送給您執行維修。 CSR 零件分為兩類: 1) 強制性客戶自行維修的零件。如果您 要求 HP 更換這類零件,您將必須支付執行此服務所需的交通及人工費用。2) 選擇性客戶自行維修的零 件。這類零件亦設計用於客戶自行維修。 然而,依您的產品選定的保固服務類型而定,如果您要求 HP 為您更換這類零件,您可能不需支付額外費用。

在供貨狀況及距離條件許可之下, CSR 零件將在次工作日寄達客戶。若距離條件許可,或可提供同一工作日當天或四小時內寄達的服務,但須支付額外費用。如果需要這方面的協助,請致電 HP 技術支援中心,將會有技術人員透過電話提供協助。HP 會在隨同更換用 CSR 零件運送的資料中,指明是否必須退還故障零件。如果必須將故障零件退還給 HP,您必須在一定期間內將其運回,通常應在五 (5) 個工作日內。故障零件必須連同相關說明文件,以所提供的運送材料包裝退還。如果未退還故障零件,HP 可能會收取更換零件的費用。對於客戶自行維修,HP 會支付所有運送及退還零件的費用,並會指定應使用的快遞/運送服務。

# 列印碳粉匣有限保固聲明

本 HP 產品保證無材料和製品方面的缺陷。

本聲明並不適用於下列產品:(a)以任何形式重新裝填、翻修、重新製造或改裝的產品(b)由於誤用、不適當儲存,或未在公布的裝置產品之環境規格下操作而產生問題的產品(c)在一般使用下顯示外觀磨損的產品。

若要獲得保固服務,請將產品送至購買處(連同問題的書面說明和列印範本),或是聯絡 HP 客戶支援部 門。如果證實產品有缺陷,HP 可選擇更換產品,或依購買金額退款。

在當地法律允許的範圍內,上述保固是唯一的,其他明示或暗示性、書面或口頭的保固或條款均無效; HP 特別否認對任何銷售合適性、滿意品質以及合適特定用途的暗示性保固或條款。

在當地法律允許的範圍內, HP 或其供應商對於所引起的直接、特殊、偶發或引發的損害概不負責 (包括 營利或資料損失); 不論這是基於合約、侵權或其他法律理論。

除了法律允許的範圍之外,不得排除、限制或修改本聲明中包含的保固條款,此外,只要您購買 HP 產品,就賦予了這些法律權利。

# HP 顧客貼心服務

# 線上服務

如需透過網際網路連線隨時存取最新的 HP 印表機專屬軟體、產品資訊和支援資訊,請瀏覽網站: www.hp.com/support/ljm1522。

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 是桌面運算和列印產品的 Web 型疑難排解工具套件。 請瀏覽 instantsupport.hp.com。

## 電話支援

HP 在保固期內提供免費的電話支援。要取得您所在國家/地區的電話號碼,請參閱裝置隨附的傳單或瀏 覽 <u>www.hp.com/support/</u>。在致電 HP 前,請先準備好下列資訊:產品名稱和序號、購買日期及問題說 明。

# 軟體公用程式、驅動程式及電子資訊

www.hp.com/go/ljm1522\_software

驅動程式的網頁可能為英文網頁,但是您可以下載數種語言的驅動程式。

# 直接訂購 HP 附件或耗材

- 美國: <u>www.hp.com/sbso/product/supplies</u>
- 加拿大: <u>www.hp.ca/catalog/supplies</u>
- 歐洲: <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u>
- 亞太地區: <u>www.hp.com/paper/</u>

如欲訂購 HP 原廠零件或附件,請瀏覽 HP Parts Store,網址為 www.hp.com/buy/parts (僅限美國與加拿大),或者電治 1-800-538-8787 (美國)或 1-800-387-3154 (加拿大)。

# HP 服務資訊

若要查詢 HP 授權的經銷商,請電治 1-800-243-9816 (美國) 或 1-800-387-3867 (加拿大)。

在美國及加拿大境外,請撥打您所在國家/地區的客戶支援電話。請參閱印表機包裝盒中隨附的傳單。

# HP 服務合約

請撥打 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (美國)) 或 1-800-268-1221 (加拿大)。或者,請造訪 HP SupportPack 及 Carepaq<sup>™</sup> 服務網站: <u>www.hpexpress-services.com/10467a</u>。

如需延長服務,請電治 1-800-446-0522。

# **HP ToolboxFX**

若要檢查裝置狀態和設定,以及檢視疑難排解資訊和線上文件,請使用 HP ToolboxFX。您必須完整安裝所有軟體,才能使用 HP ToolboxFX。請參閱 <u>155 頁的 HP ToolboxFX</u>。

# HP 對 Macintosh 電腦的支援及相關資訊

請瀏覽 <u>www.hp.com/go/macosx</u>,以取得 Macintosh OS X 支援資訊及 HP 驅動程式更新之訂閱服務。 請瀏覽 <u>www.hp.com/go/mac-connect</u>,以取得專為 Macintosh 使用者設計的產品資訊。

# HP 維護合約

HP 提供數種類型的維護合約以滿足各種支援的需要。維護合約不屬於標準保固的一部份。支援服務會因國家/地區的不同而有差別。請洽詢當地 HP 經銷商,確定可以獲取的服務。

# 重新包裝印表機

如果 HP 顧客貼心服務判定您的印表機需要送回 HP 進行維修,在運送印表機前請依照以下步驟重新包裝。

- △ 注意: 客戶必須自己承擔因包裝不良而造成運送損壞的責任。
  - 1. 取出碳粉匣並將其保存好。
  - △ **注意**: 運送印表機前請**務**必先移除碳粉匣。 運送時若將碳粉匣留在印表機內,碳粉匣中的碳粉 會漏出並完全覆蓋印表機引擎和其他部份。

爲防止損壞碳粉匣,請勿觸碰滾筒,並將碳粉匣存放在原包裝材料中,或將其存放於不會暴露在光線下的地方。

- 2. 拆下電源線、介面電纜和選購附件並妥善保存。
- 3. 如有可能, 請附上列印樣本, 以及 50 至 100 張列印不正確的紙張或其他列印紙材。
- 4. 在美國,請撥打 HP 顧客貼心服務要求新的包裝材料。其他地區,如有可能請使用原始的包裝材料。Hewlett-Packard 建議您購買運送設備的保險。

# 延長保固

HP 支援合約提供 HP 硬體產品與所有 HP 所提供內部元件的保固。 硬體維護期限為 1 至 3 年,自 HP 產品購買日期算起。 客戶必須在指定的原廠保固期內,購買 HP 支援合約。 有關詳細資訊,請連 絡 HP 顧客貼心服務與支援部門。

# C 規格

本節包含下列有關本產品的資訊:

- 硬體規格
- 電力規格
- 重力消耗
- 環境規格
- 聲音排放



表格 C-1 實體規格

產品	高度	長度	寬度	重量
HP LaserJet M1522n	402 公釐	406 公釐	496 公釐	11 公斤
HP LaserJet M1522nf	402 公釐	406 公釐	496 公釐	11 公斤

# 電力規格

△ 注意: 電源要求根據出售本產品的國家/地區而定。請勿改變作業電壓。否則會損壞本產品,並使本產品保固失效。

表格 C-2 電力規格					
項目	110 伏特機型	230 伏特機型			
電力需求	110 至 127 V (+/- 10%)	220 至 240 V (+/- 10%)			
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)			
額定電流	4.5 A	2.3 A			



### 表格 C-3 電力消耗 (平均瓦特數)1

產品機型	列印 <sup>2</sup>	影印 <sup>2</sup>	<b>就緒/睡眠</b> 3	<b>B</b>
HP LaserJet M1522n	420 瓦	420 瓦	10 瓦	<0.1 瓦
HP LaserJet M1522nf	<b>420</b> 瓦	<b>420</b> 瓦	10 瓦	<0.1 瓦

1 數值是以初步資料爲依據。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 以獲得目前最新資訊。

2 報告的功率為使用所有標準電壓測量到的最高值。

3 瞬間啓動熱凝器技術。

4 從「就緒/睡眠」到開始列印的恢復時間 < 6 秒。

5 在「就緒」模式中,所有型號的最大熱消散 = 35 BTU/小時。

# 環境規格

### 表格 C-4 環境規格<sup>1</sup>

	建議	操作	儲存
溫度	15°至 32.5° C	15° 至 32.5° C	- 20° 至 40° C
	(59°至 90.5° F)	(59° 至 90.5° F)	(-4°至104°F)
相對濕度	10% 到 80%	10% 到 80%	95% 或更少

1 上述數值可能會變更。



### 表格 C-5 聲音排放

噪音強度等級	依據 ISO 9296 公告 <sup>1</sup>
列印 <b>(23 ppm)</b>	L <sub>WAd</sub> = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)]
就緒	· 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
嗓音強度等級 - Bystander 位置	依據 ISO 9296 公告 <sup>1</sup>
列印 <b>(23 ppm)</b>	L <sub>pAm</sub> = 52 dB(A)
就緒	<b>雅</b> 聲

1 數值是以初步資料為依據。請參閱 www.hp.com/support/ljm1522 以獲得目前最新資訊。

<sup>2</sup> 已測試的組態: HP LaserJet M1522nf 使用 A4 紙以 23 ppm 的速度進行單面列印。

# **D** 法規資訊

本章節包含下列管制資訊:

- 符合 FCC
- 環保產品管理計畫
- <u>電話客戶保護條例 (美國)</u>
- <u>IC CS-03 規定</u>
- <u>EU 電訊作業宣告</u>
- 紐西蘭電訊宣告
- 一致性聲明
- 一致性聲明
- 安全聲明

# 符合 FCC

本產品已按照 FCC 規則第 15 章的規定進行測試,證實符合 B 類數位式裝置的規格。這些限制規定的 宗旨,是為了針對在住宅區安裝時所造成的有害干擾,提供合理的保護措施。此設備會產生、使用並散 發射頻能量。如果不按照指示安裝和使用,可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是無法保證任一特定 安裝不會出現干擾。如果本設備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾(可透過關閉與開啓設備電源 來判斷),建議使用者嘗試下列一種或多種方法來排除干擾:

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加本裝置與接收裝置之間的距離。
- 把本設備與接收器接在不同的電路上。
- 咨詢經銷商或有經驗的無線電或電視機技術人員。

② **附註:** 未經 HP 明確許可的印表機改裝或修改,可能會造成使用者喪失使用此設備的授權資格。

根據美國聯通訊委員會 (FCC) 規則第 15 部分有關 B 類數位式設備的標準,用戶必須使用屏蔽式的介面 纜線。

此裝置符合 FCC 規則第 68 部分的規定。此設備的背面有一張標籤,除其他資訊外,其中還包含 FCC 註冊碼此設備的響鈴約略數 (REN)。請務必將此資訊提供給電話公司 (如果他們要求的話)。REN 用於確定可能連接至電話線路的裝置數量。電話線路上過多的 REN 可能會使裝置在有來電時無法響鈴。在大多數 (但並非全部)區域,REN 的總數不應超過五 (5.0)個。若要確定可連接至電話線路的裝置數量 (此由 REN 總數決定),請與電話公司聯絡,以確認呼叫區域的 REN 最大值。

此裝置使用以下的 USOC 插孔: RJ11C。

此裝置提供一個符合 FCC 規則的電話線及模組式插頭。此裝置設計用於連接至電話網路,或者使用符 合第 68 部分的相容模組式插孔進行建築物佈線。此裝置不能用於電話公司提供的投幣式電話服務。與 共線電話服務的連接必須符合政府收費的規定。如果此裝置會對電話網路造成損害,電話公司會提前通 知您需要臨時終止服務。如果無法提前通知,電話公司將會儘快通知客戶。另外,如果您認為有必要, 您也有權向 FCC 提出投訴。電話公司可能會變更其設施、裝置、作業或程序,這可能會影響裝置的作 業。如果遇到這種情況,電話公司會提前通知您,以便您能作必要的修改,以保證服務不被中斷。如果 在使用此裝置時發生故障,請參閱本手冊前面的號碼以獲得修理與(或)保固資訊。如果該故障對電話網 路造成損害,電話公司可能會要求您從電話網路移除此裝置,直到該問題解決爲止。顧客可進行以下維 修: 替換裝置隨附的任何原始設備。包括列印墨水匣、紙匣和紙槽的支架、電源線和電話線。建議顧客 在與本裝置連接的 AC 電源插座中安裝一個 AC 穩壓器。這可避免當地雷擊與其他突波對裝置造成損害。

# 環保產品管理計畫

## 保護環境

Hewlett-Packard Company 致力於以環保方式提供優質產品。本產品在設計上具有多種優點,可儘量減 少產品對環境的影響。

## 臭氧的產生

本產品不會產生可察覺到的臭氧 (O3)。

# 耗電量

處於「就緒/休眠」模式時,印表機的耗電量會顯著降低,因此而節省自然資源和資金,而不會影響此產品的高效能。若要判斷此產品是否合乎 ENERGY STAR® 的標準,請參閱「產品資料表」或「規格表」。合格的產品也會列在以下網址:

### www.hp.com/go/energystar

## 碳粉用量

經濟模式可節省許多碳粉,因此可延長碳粉匣的使用壽命。

## 紙張使用

本裝置的手動雙面列印功能 (兩面列印) 與 N 頁縮印 (將多頁印在一張紙上) 功能可減少紙張使用量並減 少對自然資源的需求。

## 塑膠

超過 25 克的塑膠零件均標有符合國際標準的標記,便於在產品使用壽命結束時識別可回收再用的塑膠 零件。

# HP LaserJet 列印耗材

您可以透過 HP 地球之友回收計劃,輕鬆而且免費回收用完的 HP LaserJet 碳粉匣。每個新的 HP LaserJet 碳粉匣與耗材包裝都隨附多種語言的計劃資訊與說明。若您一次回收多個碳粉匣而不是個 別回收,更能減少對環境的傷害。

HP 致力於以環保方式,從產品的設計與製造,到銷售、客戶使用與回收,提供高品質的產品與服務。 當您參與 HP 地球之友回收計劃,我們保證您的 HP LaserJet 碳粉匣會適當地回收及處理,將塑膠和金 屬重新用於新的產品,讓數百萬噸的廢棄物免於垃圾掩埋。由於這些碳粉匣已經過回收並且用於新材 料,因此不會返回到您的手上。感謝您對環境保護盡一份心力!

⑦ 附註: 回收標籤僅可用於回收原裝的 HP LaserJet 碳粉匣。請不要將此標籤用於 HP 墨水匣、非 HP 的碳粉匣、重新充填或重製的碳粉匣,或是保固因素的退還。如需有關回收 HP 墨水匣的資訊,請 瀏覽 <u>http://www.hp.com/recycle</u>。

## 返還與回收說明

## 美國與波多黎各

HP LaserJet 碳粉匣盒中隨附的標籤是供用完的一或多個 HP LaserJet 碳粉匣回收使用。請按照下列適當的指示進行。

### 多個回收(二到八個碳粉匣)

- 1. 將每個 HP LaserJet 碳粉匣裝入原來的包裝盒與包裝袋。
- 2. 用繩子或膠帶,將最多八個碳粉匣包在一起(最多70磅重)。
- 3. 使用一個預付郵資的運送標籤。

## 或

- 請自行準備適當大小的包裝箱,或從 <u>http://www.hp.com/recycle</u> 或 1-800-340-2445 取得免費的成 批收集箱(最多裝入八個 HP LaserJet 碳粉匣)。
- 2. 使用一個預付郵資的運送標籤。

### 單個回收

- 1. 將 HP LaserJet 碳粉匣裝入原來的包裝盒與包裝袋。
- 2. 在包裝箱正面貼上運送標籤。

### 運送

每次回收 HP LaserJet 碳粉匣時,請在您收取貨品時,將包裹交給 UPS 快遞人員,或是交由授權的 UPS 收貨中心。如需瞭解當地 UPS 收貨中心的位置,請聯絡 1-800-PICKUPS 或瀏覽 http://www.ups.com。如果您是透過 USPS 標籤回收,請將包裹交由美國郵政服務公司或美國郵政管理 局。如需詳細資訊,或訂購成批回收的額外標籤或包裝箱,請瀏覽 http://www.hp.com/recycle 或聯絡 1-800-340-2445。要求 UPS 收件將需支付標準的收件費用。以上資訊如有變更,恕不另行通知。

### 美國境外的回收

若要參與 HP 地球之友回收計劃,只要按照回收手冊(可在新印表機耗材品的包裝箱內找到)的簡單說 明或瀏覽 <u>http://www.hp.com/recycle</u> 即可。選取您的國家/地區,以便取得如何回收 HP LaserJet 列印 耗材的資訊。

# 紙張

本產品可使用再生紙進行列印,只要再生紙符合 HP LaserJet 印表機系列列印紙材指南所列出的準則。 本產品可適用符合 EN12281:2002 標準的再生紙。

## 材料限制

本 HP 產品不含多餘的汞。

本 HP 產品含有電池,使用壽命結束後可能需要進行特殊處理。本產品所含或 Hewlett-Packard 提供的 電池如下所示:

HP LaserJet M1522			
類型	鋰電池		
重量	0.8 g		
位置	在電路板上		
使用者可拆換式	否		







若要取得回收資訊,請造訪 <u>www.hp.com/recycle</u>,或接洽當地管理機關或美國電子工業協會: <u>http://www.eiae.org</u>。

# 歐盟內個人家庭使用者廢棄設備處理



在產品或其包裝上若有此符號則表示本產品不得與其他家居廢棄物一起丟棄。您必須將廢棄設備送至回 收廢棄電氣與電子設備的指定收集點以進行處理。分開收集與回收廢棄設備,有助於保護自然資源,並 確保以保護人體健康與環境的方式進行回收。如需更多關於回收廢棄設備地點的資訊,請聯絡當地市公 所、家居廢棄物處理服務中心或您購買該產品的商店。

# 材料安全資料表 (MSDS)

包含化學物質(例如碳粉)之耗材的材料安全資料單 (MSDS) 可以從 HP 網站取得,網址為 www.hp.com/go/msds 或 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

# 更多資訊

若要獲得有關這些環境主題的資訊:

- 本產品和許多相關 HP 產品的環保簡介表
- HP 對環境的承諾
- HP 的環保管理系統
- HP 報廢產品的回收與循環再利用計劃
- 材料安全資料表

請造訪 www.hp.com/go/environment 或 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html。

# 電話客戶保護條例 (美國)

任何人若不遵循 1991 年所制訂的「電話客戶保護條例」來使用電腦或其他電子裝置 (包括傳真機) 傳送 訊息,則都構成違法:即這類訊息必須在每一頁傳輸頁或第一頁傳輸頁的上或下邊界,清楚地包含傳送 的日期和時間,及傳送訊息的公司、其他實體或個人的身份識別,以及傳送機器或公司、其他實體或個 人的電話號碼。(所提供的電話號碼不能是 900 號碼,或其費用超過本地或長途傳輸費用的其他任何號 碼)。

# IC CS-03 規定

**注意**:「工業加拿大」標籤可識別已認證的設備。此認證表示設備符合適當的「終端設備技術需求」文件中所規定的特定電信網路保護、操作和安全需求。該部門並不保證設備能以使用者滿意的方式來操作。在安裝此設備之前,使用者應該確定它能連接至當地電信公司的設施中。設備也必須使用可接受的連接方法來安裝。顧客必須瞭解到相容於以上的條件,仍然可能會在部份情況下降低服務品質。認證設備的維修作業必須由供應商指定的業務代表來協調進行。使用者對此設備所做的任何維修或更改,或設備故障,皆可能使得電信公司要求使用者中斷設備的連接。使用者必須確保作好其份內的保護作業,亦即電力設備的接地連接、電話線和內部的金屬水管系統 (如果有的話) 必須連接在一起。此預防措施在鄉村區域特別重要。

△ 注意: 使用者不應自行嘗試這類連接,而應該依所需地聯絡適當的電氣偵測專家或電氣技師。此裝置 的響鈴約略數 (REN) 爲 0.7。

注意:指定給每一個終端裝置的響鈴約略數 (REN),提供可連接至電話介面的最大終端機數量指示。介面的終端可包含任何裝置組合,只要所有裝置的響鈴約略數總數不超過五 (5.0)。含有直接連接到電話網路的設備,其標準連接安排代碼 (電話插孔類型) 為 CA11A。

# EU 電訊作業宣告

本產品能夠連接至歐洲經濟區域 (EEA) 國家/地區中的類比公共交換電訊網路 (PSTN)。它符合 EUR&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) 並貼有適用的 CE 相容性標章。如需詳細資訊,請參閱本手 冊其他章節中由廠商所發佈的相容性宣告。但由於不同國家/地區 PSTN 之間的差異,本產品不提供可 在每個 PSTN 終端點成功操作的無條件保證。網路相容性牽涉到客戶針對 PSTN 連線所選擇的正確設定 值。請按照使用手冊中的指示進行。如果您遭遇網路相容性問題,請洽詢您國家/地區的供應商或 HP 服 務中心。連接至 PSTN 終端點可能包含了需由當地 PSTN 業者進行設定的額外需求。

# 紐西蘭電訊宣告

終端設備的任何項目的 Telepermit 授權僅表示該電訊公司接受該項目符合連接該網路的最低需求。並不表示該電訊公司為該產品背書,亦非提供任何形式的保證。此外,它不保證任何項目可與獲得 Telepermit 授權的其他不同製造商或型號的設備完全相容,亦不暗示任何產品相容於電訊公司的網路服務。

本設備可能不提供與連接至相同線路之其他設備間通話的有效換手。

本設備不得設定為可以自動撥號至電訊公司的「111」緊急服務。

本產品尚未測試,並不確保與紐西蘭的 FaxAbility 鈴聲區別服務相容。



### 合格聲明書

根據 ISO/IEC 17050-1 和 EN 17050-1 製造廠商名稱:

製造廠商名稱: 製造廠商地址:	Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-01-rel.1.0 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA
謹聲明本產品:	
產品名稱:	HP LaserJet M1522n
管制型號 <sup>2)</sup>	BOISB-0604-01
產品選件:	全部
碳粉匣:	CB436A
符合下列產品規格:	
安全性:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11 IEC 60825-1:1993 + A1 +A2 / EN 60825-1:1994 + A1 + A2 (1 級雷射/LED 產品) GB4943-2001
EMC:	CISPR22:2005 / EN55022:2006 - Class B <sup>1)</sup> EN 61000-3-2:2000 +A2 EN 61000-3-3 : 1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003

### 補充資訊:

本產品符合 EMC 指令 2004/108/EC 與低電壓指令 2006/95/EC 的要求,並具有相應的 CE 標誌 €€。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作必須符合下列兩個條件: (1) 本裝置不可造成有害的干擾,且 (2) 它必須能接受任何所收到的干擾,包括可能會造成不正常運作的干擾。

1) 典型配備的本產品在惠普科技個人電腦系統上測試合格。

2) 為了便於管制,本產品指定了管制型號。請勿將此型號與產品名稱或產品編號混淆。

Boise, Idaho , USA

### 2007年9月

### 僅適用於管制主題:

- 歐洲聯絡地址: 您當地的惠普科技業務及服務辦公室,或惠普科技 Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140,, D-71034, B 鏈 lingen, (傳真: +49-7031-14-3143), <u>http://www.hp.com/go/certificates</u>
- 美國聯絡地址: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (電話: 208-396-6000)

致性聲明

### 合格聲明書

根據 ISO/IEC 17050	-1 和 EN 17050-1	
製造廠商名稱: 製造廠商地址:		Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-02-rel.1.0 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA
謹聲明本產品:		
產品名稱:		HP LaserJet M1522nf
管制型號 2)		BOISB-0604-02
產品選件:		全部
碳粉匣:		CB436A
符合下列產品規格:		
安全性:	IEC 60950-1:2001 / IEC 60825-1:1993 + GB4943-2001	EN60950-1: 2001 +A11 · A1 +A2 / EN 60825-1:1994 + A1 + A2 (1 級雷射/LED 產品)
EMC:	CISPR22:2005 / EN EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3 : 199 EN 55024:1998 +A1 FCC Title 47 CFR, F GB9254-1998, GB1	55022:2006 - Class B <sup>1)</sup> +A2 5 +A1   +A2 Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 7625.1-2003
電信:	ES 203 021; FCC Ti	tle 47 CFR, Part 68 <sup>3)</sup>

#### 補充資訊:

本產品符合 EMC 指令 2004/108/EC 與低電壓指令 2006/95/EC,以及 R&TTE 指令 1999/5/EC (Annex II) 的要求,並具有相應的 CE 標誌 €。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作必須符合下列兩個條件: (1) 本裝置不可造成有害的干擾,且 (2) 它必須能接受任何所收到的干擾,包括可能會造成不正常運作的干擾。

1) 典型配備的本產品在惠普科技個人電腦系統上測試合格。

2) 為了便於管制,本產品指定了管制型號。請勿將此型號與產品名稱或產品編號混淆。

3) 除上面列出的內容外,適合目標國家/地區的電信認可與標準已套用於本產品。

### Boise, Idaho , USA

### 2007年9月

### 僅適用於管制主題:

- 歐洲聯絡地址: 您當地的惠普科技業務及服務辦公室,或惠普科技 Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140,, D-71034, B 鏈 lingen, (傳真: +49-7031-14-3143), <u>http://www.hp.com/go/certificates</u>
- 美國聯絡地址: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (電話: 208-396-6000)



# 雷射安全

美國食品藥物管理局之醫療器材與輻射保健中心 (CDRH) 自 1976 年 8 月 1 日開始實施雷射產品的相關 規定。在美國境內銷售的產品必須強制遵守相關規定。本裝置依據美國健康與人類服務部 (DHHS) 之輻 射產生標準的輻射控制健康及安全法令 (1968 年制定) 認定為「1 級」雷射產品。本裝置內發出的輻射 完全侷限於護罩及外蓋內,一般使用過程中雷射光束完全無法散佈出去。

△ 警告! 除本使用者手冊中指定的操作外,其他任何管制、調整或執行程序皆有可能讓您受到有害輻射的 危害。

# 加拿大 DOC 規則

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

# EMI 聲明 (韓國)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

# 芬蘭雷射聲明

### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1522n, M1522nf, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

### VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### HUOLTO

HP LaserJet M1522n, M1522nf - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

### VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

## VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

# 物品表 (中國)

# 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	Х	Х	0	0
复印机组件	Х	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

0: 表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X: 表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。



ADF 自動文件進紙器 ADF 用於自動將原稿送進本產品進行影印、掃描或傳真。

DSL 數位用戶線路,一種透過電話線高速直接連接至網際網路的技術。

E-mail (電子郵件) Electronic Mail (電子郵件)的簡稱。可以經由通訊網路以電子方式傳送物件的軟體。

HP Director 處理文件時使用的一種軟體畫面。將文件裝入自動文件進紙器 (ADF),並將電腦直接連接到本產品時,電腦畫面會出現 HP Director,此時便可以開始傳真、影印或掃描文件。

HP ToolboxFX HP ToolboxFX 是一種可讓您存取本產品管理與疑難排解工具、嵌入式 Web 伺服器及產品文件的程式。HP ToolboxFX 並不支援 Macintosh 作業系統。

ISDN 整合服務數位網路 (ISDN) 是一套在國際上採用的公用電話網路端對端 (end-to-end) 數位通訊標準。

Readiris 由 I.R.I.S. 開發的一種光學字元識別 (OCR) 程式,隨附於本產品軟體。

TWAIN 掃瞄器和掃瞄軟體的業界標準。使用含有 TWAIN 相容程式的 TWAIN 相容掃瞄器可以在程式中進行掃 瞄。

**URL** Uniform resource locator (一致資源定位器)的縮寫,它表示網際網路文件和資源的通用位址。位址的第一部分顯示要使用的通訊協定,第二部分顯示資源所在的 IP 位址或網域名稱。

USB 通用序列匯流排 (USB) 是由 USB Implementers Forum, Inc. 開發的一種標準,用來連接電腦和週邊設備。 USB 是設計用在電腦的單一 USB 埠上同時連接多個週邊設備。

WIA Windows 影像架構 (WIA) 是一種可在 Windows Me 與 Windows XP 中使用的影像架構。使用 WIA 相容型 掃瞄器,可直接在這些作業系統中開始掃瞄。

公共交換電話網路 (PSTN) 國際撥號電話網路或該網路的一部分。使用者會分配到唯一的電話號碼,容許他們透過當地的電話交換公司連接至 PSTN。通常在談到使用正常電話訊號與正常交換長途電話電路來建立的路徑來傳送的資料或其他非電話服務時,才使用此短語。

**分頁** 多個影印工作的分組列印程序。選取分頁時,本產品在列印額外份數之前會先印完一整份。否則,本產品將 列印某頁的指定份數後再列印其他頁。

**半色調** 以點的多寡來模擬灰階圖像的影像類型。深色區域含有較多的點,淺色區域則含有較少的點。

光學字元辨識 (OCR) 軟體 OCR 軟體將掃瞄文件之類的文字電子影像轉換成文書處理程式、試算表或資料庫程式 能使用的形式。

共享線路 語音與傳真呼叫使用的單一電話線路。

印表機驅動程式 印表機驅動程式是軟體程式用來存取本產品功能的一種程式。印表機驅動程式將軟體程式的格式 化指令 (如分頁與字型選擇)轉換成印表機語言 (如 PostScript 或 PCL),然後將列印檔案傳送到本產品。

**灰階** 將彩色影像轉換為灰階時表示影像明暗度的灰色陰影;各種色彩均以不同的灰色陰影表示。

每英**吋畫素數 (ppi)** 用於掃瞄的解析度測量。一般來說,每英吋的畫素數愈多,則解析度愈高,影像也愈清晰, 而檔案也愈大。

每英吋點數 (dpi) 用於列印的解析度測量。一般來說,每英吋的點數愈多,則解析度愈高,影像也愈清晰,而檔案也愈大。

私用線路交換機 (PBX) 小型電話交換系統,通常由大公司或大學用於連接組織內的所有電話分機。PBX 也可以 連接至公共交換電話網路 (PSTN),並且可以是手動轉接或撥號轉接,視其處理來電或撥打電話的方式而定。通常 裝置歸顧客所有而不是向電話公司租賃。

突波保護器 保護電源供應器和通訊線路免於電流急衝的裝置。

**浮水印** 浮水印會在要列印的文件上加入背景文字。例如:機密文件可以在背景文字印上「機密」字樣。使用者可以從一組預設浮水印中選擇,其中的字型、大小、角度及風格都可以變更。本產品可以將浮水印只印在第一頁或所 有頁上。

特殊鈴聲 某些電話公司在某些國家/地區提供的服務可允許在一條電話線路上設定兩個或三個電話號碼。每個電話號碼具有不同的鈴聲模式,且可將傳真機設定成可辨識傳真號碼的特殊鈴聲。

**專用線路** 一條專門用於語音呼叫或傳真呼叫的電話線路。

**逗點(,)** 傳真撥號順序中的逗點表示產品將在撥號順序中的該處暫停。

**連結** 程式或裝置的連線,可以用來將資訊從本產品軟體傳送到電子郵件、電子傳真及 OCR 連結等其他程式。

**傳真** 傳真通訊的簡稱。將一份印刷文件進行電子編碼,並透過電話線路將該電子頁面傳輸出去的處理過程。本產品軟體可將項目傳送到需要數據機與傳真軟體的電子傳真程式。

**傳真功能** 您在控制面板或軟體完成的與傳真相關之作業,即僅影響目前工作的作業,或者您在返回至就緒狀態之前僅執行一次的作業,如清除記憶體。這些功能位於控制面板選單中其自己的區域內。

**傳真設定**與傳真相關的項目,在您設定或變更它們之後,您將一直使用這些項目直到您再次變更它們為止。其中 一個例子是您為本產品設定的重撥忙線號碼的次數。這些設定位於控制面板選單中其自己的區域內。

解析度 影像的清晰度,测量單位是每英吋點數 (dpi)。dpi 愈大,则解析度愈高。

**對比** 影像中明暗區域之間的差異值。該值愈小,則陰影愈相似。該值愈大,則陰影愈不相似。

檔案格式 由單一程式或程式群組建構檔案內容的方式。

瀏覽器網頁瀏覽器的簡稱,是一種軟體應用程式,用於尋找並開啓網頁。


#### 符號/數字

1 號紙匣 卡紙, 清除 191 添裝 53 尋找 4

## Α

ADF 支援的頁面尺寸 149 卡紙 188 尋找 4

## D

dpi (每英吋點數) 掃描 98 規格 3 傳真 15, 116, 117

## E

EPS 檔案,疑難排解 213 EU 電訊作業宣告 234

## Η

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 220 HP LaserJet Scan (Windows) 94 HP SupportPack 222 HP ToolboxFX 文件標籤 160 列印設定標籤 163 系統設定標籤 161 狀態標籤 156 耗材狀態,檢查 168 開啓 155 傳真標籤 158 裝置資訊 161 網路設定標籤 164 說明標籤 160 HP-UX 軟體 30

HP Web Jetadmin 29, 166 HP 授權的經銷商 220 HP 檢舉熱線 169 HP 顧客貼心服務 220

## I.

IC CS-03 規定 233 Instant Support Professional Edition (ISPE) 220 IP 位址 Macintosh, 疑難排解 212 手動組態 47 支援的通訊協定 44 自動組態 47

## J

Jetadmin, HP Web 29, 166

## L

LaserJet Scan (Windows) 94 Linux 30 Linux 軟體 30 Linux 驅動程式 8

## Μ

Macintosh Intel 核心處理器 6 PPC 6 USB 卡,故障排除 213 支援 221 支援的作業系統 6,32 支援的驅動程式 8 列印設定 32 安裝列印系統以便直接連線 33 安裝列印系統以便網路連線 33 問題,解決 212 從 TWAIN 相容軟體掃描 94 從控制面板掃描 39 掃描至電子郵件 39

掃描至檔案 39 移除軟體 34 設定裝置 34 逐頁掃描 39 傳真 40 傳真自 132 調整文件大小 36 驅動程式,疑難排解 212 驅動程式設定 32 驅動程式設定值 36 Macintosh 設定裝置 34 Macintosh 驅動程式設定值 自訂尺寸紙張 36 服務標籤 38 浮水印 37 Microsoft Word, 傳真自 133

## N

n 頁縮印 37

## 0

OCR 軟體 95

## Ρ

PCL 驅動程式 支援的作業系統 8 PostScript, 錯誤 214 PostScript 驅動程式,HP ToolboxFX 設定 164 PPD, Macintosh 212 PS 模擬驅動程式 23

## R

Readiris OCR 軟體 95

## S

Solaris 軟體 30 Spool32 錯誤 212 SupportPack, HP 222

#### т

 TCP/IP

 支援的作業系統
 43

 支援的通訊協定
 44

 TWAIN 相容軟體, 掃描自
 94

## U

UNIX 30 UNIX 軟體 30 USB 連接埠 Macintosh 安裝 33 故障排除 Macintosh 213 尋找 5 疑難排解 201 類型包括 3

## V

V.34 設定 148

### W

WIA 相容軟體, 掃描自 94 Windows 支援的作業系統 6,22 支援的驅動程式 8,23 每張百數 74 從 TWAIN 或 WIA 軟體掃 描 94 掃描至資料夾 96 掃描至電子郵件 96 軟體元件 21, 29 傳真自 132 新增掃描至目的地 96 解決問題 212 驅動程式設定值 26,72 Windows 驅動程式設定 手冊 59 Word, 傳真自 133

#### 一畫

一般性保護 FaultException OE 212

#### 三畫

大小,紙材 調整至頁面大小設定,傳 真 121 大小,影印 疑難排解 204 工具箱. *請參見* HP ToolboxFX

#### 四畫

介面埠 續線,訂購 216 介面連接埠 尋找 5 類型包括 3 分機 接收傳真自 123 傳送傳真自 134 尺寸 紙材 51 尺寸,紙材 紙匣選擇 56 尺寸,影印 縮小或放大 81 手冊設定 Windows 59 手動重撥 129 手動撥號 128 支援 重新包裝印表機 222 線上 220 支援的作業系統 6, 8, 22 支援的紙材 51 文件標籤, HP ToolboxFX 160 文字, 疑難排解 198 方向, 設定 69 比較,產品機型 1

## 五畫

出紙槽 找出 4 出廠預設值, 還原 180 加拿大 DOC 規則 237 功能 產品 3 功能表 系統設定 17 控制面板,存取 11 報告 12 傳真工作狀態 11 傳真功能 11 傳直設定 14 網路組態 19 維修 18 影印設定 12 功能表選擇圖 列印 154 包裝印表機 222

卡紙 ADF. 清除 188 出紙槽,清除 192 原因 187 紙匣,清除 191 尋找 188 傳真,清除 188 預防 195 碳粉匣區域,清除 194 外線 撥號前碼 114 暫停, 插入 110 平台掃描器 預設玻璃板大小,設定 117 正反面列印 37 用量頁,列印 154 白色或褪色的條紋,疑難排解 202 目的地,新增掃描 Windows 96

#### 六畫

光學字元辨識軟體 95 列印 Macintosh 36 USB 連線 42 功能表選擇圖 154 用量頁 154 在不同紙張尺寸上 65 字型清單 154 兩面, Windows 73 兩面 (雙面), Macintosh 37 直接連接至電腦 42 展示頁 154 耗材狀態頁 154 捷徑 72 組態頁 154 連線至網路 45 疑難排解 201 網路報告 154 邊至邊 84 列印工作 取消 58 列印品質 HP ToolboxFX 設定 162 疑難排解 196, 208 列印紙材 支援 51 列印設定標籤, HP ToolboxFX 163

列印過淺,疑難排解 196 列印濃度 變更設定 61 列印褪色 196 印表機驅動程式 Macintosh, 疑難排解 212 規格 3 回收 HP 列印耗材回收與環保計 劃 229 在同一張紙上列印多頁 74 多份, 變更 80 字元,疑難排解 198 字型 列印字型清單 154 選擇 76 存取性功能 3 存放 碳粉匣 169 環境規格 225 安全性 從 EWS 設定密碼 167 從 HP ToolboxFX 設定密 碼 161 從控制面板設定密碼 112 設定保密接收 113 安全聲明 237 安裝 Macintosh 軟體以便直接連 線 33 Windows 軟體 7, 27 網路上的 Macintosh 軟體 33 安裝,軟體 快速 7 建議 7 類型 (Windows) 27 忙線訊號, 重撥選項 115 污點,疑難排解 196 灰色背景、疑難排解 197 灰階掃描 99 自訂尺寸紙張設定値 Macintosh 36 自訂尺寸副本 81 自動文件進紙器 (ADF) 支援的頁面尺寸 149 卡紙 188 容量 78 尋找 4

自動送紙器 裝入以掃描 92 自動送紙器 (ADF) 裝入以影印 78 自動縮小設定,傳真 121 色彩,掃瞄設定 98

#### 七畫

作業系統,網路 43 作業無效錯誤 212 匣,碳粉 Macintosh 狀態 38 序號, 尋找 5 快速軟體安裝 7 快速撥號 全部刪除 109 刪除 111 建立 110 程式設計 130 編輯 110 技術支援 重新包裝印表機 222 線上 220 更換列印匣 170 材料安全資料表 (MSDS) 231 材料限制 230 材質 每張頁數 37 第一頁 63 每英吋畫素 (ppi), 掃瞄解析 度 98 每英吋點數 (dpi) 規格 3 傳真 116, 117 每張N頁的列印 Windows 74 每張頁數 Windows 74 系統設定功能表 17 系統設定標籤, 161

## 畫八

事件記錄 156 使用不同的紙張/封面 63 使碳粉再次均匀分布 170 來電識別器,連接 106 取消 列印工作 58 掃瞄工作 97

傳真 124 影印工作 80 取消封鎖傳真號碼 122 呼叫報告, 傳真 疑難排解 152 延長保固 222 延遲傳真傳送 135 所支援的作業系統 32 放大文件 影印 81 服務 HP ToolboxFX 設定 163 HP 授權的經銷商 220 重新包裝印表機 222 嚴重錯誤訊息 184 服務合約 222 服務標 Macintosh 38 波浪狀紙張,疑難排解 198 狀態 Macintosh 服務標籤 38 使用 HP ToolboxFX 檢視 156 耗材, 檢查 168 傳真工作 11 警示, HP ToolboxFX 156 狀態標籤, HP ToolboxFX 156 空白百 疑難排解 201 空白頁,疑難排解 207 空白頁面 列印 64 芬蘭雷射安全聲明 237 附件 零件編號 216

#### 九畫

亮度
列印褪色,疑難排解 196
影印對比 84
保固
延長 222
客戶自行維修 218
產品 217
傳送裝置和熱凝器 219
碳粉匣 219
保密接收 113
前碼,撥號 114
品質
HP ToolboxFX 設定 162

列印,疑難排解 196,208 列印設定 (Macintosh) 36 列印設定 (Windows) 208 掃瞄,疑難排解 205, 207 影印,疑難排解 202 影印設定 82 垂直白色或褪色的條紋 202 垂直線條、疑難排解 196 客戶支援 重新包裝印表機 222 線上 220 封面 36,63 封鎖傳真 122 建議的軟體安裝 7 按鍵式撥號 117 活動記錄,傳真 疑難排解 152 玻璃板, 清潔 99, 175 玻璃板大小設定 117 相片 掃描 102 掃瞄,疑難排解 205 影印 88 背景陰影,疑難排解 197 訂購耗材與附件 216 重量 224 重新包裝印表機 222 重新列印傳真 136 重撥 手動 129 自動,設定 115 重複的瑕疵,疑難排解 199 音量 設定 18 音量, 調整 114 百面 空白 201 歪斜 198, 200 無法列印 201 進紙錯誤 200 嚴重捲曲 200 頁面扭曲 198, 200 頁面歪斜 198, 200 十畫

#### 展示頁,列印 154 書本 掃描 101 影印 86

浮水印 37, 70 特定群組,將傳真傳送至 129 特殊紙材 規定 52 特殊紙張 規定 52 紐西蘭電訊宣告 234 紙匣 卡紙,清除 191 容量 56 進紙問題,疑難排解 200 預設紙材尺寸 54 紙材 ADF, 支援的尺寸 149 HP ToolboxFX 設定 162 尺寸,選擇 66 尺寸,變更 85 支援的尺寸 51 文件尺寸,選擇 65 方向,設定 69 卡紙 187 正反面列印 37 在特殊紙材上列印 62 自訂尺寸, Macintosh 設定 值 36 每張頁數, Windows 74 來源, 選擇 67 紙匣預設尺寸 54 捲曲,疑難排解 198 第一頁 36 傳真自動縮小設定 121 疑難排解 199 影印設定 85 皺褶 198 選擇尺寸與類型 56 類型,選擇 68 類型,變更 86 紙張 ADF, 支援的尺寸 149 HP ToolboxFX 設定 162 尺寸,選擇 66 尺寸, 變更 85 支援的尺寸 51 支援的類型 56 文件尺寸,選擇 65 卡紙 187 自訂尺寸, Macintosh 設定 值 36

每張頁數 37

來源,選擇 67 捲曲,疑難排解 198 第一頁 36,63 傳真自動縮小設定 121 疑難排解 199 影印設定 85 皺褶 198 類型,選擇 68 類型,變更 86 紙張進紙匣 進紙問題,疑難排解 200 紙槽,出 卡紙,清除 192 耗材 HP 檢舉熱線 169 再用 170 回收 170, 229 存放 169 更換碳粉匣 170 狀態,使用 HP ToolboxFX 檢 視 156 狀態, 檢查 168 狀態頁,列印 154 耗材回收 170 耗材狀態,服務標籤 Macintosh 38 記憶體 刪除傳真 125 重新列印傳真 136 錯誤訊息 183 記錄,傳真 列印所有 142 疑難排解 152 錯誤 144 訊息 控制面板 181 嚴重 184 十一書 副本 分頁 **82** 副本空白,疑難排解 204 密碼保護 112 將副本分頁 82 帶狀與條紋,疑難排解 196 帳單代碼, 傳真 使用 117 彩色 掃描設定 99

從記憶體中刪除傳真 125 控制面板 HP ToolboxFX 系統設定 163 功能表 11 耗材狀態,檢查 168 訊息,疑難排解 181 掃描自 (Macintosh) 39 清潔頁,列印 172 設定值 25,32 顯示幕問題疑難排解 186 捲曲的紙材 198 接收傳真 自動縮小設定 121 封鎖 122 紀錄, HP ToolboxFX 160 重新列印 136 從分機 123 接聽鈴聲設定 118 接聽模式, 設定 119 透過軟體 121 鈴聲模式, 設定 120 疑難排解 150 標記接收設定 122 輪詢 112 錯誤報告, 列印 144 靜音偵測模式 122 聽到傳真訊號時 137 接聽鈴聲設定 118 接聽模式, 設定 119 捷徑 72 **捷徑,列印**72 掃描 TWAIN 相容軟體 94 WIA 相容軟體 94 方法 94 灰階 99 至程式 (Windows) 96 至資料夾 (Windows) 96 至電子郵件 (Macintosh) 39 至電子郵件 (Windows) 96 至檔案 (Windows) 96 至檔案(Macintosh) 39 相片 102 書本 101 從 HP LaserJet Scan (Windows) 94 從控制面板 94 從控制面板 (Macintosh) 39 逐頁(Macintosh) 39

黑白 99 裝入 ADF 92 裝入平台掃描器 92 檔案格式 98 掃描至按鈕,設定 95 掃描器 玻璃板,清潔 83 條,清潔 83 清潔玻璃板 99 裝入以掃描 92 裝入以影印 78 掃瞄 OCR 軟體 95 色彩 98 取消 97 空白頁,疑難排解 207 品質,疑難排解 205, 207 速度,疑難排解 206 解析度 98 授權的經銷商 220 條紋、疑難排解 196 添裝紙材 1號紙匣 53 淺 傳真對比 116 淺色影印 202 清潔 自動文件進紙器 173 表面 175 玻璃板 99, 175 紙張路徑 172 掃描條 83, 174 掃描器玻璃板 83 護蓋背面 174 深,對比設定 傳直 116 影印 84 深色影印 202 產品 序號, 尋找 5 機型比較 1 移除 Macintosh 軟體 34 移除軟體 Windows 28 第一頁 使用不同的紙張 36, 63 空白 64 符合 FCC 228

組態頁 列印 154 處理, 報廢 230 術語 239 術語詞彙表 239 規格 產品功能 3 電力 224, 225 實體 224 環境 225 睿音排放 226 設定 HP ToolboxFX 161 出廠預設值, 還原 180 捷徑 (Windows) 72 組態頁 46 網路列印 45 網路組態頁 46 設定値 優先順序 25,32 驅動程式 26,32 驅動程式預設 (Macintosh) 36 軟體 HP ToolboxFX 29, 155 HP Web Jetadmin 29 Linux 30 Macintosh 設定裝置 34 Readiris OCR 95 Solaris 30 UNIX 30 Windows 29 Windows 元件 21 元件 7 支援的作業系統 6, 22, 32 快速安裝 7 直接連線安裝, Macintosh 33 建議的安裝 7 從 TWAIN 或 WIA 掃描 94 接收傳真 121 設定值 25,32 嵌入式 Web 伺服器 29,34 傳送傳真 132 解除安裝 Macintosh 34 網路安裝, Macintosh 33 通訊協定,網路 44 通訊協定設定, 傳真 148 連接埠 故障排除 Macintosh 213 尋找 5

類型包括 3 纜線,訂購 **216** 連線速度設定 47 線速度減∞ 度 掃瞄,疑難排解 206 傳真,疑難排解 152 <sup>~~□</sup>鳩 疑難排解 速度 速度很慢,疑難排解 傳真 152速度很慢,疑難排解///>
//>
//>
//>
//>
//>
//>
/// 掃瞄 206 逐頁掃描(Macintosh) 39 透過網路搜尋裝置 44 十二書 單張多頁 37 報告 」 PCL 6 字型清單 14 PCL 字型清單 13 PS 字型清單 13 功能表選擇圖 13, 154 <sup>田</sup>号百 13 154 用量頁 13, 154 服務頁 14 展示頁 12, 154 
 展示員
 12, 134
 從記憶體中刪除
 125

 耗材狀態頁
 13, 154
 從記憶體中重新列印
 136

 組態頁
 13, 154
 從電腦 (Macintosh)
 40

 傳真
 13
 接收記錄
 160

 網路報告
 13, 154
 接收疑難排解
 150

 生產用
 均時於款
 410
 網路報告 13, 154 告 產品 報告,產品 組態頁 46 網路組態頁 46 報告, 傳真 列印所有 142 疑難排解 152 錯誤 144 報廢處理 230 嵌入式 Web 伺服器 29, 34 嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 功能 165 散布,疑難排解 199 散落的碳粉,疑難排解 197 無汞產品 230 進紙匣 裝入紙材 53 進紙問題,疑難排解 200 開啓/關閉開闢,找出 4 **韌體更新** 175 黑白掃描 99

# 十三書 傳直 V.34 設定 148 分機接收 123 等動重撥 129 傳真日期,設定 手動撥號 128 庫田 HD /庫 出廠預設値, 還原 180 使用控制面机 卡紙, 疑難排解 187 傳真時間, 設定 安全性, 保密接收 113 使用 HP 傳真 安全性, 密碼保護 112 使用控制面机 自動縮小 **121** 快速撥號 130 使用快速撥號傳送 130 傳真標題, 設定 取消 124 延遲傳送 135 封鎖 122 玻璃板大小設定 117 重撥設定 115 音量設定 114 特定群組 129 偵測撥號音設定 115 帳單代碼 117 從記憶體中刪除 125 接聽鈴聲 118 接聽模式 16, 119 排除傳送故障 149 透過軟體接收 121 透過軟體傳送 132 透過電話傳送 134 報告 13 報告,列印所有 142 報告,疑難排解 152 傳送記錄 160 群組撥號項目 130 解析度 116, 117 鈴聲模式 120 對比設定 116 編輯 撥號,按鍵式或轉盤式 117 裝入紙材 撥號前碼 114 暫停, 插入 110 標記接收 122

輪詢 112

₩13 112 錯誤更正 147 錯誤訊息 139

錯誤報告,列印 144

靜音偵測模式 122 轉寄 120 響鈴類型 16 聽到傳真訊號時接收 137 使用 HP 傳真設定精靈 108 使用控制面板 107 使用 HP 傳真設定精靈 108 使用控制面板 107 使用控制面板 10 傳真連接埠,尋找 5 傳真報告,列印 13 使用 HP 傳真設定精靈 108 使用控制面板 107 使用控制面板 107 傳真標籤, HP ToolboxFX 158 傳發傳喜 傳送傳真 手動撥號 128 快速撥號 130 取消 124 延遲 135 紀錄,HP<sup>-</sup> 紀錄, HP ToolboxFX 160 特定群組 129 帳單代碼 117 透過下游電話 134 透過軟體 132 群組撥號項目 130 疑難排解 149 錯誤報告, 列印 144 轉寄 120 傳送裝置保固 219 新增 掃描目的地 (Windows) 96 溫度規格 環境 225 經濟模式設定 71 群組撥號項目 刪除 111 建立 111 將傳真傳送至 130 編輯 111 優先進紙匣 53 裝置狀態 Macintosh 服務標籤 38 裝置輪詢 163 解決問題 Macintosh 問題 212

PostScript 錯誤 214 Windows 問題 212 解析度 掃瞄 98 規格 3 傳真 116, 117 解除安裝 Windows 軟體 28 解除安裝 Macintosh 軟體 34 資料夾, 掃描至 **96** 資訊頁 組態 46 網路組態 46 運送印表機 222 鈴聲 區別 120 鈴聲區別設定 120 鈴聲模式 120 雷射安全聲明 237 電力規格 224, 225 電子郵件 在 HP ToolboxFX 中設定警 示 157 電子郵件, 掃描至 子郵件, 掃描至 Macintosh 39 Windows 96 電子郵件,掃瞄至 解析度設定值 99 電子郵件警示,設定 156 雷子傳直 接收 121 傳送 132 雷源 要求 224, 225 電源消耗 225 電源開闢,找出 4 電話 接收傳真自 123, 137 電話,下游 傳送傳真自 134 電話,連接額外裝置 107 電話卡 128 電話客戶保護條例 232 電話答錄機,連接 傳真設定 118 電話號碼 HP 檢舉熱線 169 電話簿, 傳真 刪除所有項目 109

匯入 109 新增項目 130 電話簿,傳真 HP ToolboxFX 標籤 158 電壓要求 224 電纜 USB,疑難排解 201 零件編號 耗材 216 續線 216 預設 (Macintosh) 36 預設値, 還原 180 十四畫 實體規格 224 對比設定 傳真 116 影印 84 對等式列印 免責聲明 43 摺痕,疑難排解 198 疑難排解 EPS 檔案 213 USB 電纜 201 文字 198 卡紙 187 列印品質 196 列印褪色 196 空白頁 201, 207 重複的瑕疵 199 頁面色彩太淺 202 頁面色彩太深 202 頁面歪斜 198, 200 頁面無法列印 201 核對清單 178 紙張 199 控制面板訊息 181 控制面板顯示幕 186 捲曲的紙材 198 接收傳真 150 掃瞄品質 205, 207 **組態頁**,列印 46 速度, 傳真 152 散落的碳粉 197 進紙問題 200 傳直報告 152 傳真錯誤更正設定 147 傳送傳真 149 碳粉污跡 197

碳粉污點 196 碳粉散布 199 網路 210 網路組態頁,列印 46 影印 204 影印大小 204 影印品質 202 撥號 149 皺褶 198 線條,列印的頁面 196 線條,副本 202 線條,掃瞄 207 嚴重錯誤訊息 184 碳粉 污跡,疑難排解 197 污點,疑難排解 196 散布,疑難排解 **199** 散落,疑難排解 197 節省 71 碳粉污跡, 疑難排解 197 碳粉匣 HP 檢舉熱線 169 Macintosh 狀態 38 再用 170 回收 170, 229 存放 169 更換 170 狀態, 使用 HP ToolboxFX 檢 視 156 狀態,檢查 168 保固 219 零件編號 216 擋門釋放開關,尋找 4 碳粉匣S 零件編號 216 碳粉匣區域卡紙,清除 194 碳粉匣擋門釋放開關,尋找 4 管制資訊 228 網站 HP Web Jetadmin, 下載 166 Macintosh 客戶支援 221 材料安全資料表 (MSDS) 231 客戶支援 220 網路 HP Web Jetadmin 166 IP 位址組態 47 Macintosh 安裝 33 支援的作業系統 43 支援的通訊協定 44

網路組態功能表 19 網路組態頁 46 網路設定標籤, HP ToolboxFX 164 網路連接埠 設定 45 尋找 5 網路報告,列印 154 維修 維修功能表 18 維護合約 222 與 HP 聯絡 220 說明標籤, HP ToolboxFX 160 暫停, 插入 110

## 十五書

影印 大小,疑難排解 204 多份 80 取消 80 放大 81 品質, 調整 82 品質,疑難排解 202 相片 88 書本 86 紙材,疑難排解 203 紙材尺寸 **85** 裝入平台掃描器 78 對比,調整 84 疑難排解 204 縮小 81 還原預設值 86 雙面 90 雙面, 手動 90 邊至邊 84 變更預設値 80

設定 19, 41影像品質輸出品質連線速度設定 47HP ToolboxFX 設定 162HP ToolboxFX 設定 162搜尋產品 44列印,疑難排解 196, 208掃瞄,疑難排解 196, 208裝置輪詢 163掃瞄,疑難排解 205, 207影印,疑難排解 205, 207疑難排解 210影印,疑難排解 202影印,疑難排解 202踏組態功能表 19撥打國際電話 128錯誤, PostScript 214確如 41 部 百 46預玩 100錯誤, Ditt 214 

 手動 128
 錯誤訊息

 手動 128
 控制面板 181

 自動重撥, 設定 115
 嚴重 184

 前碼, 插入 114
 錯誤訊息, 傳真 138

 按鍵式或轉盤式撥號 117
 錯誤報告, 傳真

 透過電話 134
 列印 144

 傳真 15
 隨附電池 230

 疑難排解 149
 靜音偵測模式 122

 傳真 15 疑難排解 149 <sup>凝難ワ⊦ッッ</sup> 暫停, 插入 110 <sup>-----=</sup>□☆ 115 

 撥號音偵測設定
 115
 十七畫

 撥號音偵測設定
 115
 十七畫

 數據機, 連接
 106
 優先進紙匣

 暫停, 插入
 110
 卡紙, 清除
 191

 歐盟, 廢棄處理
 231
 尋找
 4

 熱凝器
 裝入
 53

 保固
 219
 優先順序, 設定値
 25, 32

 紙材原則
 62
 檔案, 掃描至

 錯點
 184
 Macintosh
 39

 撥號音偵測設定 115 紙材原則 62 錯誤 184 皺褶,疑難排解 198 線上支援 220 線條,疑難排解 列印的頁面 196 線條,疑難排件 副本 202 掃瞄 207 線條、疑難排解 196 調整文件大小 Macintosh 36 調整文件尺寸 影印 81 一一 個 百 121 紙材尺寸 85
 紙材設定 85
 紙材類型 85
 草稿設定 84
 混合大小的原稿 89
 深/淺設定 84
 动空功能表 12
 調整文件尺寸
 職整文件尺寸
 離詢,裝置 163
 輪詢傳真 112
 編載,裝置 163
 職範,疑置 163
 転,疑難排解 196

## 十六書

噪音規格 226 操作環境、規格 225 橫向列印,設定 69 機型 比較 1 編號,尋找 5 編號, 專找 濃度, 列印 變更設定 61

靜音偵測模式 122 Macintosh 39 檢舉熱線 **169** 濕度規格 環境 225 □ 4元 ---環保管理計畫 228 環境規格 225 縮小文件 影印 81

## 十八書 轉寄傳直 120

轉盤式撥號 117

十九畫 邊至邊列印 84 類型,紙材 紙匣選擇 56 類型,紙材 HP ToolboxFX 設定 162

### 二十畫

警示,設定 156 警示訊息 181

## 二十一畫

護蓋,清潔 174
驅動程式
Macintosh,疑難排解 212
Macintosh 設定値 36
Windows 設定 72
支援的 23
支援的作業系統 8
捷徑 (Windows) 72
規格 3
設定値 25, 26, 32
預設 (Macintosh) 36

## 二十五畫以上

纜線 零件編號 216

#### www.hp.com

invent



CB534-90977