# HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

English



#### Legal and notice information

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.



SD Logo is a trademark of its proprietor.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For future reference, enter the following information:

- Model number: \_\_\_\_\_
- Serial number: \_\_\_\_\_\_
- Purchase date: \_\_\_\_\_\_

# Contents

C

1	Getting started Viewing the electronic User Guide	4
	Camera top and back	6
	Camera front, side, and bottom	7
2	Setting up your camera	
	Install the batteries	8
	Turn on the camera	9
	Choose the language	9
	Set the region	9
	Set the date and time	9
	Install and format an optional memory card	10
	Install the software	11
	Windows	11
	Macintosh	12
3	Taking pictures and recording video clips	
-	Take a picture	13
	Record a video clip	13
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4	Reviewing and deleting images and video cli	ps
	Review images and video clips	15
	Delete an image	15
5	Transferring and printing images	
5	Transfer images	16
	Print images from the camera	10
6	Camera quick reference	18

English

# 1 Getting started

This printed Quick Start Guide provides the information you need to get started using the essential features of your camera. For detailed information about camera features, see the electronic User Guide (see *Viewing the electronic User Guide* on page 4).

Quick Start Guide	Electronic User Guide	
This printed guide will help you to:	The electronic User Guide includes:	
<ul> <li>Start using your camera quickly</li> </ul>	<ul> <li>Descriptions of all the camera features</li> </ul>	
Install the     HP Photosmart	<ul> <li>Battery information, including:</li> </ul>	
<ul><li>Software</li><li>Become familiar with</li></ul>	<ul> <li>Extending battery life</li> </ul>	
your camera's basic features	<ul> <li>Supported battery types</li> </ul>	
	<ul> <li>A description of the power indicator icons</li> </ul>	
	<ul> <li>Getting assistance from HP</li> </ul>	
	<ul> <li>Troubleshooting</li> </ul>	
	Camera specifications	

# Viewing the electronic User Guide



Englis

The electronic User Guide is on the HP Photosmart Software CD.

To view the User Guide:

- 1. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive of your computer.
- 2. Click View User Guide on the main page of the installation screen.

The electronic User Guide is also copied to your computer when you install the HP Photosmart Software. To view the User Guide after it has been installed on your computer:

English

- On Windows: Open the HP Solution Center and click on Help and Support.
- On Macintosh: Open the HP Device Manager and select Camera User Guide from the Information and Settings pop-up menu.

#### Getting assistance

- For tips and tools to help you use your camera more effectively, visit www.hp.com. From here, click on Learn About: Digital Photography (English only).
- For product support, including firmware, software, and driver updates, visit www.hp.com/support.
- For help with the HP Photosmart Software, see the software's online help.

Getting started 5

## Camera top and back



1	Power light.
2	ON/OFF button.
3	Shutter button.
4	<b>Delete</b> button—Accesses the <b>Delete</b> function while in <b>Delete</b> Playback.
5	<b>Flash</b> button—Accesses the flash settings while in <b>Picture Capture</b> . Settings are Auto, Red-Eye, Flash On, Flash Off.
6	■ Selector—Switches between ■ Picture Capture, ■ Video Record, and ■ Playback (see Picture Capture, Video Record, and Playback on page 18).

#### 6 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

7	Zoom lever—Accesses <b>≬/</b> ♣♣ Zoom while in ● Picture Capture or <b>●</b> Video Record; accesses ■ Thumbnails and <b>●</b> Magnify while in ■ Playback.
8	▲ and () buttons—Scroll through menus and images.
9	USB connector.
10	Menu OK button—Displays camera menus, selects options, and confirms actions.
11	<b>Back</b> button—Returns you to a previous menu or view. Press and hold to back out of all menus.
12	Image Display.
11 12	Back button—Returns you to a previous menu or view. Press and hold to back out of all menus. Image Display.

# Camera front, side, and bottom



1	Flash.
2	Self-Timer light.
3	Microphone.
4	Tripod mount.
5	Battery/Memory Card door.

7

# 2 Setting up your camera

## Install the batteries

- Open the Battery/Memory Card door by sliding the door latch as indicated on the Battery/Memory Card door.
- **2.** Insert the two AA batteries.



- 3. Close the Battery/Memory Card door.
- NOTE: If using rechargeable NiMH batteries, fully charge the batteries before using them the first time. Turn the camera off before removing the batteries.

The batteries shipped with your camera are AA alkaline. These have a short life and are intended to let you begin using your camera immediately. When the camera warns that the battery charge is low, HP recommends replacing them with Photo Lithium or rechargeable NiMH batteries for longer battery life.

Photo Lithium NiMH			
Alkaline			
	0	Photos	1000

This graph shows the approximate average number of pictures you can take using Photo Lithium, NiMH, and Alkaline batteries. Actual performance may vary based on usage, battery type, and battery manufacturer. Many additional factors affect the actual number of pictures you can take (see *Extending battery life* on page 21).

8 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera



## Turn on the camera

To turn on the camera, press the ON/OFF button.

## Choose the language

Use  $\checkmark \checkmark$  to choose the language you want, then press  $\frac{Menu}{OK}$ .

🌐 Language	
🗸 English	Deutsch
Español	Français
Italiano	Nederlands
Português	Svenska
Norsk	Dansk
Suomi	Русский
	oress OK.

# Set the region

Along with the language setting, the region setting determines the default date format.

Use  $\blacktriangle$  to choose the region you want, then press  $\frac{Menu}{OK}$ .

۲	Region
$\checkmark$	North America
	South America
	Europe
	Asia
	Australia
	Africa
Cho	ose area. 🗲 to start over.

# Set the date and time

Accurately setting the date and time will help you locate images once you have transferred them to your computer, and will ensure that images are accurately marked if you use the date and time imprint feature.

- 1. Use ▲▼ to adjust the highlighted value.
- Use ◀) to move to the other selections and repeat Step 1 until the date and time are set correctly.



**3.** Press  $\frac{Menu}{OK}$  when the date,

Setting up your camera



time, and format settings are correct, then press  $\frac{Menu}{OK}$  again to confirm.

# Install and format an optional memory card

This camera supports standard, high speed, and high capacity Secure Digital (SD and SDHC) memory cards, 32MB to 8GB.

- 1. Turn off the camera and open the Battery/Memory Card door.
- Insert the optional memory card in the smaller slot as shown. Make sure the memory card snaps into place.



- 3. Close the Battery/Memory Card door and turn on the camera.
- NOTE: When you turn on your camera with a memory card installed, the camera indicates the number of images you can put on the memory card at the current **Image Quality** setting. This camera supports storing a maximum of 2000 images on a memory card.

Always format new memory cards before first use. Formatting removes all images from the memory card, so make sure to transfer existing images before formatting.

- 2. Press 🗑.
- 3. Use ▲▼ to select Format Card from the Delete menu, then press Menu ok.
- 4. Use ▲▼ to select Yes, then press Menu to format the card.
- 10 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

Once you install a memory card, all new images and video clips are stored on the card, rather than in internal memory.

To use internal memory and view images stored there, turn off the camera then remove the memory card.

## Install the software

The HP Photosmart Software provides features for transferring images and video clips to your computer, as well as features for modifying stored images (remove red eyes, rotate, crop, resize, and more).

To install the HP Photosmart Software, your computer must meet the system requirements as stated on the camera packaging. To learn about Windows Vista support for your camera, see **www.hp.com/go/windowsvista** (English only).

If you have trouble installing or using the HP Photosmart Software, see the Hewlett-Packard Technical Support website for more information: **www.hp.com/support**.

#### Windows

- 1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software.
- Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive and follow the on-screen instructions. If the installation window does not appear, click Start, click Run, type D:\Setup.exe, where D is the letter of your CD drive, then click OK.
- **3.** When the software has finished installing, re-enable virus protection software.



# English

#### Macintosh

- 1. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive.
- 2. Double-click the CD icon on the computer desktop.
- **3.** Double-click the installer icon, then follow the onscreen instructions.

Once installation is complete and you have restarted your computer, **System Preferences** automatically opens to the **HP Photosmart Camera** settings. You may change settings so the HP Photosmart Software starts automatically when you connect your camera to your Macintosh (for more information, click the help button on the **HP Photosmart Camera** settings dialog).

#### 3 Taking pictures and recording video clips

Slide 👩 🎬 🔼 to either 👩 to take pictures or to 🎬 to record video clips.

# Take a picture

You can take a picture when you are in Picture Capture.

- Frame the subject in the Image Display.
- 3. Press the Shutter button halfway down to measure and lock the focus and exposure. The focus brackets in the Image Display turn solid green when focus is locked.
- Press the Shutter button all the way down to take the picture.

After you have taken a picture, the camera displays it briefly in the Image Display.

# Record a video clip

You can record a video when you are in 📽 Video Record.

- Slide 
   <sup>1</sup> Slide 
   <sup>1</sup>
- Frame the subject in the Image Display.
- Press the Shutter button halfway down to measure and lock the focus. The focus brackets in the Image Display turn solid green when focus is locked.

Taking pictures and recording video clips





13

- **4.** Press the **Shutter** button all the way down to start recording.
- 5. To stop recording video, press and release the **Shutter** button again.

After you have recorded a video clip, the camera displays it briefly in the Image Display.

14 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

# 4 Reviewing and deleting images and video clips

## **Review images and video clips**

You can review images and video clips in **D** Playback.

- 1. Slide 🗖 🎬 🗖 to 🔼.
- Use ↓ to scroll through your images and video clips. To play a video clip, press ▲ once the first screen of the clip appears on the Image Display.

English

NOTE: To hear audio associated with video clips, transfer them to your computer.

# Delete an image

You can delete individual images during D Playback:

- 1. Slide 👩 🎬 🗖 to 🔼.
- 2. Use () to select an image or video clip.
- Press 0.
- Use ▲▼ to select This Image from the <sup>⊕</sup> Delete menu, then press <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.

Reviewing and deleting images and video clips 15

# 5 Transferring and printing images

# **Transfer images**

Use this procedure to transfer images and video clips to your computer.

- NOTE: Transferring a large number of highresolution images from a memory card to your computer may take up to two hours. When transferring a large number of images, be sure your camera batteries are fully charged or use an optional memory card reader.
- 1. Turn off the camera.
- 2. Connect the camera and computer using the USB cable that came with your camera.
- 3. Turn on the camera. When the Image Display indicates that the camera is connected to the computer, follow the instructions on the computer screen to transfer the images.



If you have installed the HP Photosmart Software and need more information, see the Help feature in the HP Photosmart Software.

# Print images from the camera

You can connect the camera to any PictBridgecertified printer to print images.



1. Check that the printer is turned on, there is paper in the printer, and there are no printer

PictBridge

16 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

error messages.

- Turn off the camera. connect the camera and printer using the USB cable that came with your camera, then turn on the camera.
- 3. When the camera is connected to the printer. the Image Display shows



=nglisf

an image. Use () to select the image you want to print.

- 4. Press Menu OK.
- 5. In the Print Options menu, select Print this image **now** and  $\frac{Menu}{OK}$  to begin printing.

isplays on the selected image in the Image Display to indicate that the image is being printed.

6. After the printer has printed the image, disconnect the camera from the printer.

To learn about other printing options, see either the electronic User Guide or ? Camera Help located in any menu.

Transferring and printing images

# 6 Camera quick reference

Use this chapter as a quick reference to camera features. To learn more about these camera features, refer to the electronic User Guide or on-camera Help.

#### Picture Capture, Video Record, and Playback

- Picture Capture allows you to frame pictures in the Image Display and take pictures. To activate Picture Capture, slide Side to .
- Playback allows you review and delete images and video clips. To activate Playback, slide
   C to D.

#### Camera Menus

Menus allow you to adjust camera settings, work with images, and access camera Help.

- Within a menu, use to move to specific selections.

 ▶ Picture Capture Menu—Allows you to adjust camera settings that affect the characteristics of future images you capture with your camera. To access this menu, slide
 ▶ To ▶, then press Menu OK. You can select from the following options:

- Shooting Mode (Auto, Close-up, Super Close-up, Steady Photo, Theatre, Landscape, Portrait, Action, Night Portrait, Sunset)
- Self-Timer
- 18 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

English

- Image Quality
- Burst
- Date & Time Imprint
- Camera Setup
- Camera Help

Wideo Record Menu—Allows you to adjust camera settings that affect the characteristics of future video clips you record with your camera. To access this menu, slide <a href="mailto:mailto:menu">mailto:mailto:menu</a>, then press Meru

English

- Self-Timer
- Camera Setup
- Camera Help

▶ Playback Menu—Allows you to work with images. To access this menu, slide ▶ ♀ ▶ to ▶, then press  $\frac{Menu}{OK}$ . You can select from the following options:

- Remove Red Eyes
- Design Gallery (Modify Color, Add Borders, Rotate, Crop)
- Photosmart Express (Print, Share, Buy Prints Online)
- Favorites
- View Slideshow
- Move Images to Card
- Camera Setup
- Camera Help

 $\$  Camera Setup Menu—Allows you to change the camera's behavior. To access this menu, press  $\frac{Menu}{OK}$  from



- Display Brightness
- Camera Sounds
- Date & Time
- USB Configuration
- Language

**?** Camera Help Menu—Provides descriptions of camera features and picture-taking tips. To access this menu, press <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub> from , , , or , then select **?** Camera Help. You can select from the following options:

- Top Ten Tips
- Camera Accessories
- Camera Buttons
- Using Shooting Modes
- Using Design Gallery
- Using Photosmart Express
- Printing Images
- Recording Video Clips
- Reviewing Pictures and Videos
- Tagging Favorites
- Deleting Images
- Transferring Images
- Managing Batteries
- Getting Assistance
- Tour Camera Features
- Camera Shortcuts
- About

20 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

English

# English

#### Extending battery life

To conserve battery power, the Image Display turns off after a period of inactivity. Pressing any button wakes up the camera. After five minutes of inactivity, the camera turns off.

To further extend battery life:

- Set 🖾 Display Brightness to Low (see the electronic User Guide for details).
- Set your camera to <sup>A</sup><sup>4</sup> Auto Flash (see the electronic User Guide for details).
- Use optical zoom, video recording, and Image Display sparingly.
- If you are turning on the camera only to view images, slide 👩 🎬 🖪 to 🔼, then turn on the camera to start in **Playback** without extending the lens.

For more information about batteries, go to www.hp.com/ support and search on the code AA-400 or see Appendix A in the electronic User Guide.



English

#### 22 HP Photosmart Mz60 series Digital Camera

# HP Photosmart Mz60-serien digitalkamera



#### Juridiska meddelanden

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster beskrivs i uttalandena om uttryckt garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en utökning av sådan garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i detta dokument.

Windows® är ett USA-registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör innehavaren.



Kassering av uttjänt utrustning från användare i privathushåll i Europeiska unionen

Den här symbolen på en produkt eller dess förpackning talar om att produkten inte får kasseras med det övriga hushållsavfallet. Du ansvarar för att kassera uttjänt utrustning genom att lämna in den på en angiven insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Särskild insamling och återvinning av uttjänt utrustning som kasseras hjälper till att bevara naturtillgångarna och ser till att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljö. Om du önskar mer information om var du kan lämna in uttjänt utrustning för återvinning, kontakta det lokala stadskontoret, din sophämtningstjänst eller försäljaren av produkten.

#### Anteckna följande information för framtida referens:

- ModelInummer: \_\_\_\_\_\_
- Serienummer: \_\_\_\_\_\_
- Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

# Innehåll

1	<b>Komma igång</b> Visa den elektroniska användarhandboken Kamerans ovansida och baksida Kamerans framsida, sida och undersida	.27 .28 .29
2	Göra i ordning kameran Sätta i batterier Slå på kameran Välja språk Ställa in region Ställa in datum och tid Installera och formatera ett minneskort (tillval) Installera programvaran Windows Macintosh	.31 .32 .32 .32 .32 .33 .34 .35 .35
3	<b>Ta bilder och spela in videoklipp</b> Ta en bild Spela in ett videoklipp	.36 .36
4	Granska och ta bort bilder och videoklipp Granska bilder och videoklipp Radera en bild	.38 .38
5	<b>Överföra och skriva ut bilder</b> Överföra bilder Skriva ut bilder från kameran	.39 .39
6	Snabbgenomgång av kameran	.41

# Svenska

# 1 Komma igång

Den här snabbintroduktionen innehåller all information du behöver för att komma i gång med kamerans grundfunktioner. Detaljerad information om kamerans funktioner finns i den elektroniska användarhandboken (se *Visa den elektroniska användarhandboken* på sidan 27).

10	
10	
10	
Ŷ	
ē	
n,	
2	

Snabbintroduktion	Elektronisk användarhandbok	
Med snabbintroduktionen kan du göra följande:	Användarhandboken innehåller följande:	
Snabbt komma i gång och använda kameran	Beskrivningar av samtliga funktioner i	
<ul> <li>Installera HP Photosmart- programvaran</li> </ul>	Batteriinformation, bl.a. följande:	
<ul> <li>Lära dig kamerans grundläggande</li> </ul>	<ul> <li>Förlänga batteriets livstid</li> </ul>	
funktioner	<ul> <li>Batterityper som kan användas</li> </ul>	
	<ul> <li>Beskrivning av strömindikator- symbolerna</li> </ul>	
	<ul> <li>Support från HP</li> </ul>	
	<ul> <li>Felsökning</li> </ul>	
	Kameraspecifikationer	

#### Visa den elektroniska användarhandboken



Användarhandboken finns på HP Photosmart Software CD.

Så här visar du användarhandboken:

- 1. Mata in HP Photosmart Software CD i datorns cdenhet.
- Klicka på View User Guide (Visa användarhandboken) på huvudskärmen för installation.

Den elektroniska användarhandboken kopieras dessutom till datorn när du installerar HP Photosmartprogramvaran. Så här visar du den installerade användarhandboken på datorn:

- Windows: Öppna HP Lösningscenter och klicka på Hjälp och support.
- Macintosh: Öppna HP Device Manager och välj Användarhandbok för kamera på menyn Information och inställningar.

Hjälp och support

- På www.hp.com hittar du tips och hjälpmedel för att använda kameran mer effektivt. Härifrån klickar du på Learn About: Digital Photography (endast på engelska).
- Om du vill ha produktsupport, inklusive uppdateringar av fast programvara, programvara och drivrutiner, besök www.hp.com/support.
- Hjälp med HP Photosmart-programvaran hittar du i programhjälpen på datorn.

Svens<u>ka</u>

### Kamerans ovansida och baksida



Svenska

1

2

3

- - Bildtagning, Wideoinspelning och

	Uppspelning (se Bildtagning, Videoinspelning och Uppspelning på sidan 41).
7	Zoom-reglage — ger tillgång till <b>∮/∰ Zoom</b> - funktionen i   Bildtagning eller <b>♀ Videoinspelning</b> och knapparna <b>Ⅲ Miniatyrer</b> och ♥ Förstora i   Uppspelning.
8	▲▼- och ◀)-knappar — bläddrar genom menyer och bilder.
9	USB-anslutning.
10	Menu OK - knapp — används för att visa kameramenyer, välja alternativ och bekräfta åtgärder.
11	Tillbaka-knapp — används för att återgå till föregående meny eller vy. Du kan lämna alla menyer genom att trycka in och hålla kvar denna knapp.
12	Bildskärm.

# Kamerans framsida, sida och undersida



1 Blixt.

2	Självutlösarlampa.
3	Mikrofon.
4	Stativfäste.
5	Batteri-/minneskortfack.

30 HP Photosmart Mz60-serien digitalkamera

# 2 Göra i ordning kameran

# Sätta i batterier

- Öppna batteri-/minneskortfacket genom att skjuta haken åt sidan enligt symbolen på luckan.
- 2. Sätt i de två AA-batterierna.
- Stäng luckan till batteri-/ minneskortfacket.



Svenska

Anmärkning Om du använder laddningsbara NiMH-batterier ska du fulladda batterierna innan du använder dem första gången. Stäng av kameran innan du tar ut batterierna.

De batterier som levereras med kameran är alkaliska AAbatterier. Dessa batterier har kort livslängd och är anpassade för att du ska kunna börja använda kameran omedelbart. När kameran varnar för att batterinivån är låg rekommenderar HP att du byter ut dem mot fotolitiumeller laddningsbara NiMH-batterier för en längre driftstid.



Nedanstående diagram visar det ungefärliga antal foton du kan ta med hjälp av fotolitium-, NiMH- och alkaliska batterier. Den faktiska prestandan kan variera beroende på nyttjandegrad, batterityp och batteritillverkare. Det finns många ytterligare faktorer som påverkar hur många

Göra i ordning kameran 31

foton du faktiskt kan ta (se *Förlänga batteriets livstid* på sidan 44).

# Slå på kameran

Slå på kameran genom att trycka på knappen ON/OFF.

# Välja språk

Använd  $\blacktriangle \forall$  för att välja önskat språk och tryck sedan på  $\frac{Menu}{OK}$ .

🌐 Language	
🗸 English	Deutsch
Español	Français
Italiano	Nederlands
Português	Svenska
Norsk	Dansk
Suomi	Русский
¢ ↔ to select, then p	ress OK.



# Ställa in region

Tillsammans med inställningen av språk avgör inställningen av region vilket datumformat som ska vara standard.

Använd  $\blacktriangle \forall$  för att välja önskad region och tryck sedan på  $\frac{Menu}{OK}$ .

Region	
🗸 Nordamerika	
Sydamerika	
Europa	
Asien	
Australien	
Afrika	
Väli områda 🕈 för att höria om	

# Ställa in datum och tid

Genom att ställa in datum och tid korrekt blir det enklare att hitta bilderna när du har överfört dem till datorn, och

bilderna får rätt datum och klockslag om du använder funktionen för datum- och tidsstämpel.

- Ändra det markerade värdet med knapparna ▲▼.
- Navigera till de andra värdena med ◀▶ och upprepa steg 1 tills datum och tid är rätt inställda.

\mu Datum och tid
mm/dd/åååå 12 tim Datum: 01 / 01 / 2007 Tid: 12:00 am
<ul> <li>för att ändra värdet.</li> <li>för att gå till nästa alternativ.</li> </ul>

 Tryck på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub> när datum, tid
 Och formatinställningar är korrekta och tryck sedan på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub> för att bekräfta.

# Installera och formatera ett minneskort (tillval)

Den här kameran stöder Secure Digital-minneskort (SD och SDHC) av både standard-, höghastighets- och högkapacitetstyp med 32 MB till 8 GB.

- Stäng av kameran och öppna batteri-/minneskortfacket.
- Sätt in minneskortet (tillval) i det tunna facket som på bilden. Se till att minneskortet snäpper fast ordentligt.



Svenska

- Stäng luckan till batteri-/ minneskortfacket och slå på kameran.
- Anmärkning När du slår på kameran med ett minneskort installerat anger kameran hur många bilder du kan lagra på minneskortet med den aktuella inställningen av Bildkvalitet. Kameran stöder lagring av högst 2000 bilder på ett minneskort.

Formatera alltid nya minneskort innan du använder dem första gången. Vid formateringen tas alla bilder bort från minneskortet. Se därför till att överföra eventuella bilder innan du formaterar minneskortet.

- 1. När kameran är påslagen skjuter du 👩 🎬 🗖 till 🔼.
- 2. Tryck på 📆.

Svenska

- Använd ▲▼ för att välja Formatera kort från menyn

   <sup>Menu</sup>
   OK
   <sup>Menu</sup>
   .
- Navigera med knapparna ▲▼ och välj Ja. Tryck sedan på knappen <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.

När du har installerat ett minneskort sparas alla nya bilder och videoklipp på kortet, inte i kamerans interna minne.

Du måste ta bort minneskortet om du vill använda kamerans interna minne och visa bilder som sparats där.

#### Installera programvaran

HP Photosmart-programvaran har funktioner för att överföra foton och videoklipp till datorn, och även funktioner för att redigera sparade bilder (ta bort röda ögon, rotera, beskära, ändra storlek med mera).

För att du ska kunna installera HP Photosmartprogramvaran måste din dator uppfylla de systemkrav som anges på kameraförpackningen. Om du vill veta mer om Windows Vista-stöd för kameran, se **www.hp.com/ go/windowsvista** (endast på engelska).

Om du får problem med att installera eller använda HP Photosmart-programvaran finns mer information på Hewlett-Packards webbplats för teknisk support: www.hp.com/support.

#### Windows

- 1. Avsluta alla program och inaktivera tillfälligt eventuella virusskyddsprogram.
- Mata in HP Photosmart Software CD i cd-enheten och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsskärmen inte visas klickar du på Start, Kör och skriver D: \Setup.exe där D är cd-enhetens enhetsbokstav. Klicka sedan på OK.
- **3.** Aktivera virusskyddsprogrammet igen när programvaran har installerats.

#### Macintosh

- 1. Mata in HP Photosmart Software CD i cd-enheten.
- 2. Dubbelklicka på cd-ikonen på datorns skrivbord.
- Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon och följ anvisningarna på skärmen.

När installationen är klar och du har startat om datorn, öppnas **Systeminställningar** automatiskt med inställningarna för **HP Photosmart-kamera**. Du kan ändra inställningarna så att HP Photosmartprogramvaran startar automatiskt när du ansluter kameran till din Macintosh (om du vill veta mer, klickar du på hjälpknappen i dialogrutan med inställningar för **HP Photosmart-kamera**). Svenska

# 3 Ta bilder och spela in videoklipp

Skjut 🙆 📽 🗅 till antingen 🙆 om du vill ta bilder eller 📽 om du vill spela in videoklipp.

# Ta en bild

Du kan ta en bild när kameran är inställd på 🖸 Bildtagning.

- 1. Skjut 👩 🎬 🗖 till 👩.
- 2. Rama in motivet på bildskärmen.
- Tryck ned slutarknappen till hälften så att fokus och exponering mäts och låses. Fokusramen på bildskärmen blir grön när fokus är låst.



 Tryck ned slutarknappen hela vägen när du vill ta bilden.

När du tagit en bild visas den en kort stund på kamerans bildskärm.

# Spela in ett videoklipp

Du kan spela in en video i läget **S** Videoinspelning.

- 1. Skjut 👩 🎬 🗅 till 🎬.
- 2. Rama in motivet på bildskärmen.
- Tryck ned slutarknappen till hälften så att fokus mäts och låses. Fokusramen på bildskärmen blir grön när fokus är låst.



Svenska
- 4. Tryck ned slutarknappen hela vägen för att starta inspelningen.
- 5. När du vill avsluta inspelningen trycker du ned slutarknappen och släpper den igen.

När du spelat in ett videoklipp visas det en kort stund på kamerans bildskärm.

Svenska

Ta bilder och spela in videoklipp 37

# 4 Granska och ta bort bilder och videoklipp

# Granska bilder och videoklipp

Du kan granska bilder och videoklipp i läget Uppspelning.

- 1. Skjut 👩 🎬 🗅 till 🔼.
- Navigera genom bilder och videoklipp med ↓). Om du vill spela upp en video trycker du på ▲ så fort den första rutan i klippet visas på bildskärmen.

Anmärkning Om du vill höra ljud som spelats in med videoklipp måste du överföra klippen till datorn.

# Radera en bild

Du kan radera enskilda bilder i läget D Uppspelning:

- 1. Skjut 🙆 📽 🗅 till 🔼 .
- 2. Använd () för att välja en bild eller ett videoklipp.
- Tryck på 🛱.

Svenska

Använd ▲▼ för att välja Denna bild från menyn

 <sup>manu</sup> Radera och tryck sedan på <sup>Manu</sup> ok

# 5 Överföra och skriva ut bilder

# Överföra bilder

Använd den här proceduren när du vill överföra bilder och videoklipp till datorn.

- Anmärkning En överföring av ett stort antal högupplösta bilder från ett minneskort till datorn kan ta upp till två timmar. När du för över ett stort antal bilder ska du se till att kamerabatterierna är fulladdade eller använda en minneskortsläsare (tillval).
- 1. Stäng av kameran.
- Anslut kameran till datorn med USB-kabeln som medföljde kameran.
- Sätt på kameran. När du får en indikation på bildskärmen om att kameran är ansluten till datorn ska du överföra bilderna genom att följa anvisningarna på datorskärmen. Om du har



Svenska

installerat HP Photosmart-programvaran och behöver mer information kan du gå till hjälpfunktionen i HP Photosmart-programvaran.

# Skriva ut bilder från kameran

Du kan ansluta kameran direkt till en PictBridge-certifierad skrivare och skriva ut stillbilder.



 Kontrollera att skrivaren är på, att det finns papper i skrivaren och att det inte finns några

Överföra och skriva ut bilder 39

felmeddelanden från skrivaren.

- 2. Stäng av kameran, koppla ihop kameran och skrivaren med med USBkabeln som medföljde kameran och slå sedan på kameran igen.
- 3. När kameran är ansluten till skrivaren visar bildskärmen en bild.



Använd **()** för att välja den bild du vill skriva ut.

- 4. Tryck på Menu OK.
- I menyn Utskriftsalternativ väljer du Skriv ut denna bild nu och trycker därefter på Menu ok för att starta utskriften.

π visas på den valda bilden på bildskärmen för att indikera att bilden håller på att skrivas ut.

6. När skrivaren har skrivit ut bilden ska du koppla bort kameran från skrivaren.

Om du vill veta mer om andra utskriftsalternativ, se den elektroniska användarhandboken eller alternativet **? Kamerahjälp** i valfri meny.

# 6 Snabbgenomgång av kameran

Använd det här kapitlet som en snabbgenomgång av kamerans funktioner. Mer information om kamerans funktioner finns i den elektroniska användarhandboken eller i kamerahjälpen.

#### Bildtagning, Videoinspelning och Uppspelning

- Med Dildtagning kan du ta bilder med hjälp av bildskärmen. Du aktiverar Dildtagning genom att skjuta Dil Dill D.
- Med Yideoinspelning kan du spela in videoklipp med hjälp av bildskärmen. Du aktiverar Yideoinspelning genom att skjuta Yideoinspelning yide
- I Dppspelning kan du granska och radera bilder och videoklipp. Du aktiverar DUppspelning genom att skjuta 20 20 11 II.

Svenska

#### Kameramenyer

Med hjälp av menyer kan du justera kamerainställningarna, arbeta med bilder och nå kamerahjälpen.

- Inom en meny använder du ▲▼ för att gå till de olika alternativen.
- Du kan avsluta menyn när som helst genom att trycka på 5.

Bildtagningsmeny — låter dig justera kamerainställningar som påverkar egenskaperna hos de bilder som du kommer att ta med kameran i fortsättningen. Du når denna meny genom att skjuta 

- Fotograferingsläge (Auto, Närbild, Supernärbild, Bildstabilisering, Teater, Landskap, Porträtt, Rörelse, Nattporträtt, Solnedgång)
- Självutlösare
- Bildkvalitet
- Bildserie
- Datum- och tidsstämpel
- Kamerakonfiguration
- Kamerahjälp

Videoinspelningsmeny — låter dig justera kamerainställningar som påverkar egenskaperna hos de videoklipp som du kommer att spela in med kameran i fortsättningen. Du når denna meny genom att skjuta
 M III O OCH Sedan trycka på Menu OK. Du kan välja bland följande alternativ:

Självutlösare

Svenska

- Kamerakonfiguration
- Kamerahjälp

Du når denna meny genom att skjuta ▲ 🎬 D till D och sedan trycka på Menu Ok kan välja bland följande alternativ:

- Ta bort röda ögon
- Photosmart Express (Skriv ut, Dela, Beställ kopior online)
- Favoriter

42 HP Photosmart Mz60-serien digitalkamera

- Visa bildspel
- · Flytta bilder till minneskortet
- Kamerakonfiguration
- Kamerahjälp

Kamerakonfigurationsmeny — låter dig ändra kamerans funktionssätt. Du når denna meny genom att trycka på Menu från , en eller och därefter välja Kamerakonfiguration. Du kan välja bland följande alternativ:

- Ljusstyrka på skärmen
- Kameraljud
- Datum och tid
- USB-konfiguration
- Språk

? Kamerahjälpmeny — ger beskrivningar av kamerans funktioner samt fotograferingstips. Du når denna meny genom att trycka på <sup>Menu</sup> från , and trycka på <sup>Menu</sup> från , and följande alternativ:

- Tio bästa tipsen
- Kameratillbehör
- Kameraknappar
- Använda fotograferingslägen
- Använda Design Gallery
- Använda Photosmart Express
- Skriva ut bilder
- Spela in videoklipp
- Granska bilder och video
- Märka favoriter

Snabbgenomgång av kameran 43



- Radera bilder
- Överföra bilder
- Batterihantering
- Att få hjälp
- Rundtur bland kamerans funktioner
- Genvägar i kameran
- Om

#### Förlänga batteriets livstid

Bildskärmen stängs av efter en stunds inaktivitet i syfte att spara batterierna. Du kan aktivera den igen genom att trycka på valfri knapp. Kameran stängs av efter fem minuters inaktivitet.

Så här förlänger du batteriernas livstid:

- Ställ in 🚊 Ljusstyrka på Låg (närmare detaljer finns i den elektroniska användarhandboken).
- Ställ in kameran på <sup>A</sup> 4 Autoblixt (närmare detaljer finns i den elektroniska användarhandboken).
- Använd optisk zoom, videoinspelning och bildskärmen sparsamt.

Om du vill veta mer om batterier, gå till **www.hp.com/ support** och sök på koden AA-400 eller gå till bilaga A i den elektroniska användarhandboken.

Svenska

# HP Photosmart digitalkamera i Mz60-serien



#### Juridiske bemærkninger

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes således at det udgør en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument.

Windows® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.



SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.



Bortskaffelse af brugt udstyr fra private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller emballagen betyder at produktet ikke må smides ud sammen med det almindelige

husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortskaffe udstyret ved at indlevere det på en genbrugsstation for elektrisk udstyr. Ved at indlevere og genbruge udstyret når det skal bortskaffes, hjælper du med at bevare naturlige ressourcer og sikre at det genbruges på en måde som ikke skader folkesundheden og miljøet. Du kan få flere oplysninger om hvor du kan aflevere udstyret til genbrug, hos de lokale myndigheder, den lokale genbrugsstation eller i butikken hvor du købte produktet.

Skriv følgende informationer ned, så du har dem hvis du skulle få brug for dem senere:

- Modelnummer:
- Serienummer: \_\_\_\_\_
- Købsdato:

# Indhold

1	Introduktion Sådan åbner du den elektroniske brugervejledning Kameraets overside og bagside Kameraets forside, side og underside	49 50 51
2	Konfiguration af kameraet Sådan sættes batterierne i Sådan tænder du for kameraet Valg af sprog Indstilling af område Indstilling af dato og klokkeslæt Isætning og formatering af hukommelseskort Installation af softwaren Windows Macintosh	53 54 54 54 55 56 57 57
3	<b>Om at tage billeder og optage videoklip</b> Sådan tager du billeder Sådan optager du et videoklip	58 58
4	Gennemsyn og sletning af billeder og videok Sådan ser du billeder og videoklip Sådan sletter du et billede	<b>dip</b> 60 60
5	<b>Overførsel og udskrivning af billeder</b> Overførsel af billeder Udskrivning af billeder fra kameraet	61 62
6	Oversigt over kameraets funktioner	63

Dansk

# 1 Introduktion

Dans

Denne vejledning indeholder de oplysninger du skal bruge for at komme i gang med at bruge kameraets væsentligste funktioner. Der er mere detaljerede oplysninger om kameraets funktioner i den elektroniske brugervejledning (se Sådan åbner du den elektroniske brugervejledning på side 49).

Introduktionshåndbog	Elektronisk brugervejledning
<ul> <li>I denne trykte vejledning er der oplysninger om:</li> <li>Hvordan du hurtigt kommer i gang med at bruge kameraet</li> <li>Installation af HP Photosmart- softwaren</li> <li>Kameraets grundliggende funktioner</li> </ul>	<ul> <li>I den elektroniske brugervejledning er der:</li> <li>Beskrivelser af alle kameraets funktioner</li> <li>Oplysninger om batteriet, bl.a:</li> <li>Forlængelse af batterilevetiden</li> <li>Understøttede batterityper</li> <li>En beskrivelse af batteriindikatorerne</li> <li>Beskrivelse af hvordan man får hjælp af HP</li> <li>Fejlretning</li> <li>Oplysninger om kameraets specifikationer</li> </ul>

### Sådan åbner du den elektroniske brugervejledning



, Den elektroniske brugervejledning findes på cd'en med HP Photosmart-softwaren.

Sådan får du vist brugervejledningen:

- Sæt cd'en med HP Photosmart-softwaren i computerens cd-rom-drev.
- 2. Klik på Vis brugervejledning i installations-cd'ens hovedskærmbillede.

Den elektroniske brugervejledning overføres også til computeren når du installerer HP Photosmart-softwaren. Sådan får du vist brugervejledningen når den er overført til computeren:

- Windows: Åbn HP Solution Center, og klik derefter på Hjælp og support.
- Macintosh: Åbn HP Device Manager, og vælg Brugervejledning i genvejsmenuen Oplysninger og indstillinger.

#### Sådan får du hjælp

- På www.hp.com er der værktøjer samt gode råd om hvordan du kan få mere ud af kameraet. På websiden skal du klikke på Learn About: Digital Photography (siden findes kun på engelsk).
- På www.hp.com/support kan du finde hjælp til produkter, herunder firmware-, driver- og softwareopdateringer.
- Der er oplysninger om hvordan HP Photosmartsoftwaren bruges, i den elektroniske hjælp.

### Kameraets overside og bagside



Dansk

	Afspilning (se Fotografering, videooptagelse og afspilning på side 63).
7	Zoom (knap) - aktiverer ∮/♣♣ zoomfunktionen når kameraet er indstillet til
8	▲ og ↓ (knapper) - bruges til at skifte mellem menupunkter og mellem billeder.
9	Usb-stik.
10	Menu OK (knap) - bruges til at åbne kameraets menuer, vælge indstillinger og bekræfte handlinger.
11	<b>Tilbage</b> (knap) - du kommer tilbage til den forrige menu eller funktion. Hold knappen nede hvis du vil lukke alle menuer.
12	Display.

# Kameraets forside, side og underside



Introduktion 51

Dansk

1	Blitz.
2	Indikator for selvudløser.
3	Mikrofon.
4	Stativgevind.
5	Dæksel til batterier/hukommelseskortet.

#### 52 HP Photosmart digitalkamera i Mz60-serien



# 2 Konfiguration af kameraet

# Sådan sættes batterierne i

- Åbn dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet ved at skubbe låsen som vist på dækslet.
- 2. Sæt to AA-batterier i.
- Luk dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet.



Bemærk! Hvis du bruger genopladelige NiMHbatterier, bør du lade dem helt op inden de tages i brug. Husk at slukke kameraet inden du fjerner batterierne igen.

Batterierne som følger med kameraet, er alkaliske AAbatterier. De holder ikke så længe, men følger med så du straks kan komme i gang med at bruge kameraet. Når der vises en meddelelse på kameraet om at de er ved at være opbrugt, anbefaler HP at du udskifter dem med fotolitiumeller genopladelige NiMH-batterier. Begge typer holder længere.



Grafen viser hvor mange billeder man cirka kan tage med hhv. fotolitium-, NiMH- og alkaliske batterier. Det faktiske antal afhænger af hvordan og hvor længe kameraet bruges ad gangen, batteritypen samt producenten. Der er

Konfiguration af kameraet 53



også andre faktorer som har indflydelse på hvor mange billeder der kan tages (se *Forlængelse af batterilevetiden* på side 66).

# Sådan tænder du for kameraet

Når du vil tænde kameraet, skal du trykke på ON/OFFknappen.

# Valg af sprog

Brug  $\blacktriangle \checkmark \blacklozenge$  til at vælge sprog, og tryk derefter på  $\frac{Menu}{OK}$ .

🌐 Language	
🗸 English	Deutsch
Español	Français
Italiano	Nederlands
Português	Svenska
Norsk	Dansk
Suomi	Русский
	oress OK.



# Indstilling af område

Indstillingerne for sprog og område er afgørende for datoformatet.

Brug  $\blacktriangle \forall$  til at vælge det område du befinder dig i, og tryk derefter på  $\frac{Menu}{OK}$ .

Område	
✓ Nordamerika	
Sydamerika	
Europa	
Asien	
Australien	
Afrika	
Vælg område 📩 starter forfra	

# Indstilling af dato og klokkeslæt

Hvis du indstiller dato og klokkeslæt nøjagtigt, er det nemmere at finde bestemte billeder når du har overført dem til computeren, og det sikrer samtidig at billederne bliver datostemplet korrekt, hvis du benytter den funktion.

- 1. Brug ▲▼ til at justere den markerede værdi.
- Brug () til at flytte markøren til de andre punkter, og gentag trin 1 indtil både dato og klokkeslæt er indstillet korrekt.

🖥 Dato og klokkeslæt
mm/dd/åååå (12-timers format) Dato: 01/01/2007 Klokkeslæt: 12:00 am
<ul> <li>ændrer den markerede værdi.</li> <li>vælger næste menupunkt.</li> </ul>

3. Tryk på Menu når dato, klokkeslæt og datoformat er korrekte, og tryk så på Menu en gang til for at bekræfte det.

### Isætning og formatering af hukommelseskort

Kameraet understøtter både almindelige, High Speed- og High Capacity-hukommelseskort af typen SD og SDHC (Secure Digital) mellem 32 MB og 8 GB.

- Sluk kameraet, og åbn dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet.
- Sæt hukommelseskortet, der købes separat, i det mindste af rummene, som vist. Sørg for at hukommelseskortet falder i hak.



Luk dækslet til batterihuset/hukommelseskortet, og tænd for kameraet.

Dansk

Bemærk! Når du tænder kameraet, og der sidder et hukommelseskort i det, vises det hvor mange billeder der er plads til på kortet hvis du tager dem med de nuværende indstillinger for billedkvaliteten. Du kan højst gemme 2000 billeder på et hukommelseskort med dette kamera.

Et nyt hukommelseskort skal altid formateres inden det bruges første gang. Under formateringen slettes alle billeder på hukommelseskortet, så du skal sørge for først at overføre dem til computeren.

- 1. Tænd kameraet, og skub 👩 🎬 🗖 hen på 🔼.
- 2. Tryk på 📆.

Dans

- I menuen Slet skal du trykke på ▲▼ indtil Formatér kortet er markeret, og derefter trykke på Merce.
- Tryk på ▲▼ så Ja er markeret, og tryk derefter på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub> for at formatere kortet.

Når du har sat et hukommelseskort i kameraet, gemmes nye billeder og videoklip på det og ikke i den interne hukommelse.

Hvis du vil benytte den interne hukommelse, eller se de billeder der evt. er gemt der, skal du først slukke kameraet og tage hukommelseskortet ud.

# Installation af softwaren

HP Photosmart-softwaren rummer funktioner til at overføre billeder og videoklip til computeren og til at redigere billeder med (fjerne røde øjne, rotere og dreje billeder, ændre billedstørrelsen m.v.).

For at kunne installere HP Photosmart-softwaren, skal din computer opfylde systemkravene, der er angivet på

56 HP Photosmart digitalkamera i Mz60-serien

kameraets emballage. Der er oplysninger om understøttelse af Windows Vista på www.hp.com/go/ windowsvista (siden findes kun på engelsk).

Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Photosmart-softwaren, kan du få hjælp på HP's website for teknisk support: **www.hp.com/support**.

#### Windows

- Luk alle programmer, og deaktiver antivirussoftwaren midlertidigt.
- Læg HP Photosmart-software-cd'en i cd-drevet, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis installationsprogrammet ikke startes automatisk, skal du klikke på Start, derefter på Kør og skrive D:\Setup.exe, hvor D står for dit cd-rom-drev, og endelig klikke på OK.
- 3. Når softwaren er installeret, skal du huske at aktivere antivirus-softwaren igen.

#### Macintosh

- 1. Sæt cd'en med HP Photosmart-softwaren i cd-romdrevet.
- 2. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
- **3.** Dobbeltklik på installationsikonet, og følg anvisningerne på skærmen.

Når installationen er gennemført, og du har genstartet computeren, åbnes indstillingerne for kameraet automatisk i **Systemindstillinger**. Indstillingerne kan ændres så HP Photosmart-softwaren startes automatisk når kameraet sluttes til computeren (hvis du vil have flere oplysninger, kan du klikke på **Hjælp** i dialogboksen med indstillingerne for kameraet). Dansk

# 3 Om at tage billeder og optage videoklip

Skub 🙆 📽 🗅 hen på enten 🙆, hvis du vil tage billeder, eller 📽, hvis du vil optage et videoklip.

# Sådan tager du billeder

Når kameraet er indstillet til **Fotografering**, kan du tage billeder.

- 1. Skub 👩 🎬 🗖 hen på 👩.
- Sørg for at motivet er vist på displayet.



- Tryk udløserknappen halvvejs ned for at måle og låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne når afstanden er låst.
- 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet.

Når du har taget billedet, vises det kort på displayet.

## Sådan optager du et videoklip

Når kameraet er indstillet til **Videooptagelse**, kan du optage videoklip.

- 1. Skub 👩 🎬 🗖 hen på 🎬.
- 2. Sørg for at motivet er vist på displayet.



3. Tryk udløseren halvvejs ned for at måle afstanden og låse indstillingen. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne når afstanden er låst.

58 HP Photosmart digitalkamera i Mz60-serien

Dansk

- 4. Tryk udløseren helt ned, så starter optagelsen.
- 5. Når du vil stoppe videooptagelsen, skal du atter trykke på **udløseren** og slippe den igen.

Når du har optaget videoklippet, vises det kort på displayet.



#### Om at tage billeder og optage videoklip 59



# 4 Gennemsyn og sletning af billeder og videoklip

# Sådan ser du billeder og videoklip

Du kan se billeder og videoklip når kameraet er indstillet til **D** Afspilning.

- 1. Skub 👝 🎬 🗖 hen på 🔼.
- Brug ↓ til at gennemse de enkelte billeder og videoklip. Hvis du vil afspille et videoklip, skal du trykke på ▲ når det første billede i klippet vises på displayet.
- Bemærk! Hvis du vil høre videoklippets lydspor, skal du overføre det til computeren.

## Sådan sletter du et billede

Du kan slette billeder når kameraet er indstillet til Afspilning:

- 1. Skub 👝 🎬 🗖 hen på 🗖.
- 2. Brug () til at vælge et billede eller videoklip.
- Tryk på 🛱.
- I menuen <sup>™</sup> Slet skal du trykke på ▲▼ indtil Dette billede er markeret, og derefter trykke på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.

#### Overførsel og udskrivning 5 af billeder

# Overførsel af billeder

Du kan bruge den følgende procedure til at overføre billeder og videoklip til computeren.

- Bemærk! Det kan tage op til 2 timer at overføre mange billeder med høj opløsning fra hukommelseskortet til computeren. Når du overfører mange billeder, skal du huske at tjekke at batterierne er ladet helt op. Alternativt kan du bruge en hukommelseskortlæser.
- Sluk kameraet.
- Slut kameraet til computeren vha. det medfølgende usbkabel.
- Tænd kameraet. Når du kan se på displayet at der er etableret forbindelse mellem kameraet og computeren, skal du blot følge anvisningerne på computerskærmen for at overføre billederne. Hvis du har installeret HP Photosmart-softwaren, er der flere oplysninger i hjælpen til den.



Dansk

### Udskrivning af billeder fra kameraet

Kameraet kan sluttes til alle PictBridgekompatible printere, så billederne kan udskrives.



- Kontroller at printeren er tændt, at der er papir i skuffen, og at der ingen fejlmeddelelser er.
- 2. Sluk for kameraet, slut det til printeren vha. det medfølgende usb-kabel, og tænd for kameraet.
- Når kameraet er sluttet til printeren, vises der et billede på displayet. Brug
   ♦ til at markere det billede som skal udskrives.



4. Tryk på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.

Dans

 Vælg Udskriv dette billede nu i menuen Udskriftsindstillinger, og tryk på Menu OK.

På displayet vises ikonet 🝙 oven på det valgte billede som tegn på at det udskrives.

6. Når billedet er udskrevet, kan du afbryde forbindelsen mellem kameraet og printeren.

Du kan læse mere om mulighederne i forbindelse med udskrivning i den elektroniske brugervejledning og under **?** Hjælp, der findes i alle kameraets menuer.

# 6 Oversigt over kameraets funktioner

Dette kapitel kan bruges til hurtigt at danne sig et overblik over kameraets funktioner. Hvis du vil vide mere om disse funktioner, kan du læse mere i den elektroniske brugervejledning eller den indbyggede hjælp i kameraet.

#### Fotografering, videooptagelse og afspilning

- Når kameraet er indstillet til Fotografering, kan du bruge displayet til at stille ind på motivet og tage billeder. Fotografering aktiveres ved at skubbe
   P hen på .
- Når kameraet er indstillet til "Videooptagelse, kan du bruge displayet til at stille ind på motivet og optage videoklip. "Videooptagelse aktiveres ved at skubbe """ hen på ".
- Når kameraet er indstillet til SAfspilning, kan du se og slette billeder og videoklip. SAfspilning aktiveres ved at skubbe SSA se hen på S.

#### Kameramenuer

I menuerne kan du ændre kameraets indstillinger, bearbejde billederne og aktivere kameraets hjælpefunktion.

- Når den ønskede menu er åben, skal du bruge
   til at markere de forskellige menupunkter.
- Du lukker menuen ved at trykke på 👈.

I menuen **D** Fotografering kan du justere de kameraindstillinger der påvirker hvordan billederne og videoklippene kommer til at se ud. Du åbner menuen ved at skubbe **○ ② ○** hen på **○** og derefter trykke på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

- Optagefunktioner (Automatisk, Nærbillede, Supernærbillede, Billedstabilisering, Teater, Landskab, Portræt, Action, Natportræt, Solnedgang)
- Selvudløser
- Billedkvalitet
- Billedserie
- Trykt dato og klokkeslæt
- Konfiguration
- Hjælp

I menuen **Wideooptagelse** kan du justere de kameraindstillinger der påvirker hvordan de videoklip som optages fremover, kommer til at se ud. Du åbner menuen ved at skubbe **D W D** hen på **W** og derefter trykke på  $\frac{Menv}{K}$ . Du kan vælge mellem følgende muligheder:

- Selvudløser
- Konfiguration
- Hjælp

Dans

I menuen **Afspilning** kan du arbejde med billederne. Du åbner menuen ved at skubbe **A E** hen på **D** og derefter trykke på  $\frac{Menu}{OK}$ . Du kan vælge mellem følgende muligheder:

- Fjern røde øjne
- Design (Farveændring, Tilføj ramme, Roter, Beskæring)
- Photosmart Express (Udskriv, Deling, Bestil billeder online)
- Foretrukne
- Se lysbilledshow

64 HP Photosmart digitalkamera i Mz60-serien

- Flyt billeder til kort
- Konfiguration
- Hjælp

- · Displayets lysstyrke
- Kameralyde
- Dato og klokkeslæt
- Usb-konfiguration
- Sprog

I menuen **? Hjælp** kan du finde beskrivelser af kameraets funktioner og gode råd om at tage billeder. Du åbner menuen ved at trykke på  $\frac{Menu}{OK}$  mens kameraet er indstillet til enten **①**, **2** eller **〕**, og derefter vælge **? Hjælp**. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

- Ti gode råd
- Kameratilbehør
- Kameraets knapper
- Brug af optagefunktioner
- Brug af menuen Design
- Brug af Photosmart Express
- Udskrivning af billeder
- Optagelse af videoklip
- · Gennemsyn af billeder og videoklip
- Mærkning af foretrukne
- Sletning af billeder

Oversigt over kameraets funktioner 65

Dans

- Overførsel af billeder
- Håndtering af batterier
- Sådan får du hjælp
- Gennemgang af kameraets funktioner
- Kameragenveje
- Om

Dans

#### Forlængelse af batterilevetiden

Når kameraet ikke har været brugt i et stykke tid, slukkes displayet for at spare på batterierne. Når du trykker på en vilkårlig knap, aktiveres kameraet igen. Når kameraet ikke er blevet brugt i fem minutter, slukkes det.

Du kan forlænge batterilevetiden yderligere ved at:

- Indstille 😟 Displayets lysstyrke til Lav (i brugervejledningen kan du læse hvordan).
- Vælge indstillingen <sup>A</sup> 4 Automatisk blitz (i brugervejledningen kan du læse hvordan).
- Undlade at benytte den optiske zoom, optage videoklip og have displayet tændt mere end højst nødvendigt.

Hvis du vil vide mere om batterier, kan du gå til **www.hp.com/support** og søge efter koden AA-400 eller læse Tillæg A i den elektroniske brugervejledning.



# Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien



Norsk

#### Juridiske merknader

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Windows® er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation.

SD-logoen er et varemerke for eieren.



Avhending av gammelt utstyr av brukere i private husholdninger i Den europeiske union

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende det gamle utstyret ved å levere det til

en miljøstasjon eller et utpekt innsamlingssted for resirkulering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr. Særskilt innsamling og resirkulering av det gamle utstyret ved avhending vil bidra til bevaring av naturressurser og sørge for at utstyret blir resirkulert på en måte som beskytter folkehelsen og miljøet. Ta kontakt med kommunale myndigheter,

renovasionsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kiøpte produktet for å få mer informasjon om hvor du skal levere det gamle utstyret til resirkulering.

Fyll ut disse opplysningene slik at du har dem tilgjengelig:

- ModelInummer: \_\_\_\_\_
- Serienummer: \_\_\_\_\_
- Kjøpsdato: \_\_\_\_\_

# Innhold

1	Komme i gang Vise den elektroniske håndboken Toppen og baksiden av kameraet Forsiden, siden og undersiden av kameraet	70 72 73
2	Konfigurere kameraet Sette inn batterier	75 76 76 76 76 78 78 78
3	<b>Ta bilder og ta opp videoklipp</b> Ta bilder	80
	Ta opp videoklipp	80
4	<b>Se på og slette bilder og videoklipp</b> Se på bilder og videoklipp Slette bilder	82 82
5	<b>Overføre og skrive ut bilder</b> Overføre bilder Skrive ut bilder fra kameraet	83 83
6	Hurtigreferanse for kameraet	85

Norsk

69

# 1 Komme i gang

Denne trykte hurtigreferansen inneholder informasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke viktige funksjoner i kameraet. Hvis du vil ha detaljert informasjon om kamerafunksjonene, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken (se *Vise den elektroniske håndboken* på side 70).

Hurtigreferanse	Elektronisk brukerhåndbok
Denne trykte veiledningen inneholder informasjon om følgende:	Den elektroniske håndboken inneholder følgende:
Komme raskt i gang med å bruke kameraet	<ul> <li>Beskrivelser av alle kamerafunksjonene</li> </ul>
<ul> <li>Installere HP Photosmart-</li> </ul>	<ul> <li>Batteriinformasjon, inkludert:</li> </ul>
<ul><li>programvaren</li><li>Bli kjent med</li></ul>	<ul> <li>Forlenge batterilevetiden</li> </ul>
kameraets grunnleggende	<ul> <li>Batterityper som støttes</li> </ul>
tunksjoner	<ul> <li>En beskrivelse av strømindikator- ikonene</li> </ul>
	<ul> <li>Få hjelp av HP</li> </ul>
	<ul> <li>Problemløsing</li> </ul>
	Kameraspesifikasjoner

## Vise den elektroniske håndboken



70

Nors

, Den elektroniske håndboken finnes på HP Photosmart Software CD.

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

Slik viser du brukerhåndboken:

- Sett inn HP Photosmart Software-CD i datamaskinens CD-stasjon.
- 2. Klikk på View User Guide (vis brukerhåndbok) på hovedsiden på installeringsskjermbildet.

Den elektroniske brukerhåndboken kopieres også til datamaskinen når du installerer HP Photosmartprogramvaren. Slik viser du brukerhåndboken etter at den er installert på datamaskinen:

- På Windows-maskiner: Åpne HP Løsningssenter og klikk på Hjelp og støtte.
- På Macintosh-maskiner: Åpne HP Device Manager (HP-enhetsbehandling) og velg Camera User Guide (brukerhåndbok for kameraet) på menyen Information and Settings (informasjon og innstillinger).

#### Få hjelp

- Du finner tips og verktøy for mer effektiv bruk av kameraet på nettstedet www.hp.com. Her velger du Learn About: Digital Photography (bare på engelsk).
- Når det gjelder produktstøtte, inkludert oppdateringer av fastvare, programvare og drivere, se www.hp.com/support.
- Hvis du trenger hjelp til HP Photosmartprogramvaren, kan du se den elektroniske hjelpen til programvaren.

Komme i gang

## Toppen og baksiden av kameraet



1	Strømlampe.
2	ON/OFF-knapp.
3	Lukker-knapp.
4	Slett-knapp - Gir tilgang til Slett-funksjonen i Avspilling.
5	<ul> <li>Blits-knapp - Gir tilgang til blitsinnstillingene i</li> <li>Fotografering-modus. Innstillingene er Autom. blits, Røde øyne, Blits på, Blits av.</li> </ul>
6	<ul> <li>Solution</li> <li>Solution&lt;</li></ul>

72 Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

Norsk
7	Zoom-spak - Gir tilgang til 4/444 Zoom-funksjonen i D Fotografering- og Videoopptak-modus, og til funksjonene Miniatyrer og Rorstørr i Avspilling-modus.
8	Knappene ▲▼ og ◀▶ - Brukes til å bla i menyer og bilder.
9	USB-kontakt.
10	Menu OK - knapp - Brukes til å vise kameramenyer, gjøre valg og bekrefte handlinger.
11	<b>Tilbake</b> -knapp - Bringer deg tilbake til forrige meny eller visning. Trykk på den og hold for å gå ut

12 Bildeskjerm.

av alle menyer.

# Forsiden, siden og undersiden av kameraet



1	Blits.
2	Selvutløserlampe.
3	Mikrofon.

4	Stativfeste.
5	Batteri-/minnekortdeksel.



74

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

## 2 Konfigurere kameraet

#### Sette inn batterier

 Åpne batteri-/minnekortdekselet ved å skyve dekselsperren som angitt på batteri-/minnekortdekselet.

Lukk batteri-/minnekortdekselet.

2. Sett inn to AA-batterier.



Merk Hvis du bruker oppladbare NiMH-batterier, må du lade batteriene helt opp før du bruker dem første gang. Slå kameraet av før du tar ut batteriene.

Batteriene som leveres med kameraet, er alkaliske av AAtypen. De har en kort levetid og er bare ment til å hjelpe deg med å komme i gang med kameraet. Når kameraet varsler om at batteriladingen er lav, anbefaler HP at de byttes ut med litium- (for foto) eller oppladbare NiMHbatterier, som har lengre batterilevetid.

Litium for foto NiMH	_
Alkalisk	-
	Fotografier

Dette diagrammet viser det gjennomsnittlige antall bilder du kan ta med litium- (for foto), NiMH- og alkaliske batterier. Den faktiske ytelsen kan variere med bruken, batteritypen og batterimerket. Mange andre faktorer kan påvirke det faktiske antall bilder du kan ta (se *Forlenge batterilevetiden* på side 88).

Konfigurere kameraet 75



#### Slå på kameraet

Trykk på ON/OFF-knappen for å slå på kameraet.

## Velge språk

Bruk ▲▼ ◀▶ til å velge ønsket språk, og trykk deretter på <sup>Menu</sup> OK.

🌐 Language	
🗸 English	Deutsch
Español	Français
Italiano	Nederlands
Português	Svenska
Norsk	Dansk
Suomi	Русский
	oress OK.

## Angi region

Sammen med Språk-innstillingen bestemmer Region-innstillingen standardformatet for datoer.

Bruk  $\blacktriangle$  til å velge ønsket region, og trykk deretter på  $\frac{Menu}{OK}$ .

Region
✓ Nord-Amerika
Sør-Amerika
Europa
Asia
Australia
Afrika
Velg område. 🕁 for å starte på nytt.

## Angi dato og klokkeslett

Riktig angivelse av dato og klokkeslett vil være til hjelp når du skal finne bilder du har overført til datamaskinen, og sikrer at bildene blir riktig merket hvis du bruker funksjonen for dato- og tidsstempel.

- 1. Bruk ▲▼ til å endre verdien som er uthevet.
- Bruk ◀▶ til å flytte til andre valg, og gjenta trinn 1 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt.



3. Trykk på Menu Når dato,

76 Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

Norsk

klokkeslett og formatinnstillinger er riktige, og trykk på Menu OK igjen for å bekrefte.

#### Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr)

Dette kameraet støtter standard, høyhastighets og høykapasitets Secure Digital-minnekort (SD og SDHC) fra 32 MB til 8 GB.

- 1. Slå av kameraet og åpne batteri-/minnekortdekselet.
- Sett inn minnekortet (tilleggsutstyr) i det minste sporet, som vist. Pass på at minnekortet klikker på plass.



- 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet.
- Merk Når du slår på kameraet og har satt inn et minnekort, angir kameraet hvor mange bilder du kan lagre på minnekortet med gjeldende Bildekvalitetinnstilling. Dette kameraet støtter lagring av maksimalt 2000 bilder på et minnekort.

Nye minnekort må alltid formateres før de brukes første gang. Formatering fjerner alle bilder fra minnekortet, så pass på at du overfører eksisterende bilder før du formaterer.

- 1. Skyv 👩 🎬 🔼 til 🗖 mens kameraet er slått på.
- Trykk på 🛱.
- Bruk ▲▼ til å velge Formater kort på <sup>™</sup> Slettmenyen, og trykk deretter på <sup>™enu</sup><sub>OK</sub>.
- Bruk ▲▼ til å velge Ja, og trykk på <sup>Menu</sup> OK for å formatere kortet.

Konfigurere kameraet 77

Når du setter inn et minnekort, lagres alle nye bilder og videoklipp på kortet i stedet for i internminnet.

Hvis du vil bruke internminnet og se på bilder som er lagret der, må du ta ut minnekortet.

#### Installere programvaren

HP Photosmart-programvaren inneholder funksjoner for å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen, og funksjoner for å endre lagrede bilder (fjerne røde øyne, rotere, beskjære, endre størrelse og så videre).

For at du skal kunne installere HP Photosmartprogramvaren må datamaskinen oppfylle systemkravene som er angitt på kameraets emballasje. Du kan lese om Windows Vista-støtten for kameraet på nettstedet www.hp.com/go/windowsvista (bare på engelsk).

Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Photosmart-programvaren, finner du mer informasjon på Hewlett-Packards nettsted for teknisk støtte: www.hp.com/support.

#### Windows

- 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare.
- Sett inn HP Photosmart Software CD i CD-stasjonen, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start og Kjør, skriver D:\Setup.exe (der D er bokstaven til CD-stasjonen) og klikker på OK.
- 3. Når programvaren er ferdig installert, aktiverer du antivirusprogramvaren igjen.

#### Macintosh

Nors

- 1. Sett inn HP Photosmart Software CD i CD-stasjonen.
- 78 Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

- 2. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
- 3. Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen.

Når installeringen er fullført og du har omstartet datamaskinen, åpnes **Systeminnstillinger** automatisk med innstillingene for **HP Photosmart-kamera**. Du kan endre innstillingene slik at HP Photosmart-programvaren startes automatisk når du kobler kameraet til Macintoshmaskinen (klikk på Hjelp i dialogboksen med innstillinger for **HP Photosmart-kamera** for å få mer informasjon).

79

## 3 Ta bilder og ta opp videoklipp

Skyv Skyvv Skyv Skyv Skyv Skyv Skyv Skyv Skyv Skyvv Skyv

## Ta bilder

Du kan ta bilder når **D** Fotografering er valgt.

- 1. Skyv 🗅 📽 🗅 til 🙆.
- 2. Finn utsnittet på bildeskjermen.
- Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å måle og låse fokus og eksponering. Fokusklammene på bildeskjermen blir grønne når fokus er låst.



4. Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet.

Når du har tatt et bilde, viser kameraet det et kort øyeblikk på bildeskjermen.

## Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video når **🎬 Videoopptak** er valgt.

- 1. Skyv 💼 📽 🗖 til 📽.
- 2. Finn utsnittet på bildeskjermen.
- Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å måle og låse fokus.
   Fokusklammene på bildeskjermen blir grønne når fokus er låst.



4. Trykk Lukker-knappen helt ned for å starte opptaket.

80

Nors

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

5. Trykk på og slipp Lukker-knappen igjen for å stoppe videoopptaket.

Når du har tatt opp et videoklipp, viser kameraet det et kort øyeblikk på bildeskjermen.

81

#### Ta bilder og ta opp videoklipp

## 4 Se på og slette bilder og videoklipp

#### Se på bilder og videoklipp

Du kan se på bilder og videoklipp ved 🗖 Avspilling.

- 1. Skyv 🗅 🎬 🗅 til 🔼.
- Bruk ↓ til å bla gjennom bildene og videoklippene. Hvis du vil spille av et videoklipp, trykker du på ▲ når det første skjermbildet i klippet vises på bildeskjermen.
- Merk Hvis du vil høre lyden til videoklipp, må du overføre dem til datamaskinen.

#### Slette bilder

Du kan slette enkeltbilder ved **Avspilling**:

- 1. Skyv 🗅 📽 🗅 til 🔼.
- 2. Bruk () til å velge et bilde eller videoklipp.
- 3. Trykk på 📆.



## 5 Overføre og skrive ut bilder

#### Overføre bilder

Bruk denne fremgangsmåten for å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen.

- Merk Overføring av et stort antall bilder med høy oppløsning fra et minnekort til datamaskinen kan ta opptil to timer. Ved overføring av et stort antall bilder må du passe på at kameraets batterier er fulladet eller bruke en minnekortleser (tilleggsutstyr).
- 1. Slå av kameraet.
- Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3. Slå kameraet på. Når bildeskjermen viser at kameraet er koblet til datamaskinen, følger du veiledningen på dataskjermen for å overføre bildene. Hvis du har installert HP Photosmart-programvaren og trenger mer informasjon, bruker du hjelpefunksjonen i HP Photosmart-programvaren.

## Skrive ut bilder fra kameraet

Du kan koble kameraet til en PictBridgesertifisert skriver for å skrive ut bilder.

1. Kontroller at skriveren er slått på og inneholder papir, og at det ikke er noen PictBridge

Overføre og skrive ut bilder

83

feilmeldinger for skriveren.

- 2. Slå av kameraet, koble kameraet til skriveren ved hjelp av USBkabelen som fulgte med kameraet, og slå på igjen kameraet.
- Når kameraet er koblet til skriveren, viser bildeskjermen et bilde. Bruk () til å velge bildet du vil skrive ut.



- 4. Trykk på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.
- 5. Velg Skriv ut dette bildet nå på Utskriftsvalgmenyen, og trykk på  $\frac{Menu}{OK}$  for å starte utskrift. 🖬 vises over det valgte bildet på bildeskjermen for å angi at det blir skrevet ut.
- 6. Når skriveren har skrevet ut bildet, kobler du kameraet fra skriveren.

Hvis du vil vite mer om andre utskriftsalternativer, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken eller ? Hjelp til kameraet, som finnes på alle menyene.

Nors

84

### 6 Hurtigreferanse for kameraet

Bruk dette kapitlet som en hurtigreferanse for kamerafunksjonene. Hvis du vil vite mer om disse kamerafunksjonene, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken eller kameraets hjelpefunksjon.

#### Fotografering, Videoopptak og Avspilling

- Videoopptak gir deg mulighet til å finne utsnittet for video på bildeskjermen og ta opp video. Du aktiverer Videoopptak ved å skyve n % D til
- Avspilling gir deg mulighet å se på og slette bilder og videoklipp. Du aktiverer Avspilling ved å skyve
   L til D.

#### Kameramenyer

Ved hjelp av menyer kan du endre kamerainnstillinger, arbeide med bilder og få hjelp til kameraet.

- Bruk ▲▼ til å flytte til bestemte alternativer på en meny.
- Du kan når som helst gå ut av menyen ved å trykke på 5.

**Fotograferingsmeny** - Gir deg mulighet til å endre kamerainnstillinger som har betydning for egenskapene til bilder du tar med kameraet etterpå. Du åpner denne

menyen ved å skyve 🗖 📽 🗖 til 🚺, og trykker på 🚟 OK. Du kan velge blant følgende alternativer:

- Fotograferingsmodus (Autom. modus, Nærbilde, Supernærbilde, Bildestabilisering, Teater, Landskap, Portrett, Bevegelse, Nattportrett, Solnedgang)
- Selvutløser
- Bildekvalitet
- Bildeserie
- · Dato- og tidsstempel
- Kameraoppsett
- · Hjelp til kameraet

Wideoopptaksmeny - Gir mulighet til å endre kamerainnstillinger som har innvirkning på egenskapene til videoklippene du skal ta opp med kameraet. Du åpner denne menyen ved å skyve n ♀ I til ♀ og deretter trykke på <sup>Meny</sup><sub>ok</sub>. Du kan velge blant følgende alternativer:

- Selvutløser
- Kameraoppsett
- Hjelp til kameraet

Avspillingsmeny - Gir deg mulighet til å arbeide med bilder. Du åpner denne menyen ved å skyve a at til
 , og trykker på Menu OK. Du kan velge blant følgende alternativer:

- Fjern røde øyne
- Designgalleri (Endre farger, Legg til rammer, Roter, Beskjær)
- Photosmart Express (Skriv ut, Del, Kjøp papirbilder online)
- Favoritter
- Vis lysbildevisning

86 Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien

Norsk

- Flytt bilder til kort
- Kameraoppsett
- · Hjelp til kameraet

Oppsettmeny - Gir deg mulighet til å tilpasse kameraets virkemåte. Du åpner denne menyen ved å trykke på Menu Kameraoppsett. Du kan velge blant følgende alternativer:

- · Skjermens lysstyrke
- Kameralyd
- Dato og klokkeslett
- USB-konfigurasjon
- Språk

 ? Hjelpemeny - Inneholder beskrivelser av kamerafunksjoner og tips om å ta bilder. Du åpner denne menyen ved å trykke på <sup>Menu</sup> fra , ≌ eller ⊃ og deretter på ? Hjelp til kameraet. Du kan velge blant følgende alternativer:

- De beste tipsene
- Kameratilbehør
- Kameraknapper
- Bruke fotograferingsmodi
- Bruke Designgalleri
- Bruke Photosmart Express
- Skrive ut bilder
- · Ta opp videoklipp
- Se gjennom bilder og video
- Merke favoritter
- Slette bilder

Hurtigreferanse for kameraet

Norsk

87

- Overføre bilder
- Håndtere batterier
- Få hjelp
- Om kamerafunksjonene
- Kamerasnarveier
- Om

#### Forlenge batterilevetiden

For å spare batteristrøm slår bildeskjermen seg av automatisk etter en periode med uvirksomhet. Kameraet aktiveres igjen når du trykker på en av knappene. Kameraet slås av etter en periode på 5 minutter med uvirksomhet.

Slik forlenger du batterienes levetid enda mer:

- Still 🖾 Skjermens lysstyrke på Lav (du finner mer informasjon i den elektroniske brukerhåndboken).
- Still kameraet på <sup>A</sup> 4 Autom. blits (du finner mer informasjon i den elektroniske brukerhåndboken).
- Bruk optisk zoom, videoopptak og bildeskjermen så lite som mulig.

Gå til **www.hp.com/support** og søk etter koden AA-400 eller se tillegg A i den elektroniske brukerhåndboken for å få mer informasjon om batterier.

Norsk

88

# HP Photosmart Mz60 sarjan digitaalikamera



#### Oikeudelliset ilmoitukset

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP:n tuotteiden ja palveluiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

SD-logo on omistajansa tavaramerkki.



Yksityiskotien jätteiden hävitys Euroopan unionin alueella Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa kertoo, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Sen sijaan käyttäjän velvollisuus on hävittää tuote toimittamalla se tarkoitukseen osoitettuun sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. Hävitettävän jätteen keräys ja kierrätys hävitysaikana auttaa säästämään luonnonvaroja ja takaamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja paikoista, jonne hävitettävä laite voidaan jättää kierrätettäväksi, saa kunnasta, jätehuoltopalvelusta huolehtivasta yrityksestä tai myymälästä, iosta tuote on ostettu.

Kirjoita seuraavat tiedot tulevia tarpeita varten:

- Mallinumero: \_\_\_\_\_
- Sarjanumero: \_\_\_\_\_
- Ostopäivä:

# Sisältö

C

1	<b>Näin pääset alkuun</b> Sähköisen käyttöoppaan lukeminen Kameran yläosa ja takaosa Kameran etupuoli, sivu ja pohja	92 94 95
2	Kameran ottaminen käyttöön Akkujen asentaminen Virran kytkeminen kameraan Kielen valitseminen Alueen asettaminen Päivämäärän ja kellonajan asettaminen Valinnaisen muistikortin asentaminen ja alustaminen Ohjelmiston asentaminen Windows Macintosh	97 98 98 98 98 98 99 100 101
3	Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen Kuvan ottaminen Videoleikkeen nauhoittaminen	102 102
4	<b>Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen ja poistaminen</b> Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen Kuvan poistaminen	104 104
5	<b>Kuvien siirtäminen ja tulostaminen</b> Kuvien siirtäminen Kuvien tulostaminen kamerasta	105 105
6	Kameran pikaohje	107

## 1 Näin pääset alkuun

Tämä painettu Pikaopas sisältää tietoja kamerasi tärkeimmistä ominaisuuksista, joiden avulla voit aloittaa käytön. Yksityiskohtaisia tietoja kameran ominaisuuksista löydät sähköisestä käyttöoppaasta (katso *Sähköisen käyttöoppaan lukeminen*, sivu 92).

Pikaopas	Sähköinen käyttöopas
Tämän painetun oppaan avulla voit	Sähköinen käyttöopas sisältää
<ul> <li>aloittaa kameran käytön nopeasti</li> <li>asentaa</li> </ul>	<ul> <li>kuvauksen kaikista kameran ominaisuuksista</li> </ul>
<ul> <li>HP Photosmart -ohjelm iston</li> <li>perehtyä kamerasi perusominaisuuksiin.</li> </ul>	<ul> <li>tietoja akuista, kuten</li> <li>akkujen keston pidentäminen</li> <li>tuetut akkutyypit</li> </ul>
	tiedot virran
	<ul> <li>tietoja avun saamisesta HP:ltä</li> <li>vianmääritys</li> <li>kameran tekniset tiedot.</li> </ul>

#### Sähköisen käyttöoppaan lukeminen



Sähköinen käyttöopas on HP Photosmart Software CD -levyllä.

Käyttöoppaan lukeminen:

- 1. Aseta HP Photosmart Software CD -levy tietokoneen CD-asemaan.
- Napsauta Lue käyttöopas -painiketta asennusikkunan pääsivulla.

Sähköinen käyttöopas kopioituu myös tietokoneellesi, kun asennat HP Photosmart -ohjelmiston. Tietokoneelle asennetun käyttöoppaan lukeminen:

- Windows: Avaa HP:n ratkaisukeskus ja napsauta Ohje ja tuki.
- Macintosh: Avaa HP:n laitehallinta ja valitse Tiedot ja asetukset -ponnahdusvalikosta Kameran käyttöopas.

#### Avun saaminen

- Vihjeitä ja työkaluja kameran tehokkaampaan käyttöön saat sivustosta www.hp.com. Valitse sieltä linkki Learn About: Digital Photography (vain englanninkielinen).
- Jos tarvitset tuotetukea, mukaan lukien laiteohjelmiston, ohjelmiston ja ajurien päivitykset, siirry osoitteeseen www.hp.com/support.
- HP Photosmart -ohjelmiston käyttöön liittyviä ohjeita löydät ohjelmiston online-ohjeesta.

#### Kameran yläosa ja takaosa



1	Virran merkkivalo
2	ON/OFF-painike
3	Suljinpainike
4	Poistopainike - Ottaa käyttöön Poista -toiminnon, kun laite on      Toisto-tilassa.
5	<ul> <li>Salama-painike - Siirtyy salama-asetuksiin</li> <li>Kuvanotto-valikosta. Asetukset ovat</li> <li>Automaattinen, Punasilmäisyys, Salama käytössä</li> <li>ja Salama ei käytössä.</li> </ul>
6	Ch Server Levelitsin - Vaihtaa Ch Kuvanotto-, Server Videontallennus- ja Da Toisto-valikkojen välillä

	(katso <i>Kuvanotto, videontallennus ja toisto,</i> sivu 107).	
7	Zoomaus-kytkin - Siirtyy ≬/∰ Zoomaus -toimintoon, kun kamera on Kuvanotto- tai Wideontallennus-tilassa; siirtyy Pikkukuvat- ja  Suurennus-toimintoon, kun kamera on  Toisto-tilassa.	i
8	▲ - ja	
9	USB-liitin	Ű,
10	Menu OK -painike - Tuo esiin kameran valikkoja, valitsee vaihtoehtoja ja vahvistaa toimintoja.	
11	Edellinen-painike - Palauttaa edelliseen valikkoon tai näkymään. Pääset pois kaikista valikoista pitämällä painiketta painettuna.	
12	Kuvanäyttö	

## Kameran etupuoli, sivu ja pohja



1	Salama
2	Vitkalaukaisimen valo

Näin pääset alkuun 95

3	Mikrofoni
4	Jalustan kiinnike
5	Akun/muistikortin luukku

Suomi

#### 96 HP Photosmart Mz60 sarjan digitaalikamera



#### 2 Kameran ottaminen käyttöön

#### Akkujen asentaminen

 Avaa akun/muistikortin luukku työntämällä luukun salpaa akun/ muistikortin luukussa olevan kuvan mukaisesti.



Suomi

- 2. Aseta kaksi AA-akkua (tai -paristoa) paikalleen.
- 3. Sulje akun/muistikortin luukku.
- Huomautus Jos käytät ladattavia NiMH-akkuja, lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katkaise virta kamerasta, ennen kuin poistat akut.

Kameran mukana tulevat paristot ovat AA-kokoisia alkaliparistoja. Niiden toiminta-aika on lyhyt, ja niiden tarkoitus onkin vain, että kamera saadaan heti otettua käyttöön. Kun kamera varoittaa paristojen tyhjenemisestä, HP suosittelee niiden korvaamista litiumparistoilla tai ladattavilla NiMH-akuilla, jotka kestävät kauemmin.



Edellinen kaavio näyttää, kuinka monta kuvaa keskimäärin voidaan ottaa käytettäessä alkaliparistoja,

Kameran ottaminen käyttöön 97

Suomi

litiumparistoja ja ladattavia NiMH-akkuja. Käytännössä arvot vaihtelevat käytön, akun tyypin ja akun valmistajan mukaan. Monet tekijät vaikuttavat siihen, kuinka monta kuvaa voidaan ottaa (katso *Akkujen keston pidentäminen*, sivu 110).

#### Virran kytkeminen kameraan

Kamera kytketään toimintaan painamalla ON/OFF -painiketta.

## Kielen valitseminen

Valitse haluamasi kieli **v** () -painikkeilla ja paina<sup>Menu</sup>

🌐 Language	
✓ English	Deutsch
Español	Français
Italiano	Nederlands
Português	Svenska
Norsk	Dansk
Suomi	Русский

#### Alueen asettaminen

Kieliasetuksen ohella alueasetus määrittää päivämäärän oletusesitystavan.

Valitse haluamasi alue ▲▼ -painikkeilla ja paina<sup>Menu</sup>OK.

Alue
✓ Pohjois-Amerikka
Etelä-Amerikka
Eurooppa
Aasia
Australia
Afrikka
Valitse asuinalue. Aloita alusta painamalla 👈.

# Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun asetat päivämäärän ja kellonajan oikein, löydät kuvat helpommin siirrettyäsi ne tietokoneeseen. Lisäksi varmistat, että kuvat tulevat oikein merkityiksi

Päivämäärä ja kellonaika
 kk/pp/vvvv 12 h
 Päivämäärä: 01 / 01 / 2007
 Kellonaika: 12 : 00
 Vaihda arvo.

Suomi

 kohtiin ja toista vaihetta 1, kunnes päivämäärä ja kellonaika ovat oikein.
 Paivamaara: 017 0 Kellonaika: 12 : 00
 Vaihda arvo.
 Sirry seuraavaan kohtaan.

päivämäärän ja kellonajan leimaustoimintoa

käytettäessä.

Säädä korostettua arvoa

▲▼-painkkeilla.

 Paina <sup>Menu</sup> okci, kun päivämäärä, kellonaika ja muotoiluasetukset ovat oikein, ja vahvista painamalla <sup>Menu</sup> okci uudelleen.

#### Valinnaisen muistikortin asentaminen ja alustaminen

Kamera tukee tavallisia, nopeita ja suurikapasiteettisia 32 Mt:n - 8 Gt:n Secure Digital -muistikortteja (SD ja SDHC).

- Katkaise kamerasta virta ja avaa akun/muistikortin luukku.
- Aseta valinnainen muistikortti pienempään aukkoon kuvan mukaisesti. Varmista, että muistikortti napsahtaa paikalleen.



- **3.** Sulje akun/muistikortin luukku ja kytke kameraan virta.
- Huomautus Kun kytket kameraan virran muistikortin ollessa paikallaan, kamera näyttää, montako kuvaa muistikortille vielä mahtuu käytössä olevalla Kuvanlaatu-asetuksella. Tällä kameralla voi tallentaa enintään 2000 kuvaa muistikortille.

Uudet muistikortit täytyy aina alustaa ennen ensimmäistä käyttökertaa. Alustaminen poistaa kaikki muistikortissa olevat kuvat, joten muista siirtää nykyiset kuvat ennen alustamista.

- Paina 0.
- Valitse ▲▼-painikkeilla Alusta kortti Deista -valikosta ja paina sitten OK.
- Valitse Kyllä ▲▼-painikkeilla ja alusta kortti painamalla sitten <sup>Menu</sup> OK.

Kun olet asentanut uuden muistikortin, kaikki uudet kuvat ja videoleikkeet tallennetaan kortille eikä kameran sisäiseen muistiin.

Katkaise kamerasta virta ja poista muistikortti, jos haluat käyttää sisäistä muistia ja nähdä sinne tallennetut kuvat.

#### Ohjelmiston asentaminen

HP Photosmart -ohjelmiston avulla voit siirtää kuvia ja videoleikkeitä tietokoneeseen sekä muokata tallennettuja kuvia (voit esimerkiksi poistaa punasilmäisyyttä ja kiertää ja rajata kuvia sekä muuttaa kuvien kokoa).

HP Photosmart -ohjelmiston asentaminen edellyttää, että tietokoneesi on kameran pakkauksessa ilmoitettujen järjestelmävaatimusten mukainen. Lisätietoja kameran Windows Vista -tuesta on osoitteessa **www.hp.com/go/ windowsvista** (vain englanninkielinen).

Jos HP Photosmart -ohjelmiston asennus tai käyttö tuottaa ongelmia, katso lisätietoja Hewlett-Packardin teknisen tuen Web-sivustosta osoitteesta **www.hp.com/ support**.

#### Windows

- Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- Aseta HP Photosmart Software CD -levy CD -asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita. Jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Käynnistä, Suorita, kirjoita D:\Setup.exe, jossa D on CD-aseman tunnus, ja valitse sitten OK.
- Kun ohjelman asennus on valmis, ota virustorjuntaohjelmisto uudelleen käyttöön.

#### Macintosh

- 1. Aseta HP Photosmart Software CD -levy CD -asemaan.
- 2. Kaksoisosoita tietokoneen työpöydällä näkyvää CD -levyn symbolia.
- 3. Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten näytön ohjeita.

Kun asennus on valmis ja olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, **Järjestelmäasetukset**-näyttöön avautuvat automaattisesti **HP Photosmart -kamera** -asetukset. Voit muuttaa asetuksia niin, että HP Photosmart -ohjelmisto käynnistyy automaattisesti, kun kytket kameran Macintosh-tietokoneeseesi (lisätietoja saat painamalla ohjepainiketta **HP Photosmart -kameran** asetusnäkymässä).



## 3 Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen

Liu'uta 🗅 🎬 🗅 kohtaan 🙆, jos haluat ottaa kuvia, tai kohtaan 🎬, jos haluat tallentaa videoleikkeitä.

#### Kuvan ottaminen

Voit ottaa kuvan, kun olet **Kuvanotto**-valikossa.

- 1. Liu'uta 🙆 🎬 🗖 kohtaan 🙆.
- 2. Rajaa kohde kuvanäytössä.
- 3. Mittaa ja lukitse tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike puoliväliin. Kuvanäytön tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi, kun kamera on lukinnut tarkennuksen.
- 4. Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas.

Kun olet ottanut kuvan, kamera näyttää sitä hetken aikaa kuvanäytössä.

#### Videoleikkeen nauhoittaminen

Voit tallentaa videon, kun olet **W** Videontallennus-valikossa.

- 1. Liu'uta 👩 🎬 🗖 kohtaan 🎬.
- 2. Rajaa kohde kuvanäytössä.
- 3. Mittaa ja lukitse tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin. Kuvanäytön tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi,

102 HP Photosmart Mz60 sarjan digitaalikamera





kun kamera on lukinnut tarkennuksen.

- **4.** Aloita tallennus painamalla **suljinpainike** kokonaan alas.
- 5. Pysäytä videon tallennus painamalla suljinpainiketta ja vapauttamalla se.

Kun olet tallentanut videoleikkeen, se näkyy hetken kameran kuvanäytössä.

Suomi

Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden 103 tallentaminen

### 4 Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen ja poistaminen

# Suomi

#### Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen

Voit tarkastella kuvia ja videoleikkeitä D Toisto-tilassa.

- 1. Liu'uta 👩 🎬 🗖 kohtaan 🄁.
- Selaa kuvia ja videoleikkeitä ()-painikkeilla. Jos haluat toistaa videoleikkeen, paina ▲-painiketta, kun leikkeen ensimmäinen kuva ilmestyy kuvanäyttöön.
- Buomautus Jos haluat kuunnella videoleikkeisiin liittyvän äänen, siirrä leikkeet tietokoneeseen.

## Kuvan poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä kuvia 🔁 Toisto-tilassa.

- 1. Liu'uta 👩 🎬 🗖 kohtaan 🗖.
- 2. Valitse kuva tai videoleike ()-painikkeilla.
- **3.** Paina 📆.
- Valitse ▲▼-painikkeilla Tämä kuva <sup>™</sup> Poista -valikosta ja paina sitten<sup>Menu</sup> OK.

## 5 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen

#### Kuvien siirtäminen

Siirrä kuvat ja videoleikkeet tietokoneeseen seuraavasti.

- Huomautus Jos suuritarkkuuksisia kuvia on paljon, niiden siirtäminen muistikortilta tietokoneeseen voi kestää jopa kaksi tuntia. Kun siirrät useita kuvia, varmista, että kameran akut ovat täynnä, tai käytä lisävarusteena saatavaa muistikortin lukijaa.
- 1. Katkaise kameran virta.
- 2. Kytke kamera tietokoneeseen kameran mukana tulleen USB -kaapelin avulla.
- Kytke kameraan virta. Kun kuvanäyttö osoittaa, että kamera on kytketty tietokoneeseen, siirrä kuvat tietokoneen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Jos olet



asentanut HP Photosmart -ohjelmiston ja tarvitset lisätietoja, katso HP Photosmart -ohjelmiston Ohje -toimintoa.

#### Kuvien tulostaminen kamerasta

Voit liittää kameran mihin tahansa PictBridge -tulostimeen kuvien tulostusta varten.

 Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, PictBridge tulostimessa on paperia ja että tulostin ei anna virheilmoituksia.

Kuvien siirtäminen ja tulostaminen 105

2. Katkaise virta kamerasta, yhdistä kamera ja tulostin kameran mukana tulleen USB-kaapelin avulla ja kytke kameraan virta.



- Kun kamera on yhdistetty tulostimeen, kuva näkyy kuvanäytössä. Valitse tulostettava kuva () -painikkeilla.
- 4. Paina Menu OK.
- Aloita tulostus valitsemalla Tulostusvalinnat -valikosta Tulosta tämä kuva nyt ja painamalla sitten Menu OK

Image: Second Second

6. Kun tulostin on tulostanut kuvan, irrota kamera tulostimesta.

Lisätietoja muista tulostusvalinnoista on sähköisessä käyttöoppaassa tai kaikista valikoista löytyvässä **? Kameran ohje** -toiminnossa.

106 HP Photosmart Mz60 sarjan digitaalikamera

## 6 Kameran pikaohje

Tässä kappaleessa on pikaohjeita kameran käyttöön. Lisätietoja kameran ominaisuuksista löytyy sähköisestä käyttöoppaasta tai kameran Ohje-toiminnosta.

#### Kuvanotto, videontallennus ja toisto

- Kuvanotto-tilassa voit rajata kuvia kuvanäytössä ja ottaa kuvia. Kuvanotto-tila otetaan käyttöön siirtämällä S -valitsin -kohtaan.
- Videontallennus-tilassa voit rajata videoleikkeitä kuvanäytössä ja tallentaa videoita.
   Videontallennus-tila otetaan käyttöön siirtämällä
   Videontallennus-tila otetaan.

#### Kameran valikot

Valikoissa voit säätää kameran asetuksia, käsitellä kuvia ja avata kameran Ohje-toiminnon.

- Voit siirtyä haluamaasi kohtaan valikossa 
   -painikkeilla.
- Voit poistua valikosta painamalla koska tahansa painamalla 5.

Cuvanotto-valikko - Voit säätää niitä kameran asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla otettavien kuvien ominaisuuksiin. Siirry tähän valikkoon liu'uttamalla
 Cuvano C

 Kuvaustila (Automaattinen, Lähikuva, Superlähikuva, Vakaa kuva, Teatteri, Maisema, Muotokuva, Toiminta, Yömuotokuva, Auringonlasku)

Kameran pikaohje 107

- Vitkalaukaisin
- Kuvanlaatu
- Jatkuva kuva
- PVÄ ja KLO -leima
- Kameran asetukset
- Kameran ohje

Videontallennus-valikko - Voit säätää niitä kameran asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla tallennettavien videoleikkeiden ominaisuuksiin. Siirry tähän valikkoon liu'uttamalla 
% 
kohtaan 
ja painamalla sitten Menu Korkan Kohtaan

- Vitkalaukaisin
- Kameran asetukset
- Kameran ohje

- Poista punasilmäisyys
- Suunnittelugalleria (Muokkaa väriä, Lisää reunuksia, Rajaa, Käännä)
- Photosmart Express (Tulosta, Jaa, Osta tulosteita verkosta)
- Suosikit
- Näytä diaesitys
- Siirrä kuvat kortille
- Kameran asetukset
- Kameran ohje

𝕄 Kameran Asetukset -valikko - Tämän valikon avulla voit muuttaa kameran toimintatapaa. Pääset tähän

108 HP Photosmart Mz60 sarjan digitaalikamera
valikkoon painamalla <sup>Menu</sup>-painiketta **⊡**-, **≌**- tai **□** -valikosta ja valitsemalla sitten **% Kameran asetukset**. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- Näytön kirkkaus
- Kameran äänet
- Päivämäärä ja kellonaika
- USB-määritys
- Kieli

? Kameran Ohje-valikko - Sisältää kuvaukset kameran ominaisuuksista ja vihjeitä kuvien ottamiseen. Pääset tähän valikkoon painamalla <sup>Menu</sup>ok -painiketta □-, <sup>™</sup>- tai
 □-valikosta ja valitsemalla sitten ? Kameran ohje. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- 10 parasta vihjettä
- Kameran lisävarusteet
- Kameran painikkeet
- Eri kuvaustilojen käyttö
- Suunnittelugallerian käyttö
- Photosmart Expressin käyttö
- Kuvien tulostus
- Videoleikkeiden tallennus
- Kuvien ja videoiden tarkastelu
- Suosikkien merkitseminen
- Kuvien poisto
- Kuvien siirto
- Akkujen ylläpito
- Tekninen tuki
- Kameran tutustumistoiminnot
- Kameran pikavalinnat

Kameran pikaohje 109



Tietoja

#### Akkujen keston pidentäminen

Akun virran säästämiseksi kuvanäyttö sammuu tietyn ajan jälkeen, jos sitä ei käytetä. Kamera herää mitä tahansa painiketta painettaessa. Jos kameraa ei käytetä viiteen minuuttiin, se sammuu.

Suom

Voit pidentää akkujen kestoa vielä enemmän seuraavasti:

- Valitse 🚊 Näytön kirkkaus -asetuksen arvoksi
   Matala (lisätietoja on sähköisessä käyttöoppaassa).
- Ota <sup>A</sup> 4 Automaattinen salama käyttöön (lisätietoja on sähköisessä käyttöoppaassa).
- Käytä optista zoomia, videontallennusta ja kuvanäyttöä säästäen.

Jos haluat lisätietoja akuista, siirry osoitteeseen **www.hp.com/support** ja etsi tiedot antamalla koodi AA-400 tai lue sähköisen käyttöoppaan liite A.

# Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60





#### Юридическая информация и предупреждения

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2007 г.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Windows® — зарегистрированный в США товарный знак Microsoft Corporation.

S Э Логотип SD — товарный знак соответствующего владельца.



Утилизация оборудования частными пользователями в странах Европейского Союза

Этот символ на изделии или его упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого изделие необходимо сдать для утилизации в специальный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и утилизация пришедшего в негодность оборудования поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит утилизацию таким способом, который безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о местонахождении пунктов приема оборудования для переработки обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.

#### Впишите следующие данные:

- Номер модели: \_\_\_\_\_\_
- Серийный номер: \_\_\_\_\_\_
- Дата приобретения: \_\_\_\_\_\_

# Содержание

1	Начало работы Просмотр электронного руководства пользователя	
2	Подготовка камеры         120           Установите батареи	
3	Съемка изображений и запись видеоклипов Съемка изображения126 Запись видеоклипа127	
4	Просмотр и удаление изображений и видеоклипов Просмотр изображений и видеоклипов128 Удаление изображения128	
5	Передача и печать изображений Передача изображений130 Печать изображений с камеры131	
6	Краткий обзор функций камеры132	

# 1 Начало работы

Это печатное руководство Быстрая подготовка к работе содержит информацию, которая позволяет приступить к использованию основных функций камеры. Подробная информация о функциях камеры приведена в электронном руководстве пользователя (см. Просмотр электронного руководства пользователя на стр. 115).

Быстрая подготовка к работе	Электронное руководство пользователя
<ul> <li>Это печатное руководство поможет выполнить следующие действия.</li> <li>Быстро приступить к использованию камеры.</li> <li>Установить программу НР Photosmart.</li> <li>Ознакомиться с основными функциями камеры.</li> </ul>	<ul> <li>Электронное руководство</li> <li>пользователя содержит следующую информацию.</li> <li>Описание всех функций камеры.</li> <li>Информацию о батареях, в том числе:</li> <li>Увеличение времени работы от батарей</li> <li>Поддерживаемые типы батарей</li> <li>Описание значков индикатора питания</li> </ul>

- Получение технической поддержки НР
- Устранение неполадок
- Технические характеристики камеры

## Просмотр электронного руководства пользователя



Электронное руководство пользователя находится на компакт-диске с программой HP Photosmart.

Чтобы просмотреть руководство пользователя, выполните следующие действия.

- 1. Вставьте компакт-диск с программой HP Photosmart в компьютер.
- Щелкните Просмотр руководства пользователя на главной странице программы установки.

Электронное руководство пользователя также копируется на компьютер при установке программы HP Photosmart. Чтобы просмотреть руководство пользователя после установки программы, выполните следующие действия.

 На компьютере Windows. Откройте окно Центр решений НР и щелкните Справка и поддержка.

• На компьютере Macintosh. Откройте окно диспетчер устройств HP и в раскрывающемся меню Information and Settings (информация и параметры) выберите Camera User Guide (руководство пользователя камеры).

#### Получение помощи

- Полезные советы и средства, которые помогут более эффективно использовать камеру, см. по адресу: www.hp.com. Щелкните сведения: цифровая фотография (информация только на английском языке).
- Для получения технической поддержки, обновления драйверов, ПО и микропрограммного обеспечения посетите веб-узел www.hp.com/ support.
- Для получения помощи при работе с программой HP Photosmart см. электронную справочную систему этой программы.

116 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60





1	Индикатор питания.
2	Кнопка ON/OFF.
3	Кнопка <b>Спуск</b> .
4	Кнопка 🗑 Удалить — доступ к функции Удалить при работе в режиме <b>■</b> Воспроизведение.
5	Кнопка <b>\$ Вспышка</b> — настройка параметров вспышки в режиме <b>Съемка фото</b> . Доступные параметры: Авто, Красные глаза, Вспышка вкл., Вспышка выкл.
6	Переключатель 🙆 📽 🗖 — переключение между режимами 👩 Съемка фото, 📽 Запись видео

Начало работы 117

	и Воспроизведение (см. Режимы Съемка фото, Запись видео и Воспроизведение на стр. 132).
7	Регулятор Масштаб — доступ к функциям Масштаб в режиме С Съемка фото или Запись видео. Доступ к Ш Миниатюры и Увеличить в режиме Воспроизведение.
8	Кнопки ▲▼ и ◀) — перемещение в меню и выбор изображений.
9	Разъем USB.
10	Кнопка <sup>Мели</sup> (меню/ОК) — отображение меню камеры, выбор пунктов меню и подтверждение действий.
11	Кнопка <b>Назад</b> — возврат в предыдущее меню или режим. Нажмите и удерживайте для выхода из всех меню.
12	Дисплей изображений.

# Вид спереди, сбоку и снизу



1	Вспышка.
---	----------

Русский

#### 118 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60

2	Индикатор автоспуска.
3	Микрофон.
4	Крепление штатива.
5	Крышка отсека для батарей/карты памяти.

Начало работы 119

# 2 Подготовка камеры

## Установите батареи

 Сдвиньте фиксатор крышки отсека для батарей/карты памяти, как показано на крышке, а затем откройте ее.



- 2. Вставьте две батареи типа АА.
- Закройте крышку отсека для батарей/карты памяти.

Примечание. При использовании подзаряжаемых NiMH-батарей полностью зарядите их перед первым использованием. Перед извлечением батарей выключите камеру.

К камере прилагаются щелочные батареи типа АА. Они не обеспечивают длительного времени работы и лишь позволяют немедленно приступить к использованию камеры. Когда на камере появится предупреждение о низком уровне заряда батарей, НР рекомендует заменить их на литиевые или подзаряжаемые NiMH-батареи для обеспечения более длительного времени работы.



На рисунке показано приблизительное количество изображений, которое можно снять при

120 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60

использовании литиевых, NiMH и щелочных батарей. Фактическая производительность может отличаться в зависимости от интенсивности использования камеры, а также типа и производителя батарей. Кроме того, на фактическое количество снимков влияют многие другие факторы (см. Увеличение времени работы от батарей на стр. 135).

## Включите камеру

Для включения камеры нажмите кнопку ON/OFF (вкл/ выкл).

## Выберите язык

С помощью кнопок **С** выберите нужный язык и нажмите кнопку <u>Мети</u> (меню/OK).

Language     Language			
🗸 English	Deutsch		
Español	Français		
Italiano	Nederlands		
Português	Svenska		
Norsk	Dansk		
Suomi	Русский		

усский

## Выберите регион

Параметры Язык и Регион определяют выбранный по умолчанию формат даты.

С помощью кнопок

▲ выберите нужный регион и нажмите кнопку <sup>Мели</sup> (меню/ ОК).



## Установите дату и время

Установка точной даты и времени облегчает поиск изображений после их передачи на компьютер, а также обеспечивает правильную пометку изображений при использовании функции Дата и время на фото.

- С помощью кнопок
   выберите нужное значение в выделенном поле.
- С помощью кнопок
   ♦ переходите к другим полям и повторяйте п. 1 до

🖫 Дата и время	
мм/дд/гггг 12 ч Дата: 01 / 01 / 2007	
Время: 12:00 am	
<ul> <li>изменение значения.</li> <li>переход к следующему элементу.</li> </ul>	

тех пор, пока не будут установлены правильные дата и время.

**3.** Когда дата и время будут установлены правильно, нажмите кнопку <sup>Мели</sup> (меню/ОК), а затем нажмите кнопку <sup>Мели</sup> еще раз для подтверждения.



# Установите и отформатируйте карту памяти (опция)

Эта камера поддерживает работу со стандартными и высокоскоростными картами памяти, а также картами памяти большой емкости Secure Digital (SD и SDHC) емкостью от 32 Мб до 8 Гб.

- Выключите камеру и откройте отсек для батарей/карты памяти.
- Вставьте карту памяти (опция) в меньший разъем, как показано на рисунке. Карта должна зафиксироваться со щелчком.



**3.** Закройте крышку отсека для батарей/карты памяти и включите камеру.

Примечание. При включении камеры с установленной картой памяти будет показано количество изображений, которое можно сохранить на карте при текущем значении параметра Качество фото. Эта камера позволяет сохранить на карте памяти не более 2000 изображений.

Обязательно форматируйте новые карты памяти перед первым использованием. При форматировании все изображения удаляются с карты памяти, поэтому перед форматированием перенесите все изображения с карты памяти на компьютер.

- 2. Нажмите кнопку 🗑.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр Форматировать карту в меню இ Удалить, затем нажмите <sup>Мели</sup> ОК.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите Да, а затем нажмите кнопку <sup>Мели</sup> ок, чтобы отформатировать карту.

После установки карты памяти новые изображения и видеоклипы будут сохраняться на карте, а не во внутренней памяти.

Чтобы использовать внутреннюю память и просмотреть хранящиеся в ней изображения, выключите камеру и извлеките карту памяти.

## Установите программное обеспечение

Программа HP Photosmart предоставляет функции для передачи изображений и видеоклипов на компьютер, а также для изменения сохраненных изображений (устранение эффекта красных глаз, поворот, обрезка, изменение размера и т. д.).

Для установки программы HP Photosmart компьютер должен отвечать системным требованиям, указанным на упаковке камеры. Информацию о поддержке Windows Vista см. по адресу: **www.hp.com/** go/windowsvista (только на английском языке).

При возникновении проблем во время установки или использования программы HP Photosmart см. информацию на веб-узле технической поддержки Hewlett-Packard по адресу: www.hp.com/support.

## Windows

- 1. Завершите работу всех программ и временно отключите антивирусное программное обеспечение.
- Вставьте компакт-диск с программой НР Photosmart в дисковод компакт-дисков и следуйте инструкциям на экране. Если окно программы установки не появилось, в меню Пуск выберите Выполнить и введите D:\Setup.exe, где D — обозначение дисковода компакт-дисков, а затем щелкните OK.
- После завершения установки программы снова запустите антивирусное программное обеспечение.

## Macintosh

- Вставьте компакт-диск с программой HP Photosmart в дисковод компакт-дисков.
- Дважды щелкните значок компакт-диска на рабочем столе.
- 3. Дважды щелкните значок программы установки и следуйте инструкциям на экране.

После завершения установки и перезагрузки компьютера автоматически открывается окно параметры системы для настройки параметров HP Photosmart Camera. Можно изменить параметры таким образом, чтобы программа HP Photosmart автоматически запускалась при подключении камеры к компьютеру Macintosh (для получения дополнительной информации нажмите кнопку справка в окне параметров камеры HP Photosmart).

# 3 Съемка изображений и запись видеоклипов

Сдвиньте переключатель 🖸 🎬 🗅 в положение с для съемки изображений или в положение 📽 для записи видеоклипов.

## Съемка изображения

Изображения можно снимать в режиме 🔂 Съемка фото.

- Сдвиньте переключатель
   В положение .
- Наведите камеру на объект съемки с помощью дисплея изображений.



- Нажмите кнопку Спуск наполовину, чтобы измерить и зафиксировать фокус и экспозицию. Когда камера зафиксирует фокус, метки фокусировки на дисплее изображений будут иметь зеленый цвет.
- **4.** Для съемки изображения нажмите кнопку **Спуск** полностью.

После съемки изображение будет некоторое время отображаться на дисплее изображений.

## Запись видеоклипа

Видеоклипы можно записывать в режиме 🎬 Запись видео.

- Наведите камеру на объект съемки с помощью дисплея изображений.



νсский

- Нажмите кнопку Спуск наполовину, чтобы измерить и зафиксировать фокус. Когда камера зафиксирует фокус, метки фокусировки на дисплее изображений будут иметь зеленый цвет.
- 4. Нажмите кнопку Спуск полностью, чтобы начать запись.
- 5. Чтобы остановить запись видеоклипа, снова нажмите и отпустите кнопку Спуск.

После записи видеоклип будет некоторое время отображаться на дисплее изображений.

## 4 Просмотр и удаление изображений и видеоклипов

## Просмотр изображений и видеоклипов

В данной главе описаны способы просмотра фотографий и видеоклипов в режиме Воспроизведение.

- Для перемещения по изображениям и видеоклипам используйте кнопки ◀▶. Чтобы воспроизвести видеоклип, при появлении первого кадра на дисплее изображений нажмите кнопку

Примечание. Для просмотра видеоклипов со звуком перенесите их на компьютер.

## Удаление изображения

Можно удалять отдельные изображения в режиме Воспроизведение.

- Сдвиньте переключатель 
   <sup>™</sup> 
   <sup>™</sup> 
   <sup>™</sup> 
   <sup>™</sup> 
   <sup>™</sup> 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
- С помощью кнопок () выберите изображение или видеоклип.
- 3. Нажмите кнопку 🕅.

128 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60

 С помощью кнопок ▲▼ выберите параметр Это фото в меню 🗑 Удалить, затем нажмите <sup>Menu</sup> ок (меню/OK).

Русский

Просмотр и удаление изображений и 129 видеоклипов

## 5 Передача и печать изображений

## Передача изображений

Для передачи изображений и видеоклипов на компьютер используйте следующую процедуру.

- Примечание. Передача с карты памяти на компьютер большого количества изображений, снятых с высоким разрешением, может занять до двух часов. При передаче большого количества изображений убедитесь, что батареи камеры полностью заряжены, либо используйте устройство чтения карт памяти (опция).
- 1. Выключите камеру.
- Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого к камере кабеля USB.
- Включите камеру. Когда на дисплее изображений появится сообщение о подключении камеры к компьютеру, следуйте



инструкциям на экране компьютера для передачи изображений. Если на компьютере установлена программа HP Photosmart и требуется дополнительная информация, см. справочную систему программы HP Photosmart.

## Печать изображений с камеры

Для печати изображений можно подключить камеру к любому PictBridge-совместимому принтеру.



усский

- Убедитесь, что принтер включен, в него загружена бумага и на дисплее принтера нет сообщений об ошибках.
- Выключите камеру и подключите ее к принтеру с помощью прилагаемого к камере кабеля USB, а затем включите камеру.
- После подключения камеры к принтеру на дисплее будет показано изображение. С по



- 4. Нажмите кнопку Menu (меню/OK).
- 5. В меню Параметры печати выберите Напечатать это изображение сейчас, а затем нажмите кнопку <sup>Мете</sup> (меню/OK).

Выбранное изображение будет помечено на дисплее значком 🗐, который указывает на выполнение печати этого изображения.

6. После печати изображения отсоедините камеру от принтера.

Для получения информации о других возможностях печати см. электронное руководство пользователя или воспользуйтесь параметром **? Справка** камеры в любом меню.

## 6 Краткий обзор функций камеры

Используйте эту главу для быстрого получения информации о функциях камеры. Более подробную информацию о функциях этой камеры см. в электронном руководстве пользователя или во встроенной справочной системе камеры.

#### Режимы Съемка фото, Запись видео и Воспроизведение

- Режим Съемка фото позволяет наводить камеру с помощью дисплея изображений и делать снимки. Для включения режима Съемка фото сдвиньте переключатель С В В положение .
- Режим Запись видео позволяет наводить камеру с помощью дисплея изображений и записывать видеоклипы. Для включения режима Запись видео сдвиньте переключатель
   В положение .
- Режим Воспроизведение позволяет просматривать и удалять изображения и видеоклипы. Для включения режима В Воспроизведение сдвиньте переключатель
   В положение .

#### Меню камеры

Меню позволяют настраивать параметры камеры, выполнять различные действия с изображениями и просматривать встроенную справочную систему камеры.

- В меню используйте кнопки для перехода к нужному параметру.
- 132 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60

 Для выхода из меню в любой момент нажмите кнопку 5.

Меню Съемка фото — позволяет настраивать параметры камеры, влияющие на качество снимаемых изображений. Для доступа к этому меню сдвиньте переключатель № В в положение №, а затем нажмите кнопку Мени ок (меню/ОК). Доступны следующие параметры:

- Режим съемки (Авто, Крупный план, Сверхкрупный план, Четкий снимок, Театр, Пейзаж, Портрет, Действие, Ночной портрет, Закат)
- Автоспуск
- Качество фото
- Серия
- Дата и время на фото
- Настройка камеры
- Справка камеры

- Автоспуск
- Настройка камеры
- Справка камеры

νсский

положение 🔼, а затем нажмите кнопку <sup>Мели</sup> (меню/ОК). Доступны следующие параметры:

- Устранить красные глаза
- Галерея дизайна (Изменить цвет, Добавить рамку, Повернуть, Обрезка)
- Photosmart Express (Печать, Отправка, Заказ фото в Интернете)
- Избранные
- Показ фото
- Переместить на карту
- Настройка камеры
- Справка камеры

- Яркость дисплея
- Звуковые сигналы
- Дата и время
- Конфигурация USB
- Язык

? Меню Справка камеры — содержит описание функций камеры и советы по съемке изображений. Для доступа к этому меню нажмите кнопку Меню/ ОК) в режиме , № или , а затем выберите ? Справка камеры. Доступны следующие параметры:

- Лучшие 10 советов
- Принадлежности камеры

134 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60

- Кнопки камеры
- Режимы съемки
- Галерея дизайна
- Работа с Photosmart Express
- Печать изображений
- Запись видеоклипов
- Просмотр фото и видео
- Пометка избранных
- Удаление изображений
- Передача изображений
- Обращение с батареями
- Техническая поддержка
- Обзор возможностей камеры
- Сокращенные команды
- О программе

#### Увеличение времени работы от батарей

Для экономии заряда батарей дисплей изображений выключается, если камера не используется в течение определенного времени. При нажатии любой кнопки дисплей включится снова. Камера выключается, если она не используется в течение пяти минут.

Для продления времени работы от батареи соблюдайте следующие рекомендации.

- Установите для параметра 🗮 Яркость дисплея значение Низкая (подробные сведения см. в электронном руководстве пользователя).
- Для вспышки установите режим
   <sup>A</sup> 4 Автовспышка (подробные сведения см. в электронном руководстве пользователя).

- Используйте оптическое увеличение, функцию записи видеоклипов и дисплей изображений только при необходимости.

Для получения дополнительной информации о батареях посетите веб-узел **www.hp.com/support** и выполните поиск кода АА-400 или см. Приложение А в электронном руководстве пользователя.



136 Цифровая камера HP Photosmart серии Mz60