



- **a.** Távolítson el minden szalagot, lapot és védőfóliát a fedélről és az eszköz elejéről, hátuljáról.
 - b. Emelje fel az érintőképernyős kijelzőt, s távolítsa el a védőfóliát. A kényelmes megtekintéshez beállíthatja a kijelző dőlésszögét.



Beac G	amant D7200 series	 Kutunun içindekileri doğrulayın. Paketinizin içinden çıkanlar değişiklik gösterebilir. *Mevcut olabilir
		 Zkontrolujte obsah balení. Obsah balení se může lišit.
		*Může být součástí balení
	SK	Skontrolujte obsah krabice. Obsah vášho balenia sa môže líšiť.
*	*	*Môže byť súčasťou balenia
		 Ellenőrizze a doboz tartalmát. A csomag tényleges tartalma ettől eltérhet.
		*Tartozék lehet

a. Güç kablosunu ve adaptörünü bağlayın. 4 TR b. HP Photosmart'ı açmak için 🕲 düğmesine basın. **NOT:** Kurulum işlemi sırasında ekrandaki yardımcı mesajlara ve animasyonlara dikkat edin. a. Připojte napájecí kabel a adaptér. CS b. Zapněte tiskárnu HP Photosmart stisknutím tlačítka ©. POZNÁMKA: V průběhu instalace se na displeji zobrazují užitečné zprávy a animace. a. Pripojte napájací kábel a adaptér. SK **b.** Stlačením tlačidla 🕲 zapnite zariadenie HP Photosmart. POZNÁMKA: Počas inštalácie sa na displeji zobrazujú užitočné správy a animácie. a. Csatlakoztassa a hálózati kábelt és az adaptert. (HU) **b.** A HP Photosmart bekapcsolásához nyomja meg a () gombot. **MEGJEGYZÉS:** Az üzembe helyezés alatt szenteljen figyelmet a kijelzőn megjelenő hasznos üzenetekre és animációkra.

- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dili seçmenizi isteyen bir uyarı görüntülenirse, en fazla 25 dilden oluşan listeden dilinizi görüntülemek için oklara dokunun. İstediğiniz dile dokunduktan sonra onaylamak için **Yes**'e (Evet) dokunun. Ulkenizi/bölgenizi seçtikten sonra onaylamak için **Yes**'e (Evet) dokunun.
 - Mürekkep kartuşlarını takmanızı isteyen bir uyarı görüntülenirse, bu kılavuzda bir sonraki adıma geçin.

Postupujte jedním z následujících postupů: CS

- Pokud se zobrazí výzva k výběru jazyka, zobrazte stisknutím šipek požadovaný jazyk v seznamu až 25 jazyků. Stiskněte požadovaný jazyk a potvrď te ho stisknutím tlačítka **Yes** (Ano). Vyberte zemi/oblast a potvrd'te ji stisknutím tlačítka **Yes** (Ano).
- Pokud se zobrazí výzva k instalaci kazet s inkoustem, přejděte na další krok v této příručce.

Postupujte jedným z nasledujúcich postupov: SK)

- Ak sa zobrazí výzva na výber jazyka, dotykom tlačidiel so šípkami zobrazte v zozname až 25 jazykov požadovaný jazyk. Dotykom vyberte požadovaný jazyk a dotykom tlačidla Yes (Áno) výber potvrď te. Vyberte požadovanú oblasť alebo krajinu a dotykom tlačidla **Yes** (Åno) výber potvrď te.
- Ak sa zobrazí výzva na inštaláciu atramentových kaziet, prejdite na nasledujúci krok v tejto príručke.

Végezze el a következők valamelyikét:

- Ha felkérést kap a nyelv kiválasztására, a nyilak megérintésével megjelenítheti a legfeljebb 25 nyelvet tartalmazó listát. A nyelv megerősítéséhez érintse meg a **Yes** (lgen) pontot. Válasszon egy országot/térséget, majd a megerősítéséhez érintse meg a Yes (lgen) pontot.
- Ha felkérést kap a nyomtatópatronok behelyezésére, ugorjon ennek az útmutatónak a következő lépésére.



HU

b

a. Serbest bırakmak için her mandalın alt kısmını sıkın ve ardından mandalı kaldırın.

- **b.** Altı adet olan mandalların tümünü kaldırın.
- (cs) a. Uvolněte každou západku stisknutím její spodní části a poté ji zvedněte.
 - **b.** Zvedněte všech šest západek.



a. Nyomja a fülek alját a kioldásukhoz, majd emelje HU fel a füleket.

b. Emelje fel mind a hat fület.

b









- 🔊 a. Mürekkep kartuşunun rengi ile desenini,
 - mandalların üzerindeki renk ve desenle eşleştirin.
 - b. Siyah mürekkep kartuşunu soldaki ilk yuvaya itin. Mandalı kapatın.
 - **c.** Bu işlemi her renkli mürekkep kartuşu için yineleyin.
 - **d.** Mandalların güvenli biçimde oturduğundan emin olun.

Not: Yalnızca yazıcıyla birlikte gelen mürekkep kartuşlarını kullanın. Bu kartuşlardaki mürekkep, ilk kurulumda yazıcı kafası mekanizmasındaki mürekkeple karışmak üzere özel olarak üretilmiştir.

- e. Erişim kapağını kapatın.
- a. Spárujte barvu a vzor na kazetě s inkoustem a barvou a vzor nad západkou.
 - b. Vložte do první přihrádky vlevo kazetu s černým inkoustem. Zavřete západku.
 - **c.** Opakujte postup pro všechny kazety s barevným inkoustem.
 - d. Dejte pozor, aby byly všechny západky zajištěné. Poznámka: Používejte pouze inkoustové kazety, které jsou součástí dodávky tiskárny. Inkoust v těchto kazetách má specifické vlastnosti, které zajistí, aby se při prvním použití smíchal s inkoustem v tiskové hlavě.
 - e. Zavřete přístupová dvířka.
 - a. Uistite sa, že sa farba a vzor na atramentovej kazete zhoduje s farbou a vzorom nad západkou.
 - **b.** Vložte čiernu atramentovú kazetu do prvej zásuvky na ľavej strane. Zatvorte príklopku.
 - **c.** Opakujte postup pre všetky farebné atramentové kazety.
 - d. Uistite sa, že sú všetky západky pevne zatvorené.
 Poznámka: UPoužívajte iba atramentové kazety, ktoré boli súčasťou balenia tlačiarne. Atrament v týchto kazetách je zvlášť navrhnutý tak,. aby sa zmiešal pri prvom nainštalovaní kaziet s atramentom v tlačovej hlave.
 - e. Zatvorte prístupové dvierka.
 - a. A tintapatronokon lévő színek és minták egyezzenek meg a fülek fölött lévő színekkel és mintákkal.
 - **b.**Nyomja be a fekete tintapatront balról az első rekeszbe. Hajtsa le a fület.
 - c. Ismételje meg ezt a többi színes tintapatronnal.
 - **d.** Ellenőrizze, hogy minden fül rendesen le van-e zárva.

Megjegyzés: Csak a nyomtatóval kapott tintapatronokat használja. Ezekben a patronokban lévő tinta speciálisan úgy van kifejlesztve, hogy első használatkor keveredjen a nyomtatófejben lévő tintával.

e. Zárja be a hozzáférési ajtót.



- **a.** Ana tepsiyi dışarı çekin.
 - **b.** Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
 - c. Ana tepsiye düz beyaz kağıt koyun.
 - d. Ana tepsiyi içeri itin ve OK'e (Tamam) dokunun.
- cs) **a.** Vytáhněte hlavní zásobník.
 - **b.** Odsuňte vodítko šířky papíru doleva.
 - c. Vložte do hlavního zásobníku běžný bílý papír.
 - **d.** Zasuňte hlavní zásobník dovnitř a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **a.** Vytiahnite hlavný zásobník.
 - **b.**Odsuňte vodidlo šírky papiera doľava.
 - vložte do hlavného zásobníka obyčajný biely papier.
 - d. Zasuňte hlavný zásobník a dotknite sa tlačidla OK.

HU) **a.** Húzza ki a fő tálcát.

- **b.** Csúsztassa a papírszélesség-szabályzót balra.
- c. Tegyen sima fehér papírt a fő tálcába.
- **d.** Nyomja be a fő tálcát, s érintse meg az **OK** gombot.

d





Fotoğraf kağıdınız varsa, yerleştirin. Fotoğraf kağıdınız yoksa, 11. adıma geçin.
 a. Fotoğraf tepsisi kapağını kaldırın.

b. Fotoğraf kağıdını, fotoğraf tepsisine parlak

- **b.** Fotograf kağıalılı, totograf tepsisine **parlak** yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını kaydırarak fotoğraf kağıdına yaslayın.
- c. Fotoğraf tepsisini içeri itin ve fotoğraf tepsisi kapağını kapatın.
- d. Tepsi uzantısını dışarıya çekin ve kağıt yakalayıcıyı yukarı kaldırın.
- Pokud máte fotografický papír, vložte ho nyní. Pokud fotografický papír nemáte, přejděte ke kroku 11.
 - a. Zvedněte víko zásobníku na fotografický papír.
 - b. Vložte fotografický papír do zásobníku na fotografický papír lesklou stranou dolů.
 Posuňte vodítka šířky a délky papíru tak, aby se dotýkaly papíru.
 - c. Zasuňte zásobník na fotografický papír dovnitř a sklopte jeho víko.
 - **d.** Vysuňte nástavec zásobníku a zvedněte úchyt na papír.



(HU)

b

- Ak máte k dispozícii fotografický papier, vložte ho teraz. Ak ho nemáte k dispozícii, pokračujte krokom 11.
- a.Zdvihnite veko zásobníka na fotografický papier.
- b. Vložte fotografický papier do zásobníka na fotografický papier lesklou stranou smerom dolu Prisuňte vodidlá papiera k fotografickému papieru.
- **c.** Zasuňte zásobník na fotografický papier a sklopte veko zásobníka na fotografický papier.
- **d.** Vytiahnite nástavec zásobníka a zdvihnite západku na papier.

Ha van fotópapírja, helyezze be azt most. Ha nincs fotópapírja, folytassa a 11. lépéssel.

- **a.** Emelje fel a fotótálca fedelét.
- b. A fotópapírt a fényes oldalával lefelé helyezze a fotótálcába. A papírszabályzókat csúsztassa a fotópapír széleihez.
- Nyomja be a fotótálcát, s engedje le a fotótálca fedelét.
- **d.** Húzza ki a tálca hosszabbítóját, s emelje fel a papírütközőt.



- a. İstenirse, tepsiye kağıt yükledikten sonra
 OK'e (Tamam) dokunun ve hizalama sayfası yazdırılırken birkaç dakika bekleyin.
 Hizalama işlemi yüksek baskı kalitesi sağlar.
 - b. Hizalama sayfası yazdırıldıktan sonra OK'e (Tamam) dokunun.
 Sayfa yazdırıldığında hizalama tamamlanmıştır.
- GS a. Pokud k tomu budete vyzváni, stiskněte tlačítko OK. Počkejte několik minut, až se vytiskne zarovnávací stránka.

Zarovnáním zajistíte vysokou kvalitu tisku.

b. Po vytisknutí zarovnávací stránky stiskněte tlačítko **OK**.

Po vytisknutí stránky je zarovnání dokončeno.

a. Po vložení papiera sa dotknite tlačidlo OK a niekoľko minút počkajte, kým sa vytlačí zarovnávacia stránka.

Proces zarovnávania zabezpečuje vysokú kvalitu tlače.

b. Po vytlačení zarovnávacej stránky sa dotknite tlačidla **OK**.

Zarovnanie je dokončené po vytlačení stránky.

HU a. Ha felkérést kap rá, érintse meg az OK gombot miután behelyezte a papírt a tálcába, majd várjon néhány percig, míg kinyomtatódik a patronigazítási lap.

Az igazítás folyamata biztosítja a kiváló minőségű nyomtatást.

b. Az igazítási lap kinyomtatása után érintse meg az
 OK gombot.

A lap kinyomtatás után az igazítás megtörtént.



- Yalnızca BİR bağlantı türü seçin (A - USB veya B - Ethernet/Kablolu)
- Yalnızca **BİR** bağlantı türü seçin







TR

SK)

Vyberte iba **JEDEN** typ pripojenia (A – kábel USB, B – sieť Ethernet/káblová sieť)



Csak **EGY** csatlakozási típust válasszon (A - USB vagy B - Ethernet/Vezetékes)

13



A1 - USB 🚓

Windows:



- a. Bilgisayarınızı açın, gerekiyorsa oturum açın ve sonra masaüstünün görünmesini bekleyin. Yeşil CD'yi yerleştirin ve ekrandaki yönergeleri izleyin. ÖNEMLİ: Başlangıç ekranı görüntülenmezse, Bilgisayarım'ı, ardından HP amblemli CD-ROM simgesini ve ardından setup.exe dosyasını çift tıklatın.
 - **b. Bölüm A2**'ye ilerleyin.
- a. Zapněte počítač, v případě potřeby se přihlaste, a počkejte na zobrazení plochy. Vložte zelený disk CD a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 DŮLEŽITÉ: Pokud se nezobrazí úvodní okno, poklepejte na položku Tento počítač, na ikonu jednotky CD-ROM s logem HP a poté na soubor setup.exe.
 - b. Přejděte k části A2.

a. Zapnite počítač, prihláste sa (ak je to potrebné) a počkajte na zobrazenie pracovnej plochy. Vložte zelený disk CD a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak sa nezobrazí obrazovka pri spustení, postupne kliknite dvakrát na ikonu My Computer (Tento počítač), ikonu CD-ROM s logom HP a položku setup.exe.

b. Pokračujte v časti A2.

 a. Kapcsolja be a számítógépet, ha kell jelentkezzen be, majd várjon az asztal megjelenésére. Helyezze be a zöld CD-t, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 FONTOS: Ha nem jelenik meg a telepítő képernyő, kattintson duplán a Sajátgép pontra, a HP logóval jelölt CD-ROM ikonra, majd a setup.exe pontra.

b. Folytassa az **A2 szakasszal**.



- **ÖNEMLİ:** Paketin içinde yoksa, USB kablosunu ayrıca satın alın.
 - a. USB kablosunu HP Photosmart'ın arkasındaki bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarınızdaki herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
 - **b. Bölüm A2**'ye ilerleyin.
- **DŮLEŽITÉ:** Pokud není kabel USB součástí balení, je nutné zakoupit ho samostatně.
 - a. Připojte kabel USB k portu na zadní straně tiskárny HP Photosmart a pak k libovolnému portu USB počítače.
 - **b.** Přejděte k části A2.
- SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak nie je kábel USB súčasťou balenia, je potrebné zakúpiť ho samostatne.
 - a. Pripojte kábel USB k portu na zadnej strane zariadenia HP Photosmart a k ľubovoľnému portu USB v počítači.
 - **b.** Pokračujte v časti A2.
- **FONTOS:** Ha nem volt tartozék, akkor vásároljon egy USB-kábelt.
 - a. Csatlakoztassa az USB-kábelt a HP Photosmart készülék hátsó portjába, majd a számítógép bármely USB-portjába.
 - **b.** Folytassa az **A2 szakasszal**.

Windows:







- ÖNEMLİ: Paketin içinde yoksa, USB kablosunu ayrıca satın alın.
- c. USB komut istemi göründükten sonra, USB kablosunu HP Photosmart'ın arkasındaki bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarınızdaki herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
- **d.** Yazılım yüklemesini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- e. HP Photosmart'ınızı keşfetmek için 13. sayfaya gidin.

DŮLEŽITÉ: Pokud není kabel USB součástí balení, je nutné zakoupit ho samostatně.

- c. Až se zobrazí výzva, připojte kabel USB k portu na zadní straně tiskárny HP Photosmart a pak k libovolnému portu USB počítače.
- **d.** Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce.
- e. Chcete-li se svojí tiskárnou HP Photosmart seznámit, přejděte na stránku 13.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak nie je kábel USB súčasťou balenia, je potrebné zakúpiť ho samostatne.

- c. Po zobrazení výzvy na pripojenie kábla USB pripojte kábel USB k portu na zadnej strane zariadenia HP Photosmart a k ľubovoľnému portu USB v počítači.
- **d.** Dokončite inštaláciu softvéru podľa pokynov na obrazovke.
- e. Pomocou informácií na stránke 13 sa môžete zoznámiť so zariadením HP Photosmart.

FONTOS: Ha nem volt tartozék, akkor vásároljon egy USB-kábelt.

- c. Az USB-prompt megjelenése után csatlakoztassa az USB-kábelt a HP Photosmart készülék hátsó portjába, majd a számítógép bármely USBportjába.
- **d.** A szoftvertelepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A HP Photosmart készülék felfedezéséhez lapozzon a 13. oldalra.



- **c. Yeşil** CD'yi yerleştirin.
 - **d.** Masaüstündeki HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.
 - **e. HP Photosmart Installer** simgesini çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - f. Setup Assistant (Kurulum Yardımcısı) ekranını tamamlayın.
 - **g.** HP Photosmart'ınızı keşfetmek için 13. sayfaya gidin.
- s c. Vložte do počítače zelený disk CD.
 - **d.** Poklepejte na ikonu disku CD HP Photosmart na pracovní ploše.
 - e. Poklepejte na ikonu HP Photosmart Installer. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - f. Vyplňte údaje do polí v obrazovce Setup Assistant (Asistent instalace).
 - g. Chcete-li se svojí tiskárnou HP Photosmart seznámit, přejděte na stránku 13.
- sr c. Vložte do počítača **zelený** disk CD.
 - **d.** Dvakrát kliknite na ikonu disku CD so softvérom HP Photosmart na pracovnej ploche.
 - e. Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart Installer. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - f. Vyplňte obrazovku **Setup Assistant** (Asistent inštalácie).
 - **g.** Pomocou informácií na stránke 13 sa môžete zoznámiť so zariadením HP Photosmart.
- (HU) **c.** Helyezze be a **zöld** CD-t.
 - **d.** Az asztalon kattintson duplán a HP Photosmart CD ikonra.
 - e. Kattintson duplán a HP Photosmart Installer ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - f. Hajtsa végre a Setup Assistant (Telepítő segéd) képernyő utasításait.
 - **g.** A HP Photosmart készülék felfedezéséhez lapozzon a 13. oldalra.

B1 - Ethernet







- HU **a.** Vegye elő az Ethernet-kábelt.
 - **b.** A készülék hátoldalából húzza ki a sárga színű dugót.
 - c. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a készülék hátoldalán lévő Ethernet-portba.
 - d. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét az útválasztóhoz (nem az Internet porthoz).
 - A szoftver telepítéséhez lépjen ezen Üzembe helyezési útmutató
 B2 szakaszához.

Önemli: Bilgisayarınız ve HP Photosmart aynı etkin, çalışan ağ üzerinde olmalıdır.

DSL veya kablo modem kullanıyorsanız, HP Photosmart'ın Ethernet kablosunu kablo modeme bağlamadığınızdan emin olun. Bu kabloyu yalnızca yönlendiriciye bağlayın.

Důležité: Počítač a tiskárna HP Photosmart musí být ve stejné aktivní a funkční síti.

Pokud používáte modem DSL nebo kabelový modem, dejte pozor, abyste kabel Ethernet od tiskárny HP Photosmart nepřipojili ke kabelovému modemu. Připojte ho pouze ke směrovači.

- (TR) **a.** Ethernet kablonuzu bulun.
 - **b.** Aygıtın arkasındaki sarı fişi çıkarın.
 - c. Ethernet kablosunun bir ucunu aygıtın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına takın.
 - **d.** Ethernet kablosunun diğer ucunu yönlendiriciye takın (Internet bağlantı noktasına takmayın).
 - e. Yazılımınızı yüklemek için bu Kurulum Kılavuzu'ndaki Bölüm B2'ye gidin.
 - a. Najděte kabel Ethernet.
 - **b.** Vyjměte ze zadní strany zařízení žlutou ucpávku.
 - Jeden konec kabelu Ethernet připojte k portu Ethernet na zadní straně zařízení.
 - **d.** Druhý konec kabelu Ethernet připojte ke směrovači (ne do portu pro Internet).
 - e. Přejděte do části B2 této Instalační příručky, kde naleznete informace o instalaci softwaru.
- sκ a. Nájdite kábel siete Ethernet.
 - **b.** Vyberte žltý zámok zo zadnej časti zariadenia.
 - c. Pripojte jeden koniec kábla siete Ethernet do portu siete Ethernet v zadnej časti zariadenia.
 - d. Zapojte druhý koniec kábla siete Ethernet do smerovača (nie do portu siete Internet).
 - e. Ak chcete nainštalovať softvér, prejdite do časti B2 tejto Inštalačnej príručky.

Dôležité upozornenie: Váš počítač a zariadenie HP Photosmart sa musia nachádzať v rovnakej aktívnej a funkčnej sieti.

Ak používate pripojenie DSL alebo káblový modem, uistite sa, že ste nepripojili kábel siete Ethernet zariadenia HP Photosmart ku káblovému modemu. Pripojte ho iba k smerovaču.

Fontos: A számítógépének és a HP Photosmart készülékének ugyanazon az aktív, működő hálózaton kell lennie. Ha DSL- vagy kábelmodemet használ, ne csatlakoztassa a HP Photosmart készülékből jövő Ethernet-kábelt a kábelmodembe. Csak az útválasztóhoz csatlakoztassa.

B2 - Ethernet 🚽

Windows:



- a. Bilgisayarınızı açın, gerekiyorsa oturum açın ve sonra masaüstünün görünmesini bekleyin.
 - b. Yeşil CD'yi yerleştirin ve yazılımı yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 ÖNEMLİ: Başlangıç ekranı görüntülenmezse, Bilgisayarım'ı, ardından HP amblemli CD-ROM simgesini ve ardından setup.exe dosyasını çift tıklatın.
 - **c. Connection Type** (Bağlantı Türü) ekranında, **through the network** (ağ üzerinden) seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

a. Zapněte počítač, v případě potřeby se přihlaste, a počkejte na zobrazení plochy.

b. Vložte **zelený** disk CD a nainstalujte software podle pokynů na obrazovce.

DÚLEŽITĚ: Pokud se nezobrazí úvodní okno, poklepejte na položku **Tento počítač**, na ikonu jednotky **CD-ROM** s logem HP a poté na soubor **setup.exe**.

- c. V dialogovém okně Typ připojením zkontrolujte, zda jste vybrali možnost prostřednictvím sítě.
- sk a. Zapnite počítač, prihláste sa (ak je to potrebné) a počkajte na zobrazenie pracovnej plochy.
 - b. Ak chcete nainštalovať softvér, vložte zelený disk CD a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak sa nezobrazí obrazovka pri spustení, postupne kliknite dvakrát na ikonu My Computer (Tento počítač), ikonu CD-ROM s logom HP a položku setup.exe.
 - c. V obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte položku through the network (prostredníctvom siete).
- HU **a.** Kapcsolja be a számítógépet, ha kell jelentkezzen be, majd várjon az asztal megjelenésére.
 - b. Helyezze be a zöld CD-t, majd a szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FONTOS: Ha nem jelenik meg a telepítő képernyő, kattintson duplán a **Sajátgép** pontra, a HP logóval jelölt **CD-ROM** ikonra, majd a setup.exe pontra.

c. A Kapcsolat típusa képernyőn válassza a hálózaton keresztül lehetőséget.



- **a.** Bilgisayarınızı açın, gerekiyorsa oturum açın ve sonra masaüstünün görünmesini bekleyin.
 - **b. Yeşil** CD'yi yerleştirin.
 - c. Masaüstündeki HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.
 - **d. HP Photosmart Installer** simgesini çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - e. Setup Assistant (Kurulum Yardımcısı) ekranını tamamlayın.
- cs a. Zapněte počítač, v případě potřeby se přihlaste, a počkejte na zobrazení plochy.
 - **b.** Vložte do počítače **zelený** disk CD.
 - c. Poklepejte na ikonu disku CD HP Photosmart na pracovní ploše.
 - **d.** Poklepejte na ikonu **HP Photosmart Installer**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - e. Vyplňte údaje do polí v obrazovce
 Setup Assistant (Asistent instalace).
 - sko a. Zapnite počítač, prihláste sa (ak je to potrebné) a počkajte na zobrazenie pracovnej plochy.
 - **b.** Vložte do počítača **zelený** disk CD.
 - c. Dvakrát kliknite na ikonu disku CD so softvérom HP Photosmart na pracovnej ploche.
 - **d.** Dvakrát kliknite na ikonu **HP Photosmart Installer**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - e. Vyplňte obrazovku Setup Assistant (Asistent inštalácie).
- (HU) **a.** Kapcsolja be a számítógépet, ha kell jelentkezzen be, majd várjon az asztal megjelenésére.
 - **b.** Helyezze be a **zöld** CD-t.
 - c. Az asztalon kattintson duplán a HP Photosmart CD ikonra.
 - d. Kattintson duplán a HP Photosmart Installer ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - e. Hajtsa végre a Setup Assistant (Telepítő segéd) képernyő utasításait.

B3 - Ethernet



SK

HU

Windows:

- d. Güvenlik duvarı yazılımınız HP yazılımının ağa erişmeyi denediğini belirterek sizi uyarabilir. Erişime "her zaman" izin verilmesi için yanıt vermelisiniz. Ardından HP yazılımını yüklemeye devam edin.
 Not: Virüsten koruma ve casus yazılım önleyici uygulamaları, yazılım yüklemelerini engelleyebilir ve devre dışı bırakılmaları gerekebilir. Yükleme işleminin ardından bu uygulamaları tekrar etkinleştirmeyi unutmayın.
- d. Software brány firewall může zobrazit výzvy s oznámením, že se software společnosti HP pokouší přistupovat k síti. Měli byste odpovědět tak, aby byl přístup vždy povolen. Poté v instalaci softwaru společnosti HP pokračujte.

Poznámka: Instalace softwaru může být blokována antivirovými a antispywarovými programy a může být potřeba je zakázat. Po instalaci je nezapomeňte znovu zapnout.





Ağınızda başka bilgisayarlar varsa, HP Photosmart yazılımını tüm bilgisayarlara yükleyin.

> Ekrandaki yönergeleri izleyin. Ağ ve HP Photosmart arasındaki (bilgisayarınızla ağ arasında değil) bağlantı türlerini seçtiğinizden emin olun.

CS Pokud máte v síti další počítače, nainstalujte software HP Photosmart do všech počítačů. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Dbejte na to, abyste vybrali typ připojení mezi sítí a tiskárnou HP Photosmart (nikoli mezi počítačem a sítí). d. Váš softvér brány firewall môže zobraziť hlásenie s varovaním, že sa softvér zariadenia HP pokúša získať prístup na sieť. Ak sa toto varovanie zobrazí, vyberte možnosť, ktorou povolíte softvéru HP trvalý prístup na sieť. Potom pokračujte v inštalácii.

Poznámka: Antivírusové aplikácie a aplikácie proti škodlivému softvéru môžu blokovať inštaláciu softvéru zariadenia a možno bude nutné, aby ste ich vypli. Nezabudnite ich po dokončení inštalácie znova zapnúť.

d. A tűzfal szoftver figyelmeztetést küldhet, hogy a HP szoftver megpróbálta elérni a hálózatot. Úgy kell válaszolnia, hogy a hozzáférés "mindig" engedélyezett legyen. Ezután folytassa a HP szoftver telepítését.

Megjegyzés: A vírusok és kémprogramok elleni alkalmazások blokkolhatják a szoftver telepítését, s esetleg szükség lehet azok letiltására. Ne felejtse el visszakapcsolni őket a szoftver telepítése után.



- Ak sa v sieti nachádzajú d'alšie počítače, nainštalujte softvér zariadenia HP Photosmart na všetkých počítačoch. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Uistite sa, že ste vybrali typ pripojenia medzi sieťou a zariadením HP Photosmart (nie medzi počítačom a sieťou).
- HU Ha a hálózaton más számítógépek is vannak, telepítse a HP Photosmart szoftvert minden számítógépre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a hálózat és a HP Photosmart készülék közötti kapcsolat típusát adja meg (ne a számítógép hálózati csatlakozásának típusát).

TR	Ozellikleri keşfedin	SK	Zoznámenie s funkciami
C 5	Seznámení s funkcemi	HU	A funkciók megismerése
TR	HP Photosmart yazılım programı artık bilgisayarınıza yüklendiğine göre, HP Photosmart'daki özelliklerden birini deneyebilirsiniz.	SK	Po inštalácii softvérového programu HP Photosmart do počítača môžete vyskúšať jednu z funkcií zariadenia HP Photosmart.
3	Nyní, když je v počítači instalován software HP Photosmart, můžete vyzkoušet jednu z funkcí tiskárny HP Photosmart.	H	Most, hogy a HP Photosmart szoftver telepítve van a számítógépre, kipróbálhatja a HP Photosmart valamely funkcióját.
TR	10 x 15 cm boyutunda bir	SK	Tlač fotografií s veľkosťou
	fotoğraf bastırın. Tiala fata genefic A az (marlas		10 x 15 cm (4 x 6 palca)
	lisk totografie 4 x o palcu	HU	10 x 15 cm-es tenykep nyomtatasa
		TR	 a. Henüz yapmadıysanız, fotoğraf tepsisine fotoğraf kağıdı yerleştirin. b. Kameranızın bellek kartını uygun bellek kartı yuvasına takın.
			 a. Pokud jste tak ještě neučinili, vložte fotografický papír do zásobníku na fotografický papír. b. Vložte paměťovou kartu z fotoaparátu do příslušného slotu pro paměťové karty.
		SK	 a. Ak ste ešte nevložili fotografický papier, vložte ho do zásobníka na fotografický papier. b. Vložte pamäťovú kartu z fotoaparátu do príslušnej zásuvky pre pamäťové karty.
		HU	 a. Ha eddig még nem tette meg, helyezzen fotópapírt a fotótálcába. b. A fényképezőgépéből helyezze be a memóriakártyát a megfelelő memóriakártya-helybe.



- c. Renkli grafik ekranda Photosmart Express menüsü görüntülendiğinde, View (Görüntüle) seçeneğine dokunun.
 - d. Fotoğraflarınızın küçük resimleri arasında ilerlemek için ∢ veya ► düğmesine dokunun.
 - e. Görmek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi görüntülendiğinde, buna dokunun.
 - f. Ekranda fotoğraf görüntülendiğinde, görüntüye tekrar dokunun. Print Preview (Baskı Önizleme) ekranı görüntülenir.
 - **g. Print Preview** (Baskı Önizleme) seçeneğine dokunun.
 - **h.** Fotoğrafı bastırmak için **Print** (Yazdır) seçeneğine dokunun.
- cs c. Až se na barevném grafickém displeji zobrazí nabídka programu Photosmart Express, stiskněte tlačítko View (Zobrazit).
 - d. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► procházejte miniatury fotografií.
 - e. Až se zobrazí miniatura fotografie, kterou chcete zobrazit, klepněte na ni.
 - f. Až se fotografie zobrazí na displeji, klepněte na obrázek znovu. Zobrazí se obrazovka Print Preview (Náhled).
 - g. Klepněte na tlačítko Print Preview (Náhled).
 - h. Chcete-li fotografii vytisknout, klepněte na tlačítko Print (Tisk).

- SK c. Ked' sa na farebnom grafickom displeji zobrazí ponuka programu Photosmart Express, dotknite sa tlačidla View (Zobraziť).
 - d. Dotykom tlačidiel ◄ a ► môžete prechádzať medzi náhľadmi fotografií.
 - Keď sa zobrazí náhľad požadovanej fotografie, dotykom ho vyberte.
 - f. Keď sa fotografia zobrazí na displeji, dotknite sa jej. Zobrazí sa obrazovka Print Preview (Náhľad tlače).
 - g. Dotknite sa položky Print Preview (Náhľad tlače).
 - h. Fotografiu vytlačíte dotykom tlačidla Print (Tlač).
- c. Amint a színes grafikus kijelzőn megjelenik a Photosmart Express menü, érintse meg a View (Nézet) pontot.
 - d. A fotók indexképeinek gördítéséhez érintse meg a
 ✓ vagy a ▶ gombot.
 - e. Ha megjelenik a megtekinteni kívánt fotó indexképe, érintse meg azt.
 - f. Érintse meg ismét a fotót, amint az megjelenik a kijelzőn. Megjelenik a Print Preview (Nyomtatási előnézet) képernyő.
 - g. Érintse meg a Print Preview (Nyomtatási előnézet) pontot.
 - h. A fotó kinyomtatásához érintse meg a Print (Nyomtatás) pontot.

USB Sorunlarını Giderme

Řešení potíží s připojením USB

- Riešenie problémov s káblom USB
- USB hibaelhárítás



Click Help for more information about how to finish device setup or click. Next to continue installation.

Problém: (Iba systém Windows) Zobrazila sa obrazovka Device Setup Has Failed To Complete (Nastavenie zariadenia zlyhalo). Riešenie: Zariadenie odpojte a opätovne ho pripojte. Skontrolujte všetky pripojenia. Skontrolujte, či je do počítača pripojený kábel USB. Kábel USB nepripájajte ku klávesnici ani k nenapájanému

rozbočovaču USB. Ďalšie pokyny nájdete v Časti A.

USB. Informace naleznete v Části A.

HU Probléma: (Csak Windows esetén) Megjelenik Az eszköz beállítása nem sikerült képernyő.

Teendő: Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a készülék hálózati kábelét. Ellenőrizzen minden csatlakozást. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel a számítógéphez csatlakozik. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a billentyűzethez vagy árammal nem táplált USB-hubhoz. Olvassa el az **A szakaszban** leírtakat.



< Back

Help



Sorun: (Windows) Microsoft Donanım Ekle ekranı görüntüleniyor. Çözüm: Tüm ekranları iptal edin. USB kablosunu çıkarın, sonra yeşil HP Photosmart CD'sini yerleştirin. Bölüm A'ya bakın.

CS Problém: (Pouze v systému Windows) Zobrazí se dialogové okno Přidat hardware.

Akce: Zavřete všechna dialogová okna. Odpojte kabel USB a vložte zelený disk CD se softwarem pro tiskárnu HP Photosmart. Informace naleznete v **Části A**.

Problém: (Systém Windows) Zobrazila sa obrazovka spoločnosti Microsoft Add Hardware (Pridať hardvér). **Riešenie:** Zatvorte všetky okná. Odpojte kábel USB a vložte do počítača

zelený disk CD HP Photosmart. Ďalšie pokyny nájdete v Časti A.

Probléma: (Csak Windows esetén) Megjelenik a Microsoft Hardver hozzáadása képernyő. Teendő: Zárjon be minden ablakot. Húzza ki az USB-kábelt, és

helyezze be a zöld HP Photosmart CD-t. Olvassa el az **A szakaszban** leírtakat.

- Sorun: HP Photosmart yazılımını yüklerken Printer Not Found (Yazıcı Bulunamadı) hata mesajını görüyorsunuz. Çözüm:
 - HP Photosmart ağınıza bağlanmamış olabilir. HP Photosmart, yönlendirici ve bilgisayarınız arasındaki tüm kablo bağlantılarını kontrol edin.
 - Bilgisayarınızda çalışması muhtemel güvenlik duvarı, virüsten koruma veya casus yazılım önleyici yazılımları geçici olarak kapatmayı deneyin.

Problém: Při instalaci softwaru HP Photosmart se zobrazí chybová zpráva Tiskárna nebyla nalezena. Akce:

- Tiskárna HP Photosmart možná není připojena k síti. Zkontrolujte všechny spoje kabelů mezi tiskárnou HP Photosmart, směrovačem a počítačem.
- Zkuste dočasně zakázat všechny brány firewall a antispywarové a antivirové programy, které aktuálně mohou být v počítači spuštěny.

Problém: V priebehu inštalácie softvéru zariadenia HP Photosmart sa zobrazí správa **Printer Not Found** (Tlačiareň sa nenašla).

Riešenie:

- Zariadenie HP Photosmart možno nie je pripojené k sieti. Skontrolujte všetky pripojenia káblov medzi zariadením HP Photosmart, smerovačom a počítačom.
- Skúste dočasne vypnúť všetky brány firewall, antivírusové aplikácie a aplikácie proti škodlivému softvéru, ktoré sú aktuálne spustené v počítači.

Probléma: A HP Photosmart szoftver telepítése közben megjelenik a Nyomtató nem található üzenet. Teendő:

- Lehet, hogy a HP Photosmart nincs csatlakoztatva a hálózatra. Ellenőrizze a kábelkapcsolatokat a HP Photosmart, az útválasztó és a PC között.
- Ideiglenesen tiltsa le a számítógépén futó vírusok és kémprogramok elleni alkalmazásokat (ha vannak ilyenek).

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



HU