

Setup-Handbuch für Drucker der HP Photosmart A320 series

Entfernen Sie das Klebeband und sämtliches Verpackungs-

Druckers ist Folgendes enthalten: (Der Inhalt kann je nach

material innen und außen am Drucker. Im Lieferumfang Ihres

Guida all'installazione **Stampante HP Photosmart** A320 series

Iniziare da qui 🔳

Disimballare la stampante

Commencez ici FR

Déballez l'imprimante

Des matériaux d'emballage et du ruban adhésif se trouvent à l'intérieur et autour de l'imprimante. Le carton contient les éléments suivants (varie selon le pays ; pour connaître le contenu réel, voir le carton) :

- 1. Imprimante HP Photosmart 5. Bloc d'alimentation et série A320 2. Guide d'installation
- (ce poster) 3. Guide d'utilisation 4. Logiciel HP Photosmart et aide électronique sur
- CD-ROM

Branchez le câble d'alimentation

- 1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante
- 2. Si nécessaire, branchez l'adaptateur correspondant à votre pays/région sur le câble d'alimentation.
- alimentée.
- 4. Appuyez sur le bouton Marche pour mettre l'imprimante sous tension. Les voyants de l'imprimante clignotent. Ils indiquent la nécessité de charger du papier et d'installer la cartouche. Passez à l'étape suivante.

Chargez du papier dans l'imprimante

- 1. Ouvrez le bac de sortie à l'avant de l'imprimante. Le bac d'entrée s'ouvre automatiquement.
- 2. Placez quelques feuilles de papier photo avancé HP (échantillon fourni) dans le bac d'alimentation, face brillante orientée vers l'avant de l'imprimante.
- 3. Alignez le papier sur le côté gauche du bac d'alimentation. Positionnez le guide de largeur contre le bord droit du papier, sans plier ce dernier.

- 3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente funzionante. 4. Premere il **pulsante di accensione** sulla stampante. Le spie

6. Carta fotografica

HP 110 in tricromia

Caricare la carta nella stampante

- 1. Aprire il vassoio di uscita sulla parte anteriore della stampante. Il vassoio di alimentazione si apre automaticamente
- 2. Inserire alcuni fogli di carta fotografica HP Advanced (inclusa nel pacchetto campione) nel vassoio di alimentazione, con il lato lucido rivolto verso la parte anteriore della stampante.
- 3. Allineare la carta al lato sinistro del vassoio di alimentazione. Regolare la guida di larghezza della carta in modo da adattarla al margine destro della carta senza piegarla.

Prepararsi per l'installazione della

- per staccare il nastro trasparente dalla cartuccia. Non toccare o togliere gli ugelli dell'inchiostro oppure i contatti color rame.
- 2. Aprire lo sportello della cartuccia di stampa.

cartouche d'impression

- transparent.
- contacts cuivrés !

ntazione della stampante inizieranno a lampeggiare per indicare che occorre caricare la carta e installare la cartuccia di stampa. Procedere con il passaggio successivo.

Einlegen von Papier in den Drucker

- 1. Öffnen Sie das Ausgabefach an der Vorderseite des Druckers. Das Eingabefach öffnet sich automatisch.
- (Musterpackung enthalten) so in das Eingabefach ein, dass die alänzende Seite in Richtung des Vorderteils des Druckers schaut.
- 3. Richten Sie das Papier an der linken Seite des Eingabefachs aus. Passen Sie die seitliche Papierführung so an, dass das Papier eng an der rechten Seite anliegt, ohne dass es gebogen wird.

Vorbereiten der Installation der **Tintenpatrone**

- 1. Öffnen Sie die Verpackung der Tintenpatrone. Ziehen Sie an der **pinkfarbenen Lasche**, um das durchsichtige Klebeband von der Tintenpatrone zu entfernen.
- Entfernen oder berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die kupferfarbenen Kontakte!
- 2. Öffnen Sie die Patronenklappe.

- cartuccia di stampa
- 1. Aprire l'imballo della cartuccia. Tirare la linguetta rosa

Tintenpatronenklappe Sportello della cartuccia di stampa

Panneau d'accès à la cartouche d'impression Print cartridge door



Verwenden Sie HP Advanced Photo Paper - Es wurde speziell für das Drucken schöner Fotos mit der Tinte in Ihrem neuen Drucker entwickelt.

Utilizzare la carta fotografica ottimizzata HP, progettata specificamente per ottenere foto di buona qualità con gli inchiostri presenti nella nuova stampante.

Utilisez du papier photo avancé HP, spécialement conçu pour obtenir des photos superbes avec les encres de votre nouvelle imprimante.







Packung.)

A320 series

und elektronische Hilfe auf CD

1. Drucker der HP Photosmart

Erste Schritte

Entpacken des Druckers

Anschließen des Netzkabels

1. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Druckers an

2. Verbinden Sie den Adapterstecker für Ihr Land/Ihre Region, falls erforderlich, mit dem Netzkabel.

- 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine aktive Steckdose an.
- 4. Drücken Sie die Taste Ein, um den Drucker einzuschalten Die Druckeranzeigen blinken, was darauf hinweist, dass Sie Papier einlegen und die Tintenpatrone installieren müssen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 2. Legen Sie einige Blatt HP Advanced Photo Paper



- Region variieren. Den tatsächlichen Inhalt finden Sie in der 5. Netzkabel und Adapter 6. HP Advanced Photo Paper
 - Inkjet-Tintenpatrone

 - 7. Erste HP 110 Tri-color

- 3. Guida di base
 - e Guida in formato

geografica; vedere la confezione per il contenuto effettivo): 1. Stampante HP Photosmart 5. Alimentatore e adattatori

- A320 series
- 2. Guida all'installazione
- 4. Software HP Photosmart

ottimizzata HP (HP Advanced Photo Paper) (questo poster) 7. Cartuccia Inkjet iniziale

Togliere il nastro e i materiali di imballaggio all'esterno e

all'interno della stampante. La scatola contiene i seguenti

elementi (il contenuto può variare a seconda dell'area

- elettronico su CD

Collegare il cavo di alimentazione

1. Collegare il cavo di alimentazione sul retro della stampante. 2. Se necessario, collegare la spina dell'adattatore previsto

per il proprio paese/la propria regione al cavo di

Installatiehandleiding HP Photosmart A320 series printer

NL

- adaptateurs
- 6. Papier photo avancé HP 7. Cartouche d'impression
- 3 couleurs de démarrage HP 110

Begin hier



Verwijder de tape en verpakkingsmaterialen in en rond de printer. De doos bevat de volgende onderdelen: (De inhoud kan per regio variëren, zie de doos voor de feitelijke inhoud.)

- 1. HP Photosmart A320 series printer
- 2. Installatiehandleiding (deze poster)
- 3. Basishandleiding
- 4. HP Photosmart software en elektronische Help op cd
- 5. Stroomvoorziening en adapters
- 6. HP Advanced Photo Paper
- 7. HP 110 Driekleuren Inkjet-introductieprintcartridge

3. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur

Sluit het netsnoer aan

- 1. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de printer.
- 2. Sluit zo nodig de adapteraansluiting voor uw land/ regio op het netsnoer aan.
- 3. Steek het netsnoer in een werkend stopcontact.
- 4. Druk op de knop Aan op de printer. De printerlampjes gaan knipperen om aan te geven dat u papier moet plaatsen en de printcartridge moet installeren. Ga door naar de volgende stap.

Plaats papier in de printer

- 1. Open de uitvoerlade aan de voorkant van de printer. De invoerlade gaat automatisch open
- 2. Plaats een aantal vellen HP Advanced Photo Paper (proefpakket is bijgeleverd) in de invoerlade met de glanzende zijde naar de voorkant van de printer gericht
- 3. Lijn het papier uit met de linkerkant van de invoerlade. Schuif de breedtegeleider voor het papier dicht tegen de rechterrand van het papier aan. Zorg dat u het papier niet buigt.

Préparez l'installation de la

1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression. Tirez sur la languette rose pour retirer le ruban adhésif

Ne touchez/retirez pas les buses d'encre ni les

2. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'impression.

Voorbereidingen voor het installeren van de print cartridge

1. Open de verpakking met de printcartridge. Trek aan het **roze treklipje** om de doorschijnende tape uit de printcartridge te verwijderen.

Raak de inktsproeiers of koperkleurige contactpunten niet aan en verwijder ze niet!

2. Open de printcartridgeklep.

Gebruik HP Advanced Photo Paper. Dit papier is speciaal ontworpen voor het produceren van prachtige foto's met gebruikmaking van de inkten in uw nieuwe printer.









Installieren der Tintenpatrone

Ihr Drucker wurde mit einer ersten Tintenpatrone geliefert. Mit dieser Patrone können Sie zwischen 10 und 20 Fotos drucken.* Mit HP Ersatzpatronen können Sie mehr Fotos drucken als mit dieser ersten Tintenpatrone.

- 1. Setzen Sie die Tintenpatrone so in den Tintenpatronenschlitten ein, dass das Label nach oben und die kupferfarbenen Kontakte in Richtung des Druckerinneren schauen.
- 2. Drücken Sie die Tintenpatrone in den Schlitten hinein, bis sie einrastet
- 3. Schließen Sie die Patronenklappe.
- 4. Der Drucker richtet die Tintenpatrone aus, sodass eine hohe Druckqualität gewährleistet wird. Sie können die gedruckte Ausrichtungsseite wegwerfen *Die tatsächliche Anzahl an Fotos kann in Abhängigkeit der Mediengröße, der gedruckten Fotos und anderer Faktoren variieren.

Anschließen Ihrer Kamera an den Drucker

- 1. Schalten Sie Ihre PictBridge-fähige Digitalkamera ein. Vergewissen Sie sich, dass die USB-Konfiguration Ihrer Kamera auf Digitalkamera eingestellt wird. Weitere Anweisungen finden Sie, falls erforderlich, in der Dokumentation zu Ihrer Kamera
- 2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihrer Kamera an.
- 3. Entfernen Sie die Gummiabdeckung vom PictBridge-Anschluss des Druckers, und schließen Sie dann das andere Ende des USB-Kabels an. Die PictBridge-Anzeige leuchtet konstant grün.

Hinweis: Ihre Kamera kann sich von der angezeigten Kamera unterscheiden.

Drucken Ihres ersten Fotos

1. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrer Kameraanzeige, um Fotos auszuwählen und zu drucken. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Kamera.

Hinweis: Die PictBridge-Anzeige und die Anzeige "Ein" blinken während des Druckens.

Installare la cartuccia di stampa

La stampante viene fornita con la cartuccia di stampa iniziale. È in grado di stampare circa 10-20 foto.* Le cartucce di ricambio HP stampano una quantità superiore di pagine rispetto alle cartucce fornite inizialmente con la stampante

- 1. Inserire la cartuccia nel relativo alloggiamento con l'etichetta rivolta verso l'alto e i contatti color rame verso l'interno della stampante.
- 2. Spingere la cartuccia nel relativo alloggiamento fino a guando si blocca con uno scatto.
- 3. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa
- 4. La stampante allinea la cartuccia per garantire una qualità di stampa ottimale. Dopo la stampa è possibile
- *Il numero effettivo di foto stampate può variare in base al formato

Collegare la fotocamera alla stampante

- 1. Accendere la fotocamera digitale compatibile PictBridge. Accertarsi che la configurazione USB della fotocamera sia impostata su Fotocamera digitale. Se necessario, fare riferimento alla documentazione relativa alla fotocamera.
- 2. Inserire il cavo USB in dotazione con la fotocamera nella porta USB della fotocamera.
- 3. Sollevare il coperchio in gomma sulla porta PictBridge della stampante e inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta esposta. La spia PictBridge si accende con luce verde fissa.

Nota: la fotocamera potrebbe differire da quella illustrata.

Stampare la prima foto

Altre domande?

ancora.

1. Seguire le istruzioni sul display LCD della fotocamera per selezionare e stampare le foto. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.

Nota: la spia di accensione e la spia PictBridge lampeggiano durante la stampa.

Installez la cartouche d'impression

ont une capacité plus élevée.

- eliminare la pagina di allineamento.

del supporto fotografico, alle immagini stampate e ad altri fattori.

Guida di base di HP Photosmart A320 series

Consultare la sezione intitolata Installare il software

in questa guida per istruzioni sull'installazione del

software HP Photosmart sul computer. Dal computer

le foto tramite e-mail, pulire e allineare le cartucce

è possibile apportare modifiche alle foto, inviare

di stampa, verificare il livello di inchiostro e altro

Guida in formato elettronico

Software HP Photosmart

www.hp.com/support





Unter www.register.hp.com können Sie Ihr Produkt registrieren und erhalten kostenlose Treiberhinweise, schnelleren technischen Support und persönliche Newsletter.

Visitare le pagine all'indirizzo www.register.hp.com per registrare il prodotto in uso e ricevere gratuitamente avvisi relativi ai driver, assistenza tecnica più rapida e newsletter personalizzate.

Rendez-vous sur le site www.register.hp.com pour enregistrer votre produit et recevoir gratuitement les avis de disponibilité des pilotes, une assistance technique plus rapide et des lettres d'information personnalisées.

Benötigen Sie weitere Informationen?



Grundlagenhandbuch zur HP Photosmart A320 series Siehe Installieren der Software in diesem Handbuch, wenn Sie Informationen dazu benötigen, wie Sie die HP Photosmart Software auf Ihrem Computer installieren. Über Ihren Computer können Sie Änderungen an Fotos vornehmen, Fotos per E-Mail versenden, die Tintenpatrone säubern und ausrichten, den Tintenstand prüfen und mehr!





HP Photosmart Software



Printed in [country]. 05/07 © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in [country]. 05/07 © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in [country]. 05/07

Votre imprimante a été livrée avec une cartouche d'impression de démarrage. Celle-ci permet d'imprimer 10 à 20 photos environ*. Les cartouches de rechange HP

- 1. Insérez la cartouche d'impression dans le support avec l'étiquette orientée vers le haut et les contacts cuivrés, vers l'intérieur de l'imprimante.
- 2. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3. Fermez la porte d'accès aux cartouches d'impression. 4. Pour garantir un tirage de haute qualité, l'imprimante aligne la cartouche. Vous pouvez jeter la page d'alignement une fois imprimée.
- * Le nombre réel de photos imprimées varie selon le format du support, les images imprimées et d'autres facteurs.

Connectez l'appareil photo à l'imprimante

- 1. Allumez votre appareil photo compatible PictBridge. Assurez-vous que la configuration de la clé USB de l'appareil photo est positionné sur Appareil photo numérique. Référez-vous à la documentation de l'appareil photo pour plus d'informations.
- 2. Branchez le câble USB fourni avec votre appareil photo dans le port USB de l'appareil photo.
- 3. Soulevez la protection en caoutchouc du port PictBridge de l'imprimante, puis branchez dessus l'autre extrémité du câble USB. Le voyant PictBridge devient vert fixe.
 - Remarque : le modèle de votre appareil photo peut varier de celui illustré dans ce quide.

Imprimez votre première photo

- 1. Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil photo pour sélectionner et imprimer les photos. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'appareil photo.
- **Remarque :** lors de l'impression, les voyants PictBridge et Marche clignotent.

Installeer de printcartridge

Uw printer is geleverd met een introductieprintcartridge. U kunt hiermee 10 tot 20 foto's afdrukken.* Met vervangende HP cartridges kunt u meer afdrukken dan met introductiecartridges.

- 1. Plaats de printcartridge in de houder met het label naar boven en de koperkleurige contactpunten naar de binnenkant van de printer gericht.
- 2. Duw de printcartridge in de houder tot deze op zijn plaats vastklikt.
- 3. Sluit de printcartridgeklep.
- 4. De printcartridge wordt uitgelijnd om hoge afdrukkwaliteit te krijgen. Er wordt een uitlijningspagina afgedrukt. U kunt deze weggooien.

*Het werkelijke aantal foto's dat wordt afgedrukt kan variëren en is afhankelijk van het materiaalformaat, de afgedrukte foto's en andere factoren.

Sluit uw camera op de printer aan

- 1. Zet de digitale PictBridge-camera aan. Zorg dat de USB-configuratie van de camera is ingesteld op Digitale camera. Raadpleeg zo nodig de documentatie bij de camera voor instructies.
- 2. Sluit de USB-kabel die bij de camera is geleverd, in de USB-poort van de camera.
- 3. Til het rubberen klepje van de PictBridge-poort op de printer omhoog en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel op die poort aan. Het PictBridge-lampje gaat groen branden.

Opmerking: Het is mogelijk dat uw camera er anders uitziet dan de afgebeelde camera.

Druk uw eerste foto af

1. Volg de instructies op het scherm van de camera om foto's te selecteren en af te drukken. Zie de documentatie bij de camera voor meer informatie. Opmerking: Het PictBridge-lampje en het lampje Aan knipperen tijdens het afdrukken.

Besoin de plus d'informations ?

Guide d'utilisation HP Photosmart série A320 Pour connaître la procédure d'installation du logiciel HP Photosmart, consultez la section correspondante. Depuis votre ordinateur, vous pouvez retoucher et envoyer par e-mail des photos. Vous pouvez également nettoyer/aligner la cartouche, vérifier son niveau d'encre, etc.

Aide électronique Logiciel HP Photosmart



Meer informatie nodig?

HP Photosmart A320 series Basishandleiding Zie De software installeren in deze handleiding voor meer informatie over het installeren van de HP Photosmart software op de computer. U kunt vanaf uw computer foto's aanpassen en e-mailen, de printcartridge reinigen en uitlijnen, inktniveaus controleren en meer!

Elektronische Help HP Photosmart software

www.hp.com/support



www.hp.com/support

Ga naar www.register.hp.com om uw product te registreren, zodat u gratis informatie over drivers, snelle technische ondersteuning en aangepaste nieuwsbrieven krijgt.

