### HP 2700 울트라 슬림 확장 베이스 사용자 설명서

### © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유 일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니 다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 7 월

문서 부품 번호: 443762-AD1



#### 1 부품 확인

윗면 부품	. 1
뒷면 부품	. 2
왼쪽면 부품	. 3
추가 정보	. 4

### 2 도킹 스테이션 연결 및 분리

AC 어댑터 연결	5
컴퓨터 도킹	6
컴퓨터 분리	7

### 3 확장 베이스 사용

광 드라이브 사용	8
광 디스크 넣기	8
배터리 또는 외부 전원으로 실행 중인 상태에서 광 디스크 꺼내기	9
컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 광 디스크 꺼내기	10
선택 사양 HP 2700 울트라 슬림 배터리	11
선택 사양 추가 배터리 연결	11
선택 사양 추가 배터리 분리	12
보안 케이블(선택 사양) 연결	14

#### 4 문제 해결

	도킹 스테이션 연결/분리 문제 및 해결 방법 1	6
	외장 장치 문제 및 해결 방법 1	7
	기술 지원 1	8
색인		9

# 1 부품 확인

## 윗면 부품



	부품	설명
(1)	도킹 지지대 <b>(4)</b>	제대로 연결되도록 컴퓨터를 확장 베이스에 잘 맞추어 고정합니 다.
(2)	컴퓨터 연결/분리 장치 <b>(4)</b>	아래로 누르면 컴퓨터가 연결되고 연결 래치를 당기면 컴퓨터가 분리됩니다.
(3)	보안 케이블 스위치	선택 사양 보안 케이블로 사용할 때, 컴퓨터가 도킹되어 있거나 도 킹되어 있지 않을 때 스위치를 밀어 확장 베이스를 고정합니다.
(4)	AC 전원 연결 표시등	켜짐: 확장 베이스에 AC 전원이 연결되어 있습니다.
(5)	도킹 연결단자	컴퓨터를 확장 베이스에 연결합니다.
(6)	연결 표시등	켜짐: 컴퓨터가 연결되어 있습니다.
(7)	연결 래치	연결 래치를 바깥쪽으로 당겨 컴퓨터를 분리합니다.

## 뒷면 부품

0 0	0 0 0 0 0 0
$\odot$	\$ \$\$\$\$\$\$\$

	부품	설명	
(1)	외장 모니터 포트	외장 VGA 모니터 또는 프로젝터(선택 사양)를 연결합니다.	
(2)	RJ-45(네트워크) 잭	네트워크 케이블을 연결합니다.	
(3)	USB 포트(4 개)	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.	
(4)	S-비디오 출력 잭	TV, VCR, 캠코더, 오버헤드 프로젝터 또는 비디오 캡처 카드와 같 은 <b>S-</b> 비디오 장치(선택 사양)를 연결합니다.	
(5)	오디오 출력 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드 셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 컴퓨터 스테레오 사운드를 생성 합니다.	
(6)	오디오 입력 잭	CD 플레이어, MP3 플레이어 등의 가정용 오디오 장치를 연결합 니다.	
(7)	전원 연결단자	컴퓨터의 AC 어댑터나 선택 사양 어댑터를 연결합니다.	
(8)	보안 케이블 슬롯	확장 베이스에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다.	
		주: 보안 솔루션은 방어벽 역할을 하도록 설계되었지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.	



광 드라이브는 확장 베이스의 왼쪽면에 있습니다.



### 추가 정보

- 컴퓨터에 관한 종합적인 정보와 컴퓨터 사용에 관한 정부 기관 및 안전 정보를 확인하려면 시 작 > 도움말 및 지원을 선택하여 도움말 및 지원에 액세스하십시오.
- HP 웹 사이트(<u>http://www.hp.com</u>)에서는 제품 소식과 소프트웨어 업데이트가 제공됩니다.

## 2 도킹 스테이션 연결 및 분리

### AC 어댑터 연결

모든 포트의 기능을 완벽하게 사용하려면 확장 베이스를 AC 전원에 연결해야 합니다.

▲ 경고! 감전이나 장비 손상의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

전원 코드를 언제든지 쉽게 사용할 수 있는 AC 콘센트에 꽂으십시오.

AC 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 뽑아 제품으로 공급되는 전원을 차단하십시오.

전원 코드에 3 핀 장착 플러그가 있으면 코드를 접지된 3 핀 콘센트에 연결하십시오. 2 핀 어댑터 등을 연결하여 전원 코드 접지 핀이 작동하지 않도록 해서는 안 됩니다. 접지 핀은 중요한 안전 장치입니 다.

전원 코드나 케이블 위에 물건을 얹지 말고 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 잘 정리하십시오.

코드 또는 케이블을 당기지 마십시오. AC 콘센트에서 코드를 뽑을 때에는 플러그를 잡으십시오.

경고! 가전 제품용 변압기를 사용하여 컴퓨터와 확장 베이스를 작동하지 마십시오. 감전이나 화재 또 는 장비의 손상을 일으킬 수 있습니다. 확장 베이스와 함께 제공되는 전원 코드만 사용하십시오.

확장 베이스에 AC 전원을 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. AC 어댑터를 확장 베이스의 전원 연결단자(1)에 꽂습니다.
- 2. 전원 코드를 AC 어댑터에 꽂습니다 (2).
- 3. 전원 코드의 다른 쪽 끝을 AC 콘센트에 꽂습니다 (3).



### 컴퓨터 도킹

컴퓨터를 도킹 스테이션에 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

 컴퓨터 밑면 도킹 연결단자 및 수용기에 확장 베이스의 도킹 연결단자 및 도킹 포트를 정렬합니 다. 찰칵 소리를 내며 들어갈 때까지 컴퓨터를 확장 베이스로 낮춥니다.



2. 연결 표시등이 켜집니다.

### 컴퓨터 분리

도킹 스테이션에서 컴퓨터를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 연결 래치를 바깥쪽(1)으로 당겨 컴퓨터를 분리합니다.
- 2. 컴퓨터를 들어 올립니다 (2).



## 3 확장 베이스 사용

### 광 드라이브 사용

### 광 디스크 넣기

- 1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
- 2. 드라이브 베젤의 배출 버튼 (1)을 눌러 미디어 트레이를 분리합니다.
- 3. 트레이를 당겨 꺼냅니다 (2).
- 디스크의 표면에 손이 닿지 않도록 가장자리를 잡고 레이블 면이 위를 향하도록 트레이 회전판 위 에 디스크를 올려 놓습니다.
- 주: 트레이가 완전히 빠지지 않으면 디스크를 조심스럽게 기울여 회전판 위에 올려 놓으십시 오.
- 5. 디스크가 트레이 회전판의 제자리에 장착될 때까지 디스크를 살짝 누릅니다 (3).



6. 미디어 트레이를 닫습니다.

☞ 주: 디스크를 넣은 후에 잠시 중단되는 것은 정상적인 현상입니다. 미디어 플레이어를 선택하지 않았 을 경우 Autoplay 대화 상자가 열립니다. 미디어 컨텐츠 사용 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니 다.

### 배터리 또는 외부 전원으로 실행 중인 상태에서 광 디스크 꺼내기

- 드라이브 베젤의 배출 버튼 (1)을 눌러 미디어 트레이를 분리한 다음 트레이 (2)를 끝까지 당겨 꺼 냅니다.
- 회전판을 살짝 누르면서 디스크 (3)의 바깥쪽 가장자리를 들어올려 트레이에서 디스크를 꺼냅니 다. 이때 디스크의 표면에 손이 닿지 않도록 가장자리를 잡아야 합니다.
- 🗊 주: 트레이가 완전히 빠지지 않으면 디스크를 꺼낼 때 조심스럽게 기울이십시오.



3. 미디어 트레이를 닫고 디스크를 보관 케이스에 넣습니다.

### 컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 광 디스크 꺼내기

- 1. 드라이브 앞면 베젤의 해제 홈에 종이 클립 (1)의 끝부분을 끼웁니다.
- 2. 종이 클립을 살짝 눌러 트레이가 나오게 한 다음 트레이 (2)를 바깥쪽으로 끝까지 당깁니다.
- 3. 회전판을 살짝 누르면서 디스크 (3)의 바깥쪽 가장자리를 들어올려 트레이에서 디스크를 꺼냅니 다. 이때 디스크의 표면에 손이 닿지 않도록 가장자리를 잡아야 합니다.
- 🗊 주: 트레이가 완전히 빠지지 않으면 디스크를 꺼낼 때 조심스럽게 기울이십시오.



4. 미디어 트레이를 닫고 디스크를 보관 케이스에 넣습니다.

### 선택 사양 HP 2700 울트라 슬림 배터리

선택 사양 추가 배터리는 확장 베이스와 함께 사용할 수 있습니다.

### 선택 사양 추가 배터리 연결

선택 사양 추가 배터리를 컴퓨터 및 도킹 스테이션에 연결하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 윗면이 아래로 오도록 컴퓨터를 돌립니다.
- 2. 추가 배터리 연결단자가 보이도록 추가 배터리 연결단자 문을 밀어서 엽니다.



- 컴퓨터의 도킹 연결단자와 휴대용 배터리의 도킹 연결단자를 정렬합니다. 배터리 앞쪽 모서리에 있는 고리 두 개를 컴퓨터의 홈 두 개(1)에 연결합니다.
- 4. 추가 배터리를 제자리로 낮춥니다(2).



5. 추가 배터리 잠금 래치를 밀어 컴퓨터에 추가 배터리를 고정합니다.



- 6. 오른쪽면이 위로 오도록 컴퓨터를 돌립니다.
- 추가 배터리 밑면 도킹 연결단자 및 수용기에 확장 베이스의 도킹 연결단자 및 도킹 포트를 정렬 합니다. 찰칵 소리를 내며 들어갈 때까지 컴퓨터를 확장 베이스로 낮춥니다.



### 선택 사양 추가 배터리 분리

선택 사양 추가 배터리를 도킹 스테이션 및 컴퓨터에서 분리하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 연결 래치를 바깥쪽(1)으로 당겨 컴퓨터 및 추가 배터리를 분리합니다.

2. 컴퓨터 및 추가 배터리를 분리합니다 (2).



- 3. 윗면이 아래로 오도록 컴퓨터를 돌립니다.
- 4. 추가 배터리 잠금 래치(1)를 밀어 추가 배터리의 잠금을 풉니다.
- 5. 추가 배터리 분리 래치(2)를 밀어 추가 배터리를 분리합니다.
- 6. 컴퓨터의 홈에서 추가 배터리의 후크를 분리하고 추가 배터리를 분리합니다(3).



### 보안 케이블(선택 사양) 연결

주: 보안 솔루션은 방어벽 역할을 하도록 설계되었지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방 지할 수는 없습니다.

보안 케이블을 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 안전한 물체 둘레에 보안 케이블을 감아서 연결합니다.
- 2. 열쇠(1)를 케이블 잠금 장치(2)에 넣습니다.
- 3. 케이블 잠금 장치를 컴퓨터의 보안 케이블 슬롯(3)에 꽂은 다음 열쇠를 돌려 잠급니다.



 확장 베이스의 보안 스위치를 설정하여 확장 베이스(1)만 잠그거나 확장 베이스와 컴퓨터(2)를 모 두 잠급니다.



## **4** 문제 해결

확장 베이스에 문제가 발생한 경우에는 아래 단계에 따라 문제를 해결하십시오.

- 1. 이 장의 내용을 참조합니다.
- 컴퓨터에서 시작 > 도움말 및 지원을 선택하여 도움말 및 지원에 액세스합니다. 도움말 및 지원은 운영체제에 대한 정보 외에도 HP 및 Microsoft 에서 정기적으로 업데이트하는 검색 가능한 도움 말 항목 데이터베이스를 제공합니다.
- 3. HP 웹 사이트(<u>http://www.hp.com</u>)를 참조하십시오.

### 도킹 스테이션 연결/분리 문제 및 해결 방법

문제	가능한 원인	해결 방법
컴퓨터의 전원이 켜져 있고 제대로 도킹 되었지만 AC 전원 표시등이 켜지지 않습 니다.	전원 코드가 확장 베이스나 AC 콘센트에 연결되어 있지 않습니다.	전원 코드를 제대로 연결하십시오.
확장 베이스에서 컴퓨터를 분리할 수 없 습니다.	연결단자가 막혔습니다.	연결 버튼을 끝까지 밀어 넣은 다음 다시 끝까지 빼냅니다. 그래도 컴퓨터가 분리 되지 않으면 이 과정을 반복하십시오.
		<b>주의:</b> <i>무리하게</i> 힘을 주면 연결단자 핀 이 손상될 수 있습니다.
	보안 케이블(선택 사양)이 연결되어 있습 니다.	보안 케이블을 분리하십시오.

### 외장 장치 문제 및 해결 방법

문제	가능한 원인	해결 방법
새 장치가 시스템의 일부로 인식되지 않 습니다.	컴퓨터가 확장 베이스에 완전히 장착 또 는 도킹되지 않았습니다.	컴퓨터를 분리한 다음 다시 연결하십시 오. 컴퓨터가 제대로 장착되었고 완전히 연결되었는지 확인하십시오.
	장치 케이블이나 전원 코드가 헐겁습 니다.	<ul> <li>모든 케이블이 장치와 확장 베이스 에 완전히 연결되어 있는지 확인하 십시오.</li> </ul>
		<ul> <li>모든 전원 코드가 장치 또는 확장 베 이스와 AC 콘센트에 완전히 연결되 어 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
	시스템의 전원이 켜져 있는 동안 장치가 연결되었습니다.	컴퓨터의 전원을 끄고 장치의 전원을 켠 다음(해당하는 경우) 컴퓨터의 전원을 켜 십시오.
	케이블이 잘못 연결되었습니다.	장치 케이블이 확장 베이스의 올바른 연 결단자에 연결되어 있는지 확인하십시 오.
	컴퓨터에 장치 드라이버를 설치해야 합 니다.	장치 제조업체의 지침에 따라 드라이버 를 설치하십시오.
컴퓨터의 전원 공급형 USB 포트에 연결 된 선택 사양 HP USB 멀티베이 크래들 은 확장 베이스에 도킹된 상태에서는 전 원을 받지 못합니다.	컴퓨터의 전원 공급형 USB 포트는 컴퓨 터가 도킹된 상태에서 선택 사양 HP USB 멀티베이 크래들에 전원을 공급하 지 않습니다.	HP USB 멀티베이 크래들 전원 어댑터와 표준 USB 케이블을 사용하거나 컴퓨터 를 분리하십시오.

### 기술 지원

이 장에 소개된 문제 해결 참고 사항으로 문제를 해결할 수 없는 경우에는 기술 지원에 문의해야 할 수 있습니다.

전화를 하거나 전자 우편을 보낼 때 다음과 같은 정보를 알려 주시면 문제에 대해 신속한 해결책을 얻 을 수 있습니다.

- 컴퓨터 및 확장 베이스 모델 유형
- 컴퓨터 및 확장 베이스 일련 번호
- 컴퓨터 및 확장 베이스 구입 날짜
- 문제가 발생한 상황
- 나타난 오류 메시지
- 컴퓨터의 하드웨어 구성
- 사용 중인 하드웨어 및 소프트웨어
- 컴퓨터 및 확장 베이스에 연결된 프린터 또는 기타 주변 장치의 제조업체 및 모델
- 구성 설정(시스템 파일 내용 포함)

기술 지원을 받으려면 HP 웹 사이트(http://www.hp.com/support)를 참조하십시오.



### Α

AC 어댑터, 연결 5 AC 전원 연결 표시등 1

### С

CD 넣기 8 전원이 꺼진 상태에서 꺼내 기 10 전원이 켜진 상태에서 꺼내 기 9

### D

DVD 넣기 8 전원이 꺼진 상태에서 꺼내 기 10 전원이 켜진 상태에서 꺼내 기 9

### R

RJ-45(네트워크) 잭 2

#### S

S-비디오 출력 잭 2

### U

USB 포트, 확인 2

### ٦

광 디스크 넣기 8 전원이 꺼진 상태에서 꺼내 기 10 전원이 켜진 상태에서 꺼내 기 9 기술 지원 4, 18

### **\_**

네트워크(**RJ-45**) 잭 2

#### 

도움말 4, 18 도움말 확인 4, 18 도킹 연결단자 1 도킹 지지대 1 뒷면 부품 2

### 2

래치 연결 1 래치,연결 7

#### 

모니터 포트, 외장 2 문제 해결 15

#### ы

보안 케이블, 연결 14 보안 케이블 슬롯 2, 14 분리 문제 16

#### ~

슬롯,보안케이블 2, 14

#### 0

연결단자 도킹 1 전원 2 연결 래치 1, 7 연결 문제 16 연결 표시등 1 오디오 입력 잭 2 오디오 출력 잭 2 외장 모니터 포트 2 외장 장치, 문제 해결 17 윗면 부품 1

#### ㅈ

잠금 장치, 보안 케이블 2, 14 장치가 인식되지 않음 17

### 잭

RJ-45(네트워크) 2 S-비디오 출력 2 오디오 입력 2 오디오 출력 2 전원, 연결 5 전원 연결단자 2 지원 18

#### ٦

컴퓨터 도킹 6 분리 7 컴퓨터 도킹 6 컴퓨터 분리 7

#### π

포트 USB 2 외장 모니터 2 표시등 AC 전원 연결 1 연결 1

