HP Photosmart D5300 series



คู่มือผู้ใช**้เบื้องต**้น



การแจ้งเตือนโดยบริษัทฮิวเล็ตต์-แพคการ์ด

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามทำข้า, แก้ไขปรับปรุง หรือแปลวัสดุเหล่านี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฮิวเล็ตด์-แพคการ์ด ขึ้นเว็บไม่ผู้เหมืองขึ้นของเขายึงได้กฎหมายสืบสิทธิ์ เฉพาะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ตกว้านว่าใจอัยวงขัดเจนในเอกสารการรับประกันที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น หากไม่มีการระบุไว้ในที่นี้

ให้ถือว่าจะต้องดำเนินการขอรับประกันเพิ่มเดิม HP จะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือบทความ หรือการดกหล่นที่มีอยู่ในที่นี้ © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000, และ Windows XP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาของไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Intel และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของอินเทล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

สารบัญ

1	HP Photosmart ภาพรวม	
	ข้อมูลทั่วไปของ HP Photosmart	2
	คณลั้กษณะของแผงควบคม	3
	คั่นหาข้อมลเพิ่มเติม่	4
	ใส่กระดาษ์	4
	การหลีกเลี่ยงมิให้กระดาษติด	7
	การพิมพ์โดยตรงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี	8
	การพิมพ์ภาพถ่ายได้ถึงขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว)	9
	การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์	11
2	วิถีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการสนับสนน	
	ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง	
	การแก้ไขเป็ญหาเบื้องต้นในการติดตั้งฮาร์ดแวร์	16
	การแก้ปัญหากระดาษฺติด	19
	การแก้ไขไ้ญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์บนซีดี/ดีวีดี	
	การแก้ไขเปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์	25
	ขั้นตอนการสนับสนน	25
2	ข้อมอล้างแหลนิด	
5	ข้อถ้าหมดเอี่ยวกับระบบ	27
	พ้ออ้างหมอเอมาจะต่อ หเอิตอัญฑ์	27 27
	บยกาทหพิเหพาะบิยงพิถุศาณฑา ว่านอนอารณิหมณ์พาะ หาวันเหนือเมืองนี้	۲۲
	ง เห งหน เ งพพพ	20 مر
	บ วิธี11 ให้เมื่อกาฐกา	20
	גווידכעעכנווו	

1 HP Photosmart ภาพรวม

ใช้ HP Photosmart เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ หรือพิมพ์ฉลาก แผ่นซีดี/ดีวีดีของคุณโดยการพิมพ์ลงบนพื้นผิวของแผ่นซีดี/ดีวีดีที่พิมพ์ได้โดย ตรง อุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้านที่รวมอยู่กับ HP Photosmart ช่วยให้ คุณสามารถพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน ดังนั้นคุณสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อพิมพ์โบรชัวร์และหนังสือ หรือเพียงเพื่อประหยัดกระดาษ คุณสามารถเข้าใช้ งานฟังก์ชั่นต่างๆ มากมายของ HP Photosmart ได้โดยตรงจากแผงควบคุม โดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

พมายเหตุ คู่มือนี้จะแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐานและวิธีการแก้ไขปัญหา เบื้องต้น เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลการติดต่อฝ่ายบริการของ HP และการสั่ง ซื้ออุปกรณ์

Help (วิธีใช้) บนหน้าจอจะให้รายละเอียดคุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ รวม ถึงการใช้ซอฟต์แวร์ HP Photosmart ที่มาพร้อมกับ HP Photosmart

ข้อมูลทั่วไปของ HP Photosmart



ป้าย	คำอธิบาย	
1	จอแสดงผลกราฟิกสี (หรือที่เรียกว่าจอแสดงผล)	
2	แผงควบคุม	
3	ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำและไฟภาพถ่าย	
4	ถาดรับกระดาษออก	
5	แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกว่าแกนรับ กระดาษ)	

(ทำต่อ)		
ป้าย	ถ้าอธิบาย	
6	พื้นที่จัดเก็บที่บรรจุชีดี/ดีวีดี	
7	ที่บรรจุซีดี/ดีวีดี	
8	ถาดป้อนกระดาษหลัก (หรือที่เรียกว่าถาดป้อนกระดาษ)	
9	ถาดภาพถ่าย	
10	ถาดซีดี/ดีวีดี	
11	ฝาครอบตลับหมึกพิมพ์	
12	อุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน	
13	พอร์ต USB ด้านหลัง	
14	ขั้วต่อสายไฟ ้	

* ใช้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น

คุณลักษณะของแผงควบคุม

แผนผังและตารางที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงโดยย่อเกี่ยวกับ คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP Photosmart



ป้าย	ไอคอน	ชื่อและคำอธิบาย
1		จอสี (หรือที่เรียกว่าจอแสดงผล): แสดงภาพถ่ายบนการ์ดหน่วยความจำ นอกจากนี้ยังแสดงสถานะและ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดด้วย
2	Ő	ไฟเตือน : แสดงให้ทราบว่าเกิดปัญหาขึ้น ดูจอแสดงผลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
3		ลูกศรข้าย: ปุ่มข้ายจะกลับไปยังหน้าจอแสดงผลหรือภาพถ่ายก่อนหน้านี้บนการ์ดหน่วยความจำ
4	ОК	ตกลง : เลือกภาพถ่ายสำหรับการพิมพ์หรือเลือกตัวเลือกเมนู
5		ลูกศรขวา: ปุ่มขวาจะไปยังหน้าจอแสดงผลหรือภาพถ่ายถัดไปบนการ์ดหน่วยความจำ

(ทำต่อ)

ป้าย	ไอคอน	ชื่อและกำอธิบาย
6		พิมพ์ภาพถ่าย : พิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกไว้บนการ์ดหน่วยความจำของคุณ หากในขณะนี้ไม่ได้เลือกภาพ ถ่ายอยู่ HP Photosmart จะพิมพ์ภาพถ่ายที่กำลังแสดงอยู่บนจอแสดงผลในขณะนี้
7		ถาดภาพถ่าย : เลือกหรือยกเลิกการเลือก ถาดภาพถ่าย สำหรับภาพถ่ายถัดไปที่คุณพิมพ์จากการ์ดหน่วย ความจำ เมื่อไฟสว่าง แสดงว่ามีการเลือกถาดภาพถ่าย เมื่อไฟดับ HP Photosmart พิมพ์บนกระดาษ จากถาดป้อนกระดาษหลัก แทนที่จะพิมพ์บนกระดาษจากถาดภาพถ่าย
8	Ś	การฉบตาแดง : เปิดหรือปิดคุณลักษณะ การฉบตาแดง ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้จะปิด เมื่อเปิด คุณสมบัตินี้ HP Photosmart จะแก้ไขตาแดงในภาพถ่ายที่กำลังแสดงบนจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
9	X	ยกเลิก : หยุดการทำงานในปัจจุบัน และกลับไปที่หน้าจอหลัก
10	Ċ	เปิด : เปิดหรือปิด HP Photosmart เมื่อปิด HP Photosmart แล้ว อุปกรณ์ยังคงใช้พลังงานใน ปริมาณเล็กน้อย คุณสามารถลดการใช้พลังงานให้น้อยลงอีก โดยการกดปุ่ม เปิด ด้างเป็นเวลา 3 วินาที การทำเช่นนี้จะทำให้ HP Photosmart อยู่ในโหมดสแตนด์บาย/ปิด เพื่อไม่ให้มีกระแสไฟไหลเวียน อยู่ ให้ปิด HP Photosmart และถอดสายไฟออก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ทรัพยากรต่างๆ มากมายทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และบนหน้าจอจะให้ข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้เครื่อง HP Photosmart

คู่มือการติดตั้ง

ู่ ₉ี่มือการติดตั้งจะมีวิธีการตั้งค่า HP Photosmart และการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการติดตั้งตามลำดับ หากคุณมีปัญหาในระหว่างการติดตั้ง โปรดดูการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน ส่วนสุดท้ายของคู่มือการติดตั้ง หรือดู "<u>วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการ</u> <u>สนับสนุน</u>" ในหน้า 15 ในคู่มือการใช้งานนี้

วิธีใช้บนหน้าจอ

วิธีใช้บนหน้าจอจะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ HP Photosmart ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้เบื้องต้นนี้ รวมทั้งคุณลักษณะ ที่สามารถใช้งานได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งพร้อมกับ HP Photosmart เท่านั้น

www.hp.com/support

ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใช้และบริการสนับสนุนได้ จากเว็บไซต์ของ HP เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับ ไดรเวอร์ วัสดุ และการสั่งซื้อ

ใส่กระดาษ

ส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการใส่กระดาษประเภทและขนาดต่างๆ ใน HP Photosmart สำหรับงานพิมพ์ Iกล็ดลับ ท่านสามารถป้องกันไม่ให้กระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ หรือม้วนงอด้วยการเก็บกระดาษทั้งหมดไว้ในถุงที่สามารถปิดผนึกได้ หาก ไม่มีการจัดเก็บกระดาษอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความ ขึ้นอาจส่งผลให้กระดาษม้วนงอ ซึ่งนำไปใช้กับเครื่อง HP Photosmart ได้ ไม่ดี

การใส่กระดาษขนาดเต็มแผ่น

1. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นเพื่อใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก



2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด



- เคาะปึกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ ว่า:
 - กระดาษไม่มีรอยฉีกขาด ฝุ่น รอยยับ ขอบพับหรือม้วนงอ
 - กระดาษทั้งหมดในปีกเป็นกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน

 ใส่ปีกกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลักโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้า ไปในเครื่องและคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง เลื่อนปีกกระดาษเข้าไปจนสุด



- △ ข้อควรระวัง ตรวจสอบดูว่า HP Photosmart ไม่ได้กำลังทำงานอยู่และ ไม่มีเสียงใดๆ เมื่อคุณใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก หาก HP Photosmart กำลังใช้งานตลับหมึกพิมพ์หรือมีการทำงานอยู่ กระดาษที่หยุดอยู่ภายในเครื่องอาจยังไม่เข้าที่ คุณอาจดันกระดาษไปทาง ด้านหน้า เพื่อให้ HP Photosmart ปล่อยกระดาษเปล่าออกมา
- หากท่านใช้กระดาษที่มีหัวจดหมาย ให้ใส่หัวกระดาษเข้าไป
 ก่อนโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
- เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ อย่าใส่ซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ากองซ้อนของกระดาษพอดีอยู่ภายในถาดป้อนกระดาษหลักและไม่สูง กว่าด้านบนสุดของตัวปรับความกว้างของกระดาษ



- ปรับถาดรับกระดาษออกลง ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเข้าหาตัว คุณจนสุด
 - หมายเหตุ เมื่อคุณใช้กระดาษขนาด legal ให้ดันแกนรองรับกระดาษ ของถาดรับกระดาษเก็บเข้าไป

การใส่กระดาษภาพถ่ายขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถ่าย

- 1. ยกฝาถาดภาพถ่ายขึ้นเพื่อใส่กระดาษภาพถ่ายลงในถาดภาพถ่าย
- ใส่ปีกกระดาษภาพถ่ายลงในถาดกระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านกว้างของ กระดาษเข้าไปในเครื่องและคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง เลื่อนปีกกระดาษภาพถ่าย เข้าไปจนสุด หากกระดาษภาพถ่ายที่ใช้มีแถบรอยปรุ ให้ใส่กระดาษโดยให้แถบอยู่ใกล้ตัว
 - คุณ
- เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดกระดาษภาพถ่าย อย่าใส่กระดาษลงในถาดภาพถ่ายมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองซ้อน ของกระดาษภาพถ่ายพอดีอยู่ภายในถาดภาพถ่ายและไม่สูงกว่าด้านบนสุด ของตัวปรับความกว้างของกระดาษ



เลื่อนฝาถาดภาพถ่ายลง

การหลีกเลี่ยงมิให้กระดาษติด

เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ควรนำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรับกระดาษอย่างสม่ำเสมอ
- ท่านสามารถป้องกันไม่ให้กระดาษม้วนงอหรือมีรอยยับได้ด้วยการเก็บ กระดาษที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดไว้ในถุงที่สามารถปิดผนึกได้
- ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม่ โค้งงอหรือฉีกขาด
- ถ้าท่านจะพิมพ์ฉลาก ให้แน่ใจว่าแผ่นฉลากนั้นใช้งานนั้นผลิตมาไม่เกินสอง ปี แผ่นฉลากเก่าอาจลอกออกเมื่อกระดาษถูกดึงผ่าน HP Photosmart ทำ ให้กระดาษติด
- อย่าวางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกันในถาดป้อนกระดาษ ควร ใส่กระดาษที่เป็นประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
- ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดป้อนกระดาษให้พอดีกับกระดาษทุก ชนิดตรวจดูว่าตัวปรับความกว้างกระดาษไม่ทำให้กระดาษในถาดป้อน กระดาษโค้งงอ

บท 1

- อย่าดันกระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป
- ด ควรใช้กระดาษที่แนะนำสำหรับเครื่อง HP Photosmart

การพิมพ์โดยตรงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี

- ใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ HP Photosmart เพื่อสร้างและพิมพ์ฉลากโดย ตรงลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดีที่พิมพ์อิงค์เจ็ตได้
- เมื่อเครื่องแจ้งเตือน ค่อยๆ ดึงที่บรรจุขีดี/ดีวีดีที่มาพร้อมกับ HP Photosmart ออกมา ที่บรรจุขีดี/ดีวีดีจัดเก็บไว้ข้างใต้ถาดป้อนกระดาษหลัก



 ดันแผ่นซีดีที่พิมพ์อิงค์เจ็ตได้ใส่เข้าไปในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีให้เข้าที่ โดยหงาย ด้านที่พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน แผ่นซีดี/ดีวีดีควรใส่ไว้ในวงแหวนตรงปลายที่ บรรจุตามลูกศรชื่



หมายเหตุ หากคุณใช้แผ่นขนาดเล็ก ให้พลิกวงแหวนที่บรรจุซีดี/ดีวีดีมา ทับบนแผ่นซีดี/ดีวีดี



 เลื่อนฝาปิดซีดี/ดีวีดีลงมาเพื่อเข้าถึงถาดซีดี/ดีวีดี ฝาปิดซีดี/ดีวีดีอยู่ใต้แผงควบคุมพอดี เมื่ออยู่ในตำแหน่งเลื่อนลง ถาดซีดี/ ดีวีดีจะอยู่ด้านบนของถาดรับกระดาษออก



5. ดันที่บรรจุซีดี/ดีวีดีเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีของ HP Photosmart ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าได้ดันที่บรรจุซีดี/ดีวีดีเข้าไปจนกระทั่งเส้นขีดบนที่บรรจุซีดี/ดีวีดี อยู่ตรงกับเส้นขีดสีขาวบนถาดซีดี/ดีวีดี



หมายเหตุ HP Photosmart จะดึงที่บรรจุซีดี/ดีวีดีในขณะที่พิมพ์สื่อ ที่ บรรจุซีดี/ดีวีดีอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ที่ด้านหลังของ เครื่อง หากวาง HP Photosmart ไว้ใกล้ผนัง ให้ขยับออกมาให้ห่างจาก ผนังอย่างน้อย 3 นิ้ว

การพิมพ์ภาพถ่ายได้ถึงขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว)

HP Photosmart ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากการ์ดหน่วย ความจำโดยไม่ต้องโอนย้ายไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์ก่อน คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่าย แบบไม่มีขอบ (หนึ่งภาพต่อแผ่น) หรือสามารถพิมพ์ภาพถ่ายหลายภาพลงบน กระดาษแผ่นเดียวได้

ตามค่าเริ่มต้น HP Photosmart จะถูกตั้งค่าให้ตรวจจับประเภทของกระดาษที่ คุณใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อพิมพ์ภาพถ่าย ให้ **Paper Type** (ประเภทกระดาษ) ตั้งค่าเป็น **Automatic** (อัตโนมัติ) และใส่กระดาษ ภาพถ่ายในถาดภาพถ่าย คุณควรเปลี่ยนเฉพาะ **Paper Type** (ประเภท กระดาษ) เท่านั้นถ้าเห็นว่าคุณภาพการพิมพ์มีปัญหาเมื่อใช้การตั้งค่า **Automatic** (อัตโนมัติ)

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำให้ใช้กระดาษ HP ที่ออกแบบ มาเฉพาะสำหรับประเภทของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ควบคู่ไปกับหมึก HP ของแท้ กระดาษ HP และหมึก HP ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อทำงานร่วม กันเพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูง

หมายเหตุ ภาพถ่ายทั้งหมดที่คุณพิมพ์จากแผงควบคุมแทนที่จะพิมพ์จาก คอมพิวเตอร์จะเป็นแบบไม่มีขอบ



- 1 xD-Picture Card
- 2 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (ต้องใช้อะแดปเตอร์), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC; ต้องใช้อะแดปเตอร์), TransFlash MicroSD Card หรือ Secure MultiMedia Card
- 3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
- 4 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Duo Pro (เลือกใช้อะแดปเตอร์ ได้) หรือ Memory Stick Micro (ต้องใช้อะแดปเตอร์)

การพิมพ์ภาพถ่ายที่มีขนาดไม่เกิน 13 x 18 ซม.

- 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบที่ถูกต้องใน HP Photosmart ภาพล่าสุดในการ์ดจะปรากฏบนจอแสดงผล
- 2. ใส่กระดาษภาพถ่ายที่มีขนาดไม่เกิน 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถ่าย
- ถ้าไฟ ถาดภาพถ่าย ดับอยู่ ให้เลือกถาดภาพถ่ายโดยการกดปุ่ม ถาดภาพถ่าย (ไฟจะสว่างขึ้น)
- ก๎ด ◀ หรือ ► เพื่อเลื่อนดูภาพถ่ายของคุณจนกว่าภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์ จะปรากฏขึ้น
- กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์ ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ตกลง จำนวนสำเนาของภาพถ่ายที่เลือกเพื่อพิมพ์จะ เพิ่มขึ้น
- กดปุ่ม พิมพ์ภาพถ่าย
 - Iกล็ดลับ ขณะที่กำลังพิมพ์ภาพถ่าย คุณสามารถเลื่อนดูภาพถ่ายบนการ์ด หน่วยความจำได้ เมื่อคุณเห็นภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์ คุณสามารถกดปุ่ม พิมพ์ภาพถ่าย เพื่อเพิ่มภาพถ่ายนั้นลงในคิวการพิมพ์
- ถ้าคุณเพิ่มจำนวนสำเนาหรือภาพถ่ายเพิ่มเติมที่เลือกเพื่อพิมพ์ ให้ทำอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าจอ Select Format (เลือกรูปแบบ):
 - กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับค่าเริ่มต้นของ 1-Up (1 ขึ้นไป) ภาพถ่ายจะถูกพิมพ์บนหน้าแยกต่างหาก
 - กดปุ่ม ▶ เพื่อไฮไลต์ 3-Up (3 ขึ้นไป) แล้วกดปุ่ม ตกลง ภาพถ่ายจะถูกพิมพ์บนหน้าเดียวกัน (ได้มากถึง 3 ภาพต่อหนึ่งหน้า)

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย จะปรากฏข้อความ ขึ้นบนจอแสดงผล นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์ได้ โดยการใช้ Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์) ที่มีอยู่ผ่านทาง ซอฟต์แวร์ HP Photosmart ที่อยู่ในเครื่องของท่านหรือด้วยการใช้กรอบโต้ ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) บนคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณยังไม่มีตลับบรรจุหมึกสำรองสำหรับ HP Photosmart คุณสามารถสั่งซื้อ ได้โดยการคลิกไอคอน **Shop for HP Supplies** (การซื้อวัสดุของ HP) บน คอมพิวเตอร์ของคุณ บนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ไอคอนนี้อยู่ ในโฟลเดอร์ **HP** ในเมนู **Start** (เริ่มต้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>www.hp.com/buy/supplies</u>

- 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่อง HP Photosmart
 - △ ข้อควรระวัง หากเครื่อง HP Photosmart ปิดอยู่ในขณะที่ท่านเปิดฝา ตลับหมึกพิมพ์เพื่อถอดตลับหมึกพิมพ์ เครื่อง HP Photosmart จะไม่ ปล่อยตลับหมึกพิมพ์ออกมาให้เปลี่ยน ท่านอาจทำให้ HP Photosmart เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมึกพิมพ์เองในขณะที่ตลับหมึกพิมพ์ยัง ไม่หยุดเคลื่อนที่
- เปิดฝาช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาสุดของ HP Photosmart



 รอจนกระทั่งตลับหมึกพิมพ์ไม่ทำงานหรือเงียบลง แล้วค่อยๆ กดลงบนตลับ หมึกพิมพ์เพื่อปลดออกมา หากคุณกำลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่อง เสียบด้านซ้าย

หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ ภาพถ่าย หรือภาพถ่ายสีเทา ให้ถอด ตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบทางขวา



- 1 ช่องเสียบของตลับหมึกพิมพ์สามสี
- 2 ช่องเสียบสำหรับตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่ายและตลับหมึกพิมพ์สีดำ
- ดึงตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบในลักษณะเข้าหาตัว

- หากคุณกำลังถอดตลับหมึกพิมพ์สีดำออกเพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่ายหรือ ภาพถ่ายสีเทา ให้เก็บตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ในกล่องเก็บตลับหมึกพิมพ์ หรือ กล่องพลาสติกสุญญากาศ
- นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง ระวังอย่าสัมผัสส่วนอื่นนอกจาก พลาสติกสีดำ และค่อย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู



- 1 แถบหน้าสัมผัสทองแดง
- 2 เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพู (ต้องดึงออกก่อนการติดตั้ง)
- 3 หัวฉีดหมึกใต้เทป
- ชื่อควรระวัง ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก นอกจากนี้ ห้าม ติดเทปบนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ เพราะการกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการ อุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง



7. จับตลับหมึกพิมพ์โดยหันด้านที่มีโลโก้ HP ขึ้นด้านบน และใส่ตลับหมึกพิมพ์ ใหม่ลงไปในช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ว่างอยู่ ต้องแน่ใจว่าคุณดันตลับหมึก พิมพ์เข้าไปจนล็อคเข้าที่ดี หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องเสียบด้าน ซ้าย

หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สีดำ ภาพถ่าย หรือภาพถ่ายสีเทา ให้เลื่อนตลับหมึก พิมพ์ลงในช่องใส่ทางขวา



8. ปิดฝาช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์



ถ้าคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ HP Photosmart จะพิมพ์หน้าปรับ ตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

- เมื่อมีข้อความแจ้งเตือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษธรรมดาสีขาว ลงในถาดป้อนกระดาษแล้ว จากนั้นให้กด ตกลง
- 10. HP Photosmart จะพิมพ์หน้าทดสอบ ปรับตำแหน่งหัวพิมพ์ และตั้งมาตร วัดของเครื่องพิมพ์ เอกสารนี้อาจนำกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งไป ข้อความแจ้งการดำเนินการสำเร็จหรือล้มเหลวจะปรากฏขึ้น
 - หมายเหตุ ถ้าท่านใส่กระดาษสีไว้ในถาดป้อนกระดาษเมื่อปรับตำแหน่ง เครื่องพิมพ์ การปรับตำแหน่งดังกล่าวจะผิดพลาด ใส่กระดาษสีขาวที่ยัง ไม่ได้ใช้เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ จากนั้น ให้ลองปรับตำแหน่งใหม่อีก ครั้ง
- 11. กด **ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ

HP Photosmart ภาพรวม

2 วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการ สนับสนุน

บทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ HP Photosmart โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งและการกำหนดค่า และหัวข้อการทำงานบาง หัวข้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โปรดดูที่วิธีใช้บนหน้า จอที่มาพร้อมกับซอต์แวร์ของคุณ

ปัญหาหลายๆ อย่างเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HP Photosmart กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart บนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเชื่อมต่อ HP Photosmart กับคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีคำสั่งปรากฏบนหน้าจอให้ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ คุณต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับปัญหาทั่วไปเรื่องการติดตั้ง

- 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ (ในกรณีที่ติดตั้งไว้)
- รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- ปิด HP Photosmart รอหนึ่งนาที แล้วรีสตาร์ทเครื่อง
- 5. ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart ใหม่อีกครั้ง
- △ ข้อควรระวัง อย่าต่อสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าหน้าจอการติดตั้ง ซอฟต์แวร์จะแจ้งเตือน

สำหรับข้อมูลติดต่อขอรับการสนับสนุน โปรดดูที่ด้านหลังของคู่มือนี้

ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

หากการติดตั้งของคุณไม่สมบูรณ์ หรือคุณต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนที่หน้า จอการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแจ้งเตือน คุณอาจจำเป็นต้องถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้ง ซอฟต์แวร์นั้นใหม่ อย่าเพียงแต่ลบไฟล์แอพพลิเคชัน HP Photosmart ออกจาก คอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบว่าได้ลบไฟล์ต่างๆ อย่างถูกต้องโดยใช้ยูทิลิตี้ถอนการติด ตั้งที่ให้ไว้เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ HP Photosmart

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และการติดตั้งใหม่

- บนทาสก์บาร์ของ Windows ให้คลิก Start (เริ่ม) Settings (การตั้งค่า) Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค่ Control Panel (แผงควบคุม))
- ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม))
- เลือก HP Photosmart Driver Software (ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ HP Photosmart) แล้วคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอาออก) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 4. ถอดการเชื่อมต่อเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร์

- 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 - หมายเหตุ ท่านต้องถอดการเชื่อมต่อ HP Photosmart ก่อนที่จะรีสตาร์ท เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าเชื่อมต่อ HP Photosmart เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่เสร็จสมบูรณ์
- 6. ใส่แผ่นซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดร์ฟของคอมพิวเตอร์แล้วจึง เริ่มใช้งานโปรแกรมการติดตั้ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีให้ในคู่มือการติดตั้งที่มา พร้อมกับ HP Photosmart

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

้อ่านส่ว[ั]นนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจพบในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ HP Photosmart

เครื่อง HP Photosmart ไม่ทำงาน

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart เชื่อมต่อเข้ากับสายไฟไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเชื่อมต่อเข้ากับ HP Photosmart และ อะแดปเตอร์อย่างแน่นหนาแล้ว เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ ตัวป้องกันไฟ กระชาก หรือปลั๊กพ่วง



- 3 เต้ารับ
- ถ้าคุณใช้ปลั๊กพ่วง ให้ตรวจดูว่าเปิดสวิตช์อยู่ หรือลองเสียบปลั๊กเครื่อง HP Photosmart เข้ากับเต้ารับโดยตรง

<u>วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการสนับสนุน</u>

- ตรวจสอบเต้ารับเพื่อให้แน่ใจว่าเต้ารับทำงานอยู่ โดยการเสียบปลั๊กของ
 อุปกรณ์ที่ใช้งานได้และดูว่าอุปกรณ์นั้นมีไฟเข้าหรือไม่ หากไฟไม่เข้า แสดงว่า
 อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเต้ารับ
- หากคุณเสียบปลั๊ก HP Photosmart เข้ากับเต้ารับที่มีสวิตช์ ให้ตรวจดูว่าเปิด สวิตช์แล้ว หากสวิตช์เปิดอยู่แต่ใช้งานไม่ได้ เต้ารับอาจมีปัญหา

สาเหตุ: คุณกดปุ่ม เปิด เร็วเกินไป

วิธีแก้ไข: เครื่อง HP Photosmart อาจไม่ตอบสนอง หากคุณกดปุ่ม **เปิด** เร็วเกิน ไป กดปุ่ม **เปิด** หนึ่งครั้ง อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ HP Photosmart เปิด เครื่อง หากคุณกดปุ่ม **เปิด** อีกครั้งในช่วงเวลานี้ คุณอาจต้องปิดอุปกรณ์

△ ข้อควรระวัง ถ้า HP Photosmart ยังคงไม่ทำงาน อาจเป็นไปได้ว่ามีความผิด ปกติเกี่ยวกับกลไก ให้ถอดปลั๊ก HP Photosmart ออกจากเต้ารับ และติดต่อ HP โปรดไปที่: <u>www.hp.com/support</u> ถ้าพร้อม ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นให้คลิก Contact HP (ติดต่อ HP) เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการโทร ติดต่อฝ่ายให้บริการด้านเทคนิค

์ ต่อสายเคเบิล USB แล้ว แต่กลับยังมีปัญหาในการใช้ HP Photosmart ร่วม กับคอมพิวเตอร์

สาเหตุ: มีการเชื่อมต่อสาย USB ก่อนที่ซอฟต์แวร์จะได้รับการติดตั้ง การเชื่อม ต่อสาย USB ก่อนที่จะมีข้อความปรากฏอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ **วิธีแก้ไข:** ก่อนอื่นท่านต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งมากับเครื่อง HP Photosmart ก่อนที่จะเชื่อมต่อสาย USB ในขณะที่ติดตั้ง ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะปรากฏคำ แนะนำบนหน้าจอ

เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ HP Photosmart ด้วย สาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้าที่ด้านหลังของ คอมพิวเตอร์และอีกด้านเข้ากับด้านหลังของเครื่อง HP Photosmart ท่านสามารถ เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ใดๆ ที่อยู่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ได้



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อสาย USB โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับ HP Photosmart

เครื่อง HP Photosmart ไม่พิมพ์งาน

วิธีแก้ไข: หาก HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกัน ได้ ให้ลองทำดังนี้:

- ดูไฟสัญญาณ เปิด ที่อยู่ด้านหน้าของ HP Photosmart หากไฟไม่ติด แสดง ว่าเครื่อง HP Photosmart ปิดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟเข้ากับ เครื่อง HP Photosmart และเสียบเข้ากับเต้าเสียบแน่นดีแล้ว กดปุ่ม เปิด เพื่อ เปิดเครื่อง HP Photosmart
- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์แล้ว
- ต้องแน่ใจว่าท่านมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ
- ตรวจสอบว่า HP Photosmart ไม่มีกระดาษติด
- ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกพิมพ์ไม่มีสิ่งใดติดอยู่
 เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์เพื่อเข้าไปยังบริเวณแคร่ตลับหมึกพิมพ์ นำสิ่งกีด ขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์ รวมถึงวัสดุหีบห่อใดๆ ปิด HP Photosmart แล้วเปิดอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าลำดับการพิมพ์ของ HP Photosmart ไม่ถูกหยุดชั่วคราว (Windows) หรือถูกหยุดทำงาน (Mac) ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้เลือกการตั้งค่าที่ เหมาะสมเพื่อเริ่มการพิมพ์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงลำดับ การพิมพ์ โปรดดูเอกสารประกอบซึ่งมาพร้อมระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ใน คอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบสาย USB หากคุณใช้สายเก่า อาจทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ลองต่อ สายเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อดูว่าสาย USB ใช้งานได้หรือไม่ หากคุณประสบ ปัญหา อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบว่าสายมีความยาวไม่ เกิน 3 เมตร
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ USB ได้ ระบบปฏิบัติการบาง ระบบ เช่น Windows 95 และ Windows NT ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลประกอบที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่คุณ ใช้
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อจาก HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบว่าสาย USB เสียบอยู่กับพอร์ต USB ด้านหลังของ HP Photosmart แล้วอย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายอีกด้านหนึ่ง ของสาย USB เสียบอยู่กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หลังจากเชื่อมต่อสาย อย่างถูกต้องแล้ว ปิด HP Photosmart แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
- ถ้าคุณเชื่อมต่อ HP Photosmart ผ่านทางฮับ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เปิดใช้งานตัวฮับแล้ว หากเปิดใช้งานฮับแล้ว ให้ลองต่อสายตรงเข้าไปยัง คอมพิวเตอร์ ถ้าเปิดใช้งานฮับแล้ว ให้ลองต่อสายตรงเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์

วิธีการแก้ไขปัญหาเบืองดันและการสนับสนุน

- ตรวจสอบเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์อื่นๆ คุณอาจต้องถอดการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์ตัวเก่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- ฉองเชื่อมต่อสาย USB กับพอร์ต USB อีกช่องหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปิด HP Photosmart แล้วเปิดใหม่
- ถ้า HP Photosmart ไม่ทำงาน ให้ปิด HP Photosmart แล้วเปิดใหม่อีก ครั้ง จากนั้นเริ่มงานพิมพ์
- หากจำเป็น ให้นำออก แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งด้วย HP Photosmart อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP Photosmart และการเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับ HP Photosmart

การแก้ปัญหากระดาษติด

ถ้า HP Photosmart มีกระดาษติด ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน ถ้า กระดาษยังคงติดอยู่ ให้ตรวจสอบฝาครอบด้านหน้า

การนำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน

- 1. ปิดเครื่อง HP Photosmart
- ให้กดลงที่แท็บทางด้านซ้ายและด้านขวาของอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน นำ อุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้านออกโดยการดึงออกจาก HP Photosmart
 - △ ข้อควรระวัง การพยายามนำกระดาษที่ติดออกทางด้านหน้าของ HP Photosmart อาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหาย ให้นำกระดาษที่ติดออก จากอุปกรณ์การพิมพ์สองหน้าของ HP Photosmart เสมอ



- ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
 - △ ข้อควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อท่านนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูก กลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่อง หากท่านไม่นำเศษกระดาษที่ ติดอยู่ออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

- หากน้ำกระดาษที่ติดออกแล้ว ให้ทำตามขึ้นตอนที่ 5 หากยังน้ำกระดาษที่ติดออกมาไม่ได้ ให้ทำตามขึ้นตอนดังนี้:
 - a. เปิดอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้านโดยการบีบแท็บเข้าหากัน



- b. นำกระดาษออกจากด้านในของอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน
- c. ปิดฝาครอบอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้านจนกว่าจะล็อคเข้าตำแหน่ง



- เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน ค่อยๆ ดันอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สอง ด้านจนกระทั่งล็อคเข้าตำแหน่ง
- 6. เปิด HP Photosmart แล้วจึงกด **ตกลง** เพื่อดำเนินงานปัจจุบันต่อ

วิธีนำกระดาษที่ติดออกจากฝาหน้าของเครื่อง

1. ถ้าจำเป็น ให้ยกถาดรับกระดาษออกขึ้น จากนั้นยกฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ขึ้น



- 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
 - △ ข้อควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อท่านนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูก กลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่อง หากท่านไม่นำเศษกระดาษที่ ติดอยู่ออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

วิธีการแก้ไขปัญหาเบืองดันและการสนับสนุน

้ปรับฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ลง และปรับถาดรับกระดาษออกลงถ้ามีการยกขึ้น 3.



ึกด **ตกลง** เพื่อทำงานที่ด้างอยู่ต่อไป 4.

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์บนซีดี/ดีวีดี ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจพบในขณะที่พิมพ์บนพื้นผิวซีดี/ดีวีดีด้วย

HP Photosmart

HP Photosmart ไม่พบที่บรรจุซีดี/ดีวีดี

สาเหต: คณอาจจะดันที่บรรจซี่ดี/ดีวีดีเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีไม่สด **วิธีแก้ไข:** ดันที่บรรจซีดี/ดีวีดีเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีจนเส้นขีดบนที่บรรจตรงกับ เส้นขีดสีขาวบนถาด ใส่ปลายที่บรรจุด้านที่มีลูกศรเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีก่อน



สาเหต: คณอาจจะใส่ที่บรรจซีดี/ดีวีดีกลับเข้าในพื้นที่จัดเก็บ

วิธีแก้ไข: เอาที่บรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ข้างใต้ถาดป้อนกระดาษ หลัก เลื่อนฝาปิดซีดี/ดีวีดีลงมา (อยู่ที่ข้างใต้แผงควบคุม) เพื่อเข้าถึงถาดซีดี/ดีวีดี



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นดิสก์ที่พิมพ์ได้ลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันด้านที่ พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน ดันที่บรรจุซีดี/ดีวีดีเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีจนเส้นขีดบนที่บรรจุ ตรงกับเส้นขีดสีขาวบนถาด ใส่ปลายที่บรรจุด้านที่มีลูกศรเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดี ก่อน

สาเหตุ: คุณอาจจะใส่แผ่นดิสก์เข้าในถาดซีดี/ดีวีดีโดยตรงโดยไม่ได้วางแผ่นดิ สก์บนที่บรรจุซีดี/ดีวีดี

วิธีแก้ไข: เอาที่บรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ข้างใต้ถาดป้อนกระดาษ หลัก เอาแผ่นดิสก์ที่พิมพ์ได้ออกจากถาดซีดี/ดีวีดี และใส่แผ่นดิสก์ดังกล่าวในที่ บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันด้านที่พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน ดันที่บรรจุเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีจน เส้นขีดบนที่บรรจุตรงกับเส้นขีดสีขาวบนถาด ใส่ปลายที่บรรจุด้านที่มีลูกศรเข้าไป ในถาดซีดี/ดีวีดีก่อน

สาเหตุ: HP Photosmart แจ้งเตือนให้คุณใส่แผ่นดิสก์แผ่นต่อไปเมื่อจะพิมพ์ ชีดี/ดีวีดีหลายแผ่นในงานพิมพ์นั้น

วิธีแก้ไข: ดึงที่บรรจุชีดี/ดีวีดีออกจากถาดซีดี/ดีวีดี นำแผ่นซีดี/ดีวีดีที่พิมพ์แล้ว ออกจากที่บรรจุ ใส่แผ่นดิสก์ถัดไปลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันด้านที่พิมพ์ได้ขึ้น ด้านบน และใส่ที่บรรจุเข้าในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเส้นบนที่บรรจุตรงกับเส้นขีดสี ขาวบนถาด เมื่อ HP Photosmart ตรวจพบที่บรรจุ ข้อความแจ้งจะหายไป

HP Photosmart ไม่พบแผ่นซีดี/ดีวีดีในที่บรรจุ

สาเหตุ: คุณได้ใส่ที่บรรจุซีดี/ดีวีดีเข้าในถาดซีดี/ดีวีดีโดยไม่ได้ใส่แผ่นซีดี/ดีวีดีใน ที่บรรจุ

้วิธีแก้ไข: ดึงที่บรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากถาดซีดี/ดีวีดี ใส่แผ่นดิสก์ที่พิมพ์ได้ลงในที่ บรรจซีดี/ดีวีดีโดยหันด้านที่พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน และใส่ที่บรรจุเข้าในถาดซีดี/ดีวีดี อีกครั้งจนเส้นบนที่บรรจุตรงกับเส้นขีดสีขาวบนถาด

วิธีการแก้ไขปัญหาเบืองดันและการสนับสนุน

HP Photosmart ติดขัดในขณะที่พิมพ์ซีดี/ดีวีดี

สาเหตุ: HP Photosmart จะดึงที่บรรจุซีดี/ดีวีดีผ่านทางเครื่องในขณะที่พิมพ์ บนซีดี/ดีวีดี ที่บรรจุอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ที่ด้านหลังของเครื่อง ถ้าข้างหลัง HP Photosmart มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ ที่บรรจุจะหยุดและการพิมพ์ จะติดขัด

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ข้างหลัง HP Photosmart และต้องให้แน่ใจด้วยว่าช่องเสียบที่ด้านหลังของ HP Photosmart ไม่มีสิ่งกีดขวาง

ภาพบนแผ่นดิสก์ที่พิมพ์ของฉันถูกตัดและมีหมึกบนที่บรรจุซีดี/ดีวีดี

สาเหตุ: คุณใส่แผ่นซีดี/ดีวีดีล[ั]งในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีอย่างไม่ถูกต้อง ว**ิธีแก้ไข:** ถ้าคุณกำลังใส่แผ่นซีดี/ดีวีดีขนาดปกติ (120 มม.) ลงในที่บรรจุซีดี/ ดีวีดีเพื่อจะพิมพ์ **อย่า** พลิกวงแหวนสีฟ้ามาทับบนดิสก์ ควรจะใช้วงแหวนสีฟ้า เฉพาะเมื่อพิมพ์แผ่นซีดี/ดีวีดีขนาดเล็ก (80 มม.) เท่านั้น

ก่อนลองใหม่อีกครั้ง ให้เช็ดทำความสะอาดหมึกบนที่บรรจุซีดี/ดีวีดี การทำเช่นนี้จะ ช่วยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหมึกภายในเครื่อง ตลอดจนป้องกันแผ่นดิสก์ มือ และเสื้อ ผ้าของคุณไม่ให้เปื้อนในภายหลัง

หลังจากที่ทำความสะอาดที่บรรจุซีดี/ดีวีดีและแห้งดีแล้ว ให้ใส่แผ่นดิสก์ที่พิมพ์ได้ แผ่นใหม่ลงในที่บรรจุโดยหันด้านที่พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน ปล่อยวงแหวนสีฟ้าไว้ใน ตำแหน่งเดิมบนด้านตรงกันข้ามของที่บรรจุจากแผ่นดิสก์ของคุณ ตามที่แสดงข้าง ล่าง ใส่ที่บรรจุเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเส้นขีดบนที่บรรจุตรงกับเส้นขีดสี ขาวบนถาด และลองพิมพ์อีกครั้ง



HP Photosmart กำลังพิมพ์บนพื้นที่ที่พิมพ์ไม่ได้ของแผ่นดิสก์ของฉัน

สาเหตุ: การออกแบบของคุณไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องสำหรับแผ่นซีดี/ดีวีดีที่คุณใส่ ว**ิธีแก้ไข:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบที่คุณกำลังพิมพ์เหมาะสมสำหรับ ขนาดของสื่อที่ใส่ในที่บรรจุซีดี/ดีวีดี รวมถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของวงแหวนด้านใน และด้านนอก เปลี่ยนการตั้งค่าชอฟต์แวร์ตามศูนย์กลางและขนาดการออกแบบของ คุณสำหรับแผ่นดิสก์ที่คุณใช้งานอยู่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลประกอบหรือ วิธีใช้ทางออนไลน์ของชอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่

สาเหตุ: คุณอาจจะใส่แผ่นซีดี/ดีวีดีกลับด้านในที่บรรจุ วิธีแก้ไข: ถ้าคุณเขียนเนื้อหาของคุณลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดีแล้ว คุณอาจจะต้องเขียน เนื้อหาอีกครั้งบนดิสก์แผ่นใหม่ ใส่ดิสก์แผ่นใหม่ลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันด้านที่ พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน ใส่ที่บรรจุเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเส้นขีดบนที่บรรจุ ตรงกับเส้นขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพ์อีกครั้ง

การออกแบบไม่ได้ถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางบนแผ่นดิสก์ของฉัน

สาเหตุ: การตั้งค่าการออกแบบของคุณอาจไม่ถูกต้อง ว**ิธีแก้ไข:** เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ตามศูนย์กลางและขนาดการออกแบบของ คุณสำหรับแผ่นดิสก์ที่คุณใช้งานอยู่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลประกอบหรือ วิธีใช้ทางออนไลน์ของซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่

หมึกบนแผ่นซีดี/ดีวีดีไม่แห้ง

สาเหตุ: พื้นผิวของแผ่นดิสก์ไม่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ ว**ิธีแก้ไข:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นซีดี/ดีวีดีที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ อิงค์เจ็ต โดยปกติ แผ่นดิสก์ที่พิมพ์อิงค์เจ็ตได้มีพื้นผิวการพิมพ์สีขาว (แผ่นดิสก์บาง แผ่นยังอาจมีพื้นผิวการพิมพ์สีเงิน)

สาเหตุ: คุณอาจจะใส่แผ่นซีดี/ดีวีดีกลับด้านในที่บรรจุ ว**ิธีแก้ไข:** ถ้าคุณเขียนเนื้อหาของคุณลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดีแล้ว คุณอาจจะต้องเขียน เนื้อหาอีกครั้งบนดิสก์แผ่นใหม่ ใส่ดิสก์แผ่นใหม่ลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันด้านที่ พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน ใส่ที่บรรจุเข้าไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเส้นขีดบนที่บรรจุ ตรงกับเส้นขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพ์อีกครั้ง

HP Photosmart รายงานข้อผิดพลาดขนาดแผ่นซีดี/ดีวีดีไม่ตรงกัน

สาเหตุ: ขนาดของแผ่นซีดี/ดีวีดีที่ใส่อยู่ในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีในปัจจุบันไม่ตรงกับ ขนาดที่คุณระบุไว้เมื่อคุณเริ่มงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ **วิธีแก้ไข:** ยกเลิกงานพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นซีดี/ดีวีดีที่ใส่อยู่ในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีใน ปัจจุบันด้วยแผ่นซีดี/ดีวีดีที่มีขนาดเดียวกันกับที่ระบุในงานพิมพ์ หรือเปลี่ยนการตั้ง ค่าการพิมพ์ในซอฟต์แวร์

ที่บรรจุซีดี/ดีวีดีติดอยู่ในพื้นที่จัดเก็บ

สาเหตุ: คุณอาจจะใส่ที่บรรจุซีดี/ดีวีดีกลับเข้าในพื้นที่จัดเก็บโดยที่มีแผ่นซีดี/ดีวีดี ใส่อยู่และวงแหวนสีฟ้าพลิกมาทับแผ่นดิสก์

วิธีแก้ไข: ดึงที่บรรจุซีดี/ดีวีดีออกให้ห่างที่สุด จนกระทั่งคุณรู้สึกถึงแรงต้าน จาก นั้นเสียบวัตถุที่ไม่คมและแบน (เช่น มีดทาเนยหรือไขควง) เข้าในมุมด้านซ้ายของ ช่องจัดเก็บและกดบนวงแหวนสีฟ้า เมื่อกดวงแหวนสีฟ้าแล้ว คุณควรจะสามารถดึง ที่บรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากช่องจัดเก็บได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

หากคุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์มาแล้ว คุณอาจพบว่าปัญหานั้นเกิดจากตลับ หมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ "<u>การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์</u>" ในหน้า 11 ในคู่มือนี้

- เก็บตลับหมึกพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะต้องการใช้งานจึงน้ำออก มา
- จัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15.6°-26.6° C หรือ 60°-78° F)
- ห้ามน้ำเทปกลับไปติดที่ตลับหมึกพิมพ์อีกหลังลอกออกจากตลับหมึกพิมพ์แล้ว การ พยายามทำดังกล่าวอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหายได้ ใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงใน HP Photosmart โดยทันทีหลังจากดึงเทปพลาสติกออก ถ้าไม่สามารถทำเช่นนั้น ได้ ให้เก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในที่เก็บตลับหมึกพิมพ์หรือกล่องพลาสติกสุญญากาศ
- HP แนะนำให้คุณอย่านำตลับหมึกพิมพ์ออกจาก HP Photosmart จนกว่าคุณจะ มีตลับหมึกพิมพ์สำรองพร้อมสำหรับติดตั้ง
- การปิด HP Photosmart จากแผงควบคุม ห้ามปิดเครื่องด้วยการปิดสวิตช์แผง รวมหรือดึงสายไฟออกจาก HP Photosmart ถ้าคุณปิด HP Photosmart อย่าง ไม่ถูกต้อง ตลับหมึกพิมพ์จะไม่เลื่อนกลับไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้หมึกในตลับ หมึกพิมพ์แห้ง
- ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ถ้าไม่จำเป็น เพราะจะทำให้ตลับหมึกพิมพ์ สัมผัสกับอากาศ เป็นการลดอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์นั้น
 - หมายเหตุ หากท่านปล่อยให้ฝาครอบตลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่เป็นเวลานาน เครื่อง HP Photosmart จะปิดตลับหมึกพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้โดนอากาศ
- ให้ทำความสะอากตลับหมึกพิมพ์เมื่อสังเกตเห็นว่าคุณภาพการพิมพ์ลดลงอย่างเห็น ได้ชัด

- อย่าทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์โดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้เปลืองหมึกและหัว หมึกพิมพ์จะมีอายุการใช้งานสั้นลง
- การดูแลตลับหมึกพิมพ์อย่างระมัดระวัง การทำตลับหมึกพิมพ์หล่น สะเทือนหรือถือ อย่าง ไม่ระมัดระวังในระหว่างการติดตั้งอาจทำให้มีปัญหาในการพิมพ์แบบชั่วคราว ถ้าคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีหลังจากติดตั้งตลับหมึกแล้ว ให้รอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว จึงใช้งานตลับหมึกพิมพ์นั้น

ขั้นตอนการสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหา ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

- 1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ให้มากับ HP Photosmart
- เยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนออนไลน์ของ HP ที่ <u>www.hp.com/support</u> การ สนับสนุนออนไลน์ของของ HP ให้บริการสำหรับลูกค้าทุกรายของ HP เว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้รวดเร็วที่สุดเมื่อต้องการทราบข้อมูลปัจจุบันของ

ผลิตภัณฑ์ และเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะต่อไป นี้

- เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ให้การสนับสนุนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
- อัพเดทซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สำหรับ HP Photosmart
- HP Photosmart ที่มีประโยชน์และข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ ปัญหาทั่วๆ ไป
- การ์อัพเดตอุปกรณ์ ความพร้อมให้การสนับสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมให้ บริการเมื่อคุณลงทะเบียน HP Photosmart
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพร้อมในการให้ บริการจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ประเทศ/พื้นที่ และภาษา สำหรับรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการ โปรดดูที่ปกด้านหลังของคู่มือนี้

3 ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อกำหนดเฉพาะด้านเทคนิคและข้อมูลว่าด้วยข้อบังคับสากลสำหรับ HP Photosmart มีอยู่ในส่วนนี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบทางด้านซอฟต์แวร์จะเก็บอยู่ในไฟล์ Readme

ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่เว็บไซต์ HP ที่ <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ

- ความจุของถาดป้อนกระดาษหลัก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 125 แผ่น (กระดาษ 20 ปอนด์/75 แกรม)
- ความจุของถาดรับกระดาษออก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 50 แผ่น (กระดาษ 20 ปอนด์/75 แกรม)
- ความจุของถาดภาพถ่าย: กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผ่น

🖹 หมายเหตุ สำหรับรายการขนาดสื่อที่รองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ

- ความสูง: 21.6 ซม.
- ความกว้าง: 45.2 ซม.
- ความลึก: 38.5 ซม.
- น้ำหนัก: 6.8 กก.

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

- การใช้พลังงาน: สูงสุด 25 วัตต์ (สำหรับการพิมพ์โดยเฉลี่ย)
- แรงดันไฟฟ้าเข้า: AC 100 ถึง 240 V ~ 600 mA 50-60 Hz
- แรงดันไฟฟ้า DC: DC 32 V===550 mA, 16 V===400 mA
- 🖹 หมายเหตุ ใช้ได้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น

หมายเหตุ เมื่อปิด HP Photosmart จะยังคงมีการใช้พลังงานอยู่บ้าง การใช้ พลังงานสามารถลดลงได้โดยการเปิดใช้งานสถานะสแตนด์บาย/ปิด เมื่อต้องการเปิด ใช้งานสถานะสแตนด์บาย/ปิด ให้กดปุ่ม **เปิด** ก้างไว้ 3 วินาทีจนกว่า HP Photosmart จะปิด เมื่อ HP Photosmart อยู่ในสถานะสแตนด์บาย/ปิด เครื่องจะใช้เวลาในการกลับมาเปิดใหม่นานกว่าปกติ

- ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ: 15° ถึง 32° C
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ยอมรับได้: 5° ถึง 35° C
- ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น
- ช่วงอุณหภูมิขณะไม่มีการใช้งาน (ระหว่างการเก็บรักษา): -40° ถึง 60° C
- ในที่ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง เป็นไปได้ว่าผลงานที่ออกจาก HP Photosmart อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง
- HP แนะนำให้ใช้สาย USB ที่มีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร เพื่อลด สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงให้เหลือน้อยที่สุด

จำนวนการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์จากตลับหมึกใช้ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน การกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมอุปกรณ์และตลับหมึกสำหรับการ พิมพ์ รวมทั้งตรวจสอบหัวพ่นหมึก ซึ่งเป็นการดูแลให้หัวพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้ สะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>www.hp.com/go/inkusage</u>

เข้าไปที่ <u>www.hp.com/pageyield</u> เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการพิมพ์ของ ตลับบรรจุหมึกโดยประมาณ

ประกาศข้อบังคับ

HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่ ออกข้อบังคับต่างๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ถ้าต้องการรายการประกาศข้อบังคับที่ สมบูรณ์ โปรดดูที่วิธีใช้บนหน้าจอ

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ

เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการตรวจสอบตามข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์ของท่านจึงต้องมีหมาย เลขรุ่นตามข้อบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ สำหรับผลิตภัณฑ์ของท่านคือ SDGOB-0732 อย่าจำสับสนระหว่างหมายเลขรุ่นตาม ข้อบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart D5300 series อื่นๆ) หรือหมายเลข ผลิตภัณฑ์ (Q8360A และอื่นๆ)

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน
สื่อชอฟต์แวร์	90 วัน
เครื่องพิมพ์	1ปี
ตลับหมึกพิมพ์	จนกวาหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก ขึ้นอยู กับวาข้อใดจะเกิดขึ้นกอนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มี การเติมหมึก ผลิตข้า ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
อุปกรณ์เสริม	90 วัน

A. ระยะเวลารับประกัน

- Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแกลกค้าที่เป็นผู้ใช้วาผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราคจากข้อบกพร่องด้านวัสด และฝีมือการ ผลิตเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลกค้าซื้อสินค้า
- สำหรับผลิตภัณฑ์ชอฟต์แวร์ การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความต้มเหลวในการประมวลผลคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันวาการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะ ไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะขอบกพรองที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามปกติ และไมครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - a การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไมถูกต้อง
 - b. การใช้ช่อฟต์แวร์ สือ ขึ้นสวนอะไหล หรือวั้สดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของ ผลิตภัณฑ์
 - การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับ อนุญาต
- 4. สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ของ HP การใช่ตลับหมึกที่ไม่ไขของ HP หรือดลับหมึกที่นำมาเติมหมึกใหม่จะไม่มีผลต่อการรับประกันของ ลูกค่าหรือลัญญาการสนับสนุขของ HP กับลูกค่า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์อันเนื่องมาจากการใช่ตลับหมึกที่ไม่ไข่ของ HP หรือดลับ หมึกที่นำมาเดิมหมึกใหม่ หรือดลับหมึกที่หมดอายุการใช่งาน HP จะคิดค่าบริการและค่าวัสดุมาตรฐานในการข่อมบ่ารุงเครื่องพิมพ์สำหรับขอบก พร้องหรือความเสียหายนั้น
- หากในระหวางระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพรองของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่ จะช่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพรองดังกลาว
- หาก HP ไม่สามารถช่อมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพรองดังกลาว ซึ่งอยู่ในการ รับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะดีนเงินค่าผลิต ภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพรองของผลิตภัณฑ์
- 7 HP ไม่มีพันธะในการซอม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะสงคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพรอง แก่ HP
- 8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่มีการทำงานเทียบเทากับผลิตภัณฑ์ที่ จะเปลี่ยนแทนนั้น
- 9. ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยขึ้นสวน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม ซึ่งมี ประสิทธิภาพเทียบเทากับของใหม
- 10. การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหนายโดย HP ทานสามารถทำสัญญา รับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เขน การให้บริการถึงที่ ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหนายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต
- ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินคำที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ไห้การรับประกันหรือเรื่อนไขอื่นใด ไม่วาจะโดย ขัดเจน หรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเป็นสินค่ำ ความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะ

- C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 - 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลกค่ำ
 - 2. ภายในขอบเขตที่กฏหมายห้องถิ่นกำหนด ยกเว้นการะรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาลินค้าที่เป็น บุคุดสที่สามของ HP จะไม่มีสวนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ่อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่อง มาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามลัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิด ความเสียหาย ข่างต้เหรือไม่
- D. กฎหมายในพื้นที่
 - ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุลิทธิ์จำเพาะ ทางกฎหมายแกลกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่ง อาจตางกันไปในแตละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐ อเมริกา และในแตละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแตละประเทศ/พื้นที่ สำหรับสวนอื่นๆ ทั่วโลก
 - 2 ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือวาได้รับการปรับให้สอดคล้อง และเป็นไป ตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกลาว การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผลกับลูกค่า ตัวอยางเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดตางๆ ในแคนดา) อาจมีขอกำหนด:
 - ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลุกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
 - b ดวบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
 - C. ให้ลูกค่าได้รับสิทธิในการรับประกันเพิ่มเติม ระบระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดขอบ หรือไม่ยอม ใหมีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
 - สำหรับการทำธรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด จะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกคำดังกล่าว



Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	www.hp.com/support/australia
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	www.hp.com/support/china
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	www.hp.com/support/hongkong
Magyarország	06 40 200 629
India	www.hp.com/support/india
Indonesia	www.hp.com/support
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	שראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

سائردن الأردن 한국 www.hp.com/support/Korea Luxembourg www.hp.com/support Malaysia www.hp.com/support Mauritius (262) 262 210 404 México (Ciudad de México) 55-528-9922 México (Ciudad de México) 55-528-9922 México (Ciudad de México) 55-528-9922 México (Ciudad de México) 981005 010 Www.hp.com/support Image: State Sta	日本	www.hp.com/support/japan
	0800 222 47	الأردن
Luxembourg www.hp.com/support Malaysia www.hp.com/support Mauritius (262) 262 210 404 México 55-5258-9922 México 01-800-472-68368 081 005 010 (100) 271 2320 New Zealand www.hp.com/support Nigeria (01) 271 2320 Norge (10) 271 2320 Norge (10) 271 2320 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 030 330 Poccus (Cankr-flerepőypr) +7 495 7773284 Poccus (Mockaa) +7 495 7773284 Poccus (Mocka) +7 495 7773284 Poccus (Mocka) +7 495 7773284 Poccus (Mocka) +7 495	한국	www.hp.com/support/korea
Malaysia www.hp.com/support Mauritus (262) 262 210 404 México (Ciudad de México) 55-5258-9922 México 01-800-472-68368 081 005 010 (1) Nederland www.hp.com/support New Zealand www.hp.com/support Nigeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773	Luxembourg	www.hp.com/support
Mauritius (262) 262 210 404 México 01-800-472-68368 México 01-800-472-68368 081 005 010 العزي Nederland www.hp.com/support Nederland www.hp.com/support Negeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773	Malaysia	www.hp.com/support
México (Ciudad de México) 55-5258-9922 México 01-800-472-68368 Nederland www.hp.com/support New Zealand www.hp.com/support Nigeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773 ن Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Portugal www.hp.com/support Portugal 0.820 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Portugal www.hp.com/support Portugal 0.820 890 323 Románia 0.801 033 390 Poccusa (Mockaa) +7 495 7773284 Poccusa (Mockaa) +7 495 7773284 Poccusa (Casurt-Tlerep6ypr) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slowensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Swerige	Mauritius	(262) 262 210 404
México 01-800-472-68368 المغرب 081 005 010 Nederland www.hp.com/support Nigeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773 24791773 Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Románia 0801 033 390 Poccus (Mockea) +7 495 7773284 Poccus (Cakrt-Flerep6ypr) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Sumi www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Witrkiye	México (Ciudad de México)	55-5258-9922
البغرب العن 100 (1200 البغرب العن 100 العنر) العنرب Nederland www.hp.com/support New Zealand (1) 271 2320 (2) 271 200 (2) 271 200	México	01-800-472-68368
Nederland www.hp.com/support New Zealand www.hp.com/support Nigeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773 24791773 Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Renninia 0801 033 390 Poccusa (Mockea) + 7 495 7773284 Poccusa (Mockea) + 7 495 7773284 Poccusa (Caнкт-Петербург) + 7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slowensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support yerige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support	081 005 010	المغرب
New Zealand www.hp.com/support Nigeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773 () Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Potka 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1.877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Rordmia 0801 103 390 Poccus (Mocsaa) +7 495 7773284 Poccus (Caнкт-Петербург) +7 812 3324240 Image (Cankr-Inerepfsypr) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slowensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Swrige www.hp.com/support Swrige www.hp.com/support Swrige www.hp.com/support Swrige 1-800-711-2884 Trinidad & Tobago	Nederland	www.hp.com/support
Nigeria (01) 271 2320 Norge www.hp.com/support 24791773 نی Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Portugal 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Románia 0801 03 390 Poccusa (Mockea) +7 495 7773284 Poccusa (Caukr-Flerep6ypr) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Swerige www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Sverige 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 Gono 54 47 47 Size <td>New Zealand</td> <td>www.hp.com/support</td>	New Zealand	www.hp.com/support
Norge www.hp.com/support 24791773 سان Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0569 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Románia 0801 033 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Swireje www.hp.com/support Swireje www.hp.com/support Swireje www.www.up.com/support Swireje www.www.wp.com/support Swireje www.wp.com/support Swireje 1-800-711-2884 Tiruidad & Tobago 1-800-711-2884 Tirkiye	Nigeria	(01) 271 2320
عبل: 24791773 Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 033 390 Poccus (Mockea) +7 495 7773284 Poccus (Caнкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Singapore 1-800-711-2884 Tirhidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïna (044) 230-51-06 1130-0714 United Kingdom Www.hp.com/support United Kingdom Second Se	Norge	www.hp.com/support
Panamá 1-800-711-2884 Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Románia 0801 033 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suorni www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support §% www.hp.com/support ¥% +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 1Yayi Lin Lingus Lingdom www.hp.com/support IYayi Lin Lingus Lingdom www.hp.com/support United States 1.(600) 474-6836 United States 1.(600) hp invent) <td>24791773</td> <td>غمان</td>	24791773	غمان
Paraguay 009 800 54 1 0006 Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Románia 0801 033 390 Poccus (Mocksa) + 7 495 7773284 Poccus (Caнкт-Петербург) + 7 812 3324240 800 897 1415 السعريبة Singapore www.hp.com/support/singapore South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Swrige www.hp.com/support §% www.hp.com/support \$witzerland www.hp.com/support <t< td=""><td>Panamá</td><td>1-800-711-2884</td></t<>	Panamá	1-800-711-2884
Perú 0-800-10111 Philippines www.hp.com/support Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 Románia 0801 103 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 فياية Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige tww.hp.com/support Sverige	Paraguay	009 800 54 1 0006
Philippines www.hp.com/support Potska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1.877-232-0589 República Dominicana 1.800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 103 390 Poccurs (Mockea) +7 495 7773284 Poccurs (Carkt-Петербург) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Swerige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support United Kingdom www.hp.com/support Vifkilp 1/600 54	Perú	0-800-10111
Polska 0801 800 235 Portugal www.hp.com/support Pueto Rico 1.877-232-0589 República Dominicana 1.800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 033 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support \$www.hp.com/support \$ \$www.hp.com/support \$ \$www.hp.com/support \$ \$www.hp.com/support \$ \$www.hp.com/support \$ \$www.hp.com/support \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Philippines	www.hp.com/support
Portugal www.hp.com/support Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 033 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 السحربين Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Sumi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support §j www.hp.com/support \$www.hp.com/support \$xticular 1hu www.hp.com/support/taiwan 1hu www.hp.com/support \$www.hp.com/support \$xticular 071 891 391 \$xticular 1rwikiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 1www.hp.com/support \$xticular 1rwikiye 1-(600) 474-6636 1rwikiye 1.(600) 474-6636 1w	Polska	0801 800 235
Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 033 390 Poccus (Mockaa) +7 495 7773284 Poccus (Mockaa) +7 495 7773284 Poccus (Caнкт-Петербург) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support §% www.hp.com/support \$% 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 11741 600 54 47 47 \$% 1-(800)-474-6836 11741 1-1400 hp invent) United Kingdom www.hp.com/support United Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 <	Portugal	www.hp.com/support
República Dominicana 1-800-711-2884 Reunion 0820 890 323 România 0801 033 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 800 897 1415 Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Tinidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye 490 (212)291 38 65 YxpaïHa (044) 230-51-06 1/Yapi Ha (044) 230-51-0	Puerto Rico	1-877-232-0589
Reunion 0820 890 323 Románia 0801 033 390 Poccurs (Mockea) +7 495 7773284 Poccurs (Carkt-Петербург) +7 812 3324240 Singapore www.hp.com/support/singapore Skovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Unitud & Tobago 1-800-711-2864 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 Inited Kingdom www.hp.com/support United States 1-(600) 474-6836 (1+800 hp invent) Uruguy United States 1-(800) 474-6836 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas)	República Dominicana	1-800-711-2884
România 0801 033 390 Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 نبویینگ Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 3/3 90 1/11 www.hp.com/support 5/4 www.hp.com/support 5/4 www.hp.com/support 5/4 www.hp.com/support 5/4 www.hp.com/support 5/4 www.hp.com/support 5/11 1-800-711-2884 1/11 Trinidad & Tobago 1/20 1-800-711-2884 1/20 1/200 1/20 1-800 1/20 1/200 1/20 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200	Reunion	0820 890 323
Россия (Москва) +7 495 7773284 Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 بالسورية Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support §% www.hp.com/support \$% 1:800-711-2884 Trinidad & Tobago 1:800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïна (044) 230-51-06 1%/ultitakingdom www.hp.com/support United Kingdom 1:400-474-6836 United Kingdom 1:400-474-6836 Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas) 58-212-278-866 Vén Nam www.hp.com/support	România	0801 033 390
Россия (Санкт-Петербург) +7 812 3324240 800 897 1415 السعريية Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 臺灣 www.hp.com/support/laiwan ١٢ 071 891 391 ٢٢	Россия (Москва)	+7 495 7773284
السعربية Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Swerige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 3/11 www.hp.com/support/taiwan 1/11 www.hp.com/support/taiwan 1/11 www.hp.com/support 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 1/200 47 47 600 54 47 47 600 54 47 47 1/200 hp invent) United States 1-(600)-474-68366 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela	Россия (Санкт-Петербург)	+7 812 3324240
Singapore www.hp.com/support/singapore Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support Tinu www.hp.com/support 071 891 391	800 897 1415	السعوبية
Slovensko 0850 111 256 South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 臺灣 www.hp.com/support Timidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykajina (044) 230-51-06 Gotta Kingdom www.hp.com/support United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay Uo4-54-177 Venezuela (Caracas) Venezuela 0-8-00-474-68368 Vièt Nam www.hp.com/support	Singapore	www.hp.com/support/singapore
South Africa (RSA) 0860 104 771 Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 臺灣 www.hp.com/support/laiwan ไทย www.hp.com/support 071 891 391 vww.hp.com/support 17triidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Yxpaina (044) 230-51-06 101ted Kingdom www.hp.com/support United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(800)-474-6836 (1=800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Vrenzuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	Slovensko	0850 111 256
Suomi www.hp.com/support Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 臺灣 www.hp.com/support/laiwan ไทย 071 891 391 บระทาง 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaina (044) 230-51-06 001 600 54 47 47 1-800-474-6836 United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Viêt Nam www.hp.com/support	South Africa (RSA)	0860 104 771
Sverige www.hp.com/support Switzerland www.hp.com/support 臺灣 www.hp.com/support/taiwan ไทย www.hp.com/support/taiwan ไทย 071 891 391 エζιο 1-800-711-2884 Trinidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaïha (044) 230-51-06 600 54 47 47 1-800)-474-6836 United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(800)-474-68366 Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	Suomi	www.hp.com/support
Switzerland www.hp.com/support 臺灣 www.hp.com/support/taiwan 가и www.hp.com/support 071 891 391 نوبي Trinidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Україна (044) 230-51-06 600 54 47 47 سيبه المنحة 11ted Kingdom www.hp.com/support United States 1-(600)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay Uorde-States 58-212-278-8666 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368 Việt Nam www.hp.com/support	Sverige	www.hp.com/support
臺灣 www.hp.com/support/laiwan آلال الله www.hp.com/support 071 891 391 ترتن Trinidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpaina (044) 230-51-06 600 54 47 47 الإمار الحالية المنتخة United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay Uords-177 Venezuela (Caracas) Venezuela 0-8-212-278-8666 Viêt Nam www.hp.com/support	Switzerland	www.hp.com/support
کونتر Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago Türkiye 490 (212)291 38 65 Ykpāina (044) 230-51-06 600 54 47 47 United Kingdom United Kingdom United States 1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguy 004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	臺灣	www.hp.com/support/taiwan
رينى 071 891 391 Trinida & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Yxpaina (044) 230-51-06 600 54 47 47 United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(600)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Viêt Nam www.hp.com/support	ไทย	www.hp.com/support
Trinidad & Tobago 1-800-711-2884 Türkiye +90 (212)291 38 65 Ykpañia (044) 230-51-06 600 54 47 47 الإسار الت العربية المتحدة United Kingdom www.hp.com/support United States 1.(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela Viêt Nam www.hp.com/support	071 891 391	تونس
Türkiye +90 (212)291 38 65 Україна (044) 230-51-06 112 600 54 47 47 United Kingdom www.hp.com/support United Kingdom 1.(600)-474-6836 United States 1.(600)-474-6836 Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0.800-474-68368 Vélt Nam www.hp.com/support	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Україна (044) 230-51-06 600 54 47 47 الإمار ات العربية المتحدة United Kingdom www.hp.com/support United States 1.(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela 0.8-212-278-9666 Venezuela 0.8-300-474-68358 Viêt Nam www.hp.com/support	Türkiye	+90 (212)291 38 65
600 54 47 47 الإبناز التاريبية المتحدة United Kingdom www.hp.com/support United States 1.(800)-474.6836 (1-800 hp invent) Uruguay Uoruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-8300-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	Україна	(044) 230-51-06
United Kingdom www.hp.com/support United States 1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United States 1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent) Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	United Kingdom	www.hp.com/support
Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-3666 Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	Uruguay	0004-054-177
Venezuela 0-800-474-68368 Viêt Nam www.hp.com/support	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Viêt Nam www.hp.com/support	Venezuela	0-800-474-68368
	Viêt Nam	www.hp.com/support