HP Officejet J5500 Guia do usuário





HP Officejet J5500 All-in-One series Guia do usuário



Informações de copyright

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard é proibida, exceto sob as formas permitidas pelas leis de direitos autorais.

As únicas garantias de produtos e serviços HP estão definidas na declaração de garantia expressa que os acompanha. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não será responsabilizada por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Esclarecimentos

Windows e Windows XP são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. Windows Vista é marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Adobe® e Acrobat® são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Informações sobre segurança



Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.

 Leia e tenha certeza de entender todas as instruções contidas nos materiais de referência fornecidos com o dispositivo.

 Utilize somente uma tomada elétrica aterrada ao conectar este produto a uma fonte de energia. Se você não souber se a tomada está aterrada, peça ajuda a um eletricista.

 Obedeça a todos os avisos e instruções do produto.

4. Desconecte este produto da tomada da parede antes de limpá-lo.

 Não instale ou utilize este produto perto de substâncias líquidas ou quando estiver com as mãos molhadas.

6. Instale o produto com segurança em uma superfície estável.

7. Instale a impressora em um local protegido onde ninguém possa pisar ou

tropeçar no cabo de alimentação e onde esse cabo não possa ser danificado.

8. Se a impressora não funcionar normalmente, consulte <u>Manutenção e</u> solução de problemas.

9. O produto não contém peças que possam ser reaproveitadas pelo usuário. Em caso de problemas com a impressora, entre em contato com o pessoal qualificado para assistência e manutenção da impressora.

Acessibilidade

O dispositivo fornece vários recursos que o tornam acessível para pessoas portadoras de deficiências.

Visual

O software do dispositivo está acessível para usuários com dificuldades visuais ou pouca visão pela utilização de opções e recursos de acessibilidade do sistema operacional. Ele também oferece suporte à maioria das tecnologias de auxílio, como leitores de tela, leitores de Braile e aplicativos de voz para texto. Para usuários daltônicos, os botões coloridos e as guias utilizadas no software e no painel de controle possuem texto simples ou identificação de ícones que indicam a ação apropriada.

Mobilidade

Para usuários com dificuldades de mobilidade, as funções do software do dispositivo podem ser executadas por comandos do teclado. O software também oferece suporte a opções de acessibilidade do Windows, como StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys e MouseKeys. As portas, os botões, as bandejas de papel e as guias de papel do dispositivo podem ser operados pelos usuários com força e alcance limitado.

Suporte

Para mais detalhes sobre a acessibilidade desse produto e o compromisso da HP com relação a isso, visite o site da HP na Web em www.hp.com/accessibility.

Conteúdo

Localizar outros recursos para o produto 8 Entender as peças do dispositivo. 9 Visão frontal. 9 Área dos suprimentos de impressão. 9 Visão fontal. 9 Botões e indicadores luminosos do painel de controle. 10 Botões e indicadores luminosos do painel de controle. 10 Informações de conexão. 11 2 Usar o smenus do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de estatus. 13 Mensagens de etro. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para a inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para a pagar uma letra, número ou símbolo. 16 Carregar um original no alimentador automático de documentos (A	1	Primeiros passos	
Entender as peças do dispositivo. 9 Visão frontal. 9 Area dos suprimentos de impressão. 9 Vista posterior. 10 Botões e indicadores luminosos do painel de controle. 10 Informações de conexão. 11 2 Usar o dispositivo 12 Usar os menus do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Mensagens de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP 14 Usar o software de foto e imagem HP 14 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no alimentador auto		Localizar outros recursos para o produto	8
Visão frontal. 9 Área dos suprimentos de impressão. 9 Vista posterior. 10 Botões e indicadores luminosos do painel de controle. 10 Informações de conexão. 11 2 Usar os menus do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de ataus. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. <		Entender as peças do dispositivo	9
Área dos suprimentos de impressão. 9 Vista posterior. 10 Botões e indicadores luminosos do painel de controle. 10 Informações de conexão. 11 2 Usar o dispositivo 12 Usar os menus do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 <		Visão frontal	9
Vista posterior. 10 Botões e indicadores luminosos do painel de controle. 10 Informações de conexão. 11 2 Usar o dispositivo 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro 13 Mensagens de erro crítico. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 16 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. </td <td></td> <td>Área dos suprimentos de impressão</td> <td>9</td>		Área dos suprimentos de impressão	9
Botões e indicadores luminosos do painel de controle. .10 Informações de conexão. .11 2 Usar os menus do painel de controle. .12 Tipos de mensagem do painel de controle. .12 Mensagens de status. .13 Mensagens de etro crítico. .13 Mensagens de erro crítico. .13 Mensagens de erro crítico. .13 Alterar as configurações do dispositivo. .13 Usar o software de foto e imagem HP. .14 Texto e símbolos. .15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. .15 Para inserir texto. .16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. .16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. .16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. .16 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). .17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). .17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). .17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). .17 Carregar um original no sitos os canner. .18 Selecionar mídia de impressão.		Vista posterior	10
Informações de conexão. 11 2 Usar o dispositivo 12 Usar os menus do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de estatus. 13 Mensagens de estatus. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Musar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para ainserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19		Botões e indicadores luminosos do painel de controle	10
2 Usar o dispositivo 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro. 14 Usar o Software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17		Informações de conexão	11
Usar os menus do painel de controle. 12 Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de advertência 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia aceitos. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. <	2	Usar o dispositivo	
Tipos de mensagem do painel de controle. 12 Mensagens de status. 13 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Diraregar midia. 22 Carregar mália. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar apael fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar apapel de tamanho grande.		Usar os menus do painel de controle	12
Mensagens de status. 13 Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Simbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia suportada 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar midia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel de tamanho grande.		Tipos de mensagem do painel de controle	12
Mensagens de advertência. 13 Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para anserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar a raños de índice. 26 Carregar a papel de tamanho grande. 22		Mensagens de status	13
Mensagens de erro. 13 Mensagens de erro crítico. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 20 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar mália. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.).		Mensagens de advertência	13
Mensagens de erro crítico. 13 Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originals. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia suportada 20 Entender as especificações para mídia suportada 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar artões de índice. 26 Carregar envelopes. 27 <tr td=""> 27</tr>		Mensagens de erro	13
Alterar as configurações do dispositivo. 13 Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) 25 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 <td< td=""><td></td><td>Mensagens de erro crítico</td><td>13</td></td<>		Mensagens de erro crítico	13
Usar a Central de soluções HP 14 Usar o software de foto e imagem HP 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) 25 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem.<		Alterar as configurações do dispositivo	13
Usar o software de foto e imagem HP. 14 Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar cartões de índice. 26 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Usar a Central de soluções HP	14
Texto e símbolos. 15 Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Usar o software de foto e imagem HP	14
Digitar número e texto no teclado do painel de controle. 15 Para inserir texto. 16 Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Texto e símbolos	15
Para inserir texto. 16 Para inserir um espaço, pausa ou símbolo. 16 Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Digitar número e texto no teclado do painel de controle	15
Para inserir um espaço, pausa ou símbolo		Para inserir texto	16
Para apagar uma letra, número ou símbolo. 16 Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) 25 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Para inserir um espaço, pausa ou símbolo	16
Símbolos disponíveis para discar números de fax. 16 Carregar originais. 17 Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF). 17 Carregar um original no vidro do scanner. 18 Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Para apagar uma letra, número ou símbolo	16
Carregar originais.17Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF).17Carregar um original no vidro do scanner.18Selecionar mídia de impressão.19Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão.19Entender as especificações para mídia suportada.20Entender os tamanhos aceitos.20Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos.21Definir margens mínimas.22Carregar mídia.22Carregar papel de tamanho grande.22Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.).25Carregar envelopes.27Carregar outros tipos de papel.28Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado.29Imprimir sem margem.30		Símbolos disponíveis para discar números de fax	16
Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF)		Carregar originais	17
Carregar um original no vidro do scanner.18Selecionar mídia de impressão.19Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão.19Entender as especificações para mídia suportada.20Entender os tamanhos aceitos.20Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos.21Definir margens mínimas.22Carregar mídia.22Carregar papel de tamanho grande.22Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)25Carregar envelopes.27Carregar outros tipos de papel.28Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado.29Imprimir sem margem.30		Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF)	17
Selecionar mídia de impressão. 19 Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) 25 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Carregar um original no vidro do scanner	18
Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão. 19 Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) 25 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Selecionar mídia de impressão	19
Entender as especificações para mídia suportada. 20 Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar cartões de índice. 26 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão	19
Entender os tamanhos aceitos. 20 Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos. 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar cartões de índice. 26 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Entender as especificações para mídia suportada	20
Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos 21 Definir margens mínimas. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar envelopes. 26 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Entender os tamanhos aceitos	20
Definir margens mínimas. 22 Carregar mídia. 22 Carregar papel de tamanho grande. 22 Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). 25 Carregar cartões de índice. 26 Carregar envelopes. 27 Carregar outros tipos de papel. 28 Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado. 29 Imprimir sem margem. 30		Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos	21
Carregar mídia		Definir margens mínimas	22
Carregar papel de tamanho grande		Carregar mídia	22
Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)		Carregar papel de tamanho grande	22
Carregar cartões de índice		Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)	25
Carregar envelopes		Carregar cartões de índice	26
Carregar outros tipos de papel		Carregar envelopes	27
Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado		Carregar outros tipos de papel	28
Imprimir sem margem		Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado	29
		Imprimir sem margem	30

	Configurar entradas de discagem rápida Configurar números de fax como entradas ou grupos de discagem rápida Configurar entradas de discagem rápida Configurar um grupo de discagem rápida Imprimir e exibir uma lista de entradas de discagem rápida Ver uma lista de entradas de discagem rápida.	30 31 31 31 32 32
3	Imprimir Alterar as configurações de impressão. Alterar configurações de trabalhos atuais a partir de um aplicativo. Alterar configurações-padrão de todos os trabalhos futuros. Imprimir em frente e verso (duplex). Diretrizes para impressão em ambos os lados de uma página. Impressão duplex. Cancelar um trabalho de impressão.	33 33 34 34 34 34 35
4	Copiar Fazer cópias a partir do painel de controle Alterar as configurações de cópia Definir o número de cópias Definir tamanho de papel para cópia Definir o tipo de papel de cópia no painel de controle Alterar a velocidade da cópia ou a qualidade no painel de controle Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4 Copiar um documento tamanho ofício em papel tamanho carta Ajustar as cópias para torná-las mais claras ou mais escuras Aprimorar áreas borradas da cópia Cancelar um trabalho de cópia	

5 Digitalizar

Digitalizar um original	43
Digitalizar um original para um programa ou computador	43
Digitalizar a partir de um programa compatível com TWAIN ou WIA	44
Digitalizar usando um programa compatível com TWAIN	44
Digitalizar usando um programa compatível com WIA	44
Editar um original digitalizado	45
Editar uma foto ou imagem digitalizada	45
Editar um documento digitalizado utilizando o software OCR (Reconhecimento Óptico	
de Caracteres)	45
Alterar configurações de digitalização	45
Cancelar um trabalho de digitalização	45

Со	nte	údo	
00	inc	uuu	

6	Fax	
	Enviar fax	46
	Enviar um fax básico	46
	Enviar manualmente fax de um telefone	47
	Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor	48
	Enviar um fax da memória	49
	Programar o envio de um fax	50
	Enviar um fax a vários destinatários utilizando o painel de controle	51
	Enviar um original colorido ou o fax de uma foto	52
	Alterar a resolução do fax e as configurações Clarear/Escurecer	53
	Alterar a resolução do fax	53
	Alterar a configuração do Clarear/Escurecer	55
	Definir novas configurações-padrão	55
	Enviar um fax em Modo de correção de erros	56
	Receber fax	56
	Receber fax manualmente	57
	Configurar recebimento de fax de backup	57
	Reimprimir faxes recebidos a partir da memória	58
	Poll para receber um fax	59
	Encaminhar fax para outro número	59
	Definir o tamanho do papel para faxes recebidos	60
	Definir a redução automática para faxes recebidos	60
	Bloquear números de fax.	61
	Definir o modo bloqueio de fax	61
	Acrescentar números à lista de faxes bloqueados	61
	Remover números da lista de faxes bloqueados	
	Alterar as configurações de fax	63
	Configurar o cabecalho de fax	63
	Definir o modo de resposta (Resposta automática)	63
	Definir o número de toques para atender	64
	Alterar o nadrão de toque de atendimento para toque distintivo	64
	Definir o modo de correção de erros de fax	65
	Definir o tino de discarem	
	Definir as opcões de rediscarem	
	Definir a velocidade do fax	
	Fay nela Internet	
	Configuração de teste de fax	
	Lear relatórios	67
	Imprimir relatórios de confirmação de fav	68
	Imprimir relatórios de contininação de lax	
	Implimit relationos de eno de fax	
	Cancelar um fax	
_		
7	Configurar e gerenciar	70
	Manitarar a dispositiva	/0/
	Nonitorial o dispositivo	70 74
	Automostal O dispositivo	ا / 47
	ounzar as remamentas de gerenciamento do dispositivo	

	Configurar o dispositivo para envio e recebimento de fax	72
	Configurar fax (sistemas telefônicos paralelos)	73
	Escolha da configuração correta de fax para sua casa ou seu escritório	73
	Selecione seu caso de configuração de fax	75
	Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)	76
	Caso B: Configuração do dispositivo com DSL	77
	Caso C: Configuração do dispositivo com um sistema telefônico PBX ou uma linha	
	ISDN	78
	Caso D: Fax com um serviço de toque distintivo na mesma linha	79
	Caso E: Linha de voz/fax compartilhada	80
	Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz	81
	Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma	
	chamada de voz recebida)	82
	Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador	85
	Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica	89
	Caso J: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador e secretária	
	eletrônica	91
	Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e	
	correio de voz	95
	Configurar fax do tipo serial	97
	Configurar o dispositivo	98
	Conexão direta	98
	Instalar o software antes de conectar o dispositivo (recomendado)	99
	Conectar o dispositivo antes de instalar o software	99
	Compartilhar o dispositivo em rede local	100
	Desinstalar e reinstalar o software	100
0	Manutanaño o colución de problemas	
0	Trabalhar com portuchos de impressão	102
	Cartushea da impressão compatívoia	103
	Manuager gertuches de impressão	103
	Manusear canuchos de impressão.	104
	Substituir cartuchos de impressão.	104
	Alinnar cartucnos de impressao	108
	Limper es sertushes de impressão	109
	Limpar os cantuchos de impressão	
	Limpar os contatos do cartucno de impressao	
	Limpar a area em torno dos injetores de tinta	
	Como armazenar os suprimentos de impressao	
	Armazenar cartucnos de impressao	
	Uso do protetor do cartucho de impressao	115
	Limparo dispositivo	115
	Limpar o vidro	116
	Limpar o revestimento da tampa	116
	Limpar o ADF (alimentador automatico de documentos)	117
	Recursos e dicas para solução de problemas	119

Solução de problemas de impressão	120
O dispositivo desliga inesperadamente	120
Uma mensagem de erro aparece no visor do painel de controle	120
O dispositivo não está respondendo (nada é impresso)	120
O dispositivo demora muito para imprimir	121
Página impressa em branco ou parcialmente	121
Algo está faltando ou incorreto na nágina	121
A nosição de textos ou imagens está incorreta	122
Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados	123
Impressão de baixa qualidade e impressões inesperados	123
Impressão de caracteres ilegíveis	123
A tinta está horrando	120
A tinta esta portá preopenendo o toyto ou os imagons completamento	124
A improvence option of the second of the sec	124
A impressau está desputada ou opaca	120
As cores estad sendo impressas em preto-e-branco	120
As cores erradas estão sendo impressas	120
A impressão mostra cores misturadas	125
As cores nao se alinnam adequadamente	125
Faitam linnas ou pontos no texto ou nas imagens	126
Solução de problemas de alimentação de papel	126
A midia nao e suportada pela bandeja ou pela impressora	126
A impressora não pega o papel da bandeja	126
A mídia não está saindo corretamente	126
As páginas estão inclinadas	127
A impressora pega várias folhas	127
Solução de problemas de cópia	127
Nenhuma cópia foi feita	127
As cópias estão em branco	128
O original errado foi copiado	128
Os documentos faltando ou desbotados	128
O tamanho está reduzido	128
A qualidade da cópia está baixa	129
Os defeitos na cópia são aparentes	129
Aparecem mensagens de erro	130
Solução de problemas de digitalização	130
O scanner não funcionou	130
A digitalização está muito lenta	130
Parte do documento não foi digitalizado ou está faltando texto	131
O texto não pode ser editado	131
Aparecem mensagens de erro	132
A qualidade da cópia está baixa	132
Os defeitos da digitalização são aparentes	133
Solução de problemas de fax	134
Ó teste de fax falhou	134
Solução de problemas de instalação	147
Sugestões de instalação de hardware	147
Sugestões de instalação de software	148
Limpar congestionamentos de papel	148
Evitar congestionamentos de papel	150

A Suprimentos HP

Encomendar on-line suprimentos de impressão	151
Suprimentos	151
Cartuchos de impressão	151
Mídia HP	151
	•••••

B Suporte

Obter suporte eletrônico	152
Obter suporte HP por telefone	152
Antes de telefonar	152
Processo de suporte	153
Suporte HP por telefone	153
Período de suporte por telefone	153
Números de suporte por telefone	153
Telefonar para o suporte	154
Após o período de suporte por telefone	155
Outras opções de garantia	155
Preparar dispositivo para envio	155
Remover os cartuchos de impressão antes do transporte	155
Remover a face de vidro do painel de controle	157
Embalar o dispositivo	158

C Especificações do dispositivo

Especificações físicas	
Capacidades e recursos do produto	159
Especificações de memória	
Requisitos do sistema	
Especificações de impressão	
Especificações de cópia	
Especificações de fax	
Especificações de digitalização	
Especificações ambientais.	
Especificações elétricas	
Especificações de emissão acústica (níveis de ruído por ISO 7779)	

D Informações regulamentares

FCC statement	
Notice to users in Korea	
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan	
Notice to users in Japan about the power cord	
Noise emission statement for Germany	
RoHS notices (China only)	
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements	
Notice to users of the Canadian telephone network	
Notice to users in the European Economic Area	
Australia wired fax statement	
Warning for Australia and New Zealand with phone handset	
Declaration of conformity	
Número de modelo de controle	

Programa de administração ambiental de produtos	170
Utilizar papel	170
Plásticos	170
MSDSs (Material Safety Data Sheets)	170
Programa de reciclagem	170
Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP	170
Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Européia	171
Consumo de energia	171
Índice	173

1 Primeiros passos

Este guia fornece detalhes sobre como utilizar o dispositivo e solucionar problemas.

- Localizar outros recursos para o produto
- Entender as peças do dispositivo

Localizar outros recursos para o produto

Você pode obter informações sobre o produto e outros meios de solução de problemas que não estão incluídas neste guia nos seguintes recursos:

Recurso	Descrição	Local
Cartão de configuração	Oferece informações ilustradas sobre configuração.	Uma versão impressa desse documento é fornecida com o dispositivo.
Guia de primeiros passos do fax	Fornece instruções para configurar o dispositivo e informações sobre questões de garantia e segurança.	Uma versão impressa desse documento é fornecida com o dispositivo.
Arquivo leiame e notas de versão	Fornecem dicas para solução de problemas e informações mais recentes.	Incluídos no CD de inicialização.
Caixa de ferramentas	Contém informações sobre cartuchos de impressão e dá acesso a serviços de manutenção. Para mais informações, consulte <u>Caixa de</u> forramentas	Normalmente, a Caixa de ferramentas é instalada com o software do dispositivo como uma opção de instalação disponível.
Painel de controle	Fornece informações sobre status, erros e advertências em relação às operações.	Para mais informações, consulte <u>Botões e indicadores</u> luminosos do painel de <u>controle</u> .
Logs e relatórios	Fornecem informações sobre os eventos ocorridos.	Para mais informações, consulte <u>Monitorar o</u> <u>dispositivo</u> .
Sites da HP na Web	Fornecem informações mais recentes sobre suporte, produto e software de impressora.	www.hp.com/support www.hp.com
Suporte por telefone HP	Relaciona informações de contato com a HP. Durante o período de garantia, normalmente esse suporte é gratuito.	Para mais informações, consulte <u>Obter suporte HP por telefone</u> .

Recurso	Descrição	Local
Ajuda do software de foto e imagem HP	Fornece informações sobre a utilização do software.	Para mais informações, consulte <u>Usar o software de</u> foto e imagem HP.

Entender as peças do dispositivo

- Visão frontal
- <u>Área dos suprimentos de impressão</u>
- <u>Vista posterior</u>
- Botões e indicadores luminosos do painel de controle
- Informações de conexão

Visão frontal



1	Alimentador automático de documentos (ADF)
2	Painel de controle
3	Bandeja de saída
4	Extensão da bandeja de saída
5	Bandeja de entrada
6	Porta do cartucho de impressão
7	Tampa do scanner
8	Bandeja do alimentador de documentos
9	Vidro do scanner

Área dos suprimentos de impressão



1	Porta do cartucho de impressão
2	Cartuchos de impressão

Vista posterior



1	Porta traseira
2	Portas de fax (1-LINE e 2-EXT)
3	Conexão de alimentação
4	Porta USB traseira

Botões e indicadores luminosos do painel de controle

O diagrama e a tabela relacionada a seguir fornecem uma referência rápida para os recursos do painel de controle.



Rótulo	Nome e descrição
1	Liga/Desliga: Liga ou desliga o HP All-in-One. O botão Liga/Desliga fica acesa quando o dispositivo está ligado. A luz pisca durante um trabalho.
	Quando o HP All-in-One está desligado, uma pequena quantidade de energia é fornecida ao dispositivo. Para desconectar completamente a fonte de alimentação do HP All-in-One, desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação.
2	Discagem rápida: Selecione um número de discagem rápida.
3	Rediscar/Pausa : Redisque o último número discado ou insira uma pausa de 3 segundos em um número de fax.

(continuação)

Rótulo	Nome e descrição
4	Botões de discagem rápida de um só toque: Acesse os primeiros cinco números de discagem rápida.
5	Teclado: Digite números de fax, valores ou texto.
6	Luz de atenção: Quando está piscando, indica que ocorreu um erro que precisa de cuidado.
7	Configurar : Acesse o sistema de menus para relatórios, configurações de fax e manutenção, bem como a Ajuda iniciada pelo produto.
8	Seta para a esquerda: Diminua valores no visor do painel de controle.
9	OK: Selecione um menu ou configuração no visor do painel de controle.
10	Seta para a direita: Aumente valores no visor do painel de controle.
11	Cancelar: Interrompe um trabalho, sai de um menu ou das configurações.
12	Iniciar cópia - preto: Inicie um trabalho de cópia em preto-e-branco.
13	Iniciar cópia - cor: Inicie um trabalho de cópia colorido.
14	Digitalizar para: Selecione um destino para a digitalização.
15	Fax: Mostra o Menu Fax e suas opções.
16	Copiar: Mostra o Menu Copiar e suas opções.

Informações de conexão

Descrição	Número recomendado de computadores conectados para obter o melhor desempenho	Recursos de software suportados	Instruções de configuração
Conexão USB	Um computador com um cabo USB conectado à porta traseira USB 2.0 no dispositivo.	Todos os recursos são suportados.	Consulte o Pôster de configuração para instruções detalhadas.
Compartilhamento de impressora	Até cinco computadores. O computador host deve ser ligado todas as vezes ou os outros computadores não poderão imprimir com o dispositivo.	Todos os recursos no computador host são suportados. Apenas o recurso impressão é suportado de outros computadores.	Siga as instruções em <u>Compartilhar o</u> dispositivo em rede local.

2 Usar o dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Usar os menus do painel de controle
- <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>
- <u>Alterar as configurações do dispositivo</u>
- Usar a Central de soluções HP
- Usar o software de foto e imagem HP
- Texto e símbolos
- <u>Carregar originais</u>
- Selecionar mídia de impressão
- <u>Carregar mídia</u>
- Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado
- Imprimir sem margem
- Configurar entradas de discagem rápida

Usar os menus do painel de controle

A seção a seguir contém uma referência rápida para os menus de nível superior que aparecem no visor do painel de controle. Para exibir um menu, pressione o botão correspondente a esse menu.

- Menu Digitalizar: Apresenta uma lista de destinos; por exemplo: o software de foto e imagem HP.
- Menu Fax: Permite inserir um número de fax ou de discagem rápida, ou exibir o menu Fax. As opções de menu incluem:
 - Modificar a resolução
 - Clarear/escurecer
 - Enviar fax adiado
 - Configurar novos padrões
 - Menu Copiar: As opções de menu incluem:
 - Selecionar número de cópias
 - · Reduzir/ampliar
 - · Selecionar tipo e tamanho de mídia

Tipos de mensagem do painel de controle

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Mensagens de status
- Mensagens de advertência
- Mensagens de erro
- Mensagens de erro crítico

Mensagens de status

As mensagens de status indicam o estado atual do dispositivo. Elas o informam da operação normal e não requerem nenhuma ação para limpá-las. As mensagens alteramse acompanhando o estado do dispositivo. Se o dispositivo estiver pronto, não ocupado com um trabalho, e não tiver mensagens pendentes de advertência, a mensagem de status **PRONTO** aparecerá quando ele for ligado.

Mensagens de advertência

As mensagens de advertência informam os eventos que requerem atenção, mas não evitam que o dispositivo funcione. Um exemplo de mensagem de advertência é quando um cartucho está com pouca tinta. Essas mensagens aparecem até que o problema seja resolvido.

Mensagens de erro

As mensagens de erro comunicam que alguma ação deve ser executada, como acrescentar mídia ou limpar um congestionamento de mídia. Essas mensagens são normalmente acompanhadas de um indicador luminoso vermelho de Atenção piscando. Tome a ação apropriada para continuar a impressão.

Se a mensagem de erro mostrar um código de erro, pressione o botão Liga/Desliga para desligar o dispositivo, depois o ligue novamente. Na maioria das vezes, isso resolve o problema. Se a mensagem persistir, talvez o dispositivo precise de reparos. Anote o código do erro e vá até o suporte HP para saber mais sobre as possíveis causas da mensagem. Para mais informações, consulte <u>Obter suporte eletrônico</u>.

Mensagens de erro crítico

As mensagens de erro crítico informam sobre a falha de um dispositivo. Algumas dessas mensagens podem ser limpas pressionando-se o botão Liga/Desliga para desligar o dispositivo e depois para ligá-lo novamente. Se o erro crítico persistir, será necessário chamar a assistência técnica. Para mais informações, consulte <u>Suporte</u>.

Alterar as configurações do dispositivo

É possível alterar as configurações do dispositivo nestes lugares:

- No painel de controle.
- A partir da Central de Soluções HP. Para mais informações, consulte <u>Usar o software</u> <u>de foto e imagem HP</u>.
- Nota Quando alterar configurações na Central de Soluções HP, você não poderá ver as configurações feitas a partir do painel de controle (como as de digitalização).

Para alterar as configurações no painel de controle

- 1. No painel de controle, pressione o botão de menus para a função que você está utilizando (por exemplo, Menu Copiar).
- 2. Para obter a opção que você deseja alterar, utilize um dos seguintes métodos:
 - Pressione um botão do painel de controle e, em seguida, as teclas de seta para a direita ou esquerda a fim de ajustar o valor.
 - Selecione a opção de menu na exibição do painel de controle.
- 3. Selecione o valor que você deseja e pressione OK.

Para alterar as configurações na Central de Soluções HP

▲ Consulte <u>Usar o software de foto e imagem HP</u>.

Usar a Central de soluções HP

A Central de Soluções HP é o ponto de entrada para software HP Photosmart. Use a Central de soluções HP para alterar configurações de impressão, iniciar o Assistente de configuração de fax, encomendar suprimentos e acessar a Ajuda na tela.

Os recursos disponíveis na Central de Soluções HP variam conforme os dispositivos instalados. A Central de Soluções HP é personalizada para mostrar ícones associados ao dispositivo selecionado. Se o dispositivo selecionado não estiver equipado com um determinado recurso, o ícone desse recurso não aparecerá na Central de Soluções HP.

Se a Central de Soluções HP instalada no seu computador não tiver nenhum ícone, pode ter ocorrido um erro durante a instalação do software. Para corrigir o problema, utilize o Painel de controle do Windows a fim de desinstalar completamente a software HP Photosmart. Depois, reinstale o software. Para mais informações, consulte a Ajuda na tela que veio com o dispositivo.

Para informações sobre como abrir a Central de Soluções HP, consulte <u>Usar o software</u> <u>de foto e imagem HP</u>.

Usar o software de foto e imagem HP

Você pode utilizar o software de foto e imagem HP para acessar vários recursos que não estão disponíveis no painel de controle.

O software é instalado no computador durante a configuração. Para mais informações, consulte a documentação de configuração que acompanha o dispositivo.

O ponto de entrada no software de foto e imagem HP é a janela do software HP Photosmart.

Para abrir o software HP Photosmart

- 1. Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Na área de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone Software HP Photosmart.
 - Na bandeja do sistema, na extremidade direita da barra de tarefas do Windows, clique duas vezes no ícone do **Monitor de imagem digital HP**.
 - Na barra de tarefas, clique em Iniciar, aponte para Programas ou Todos os programas, selecione HP e clique em Software HP Photosmart.
- Se você tiver mais de um dispositivo HP instalado, selecione a guia com o nome do produto.
 - Nota Em um computador com Windows, os recursos disponíveis no software HP Photosmart variam de acordo com os dispositivos instalados. O software é personalizado para mostrar ícones associados ao dispositivo selecionado. Se o dispositivo selecionado não estiver equipado com um determinado recurso, o ícone desse recurso não aparecerá no software.
 - Dica Se o software HP Photosmart instalado no seu computador não tiver nenhum ícone, pode ter ocorrido um erro durante a instalação do software. Para corrigir o problema, utilize o Painel de controle do Windows a fim de desinstalar completamente o software HP Photosmart. Depois, reinstale o software. Para mais informações, consulte o Guia de primeiros passos que veio com o dispositivo.

Texto e símbolos

Utilize o teclado do painel de controle para inserir texto e símbolos. Você também pode inserir textos e símbolos a partir do painel de controle através do teclado visual. O teclado visual aparece automaticamente no visor colorido, quando você configura o cabeçalho do fax ou as entradas de discagem rápida.

Você também pode inserir símbolos utilizando o teclado ao discar um número de fax ou de telefone. Quando o dispositivo disca o número, ele interpreta o símbolo e responde da maneira adequada. Por exemplo, se você inserir um traço no número de fax, o dispositivo fará uma pausa antes de discar o restante do número. Uma pausa é útil quando você precisa ganhar acesso a uma linha externa antes de discar o número de fax.

Nota Se você deseja inserir um símbolo no número de fax, como um traço, você precisa digitar o símbolo utilizando o teclado.

Digitar número e texto no teclado do painel de controle

É possível inserir texto ou símbolos usando o teclado numérico do painel de controle.

Após terminar de digitar um texto, pressione **OK** para armazenar as informações.

Para inserir texto

 Pressione os números no teclado correspondentes às letras de um nome. Por exemplo, as letras a, b e c correspondem ao número 2, conforme mostrado no botão abaixo.

2 abc

- ☆ Dica Pressione um botão várias vezes para ver os caracteres disponíveis.
 Dependendo da sua configuração de idioma e de país/região, talvez estejam disponíveis outros caracteres além dos mostrados no teclado.
- 2. Quando a letra correta aparecer, espere o cursor avançar automaticamente para a direita ou pressione o botão de seta para direita. Pressione o número que corresponde à próxima letra do nome. Pressione o botão várias vezes até que a letra correta seja exibida. A primeira letra de uma palavra é configurada automaticamente para ser exibida em maiúscula.

Para inserir um espaço, pausa ou símbolo

- Para inserir um espaço, pressione Espaço.
- Para inserir uma pausa, pressione Rediscar/Pausa. Um traço é exibido na seqüência de números.
- Para inserir um símbolo, como @, pressione o botão Símbolos várias vezes para percorrer a lista de símbolos disponíveis: asterisco (*), traço (-), "e" comercial (&), ponto (.), barra (/), parênteses (), apóstrofo ('), igual (=), sinal de número (#), arroba (@), sublinhado (_), mais (+), exclamação (!), ponto e vírgula (;), ponto de interrogação (?), vírgula (,), dois pontos (:), porcentagem (%) e til (~).

Para apagar uma letra, número ou símbolo

▲ Em caso de erro, pressione o botão de seta para a esquerda para limpar e, então, digite corretamente.

Símbolos disponíveis para discar números de fax

Para inserir um símbolo, como *, pressione **Símbolos** várias vezes para percorrer a lista de símbolos. A tabela a seguir fornece os símbolos que você pode utilizar em uma seqüência de números de fax ou telefone, informações do cabeçalho de fax e entradas de discagem rápida.

Símbolos disponíveis	Descrição	Disponíveis ao inserir
*	Exibe um asterisco quando necessário para discagem.	Nome do cabeçalho de fax, nomes de discagem rápida, números de discagem rápida, números de fax ou telefone e entradas de discagem pelo monitor
-	Na discagem automática, o dispositivo insere uma pausa na seqüência de números.	Nome do cabeçalho de fax, número do cabeçalho de fax, nomes de discagem rápida, números de

(continuação)

Símbolos disponíveis	Descrição	Disponíveis ao inserir
		discagem rápida e números de fax ou telefone
()	Exibe um parêntese de abertura ou de fechamento para separar os números, como códigos de área, com o intuito de facilitar a leitura. Estes símbolos não afetam a discagem.	Nome do cabeçalho de fax, número do cabeçalho de fax, nomes de discagem rápida, números de discagem rápida e números de fax ou telefone
W	Na discagem automática, W faz com que o dispositivo aguarde o tom de discagem antes de continuar.	Números de discagem rápida e números de fax ou telefone
R	Na discagem automática, R funciona da mesma forma que o botão Flash no telefone.	Números de discagem rápida e números de fax ou telefone
+	Exibe um símbolo de adição. Esse símbolo não afeta a discagem.	Nome do cabeçalho de fax, número do cabeçalho de fax, nomes de discagem rápida, números de discagem rápida e números de fax ou telefone

Carregar originais

É possível carregar um original para um trabalho de cópia, fax ou digitalização no alimentador automático de documentos ou no vidro do scanner. Os originais carregados no alimentador automático de documentos são alimentados automaticamente no dispositivo.

Carregar um original no alimentador automático de documentos (ADF)

É possível copiar, digitalizar ou enviar por fax um documento de uma ou mais páginas de tamanho A4, Carta ou Ofício, colocando-o na bandeja do alimentador de documentos.

 \triangle Cuidado Não carregue fotos no ADF; isso poderia causar danos às fotos.

O bandeja do alimentador de documentos suporta, no máximo, 25 folhas de papel comum.

Para carregar um original na bandeja do alimentador de documentos

 Coloque o original na bandeja do alimentador de documentos com a face de impressão virada para cima. Coloque as páginas, começando pela borda superior do documento. Deslize a mídia para dentro do alimentador automático de documentos até ouvir um bipe ou ver uma mensagem no visor indicando que as páginas carregadas foram detectadas.

O bandeja do alimentador de documentos suporta, no máximo, 25 folhas de papel comum.

Dica Para mais ajuda sobre como carregar originais no alimentador automático de documentos, consulte o diagrama na bandeja de alimentação de documentos.



- 2. Deslize para dentro as guias de largura até que parem nas bordas esquerda e direita da mídia.
- Nota Remova todos os originais da bandeja do alimentador de documentos antes de levantar a tampa no dispositivo.

Carregar um original no vidro do scanner

Você pode copiar, digitalizar ou enviar por fax originais até o tamanho Ofício, carregandoo no vidro. Se o original contiver várias páginas completas, use o alimentador automático de documentos.

Nota Muitos dos recursos especiais não funcionarão corretamente se o vidro e o revestimento da tampa não estiverem limpos. Para mais informações, consulte <u>Limparo dispositivo</u>.

Para carregar um original no vidro do scanner

- 1. Remova todos os originais da bandeja do alimentador de documentos e levante a tampa.
- Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
 - Dica Para mais ajuda sobre como carregar um original, consulte as guias fixadas junto à margem do vidro.



3. Feche a tampa.

Selecionar mídia de impressão

O dispositivo foi desenvolvido para funcionar bem com a maioria dos tipos de mídia de escritório. Convém testar vários tipos de mídias de impressão antes de comprar grandes quantidades. Utilize mídias HP para obter a qualidade de impressão ideal. Visite o site da HP na Web em <u>www.hp.com</u> para mais informações sobre mídia da HP.

Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão

Para obter os melhores resultados, observe as seguintes diretrizes.

- Sempre utilize mídias que estejam em conformidade com as especificações do dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Entender as especificações para mídia</u> <u>suportada</u>.
- Carregue apenas um tipo de mídia por vez, na bandeja de entrada.
- Carregue a mídia com o lado de impressão para baixo e alinhada contra as bordas direita e traseira da bandeja de entrada. Para mais informações, consulte <u>Carregar</u> <u>mídia</u>.
- Não sobrecarregue a bandeja de entrada. Para mais informações, consulte <u>Entender</u> as especificações para mídia suportada.
- Para evitar congestionamentos, baixa qualidade de impressão e outros problemas de impressão, evite as seguintes mídias:
 - Formulários multiparte
 - Mídia danificada, enrolada ou enrugada
 - Mídia com recortes ou perfurações
 - Mídia extremamente texturizada, estampada ou que não absorva bem a tinta
 - Mídia muito leve ou que estique facilmente

Cartões e envelopes

- Evite envelopes com acabamento muito liso, adesivos autocolantes, fechos ou janelas. Evite também cartões e envelopes com bordas espessas, irregulares ou curvadas, ou com áreas enrugadas, rasgadas ou danificadas de algum modo.
- Use envelopes de boa qualidade e certifique-se de as dobras estejam bem marcadas.
- Carregue os envelopes com as abas voltadas para cima.

Mídia fotográfica

- Utilize o modo **Otimizada** para imprimir fotografias. Nesse modo, a impressão será mais demorada e exigirá uma quantidade maior de memória do computador.
- Remova cada folha após a impressão e deixe-a secar em um local separado. Permitir o empilhamento de mídias com tinta úmida pode causar manchas na impressão.

Transparências

- Insira as transparências com o lado áspero voltado para baixo e a tira adesiva apontada para a parte de trás do dispositivo.
- Utilize o modo Normal para imprimir transparências. Esse modo proporciona um tempo de secagem maior e assegura que a tinta seque completamente antes de a página seguinte ser enviada para a bandeja de saída.
- Remova cada folha após a impressão e deixe-a secar em um local separado. Permitir o empilhamento de mídias com tinta úmida pode causar manchas na impressão.

Mídia de tamanho personalizado

- Utilize somente mídia de tamanho personalizado suportada pelo dispositivo.
- Se o aplicativo suportar mídia de tamanho personalizado, configure o tamanho da mídia no aplicativo antes de imprimir o documento. Caso contrário, configure o tamanho no driver de impressão. Pode ser necessário reformatar documentos existentes para imprimi-los corretamente em tamanhos de mídia personalizados.

Entender as especificações para mídia suportada

Utilize as tabelas de <u>Entender os tamanhos aceitos</u> e <u>Entender as gramaturas e os tipos</u> de <u>mídia aceitos</u> para determinar a mídia correta a ser utilizada com o dispositivo e quais recursos funcionarão com a mídia.

- Entender os tamanhos aceitos
- Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos

Тіро	Tamanho
Papel	Carta: 216 x 280 mm
	A4: 210 x 297 mm
	Ofício: 216 x 356 mm
Envelopes	EUA no 10: 105 x 241 mm

Entender os tamanhos aceitos

Тіро	Tamanho		
	EUA no 9: 98 x 225 mm		
	A2: 111 x 146 mm		
	DL: 110 x 220 mm		
	C6: 114 x 162 mm		
Transparência	Carta: 216 x 279 mm		
	A4: 210 x 297 mm		
Papel fotográfico premium	102 x 152 mm		
	Carta: 216 x 280 mm		
	A4: 210 x 297 mm		
Cartões	Cartão de índice: 101 x 152 mm		
Etiquetas	Carta: 216 x 279 mm		
	A4: 210 x 297 mm		
Personalizado	de 102 x 152 mm até 216 x 356 mm		

Entender as gramaturas e os tipos de mídia aceitos

Тіро	Gramatura	Bandeja de entrada*	Bandeja de saída**	Bandeja do alimentador de documentos
Papel comum	20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²)	até 100	até 50	até 25
Papel Ofício	20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²)	até 100	até 50	até 25
Cartões	índice até 110 lb. (200 g/m²)	até 20	até 10	N/D
Envelopes	20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²)	até 10	até 5	N/D
Transparência	N/A	até 30	até 15	N/D
Etiquetas	N/A	até 20	até 10	N/D
Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas)	até 75 lb. (280 g/ m²)	até 30	até 15	N/D
Papel fotográfico de 21 x 28 cm (8,5 x 11 polegadas)	N/A	até 30	até 15	N/D

* Capacidade máxima.

(continuação)

** A capacidade da bandeja de saída é afetada pelo tipo de papel e pela quantidade de tinta utilizada. A HP recomenda esvaziar a bandeja de saída com freqüência.

Definir margens mínimas

	Superior (borda inicial)	Base (borda posterior)	Margens Esquerda e Direita
US (Carta, Ofício e Executivo)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
ISO (A4, A5) e JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Envelopes	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Cartões	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm

Carregar mídia

Esta seção descreve o procedimento para colocar diferentes tipos e tamanhos de papel no dispositivo para cópia, impressão ou fax.

Dica Para ajudar a evitar rasgos, amassados, enrolamentos ou dobras nas pontas, guarde o papel sobre uma superfície plana, em uma embalagem que possa ser aberta e fechada novamente. Se o papel não for armazenado corretamente, mudanças bruscas de temperatura e umidade poderão causar o enrolamento do papel e ele não funcionará direito no dispositivo.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Carregar papel de tamanho grande</u>
- Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
- <u>Carregar cartões de índice</u>
- <u>Carregar envelopes</u>
- <u>Carregar outros tipos de papel</u>

Carregar papel de tamanho grande

É possível carregar a bandeja de entrada do dispositivo com vários tipos de papel Carta, A4 ou Ofício.

Para carregar papel de tamanho grande

1. Retire a bandeja de saída.



2. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.



3. Vire a extensão da bandeja para cima em sua direção.



- Nota Deixe a extensão da bandeja fechado quando usar papel Ofício.
- 4. Bata uma pilha de papel em uma superfície plana para alinhar as bordas e verifique as seguintes condições do papel:
 - Verifique se ele não apresenta rasgos, poeira, amassados e bordas enroladas ou dobradas.
 - Verifique se todo o papel da pilha é do mesmo tamanho e tipo.

 Insira a pilha de papel na bandeja de entrada com a borda curta para a frente e o lado a ser impresso voltado para baixo. Deslize a pilha de papel para a frente até que pare.



- △ Cuidado Certifique-se de que o dispositivo esteja ocioso e em silêncio quando for colocar papel na bandeja de entrada. Se ele estiver fazendo a manutenção dos cartuchos de impressão ou realizando alguma outra tarefa, o batente do papel dentro do dispositivo pode não estar no lugar correto. Neste caso, poderia acontecer de você empurrar demais o papel para frente, fazendo o dispositivo ejetar páginas em branco.
- ☆ Dica Se você estiver usando papel timbrado, insira a parte superior da página primeiro com o lado de impressão voltado para baixo. Para mais informações sobre como carregar papel de tamanho grande e papel timbrado, consulte o diagrama na base da bandeja de entrada.
- 6. Deslize para dentro a guia de comprimento de papel até que pare nas bordas do papel.

Não sobrecarregue a bandeja de entrada. Verifique se a pilha de papel cabe na bandeja de entrada e se ela não é mais alta do que a parte superior da guia de largura de papel.



7. Recoloque a bandeja de saída.



Carregar papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)

Você pode colocar papel fotográfico 10 x 15 cm na bandeja de entrada do dispositivo. Para melhores resultados, use o Papel fotográfico HP Premium Plus ou o Papel fotográfico HP Premium no tamanho 10 x 15 cm.

Dica Para ajudar a evitar rasgos, amassados, enrolamentos ou dobras nas pontas, guarde o papel sobre uma superfície plana, em uma embalagem que possa ser aberta e fechada novamente. Se o papel não for armazenado corretamente, mudanças bruscas de temperatura e umidade poderão causar o enrolamento do papel e ele não funcionará direito no dispositivo.

Para obter melhores resultados, defina o tipo e o tamanho do papel antes de copiar ou imprimir.

Para carregar papel fotográfico 10 x 15 cm com aba na bandeja de entrada

- 1. Retire a bandeja de saída.
- 2. Remova todo o papel da bandeja de entrada.
- Insira a pilha de papel fotográfico na extremidade direita da bandeja de entrada, com a margem curta voltada para frente e o lado de impressão voltado para baixo. Deslize a pilha de papel fotográfico para a frente até que pare. Carregue o papel fotográfico para que as guias figuem mais próximas a você.
 - ☆ Dica Para mais ajuda para carregar papel fotográfico de tamanho pequeno, consulte as guias na base da bandeja de entrada.

4. Deslize para dentro a guia de largura do papel em direção da pilha de papel fotográfico até que pare.

Não sobrecarregue a bandeja de entrada. Verifique se a pilha de papel cabe na bandeja de entrada e se ela não é mais alta do que a parte superior da guia de largura de papel.



5. Recoloque a bandeja de saída.

Carregar cartões de índice

É possível carregar cartões de índice na bandeja de entrada do dispositivo para imprimir notas, receitas e outros tipos de texto.

Para obter melhores resultados, defina o tipo e o tamanho do papel antes de copiar ou imprimir.

Para carregar cartões de índice na bandeja de entrada

- 1. Retire a bandeja de saída.
- 2. Remova todo o papel da bandeja de entrada.
- Insira a pilha de cartões, com o lado de impressão voltado para baixo, na extremidade direita da bandeja de entrada. Deslize a pilha de cartões para a frente, até que ela pare.

4. Deslize a guia de largura do papel para dentro, na direção da pilha de cartões até que ela pare.

Não sobrecarregue a bandeja de entrada. Verifique se a pilha de cartões cabe na bandeja de entrada e se não é maior do que a parte superior da guia de largura do papel.



5. Recoloque a bandeja de saída.

Carregar envelopes

Você pode colocar um ou mais envelopes na bandeja de entrada do dispositivo. Não use envelopes brilhantes nem com relevo, grampos ou aberturas.

Nota Para obter detalhes específicos sobre como formatar o texto para impressão em envelopes, consulte os arquivos de ajuda do software de processamento de texto. Para obter melhores resultados, considere o uso de uma etiqueta com o endereço do remetente nos envelopes.

Para carregar envelopes

- 1. Retire a bandeja de saída.
- 2. Remova todo o papel da bandeja de entrada.
- **3.** Insira um ou mais envelopes na lateral direita da bandeja de entrada, com as abas dos envelopes voltadas para cima e para a esquerda. Deslize a pilha de envelopes para a frente até que ela pare.
 - Dica Para mais informações sobre como carregar envelopes, consulte o diagrama na base da bandeja de entrada.

4. Deslize para dentro a guia de largura do papel em direção da pilha de envelopes até que pare.

Não sobrecarregue a bandeja de entrada; certifique-se de que a pilha de envelopes se encaixe na bandeja de entrada e que não seja maior do que a parte superior da guia de largura do papel.



5. Recoloque a bandeja de saída.

Carregar outros tipos de papel

Os papéis a seguir exigem atenção extra para que sejam carregados adequadamente.

Nota Nem todos os tamanhos e tipos de papel estão disponíveis com todas as funções do dispositivo. Alguns tamanhos e tipos de papel só podem ser usados se o trabalho de impressão for iniciado por meio da caixa de diálogo Imprimir de um aplicativo. Eles não ficam disponíveis para cópia ou fax. Os papéis que só estão disponíveis para impressão por meio de um aplicativo são indicados como tal.

Transparência para HP Premium Inkjet e Transparência para HP Premium Plus Inkjet

- ▲ Insira a transparência de forma que a faixa branca (que contém as setas e o logotipo HP) fique na parte superior e entre primeiro na bandeja de entrada.
 - Nota O dispositivo não consegue detectar automaticamente o tamanho do papel e o tipo. Para melhores resultados, defina o tipo de papel para Transparência antes de imprimir ou copiar.

Decalques HP para camisetas (apenas para impressão)

- 1. Alise a folha de decalque completamente antes de usá-la. Não carregue folhas com dobras.
 - Dica Para evitar o enrolamento, mantenha as folhas de decalque na embalagem original até o momento em que for usá-las.
- Localize a faixa azul no lado oposto ao da impressão do papel de decalque e, em seguida, coloque manualmente uma folha por vez na bandeja de entrada, com a faixa azul voltada para cima.

Cartões de Felicitação HP, Cartões Fotográficos de Felicitações HP ou Cartões de Felicitação Texturizados HP (apenas para impressão)

- ▲ Insira uma pequena pilha de papéis para cartão de felicitações HP na bandeja de entrada, com o lado de impressão voltado para baixo; deslize a pilha de cartões para a frente até que ela pare.
 - Dica Certifique-se de que a área na qual deseja imprimir seja inserida primeiramente, voltada para baixo na bandeja de entrada.

Etiquetas para HP Inkjet (apenas para impressão)

- Sempre use folhas de etiquetas no tamanho Carta ou A4 destinadas para uso com dispositivos a jato de tinta HP (como etiquetas para jato de tinta HP) e verifique se elas têm até dois anos. Etiquetas em folhas mais antigas podem se soltar quando o papel for puxado pelo dispositivo, causando congestionamentos de papel.
- 2. Movimente a pilha de etiquetas para certificar-se de que nenhuma das páginas está colada uma na outra.
- Coloque uma pilha de folhas de etiquetas sobre o papel comum de tamanho grande na bandeja de entrada, com o lado da etiqueta voltado para baixo. Não insira apenas uma folha de etiquetas de cada vez.

Para obter melhores resultados, defina o tipo e o tamanho do papel antes de copiar ou imprimir.

Tópicos associados

- Dicas para selecionar e utilizar a mídia de impressão
- Entender as especificações para mídia suportada

Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado

Para imprimir em mídia especial ou de tamanho personalizado

- 1. Carregue a mídia apropriada. Para mais informações, consulte Carregar mídia.
- 2. Com um documento aberto, no menu Arquivo, clique em Imprimir e, em seguida, em Configurar, Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Papel/Recursos.
- 4. Selecione o tamanho da mídia na lista suspensa O tamanho é.

Para definir um tamanho de mídia personalizado:

- a. Clique no botão Personalizar.
- **b**. Digite um nome para o novo tamanho personalizado.
- c. Nas caixas Largura e Altura, digite as dimensões e clique em Salvar.
- d. Clique em **OK** duas vezes para fechar a caixa de diálogo de propriedades ou preferências. Abra a caixa de diálogo novamente.
- e. Selecione o novo tamanho personalizado.
- 5. Para selecionar o tipo de mídia:
 - a. Clique em Mais na lista suspensa O tipo é.
 - b. Clique no tipo de mídia desejado e depois em OK.

- 6. Altere outras configurações desejadas e clique em OK.
- 7. Imprima o documento.

Imprimir sem margem

A impressão sem margem permite imprimir as margens de alguns tipos de mídia e vários tamanhos de mídia padrão.

Nota Abra o arquivo em um software e atribua o tamanho da imagem. Verifique se o tamanho corresponde ao tamanho da mídia na qual você está imprimindo a imagem.

Você também pode ganhar acesso a esse recurso da guia **Atalhos de impressão**. Abra o driver da impressora, selecione a guia **Atalhos de impressão** e escolha o atalho de impressão para essa lista suspensa de trabalhos de impressão.

- 1. Carregue a mídia apropriada. Para mais informações, consulte Carregar mídia.
- 2. Abra o arquivo que você deseja imprimir.
- 3. Do aplicativo, abra o driver de impressão:
 - a. Clique em Arquivo e depois em Imprimir.
 - b. Clique em Propriedades ou Configuração.
- 4. Clique na guia Papel/Qualidade.
- 5. Selecione o tamanho da mídia na lista suspensa O tamanho é.
- 6. Marque a caixa de seleção Impressão sem margem.
- 7. Selecione a origem da mídia da lista suspensa A origem é.
- 8. Selecione o tipo de mídia na lista suspensa O tipo é.
- 9. Se você estiver imprimindo fotos, selecione Otimizada da lista suspensa Qualidade de impressão. Se desejar, selecione Resolução máxima (dpi), que fornece uma otimização de até 4800 x 1200 dpi* para uma qualidade de impressão excelente. *Otimização de até 4800 x 1200 dpi para impressão em cores e 1200 dpi de entrada. Essa configuração pode utilizar temporariamente uma grande quantidade de espaço do disco rígido (400 MB ou mais) e imprimirá mais lentamente.
- 10. Altere outras configurações de impressão conforme desejado e clique em OK.
- **11.** Imprima o documento.
- **12.** Se você imprimiu em mídia fotográfica com uma aba destacável, remova a aba para o documento ficar completamente sem margem.

Configurar entradas de discagem rápida

É possível configurar os números de fax utilizados com freqüência, como entradas de discagem rápida. Isso permite que você disque esses números rapidamente, utilizando o painel de controle. As primeiras cinco entradas para cada um desses destinos são associadas aos cinco botões de discagem rápida no painel de controle.

Configurar números de fax como entradas ou grupos de discagem rápida

É possível armazenar números de fax ou grupos de números de fax como entradas de discagem rápida. As entradas de discagem rápida de 1 a 5 são associadas aos cinco botões correspondentes de discagem rápida no painel de controle.

Para obter informações sobre a impressão de uma lista das entradas de discagem rápida configuradas, consulte <u>Imprimir e exibir uma lista de entradas de discagem rápida</u>.

Configurar entradas de discagem rápida

- Software HP Photosmart: Abra o software HP Photosmart e siga as instruções da Ajuda na tela.
- Painel de controle: Pressione Configurar e selecione a opção Configuração de discagem rápida.
 - Para acrescentar ou alterar uma entrada: Selecione Discagem rápida individual ou Discagem rápida de grupo e pressione as teclas de seta a fim de mover para um número de entrada não utilizado ou digite um número no teclado numérico. Digite o número de fax e pressione OK. Inclua todas as pausas ou outros números necessários, como um código de área, um código de acesso para números fora do sistema PBX (geralmente 9 ou 0) ou um prefixo de longa distância. Digite o nome e pressione OK.
 - Para excluir uma entrada ou todas as entradas: Selecione Excluir discagem rápida, pressione as teclas de seta para realçar a entrada que deseja excluir, em seguida, pressione OK.

Configurar um grupo de discagem rápida

Se você envia informações para o mesmo grupo de números de fax regularmente, é possível configurar uma entrada de discagem rápida para um grupo a fim de simplificar a tarefa. A entrada de discagem rápida para um grupo pode ser associada a um botão de discagem rápida no painel de controle.

É possível acrescentar um membro a um grupo de discagem rápida somente se ele já for membro da lista de discagem rápida. Você pode acrescentar até 20 números de fax para cada grupo (com até 50 caracteres para cada número de fax).

- **Software HP Photosmart**: Abra o software HP Photosmart e siga as instruções da Ajuda na tela.
- Painel de controle: Pressione o botão Configurar e selecione a opção Configuração de discagem rápida.
 - Para acrescentar um espaço: Selecione Discagem rápida de grupo, uma entrada de discagem rápida não atribuída e pressione OK. Utilize as teclas de seta para realçar uma entrada de discagem rápida e pressione OK para selecioná-la (é exibida uma marca de seleção próximo da entrada). Repita essa etapa para adicionar entradas de discagem rápida a esse grupo. Quando concluir, selecione a opção Seleção concluída e pressione OK. Utilize o teclado da tela para inserir um nome da discagem rápida de grupo, em seguida, selecione Concluído.
 - Para acrescentar entradas ao grupo: Selecione Discagem rápida de grupo, a entrada da discagem rápida do grupo que deseja alterar e pressione OK. Utilize as teclas de seta para realçar uma entrada de discagem rápida e pressione OK para selecioná-la (é exibida uma marca de seleção próxima à entrada). Repita essa etapa para adicionar entradas de discagem rápida a esse grupo. Quando concluir, selecione a opção Seleção concluída e pressione OK. Selecione Concluído na tela Nome do grupo.
 - Para excluir uma entrada de um grupo: Selecione Discagem rápida de grupo, a entrada da discagem rápida do grupo que deseja alterar e pressione OK. Utilize as teclas de seta para realçar uma entrada de discagem rápida e pressione OK para selecioná-la (a caixa de seleção é removida da entrada). Repita essa etapa para remover entradas adicionais de discagem rápida desse grupo. Quando concluir, selecione a opção Seleção concluída e pressione OK. Selecione Concluído na tela Nome do grupo.
 - Para excluir um grupo: Selecione **Excluir discagem rápida**, pressione as teclas de seta para realçar a entrada que deseja excluir, em seguida, pressione **OK**.

Imprimir e exibir uma lista de entradas de discagem rápida

É possível imprimir ou exibir uma lista de todas as entradas de discagem rápida configuradas. Cada entrada na lista contém as seguintes informações:

- Número de discagem rápida (as primeiras cinco entradas correspondentes aos botões de discagem rápida no painel de controle)
- Nome associado com o número de fax grupo de números de fax
- Para a lista de discagem rápida de fax, o número de fax (ou todos os números de fax para um grupo)

Ver uma lista de entradas de discagem rápida

Software HP Photosmart: Abra o software HP Photosmart e siga as instruções da Ajuda na tela.
3 Imprimir

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Alterar as configurações de impressão</u>
- Imprimir em frente e verso (duplex)
- <u>Cancelar um trabalho de impressão</u>

Alterar as configurações de impressão

Você pode alterar as configurações de impressão (como tamanho ou tipo de papel) de um aplicativo ou do driver da impressora. As alterações feitas de um aplicativo têm precedência sobre as alterações feitas do driver da impressora. No entanto, depois que o aplicativo for fechado, as configurações retornarão aos padrões definidos no driver.

Nota Para definir as configurações da impressora para todos os trabalhos de impressão, faça as alterações no driver da impressora.

Para mais informações sobre os recursos do driver da impressora do Windows, consulte a ajuda on-line do driver. Para mais informações sobre como imprimir a partir de um aplicativo específico, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

Alterar configurações de trabalhos atuais a partir de um aplicativo

Para alterar as configurações

- 1. Abra o documento que deseja imprimir.
- No menu Arquivo, clique em Imprimir e, em seguida, clique em Configurar, Propriedades ou Preferências. (As opções específicas podem variar de acordo com o aplicativo que está sendo usado.)
- 3. Altere outras configurações desejadas e clique em OK, Imprimir ou em um comando semelhante.

Alterar configurações-padrão de todos os trabalhos futuros

Para alterar as configurações

1. Clique em Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras ou em Impressoras e aparelhos de fax.

– OU –

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e, em seguida, em Propriedades, Padrões do documento ou Preferências de impressão.
- 3. Altere as configurações desejadas e clique em OK.

Imprimir em frente e verso (duplex)

É possível imprimir na frente e no verso da folha, virando-a manualmente e colocandoa de novo no dispositivo.

- Diretrizes para impressão em ambos os lados de uma página
- Impressão duplex

Diretrizes para impressão em ambos os lados de uma página

- Sempre utilize mídias que estejam em conformidade com as especificações do dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Entender as especificações para mídia</u> <u>suportada</u>.
- Não imprima nos dois lados de transparências, envelopes, papel fotográfico, mídia brilhante ou papel mais leve que papel bond de 60 g/m² (16 lb) ou mais pesado que papel bond de 105 g/m² (28 lb.). Podem ocorrer congestionamentos com esses tipos de mídia.
- Alguns tipos de mídia requerem orientação especial quando se imprime nos dois lados da folha, entre eles papel timbrado, papel pré-impresso, papel com marcas d'água e papel que já esteja perfurado. O dispositivo imprime o primeiro lado da mídia, primeiro. Carregue a mídia com a frente para baixo.

Impressão duplex

Para imprimir na frente e no verso da página

- 1. Carregue a mídia apropriada. Para mais informações, consulte <u>Diretrizes para</u> impressão em ambos os lados de uma página e <u>Carregar mídia</u>.
- 2. Com um documento aberto, no menu Arquivo, clique em Imprimir e, em seguida, em Configurar, Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Recursos.
- 4. Selecione a lista suspensa Impressão frente e verso.
- Para redimensionar automaticamente cada página para corresponder ao layout do documento na tela, verifique se a opção Preservar layout está marcada. Se essa opção for desmarcada, poderão ocorrer quebras de página indesejadas.
- Selecione ou desmarque a caixa de verificação Virar as páginas, dependendo de como você quer a encadernação. Consulte as imagens no driver de impressão para obter exemplos.
- 7. Se desejar, escolha um layout de folheto na lista suspensa Layout do folheto.
- 8. Altere outras configurações desejadas e clique em OK.
- 9. Imprima o documento.

Cancelar um trabalho de impressão

Você pode cancelar um trabalho de impressão executando um dos seguintes métodos:

- Painel de controle: Pressione × (botão Cancelar). Isso limpará o trabalho que o dispositivo está processando no momento. Os trabalhos que estiverem aguardando processamento não serão afetados.
- Windows: Clique duas vezes no ícone da impressora que aparece no canto inferior direito da tela do computador. Selecione o trabalho de impressão e pressione a tecla **Delete** do teclado.

4 Copiar

Você pode produzir cópias coloridas e em escala de cinza de alta qualidade em diversos tipos e tamanhos de papel.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Fazer cópias a partir do painel de controle
- <u>Alterar as configurações de cópia</u>
- Definir o número de cópias
- Definir tamanho de papel para cópia
- Definir o tipo de papel de cópia no painel de controle
- <u>Alterar a velocidade da cópia ou a qualidade no painel de controle</u>
- Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4
- <u>Copiar um documento tamanho ofício em papel tamanho carta</u>
- Ajustar as cópias para torná-las mais claras ou mais escuras
- <u>Aprimorar áreas borradas da cópia</u>
- Aprimorar as áreas claras de sua cópia no painel de controle
- <u>Cancelar um trabalho de cópia</u>

Fazer cópias a partir do painel de controle

É possível tirar cópias com qualidade a partir do painel de controle.

Para fazer uma cópia usando o painel de controle

- 1. Verifique se há papel carregado na bandeja de entrada.
- 2. Carregue o original usando o vidro do scanner ou o ADF. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.
- 3. Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Pressione INICIAR CÓPIA em preto para iniciar um trabalho de cópia em pretoe-branco.
 - Pressione INICIAR CÓPIA colorida para iniciar um trabalho de cópia colorida.
 - Nota Se você tiver um original colorido, pressionar INICIAR CÓPIA em preto produzirá uma cópia em preto-e-branco do original colorido, enquanto pressionar INICIAR CÓPIA colorida produzirá uma cópia colorida do original colorido.

Alterar as configurações de cópia

É possível personalizar as configurações de cópia para realizar quase todas as tarefas.

Ao alterar as configurações de cópia, as alterações referem-se somente ao trabalho de cópia atual. Você deve definir as alterações como padrão para as configurações a serem aplicadas em todos os futuros trabalhos de cópia.

Para salvar as configurações atuais como padrão para trabalhos futuros

- 1. Faça as alterações necessárias nas configurações no Menu Copiar.
- 2. Pressione Menu Copiar e depois pressione as teclas de seta até a opção Definir novos padrões ser exibida.
- 3. Pressione as teclas de seta para selecionar Sim e depois pressione OK.

Definir o número de cópias

Defina o número de cópias que você deseja imprimir usando a opção **Número de cópias**.

Para definir o número de cópias no painel de controle

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- Carregue o seu original com o lado de impressão voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou com o lado de impressão voltado para cima na bandeja do alimentador de documentos.

Se você usar a bandeja do alimentador de documentos, coloque as páginas de modo que a parte superior do documento entre primeiro.

- 3. Na área Copiar, pressione Menu Copiar repetidamente até que Número de cópias apareça.
- 4. Pressione **b** ou use o teclado para inserir o número máximo de cópias.
 - ☆ Dica Se um dos botões de seta for mantido pressionado, o número de cópias mudará de 5 em 5 para facilitar a definição de um grande número de cópias.
- 5. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Definir tamanho de papel para cópia

Você pode configurar o tamanho de papel no dispositivo. O tamanho de papel selecionado deve corresponder ao que está carregado na bandeja de entrada.

Para definir o tamanho do papel no painel de controle

- 1. Na área Copiar, pressione Menu Copiar repetidamente até que Tamanho do papel de cópia apareça.
- 2. Pressione la até aparecer o tamanho do papel adequado.
- 3. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Definir o tipo de papel de cópia no painel de controle

Você pode configurar o tipo de papel no dispositivo.

Para definir o tipo de papel para cópias

- 1. Na área Copiar, pressione **Menu Copiar** repetidamente até que **Tipo de papel** apareça.
- 2. Pressione **b** até que o tipo de papel adequado seja exibido.
- 3. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Consulte a tabela a seguir para determinar o tipo de papel a ser escolhido com base no papel carregado na bandeja de entrada.

Tipo do papel	Configuração do painel de controle
Papel para copiadora ou papel timbrado	Papel comum
Papel branco brilhante HP	Papel comum
Papel fotográfico brilhante Premium Plus da HP	Fotográfico premium
Papel fotográfico HP Premium Plus, fosco	Fotográfico premium
Papel fotográfico HP Premium Plus de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)	Fotográfico premium
Transparência para jato de tinta HP Premium ou Premium Plus	Transparência
Outras transparências	Transparência

Alterar a velocidade da cópia ou a qualidade no painel de controle

O dispositivo oferece três opções que afetam a velocidade e a qualidade da cópia:

- A opção Superior produz a melhor qualidade de impressão para todos os papéis e elimina o efeito de intervalos (faixas) que às vezes ocorre em áreas sólidas. A opção Superior é a que produz cópias com maior lentidão dentre as configurações de qualidade.
- Normal permite uma saída de alta qualidade e é a configuração recomendada para a maioria das cópias. Normal copia mais rápido que Superior e é a configuraçãopadrão.
- A Rápido copia mais rápido que a configuração Normal. O texto possui qualidade comparável à da configuração Normal, porém as imagens podem apresentar qualidade inferior. A configuração Rápido utiliza menos tinta e prolonga a vida útil dos seus cartuchos de tinta.

Para alterar a qualidade da cópia

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- Carregue o seu original com o lado de impressão voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou com o lado de impressão voltado para cima na bandeja do alimentador de documentos.

Se você usar a bandeja do alimentador de documentos, coloque as páginas de modo que a parte superior do documento entre primeiro.

- 3. Na área Copiar, pressione **Qualidade** até que a configuração de qualidade apropriada acenda.
- 4. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4

Se a imagem ou o texto do original preencher a folha inteira sem margens, use **Ajustar** à página ou **Página inteira 91%** para reduzir o original e evitar cortes indesejados de texto ou imagens nas bordas da folha.



Dica Também é possível usar o Ajustar à página para ampliar uma foto pequena para ajustá-la à área imprimível de uma página inteira. Para fazer isso sem alterar as proporções do original nem cortar as margens, o dispositivo pode deixar uma quantidade irregular de espaço em branco ao redor das margens do papel.

Para redimensionar um documento pelo painel de controle

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- Carregue o seu original com o lado de impressão voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou com o lado de impressão voltado para cima na bandeja do alimentador de documentos.
 Se você usar a bandeja do alimentador de documentos, coloque as páginas de modo
- que a parte superior do documento entre primeiro.3. Na área Copiar, pressione o botão Reduzir/Ampliar.
- 4. Execute uma das seguintes ações:
 - Se você tiver carregado o original na bandeja do alimentador de documentos, pressione la té que a opção Página inteira 91% seja exibida.
 - Se você tiver carregado um original de tamanho pequeno ou grande no vidro, pressione **b** até que **Ajustar à página** seja exibida.
- 5. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Copiar um documento tamanho ofício em papel tamanho carta

Você pode usar a configuração **Ofício > Carta 72%** para reduzir a cópia de um documento tamanho ofício para um tamanho que se ajuste a um papel tamanho carta.

Nota É possível que a porcentagem neste exemplo, Ofício > Carta 72%, não corresponda àquela que aparece no visor.



Para copiar um documento de tamanho ofício em papel tamanho carta

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- Carregue o documento de tamanho Ofício na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima.
 Posicione a página na bandeja do alimentador de documentos de forma que a parte superior do documento chegue primeiro.
- 3. Na área Copiar, pressione o botão Reduzir/Ampliar.
- 4. Pressione haté que Ofício > Carta 72% seja exibido.
- 5. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Ajustar as cópias para torná-las mais claras ou mais escuras

Você pode usar a opção Clarear/Escurecer para ajustar o contraste das cópias feitas.

Para ajustar o contraste da cópia no painel de controle

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- Carregue o seu original com o lado de impressão voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou com o lado de impressão voltado para cima na bandeja do alimentador de documentos.
 Se você usar a bandeja do alimentador de documentos, coloque as páginas de modo que a parte superior do documento entre primeiro.
- 3. Na área Copiar, pressione Menu Copiar repetidamente até que Clarear/ Escurecer apareça.

- 4. Execute uma das seguintes ações:
 - Pressione **b** para escurecer a cópia.
 - Pressione 🐗 para clarear a cópia.
- 5. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Aprimorar áreas borradas da cópia

Você pode usar o recurso **Aprimoramentos** para ajustar a qualidade de documentos de texto, ajustando a nitidez das bordas do texto em preto, ou de fotografias, aprimorando as cores claras que, de outra forma, poderiam ser exibidas em branco.

O aprimoramento **Misto** é a opção padrão. Use o aprimoramento **Misto** para tornar nítidas as bordas da maioria dos originais.

Para copiar um documento borrado usando o painel de controle

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. Posicione a foto no vidro para que a borda mais longa da foto fique junto com a borda frontal do vidro.

Carregue o seu original com o lado de impressão voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou com o lado de impressão voltado para cima na bandeja do alimentador de documentos.

- 3. Na área Copiar, pressione Menu Copiar repetidamente até que Aprimoramentos apareça.
- 4. Pressione **b** até que a configuração **Texto** seja exibida.
- 5. Pressione INICIAR CÓPIA em preto ou INICIAR CÓPIA colorida.

Se ocorrer uma destas situações, desligue o aprimoramento de **Texto**, selecionando **Foto** ou **Nenhum**:

- · Surgem pontos coloridos ao redor do texto nas cópias
- Fontes grandes e pretas parecem borradas (não suavizadas)
- · Objetos ou linhas finas e coloridas apresentam seções pretas
- Faixas horizontais granuladas ou brancas aparecem em áreas cinzas claras e médias

Aprimorar as áreas claras de sua cópia no painel de controle

Você pode usar os aprimoramentos de **Foto** para ajustar as cores claras que, de outra forma, podem parecer branco. Também é possível usar os aprimoramentos de **Foto** para eliminar ou reduzir qualquer uma das seguintes situações que podem ocorrer ao se copiar com os aprimoramentos de **Texto**:

- Surgem pontos coloridos ao redor das cópias
- Fontes grandes e pretas parecem borradas (não suavizadas)
- Objetos ou linhas finas e coloridas apresentam seções pretas
- Faixas horizontais granuladas ou brancas aparecem em áreas cinzas claras e médias

Para copiar uma foto superexposta

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- Carregue a foto original sobre o canto frontal direito do vidro, com o lado de impressão voltado para baixo.
 Posicione a foto no vidro para que a borda mais longa da foto fique junto com a borda

frontal do vidro.

- 3. Na área Copiar, pressione Menu Copiar repetidamente até que Aprimoramentos apareça.
- 4. Pressione **b** até que a configuração de aprimoramento de **Foto** seja exibida.
- 5. Pressione INICIAR CÓPIA colorida.

Cancelar um trabalho de cópia

A Para parar de copiar, pressione **Cancelar** no painel de controle.

5 Digitalizar

Você pode digitalizar originais e enviá-los para diversos destinos, como uma pasta na rede ou um programa no computador. É possível utilizar o painel de controle, o software Foto e imagem HP e os programas compatíveis com TWAIN ou WIA em um computador.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Digitalizar um original
- Digitalizar a partir de um programa compatível com TWAIN ou WIA
- Editar um original digitalizado
- <u>Alterar configurações de digitalização</u>
- <u>Cancelar um trabalho de digitalização</u>

Digitalizar um original

É possível iniciar uma digitalização utilizando o computador ou o painel de controle.

Nota Você também pode utilizar o software HP Photosmart para digitalizar uma imagem, incluindo panoramas. Por meio desse software, é possível editar uma imagem digitalizada e criar projetos especiais com ela. Para mais informações sobre como digitalizar do computador e como ajustar, redimensionar, girar e recortar as digitalizações e dar mais nitidez a elas, consulte a Ajuda do software HP Photosmart na tela que acompanha o software.

Para usar os recursos de digitalização, o dispositivo e o computador devem estar conectados e ligados. O software da impressora também deve estar instalado e em funcionamento no computador, antes da digitalização. Para verificar se o software da impressora está funcionando em um computador com o Windows, procure pelo ícone do dispositivo na bandeja do sistema, no canto inferior direito da tela, perto do relógio. Se o scanner estiver disponível, ele abrirá o aplicativo HP ScanPro. Se não estiver disponível, aparecerá uma mensagem avisando que o scanner não foi encontrado.

Nota Fechar o ícone do HP Digital Imaging Monitor na bandeja do sistema pode fazer o dispositivo perder algumas das funcionalidades de digitalização e exibir a mensagem de erro Sem conexão. Se isso acontecer, você poderá restaurar a funcionalidade total reiniciando o computador ou abrindo o software HP Photosmart.

Digitalizar um original para um programa ou computador

Siga estas instruções se o dispositivo estiver conectado diretamente a um computador via cabo USB.

Ao concluir a digitalização, o programa selecionado abre e exibe o documento que você digitalizou.

Para enviar uma digitalização para um programa em um computador a partir do software Foto e imagem HP

- 1. No computador, abra o software de foto e imagem HP. Para mais informações, consulte <u>Usar o software de foto e imagem HP</u>.
- 2. Consulte a Ajuda na tela para mais instruções.

Para enviar uma digitalização para um programa em um computador usando o painel de controle

- 1. Coloque o original no vidro do scanner ou no ADF. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.
- 2. Pressione Menu Digitalização ou o botão Digitalizar para.
- Pressione as teclas de seta para selecionar o programa que você deseja utilizar (como o software de foto e imagem da HP) e depois pressione OK.
- 4. Pressione INICIAR DIGITALIZAÇÃO.

Digitalizar a partir de um programa compatível com TWAIN ou WIA

O dispositivo é compatível com TWAIN e WIA e trabalha com programas que oferecem suporte para dispositivos de digitalização compatíveis com esses metódos. Com tais programas, você ganha acesso ao recurso de digitalização e pode digitalizar uma imagem diretamente dele.

O TWAIN é compatível com todas as versões do sistema operacional Windows.

O WIA é compatível apenas em conexões diretas ao Windows XP e Vista.

Digitalizar usando um programa compatível com TWAIN

Em geral, um programa é compatível com TWAIN quando existe um comando como Adquirir, Adquirir arquivo, Digitalizar, Importar novo objeto, Inserir de ou Scanner. Se você não souber dizer se o programa é compatível ou não souber o nome do comando, consulte a Ajuda ou a documentação desse software.

Inicie a digitalização pelo programa compatível com TWAIN. Consulte a Ajuda ou documentação do software para obter informações sobre os comandos e etapas a serem utilizadas.

Nota Se você iniciar uma digitalização TWAIN durante o recebimento de um fax, uma mensagem de erro será exibida e a digitalização não será executada. Aguarde até o fax ser recebido e depois reinicie a digitalização.

Digitalizar usando um programa compatível com WIA

Em geral, um programa é compatível com WIA quando existe um comando como **Imagem/do scanner ou da câmera** no menu **Inserir** ou **Arquivo**. Se você não souber dizer se o programa é compatível ou não souber o nome do comando, consulte a Ajuda ou a documentação desse software.

Inicie a digitalização pelo programa compatível com WIA. Consulte a Ajuda ou documentação do software para obter informações sobre os comandos e etapas a serem utilizadas.

Editar um original digitalizado

É possível editar uma imagem digitalizada com o software HP Photosmart. Também é possível editar um documento digitalizado com o software de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).

Editar uma foto ou imagem digitalizada

Você pode editar uma imagem ou foto digitalizada com o software HP Photosmart. Use esse software para ajustar brilho, contraste, saturação de cor e mais. Você pode também girar uma imagem digitalizada com o software HP Photosmart.

Para mais informações, consulte a Ajuda do software HP Photosmart na tela.

Editar um documento digitalizado utilizando o software OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres)

Você pode utilizar o software OCR a fim de importar texto digitalizado para seu programa de processamento de texto preferido e editá-lo. Isso permite editar faxes, cartas, recortes de jornal e muitos outros documentos.

Você pode especificar o programa de processamento de texto que desejar para utilizar na edição. Se o ícone do programa de processamento de texto não estiver presente ou ativo, provavelmente você não tem um programa desse tipo instalado no computador ou o software do scanner não o reconheceu durante a instalação. Consulte a Ajuda na tela para o software de foto e imagem da HP para obter informações sobre como criar um link para o programa de processamento de texto.

O software OCR não oferece suporte para digitalização de texto colorido. O texto colorido é sempre convertido para preto-e-branco antes de ser enviado ao OCR. Assim, todo texto no documento final será em preto-e-branco, independentemente da cor original.

Por causa da complexidade de alguns programas de processamento de texto e de sua interação com o dispositivo, às vezes, é preferível digitalizar para o Wordpad (um acessório do Windows) e depois cortar e colar o texto no programa de processamento de texto desejado.

Alterar configurações de digitalização

Para alterar as configurações de digitalização

Windows: Abra o software do dispositivo, selecione Configurações, Configurações e preferências de digitalização e depois selecione as opções desejadas disponíveis.

Cancelar um trabalho de digitalização

- ▲ Pressione **Cancelar** no painel de controle.
 - Nota Você também pode pressionar **Cancelar**, na caixa de diálogo de progresso da digitalização, para cancelá-la.

6 Fax

É possível utilizar o dispositivo para enviar e receber fax, inclusive fax colorido. É possível programar o fax para ser enviado posteriormente e configurar a discagem rápida para enviar fax, com toda rapidez e facilidade, para os números utilizados com mais freqüência. Do painel de controle, também é possível definir várias opções de fax, como resolução e contraste entre claro e escuro no documento a ser enviado.

Se o dispositivo estiver diretamente conectado a um computador, será possível utilizar o software Foto e Imagem HP para realizar os procedimentos de fax que não estiverem disponíveis no painel de controle. Para mais informações sobre como usar o software Foto e imagem HP, consulte <u>Usar o software de foto e imagem HP</u>.

Nota Antes de iniciar o envio de um fax, verifique se o dispositivo está configurado corretamente para envio de fax. Talvez você já tenha feito isso durante a configuração inicial, utilizando o painel de controle ou o software que acompanha o dispositivo. Verifique se o fax está configurado corretamente, executando o teste de configuração de fax do painel de controle. Para executar o teste de fax, pressione Configuração, selecione Ferramentas, Executar teste de fax e pressione OK.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Enviar fax
- Receber fax
- <u>Alterar as configurações de fax</u>
- Fax pela Internet
- <u>Configuração de teste de fax</u>
- <u>Usar relatórios</u>
- <u>Cancelar um fax</u>

Enviar fax

Usando o painel de controle, você pode enviar faxes coloridos ou em preto-e-branco.

- Enviar um fax básico
- Enviar manualmente fax de um telefone
- Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor
- Enviar um fax da memória
- Programar o envio de um fax
- Enviar um fax a vários destinatários utilizando o painel de controle
- Enviar um original colorido ou o fax de uma foto
- Alterar a resolução do fax e as configurações Clarear/Escurecer
- Enviar um fax em Modo de correção de erros

Enviar um fax básico

Você pode enviar um fax em preto-e-branco de uma única página ou de várias páginas, utilizando o painel de controle.

- Nota Se precisar de confirmação impressa de que seus faxes foram enviados corretamente, ative a confirmação de fax **antes** de enviá-los.
- Dica Também é possível enviar manualmente um fax de um telefone ou utilizando a discagem pelo monitor. Esses recursos permitem controlar o ritmo da discagem. Eles também são úteis quando é utilizado um cartão de chamadas para fins de cobrança e quando é necessário responder aos prompts de tom durante a discagem.

Para enviar um fax básico do painel de controle

- 1. Carregue os originais. Para informações adicionais, consulte Carregar originais.
 - Nota Se estiver enviando um fax de várias páginas, será preciso carregar os originais na bandeja do alimentador de documentos. Não é possível enviar um documento de várias páginas por fax do vidro.
- Insira o número do fax usando o teclado numérico, pressione Discagem rápida ou um botão de um toque para discagem rápida, ou pressione Rediscar/Pausa para discar novamente o último número discado.
 - Dica Para adicionar uma pausa ao número de fax que você está inserindo, pressione Rediscar/Pausa ou pressione várias vezes o botão (*) até que um traço (-) apareça no visor.

3. Pressione INICIAR FAX em preto ou INICIAR FAX Cor.

- Se o dispositivo detectar um original carregado no alimentador automático de documentos, ele enviará o documento ao número inserido.
- Se o dispositivo não detectar um original carregado no alimentador automático de documentos, o prompt Enviar fax do vidro? será exibido.
 Verifique se o original está carregado com o lado de impressão voltado para baixo sobre o vidro e depois pressione Sim.
- ☆ Dica Se o destinatário relatar problemas com a qualidade do fax que você enviou, você poderá tentar alterar a resolução ou o contraste do fax.

Enviar manualmente fax de um telefone

Você pode enviar um fax de um telefone na mesma linha telefônica caso prefira utilizar o teclado do telefone, em vez do teclado no painel de controle do dispositivo. Para isso, conecte um telefone à porta 2–EXT na parte traseira do dispositivo. Ao enviar um fax manualmente, é possível ouvir os tons de discagem, os prompts do telefone ou outros sons por meio do fone do seu telefone. Assim, fica mais fácil utilizar um cartão de chamadas para enviar o fax.

Se o destinatário tiver um aparelho de fax configurado, poderá atender o telefone ou o aparelho de fax poderá atender a chamada. Se uma pessoa atender o telefone, você pode falar com o destinatário antes de enviar o fax. Se o aparelho de fax atender a

chamada, você pode enviar o fax diretamente para o aparelho quando ouvir o sinal de fax do aparelho receptor.

Para enviar um fax manualmente a partir de um telefone

- 1. Carregue os originais. Para informações adicionais, consulte Carregar originais.
 - Nota Esse recurso não é suportado quando os originais são carregados no vidro. Os originais devem ser carregados na bandeja do alimentador de documentos.
- 2. Disque o número utilizando o teclado do telefone que está conectado ao dispositivo.
 - Nota Não utilize o teclado no painel de controle do dispositivo ao enviar um fax manualmente. Em vez disso, utilize o teclado no telefone para discar o número do destinatário.
- 3. Se o destinatário atender o telefone, você poderá falar com ele antes de enviar o fax.
 - Nota Se o aparelho de fax atender a chamada, você ouvirá o sinal de fax do aparelho receptor. Vá para a próxima etapa para transmitir o fax.
- 4. Quando o fax estiver pronto para ser enviado, pressione INICIAR FAX em preto ou INICIAR FAX Cor.
 - Nota Se solicitado, selecione Enviar um fax e pressione INICIAR FAX em preto ou INICIAR FAX Cor novamente.

Se você estiver falando com o destinatário antes de enviar o fax, informe-o de que ele deve pressionar **Iniciar** no seu aparelho de fax quando ouvir os sinais de fax. A linha telefônica fica muda durante a transmissão do fax. Nesse momento, você pode colocar o telefone no gancho. Se você quiser continuar conversando com o destinatário, permaneça na linha até a transmissão do fax ser concluída.

Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor

A discagem pelo monitor permite discar um número no painel de controle, da mesma forma como você faria em um telefone comum. Ao enviar um fax utilizando a discagem pelo monitor, é possível ouvir os tons de discagem, os prompts de telefone ou os sons por meio dos alto-falantes do dispositivo. Isso permite responder aos prompts durante a discagem, bem como controlar o ritmo da discagem.

- Dica Se você não inserir o PIN do cartão de chamadas com rapidez, o dispositivo poderá começar a enviar sinais de fax prematuramente, impedindo que o PIN seja reconhecido pelo serviço do cartão de chamadas. Nesse caso, é possível criar uma entrada de discagem rápida para armazenar o PIN para seu cartão de chamada.
- Nota Verifique se o volume está ligado, para que você possa ouvir um tom de discagem.

Para enviar um fax usando a discagem monitorada no painel de controle

- 1. Carregue os originais. Para informações adicionais, consulte Carregar originais.
 - Nota Se você estiver enviando um fax de várias páginas, você precisa carregar os originais na bandeja do alimentador de documentos com o lado de impressão voltado para cima. Você não pode enviar por fax um documento de várias páginas a partir do vidro. Para informações adicionais, consulte <u>Carregar originais</u>.
- 2. Pressione INICIAR FAX em preto ou INICIAR FAX Cor.
 - Se o dispositivo detectar um original no alimentador automático de documentos, você ouvirá um tom de discagem.
 - Se o dispositivo não detectar um original carregado no alimentador automático de documentos, o prompt Enviar fax do vidro? será exibido. Verifique se o original está carregado sobre o vidro e depois selecione Sim.
- **3.** Quando ouvir o tom de discagem, digite o número utilizando o teclado do painel de controle.
- 4. Siga todas as instruções que forem exibidas.
 - Dica Se você estiver usando um cartão de chamadas para enviar um fax e o PIN de seu cartão está armazenado como uma discagem rápida, quando solicitado a inserir seu PIN, pressione **Discagem rápida** ou um botão de discagem rápida de um toque para selecionar a entrada de discagem rápida onde possui seu PIN armazenado.
 - O fax é enviado quando o aparelho de fax receptor atende.

Enviar um fax da memória

É possível digitalizar um fax em preto-e-branco para a memória e depois enviá-lo da memória. Esse recurso é útil caso o número de fax que você esteja tentando discar esteja ocupado ou temporariamente indisponível. O dispositivo digitaliza os originais para a memória e envia-os quando consegue se conectar com o aparelho de fax receptor. Depois que o dispositivo digitaliza as páginas para a memória, você pode tirar os originais da bandeja do alimentador de documentos.

🖹 Nota Por questões de limitação da memória, não é possível enviar um fax em cores.

Para enviar um fax a partir da memória

1. Coloque os originais na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima.

Nota Esse recurso não funcionará se os originais forem carregados no vidro. É necessário carregar os originais na bandeja do alimentador de documentos.

- Na área Fax, pressione Menu Fax.
 O prompt Inserir Número é exibido.
- Insira o número do fax usando o teclado numérico, pressione Discagem rápida ou um botão de um toque para discagem rápida, ou pressione Rediscar/Pausa para discar novamente o último número discado.
- 4. Na área Fax, pressione **Menu Fax** várias vezes até que **Como enviar fax** seja exibido.

- Pressione haté que Digitalizar & Enviar fax seja exibido e, depois, pressione OK.
- 6. Pressione INICIAR FAX em preto.
 - Nota Se você pressionar INICIAR FAX Cor, o fax será enviado em preto-ebranco e uma mensagem será exibida no visor.

O dispositivo digitaliza os originais para a memória e envia o fax quando o aparelho receptor estiver disponível.

Programar o envio de um fax

É possível programar o envio de um fax em preto-e-branco para as próximas 24 horas. Isso permite enviar um fax em preto-e-branco à noite, quando, por exemplo, as linhas telefônicas não estão tão ocupadas ou quando as tarifas telefônicas são mais baixas. Ao se programar um fax, os originais devem ser carregados na bandeja do alimentador de documentos, e não no vidro. O dispositivo envia o fax automaticamente no horário especificado.

É possível programar apenas um fax por vez. Embora um fax esteja programado, é possível continuar enviando fax normalmente.

Nota Devido a limitações de memória, não é possível programar o envio de fax colorido.

Para programar um fax no painel de controle

- 1. Coloque os originais na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima.
 - Nota Carregue os originais na bandeja do alimentador de documentos, e não no vidro. Esse recurso não funcionará se os originais forem carregados no vidro.
- 2. Na área Fax, pressione Menu Fax várias vezes até que Como enviar fax seja exibido.
- Pressione
 ■ até que Clicar em Enviar fax depois. seja exibido e, depois, pressione OK.
- 4. Digite o horário de envio usando o teclado numérico e pressione OK. Se solicitado, pressione 1 para AM ou 2 para PM.
- Insira o número do fax no teclado, pressione Discagem rápida ou um dos botões de discagem rápida de um só toque para selecionar uma discagem rápida ou pressione Rediscar/Pausa para rediscar o número mais recente.
- 6. Pressione INICIAR FAX em preto.

O dispositivo digitaliza todas as páginas, e o horário programado aparece no visor. O fax é enviado no horário programado.

Para cancelar um fax programado

- 1. Na área Fax, pressione **Menu Fax** várias vezes até que **Como enviar fax** seja exibido.
- Pressione até que Clicar em Enviar fax depois. seja exibido e, depois, pressione OK.

Se um fax já estiver programado, o prompt **Cancelar** será exibido no visor.

- 3. Pressione 1 para selecionar Sim.
 - Nota Você também pode cancelar o fax programado pressionando Cancelar no painel de controle, quando o horário programado estiver no visor.

Enviar um fax a vários destinatários utilizando o painel de controle

É possível enviar um fax para vários destinatários sem primeiro configurar uma discagem rápida de grupo.

Nota A lista de destinatários especificada para esse fax não foi salva e só funciona para o envio de faxes na cor preta. Se você pretende enviar outros faxes para a mesma lista de destinatários, crie uma lista de discagens rápidas de grupo. Para mais informações, consulte <u>Configurar números de fax como entradas ou grupos de</u> <u>discagem rápida</u>.

Para enviar um fax a vários destinatários sem usar a discagem rápida de grupo

- 1. Pressione Menu Fax e selecione Propagar fax.
- 2. Digite um número utilizando o teclado ou as teclas de seta para acessar as discagens rápidas.

Xota É possível acrescentar até 20 números de fax diferentes.

- 3. Pressione INICIAR FAX em preto.
- Quando for solicitado, carregue os originais, com o lado de impressão voltado para cima e a parte superior primeiro, no centro da bandeja do alimentador de documentos. Para informações adicionais, consulte <u>Carregar originais</u>.
- 5. Pressione INICIAR FAX em preto novamente.

Você pode enviar um fax a vários destinatários de uma única vez, agrupando entradas de discagem rápida individuais em entradas de discagem rápida em grupo.

Para enviar um fax a vários destinatários usando a discagem rápida de grupo

- Coloque os originais na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima. Se estiver enviando um fax de uma só página, como uma fotografia, você também poderá carregar o original no vidro, com o lado de impressão voltado para baixo.
 - Nota Se você estiver enviando um fax de várias páginas, deverá colocar os originais na bandeja do alimentador de documentos. Não é possível enviar fax de um documento de várias páginas pelo vidro.
- Pressione Discagem rápida várias vezes até que seja exibida a entrada adequada de discagem rápida de grupo.
 - Dica Você também pode deslocar-se pelas entradas de discagem rápida, pressionando do u >, ou pode selecionar uma entrada de discagem rápida inserindo o código da discagem rápida, usando o teclado numérico do painel de controle
- 3. Pressione INICIAR FAX em preto.
 - Se o dispositivo detectar um original no alimentador automático de documentos, ele enviará o documento a cada número da entrada de discagem rápida de grupo.
 - Se o dispositivo não detectar um original no alimentador automático de documentos, o prompt Enviar fax do vidro? será exibido. Verifique se o original está sobre o vidro e, em seguida, pressione 1 para selecionar Sim.
 - Nota Você só pode usar entradas de discagem rápida de grupo para enviar faxes em preto-e-branco, devido a limitações de memória. O dispositivo digitaliza o fax na memória e, em seguida, disca o primeiro número. Quando uma conexão é estabelecida, ele envia o fax e disca o próximo número. Se um número estiver ocupado ou não responder, o dispositivo seguirá as configurações de **Rediscar** ocupado e **Rediscar sem atendimento**. Se não for possível estabelecer a conexão, o próximo número será discado, e será gerado um relatório de erro.

Tópicos associados

- <u>Configurar entradas de discagem rápida</u>
- Imprimir relatórios de confirmação de fax

Enviar um original colorido ou o fax de uma foto

Você pode enviar por fax um original colorido ou foto usando o dispositivo. Se ele detectar que o aparelho de fax do destinatário aceita apenas documentos em preto-e-branco, enviará o fax em preto-e-branco.

A HP recomenda o uso exclusivo de originais coloridos para faxes coloridos.

Para enviar por fax uma foto ou um original em cores usando o painel de controle

- Coloque os originais na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima. Se estiver enviando um fax de uma só página, como uma fotografia, você também poderá carregar o original no vidro, com o lado de impressão voltado para baixo.
 - Nota Se você estiver enviando um fax de várias páginas, deverá colocar os originais na bandeja do alimentador de documentos. Não é possível enviar fax de um documento de várias páginas pelo vidro.
 - . Dica Para centralizar uma foto de 10 x 15 cm, coloque a foto no centro de uma folha de papel em branco de tamanho Carta ou A4 e posicione o original sobre o vidro.
- 2. Na área Fax, pressione Menu Fax. O prompt Inserir Número é exibido.
- Insira o número do fax usando o teclado numérico, pressione Discagem rápida ou um botão de um toque para discagem rápida, ou pressione Rediscar/Pausa para discar novamente o último número discado.
- 4. Pressione INICIAR FAX Cor.
 - Se o dispositivo detectar um original carregado no alimentador automático de documentos, ele enviará o documento ao número inserido.
 - Se o dispositivo não detectar um original no alimentador automático de documentos, o prompt Enviar fax do vidro? será exibido. Verifique se o original está sobre o vidro e, em seguida, pressione 1 para selecionar Sim.
 - Nota Se o aparelho de fax do destinatário aceitar apenas documentos em pretoe-branco, o dispositivo enviará automaticamente o fax em preto-e-branco. Após a transmissão do fax, é exibida uma mensagem indicando que ele foi enviado em preto-e-branco. Pressione OK para limpar a mensagem.

Alterar a resolução do fax e as configurações Clarear/Escurecer

É possível alterar as configurações de **Resolução** e **Clarear/Escurecer** dos documentos que estão sendo enviados ou recebidos por fax.

Nota Essas configurações não afetam as configurações de cópia. As configurações de resolução e luminosidade/escurecimento de cópia são definidas independentemente da resolução e luminosidade/escurecimento do fax. Além disso, as configurações que você altera usando o painel de controle não afetam os faxes enviados pelo computador.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Alterar a resolução do fax</u>
- <u>Alterar a configuração do Clarear/Escurecer</u>
- <u>Definir novas configurações-padrão</u>

Alterar a resolução do fax

A configuração **Resolução** afeta a velocidade e a qualidade da transmissão de documentos enviados por fax em preto-e-branco. Se o aparelho de fax receptor não

aceitar a resolução selecionada, o dispositivo enviará os faxes com a resolução mais alta permitida pelo aparelho de fax receptor.

Nota Só é possível alterar a resolução dos faxes enviados em preto-e-branco. O dispositivo envia todos os faxes coloridos utilizando a resolução **Superior**.

As configurações de resolução a seguir estão disponíveis para envio de fax. **Superior**, **Muito superior**, **Foto** e **Padrão**.

- Superior: oferece texto de alta qualidade adequado ao envio por fax da maioria dos documentos. Essa é a configuração-padrão. Durante o envio de fax colorido, o dispositivo sempre usa a configuração Superior.
- Muito superior: oferece a melhor qualidade de fax quando você está enviando documentos com muitos detalhes por fax. Se escolher Muito superior, lembre-se de que o processo levará mais tempo para ser concluído e você só poderá enviar fax em preto-e-branco usando essa resolução. Caso envie um fax colorido, ele será enviado com a resolução Superior.
- Foto: oferece a melhor qualidade de fax durante o envio de fotos em preto-e-branco. Se você escolher Foto, lembre-se de que o processo de envio do fax ficará mais demorado. Durante o envio de fotos em preto-e-branco, a HP recomenda a escolha de Foto.
- Padrão: oferece a maior rapidez possível na transmissão dos faxes, com a menor qualidade.

Quando você sair do menu Fax, esta opção voltará à configuração-padrão, a menos que você defina as suas alterações como padrão.

Para alterar a resolução no painel de controle

- Coloque os originais na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima. Se estiver enviando um fax de uma só página, como uma fotografia, você também poderá carregar o original no vidro, com o lado de impressão voltado para baixo.
 - Nota Se você estiver enviando um fax de várias páginas, deverá colocar os originais na bandeja do alimentador de documentos. Não é possível enviar fax de um documento de várias páginas pelo vidro.
- 2. Na área Fax, pressione Menu Fax. O prompt Inserir Número é exibido.
- Insira o número do fax usando o teclado numérico, pressione Discagem rápida ou um botão de um toque para discagem rápida, ou pressione Rediscar/Pausa para discar novamente o último número discado.
- 4. Na área Fax, pressione Menu Fax várias vezes até que Resolução seja exibido.
- 5. Pressione **>** para selecionar uma configuração de resolução e pressione **OK**.
- 6. Pressione INICIAR FAX em preto.
 - Se o dispositivo detectar um original carregado no alimentador automático de documentos, ele enviará o documento ao número inserido.
 - Se o dispositivo não detectar um original no alimentador automático de documentos, o prompt Enviar fax do vidro? será exibido. Verifique se o original está sobre o vidro e, em seguida, pressione 1 para selecionar Sim.

Tópicos associados

Definir novas configurações-padrão

Alterar a configuração do Clarear/Escurecer

É possível alterar o contraste de um fax para que o documento fique mais escuro ou mais claro do que o original. Este recurso é útil quando você transmite por fax um documento que está desbotado, desgastado ou que foi escrito à mão. Você pode escurecer o original ajustando o contraste.

Nota A configuração Clarear/Escurecer vale apenas para faxes em preto-ebranco, não para faxes coloridos.

Quando você sair do menu Fax, esta opção voltará à configuração-padrão, a menos que você defina as suas alterações como padrão.

Para alterar a configuração Clarear/Escurecer no painel de controle

- Coloque os originais na bandeja do alimentador de documentos, com o lado de impressão voltado para cima. Se estiver enviando um fax de uma só página, como uma fotografia, você também poderá carregar o original no vidro, com o lado de impressão voltado para baixo.
 - Nota Se você estiver enviando um fax de várias páginas, deverá colocar os originais na bandeja do alimentador de documentos. Não é possível enviar fax de um documento de várias páginas pelo vidro.
- Na área Fax, pressione Menu Fax.
 O prompt Inserir Número é exibido.
- Insira o número do fax usando o teclado numérico, pressione Discagem rápida ou um botão de um toque para discagem rápida ou pressione Rediscar/Pausa para discar novamente o último número discado.
- Na área Fax, pressione Menu Fax várias vezes até que Clarear/Escurecer seja exibido.
- Pressione d para clarear o fax ou pressione para escurecê-lo e pressione OK.
 O indicador se move para a esquerda ou para a direita quando você pressiona um dos botões de seta.
- 6. Pressione INICIAR FAX em preto.
 - Se o dispositivo detectar um original carregado no alimentador automático de documentos, ele enviará o documento ao número inserido.
 - Se o dispositivo não detectar um original no alimentador automático de documentos, o prompt Enviar fax do vidro? será exibido. Verifique se o original está sobre o vidro e, em seguida, pressione 1 para selecionar Sim.

Tópicos associados

Definir novas configurações-padrão

Definir novas configurações-padrão

Você pode alterar o valor-padrão das configurações **Resolução** e **Clarear/Escurecer** no painel de controle.

Para definir novas configurações-padrão no painel de controle

- 1. Altere as configurações de Resolução e Clarear/Escurecer.
- 2. Na área Fax, pressione Menu Fax várias vezes até que Definir novos padrões seja exibido.
- 3. Pressione h até que Sim seja exibido e, depois, pressione OK.

Enviar um fax em Modo de correção de erros

O **Modo de correção de erros** (ECM) evita a perda de dados devido à precariedade de linhas telefônicas, detectando erros que ocorrem durante a transmissão e solicitando automaticamente a retransmissão do segmento errado. As despesas telefônicas não são afetadas, podendo até mesmo ser reduzidas, em linhas telefônicas de boa qualidade. Em linhas telefônicas ruins, o ECM aumenta o tempo de envio e as despesas telefônicas, mas envia os dados de forma muito mais confiável. A configuração-padrão é **Ligado**. Desative o ECM apenas se as despesas telefônicas aumentarem muito e se você aceitar uma qualidade inferior em troca de custos reduzidos.

Antes de desativar a configuração do ECM, considere o seguinte: Se você desativar o ECM:

- A qualidade e a velocidade da transmissão dos faxes enviados e recebidos serão afetadas.
- A Velocidade do fax é configurada automaticamente como Média.
- Você não poderá mais enviar ou receber faxes coloridos.

Para alterar a configuração ECM no painel de controle

- 1. Pressione Configurar.
- Pressione 5 e, depois, 6.
 Isso seleciona Configuração de fax avançada e, depois, Modo de correção de erros.
- 3. Pressione 🍺 para selecionar Ligado ou Desligado.
- 4. Pressione OK.

Receber fax

Você pode receber fax automática ou manualmente. Se você desativar a opção **Resposta automática**, receberá faxes manualmente. Se ativar a opção **Resposta automática** (configuração-padrão), o dispositivo atenderá automaticamente as chamadas e receberá fax após o número de toques especificado na configuração **Toques para atender**. (A configuração-padrão de **Toques para atender** é de cinco toques.)

Se você receber um fax em tamanho Ofício e o dispositivo não estiver configurado para utilizar esse tamanho de papel, ele reduzirá o fax para ajustá-lo ao papel carregado. Se o recurso **Redução automática** estiver desativado, o dispositivo imprimirá o fax em duas páginas.

- <u>Receber fax manualmente</u>
- <u>Configurar recebimento de fax de backup</u>
- <u>Reimprimir faxes recebidos a partir da memória</u>

- Poll para receber um fax
- Encaminhar fax para outro número
- Definir o tamanho do papel para faxes recebidos
- Definir a redução automática para faxes recebidos
- Bloquear números de fax

Receber fax manualmente

Quando você estiver usando o telefone, a pessoa com quem você estiver falando pode enviar um fax sem que você precise desligar. Isso se chama "envio manual de fax". Siga as instruções desta seção para receber um fax manualmente.

É possível receber faxes manualmente de um telefone que esteja:

- Diretamente conectado ao dispositivo (na porta 2-EXT)
- · Na mesma linha telefônica, mas não conectado diretamente ao dispositivo

Para receber um fax manualmente

- 1. Verifique se o dispositivo está ligado e se há papel carregado na bandeja de entrada.
- 2. Remova os originais da bandeja do alimentador de documentos.
- Defina a configuração Toques para atender com um número alto para que você possa atender a chamada recebida antes do dispositivo. Ou desative a configuração Resposta automática para que o dispositivo não atenda automaticamente as chamadas recebidas.
- 4. Se você estiver falando ao telefone com o remetente, instrua-o a pressionar o botão Iniciar em seu aparelho de fax.
- 5. Quando ouvir os tons de fax do aparelho de fax do remetente, proceda da seguinte forma:
 - a. Pressione INICIAR FAX em preto ou INICIAR FAX Cor no painel de controle.
 - b. Quando solicitado, selecione Receber fax.
 - c. Depois que o dispositivo começar a receber o fax, você poderá desligar o telefone ou permanecer na linha. A linha telefônica fica sem som durante a transmissão do fax.

Configurar recebimento de fax de backup

Dependendo de sua preferência e dos requisitos de segurança, é possível configurar o dispositivo para armazenar todos os faxes que receber, somente os faxes que receber em uma condição de erro ou nenhum dos faxes que receber.

Estão disponíveis os seguintes modos Armazenar recepção de fax:

Ligado	A configuração-padrão. Quando Armazenar recepção de fax for Ligado , o dispositivo armazenará todos os faxes recebidos na memória. Isso permite imprimir novamente até os oito últimos faxes impressos, se eles ainda estiverem salvos na memória.
	Nota Quando está com pouca memória, o dispositivo substitui os faxes impressos mais antigos à medida que recebe novos. Se a memória ficar cheia de faxes não impressos, o dispositivo deixará de atender as chamadas de fax.

(continuação)	
	Nota Se você receber um fax muito grande, como uma foto colorida cheia de detalhes, ele não poderá ser armazenado devido a limitações na memória.
Ativar apenas com erro	Faz com que o dispositivo armazene faxes na memória somente quando existir uma condição de erro que o impeça de imprimi-los (por exemplo, se ele ficar sem papel). O dispositivo continuará a armazenar os faxes recebidos enquanto houver memória disponível. (Se a memória ficar cheia, o dispositivo deixará de atender as chamadas de fax recebidas.) Quando a condição de erro for resolvida, os faxes armazenados na memória serão impressos automaticamente e depois serão excluídos da memória.
Desligado	Os faxes nunca são armazenados na memória. Por exemplo, você pode desativar Armazenar recepção de fax por questões de segurança. Se acontecer uma condição de erro que impeça o dispositivo de imprimir (por exemplo, se o papel acabar), ele deixará de atender as chamadas de fax.

Nota Se a opção Armazenar recepção de fax estiver ativada e você desligar o dispositivo, todos os faxes armazenados na memória serão excluídos, inclusive os não impressos que você possa ter recebido enquanto o dispositivo estava em uma condição de erro. Será necessário entrar em contato com os remetentes e solicitar que reenviem quaisquer faxes não impressos. Para obter uma lista de faxes recebidos, imprima o Registro de fax. O Registro de fax não é excluído quando o dispositivo é desligado.

Para configurar a recepção de fax de backup pelo painel de controle

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Selecione Configuração avançada de fax e Recebimento de fax de backup.
- 3. Pressione o botão de seta para a direita para selecionar Ligado, Ativar apenas com erro ou Desligado.
- 4. Pressione OK.

Reimprimir faxes recebidos a partir da memória

Se você definiu o modo **Armazenar recepção de fax** como **Ligado**, o dispositivo armazenará os faxes recebidos na memória, independentemente de estar ou não em uma condição de erro.

Nota Quando a memória fica cheia, o dispositivo substitui os faxes impressos mais antigos à medida que recebe novos. Se nenhum fax armazenado for impresso, o dispositivo não receberá mais chamadas de fax até que você imprima ou exclua os faxes da memória. É bom excluir os faxes da memória também por questões de segurança ou privacidade.

De acordo com o tamanho dos faxes na memória, você pode reimprimir até oito dos últimos faxes impressos, se eles ainda estiverem na memória. Por exemplo, você pode precisar imprimir novamente os faxes se perdeu a cópia de sua última impressão.

Para reimprimir faxes que estão na memória usando o painel de controle

- 1. Verifique se há papel carregado na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.

3. Selecione Ferramentas e Reimprimir faxes na memória.

Os faxes são impressos na ordem inversa daquela em que foram recebidos, começando pelos mais recentes até os mais antigos.

4. Se quiser interromper a impressão dos faxes da memória, pressione Cancelar.

Para excluir todos os faxes na memória do painel de controle

Desligue o dispositivo pressionando o botão Liga/Desliga.
 Todos os faxes armazenados serão excluídos da memória quando você desligar o dispositivo.

Poll para receber um fax

A função poll permite que o HP All-in-One peça a outro aparelho de fax que envie um fax que esteja na fila do outro. Quando você usa o recurso **Poll para receber**, o HP Allin-One contacta o aparelho de fax designado e solicita o fax do outro aparelho. O aparelho de fax designado deve estar configurado para a função poll e deve ter um fax pronto para ser enviado.

Nota O HP All-in-One não aceita senhas para a função poll. As senhas da função poll são um recurso de segurança que requer que o aparelho de fax receptor forneça uma senha ao aparelho que está verificando se há faxes a receber. Certifique-se de que o outro aparelho que está no modo polling não tenha uma senha configurada (ou que a senha-padrão não tenha sido alterada); caso contrário, o HP All-in-One não poderá receber o fax.

Para configurar o poll para receber fax a partir do painel de controle.

- 1. Na área Fax, pressione **Menu Fax** várias vezes até que **Como enviar fax** seja exibido.
- 2. Pressione baté que Poll para receber seja exibido e, depois, pressione OK.
- 3. Digite o número de fax do outro aparelho.
- 4. Pressione INICIAR FAX em preto ou INICIAR FAX Cor.
 - Nota Se o remetente tiver enviado o fax em preto-e-branco, o dispositivo irá imprimi-lo em preto-e-branco, mesmo que você pressione INICIAR FAX Cor.

Encaminhar fax para outro número

É possível configurar o dispositivo para encaminhar os faxes para outro número. Os faxes coloridos recebidos são encaminhados em preto-e-branco.

A HP recomenda que você verifique se o número para o qual o fax está sendo encaminhado é uma linha de fax em funcionamento. Envie um fax de teste para verificar se o aparelho de fax poderá receber faxes encaminhados.

Para encaminhar fax pelo painel de controle

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Selecione Configuração avançada de fax e Encaminhamento de fax somente preto.

- 3. Pressione o botão de seta para a direita até Encaminhamento ativado ou Ativado-Imprimir e Encaminhar aparecer e depois pressione OK.
 - Escolha Encaminhamento ativado se desejar encaminhar o fax para outro número sem imprimir uma cópia de backup no dispositivo.
 - Nota Se o dispositivo não puder encaminhar o fax para o aparelho designado (por exemplo, se este não estiver ligado), ele imprimirá o fax. Se o dispositivo estiver configurado para imprimir relatórios de erro relativos a faxes recebidos, ele também imprimirá um relatório de erro.
 - Escolha **Ativado-Imprimir e Encaminhar** para imprimir uma cópia de backup do fax recebido ao encaminhá-lo para outro número.
- **4.** Quando solicitado, digite o número do aparelho de fax que receberá os faxes encaminhados.
- 5. Quando solicitado, insira data e hora de início e de término.
- 6. Pressione OK.

Encaminhamento de fax é exibido no visor do painel de controle. Se o dispositivo ficar sem energia e estiver configurado como **Encaminhamento de fax**, ele salvará a configuração de **Encaminhamento de fax** e o número de telefone. Quando a energia for restabelecida no dispositivo, a configuração de **Encaminhamento de fax** ainda será **Ligado**.

Nota É possível cancelar o encaminhamento de fax pressionando Cancelar no painel de controle quando a mensagem Encaminhamento de fax estiver aparecendo no visor ou é possível selecionar Desligado no menu Encaminhamento de fax somente preto.

Definir o tamanho do papel para faxes recebidos

Você pode selecionar o tamanho de papel para os faxes recebidos. O tamanho de papel selecionado deve corresponder ao que está carregado na bandeja de entrada. Os faxes só podem ser impressos em papel tamanho Carta, A4 ou Ofício.

Nota Se houver papel de tamanho incorreto na bandeja de entrada quando o fax for recebido, o fax não será impresso, e uma mensagem de erro será exibida no visor. Carregue papel tamanho Carta, A4 ou Ofício e pressione OK para imprimir o fax.

Para definir o tamanho do papel para faxes recebidos a partir do painel de controle

- 1. Pressione Configurar.
- Pressione 4 e, depois, 4.
 Isso seleciona Configuração de fax básica e, depois, Tam. papel fax.
- 3. Pressione | para selecionar uma opção e, depois, pressione OK.

Definir a redução automática para faxes recebidos

A configuração **Redução automática** determina o que o HP All-in-One deve fazer se receber um fax grande demais para o tamanho-padrão de papel. Essa configuração fica ativada por padrão, para que a imagem do fax recebido seja reduzida e ajustada a uma única página, se possível. Se este recurso estiver desativado, as informações que não couberem na primeira página serão impressas em uma segunda. A **Redução**

automática é útil para receber um fax em tamanho Ofício quando o papel tamanho Carta estiver carregado na bandeja de entrada.

Para definir a redução automática no painel de controle

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione 5 e, depois, 4.
 - Isso seleciona Configuração de fax avançada e, depois, Redução automática.
- 3. Pressione **>** para selecionar **Desligado** ou **Ligado**.
- 4. Pressione OK.

Bloquear números de fax

Caso você assine um serviço de identificação de chamadas da companhia telefônica, poderá bloquear números específicos de fax para que o dispositivo não imprima os faxes recebidos desses números. Ao receber uma chamada de fax, o dispositivo compara o número com a lista de números de fax bloqueados para determinar se a chamada deve ser bloqueada. Se o número coincidir com um número da lista de faxes bloqueados, o fax não será impresso. (A quantidade máxima de números de fax que podem ser bloqueados varia de acordo com o modelo.)

Nota Este recurso não está disponível em todos os países/regiões. Caso não esteja disponível no seu país/região, a Configuração do bloqueador de fax indesejado não será exibida no menu Configuração de fax básica.

Nota Se nenhum número de telefone for inserido na lista de identificação de chamadas, pressupõe-se que o usuário não assine o serviço de identificação de chamadas da companhia telefônica.

Definir o modo bloqueio de fax

Por padrão, o modo **Bloquear fax indesejados** é **Ligado**. Se você não assinar um serviço de identificação de chamadas da companhia telefônica, ou se não desejar utilizar esse recurso, poderá desativar essa configuração.

Para definir o modo de bloqueamento de fax

▲ Pressione o botão Bloqueador de fax, selecione a opção Bloq fax indes e Ativar ou Desativar.

Acrescentar números à lista de faxes bloqueados

Há duas maneiras de acrescentar um número à lista de faxes bloqueados. Você pode selecionar os números do histórico de chamadas identificadas ou pode inserir novos números. Os números da lista de fax serão bloqueados se o modo **Bloquear fax indesejados** estiver definido como **Ligado**.

Para selecionar um número na lista de IDs de chamadores

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Configuração básica de fax e Configuração do bloqueador de fax.

- 3. Pressione Adicionar número à lista de bloqueados e pressione Selecionar número.
- Pressione o botão de seta para a direita para deslocar-se pelos números dos quais você recebeu fax. Quando o número a ser bloqueado for exibido, pressione OK para selecioná-lo.
- 5. Quando o prompt **Selecionar outro?** for exibido, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para adicionar outro número à lista de números de fax bloqueados, pressione Sim e repita a etapa 4 para cada número que você deseja bloquear.
 - Ao concluir, pressione Não.

Para inserir manualmente um número a ser bloqueado

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Configuração básica de fax e Configuração do bloqueador de fax.
- 3. Pressione Adicionar número à lista de bloqueados e pressione Inserir número.
- Utilize o teclado do dispositivo para inserir um número de fax que deve ser bloqueado e depois pressione OK.
 Verifique se você inseriu o número do fax que é exibido no visor do painel de controle, e não o que é exibido no cabeçalho do fax recebido, pois eles podem ser diferentes.
- 5. Quando o prompt **Inserir outro?** for exibido, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para adicionar outro número à lista de números de fax bloqueados, pressione Sim e repita a etapa 4 para cada número que você deseja bloquear.
 - Ao concluir, pressione Não.

Remover números da lista de faxes bloqueados

Se você não deseja mais bloquear um número de fax, poderá removê-lo da sua lista de faxes bloqueados.

Para remover números da lista de números de fax indesejáveis

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Configuração básica de fax e Configuração do bloqueador de fax.
- 3. Pressione Remover número da lista de bloqueados.
- Pressione o botão de seta para a direita para deslocar-se pelos números que foram bloqueados. Quando o número a ser removido for exibido, pressione OK para selecioná-lo.
- 5. Quando o prompt **Excluir outro?** for exibido, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para remover outro número da lista de números de fax bloqueados, pressione Sim e repita a etapa 4 para cada número que você deseja desbloquear.
 - Ao concluir, pressione Não.

Alterar as configurações de fax

Depois de concluir as etapas no Guia de primeiros passos que acompanha o dispositivo, utilize uma das etapas a seguir para alterar as configurações iniciais ou para configurar outras opções de fax.

- <u>Configurar o cabeçalho de fax</u>
- Definir o modo de resposta (Resposta automática)
- Definir o número de toques para atender
- <u>Alterar o padrão de toque de atendimento para toque distintivo</u>
- Definir o modo de correção de erros de fax
- Definir o tipo de discagem
- Definir as opções de rediscagem
- Definir a velocidade do fax

Configurar o cabeçalho de fax

O cabeçalho de fax imprime seu nome e número de fax na parte superior de cada fax enviado. A HP recomenda que você configure o cabeçalho do fax utilizando o software instalado com o dispositivo. Também é possível configurar o cabeçalho do fax no painel de controle, conforme descrito aqui.

Nota Em alguns países/regiões, as informações do cabeçalho de fax são uma exigência legal.

Para configurar ou alterar o cabeçalho de fax

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Configuração básica de fax e Cabeçalho de fax.
- Digite o nome de uma pessoa ou empresa utilizando o teclado numérico e pressione OK.
- 4. Digite o número de fax utilizando o teclado numérico e, depois, pressione OK.

Definir o modo de resposta (Resposta automática)

O modo de atendimento determina se o dispositivo atenderá as chamadas recebidas.

- Ative a configuração Resposta automática para que o dispositivo atenda os faxes automaticamente. O dispositivo atenderá todas as chamadas e todos os faxes recebidos.
- Ative a configuração Resposta automática para receber faxes manualmente. Você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax; do contrário, o dispositivo não receberá os faxes.

Para definir o modo de atendimento como manual ou automático pelo painel de controle

▲ Pressione **Resposta automática** para ligar ou desligar a luz, como indicado para sua configuração.

Quando a luz **Resposta automática** está acesa, o dispositivo atende as chamadas automaticamente. Quando a luz está apagada, não atende as chamadas.

Definir o número de toques para atender

Se você ativar a configuração **Resposta automática**, poderá especificar quantos toques devem ocorrer antes que o dispositivo atenda automaticamente a chamada recebida.

A configuração **Toques para atender** é importante se uma secretária eletrônica compartilhar a mesma linha telefônica do dispositivo e você desejar que ela atenda o telefone. O número de toques para atender do dispositivo deve ser maior que o número de toques para atender da secretária eletrônica.

Por exemplo, defina a secretária eletrônica com um número pequeno de toques e o dispositivo para atender no número máximo de toques (o número máximo de toques varia conforme o país/região). Nessa configuração, a secretária eletrônica atende a chamada e o dispositivo monitora a linha. Se o dispositivo detectar sinais de fax, ele receberá o fax. Se a chamada for de voz, a secretária eletrônica gravará a mensagem recebida.

Para definir o número de toques antes de atender no painel de controle

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Configuração básica de fax e Toques para atender.
- Insira o número de toques apropriado utilizando o teclado ou pressione o botão de seta para a esquerda ou direita para alterar o número de toques.
- 4. Pressione OK para aceitar a configuração.

Alterar o padrão de toque de atendimento para toque distintivo

Muitas companhias telefônicas oferecem um recurso de toque distintivo que permite ter vários números de telefone em uma linha telefônica. Quando você assina esse serviço, cada número recebe um padrão diferente de toque. Você pode configurar o dispositivo para atender as chamadas que tenham um padrão específico de toque.

Se você conectar o dispositivo a uma linha com toque distintivo, peça à companhia telefônica que atribua um padrão de toque para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. A HP recomenda que você solicite toques duplos ou triplos para um número de fax. Quando o dispositivo detectar o padrão de toque especificado, ele atenderá a chamada e receberá o fax.

Se você não tiver o serviço de toque distintivo, use o modelo de toque padrão, que é **Todos os toques**.

Para alterar o padrão de toque de atendimento para toque distintivo no painel de controle

- 1. Verifique se o dispositivo está configurado para atender chamadas de fax automaticamente.
- 2. Pressione Configurar.
- 3. Pressione Configuração avançada de fax e Toque distintivo.
- Pressione o botão de seta para a direita para selecionar uma opção e, depois, pressione OK.

Quando o telefone tocar com o padrão de toque atribuído à linha de fax, o dispositivo atenderá a chamada e receberá o fax.

Definir o modo de correção de erros de fax

Normalmente, o dispositivo monitora os sinais na linha telefônica durante o envio ou recebimento de fax. Se ele detectar um sinal de erro durante a transmissão e a configuração Correção de erros estiver ativada, poderá solicitar o reenvio dessa parte do fax.

Desative a correção de erros somente se você estiver com problemas de envio ou de recebimento de fax e se desejar aceitar os erros de transmissão. A desativação dessa configuração pode ser útil se você estiver tentando enviar ou receber um fax de outro país/região ou se estiver utilizando uma conexão telefônica via satélite.

Para definir o modo de correção de erros

▲ Painel de controle: Pressione Menu Fax, abra o menu Configuração avançada de fax e utilize a opção Modo de correção de erros.

Definir o tipo de discagem

Utilize este procedimento para definir o modo de discagem por tom ou por pulso. A configuração-padrão de fábrica é **Tom**. Não altere essa configuração a menos que saiba que sua linha telefônica não pode utilizar a discagem por tom.

Nota A opção de discagem por pulso não está disponível para todos os países/ regiões.

Para definir o tipo de discagem

▲ Painel de controle: Pressione Configurar, Configuração básica de fax e utilize a opção Discagem por tom ou pulso.

Definir as opções de rediscagem

Se não for possível enviar um fax porque o aparelho de fax do destinatário não atendeu ou estava ocupado, o dispositivo tentará rediscar o número com base nas configurações para as opções Rediscagem ocupado e Rediscagem sem resposta. Utilize o seguinte procedimento para ativar ou desativar as opções.

- Rediscagem ocupado: Se esta opção estiver ativada, o dispositivo rediscará automaticamente quando receber um sinal de ocupado. A configuração-padrão de fábrica para esta opção é ATIVADO.
- Rediscagem sem resposta: Se esta opção estiver ativada, o dispositivo rediscará automaticamente quando o aparelho de fax do destinatário não atender. A configuração-padrão de fábrica para esta opção é DESATIVADO.

Para definir as opções de rediscagem

▲ Painel de controle: Pressione Configurar, Configuração avançada de fax e utilize a opção Rediscagem ocupado ou Rediscagem sem resposta.

Definir a velocidade do fax

É possível definir a velocidade do fax utilizada para a comunicação entre o dispositivo e outros aparelhos de fax durante o envio e o recebimento de faxes. A velocidade-padrão do fax é **Rápida**.

Se você usar um dos itens a seguir, talvez seja necessário configurar o fax com uma velocidade mais lenta:

- Um serviço de telefone pela Internet
- Um sistema PBX
- Protocolo FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Um serviço ISDN (Integrated Services Digital Network)

Se você tiver dificuldades para enviar e receber faxes, procure definir a configuração **Velocidade do fax** como **Média** ou **Lenta**. A tabela a seguir fornece as configurações de velocidade de fax disponíveis.

Configuração de velocidade de fax	Velocidade do fax
Rápido	v.34 (33600 bauds)
Média	v.17 (14400 bauds)
Lento	v.29 (9600 bauds)

Para definir a velocidade do fax no painel de controle

- 1. Pressione Setup (Configurar).
- 2. Selecione Configuração avançada de fax e pressione Velocidade do fax.
- 3. Selecione uma opção utilizando as teclas de seta e pressione OK.

Fax pela Internet

Você pode assinar um serviço telefônico de baixo custo que permite enviar e receber faxes com o dispositivo utilizando a Internet. Esse método é chamado FoIP (Transmissão de fax sobre IP). Provavelmente, você utiliza um serviço FoIP (fornecido pela companhia telefônica) se:

- Disca um código especial de acesso junto com o número de fax ou
- Tem uma caixa conversora de IP conectada à Internet e que fornece portas de telefone analógico para a conexão de fax.
- Nota Você só consegue enviar e receber faxes conectando um cabo telefônico à porta "1-LINE" no dispositivo. Isso significa que sua conexão com a Internet deve ser feita por meio uma caixa conversora (que fornece plugues de telefone analógicos comuns para conexões de fax) ou pela companhia telefônica.

Alguns serviços de fax pela Internet não funcionam adequadamente se o dispositivo estiver enviando e recebendo faxes em alta velocidade (33.600 bps). Se houver problemas no envio e recebimento de faxes ao usar um serviço de fax pela Internet, utilize uma velocidade de fax mais lenta. Para fazer isso, altere a definição de **Velocidade do fax** de **Alta** (o padrão) para **Média**. Para obter informações sobre a alteração dessa configuração, consulte <u>Definir a velocidade do fax</u>.

Caso tenha outras dúvidas sobre serviços de fax pela Internet, entre em contato com seu provedor

Configuração de teste de fax

É possível testar a configuração do fax para ver o status do dispositivo e verificar se ele está configurado corretamente para enviar e receber fax. Faça o teste após concluir a configuração do dispositivo para executar serviços de fax. O teste executa as seguintes operações:

- Verifica o hardware do fax
- · Verifica se o cabo telefônico correto está conectado ao dispositivo
- · Verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta
- Verifica o tom de discagem
- · Verifica se a linha telefônica está ativa
- Testa o status da conexão da linha telefônica

O dispositivo imprime um relatório com os resultados do teste. Se o teste falhar, examine no relatório as informações sobre como corrigir o problema e execute o teste novamente.

Para testar a configuração do fax

- 1. Configure o dispositivo para fax conforme as instruções específicas de configuração para casa ou escritório.
- 2. Antes de iniciar o teste, verifique se os cartuchos de impressão estão instalados e se há papel de tamanho grande na bandeja de entrada.
- 3. No painel de controle, pressione Configurar.
- 4. Selecione Ferramentas e Executar teste de fax.

O dispositivo exibe o status do teste no visor e imprime um relatório.

- 5. Verifique o relatório.
 - Se o teste for bem-sucedido e se os problemas de fax continuarem, verifique as configurações de fax listadas no relatório e se estão corretas. Uma configuração de fax em branco ou incorreta pode causar problemas de fax.
 - Se o teste falhar, verifique o relatório para mais informações sobre como corrigir os problemas encontrados.

Usar relatórios

É possível configurar o dispositivo para imprimir automaticamente relatórios de erro e de confirmação de cada fax enviado ou recebido. É possível também imprimir manualmente relatórios do sistema, se necessário; esses relatórios fornecem informações úteis do sistema sobre o dispositivo.

Por padrão, o dispositivo está configurado para imprimir um relatório apenas se houver um problema ao enviar ou receber um fax. Uma mensagem de confirmação que indica se um fax foi enviado com sucesso aparece rapidamente no visor do painel de controle após cada transação.

- Imprimir relatórios de confirmação de fax
- Imprimir relatórios de erro de fax
- Imprimir e exibir o registro de fax

Imprimir relatórios de confirmação de fax

Se você precisar de confirmação impressa de que seus faxes foram enviados corretamente, siga estas instruções para ativar a confirmação de fax **antes** de enviá-los. Selecione **Ao enviar fax** ou **Enviar & Receber**.

A configuração da confirmação de fax padrão é **Desligado**. Isso significa que não é impresso um relatório de confirmação para cada fax enviado ou recebido. Uma mensagem de confirmação indicando se o fax foi enviado com êxito aparece rapidamente no visor do painel de controle após cada transação.

Para ativar a confirmação de fax

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Imprimir relatório e Confirmação de fax.
- 3. Pressione o botão de seta para a direita para selecionar uma das opções a seguir e, depois, pressione **OK**.

Desligado	Não imprime um relatório de confirmação de fax quando você envia e recebe faxes. Essa é a configuração-padrão.
Ao enviar fax	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax enviado.
Ao receber fax	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax recebido.
Enviar & Receber	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax enviado e recebido.

Dica Se você selecionar Ao enviar fax ou Enviar & Receber, e digitalizar o seu fax para que seja enviado da memória, poderá incluir uma imagem da primeira página do fax no relatório de Confirmação de fax enviado. Pressione Configurar, Confirmação de fax e Envio de fax ativado novamente. Selecione Ligado no menu Imagem com relatório de envio de fax.

Imprimir relatórios de erro de fax

Você pode configurar o dispositivo para que os relatórios sejam impressos automaticamente quando houver um erro durante a transmissão ou recepção.

Para definir o dispositivo para imprimir automaticamente relatórios de erro de fax

- 1. Pressione Configurar.
- 2. Pressione Imprimir relatório e Relatório de erro de fax.
- Pressione o botão de seta para a direita para selecionar uma das opções a seguir e, depois, pressione OK.

Enviar & Receber	Imprime sempre que há um erro de fax. Essa é a configuração-padrão.
Desligado	Não imprime nenhum relatório de erro de fax.
Ao enviar fax	Imprime sempre que há um erro de transmissão.
Ao receber fax	Imprime sempre que há um erro de recebimento.
Imprimir e exibir o registro de fax

Os registros listam os faxes enviados do painel de controle e todos os faxes recebidos.

É possível imprimir um registro dos faxes recebidos e enviados pelo dispositivo. Cada entrada no registro contém as seguintes informações:

- Data e hora da transmissão
- Tipo (se recebido ou enviado)
- Número do fax
- Duração
- Número de páginas
- Resultado (status) da transmissão

Para exibir o registro de fax do software de foto e imagem da HP

- 1. No computador, abra o software de foto e imagem HP. Para mais informações, consulte <u>Usar o software de foto e imagem HP</u>.
- Consulte a Ajuda na tela para mais informações sobre o software de foto e imagem da HP.

Os registros listam os faxes enviados do painel de controle e do software de foto e imagem da HP, além de todos os faxes recebidos.

Para imprimir o relatório de fax usando o painel de controle

- 1. No painel de controle, pressione Configurar.
- 2. Pressione as teclas de seta a fim de mover para **Relatório de impressão** e depois pressione **OK**.
- 3. Pressione as teclas de seta a fim de mover para **Registro de fax** e depois pressione **OK**.
- 4. Pressione OK novamente para imprimir o registro.

Cancelar um fax

A qualquer momento, você pode cancelar um fax que está sendo enviado ou recebido.

Para cancelar um fax

▲ Pressione Cancelar no painel de controle para interromper o envio ou recebimento de um fax. Se o dispositivo não interromper o envio ou recebimento do fax, pressione Cancelar novamente.

O dispositivo imprime a página que já começou a ser impressa e depois cancela o restante do fax. Esse procedimento pode levar alguns segundos.

Para cancelar um número que está sendo discado

▲ Pressione **Cancelar** para cancelar o número que você está discando.

7 Configurar e gerenciar

Esta seção foi projetada para o administrador ou a pessoa responsável pelo gerenciamento do dispositivo. Ela contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Gerenciar o dispositivo
- <u>Utilizar as ferramentas de gerenciamento do dispositivo</u>
- <u>Configurar o dispositivo para envio e recebimento de fax</u>
- <u>Configurar o dispositivo</u>
- Desinstalar e reinstalar o software

Gerenciar o dispositivo

Segue uma lista de ferramentas comuns que podem ser utilizadas para gerenciar o dispositivo. Para informações sobre como acessar e usar essas ferramentas, consulte Utilizar as ferramentas de gerenciamento do dispositivo.

Nota Procedimentos específicos podem incluir outros métodos.

Windows

- Painel de controle do dispositivo
- Driver da impressora
- Caixa de ferramentas
- Monitorar o dispositivo
- Administrar o dispositivo

Monitorar o dispositivo

Esta seção fornece instruções para monitorar o dispositivo.

Nota Os níveis de tinta mostrados são apenas uma estimativa. Os volumes de tinta reais podem variar.

Use esta ferramenta	para obter as seguintes informações
Painel de controle	Informações sobre o status dos trabalhos que estão sendo processados, o status de operação do dispositivo e o status dos cartuchos de impressão.
Caixa de ferramentas	Informações sobre cartucho de impressão: Clique na guia Niveis estimados de tinta para exibir as informações sobre o nível de tinta e vá até o botão Detalhes do cartucho. Clique no botão Detalhes do cartucho para exibir as informações sobre a substituição de cartuchos de impressão e as datas de validade.

Administrar o dispositivo

Esta seção fornece informações sobre como administrar o dispositivo e modificar as configurações.

Use esta ferramenta	para fazer o seguinte
Painel de controle	 Idioma e país/região: Pressione Configurar e abra o menu Preferências. Se você não vir seu país/região, pressione 99 e procure seu país/ região na lista.
	 Volume do painel de controle: Pressione Configurar e abra o menu Preferências.
	Volume do sinal de fax: Pressione Configurar e selecione Volume do fax.
	 Impressão automática de relatório: Pressione Configurar e abra o menu Configuração avançada de fax.
	 Definir o tipo de discagem: Pressione Configurar e abra o menu Configuração básica de fax.
	 Configurar as opções de rediscagem: Pressione Configurar e abra o menu Configuração avançada de fax.
	Definir a data e a hora: Pressione Configurar, Ferramentas e Data e hora.
Caixa de ferramentas	Executar tarefas de manutenção da impressora: Clique na guia Serviços.

Utilizar as ferramentas de gerenciamento do dispositivo

- <u>Caixa de ferramentas</u>
- Guias da Caixa de ferramentas

Caixa de ferramentas

A Caixa de ferramentas fornece informações sobre a manutenção do dispositivo.

Nota Ela pode ser instalada do CD de inicialização, selecionando a opção de instalação completa se o computador atender aos requisitos do sistema.

Para abrir a Caixa de ferramentas

- Na Central de Soluções HP, clique no menu Configurações, aponte para Configurações de impressão e clique em Caixa de ferramentas da impressora.
- Clique com o botão direito do mouse em Monitor de imagem digital HP na bandeja, aponte para Nome do modelo da impressora e clique em Exibir caixa de ferramentas da impressora.

Guias da Caixa de ferramentas

A Caixa de ferramentas contém as seguintes guias.

Guias	Sumário
Nível de tinta estimado	 Informações sobre nível de tinta: Mostra estimativas de níveis de tinta para cada cartucho.
	Nota Os níveis de tinta mostrados são apenas uma estimativa. Os volumes de tinta reais podem variar.
	 Compra on-line: Permite acesso a um site da Web no qual é possível comprar on-line os suprimentos de impressão para o dispositivo. Compra por telefone: Mostra números de telefone que podem ser utilizados a fim de comprar suprimentos para o dispositivo. Eles não estão disponívels para todos países/ regiões. Detalhes do cartucho: Mostra os números de pedido e datas de validade dos cartuchos de impressão instalados.
Serviços do dispositivo	 Alinhar os cartuchos: Traz orientações para as etapas de alinhamento dos cartuchos de impressão. Para mais informações, consulte Alinhar cartuchos de impressão.
	Limpar os cartuchos: Traz orientações para as etapas de limpeza dos cartuchos de impressão. Para mais informações, consulte <u>Limpar os</u> cartuchos de impressão.
	Calibrar cores: Permite executar a calibração do avanço de linha. Para mais informações, consulte <u>Calibrar cores</u> .

Configurar o dispositivo para envio e recebimento de fax

Após concluir todas as etapas do Guia de primeiros passos, utilize as instruções nesta seção para concluir a configuração do fax. Guarde o Guia de primeiros passos para uma utilização posterior.

Nesta seção, você aprenderá a configurar o dispositivo para que o envio e o recebimento de fax funcione com êxito em qualquer equipamento e serviço que você já possua na mesma linha telefônica.

Dica Você também pode usar o Assistente de configuração de fax para ajudá-lo a definir rapidamente algumas configurações importantes, como o modo de atendimento e as informações do cabeçalho do fax. Você pode acessar o Assistente de configuração de fax através do software instalado com o dispositivo. Depois de executar o Assistente de configuração de fax, siga os procedimentos desta seção para completar a configuração do fax.

Configurar fax (sistemas telefônicos paralelos)

Antes de começar a configurar o dispositivo para enviar e receber fax, determine o tipo de sistema telefônico utilizado em seu país/região. As instruções para configuração do fax podem variar conforme o sistema telefônico, paralelo ou serial.

- Se seu país/região não estiver listado na tabela abaixo, é provável que tenha um sistema telefônico serial. Em um sistema telefônico serial, o tipo de conector em seu equipamento de telefone compartilhado (modems, telefones e secretárias eletrônicas) não permite uma conexão física com a porta "2-EXT" em no dispositivo. Em vez disso, todo equipamento deve ser conectado à tomada de telefone.
 - Nota Em alguns países/regiões que utilizam sistemas telefônicos do tipo serial, o cabo telefônico que acompanha o dispositivo pode ter uma tomada adicional conectada a ele. Isso permite conectar outros dispositivos de telecomunicações à tomada na qual foi conectado o dispositivo.
- Se seu país/região estiver listado na tabela, provavelmente você tem um sistema telefônico do tipo paralelo. No sistema telefônico paralelo, é possível conectar equipamentos telefônicos compartilhados à linha telefônica, utilizando a porta "2-EXT" na parte traseira do dispositivo.
 - Nota Se você tiver um sistema telefônico paralelo, a HP recomenda a utilização do cabo telefônico de dois fios fornecido com o dispositivo para conectá-lo à tomada de telefone.

Argentina	Austrália	Brasil
Canadá	Chile	China
Colômbia	Grécia	Índia
Indonésia	Irlanda	Japão
Coréia	América Latina	Malásia
México	Filipinas	Polônia
Portugal	Rússia	Arábia Saudita
Cingapura	Espanha	Taiwan
Tailândia	EUA	Venezuela
Vietnã		

Tabela 7-1 Países/regiões com sistema telefônico paralelo

Se não estiver certo sobre o tipo do seu sistema telefônico (serial ou paralelo), verifique com a sua empresa telefônica.

Escolha da configuração correta de fax para sua casa ou seu escritório

Para enviar ou receber um fax com êxito, você precisa conhecer os tipos de equipamentos e serviços (se houver) que compartilham a mesma linha telefônica com o dispositivo. Isso é importante pois pode ser necessário conectar algum equipamento

existente em seu escritório diretamente ao dispositivo e também alterar algumas configurações de fax para poder enviar ou receber um fax com êxito.

Para determinar a melhor maneira de configurar o dispositivo na sua casa ou no seu escritório, primeiro leia as questões desta seção e anote as respostas. Depois, consulte a tabela na seção seguinte e escolha o caso de configuração recomendado com base nas suas respostas.

Leia e responda às perguntas a seguir na ordem que se apresentam.

- 1. Você possui um serviço de linha digital (DSL) para assinante, fornecida pela sua empresa telefônica? (No seu país/região, DSL pode ser chamado de ADSL.) Se a sua resposta foi Sim, prossiga diretamente para Caso B: Configuração do dispositivo com DSL. Não é necessário continuar a responder às perguntas. Se você respondeu Não, continue a responder às perguntas.
- 2. Você tem um sistema telefônico PBX (Private Branch eXchange) ou ISDN (Integrated Services Digital Network)? Se a sua resposta foi Sim, prossiga diretamente para Caso C: Configuração do dispositivo com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN. Não é necessário continuar a responder às perguntas.

Se você respondeu Não, continue a responder às perguntas.

3. Você assina um serviço de toque distintivo da companhia telefônica que oferece vários números de telefone com diferentes padrões de toque? Se a sua resposta foi Sim, prossiga diretamente para Caso D: Fax com um serviço de toque distintivo na mesma linha. Não é necessário continuar a responder às perguntas.

Se você respondeu Não, continue a responder às perguntas.

Você não tem certeza se possui toque distintivo? Muitas companhias telefônicas oferecem um recurso de toque distintivo que permite ter vários números de telefone em uma linha telefônica.

Quando você assina esse serviço, cada número de telefone recebe um padrão diferente de toque. Por exemplo, é possível ter toques simples, duplos ou triplos para números diferentes. Você pode atribuir um número de telefone com toque simples às chamadas de voz e outro número com toque duplo às chamadas de fax. Isso permite distinguir as chamadas de voz das de fax quando o telefone toca.

- 4. Você recebe chamadas de voz no mesmo número de telefone que será utilizado para chamadas de fax no dispositivo?
 - Continuar a responder às perguntas.
- 5. Você possui um modem dial-up de computador na mesma linha que o dispositivo? Você não tem certeza se utiliza um modem dial-up de computador? Se você responder Sim a algumas das perguntas a seguir, isso significa que está usando um modem dial-up de computador:
 - Você envia e recebe faxes diretamente, usando os seus aplicativos de computador através de conexão dial-up?
 - Você envia e recebe mensagens de e-mail no computador por meio de uma conexão dial-up?
 - Você acessa a Internet no computador por meio de uma conexão dial-up? Continuar a responder às perguntas.

- 6. Você possui uma secretária eletrônica que atende chamadas de voz no mesmo número de telefone que será utilizado para chamadas de fax no dispositivo? Continuar a responder às perguntas.
- 7. Você assina um serviço de correio de voz de sua empresa telefônica no mesmo número de telefone que será utilizado para chamadas de fax no dispositivo? Quando terminar de responder às perguntas, prossiga para a próxima seção para selecionar o caso de configuração de fax.

Selecione seu caso de configuração de fax

Agora que você respondeu a todas as perguntas sobre os equipamentos e serviços que compartilham a linha telefônica com o dispositivo, está pronto para escolher o melhor caso de configuração para sua casa ou seu escritório.

Começando pela primeira coluna na tabela a seguir, escolha a combinação de equipamento e serviços que se aplica à configuração da sua casa ou do seu escritório. Em seguida, procure o caso de configuração adequado na segunda ou terceira coluna com base no sistema telefônico. São fornecidas instruções passo a passo para cada caso nas seções seguintes.

Se você respondeu a todas as perguntas da seção anterior e não tiver equipamentos ou serviços descritos, escolha "Nenhum" na primeira coluna da tabela.

Nota Se a configuração de sua casa ou do seu escritório não estiver descrita nesta seção, configure o dispositivo como faria com um telefone analógico comum. Utilize o cabo telefônico fornecido na caixa para conectar uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo. Se você utilizar outro tipo de cabo telefônico, poderá ter problemas para enviar e receber faxes.

Outros equipamentos/ serviços que compartilham a linha de fax	Configuração de fax recomendada para sistemas telefônicos do tipo paralelo	Configuração de fax recomendada para sistemas telefônicos do tipo serial
Nenhum (Você respondeu Não a todas as perguntas.)	Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)	Consulte seu país na <u>Configurar fax do tipo serial</u>
Serviço DSL (Você respondeu Sim somente à pergunta 1.)	Caso B: Configuração do dispositivo com DSL	Consulte seu país na Configurar fax do tipo serial
Sistema PBX ou ISDN (Você respondeu Sim somente à pergunta 2.)	Caso C: Configuração do dispositivo com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN	Consulte seu país na Configurar fax do tipo serial
Serviço de toque distintivo (Você respondeu Sim somente à pergunta 3.)	Caso D: Fax com um serviço de toque distintivo na mesma linha	Consulte seu país na Configurar fax do tipo serial
Chamadas de voz (Você respondeu Sim somente à pergunta 4.)	Caso E: Linha de voz/fax compartilhada	Consulte seu país na Configurar fax do tipo serial

Capítulo 7

(continuação)		
Outros equipamentos/ serviços que compartilham a linha de fax	Configuração de fax recomendada para sistemas telefônicos do tipo paralelo	Configuração de fax recomendada para sistemas telefônicos do tipo serial
Serviço de correio de voz e chamadas de voz (Você respondeu Sim somente às perguntas 4 e 7.)	Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz	Consulte seu país na Configurar fax do tipo serial
Modem dial-up do computador (Você respondeu Sim somente à pergunta 5.)	Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma chamada de voz recebida)	Não aplicável.
Chamadas de voz e modem dial-up do computador (Você respondeu Sim somente às perguntas 4 e 5.)	Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador	Não aplicável.
Chamadas de voz e secretária eletrônica (Você respondeu Sim somente às perguntas 4 e 6.)	Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica	Não aplicável.
Chamadas de voz, modem dial-up do computador e secretária eletrônica (Você respondeu Sim somente às perguntas 4, 5 e 6.)	Caso J: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador e secretária eletrônica	Não aplicável.
Chamadas de voz, modem dial-up do computador e serviço de correio de voz (Você respondeu Sim somente às perguntas 4, 5 e 7.)	Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz	Não aplicável.

Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)

Se você tem uma linha telefônica separada que não recebe chamadas de voz e não há nenhum outro equipamento conectado a essa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura 7-1 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta 1-LINE

Para configurar o dispositivo com uma linha de fax separada

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 2. Ative a configuração de Resposta automática.
- (Opcional) Altere a configuração Toques para atender para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 4. Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.

Quando o telefone tocar, o dispositivo atenderá automaticamente depois do número de toques definido na configuração **Toques para atender**. Ele começará a emitir os sinais de recepção de fax para o aparelho de fax do remetente e receberá o fax.

Caso B: Configuração do dispositivo com DSL

Se você tiver um serviço DSL da companhia telefônica e não conectar nenhum equipamento ao dispositivo, utilize as instruções nesta seção para conectar um filtro DSL entre a tomada de telefone e o dispositivo. O filtro DSL remove o sinal digital que pode interferir com o dispositivo, para que ele possa se comunicar adequadamente com a linha telefônica. (No seu país/região, DSL pode ser chamado de ADSL.)

Nota Se você tiver uma linha DSL e não conectar o filtro DSL, não poderá enviar e receber fax com o dispositivo.



Figura 7-2 Vista traseira do dispositivo

Capítulo 7

1	Tomada de telefone
2	Filtro DSL (ou ADSL) e cabo fornecidos pelo provedor de DSL
3	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta 1-LINE

Para configurar o dispositivo com DSL

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à porta aberta do filtro DSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar o filtro DSL ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.

Como é fornecido somente um cabo telefônico, pode ser necessário obter outros cabos para esta configuração.

- 3. Conecte um cabo de telefone adicional do filtro DSL à tomada de telefone.
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.

Caso C: Configuração do dispositivo com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN

Se você estiver usando um sistema telefônico PBX ou um adaptador de terminal/ conversor ISDN, proceda da seguinte forma:

- Se você estiver utilizando um PBX ou um adaptador de terminal/conversor ISDN, conecte o dispositivo à porta destinada ao fax e ao telefone. Além disso, se possível, verifique se o adaptador de terminal está configurado com o tipo de comutador correto para seu país/região.
 - ➢ Nota Alguns sistemas ISDN permitem configurar as portas para equipamentos telefônicos específicos. Por exemplo, você pode ter atribuído uma porta para telefone e fax do Grupo 3 e outra para fins gerais. Se você tiver problemas quando conectado à porta de fax/telefone do conversor ISDN, tente usar a porta designada para fins gerais; ela pode estar identificada como "multi-combi" ou algo semelhante.
- Se você está utilizando um sistema telefônico PBX, configure o tom da chamada em espera para "desligado".
 - Nota Vários sistemas PBX digitais oferecem um tom de chamada em espera definido por padrão como "ativado". O tom de chamada em espera irá interferir em qualquer transmissão de fax e não será possível enviar ou receber fax com o dispositivo. Consulte a documentação que acompanha o sistema telefônico PBX para obter instruções sobre como desativar o tom de chamada em espera.

- Se você estiver usando um sistema telefônico PBX, disque o número para uma linha externa antes de discar o número do fax.
- Use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo. Se você não fizer isso, é possível que não consiga enviar e receber fax com êxito. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório. Se o comprimento do cabo telefônico fornecido não for suficiente, você pode adquirir um acoplador em lojas de eletrônicos para aumentá-lo.

Caso D: Fax com um serviço de toque distintivo na mesma linha

Se você assina um serviço de toque distintivo (da companhia telefônica) que permite ter vários números de telefone na mesma linha, cada um deles com um padrão de toque específico, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura 7-3 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta 1-LINE

Para configurar o dispositivo com um serviço de toque distintivo

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 2. Ative a configuração de Resposta automática.
- 3. Altere a configuração **Toque distintivo** para corresponder ao padrão que a companhia telefônica atribuiu ao número de fax.
 - Nota Por padrão, o dispositivo é configurado para atender todos os padrões de toques. Se você não configurar o Toque distintivo para corresponder ao padrão de toque atribuído ao fax, o dispositivo poderá atender tanto a chamadas de fax como de voz ou não atender nenhuma chamada.

- (Opcional) Altere a configuração Toques para atender para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 5. Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.

O dispositivo atenderá automaticamente as chamadas recebidas que tiverem o padrão de toque selecionado (configuração **Toque distintivo**) após o número de toques selecionado (configuração **Toques para atender**). Ele começará a emitir os sinais de recepção de fax para o aparelho de fax do remetente e receberá o fax.

Caso E: Linha de voz/fax compartilhada

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e não tem outro equipamento de escritório (ou correio de voz) nessa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura 7-4 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta 1-LINE
3	Telefone (opcional)

Para configurar o dispositivo com uma linha compartilhada de voz/fax

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 2. Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Se você tiver um tipo de sistema telefônico paralelo, remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo e conecte um telefone a essa porta.
 - Se você estiver utilizando um sistema telefônico serial, conecte o telefone diretamente à parte superior do cabo do dispositivo que tem um plugue conectado.
- **3.** Agora você precisa decidir como deseja que o dispositivo atenda as chamadas, de forma automática ou manual:
 - Se você configurar o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, ele atenderá todas as chamadas recebidas e receberá fax. Nesse caso, o dispositivo não saberá distinguir entre chamadas de fax e voz; se você suspeitar que a chamada é de voz, precisará atendê-la antes dele. Para configurar o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, ative a configuração Resposta automática.
 - Se você configurar o dispositivo para atender as chamadas de fax manualmente, deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes. Para configurar o dispositivo para atender manualmente as chamadas, desative a configuração Resposta automática.
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.

Se você tirar o telefone do gancho antes que o dispositivo atenda a chamada e ouvir sinais emitidos por um aparelho de fax, terá de atender a chamada de fax manualmente.

Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também assina um serviço de correio de voz da companhia telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

Nota Não será possível receber fax automaticamente se houver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone utilizado para chamadas de fax. Você terá de receber os faxes manualmente; isso significa que você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax. Se você desejar receber faxes automaticamente, entre em contato com a companhia telefônica para assinar um serviço de toque distintivo ou obter uma linha telefônica exclusiva para fax.



Figura 7-5 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"

Para configurar o dispositivo com correio de voz

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 2. Desligue a configuração Resposta automática.
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.

É preciso estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas e atender o fax antes de a caixa postal fazê-lo ou o dispositivo não poderá receber fax.

Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma chamada de voz recebida)

Se você tiver uma linha de fax em que não receba chamadas de voz e também tiver um modem para computador conectado a essa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

- Nota Se você tiver um modem dial-up de computador, então ele compartilha a linha telefônica com o dispositivo. Não será possível utilizar o modem e o dispositivo simultaneamente. Por exemplo, o dispositivo não poderá ser utilizado para enviar e receber faxes quando você estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar um e-mail ou acessar a Internet.
- <u>Configuração do dispositivo com um modem dial-up de computador</u>
- <u>Configuração do dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador</u>

Configuração do dispositivo com um modem dial-up de computador

Se você estiver utilizando a mesma linha telefônica para enviar fax e para um modem dial-up de computador, siga estas instruções para configurar o dispositivo.



Figura 7-6 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"
3	Computador com modem

Para configurar o dispositivo com um modem dial-up de computador

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada de telefone e conecte-o à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 4. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
 - Nota Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo HP não poderá receber fax.
- 5. Ative a configuração de Resposta automática.
- (Opcional) Altere a configuração Toques para atender para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.

Quando o telefone tocar, o dispositivo atenderá automaticamente depois do número de toques definido na configuração **Toques para atender**. Ele começará a emitir os sinais de recepção de fax para o aparelho de fax do remetente e receberá o fax.

Configuração do dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

Se você tiver uma linha DSL e utilizar a linha telefônica para enviar fax, siga estas instruções para configurar o fax.



1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL
	Conecte uma extremidade da tomada de telefone fornecida com o dispositivo à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo. Conecte a outra extremidade do cabo ao filtro DSL/ADSL.
4	Computador
5	Modem DSL/ADSL de computador

Nota Será necessário adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador). Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial ou um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar o filtro DSL à parte posterior do dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 3. Conecte o filtro DSL ao divisor paralelo.
- 4. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 5. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 6. Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.

Quando o telefone tocar, o dispositivo atenderá automaticamente depois do número de toques definido na configuração **Toques para atender**. Ele começará a emitir os sinais de recepção de fax para o aparelho de fax do remetente e receberá o fax.

Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem um modem para computador conectado a essa linha telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

- Nota Como o modem do computador compartilha a linha telefônica com o dispositivo, não será possível utilizar o modem e o dispositivo simultaneamente. Por exemplo, você não pode utilizar o para enviar e receber faxes quando utilizar o modem do computador para enviar e-mail ou acessar a Internet.
- <u>Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador</u>
- <u>Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador</u>

Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador

Se você utiliza a linha telefônica para fax e chamadas telefônicas, siga estas instruções para configurar o fax.

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o computador de acordo com o número de portas telefônicas no computador. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

 Se o seu computador tiver somente uma porta telefônica, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador), conforme mostrado a seguir. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte frontal e duas na parte traseira. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte frontal e um plugue na parte traseira.)



Figura 7-7 Exemplo de um divisor paralelo

 Se o computador tiver um porta telefônica, configure o dispositivo conforme descrito a seguir.



Figura 7-8 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Cabo de telefone fornecido com o dispositivo conectado à porta 1-LINE na parte traseira do dispositivo
3	Divisor paralelo
4	Computador
5	Telefone

Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica como um computador com uma porta telefônica

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada de telefone e conecte-o no divisor paralelo.
- Conecte o cabo de telefone do divisor paralelo à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- 4. Conecte um telefone ao divisor paralelo.

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 6. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
 - Nota Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá receber fax.
- **7.** Agora você precisa decidir como deseja que o dispositivo atenda as chamadas, de forma automática ou manual.
 - Se você configurar o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, ele atenderá todas as chamadas recebidas e receberá fax. Nesse caso, o dispositivo não saberá distinguir entre chamadas de fax e voz; se você suspeitar que a chamada é de voz, precisará atendê-la antes dele. Para configurar o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, ative a configuração Resposta automática.
 - Se você configurar o dispositivo para atender as chamadas de fax manualmente, deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes. Para configurar o dispositivo para atender manualmente as chamadas, desative a configuração Resposta automática.
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.
- Nota Se o computador tiver duas portas telefônicas na parte traseira, não será necessário utilizar um divisor paralelo. Conecte o telefone na porta "OUT" no modem dial-up do computador.

Se você tirar o telefone do gancho antes que o dispositivo atenda a chamada e ouvir sinais emitidos por um aparelho de fax, terá de atender a chamada de fax manualmente.

Se você utiliza a linha telefônica para chamada de voz, fax e modem dial-up do computador, siga estas instruções para configurar o fax.

Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador

Siga estas instruções se o computador tiver um modem DSL/ADSL.



1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL
4	Cabo de telefone fornecido com o dispositivo
5	Modem DSL/ADSL
6	Computador
7	Telefone

Nota Será necessário adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador). Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial ou um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
 - Nota Telefones em outras partes da casa/escritório que compartilham o mesmo número de telefone com o serviço DSL deverão ser conectados a filtros DSL adicionais, caso contrário haverá ruído nas chamadas de voz.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar o filtro DSL ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- Se você tiver um tipo de sistema telefônico paralelo, remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo e conecte um telefone a essa porta.
- 4. Conecte o filtro DSL ao divisor paralelo.
- 5. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 6. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 7. Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.

Quando o telefone tocar, o dispositivo atenderá automaticamente depois do número de toques definido na configuração **Toques para atender**. Ele começará a emitir os sinais de recepção de fax para o aparelho de fax do remetente e receberá o fax.

Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem uma secretária eletrônica que atende chamadas de voz nesse número, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura 7-9 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo de telefone fornecido para conectar à porta 1-LINE na parte posterior do dispositivo
3	Secretária eletrônica
4	Telefone (opcional)

Para configurar o dispositivo com uma linha de voz/fax compartilhada com a secretária eletrônica

- Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- 2. Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do.

Nota Se você não conectar sua secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os tons de fax na máquina de fax remetente podem ser gravados na sua secretária eletrônica e talvez não seja possível receber faxes com o dispositivo.

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- **4.** (Opcional) Se a secretária eletrônica não tiver um telefone embutido, você poderá conectar um telefone à parte traseira da secretária na porta "OUT" (saída).
 - Nota Se a secretária eletrônica não permitir a conexão de um telefone externo, você pode adquirir e utilizar um divisor paralelo (também conhecido como acoplador) para conectar tanto a secretária eletrônica como o telefone ao dispositivo. Você pode utilizar cabos telefônicos padrão para essas conexões.
- 5. Ative a configuração de Resposta automática.
- 6. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- Altere a configuração Toques para atender no dispositivo para o número máximo de toques suportado por ele (o número máximo de toques varia conforme o país/ região).
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.

Quando o telefone toca, sua secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem. O dispositivo HP monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há sinais de fax. Se tons de recebimento de fax forem detectados, o dispositivo HP emitirá tons de recebimento de fax e receberá o fax; se não houver tons de fax, o dispositivo HP interromperá o monitoramento da linha, e a secretária eletrônica poderá gravar uma mensagem de voz.

Caso J: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador e secretária eletrônica

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem um modem para computador e uma secretária eletrônica conectada a essa linha telefônica, configure o dispositivo HP conforme descrito nesta seção.

- Nota Como o modem de discagem do computador compartilha a linha de telefone com o dispositivo HP, não é possível usar ambos simultaneamente. Por exemplo, você não pode usar o dispositivo HP para enviar e receber faxes quando estiver utilizando o modem de discagem do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.
- Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica
- Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica

Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o computador de acordo com o número de portas de telefone no computador. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

 Se o seu computador tiver somente uma porta telefônica, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador), conforme mostrado a seguir. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte frontal e duas na parte traseira. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte frontal e um plugue na parte traseira.)



Figura 7-10 Exemplo de um divisor paralelo

 Se o computador tiver uma porta telefônica, configure o dispositivo HP como descrito a seguir.



Figura 7-11 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Cabo telefônico conectado ao divisor paralelo
3	Divisor paralelo
4	Telefone (opcional)
5	Secretária eletrônica
6	Computador com modem
7	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"

Para configurar o dispositivo HP na mesma linha telefônica como um computador com uma porta telefônica

- 1. Remova o plugue branco da porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo HP.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada de telefone na parede e conecte-o à porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo HP.
- Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo HP.
 - Nota Se você não conectar a secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os sinais de fax do aparelho de fax do remetente poderão ser gravados na secretária eletrônica e provavelmente você não receberá fax no dispositivo.

- Usando o cabo telefônico fornecido na caixa do dispositivo HP, conecte uma extremidade à tomada de telefone na parede e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do dispositivo HP.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 5. (Opcional) Se a secretária eletrônica não tiver um telefone embutido, você poderá conectar um telefone à parte traseira da secretária na porta "OUT" (saída).
 - Nota Se a secretária eletrônica não permitir a conexão de um telefone externo, você pode adquirir e utilizar um divisor paralelo (também conhecido como acoplador) para conectar tanto a secretária eletrônica como o telefone ao dispositivo. Você pode utilizar cabos telefônicos padrão para essas conexões.
- 6. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
 - Nota Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá receber fax.
- 7. Ative a configuração de Resposta automática.
- 8. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- Altere a configuração de Toques para atender no dispositivo HP para o número máximo de toques aceito pelo dispositivo. (Esse número varia conforme o país/ região.)
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.
 - Nota Se você está utilizando um computador com duas portas de telefone, não é necessário um divisor paralelo. Conecte a secretária eletrônica na porta "OUT" na parte traseira do computador.

Quando o telefone toca, a secretária eletrônica atende após o número de toques definido e executa a mensagem gravada. O dispositivo monitora a chamada nesse momento, "ouvindo" se há sinais de fax. Se forem detectados sinais de recebimento de fax, o dispositivo emitirá sinais de recepção de fax e receberá o fax; se não houver sinais de fax, ele deixará de monitorar a linha e a secretária eletrônica poderá registrar uma mensagem de voz.



Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica

1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL
4	Cabo de telefone fornecido com o dispositivo conectado à porta 1-LINE na parte traseira do dispositivo
5	Modem DSL/ADSL
6	Computador
7	Secretária eletrônica
8	Telefone (opcional)

Nota Será necessário adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador). Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial ou um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL/ADSL com o seu provedor de DSL/ADSL.
 - Nota Telefones em outras partes da casa/escritório que compartilham o mesmo número de telefone com o serviço DSL/ADSL deverão ser conectados a filtros DSL/ADSL adicionais, caso contrário haverá ruído nas chamadas de voz.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL/ADSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar o filtro DSL/ADSL ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 3. Conecte o filtro DSL/ADSL ao divisor paralelo.
- 4. Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
 - Nota Se você não conectar a secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os sinais de fax do aparelho de fax do remetente poderão ser gravados na secretária eletrônica e provavelmente você não receberá fax no dispositivo.
- 5. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 6. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 7. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- 8. Altere a configuração **Toques para atender** no dispositivo para o número máximo de toques suportado.
 - Nota Esse número varia conforme o país/região.
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.

Quando o telefone tocar, a secretária eletrônica atenderá após o número de toques definido, e reproduzirá sua saudação gravada. O dispositivo monitora a chamada nesse momento, "ouvindo" se há sinais de fax. Se forem detectados sinais de recebimento de fax, o dispositivo emitirá sinais de recepção de fax e receberá o fax; se não houver sinais de fax, ele deixará de monitorar a linha e a secretária eletrônica poderá registrar uma mensagem de voz.

Se você utiliza a linha telefônica para chamada de voz, fax e tem um modem DSL de computador, siga estas instruções para configurar o fax.

Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone, utiliza um modem dial-up do computador na mesma linha telefônica e assina um serviço de correio de voz da companhia telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

Nota Não será possível receber fax automaticamente se houver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone utilizado para chamadas de fax. Você terá de receber os faxes manualmente; isso significa que você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax. Se você desejar receber faxes automaticamente, entre em contato com a companhia telefônica para assinar um serviço de toque distintivo ou obter uma linha telefônica exclusiva para fax.

Como o modem dial-up do computador compartilha a linha telefônica com o dispositivo, não será possível utilizar o modem e o dispositivo simultaneamente. Por exemplo, o dispositivo não poderá ser utilizado para enviar e receber faxes quando você estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar um e-mail ou acessar a Internet.

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o computador de acordo com o número de portas telefônicas no computador. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

 Se o seu computador tiver somente uma porta telefônica, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador), conforme mostrado a seguir. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte frontal e duas na parte traseira. Não utilize um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte frontal e um plugue na parte traseira.)



Figura 7-12 Exemplo de um divisor paralelo

 Se o computador tiver duas portas telefônicas, configure o dispositivo conforme descrito a seguir.



Figura 7-13 Vista traseira do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta 1-LINE
3	Divisor paralelo
4	Computador com modem
5	Telefone

Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica como um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada de telefone e conecte-o à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- **3.** Conecte um telefone à porta "OUT" (saída) na parte traseira do modem dial-up do computador.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você não utilizar o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, talvez não seja possível enviar ou receber fax corretamente. Esse cabo telefônico especial é diferente dos demais que você possa ter em sua casa ou escritório.
- 5. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
 - Nota Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá receber fax.
- 6. Desative a configuração Resposta automática.
- Execute um teste de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de</u> <u>fax</u>.

Você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes.

Configurar fax do tipo serial

Para obter informações sobre a configuração do dispositivo para fax utilizando um sistema telefônico do tipo serial, consulte o site da Web de Configuração de fax para seu país/região.

Áustria	www.hp.com/at/faxconfig
Alemanha	www.hp.com/de/faxconfig
Suíça (francês)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Capítulo 7

(continuação)	
Suíça (alemão)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Reino Unido	www.hp.com/uk/faxconfig
Finlândia	www.hp.fi/faxconfig
Dinamarca	www.hp.dk/faxconfig
Suécia	www.hp.se/faxconfig
Noruega	www.hp.no/faxconfig
Holanda	www.hp.nl/faxconfig
Bélgica (holandês)	www.hp.be/nl/faxconfig
Bélgica (francês)	www.hp.be/fr/faxconfig
Portugal	www.hp.pt/faxconfig
Espanha	www.hp.es/faxconfig
França	www.hp.com/fr/faxconfig
Irlanda	www.hp.com/ie/faxconfig
Itália	www.hp.com/it/faxconfig

Configurar o dispositivo

Você pode conectar o dispositivo diretamente a um computador ou pode compartilhá-lo com outros usuários da rede.

Nota O Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior deve estar instalado no computador para que o programa de instalação possa ser rodado.

É preciso ter privilégios de administrador para instalar um driver de impressora no Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista.

Ao configurar o dispositivo, a HP recomenda que você o conecte depois de instalar o software, porque o programa de instalação foi desenvolvido para que a configuração seja feita da forma mais fácil possível. No entanto, se você conectou o cabo primeiro, consulte <u>Conectar o dispositivo antes de instalar o software</u>.

Conexão direta

Você pode conectar o dispositivo diretamente ao computador utilizando um cabo USB.

Nota Se você instalar o software do dispositivo e conectá-lo a um computador que executa o Windows, poderá conectar outros dispositivos ao mesmo computador com cabos USB sem precisar instalar novamente o software do dispositivo.

Ao configurar o dispositivo, a HP recomenda que você conecte a impressora depois de instalar o software, porque o programa de instalação foi desenvolvido para que a configuração seja feita da forma mais fácil possível. No entanto, se você conectou o cabo primeiro, consulte <u>Conectar o dispositivo antes de instalar o software</u>.

Instalar o software antes de conectar o dispositivo (recomendado)

Para instalar o software

- 1. Feche todos os aplicativos que estiverem em execução.
- Insira o CD de inicialização na unidade. O menu do CD iniciará automaticamente. Se o menu do CD não se iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone de instalação no CD de inicialização.
- 3. No menu do CD, clique em Instalar e siga as instruções exibidas na tela.
- Quando solicitado, ligue o dispositivo e conecte-o ao computador utilizando um cabo USB. O assistente do Novo hardware encontrado é exibido na tela do computador, e o ícone do dispositivo é criado na pasta Impressoras.
- Nota Você pode conectar o cabo USB posteriormente quando precisar usar o dispositivo.

Também é possível compartilhar a impressora com outros computadores utilizando uma forma simples de rede conhecida como rede compartilhada localmente. Para mais informações, consulte <u>Compartilhar o dispositivo em rede local</u>.

Conectar o dispositivo antes de instalar o software

Se você conectou o dispositivo ao computador antes de instalar o software do dispositivo, será exibido o assistente **Novo hardware encontrado** na tela do computador.

Nota Se o dispositivo estiver ligado, não desligue nem desconecte o cabo do dispositivo durante a execução do programa de instalação. Caso contrário, o programa de instalação não será finalizado.

Para conectar o dispositivo

- 1. Na caixa de diálogo Novo hardware encontrado que exibe métodos de localização do driver da impressora, selecione a opção Avançada e clique em Avançar.
 - Nota Não deixe que o assistente de **Novo hardware encontrado** realize uma pesquisa automática para localizar o driver da impressora.
- 2. Marque a caixa de seleção para especificar o local do driver e verifique se as outras caixas de seleção estão desmarcadas.
- Insira o CD de inicialização na unidade de CD. Se o menu do CD for exibido, fecheo.
- Navegue até localizar o diretório raiz no CD de inicialização (por exemplo, D) e clique em OK.
- 5. Clique em Avançar e siga as instruções exibidas na tela.
- Para fechar o assistente Novo hardware encontrado, clique em Concluir. O assistente inicia automaticamente o programa de instalação (esse processo pode demorar um pouco).
- 7. Conclua o processo de instalação.

Nota Também é possível compartilhar a impressora com outros computadores utilizando uma forma simples de rede conhecida como rede compartilhada localmente. Para mais informações, consulte <u>Compartilhar o dispositivo em rede local</u>.

Compartilhar o dispositivo em rede local

Em uma rede compartilhada localmente, o dispositivo é conectado diretamente ao conector USB de um computador selecionado (conhecido como servidor) e é compartilhado por outros computadores (clientes).

Nota Ao compartilhar um dispositivo diretamente conectado, utilize como servidor o computador que possuir o sistema operacional mais recente. Por exemplo, se você possui um computador que executa o Windows XP e outro que executa uma versão mais antiga do Windows, utilize como servidor o computador que executa o Windows XP.

Utilize essa configuração somente para grupos pequenos ou quando a taxa de utilização for baixa. O computador conectado fica mais lento quando vários usuários utilizam o dispositivo para impressão.

Somente a função de impressão é compartilhada. As funções de digitalização, cópia e fax não são compartilhadas.

Para compartilhar o dispositivo

1. Clique em Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras ou em Impressoras e aparelhos de fax.

– OU –

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.

- Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo, clique em Propriedades e na guia Compartilhamento.
- **3.** Clique na opção para compartilhar o dispositivo e forneça um nome de compartilhamento.
- Para compartilhar o dispositivo com computadores clientes que utilizem outras versões do Windows, clique em Drivers adicionais para instalar os drivers conforme a conveniência dos usuários. O CD de inicialização deve estar na unidade de CD.

Desinstalar e reinstalar o software

Se a sua instalação estiver incompleta ou se você conectou o cabo USB no computador antes de ser solicitado pela tela de instalação do software, talvez seja necessário desinstalar e reinstalar o software. Não basta excluir do computador os arquivos de aplicativo do dispositivo. Os arquivos devem ser removidos de maneira adequada com o utilitário de desinstalação fornecido com o dispositivo na instalação do software. Há três métodos para desinstalar o software de um computador com Windows.

Para desinstalar de um computador com Windows, método 1

- 1. Desconecte o dispositivo do computador. Não conecte-o ao computador até a instalação do software ser concluída.
- 2. Pressione o botão Liga/Desliga para desativar o dispositivo.
- 3. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, selecione Programas ou Todos os programas, selecione HP, Officejet J5500 Series e clique em Desinstalar.
- 4. Siga as instruções na tela.
- Se for perguntado se você deseja remover arquivos compartilhados, clique em Não.

Outros programas que usam esses arquivos podem não funcionar corretamente se os arquivos forem excluídos.

- 6. Reinicie o computador.
- Para reinstalar o software, insira o CD de inicialização do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador, siga as instruções na tela e consulte também <u>Instalar o</u> <u>software antes de conectar o dispositivo (recomendado)</u>.
- 8. Após a instalação do software, conecte o dispositivo ao computador.
- Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o dispositivo.
 Depois de conectar e ligar o dispositivo, pode ser necessário esperar vários minutos até que todos os eventos Plug and Play sejam concluídos.
- 10. Siga as instruções na tela.

Quando a instalação do software tiver sido concluída, o ícone do **Monitor de imagem digital HP** aparece na bandeja do sistema do Windows.

Para desinstalar de um computador Windows, método 2

- Nota Utilize esse método se a opção **Desinstalar** não estiver disponível no menu Iniciar do Windows.
- Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, selecione Configurações, Painel de controle e clique em Adicionar/Remover programas.
 – OU –

Clique em Iniciar, em Painel de controle e clique duas vezes em Programas e recursos.

2. Selecione HP Officejet All-in-One Series e clique em Alterar/Remover ou em Desinstalar/Alterar.

Siga as instruções na tela.

- **3.** Desconecte o dispositivo do computador.
- 4. Reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o dispositivo antes de reiniciar o computador. Não conecte o dispositivo ao computador até a instalação do software ser concluída.

- 5. Insira o CD de inicialização do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador e depois inicie o programa de Configuração.
- 6. Siga as instruções na tela e consulte também <u>Instalar o software antes de conectar</u> <u>o dispositivo (recomendado)</u>.

Para desinstalar de um computador Windows, método 3

- Nota Utilize esse método se a opção **Desinstalar** não estiver disponível no menu Iniciar do Windows.
- 1. Insira o CD de inicialização do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador e depois inicie o programa de Configuração.
- 2. Desconecte o dispositivo do computador.
- 3. Selecione Desinstalar e siga as instruções na tela.
- 4. Reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o dispositivo antes de reiniciar o computador. Não conecte o dispositivo ao computador até a instalação do software ser concluída.
- 5. Inicie o programa Configuração para o dispositivo novamente.
- 6. Selecione Instalar.
- Siga as instruções na tela e consulte também <u>Instalar o software antes de conectar</u> <u>o dispositivo (recomendado)</u>.

8 Manutenção e solução de problemas

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Trabalhar com cartuchos de impressão</u>
- Limparo dispositivo
- <u>Recursos e dicas para solução de problemas</u>
- Solução de problemas de impressão
- Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados
- Solução de problemas de alimentação de papel
- Solução de problemas de cópia
- <u>Solução de problemas de digitalização</u>
- Solução de problemas de fax
- <u>Solução de problemas de instalação</u>
- Limpar congestionamentos de papel
- Evitar congestionamentos de papel

Trabalhar com cartuchos de impressão

Para garantir a melhor qualidade de impressão do dispositivo, você deverá executar alguns procedimentos simples de manutenção e, quando aparecer uma mensagem no visor, substituir os cartuchos de impressão.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Cartuchos de impressão compatíveis</u>
- Manusear cartuchos de impressão
- <u>Substituir cartuchos de impressão</u>
- <u>Alinhar cartuchos de impressão</u>
- <u>Calibrar cores</u>
- Limpar os cartuchos de impressão
- Limpar os contatos do cartucho de impressão
- Limpar a área em torno dos injetores de tinta
- Usar um cartucho de tinta fotográfico
- <u>Como armazenar os suprimentos de impressão</u>

Cartuchos de impressão compatíveis

A disponibilidade dos cartuchos de impressão varia de acordo com o país/região. É possível que eles venham em tamanhos diferentes.

Você encontrará o número do cartucho nos seguintes locais:

- Na etiqueta do cartucho de impressão que você está substituindo.
- Windows: Da Caixa de ferramentas, se tiver comunicação bidirecional, clique na guia Níveis estimados de tinta, vá até o botão Detalhes do cartucho e clique em Detalhes do cartucho.
- Nota A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização que prepara o dispositivo e os cartuchos para impressão. Além disso, sempre fica um pouco de tinta no cartucho após seu uso. Para mais informações, consulte <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Manusear cartuchos de impressão

Antes de substituir ou limpar um cartucho de impressão, você deve saber os nomes das peças e como manusear os cartuchos.



3 Injetores de tinta sob a fita adesiva

Segure os cartuchos de impressão pelas laterais de plástico preto, com a etiqueta voltada para cima. Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta.



Nota Manuseie os cartuchos de impressão com cuidado. Soltar ou agitar os cartuchos pode causar problemas de impressão temporários ou até danos permanentes.

Substituir cartuchos de impressão

Siga estas instruções quando os níveis de tinta estiverem baixos.
Nota Quando o nível de tinta do cartucho de impressão estiver baixo, uma mensagem será exibida no visor. Você também pode verificar os níveis de tinta usando a Caixa de ferramentas da impressora disponível através do software HP Photosmart no computador ou através da caixa de diálogo Propriedades de impressão no computador.

Quando for exibida uma mensagem no visor para avisar que os níveis de tinta estão baixos, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Você também deve substituir os cartuchos de impressão se o texto ficar desbotado ou se houver problemas de qualidade de impressão relacionados aos cartuchos de impressão.

Para encomendar cartuchos de impressão para o dispositivo, acesse <u>www.hpshopping.com</u>. Se for solicitado, escolha o seu país/região, siga as instruções para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

Dica Você também pode seguir estas instruções para substituir o cartucho de tinta preto por um cartucho de tinta para fotos para imprimir fotos coloridas de alta qualidade.

Para substituir os cartuchos de impressão

- 1. Verifique se o dispositivo está ligado.
 - △ Cuidado Se o dispositivo estiver desligado quando você abrir a porta do carro de impressão para acessar os cartuchos, ele não os liberará para troca. Você pode até danificar o dispositivo se os cartuchos de impressão não estiverem firmemente encaixados quando tentar removê-los.
- Abra a porta dos cartuchos de impressão.
 O carro de impressão move-se para o lado direito do dispositivo.



 Espere até que o carro de impressão pare de se movimentar e fique silencioso e, então, pressione delicadamente para baixo um dos cartuchos de impressão para soltá-lo.

Se você estiver substituindo o cartucho de impressão colorido, remova o cartucho de impressão do slot à esquerda.

Se você estiver substituindo o cartucho de impressão preto por um de foto, remova o cartucho de impressão do slot à direita.



- 4. Puxe o cartucho de impressão que está no slot em sua direção.
- 5. Se você estiver removendo o cartucho de impressão preto para instalar o cartucho de impressão de foto, guarde o cartucho preto no protetor do cartucho de impressão ou em uma embalagem plástica hermeticamente fechada. Se estiver tirando o cartucho de impressão porque ele está com pouca ou nenhuma tinta, envie-o para reciclagem. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e possibilita a reciclagem gratuita de cartuchos de impressão usados. Para mais informações, consulte este site:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6. Remova o novo cartucho de impressão de sua embalagem e, tomando cuidado para tocar somente no plástico preto, remova cuidadosamente a fita plástica utilizando a aba rosa de puxar.



- 1 Contatos de cor cobre
- 2 Fita plástica com aba rosa de puxar (deve ser removida antes da instalação)
- 3 Bicos de tinta sob a fita adesiva
- △ **Cuidado** Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta. Isso pode resultar em obstruções, falha de tinta e conexões elétricas deficientes.



 Deslize o novo cartucho de impressão para dentro do slot. Depois, empurre a parte superior do cartucho de impressão para frente até que ele se encaixe no soquete. Se você estiver instalando o cartucho colorido, deslize-o no slot esquerdo. Caso esteja instalando um cartucho de impressão preto ou fotográfico, deslize-o no slot direito.



8. Feche a porta dos cartuchos de impressão.

Alinhar cartuchos de impressão

O dispositivo solicita que você alinhe os cartuchos sempre que instalar ou substituir um deles. Você também pode alinhar os cartuchos de impressão a qualquer momento usando o painel de controle ou o software instalado com o dispositivo. O alinhamento dos cartuchos de impressão garante uma saída de alta qualidade.

Nota Se você tirar e colocar o mesmo cartucho de impressão, o dispositivo não solicitará o alinhamento dos cartuchos. Ele lembra os valores de alinhamento desse cartucho, de forma que não é preciso realinhá-lo.

Para alinhar os cartuchos de impressão usando o painel de controle, quando solicitado

- 1. Certifique-se de que haja papel branco comum tamanho carta ou A4 carregado na bandeja de entrada e pressione **OK**.
- 2. O dispositivo imprime uma página de teste e calibra a impressora. Recicle ou descarte a página.
 - Nota Se houver papel colorido carregado na bandeja de entrada quando você alinhar os cartuchos de impressão, ocorrerá um erro de alinhamento. Carregue papel branco comum não usado na bandeja de entrada e tente executar o alinhamento novamente.

Se o alinhamento falhar novamente, é possível que o sensor ou o cartucho de impressão estejam com defeito. Entre em contato com o Suporte da HP. Vá para <u>www.hp.com/support</u>. Caso solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Entre em contato com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Para alinhar os cartuchos usando o painel de controle a qualquer momento

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4 ou ofício na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.
- Pressione 6 e, depois, 2.
 Essa ação seleciona Ferramentas e, em seguida, seleciona Alinhar cartucho de impressão.
- **4.** O dispositivo imprime uma página de teste e calibra a impressora. Recicle ou descarte a página.

Para alinhar os cartuchos de impressão usando o software HP Photosmart

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4 ou ofício na bandeja de entrada.
- 2. Na Central de Soluções HP, clique em **Configurações**, aponte para **Configurações** de impressão e, em seguida, clique em **Caixa de ferramentas da impressora**.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora na caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Serviços e em Serviço neste dispositivo.

A Caixa de ferramentas da impressora é exibida.

- 3. Clique na guia Serviços do dispositivo.
- Clique em Alinhar os cartuchos de impressão.
 O dispositivo imprime uma página de teste e calibra a impressora. Recicle ou descarte a página.

Calibrar cores

Se você não estiver satisfeito com a aparência das cores, poderá calibrá-las manualmente, para garantir a melhor qualidade de impressão.

Nota Calibre as cores apenas quando os cartuchos colorido e fotográfico estiverem instalados juntos. O cartucho fotográfico está disponível como um acessório opcional. Para mais informações, consulte <u>Suprimentos HP</u>.

A calibração de cores equilibra as tonalidades das cores nas páginas impressas. Ela só será necessária se:

- As cores impressas tiverem visivelmente se inclinado para o amarelo, ciano ou magenta.
- Houver um tom de cor cinza.

Níveis baixos de tinta nos cartuchos também podem produzir cores incorretas.

Caixa de ferramentas: Abre a Caixa de ferramentas. Para mais informações, consulte <u>Caixa de ferramentas</u>. Clique na guia **Serviços na impressora** e em **Calibrar cores** e siga as instruções na tela.

Limpar os cartuchos de impressão

Use esse recurso quando houver listras, linhas brancas passando por alguma linha de cores ou quando uma cor estiver borrando depois da instalação de um cartucho de impressão pela primeira vez. Não limpe os cartuchos de impressão sem necessidade. A limpeza gasta tinta e reduz a vida útil dos injetores de tinta.

Para limpar os cartuchos de impressão usando o painel de controle

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4 ou ofício na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.
- 3. Pressione 6 e, depois, 1.

Essa ação seleciona **Ferramentas** e, em seguida, seleciona **Limpar cartucho de impressão**.

O dispositivo imprime uma página, que pode ser reciclada ou descartada. Se a qualidade da cópia ou da impressão continuar ruim após a limpeza dos cartuchos de impressão, tente limpar os contatos dos cartuchos antes de substituir o cartucho afetado.

Para limpar os cartuchos de impressão usando o software HP Photosmart

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4 ou ofício na bandeja de entrada.
- 2. No Central de Soluções HP, clique em Configurações, aponte para Configurações de impressão e, em seguida, clique em Caixa de ferramentas da impressora.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora na caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Serviços e em Serviço neste dispositivo.

A Caixa de ferramentas da impressora é exibida.

3. Clique na guia Serviços do dispositivo.

- 4. Clique em Limpar os cartuchos de impressão.
- 5. Siga os prompts até ficar satisfeito com a qualidade de impressão, em seguida, clique em Concluído.

Se a qualidade da cópia ou da impressão continuar ruim após a limpeza dos cartuchos de impressão, tente limpar os contatos dos cartuchos antes de substituir o cartucho afetado.

Limpar os contatos do cartucho de impressão

Limpe os contatos do cartucho de impressão somente se você receber mensagens repetidas no visor solicitando a verificação de um cartucho de impressão depois que você já tiver limpado ou alinhado os cartuchos.

Antes de limpar os contatos do cartucho de impressão, remova o cartucho, verifique se não há nada cobrindo os contatos e reinstale o cartucho de impressão. Se você continuar a receber mensagens para verificar os cartuchos de impressão, limpe os contatos dos cartuchos.

Certifique-se de que tem o seguinte material disponível:

- Hastes de algodão secas, um pano sem fiapos ou qualquer outro material que não se parta nem solte fibras.
 - ☆ Dica Filtros de café não possuem fiapos e servem para limpar os cartuchos de impressão.
- Água destilada, filtrada ou engarrafada (a água da torneira pode conter elementos contaminadores que podem danificar os cartuchos de impressão).
 - △ Cuidado Não use limpadores de cilindro nem álcool para limpar os contatos do cartucho de impressão. Eles podem danificar o cartucho de impressão ou o HP All-in-One.

Para limpar os contatos do cartucho de impressão

- Ligue o dispositivo e abra a porta do cartucho de impressão. O carro de impressão move-se para o lado direito do dispositivo.
- 2. Espere até que o carro de impressão pare e fique silencioso e desconecte o cabo de alimentação da parte traseira do dispositivo.
 - Nota Dependendo do tempo em que o dispositivo fica desligado da tomada, a data e a hora podem sumir. Será preciso redefinir a data e a hora posteriormente, quando reconectar o cabo de alimentação.
- Pressione o cartucho de impressão levemente para baixo e puxe-o em sua direção para removê-lo do slot.
 - Nota Não tire os dois cartuchos de impressão ao mesmo tempo. Tire e limpe um cartucho de impressão de cada vez. Não deixe um cartucho de impressão fora do dispositivo por mais de 30 minutos.
- 4. Inspecione os contatos do cartucho de impressão, verificando se há acúmulo de tinta e fragmentos.

- 5. Mergulhe uma haste de algodão limpa ou um pano sem fiapos na água destilada e retire todo o excesso de água.
- 6. Segure o cartucho de impressão pelas laterais.
- 7. Limpe somente os contatos de cor cobre. Deixe os cartuchos de impressão secarem por aproximadamente dez minutos.



- 1 Contatos de cor cobre
- 2 Injetores de tinta (não devem ser limpos)
- 8. Deslize o cartucho de impressão de volta para o slot. Empurre o cartucho para a frente até que ele se encaixe no lugar.
- 9. Repita as etapas, se necessário, para o outro cartucho de impressão.
- **10.** Com cuidado, feche a porta do cartucho de impressão e conecte o cabo de alimentação à parte traseira do dispositivo.

Limpar a área em torno dos injetores de tinta

Se o dispositivo for usado em um ambiente empoeirado, uma pequena quantidade de detritos poderá se acumular dentro dele. Esses detritos podem ser poeira, cabelo, fibras de carpete ou tecido. Quando os detritos entram em contato com os cartuchos de impressão, podem provocar manchas e listras de tinta nas páginas impressas. As listras de tintas podem ser corrigidas com a limpeza em volta dos injetores de tinta, conforme descrito aqui.

Nota Limpe a área ao redor dos injetores de tinta somente se continuar a ver listras e manchas nas páginas impressas depois de ter limpado os cartuchos de impressão por meio do painel de controle ou do software instalado com o HP All-in-One. Certifique-se de que tem o seguinte material disponível:

- Hastes de algodão secas, um pano sem fiapos ou qualquer outro material que não se parta nem solte fibras.
 - Dica Filtros de café não possuem fiapos e servem para limpar os cartuchos de impressão.
- Água destilada, filtrada ou engarrafada (a água da torneira pode conter elementos contaminadores que podem danificar os cartuchos de impressão).
 - △ Cuidado Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta. Isso pode resultar em obstruções, falha de tinta e conexões elétricas deficientes.

Para limpar a área em torno dos injetores de tinta

- Ligue o dispositivo e abra a porta do cartucho de impressão. O carro de impressão move-se para o lado direito do dispositivo.
- 2. Espere até que o carro de impressão pare e fique silencioso e desconecte o cabo de alimentação da parte traseira do dispositivo.
 - Nota Dependendo do tempo em que o dispositivo fica desligado da tomada, a data e a hora podem sumir. Será preciso redefinir a data e a hora posteriormente, quando reconectar o cabo de alimentação.
- Pressione delicadamente o cartucho de impressão para baixo e puxe-o em sua direção para removê-lo do slot.
 - Nota Não tire os dois cartuchos de impressão ao mesmo tempo. Tire e limpe um cartucho de impressão de cada vez. Não deixe um cartucho de impressão fora do dispositivo por mais de 30 minutos.
- 4. Coloque o cartucho de impressão sobre um pedaço de papel, com os injetores de tinta voltados para cima.
- 5. Umedeça levemente uma haste de algodão com água destilada.

6. Limpe a face e as bordas em torno da área do injetor de tinta, como mostrado abaixo.



1 Placa do injetor (não limpe)

2 Face e bordas em torno da área do injetor de tinta

- \triangle Cuidado Você não deve limpar a placa do bico.
- 7. Deslize o cartucho de impressão de volta para o slot. Empurre o cartucho para a frente até que ele se encaixe no lugar.
- 8. Repita as etapas, se necessário, para o outro cartucho de impressão.
- Com cuidado, feche a porta do cartucho de impressão e conecte o cabo de alimentação à parte traseira do dispositivo.

Usar um cartucho de tinta fotográfico

Você pode otimizar a qualidade das fotos coloridas que você imprime e copia com o dispositivo, comprando um cartucho fotográfico. Remova o cartucho preto e insira o fotográfico em seu lugar. Com o cartucho colorido e o fotográfico instalados, você terá um sistema de seis tintas, o que melhora a qualidade das fotos coloridas.

Quando quiser imprimir documentos de texto comuns, basta recolocar o cartucho de impressão preto. Utilize um protetor de cartucho de impressão ou um recipiente plástico hermeticamente fechado para proteger o cartucho quando ele não estiver sendo usado.

Nota Cartuchos fotográficos não são suportados em todos os países/regiões.

Como armazenar os suprimentos de impressão

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Armazenar cartuchos de impressão</u>
- Uso do protetor do cartucho de impressão

Armazenar cartuchos de impressão

Os cartuchos de impressão podem ser deixados no dispositivo por um longo período de tempo. Se tirá-los de lá, coloque-os em um recipiente vedado, como uma embalagem plástica que possa ser aberta e fechada novamente.

Uso do protetor do cartucho de impressão

Em alguns países/regiões, quando você comprar um cartucho fotográfico, também poderá receber um protetor de cartuchos. Em outros países/regiões, o protetor de cartuchos vem junto com o HP All-in-One. Se nem o cartucho nem o dispositivo vierem com o protetor de cartuchos, você poderá usar uma embalagem plástica vedada para proteger o cartucho.

O protetor do cartucho de impressão foi projetado para manter o cartucho seguro e evitar que ele seque, quando não for usado. Sempre que você remover um cartucho de impressão do dispositivo com a intenção de usá-lo de novo depois, guarde-o no protetor. Por exemplo, guarde o cartucho de impressão preto no protetor de cartucho se você o remover para imprimir fotos de alta qualidade com os cartuchos fotográfico e colorido.

Para inserir um cartucho de impressão no protetor de cartucho

 Coloque o cartucho de impressão no protetor de cartucho em um pequeno ângulo e encaixe-o firmemente no lugar.



Para remover o cartucho do protetor do cartucho de impressão

▲ Pressione para baixo a parte superior do protetor para liberar o cartucho de impressão e remova-o com cuidado para fora do protetor.



Limparo dispositivo

Esta seção fornece instruções para manter o dispositivo em excelentes condições de funcionamento. Execute estes procedimentos de manutenção, conforme necessário.

Poeira ou sujeira no vidro do scanner, na tampa traseira ou na estrutura do ADF pode prejudicar o desempenho, reduzir a qualidade das digitalizações e afetar a precisão de recursos especiais como ajustar cópias a um determinado tamanho de página.

Capítulo 8

Limpar o vidro

Impressões digitais, manchas, fios de cabelo e poeira na superfície do vidro principal prejudicam o desempenho e afetam a precisão de recursos especiais como **Ajustar à página**.

Além da superfície do vidro principal, talvez você precise limpar a pequena tira de vidro dentro do alimentador automático de documentos. Podem ocorrer listras se essa tira de vidro estiver suja.

Para limpar o vidro

- 1. Desligue o dispositivo e levante a tampa.
- 2. Limpe o vidro com uma esponja ou um pano macio, levemente umedecido com um produto de limpeza que não seja abrasivo.
 - △ Cuidado Não use produtos abrasivos, acetona, benzina ou tetracloreto de carbono no vidro; esses produtos podem danificá-lo. Não coloque nem pulverize líquidos diretamente sobre o vidro. O líquido pode penetrar no vidro e danificar o dispositivo.
- 3. Seque o vidro com um pano seco, macio e sem fiapos para evitar manchas.
- 4. Ligue o dispositivo.

Limpar o revestimento da tampa

Pequenos detritos podem se acumular no fundo branco para documentos localizado na parte de baixo da tampa.

Para limpar o revestimento da tampa

- 1. Desligue o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação e levante a tampa.
 - Nota Dependendo do tempo em que o dispositivo fica desligado da tomada, a data e a hora podem sumir. Será preciso redefinir a data e a hora posteriormente, quando reconectar o cabo de alimentação.
- Limpe o revestimento de documentos branco com um pano macio ou com uma esponja levemente umedecida com sabão neutro e água morna.
 Limpe o revestimento com cuidado para que as partículas se soltem. Não o esfregue.
- 3. Seque-o com uma flanela ou um pano macio.

 \triangle Cuidado Não use limpadores à base de papel, pois podem arranhar o apoio.

 Se for necessária uma limpeza adicional, repita as etapas anteriores usando álcool isopropílico e limpe todo o revestimento com um pano úmido para remover qualquer resíduo de álcool.

△ Cuidado Tenha cuidado para não derramar álcool sobre o vidro ou o exterior do dispositivo, pois isso poderá danificar o dispositivo.

Limpar o exterior

Nota Antes de limpar o dispositivo, desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Utilize um pano macio, umedecido, que não solte fiapos, para remover sujeira, borrões e manchas do gabinete. A parte externa do dispositivo não requer limpeza. Não mantenha líquidos perto do interior do dispositivo nem do painel de controle.

Limpar o ADF (alimentador automático de documentos)

Se o alimentador automático de documentos apanhar várias páginas ou se não apanhar papel comum, limpe os cilindros e a almofada separadora. Levante a tampa do alimentador automático de documentos para ter acesso ao conjunto de seleção dentro do alimentador automático de documentos, limpe os rolos ou a almofada separadora e, em seguida, feche a tampa.

Para limpar os rolos ou a almofada separadora

- 1. Remova todos os originais da bandeja do alimentador do documentos.
- Levante a tampa do alimentador automático de documentos (1). Isso fornece acesso fácil aos rolos (2) e à almofada separadora (3), conforme mostrado a seguir.



3. Umedeça um pouco um pano limpo sem fiapos com água destilada, e retire todo o excesso de água do tecido.

- 4. Utilize um pano úmido para limpar quaisquer resíduos dos rolos e da almofada separadora.
 - Nota Se o resíduo não se soltar com água destilada, tente usar álcool isopropílico.
- 5. Levante a tampa do alimentador automático de documentos.

Para limpar a tira de vidro interna do alimentador automático de documentos

- 1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação.
 - Nota Dependendo do tempo em que o dispositivo fica desligado da tomada, a data e a hora podem sumir. Será preciso redefinir a data e a hora posteriormente, quando reconectar o cabo de alimentação.
- 2. Levante a tampa do alimentador automático de documentos.



3. Levante a tampa do vidro, como se estivesse carregando um original no vidro.



 Levante o mecanismo do alimentador automático de documentos. Há uma tira de vidro sob o alimentador automático de documentos. 5. Limpe a tira de vidro com uma esponja ou um pano macio, levemente umedecido com um produto de limpeza que não seja abrasivo.



- △ Cuidado Não use produtos abrasivos, acetona, benzina ou tetracloreto de carbono no vidro; esses produtos podem danificá-lo. Não coloque nem pulverize líquidos diretamente sobre o vidro. O líquido pode penetrar no vidro e danificar o dispositivo.
- 6. Abaixe o mecanismo do alimentador automático de documentos e então feche sua tampa.
- 7. Feche a tampa.
- 8. Conecte o cabo de alimentação e, depois, ligue o dispositivo.

Recursos e dicas para solução de problemas

Utilize as seguintes dicas e recursos para solucionar problemas de impressão.

- Em caso de congestionamento de papel, consulte <u>Limpar congestionamentos de papel</u>.
- Para problemas de alimentação de papel, como distorção de papel ou o papel não é puxado, consulte <u>Solução de problemas de alimentação de papel</u>.
- A luz Liga/Desliga está acesa e não está piscando. Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, leva aproximadamente 12 minutos para inicializar após a instalação dos cartuchos de impressão.
- O cabo de alimentação e os outros cabos estão funcionando e firmemente conectados ao dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado firmemente a uma tomada de corrente alternada (AC) e esteja ligado.
- A mídia está carregada corretamente na bandeja e não está congestionada no dispositivo.
- O painel de acesso traseiro está travado no seu local.
- Todas as fitas e materiais de embalagem foram removidos.
- O dispositivo está definido como a impressora atual ou padrão, na pasta Impressoras. Consulte a documentação do computador, para mais informações.
- **Pausar impressão** não será selecionada se você estiver usando um computador que esteja executando o Windows.
- Você não está executando muitos programas ao executar uma tarefa. Feche os programas que não estiverem em uso ou reinicie o computador antes de tentar executar a tarefa novamente.

Solução de problemas de impressão

- O dispositivo desliga inesperadamente
- Uma mensagem de erro aparece no visor do painel de controle
- <u>O dispositivo não está respondendo (nada é impresso)</u>
- <u>O dispositivo demora muito para imprimir</u>
- Página impressa em branco ou parcialmente
- <u>Algo está faltando ou incorreto na página</u>
- <u>A posição de textos ou imagens está incorreta</u>

O dispositivo desliga inesperadamente

Verifique a alimentação e as conexões de alimentação

Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado firmemente a uma tomada de corrente alternada (AC).

Uma mensagem de erro aparece no visor do painel de controle

Ocorreu um erro não-recuperável

Desconecte todos os cabos (como cabo de alimentação, cabo de rede e cabo USB), aguarde aproximadamente 20 segundos e conecte os cabos novamente. Se o problema persistir, visite o site da HP na Web (<u>www.hp.com/support</u>) para obter as informações mais recentes sobre solução de problemas ou correções e atualizações de produtos.

O dispositivo não está respondendo (nada é impresso)

Os trabalhos estão presos na fila de impressão.

Abra a fila de impressão, cancele todos os documentos e reinicie o computador. Feito isso, tente imprimir novamente. Para informações sobre a limpeza da fila de impressão, consulte a ajuda do sistema operacional.

Verifique a configuração do dispositivo

Para mais informações, consulte Recursos e dicas para solução de problemas.

Verifique a instalação do software do dispositivo

Se o dispositivo for desligado durante a impressão, será exibida uma mensagem de alerta na tela do computador, caso contrário, provavelmente o software não está instalado corretamente. Para solucionar esse problema, desinstale o software completamente e reinstale-o em seguida. Para mais informações, consulte <u>Desinstalar</u> <u>e reinstalar o software</u>.

Verifique as conexões do cabo

Certifique-se de as duas extremidades do cabo USB estejam firmes.

Verificação de qualquer software firewall instalado no computador

O firewall pessoal é um programa de segurança que protege um computador de invasões. Entretanto, o firewall pode bloquear a comunicação entre o computador e o

dispositivo. Se houver um problema de comunicação com o dispositivo, tente desativar temporariamente o firewall. Se o problema persistir, o firewall não é a fonte de problema de comunicação. Reative-o.

O dispositivo demora muito para imprimir

Verifique a configuração do sistema

Verifique se o computador atende aos requisitos mínimos de sistema para o dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Requisitos do sistema</u>.

Verifique as configurações do software do dispositivo

A velocidade de impressão fica mais lenta quando a opção **Superior** ou **Resolução máxima (dpi)** é selecionada como a qualidade de impressão. Para aumentar a velocidade de impressão, selecione configurações diferentes de impressão no driver do dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de impressão</u>.

Página impressa em branco ou parcialmente

Limpar o cartucho de impressão

Termine o procedimento de limpeza do cartucho de impressão. Para mais informações, consulte <u>Trabalhar com cartuchos de impressão</u>.

Verifique as configurações de mídia

- Certifique-se de selecionar as configurações de qualidade de impressão corretas no driver da impressora para a mídia carregada nas bandejas.
- Verifique se as configurações de página no driver da impressora correspondem ao tamanho da mídia carregada na bandeja.

Mais de uma página está entrando no dispositivo

Para mais informações sobre soluções de problemas de alimentação de papel, consulte Solução de problemas de alimentação de papel.

Há uma página em branco no arquivo

Verifique se não há mesmo uma página em branco no arquivo.

Algo está faltando ou incorreto na página

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão corretos estão instalados e se não estão com pouca tinta. Para mais informações, consulte <u>Gerenciar o dispositivo</u> e <u>Cartuchos de impressão compatíveis</u>.

Verifique as configurações de margem

Verifique se as configurações de margem do documento não excedem a área de impressão do dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Definir margens mínimas</u>.

Verifique as configurações de impressão em cores

Verifique se opção **Imprimir em escala de cinza** não está marcada no driver de impressão.

Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Os campos com nível de eletromagnetismo alto (como os gerados por cabos USB) podem, algumas vezes, distorcer ligeiramente as impressões. Afaste o dispositivo da fonte de campos eletromagnéticos. Além disso, recomendamos a utilização de um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento, para reduzir os efeitos desses campos.

A posição de textos ou imagens está incorreta

Verifique como a mídia foi carregada

Certifique-se de que as guias de largura e comprimento da mídia se ajustam perfeitamente às extremidades da pilha de mídia e que as bandejas não estão sobrecarregadas. Para mais informações, consulte <u>Carregar mídia</u>.

Verifique o tamanho da mídia

- O conteúdo da página poderá ficar cortado se o tamanho do documento for maior que o da mídia que está sendo usada.
- Verifique se o tamanho da mídia no driver da impressora corresponde ao da mídia carregada na bandeja.

Verifique as configurações de margem

Se os textos ou as imagens forem cortados nas bordas da página, verifique se as configurações de margem do documento não excedem a área de impressão do dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Definir margens mínimas</u>.

Verifique a configuração de orientação de página

Verifique se o tamanho do papel e a orientação da página selecionados no aplicativo correspondem às configurações no driver da impressora. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de impressão</u>.

Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Os campos com nível de eletromagnetismo alto (como os gerados por cabos USB) podem, algumas vezes, distorcer ligeiramente as impressões. Afaste o dispositivo da fonte de campos eletromagnéticos. Além disso, recomendamos a utilização de um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento, para reduzir os efeitos desses campos.

Se nenhuma das soluções anteriores funcionar, talvez esse problema esteja sendo causado pela incapacidade do programa de software em interpretar corretamente as configurações de impressão. Consulte as notas de versão para informar-se sobre conflitos conhecidos de software, a documentação do aplicativo ou entre em contato com o fabricante do software para solicitar ajuda específica.

Impressão de baixa qualidade e impressos inesperados

- Impressões de baixa qualidade
- Impressão de caracteres ilegíveis
- <u>A tinta está borrando</u>
- A tinta não está preenchendo o texto ou as imagens completamente
- <u>A impressão está desbotada ou opaca</u>
- <u>As cores estão sendo impressas em preto-e-branco</u>
- <u>As cores erradas estão sendo impressas</u>
- <u>A impressão mostra cores misturadas</u>
- <u>As cores não se alinham adequadamente</u>
- Faltam linhas ou pontos no texto ou nas imagens

Impressões de baixa qualidade

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão corretos estão instalados e se não estão com pouca tinta. Para mais informações, consulte <u>Gerenciar o dispositivo</u> e <u>Cartuchos de impressão compatíveis</u>.

Verifique a qualidade do papel

O papel pode estar muito úmido ou áspero. Verifique se a mídia atende às especificações da HP e tente imprimir novamente. Para mais informações, consulte <u>Selecionar mídia</u> <u>de impressão</u>.

Verifique o tipo de mídia carregado no dispositivo

- Certifique-se de que a bandeja suporta o tipo de mídia carregado. Para mais informações, consulte <u>Entender as especificações para mídia suportada</u>.
- Verifique se, no driver da impressora, foi selecionada a bandeja que contém a mídia que você deseja utilizar.

Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Os campos com nível de eletromagnetismo alto (como os gerados por cabos USB) podem, algumas vezes, distorcer ligeiramente as impressões. Afaste o dispositivo da fonte de campos eletromagnéticos. Além disso, recomendamos a utilização de um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento, para reduzir os efeitos desses campos.

Impressão de caracteres ilegíveis

Quando ocorre uma interrupção em um trabalho que está sendo impresso, o dispositivo pode não reconhecer o restante do trabalho.

Cancele o trabalho de impressão e espere o dispositivo voltar ao estado Pronto. Se o dispositivo não retornar ao estado Pronto, cancele todos os trabalhos e aguarde

novamente. Quando o dispositivo estiver pronto, reenvie o trabalho. Se o computador solicitar que você tente mais uma vez, clique em **Cancelar**.

Verifique as conexões do cabo

Se o dispositivo e o computador estiverem conectados com um cabo USB, é possível que o problema seja uma conexão incorreta do cabo.

Verifique se as conexões de cabo nas duas extremidades estão firmes. Se o problema persistir, desligue o dispositivo, desconecte o cabo do dispositivo, ligue o dispositivo sem conectar o cabo e exclua os trabalhos restantes do spooler de impressão. Quando o indicador luminoso de energia estiver aceso sem piscar, conecte o cabo novamente.

Verifique o arquivo do documento

O arquivo do documento pode estar corrompido. Se você conseguir imprimir outros documentos a partir do mesmo aplicativo, tente imprimir utilizando uma cópia de backup desse documento (se disponível).

A tinta está borrando

Verifique as configurações de impressão

- Quando você imprimir documentos que usem muita tinta, deixe os impressos secando por mais tempo, antes de manipulá-los. Isso é especialmente recomendado para transparências. No driver da impressora, selecione a qualidade de impressão Otimizada, aumente o tempo de secagem da tinta e reduza a saturação da tinta, usando o controle de volume de tinta, nos recursos avançados. Entretanto, observe que diminuir a saturação da tinta pode deixar os impressos com uma qualidade "desbotada".
- Documentos coloridos com cores ricas e misturadas podem enrugar ou manchar quando impressos com qualidade de impressão Otimizada. Tente usar outro modo de impressão, como Normal, para reduzir a tinta ou usar o papel HP Premium, desenvolvido para a impressão de documentos com cores vívidas. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de impressão</u>.

Verifique o tipo de mídia

Alguns tipos de mídia não aceitam bem a tinta. Nesse caso, a tinta secará mais lentamente e poderão ocorrer manchas. Para mais informações, consulte <u>Selecionar</u> <u>mídia de impressão</u>.

A tinta não está preenchendo o texto ou as imagens completamente

Verifique o tipo de mídia

Alguns tipos de mídia não são adequados para serem utilizados no dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Selecionar mídia de impressão</u>.

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão não estão com pouca tinta. Para mais informações, consulte <u>Gerenciar o dispositivo</u>.

A impressão está desbotada ou opaca

Verifique o modo de impressão

O modo **Rápido** no driver da impressora permite imprimir em uma velocidade mais alta, então é bom para imprimir rascunhos. Para melhores resultados, selecione **Normal** ou **Otimizada**. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de impressão</u>.

Verifique a configuração de tipo de papel

Ao imprimir em transparências ou em outros tipos de mídia especiais, selecione o tipo de mídia correspondente no driver de impressão. Para mais informações, consulte <u>Imprimir em mídia especial e de tamanho personalizado</u>.

As cores estão sendo impressas em preto-e-branco

Verifique as configurações de impressão

Certifique-se de que **Imprimir em escala de cinza** não está selecionado no driver da impressora. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de impressão</u>.

As cores erradas estão sendo impressas

Verifique as configurações de impressão

Certifique-se de que **Imprimir em escala de cinza** não está selecionado no driver da impressora. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de impressão</u>.

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão corretos estão instalados e se não estão com pouca tinta. Para mais informações, consulte <u>Gerenciar o dispositivo</u> e <u>Cartuchos de impressão compatíveis</u>.

A impressão mostra cores misturadas

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão não foram adulterados. Processos de recarregamento de cartuchos e o uso de tintas incompatíveis podem prejudicar o intrincado sistema de impressão e produzir uma qualidade de impressão inferior, além de danificar o dispositivo. A HP não oferece garantia nem suporte a cartuchos de impressão recondicionados. Para informações sobre encomendas, consulte <u>Suprimentos HP</u>.

As cores não se alinham adequadamente

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão corretos estão instalados e se não estão com pouca tinta. Para mais informações, consulte <u>Gerenciar o dispositivo</u> e <u>Cartuchos de impressão compatíveis</u>.

Verifique o posicionamento dos gráficos

Use o recurso de zoom ou visualização da impressão do software para verificar se há falhas no posicionamento dos gráficos na página.

Faltam linhas ou pontos no texto ou nas imagens

Examinar os cartuchos de impressão

Verifique se os cartuchos de impressão não estão com pouca tinta. Para mais informações, consulte <u>Gerenciar o dispositivo</u>.

Solução de problemas de alimentação de papel

Para obter informações sobre como desobstruir congestionamentos, consulte <u>Limpar</u> congestionamentos de papel.

A mídia não é suportada pela bandeja ou pela impressora

Utilize somente mídia suportada para o dispositivo e a bandeja que está sendo usada. Para mais informações, consulte <u>Entender as especificações para mídia suportada</u>.

A impressora não pega o papel da bandeja

- Verifique se a mídia está carregada na bandeja. Para mais informações, consulte <u>Carregar mídia</u>. Folheie a mídia antes de carregá-la.
- Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas às marcações corretas na bandeja para o tamanho de mídia que está sendo carregado. Também se certifique de que as guias estejam bem ajustadas à pilha, mas sem pressioná-la.
- Verifique se a mídia da bandeja não está enrolada. Desenrole o papel, dobrando-o na direção oposta à da curva.

A mídia não está saindo corretamente

 Verifique se a extensão da bandeja de saída está puxada, caso contrário, as páginas impressas poderão cair para fora do dispositivo.



• Remova a mídia excedente da bandeja de saída. Há um limite para o número de folhas que a bandeja pode suportar.

As páginas estão inclinadas

- Verifique se a mídia carregada nas bandejas está alinhada com as guias de papel. Se necessário, retire as bandejas do dispositivo, recarregue a mídia corretamente, verificando se as guias de papel estão alinhadas de forma adequada.
- Carregue mídia no dispositivo somente quando ele não estiver imprimindo.

A impressora pega várias folhas

- Folheie a mídia antes de carregá-la.
- Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas às marcações corretas na bandeja para o tamanho de mídia que está sendo carregado. Também certifique-se de que as guias estejam bem ajustadas à pilha, mas sem pressioná-la.
- Verifique se a bandeja não está sobrecarregada de papel.
- Use mídias HP para obter eficiência e desempenho ideais.

Solução de problemas de cópia

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte <u>Suporte</u> para mais informações sobre suporte da HP.

Nenhuma cópia foi feita

• Verifique a energia elétrica

Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente e se o dispositivo está ligado.

Verifique o status do dispositivo

- O dispositivo pode estar ocupado com outro trabalho. Verifique o visor do painel de controle para obter informações sobre o status dos trabalhos. Aguarde a conclusão de qualquer trabalho que estiver sendo processado.
- O dispositivo pode estar congestionado. Verifique se há congestionamentos. Consulte <u>Limpar congestionamentos de papel</u>.

• Verifique as bandejas

Verifique se a mídia está carregada. Consulte Carregar mídia para mais informações.

As cópias estão em branco

Verifique as bandejas

- Se você estiver copiando do ADF, verifique se os originais foram carregados corretamente. Para mais informações, consulte <u>Carregar um original no</u> <u>alimentador automático de documentos (ADF)</u>.
- Se você estiver copiando do vidro do scanner, verifique se o ADF está vazio.

• Verifique a mídia

Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da Hewlett-Packard (por exemplo, pode estar muito úmida ou ser muito áspera). Consulte <u>Selecionar mídia</u> <u>de impressão</u> para mais informações.

Verifique as configurações

A configuração de contraste pode estar definida como muito clara. Utilize o botão **Copiar** no painel de controle para criar cópias mais escuras.

O original errado foi copiado

Verifique as bandejas

Se você estiver copiando do vidro do scanner, verifique se o ADF está vazio.

Os documentos faltando ou desbotados

Verifique a mídia

Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da Hewlett-Packard (por exemplo, pode estar muito úmida ou ser muito áspera). Consulte <u>Selecionar mídia</u> <u>de impressão</u> para mais informações.

Verifique as configurações

A configuração de qualidade **Rápido** (que produz cópias com qualidade de rascunho) pode ser responsável pro documentos faltando ou desbotados. Altere a configuração para **Normal** ou **Otimizada**.

Verifique o original

- A precisão da cópia depende da qualidade e do tamanho do original. Utilize o menu Copiar para ajustar o brilho da cópia. Se o original estiver muito claro, talvez a cópia não consiga compensar, mesmo ajustando o contraste.
- Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano se mesclem com o fundo ou que o fundo apareça em uma tonalidade diferente.

O tamanho está reduzido

- O recurso de reduzir/ampliar ou outro recurso de cópia pode ter sido definido do painel de controle para reduzir a imagem digitalizada. Examine as configurações para o trabalho de cópia a fim de verificar se eles estão no tamanho normal.
- As configurações do software de foto e imagem da HP podem estar definidas para reduzir a imagem digitalizada. Altere as configurações, se necessário. Consulte a Ajuda na tela para mais informações sobre o software de foto e imagem da HP.

A qualidade da cópia está baixa

Siga algumas etapas para melhorar a qualidade da cópia

- Utilize originais de qualidade.
- Carregue a mídia de maneira correta. Se a mídia estiver carregada de forma incorreta, ela poderá inclinar e gerar imagens imprecisas. Consulte <u>Carregar</u> <u>mídia</u> para mais informações.
- Utilize ou faça um porta-folhas para proteger os originais.

Verifique o dispositivo

- O ADF talvez não esteja fechado adequadamente.
- O vidro do scanner, a parte posterior da tampa do ADF ou a janela do ADF podem precisar de limpeza. Consulte <u>Limparo dispositivo</u> para mais informações.

Os defeitos na cópia são aparentes

· Listras verticais brancas ou desbotadas

Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da Hewlett-Packard (por exemplo, pode estar muito úmida ou ser muito áspera). Consulte <u>Selecionar mídia</u> <u>de impressão</u> para mais informações.

Muito claro ou escuro

Tente ajustar as configurações de contraste e qualidade da cópia.

Linhas indesejadas

O vidro do scanner, a parte posterior da tampa do ADF ou a moldura do ADF podem precisar de limpeza. Consulte <u>Limparo dispositivo</u> para mais informações.

Pontos ou listras pretas

O vidro do scanner ou a parte posterior da tampa do ADF podem estar com tinta, cola, corretivo líquido ou qualquer substância indesejada. Tente limpar o dispositivo. Consulte Limparo dispositivo para mais informações.

Texto indefinido

- Tente ajustar as configurações de contraste e qualidade da cópia.
- A configuração-padrão de aprimoramento talvez não seja adequada para o trabalho. Verifique a configuração e altere-a para aprimorar texto ou fotografias, se necessário. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de</u> <u>cópia</u>.

• Texto ou imagens não preenchidos

Tente ajustar as configurações de contraste e qualidade da cópia.

- A cópia está torta ou inclinada
 - Verifique se a bandeja de entrada do ADF não está cheia.
 - Verifique se as guias de largura do ADF estão bem ajustadas às bordas laterais da mídia.

Fontes grandes e pretas ficam borradas (irregulares)

A configuração-padrão de aprimoramento talvez não seja adequada para o trabalho. Verifique a configuração e altere-a para aprimorar texto ou fotografias, se necessário. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de cópia</u>.

Faixas horizontais granuladas ou brancas em áreas cinza claro ou médio A configuração-padrão de aprimoramento talvez não seja adequada para o trabalho. Verifique a configuração e altere-a para aprimorar texto ou fotografias, se necessário. Para mais informações, consulte <u>Alterar as configurações de cópia</u>.

Aparecem mensagens de erro

"Recarregue o documento e reinicie o trabalho"

Pressione o botão **OK** e recarregue os documentos restantes (até 25 páginas) no ADF. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.

Solução de problemas de digitalização

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte <u>Suporte</u> para mais informações sobre suporte da HP.

Nota Se você estiver começando a digitalizar de um computador, consulte a Ajuda do software para obter informações sobre solução de problemas.

O scanner não funcionou

Verifique o original

Verifique se o original está carregado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Carregar um original no vidro do scanner</u>.

Verifique o dispositivo

O dispositivo pode estar saindo do modo de economia de energia depois de um período de inatividade, o que atrasa o processamento por um breve momento. Aguarde até que o dispositivo atinja o estado **PRONTO**.

A digitalização está muito lenta

Verifique as configurações

- Se você definir a resolução como muito alta, o trabalho de digitalização levará mais tempo e gerará arquivos maiores. Para obter bons resultados ao digitalizar ou copiar, não utilize uma resolução mais alta do que o necessário. Você pode reduzir a resolução para acelerar a digitalização.
- Se você adquirir uma imagem por meio de TWAIN, poderá alterar as configurações para digitalizar o original em preto-e-branco. Consulte a Ajuda na tela para obter informações sobre o programa TWAIN.

Verifique o status do dispositivo

Se você enviou um trabalho de impressão ou de cópia antes de tentar digitalizar, a digitalização será iniciada somente quando o scanner estiver desocupado. No entanto, os processos de impressão e digitalização compartilham memória, o que significa que a digitalização pode ficar mais lenta.

Parte do documento não foi digitalizado ou está faltando texto

Verifique o original

- Verifique se o original foi carregado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.
- Se você digitalizou o documento a partir do ADF, tente digitalizá-lo diretamente do vidro do scanner. Para mais informações, consulte <u>Carregar um original no</u> vidro do scanner.
- Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano se misturem com o fundo. Tente ajustar as configurações antes de digitalizar o original ou tente aprimorar a imagem depois de digitalizar o original.

• Verifique as configurações

- Verifique se o tamanho da mídia de entrada é grande o suficiente para o original que você está digitalizando.
- Se você estiver utilizando o software de foto e imagem da HP, as configuraçõespadrão podem estar definidas para executar automaticamente uma tarefa específica, diferente daquela que você está tentando. Consulte a Ajuda na tela para mais informações sobre como alterar as propriedades do software de foto e imagem da HP.

O texto não pode ser editado

Verifique as configurações

- Verifique se o software OCR está definido para editar texto.
- Ao digitalizar o original, verifique se você selecionou um tipo de documento que cria texto editável. Se ele estiver classificado como imagem, não será convertido para texto.
- O programa OCR pode estar vinculado a um programa de processamento de texto que não executa tarefas OCR. Consulte a Ajuda do software do produto para mais informações sobre como vincular programas.
- Verifique os originais
 - Para OCR, o original deve ser carregado no ADF com a parte superior para frente e com o lado a ser impresso voltado para cima. Verifique se o original foi carregado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.
 - Talvez o programa OCR não reconheça texto com pouco espaçamento. Por exemplo, se o texto convertido pelo programa OCR tiver caracteres faltando ou combinados, "rn" poderá aparecer como "m".
 - A precisão do programa OCR depende da qualidade da imagem, do tamanho do texto, da estrutura do original e da qualidade da própria digitalização. Verifique se o original tem boa qualidade de imagem.
 - Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano fiquem excessivamente mescladas. Tente ajustar as configurações antes de digitalizar o original ou tente aprimorar a imagem depois de digitalizar o original. Se você estiver executando uma operação OCR em um original, o texto colorido no original será mal digitalizado ou não será digitalizado.

Aparecem mensagens de erro

- "Não é possível ativar a fonte TWAIN" ou "Ocorreu um erro ao obter a imagem"
 - Se você estiver obtendo uma imagem de outro dispositivo, como uma câmera digital ou outro scanner, verifique se o outro dispositivo é compatível com TWAIN. Dispositivos não compatíveis com TWAIN não funcionam com o software do dispositivo.
 - Verifique se o cabo USB está conectado à porta correta na parte posterior do computador.
 - Verifique se a fonte TWAIN correta está selecionada. No software, verifique a fonte TWAIN, escolhendo **Selecionar scanner** no menu **Arquivo**.
- "Recarregue o documento e reinicie o trabalho"

Pressione o botão **OK** e recarregue os documentos restantes (até 50 páginas) no ADF. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.

A qualidade da cópia está baixa

O original é uma segunda geração de foto ou figura

Fotografias reimpressas, como as de jornais ou revistas, são impressas utilizando pequenos pontos de tinta que fazem uma interpretação da fotografia original, o que reduz a qualidade. Em geral, os pontos de tinta formam padrões indesejados que podem ser detectados quando a imagem é digitalizada ou impressa ou quando aparece em uma tela. Se as sugestões a seguir não resolverem o problema, pode ser necessário utilizar uma versão do original de melhor qualidade.

- Para eliminar os padrões, tente reduzir o tamanho da imagem depois da digitalização.
- Imprima a imagem digitalizada para verificar se melhorou a qualidade.
- Verifique se as configurações de resolução e de cor estão corretas para o tipo de trabalho de digitalização.
- Para obter melhores resultados, utilize o scanner de mesa para digitalizar em vez do ADF.
- O texto ou as imagens no verso de um original de dupla face aparecem na digitalização

O texto ou as imagens no verso de originais de dupla face podem "vazar" na digitalização se forem impressos em uma mídia muito fina ou transparente.

A qualidade da imagem é melhor quando impressa

A imagem que aparece na tela nem sempre é uma reprodução exata da qualidade da digitalização.

- Tente ajustar as configurações do monitor do computador para utilizar mais cores (ou níveis de cinza). Em computadores com Windows, esse ajuste normalmente é feito abrindo o item **Vídeo** no painel de controle.
- Tente ajustar as configurações de resolução e cor.

A imagem digitalizada está inclinada (torta)

O original pode ter sido carregado de maneira incorreta. Use as guias de mídia ao carregar os originais no ADF. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.

- A imagem digitalizada mostra manchas, linhas, listras verticais brancas ou outros defeitos
 - Se o vidro do scanner estiver sujo, a imagem produzida não terá a nitidez ideal. Consulte <u>Limparo dispositivo</u> para instruções de limpeza.
 - Os defeitos podem estar no original e não serem resultado do processo de digitalização.

Imagens parecem diferente da digitalização do original

As configurações de imagens podem não estar adequadas para o tipo de trabalho de digitalização que você está executando. Tente alterar as configurações de imagens.

- Siga algumas etapas para melhorar a qualidade da digitalização
 - Use o vidro para digitalizar, não o ADF.
 - Utilize originais de alta qualidade.
 - Carregue a mídia de maneira correta. Se a mídia estiver carregada de forma incorreta, ela poderá inclinar e gerar imagens imprecisas. Para mais informações, consulte <u>Carregar originais</u>.
 - Ajuste as configurações do software de acordo com o planejado para utilizar a página digitalizada.
 - Utilize ou faça um porta-folhas para proteger os originais.
 - Limpe o vidro do scanner. Consulte Limpar o vidro para mais informações.

Os defeitos da digitalização são aparentes

Páginas em branco

- O original pode ter sido carregado de cabeça para baixo. Verifique se o original foi carregado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Carregar</u> <u>originais</u>.
- Se estiverem aparecendo páginas em branco, quando você digitalizar do vidro, certifique-se de que o documento original esteja carregado corretamente. Coloque o documento original voltado para baixo, no scanner, com o canto superior esquerdo voltado para o canto direito inferior do vidro do scanner. Além disso, certifique-se de que o ADF esteja vazio.

Muito claras ou muito escuras

- Tente ajustar as configurações. Use as configurações corretas de resolução e cor.
- A imagem original pode ser muito clara ou escura ou pode estar impressa em papel colorido.

Linhas indesejadas

O vidro do scanner pode estar com tinta, cola, corretivo líquido ou qualquer substância indesejada. Tente limpar o vidro do scanner. Consulte <u>Limparo</u> <u>dispositivo</u> para mais informações.

Pontos ou listras pretas

- O vidro do scanner pode estar com tinta, cola, corretivo líquido ou qualquer substância indesejada, pode estar sujo ou riscado, ou a parte posterior da tampa do ADF pode estar suja. Tente limpar o vidro do scanner e a parte posterior da tampa. Consulte <u>Limparo dispositivo</u> para mais informações. Se limpar não resolver o problema, o vidro do scanner ou a parte posterior da tampa do ADF pode precisar ser substituída.
- Os defeitos podem estar no original e não serem resultado do processo de digitalização.

Texto indefinido

Tente ajustar as configurações. Verifique se as configurações de resolução e cor estão corretas.

O tamanho está reduzido

As configurações do software HP podem estar definidas para reduzir a imagem digitalizada. Consulte a Ajuda do software do produto para mais informações sobre como alterar as configurações.

Solução de problemas de fax

Esta seção contém informações sobre solução de problemas de configuração do fax do dispositivo. Se o dispositivo não estiver configurado adequadamente para executar serviços de fax, poderá apresentar problemas de envio ou recebimento de fax, ou ambos.

Se você estiver tendo problemas de fax, poderá imprimir um relatório de teste de fax para verificar o status do dispositivo. O teste falhará se o dispositivo não estiver configurado adequadamente para envio e recebimento de fax. Faça o teste após concluir a configuração do dispositivo para executar serviços de fax. Para mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u>.

Se ocorrer um erro durante o teste, procure no relatório as informações que o ajudarão a corrigir os problemas encontrados. Para mais informações, consulte <u>O teste de fax</u> <u>falhou</u>.

O teste de fax falhou

Se você executou um teste de fax e o teste falhou, procure no relatório as informações básicas sobre o erro. Para obter informações mais detalhadas, verifique no relatório em que parte do teste houve falha e vá para o tópico apropriado nesta seção para obter as soluções.

- O "Teste de hardware de fax" falhou
- O teste "Fax conectado à tomada ativa de telefone" falhou
- <u>O teste "Cabo telefônico conectado à porta correta de fax" falhou</u>
- O teste "Utilizando o tipo correto de cabo telefônico com o fax" falhou
- O teste "Detecção de tom de discagem" falhou
- O teste "Condição da linha de fax" falhou

O "Teste de hardware de fax" falhou

Solução:

- Desligue o dispositivo utilizando o botão Liga/Desliga localizado no painel de controle e depois desconecte o cabo de alimentação da parte posterior do dispositivo. Após alguns segundos, conecte o cabo de alimentação novamente e ligue o dispositivo. Execute o teste novamente. Se o teste falhar mais uma vez, continue examinando as informações para solução de problemas desta seção.
- Tente enviar ou receber um fax de teste. Se o fax for enviado ou recebido com êxito, talvez não haja nenhum problema.
- Se você estiver executando o teste a partir do Assistente de configuração do fax, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra tarefa, como receber um fax ou tirar uma cópia. Verifique, no visor, se há mensagens indicando que o dispositivo esteja ocupado. Se estiver, aguarde até que tenha terminado e que esteja ocioso, antes de executar o teste.
- Utilize o cabo telefônico que acompanha o dispositivo. Se você não utilizar o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo, talvez não consiga enviar ou receber fax. Depois de conectar o cabo telefônico fornecido com o dispositivo, execute o teste de fax novamente.
- Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.

Depois de resolver os problemas, execute o teste de fax novamente para ter certeza de que o dispositivo foi aprovado e está pronto para o uso do fax. Se o **Teste de hardware do fax** continuar falhando e você notar que há problemas de envio e recebimento de fax, entre em contato com o Suporte da HP. Vá para <u>www.hp.com/support</u>. Se solicitado, selecione seu país/região, e, em seguida, clique em **Entre em contato com a HP** para mais informações sobre como ligar para o suporte técnico.

O teste "Fax conectado à tomada ativa de telefone" falhou

Solução:

- Verifique a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo para ter certeza de que o cabo telefônico está firme.
- Utilize o cabo telefônico que acompanha o dispositivo. Se você não utilizar o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo, talvez não consiga enviar ou receber fax. Depois de conectar o cabo telefônico fornecido com o dispositivo, execute o teste de fax novamente.
- Verifique se o dispositivo está conectado corretamente à tomada de telefone. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo. Para mais informações sobre a configuração do dispositivo para serviços de fax, consulte <u>Configurar o dispositivo para envio e</u> recebimento de fax.

- Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.
- Tente conectar um telefone e um cabo telefônico operantes à tomada de telefone que está sendo utilizada para o dispositivo e verifique se há tom de discagem. Se não houver tom de discagem, entre em contato com a companhia telefônica e solicite que a linha seja verificada.
- Tente enviar ou receber um fax de teste. Se o fax for enviado ou recebido com êxito, talvez não haja nenhum problema.

Depois de resolver os problemas, execute o teste de fax novamente para ter certeza de que o dispositivo foi aprovado e está pronto para o uso do fax.

O teste "Cabo telefônico conectado à porta correta de fax" falhou

Solução: Conecte o cabo telefônico à porta correta.

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
 - Nota Se você utilizar a porta 2-EXT na conexão com a tomada de telefone, não poderá enviar nem receber faxes. A porta 2-EXT deve ser utilizada somente para conectar outros equipamentos, como uma secretária eletrônica ou um telefone.



Figura 8-1 Vista traseira do dispositivo

- 1 Tomada de telefone
- 2 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"
- Depois de conectar o cabo telefônico à porta identificada como 1-LINE, execute o teste de fax novamente para verificar se o dispositivo está pronto para o uso do fax.
- 3. Tente enviar ou receber um fax de teste.

- Utilize o cabo telefônico que acompanha o dispositivo. Se você não utilizar o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo, talvez não consiga enviar ou receber fax. Depois de conectar o cabo telefônico fornecido com o dispositivo, execute o teste de fax novamente.
- Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.

O teste "Utilizando o tipo correto de cabo telefônico com o fax" falhou

Solução:

 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectá-lo à tomada de telefone. Uma das extremidades do cabo telefônico deve ser conectada à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo e a outra deve ser conectada à tomada de telefone, conforme mostrado a seguir.



- 1 Tomada de telefone
- 2 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"

Se o cabo telefônico que acompanha o dispositivo não for comprido o suficiente, você poderá utilizar um acoplador para aumentar o comprimento. Você pode adquirir um acoplador em uma loja de eletrônicos que cuida de acessórios de telefone. Você precisará também de outro cabo telefônico, que pode ser um cabo padrão existente em sua casa ou em seu escritório.

- Verifique a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo para ter certeza de que o cabo telefônico está firme.
- Utilize o cabo telefônico que acompanha o dispositivo. Se você não utilizar o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo, talvez não consiga enviar ou receber fax. Depois de conectar o cabo telefônico fornecido com o dispositivo, execute o teste de fax novamente.
- Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.

O teste "Detecção de tom de discagem" falhou

Solução:

- Outros equipamentos que utilizam a mesma linha telefônica que o dispositivo podem estar causando falhas no teste. Para descobrir se outro equipamento está causando problema, desconecte tudo da linha telefônica e execute o teste novamente. Se o **Teste de detecção do tom de discagem** funcionar sem o outro equipamento, então, uma ou mais partes do equipamento está causando problemas; tente acrescentá-las novamente, de forma separada, e executar o teste em cada etapa até identificar qual delas está causando o problema.
- Tente conectar um telefone e um cabo telefônico operantes à tomada de telefone que está sendo utilizada para o dispositivo e verifique se há tom de discagem. Se não houver tom de discagem, entre em contato com a companhia telefônica e solicite que a linha seja verificada.
- Verifique se o dispositivo está conectado corretamente à tomada de telefone. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
- Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.
- Se o seu sistema telefônico não estiver utilizando um tom de discagem padrão, como alguns sistemas PBX, poderá ocorrer falha no teste. Isso não causará um problema no envio e recebimento de faxes. Tente enviar e receber um fax de teste.
- Verifique se a configuração de país/região está ajustada de forma apropriada ao seu país/região. Se a configuração de país/região não estiver definida ou estiver incorreta, o teste falhará e você terá problemas para enviar e receber fax.
- Verifique se você conectou o dispositivo a uma linha telefônica analógica; caso contrário, você não conseguirá enviar ou receber faxes. Para verificar se a linha telefônica é digital, conecte um telefone analógico comum à linha e observe se há tom de discagem. Caso não haja um tom de discagem normal, a linha pode estar configurada para telefones digitais. Conecte o dispositivo a uma linha telefônica analógica e tente enviar ou receber um fax.
- Utilize o cabo telefônico que acompanha o dispositivo. Se você não utilizar o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo, talvez não consiga enviar ou receber fax. Depois de conectar o cabo telefônico fornecido com o dispositivo, execute o teste de fax novamente.

Depois de resolver os problemas, execute o teste de fax novamente para ter certeza de que o dispositivo foi aprovado e está pronto para o uso do fax. Se o teste **Detecção de tom de discagem** continuar a falhar, entre em contato com a companhia telefônica para que a linha seja verificada.

O teste "Condição da linha de fax" falhou

Solução:

- Verifique se você conectou o dispositivo a uma linha telefônica analógica; caso contrário, você não conseguirá enviar ou receber faxes. Para verificar se a linha telefônica é digital, conecte um telefone analógico comum à linha e observe se há tom de discagem. Caso não haja um tom de discagem normal, a linha pode estar configurada para telefones digitais. Conecte o dispositivo a uma linha telefônica analógica e tente enviar ou receber um fax.
- Verifique a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo para ter certeza de que o cabo telefônico está firme.
- Verifique se o dispositivo está conectado corretamente à tomada de telefone. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à tomada de telefone e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
- Outros equipamentos que utilizam a mesma linha telefônica que o dispositivo podem estar causando falhas no teste. Para descobrir se outro equipamento está causando problema, desconecte tudo da linha telefônica e execute o teste novamente.
 - Se o Teste de condições da linha de fax funcionar sem o outro equipamento, então, uma ou mais partes do equipamento está causando problemas; tente acrescentá-las novamente, de forma separada, e executar o teste em cada etapa até identificar qual delas está causando o problema.
 - Se o Teste de condições da linha de fax falhar sem os outros equipamentos, conecte o dispositivo a uma linha telefônica operante e continue a examinar as informações de solução de problemas desta seção.
- Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.
- Utilize o cabo telefônico que acompanha o dispositivo. Se você não utilizar o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada de telefone e o dispositivo, talvez não consiga enviar ou receber fax. Depois de conectar o cabo telefônico fornecido com o dispositivo, execute o teste de fax novamente.

Depois de resolver os problemas, execute o teste de fax novamente para ter certeza de que o dispositivo foi aprovado e está pronto para o uso do fax. Se o teste **Condições da linha de fax** continuar a falhar e você tiver problemas para usar o fax, entre em contato com a companhia telefônica para que a linha seja verificada.

O visor sempre mostra Telefone fora do gancho

Solução: Você está utilizando o tipo errado de cabo telefônico. Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectá-lo à linha telefônica. Se o cabo telefônico que acompanha o dispositivo não for comprido o suficiente, você poderá utilizar um acoplador para aumentar o comprimento. Você pode adquirir um acoplador em uma loja de eletrônicos que cuida de acessórios de

telefone. Você precisará também de outro cabo telefônico, que pode ser um cabo padrão existente em sua casa ou em seu escritório.

Solução: Talvez esteja sendo utilizado outro equipamento que compartilha a mesma linha telefônica que o dispositivo. Verifique se as extensões telefônicas (telefones que compartilham a mesma linha telefônica, mas não estão conectados ao dispositivo) ou outros equipamentos não estão em uso ou fora do gancho. Por exemplo, você não poderá utilizar o dispositivo para enviar e receber fax se uma extensão telefônica estiver fora do gancho ou se você estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mail ou para acessar a Internet.

O dispositivo está tendo problemas para enviar e receber fax

Solução: Verifique se o dispositivo está ligado. Olhe para o visor do dispositivo. Se ele estiver em branco e o indicador luminoso do botão **Liga/Desliga** não estiver aceso, o dispositivo está desligado. Verifique se o cabo de alimentação está conectado com segurança ao dispositivo e a uma tomada de energia. Pressione o botão **Liga/Desliga** para ligar o dispositivo.

Após ligar o dispositivo, a HP recomenda que você aguarde cinco minutos antes de enviar ou receber um fax. O dispositivo não poderá enviar ou receber fax enquanto estiver inicializando depois de ser ligado.

Solução:

 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectá-lo à tomada de telefone. Uma das extremidades do cabo telefônico deve ser conectada à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo e a outra deve ser conectada à tomada de telefone, conforme mostrado a seguir.



1 Tomada de telefone

2 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"

Se o fio do telefone que acompanha o dispositivo não for comprido o suficiente, você poderá usar um acoplador, para aumentar o comprimento. Você pode adquirir um acoplador em uma loja de eletrônicos que venda acessórios para
telefone. Você também precisará de outro fico de telefone, que pode ser um modelo-padrão que você já tenha em casa ou no escritório.

- Tente conectar um telefone e um cabo telefônico operantes à tomada de telefone que está sendo utilizada para o dispositivo e verifique se há tom de discagem. Caso você não ouça o tom de discagem, entre em contato com a companhia telefônica para solicitar assistência.
- Talvez esteja sendo utilizado outro equipamento que compartilha a mesma linha telefônica que o dispositivo. Por exemplo, não será possível utilizar o dispositivo para enviar e receber fax se uma extensão telefônica estiver fora do gancho ou se você estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mail ou para acessar a Internet.
- Verifique se algum outro processo causou erro. Verifique se, no visor ou no computador, é exibida uma mensagem de erro para informar sobre o problema e como resolvê-lo. Se houver um erro, o dispositivo não enviará nem receberá fax até que a condição de erro seja solucionada.
- A conexão da linha telefônica pode estar com ruído. As linhas telefônicas com baixa qualidade de som (ruído) podem causar problemas de envio e recebimento de fax. Verifique a qualidade do som da linha telefônica conectando um telefone à tomada telefônica e ouvindo se há estática ou outro ruído. Se você ouvir um ruído, desligue o Modo de correção de erros (ECM) e tente usar o serviço de fax novamente. Para obter informações sobre como alterar o ECM, consulte a Ajuda na tela. Se o problema persistir, entre em contato com a companhia telefônica.
- Se você estiver utilizando um serviço de linha de assinante digital (DSL), verifique se há um filtro DSL conectado ou não será possível utilizar o fax com sucesso. Para mais informações, consulte <u>Caso B: Configuração do dispositivo com</u> <u>DSL</u>.
- Verifique se o dispositivo não está conectado a uma tomada telefônica configurada para telefones digitais. Para verificar se a linha telefônica é digital, conecte um telefone analógico comum à linha e observe se há tom de discagem. Caso não haja um tom de discagem normal, a linha pode estar configurada para telefones digitais.
- Se você estiver utilizando um sistema PBX ou um adaptador de terminal/ conversor ISDN, verifique se o dispositivo está conectado à porta correta e se o adaptador de terminal está definido como o tipo correto de comutação para seu país/região, se possível. Para mais informações, consulte <u>Caso C: Configuração</u> do dispositivo com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN.

- Se o dispositivo compartilha a mesma linha telefônica com um serviço DSL, o modem DSL pode não estar aterrado corretamente. Se o modem DSL não estiver aterrado corretamente, poderá produzir ruído na linha telefônica. As linhas telefônicas com baixa qualidade de som (ruído) podem causar problemas de envio e recebimento de fax. Verifique a qualidade do som da linha telefônica, conectando um telefone ao plugue e observando se há estática ou outro ruído. Se você ouvir ruído, desligue o modem DSL e elimine completamente a energia por pelo menos 15 minutos. Ligue o modem DSL novamente e ouça o toque digital.
 - Nota Futuramente, talvez você volte a ouvir estática na linha telefônica. Se o dispositivo parar de enviar e receber fax, repita esse processo.

Se a linha telefônica ainda estiver com ruído, entre em contato com a companhia telefônica. Para obter informações sobre como desativar o modem DSL, entre em contato com o suporte de seu provedor DSL.

 Se você estiver utilizando um divisor de linha telefônica, poderão ocorrer problemas no fax. (Divisor é um conector de dois cabos conectado a uma tomada de telefone.) Tente remover o divisor e conectar o dispositivo diretamente à tomada de telefone.

O dispositivo está tendo problemas de envio manual de fax

Solução:

- Nota Esta possível solução se aplica somente a países/regiões que recebem com o dispositivo um cabo telefônico de dois fios, incluindo: América Latina, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Coréia, Espanha, EUA, Filipinas, Grécia, Índia, Indonésia, Irlanda, Japão, Malásia, México, Polônia, Portugal, Rússia, Tailândia, Taiwan, Venezuela e Vietnã.
- Verifique se o telefone que você utiliza para iniciar a chamada de fax está conectado diretamente ao dispositivo. Para enviar um fax manualmente, o telefone deve estar conectado diretamente à porta identificada como 2-EXT no dispositivo, conforme mostrado a seguir.



- 1 Tomada de telefone
- 2 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectar à porta "1-LINE"
- 3 Telefone
- Se você está enviando um fax manualmente do telefone conectado diretamente ao dispositivo, deve utilizar o teclado do telefone. Não é possível utilizar o teclado no painel de controle do dispositivo.
 - Nota Se você está utilizando um sistema telefônico do tipo serial, conecte o telefone diretamente à parte superior do cabo do dispositivo ligado à tomada de parede.

O dispositivo não consegue receber, mas consegue enviar fax

Solução:

- Caso você não esteja utilizando um serviço de toque distintivo, verifique se o recurso Toque distintivo no dispositivo está definido como Todos os toques. Para mais informações, consulte <u>Alterar o padrão de toque de atendimento para</u> toque distintivo.
- Se Resposta Automática estiver definida como Desligado, você terá de receber fax manualmente; caso contrário, o dispositivo não receberá o fax. Para obter informações sobre como receber fax manualmente, consulte <u>Receber fax</u> <u>manualmente</u>.
- Se você tiver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone utilizado para chamadas de fax, deverá receber fax de forma manual, e não automática. Isso significa que você deve estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax. Para obter informações sobre a configuração do dispositivo quando você tiver um serviço de correio de voz, consulte <u>Caso F: Linha de fax/</u> voz compartilhada com correio de voz. Para obter informações sobre como receber fax manualmente, consulte <u>Receber fax manualmente</u>.

- Se você tiver um modem dial-up de computador na mesma linha que o dispositivo, verifique se o software que acompanha o modem não está definido para receber fax automaticamente. Um modem configurado para receber fax automaticamente ocupa a linha telefônica para receber todos os faxes, impedindo que o dispositivo receba as chamadas de fax.
- Caso uma secretária eletrônica utilize a mesma linha telefônica que o dispositivo, você poderá ter um dos seguintes problemas:
 - A secretária eletrônica pode não estar configurada corretamente para operar com o dispositivo.
 - A mensagem de apresentação pode estar longa ou alta demais para permitir que o dispositivo detecte os tons de fax, fazendo com que o aparelho que está enviando o fax se desconecte.
 - A secretária eletrônica pode não ter tempo suficiente depois da mensagem de apresentação para permitir que o dispositivo detecte os tons de fax. Esse problema é mais comum em secretárias eletrônicas digitais.

As ações a seguir podem ajudar a resolver esses problemas:

- Se você tem uma secretária eletrônica compartilhando a mesma linha telefônica utilizada para chamadas de fax, tente conectar a secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, conforme descrito no <u>Caso I: Linha de</u> fax/voz compartilhada com secretária eletrônica.
- Verifique se o dispositivo está configurado para receber fax automaticamente. Para obter informações sobre como configurar o dispositivo para receber fax automaticamente, consulte Receber fax.
- Verifique se a configuração Toques para atender está definida para um número de toques maior que a secretária eletrônica. Para mais informações, consulte <u>Definir o número de toques para atender</u>.
- Desconecte a secretária eletrônica e tente receber um fax. Se você conseguir enviar e receber fax corretamente sem utilizar a secretária eletrônica, talvez ela esteja causando o problema.
- Reconecte a secretária eletrônica e grave novamente a mensagem de apresentação. Grave uma mensagem com aproximadamente 10 segundos de duração Fale devagar e em um volume baixo ao gravar a mensagem. Deixe pelo menos 5 segundos de silêncio no final da mensagem de voz. Não deve haver nenhum ruído de fundo ao gravar esse silêncio. Tente receber um fax novamente.
 - Nota Algumas secretárias eletrônicas digitais podem não reter o silêncio gravado no final da mensagem de apresentação. Reproduza a mensagem para verificar

Se o dispositivo compartilha a mesma linha com outros tipos de equipamento telefônico, como uma secretária eletrônica, um modem dial-up de computador ou um comutador de várias portas, o nível do sinal de fax pode ser reduzido. O nível do sinal também pode ser reduzido se você utilizar um divisor ou conectar cabos adicionais para aumentar a extensão do telefone. Um sinal de fax reduzido pode causar problemas durante a recepção de fax.

Para descobrir se outro equipamento está causando o problema, desconecte tudo da linha telefônica, exceto o dispositivo, e tente receber um fax. Se você puder receber um fax com êxito sem o outro equipamento, uma ou mais partes desse equipamento está causando problemas; tente acrescentá-las novamente, de forma separada, e receber um fax em cada etapa até identificar qual equipamento está causando o problema.

 Se você tem um padrão de toque especial para o fax (utilizando um serviço de toque distintivo da companhia telefônica), verifique se o recurso Toque distintivo no dispositivo está definido de acordo. Para mais informações, consulte <u>Alterar o padrão de toque de atendimento para toque distintivo</u>.

O dispositivo não consegue enviar, mas consegue receber fax

Solução:

 O dispositivo pode estar discando muito rápido ou antecipadamente. Pode ser necessário inserir algumas pausas na seqüência de números. Por exemplo, para acessar uma linha externa antes de discar o número de telefone, insira uma pausa depois do número de acesso. Se o número for 95555555, e o número de acesso à linha externa for 9, insira pausas da seguinte maneira: 9-555-5555. Para inserir uma pausa no número de fax que você está digitando, pressione Rediscar/Pausa ou pressione repetidamente o botão Espaço (#) até que um hífen (-) apareça no visor.

Também é possível enviar fax utilizando a discagem pelo monitor. Isso permite que você ouça a linha telefônica enquanto disca. Você pode definir o ritmo da discagem e responder às solicitações enquanto disca. Para mais informações, consulte <u>Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor</u>.

O número inserido ao enviar o fax não está no formato correto ou o aparelho de fax receptor está tendo problemas. Para verificar isso, tente ligar para o número de fax de um telefone e escute os sinais de fax. Se você não ouvir os sinais de fax, o aparelho de fax receptor pode estar desligado ou desconectado ou um serviço de correio de voz pode estar interferindo na linha telefônica do destinatário. Você também pode pedir que o destinatário verifique se há problemas no aparelho de fax receptor.

Sinais de fax são gravados na secretária eletrônica

Solução:

- Se você tem uma secretária eletrônica compartilhando a mesma linha telefônica utilizada para chamadas de fax, tente conectar a secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, conforme descrito no <u>Caso I: Linha de fax/voz</u> <u>compartilhada com secretária eletrônica</u>. Se você não conectar a secretária eletrônica conforme recomendado, tons de fax podem ser gravados em sua secretária eletrônica.
- Verifique se o dispositivo está configurado para receber faxes automaticamente e se a configuração **Toques para atender** está correta. O número de toques para atender do dispositivo deve ser maior que o número de toques para atender da secretária eletrônica. Se a secretária eletrônica e o dispositivo estiverem configurados com o mesmo número de toques para atender, ambos atenderão a chamada e os sinais de fax serão gravados na secretária eletrônica.
- Configure a secretária eletrônica com um número baixo de toques e o dispositivo com o número máximo de toques suportado (o número máximo de toques varia conforme o país/região). Nessa configuração, a secretária eletrônica atende a chamada e o dispositivo monitora a linha. Se o dispositivo detectar sinais de fax, ele receberá o fax. Se a chamada for de voz, a secretária eletrônica gravará a mensagem recebida. Para mais informações, consulte <u>Definir o número de</u> toques para atender.

O cabo telefônico que acompanha o dispositivo não é comprido o suficiente

Solução: Se o cabo telefônico que acompanha o dispositivo não for comprido o suficiente, você poderá utilizar um acoplador para aumentar o comprimento. Você pode adquirir um acoplador em uma loja de eletrônicos que cuida de acessórios de telefone. Você precisará também de outro cabo telefônico, que pode ser um cabo padrão existente em sua casa ou em seu escritório.

Dica Se o dispositivo veio acompanhado de um adaptador de cabo telefônico de 2 fios, você pode usá-lo com um cabo telefônico de 4 fios para aumentar o comprimento. Para obter informações sobre como utilizar o adaptador de cabo telefônico de 2 fios, consulte a documentação fornecida com ele.

Para aumentar o cabo telefônico

- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao acoplador e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
- 2. Conecte outro cabo telefônico à porta aberta no acoplador e à tomada telefônica.

Solução de problemas de instalação

Se os tópicos a seguir não ajudarem, consulte <u>Suporte</u> para mais informações sobre suporte da HP.

- <u>Sugestões de instalação de hardware</u>
- <u>Sugestões de instalação de software</u>

Sugestões de instalação de hardware

Verifique o dispositivo

- Verifique se toda a fita adesiva e o material de embalagem foram removidos de dentro e fora do dispositivo.
- Verifique se o dispositivo está carregado com papel.
- Certifique-se de que nenhuma luz esteja acesa ou piscando, exceto a luz Ready (Pronto), que deve estar ligada. Se a luz Attention (Atenção) estiver piscando, verifique as mensagens no painel de controle.

Verifique as conexões de hardware

- Verifique se os fios e cabos que você está utilizando estejam em bom estado.
- Verifique se cabo de força está firmemente conectado ao dispositivo e a uma tomada elétrica em funcionamento.
- Verifique se o fio telefônico está conectado à porta 1-LINE.

Examinar os cartuchos de impressão

- Certifique-se de que você tenha tirado a fita dos cartuchos de impressão.
- Verifique se todos os cartuchos de impressão estão firmemente instalados no slot correto. Pressione firmemente cada cartucho, para garantir o contato adequado.

Verifique o seguinte no dispositivo:

- O indicador luminoso de energia está aceso e não está piscando. Ao ser ligado pela primeira vez, o dispositivo demora aproximadamente 45 segundos para ficar pronto.
- O dispositivo está no estado Pronto e nenhuma outra luz do painel de controle está acesa ou piscando. Se as luzes estiverem acesas ou piscando, veja a mensagem no painel de controle.
- Verifique se o cabo de alimentação e os outros cabos estão funcionando e conectados firmemente ao dispositivo.
- Todas as fitas e materiais da embalagem estão removidos do dispositivo.
- O painel de acesso traseiro está travado no seu local.
- O papel está carregado corretamente na bandeja e não está congestionado no dispositivo.
- Certifique-se de tirar a fita dos cartuchos de impressão.
- Os cartuchos de impressão estão adequadamente instalados nos slots corretos. Pressione firmemente cada cartucho, para garantir o contato adequado.

Sugestões de instalação de software

Verificar o sistema do computador

- Certifique-se de que o computador esteja executando um dos sistemas operacionais compatíveis.
- Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.

Verificar preliminares de instalação

- Certifique-se de utilizar o CD de inicialização que contém o software de instalação correto para o sistema operacional.
- Antes de instalar o software, feche todos os outros programas.
- Se o computador não reconhecer o caminho digitado para a unidade de CD-ROM, certifique-se de especificar a letra de unidade correta.
- Se o computador não reconhecer o CD de inicialização na unidade de CD-ROM, verifique se o CD está danificado. É possível obter por download o driver do dispositivo no site da HP na Web (<u>www.hp.com/support</u>).

Verifique ou execute o seguinte:

- Certifique-se de que o computador atende aos requisitos de sistema.
- Antes de instalar software, verifique se todos os outros programas estão fechados.
- Se o computador não reconhecer o caminho digitado para a unidade de CD-ROM, certifique-se de especificar a letra de unidade correta.
- Se o computador não reconhecer o CD de inicialização na unidade, verifique se o CD está danificado. É possível obter por download o driver do dispositivo no site da HP na Web (www.hp.com/support).
- No Gerenciador de dispositivos do Windows, verifique se os drivers USB não foram desabilitados.
- Se o computador não puder detectar o dispositivo, execute o utilitário de desinstalação (util\ccc\uninstall.bat no CD de inicialização), para executar uma instalação limpa do driver do dispositivo. Reinicie o computador e reinstale o driver do dispositivo.

Limpar congestionamentos de papel

Se o papel tiver sido carregado na bandeja de entrada, talvez seja preciso eliminar o congestionamento de papel pela porta traseira.

O papel também pode ficar congestionado no alimentador automático de documentos. Várias ações comuns podem provocar um congestionamento de papel no alimentador automático de documentos:

- Colocar papel demais na bandeja do alimentador de documentos. Para informações sobre o número máximo de folhas permitidas no alimentador automático de documentos, consulte <u>Carregar originais</u>.
- Usar papel grosso demais ou fino demais para o dispositivo.
- Tentar colocar papel na bandeja do alimentador de documentos enquanto páginas estiverem sendo inseridas no dispositivo.

Para eliminar um congestionamento de papel pela porta traseira

- 1. Pressione a lingüeta no lado esquerdo da porta traseira para liberar a porta. Tire a porta, puxando-a para fora do dispositivo.
 - △ Cuidado Tentar eliminar um congestionamento de papel a partir da frente do dispositivo pode danificar o mecanismo de impressão. Sempre acesse e elimine congestionamentos de papel pela porta de acesso traseira.



- 2. Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos rolos.
 - △ Cuidado Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos rolos, verifique se, nos rolos e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar no dispositivo. Se você não remover todos os pedaços de papel do dispositivo, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos.
- **3.** Recoloque a porta traseira. Empurre cuidadosamente a porta para a frente até que ela se encaixe no lugar.
- 4. Pressione OK para continuar o trabalho atual.

Para eliminar um congestionamento no alimentador automático de documentos

1. Levante a tampa do alimentador automático de documentos.



- 2. Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos rolos.
 - △ Cuidado Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos rolos, verifique se, nos rolos e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar no dispositivo. Se você não remover todos os pedaços de papel do dispositivo, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos.
- 3. Feche a tampa do alimentador automático de documentos.

Evitar congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga estas orientações:

- Remova os papéis impressos da bandeja de saída com freqüência.
- Para que o papel não fique enrolado ou amassado, armazene todo o papel não utilizado na horizontal em uma embalagem que possa ser fechada novamente.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira da bandeja de entrada deve ser de mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste a guia de comprimento de papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. A guia de comprimento de papel não deve dobrar o papel na bandeja de entrada.
- Não force muito o papel para a frente na bandeja de entrada.
- Use tipos de papel recomendados para o dispositivo. Para mais informações, consulte <u>Entender as especificações para mídia suportada</u>.
- Não deixe originais sobre o vidro. Se você carregar um original no alimentador automático de documentos enquanto ainda houver originais sobre o vidro, o original poderá se congestionar no alimentador automático de documentos.

A Suprimentos HP

Esta seção fornece informações sobre suprimentos para o dispositivo HP. As informações estão sujeitas a alterações. Visite o site da HP (<u>www.hpshopping.com</u>) para ver as últimas atualizações. As aquisições também podem ser feitas nesse site.

- Encomendar on-line suprimentos de impressão
- <u>Suprimentos</u>

Encomendar on-line suprimentos de impressão

Para encomendar cartuchos de impressão HP legítimos para o dispositivo, acesse <u>www.hpshopping.com</u>. Se for solicitado, escolha o seu país/região, siga as instruções para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página. Além do site da HP, você pode encomendar suprimentos de impressão usando a seguinte ferramenta:

Caixa de ferramentas: Na guia Nível de tinta estimado, clique em Comprar on-line.

Suprimentos

- <u>Cartuchos de impressão</u>
- <u>Mídia HP</u>

Cartuchos de impressão

Use somente cartuchos de substituição que tenham o mesmo número do cartucho que está sendo substituído. O número do cartucho é encontrado nos seguintes locais:

- Na etiqueta do cartucho de impressão que você está substituindo.
- Caixa de ferramentas: Clique na guia Nível de tinta estimado e clique no botão Detalhes do cartucho para exibir as informações sobre a substituição dos cartuchos de impressão.
- Nota Não é possível encomendar cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível no seu país/região, entre em contato com um revendedor HP local para saber como comprar cartuchos de impressão.

Se você mora na Europa, acesse <u>www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies</u> para localizar informações sobre os cartuchos de impressão.

Mídia HP

Para encomendar outra mídia, como Papel fotográfico HP Premium Plus ou Papel HP Premium, acesse <u>www.hpshopping.com</u>.

B Suporte

As informações apresentadas em <u>Manutenção e solução de problemas</u> sugerem soluções para problemas comuns. Se seu dispositivo não estiver operando corretamente e essas soluções não corrigirem o problema, tente utilizar um dos serviços a seguir para obter assistência.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Obter suporte eletrônico
- Obter suporte HP por telefone
- Preparar dispositivo para envio
- Embalar o dispositivo

Obter suporte eletrônico

Para encontrar informações de suporte e garantia, vá para o site da HP na web em <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>. Se solicitado, selecione seu país/região, e, em seguida, clique em **Entre em contato com a HP** para mais informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Este site da Web também oferece suporte técnico, drivers, suprimentos, informações sobre como fazer pedidos e outras opções como:

- Acessar as páginas de suporte on-line.
- Enviar uma mensagem de e-mail para a HP com suas dúvidas.
- Entrar em contato com um técnico da HP usando o bate-papo on-line.
- Verificar se há atualizações do software.

Você também pode obter suporte a partir da Caixa de ferramentas. A Caixa de ferramentas apresenta soluções passo a passo fáceis para problemas comuns de impressão. Para mais informações, consulte <u>Caixa de ferramentas</u>.

As opções de suporte e sua disponibilidade dependem do produto, do país/região e do idioma.

Obter suporte HP por telefone

Durante o prazo de garantia, você pode obter assistência a partir do Centro de Assistência ao Cliente HP.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Antes de telefonar
- Processo de suporte
- Suporte HP por telefone
- Outras opções de garantia

Antes de telefonar

Visite o site da HP na Web (<u>www.hp.com/support</u>) para obter as informações mais recentes sobre solução de problemas ou correções e atualizações de produtos.

Para facilitar o trabalho dos nossos representantes do Centro de Assistência ao Cliente, providencie as seguintes informações se precisar falar com a HP.

- 1. Se o dispositivo não imprimir, providencie as seguintes informações:
 - Modelo do dispositivo
 - · Número do modelo e número de série (verifique na parte posterior do dispositivo)
- 2. Verifique o sistema operacional que está sendo utilizado, como Windows XP.
- 3. Observe como o dispositivo está conectado ao sistema, por exemplo, com uma conexão USB.

- 4. Veja o número da versão do software da impressora. (Para encontrar o número da versão do driver da impressora, abra as configurações da impressora ou a caixa de diálogo de propriedades e clique na guia Sobre.)
- 5. Se ocorrerem problemas durante a impressão a partir de um aplicativo específico, anote o nome do aplicativo e o número da versão.

Processo de suporte

Se tiver um problema, siga essas etapas:

- 1. Verifique a documentação que acompanha o dispositivo.
- Visite o suporte online da HP no website <u>www.hp.com/support</u>. O suporte online da HP está disponível para todos os clientes HP. Esta é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre dispositivos e inclui os seguintes recursos:
 - Acesso rápido a especialistas de suporte online qualificados.
 - Atualizações de software e driver para o dispositivo
 - Informações úteis com soluções de problemas comuns
 - Atualizações proativas, alertas de suporte e boletins da HP que ficam disponíveis quando você registra o dispositivo
- **3.** Ligue para o suporte HP. A disponibilidade e as opções de suporte variam dependendo do dispositivo, país/região e idioma.

Suporte HP por telefone

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Período de suporte por telefone
- <u>Números de suporte por telefone</u>
- Telefonar para o suporte
- Após o período de suporte por telefone

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte por telefone disponível na América do Norte (incluindo México), América Latina e Ásia-Pacífico. Para a lista mais recente de números de telefone para suporte, acesse <u>www.hp.com/support</u>.

Números de suporte por telefone

Em muitos locais a HP oferece suporte gratuito por telefone durante o período de garantia. No entanto, alguns números de suporte relacionados a seguir poderão não ser gratuitos.

Para obter a lista mais recente de números de telefone para suporte, consulte <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.



021 672 280	الحنائب
Argentina (Buenos Aires)	.مجربتر 54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	0820 87 4417
17212049	البحرين
België	070 300 005
Belgique	070 300 004
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	70 202 845
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 😤 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	902 010 059
France	0892 69 60 22
Deutschland	01805 652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	1890 923 902
1-700-503-048	ישראל
Italia	848 800 871
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本(携帯電話の場合)	03-3335-9800

0800 222 47	الأردن		
한국	1588-3003		
Luxembourg (Français)	900 40 006		
Luxembourg (Deutsch)	900 40 007		
Malaysia	1800 88 8588		
Mauritius	(262) 262 210 404		
México (Ciudad de México)	55-5258-9922		
México	01-800-472-68368		
081 005 010	المغرب		
Nederland	0900 2020 165		
New Zealand	0800 441 147		
Nigeria	(01) 271 2320		
Norge	815 62 070		
24791773	عُمان		
Panamá	1-800-711-2884		
Paraguay	009 800 54 1 0006		
Perú	0-800-10111		
Philippines	2 867 3551		
Polska	801 800 235		
Portugal	808 201 492		
Puerto Rico	1-877-232-0589		
República Dominicana	1-800-711-2884		
Reunion	0820 890 323		
România	0801 033 390		
Россия (Москва)	095 777 3284		
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240		
800 897 1415	السعوبية		
Singapore	6 272 5300		
Slovensko	0850 111 256		
All other African English Speaking ISE countries	+ 27 (0)11 234 5872		
South Africa (RSA)	0860 104 771		
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80		
Suomi	0 203 66 767		
Sverige	077 120 4765		
Switzerland	0848 672 672		
臺灣	02-8722-8000		
ไทย	+66 (2) 353 9000		
071 891 391	تونس		
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884		
Türkiye	+90 212 444 71 71		
Україна	(044) 230 51 06		
600 54 47 47	المتحدة العربية الإمارات		
United Kingdom	0870 010 4320		
United States	1-(800)-474-6836		
Uruguay	0004-054-177		
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666		
Venezuela	0-800-474-68368		
Việt Nam	+84 88234530		

Telefonar para o suporte

Ligue para o suporte HP tendo à sua frente o computador e o HP All-in-One. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo (localizado na etiqueta na frente do dispositivo)
- Número de série (localizado na parte posterior ou inferior do dispositivo)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Ocorreu algo antes dessa situação (por exemplo: uma tempestade, uma mudança de lugar do HP All-in-One etc.)?

Após o período de suporte por telefone

Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda disponível no site de suporte on-line da HP: <u>www.hp.com/support</u>. Entre em contato com o revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Outras opções de garantia

Há planos de manutenção estendida disponíveis para o dispositivo, a custos adicionais. Acesse <u>www.hp.com/support</u>, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para conhecer os outros planos de serviço.

Preparar dispositivo para envio

Se após entrar em contato com o Atendimento ao cliente HP ou retornar ao ponto de venda, for solicitado que você envie o dispositivo para manutenção, remova e guarde os seguintes itens antes de entregar seu dispositivo:

- Cartuchos de impressão
- Cobertura do painel de controle
- · Cabo de alimentação, cabo USB e qualquer outro cabo conectado ao dispositivo
- Qualquer papel carregado na bandeja de entrada
- Remova os originais carregados no dispositivo

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Remover os cartuchos de impressão antes do transporte</u>
- Remover a face de vidro do painel de controle

Remover os cartuchos de impressão antes do transporte

Antes de devolver o dispositivo, remova os seus cartuchos de impressão.

Para remover os cartuchos de impressão antes do envio

- 1. Ligue o dispositivo e espere até que o carro de impressão fique ocioso e em silêncio. Se o dispositivo não ligar, ignore esta etapa e vá para a etapa 2.
 - Nota Se o dispositivo não ligar, você poderá desconectar o cabo de força e, em seguida, deslizar manualmente o carro de impressão para o canto direito para remover os cartuchos de impressão.
- 2. Abra com cuidado a tampa do cartucho de impressão.



3. Remova os cartuchos de impressão dos slots segurando-os com o polegar e o indicador e puxando-os com firmeza em sua direção.



4. Coloque os cartuchos de impressão em um recipiente plástico hermeticamente fechado, para que não sequem, e deixe-os de lado. Não os envie com o dispositivo, a menos que o representante do atendimento ao cliente da HP tenha solicitado isso.

- Feche a porta do cartucho de impressão e aguarde alguns minutos para que o carro volte à posição inicial (no lado esquerdo).
- 6. Quando o scanner estiver ocioso e tiver retornado à posição estacionada, pressione o botão Liga/Desliga para desligar o dispositivo.

Remover a face de vidro do painel de controle

Complete as etapas seguintes quando tiver removido os cartuchos de impressão.

 \triangle Cuidado O dispositivo deve estar desconectado antes de executar estas tarefas.

Cuidado O dispositivo de troca não será enviado com um cabo de alimentação. Guarde o cabo de alimentação em local seguro até a chegada do dispositivo de troca.

Para remover a face de vidro do painel de controle

- 1. Pressione o botão Liga/Desliga para desativar o dispositivo.
- Desconecte o cabo de alimentação e depois remova-o do dispositivo. Não devolva o cabo de alimentação com o dispositivo.
- 3. Remova a face de vidro do painel de controle da seguinte maneira:
 - a. Levante a tampa do ADF.



b. Use o dedo ou insira um objeto fino na guia do canto superior direito da máscara do painel de controle, para soltá-la.



- 4. Guarde a máscara do painel de controle. Não envie a máscara do painel de controle junto com o dispositivo.
 - Cuidado O dispositivo de troca pode não vir com uma face de vidro de painel de controle. Guarde a face de vidro do painel de controle em um local seguro e, quando o dispositivo de troca chegar, encaixe-a no painel de controle. É necessário prender a face de vidro do painel de controle para utilizar as funções do painel de controle no dispositivo de troca.
 - Nota Para obter instruções sobre como encaixar a face de vidro no painel de controle, consulte o cartão de configuração fornecido com o dispositivo. O dispositivo de troca poderá ser enviado com instruções de configuração.

Embalar o dispositivo

Siga estas etapas depois de preparar o dispositivo para o envio.

Para embalar o dispositivo

1. Se o material de embalagem original estiver disponível, utilize-o para embalar o dispositivo; caso contrário, utilize o material de embalagem do dispositivo novo.



Se você não tiver o material de embalagem original, utilize outro material de embalagem adequado. Danos no envio causados por embalagem e/ou transporte impróprios não são cobertos pela garantia.

- 2. Coloque a etiqueta de devolução na parte externa da caixa.
- 3. Inclua os seguintes itens na caixa:
 - Uma descrição completa dos problemas encontrados para o pessoal de manutenção (amostras de problemas de qualidade de impressão ajudam bastante).
 - Uma cópia do recibo de venda ou outra prova de compra para estabelecer o período de cobertura da garantia.
 - Seu nome, endereço e um número de telefone no qual você possa ser localizado durante o dia.

C Especificações do dispositivo

Para obter as especificações de mídia e de manuseio de mídia, consulte Entender as especificações para mídia suportada.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Especificações físicas
- <u>Capacidades e recursos do produto</u>
- Especificações de memória
- Requisitos do sistema
- Especificações de impressão
- Especificações de cópia
- Especificações de fax
- Especificações de digitalização
- <u>Especificações ambientais</u>
- <u>Especificações elétricas</u>
- Especificações de emissão acústica (níveis de ruído por ISO 7779)

Especificações físicas

- Altura: 235 mm
- Comprimento: 435 mm
- Profundidade: 418 mm
- Peso: 5,9 kg

Capacidades e recursos do produto

Recurso	Capacidade
Conectividade	 USB 2.0 compatível com alta velocidade O conector host USB é suportado somente até alta velocidade.
Cartuchos de impressão	Três cartuchos de impressão (preto, colorido, fotográfico)
	Nota Nem todos os cartuchos fotográficos são suportados em todos os países/regiões.
Rendimento dos suprimentos	Acesse <u>www.hp.com/pageyield/</u> para mais informações sobre os rendimentos estimados dos cartuchos de impressão.
Idiomas do dispositivo	HP PCL 3 aperfeiçoada
Suporte a fontes	Fontes dos EUA: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.
Ciclo de trabalho	Até 1.000 páginas por mês

Especificações de memória

2 MB de ROM, 16 MB de RAM

Requisitos do sistema

Nota Para as informações mais atuais sobre sistemas operacionais compatíveis e requisitos de sistema, acesse <u>http://www.hp.com/support/</u>.

Compatibilidade de sistema operacional

Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista

Nota Para o Windows 2000, estão disponíveis apenas os drivers de impressora, drivers de scanners e a Caixa de ferramentas.

Linux

Requisitos mínimos

- Windows 2000 Service Pack 4: Processador Intel Pentium II ou Celeron, 128 MB de RAM, 160 MB de espaço livre no disco rígido, Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows XP (32 bits): Processador Intel Pentium II ou Celeron, 128 MB de RAM, 340 MB de espaço livre no disco rígido, Microsoft Internet Explorer 6.0
- Microsoft® Windows® x64: Processador AMD Athlon 64, AMD Opteron ou Intel Xeon compatível com Intel EM64T ou processador Intel Pentium 4 compatível com Intel EM64T, 128 MB de RAM, 300 MB de espaço livre no disco rígido, Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows Vista: Processador de 800 MHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 740 MB de espaço livre no disco rígido, Microsoft Internet Explorer 7.0
- Adobe Acrobat Reader 5.0 ou posterior

Requisitos recomendados

- Windows 2000 Service Pack 4: Processador Intel Pentium III ou superior, 200 MB de RAM, 160 MB de espaço livre no disco rígido
- Windows XP (32 bits): processador Intel Pentium III ou superior, 256 MB de RAM, 370 MB de espaço livre em disco
- Microsoft® Windows® XP x64: Processador AMD Athlon 64, AMD Opteron ou Intel Xeon compatível com Intel EM64T ou processador Intel Pentium 4 compatível com Intel EM64T, 256 MB de RAM, 340 MB de espaço livre no disco rígido
- Windows Vista: processador de 1 GHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 GB de RAM, 1.2 GB de espaço livre em disco

Especificações de impressão

- Resolução: 1.200 x 1.200 dpi preto, 4.800 dpi otimizado colorido, 4.800 dpi com seis tintas
- Velocidade: As velocidades de impressão variam de acordo com a complexidade do documento.
- · Método: Impressão térmica a jato de tinta sob demanda
- · Linguagem: Linguagem de interface para dispositivo leve de imagem (LIDIL)

Especificações de cópia

- Processamento de imagem digital
- Até 99 cópias do original
- · As velocidades de cópia variam de acordo com a complexidade do documento.
- Zoom digital: de 25% a 400%
- Ajustar à página, pré-digitalização

Modo	Тіро	Resolução de digitalização (dpi)*
Otimizado	Preto	até 600 x 1200
	Cor	até 600 x 1200
Normal	Preto	até 300 x 300
	Cor	até 300 x 300
Rápida	Preto	até 300 x 300
	Cor	até 300 x 300

* Máximo na escala de 400%.

Especificações de fax

- Recurso de fax walk-up em preto-e-branco e em cores
- Até 100 discagens rápidas
- Memória para até 100 páginas (varia por modelo, com base na imagem de teste ITU-T *1 com resolução-padrão). Páginas mais elaboradas ou resolução mais alta demandam mais tempo e utilizam mais memória.
- Fax manual de várias páginas
- Rediscagem automática até cinco vezes para tom de ocupado
- · Rediscagem automática uma vez em caso de não haver resposta
- Relatório de atividade e confirmação
- Fax do Grupo 3 da CCITT/ITU com Modo de correção de erros
- Transmissão de 33,6 Kbps
- · As velocidades de fax variam de acordo com a complexidade do documento.
- · Detecção de toque com alternância automática para fax/secretária eletrônica

	Foto (dpi)	Muito superior (dpi)	Superior (dpi)	Padrão (dpi)
Preto	196 x 203 (escala de cinza de 8 bits)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
Colorido	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Especificações de digitalização

- Editor de imagem incluído
- · O software OCR integrado converte automaticamente o texto digitalizado em texto editável
- A velocidade de digitalização varia de acordo com a complexidade do documento
- Interface compativel com Twain
- Resolução: 1.200 x 2.400 dpi óptica, até 19.200 dpi aprimorada
- Cores: cor de 16 bits por RGB, total de 48 bits
- Tamanho máximo para digitalização no vidro: 216 x 297 mm

Especificações ambientais

- Faixa de temperatura operacional recomendada: 15° a 32° C (59° a 90° F)
- Faixa de temperatura permitida para operação: de 5º a 40º C (de 41º a 104º F)

- Umidade: 15% a 85% de umidade relativa sem condensação
- Faixa de temperatura para não-operação (armazenamento): -40º a 60º C (-40º a 140º F)
 Na presença de campos eletromagnéticos intensos, é possível que a saída do dispositivo fique ligeiramente distorcida.

A HP recomenda usar um cabo USB de no máximo 3 m (10 pés) de comprimento para minimizar o ruído injetado devido a campos magnéticos potencialmente altos.

Especificações elétricas

- Consumo máximo de alimentação: 60 W
- Consumo máximo de alimentação (ocioso): 5,593 W
- Voltagem de entrada: AC 100 a 240 VAC, 1A, 50-60 Hz, aterrado
- Voltagem de saída: DC 36W, 32 Vdc 850 mA, 16Vdc 550 mA

Especificações de emissão acústica (níveis de ruído por ISO 7779)

Pressão do som (posição de observador)

- Impressões em cores: LpAd 43 (dBA)
- Impressão em preto-e-branco (modo normal) e cópia: LpAd 48 (dBA)
- Ocioso: LpAd 21 (dBA)

Potência sonora

- Impressões em cores: LwAd 5,6 (BA)
- Impressão em preto-e-branco (modo normal): LwAd 6,1 (BA)
- Cópia em preto-e-branco: LwAd 6,0 (BA)
- Ocioso: LwAd 3,3 (BA)

D Informações regulamentares

O dispositivo atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região. Esta seção contém os seguintes tópicos:

- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Noise emission statement for Germany
- RoHS notices (China only)
- Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
- Notice to users of the Canadian telephone network
- Notice to users in the European Economic Area
- Australia wired fax statement
- Warning for Australia and New Zealand with phone handset
- Declaration of conformity
- <u>Número de modelo de controle</u>
- Programa de administração ambiental de produtos

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기) 이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

```
製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。
```

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

RoHS notices (China only)

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
雷作祥》	有毒有害物质和元素					
奉什抽述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	Х	0	0	0	0	0
打印系统*	Х	0	0	0	0	0
显示器*	Х	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	Х	0	0	0	0	0
扫描仪*	Х	Х	0	0	0	0
网络配件*	Х	0	0	0	0	0
电池板*	Х	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	Х	0	0	0	0	0
0:指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006的限制 X:指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件 *以上只适用于使用这些部件的产品						

Toxic and hazardous substance table

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



• **Note** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Notice to users of the Canadian telephone network

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area CC This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary. This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Warning for Australia and New Zealand with phone handset

Warning! This equipment will be inoperable when main power fails.

Warning! The handset ear cap used with this product may attract dangerous objects like pins, staples, or needles. Take care to avoid harm that might occur from the retention of dangerous objects on the ear piece of the handset.

Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1					
Manufacturer's	Name:	Hewlett-Packard Company	DoC#: SDGOB-0505-CATHAY rel.1.0		
Manufacturer's	Address:	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127, USA			
declares, that	t the product				
Product Nar	ne:	HP Officejet J5500 series			
Regulatory	Model: ²⁾	SDGOB-0505			
Product Opt	ions:	ALL			
Power Adap	ter:	0957-2153 & 0957-2146			
conforms to t	conforms to the following Product Specifications:				
SAFETY:	IEC 60950-1: 20 IEC 60825-1 Ed	001 ition 1.2: 2001			
	AS/NZS 60950:	2000 / GB4943:2001			
EMC:	CISPR 22:1997 GB9254: 1998	CISPR 22:1997+A1+A2 Class B GB9254: 1998			
Suppleme	ntary Informatio	on:			
1. The p	product was tested in a	a typical configuration.			
For regulatory purposes, these products are assigned a Regulatory model number. This number should not be confused with the product name or the product number(s).					
San Diego, CA, USA 21 June, 2007					
For Regulatory Topics only, contact:					
EMEA: H	EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany www.hp.com/go/certificates				
Australia Contact: F	stralia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.				

Número de modelo de controle

Para fins regulamentares de identificação, seu produto recebe um número regulamentar de modelo. O número regulamentar de modelo deste produto é SDGOB-0505. Esse número não deve ser confundido com o nome comercial do produto (ex.: HP Officejet J5500 All-in-One series) nem com números de produto.

Programa de administração ambiental de produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável ao meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Utilizar papel
- Plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Européia
- Consumo de energia

Utilizar papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em: www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Descarte de equipamentos por usuários domésticos na União Européia



English

Česky

atviski

olski

čina

ščina

Svenska

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by honging it over to a designated collection point for the reception of waste electrical and electronic equipments. The separate collection and recycling of your waste at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can dong of your waste equipment for recycling, please contract your local by differ, your waste and the environment. There you purchase the product.

The can show the point many explaination of responding persists contracts from recent provides from recent provides from recent persists and provides and persists and provides from recent persists and provides from recent persists and provides and persists and persists and recent persists an

Vote maning vote service te materiere de adaese templajes de malguna de malguna de la cetate e produit. Entrangema you estructure de la cetate de la cetate estructure de la cetate de la c

dan omizien berkolen, versioningen der oort, wo se das de parte di providen industr. Smolthmento di apparechiciture da ortitamen de parte di providen industri. Caupto similato die appare di producto sulla confezione indica che il produte non dive seure analito della apposiciciture detrotate del deternotate. Cel utenti devono provedere alla seportal della apparechiciture da nottamene in tesse il unalitamento devono di consistente cali datti rituiti domestici. Cel utenti devono provedere alla seportal della apparechiciture da nottamene in tesse il unalitamento di constante della roba contatti della confezione indica della confezione la constante approximittati demestici. Cel utenti devono provedere alla seportal della apparechiciture da nottamene in tesse il unalitemento forviscione della roba contattate approximittati demestate alla proprio comune di residenzo, al servico di similitamento de rituito la cola e il negozio presso il quale si atto acquisto il produto.

In servacio sintanimeno dei minuri nocue o in legazio presso in quale e stato ocquistato il prodotto. Eliminación de residuos de agrantice al detrinos y electrónicos por parte de sucurários damésticos en la Unión Europea. Este simbolo en el produto o en el embologi indica que no se puede desechar el producto junto con la trasiduos domésticos en el al controli, si debe eliminar este tipo de residuo, es resel momento de la eliminación producto intro de recipido designado de recicidad partecidad partecidad y electrónicos y lugares donde puede daior estas residuos para su recicidado, póngese en contacto con las outoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos do mésticos o con la tenda donde adquiritó el producto.

Nence under organite le producti. Likvidace vyslovziliško zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU Tato značka na produktu nebo na jeho dobu caročuje, že tento produkt nemí byl likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude prédato k likvidaci od stanovných debrych mist určených k revýkace vploužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení sa na produkt nemí byl likvidován prostým vyhozením liskis zdražení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným debram myslíkací napomáho zachování přírodních zdrávý a zařížený ze necyklace probáhne zplokelm (várnicím liskis zdraže z litvidaci demovního odpadu nebo v dobrákaci, kde je produkt zakovajíli.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Bortskorteise ar articulasuary nor brugger i private husbiolaninger i EU valatione and the second se tidsr

Afveer van ofgedankte opparatuur door gebruikers in particuliere huistaavaalen eine fan tortening, mor au keibe produktet. Afveer van ofgedankte opparatuur door gebruikers in particuliere huistaavadens in de Europsee Unie Di symbol op het product of de verpokking geeft aan dad it product niet mag worden afgevoert met het huisboudelijk het. Het saw verantwoordelijkheid av digedankte opparatuur of le kevens op een aangewaare in manelparit oor de ververking van gebruiker ei kelstronische opparatuur. De gebruiker in particulier in ververking van ow digedankte van diparatuur van digedankte opparatuur kunt interveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reiningingsdiend of de winkel waar u het product hebit aangeschaft.

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus

Construction of the second second

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tamö tuotessa tai sen pakkauksessa oleva merintia osoittaa, että huotetta ei saa hävitettävä jatteiden mukana. Käyttäjän vehollisuus on huolehta siitä, että hävitettävä laite taimitetaan sähkö ja elektonnikalaatteronum keröystäsesen. Hövitettövan laitteiden enillinen kerörsi ja kierötys säästää luonnorivoraja. Näin toimimalla varmisettaan myös, että kierötys tapahtu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympöristöä. Soat tarvittoessa lisätietaja jätteiden kierötyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jätteyhtiölitä tai tuotteen inilanomivahtin

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικγύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικισκά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι γ ία παρόν συμβολα στον τέχοπτώρι η στη ανακτιασιαί του μποδιτικού οπ το προιον αυτό σεν πρέπτι να πάτοχεί μού μα όλλα οπον τέχοπτώρι η από αρχατικά το το μούν του μαράτη το προιον αυτό σεν πρέπτι το προγραφματό. Το παρόν συμβολα στον τέχοπτώρι η από ανακτιασιαί του μποδιτική το προιον αυτό σεν πρέπτι το πάτοχεί μού μα όλλα στον τέχοπτώρι το προστατίτιση τη μαγία των αναφύματων και το περιβολλον. Για περιοσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευέζει για το καισκαί απορρίμματα. Αντάττα, ειδινή πόσο το το αναφύματων και το περιβολλον. Για περιοσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευέζει για ανακύνλωση, επικοινωνήσει με τις κατά τόπους αρμόδιες αχές ή με το ισκαταπημα από το οποίο ογοράσει το πορίου.

page, η με ο υποιοημό μαιο όταιου στροιαματικό τη δροστ. **A hulladekamograge kezelse a magain/katartisaskham ze tarópel u hulákam A hulladekamograge kezelse a magain/katartisaskham ze tarópel u hulákam** hogy a teszülek huladekamogragi eljintasa olyan kijelő grójítohayn, amely cz elektronia huladekangapk és az elektronias huladekangap el kisztel katartisaska kilonetek előintege és újrábarasatosi hozzájárul a temészeti erőforsán kepírát az egyitel az ti biztasítja, ogy a huldadek ignahasanaltasán kezelek elektrosán szála előintege és újrábarasatosi hozzájárul a temészeti erőforsána kepírát az elektrónia hulándekanga elektrosána a huládekangagak és az elektronias hulándekanga elektrosána a huládekangagak elektrosána a huládekangagak elektrosána a huládekangagak elektrósána a huládekangagak elektrósána a huládekangagak teretek terenek tegelmetek elektrósána a huládekangagak elektrósána a hulándekangagak elektrósána a hulána vagy a huládek elektrósána a hulándekangagak e

Lietotiju atbrivošanás no nederigām ieričām Eiropas Sevienības privātojās mājasimaiecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrivošanos no nederigās ierices, Šis simbols uz ierīces vai tās iepokojumo nordad, ka šo ierīci nedrikst izmest kopā or pārējiem mājasimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrivošanos no nederigās ierīces, to nododot nordināja suviškonas veikā, lai tāku viekās un elektroniskā kai nelektroniskā brijā parktadas. Speciala nederīgās ierīces soviškana un atmrzējā pārktāde palatz bupit dabas resursus un nadoršina tādu atmrzēģio pārktādu, kas sargā cilektu veselību un optādrājo vait. Lai egidu parto, kur atmrzējai pārktādei var nogādat nederīga ierīci, laiza, szariektes ar vietēgi parktādu, kas sargā cilektu veselību varklānas davelu vai veikala, kurā iegadājātes šo ierīc.

Indycum inseringe initial, tracta, statimene ar verep parsutation, indjatimitečios antirum soriasnos cientetiu vai vekala, kura iegodajates to terici.
Europos Squinges vartotoji je irprivačių namų viklų atliekamos įrangos išmeritimas.
Sis simbolis art produkto arbo je pokuotės nurodo, kad produktos negali buli šinestas kartu su klomis namų ukio atliekamo, bus fisuogai istavo atliekamo įrangos atteritoji je italiakamo selinitas internas in peridikamo, bus fisuogai naturalis steklai ir uztikininamo, kad įra i atliekau isteklai reitarios kartų ir agranto superintoji istavas steklai ir atteritas naturus. nu ŭkio

ameru isvezmo tarimog aroci paraoutive, knoné prince produva. U**Vljtacie zu zvytego sprzet u ovyteomik úvá odmovych w Unii Europejskiej** Symbol ne umieszczony na produkcie lub opokowaniu cznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedział dostarczenie zużytkow posrzetu do wyranczenego punktu gromadzenia z użytky ur urzdzieł delktycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu od posł przyczymia się do ochrony zasobow naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowi i stradowska naturalnego. Dalaze informacje na temat sposobu utytizacji zużytych urządzeł na uzyskau u odpowiednich wdzi stokalnych, w przedstejstowie zajmujączym się usowaniem odpadow lub w miejsca zakupu produku.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia

urscurru e equipamentos por usuantos em residencias da União Européia Este simbolo no produto ou na embalogem inicia que o produto has pode ser descritado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipam a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos seleto-eletônicos. A coleta sepanda e a reciclagem dos equipamentos no mome descarta quidam a conservação dos necursos naturais e garantem que exelpamentos eleto-eletônicos. A coleta sepanda e a reciclagem dos equipamentos no mome adacarta quidam a conservação dos necursos naturais e garantem que exelpamentos serão reciclados de dos mas a revisa dos des pesosas e o meia ambiente. Para informações subre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritônio local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou o la adquiria o produto.

aaqumu o praauc. Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu Tento symbol na produkle alebo na jelo obale znamená, že nesmie by vyhodený si ným komunalnym odpadom. Namiesta hoto máte povinos odvozda toto zariadenie na zberno miesk, kde sa zabezpeciej resyklácia, elokrických a detkonických zariadení. Sparovaný z ber a resyklácia zariadenia určeného na odpod pomôže chráni priradné zdraje a zabezpeci laký spásob resyklácia, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné pristedle. Dálše informáce o separovanom zbere o recyklaci získote na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpeciejícej zber válko komunálného dodval alebo v predoní, kde se pradukt kupili.

Ravnanje z objađno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije Ta znak na izdelka uli embolizi izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagali skupa j drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolizni oddati na določenem zbirnem metu za recklimani odpadne delikrnici na lektorake oreme. Z ločenim izbirnejim in recklimanje odpadne opreme ob odlaganju boste pomogali ohraniti narovne vire in zagotovili, da bo odpadno oprema recklimana toko, da se varuje zdravje ljuli ni okolje. Već informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za reckliranje, kalko dobite na občini, v v lomunalnem podeljelju di lizovihi, kjer se izdelek kupili.

* Kommannen poletjelo un regents, kaje se zuese kupiu: Kasering av förbrukningsmarterial, för hem- och privatanvändare i EU Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen för inte kaseras med vanligt hahållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinning för hantering av et- och elektronkprodukter. Genom att Minan kaserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara vära gemensamma naturesurser. Dessuton skyddas bå människor och miljön när produkter dervinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kaserade produkter för dervinning.ningsstation ddas både

Consumo de energia

Esse produto foi projetado para reduzir o consumo de energia e economizar recursos naturais, sem comprometer o desempenho. Ele foi projetado para reduzir o consumo total de energia tanto durante o funcionamento, quanto quando não está em uso. Informações específicas sobre o consumo de energia podem ser encontradas na documentação impressa fornecida com o dispositivo.

Índice

Α

acessibilidade 4 ADF (alimentador automático de documentos) capacidade 17 carregar originais 17 limpar 117 problemas de alimentação, solução 117 tamanhos de mídia aceitos 20 administrador configurações 71 ADSL, configurar fax com sistemas telefônicos paralelos 77 ajuda 152 consulte também assistência ao cliente ajustar à página 39 alimentação de linha, calibrar 109 alimentação de papel, solução de problemas 126 alimentador automático de documentos (ADF) capacidade 17 carregar originais 17 limpar 117 problemas de alimentação, solução 117 tamanhos de mídia aceitos 20 alinhar cartuchos de impressão 108 após o período de suporte 155 atendimento ao cliente garantia 155 Avisos da Hewlett-Packard Company 4

В

bandeja de saída localizar 9 bandejas capacidades 21 carregar mídia 22 ilustração das guias de papel 9 localizar 9 solução de problemas de alimentação de papel 126 tamanhos de mídia aceitos 20 tipos e gramaturas de mídia aceitos 21 botão cancelar 11 botão de discagem rápida 10 botão Liga/Desliga 10 botão OK 11 botões, painel de controle 10 botões de discagem rápida de um só toque 11

С

cabecalho de fax 63 cabo telefônico aumentar 146 teste de conexão com a porta correta falhou 136 teste de tipo correto falhou 137 Caixa de ferramentas abrir 71 quia Nível de tinta estimado 72 guia Serviços 72 sobre 71 Caixa de ferramentas (Windows) configurações de administrador 71 calibrar alimentação de linha 109 cancelar copiar 42 digitalizar 45 fax programado 51 trabalho de impressão 35

capacidade ADF 17 bandejas 21 carregar cartões 28 cartões de índice 26 decalques 28 envelopes 27 etiquetas 28 originais no ADF (alimentador automático de documentos) 17 papel A4 22 papel carta 22 papel de tamanho grande 22 Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas) 25 papel ofício 22 transparências 28 cartão de configuração 8 cartões diretrizes 20 suporte das bandejas 21 cartões de felicitação, carregar 28 cartuchos. consulte cartuchos de impressão cartuchos de impressão alinhar 108 armazenamento 115 cartucho de tinta fotográfico 114 compatíveis 103, 159 encomendar on-line 151 limpar 110 limpar a área dos injetores de tinta 112 limpar contatos 111 localizar 9 manusear 104 nomes de peças 104 números de peça 151 remover 155 rendimento 159

status 70 substituir 104 Central de solucões 14 Central de soluções HP 14 ciclo de trabalho 159 clarear copiar 40 fax 55 código de identificação do assinante 63 como excluir faxes da memória 59 compartilhamento 11 compartilhar dispositivo Windows 100 conectores, localizar 10 conexão USB configuração do Windows 98 especificações 159 porta. localizar 9.10 recursos disponíveis 11 conexões recursos disponíveis 11 configuração botão de menu 11 correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 81 correio de voz e modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 95 DSL (sistemas telefônicos paralelos) 77 fax 72 linha de voz e de modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 85 secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 89 situações de fax 73 tipos de conexão 11 configurações administrador 71 copiar 36 digitalizar 45 driver 33 fax 53 painel de controle 13 velocidade do fax 65

configurações-padrão copiar 37 driver 33 fax 55 imprimir 33 painel de controle 13 configurar fax com sistemas telefônicos paralelos 73 Linha de fax separada (sistemas telefônicos paralelos) 76 linha ISDN (sistemas telefônicos paralelos) 78 linha telefônica compartilhada (sistemas telefônicos paralelos) 80 modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 82 modem do computador e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 95 modem do computador e secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 91 secretária eletrônica e modem (sistemas telefônicos paralelos) 91 sistema PBX (sistemas telefônicos paralelos) 78 teste de fax 67 toque distintivo 64 toque distintivo (sistemas telefônicos paralelos) 79 congestionamentos mídias para evitar 19 papel 148, 150 contraste. fax 55 cópia número de cópias 37 qualidade 129 solução de problemas 127 cópia colorida 36 copiar aprimorar áreas claras 41

botão 11 cancelar 42 configurações 36 do painel de controle 36 especificações 160 fotos, aprimorar 41 ofício em carta 40 qualidade 38 reduzir 40 tamanho do papel 37 texto, aprimorar 41 tipos de papel, recomendados 37 velocidade 38 cópias desbotadas 128 cor cópias 41 fax 52 cores desbotada ou opaca 125 erradas 125 imprimir em preto-e-branco. solução de problemas 125 misturadas 125 solução de problemas 125 correio de voz configuração com fax (sistemas telefônicos paralelos) 81 configurar com fax e modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 95

D

Declaration of Conformity (DOC) 169 desinstalar software Windows 101 digitalização especificações de digitalização 161 lenta 130 mensagens de erro 132 qualidade 132 digitalizar cancelar 45 configurações para 45 de um programa compatível com TWAIN ou WIA 44 do painel de controle 43 editar imagens 45

enviar para um programa 43 OCR 45 solução de problemas 130 digitalizar para botão de menu 11 discagem pelo monitor 48 discagem por pulso 65 discagem por tom 65 discagem rápida enviar fax 46 grupos, configurar 31 imprimir e exibir 32 números de fax. configurar 31 DOC 169 documentação 8 driver configurações 33 versão 153 driver da impressora configurações 33 driver de impressão configurações 33 versão 153 DSL, configurar fax com sistemas telefônicos paralelos 77 duas faces, imprimir nas 34

Е

ECM. consulte modo de correção de erros editar imagens digitalizadas 45 texto no programa OCR 45 embalar o dispositivo 158 emissões acústicas 162 encaminhar fax 59 energia especificações 162 solução de problemas 120 entrada de alimentação, localizar 10 envelopes carregar 27 diretrizes 20 suporte das bandejas 21 enviar digitalizações para OCR 45 para um programa 43 solução de problemas 130

enviar fax discagem pelo monitor 48 fax básico 46 manual 47 solução de problemas 140, 142.145 enviar faxes diversos destinatários 51 fax colorido 52 memória. da 49 programar 50 enviar o dispositivo 155 escurecer copiar 40 fax 55 especificações elétricas 162 emissão acústica 162 físicas 159 mídia 20 processador e memória 159 requisitos do sistema 160 especificações ambientais 161 especificações de temperatura 161 especificações de umidade 161 especificações de voltagem 162 especificações elétricas 162 especificações físicas 159 etiquetas carregar 28 exibir entradas de discagem rápida 32

F

faixas granuladas ou brancas nas cópias, solução de problemas 130 faixas ou listras brancas, solução de problemas cópias 129, 130 digitalizações 133 faltam linhas ou pontos, solução de problemas 126 fax bloquear números 61 botão 11 cabeçalho 63 cabo telefônico muito curto 146 clarear ou escurecer 55 como excluir da memória 59 configuração de teste 67 configurações 53 configurações, alterar 63 configurações-padrão 55 configurar 72 configurar linha separada (sistemas telefônicos paralelos) 76 configurar linha telefônica compartilhada (sistemas telefônicos paralelos) 80 configurar toque distintivo (sistemas telefônicos paralelos) 79 contraste 55 correio de voz, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 81 discagem pelo monitor 48 DSL, configurar (sistemas telefônicos paralelos) 77 encaminhar 59 entradas de discagem rápida, configurar 31 enviar 46 enviar, solução de problemas 140, 142, 145 enviar a vários destinatários 51 escurecer ou clarear 55 especificações 161 fotografias 52 grupos de discagem rápida, configurar 31 imprimir novamente 58 inserir texto e símbolos 15 Internet, pela 66 linha de modem e voz. compartilhada com (sistemas telefônicos paralelos) 85 linha ISDN, configurar (sistemas telefônicos paralelos) 78

modem, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 82 modem e correio de voz, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 95 modem e secretária eletrônica, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 91 modo de correção de erros 56.65 modo de resposta 63 opções de rediscagem 65 pausa 15 poll para receber 59 programar 50 receber 56 receber, solução de problemas 140, 143 receber fax de backup 57 receber manualmente 57 reduzir 60 registro, imprimir 69 relatórios 67 relatórios de confirmação 68 relatórios de erro 68 resolução 53 resposta automática 63 secretária eletrônica. configuração (sistemas telefônicos paralelos) 89 secretária eletrônica e modem. compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 91 sistema PBX, configurar (sistemas telefônicos paralelos) 78 sistemas telefônicos paralelos 73 solução de problemas 134 solução de problemas da secretária eletrônica 146 tamanho do papel 60 teste de condição da linha de fax falhou 139 teste de conexão do cabo telefônico falhou 136

teste de tipo de cabo telefônico falhou 137 teste de tomada falhou 135 teste de tom de discagem falhou 138 teste falhou 134 tipo de discagem. configurar 65 tipos de configuração 73 toque distintivo, alterar padrão 64 toques para atender 64 velocidade 65 fax manual enviar 47, 48 receber 57 ferramentas de monitoração 70 firewalls, solução de problemas 120 FoIP 66 fontes suportadas 159 fotografias aprimorar cópias 41 fax 52 fotos cartucho de tinta fotográfico 114 editar digitalizações 45

G

garantia 155 grupos, discagem rápida configurar 31 guia de primeiros passos 8 guia Serviços, Caixa de ferramentas 72

Н

hardware, teste de configuração de fax 135

I

idioma, impressora 159 imagens a tinta não preenche 124 faltam linhas ou pontos 126

não preenchidas nas cópias 129 parecem diferente da digitalização do original 133 imagens claras, solução de problemas cópias 129 digitalizações 133 imagens escuras, solução de problemas cópias 129 digitalizações 133 impressão lenta 121 solução de problemas 120 impressão em frente e verso 34 impressão lenta, solução de problemas 121 impressão nas duas faces 34 impressora pega várias folhas, solução de problemas 127 imprimir cancelar 35 configurações 33 entradas de discagem rápida 32 especificações 160 faxes 58 frente e verso 34 registros de fax 69 relatórios de fax 67 imprimir novamente faxes da memória 58 inclinação, solução de problemas cópia 129 impressão 127 inclinada, solução de problemas digitalização 133 indicadores luminosos, painel de controle 10 informações faltando ou incorretas, solução de problemas 121 informações regulamentares 163 informações sobre ruído 162 informações técnicas especificações de cópia 160
Índice

especificações de digitalização 161 especificações de fax 161 especificações de impressão 160 especificações físicas 159 peso 159 iniciar cópia cor 11 preto 11 instalação software 98 solução de problemas 147 Internet fax utilizando 66

L

leiame 8 limpar alimentador automático de documentos 117 área dos injetores de tinta do cartucho de impressão 112 cartuchos de impressão 110 contatos do cartucho de impressão 111 exterior 117 revestimento da tampa 116 vidro 116 vidro do scanner 115 linha ISDN, configurar com fax sistemas telefônicos paralelos 78 linhas cópias, solução de problemas 129 digitalizações, solução de problemas 133 linha telefônica, padrão de toque de atendimento 64 listras, solução de problemas cópias 129 digitalização 134 listras desbotadas nas cópias, solução de problemas 129 listras nas digitalizações, solução de problemas 133 listras verticais nas cópias, solução de problemas 129 luz de atenção 11

м

manutenção alinhar cartuchos de impressão 108 cartuchos de impressão 103 limpar o revestimento da tampa 116 limpar os cartuchos de impressão 110 limpar o vidro 116 substituir cartuchos de impressão 104 margens definir especificações 22 memória como excluir faxes 59 imprimir fax novamente 58 salvar faxes 57 mensagens de advertência 13 mensagens de erro não é possível ativar a fonte TWAIN 132 painel de controle 13 mensagens de erro crítico 13 Menu Copiar 12 Menu Digitalizar 12 Menu Fax 12 menus, painel de controle 12 mídia capacidade do ADF 17 carregar bandeja 1 22 duplex 34 especificações 20 HP, comprar 151 Imprimir em mídia de tamanho personalizado 29 páginas inclinadas 127 selecionar 19 solução de problemas de alimentação de papel 126 tamanhos aceitos 20 tipos e gramaturas aceitos 21 mídia de tamanho personalizado diretrizes 20 Imprimir em 29 mídia fotográfica diretrizes 20

modem compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 82 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 95 compartilhado com fax e secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 91 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 85 modem dial-up compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 95 compartilhado com fax e secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 91 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 85 modem do computador compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 82 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 95 compartilhado com fax e secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 91 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 85 modo de bloqueamento de fax 61 modo de correção de erros 56 modo de correção de erros, fax 65

Ν

notas de versão 8

número de cópias 37 número de modelo de controle 169 números de fax bloqueados configurar 61

0

OCR editar documentos digitalizados 45 solução de problemas 131 opções de rediscagem, configurar 65 originais carregar o ADF (alimentador automático de documentos) 17 digitalizar 43 editar digitalizações 45

Ρ

padrão de toque de atendimento alterar 64 padrão de toque de chamada recebida sistemas telefônicos paralelos 79 páginas cortadas, solução de problemas 122 páginas em branco, solução de problemas cópia 128 print 121 páginas em branco, solução de problemas de digitalizar 133 páginas em preto-e-branco copiar 36 fax 46 solução de problemas 125 páginas por mês (ciclo de trabalho) 159 painel de controle botões 10 configurações, alterar 13 configurações do administrador 71 copiar do 36 digitalizar do 43 enviar digitalizações para programas 44 enviar fax 47

face de vidro, remover 157 indicadores luminosos 10 inserir texto e símbolos 15 localizar 9 mensagens 12 menus 12 painel traseiro de acesso ilustração 10 papel congestionamentos 148, 150 ofício para cópia em carta 40 tamanho, definir para fax 60 tipos recomendados para cópia 37 papel A4, carregar 22 papel carta carregar 22 papel Carta copiar 37 papel fotográfico carregar 25 copiar 37 papel fotográfico de 10 x 15 cm copiar 37 Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas) carregar 25 papel fotográfico de 4 x 6 pol. copiar 37 papel ofício carregar 22 copiar 37 PBX system, configurar com fax sistemas telefônicos paralelos 78 período de suporte por telefone período de suporte 153 Photosmart Studio enviar digitalizações para programas 44 poll para receber um fax 59 pontos, solução de problemas digitalização 134 pontos ou listras pretas, solução de problemas cópias 129 digitalização 134 porta de acesso ao cartucho de impressão, localizar 9

porta do cartucho de impressão, localizar 9 porta do fax, localizar 10 portas, especificações 159 pressão sonora 162 processo de suporte 153 programa de sustentabilidade ambiental 170 programar fax 50 protetor do cartucho de impressão 115

Q

qualidade, cópia 38
qualidade, solução de problemas cópia 129 digitalização 132 impressão 123
qualidade de cópia otimizada 38
qualidade de cópia rápida 38
qualidade de impressão solução de problemas 123
qualidade normal de cópia 38

R

receber fax automaticamente 56 bloquear números 61 encaminhar 59 modo de resposta automática 63 solução de problemas 140, 143 toques para atender 64 receber fax de backup 57 receber faxes função poll 59 manualmente 57 reciclar cartuchos de tinta 170 redes firewalls, solução de problemas 120 rediscar/pausa: 10 redução automática de fax 60 reduzir/ampliar cópias redimensionar para ajustar à carta 40 redimensionar para ajustar a carta ou A4 39

Índice

reduzir fax 60 registro, fax imprimir 69 relatórios confirmação de fax 68 erro de fax 68 teste de fax falhou 134 relatórios de confirmação de fax 68 relatórios de erro de fax 68 remover os cartuchos de impressão 155 requisitos do sistema 160 resolução, fax 53 revestimento da tampa, limpar 116

S

salvar configurações-padrão 13 faxes na memória 57 scanner. vidro do carregar originais 18 limpar 115 secretária eletrônica configuração com fax (sistemas telefônicos paralelos) 89 configurar com fax e modem 91 sinais de fax gravados 146 seta para a direita 11 seta para a esquerda 11 símbolos, inserir 15 sistemas operacionais suportados 160 sistemas telefônicos paralelos configuração da secretária eletrônica 89 configuração DSL 77 configurar ISDN 78 configurar linha compartilhada 80 configurar linha compartilhada com fax e voz 85 configurar linha separada 76 configurar modem 82 configurar modem e correio de voz 95

configurar modem e secretária eletrônica 91 configurar PBX 78 configurar toque distintivo 79 países/regiões com 73 tipos de configuração 73 sistemas telefônicos seriais países/regiões com 73 tipos de configuração 73 sites cartuchos de impressão europeus 151 encomendar suprimentos 151 folha de dados com rendimento dos suprimentos 159 programas ambientais 170 sites da Web informações de acessibilidade 4 suporte ao cliente 152 software desinstalar do Windows 101 HP Photosmart 14 instalação 98 OCR 45 tipos de conexão 11 software HP Photosmart enviar digitalizações para programas 44 software Photosmart enviar digitalizações para programas 44 solução de problemas congestionamentos, papel 150 cópia 127 cópias inclinadas 129 cores 125 cores misturadas 125 dicas 119 digitalizar 130 energia 120 enviar fax 140, 142, 145 faltam linhas ou pontos 126 fax 134 fax, testes de 134 firewalls 120

impressão 120 impressão de caracteres ilegíveis 123 impressão lenta 121 impressora não pega o papel da bandeja 126 impressora pega várias folhas 127 informações faltando ou incorretas, solução de problemas 121 instalação 147 mensagens do painel de controle 12 nada é impresso 120 páginas cortadas, posição incorreta de textos ou imagens 122 páginas impressas em branco 121 páginas inclinadas 127 problemas de alimentação de papel 126 qualidade da cópia 129 qualidade da digitalização 132 qualidade de impressão 123 receber fax 140. 143 secretárias eletrônicas 146 teste da linha de fax falhou 139 teste de conexão do cabo telefônico de fax falhou 136 teste de hardware de fax falhou 135 teste de tipo de cabo telefônico de fax falhou 137 teste de tomada de fax falhou 135 tinta borrando 124 tinta não preenche o texto ou as imagens 124 status mensagens 13 suprimentos 70 substituir cartuchos de impressão 104 suporte. consulte assistência ao cliente

suporte ao cliente eletrônico 152 suporte por telefone 152 suporte ao cliente por telefone 152 suporte a PCL 3 159 suporte por telefone 153 suprimentos encomendar on-line 151 rendimento 159 status 70

Т

tamanho digitalizações, solução de problemas 134 solução de problemas de cópia 128 tamanho do papel configurar cópia 37 taxa de bauds 65 teclado 11 teclado do painel de controle inserir texto e símbolos 15 telefone, enviar fax do receber 57 telefone, fax do enviar 47 enviar, 47 receber 57 teste de condição da linha de fax 139 teste de porta correta, fax 136 teste de tomada de fax 135 teste de tom de discagem, falha 138 testes. fax condição da linha de fax 139 conexão da porta falhou 136 falhou 134 hardware falhou 135 teste de tipo de cabo telefônico de fax falhou 137 tomada 135 tom de discagem falhou 138 testes de fax configurar 67 text solução de problemas 126

texto aprimorar cópias 41 borrões nas cópias 130 cópias indefinidas, solução de problemas 129 digitalizações indefinidas 134 faltando na digitalização, solução de problemas 131 inserir do painel de controle 15 não pode ser editado depois da digitalização, solução de problemas 131 não preenchido nas cópias 129 solução de problemas 122, 124 texto colorido e OCR 45 tinta borrando, solução de problemas 124 tipo de discagem, configurar 65 tomada de telefone, fax 135 toque distintivo alterar 64 sistemas telefônicos paralelos 79 toques para atender 64 trabalhos configurações 13 transparências carregar 28 copiar 37 troubleshoot teste de tom de discagem de fax falhou 138 **TWAIN** digitalizar do 44 não é possível ativar a fonte 132

V

velocidade copiar 38 solução de problemas de impressão 121 solução de problemas para o scanner 130 vidro limpar 116 vidro do scanner carregar originais 18 limpar 115 localizar 9

W

WIA (Windows Image Application), digitalizar do 44
Windows configurações de impressão 33 duplex 34 instalar software 98 requisitos do sistema 160
Windows Image Application (WIA), digitalizar do 44

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support

