

#### 用紙のセット、プリント カートリッジの交換、イメージ ドラムの交換、紙詰まりの解消

操作	手順
トレイ1に用紙をセットする	注記:紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイ1に用紙 を追加したり、トレイ1から用紙を取り除いたりしないで ください。
	トレイ 1 (1) を引き出します 用紙をサポートしているトレイ拡張部を、カチッという音 がするまで引き出します (2)。
	用紙ガイドを適切なサイズに調整します (3)。 用紙の印刷面を下向きにし、先端をプリンタに向けてセットします (4)。用紙の束の高さが、用紙レベル インジケータの下端を超えないようにしてください。 注記:レター (回転)または A4 (回転)の用紙を使用する場合は、印刷面を下向きにし、用紙の上端をプリンタに向けて
 トレイ1の拡張部を折りたたむ	セットします。 トレイ 1 を閉じるには、トレイ拡張部を持ち上げ、小型の 突き出た部分をゆっくりと押し込んで元に戻します。トレ イのドアを閉じます。





操作	手順
トレイ 2 ~ 5 に用紙をセットする	標準の用紙サイズは自動検出されます。自動検出される用 紙は、レター、レター (回転)、リーガル、エグゼクティ ブ、11x17、A3、A4、A4 (回転)、A5、B4 (JIS)、B5 (JIS) です。 注意:トレイ2~5から封筒やサポートされていないサイ ズの用紙は印刷しないでください。 トレイを引き出します (1)。 用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、適切 なサイズに合わせます (2)。 用紙を上向きにしてトレイにセットします。(3) ガイドを調整して、用紙がたわまない程度に軽く用紙に触 れるようにします (4)。用紙の束の高さが、用紙レベルイン ジケータの下端を超えないようにしてください。
	コントロール パネルのメッセージに従って操作します。





操作	手順	HP Color Laser Jet コーローコンドデー 印字可     モノクロコピー:      レーコンドー・     マー・     マー・
レターヘッド、プレプリント 紙、穴あき用紙をセットする	レターヘッド、プレプリント紙、穴あき用紙に正しく印刷またはコピ ーするには、用紙をトレイに正しくセットしていることを確認しま す。また、プリンタのコントロール パネルで イメージの回転 設定を調 整する必要があります。イメージの回転 設定は、左から右 (デフォル ト)または右から左へ読む言語用に調整するために使用します。	
	コントロール パネルの [ホーム] 画面を下にスクロールして、[ <mark>管理</mark> ] を タッチします ( <mark>1</mark> )。	
	下にスクロールして、[ <b>デバイス動作</b> ] をタッチします。	1
	下にスクロールして、[ <b>トレイの設定</b> ] をタッチします。	
	下にスクロールして、[ <mark>イメージの回転</mark> ] をタッチします。	
	正しい [ <b>イメージの回転</b> ] オプションをタッチします。デフォルト設定 は、[ <mark>左から右</mark> ] です。	
	[ <mark>保存</mark> ] をタッチします。	
レターヘッド、プレプリント 紙、穴あき用紙の正しい印刷 の向きを選択する	下の表をレターヘッド、プレプリント紙、穴あき用紙のガイドとして 使用してください。 1 番目の表は、[イメージの回転] が [左から右] (言語が左から右に読ま れることを示す) に設定されている場合に用紙をセットする向きを示し ています。2 番目の表は、[イメージの回転] が [右から左] (言語が右か ら左に読まれることを示す) に設定されている場合に用紙をセットする 向きを示しています。この表には、次の情報も示されています。 用紙タイプ:レターヘッド、プレプリント紙、穴あき用紙。 用紙トレイ:トレイ1またはトレイ2~5。 ・ イメージの回転:縦(1)または横(2)。	



操作	手順	/		I	
オプションのステイ プラ/スタッカ、また はブックレット メー カーを使ってステイ プル留めする	印刷またはコピー ジョブをステイプル留めするには、オプションのステイプラ/ス タッカまたはブックレット メーカー排紙アクセサリを取り付けている必要があり ます。ステイプル位置は、左に 1 箇所 (左上隅に斜めに 1 箇所ステイプル留め)、 または左に 2 箇所 (左の長辺に 2 箇所ステイプル留め) が可能です。	<u></u> 左に 1 箇 縦	」 所、左に 1 箇所、 横	_ 左に 2 箇所、 縦	 左に 2 箇所、 横

#### イメージの回転 = 左から右

用紙タイプおよ びトレイ	イメージ の回転	両面印刷 モード	ステイプル位置 オプション	横向きに給紙する場合のセ ットの仕方	縦向きに給紙する場合のセット の仕方
レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 1	縦	片面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所		HP Las
レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 1	縦	両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laserjet
レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 1	横	片面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HP Lo	dH



イメージの回転 = 左から右

レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 1	横	両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laserjet
レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 2 ~ 5	縦	片面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laserjet
レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 2 ~ 5	縦	両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HPLOS	HP Las
レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 2 ~ 5	横	片面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laserjet



イメージの回転 = 左から右

レターヘッドま たはプレプリン ト紙 – トレイ 2 ~ 5	横	両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所	HP L	I dH
穴あき用紙 – トレイ 1	縦	片面また は両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所		0 0 0
穴あき用紙 – トレイ 1	横	片面また は両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所		
穴あき用紙 – トレイ 2 ~ 5	縦	片面また は両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所		
穴あき用紙 – トレイ 2 ~ 5	横	片面また は両面	左に 1 箇所、 左に 2 箇所		



イメージの回転=右から左

用紙タイプおよび トレイ	イメージ の回転	両面印刷モ ード	ステイプル位置 オプション	横向きに給紙する場合のセ ットの仕方	縦向きに給紙する場合の セットの仕方
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 1	縦	片面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP Los	HP Las
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 1	縦	両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laseriet
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 1	横	片面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP L	HP
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 1	横	両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP laserjet	HP Laserjet
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 2 ~ 5	縦	片面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laserjet
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 2 ~ 5	縦	両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP Los	HP Las

©2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.





イメージの回転 = 右から左

レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 2 ~ 5	横	片面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP Laserjet	HP Laserjet
レターヘッドまた はプレプリント紙 – トレイ 2 ~ 5	横	両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所	HP L	HP Le
穴あき用紙 – トレイ 1	縦	片面または 両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所		
穴あき用紙 – トレイ 1	横	片面または 両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所		
穴あき用紙 – トレイ 2 ~ 5	縦	片面または 両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所		0 0 0
穴あき用紙 – トレイ 2 ~ 5	横	片面または 両面	右に 1 箇所、 右に 2 箇所		





操作	手順	
イメージ ドラムを交換する	コントロール パネルに「<カラー> ドラムを交換してくださ い」というメッセージが表示された場合は、イメージ ドラ ムを交換します。	
	このメッセージには、交換が必要なカラーも示されます (HP の純正カートリッジを取り付けている場合)。 正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドア を開きます (1)。	
	片方の手を使用済みイメージ ドラムを持ち、もう片方の手 を添えて、プリンタからゆっくりと引き出します (2)。	
	使用済みイメージ ドラムを、保護用の袋に入れて保管しま す。使用済みイメージ ドラムのリサイクルについては、イ メージ ドラムの箱に記載されています。	
	保護用の袋から新しいイメージ ドラムを取り出します (3)。 イメージ ドラムをスロットに揃えて、カチッと言う音がす るまで、イメージ ドラムを押し込みます イメージ ドラムを	
	挿入するにつれて、ドラムの底のグレイのローラー カバー がスライドして開き、ドラムが挿入されます。このカバー は廃棄、またはリサイクルできます。(4) リサイクルの詳細	3
	については、 <mark>www.hp.com/recycle</mark> を参照してください。 正面ドアを閉じます ( <b>5</b> )。	

©2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

4

5



操作	手順	
ADF の紙詰まりを取り除く	<ol> <li>ADF カバーを開きます。</li> <li>注記:出荷中の保護のため、静電転写ベルトにはビニー ルのシートがかかっています。初めてプリンタの電源を 入れると、このビニール シートは排紙トレイから排出 されます。</li> </ol>	
	2 詰まっているメディアをすべて取り除きます。	
	3 ADF カバーを閉じます。	



操作	手順	
排紙ビンの紙詰まりを取り除く	1 排紙ビンに詰まっている用紙が見える場合は、ゆっく りと引いて取り除きます。	
	2 右のドアを開きます。	



操作	手順	
排紙ビンの紙詰まりを取り除く (続き)	3 排紙ビンに入りかけた用紙がある場合は、ゆっくりと 引いて取り除きます。	
	4 右のドアを閉じます。	



操作	手順	
フューザの紙詰まりを取り除く	1 右のドアを開きます。	
	2 トランスファー アクセス パネルの緑色のハンドルを 上げて (1)、パネルを開きます (2)。	



操作	手順	
フューザの紙詰まりを取り除く (続き)	3 フューザの下部に詰まっている用紙が見える場合は、 下方向にゆっくりと引いて取り除きます。	
	4 トランスファー アクセス パネルを閉じます。	
	5 フューザの上にあるフューザ紙詰まりアクセス ドアを開き (1)、詰まっている用紙があれば取り除きます (2)。その後、フューザ紙詰まりアクセス ドアを閉めます。	



操作	手順	
フューザの紙詰まりを取り除く (続き)	<ul> <li>6 フューザ内部の見えないところにも用紙が詰まっている場合があります。フューザを取り外し、内部に詰まった用紙がないかどうかを確認します。</li> <li>注意:プリンタの使用中はフューザが高温になっています。フューザが冷めるまで待ってから作業を行ってください。</li> <li>a. 2 つの青色のフューザ ハンドルを手前に引きます。</li> </ul>	
	b. 青色のフューザ リリース レバーを下方向に回して開 きます。	
	<ul> <li>c. フューザ ハンドルをつかんでまっすぐに引き、フュ ーザを取り外します。</li> <li>注意:フューザの重量は 5kg (11 ポンド)です。落と さないように注意してください。</li> </ul>	



操作	手順	
フューザの紙詰まりを取り除く (続き)	<ul> <li>d. フューザ紙詰まりアクセス用の後部ドアを後方に(1)、 正面ドアを前方に回転させて(2)開きます。フューザ 内部に用紙が詰まっている場合は、ゆっくりとまっす ぐに引いて取り除きます(3)。用紙が破れた場合は、 紙片をすべて取り除いてください。</li> <li>注意:フューザ本体が冷めていても、内部のローラー が高温の場合があります。フューザローラーが冷める まで、触らないようにしてください。</li> </ul>	
	e. フューザ紙詰まりアクセス ドアを両方とも閉め、プ リンタに付いている矢印の向きにフューザを合わせま す。フューザをプリンタ内に完全に押し込みます。	
	f. 青いフューザ リリース レバーを上方向に回して、所 定の位置でフューザをロックします。	



操作	手順	
フューザの紙詰まりを取り除く (続き)	g. フューザ ハンドルを後方に押して閉めます。	
	7 右のドアを閉じます。	



操作	手順	
両面印刷ユニットの紙詰まりを取り除く	1 プリンタの内部に詰まった用紙がないか確認します。 右のドアを開きます。	
	2 両面印刷ユニットの下に用紙が詰まっている場合は、 下方向にゆっくりと引いて取り除きます。	
	3 右のドアの内側に用紙が詰まっている場合は、ゆっくり と引いて取り除きます。	



操作	手順	
両面印刷ユニットの紙詰まりを取り除く (続き)	4 右のドアの内側にある用紙フィードのカバーを持ち上げます(1)。用紙が詰まっている場合は、ゆっくりとまっすぐに引いて取り除きます(2)。	
	5 トランスファー アセンブリの緑色のハンドルを上げて (1)、パネルを開きます (2)。	
	6 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。	



操作	手順	
両面印刷ユニットの紙詰まりを取り除く (続き)	7 トランスファー アクセス パネルを閉じます。	
	8 右のドアを閉じます。	



操作	手順	
トレイ 2 およびプリンタ内部の用紙経路の 紙詰まりを取り除く	1 右のドアを開きます。	
	2 トランスファー アクセス パネルの緑色のハンドルを上 げて (1)、パネルを開きます (2)。	



操作	手順	
トレイ2およびプリンタ内部の用紙経路の 紙詰まりを取り除く(続き)	3 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。	
	4 トランスファー アクセス パネルを閉じます。	
	5 トレイ2を開き、用紙が正しくセットされていること を確認します。	



操作	手順	
トレイ2およびプリンタ内部の用紙経路の 紙詰まりを取り除く (続き)	6 トレイを引き、軽く持ち上げてプリンタから取り外し ます。	
	<ul> <li>7 プリンタ内部の給紙ローラーから用紙を取り除きます。</li> <li>8 トレイ2の両側のローラーの位置を合わせて、プリンタに押し込みます。</li> </ul>	
	9 トレイを閉じます。	

©2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.



操作	手順	
トレイ2およびプリンタ内部の用紙経路の 紙詰まりを取り除く(続き)	10 右のドアを閉じます。	



操作	手順	
トレイ 1 の紙詰まりを取り除く 注記: トレイ 1 に詰まっている用紙が見えている 場合でも、右のドアを開けてプリンタの内部から 用紙を取り除いてください。	1 右のドアを開きます。 注記:長い用紙 (11x17、12x18、および A3)の紙 詰まりを取り除くには、右のドアを開く前に、詰 まっている用紙を切り取るか、破っておきます。	
	2 右のドアの内側に詰まっている用紙が見える場合は、 下方向にゆっくりと引いて取り除きます。	
	3 用紙が内部の用紙経路に詰まっている場合は、トラン スファー アクセス パネルの緑色のハンドルを上げて (1)、パネルを開きます (2)。	



操作	手順	
トレイ1の紙詰まりを取り除く (続き)	4 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。	
	5 トランスファー アクセス パネルを閉じます。	



操作	手順	
トレイ1の紙詰まりを取り除く (続き)	6 右のドアを閉じます。	



操作	手順	
オプションのトレイ 3、4、5 の紙詰まりを 取り除く	1 右のドアを開きます。	
	2 給紙エリアに詰まっている用紙が見える場合は、ゆっ くりと引いて取り除きます。	



操作	手順	
オプションのトレイ 3、4、5 の紙詰まりを 取り除く (続き)	3 右のドアを閉じます。	
	4 右下のドアを開きます。	
	5 詰まっている用紙をゆっくりと引いて取り除きます。	



操作	手順	
オプションのトレイ 3、4、5 の紙詰まりを 取り除く (続き)	6 コントロール パネルのメッセージで指示されたトレイ を開き、用紙が正しくセットされていることを確認し ます。	
	7 トレイを閉じます。	
	8 右下のドアを閉じます。	



操作	手順	
オプションのフィニッシャの紙詰まりを取 り除く 注記:このプリンタには、3 ビン ステイプラ/スタ ッカ、およびブックレット メーカー フィニッシャ をオプションで別途購入して使用することができま す。	<b>排紙アクセサリ ブリッジの紙詰まりを取り除く</b> 1 排紙アクセサリ ブリッジの上部カバーのラッチを上 げ、上部カバーを開きます。	
	2 詰まっている用紙をゆっくりと引いて取り除きます。	
	3 排紙アクセサリ ブリッジの上部カバーを閉じます。	



操作	手順	
オプションのフィニッシャの紙詰まりを取 り除く (続き)	4 排紙ビンのスイング ガイド パネルを持ち上げます。 詰まっている紙が見える場合は、ゆっくりと引き出し ます。	
	<b>ブックレット メーカーの紙詰まりを取り除く</b> 1 ブックレット排紙ビンに詰まっている用紙が見える場 合は、ゆっくりと引いて取り除きます。	
	2 ブックレット メーカーの正面ドアを開きます。	



操作	手順	
オプションのフィニッシャの紙詰まりを取 り除く (続き)	3 上部の給紙ガイドを右側に押し (1)、詰まっている用 紙があれば取り除きます (2)。	
	4 下部の給紙ガイドを右側に押し (1)、詰まっている用 紙があれば取り除きます (2)。	
	5 2 つある緑色のダイアルのうち、右側の小さなほうが 位置合わせノブです。この位置合わせノブを反時計回 りに回します。	



操作	手順	
	6 2つある緑色のダイアルのうち、左側の大きなほうが 紙詰まり解除ノブです。この紙詰まり解除ノブを押し 込み、時計回りに回すと、詰まっている紙が排紙ビン へ排紙されます。	
	7 ブックレット メーカーの正面ドアを閉めます。	



操作	手順	
ステイプルの詰まりを除去する	メインステイプラの詰まりを除去する HP3ビンステイプラ/スタッカとHPブックレットメーカー/ フィニッシャのそれぞれの仕上げデバイスの上部には、メイン ステイプラが備わっています。 1 フィニッシャの正面ドアを開きます。	
	2 ステイプルカートリッジを取り外すには、緑色のハンドルを上方に引っ張って、カートリッジを引き出します。	
	3 ステイプル カートリッジの背後にある小さなレバーを引き 上げます。	



操作	手順	
ステイプルの詰まりを除去する (続き)	4 ステイプル カートリッジからはみ出ている破損したステイ プルを取り除きます。破損したステイプルが含まれていた 一連のステイプルをすべて取り除きます。	
	5 ステイプル カートリッジの背後にあるレバーを下げます。 カチッという音がするまでレバーを下げてください。	
	6 ステイプル カートリッジをフィニッシャに戻し、カチッと いう音がするまで緑色のハンドルを押し下げます。	
	7 フィニッシャの正面カバーを閉めます。	



操作	手順	
ステイプルの詰まりを除去する (続き)	<b>ブックレット メーカーのステイプルの詰まりを除去する</b> ブックレット メーカーには、メイン ステイプラの下に、中綴 じ用ステイプラも備わっています。中綴じ用ステイプラには、 2 つのステイプル カートリッジがあります。 1 ブックレット メーカーの正面ドアを開きます。	
	2 上部の給紙ガイドを右側に押し (1)、詰まっている用紙があ れば取り除きます (2)。	
	3 ステイプル カートリッジの青いハンドルをつかみ、まっす ぐに引き出します。	



操作	手順	
ステイプルの詰まりを除去する (続き)	4 ステイプル カートリッジの青いハンドルをつかんで手前に 引き出してから (1)、ステイプル カートリッジを回転させ て垂直に立てます (2)。	
	<ul> <li>5 各ステイプルカートリッジにステイプルが詰まっていないかどうかを確認します。</li> <li>a. 各ステイプルカートリッジの緑色のプラスチックタブを押して(1)、詰まり除去プレートを持ち上げます(2)。</li> <li>b. 詰まっているステイプルをすべて取り除きます(3)。破損したステイプルと、そのステイプルが含まれていたー連のステイプルをすべて取り除きます。</li> <li>注意:この作業を行う際は、指や手をステイプルカートリッジの下に置かないでください。</li> </ul>	
	<ul> <li>c. 詰まり除去プレートを下に押して閉めます。</li> <li>注意:この作業を行う際は、指や手をステイプルカートリッジの下に置かないでください。</li> </ul>	



操作	手順	
ステイプルの詰まりを除去する (続き)	6 ステイプル カートリッジを手前に引き出し (1)、回転させ て元の位置に戻します (2)。ハンドルを押して、所定の位置 でロックします。	
	7 ステイプル カートリッジをブックレット メーカーに押し込 みます。	
	8 ブックレット メーカーの正面ドアを閉めます。	