

Windows 環境では、デフォルトの PCL 6 ドライバを使用することをお勧めします。このドライバは、速度と品質が総合的に優れているほか、通常の印刷処理に 必要な機能を備えています。また、Windows Graphic Device Interface (GDI) に準拠しており、Windows 環境で高速印刷を実行できます。ただし、PCL 5 に基づ くサードパーティまたはカスタム ソフトウェア プログラムに完全に対応していない可能性があります。ドライバにアクセスする方法については、『プリンタ ド ライバを開く (PCL 6 ドライバ)』を参照してください。

HP UPD PCL5 ドライバは、プリンタの追加ウィザードからインストールできます。このドライバは、Windows 環境での一般的なオフィス印刷に適しています。 また、PCL の以前のバージョンや旧 HP LaserJet プリンタとの互換性があります。HP UPD PCL5 ドライバは、サードパーティ製ソフトウェアやカスタム ソフト ウェア プログラムからの印刷や、プリンタを PCL 5 に設定する必要がある混在環境 (UNIX、Linux、およびメインフレーム) での印刷に最適です。Windows 環境 で複数のプリンタ モデルを使用している場合、このドライバ 1 つで対応できます。また、モバイル Windows コンピュータから複数のプリンタ モデルに印刷する ときにも、このドライバが適しています。

HP UPD PS ドライバは、プリンタの追加ウィザードからインストールできます。このドライバは、Adobe® ソフトウェア プログラムやグラフィックスを多用す るアプリケーションでの印刷に適しています。また、PostScript エミュレーションや PostScript フラッシュ フォントをサポートしています。

操作	手順
プリンタ ドライバを開き 、印刷 オプションを表示する	コンピュータ上で任意のソフトウェア プログラムを開き、 [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。プリンタ を選択し、[プロパティ] または [印刷設定] をクリックする と、この画面 (1) が表示されます。





٠

•

OK(0) キャンセル(0)

操作	手順
用紙サイズ を選択する	[用紙/品質] タブ (1) をクリックします。 [用紙サイズ] ドロップダウン リスト (2) からサイズを選択 します。
給紙方法 を選択する	[<mark>給紙方法</mark>] ドロップダウン リスト (3) からトレイを選択し ます。
用紙の種類 を選択する	[用紙の種類] ドロップダウン リスト (4) から選択します。
表紙を異なる用紙に印刷 する 最初のページまたは最後のページを 異なる用紙に印刷します。	[特殊ページ] (5)の [表紙] または [異なる用紙にページを印刷] をクリックし、[設定] (6) をクリックします。 白紙/プレプリント紙を、表紙と裏表紙のどちらに出力するか(または表紙と裏表紙両方)を指定します。または、最初/ 最後のページを異なる用紙に印刷するオプションを選択します。 [給紙方法] と [用紙の種類] の各ドロップダウン リスト (7) からオプションを選択し、[追加] (8) をクリックします。 [OK] をクリックします。
印刷イメージの 解像度を調整する	[<mark>印刷品質]</mark> の最初のドロップダウン (<mark>9</mark>) からオプションを 選択します。各オプションについての詳細は、プリンタ ド ライバのオンライン ヘルプを参照してください。



, 用紙の種類(Y):

用紙の種類 追加属性

指定なし

給紙方法:

用紙の種類

両面印刷:

パージの種類

7

8

自動選択

パージ数

給紙方法

均字が

オフ

この印刷ジョブ用に定義された特殊パージ

|| || 割除(L)||| すべて削除(E)||



操作	手順
選択した用紙サイズに合わせて 拡大/縮小 印刷する	[効果] タブ (1) をクリックします。 [文書を印刷する用紙] (2) をクリックし、ドロップダ ウン リストからサイズを選択します。
実際のサイズに対する比率を指定して、 拡大/縮小印刷する	[<mark>% (元のサイズに対する比率)] (3</mark>) をクリックし、比 率を入力するか、スライド バーを調節します。
透かしを印刷する	[透かし印刷] ドロップダウン リスト (4) から透かし を選択します。 最初のページだけに透かしを印刷するには、[最初の ページのみ] をクリックします。このオプションを選 択しなかった場合、透かしはすべてのページに印刷 されます。
透かしを追加または編集する 注記:この機能を使用するには、プリンタ ドライバを PC にインストールしておく必 要があります。	[透かし印刷] の [<mark>編集</mark>] (5) をクリックします。[透か しの詳細] ダイアログ ボックスが開きます。 透かしの設定を指定し、[<mark>OK</mark>] をクリックします。

操作	手順
両面印刷する	[レイアウト] タブ (1) をクリックします。 [両面印刷] (2) をクリックします。
文書の上端を綴じる	[上綴じ] (3) をクリックします。
1 枚の用紙に 複数のページを印刷する	[1 枚の用紙に印刷するページ数] ドロップダウン リ スト (4) からページ数を選択します。 [ページ境界線] (5) と [ページの順序] (6) の各オプシ ョンを指定します。
印刷の向きを選択する	[<mark>印刷の向き</mark>] (7) の [縦] または [横] をクリックします。 上下逆に印刷するには、[180°回転]をクリックします (8)。[OK] をクリックします。







操作	手順
ブックレット形式で印刷する	 [両面印刷] (1) をクリックします。 [ブックレット レイアウト] ドロップダウン リスト (2) から [左綴じ] または [右綴じ] を選択します。 [1 枚の用紙に印刷するページ数] オプションが自動的に [2 ページ/1 枚] (3) に切り替わります。[OK] をクリックします。





操作	手順
印刷ジョブの 試し刷りを印刷する	[ジョブ保存] タブ (1) をクリックします。 [ジョブ保存モード]の[試し刷り後に保留] (2) をクリック します。 1 部だけ印刷された後、コントロールパネルに、残りの 部数を印刷するかどうかを確認するメッセージが表示され ます。
プライベートなジョブを一時的に プリンタに保存し、後で印刷する	[ジョブ保存モード] の [<mark>個人ジョブ</mark>] (3) をクリックします。 [ジョブをプライベートに設定] (5) で、[<mark>印刷用の PIN</mark>] を 選択して、4 桁の個人識別番号 (PIN) を入力します。
ジョブを 一時的に保存する	[ジョブ保存モード]の[クイックコピー](4)をクリックし ます。1部だけ印刷され、プリンタのコントロールパネ ルから増刷できます。 注記:プリンタの電源を切ると、一時保存されたジョブは 削除されます。





操作	手順		詳細設定 印刷機能のショートカット 月
プライベートなジョブを永久保 存する 注記:プライベートに設定され たジョブを印刷するには、PIN を入力する必要があります。	[ジョブ保存モード] (1) の [<mark>保存ジョブ</mark>] (2) をクリックします。 [<mark>ジョブをプライベートに設定</mark>] (3) の [印刷の PIN] をクリックし ます。 4 桁の個人識別番号 (PIN) を入力します。	1 \	ジョブはモデファイルキャビネットのような形 れるまで印刷は行われません。用紙やー: ジョブ保存モード で オフ(E) で 試し刷り後に保留(P)
保存ジョブの印刷時に 通知を受 け取る	[ジョブ通知オプション] (4) の [印刷時にジョブ ID を表示] をクリ ックします。		 ○ 個人ジョブ(L) ○ ケイックコピー(L) ○ 探石ジョブ(D)
保存ジョブの ユーザー名を設定 する	デフォルトの Windows ユーザー名を使用する場合は、[ユーザー <mark>名</mark>] (5) の [ユーザー名] をクリックします。別のユーザー名を設 定する場合は、[ユーザー設定] をクリックして名前を入力します。	3 \	ジョブをブラ イバート (設定 「日前の FINAD (0000-3939)
保存ジョブの 名前を指定する	デフォルトのジョブ名を使用する場合は、[ジョブ名](6)の[自 動]をクリックします。ジョブ名を指定する場合は、[ユーザー設 定]をクリックして名前を入力します。 [ジョブ名が存在する場合]ドロップダウン リストから次のいずれ かのオプションを選択します。同じ名前のジョブがある場合、ジ ョブ名の末尾に数字を追加する場合は、[ジョブ名と1~99まで の数値を使用する]を選択します。同じ名前のジョブを上書きす る場合は、[既存のファイルを置換]を選択します。	5	- ジョブ:最知オブション (ア) 印刷時(ごジョブ ID を表示(D) () () () () () () () () () () () () () (



操作	手順
スリープ遅延を設定する	この機能は、プリンタが使用されずにスリープ モードに入るま での時間を設定します。デフォルトは 1 時間です。
	スクロールして、[管理] をタッチします。[<mark>時刻/スケジューリン</mark> <mark>グ</mark>] (1) をタッチし、次に [<mark>スリープ遅延</mark>] をタッチします。目的 のスリープ遅延設定をタッチし、次に [<mark>保存</mark>] をタッチします。

管理 印字可		2
< 戻る 管理		
管理 □ 情報 □ デアォル ジョブ オプション □ 時刻/スケジューリング □ 管理	[管理] メニューは、作業環境に合わせて デバイスをカスタマイズするのに 使用します。【初期セットアップ】 は、デバイスをセットアップしたりネ ットワーク、ファックス、電子メールな	
1		