

Quick Start

HP Photosmart Pro B8800 series

Guía rápida

HP Photosmart Pro B8800 series



Guide de mise en route rapide

HP Photosmart Pro série B8800

	Image: state of the state		<image/>		Resume button Impression Botton reanudar Impression Printhead light Impression Voyant de tête Impression Impression Impression
Load paper and calibrate the printer	Remove the output tray straight out, by pulling it firmly . The output tray is the removable 'lid' on top of the main tray. Note: Make sure the specialty media tray is closed.	Load all of the included HP Advanced Photo paper into the main tray in portrait orientation, glossy side down . Align the paper against the right side of the tray.	Adjust the paper guides. Check that the paper is lying flat. Slide the output tray back into place.	Start calibration	Press the Resume button [] to start printer calibration. Calibration takes 30–40 minutes. Use this time to install the software (step 17). When the Printhead light [F] goes off, calibration is complete.
Cargue papel y calibre la impresora	Retire la bandeja de salida tirando firmemente . La bandeja de salida es la "tapa" extraíble situada sobre la bandeja principal. Nota: Asegúrese de que la bandeja para soportes especializados está cerrada.	Cargue todo el papel fotográfico avanzado de HP en la bandeja principal con una orientación vertical y la cara satinada hacia abajo . Alinee el papel contra el lado derecho de la bandeja.	Ajuste las guías del papel. Compruebe que el papel está plano. Ajuste la bandeja de salida de nuevo en su sitio.	Inicie la calibración	Presione el botón reanudar []] para iniciar la calibración de la impresora. La calibración dura entre 30 y 40 minutos. Aproveche este momento para instalar el software (paso 17). El indicador luminoso del cabezal [] se apaga cuando la calibración ha terminado.
Charger du papier et étalonner l'imprimante	Retirez le bac de sortie en le tirant droit et fermement . Le bac de sortie est le « couvercle » amovible au-dessus du bac principal. Remarque : assurez-vous que le bac pour supports spéciaux est fermé.	Chargez tout le papier photo avancé HP dans le bac principal orienté en portrait, face brillante vers le bas . Placez le papier contre le côté droit du bac.	Réglez les guides de papier. Vérifiez que le papier est posé à plat. Remettez le bac de sortie en place.	Démarrer l'étalonnage	Appuyez sur le bouton Reprendre [] pour démarrer l'étalonnage. L'étalonnage dure de 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, installez le logiciel (étape 17). Quand le voyant de tête d'impression [], s'éteint, l'étalonnage est terminé.
Vou need to install the printer software for the printer to work correctly. Para un correcto funcionamiento de la impresora, necesita realizar la instalación de la impresora se está calibrando. Important – Windows users: Connect the printer to your computer with a USB colle only when prompted by the software install program and not before. Para un correcto funcionamiento de la impresora se está calibrando. Important – Purchase a USB cable separately if it is not included. Important e ause a USB cable separately if it is not included. Para un correcto funcionamiento de la impresora al equipo con un cable USB por separado si no está incluido. Important e able USB por separado si no está incluido.				giciel d'impression afin que l'imprimante fonctionne ogiciel pendant l'étalonnage de l'imprimante. urs Windows : ne branchez l'imprimante à votre sâble USB que quand vous y serez invité par le logiciel t. n câble USB séparément si aucun n'est inclus.	
Install the software Instale el software	 Insert the included CD into your computer if you haven't Windows: Click Install Printer Software. Macintosh: Double-click the HP Software icon () on the double-click the HP Photosmart Installer icon all the hardware setup steps, skip ahead to the 2. Follow the onscreen instructions to install the software. 	already. he desktop, and then (). If you've completed he software install step. 2. Siga las instrucció	su equipo si aún no lo ha hecho. a clic en Instalar software de la impresora . a doble clic en el icono de HP Software () en el escritorio y, ntinuación, haga doble clic en el icono de HP Photosmart Installer). Si ya ha completado la instalación del hardware, vaya al paso instalación del software. ones que aparecen en pantalla para instalar el software.	1. Insérez le CD inclus da Windows : cliquez sur Macintosh : double-cliq cliquez sur Si vous ave l'étape d'ir 2. Suivez les instructions à	Ins votre ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait. Installer le logiciel de l'imprimante. Juez sur l'icône du logiciel HP () sur le bureau, puis double- l'icône du programme d'installation de HP Photosmart (). ez terminé toutes les étapes d'installation du matériel, passez à installation du logiciel. à l'écran pour installer le logiciel.
Installation du logiciel	When the printer finishes calibrating and softwa complete, your printer is ready to use.	re installation is La impresora est la calibración de	tará preparada para su uso cuando haya terminado e ésta y la instalación del software.	Quand l'étalonnage votre imprimante est	est terminé et l'installation du logiciel achevée, prête à l'utilisation.
Ink in the cartridges included in the printer box is used for printer initialization. Ink from these cartridges, as well as from replacement cartridges, is also used to keep print nozzles clear and ink flowing smoothly.					
Always leave the printer plugged in so that it can perform self-servicing routines. For more information, Se recomienda que see the User Guide.		Se recomienda que deje siempre la impresora conectada pe de mantenimiento. Para obtener más información consulte	ara que pueda realizar las tareas automáticas Laissez tou la Guía del usuario. Pour plus d	jours l'imprimante branchée afin qu'e 'informations, reportez-vous au guide	elle puisse effectuer des opérations de maintenance. e de l'utilisateur.
?	View the animated Quick Start Tutorial on the included CD (see step 3). Click the Need help? link in the tutorial for hel on solving setup problems.	p Vea el tutorial anime en el CD (paso 3). I del tutorial para rec problemas de instal	ado de la guía rápida que se incluye Haga clic en el enlace ¿Necesita ayuda? ibir ayuda acerca de cómo resolver ación.	Regardez le Didacticiel de sur le CD (voir étape 3). C le didacticiel pour résoud	e Démarrage Rapide animé inclus Cliquez sur Besoin d'aide ? dans re des problèmes de configuration.
Need more information?	Read the User Guide.	Consulte la Guía de	el usuario.	Lisez le manuel d'utilisation	on.
información? Besoin de plus d'informations ?	Contact HP support at www.hp.com/support or 1-800-HP invent (1-800-474-6836).	Póngase en contact www.hp.com/suppo (1-800-474-6836).	o con la asistencia técnica de HP en ort, o bien, llame a 1-800-HP invent	Contactez le service d'ass www.hp.com/support ou (1-800-474-6836).	sistance clientèle à l'adresse appelez le 1-800-HP Invent i n v e n t www.hp.com