無線遙控器(僅限特定機型)

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更,恕不另行 通知。HP產品與服務的保固僅列於隨產品及 服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何 部份都不可構成任何額外的保固。HP不負責 本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第二版:2006年5月

文件編號: 416182 - AB2



1 簡介

2 HP 行動無線遙控器 (PC 卡版本)

裝入電池(PC 卡版本)	4
將遙控器存放於 PC 卡插槽中	6
按鈕快速導覽(PC 卡版本)	7
HP 行動無線遙控器(PC 卡版本)的組件功能	. 10

3 HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)

裝入電池(ExpressCard 版本)	12
將遙控器存放於 ExpressCard 插槽中	14
按鈕快速導覽(ExpressCard 版本)	16
HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)的組件功能	19

4 遙控器疑難排解

索引



本指南提供有關使用 HP 行動無線遙控器(僅隨附於特定電腦機型)的資訊。本指南說明兩種不同的遙 控器型號:一種適用於 PC 卡插槽,另一種適用於 ExpressCard 插槽。



(2) HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)

2 第1章 簡介

2 HP 行動無線遙控器 (PC 卡版本)

本章會提供 PC 卡版遙控器的資訊。



裝入電池(PC卡版本)



▲ 警告! 如果使用不正確的電池種類來更換,可能會有發生爆炸的危險。丟棄用過的電池請依照 指示來處理。

若要將電池裝入 HP 行動無線遙控器 (PC 版本):

1. 在遙控器背面,以逆時針方向旋轉電池置放處外蓋(1),並將它取出(2)。



2. 以電池正極朝上,將電池裝入置放處。



3. 將電池置放處外蓋的卡榫裝入電池置放處的插槽,然後以順時針方向將它關閉。



將遙控器存放於 PC 卡插槽中

您可將 HP 行動無線遙控器 (PC 卡版本)存放於電腦的 PC 卡插槽,以便於取得並確保遙控器安全。



✓ 小心 為避免損壞電腦與遙控器,請勿將 PC 卡版遙控器或 PC 卡插入 ExpressCard 插槽(僅限) 特定電腦機型)。

PC 卡插槽或插槽保護片可能會顯示以下圖示。



若要存放遙控器:



注意 您電腦機型的外觀可能與本節中的圖例看起來不同。請參閱電腦使用指南,以找到 PC 卡 插槽的位置。

- 1. 取出 PC 卡插槽保護片。
- 2. 輕輕將遙控器插入 PC 卡插槽,直到它卡住定位。





若要將遙控器從 PC 卡插槽取出:

- 1. 按下 PC 卡插槽的退出鈕,以釋放遙控器。
- 2. 將遙控器從插槽拉出。

按鈕快速導覽(PC 卡版本)

本節提供有關 HP 行動無線遙控器(PC 卡版本)的按鈕功能資訊。

當電腦已關機時:

- 按下電源按鈕 (1),將電腦啓動為 Windows 模式。
- 按下「DVD 功能表」按鈕 (2),以開啓 QuickPlay DVD 模式(僅限特定電腦機型)。
- 按下「音樂」按鈕 (3),以開啓 QuickPlay 音樂模式(僅限特定電腦機型)。



按鈕	在 Microsoft® Windows® 中的功能	QuickPlay(僅限特定機型)中的功能
電源	如果電腦處在	按下可關閉 QuickPlay。
0	• 啓動時,短暫按一下會啓動休眠。	
\bigcirc	• 待機時,短暫按下會從待機恢復工作。	
	• 休眠時,短暫按下會從休眠恢復工作。	
DVD 功能表	如果電腦處在	• QuickPlay 音樂模式中,按下可切換至
	• 啓動時,按下可開啓預設的 Windows DVD	Quick ray DVD 模式。
	播放器。	• 播放 DVD 時,按下可檢視 DVD 功能表。
	• 啓動時並正在播放 DVD,則按下可檢視 DVD 的功能表。	
	• 待機時,短暫按一下會從待機恢復工作。	
	 休眠時,按下會啓動 QuickPlay DVD 模式 (僅限特定電腦機型)。 	

按鈕	在 Microsoft® Windows® 中的功能	QuickPlay(僅限特定機型)中的功能
音樂	 在 Windows 中,按下可開啓預設的 Windows 音樂播放器。 	QuickPlay DVD 模式 中,按下會切換至 QuickPlay 音樂模式。
J	• 待機時,短暫按一下會從待機恢復工作。	
	 休眠時,按下會啓動 QuickPlay 音樂模式 (僅限特定電腦機型)。 	
停止	按下可以停止目前的媒體操作,例如播放、倒轉等 等。	按下可以停止目前的媒體操作,例如播放、倒轉等 等。
•	4	4
倒轉	按下可倒轉選取的媒體。	按下可倒轉選取的媒體。
30		
播放/暫停	• 尙未播放媒體時,按下可播放媒體。	• 尚未播放媒體時,按下可播放媒體。
	• 在播放媒體中,按下可暫停媒體播放。	• 在播放媒體中,按下可暫停媒體播放。
快轉	按下可快轉選取的媒體。	按下可快轉選取的媒體。
調高音量	按下可調高系統音量。	按下可調高系統音量。
••		
調低音量	按下可調低系統音量。	按下可調低系統音量。
۲		
靜音	• 按下可關閉系統音量。	• 按下可關閉系統音量。
۲	 如果在靜音中,按下可恢復系統音量。 	• 如果在靜音中,按下可恢復系統音量。
上一首	按下可回到上一首曲目或上一個章節。	按下可回到上一首曲目或上一個章節。
H		
下一首	按下可跳到下一首曲目或下一個章節。	按下可跳到下一首曲目或下一個章節。
H		
向上	導覽。按下可向上捲動。	導覽。按下可向上捲動。
向左	導覽。按下可向左捲動。	導覽。按下可向左捲動。
確定 (Ok)	導覽。按下可選取螢幕上的項目。	導覽。按下可選取螢幕上的項目。

按鈕	在 Microsoft® Windows® 中的功能	QuickPlay(僅限特定機型)中的功能
OL		
向右	導覽。按下可向右捲動。	導覽。按下可向右捲動。
向下	導覽。按下可向下捲動。	導覽。按下可向下捲動。
返回	按下可模擬 alt+left 方向鍵指令在作用中應用程式 裏的「返回」功能。	 在音樂模式中,按下可將「我的音樂 (My Music)」顯示移至上一層目錄。
t		• 在 DVD 模式中,此按鈕沒有作用。
資訊	按下可檢視應用程式中選取項目的資訊(如果有的 話)。	按下可顯示電池和音量狀態。
1		如果播放 DVD,則也會顯示 DVD 標題、章節和時間資訊。
列印	按下可開啓作用中應用程式的列印選項視窗。	無
相片	按下可開啓預設的 Windows 圖片應用程式。	無
6		
媒體	按下可開啓預設的 Windows 媒體應用程式。	無
æ		
切換螢幕	按下可在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換電腦 影像。	按下可在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換電腦 影像。

HP 行動無線遙控器(PC 卡版本)的組件功能

遙控器上的紅外線鏡片可連結遙控器至電腦。連結時,需要讓遙控器上的紅外線鏡片與電腦上的紅外線 鏡片互相對準,而且兩者之間沒有障礙。

注意事項:

• HP 行動無線遙控器適用於 Microsoft® Windows®、QuickPlay(僅限特定電腦機型)及 InterVideo Home Theater 軟體(僅限特定電腦機型)。每個按鈕都會依作用的應用程式來回應。

注意 有關遙控器的資訊,請參閱 InterVideo Home Theater 螢幕上的說明。

注意 有關使用 QuickPlay 的資訊,請參閱 QuickPlay 線上說明。

- 有些遙控器按鈕的功能與電腦按鈕相同。例如,遙控器上的 DVD 按鈕與電腦上的 DVD 按鈕具備 相同的功能,可交替使用。
- 有些遙控器按鈕的功能與電腦的快速鍵功能相同。請參閱電腦使用指南,以取得有關支援的快速鍵 的資訊。
- 有些遙控器按鈕則提供電腦按鈕或預設按鈕組合所無法複製的功能。

HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)

本章會提供 ExpressCard 遙控器的資訊。



裝入電池(ExpressCard版本)



▲ 警告! 如果使用不正確的電池種類來更換,可能會有發生爆炸的危險。丟棄用過的電池請依照 指示來處理。

若要將電池裝入 HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本):

1. 在遙控器背面,將電池置放處外蓋抬起(1),並將它取出(2)。



2. 以電池正極朝上,將電池裝入置放處。



3. 將電池置放處外蓋 (1) 對齊電池置放處,然後向下壓以關閉外蓋 (2)。



將遙控器存放於 ExpressCard 插槽中

您可將 HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)存放於電腦的 ExpressCard 插槽,以便於取得並確保 遙控器安全。



小心 為避免損壞電腦與遙控器,請勿將 ExpressCard 版遙控器或 ExpressCard 卡插入 PC 卡插槽(僅限特定電腦機型)。

ExpressCard 插槽或插槽保護片可能會顯示以下圖示。

£۵

若要存放遙控器:



注意 您電腦機型的外觀可能與本節中的圖例看起來不同。請參閱電腦使用指南,以找到 ExpressCard 插槽位置。

- 1. 取出 ExpressCard 插槽保護片。
- 2. 輕輕將遙控器插入 ExpressCard 插槽,直到它卡住定位。請確定它與電腦邊緣齊平。



小心 如果無法輕鬆將遙控器插入,請確定您將遙控器插入正確的插槽。



若要將遙控器從 ExpressCard 插槽取出:

- 如果 ExpressCard 插槽附有退出鈕:
 - a. 按下 ExpressCard 插槽的退出鈕,以釋放遙控器。
 - b. 將遙控器從插槽拉出。
- 如果 ExpressCard 插槽未附有退出鈕:
 - a. 輕輕壓下遙控器,以將它釋放。
 - b. 將遙控器從插槽拉出。

按鈕快速導覽(ExpressCard 版本)

本節提供有關 HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)的按鈕功能資訊。 當電腦已關機時:

- 按下電源按鈕 (1),將電腦啓動為 Windows 模式。
- 按下媒體按鈕 (2),以開啓 QuickPlay(僅限特定電腦機型)。
- 按下「DVD 功能表」按鈕 (3),以開啓 QuickPlay DVD 模式(僅限特定電腦機型)。
- 按下「音樂」按鈕 (4),以開啓 QuickPlay 音樂模式(僅限特定電腦機型)。



按鈕	在 Microsoft® Windows® 中的功能	QuickPlay(僅限特定機型)中的功能	
電源	如果電腦處在	按下以關閉 QuickPlay。	
0	 啓動時,按下可模擬電腦電源按鈕。請參閱 電腦說明文件以取得資訊。 		
	• 待機時,短暫按下會從待機恢復工作。		
	• 休眠時,短暫按下會從休眠恢復工作。		
切換螢幕	按下可在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換電腦 影像。	按下可在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換電腦 影像。	
媒體	按下可開啓 QuickPlay(僅限特定電腦機型)或預 設的音樂應用程式。	無	
0	或UJ目未愿用住式。		
DVD 功能表	如果電腦處在	 QuickPlay 音樂模式中,按下可切換至 QuickPlay DVD 模式。 	
(~~)	 		
<u> </u>	用程式。	● Ⅲ瓜 □ ♥ □ 时,顶 □ 则做顺 □ ♥ □ 切比农。	
	• 啓動時並正在播放 DVD,則按下可檢視 DVD 的功能表。		

按鈕	在 Microsoft [®] Windows [®] 中的功能	QuickPlay(僅限特定機型)中的功能
	• 待機時,短暫按一下會從待機恢復工作。	
	 休眠時,按下可開啓 QuickPlay Display DVD 模式(僅限特定電腦機型)。 	
音樂	如果電腦處在	QuickPlay DVD 模式中,按下會切換至
	 啓動時,按下可開啓 QuickPlay Windows 音樂模式(僅限特定機型)或預設的媒體應用 程式。 	QuickFlay 日来侠式。
	• 待機時,短暫按一下會從待機恢復工作。	
	 休眠時,按下可開啓 QuickPlay 顯示 Music 模式(僅限特定電腦機型)。 	
頻道/ Page Up	• 按下即可以昇冪順序變更頻道。	按下即可回到上一頁。
٦	• 按下即可模擬鍵盤上的 pg up 鍵的功能。	
頻道/ Page Down	• 按下即可以降冪順序變更頻道。	按下即可回到下一頁。
\$	• 按下即可模擬鍵盤上的 pg dn 鍵的功能。	
停止	按下可以停止目前的媒體操作,例如播放、倒轉等 等。	按下可以停止目前的媒體操作,例如播放、倒轉等 等。
倒轉	按下可倒轉選取的媒體。	按下可倒轉選取的媒體。
播放/暫停	• 尙未播放媒體時,按下可播放媒體。	• 尙未播放媒體時,按下可播放媒體。
	• 在播放媒體中,按下可暫停媒體播放。	• 在播放媒體中,按下可暫停媒體播放。
快轉	按下可快轉選取的媒體。	按下可快轉選取的媒體。
上一首	按下可回到上一首曲目或上一個章節。	按下可回到上一首曲目或上一個章節。
下一首	按下可跳到下一首曲目或下一個章節。	按下可跳到下一首曲目或下一個章節。
H		
向上	導覽。按下可向上捲動。	導覽。按下可向上捲動。
向左	導覽。按下可向左捲動。	導覽。按下可向左捲動。

按鈕	在 Microsoft® Windows® 中的功能	QuickPlay(僅限特定機型)中的功能
確定 (Ok)	導覽。按下可選取螢幕上的項目。	導覽。按下可選取螢幕上的項目。
Ok		
向右	導覽。按下可向右捲動。	導覽。按下可向右捲動。
向下	導覽。按下可向下捲動。	導覽。按下可向下捲動。
返回	按下可模擬退格鍵指令在作用中應用程式裏的「返回, th能。	• 在音樂模式中,按下可將「我的音樂 (My Music),顯示移至上一層日錄。
t		 在 DVD 模式中,此按鈕沒有作用。
資訊	按下以顯示系統資訊。	按下以顯示資訊和 QuickPlay 程式的設定。
i		
調低音量	按下可調低系統音量。	按下可調低系統音量。
۲		
靜音	• 按下可關閉系統音量。	• 按下可關閉系統音量。
۲	 如果在靜音中,按下可恢復系統音量。 	 如果在靜音中,按下可恢復系統音量。
調高音量	按下可調高系統音量。	按下可調高系統音量。

HP 行動無線遙控器(ExpressCard 版本)的組件功能

遙控器上的紅外線鏡片可連結遙控器至電腦。連結時,需要讓遙控器上的紅外線鏡片與電腦上的紅外線 鏡片互相對準,而且兩者之間沒有障礙。

注意事項:

• HP 行動無線遙控器適用於 Microsoft® Windows®、QuickPlay(僅限特定電腦機型)及 InterVideo Home Theater 軟體(僅限特定電腦機型)。每個按鈕都會依作用的應用程式來回應。

注意 有關遙控器的資訊,請參閱 InterVideo Home Theater 螢幕上的說明。

注意 有關使用 QuickPlay 的資訊,請參閱 QuickPlay 線上說明。

- 有些遙控器按鈕的功能與電腦按鈕相同。例如,遙控器上的 DVD 按鈕與電腦上的 DVD 按鈕具備 相同的功能,可交替使用。
- 有些遙控器按鈕的功能與電腦的快速鍵功能相同。請參閱電腦使用指南,以取得有關支援的快速鍵 的資訊。
- 有些遙控器按鈕則提供電腦按鈕或預設按鈕組合所無法複製的功能。

4 遙控器疑難排解

請參閱下表以取得對遙控器問題進行疑難排解的說明。

問題	可能解决方法
我的遙控器無法使用。	• 請確定遙控器與電腦或擴充產品上的 IR 埠之間沒有阻礙。
	• 請確定您在電腦或擴充產品上的 IR 埠之有效範圍內。
	• 請確定電池已正確裝好並已充飽電力。請視需要更換電池。
	• 請確定您搭配遙控器使用的,是支援的電腦或擴充產品。
我的遙控器無法裝入存放插槽。	請確定您將遙控器插入電腦正確的插槽。PC 卡版遙控器必須插入 PC 卡插槽,而 ExpressCard 版遙控器則應插入 ExpressCard 插槽。
我無法將遙控器從插槽取出。	請參閱本指南中適用於您遙控器型號的取出指示。

索引

Е

ExpressCard 插槽 (ExpressCard slot) 存放遙控器 14

Ρ

PC 卡插槽 存放遙控器 6

Q

QuickPlay 與遙控器搭配使用(PC 卡版 本) 7

九畫

按鈕 遙控器(ExpressCard 版本) 16 遙控器(PC 卡版本) 7

十三畫

電池
 裝入遙控器(ExpressCard 版本) 12
 裝入遙控器(PC 卡版本) 4

十四畫

遙控器,ExpressCard 存放 14 按鈕快速導覽 16 裝入電池 12 總覽 1,11
遙控器,PC卡 存放 6 按鈕快速導覽 7 裝入電池 4 總覽 1,3

