# Installation and User Guide

HP MediaSmart Connect x280n

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

HP assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by HP.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of HP.

Hewlett-Packard Company

P.O. Box 4010

Cupertino, CA 95015-4010

USA

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited pay-per-view viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. **DIGITAL** Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



DivX, DivX certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license.

Microsoft, Windows Vista, and Windows XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

The Windows logo and Windows Vista are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries/regions.

Wi-Fi CERTIFIED 802.11n based on Draft 2.0

Draft 2.0 refers to the version of the not-yet-ratified IEEE 802.11n standard used in Wi-Fi Alliance testing as of June 2007.

The specifications of the 802.11n WLAN (wireless local area network) are draft specifications and not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of this device to communicate with other 802.11n WLAN devices. HP supports lawful use of technology and does not endorse or encourage the use of our products for purposes other than those permitted by copyright law.

The information in this document is subject to change without notice.

Text set off in this manner indicates information you need.

IMPORTANT: Text set off in this manner indicates important information you need.

 $\wedge$ 

WARNING: This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



DANGEROUS VOLTAGE: Text set off in this manner indicates the presence of uninsulated voltages within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.



ିତ୍ନ

CAUTION: Text set off in this manner indicates that failure to follow directions could result in damage to equipment or loss of information.

# **Regulatory and Safety Information**

 $\wedge$ 

WARNING: Text set off in this manner indicates that failure to follow directions could result in damage to equipment, loss of information, bodily harm, or loss of life.



WARNING: This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "Dangerous Voltages" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: To reduce the risk of electrical shock, do not remove cover (or back).

No user-serviceable parts inside.

Refer servicing to qualified service personnel.



WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture.



WARNING: Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious personal injury and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Follow the manufacturer's instructions when installing the product. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

## Digital Television Transition Notice

#### **Digital Television Transition Notice:**

After February 17, 2009, a television receiver with only an analog broadcast tuner will require a converter box to receive full power over-the-air broadcasts with an antenna because of the Nation's transition to digital broadcasting. Analog-only TVs should continue to work as before to receive low power, Class A or translator television stations and with cable and satellite TV services, gaming consoles, VCRs, DVD players, and similar products.

Information about the DTV transition is available from **www.DTV.gov** or 1-888-CALL-FCC, and from **www.dtv2009.gov** or 1-888-DTV-2009 for information about subsidized coupons for digital-to-analog converter boxes; and,

The DTV transition does not impact the functionality of this device unless you use it to stream Live TV from a PC with an analog-only tuner and an off-the-air antenna.

## **Interface Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.

High-power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# **Modifications**

Pursuant to 47CFR15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

## **FCC and IC Statements**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

For products available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

This device is going to be operated in 5.15~5.25 GHz frequency range, it is restricted in indoor environment only.

# Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

# **Responsible Party**

Hewlett-Packard Company Attn: Product Regulations Manager 10955 Tantau Avenue Cupertino, CA 95014-0770 USA

# **Important Safety Instructions**

Electricity is used to perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. However, improper use can result in electric shock and/or fire. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating, and cleaning the product. To ensure your safety and prolong the service life of your product, please read the following precautions carefully before using the product.

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- **5** Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with a microfiber cloth. If needed, dampen cloth with water. Never use solvents or abrasive cleaning solutions to clean this product or permanent damage may result.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- **10** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- **11** Only use power supply/attachments/accessories specified by the manufacturer.
- **12** Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, the power-supply, cord, or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14 Power Sources—This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- **15** Overloading Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

- 16 Replacement Parts—When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or which have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 17 Safety Check—Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- **18** The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- **19** Plug the power supply into a power outlet where access to the power supply connector is readily accessible in case power disconnection is required.

- **20** Servicing—The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- Water and Moisture—Do not use this product near water; for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- Stand—Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod, or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the product.

- Ventilation—The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- Heat—The product should be situated away from heat sources such as fireplaces, chimneys, radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

- Lightning—For added protection for this equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.
- To prevent fire, never place any type of candle or flames on the top or near the receiver.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this product to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product.
- To prevent fire or shock hazard, do not place the power cord under heavy items.
- Turn off the main power and unplug the power supply from the wall outlet before handling.

# **Important Information**

The HP MediaSmart Connect must be serviced by an authorized service technician. The HP MediaSmart Connect is not user-serviceable.

Changes can damage your HP MediaSmart Connect and void your warranty. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Recycling Information – HP Planet Partners

For information about how to recycle this product through HP, see: http://www.hp.com/recycle

Other recycling options may also be available in your area. If located within the U.S. and Canada, you may also call (1) (888) 485-1849.

# Materials disposal

For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance (EIA) (http://www.eia.org).

# **Cleaning precautions**

Unplug the HP MediaSmart Connect before cleaning.

Using solvents, such as alcohol, or abrasive materials, such as a premoistened or chemically treated towel, may affect the paint.

Do not expose the product to volatile gases or fluids such as pesticides.

Do not put the HP MediaSmart Connect in contact with vinyl or rubber products for an extended period of time. Extended contact may result in the removal of or degradation of the surface.

Clean only with a microfiber cloth. If needed, dampen cloth with water. Never use solvents or abrasive cleaning solutions to clean this product or permanent damage may result.

# **Getting Started**

Be sure to read all the safety information and precautions before starting installation. See the following topics:

- "Regulatory and Safety Information" on page 4
- "Important Safety Instructions" on page 7
- "Important Information" on page 11

# Identifying Items in the Box





All other cables, components, and services are sold separately.

## Other cables you may need

Optional cables	Use
Component Video	Connect video to the HDTV instead of the HDMI cable. (Some limitations for protected content.)
L/R (RCA-style) audio	Connect analog audio output to the HDTV with the Component Video cables, or to an optional external audio system.
Optical digital audio	Connect digital audio output to an optional external audio system.
Ethernet	Connect to the network with a wired connection instead of a wireless one.

## Installation Overview

This section provides the system requirements, setup time, items you need, and an overview of the four steps to install the HP MediaSmart Connect.

## System requirements

Media streaming requires a computer, or NAS (network attached storage) with a Digital Living Network Alliance (DLNA)-compliant media server. A home network is also required. All items are sold separately.

The Windows  ${}^{\textcircled{\text{R}}}$  -based computer you use should have one of the following:

- Media Center Edition 2005 with Rollup 2 operating system
- Windows XP Home operating system (32-bit only) with Service Pack 2 (SP2) or later
- Windows XP Pro operating system (32-bit only) with Service Pack 2 or later
- Windows Vista<sup>®</sup> Home Basic operating system (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Home Premium operating system (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Ultimate operating system (32-bit/64-bit)

**NOTE:** You need the Premium or Ultimate edition of the Windows Vista operating system to use the Extender for Windows Media Center.

Some MediaSmart features may not be available on computers with a 64-bit operating system.

Certain Windows Vista product features require advanced or additional hardware.

#### For details, go to the Microsoft Web sites at http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ hardwarereqs.mspx

Or

#### http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ capable.mspx

The Windows Vista Upgrade Advisor can help you determine which features of Windows Vista can run on your computer. To download the tool, visit the Microsoft Web site at http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor

### Setup time

Allow at least 30 minutes to set up your HP MediaSmart Connect.

## Before you begin, have on hand

- Your HP MediaSmart Connect and items from the box; see "Identifying Items in the Box" on page 12.
- Your HDTV and the remote control for it.
- Your existing (working) home network with a router/base station (wired or wireless). For information about network types, see "Chapter 2: Connecting your HP MediaSmart Connect to your Home Network" on page 35.

**NOTE:** For a wireless network connection, you may need:

The name or SSID (service set identifier) of your network and the network security information such as the Wired Equivalent Privacy (WEP) key or the Wi-Fi Protected Access (WPA) passphrase.

- Your computer or NAS, on the home network.
- For full functionality, high-speed Internet service is required (sold separately).
- Optional cables, depending on your setup. See "Other cables you may need" on page 13.

## **Installation Steps**

# **Step 1:** Connect your HDTV to your HP MediaSmart Connect.

- $\checkmark$  Select the location to place the device.
- $\checkmark$  Connect the device to the HDTV, and to optional equipment.
- ✓ If you are using a wired (Ethernet) connection, connect the device to your home network.
- $\checkmark$  Connect the device to power.
- $\checkmark$  Install the remote control batteries.

See "Step 1: Connect Your HDTV to Your HP MediaSmart Connect" on page 16.

#### Step 2: Follow the setup wizard on your HDTV.

- $\checkmark\,$  Select the input on the TV for the HP MediaSmart Connect.
- $\checkmark\,$  Select the TV resolution by following the onscreen instructions.

See "Step 2: Follow the Setup Wizard on Your HDTV" on page 22.

#### Step 3: On your computer, insert the Installation CD.

At the computer, insert the Installation CD from the box, and then follow the wizard to:

- ✓ Install the MediaSmart software (automatic).
- ✓ Authorize Windows Media Player 11 to share media with the HP MediaSmart Connect.
- $\checkmark$  Register your device with HP.
- ✓ Create your free HP Online Media Services account.

See "Step 3: On Your Computer, Insert the Installation CD" on page 26.

#### Step 4: Return to your HDTV to complete the setup.

 $\checkmark$  Finalize the set up of your network.

 $\checkmark$  Set up the Extender for Windows Media Center (optional).

See "Step 4: Return to Your TV to Complete the Setup" on page 28.

Begin playing and enjoying the media available through your HP MediaSmart Connect. See "Enjoying" on page 29.

#### **Getting Started**

## Step 1: Connect Your HDTV to Your HP MediaSmart Connect

## Selecting a good location

When selecting the location for your HP MediaSmart Connect, consider the following conditions:

 Orientation: Position the HP MediaSmart Connect so that it is flat (horizontal).

IMPORTANT: If you place the device in an enclosed shelf, provide adequate air flow to keep it cool. See "Environment" in "Chapter 9: Specifications" on page 97.

- Power adaptor length: Choose a location with easy access to an AC power outlet.
- Cable lengths and distances to attached units: Check that cables can reach the TV, and other units, as needed.

 The type of network (wired or wireless), and the wireless router location: For more information, see "Chapter 2: Connecting your HP MediaSmart Connect to your Home Network" on page 35.

### **Connecting to the HDTV**

Your HDTV video connectors and your external sound system usage determine how you connect them to the HP MediaSmart Connect.



WARNING: The HP MediaSmart Connect does not support standard-definition televisions or monitors.

For the best video connection to the television, use the HDMI connector and the HDMI cable from the box.

If you have a surround sound receiver connected to the HDTV, connect the HP MediaSmart Connect to the receiver, using the setup instructions that follow. Choose the setup instructions that match your receiver video connector and external sound system usage.

#### **Getting Started**

If you have an external sound system:

- Use an optical audio cable and the Optical Audio (digital) connector on HP MediaSmart Connect to provide a digital audio signal to a device such as a digital receiver or a surround sound system.
- Use an audio cable and the Analog Audio (left and right) connectors on HP MediaSmart Connect to provide an analog audio signal to a device such as an analog amplifier or stereo system.

Choose the setup instructions that match your HDTV video connector and external sound system usage.

Video connector	Setup instructions
HDMI	"HDMI connector" on page 17
	"HDMI connector and external sound system" on page 18
Component	"Component connector set" on page 18
(connector set)	"Component connector set and external sound system" on page 19



WARNING: Before connecting the HP MediaSmart Connect to any other electronic device, unplug each device from the AC power outlet.

#### **HDMI connector**

Connect the HDMI cable to the back of your device and to the TV.



# HDMI connector and external sound system

- 1 Connect the HDMI cable to the back of your device and to the HDTV.
- 2 For multichannel audio output, connect an optical digital audio cable to the back of your device and to the optional audio/video receiver.



#### **Component connector set**

- Connect the Component cables to the back of your device and to the HDTV, matching the color-coded plugs to the connectors.
- 2 Connect the audio L/R cable to the back of your device and to the HDTV, matching the color-coded plugs to the connectors.



#### **Getting Started**

# Component connector set and external sound system

- 1 Connect the Component cables to the back of your device and to the HDTV, matching the color-coded plugs to the connectors.
- 2 Connect an optical digital audio cable or analog audio cables to the back of your device and to the optional audio/video receiver.



# Connecting to your home network (LAN)

Connect the HP MediaSmart Connect to the router in your home LAN:

For a wireless connection, the HP MediaSmart Connect is ready to use; it has internal wireless antennas and no external antenna or other connection is necessary.

Or

For a wired connection, connect an Ethernet cable to the network router and to the Ethernet connector on your device.



#### **Getting Started**

## **Connecting power**

Connect the AC power adaptor to the connector on your device and to the AC power outlet. The HP MediaSmart Connect turns on.



IMPORTANT: The HP MediaSmart Connect has no Power button; press the On/Off button on the remote control to put the device into standby mode and awaken it, or unplug the power adaptor to turn it completely off.

## Installing remote control batteries

Insert two AA batteries into the remote control, ensuring that you place them with the polarity properly aligned.

- 1 Press and open the cover on the rear of the remote control.
- **2** Insert the batteries into the remote control, and ensure that you match polarities.
- 3 Close the cover.



Continue with "Step 2: Follow the Setup Wizard on Your HDTV" on page 22.

Do not combine different types of batteries (for example, alkaline and carbon-zinc), or old batteries with fresh ones.

When installing batteries, be sure to follow the correct polarity, as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.

When not using the remote control for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.

Do not try to recharge batteries that are not intended to be recharged; they can overheat and rupture. Follow the battery manufacturer directions for the batteries you are using.

Always remove batteries as soon as they become weak. Weak batteries can leak and severely damage the unit. The battery life depends on how much the remote control is used. Replace the batteries when remote control operation becomes erratic.

Do not take apart the batteries, heat them, or throw them into a fire.

## Step 2: Follow the Setup Wizard on Your HDTV

This section describes how to select the HDTV resolution and start the wizard to configure HP MediaSmart Connect at the HDTV, and then how to install the software from the Installation CD and proceed with the setup at the computer.

When using the remote control to operate the HP MediaSmart Connect, point the remote control at the remote control sensor on the front of the device, press a button on the remote control, and then wait for the device to respond.

IMPORTANT: Note that some remote control button actions may take longer than others to complete. Be patient, and allow sufficient time for a response before pressing the next remote control button.

For a wireless network, you need the name or SSID of your network, and the security information (the WEP key or the WPA passphrase).

The Installation CD installs the Microsoft® Windows Media Player (WMP) software, if it is not already installed. The WMP software uses your home network to stream photos, videos, and music to the HP MediaSmart Connect for viewing on your HDTV. You select which media folders on your computer you want to share with the HP MediaSmart Connect. Windows Media Player must be installed, and HP MediaSmart Connect must be allowed in order to display the media shared from your computer. These steps occur during the software installation.

You can use any Universal Plug and Play (UPnP)-compliant server program to stream media to HP MediaSmart Connect. HP recommends and supports Windows Media Player 11. For information about using Windows Media Player 11, see "Chapter 7: Using Windows Media Player" on page 86.

#### **Getting Started**

## Set up at the TV

 If necessary, turn on the TV, and then select the input source to view the HP MediaSmart Connect. The TV Resolution screen displays.

**NOTE:** The TV Resolution screen does not display when the resolution is automatically detected.

MediaSmart Setup TV Resolution	
Choose a resolution supported by your TV   1080i   720-	
/200	
	or —

**2** Press the Device button on the remote control one or more times to light the HP MediaSmart Connect indicator.



3 Point the remote control at the HP MediaSmart Connect, and follow the onscreen instructions. If you do not see the TV Resolution screen, skip to step 4. To select the resolution:

Resolution — what is better: 720p or 1080i? Screen resolution depends on your TV, and in most cases makes little difference. If your TV supports both 720p and 1080i, try each and select the picture that looks best to you.

 Press OK, or press the Down Arrow button to select a resolution, and then press OK. Wait for the HP MediaSmart Connect to respond.

A confirmation window opens.

**b** Press the Right Arrow button to select **Yes**, and then press OK.

TV Resolutio Reverting to Do you wan	on set to: 720p
Do you wan	a provinue cotting to 0 speciale
	vt to keep this setting?
	No. Yes



To change the resolution after the first time, press the TV Resolution button on the front of the HP MediaSmart Connect, or press the Media button on the remote control, select Settings and press OK, select TV Resolution and press OK, and then select the resolution and press OK.

#### **4** A wizard guides you through the setup.



To start the wizard after the first time, press Media, select Settings and press OK, select Network and press OK, and then select the type of network connection and press OK.

Follow the onscreen instructions. During the setup:

- Press an Arrow button to select an item on the screen, and then press OK. Wait for the HP MediaSmart Connect to respond.
- The wizard shows a message when it is time to install the software on your computer.

IMPORTANT: Do not turn off the TV, close the screen, or change the input source for the TV. After ten minutes, HP MediaSmart Connect automatically displays a screen saver to protect your TV screen. When prompted, leave the TV as it is, and continue with "Step 3: On Your Computer, Insert the Installation CD" on page 26.

## Step 3: On Your Computer, Insert the Installation CD

Use the installation CD to install the software onto your computer, and onto each computer on your network that has media you want to share with HP MediaSmart Connect. The HP MediaSmart software supports playback of some files that Windows Media Player 11 may not; see "Supported Media" on page 103.

### Beginning at your computer

During setup, the Installation CD installs programs onto your computer that enable HP MediaSmart Connect to communicate over the network. Software firewalls installed on your computer can block this communication and prevent the HP MediaSmart Connect from accessing media on the computer. If your firewall prompts you to allow the installed MediaSmart software programs to communicate, choose **Unblock**. The program names are:

- HP MediaSmart Services Gateway
- CinemaNow Media Manager

IMPORTANT: Always accept updates for the installed HP MediaSmart software on your computer.

## Using the Installation CD

- Insert the HP MediaSmart Installation CD from the box into a CD drive on your computer.
- 2 Follow the onscreen instructions to go through the HP MediaSmart Connect installation:
  - Extender for Windows Media Center host patches install if you have the Windows Vista Home Premium or Ultimate operating system.
  - The Windows Media Player 11 software installs if it is not already installed on your computer.
  - The HP MediaSmart Services Gateway software and CinemaNow Media Manager software install automatically.
  - The HP MediaSmart Sharing Wizard installs.

**NOTE:** If it is necessary, your computer may restart before continuing the installation.

The HP MediaSmart Sharing Wizard opens to guide you through sharing media.

- Click to authorize Windows Media Player 11 to share media with your HP MediaSmart Connect. For more information about Windows Media Player, see "Chapter 7: Using Windows Media Player" on page 86.
- Enter information to register your HP MediaSmart Connect with HP.
- Click to set up online media services. See "Setting Up the HP Online Media Services Account" on page 67.
- Click Finish when the installation is complete at your computer.

Continue with "Step 4: Return to Your TV to Complete the Setup" on page 28.

#### **Getting Started**

## Step 4: Return to Your TV to Complete the Setup

 Point the MediaSmart remote control at the HP MediaSmart Connect, press the Right Arrow button to select Next, and then press OK.

#### If you are using a wireless connection to the

**network**, select the wireless option. The wizard searches for available wireless networks and presents a list of what it finds. Select the wireless network you want, and be ready to enter your SSID and security key if necessary.

## Ì

Make entries by using the onscreen keyboard:

Press an Arrow button on the remote control to select an item or key on the onscreen keyboard, and then press OK.

#### Or

Press a number button on the remote control as needed to scroll to the character you want.

# IMPORTANT: If your wireless network is not listed, select the Advanced mode and enter it manually.

- 2 Follow the onscreen instructions to finalize the set up of your network. The wizard checks for the network, the IP address, and then for access to the Internet across the network. For information about connecting your device to your home network, see "Chapter 2: Connecting your HP MediaSmart Connect to your Home Network" on page 35.
- 3 Optional: Set up the Extender for Windows Media Center (requires the Windows Vista Home Premium or Ultimate operating system).

The HP MediaSmart Connect displays an eight-digit key on your HDTV screen, along with instructions for you to enter the key into your Media Center settings on the computer. For more information, see "Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center" on page 77.

**4** Wait while the HP MediaSmart Connect looks for authorized servers on the network.

5 Press the Media button on the remote control to display the Media menu. To use the menu, see "Using the Media Menu" on page 50.

# Enjoying

You are now ready to enjoy digital media on your HDTV.

The HP MediaSmart Connect may seem slow to respond to a remote control button. Some actions may take longer than others to complete. Be patient and allow sufficient time for the HP MediaSmart Connect to respond before pressing the next remote control button.

IMPORTANT: The HP MediaSmart Connect may seem to respond slowly to the remote control. The first time you access a media folder or after sharing new content folders, the discovery process may take longer than normal.

For example, a Photos folder that has 2,000 files may require extended discovery time the first time you view the list. For information about using the HP MediaSmart Connect, see "Chapter 3: Using the Remote Control" on page 38.

For information about playing digital media, see "Chapter 4: Enjoying Music, Photos, and Videos" on page 50.

For information about using the Extender for Windows Media Center, see "Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center" on page 77.

# **Useful URLs**

Go to the following HP Web sites:

- For additional help, *How to* documents, FAQs, and other documentation, see: http://www.hp.com/support/mediasmart
- For additional information about the Extender for Windows Media Center, see: http://www.hp.com/go/extender
- To register, and add and delete online media accounts, see: http://www.hp.com/go/mediasmart/services
- For additional information about MediaSmart products, see: http://www.hp.com/go/mediasmart

# **Table of Contents**

Regulatory and Safety Information	4
Digital Television Transition Notice	5
Interface Statement	5
Modifications	6
FCC and IC Statements	6
Cables	7
Responsible Party	7
Important Safety Instructions	7
Important Information	11
Recycling Information — HP Planet Partners	11
Materials disposal	11
Cleaning precautions	11
Getting Started	12
Identifying Items in the Box	12
Other cables you may need	13

Installation Overview	13
System requirements	13
Setup time	14
Before you begin, have on hand	14
Installation Steps	15
Step 1: Connect Your HDTV to Your	
HP MediaSmart Connect	16
Selecting a good location	16
Connecting to the HDTV	16
Connecting to your home network (LAN)	19
Connecting power	20
Installing remote control batteries	20
Step 2: Follow the Setup Wizard on Your HDTV	22
Set up at the TV	23
Step 3: On Your Computer, Insert the Installation CD	26
Beginning at your computer	26
Using the Installation CD	27

Step 4: Return to Your TV to Complete the Setup	
Enjoying	29
Useful URLs	29
Chapter 1: Welcome	33
Chapter 2: Connecting your HP MediaSmart Connect to your Home Network	35
Wired network	35
Wireless network	35
Improve wireless performance	
Chapter 3: Using the Remote Control	38
Locating Controls and Connectors	
Identifying the Multifunction Remote Control Buttons	41
Selecting a Device to Control Programming the remote control for a TV	44
(device code)	44

Chapter 4: Enjoying Music, Photos,	
and Videos	50
Using the Media Menu	50
Using context buttons	51
Searching	52
Using Favorites	52
Viewing Photos	53
Playing photos or a slideshow	53
Watching a slideshow while listening to music	55
Changing slideshow options	55
Watching Video Files	55
Changing video options	57
Listening to Music	57
Playing music	57
Listening to music while playing a slideshow	59
Viewing USB Photos, Music, and Videos	59
Selecting Servers	61
Changing Settings	63

#### Chapter 5: Using Online Media ...... 65

Using the Online Media menu	66
Setting Up the HP Online Media Services Account	67
Using the HP MediaSmart Services Gateway Software	69
Using the HP Server software	70
Using the HP Server Main Menu	71
Using CinemaNow Media Manager	73
Taskbar icon menu selections	74
Using CinemaNow Media Manager	75
Using CinemaNow Media Manager Options	76

#### Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center ......77

Using digital media: MediaSmart versus the	
Extender for Windows Media Center	78
Setting Up for the First Time	81

Using the Extender for Windows Media Center	82
Navigating	82
Controlling live TV	82
Exiting	83
Resetting the Extender or changing the computer	83
Unavailable Features	84
Chapter 7: Using Windows Media Player	86
Allowing and choosing folders to share	86
Chapter 8: Troubleshooting	91
Chapter 9: Specifications	97
Supported Media File Types	100
Digital media formats: Codecs versus file containers	100
Supported Media	103
Manufacturer TV codes	106
Index	113

#### **Congratulations!**

Your HP MediaSmart Connect brings your digital entertainment and your treasured photo and music libraries from your computer and mass storage devices to your high-definition television (HDTV). Start using your HP MediaSmart Connect right now! To begin the installation, see "Getting Started" on page 12.



The HP MediaSmart Connect is a digital media receiver that enables easy browsing of all digital photos, music, and standard and HD (high-definition) videos that you share from computers and devices on your home network. You can browse and view this content from a single interface on your HDTV. The HP MediaSmart Connect also provides online access to thousands of movies available to rent or own—and the simple HP interface enables you to begin watching movies moments after downloading has begun.



The HP MediaSmart Connect can also be set up to act as an Extender for the Windows Media Center, if your computer has a Microsoft Windows Vista Home Premium or Ultimate operating system. In this mode, you can access content in your Media Library, view live TV or recorded TV, and access online services provided by through this interface. For more information about the Extender for Windows Media Center, see "Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center" on page 77.

Your HP MediaSmart Connect features integrated IEEE 802.11n (draft 2.0) wireless networking, which enables the streaming of HD video while providing compatibility with existing 802.11b/g/a Wi-Fi networks. For more information about networking, see "Chapter 2: Connecting your HP MediaSmart Connect to your Home Network" on page 35.

All specifications represent the typical specifications provided by HP component manufacturers; actual performance may vary, either higher or lower.

Some features may not be available on computers with a 64-bit operating system.

Before you can start using your HP MediaSmart Connect you need to connect it to your home network. You can use either an Ethernet cable or the built in wireless antennas. For instructions to connect the Ethernet cable for a wired connection, see "Connecting to your home network (LAN)" on page 19.

## Wired network

Using a wired network provides the best performance, because the attached devices connect directly to the network and are not subject to radio frequency (RF) interference. The HP MediaSmart Connect is equipped with a full-duplex 10/100 Mbps Ethernet (IEEE 802.3) module for wired connection to the home LAN.

## Wireless network

Also, the HP MediaSmart Connect is equipped with an IEEE 802.11n wireless module, which also supports the 802.11a/b/g standards.

For best wireless performance, HP recommends use of a dual-band IEEE 802.11n Wi-Fi network (access point/router and PC network card). IEEE 802.11a or 802.11g is the second choice. IEEE 802.11b access points work well for audio and picture streaming, but are not recommended for video because of bandwidth limitations.

The quality of streaming video over wireless depends on many factors such as the bitrate of the original video, the reception quality, and the access point.

The 802.11b, 802.11g, and 2.4 GHz 802.11n routers operate at radio frequencies that are also used by other household devices, and can be affected by interference from cordless telephones, microwave ovens, X10 wireless video cameras, ham radios, or Bluetooth devices such as cellular telephone headsets. The 5 GHz 802.11n or 802.11a routers operate at frequencies that other wireless devices are less likely to use.

## Improve wireless performance

Walls dramatically reduce the range of a wireless router. It is recommended that your router be placed in a room in the middle of your house. For the purpose of video transmission, avoid wireless connections that go through more than two walls or two floors. An 802.11n router performs better in these environments, because it uses advanced signal processing and multiple antennas.

Turn off all unused network equipment in your local home network. Some devices generate network traffic even when they are idle.

Most wireless routers offer multiple communication channels. Refer to your router user manual for more information. In apartment buildings and dense neighborhoods, if reception is poor, you may need to switch your router wireless channel to improve reception.

The 5 GHz 802.11n\* and 802.11a routers offer more channels, and so are less subject to Wi-Fi interference. In some instances, rotating your router antennas or placing the router at least 18 inches (457 mm) above the floor may improve your reception. \* Your 802.11n router may have a single transmitter at 2.4 GHz or a dual transmitter at both 2.4 GHz and 5 GHz. If it is available, select the 5 GHz mode for better coverage and performance.

Dual band 802.11n routers (2.4 GHz and 5 GHz bands) offer the best performance option. These routers support 802.11b, 802.11g, 802.11a, and 802.11n simultaneously. Desktop computers, notebooks, and handheld devices can use the 802.11b and 802.11g conductivity while the HP MediaSmart Connect can use the performance of the 802.11n system at the same time.

For more information about wireless networking, go to the HP Web site at:

http://www.hp.com/support/mediasmart
Feature	Wired LAN	802.11n 5 GHz*	802.11n 2.4 GHz*	802.11a	802.11g	802.11b
Streaming and viewing high-definition video (HDTV) at the same time (computer with wired connection to network)	Best	Excellent	Works but is subject to RF interference	Not recommended	Not recommended	Not recommended
Streaming standard-definition video (SDTV) (computer with wired connection to network)	Best	Excellent	Works but is subject to RF interference	Excellent	Works but is subject to RF interference	Not recommended
Streaming photos and music	Best	Excellent	Very Good	Excellent	Very Good	Good
Computer with wireless connection to router and HP MediaSmart connect with wireless connection to router.	Not applicable	Recommended only with a 40 MHz Bandwidth setting	Not recommended	Not recommended	Not recommended	Not recommended
Usage in apartment building and congested areas	Recommended	Recommended	Not recommended	Recommended	Not recommended	Not recommended

\* Your 802.11n router may have a single transmitter at 2.4 GHz or a dual transmitter at both 2.4 GHz and 5 GHz. If it is available, select the 5 GHz mode for better coverage and performance.

# Chapter 3: Using the Remote Control

In this section, find the following useful information:

- "Locating Controls and Connectors" on page 38.
- "Identifying the Multifunction Remote Control Buttons" on page 41.
- "Selecting a Device to Control" on page 44.

## Locating Controls and Connectors

The device contains a remote control sensor, a resolution indicator, buttons, connectors, and a drive bay for an optional HP Pocket Media Drive (PMD). It has no Power button; press the On/Off button on the remote control to put the device into standby mode and awaken it, or unplug the power adaptor to turn the device completely off.

#### Front



TV Resolution Button, Indicator Remote Control HP Pocket Media Sensor Drive Bay

Front	Description
TV resolution (button and indicator)	Selects and indicates the HDTV resolution. If you press the button and see a blank screen, your TV may not support the selected resolution; press the button again until you see the HP MediaSmart Connect screen.
USB	Connect an optional universal serial bus (USB)-based mass storage device.

Front	Description (continued)	
Status indicator	Shows the current device status:	
	<ul> <li>Lights blue: Device is on.</li> </ul>	
	<ul> <li>Blinks blue: Device is in standby mode.</li> </ul>	
	<ul> <li>Lights amber: Device is turning on.</li> </ul>	
	<ul> <li>Lights red: An error occurred.</li> </ul>	
Remote control sensor	Point the remote control at this area to operate the device.	
HP Pocket Media Drive bay	Insert an optional HP Pocket Media Drive (PMD).	
Eject (button)	Ejects the HP PMD from the bay.	
	<b>NOTE:</b> Do not eject the drive when its indicator is lit.	

#### Back



Back	Description
Reset	Press this button to restart the device.
Power	Connect the included AC power adaptor.
	<b>NOTE:</b> Use only the AC power adaptor provided.
Digital audio output (optical)	Connect an optical cable for digital sound out to an external sound system.

Back	Description (continued)
HDMI	Connect the included HDMI cable to the HDTV.
Component Video Y, Pb, Pr	Connect the green, blue, and red Component Video cables (and left-right analog audio) to the HDTV when not using HDMI.
Analog Audio R and L	Connect left-right audio cables for stereo sound out to an optional external (analog) audio system or, when using the Component Video connectors, to the HDTV.
LAN	Connect an Ethernet cable to your wired home network when not using a wireless connection.
USB	Connect an optional USB-based mass storage device.

IMPORTANT: Wireless local area network (LAN) antennas are internal to the HP MediaSmart Connect and can connect the device to your wireless home network.

## Identifying the Multifunction Remote Control Buttons

This section describes each button on the remote control and its function if the controlled device supports it.



On/Off turns the controlled device on or off.

**Indicators** show the device controlled by the remote control: HP MediaSmart Connect, TV, CBL, DVD, and AUX.

**Source** displays the source menu for the controlled device.

**Device** selects the controlled device. To enjoy digital media or use the Extender for Windows Media Center feature, the HP MediaSmart Connect must be the controlled device.

**Settings (Menu)** displays the onscreen display (OSD) or settings menu for the controlled device.

**CC (Red context)** selects a closed caption mode for the controlled device or Extender mode. In the Media menu, causes an action specific to the current menu or item.

**Aspect (Green context)** selects an option for the dimensions of the TV picture in TV or DVD modes. On the Media menu, causes an action specific to the current menu or item.

**SAP (Yellow context)** selects the Secondary Audio Program (SAP) or the Multichannel Television Sound (MTS) option in TV mode. On the Media menu, causes an action specific to the current menu or item.

**Sleep (Blue context)** selects the time to turn of the TV in TV mode. On the Media menu, causes an action specific to the current menu or item.



Search displays a search panel to find media.

**Media** displays the Media menu. In Extender mode, stops media play and exits Extender mode.

**Live TV** displays live TV for the controlled device or in Extender mode, if it is available on your computer.

**Favorites** displays the Favorites list or adds the current selection to the list.

Arrows move the cursor in the menu screens.

**OK** chooses the highlighted menu option.

**Guide** displays the program guide for the controlled device or in Extender mode, if it is available on your computer.

Back goes back one level on the menu.

Info displays information about the current program.

**Recorded TV** displays a list of recorded television programs for the controlled device or in Extender mode, if it is available on your computer.

Volume increases or decreases the sound level.

**Windows Media Center Green Start** button displays the Windows Media Center window from your computer in Extender mode.

**Channel (Ch+, Ch-)** moves up or down one page in the media listings. Selects the next higher or lower channel for the controlled device (such as your computer TV tuner in Extender mode, if it is available).

Mute turns sound on or off.

Chapter 3: Using the Remote Control



**Device Menu** displays the content or DVD menu for the controlled device.

**Record** starts recording for the controlled device. In Extender mode, starts recording when you are watching live TV, or marks for recording the program listed in the program guide, if these are available from your computer.

**Rewind** reverses the play of the current media for the controlled device.

**Play** starts or resumes play of the current media for the controlled device.

**Pause** suspends play of the current media for the controlled device.

**Fast-Forward** fast-forwards play of the current media for the controlled device.

**Previous** skips to the previous media for the controlled device.

**Stop** ends play of the current media for the controlled device.

**Next** skips to the next media for the controlled device.

**Number** keys are used to enter numbers. Or, in some menus you select a number or character by pressing the key one or more times to scroll to it, and then pressing Enter.

**Clear** backspaces and erases one character.

Last displays the previous channel in TV mode.

**Enter** enters a number, a character, or, in TV mode, a channel number.

## Selecting a Device to Control

Use the remote control to operate the HP MediaSmart Connect or another controlled device. To select the device you want to control, press the Device button on the remote control one or more times to light the device indicator.

To use the remote control, point the remote control at the remote control sensor on the front of the controlled device. The HP MediaSmart Connect sensor is in the middle of the front of the device, in the lower section of the Status indicator. Simply point the remote control at the front of the device.



To program the remote control for a specific device, see the next section, "Programming the remote control for a TV (device code)" on page 44. To use the Media menu, see "Using the Media Menu" on page 50.

# Programming the remote control for a TV (device code)

Any device can be programmed for each remote control indictor, except the HP MediaSmart Connect indictor: TV, CBL, DVD, and AUX.

Each programmed device can have a second device programmed for volume mapping, which adjusts the sound at the second programmed device such as an external sound system. See "Programming a second device for volume mapping" on page 47.

Selected device (indicator)	Remote control operates
HP MediaSmart Connect	Your HP MediaSmart Connect (only the second device for volume mapping can be programmed for this mode).
TV	Your TV. The default code is set to HP HDTV (manufacturer code 1000), but you can change this to any of the supported device codes.
CBL	Your cable or satellite set-top box. The default code is set to Comcast cable set-top box (manufacturer code 0040), but you can change this to any of the supported device codes.
DVD	Your DVD player. The default code is set to Sony DVD player (manufacturer code 0003), but you can change this to any of the supported device codes.

Selected device (indicator)	Remote control operates (continued)
AUX	There is no default code, but you can set this to any of the supported device codes.

#### **Programming steps**

Follow these steps to program the remote control for the TV.

The steps are the same for the other device indicators. To find the other device manufacturer codes, see the listing on the HP Web site at: http://www.hp.com/support/mediasmart

- Locate the brand of your device and the manufacturer codes. See "Manufacturer TV codes" on page 106.
- 2 Turn on the TV, or the device you want to control.
- 3 Press the Device button on the remote control one or more times to select the TV or device you want to program. Wait until the device indicator light on the remote control goes out.

Press and hold down the Device button on the remote control for 5 seconds, until the device indicator light blinks, and then release the Device button. The device light blinks one more time and then remains lit, indicating the remote control is in programming mode.

IMPORTANT: Enter code 9, 9, 9, 9 to reset the selected device to the factory default manufacturer value.

Enter code 8, 8, 8, 8 to enter auto setup mode; see "Programming the device code by using auto setup mode" on page 48.

Pressing the 1, 3, and 0 buttons on the remote control at the same time resets all programmable devices to factory values.

- 5 Enter the first four-digit code for your manufacturer from the listing. If the code is accepted, the device indicator light blinks twice. If the code is not accepted, the device indicator light blinks three times.
- If the device indicator light did not blink twice, repeat step 4 and 5, entering either the same code or the next code, if there is one.
- 6 Point the remote control at the device, and press the On/Off button once. The device should turn off (or on if it is off).

If it does not, repeat steps 4 and 5, trying each code for your brand until you find one that works. If it still does not work, try searching for the code by using auto setup mode; see "Programming the device code by using auto setup mode" on page 48.



If the device does not have a On/Off button, press Play.

7 Repeat steps 1 through 6 for each device you want to control with the remote control.

This completes programming a primary device. You can now program a second device for volume mapping for each primary device; see "Programming a second device for volume mapping" on page 47.

# Programming a second device for volume mapping

Volume mapping defines a device instead of the TV or primary device as producing sound. Pressing the Volume buttons or the Mute button sends an IR remote control code to adjust the sound level at the second device without requiring you to change the controlled device on the remote control.

For the HP MediaSmart Connect and each device (TV, CBL, DVD, or AUX) you program to control with the remote control, you can program a second device for volume mapping. When you reprogram the primary device, you must also reprogram the volume mapping device.

Follow these steps to program the remote control second device for volume mapping:

 Locate the brand of your second device and the manufacturer codes. For device manufacturer codes, see the listing on the HP Web site at: http://www.hp.com/support/mediasmart

# **2** Turn on the device you want to program as a second device for volume mapping.

- 3 Press the Device button on the remote control one or more times to select the primary device (HP MediaSmart Connect, TV, CBL, DVD, AUX). Wait until the device indicator light on the remote control goes out.
- 4 Press and hold down the Device button on the remote control for 5 seconds, until the device indicator light blinks, and then release the Device button. The device indicator light blinks one more time and then remains lit, indicating the remote control is in programming mode.
- **5** Press one of the Volume buttons on the remote control.



6 Enter the first four-digit code for your manufacturer from the listing. If the code is accepted, the device indicator light blinks twice. If the code is not accepted, the device indicator light blinks three times.

If the device indicator light did not blink twice, repeat steps 5 and 6, entering either the same code or the next code, if there is one.

- 7 Point the remote control at the secondary device, and then press the Mute button. The sound should mute. If it does not, repeat steps 5 and 6, trying each code for your brand until you find one that works.
- 8 Repeat these steps for each primary device you want to program for volume mapping.

This completes programming a second device for volume mapping.

# Programming the device code by using auto setup mode

If your home entertainment device does not respond to the remote control after you try all the codes listed for your brand, try searching for your code by using these steps for auto setup mode:

- 1 Turn on the device you want to program.
- Press the Device button on the remote control one or more times to select the device you want to program (TV, CBL, DVD, or AUX). Wait until the device indicator light on the remote control goes out.
- 3 Press and hold down the Device button on the remote control for 5 seconds, until the device light blinks, and then release the Device button. The device light blinks one more time and then remains lit, indicating the remote control is in programming mode.
- 4 Enter 8, 8, 8, 8. The device indicator light blinks once and then remains lit.

- 5 Point the remote control at the device, and then press and release the On/Off button on the remote control once. Wait until the device indicator light stops blinking.
  - If the device turns off, continue with step 6.
  - If the device does not turn off, continue to press and release the On/Off button, waiting each time for the device indicator light to stop blinking, until the device turns off.



Each time you press the On/Off button, the auto setup tries a different code. Be sure to wait until the device indicator light stops blinking before pressing the On/ Off button again. You may need to press the On/Off button several times before the correct code is found.

- 6 Once the device turns off, press the OK button on the remote control to save the code.
- If you cannot find a code that controls your device, and your device is not listed in the manufacturer codes, your device cannot be programmed into this remote control.

This completes the steps to automatically program a primary device. After programming a primary device, you can program a second device for volume mapping; see "Programming a second device for volume mapping" on page 47.

# Chapter 4: Enjoying Music, Photos, and Videos

## Using the Media Menu

To operate and use the Media menu:

- 1 If necessary, turn on the TV, and then select the input source to view the HP MediaSmart Connect.
- 2 If necessary, press the Device button on the remote control one or more times to light the HP MediaSmart Connect indicator. Point the remote control at the remote control sensor in the middle of the front of the HP MediaSmart Connect.

3 Press the Media button. The Media menu displays.



The Media menu shows these options (in a moving carousel):

- Photos (pictures icon), to access your photos.
- Music (headphones icon), to access your music.

- Online Media (globe icon), to access online media services.
- Servers (PC icon, not shown in illustration), to access servers.
- HP Pocket Media Drive or USB mass storage device (USB thumb drive icon and HP PMD icon, not shown in illustration), to access media stored on these devices.
- Windows Media Center (Green Start button icon), to access the Extender for Windows Media Center from your Windows Vista computer.
- Videos (movie reel icon), to access your digital videos.
   In addition, these options are at the bottom of the screen:
- What's New? (envelope icon), to view messages such as that your movie download is complete.
- Settings (wrench icon), to change settings.
- Help (question mark icon), to display a help page of information.
- Press the Arrow buttons on the remote control to navigate to and select an option, and then press the OK button.
   The selected option menu displays.

- **5** Continue by selecting items on the displayed menu:
  - Press an Arrow button as needed to select an item, and then press OK.
  - Or, you can:
  - Press the Back button to go back one menu or to stop play.
  - Press the Info button to display information about a photo, video, or music file.

#### Using context buttons

Pressing a remote control context button causes an action specific to the current Media menu or item.



The button and its function display at the bottom of the screen. Generally, the context buttons have these functions:

- Red (CC) starts play of media.
- Green (Aspect) displays the listing as a list or as thumbnails, or shuffles play.

Chapter 4: Enjoying Music, Photos, and Videos

- Yellow (SAP) displays the search panel.
- Blue (Sleep) adds the item to the Favorites list.

#### Searching

You can Search By these types:

- Photos: Name, Date, Keyword
- Videos: Title, Actor, Date
- Music: Artist, Album, Song
- 1 In the Photos, Videos, or Music media lists, press the Yellow context button to display a search panel.
- 2 Enter the search information using the onscreen keyboard for entries. The search information you enter is not case-sensitive. Also, the search information can be a single character or a partial word. To change the Search By information, press the Green context button.

To use the onscreen keyboard:

Press the Arrow buttons on the remote control to select an item or key on the onscreen keyboard, and then press OK to enter your selection.

Or

- Press a number button on the remote control as needed to scroll to the character you want.
- **3** Click the OK button to conduct the search and list the results.
- **4** Press the Back button to go back to the original screen.

### **Using Favorites**

Pressing the **Favorites** button displays the Favorites list or adds the current selection to the list for Photos, Music, or Videos. You can use the Favorites list as a playlist.

On the Favorites screen, you can move or arrange the order of an item by pressing an Arrow button to select it, and then pressing the Yellow context button. You can remove an item from the list by selecting it and pressing the Blue context button. The HP MediaSmart Connect and the Media button on the remote control provide a simple way to connect your TV to your computer or online services. This enables you to do the following:

- View photos
- Watch videos
- Listen to music
- Access online services for music, video, or photos

The HP MediaSmart Connect appears as a digital media receiver in the Windows Media Player networking software program. This program, installed on your computer, provides networking services by streaming music, video, or picture files to the network-connected HP MediaSmart Connect.

## **Viewing Photos**

Use this feature to play photos, or to listen to background music while playing a photo slideshow.

## Playing photos or a slideshow

- Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- 2 Press an Arrow button to select **Photos**, and then press OK.
- **3** Press an Arrow button to select an option for photos listings, and then press OK. The options are:
  - All Photos
  - Keywords
  - Date Taken
  - Online (photos available through Online Media Services)
  - Playlists
  - Folders
  - Favorites

- **4** The screen shows your photos as thumbnail images or as a list.
  - Press an Arrow button to select a photo.
  - Press a Channel button to show the next page of photos.
- 5 With a photo selected, you can:
  - Press the Left Arrow and Right Arrow buttons to move to the previous or next photo.
  - Press the Red context button to start a slideshow from this photo. In a slideshow:
    - Press Play to start or resume a slideshow, or a slideshow and music.
    - Press Stop to stop music, a slideshow, or a slideshow and music.
    - Press Pause to pause music, a slideshow, or a slideshow and music.
    - Press Next to skip to the next photo when playing music in a slideshow.
    - Press Previous to play the previous photo when playing music in a slideshow.

Press OK to view the photo as a full-screen image. Press Back or Stop to return to the thumbnails.

In full-screen photo view:

- Press the Left Arrow and Right Arrow buttons to jump to the previous or next photo.
- Press the Previous and Next buttons to jump to the previous or next photo.
- Press the Red context button to start a slideshow.
- Press the Green context button to rotate the photo.
- Press the Yellow context button to zoom (enlarge) the photo. Press the Yellow button again to step through the zoom modes. While in zoom, press an Arrow button to pan within the photo.
- Press the Blue context button to add the item to the Favorites list.

Chapter 4: Enjoying Music, Photos, and Videos

# Watching a slideshow while listening to music

Follow these steps to listen to your favorite music while playing a photo slideshow:

- Press Media, select **Music**, and then select and start playing music as described in "Playing music" on page 57.
- Press Media again, select Photos, and then select photos and play a slideshow as described in "Viewing Photos" on page 53.

#### **Changing slideshow options**

Slideshow options include time intervals, transitions, order, and automatic music. Choose slideshow options on the Settings menu for Slideshow; see "Changing Settings" on page 63.

# Watching Video Files

- 1 Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- 2 Press an Arrow button to select **Videos**, and then press OK.
- **3** Press an Arrow button to select an option for video listings, and then press OK. The options are:
  - All Videos
  - Genre
  - Actors
  - Downloaded (videos you have downloaded to the computer)
  - Online (movies available through Online Media Services)
  - Playlists
  - Folders
  - Favorites

- **4** The screen shows your videos as thumbnail images or as a list.
  - Press an Arrow button to select a video.
  - Press a Channel button to show the next page of videos.
- 5 With a video selected, you can:
  - Press OK or the Red context button to start play of this video. Press Back or Stop to stop play and return to the list.
  - Press the Left Arrow and Right Arrow buttons to move to the previous or next video.
  - Press the Yellow context button to display a search panel.
  - Press the Green context button to display the listing as a list or as thumbnails.
  - Press the Blue context button to add the item to the Favorites list.
  - Press a device operation button (Pause, Previous, Stop, or Next) to control the background music that is playing.



While playing a video, press Info to display a window of information for the video file. Press Info again to close the window.



Genre and actor information appears only for video files that provide such information. For all other video files, "Unknown" appears in these lists.



When playing back Digital Rights Management (DRM)-protected content, license acquisition may delay play for several seconds.

- 6 During video play:
  - Press the Green context button to switch the video between full screen and original size.
  - Press Stop to stop the video.
  - Press Pause to pause the video.
  - Press Fast-Forward to advance the video.
  - Press Rewind to rewind the video.
  - Press Next to go to the next video.
  - Press Previous to go to the previous video.

#### **Changing video options**

You can set the repeat option for videos. Choose the video option on the Settings menu; see "Changing Settings" on page 63.

## Listening to Music

Use this feature to play music, or to listen to background music while playing a photo slideshow.

### **Playing music**

- 1 Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- 2 Press an Arrow button to select **Music**, and then press OK.
- **3** Press an Arrow button to select an option for music listings, and then press OK. The options are:
  - All Music
  - Genre
  - Artist
  - Albums
  - Online (music available through Online Media Services)
  - Playlists
  - Folders
  - Favorites

- **4** The screen shows your music as thumbnail images or as a list.
  - Press an Arrow button to select a music file.
  - Press a Channel button to show the next page music.
- 5 In the All Music view:
  - Press the Red context button to select the Repeat option for the music.
  - Press the Green context button to select the Shuffle options.
  - Press the Yellow context button to display a search panel.
  - Press the Blue context button to add the item to the Favorites list.

- 6 With music selected, you can press Play to start play. During music play:
  - Press Pause to pause the song until you press Play.
  - Press Previous to play the previous song in the list.
  - Press Next to play the next song in the list.
  - Press Fast-Forward to advance music play.
  - Press Rewind to reverse music play.



While playing a song, press Info to display a window of information for the music file. Press Info again to close the window.



Album, artist, and genre information appears only for music files that provide such information and are in a format supported by Windows Media Player.



When playing back DRM-protected content, license acquisition may delay play for several seconds.

# Listening to music while playing a slideshow

Follow these steps to listen to your favorite music while playing a photo slideshow:

- 1 Press Media, select **Music**, and then select and start playing music as described in "Playing music" on page 57.
- 2 Press Media again, select **Photos**, and then select photos and play a slideshow as described in "Viewing Photos" on page 53.

## Viewing USB Photos, Music, and Videos

You can view media stored on an USB mass storage device or on an HP Pocket Media Drive (PMD).

Media can only be read from the mass storage device. HP MediaSmart Connect cannot write to or format the mass storage device.

The HP MediaSmart Connect supports only USB mass storage devices with a FAT, FAT32, or NTFS file system. For example, a printer or a Linux-based file system device is not recognized or supported.

Playback of Digital Rights Management (DRM)-protected content stored on a mass storage device is not supported by HP MediaSmart Connect.



HP MediaSmart Connect supports play of such files through Extender for Windows Media Center. The media files must be accessible from your computer, and added to your Windows Media Center Library. For more information, see "Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center" on page 77. To view media stored on the USB device or HP PMD:

 Insert the device into a USB connector on the HP MediaSmart Connect, or insert the HP PMD into the PMD bay on the front.



- **2** Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- **3** Press an Arrow button to select **USB drive** (USB thumb drive icon and HP PMD icon), and then press OK.
- 4 Press an Arrow button to select an item, and then press OK.

- 5 Continue by selecting items:
  - Press an Arrow button as needed to select an item, and then press OK.
  - Or, you can:
  - Press the Back button to go back one menu or to stop play.

To remove the USB mass storage device or the HP PMD:

1 Press the Back button to stop play.

CAUTION: Do not remove a USB device when it is streaming media, or eject the HP PMD when the activity indicator is lit.

**2** Remove the USB device, or press the Eject button on the front of the HP MediaSmart Connect to eject the PMD.

## **Selecting Servers**

You can set the type of Media Services servers displayed, and select and view the server media.



The Media menu shows the number of Media Services servers in the lower-right corner of the screen.

#### To set the type of servers that are displayed:

Select **HP Approved Servers** to show only those Media Services servers that HP has confirmed meet requirements for use with HP MediaSmart Connect.

- 1 Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- **2** Press an Arrow button to select **Settings**, and then press OK.

Or

Press the Settings (Menu) button.

3 Press an Arrow button to select **Servers**, and then press OK.

- 4 Press an Arrow button to select the type of servers (All Servers or HP Approved Servers), and then press OK.
- **5** Select the server, and then press OK.
- 6 Press the Red context button to exit Settings.

To select a server to view or play the media on it:

- Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- Press an Arrow button to select Servers, and then press OK.
   The screen lists the available servers. These include:
  - Windows Media Player 11
  - HP MediaSmart Services Gateway
  - HP MediaSmart Connect

- Press an Arrow button to select a server, and then press OK.
   The TV shows the available media on the server.
  - You can select and play the media.
  - You can delete a server or refresh the list.

When you delete a server, it and the contents on it are hidden. The server is viewable again after you restart the HP MediaSmart Connect.



To restart the HP MediaSmart Connect, press Settings (Menu) on the remote control, and then select **Reset Options** and choose **Restart System**. Or, you can also simply press the Reset button on the back of the HP MediaSmart Connect.

# **Changing Settings**

- Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- 2 Press an Arrow button to select **Settings**, and then press OK.

```
Or
```

Press the Settings (Menu) button.

- **3** Press an Arrow button to select an option, and then press OK. The options are:
  - Network
  - Demo
  - Language
  - Windows Media Center

 Reset Options (to restart HP MediaSmart Connect or return to factory settings)

You can display this menu option by selecting **Settings** from the Media menu and choosing **Reset Options**, or by pressing the Settings (Menu) button on the remote control and choosing **Reset Options**.

To restart HP MediaSmart Connect:

- Select **Restart System** from the Reset Options menu.
- Simply press the Reset button on back of the HP MediaSmart Connect.
- Unplug the device from the AC power adaptor, wait 20 seconds, and then plug it in again.

Each of these actions restarts the HP MediaSmart Connect and preserves your personal settings.

To *reset* the HP MediaSmart Connect, select **Restore to Factory Settings** in the Reset Options menu. This clears the current personal settings, preferences, and network settings, and then starts the installation wizard.

- Slideshow
- Video
- Servers
- Software Update
- Online Media
- TV Resolution
- Screen Saver

For information about the settings, see the HP Web site at: http://www.hp.com/support/mediasmart

The HP MediaSmart Connect provides online access to thousands of movies available to rent or own, and the simple HP interface enables you to begin watching movies moments after downloading has begun.

To access and download online media requires these steps:

- 1 At your computer, create an account (user name and password) with HP Online Media Services.
- 2 If needed, create your account with each of the supported services you want to join and use such as CinemaNow or Snapfish. (The available online media service providers may vary in your country/region.)
- **3** Register your account with each of the supported services by entering the account user name and password information into your HP Online Media Services account.

After the signup is complete, at your TV, view the HP MediaSmart Connect, press the Media button on the remote control, select **Online Media** from the Media menu, choose the registered service you want to use, enter your HP Online Media Services account information, and then the service displays on your screen. You can browse the service, and purchase (or rent) media and start downloading to your computer.

The signup usually occurs during installation, but it can also be done anytime prior to use; see "Setting Up the HP Online Media Services Account" on page 67.

The HP MediaSmart Services Gateway software and the CinemaNow Media Manager software, used to access online media, automatically install on your computer from the Installation CD. See "Using the HP MediaSmart Services Gateway Software" on page 69, and "Using CinemaNow Media Manager" on page 73.



Be sure to accept any updates to the software the HP MediaSmart Connect loads onto your computer.

# Using the Online Media menu

The Online Media option on the Media menu lists the various media service providers. Check back periodically as new services become available.

The available media service providers may vary in your country/region.

Prior to use, the media service provider may require subscription purchase, account setup, or other setup that is performed directly from your computer. This is usually done during installation by using the HP MediaSmart Connect Installation CD that came in the box. Or, you can use your computer to access the Internet and go to the HP Web site at:

#### http://www.hp.com/go/mediasmart/services

To use online media services:

- Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- **2** Press an Arrow button to select **Online Media**, and then press OK.

The list of services displays.



To access the service, your HP MediaSmart Connect must successfully connect to your home LAN and have a broadband connection to the Internet.

3 Press an Arrow button to select a service name, and then press OK. When prompted, enter your HP Online Media Services user account name and password. The HP MediaSmart Connect connects to the service. For specific information about using the service you select, use the help information for that service provided on the HP Web site at: http://www.hp.com/go/mediasmart

## Setting Up the HP Online Media Services Account

This section describes how to register and access online media by using your HP MediaSmart Connect.

The signup usually occurs during installation, but it can also be done anytime prior to use. Use your computer to access the Internet and go to the HP Web site at:

#### http://www.hp.com/go/mediasmart/services

You can also access HP Online Media Services on your computer through the HP MediaSmart Services Gateway software, see "Using the HP Server Main Menu" on page 71. Then, complete the three steps that follow:

**Step 1: Create your user account on the HP Online Media Services Web site.** This step enables you to link the Internet services that can be accessed from your HP MediaSmart Connect. Create service accounts with each media provider at your computer before registering these accounts with HP.

 On the HP Online Media Services page, click the **Register** button, and then follow the onscreen instructions. HP responds with an e-mail to confirm your e-mail address.

#### Step 2: Register any existing media service accounts

with HP. During this step, add your existing media service accounts to your HP Online Media user account so that you access them through your HP MediaSmart Connect.

- On the HP Online Media Services page, fill in your user name/e-mail address and Password from the confirmation e-mail, and then click the Sign-in button.
- **b** Click Add Entertainment Services.



Step c assumes you created an account with the media service provider before registering it with HP during this step. If you do not currently have an account with the selected service, visit the service Web site you want by clicking in the selection. Create an account with the media service provider before clicking the Add Service button.

 Select a service to add to your HP Online Media Services account, and then click the Add Service button. Follow the onscreen instructions. **Step 3:** At your HP MediaSmart Connect, access your online media services. During this step, you log in to your HP Online Media Services account and access your (registered) media services.

- a Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
- **b** Press an Arrow button to select **Online Media**, and then press OK.

The list of services appears.

 Press an Arrow button to select a service name, and then press OK. When prompted, enter your HP Online Media Services user account name and password. The HP MediaSmart Connect connects to the service.



To access the service, your HP MediaSmart Connect must successfully connect to your home LAN and have a broadband connection to the Internet.

## Using the HP MediaSmart Services Gateway Software

The HP MediaSmart Services Gateway software (also called the HP Server) manages the downloading and storage of movies from the Internet onto a computer, for viewing on the HP MediaSmart Connect. The software manages the interactions between your computer, the HP MediaSmart Connect, and the CinemaNow Media Manager, when using CinemaNow services. It also supports playback of some files that Windows Media Player 11 may not; see "Supported Media" on page 103.

The HP Server must be running on your PC to purchase and download movies from your TV, as well as to view certain audio and digital video file types not supported by Windows Media Player 11 such as .m4a and .mp4 files. The software is loaded onto your computer by the HP MediaSmart Connect Installation CD. Look for the icon on the Windows desktop.



IMPORTANT: The HP MediaSmart Service Gateway software requires a Windows-based operating system; see "System requirements" on page 13.

The HP MediaSmart Services Gateway software currently does not support computers with a 64-bit operating system; however, Windows Media Player 11 still works well as a server.

### Using the HP Server software

When the software is open on the computer, the HP Server icon appears on the Windows taskbar. If the HP Server icon is not on the taskbar, double-click the HP Server desktop icon. The server starts, and the HP Server icon appears on the taskbar.



You use the HP MediaSmart Services Gateway software on the computer by right-clicking the icon on the taskbar, and then selecting from the menu.



From the HP Server menu, you can:

- View the current version of the software by selecting the **About** option.
- View messages, check the download progress, display the HP Online Media Services, or run diagnostic tests by selecting the HP Server Main Menu option.
- Pause, resume, or restart the software by selecting the specific options. The **Restart Server** option clears the current activities and restarts the software.
- Exit the HP Server software by selecting the **Exit** option. This also removes the icon from the taskbar.

### Using the HP Server Main Menu

To display the HP Server Main Menu, on the computer, right-click the **HP Server** icon on the taskbar, and then select **HP Server Main Menu**.

The HP Server Main Menu displays in a browser window on your computer. The HP Server Main Menu has these selections:

- What's New
- Download Queue (present when a movie is scheduled for download)
- HP Online Media Services
- Run Diagnostic Test



The following sections discuss each option.

#### What's New

This option displays messages such as a message that your movie download is complete. Click the **What's New** option to display a window that shows current messages of these types:

- Play messages such as <Movie Title...> Download Complete.
- Error messages such as Error Downloading.
- General message <Message Subject>.

Click a message to view it, and then click **Back** to return to the message list.

Click Menu to go back to the HP Server Main Menu.

#### **Download Queue**

Click the **Download Queue** option to display a window that shows the list of movies awaiting downloading to the computer. This option is only available when a download is pending.

- Click **Pause All** to suspend downloading.
- Click **Menu** to return to the HP Server Main Menu.
- Click a movie item in the list to see the information page for it, and then click **Back** to return to the list window.

#### **HP Online Media Services**

- Click the HP Online Media Services option. A browser window displays the HP Online Media Services Web site.
- Create your user account on the HP Online Media Services Web site and register your media service provider accounts. (This is usually done during the software installation from the Installation CD.)

Once you have registered your media service provider accounts, you can access media from the sites through the TV or the HP Server software. You must complete account registration with a media service provider before adding the media service provider account to HP Online Media Services.

- 3 Fill in your HP Online Media Services user account name or e-mail address, and your password, and then click the Sign-in button.
- 4 Click the service you want to use.

For information about setting up your service accounts or using Online Media Services, see "Chapter 5: Using Online Media" on page 65, or go to the HP Web site at:

http://www.hp.com/go/mediasmart/services

Chapter 5: Using Online Media
#### **Run Diagnostic Test**

Click the **Run Diagnostic Test** option to start a series of diagnostic tests:

- Checking Server status: Reports results as Server active, or Server paused.
- Checking Network: Reports results as Network found, or Network not found/UPnP required ports blocked.
- **Checking Internet connection:** Reports results as Internet connection found, or Internet connection not found.
- Checking for required software: Reports results as Required Software found, or Required Software not found.

The test checks for the CinemaNow Media Manager (CNMM) software.

### Using CinemaNow Media Manager

The CinemaNow Media Manager software (also called CNMM) is installed onto your PC from the Installation CD. This software controls the queuing, downloading, and viewing of movies and other videos from CinemaNow.

Updates to CNMM occur automatically through HP MediaSmart Services Gateway, which is also installed onto your computer from the Installation CD.

IMPORTANT: Do not update the CNMM software directly from the CinemaNow Web site.

CNMM is always open, and its icon can be viewed on the Windows taskbar. If CNMM is not open on the computer, you cannot access some CinemaNow functions from the HP MediaSmart Connect. To open CinemaNow Media Manager, from your computer, right-click the CNMM icon on the taskbar, and select **Open Media Manager**.



If the CNMM icon is not on the taskbar, double-click the CinemaNow Media Manager desktop icon. CNMM starts, and the icon appears on the taskbar.



### Taskbar icon menu selections

Use the CinemaNow Media Manager software from the computer by right-clicking the icon on the taskbar, and then selecting from the menu.



From the CinemaNow Media Manager menu, you can:

- Display the CinemaNow Media Manager main menu by selecting the Open Media Manager option.
- Define settings by selecting the **Options** option.
- Enable or disable notifications by selecting the displayed option.
- Pause or resume downloading a movie by selecting the displayed option.
- Exit the CNMM software and remove the icon from the taskbar by selecting the Shutdown CinemaNow Media Manager option.

### Using CinemaNow Media Manager

The CinemaNow Media Manager displays in a window on your computer after selecting **Open Media Manager** on the taskbar icon menu. There are two main screens:

 My Library shows the movies currently downloaded and stored on the computer hard disk drive, and the current status of each.

NOW PLAYING	WY LUBRARY	220	S Z DOWNLOAD QUELE				CINEMANOU			
The Name T	Quanty	-	Type	Vewing	Purchase Type	Access	Actor	Genre	Length	Dele
Conversations with Other Women	1500Kb/e	010.1910			Rental		Renew Rental	Romance		
Deja Vu	1500Kb/s				Rental	Unplayed	Watch Now			
The Good German			Movie		Rental		Renew Rental	Thriller	02.45.00	
							Ranaw Rattal		02.40.00	
The Last King of Scotland					Rental	Unplayed	Watch New			
The Painted Vel					Rental	Unplayed	Watch New	Ranston		

- Rental movies that have been viewed have a status of Expired. Movies stay on the hard disk drive until you take action to delete them.
- Delete expired movies to free space on your computer hard disk drive. Click the X in the row for the movie title to delete the stored file, and then click OK to approve it.
- Download Queue shows those movies that are either in a queue to be downloaded or in the process of being downloaded.

For more help with using CinemaNow, click **Help** at the top of the window, or go to the CinemaNow Web site at: http://www.cinemanow.com/mediasmartTV

Use this site to maintain your CinemaNow account information, including credit card information, usage of gift cards or certificates, and personal information. If you change your password, update your password registration information for CinemaNow for your HP Online Media Services account on the HP Web site at:

#### http://www.hp.com/go/mediasmart/services

### Using CinemaNow Media Manager Options

To display the Options menu, select **Options** on either the taskbar icon menu or from the Tools menu of the CNMM main window.

The CinemaNow Media Manager Options menu has screens for each type of setting:

- General
- Storage
- Network

Some of these settings are mainly for use in the PC environment and are not available within the HP MediaSmart Connect environment. For optimum use, keep the default settings.

To make changes to a setting, place a check mark in the check box, and then click **Apply**.

## Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center

Setup of the Extender for Windows Media Center, if you have the Windows Vista Home Premium or Ultimate operating system, occurs during installation. (The HP MediaSmart Connect displays an eight-digit key on the TV screen, along with instructions for you to enter the key into your Media Center settings on the computer.)

By pressing the Media Center Green Start button on the remote control, the HP MediaSmart Connect displays the Media Center from your computer and enables you to navigate Media Center as if you were at the computer. A Windows Vista computer can support up to four Extenders. The HP MediaSmart Connect can be an Extender to only one computer at a time.

Your computer may require an active (live) connection to the Internet while you set up your HP MediaSmart Connect as an Extender. Each time you set up the Extender or change the computer, the device generates a new eight-digit key. Using digital media: MediaSmart versus the Extender for Windows Media Center



For MediaSmart mode: To display the Media menu, press the Media button on the remote control. The Media mode interface was designed by HP and provides a unique and simple way to navigate through personal content and online media. See "Using the Media Menu" on page 50.

#### For the Extender for Windows Media Center

**mode:** To display the menu from Media Center, press the Media Center Green Start

button on the remote control. This enables you to browse and use your computer Media Center as if you were at the computer. The Extender for Windows Media Center interface was designed by Microsoft and is similar to Microsoft Media Center interface you see at the computer.



Some of the media experience features in Windows Media Center are not available when using the Extender for Windows Media Center device. For more information, see "Unavailable Features" on page 84. The following table lists some features of using digital media from your HP MediaSmart Connect for MediaSmart mode and for the Extender for Windows Media Center mode.

Feature	MediaSmart mode	Extender mode
Compatibility	<ul> <li>Computer with:</li> <li>Media Center Edition 2005</li> <li>Windows XP (SP2) operating system or later Or</li> <li>Windows Vista operating system</li> </ul> Or <ul> <li>Any device with UPnP-compliant media server</li> </ul>	Computer with Windows Vista Home Premium or Ultimate operating system
Streaming photos, music, and digital videos to your TV	$\checkmark$	$\checkmark$
Automatically view content from multiple devices and access multiple servers	$\checkmark$	
Access online media	$\checkmark$	$\checkmark$
Controlling live TV		$\checkmark$

#### Compatibility

To use the Extender for Windows Media Center mode you need a computer running Windows Vista Home Premium or Ultimate. In contrast, the Media mode is compatible with a wider range of computers or other media servers. These include:

- Computers running a Windows-based operating system such as Windows XP (Service pack 2 or later) with either Windows Media Player 11 or any other third-party media server.
- Network-attached storage (NAS) devices running Windows Media Connect or other UPnP-compliant media servers such as HP Media Vault and HP MediaSmart Servers.
- Any device with a DLNA-compliant media server, including non-Windows based computers or other consumer electronic devices with media streaming capabilities such as digital cameras or digital telephones.

Note that the HP user experience in MediaSmart mode has been optimized for computers running Windows Media Player 11. Some features may not be available when using NAS devices or other servers.

# Streaming photos, music, and digital videos to your TV

Both MediaSmart and Extender for Windows Media Center modes enable you to stream digital photos, music, and videos to your TV. However, in MediaSmart mode HP software running on your computer can stream a wider range of file formats than Extender. These file formats include images in PNG format, MP4 video files, and unprotected iTunes.

# Automatically view content from multiple devices

It is not unusual for users to have in the home multiple computers or other devices that can stream digital media content such as a NAS. One of the unique features of the HP MediaSmart Connect is that in MediaSmart mode it automatically detects all media servers on the home network and aggregates and displays all available content. In contrast, in the Extender for Windows Media Center mode, only media content from the host computer is streamed. Of course, a user can mount drives from multiple PCs into the file system of the Extender server, but doing so is not automatic or simple.

#### Access online media

Both the MediaSmart and the Extender for Windows Media Center modes enable you to access online content directly from your TV. Using the MediaSmart mode, you access Internet-based services through the Online Media menu. HP Online Media Services allow you to link all your services through a single login. In addition, accessing certain services such as Snapfish does not require you to have your PC on.

The Extender for Windows Media Center mode offers a rich online experience as well. With it you can access a variety of Internet content, including news feeds, sports clips, concerts, TV, movie, and Internet radio services.

#### **Controlling live TV**

The Extender for Windows Media Center mode allows you to control live TV if your computer has a TV tuner, and it is connected to a TV signal source. For more information, see "Controlling live TV" on page 82.

### Setting Up for the First Time

If you skipped the setup during installation, follow these steps:

- Press the Media Center Green Start button on the remote control (or select the Windows Media Center icon on the Media menu).
- 2 On the menu, select **Setup Extender**, and then press OK on the remote control. Follow the onscreen instructions. The HP MediaSmart Connect displays the eight-digit key you must enter into the Media Center settings for the Extender at the computer. Write down the key.

IMPORTANT: Do not turn off the TV, close the screen, or change the input source for the TV.

- **3** Go to the computer. The computer may automatically detect the HP MediaSmart Connect and prompt you to connect it as an Extender.
  - If it does, continue with step 4.
  - If it does not, open Windows Media Center on your computer, select Tasks, select settings, and then click add extender. Continue with step 4.
- 4 In the Extender Setup Welcome window, click **Next**.
- 5 Enter the eight-digit key from the HP MediaSmart Connect screen, and then click Next. Follow the Extender steps and when the steps are successfully completed, click Finish.
- 6 The Windows Media Center window (menu) appears on the HP MediaSmart Connect TV. To navigate through it, see "Navigating" on page 82.

### Using the Extender for Windows Media Center

After completing the Extender for Windows Media Center setup at the computer, when you press the Media Center Green Start button on the remote control or select the Windows Media Center icon on the Media menu, the HP MediaSmart Connect shows the Windows Media Center window from the computer.

### Navigating

To move through the Windows Media Center menus and play media, point the MediaSmart remote control at the HP MediaSmart Connect and press the Arrow, OK, and Back buttons.

### **Controlling live TV**

If your computer has a TV tuner, and is connected to a TV signal source, you can also control live or recorded TV with these remote control buttons:

 Press Live TV to display the Windows Media Center Live TV menu.

- Press a Channel button (Ch+ or Ch-) to change the channel when watching live TV.
- Press Recorded TV to display the Windows Media Center Recorded TV menu. Use the menu to watch pre-recorded TV programs.
- Press Guide to display the Windows Media Center Program Guide. Use the guide to browse through program listings and mark them for recording (press Record).
- Press Record to begin recording the live TV program you are watching, or to mark for recording the program listed in the Windows Media Center Program Guide. This function is not available in MediaSmart mode.

### Exiting

To close the Windows Media Center window, do any of the following by using the remote control buttons:

- Press Media to display the Media menu.
- Press Source and select a new input source.
- On the Windows Media Center main menu, select Tasks, and then click Exit.

# Resetting the Extender or changing the computer

Use these steps to reset the Extender for Windows Media Center or to change the host computer. After the initial setup of the HP MediaSmart Connect as an Extender, you must remove the current setup information from the device before setting up a new computer.

Your computer may require an active (live) connection to the Internet while you set up the Extender.

- 1 Press Media on the MediaSmart remote control.
- 2 Select **Settings**, and then press OK.



Each time you set up the Extender or change the computer, HP MediaSmart Connect generates a new eight-digit key.

- 3 Select Windows Media Center, and then press OK.
  - To reset the Extender, select **Setup Extender**, and then press OK. Follow the onscreen instructions.

Or

To change the host computer, select Remove Setup Information, and then press OK. Follow the onscreen instructions. Then, when the menu displays again, select Setup Extender, and then press OK. Follow the onscreen instructions to set up the new computer.

### **Unavailable Features**

Some of the media experience features in Windows Media Center are not available when using the Extender for Windows Media Center:

Media Center menu	Not available in the Extender for Windows Media Center	
Music	<ul> <li>Visualization</li> </ul>	
	<ul> <li>Fast-Forward or Rewind</li> </ul>	
TV	<ul> <li>Set Up TV Signal</li> </ul>	
	<ul> <li>Adjust Display Settings</li> </ul>	
	<ul> <li>Slow motion</li> </ul>	
	<ul> <li>Step forward or backward</li> </ul>	
	<ul> <li>CGMS/A-protected content</li> </ul>	
Videos	Fast-Forward or Rewind (Not available for video files other than Recorded TV shows [video files with a .dvr-ms file name extension].)	

Media Center menu (continued)	Not available in the Extender for Windows Media Center	Media Center menu (continued)	Not available in the Extender for Windows Media Center
CDs or DVDs	<ul> <li>Burn to CD</li> </ul>	Settings	<ul> <li>Music</li> </ul>
	<ul> <li>Burn to DVD</li> </ul>		DVD
	<ul> <li>Watch DVDs that are inserted in a</li> </ul>		<ul> <li>Color Scheme</li> </ul>
	DVD drive on the Windows Media		<ul> <li>Automatic Download Options</li> </ul>
	Center computer		<ul> <li>Set Up TV Signal</li> </ul>
	CD-ROM drive on the Windows		<ul> <li>Set Up Your Speakers</li> </ul>
	Media Center computer		<ul> <li>Test Digital TV antenna strength</li> </ul>
More Programs	<ul> <li>Some games (for example, Hearts,</li> </ul>		<ul> <li>Configure Your TV or Monitor</li> </ul>
	Chess, Titans, and FreeCell)		<ul> <li>Run Setup Again</li> </ul>
	<ul> <li>Sync to device</li> </ul>		<ul> <li>Remote Control Set Up</li> </ul>
	<ul> <li>Media-only mode</li> </ul>		<ul> <li>Teletext</li> </ul>
	<ul> <li>Add Extender</li> </ul>		<ul> <li>Marquee Scrolling</li> </ul>
			Popups
		General and Privacy Settings/Privacy Statement	Retrieve media information for CDs and DVDs from the Internet

# Chapter 7: Using Windows Media Player

You can use any UPnP-compliant server program to stream media to the HP MediaSmart Connect. HP recommends and supports Windows Media Player 11.

During installation, the Windows Media Player 11 software installs on your computer, if it is not already installed. Windows Media Player must be installed, and HP MediaSmart Connect must be allowed to display the media shared from your computer. These steps occur during the software installation. See "Using the Installation CD" on page 27.

You can change the media shared from your computer. To do this, you start Windows Media Player 11, and choose the media folders you want to view by adding them to the Windows Media Player Library. After you enable media sharing, your HP MediaSmart Connect automatically aggregates and displays content from your shared media servers.

# Allowing and choosing folders to share

- 1 At a shared computer, click the **Windows Start button** on the taskbar, click **All Programs**, and then click **Windows Media Player**.
- 2 Follow the onscreen instructions to complete the settings.

3 At the top of the **Windows Media Player** window, click **Library**, and then click **Media Sharing**.



If there is no Library tab in your Windows Media Player 11 window, follow these steps:

- a Press the ALT key to display the File menu, click **Tools**, and then click **Options**.
- **b** In the window that displays, select the **Library** tab, and then click **Configure Sharing**.
- 4 In the Media Sharing window, select **Share my media**.
  - Example Windows XP Media Sharing window

edia Sharing Stare music, sidures, and video on y Learn more about sheltra.	aurnebuaik.	
Sharing antitinga		Sglings
No. 1		
lev dess shame charge frevail actines?	Ок (	Cancel Apply

Example Windows Vista Media Sharing window



For Windows Vista, your home network must be a private network. If necessary, click the Networking button and verify that your network is private.

5 When your HP MediaSmart Connect is connected to your home network, it appears in the Media Sharing window. Click the *Device icon*, and then click **Allow**. This allows the program to stream media to the HP MediaSmart Connect. The first time you display the Media Sharing window, the HP MediaSmart Connect may appear as an *unidentified device*. This is normal. Click the *Device icon*, and then click **Allow**.

6 To change the default sharing options, click the **Settings** button in the window. In the Media Sharing - Default Settings window, you can specify how your computer is listed among the media servers (*Office PC* in the example figure that follows), and you can also select the media types you want to share and optional parental controls. Click **OK**.

Office PC			
)efault settings			
Media types:	Star ratings:	Parental ratings:	
Music	<ul> <li>All ratings</li> </ul>	<ul> <li>All ratings</li> </ul>	
Pictures	O <u>O</u> nly:	○ 0 <u>n</u> ly:	
	Rated 1 star or higher 🔗	Music: Unrated	~
	Include unrated files	Video: Unrated	3

- 7 Click **OK** to close the Media Sharing window.
- 8 At the top of the Windows Media Player window, click **Library**, and then click **Add to Library**. The Add To Library window displays.
- 9 Select an option under Select the folders to monitor, or click the Advanced Options button and select specific folders.

#### Example Advanced Options window



- 10 Click OK. Wait while Windows Media Player automatically adds the media files from the selected folders to your Windows Media Player Library.
- The Windows Media Player Library does not copy the media files, but instead creates a link to each. The Library automatically monitors the folders you select, and updates the information when a file is added to, or deleted from, the monitored folders.

Files that are not supported by Windows Media Player 11 (such as iTunes files) do not appear in your Library; however, if you are running the HP MediaSmart Services Gateway software, they are still shared with your HP MediaSmart Connect, and therefore they still appear in your listings.

At this point, your HP MediaSmart Connect automatically lists and displays shared content from your shared computer.

Refer to this section if you have startup, remote control, or media problems.

#### **Startup questions**

## Can I use an HDMI-to-DVI adaptor to connect the HP MediaSmart Connect to my HDTV?

The HDMI connection is recommended. For HDTVs with no HDMI connector, use a Component Video connection, see "Component connector set" on page 18.

#### I do not hear sound, even though there is an image.

If you are using the Component connectors for video, did you connect audio cables?

Is the external sound system turned off? Turn it on.

Is the volume too low? Press the Volume button.

Is mute turned on? Press the Mute button, or the Volume button.

Did you program a second device for volume mapping? Turn on the device.

#### I do not see an image. There is no video.

Are the connections to the TV correct? Double-check that the cables are properly inserted into the connectors.

Is the TV turned on? Turn on the TV, and select the HP MediaSmart Connect as the source to view.

Press the TV Resolution button on the front of the device, and wait for the resolution to change. If the screen is still blank, press the button again.

#### There is no resolution light.

Is the AC power adaptor disconnected? Make sure both ends of the power adaptor are plugged in.

Is there power coming from the outlet? Plug a functional lamp or other electrical device into the same outlet to make sure power is coming from the outlet. If you are using a power strip, make sure it is turned on.

#### The color is strange, faded, or misaligned.

If you are using the Component connectors for video, make sure the red, blue, and green cables are fully inserted into the proper connectors at both HP MediaSmart Connect and the TV.

## I press Media on the remote control but nothing happens.

Is the HP MediaSmart Connect the selected device on the remote control? Press the Device button to change the controlled device.

#### **Remote control questions**

#### The remote control does not work.

Make sure the batteries are inserted with the polarity properly aligned.

Make sure the remote control batteries are fresh. If they are worn out, replace them with new batteries.

Make sure the remote sensor window on the front of device is not under too much light, direct sunlight, or strong artificial light. Make sure no obstacles are between the remote control and the sensor window on the front of the device.

Make sure the remote control is aimed at the device.

## The remote control does not control other home entertainment equipment.

Try all listed codes for the equipment brands you are trying to set up, or try programming the remote control using the auto setup mode.

Make sure the equipment can be operated with an infrared remote control.

#### The remote control does not blink the selected device button (HP MediaSmart Connect, TV, CBL, and so on) when I push a button.

Replace the batteries in the remote control.

# I press Media on the remote control, but nothing happens.

Is the HP MediaSmart Connect the selected device on the remote control?

#### Media questions

# I press Media on the remote control but nothing happens.

Is HP MediaSmart Connect the selected device on the remote control?

#### The connection is not established.

- Check the cable connections from your computer to the HP MediaSmart Connect:
  - For a wired connection, make sure you are using the proper cable; use an Ethernet LAN cable to connect from the device to the computer network router.
  - For a wireless connection, check that the HP MediaSmart Connect has the correct security settings.
- Check your IP settings.

Make sure a firewall is not blocking the Windows Media Player from the network. Reset the Microsoft firewall settings in Windows Media Player, or, if you are using another firewall program, make Windows Media Player a trusted program, and make your whole home network a trusted device. For additional help with firewalls, use your computer to access the Internet, and go to the HP Web site at: http://www.hp.com/go/mediasmart

IMPORTANT: If you are using a firewall or antivirus program that cannot automatically update the trusted program list, contact the program manufacturer to find out how to manually add programs to the list.

- Check your network connection by opening a browser on your computer and viewing a Web page on the Internet. If a Web page does not display, check your Internet connection.
- Check at your PC that you accepted the HP MediaSmart Connect as one of the client devices in Windows Media Player.

Check that your home network is a private network, because broadcast services and some UPnP programs may not work through a virtual private network (VPN). For the steps to change your network to private, see the remedy for "My HP MediaSmart Connect can see my Windows Vista computer, but I cannot stream any content."

#### My HP MediaSmart Connect can see my Windows Vista computer, but I cannot stream any content.

The Windows Vista operating system requires that your home network be in a secure private network before it allows any content to stream to an allowed device. You can change your network from public to private by using these steps:

- 1 At the computer, click the **Windows Start Button**, and then click **Network**.
- 2 Click the Network and Sharing Center tab.
- **3** To change your network to private, click **Customize**.
- 4 Click **Private**, and then click **Next**.
- 5 Click Close.

#### I cannot find the media files from the HP MediaSmart Connect that I know are in the folders I share on my computer.

The media files do not display when they are an unsupported format. However, the HP MediaSmart Services Gateway software (installed on your computer from the Installation CD) adds additional file format support that is not provided by Windows Media Player.

 Check that the HP MediaSmart Services Gateway software is running on your computer (the icon is on the taskbar).

Or

- Check that the server is visible from your device (and so, running on your computer):
  - 1 Press the Media button on your remote control to display the Media menu.
  - 2 Press an Arrow button to select **Servers**, and then press OK.
  - 3 The screen lists the available servers. Confirm that **HP MediaSmart Services Gateway** is listed.

If it is necessary, restart the server from your computer, see "Using the HP Server software" on page 70.

For more information about file formats, see "Supported Media File Types" on page 100.

## When viewing steaming video from my computer by using a wireless LAN, the video is choppy.

The quality of streaming video over wireless depends on many factors such as the bitrate of the original video, the reception quality, and the access point. For best quality over wireless, HP recommends using an access point that supports either IEEE 802.11n 5 GHz or IEEE 802.11a. For more information about networks, see "Chapter 2: Connecting your HP MediaSmart Connect to your Home Network" on page 35.

#### When viewing streaming video of a downloaded movie, the Pause, Fast-Forward, and other device trick-play buttons do not work.

Many video download sites do not allow or support use of the device trick-play buttons on their pay-per-view video files.

#### When viewing or playing media, the screen freezes.

Unplug the HP MediaSmart Connect power adaptor, and then plug it back in.

During high transfer rates, as when streaming videos, your firewall may be blocking Windows Media Player from working properly with your HP MediaSmart Connect. Reset the Microsoft firewall settings in Windows Media Player, or, if you are using another firewall program, make Windows Media Player a trusted program, and make your whole home network a trusted device.

## I try to watch a CinemaNow-downloaded movie but see a Failed to play media content message.

You may see this message the first time you try to watch a CinemaNow movie. To fix it, start to watch the movie directly on the computer by using Windows Media Player 11 or the CinemaNow player. A dialog window displays, asking to install a new software component (update) on your computer. Follow the onscreen directions to complete the installation, and then play the movie again for a few minutes after the FBI notice finishes. After this one-time update, you can watch the movie on your HP MediaSmart Connect. I try to playback a movie with Digital Rights Management (such as a download from CinemaNow) but see an Unsupported format message even though I know it is a supported format.

Your Digital Rights Management keys may be corrupted. On your remote control, press Media, select **Settings** from the Media menu and choosing **Reset Options**. Select **Restart System** and press OK. This action restarts the HP MediaSmart Connect while preserving your personal settings.

### How can I find what codec is being used in my media file?

It may not always be possible to find this information, but you can try this:

Play the file on your computer by using Windows Media Player. While the file is playing, if possible, right-click the file in the Windows Media Player Library, and then click **Properties**. On the File tab, look at the Audio codec and the Video codec sections for the information.

#### My USB mass storage device is not recognized.

The HP MediaSmart Connect supports only USB mass storage devices with a FAT, FAT32, or NTFS file system. For example, a printer or a Linux-based file system device is not recognized or supported.

# Video playback of a digital video on a USB mass storage device is sluggish (slow).

Playback of high-definition video in a FAT32 file system may be sluggish due to the limitations of the FAT32 system. If possible, back up and reformat your mass storage device to use the NTFS file system.

#### I downloaded or copied a movie onto my HP PMD (or USB mass storage device) and HP MediaSmart Connect does not play it.

Playback of Digital Rights Management content from mass storage devices is not supported by the HP MediaSmart Connect. For more information, see "Viewing USB Photos, Music, and Videos" on page 59.

Connectivity	
Video output (screen resolution)	720p, and 1080i resolution on the TV
HDMI Out	HDMI connector
Component Out	Y, Pb, and Pr connectors
Audio Out	<ul> <li>Analog Audio output: 2-channel stereo (RCA)</li> <li>Optical Audio output: digital multichannel (Dolby Digital or PCM format)</li> </ul>
USB 2.0 ports	Two: 1 front, 1 rear
HP Pocket Media Drive bay	1 (Drive is optional and sold separately.)

Connectivity (continued)		
Wired LAN (RJ-45 Ethernet)	10/100 Ethernet (802.3) full-duplex 10/100 Mbps	
Wireless LAN internal antennas	Integrated IEEE 802.11n (draft 2.0) wireless networking access, compatible with 802.11b/g/a Wi-Fi networks.	

IMPORTANT: Wireless LAN antennas are internal to the HP MediaSmart Connect and can be used to connect to your wireless home network.

The specifications of the 802.11n WLAN (wireless local area network) are draft specifications and not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of this device to communicate with other 802.11n WLAN devices.

General	
Dimensions in inches (mm)	D: 8.5 in (215.9 mm), W: 8.5 in (215.9 mm), H: 1.8 in (45.7 mm)
Weight	3.5 lb. (1.6 kg)
Power requirement	100–220 V∿, 50/60 Hz
Power consumption	22 W

IMPORTANT: Certain Windows Vista product features require advanced or additional hardware.

For details, go to the Microsoft Web sites at http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ hardwarereqs.mspx

#### Or

http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ capable.mspx

The Windows Vista Upgrade Advisor can help you determine which features of Windows Vista can run on your computer. To download the tool, visit the Microsoft Web site at http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor

ements
<ul> <li>Media Center Edition 2005 with Rollup 2</li> </ul>
<ul> <li>Windows XP Home (32-bit only) with Service Pack 2 or later</li> </ul>
<ul> <li>Windows XP Pro (32-bit only) with Service Pack 2 or later</li> </ul>
<ul> <li>Windows Vista Home Basic (32-bit/64-bit)</li> </ul>
<ul> <li>Windows Vista Home Premium (32-bit/64-bit)</li> </ul>
<ul> <li>Windows Vista Ultimate (32-bit/64-bit)</li> </ul>
The Windows Vista Home Premium or Ultimate edition is required for the Extender for Windows Media Center support.
UPnP and DLNA-compliant media servers such as HP Media Vault and HP MediaSmart Servers

System requirements (continued)		
Also required		A home network
		Broadband service for Internet access (optional): For full functionality, high-speed Internet service is required (sold separately)

Digital Media Supp	port
Video formats (does not play motion JPEG)	MPEG-1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, WMV, WMV-HD, DivX, MPEG-4 ASP, H.264 (MP4)
Photo formats	JPEG, BMP, GIF, PNG
Music formats	MP2, MP3, WMA, WMA-Pro, AAC
Digital Rights Management	Microsoft Windows Media and DivX
Extender for Microsoft Windows Media Center	Yes, requires a computer with Windows Vista Home Premium or Ultimate operating system
USB mass storage file system	FAT, FAT32, NTFS

Environment				
Operating temperature at humidity	32° F to 95° F (0° C to 35° C) at 20% to 80% RH			
Storage temperature at humidity	–4° F to +122° F (–20° C to +50° C) at 10% to 90% RH			

Accessories	
In the box	Documentation with installation disc, remote control, HDMI cable, and AC power adaptor
Certification and compliance	UL, C-UL, FCC, Dolby Digital, Wi-Fi CERTIFIED 802.11n based on Draft 2.0

All specifications represent the typical specifications provided by HP component manufacturers; actual performance may vary, either higher or lower.

## Supported Media File Types

IMPORTANT: This device supports the codec file formats listed herein; however, HP cannot guarantee full compatibility or proper playback with all such codec files, due to modifications and/or other variations that may occur with the end user's encoded codec files.

# Digital media formats: Codecs versus file containers

Despite international efforts to create standard-based audio and video formats, many format types are incompatible.

The *codec* (compressor and decompressor) is the method used to compress and decompress digital media files. Audio/video streams usually incorporate two separate codecs: one for the compressed video and one for the compressed audio. The MPEG codecs include *profiles* and *levels*, which are the minimum processing requirements for a compliant decoder. Examples of codecs are:

- JPEG: Used by almost all digital cameras to compress digital images.
- MPEG-1, MPEG-2, and MPEG-4: Audio and video codecs developed by International Standards Technical committees.
- VC-1: A video codec developed by Microsoft.
- Dolby Digital: An audio codec used in DVD movies and in high-definition broadcasting.

The *file container* is the type of file that the digital bit stream is stored in, regardless of the codec used. File containers have a specific structure, which helps decoders identify the codecs necessary for playback. File containers may support multiple codecs, and they may also include media metadata, DRM (digital rights management) keys, and other stream-related parameters. Examples of file containers are:

- AVI (.avi)
- QuickTime (.mov or .qt)
- MP4 (.mp4)
- DivX (.divx)
- WMV (.wmv)
- MPEG (.mpg)

#### **Popular codecs**

- MPEG codecs. The Motion Pictures Experts Group (MPEG) has developed a number of AV codecs, including:
  - MPEG-1, which is used in VCD movies.
  - MPEG-2, which includes the audio codecs MPEG-2 Layer II (MP2) and MPEG-2 Layer III (MP3), which is used in DVDs, HDTV, and many movie download services.

- MPEG-4, part 2, which is the basis for DivX, Xvid, and other low-bit-rate codecs.
- MPEG-4, part 10, also known as H.264 or Advanced Video Codec (AVC), which is the basis for HD-DVD and Blu-ray formats. It is also the default video codec in iTunes.
- AAC (Advanced Audio Codec), also known as MPEG-2, part 7, or MPEG-4, part 3, is the default audio codec in iTunes.

With MPEG-2, MPEG first introduced the concept of profiles and levels. Profiles and levels define the minimum processing requirements for a compliant decoder. For example:

- DVD movies use MPEG-2 at Main Profile and Main Level (or MPEG-2 MP@ML).
- HDTV uses a subset of Main Profile at High Level (MP@HL).
- Two of the most common profiles for MPEG-4, part 2, are the Simple Profile (SP) and the Advanced Simple Profile (ASP).

- Windows Media Codecs. Microsoft has developed a number of codecs, including:
  - WMV7 and WMV8, which are early versions of the Microsoft video codec.
  - WMV9, which is the current version of the Microsoft video codec.
  - VC-1, which is the Advanced Profile of the WMV9 codec, and which is needed for support by both Blu-ray and HD-DVD players.
  - WMA (Windows Media Audio), including WMA Pro, which is a multichannel audio codec.
- Dolby Digital. Dolby Digital forms the basis of multichannel audio coding in HDTV and DVD movies.

#### **Popular file containers**

 AVI is a popular audio/video file format in PC systems. It supports multiple audio and video codecs, including DV and MPEG-1/2/4.

- MP4 file format is based on the Apple QuickTime file format, but is part of the MPEG-4 standard (MPEG-4, part 14). MP4 files use the .mp4 extension and support a variety of codecs, including the AAC and MPEG-4 (part 2 or part 10) codecs.
- WMV (Windows Media Video) or ASF (Advanced Streaming Format) are also popular Microsoft media file containers. They support mostly Microsoft-based codecs such as WMV7/8/9, WMA, and VC-1.
- DVR-MS is a Microsoft file container for storing broadcast TV programming that is recorded by Media Center PCs.
- DivX is a file container developed by the DivX Corporation. It supports the DivX video codecs (versions 3.0 to 6) that are based on the MPEG-4, part 2, video codec, and a variety of audio codecs, including MP2, MP3, Dolby Digital, and raw LPCM data. The divx file format can also support metadata, subtitle tracks, and DRM.
- QuickTime (.mov or .qt) is a file container developed by Apple. It provides the basis for the MP4 file format that is currently used by iTunes and other media service providers.

- MPG (.mpg) is the simplest possible file container for an MPEG video with associated audio. It usually supports MPEG-2 video (MP@ML or MP@HL) and MPEG-2, Layer II, or Dolby Digital audio.
- VOB (Video Object) (.vob) files are used in DVDs. They include audio, video, menu, and subtitle information. In most cases, renaming a .vob file to an .mpg file is all that is needed to play the file with an MPEG-compliant decoder (without the menu or subtitle information, however).

### **Supported Media**

Your HP MediaSmart Connect does not support all possible codecs. The following table provides details on the codecs and file containers that the device supports.

The UPnP-compliant server program you use to stream media to your HDTV can limit the files that you can stream. Windows Media Player 11 does not show media files that it does not support or recognize such as iTunes audio files in MP4 (AAC) format, and photos in Bitmap format (.bmp) or Graphics Interchange Format (.gif). For example, your HP MediaSmart Connect supports the playback of .mp4 files, but Windows Media Player 11 may not. If you do not see your .mp4 files in the Windows Media Player Library, you may need to install the MediaSmart software from the Installation CD.

Playback of Digital Rights Management (DRM) content stored on a mass storage device (USB or HP Pocket Media Drive) is not supported by HP MediaSmart Connect.

IMPORTANT: Downloaded movies or recorded TV files (.dvr-ms) stored on the mass storage device are not recognized.

HP MediaSmart Connect supports play of such files through Extender for Windows Media Center. The media files must be accessible from your computer, and added to your Windows Media Center Library. For more information, see "Chapter 6: Using the Extender for Windows Media Center" on page 77.

Table of Supported Media (MediaSmart Media mode)					
File extension	Video	Audio codecs	DRM Support		
Photos only					
·ipg	JPEG	N/A			
.png	PNG	N/A			
.bmp	BMP	N/A			
.gif	GIF	N/A			
Music only					
.m4a	N/A	AAC	No Fairplay		
.mp3	N/A	MP3			
.wma	N/A	WMA, WMA Pro	Yes		
.wav	N/A	LPCM			
.ogg	N/A	Vorbis OGG			

Table of Supported Media (MediaSmart Media mode) (continued)					
File extension	Video	Audio codecs	DRM Support		
Audio/video		<u>.</u>			
.avi	DivX, xvid (MPEG-4, ASP)	MP2, MP3, Dolby Digital (2ch, 5.1ch)	DivX DRM		
.divx	Up to rev. 6.0 (MPEG-4 ASP)	MP2, MP3, Dolby Digital (2ch, 5.1ch)	DivX DRM		
.dvr-ms	MPEG-2 video	MP2, Dolby Digital (2ch, 5.1ch)	.dvr-ms is supported only through the Extender mode.		
.mp4	MPEG-4, part 2, up to ASP, H.264 (BP@L3) up to 720p 30 MP@L4 up to 720p 60	AAC, MP2, MP3, LPCM	No Fairplay		
.mov	MPEG-4, part 2, H.264				
.mpg	MPEG-1, MPEG-2 (up to MP@HL)	MP2, LPCM, Dolby Digital			
.wmv/.asf	WMV9, VC-1	WMA, WMA Pro	MS DRM		
.m2t/.ts	MPEG-2 (TS) (up to MP@HL)	MP2, LPCM, Dolby Digital			

# Manufacturer TV codes

The following is a list of the four-digit manufacturer device codes for televisions for programming the remote control. For other manufacturer device codes, see the listings on the HP Web site at: http://www.hp.com/support/ mediasmart

A (manufacturer TV codes)

Abex 1108 Acer 1486 Admiral 1001, 1109, 1215, 1221 Advent 1168, 1173, 1174, 1222, 1237 Adventura 1110 Aiko 1011, 1214 Aiwa 1567

Akai 1002, 1209, 1227, 1233, 1234, 1236, 1451, 1452, 1456, 1499, 1546, 1562, 1575, 1580, 1581, 1585 Albatron 1164 Alleron 1026 America Action 1122 Amtron 1024 Angm 1122 Anam National 1003, 1024, 1122, 1123, 1124 AOC 1004, 1005, 1006, 1209, 1422 Apex 1186, 1216, 1223, 1235, 1282, 1357, 1405, 1551 Astar 1457 Audiovox 1024, 1122, 1158, 1185, 1214, 1220, 1252, 1404, 1414, 1433, 1455, 1565, 1566 Aventura 1217 Bang & Olufsen 1248, 1249 Belcor 1004 Bell & Howell, 1001, 1028, 1043, 1230 Beng 1336, 1439, 1440

Bradford, 1024, 1122 Brillian 1241, 1242, 1243 Brockwood 1004 Broksonic 1122, 1221, 1232, 1546 Candle 1004, 1006, 1007, 1110, 1209 Carnivale 1209 Carver 1213 CCE 1255, 1340 Celebrity 1002, 1207 Celera 1223 Changhong 1223 Citizen 1004, 1006, 1007, 1011, 1024, 1043, 1064, 1107, 1209, 1214, 1227 Clarion 1122 Coby 1576, 1577 Colortyme 1004, 1006 Colt 1607 Commercial Solutions, 1210 Concerto 1004, 1006 Contec 1122 Contec/Cony 1008, 1009, 1010, 1024

# C (manufacturer TV codes continued)

Craig 1024, 1122 Crosley 1213 Crown 1024, 1037, 1122 CTX 1333 Curtis Mathes 1004, 1006, 1028, 1043, 1064, 1107, 1136, 1141, 1143, 1192, 1200, 1209, 1210, 1213, 1215, 1220, 1227, 1228, 1230, 1231, 1234, 1602 CXC 1024, 1122 Cytron 1339, 1579 Daewoo 1004, 1005, 1006, 1011, 1012, 1077, 1107, 1120, 1158, 1214, 1220, 1233, 1239, 1250, 1283, 1323, 1368, 1500 Daytron 1004, 1006, 1107 Dell 1194, 1253, 1271, 1272, 1446 Denon 1228 DiamondVision 1342, 1583, 1599 Dimensia 1143, 1602

Dumont 1004, 1095, 1208 Durabrand 1122, 1191, 1217. 1218, 1221 Dwin 1215 Electroband 1002, 1207 Electrograph 1263 Electrohome 1002, 1003, 1004, 1006, 1013, 1014 Elite 1501 Emerson 1004, 1006, 1008, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1043, 1075, 1107, 1111, 1112, 1121, 1122, 1137, 1144, 1152, 1158, 1206, 1217, 1218, 1221, 1230, 1232, 1283, 1308, 1548, 1573, 1584, 1598 Emprex 1460 Envision 1004, 1006, 1171, 1209 Epson 1176, 1224, 1425, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 ESA 1217, 1236

Fisher 1027, 1028, 1029, 1043, 1113, 1230, 1334 Fujitsu 1026, 1160, 1170, 1181, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480 Fungi 1024, 1026, 1122, 1217, 1308, 1497, 1606 Futuretech 1024, 1122 Gateway 1240, 1263, 1264 GE 1003, 1004, 1006, 1014, 1030, 1031, 1049, 1114, 1143, 1146, 1192, 1200, 1203, 1210, 1211, 1218, 1220, 1602, 1608, 1609 Gibralter 1004, 1033, 1095, 1208, 1209 Goldstar 1004, 1005, 1006, 1008, 1013, 1032, 1033, 1034, 1099, 1100, 1107, 1108, 1209, 1218, 1600 Gradiente 1341 Grunpy 1024, 1026, 1122 Haier 1191, 1256 Hallmark 1004, 1006, 1218 Harley Davidson 1606 Harman/Kardon 1213

#### H (manufacturer TV codes continued)

Harvard 1024, 1122 Havermy 1215 Hello Kitty 1220 Hewlett-Packard 1000, 1257, 1415, 1465, 1474, 1544 Hisense 1258, 1445 Hitachi 1004, 1006, 1008, 1009, 1010, 1035, 1036, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1112, 1125, 1135, 1138, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1228, 1278, 1284, 1410, 1467, 1484, 1487, 1491, 1494, 1505, 1509, 1514, 1517, 1518, 1606 HP 1000, 1257, 1270, 1415, 1461, 1474, 1544 llo 1377, 1453, 1458, 1560 IMA 1024 Infinity 1037, 1213

InFocus 1530 Initial 1560 Insignia 1221, 1338, 1339, 1343, 1459 Integ 1208 laneil 1110 JBL 1037, 1213 JC Penney 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1014, 1030, 1031, 1033, 1034, 1042, 1049, 1063, 1064, 1107, 1108, 1114, 1143, 1146, 1602 JCB 1002, 1207 Jensen 1004, 1006, 1173, 1174, 1222, 1337 JVC 1008, 1009, 1010, 1031, 1038, 1039, 1101, 1102, 1115, 1137, 1154, 1198, 1212, 1251, 1314, 1369, 1389, 1406, 1407, 1510, 1570 Kawasho 1002, 1004, 1006 KFC 1122 Kenwood 1004, 1006, 1013, 1209, 1572 KLH 1223, 1235 Kloss Novabeam 1024, 1110

Konka 1226, 1549 KTV 1024, 1040, 1107, 1111, 1122, 1209, 1255 LG 1005, 1164, 1182, 1218, 1253, 1254, 1403, 1408, 1426, 1479, 1502, 1558 Lloyd's 1606 Loewe 1037 Logik 1001 Luxman 1004, 1006 LXI 1006, 1028, 1037, 1041, 1042, 1043, 1114, 1143, 1146, 1210, 1213, 1216, 1218, 1230, 1602 Magnavox 1004, 1006, 1007, 1013, 1037, 1044, 1045, 1050, 1079, 1080, 1081, 1133, 1134, 1142, 1153, 1165, 1199, 1206, 1209, 1213, 1252, 1286, 1297, 1315, 1356, 1422, 1448, 1496, 1513, 1560, 1584, 1606 Maanin 1608 Majestic 1001 Marantz 1004, 1006, 1035, 1037, 1195, 1205, 1209, 1213, 1432
#### M (manufacturer TV codes continued)

Matsushita 1219 Maxent 1263, 1448 Megapower 1164 Megatron 1006, 1035, 1218, 1228 Memorex 1001, 1005, 1006, 1028, 1043, 1218, 1221, 1229, 1230, 1308, 1596, 1600, 1603 MGA 1004, 1005, 1006, 1013, 1014, 1029, 1046, 1209, 1218, 1229, 1608 Midland 1031, 1095, 1107, 1108, 1114, 1146, 1208, 1210, 1211 Mintek 1560 Minutz 1030 Mitsubishi 1004, 1005, 1006, 1013, 1014, 1029, 1046, 1076, 1178, 1184, 1215, 1218, 1229, 1238, 1319, 1344, 1348, 1482, 1511, 1609 Monivision 1164

Montgomery Ward 1001 Motorola 1003, 1109, 1215 MTC 1004, 1005, 1006, 1064, 1209, 1227 Multitech 1024, 1122, 1255 Multivision 1047 NAD 1006, 1041, 1042, 1116, 1135, 1183, 1216, 1218 NEC 1003, 1004, 1005, 1006, 1157, 1187, 1205, 1209, 1431 NET-TV 1263, 1441, 1493 Nikko 1006, 1011, 1209, 1214, 1218 Norcent 1422 NTC 1011, 1214 Olevia 1244, 1245, 1246, 1398, 1423 Onwa 1024, 1122 Optimus 1116, 1135, 1219, 1230, 1231, 1603 Optoma 1188 Optonica 1055, 1109, 1215

Orion 1023, 1121, 1221, 1232 Panasonic 1003, 1031, 1037, 1106, 1129, 1140, 1202, 1211, 1219, 1277, 1279, 1288, 1299, 1304, 1306, 1309, 1312, 1317, 1325, 1330, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1365, 1375, 1384, 1387, 1391, 1394, 1485, 1488, 1515, 1547, 1553, 1556, 1564, 1588, 1589, 1592, 1601, 1603 Penney 1200, 1209, 1210, 1211, 1216, 1218, 1227, 1600, 1608 Philco 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1013, 1037, 1044, 1209, 1213, 1332 Philips 1003, 1004, 1007, 1008, 1013, 1037, 1044, 1048, 1049, 1050, 1051, 1163, 1195, 1213, 1281, 1286, 1311, 1356, 1358, 1359, 1396, 1436, 1466, 1522, 1557, 1560, 1561 Philips Magnavox 1213, 1281, 1286, 1311 Pilot 1004, 1107, 1209

## P (manufacturer TV codes continued)

Pioneer 1004, 1006, 1052, 1053, 1054, 1112, 1116, 1135, 1152, 1159, 1183, 1231, 1345, 1347, 1471, 1489, 1491, 1501, 1516 Plasmsync 1205 Polaroid 1223, 1403, 1418, 1433, 1434, 1435, 1462, 1578, 1582, 1597 Portland 1004, 1005, 1006, 1011, 1107, 1214 Price Club 1064 Prima 1168, 1173, 1174, 1222, 1259 Princeton 1164 Prism 1031, 1211 Proscan 1114, 1143, 1146, 1200, 1210, 1602 Proton 1004, 1006, 1008, 1218 Proview 1247, 1268, 1269

Pulsar 1004, 1095, 1208 Quasar 1003, 1031, 1040, 1129, 1211, 1219, 1601, 1603, 1614 Radio Shack 1028, 1043, 1122, 1143, 1209, 1210, 1218, 1230, 1606 Radio Shack/Realistic 1004, 1006, 1008, 1024, 1028, 1043, 1055, 1107, 1108, 1602 RCA 1003, 1004, 1005, 1006, 1013, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1078, 1112, 1114, 1117, 1118, 1120, 1126, 1130, 1136, 1139, 1141, 1143, 1145, 1146, 1152, 1155, 1159, 1192, 1197, 1200, 1203, 1210, 1274, 1285, 1295, 1324, 1328, 1362, 1363, 1376, 1519, 1545, 1552, 1559, 1586, 1595, 1602, 1608, 1609, 1611, 1612 Realistic 1028, 1043, 1122, 1143, 1209. 1218, 1230 Runco 1095, 1157, 1208, 1209 Sampo 1004, 1006, 1107, 1108, 1209, 1263, 1335, 1370, 1442

Samsung 1004, 1005, 1006, 1008, 1013, 1063, 1064, 1065, 1107, 1108, 1127, 1147, 1166, 1172, 1193, 1209, 1218, 1227, 1234, 1236, 1255, 1300, 1302, 1346, 1367, 1386, 1388, 1390, 1412, 1417, 1419, 1429, 1430, 1447, 1464, 1470, 1490, 1506, 1507, 1508, 1528, 1571, 1616 Sansui 1121, 1221, 1287, 1546, 1574, 1606 Sanvo 1004, 1027, 1028, 1043, 1046, 1066, 1067, 1105, 1113, 1169, 1190, 1230, 1334, 1444, 1608 Scotch 1006, 1218 Scott 1004, 1006, 1008, 1015, 1023, 1024, 1026, 1122, 1218, 1232, 1454 Sears 1004, 1006, 1009, 1010, 1013, 1026, 1027, 1028, 1029, 1038, 1041, 1042, 1043, 1068, 1113, 1114, 1119, 1143, 1146, 1210, 1213, 1216, 1217, 1218, 1230, 1374, 1600, 1602, 1606

## S (manufacturer TV codes continued)

Sharp 1004, 1006, 1008, 1017, 1020, 1055, 1069, 1070, 1071, 1074, 1107, 1109, 1156, 1161, 1162, 1180, 1213, 1215, 1275, 1303, 1329, 1364, 1371, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1392, 1393, 1395, 1399, 1413, 1421, 1449, 1526, 1529, 1591 Sheng Chia 1215 Shogun 1004 Signature 1001 Simpson 1007 Sony 1002, 1128, 1131, 1132, 1177, 1207, 1265, 1280, 1290, 1294, 1298, 1307, 1313, 1353, 1361, 1366, 1378, 1397, 1409, 1411, 1468, 1469, 1495, 1520, 1525, 1527, 1569, 1605, 1606, 1615, 1618, 1619 Soundesign 1004, 1006, 1007, 1024, 1026, 1122, 1218

Squareview 1119, 1217 SSS 1004, 1024, 1122 Starlite 1024, 1122 Superscan 1215, 1266, 1584, 1593 Supre-Macy 1110 Supreme 1002, 1207 SVA 1256, 1498 Sylvania 1004, 1006, 1007, 1013, 1037, 1044, 1045, 1050, 1072, 1104, 1206, 1209, 1213, 1217, 1308, 1548, 1555, 1568, 1584, 1590, 1593, 1594, 1610 Symphonic 1021, 1024, 1119, 1122, 1217, 1308, 1606 Syntax 1244, 1245, 1246, 1398 Syntax-Brillian 1374, 1398 Tandy 1109, 1215 Tatung 1003, 1240, 1450 Technics 1031, 1211, 1219 Techwood 1004, 1006, 1031, 1211

Teknika 1001, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1024, 1026, 1045, 1064, 1106, 1107, 1122, 1129, 1140, 1213, 1214, 1227, 1229 Telecaption 1073 Telefunken 1234 Thomas 1606 TMK 1004, 1006, 1218 TNCi 1208 Toshiba 1028, 1041, 1042, 1043, 1064, 1068, 1073, 1103, 1104, 1175, 1196, 1201, 1204, 1205, 1216, 1225, 1227, 1230, 1254, 1289, 1291, 1292, 1293, 1296, 1301, 1305, 1310, 1316, 1318, 1321, 1322, 1326, 1327, 1331, 1401, 1402, 1424, 1428, 1483, 1503, 1504, 1512, 1521, 1531, 1546, 1550, 1554, 1559, 1562, 1563, 1587, 1613 Totevision 1107 Trutech 1443 TVS 1221 Universal 1030, 1049 V Inc. 1260

## V (manufacturer TV codes continued)

Vector Research 1209 Victor 1038, 1115, 1212 Vidikron 1213 Vidtech 1004, 1005, 1006, 1218 Viewsonic 1025, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1422, 1437, 1438, 1463, 1484, 1491 Viking 1110 Viore 1453 Vizio 1004, 1240, 1260 Wards 1001, 1004, 1005, 1006, 1013, 1015, 1021, 1026, 1030, 1037, 1044, 1045, 1049, 1050, 1055, 1143, 1183, 1196, 1209, 1213, 1218, 1602 Waycon 1216 Westinghouse 1189, 1207, 1220, 1260, 1400, 1420 White Westinghouse 1158, 1221, 1283 Yamaha 1004, 1005, 1006, 1013, 1167, 1176, 1179, 1209 Zenith 1001, 1004, 1095, 1096, 1097, 1098, 1208, 1214, 1218, 1221, 1254, 1273, 1276, 1278, 1320, 1360, 1372, 1373, 1408, 1416, 1427, 1472, 1473, 1481, 1492, 1509, 1523, 1524, 1604, 1606

## Index

#### **Numerics**

10/100 Ethernet	97
64-bit operating system14	, 34
802.11n (IEEE wireless standard)	2
8-digit key	77

#### A

account for HP Online Media	
Services	65
Add Service	
HP Online Media Services	
account	68
Analog Audio	97
connecting	17
antennas, wireless	40
Arrow buttons	42

audio cable	
analog (RCA-style)	13
digital (optical)	13
auto setup mode for remote control	
programming	48
AUX, device indicator	41

#### B

Back button	42
batteries	20
before beginning installation	14
Blue context button	41
box, items included	12
button	38
Arrow	42
Back	42

Blue context	41
Channel	42
Clear	43
context	51
Device	41
Device Menu	42
Eject	
Enter	43
Fast-Forward	43
Favorites	.42,52
Green context	41
Guide	42
Info	42
Last	43
Media	42
Media Center Green Start	

Mute	.42
Next	43
numbers	43
ОК	42
On/Off	41
Pause	43
Play	43
Previous	43
Record	43
Recorded TV	42
Red context	41
Reset	40
Rewind	43
Search	42
Settings (Menu)	41
Source	41
Stop	43
Volume	42
Yellow context	41

С
cable
analog audio (RCA-style)13
Component
digital audio cable (optical)13
HDMI12
list of optional cables14
caution
CBL, device indicator41
changing settings63
Channel (Ch+, Ch-) button
checking
for required software73
Internet connection73
network73
server status73
CinemaNow Media Manager 73, 75
file name
software
software menu 74
updates 73

Clear button	43
closing the Windows Media	
Center window	83
CNMM	65,73
icon	74
codec	.96,100
Component Video	
connecting with external	
sound	19
Component video	97
audio	40
cables	40
connecting	18
connecting	
power	20
wireless	40
connectors	38
consumption, power	98
context buttons	41, 51

#### D

dangerous voltage3
Demo option (menu)63
device
code44
controlled by remote control44
Device button41
Device Menu button
indicator
manufacturer codes45
USB mass storage device
Device Menu button
digital audio cable (optical)
digital entertainment 33
digital modia formate
digital media formals
digital media receiver
digital movies55
Digital Rights Management
Digital Rights Management (DRM)99
dimensions

DLNA-compliant media servers
documentation and Installation CD
in the box12
Dolby Digital 100
Download Queue
CinemaNow Media Manager
software75
HP MediaSmart Services
Gateway software72
DRM-protected content
DVD, device indicator
dvr-ms support105
E

Eject button for the PMD drive	39
Enter button	43
entering characters	43
envelope icon	51
environment	
operating	99
storage	99

97
.75
99
.83
.82
77
83
27
77
13
13
02
.03
.//
.82
40
.42
.17
.19
.18

factory setting	64
Failed to play media content	
message	95
Fast-Forward button	43
FAT file system	59
FAT32 file system	59
Favorites button	42, 52
list	52
file	
formats	100
firewall	26
format	
music	99
photos	99
video	
format, file	100

G

Gateway so	oftware	 	••••	 	 65
globe icon		 	••••	 •••	 51

Green context button
icon 51
Guide button
н
HDMI16, 17, 18, 40, 97
cable12
connecting with external sound 18
HDTV
headphones icon
help
high-definition TV
host patches for Extender for
Windows Media Center
HP Approved Servers
HP Media Vault
HP MediaSmart Connect
environment33
Media button
Media menu (main menu)
operating50

HP MediaSmart Services Gateway	26
HP Online Media Services	72
Main Menu	70
using software from the	
computer	69
HP MediaSmart Services Gateway	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	65
icon	69
Restart Server option	70
HP MediaSmart Sharina Wizard	27
HP Online Media Services	
HP MediaSmart Services	
Gateway	72
vser account	65
HP Pocket Media Drive	
bay location	
Fiect button	61
eject warning	61
inserting	60
HP Pocket Media Drive bay 39	) 07
First button	, <i>1</i> ,

HP Server	
icon	70
Main Menu	71
HP Server on the taskbar	69
HP software updates	65
HP Web sites	29
humidity	99

icons

CinemaNow Media Manager on the taskbar	74
CinemaNow Media Manager on the desktop	., 74
HP MediaSmart Services Gateway on the desktop .	69
HP Server	70
photos	50
USB mass storage device	51
IEEE wireless standards	2, 16
important	3

IR sensor
Κ
key, wireless security14
keyboard, onscreen28, 52
L
LAN
connecting wired19
connecting wireless40
type16
wireless antennas19
Language option63
Last button43
LED status light
listening to music while watching
a slideshow59
live TV42

#### Μ

main menu, Media button42	
main menu, Media menu50	
manufacturer device codes45, 106	
mass storage device59	
media	Mi
supported media103	mo
Media button	
Media Center Green Start	mo
button icon51	mo
Media Library, Windows	MF
Media Center34	mu
Media Manager for CinemaNow74	Μı
Media menu	My
usina	
MediaSmart software programs26	
Menu button	

42	Failed to play media content 95
50	movie download complete72
106	unsupported format
50	What's New?
	Microsoft Windows Media Player 53
103	movie download complete
52	message72
, 55	movie reel icon51
51	movies
	MPEG codecs 100
34	music, playing57
	Mute button
	My Library, in CinemaNow
50	Media Manager75

#### Ν

Network settings option	63
network type	16
networking	
wireless	34

Next button	.43
no sound	.91
note	3
NTFS file system	.59
Number buttons	.43

#### 0

OK button	42
On/Off button	41
Online Media	
menu	66
option	64
setting up your HP Online	
Media Services account	67
using	65
onscreen keyboard	28, 52
operating HP MediaSmart	
Connect	50
operating system, minimum	
requirements	13
operating temperature	99

audio40
audio connector97
connecting17
digital audio cable13
options

CinemaNow Media Manager	76
Settings menu	63
OSD menu, opening	41
overview of installation	13

#### Ρ

passphrase	14
Pause button	43
PC icon	51
photos	
formats	99
icon	50
menu options	53
music	99
viewing	53

pictures icon	50
Play button	43
play music	57
playing DRM-protected content	59
playlist	
using Favorites	52
PMD	60
Eiect button	39
eject warning	61
power	• ·
adaptor	12
button on remote control	41
connecting	20
connector	40
requirement	98
precautions	12
remote control batteries	21
Previous button	43
previous channel	43
programming codes	45
programming romete control	45
programming remote control	45

#### Q

question mark icon ......51

#### R

Record button43	3
Recorded TV button	2
recording when viewing live TV, in Extender for Windows Media	
Center mode43	3
Red context button4	1
register	
HP Online Media Services67	7
remote control44	4
auto setup mode48	3
context buttons5	1
device23	3
in the box12	2
indictor4	l
installing batteries20	)
IR sensor	З
On/Off4	1

#### Index

programing for volume mapping47
programming44
programming device codes45
programming reset46
response to buttons
TV manufacturer codes106
Reset
Reset button64
Reset Options64
Reset Options option64
resetting the Extender for
Windows Media Center83
resolution for the HDTV
restart HP MediaSmart Connect
to show hidden servers62
Restart Server option
HP MediaSmart Services
Gateway software70
Restart System64
Restore to Factory Settings64
Rewind button

97
19
73
12
97
64
42
42
52
14
16
38
61
98
61
62
64
14
22

Settings options Settings (Menu) button	63 63 41
at the computer at the TV	26
HP Online Media Services	· <del>-</del>
account	6/
time	14
wizard	25
sharing wizard	27
slideshow	53
Slideshow option	64
Software Update option	64
software updates	26
sound	
adjust	42
no sound	91
Source button	41
specifications	34 97
	1/
JUU	

#### status

checking server	73
indicator	39
Stop button	43
storage temperature	99
subscription	66
support media	103

#### Т

#### U

..

updates 4 E

	05
UPnP	86
urls for additional information	29
USB	39
connecting	60
icon	51
mass storage device	60
ports	97
using	
Extender for Windows Media	
Center	82
V	
video	
formats	99
Video option	64
Videos	55
options	55

#### viewing photos, slideshow ......53 slideshow while listening videos ......55 Volume button ......42 volume mapping ......47

#### W

.3
78
78
22
72
51
.2
34
42
53

wizard	
setup	25
sharing	27
WPA passphrase14,	22
wrench icon	51

#### Υ

Y, Pb, and Pr connecto	ors97
Yellow context button	

## Installation et Manuel de l'utilisateur

HP MediaSmart Connect x280n

Les garanties des produits et services HP sont exclusivement présentées dans les déclarations expresses de garantie accompagnant ces produits et services. Aucun élément de ce document ne peut être considéré comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

La société HP n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels sur un matériel qui n'est pas fourni par HP.

Ce document contient des informations en propriété exclusive protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de HP.

Hewlett-Packard Company

P.O. Box 4010

Cupertino, CA 95015-4010

USA

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ce produit intègre une technologie de protection de copyright qui est protégée par des brevets américains et par d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision et est destinée à l'usage des particuliers ou d'autres utilisations de visualisation à la carte limitées, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse ou le désassemblage du produit sont interdits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et DIGITAL le symbole du double D sont des margues de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



DivX, certifié DivX et les logos associés sont des marques de commerce de DivXNetworks, Inc. et sont utilisées sous licence.

Microsoft, Windows Vista et Windows XP sont des margues déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Le logo Windows et Windows Vista sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays/régions.

CERTIFIÉ Wi-Fi 802.11n basé sur Draft 2.0

Draft 2.0 fait référence à la version de la norme IEEE 802.11n pas encore homologuée utilisée pour tester le Wi-Fi Alliance de juin 2007.

Les spécifications du réseau local sans fil 802.11n WLAN ne sont pas des spécifications finales. Si ces dernières sont différentes des spécifications provisoires, cela peut affecter la capacité de ce périphérique à communiquer avec d'autres périphériques de réseau sans fil 802.11n.

HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie ni n'encourage l'utilisation de produits à d'autres fins que celles autorisées par la loi sur le copyright.

Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.



Cet encadré apporte les informations qui vous sont nécessaires.

IMPORTANT : Cet encadré apporte des informations importantes qui vous sont nécessaires.



ATTENTION : L'encadré indique que le non-respect de ces instructions présente des risques pour le matériel et bles informations qu'il contient.



AVERTISSEMENT : Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien (dépannage) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.



TENSION DANGEREUSE : Cet encadré indique la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions non isolées suffisamment élevées pour constituer un risque d'électrocution des personnes.

## Informations sur la réglementation et la sécurité



AVERTISSEMENT : L'encadré indique qu'il y a risque de dommages matériels, de perte d'informations et de blessures graves, voire mortelles, si les instructions ne sont pas suivies correctement.



AVERTISSEMENT : Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil de « tensions non isolées » suffisamment élevées pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes. Contactez un personnel technique qualifié pour toute réparation.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez ni le capot ni le panneau arrière.

Le téléviseur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Contactez un personnel technique qualifié pour toute réparation.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.



AVERTISSEMENT : Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une patte de fixation ou une table instables. Il pourrait tomber, causer des blessures graves et subir des dommages importants. Utilisez uniquement un meuble roulant, un support, un trépied, une patte de fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Suivez les instructions du fabricant lors de l'installation de l'appareil. L'ensemble appareil/support doit être déplacé avec soin. Des arrêts intempestifs, une force excessive et des surfaces inégales peuvent faire basculer cet ensemble.

# Notice sur la transition vers un téléviseur numérique

Notice sur la transition vers un téléviseur numérique :

Après le 17 février 2009, un téléviseur équipé uniquement d'un tuner de programme analogique nécessitera un décodeur pour recevoir des émissions par voie hertzienne pleine puissance avec une antenne en raison de la transition du pays à la diffusion numérique. Les téléviseurs uniquement analogiques continueront à recevoir des stations de télévision du type réémetteur, classe A ou à faible puissance ainsi que des services de télévision par câble/ satellite, des consoles de jeux, des magnétoscopes, des lecteurs de DVD et des produits similaires.

Les informations relatives à la transition DTV sont disponibles sur le site Web suivant : **www.DTV.gov** ou au 1-888-CALL-FCC, et sur le site Web suivant : **www.dtv2009.gov** ou au 1-888-DTV-2009 pour les informations relatives aux coupons subventionnés pour les décodeurs numériques-vers-analogiques et,

La transition DTV n'a pas d'impact sur la fonctionnalité de ce périphérique à moins que vous ne l'utilisiez pour transmettre la TV en direct depuis un ordinateur avec un tuner uniquement analogique et une antenne par voie hertzienne.

## Normes d'interface

Ce matériel a été testé et jugé conforme aux normes de la classe B concernant les équipements numériques, selon l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie assurant qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), il devra prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher le matériel sur un circuit autre que celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou demander l'aide d'un technicien de radiotélévision expérimenté.

#### Informations sur la réglementation et la sécurité

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada.

Les radars haute puissance sont accordés aux utilisateurs principaux (ils ont donc la priorité) des bandes 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent provoquer des interférences et/ou des dommages aux équipements LE-LAN.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES 003.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

## **Modifications**

Conformément à l'article 47CFR15.21 de la réglementation de la FCC, toute modification de cet équipement non approuvée expressément par la Hewlett-Packard Company peut engendrer une interférence dangereuse et annuler l'autorisation de la FCC relative à l'utilisation de cet équipement.

## Normes de la FCC et de l'IC

Cet équipement est conforme aux limitations de la FCC relatives à l'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en observant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et l'utilisateur.

Cet émetteur ne doit pas être copositionné ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien, seules fonctionnent les chaînes 1 à 11. Il est impossible de sélectionner d'autres chaînes.

Cet équipement fonctionnera avec une fréquence de 5,15 à 5,25 GHz, et en intérieur uniquement.

## Câbles

Les câbles branchés à cet équipement doivent être blindés et comporter des capots de connecteur métalliques de type RFI/EMI pour être conformes aux règles et réglementations de la FCC.

## Partie responsable

Hewlett-Packard Company Attn : Product Regulations Manager (Responsable des réglementations produit) 10955 Tantau Avenue Cupertino, CA 95014-0770 USA

# Consignes de sécurité importantes

L'électricité remplit de nombreuses fonctions utiles, mais si on l'utilise mal, elle peut occasionner des blessures et des dégâts matériels. La conception et la fabrication de ce produit ont été prioritairement axées sur une sécurité optimale. Toutefois, une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des risques de choc électrique et/ou d'incendie. Pour ne pas courir de tels dangers, respectez les consignes ci-dessous lors de l'installation, de l'utilisation ou du nettoyage du téléviseur. Par mesure de sécurité et pour prolonger la durée de vie de votre appareil, veuillez, avant de l'utiliser, lire attentivement les consignes de sécurité le concernant.

- 1 Lisez ces instructions.
- **2** Conservez ces instructions.
- **3** Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les consignes.
- 5 N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

- 6 Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon microfibre. Humidifiez au besoin le chiffon avec un peu d'eau. N'utilisez jamais de solvants ou de solutions nettoyantes abrasives pour nettoyer cet appareil. Vous risqueriez de l'endommager sérieusement.
- 7 N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Effectuez une installation conforme aux instructions du fabricant.
- 8 N'effectuez pas l'installation près de sources de chaleur, telles que radiateurs, grilles de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- 9 N'ignorez pas la consigne de sécurité relative à la prise polarisée ou avec mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large. Une fiche de type mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième pour la mise à la terre. La prise comporte une lame plus large ou une broche de mise à la terre pour votre sécurité. Si la prise fournie ne peut pas être branchée sur une prise de courant, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise inadaptée.

#### Informations sur la réglementation et la sécurité

- 10 Veillez à ce que l'on ne marche pas sur le cordon d'alimentation ou qu'on ne l'écrase pas, plus particulièrement aux alentours des raccordements électriques et des prises de courant et à sa sortie de l'appareil.
- **11** Utilisez uniquement les blocs d'alimentation, fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.
- **12** Débranchez le téléviseur pendant les orages ou si celui-ci risque de ne pas être utilisé pendant une longue période.
- 13 Contactez le personnel technique qualifié pour toute réparation. Une réparation est nécessaire si l'appareil a subi des dommages, si le cordon ou bloc d'alimentation ou la prise a été endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés dedans, s'il a été exposé à la pluie ou l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 14 Sources d'énergie : l'alimentation en courant électrique de cet appareil doit être du type spécifié sur l'étiquette signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation en courant électrique de votre domicile, consultez le distributeur de votre produit ou la compagnie d'électricité locale. Pour les appareils alimentés par des piles ou par d'autres sources d'alimentation, consultez le mode d'emploi.

- 15 Surcharge électrique : ne surchargez pas la capacité électrique des prises murales, des rallonges ou des prises multiples intégrées pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- 16 Pièces de rechange : si des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le technicien utilise bien les pièces de rechange prescrites par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut occasionner des risques d'incendie, de choc électrique et d'autres dangers.
- 17 Vérification de sécurité : après une opération de maintenance ou de réparation du téléviseur, demandez au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires pour vous assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- 18 L'appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou à des projections de liquide et aucun objet contenant un liquide, tels que des vases, ne doit être placé sur le téléviseur.

#### Informations sur la réglementation et la sécurité

- 19 Branchez le bloc d'alimentation à une prise de courant électrique dans un endroit où le connecteur du bloc d'alimentation est accessible facilement, au cas où l'alimentation devrait être débranchée.
- 20 Entretien et réparation : l'utilisateur ne doit pas tenter d'entretenir ou de réparer l'appareil en dehors des consignes du mode d'emploi. Contactez le personnel technique qualifié pour toute autre opération d'entretien ou de réparation.
- Eau et humidité : n'utilisez pas cet appareil près de l'eau, comme par exemple une baignoire, une bassine, un évier de cuisine ou de buanderie, dans une cave humide, près d'une piscine, ou dans tout autre endroit de ce type.
- Support : ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. S'il est placé sur une base instable, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures graves ou être endommagé. Utilisez uniquement un meuble roulant, un support, un trépied, une patte de fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.

- Aération : les évents et autres ouvertures d'aération du cadre sont destinés à l'aération uniquement. Ne les recouvrez et ne les obstruez pas car une aération insuffisante risquerait de provoquer une surchauffe ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire qui risque d'obstruer les ouvertures d'aération. Ce produit n'est pas prévu pour être encastré. Il ne doit pas être placé dans un endroit clos tel qu'une bibliothèque ou un rack, sauf avec une ventilation adéquate ou si les instructions spécifiques du fabricant sont respectées.
- Chaleur : cet appareil doit être placé loin de sources de chaleur, telles que des cheminées, radiateurs, grilles de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- Foudre : pour mieux protéger cet équipement pendant un orage ou lorsqu'il doit rester longtemps sans surveillance ou inutilisé, débranchez-le de la prise murale. Vous éviterez ainsi que la foudre ou des surtensions ne l'endommagent.

- Afin d'éviter les risques d'incendies, ne jamais placer une bougie ou tout autre type de flamme au-dessus ou à proximité du récepteur.
- Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, veillez à ne pas exposer cet appareil à des fuites ou à des projections de liquide. Aucun objet contenant du liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur cet appareil.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne placez pas d'objets lourds sur le bloc d'alimentation.
- Mettez l'alimentation principale hors tension et débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale avant toute manipulation.

### Informations importantes

Ce HP MediaSmart Connect ne peut être entretenu et réparé que par un technicien de maintenance agréé. Le HP MediaSmart Connect n'est pas réparable par l'utilisateur.

Toute modification apportée à votre HP MediaSmart Connect est susceptible d'annuler votre garantie. Toute modification sans une autorisation expresse en ce sens du fabricant pourrait annuler le droit d'utiliser l'équipement.

### Informations sur le recyclage : programme Planet Partners de HP

Pour des informations sur les conditions de recyclage de votre téléviseur par HP, consultez le site Web suivant :

#### http://www.hp.com/recycle

D'autres possibilités de recyclage sont peut-être disponibles dans votre région. Si vous résidez aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez également appeler le (1) (888) 485 1849.

### Mise au rebut de certaines matières

Pour plus d'informations sur l'élimination ou le traitement des matières, veuillez contacter les autorités locales concernées ou l'Electronic Industries Alliance (EIA). (http://www.eia.org).

#### Informations sur la réglementation et la sécurité

## Précautions de nettoyage

Débranchez le HP MediaSmart Connect avant tout nettoyage.

L'utilisation de solvants, comme l'alcool, ou de matières abrasives comme les lingettes humidifiées ou traitées chimiquement, peut altérer la peinture.

N'exposez pas l'appareil à des gaz volatiles ou à des fluides comme les pesticides.

Le HP MediaSmart Connect ne doit pas entrer en contact avec des produits en vinyle ou en caoutchouc pendant une période prolongée. Un contact prolongé peut entraîner le retrait ou la dégradation de la surface.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon microfibre. Humidifiez au besoin le chiffon avec un peu d'eau. N'utilisez jamais de solvants ou de solutions nettoyantes abrasives pour nettoyer cet appareil. Vous risqueriez de l'endommager sérieusement.

## Introduction

Veillez à bien lire toutes les informations de sécurité et les précautions d'usage avant de commencer l'installation. Reportezvous aux rubriques suivantes :

- « Informations sur la réglementation et la sécurité » à la page 4
- « Consignes de sécurité importantes » à la page 8
- « Informations importantes » à la page 11

## Identification des éléments présents dans l'emballage



#### HP MediaSmart Connect



Tous les autres câbles, composantes et services sont vendus séparément.

# Autres câbles dont vous pourriez avoir besoin

Câbles en option	Utilisation
Composantes vidéo	Raccorder la vidéo au téléviseur haute définition, à la place d'un câble HDMI. (Quelques restrictions pour les contenus protégés.)
Audio L/R (G/D) (style RCA)	Raccorder la sortie audio analogique au téléviseur haute définition avec les câbles des composantes vidéo, ou à un système audio externe en option.
Audio numérique optique	Raccorder la sortie audio numérique à un système audio externe en option.
Ethernet	Raccorder au réseau avec une connexion câblée, à la place d'une connexion sans fil.

## Présentation de l'installation

Cette section présente la configuration requise, la durée de la configuration, les éléments nécessaires et les quatre étapes de l'installation du HP MediaSmart Connect.

### **Configuration requise**

La transmission de médias requiert un ordinateur ou un stockage connecté au réseau (NAS) avec un serveur de médias compatible DLNA (Digital Living Network Alliance). Un réseau domestique est également nécessaire. Tous les éléments sont vendus séparément.

L'ordinateur Windows  $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}_{\mbox{-}}$  que vous utilisez doit avoir l'une des caractéristiques suivantes :

- Système d'exploitation Media Center Edition 2005 avec Rollup 2
- Système d'exploitation Windows XP Édition familiale (32 bits uniquement) avec Service Pack 2 (SP2) ou version supérieure
- Système d'exploitation Windows XP Professionnel (32 bits uniquement) avec Service Pack 2 ou version supérieure

- Système d'exploitation Windows Vista<sup>®</sup> Édition Familiale Basique (32 bits/64 bits)
- Système d'exploitation Windows Vista Édition Familiale Premium (32 bits/64 bits)
- Système d'exploitation Windows Vista Édition Intégrale (32 bits/64 bits)

**REMARQUE :** Il vous faut les éditions Premium ou Intégrale du système d'exploitation Windows Vista pour utiliser l'Extender pour Windows Media Center.

Il est possible que certaines fonctionnalités MediaSmart ne soient pas disponibles sur les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation 64 bits.

Certaines fonctionnalités de produit Windows Vista nécessitent du matériel avancé ou supplémentaire.

Pour plus de détails, visitez les sites Web Microsoft suivants : http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ hardwarereqs.mspx

Ου

#### http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ capable.mspx

Le Conseiller de mise à niveau Windows Vista peut vous aider à déterminer les fonctionnalités de Windows Vista qui peuvent fonctionner sur votre ordinateur. Pour télécharger l'outil, visitez le site Web de Microsoft à l'adresse suivante :

http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor

## Durée de la configuration

Prévoyez au moins 30 minutes pour configurer votre HP MediaSmart Connect.

### Ce dont vous devez vous munir avant de commencer

- Votre HP MediaSmart Connect et les éléments présents dans l'emballage; reportez-vous à la section « Identification des éléments présents dans l'emballage » à la page 13.
- Votre téléviseur haute définition et sa télécommande.
- Votre réseau domestique existant (en état de fonctionnement) avec un routeur/une base (avec ou sans fil). Pour plus d'informations concernant les types de réseau, reportez-vous à la section « Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique » à la page 38.

**REMARQUE :** Pour une connexion réseau sans fil, vous pourriez avoir besoin des éléments suivants :

Le nom ou SSID (service set identifier) de votre réseau et les informations de sécurité réseau comme la clé WEP (Wired Equivalent Privacy) ou la phrase de passe WPA (Wi-Fi Protected Access).

- Votre ordinateur ou un serveur NAS, sur le réseau domestique.
- Pour les fonctionnalités complètes, un service Internet à haut débit est requis (vendu séparément).
- Des câbles en option, selon votre configuration. Reportezvous à la section « Autres câbles dont vous pourriez avoir besoin » à la page 14.

## Étapes de l'installation

## Étape 1 : Raccordez votre téléviseur haute définition à votre HP MediaSmart Connect.

- ✓ Sélectionnez l'emplacement du périphérique.
- ✓ Raccordez le périphérique au téléviseur haute définition, puis à l'équipement en option.

- ✓ Si vous utilisez une connexion câblée (Ethernet), raccordez le périphérique à votre réseau domestique.
- $\checkmark\,$  Raccordez le périphérique à la source d'alimentation.

✓ Insérez les piles dans la télécommande.

Reportez-vous à la section « Étape 1 : Raccordez votre téléviseur haute définition à votre HP MediaSmart Connect » à la page 17.

## Étape 2 : Suivez l'assistant d'installation de votre téléviseur haute définition.

- ✓ Sélectionnez l'entrée du HP MediaSmart Connect sur le téléviseur.
- ✓ Sélectionnez la résolution du téléviseur en suivant les instructions à l'écran.

Reportez-vous à la section « Étape 2 : Suivez l'assistant d'installation de votre téléviseur haute définition » à la page 24.

## Étape 3 : Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur.

Insérez le CD d'installation fourni, puis suivez l'assistant pour :

✓ Installer le logiciel MediaSmart (automatique).

- ✓ Permettre au Lecteur Windows Media 11 de partager des médias avec le HP MediaSmart Connect.
- ✓ Enregistrer votre périphérique auprès de HP.

✓ Créer gratuitement votre compte services Média en ligne HP. Reportez-vous à la section « Étape 3 : Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur » à la page 28.

## Étape 4 : Retournez à votre téléviseur haute définition pour terminer l'installation.

- $\checkmark$  Finissez la configuration de votre réseau.
- ✓ Configurez l'Extender pour Windows Media Center (en option).

Reportez-vous à la section « Étape 4 : Retournez à votre téléviseur haute définition pour terminer l'installation » à la page 30.

Commencez à lire et à profiter des médias disponibles avec HP MediaSmart Connect. Reportez-vous à la section « Profiter » à la page 31.

### Étape 1 : Raccordez votre téléviseur haute définition à votre HP MediaSmart Connect

### Choix d'un bon emplacement

Lorsque vous choisissez l'emplacement de votre HP MediaSmart Connect, tenez compte des conditions suivantes :

 Orientation : placez le HP MediaSmart Connect de façon à ce qu'il soit stable (à plat).

IMPORTANT : Si vous placez le périphérique dans un meuble fermé, prévoyez une aération suffisante pour le maintenir au frais. Reportez-vous à la section « Environnement » du « Chapitre 9 : Caractéristiques techniques » à la page 104.

- Longueur de l'adaptateur d'alimentation : choisissez un emplacement avec un accès facile à la prise de courant électrique.
- Longueur des câbles et éloignement des périphériques : vérifiez que les câbles puissent atteindre le téléviseur, et les autres périphériques.
- Type de réseau (avec ou sans fil), et emplacement du routeur sans fil : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique » à la page 38.

# Raccordement au téléviseur haute définition

Votre utilisation des connecteurs vidéo du téléviseur haute définition et du système audio externe déterminent leur connexion au HP MediaSmart Connect.



Pour une connexion vidéo optimale au téléviseur, utilisez le connecteur HDMI et le câble HDMI fournis.

Si vous avez un récepteur de son d'ambiance raccordé au téléviseur haute définition, raccordez le HP MediaSmart Connect à ce récepteur, en suivant les instructions d'installation suivantes. Choisissez les instructions d'installation qui correspondent à votre utilisation du connecteur vidéo du récepteur et du système audio externe.

Si vous avez un système audio externe :

- Utilisez un câble audio optique et le connecteur audio optique (numérique) sur le HP MediaSmart Connect pour apporter un signal audio numérique à un périphérique, par exemple un récepteur numérique ou un système audio de son d'ambiance.
- Utilisez un câble audio et les connecteurs audio analogiques (gauche et droit) sur le HP MediaSmart Connect pour apporter un signal audio analogique à un périphérique, par exemple un amplificateur analogique ou un système stéréo.

Choisissez les instructions d'installation qui correspondent à votre utilisation du connecteur vidéo du téléviseur haute définition et du système audio externe.

Connecteur vidéo	Instructions d'installation
HDMI	« Connecteur HDMI » à la page 19
	« Connecteur HDMI et système audio externe » à la page 20
Composantes (jeu de connecteurs)	« Jeu de connecteurs en composantes » à la page 20
	« Jeu de connecteurs en composantes et système audio externe » à la page 21



AVERTISSEMENT : Avant de raccorder le HP MediaSmart Connect à tout autre périphérique électronique, débranchez chaque périphérique de la prise de courant électrique.

#### **Connecteur HDMI**

Branchez le câble HDMI à l'arrière de votre périphérique puis au téléviseur.



## Connecteur HDMI et système audio externe

- Branchez le câble HDMI à l'arrière de votre périphérique puis au téléviseur haute définition.
- 2 Pour la sortie audio multicanaux, branchez un câble audio numérique optique à l'arrière de votre périphérique et au récepteur audio/vidéo en option.



#### Jeu de connecteurs en composantes

- Branchez les câbles en composantes à l'arrière de votre périphérique puis au téléviseur haute définition, conformément aux couleurs des fiches des connecteurs.
- 2 Branchez le câble audio L/R (G/D) à l'arrière de votre périphérique puis au téléviseur haute définition, conformément aux couleurs des fiches des connecteurs.



## Jeu de connecteurs en composantes et système audio externe

- Branchez les câbles en composantes à l'arrière de votre périphérique puis au téléviseur haute définition, conformément aux couleurs des fiches des connecteurs.
- 2 Branchez un câble audio numérique optique ou des câbles audio analogiques à l'arrière de votre périphérique puis au récepteur audio/vidéo en option.



# Raccordement à votre réseau domestique (réseau local)

Raccordez le HP MediaSmart Connect au routeur dans votre réseau local :

 Pour une connexion sans fil, le HP MediaSmart Connect est prêt à l'emploi; il possède des antennes sans fil et aucune antenne externe ou autre connexion n'est nécessaire.

Οu

 Pour une connexion câblée, branchez un câble Ethernet au routeur réseau et au connecteur Ethernet sur votre périphérique.



### Alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation CA au connecteur sur votre périphérique puis à la prise de courant électrique. Le HP MediaSmart Connect se met sous tension.



IMPORTANT : Le HP MediaSmart Connect n'a aucun bouton d'alimentation, appuyez sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) de la télécommande pour le mettre en mode veille et pour le sortir de ce mode, ou débranchez l'adaptateur d'alimentation pour l'éteindre complètement.

# Insertion des piles dans la télécommande

Insérez deux piles AA dans la télécommande en veillant à les placer selon la polarité correcte.

- 1 Appuyez sur le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande pour l'ouvrir.
- 2 Insérez les piles dans la télécommande et assurez-vous que la polarité est correcte.
#### 3 Refermez le capot.



Poursuivez avec « Étape 2 : Suivez l'assistant d'installation de votre téléviseur haute définition » à la page 24.

Ne mélangez pas différents types de piles (alcalines et carbone-zinc par exemple) ou de vieilles piles avec des piles neuves.

Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous que la polarité est correcte comme indiqué dans leur compartiment. Une inversion de la polarité risque d'endommager le périphérique.

Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, enlevez les piles afin d'éviter tout dommage ou blessure provenant d'une éventuelle fuite des piles.

N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables, cela peut entraîner un risque de surchauffe et de rupture. Procédez selon les instructions du fabricant des piles.

Ôtez toujours les piles qui sont devenues trop faibles. Des piles faibles peuvent couler et endommager gravement la télécommande. La durée de vie des piles dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande. Remplacez les piles dès que le fonctionnement de la télécommande devient anormal.

Ne démontez pas les piles, ne les soumettez pas à la chaleur et ne les jetez pas au feu.

#### Introduction

## Étape 2 : Suivez l'assistant d'installation de votre téléviseur haute définition

Cette section décrit comment sélectionner la résolution dutéléviseur haute définition et démarrer l'assistant pour configurer le HP MediaSmart Connect sur le téléviseur haute définition, et comment installer le logiciel à partir du CD d'installation et configurer l'ordinateur.

Lorsque vous utilisez la télécommande pour commander le HP MediaSmart Connect, orientez-la vers le télécapteur situé à l'avant du périphérique, appuyez sur n'importe quel bouton et attendez que le périphérique réponde.

IMPORTANT : Certaines boutons entraînent des actions plus longues à s'effectuer que d'autres. Soyez patient et laissez suffisamment de temps à la réponse avant d'appuyer à nouveau sur un bouton de la télécommande. Pour un réseau sans fil, vous devez connaître le nom ou SSID, ainsi que les informations de sécurité (la clé WEP ou la phrase de passe WPA) du réseau.

Le CD d'installation installe le logiciel Microsoft<sup>®</sup> du Lecteur Windows Media, s'il ne l'est pas déjà. Le logiciel du Lecteur Windows Media utilise votre réseau domestique pour transmettre au HP MediaSmart Connect des photos, vidéos et musiques à afficher sur votre téléviseur haute définition. Vous sélectionnez quels dossiers de médias sur votre ordinateur vous souhaitez partager avec le HP MediaSmart Connect. Le Lecteur Windows Media doit être installé, et le HP MediaSmart Connect doit pouvoir afficher les médias partagés à partir de votre ordinateur. Ces étapes surviennent lors de l'installation du logiciel.

Vous pouvez utiliser n'importe quel programme de serveur compatible UpnP (Universal Plug and Play) pour transmettre des médias au HP MediaSmart Connect. HP recommande et prend en charge le Lecteur Windows Media 11. Pour plus d'informations concernant l'utilisation de ce lecteur, reportez-vous à la section « Chapitre 7 : Utilisation du Lecteur Windows Media » à la page 92.

## Configurer le téléviseur

 Si nécessaire, allumez le téléviseur puis sélectionnez la source d'entrée pour afficher le HP MediaSmart Connect. L'écran de résolution du téléviseur s'affiche.

**REMARQUE :** l'écran de résolution du téléviseur ne s'affiche pas si la résolution est automatiquement détectée.

-	MediaSmart Setup TV Resolution Choose a resolution supported by your TV 1080 720p	▶
		0

2 Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande pour allumer le témoin HP MediaSmart Connect.



#### Introduction

3 Orientez la télécommande vers le HP MediaSmart Connect, et suivez les instructions. Si vous ne voyez pas l'écran de résolution du téléviseur, passez à l'étape 4. Pour sélectionner la résolution :

Quelle est la meilleure résolution, 720p ou 1080i ? La résolution d'écran dépend de votre téléviseur, et bien souvent ne fait que peu de différence. Si votre téléviseur prend en charge à la fois 720p et 1080i, essayez les deux puis sélectionnez l'image qui vous semble le mieux.

- Appuyez sur OK, ou appuyez sur le bouton fléché vers le bas pour sélectionner une résolution puis appuyez sur OK. Attendez que le HP MediaSmart Connect réponde. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.
- **b** Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour sélectionner **Yes (Oui)**, puis appuyez sur OK.

	TV Resolution set to: 720p
4	Do you want to keep this setting?
	Ner Yes

Pour changer la résolution par la suite, appuyez sur le bouton TV Resolution (Résolution TV) sur la façade avant du HP MediaSmart Connect, ou appuyez sur le bouton Media (Média) de la télécommande, sélectionnez **Settings (Paramètres)**, appuyez sur OK, sélectionnez **TV Resolution (Résolution du téléviseur)**, appuyez sur OK, puis sélectionnez la résolution et appuyez sur OK. **4** Un assistant vous guide pour la configuration.

*ُ*هٰ

Pour démarrer l'assistant par la suite, appuyez sur Media (Média), sélectionnez **Settings (Paramètres)** et appuyez sur OK, sélectionnez **Network (Réseau)**, appuyez sur OK, puis sélectionnez le type de connexion réseau et appuyez sur OK.

Suivez les instructions à l'écran. Pendant la configuration :

- Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner un élément à l'écran, puis appuyez sur OK. Attendez que le HP MediaSmart Connect réponde.
- Un message apparaît dans l'assistant au moment d'installer le logiciel sur votre ordinateur.

IMPORTANT : N'éteignez pas le téléviseur, ne quittez pas l'écran et ne changez pas la source d'entrée pour le téléviseur. Après dix minutes, le HP MediaSmart Connect affiche automatiquement un économiseur d'écran pour protéger l'écran de votre téléviseur. Lorsque vous y êtes invité, laissez le téléviseur tel quel et poursuivez avec « Étape 3 : Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur » à la page 28.

## Étape 3 : Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur

Utilisez le CD d'installation pour installer le logiciel sur votre ordinateur, et sur chaque ordinateur de votre réseau renfermant des médias que vous souhaitez partager avec le HP MediaSmart Connect. Le logiciel HP MediaSmart prend en charge la lecture de certains fichiers peut-être non pris en charge par le Lecteur Windows Media 11, reportez-vous à la section « Médias pris en charge » à la page 111.

## Sur votre ordinateur

Au cours de l'installation, le CD installe sur votre ordinateur des programmes qui permettent au HP MediaSmart Connect de communiquer en réseau. Les pare-feu logiciels installés sur votre ordinateur peuvent bloquer cette communication et empêcher le HP MediaSmart Connect d'accéder aux médias de l'ordinateur. Si votre pare-feu vous invite à autoriser les programmes logiciels MediaSmart à communiquer, choisissez **Débloquer**. Les noms des programmes sont :

- HP MediaSmart Services Gateway
- CinemaNow Media Manager

IMPORTANT : Acceptez toujours les mises à jour pour le logiciel HP MediaSmart installé sur votre ordinateur.

## Utilisation du CD d'installation

- Insérez le CD d'installation du HP MediaSmart fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour exécuter l'installation du HP MediaSmart Connect :
  - Les correctifs hôtes de l'Extender pour Windows Media Center s'installent si vous possédez un système d'exploitation Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale.
  - Le Lecteur Windows Media 11 s'installe, s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur.
  - Les logiciels HP MediaSmart Services Gateway et CinemaNow Media Manager s'installent automatiquement.
  - L'assistant de partage HP MediaSmart s'installe.
     REMARQUE : Si nécessaire, votre ordinateur peut redémarrer avant de poursuivre l'installation.
  - L'assistant de partage HP MediaSmart s'ouvre pour vous guider dans le partage de médias.

- Cliquez pour permettre au Lecteur Windows Media 11 de partager des médias avec le HP MediaSmart Connect. Pour plus d'informations concernant le Lecteur Windows Media, reportez-vous à la section « Chapitre 7 : Utilisation du Lecteur Windows Media » à la page 92.
- Entrez les informations pour enregistrer votre HP MediaSmart Connect auprès de HP.
- Cliquez pour configurer les services Média en ligne. Reportez-vous à la section « Configuration du compte Services Média en ligne HP » à la page 71.
- Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation terminée sur votre ordinateur.

Poursuivez avec « Étape 4 : Retournez à votre téléviseur haute définition pour terminer l'installation » à la page 30.

#### Introduction

## Étape 4 : Retournez à votre téléviseur haute définition pour terminer l'installation

 Orientez la télécommande MediaSmart vers le HP MediaSmart Connect, appuyez sur le bouton fléché vers la droite pour sélectionner Next (Suivant), et appuyez sur OK.

#### Si vous utilisez une connexion sans fil au réseau,

sélectionnez l'option sans fil. L'assistant recherche les réseaux sans fil disponibles et en affiche une liste. Sélectionnez le réseau sans fil que vous voulez, et soyez prêt à entrer le SSID et la clé de sécurité si nécessaire.



#### Pour la saisie, utilisez le clavier virtuel :

Appuyez sur un bouton fléché de la télécommande pour sélectionner un élément ou une touche sur le clavier virtuel, puis appuyez sur OK.

Ου

Appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour atteindre le caractère souhaité.

IMPORTANT : Si votre réseau sans fil n'est pas dans la liste, sélectionnez le mode **Advanced (Avancé)** et entrezle manuellement.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration du réseau. L'assistant vérifie le réseau, l'adresse IP et l'accès Internet via le réseau. Pour plus d'informations concernant le raccordement de votre périphérique à votre réseau domestique, reportez-vous à la section « Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique » à la page 38.
- 3 En option : configurez l'Extender pour Windows Media Center (nécessite le système d'exploitation Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale).

Le HP MediaSmart Connect affiche une clé à huit chiffres sur l'écran du téléviseur haute définition, ainsi que des instructions pour entrer la clé dans les paramètres de votre Media Center sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center » à la page 82.

- 4 Patientez pendant que votre HP MediaSmart Connect recherche les serveurs autorisés sur le réseau.
- 5 Appuyez sur le bouton Media (Média) de la télécommande pour afficher le menu Media (Média). Pour utiliser ce menu, reportez-vous à la section « Utilisation du menu Media (Média) » à la page 54.

## Profiter

Vous pouvez maintenant profiter des médias numériques sur votre téléviseur haute définition.

Le HP MediaSmart Connect peut sembler lent à répondre à la télécommande. Certaines actions peuvent prendre plus de temps que d'autres à s'effectuer. Soyez patient et laissez suffisamment de temps de réponse au HP MediaSmart Connect avant d'appuyer à nouveau sur un bouton de la télécommande.

IMPORTANT : Le HP MediaSmart Connect peut sembler lent à répondre à la télécommande. La première fois que vous accédez à un dossier de médias ou après avoir partagé des dossiers au contenu nouveau, le processus de découverte peut prendre plus de temps que d'habitude.

Par exemple, un dossier de photos contenant 2 000 fichiers peut nécessiter un temps de découverte plus important la première fois que vous affichez la liste.

#### Introduction

Pour plus d'informations concernant l'utilisation du HP MediaSmart Connect, reportez-vous à la section « Chapitre 3 : Utilisation de la télécommande » à la page 41.

Pour plus d'informations concernant la lecture de médias numériques, reportez-vous à la section « Chapitre 4 : Profiter de la musique, des photos et des vidéos » à la page 54.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de l'Extender pour Windows Media Center, reportez-vous à la section « Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center » à la page 82.

## **Adresses utiles**

Visitez les sites Web HP suivants :

- Pour obtenir plus d'aide, des documents pratiques, les FAQ et autre documentation, reportez-vous à : http://www.hp.com/support/mediasmart
- Pour plus d'informations concernant l'Extender pour Windows Media Center, reportez-vous à : http://www.hp.com/go/extender
- Pour vous enregistrer, et ajouter ou supprimer des comptes Média en ligne, reportez-vous à : http://www.hp.com/go/mediasmart/services
- Pour plus d'informations concernant les produits MediaSmart, reportez-vous à : http://www.hp.com/go/mediasmart

## Table des matières

Informations sur la réglementation et
la sécurité4
Notice sur la transition vers un téléviseur numérique5
Normes d'interface
Modifications
Normes de la FCC et de l'IC7
Câbles7
Partie responsable7
Consignes de sécurité importantes8
Informations importantes11
Informations sur le recyclage : programme Planet Partners
de HP11
Mise au rebut de certaines matières11
Précautions de nettoyage12
Introduction13
Identification des éléments présents dans l'emballage
Autres câbles dont vous pourriez avoir besoin14

Présentation de l'installation	14
Configuration requise	14
Durée de la configuration	15
Ce dont vous devez vous munir avant de commencer	15
Étapes de l'installation	16
Étape 1 : Raccordez votre téléviseur haute définition à votre	
HP MediaSmart Connect	17
Choix d'un bon emplacement	17
Raccordement au téléviseur haute définition	18
Raccordement à votre réseau domestique (réseau local)	21
Alimentation	22
Insertion des piles dans la télécommande	22
Étape 2 : Suivez l'assistant d'installation de votre téléviseur	
haute définition	24
Configurer le téléviseur	25
Étape 3 : Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur	28
Sur votre ordinateur	28
Utilisation du CD d'installation	29

Étape 4 : Retournez à votre téléviseur haute définition pour terminer l'installation Profiter Adresses utiles	30 31 32
Table des matières	33
Chapitre 1 : Bienvenue	36
Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau	20
Réseau câblé	38
Réseau sans fil Améliorer les performances sans fil	38 39
Chapitre 3 : Utilisation de la télécommande	41
Emplacements des commandes et des connecteurs Présentation des boutons de la télécommande multifonction Sélection d'un périphérique à commander Programmation de la télécommande pour un téléviseur	41 44 47
(code du périphérique)	48

Chapitre 4 : Profiter de la musique, des	
photos et des vidéos	54
Utilisation du menu Media (Média)	54
Utilisation des boutons contextuels	56
Recherche	56
Utilisation des favoris	57
Affichage de photos	58
Lecture de photos ou d'un diaporama	58
Regarder un diaporama en écoutant de la musique	59
Modification des options de diaporama	60
Visualisation de fichiers vidéo	60
Modification des options vidéo	62
Écouter de la musique	62
Lire de la musique	62
Écouter de la musique en regardant un diaporama	64
Affichage de photos, musique et vidéos USB	64
Sélection des serveurs	66
Modification des paramètres	67

#### Chapitre 5 : Utilisation du menu Online Media (Média en ligne)......69

Utilisation du menu Online Media (Média en ligne)	70
Configuration du compte Services Média en ligne HP	71
Utilisation du logiciel HP MediaSmart Services Gateway	73
Utilisation du logiciel HP Server	74
Utilisation du Menu principal de HP Server	75
Utilisation de CinemaNow Media Manager	78
Sélections dans le menu des icônes de la barre	
des tâches	79
Utilisation de CinemaNow Media Manager	80
Utilisation des options de CinemaNow Media Manager.	81

#### Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center......82

Utilisation des médias numériques : MediaSmart par	
rapport à Extender pour Windows Media Center	83
Première configuration	86

Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center	87
Navigation	
Contrôle de la télévision en direct	
Sortie	
Réinitialisation de l'Extender ou changement	
d'ordinateur	
Fonctions non disponibles	90
Chapitre 7 · Utilisation du Lecteur	
Windows Media	92
Permettre et sélectionner les dossiers à partager	92
Chapitre 8 : Dépannage	97
Chapitre 9 : Caractéristiques techniques	104
Types de fichiers multimédias pris en charge	107
Formats de médias numériques : codecs contre	
conteneurs de fichiers	108
Médias pris en charge	111
Codes TV de fabricants	114
Index	121

#### Félicitations !

Votre HP MediaSmart Connect permet de transférer vos divertissements numériques et vos photos et musiques préférées de votre ordinateur et vos périphériques de stockage de masse vers votre téléviseur haute définition (HDTV). Profitez tout de suite de votre HP MediaSmart Connect ! Pour commencer l'installation, reportez-vous à la section « Introduction » à la page 13.



Le HP MediaSmart Connect est un récepteur média numérique qui permet de parcourir facilement les photos numériques, les musiques, ainsi que les vidéos standard et HD (haute définition) que vous partagez entre ordinateurs et périphériques sur votre réseau domestique. Vous pouvez parcourir et afficher ce contenu à partir d'une seule interface sur votre téléviseur haute définition. Le HP MediaSmart Connect propose également un accès en ligne à des milliers de films disponibles à l'achat ou à la location ; grâce à l'interface simple à utiliser de HP, vous pouvez commencer à regarder des films peu de temps après le début du téléchargement.



Le HP MediaSmart Connect peut également être configuré pour servir d'Extender pour le Windows Media Center, si votre ordinateur a un système d'exploitation Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale. Avec ce mode, vous pouvez accéder au contenu dans votre Bibliothèque multimédia, afficher la télévision en direct ou enregistrée, et accéder aux services en ligne que fournit cette interface. Pour plus d'informations concernant l'Extender pour Windows Media Center, reportez-vous à la section « Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center » à la page 82.

Votre HP MediaSmart Connect possède le réseau sans fil IEEE 802.11n (draft 2.0) intégré, qui permet la transmission de vidéo HD tout en étant compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11b/g/a. Pour plus d'informations concernant le réseau, reportez-vous à la section « Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique » à la page 38.

Toutes les caractéristiques représentent les spécifications typiques fournies par les fabricants de composants pour HP ; les performances constatées peuvent varier, en étant supérieures ou inférieures. Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles sur les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation 64 bits.

# Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique

Avant de pouvoir utiliser votre HP MediaSmart Connect, vous devez le connecter à votre réseau domestique. Vous pouvez utiliser un câble Ethernet ou les antennes sans fil intégrées. Pour obtenir des instructions pour connecter le câble Ethernet pour une connexion sans fil, reportez-vous à la section « Raccordement à votre réseau domestique (réseau local) » à la page 21.

## Réseau câblé

Un réseau câblé offre les meilleures performances car les périphériques lui sont connectés directement et ne sont pas soumis aux interférences radio. Le HP MediaSmart Connect est équipé d'un module Ethernet (IEEE 802.3) duplex intégral 10/100 Mbps pour une connexion câblée à votre réseau local.

## Réseau sans fil

Le HP MediaSmart Connect est également équipé d'un module sans fil IEEE 802.11n, qui prend en charge les normes 802.11a/b/g. En vue des meilleures performances sans fil, HP recommande l'utilisation d'un réseau Wi-Fi IEEE 802.11n à double bande (point d'accès/routeur et carte réseau PC). IEEE802.11a ou 802.11g est en second choix. Les points d'accès IEEE802.11b fonctionnent correctement pour la transmission audio et la transmission d'image mais ne sont pas recommandés pour la vidéo à cause des restrictions de bande passante.

La qualité de la transmission vidéo dépend de plusieurs facteurs tels que le taux binaire de la vidéo d'origine, la qualité de réception et le point d'accès.

Les routeurs 802.11b, 802.11g et 802.11n de 2,4 GHz fonctionnent à des fréquences radio qui sont également utilisées par d'autres équipements ménagers et peuvent être affectés par des interférences provenant des téléphones sans fil, des fours micro-ondes, des caméras vidéo sans fil X10, des radios amateur ou des périphériques Bluetooth comme un casque de téléphone portable. Les routeurs 802.11n ou 802.11a de 5 GHz fonctionnent à des fréquences que d'autres périphériques sans fil peuvent utiliser de façon moins probable.

# Améliorer les performances sans fil

Les murs réduisent considérablement la portée d'un routeur sans fil. Il est recommandé de placer le routeur dans une pièce située au milieu de votre maison. En ce qui concerne la transmission vidéo, évitez les connexions sans fil qui traversent plus de deux murs ou étages. Un routeur 802.11n s'exécute mieux dans ces environnements car il utilise le signal de traitement avancé et d'antennes multiples.

Éteignez le matériel réseau non utilisé dans votre réseau domestique local. Certains périphériques génèrent du trafic réseau même lorsqu'ils sont en veille prolongée.

La plupart des routeurs sans fil offrent plusieurs canaux de communication. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur fourni avec votre routeur. Dans les immeubles et les voisinages à forte densité, si la réception est faible, vous devrez peut-être commuter le canal sans fil de votre routeur pour améliorer la réception. Les routeurs 802.11n\* et 802.11a de 5 GHz offrent davantage de canaux et sont moins soumis aux interférences Wi-Fi. Parfois, le fait d'orienter les antennes de votre routeur ou de placer le routeur à au moins 18 pouces (457 mm) du sol peut améliorer votre réception.

\*Votre routeur 802.11n peut avoir un émetteur unique à 2,4 GHz ou un émettre double à 2,4 et 5 GHz. Le cas échéant, sélectionnez le mode 5 GHz pour une couverture et des performances améliorées.

Les routeurs 802.11n à double bande (bandes de 2,4 GHz et 5 GHz) offrent les meilleures performances. Ces routeurs prennent en charge simultanément 802.11b, 802.11g, 802.11a et 802.11n. Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les périphériques portables peuvent utiliser la conductivité 802.11b et 802.11g alors que le HP MediaSmart Connect peut utiliser les performances du système 802.11n en même temps.

Pour plus d'informations concernant la mise en réseau sans fil, consultez le site Web HP à l'adresse suivante : http://www.hp.com/support/mediasmart

Fonction	réseau local câblé	802.11n 5 GHz*	802.11n 2,4 GHz*	802.11a	802.11g	802.11b
Transmission et affichage simultanés de la vidéo haute définition (HDTV) (ordinateur avec connexion câblée au réseau)	Optimale	Excellente	Fonctionne mais est soumise à des interférences radio	Déconseillée	Déconseillée	Déconseillée
Transmission de vidéo à définition standard (SDTV) (ordinateur avec connexion câblée au réseau)	Optimale	Excellente	Fonctionne mais est soumise à des interférences radio	Excellente	Fonctionne mais est soumise à des interférences radio	Déconseillée
Transmission de photos et de musique	Optimale	Excellente	Très bonne	Excellente	Très bonne	Bonne
Ordinateur avec connexion sans fil au routeur et HP MediaSmart Connect avec connexion sans fil au routeur.	Non applicable	Conseillée uniquement avec un réglage de bande passante de 40 MHz	Déconseillée	Déconseillée	Déconseillée	Déconseillée
Utilisation en immeubles et en zones encombrées	Conseillée	Conseillée	Déconseillée	Conseillée	Déconseillée	Déconseillée

\* Votre routeur 802.11n peut avoir un émetteur unique à 2,4 GHz ou un émetteur double à 2,4 GHz et 5 GHz. Le cas échéant, sélectionnez le mode 5 GHz pour une couverture et des performances améliorées.

#### Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique

# Chapitre 3 : Utilisation de la télécommande

Dans cette section, vous trouverez les informations utiles suivantes :

- « Emplacements des commandes et des connecteurs » à la page 41.
- « Présentation des boutons de la télécommande multifonction » à la page 44.
- « Sélection d'un périphérique à commander » à la page 47.

# Emplacements des commandes et des connecteurs

Le périphérique présente un télécapteur, un témoin de résolution, des boutons, des connecteurs, et une baie de disque pour le disque HP Pocket Media Drive (PMD) en option. Il n'y aucun bouton d'alimentation, appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour mettre le périphérique en mode veille et pour le sortir de ce mode, ou débranchez l'adaptateur d'alimentation pour l'éteindre complètement.

### Façade avant



Résolution du téléviseur Télécapteur (bouton et témoin)

Baie de disque HP Pocket Media Drive

Façade avant	Description
Résolution du	Sélectionne et indique la résolution du
téléviseur	téléviseur haute définition. Si vous appuyez sur
(bouton et	le bouton et que vous voyez un écran vide,
témoin)	votre téléviseur ne prend peut-être pas en
	charge la résolution sélectionnée; appuyez à
	nouveau sur le bouton jusqu'à ce que vous
	voyiez l'écran du HP MediaSmart Connect.

Façade avant	Description (suite)	
USB	Permet de connecter un périphérique de stockage de masse USB (Universal Serial Bus) en option.	
Témoin d'état	Affiche l'état actuel du périphérique :	
	<ul> <li>Voyant bleu : le périphérique est sous tension.</li> </ul>	
	<ul> <li>Bleu clignotant : le périphérique est en mode veille.</li> </ul>	
	<ul> <li>Voyant jaune : le périphérique est en cours de mise sous tension.</li> </ul>	
	<ul> <li>Voyant rouge : une erreur s'est produite.</li> </ul>	
Télécapteur	Orientez la télécommande vers lui pour commander le périphérique.	
Baie de disque HP Pocket Media Drive	Insérez un disque HP Pocket Media Drive (PMD) en option.	
Éjecter (bouton)	Éjecte le disque HP PMD de la baie.	
	<b>REMARQUE :</b> N'éjectez pas le disque si le témoin clignote.	

### Façade arrière

Alimentation H	DMI Compos vidéo Y,	antes Pb, Pr réseau local \
Reset	- Digit Urbut Consort Vide addo HDML Pis Digit Consort	ent Anolog Audio L R L C C C
Réinitialiser	Sortie audio numérique (En option)	Audio analogique USB droit et gauche
Façade arrière	Description	

*		
Réinitialiser	Appuyez sur ce bouton pour redémarrer le périphérique.	
Alimentation	Branchez l'adaptateur d'alimentation CA fourni.	
	<b>REMARQUE :</b> N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation CA fourni par le fabricant.	

Façade arrière	Description (suite)	
Sortie audio numérique (optique)	Branchez un câble optique pour avoir du son numérique sur un système audio externe.	
HDMI	Branchez le câble HDMI fourni au téléviseur haute définition.	
Composantes vidéo Y, Pb, Pr	Branchez les câbles de composantes vidéo vert, bleu et rouge (et audio analogique gauche-droit) au téléviseur haute définition lorsque vous n'utilisez pas un HDMI.	
Audio analogique R et L (droit et gauche)	Branchez les câbles audio gauche-droit pour avoir du son stéréo sur un système audio externe (analogique) en option, ou lorsque vous utilisez les connecteurs de composantes vidéo, au téléviseur haute définition.	
réseau local	Branchez un câble Ethernet à votre réseau câblé domestique lorsque vous n'utilisez pas une connexion sans fil.	
USB	Branchez un périphérique de stockage de masse USB en option.	

IMPORTANT : Les antennes du réseau local sans fil sont internes au HP MediaSmart Connect et peuvent connecter le périphérique à votre réseau sans fil domestique.

## Présentation des boutons de la télécommande multifonction

Cette section décrit chaque bouton de la télécommande et son fonctionnement, si le périphérique commandé le prend en charge.



**On/Off (Marche/Arrêt)** met le périphérique sous ou hors tension.

Les **témoins** affichent le périphérique commandé par la télécommande : HP MediaSmart Connect, TV, CBL, DVD, et AUX.

Source affiche le menu Source pour le périphérique commandé.

**Device (Périphérique)** sélectionne le périphérique commandé. Pour profiter d'un média numérique ou utiliser la fonctionnalité Extender pour Windows Media Center, le HP MediaSmart Connect doit être le périphérique commandé.

**Settings (Paramètres) (Menu)** affiche le menu d'affichage à l'écran (OSD) ou le menu des paramètres pour le périphérique commandé.

**CC (contextuel rouge)** sélectionne un mode de sous-titrage pour le périphérique commandé ou le mode Extender. Dans le menu Media (Média), cela a une action spécifique sur le menu ou élément en cours.

Aspect (contextuel vert) sélectionne une option pour les dimensions de l'image du téléviseur en modes TV ou DVD. Dans le menu Media (Média), cela a une action spécifique sur le menu ou élément en cours.

**SAP (contextuel jaune)** sélectionne l'option programme audio secondaire (SAP) ou son TV multicanal (MTS) en mode TV. Dans le menu Media (Média), cela a une action spécifique sur le menu ou élément en cours.

**Sleep (Veille) (contextuel bleu)** sélectionne l'heure de mise hors tension du téléviseur en mode TV. Dans le menu Media (Média), cela a une action spécifique sur le menu ou élément en cours.



**Search (Rechercher)** affiche un panneau Rechercher pour trouver un média.

**Media (Média)** affiche le menu Media (Média). En mode Extender, cela arrête la lecture du média et quitte le mode Extender.

**Live TV (TV en direct)** affiche la TV en direct pour le périphérique commandé ou en mode Extender, s'il est disponible sur votre ordinateur.

**Favorites (Favoris)** affiche la liste des favoris ou ajoute la sélection actuelle à la liste.

Les **flèches** déplacent le curseur dans les écrans de menu.

**OK** choisit l'option de menu sélectionnée.

**Guide** affiche le guide des programmes pour le périphérique commandé ou en mode Extender, s'il est disponible sur votre ordinateur.

Back (Retour) revient au niveau précédent du menu.

**Info (Infos)** affiche les informations concernant le programme actuel.

**Recorded TV (Enregistrement(s))** affiche une liste des programmes télévisés enregistrés pour le périphérique commandé ou en mode Extender, s'il est disponible sur votre ordinateur.

**Volume** augmente ou diminue le niveau sonore.

Le bouton vert **Démarrer Windows Media Center** affiche la fenêtre Windows Media Center sur votre ordinateur en mode Extender.

**Channel (Canal) (Ch+, Ch-)** déplace une page vers le haut ou le bas dans les listes de médias. Sélectionne la chaîne supérieure ou inférieure pour le périphérique commandé (comme le tuner TV de votre ordinateur en mode Extender, s'il est disponible).

Mute (Muet) coupe le son ou le remet.



**Device Menu (Menu Périphérique)** affiche le contenu ou le menu DVD pour le périphérique commandé.

**Record (Enregistrement)** démarre l'enregistrement pour le périphérique commandé. En mode Extender, cela démarre l'enregistrement lorsque vous regardez un programme télévisé en direct, ou indique l'enregistrement du programme affiché dans le guide des programmes, si cela est disponible sur votre ordinateur.

**Rewind (Rembobinage)** rembobine la lecture du média en cours pour le périphérique commandé.

**Play (Lecture)** démarre ou reprend la lecture du média en cours pour le périphérique commandé.

**Pause** interrompt la lecture du média en cours pour le périphérique commandé.

Fast Forward (Avance rapide) accélère la lecture du média en cours pour le périphérique commandé.

**Previous (Précédent)** revient au média précédent pour le périphérique commandé.

**Stop (Arrêt)** arrête la lecture du média en cours pour le périphérique commandé.

**Next (Suivant)** passe au média suivant pour le périphérique commandé.

Les touches **numériques** permettent de saisir des nombres. Dans certains menus, elles vous permettent également de sélectionner un nombre ou un caractère en appuyant dessus une ou plusieurs fois pour faire défiler, puis en appuyant sur Entrée.

Clear (Effacer) effectue un retour arrière et efface un caractère.

Last (Dernière chaîne) affiche la chaîne précédente en mode TV.

**Enter (Entrée)** permet de saisir un nombre, un caractère, ou, en mode TV, un numéro de chaîne.

## Sélection d'un périphérique à commander

Utilisez la télécommande pour commander le HP MediaSmart Connect ou un autre périphérique commandé. Pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez commander, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Périphérique de la télécommande pour allumer le témoin du périphérique. Pour utiliser la télécommande, orientez-la vers le télécapteur situé à l'avant du périphérique commandé. Le capteur du HP MediaSmart Connect se trouve au milieu de la façade avant du périphérique, en dessous de le témoin d'état. Orientez simplement la télécommande vers l'avant du périphérique.



Pour programmer la télécommande pour un périphérique spécifique, reportez-vous à la section suivante, « Programmation de la télécommande pour un téléviseur (code du périphérique) » à la page 48. Pour utiliser le menu Media (Média), reportez-vous à la section « Utilisation du menu Media (Média) » à la page 54.

## Programmation de la télécommande pour un téléviseur (code du périphérique)

N'importe quel périphérique peut être programmé pour chaque témoin de télécommande, sauf le témoin du HP MediaSmart Connect : TV, CBL, DVD et AUX.

Chaque périphérique programmé peut avoir un deuxième périphérique programmé pour le mappage de volume, ce qui règle le son du deuxième périphérique programmé comme un système audio externe. Reportez-vous à la section « Programmation d'un deuxième périphérique pour le mappage de volume » à la page 50.

Périphérique sélectionné (témoin)	Ce que commande la télécommande
HP MediaSmart Connect	Votre HP MediaSmart Connect (seul le deuxième périphérique pour le mappage de volume peut être programmé pour ce mode).

Périphérique sélectionné (témoin)	Ce que commande la télécommande (suite)
TV	Votre téléviseur. Le code par défaut est défini pour le téléviseur haute définition HP (code de fabricant 1000), mais vous pouvez le changer en n'importe quel code du périphérique pris en charge.
CBL	Votre décodeur câble ou satellite. Le code par défaut est défini pour le décodeur câble Comcast (code de fabricant 0040), mais vous pouvez le changer en n'importe quel code du périphérique pris en charge.
DVD	Votre lecteur DVD. Le code par défaut est défini pour le lecteur DVD Sony (code de fabricant 0003), mais vous pouvez le changer en n'importe quel code du périphérique pris en charge.
AUX	Il n'y a aucun code par défaut, mais vous pouvez en définir un comparable à n'importe quel code du périphérique pris en charge.

## Étapes de la programmation

Suivez ces étapes pour programmer la télécommande pour le téléviseur.

Les étapes sont les mêmes pour les autres témoins du périphérique. Pour trouver les autres codes de fabricant pour les périphériques, reportez-vous à la liste sur le site Web HP à l'adresse suivante : http://www.hp.com/support/mediasmart

- Trouvez la marque de votre périphérique et les codes de fabricant. Reportez-vous à la section « Codes TV de fabricants » à la page 114.
- **2** Mettez le téléviseur ou le périphérique que vous souhaitez commander sous tension.
- 3 Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande pour sélectionner le téléviseur ou le périphérique que vous souhaitez programmer. Patientez jusqu'à ce que le témoin lumineux du périphérique sur votre télécommande s'éteigne.

4 Appuyez sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, puis relâchez-le. Le témoin du périphérique clignote alors encore une fois puis reste allumé, indiquant ainsi que votre télécommande est en mode de programmation.

IMPORTANT : Entrez le code 9, 9, 9, 9 pour réinitialiser les paramètres d'origine du périphérique sélectionné.

Entrez le code 8, 8, 8, 8 pour passer en mode de configuration automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Programmation du code du périphérique à l'aide du mode de configuration automatique » à la page 52.

En appuyant simultanément sur les boutons 1, 3 et 0 de votre télécommande, vous rétablissez les paramètres d'origine de tous les périphériques programmables. 5 Entrez le premier code à quatre chiffres de votre fabricant issu de la liste. Si le code est accepté, le témoin lumineux du périphérique clignote deux fois. Si le code est refusé, le témoin lumineux clignote trois fois.

Si le témoin lumineux du périphérique n'a pas clignoté deux fois, répétez les étapes 4 et 5, en saisissant soit le même code soit le code suivant (si disponible).

 Orientez la télécommande vers le périphérique et appuyez une seule fois sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt). Le périphérique doit s'éteindre (ou s'allumer s'il était éteint).

En l'absence de réponse, répétez les étapes 4 et 5 en essayant chaque code pour votre marque jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient. Si cette solution ne donne aucun résultat, essayez de rechercher le code à l'aide du mode de configuration automatique ; reportez-vous à la section « Programmation du code du périphérique à l'aide du mode de configuration automatique » à la page 52.



Si le périphérique n'est pas doté d'un bouton On/Off (Marche/Arrêt), appuyez sur Play (Lecture).

7 Répétez les étapes de 1 à 6 pour chaque périphérique à commander avec la télécommande.

La programmation d'un périphérique principal est maintenant terminée. Vous pouvez désormais programmer un deuxième périphérique pour le mappage de volume pour chaque périphérique principal; reportez-vous à la section « Programmation d'un deuxième périphérique pour le mappage de volume » à la page 50.

### Programmation d'un deuxième périphérique pour le mappage de volume

Le mappage de volume définit un périphérique pour produire du son à la place du téléviseur ou du périphérique principal. En appuyant sur les boutons de volume ou le bouton Mute (Muet), vous envoyez un code de télécommande IR pour régler le niveau sonore du deuxième périphérique sans devoir changer le périphérique commandé sur la télécommande. Pour le HP MediaSmart Connect et chaque périphérique (TV, CBL, DVD ou AUX) que vous programmez afin de les commander avec la télécommande, vous pouvez programmer un deuxième périphérique pour le mappage de volume. Lorsque vous reprogrammez le périphérique principal, vous devez également reprogrammer le périphérique de mappage de volume.

Suivez ces étapes pour programmer la télécommande pour le deuxième périphérique pour le mappage de volume :

 Trouvez la marque de votre deuxième périphérique et les codes de fabricant. Pour les codes de fabricant pour les périphériques, reportez-vous à la liste sur le site Web HP à l'adresse suivante :

#### http://www.hp.com/support/mediasmart

- 2 Mettez sous tension le périphérique que vous souhaitez programmer comme deuxième périphérique pour le mappage de volume.
- 3 Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande pour sélectionner le périphérique principal (HP MediaSmart Connect, TV, CBL, DVD, AUX). Patientez jusqu'à ce que le témoin lumineux du périphérique sur votre télécommande s'éteigne.

- 4 Appuyez sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, puis relâchez-le. Le témoin lumineux du périphérique clignote alors encore une fois puis reste allumé, indiquant ainsi que votre télécommande est en mode de programmation.
- 5 Appuyez sur l'un des boutons de volume de la télécommande.
- 6 Entrez le premier code à quatre chiffres de votre fabricant issu de la liste. Si le code est accepté, le témoin lumineux du périphérique clignote deux fois. Si le code est refusé, le témoin lumineux clignote trois fois.



Si le témoin lumineux du périphérique n'a pas clignoté deux fois, répétez les étapes 5 et 6, en saisissant soit le même code soit le code suivant (si disponible).

**(**))

- 7 Orientez la télécommande vers le deuxième périphérique et appuyez sur le bouton Mute (Muet). Le son doit s'éteindre. En l'absence de réponse, répétez les étapes 5 et 6 en essayant chaque code pour votre marque jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient.
- 8 Répétez ces étapes pour chaque périphérique principal que vous souhaitez programmer pour le mappage de volume.

Voilà qui termine la programmation d'un deuxième périphérique pour le mappage de volume

### Programmation du code du périphérique à l'aide du mode de configuration automatique

Si vous ne parvenez toujours pas à commander votre périphérique de divertissement domestique à l'aide de la télécommande après avoir testé tous les codes répertoriés pour votre marque, essayez de rechercher votre code en exécutant la procédure suivante :

- 1 Mettez le périphérique à programmer sous tension.
- 2 Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez programmer (TV, CBL, DVD ou AUX). Patientez jusqu'à ce que le témoin lumineux du périphérique sur votre télécommande s'éteigne.
- 3 Appuyez sur le bouton Device (Périphérique) de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote, puis relâchez-le. Le témoin du périphérique clignote alors encore une fois puis reste allumé, indiquant ainsi que votre télécommande est en mode de programmation.
- **4** Entrez 8, 8, 8, 8. Le témoin lumineux du périphérique clignote une fois et reste allumé.

- 5 Orientez la télécommande vers le périphérique, appuyez une fois sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) de la télécommande puis relâchez-le. Patientez jusqu'à ce que le témoin lumineux cesse de clignoter.
  - Si le périphérique s'éteint, passez à l'étape 6.
  - Si le périphérique reste allumé, continuez à appuyer et à relâcher le bouton On/Off (Marche/Arrêt), en attendant à chaque fois que le témoin lumineux cesse de clignoter, pour que le périphérique puisse s'éteindre.



Chaque fois que vous appuyez sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt), la configuration automatique essaie un autre code. Veillez à attendre que le témoin lumineux du périphérique cesse de clignoter avant d'appuyer à nouveau sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt). Il est parfois nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) avant de trouver le code correct.

- 6 Une fois le périphérique éteint, appuyez sur la touche OK de la télécommande pour enregistrer le code.
- Si vous ne parvenez pas à trouver le code de votre périphérique et que ce dernier n'est pas répertorié dans les codes de fabricant, alors vous ne pouvez pas programmer votre périphérique sur cette télécommande.

Les étapes de programmation automatique d'un périphérique principal sont maintenant terminées. Après avoir programmé un périphérique principal, vous pouvez en programmer un deuxième pour le mappage de volume. Pour cela, reportez-vous à la section « Programmation d'un deuxième périphérique pour le mappage de volume » à la page 50.

# Chapitre 4 : Profiter de la musique, des photos et des vidéos

## Utilisation du menu Media (Média)

Pour faire fonctionner et utiliser le menu Media (Média) :

- 1 Si nécessaire, allumez le téléviseur puis sélectionnez la source d'entrée pour voir le HP MediaSmart Connect
- 2 Si nécessaire, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Device (Périphérique) de la télécommande pour allumer le témoin HP MediaSmart Connect. Orientez la télécommande vers son capteur situé au milieu de la façade avant du HP MediaSmart Connect.

 Appuyez sur le bouton Media (Média). Le menu Media (Média) apparaît à l'écran.



Le menu Media (Média) affiche ces options (qui défilent) :

- Photos (icône représentant des images), pour accéder à vos photos.
- Music (Musique) (icône représentant un casque d'écoute), pour accéder à votre musique.
- Online Media (Média en ligne) (icône représentant un globe), pour accéder aux services de médias en ligne.
- Servers (Serveurs) (icône représentant un ordinateur, non représentée), pour accéder aux serveurs.
- Disque HP Pocket Media Drive ou périphérique de stockage de masse USB (icône représentant une clé USB et icône HP PMD, non représentée), pour accéder aux médias stockés sur ces périphériques.
- Windows Media Center (icône Démarrer verte), pour accéder à l'Extender pour Windows Media Center à partir de votre ordinateur Windows Vista.
- Videos (Vidéos) (icône représentant une pellicule), pour accéder à vos vidéos numériques.

Il y a en plus les options suivantes en bas de l'écran :

- What's New? (Nouveautés) (icône représentant une enveloppe), pour voir des messages comme une confirmation de fin de téléchargement du film.
- Settings (Paramètres) (icône d'outil), pour modifier les paramètres.
- Help (Aide) (icône représentant un point d'interrogation), pour afficher une page d'informations d'aide.
- **4** Appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande pour naviguer parmi les options et en sélectionner une, puis appuyez sur le bouton OK.

Le menu de l'option sélectionnée s'affiche.

- 5 Poursuivez en sélectionnant des éléments dans le menu affiché :
  - Appuyez sur l'un des boutons fléchés pour sélectionner un élément, puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez aussi :

 Appuyer sur le bouton Back (Retour) pour revenir au menu précédent ou pour arrêter la lecture.  Appuyer sur le bouton Info (Infos) pour afficher des informations sur une photo, une vidéo ou un fichier musical.

## Utilisation des boutons contextuels

L'utilisation d'un bouton contextuel de la télécommande entraîne une action spécifique sur le menu ou l'élément Media (Média) actuel.



Le bouton et sa fonction apparaissent au bas de l'écran. En général, les boutons contextuels ont les fonctions suivantes :

- Le bouton rouge (CC) démarre la lecture du média.
- Le bouton vert (Aspect) affiche la liste sous sa forme initiale, sous forme d'aperçus ou bien démarre une lecture aléatoire.
- Le bouton jaune (SAP) affiche le panneau de recherche.
- Le bouton bleu (Veille) ajoute l'élément à la liste des favoris.

## Recherche

Vous pouvez rechercher selon ces critères :

- Photos : Nom, Date, Mot-clé
- Vidéos : Titre, Acteur, Date
- Musique : Artiste, Album, Chanson
- Dans les listes de médias Photos, Vidéos ou Musique, appuyez sur le bouton contextuel jaune pour afficher le panneau de recherche.
- 2 Saisissez les informations de recherche à l'aide du clavier virtuel. Les informations de recherche saisies ne sont pas sensibles à la casse. En outre, vous pouvez utiliser un caractère unique ou une partie d'un mot. Pour modifier les informations de recherche, appuyez sur le bouton contextuel vert.

Pour utiliser le clavier virtuel :

 Appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner un élément ou une touche sur le clavier virtuel puis appuyez sur OK pour entrer votre sélection.

Οu

- Appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour atteindre le caractère souhaité.
- **3** Cliquez sur le bouton OK pour lancer la recherche et afficher les résultats.
- 4 Utilisez le bouton Back (Retour) pour revenir à l'écran initial.

## Utilisation des favoris

L'utilisation du bouton **Favorites (Favoris)** affiche la liste des favoris ou ajoute la sélection actuelle à la liste Photos, Musique ou Vidéos. Vous pouvez utiliser la liste des favoris comme liste de lecture.

Sur l'écran des favoris, vous pouvez déplacer un élément en appuyant sur un bouton fléché pour le sélectionner, puis en appuyant sur le bouton contextuel jaune. Vous pouvez supprimer un élément de la liste en le sélectionnant puis en appuyant sur le bouton contextuel bleu.

Chapitre 4 : Profiter de la musique, des photos et des vidéos

Le bouton HP MediaSmart Connect et le boutonMedia (Média) de la télécommande permettent de connecter simplement votre téléviseur à votre ordinateur ou aux services en ligne. Vous pouvez alors :

- afficher des photos
- regarder des vidéos
- écouter de la musique
- accéder à des services en ligne pour de la musique, de la vidéo ou des photos

Le HP MediaSmart Connect apparaît comme un récepteur média numérique sur le programme de mise en réseau Lecteur Windows Media. Ce programme, installé sur votre ordinateur, offre des services de mise en réseau en diffusant de la musique, des fichiers vidéo ou image vers le HP MediaSmart Connect connecté.

## Affichage de photos

Utilisez cette fonction pour lire des photos ou pour écouter un fond musical lors de la lecture d'un diaporama de photos.

# Lecture de photos ou d'un diaporama

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner une option pour les listes de photos, puis appuyez sur OK. Les options disponibles sont :
  - All Photos (Toutes les photos)
  - Keywords (Mots-clés)
  - Date Taken (Date de la photo)
  - Online (En ligne) (photos disponibles sur les Online Media Services (services Média en ligne)

- Playlists (Listes de lecture)
- Folders (Dossiers)
- Favorites (Favoris)
- **4** Vos photos apparaissent à l'écran sous forme d'aperçus ou d'une liste.
  - Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner une photo.
  - Appuyez sur un bouton Channel (Canal) pour afficher la page de photos suivante.
- 5 Une fois que vous avez sélectionné une photo, vous pouvez :
  - Utiliser les boutons fléchés Gauche et Droite pour afficher la photo précédente ou la photo suivante.
  - Appuyer sur le bouton contextuel rouge pour lancer un diaporama à partir de cette photo. Lors d'un diaporama :
    - Appuyez sur le bouton Play (Lecture) pour lancer ou reprendre un diaporama ou bien un diaporama musical.
    - Appuyez sur la touche Stop (Arrêt) pour arrêter un morceau, un diaporama ou un diaporama musical.

#### Chapitre 4 : Profiter de la musique, des photos et des vidéos
- Appuyez sur la touche Pause pour interrompre un morceau, un diaporama ou un diaporama musical.
- Appuyez sur Next (Suivant) pour passer à la photo suivante lors d'un diaporama musical.
- Appuyez sur Previous (Précédent) pour revenir à la photo précédente lors d'un diaporama musical.
- Appuyez sur OK pour afficher la photo en mode plein écran. Appuyez sur Back (Retour) ou Stop (Arrêt) pour revenir en mode aperçus.

Pour le mode plein écran :

- Utiliser les boutons fléchés Gauche et Droite pour revenir à la photo précédente ou passer à la suivante.
- Appuyez sur les boutons Previous (Précédent) et Next (Suivant) pour revenir à la photo précédente ou passer à la suivante.
- Appuyez sur le bouton contextuel rouge pour lancer un diaporama.
- Appuyez sur le bouton contextuel vert pour faire pivoter la photo.

- Appuyez sur le bouton contextuel jaune pour effectuer un zoom sur la photo (agrandir). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour parcourir les différents modes de zoom. En mode zoom, appuyez sur l'un des boutons fléchés pour obtenir un panoramique de la photo.
- Appuyer sur le bouton contextuel bleu pour ajouter l'élément à la liste des favoris.

### Regarder un diaporama en écoutant de la musique

Pour écouter votre musique préférée en regardant un diaporama, procédez comme suit :

- Appuyez sur Media (Média), sélectionnez Music (Musique), puis sélectionnez et lancez la lecture de la musique comme décrit dans « Lire de la musique » à la page 62.
- 2 Appuyez de nouveau sur Media (Média), sélectionnez Photos, puis sélectionnez des photos et lisez un diaporama comme décrit dans « Affichage de photos » à la page 58.

# Modification des options de diaporama

Parmi les options du diaporama, il y a des intervalles, des transitions, un ordre et de la musique automatique. Choisissez les options de diaporama dans le menu Settings (Paramètres), Slideshow (Diaporama). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Modification des paramètres » à la page 67.

## Visualisation de fichiers vidéo

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Vidéos**, puis appuyez sur OK.
- **3** Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner une option pour les listes de vidéos, puis appuyez sur OK. Les options disponibles sont :
  - All Videos (Toutes les vidéos)
  - Genre
  - Actors (Acteurs)

- Downloaded (Téléchargé) (vidéos téléchargées sur votre ordinateur)
- Online (En ligne) (films disponibles sur les services Média en ligne)
- Playlists (Listes de lecture)
- Folders (Dossiers)
- Favorites (Favoris)
- **4** Vos vidéos apparaissent à l'écran sous forme d'aperçus ou d'une liste.
  - Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner une vidéo.
  - Appuyez sur le bouton Channel (Canal) pour afficher la page de vidéos suivante.
- 5 Une fois que vous avez sélectionné une vidéo, vous pouvez :
  - Appuyer sur OK ou sur le bouton contextuel rouge pour lancer la lecture de cette vidéo. Appuyer sur Back (Retour) ou Stop (Arrêt) pour arrêter la lecture et revenir à la liste.
  - Utiliser les boutons fléchés Gauche et Droite pour afficher la vidéo précédente ou la suivante.

- Appuyer sur le bouton contextuel jaune pour afficher le panneau de recherche.
- Appuyer sur le bouton contextuel vert pour afficher la liste sous sa forme initiale ou sous forme d'aperçus.
- Appuyer sur le bouton contextuel bleu pour ajouter l'élément à la liste des favoris.
- Pour contrôler le fond musical en cours, appuyez sur un bouton d'action ([Pause, Previous, Stop, or Next], Pause, Précédent, Arrêt ou Suivant).

Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur Info (Infos) pour afficher une fenêtre d'informations sur le fichier vidéo. Appuyez de nouveau sur Info (Infos) pour fermer la fenêtre.

Les informations relatives aux genres et aux acteurs n'apparaissent que pour les fichiers vidéo fournissant ce type de données. Pour tous les autres fichiers vidéo, « Unknown » (« Inconnu ») s'affiche dans ces listes.



C Lors de la lecture de contenu protégé par DRM (gestion des droits numériques), l'acquisition d'une licence peut retarder le processus de quelques secondes.

- Lors de la lecture d'une vidéo :
  - Appuyez sur le bouton contextuel vert pour basculer entre la taille plein écran et la taille d'origine.
  - Appuyez sur Stop (Arrêt) pour arrêter la vidéo.
  - Appuyez sur Pause pour interrompre la vidéo.
  - Appuyez sur Fast-Forward (Avance rapide) pour accélérer la lecture de la vidéo.
  - Appuyez sur Rewind (Rembobinage) pour rembobiner la vidéo.
  - Appuyez sur Next (Suivant) pour passer à la vidéo suivante.
  - Appuyez sur Previous (Précédent) pour revenir à la vidéo précédente.

## Modification des options vidéo

Vous pouvez régler l'option de répétition pour les vidéos. Choisissez les options vidéo dans le menu Settings (Paramètres). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Modification des paramètres » à la page 67.

## Écouter de la musique

Utilisez cette fonction pour lire des morceaux de musique ou écouter un fond musical lors de la lecture d'un diaporama de photos.

## Lire de la musique

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Music** (**Musique**), puis appuyez sur OK.

- 3 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner une option pour les listes musicales, puis appuyez sur OK. Les options disponibles sont :
  - All Music (Toute la musique)
  - Genre
  - Artist (Artiste)
  - Albums
  - Online (En ligne) (musique disponible sur Online Media Services (services Média en ligne)
  - Playlists (Listes de lecture)
  - Folders (Dossiers)
  - Favorites (Favoris)
- **4** Votre musique apparaît à l'écran sous forme d'aperçus ou d'une liste.
  - Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner un fichier musical.
  - Appuyez sur le bouton Channel (Canal) pour afficher la page de musiques suivante.

- 5 Pour l'affichage All Music (Toute la musique) :
  - Appuyez sur le bouton contextuel rouge pour sélectionner l'option Repeat (Répéter).
  - Appuyez sur le bouton contextuel vert pour sélectionner l'option Shuffle (Lecture aléatoire).
  - Appuyer sur le bouton contextuel jaune pour afficher le panneau de recherche.
  - Appuyer sur le bouton contextuel bleu pour ajouter l'élément à la liste des favoris.
- Avec la musique sélectionnée, vous pouvez appuyer sur Play (Lecture) pour commencer la lecture. Lors de la lecture d'un morceau :
  - Appuyez sur le bouton Pause pour interrompre la chanson jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur Play (Lecture).
  - Appuyez sur le bouton Previous (Précédent) pour lire la chanson précédente de la liste.
  - Appuyez sur le bouton Next (Suivant) pour lire la chanson suivante de la liste.

- Appuyez sur Fast-Forward (Avance rapide) pour accélérer la lecture de la musique.
- Appuyez sur Rewind (Rembobinage) pour revenir en arrière dans la lecture de la musique.



Lors de la lecture d'une chanson, appuyez sur Info (Infos) pour afficher une fenêtre d'informations sur le fichier musical. Appuyez de nouveau sur Info (Infos) pour fermer la fenêtre.



Les informations sur l'album, l'artiste et le genre apparaissent uniquement pour les fichiers musicaux qui affichent ces informations et qui sont dans un format pris en charge par le Lecteur Windows Media.



Lors de la lecture de contenu protégé par DRM, l'acquisition d'une licence peut retarder le processus de quelques secondes.

### Écouter de la musique en regardant un diaporama

Pour écouter votre musique préférée en regardant un diaporama, procédez comme suit :

- Appuyez sur Media (Média), sélectionnez Music (Musique), puis sélectionnez et lancez la lecture de la musique comme décrit dans la section « Lire de la musique » à la page 62.
- Appuyez de nouveau sur Media (Média), sélectionnez
   Photos, puis sélectionnez des photos et lisez un diaporama comme décrit dans la section « Affichage de photos » à la page 58.

# Affichage de photos, musique et vidéos USB

Vous pouvez afficher des médias stockés sur un périphérique de stockage de masse USB ou sur un disque HP Pocket Media Drive (PMD).

Les médias ne peuvent être lus qu'à partir du périphérique de stockage de masse. HP MediaSmart Connect ne peut pas écrire sur le périphérique de stockage de masse ni le formater.

Le HP MediaSmart Connect ne prend en charge que des périphériques de stockage de masse USB avec un système de fichiers FAT, FAT32 ou NTFS. Par exemple, une imprimante ou un périphérique de système de fichiers Linux n'est pas reconnu ni pris en charge.

La lecture de contenu protégé par DRM stocké sur un périphérique de stockage de masse n'est pas prise en charge par le HP MediaSmart Connect.

IMPORTANT : Les films téléchargés ou les fichiers TV enregistrés (.dvr-ms) stockés sur le périphérique ne sont pas reconnus.

Le HP MediaSmart Connect prend en charge la lecture de ces fichiers via l'Extender pour Windows Media Center. Les fichiers de médias doivent être accessibles à partir de votre ordinateur, et ajoutés à votre bibliothèque Windows Media Center. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center » à la page 82.

## Pour afficher les médias stockés sur le périphérique USB ou le HP PMD :

 Insérez le périphérique dans un connecteur USB sur le HP MediaSmart Connect, ou insérez le HP PMD dans la baie PMD sur la façade avant.



- 2 Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner USB drive (lecteur USB) (icône représentant une clé USB et icône HP PMD), puis appuyez sur OK.

- 4 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner un élément, puis appuyez sur OK.
- 5 Continuez en sélectionnant les éléments :
  - Appuyez sur l'un des boutons fléchés pour sélectionner un élément, puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez aussi :

 Appuyer sur le bouton Back (Retour) pour revenir au menu précédent ou pour arrêter la lecture.

## Pour retirer le périphérique de stockage de masse USB ou le HP PMD :

1 Appuyez sur le bouton Back (Retour) pour arrêter la lecture.



ATTENTION : Ne retirez pas un périphérique USB lorsqu'il transmet des médias, et n'éjectez pas le HP PMD lorsque le témoin d'activité est allumé.

 Retirez le périphérique USB, ou appuyez sur le bouton d'éjection sur la façade avant du HP MediaSmart Connect pour éjecter le PMD.

Chapitre 4 : Profiter de la musique, des photos et des vidéos

## Sélection des serveurs

Vous pouvez définir le type de serveurs de Media Services (services Média) affichés, puis sélectionner et afficher le média du serveur.



Le menu Media (Média) affiche le nombre de serveurs de Media Services (services Média) dans l'angle inférieur droit de l'écran.

#### Pour définir le type de serveurs affichés :

Sélectionnez **Serveurs approuvés HP** pour afficher uniquement les serveurs de services Média approuvés par HP pour être utilisés avec HP MediaSmart Connect.

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Settings** (**Paramètres**), puis appuyez sur OK.

Ου

Appuyez sur le bouton Settings (Paramètres) (Menu).

#### Chapitre 4 : Profiter de la musique, des photos et des vidéos

- **3** Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Serveurs**, puis appuyez sur OK.
- 4 Faites de même pour sélectionner le type de serveurs (Tous les serveurs ou Serveurs approuvés HP), puis appuyez sur OK.
- **5** Sélectionnez le serveur, puis appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur le bouton contextuel rouge pour quitter le menu Settings (Paramètres).

## Pour sélectionner un serveur afin d'afficher ou de lire le média qui s'y trouve :

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Servers** (Serveurs), puis appuyez sur OK.

L'écran affiche les serveurs disponibles. Il y a notamment :

- Lecteur Windows Media 11
- HP MediaSmart Services Gateway
- HP MediaSmart Connect

**3** Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner un serveur, puis appuyez sur OK.

Les médias disponibles s'affichent sur le serveur de votre téléviseur.

- Vous pouvez sélectionner le média souhaité et le lire.
- Vous pouvez supprimer un serveur ou réinitialiser la liste.

Lorsque vous supprimez un serveur, celui-ci et son contenu sont masqués. Le serveur est toujours visible après le redémarrage du HP MediaSmart Connect.

Pour redémarrer le HP MediaSmart Connect, appuyez sur Settings (Paramètres) (Menu) sur la télécommande, sélectionnez **Reset Options (Réinitialiser les options)** puis choisissez **Restart System (Redémarrer le système)**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Reset (Réinitialiser) sur la façade arrière du HP MediaSmart Connect.

## Modification des paramètres

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Settings** (**Paramètres**), puis appuyez sur OK.

Ου

Appuyez sur le bouton Settings (Paramètres) (Menu).

- **3** Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner une option, puis appuyez sur OK. Les options disponibles sont :
  - Network (Réseau)
  - Demo (Démo)
  - Langue
  - Windows Media Center

 Réinitialiser les options (pour redémarrer le HP MediaSmart Connect ou revenir aux paramètres par défaut)

Vous pouvez afficher cette option de menu en sélectionnant **Settings (Paramètres)** dans le menu Media (Média) et en choisissant **Reset Options** (**Réinitialiser les options**), ou en appuyant sur le bouton Settings (Paramètres) (Menu) de la télécommande et en choisissant **Reset Options (Réinitialiser les options)**.

Pour redémarrer le HP MediaSmart Connect :

- Sélectionnez Restart System (Redémarrer le système) dans le menu Reset Options (Réinitialiser les options).
- Appuyez simplement sur le bouton Reset (Réinitialiser) sur la façade arrière du HP MediaSmart Connect.
- Débranchez le périphérique de l'adaptateur d'alimentation CA, attendez 20 secondes, puis branchez-le à nouveau.

Chacune de ces actions redémarre le HP MediaSmart Connect et maintient vos paramètres personnels.

Pour réinitialiser le HP MediaSmart Connect, sélectionnez **Restore to Factory Settings (Restaurer les paramètres par défaut)** dans le menu Reset Options (Réinitialiser les options). Cela annule les paramètres, préférences et paramètres réseau personnels actuels, et démarre l'assistant d'installation.

- Slideshow (Diaporama)
- Vidéo
- Serveurs
- Mise à jour du logiciel
- Online Media (Média en ligne)
- Résolution du téléviseur
- Économiseur d'écran

Pour plus d'informations concernant les paramètres, reportez-vous au site Web HP :

#### http://www.hp.com/support/mediasmart

## Chapitre 5 : Utilisation du menu Online Media (Média en ligne)

Le HP MediaSmart Connect propose un accès en ligne à des milliers de films disponibles à l'achat ou à la location ; grâce à l'interface simple à utiliser de HP, vous pouvez commencer à regarder des films peu de temps après le début du téléchargement.

Pour accéder aux médias en ligne et les télécharger, procédez aux étapes suivantes :

- 1 Sur votre ordinateur, créez un compte (nom d'utilisateur et mot de passe) avec les services Média en ligne HP.
- 2 Si nécessaire, créez votre compte avec chacun des services pris en charge que vous souhaitez ajouter et utiliser, comme CinemaNow ou Snapfish. (Les fournisseurs de services de média en ligne peuvent varier selon votre région/pays.)

**3** Enregistrez votre compte avec chacun des services pris en charge en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte dans votre compte Services Média en ligne HP.

Ensuite, affichez sur votre téléviseur le HP MediaSmart Connect, appuyez sur le bouton Media (Média) de la télécommande, sélectionnez **Online Media (Média en ligne)** dans le menu Media (Média), choisissez le service enregistré que vous souhaitez utiliser, entrez les informations de votre compte Services Média en ligne HP, le service s'affiche à l'écran. Vous pouvez parcourir le service, acheter (ou louer) des médias et démarrer le téléchargement sur votre ordinateur.

L'inscription se fait généralement pendant l'installation, mais vous pouvez également la faire avant toute utilisation; reportez-vous à la section « Configuration du compte Services Média en ligne HP » à la page 71. Les logiciels HP MediaSmart Services Gateway et CinemaNow Media Manager, utilisés pour accéder aux médias en ligne, s'installent automatiquement sur votre ordinateur à partir du CD d'installation. Reportez-vous aux sections « Utilisation du logiciel HP MediaSmart Services Gateway » à la page 73, et « Utilisation de CinemaNow Media Manager » à la page 78.

Veillez à accepter toutes les mises à jour des logiciels que télécharge le HP MediaSmart Connect sur votre ordinateur.

## Utilisation du menu Online Media (Média en ligne)

L'option Online Media (Média en ligne) du menu Media (Média) répertorie les différents fournisseurs de services de médias. Vérifiez régulièrement la disponibilité de nouveaux services.



Les fournisseurs de services de médias peuvent varier selon votre région/pays.

Avant toute utilisation, le fournisseur de services de médias peut requérir l'acquisition d'un abonnement, d'un compte ou de toute autre configuration effectuée directement depuis votre ordinateur. Cette configuration s'effectue généralement lors l'utilisation du CD d'installation du HP MediaSmart Connect fourni. Vous pouvez également utiliser votre ordinateur pour accéder à Internet et visiter le site Web HP à l'adresse suivante :

#### http://www.hp.com/go/mediasmart/services

Pour utiliser des services de médias en ligne :

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Online Media (Média en ligne)**, puis appuyez sur OK.

La liste des services s'affiche.



Pour accéder au service, votre HP MediaSmart Connect doit être correctement raccordé à votre réseau local et disposer d'une connexion Internet haut débit. 3 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner un nom de service, puis appuyez sur OK. Lorsque vous y êtes invité, entrez les nom et mot de passe du compte d'utilisateur Services Média en ligne HP. Le HP MediaSmart Connect se connecte au service. Pour obtenir des informations spécifiques sur l'utilisation du service sélectionné, consultez l'aide correspondante sur le site Web HP à l'adresse suivante : http://www.hp.com/go/mediasmart

## Configuration du compte Services Média en ligne HP

Cette section décrit comment s'enregistrer et accéder aux médias en ligne en utilisant votre HP MediaSmart Connect.

L'inscription se fait généralement pendant l'installation, mais vous pouvez également la faire avant toute utilisation. Utilisez votre ordinateur pour accéder à Internet et visitez le site Web HP à l'adresse suivante :

#### http://www.hp.com/go/mediasmart/services

Vous pouvez également accéder aux services Média en ligne HP sur votre ordinateur via le logiciel HP MediaSmart Services Gateway, reportez-vous à la section « Utilisation du Menu principal de HP Server » à la page 75. Ensuite, procédez aux trois étapes suivantes :

Étape 1 : Créez votre compte d'utilisateur sur le site Web des services de média en ligne HP. Cette étape vous permet de créer un lien vers les services Internet accessibles à partir du HP MediaSmart Connect. Créez des comptes de service pour chacun des fournisseurs de médias sur votre ordinateur avant d'enregistrer ces comptes auprès de HP.

 Sur la page des services de média en ligne HP, cliquez sur le bouton Register (Inscription), et suivez les instructions à l'écran. HP vous envoie un email pour confirmer votre adresse email.

Étape 2 : Inscrivez-vous à n'importe quel compte de service de médias auprès de HP. Au cours de cette étape, ajoutez vos comptes de service de médias à votre compte d'utilisateur Média en ligne HP de façon à pouvoir y accéder via votre HP MediaSmart Connect.

 Sur la page des services de Média en ligne HP, inscrivez vos nom, adresse email et mot de passe issus de l'email de confirmation, puis cliquez sur le bouton Se connecter.

- b Cliquez sur Ajouter des services de divertissement.
- `Ġ

L'étape c suppose que vous avez créé un compte avec le fournisseur de service de médias avant l'inscription auprès de HP au cours de cette étape. Si vous n'avez pas de compte avec le service sélectionné, visitez le site Web du service que vous voulez en cliquant dessus dans la sélection. Créez un compte avec le fournisseur de service de médias avant de cliquer sur le bouton **Ajouter un service**.

 Sélectionnez un service à ajouter à votre compte de services Média en ligne HP, puis cliquez sur le bouton Ajouter un service. Suivez les instructions à l'écran. **Étape 3 :** accédez à vos services de médias en ligne sur votre HP MediaSmart Connect. Au cours de cette étape, vous vous connectez à votre compte de services Média en ligne HP et accédez à vos services de médias (enregistrés).

- Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
- Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner Online Media (Média en ligne), puis appuyez sur OK.
   La liste des services apparaît.
- Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner un nom de service, puis appuyez sur OK. Lorsque vous y êtes invité, entrez les nom et mot de passe du compte d'utilisateur Services Média en ligne HP. Le HP MediaSmart Connect se connecte au service.



Pour accéder au service, votre HP MediaSmart Connect doit être correctement raccordé à votre réseau local et disposer d'une connexion Internet haut débit.

## Utilisation du logiciel HP MediaSmart Services Gateway

Le logiciel HP MediaSmart Services Gateway (également appelé HP Server) gère le téléchargement et le stockage sur un ordinateur de films issus d'Internet, pour les visualiser sur le HP MediaSmart Connect. Ce logiciel gère les interactions entre votre ordinateur, le HP MediaSmart Connect et le CinemaNow Media Manager, lors de l'utilisation des services CinemaNow. Il prend également en charge la lecture de certains fichiers peut-être non pris en charge par le Lecteur Windows Media 11, reportez-vous à la section « Médias pris en charge » à la page 111.

Le HP Server doit fonctionner sur votre ordinateur pour acheter et télécharger des films depuis votre téléviseur, et pour visualiser certains types de fichiers audio et vidéo qui ne sont pas pris en charge par le Lecteur Windows Media 11, tels que les fichiers .ma4 et .mp4. Le logiciel est chargé sur votre ordinateur par le CD d'installation du HP MediaSmart Connect. Recherchez l'icône sur le bureau Windows.



IMPORTANT : Le logiciel HP MediaSmart Service Gateway requiert un système d'exploitation Windows, reportez-vous à la section « Configuration requise » à la page 14.

Le logiciel HP MediaSmart Services Gateway ne prend pas en charge les ordinateurs dotés de système d'exploitation 64 bits ; cependant, le Lecteur Windows Media 11 fonctionne quand même comme un serveur.

## Utilisation du logiciel HP Server

Lorsque le logiciel est lancé sur l'ordinateur, l'icône HP Server apparaît sur la barre des tâches Windows. Dans le cas contraire, double-cliquez sur l'icône HP Server du bureau. Le serveur démarre et l'icône HP Server apparaît sur la barre des tâches.



Vous utilisez le logiciel HP MediaSmart Services Gateway sur l'ordinateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre des tâches, puis en sélectionnant à partir du menu.



À partir du menu HP Server, vous pouvez :

- Afficher la version actuelle du logiciel en sélectionnant l'option About (À propos de).
- Afficher des messages, vérifiez la progression du téléchargement, afficher les services Média en ligne HP ou effectuer des tests de diagnostic en sélectionnant l'option Menu principal de HP Server.
- Faire une pause, reprendre ou redémarrer le logiciel en sélectionnant les options spécifiques. L'option Restart Server (Redémarrer le serveur) efface les activités actuelles et redémarre le logiciel.
- Quitter le logiciel HP Server en sélectionnant l'option Exit (Quitter). Cela supprime également l'icône de la barre des tâches.

### Utilisation du Menu principal de HP Server

Pour afficher le menu principal de HP Server, sur l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **HP Server** sur la barre des tâches, puis sélectionnez **HP Server Main Menu (Menu principal de HP Server)**.

Le menu principal de HP Server s'affiche dans une fenêtre de navigateur sur votre ordinateur. Il contient les sélections suivantes :

- What's New (Nouveautés)
- Download Queue (File d'attente de téléchargement) (lorsqu'un film est programmé pour être téléchargé)
- HP Online Media Services (Services Média en ligne HP)
- Run Diagnostic Test (Exécuter un test de diagnostic)



Les sections suivantes traitent de chaque option.

#### What's New (Nouveautés)

Cette option affiche les messages, par exemple pour indiquer que le téléchargement de votre film est terminé. Cliquez sur l'option **What's New (Nouveautés)** pour ouvrir une fenêtre qui affiche les messages actuels tels que :

- Lire des messages tels que <Titre de film...> Téléchargement terminé.
- Des messages d'erreur tels que Erreur lors du téléchargement.
- Un message général <Sujet du message>.

Cliquez sur un message pour le visualiser puis cliquez sur **Back** (**Retour**) pour revenir à la liste des messages.

Cliquez sur **Menu** pour retourner au menu principal de HP Server.

## Download Queue (File d'attente de téléchargement)

Cliquez sur l'option **Download Queue (File d'attente de téléchargement)** pour ouvrir une fenêtre qui affiche la liste de films en attente de téléchargement vers l'ordinateur. Cette option n'est disponible que lorsqu'un téléchargement est en attente.

- Cliquez sur Pause All (Tout suspendre) pour suspendre le téléchargement.
- Cliquez sur Menu pour revenir au menu principal de HP Server.
- Cliquez sur un film dans la liste pour voir la page d'informations le concernant puis cliquez sur **Back (Retour)** pour retourner à la fenêtre de la liste.

#### HP Online Media Services (Services Média en ligne HP)

- Cliquez sur l'option HP Online Media Services (Services Média en ligne HP). Une fenêtre de navigateur s'ouvre le site Web Services Média en ligne HP.
- 2 Créez votre compte d'utilisateur sur le site Web Service de Média en ligne HP et enregistrez votre compte de fournisseur de service de médias. (Cette opération s'effectue généralement lors de l'installation du logiciel à partir du CD d'installation.)

Une fois cette opération effectuée, vous pouvez accéder à des médias à partir des sites via le téléviseur ou le logiciel HP Server. Vous devez terminer l'enregistrement du compte avec un fournisseur de services de médias avant d'ajouter le compte du fournisseur de services de médias aux services Média en ligne HP.

- 3 Entrez vos nom ou adresse email ainsi que le mot de passe de votre compte d'utilisateur Services Média en ligne HP, puis cliquez sur le bouton **Sign-in (Se connecter)**.
- 4 Cliquez sur le service que vous voulez utiliser.

Pour plus d'informations concernant la configuration de vos comptes de service ou l'utilisation des services Média en ligne, reportez-vous à la section « Chapitre 5 : Utilisation du menu Online Media (Média en ligne) » à la page 69, ou visitez le site Web HP à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/go/mediasmart/services

#### Exécuter un test de diagnostic

Cliquez sur l'option **Exécuter un test de diagnostic** pour lancer une série de tests de diagnostic :

- Vérification du statut du serveur : Signaler les résultats en tant que Serveur actif, ou Serveur en pause.
- Vérification du réseau : Signaler les résultats en tant que Réseau trouvé, ou Réseau non trouvé/UPnP a requis des ports bloqués.
- Vérification de la connexion Internet : Signaler les résultats en tant que Connexion Internet trouvée, ou Connexion Internet non trouvée.
- Recherche du logiciel requis : Signaler les résultats en tant que Logiciel requis trouvé, ou Logiciel requis non trouvé. Le test recherche le logiciel CinemaNow Media Manager (CNMM).

## Utilisation de CinemaNow Media Manager

Le logiciel CinemaNow Media Manager (également appelé CNMM) est installé sur votre ordinateur à partir du CD d'installation. Ce logiciel contrôle la file d'attente, le téléchargement et la visualisation de films et autres vidéos provenant de CinemaNow.

Les mises à jour de CNMM se font automatiquement via le HP MediaSmart Services Gateway, qui est également installé sur votre ordinateur à partir du CD d'installation.

IMPORTANT : Ne mettez pas à jour le logiciel CNMM directement à partir du site Web CinemaNow.

CNMM est toujours ouvert, et son icône est visible sur la barre des tâches Windows. Si CNMM n'est pas ouvert sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas accéder à certaines fonctions de CinemaNow à partir du HP MediaSmart Connect.

Pour ouvrir CinemaNow Media Manager, à partir de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône CNMM de la barre des tâches, puis sélectionnez **Open Media Manager** (**Ouvrir Media Manager**).





### Sélections dans le menu des icônes de la barre des tâches

Utilisez le logiciel CinemaNow Media Manager sur l'ordinateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre des tâches, puis sélectionnant dans le menu.



À partir du menu CinemaNow Media Manager, vous pouvez :

- Afficher le menu principal de CinemaNow Media Manager en sélectionnant l'option Open Media Manager (Ouvrir Media Manager).
- Définir les paramètres en sélectionnant l'option **Options**.
- Activer ou désactiver les avis en sélectionnant l'option affichée.
- Suspendre ou reprendre le téléchargement d'un film en sélectionnant l'option affichée.
- Quitter le logiciel CNMM et supprimer l'icône de la barre des tâches en sélectionnant l'option Shutdown CinemaNow Media Manager (Arrêter CinemaNow Media Manager).

### Utilisation de CinemaNow Media Manager

CinemaNow Media Manager s'affiche dans une fenêtre sur votre ordinateur une fois que vous avez sélectionné **Open Media Manager (Ouvrir Media Manager)** dans le menu des icônes de la barre des tâches. Il y a deux écrans principaux :

My Library (Ma bibliothèque) affiche les films actuellement téléchargés et stockés sur le disque dur de l'ordinateur, ainsi que le statut de chacun d'eux.

Ene Yosis New Helb					NEMANOLI					ΞX
Now PLAYING	MY LIBRARY	SZC	OWNLO	0 QUELE		_		/~~		iom
T CRI NULTRE T	(2781)	200	iyge	Viewing	Parchase Type	Access	Actos	Genre	Length	Delete
Conversations with Other Women	1500Kb/e	010.49110			Rental		Renew Rental	Romance		
► Deja Vu	1500Kb/s		Novie		Rental	Unplayed	-Walch Now-			
The Good German	1500Kb/s		Movie		Rental		Renew Rental	Thriller		
							Dana w Gardal			
The Last King of Scotland	1500Kb/s				Rental	Unplayed	Watch Now			
The Painted Vel					Rental	Unplayed	Watch Now	Romatica		
	6			-			_		_	

- Les films loués qui ont été visionnés affichent un statut
   Expiré. Les films restent sur le disque dur jusqu'à ce que vous les supprimiez.
- Supprimez les films expirés pour libérer de l'espace sur le disque dur de votre ordinateur. Cliquez sur X sur la ligne du titre du film pour supprimer le fichier stocké, puis cliquez sur OK pour approuver la suppression.
- Download Queue (File d'attente de téléchargement) affiche les films qui sont en attente de téléchargement ou en cours de téléchargement.

Pour obtenir plus d'aide pour l'utilisation de CinemaNow, cliquez sur **Help (Aide)** en haut de la fenêtre, ou visitez le site Web de CinemaNow à l'adresse suivante :

#### http://www.cinemanow.com/mediasmartTV

Utilisez ce site pour garder à jour les informations de votre compte CinemaNow, notamment les informations sur votre carte de crédit, sur l'utilisation de cartes ou bons cadeaux et les informations personnelles. Si vous modifiez votre mot de passe, mettez à jour vos informations d'enregistrement du mot de passe pour CinemaNow relatives à votre compte de services Média en ligne HP sur le site Web HP à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/go/mediasmart/services

### Utilisation des options de CinemaNow Media Manager

Pour afficher le menu Options, sélectionnez **Options** dans le menu des icônes de la barre des tâches ou dans le menu Outils de la fenêtre principale de CNMM.

Le menu Options de CinemaNow Media Manager présente des écrans pour chaque type de paramètre :

- Général
- Stockage
- Réseau

Certains de ces paramètres sont destinés principalement à un environnement d'ordinateur et ne sont disponibles que dans l'environnement du HP MediaSmart Connect. Pour une utilisation optimale, conservez les paramètres par défaut.

Pour modifier un paramètre, cochez sa case, puis cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

## Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center

La configuration de l'Extender pour Windows Media Center, si vous avez le système d'exploitation Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale, se fait au cours de l'installation. (Le HP MediaSmart Connect affiche une clé à huit chiffres sur l'écran du téléviseur, ainsi que des instructions pour entrer la clé dans les paramètres de votre Media Center sur l'ordinateur.)

En appuyant sur le bouton vert Démarrer Media Center sur la télécommande, le HP MediaSmart Connect affiche le Media Center sur votre ordinateur et vous permet de le parcourir comme si vous étiez devant votre ordinateur.



Un ordinateur Windows Vista peut prendre en charge jusqu'à quatre Extender. Le HP MediaSmart Connect peut être un Extender vers un seul ordinateur à la fois.

Votre ordinateur peut nécessiter une connexion active (directe) à Internet pendant que vous configurez votre HP MediaSmart Connect comme un Extender. Chaque fois que vous configurez l'Extender ou que vous changez d'ordinateur, le périphérique génère une nouvelle clé à huit chiffres. Utilisation des médias numériques : MediaSmart par rapport à Extender pour Windows Media Center



Pour le mode MediaSmart :

Pour afficher le menu Media (Média), appuyez sur le bouton Media (Média) de la télécommande. L'interface du mode Media (Média) a été conçue par HP et offre un moyen unique et simple de parcourir le contenu personnel et les médias en ligne. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Media (Média) » à la page 54.

#### Pour le mode Extender pour Windows Media Center : Pour afficher le

menu à partir de Media Center, appuyez sur le bouton vert Start (Démarrer) Media Center de la télécommande. Cela vous permet de parcourir et d'utiliser votre ordinateur Media Center comme si vous étiez devant votre ordinateur. L'interface Extender pour Windows Media Center a été conçue par Microsoft, elle est semblable à l'interface Media Center de Microsoft que vous voyez sur l'ordinateur.



Certaines des fonctions d'expérience des médias dans Windows Media Center ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'Extender pour le périphérique Windows Media Center. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonctions non disponibles » à la page 90. Le tableau ci-dessous présente certaines fonctions d'utilisation des médias numériques à partir de votre HP MediaSmart Connect pour le mode MediaSmart et le mode Extender pour Windows Media Center.

Fonction	mode MediaSmart	mode Extender
Compatibilité	<ul> <li>Ordinateur équipé de :</li> <li>Media Center Édition 2005</li> <li>Système d'exploitation Windows XP (SP2) ou version supérieure Ou</li> <li>Système d'exploitation Windows Vista</li> <li>Ou</li> <li>Tout périphérique doté d'un serveur de médias compatible UPnP</li> </ul>	Ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale.
Transmission de photos, de musique et de vidéos numériques à votre téléviseur	$\checkmark$	$\checkmark$
Visualisation automatique du contenu à partir de plusieurs périphériques et accès à plusieurs serveurs	$\checkmark$	
Accès aux médias en ligne	$\checkmark$	$\checkmark$
Contrôle de la télévision en direct		$\checkmark$

#### Compatibilité

Pour utiliser le mode Extender pour Windows Media Center, il vous faut un ordinateur exécutant Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale. À l'inverse, le mode Média est compatible avec de nombreux ordinateurs et autres serveurs de médias. Il y a notamment :

- Les ordinateurs exécutant un système d'exploitation Windows comme Windows XP (Service pack 2 ou version supérieure) avec le lecteur Windows Media 11 ou tout autre serveur de médias tiers.
- Les périphériques de stockage connectés au réseau (NAS) exécutant Windows Media Connect et autres serveurs de médias compatibles UpnP comme les serveurs HP Media Vault et HP MediaSmart.
- Tout périphérique doté d'un serveur de médias compatible DLNA, notamment les ordinateurs autres que Windows et autres périphériques d'électronique grand public dotés de capacités de transmission comme les caméras ou téléphones numériques.

À noter que l'expérience utilisateur HP en mode MediaSmart a été optimisée pour les ordinateurs exécutant le lecteur Windows Media 11. Certaines fonctions ne sont pas disponibles avec des périphériques et autres serveurs NAS.

#### Transmission de photos, de musique et de vidéos numériques à votre téléviseur

Les modes MediaSmart et Extender pour Windows Media Center vous permettent de transmettre des photos, musiques et vidéos numériques à votre téléviseur. Mais en mode MediaSmart, le logiciel HP exécuté sur votre ordinateur peut transmettre bien d'autres formats de fichiers que l'Extender. Ces formats de fichiers incluent des images au format PNG, des fichiers vidéo MP4 et des iTunes non protégés.

## Visualisation automatique du contenu à partir de plusieurs périphériques

Il n'est pas rare pour les utilisateurs d'avoir chez eux plusieurs ordinateurs ou périphériques qui peuvent transmettre des médias numériques comme un NAS. L'une des fonctions uniques du HP MediaSmart Connect est qu'en mode MediaSmart, il détecte automatiquement tous les serveurs de médias sur le réseau domestique, et regroupe et affiche tous les contenus disponibles. À l'inverse, en mode Extender pour Windows Media Center, seul le média à partir de l'ordinateur hôte est transmis. Bien sûr, un utilisateur peut monter des lecteurs pour plusieurs ordinateurs dans le système de fichiers du serveur Extender, mais cela n'est ni automatique ni simple.

#### Accès aux médias en ligne

Les modes MediaSmart et Extender pour Windows Media Center vous permettent d'accéder directement au contenu en ligne à partir de votre téléviseur. Avec le mode MediaSmart, vous accédez à des services Internet par le menu Online Media (Média en ligne). Les services Média en ligne HP vous permettent de relier tous vos services en une seule connexion. En outre, l'accès à certains services comme Snapfish ne nécessite pas que l'ordinateur soit sous tension.

Le mode Extender pour Windows Media Center offre également une formidable expérience en ligne. Avec ce mode, vous pouvez accéder à divers contenus Internet, notamment les actualités, des images de sport, des concerts, des programmes télévisés, des films et des services radio Internet.

#### Contrôle de la télévision en direct

Le mode Extender pour Windows Media Center vous permet de contrôler la télévision en direct si votre ordinateur dispose d'un tuner TV, et qu'il est connecté à un signal d'entrée TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle de la télévision en direct » à la page 88.

## Première configuration

Si vous avez sauté la configuration pendant l'installation, suivez ces étapes :

- Appuyez sur le bouton vert Start (Démarrer) Media Center de la télécommande (ou sélectionnez l'icône Windows Media Center dans le menu Media [Média]).
- 2 Dans le menu, sélectionnez Setup Extender (Configurer l'Extender), puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande. Suivez les instructions à l'écran.
   Le HP MediaSmart Connect affiche la clé à 8 chiffres que vous devez entrer dans les paramètres du Media Center pour l'Extender sur l'ordinateur. Saisissez la clé.

IMPORTANT : N'éteignez pas le téléviseur, ne quittez pas l'écran et ne changez pas la source d'entrée pour le téléviseur.

- **3** Allez à l'ordinateur. L'ordinateur peut détecter automatiquement le HP MediaSmart Connect et vous inviter à le brancher en tant qu'Extender.
  - Si c'est le cas, poursuivez avec l'étape 4.
  - Si ce n'est pas le cas, ouvrez Windows Media Center sur votre ordinateur, sélectionnez Tasks (Tâches), sélectionnez settings (paramètres), puis cliquez sur add extender (ajouter extender). Passez à l'étape 4.
- 4 Dans la fenêtre de configuration de l'Extender, cliquez sur **Next (Suivant)**.
- 5 Saisissez la clé à huit chiffres sur l'écran du HP MediaSmart Connect, puis cliquez sur Next (Suivant). Suivez les étapes de l'Extender et, à la fin de toutes les étapes, cliquez sur Finish (Terminer).
- 6 La fenêtre Windows Media Center (menu) s'affiche sur le téléviseur HP MediaSmart Connect. Pour la parcourir, reportez-vous à la section « Navigation » à la page 87.

## Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center

Après la configuration sur l'ordinateur de l'Extender pour Windows Media Center, lorsque vous appuyez sur le bouton vert Start (Démarrer) Media Center sur la télécommande ou que vous sélectionnez l'icône Windows Media Center dans le menu Media (Média), le HP MediaSmart Connect affiche la fenêtre Windows Media Center sur l'ordinateur.

## Navigation

Pour parcourir les menus Windows Media Center et lire des médias, orientez la télécommande MediaSmart vers le HP MediaSmart Connect puis appuyez sur les boutons fléchés, le bouton OK et le bouton Back (Retour).

## Contrôle de la télévision en direct

Si votre ordinateur a un tuner TV et qu'il est branché à une source d'entrée TV, vous pouvez également contrôler des émissions de télévision en direct ou enregistrées avec les boutons de la télécommande suivants :

- Appuyez sur Live TV (Télévision en direct) pour afficher le menu Live TV (Télévision en direct) du Windows Media Center.
- Appuyez sur un bouton Canal (CH+ ou CH–) pour changer de chaîne lorsque vous regardez la télévision en direct.
- Appuyez sur Recorded TV (Enregistrement(s)) pour afficher le menu Recorded TV (Enregistrement(s)) du Windows Media Center. Utilisez le menu pour afficher les programmes télévisés pré-enregistrés.
- Appuyez sur Guide pour afficher le Guide des programmes du Windows Media Center. Utilisez le guide pour parcourir les liste de programmes et sélectionnez-les pour l'enregistrement (appuyez sur Enregistrement).

Appuyez sur Record (Enregistrement) pour commencer l'enregistrement d'un programme que vous êtes en train de regarder, ou pour sélectionner le programme à enregistrer dans le Guide des programmes du Windows Media Center. Cette fonction n'est pas disponible en mode MediaSmart.

## Sortie

Pour quitter la fenêtre Windows Media Center, effectuez l'une des actions suivantes à l'aide des boutons de la télécommande :

- Appuyez sur Media (Média) pour afficher le menu Media (Média).
- Appuyez sur Source (Source) et sélectionnez une nouvelle source d'entrée.
- Dans le menu principal Windows Media Center, sélectionnez Tasks (Tâches), puis cliquez sur Exit (Quitter).

# Réinitialisation de l'Extender ou changement d'ordinateur

Suivez ces étapes pour réinitialiser l'Extender pour Windows Media Center ou changer l'ordinateur hôte. Après la configuration initiale du HP MediaSmart Connect comme Extender, vous devez supprimer les informations de configuration actuelles du périphérique avant de configurer un nouvel ordinateur.

Votre ordinateur peut nécessiter une connexion active (directe) à Internet pendant que vous configurez l'Extender.

- Appuyez sur Media (Média) sur la télécommande MediaSmart.
- 2 Sélectionnez Settings (Paramètres), puis appuyez sur OK.

Chaque fois que vous configurez l'Extender ou que vous changez d'ordinateur, le HP MediaSmart Connect génère une nouvelle clé à huit chiffres.

- 3 Sélectionnez Windows Media Center, puis appuyez sur OK.
  - Pour réinitialiser l'Extender, sélectionnez Setup
     Extender (Configurer l'Extender), puis appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran.

Ου

Pour changer d'ordinateur hôte, sélectionnez Remove Setup Information (Supprimer les informations de configuration), puis appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque le menu s'affiche à nouveau, sélectionnez Setup Extender (Configurer l'Extender), puis appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le nouvel ordinateur.

## Fonctions non disponibles

Certaines des fonctions d'expérience des médias dans Windows Media Center ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'Extender pour Windows Media Center :

Menu Media Center	Non disponible dans l'Extender pour Windows Media Center
Musique	<ul> <li>Visualisation</li> </ul>
	<ul> <li>Avance ou retour rapide</li> </ul>
TV (Téléviseur)	<ul> <li>Configuration du signal TV</li> </ul>
	<ul> <li>Réglage des paramètres d'affichage</li> </ul>
	<ul> <li>Ralenti</li> </ul>
	<ul> <li>Suivant ou précédent</li> </ul>
	<ul> <li>Contenu protégé CGMS/A</li> </ul>
Vidéos	Avance ou retour rapide (Non disponible pour les fichiers vidéo autres que les émissions télévisées enregistrées [fichiers vidéo avec une extension a .dvr-ms].)

Menu Media Center (suite)	Non disponible dans l'Extender pour Windows Media Center			
CD ou DVD	<ul> <li>Graver sur un CD</li> </ul>			
	<ul> <li>Graver sur un DVD</li> </ul>			
	<ul> <li>Regarder des DVD insérés dans un lecteur DVD de l'ordinateur Windows Media Center</li> </ul>			
	<ul> <li>Écouter des CD audio insérés dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur Windows Media Center</li> </ul>			
Plus de programmes	<ul> <li>Certains jeux (par exemple, Hearts, Chess, Titans et FreeCell)</li> </ul>			
	<ul> <li>Sync. vers le périphérique</li> </ul>			
	<ul> <li>Mode Média uniquement</li> </ul>			
	<ul> <li>Ajouter Extender</li> </ul>			

Menu Media Center (suite)	Non disponible dans l'Extender pour Windows Media Center
Paramètres	<ul> <li>Musique</li> </ul>
	■ DVD
	<ul> <li>Jeu de couleurs</li> </ul>
	<ul> <li>Options de téléchargement automatique</li> </ul>
	<ul> <li>Configuration du signal TV</li> </ul>
	<ul> <li>Configuration des haut-parleurs</li> </ul>
	<ul> <li>Test de la puissance de l'antenne TV numérique</li> </ul>
	<ul> <li>Configuration de votre téléviseur ou moniteur</li> </ul>
	<ul> <li>Répétition de la configuration</li> </ul>
	<ul> <li>Suppression de la configuration de contrôle</li> </ul>
	■ Télétexte
	<ul> <li>Défilement de bannière</li> </ul>
	Messages

Menu Media	Non disponible dans l'Extender
Center (suite)	pour Windows Media Center
Paramètres généraux et de protection/ Normes de protection	Accès aux informations de médias concernant les CD et DVD sur Internet

## Chapitre 7 : Utilisation du Lecteur Windows Media

Vous pouvez utiliser n'importe quel programme de serveur compatible UPnP pour transmettre des médias au HP MediaSmart Connect. HP recommande et prend en charge le Lecteur Windows Media 11.

Pendant l'installation, le logiciel du Lecteur Windows Media 11 s'installe sur votre ordinateur, s'il ne l'est pas déjà. Le Lecteur Windows Media doit être installé, et le HP MediaSmart Connect doit pouvoir afficher les médias partagés à partir de votre ordinateur. Ces étapes surviennent lors de l'installation du logiciel. Reportez-vous à la section « Utilisation du CD d'installation » à la page 29.

Vous pouvez changer les médias partagés à partir de votre ordinateur. Pour ce faire, démarrez le Lecteur Windows Media 11 et choisissez les dossiers de médias que vous souhaitez afficher en les ajoutant à la bibliothèque du Lecteur Windows Media. Ensuite, activez le partage de médias, votre HP MediaSmart Connect regroupe et affiche automatiquement le contenu de vos serveurs de médias partagés.

# Permettre et sélectionner les dossiers à partager

- Sur un ordinateur partagé, cliquez sur le bouton démarrer de Windows dans la barre des tâches, cliquez sur Tous les programmes, puis sur Lecteur Windows Media.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

3 En haut de la fenêtre du Lecteur Windows Media, cliquez sur Bibliothèque, puis sur Partage des fichiers multimédias.



S'il n'y a pas d'onglet Bibliothèque dans la fenêtre du Lecteur Windows Media 11, suivez ces étapes :

- **a** Appuyez sur la touche ALT pour afficher le menu Fichier, cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**.
- b Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'onglet
   Bibliothèque, puis cliquez sur Configurer le partage.
- 4 Dans la fenêtre Partage des fichiers multimédias, sélectionnez **Partager mes fichiers multimédias**.
  - Exemple de fenêtre Partage de fichiers multimédias sous Windows XP

Maciia Sharing	8
Share music, sixturee, and video on your network. Learn more allocat sharing. Sharing antings	
() Share my modals:	Settings
Alon Ders Cutarize	
How does alterns charge frevel attinue? OK Caros	Aepy

 Exemple de fenêtre Partage de fichiers multimédias sous Windows Vista

Acdia She	pring			8 - X
5	Find and share music, pictures, and video on your o Learn about shares. Online	network		
Sharing	p settings			
Elfo	d media that others are sharing			
(V 92	are my media			
() 90 () 190	are my media Jour network (Network) is a private network. Devices ind your shared media.	s that you allow can	Networl	ling

Pour Windows Vista, votre réseau domestique doit être un réseau privé. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Réseau et vérifiez que votre réseau est privé.

5 Lorsque votre HP MediaSmart Connect est connecté à votre réseau domestique, il s'affiche dans la fenêtre Partage des fichiers multimédias. Cliquez sur l'icône Périphérique, puis sur **Permettre**. Cela permet au programme de transmettre les médias au HP MediaSmart Connect.

La première fois que vous affichez la fenêtre Partage des fichiers multimédias, le HP MediaSmart Connect peut apparaître comme *périphérique non identifié*. C'est un phénomène normal. Cliquez sur l'icône *Périphérique*, puis sur **Permettre**.
6 Pour modifier les options de partage par défaut, cliquez sur le bouton **Paramètres** dans la fenêtre. Dans la fenêtre Partage des fichiers multimédias-Paramètres par défaut, vous pouvez spécifier la façon dont votre ordinateur est répertorié parmi les serveurs de médias (*Ordinateur de bureau* dans l'exemple suivant), et sélectionner les types de médias que vous voulez partager ainsi que les contrôles parentaux facultatifs. Cliquez sur **OK**.

Jefault settings Media types: Starratings: Parental ratings: Data de la companya de	
Music     Origination     Origination	~

- 7 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Partage des fichiers multimédias.
- 8 En haut de la fenêtre du Lecteur Windows Media, cliquez sur Bibliothèque, puis cliquez sur Ajouter à la bibliothèque. La fenêtre Ajouter à la bibliothèque s'ouvre.
- 9 Choisissez une option sous Sélectionnez les dossiers dont vous souhaitez analyser le contenu, ou cliquez sur le bouton Options avancées et sélectionnez des fichiers spécifiques.

#### Exemple de fenêtre Options avancées



- 10 Cliquez sur OK. Attendez pendant que le Lecteur Windows Media ajoute automatiquement à votre bibliothèque les fichiers de médias issus des dossiers sélectionnés.
  - Le Lecteur Windows Media ne copie pas les fichiers de médias, il crée un lien vers eux. La bibliothèque surveille automatiquement les dossiers sélectionnés, et met à jour les informations lorsqu'un fichier est ajouté aux dossiers surveillés ou en est supprimé.

Les fichiers non pris en charge par le Lecteur Windows Media 11 (comme les fichiers iTunes) n'apparaissent pas dans votre bibliothèque, mais si vous exécutez le logiciel HP MediaSmart Services Gateway, ils restent partagés avec votre HP MediaSmart Connect, et apparaissent donc toujours dans vos listes.

À présent, votre HP MediaSmart Connect répertorie et affiche automatiquement les contenus partagés à partir de votre ordinateur partagé. Reportez-vous à cette section si vous rencontrez des problèmes de démarrage, de télécommande ou de médias.

### Questions sur le démarrage

#### Puis-je utiliser un adaptateur HDMI-DVI pour raccorder le HP MediaSmart Connect à mon téléviseur haute définition ?

La connexion HDMI est recommandée. Pour les téléviseurs haute définition ne disposant pas de connecteur HDMI, utilisez une connexion en composantes vidéo, reportez-vous à la section « Jeu de connecteurs en composantes » à la page 20.

### Je n'entends pas de son, alors qu'il y a une image.

Si vous utilisez des connecteurs en composantes vidéo, avez-vous raccordé les câbles audio ?

Le système audio externe est-il éteint ? Allumez-le.

Le volume est-il trop bas ? Appuyez sur le bouton du volume.

Le son est-il coupé ? Appuyez sur le bouton Mute (Muet) ou sur le bouton du volume.

Avez-vous programmé un deuxième périphérique pour le mappage de volume ? Mettez le périphérique sous tension.

### Je ne vois aucune image. Il n'y a pas de vidéo.

Les raccordements au téléviseur sont-ils corrects ? Vérifiez à nouveau que les câbles sont insérés correctement dans les connecteurs.

Le téléviseur est-il sous tension ? Allumez le téléviseur, puis sélectionnez le HP MediaSmart Connect comme source d'affichage.

Appuyez sur le bouton TV Resolution (Résolution TV) sur la façade avant du périphérique, et attendez que la résolution change. Si l'écran demeure vide, appuyez à nouveau sur le bouton.

### Il n'y a aucune lumière de résolution.

L'adaptateur d'alimentation CA est-il débranché ? Assurez-vous que les deux extrémités de l'adaptateur d'alimentation sont branchées.

La prise fournit-elle du courant ? Branchez une lampe ou tout autre appareil électrique en état de fonctionnement sur la même prise et assurez-vous qu'elle fournit de l'électricité.

Si vous utilisez une prise multiple, assurez-vous qu'elle est allumée.

### Les couleurs sont étranges, pâles ou déformées.

Si vous utilisez les connecteurs en composantes vidéo, veillez à ce que les câbles rouge, bleu et vert soient bien insérés dans les connecteurs correspondants à la fois sur le HP MediaSmart Connect et le téléviseur.

### J'appuie sur Media (Média) sur la télécommande mais cela n'a aucun effet.

Le HP MediaSmart Connect est-il le périphérique sélectionné sur la télécommande ? Appuyez sur le bouton Device (Périphérique) pour changer le périphérique commandé.

### Questions sur la télécommande

### La télécommande ne fonctionne pas.

Vérifiez que les piles sont correctement insérées et que la polarité est respectée.

Assurez-vous que les piles de la télécommande sont neuves. Si elles sont usées, remplacez-les par des piles neuves.

Assurez-vous que la fenêtre du télécapteur à l'avant du périphérique n'est pas trop exposée à la lumière, aux rayons du soleil ou à une forte lumière artificielle.

Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et la fenêtre du capteur à l'avant du périphérique.

Veillez à orienter la télécommande vers le périphérique.

## La télécommande ne commande aucun autre équipement de divertissement domestique.

Essayez tous les codes répertoriés pour les marques d'équipement que vous essayez de configurer, ou essayez de programmer la télécommande à l'aide du mode de configuration automatique.

Assurez-vous que l'équipement peut fonctionner avec une télécommande à infrarouge.

La télécommande ne fait pas clignoter le bouton du périphérique sélectionné (HP MediaSmart Connect, TV, CBL, etc.) lorsque j'appuie sur le bouton.

Remplacez les piles de la télécommande.

### J'appuie sur Media (Média) sur la télécommande, mais cela n'a aucun effet.

Le HP MediaSmart Connect est-il le périphérique sélectionné sur la télécommande ?

### Questions sur les médias

## J'appuie sur Media (Média) sur la télécommande mais cela n'a aucun effet.

Le HP MediaSmart Connect est-il le périphérique sélectionné sur la télécommande ?

### La connexion n'est pas établie.

- Vérifiez les connexions des câbles entre votre ordinateur et le HP MediaSmart Connect :
  - Pour une connexion câblée, assurez-vous d'utiliser le bon câble ; utilisez un câble LAN Ethernet pour raccorder le périphérique au routeur réseau de l'ordinateur.

- Pour une connexion sans fil, assurez-vous que le HP MediaSmart Connect est doté des bons paramètres de sécurité.
- Vérifiez vos paramètres IP.
- Assurez-vous qu'aucun pare-feu ne bloque le Lecteur Windows Media depuis le réseau. Réinitialisez les paramètres du pare-feu de Microsoft sur le Lecteur Windows Media ou, si vous utilisez un autre programme de pare-feu, faites en sorte que le Lecteur Windows Media et votre réseau domestique soient sécurisés. Pour obtenir plus d'aide avec les pare-feu, utilisez votre ordinateur pour accéder à Internet, et visitez le site Web HP à l'adresse suivante : http://www.hp.com/go/mediasmart



- Vérifiez votre connexion réseau en ouvrant un navigateur sur votre ordinateur et en affichant une page Web sur Internet.
   Si aucune page Web ne s'affiche, vérifiez votre connexion Internet.
- Vérifiez sur votre ordinateur que vous avez accepté HP MediaSmart Connect comme l'un des périphériques clients sur le Lecteur Windows Media.
- Vérifiez que votre réseau domestique est un réseau privé, car les services d'émission et certains programmes UPnP peuvent ne pas fonctionner via un réseau privé virtuel (RPV). Pour les étapes permettant de rendre votre réseau privé, reportez-vous à la solution pour « Mon HP MediaSmart Connect peut voir mon ordinateur Windows Vista, mais je ne peux transmettre aucun contenu ».

#### Mon HP MediaSmart Connect peut voir mon ordinateur Windows Vista, mais je ne peux transmettre aucun contenu.

Le système d'exploitation Windows Vista nécessite que votre réseau domestique se trouve dans un réseau privé sécurisé avant d'autoriser la transmission de contenu vers un périphérique autorisé. Vous pouvez modifier votre réseau de « public » à « privé » en suivant ces étapes :

- Sur l'ordinateur, cliquez sur le bouton démarrer de Windows, puis cliquez sur Réseau.
- 2 Cliquez sur l'onglet Centre réseau et partage.
- 3 Pour passer votre réseau en réseau privé, cliquez sur **Personnaliser**.
- 4 Cliquez sur Privé puis sur Suivant.
- 5 Cliquez sur Fermer.

#### Je ne parviens pas à trouver les fichiers multimédias du HP MediaSmart Connect qui se trouvent dans les dossiers partagés de mon ordinateur.

Les fichiers multimédias ne s'affichent pas lorsqu'ils sont dans un format non pris en charge. Cependant, le logiciel HP MediaSmart Services Gateway (installé sur votre ordinateur à partir du CD d'installation) ajoute une prise en charge de format de fichiers supplémentaire que ne fournit pas le Lecteur Windows Media.

 Vérifiez que le logiciel HP MediaSmart Services Gateway s'exécute sur votre ordinateur (l'icône se trouve dans la barre des tâches).

#### Ου

- Vérifiez que le serveur est visible à partir de votre périphérique (et donc, s'exécute sur votre ordinateur) :
  - Appuyez sur le bouton Media (Média) de votre télécommande pour afficher le menu Media (Média).
  - 2 Appuyez sur un bouton fléché pour sélectionner **Servers** (Serveurs), puis appuyez sur OK.
  - 3 L'écran affiche les serveurs disponibles. Confirmez que HP MediaSmart Services Gateway est répertorié.

Si nécessaire, redémarrez le serveur à partir de votre ordinateur, reportez-vous à la section « Utilisation du logiciel HP Server » à la page 74.

Pour plus d'informations concernant les formats de fichiers, reportez-vous à la section « Types de fichiers multimédias pris en charge » à la page 107.

#### Lors de la lecture d'une vidéo transmise depuis mon ordinateur à l'aide d'un réseau local sans fil, celle-ci est instable.

La qualité de la transmission vidéo dépend de plusieurs facteurs tels que le taux binaire de la vidéo d'origine, la qualité de réception et le point d'accès. Pour une qualité optimale sur le réseau sans fil, HP recommande l'utilisation d'un point d'accès prenant en charge la norme IEEE 802.11n 5 GHz ou IEEE 802.11a. Pour plus d'informations concernant les réseaux, reportez-vous à la section « Chapitre 2 : Connexion de votre HP MediaSmart Connect à votre réseau domestique » à la page 38. Lors de la lecture d'une vidéo d'un film téléchargé, les boutons Pause (Pause), Fast-Forward (Avance rapide) ainsi que d'autres boutons de lecture du périphérique ne fonctionnent pas.

Plusieurs sites de téléchargement de vidéos ne permettent pas ou ne prennent pas en charge l'utilisation des boutons de lecture du périphérique sur leurs fichiers vidéo à la carte.

### Lors de l'affichage ou de la lecture de médias, l'écran se fige.

Débranchez puis rebranchez l'adaptateur d'alimentation du HP MediaSmart Connect.

Lors de taux de transfert élevés, comme lors de la transmission de vidéos, votre pare-feu peut entraver le bon fonctionnement du Lecteur Windows Media avec votre HP MediaSmart. Réinitialisez les paramètres du pare-feu de Microsoft sur le Lecteur Windows Media ou, si vous utilisez un autre programme de pare-feu, faites en sorte que le Lecteur Windows Media et votre réseau domestique soient sécurisés.

#### J'essaie de regarder un film téléchargé sur CinemaNow mais le message Échec de la lecture du média apparaît.

Vous pouvez voir ce message la première fois que vous essayez de regardez un film CinemaNow. Pour corriger cela, lancez le film directement sur l'ordinateur à l'aide du Lecteur Windows Media 11 ou du lecteur CinemaNow. Une boîte de dialogue s'ouvre pour installer un nouveau composant logiciel (mise à jour) sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis relancez le film pendant quelques minutes après la fin de l'avertissement du FBI. Après cette mise à jour, vous pouvez regardez le film sur votre HP MediaSmart Connect. J'essaie de lire un film protégé par DRM (gestion des droits numériques) (comme un film téléchargé sur CinemaNow), mais un message *Format non pris en charge* apparaît même s'il s'agit d'un format pris en charge.

Vos clés DRM peuvent être corrompues. Sur la télécommande, appuyez sur Media (Média), sélectionnez **Settings** (Paramètres) dans le menu Medai (Média) et choisissez **Reset Options (Réinitialiser les options)**. Sélectionnez **Restart System (Redémarrer le système)** et appuyez sur OK. Cela redémarre le HP MediaSmart Connect tout en conservant vos paramètres personnels.

### Comment savoir quel codec est utilisé par mon fichier multimédia ?

Il n'est pas toujours possible d'obtenir cette information, mais vous pouvez essayer la procédure suivante :

Lisez le fichier sur votre ordinateur en utilisant le Lecteur Windows Media. Lors de la lecture du fichier, si possible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media puis cliquez sur **Propriétés**. Sous l'onglet Fichier, consultez les sections des codecs audio et vidéo pour obtenir plus d'informations.

### Mon périphérique de stockage de masse USB n'est pas reconnu.

Le HP MediaSmart Connect ne prend en charge que des périphériques de stockage de masse USB avec un système de fichiers FAT, FAT32 ou NTFS. Par exemple, une imprimante ou un périphérique de système de fichiers Linux n'est pas reconnu ni pris en charge.

## La lecture d'une vidéo numérique sur un périphérique de stockage de masse USB est lente (au ralenti).

La lecture d'une vidéo haute définition dans un système de fichiers FAT32 peut être lente en raison des limites du système FAT32. Sauvegardez et reformatez si possible votre périphérique de stockage de masse pour utiliser un système de fichiers NTFS.

### J'ai téléchargé ou copié un film sur mon HP PMD (ou périphérique de stockage de masse USB) et le HP MediaSmart Connect ne le lit pas.

La lecture de contenus protégés par DRM (gestion de droits numériques) à partir de périphériques de stockage de masse n'est pas prise en charge par le HP MediaSmart Connect. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage de photos, musique et vidéos USB » à la page 64.

Connectivité			
Sortie vidéo (résolution de l'écran)	résolution 720p et 1080i sur le téléviseur		
Sortie HDMI	Connecteur HDMI		
Sortie composantes	Connecteurs Y, Pb et Pr		
Sortie audio	<ul> <li>Sortie audio analogique : 2stéréo 2 canaux (RCA)</li> </ul>		
	<ul> <li>Sortie audio optique : multicanaux numérique (format Dolby Digital ou PCM)</li> </ul>		
Ports USB 2.0	Deux : 1 à l'avant, 1 à l'arrière		
Baie de disque HP Pocket Media Drive	1 (Le disque est en option et vendu séparément.)		

Connectivité (suite)		
Réseau local câblé (EthernetRJ-45)	Ethernet 10/100 (802.3) duplex intégral 10/100 Mbps	
Antennes internes de réseau local sans fil	Accès au réseau sans fil IEEE 802.11n (draft 2.0) intégré, compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11b/g/a.	

IMPORTANT : Les antennes de réseau local sans fil sont internes au HP MediaSmart Connect et peuvent être utilisées pour une connexion à votre réseau domestique sans fil.

Les spécifications du réseau local sans fil 802.11n WLAN ne sont pas des spécifications finales. Si ces dernières sont différentes des spécifications provisoires, cela peut affecter la capacité de ce périphérique à communiquer avec d'autres périphériques de réseau sans fil 802.11n.

Général	
Dimensions en pouces (mm)	D : 8,5 pouces (215,9 mm), L : 8,5 pouces (215,9 mm), H : 1,8 pouces (45,7 mm)
Poids	3,5 livres (1,6 kg)
Alimentation électrique requise	100–220 V∿, 50/60 Hz
Consommation électrique	22 W

IMPORTANT: Certaines fonctionnalités de produit Windows Vista nécessitent du matériel avancé ou supplémentaire.

Pour plus de détails, visitez les sites Web Microsoft suivants :

http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ hardwarereqs.mspx

#### Ои

http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/ capable.mspx

Le Conseiller de mise à niveau Windows Vista peut vous aider à déterminer les fonctionnalités de Windows Vista qui peuvent fonctionner sur votre ordinateur. Pour télécharger l'outil, visitez le site Web de Microsoft à l'adresse suivante :

http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor

<b>Configuration requ</b>	ise	Configuration
Système d'exploitation Windows	<ul> <li>Media Center Édition 2005 avec Rollup 2</li> </ul>	Serveurs de mée
	<ul> <li>Windows XP Édition familiale (32 bits uniquement) avec Service Pack 2 ou version supérieure</li> </ul>	Sont également
	<ul> <li>Windows XP Professionnel (32 bits uniquement) avec Service Pack 2 ou version supérieure</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows Vista Édition Familiale Basique (32 bits/64 bits)</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows Vista Édition Familiale</li> </ul>	Prise en char
	Premium (32 bits/64 bits)	Formats de vidé
	<ul> <li>Windows Vista Édition Intégrale (32 bits/64 bits)</li> </ul>	(ne lisent pas la norme JPEG)
	Il faut Windows Vista Édition Familiale	Formats de phot
	Premium ou Edition Intégrale pour la prise	Formats de mus
	Media Center.	Gestion des dro numériques
Ou		

Configuration requise (suite)			
Serveurs de médias	Serveurs de médias compatibles UPnP et DLNA-comme les serveurs HP Media Vault et HP MediaSmart		
Sont également requis	<ul> <li>Un réseau domestique</li> </ul>		
	<ul> <li>Un service haut débit pour l'accès à Internet (en option) : pour les fonctionnalités complètes, un service Internet à haut débit est requis (vendu séparément)</li> </ul>		

Prise en charge de médias numériques		
Formats de vidéo (ne lisent pas la norme JPEG)	MPEG-1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, WMV, WMV-HD, DivX, MPEG-4 ASP, H.264 (MP4)	
Formats de photos	JPEG, BMP, GIF, PNG	
Formats de musique	MP2, MP3, WMA, WMA-Pro, AAC	
Gestion des droits numériques	Microsoft Windows Media et DivX	

Prise en charge de médias numériques (suite)			
Extender pour Windows Media Center de Microsoft	Oui, cela nécessite un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows Vista Edition Familiale Premium ou Édition Intégrale.		
Système de fichier de stockage de masse USB	FAT, FAT32, NTFS		

Environnement	
Température de fonctionnement et humidité	de 0 à 35° C à 20-80 % HR
Température de stockage et humidité	de –20° C à +50° C à 10-90 % HR

Accessoires	
Fournis avec le produit	Documentation avec disque d'installation, télécommande, câble HDMI et adaptateur d'alimentation CA

#### Accessoires (suite)

Certification et	UL, C-UL, FCC, Dolby Digital, CERTIFIÉ Wi-Fi 802 11n basé sur Draft 2.0
conformite	WI-FI OUZ. I IN Dase sur Drail Z.U

Toutes les caractéristiques représentent les spécifications typiques fournies par les fabricants de composants pour HP ; les performances constatées peuvent varier, en étant supérieures ou inférieures.

# Types de fichiers multimédias pris en charge

IMPORTANT : Ce périphérique prend en charge les formats de fichier codec répertoriés dans le présent document ; cependant, HP ne peut garantir la compatibilité totale ou la lecture adéquate avec tous les types de fichiers codec en raison de modifications et/ou de toute autre variation pouvant se produire avec les fichiers codec codés de l'utilisateur final.

### Formats de médias numériques : codecs contre conteneurs de fichiers

Malgré des efforts internationaux pour créer des formats audio et vidéo standard, plusieurs types de formats sont incompatibles.

Le codec (compresseur et décompresseur) est la méthode utilisée pour compresser et décompresser des fichiers multimédias numériques. Les transmissions audio/vidéo comportent généralement deux codecs séparés : un pour la vidéo compressée et l'autre pour l'audio compressé. Les codecs MPEG incluent des *profils* et des *niveaux*, qui sont les conditions de traitement minimales requises pour un décodeur conforme. Voici des exemples de codecs :

- JPEG : utilisé par la plupart des appareils photo numériques pour compresser des images numériques.
- MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4 : codecs audio et vidéo développés par les comités des normes techniques internationales.

- VC-1 : codec vidéo développé par Microsoft.
- Dolby Digital : codec audio utilisé dans les films en DVD et la transmission haute définition.

Le conteneur de fichiers correspond au type de fichier qui conserve le train de bits numériques, quel que soit le codec utilisé. Les conteneurs de fichiers ont une structure spécifique qui permet aux décodeurs d'identifier les codecs nécessaires à la lecture. Ils prennent en charge plusieurs codecs et peuvent inclure des métadonnées multimédias, des clés DRM (gestion des droits numériques) ainsi que d'autres paramètres liés à la transmission.

Voici des exemples de conteneurs de fichiers :

- AVI (.avi)
- QuickTime (.mov ou .qt)
- MP4 (.mp4)
- DivX (.divx)
- WMV (.wmv)
- MPEG (.mpg)

### **Codecs courants**

- Codecs MPEG. Le Motion Pictures Experts Group (MPEG) a développé une variété de codecs audio/vidéo, parmi lesquels :
  - MPEG-1, utilisé dans les films VCD.
  - MPEG-2, qui comprend les codecs audio MPEG-2 Layer II (MP2) et MPEG-2 Layer III (MP3), et qui est utilisé pour les DVD, la télévision haute définition ainsi que dans plusieurs services de téléchargement de film.
  - MPEG-4 Part 2, qui est la base des formats DivX, Xvid et autres codecs à faible fréquence d'échantillonnage.
  - MPEG-4 Part 10, également appelé H.264 ou Advanced Video Codec (AVC), qui est la base des formats HD-DVD et Blu-ray. Il s'agit également du codec vidéo par défaut utilisé dans iTunes.
  - AAC (Advanced Audio Codec, également appelé MPEG-2 Part 7 ou MPEG-4 Part 3), qui est le codec audio par défaut utilisé dans iTunes.

Avec MPEG-2, MPEG a introduit en premier le concept de profils et de niveaux. Les profils et les niveaux définissent les conditions de traitement minimales requises pour un décodeur conforme. Par exemple :

- Les films DVD utilisent MPEG-2 sur Main Profile (profil principal) et Main Level (niveau principal) (ou MPEG-2 MP@ML).
- La télévision haute définition utilise un sous-ensemble de Main Profile sur High Level (niveau élevé) (MP@HL).
- Les profils les plus répandus de MPEG-4 Part 2 sont Simple Profile (SP) et Advanced Simple Profile (ASP).
- Codecs Windows Media. Microsoft a développé un certain nombre de codecs, notamment :
  - WMV7 et WMV8, qui sont les premières versions du codec vidéo de Microsoft.
  - WMV9, version actuelle du codec vidéo de Microsoft.
  - VC-1, qui est le profil avancé du codec WMV9, nécessaire à une prise en charge par les lecteurs Blu-ray et HD-DVD.
  - WMA (Windows Media Audio), y compris WMA Pro, qui est un codec audio multicanaux.

 Dolby Digital : Dolby Digital constitue la base du codage audio multicanaux pour la télévision haute définition et les films DVD.

### Conteneurs de fichiers courants

- AVI est un format de fichier audio/vidéo couramment utilisé sur les ordinateurs. Ce format prend en charge plusieurs codecs audio et vidéo, notamment DV et MPEG-1/2/4.
- Le format de fichier MP4 est basé sur le format de fichier Apple QuickTime mais fait partie de la norme MPEG-4 (MPEG-4 Part 14). Les fichiers MP4 utilisent l'extension .mp4 et prennent en charge plusieurs codecs, dont les codecs AAC et MPEG-4 (Part 2 ou Part 10).
- WMV (Windows Media Video) ou ASF (Advanced Streaming Format) sont également des conteneurs de fichiers multimédias courants de Microsoft. La plupart prennent en charge les codecs basés sur Microsoft comme WMV7/8/9, WMA et VC-1.
- DVR-MS est un conteneur de fichiers Microsoft utilisé pour le stockage de programmes télévisés enregistrés par les ordinateurs Media Center.

- Divx est un conteneur de fichiers développé par DivX Corporation. Il prend en charge les codecs vidéo Divx (versions 3.0 à 6) basés sur le codec vidéo MPEG-4 Part 2, ainsi qu'une variété de codecs audio, notamment MP2, MP3, Dolby Digital et les données LPCM brutes. Le format de fichier divx peut également prendre en charge des métadonnées, des pistes de sous-titre et la DRM.
- QuickTime (.mov ou .qt) est un conteneur de fichiers développé par Apple. Il fournit la base du format de fichier MP4 couramment utilisé par iTunes et d'autres fournisseurs de services multimédias.
- MPG (.mpg) est le conteneur de fichiers le plus simple pour une vidéo MPEG comportant de l'audio associé. En général, il prend en charge les vidéos MPEG-2 (MP@ML ou MP@HL) et MPEG-2 Layer II ou l'audio Dolby Digital.
- Les fichiers Video Object, VOB (.vob), sont utilisés dans les DVD. Ils comprennent des informations relatives à l'audio, la vidéo, le menu et les sous-titres. Dans la plupart des cas, pour lire un fichier sur un décodeur compatible MPEG (sans les informations de menu ou de sous-titre), il suffit de renommer le fichier .vob en .mpg.

### Médias pris en charge

Votre HP MediaSmart Connect ne prend pas en charge tous les codecs existants. Le tableau suivant donne des détails concernant les codecs et conteneurs de fichiers pris en charge par le périphérique.

Le programme de serveur compatible UPnP que vous utilisez pour transmettre des médias sur votre téléviseur haute définition peut limiter les fichiers pouvant être transmis. Le Lecteur Windows Media 11 n'affiche pas les fichiers multimédias qu'il ne prend pas en charge ou ne reconnaît pas tels que les fichiers audio iTunes au format MP4 (AAC), les photos au format Bitmap (.bmp) ou le format Graphics Interchange Format (.gif).

Par exemple, votre HP MediaSmart Connect prend en charge la lecture de fichiers .mp4, ce qui peut ne pas être le cas pour le Lecteur Windows Media 11. Si les fichiers .mp4 n'apparaissent pas dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media, il vous faut peut-être installer le logiciel MediaSmart à partir du CD d'installation. La lecture de contenus protégés par DRM (gestion des droits numériques) stockés sur un périphérique de stockage de masse (USB ou disque HP Pocket Media Drive) n'est pas prise en charge par le HP MediaSmart Connect.

IMPORTANT : les films téléchargés ou les fichiers TV enregistrés (.dvr-ms) stockés sur le périphérique de stockage de masse ne sont pas reconnus.

Le HP MediaSmart Connect prend en charge la lecture de ces fichiers via l'Extender pour Windows Media Center. Les fichiers de médias doivent être accessibles à partir de votre ordinateur, et ajoutés à votre bibliothèque Windows Media Center. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chapitre 6 : Utilisation de l'Extender pour Windows Media Center » à la page 82.

Tableau des médias pris en charge (mode MediaSmart Media)			
Extension de fichier	Vidéo	Codecs audio	Prise en charge DRM
Photos uniquement		<b>i</b>	
.jpg	JPEG	S/O	
.png	PNG	S/O	
.bmp	BMP	S/O	
.gif	GIF	S/O	
Musique uniquement	·	· · ·	
.m4a	S/O	AAC	Pas de Fairplay
.mp3	S/O	MP3	
.wma	S/O	WMA, WMA Pro	Oui
.wav	S/O	LPCM	
.ogg	S/O	Vorbis OGG	

Tableau des médias pris en charge (mode MediaSmart Media) (suite)			
Extension de fichier	Vidéo	Codecs audio	Prise en charge DRM
Audio/vidéo		•	·
.avi	Divx, xvid (MPEG-4, ASP)	MP2, MP3, Dolby Digital (2ch, 5.1ch)	Divx DRM
.divx	Jusqu'à rev. 6.0 (MPEG-4 ASP)	MP2, MP3, Dolby Digital (2ch, 5.1ch)	Divx DRM
.dvr-ms	Vidéo MPEG-2	MP2, Dolby Digital (2ch, 5.1ch)	.dvr-ms est pris en charge uniquement en mode Extender.
.mp4	MPEG-4 Part 2, jusqu'à ASP, H.264 (BP@L3) jusqu'à 720p 30 MP@L4 jusqu'à 720p 60	AAC, MP2, MP3, LPCM	Pas de Fairplay
.mov	MPEG-4 Part 2, H.264		
.mpg	MPEG-1, MPEG-2 (jusqu'à MP@HL)	MP2, LPCM, Dolby Digital	
.wmv/.asf	WMV9, VC-1	WMA, WMA Pro	MS DRM
.m2t/.ts	MPEG-2 (TS) (jusqu'à MP@HL)	MP2, LPCM, Dolby Digital	

### Codes TV de fabricants

La liste suivante présente les codes de fabricants à quatre chiffres pour les périphériques, destinés à la programmation de la télécommande des téléviseurs. Pour d'autres codes de fabricant pour les périphériques, reportez-vous aux listes sur le site Web HP à l'adresse suivante : http://www.hp.com/support/ mediasmart

### A (codes TV de fabricants)

Abex 1108 Acer 1486 Admiral 1001, 1109, 1215, 1221 Advent 1168, 1173, 1174, 1222, 1237 Adventura 1110 Aiko 1011, 1214 Aiwa 1567 Akai 1002, 1209, 1227, 1233, 1234, 1236, 1451, 1452, 1456, 1499, 1546, 1562, 1575, 1580, 1581, 1585 Albatron 1164 Alleron 1026 America Action 1122 Amtron 1024 Angm 1122 Anam National 1003, 1024, 1122, 1123, 1124 AOC 1004, 1005, 1006, 1209, 1422 Apex 1186, 1216, 1223, 1235, 1282, 1357, 1405, 1551 Astar 1457 Audiovox 1024, 1122, 1158, 1185, 1214, 1220, 1252, 1404, 1414, 1433, 1455, 1565, 1566 Aventura 1217 Bang & Olufsen 1248, 1249 Belcor 1004 Bell & Howell, 1001, 1028, 1043, 1230 Beng 1336, 1439, 1440

Bradford, 1024, 1122 Brillian 1241, 1242, 1243 Brockwood 1004 Broksonic 1122, 1221, 1232, 1546 Candle 1004, 1006, 1007, 1110, 1209 Carnivale 1209 Carver 1213 CCE 1255, 1340 Celebrity 1002, 1207 Celera 1223 Changhong 1223 Citizen 1004, 1006, 1007, 1011, 1024, 1043, 1064, 1107, 1209, 1214, 1227 Clarion 1122 Coby 1576, 1577 Colortyme 1004, 1006 Colt 1607 Commercial Solutions, 1210 Concerto 1004, 1006 Contec 1122 Contec/Cony 1008, 1009, 1010, 1024

# C (codes TV de fabricants, suite)

Craig 1024, 1122 Crosley 1213 Crown 1024, 1037, 1122 CTX 1333 Curtis Mathes 1004, 1006, 1028, 1043, 1064, 1107, 1136, 1141, 1143, 1192, 1200, 1209, 1210, 1213, 1215, 1220, 1227, 1228, 1230, 1231, 1234, 1602 CXC 1024, 1122 Cytron 1339, 1579 Daewoo 1004, 1005, 1006, 1011, 1012, 1077, 1107, 1120, 1158, 1214, 1220, 1233, 1239, 1250, 1283, 1323, 1368, 1500 Daytron 1004, 1006, 1107 Dell 1194, 1253, 1271, 1272, 1446 Denon 1228 DiamondVision 1342, 1583, 1599 Dimensia 1143, 1602

Dumont 1004, 1095, 1208 Durabrand 1122, 1191, 1217, 1218, 1221 Dwin 1215 Electroband 1002, 1207 Electrograph 1263 Electrohome 1002, 1003, 1004, 1006, 1013, 1014 Elite 1501 Emerson 1004, 1006, 1008, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1043, 1075, 1107, 1111, 1112, 1121, 1122, 1137, 1144, 1152, 1158, 1206, 1217, 1218, 1221, 1230, 1232, 1283, 1308, 1548, 1573, 1584, 1598 Emprex 1460 Envision 1004, 1006, 1171, 1209 Epson 1176, 1224, 1425, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 ESA 1217, 1236

Fisher 1027, 1028, 1029, 1043, 1113, 1230, 1334 Fujitsu 1026, 1160, 1170, 1181, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480 Fungi 1024, 1026, 1122, 1217, 1308, 1497, 1606 Futuretech 1024, 1122 Gateway 1240, 1263, 1264 GE 1003, 1004, 1006, 1014, 1030, 1031, 1049, 1114, 1143, 1146, 1192, 1200, 1203, 1210, 1211, 1218, 1220, 1602, 1608, 1609 Gibralter 1004, 1033, 1095, 1208, 1209 Goldstar 1004, 1005, 1006, 1008, 1013, 1032, 1033, 1034, 1099, 1100, 1107, 1108, 1209, 1218, 1600 Gradiente 1341 Grunpy 1024, 1026, 1122 Haier 1191, 1256 Hallmark 1004, 1006, 1218 Harley Davidson 1606 Harman/Kardon 1213

### H (codes TV de fabricants, suite)

Harvard 1024, 1122 Havermy 1215 Hello Kitty 1220 Hewlett-Packard 1000, 1257, 1415, 1465, 1474, 1544 Hisense 1258, 1445 Hitachi 1004, 1006, 1008, 1009, 1010, 1035, 1036, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1112, 1125, 1135, 1138, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1228, 1278, 1284, 1410, 1467, 1484, 1487, 1491, 1494, 1505, 1509, 1514, 1517, 1518, 1606 HP 1000, 1257, 1270, 1415, 1461, 1474, 1544 llo 1377, 1453, 1458, 1560 IMA 1024 Infinity 1037, 1213

InFocus 1530 Initial 1560 Insignig 1221, 1338, 1339, 1343, 1459 Integ 1208 Janeil 1110 JBL 1037, 1213 JC Penney 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1014, 1030, 1031, 1033, 1034, 1042, 1049, 1063, 1064, 1107, 1108, 1114, 1143, 1146, 1602 JCB 1002, 1207 Jensen 1004, 1006, 1173, 1174, 1222, 1337 JVC 1008, 1009, 1010, 1031, 1038, 1039, 1101, 1102, 1115, 1137, 1154, 1198, 1212, 1251, 1314, 1369, 1389, 1406, 1407, 1510, 1570 Kawasho 1002, 1004, 1006 KEC 1122 Kenwood 1004, 1006, 1013, 1209, 1572 KLH 1223, 1235 Kloss Novabeam 1024, 1110

Konka 1226, 1549 KTV 1024, 1040, 1107, 1111, 1122, 1209, 1255 LG 1005, 1164, 1182, 1218, 1253, 1254, 1403, 1408, 1426, 1479, 1502, 1558 Lloyd's 1606 Loewe 1037 Logik 1001 Luxman 1004, 1006 LXI 1006, 1028, 1037, 1041, 1042, 1043, 1114, 1143, 1146, 1210, 1213, 1216, 1218, 1230, 1602 Magnavox 1004, 1006, 1007, 1013, 1037, 1044, 1045, 1050, 1079, 1080, 1081, 1133, 1134, 1142, 1153, 1165, 1199, 1206, 1209, 1213, 1252, 1286, 1297, 1315, 1356, 1422, 1448, 1496, 1513, 1560, 1584, 1606 Magnin 1608 Majestic 1001 Marantz 1004, 1006, 1035, 1037, 1195, 1205, 1209, 1213, 1432

### M (codes TV de fabricants, suite)

Matsushita 1219 Maxent 1263, 1448 Megapower 1164 Megatron 1006, 1035, 1218, 1228 Memorex 1001, 1005, 1006, 1028, 1043, 1218, 1221, 1229, 1230, 1308, 1596, 1600, 1603 MGA 1004, 1005, 1006, 1013, 1014, 1029, 1046, 1209, 1218, 1229, 1608 Midland 1031, 1095, 1107, 1108, 1114, 1146, 1208, 1210, 1211 Mintek 1560 Minutz 1030 Mitsubishi 1004, 1005, 1006, 1013, 1014, 1029, 1046, 1076, 1178, 1184, 1215, 1218, 1229, 1238, 1319, 1344, 1348, 1482, 1511, 1609 Monivision 1164

Montgomery Ward 1001 Motorola 1003, 1109, 1215 MTC 1004, 1005, 1006, 1064, 1209, 1227 Multitech 1024, 1122, 1255 Multivision 1047 NAD 1006, 1041, 1042, 1116, 1135, 1183, 1216, 1218 NEC 1003, 1004, 1005, 1006, 1157, 1187, 1205, 1209, 1431 NET-TV 1263, 1441, 1493 Nikko 1006, 1011, 1209, 1214, 1218 Norcent 1422 NTC 1011, 1214 Olevia 1244, 1245, 1246, 1398, 1423 Onwa 1024, 1122 Optimus 1116, 1135, 1219, 1230, 1231, 1603 Optoma 1188 Optonica 1055, 1109, 1215

Orion 1023, 1121, 1221, 1232 Panasonic 1003, 1031, 1037, 1106, 1129, 1140, 1202, 1211, 1219, 1277, 1279, 1288, 1299, 1304, 1306, 1309, 1312, 1317, 1325, 1330, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1365, 1375, 1384, 1387, 1391, 1394, 1485, 1488, 1515, 1547, 1553, 1556, 1564, 1588, 1589, 1592, 1601, 1603 Penney 1200, 1209, 1210, 1211, 1216, 1218, 1227, 1600, 1608 Philco 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1013, 1037, 1044, 1209, 1213, 1332 Philips 1003, 1004, 1007, 1008, 1013, 1037, 1044, 1048, 1049, 1050, 1051, 1163, 1195, 1213, 1281, 1286, 1311, 1356, 1358, 1359, 1396, 1436, 1466, 1522, 1557, 1560, 1561 Philips Magnavox 1213, 1281, 1286, 1311 Pilot 1004, 1107, 1209

# P (codes TV de fabricants, su-ite)

Pioneer 1004, 1006, 1052, 1053, 1054, 1112, 1116, 1135, 1152, 1159, 1183, 1231, 1345, 1347, 1471, 1489, 1491, 1501, 1516 Plasmsync 1205 Polaroid 1223, 1403, 1418, 1433, 1434, 1435, 1462, 1578, 1582, 1597 Portland 1004, 1005, 1006, 1011, 1107, 1214 Price Club 1064 Prima 1168, 1173, 1174, 1222, 1259 Princeton 1164 Prism 1031, 1211 Proscan 1114, 1143, 1146, 1200, 1210, 1602 Proton 1004, 1006, 1008, 1218 Proview 1247, 1268, 1269

Pulsar 1004, 1095, 1208 Quasar 1003, 1031, 1040, 1129, 1211, 1219, 1601, 1603, 1614 Radio Shack 1028, 1043, 1122, 1143, 1209, 1210, 1218, 1230, 1606 Radio Shack/Realistic 1004, 1006, 1008, 1024, 1028, 1043, 1055, 1107, 1108, 1602 RCA 1003, 1004, 1005, 1006, 1013, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1078, 1112, 1114, 1117, 1118, 1120, 1126, 1130, 1136, 1139, 1141, 1143, 1145, 1146, 1152, 1155, 1159, 1192, 1197, 1200, 1203, 1210, 1274, 1285, 1295, 1324, 1328, 1362, 1363, 1376, 1519, 1545, 1552, 1559, 1586, 1595, 1602, 1608, 1609, 1611, 1612 Realistic 1028, 1043, 1122, 1143, 1209, 1218, 1230 Runco 1095, 1157, 1208, 1209 Sampo 1004, 1006, 1107, 1108, 1209, 1263, 1335, 1370, 1442

Samsung 1004, 1005, 1006, 1008, 1013, 1063, 1064, 1065, 1107, 1108, 1127, 1147, 1166, 1172, 1193, 1209, 1218, 1227, 1234, 1236, 1255, 1300, 1302, 1346, 1367, 1386, 1388, 1390, 1412, 1417, 1419, 1429, 1430, 1447, 1464, 1470, 1490, 1506, 1507, 1508, 1528, 1571, 1616 Sansui 1121, 1221, 1287, 1546, 1574, 1606 Sanvo 1004, 1027, 1028, 1043, 1046, 1066, 1067, 1105, 1113, 1169, 1190, 1230, 1334, 1444, 1608 Scotch 1006, 1218 Scott 1004, 1006, 1008, 1015, 1023, 1024, 1026, 1122, 1218, 1232, 1454 Sears 1004, 1006, 1009, 1010, 1013, 1026, 1027, 1028, 1029, 1038, 1041, 1042, 1043, 1068, 1113, 1114, 1119, 1143, 1146, 1210, 1213, 1216, 1217, 1218, 1230, 1374, 1600, 1602, 1606

# S (codes TV de fabricants, su-ite)

Sharp 1004, 1006, 1008, 1017, 1020, 1055, 1069, 1070, 1071, 1074, 1107, 1109, 1156, 1161, 1162, 1180, 1213, 1215, 1275, 1303, 1329, 1364, 1371, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1392, 1393, 1395, 1399, 1413, 1421, 1449, 1526, 1529, 1591 Sheng Chia 1215 Shogun 1004 Signature 1001 Simpson 1007 Sony 1002, 1128, 1131, 1132, 1177, 1207, 1265, 1280, 1290, 1294, 1298, 1307, 1313, 1353, 1361, 1366, 1378, 1397, 1409, 1411, 1468, 1469, 1495, 1520, 1525, 1527, 1569, 1605, 1606, 1615, 1618, 1619 Soundesign 1004, 1006, 1007, 1024, 1026, 1122, 1218

Squareview 1119, 1217 SSS 1004, 1024, 1122 Starlite 1024, 1122 Superscan 1215, 1266, 1584, 1593 Supre-Macy 1110 Supreme 1002, 1207 SVA 1256, 1498 Svlvania 1004, 1006, 1007, 1013, 1037, 1044, 1045, 1050, 1072, 1104, 1206, 1209, 1213, 1217, 1308, 1548, 1555, 1568, 1584, 1590, 1593, 1594, 1610 Symphonic 1021, 1024, 1119, 1122, 1217, 1308, 1606 Syntax 1244, 1245, 1246, 1398 Syntax-Brillian 1374, 1398 Tandy 1109, 1215 Tatung 1003, 1240, 1450 Technics 1031, 1211, 1219 Techwood 1004, 1006, 1031, 1211

Teknika 1001, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1024, 1026, 1045, 1064, 1106, 1107, 1122, 1129, 1140, 1213, 1214, 1227, 1229 Telecaption 1073 Telefunken 1234 Thomas 1606 TMK 1004, 1006, 1218 TNCi 1208 Toshiba 1028, 1041, 1042, 1043, 1064, 1068, 1073, 1103, 1104, 1175, 1196, 1201, 1204, 1205, 1216, 1225, 1227, 1230, 1254, 1289, 1291, 1292, 1293, 1296, 1301, 1305, 1310, 1316, 1318, 1321, 1322, 1326, 1327, 1331, 1401, 1402, 1424, 1428, 1483, 1503, 1504, 1512, 1521, 1531, 1546, 1550, 1554, 1559, 1562, 1563, 1587, 1613 Totevision 1107 Trutech 1443 TVS 1221 Universal 1030, 1049 V Inc. 1260

### V (codes TV de fabricants, suite)

Vector Research 1209 Victor 1038, 1115, 1212 Vidikron 1213 Vidtech 1004, 1005, 1006, 1218 Viewsonic 1025, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1422, 1437, 1438, 1463, 1484, 1491 Viking 1110 Viore 1453 Vizio 1004, 1240, 1260 Wards 1001, 1004, 1005, 1006, 1013, 1015, 1021, 1026, 1030, 1037, 1044, 1045, 1049, 1050, 1055, 1143, 1183, 1196, 1209, 1213, 1218, 1602 Waycon 1216 Westinghouse 1189, 1207, 1220, 1260, 1400, 1420 White Westinghouse 1158, 1221, 1283 Yamaha 1004, 1005, 1006, 1013, 1167, 1176, 1179, 1209 Zenith 1001, 1004, 1095, 1096, 1097, 1098, 1208, 1214, 1218, 1221, 1254, 1273, 1276, 1278, 1320, 1360, 1372, 1373, 1408, 1416, 1427, 1472, 1473, 1481, 1492, 1509, 1523, 1524, 1604, 1606

### Index

### Numériques

802.11n (norme sans fil IEEE) ......3

### A

Abonnement	70
Adresses pour tout complément	20
d'informations	3Z
Affichage	
diaporama musical	59
photos, diaporama	58
vidéos	60
Aide	32
Ajouter un service	
compte Services Média en	
ligne HP	71

Alimentation	
adapteur	. 13
bouton de la télécommande	. 44
branchements	. 22
connecteur	. 43
Alimentation électrique	
configuration requise	105
Antennes, sans fil	. 44
Assistant	
configuration	. 27
partage	. 29
Assistant de partage	. 29
Assistant de partage	
HP MediaSmart	. 29
Attention	3

Aucun son	97
Audio analogique	104
branchements	18
AUX, témoin du périphérique	44
Avant de commencer l'installation	15
Avertissement	3

### В

Baie de disque HP Pocket	
Media Drive	42, 104
bouton d'éjection	42
Bibliothèque multimédia, Windows Media Center	37

Bouton	41
Arrêt	
Avance rapide	
Back (Retour)	45
canal	
contextuel	
contextuel bleu	
contextuel iquine	44
contextuel rouge	<u>44</u>
contextuel vert	ΔΔ
Démarrer vert Media Center	
	43 17
(Menu Párinhárique)	16
álaction	
Eprogistromont	4Z
Entráo	40 17
Envirentia (Enviruia)	
	45, 57
fleches	43
Intos	
Lecture	46

Media (Média)45
Muet
ОК
On/Off (Marche/Arrêt)
Pause
périphérique44
Précédent
Recorded TV (Enregistrement(s)) 45
Réinitialiser
Rembobinage46
Search (Rechercher)
Settings (Paramètres) (Menu) 44
Source
Suivant
Volume
bouton Back (Retour)45
Bouton Channel (Canal) (Ch+, Ch-) 46
Bouton Clear (Effacer)
Bouton contextuel bleu
Bouton contextuel jaune
Bouton contextuel rouge
Bouton contextuel vert

Bouton d'éjection pour le	
disque PMD	.42
Bouton de volume	45
Bouton Device Menu	
(Menu Périphérique)	.46
Bouton Enter (Entrée)	.47
Bouton Fast-Forward	
(Avance rapide)	.46
Bouton Favorites (Favoris)45,	57
liste	.56
Bouton Guide	.45
Bouton Info (Infos)	45
Bouton Last (Dernière chaîne)	47
Bouton Media (Média)45,	57
Bouton Menu	44
Bouton Mute (Muet)	.46
Bouton Next (Suivant)	.46
Bouton OK	45
Bouton On/Off (Marche/Arrêt)	44
Bouton Pause	46
Bouton Play (Lecture)	.46
Bouton Previous (Précédent)	.46

### Index

122

Bouton Record (Enregistrement)46
Bouton Recorded TV
(Enregistrement(s))45
Bouton Reset (Réinitialiser)68
Bouton Rewind (Rembobinage)46
Bouton Search (Rechercher)45
Bouton Settings (Paramètres)
(Menu)
Bouton Source44
Bouton Stop (Arrêt)46
Bouton vert Démarrer
icône55
Bouton vert Démarrer Extender pour
Windows Media Center45
Bouton vert Démarrer Windows
Media Center45
Boutons contextuels
Boutons fléchés45
Branchements
alimentation22
sans fil44

С	
Câble	
audio analogique (style RCA) 14	ļ
câble audio numérique (optique) 12	ļ
Composantes	3
HDMI13	3
liste des câbles en option16	5
Câblé	
configuration30	)
type de réseau18	3
Câble audio	
analogique (style RCA)12	ļ
numérique (optique)12	ļ
Câble audio numérique (optique) 12	ļ
Capteur IR	
Caractéristiques techniques 37, 104	ļ
CBL, témoin du périphérique 44	ļ
CD d'installation13	3
utilisation29	)
CERTIFIÉ Wi-Fi 802.11n basé sur	
Draft 2.0	3

Chaîne précédente47
Choix d'un bon emplacement17
CinemaNow Media Manager78, 80
logiciel70, 78
menu du logiciel
mises à jour
nom de fichier28
Clavier virtuel
Clavier virtuel
Clé à huit chiffres 82
Clé WEP
Clé. sécurité sans fil
CNMM
icône
Codec 103 107
Codecs MPEG 108
Codes de fabricant pour les
périphériques
codes de fabricant pour les
périphériques
Codes de programmation49

Composantes vidéo104
audio43
branchements20
branchements avec système audio
externe21
câbles43
Compte pour les services Média en
ligne HP69
Configuration
assistant27
compte Services Média en
ligne HP71
du téléviseur25
durée15
sur l'ordinateur28
configuration requise, système
d'exploitation14
Connecteurs
Connecteurs Y, Pb et Pr104
Consommation électrique en watts105

Consommation, alimentation	
électrique	105
Contenu protégé par DRM	. 63
Correctifs hôtes de l'Extender pour	
Windows Media Center	. 29

### D

Dépannage	97
Diaporama	58
dimensions1	05
Disque HP Pocket Media Drive	64
avertissement d'éjection	65
bouton d'éjection	65
emplacement de la baie	41
insertion	65
Divertissement numérique	36
Documentation et CD d'installation	
dans l'emballage	13
Dolby Digital1	80

80
76
44

### Ε

Écouter de la musique en regardant
un diaporama64
Éléments, dans l'emballage13
Emballage, éléments inclus13
Enregistrement lors du visionnage d
'un programme télévisé en direct,
en mode Extender pour Windows
Media Center46
Environnement
fonctionnement107
stockage107
-

### État

témoin42
Ethernet
Ethernet 10/100
Extender pour Windows
Media Center
changement d'ordinateur
clé à huit chiffres31, 82
configuration82
configuration requise15
contrôle de la télévision
correctifs hôtes29
enregistrement lors du visionnage
d'un programme télévisé en
direct46
nombre d'Extender82
réinitialiser l'Extender
sortie
utilisation87

FAI (fournisseur d'accès à Internet) 16
Fermeture de la fenêtre Windows
Media Center 88
Fichier
formats107
Fichier, format107
Films
Films loués expirés dans
CinemaNow
Films numériques60
Fonctionnement de HP MediaSmart
Connect
Format
musique
photo's
vidéo
formats de médias numériques 108
Fournisseur d'accès à Internet (FAI) 16

F

### G

Gestion des droits numériques .......103 Gestion des droits numériques (DRM) ......106

### Н

HDMI 18, 19, 20, 43, 10	4
branchements avec système	
audio externe2	0
câble1	3
HP Media Vault10	6
HP MediaSmart Connect	
Bouton Media (Média)4	5
environnement	6
fonctionnement5	4
menu Media ([Média], menu	
principal)	5
HP MediaSmart Services Gateway2	8
menu principal7	4
services Média en ligne HP7	7
utilisation du logiciel à partir de	
l'ordinateur7	3

HP Server

icône	74
menu principal	75
HP Server sur la barre des tâches	73
Humidité	.107

Icône d'outil	55
lcône du bouton vert Démarrer	
Media Center	55
Icône représentant des images	55
lcône représentant un casque	<b>_ _ _</b>
d'ecoute	22
Icône représentant un globe	55
Icône représentant un ordinateur	55
lcône représentant un point	
d'interrogation	55
Icône représentant une enveloppe	55

Icône représentant une pellicule ...... 55 lcônes

CinemaNow Media Manager sur la barre des tâches ......78 CinemaNow Media Manager, sur le bureau ......78 HP Server ......74 logiciel HP MediaSmart Services Gateway sur le bureau ......73 périphérique de stockage de masse USB ..... 55 Informations de sécurité 13 Insertion PMD ou périphérique de stockage

de masse USB ......65

Installation

avant de commencer	15
CD	29
durée de la configuration	15
emplacement	17
étapes	16
piles pour la télécommande	22
présentation	14
utilisation du CD d'installation	29
Internet, vérification de la connexion	77

Lecteur Windows Media 24, 57, 9	2
Lecteur Windows Media de	
Microsoft5	57
Lecture de contenu protégé	
par DRM6	53
lire de la musique6	52

Liste de lecture

utilisation des favoris	.57
live TV (TV en direct)	.45
Logiciel Gateway	.70
Logiciel HP MediaSmart Services	
Gateway	.70
icône	.73
option Restart Server (Redémarrer	
le serveur)	.74

### Μ

Mappage de volume50	
Media Manager pour CinemaNow79	
Médias	
médias pris en charge111	
Médias pris en charge111	
AA AA IN MARINA	

Menu Media (Media)	
utilisation	54
Menu OSD, ouverture	44
Menu principal, bouton Media	
(Média)	45

Mode de configuration automatique	
pour la programmation de la	
télécommande	52
Modification des paramètres	67
Mot de passe de sécurité pour	
connexion sans fil	16
musique, lire de la	62
My Library (Ma bibliothèque), dans	
CinemaNow Media Manager	80

### Ν

Normes sans fil IEEE	
normes sans fil IEEE	3

### 0

1
0
8
9

Option de langue67
Option de paramètres réseau67
Option de Windows Media Center 67
Option Demo (Démo) (menu)67
Option Reset Options (Réinitialiser
les options)68
Option Restart Server (Redémarrer le
serveur)
logiciel HP MediaSmart Services
Gateway74
Option Screen Saver (Économiseur
d'écran)68
Option Servers (Serveurs)
Option Slideshow (Diaporama)68
Option Software Update (Mise à
jour du logiciel)68
Option Video (Vidéo)68
Options
CinemaNow Media Manager81
-

Optique	
audio	
branchements18	
câble audio numérique14	
connecteur audio	

### Ρ

Paramètres	67
Paramètres par défaut	68
Pare-feu	28
Périphérique	
bouton Device Menu (Menu	
Périphérique)	46
bouton Périphérique	44
code	48
codes de fabricant	49
commandé par télécommande	47
périphérique de stockage de	
masse USB	65
témoin25, 44,	47

périphérique	
témoin	48
Périphérique de stockage de	
masse	64
Photos	
affichage	58
formats	106
icône	55
musique	106
options du menu	58
Phrase de passe	16
Phrase de passe WPA1	6, 24
Piles	22
PMD	1,65
avertissement d'éjection	65
bouton d'éjection	42
poids	105
Précautions	13
piles de la télécommande	23
Présentation de l'installation	14

prise en charge dvr-ms113
Programmation de la
télécommande49
Programmes logiciels
MediaSmart28

### R

Récepteur média numérique57
Recherche
bouton45
critères56
de logiciels requis77
Redémarrer HP MediaSmart
Connect pour afficher les
serveurs masqués67
Redémarrer le système68
Register (Inscription)
Services Média en ligne HP71

réinitialisation de l'Extender pour	
Windows Media Center	. 89
Réinitialiser	. 43
Réinitialiser les options	. 68
Remarque	3
Réseau local	104
antennes sans fil	. 21
branchements de réseau câblé	. 21
branchements sans fil	. 44
type	. 18
Résolution de l'écran	104
Résolution pour le téléviseur haute	
définition	42
Restaurer les paramètres par	
défaut	. 68
RJ-45	104
Routeur	. 21
Run Diagnostic Test (Exécuter un test	
de diagnostic)	77

### S

Saisie de caractères Sans fil	47
antennes	44
configuration	30
mise en résegu	
mot de passe de sécurité	16
tableau des fonctionnalités	
tableau des fonctions	40
type de résegu	18
Serveurs	66
affichage de serveurs masqués	67
compatibles DINA	106
nombre de	66
Serveurs approuvés HP	66
Serveurs de médias compatibles	
DINA	106
service set identifier	

Т
Télécapteur pour la télécommande 41
Télécommande
boutons contextuels56
capteur IR41
dans l'emballage13
insertion des piles22
mode de configuration
automatique52
On/Off (Marche/Arrêt)44
périphérique25
programmation48
programmation de
réinitialisation49
programmation des codes du
périphérique
programmation pour le mappage
de volume
réponse à la télécommande31
témoin

télécommande
codes de fabricants de
téléviseurs114
Téléviseur
codes de fabricants de téléviseurs
pour la télécommande114
résolution42, 104
Téléviseur haute définition
Témoin25, 41
état42
périphérique44, 47
témoin
témoins du périphérique48
Témoin lumineux d'état (DEL)41
Température de fonctionnement107
Température de stockage107
Tension dangereuse
Touche
Effacer47
numériques47
Touches numériques47
----------------------------------
TV (Téléviseur)
branchements18
contrôle de l'Extender pour
Windows Media Center
résolution24, 98
TV (téléviseur)
en direct en Extender pour
Windows Media Center45
option TV Resolution (Résolution
du téléviseur)68
témoin du périphérique44
Type de réseau18

## U

UPnP	24, 92
USB	42
branchements	65
icône	55
périphérique de stockage de	
masse	65
ports	104

Utilisation

## V

Vérification	
connexion Internet	77
réseau	77
statut du serveur	77
Vidéo	
formats1	06
Vidéos	60
options	60

## W

What's New (Nouveautés), dans le	
menu principal de HP Server	76
What's New? (Nouveautés)	55
Windows Media Center ;	37
Windows Vista Édition Familiale	
Premium	37
Windows Vista Édition Intégrale	37