### Мобильный пульт дистанционного управления НР (только для некоторых моделей) Руководство пользователя

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows и Windows Vista являются торговыми марками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США и/или в других странах.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Все виды гарантий на продукты и услуги компании НР указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие сведения, содержащиеся в данном документе, не должны истолковываться как предоставление дополнительных гарантий. Компания НР не несет ответственности за технические ошибки или опечатки, которые могут содержаться в настоящем документе.

Второе издание: июнь 2008 г.

Номер документа: 468522-252

# Содержание

- 1 Функции компонентов
- 2 Перечень кнопок
- 3 Установка батареи
- 4 Устранение неполадок

Указатель ......9

### 1 Функции компонентов

ПРИМЕЧАНИЕ. К компьютеру может прилагаться обновленный пульт дистанционного управления, работающий иначе, чем описано в данном руководстве. Для получения новейшего руководства пользователя посетите страницу поддержки продукта для своего компьютера по адресу <u>http://www.hp.com</u>.

Инфракрасный объектив на пульте дистанционного управления соединяет пульт с компьютером. Для связи инфракрасного объектива пульта дистанционного управления и компьютера необходимо наличие прямого пути между ними без помех.

Необходимо помнить следующее.

- Пульт дистанционного управления работает в операционной системе Windows® и в программе QuickPlay (установлена только на некоторых моделях компьютеров). Функции кнопок могут различаться в зависимости от используемой программы.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения сведений об использовании программы QuickPlay см. программную справку QuickPlay.
- Функции некоторых кнопок пульта дистанционного управления совпадают с функциями кнопок компьютера. Например, функции кнопок питания на пульте дистанционного управления и на компьютере совпадают, они работают одинаково.
- Функции некоторых кнопок пульта дистанционного управления совпадают с функциями сочетаний клавиш компьютера. Для получения сведений о сочетаниях клавиш обратитесь к руководству пользователя Указывающие устройства и клавиатура.

Чтобы получить доступ к руководствам пользователя, выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя.

• Функции других кнопок пульта дистанционного управления не дублируются кнопками компьютера или предустановленными сочетаниями клавиш.

## 2 Перечень кнопок

В этом разделе представлены сведения о функциях кнопок пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение кнопок может различаться в зависимости от модели пульта дистанционного управления.

Кнопка	Функция в Windows	Функция в программе QuickPlay (только на некоторых моделях)
Питание	<ul> <li>Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для запуска Windows.</li> <li>Если компьютер включен, нажмите эту кнопку для эмуляции нажатия кнопки питания компьютера. Для получения сведений см. руководство пользователя компьютера.</li> <li>Если компьютер находится в ждущем режиме, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из ждущего режима.</li> <li>Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из ждущего режима.</li> </ul>	Нажмите эту кнопку для выключения компьютера.
DVD	Нажмите эту кнопку для запуска функции воспроизведения DVD программы QuickPlay (только на некоторых моделях компьютеров). ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере настроен запрос пароля, может потребоваться выполнить вход в Windows. Программа QuickPlay или программа воспроизведения DVD запустится после входа в систему. Для получения дополнительных сведений см. справку программы QuickPlay или программы воспроизведения DVD.	<ul> <li>При воспроизведении DVD нажмите эту кнопку для открытия меню диска DVD.</li> <li>Если DVD не воспроизводится, нажмите эту кнопку для открытия проигрывателя DVD программы QuickPlay.</li> </ul>
Мультимедиа	Нажмите эту кнопку для запуска программы QuickPlay (для моделей с предустановленной программой QuickPlay) или программы воспроизведения DVD (для моделей с предустановленной программой воспроизведения DVD).	Нажмите эту кнопку для открытия меню программы QuickPlay.

Кнопка	Функция в Windows	Функция в программе QuickPlay (только на некоторых моделях)
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере настроен запрос пароля, может потребоваться выполнить вход в Windows. Программа QuickPlay или программа воспроизведения DVD запустится после входа в систему. Для получения дополнительных сведений см. справку программы QuickPlay или программы воспроизведения DVD.	
Переключение между экранами	Нажмите эту кнопку для переключения изображения с экрана компьютера на внешний дисплей, и наоборот.	Нажмите эту кнопку для переключения изображения с экрана компьютера на внешний дисплей, и наоборот.
Windows Media Center	Если на компьютере установлена операционная система Windows Vista® Premium или Windows Vista Ultimate, нажмите эту кнопку для открытия главного меню Media Center. Кнопка Windows Media Center не работает в других операционных системах.	Если на компьютере установлена операционная система Windows Vista Premium или Windows Vista Ultimate, нажмите эту кнопку для открытия главного меню Media Center. Кнопка Windows Media Center не работает в других операционных системах.
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Название операционной системы указано на наклейке на нижней части компьютера.	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Название операционной системы указано на наклейке на нижней части компьютера.
Канал/страница выше	• Нажмите для эмуляции нажатия клавиши pg up на клавиатуре.	<ul> <li>Нажмите для эмуляции нажатия клавиши pg up на клавиатуре.</li> </ul>
	<ul> <li>Нажимайте для переключения каналов в возрастающем порядке.</li> </ul>	<ul> <li>Нажимайте для переключения каналов в возрастающем порядке.</li> </ul>
Остановка	Нажмите эту кнопку для остановки выполняемого действия мультимедиа, например воспроизведения, перемотки и т.д.	Нажмите эту кнопку для остановки выполняемого действия мультимедиа, например воспроизведения, перемотки и т.д.
Перемотка назад	Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя назад.	Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя назад.
Воспроизведение/ пауза	<ul> <li>Если носитель не воспроизводится, нажмите эту кнопку для воспроизведения носителя.</li> </ul>	<ul> <li>Если носитель не воспроизводится, нажмите эту кнопку для воспроизведения носителя.</li> </ul>
	<ul> <li>Если носитель воспроизводится, нажмите эту кнопку для приостановки воспроизведения.</li> </ul>	<ul> <li>Если носитель воспроизводится, нажмите эту кнопку для приостановки воспроизведения.</li> </ul>
Перемотка вперед	Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя вперед.	Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя вперед.

Кнопка	Функция в Windows	Функция в программе QuickPlay (только на некоторых моделях)
Канал/страница ниже	<ul> <li>Нажмите для эмуляции нажатия клавиши pg dn на клавиатуре.</li> </ul>	<ul> <li>Нажмите для эмуляции нажатия клавиши pg dn на клавиатуре.</li> </ul>
	<ul> <li>Нажимайте для переключения каналов в убывающем порядке.</li> </ul>	<ul> <li>Нажимайте для переключения каналов в убывающем порядке.</li> </ul>
Предыдущее	Нажмите эту кнопку для перехода к предыдущей дорожке или главе.	Нажмите эту кнопку для перехода к предыдущей дорожке или главе.
0		
Вверх	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки вверх.	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки вверх.
$\diamond$		
Следующее	Нажмите эту кнопку для перехода к следующей дорожке или главе.	Нажмите эту кнопку для перехода к следующей дорожке или главе.
$\left( \bullet \right)$		
Влево	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки влево.	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки влево.
Ок	Перемещение. Нажмите эту кнопку для выбора элемента на экране.	Перемещение. Нажмите эту кнопку для выбора элемента на экране.
Ok		
Вправо	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки вправо.	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки вправо.
ightarrow		
Назад	Нажмите эту кнопку для эмуляции функции «назад» клавиши backspace в активной	<ul> <li>В музыкальном режиме нажмите эту кнопку для перемещения на один</li> </ul>
£	программе.	уровень вверх по каталогам в окне «Моя музыка».
-		• В режиме DVD эта кнопка неактивна.
Вниз	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки вниз.	Перемещение. Нажмите эту кнопку для прокрутки вниз.
$\bigtriangledown$		
Информация	Нажмите для отображения системной информации.	Нажмите для отображения информации и параметров программ QuickPlay.
٢		
Тише	Нажмите эту кнопку для уменьшения системной громкости звука.	Нажмите эту кнопку для уменьшения системной громкости звука.
$\bigcirc$		

Кнопка	Функция в Windows	Функция в программе QuickPlay (только на некоторых моделях)
Отключение звука	<ul> <li>Нажмите эту кнопку для отключения звука системы.</li> </ul>	<ul> <li>Нажмите эту кнопку для отключения звука системы.</li> </ul>
۲	<ul> <li>Если звук отключен, нажмите кнопку для восстановления звука системы.</li> </ul>	<ul> <li>Если звук отключен, нажмите кнопку для восстановления звука системы.</li> </ul>
Громче	Нажмите эту кнопку для увеличения системной громкости звука.	Нажмите эту кнопку для увеличения системной громкости звука.
$\odot$		

### 3 Установка батареи

▲ **ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности можно использовать только батарею, входящую в комплект поставки, аналогичную запасную батарею НР или совместимую батарею НР.

Утилизацию использованных батарей следует осуществлять в соответствии с инструкциями руководства *Сведения о безопасности, стандартах и окружающей среде*, находящегося на компакт-диске с руководствами пользователя или в центре справки и поддержки. Чтобы открыть эти сведения, выберите **Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя**.

Для установки батареи в пульт дистанционного управления следуйте приведенным инструкциям.

1. Поднимите крышку отсека для батареи (1) на задней части пульта дистанционного управления и снимите ее (2).



2. Установите батарею в отсек (1), сторона со знаком «плюс» должна быть направлена вверх.

3. Совместите крышку отсека для батареи (2) с отсеком и нажмите на нее, чтобы закрыть (3).



### 4 Устранение неполадок

Если пульт дистанционного управления работает неверно, выполните следующее.

- Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и инфракрасным портом компьютера или дополнительного стыковочного устройства отсутствуют помехи.
- Убедитесь, что вы находитесь в пределах действия инфракрасного порта компьютера или дополнительного стыковочного устройства.
- Убедитесь, что батарея правильно установлена и заряжена. При необходимости замените батарею.
- Убедитесь, что для компьютера или дополнительного стыковочного устройства используется поддерживаемый пульт управления.

### Указатель

#### Б

Батарея, установка 6

#### В

Вверх, кнопка 4 Влево, кнопка 4 Вниз, кнопка 4 Воспроизведение/пауза, кнопка 3 Вправо, кнопка 4

#### Г

Громче, кнопка 5

#### И

Информация, кнопка 4 Инфракрасный объектив 1

### К

Канал/страница выше, кнопка 3 Канал/страница ниже, кнопка 4 Кнопки вверх 4 влево 4 вниз 4 воспроизведение/пауза 3 вправо 4 громче 5 информация 4 канал/страница выше 3 канал/страница ниже 4 мультимедиа 2 назад 4 Ок 4 остановка 3 отключение звука 5 переключение между экранами 3 перемотка вперед 3 перемотка назад 3

перечень 2 питание 2 предыдущее 4 следующее 4 тише 4 DVD 2 Windows Media Center 3

#### Μ

Мультимедиа, кнопка 2

#### н

Назад, кнопка 4

#### 0

Ок, кнопка 4 Остановка, кнопка 3 Отключение звука, кнопка 5

#### П

Переключение между экранами, кнопка 3 Перемотка вперед, кнопка 3 Перемотка назад, кнопка 3 Питание, кнопка 2 Предыдущее, кнопка 4

#### С

Следующее, кнопка 4

#### Т

Тише, кнопка 4

#### У

Установка батареи 6 Устранение неполадок 8

#### D

DVD, кнопка 2

#### Q Quiat Dia

QuickPlay 1

#### W

Windows Media Center, кнопка 3

