

^{5b} Zainstaluj kasety z tuszem

WAŻNE: Przed zainstalowaniem kaset z tuszem należy wykonać czynności opisane w kroku 5a.











W czasie trwania procesu inicjalizacji przejdź

do następnego kroku, aby załadować papier.

- usuń plastikową taśmę, pociągając za pomarańczową zakładkę.
- b. Przekręć pomarańczową nasadkę, aby ją odłamać.
- c. Obróć kasetę z tuszem, wsuń ją do odpowiedniego gniazda, a następnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

d. Powtórz kroki

z tuszem.

a, b oraz c dla

wszystkich kaset

e. Zamknij drzwiczki

Rozpocznie się

który trwa ' około 6 minut.

Z urządzenia

f. Przejdź do

następnego

załadować papier.

kroku, aby

będą wydobywać się dźwięki.

proces inicjalizacji,

dostępu do kaset z tuszem.

6 Załaduj papier









a. Podnieś zasobnik wyjściowy.

- **b.** Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo.
- c. Włóż zwykły biały papier do głównego zasobnika i dosuń prowadnice do papieru.
- **d.** Opuść zasobnik wyjściowy i naciśnij przycisk **OK**.

7 Załaduj papier fotograficzny



a. Podnieś pokrywę zasobnika papieru fotograficznego.



- b. Załaduj do zasobnika papier fotograficzny
 błyszczącą stroną
 w dół. Dosuń prowadnice papieru do papieru fotograficznego.
- Cpuść pokrywę podajnika papieru fotograficznego, aby ją zamknąć.
- **d.** Wysuń przedłużenie zasobnika i podnieś łapacz papieru.



⁸ Wydrukuj stronę wyrównania





- a. Po załadowaniu papieru naciśnij przycisk OK, a następnie poczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania.
- **b.** Wydrukowanie strony oznacza zakończenie procesu wyrównania. Naciśnij przycisk **OK**.





WAŻNE: Jeśli kabel USB nie jest dołączony, należy zakupić go oddzielnie.

b. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.



WAŻNE: Jeśli kabel USB nie jest dołączony, należy zakupić go oddzielnie.

a. Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze.

Poznaj funkcje

Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania urządzenia HP Photosmart można wypróbować jedną z funkcji tego urządzenia.

Wydrukuj zdjęcie zapisane na karcie pamięci



\langle		a
	700	
	D	
	38	
		S

a. Załaduj papier fotograficzny do zasobnika papieru fotoqraficznego, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.



- **b.** Włóż dysk CD.
- c. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Installer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
- na ekranie.
- **d.** Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie Setup Assistant.



b.Włóż kartę pamięci z aparatu fotograficznego do odpowiedniego gniazda karty pamięci w urządzeniu HP.



c. Przy użyciu przycisków strzałek wybierz odpowiednie zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**. **d.** Naciśnij przycisk Print Photo na panelu sterowania, aby wydrukować zdjęcie.

Rozwiązywanie problemów



Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Działanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD urządzenia HP.

Connect Your D	evice Now				++
1. Make su 2. Connect	re the device is por the USB cable.	vered on.			
Ć			S		
If you are unabl installing the so	e to connect your d tware. You can cor	evice now, click mect your devic	this box and then : later.	click Next to fir	nish
			k Navi		Cancel

Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. **Działanie:** Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie zielony dysk CD urządzenia HP.

Denting antrop has folled to						
Device setup has failed to	complete					
Click Help for more information	about how t	o finish dev	rice setup or	click Next to	continue inst	tallation
						1
					000	
5 00 000		(h		R	0-8+	
and a				1 ª		
		_/				
		Ľ	<u> </u>			
						4/8
C				Marida		
Help		не не	fru l	NEX 2		

Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) został wyświetlony ekrań Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Działanie: Odłącz urządzenie i podłącz je

ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB.

Używanie oprogramowania HP



System Windows: Centrum obsługi HP umożliwia wygodny dostęp do wielu funkcji urządzenia HP oraz oprogramowania, w tym sprawdzanie stanu urządzenia, ustawień, zamawianie materiałów eksploatacyjnych i uzyskiwanie pomocy.



System Mac: Program HP Photosmart Studio umożliwia organizowanie, zarządzanie i edycję obrazów i filmów.

