

Q8637-90010



## Commencez ici (R) Imprimante HP Photosmart A630 series



Use HP Advanced Photo paper - especially designed to produce beautiful photos using the inks in your new printer.

Ø

Utilisez du papier photo avancé HP, spécialement conçu pour obtenir des photos superbes avec les encres de votre nouvelle imprimante.

	Desempacolar a impressora
i se trouvent le l'imprimante.	Remova as fitas e os materiais de embalagem do interior e ao redor da impressora e levante o visor.
e papier photo	1. Impressora Photosmart5. Amostra do papelA630 seriesfotográfico avançado HP
'impression ichromique je HP 110, 'imprimer hotos.* es de rechange apacité plus	<ol> <li>Fonte de alimentação e adaptadores</li> <li>Guia Comece aqui (este pôster)</li> <li>Guia de conceitos básicos</li> <li>Guia de conceitos básicos</li> <li>Cartucho de impressão Inkjet colorido HP 110 fornecido com o produto. Imprime cerca de 10 fotografias.*</li> <li>Os cartuchos de substituição HP imprimem mais que os cartuchos fornecidos com o produto.</li> </ol>
du format	* O número real de fotografias impressas pode variar de acordo com o tamanho do papel fotográfico, das imagens impressas e outros fatore
	Conectar o cabo de alimentação
à votre pays/	<ol> <li>Conecte o plugue do adaptador do seu país/região ao cabo de alimentação (se necessário).</li> </ol>
orimante.	2. Conecte o cabo de alimentação à parte traseira da impressora.
alimentée.	3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica em boas
nte sous tension.	conaiçoes. 4. Pressione o botão <b>Ligar</b> para ligar a impressora.
ays/région	Selecionar o idioma e o país/a região
ays/région <sub>1e.</sub>	Selecionar o idioma e o país/a região 1. Remova a película protetora do visor da impressora.
<b>ays/région</b> 1e. utiliser.	Selecionar o idioma e o país/a região 1. Remova a película protetora do visor da impressora. 2. Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.
<b>ays/région</b> le. utiliser.	<ol> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> </ol>
<b>ays/région</b> le. utiliser. rez sur <b>Oui</b> .	<ol> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> </ol>
<b>ays/région</b> le. utiliser. rez sur <b>Oui</b> .	<ol> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Instalar o cartucho de impressão</li> </ol>
<b>ays/région</b> te. utiliser. vez sur <b>Oui</b> . onsultez <b>Répéter</b>	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>1. Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>2. Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>3. Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>4. Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Instalar o cartucho de impressão</li> <li>1. Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> </ul>
<b>ays/région</b> te. utiliser. vez sur <b>Oui</b> . onsultez <b>Répéter</b> tirez sur	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>1. Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>2. Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>3. Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>4. Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Instalar o cartucho de impressão</li> <li>1. Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> <li>2. Abra o pacote do cartucho de impressão e puxe a guia rosa para remover a fita transparente.</li> </ul>
<b>ays/région</b> te. utiliser. vez sur <b>Oui</b> . onsultez <b>Répéter</b> tirez sur a cartouche	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>1. Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>2. Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>3. Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>4. Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Instalar o cartucho de impressão</li> <li>1. Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> <li>2. Abra o pacote do cartucho de impressão e puxe a guia rosa para remover a fita transparente.</li> <li>3. Abra a bandeja de saída. Abra a porta do cartucho de impressão.</li> </ul>
ays/région te. utiliser. vez sur Oui. onsultez Répéter tirez sur a cartouche cartouche, n cuivre vers	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>1. Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>2. Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>3. Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>4. Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Instalar o cartucho de impressão</li> <li>1. Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> <li>2. Abra o pacote do cartucho de impressão e puxe a guia rosa para remover a fita transparente.</li> <li>3. Abra a bandeja de saída. Abra a porta do cartucho de impressão.</li> <li>4. Insira o cartucho de impressão no compartimento para cartucho cor o rótulo para cima e os contatos cor de cobre voltados para o interi da impressora.</li> </ul>
ays/région te. utiliser. vez sur Oui. onsultez Répéter tirez sur a cartouche cartouche, n cuivre vers qu'elle	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Instalar o cartucho de impressão</li> <li>Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> <li>Abra o pacote do cartucho de impressão e puxe a guia rosa para remover a fita transparente.</li> <li>Abra a bandeja de saída. Abra a porta do cartucho de impressão.</li> <li>Insira o cartucho de impressão no compartimento para cartucho cor o rótulo para cima e os contatos cor de cobre voltados para o interi da impressora.</li> <li>Empurre o cartucho de impressão no compartimento até que se encaixe no lugar e depois feche a porta do cartucho.</li> </ul>
ays/région te. utiliser. rez sur Oui. onsultez Répéter tirez sur a cartouche cartouche, a cuivre vers qu'elle orte d'accès	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> <li>Abra o pacote do cartucho de impressão e puxe a guia rosa para remover a fita transparente.</li> <li>Abra a bandeja de saída. Abra a porta do cartucho de impressão.</li> <li>Insira o cartucho de impressão no compartimento para cartucho cor o rótulo para cima e os contatos cor de cobre voltados para o interi da impressora.</li> <li>Empurre o cartucho de impressão no compartimento até que se encaixe no lugar e depois feche a porta do cartucho.</li> <li>Toque em OK na tela da impressora.</li> </ul>
ays/région te. utiliser. rez sur Oui. consultez <b>Répéter</b> tirez sur a cartouche cartouche, a cartouche, a cuivre vers qu'elle porte d'accès ge indiquant	<ul> <li>Selecionar o idioma e o país/a região</li> <li>Remova a película protetora do visor da impressora.</li> <li>Toque no idioma que deseja usar na tela para selecioná-lo.</li> <li>Para confirmar o idioma, toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Toque no país/região na tela para selecioná-los e toque em Sim.</li> <li>Veja a animação na tela da impressora para saber como instalar o cartucho de impressão. Toque em Repetir para ver a animação novamente.</li> <li>Abra o pacote do cartucho de impressão e puxe a guia rosa para remover a fita transparente.</li> <li>Abra a bandeja de saída. Abra a porta do cartucho de impressão.</li> <li>Insira o cartucho de impressão no compartimento para cartucho cor o rótulo para cima e os contatos cor de cobre voltados para o interi da impressora.</li> <li>Empurre o cartucho de impressão no compartimento até que se encaixe no lugar e depois feche a porta do cartucho.</li> <li>Toque em OK na tela da impressora.</li> <li>Toque em OK novamente para reconhecer a mensagem "Cartucho de impressão o riginal HP instalado".</li> </ul>



Use o papel fotográfico avançado HP, projetado especialmente para produzir lindas fotos usando as tintas da sua nova impressora.



# Imprimez une page d'alignement

- Pour savoir comment charger du papier, consultez l'animation s l'imprimante. Appuyez sur **Répéter** pour revoir l'animation.
- 2. Placez quelques feuilles de papier photo avancé HP (échantillo bac d'alimentation, face brillante orientée vers l'avant de l'imp papier photo bien au fond du bac d'alimentation. Vérifiez qu'il
- 3. Alignez le papier sur le côté gauche du bac d'alimentation. Fai de largeur vers le bord droit du papier, sans que celui-ci se plie
- 4. Appuyez sur OK sur l'écran de l'imprimante pour imprimer une

Félicitations ! La configuration de l'imprimante est terminée. Appuye votre première photo.

### Imprimez votre première photo

- 1. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement adéquat, avec haut. Remaraue : La carte mémoire ne s'insère pas intégraleme Lorsqu'elle est insérée correctement, le voyant Carte mémoire de clignote, puis devient fixe.
- 2. Appuyez sur Aff. et impr dans le menu Photosmart Express. Les dans votre carte s'affichent à l'écran en mode vignette. Appuye faire défiler les photos.
- Appuyez au milieu de la photo à imprimer. Elle s'affiche alors a Appuyez à nouveau au milieu de la photo pour la sélectionner Une coche orange apparaît sur la photo sélectionnée. Pour imp photos, appuyez sur ( ou sur ) , afin de les afficher et de les sé même facon
- 4. Appuyez sur Imprimer pour afficher l'aperçu de l'impression. A sur Imprimer pour imprimer la ou les photo(s) sélectionnée(s). Pe photos s'impriment, appuyez sur Ajouter des photos ou sur Áccu défiler les photos et utiliser d'autres fonctionnalités.

## Imprimez à partir de votre ordinateur

L'imprimante comprend un logiciel de connexion rapide HP qui s'installe automatiquement lorsque vous connectez l'imprimante à n'importe quel ordinateur. En moins de deux minutes, vous serez fin prêt à imprimer !

**Conditions système requises :** Windows XP ou Vista ou Mac OS X v10.4 ou v10.5 **Pour les systèmes Windows 64 bits :** veuillez télécharger le logiciel à partir du site Web de support HP : www.hp.com/support.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis connectez-la à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB (non fourni). **IMPORTANT :** HP recommande d'utiliser un câble HS USB 2.0 d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- 2. Utilisateurs Windows : L'installation démarre automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Remarque : Si l'écran d'installation n'apparaît pas, ouvrez Poste de travail sur votre bureau et double-cliquez sur l'icône 💿 pour lancer l'installation.

**Utilisateurs Mac :** double-cliquez sur sur l'icône sur le bureau (), puis double-cliquez sur l'icône 🥘 . Suivez les instructions à l'écran pour installer le loaicie

Pour plus d'informations sur l'impression à partir de votre ordinateur ou sur le dépannage des problèmes d'installation, voir la section **Besoin de plus** d'informations ? ci-dessous.

HP Photosmart A630 series Guide d'utilisation

Printed in [country]. 05/08 © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in [country]. 05/08 © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Electronic Help Double-click the HP Photosmart A630 Series icon (placed on your desktop after you installed the software) and then double-click Photosmart Help.



**Besoin de plus d'informations ?** 





Aide électronique Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante HP Photosmart A630 Series (placée sur votre bureau après installation du logiciel), puis double-cliquez sur Aide Photosmart.

www.hp.com/support Comprehensive User Guide (Guide d'utilisateur complet) disponible en ligne.

Go to www.register.hp.com to register your product and receive free driver notices, faster technical support, and personalized newsletters.

Rendez-vous sur le site www.register.hp.com pour enregistrer votre produit et recevoir gratuitement les avis de disponibilité des pilotes, une assistance technique plus rapide et des lettres d'information personnalisées.

	Imprimir uma páging de glinhamento
ur l'écran de	<ol> <li>Veja a animação na tela da impressora para saber como colocar papel. Toque em <b>Repetir</b> para ver a animação novamente.</li> </ol>
ns inclus) dans le rimante. Disposez le ne se recourbe pas. ites glisser le guide page d'alignement.	<ol> <li>Coloque algumas folhas de papel fotográfico avançado HP (do pacote de amostra incluído) na bandeja de entrada com o lado brilhante voltado para a parte frontal da impressora. Verifique se o papel fotográfico é inserido completamente na bandeja de entrada. Verifique se o papel não está dobrado.</li> <li>Alinhe o papel com o lado esquerdo da bandeja de entrada. Ajuste a guia de largura para que fique próxima à borda direita do papel sem dobrá-lo.</li> <li>Toque em OK na tela da impressora para imprimir uma página de alinhamento.</li> </ol>
ez sur <b>OK</b> pour imprimer	Parabéns! A configuração da impressora foi concluída. Pressione <b>OK</b> para imprimir sua primeira fotografia.
	Imprimir a primeira foto
l'étiquette vers le nt dans l'imprimante. e l'imprimante	<ol> <li>Insira um cartão de memória no slot para cartão apropriado com o rótulo do cartão de memória voltado para cima. Nota: O cartão de memória não será totalmente inserido na impressora. Quando o cartão de memória é inserido corretamente, a luz do cartão pisca e depois permanece acesa.</li> </ol>
photos stockées z sur ∢ ou sur ⊁ pour	<ol> <li>Toque em Exibir e Imprimir no menu Photosmart Express. As fotografias no cartão são exibidas no visor em miniaturas. Toque em</li></ol>
agrandie. pour impression. rimer d'autres lectionner de la	3. Toque no centro da fotografia que deseja imprimir. Ela é exibida em tamanho maior (exibição 1 em 1). Toque no centro da fotografia novamente para selecioná-la para impressão. Uma marca de seleção laranja é exibida na fotografia selecionada. Para imprimir mais fotografias, toque em ∢ ou ▶ para exibí-las e selecioná-las da mesma maneira.
ppuyez à nouveau endant que vos <b>ueil                                    </b>	4. Toque em Imprimir para visualizar o trabalho de impressão. Toque em Imprimir novamente para imprimir a(s) fotografia(s) selecionada(s). Enquanto sua fotografia é impressa, toque em Adicionar mais fotos ou Inicial para navegar pelas fotos e usar outros recursos.
	Como imprimir do computador

A impressora inclui o software HP quick connect, que é instalado automaticamente guando você conecta a impressora a gualquer computador. Em menos de dois minutos, você estará pronto para imprimir! **Requisitos do sistema:** Windows XP ou Vista ou Mac OS X v10.4 ou v10.5 Para sistemas Windows de 64 bits: Faça download do software no website de suporte da HP em www.hp.com/support.

- 1. Verifique se a impressora está ligada e conecte-a ao computador usando um cabo USB (vendido separadamente) IMPORTANTE: A HP recomenda um cabo USB 2.0 HS com menos de 3 metros de comprimento
- 2. Usuários do Windows: A instalação é iniciada automaticamente. Siga as instruções na tela do computador para instalar o software. Nota: Se a tela de instalação não for exibida, abra **Meu Computador** na área de trabalho e clique duas vezes no ícone 💿 para iniciar a instalação.

Usuários do Mac: Clique duas vezes no ícone 💿 área de trabalho e clique duas vezes no ícone 👰 exibido. Siga as instruções na tela do computador para instalar o software

3. Para obter mais informações sobre a impressão a partir do computador, ou sobre a solução de problemas de instalação, consulte a seção Precisa de mais informações? a seguir.

#### Precisa de mais informações?

Guia de conceitos básicos da HP Photosmart A630 series



#### Ajuda eletrônica

Clique duas vezes no ícone da HP Photosmart A630 Series (exibido na área de trabalho após instalar o software) e clique duas vezes em Ajuda da Photosmart.



www.hp.com/support Guia do usuário abrangente disponível on line.

Vá para www.register.hp.com para registrar o produto e receber gratuitamente avisos sobre drivers, suporte técnico rápido e boletins informativos.

