HP Photosmart C6300 All-in-One series



Ajuda do Windows



HP Photosmart C6300 All-in-One series



Conteúdo

1	Ajuda do HP Photosmart C6300 All-in-One series	7
2	Visão geral da HP All-in-One	
	Visão resumida da HP All-in-One	9
	Visão geral do painel de controle	10
	Recursos do painel de controle	10
	Exibir ícones	12
	Exibir estado de espera	12
	Visão geral do menu	13
	Menu Copiar	13
	Menu Foto	13
	Menu Digitalizar	13
	Menu Configuração	14
	Menu Ajuda	14
	Como inserir texto usando o teclado visual	14
	Usar o software HP Photosmart	15
3	Obter mais informações	17
4	Finalizar a configuração do HP All-In-One	10
	Define e idieme e e neío/região	19
	Definir o handeia podrão do ponel poro impresação DistBridge/DDOC// IDDD	19
	Ativor progura régida de fatos	20
	Alivar procura rapida de rolos Definir o modo do oconomia do onorgia	20
	Definir o hondoia do papel para imprimir a partir do dispositivo Pluetooth	
	Restauração dos padrões de fábrica	
	Reproduzir uma apresentação de slides no visor	22
	Conectar-se a um computador	22
	Conexão do cabo USB	24
	Conexão de rede	24
	Conectar-se a um dispositivo Bluetooth®	51
	O que é necessário para uma conexão Bluetooth	
	Conectar o HP All-in-One a um computador usando uma conexão sem fio	
	Bluetooth [®]	52
	Gerenciar suas configurações de Bluetooth	54
5	Como?	59
6	Carregar originais e papéis	64
	Carreyal originals	01
	Escoller papels para impressao e copia	02
	Papeis recomendados para impressão e copia	02
	Papeis recomendados somente para impressao	03
	Papers a evilar	04
	Carregar papei	65

Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno	65
Carregar cartões postais, Hagaki ou cartões de índice	68
Carregar envelopes	70
Carregar outros tipos de papel	72
Evitar congestionamentos de papel	73
Imprimir do computador	75
Alterar as configuraçãos de impressõis de terefe atual	
Allerar as configurações de impressão da larera alual	
Definir o tanialilo do papel nara impressão	70
Evibir a resolução da impressão	
Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão	70
Alterar a orientação da nágina	70
Dimensionar o tamanho do documento	
Alterar a saturação, o brilho ou o tom de cor	
Visualizar o trabalho de impressão	80
Alterar as configurações padrão de impressão	80
Atalhos de impressão	
Criar atalhos de impressão	
Excluir atalhos de impressão	
Executar trabalhos de impressão especiais.	
Imprimir uma imagem sem margem	83
Imprimir uma foto em papel fotográfico	84
Imprimir usando a resolução máxima (dpi)	
Imprimir nos dois lados da página	86
Imprimir um documento com diversas páginas como um livreto	87
Imprimir várias páginas em uma única folha	
Imprimir um documento de várias páginas na ordem inversa	90
Inverter uma imagem para decalques para camisetas	90
Imprimir em transparências	91
Imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes	92
Imprimir um pôster	92
Imprimir uma página da web	93
Interromper um trabalho de impressão	93
Usar os recursos de totos	05
Insenii uni callao de memoria	90
Crier projetes especiais a partir de ques fotos	90 00
Salvar fotos no sou computador	
Editar fotos usando o painel de controle	
Perocão de olhos vermelhos	
Cirar uma foto	
	100 100 100
Melhorar automaticamente suas fotos	
Imprimir uma moldura em torno da foto	107
Aiustar o brilho das fotos	102
Anlicar efeitos especiais de cor em suas fotos	102 103

9	Usar os recursos de digitalização	
	Digitalizar uma imagem	105
	Digitalizar um original para um computador	105
	Digitalizar originais para um cartão de memória	107
	Editar uma imagem digitalizada	107
	Editar um documento digitalizado	107
	Interromper a digitalização	108
10	Uso dos recursos de cópia	
	Tirar uma cópia	109
	Visualização do trabalho de cópia	110
	Alterar as configurações de cópia da tarefa atual	110
	Definir o número de cópias	111
	Definição do tamanho de papel para cópia	111
	Definição do tipo de papel para cópia	111
	Alterar a velocidade ou qualidade da cópia	112
	Ajustar as cópias para torná-las mais claras ou mais escuras	113
	Alteração das configurações de cópia padrão	113
	Executar trabalhos de cópia especiais	114
	Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4	114
	Cortar um original	115
	Deslocar a margem esquerda	116
	Melhorar a qualidade de uma cópia	116
	Interromper uma cópia	117
11	Usar os recursos de reimpressão	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la	119
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado	119 119 120
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto	119 119 120 120
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto	119 119 120 120 121
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos	119 120 120 121 121
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos	119 120 120 121 121 122
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalbar com cartuchos de tinta	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos. Editar uma foto antes de reimprimi-la. Corrigir um original desbotado. Girar uma foto. Aplicar zoom e girar para recortar uma foto. Ajustar o brilho das fotos. Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos. Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta. Informações sobre cartuchos de tinta e cabecote de impressão.	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e rounas	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avancada	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada Imorimir um relatório de status da impressora	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada Imprimir um relatório de status da impressora	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada Imprimir um relatório de status da impressora Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão I impar o HP All-in-One	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada Imprimir um relatório de status da impressora Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão Limpar o HP All-in-One	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada Imprimir um relatório de status da impressora Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão Limpar o HP All-in-One Limpar o vidro	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Aplicar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada. Imprimir um relatório de status da impressora Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão Limpar o HP All-in-One Limpar o revestimento da tampa Limpar o apate externa	
11	Usar os recursos de reimpressão Fazer reimpressões de fotos Editar uma foto antes de reimprimi-la Corrigir um original desbotado Girar uma foto Aplicar zoom e girar para recortar uma foto Ajustar o brilho das fotos Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos Manutenção da HP All-in-One Trabalhar com cartuchos de tinta Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão Verificar os níveis de tinta estimados Substituir os cartuchos de tinta Remover tinta da pele e roupas Manutenção de cabeçote de impressão avançada. Imprimir um relatório de status da impressora Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão Limpar o HP All-in-One Limpar o vidro Limpar o revestimento da tampa Limpar a parte externa Desativar a HP All-in-One	119 120 120 121 121 121 122 123 123 123 123 124 125 128 128 128 128 131 131 131 136 136 137

Conteúdo

3	Comprar suprimentos de tinta	139
4	Solução de problemas	
	Ver o arquivo Readme	141
	Solução de problemas na configuração	141
	O produto não liga	142
	Depois da instalação, o produto não imprime	145
	Desinstalar e reinstalar o software	151
	Solução de problemas de rede	152
	Solução de problemas na configuração da rede com fio	152
	Solução de problemas na configuração sem fio	156
	Congestionamentos de papel	161
	Informações sobre papel	162
	Solução de problemas de qualidade de impressão	162
	Cores erradas, imprecisas ou sangrando	163
	A tinta não preenche completamente o texto ou os gráficos	166
	A impressão sem margem tem uma faixa horizontal de distorção perto de sua parte	
	inferior	169
	As impressões têm traços ou linhas horizontais	170
	As impressões estão desbotadas ou as cores estão fracas	172
	As impressões estão manchadas ou confusas	174
	As impressões estão inclinadas ou enviesadas	175
	Listras de tinta no verso do papel	176
	O papel não é recolhido da bandeja de entrada	177
	As bordas do texto estão irregulares	179
	A dispositivo imprime lentamente	180
	Solução de problemas de impressão	181
	Énvelopes impressos incorretamente	182
	O produto não está respondendo	183
	O produto imprime caracteres sem sentido	186
	Nada ocorre quando tento imprimir	186
	As margens não são impressas como esperado	190
	Texto ou gráficos cortados na borda da página	191
	Uma página saju em branco durante a impressão.	193
	Solução de problemas com o cartão de memória.	193
	A luz Atenção pisca guando eu insiro o cartão de memória ou o dispositivo de	
	armazenamento	194
	O dispositivo não lê o cartão de memória	195
	Não é possível transferir as fotos do cartão de memória para o computador	196
	As fotos de uma câmera digital conectada compatível com PictBridge não são	
	impressas.	198
	Solução de problemas de digitalização.	198
	Falha na digitalização.	
	O texto está incorreto ou ausente	201
	O recurso de digitalização não funciona	
	Solução de problemas de cópia	203
	Nada ocorre quando tento copiar	
	Aiustar à Página não está funcionando como esperado	205
	A imagem é cortada quando faco uma cónia sem margem	206
	Uma cópia sem bordas apresenta espacos brancos nas margens	207
	Frros	208

Μ	lensagens do produto	
Μ	lensagens de arguivos	249
Μ	lensagens gerais do usuário	
Μ	lensagens sobre papéis	
Μ	lensagens sobre alimentação e conexão	
Μ	lensagens sobre cartuchos de tinta e cabeçotes de impressão	
M M M	lensagens sobre papéis lensagens sobre alimentação e conexão lensagens sobre cartuchos de tinta e cabeçotes de impressão	

15 Garantia e suporte HP

Garantia	
Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta	
Processo de suporte	310
Antes de ligar para o Suporte HP	310
Suporte HP por telefone	311
Período de suporte por telefone	311
Fazer uma ligação	311
Após o período de suporte por telefone	311
Opções adicionais de garantia	312
HP Quick Exchange Service (Japan)	312
HP Korea customer support.	312
Preparar o HP All-in-One para o envio	313
Proteger o sistema de tinta	313
Remova o vidro do painel de controle	313
Embale o HP All-in-One	314

16 Informações técnicas

Especificações	315
Programa de controle do risco ambiental dos produtos	317
Utilização de papel	317
Materiais plásticos	317
MSDSs (Material Safety Data Sheets)	317
Programa de reciclagem	317
Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP	317
Notificação da Energy Star®	318
Attention California users	318
Battery disposal in the Netherlands	318
Battery disposal in Taiwan	318
EU battery directive	319
Disposal of waste equipment by users in private households in the European	
Union	320
Avisos sobre regulamentação	321
Número de identificação do modelo de regulamentação	321
FCC statement	322
Notice to users in Korea	322
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan	322
Notice to users in Japan about the power cord	323
Noise emission statement for Germany	323
Toxic and hazardous substance table	323
Declaration of conformity (European Economic Area)	323
HP Photosmart C6300 All-in-One series declaration of conformity	324
Instruções sobre regulamentação sem fio	324

	Exposure to radio frequency radiation	
	Notice to users in Brazil	
	Notice to users in Canada	
	European Union regulatory notice	
	Notice to users in Taiwan	
Índice.		

1 Ajuda do HP Photosmart C6300 All-in-One series

Para obter informações sobre o HP All-in-One, consulte:

- "Visão geral da HP All-in-One" na página 9
- "Obter mais informações" na página 17
- "Finalizar a configuração do HP All-in-One" na página 19
- "Como?" na página 59
- "Carregar originais e papéis" na página 61
- "Imprimir do computador" na página 75
- "Usar os recursos de fotos" na página 95
- "Usar os recursos de digitalização" na página 105
- "Uso dos recursos de cópia" na página 109
- "Usar os recursos de reimpressão" na página 119
- "Manutenção da HP All-in-One" na página 123
- "Comprar suprimentos de tinta" na página 139
- "Garantia e suporte HP" na página 309
- "Informações técnicas" na página 315

2 Visão geral da HP All-in-One

Use o HP All-in-One para imprimir documentos ou fotografias de seu computador, imprimir fotografias diretamente de um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento, documentos de varredura ou fotografias, ou fazer cópias. Os papéis HP especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso produzem os melhores resultados.

O HP All-in-One também oferece modelos integrados que podem ser usados para imprimir papel de caderno de anotações com traço estreito ou largo, papel de desenho ou partituras musicais, que são perfeitos para os trabalhos escolares dos seus filhos. Você pode imprimir uma lista de verificação de tarefas até mesmo para controlar sua lista de coisas para fazer.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Visão resumida da HP All-in-One
- Visão geral do painel de controle
- <u>Visão geral do menu</u>
- <u>Como inserir texto usando o teclado visual</u>
- Usar o software HP Photosmart

Visão resumida da HP All-in-One



Legen da	Descrição		
1	Visor gráfico colorido (também chamado de visor)		
2 Painel de controle			
3 Slots para cartões de memória e luz Foto			
4	Porta USB frontal		
5	Bandeja de saída		

Capítulo 2

(continuação)			
Legen da	Descrição		
6	Extensão da bandeja de papel (também conhecida como extensão da bandeja)		
7	Bandeja de entrada principal (também citada como bandeja de entrada)		
8	8 Bandeja de fotos		
9	Tampa de acesso aos cartuchos de tinta		
10	Vidro		
11	Revestimento da tampa		
12	Porta traseira		
13	Porta Ethernet		
14	Porta USB traseira		
15	Conexão de alimentação*		

* Use somente com o adaptador de alimentação fornecido pela HP.

Visão geral do painel de controle

Esta seção descreve as funções dos botões e luzes do painel de controle, bem como os ícones e o estado de espera no visor.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Recursos do painel de controle
- Exibir ícones
- Exibir estado de espera

Recursos do painel de controle

O diagrama e a tabela relacionada abaixo fornecem referência rápida aos recursos do painel de controle o HP All-in-One.



Legenda	Ícone	Nome e descrição
1		Visor gráfico colorido (também chamado de visor): Exibe menus, fotos e mensagens. O visor pode ser puxado para cima e ter seu ângulo mudado, para uma melhor visualização.
2		Início: Volta à tela Início (a tela padrão quando você liga o produto).
3	Þ	Menu: Apresenta um conjunto de opções relacionado ao visor atual.
4	◆	Voltar: retorna para a tela anterior.
5	ОК	OK: seleciona uma configuração do menu, valor ou foto na tela.
6	▲ ◀ ► ▼	Teclado direcional: permite navegar pelas fotos e opções do menu, pressionando os botões das setas para cima, para baixo, para a esquerda ou direita.
		Se você estiver aplicando o zoom em uma foto, também poderá usar os botões de setas para mover em torno da foto e selecionar uma área diferente a ser impressa.
7	€	Aumentar zoom +: Aumenta o zoom para ampliar a imagem no visor. Você também pode usar esse botão em conjunto com as setas do teclado direcional para ajustar a caixa de recorte para impressão.
8	Q	Diminuir zoom - : Reduz para exibir mais da foto. Se você pressionar esse botão quando uma foto estiver exibida na tela em 100%, o recurso Ajustar à Página será aplicado à foto automaticamente.
9		Luz de atenção: indica um problema ocorrido. Verifique o visor para obter mais informações.
10		Imprimir fotos : imprime as fotos selecionadas no cartão de memória. Se nenhuma foto estiver selecionada, o dispositivo imprimirá a foto que estiver exibida no visor.
11	Ś	Corrigir olhos vermelhos : ativa e desativa o recurso Corrigir olhos vermelhos . Esse recurso é ativado quando se insere um cartão de memória. O produto corrige a coloração do olho vermelho automaticamente em todas as fotografias na fila de impressão.
12		Iniciar cópia em preto: inicia uma cópia em preto-e-branco.
13		Iniciar cópia colorida: inicia uma cópia colorida.
14		Iniciar digitalização : abre o Menu Digitalizar , onde você pode selecionar o destino da digitalização.
15	X	Cancelar: interrompe a operação atual.
16	٩	Configurar : Abre o menu Configurar onde é possível alterar configurações do dispositivo e executar as funções de manutenção.
17	?	Ajuda : Abre o Menu Ajuda no visor, onde você pode selecionar um tópico sobre o qual queira saber mais. Da tela Início, pressionar Ajuda lista os tópicos para os quais a ajuda está disponível. Dependendo do tópico selecionado, ele será exibido no visor ou na tela do computador. Ao ver as telas diferentes da tela Início, o botão de Ajuda fornece ajuda aplicável para a tela atual.

Capítulo 2 (continuação)

Legenda	Ícone	Nome e descrição
18	Û	Ligado: Liga e desliga o equipamento. Quando o equipamento está desligado, uma quantidade mínima de energia ainda é usada. Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação para interromper totalmente a alimentação.
19	(, I))	Luz indicadora da rede sem fio: Indica que a impressora está conectada a uma rede sem fio.

Exibir ícones

Os ícones a seguir podem ser exibidos no lado superior direito do visor para fornecer informações importantes sobre o HP All-in-One.

Ícone	Objetivo
	Mostra que o nível de tinta em todos os cartuchos é de 50% ou mais.
	Mostra que um ou mais dos cartuchos estão com pouca tinta. Você deve substituir o cartucho de tinta quando a qualidade de impressão não for mais aceitável.
?)	Mostra que um cartucho de tinta desconhecido foi inserido. Este ícone pode ser exibido se um cartucho de tinta contiver uma tinta que não seja da HP.
	Indica que existe uma conexão de rede com fio.
((1))	Indica a presença e potência do sinal de uma conexão de rede sem fio.
	Indica a presença de uma conexão de rede ad hoc sem fio.
	Indica que o adaptador para impressoras e computadores HP bt450 com a tecnologia sem fio Bluetooth [®] está conectado à porta USB frontal.

Exibir estado de espera

Para prolongar a vida útil do visor, o HP All-in-One retorna à tela Inicial decorridos dez minutos de inatividade. Após 15 minutos de inatividade, a tela entra no estado de espera e é completamente desligada. O visor liga novamente quando você pressiona um botão do painel de controle, insere um cartão de memória, levanta a tampa ou acessa o HP All-in-One em um computador conectado.

Visão geral do menu

Os tópicos a seguir oferecem uma referência rápida aos menus de nível superior disponíveis a partir da tela Inicial e aos botões no painel de controle.

- Menu Copiar
- Menu Foto
- Menu Digitalizar
- Menu Configuração
- Menu Ajuda

Menu Copiar

Quando você seleciona **Cópia** na tela Inicial, a tela **Número de cópias** aparece. As seguintes opções estão disponíveis quando você pressiona o botão Menu na tela **Número de cópias**.

Tamanho
Qualidade
Mais claro/Mais escuro
Visualizar
Recortar
Tamanho do papel
Tipo de Papel
Troca de margem
Aprimoramentos
Definir como novo padrão

Menu Foto

As opções a seguir estão disponíveis quando você seleciona **Fotográfico** na tela Inicial ou insere um cartão de memória.



Menu Digitalizar

As opções a seguir estão disponíveis quando você pressiona **Iniciar digitalização** no painel de controle ou seleciona **Digitalizar** na tela Inicial.

Digitalizar e reimprimir Digitalizar para computador Digitalizar para cartão de memória

Digitalizar para a unidade Flash USB

Menu Configuração

As seguintes opções estão disponíveis quando você pressiona o botão **Configurar** no painel de controle.

Pautado imprimível	
Rede	
Ferramentas	
Preferências	
Bluetooth	

Menu Ajuda

O menu **Menu Ajuda** fornece um rápido acesso para os tópicos principais de ajuda. Está disponível se você pressionar **Ajuda** quando a tela Inicío estiver aparecendo no visor. Se você selecionar um dos cinco primeiros tópicos, a ajuda aparece no visor. Se você selecionar um dos tópicos restantes, a ajuda será exibida no computador. As seguintes opções estão disponíveis:

Usar painel controle		
Inserir cartuchos de tinta		
Colocar papel na bandeja de foto		
Colocar papel na bandeja principal		
Colocar original no scanner		
Como eu faço para		
Mensagens de erro		
Solução de problemas gerais		
Solução de problemas de rede		
Usar cartão de memória		
Obter suporte		

Como inserir texto usando o teclado visual

É possível inserir texto ou símbolos usando o teclado visual exibido automaticamente no visor quando você precisar digitar texto. Por exemplo, o teclado visual é exibido automaticamente quando você está configurando uma rede com ou sem fio ou inserindo o nome do dispositivo Bluetooth.

Como digitar texto usando o teclado visual

1. Para selecionar uma letra, um número ou um símbolo no teclado visual, pressione as setas no teclado direcional a fim de realçar a seleção apropriada.

Para digitar as letras minúsculas, maiúsculas, números e símbolos

- Para inserir letras minúsculas, selecione o botão abc no teclado visual e pressione OK.
- Para inserir letras maiúsculas, selecione o botão ABC no teclado visual e pressione OK.
- Para inserir números, selecione o botão 123 no teclado visual e pressione OK.
- Para inserir símbolos, selecione o botão .@! no teclado visual e pressione OK.
- 2. Depois de realçar a letra, número ou símbolo correto, pressione **OK** no painel de controle para selecioná-lo.

A seleção será exibida no visor.

- Dica Para apagar uma letra, número ou símbolo, selecione Limpar no teclado visual e pressione OK.
- Quando terminar de inserir texto, números ou símbolos, selecione Concluído no teclado visual e pressione OK.

Usar o software HP Photosmart

O software HP Photosmart oferece um jeito rápido e fácil de imprimir fotos. Ele também fornece acesso a outros recursos básicos do software de imagem HP, como salvar e visualizar fotos.

Para mais informações sobre como usar o software HP Photosmart:

- Verifique o painel Conteúdo, à esquerda. Procure o livro Conteúdo da Ajuda do software do HP Photosmart, na parte de cima.
- Se você não vir o livro Conteúdo da Ajuda do software do HP Photosmart, na parte de cima do painel Conteúdo, acesse a ajuda do software através da Central de Soluções HP.

Capítulo 2

3 Obter mais informações

É possível acessar uma variedade de recursos, tanto impressos como na tela, que fornecem informações sobre a configuração e o uso da HP All-in-One.

	Guia Iniciar Aqui
	O guia Iniciar Aqui fornece instruções para a configuração do HP All-in-One, inclusive instalação do cabeçote de impressão, inserção do cartucho de tinta, carregamento de papel e instalação de software. Siga na ordem as etapas do guia Iniciar Aqui.
	Se você tiver problemas durante a configuração, consulte o guia Iniciar Aqui para obter informações sobre a solução de problemas, ou consulte " <u>Solução</u> <u>de problemas</u> " na página 141 nesta Ajuda na tela.
HP Photosmart D5400 series	Guia básico
ters Gale	O Guia básico contém uma visão geral do HP All-in-One, incluindo instruções passo a passo para tarefas básicas, dicas de solução de problemas e informações técnicas.
	Animações HP Photosmart
	As animações do HP Photosmart, localizadas nas seções relevantes da Ajuda de tela, exibem como executar as tarefas principais no HP All-in-One. Você aprenderá como carregar papel, inserir cartões de memória, substituir cartuchos de tinta e digitalizar originais.
	Ajuda na tela
	A Ajuda na tela fornece instruções detalhadas sobre como usar todos os recursos do HP All-in-One.
	 A seção Como? oferece links para que possa rapidamente encontrar informações sobre as tarefas comuns.
	 O tópico Visão geral do HP All-in-One oferece informações gerais sobre os principais recursos do HP All-in-One.
	 A seção Solução de problemas oferece informações sobre como resolver erros que você possa ter com o HP All-in-One.
	Readme
HTML	O arquivo Leiame contém as informações mais recentes, que talvez não estejam disponíveis em outras publicações.
	Instale o software para acessar o arquivo Leiame.
www.hp.com/support	Se você tiver acesso à Internet, poderá obter ajuda e suporte no site da HP. Esse site oferece atendimento técnico, drivers, suprimentos e informações sobre como fazer pedidos.

Capítulo 3

4 Finalizar a configuração do HP All-in-One

Depois de concluir as etapas do Guia inicial, consulte esta seção para obter ajuda sobre como terminar de configurar o HP All-in-One. Esta seção contém informações importantes relacionadas à configuração do dispositivo.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configure suas preferências</u>
- <u>Conectar-se a um computador</u>
- <u>Conectar-se a um dispositivo Bluetooth®</u>

Configure suas preferências

Antes de começar a utilizar o equipamento, você deve consultar e, se necessário, ajustar as configurações gerais descritas nesta seção:

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Defina o idioma e o país/região
- Definir a bandeja-padrão de papel para impressão PictBridge/DPOF/UPnP
- <u>Ativar procura rápida de fotos</u>
- Definir o modo de economia de energia
- Definir a bandeja de papel para imprimir a partir do dispositivo Bluetooth
- <u>Restauração dos padrões de fábrica</u>
- Reproduzir uma apresentação de slides no visor

Defina o idioma e o país/região

A configuração de idioma determina qual idioma o HP All-in-One utiliza para exibir as mensagens no visor. A configuração de país/região determina os tamanhos de papel padrão e layouts para impressão. Você pode alterar essas configurações a qualquer momento utilizando o procedimento a seguir.

Para definir o idioma e o país/região

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Preferências, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Definir idioma, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para percorrer os idiomas. Quando o idioma que você deseja usar estiver realçado, pressione OK.

- Quando solicitado, pressione o botão de seta para baixo a fim de realçar Sim para confirmar e, em seguida, pressione OK.
 O menu Preferências reaparece.
- 6. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Definir país/região**, depois pressione **OK**.
- Pressione o botão de seta para baixo para percorrer os países/regiões. Quando o país/região que você deseja usar estiver realçado, pressione OK.
- 8. Quando solicitado, pressione o botão de seta para baixo a fim de realçar **Sim** para confirmar e, em seguida, pressione **OK**.

Definir a bandeja-padrão de papel para impressão PictBridge/DPOF/UPnP

É possível definir a bandeja-padrão de papel a ser usada quando são impressas fotos a partir de um arquivo DPOF ou dos dispositivos Pictbridge e Universal Plug and Play (UPnP). Essa configuração é aplicável somente a trabalhos de impressão cujas configurações de tamanho de papel não estejam especificadas no arquivo DPOF nem nos dispositivos Pictbridge e Universal Plug and Play (UPnP).

Para definir a bandeja-padrão de papel

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Preferências, depois pressione OK.
- 3. Pressione o botão de seta para baixo para realçar Seleção de bandeja dispositivoimpressora, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo ou de seta para cima para realçar uma das opções a seguir, depois pressione OK.
 - **Solicitar bandeja**: essa opção solicita a seleção de uma bandeja sempre que um trabalho de impressão é enviado.
 - Bandeja de fotos: seleciona a bandeja de fotos.
 - Bandeja principal: seleciona a bandeja de entrada principal.

Ativar procura rápida de fotos

É possível configurar o HP All-in-One para ativar a procura rápida de fotos gravando miniaturas no cartão de memória. As miniaturas ocupam relativamente pouco espaço e são usadas para acelerar o desempenho da procura de fotos no cartão.

Nota Esse recurso é ativado por padrão.

Para ativar e desativar a procura rápida

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Preferências, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ativar navegação rápida, depois pressione OK.
- 4. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Liga-desliga ou **Desligado**, depois pressione **OK**.

Definir o modo de economia de energia

Quando você desligar o HP All-in-One, ele no modo de Economia de Energia por padrão. Isso torna o produto mais eficiente em termos de energia, mas também significa que pode levar muito mais tempo do que o esperado para ligar o dispositivo. Além disso, quando desligado no modo de Economia de Energia, o HP All-in-One talvez não consiga concluir algumas tarefas de manutenção automatizadas. Se você ver, como rotina, mensagens no visor sobre uma falha de clock em tempo real, ou se você quiser reduzir o tempo de inicialização, é possível desativar o modo de Economia de Energia.

Nota Esse recurso é ativado por padrão.

Para ativar ou desativar o modo de economia de energia

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Preferências, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Modo de economia de energia, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Liga-desliga ou Desligado, depois pressione OK.

Definir a bandeja de papel para imprimir a partir do dispositivo Bluetooth

Defina a bandeja de papel padrão a ser usada quando são impressas fotos a partir do dispositivo Bluetooth.

Para definir a bandeja de papel para imprimir a partir do dispositivo Bluetooth

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Bluetooth, depois pressione OK.
- 3. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Bandeja Bluetooth** selecionada, depois pressione **OK**.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Bandeja principal** ou **Bandeja de fotos**, depois pressione **OK**.

Restauração dos padrões de fábrica

É possível restaurar as configurações atuais para que voltem a ter os valores que tinham quando você adquiriu o HP All-in-One.

Nota A restauração dos padrões de fábrica não afeta as alterações feitas nas configurações de digitalização e nas configurações do idioma e de país/região.

Esse procedimento só pode ser executado no painel de controle.

Para restaurar os padrões de fábrica

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Restaurar os padrões de fábrica, depois pressione OK.

As configurações-padrão de fábrica são restauradas.

Reproduzir uma apresentação de slides no visor

É possível configurar o HP All-in-One para reproduzir uma apresentação de slides na tela, da mesma maneira que uma proteção de tela em um computador, quando você não estiver usando o dispositivo.

Há dois tipos de apresentações de slides que podem ser ativados:

 Modo Demonstração: aparece depois que o HP All-in-One estiver inativo por um minuto. O HP All-in-One mostra slides interativos que possibilitam que você experimente vários recursos do equipamento. Se o Modo Demonstração estiver habilitado, o dispositivo não entrará no modo de desativação com baixa energia. Por padrão, Modo Demonstração não está habilitado.

Xota A HP recomenda deixar o **Modo Demonstração** desativado.

 Apresentação de slides das dicas: exibida somente após a impressão a partir do computador. O HP All-in-One exibe um pequeno grupo de slides com descrições dos recursos especiais disponíveis no equipamento. A apresentação de slides é reproduzida duas vezes, depois o visor retorna à tela Inicial. Apresentação de slides das dicas fica ativada por padrão.

Para ativar ou desativar o modo de demonstração

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Modo Demonstração, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Liga-desliga ou Desligado, depois pressione OK.

Para ativar ou desativar a apresentação de slides das dicas

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- 3. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Apresentação de slides das dicas**, depois pressione **OK**.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Liga-desliga ou Desligado, depois pressione OK.

Conectar-se a um computador

O HP All-in-One vem equipado com uma porta USB, para que seja possível conectá-lo diretamente a um computador utilizando um cabo USB. Também é possível conectar o HP All-in-One a uma rede com ou sem fio.

Descrição	Número recomendado de computadores conectados para o melhor desempenho	Recursos de software suportados	Instruções de configuração
Conexão USB	Um computador conectado com cabo USB à porta USB 2.0 de alta velocidade traseira da HP All-in-One.	Todos os recursos são suportados.	Siga o guia Iniciar Aqui para obter instruções detalhadas.
Conexão de rede com fio (Ethernet)	Até cinco computadores conectados à HP All-in-One através de hub ou roteador.	Todos os recursos são suportados.	Siga as instruções contidas em " <u>Instale o</u> HP All-in-One em uma rede conectada por fios (<u>Ethernet</u>)" na página 25.

Descrição	Número recomendado de computadores conectados para o melhor desempenho	Recursos de software suportados	Instruções de configuração
Conexão integrada sem fio (WLAN 802.11)	Até cinco computadores conectados usando um roteador sem fio (modo de infra-estrutura). Um computador (ad hoc modo).	Todos os recursos são suportados.	Siga as instruções em " <u>Configurar o</u> <u>HP All-in-One em uma</u> <u>rede sem fio integrada</u> (<u>WLAN 802.11</u>)" na página 27.
Compartilhamento de impressoras	Até cinco computadores. O computador host deve estar sempre ligado, para que seja possível imprimir a partir de outros computadores.	Todos os recursos no computador host são suportados. Somente a impressão é suportada a partir dos outros computadores.	Siga as instruções contidas em " <u>Conexão do</u> <u>cabo USB</u> " na página 24.

Conexão do cabo USB

O HP All-in-One é compatível com uma porta traseira USB 2.0 de alta velocidade para conexão com um computador.

Caso utilize um cabo USB para conectar o HP All-in-One a um computador em uma rede, você poderá configurar o compartilhamento da impressora no computador. Isso permite que outros computadores na rede imprimam no HP All-in-One, usando o seu computador como o host.

O computador **host** (seu computador, conectado diretamente ao HP All-in-One por um cabo USB) tem funcionalidade completa de software. Outros computadores, conhecidos como **clientes**, têm acesso apenas aos recursos de impressão. A HP recomenda até cinco computadores para se obter o melhor desempenho. Outras funções devem ser realizadas no computador host ou no painel de controle do HP All-in-One.

Para conectar o produto usando o cabo USB

- Consulte o Guia inicial que acompanha o produto para obter informações sobre como efetuar a conexão com um computador usando um cabo USB.
 - Nota Não conecte o cabo USB ao produto até receber a instrução para realizar essa operação.

Para permitir o compartilhamento da impressora em computador Windows

Consulte o guia do usuário fornecido com o computador ou a Ajuda na tela do Windows.

Conexão de rede

Esta seção descreve como conectar o HP All-in-One a uma rede e como exibir e gerenciar as configurações da rede.

Se você quiser:	Consulte esta seção:
Conectar à rede com fio (Ethernet).	" <u>Instale o HP All-in-One em uma rede</u> <u>conectada por fios (Ethernet)</u> " na página 25
Conectar-se à rede sem fio com roteador sem fio (infra-estrutura).	" <u>Configurar o HP All-in-One em uma rede sem</u> fio integrada (WLAN 802.11)" na página 27
Conectar-se diretamente a um computador com capacidade para conexão sem fio sem precisar de um roteador (ad hoc).	" <u>Configure o HP All-in-One usando uma</u> conexão ad hoc sem fio" na página 31
Instale o software do HP Photosmart para uso em um ambiente de rede.	"Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36
Adicionar conexões para outros computadores na rede.	"Conectar o HP Photosmart a computadores adicionais em uma rede" na página 36
Altere o HP All-in-One de uma conexão USB para uma conexão de rede.	"Alterar o HP All-in-One de uma conexão USB para uma conexão de rede" na página 37
Nota Use as instruções desta seção se você tiver instalado primeiro o HP All-in-One com a conexão USB e quiser agora alterar para uma conexão de rede sem fio ou Ethernet.	
Visualizar ou alterar as configurações de rede.	"Gerenciar suas configurações de rede" na página 38
Localizar informações sobre solução de problemas.	" <u>Solução de problemas de rede</u> " na página 152
Saiba o que significa o termo específico dos sistemas de rede.	" <u>Glossário de rede</u> " na página 50

Nota É possível conectar o HP All-in-One à rede com fio ou sem fio, mas não em ambas ao mesmo tempo.

Instale o HP All-in-One em uma rede conectada por fios (Ethernet)

Esta seção descreve como conectar o HP All-in-One a um roteador, comutador ou hub usando um cabo Ethernet e como instalar o software do HP Photosmart para a conexão em rede. Também conhecida como rede com fio ou Ethernet.



Para configurar o HP All-in-One em uma rede com fio, você deve fazer o seguinte:	Consulte esta seção:
Primeiro, reúna todos os materiais necessários.	" <u>O que é necessário para uma rede com fio</u> " na página 26
Depois, conecte a rede com fio.	" <u>Conectar a HP All-in-One à rede</u> " na página 26
Finalmente, instale o software.	"Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36

O que é necessário para uma rede com fio

Antes de conectar o HP All-in-One a uma rede, verifique se você possui todos os materiais necessários.

Uma rede Ethernet funcional que inclua um roteador, comutador ou hub com porta Ethernet.

Cabo Ethernet CAT-5.



Apesar de os cabos padrão Ethernet se parecerem com os cabos telefônicos, eles não são equivalentes. Há uma diferença na quantidade de fios e cada um deles utiliza um conector diferente. Um cabo conector Ethernet (também conhecido como conector RJ-45) é mais largo e espesso e sempre tem 8 contatos na extremidade. Um conector telefônico tem entre 2 e 6 contatos.

Um computador de mesa ou laptop com conexão Ethernet.

Nota O HP All-in-One suporta as redes Ethernet 10 Mbps e 100 Mbps. Se você estiver comprando ou tiver comprado, uma placa de interface de rede (NIC), certifique-se de que ela possa operar em uma dessas velocidades.

Conectar a HP All-in-One à rede

Para conectar o HP All-in-One à rede, use a porta Ethernet na parte traseira do dispositivo.

Para conectar o dispositivo à rede

1. Remova o plugue amarelo da parte traseira do produto.



2. Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet na parte traseira do dispositivo.



3. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta disponível no roteador ou comutador Ethernet.



4. Quando o dispositivo estiver conectado à rede, instale o software.

Tópicos associados

"Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36

Configurar o HP All-in-One em uma rede sem fio integrada (WLAN 802.11)

A HP All-in-One usa um componente de rede interno compatível com rede sem fio.

Para obter desempenho e segurança ideais na rede sem fio, a HP recomenda o uso de um roteador sem fio ou ponto de acesso (802.11) para conectar o dispositivo e os outros elementos da rede. Quando elementos de rede são conectados através de um roteador sem fio ou ponto de acesso, isso é chamado de rede de **infra-estrutura**.



As vantagens de uma rede de infra-estrutura sem fio quando comparada a uma rede ad hoc são:

- Segurança de rede avançada
- Confiabilidade avançada
- Flexibilidade de rede
- Melhor desempenho
- Acesso compartilhado à Internet de banda larga

Para configurar o HP All-in-One em uma rede integrada sem fio WLAN 802.11, você precisará fazer o seguinte:	Consulte esta seção:
Primeiro, reúna todos os materiais necessários.	" <u>O que é necessário para uma rede integrada</u> sem fio WLAN 802.11" na página 28
Depois, conecte o HP All-in-One ao roteador sem fio e execute o Assistente da configuração sem fio.	" <u>Conectar a uma rede integrada sem fio WLAN</u> 802.11" na página 28
Finalmente, instale o software.	"Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36

O que é necessário para uma rede integrada sem fio WLAN 802.11

Para conectar o HP All-in-One a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11, você precisará do seguinte:

Uma rede sem fio 802.11 com roteador ou ponto de acesso sem fio (recomendado).

Um computador de mesa ou laptop compatível com rede sem fio ou uma placa de interface de rede (NIC). O computador deve estar conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar o HP All-in-One.

Acesso à internet de banda larga (opcional mas recomendado) como cabo ou DSL

Se você conectar o HP All-in-One à rede sem fio com acesso à Internet, a HP recomenda a utilização de um roteador sem fio (ponto de acesso ou estação base) que use DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuração de host dinâmico).

Nome da rede (SSID).

Chave WEP ou senha WPA (se necessário).

Conectar a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11

O Assistente de configuração sem fio é um modo fácil de conectar o HP All-in-One à rede. Você também pode usar o SecureEasySetup se o roteador sem fio ou o ponto de acesso forem compatíveis com o recurso. Consulte a documentação que acompanha o seu roteador sem fio ou ponto de acesso para descobrir se são compatíveis com o uso do SecureEasySetup e para obter mais instruções de configuração.

- △ Cuidado Para impedir que outros usuários acessem sua rede sem fio, a HP recomenda o uso de senha ou de segurança WPA (Acesso protegido Wi-Fi) ou WEP (Privacidade equivalente de rede cabeada) e um nome de rede único (SSID identificador do conjunto de serviços) para o roteador sem fio. Seu roteador sem fio provavelmente saiu de fábrica com um nome-padrão de rede, geralmente o nome do fabricante. Se você usar o nome-padrão de rede, sua rede pode ser facilmente acessada por outros usuários que usam o mesmo nome-padrão (SSID). Isso também significa que o HP All-in-One pode acidentalmente se conectar a um rede sem fio diferente em sua área que usa o mesmo nome de rede. Caso isso aconteça, não será possível acessar o HP All-in-One. Para obter mais informações sobre como alterar o nome de rede, consulte a documentação que acompanha seu roteador sem fio.
- Nota Antes de conectar uma rede de infra-estrutura sem fio, verifique se o cabo ethernet não está conectado ao HP All-in-One.

Para conectar o dispositivo utilizando o Assistente de configuração sem fio

- 1. Escreva as seguintes informações sobre seu ponto de acesso:
 - Nome da rede (também chamado de SSID)
 - Chave WEP, Passphrase WPA (se necessário).

Se não souber onde encontrar estas informações, consulte a documentação que acompanha o ponto de acesso sem fio. Você poderá encontrar o SSID a chave WEP ou a senha WPA no Servidor Web integrado (EWS) do ponto de acesso. Para obter informações sobre como abrir o EWS do ponto de acesso, consulte a documentação do equipamento.

- Nota Se a rede estiver configurada com uma estação base Apple AirPort e você estiver utilizando uma senha em vez de WEP HEX ou WEP ASCII para acessar esta rede, será necessário obter a chave WEP equivalente. Consulte a documentação que acompanha a estação base Apple AirPort para obter mais informações.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Assist. configuração sem fio e depois pressione OK.

O **Assist. configuração sem fio** será executado. O assistente de configuração procura redes disponíveis, depois exibe uma lista de nomes das redes detectadas (SSIDs). As redes com sinal mais forte aparecem primeiro e as redes com sinal mais fraco aparecem no final.

5. Pressione a seta para baixo para realçar o nome da rede anotado na etapa 1 e depois pressione **OK**.

Se você não vir o nome da rede na lista

- a. Selecione Digite novo nome de rede (SSID). Se necessário, utilize o botão de seta para baixo para realçar e pressione OK.
 O teclado visual é exibido.
- b. Digite o SSID. Use os botões de seta no painel de controle do HP All-in-One para realçar uma letra ou número no teclado visual, depois pressione OK para selecioná-lo.
 - Nota Você deve digitar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Caso isso não aconteça, a conexão irá falhar.
- c. Ao terminar de digitar o novo SSID, use os botões de seta para realçar Concluído no teclado visual, depois pressione OK.
- d. Pressione o botão de seta para baixo até que **Infra-estrutura** fique realçado, depois pressione **OK**.
- e. Pressione o botão de seta para baixo até que Criptografia WEP ou Criptografia WPA fique realçado, depois pressione OK.
 Se você não quiser usar criptografia WEP, pressione o botão de seta para baixo até que Não. Minha rede não usa criptografia esteja realçado, e então pressione OK. Vá para a etapa 7.
- 6. Caso seja solicitado, digite sua chave WEP ou WPA como segue:
 - a. Use as teclas de seta para realçar uma letra ou número no teclado visual, depois pressione **OK** para selecioná-lo.
 - Nota Você deve digitar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Caso isso não aconteça, a conexão irá falhar.
 - Após inserir a chave WPA ou WEP, utilize os botões de setas para realçar Concluído no teclado visual.
 - c. Pressione OK para confirmar.

O dispositivo tentará se conectar à rede. Se uma mensagem informando que você digitou uma chave WPA ou WEP inválida for exibida, verifique a chave que você digitou para a sua nova rede, siga as instruções para corrigi-la e tente novamente.

O teste de rede sem fio também será executado, fazendo uma série de testes de diagnóstico para determinar se a configuração da rede foi feita. Após a conclusão, o teste de rede sem fio é impresso.

7. Quando o dispositivo se conectar à rede corretamente, instale o software em cada computador que for usar a rede.

Para conectar o dispositivo com o SecureEasySetup

- 1. Ative o SecureEasySetup no roteador ou ponto de acesso sem fio.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Assist. configuração sem fio e depois pressione OK.
- 5. Siga os avisos de comando exibidos no visor para concluir a conexão.
- Quando o dispositivo se conectar à rede corretamente, instale o software em cada computador que for usar a rede.
 - Nota Caso a conexão falhe, é possível que tenha excedido o tempo do roteador sem fio ou do ponto de acesso depois que o SecureEasySetup foi ativado. Repita a tarefa acima, assegurando-se de concluir as etapas no painel de controle do dispositivo imediatamente depois de pressionar o botão no roteador sem fio ou no ponto de acesso.

Tópicos associados

- "Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36
- "Solução de problemas de rede" na página 152

Configure o HP All-in-One usando uma conexão ad hoc sem fio

Utilize esta seção se desejar conectar o HP All-in-One a um computador com capacidade para conexão sem fio sem usar roteador sem fio nem ponto de acesso.



Há dois métodos que você pode usar para conectar o HP All-in-One a seu computador usando uma conexão de rede ad hoc sem fio. Depois de conectado, você pode instalar o software HP All-in-One.

Ligue o rádio sem fio para o HP All-in-One e o rádio sem fios no seu computador. No seu computador, conecte-se ao nome de rede (SSID) hpsetup, que é a rede ad hoc padrão criada pelo HP All-in-One.

Se o HP All-in-One foi previamente configurado para uma rede diferente, use **Restaurar padrões de rede** para restaurar o perfil ad hoc padrão de **hpsetup**.

OU

- Use um perfil de rede ad hoc no seu computador para se conectar ao dispositivo. Se seu computador não estiver configurado no momento com um perfil de rede ad hoc, consulte o arquivo Ajuda para o sistema operacional do seu computador para ver o método adequado para criar um perfil ad hoc no seu computador. Depois que o perfil de rede ad hoc for criado, execute o Assist. configuração sem fio no menu Rede no HP All-in-One e selecione o perfil de rede ad hoc que você criou em seu computador.
- Nota Uma conexão ad hoc poderá ser usada se você não tiver um roteador sem fio ou um ponto de acesso, mas possuir um rádio sem fio no seu computador. Entretanto, uma conexão ad hoc pode resultar em um nível mais baixo de segurança na rede e possivelmente em menor desempenho em comparação com uma conexão de rede em uma infra-estrutura que usa um roteador sem fio ou um ponto de acesso.

Para configurar o HP All-in-One em uma rede ad hoc sem fio, você deve fazer o seguinte:	Consulte esta seção:
Primeiro, reúna todos os materiais necessários.	" <u>O que é necessário para uma rede ad hoc</u> " na página 32
Depois, prepare o computador criando um perfil de rede.	" <u>Criar um perfil de rede para um computador</u> <u>com Windows Vista ou Windows XP</u> " na página 32
	" <u>Criar um perfil de rede para outros sistemas</u> operacionais" na página 34
Depois, execute o Assistente da configuração sem fio.	" <u>Conectar à rede ad hoc sem fio</u> " na página 34
Finalmente, instale o software.	"Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36

O que é necessário para uma rede ad hoc

Para conectar o HP All-in-One a um computador com Windows e conexão ad hoc, o computador deve ter adaptador de rede sem fio e perfil ad hoc.

Criar um perfil de rede para um computador com Windows Vista ou Windows XP

Prepare o computador para uma conexão ad hoc criando um perfil de rede.

Para criar um perfil de rede

- Nota O produto vem configurado com o perfil de rede hpsetup como nome de rede (SSID). No entanto, por razões de segurança e privacidade, a HP recomenda a criação de um novo perfil de rede no computador como descrito aqui.
- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse na Conexão de rede sem fio. Se o menu suspenso exibir Ativar, selecione esta opção. Por outro lado, se o menu exibir Desativar, a conexão sem fio já está desativada.

- Clique com o botão direito do mouse no ícone Conexão de rede sem fio, e depois clique em Propriedades.
- 4. Clique na guia Rede sem fio.
- 5. Selecione a caixa de seleção Usar Windows para configurar minhas configurações de rede sem fio.
- 6. Clique em Adicionar, e depois faça o seguinte:
 - a. Na caixa Nome de rede (SSID), digite um nome de rede escolhido.
 - Nota É importante lembrar o nome exatamente como foi digitado, pois o nome de rede diferencia maiúscula de minúscula.
 - b. Se houver uma lista Autenticação de rede, selecione Abrir. Do contrário, vá para a próxima etapa.
 - c. Na lista Criptografia de dados, selecione WEP.
 - Nota É possível criar uma rede sem usar uma chave WEP. Porém, a HP recomenda a utilização da chave WEP para obter uma rede segura.
 - d. Certifique-se de que a caixa de seleção não seja selecionada junto com A chave é fornecida automaticamente para mim. Se estiver selecionada, clique na caixa de seleção para desmarcá-la.
 - e. Na caixa Chave de rede, digite uma chave WEP que tenha exatamente 5 ou exatamente 13 caracteres alfanuméricos (ASCII). Por exemplo, se você digitar 5 caracteres, é possível digitar ABCDE ou 12345. Ou se você digitar 13 caracteres, é possível digitar ABCDEF1234567. (12345 e ABCDE são apenas exemplos. Selecione uma combinação pessoal.) Como alternativa, você pode usar caracteres HEX (hexadecimais) na chave

WEP. Uma chave WEP HEX deve ter 10 caracteres para criptografia de 40 bits ou 26 caracteres para criptografia de 128 bits.

- f. Na caixa **Confirmar chave de rede**, digite a mesma chave WEP digitada na etapa anterior.
 - Nota Você deve lembrar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Se você inserir a chave WEP incorretamente no produto, a conexão sem fio falhará.
- g. Digite a chave WEP exatamente como você a digitou, inclusive as letras maiúsculas e minúsculas.
- h. Selecione a caixa de seleção para Esta é uma rede (ad hoc) de computador a computador; pontos de acesso sem fio não são usados.
- i. Clique em OK para fechar a janela **Propriedades da rede sem fio** e depois clique em OK novamente.
- j. Clique em OK novamente para fechar a janela Conexão de propriedades de rede sem fio.

Tópicos associados

- "Glossário de rede" na página 50
- "Conectar à rede ad hoc sem fio" na página 34
Criar um perfil de rede para outros sistemas operacionais

Se você tiver um sistema operacional que não seja o Windows Vista ou o Windows XP, a HP recomenda utilizar o programa de configuração que acompanha a placa LAN sem fio. Para localizar o programa de configuração da placa LAN sem fio, acesse a lista de programas do computador.

Crie um perfil de rede com os seguintes valores, usando o programa de configuração de placa de rede.

- Nome da rede (SSID): Minha rede (exemplo)
 - Nota Você deve criar um nome de rede único e fácil de lembrar. Mas lembrese de que o nome da rede diferencia maiúsculas de minúsculas. Portanto, você deve lembrar quais as letras que estão em maiúsculo e em minúsculo.
- Modo de comunicação: ad hoc
- Criptografia: ativada

Conectar à rede ad hoc sem fio

Você pode usar o Assistente da configuração sem fio para conectar o HP All-in-One a uma rede ad hoc sem fio.

Para conectar a uma rede ad hoc sem fio

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Assist. configuração sem fio e depois pressione OK.

O **Assist. configuração sem fio** será executado. O assistente de configuração procura redes disponíveis, depois exibe uma lista de nomes das redes detectadas (SSIDs). As redes de infra-estrutura são exibidas primeiro na lista, seguidas pelas redes ad hoc disponíveis. As redes com sinal mais forte aparecem primeiro e as redes com sinal mais fraco aparecem no final.

4. Procure no visor o nome da rede que você criou no seu computador (por exemplo, Minha rede).

 Use os botões das setas para realçar o nome da rede e pressione OK. Se você tiver encontrado e selecionado o nome da rede, prossiga para a etapa 6.

Se você não vir o nome da rede na lista

- a. Selecione Digitar um Novo nome de rede (SSID). O teclado visual é exibido.
- b. Digite o SSID. Use os botões de seta no painel de controle do HP All-in-One para realçar uma letra ou número no teclado visual, depois pressione OK para selecioná-lo.
 - Nota Você deve digitar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Caso isso não aconteça, a conexão irá falhar.
- c. Ao terminar de digitar o novo SSID, use os botões de seta para realçar Concluído no teclado visual, depois pressione OK.
 - Dica Se o dispositivo não conseguir descobrir a rede de acordo com o nome inserido, você verá estas solicitações. Pode ser necessário mover o dispositivo mais para perto do computador e executar o Assistente da configuração sem fio de novo, para detectar automaticamente a rede.
- d. Pressione o botão de seta para baixo até que Ad Hoc fique realçado, depois pressione OK.
- e. Pressione o botão de seta para baixo até que Sim, minha rede usa criptografia WEP esteja realçado, depois pressione OK. O teclado visual será exibido. Se você não quiser usar criptografia WEP, pressione o botão de seta para baixo até que Não. Minha rede não usa criptografia esteja realçado, e então pressione OK. Vá para a etapa 7.
- Caso seja solicitado, digite a chave WEP conforme as instruções. Caso contrário, prossiga para a etapa 7.
 - a. Use as teclas de seta para realçar uma letra ou número no teclado visual, depois pressione **OK** para selecioná-lo.
 - Nota Você deve digitar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Caso isso não aconteça, a conexão irá falhar.
 - **b**. Após inserir a chave WEP, use os botões de setas para realçar **Concluído** no teclado visual.
- 7. Pressione **OK** novamente para confirmar.

O dispositivo tentará conectar-se ao SSID. Se uma mensagem informando que você digitou uma chave WEP inválida for exibida, verifique a chave digitada para a sua nova rede, siga as instruções para corrigi-la e tente novamente.

- Se a conexão do dispositivo à rede estiver correta, vá para o computador para instalar o software.
 - Nota Você pode imprimir o relatório de Teste de Rede Sem Fio ao término de uma conexão bem-sucedida do Assistente de Configuração Sem Fio, que pode ajudar a identificar qualquer assunto futuro potencial com a configuração de rede.

Tópicos associados

- <u>"Instalar o software para realizar a conexão de rede</u>" na página 36
- <u>Solução de problemas de rede</u>" na página 152

Instalar o software para realizar a conexão de rede

Use esta seção para instalar o software HP Photosmart em um computador conectado a uma rede. Antes de instalar o software, verifique se conectou o HP All-in-One à rede.

Nota Se o seu computador está configurado para se conectar a uma série de unidades de rede, certifique-se de que ele esteja conectado a essas unidades antes de instalar o software. Caso contrário, a instalação do software HP Photosmart poderá utilizar uma das letras da unidade reservada e você não vai conseguir acessar essa unidade de rede no seu computador.

Nota O tempo de instalação pode variar de 20 a 45 minutos, dependendo do seu sistema operacional, da quantidade de espaço disponível e da velocidade do processador no seu computador.

Para instalar o software do HP Photosmart no Windows

- Saia de todos os aplicativos em execução no computador, incluindo o software antivírus.
- Insira o CD para Windows que acompanha o produto na unidade de CD-ROM do computador e siga as instruções na tela.
- Se aparecer uma caixa de diálogo sobre firewalls, siga as instruções. Se forem exibidas mensagens instantâneas do firewall, você deve aceitá-las ou permiti-las sempre.
- 4. Na tela Tipo de conexão, selecione Através da rede e depois, clique em Avançar.

A tela **Procurando** é exibida enquanto o programa de instalação procura o dispositivo na rede.

 Na tela Impressora localizada, verificar se a descrição da impressora está correta.

Se mais de uma impressora for localizada na rede, a tela **Impressoras localizadas** será exibida. Selecione o dispositivo que você deseja conectar.

- Siga as instruções para instalar o software.
 Quando terminar de instalar o software, o dispositivo estará pronto para ser usado.
- 7. Se você desativou o software antivírus no computador, ative-o novamente.
- 8. Para testar a conexão da rede, use o seu computador para imprimir uma página de teste no dispositivo.

Conectar o HP Photosmart a computadores adicionais em uma rede

Você pode conectar o HP All-in-One a mais de um computador em uma rede pequena de computadores. Se o HP All-in-One já estiver conectado a um computador na rede, para cada computador adicional você deverá instalar o software HP Photosmart. Durante a instalação de uma conexão sem fio, o software localizará o SSID (nome da rede) da rede existente. Depois que a HP All-in-One estiver configurada na rede, não será necessário configurá-la novamente quando outros computadores forem adicionados.

Nota É possível conectar o HP All-in-One à rede com fio ou sem fio, mas não em ambas ao mesmo tempo.

Tópicos associados

"Instalar o software para realizar a conexão de rede" na página 36

Alterar o HP All-in-One de uma conexão USB para uma conexão de rede

Se você instalar o HP All-in-One pela primeira vez com uma conexão USB, posteriormente poderá alterar para uma conexão com a rede sem fio ou Ethernet. Se você já souber como conectar-se à rede, poderá usar as instruções gerais apresentadas abaixo.

Nota Para obter excelente desempenho e segurança na rede sem fio, use um ponto de acesso (como um roteador sem fio) para conectar o HP All-in-One.

Para alterar uma conexão USB para uma conexão com fio (Ethernet)

- 1. Desconecte o cabo USB da parte traseira do produto.
- 2. Conecte o cabo Ethernet na porta respectiva na parte traseira do produto para uma porta Ethernet disponível no roteador ou comutador.
- Instale o software da conexão de rede, escolha Adicionar um produto, depois escolha Pela rede.
- Quando a instalação estiver pronta, abra Impressoras e aparelhos de fax (ou Impressoras) no Painel de controle e exclua as impressoras da instalação USB anterior.

Para passar da conexão USB para WLAN 802.11 integrada sem fio

- 1. Desconecte o cabo USB da parte traseira do produto.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Assist. configuração sem fio e depois pressione OK.

O Assistente da configuração sem fio será executado.

- Instale o software da conexão de rede, escolha Adicionar um dispositivo, depois escolha Pela rede.
- Quando a instalação estiver concluída, abra Impressoras e aparelhos de fax (ou Impressoras) no Painel de controle e exclua as impressoras da instalação USB.

Para obter instruções mais detalhadas sobre como conectar o HP All-in-One à rede, consulte:

- "Instale o HP All-in-One em uma rede conectada por fios (Ethernet)" na página 25
- "Configurar o HP All-in-One em uma rede sem fio integrada (WLAN 802.11)" na página 27
- "<u>Configure o HP All-in-One usando uma conexão ad hoc sem fio</u>" na página 31

Gerenciar suas configurações de rede

É possível gerenciar as configurações de rede do HP All-in-One por meio do painel de controle do HP All-in-One. Configurações avançadas adicionais estão disponíveis no Servidor Web incorporado, e você pode acessar uma ferramenta de status e configuração a partir do navegador da Web, usando uma conexão existente de rede com o HP All-in-One.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Alterar configurações de rede básicas no painel de controle</u>
- Alterar configurações de rede avançadas nas configurações do painel de controle
- Usar o Servidor Web incorporado
- Definições da página de configuração da rede

Alterar configurações de rede básicas no painel de controle

O painel de controle do HP All-in-One permite que você configure e gerencie uma conexão sem fio e execute uma variedade de tarefas de gerenciamento de rede. Isto inclui visualizar as configurações de rede, restaurar os padrões de rede, ligar e desligar o rádio sem fio e alterar as configurações de rede.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Utilizar o Assistente de configuração sem fio</u>
- <u>Visualizar e imprimir configurações de rede</u>
- Restaurar padrões de rede
- Ligar e desligar o rádio
- Imprimir o teste de rede sem fio

Utilizar o Assistente de configuração sem fio

O Assistente da configuração sem fio oferece uma maneira fácil de configurar e gerenciar uma conexão sem fio no HP All-in-One.

Para executar o Assist. configuração sem fio

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Assist. configuração sem fio e depois pressione OK.
 - O Assist. configuração sem fio será executado.

Tópicos associados

- "<u>Configurar o HP All-in-One em uma rede sem fio integrada (WLAN 802.11)</u>" na página 27
- "Configure o HP All-in-One usando uma conexão ad hoc sem fio" na página 31

Visualizar e imprimir configurações de rede

Você pode exibir um resumo das configurações de rede no painel de controle do HP All-in-One ou pode imprimir uma página de configuração mais detalhada. A página de configuração de rede lista todas as configurações de rede importantes, tais como endereço IP, velocidade da conexão, DNS e mDNS.

Para exibir e imprimir as configurações da rede

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Exibir configurações da rede fique realçado, depois pressione OK.
- 4. Proceda de uma das maneiras a seguir:
 - Para exibir configurações de rede com fio, pressione o botão de seta para baixo até realçar Exibir resumo com fio e pressione OK.
 - **Para exibir configurações de rede sem fio**, pressione o botão de seta para baixo até realçar **Exibir resumo sem fio** e pressione **OK**.
 - Para imprimir a página de configurações da rede, pressione o botão de seta para baixo até realçar Imprimir pág. configuração da rede e pressione OK.

Tópicos associados

"Definições da página de configuração da rede" na página 44

Restaurar padrões de rede

É possível redefinir as configurações de rede para que voltem a ter os valores que tinham quando você adquiriu o HP All-in-One.

△ Cuidado Essa redefinição apagará toda a informação de configuração sem fio que você digitou. Para restaurar essa informação, você precisará executar novamente o Assistente de configuração sem fio.

Para restaurar os padrões da rede

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- 3. Pressione o botão de seta para baixo até que **Restaurar padrões de rede** fique realçado, depois pressione **OK**.
- 4. Pressione **OK** para confirmar que deseja restaurar os padrões da rede.

Ligar e desligar o rádio

Para permanecer conectado a uma rede sem fio, o rádio sem fio deve ficar ligado. Quando o rádio está ligado, a luz azul na parte frontal do HP All-in-One fica acesa. Entretanto, se o HP All-in-One estiver conectado à rede com fio ou se você tiver uma conexão USB, o rádio não será usado. Nesse caso, você poderá desligar o rádio.

Para ligar e desligar o rádio sem fio

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Rádio sem fio fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Liga-desliga ou Desligado e depois pressione OK.

Imprimir o teste de rede sem fio

O teste de rede sem fio faz uma série de testes de diagnóstico para determinar se a configuração da rede teve êxito. Caso seja detectado um problema, o relatório impresso trará uma recomendação para corrigi-lo. O teste de rede sem fio pode ser impresso a qualquer momento.

Para imprimir o relatório do teste de rede sem fio

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Teste de rede sem fio fique realçado, depois pressione OK.

O Teste de rede sem fio será impresso.

Tópicos associados

"Solução de problemas de rede" na página 152

Alterar configurações de rede avançadas nas configurações do painel de controle

As configurações de rede avançadas se adaptam às suas necessidades. Entretanto, a menos que você seja um usuário de nível avançado, essas configurações não deverão ser alteradas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Definir velocidade do link
- <u>Alterar configurações IP</u>

Definir velocidade do link

É possível alterar a velocidade em que os dados são transmitidos em uma rede. O padrão é **Automático**.

Para configurar a velocidade da conexão

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Configuração avançada fique realçado, depois pressione OK.
 Pressione o botão de seta para baixo até que Definir velocidade do link fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para selecionar a velocidade da conexão que corresponda ao hardware da sua rede e, em seguida, pressione OK para confirmar a configuração.
 - Autom.
 - 10-Full
 - 10-Half
 - 100-Full
 - 100-Half

Alterar configurações IP

A configuração IP padrão é **Automático**, que ajusta as configurações IP automaticamente. Entretanto, se você for um usuário de nível avançado, poderá alterar

manualmente o endereço IP, a máscara da sub-rede ou o gateway padrão. Para visualizar o endereço IP e a máscara da sub-rede do HP All-in-One, imprima uma página de configuração de rede do HP All-in-One.

- Nota Ao inserir manualmente uma configuração IP, você já precisa estar conectado a uma rede ativa; caso contrário, a configuração não será mantida quando você sair do menu.
- △ Cuidado Cuidado ao atribuir manualmente um endereço IP. Se você digitar um endereço IP inválido durante a instalação, os componentes da rede não poderão se conectar ao HP All-in-One.

Para alterar as configurações de IP

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Rede fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Configuração avançada fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Configurações IP fique realçado, depois pressione OK.

Se o dispositivo já estiver conectado à rede com fio, o sistema pedirá que você confirme se quer alterar as configurações de IP. Pressione **OK**.

- Pressione o botão de seta para baixo até que Manual fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar uma das seguintes configurações de IP, depois pressione OK.
 - Endereço IP
 - Máscara de sub-rede
 - Gateway padrão
- 7. Insira as alterações e pressione OK para confirmá-las.

Tópicos associados

- "<u>Visualizar e imprimir configurações de rede</u>" na página 39
- "Definições da página de configuração da rede" na página 44

Usar o Servidor Web incorporado

Se o computador estiver conectado à HP All-in-One por meio de uma rede, você poderá acessar o Servidor Web Incorporado do HP All-in-One. O Servidor Web incorporado é uma interface de usuário baseada na Web que fornece algumas opções que não estão disponíveis no painel de controle do HP All-in-One, inclusive as opções de segurança de rede avançadas. Além disso, o Servidor Web Incorporado permite monitorar o status, alterar preferências do dispositivo e solicitar suprimentos da impressora.

Nota Use o Servidor Web integrado para alterar as configurações de rede não disponíveis no painel de controle.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Acessar o Servidor Web incorporado</u>
- Usar o assistente de configuração do Servidor Web incorporado

Acessar o Servidor Web incorporado

Você pode acessar o Servidor Web incorporado somente em um computador conectado ao HP All-in-One em uma rede.

Para acessar o Servidor Web integrado

- Imprima uma página de configuração da rede para localizar o endereço IP do produto.
- Na caixa Endereço do navegador da Web em seu computador, digite o endereço IP do dispositivo, conforme mostrado na página de configurações de rede. Por exemplo, http://192.168.1.101.

A página **Home** do Servidor Web incorporado é exibida, mostrando informações do dispositivo.

- Nota Se você estiver usando um servidor proxy no seu navegador, talvez seja necessário desativá-lo para acessar o Servidor Web incorporado.
- Se for necessário alterar o idioma exibido no Servidor Web incorporado, execute o seguinte procedimento:
 - a. Clique na guia Configurações.
 - b. Clique em Selecionar idioma, no menu de navegação Configurações.
 - c. Na lista Selecionar idioma, clique no idioma adequado.
 - d. Clique em Aplicar.
- Clique na guia Home para acessar informações sobre o produto e a rede ou clique na guia Rede para obter mais informações sobre a rede ou modificá-las.
- 5. Faça todas as alterações de configuração desejadas.
- 6. Feche o Servidor Web incorporado.

Tópicos associados

"Visualizar e imprimir configurações de rede" na página 39

Usar o assistente de configuração do Servidor Web incorporado

O Servidor Web Incorporado oferece uma interface inteligente para os parâmetros de conexão da rede.

Para acessar o assistente de configuração do Servidor da Web Incorporado

- Imprima uma página de configuração da rede para localizar o endereço IP do produto.
- Na caixa Endereço do navegador da Web em seu computador, digite o endereço IP do dispositivo, conforme mostrado na página de configurações de rede. Por exemplo, http://192.168.1.101.

A página **Home** do Servidor Web incorporado é exibida, mostrando informações do dispositivo.

- Nota Se você estiver usando um servidor proxy no seu navegador, talvez seja necessário desativá-lo para acessar o Servidor Web incorporado.
- 3. Clique na guia Rede.
- 4. Clique em Com fio (802.3) ou Sem fio (802.11) no menu de navegação Conexões.
- 5. Clique em Iniciar Assistente e, em seguida, siga todas as instruções do assistente.

Tópicos associados

"Visualizar e imprimir configurações de rede" na página 39

Definições da página de configuração da rede

A página de configurações da rede exibe as configurações de rede do dispositivo. Há configurações para as informações gerais, 802.3 com fio (Ethernet) e 802.11 sem fio.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configurações gerais da rede</u>
- <u>Configurações de rede com fio (802.3)</u>
- Configurações de rede sem fio (802.11)

Tópicos associados

- "Visualizar e imprimir configurações de rede" na página 39
- "Glossário de rede" na página 50

Configurações gerais da rede

A tabela a seguir descreve as configurações gerais da rede mostradas na página de configuração da rede.

Parâmetro	Descrição
Status da rede	 Status do HP All-in-One: Pronto: O HP All-in-One está pronto para receber ou transmitir dados. Off-line: O HP All-in-One não está conectado à rede no momento.
Tipo de conexão ativa	 Modo de rede do HP All-in-One: Com fio: O HP All-in-One está conectado pelo cabo Ethernet a uma rede IEEE 802.3. Sem fio: O HP All-in-One está conectado a uma rede sem fio (802.11). Nenhum: Não há nenhum cabo de conexão.

(contini	ແລດລັດ)
(0011010	uaçaoj

Parâmetro	Descrição
URL	O endereço IP do Servidor Web incorporado.
	Nota Você precisará conhecer este URL quando tentar acessar o Servidor Web incorporado.
Revisão do	O componente da rede interno e código de revisão de firmware do dispositivo.
firmware	Nota Se ligar para o suporte da HP, dependendo do problema, você deverá fornecer o código de revisão do firmware.
Nome do host	O nome TCP/IP atribuído pelo software de instalação ao dispositivo. Por padrão, são as letras HP seguidas pelos últimos 6 dígitos do endereço do Controle de Acesso de Mídia (MAC).
Senha do admin.	O status da senha do administrador para o Servidor Web incorporado:
	 Definida: A senha é especificada. Você deve inserir a senha para fazer alterações nos parâmetros do Servidor Web incorporado.
	 Não definida: Nenhuma senha está definida. Não é necessário uma senha para fazer alterações nos parâmetros do Servidor Web incorporado.
mDNS	Algumas redes locais e ad hoc (específicas) não usam servidores DNS centrais. Elas usam um DNS alternativo denominado mDNS.
	Com o mDNS, o computador pode encontrar e utilizar qualquer HP All-in-One conectado à rede local. Ele também pode trabalhar com qualquer outro dispositivo disponível para Ethernet que aparecer na rede.

Configurações de rede com fio (802.3)

A tabela a seguir descreve as configurações 802.3 com fio, exibidas na página de configuração da rede.

Parâmetro	Descrição
Endereço de hardware (MAC)	O endereço do Controle de Acesso de Mídia (MAC) que identifica o HP All-in-One. Trata-se de um único número de identificação de 12 dígitos atribuído ao hardware de rede para fins de identificação, incluindo roteadores, switches e outros dispositivos. Nem mesmo duas peças de hardware têm o mesmo endereço MAC.
	Nota Alguns Provedores de Serviços da Internet (ISPs) exigem o registro do endereço MAC da placa de rede ou do adaptador LAN que foi conectado ao cabo ou ao modem DSL durante a instalação.
Endereço IP	Este endereço identifica exclusivamente o dispositivo na rede. Os endereços IP são atribuídos de forma dinâmica por meio de DHCP ou AutoIP. Você também pode configurar um endereço IP estático, embora isso não seja recomendado.
	Cuidado Cuidado ao atribuir manualmente um endereço IP. Um endereço IP inválido durante a instalação impedirá que os componentes da rede vejam o HP All-in-One.
Máscara de sub- rede	Uma sub-rede é um endereço IP atribuído pelo software de instalação para disponibilizar uma rede adicional como parte de uma rede maior. As sub- redes são especificadas por uma máscara de sub-rede. Esta máscara determina quais bits do endereço IP do HP All-in-One identificam a rede e a sub-rede e quais bits identificam o dispositivo propriamente dito.

Parâmetro	Descrição
	Nota Recomenda-se que o HP All-in-One e os computadores que o utilizam residam todos na mesma sub-rede.
Gateway padrão	Um nó em uma rede que serve como entrada para uma outra rede. Um nó nesta instância pode ser um computador ou outro dispositivo.
	Nota O endereço do gateway padrão é atribuído pelo software de instalação, a não ser que você já tenha definido um endereço IP manual.
Fonte de	O protocolo utilizado para atribuir o endereço IP ao HP All-in-One:
configuração	 AutoIP: O software de instalação determina automaticamente os parâmetros de configuração.
	 DHCP: Os parâmetros de configuração são fornecidos por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na rede. Em redes pequenas, isso pode ser um roteador.
	 Manual: Os parâmetros de configuração são definidos manualmente, como um endereço IP estático.
	 Não especificado: O modo utilizado quando o HP All-in-One está sendo inicializado.
Servidor DNS	O endereço IP do serviço de nomes de domínio (DNS) da rede. Quando você usar a Web ou enviar uma mensagem de e-mail, use um nome de domínio para fazer isso. Por exemplo, o URL http://www.hp.com contém o nome do domínio hp.com. O DNS na Internet converte o nome do domínio em um endereço IP. Os dispositivos utilizam os endereços IP para se referirem um ao outro.
	• Endereço IP: O endereço IP do servidor de nomes de domínio.
	 Não especificado: O endereço IP não está especificado ou o dispositivo está sendo inicializado.
	Nota Verifique se um endereço IP de DNS é exibido na página de configuração de rede. Se nenhum endereço for mostrado, obtenha o endereço IP de DNS com o ISP.
Configuração do link	A velocidade em que os dados são transmitidos em uma rede. As velocidades incluem 10TX-Full , 10TX-Half , 100TX-Full e 100TX-Half . Quando definido como Nenhum , a rede está desativada.
Total de pacotes transmitidos	O número de pacotes transmitidos pelo HP All-in-One sem erro desde que ele foi ligado. O contador é limpo depois que o HP All-in-One é desligado. Quando uma mensagem é transmitida em uma rede de troca de pacotes, ela é dividida em pacotes. Cada pacote contém o endereço de destino, bem como os dados.
Total de pacotes recebidos	O número de pacotes recebidos pelo HP All-in-One sem erro desde que ele foi ligado. O contador é limpo depois que o HP All-in-One é desligado.

Configurações de rede sem fio (802.11)

A tabela a seguir descreve as configurações sem fio 802.11 mostradas na página de configuração da rede.

Parâmetro	Descrição
Endereço de hardware (MAC)	O endereço MAC (Media Access Control, Controle de acesso ao meio físico) que identifica o HP All-in-One. Trata-se de um número único de identificação de 12 dígitos atribuído ao hardware da rede para fins de identificação,

1	continue	2020)
ι	COHUHU	acaur
۰.		

Parâmetro	Descrição
	incluindo pontos de acesso sem fio, roteadores e outros dispositivos. Não há dois componentes de hardware com o mesmo endereço MAC. Dois endereços MAC são atribuídos: um do hardware Ethernet com fio e outro do hardware sem fio 802.11.
	Nota Alguns Provedores de Serviços da Internet (ISPs) requerem o registro do endereço MAC da placa de rede ou do adaptador LAN que foi conectado ao cabo ou ao modem DSL durante a instalação.
Endereço IP	Este endereço identifica exclusivamente o dispositivo na rede. Os endereços IP são atribuídos de forma dinâmica através de DHCP ou AutoIP. Você também pode definir um endereço IP estático, mesmo que não seja recomendado.
	Nota A atribuição manual de um endereço IP inválido durante a instalação impedirá que os componentes da rede vejam o HP All-in-One.
Máscara de sub- rede	Sub-rede é um endereço IP atribuído pelo software de instalação para disponibilizar uma rede adicional como parte de uma rede maior. As sub-redes são especificadas por uma máscara de sub-rede. Esta máscara determina quais bits do endereço IP do HP All-in-One identificam a rede e a sub-rede e quais bits identificam o dispositivo propriamente dito.
	Nota Recomenda-se que o HP All-in-One e os computadores que o utilizam residam todos na mesma sub-rede.
Gateway padrão	Um nó em uma rede que serve como entrada para uma outra rede. Um nó nesta instância pode ser um computador ou outro dispositivo.
	Nota O endereço do gateway padrão é atribuído pelo software de instalação.
Fonte de	O protocolo usado para atribuir o endereço IP ao HP All-in-One:
configuração	 AutoIP: O software de instalação determina automaticamente os parâmetros de configuração.
	 DHCP: Os parâmetros de configuração são fornecidos por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na rede. Em redes pequenas, isso pode ser um roteador.
	 Manual: Os parâmetros de configuração são definidos manualmente, como um endereco IP estático
	 Não especificado: O modo utilizado quando o HP All-in-One está se inicializando.
Servidor DNS	O endereço IP do serviço de nomes de domínio (DNS) da rede. Quando você usar a Web ou enviar uma mensagem de e-mail, use um nome de domínio para fazer isso. Por exemplo, o URL http://www.hp.com contém o nome do domínio hp.com. O DNS na Internet converte o nome do domínio em um endereço IP. Os dispositivos utilizam os endereços IP para se referirem um ao outro.
	Endereço IP: O endereço IP do servidor de nomes de domínio.
	Não especificado: O endereço IP não está especificado ou o dispositivo está sendo inicializado.
	Nota Verifique se um endereço IP de DNS aparece na página de configuração de rede. Se nenhum endereço for mostrado, obtenha o endereço IP de DNS com o ISP.

Parâmetro	Descrição
Status sem fio	Status da rede sem fio:
	 Conectado: O HP All-in-One é conectado a uma LAN sem fio e está funcionando.
	 Desconectado: O HP All-in-One não está conectado à LAN sem fio devido às configurações incorretas (como chave WEP errada), o HP All-in-One está fora de alcance ou um cabo Ethernet está ativado e conectado a uma rede ativa. Desativado: O rádio está desligado.
	• Não aplicável: Este parâmetro não se aplica a esse tipo de rede.
Modo de comunicação	Uma estrutura de rede IEEE 802.11 em que os dispositivos ou estações se comunicam um com o outro:
	 Infra-estrutura: O HP All-in-One se comunica com outros dispositivos de rede através de um ponto de acesso sem fio, como um roteador sem fio ou uma estação base.
	 Ad hoc: O HP All-in-One se comunica diretamente com cada dispositivo na rede. Nenhum roteador ou ponto de acesso sem fio é utilizado. Essa opção também é chamada de rede ponto a ponto.
	Não aplicável: Este parâmetro não se aplica a esse tipo de rede.
Nome de rede (SSID)	Identificador do conjunto de serviços (Service Set Identifier). Um identificador exclusivo (até 32 caracteres) que diferencia uma rede local sem fio (WLAN) de outra. O SSID também é chamado de nome da rede. Trata-se do nome da rede à qual o HP All-in-One está conectado.
Força do sinal (de	O sinal de transmissão ou de retorno em uma escala de 1 a 5:
1 a 5)	• 5: Excelente
	• 4: Bom
	• 3: Regular
	• 2: Ruim
	1: Marginal
	Sem sinal: Nenhum sinal foi detectado na rede.
	• Não aplicável: Este parâmetro não se aplica a esse tipo de rede.
Canal	O número do canal atualmente utilizado para a comunicação sem fio. Isso depende da rede em uso e pode ser diferente do número do canal solicitado. O valor varia de 1 a 14 (países ou regiões podem limitar a faixa de canais aprovados).
	• (número): Valor de 1 a 14, dependendo do país/região.
	Nenhum: Nenhum canal está sendo usado.
	 Não aplicável: A WLAN está desativada ou este parâmetro não se aplica a este tipo de rede.
	Nota No modo ad hoc, se você não for capaz de receber ou transmitir dados entre seu computador e o HP All-in-One, certifique-se de que esteja utilizando o mesmo canal de comunicação no seu computador e no HP All-in-One. No modo de infra-estrutura, o canal é orientado pelo ponto de acesso.
Tipo de	Tipo de autenticação em uso:
autenticação	Nenhum: Nenhuma autenticação em uso.
	• Sistema aberto (ad hoc e infra-estrutura): Sem autenticação
	Chave compartilhada: É necessária a chave WEP.

Parâmetro	Descrição
	WPA-PSK (somente infra-estrutura): WPA com chave pré- compartilhada.
	• Não aplicável: Este parâmetro não se aplica a esse tipo de rede.
	A autenticação verifica a identidade de um usuário ou de um dispositivo antes de conceder acesso à rede, tornando mais difícil o acesso aos recursos de rede por usuários não autorizados. Este método de segurança é comum em redes sem fio.
	Uma rede que utiliza a autenticação de Sistema aberto não mostra usuários de rede com base em suas identidades. Qualquer usuário sem fio pode ter acesso a partir da rede. No entanto, uma rede assim pode usar a criptografia WEP (Wired Equivalent Privacy) para fornecer um primeiro nível de segurança contra os curiosos casuais.
	Uma rede que utiliza autenticação de Chave compartilhada proporciona maior segurança, pois exige que os usuários ou dispositivos se identifiquem com uma chave estática (uma cadeia de caracteres hexadecimais ou alfanuméricos). Todo usuário ou dispositivo na rede utiliza a mesma chave. A criptografia WEP é utilizada juntamente com a autenticação de chave compartilhada, usando a mesma chave tanto para autenticação como para criptografia.
	Uma rede que usa autenticação do servidor (WPA-PSK) oferece um nível de segurança significativamente maior e é aceita na maior parte dos pontos de acesso e roteadores sem fio. O ponto de acesso ou o roteador verificam a identidade do usuário ou dispositivo que está solicitando acesso à rede antes de conceder permissão de acesso. Vários protocolos diferentes de autenticação podem ser utilizados em um servidor de autenticação.
Codificação	O tipo de criptografia em uso na rede:
	Nenhum: Nenhuma criptografia está em uso.
	64-bit WEP: Está sendo usada uma chave WEP de 5 caracteres ou 10 dígitos hexadecimais.
	• 128-bit WEP : Está sendo usada uma chave WEP de 13 caracteres ou 26 dígitos hexadecimais.
	 WPA-AES: Criptografia-padrão de forma avançada (Advanced Encription Standard) está em uso. Este é um algoritmo de criptografia usado para proteger documentos importantes, mas não confidenciais, das agências do governo nos EUA.
	WPA-TKIP: O TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), um protocolo de criptografia de forma avançada está em uso.
	Automático: AES ou TKIP está em uso.
	Não aplicável: Este parâmetro não se aplica a esse tipo de rede.
	O WEP tem como objetivo fornecer segurança criptografando dados em ondas de rádio de forma que sejam protegidos, à medida que são transmitidos de um ponto para outro. Este método de segurança é comum em redes sem fio.
Endereço de HW do ponto de acesso	O endereço de hardware do roteador sem fio ou ponto de acesso na rede à qual o HP All-in-One está conectado:
	(Endereço MAC): O endereço de hardware MAC (Controle de Acesso de Mídia) exclusivo do ponto de acesso.
	Não aplicável: Este parâmetro não se aplica a esse tipo de rede.
Total de Pacotes transmitidos	O número de pacotes transmitidos pelo HP All-in-One sem erro desde que ele foi ligado. O contador é limpo depois que o HP All-in-One é desligado. Quando uma mensagem é transmitida em uma rede de troca de pacotes, ela

Parâmetro	Descrição
	é dividida em pacotes. Cada pacote contém o endereço de destino bem como os dados.
Total de Pacotes recebidos	O número de pacotes recebidos pelo HP All-in-One sem erro desde que ele foi ligado. O contador é limpo depois que o HP All-in-One é desligado.

Glossário de rede

ponto de acesso	Um roteador com capacidade para conexão sem fio.
ASCII	Código americano padrão para intercâmbio de informações. O padrão para números usados pelos computadores para representar todas as letras latinas maiúsculas e minúsculas, números, pontuação, etc.
AutoIP	Um recurso do software de instalação que determina os parâmetros de configuração de dispositivos na rede.
DHCP	Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol). Um servidor na rede que fornece parâmetros de configuração para dispositivos na rede. Em redes pequenas, isso pode ser um roteador.
DNS	Serviço de nome de domínio. Ao usar a Web ou enviar uma mensagem de e-mail, você utiliza um nome de domínio. Por exemplo, o URL http:// www.hp.com contém o nome do domínio hp.com. O DNS na Internet converte o nome do domínio em um endereço IP. Os dispositivos utilizam os endereços IP para se referirem um ao outro.
DNS-SD	Consulte DNS. A parte SD significa Service Discovery. Trata-se de um protocolo desenvolvido pela Apple que utiliza a descoberta automática de computadores, dispositivos e serviços nas redes IP.
DSL	Linha do assinante digital. Uma conexão de alta velocidade para a Internet.
Ethernet	A tecnologia de rede local mais comum que conecta computadores usando o cabeamento de cobre.
Cabo Ethernet	O cabo usado para conectar os elementos de rede em uma rede com fio. O cabo Ethernet CAT-5 também é conhecido como cabo direto. Ao usar um cabo Ethernet, os elementos de rede devem estar conectados ao roteador. O cabo Ethernet utiliza um conector RJ-45.
EWS	Servidor da Web Incorporado. Um utilitário de navegação que apresenta uma maneira simples de gerenciar o HP All-in-One. Você pode monitorar o status, configurar parâmetros de rede do HP All-in-One ou acessar recursos do HP All-in-One.
Gateway	Um computador ou outro dispositivo, como um roteador, que serve como entrada à Internet ou a outra rede.
HEX	Hexadecimal. O sistema de numeração de base 16, que utiliza os dígitos 0-9 mais as letras A-F.
Computador host	O computador central de uma rede.
Nome do host	O nome TCP/IP atribuído pelo software de instalação ao dispositivo. Por padrão, são as letras HP seguidas pelos últimos 6 dígitos do endereço do Controle de Acesso de Mídia (MAC).
Hub	Não mais utilizado com freqüência nas redes domésticas modernas, um hub recebe o sinal de cada computador e o envia para todos os outros

(continuação)	
	computadores conectados ao hub. Os hubs são passivos; outros dispositivos na rede conectam-se ao hub para comunicarem-se uns com os outros. O hub não gerencia a rede.
Endereço IP	Este número identifica exclusivamente o dispositivo na rede. Os endereços IP são atribuídos de forma dinâmica por meio de DHCP ou AutoIP. Você também pode configurar um endereço IP estático, embora isso não seja recomendado.
Endereço MAC	O endereço (Media Access Control - Controle de acesso ao meio físico) que identifica exclusivamente o HP All-in-One. Trata-se de um número de identificação de 12 dígitos atribuído ao hardware de rede para fins de identificação. Nem mesmo duas peças de hardware têm o mesmo endereço MAC.
Nome de rede	O nome de rede, ou SSID, identifica uma rede sem fio.
NIC	Cartão de interface de rede. Um cartão no seu computador que fornece uma conexão Ethernet para conectar o seu computador a uma rede.
Conector RJ-45	O conector nas extremidades de um cabo Ethernet. Embora os conectores de cabo padrão Ethernet (conectores RJ-45) pareçam similares aos conectores de cabo telefônico padrão, eles não são equivalentes. Um conector RJ-45 é mais largo e mais grosso, e sempre possui oito contatos na extremidade. Um conector de telefone possui entre dois e seis contatos.
Roteador	Um roteador fornece uma ponte entre duas ou mais redes. Ele pode ligar uma rede à Internet, ligar duas redes e conectar ambas à Internet, além de ajudar na segurança de redes por meio do uso de firewalls e da atribuição de endereços dinâmicos. O roteador também pode atuar como um gateway, enquanto um switch não pode.
SSID	O nome de rede, ou SSID, identifica uma rede sem fio.
Switch	Um switch possibilita que diversos usuários enviem informações por uma rede ao mesmo tempo sem tornar a comunicação lenta para os outros usuários. Os switches permitem que nós diferentes (um ponto de conexão de rede, normalmente um computador) de uma rede comuniquem-se diretamente uns com os outros.
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Tipo de criptografia usado para proporcionar segurança a redes sem fio.
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Tipo de criptografia usado para proporcionar segurança a redes sem fio. WPA fornece mais segurança que WEP.

Conectar-se a um dispositivo Bluetooth®

Se inserir um Adaptador Bluetooth HP (como HP bt500) na porta USB frontal, você poderá imprimir no HP All-in-One a partir de dispositivos Bluetooth, como PDAs, telefones com câmera e computadores.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- O que é necessário para uma conexão Bluetooth
- Conectar o HP All-in-One a um computador usando uma conexão sem fio Bluetooth®
- Gerenciar suas configurações de Bluetooth

O que é necessário para uma conexão Bluetooth

Para conectar o HP All-in-One a uma conexão Bluetooth, você precisará do seguinte:

Um dispositivo Bluetooth (como PDA, telefone com câmera ou computador). Um Adaptador Bluetooth HP

Alguns produtos Bluetooth trocam endereços quando se comunicam entre si, portanto talvez seja necessário descobrir o endereço do dispositivo do HP All-in-One para estabelecer uma conexão.

Para localizar o endereço de dispositivo do produto

- 1. Insira o Adaptador Bluetooth HP na porta USB frontal.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Bluetooth fique realçado, depois pressione OK.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo até que **Endereço do dispositivo** fique realçado, depois pressione **OK**.

O Endereço do dispositivo será exibido somente para leitura.

5. Anote o endereço do dispositivo. Pode ser que você precise dele posteriormente.

Conectar o HP All-in-One a um computador usando uma conexão sem fio Bluetooth[®]

A conexão Bluetooth permite imprimir de maneira fácil e rápida imagens de um computador compatível com Bluetooth sem usar cabos. Com a conexão Bluetooth, você pode ter acesso a muitos dos recursos de impressão que teria com a conexão USB. Por exemplo, você pode verificar o status da impressora, além da quantidade estimada de tinta restante nos cartuchos.

Nota A única funcionalidade de software disponível com uma conexão Bluetooth é a impressão. A digitalização e a cópia por software não podem ser realizadas por meio de uma conexão Bluetooth. Entretanto, estão disponíveis funções de cópia independentes.

Antes de imprimir, é preciso conectar um Adaptador Bluetooth HP ao HP All-in-One.

É preciso ter o sistema operacional Windows Vista ou Windows XP e o Microsoft Bluetooth[®] Protocol Stack ou o Widcomm Bluetooth[®] Protocol Stack instalados para conectar o HP All-in-One. É possível ter o Microsoft Stack e o Widcomm Stack no computador, mas você só pode usar um deles para conectar o HP All-in-One.

- Microsoft Stack: Caso você tenha o Windows Vista ou o Windows XP com Service Pack 2 instalado no computador, o seu computador terá o Microsoft Bluetooth[®] Protocol Stack instalado. o Microsoft Stack permite que você instale automaticamente um adaptador externo Bluetooth[®]. Se o adaptador Bluetooth[®] suportar o Microsoft Stack mas este não for instalado automaticamente, conclui-se que você não possui o Microsoft Stack no seu computador. Verifique a documentação fornecida com o adaptador Bluetooth[®] para ver se ele suporta o Microsoft Stack.
- Widcomm Stack: Se você tiver um computador HP com Bluetooth[®] incorporado, isso indica que o seu computador possui o Widcomm Stack. Se você tiver um computador HP e conectar um Adaptador Bluetooth HP, ele será instalado automaticamente com o uso do Widcomm Stack.

Para instalar e imprimir utilizando o Microsoft Stack

- 1. Instale o software do produto no computador.
 - Nota O objetivo da instalação do software é certificar-se de que o driver da impressora esteja disponível para a conexão Bluetooth[®]. Entretanto, se você já tiver instalado o software, não precisará reinstalá-lo. Se você quiser uma conexão USB e Bluetooth[®] com o produto, instale primeiro a conexão USB. Para obter mais informações, consulte o Guia inicial. Porém, se você não quiser uma conexão USB, selecione Diretamente ao computador na tela Tipo de conexão. Além disso, na tela Conectar o dispositivo agora, marque a caixa de seleção próxima de Se você não puder conectar o dispositivo agora... na parte inferior da tela.
- 2. Conecte um Adaptador Bluetooth HP à porta USB frontal do produto.
- 3. Se você estiver usando um adaptador externo Bluetooth® no seu computador, certifique-se de que ele tenha sido inicializado e, em seguida, conecte o adaptador Bluetooth® à porta USB no computador. Se você tiver Windows Vista ou Windows XP com Service Pack 2, os drivers Bluetooth® serão instalados automaticamente. Se for solicitado que você selecione um perfil Bluetooth®, selecione HCRP. Se o computador possuir Bluetooth® integrado, basta verificar se o computador foi inicializado.
- 4. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Impressoras e aparelhos de fax (ou clique em Painel de controle e depois em Impressoras).
- Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora (ou clique em Adicionar impressora).
- 6. Clique em Próximo e, em seguida, selecione Uma impressora Bluetooth.
- 7. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.
- 8. Imprima seguindo os procedimentos comuns de impressora.

Para instalar e imprimir usando o Widcomm Stack

- 1. Instale o software do produto no computador.
 - Nota O objetivo da instalação do software é certificar-se de que o driver da impressora esteja disponível para a conexão Bluetooth[®]. Entretanto, se você já tiver instalado o software, não precisará reinstalá-lo. Se você quiser uma conexão USB e Bluetooth[®] com o produto, instale primeiro a conexão USB. Para obter mais informações, consulte o Guia inicial. Porém, se você não quiser uma conexão USB, selecione Diretamente ao computador na tela Tipo de conexão. Além disso, na tela Conectar o dispositivo agora, marque a caixa de seleção próxima de Se você não puder conectar o dispositivo agora... na parte inferior da tela.
- 2. Conecte um Adaptador Bluetooth HP à porta USB frontal.
- 3. Clique no ícone Meus locais Bluetooth na área de trabalho ou na barra de tarefas.
- 4. Clique em Visualizar dispositivos dentro da área de alcance.
- 5. Assim que os dispositivos disponíveis forem descobertos, clique duas vezes no nome do produto para concluir a instalação.
- 6. Imprima seguindo os procedimentos comuns de impressora.

Gerenciar suas configurações de Bluetooth

É possível gerenciar as configurações do Bluetooth do HP All-in-One por meio do painel de controle do HP All-in-One.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Visualizar e imprimir configurações de Bluetooth
- Alterar o nome do dispositivo
- Defina a segurança do Bluetooth para o HP All-in-One
- Redefina as configurações Bluetooth no HP All-in-One

Visualizar e imprimir configurações de Bluetooth

É possível visualizar e imprimir as configurações do Bluetooth do HP All-in-One por meio do painel de controle do HP All-in-One.

Para visualizar e imprimir configurações de Bluetooth

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Bluetooth fique realçado e, em seguida, pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Visualizar e imprimir configurações de Bluetooth fique realçado e, em seguida, pressione OK.
 O produto mostra as configurações de Bluetooth no visor e as imprime.

A tabela a seguir descreve as configurações do Bluetooth mostradas na página de configuração.

Parâmetro	Descrição
Endereço do dispositivo	O endereço do hardware do dispositivo Bluetooth.
Nome do dispositivo	O nome do dispositivo atribuído ao equipamento e que pode identificá-lo em um dispositivo Bluetooth.
Senha	Um valor que o usuário deve digitar para poder imprimir através do Bluetooth.
Visibilidade	 Mostra se o HP All-in-One é visível ou não aos dispositivos Bluetooth dentro da área de alcance. Visível a todos: Qualquer dispositivo Bluetooth dentro de alcance pode ser usado para impressão no HP All-in-One. Invisível: Apenas dispositivos Bluetooth que tenham o endereço do dispositivo HP All-in-One armazenado podem ser usados para impressão.
Segurança	 O nível de segurança definido para um HP All-in-One conectado pelo Bluetooth. Baixo: O HP All-in-One não exige senha. Qualquer dispositivo Bluetooth dentro de seu raio de alcance pode imprimir nele. Alto: O HP All-in-One exige uma senha do dispositivo Bluetooth antes de permitir que o dispositivo envie um trabalho de impressão.

Alterar o nome do dispositivo

Alguns produtos Bluetooth exibem o nome do HP All-in-One quando conectados. Se não quiser que o nome-padrão seja exibido como nome do HP All-in-One, você pode alterar o nome do dispositivo.

Para alterar o nome de dispositivo do produto

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Bluetooth fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Nome do dispositivo fique realçado, depois pressione OK.

Xota O produto sai de fábrica com o nome predefinido de **Photosmart C6300**.

- 4. Use o teclado visual para inserir uma novo nome.
- Depois de digitar um nome para o produto, pressione OK.
 O nome digitado aparecerá no dispositivo Bluetooth quando você o conectar ao produto para imprimir.
- 6. Pressione OK para sair do menu Configurar.

Tópicos associados

"Como inserir texto usando o teclado visual" na página 14

Defina a segurança do Bluetooth para o HP All-in-One

As configurações de segurança do produto podem ser ativadas por meio do menu **Bluetooth** no HP All-in-One. No menu **Bluetooth**, você pode:

- Solicitar autenticação por senha para que alguém imprima no HP All-in-One a partir de um dispositivo Bluetooth.
- Tornar o HP All-in-One visível ou invisível para dispositivos Bluetooth que estejam dentro de seu raio de alcance.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Definir o nível de segurança
- <u>Configure o HP All-in-One para que ele fique invisível a dispositivos Bluetooth</u>

Definir o nível de segurança

Você pode configurar o nível de segurança do HP All-in-One como **Baixo** ou **Alto**. A configuração-padrão de segurança é **Baixo**. O nível de segurança baixo não requer autenticação.

- Baixo: não suporta autenticação. Nenhuma senha é necessária, e qualquer dispositivo dentro do alcance pode imprimir no HP All-in-One. Essa é a configuraçãopadrão de segurança.
- Alto: suporta autenticação. Será preciso fornecer uma senha antes de imprimir no HP All-in-One.
- Nota O HP All-in-One é fornecido com uma senha predefinida, que é estabelecida como quatro zeros "0000".

Para configurar o produto a fim de que seja exigida a autenticação por senha 1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Bluetooth fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Senha fique realçado, depois pressione OK.
- 4. Use o teclado visual para inserir uma nova senha.

Nota A senha deve ter 1 a 4 caracteres e pode conter apenas números.

- 5. Quando terminar de digitar a senha, pressione OK para exibir o menu Bluetooth.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Nível de segurança fique realçado, depois pressione OK.
- Pressione OK para selecionar Alto.
 O nível de segurança alto requer autenticação.
 Agora, a autenticação por senha está configurada para o produto.

Tópicos associados

"Como inserir texto usando o teclado visual" na página 14

Configure o HP All-in-One para que ele fique invisível a dispositivos Bluetooth

Você pode configurar o HP All-in-One para **Visível a todos** dispositivos Bluetooth (público) ou **Invisível** para qualquer um (privado).

- Visível a todos: qualquer dispositivo Bluetooth dentro do raio de alcance pode imprimir no HP All-in-One.
- Invisível: apenas os dispositivos Bluetooth que tiverem armazenado o endereço de dispositivo do HP All-in-One poderão imprimir nele.

Para configurar o produto a fim de torná-lo invisível

1. Pressione Configurar.



- 2. Pressione o botão de seta para baixo até que **Bluetooth** fique realçado e, em seguida, pressione **OK**.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Visibilidade fique realçado e, em seguida, pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para selecionar Invisível e, em seguida, pressione OK.

O produto está inacessível a dispositivos Bluetooth que não tenham armazenado seu respectivo endereço de dispositivo.

Redefina as configurações Bluetooth no HP All-in-One

É possível redefinir todas as configurações Bluetooth no HP All-in-One de acordo com os padrões de fábrica.

Nota Selecione apenas **Redefinir Bluetooth** se quiser que todas as configurações Bluetooth do HP All-in-One voltem aos padrões de fábrica.

Para redefinir as configurações Bluetooth

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo até que Bluetooth fique realçado e, em seguida, pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo até que Redefinir Bluetooth fique realçado e, em seguida, pressione OK.

5 Como?

Esta seção contém links para as tarefas mais comuns, como impressão de fotos, digitalização e cópias.

- "Como imprimir fotos sem margens de 13 x 18 cm (5 x 7 polegadas) a partir de um cartão de memória?" na página 96
- "Como fazer reimpressões de uma foto em vários tamanhos?" na página 119
- "<u>Como fazer uma cópia em preto e branco ou colorida de um documento?</u>" na página 109
- "How do I print photos larger than 13 x 18 cm (5 x 7) inch from a memory card?" na página 96
- "Como salvar fotos no computador?" na página 99
- "Como digitalizar uma foto ou documento no computador?" na página 105
- "Como imprimir nos dois lados do papel?" na página 86

Capítulo 5

6 Carregar originais e papéis

É possível carregar tipos e tamanhos diferentes de papel no HP All-in-One, como papel carta ou A4, papel fotográfico, transparências e envelopes.

Por padrão, a HP All-in-One está definida para detectar automaticamente o tamanho e o tipo de papel carregado na bandeja de entrada e, em seguida, para ajustar suas configurações a fim de gerar a melhor qualidade de saída para esse papel. Se estiver usando papéis especiais, como papel fotográfico, transparência, envelopes ou etiquetas, ou se a qualidade da impressão está muito ruim ao usar a configuração automática, é possível definir manualmente o tamanho e o tipo de papel para imprimir e copiar trabalhos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Carregar originais</u>
- Escolher papéis para impressão e cópia
- <u>Carregar papel</u>
- Evitar congestionamentos de papel

Carregar originais

Você pode copiar ou digitalizar originais até o tamanho carta ou A4, carregando-os no vidro.

Para carregar um original no vidro

1. Levante a tampa.



- Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
 - Dica Para obter mais ajuda sobre como carregar um original, consulte as guias fixadas junto à margem do vidro.



3. Feche a tampa.

Escolher papéis para impressão e cópia

Você pode usar diferentes tipos e tamanhos de papel no HP All-in-One. Examine as recomendações a seguir para obter o máximo de qualidade de impressão e cópia. Sempre que você mudar os tipos ou tamanhos de papel, lembre-se de alterar essas configurações.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Papéis recomendados para impressão e cópia
- Papéis recomendados somente para impressão
- Papéis a evitar

Papéis recomendados para impressão e cópia

Se você desejar obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP, desenvolvidos especificamente para o tipo de projeto que você está imprimindo. Se você estiver imprimindo fotos, por exemplo, carregue o papel fotográfico HP Premium ou HP Premium Plus na bandeja de entrada.

A lista a seguir especifica papéis HP que podem ser usados para cópia e impressão. Dependendo do seu país/região, alguns destes papéis podem não estar disponíveis.

Papel fotográfico HP Premium Plus

Os papéis fotográficos HP Premium Plus são os melhores papéis fotográficos da HP, com qualidade de imagens e resistência a desbotamento superiores a fotos reveladas em laboratório. São ideais para imprimir imagens de alta resolução para quadros ou para incluí-las em um álbum fotográfico. Esses papéis estão disponíveis em vários tamanhos, como 10 x 15 cm (com ou sem abas), 13 x 18 cm, A4 e 8,5 x 11 polegadas.

Papel fotográfico HP Premium

Os papéis fotográficos HP Premium são papéis fotográficos de alta qualidade, com acabamento brilhante ou brilhante suave. Eles têm a aparência de fotografias reveladas em laboratório e podem ser montados sob vidro ou em um álbum. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo 10 x 15 cm (com ou sem abas), A4 e 8,5 x 11 polegadas para impressão ou cópia de fotos no dispositivo.

Papel fotográfico HP Advanced ou Papel fotográfico HP

O Papel fotográfico HP Advanced ou Papel fotográfico HP é um papel fotográfico brilhante e firme que apresenta um acabamento de secagem instantânea para manuseio fácil sem manchas e borrões. Ele é resistente a água, borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas. Esses papéis estão disponíveis em vários tamanhos, como A4, 8,5 x 11 polegadas, 10 x 15 cm (com ou sem abas) e 13 x 18 cm. O Papel fotográfico HP Advanced é marcado nos cantos não impressos com este símbolo:



Transparência para Jato de Tinta HP Premium

As Transparências para Jato de Tinta HP Premium tornam mais vivas as cores das suas apresentações, causando um impacto maior. As transparências são fáceis de usar e de manipular; além disso, secam rapidamente, sem manchas.

Papel para jato de tinta HP Premium

O Papel para jato de tinta HP Premium é o melhor papel revestido para utilização de alta resolução. Seu acabamento suave e fosco o torna perfeito para a impressão de documentos da mais alta qualidade.

Papel Branco Brilhante para Inkjet HP

O Papel Branco Brilhante para Inkjet HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores nos dois lados, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos.

Papel HP All-in-One ou Papel de Impressão HP

- O Papel HP All-in-One foi criado especificamente para produtos HP All-in-One. Ele possui uma tonalidade branco-azulada extrabrilhante que produz textos mais nítidos e cores mais vivas que os papéis comuns para multifuncionais.
- O Papel de Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias.

Para fazer pedidos de papéis e outros suprimentos HP, vá para <u>www.hp.com/buy/</u> <u>supplies</u>. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga os prompts para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

Nota Atualmente, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

Papéis recomendados somente para impressão

Certos papéis são aceitos apenas quando o trabalho de impressão é iniciado no computador. A lista a seguir fornece informações sobre esses papéis.

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP. O uso de papel muito fino ou muito grosso, com textura escorregadia ou que se estica

facilmente pode causar congestionamento de papel. Papéis com textura grossa ou que não aceitem bem tinta podem provocar manchas, espalhar a tinta ou causar preenchimento incompleto.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns destes papéis podem não estar disponíveis.

Decalques HP para camisetas

Os Decalques HP para camisetas (para tecidos coloridos ou tecidos claros ou brancos) são a solução ideal para criar camisetas personalizadas com suas fotos digitais.

Cartões Fotográficos de Felicitações HP, Cartões Fotográficos HP Premium e Cartões de Anotações HP

Os Cartões Fotográficos de Felicitações HP, brilhante ou fosco, Cartões Fotográficos HP Premium e Cartões de Anotações HP permitem criar seus próprios cartões de felicitações.

Papel HP para folhetos & panfletos

O Papel HP para folhetos & panfletos (Brilhante ou Fosco) é brilhante ou fosco nas duas faces para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, brochuras, malas diretas e calendários.

Papel para apresentação HP Premium

O Papel para apresentação HP Premium proporciona à sua apresentação uma excelente aparência de qualidade.

Para fazer pedidos de papéis e outros suprimentos HP, vá para <u>www.hp.com/buy/</u> <u>supplies</u>. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga os prompts para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

Nota Atualmente, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

Papéis a evitar

O uso de papel muito fino ou muito grosso, com textura escorregadia ou que se estica facilmente pode causar congestionamentos de papel. Papéis com textura grossa ou que não aceitam tinta podem fazer com que a imagem fique manchada, se espalhe ou não seja preenchida por completo.

Papéis não recomendados para todos os trabalhos de impressão e de cópia

- Papel de qualquer tamanho que não esteja listado no software da impressora.
- Papel com cortes ou perfurações (a menos que especificamente desenvolvido para uso em dispositivos a jato de tinta HP).
- Cartões com textura mais espessa, como o linho. Eles podem não ser impressos de maneira uniforme e a tinta pode borrar nesses tipos de papéis.
- Papéis extremamente lisos ou brilhantes não foram desenvolvidos especificamente para o equipamento. Eles podem congestionar o equipamento ou repelir a tinta.

- Formulários com várias vias (como formulários com duas ou três vias). Eles podem enrugar ou ficar presos, e também é provável que a tinta manche mais.
- Envelopes com grampos ou janelas. Eles podem ficar presos nos rolos e provocar congestionamentos de papel.
- Papéis para faixa.

Mais papéis não recomendados para cópia

- Envelopes.
- Transparência que não seja Transparência para jato de tinta HP Premium.
- Decalques.
- Papéis para cartões de felicitação.

Carregar papel

Esta seção descreve o procedimento para carregar diferentes tipos e tamanhos de papel no HP All-in-One para cópias ou impressões.

Dica Para que o papel não apresente rasgos, amassados ou bordas enroladas ou dobradas, armazene o papel na horizontal em uma embalagem que possa ser fechada novamente. Se o papel não for armazenado adequadamente, mudanças bruscas de temperatura e umidade podem fazer com que ele fique enrolado e não funcione bem no HP All-in-One.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno
- Carregar cartões postais, Hagaki ou cartões de índice
- <u>Carregar envelopes</u>
- <u>Carregar outros tipos de papel</u>

Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno

É possível carregar vários tipos e tamanhos de papel nas bandejas de entrada do HP All-in-One.

Dica Bata a pilha de papel sobre uma superfície plana para alinhar as bordas. Observe se todas as folhas na pilha têm o mesmo tamanho, são do mesmo tipo e não estão rasgadas, empoeiradas, amassadas ou com as bordas enroladas ou curvadas.

Para carregar papel de tamanho grande

1. Levante a bandeja de saída e segure-a na posição aberta.



2. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.



 Insira a pilha de papel na bandeja de entrada com a borda curta para a frente e o lado de impressão voltado para baixo. Deslize a pilha de papel para a frente até que pare.



- △ Cuidado Verifique se o dispositivo está inativo e silencioso quando você carregar papel na bandeja de entrada principal. Se o dispositivo estiver executando uma tarefa de manutenção dos cartuchos de impressão ou qualquer outra tarefa, talvez a parada de papel localizada dentro do dispositivo não esteja no lugar. Empurre o papel para que o dispositivo ejete as páginas em branco.
- ☆ Dica Se você estiver usando papel timbrado, insira a parte superior da página primeiro com o lado de impressão voltado para baixo.
- Deslize para dentro a guia de comprimento de papel até que pare nas bordas do papel.

Não sobrecarregue a bandeja de entrada principal; verifique se a pilha de papel cabe na bandeja de entrada principal e se ela não é mais alta do que a parte superior da guia de largura de papel.



 Abaixe a bandeja de saída. Puxe o extensor da bandeja em sua direção o máximo que puder. Vire o prendedor de papel no final do extensor da bandeja para abrir o restante do extensor.



Nota Deixe o extensor da bandeja fechado quando usar papel Ofício.

Para colocar papel fotográfico de até 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) na bandeja de fotos
Levante a tampa da bandeja de fotos.



2. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.



 Insira a pilha de papel fotográfico na bandeja de fotos com a borda curta para a frente e o lado de impressão voltado para baixo. Deslize a pilha de papel fotográfico para a frente até que pare.

Se o papel fotográfico tiver abas perfuradas, carregue-o de forma que as abas fiquem mais próximas de você.



4. Deslize para dentro a guia de comprimento de papel até que pare nas bordas do papel.

Não sobrecarregue a bandeja fotográfica; verifique se a pilha de papel fotográfico cabe na bandeja de fotos e se ela não é mais alta do que a parte superior da guia de largura de papel.



5. Abaixe a tampa da bandeja de fotos.



Carregar cartões postais, Hagaki ou cartões de índice

É possível carregar cartões postais, Hagaki e cartões de índice na bandeja de fotos.

Para carregar cartões postais, Hagaki ou fichas na bandeja de fotos

1. Levante a tampa da bandeja de fotos.



2. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.



3. Insira a pilha de cartões na bandeja de fotos com a borda curta para a frente e o lado de impressão voltado para baixo. Deslize a pilha para a frente até que pare.



 Deslize para dentro a guia de largura do papel em direção à pilha de cartões até que pare.

Não sobrecarregue a bandeja de fotos; verifique se a pilha de cartões cabe na bandeja de fotos e se ela não é mais alta do que a parte superior da guia de largura de papel.



5. Abaixe a tampa da bandeja de fotos.


Carregar envelopes

Você pode carregar um ou mais envelopes na bandeja de entrada principal do HP All-in-One. Não use envelopes brilhantes ou com relevo, nem com grampos ou janelas.

Nota Para obter detalhes específicos sobre como formatar o texto para impressão em envelopes, consulte os arquivos de ajuda do software de processamento de texto. Para obter melhores resultados, considere o uso de uma etiqueta com o endereço do remetente nos envelopes.

Para carregar envelopes

1. Levante a bandeja de saída e segure-a na posição aberta.



2. Remova todo o papel da bandeja de entrada principal.



3. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.



- 4. Insira um ou mais envelopes na lateral direita da bandeja de entrada principal, com as abas voltadas para a esquerda e para cima. Deslize a pilha de envelopes para frente até que ela pare.
 - ☆ Dica Para evitar congestionamentos, enfie as abas para dentro dos envelopes.



5. Deslize para dentro a guia de comprimento do papel em direção à pilha de envelopes até que pare.

Não sobrecarregue a bandeja de entrada principal; observe se a pilha de envelopes se encaixa dentro da bandeja de entrada principal e se não está maior do que a parte superior da guia de largura de papel.



6. Abaixe a bandeja de saída.



Tópicos associados

"Imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes" na página 92

Carregar outros tipos de papel

Os seguintes tipos de papel foram feitos para projetos especiais. Crie o seu projeto no HP Photosmart ou em outro aplicativo, defina o tipo e o tamanho do papel e imprima.

Transparência para Jato de Tinta HP Premium

- Insira a transparência de forma que a faixa branca (que contém as setas e o logotipo HP) fique na parte superior e entre primeiro na bandeja de entrada.
 - Nota O HP All-in-One não pode detectar automaticamente o tipo de papel. Para obter melhores resultados, defina o tipo de papel como transparência, no aplicativo, antes de imprimir nesse tipo de mídia.

Decalques HP para ferro de passar

- Alise a folha da decalque completamente antes de usá-la. Não carregue folhas com dobras.
 - Dica Para evitar o enrolamento, mantenha as folhas de decalque na embalagem original até o momento em que for usá-las.
- Localize a faixa azul no lado oposto ao da impressão do papel de decalque e, em seguida, coloque manualmente uma folha por vez na bandeja de entrada, com a faixa azul voltada para cima.

Cartões HP, Cartões fotográficos HP ou Cartões texturizados HP

- Insira uma pequena pilha de papéis para cartão de felicitações HP na bandeja de entrada, com o lado de impressão voltado para baixo; deslize a pilha de cartões para a frente até que ela pare.
 - Dica Certifique-se de que a área na qual deseja imprimir foi inserida primeiramente, com o lado a ser impresso voltado para baixo na bandeja de entrada.

Tópicos associados

- "Definir o tamanho do papel" na página 76
- "<u>Definir o tipo de papel para impressão</u>" na página 77
- "Imprimir em transparências" na página 91

- "Inverter uma imagem para decalques para camisetas" na página 90
- "Imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes" na página 92

Evitar congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga estas orientações:

- Remova papéis impressos da bandeja de saída com freqüência.
- Para que o papel fotográfico não fique enrolado ou amassado, armazene papéis não utilizados na horizontal em uma embalagem que possa ser fechada novamente.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Se estiver imprimindo etiquetas, verifique se as folhas não têm mais de dois anos. Etiquetas em folhas mais antigas podem se soltar quando o papel for puxado pelo dispositivo, causando congestionamentos de papel.
- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira na bandeja de entrada deve ter o mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste a guia de comprimento de papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel não dobre o papel na bandeja de entrada.
- Não force o papel muito para a frente na bandeja de entrada.
- Use os tipos de papel recomendados para o dispositivo.

Tópicos associados

"Eliminar congestionamentos de papel" na página 161

Capítulo 6

7 Imprimir do computador

O HP All-in-One pode ser utilizado com qualquer aplicativo que permita impressão. Você pode imprimir diversos tipos de projetos, como imagens sem margem, boletins informativos, cartões de felicitação, decalques para camisetas e pôsteres.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir de um aplicativo
- Tornar o HP All-in-One a impressora-padrão
- <u>Alterar as configurações de impressão da tarefa atual</u>
- <u>Alterar as configurações padrão de impressão</u>
- Atalhos de impressão
- Executar trabalhos de impressão especiais
- Interromper um trabalho de impressão

Imprimir de um aplicativo

A maioria das configurações de impressão são automaticamente manuseadas pelo aplicativo de software. As configurações precisam ser alteradas manualmente apenas quando você alterar a qualidade da impressão, imprimir em tipos específicos de papel ou transparência ou quando utilizar recursos especiais.

Para imprimir em um aplicativo

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Se for necessário alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- Nota Ao imprimir uma foto, você deve selecionar as opções para o papel fotográfico e o aperfeiçoamento de fotos específicos.
- Selecione as opções apropriadas para o trabalho de impressão usando os recursos disponíveis nas guias Avançada, Atalhos de impressão, Recursos e Cor.
 - Dica Você pode selecionar facilmente as opções adequadas para o seu trabalho de impressão escolhendo uma das tarefas na guia Atalhos de impressão. Clique em um tipo de tarefa de impressão na lista Atalhos de impressão. As configurações padrão desse tipo de tarefa de impressão são definidas e apresentadas em forma resumida na guia Atalhos de impressão. Se necessário, faça suas configurações personalizadas aqui e salve-as como um novo atalho de impressão. Para salvar um atalho de impressão personalizado, selecione-o e clique em Salvar. Para excluir um atalho, selecione-o e clique em Excluir.

- 6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades.
- 7. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Tornar o HP All-in-One a impressora-padrão

É possível definir a HP All-in-One como impressora padrão para ser usada em qualquer aplicativo. Isso significa que a HP All-in-One é selecionada automaticamente na lista de impressoras quando você seleciona **Imprimir** no menu **Arquivo** do aplicativo. A impressora padrão também é selecionada automaticamente quando você clica no botão **Imprimir**, na barra de ferramentas da maioria dos aplicativos. Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows.

Alterar as configurações de impressão da tarefa atual

É possível personalizar as configurações de impressão do HP All-in-One para realizar quase qualquer trabalho de impressão.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Definir o tamanho do papel
- Definir o tipo de papel para impressão
- Exibir a resolução da impressão
- <u>Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão</u>
- <u>Alterar a orientação da página</u>
- <u>Dimensionar o tamanho do documento</u>
- <u>Alterar a saturação, o brilho ou o tom de cor</u>
- Visualizar o trabalho de impressão

Definir o tamanho do papel

A configuração **Tamanho** ajuda o HP All-in-One a determinar a área imprimível na página. Algumas opções de tamanho de papel têm um equivalente sem margem, que permite imprimir nas bordas superior, inferior e laterais do papel.

Normalmente, você define o tamanho do papel no aplicativo usado para criar o documento ou projeto. No entanto, se você estiver usando papel de tamanho personalizado ou se não puder definir o tamanho do papel no aplicativo, poderá alterar o tamanho do papel na caixa de diálogo **Propriedades**, antes de imprimir.

Para definir o tamanho do papel

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.

76

- Na área Opções de redimensionamento, na lista suspensa Tamanho, selecione Mais.
- 7. Selecione o tamanho correto do papel e clique em OK.

A tabela a seguir relaciona as configurações recomendadas de tamanho de papel para os diferentes tipos de papel que podem ser carregados na bandeja de entrada. Não deixe de consultar a ampla lista de opções da lista **Tamanho** para verificar se já existe um tamanho definido para o papel que está sendo utilizado.

Tipo de papel	Configurações recomendadas para o tamanho de papel
Papéis para copiadora, multifinalidades ou comum	Carta ou A4
Envelopes	Tamanhos de envelope adequados listados
Papéis para cartões de felicitação	Carta ou A4
Cartões de índice	Tamanho de cartão listado apropriado (se os tamanhos listados não forem adequados, é possível especificar um tamanho de papel personalizado)
Papéis para Inkjet	Carta ou A4
Decalques para camiseta	Carta ou A4
Etiquetas	Carta ou A4
Ofício	Ofício
Papel timbrado	Carta ou A4
Papel fotográfico Panorama	Tamanho panorama listado apropriado (se os tamanhos listados não forem adequados, é possível especificar um tamanho de papel personalizado)
Papéis fotográficos	10 x 15 cm (com ou sem aba), 13 x 18 cm (com ou sem aba), carta, A4 ou tamanho listado apropriado
Transparências	Carta ou A4
Papéis com tamanho personalizado	Tamanho de papel personalizado

Definir o tipo de papel para impressão

Se você imprime em papéis especiais, como papel fotográfico, transparências, envelopes ou etiquetas, ou se a qualidade da impressão é muito ruim, você pode definir o tipo de papel manualmente.

Para definir o tipo de papel para impressão

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.

77

- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na área Opções básicas, na lista suspensa Tipo do papel, selecione Mais.
- 7. Selecione o tipo de papel que você colocou, e clique em **OK**.

Exibir a resolução da impressão

O software da impressora exibe a resolução da impressão em pontos por polegada (dpi). O dpi varia de acordo com o tipo de papel e a qualidade de impressão selecionados no software da impressora.

Para visualizar a resolução da impressão

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na lista suspensa Tipo de papel, selecione o tipo de papel que foi carregado.
- Na lista suspensa Qualidade de impressão, selecione a definição de qualidade de impressão adequada para seu projeto.
- Clique no botão Resolução a fim de visualizar a resolução de impressão (dpi) para a combinação selecionada de tipo de papel e qualidade de impressão.

Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão

O HP All-in-One escolhe automaticamente uma configuração de qualidade e de velocidade de impressão, dependendo da configuração de tipo de papel selecionada. Também é possível alterar a configuração de qualidade de impressão para personalizar a velocidade e a qualidade do processo de impressão.

Para selecionar a qualidade ou a velocidade de impressão

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na lista suspensa Tipo de papel, selecione o tipo de papel que foi carregado.
- Na lista suspensa Qualidade de impressão, selecione a definição de qualidade de impressão adequada para seu projeto.
 - Nota Para descobrir em qual resolução (dpi) o dispositivo fará a impressão com base no tipo de papel e nas configurações de qualidade de impressão selecionadas, clique em **Resolução**.

Alterar a orientação da página

A configuração de orientação de página permite imprimir o documento vertical ou horizontalmente na página.

Normalmente, a orientação da página é definida no aplicativo usado para criar o projeto ou documento. Entretanto, se você estiver usando papel de tamanho personalizado ou papel HP especial ou se não conseguir definir a orientação da página no aplicativo, poderá alterar a orientação na caixa de diálogo **Propriedades** antes de imprimir.

Para alterar a orientação da página

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na área Opções básicas, siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Retrato** para imprimir o documento verticalmente na página.
 - Clique em Paisagem para imprimir o documento horizontalmente na página.

Dimensionar o tamanho do documento

O HP All-in-One permite que você imprima o documento em um tamanho diferente do original.

Para dimensionar o tamanho do documento

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na área **Opções de redimensionamento**, clique em **Dimensionar para o tamanho do papel** e clique no tamanho de papel adequado na lista suspensa.

Alterar a saturação, o brilho ou o tom de cor

Você pode alterar a intensidade de cores e o nível de escurecimento da impressão ajustando as opções **Saturação**, **Brilho** ou **Tom da Cor**.

Para alterar a saturação, o brilho ou o tom da cor

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.

79

- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Cor.
- 6. Clique no botão Mais opções de cores.
- 7. Mova os controles deslizantes para ajustar a Saturação, o Brilho ou o Tom da cor.
 - Brilho indica a claridade ou o escurecimento do documento impresso.
 - Saturação é a pureza relativa das cores impressas.
 - **Tom da cor** afeta as cores quentes ou frias impressas, mediante a adição de mais tons de laranja ou azul, respectivamente, à imagem.

Visualizar o trabalho de impressão

É possível visualizar o trabalho de impressão antes de enviá-lo ao HP All-in-One. Isto previne o desperdício de papel e tinta em projetos que não produzem a impressão esperada.

Para visualizar o trabalho de impressão

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- Selecione as configurações de impressão adequadas para seu projeto em cada uma das guias da caixa de diálogo.
- 6. Clique na guia Avançadas.
- 7. Marque a caixa de seleção Mostrar visualização de impressão antes de imprimir.
- Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir. Seu trabalho de impressão é exibido na janela Visualização de impressão.
- Na caixa de diálogo Visualização de impressão HP, execute uma das seguintes ações:
 - Para imprimir, clique em Iniciar impressão.
 - Para cancelar, clique em Cancelar impressão.

Alterar as configurações padrão de impressão

Se houver configurações que você usa com freqüência para imprimir, é possível tornálas configurações de impressão padrão para que elas já estejam definidas quando você abrir a caixa de diálogo **Imprimir** no aplicativo.

Para alterar as configurações de impressão padrão

- 1. Na Central de Soluções HP, clique em **Configurações**, aponte para **Configurações** de impressão e clique em **Configurações da impressora**.
- 2. Faça as alterações nas configurações de impressão e clique em OK.

Atalhos de impressão

Use os atalhos de impressão para imprimir com as configurações de impressão usadas com freqüência. O software da impressora possui diversos atalhos de impressão projetados especialmente para esse fim disponíveis na lista Atalhos de impressão.

Nota Quando um atalho de impressão é selecionado, as opções de impressão apropriadas são exibidas automaticamente. Você pode deixá-las assim, alterá-las ou criar seus próprios atalhos para as tarefas mais comuns.

Use a guia Atalhos de impressão nas seguintes tarefas de impressão:

- Impressão comum: Imprime documentos rapidamente.
- Impressão de fotografias sem margem: Imprime nas bordas superior, inferior e laterais de Papéis fotográficos HP 10 x 15 cm e 13 x 18 cm.
- Impressão de fotos com margens brancas: Imprime uma foto com margens brancas nas bordas.
- Impressão rápida/econômica: Produz rapidamente impressões em qualidade rascunho.
- Impressão de apresentação: Imprime documentos em alta qualidade, incluindo cartas e transparências.
- Impressão em frente e verso (dúplex): Imprime frente e verso manualmente.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Criar atalhos de impressão</u>
- Excluir atalhos de impressão

Tópicos associados

- "Imprimir uma imagem sem margem" na página 83
- "Imprimir fotos" na página 96
- "Imprimir em transparências" na página 91
- "Imprimir nos dois lados da página" na página 86

Criar atalhos de impressão

Além dos atalhos de impressão disponíveis na lista **Atalhos de impressão**, você pode criar seus próprios atalhos.

Se você imprime freqüentemente em filme para transparência, pode criar um atalho de impressão, selecionando o atalho **Impressão de apresentação**, alterando o tipo de papel para **Transparência para jato de tinta HP** e, em seguida, salvando o atalho modificado com um novo nome, por exemplo, **Apresentações em transparência**. Após a criação do atalho de impressão, selecione-o ao imprimir em filme de transparência, em vez de alterar as configurações de impressão sempre que imprimir.

Para criar um atalho de impressão

- 1. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 2. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 4. Clique na guia Atalhos de impressão.
- Na lista Atalhos de impressão, clique no atalho de impressão. As configurações para o atalho de impressão selecionado são exibidas.
- Altere as configurações de impressão para as que você deseja no novo atalho de impressão.
- 7. Clique em Salvar como, digite um nome para o novo atalho de impressão e clique em Salvar.

O atalho de impressão é adicionado à lista.

Excluir atalhos de impressão

Talvez você queira excluir atalhos de impressão que não usa mais.

Para excluir um atalho de impressão

- 1. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 2. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 4. Clique na guia Atalhos de impressão.
- 5. Na lista Atalhos de impressão, clique no atalho de impressão que deseja excluir.
- Clique em Excluir.
 O atalho de impressão é removido da lista.
- Nota Somente os atalhos que você criou podem ser excluídos. Os atalhos originais da HP não podem ser excluídos.

Executar trabalhos de impressão especiais

Além de aceitar trabalhos de impressão padrão, o HP All-in-One pode executar trabalhos especiais, como a impressão de imagens sem margem, decalques para camisetas e pôsteres.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir uma imagem sem margem
- Imprimir uma foto em papel fotográfico
- Imprimir usando a resolução máxima (dpi)
- Imprimir nos dois lados da página
- Imprimir um documento com diversas páginas como um livreto
- Imprimir várias páginas em uma única folha

82

- Imprimir um documento de várias páginas na ordem inversa
- Inverter uma imagem para decalques para camisetas
- Imprimir em transparências
- Imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes
- Imprimir um pôster
- Imprimir uma página da web

Imprimir uma imagem sem margem

A impressão sem margem permite a impressão nas margens superior, inferior e lateral de papel fotográfico 13 x 18 cm.

Dica Para obter melhores resultados, use o Papel fotográfico HP Advanced na impressão de fotos.



Para imprimir uma imagem sem margem

- 1. Coloque papel de até 13 x 18 cm na bandeja de fotos.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- Na lista Tamanho, clique em Mais e selecione o tamanho do papel fotográfico carregado na bandeja para fotos.
 Se uma imagem sem margem puder ser impressa no tamanho especificado, a caixa de seleção Impressão sem margem estará ativada.
- 7. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique em **Mais** e selecione o tipo de papel adequado.

Nota Você não conseguirá imprimir uma imagem sem bordas se o tipo de papel estiver definido como Papel comum ou como um tipo que não seja papel fotográfico.

- Marque a caixa de seleção Sem margem caso ainda não esteja marcada. Se o tamanho e o tipo do papel sem margem não forem compatíveis, o software do dispositivo exibirá um alerta e permitirá que outro tipo ou tamanho de papel seja selecionado.
- 9. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
 - Nota Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de papel. O papel pode começar a ondular e isso pode reduzir a qualidade da impressão. O papel fotográfico deve estar liso antes da impressão.

Imprimir uma foto em papel fotográfico

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda usar papéis HP especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso em conjunto com tinta HP genuína. Os papéis e tintas HP foram especificamente desenvolvidos para uso em conjunto e para proporcionarem resultados de alta qualidade.

Para a impressão de fotos, a HP recomenda o uso de Papéis fotográficos HP Advanced com o HP All-in-One.

Para imprimir uma foto em papel fotográfico

1. Coloque papel de até 13 x 18 cm na bandeja de fotos ou papel fotográfico de tamanho integral na bandeja de entrada principal.



- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- Na área Opções básicas, na lista suspensa Tipo do papel, selecione Mais. Depois, selecione o tipo de papel fotográfico adequado.
- Na área Opções de redimensionamento, na lista suspensa Tamanho, selecione Mais. Depois, selecione o tamanho do papel correto.
 Se o tamanho e o tipo do papel não forem compatíveis, o software da impressora exibirá um alerta e permitirá que outro tipo ou tamanho de papel seja selecionado.

- Na área Opções básicas, selecione uma qualidade de impressão alta, como Melhor, na lista suspensa Qualidade de impressão.
 - Nota Para obter a resolução (dpi) mais alta, você pode usar a configuração Resolução máxima (dpi) com os tipos de papel fotográficos aceitos. Caso a opção Resolução máxima (dpi) não esteja na lista suspensa de Qualidade de impressão, é possível habilitá-la na guia Avançadas. Para obter mais informações, consulte "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85.
- Na área Tecnologias Real Life da HP, clique na lista suspensa Ajuste de foto e selecione as seguintes opções:
 - Desativado: não aplica as Tecnologias Real Life da HP na imagem.
 - Básico: melhora imagens de baixa resolução; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
 - **Total:** ajusta automaticamente brilho, contraste e nitidez; melhora imagens de baixa resolução; remove automaticamente o vermelho dos olhos nas fotos.
 - Dica É possível remover o vermelho dos olhos da foto quando se usa o modo Desligado ou Básico, marcando a caixa de seleção Remover vermelho dos olhos.
- **10.** Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Propriedades**.
- 11. (Opcional) Se deseja imprimir a foto em preto-e-branco, clique na guia Cor e marque a caixa de seleção Imprimir em escala de cinza. Na lista suspensa, selecione uma das seguintes opções:
 - Alta qualidade: usa todas as cores disponíveis para sua foto em escala de cinza. Isso cria tonalidades de cinza suaves e naturais.
 - Somente preto: usa tinta preta para imprimir fotos em escala de cinza. Os tons de cinza são criados pela variação de padrões de pontos pretos, o que pode resultar em uma imagem granulada.
- 12. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
- Nota Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de papel. O papel pode começar a ondular e isso pode reduzir a qualidade da impressão. O papel fotográfico deve estar liso antes da impressão.

Imprimir usando a resolução máxima (dpi)

Use o modo Resolução máxima (dpi) para imprimir imagens nítidas de alta qualidade.

Para obter o maior benefício do modo de resolução máxima (dpi), use-o para imprimir imagens de alta qualidade, como fotos digitais. Quando você selecionar a configuração Resolução máxima (dpi), o software da impressora exibirá os pontos por polegada (dpi) otimizados que a HP All-in-One imprimirá. A impressão em Resolução máxima (dpi) é compatível apenas com estes tipos de papel:

- Papel fotográfico HP Premium Plus
- Papel fotográfico HP Premium
- Papel Fotográfico HP Advanced
- Photo Hagaki cards

A impressão nessa resolução é mais demorada do que a impressão com outras configurações e exige uma quantidade maior de espaço em disco.

Para imprimir no modo de Resolução máxima (dpi)

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na área de Recursos, marque a caixa de seleção Habilitar a configuração Resolução máxima (dpi).
- 7. Clique na guia Recursos.
- 8. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique em **Mais** e selecione o tipo de papel adequado.
- 9. Na lista suspensa Qualidade de impressão, clique em Resolução máxima (dpi).
 - Nota Para descobrir em qual resolução (dpi) o dispositivo fará a impressão com base no tipo de papel e nas configurações de qualidade de impressão selecionadas, clique em Resolução.
- **10.** Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **OK**.

Imprimir nos dois lados da página

Você pode imprimir nos dois lados do papel manualmente com o HP All-in-One. Ao imprimir páginas nos dois lados, use um papel que seja espesso o suficiente para que as imagens não sejam mostradas no outro lado.

Para imprimir nos dois lados da página

- 1. Carregue papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- Na área Opções de salvamento de papel, selecione Manual na lista suspensa Impressão dos dois lados.
- 7. Para a encadernação, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Para uma encadernação na parte superior como um bloco de notas ou calendário, marque a caixa de seleção Virar páginas para cima.
 Isso faz com que as páginas ímpares e pares do documento sejam impressas em lados opostos, de cima para baixo. Esse procedimento assegura que a parte superior da página fique sempre na parte de cima da folha quando você virar as páginas para cima no documento encadernado.

86



• Para uma encadernação na lateral, como um livro ou revista, desmarque a caixa de seleção **Virar páginas para cima**.

Isso faz com que as páginas ímpares e pares do documento sejam impressas em lados opostos, da esquerda para a direita. Esse procedimento assegura que a parte superior da página fique sempre na parte de cima da folha quando você virar as páginas no documento encadernado.



- 8. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir. O produto inicia a impressão. Aguarde até que todas as páginas ímpares sejam impressas antes de remover qualquer das páginas impressas da bandeja de saída. Uma caixa de diálogo exibirá as instruções na tela quando for a hora de processar o segundo lado do seu trabalho.
- 9. Clique em Continuar quando terminar.

Imprimir um documento com diversas páginas como um livreto

Com o HP All-in-One, você pode imprimir um documento como se fosse um pequeno livreto, que pode ser dobrado e grampeado.

Para obter melhores resultados, elabore o documento de forma que ele caiba em um múltiplo de 4 páginas (por exemplo, um programa de 8, 12 ou 16 páginas de uma peça escolar infantil ou de casamento).



Para imprimir um documento de diversas páginas como um livreto

- Carregue papel na bandeja de entrada. O papel deve ser espesso o suficiente para que as imagens não sejam vistas do outro lado da página.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na área Opções de salvamento de papel, selecione Manual na lista suspensa Impressão dos dois lados.
- Selecione a borda de encadernação na lista Layout de livreto, conforme apropriado para seu idioma.
 - Se seu idioma for lido da esquerda para a direita, clique em Encadernação à esquerda.
 - Se seu idioma for lido da direita para a esquerda, clique em Encadernação à direita.

A caixa Páginas por folha é configurada automaticamente com 2 páginas por folha.

 Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir. O produto inicia a impressão.

Uma caixa de diálogo exibirá as instruções na tela quando for a hora de processar o segundo lado do seu trabalho. **Não** clique em **Continuar** na caixa de diálogo até ter recarregado papel, conforme instruções das próximas etapas.

- Espere alguns segundos depois de o produto interromper a impressão para retirar as páginas impressas da bandeja de saída. Se você remover as páginas enquanto o documento ainda estiver sendo impresso, elas poderão ficar fora de ordem.
- Siga as instruções exibidas na tela para recarregar o papel para imprimir no segundo lado e, depois, clique em Continuar.
- Depois que o documento inteiro estiver impresso, dobre a pilha de papel no meio, de modo que a primeira página fique na parte de cima, e grampeie o documento na dobra.
 - ☆ Dica Para obter melhores resultados, use um grampeador para papel plano ou a cavalo ou um grampeador para trabalhos pesados, para grampear um livreto.

Figura 7-1 Encadernação à esquerda para idiomas lidos da esquerda para a direita



Figura 7-2 Encadernação à direita para idiomas lidos da direita para a esquerda



Imprimir várias páginas em uma única folha

É possível imprimir até 16 páginas em uma única folha de papel.



Para imprimir diversas páginas em uma única folha

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na lista Páginas por folha, clique em 2, 4, 6, 9 ou 16.
- 7. Se desejar que haja uma borda ao redor de cada imagem impressa na folha de papel, marque a caixa de seleção Imprimir bordas da página.
- Na lista Ordem das páginas, clique em uma opção de ordem de páginas adequada. O gráfico com o exemplo de impressão está numerado para exibir como as páginas serão ordenadas caso você selecione cada opção.
- 9. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Imprimir um documento de várias páginas na ordem inversa

Devido à forma como o papel é alimentado no HP All-in-One, a primeira página impressa fica voltada para cima, na parte inferior da pilha. Geralmente, isso significa que você precisa colocar as páginas impressas na ordem correta.



Uma forma melhor de imprimir o documento é na ordem invertida, para que as páginas sejam empilhadas corretamente.



Dica Defina esta opção como a configuração padrão, para que você não precise se lembrar de defini-la sempre que imprimir um documento de várias páginas.

Para imprimir um documento com diversas páginas na ordem inversa

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- 6. Na área Opções de layout, selecione Normal, na opção Ordem das páginas.
 - Nota Se você configurar o documento para imprimir em ambos os lados, a opção Normal não permanece disponível. O documento será impresso automaticamente na ordem correta.
- 7. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
 - Nota Ao imprimir diversas cópias, cada conjunto é impresso na íntegra antes que o próximo seja impresso.

Inverter uma imagem para decalques para camisetas

Este recurso inverte uma imagem, para que possa ser usada em decalques para camisetas. Tal recurso também é útil para transparências quando você deseja fazer anotações no verso sem riscar o original.



90

Para inverter uma imagem como decalque para camisetas

- 1. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 2. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 4. Clique na guia Avançadas.
- 5. Na lista suspensa Tipo de papel, clique em Mais e selecione Decalques HP para camiseta.
- Se o tamanho selecionado não for o que você quiser, clique em um tamanho adequado, na lista Tamanho do papel.
- 7. Clique na guia Avançado.
- 8. Na área Recursos, marque a caixa de seleção Imagem espelhada.
- 9. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
 - Nota Para evitar congestionamentos, alimente as folhas de decalques para camisetas manualmente na bandeja de entrada, uma folha de cada vez.

Imprimir em transparências

Para obter melhores resultados, a HP recomenda o uso de transparência HP com o HP All-in-One.

Para imprimir em transparências

- 1. Carregue a transparência na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.
- Na área Opções básicas, na lista suspensa Tipo do papel, selecione Mais. Depois, selecione o tipo de papel correto.
 - Dica Para fazer anotações no verso das transparências e apagá-las posteriormente sem riscar o original, clique na guia Avançado e marque a caixa de seleção Imagem espelhada.
- Na área Opções de redimensionamento, na lista suspensa Tamanho, selecione Mais. Depois, selecione o tamanho correto.
- 8. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
 - Nota O produto automaticamente espera que as transparências sequem antes de liberá-las. A tinta seca mais lentamente na transparência do que em papel comum. Aguarde tempo suficiente para a secagem da tinta antes de manusear a transparência.

Imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes

Com o HP All-in-One, você pode imprimir em um único envelope, em vários envelopes ou em folhas de etiquetas desenvolvidas para impressoras inkjet.

Para imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes

- 1. Imprima primeiro uma página de teste em papel comum.
- 2. Coloque a página de teste sobre a folha de etiquetas ou envelope e segure-os contra a luz. Verifique o espaçamento de cada bloco de texto. Faça os ajustes necessários.
- 3. Carregue as etiquetas ou os envelopes na bandeja de entrada principal.

△ Cuidado Não use envelopes com grampos ou janelas. Eles podem ficar presos nos roletes e causar congestionamentos de papel.

- 4. Deslize a guia de largura do papel para dentro, em direção à pilha de papel fotográfico, até que ela pare.
- 5. Se estiver imprimindo em envelopes, execute o procedimento a seguir:
 - a. Exiba as configurações de impressão e clique na guia Recursos.
 - **b**. Na área **Opções de redimensionamento**, clique no tamanho de envelope adequado da lista **Tamanho**.
- 6. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Imprimir um pôster

Você pode criar um pôster, imprimindo um documento em várias páginas. A HP All-in-One imprime linhas pontilhadas em algumas páginas para indicar onde cortar as páginas, antes de colá-las.



Para imprimir um pôster

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Clique na guia Avançadas.

92

- 6. Expanda Opções de documento e Recursos da impressora.
- Na lista Impressão de pôster, clique em 2x2 (4 folhas), 3x3 (9 folhas), 4x4 (16 folhas) ou 5x5 (25 folhas).

Esta seleção instrui o produto a ampliar o documento para que ele caiba em 4, 9, 16 ou 25 páginas.

Se o documento original tiver várias páginas, cada uma delas será impressa em 4, 9, 16 ou 25 páginas. Por exemplo, se o original for de uma página e você selecionar 3x3, serão obtidas 9 páginas; se selecionar 3x3 para um original de duas páginas, serão impressas 18 páginas.

- 8. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
- 9. Depois da impressão do pôster, apare as margens das folhas e use uma fita para prendê-las.

Imprimir uma página da web

Você pode imprimir uma página da web exibida no navegador, usando o HP All-in-One.

Se você usar o Internet Explorer 6.0 ou posterior, poderá usar a **Impressão HP Smart Web** para assegurar impressões da Web simples e previsíveis com controle sobre o que você quer e como quer imprimir. Você pode acessar a **Impressão HP Smart Web** na barra de ferramentas do Internet Explorer. Para obter mais informações sobre a **Impressão HP Smart Web**, consulte o arquivo de ajuda que a acompanha.

Para imprimir uma página da web

- 1. Certifique-se de que há papel na bandeja de entrada principal.
- No menu Arquivo do navegador da web, clique em Imprimir. A caixa de diálogo Imprimir é exibida.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Caso seu navegador da web aceite esse recurso, selecione os itens da página que deseja incluir na impressão.

Por exemplo, no Internet Explorer, clique na guia **Opções** para selecionar opções como **Como apresentados na tela**, **Somente o quadro selecionado** e **Imprimir todos os documentos vinculados**.

- 5. Clique em Imprimir ou em OK para imprimir a página da web.
- Dica Para imprimir corretamente as páginas da web, pode ser necessário definir a orientação de impressão como Paisagem.

Interromper um trabalho de impressão

Embora você possa interromper um trabalho de impressão pelo HP All-in-One ou pelo computador, a HP recomenda que você o faça usando o HP All-in-One para obter melhores resultados.

Para interromper um trabalho de impressão no produto

Pressione Cancelar. Se o trabalho de impressão não for interrompido, pressione Cancelar novamente.

A impressão pode levar alguns instantes para ser cancelada.

Para interromper um trabalho de impressão a partir do computador

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e em Painel de controle.
- 2. Clique em Impressoras (ou clique duas vezes Impressoras e aparelhos de fax).
- 3. Clique duas vezes no ícone do dispositivo.
 - ☆ Dica Você também pode clicar duas vezes no ícone da impressora na barra de tarefas do Windows.
- 4. Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- No menu Documento, clique em Cancelar impressão ou Cancelar ou pressione a tecla Delete no teclado.

O trabalho de impressão pode levar alguns instantes para ser cancelado.

8 Usar os recursos de fotos

O HP All-in-One está equipado com slots para cartão de memória e uma porta USB frontal que possibilitam imprimir ou editar fotos de um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento (como pen drive, disco rígido portátil ou câmera digital no modo de armazenamento) sem que as fotos tenham de ser transferidas para o computador. Além disso, se a HP All-in-One estiver conectada em rede ou a um computador com cabo USB, você também poderá transferir as fotos para o computador e imprimi-las, editá-las ou compartilhá-las.

Você pode imprimir fotos conectando uma câmera digital compatível com PictBridge diretamente à porta USB frontal. Ao imprimir de uma câmera digital, a impressora usará as configurações selecionadas na câmera. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Inserir um cartão de memória
- Imprimir fotos
- Criar projetos especiais a partir de suas fotos
- <u>Salvar fotos no seu computador</u>
- Editar fotos usando o painel de controle

Inserir um cartão de memória

A HP All-in-One aceita os cartões de memória e dispositivos de armazenamento descritos a seguir. Cada tipo de cartão de memória pode ser inserido somente no slot apropriado, e somente um cartão ou um dispositivo de armazenamento pode ser inserido por vez.

△ Cuidado Nunca insira mais de um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento por vez. Se mais de um cartão de memória for inserido ou se um dispositivo de armazenamento for conectado quando um cartão estiver inserido, pode haver perda de dados irrecuperável.



- 1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo ou Duo Pro (adaptador opcional) ou Memory Stick Micro (necessita de adaptador)
- 2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; necessita de adaptador), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (necessita de adaptador) ou xD-Picture card
- 3 CompactFlash (CF) tipos I e II
- 4 Porta USB frontal (para dispositivos de armazenamento)

Para inserir um cartão de memória

- 1. Certifique-se de que o produto esteja ligado.
- Insira o cartão de memória ou dispositivo de armazenamento no slot apropriado. A área do cartão de memória tem um luz Foto (abaixo do ícone da câmera) que indica o status do cartão de memória. Quando estiver verde contínuo, as fotos estarão prontas para ser visualizadas.
 - Cuidado Não puxe o cartão de memória enquanto a luz Foto estiver piscando. Uma luz piscando significa que o aparelho está acessando o cartão de memória. Aguarde até que a luz fique contínua. Remover um cartão de memória enquanto estiver sendo acessado pode corromper as informações dele ou danificar o aparelho ou o cartão de memória.
- Nota O aparelho reconhece apenas os formatos de arquivos JPG e TIF no cartão de memória ou dispositivo de armazenamento.

Imprimir fotos

Você pode imprimir as fotos do seu cartão de memória ou dispositivo de armazenamento em diversos tamanhos, de 10 x 15 cm a papel carta ou A4, incluindo várias fotos pequenas em uma única página.

Dica Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda usar papéis HP especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso em conjunto com tinta HP genuína. Os papéis e tintas HP foram especificamente desenvolvidos para uso em conjunto e para proporcionarem resultados de alta qualidade.

Para imprimir fotos

- 1. Carregue a bandeja de entrada com o papel fotográfico adequado.
 - Coloque papel fotográfico de até 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) na bandeja de fotos.
 - Carregue papel fotográfico de tamanho grande na bandeja de entrada principal.
- 2. Insira o cartão de memória no slot correspondente no produto ou conecte um dispositivo de armazenamento à porta USB frontal.
 - Nota Se no dispositivo de memória houver fotos selecionadas na câmera, aparecerá a tela DPOF localizado. Selecione Sim para imprimir as fotos selecionadas na câmera ou selecione Não para percorrer as fotos no dispositivo de memória.
- 3. Pressione OK para selecionar Exibir & Imprimir.
- 4. Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para percorrer as miniaturas das fotos.
 - ☆ Dica Se quiser imprimir todas as fotos do cartão, pressione o botão Menu e selecione Selecionar todas as fotos & Visualizar.
- 5. Quando a foto que você deseja imprimir estiver realçada, pressione OK.
 - ☆ Dica Se você quiser imprimir uma cópia da foto usando as configuraçõespadrão de impressão, quando a foto estiver realçada, pressione Imprimir fotos duas vezes, em vez de pressionar OK.
- Pressione o botão de seta para cima para aumentar o número de cópias. É preciso especificar pelo menos uma cópia, senão a foto não será impressa.
 - Dica Se você quiser cortar, girar ou fazer outras alterações na foto antes de imprimir, pressione o botão Menu.
- (Opcional) Continue vendo as fotos à esquerda e à direita, para adicionar outras à fila de impressão.
- 8. Pressione OK para visualizar o trabalho de impressão.
- 9. (Opcional) Pressione o botão Menu para alterar as configurações de impressão.

Þ

10. Pressione Imprimir fotos.



Dica Durante a impressão, você pode pressionar OK para adicionar mais fotos à fila de impressão.

Tópicos associados

"Editar fotos usando o painel de controle" na página 99

Criar projetos especiais a partir de suas fotos

O HP All-in-One permite criar projetos especiais a partir de fotos, como:

- Álbuns de fotos
- Impressões panorâmicas
- Fotos para carteiras
- Fotos para passaporte

Para criar projetos especiais

- Insira o cartão de memória no slot correspondente no produto ou conecte um dispositivo de armazenamento à porta USB frontal.
 - Nota Se no dispositivo de memória houver fotos selecionadas na câmera, aparecerá a tela DPOF localizado. Selecione Sim para imprimir as fotos selecionadas na câmera ou selecione Não para percorrer as fotos no dispositivo de memória.
- Verifique se a bandeja de fotos ou de entrada principal está abastecida com o tipo de papel correto para o tipo de projeto que você estiver criando.
- Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para destacar Criar, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda para percorrer os projetos. Quando o projeto que você deseja criar estiver realçado, pressione OK.
 - Páginas de álbum: permite selecionar e imprimir várias fotos em uma série de páginas temáticas de álbum, que depois podem ser unidas para criar um álbum de fotos. As fotos das páginas do álbum serão colocadas na mesma orientação para proporcionar apresentação visualmente agradável.
 - Impressões panorâmicas: habilita a impressão de uma foto panorâmica existente.
 - Dica Algumas câmeras dispõem do modo panorâmico, que cria esse tipo de foto automaticamente. Também é possível "costurar" uma série de fotos usando-se um software de edição de fotos, depois salvar o arquivo no cartão de memória para posterior impressão.
 - **De bolso**: permite imprimir fotos de bolso para a carteira ou para serem dadas a amigos ou familiares.
 - Foto para passaporte: permite imprimir fotos no tamanho passaporte. (Se você tiver dúvidas sobre as instruções ou restrições para as fotos de passaporte, entre em contato com o órgão local expedidor de passaportes.)

- 5. Responda aos avisos referentes ao projeto que estiver criando.
- 6. Na tela Visualização da impressão, pressione Imprimir fotos.

Salvar fotos no seu computador

Você pode usar o software HP Photosmart instalado no computador a fim de transferir fotos de um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento para o disco rígido do computador, para compartilhamento on-line de fotos e impressão a partir do computador.

Nota O HP All-in-One deve estar conectado a um computador com o software HP Photosmart instalado.

Para salvar fotos

- 1. Insira o cartão de memória no slot correspondente no produto ou conecte um dispositivo de armazenamento à porta USB frontal.
- Pressione o botão de seta para direita até que Salvar fique realçado, depois pressione OK.
 - Nota Se o dispositivo estiver conectado em rede, será exibida uma lista de computadores disponíveis. Selecione o computador para o qual deseja transferir as fotos e prossiga para a próxima etapa.
- 3. Siga as instruções na tela para salvar as fotos no computador.

Editar fotos usando o painel de controle

O HP All-in-One oferece diversos recursos básicos de edição que você pode usar para editar fotos manualmente antes de imprimi-las, assim como um recurso que permite melhorar automaticamente as fotos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Remoção de olhos vermelhos
- Girar uma foto
- <u>Aplicar zoom e girar para recortar uma foto</u>
- Melhorar automaticamente suas fotos
- Imprimir uma moldura em torno da foto
- <u>Ajustar o brilho das fotos</u>
- <u>Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos</u>

Remoção de olhos vermelhos

O flash da câmera, principalmente nos modelos mais antigos, às vezes pode fazer os olhos das pessoas ficarem vermelhos nas fotos. O HP All-in-One está configurado para remover automaticamente a vermelhidão para que os olhos fiquem com a tonalidade correta nas fotos.

Nota As alterações feitas na foto aplicam-se somente para visualizar e imprimir a foto. As alterações não serão salvas no cartão de memória. Nota Esse recurso só estará disponível quando um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento for inserido.

Para corrigir olhos vermelhos das fotos

Por padrão, a correção de vermelho dos olhos é automaticamente aplicada a todas as fotos na fila de impressão. Para desativar esse recurso, pressione o botão Corrigir olhos vermelhos no painel de controle quando um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento for inserido.



Tópicos associados

"Imprimir fotos" na página 96

Girar uma foto

Dependendo do modo como a câmera digital foi segurada no momento em que a foto foi tirada, a foto pode parecer de lado ou virada de cabeça para baixo no visor. Pode ser necessário girá-la para que seja exibida corretamente no visor.

Nota O HP All-in-One ajusta automaticamente a rotação para que as fotos sejam impressas corretamente na página. Quando for imprimir mais de uma foto, as fotos serão agrupadas de maneira que caiba o maior número possível na página.

Para girar uma foto

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de fotos.



- 2. No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar **Girar**, depois pressione **OK**.
- **3.** Pressione o botão de seta para a direita diversas vezes para girar a imagem no sentido horário em incrementos de 90 graus.
- 4. Quando tiver terminado de girar a imagem, pressione **OK**.

Tópicos associados

- "<u>Imprimir fotos</u>" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Aplicar zoom e girar para recortar uma foto

O HP All-in-One possibilita ampliar ou reduzir uma área específica da foto. A foto será cortada para que somente a área exibida no visor seja impressa.

Nota As alterações feitas na foto aplicam-se somente para visualizar e imprimir a foto. As alterações não serão salvas no cartão de memória.

Para recortar uma foto

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de fotos.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Recortar, depois pressione OK.
- Pressione o botão Mais zoom ou Menos zoom para ampliar ou reduzir o zoom no objeto da foto.



Um contorno será exibido na foto delimitando uma visão aproximada da área que será impressa.

- Pressione as setas na seta direcional para mover-se na foto e selecionar uma área específica a ser impressa.
- 5. Pressione **OK** para cortar a foto.

Tópicos associados

- "Imprimir fotos" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Melhorar automaticamente suas fotos

Por padrão, o HP All-in-One está configurado para aprimorar fotos automaticamente durante a impressão. Quando este recurso estiver habilitado, o HP All-in-One usa **HP Real Life Technologies** para:

- Ajustar o brilho ou falta de luminosidade das fotos (exibido na visualização e no material impresso)
- Ajustar a luminosidade para tornar mais claras as imagens escuras (exibido somente no material impresso)
- Aumentar a nitidez de imagens desfocadas (exibido somente no material impresso)

É possível desativar o recurso de aprimoramento automático de fotos individualmente.

Para desativar automaticamente o aprimoramento de fotos

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de fotos.



- 2. No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Ajuste de foto, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Desligado, depois pressione OK.

Tópicos associados

"Imprimir fotos" na página 96

Imprimir uma moldura em torno da foto

É possível imprimir uma borda colorida decorativa em torno da margem externa da foto para emoldurá-la.

Nota As alterações feitas na foto aplicam-se somente para visualizar e imprimir a foto. As alterações não serão salvas no cartão de memória.

Para imprimir uma moldura em torno da foto

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de fotos.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo até que a opção Quadro esteja realçada, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda para percorrer as molduras.
- Quando a moldura desejada estiver realçada, pressione OK. A moldura selecionada será aplicada e a foto será exibida na tela.

Tópicos associados

"Imprimir fotos" na página 96

Ajustar o brilho das fotos

É possível ajustar o brilho de uma foto de forma que ela seja impressa mais clara ou mais escura do que o original tirado com sua câmera digital.

Nota As alterações feitas na foto aplicam-se somente para visualizar e imprimir a foto. As alterações não serão salvas no cartão de memória.

Para ajustar o brilho

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de fotos.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Brilho, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para aumentar ou diminuir o brilho de uma foto.
 - A seleção de brilho atual é indicada pela linha vertical na barra deslizante.
- 4. Quando tiver concluído, pressione OK.

Tópicos associados

- "Imprimir fotos" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos

É possível aplicar efeitos especiais de cor na foto de forma que seja impressa com acabamento sépia, pintado a mão ou preto-e-branco.

Nota As alterações feitas na foto aplicam-se somente para visualizar e imprimir a foto. As alterações não serão salvas no cartão de memória.

Para alterar os efeitos de cor

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de fotos.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Efeito da cor, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar uma das seguintes opções de efeitos de cor e, em seguida, pressione OK:

Sem efeito	Não aplica nenhum efeito especial de cor à foto.
Preto & branco	Imprime a foto em preto-e-branco.
Sépia	Aplica tons marrons, semelhantes aos das fotos produzidas no início de 1900, à foto.
Antigo	Aplica tons marrons, além de cores pálidas, à foto. Com essa opção, parecerá que a foto foi pintada à mão.

Tópicos associados

- "Imprimir fotos" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

104 Usar os recursos de fotos

Digitalizar

9 Usar os recursos de digitalização

Digitalização é o processo de conversão de texto e figuras em um formato eletrônico para o seu computador. Você pode digitalizar quase tudo (fotos, artigos de revista e documentos de texto) no HP All-in-One.

Você pode usar os recursos de digitalização do HP All-in-One para:

- Digitalizar texto de um artigo para seu processador de textos e mencioná-lo em um relatório.
- Imprimir cartões de visitas e brochuras, digitalizando um logotipo e usando-o no software de editoração.
- Enviar fotos aos amigos e à família, digitalizando suas favoritas e anexando-as a mensagens de e-mail.
- Criar um inventário fotográfico de sua casa ou escritório.
- Arquivar fotos importantes em uma pasta eletrônica de recortes.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Digitalizar uma imagem
- Editar uma imagem digitalizada
- Editar um documento digitalizado
- Interromper a digitalização

Digitalizar uma imagem

É possível fazer a digitalização para um computador conectado que tenha o software HP Photosmart ou para um cartão de memória ou dispositivo de armazenamento conectados.

Nota Também é possível usar o software instalado no HP All-in-One para digitalizar imagens. Utilizando este software, você pode editar uma imagem digitalizada e criar projetos especiais usando uma imagem digitalizada. Para mais informações, consulte a Ajuda do software.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Digitalizar um original para um computador
- Digitalizar originais para um cartão de memória

Digitalizar um original para um computador

Você pode digitalizar os originais colocados no vidro usando o painel de controle.
Nota Para usar os recursos de digitalização, o HP All-in-One e o computador devem estar ligados e conectados. O software HP Photosmart também deve estar instalado e em execução no computador antes da digitalização. Para verificar se o software HP Photosmart está sendo executado em um computador com o Windows, procure o ícone HP Photosmart na bandeja do sistema, no canto inferior direito da tela, próximo ao relógio.

Nota Ao fechar o ícone do **HP Digital Imaging Monitor** na bandeja do sistema do Windows, o HP All-in-One poderá perder parte de sua funcionalidade de digitalização. Se isso acontecer, você poderá restaurar toda a funcionalidade reiniciando o computador ou iniciando o software do HP Photosmart.

Nota Na digitalização, o software HP Photosmart permite salvar a imagem nos seguintes formatos de arquivo: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX e TIF.

Para digitalizar para o computador

1. Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



- 2. Pressione Iniciar Digitalização no painel de controle.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Digitalizar para computador, depois pressione OK.
 - Nota Se o dispositivo estiver conectado em rede, será exibida uma lista de computadores disponíveis. Selecione o computador para o qual deseja transferir a digitalização e prossiga para a próxima etapa.
- O menu Digitalizar para é exibido no visor. Pressione o botão de seta para baixo para selecionar o atalho da tarefa que você deseja usar e depois pressione OK.
 - Nota Os atalhos das tarefas definem os parâmetros de digitalização, como o aplicativo de software, o dpie as configurações de cor, assim você não precisa configurá-los para cada trabalho de digitalização.
- 5. Siga as instruções na tela para salvar a digitalização no seu computador.

Digitalizar originais para um cartão de memória

É possível enviar digitalizações como imagens JPEG para o cartão de memória ou o dispositivo de armazenamento inserido. Com isso, você pode usar as opções de impressão de fotos para imprimir impressões sem bordas e páginas de álbuns a partir da imagem digitalizada.

Nota Se o HP All-in-One estiver conectado em rede, você somente poderá acessar a imagem digitalizada em um computador conectado se o cartão de memória estiver compartilhado na rede.

Para salvar digitalizações no cartão de memória ou dispositivo de armazenamento

- Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido no slot apropriado do equipamento ou o dispositivo de armazenamento esteja conectado à porta USB frontal.
- Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



- 3. Pressione Iniciar Digitalização.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo para realçar Digitalizar para cartão de memória ou Digitalizar para a unidade Flash USB, depois pressione OK. O equipamento digitaliza a imagem e salva o arquivo no cartão de memória ou dispositivo de armazenamento em formato JPEG.

Editar uma imagem digitalizada

É possível editar uma imagem digitalizada, como foto ou um gráfico, usando o software instalado com o HP All-in-One. Utilizando esse software, você pode girar ou recortar a imagem, bem como ajustar o brilho, o contraste e a saturação das cores.

Tópicos associados

"Usar o software HP Photosmart" na página 15

Editar um documento digitalizado

Também é possível editar um documento digitalizado utilizando o software de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). A digitalização de texto com OCR permite

disponibilizar o conteúdo de artigos de revistas, livros e outros materiais impressos no processador de textos de sua preferência e em vários outros programas como texto editável. Para obter os melhores resultados, é fundamental saber usar o software de OCR corretamente. Não espere que os documentos de texto digitalizados fiquem perfeitos da primeira vez que usar o software de OCR. O uso do software de OCR é uma arte que exige tempo e prática para ser dominada.

Tópicos associados

"Usar o software HP Photosmart" na página 15

Interromper a digitalização

Para interromper a digitalização

A Pressione Cancelar no painel de controle.

10 Uso dos recursos de cópia

O HP All-in-One permite que você produza cópias coloridas e em preto-e-branco de alta qualidade, usando diversos tipos de papel, incluindo transparências. Você pode aumentar ou reduzir o tamanho de um original para que ele caiba em um determinado tamanho de papel, ajustar a claridade das cores e usar recursos especiais para fazer cópias de fotos com alta qualidade, incluindo cópias sem borda.

Dica Para melhor desempenho nos projetos de cópia padrão, defina o tamanho do papel como Carta ou A4, o tipo de papel como Papel comum e a qualidade de cópia como Rápida.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Tirar uma cópia</u>
- Visualização do trabalho de cópia
- <u>Alterar as configurações de cópia da tarefa atual</u>
- <u>Alteração das configurações de cópia padrão</u>
- Executar trabalhos de cópia especiais
- Interromper uma cópia

Tirar uma cópia

É possível tirar cópias com qualidade usando o painel de controle.

Para fazer uma cópia usando o painel de controle

1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.



2. Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



3. Pressione Iniciar cópia em preto ou Iniciar cópia colorida para iniciar a cópia.

Visualização do trabalho de cópia

Após alterar as configurações do HP All-in-One para fazer uma cópia, é possível visualizar uma imagem da saída esperada no visor antes de iniciar a cópia.

Nota Para assegurar uma visualização precisa, altere o tamanho e o tipo de papel para que correspondam ao papel carregado na bandeja de entrada. Se estiver usando as configurações automáticas, a visualização na tela pode não representar precisamente o resultado final. Em vez disso, a visualização refletirá o resultado que seria obtido se o tipo e o tamanho-padrão de papel estivessem na bandeja de entrada.

As visualizações aparecem quando o **Visualizar** é selecionado no **Menu Copiar** ou quando você usa o recurso de corte para determinar uma área específica do original a ser copiada.

Para visualizar uma cópia usando o painel de controle

- 1. Pressione OK quando Cópia estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Altere as configurações de cópia no dispositivo para refletir precisamente a cópia que deseja fazer.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Visualizar, depois pressione OK.

Uma imagem no visor mostra como sua cópia será impressa.

 Pressione Iniciar cópia em preto ou Iniciar cópia colorida para aceitar a visualização e iniciar a cópia.

Alterar as configurações de cópia da tarefa atual

É possível personalizar as configurações de cópia do HP All-in-One para realizar quase todas as tarefas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Definir o número de cópias
- Definição do tamanho de papel para cópia
- Definição do tipo de papel para cópia
- Alterar a velocidade ou qualidade da cópia
- Ajustar as cópias para torná-las mais claras ou mais escuras

Definir o número de cópias

É possível definir o número de cópias no painel de controle do HP All-in-One ou no software HP Photosmart. Esta tarefa explica somente como definir o número de cópias a partir do painel de controle.

Para definir o número de cópias no painel de controle

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- Pressione o botão de seta para cima para aumentar o número de cópias até chegar ao máximo.

O número máximo de cópias varia por modelo.

3. Pressione Iniciar cópia em preto ou Iniciar cópia colorida.

Definição do tamanho de papel para cópia

O HP All-in-One está definido para detectar automaticamente o tipo de papel usado. Para obter os melhores resultados ao copiar fotos, deixe a configuração **Tamanho do papel** ajustada em **Automático** e coloque papel fotográfico no HP All-in-One. Você só deve alterar a configuração **Tamanho do papel** se tiver problemas na qualidade da impressão ao usar a configuração **Automático**.

Para definir o tamanho do papel no painel de controle

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- 3. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Tamanho do papel**, depois pressione **OK**.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar o tamanho de papel apropriado que está na bandeja de entrada, depois pressione OK.

Definição do tipo de papel para cópia

O HP All-in-One está definido para detectar automaticamente o tipo de papel usado. Para obter os melhores resultados ao copiar fotos, deixe a configuração **Tipo de Papel** ajustada em **Automático** e coloque papel fotográfico no HP All-in-One. Você só deve alterar a configuração **Tipo de Papel** se tiver problemas na qualidade da impressão ao usar a configuração **Automático**.

Para definir o tipo de papel para cópias

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Tipo de Papel, depois pressione OK.
- 4. Pressione o botão de seta para a direita até que o tipo de papel apropriado apareça e, em seguida, pressione **OK**.

Consulte a tabela a seguir para determinar o tipo de papel a ser escolhido com base no papel carregado na bandeja de entrada.

Tipo de papel	Configuração do painel de controle
Papel para copiadora ou papel timbrado	Papel comum
Papel branco brilhante HP	Papel comum
Papel fotográfico HP Premium Plus, Brilhante	Foto premium
Papel fotográfico HP Premium Plus, Fosco	Foto premium
Papel fotográfico HP Premium Plus de 10 x 15 cm (4 x 6 pol)	Foto premium
Papel fotográfico HP	Papel fotográfico
Papel fotográfico para uso diário HP	Fotográfico de uso diário
Papel fotográfico para uso diário HP, Semibrilhante	Fosco para uso diário
Papel HP Premium	Para jato de tinta premium
Outro papel para jato de tinta	Para jato de tinta premium
Papel para brochura & folheto profissional HP (Brilhante)	Brochura brilhante
Papel para brochura & folheto profissional HP (Fosco)	Brochura fosca
Transparência para jato de tinta HP Premium ou Premium Plus	Transparência
Outras transparências	Transparência
Hagaki comum	Papel comum
Hagaki brilhante	Foto premium
L (somente Japão)	Foto premium
Papel fotográfico avançado	Fotográfico avançado

Alterar a velocidade ou qualidade da cópia

O HP All-in-One oferece três opções que afetam a velocidade e a qualidade da cópia:

- A opção Ótima produz alta qualidade para todos os papéis e elimina o efeito de intervalos (faixas) que às vezes ocorre em áreas sólidas. A opção Ótima produz cópias com maior lentidão que as configurações de qualidade Normal ou Rápida.
- A opção Normal imprime com alta qualidade e é a configuração recomendada para a maioria das cópias. A opção Normal copia mais rápido que a Ótima, sendo a configuração-padrão.
- A Rápida copia mais rápido que a configuração Normal. O texto possui qualidade comparável à da configuração Normal, porém as imagens podem apresentar qualidade inferior. A configuração Rápida utiliza menos tinta e prolonga a durabilidade dos cartuchos.

Para alterar a qualidade da cópia pelo painel de controle

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Qualidade, depois pressione OK.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo ou para cima para selecionar uma qualidade de cópia, depois pressione **OK**.

Ajustar as cópias para torná-las mais claras ou mais escuras

Você pode usar a opção **Mais claro/Mais escuro** para ajustar o contraste das cópias feitas.

Para ajustar o contraste no painel de controle

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar **Configurações de cópia**.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Mais claro/Mais escuro, depois pressione OK.
- 4. Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Pressione o botão de seta para a direita para escurecer a cópia.
 - Pressione o botão de seta para a esquerda para clarear a cópia.
- 5. Pressione OK.

Alteração das configurações de cópia padrão

Quando você altera as configurações de cópia no painel de controle, elas se aplicam somente ao trabalho de cópia atual. Para aplicar configurações de cópia a todos os trabalhos de impressão futuros, você pode salvar as configurações como padrões.

Para definir configurações-padrão de cópia pelo painel de controle

- 1. Faça as alterações necessárias nas configurações de cópia.
- 2. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 3. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Definir como novo padrão, depois pressione OK.
- 5. Pressione OK para confirmar.
- Nota As configurações que você especificar aqui serão salvas somente no dispositivo. Elas não ajustam as configurações no software. É possível salvar suas configurações de software mais comumente usadas por meio do software HP Photosmart.

Executar trabalhos de cópia especiais

Além de oferecer suporte a trabalhos-padrão de impressão, o HP All-in-One pode executar trabalhos especiais, como girar e redimensionar originais.

Nota Se você quiser copiar uma fotografia, use os recursos de Reimpressões. Além de fazer uma cópia exata do original, o recurso de Reimpressões permite também editar a iluminação e as cores antes de imprimir, como também ampliar e girar uma área específica para imprimir.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4
- Cortar um original
- Deslocar a margem esquerda
- Melhorar a qualidade de uma cópia

Tópicos relacionados

"Usar os recursos de reimpressão" na página 119

Redime

Copia

Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4

O HP All-in-One possibilita que se faça uma cópia de tamanho diferente do original. Por exemplo, se estiver fazendo a cópia de uma página de um livro pequeno, você poderá aumentar o tamanho dela, para que preencha a página e seja mais fácil de ler. Da mesma forma, caso o original seja maior que o papel carregado, é possível reduzir o tamanho da cópia para que o conteúdo do original não seja cortado.

Pressione o botão de seta para baixo ou de seta para cima para realçar uma das opções a seguir, depois pressione **OK**.

- Tamanho real: esse recurso possibilita que você imprima uma cópia precisa do original.
- Ajustar à Página: com esse recurso você pode copiar um original de forma que ele caiba dentro das margens de impressão de uma página, sem o risco de cortar parte do original.
 - Nota Para fazer isso sem alterar as proporções do original nem cortar as bordas, o HP All-in-One pode deixar uma quantidade desigual de espaço em branco nas bordas do papel.
- Personalizado 100%: esse recurso oferece a possibilidade de reduzir ou aumentar a cópia de um documento.

Para redimensionar um documento pelo painel de controle

- 1. Pressione OK quando Cópia estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Tamanho, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo ou para cima para destacar o tamanho de cópia adequado, depois pressione OK.

Cortar um original

Depois de alterar as configurações no HP All-in-One para fazer uma cópia, é possível usar o recurso de corte para determinar uma área específica do original a ser copiada.

Para cortar uma cópia usando o painel de controle

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Altere as configurações de cópia no dispositivo para refletir precisamente a cópia que deseja fazer.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo para realçar Cortar, depois pressione OK.
- Pressione as setas na seta direcional para mover o cursor para o canto superior esquerdo, onde você deseja que o corte comece, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo e para cima com intuito de mover o cursor para o canto inferior direito da área cortada e depois pressione OK.
 O dispositivo mostra uma imagem de visualização do resultado esperado no visor.
- 7. Pressione **Iniciar cópia em preto** ou **Iniciar cópia colorida** para aceitar a visualização e iniciar a cópia.

Deslocar a margem esquerda

Se você estiver planejando a encadernação à esquerda de suas cópias, por exemplo, em um fichário de três furos, é possível deslocar ligeiramente as cópias para a direita, de modo que as palavras ou imagens no lado esquerdo da página não se estendam até a margem da encadernação.



Nota O HP All-in-One desloca as palavras e imagens cerca de 9,5 mm para a direita. Assim, para reduzir as chances de cortar a borda direita, não use os recursos Troca de margem e de ampliação simultaneamente.

Para deslocar a margem da cópia a partir do painel de controle

- 1. Pressione **OK** quando **Cópia** estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Altere as configurações de cópia no dispositivo para refletir precisamente a cópia que deseja fazer.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Troca de margem, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima para realçar Liga-desliga, depois pressione OK.

Melhorar a qualidade de uma cópia

O HP All-in-One foi projetado para proporcionar cópias de alta qualidade de documentos que contenham tanto texto quanto imagens.

No entanto, talvez seja preciso alterar a configuração **Aprimoramentos** se o documento do qual estiver fazendo a cópia tiver apenas texto ou apenas imagens e se você perceber alguma das seguintes ocorrências:

- Surgem pontos coloridos ao redor das cópias
- Fontes grandes e pretas parecem borradas (não suavizadas)
- Objetos ou linhas finas e coloridas apresentam seções pretas
- Faixas horizontais granuladas ou brancas aparecem em áreas cinzas claras e médias

Para solucionar problemas na qualidade da cópia

- 1. Pressione OK quando Cópia estiver realçado na tela Inicial.
- 2. Pressione o botão Menu para selecionar Configurações de cópia.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Aprimoramentos, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para destacar o tipo de documento do qual está fazendo a cópia (Texto, Fotográfico ou Misto) e, em seguida, pressione OK.
 - Nota Você também pode tentar desabilitar **Aprimoramentos** caso haja problemas de qualidade na cópia.

Interromper uma cópia

Para parar de copiar

▲ Pressione Cancelar no painel de controle.

Capítulo 10

11 Usar os recursos de reimpressão

O HP All-in-One possibilita que você faça reimpressões de originais colocados no vidro.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Fazer reimpressões de fotos
- Editar uma foto antes de reimprimi-la

Fazer reimpressões de fotos

É possível digitalizar cópias impressas de fotos para fazer reimpressões em vários tamanhos, até o tamanho dos papéis Carta ou A4.

Por padrão, o HP All-in-One está definido para detectar o tipo de papel usado automaticamente. Para obter os melhores resultados ao reimprimir fotos, deixe a configuração **Tipo de Papel** ajustada em **Automático** e coloque papel fotográfico no HP All-in-One. Você só deve alterar a configuração **Tipo de Papel** se tiver problemas na qualidade da impressão ao usar a configuração **Automático**.

Para reimprimir fotos originais

- 1. Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
- Verifique se a bandeja de fotos ou a bandeja principal está carregada com o papel correto.
- Pressione o botão de seta para direita para realçar Reimpressões e, em seguida, pressione o botão OK.
- (Opcional) Pressione o botão Menu para alterar as configurações de impressão antes da reimpressão.
 - a. Pressione o botão de seta para esquerda ou seta para direita para realçar o padrão de layout de impressão e então pressione **OK**.
 - b. (Opcional) Pressione o botão de seta para cima para aumentar o número de cópias.
 - c. (Opcional) Pressione o botão Menu na tela de seleção de reimpressão para editar a fotografia.
 - d. Quando tiver concluído, pressione Voltar.
- 5. Pressione Imprimir fotos.

Editar uma foto antes de reimprimi-la

O HP All-in-One oferece diversos recursos básicos de edição que podem ser usados para editar fotos manualmente antes de reimprimi-las.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Corrigir um original desbotado</u>
- Girar uma foto

- Aplicar zoom e girar para recortar uma foto
- <u>Ajustar o brilho das fotos</u>
- Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos

Corrigir um original desbotado

Se sua foto ficou desbotada por causa de exposição ao sol ou porque é muito antiga, é possível tratá-la para que as cores da reimpressão fiquem mais parecidas com as cores originais.

Para corrigir uma foto original desbotada ao fazer uma reimpressão

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de reimpressão.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Corrigir original desbotado, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Sim, depois pressione OK.

Tópicos associados

"Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Girar uma foto

Dependendo de como você colocou o original no vidro para copiá-lo, a foto pode aparecer de lado ou de cabeça para baixo no visor. Pode ser necessário girá-la para que seja exibida corretamente no visor.

Nota O HP All-in-One ajusta automaticamente a rotação para que as fotos sejam impressas corretamente na página. Quando for imprimir mais de uma foto, as fotos serão agrupadas de maneira que caiba o maior número possível na página.

Para girar uma foto

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de reimpressão.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Girar, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para a direita diversas vezes para girar a imagem no sentido horário em incrementos de 90 graus.
- 4. Quando tiver terminado de girar a imagem, pressione OK.

Tópicos associados

- "Imprimir fotos" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Aplicar zoom e girar para recortar uma foto

O HP All-in-One possibilita ampliar ou reduzir o zoom e imprimir uma área específica da foto. Dessa forma, apenas a área cortada indicada no visor é impressa quando se manda imprimir a foto.

Para recortar uma foto

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de reimpressão.



- 2. No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar **Recortar**, depois pressione **OK**.
- Pressione o botão Mais zoom ou Menos zoom para ampliar ou reduzir o zoom no objeto da foto.



Um contorno será exibido na foto delimitando uma visão aproximada da área que será impressa.

- 4. Pressione as setas na seta direcional para mover-se na foto e selecionar uma área específica a ser impressa.
- 5. Pressione OK para cortar a foto.

Tópicos associados

- "Imprimir fotos" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Ajustar o brilho das fotos

É possível ajustar o brilho de uma foto para que sua impressão seja mais clara ou mais escura que o original.

Para ajustar o brilho

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de reimpressão.



2. No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar **Brilho**, depois pressione **OK**.

- Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para aumentar ou diminuir o brilho de uma foto.
 A seleção de brilho atual é indicada pela linha vertical na barra deslizante.
- 4. Quando tiver concluído, pressione OK.

Tópicos associados

- "Imprimir fotos" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

Aplicar efeitos especiais de cor em suas fotos

É possível aplicar efeitos especiais de cor na foto de forma que seja impressa com acabamento sépia, pintado a mão ou preto-e-branco.

Para alterar os efeitos de cor

1. Pressione o botão Menu na tela de seleção de reimpressão.



- No menu Editar fotos, pressione o botão de seta para cima ou para baixo para realçar Efeito da cor, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar uma das seguintes opções de efeitos de cor e, em seguida, pressione OK:

Sem efeito	Não aplica nenhum efeito especial de cor à foto.
Preto & branco	Imprime a foto em preto-e-branco.
Sépia	Aplica tons marrons, semelhantes aos das fotos produzidas no início de 1900, à foto.
Antigo	Aplica tons marrons, além de cores pálidas, à foto. Com essa opção, parecerá que a foto foi pintada à mão.

Tópicos associados

- "<u>Imprimir fotos</u>" na página 96
- "Fazer reimpressões de fotos" na página 119

12 Manutenção da HP All-in-One

O HP All-in-One requer pouca manutenção. Às vezes, é necessário limpar o vidro e o revestimento da tampa para remover a poeira e assegurar cópias e digitalizações limpas. Você também precisará substituir os cartuchos de tinta, limpar o conjunto das cabeças de impressão ou alinhar a impressora de vez em quando. Esta seção contém instruções para manter a HP All-in-One em excelentes condições de funcionamento. Execute esses procedimentos simples de manutenção, se necessário.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Trabalhar com cartuchos de tinta</u>
- Imprimir um relatório de status da impressora
- Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão
- Limpar o HP All-in-One
- Desativar a HP All-in-One

Trabalhar com cartuchos de tinta

Para garantir a melhor qualidade de impressão do HP All-in-One, alguns procedimentos de manutenção simples serão necessários. Esta seção fornece diretrizes para lidar com os cartuchos de tinta, instruções para substituir os cartuchos de tinta e alinhar e limpar o cabeçote de impressão.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão
- Verificar os níveis de tinta estimados
- Substituir os cartuchos de tinta
- Remover tinta da pele e roupas
- Manutenção de cabeçote de impressão avançada

Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão

As dicas a seguir ajudam a manter os cartuchos de tinta HP e asseguram qualidade de impressão consistente.

- Não se esqueça de seguir as instruções no guia Iniciar Aqui para instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta pela primeira vez. As instruções nesta ajuda on-line são destinadas à substituição de cartuchos de tinta, e não a sua primeira instalação.
- Se precisar substituir um cartucho de tinta, aguarde um novo cartucho estar disponível antes de remover o antigo.
 - △ Cuidado Aguarde até que tenha um novo cartucho de tinta disponível antes de remover o cartucho antigo. Não deixe o cartucho de tinta fora do equipamento por um longo período. Fazê-lo pode danificar o equipamento e o cartucho.
- Mantenha todos os cartuchos de tinta nas embalagens originais lacradas até o momento do uso.

- Desligue o HP All-in-One pressionando o botão Ligado no dispositivo. Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz Ligado se apague. Se você não desligar o HP All-in-One adequadamente, o carro de impressão não retornará à posição correta, causando problemas nos cartuchos e na qualidade de impressão.
- Armazene os cartuchos de tinta em temperatura ambiente (de 15,6° a 26,6° C ou de 60° F a 78° F).
- Caso note uma diminuição significativa na qualidade de impressão, verifique os níveis de tinta estimados nos cartuchos de tinta remanescentes. Substitua os cartuchos de impressão com nível de tinta baixo. Se nenhum cartucho estiver com o nível de tinta baixo, limpe o cabeçote de impressão.
- Não limpe a cabeça de impressão desnecessariamente. A limpeza gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.
- Manuseie os cartuchos de tinta com cuidado. A queda, o choque ou o manuseio brusco dos cartuchos durante a instalação podem causar problemas de impressão temporários.
- Se for transportar o dispositivo, siga estes procedimentos a fim de evitar vazamento de tinta do cartucho ou danos ao equipamento.
 - Desligue o produto pressionando o botão Ligado.
 O carro de impressão deve ser colocado à direita na estação de serviço.
 - Não se esqueça de deixar instalados os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.
 - Com cuidado, coloque dentro do dispositivo jornal amassado, para evitar que o carro de impressão se mova durante o transporte.
 - O produto deve ser transportado na horizontal e em uma superfície plana.

Tópicos associados

- "Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124
- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129

Verificar os níveis de tinta estimados

Você pode verificar facilmente o nível de suprimento de tinta para determinar quando precisará substituir um cartucho de tinta. O nível de suprimento de tinta mostra uma estimativa da quantidade de tinta restante nos cartuchos de tinta.

Nota Se você tiver instalado um cartucho de impressão reabastecido ou remanufaturado, ou um que tenha sido usado em outra impressora, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.

Nota Avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Você não precisa substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.

Nota A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, como no processo de inicialização, que prepara o dispositivo e os cartuchos para a impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os injetores de tinta limpos e a tinta fluindo com facilidade. Ademais, um pouco de tinta é deixado no cartucho depois que é usado. Para informações adicionais, acesse <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Para verificar os níveis de tinta usando o painel de controle

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Exibir indicador de tinta, depois pressione OK.

O produto exibe um indicador que mostra os níveis estimados de tinta de todos os cartuchos instalados.

	-			11111
X		\bigtriangleup	\bigcirc	

4. Pressione qualquer botão para retornar ao menu Ferramentas.

Para verificar os níveis de tinta com o software HP Photosmart

- 1. Na Central de Soluções HP, clique em **Configurações**, aponte para **Configurações de impressão** e, em seguida, clique em **Caixa de ferramentas da impressora**.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora na caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e no botão Serviços da impressora.

A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.

Clique na guia Nível de tinta estimado.
 São exibidos os níveis de tinta estimados dos cartuchos de tinta.

Substituir os cartuchos de tinta

Siga estas instruções quando precisar substituir os cartuchos de tinta.

Nota Caso esteja configurando o aparelho pela primeira vez, siga as instruções do guia Iniciar Aqui para instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta.

Se você já não tiver cartuchos de substituição da HP All-in-One, para solicitar cartuchos, acesse <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga as

instruções para selecionar seu produto, e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

- Nota Atualmente, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.
- △ Cuidado Aguarde até que tenha um novo cartucho de tinta disponível antes de remover o cartucho antigo. Não deixe o cartucho de tinta fora do equipamento por um longo período. Fazê-lo pode danificar o equipamento e o cartucho.

Para substituir os cartuchos de tinta

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- Pressione a lingüeta na frente do cartucho de tinta para liberá-lo, depois retire-o do slot.





- 4. Retire o novo cartucho de tinta da embalagem, puxando a aba laranja para tirar a embalagem plástica do cartucho.
 - Nota Não se esqueça de remover a embalagem de plástico do cartucho de tinta antes de colocá-lo no equipamento, ou haverá falha na impressão.



5. Torça o lacre laranja para retirá-lo.



- 6. Usando os ícones com formas coloridas como referência, deslize o cartucho de tinta para dentro do slot vazio até ele se encaixar com firmeza.
 - △ Cuidado Não levante a trava no carro de impressão para instalar os cartuchos de tinta. Fazê-lo pode resultar na colocação errada dos cartuchos de tinta e em problemas de impressão. A trava deve permanecer abaixada para a instalação correta dos cartuchos.

Certifique-se de inserir o cartucho de tinta no slot que tenha o mesmo ícone e cor de formato similar ao que você está instalando.





- 7. Repita as etapas 3 e 6 para cada cartucho de tinta substituído.
- 8. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta.



Tópicos associados

"Comprar suprimentos de tinta" na página 139

Remover tinta da pele e roupas

Siga estas instruções para remover tinta da pele e das roupas:

Superfície	Solução
Pele	Lave a área atingida com sabonete abrasivo.
Tecido branco	Lave o tecido com água fria e use alvejante.
Tecido colorido	Lave o tecido com água fria e use amoníaco.

 \triangle **Cuidado** Utilize somente água fria para remover tinta de tecidos. A água quente ou morna pode fixar a tinta no tecido.

Manutenção de cabeçote de impressão avançada

Se ocorrerem problemas na impressão, pode haver um problema no cabeçote de impressão. Você só deve executar os procedimentos nas seções a seguir quando houver indicação para fazê-lo, a fim de resolver problemas de qualidade da impressão.

Realizar a limpeza e o alinhamento desnecessariamente causa perda de tinta e diminui a vida útil dos cartuchos.

Se houver uma mensagem de erro sobre os cartuchos de tinta, consulte "<u>Mensagens</u> sobre cartuchos de tinta e cabeçotes de impressão" na página 263, para mais informações.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Limpar o cabeçote de impressão
- Alinhar a impressora

Limpar o cabeçote de impressão

Se sua impressão apresentar listras, cores incorretas ou ausentes, talvez o cabeçote de impressão precise ser limpo.

Esse processo utiliza tinta para tentar desentupir e limpar os injetores no cabeçote de impressão.

Isso pode levar alguns minutos e usará uma ou mais folhas de papel.

Para limpar o cabeçote de impressão usando o painel de controle

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Limpar cabeças de impressão, depois pressione OK.

O produto faz a limpeza da cabeça de impressão.

4. Pressione qualquer botão para retornar ao menu Ferramentas.

Para limpar o cabeçote de impressão com o software HP Photosmart

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4, ou ofício na bandeja de entrada principal.
- 2. No Central de Soluções HP, clique em Configurações.
- Na área Configurações de impressão, clique em Caixa de ferramentas da impressora.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora pela caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e em Serviços da impressora.

A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.

4. Clique na guia Serviços do Dispositivo.

- 5. Clique em Limpar os cabeçotes de impressão.
- 6. Siga os prompts até ficar satisfeito com a qualidade de impressão, em seguida, clique em Concluído.

Há duas fases de limpeza. Cada fase dura cerca de dois minutos, emprega uma folha de papel e usa uma quantidade de tinta maior que a fase anterior. Depois de cada fase, observe a qualidade da página impressa. Você só deve passar para a fase seguinte da limpeza se a qualidade de impressão for baixa.

Se a qualidade de impressão ainda estiver baixa após as duas fases de limpeza, experimente alinhar a impressora. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento, entre em contato com o Suporte HP.

Tópicos associados

"Alinhar a impressora" na página 130

Alinhar a impressora

O equipamento alinha automaticamente o cabeçote de impressão durante a configuração inicial.

Você pode usar esse recurso quando o relatório de status da impressora mostrar listras ou linhas brancas em um bloco de cores ou se estiver tendo problemas com a qualidade de impressão.

Para alinhar o cabeçote de impressão usando o painel de controle

1. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Alinhar impressora, depois pressione OK.

O produto faz o alinhamento do cabeçote de impressão.

4. Pressione qualquer botão para retornar ao menu Ferramentas.

Para alinhar a impressora no software HP Photosmart

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4, ou ofício na bandeja de entrada principal.
- 2. No Central de Soluções HP, clique em Configurações.
- Na área de Configurações de impressão, clique em Caixa de ferramentas da impressora.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora pela caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e em Serviços da impressora.

A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.

- 4. Clique na guia Serviços do Dispositivo.
- 5. Clique em Alinhar impressora.

O dispositivo imprime uma página de teste, alinha o cabeçote de impressão e calibra a impressora. Descarte a folha ou envie-a para reciclagem.

Imprimir um relatório de status da impressora

Se você tiver problemas com a impressão, imprima um relatório de status da impressora antes de substituir os cartuchos de tinta ou fazer com que haja manutenção no produto. Esse relatório fornece informações úteis sobre diversos aspectos do dispositivo, inclusive sobre os cartuchos de tinta.

Nota Se seu problema for relacionado com a qualidade da impressão, imprima um relatório de qualidade de impressão para ajudar a diagnosticar o problema.

Para imprimir um relatório de estado de impressora

- 1. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Relatório de status da impressora, depois pressione OK.
 O produto imprime um relatório de status.

Tópicos associados

"Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão

Podem ocorrer problemas de qualidade de Impressão por várias razões. Talvez você estivesse usando as configurações erradas de software ou imprimindo um arquivo de origem de qualidade inferior, ou poderia haver um problema com o sistema de impressão no HP All-in-One. Se você não gostar da qualidade de suas impressões, poderá imprimir um relatório de qualidade de impressão para o ajudar a determinar se o sistema de impressão está funcionando corretamente.

Para imprimir um relatório de qualidade de impressão

- 1. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Relatório de qualidade de impressão**, depois pressione **OK**.

O produto imprime um relatório de qualidade de impressão que você pode usar para diagnosticar assuntos de qualidade de impressão.

Para avaliar o relatório de qualidade de impressão

- Verifique os níveis de tinta mostrados na página. Se um cartucho apresentar níveis de tinta muito baixos e você achar que a qualidade da impressão é inaceitável, pense em trocar aquele cartucho de tinta. A qualidade da impressão em geral se deteriora à medida que falta tinta nos cartuchos.
 - Nota Se o relatório de qualidade de impressão não for legível, você poderá verificar os níveis de tinta estimados no painel de controle ou no software HP Photosmart.

Nota Avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

2. Olhe para o texto grande acima dos blocos de cor. O tipo deveria ser nítido e claro.

Figura 12-1 Exemplo da área de texto - resultado esperado $Ipsum\ Lorem$

• Se o tipo tiver bordas irregulares, alinhe a impressora e então imprime esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-2 Exemplo de área de texto - texto com bordas irregulares Ipsum Lorem

• Se o texto for desigual, listrado ou manchado, limpe o cabeçote de impressão e depois imprima esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-3 Exemplo de área de texto - distribuição de tinta desigual

Figura 12-4 Exemplo de área de texto - traços ou manchas

Ipsum Lorem

 Olhe para a imagem de demonstração, no lado esquerdo da página debaixo do texto grande. A imagem deveria ser nítida e clara.

Figura 12-5 Exemplo de imagem de demonstração - resultado esperado



• Se a imagem estiver embaçada ou com listras, limpe o cabeçote de impressão, alinhe a impressora e depois imprima esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-6 Exemplo de imagem de demonstração - borrado



Figura 12-7 Exemplo de imagem de demonstração - listras



Nota Se a limpeza do cabeçote de impressão e o alinhamento da impressora não resolverem este problema de qualidade de impressão, entre em contato com o suporte HP para obter manutenção.

 Se a imagem tiver manchas ou arranhões, veja se o papel está enrugado. Insera papel limpo e sem rugas e depois imprima esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-8 Exemplo de imagem de demonstração - manchado ou arranhado



- Nota Se você ainda encontrar este problema depois de inserir papel limpo sem rugas, entre em contato com o suporte HP para obter manutenção.
- Olhe para os bloco de cor amarelo e magenta, debaixo do texto grande. A divisão entre as duas cores deveria ser nítida e clara, sem nebulosidade ou com área de cores misturadas.

Figura 12-9 Blocos de cor adjacentes - resultado esperado



Se a divisão entre as cores estiver embaçada, confusa ou a cor parecer misturada, limpe o cabeçote de impressão, alinhe a impressora e depois imprima esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-10 Blocos de cor adjacentes - cores borradas, confusas ou misturadas



Nota Se a limpeza do cabeçote de impressão não resolver este problema de qualidade de impressão, entre em contato com o suporte HP para obter manutenção.

 Olhe para os blocos de cor rotulados acima das barras de cor. Os blocos de cor deveriam corresponder à cor listada imediatamente abaixo e não deveria conter nenhuma listra.

Se qualquer um dos blocos de cor rotulados estiver com listras, ou se a cor do bloco for diferente do nome (por exemplo, se o bloco chamado 'verde' parecer azul), limpe a cabeça de impressão e então imprime esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-12 Blocos de cor etiquetados - listras (bloco 'vermelho') e cores incorretas (bloco 'verde')



- Nota Se a limpeza do cabeçote de impressão não resolver este problema de qualidade de impressão, entre em contato com o suporte HP para obter manutenção.
- 6. Olhe para as barras de cor na parte inferior da página. As barras deveriam ser sólidas e deveriam se estender por toda a página.



Se qualquer uma das barras de cor for listrada com branco, mais claro em um lado, ou contiver uma ou mais listras de uma cor diferente, limpe a cabeça de impressão e então imprima esta página de diagnóstico novamente.

Figura 12-14 Barras de cor - raias brancas (barra azul) e cor desigual (barra superior)



Figura 12-15 Barras de cor - mistura de cor (a barra amarela contém listras magenta)

Nota Se a limpeza do cabeçote de impressão não resolver este problema de qualidade de impressão, entre em contato com o suporte HP para obter manutenção.

Se você não ver nenhum defeito no relatório de qualidade de impressão, então o sistema de impressão estará funcionando corretamente. Não há nenhuma razão para substituir os suprimentos ou prestar assistência ao produto, porque eles estão funcionando corretamente. Se você ainda tiver problema de qualidade de impressão, eis outras coisas que você pode verificar:

- · Verifique o papel.
- Verificar as configurações de impressão.
- Tenha certeza de que sua imagem tem resolução suficiente.
- Se o problema parecer limitado a uma faixa perto da extremidade de sua cópia impressa, use o software que você instalou com o produto ou outro software para girar a imagem 180 graus. O problema talvez não apareça na outra extremidade da impressão.

Tópicos associados

- "Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno" na página 65
- "Substituir os cartuchos de tinta" na página 125
- "Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124
- "Alinhar a impressora" na página 130

- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129
- "Solução de problemas de qualidade de impressão" na página 162

Limpar o HP All-in-One

Para que suas cópias e digitalizações permaneçam limpas, talvez você precise limpar o vidro e o revestimento da tampa. Talvez também seja necessário remover a poeira da parte externa do HP All-in-One.

Dica Você pode adquirir o kit de limpeza para impressoras a jato de tinta e para All-in-Ones (Q6260A), o qual oferece todo o material necessário para limpar adequadamente seu dispositivo HP. Para obter mais informações, visite: www.shopping.hp.com/accessories-store/printer.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Limpar o vidro
- Limpar o revestimento da tampa
- Limpar a parte externa

Limpar o vidro

Impressões digitais, manchas, fios de cabelo e poeira na superfície do vidro principal prejudicam o desempenho e afetam a precisão dos recursos de cópia e digitalização.

Para limpar o vidro

- 1. Desligue o dispositivo, tire o cabo de alimentação da tomada e levante a tampa.
- 2. Limpe o vidro com uma esponja ou um pano macio, levemente umedecido com um produto de limpeza que não seja abrasivo.
 - △ Cuidado Não use produtos abrasivos, acetona, benzina ou tetracloreto de carbono no vidro; esses produtos podem danificá-lo. Não coloque nem pulverize líquidos diretamente sobre o vidro. O líquido pode escorrer por baixo do vidro e danificar o produto.
- 3. Seque o vidro com um pano seco, macio e sem fiapos para evitar manchas.
- 4. Ligue o equipamento.

Limpar o revestimento da tampa

Pequenas partículas podem acumular-se no apoio de documentos na parte posterior da tampa do HP All-in-One.

Para limpar a parte interna da tampa

- 1. Desligue o dispositivo, tire o cabo de alimentação da tomada e levante a tampa.
- Limpe a parte interna branca com um pano macio ou com uma esponja levemente umedecida com sabão neutro e água morna.
 Limpe a parte interna com cuidado para que as partículas se soltem. Não esfregue.



3. Seque a parte interna da tampa com um pano seco, macio e sem fiapos.

 \triangle **Cuidado** Não use limpadores à base de papel, pois podem arranhar o apoio.

- Se for necessária uma limpeza adicional, repita as etapas anteriores usando álcool isopropílico e limpe toda parte interna da tampa com um pano úmido para remover qualquer resíduo de álcool.
 - △ Cuidado Tenha cuidado para não derramar álcool sobre o vidro ou o exterior do produto, pois isso poderá danificá-lo.
- 5. Conecte o cabo de alimentação e, em seguida, ligue o dispositivo.

Limpar a parte externa

Use um pano macio ou uma esponja levemente umedecida para remover a poeira e as manchas do gabinete. O interior do HP All-in-One não precisa ser limpo. Mantenha o painel de controle e a parte interna do HP All-in-One longe de líquidos.

△ Cuidado Para evitar danos ao exterior do HP All-in-One, não use álcool ou produtos de limpeza a base de álcool.

Desativar a HP All-in-One

Para evitar danificar o equipamento, é preciso desligá-lo usando seu botão Ligado. Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz Ligado se apague.

Manutenção da HP All-in-One

13 Comprar suprimentos de tinta

Para obter uma lista dos números dos cartuchos de tinta, consulte a documentação impressa que acompanha o HP All-in-One. Você também pode utilizar o software que acompanha o HP All-in-One para encontrar o número de pedido de todos os cartuchos de tinta. Você pode solicitar cartuchos de tinta no site da HP na Web. Além disso, você pode entrar em contato com um revendedor HP local para saber os números de pedido corretos dos cartuchos de tinta do dispositivo e comprar cartuchos de tinta.

Para solicitar suprimentos originais HP para o HP All-in-One, acesse <u>www.hp.com/buy/</u> <u>supplies</u>. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga as mensagens para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

Nota Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível no seu país/região, entre em contato com um revendedor HP local para saber como comprar cartuchos de tinta.

Para solicitar cartuchos de tinta na área de trabalho

Clique no ícone Comprar suprimentos HP na área de trabalho para conectar-se ao HP SureSupply. Você verá uma lista dos suprimentos de impressão HP originais que são compatíveis com seu dispositivo, assim como opções para comprar de forma conveniente os suprimentos de que precisa (as opções variam de acordo com o país/ região).

Se você tiver excluído esse ícone da área de trabalho, clique no menu **Iniciar**, aponte para a pasta **HP** e clique em **Comprar suprimentos**.

Para solicitar suprimentos para impressão HP usando o Central de Soluções HP

- 1. Na Central de Soluções HP, clique em **Configurações**, aponte para **Configurações de impressão** e, em seguida, clique em **Caixa de ferramentas da impressora**.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora na caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e no botão Serviços da impressora.
- 2. Clique na guia Níveis de tinta estimados.
- 3. Clique em Informações sobre pedidos de cartuchos de tinta. Os números de pedidos dos cartuchos de tinta são exibidos.
- 4. Clique em Pedido on-line.

A HP envia informações detalhadas sobre a impressora, incluindo os números do modelo e de série, bem como os níveis de suprimento de tinta para uma revendedora autorizada on-line. Os suprimentos necessários são pré-selecionados; é possível alterar a quantidade, adicionar ou remover itens e, então, finalizar o pedido.

Capítulo 13

14 Solução de problemas

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Ver o arquivo Readme
- <u>Solução de problemas na configuração</u>
- Solução de problemas de rede
- <u>Congestionamentos de papel</u>
- <u>Solução de problemas de qualidade de impressão</u>
- Solução de problemas de impressão
- Solução de problemas com o cartão de memória
- Solução de problemas de digitalização
- Solução de problemas de cópia
- Erros

Ver o arquivo Readme

Você pode consultar o arquivo Readme para obter mais informações sobre os possíveis problemas de instalação e requisitos do sistema.

Você pode acessar o arquivo Readme clicando em Iniciar, apontando para Programas ou Todos os programas, apontando para HP e, depois, para Photosmart C6300 All-in-One series e, em seguida, clicando em Readme.

Você pode acessar o arquivo Leiame clicando duas vezes no ícone localizado na pasta de nível mais alto do CD-ROM do software HP Photosmart.

Solução de problemas na configuração

Esta seção contém informações sobre resolução de problemas de configuração referentes ao equipamento.

Muitos problemas ocorrem porque o dispositivo foi conectado ao computador usando um cabo USB antes de o software HP Photosmart ser instalado no computador. Se você conectou o dispositivo ao computador antes que a tela de instalação do software solicitasse que isso fosse feito, siga este procedimento:

Problemas comuns de configuração de solução de problemas

- 1. Desconecte o cabo USB do computador.
- Remova a instalação do software (se você já o tiver instalado).
 Para obter mais informações, consulte "<u>Desinstalar e reinstalar o software</u>" na página 151.
- 3. Reinicie o computador.
- 4. Desligue o produto, aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- 5. Reinstale o software do HP Photosmart.
△ Cuidado Não conecte o cabo USB ao computador até que seja solicitado pela tela de instalação do software.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- O produto não liga
- <u>Conectei o cabo USB, mas não consigo usar o equipamento com meu computador</u>
- Depois da instalação, o produto não imprime.
- O visor mostra o idioma incorreto
- Os menus do visor do painel de controle mostram as medidas incorretas
- Quando insiro um CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador, nada acontece
- Aparece a tela de verificações mínimas do sistema
- Um X vermelho aparece no prompt de conexão USB
- Recebi uma mensagem indicando que ocorreu um Erro Desconhecido
- A tela de registro não aparece
- Desinstalar e reinstalar o software

O produto não liga

Tente as seguintes soluções se não houver luz indicadora, ruídos ou movimento no dispositivo quando ele for ligado.

- Solução 1: Usar o cabo de alimentação que acompanha o equipamento.
- Solução 2: Reinicializar o produto
- Solução 3: Pressionar o botão Ligado de forma mais lenta.
- Solução 4: Entrar em contato com a HP para solicitar a substituição da fonte de alimentação
- Solução 5: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência

Solução 1: Usar o cabo de alimentação que acompanha o equipamento.

Solução:

 Observe se o cabo de alimentação está conectado firmemente tanto ao equipamento quanto ao adaptador de alimentação. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada, um estabilizador ou um filtro de linha.



- Se estiver usando um filtro de linha, observe se está ligado ou tente conectar o equipamento diretamente à tomada.
- Teste a tomada para verificar se está funcionando. Conecte um aparelho que você sabe que funciona e verifique se ele está ligado. Do contrário, a tomada pode estar com problemas.
- Se você conectou o equipamento a uma tomada com chave, verifique se ela está ligada. Se estiver ligada mas, mesmo assim, não funcionar, a tomada pode estar com problemas.

Causa: O equipamento não estava sendo usado com o cabo de alimentação que o acompanha.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Conecte novamente o cabo de alimentação e, em seguida, pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: Ocorreu um erro no equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Pressionar o botão Ligado de forma mais lenta.

Solução: O dispositivo pode não responder se você pressionar o botão Ligado rápido demais. Pressione o botão Ligado uma vez. Pode levar alguns minutos para que o dispositivo seja ligado. Se você pressionar o botão Ligado novamente durante esse tempo, poderá desligar o dispositivo.

Causa: Você pressionou o botão Ligado muito rapidamente.

Capítulo 14

Solução 4: Entrar em contato com a HP para solicitar a substituição da fonte de alimentação

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para solicitar uma fonte de alimentação para o dispositivo.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: A fonte de alimentação não foi projetada para ser usada nesse equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência

Solução: Se você tiver seguido todas as instruções fornecidas nas soluções anteriores mas ainda assim o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência técnica.

Acesse: www.hp.com/support.

Se solicitado, selecione seu país/região, e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter suporte técnico.

Causa: Você pode precisar de auxílio para ativar o equipamento ou o software para que funcionem corretamente.

Conectei o cabo USB, mas não consigo usar o equipamento com meu computador

Solução: Você deve instalar primeiro o software que acompanha o equipamento antes de conectar o cabo USB. Durante a instalação, não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado pelas instruções de tela.

Depois de instalar o software, conecte uma extremidade do cabo à parte traseira do computador e a outra, à parte traseira do equipamento. A conexão pode ser feita em qualquer porta USB na parte traseira do computador.



Para obter mais informações sobre a instalação do software e a conexão do cabo USB, consulte o guia Iniciar Aqui que acompanha o dispositivo .

Causa: O cabo USB foi conectado antes de o software ter sido instalado. Conectar o cabo USB antes que seja solicitado pode causar erros.

Depois da instalação, o produto não imprime.

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Pressionar o botão Ligado para ligar o equipamento
- Solução 2: Definir o equipamento como a impressora-padrão
- Solução 3: Averiguar a conexão entre o equipamento e o computador
- Solução 4: Observar se os cartuchos estão instalados corretamente e se têm tinta
- Solução 5: Colocar papel na bandeja de entrada

Solução 1: Pressionar o botão Ligado para ligar o equipamento

Solução: Observe o visor do dispositivo. Se o visor está em branco e o botão Ligado não está aceso, o dispositivo está desligado. Observe se o cabo de alimentação está bem conectado ao dispositivo e a uma tomada. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: Talvez o equipamento estivesse desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Definir o equipamento como a impressora-padrão

Solução: Use as ferramentas do sistema no computador para definir o equipamento como a impressora-padrão.

Causa: Você enviou o trabalho para a impressora-padrão, mas esta não era o equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Averiguar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão entre o equipamento e o computador.

Causa: O equipamento e computador não estavam se comunicando.

Solução 4: Observar se os cartuchos estão instalados corretamente e se têm tinta

Solução: Verifique se os cartuchos estão instalados corretamente e se têm tinta. Para obter mais informações, consulte:

"Trabalhar com cartuchos de tinta" na página 123

Causa: Pode ter ocorrido um problema com um ou mais cartuchos de tinta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Colocar papel na bandeja de entrada

Solução: Coloque papel na bandeja de entrada.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: Não havia papel no equipamento.

O visor mostra o idioma incorreto

Solução: Alterar a configuração do idioma.

Para obter mais informações, consulte:

"Defina o idioma e o país/região" na página 19

Causa: Talvez você tenha selecionado o idioma incorreto ao configurar o dispositivo.

Os menus do visor do painel de controle mostram as medidas incorretas

Solução: Alterar a configuração de país/região.

Para obter mais informações, consulte:

"Defina o idioma e o país/região" na página 19

Causa: Talvez você tenha selecionado o país/região incorreto ao configurar o dispositivo. O país/região que você seleciona determina os tamanhos de papel mostrados no visor.

Quando insiro um CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador, nada acontece

Solução: Se a instalação não for executada automaticamente, é possível iniciar de forma manual.

Para iniciar a instalação a partir de um computador Windows

- 1. No menu Iniciar do Windows, clique em Executar (ou clique em Acessórios e em Executar).
- Na caixa de diálogo Executar, digite d:\setup.exe e, em seguida, clique em OK.

Se a unidade de CD-ROM não estiver atribuída à letra de unidade D, digite a letra apropriada da unidade.

Causa: Houve falha na execução automática da instalação.

Aparece a tela de verificações mínimas do sistema

Solução: Clique em **Detalhes** para ver qual é o problema específico e corrija-o antes de tentar instalar o software.

Causa: O sistema não atendia aos requisitos mínimos para a instalação do software.

Um X vermelho aparece no prompt de conexão USB

Solução: Verifique se o equipamento está ligado e experimente a conexão USB novamente.

Para tentar novamente a conexão USB

- 1. Verifique se o cabo USB está conectado corretamente, da seguinte forma:
 - Desconecte o cabo USB e conecte-o novamente ou experimente conectá-lo em outra porta USB.
 - Não conecte o cabo USB a um teclado.
 - Verifique se o cabo USB tem 3 metros ou menos de comprimento.
 - Se houver vários dispositivos USB conectados ao computador, é recomendado que os outros dispositivos sejam desconectados durante a instalação.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação e conecte-o novamente.
- 3. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo USB estão conectados.



- 4. Clique em Repetir para tentar novamente a conexão.
- 5. Continue com a instalação e reinicie o computador quando solicitado.
- Causa: A conexão USB entre o equipamento e o computador falhou.

Recebi uma mensagem indicando que ocorreu um Erro Desconhecido

Solução: Desinstale o software completamente e reinstale-o.

Para desinstalar o software e redefinir o dispositivo

1. Desconectar e redefinir o dispositivo.

Para desconectar e redefinir o dispositivo

- a. Observe se o dispositivo está ligado.
- b. Pressione o botão Ligado para desligar o dispositivo.
- c. Desconecte o cabo de alimentação da parte traseira do equipamento.
- d. Conecte novamente o cabo de alimentação na parte de trás do produto.
- e. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.
- 2. Desinstalar completamente o software
 - Nota É importante seguir os procedimentos de desinstalação cuidadosamente, para que tenha certeza de que removeu o software completamente do computador, antes de reinstalá-lo novamente.

Para desinstalar o software completamente:

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle (ou apenas Painel de controle).
- b. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas (ou clique em Desinstalar um programa).
- c. Remova todos os itens relacionados ao software HP Photosmart.

- △ Cuidado Se seu computador for HP ou Compaq, não remova aplicativos que não os listados abaixo.
- HP Imaging Device Functions
- HP Document Viewer
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- HP Photo and imaging gallery
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
- HP Software update
- HP Share-to Web
- Central de Soluções HP
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32
- d. Vá até C:\Program Files\HP ou C:\Program Files\Hewlett-Packard (para alguns produtos mais antigos) e exclua a pasta Digital Imaging.
- e. Vá até C:\WINDOWS e renomeie a pasta twain_32 como twain_32 old.
- 3. Feche os programas executados em segundo plano.
 - Nota Quando o computador é ligado, um grupo de programas denominado TSR é carregado automaticamente. Esses programas ativam alguns utilitários, como o antivírus, mas não são necessários para o funcionamento do computador. Ocasionalmente, os TSRs impedem que o software HP seja carregado, fazendo com que não seja instalado corretamente. Nos Windows Vista e XP, use o utilitário MSCONFIG para impedir que programas e serviços TSR sejam ativados na inicialização.

Para fechar os programas executados em segundo plano.

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar.
- b. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - No Windows Vista: Em Iniciar pesquisa, digite MSCONFIG e pressione Enter.

Se a caixa de diálogo Controle de conta de usuário for exibida, clique em **Continuar**.

• No Windows XP: Clique em **Executar**. Quando a caixa de diálogo **Executar** aparecer, digite MSCONFIG e pressione **Enter**.

O utilitário **MSCONFIG** é exibido.

- c. Clique na guia Geral.
- d. Clique em Inicialização seletiva.
- e. Se houver uma marca ao lado de **Carregar itens de inicialização**, clique para removê-la.
- f. Na guia Serviços, selecione a caixa Ocultar todos os serviços Microsoft.
- g. Clique em Desativar tudo.

- h. Clique em Aplicar e em Fechar.
 - Nota Se aparecer a mensagem Acesso negado ao se fazerem as alterações, clique em OK e continue. Essa mensagem não impedirá as alterações.
- Clique em Reiniciar para aplicar as alterações ao computador na reinicialização.
 Reiniciado o computador, aparece a mensagem Você usou o utilitário de configuração do sistema para fazer alterações na maneira como o Windows é iniciado.
- j. Clique na caixa de seleção próxima a Não mostrar esta mensagem novamente.
- 4. Execute o utilitário Limpeza de disco para excluir arquivos e pastas temporários.

Para executar o utilitário Limpeza de disco:

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e, em seguida, em Programas ou Todos os programas. Depois clique em Acessórios.
- b. Clique em Ferramentas do sistema e Limpeza de disco.
 O utilitário Limpeza de disco analisa o disco rígido e apresenta um relatório com uma lista dos componentes a ser excluídos.
- c. Selecione as caixas para remover os componentes desnecessários.

Mais informações sobre o utilitário Limpeza de disco

O utilitário Limpeza de disco libera espaço do disco rígido no computador da seguinte forma:

- Excluindo arquivos temporários da Internet
- · Excluindo arquivos de programas baixados da Internet
- Esvaziando a Lixeira
- Excluindo arquivos da pasta temporária
- Excluindo arquivos criados por outras ferramentas do Windows
- · Removendo componentes opcionais do Windows que você não utiliza
- d. Depois de selecionar os componentes a serem removidos, clique em OK.
- 5. Instale o software.

Para instalar o software

- a. Insira o CD do software na unidade de CD-ROM do computador.
 O software de instalação se iniciará automaticamente.
 - Nota Caso a instalação não se inicie automaticamente, no menu Iniciar do Windows, clique em Iniciar pesquisa (ou Executar). Em Iniciar pesquisa (ou na caixa de diálogo Executar), digite d: \setup.exe e pressione Enter. (Se a unidade de CD-ROM não estiver atribuída à letra de unidade D, digite a letra apropriada da unidade.)
- b. Siga as instruções na tela para instalar o software.
- 6. Experimente usar o dispositivo novamente.

A tela de registro não aparece

Solução: Você pode acessar a tela de registro (Assinar agora) da barra de tarefas do Windows clicando em **Iniciar**, apontando para **Programas** ou **Todos os programas**, **HP**, **Photosmart C6300 All-in-One series**, e, em seguida, clicando em **Registro do produto**.

Causa: A tela de registro não foi iniciada automaticamente.

Desinstalar e reinstalar o software

Se a instalação estiver incompleta ou se você tiver conectado o cabo USB ao computador antes de solicitado pela tela de instalação do software, poderá ser necessário desinstalar e reinstalar o software. Não basta excluir os arquivos dos aplicativos da HP All-in-One do computador. Os arquivos devem ser removidos de maneira adequada, usando-se o utilitário de desinstalação fornecido na instalação do software do HP All-in-One.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle (ou apenas Painel de controle).
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas (ou clique em Desinstalar programa).
- Selecione Driver do multifuncional HP Photosmart e clique em Alterar/remover. Siga as instruções na tela.
- 4. Desconecte o dispositivo do computador.
- 5. Reinicie o computador.

Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.

- Insira o CD-ROM do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador e, em seguida, inicie o Programa de configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.

Nota Caso não tenha mais o CD de instalação, é possível baixar o software em www.hp.com/support.

 Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.

Quando a instalação do software tiver sido concluída, o ícone do **Monitor de imagem** digital HP aparece na bandeja do sistema Windows.



Solução de problemas de rede

Esta seção trata de problemas que você poderá encontrar enquanto estiver configurando uma rede.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Solução de problemas na configuração da rede com fio
- Solução de problemas na configuração sem fio

Solução de problemas na configuração da rede com fio

Esta seção aborda os problemas que você poderá encontrar ao configurar uma rede com fio.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- O computador não consegue localizar o dispositivo
- Durante a instalação é exibida a tela Impressora não encontrada

O computador não consegue localizar o dispositivo

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Verificar a conexão do cabo
- Solução 2: Verificar a configuração do cartão de LAN
- Solução 3: Verificar a conexão de rede ativa
- Solução 4: Desligar o dispositivo, o computador e o roteador.
- Solução 5: Tentar acessar o Servidor Web Incorporado no dispositivo.

Solução 1: Verificar a conexão do cabo

Solução: Verifique os cabos a seguir para garantir que estejam conectados corretamente.

- Cabos entre o dispositivo e o hub ou roteador
- Cabos entre o hub ou roteador e o seu computador
- Cabos entre o modem ou a conexão da Internet do dispositivo (se aplicável)

Causa: Os cabos não estavam conectados corretamente.

Solução 2: Verificar a configuração do cartão de LAN

Solução: Verifique se a placa de rede local está configurada corretamente.

Para verificar a placa de rede (Windows Vista)

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Computador e em Propriedades.
- 2. Clique em Gerenciador de dispositivos.
- 3. Certifique-se de que a sua placa esteja sendo exibida em Adaptadores de rede.
- 4. Consulte a documentação que acompanha a sua placa.

Para verificar a placa de rede (Windows XP)

- 1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador.
- 2. Na caixa de diálogo Propriedades do Sistema, clique na guia Hardware.
- 3. Clique em Gerenciador de dispositivos.
- 4. Certifique-se de que a sua placa esteja sendo exibida em Adaptadores de rede.
- 5. Consulte a documentação que acompanha a sua placa.

Causa: A placa de rede do computador (placa LAN) não estava corretamente configurada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar a conexão de rede ativa

Solução: Verifique se você possui uma conexão de rede ativa.

Para verificar se possui uma conexão de rede ativa

- Verifique as duas luzes indicadoras Ethernet, nas partes superior e inferior da entrada RJ-45 Ethernet na parte traseira do dispositivo. Os indicadores luminosos indicam o seguinte:
 - a. Luz superior: se essa luz estiver verde, isso indica que o dispositivo está conectado corretamente à rede e foi estabelecida a comunicação. Se a luz superior estiver apagada, isso significa que não há conexão de rede.
 - **b**. Luz inferior: Essa luz amarela pisca quando dados estão sendo enviados ou recebidos pelo dispositivo por meio da rede.

Para estabelecer uma conexão de rede ativa

- 1. Verifique as conexões dos cabos do dispositivo com o gateway, roteador ou hub para se certificar de que elas estejam firmes.
- Se as conexões estiverem firmes, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. Pressione o botão Ligar no painel de controle para desligar e pressione-o novamente para ligar o dispositivo. Além disso, desligue o roteador ou hub e ligue-o novamente.

Causa: Você não tinha uma conexão de rede ativa.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desligar o dispositivo, o computador e o roteador.

Solução: Desligue o dispositivo, o computador e o roteador. Espere aproximadamente 30 segundos. Ligue o roteador primeiro, depois ligue o dispositivo e o computador.

Causa: Você conseguiu conectar o dispositivo à rede antes, mas agora ele não se conecta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Tentar acessar o Servidor Web Incorporado no dispositivo.

Solução: Tente acessar o Servidor Web Incorporado no dispositivo. Para encontrar o endereço IP, imprima uma página de configuração da rede.

Tópicos associados

- <u>Visualizar e imprimir configurações de rede</u>" na página 39
- "<u>Usar o Servidor Web incorporado</u>" na página 42

Causa: O dispositivo e o computador não estavam conectados à mesma rede.

Durante a instalação é exibida a tela Impressora não encontrada

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- Solução 2: Verificar a conexão de rede ativa
- <u>Solução 3: Verificar se os cabos estão conectados</u>
- Solução 4: Desativar temporariamente os aplicativos antivírus ou anti-spyware
- Solução 5: Desativar a rede virtual (VPN)

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Ligue o produto.

Causa: O equipamento não estava ligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar a conexão de rede ativa

Solução: Verifique se você possui uma conexão de rede ativa.

Para verificar se a conexão de rede está ativa

- Se as conexões estiverem firmes, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. Pressione o botão do dispositivo no painel de controle para desligá-lo e pressione-o novamente para ligar o dispositivo. Além disso, desligue o roteador ou hub e ligue-o novamente.
- 2. Verifique as conexões dos cabos do dispositivo com o gateway, roteador ou hub para se certificar de que elas estejam firmes.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à rede através de um cabo Ethernet CAT-5.

Causa: Você não tinha uma conexão de rede ativa.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar se os cabos estão conectados

Solução: Verifique os cabos a seguir para garantir que estejam conectados corretamente.

- Cabos entre o dispositivo e o hub ou roteador
- Cabos entre o hub ou roteador e o seu computador
- Cabos entre o modem ou a conexão da Internet do dispositivo (se aplicável)
- Cabos entre o dispositivo e o hub ou roteador
- Cabos entre o hub ou roteador e o seu computador
- Cabos entre o modem ou a conexão da Internet do dispositivo (se aplicável)

Causa: Os cabos não estavam conectados corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desativar temporariamente os aplicativos antivírus ou anti-spyware

Solução: Desinstale o software do dispositivo e reinicie o computador. Desative temporariamente o antivírus ou os aplicativos anti-spyware e reinstale o software do dispositivo. Você pode reativar o antivírus ou o anti-spyware quando a instalação estiver concluída. Se forem exibidas mensagens instantâneas do firewall, você deve aceitá-las ou permiti-las sempre.

Se a tela continuar a ser exibida, experimente desinstalar o software do dispositivo, reiniciar o computador e desativar temporariamente o firewall antes de reinstalar o software. Você pode reativar o aplicativo de firewall após concluir a instalação. Se ainda forem exibidas mensagens instantâneas do firewall, você deve aceitá-las ou permiti-las sempre.

Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o software do firewall.

Causa: Um aplicativo de firewall, antivírus ou anti-spyware estava impedindo que o dispositivo tivesse acesso ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Desativar a rede virtual (VPN)

Solução: Experimente desativar temporariamente a VPN antes de prosseguir com a instalação.

Nota O dispositivo não pode ser acessado durante sessões de VPN. No entanto, os trabalhos de impressão são salvos na fila. Quando você encerrar a sessão de VPN, os trabalhos de impressão que estão na fila serão impressos.

Causa: A VPN estava impedindo que o dispositivo acessasse o seu computador.

Solução de problemas na configuração sem fio

Esta seção aborda os problemas que você poderá encontrar ao configurar uma rede. Verifique se há alguma mensagem de erro específica no visor do dispositivo.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Durante a configuração da rede sem fio, o SSID (nome da rede) não é exibido
- Sinal fraco
- <u>Não é possível conectar-se à rede durante a instalação</u>
- <u>Chave WEP inválida durante a configuração sem fio</u>
- <u>Senha inválida durante a configuração sem fio</u>
- Durante a instalação é exibida a tela Impressora não encontrada

Durante a configuração da rede sem fio, o SSID (nome da rede) não é exibido

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ativar a opção SSID Difundido
- Solução 2: Estabelecer um bom sinal entre o produto e o roteador sem fio (infraestrutura) e o computador (ad hoc)
- Solução 3: Verificar se o nome da sua rede (SSID) encontra-se no final da lista de <u>SSID</u>
- <u>Solução 4: Desconectar o cabo Ethernet</u>

Solução 1: Ativar a opção SSID Difundido

Solução: Acesse o Servidor Web Incorporado do roteador e ative a opção **Transmitir SSID**. Consulte o guia do usuário que acompanha o roteador sem fio para

obter informações sobre como acessar o Servidor Web Incorporado e verificar a configuração da transmissão do SSID.

Para obter mais informações, consulte:

"Conectar a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11" na página 28

Causa: O roteador sem fio não estava transmitindo seu nome de rede (SSID) porque a opção **Transmitir SSID** estava desativada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Estabelecer um bom sinal entre o produto e o roteador sem fio (infraestrutura) e o computador (ad hoc)

Solução: Para estabelecer um sinal adequado entre o dispositivo e o roteador sem fio (infra-estrutura) ou o computador (ad hoc), pode ser necessário fazer algumas tentativas. Presumindo-se que o equipamento esteja funcionando corretamente, tente executar os seguintes procedimentos separadamente ou em conjunto:

- Se o computador ou o roteador sem fio e o dispositivo estiverem distantes um do outro, deixe-os mais próximos.
- Se houver objetos de metal (como uma estante de metal ou geladeira) no caminho de transmissão, libere o caminho entre o dispositivo e o computador ou o roteador sem fio.
- Se um telefone sem fio, microondas ou outro dispositivo que emite sinais de rádio a 2,4 GHz estiver nas proximidades, afaste-o para reduzir a interferência de rádio.
- Se o computador ou o roteador sem fio estiverem perto de uma parede externa, afaste-os da parede.

Causa: O roteador sem fio (infra-estrutura) ou o computador (ad hoc) estava muito longe do dispositivo ou havia interferência.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar se o nome da sua rede (SSID) encontra-se no final da lista de SSID

Solução: Pressione a seta para baixo para ir até o final da lista. As entradas de infra-estrutura são listadas primeiro; as ad hoc, por último.

Causa: Seu nome de rede (SSID) estava na parte inferior da lista de SSID, exibida quando o dispositivo foi instalado em uma rede sem fio.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desconectar o cabo Ethernet

Solução: Quando um cabo Ethernet é conectado ao dispositivo, o rádio sem fio é desligado. Desconecte o cabo Ethernet.

Causa: Um cabo Ethernet foi conectado ao dispositivo.

Sinal fraco

Solução: Para estabelecer um sinal adequado entre o dispositivo e o roteador sem fio, pode ser necessário fazer algumas tentativas. Presumindo-se que o equipamento esteja funcionando corretamente, tente executar os seguintes procedimentos separadamente ou em conjunto:

- Se o computador ou o roteador sem fio e o dispositivo estiverem distantes um do outro, deixe-os mais próximos.
- Se houver objetos de metal (como uma estante de metal ou geladeira) no caminho de transmissão, libere o caminho entre o dispositivo e o computador ou o roteador sem fio.
- Se um telefone sem fio, microondas ou outro dispositivo que emite sinais de rádio a 2,4 GHz estiver nas proximidades, afaste-o para reduzir a interferência de rádio.
- Se o computador ou o roteador sem fio estiverem perto de uma parede externa, afaste-os da parede.

Causa: O dispositivo estava muito longe do roteador sem fio ou havia interferência.

Não é possível conectar-se à rede durante a instalação

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ativar os dispositivos de rede
- Solução 2: Aproximar o roteador sem fio e o produto
- Solução 3: Inserir com cuidado o nome da sua rede (SSID)
- Solução 4: Desativar o filtro do endereço MAC no seu roteador sem fio

Solução 1: Ativar os dispositivos de rede

Solução: Ligue os dispositivos da rede, como o roteador sem fio em uma rede de infra-estrutura ou o computador em uma rede ad hoc. Para obter mais informações sobre como ligar o roteador sem fio, consulte a documentação que o acompanha.

Causa: O equipamento não estava ligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Aproximar o roteador sem fio e o produto

Solução: Deixe o roteador sem fio e o dispositivo mais próximos e execute o processo de configuração sem fio novamente.

Para obter mais informações, consulte:

"<u>Configurar o HP All-in-One em uma rede sem fio integrada (WLAN 802.11)</u>" na página 27

Causa: O dispositivo não estava recebendo um sinal.

Solução 3: Inserir com cuidado o nome da sua rede (SSID)

Solução: Execute o processo de configuração sem fio novamente e insira o nome da rede (SSID) com cuidado. Lembre-se que o SSID diferencia maiúscula de minúscula.

Para obter mais informações, consulte:

"Conectar a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11" na página 28

Causa: Se você digitou o nome de rede (SSID), deve tê-lo digitado errado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desativar o filtro do endereço MAC no seu roteador sem fio

Solução: Desative o filtro de endereço MAC no roteador sem fio até que dispositivo seja conectado com êxito à rede. Se reativar o filtro de endereço MAC no roteador sem fio, certifique-se de que o filtro de endereço MAC do dispositivo consta da lista de endereços MAC aceitáveis.

Causa: A configuração para o filtro de endereço MAC foi ativada no roteador sem fio.

Chave WEP inválida durante a configuração sem fio

Solução: Durante o processo de configuração sem fio, é possível que tenha inserido a chave WEP incorretamente. Alguns roteadores sem fio fornecem até quatro chaves WEP. O dispositivo usa a primeira chave WEP (selecionada pelo roteador sem fio como o padrão da chave WEP). Execute o processo de configuração sem fio novamente e certifique-se de usar a primeira chave WEP fornecida pelo roteador sem fio. Insira a chave WEP exatamente como exibida nas configurações do roteador sem fio. A chave WEP diferencia maiúscula de minúscula.

Se você não souber qual é a chave WEP, consulte a documentação que o acompanha para obter informações sobre como acessar o Servidor da Web Incorporado do roteador sem fio. Você pode encontrar a chave WEP fazendo login no Servidor da Web Incorporado do roteador usando um computador na rede sem fio.

Causa: Se você estava usando a segurança WEP, é possível que tenha digitado incorretamente a chave WEP durante o processo de configuração sem fio.

Senha inválida durante a configuração sem fio

Solução: Execute o processo de configuração sem fio novamente e insira a senha correta. A senha diferencia maiúsculas de minúsculas.

Causa: No processo de configuração sem fio, você digitou incorretamente a senha WPA.

Durante a instalação é exibida a tela Impressora não encontrada

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- Solução 2: Desativar temporariamente os aplicativos antivírus e anti-spyware
- Solução 3: Desativar temporariamente a sessão aberta da rede virtual (VPN)

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Ligue o produto.

Causa: O equipamento não estava ligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Desativar temporariamente os aplicativos antivírus e anti-spyware

Solução: Desinstale o software do dispositivo e reinicie o computador. Desative temporariamente o antivírus ou os aplicativos anti-spyware e reinstale o software do dispositivo. Você pode reativar o antivírus ou o anti-spyware quando a instalação estiver concluída. Se forem exibidas mensagens instantâneas do firewall, você deve aceitá-las ou permiti-las sempre.

Se a tela continuar aparecendo, tente desinstalar o software do dispositivo, reiniciar o computador e temporariamente desativar o firewall antes de reinstalar o software. Você pode reativar o aplicativo de firewall concluída a instalação. Se ainda forem exibidas mensagens instantâneas do firewall, você deve aceitá-las ou permiti-las sempre.

Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o software do firewall.

Causa: Um aplicativo de firewall, antivírus ou anti-spyware estava impedindo que o dispositivo tivesse acesso ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Desativar temporariamente a sessão aberta da rede virtual (VPN)

Solução: Desative temporariamente a VPN antes de continuar com a instalação.

Nota A funcionalidade do dispositivo fica limitada durante as sessões VPN.

Causa: Uma rede VPN aberta estava impedindo o dispositivo de acessar o computador.

Congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga as orientações a seguir:

- · Remova papéis impressos da bandeja de saída com freqüência.
- Evite que o papel fotográfico fique enrolado ou amassado, armazenando todo papel não utilizado em uma embalagem que possa ser fechada novamente, de maneira que fique reto.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira na bandeja de entrada deve ter o mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste a guia de comprimento de papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel não dobre o papel na bandeja de entrada.
- Não force o papel muito para a frente na bandeja de entrada.
- Use tipos de papel recomendados para o produto.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Eliminar congestionamentos de papel
- Informações sobre papel

Eliminar congestionamentos de papel

Solução: Caso ocorra um congestionamento de papel, verifique a porta traseira. Talvez seja necessário excluir o congestionamento da porta traseira.

Para eliminar um congestionamento de papel da porta traseira

1. Pressione a lingüeta no lado esquerdo da porta traseira para liberar a porta. Remova a tampa puxando-a para fora.



- 2. Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos rolos.
 - △ Cuidado Se o papel se rasgar quando for retirado dos rolos, observe se nos rolos e nas rodas há pedaços de papel que ainda podem estar dentro do dispositivo. Se você não retirar todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos de papel.
- Recoloque a porta traseira. Empurre cuidadosamente a porta para a frente até que ela se encaixe no lugar.



4. Pressione **OK** no painel de controle para continuar o trabalho atual.

Causa: O papel está congestionado no equipamento.

Informações sobre papel

A HP All-in-One foi desenvolvida para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel. Teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades. Encontre um tipo de papel que funcione bem e seja de fácil aquisição. Os papéis HP foram desenvolvidos para produzir a melhor qualidade. Além disso, siga essas dicas:

- Não use papel muito fino, com textura escorregadia ou que estique facilmente. Ele pode passar de maneira incorreta pelos mecanismos de tração de papel, causando congestionamento.
- Armazene o papel fotográfico em sua embalagem original, dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente, e em uma superfície plana e um local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, remova somente o papel que planeja usar imediatamente. Quando terminar de imprimir, guarde no saco plástico os papéis fotográficos não usados.
- Não deixe papel fotográfico não utilizado na bandeja de entrada. O papel pode começar a ondular, o que reduz a qualidade da impressão. Papel enrolado também pode resultar em congestionamentos de papel.
- Sempre segure o papel fotográfico pelas bordas. Impressões digitais no papel fotográfico podem reduzir a qualidade de impressão.
- Não use papel de textura muito grossa. Ele pode fazer com que os gráficos ou o texto sejam impressos incorretamente.
- Não combine tipos e tamanhos de papel diferentes na bandeja de entrada. A pilha de papel na bandeja de entrada deve ser toda do mesmo tipo e tamanho.
- Guarde as fotos impressas sob um vidro ou em um álbum para evitar que borrem com o tempo em razão de umidade alta.

Solução de problemas de qualidade de impressão

Use esta seção para solucionar estes problemas de qualidade de impressão:

- Cores erradas, imprecisas ou sangrando
- <u>A tinta não preenche completamente o texto ou os gráficos</u>
- <u>A impressão sem margem tem uma faixa horizontal de distorção perto de sua parte inferior</u>
- <u>As impressões têm traços ou linhas horizontais</u>
- <u>As impressões estão desbotadas ou as cores estão fracas</u>

- <u>As impressões estão manchadas ou confusas</u>
- <u>As impressões têm traços verticais</u>
- <u>As impressões estão inclinadas ou enviesadas</u>
- Listras de tinta no verso do papel
- O papel não é recolhido da bandeja de entrada
- <u>As bordas do texto estão irregulares</u>
- <u>A dispositivo imprime lentamente.</u>

Cores erradas, imprecisas ou sangrando

Se a impressão apresentar um dos seguintes problemas de qualidade, siga as instruções desta seção para obter ajuda.

- As cores são diferentes do resultado esperado.
 Por exemplo, as cores em sua foto ou figura aparecem de uma forma na tela do computador e são impressas de outra; ou a cor magenta foi substituída por ciano.
- As cores misturam-se ou ficam borradas na página. As margens podem ter um aspecto ondulado em vez de serem nítidas e definidas.

Tente as seguintes soluções caso as cores pareçam erradas, imprecisas ou se misturem.

- Solução 1: Confirmar se você está utilizando cartuchos de impressão HP genuínos
- Solução 2: Observar o papel carregado na bandeja de entrada
- Solução 3: Verificar o tipo de papel
- Solução 4: Verificar os níveis de tinta
- Solução 5: Verificar as configurações de impressão
- Solução 6: Alinhar a impressora
- Solução 7: Limpar o cabeçote de impressão
- Solução 8: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Confirmar se você está utilizando cartuchos de impressão HP genuínos

Solução: Verificar se seus cartuchos são HP originais.

A HP recomenda que você utilize cartuchos de tinta HP legítimos. Os cartuchos de tinta HP legítimos são projetados e testados em impressoras HP para ajudá-lo a produzir ótimos resultados de forma fácil e contínua.

Nota A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de impressão HP originais, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: Cartuchos que não são da HP estavam sendo usados.

Solução 2: Observar o papel carregado na bandeja de entrada

Solução: Certifique-se de o papel está carregado corretamente e que não está amassado nem é muito grosso.

- Coloque papel com o lado que você deseja imprimir voltado para baixo. Por exemplo, se estiver carregando papel fotográfico brilhante, carregue o papel com o lado brilhante voltado para baixo.
- Verifique se o papel está na horizontal na bandeja de entrada e se não está amassado. Se o papel ficar muito próximo do cabeçote durante a impressão, a tinta poderá borrar. Isso acontece quando o papel tem relevo, está amassado ou é muito grosso, como é o caso de envelopes de correspondência.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O papel foi carregado incorretamente, está amassado ou é muito grosso.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar o tipo de papel

Solução: A HP recomenda o uso de papéis HP ou qualquer outro tipo de papel apropriado ao dispositivo.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. Para obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico HP Advanced.

Armazene a mídia de foto em sua embalagem original dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente em uma superfície plana, em local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, pegue somente o papel que planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, recoloque na embalagem plástica o papel fotográfico que não foi usado. Essa medida evita o enrolamento do papel.

Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.

Para obter mais informações, consulte:

- "Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62
- "Informações sobre papel" na página 162

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar os níveis de tinta

Solução: Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos.

Nota Avisos sobre o nível de tinta e indicadores fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere adquirir um cartucho de substituição para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Para obter mais informações, consulte:

"Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124

Causa: Talvez os cartuchos estivessem com pouca tinta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Verificar as configurações de impressão

Solução: Verificar as configurações de impressão.

- Observe essas configurações para ver se as relativas a cores estão incorretas. Por exemplo, veja se o documento não está definido para ser impresso em escala de cinza. Veja também se as configurações avançadas de cor, tais como saturação, brilho e tom de cor, estão definidas para modificar a aparência das cores.
- Observe a configuração da qualidade de impressão para ver se corresponde ao tipo de papel carregado no equipamento.
 Talvez seja preciso configurar uma qualidade de impressão mais baixa se as cores estiverem se misturando ou escolher uma configuração mais alta se estiver imprimindo uma foto de alta qualidade. Nesse caso, certifique-se de que há papel como papel fotográfico HP Advanced carregado na bandeja de entrada.
- Nota Em algumas telas de computador, as cores podem parecer um tanto diferentes da impressão em papel. Nesse caso, não há nada de errado com o equipamento, as configurações de impressão ou o cartucho. Não é necessária uma solução de problema adicional.

Para obter mais informações, consulte:

- <u>"Alterar a saturação, o brilho ou o tom de cor</u>" na página 79
- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Escolher papéis para impressão e cópia" na página 62

Causa: As configurações de impressão estavam definidas incorretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Alinhar a impressora

Solução: Alinhe a impressora.

Alinhar a impressora pode auxiliar na obtenção de uma qualidade de impressão excelente.

Para obter mais informações, consulte:

"Alinhar a impressora" na página 130

Solução de problemas

Causa: Era preciso alinhar a impressora.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 7: Limpar o cabeçote de impressão

Solução: Se as soluções anteriores não resolveram o problema, experimente limpar o cabeçote de impressão.

Feito isso, imprima um relatório de qualidade de impressão. Analise o relatório de qualidade de impressão para ver se o problema de qualidade de impressão ainda existe.

Para obter mais informações, consulte:

- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129
- "Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Causa: O cabeçote de impressão precisava ser limpo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 8: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão.

A tinta não preenche completamente o texto ou os gráficos

Tente as seguintes soluções se a tinta não estiver preenchendo o texto ou a imagem completamente, de maneira que pareça que há partes faltando ou em branco.

- Solução 1: Confirmar se você está utilizando cartuchos de impressão HP originais
- Solução 2: Verifique os níveis de tinta
- Solução 3: Verificar as configurações de impressão
- Solução 4: Verificar o tipo de papel
- Solução 5: Limpar o cabeçote de impressão
- Solução 6: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Confirmar se você está utilizando cartuchos de impressão HP originais

Solução: Verificar se seus cartuchos são HP originais.

A HP recomenda que você utilize cartuchos de tinta HP legítimos. Os cartuchos de tinta HP legítimos são projetados e testados em impressoras HP para ajudá-lo a produzir ótimos resultados de forma fácil e contínua.

Nota A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de impressão HP originais, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: Cartuchos que não são da HP estavam sendo usados.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verifique os níveis de tinta

Solução: Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos.

Nota Avisos sobre o nível de tinta e indicadores fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere adquirir um cartucho de substituição para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Para obter mais informações, consulte:

"Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124

Causa: Talvez os cartuchos estivessem com pouca tinta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar as configurações de impressão

Solução: Verificar as configurações de impressão.

- Verifique a configuração do tipo de papel para ver se corresponde ao tipo de papel carregado na bandeja de entrada.
- Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa.
 Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como Melhor ou Resolução máxima (dpi).

Para obter mais informações, consulte:

- "Definir o tipo de papel para impressão" na página 77
- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: As configurações do tipo de papel ou da qualidade de impressão estavam incorretas.

Solução 4: Verificar o tipo de papel

Solução: A HP recomenda o uso de papéis HP ou qualquer outro tipo de papel apropriado ao dispositivo.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. Para obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico HP Advanced.

Armazene a mídia de foto em sua embalagem original dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente em uma superfície plana, em local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, pegue somente o papel que planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, recoloque na embalagem plástica o papel fotográfico que não foi usado. Essa medida evita o enrolamento do papel.

Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.

Para obter mais informações, consulte:

- "Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62
- "Informações sobre papel" na página 162

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Limpar o cabeçote de impressão

Solução: Se as soluções anteriores não resolveram o problema, experimente limpar o cabeçote de impressão.

Feito isso, imprima um relatório de qualidade de impressão. Analise o relatório de qualidade de impressão para ver se o problema de qualidade de impressão ainda existe.

Para obter mais informações, consulte:

- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129
- "Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Causa: O cabeçote de impressão precisava ser limpo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão.

A impressão sem margem tem uma faixa horizontal de distorção perto de sua parte inferior

Experimente seguir estas instruções se sua impressão sem bordas tiver uma faixa ou linha manchada em sua parte inferior.

- Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.
- Solução 1: Verificar o tipo de papel
- Solução 2: Usar uma configuração de qualidade de impressão maior
- Solução 3: Girar a imagem.

Solução 1: Verificar o tipo de papel

Solução: A HP recomenda o uso de papéis HP ou qualquer outro tipo de papel apropriado ao dispositivo.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. Para obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico HP Advanced.

Armazene a mídia de foto em sua embalagem original dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente em uma superfície plana, em local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, pegue somente o papel que planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, recoloque na embalagem plástica o papel fotográfico que não foi usado. Essa medida evita o enrolamento do papel.

Para obter mais informações, consulte:

- "Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62
- "Informações sobre papel" na página 162

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Usar uma configuração de qualidade de impressão maior

Solução: Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa.

Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**.

Para obter mais informações, consulte:

- "<u>Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão</u>" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: A qualidade de impressão foi definida como baixa.

Solução 3: Girar a imagem.

Solução: Se o problema persistir, use o software que você instalou com o produto ou outro aplicativo para girar a imagem em 180 graus, de forma que os tons de azul claro, cinza ou marrom da imagem não sejam impressos na parte inferior da página.

Para obter mais informações, consulte:

"Alterar a orientação da página" na página 79

Causa: A imagem da foto tinha tons estranhos impressos próximos à parte inferior da página.

As impressões têm traços ou linhas horizontais

Experimente estas soluções se a impressão tiver linhas, listras ou marcas de um lado a outro da página.

- Solução 1: Verificar se o papel está colocado corretamente
- Solução 2: Usar uma configuração de qualidade de impressão maior
- Solução 3: Alinhar a impressora
- Solução 4: Limpar o cabeçote de impressão
- Solução 5: Verificar os níveis de tinta
- Solução 6: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Verificar se o papel está colocado corretamente

Solução: Verifique se o papel está corretamente carregado na bandeja de entrada.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O papel não foi carregado corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Usar uma configuração de qualidade de impressão maior

Solução: Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa.

Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**.

Para obter mais informações, consulte:

- "<u>Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão</u>" na página 78
- "<u>Imprimir usando a resolução máxima (dpi)</u>" na página 85

Causa: A definição da configuração de impressão ou da qualidade de impressão do equipamento estava muito baixa.

Solução 3: Alinhar a impressora

Solução: Alinhe a impressora.

Alinhar a impressora pode auxiliar na obtenção de uma qualidade de impressão excelente.

Para obter mais informações, consulte:

"Alinhar a impressora" na página 130

Causa: Era preciso alinhar a impressora.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Limpar o cabeçote de impressão

Solução: Se as soluções anteriores não resolveram o problema, experimente limpar o cabeçote de impressão.

Feito isso, imprima um relatório de qualidade de impressão. Analise o relatório de qualidade de impressão para ver se o problema de qualidade de impressão ainda existe.

Para obter mais informações, consulte:

- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129
- "Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Causa: O cabeçote de impressão precisava ser limpo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Verificar os níveis de tinta

Solução: Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos.

Nota Avisos sobre o nível de tinta e indicadores fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere adquirir um cartucho de substituição para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Para obter mais informações, consulte:

"Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124

Causa: Talvez os cartuchos estivessem com pouca tinta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: <u>www.hp.com/support</u>.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em Fale com a HP para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão.

As impressões estão desbotadas ou as cores estão fracas

Experimente seguir estas instruções se as cores das impressões não forem tão vivas ou intensas como você esperava.

- Solução 1: Verificar as configurações de impressão
- Solução 2: Verificar o tipo de papel
- Solução 3: Limpar o cabeçote de impressão
- Solução 4: Verificar os níveis de tinta
- Solução 5: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Verificar as configurações de impressão

Solução: Verificar as configurações de impressão.

- Verifique a configuração do tipo de papel para ver se corresponde ao tipo de papel carregado na bandeja de entrada.
- Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa. Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como Melhor ou Resolução máxima (dpi).

Para obter mais informações, consulte:

- "Definir o tipo de papel para impressão" na página 77
- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: As configurações do tipo de papel ou da gualidade de impressão estavam incorretas.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar o tipo de papel

Solução: A HP recomenda o uso de papéis HP ou gualquer outro tipo de papel apropriado ao dispositivo.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. Para obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico HP Advanced

Armazene a mídia de foto em sua embalagem original dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente em uma superfície plana, em local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, peque somente o papel que planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, recoloque na embalagem plástica o papel fotográfico que não foi usado. Essa medida evita o enrolamento do papel.

Solução de problemas

Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.

Para obter mais informações, consulte:

- "Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62
- "Informações sobre papel" na página 162

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Limpar o cabeçote de impressão

Solução: Se as soluções anteriores não resolveram o problema, experimente limpar o cabeçote de impressão.

Feito isso, imprima um relatório de qualidade de impressão. Analise o relatório de qualidade de impressão para ver se o problema de qualidade de impressão ainda existe.

Para obter mais informações, consulte:

- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129
- "Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Causa: O cabeçote de impressão precisava ser limpo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar os níveis de tinta

Solução: Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos.

Nota Avisos sobre o nível de tinta e indicadores fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere adquirir um cartucho de substituição para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Para obter mais informações, consulte:

"Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124

Causa: Talvez os cartuchos estivessem com pouca tinta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão.

As impressões estão manchadas ou confusas

Experimente seguir estas soluções se as impressões estiverem sem nitidez ou indistintas.

- Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.
- Dica Após examinar as soluções dessa seção, acesse o site da HP para confirmar se há ajuda adicional nas soluções. Para obter mais informações, acesse: www.hp.com/support.
- Solução 1: Verificar as configurações de impressão
- Solução 2: Usar uma imagem com qualidade maior
- Solução 3: Imprimir a imagem em tamanho menor
- Solução 4: Alinhar a impressora

Solução 1: Verificar as configurações de impressão

Solução: Verificar as configurações de impressão.

- Verifique a configuração do tipo de papel para ver se corresponde ao tipo de papel carregado na bandeja de entrada.
- Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa.
 Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como Melhor ou Resolução máxima (dpi).

Para obter mais informações, consulte:

- "Definir o tipo de papel para impressão" na página 77
- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: As configurações do tipo de papel ou da qualidade de impressão estavam incorretas.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Usar uma imagem com qualidade maior

Solução: Use uma imagem com qualidade maior.

Se estiver imprimindo uma foto ou figura e a resolução estiver muito baixa, as impressões sairão manchadas ou confusas.

Se você redimensionar uma foto digital ou uma figura convertida em bitmap, é possível que fiquem manchadas ou confusas depois de impressas.

Causa: A resolução da imagem estava muito baixa.

Solução 3: Imprimir a imagem em tamanho menor

Solução: Reduza o tamanho da imagem e tente imprimi-la.

Se estiver imprimindo uma foto ou figura e o tamanho for muito grande, as impressões sairão manchadas ou confusas.

Se você redimensionar uma foto digital ou um figura convertida em bitmap, é possível que fiquem manchadas ou confusas depois de impressas.

Causa: A imagem foi impressa em tamanho maior.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Alinhar a impressora

Solução: Alinhe a impressora.

Alinhar a impressora pode auxiliar na obtenção de uma qualidade de impressão excelente.

Para obter mais informações, consulte:

"Alinhar a impressora" na página 130

Causa: Era preciso alinhar a impressora.

As impressões têm traços verticais

Solução: A HP recomenda o uso de papéis HP ou qualquer outro tipo de papel apropriado ao dispositivo.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. Para obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico HP Advanced.

Armazene a mídia de foto em sua embalagem original dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente em uma superfície plana, em local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, pegue somente o papel que planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, recoloque na embalagem plástica o papel fotográfico que não foi usado. Essa medida evita o enrolamento do papel.

Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.

Para obter mais informações, consulte:

- "Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62
- "Informações sobre papel" na página 162

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

As impressões estão inclinadas ou enviesadas

Tente as seguintes soluções se as impressões ficarem inclinadas na página.

Solução 1: Verificar se o papel está colocado corretamente

- Solução 2: Examinar se apenas um tipo de papel foi carregado.
- Solução 3: Verificar se a porta traseira está firmemente instalada

Solução 1: Verificar se o papel está colocado corretamente

Solução: Verifique se o papel está corretamente carregado na bandeja de entrada. Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O papel não foi carregado corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Examinar se apenas um tipo de papel foi carregado.

Solução: Coloque somente um tipo de papel por vez.

Causa: Mais de um tipo de papel foi carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar se a porta traseira está firmemente instalada

Solução: Verifique se a porta traseira está instalada corretamente.

Caso a porta traseira tenha sido removida para eliminar um congestionamento de papel, reinstale-a. Empurre a tampa para frente com cuidado até que ela se encaixe.



Causa: A porta traseira não estava instalada corretamente.

Listras de tinta no verso do papel

Experimente seguir estas instruções se houver tinta borrada no verso da impressão.

- Solução 1: Fazer uma impressão em papel comum
- Solução 2: Aguardar a secagem da tinta

Solução 1: Fazer uma impressão em papel comum

Solução: Faça uma ou mais impressões em papel comum para absorver o excesso de tinta no produto.

Para remover o excesso de tinta usando papel comum

- 1. Coloque várias folhas de papel comum na bandeja de entrada.
- 2. Aguarde cinco minutos.
- 3. Imprima um documento com pouco texto ou sem texto.
- 4. Procure vestígios de tinta no verso do papel. Se ainda houver tinta no verso, tente fazer uma impressão em outra página de papel comum.

Causa: Havia tinta acumulada no produto, na parte em que o verso do papel fica durante a impressão.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Aguardar a secagem da tinta

Solução: Aguarde pelo menos 30 minutos para que a tinta dentro do produto seque; depois, tente imprimir o trabalho novamente.

Causa: É necessário que o excesso de tinta no produto seque.

O papel não é recolhido da bandeja de entrada

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinicializar o produto
- Solução 2: Verificar se o papel está colocado corretamente
- Solução 3: Verificar as configurações de impressão
- Solução 4: Limpar os roletes
- Solução 5: Levar o produto à assistência técnica

Solução 1: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Conecte novamente o cabo de alimentação e, em seguida, pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: Ocorreu um erro no equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar se o papel está colocado corretamente

Solução: Verifique se o papel está corretamente carregado na bandeja de entrada. Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65
Causa: O papel não foi carregado corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar as configurações de impressão

Solução: Verificar as configurações de impressão.

- Verifique a configuração do tipo de papel para ver se corresponde ao tipo de papel carregado na bandeja de entrada.
- Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa.
 Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como Melhor ou Resolução máxima (dpi).

Para obter mais informações, consulte:

- "Definir o tipo de papel para impressão" na página 77
- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: As configurações do tipo de papel ou da qualidade de impressão estavam incorretas.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Limpar os roletes

Solução: Limpe os roletes.

Certifique-se de ter o seguinte material disponível:

- Um pano sem fiapos ou qualquer outro material que não se desmanche ou solte fibras.
- Água destilada, filtrada ou mineral (a água da torneira pode conter elementos contaminadores que podem danificar os cartuchos de impressão).

Para limpar os roletes

- 1. Desligue o produto e retire o cabo de alimentação.
- Pressione a lingüeta no lado esquerdo da porta traseira para liberar a porta. Remova a tampa puxando-a para fora.



Solução de problemas

- Molhe um pano sem fiapo em água destilada ou purificada e aperte-o para retirar o excesso de água.
- 4. Limpe os roletes de borracha para remover poeira e camadas de sujeira.
- 5. Recoloque a porta traseira. Empurre a tampa para frente com cuidado até que ela se encaixe.
- 6. Conecte o cabo de alimentação de volta e ligue o dispositivo.
- 7. Tente imprimir novamente.

Causa: Os roletes estavam sujos e precisavam ser limpos.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Levar o produto à assistência técnica

Solução: Se você tiver seguido todas as instruções fornecidas nas soluções anteriores, entre em contato com o Suporte da HP para assistência técnica.

Acesse: www.hp.com/support.

Se solicitado, selecione seu país/região, e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para mais informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O equipamento precisa ser enviado à assistência técnica.

As bordas do texto estão irregulares

Tente o seguinte se o texto nas impressões não estiver nítido e as bordas estiverem amassadas.

- Nota Esse problema não está relacionado a suprimento de tinta. Portanto, não é preciso substituir os cartuchos de tinta e o cabeçote de impressão.
- Solução 1: Usar fontes TrueType ou OpenType
- Solução 2: Alinhar a impressora
- <u>Solução 3: Limpar o cabeçote de impressão</u>

Solução 1: Usar fontes TrueType ou OpenType

Solução: Use fontes TrueType ou OpenType para garantir que o equipamento imprima fontes planas. Quando selecionar uma fonte, procure o ícone TrueType ou o OpenType.



Causa: A fonte era de tamanho personalizado.

Alguns aplicativos oferecem fontes personalizadas que ficam com bordas irregulares quando ampliadas ou impressas. Se você quiser imprimir um texto em bitmap, pode ser que ele apresente bordas irregulares quando aumentado ou impresso.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Alinhar a impressora

Solução: Alinhe a impressora.

Alinhar a impressora pode auxiliar na obtenção de uma qualidade de impressão excelente.

Para obter mais informações, consulte:

"Alinhar a impressora" na página 130

Causa: Era preciso alinhar a impressora.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Limpar o cabeçote de impressão

Solução: Se as soluções anteriores não resolveram o problema, experimente limpar o cabeçote de impressão.

Feito isso, imprima um relatório de qualidade de impressão. Analise o relatório de qualidade de impressão para ver se o problema de qualidade de impressão ainda existe.

Para obter mais informações, consulte:

- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129
- "Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Causa: O cabeçote de impressão precisava ser limpo.

A dispositivo imprime lentamente.

Tente o seguinte se o dispositivo estiver imprimindo muito devagar.

- Solução 1: Usar uma configuração de qualidade inferior
- Solução 2: Verificar os níveis de tinta
- Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Usar uma configuração de qualidade inferior

Solução: Verifique a configuração da qualidade de impressão. **Melhor** e **dpi máximo** oferecem a melhor qualidade mas são mais lentos do que **Normal** ou **Rascunho**. **Rascunho** fornece a velocidade de impressão mais rápida.

Para obter mais informações, consulte:

- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: A qualidade de impressão foi definida como alta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar os níveis de tinta

Solução: Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos.

Nota Avisos sobre o nível de tinta e indicadores fornecem estimativas apenas em termos de planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere adquirir um cartucho de substituição para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Para obter mais informações, consulte:

"Verificar os níveis de tinta estimados" na página 124

Causa: Talvez os cartuchos estivessem com pouca tinta.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu um problema no equipamento.

Solução de problemas de impressão

Use esta seção para solucionar estes problemas de impressão:

- Envelopes impressos incorretamente
- <u>A impressão sem borda produz resultados inesperados</u>
- <u>O produto não está respondendo</u>
- O produto imprime caracteres sem sentido
- Nada ocorre quando tento imprimir
- <u>As páginas do meu documento estão na ordem errada</u>
- <u>As margens não são impressas como esperado</u>
- <u>Texto ou gráficos cortados na borda da página</u>
- <u>Uma página saiu em branco durante a impressão</u>
- <u>A tinta espirra no interior do equipamento ao ser impressa uma foto</u>

Envelopes impressos incorretamente

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- <u>Solução 1: Carregar a pilha de envelopes corretamente</u>
- Solução 2: Verificar o tipo do envelope
- Solução 3: Dobrar as abas para evitar congestionamentos de papel

Solução 1: Carregar a pilha de envelopes corretamente

Solução: Carregue uma pilha de envelopes na bandeja de entrada, com a aba do envelope voltada para cima e virada para a esquerda.

Verifique se você removeu todo o papel da bandeja de entrada antes de carregar os envelopes.



Para obter mais informações, consulte:

"Carregar envelopes" na página 70

Causa: Uma pilha de envelopes estava colocada incorretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar o tipo do envelope

Solução: Não use envelopes brilhantes ou com relevo, nem com grampos ou janelas.

Causa: O tipo de envelope incorreto foi carregado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Dobrar as abas para evitar congestionamentos de papel

Solução: Para evitar congestionamentos de papel, enfie as abas para dentro dos envelopes.

Causa: As abas podem ficar presas nos roletes.

A impressão sem borda produz resultados inesperados

Solução: Tente imprimir a imagem no software de processamento de fotos que acompanha o equipamento.

Causa: A impressão de uma imagem sem margens em um aplicativo que não é da HP produziu resultados inesperados.

O produto não está respondendo

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- Solução 2: Colocar papel na bandeja de entrada
- Solução 3: Selecionar a impressora correta
- Solução 4: Verificar o status do driver de impressão
- Solução 5: Aguardar até que o equipamento conclua a operação atual
- Solução 6: Remover todos os trabalhos de impressão cancelados da fila
- Solução 7: Remover o congestionamento de papel
- Solução 8: Verificar se o carro de impressão pode se movimentar livremente
- Solução 9: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador
- Solução 10: Reinicializar o produto

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Observe a luz Ligado no dispositivo. Se não estiver acesa, o dispositivo estará desligado. Observe se o cabo de alimentação está bem conectado ao dispositivo e a uma tomada. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: O produto estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Colocar papel na bandeja de entrada

Solução: Carregue papel na bandeja de entrada.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O produto estava sem papel.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Selecionar a impressora correta

Solução: Observe se você selecionou a impressora correta em seu aplicativo.

Dica Você pode definir o dispositivo como impressora-padrão para assegurar que ele seja automaticamente selecionado quando você selecionar Imprimir no menu Arquivo de diferentes aplicativos.

Causa: O equipamento não era a impressora selecionada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar o status do driver de impressão

Solução: O status do driver da impressora pode ter sido alterado para **offline** ou **parar impressão**.

Para verificar o status do driver de impressora

- Na Central de Soluções HP, clique na guia Status.
- Causa: O status do driver da impressora havia sido alterado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Aguardar até que o equipamento conclua a operação atual

Solução: Se o produto estiver executando outra tarefa, como cópia ou digitalização, o trabalho de impressão será atrasado até que o produto conclua a tarefa atual.

A impressão de alguns documentos é muito demorada. Se nada for impresso em alguns minutos depois que você tiver enviado um trabalho de impressão, verifique se há alguma mensagem no visor do produto.

Causa: O produto estava ocupado executando outra tarefa.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Remover todos os trabalhos de impressão cancelados da fila

Solução: Um trabalho de impressão pode permanecer na fila depois de ter sido cancelado. O trabalho de impressão cancelado congestiona a fila e impede que o próximo trabalho de impressão seja impresso.

Abra a pasta impressora no seu computador e veja se o trabalho cancelado permanece na fila de impressão. Tente excluir o trabalho da fila. Se o trabalho de impressão permanece na fila, tente um dos procedimentos a seguir ou ambos:

- Desconecte o cabo USB do equipamento, reinicie o computador e conecte novamente o cabo USB ao equipamento.
- Desligue o equipamento, reinicie o computador e depois o equipamento.

Causa: Um trabalho de impressão excluído estava na fila.

Solução 7: Remover o congestionamento de papel

Solução: Remova o congestionamento de papel e qualquer papel amassado que permaneça no equipamento.

Para obter mais informações, consulte:

"Eliminar congestionamentos de papel" na página 161

Causa: Havia um congestionamento de papel no produto.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 8: Verificar se o carro de impressão pode se movimentar livremente

Solução: Desconecte o cabo de alimentação, caso ainda não o tenha feito. Verifique se o carro de impressão se move livremente de um lado ao outro da impressora. Não tente forçar seu movimento se ele estiver preso em alguma coisa.

△ Cuidado Tenha cuidado para não forçar o carro do cartucho de impressão. Se o carro estiver preso, forçá-lo a mover danificará a impressora.

Para obter mais informações, consulte:

"Carro travado" na página 210

Causa: O carro de impressão estava preso.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 9: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão do equipamento com o computador. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte de trás do equipamento. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador. Quando o cabo estiver conectado corretamente, desligue o equipamento e ligue-o novamente. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.



Se as conexões estiverem seguras e nada tiver sido impresso alguns minutos depois de você ter enviado um trabalho de impressão, verifique o status do produto. No software HP Photosmart, clique em **Configurações**, e clique em **Status**.

Causa: O computador não estava se comunicando com o produto.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 10: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Conecte novamente o cabo de alimentação e, em seguida, pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: Ocorreu um erro no equipamento.

O produto imprime caracteres sem sentido

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- <u>Solução 1: Reinicializar o produto</u>
- Solução 2: Imprimir uma versão previamente salva do documento

Solução 1: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o equipamento e o computador por 60 segundos, ligue-os novamente e tente imprimir.

Causa: Não havia memória disponível no equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Imprimir uma versão previamente salva do documento

Solução: Tente imprimir outro documento usando o mesmo aplicativo. Se isso funcionar, tente imprimir uma versão do documento salva anteriormente e que não tenha sido corrompida.

Causa: O documento estava corrompido.

Nada ocorre quando tento imprimir

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- <u>Solução 2: Colocar papel na bandeja de entrada</u>
- Solução 3: Selecionar a impressora correta
- <u>Solução 4: Verificar o status do driver de impressão</u>

- Solução 5: Aguardar até que o equipamento conclua a operação atual
- Solução 6: Remover todos os trabalhos de impressão cancelados da fila
- Solução 7: Remover o congestionamento de papel
- Solução 8: Verificar se o carro de impressão pode se movimentar livremente
- Solução 9: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador
- Solução 10: Reinicializar o produto

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Observe a luz Ligado no dispositivo. Se não estiver acesa, o dispositivo estará desligado. Observe se o cabo de alimentação está bem conectado ao dispositivo e a uma tomada. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: O produto estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Colocar papel na bandeja de entrada

Solução: Carregue papel na bandeja de entrada.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O produto estava sem papel.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Selecionar a impressora correta

Solução: Observe se você selecionou a impressora correta em seu aplicativo.

Dica Você pode definir o dispositivo como impressora-padrão para assegurar que ele seja automaticamente selecionado quando você selecionar Imprimir no menu Arquivo de diferentes aplicativos.

Causa: O dispositivo não é a impressora selecionada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar o status do driver de impressão

Solução: O status do driver da impressora pode ter sido alterado para **offline** ou **parar impressão**.

Para verificar o status do driver de impressora

▲ Na Central de Soluções HP, clique na guia **Status**.

Causa: O status do driver da impressora havia sido alterado.

Solução 5: Aguardar até que o equipamento conclua a operação atual

Solução: Se o produto estiver executando outra tarefa, como cópia ou digitalização, o trabalho de impressão será atrasado até que o produto conclua a tarefa atual.

A impressão de alguns documentos é muito demorada. Se nada for impresso em alguns minutos depois que você tiver enviado um trabalho de impressão, verifique se há alguma mensagem no visor do produto.

Causa: O produto estava ocupado executando outra tarefa.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Remover todos os trabalhos de impressão cancelados da fila

Solução: Um trabalho de impressão pode permanecer na fila depois de ter sido cancelado. O trabalho de impressão cancelado congestiona a fila e impede que o próximo trabalho de impressão seja impresso.

Abra a pasta impressora no seu computador e veja se o trabalho cancelado permanece na fila de impressão. Tente excluir o trabalho da fila. Se o trabalho de impressão permanece na fila, tente um dos procedimentos a seguir ou ambos:

- Desconecte o cabo USB do equipamento, reinicie o computador e conecte novamente o cabo USB ao equipamento.
- Desligue o equipamento, reinicie o computador e depois o equipamento.

Causa: Um trabalho de impressão excluído estava na fila.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 7: Remover o congestionamento de papel

Solução: Remova o congestionamento de papel e qualquer papel amassado que permaneça no equipamento.

Para obter mais informações, consulte:

"Eliminar congestionamentos de papel" na página 161

Causa: Havia um congestionamento de papel no produto.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 8: Verificar se o carro de impressão pode se movimentar livremente

Solução: Desconecte o cabo de alimentação, caso ainda não o tenha feito. Verifique se o carro de impressão se move livremente de um lado ao outro da impressora. Não tente forçar seu movimento se ele estiver preso em alguma coisa.

Cuidado Tenha cuidado para não forçar o carro do cartucho de impressão. Se o carro estiver preso, forçá-lo a mover danificará a impressora. Para obter mais informações, consulte:

"Carro travado" na página 210

Causa: O carro de impressão estava preso.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 9: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão do equipamento com o computador. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte de trás do equipamento. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador. Quando o cabo estiver conectado corretamente, desligue o equipamento e ligue-o novamente. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.



Se as conexões estiverem seguras e nada tiver sido impresso alguns minutos depois de você ter enviado um trabalho de impressão, verifique o status do produto. No software HP Photosmart, clique em **Configurações**, e clique em **Status**.

Causa: O computador não estava se comunicando com o produto.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 10: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação. Conecte novamente o cabo de alimentação e, em seguida, pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: Ocorreu um erro no equipamento.

As páginas do meu documento estão na ordem errada

Solução: Imprima o documento na ordem inversa. Quando a impressão do documento for concluída, as páginas estarão na ordem correta.

Para obter mais informações, consulte:

"Imprimir um documento de várias páginas na ordem inversa" na página 90

Causa: As configurações de impressão estavam definidas para que a primeira página do documento fosse impressa em primeiro lugar. Devido à maneira como o papel é inserido no equipamento, a primeira página terá a face voltada para cima e estará na parte de baixo da pilha de impressão.

As margens não são impressas como esperado

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Verificar as margens da impressora
- Solução 2: Verificar a configuração de tamanho do papel
- Solução 3: Carregar a pilha de papel corretamente

Solução 1: Verificar as margens da impressora

Solução: Verifique as margens da impressora.

Verifique se as configurações de margem do documento não ultrapassam a área imprimível no produto.

Para verificar as configurações de margem

- Visualize o trabalho de impressão antes de enviá-lo ao produto. Na maioria dos aplicativos, clique em Arquivo e em Visualizar impressão.
- 2. Verifique as margens.

O produto utiliza as margens definidas em seu aplicativo, desde que sejam maiores do que o tamanho mínimo de margem aceito pelo produto. Para obter mais informações sobre a configuração de margens no seu software, consulte a documentação fornecida com o software.

 Cancele o trabalho de impressão caso as margens não sejam satisfatórias e ajuste-as usando seu aplicativo.

Causa: As margens não estavam configuradas corretamente em seu aplicativo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar a configuração de tamanho do papel

Solução: Verifique se selecionou o tamanho de papel apropriado ao seu projeto. Verifique se você carregou o tamanho de papel correto na bandeja de entrada.

Causa: A configuração de tamanho do papel podia não estar corretamente definida para o projeto que estava sendo impresso.

Solução 3: Carregar a pilha de papel corretamente

Solução: Remova a pilha de papel da bandeja de entrada, recarregue o papel e deslize a guia de largura de papel para dentro, até que ela encoste na borda do papel.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: As guias do papel não estavam posicionadas corretamente.

Texto ou gráficos cortados na borda da página

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Verificar as configurações da margem
- <u>Solução 2: Verificar o layout do documento</u>
- Solução 3: Carregar a pilha de papéis corretamente
- Solução 4: Experimentar imprimir com margens

Solução 1: Verificar as configurações da margem

Solução: Verifique as margens da impressora.

Verifique se as configurações de margem do documento não ultrapassam a área imprimível no produto.

Para verificar as configurações de margem

- Visualize o trabalho de impressão antes de enviá-lo ao produto. Na maioria dos aplicativos, clique em Arquivo e em Visualizar impressão.
- 2. Verifique as margens.

O produto utiliza as margens definidas em seu aplicativo, desde que sejam maiores do que o tamanho mínimo de margem aceito pelo produto. Para obter mais informações sobre a configuração de margens no seu software, consulte a documentação fornecida com o software.

 Cancele o trabalho de impressão caso as margens não sejam satisfatórias e ajuste-as usando seu aplicativo.

Causa: As margens não estavam configuradas corretamente em seu aplicativo.

Solução 2: Verificar o layout do documento

Solução: Verifique se o layout do documento que você está tentando imprimir se ajusta a um papel compatível com o equipamento.

Para visualizar o layout da impressão

- 1. Carregue um papel de tamanho correto na bandeja de entrada.
- Visualize o trabalho de impressão antes de enviá-lo ao produto. Na maioria dos aplicativos, clique em Arquivo e em Visualizar impressão.
- Verifique os gráficos do documento para saber se o tamanho atual está dentro da área imprimível do produto.
- Cancele o trabalho de impressão caso o gráfico não caiba na área imprimível da página.
- Dica Alguns aplicativos permitem redimensionar o documento para que se ajuste ao tamanho do papel selecionado. Além disso, é possível redimensionar um documento usando a caixa de diálogo **Propriedades**.

Causa: O tamanho do documento que estava sendo impresso era maior que o papel carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Carregar a pilha de papéis corretamente

Solução: Se o papel tiver sido alimentado incorretamente, isso pode fazer com que partes do documento sejam cortadas.

Remova a pilha de papel da bandeja de entrada e, em seguida, recarregue o papel.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O papel estava carregado incorretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Experimentar imprimir com margens

Solução: Experimente imprimir com margens desativando a opção sem margens. Para obter mais informações, consulte:

"Imprimir uma imagem sem margem" na página 83

Causa: A impressão sem margens estava ativada. Ao selecionar a opção **Sem margens**, a foto impressa foi ampliada e centralizada para ajustar-se à área imprimível da página. Dependendo dos tamanhos relativos da foto digital e do papel no qual você estiver imprimindo, algumas partes da imagem podem ser cortadas.

Uma página saiu em branco durante a impressão

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Remover páginas ou linhas extras do final do documento
- Solução 2: Colocar papel na bandeja de entrada

Solução 1: Remover páginas ou linhas extras do final do documento

Solução: Abra o arquivo do documento usando o aplicativo e remova páginas ou linhas adicionais no fim do documento.

Causa: O documento que estava sendo impresso continha uma página adicional em branco.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Colocar papel na bandeja de entrada

Solução: Se o equipamento estiver com apenas algumas folhas, carregue mais papel na bandeja de entrada. Caso haja papel suficiente na bandeja de entrada, remova o papel, bata a pilha de papel contra uma superfície plana e reinsira o papel na bandeja.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O equipamento puxou duas folhas de papel.

A tinta espirra no interior do equipamento ao ser impressa uma foto

Solução: Carregue papel fotográfico na bandeja de entrada antes de imprimir um trabalho de impressão sem margem.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno" na página 65

Causa: Você estava utilizando um tipo incorreto de papel. As configurações de impressão sem margem requerem papel fotográfico.

Solução de problemas com o cartão de memória

Use esta seção para solucionar estes problemas no cartão de memória:

- Meu cartão de memória não funciona mais em minha câmera digital
- <u>A luz Foto próxima aos slots do cartão de memória está piscando</u>
- <u>A luz Atenção pisca quando eu insiro o cartão de memória ou o dispositivo de armazenamento</u>
- <u>O dispositivo não lê o cartão de memória</u>
- Não é possível transferir as fotos do cartão de memória para o computador

<u>As fotos de uma câmera digital conectada compatível com PictBridge não são</u> <u>impressas</u>

Meu cartão de memória não funciona mais em minha câmera digital

Solução: Reformate o cartão de memória na câmera ou formate-o em um computador com Windows selecionando a opção de formato FAT. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera digital.

Causa: Você formatou o cartão em um computador com Windows XP. Por padrão, o Windows XP formata um cartão de memória de 8 MB ou menos e 64 MB ou mais no formato FAT32. Câmeras digitais e outros dispositivos utilizam o formato FAT (FAT16 e FAT12) e não podem reconhecer um cartão formatado como FAT32.

A luz Foto próxima aos slots do cartão de memória está piscando

Solução: Não puxe o cartão de memória enquanto a luz Foto estiver piscando. Se a luz estiver piscando, o equipamento está acessando o cartão de memória. Aguarde até que a luz fique contínua. A remoção de um cartão de memória enquanto ele estiver sendo acessado pode corromper suas informações ou danificar o equipamento e o cartão.

Para obter mais informações, consulte:

"Inserir um cartão de memória" na página 95

Causa: O equipamento estava lendo o cartão de memória.

A luz Atenção pisca quando eu insiro o cartão de memória ou o dispositivo de armazenamento

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Remover e reinserir o cartão de memória
- Solução 2: Remover o cartão de memória adicional

Solução 1: Remover e reinserir o cartão de memória

Solução: Remova e reinsira o cartão de memória. Ele pode ter sido inserido incorretamente. Vire o cartão de memória para que a etiqueta fique voltada para cima e os contatos voltados para o equipamento, depois empurre o cartão para a frente no slot correto até que a luz Foto se acenda.

Se o problema persistir, é possível que o cartão de memória esteja com defeito.

Para obter mais informações, consulte:

"Inserir um cartão de memória" na página 95

Causa: O equipamento detectou um erro no cartão de memória.

Solução 2: Remover o cartão de memória adicional

Solução: Remova um dos cartões de memória. Você pode usar apenas um cartão de memória por vez.

Para obter mais informações, consulte:

"Inserir um cartão de memória" na página 95

Causa: Você havia inserido mais de um cartão de memória.

O dispositivo não lê o cartão de memória

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Inserir o cartão de memória corretamente
- Solução 2: Inserir o cartão de memória totalmente no slot correto no equipamento
- Solução 3: Remover o cartão de memória adicional
- Solução 4: Formatar novamente o cartão de memória na câmera digital

Solução 1: Inserir o cartão de memória corretamente

Solução: Vire o cartão de memória para que a etiqueta fique voltada para cima e os contatos voltados para o equipamento, depois empurre o cartão para a frente no slot correto até que a luz Foto se acenda.

Se o cartão de memória não estiver inserido corretamente, o equipamento não responderá e a luz verde de atenção (ao lado dos slots dos cartões de memória) piscará rapidamente.

Quando o cartão de memória estiver inserido corretamente, a luz Foto piscará em verde por alguns segundos e depois permanecerá acesa.

Causa: O cartão de memória foi inserido ao contrário ou de cabeça para baixo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Inserir o cartão de memória totalmente no slot correto no equipamento

Solução: Insira o cartão de memória totalmente no slot correto no equipamento.

Se o cartão de memória não estiver inserido corretamente, o equipamento não responderá e a luz verde de atenção (ao lado dos slots dos cartões de memória) piscará rapidamente.

Quando o cartão de memória estiver inserido corretamente, a luz Foto piscará em verde por alguns segundos e depois permanecerá acesa.

Causa: O cartão de memória não estava totalmente inserido no slot correto no equipamento.

Solução 3: Remover o cartão de memória adicional

Solução: Você pode inserir apenas um cartão de memória por vez.

Se mais de um cartão de memória for inserido, a luz Atenção piscará rapidamente e uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Remova o cartão de memória adicional para resolver o problema.

Causa: Você havia inserido mais de um cartão de memória.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Formatar novamente o cartão de memória na câmera digital

Solução: Verifique se há uma mensagem de erro na tela do computador informando que as imagens do cartão de memória estão corrompidas.

Se o sistema de arquivos do cartão estiver corrompido, reformate o cartão de memória na câmera digital. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera digital.

Cuidado Formatar novamente o cartão de memória apagará todas as fotos armazenadas no cartão. Se você transferiu anteriormente as fotos do cartão de memória para o computador, tente imprimir as fotos do computador. Caso contrário, será necessário tirar novamente as fotos perdidas.

Causa: O cartão de memória estava corrompido.

Não é possível transferir as fotos do cartão de memória para o computador

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Instalar o software do equipamento
- Solução 2: Ligar o dispositivo
- Solução 3: Ligar o computador
- Solução 4: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução 1: Instalar o software do equipamento

Solução: Instale o software do dispositivo que o acompanha. Se já estiver instalado, reinicie o computador.

Para instalar o software do dispositivo

- Insira o CD-ROM do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador e, em seguida, inicie o Programa de configuração.
- Quando solicitado, clique em Instalar mais software para instalar o software do dispositivo.
- Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.

Causa: O software do dispositivo não foi instalado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Ligar o dispositivo

Solução: Ligue o equipamento.

Causa: O equipamento estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Ligar o computador

Solução: Ligue o computador

Causa: O computador estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão do equipamento com o computador. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte de trás do equipamento. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador. Quando o cabo estiver conectado corretamente, desligue o equipamento e ligue-o novamente. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.



Para obter mais informações sobre como configurar o dispositivo e conectá-lo ao computador, consulte o guia Iniciar Aqui que o acompanha.

Causa: O equipamento não estava conectado corretamente ao computador.

As fotos de uma câmera digital conectada compatível com PictBridge não são impressas

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Definir a câmera para o modo PictBridge
- Solução 2: Salvar as fotos em um formato de arquivo aceito
- Solução 3: Selecionar na câmera as fotos para impressão

Solução 1: Definir a câmera para o modo PictBridge

Solução: Se a câmera for compatível com PictBridge, certifique-se de que está configurada nesse modo. Verifique o guia do usuário que acompanha a câmera, para obter instruções sobre como usar esse recurso.

Causa: A câmera digital não estava no modo PictBridge.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Salvar as fotos em um formato de arquivo aceito

Solução: Verifique se a câmera digital está salvando as fotos em um formato de arquivo compatível com o recurso de transferência PictBridge (Exif/JPEG, JPEG e DPOF).

Causa: As imagens não estavam em um formato compatível.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Selecionar na câmera as fotos para impressão

Solução: Antes de conectar a câmera digital à porta USB frontal do equipamento, selecione algumas fotos para impressão na câmera.

Nota Algumas câmeras digitais não permitem a seleção de fotos enquanto a conexão PictBridge não estiver estabelecida. Nesse caso, conecte a câmera digital à porta USB frontal, ligue a câmera e ative o modo PictBridge, depois use a câmera para selecionar as fotos que deseja imprimir.

Causa: Você não selecionou fotos na câmera para impressão.

Solução de problemas de digitalização

Use esta seção para solucionar estes problemas de digitalização:

- Paradas na digitalização
- Falha na digitalização
- Falha na digitalização devido à memória insuficiente no computador
- A imagem digitalizada está em branco

- A imagem digitalizada foi cortada incorretamente
- <u>A imagem digitalizada tem um layout de página incorreto</u>
- A imagem digitalizada mostra linhas pontilhadas em vez de texto
- O formato de texto está incorreto
- <u>O texto está incorreto ou ausente</u>
- O recurso de digitalização não funciona

Paradas na digitalização

Solução: Desligue o equipamento e ligue-o novamente.

Se isso não funcionar, tente alterar a digitalização para uma resolução menor.

Causa: Os recursos do sistema do computador podiam estar baixos.

Falha na digitalização

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o computador
- Solução 2: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador
- Solução 3: Instalar o software HP Photosmart
- Solução 4: Iniciar o software HP Photosmart

Solução 1: Ligar o computador

Solução: Ligue o computador.

Causa: O computador não estava ligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão do equipamento com o computador. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte de trás do produto. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador. Quando o cabo estiver conectado corretamente, desligue o equipamento e ligue-o novamente. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.

Para obter mais informações, consulte o guia Iniciar Aqui.

Causa: O produto não estava conectado corretamente ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Instalar o software HP Photosmart

Solução: Insira o CD de instalação do HP Photosmart e instale o software.

Para obter mais informações, consulte o guia Iniciar Aqui.

Causa: O software HP Photosmart pode não ter sido instalado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Iniciar o software HP Photosmart

Solução: Abra o software instalado com o equipamento e tente digitalizar novamente.

Causa: O software HP Photosmart estava instalado, mas não estava em execução.

Falha na digitalização devido à memória insuficiente no computador

Solução: Feche todos os programas que não estão em uso. Isso inclui programas executados em segundo plano, como protetores de tela e antivírus. Se você desativar o antivírus, lembre-se de ativá-lo novamente depois que terminar a digitalização.

Se isso não funcionar, talvez seja bom reiniciar o computador. Alguns programas não liberam memória quando são encerrados. Quando o computador for reiniciado, a memória será limpa.

Se esse problema ocorrer com freqüência ou se você encontrar problemas de memória ao usar outros programas, talvez precise adicionar mais memória ao computador. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário fornecido com o seu computador.

Causa: Havia muitos programas em execução no computador.

A imagem digitalizada está em branco

Solução: Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



Causa: O original foi colocado incorretamente no vidro.

A imagem digitalizada foi cortada incorretamente

Solução: O recurso de Corte automático, no software, corta qualquer coisa que não faça parte da imagem principal. Algumas vezes, pode não ser o que você deseja. Nesse caso, desligue o corte automático e corte a imagem digitalizada manualmente ou não a corte.

Causa: O software estava configurado para cortar automaticamente as imagens digitalizadas.

A imagem digitalizada tem um layout de página incorreto

Solução: Desligue o Corte automático, no software, para manter o layout da página.

Causa: O Corte automático estava alterando o layout da página.

A imagem digitalizada mostra linhas pontilhadas em vez de texto

Solução: Faça uma cópia em preto-e-branco do original e, então, digitalize a cópia.

Causa: Se você usou o tipo de imagem **Texto** para digitalizar um texto que planejava editar, o scanner pode não ter reconhecido o texto colorido. O tipo de imagem **Texto** digitaliza em 300 x 300 dpi em preto-e-branco.

Se você tiver digitalizado um original com gráficos ou desenhos em torno do texto, o scanner pode não ter reconhecido o texto.

O formato de texto está incorreto

Solução: Alguns aplicativos não tratam formatação com texto em quadros. Texto em quadros é uma das configurações de digitalização de documentos. Ele mantém layouts complexos, tais como várias colunas de um jornal, colocando o texto em quadros (caixas) diferentes no aplicativo de destino. No software, selecione o formato correto, para o layout e a formatação do texto digitalizado serem preservados.

Causa: As configurações de digitalização de documentos estavam incorretas.

O texto está incorreto ou ausente

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ajustar o brilho no software
- Solução 2: Limpar o vidro e a tampa
- Solução 3: Selecionar o idioma correto do OCR

Solução 1: Ajustar o brilho no software

Solução: Ajuste o brilho, no software, e digitalize o original novamente.

Causa: O brilho não estava configurado corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Limpar o vidro e a tampa

Solução: Desligue o equipamento, desconecte o cabo de alimentação e use um pano macio para limpar o vidro e a parte interna da tampa de documentos.

Para obter mais informações, consulte:

- "Limpar o revestimento da tampa" na página 136
- "Limpar o vidro" na página 136

Causa: O vidro ou a parte interna da tampa de documentos podiam conter fragmentos. Isso pode prejudicar a qualidade da digitalização.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Selecionar o idioma correto do OCR

Solução: Selecione o idioma correto do OCR no software.

Nota Se você estiver usando o HP Photosmart Essential, o software de OCR (Optical Character Recognition) pode não estar instalado no seu computador. Para instalar o software de OCR, reinsira o disco do software e selecione OCR nas opções de instalação Personalizada.

Causa: As configurações de digitalização de documentos não estavam definidas para o idioma correto do reconhecimento óptico de caracteres (OCR). O **Idioma do OCR** informa ao software como interpretar os caracteres vistos na imagem original. Se o **Idioma do OCR** não corresponder ao idioma no original, o texto digitalizado poderá ficar incompreensível.

O recurso de digitalização não funciona

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o computador
- Solução 2: Verificar os cabos
- Solução 3: Instalar ou reinstalar o software HP Photosmart.

Solução 1: Ligar o computador

Solução: Ligue o computador.

Causa: O computador estava desligado.

Solução 2: Verificar os cabos

Solução: Verifique os cabos que conectam o produto a seu computador. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio ou sem fio, assegure-se de que as conexões respectivas estão ativas e o produto está ligado.

Causa: O equipamento não estava conectado ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Instalar ou reinstalar o software HP Photosmart.

Solução: Instale ou reinstale o software que acompanha o equipamento.

Causa: O software fornecido com o equipamento não estava instalado ou não estava sendo executado.

Solução de problemas de cópia

Use esta seção para resolver estes problemas de cópia:

- Nada ocorre quando tento copiar
- Partes do original não aparecem ou estão cortadas
- Ajustar à Página não está funcionando como esperado
- <u>A imagem é cortada quando faço uma cópia sem margem</u>
- <u>A impressão está em branco</u>
- <u>Uma cópia sem bordas apresenta espaços brancos nas margens</u>

Nada ocorre quando tento copiar

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- <u>Solução 2: Colocar o original corretamente no vidro</u>
- Solução 3: Aguardar até que o equipamento conclua a operação atual
- Solução 4: O equipamento não tem suporte ao tipo de papel ou envelope
- <u>Solução 5: Remover o congestionamento de papel</u>

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Observe a luz Ligado no dispositivo. Se não estiver acesa, o dispositivo estará desligado. Observe se o cabo de alimentação está bem conectado ao dispositivo e a uma tomada. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: O equipamento estava desligado.

Solução 2: Colocar o original corretamente no vidro

Solução: Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no lado frontal direito do vidro, conforme mostrado a seguir.



Causa: O original foi colocado incorretamente no vidro.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Aguardar até que o equipamento conclua a operação atual

Solução: Verifique a luz Ligado. Se ela estiver piscando, o equipamento estará ocupado.

Causa: O equipamento estava ocupado copiando ou imprimindo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: O equipamento não tem suporte ao tipo de papel ou envelope

Solução: Não use o equipamento para fazer cópias em envelopes ou em outros papéis não compatíveis.

Para obter mais informações, consulte:

"Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62

Causa: O equipamento não reconheceu o tipo de papel.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Remover o congestionamento de papel

Solução: Remova o congestionamento de papel e qualquer papel amassado que permaneça no equipamento.

Para obter mais informações, consulte:

"Eliminar congestionamentos de papel" na página 161

Causa: Havia congestionamento de papel no produto.

Partes do original não aparecem ou estão cortadas

Solução: Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no lado frontal direito do vidro, conforme mostrado a seguir.



Causa: O original foi colocado incorretamente no vidro.

Ajustar à Página não está funcionando como esperado

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Digitalizar, ampliar e imprimir uma cópia
- Solução 2: Colocar o original corretamente no vidro
- Solução 3: Limpar o vidro e a parte interna da tampa de documentos.

Solução 1: Digitalizar, ampliar e imprimir uma cópia

Solução: Ajustar à Página pode aumentar o original somente até a porcentagem máxima permitida pelo modelo. Por exemplo, 200% pode ser o máximo de ampliação permitido pelo modelo. Uma foto de passaporte ampliada em 200% talvez não seja suficientemente grande para se ajustar a um tamanho de página inteira.

Para fazer uma cópia grande de um original pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a imagem no software de digitalização HP e, em seguida, imprima uma cópia da imagem ampliada.

Causa: Você estava tentando aumentar o tamanho de um original muito pequeno.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Colocar o original corretamente no vidro

Solução: Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no lado frontal direito do vidro, conforme mostrado a seguir.



Causa: O original foi colocado incorretamente no vidro.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Limpar o vidro e a parte interna da tampa de documentos.

Solução: Desligue o equipamento, desconecte o cabo de alimentação e use um pano macio para limpar o vidro e a parte interna da tampa de documentos.

Para obter mais informações, consulte:

- "<u>Limpar o vidro</u>" na página 136
- "Limpar o revestimento da tampa" na página 136

Causa: O vidro ou a parte interna da tampa de documentos podiam conter fragmentos. O equipamento interpreta tudo o que detectar no vidro como parte da imagem.

A imagem é cortada quando faço uma cópia sem margem

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Usar Ajustar à Página para ampliar a foto.
- Solução 2: Usar Ajustar à Página para reduzir o original para que se ajuste ao papel

Solução 1: Usar Ajustar à Página para ampliar a foto.

Solução: Se desejar ampliar uma foto para ajustá-la a uma página inteira sem cortar as bordas, utilize **Ajustar à Página**.

Para obter mais informações, consulte:

"Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4" na página 114

Causa: O equipamento recortou parte da imagem ao redor das margens da cópia para poder fazer uma impressão sem margens sem alterar as proporções do original.

Solução 2: Usar Ajustar à Página para reduzir o original para que se ajuste ao papel

Solução: Se o original for maior do que o papel da bandeja de entrada, use o recurso **Ajustar à Página** para reduzir o original e ajustá-lo ao papel que está na bandeja.

Para obter mais informações, consulte:

"Redimensionar um original para ajustá-lo a um papel tamanho carta ou A4" na página 114

Causa: O original era maior que o papel na bandeja de entrada.

A impressão está em branco

Solução: Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no lado frontal direito do vidro, conforme mostrado a seguir.





Uma cópia sem bordas apresenta espaços brancos nas margens

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Digitalizar, redimensionar e imprimir a imagem
- Solução 2: Utilizar papel fotográfico para fazer cópias sem margens

Solução 1: Digitalizar, redimensionar e imprimir a imagem

Solução: Ao fazer uma cópia sem margens de um original muito pequeno, o equipamento aumenta o original até uma porcentagem máxima. Isso pode deixar espaços em branco em volta das bordas. (A porcentagem máxima varia de acordo com o modelo.)

O tamanho mínimo do documento original varia de acordo com o tamanho da cópia sem margem que você deseja efetuar. Por exemplo, não é possível ampliar uma foto de passaporte para criar uma cópia sem margem em tamanho carta.

Caso queira fazer uma cópia sem margem de um original muito pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a imagem e, em seguida, imprima uma cópia sem margem da imagem ampliada.

Causa: Você estava tentando fazer uma cópia sem margem de um original muito pequeno.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Utilizar papel fotográfico para fazer cópias sem margens

Solução: Utilize papel fotográfico para fazer cópias sem margens.

Para obter mais informações, consulte:

- "Papéis recomendados para impressão e cópia" na página 62
- "Carregar papel" na página 65

Causa: Você estava tentando fazer uma cópia sem margem sem utilizar papel fotográfico.

Erros

Esta seção contém as seguintes categorias de mensagens sobre o dispositivo:

- Mensagens do produto
- Mensagens de arquivos
- Mensagens gerais do usuário
- Mensagens sobre papéis
- Mensagens sobre alimentação e conexão
- Mensagens sobre cartuchos de tinta e cabeçotes de impressão

Mensagens do produto

Segue uma lista de mensagens de erro relacionadas ao produto:

- <u>Carro bloqueado</u>
- <u>Congestionamento do carro</u>
- <u>Carro travado</u>
- Erro de travamento do produto
- Versão de firmware não correspondente
- <u>A memória está cheia</u>
- Erro do mecanismo
- Problema na bandeja de fotos
- <u>A bandeja de fotos não pode ser acoplada</u>
- <u>A bandeja de fotos não pode ser desacoplada</u>
- <u>Erros de digitalização</u>
- <u>Não é possível imprimir</u>
- <u>O equipamento pode não estar instalado corretamente</u>

- <u>O produto não foi encontrado</u>
- <u>O equipamento não pôde encontrar destinos de digitalização disponíveis</u>
- O componente de software requerido não foi encontrado ou estava instalado incorretamente
- <u>Um erro ocorreu durante a comunicação com o equipamento.</u>
- <u>Software HP Photosmart faltando</u>

Carro bloqueado

Solução: Desligue o equipamento e abra a porta de acesso aos cartuchos para acessar a área do carro de impressão. Remova os objetos que estiverem bloqueando o carro de impressão (inclusive materiais de embalagem) e ligue o equipamento novamente.



Siga os avisos da tela para continuar.

Causa: O carro de impressão estava bloqueado.

Congestionamento do carro

Solução: Desligue o equipamento e abra a porta de acesso aos cartuchos para acessar a área do carro de impressão. Remova os objetos que estiverem bloqueando o carro de impressão (inclusive materiais de embalagem) e ligue o equipamento novamente.



Siga os avisos da tela para continuar.

Causa: O carro de impressão estava bloqueado.

Carro travado

Solução: Desligue o equipamento e abra a porta de acesso aos cartuchos para acessar a área do carro de impressão. Remova os objetos que estiverem bloqueando o carro de impressão (inclusive materiais de embalagem) e ligue o equipamento novamente.



Siga os avisos da tela para continuar.

Causa: O carro de impressão estava bloqueado.

Erro de travamento do produto

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinicializar o produto
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o produto e retire o cabo de alimentação. Espere 60 segundos e conecte o cabo de alimentação. Ligue o produto.

Causa: Era necessário reiniciar o equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu um problema no equipamento.

Versão de firmware não correspondente

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O número de revisão do firmware do equipamento não corresponde ao número de revisão do software.

A memória está cheia

Solução: Tente imprimir menos cópias por vez.

Causa: O documento que você estava copiando excedeu a memória do equipamento.

Erro do mecanismo

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Remover o congestionamento de papel
- Solução 2: Remover objetos que estão bloqueando o cartucho de impressão

Solução 1: Remover o congestionamento de papel

Solução: Remova o congestionamento de papel e qualquer papel amassado que permaneça no equipamento.

Para obter mais informações, consulte:

"Eliminar congestionamentos de papel" na página 161

Causa: Havia congestionamento de papel no produto.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Remover objetos que estão bloqueando o cartucho de impressão

Solução: Abaixe a porta de acesso aos cartuchos de impressão. Remova os objetos que estão bloqueando o carro de impressão, inclusive qualquer material de embalagem. Desligue o produto e ligue-o novamente.



Causa: O carro de impressão estava bloqueado.

Problema na bandeja de fotos

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Carregar mais papel em uma bandeja de fotos.
- Solução 2: Verificar se o papel está carregado corretamente na bandeja de fotos
- Solução 3: Remova os papéis em excesso da bandeja de fotos
- Solução 4: Ter certeza de que as folhas de papel não aderem umas às outras
- Solução 5: Verificar se o papel fotográfico não está enroscado
- Solução 6: Carregar uma folha de papel de cada vez

Solução 1: Carregar mais papel em uma bandeja de fotos.

Solução: Se a bandeja de fotos estiver vazia ou houver apenas algumas folhas, carregue-a com mais papel. Se houver papel na bandeja de fotos, remova o papel, bata a pilha sobre uma superfície plana e recoloque o papel na bandeja. Siga os avisos no visor ou na tela do computador para continuar o trabalho de impressão.

Não sobrecarregue a bandeja fotográfica; verifique se a pilha de papel fotográfico cabe na bandeja de fotos e se ela não é mais alta que a parte superior da guia de largura de papel.

Causa: Não havia papel suficiente na bandeja de fotos.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar se o papel está carregado corretamente na bandeja de fotos

Solução: Certifique-se de que haja papel corretamente carregado na bandeja de fotos.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O papel não foi inserido corretamente porque foi carregado de modo incorreto.

Solução 3: Remova os papéis em excesso da bandeja de fotos

Solução: Não sobrecarregue a bandeja fotográfica; verifique se a pilha de papel fotográfico cabe na bandeja de fotos e se ela não é mais alta que a parte superior da guia de largura de papel.

Causa: Havia excesso de papel na bandeja de fotos.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Ter certeza de que as folhas de papel não aderem umas às outras

Solução: Remova o papel da bandeja de fotos e ventile-o, de forma que as folhas não grudem umas nas outras. Recoloque o papel na bandeja de fotos e tente imprimir novamente.

Causa: Dois ou mais pedaços de papel estavam grudados.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Verificar se o papel fotográfico não está enroscado

Solução: Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

Causa: O papel fotográfico estava enrolado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Carregar uma folha de papel de cada vez

Solução: Tente colocar apenas uma folha de papel fotográfico por vez na bandeja de fotos.

Causa: O papel pode não ser alimentado corretamente caso o equipamento esteja sendo usado em um ambiente com umidade extremamente baixa ou alta.

A bandeja de fotos não pode ser acoplada

Solução: Remova a bandeja de saída e então substitua. Empurre a bandeja de saída para dentro, o máximo que conseguir. Tenha certeza de que a saída se abaixa ao máximo e se mantém na horizontal.

Causa: A bandeja de saída não foi inserida até o fim.
A bandeja de fotos não pode ser desacoplada

Solução: Empurre para baixo a bandeja de saída até que ela pare.

Causa: A bandeja de saída não foi abaixada até o fim.

Erros de digitalização

Verifique essa seção se você receber uma mensagem de erro, como uma destas:

- Ocorreu um erro na comunicação com o dispositivo de digitalização.
- Não foi possível inicializar o dispositivo de digitalização.
- Não foi possível encontrar o dispositivo de digitalização.
- Erro interno.
- Não é possível para o computador comunicar-se com o dispositivo de digitalização.
- Nota Antes de iniciar a solução de problemas, faça uma cópia para verificar se o hardware está funcionando corretamente. Se não for possível fazer uma cópia, consulte "<u>Solução de problemas</u>" na página 141 para obter mais informações para solução de problemas.

Tente executar separadamente cada uma destas soluções. Depois de concluir as etapas para cada solução, tente digitalizar novamente. Se o equipamento ainda não funcionar, passe para a próxima solução.

- Solução 1: Verificar se o software foi instalado corretamente
- <u>Solução 2: Atualizar o Gerenciador de dispositivos do Windows</u>
- Solução 3: Verificar se o Monitor de imagem digital está sendo executado
- Solução 4: Verificar o status do equipamento no Central de Soluções HP
- Solução 5: Verificar a fonte de alimentação
- Solução 6: Verificar a conexão USB entre o equipamento e o computador
- Solução 7: Experimentar digitalizar com o WIA (Windows Imaging Acquisition)
- Solução 8: Desativar o serviço Lexbces
- <u>Solução 9: Executar o Scan Diagnostic Utility (Utilitário de diagnóstico de digitalização)</u>
- Solução 10: Baixar e instalar a correção para erros internos inesperados e falha de comunicações
- Solução 11: Verificar o chipset e o controlador USB
- Solução 12: Desinstalar e reinstalar o software

Solução 1: Verificar se o software foi instalado corretamente

Solução: Verifique se o software foi instalado corretamente. Abra o Central de Soluções HP e verifique se todos os ícones estão presentes.

Se os botões corretos do dispositivo (como **Fazer cópias**) não forem exibidos, a instalação pode não estar completa e talvez seja necessário desinstalar o software e instalá-lo novamente. Não basta excluir os arquivos dos aplicativos da unidade de

disco rígido. Remova-os corretamente usando o utilitário de desinstalação fornecido com o software.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle (ou apenas Painel de controle).
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas (ou clique em Desinstalar programa).
- 3. Selecione Driver do multifuncional HP Photosmart e clique em Alterar/ remover.

Siga as instruções na tela.

- 4. Desconecte o dispositivo do computador.
- 5. Reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.
- Insira o CD-ROM do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador e, em seguida, inicie o Programa de configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.

Nota Caso não tenha mais o CD de instalação, é possível baixar o software em <u>www.hp.com/support</u>.

7. Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.

Depois de reinstalar o software, tente digitalizar novamente.

Causa: A instalação do software não estava completa.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Atualizar o Gerenciador de dispositivos do Windows

Solução: Atualize o Gerenciador de dispositivos do Windows.

Para atualizar o Gerenciador de dispositivos do Windows

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Propriedades.
- 2. Clique na guia Hardware e, em seguida, clique em Gerenciador de dispositivos.
- 3. Clique duas vezes em Controladores USB (barramento serial universal).
- Selecione Dispositivo composto USB, clique em Ação e depois em Desinstalar.

Se aparecer uma tela para confirmar a exclusão, confirme-a.

5. Desconecte o cabo USB do dispositivo.

- Aguarde alguns segundos e conecte o cabo novamente. Essa medida deve reiniciar a detecção do dispositivo do Windows (Plug and Play). Talvez a tela Novo hardware encontrado apareça.
- Clique em Avançar em todas as telas que aparecerem no Assistente para instalar o Dispositivo composto USB.
- 8. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação.
- 9. Tente digitalizar novamente.
- Se essas instruções não resolverem o problema, experimente usar um outro cabo USB para conectar o dispositivo ao computador.
- Nota Esta solução não é aplicável quando o produto é conectado ao computador por LAN.

Causa: Problemas de comunicação entre o equipamento e o controlador USB fizeram com que esse erro ocorresse. Isso pode ser causado por uma instalação incompleta, um cabo USB com mais de três metros de comprimento ou um cabo USB com defeito.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar se o Monitor de imagem digital está sendo executado

Solução: Verifique se o Monitor de imagens digitais está sendo executado.

Para saber se o Monitor de imagem digital está em execução

- 1. Procure o ícone do **Monitor de imagem digital** na bandeja do sistema, no canto inferior direito da tela, próximo ao relógio.
- Caso o ícone do Monitor de imagem digital não esteja presente, reinicie o computador.
- 3. Feito isso, tente digitalizar novamente.

Causa: O Monitor de imagens digitais não estava em execução.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar o status do equipamento no Central de Soluções HP

Solução: Verifique o status do equipamento no Central de Soluções HP.

Para verificar o status do produto

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Programas ou Todos os programas, HP, Central de Soluções HP.
- Verifique se o produto está listado na área Selecionar dispositivo ou se a guia apropriada foi selecionada.
- 3. Clique em Status.

Se o produto estiver funcionando bem, aparecerá uma mensagem indicando que ele está pronto.

- Se você receber uma mensagem Desconectado, verifique se há outra instância ou outra guia para o produto com um número de cópias incluído, como HP Photosmart C6300 All-in-One series 2.
- 5. Selecione a segunda instância do produto e repita as etapas de 2 a 4.
- 6. Tente digitalizar novamente.

Causa: Pode haver duas instâncias do equipamento conectadas ao Central de Soluções HP.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Verificar a fonte de alimentação

Solução: Verifique a fonte de alimentação.

Para verificar a fonte de alimentação:

 Observe se o cabo de alimentação está conectado firmemente tanto ao equipamento quanto ao adaptador de alimentação. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada, um estabilizador ou um filtro de linha.



- 2. Certifique-se de que o produto esteja ligado.
- 3. Se o produto não estiver recebendo eletricidade, tente ligá-lo em outra tomada.
- 4. Desligue o produto e reinicialize-o, tirando o cabo de alimentação da tomada.
- 5. Espere cinco segundos e reconecte o cabo de alimentação.
- 6. Ligue o produto.
- 7. Tente digitalizar novamente.

Causa: O equipamento não estava conectado corretamente a uma fonte de alimentação ou precisava ser redefinido.

Solução 6: Verificar a conexão USB entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão do cabo USB entre o produto e o computador. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.

Para verificar a conexão USB

- 1. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte posterior do produto.
- Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador.



- Tente digitalizar novamente.
 Se a digitalização não funcionar, prossiga para o passo seguinte.
- Faça uma das tarefas a seguir, dependendo do modo como o produto está conectado ao computador:
 - Se o cabo USB estiver conectado ao hub USB, tente desconectar e conectar novamente o cabo USB ao hub. Se isso não funcionar, tente desligar o hub e ligá-lo novamente. Finalmente, tente desconectar o cabo do hub e conectálo diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado a uma estação de acoplamento para um laptop, desconecte o cabo da estação de acoplamento e conecte-o diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado diretamente ao computador, experimente conectá-lo a outra porta USB do computador.
- Se houver outros dispositivos USB conectados ao computador, desconecte os outros dispositivos, exceto o teclado e o mouse.

- 6. Verifique se o cabo USB está funcionando adequadamente.
 - Nota Se estiver usando um cabo antigo, talvez ele não esteja funcionando corretamente. Tente conectar o cabo USB a outro produto para ver se ele está funcionando. Se ocorrerem problemas, talvez seja necessário substituir o cabo USB. Verifique também se o cabo não ultrapassa 3 metros de comprimento.
- 7. Se houver outro cabo USB disponível, use-o.
- 8. Reinicie o computador.
- 9. Depois que o computador reiniciar, tente digitalizar novamente.

Causa: O produto não estava conectado corretamente ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 7: Experimentar digitalizar com o WIA (Windows Imaging Acquisition)

Solução: Experimente digitalizar com o WIA (Windows Imaging Acquisition) em vez de com o Central de Soluções HP.

Para digitalizar usando WIA

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte traseira do equipamento.

O ícone USB no cabo fica voltado para cima quando o cabo está conectado adequadamente.

 Certifique-se de que a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB no computador.



- Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e, em seguida, em Programas ou Todos os programas. Depois clique em Acessórios.
- 5. Clique em Imaging.
- 6. No aplicativo Imaging, clique em Arquivo e em Selecionar dispositivo.

- 7. Selecione o dispositivo na lista de fonte TWAIN.
- Clique em Arquivo e em Nova digitalização.
 O Imaging para Windows fará a digitalização a partir do dispositivo utilizando o software TWAIN em vez do Central de Soluções HP.

Causa: Se você puder digitalizar usando o WIA, isso é uma indicação de que havia um problema com o Central de Soluções HP. É possível continuar a usar o WIA para digitalizar ou experimentar a próxima solução.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 8: Desativar o serviço Lexbces

Solução: Verifique se o serviço Lexbces foi iniciado e desative-o.

Se um dispositivo All-in-One Lexmark ou Dell estiver conectado com cabo USB a um computador onde o equipamento esteja instalado, o software HP pode não digitalizar porque o serviço **Lexbces** está em execução.

Nota Essa solução serve se você tiver uma multifuncional da Lexmark ou da Dell.

Para verificar e desativar o serviço

- 1. Faça logon no Windows como Administrador.
- 2. Pressione Ctrl + Alt + Delete para abrir o Gerenciador de tarefas.
- 3. Clique na guia Processos.
- 4. Se o serviço Lexbceserver estiver na lista Nome da imagem, desative-o.

Para desativar esse serviço:

 a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Gerenciar.

A janela Gerenciamento do computador será exibida.

- b. Clique duas vezes em Serviços e aplicativos e clique duas vezes em Serviços.
- c. No painel direito, clique com o botão direito do mouse em Lexbceserver e clique em Propriedades.
- d. Na Guia Geral, na seção Status do serviço, clique em Parar.
- e. No menu suspenso Tipo de inicialização, selecione Desativar e clique em OK.
- f. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
- 5. Faça uma cópia do registro.
 - △ Cuidado Alterações incorretas no registro podem causar sérios danos ao sistema. Antes de modificar o registro, faça um backup dos dados mais importantes no computador.

Para fazer backup do registro:

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar.
- b. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - No Windows Vista: Em Iniciar pesquisa, digite regedit e pressione Enter.

Se a caixa de diálogo Controle de conta de usuário for exibida, clique em **Continuar**.

• No Windows XP: Clique em **Executar**. Quando a caixa de diálogo **Executar** aparecer, digite regedit e pressione **Enter**.

O Editor do registro será exibido.

- c. No Editor do registro, selecione Meu computador.
- d. Com Meu computador destacado, clique em Arquivo e Exportar.
- e. Procure um local para armazenamento que seja fácil lembrar; por exemplo: Meus documentos ou Desktop.
- f. Na área Intervalo de exportação, selecione Tudo.
- g. Digite um nome de arquivo para o backup do registro. A HP sugere denominar o arquivo com a data atual; por exemplo: Backup do registro 04_01_07.
- h. Clique em Salvar para salvar o registro.
- 6. Editar o registro.

Para editar o registro

- a. Selecione a chave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\System \CurrentControlSet\Services\Spooler.
 Informações sobre a chave de registro aparecem no painel à direita.
- b. Marque a seqüência de dados no painel à direita para verificar se lexbces está listado na coluna Dados.
- c. Se a coluna **Dados** contiver **lexbces**, clique com o botão direito do mouse em **DependOnService** e selecione **Modificar**.

Proceda de uma das maneiras a seguir:

- Se você vir lexbces, e não RPCSS, exclua lexbces e insira RPCSS.
- Se você vir lexbces e RPCSS, exclua lexbces e mantenha RPCSS.
- d. Clique em OK.

- Reinicie o computador e tente digitalizar novamente. Se conseguir digitalizar, vá para a próxima etapa para reiniciar o serviço Lexbcserver.
 - Nota Reiniciar o serviço possibilita a funcionalidade normal dos dispositivos Lexmark ou Dell, sem afetar o software HP.
- 8. Reinicie o serviço Lexbcserver.

Para reiniciar esse serviço

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Gerenciar.
 A tela Gerenciamento do computador será exibida.
- b. Clique duas vezes em Serviços e aplicativos e clique duas vezes em Serviços.
- c. No painel direito, clique com o botão direito do mouse em Lexbceserver e clique em Propriedades.
- d. Na Guia Geral, na seção Status do serviço, clique em Iniciar.
- e. No menu suspenso Tipo de inicialização, selecione Automático e clique em OK.
- f. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

Causa: O serviço **Lexbceserver** instalado por uma impressora da Lexmark, multifuncional da Lexmark, ou multifuncional da Dell provocou um erro de comunicação na digitalização.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 9: Executar o Scan Diagnostic Utility (Utilitário de diagnóstico de digitalização)

Solução: Baixe e execute o utilitário **Diagnóstico de digitalização** para encontrar e corrigir problemas no equipamento.

Para baixar e executar o utilitário Diagnóstico de digitalização

- 1. Acesse: <u>www.hp.com</u> e clique em **Download de drivers e softwares**.
- 2. Selecione Download de drivers e softwares (e firmware).
- 3. Digite no campo o nome do seu produto e o número do modelo, depois pressione **Enter**.
- Selecione o sistema operacional do computador em que o software HP está instalado.
- Vá para a sessão Utilitário e baixe o utilitário Diagnóstico de digitalização HP.
- 6. Tente digitalizar.

Se for identificada uma condição de erro em qualquer um desses componentes de software HP, um X vermelho será exibido junto ao componente. Se não houver erro, uma marca de verificação verde será exibida junto ao componente. O utilitário tem um botão **Corrigir** para corrigir os erros.

Causa: Havia um problema de conexão entre o equipamento e o computador.

Solução 10: Baixar e instalar a correção para erros internos inesperados e falha de comunicações

Solução: Baixe e instale o pacote de **correção para erros internos inesperados** e falha de comunicações.

Essa correção resolve o erro **Erro interno inesperado** e outras falhas de comunicação com o equipamento.

Para instalar a correção

- 1. Acesse: <u>www.hp.com</u> e clique em **Download de drivers e softwares**.
- 2. Selecione Download de drivers e softwares (e firmware).
- Selecione o sistema operacional do computador em que o software HP está instalado.
- Vá para a seção Correção e baixe a correção para o erro interno inesperado e correção de falha de comunicação para o HP Image Zone/Foto e imagem.
- 5. Dê um duplo-clique na correção para instalá-la no computador.
- 6. Tente digitalizar.

Causa: Era necessário instalar o pacote de erros internos inesperados e falha de comunicações.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 11: Verificar o chipset e o controlador USB

Solução: Verifique o chipset e o controlador USB.

Erros de comunicação de digitalização podem ocorrer por causa de problemas de compatibilidade com os chipsets USB instalados no computador. Isso pode ser causado por divergência no tempo de handshake entre o chipset do equipamento HP e determinados tipos de chipsets USB no computador.

Para averiguar o chipset e o controlador USB

- Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Propriedades.
- 2. Clique na guia Hardware e, em seguida, clique em Gerenciador de dispositivos.
- 3. Abra Controladores USB clicando no sinal de mais (+).
- 4. Observe se você tem um dos seguintes chipsets listados:
 - Controlador de host USB SIS 7001
 - Chipsets ALI
 - Controladores host universal NEC
 - Intel 82801 AA, Intel 82801BA/BAM

- Nota Esta lista não é completa. Caso esteja tendo problemas de comunicação durante a digitalização, siga as instruções abaixo para tentar solucioná-los.
- Desconecte todos os dispositivos USB (impressoras, scanners, câmeras etc.) do computador, com exceção do mouse e do teclado.
- Conecte novamente o cabo USB à porta respectiva na parte traseira do equipamento.
- Conecte novamente a outra extremidade do cabo USB à porta respectiva no computador.



 Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao dispositivo e ao adaptador de alimentação. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada, um estabilizador ou um filtro de linha.



9. Ligue o produto.

 Imprima um relatório de status da impressora para examinar a funcionalidade independente básica do equipamento.

Consulte o procedimento adiante para obter mais informações sobre a impressão de um relatório de status da impressora.

- Tente digitalizar. Se for bem-sucedido, é possível que os outros dispositivos USB conectados ao computador estejam causando o problema.
- 12. Nesse caso, conecte um dispositivo USB por vez ao computador.
- **13.** Teste a funcionalidade de digitalização depois de cada conexão, até identificar qual aparelho está causando o problema.
- 14. Se o dispositivo não conseguir digitalizar ou se não estabelecer comunicação com o computador junto com um outro dispositivo USB conectado, conecte um hub USB energizado entre o dispositivo e o computador. Essa medida ajuda a estabelecer, ou manter, a comunicação entre o computador e o dispositivo. Consulte a próxima seção para obter mais informações sobre hubs USB.

Para imprimir um relatório de estado de impressora

- 1. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Relatório de status da impressora, depois pressione OK.

O produto imprime um relatório de status.

Mais informações sobre como usar um hub USB

- Verifique se o hub USB é energizado e se o adaptador de alimentação está conectado.
 Alguns hubs energizados não incluem o adaptador de alimentação como item padrão.
- O hub deve ser conectado a uma fonte de alimentação.
- Alguns hubs não conseguem manipular mais de quatro dispositivos USB de energia total. Você pode conectar até cinco hubs no sistema.
- Se houver algum problema entre o equipamento e um hub quando estiverem conectados juntos ou se houver mais de quatro dispositivos no hub, conecte o equipamento no hub que estiver diretamente conectado ao computador (a menos que existam problemas conhecidos).

Causa: Houve um problema de compatibilidade com os chipsets USB instalados no computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 12: Desinstalar e reinstalar o software

Solução: Desinstale o software completamente e reinstale-o.

Para desinstalar o software e redefinir o dispositivo

1. Desconectar e redefinir o dispositivo.

Para desconectar e redefinir o dispositivo

- Observe se o dispositivo está ligado.
- b. Pressione o botão Ligado para desligar o dispositivo.
- c. Desconecte o cabo de alimentação da parte traseira do equipamento.
- d. Conecte novamente o cabo de alimentação na parte de trás do produto.
- e. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.
- 2. Desinstalar completamente o software
 - Nota É importante seguir os procedimentos de desinstalação cuidadosamente, para que tenha certeza de que removeu o software completamente do computador, antes de reinstalá-lo novamente.

Para desinstalar o software completamente:

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle (ou apenas Painel de controle).
- b. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas (ou clique em Desinstalar um programa).
- c. Remova todos os itens relacionados ao software HP Photosmart.
 - △ Cuidado Se seu computador for HP ou Compaq, não remova aplicativos que não os listados abaixo.
 - HP Imaging Device Functions
 - HP Document Viewer
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - HP Photo and imaging gallery
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
 - · HP Software update
 - HP Share-to Web
 - Central de Soluções HP
 - HP Director
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

- d. Vá até C:\Program Files\HP ou C:\Program Files\Hewlett-Packard (para alguns produtos mais antigos) e exclua a pasta Digital Imaging.
- e. Vá até C:\WINDOWS e renomeie a pasta twain_32 como twain_32 old.
- 3. Feche os programas executados em segundo plano.
 - Nota Quando o computador é ligado, um grupo de programas denominado TSR é carregado automaticamente. Esses programas ativam alguns utilitários, como o antivírus, mas não são necessários para o funcionamento do computador. Ocasionalmente, os TSRs impedem que o software HP seja carregado, fazendo com que não seja instalado corretamente. Nos Windows Vista e XP, use o utilitário MSCONFIG para impedir que programas e serviços TSR sejam ativados na inicialização.

Para fechar os programas executados em segundo plano.

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar.
- b. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - No Windows Vista: Em Iniciar pesquisa, digite MSCONFIG e pressione Enter.

Se a caixa de diálogo Controle de conta de usuário for exibida, clique em **Continuar**.

• No Windows XP: Clique em **Executar**. Quando a caixa de diálogo **Executar** aparecer, digite MSCONFIG e pressione **Enter**.

O utilitário MSCONFIG é exibido.

- c. Clique na guia Geral.
- d. Clique em Inicialização seletiva.
- e. Se houver uma marca ao lado de **Carregar itens de inicialização**, clique para removê-la.
- f. Na guia Serviços, selecione a caixa Ocultar todos os serviços Microsoft.
- g. Clique em Desativar tudo.
- h. Clique em Aplicar e em Fechar.
 - Nota Se aparecer a mensagem Acesso negado ao se fazerem as alterações, clique em OK e continue. Essa mensagem não impedirá as alterações.
- Clique em Reiniciar para aplicar as alterações ao computador na reinicialização.

Reiniciado o computador, aparece a mensagem Você usou o utilitário de configuração do sistema para fazer alterações na maneira como o Windows é iniciado.

j. Clique na caixa de seleção próxima a Não mostrar esta mensagem novamente.

4. Execute o utilitário Limpeza de disco para excluir arquivos e pastas temporários.

Para executar o utilitário Limpeza de disco:

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e, em seguida, em Programas ou Todos os programas. Depois clique em Acessórios.
- b. Clique em Ferramentas do sistema e Limpeza de disco.
 O utilitário Limpeza de disco analisa o disco rígido e apresenta um relatório com uma lista dos componentes a ser excluídos.
- c. Selecione as caixas para remover os componentes desnecessários.

Mais informações sobre o utilitário Limpeza de disco

O utilitário Limpeza de disco libera espaço do disco rígido no computador da seguinte forma:

- Excluindo arquivos temporários da Internet
- · Excluindo arquivos de programas baixados da Internet
- Esvaziando a Lixeira
- Excluindo arquivos da pasta temporária
- Excluindo arquivos criados por outras ferramentas do Windows
- Removendo componentes opcionais do Windows que você não utiliza
- d. Depois de selecionar os componentes a serem removidos, clique em OK.
- 5. Instale o software.

Para instalar o software

- a. Insira o CD do software na unidade de CD-ROM do computador.
 O software de instalação se iniciará automaticamente.
 - Nota Caso a instalação não se inicie automaticamente, no menu Iniciar do Windows, clique em Iniciar pesquisa (ou Executar). Em Iniciar pesquisa (ou na caixa de diálogo Executar), digite d: \setup.exe e pressione Enter. (Se a unidade de CD-ROM não estiver atribuída à letra de unidade D, digite a letra apropriada da unidade.)
- **b**. Siga as instruções na tela para instalar o software.
- 6. Experimente usar o dispositivo novamente.

Causa: O software precisava ser completamente desinstalado e reinstalado.

Não é possível imprimir

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Imprimir um relatório de status da impressora
- Solução 2: Limpar a fila de impressão
- Solução 3: Desconectar e conectar novamente o cabo USB
- Solução 4: Verificar se o produto está configurado como impressora-padrão

- Solução 5: Verificar se a impressora está pausada ou off-line
- Solução 6: Limpar a fila de impressão manualmente
- Solução 7: Interromper e reiniciar o spooler de impressão
- Solução 8: Verificar se o aplicativo está com problema

Solução 1: Imprimir um relatório de status da impressora

Solução: Imprima um relatório de status da impressora para saber se o equipamento pode imprimir.

Para imprimir um relatório de estado de impressora

- 1. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- 2. Pressione Configurar.



- Pressione o botão de seta para baixo para realçar Ferramentas, depois pressione OK.
- 4. Pressione o botão de seta para baixo para realçar **Relatório de status da impressora**, depois pressione **OK**.

O produto imprime um relatório de status.

Se o relatório de status da impressão não for impresso, verifique se o produto foi configurado corretamente. Para mais informações, consulte o guia Iniciar Aqui que acompanha o equipamento.

Causa: O produto não foi configurado corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Limpar a fila de impressão

Solução: Reinicie o computador para limpar a fila de impressão.

Para limpar a fila de impressão

- 1. Reinicie o computador.
- 2. Feito isso, verifique a fila de impressão.
 - a. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows Vista: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras.
 - Windows XP: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras e aparelhos de fax.
 - **b**. Clique duas vezes no ícone de seu dispositivo para abrir a fila de impressão. Caso não haja trabalhos pendentes, o problema deve ter sido resolvido.
- 3. Tente imprimir novamente.
- **Causa:** Era preciso reiniciar o computador para limpar a fila de impressão.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Desconectar e conectar novamente o cabo USB

Solução: Desconecte o cabo USB do computador e do dispositivo, e reconecte-o. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ligadas e ativas, e o dispositivo esteja ligado.

Para desconectar e conectar novamente o cabo USB

- 1. Desconecte o cabo USB do produto.
- 2. Desconecte o cabo USB do computador.
- 3. Deixe o cabo USB desconectado de cinco a seis segundos.
- 4. Conecte novamente o cabo USB ao produto e ao computador.



Após a reconexão do cabo USB, o produto deve começar a imprimir os trabalhos da fila.

- Nota Se você estiver conectando o produto por meio de um hub USB, verifique se o hub está ligado. Se estiver, tente estabelecer a conexão diretamente ao computador.
- Se o produto não começar a imprimir automaticamente, inicie outro trabalho de impressão.

Causa: O produto não estava conectado corretamente ao computador.

Solução 4: Verificar se o produto está configurado como impressora-padrão

Solução: Verifique se o equipamento está configurado como impressora padrão e se está usando o driver de impressão correto.

Para verificar se o dispositivo está configurado como a impressora padrão.

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows Vista: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras.
 - Windows XP: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras e aparelhos de fax.
- Certifique-se de que o produto correto está configurado como a impressora padrão.

A impressora padrão tem uma marca de seleção em um círculo preto próximo a ela.

 Caso a impressora configurada como padrão não seja a correta, clique com o botão direito do mouse no dispositivo correto e selecione Definir como padrão.

Para examinar o driver de impressão

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows Vista: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras.
 - Windows XP: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras e aparelhos de fax.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone próximo ao produto e selecione Propriedades.
- Clique na guia Portas para averiguar se o produto está utilizando a porta correta. A porta em uso está destacada e tem uma marca de seleção. O produto deve ser definido para usar uma porta DOT4 ou USB00X (em que X é substituído por um número).
- Caso o produto esteja usando uma porta errada, clique na correta para selecionála.

A porta que o produto está usando agora está destacada e tem uma marca de seleção.

- 5. Clique na guia Avançado.
- Verifique o driver listado no menu suspenso Driver para averiguar se o driver correto está sendo usado.

O nome do seu dispositivo deve estar listado como o driver.

- 7. Se o driver errado estiver marcado, selecione o correto no menu suspenso **Driver**.
- 8. Clique em OK para salvar as alterações.

Causa: O dispositivo não estava configurado como impressora-padrão ou o driver errado pode ter sido configurado.

Solução 5: Verificar se a impressora está pausada ou off-line

Solução: Certifique-se de que o produto não esteja pausado ou off-line.

Para verificar se a impressora está pausada ou off-line

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows Vista: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras.
 - Windows XP: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras e aparelhos de fax.
- 2. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
- 3. No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
- 4. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.

Causa: O produto estava pausado ou off-line.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Limpar a fila de impressão manualmente

Solução: Limpe manualmente a fila de impressão.

Para limpar a fila de impressão manualmente

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows Vista: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras.
 - Windows XP: Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras e aparelhos de fax.
- 2. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
- 3. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
- Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
- Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.

Se ainda houver documentos na fila ou se esta estiver vazia mas ainda houver falhas na impressão de trabalhos, prossiga para a próxima solução.

Causa: Era preciso limpar a fila de impressão manualmente.

Solução 7: Interromper e reiniciar o spooler de impressão

Solução: Reiniciar o spooler de impressão.

Para interromper e reiniciar o spooler de impressão

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e em Painel de controle.
- Clique duas vezes em Ferramentas administrativas e, em seguida, clique duas vezes em Serviços.
- 3. Role a lista para baixo e clique em **Spooler de impressão** e em **Interromper** com intuito de parar o serviço.
- 4. Clique em Iniciar para reiniciar o serviço e em OK.
- 5. Reinicie o computador e tente imprimir novamente.

Causa: Era preciso reiniciar o spooler de impressão.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 8: Verificar se o aplicativo está com problema

Solução: Verifique se o aplicativo está causando o problema.

Para examinar o aplicativo

- 1. Feche e abra o aplicativo.
- 2. Tente imprimir novamente a partir do aplicativo.
 - Nota Talvez a impressora não seja compatível com a impressão a partir de um aplicativo do DOS. Verifique se o aplicativo é baseado em Windows ou em DOS observando seus requisitos de sistema.
- 3. Tente imprimir pelo Bloco de notas para ver se o problema está no aplicativo ou no driver.

Para imprimir a partir do Bloco de notas

- a. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e, em seguida, em Programas ou Todos os programas.
- b. Clique em Acessórios e em Bloco de notas.
- c. Digite alguns caracteres de texto no Bloco de notas.
- d. Clique em Arquivo e depois em Imprimir.
- 4. Se a impressão pelo Bloco de notas for bem-sucedida, mas não pelo aplicativo, entre em contato com o fabricante desse aplicativo para obter suporte.

Causa: O aplicativo falhou ou não pôde se comunicar com o driver de impressão corretamente.

O equipamento pode não estar instalado corretamente

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinicializar o produto
- Solução 2: Verificar os cabos de alimentação e USB
- <u>Solução 3: Reinicializar o computador</u>
- Solução 4: Desinstalar e reinstalar o equipamento
- Solução 5: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução 1: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o produto e retire o cabo de alimentação. Espere 60 segundos e conecte o cabo de alimentação. Ligue o produto.

Causa: O equipamento precisava ser reinicializado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar os cabos de alimentação e USB

Solução: Observe se os cabos de alimentação e USB estão conectados corretamente. Observe também se o equipamento está ligado. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.

Para verificar a fonte de alimentação

 Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao produto e ao adaptador de alimentação. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada, um estabilizador ou um filtro de linha.



- 1 Conexão de alimentação
- 2 Cabo de alimentação e adaptador
- 3 Tomada
- 2. Verifique se o produto está ligado.
- 3. Se o produto não estiver recebendo eletricidade, tente ligá-lo em outra tomada.
- 4. Desligue o produto e retire o cabo de alimentação.
- 5. Espere cinco segundos e conecte o cabo de alimentação.

- 6. Ligue o produto.
- 7. Tente digitalizar novamente.

Para verificar a conexão USB

- 1. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte posterior do produto.
- 2. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador.



- Tente digitalizar novamente.
 Se a digitalização não funcionar, prossiga para o passo seguinte.
- Faça uma das tarefas a seguir, dependendo do modo como o produto está conectado ao computador:
 - Se o cabo USB estiver conectado ao hub USB, tente desconectar e conectar novamente o cabo USB ao hub. Se isso não funcionar, tente desligar o hub e ligá-lo novamente. Finalmente, tente desconectar o cabo do hub e conectálo diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado a uma estação de acoplamento para um laptop, desconecte o cabo da estação de acoplamento e conecte-o diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado diretamente ao computador, experimente conectá-lo a outra porta USB do computador.
- Se houver outros dispositivos USB conectados ao computador, desconecte os outros dispositivos, exceto o teclado e o mouse.
- 6. Verifique se o cabo USB está funcionando adequadamente.
 - Nota Se estiver usando um cabo antigo, talvez ele não esteja funcionando corretamente. Tente conectar o cabo USB a outro produto para ver se ele está funcionando. Se ocorrerem problemas, talvez seja necessário substituir o cabo USB. Verifique também se o cabo não ultrapassa 3 metros de comprimento.
- 7. Se houver outro cabo USB disponível, use-o.

- 8. Reinicie o computador.
- 9. Depois que o computador reiniciar, tente digitalizar novamente.

Causa: O produto não estava conectado corretamente ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Reinicializar o computador

Solução: Reinicie o computador.

Causa: Você pode não ter reiniciado o computador após instalar o software do equipamento. Ou pode ter ocorrido outro problema com o computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desinstalar e reinstalar o equipamento

Solução: Desinstale o equipamento pelo painel de controle, **Impressoras e aparelhos de fax**, e instale-o novamente.

Para desinstalar e reinstalar o produto

- 1. Desconecte o cabo USB entre o equipamento e o computador.
- 2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e em Impressoras e aparelhos de fax.
- 3. Clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione Excluir.
- Aguarde alguns segundos e reconecte o dispositivo ao computador com o cabo USB.
- 5. Siga os avisos na tela para reinstalar o dispositivo.

Causa: Pode ter havido um problema quando o equipamento foi instalado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução: Desinstale por completo o software HP Photosmart do computador e reinstale-o usando o CD fornecido com o produto.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle.
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- Remova todos os itens relacionados ao software de digitalização HP. Aparece uma mensagem no computador solicitando a reinicialização após a remoção de alguns programas da lista Adicionar/remover programas.
- 4. Selecione Clique aqui para reiniciar depois.

- 5. Desconecte o produto do computador e reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.
- Insira o CD-ROM do HP Photosmart na unidade de CD-ROM do seu computador e, depois, inicie o programa de Configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.
- Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.
- Se ainda estiverem ocorrendo problemas de digitalização, desinstale mais os aplicativos listados a seguir da lista Adicionar/Remover programas (caso estejam instalados).
 - \triangle **Cuidado** Se o computador tiver sido produzido pela HP ou pela Compaq, **não** desinstale nenhum outro aplicativo além dos listados abaixo.
 - · Funções de dispositivos de processamento de imagem HP
 - Visualizador de documentos HP
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - · Galeria de fotos e imagens HP
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
 - Atualização de Software HP
 - HP Share to web
 - Central de Soluções HP
 - Diretivo HP
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Pode ter havido um problema quando o software HP Photosmart foi instalado.

O produto não foi encontrado

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinicializar o produto
- Solução 2: Verificar os cabos de alimentação e USB
- Solução 3: Reinicializar o computador
- Solução 4: Desinstalar e reinstalar o equipamento
- Solução 5: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução 1: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o produto e retire o cabo de alimentação. Espere 60 segundos e conecte o cabo de alimentação. Ligue o produto.

Causa: Era necessário reiniciar o equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar os cabos de alimentação e USB

Solução: Observe se os cabos de alimentação e USB estão conectados corretamente. Observe também se o equipamento está ligado. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.

Para verificar a fonte de alimentação

 Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao produto e ao adaptador de alimentação. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada, um estabilizador ou um filtro de linha.



- 2. Verifique se o produto está ligado.
- 3. Se o produto não estiver recebendo eletricidade, tente ligá-lo em outra tomada.
- 4. Desligue o produto e retire o cabo de alimentação.
- 5. Espere cinco segundos e conecte o cabo de alimentação.
- 6. Ligue o produto.
- 7. Tente digitalizar novamente.

Para verificar a conexão USB

- 1. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte posterior do produto.
- 2. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador.



Tente digitalizar novamente.
 Se a digitalização não funcionar, prossiga para o passo seguinte.

- Faça uma das tarefas a seguir, dependendo do modo como o produto está conectado ao computador:
 - Se o cabo USB estiver conectado ao hub USB, tente desconectar e conectar novamente o cabo USB ao hub. Se isso não funcionar, tente desligar o hub e ligá-lo novamente. Finalmente, tente desconectar o cabo do hub e conectálo diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado a uma estação de acoplamento para um laptop, desconecte o cabo da estação de acoplamento e conecte-o diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado diretamente ao computador, experimente conectá-lo a outra porta USB do computador.
- Se houver outros dispositivos USB conectados ao computador, desconecte os outros dispositivos, exceto o teclado e o mouse.
- 6. Verifique se o cabo USB está funcionando adequadamente.
 - Nota Se estiver usando um cabo antigo, talvez ele não esteja funcionando corretamente. Tente conectar o cabo USB a outro produto para ver se ele está funcionando. Se ocorrerem problemas, talvez seja necessário substituir o cabo USB. Verifique também se o cabo não ultrapassa 3 metros de comprimento.
- 7. Se houver outro cabo USB disponível, use-o.
- 8. Reinicie o computador.
- 9. Depois que o computador reiniciar, tente digitalizar novamente.

Causa: O produto não estava conectado corretamente ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Reinicializar o computador

Solução: Reinicie o computador.

Causa: Você pode não ter reiniciado o computador após instalar o software do equipamento. Ou pode ter ocorrido outro problema com o computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desinstalar e reinstalar o equipamento

Solução: Desinstale o equipamento pelo painel de controle, **Impressoras e aparelhos de fax**, e instale-o novamente.

Para desinstalar e reinstalar o produto

- 1. Desconecte o cabo USB entre o equipamento e o computador.
- 2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e em Impressoras e aparelhos de fax.
- 3. Clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione Excluir.
- Aguarde alguns segundos e reconecte o dispositivo ao computador com o cabo USB.
- 5. Siga os avisos na tela para reinstalar o dispositivo.
- **Causa:** Pode ter havido um problema quando o equipamento foi instalado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução: Desinstale por completo o software HP Photosmart do computador e reinstale-o usando o CD fornecido com o produto.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle.
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- Remova todos os itens relacionados ao software de digitalização HP. Aparece uma mensagem no computador solicitando a reinicialização após a remoção de alguns programas da lista Adicionar/remover programas.
- 4. Selecione Clique aqui para reiniciar depois.
- 5. Desconecte o produto do computador e reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.

- 6. Insira o CD-ROM do HP Photosmart na unidade de CD-ROM do seu computador e, depois, inicie o programa de Configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.
- Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.
- Se ainda estiverem ocorrendo problemas de digitalização, desinstale mais os aplicativos listados a seguir da lista Adicionar/Remover programas (caso estejam instalados).
 - △ Cuidado Se o computador tiver sido produzido pela HP ou pela Compaq, não desinstale nenhum outro aplicativo além dos listados abaixo.
 - · Funções de dispositivos de processamento de imagem HP
 - · Visualizador de documentos HP
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - Galeria de fotos e imagens HP
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
 - Atualização de Software HP
 - HP Share to web
 - Central de Soluções HP
 - Diretivo HP
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Pode ter havido um problema quando o software HP Photosmart foi instalado.

O equipamento não pôde encontrar destinos de digitalização disponíveis

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- <u>Solução 1: Reinicializar o computador</u>
- Solução 2: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução 1: Reinicializar o computador

Solução: Reinicie o computador.

Causa: Você pode não ter reiniciado o computador após instalar o software do equipamento. Ou pode ter ocorrido outro problema com o computador.

Solução 2: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução: Desinstale por completo o software HP Photosmart do computador e reinstale-o usando o CD fornecido com o produto.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle.
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- Remova todos os itens relacionados ao software de digitalização HP. Aparece uma mensagem no computador solicitando a reinicialização após a remoção de alguns programas da lista Adicionar/remover programas.
- 4. Selecione Clique aqui para reiniciar depois.
- 5. Desconecte o produto do computador e reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.
- 6. Insira o CD-ROM do HP Photosmart na unidade de CD-ROM do seu computador e, depois, inicie o programa de Configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.
- 7. Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.
- Se ainda estiverem ocorrendo problemas de digitalização, desinstale mais os aplicativos listados a seguir da lista Adicionar/Remover programas (caso estejam instalados).
 - △ Cuidado Se o computador tiver sido produzido pela HP ou pela Compaq, não desinstale nenhum outro aplicativo além dos listados abaixo.
 - Funções de dispositivos de processamento de imagem HP
 - Visualizador de documentos HP
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - Galeria de fotos e imagens HP
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
 - Atualização de Software HP
 - HP Share to web
 - Central de Soluções HP
 - Diretivo HP
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Pode ter havido um problema quando o software HP Photosmart foi instalado.

O componente de software requerido não foi encontrado ou estava instalado incorretamente

Solução: Desinstale por completo o software HP Photosmart do computador e reinstale-o usando o CD fornecido com o produto.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle.
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- Remova todos os itens relacionados ao software de digitalização HP. Aparece uma mensagem no computador solicitando a reinicialização após a remoção de alguns programas da lista Adicionar/remover programas.
- 4. Selecione Clique aqui para reiniciar depois.
- 5. Desconecte o produto do computador e reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.
- Insira o CD-ROM do HP Photosmart na unidade de CD-ROM do seu computador e, depois, inicie o programa de Configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.
- Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.
- Se ainda estiverem ocorrendo problemas de digitalização, desinstale mais os aplicativos listados a seguir da lista Adicionar/Remover programas (caso estejam instalados).
 - △ Cuidado Se o computador tiver sido produzido pela HP ou pela Compaq, não desinstale nenhum outro aplicativo além dos listados abaixo.
 - Funções de dispositivos de processamento de imagem HP
 - Visualizador de documentos HP
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - Galeria de fotos e imagens HP
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
 - Atualização de Software HP
 - HP Share to web
 - Central de Soluções HP
 - Diretivo HP
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Pode ter havido um problema quando o software HP Photosmart foi instalado.

Um erro ocorreu durante a comunicação com o equipamento.

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinicializar o produto
- Solução 2: Verificar os cabos de alimentação e USB
- Solução 3: Reinicializar o computador
- Solução 4: Desinstalar e reinstalar o equipamento
- Solução 5: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart
- Solução 6: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência

Solução 1: Reinicializar o produto

Solução: Desligue o produto e retire o cabo de alimentação. Espere 60 segundos e conecte o cabo de alimentação. Ligue o produto.

Causa: Era necessário reiniciar o equipamento.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar os cabos de alimentação e USB

Solução: Observe se os cabos de alimentação e USB estão conectados corretamente. Observe também se o equipamento está ligado. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegurese de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.

Para verificar a fonte de alimentação

 Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao produto e ao adaptador de alimentação. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada, um estabilizador ou um filtro de linha.



- 2. Verifique se o produto está ligado.
- 3. Se o produto não estiver recebendo eletricidade, tente ligá-lo em outra tomada.
- 4. Desligue o produto e retire o cabo de alimentação.
- 5. Espere cinco segundos e conecte o cabo de alimentação.
- 6. Ligue o produto.
- 7. Tente digitalizar novamente.

Para verificar a conexão USB

- 1. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte posterior do produto.
- 2. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador.



- Tente digitalizar novamente. Se a digitalização não funcionar, prossiga para o passo seguinte.
- 4. Faça uma das tarefas a seguir, dependendo do modo como o produto está conectado ao computador:
 - Se o cabo USB estiver conectado ao hub USB, tente desconectar e conectar novamente o cabo USB ao hub. Se isso não funcionar, tente desligar o hub e ligá-lo novamente. Finalmente, tente desconectar o cabo do hub e conectálo diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado a uma estação de acoplamento para um laptop, desconecte o cabo da estação de acoplamento e conecte-o diretamente ao computador.
 - Se o cabo USB estiver conectado diretamente ao computador, experimente conectá-lo a outra porta USB do computador.
- Se houver outros dispositivos USB conectados ao computador, desconecte os outros dispositivos, exceto o teclado e o mouse.

- 6. Verifique se o cabo USB está funcionando adequadamente.
 - Nota Se estiver usando um cabo antigo, talvez ele não esteja funcionando corretamente. Tente conectar o cabo USB a outro produto para ver se ele está funcionando. Se ocorrerem problemas, talvez seja necessário substituir o cabo USB. Verifique também se o cabo não ultrapassa 3 metros de comprimento.
- 7. Se houver outro cabo USB disponível, use-o.
- 8. Reinicie o computador.
- 9. Depois que o computador reiniciar, tente digitalizar novamente.
- **Causa:** O produto não estava conectado corretamente ao computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Reinicializar o computador

Solução: Reinicie o computador.

Causa: Você pode não ter reiniciado o computador após instalar o software do equipamento. Ou pode ter ocorrido outro problema com o computador.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Desinstalar e reinstalar o equipamento

Solução: Desinstale o equipamento pelo painel de controle, **Impressoras e aparelhos de fax**, e instale-o novamente.

Para desinstalar e reinstalar o produto

- 1. Desconecte o cabo USB entre o equipamento e o computador.
- 2. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e em Impressoras e aparelhos de fax.
- 3. Clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione Excluir.
- Aguarde alguns segundos e reconecte o dispositivo ao computador com o cabo USB.
- 5. Siga os avisos na tela para reinstalar o dispositivo.

Causa: Pode ter havido um problema quando o equipamento foi instalado.

Solução 5: Desinstalar e reinstalar o software HP Photosmart

Solução: Desinstale por completo o software HP Photosmart do computador e reinstale-o usando o CD fornecido com o produto.

Para desinstalar e reinstalar o software

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle.
- 2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- Remova todos os itens relacionados ao software de digitalização HP. Aparece uma mensagem no computador solicitando a reinicialização após a remoção de alguns programas da lista Adicionar/remover programas.
- 4. Selecione Clique aqui para reiniciar depois.
- 5. Desconecte o produto do computador e reinicie o computador.
 - Nota É importante desconectar o produto antes de reiniciar o computador. Não conecte o produto ao computador antes de ter reinstalado o software.
- Insira o CD-ROM do HP Photosmart na unidade de CD-ROM do seu computador e, depois, inicie o programa de Configuração.
 - Nota Se o programa de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele.
- Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.
- Se ainda estiverem ocorrendo problemas de digitalização, desinstale mais os aplicativos listados a seguir da lista Adicionar/Remover programas (caso estejam instalados).
 - △ Cuidado Se o computador tiver sido produzido pela HP ou pela Compaq, não desinstale nenhum outro aplicativo além dos listados abaixo.
 - Funções de dispositivos de processamento de imagem HP
 - Visualizador de documentos HP
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - Galeria de fotos e imagens HP
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (com nome do produto e número da versão do software)
 - Atualização de Software HP
 - HP Share to web
 - Central de Soluções HP
 - Diretivo HP
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Pode ter havido um problema quando o software HP Photosmart foi instalado.

Solução 6: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência

Solução: Se você tiver seguido todas as instruções fornecidas nas soluções anteriores mas ainda assim o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência técnica.

Acesse: www.hp.com/support.

Se solicitado, selecione seu país/região, e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter suporte técnico.

Causa: Você pode precisar de auxílio para ativar o equipamento ou o software para que funcionem corretamente.

Software HP Photosmart faltando

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Instalar o software HP Photosmart
- Solução 2: Ligar o dispositivo
- Solução 3: Ligar o computador
- Solução 4: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução 1: Instalar o software HP Photosmart

Solução: Instale o software HP Photosmart que acompanha o dispositivo. Se já estiver instalado, reinicie o computador.

Para instalar o software HP Photosmart

- Insira o CD-ROM do dispositivo na unidade de CD-ROM do computador e, em seguida, inicie o Programa de configuração.
- Quando solicitado, clique em Instalar mais software, para instalar o software HP Photosmart.
- Siga as instruções na tela e as instruções fornecidas no Guia inicial que acompanha o dispositivo.

Causa: O software HP Photosmart não foi instalado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Ligar o dispositivo

Solução: Ligue o equipamento.

Causa: O equipamento estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Ligar o computador

Solução: Ligue o computador

Causa: O computador estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Verificar a conexão entre o equipamento e o computador

Solução: Verifique a conexão do equipamento com o computador. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à porta USB na parte de trás do equipamento. Verifique se a outra extremidade do cabo USB está conectada a uma porta USB do computador. Quando o cabo estiver conectado corretamente, desligue o equipamento e ligue-o novamente. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-se de que as conexões respectivas estejam ativas, e o produto esteja ligado.



Para obter mais informações sobre como configurar o dispositivo e conectá-lo ao computador, consulte o guia Iniciar Aqui que o acompanha.

Causa: O equipamento não estava conectado corretamente ao computador.

Mensagens de arquivos

A lista a seguir apresenta mensagens de erros relacionadas a arquivos:

- <u>Erro na leitura ou gravação do arquivo</u>
- <u>Arquivos ilegíveis. Não foi possível ler NN arquivos</u>
- <u>Não foram encontradas fotos</u>
- <u>Arquivo não encontrado</u>
- Formato de arquivo não suportado
- Nome de arquivo inválido
- <u>Tipos de arquivo compatíveis com o dispositivo</u>
- <u>Arquivo corrompido</u>

Erro na leitura ou gravação do arquivo

Solução: Verifique se os nomes da pasta e do arquivo estão corretos.
Causa: O software do produto não pôde abrir ou salvar o arquivo.

Arquivos ilegíveis. Não foi possível ler NN arquivos

Solução: Reinsira o cartão de memória no equipamento. Se isso não funcionar, tire as fotos novamente com a câmera digital. Caso já tenha transferido os arquivos para o computador, tente imprimi-los usando o software do dispositivo. É possível que as cópias não estejam danificadas.

Causa: Alguns arquivos no cartão de memória inserido ou no dispositivo de armazenamento anexo estavam danificados.

Não foram encontradas fotos

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinserir o cartão de memória
- Solução 2: Imprimir fotos a partir do computador

Solução 1: Reinserir o cartão de memória

Solução: Reinsira o cartão de memória. Se isso não funcionar, tire as fotos novamente com a câmera digital. Caso já tenha transferido os arquivos para o computador, tente imprimi-los usando o software do dispositivo. É possível que as cópias não estejam danificadas.

Causa: Alguns arquivos no cartão de memória inserido ou no dispositivo de armazenamento anexo estavam danificados.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Imprimir fotos a partir do computador

Solução: Tire algumas fotos com a câmera digital ou, se você tiver salvado fotos no computador, poderá imprimi-las com o software do dispositivo.

Causa: Não foram encontradas fotos no cartão de memória.

Arquivo não encontrado

Solução: Feche alguns aplicativos e tente executar a tarefa novamente.

Causa: Não havia memória suficiente disponível no computador para criar uma visualização da impressão.

Formato de arquivo não suportado

Solução: Abra o arquivo em outro aplicativo e salve-o em um formato que o software HP reconheça.

Causa: O software HP não reconheceu ou não tem suporte ao formato de arquivo de imagem que você está tentando abrir ou salvar. Se a extensão do nome do arquivo indicar um tipo de arquivo suportado, o arquivo poderá estar com problemas.

Nome de arquivo inválido

Solução: Verifique se você não está usando símbolos inválidos no nome de arquivo.

Causa: O nome de arquivo digitado era inválido.

Tipos de arquivo compatíveis com o dispositivo

O software do equipamento reconhece somente imagens JPG e TIF.

Arquivo corrompido

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinserir o cartão de memória no equipamento
- Solução 2: Formatar novamente o cartão de memória na câmera digital.

Solução 1: Reinserir o cartão de memória no equipamento

Solução: Reinsira o cartão de memória. Se isso não funcionar, tire as fotos novamente com a câmera digital. Caso já tenha transferido os arquivos para o computador, tente imprimi-los usando o software do dispositivo. É possível que as cópias não estejam danificadas.

Causa: Alguns arquivos no cartão de memória inserido ou no dispositivo de armazenamento anexo estavam danificados.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Formatar novamente o cartão de memória na câmera digital.

Solução: Verifique se há uma mensagem de erro na tela do computador informando que as imagens do cartão de memória estão corrompidas.

Se o sistema de arquivos do cartão estiver corrompido, reformate o cartão de memória na câmera digital.

△ Cuidado Formatar novamente o cartão de memória apagará todas as fotos armazenadas no cartão. Se você transferiu anteriormente as fotos do cartão de memória para o computador, tente imprimir as fotos do computador. Caso contrário, será necessário tirar novamente as fotos perdidas.

Causa: O cartão de memória estava corrompido.

Capítulo 14

Mensagens gerais do usuário

A lista a seguir apresenta mensagens relacionadas a erros comuns do usuário:

- Erro no cartão de memória
- Impossível cortar
- <u>Desconectado</u>
- <u>Espaço insuficiente no disco</u>
- <u>Erro de acesso ao cartão</u>
- Use apenas um cartão de cada vez
- <u>O cartão está inserido corretamente</u>
- O cartão está danificado
- O cartão não está totalmente inserido

Erro no cartão de memória

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Remover todos os cartões de memória, exceto um.
- Solução 2: Remover o cartão de memória e reinseri-lo corretamente
- Solução 3: Empurrar o cartão de memória até o fim

Solução 1: Remover todos os cartões de memória, exceto um.

Solução: Remova todos os cartões de memória, exceto um. O equipamento acessará o cartão de memória restante e exibirá a primeira foto armazenada neste.

Causa: Havia dois ou mais cartões de memória inseridos no equipamento ao mesmo tempo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Remover o cartão de memória e reinseri-lo corretamente

Solução: Remova o cartão de memória e reinsira-o corretamente. A etiqueta do cartão de memória deve ficar voltada para cima e ser legível quando o cartão for inserido no slot.

Causa: Você inseriu o cartão de memória invertido ou de cabeça para baixo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Empurrar o cartão de memória até o fim

Solução: Remova o cartão de memória e reinsira-o, até ele parar, no slot.

Causa: Você não havia inserido totalmente o cartão de memória.

Impossível cortar

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Fechar alguns aplicativos ou reiniciar o computador.
- <u>Solução 2: Esvaziar a Lixeira na área de trabalho</u>

Solução 1: Fechar alguns aplicativos ou reiniciar o computador.

Solução: Feche todos os aplicativos desnecessários. Isso inclui aplicativos executados em segundo plano, como protetores de tela e antivírus. (Se você desativar o antivírus, lembre-se de reativá-lo após a conclusão.) Tente reiniciar o computador para limpar a memória. Pode ser preciso adquirir mais memória RAM. Consulte a documentação do computador.

Causa: O computador não tinha memória suficiente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Esvaziar a Lixeira na área de trabalho

Solução: Esvazie a Lixeira da área de trabalho. Também pode ser necessário remover arquivos do disco rígido; por exemplo, excluir arquivos temporários.

Causa: Para a digitalização, deve haver pelo menos 50 MB de espaço disponível no disco rígido do computador.

Desconectado

Solução: Observe se o equipamento está ligado e conectado ao computador.

Causa: O equipamento não estava ligado.

Espaço insuficiente no disco

Solução: Feche alguns aplicativos e tente executar a tarefa novamente.

Causa: O computador não tinha memória suficiente.

Solução de problemas

Erro de acesso ao cartão

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Remover todos os cartões de memória, exceto um.
- Solução 2: Remover o cartão de memória e reinseri-lo corretamente
- Solução 3: Empurrar o cartão de memória até o fim

Solução 1: Remover todos os cartões de memória, exceto um.

Solução: Remova todos os cartões de memória, exceto um. O equipamento acessará o cartão de memória restante e exibirá a primeira foto armazenada neste.

Causa: Havia dois ou mais cartões de memória inseridos no equipamento ao mesmo tempo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Remover o cartão de memória e reinseri-lo corretamente

Solução: Remova o cartão de memória e reinsira-o corretamente. A etiqueta do cartão de memória deve ficar voltada para cima e ser legível quando o cartão for inserido no slot.

Causa: Você inseriu o cartão de memória invertido ou de cabeça para baixo.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Empurrar o cartão de memória até o fim

Solução: Remova o cartão de memória e reinsira-o, até ele parar, no slot.

Causa: Você não havia inserido totalmente o cartão de memória.

Use apenas um cartão de cada vez

Solução: Você pode inserir apenas um cartão de memória por vez.

Se mais de um cartão de memória for inserido, a luz Atenção piscará rapidamente e uma mensagem de erro será exibida na tela do computador. Remova o cartão de memória adicional para resolver o problema.

Causa: Havia dois ou mais cartões de memória inseridos no equipamento ao mesmo tempo.

O cartão está inserido corretamente

Solução: Vire o cartão de memória para que a etiqueta fique voltada para cima e os contatos voltados para o equipamento, depois empurre o cartão para a frente no slot correto até que a luz Foto se acenda.

Se o cartão de memória não estiver inserido corretamente, o equipamento não responderá e a luz verde de atenção (ao lado dos slots dos cartões de memória) piscará rapidamente.

Quando o cartão de memória estiver inserido corretamente, a luz Foto piscará em verde por alguns segundos e depois permanecerá acesa.

Causa: Você inseriu o cartão de memória invertido ou de cabeça para baixo.

O cartão está danificado

Solução: Reformate o cartão de memória usando sua câmera ou formate-o em um computador com Windows XP selecionando a opção de formato FAT. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera digital.

Cuidado Formatar novamente o cartão de memória apagará todas as fotos armazenadas no cartão. Se você transferiu anteriormente as fotos do cartão de memória para o computador, tente imprimir as fotos do computador. Caso contrário, será necessário tirar novamente as fotos perdidas.

Causa: Você formatou o cartão em um computador com Windows XP. Por padrão, o Windows XP formata um cartão de memória de 8 MB ou menos e 64 MB ou mais no formato FAT32. Câmeras digitais e outros dispositivos utilizam o formato FAT (FAT16 e FAT12) e não podem reconhecer um cartão com formato FAT32.

O cartão não está totalmente inserido

Solução: Vire o cartão de memória para que a etiqueta fique voltada para cima e os contatos voltados para o equipamento, depois empurre o cartão para a frente no slot correto até que a luz Foto se acenda.

Se o cartão de memória não estiver inserido corretamente, o equipamento não responderá e a luz verde de atenção (ao lado dos slots dos cartões de memória) piscará rapidamente.

Quando o cartão de memória estiver inserido corretamente, a luz Foto piscará em verde por alguns segundos e depois permanecerá acesa.

Causa: Você não havia inserido totalmente o cartão de memória.

Mensagens sobre papéis

A lista a seguir apresenta mensagens de erro relacionadas a papéis:

- Não é possível carregar papel da bandeja de entrada
- <u>A tinta está secando</u>
- Colocar papel
- <u>Sem papel</u>
- <u>Congestionamento ou alimentação incorreta do papel</u>
- <u>Tipo de papel não corresponde</u>
- Largura do papel incorreta

Não é possível carregar papel da bandeja de entrada

Solução: Se o dispositivo estiver sem papel ou se houver apenas algumas folhas, coloque mais papel na bandeja de entrada. Se houver papel na bandeja de entrada, remova o papel, bata a pilha de papel sobre uma superfície plana e recarregue o papel na bandeja de entrada. Siga os avisos no visor ou na tela do computador para continuar o trabalho de impressão.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno" na página 65

Causa: Não havia papel suficiente na bandeja de entrada.

A tinta está secando

Solução: Deixe a folha na bandeja de saída até a mensagem desaparecer. Se for necessário remover a folha impressa antes de a mensagem desaparecer, segure com cuidado a folha impressa na parte inferior ou nas bordas e coloque-a em uma superfície plana para secar.

Causa: Transparências e algumas mídias exigem um tempo de secagem maior do que o normal.

Colocar papel

Solução: Se o dispositivo estiver sem papel ou se houver apenas algumas folhas, coloque mais papel na bandeja de entrada. Se houver papel na bandeja de entrada, remova o papel, bata a pilha de papel sobre uma superfície plana e recarregue o papel na bandeja de entrada. Siga os avisos no visor ou na tela do computador para continuar o trabalho de impressão.

Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel fotográfico de tamanho grande ou pequeno" na página 65

Causa: Não havia papel suficiente na bandeja de entrada.

Sem papel

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Recolocar a porta traseira
- Solução 2: Verificar se o papel está colocado corretamente
- Solução 3: Verificar as configurações de impressão
- Solução 4: Limpar os roletes de alimentação com o Kit de limpeza para alimentação de papel HP
- Solução 5: Limpar os roletes
- Solução 6: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência

Solução 1: Recolocar a porta traseira

Solução: Caso a porta traseira tenha sido removida para eliminar um congestionamento de papel, reinstale-a. Empurre com cuidado a porta para a frente até que ela se encaixe no lugar.



Causa: A porta traseira foi retirada do produto.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar se o papel está colocado corretamente

Solução: Verifique se o papel está corretamente carregado na bandeja de entrada. Para obter mais informações, consulte:

"Carregar papel" na página 65

Causa: O papel não foi carregado corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Verificar as configurações de impressão

Solução: Verificar as configurações de impressão.

- Verifique a configuração do tipo de papel para ver se corresponde ao tipo de papel carregado na bandeja de entrada.
- Verifique a configuração da qualidade de impressão e veja se não está definida para uma qualidade muito baixa.
 Imprima a imagem em uma configuração de alta qualidade, como Melhor ou Resolução máxima (dpi).

Para obter mais informações, consulte:

- "Definir o tipo de papel para impressão" na página 77
- "Alterar a velocidade ou a qualidade da impressão" na página 78
- "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 85

Causa: As configurações do tipo de papel ou da qualidade de impressão estavam incorretas.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Limpar os roletes de alimentação com o Kit de limpeza para alimentação de papel HP

Solução: Alguns equipamentos a jato de tinta requerem um kit especial, denominado Kit de limpeza para alimentação de papel para limpar os roletes de alimentação e solucionar esse problema. Para verificar se esse é o caso de seu equipamento, acesse: <u>www.hp.com/support</u>.

Procure "Kit de limpeza para alimentação de papel" para obter mais informações sobre esse kit e saber se ele é necessário para seu produto.

Causa: Os roletes de alimentação estavam sujos e precisavam ser limpos com o Kit de limpeza para alimentação de papel HP.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Limpar os roletes

Solução: Limpe os roletes.

Certifique-se de ter o seguinte material disponível:

- Pano sem fiapos ou qualquer outro material que não se parta ou solte fibras.
- Água destilada, filtrada ou mineral.

Para limpar os roletes

- 1. Desligue o produto e retire o cabo de alimentação.
- 2. Pressione a lingüeta no lado esquerdo da porta traseira para liberar a porta. Remova a tampa puxando-a para fora.



- Molhe um pano sem fiapo em água destilada ou purificada e aperte-o para retirar o excesso de água.
- 4. Limpe os roletes de borracha para remover poeira e camadas de sujeira.
- 5. Recoloque a porta traseira. Empurre a tampa para frente com cuidado até que ela se encaixe.
- 6. Conecte o cabo de alimentação de volta e ligue o dispositivo.
- 7. Tente imprimir novamente.

Causa: Os roletes estavam sujos e precisavam ser limpos.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 6: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência

Solução: Se você tiver seguido todas as instruções fornecidas nas soluções anteriores mas ainda assim o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência técnica.

Acesse: www.hp.com/support.

Se solicitado, selecione seu país/região, e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter suporte técnico.

Causa: Você pode precisar de auxílio para ativar o equipamento ou o software para que funcionem corretamente.

Congestionamento ou alimentação incorreta do papel

Solução: Caso ocorra um congestionamento de papel, verifique a porta traseira. Talvez seja necessário excluir o congestionamento da porta traseira.

Para eliminar um congestionamento de papel da porta traseira

1. Pressione a lingüeta no lado esquerdo da porta traseira para liberar a porta. Remova a tampa puxando-a para fora.



- 2. Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos rolos.
 - △ Cuidado Se o papel se rasgar quando for retirado dos rolos, observe se nos rolos e nas rodas há pedaços de papel que ainda podem estar dentro do dispositivo. Se você não retirar todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos de papel.
- Recoloque a porta traseira. Empurre cuidadosamente a porta para a frente até que ela se encaixe no lugar.



4. Pressione **OK** no painel de controle para continuar o trabalho atual.

Causa: O papel está congestionado no equipamento.

Tipo de papel não corresponde

Solução: Altere a configuração de impressão ou carregue o papel apropriado na bandeja de entrada.

- Não use papel muito fino, com textura escorregadia ou que "estique" facilmente. Ele pode passar de maneira incorreta pelos mecanismos de tração de papel, causando congestionamentos.
- Armazene o papel fotográfico em sua embalagem original, dentro de uma embalagem plástica que possa ser fechada novamente, e em uma superfície plana e um local fresco e seco. Quando estiver pronto para imprimir, remova somente o papel que planeja usar imediatamente. Quando terminar de imprimir, guarde no saco plástico os papéis fotográficos não usados.
- Sempre segure o papel fotográfico pelas bordas. Impressões digitais no papel fotográfico podem reduzir a qualidade de impressão.
- Não use papel de textura muito grossa. Ele pode fazer com que os gráficos ou o texto sejam impressos incorretamente.
- Não combine tipos e tamanhos de papel diferentes na bandeja de entrada. A pilha de papel na bandeja de entrada deve ser toda do mesmo tipo e tamanho.
- Guarde as fotos impressas sob um vidro ou em um álbum para evitar que borrem com o tempo em razão de umidade alta.

Para obter mais informações, consulte:

- <u>"Definir o tipo de papel para impressão</u>" na página 77
- "Definir o tamanho do papel" na página 76

Causa: A configuração de impressão do trabalho não correspondia ao tipo ou tamanho do papel carregado no equipamento.

Largura do papel incorreta

Solução: Altere a configuração de impressão ou carregue o papel apropriado na bandeja de entrada.

Para obter mais informações, consulte:

- "Informações sobre papel" na página 162
- <u>"Alterar as configurações de impressão da tarefa atual</u>" na página 76
- "Carregar papel" na página 65

Causa: A configuração de impressão escolhida para o trabalho não corresponde ao papel carregado no equipamento.

Mensagens sobre alimentação e conexão

A lista a seguir apresenta mensagens de erro relacionadas a alimentação e conexão:

- Dispositivo não encontrado
- Falha no teste de comunicação
- Encerramento inadequado
- Perda de comunicação bidirecional

Dispositivo não encontrado

Solução: Se o produto não estiver conectado corretamente ao computador, podem ocorrer erros de comunicação. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado ao equipamento e ao computador, conforme ilustrado abaixo. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegurese de que as conexões respectivas estejam ligadas e ativas, e o produto esteja ligado.



Causa: O cabo USB não estava conectado corretamente.

Falha no teste de comunicação

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- Solução 2: Conectar o dispositivo ao computador.

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Observe o visor do dispositivo. Se o visor está em branco e o botão Ligado não está aceso, o dispositivo está desligado. Observe se o cabo de alimentação está bem conectado ao dispositivo e a uma tomada. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: O equipamento estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Conectar o dispositivo ao computador.

Solução: Se o produto não estiver conectado corretamente ao computador, podem ocorrer erros de comunicação. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado ao equipamento e ao computador, conforme ilustrado abaixo. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegure-

se de que as conexões respectivas estejam ligadas e ativas, e o produto esteja ligado.



Causa: O equipamento não estava conectado ao computador.

Encerramento inadequado

Solução: Pressione o botão Ligado para ligar e desligar o equipamento.

Causa: Na última vez em que o equipamento foi utilizado, ele não foi desligado corretamente. Se o equipamento for desligado diretamente em um filtro de linha ou interruptor na tomada, poderá ser danificado.

Perda de comunicação bidirecional

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Ligar o dispositivo
- Solução 2: Conectar o dispositivo ao computador.

Solução 1: Ligar o dispositivo

Solução: Observe o visor do dispositivo. Se o visor está em branco e o botão Ligado não está aceso, o dispositivo está desligado. Observe se o cabo de alimentação está bem conectado ao dispositivo e a uma tomada. Pressione o botão Ligado para ligar o equipamento.

Causa: O equipamento estava desligado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Conectar o dispositivo ao computador.

Solução: Se o produto não estiver conectado corretamente ao computador, podem ocorrer erros de comunicação. Verifique se o cabo USB está firmemente conectado

ao equipamento e ao computador, conforme ilustrado abaixo. Se o produto estiver conectado ao computador por uma conexão com fio, sem fio ou Bluetooth, assegurese de que as conexões respectivas estejam ligadas e ativas, e o produto esteja ligado.



Causa: O equipamento não estava conectado ao computador.

Mensagens sobre cartuchos de tinta e cabeçotes de impressão

A seguir, há uma lista de mensagens de erro do cartucho de tinta e da cabeça de impressão:

- Falha de alinhamento
- Erro de calibração
- <u>Carro travado</u>
- <u>Cartuchos estavam no cartucho errado</u>
- Erro geral da impressora
- <u>Cartuchos de tinta incompatíveis</u>
- <u>Cabeçote de impressão incompatíveis</u>
- Alerta de tinta
- Problema no cartucho de tinta
- <u>Aviso da capacidade do serviço de tinta</u>
- Falha no sistema de tinta
- Verificar os cartuchos de tinta
- Instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos
- <u>Cartucho que não é da HP</u>
- <u>A tinta HP original terminou</u>
- <u>Cartucho HP original usado anteriormente</u>
- O cabeçote de impressão parece estar ausente ou danificado
- Problema no cabeçote de impressão
- Problemas com a preparação da impressora

- Problema no sensor
- <u>Cartucho de tinta ausente, incorretamente instalado ou não adequado para o dispositivo</u>
- Falha no sensor

Falha de alinhamento

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Carregar papel branco comum
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Carregar papel branco comum

Solução: Se houver papel colorido ou fotográfico carregado na bandeja de entrada quando você alinhar a impressora, ocorrerá um erro de alinhamento. Carregue papel branco comum não usado, Carta ou A4, na bandeja de entrada e tente fazer o alinhamento novamente.

Se não aparecer um aviso no visor solicitando a reexecução do alinhamento, tente o seguinte procedimento.

Para alinhar a impressora no software HP Photosmart

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4, ou ofício na bandeja de entrada principal.
- 2. No Central de Soluções HP, clique em Configurações.
- Na área de Configurações de impressão, clique em Caixa de ferramentas da impressora.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora pela caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e em Serviços da impressora.
 - A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.
- 4. Clique na guia Serviços do Dispositivo.
- 5. Clique em Alinhar impressora.

O dispositivo imprime uma página de teste, alinha o cabeçote de impressão e calibra a impressora. Descarte a folha ou envie-a para reciclagem.

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Você pode continuar a imprimir pelo dispositivo, entretanto, para obter uma qualidade otimizada, é necessário alinhar o cabeçote de impressão. Se o alinhamento não funcionar e a qualidade de impressão continuar ruim, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência. Acesse:

www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar em Contato com HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O carro de impressão ou o sensor estavam com defeito.

Erro de calibração

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Carregar papel branco comum
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Carregar papel branco comum

Solução: Se houver papel colorido ou fotográfico carregado na bandeja de entrada quando você alinhar a impressora, ocorrerá um erro de alinhamento. Carregue papel branco comum não usado, Carta ou A4, na bandeja de entrada e tente fazer o alinhamento novamente.

Se não aparecer um aviso no visor solicitando a reexecução do alinhamento, tente o seguinte procedimento.

Para alinhar a impressora no software HP Photosmart

- 1. Carregue papel branco comum tamanho carta, A4, ou ofício na bandeja de entrada principal.
- 2. No Central de Soluções HP, clique em Configurações.
- 3. Na área de Configurações de impressão, clique em Caixa de ferramentas da impressora.
 - Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora pela caixa de diálogo Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e em Serviços da impressora.

A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.

- Clique na guia Serviços do Dispositivo.
- 5. Clique em Alinhar impressora.

O dispositivo imprime uma página de teste, alinha o cabeçote de impressão e calibra a impressora. Descarte a folha ou envie-a para reciclagem.

Causa: O tipo de papel incorreto estava carregado na bandeja de entrada.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Você pode continuar a imprimir pelo dispositivo, entretanto, para obter uma qualidade otimizada, é necessário alinhar o cabeçote de impressão. Se o

alinhamento não funcionar e a qualidade de impressão continuar ruim, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência. Acesse:

www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar em Contato com HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O carro de impressão ou o sensor estavam com defeito.

Carro travado

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Imprimir um relatório de status da impressora
- Solução 2: Retirar objetos bloqueando o caminho
- Solução 3: Averiguar se o equipamento está conectado a uma fonte de alimentação adequada

Solução 1: Imprimir um relatório de status da impressora

Solução: Imprima um relatório de status da impressora para saber se o equipamento pode imprimir.

Para obter mais informações, consulte:

"Imprimir e avaliar o relatório de qualidade de impressão" na página 131

Se o equipamento puder imprimir o relatório de status da impressora e puder imprimir a partir do computador (se aplicável), não haverá necessidade de seguir as soluções restantes, pois a mensagem de erro pode ser falsa.

Causa: O erro era falso.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Retirar objetos bloqueando o caminho

Solução: Remova todos os objetos que estão bloqueando o caminho do carro de impressão, por exemplo, papel. Depois, reinicie o equipamento.

Para limpar o cartucho de impressão

- 1. Deixe o dispositivo ligado e desconecte os cabos de alimentação e USB da traseira do dispositivo.
 - △ Cuidado Observe se o equipamento está ligado antes de desconectar o cabo de alimentação. A falha ao desconectar o cabo de alimentação da parte traseira do produto pode causar danos durante a remoção de congestionamento de papel. Não reconecte os cabos de alimentação e USB até que seja instruído a fazê-lo posteriormente.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal central do dispositivo, até travar a porta.



 Observe onde o carro de impressão está travado e procure o congestionamento de papel.

O congestionamento pode fazer a mensagem de erro aparecer e o carro de impressão emperrar.

△ Cuidado Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para retirar o papel congestionado. Sempre tenha cuidado quando for retirar o papel congestionado de dentro do produto.

Se o carro de impressão estiver emperrado no lado esquerdo

- a. Verifique se há papel ou qualquer outro objeto bloqueando o carro de impressão.
- b. Mova o carro de impressão para o lado direito.
- c. Verifique o trajeto do papel em todo o lado esquerdo e, se ainda houver papel, retire-o do produto.

Se o carro de impressão estiver emperrado no meio

- Verifique se há papel ou qualquer outro objeto bloqueando o carro de impressão.
- **b**. Mova o carro de impressão para o lado esquerdo.
- c. Verifique o trajeto do papel em todo o lado direito e, se ainda houver papel, retire-o do produto.
- d. Mova o carro de impressão para o lado direito.
- e. Verifique o trajeto do papel em todo o lado esquerdo e, se ainda houver papel, retire-o do produto.
- 4. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta.
- 5. Observe se há congestionamento de papel na parte traseira do equipamento.
- Reconecte apenas o cabo de alimentação. Se o dispositivo não ligar automaticamente, pressione o botão Ligado.
 - Nota O equipamento pode passar por um período de aquecimento de até dois minutos. As luzes podem piscar e o carro de impressão pode se mover. Aguarde a finalização do aquecimento antes de prosseguir para a próxima etapa.

- 7. Proceda de uma das maneiras a seguir, dependendo do estado do equipamento:
 - Caso a luz do botão Ligado esteja acesa e contínua, tente imprimir um relatório de status da impressora. Se conseguir fazê-lo, o carro não está mais emperrado.

Consulte uma das tarefas a seguir para obter informações sobre como imprimir um relatório de status da impressora.

- Se a luz do botão Ligado não estiver acesa ou estiver piscando e o carro de impressão ainda estiver emperrado, prossiga para a próxima solução.
- 8. Conecte novamente o cabo USB.

Para eliminar um congestionamento de papel da porta traseira

1. Pressione a lingüeta no lado esquerdo da porta traseira para liberar a porta. Remova a tampa puxando-a para fora.



- 2. Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos rolos.
 - △ Cuidado Se o papel se rasgar quando for retirado dos rolos, observe se nos rolos e nas rodas há pedaços de papel que ainda podem estar dentro do dispositivo. Se você não retirar todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos de papel.
- Recoloque a porta traseira. Empurre cuidadosamente a porta para a frente até que ela se encaixe no lugar.



4. Pressione **OK** no painel de controle para continuar o trabalho atual.

Causa: O carro de impressão estava bloqueado por congestionamento de papel. Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução de problemas

Solução 3: Averiguar se o equipamento está conectado a uma fonte de alimentação adequada

Solução: Verifique se o equipamento está corretamente conectado a uma fonte de alimentação adequada.

Para averiguar se o equipamento está conectado a uma fonte de alimentação adequada

- 1. Verifique se está usando o cabo de alimentação fornecido com o equipamento.
- Caso o equipamento esteja conectado ao computador, verifique se tem um plugue de três pinos.
- Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao dispositivo e ao adaptador de alimentação.
 - I
 Conexão de alimentação

 2
 Cabo de alimentação e adaptador

 3
 Tomada
- 4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada.

- Tente imprimir a partir do computador.
 Se o dispositivo imprimir quando conectado diretamente à tomada, mas não a filtros de linha ou estabilizadores, estes podem não estar fornecendo tensão suficiente para que ele funcione.
- Se o dispositivo não imprime e o carro de impressão ainda está emperrado, entre em contato com o Suporte HP para obter assistência. Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Pode não haver tensão suficiente para o equipamento.

Cartuchos estavam no cartucho errado

Solução: Retire e reinsira os cartuchos de tinta indicados no slot correto, fazendo uma correspondência das cores do cartucho com a cor e o ícone de cada slot.

Capítulo 14



Não é possível imprimir se os cartuchos não estiverem nos slots corretos.

Para obter mais informações, consulte:

"Substituir os cartuchos de tinta" na página 125

Causa: Os cartuchos de tinta indicados foram inseridos nos slots incorretos.

Erro geral da impressora

Solução: Anote o código do erro fornecido na mensagem e entre em contato com o Suporte HP. Acesse:

www.hp.com/support

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar em Contato com HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu um problema no equipamento.

Cartuchos de tinta incompatíveis

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Observar se os cartuchos de tinta são compatíveis.
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Observar se os cartuchos de tinta são compatíveis.

Solução: Observe se está utilizando os cartuchos corretos para o equipamento. Para uma lista de cartuchos de tinta compatíveis, consulte a documentação impressa que acompanha o produto.

Caso esteja usando cartuchos que não sejam compatíveis com o produto, substituaos por cartuchos compatíveis.

△ Cuidado A HP recomenda que o cartucho de tinta não seja removido até que haja um novo para substituí-lo.

Se estiver utilizando cartuchos corretos, prossiga para a próxima solução.

Para obter mais informações, consulte:

- "Comprar suprimentos de tinta" na página 139
- <u>"Substituir os cartuchos de tinta</u>" na página 125

Causa: Os cartuchos de tinta indicados não foram projetados para o uso nesse equipamento da forma como ele estava configurado.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Os cartuchos de impressão não foram projetados para ser usados neste produto.

Cabeçote de impressão incompatíveis

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O cartucho de impressão não foi projetado para ser usado neste produto ou estava danificado.

Alerta de tinta

Solução: Quando você receber uma mensagem de Alerta de tinta, não precisa substituir o cartucho de tinta indicado. Porém, a quantia de tinta poderia ser baixa o suficiente para causar uma qualidade de impressão deficiente. Siga os avisos da tela para continuar.

△ Cuidado A HP recomenda que o cartucho de tinta não seja removido até que haja um novo para substituí-lo.

A HP recomenda que o cartucho de tinta não seja removido até que haja um novo para substituí-lo.

Se você tiver instalado um cartucho de impressão reabastecido ou remanufaturado, ou um que tenha sido usado em outro produto, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.

Avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de alerta de tinta, pense em adquirir um cartucho de substituição para evitar possíveis atrasos nas impressões.

Para obter mais informações, consulte:

"Substituir os cartuchos de tinta" na página 125

Causa: Os cartuchos indicados não tinham tinta suficiente para imprimir corretamente.

Problema no cartucho de tinta

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Instalar os cartuchos de tinta corretamente.
- Solução 2: Limpar os contatos elétricos
- Solução 3: Fechar a trava do carro de impressão
- Solução 4: Substituir o cartucho de tinta
- Solução 5: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Instalar os cartuchos de tinta corretamente.

Solução: Observe se todos os cartuchos de tinta foram instalados corretamente. Consulte as instruções abaixo para solucionar esse erro.

Para verificar se os cartuchos de tinta estão instalados corretamente

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- Confirme se os cartuchos estão nos slots corretos.
 A cor e o ícone de cada cartucho de tinta deve corresponder à cor e ao ícone no slot para tal cartucho.

Solução de problemas



- 4. Com cuidado, passe os dedos na parte superior dos cartuchos de tinta para verificar se algum está saliente.
- 5. Se estiver, pressione tal cartucho para baixo. Ele ficar no lugar certo agora.
- Se um cartucho estiver saliente e você não conseguir colocá-lo corretamente, feche a porta de acesso ao cartucho e verifique se a mensagem de erro desapareceu.
 - Se a mensagem tiver desaparecido, não é necessário fazer mais nada. O erro foi solucionado.
 - Se a mensagem não tiver desaparecido, vá para a próxima etapa.
 - Se nenhum cartucho de tinta estiver saliente, vá para a próxima etapa.
- Localize o cartucho de tinta indicado pela mensagem de erro, depois pressione a lingüeta no cartucho para soltá-lo do slot.





- Pressione o cartucho de tinta para que fique no local correto. A lingüeta deve fazer um clique quando o cartucho estiver corretamente instalado. Se não o fizer, talvez precise ser ajustada.
- 9. Remova o cartucho de tinta do slot.
- 10. Com cuidado, dobre a lingüeta para fora do cartucho de impressão.

 \triangle Cuidado Atente para não dobrar a lingüeta para fora mais que 1,27 cm.



11. Reinstale o cartucho de tinta. Ele ficar no lugar certo agora.





- Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- 13. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.
- Causa: Os cartuchos de impressão indicados foram instalados incorretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Limpar os contatos elétricos

Solução: Limpe os contatos elétricos.

Cuidado O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Observe se os cartuchos de tinta foram reinstalados no equipamento quando solicitado. Deixar os cartuchos fora do dispositivo por um longo período pode danificá-los.

Para limpar contatos elétricos

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- Localize o cartucho de tinta indicado pela mensagem de erro, depois pressione a lingüeta no cartucho para soltá-lo do slot.





 Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com a parte inferior apontada para cima, e localize os contatos elétricos no cartucho.
 Os contatos elétricos são quatro retângulos pequenos cor cobre ou dourada na parte inferior do cartucho de tinta.



- 5. Limpe os contatos com um cotonete ou um pano que não solte fiapos.
 - \triangle **Cuidado** Atente para não inserir tinta ou outros resíduos na abertura de plástico transparente próxima aos contatos.

 Dentro do equipamento, localize os contatos no cabeçote de impressão. Os contatos parecem um conjunto de quatro pinos de cor cobre ou dourada posicionados para combinar com os contatos no cartucho de tinta.



- 7. Use um cotonete ou pano que não solte fiapos para limpar os contatos.
- 8. Reinstale o cartucho de tinta.





- 9. Feche a porta do cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- 10. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Causa: Os contatos elétricos precisavam ser limpos.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Fechar a trava do carro de impressão

Solução: Atente para o fechamento correto da trava do cabeçote de impressão. Deixar a travar levantada pode resultar na colocação errada dos cartuchos de tinta e em problemas de impressão. A trava deve permanecer abaixada para a instalação correta dos cartuchos.



Causa: A trava do carro de impressão não estava fechada corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Substituir o cartucho de tinta

Solução: Substitua o cartucho de tinta indicado.

Verifique se o cartucho de tinta ainda está coberto pela garantia e se a data do final da garantia ainda não chegou.

- Se ele não estiver mais coberto pela garantia, adquira um novo cartucho de tinta.
- Se o cartucho ainda estiver coberto pela garantia, entre em contato com o suporte da HP para manutenção ou substituição do cartucho. Acesse: <u>www.hp.com/support</u>.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar** em Contato com HP para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Para obter mais informações, consulte:

"Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta" na página 309

Causa: Os cartuchos indicados estavam com defeito.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 5: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entrar em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar em Contato com HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu um problema com o equipamento.

Aviso da capacidade do serviço de tinta

Solução: Se você for mover ou transportar o equipamento depois de receber essa mensagem, mantenha-o na vertical e tome cuidado para não incliná-lo, a fim de evitar vazamento de tinta.

A impressão pode ser retomada, entretanto o comportamento do sistema de tinta pode ser alterado.

Causa: O equipamento quase atingiu a capacidade do serviço de tinta.

Falha no sistema de tinta

Solução: Desligue o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação e aguarde dez segundos. Feito isso, conecte o cabo de alimentação e ligue o dispositivo.

Caso continue a receber essa mensagem, anote o código de erro fornecido no visor e entre em contato com o Suporte HP. Acesse:

www.hp.com/support

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar em Contato com HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu uma falha no cabeçote de impressão ou no sistema de distribuição de tinta e o dispositivo não pode mais imprimir.

Verificar os cartuchos de tinta

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Instalar todos os cinco cartuchos de tinta.
- Solução 2: Verificar se os cartuchos de tinta estão instalados corretamente
- Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Instalar todos os cinco cartuchos de tinta.

Solução: Instale todos os cinco cartuchos.

Caso isso já tenha sido feito, prossiga para a próxima solução.

Para obter mais informações, consulte:

"Substituir os cartuchos de tinta" na página 125

Causa: Um ou mais cartuchos de impressão não estavam instalados.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar se os cartuchos de tinta estão instalados corretamente

Solução: Observe se todos os cartuchos de tinta foram instalados corretamente. Consulte as instruções abaixo para solucionar esse erro.

Para verificar se os cartuchos de tinta estão instalados corretamente

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- 3. Confirme se os cartuchos estão nos slots corretos.

A cor e o ícone de cada cartucho de tinta deve corresponder à cor e ao ícone no slot para tal cartucho.



- 4. Com cuidado, passe os dedos na parte superior dos cartuchos de tinta para verificar se algum está saliente.
- 5. Se estiver, pressione tal cartucho para baixo. Ele ficar no lugar certo agora.
- Se um cartucho estiver saliente e você não conseguir colocá-lo corretamente, feche a porta de acesso ao cartucho e verifique se a mensagem de erro desapareceu.
 - Se a mensagem tiver desaparecido, não é necessário fazer mais nada. O erro foi solucionado.
 - Se a mensagem não tiver desaparecido, vá para a próxima etapa.
 - Se nenhum cartucho de tinta estiver saliente, vá para a próxima etapa.
- 7. Localize o cartucho de tinta indicado pela mensagem de erro, depois pressione a lingüeta no cartucho para soltá-lo do slot.





- Pressione o cartucho de tinta para que fique no local correto.
 A lingüeta deve fazer um clique quando o cartucho estiver corretamente instalado. Se não o fizer, talvez precise ser ajustada.
- 9. Remova o cartucho de tinta do slot.
- **10.** Com cuidado, dobre a lingüeta para fora do cartucho de impressão.

 \triangle Cuidado Atente para não dobrar a lingüeta para fora mais que 1,27 cm.



11. Reinstale o cartucho de tinta. Ele ficar no lugar certo agora.





- Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Causa: Os cartuchos de tinta não estavam instalados corretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Ocorreu um problema nos cartuchos de tinta.

Instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos

Solução: Não se esqueça de seguir as instruções no guia Iniciar Aqui para instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta.

Se tiver instalado o cabeçote e os cartuchos e a mensagem persistir, retire-os e recoloque-os seguindo este procedimento:

Para reinstalar o cabeçote de impressão

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta.



 Retire todos os cartuchos de tinta empurrando a lingüeta no cartucho de tinta e depois puxando o cartucho para fora do seu compartimento. Coloque os cartuchos sobre uma folha de papel com as aberturas para cima.





4. Levante a trava no carro de impressão até que pare.



5. Retire o cabeçote de impressão suspendendo-o.



6. Verifique se a trava está levantada e recoloque o cabeçote de impressão.



- 7. Com cuidado, abaixe a trava.
 - Nota Observe se abaixou a trava antes de recolocar os cartuchos de tinta. Deixar a travar levantada pode resultar na colocação errada dos cartuchos de tinta e em problemas de impressão. A trava deve permanecer abaixada para a instalação correta dos cartuchos.
- Guiando-se pelos ícones e pelas cores, deslize o cartucho de tinta no compartimento vazio até que ouça um clique e ele esteja bem colocado.





9. Feche a porta do cartucho de tinta.



Causa: O cabeçote de impressão e os cartuchos não foram instalados ou foram instalados incorretamente.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema na instalação do cabeçote de impressão ou dos cartuchos.

Cartucho que não é da HP

Solução: Siga os avisos no visor para prosseguir ou substituir os cartuchos de impressão indicados.

△ Cuidado A HP recomenda que o cartucho de tinta não seja removido até que haja um novo para substituí-lo.

A HP recomenda que você utilize cartuchos de tinta HP legítimos. Os cartuchos de tinta HP legítimos são projetados e testados em impressoras HP para ajudá-lo a produzir ótimos resultados de forma fácil e contínua.

Nota A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de tinta HP originais, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Para obter mais informações, consulte:

"Substituir os cartuchos de tinta" na página 125

Causa: O dispositivo detectou uma tinta que não é da HP.

A tinta HP original terminou

Solução: Siga os avisos no visor para prosseguir ou substituir os cartuchos de impressão indicados.

Verificar a qualidade de impressão do trabalho atual. Se não for satisfatória, tente limpar o cabeçote de impressão para ver se a qualidade melhora.

Não estarão disponíveis informações sobre os níveis de tinta.

△ Cuidado A HP recomenda que o cartucho de tinta não seja removido até que haja um novo para substituí-lo.

A HP recomenda que você utilize cartuchos de tinta HP legítimos. Os cartuchos de tinta HP legítimos são projetados e testados em impressoras HP para ajudá-lo a produzir ótimos resultados de forma fácil e contínua.

Nota A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de tinta HP originais, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Para obter mais informações, consulte:

- <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>" na página 125
- "<u>Limpar o cabeçote de impressão</u>" na página 129

Causa: Acabou a tinta HP original indicada nos cartuchos de impressão.

Cartucho HP original usado anteriormente

Solução: Verifique a qualidade de impressão do trabalho atual. Se não for satisfatória, tente limpar o cabeçote de impressão para ver se a qualidade melhora.

Siga as mensagens no visor ou na tela do computador para prosseguir.

Para obter mais informações, consulte:

"Limpar o cabeçote de impressão" na página 129

Nota A HP recomenda que o cartucho de tinta não fique fora da impressora por um longo período. Se um cartucho usado for instalado, analise a qualidade de impressão. Caso não seja satisfatória, execute o procedimento de limpeza a partir da caixa de ferramentas.

Causa: O cartucho de tinta original HP foi usado antes em algum outro equipamento.

O cabeçote de impressão parece estar ausente ou danificado

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Instalar novamente o cabeçote de impressão e os cartuchos
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Instalar novamente o cabeçote de impressão e os cartuchos

Solução: Se tiver instalado o cabeçote e os cartuchos, retire-os e recoloque-os seguindo este procedimento:

Nota Caso esteja configurando o aparelho pela primeira vez, siga as instruções do guia Iniciar Aqui para instalar o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta.

Para reinstalar o cabeçote de impressão

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta.



3. Retire todos os cartuchos de tinta e coloque-os sobre uma folha de papel com a abertura apontando para cima.





4. Levante a trava no carro de impressão até que pare.


5. Retire o cabeçote de impressão suspendendo-o.



6. Limpe o cabeçote de impressão.

Há três partes no cabeçote de impressão que precisam ser limpas: as rampas de plástico nos dois lados dos bocais de tinta, a borda entre os injetores e os contatos elétricos, e os contatos elétricos.



- 1 Rampas de plástico nos lados dos bocais
- 2 Borda entre os injetores e os contatos
- 3 Contatos elétricos
- \triangle Cuidado Toque nos injetores e nas áreas de contato elétrico apenas com materiais de limpeza, e não com o dedo.

Para limpar os cabeçotes de impressão

 Umedeça um pano limpo sem sujeira e limpe os contatos elétricos de baixo para cima. Não passe na borda entre os injetores e os contatos elétricos. Continue a limpeza até que não haja tinta nova no pano.



b. Use um fresco, ligeiramente umedeceu, pano sem fiapo para esfregar qualquer tinta acumulada e escombros da extremidade entre os bocais e os contatos.



c. Use um pano novo sem sujeira, levemente umedecido, para limpar as rampas de plástico em ambos os lados dos injetores. Limpe a partir dos injetores.



d. Esfregue as áreas previamente limpadas secam com um pano sem fiapo seco antes de proceder ao próximo passo.

7. Limpe os contatos elétricos dentro do equipamento.

Para limpar os contatos elétricos no equipamento

- a. Umedeça levemente um pano limpo sem fiapos com água mineral ou destilada.
- b. Limpe os contatos elétricos no dispositivo passando o pano de baixo para cima. Use tantos panos quantos forem necessários. Continue a limpeza até que não haja tinta nova no pano.



- c. Seque a área com um pano seco sem fiapos antes de proceder à próxima etapa.
- 8. Verifique se a trava está levantada e recoloque o cabeçote de impressão.



- 9. Com cuidado, abaixe a trava.
 - Nota Observe se abaixou a trava antes de recolocar os cartuchos de tinta. Deixar a travar levantada pode resultar na colocação errada dos cartuchos de tinta e em problemas de impressão. A trava deve permanecer abaixada para a instalação correta dos cartuchos.
- Guiando-se pelos ícones e pelas cores, deslize o cartucho de tinta no compartimento vazio até que ouça um clique e ele esteja bem colocado.





11. Feche a porta do cartucho de tinta.



Causa: O cabeçote de impressão e os cartuchos foram instalados incorretamente. Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão ou os cartuchos.

Problema no cabeçote de impressão

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Reinstalar o cabeçote de impressão.
- Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Reinstalar o cabeçote de impressão.

Solução: Observe se o cabeçote de impressão está instalado e a porta de acesso ao cartucho de tinta está fechada.

Reinstale o cabeçote de impressão.

Para reinstalar o cabeçote de impressão

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta.



3. Retire todos os cartuchos de tinta e coloque-os sobre uma folha de papel com a abertura apontando para cima.





4. Levante a trava no carro de impressão até que pare.



5. Retire o cabeçote de impressão suspendendo-o.



6. Limpe o cabeçote de impressão.

Há três partes no cabeçote de impressão que precisam ser limpas: as rampas de plástico nos dois lados dos bocais de tinta, a borda entre os injetores e os contatos elétricos, e os contatos elétricos.



- 1 Rampas de plástico nos lados dos bocais
- 2 Borda entre os injetores e os contatos
- 3 Contatos elétricos
- \triangle Cuidado Toque nos injetores e nas áreas de contato elétrico apenas com materiais de limpeza, e não com o dedo.

Para limpar os cabeçotes de impressão

 Umedeça um pano limpo sem sujeira e limpe os contatos elétricos de baixo para cima. Não passe na borda entre os injetores e os contatos elétricos. Continue a limpeza até que não haja tinta nova no pano.



b. Use um fresco, ligeiramente umedeceu, pano sem fiapo para esfregar qualquer tinta acumulada e escombros da extremidade entre os bocais e os contatos.



c. Use um pano novo sem sujeira, levemente umedecido, para limpar as rampas de plástico em ambos os lados dos injetores. Limpe a partir dos injetores.



- d. Esfregue as áreas previamente limpadas secam com um pano sem fiapo seco antes de proceder ao próximo passo.
- 7. Limpe os contatos elétricos dentro do equipamento.

Para limpar os contatos elétricos no equipamento

- Umedeça levemente um pano limpo sem fiapos com água mineral ou destilada.
- b. Limpe os contatos elétricos no dispositivo passando o pano de baixo para cima. Use tantos panos quantos forem necessários. Continue a limpeza até que não haja tinta nova no pano.



8. Verifique se a trava está levantada e recoloque o cabeçote de impressão.



etapa.

- 9. Com cuidado, abaixe a trava.
 - Nota Observe se abaixou a trava antes de recolocar os cartuchos de tinta. Deixar a travar levantada pode resultar na colocação errada dos cartuchos de tinta e em problemas de impressão. A trava deve permanecer abaixada para a instalação correta dos cartuchos.
- 10. Guiando-se pelos ícones e pelas cores, deslize o cartucho de tinta no compartimento vazio até que ouça um clique e ele esteja bem colocado.





11. Feche a porta do cartucho de tinta.



Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Houve um problema com o cabeçote de impressão.

Problemas com a preparação da impressora

Solução: Verifique a qualidade de impressão do trabalho atual. Caso não seja satisfatória, é possível que tenha havido falha no relógio interno, de modo que o equipamento não pôde fazer a manutenção do cabeçote de impressão como havia sido programado. Experimente limpar o cabeçote de impressão para ver se a qualidade melhora.

Para obter mais informações, consulte:

"Limpar o cabeçote de impressão" na página 129

Causa: O equipamento foi desligado de forma incorreta.

Problema no sensor

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Limpar o sensor
- Solução 2: Limpar a abertura do sensor nos cartuchos de tinta
- Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Limpar o sensor

Solução: Limpe o sensor.

Se o problema não for solucionado, é possível retomar a impressão, entretanto o comportamento do sistema de tinta pode ser alterado.

△ Cuidado O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Observe se os cartuchos de tinta foram reinstalados no equipamento quando solicitado. Deixar os cartuchos fora do dispositivo por um longo período pode danificá-los.

Para limpar o sensor no dispositivo

- 1. Pegue alguns cotonetes ou um pano que não solte fiapos para fazer a limpeza.
- 2. Observe se o dispositivo está ligado.
- 3. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- Localize o sensor dentro do equipamento.

Os sensor é uma peça de plástico preta e quadrada, um pouco maior que uma borracha, à esquerda no carro de impressão.



- 5. Limpe o sensor com um cotonete ou um pano que não solte fiapos.
- 6. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro foi solucionada.
- 7. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Causa: A tinta pode ter se acumulado e coberto o sensor.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Limpar a abertura do sensor nos cartuchos de tinta

Solução: Limpe a abertura em todos os cartuchos de tinta.

Se o problema não for solucionado, é possível retomar a impressão, entretanto o comportamento do sistema de tinta pode ser alterado.

△ Cuidado O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Observe se os cartuchos de tinta foram reinstalados no equipamento quando solicitado. Deixar os cartuchos fora do dispositivo por um longo período pode danificá-los.

Para limpar a abertura do sensor nos cartuchos de tinta

- 1. Pegue alguns cotonetes ou um pano que não solte fiapos para fazer a limpeza.
- 2. Observe se o dispositivo está ligado.
- Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- 4. Retire todos os cartuchos de tinta e coloque-os sobre uma folha de papel com as aberturas apontando para cima.

Para retirar os cartuchos de tinta

a. Pressione a lingüeta no cartucho de tinta para soltá-lo, depois o retire do slot.



b. Coloque o cartucho sobre uma folha de papel com a abertura para cima.



- c. Repita as etapas a e b para cada cartucho de tinta.
- Limpe cada abertura do sensor com um cotonete ou um pano que não solte fiapos.

A abertura do sensor é uma área de plástico transparente próxima aos contatos de metal cor cobre ou dourada na parte inferior do cartucho de tinta. Não toque os contatos de metal.



 Instalar cada cartucho de tinta em seu slot. Pressione-os para baixo até que a lingüeta fique no lugar.

Verifique se a cor e o ícone de cada cartucho de tinta corresponde à cor e ao ícone no slot para tal cartucho.





- 7. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se o erro foi solucionado.
- 8. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Causa: A tinta se acumulou na janela do cartucho e precisava ser removida.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O sensor estava com defeito.

Cartucho de tinta ausente, incorretamente instalado ou não adequado para o dispositivo

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Inserir todos os cartuchos de tinta
- Solução 2: Verificar se todos os cartuchos de tinta foram instalados corretamente
- Solução 3: Limpar os contatos do cartucho de tinta
- Solução 4: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Inserir todos os cartuchos de tinta

Solução: Observar se todos os cartuchos de tinta foram instalados.

Para obter mais informações, consulte:

"Substituir os cartuchos de tinta" na página 125

Causa: Um ou mais cartuchos de tinta estavam ausentes.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Verificar se todos os cartuchos de tinta foram instalados corretamente

Solução: Observe se todos os cartuchos de tinta foram instalados corretamente. Consulte as instruções abaixo para solucionar esse erro.

Para verificar se os cartuchos de tinta estão instalados corretamente

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.

Solução de problemas



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- 3. Confirme se os cartuchos estão nos slots corretos.

A cor e o ícone de cada cartucho de tinta deve corresponder à cor e ao ícone no slot para tal cartucho.



- 4. Com cuidado, passe os dedos na parte superior dos cartuchos de tinta para verificar se algum está saliente.
- 5. Se estiver, pressione tal cartucho para baixo. Ele ficar no lugar certo agora.
- Se um cartucho estiver saliente e você não conseguir colocá-lo corretamente, feche a porta de acesso ao cartucho e verifique se a mensagem de erro desapareceu.
 - Se a mensagem tiver desaparecido, não é necessário fazer mais nada. O erro foi solucionado.
 - Se a mensagem não tiver desaparecido, vá para a próxima etapa.
 - Se nenhum cartucho de tinta estiver saliente, vá para a próxima etapa.
- 7. Localize o cartucho de tinta indicado pela mensagem de erro, depois pressione a lingüeta no cartucho para soltá-lo do slot.

Capítulo 14





- Pressione o cartucho de tinta para que fique no local correto.
 A lingüeta deve fazer um clique quando o cartucho estiver corretamente instalado. Se não o fizer, talvez precise ser ajustada.
- 9. Remova o cartucho de tinta do slot.
- 10. Com cuidado, dobre a lingüeta para fora do cartucho de impressão.
 - \triangle Cuidado Atente para não dobrar a lingüeta para fora mais que 1,27 cm.



11. Reinstale o cartucho de tinta. Ele ficar no lugar certo agora.





- Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- 13. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Para obter mais informações, consulte:

"Substituir os cartuchos de tinta" na página 125

Causa: Um ou mais cartuchos de impressão não estavam instalados.

Solução 3: Limpar os contatos do cartucho de tinta

Solução: Limpe os contatos elétricos do cartucho de tinta.

Caso continue recebendo esta mensagem após a limpeza dos contatos, o cartucho de tinta deve estar danificado.

Para limpar contatos elétricos

- 1. Observe se o dispositivo está ligado.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- Localize o cartucho de tinta indicado pela mensagem de erro, depois pressione a lingüeta no cartucho para soltá-lo do slot.





 Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com a parte inferior apontada para cima, e localize os contatos elétricos no cartucho.
 Os contatos elétricos são quatro retângulos pequenos cor cobre ou dourada na parte inferior do cartucho de tinta.



- 5. Limpe os contatos com um cotonete ou um pano que não solte fiapos.
 - △ Cuidado Atente para não inserir tinta ou outros resíduos na abertura de plástico transparente próxima aos contatos.
- Dentro do equipamento, localize os contatos no cabeçote de impressão. Os contatos parecem um conjunto de quatro pinos de cor cobre ou dourada posicionados para combinar com os contatos no cartucho de tinta.



- 7. Use um cotonete ou pano que não solte fiapos para limpar os contatos.
- 8. Reinstale o cartucho de tinta.





- Feche a porta do cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- 10. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Verifique se o cartucho de tinta ainda está coberto pela garantia e se a data do final da garantia ainda não chegou.

- Se ele não estiver mais coberto pela garantia, adquira um novo cartucho de tinta.
- Se o cartucho ainda estiver coberto pela garantia, entre em contato com o suporte da HP para manutenção ou substituição do cartucho. Acesse: <u>www.hp.com/support</u>.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Entrar** em Contato com HP para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Para obter mais informações, consulte:

- "Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta" na página 309
- "Substituir os cartuchos de tinta" na página 125
- "Limpar o cabeçote de impressão" na página 129

Causa: Os contatos dos cartuchos indicados estavam com defeito.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 4: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: Os cartuchos de impressão não foram projetados para ser usados neste produto.

Falha no sensor

Tente as soluções a seguir para resolver o problema. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as demais até o problema ser solucionado.

- Solução 1: Limpar o sensor
- Solução 2: Limpar a abertura do sensor nos cartuchos de tinta
- Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução 1: Limpar o sensor

Solução: Limpe o sensor.

Se o problema não for solucionado, é possível retomar a impressão, entretanto o comportamento do sistema de tinta pode ser alterado.

Cuidado O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Observe se os cartuchos de tinta foram reinstalados no equipamento quando solicitado. Deixar os cartuchos fora do dispositivo por um longo período pode danificá-los.

Para limpar o sensor no dispositivo

- 1. Pegue alguns cotonetes ou um pano que não solte fiapos para fazer a limpeza.
- Observe se o dispositivo está ligado.
- 3. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- 4. Localize o sensor dentro do equipamento.

Os sensor é uma peça de plástico preta e quadrada, um pouco maior que uma borracha, à esquerda no carro de impressão.



- 5. Limpe o sensor com um cotonete ou um pano que não solte fiapos.
- 6. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se a mensagem de erro foi solucionada.
- 7. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Causa: A tinta pode ter se acumulado e coberto o sensor.

Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 2: Limpar a abertura do sensor nos cartuchos de tinta

Solução: Limpe a abertura em todos os cartuchos de tinta.

Se o problema não for solucionado, é possível retomar a impressão, entretanto o comportamento do sistema de tinta pode ser alterado.

Solução de problemas

△ Cuidado O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Observe se os cartuchos de tinta foram reinstalados no equipamento quando solicitado. Deixar os cartuchos fora do dispositivo por um longo período pode danificá-los.

Para limpar a abertura do sensor nos cartuchos de tinta

- 1. Pegue alguns cotonetes ou um pano que não solte fiapos para fazer a limpeza.
- 2. Observe se o dispositivo está ligado.
- Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta levantando a parte frontal direita do dispositivo, até travar a porta.



O carro de impressão move-se para o centro do dispositivo.

- Nota Aguarde até que o carro de impressão não esteja mais em movimento para prosseguir.
- 4. Retire todos os cartuchos de tinta e coloque-os sobre uma folha de papel com as aberturas apontando para cima.

Para retirar os cartuchos de tinta

a. Pressione a lingüeta no cartucho de tinta para soltá-lo, depois o retire do slot.





b. Coloque o cartucho sobre uma folha de papel com a abertura para cima.



- c. Repita as etapas a e b para cada cartucho de tinta.
- Limpe cada abertura do sensor com um cotonete ou um pano que não solte fiapos.

A abertura do sensor é uma área de plástico transparente próxima aos contatos de metal cor cobre ou dourada na parte inferior do cartucho de tinta. Não toque os contatos de metal.



 Instalar cada cartucho de tinta em seu slot. Pressione-os para baixo até que a lingüeta fique no lugar.

Verifique se a cor e o ícone de cada cartucho de tinta corresponde à cor e ao ícone no slot para tal cartucho.





- 7. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e observe se o erro foi solucionado.
- Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligueo novamente.

Causa: A tinta se acumulou na janela do cartucho e precisava ser removida. Se esse procedimento não tiver resolvido o problema, passe para a próxima solução.

Solução 3: Entrar em contato com o suporte HP

Solução: Entre em contato com o Suporte HP para obter assistência.

Acesse: www.hp.com/support.

Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em **Fale com a HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Causa: O sensor estava com defeito.

Capítulo 14

15 Garantia e suporte HP

A Hewlett-Packard oferece suporte via Internet e por telefone para HP All-in-One. Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Garantia
- Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta
- Processo de suporte
- Antes de ligar para o Suporte HP
- Suporte HP por telefone
- Opções adicionais de garantia
- HP Quick Exchange Service (Japan)
- HP Korea customer support
- Preparar o HP All-in-One para o envio
- Embale o HP All-in-One

Garantia

Para obter mais informações sobre a garantia, consulte a documentação impressa que acompanha o produto.

Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

A garantia do(s) cartucho(s) de impressão HP se aplica quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP designado. Essa garantia não é válida para cartuchos de tinta HP que foram recarregados, recondicionados, reconstruídos, usado incorretamente ou violado.

Durante o período de garantia, o produto estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado. A data do vencimento da garantia, no formato AAAA/MM/DD, pode ser encontrada no produto, conforme indicado:



Para uma cópia da Declaração de garantia limitada HP, consulte a documentação impressa que acompanha o dispositivo.

Processo de suporte

Se tiver um problema, siga essas etapas:

- 1. Verifique a documentação que acompanha o dispositivo.
- Acesse o site de suporte on-line da HP em <u>www.hp.com/support</u>. O suporte on-line HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre produtos e assistência especializada e inclui os seguintes recursos:
 - Acesso rápido a especialistas de suporte online qualificados
 - · Atualizações de software e drivers para o dispositivo
 - · Informações valiosas sobre produtos e soluções dos problemas mais comuns
 - Atualizações de produtos, alertas de suporte e boletins HP proativos que estão disponíveis quando você registra o produto
- Ligue para o suporte HP. As opções de suporte e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país ou região e idioma.

Antes de ligar para o Suporte HP

Softwares de outros fabricantes podem estar incluídos no HP All-in-One. Se tiver problemas com qualquer um desses programas, você receberá a melhor assistência técnica se entrar em contato com os especialistas dessa empresa.

Nota Essa informação não se aplica aos clientes do Japão. Para obter informações sobre as opções de serviço no Japão, consulte "<u>HP Quick Exchange Service (Japan)</u>" na página 312.

Se precisar entrar em contato com o Suporte HP, faça o seguinte, antes de ligar:

- 1. Verifique se:
 - **a**. A HP All-in-One está conectada à tomada de energia e ligada.
 - b. Os cartuchos de tinta especificados estão corretamente instalados.
 - c. O papel recomendado foi corretamente carregado na bandeja de entrada.
- 2. Redefina a HP All-in-One:
 - a. Desative o HP All-in-One, pressionando o botão Ligado.
 - b. Desconecte o cabo de força da parte traseira do HP All-in-One.
 - c. Reconecte o cabo de força no HP All-in-One.
 - d. Ative o HP All-in-One, pressionando o botão Ligado.
- Para encontrar informações de suporte e garantia, acesse o site da HP em <u>www.hp.com/support</u>. Caso solicitado, selecione seu país ou região e, em seguida, clique em Fale com a HP para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.
 Verifique no site da HP se há informações atualizadas ou dicas para solução de problemas do

Verifique no site da HP se ha informações atualizadas ou dicas para solução de problemas do HP All-in-One.

- Se os problemas persistirem e for necessário falar com um representante do Suporte HP, faça o seguinte:
 - a. Tenha à mão o nome específico do seu HP All-in-One, que é exibido no painel de controle.
 - b. Imprima um relatório de status da impressora.
 - c. Faça uma cópia colorida para ter disponível como uma amostra de impressão.

- d. Esteja preparado para descrever o problema detalhadamente.
- e. Tenha o número de série à mão.

É possível ver o número de série olhando na etiqueta na parte traseira do HP All-in-One. O número de série é o código de 10 caracteres mostrado no canto superior esquerdo da etiqueta.

- Nota O número de série do dispositivo também pode ser visualizado no usando-se o software HP Photosmart. Para acessar o número de série do dispositivo pelo software, na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > HP > Central de Soluções HP. Na página de Ajuda, clique em Informações técnicas, em Ferramentas.
- 5. Ligue para o suporte HP. Esteja próximo ao HP All-in-One quando ligar.

Tópicos relacionados

- "Imprimir um relatório de status da impressora" na página 131
- "Substituir os cartuchos de tinta" na página 125
- "Carregar papel" na página 65

Suporte HP por telefone

Para obter uma lista dos números de telefone do suporte, consulte a documentação impressa que acompanha o dispositivo.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Período de suporte por telefone
- Fazer uma ligação
- <u>Após o período de suporte por telefone</u>

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte por telefone está disponível na América do Norte, Ásia (Pacífico) e América Latina (incluindo o México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse <u>www.hp.com/support</u>. Serão aplicadas as tarifas padrão da companhia telefônica.

Fazer uma ligação

Ligue para o suporte HP quando estiver em frente ao computador e ao produto. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo (localizado na etiqueta na parte frontal do produto)
- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do produto)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Aconteceu alguma coisa antes dessa situação (como uma tempestade com trovões, o produto foi movido de lugar etc)?

Após o período de suporte por telefone

Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda disponível no site de suporte on-line da HP: <u>www.hp.com/support</u>. Entre em contato com o revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o HP All-in-One mediante custos adicionais. Acesse <u>www.hp.com/support</u>, selecione o país/região e idioma e consulte a seção sobre Serviços e Garantia para obter informações sobre os planos de serviços estendidos.

HP Quick Exchange Service (Japan)

インク カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してく ださい。インク カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、 HP Quick Exchange Service がこのインク カートリッジを正常品と交換し、故障した インクカートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、 お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。 電話番号: 0570-000511(自動応答) 03-3335-9800(自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで 祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。

カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
 ご注意:ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセン ターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Para obter instruções sobre como embalar seu dispositivo para troca, consulte "<u>Embale o</u> <u>HP All-in-One</u>" na página 314.

HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

Garantia e suporte HP

Preparar o HP All-in-One para o envio

Se, depois de entrar em contato com o Suporte HP ou retornar ao ponto-de-venda, for solicitado que você envie o HP All-in-One para manutenção, remova e guarde os seguintes itens antes de entregar seu dispositivo:

- Cobertura do painel de controle
- Cabo de força, cabo USB e qualquer outro cabo conectado ao HP All-in-One

▲ Cuidado O HP All-in-One substituto não será enviado com cabo de alimentação. Guarde o cabo de alimentação em local seguro até a chegada do HP All-in-One substituto.

- Qualquer papel carregado na bandeja de entrada
- · Remova os originais carregados no HP All-in-One
- Esta seção contém os seguintes tópicos:
- Proteger o sistema de tinta
- Remova o vidro do painel de controle

Proteger o sistema de tinta

Entre em contato com o suporte HP para obter informações sobre como proteger o sistema de tinta para evitar vazamento de tinta no HP All-in-One durante a remessa.

Se você receber um HP All-in-One substituto, consulte as instruções incluídas na caixa para obter informações sobre como proteger o sistema de tinta. O HP All-in-One substituto pode vir com cartuchos de tinta que você pode usar para instalar no seu dispositivo para evitar que o sistema de tinta vaze durante a remessa.

Nota Essa informação não se aplica aos clientes do Japão. Para obter informações sobre as opções de serviço no Japão, consulte "<u>HP Quick Exchange Service (Japan</u>)" na página 312.

Remova o vidro do painel de controle

Remova a cobertura do painel de controle antes de levar o HP All-in-One para reparo.

- Nota Essa informação não se aplica aos clientes do Japão. Para obter informações sobre as opções de serviço no Japão, consulte "<u>HP Quick Exchange Service (Japan)</u>" na página 312.
- △ Cuidado O HP All-in-One deve estar desconectado antes de executar estas tarefas.

Para remover a face de vidro do painel de controle

- 1. Pressione o botão Ligado para desligar o HP All-in-One.
- Desconecte o cabo de alimentação e, depois, desconecte-o do HP All-in-One. Não envie o cabo de alimentação com o HP All-in-One.
- 3. Remova a face de vidro do painel de controle da seguinte maneira:
 - a. Coloque as mãos em cada um dos lados da face de vidro do painel de controle.
 - b. Coloque a ponta dos dedos da sua mão esquerda na pequena fenda do visor e, em seguida, retire a face de vidro com movimentos para baixo e para a direita.



- Guarde a face de vidro do painel de controle. Não envie a face de vidro do painel de controle junto com o HP All-in-One.
 - Cuidado O HP All-in-One de substituição pode não vir com uma face de vidro de painel de controle. Guarde a face de vidro do painel de controle em um lugar seguro e quando você receber o HP All-in-One substituto, recoloque a face de vidro do painel de controle. É necessário prender a face de vidro do painel de controle para utilizar as funções do painel de controle no HP All-in-One de substituição.
 - Nota Para obter instruções sobre como conectar a cobertura do painel de controle, consulte o Guia inicial fornecido com o HP All-in-One. É possível que o HP All-in-One substituto seja enviado com instruções para configuração do dispositivo.

Embale o HP All-in-One

Conclua as etapas abaixo após ter preparado o HP All-in-One para remessa.

Para embalar o HP All-in-One

1. Se o material de embalagem original estiver disponível, use-o para embalar o HP All-in-One; caso contrário, utilize o material de embalagem do dispositivo de troca.



Se você não tiver o material de embalagem original, utilize outros materiais de embalagem adequados. Os danos causados por uma embalagem incorreta e/ou transporte inadequado não são cobertos pela garantia.

- 2. Coloque a etiqueta de devolução na parte externa da caixa.
- 3. Inclua os seguintes itens na caixa:
 - Uma descrição completa dos problemas encontrados para o pessoal de manutenção (amostras de problemas de qualidade de impressão ajudam bastante).
 - Uma cópia do recibo de venda ou outra prova de compra para estabelecer o período de cobertura da garantia.
 - Seu nome, endereço e um número de telefone no qual você possa ser localizado durante o dia.

16 Informações técnicas

As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu HP All-in-One são fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP All-in-One.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Especificações
- Programa de controle do risco ambiental dos produtos
- Avisos sobre regulamentação
- Instruções sobre regulamentação sem fio

Especificações

As especificações técnicas do HP All-in-One são fornecidas nesta seção. Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP All-in-One.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leiame.

Para informações sobre futuros lançamentos e suporte do sistema, visite o suporte HP online, em www.hp.com/support.

Тіро	Gramatura do papel	Bandeja de entrada	Bandeja de saída⁺	Bandeja de fotos [⁺]
Papel comum	20 a 24 lb (75 a 90 g/m²)	Até 125 (papel de 20 lb.)	50 (papel de 20 lb.)	n/d
Papel Ofício	20 a 24 lb (75 a 90 g/m²)	Até 100 (papel de 20 lb.)	10 (papel de 20 lb.)	n/d
Cartões	110lb. índice máximo (200g/m²)	Até 20	25	Até 20
Envelopes	20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²)	Até 15	15	n/d
Transparência	n/d	Até 40	25	n/d
Etiquetas	n/d	Até 40	25	n/d
Papel fotográfico de 13 x 18 cm (5 x 7 polegadas)	145 lb. (236 g/m²)	Até 20	20	Até 20
Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas)	145 lb. (236 g/m²)	Até 20	20	Até 20

Especificações de papel

Capítulo 16 (continuação)

Тіро	Gramatura do	Bandeja de	Bandeja de	Bandeja de
	papel	entrada	saída [†]	fotos
Papel fotográfico de 216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	n/d	Até 40	25	n/d

Capacidade máxima.

† A capacidade da bandeja de saída é afetada pelo tipo de papel e pela quantidade de tinta que está sendo utilizada. A HP recomenda esvaziar a bandeja de saída com freqüência. O modo de qualidade de impressão RASCUNHO RÁPIDO exige que a bandeja seja estendida e a bandeja final seja girada. Sem a bandeja final girada para cima, os papéis tipo carta e ofício vão cair na primeira folha.

Nota Para obter uma lista completa dos tamanhos de mídia compatíveis, consulte o driver da impressora.

Especificações de impressão

- A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
- Impressão no tamanho panorama
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand
- Idioma: PCL3 GUI

Especificações da cópia

- Processamento digital de imagem
- O número máximo de cópias varia por modelo
- As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento
- A ampliação máxima da cópia varia de 200 a 400% (depende do modelo)
- A redução máxima da cópia varia de 25 a 50% (depende do modelo)

Especificações de digitalização

- Editor de imagem incluído
- O software de OCR integrado converte automaticamente texto digitalizado em texto editável (se instalado)
- Interface compativel com Twain
- Resolução: até 4800 x 4800 ppi óptico (dependendo do modelo); 19200 ppi aprimorado (software)
 - Para mais informações sobre a resolução em ppi, consulte o software do scanner.
- Colorido: cor de 48 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo de digitalização do vidro: 21,6 x 29,7 cm

Resolução de impressão

Para saber mais sobre a resolução da impressora, consulte o software da impressora. Para mais informações, consulte "Exibir a resolução da impressão" na página 78.

Rendimento do cartucho de tinta

Acesse www.hp.com/pageyield para mais informações sobre o rendimento esperado dos cartuchos.

Informações sobre acústica

Se você tiver acesso à Internet, poderá obter informações sobre acústica no site da HP na Web: Acesse: <u>www.hp.com/support</u>.

Programa de controle do risco ambiental dos produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável ao meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Utilização de papel
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- <u>Notificação da Energy Star®</u>
- Attention California users
- Battery disposal in the Netherlands
- Battery disposal in Taiwan
- EU battery directive
- · Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas são marcadas de acordo com os padrões internacionais para facilitar a identificação de materiais plásticos para fins de reciclagem no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em: www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Notificação da Energy Star®

Este produto foi projetado para reduzir o consumo de energia e preservar recursos naturais, sem prejuízo de desempenho. Ele foi projetado para reduzir o consumo total de energia tanto durante a operação como na inatividade. Este produto está qualificado para o ENERGY STAR®, um programa voluntário criado para incentivar o desenvolvimento de produtos para escritório que economizam energia.



ENERGY STAR é uma marca de serviço registrada do EPA dos EUA. Como um parceiro ENERGY STAR, a HP determinou que este produto atenda às diretrizes do ENERGY STAR para economia de energia.

Para obter mais informações sobre as diretrizes ENERGY STAR, visite o seguinte Web site: <u>www.energystar.gov</u>

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

EU battery directive



European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union

Deses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkt ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e

la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea

Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

FU's batteridirektiv

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifiitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

Tämä laitie sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hagy biztasítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hagy végig kitarisan a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gominyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatvimo laiką. Bet kokus šios baterijas aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikiti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterie wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydrziala celů živatnosť vyrobku. Akykoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih

V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv

Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker fär utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз

Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замината на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii

Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union. This symbol on the product or on is poologing indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of you equipment by household in our to a dispute collection point of the the recipting of waste electrical and electronic equipment. The supports collection and recycling of your waste equip and the first of disposal will help to conserve naturel associates and answer that is not conserved. The support of the other waste electrical and electronic and the other and the other the other and the ot

Special dop in you make exploritements response, produce clando you accuracy prace, port locational wate buildown service on the study exploritements water product accurate and product **Execution de set productionse service** and the study of the study of the study of the study exploritements and the study of the s

Entorgrung von Elektrogeröten durch Benutzer in privoten Russhallen in der EU Entorgrung von Elektrogeröten durch Benutzer in privoten Russhallen in der EU Diess symbol auf dem Produkt oder dissen Verpodung gibt on, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Reatmull entorgt werden darf. Es chliegt daher there Verantwortung, das Zerott an anner entorgechendes Stalle für die Entoplangs gade Wadererwentung zur Elektrogetien Erk Art absurgeten (z.b. ein Wentschlich). Die separate Sammlung und das Gefahrdung für die Gesundhei des Menchen und der Umweit darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alle Elektrogetie zum Recyceln abgeben können, erholten Sie bei die nörtlicher Behörden. Westelltellichen der durt, wo Sie der eiter verben behöre.

Can su a manamento dei muni ocate o il regorio presso il quale è tablo acquitato il producti.
Eliminación de residuos de apartes electricos y petrosi relacionaria de suarios dométicos en la Unión Europea.
Este simbolo en el producto en el embolige indica que no se puede deschor el producta junto con los residuos demeticos. Per el contrario, il debe eliminar este tipo de residuo, en eporte de suarios el embolis indica que no se puede deschor el producta junto con los residuos demeticos. Per el contrario, il debe eliminar este tipo de residuo, en esponsabilidad de la quanta per este tipo de residuo, en el embolis indica que no se puede deschor el producta junto con los residuos demeticos. Per el contrario, el territorio y deficiricos. Per el contrario en esponsabilidad de la portega deschor el producta de parameta per entericitade y deficiricas. Per el contrario en presentad de de la catalitada de parameta per entericitada y deficirica y deficiricas de parameta per esponsabilidad de la portega deschor el producta de parameta per esponsabilidad de la portega deschor el producta de la portega deschor el portega deschore el portega deschor el portega deschor el portega descho

Interva unance utagiano en protocia.
Ilicivadace vyslocatilikho zatirizani utilizateli v domácnosti v zenich EU
Tato značka na produkta nebo na pina obalu zanačuje, že tento produkt nemi bri llividován prostým vyhozenim do bežneho domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zatiremi ka produkta nebo na klivádaci do stranových bežných mia uterných k revyklana polečkara produkta nebo na klivádaci v stranových bežných mia uterných k revyklana polečnav provédkým terval na vlikate zado na zaterní produkta vzhoužilého zatirzení klivádaci vstateli zaterní klivátaci vstrateli zaterník v strate za to, že vysloužilého zatirzení klivátaci vstrateľka závola zaterní v produkta vstrate za to závola zaterní vstrate za to závola zaterní vstrate vstr

Borskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symlop på posikket eller på dets embalage indikere, at produktet ikke må borskaffe stammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at borskaffe affaldsudstyr på af at allevere det all det alle bergene en danningsateber met herbik på genbarg af eldetnik saffaldsudstyr. Den separate indramling og genbrag af af affaldsudstyr på ridspunkte for borskaffelse med til at berøre naturige resourcer og sike, at gentrug inder sted på en måde, de beskyfter mennesken heldes anim miljeet. Hvis du vil vide mete om, hvor d kan afberee aft allafaldsudst.

om, mor au van onterere an anaausustyr ti gentrug, kan du kontate kommunen, det kake ternovatiensvesen eller den formetnig, hvor du keke pradukki. Afver van anglesafanke epparaturu door gebruiteren in particulierte hulshabadens in de Kuropses Unit Di symbol og het product of de verpakking geet oan dat dit product nije mag, worden algevoerd met het hushabadiki af det. Het is uw ventrukordelijkde uw algedankke apparaturu draag hij ta het symen van naturlijke kommen. en bi het hetgebruit van metericatio ge een vijze die de valageanscheid en het milles beschertt, van valgedankke apparaturu draag hij ta het symen van naturlijke kommen. en bi het hetgebruit van metericatio ge een vijze die de valageanscheid en het milles beschertt, van vere informatio een het baarangebruit aussi millesen voor encyclie glauf van canted personem en het gemeentuit in uw verophiet, de enningradens of de het product het angebruit.

na menengalamintas kasutuvalt kõrvalaistuvalt saatus saatus kasutus ka

Hervintetivian laitetiden käsittely kottalouksissa Eurooppan unionin alueella män kuteksessi ja espäksiksessä olise mehnitä asallaise alla kutektelä sää saiksi kuteksi ja kasa kuteksi ja kuteksi saiksi alue aimitetaan sähkö ja elektroniikkajateronna teröppistessen. Hövitettivian laiteden eillinen keitrys ja keinäys säädää luononvoraja. Näi toimianilla varmitetaan myös, mä keinäys tajasuksi toitalla, ja kuseksette linikette terenjä ja prapäristä. Saite toituksi saitetaan terös ja

apper, i per samonigue ano to enois organoste na posor. A hulidadéamographi kezelése a meginhatartataskhen az Európai Uniciban. Es a subcialat hulida y a temelan vegy anak, cossingli nam vegen este de la cossi de este la cossi de l

o nery monitary zanace, in rusci na minace vegnjerene ogunaco vanana z voj o enne organizacijana. Uzotaju ostrživačniš na nederičjan intricem Eropes Savienibas privitajis majisaminelicitas Sis simbal su ierices voi tis ispolojuma norida, je so ierici nedrist izmest kopā or prēsijem mijaraminelicitas to nadod nordžitajis avakšanas veika ji ništi veika nederija elektrika an estava norizētā partatotā. Specida nederigās ierices, polidzi tarajā avakšanas veika ir veika partatota sargā cilektrika ar estava artikas norizētā partatotā. Specida nederigās ierices savakšana un ortezētā partatota. padat nederģis tersins un nederima tadu artezēta partatota, sargā cilektu vestiku un opkartēji vaiki, kari kejdādijatis pie ir kur otreizētā pārtatota var negādā nederģis terici, ladas, zasimtes ar vietep partatota, majama artikuma sardīgama dienest vai relitato, kari tegidājātis šo ieris ar vietep partatota.

naguaa menango mico, taou, au aumente ai meng panahaka, mapaminekata damania dankasina demiar da menala, kai egodapeta so renct. Evropos Squageas vantoloje ja privacije namu uku da produkta negali biti ilmentas kartu su klomis namu oko difekomis. Jas privalari ismo alfekama janga diduodami ja ja falekamo elektroni angao parlicihan punku je alfekamo janga pabu bakihai sumentan i perdidame, bus takogani nationali stelikoli i rutzitirinama, kad janga ya pedrida zinaga na ja mita pusajanci bidu. Del informacio pet ta ju da produkta pedri biti sinta pedra pedri si gama panaha na janga diduodami ja difetu vizetika tampia arta ja padauta, kuria perdukta, na pedra pada pedra pedra pisa ja privala pedra pedra pada pada pedra ta pada pada pedra baria si pedra pada pedra pada pedra pada pedra pada pedra pedra pada pedra pada pedra ped

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Staład za uniestatowa na pradukcie lub opakowaniu oznacza, że lego produktu nie należy wyrzucać ra

u vyjuzida u zajvego sprzetu przez u uzytawanikow somowych w Unii suropejskoj ca u innymi odpodni domowali, Upławnik jest odpowiedaj na obatrzenie su zajwe przek da wyzaczenego poliku grandzanie datowa i stodowala natvarinego. Datas informacje na temat podaću utyżetych urządzeń natvari u zajska u odpowiednich wdat z ladatych, w przeskiejalnowi z admowali z dodowala natvarinego. Datas informacje na temat poda u vjizacji zużytych urządzeń natvari u zajska u odpowiednich wdat z ladatych, w przeskiejalnowi z admowali z modarnego ka w miejcu zajska produku.

uz prace o opometaria maza unanyo, w przezieposane zaminychym ze oznalemi oposowi na w mięza zanap procesu. Desarta de eguipamentos pro suzvisińs em esidémicias da União Evropéia Este simbol no produto ou na embiologemi nidica que o produto mão pode ser descantado jima com ol ludo domético. No entanto, é sua responsabilidade levar os equi a semi descrutada u nu proti de clocida deignado para re aciclogem de equipamento setivo elefínicos. A coleto sepanda e a vecidogem do equipamento no na descarte ludaria na conservação dos recursos naturais e granitem que o equipamentos setivo inclúdada de forma a proteger a suade das pescon e o meio ambiento mismonções subje mode descartar englumentos para recládagem, ente em contati con o escritito los de las usa clados, o averiço de limpeza pública de sub obira o o momento da ite. Para obte

užívateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu I na produkle alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte pr stup po

os odovzda toto zariade remo symbol na produkti je usob ila pro dolazi zalamenta, era internative vy vyhodeni sy mym kalinavamym dopodani. Kalimesta na mol ma povinina od osobada na zakate zakate je na miest, kale sa zakate predvje revyklaci ce kalinava na odpad pomože chrvni priradne zakate je a zabezpeči kaly spisob revyklacii, ktorý bude chrvni ľudské zdravke a životné posterelie. Dálšie informácie o separovanom zbere a recykláci ziskate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečivice: ubor vyhlo komvaňeho dodaval jedbo v ordenimi. Kele se rodukti kujili.

Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

симота раку практи на познаката на упостаза, не продукти те тряба да се запрати езеропенския съкој приването за отпадњи, като га предадете на отпадетел туку та тряба да се казърата задено с делаконскоте отпадњи. Вне нисте отоворносто да ихазъртите рудавнето за отпадњи, като га предадете на отпадетел тряба ула се казърта задено с делаконскоте отпадњи. Вне нисте отоворносто да ихазъртите орудавнето за отпадњи, като га предадете на отпадетел тряба упосни ресулски и практи раконскита со тападњи. Вне обрушаната за отпадњи, при изаљативна и примата за рекитара рекулски практирањи за отпадњи, че да не закозне от зе на окласни на на изатика от каказе за ракозне на предоста на отпадњи за рекитиране се сържете със съответни офис в града на фирита за реке на отпадњи на с изатикана, от какоја се закулити практира.

Laterplant to display must be under § 4 second a display the population of the po

Svenska

Avisos sobre regulamentação

O HP All-in-One atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região. Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Número de identificação do modelo de regulamentação</u>
- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Noise emission statement for Germany
- Toxic and hazardous substance table
- Declaration of conformity (European Economic Area)
- HP Photosmart C6300 All-in-One series declaration of conformity

Número de identificação do modelo de regulamentação

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número de Modelo de Regulamentação. O Número de Modelo de Regulamentação do seu produto é SDGOB-0824. Esse número de regulamentação não deve ser confundido com o nome comercial (HP Photosmart C6300 All-in-One series, etc.) ou os números do produto (CDO20A, etc.).
FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기) 이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表							
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》							
零件描述	有毒有害物质和元素						
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0	
电线*	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	Х	0	0	0	0	0	
打印系统*	Х	0	0	0	0	0	
显示器*	Х	0	0	0	0	0	
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0	
驱动光盘*	Х	0	0	0	0	0	
扫描仪*	Х	Х	0	0	0	0	
网络配件*	Х	0	0	0	0	0	
电池板*	Х	0	0	0	0	0	
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0	
外部电源*	Х	0	0	0	0	0	
0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件 *以上只适用于使用这些部件的产品							

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart C6300 All-in-One series declaration of conformity

	According to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1				
Manufacturer's Name:	Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0824-rel.1.0				
Manufacturer's Address:	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127, USA				
declares, that the product					
Product Name:	HP Photosmart C6300 Series				
Regulatory ModelNumber:49	SDGOB-0824				
Product Options:	ALL				
Radio Module:	RSVLD-0608 (802.11g/b)				
Power Adapter:	0957-2230				
conforms to the following Product Specifications and Regulations:					
SAFETY: IEC 6095 IEC 6082 GB4943:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 IEC 60825-1 Ed. 1.2: 2001 / EN 60825-1 + A2 + A1: 2002 (LED) GB4943: 2001				
EMC: CISPR 22 CISPR 24	CISPR 22: 2005 / EN55022: 2006 Class B CISPR 24: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002 / EN 55024:1998 +A1: 2001 + A2: 2003 Class B				
EN 301 4	89-1 V1.4.1, EN 301 489-17 V1.2.1: 2002				
IEC 6100 IEC 6100 FCC Title GB9254-	IEC 5 1000-3-2; 2000 / EN 6 1000-3-2; 2006 IEC 6 1000-3-3; 1994 + A1; 2001 / EN 6 1000-3-3; 1995 + A1; 2001 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 GB8254-1998, GB17625, 1-2003				
RADIO: EN 300 3	EN 300 328 V1.7.1				
HEALTH: EU: 1999	EU: 1999/519/EC				
This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause underside operation					
The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly					
Additional Information:					
 This product is assigned a Regulatory model number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. 					
San Diego, CA, USA February, 2008					
Local contact for regulatory topics only:					
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany www.hp.com/go/certificates_					
US: Hewlett Packard, 3000 Han	over St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501				

Instruções sobre regulamentação sem fio

Esta seção traz as seguintes informações sobre regulamentação referentes a produtos sem fio:

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- European Union regulatory notice
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to avoid the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.

(()

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Índice

Símbolos/Números

2 páginas em 1, impressão 89 4 páginas em 1, impressão 89

A

aiuda menu 14 ajustar à página 114 alinhar impressora 130 ambiente Programa de controle do risco ambiental dos produtos 317 aplicativo, impressão de 75 após o período de suporte 311 arquivo formatos compatíveis 251 formatos não suportados 250 ilegível 250 nome inválido 251 Arguivo readme 141 assistência técnica ao cliente garantia 309 atualização à rede 37 ausente texto da digitalização 201 ausentes cartucho de tinta 272 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 321

В

baixa qualidade da impressão de fax 166 Bluetooth acessibilidade 56 autenticação por senha 56 configurações de segurança 56 imprimir usando o computador 52 Bluetooth, configurações 54 borrões de tinta 163 Botão de Menu 11 Botão Início 11 botão Ligar 12 botão OK 11 botões, painel de controle 10 botões de direção 11 brilho, alteração na impressão 79

С

cabecote 128 cabeçote de impressão limpar 129 problemas 289 cabo Ethernet CAT-5 26 Cabo USB perda de comunicação 262 canal, comunicação sem fio 48 cancelamento cópia 117 digitalização 108 trabalho de impressão 93 cancelar botão 11 carregamento cartões 72 decalques 72 envelopes 70 etiquetas 72 original 61 transparências 72 carregar cartões de índice 68 cartões postais 68 Hagaki 68 papel A4 65 papel carta 65 papel de tamanho grande 65 papel fotográfico de 13 x 18 cm 65 papel fotográfico de 5 x 7 polegadas 65

papel fotográfico de tamanho pequeno 65 papel ofício 65 carro congestionamento 209 travado 209, 210 Carro travado 266 cartões de felicitação, carregamento 72 cartões de índice, carregar 68 cartões de memória a câmera digital não consegue ler 194 arquivo ilegível 250 digitalizar para 107 fotos faltando 250 HP All-in-One não pode ler 195 inserção 99 mensagem de erro 252 resolução de problemas 193 salvamento de arquivos no computador 99 slots 95 cartões postais carregar 68 cartuchos. consulte cartuchos de tinta cartuchos de impressão pouca tinta 193 cartuchos de tinta A tinta HP terminou 284 ausentes 272 danificados 272 dicas 123 encomendar 139 incompatíveis 270 incorretos 270, 298 mensagem de erro 298 mensagens de erro 263 substituir 125 tinta que não é da HP 283 usados anteriormente 284 verificação dos níveis de tinta 124

Indice

chave WEP, configuração 33 clareamento cópias 113 com fio 802.3, página de configuração 45 compartilhamento 36 compartilhamento de impressoras usb 24 Windows 24 conectar sem fio, com ponto de acesso 27 sem fio. sem ponto de acesso 27 Conector RJ-45 50, 51 conexão com ponto de acesso 27 configuração botão 11 menu 14 configurações Bluetooth 54 idioma 19 País/região 19 rede 38 restaurar padrões 39 configurações de impressão brilho 79 lavout 79 opções de redimensionamento 79 orientação 79 qualidade 78 qualidade de impressão 162 reduzir/ampliar 79 resolução 78 saturação 79 tamanho do papel 76 tipo de papel 77 tom de cor 79 velocidade 78 configurações de rede avançadas 41 configurações padrão restaurar 22 configurações padrão, restauração 39 congestionamentos, papel 73 cópia cancelamento 117 configurações padrão 113

em branco 207 especificações 316 falha ao ajustar à página 205 fazer uma cópia 109 informações não encontradas 205 menu 13 o corte está errado 206 qualidade 112 sem bordas tem margens 207 solução de problemas 203 tamanho do papel 111 tipos de papel, recomendados 111 velocidade 112 visualização 110 copiar deslocamento de margem 116 fotos, aprimorar 116 número de cópias 111 recortar 115 texto, aprimorar 116 cores fracas 172 corte cópia sem margem está errada 206 falha 253 criptografia Chave WEP 33 configurações 49

D

danificado, cartucho de tinta 272 decalques de camisetas. consulte decalques de camisetas declaration of conformity European Economic Area 323 definição opções de impressão 76, 80 desinstalação do software 151 deslocamento de margem esquerda 116 dicas para apresentação de slides 22

digitalização cancelamento 108 corte incorreto 201 em branco 200 especificações de digitalização 316 falha 199. 200 formato de texto incorreto 201 interrupção 108 layout de página incorreto 201 paradas 199 solução de problemas 198 texto exibido como linhas pontilhadas 201 texto incorreto 201 digitalizar botão 11 documentos 105 editar imagem 107 fotografias 105 para cartão de memória 107 pelo painel de controle 105 recursos 105 salvamento para cartão de memória 107 salvar no computador 105 digitalizar para menu 13 dispositivo não encontrado 261 sem resposta 183 documentos digitalizar 105 editar digitalização 107 reimprimir 119

Е

Economia de energia 21 Economizar energia 21 editar imagens digitalizadas 107 em branco cópia 207 digitalização 200 encerramento inadequado 262 encomendar suprimentos de tinta 139 Endereço Índice

IP 45 endereço de hardware 46 endereço de hardware (802.3 com fio) 45 endereço de HW do ponto de acesso 49 Endereço do controle de acesso de mídia (MAC) 45, 46 endereço do dispositivo (Bluetooth) 55 endereço MAC 45, 46 endereços, imprimir 92 envelopes carregamento 70 especificações 315 enviar o dispositivo 313 erro ao desconectar 253 escolher papel 62 escurecimento cópias 113 estação base. consulte conexão com ponto de acesso estado de espera 12 etiquetas carregamento 72 especificações 315 EWS. consulte Servidor Web incorporado exibir estado de espera 12 ícones 12

F

falha ao ajustar à página 205 fax impressões de baixa qualidade 166 largura do papel incorreta 260 fazer manutenção cabeçote de impressão 128 fazer uma cópia 109 fonte de configuração 47 fonte de configuração (802.3 com fio) 46 foto menu Foto 13 fotografias adicionar efeito de cor 99 adicionar quadro 99 aiuste do brilho 99 editar digitalização 107

flip horizontal 99 giro 100, 120 remover olho vermelho 99 fotografia sem margem de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) imprimir 83 fotos faltando 250 impressão em papel fotográfico 84 impressão sem margem 83 recortar 100, 121 tinta espirra 193 zoom 100, 121 fotos sem margem a cópia apresenta margens 207 imprimir 83 o corte está errado 206

G

garantia 309, 312
gateway, configuração padrão 46
gateway, configuraçãopadrão 47
gateway padrão 47
gateway padrão (802.3 com fio) 46
girar fotos 100, 120
Guia Atalhos de impressão 81

н

Hagaki, carregar 68

idioma, definir 19 imagens digitalizar 105 editar digitalização 107 giro 100, 120 recortar 100, 121 reimprimir 119 zoom 100, 121 impressão 2 ou 4 páginas em 1 89 cancelar trabalho 93 decalques de camisetas 90 de um aplicativo 75 do computador 75

em papel fotográfico 84 envelopes impressos incorretamente 182 especificações 316 impressão em branco 193 inversão de imagens 90 lenta, solução de problemas 180 margens incorretas 190, 191 nada acontece 186 ordem correta 90 ordem de página inversa 190 qualidade, solução de problemas 166 sem margem falha 183 solução de problemas 181 várias páginas em uma folha 89 visualização 80 impressões de ambos os lados 86.87 impressões de baixa qualidade 163 impressões dupla face 86, 87 impressora, alinhar 130 impressora-padrão, definir como 76 imprimir apagado 172 caracteres sem significado 186 endereços 92 envelopes 92 etiquetas 92 fotos sem margem 83 impressão distorcida 169 livreto 87 nos dois lados da página 86 opções de impressão 76, 80 página de diagnóstico 131 páginas da web 93 pôsteres 92 qualidade, solução de problemas 163, 170, 174 relatório de autoteste 131 relatório de qualidade de impressão 131

relatório de status da impressora 131 trabalhos de impressão especiais 82 traços verticais 175 transparências 91 informações gerais, página de configuração 44 informações técnicas especificações da cópia 316 especificações de digitalização 316 especificações de impressão 316 especificações de papel 315 requisitos do sistema 315 iniciar cópia colorida 11 iniciar cópia em preto 11 Instalação do cabo USB 144 instalação do software desinstalação 151 reinstalação 151 instalar software, solução de problemas 141 intensidade do sinal 48 interrupção cópia 117 digitalização 108 trabalho de impressão 93 IP configurações 41

endereço 45, 47

L

limpar cabeçote de impressão 129 limpeza parte externa 137 revestimento da tampa 136 vidro 136 link configuração 46 velocidade 41 livreto, imprimir 87

Μ

manutenção alinhar impressora 130

cabeçote de impressão 128 limpar cabeçote de impressão 129 limpeza da parte externa 137 limpeza do revestimento da tampa 136 limpeza do vidro 136 página de diagnóstico 131 relatório de autoteste 131 relatório de qualidade de impressão 131 relatório de status da impressora 131 restauração dos padrões de fábrica 22 substituir os cartuchos de tinta 125 verificação dos níveis de tinta 124 margens incorretas 190 texto ou gráfico cortado 191 máscara de sub-rede 45, 47 mensagens de erro cartões de memória 252 leitura ou gravação do arquivo 249 sem papel 256 menus ajuda 14 configuração 14 cópia 13 digitalizar para 13 mídia. consulte papel modo de comunicação 48 modo de demonstração de armazenamento 22 modo de infra-estrutura 27

Ν

não encontradas informações de cópia 205 níveis de tinta ícones 12 níveis de tinta, verificação 124 nome de arquivo inválido 251 nome do dispositivo (Bluetooth) 55 nome do host 45, 50 Nome do serviço mDNS 45 notificações sobre regulamentações instruções sobre dispositivos sem fio 324 número de cópias 111

0

olho vermelho, remoção 99 ordem das páginas 90 orientação de paisagem 79 orientação de retrato 79

Ρ

padrões de fábrica, restauração 22 página de configuração com fio 802.3 45 informações gerais 44 sem fio 802.11 46 página de configuração da rede 44 página de diagnóstico 131 páginas da web, imprimir 93 painel de controle botões 10 recursos 10 visão geral 10 país/região, definir 19 papel alimentação incorreta 259 carregamento 65 congestionamento 211, 259 congestionamentos 73, 161 dicas 162 especificações 315 falha de alimentação 177 largura incorreta 260 selecione 62 sem 256 tamanho incorreto 260 tamanhos recomendados para impressão 76 tipo incorreto 260 tipos incompatíveis 64 tipos recomendados 62, 63 tipos recomendados para cópia 111 papel A4, carregamento 65 papel carta

Índice

carregar 65 papel Carta cópia 111 especificações 315 papel fotográfico carregar 65 cópia 111 especificações 315 papel fotográfico de 10 x 15 cm cópia 111 especificações 315 papel fotográfico de 13 x 18 cm carregar 65 papel fotográfico de 4 x 6 pol. cópia 111 papel fotográfico de 5 x 7 polegadas, carregamento 65 papel ofício carregar 65 cópia 111 especificações 315 pedido cartuchos de tinta 139 período de suporte por telefone período de suporte 311 placa de interface 28 plugue RJ-45 26 pôsteres 92 problemas cópia 203 digitalização 198 impressão 181 mensagens de erro 208 problemas de comunicação falha no teste 261 perda da comunicação bidirecional 262 problemas de conexão dispositivo não encontrado 261 O HP All-in-One não liga 142 problemas de fax baixa qualidade de impressão 166 processo de suporte 310 procura de fotos 20 procurar fotos 20

Q

qualidade impressão 78 qualidade, cópia 112
qualidade de cópia normal 113
qualidade de cópia otimizada 113
qualidade de cópia rápida 113
qualidade de impressão borrões de tinta 163

R

rádio, desligar 40 reciclar cartuchos de tinta 317 recortar fotos 100. 121 recortar um original 115 rede atualização 37 conectada com fio (Ethernet) 25 configurações avançadas 41 pacote 48 placa de interface 28 restaurar configurações 39 segurança 33 status 44 tipo de conexão 44 rede ad hoc 31 rede computador a computador 31 rede ponto a ponto 31 reduzir/ampliar redimensionar 114 regulatory notices declaration of conformity (European Economic Area) 323 reimprimir documentos 119 fotos 119 recursos 119 reinstalação do software 151 relatório de autoteste 131 relatório de qualidade de impressão 131 relatório de status da impressora 131 relatórios autoteste 131 cabeçote de impressão 128 diagnóstico 131

qualidade de impressão 131 status da impressora 131 remoção de tinta da pele e roupas 128 requisitos do sistema 315 resolução impressão 78 resolução de problemas Chave WEP 159 conexão de rede 158 congestionamentos, papel 73 idioma do visor 146 medidas incorretas 146 restauração das configurações de fábrica 22 restaurar padrões de rede 39 retroprojetores, imprimir para 91 revestimento da tampa, limpeza 136

S

salvamento fotos no computador 99 salvar imagem digitalizada 105 saturação, alteração na impressão 79 segurança Adaptador Bluetooth 56 Bluetooth 55 rede, chave WEP 28, 33. 34, 36, 48, 49 solução de problemas 33 sem fio assistente de configuração, solução de problemas 152, 156 rádio, desligar 40 status 48 sem fio 802.11, página de configuração 46 sem papel 256 senha, Servidor Web incorporado 45 senha (Bluetooth) 55 senha do administrador 45 Servidor DNS 47 servidor DNS (802.3 com fio) 46 Servidor Web incorporado

acessar utilizando o navegador da Web 43 assistente de configuração 43 configurações de senha 45 seta para trás 11 Smart Key 28 solução de problemas Arquivo readme 141 assistente da configuração sem fio 152, 156 cabo USB 144 configuração de rede 152 cópia 203 digitalização 198 impressão 181 Impressora não encontrada 154, 160 na configuração 141 problemas de fax 166 senha inválida 159 sinal fraco 158 Solução de problemas cartão de memória 193 mensagens de erro 208 solucionar problemas qualidade de impressão 163 SSID configuração sem fio 48 resolução de problemas 156 status, rede 44 substituir os cartuchos de tinta 125 suporte entrar em contato 310 suporte ao cliente garantia 312 suporte por telefone 311 suprimentos de tinta comprar 139

Т

tamanho do papel configuração de cópia 111 tela impressora localizada, Windows 36 telefones, suporte 310 texto aprimorar nas cópias 116

caracteres sem significado 186 cortado 191 fontes suavizadas 179 formato incorreto na digitalização 201 incorreto ou ausente na digitalização 201 irregulares 179 linhas pontilhadas na digitalização 201 sem preenchimento 166 tinta espirra no interior da HP All-in-One 193 listras no verso do papel 176 pouca 193 tempo de secagem 256 tinta, remoção de tinta da pele e roupas 128 tipo de autenticação 48 tipo de papel 77 tipos de conexão aceitos compartilhamento de impressoras 24 tipos de conexão suportados rede 24 tom de cor, alteração na impressão 79 total de pacotes recebidos 50 transmitidos 49 total de pacotes recebidos (802.3 com fio) 46 total de pacotes transmitidos (802.3 com fio) 46 transparências carregamento 72 cópia 111 especificações 315

U

URL 45

V

velocidade cópia 112 impressão 78 versão de firmware não correspondente 211 versão do firmware 45 vidro limpeza 136 vidro de digitalização limpeza 136 visibilidade (Bluetooth) 55 visor alteração de idioma 146 alterar medidas 146 visor gráfico colorido cortar original 115 deslocar margem 116 visualização de cópia 110 visualização de cópia 110 visualização do trabalho de impressão 80

Ζ

zoom botão 11 botões 100, 121 fotos 100, 121