

sur le bouton OK.

Installez le logiciel - Windows



REMARQUE : Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité.

a. Allumez l'ordinateur, connectez-vous si nécessaire et attendez que le bureau s'affiche. Insérez le CD-ROM et suivez les instructions affichées à l'écran. **IMPORTANT :** Si l'écran de démarrage ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'icône Poste de travail, puis sur l'icône du CD-ROM avec le logo HP, puis sur le fichier **setup.exe**.



IMPORTANT : Achetez séparément un câble USB, si celui-ci n'est pas fourni.

b. Lorsque l'invite USB apparaît, branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante HP, puis sur n'importe quel port USB de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

Installez le logiciel - Mac 9

- **IMPORTANT :** Achetez séparément un câble USB, si celui-ci n'est pas fourni.
- a. Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante HP, puis sur n'importe quel port USB de l'ordinateur.



- b. Insérez le CD-ROM.
- c. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation HP.
- Suivez les instructions affichées à l'écran. d. Passez à l'écran de l'assistant de configuration.

Découvrez les fonctionnalités

Une fois le logiciel HP Photosmart installé sur votre ordinateur, vous pouvez tester une fonctionnalité de l'imprimante HP.

mprimez une photo à partir d'une carte mémoire



a. Si vous ne l'avez pas encore fait, chargez du papier photo dans le bac photo.



b. Insérez la carte mémoire de l'appareil photo dans l'emplacement approprié de l'imprimante HP.



c. Lorsque le menu Photo apparaît à l'écran, appuyez sur **Afficher**

& Imprimer.





d. Appuyez sur les flèches pour visualiser la photo voulue, puis sur la photo pour l'afficher.



୍ 1 🥑

Edit Deselect Don

- e. Appuyez sur Sélectionner pour afficher les options des photos.
- f. Appuyez sur la flèche vers le haut pour modifier le nombre de photos à imprimer.



g. Appuyez sur **IMPRIMER** LES PHOTOS.

Dépannage



Problème : (Windows) L'écran Microsoft Ajout de matériel s'affiche. Action : Cliquez sur Annuler sur tous les écrans affichés. Débranchez le câble USB, puis insérez le CD-ROM HP.



Problème : (Windows uniquement) L'écran vous invitant à connecter le câble USB ne s'affiche pas. Action : Cliquez sur Annuler sur tous les écrans affichés. Retirez le CD-ROM HP, puis introduisez-le de nouveau.



Problème : (Windows uniquement) L'écran La configuration du périphérique ne s'est pas achevée s'affiche.

Action : Débranchez le périphérique puis rebranchez-le. Vérifiez toutes les connexions. Assurez-vous que le câble USB est branché à l'ordinateur. Ne branchez pas le câble USB sur un clavier ni sur un concentrateur USB non doté se sa propre alimentation.

Utilisez un logiciel HP



Windows : Le Centre de solutions HP offre un accès pratique à de nombreuses fonctions de vos périphériques et logiciels HP, notamment l'état des périphériques, les paramètres, les commandes de consommables et l'assistance technique.



Mac : Grâce au logiciel HP Photosmart Studio, vous pouvez organiser, gérer et modifier vos images et vidéos.

