

Asenna mustekasetit 5b

TÄRKEÄÄ: Vaihe 5a on suoritettava loppuun ennen mustekasettien asentamista.



- a. Irrota suojamuovi vetämällä oranssinvärisestä läpästä.
- **b**. Irrota oranssinvärinen korkki vääntämällä.
- c. Käännä mustekasetti ympäri, aseta se oikeaan paikkaan ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Lisää paperia 6









a. Nosta tulostuslokero ylös.

- **b.** Siirrä paperin leveysohjain vasemmalle.
- c. Aseta päälokeroon tavallista valkoista paperia ja siirrä paperin leveysohjaimet paperia vasten.
- d. Laske tulostuslokero alas ja paina OK.

Lisää valokuvapaperia





- **b.** Lisää valokuvalokeroon valokuvapaperia kiiltävä puoli alaspäin. Siirrä paperin leveysohjaimet valokuvapaperia

vasten.

- c. Laske valokuvalokeron kansi alas ja sulje se kokonaan.
- d. Vedä lokeron jatke ulos ja nosta paperipidike ylös.



Ş (İ) E





- a. Kun olet lisännyt paperia, paina **OK**-painiketta ja odota muutama minuutti, että laite tulostaa kohdistussivun.
- **b.** Kun kohdistussivu on tulostettu, kohdistus on valmis. Paina **OK**-painiketta.



d. Toista vaiheet a, b ja c kaikkien mustekasettien kohdalla.

e. Sulje mustekasettipesän luukku. Alustaminen alkaa, ja se kestää noin kuusi minuuttia. Kuulet laitteesta ääniä.

Siirry alustamisen aikana seuraavaan vaiheeseen ja lisää paperia.





HUOMAUTUS: Liitä USB-kaapeli vasta pyydettäessä.
a. Käynnistä tietokone, kirjaudu tarvittaessa sisään ja odota, että työpöytä tulee näyttöön. Aseta CD-levy tietokoneeseen ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
TÄRKEÄÄ: Jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta Oma tietokone-kuvaketta, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta, jossa on HP-logo, ja kaksoisnapsauta sitten setup.exe-kuvaketta.



TÄRKEÄÄ: Osta USB-kaapeli erikseen, jos se ei kuulu toimitukseen.

b. Kun USB-kehote tulee näyttöön, kytke USB-kaapeli HP All-in-One -laitteen takana olevaan porttiin ja tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. Asenna ohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



TÄRKEÄÄ: Osta USB-kaapeli erikseen, jos se ei kuulu toimitukseen.

a. Kytke USB-kaapeli HP All-in-One-laitteen takana olevaan porttiin ja tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.



b. Aseta CD-levy tietokoneeseen.

- c. Kaksoisosoita **HP Installer** -kuvaketta.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- d. Suorita Käyttöönottoapuri-näytön vaiheet.

Tutustu laitteen toimintoihin

Tietokoneeseen on nyt asennettu HP Photosmart-ohjelmisto, joten voit kokeilla yhtä HP All-in-One-laitteen toimintoa.

Tulosta valokuva muistikortilta





a. Jos et ole
 vielä lisännyt
 valokuvapaperia
 valokuvalokeroon,
 tee se nyt.



b. Aseta kameran muistikortti HP All-in-One-laitteen oikeaan muistikorttipaikkaan.



 c. Kun Photo (Valokuva)-valikko tulee värinäyttöön, paina OK ja valitse View (Näytä).



d. Etsi haluamasi valokuva nuolinäppäimillä ja näytä valittu kuva painamalla **OK**.



e. Näytä valokuvan asetukset painamalla Print Photos (Tulosta valokuvia).



b. Esikatsele valittu valokuva painamalla OK.
c. Tulosta valokuva painamalla OK.

Vianmääritys



Ongelma: (Windows) Microsoftin Lisää laite-ikkuna tulee näyttöön.

Toimenpide: Sulje kaikki ikkunat. Irrota USB-kaapeli ja aseta sitten HP All-in-One -laitteen CD-levy tietokoneeseen.

Connect Your Device Now		ł
1. Make sure the device is	s powered on.	
2. Connect the USB cable		
If you are unable to correct yo	pr device now, click this box and then click. Next to finish	
installing the software. You can	n connect your device later.	

Ongelma: (Vain Windows) Näyttöön ei tule ikkunaa, jossa kehotetaan liittämään USB-kaapeli. **Toimenpide:** Sulje kaikki ikkunat. Poista HP All-in-Onelaitteen CD-levy tietokoneesta ja aseta se sitten uudelleen tietokoneeseen.

🐻 HP - All-In-One Series 🛛 🔀
Device setup has failed to complete.
Click Help for more information about how to finish device setup or click Next to continue installation.
4/8
Help Betty Next > Cancel

Ongelma: (Vain Windows) Näyttöön tulee **Device Setup Has Failed To Complete** (Laitteen asentaminen ei onnistu) -ikkuna.

Toimenpide: Irrota laitteen virtajohto ja kytke se uudelleen. Tarkista kaikki liitännät. Tarkista, että USBkaapeli on liitetty tietokoneeseen. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai USB-keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä.

Käytä HP:n ohjelmistoa



Windows: HP:n ratkaisukeskuksessa voit käyttää monia HP-laitteen ja-ohjelmiston ominaisuuksia, muun muassa tarkastella laitteen tilaa, määrittää asetuksia, tilata tarvikkeita ja lukea ohjetta.



Mac: HP Photosmart Studion avulla voit järjestellä, hallita ja muokata kuvia ja videoita.

Tarvitsetko lisätietoja? ? ? www.hp.com/suppor inven www.hp.com Printed in [country] - English © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.