HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈 LCD 화면 요약 설명서



HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈 LCD 화면에서는 현재 를 지원하지 않습니다. 본 소책자에서는 일반적인 LCD 화면 영문 메시지와 메뉴에 대한 번역 설명을 제공합니다. HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서 또는 화면 도움말을 참조하십시오.

설치 설명서 사용에 대한 내용은 본 소책자의 뒷부분을 참조하십시오.



응답 모드 디스플레이



일반적인 장치 메시지



CB070-90006

팩스 메시지

Ringing	벨 울림	Load Original into Document Feeder.	문서 공급기에 원본을 넣으십시오.
Connectin9	연결 중	Memoryfull; pressOK.	메모리 부족 OK를 누르십시오.
Receivin9 page 1	1페이지 수신 중	Receive failed	수신 실패
Printin9 Fax	팩스 인쇄 중	Press Fax Menu for more Options	다른 옵션을 보려면 팩스 메뉴를 누르십시 오.
Faxin9 page 1	1페이지 팩스 전송 중	No fax answered	팩스 응답 없음
1 page sent	1페이지 전송	Phone Number	전화 번호
Press START Black or Color.	흑백 또는 컬러 시작을 누릅니다.	Fax Cancelled	팩스가 취소되었습니다
Enter Number	번호 입력	Fax send failed	팩스 전송 실패
Ori9inal loaded	원본 넣기	Speed Dial Empty. Use Setup button to set Speed Dials. Press OK to continue.	단축 다이얼 항목이 없 습니다. 설정 버튼을 눌 러 단축 다이얼을 설정 하십시오. 계속하려면 OK를 누르십시오.
Startin9 Fax	팩스 시작	<xx>Unassi9ned</xx>	<xx> 미지정</xx>

스캔 메시지

No Connection. There is no computer connection. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	연결 안 됨. 컴퓨터에 연결되지 않았 습니다. 문제를 해결하려 면 설명서를 참조하십시 오. OK를 누릅니다.	Ori9inal jam: Clear jam, and then press OK.	원본 걸림: 걸림 문제를 해결하 고 OK를 누르십시 오.
No Scan options. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	스캔 옵션이 없습니다. 문 제를 해결하려면 장치 설 명서를 참조하십시오. OK 를 누릅니다.	Scannin9	스캔 중
Press Scan for more choices.	더 다양한 옵션을 보려면 스캔을 누르십시오.	Scan Cancelled.	스캔이 취소되었습 니다.

인쇄, 잉크 카트리지 및 용지 메시지

Printing	인쇄 중
Print cancelled	인쇄 취소
Checkin9 Cartrid9es	카트리지 확인
Insert print cartrid9es	잉크 카트리지 삽입
Insert cartridge on right	오른쪽 카트리지 삽입
Insert cartridge on left	왼쪽 카트리지 삽입*
Cartrid9e Error: Refer to device documentation to troubleshoot.	카트리지 오류: 문제를 해결하려면 장치 설명서를 참조하십시 오.
Cartrid9e Error: Both cartrid9es are not intended for this printer.	카트리지 오류: 두 카트리지 모두 이 프린터용이 아닙니다.
Cartrid9e Error: Cartrid9e on ri9ht is not intended for this printer	카트리지 오류: 오른쪽 카트리지는 이 프린터용이 아닙니다.*
Cartridge Error: Cartridge on left is not intended for this printer	카트리지 오류: 왼쪽 카트리지는 이 프린터용이 아닙니다.*
Cartrid9e Error: Remove and re-insert both cartrid9es	카트리지 오류: 양쪽 카트리지 제거 후 다시 삽입*
Cartrid9e Error: Remove and re-insert cartrid9e on ri9ht	카트리지 오류: 오른쪽 카트리지 제거 후 다시 삽입
Cartrid9e Error: Remove and re-insert cartrid9e on left	카트리지 오류: 왼쪽 카트리지 제거 후 다시 삽입*
Out of Paper: Load paper, and then press OK	용지 부족: 용지를 넣은 다음 OK를 누르십시 오.
Paper jam: Clear jam, and then press OK.	용지 걸림: 걸린 용지를 제거한 다음 OK를 누 르십시오.
Paper Mismatch. Paper size or type is incorrect. Change paper and press OK to continue job.	용지 불일치. 용지 크기 또는 종류가 올바르지 않습니다. 용지를 교체한 다음 작업을 계속하 려면 OK를 누르십시오.

* J3600 전용

복사 메시지

Соруіn9 x/X	x/X 복사 중	Press Copy for settin9s	설정을 지정하려면 복사를 누르십시오.
Copy Cancelled.	복사가 취소되었습니다.	Load Original in Document Feeder	문서 공급기에 원본
Press START. Black or Color.	시작을 누르고 흑백 또는 컬러를 선택하십 시오.*	booking in Peder	넣기

* J3600 전용

설정 메뉴

- 1. Setup 버튼을 누르면 설정 메뉴가 차례로 표시됩니다.
- LCD 화면에 원하는 하위 메뉴가 나타나면 OK를 누릅 니다.
- 4 또는 ▶를 누르면 해당 메뉴의 옵션이 순서대로 표 시됩니다.
- 4. OK 버튼을 눌러 옵션을 선택합니다.

1:Help Menu 1:도움말 메뉴 1:How Do I 1:사용 방법 2:Error Messages 2:오류 메시지 3:Print Cartridges 3:잉크 카트리지 4:Load Originals and Load Paper 4:원본 및 용지 넣기 5:General Troubleshooting 5:일반적인 문제해결 6:Fax Troubleshooting 6:팩스 문제해결 7:Use Fax Features 7:팩스 기능 사용 8:Use Scan Features 8:스캔 기능 사용 9:Get Support 9:지원 유청 0:Product Overview 0:제품개요

2:Print Report 2:보고서 인쇄

1:Fax Confirmation 1.팩스 확인 2:Image on Fax Send Report 2:팩스 전송 보고서 이미지 3:Fax Error Report 3:팩스 오류 보고서 4:Self-Test Report 4:자체 검사 보고서 5:Last Transaction 5:마지막 작업 6:Fax Log 6:팩스 로그 7:Speed Dial List 7:단축 다이얼 목록 8:Caller ID Report 8:발신자 ID 보고서 9:Junk Fax List 9: 정크 팩스 목록

3:Speed Dial Setup 3:단축 다이얼 설정 1:Individual Speed Dial 1:개별 단축 다이얼 2:Group Speed Dial 2: 그룹 단축 다이얼 3:Delete Speed Dial 3:단축 다이얼 삭제 4:Print Speed Dial List 4:단축 다이얼 목록 인쇄 4:Basic Fax Setup

4:Basic Fax Setup 4:기본 팩스 설정

1:Fax Header 1:팩스 머리글 2:Rings to Answer

2:응답 전 벨 횟수 3:Fax Paper Size

3:팩스 용지 크기

4:Rin9 and Beep Volume 4:벨소리 및 경고음 볼륨

5:Phone Line Monitor Volume 5:전화선 모니터링 볼륨

6:Tone or Pulse Dialing 6:전자식/기계식 전화 걸기 7:Junk Fax Blocker Setup

7:정크 팩스 차단기 설정

5:Advanced Fax Setup 5:고급 팩스 설정

1:Distinctive Ring 1:다른 벨소리 2:Busy Redial 2:사용 시 재다이얼 3:No Answer Redial 3:응답이 없을 때 재다이얼 4:Automatic Reduction 4:자동 축소 5:Backup Fax Reception 5:팩스 수신 백업 6:(ECM)Error Correction Mode 7:ECM(오류 수정 모드) 7:Fax Speed 7:팩스 속도 8:Fax Forwardin9 Black Only 8:흑백 팩스만 전송



6:Tools 6:도구

1:Clean Print Cartridge 1:잉크 카트리지 청소 2:Align Print Cartridge 2:잉크 카트리지 정렬 3:Date and Time 3:날짜 및 시간 4:Restore Factory Defaults 4:제조 시 기본값 복원 5:Reprint Faxes in Memory 5:메모리에 저장된 팩스 다시 인쇄 6:Run Fax Test 6:팩스 검사 실행 7:Clear Fax Log 7:팩스 로그 지우기 7:Preferences 7:환경설정

1:Set Language & Country/ Region 1:언어 및 국가/지역 설정 2:Set Scroll Speed 2:스크롤 속도 설정 3:Set Prompt Delay Time 3:프롬프트 지연 시간 설정

설정

팩스 메뉴

- 1. Fax 버튼을 눌러 Fax Number(전화 번호 또 는 팩스 번호) 화면을 표시합니다.
- 팩스 번호를 입력하고 원하는 단축 다이얼 항목이 표시될 때까지 Speed Dial 버튼을 누 르거나 원터치 단축 다이얼 버튼을 누른 다 음 OK 버튼을 누릅니다.



- 3. Fax 버튼을 누르면 다른 팩스 메뉴 옵션이 순서대로 표시됩니다.
- 4. ◀ 또는 ▶를 눌러 LCD 화면 첫째 줄에 표시되는 메뉴 옵션 값을 변경합니다.
- 5. OK 버튼을 눌러 새로 변경된 값을 적용하고 다음 메뉴 옵션으로 이동합니다.

Enter Number	Resolution	Lighter/Darker	How to Fax	Set New Defaults
번호입력	해상도	밝게/어둡게	팩스 보내는 방법	새 기본값 설정
(numeric or speed-dial or One- Touch) (숫자 키, 단축 다이얼 또는 원터치 버튼)	Fine 정밀 마우 정밀 Photo 사진 Standard 표준	000000000 00000000 00000000 00000000 0000	Normal Fax 보통 팩스 Scan & Fax 스캔 및 팩스 Send Fax Later 나중에 팩스 보내 기 Poll to Receive 폴링하여 받기	No 아니요 Yes 예

팩스 응답 전 벨 횟수 변경

HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈가 전화에 응답하고 팩스를 수신하기 전에 전화 벨이 울릴 횟수를 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

- ICD 화면에 4≅Basic Fax Setup(4:기본 팩스 설정)이 나타날 때까지 Setup 버튼을 네 번 누릅니다. OK 버튼을 누릅니다.
- LCD 화면에 2:Rings to Answer(2:응답 전 벨 횟수)가 나타날 때까지 ▶를 누릅니다.
 OK 버튼을 누릅니다.
- 3. ◀ 또는 ▶를 눌러 HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈가 전화에 응답하고 팩스 를 수신하기 전에 울릴 벨 횟수를 늘리거나 줄입니다. 원하는 횟수가 표시되면 OK 버튼 을 누릅니다.

복사 메뉴

- 1. Copy 버튼을 눌러 복사 메뉴를 엽니다.
- 해당 버튼을 다시 누르면 메뉴 옵션이 차례로 표시됩니다.



- 3. ◀ 또는 ▶를 눌러 LCD 화면 첫째 줄에 표시되 는 메뉴 옵션 값을 변경합니다.
- 4. OK 버튼을 눌러 새로 변경된 값을 적용하고 다음 메뉴 옵션으로 이동합니다.

Number of Copies 인쇄 매수	Reduce/Enlar9e 축소/확대	Copy Quality 복사 품질	Copy Paper Size 복사 용지 크기
1 2 3 	Actual size 실제 크기 Custom 100% 사용자 정의 100% Full Page 91% 전체 페이지 91% Legal》Ltr 72% 리갈>레터 72%	Normal 일반 Fast 고속 Best 고품질	A4 A4 4 × 6 inch 4 × 6인치 Letter 레터
Paper Type 용지 종류	Lighter/Darker 밝게/어둡게	Enhancements 향상	Set New Defaults 새 기본값 설정
Plain Paper 일반 용지 Premium Photo 고급 사진 Transparency 투명 필름	00000000 00000000 00000000 00000000 0000	Mixed 혼합 Text 문자열 Photo 사진 None 없음	No 아니요 Yes 예

설치 설명서 8단계 "잉크 카트리지 정렬"

8단계에서는 잉크 카트리지를 삽입한 다음 오른쪽 그림 과 같은 정렬 페이지를 인쇄 및 스캔합니다. 본 페이지에 는 정렬 페이지를 인쇄 및 스캔할 때 표시되는 메시지에 대한 번역이 나와 있습니다.



언제든지 새 잉크 카트리지를 삽입할 때에는 본 페이지 를 참조하십시오.



설치 설명서의 9단계를 참고하여 계속 진행합니다.

참고! 본 과정에서 장치를 끈 경우 전원을 다시 켜십시오. LCD 화면에 장치를 껐을 때 표시된 메시지가 그대 로 나타납니다.

언제든지 잉크 카트리지를 다시 정렬할 수 있습니다. 설정 메뉴를 열고 6:Tools, 2:Align Print Cartridge(6:도구, 2:잉크 카트리지 정렬)로 이동하면 됩니다. 자세한 내용은 본 문서의 설정 메뉴 안 내를 참조하십시오.

HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈 설치 설명서 안내



본 설치 설명서 안내에는 HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리 즈 설치 설명서의 7단계를 수행할 때 LCD 화면에 나타나는 영문 메 시지에 대한 번역이 나와 있습니다.

일반적인 LCD 화면 영문 메시지 및 메뉴에 대한 번역은 본 문서의 뒷부분을 참조하십시오.

설치 설명서 7단계 "On 버튼 누르기 및 구성"

왼쪽 상단 모서리에 있는 On 버튼을 누릅니다.

LCD 화면에 다음 메시지가 하나 이상 표시됩니다.

Insert print cartrid9es	잉크 카트리지 삽입	이 메시지가 나타나면 설치 설명서의 7단계 "액세 스 도어 열기"를 참조하여 계속 진행합니다.
Attach Control Panel Faceplate firmly. Check for stuck buttons. Turn power off and on again.	제어판 덮개를 단단하게 고정 하고 버튼이 제 위치에 있는지 확인하십시오. 전원을 끈 다음 다시 켜십시오.	이 메시지가 나타나면 제어판 덮개가 제대로 고정 되지 않았거나 아예 부착되지 않은 것입니다. 이 메시지를 보면 전면 모서리 양쪽이 제자리에 딱 맞게 고정되도록 세게 누르십시오. 제어판 덮개를 부착한 다음 HP Officejet J3500/ J3600 All-in-One 시리즈를 재시작해야 합니다.
Carria9e Jam Remove all cardboard inside device, or clear carria9e jam. Then turn power off and on a9ain.	캐리지 걸림 장치 내부의 카드보드를 모두 꺼내거나 캐리지 걸림 문제를 해결하십시오. 그런 다음 전원 을 껐다가 다시 켜십시오.	이 메시지가 나타나면 HP Officejet J3500/J3600 All-in-One 시리즈 내부에 카드보드 포장 재료가 있 는 것입니다.

설치 설명서의 7단계 "잉크 카트리지 덮개 열기"를 참조하여 계속 진행합니다.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in China 中国印刷

www.hp.com/support