

用紙および印刷メディアのセット

操作	手順
トレイ1にセットする 注意:紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイ1に用 紙を追加したり、トレイ1から用紙を取り除いたりしな いでください。	1 トレイ1を開きます。
	2 用紙をサポートするためにトレイ拡張部を開き、 両側のガイドを用紙サイズに合わせます。
	3 用紙を下向きにし、短辺の上部をプリンタに向けて トレイにセットします。
	4 用紙がガイドのタブの下部に収まり、用紙レベルイン ジケータを越えていないことを確認します。





操作	手順
トレイ 1 にセットする (続き)	5 両側のガイドを調整して、用紙がたわまない程度に 軽く用紙に触れるようにします。
トレイ2にセットする 注意:トレイ2から、封筒、ラベル、はがきまたはサ ポートされていないサイズの用紙を印刷しないでくださ い。これらのタイプの用紙を印刷するには、トレイ1を 使用してください。	1 トレイを引き出します。 注: プリンタの使用中にトレイを引き出さないでください。
	2 縦方向用紙ガイドと横方向用紙ガイドの調整ラッチ を摘まんでスライドさせて、使用する用紙のサイズ に合わせます。
	3 用紙を上向きにしてトレイにセットします。ガイド を調整して、用紙がたわまない程度に軽く用紙に触 れるようにします。
	 注:トレイに用紙を入れすぎないでください。紙詰まりの原因となります。用紙束の高さがトレイの上限線を超えないようにしてください。 注:トレイを正しく調整しないと、印刷中にエラーメッセージが表示される場合や紙詰まりが発生する場合があります。







操作	手順
トレイ 2 にセットする (続き)	4 トレイをプリンタに押し込みます。
	5 コントロールパネルに、トレイにセットされた用紙 のタイプとサイズが表示されます。設定が正しくない 場合は、コントロールパネルの指示に従い、サイズ またはタイプを変更します。
標準サイズの用紙をトレイ 3 にセット する	1 トレイを引き出します。 注: プリンタの使用中にトレイを引き出さないでください。
	2 縦方向用紙ガイドと横方向用紙ガイドの調整ラッチ を摘まんでスライドさせて、使用する用紙のサイズ に合わせます。





操作	手順
標準サイズの用紙をトレイ 3 にセット する (続き)	 3 用紙を上向きにしてトレイにセットします。ガイドを調整して、用紙がたわまない程度に軽く用紙に触れるようにします。 注:トレイに用紙を入れすぎないでください。紙詰まりの原因となります。用紙束の高さがトレイの上限線を超えないようにしてください。 注:トレイを正しく調整しないと、印刷中にエラー
	場合があります。
	4 トレイをプリンタに押し込みます。
	5 コントロールパネルに、トレイにセットされた用紙のタイプとサイズが表示されます。設定が正しくない場合は、コントロールパネルの指示に従い、サイズまたはタイプを変更します。





プリント カートリッジの交換

操作	手順
プリント カートリッジの交換	1 正面ドアを開きます。ドアが完全に開いていることを 確認します。
注意:トナーが洋服に付いた場合は、乾いた布で拭き取 り、冷水で洗ってください。お湯を使うと、トナーが 布に染み着きます。	2 使用済みプリントカートリッジのハンドルをつかん で引き出します。
	3 保護用の袋から新しいプリント カートリッジを取り 出します。
	4 使用済みプリントカートリッジを、保護用の袋に入れて保管します。使用済みプリントカートリッジのリサイクルの詳細は、プリントカートリッジの箱に記載されています。
	<mark>注記</mark> :プリント カートリッジのメモリ タグを損傷しな いように注意してください。





操作	手順
プリント カートリッジの交換 (続き)	5 プリントカートリッジの両側を持って、トナーが プリントカートリッジ全体に行きわたるよう水平方 向に軽く振ります。
<mark>注意:</mark> 長時間光に当てないでください。	6 プリント カートリッジからオレンジ色の保護カバーを 剥がします。
<mark>注意:</mark> 緑色のローラーに触れないようにしてください。 ローラーに触れるとカートリッジが損傷することがあり ます。	
	7 プリントカートリッジをスロットに合わせて、 カチッと音がするまで押し込みます。
	8 正面ドアを閉じます。





トナー回収ユニットの交換

操作	手順
トナー回収ユニットの交換 注記:トナー回収ユニットは、使い捨てです。トナー回 収ユニットを空にしてから再使用しないでください。再 使用すると、トナーがプリンタ内部に漏れ、印刷品質が 低下する場合があります。	1 正面ドアを開きます。ドアが完全に開いていることを 確認します。
	2 トナー回収ユニットの上部にある青いラベルを つかんで、プリンタから取り出します。
	3 ユニット上部の青い開口部に付属の青いキャップを はめます。
	4 パッケージから新しいトナー回収ユニットを取り出 します。







操作	手順	
トナー回収ユニットの交換 (続き)	5 新しいユニットの下部からプリンタに挿入し、 カチッと音がするまでユニットの上部を押し込み ます。	Aur Aur Aur Land
注記:トナー回収ユニットを正しく取り付けない と、正面ドアが完全に閉まりません。	6 正面ドアを閉じます。	







紙詰まりの解消

操作	手順	
右のドアの紙詰まりを取り除く	1 右のドアを開きます。	
音告! フリンタ内の部品に触れる際には、感電を防止する ため、ネックレスやブレスレットをはじめとする金属製 品を外してください。		
注意: プリンタの使用中はフューザが高温になっていま す。フューザが冷めるまで待ってから作業を行ってくだ さい。	2 排紙ビンに入りかけた用紙がある場合は、下方向 にゆっくりと引いて取り除きます。	
	3 右のドアの内側に用紙が詰まっている場合は、 ゆっくりと引いて取り除きます。	
	4 右のドアの内側にある用紙フィードのカバーを持ち上げます。用紙が詰まっている場合は、ゆっくりとまっすぐに引いて取り除きます。	







操作	手順	
右のドアの紙詰まりを取り除く (続き)	5 用紙フィードのカバーを閉じます。	
	6 ピックアップ ローラーの周辺から用紙をゆっくり と引き出します。	
	7 トレイ2のローラーの周辺に用紙がないことを確認します。右側の下部にある2つの白いレバーを摘まんで上に持ち上げ、紙詰まりアクセスドアを開きます。詰まっている用紙があれば取り除き、ドアを閉じます。	
	8 フューザの下部に詰まっている用紙が見える場合 は、下方向にゆっくりと引いて取り除きます。	





操作	手順
右のドアの紙詰まりを取り除く (続き)	9 フューザ内部の見えないところに用紙が詰まってい る場合があります。フューザを取り外し、内部に詰 まった用紙がないかどうかを確認します。
<mark>注意</mark> : トランスファー ローラーのローラーに触らないよ うにしてください。汚れると、印刷品質に影響すること があります。	 a. フューザハンドルをつかんで少し持ち上げて、フューザを取り外します。 b. 紙詰まりアクセスドアを開きます。フューザ内部に用紙が詰まっている場合は、ゆっくります。
<mark>注意</mark> : プリンタの使用中はフューザが高温になっていま す。フューザが冷めるまで待ってから作業を行ってくだ さい。	くりとよつすぐに引いて取り除さます。用 紙が破れた場合は、紙片をすべて取り除い てください。
	1. 紙詰まりアクセス ドアを開きます。
注意: フューザ本体が冷めていても、内部のローラーがま だ熱いことがあります。フューザ ローラーが冷めるま で、触らないようにしてください。	2. 詰まっている用紙を取り除きます。
	C. 紙詰まりアクセスドアを閉じ、フューザを プリンタ内に完全に押し込みます。
	10 右のドアを閉じます。





操作	手順
排紙ビン付近の紙詰まりを取り除く	1 排紙ビンから用紙が見える場合は、上端をつかんで取り除きます。
	2 両面印刷の排紙エリアに詰まっている用紙が見えて いる場合は、ゆっくりと引き出して取り除きます。
トレイ1の紙詰まりを取り除く	1 トレイ1に詰まっている用紙が見える場合は、用紙 をゆっくりと引き出して紙詰まりを取り除きます。 [OK] ボタンを押してメッセージを消します。
	2 用紙を取り除くことができない場合、またはトレイ1 に詰まっている用紙が見えない場合は、トレイ1を 閉じ、右のドアを開きます。





操作	手順	
トレイ1の紙詰まりを取り除く (続き)	3 右のドアの内側に詰まっている用紙が見える場合 は、用紙の端をゆっくりと引いて取り除きます。	
	4 ピックアップ ローラーの周辺から用紙をゆっくり と引き出します。	
	5 右のドアを閉じます。	
トレイ2の紙詰まりを取り除く 注意:用紙が詰まっているときにトレイを開くと用紙が破 れてトレイに紙片が残り、別な紙詰まりの原因となる場 合があります。トレイを開く前に、必ず紙詰まりを取り 除いてください。	1 トレイ2を開き、用紙が正しくセットされていることを確認します。詰まっている用紙や傷んだ用紙があれば取り除きます。	







操作	手順	
トレイ2の紙詰まりを取り除く (続き)	2 トレイを閉じます。	
オプションの 500 枚収容用紙/厚手メディア トレイの紙詰まりを取り除く (トレイ 3)	1 トレイ3を開き、用紙が正しくセットされていることを確認します。傷んだ用紙や詰まっている用紙があれば取り除きます。	
	2 トレイ 3 を閉じます。	
右下ドアの紙詰まりを取り除く (トレイ 3)	1 右下のドアを開きます。	





操作	手順	
右下ドアの紙詰まりを取り除く (トレイ 3) (続き)	2 用紙が見える場合は、詰まっている用紙をゆっくり と上または下に引いて取り除きます。	
	3 右下のドアを閉じます。	



