## HP Color LaserJet CP3525 シリーズ – セキュリティ/認証



## セキュリティ機能

操作	手順
内蔵 Web サーバーの保護	内蔵 Web サーバにパスワードを割り当てて、権限のないユーザーが製品の設定を変更でき ないようにします。
	1 製品の IP アドレスをブラウザのアドレス行に入力して、内蔵 Web サーバを開きます。
	2 [設定] タブをクリックします。
	3 ウィンドウの左側で、 <b>[セキュリティ]</b> メニューをクリックします。
	<b>4 [デバイス セキュリティの設定]</b> ボタンをクリックします。
	5 [デバイスのパスワード] 領域で、[新規パスワード] の横に新しいパスワードを入力し、 [パスワードの確認] の横にもう一度新しいパスワードを入力します。
	6 [適用] をクリックします。パスワードをメモして、安全な場所に保管してください。
セキュア ディスク消去	プリンタのハード ドライブの削除したデータが不正にアクセスされるのを防ぐには、HP Web Jetadmin ソフトウェアの セキュア ディスク消去機能を使います。この機能を使用す ると、印刷ジョブをハード ドライブから安全に消去することができます。
	セキュア ディスク消去機能には、次のレベルのディスク セキュリティが用意されてい ます。
	<ul> <li>非セキュア高速消去。これは、単純なファイル テーブル消去機能です。ファイルへの アクセスは削除されますが、実際のデータはその後のデータ保存操作によって上書きさ れるまでディスクに残ります。これは最も高速なモードです。非セキュア高速消去は デフォルトの消去モードです。</li> </ul>
	<ul> <li>セキュア高速消去。ファイルへのアクセスが削除され、固定の同一文字パターンでデータが上書きされます。これは非セキュア高速消去よりも低速ですが、すべてのデータが上書きされます。安全な高速消去は、米国国防総省 5220-22.M ディスクメディア消去に関する要件を満たしています。</li> </ul>



## HP Color LaserJet CP3525 シリーズ – セキュリティ/認証



操作	手順
セキュア ディスク消去 (続き)	<ul> <li>セキュアフォーマット消去。このレベルは、Secure Fast Erase モードと似ています。 さらに、データが永続的に残されないアルゴリズムを使用して、データは繰り返し上書 きされます。このモードは性能に影響します。Secure Sanitizing Erase はディスク メディアの消去に関する米国国防省 5220-22.M 要件に適合します。</li> </ul>
影響されるデータ	Secure Disk Erase 機能に影響される (対象となる) データは、印刷プロセス中に作成された 一時ファイル、保存ジョブ、試し刷り後に保留ジョブ、ディスクベースのフォント、 ディスクベースのマクロ (フォーム)、アドレス帳、および HP およびサードパーティの アプリケーションが含まれます。
	<mark>注記</mark> :保存したジョブは、適切な消去モードを設定した後で、プリンタの <b>[ジョブ取得]</b> メニューで削除した場合だけ安全に上書きされます。
	この機能は、デフォルト設定、ページ数などのデータを保存するのに使用されるフラッ シュベースの非揮発性 RAM (NVRAM) に保存されているデータには影響を与えません。こ の機能は、システム RAM ディスク (使用している場合) に保存されているデータには影響 を与えません。この機能は、フラッシュベースのシステム ブート RAM に保存されている データには影響を与えません。
	セキュアディスク消去モードを変更しても、変更前からあったデータが上書きされること はなく、ディスク全体が直ちにクリーニングされることもありません。消去モードの変更 後に、プリンタがジョブの一時データを消去する方法が変わるだけです。
ジョブ保存	プライベート ジョブを安全に印刷するには、個人ジョブ機能を使用します。ジョブは、 コントロール パネルで正しい PIN を入力した場合だけ印刷できます。



## HP Color LaserJet CP3525 シリーズ – セキュリティ/認証



操作	手順
コントロール パネル メニューの ロック	プリンタの設定が権限のないユーザーによって変更されるのを防ぐには、コント ロール パネルのメニューをロックします。HP Web Jetadmin を使用すると、複 数のプリンタで同時にコントロール パネル メニューをロックできます。
	1 HP Web Jetadmin プログラムを起動します。
	2 [Navigation] パネルのドロップダウン リストの [DEVICE MANAGEMEN] フォルダを 開きます。[DEVICE LISTS] フォルダに移動します。
	3 製品を選択します。
	4 [Device Tools] ドロップダウン リストで、[Configure] を選択します。
	5 [Configuration Categories] リストから [Security] を選択します。
	6 <b>デバイスのパスワード</b> を入力します。
	7 [Control Panel Access] セクションで、[Maximum Lock] を選択します。これに よって、権限のないユーザーが設定にアクセスできなくなります。







操作	手順	
フォーマッタ ケージのロック	プリンタの背面にあるフォーマッタ ケージには、セキュリティ ケーブルを接続す るためのスロットがあります。フォーマッタ ケージをロックすることで、有効な コンポーネントがフォーマッタから外れるのを防ぐことができます。	



