

Guida dell'utente







Stampante multifunzione HP LaserJet Professional M1130/M1210

Guida dell'utente

Copyright e licenza

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Edition 1, 11/2015

Marchi registrati

Adobe[°], Adobe Photoshop[°], Acrobat[°], e PostScript[°] sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Intel[®] Core™ è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti.

Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] XP e Windows Vista[®] sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti.

UNIX[®] è un marchio registrato di The Open Group.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Convenzioni utilizzate nella Guida

- 🕸 SUGGERIMENTO: i suggerimenti forniscono informazioni o collegamenti utili.
- **NOTA:** le note forniscono informazioni importanti per approfondire un concetto o eseguire un'attività.
- ATTENZIONE: sono disponibili avvisi che indicano le procedure da seguire per evitare di perdere dati o danneggiare il prodotto.
- **AVVERTENZA!** Questi avvisi informano l'utente sulle procedure specifiche da seguire per evitare danni a persone, perdite irreversibili di dati o gravi danni al prodotto.

Sommario

1 Informazioni di base sul prodotto	1
Confronto tra prodotti	2
Funzioni per il ridotto impatto ambientale della stampa	
Caratteristiche del prodotto	
Viste del prodotto	6
Vista frontale	6
Vista posteriore	
Posizione del numero di serie e del numero di modello	10
Componenti del pannello di controllo	11
2 Menu del pannello di controllo (solo Serie M1210)	13
Menu del pannello di controllo	14
3 Software per Windows	23
Sistemi operativi Windows supportati	24
Driver della stampante	24
Priorità per le impostazioni di stampa	24
Modifica delle impostazioni del driver della stampante per Windows	25
Modifica delle impostazioni per tutti i processi di stampa valida fino alla chiusura del	
programma software successiva	25
Modifica delle impostazioni predefinite per tutti i processi di stampa	25
Modifica delle impostazioni di configurazione del prodotto	25
Rimozione del software per Windows	25
Utilità supportate per Windows	27
Software Casella degli strumenti HP	27
Server Web incorporato HP (solo Serie M1210)	27
Altri componenti e utilità di Windows	27
4 Utilizzo del prodotto con il Mac	29

Utilizzo uel		29
Sof	ftware per Mac	30
	Sistemi operativi supportati per Macintosh	30
	sisterin operativi supportati per riatirtosi initiati initiati initiati initiati	

Driver della stampante supportat	i per Macintosh	30
Rimozione del software per Mac		30
Priorità delle impostazioni di stan	npa per Macintosh	30
Modifica delle impostazioni del dr	iver della stampante per Mac	31
Stampa con Mac		32
Creazione e uso delle preimposta	zioni di stampa con Mac	32
Ridimensionamento dei documen	ti o stampa su un formato carta personalizzato con Mac	32
Stampa di una pagina di copertina	a con Mac	32
Stampa di più pagine su un foglio	con Mac	33
Stampa su entrambi i lati (fronte/	retro) con Mac	33
Fax con Mac (solo Serie M1210)		35
Scansione con Mac		36

5 Collegamento del prodotto	
Sistemi operativi di rete supportati	38
Dichiarazione di non responsabilità sulla condivisione stampante	
Collegamento USB	39
Installazione da CD	39
Collegamento a una rete (solo Serie M1210)	40
Protocolli di rete supportati	40
Installazione del prodotto in una rete cablata	40
Configurazione delle impostazioni di rete	41

6 Carta e supporti di stampa	43
Informazioni sull'uso della carta	44
Linee guida sulla carta speciale	44
Modifica del driver per la stampante affinché corrisponda al tipo e al formato della carta	46
Formati di carta supportati	47
Tipi di carta supportati	48
Caricamento dei vassoi per carta	49
Caricamento del vassoio di alimentazione	49
Regolazione del vassoio per supporti di piccolo formato	50
Caricamento dell'alimentatore documenti (solo Serie M1210)	52
Capacità degli scomparti e dei vassoi	53
Orientamento della carta per il caricamento dei vassoi	53
Configurazione dei vassoi	54
Modifica dell'impostazione predefinita del formato carta (Serie M1130)	54
Modifica dell'impostazione predefinita del formato carta (Serie M1210)	54
Modifica dell'impostazione predefinita del tipo di carta (Serie M1130)	55
Modifica dell'impostazione predefinita del tipo di carta (Serie M1210)	55

7 Ope	razioni di stampa	57
	Annullamento di un processo di stampa	58
	Stampa con Windows	59
	Apertura del driver della stampante con Windows	59
	Come trovare informazioni nella guida su un'opzione di stampa con Windows	59
	Modifica del numero di copie di stampa in Windows	60
	Stampa di testo colorato come nero in Windows	60
	Salvataggio di impostazioni di stampa personalizzate da riutilizzare in Windows	61
	Miglioramento della qualità di stampa con Windows	63
	Stampa su carta intestata o moduli prestampati con Windows	64
	Stampa su carta speciale, etichette o lucidi per proiezione con Windows	65
	Stampa della prima o dell'ultima pagina su carta diversa in Windows	67
	Adattamento delle dimensioni di un documento a quelle della pagina	
	Aggiunta di una filigrana a un documento in Windows	
	Stampa su entrambi i lati (fronte/retro) con Windows	70
	Creazione di un opuscolo con Windows	72
	Uso di HP ePrint	74
	Stampa di più pagine per foglio con Windows	76
	Selezione dell'orientamento della pagina in Windows	
8 Cop	ia	
	Uso delle funzioni di copia	
	Lopia a tocco singolo	
	Più copie	
	Copia di un originale con piu pagine	83
	Copia dei documenti di identificazione (solo Serie M 1210)	
	Annullamento di un processo di copia	
	Riduzione o Ingrandimento di un immagine copiata	
	Fascicolazione di un processo di copia	8/
	Impostazioni di copia	
	Modifica della qualita di copia	87
	Copia su entrambi i tati dei logito (monte/retro)	
	Copia di un originale fronte/retro su un documento fronte/retro	
	כסטומ מו מוז סרוקווומנפ ודסוונפרדפנרס גם מוז מסכמוזופוונס ודסוונפרדפנרס	92
9 Sca	nsione	95
	Uso delle funzioni di scansione	
	Metodi di scansione	
	Annullamento di una scansione	

Formato file scansione	. 98
Risoluzione e colori dello scanner	. 98
Qualità della scansione	100

10 Fax (solo Serie M1210)	01
Funzioni fax	04
Configurazione del fax1	05
Installazione e collegamento dell'hardware1	05
Configurazione delle impostazioni fax1	08
Uso dell'Impostazione guidata fax di HP1	10
Uso della rubrica1	11
Utilizzare il pannello di controllo per creare e modificare la rubrica fax	11
Importazione o esportazione dei contatti di Microsoft Outlook nella rubrica fax	11
Uso di dati della rubrica provenienti da altri programmi	11
Eliminazione della rubrica1	12
Configurazione delle impostazioni fax1	14
Impostazioni di invio dei fax1	14
Impostazioni di ricezione dei fax1	18
Impostazione del polling del fax1	24
Uso del fax1	25
Software del fax	25
Annullamento di un fax1	25
Eliminazione dei fax dalla memoria1	25
Uso del fax su sistemi DSL, PBX o ISDN1	26
Uso del fax sul servizio VoIP1	26
Memoria fax1	27
Invio di fax1	27
Ricezione di un fax1	34
Risoluzione dei problemi del fax	36
Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi relativi al fax	36
Messaggi di errore fax1	37
Log e report del fax	42
Modifica della correzione degli errori e della velocità di trasmissione dei fax	44
Problemi relativi all'invio di fax1	45
Problemi relativi alla ricezione di fax1	48
Informazioni sulle normative o garanzie1	51

11 Gestione e manutenzione del prodotto	153
Stampa delle pagine di informazioni	154
Uso del software Casella degli strumenti HP	157
Visualizzazione del software Casella degli strumenti HP	157

Stato	158
Fax (solo Serie M1210)	158
Acquisto materiali di consumo	161
Altri collegamenti	161
Utilizzo del server Web HP incorporato (solo Serie M1210)	
Apertura del server Web incorporato	162
Funzioni	162
Funzioni di protezione del prodotto	164
Blocco del formatter	164
Impostazioni di EconoMode	165
Stampa con EconoMode	165
Modalità Spegnimento auto	165
Gestione di materiali di consumo e accessori	167
Stampa quando una cartuccia è esaurita	167
Gestione delle cartucce di stampa	167
Istruzioni di sostituzione	168
Pulizia del prodotto	
Pulire il rullo di prelievo	180
Pulizia del tampone di separazione	183
Pulizia del percorso della carta	186
Pulizia dell'area della cartuccia di stampa	188
Pulizia esterna	191
Pulizia della striscia di vetro dello scanner e del piano	191
Aggiornamenti del prodotto	193
12 Risoluzione dei problemi	195
Risoluzione dei problemi generali	196
Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi	196
Fattori che influiscono sulle prestazioni del prodotto	197
Ripristino delle impostazioni predefinite (solo Serie M1210)	197
Interpretazione delle sequenze delle spie del pannello di controllo (solo Serie M1130)	198
Interpretazione dei messaggi del pannello di controllo (solo Serie M1210)	201
Tipo di messaggi del pannello di controllo	201
Messaggi del pannello di controllo	201
Eliminazione degli inceppamenti	205
Cause comuni degli inceppamenti	205
Posizioni degli inceppamenti	206
Eliminazione degli inceppamenti dall'alimentatore documenti (solo Serie M1210)	207
Rimozione degli inceppamenti dalle aree di uscita	208
Rimozione degli inceppamenti dal vassoio di alimentazione	210
Rimozione degli inceppamenti dall'interno del prodotto	212

Modifica dell'impostazione del ripristino dagli inceppamenti	213
Soluzione dei problemi di gestione della carta	215
Risoluzioni di problemi inerenti la qualità delle immagini	217
Esempi della qualità di stampa	217
Righello dei difetti ricorrenti	223
Miglioramento della qualità delle immagini	224
Risoluzione dei problemi legati alle prestazioni	225
Risoluzione dei problemi di connessione	225
Risoluzione dei problemi di connessione diretta	225
Risoluzione dei problemi di rete	226
Risoluzione dei problemi software	227
Risoluzione dei problemi comuni di Windows	227
Risoluzione dei problemi comuni con sistemi Mac	227

Appendice A Materiali di consumo e accessori	
Ordinazione di parti, accessori e materiali di consumo	
Numeri di catalogo	
Accessori per la gestione della carta	232
Cartucce di stampa	232
Cavi e interfacce	232

Appendice B Assiste	nza e supporto	233
Dichiarazi	one di garanzia limitata HP	234
	Regno Unito, Irlanda e Malta	235
	Austria, Belgio, Germania e Lussemburgo	235
	Belgio, Francia e Lussemburgo	236
	Italia	237
	Spagna	237
	Danimarca	238
	Norvegia	238
	Svezia	238
	Portogallo	239
	Grecia e Cipro	239
	Ungheria	239
	Repubblica Ceca	240
	Slovacchia	240
	Polonia	240
	Bulgaria	241
	Romania	241
	Belgio e Paesi Bassi	241
	Finlandia	242

Slovenia	242
Croazia	242
Lettonia	242
Lituania	243
Estonia	243
Russia	243
Garanzia di protezione HP: dichiarazione di garanzia limitata per le cartucce del toner LaserJet	244
Istruzioni HP per i materiali di consumo non originali HP	245
Sito Web HP contro la contraffazione	246
Dati memorizzati nella cartuccia del toner	247
Contratto di licenza per l'utente finale	248
Assistenza in garanzia CSR (Customer Self Repair)	252
Assistenza clienti	253

Appendice C Specifiche	255
Specifiche fisiche	256
Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche	256
Specifiche ambientali	

Materiali di consumo per stampanti HP LaserJet259 Informazioni sul riciclaggio dell'hardware in Brasile261 Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (Ucraina)261 Informazioni utente per etichetta ecologica SEPA (Cina)262 La direttiva sull'implementazione dell'etichetta energetica per la Cina per stampante, fax e copiatrice263

EPEAT	263
Ulteriori informazioni	263
Appendice E Informazioni sulle normative	265
Dichiarazione di conformità	266
Dichiarazione di conformità	268
Dichiarazione di conformità	270
Dichiarazioni di conformità alle norme	272
Norme FCC	272
Canada - Dichiarazione di conformità Industry Canada ICES-003	272
Dichiarazione EMC (Corea)	272
Istruzioni relative al cavo di alimentazione	272
Sicurezza dei prodotti laser	272
Dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti laser per la Finlandia	273
Dichiarazione GS (Germania)	274
Conformità eurasiatica (Bielorussia, Kazakstan, Russia)	274
Ulteriori dichiarazioni per i prodotti di telecomunicazioni (fax)	275
Dichiarazione EU per l'utilizzo nelle telecomunicazioni	275
New Zealand Telecom Statements	275
Additional FCC statement for telecom products (US)	275
Telephone Consumer Protection Act (US)	276
Industry Canada CS-03 requirements	276
Vietnam Telecom cablato indicato per i prodotti approvati Tipo ICTQC	277
Dichiarazione aggiuntive per il prodotto con rete senza fili	278
Dichiarazione di conformità FCC - Stati Uniti	278
Dichiarazione per l'Australia	278
Dichiarazione ANATEL per il Brasile	278
Dichiarazioni per il Canada	278
Prodotti con gamma di frequenza da 5 GHz. Operation Industry Canada	278
Esposizione alla radiazione di radiofrequenze (Canada)	279
Avviso sulle normative dell'Unione Europea	279
Avviso per l'utilizzo in Russia	279
Avviso per l'utilizzo in Messico	279
Dichiarazione per Taiwan	280
Dichiarazione per la Corea	280
Vietnam Telecom cablato indicato per i prodotti approvati Tipo ICTQC	280

dice analitico

1 Informazioni di base sul prodotto

- <u>Confronto tra prodotti</u>
- Funzioni per il ridotto impatto ambientale della stampa
- <u>Caratteristiche del prodotto</u>
- <u>Viste del prodotto</u>

Confronto tra prodotti

Il prodotto è disponibile nelle configurazioni indicate di seguito.



Serie M1130

- Consente di stampare fino a 19 pagine al minuto (ppm) in formato Letter e fino a 18 ppm in formato A4.
- Il vassoio di alimentazione può contenere fino a 150 fogli o massimo 10 buste.
- Lo scomparto di uscita può contenere fino a 100 fogli.
- Display del pannello di controllo con LED a 2 cifre
- Stampa e copia fronte/retro manuale.
- Copia dallo scanner piano
- Scansione a colori
- Porta USB 2.0 ad alta velocità.
- 8 MB di memoria RAM (Random Access Memory).



- Consente di stampare fino a 19 pagine al minuto (ppm) in formato Letter e fino a 18 ppm in formato A4.
- Il vassoio di alimentazione può contenere fino a 150 fogli o massimo 10 buste.
- Lo scomparto di uscita può contenere fino a 100 fogli.
- Display del pannello di controllo LCD
- Stampa fronte/retro manuale, ricezione di fax e copia.
- Copia dallo scanner piano o dall'alimentatore documenti
- Scansione a colori
- Porta USB 2.0 ad alta velocità.
- Rete integrata per il collegamento a una rete 10/100Base-TX.
- Modem fax V.34 e memoria fax flash di 4 MB.
- Due porte per cavo telefonico/fax RJ-11
- 64 MB di memoria RAM (Random Access Memory).
- Alimentatore documenti da 35 fogli.

Funzioni per il ridotto impatto ambientale della stampa

Stampa di più pagine per foglio	Consente di risparmiare carta stampando due o più pagine di un documento affiancate su un unico foglio. È possibile accedere a questa funzione mediante il driver della stampante.
Riciclaggio	Consente di ridurre gli sprechi utilizzando carta riciclata.
	Consente di riciclare le cartucce di stampa tramite il servizio di restituzione cartucce di HP.
Risparmio energetico	Consente di risparmiare energia avviando la modalità Spegnimento auto per il prodotto.
HP Smart Web printing	Utilizzare HP Smart Web printing per selezionare, memorizzare e organizzare testi ed elementi grafici da più pagine Web, quindi modificare e stampare i contenuti visualizzati sullo schermo. Tale funzione consente di stampare le informazioni significative riducendo gli sprechi.
	Scaricare HP Smart Web Printing dal seguente sito Web: <u>www.hp.com/go/smartwebprinting</u> .

Caratteristiche del prodotto

Stampa	•	Consente di stampare fino a 19 ppm in formato Lettera e fino a 18 ppm in formato A4.
	•	Consente di stampare a 400x2 dpi (punti per pollice) con FastRes 600 dpi (impostazione predefinita). Supporta FastRes 1200 per stampe di elevata qualità di testo e grafici.
	•	Include impostazioni regolabili per migliorare la qualità di stampa.
Copia	•	Consente di eseguire la scansione a 300 ppi (pixel per pollice) e di stampare con FastRes 600.
	•	Consente di modificare con facilità il numero di copie, di regolare il livello di luminosità o dei toni scuri, nonché di ridurre o ingrandire il formato delle copie dal pannello di controllo.
Scansione	•	Offre una scansione a colori di massimo 1200 ppi (pixel per pollice) dallo scanner piano.
	•	Offre una scansione a colori di massimo 300 ppi dall'alimentatore documenti.
	•	Consente di eseguire la scansione da software compatibile con TWAIN o WIA (Windows Imaging Application).
	•	Consente di eseguire la scansione da un computer tramite il software HP LaserJet Scan per Windows o HP Director per Mac.
Fax (solo Serie M1210)	•	Funzionalità fax completa con un fax V.34; è dotato di funzioni di rubrica e di invio differito di fax.
	•	Consente di salvare fino a 500 pagine in memoria.
	•	Consente di ripristinare i fax dalla memoria fino a un massimo di quattro giorni in caso di interruzione di corrente.
Sistemi operativi supportati	•	Windows 7
	•	Windows Vista (32 e 64 bit)
	•	Windows XP (32 bit e 64 bit)
	•	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6
Memoria	•	Serie M1130: include una memoria RAM (random-access memory) da 8 megabyte (MB).
	•	Serie M1210: include 64 MB di RAM.
Gestione della carta	•	ll vassoio di alimentazione può contenere fino a 150 fogli di carta o un massimo di 10 buste.
	•	L'alimentatore documenti può contenere fino a 35 fogli di carta.
	•	Lo scomparto di uscita può contenere fino a 100 fogli di carta.
Funzioni del driver di stampa	•	Stampa di più pagine su un foglio.
	•	Stampa di opuscoli.
	•	Adattamento a formati di carta diversi.
	•	Stampa di pagine di copertina su carta diversa.
Connessioni di interfaccia	•	Porta USB 2.0 Hi-Speed
	•	Porta di rete RJ-45 (solo Serie M1210)
	•	Due porte per cavo telefonico/fax RJ-11 (solo Serie M1210)

Stampa economica	 Le funzioni di stampa da n-up (stampa di più pagine sullo stesso foglio) e di stampa fronte/ retro manuale consentono di risparmiare carta.
	La funzione EconoMode del driver per la stampante consente di risparmiare toner.
Stampa dall'archivio	Consente di stampare le pagine che si prevede di archiviare per un lungo periodo di tempo.
Materiali d'uso	Autenticazione delle cartucce di stampa HP originali.
	Ordinazione semplificata per materiali di consumo sostitutivi.
	 La pagina sullo stato dei materiali di consumo mostra il livello stimato di toner nella cartuccia di stampa. Non disponibile per materiali di consumo non HP.
Autodiagnostica	Pagine di riferimento rapido disponibili all'indirizzo <u>www.hp.com/support/ljm1130series</u> o www.hp.com/support/ljm1210series.
Accessibilità	Possibilità di aprire tutti gli sportelli e i coperchi con una sola mano
Protezione	Contenitore per blocco con cavo di sicurezza.

Viste del prodotto

Vista frontale



1	Coperchio dello scanner
2	Unità scanner
3	Scomparto di uscita con estensione per modulo continuo
4	Linguetta di apertura dello sportello della cartuccia di stampa
5	Vassoio di alimentazione
6	Vassoio per piccoli formati
7	Pulsante alimentazione
8	Pannello di controllo



1	Alimentatore documenti
2	Scomparto di uscita dell'alimentatore documenti
3	Coperchio dello scanner
4	Unità scanner
5	Scomparto di uscita con estensione per modulo continuo
6	Linguetta di apertura dello sportello della cartuccia di stampa
7	Vassoio di alimentazione
8	Vassoio per piccoli formati
9	Pulsante alimentazione
10	Pannello di controllo

Vista posteriore



1	Alloggiamento per blocco con cavo di sicurezza
2	Porta USB 2.0 ad alta velocità
3	Connessione dell'alimentazione



1	Alloggiamento per blocco con cavo di sicurezza
2	Porta di rete RJ-45
3	Porta USB 2.0 ad alta velocità
4	Porte fax RJ-11
5	Connessione dell'alimentazione

Posizione del numero di serie e del numero di modello

L'etichetta contenente il numero di serie e il numero di modello del prodotto si trova sul retro del prodotto.



Componenti del pannello di controllo



1		Schermata di visualizzazione dei LED: consente di visualizzare il numero di copie, il livello dei toni scuri per le copie e la percentuale di riduzione o ingrandimento del formato delle copie. Consente inoltre di visualizzare i codici di errore che avvisano l'utente della presenza di problemi che richiedono attenzione.	
2		Frecce su e giù : consente di aumentare o diminuire il numero di copie, il livello dei toni scuri per le copie o la percentuale di riduzione o ingrandimento del formato delle copie.	
	•	• Premere i pulsanti per meno di un secondo per aumentare o diminuire le impostazioni di copia per incrementi di uno.	
		• Premere i pulsanti per un secondo o più per aumentare o diminuire il livello dei toni scuri al valore massimo o minimo.	
		 Premere i pulsanti per un secondo o più per aumentare o diminuire il numero di copie o la percentuale di riduzione o ingrandimento del formato delle copie per incrementi di 10. 	
3	<u>q</u> †	Spia di riduzione/ingrandimento delle copie: indica che la funzione di riduzione o ingrandimento del formato delle copie attiva.	
4	O	Spia per aumentare/diminuire il livello dei toni delle copie: indica che la funzione relativa al livello dei toni scuri è attiva.	
5	Ċ)	Spia del numero di copie: indica che la funzione del numero di copie è attiva.	
6		Pulsante di impostazione : scorrere le impostazioni di copia per il numero di copie, il livello dei toni scuri e il formato per ogni processo. L'opzione predefinita è il numero di copie. Per modificare le impostazioni predefinite per tutti i processi, visualizzare l'impostazione e premere il pulsante per 3 secondi. Quando la spia lampeggia, regolare l'impostazione. Premere nuovamente questo pulsante per salvare l'impostazione.	
7	ÐÐ	Pulsate di avvio della copia: consente di avviare un processo di copia.	
8	X	Pulsante Annulla : consente di annullare il processo corrente o elimina l'ultima impostazione effettuata. Quando il prodotto è nello stato Pronto, premere questo pulsante per ripristinare le impostazioni di copia ai valori predefiniti.	
9] .:.]	Spia di stato del livello di toner: indica che il livello di toner della cartuccia di stampa è scarso.	
10	Δ	Spia Attenzione: indica un problema con il prodotto.	
11	U	Spia Pronta: indica che il prodotto è pronto o sta elaborando un processo.	



1	<u>][</u>	Spia di stato del livello di toner: indica che il livello di toner della cartuccia di stampa è scarso.
2	\triangle	Spia Attenzione: indica un problema con il prodotto. Verificare la presenza di messaggi sullo schermo LCD.
3	U	Spia Pronta: indica che il prodotto è pronto o sta elaborando un processo.
4		Schermata di visualizzazione LCD: consente di visualizzare le informazioni, i menu e i messaggi.
5	ľ	Pulsanti delle impostazioni di copia : consente di aprire il menu Impostazioni copia . Per copiare una scheda identificativa, premere questo pulsante tre volte per aprire il menu ID copia , quindi premere il pulsante OK.
6	٩	Pulsante di impostazione: consente di aprire i menu.
7	▲▶	Frecce destra e sinistra : consentono di accedere ai menu e di scorrerli. Aumentare o diminuire il valore corrente sullo schermo. Spostare il cursore dello schermo avanti o indietro di uno spazio.
8	ОК	Pulsante OK: consente di confermare un'impostazione o un'azione per procedere.
9	\mathbf{X}	Pulsante Annulla : consente di annullare il processo corrente o elimina l'ultima impostazione effettuata. Quando il prodotto è nello stato Pronto, premere questo pulsante per ripristinare le impostazioni di copia ai valori predefiniti.
10	ÐÐ	Pulsate di avvio della copia: consente di avviare un processo di copia.
11	€	Freccia indietro: consente di tornare al livello precedente dei menu.
12	S	Pulsante di invio dei fax: consente di avviare un processo di invio fax.
13	¢	Pulsante di riselezione: consente di richiamare le ultime cifre usate per il processo fax precedente.
14	Ð	Pulsante per aumentare/diminuire il livello dei toni delle copie : consente di regolare il livello dei toni scuri per il processo di copia corrente.
15		Tastierino numerico: usare il tastierino per immettere i numeri di fax o i dati.

2 Menu del pannello di controllo (solo Serie M1210)

• Menu del pannello di controllo

Menu del pannello di controllo

Nel menu principale del pannello di controllo sono disponibili i menu riportati di seguito:

- Il menu **Rubr. telefonica** consente di aprire l'elenco di voci della rubrica fax.
- Il menu **Stato lav. fax** consente di visualizzare un elenco di fax in attesa di invio o di documenti ricevuti che devono essere stampati, inoltrati o caricati sul computer.
- Il menu **Funzioni fax** consente di configurare le funzioni fax, ad esempio la programmazione di un invio differito, l'annullamento della modalità **Ricevi al PC**, la ristampa dei fax o la cancellazione di fax memorizzati.
- Il menu **Impost. copia** consente di configurare le impostazioni predefinite di base per le copie, ad esempio il contrasto, la fascicolazione o il numero di copie stampate.
- Il menu **Rapporti** consente di stampare report contenenti informazioni sul prodotto.
- Il menu Configurazione del fax consente di configurare le opzioni relative ai fax in arrivo e in uscita e le impostazioni di base per tutti i fax.
- Il menu **Configurazione sistema** consente di definire le impostazioni di base del prodotto, ad esempio la lingua, la qualità di stampa o i livelli del volume.
- Il menu **Manutenzione** consente di ripristinare le impostazioni predefinite, pulire il prodotto e attivare modalità speciali che influiscono sulla qualità della stampa.
- Il menu **Config. rete** consente di definire le impostazioni relative alla configurazione di rete.

Tabella 2-1	Menu Rubr. telefonica	

Voce di menu	Voce del sottomenu	Descrizione
Rubr. telefonica	Aggiungi/Modif. Elimina	Consente di modificare la rubrica fax. Il prodotto supporta fino a 100 voci della rubrica.
	Elimina tutto	

Tabella 2-2 Menu Stato lav. fax

Voce di menu	Descrizione
Stato lav. fax	Consente di visualizzare e annullare i processi fax in attesa.

Tabella 2-3 Menu Funzioni fax

Voce di menu	Descrizione
Invia fax più tardi	Consente di inviare un fax in un momento e in una data successiva.
Stop ricez. PC	Consente di disabilitare l'impostazione Ricevi al PC , che permette di memorizzare sul computer tutti i fax che non sono stati stampati e quelli che verranno ricevuti dal prodotto.
Ristampa ultimi	Consente di ristampare i fax memorizzati nel prodotto.

Tabella 2-3 Menu Funzioni fax (continuazione)

Voce di menu	Descrizione
Ricez. polling	Consente di chiamare un altro apparecchio fax su cui è abilitata la funzione di invio tramite polling.
Elimina fax salvati	Consente di cancellare tutti i fax presenti nella memoria del prodotto.

Tabella 2-4 Menu Impost. copia

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Descrizione
Qualità pred.	Testo	Consente di impostare la qualità predefinita per la copia.
	Bozza	
	Misto	
	Foto pellicola	
	Immagine	
Riduci/Ingrandisci pred.		Consente di impostare l'opzione di contrasto predefinita.
Riduci/Ingrandisci pred.	Disattiva	Consente di impostare la fascicolazione delle copie dopo la
	Attivo	Stanipa.
Riduci/Ingrandisci pred.	(Intervallo: 1-99)	Consente di impostare il numero di copie predefinito.
Riduci/Ingrandisci pred.	Originale = 100%	Consente di impostare la percentuale predefinita per ridurre o
	Da A4 a Lettera = 94%	
	Da Lettera ad A4 = 97%	
	Pagina intera = 91%	
	2 pagine per foglio	
	4 pagine per foglio	
	Personalizzato: Da 25 a 400%	

Tabella 2-5 Menu Rapporti

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione
Pag. dimostr.			Consente di stampare un pagina che mostra la qualità di stampa.
Rapporti fax	Conferma fax	Mai Solo fax inviati	Consente di impostare la stampa di un report di conferma dell'invio o della ricezione di un fax.
		Ricezione di un fax	
		Ogni fax	

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione
	Rapporto errori fax	Ogni errore Errore invio	Consente di impostare la stampa di un report in caso di errori durante l'invio o la ricezione di un fax.
		Errore ricez.	
		Mai	
	Rapporto ultima chiamata		Consente di stampare un report dettagliato relativo all'ultima operazione di invio o ricezione eseguita dal fax.
	Includi 1a pagina	Attivo	Consente di inserire una miniatura della prima pagina del
		Disattiva	
	Registro attività fax	Stampa registro ora	Stampa log : consente di stampare un elenco degli ultimi 40 fax inviati o ricevuti tramite il prodotto.
		Stampa automatica registro	Stampa aut. log : selezionare Attivo per stampare automaticamente un report dopo ogni 40 processi fax o Disattiva per disattivare la funzione di stampa automatica.
	Rapporto rubrica		Consente di stampare un elenco delle voci della rubrica impostate per il prodotto.
	Elenco fax bloccati		Consente di stampare un elenco di numeri telefonici non autorizzati a inviare fax al prodotto.
	Tutti i rapporti fax		Consente di stampare tutti i report relativi al fax.
Struttura menu			Consente di stampare la mappa del layout dei menu del pannello di controllo. Vengono elencate le impostazioni attive per ciascun menu.
Report config.			Consente di stampare un elenco di tutte le impostazioni del prodotto, comprese quelle di rete e fax.
Stato materiali di consumo			Consente di stampare informazioni sulla cartuccia di stampa, compreso il numero di pagine restanti e il numero di pagine stampate previsti.

Tabella 2-5 Menu Rapporti (continuazione)

Tabella 2-6 Menu Configurazione del fax				
Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione	
Intestazione fax	Numero di fax del mittente		Consente di impostare le informazioni di identificazione inviate al prodotto ricevente.	
	Nome società			

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione
Impostazione invio fax	Riduci/Ingrandisci pred.	Fine Superfine Foto Standard	Consente di impostare la risoluzione per i documenti inviati. Le immagini ad alta risoluzione hanno più dpi (punti per pollice) e sono caratterizzate da una migliore definizione dei dettagli. Le immagini a bassa risoluzione hanno meno dpi e producono una minore definizione dei dettagli, tuttavia generano file di dimensioni inferiori.
			La modifica dell'impostazione di risoluzione potrebbe influire sulla velocità di trasmissione dei fax.
	Riduci/Ingrandisci pred.		Consente di impostare il contrasto per i fax in uscita.
	Riduci/Ingrandisci pred.	Letter A4	Consente di impostare il formato carta predefinito da utilizzare durante la scansione e la copia dal vetro dello scanner a superficie piana.
	Mod. selezione	Tono A impulsi	Consente di impostare la selezione a toni o a impulsi sul prodotto.
	Ricomposizione se occupato	Attivo Disattiva	Consente di impostare la ricomposizione automatica in caso di linea occupata.
	Ricomp./No risp.	Attivo Disattiva	Consente di impostare la ricomposizione in caso di mancata risposta da parte dell'apparecchio fax ricevente.
	Ripeti dopo errore di comunicazione	Attivo Disattiva	Consente di impostare la ricomposizione del numero dell'apparecchio fax ricevente in caso di errore di comunicazione.
	Prefisso di selezione	Attivo Disattiva	Consente di specificare un prefisso da comporre per l'invio dei fax dal prodotto.
	Rileva tono selezione	Attivo Disattiva	Consente di impostare la verifica del tono di selezione prima dell'invio di un fax.
Ric. fax Installazione	Modalità di risposta	Automatico MRT	 Consente di impostare la modalità di risposta. Sono disponibili le opzioni seguenti. Automatico: il prodotto risponde automaticamente alle
		Fax/Tel	chiamate in arrivo dopo il numero di squilli impostato.
		Manuale	 MRT: utilizzare questa impostazione quando al prodotto è collegata la segreteria telefonica di un telefono. Il prodotto non risponde automaticamente alla chiamata, ma attende finché non viene rilevato il segnale fax.
			• Fax/Tel : il prodotto risponde immediatamente alle chiamate in arrivo. Se il prodotto rileva il segnale fax, la chiamata viene elaborata allo stesso modo di un fax. In caso contrario, uno squillo avvisa l'utente della presenza di una chiamata vocale in arrivo.
			 Manuale: per rispondere alla chiamata dal prodotto, è necessario premere il pulsante Invia fax & a o utilizzare un telefono interno.

Tabella 2-6 Menu Configurazione del fax (continuazione)

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione	
	Squilli prima della risposta		Consente di impostare il numero di squilli prima che il modem fax risponda alla chiamata.	
	Tipo suoneria di risposta	Tutti gli squilli Singolo	Consente di impostare due o tre numeri telefonici con suonerie differenziate su un'unica linea (su sistemi telefonici con servizio di differenziazione degli squilli).	
		Doppio Triplo Doppio/triplo	 Tutti gli squilli: il prodotto risponde a tutte le chiamate in arrivo. Singolo: il prodotto risponde a tutte le chiamate complete con un unico contillo. 	
			 Doppio: il prodotto risponde a tutte le chiamate segnalate con uno squillo doppio. 	
			• Triplo : il prodotto risponde a tutte le chiamate segnalate con uno squillo triplo.	
			• Doppio/triplo : il prodotto risponde a tutte le chiamate che producono due o tre squilli.	
	Interno	Attivo	Quando la funzione è attiva, è possibile premere i pulsanti	
		Disattiva	arrivo.	
	Rilev. silenzio	Attivo Disattiva	Consente di impostare la ricezione di fax da apparecchi meno recenti che non emettono i toni fax iniziali durante la trasmissione.	
	Adatta alla pagina	Attivo Disattiva	Consente di ridurre i fax di dimensioni maggiori del formato Lettera o A4 per adattarli alle pagine di tali formati. Se la funzione è impostata su Disattiva , i fax più grandi del formato Lettera o A4 vengono stampati su più pagine.	
	Timbra fax	Attivo Disattiva	Consente di aggiungere data, ora, numero di telefono del mittente e numero di pagina su ciascuna pagina dei fax ricevuti dal prodotto.	
	Inoltra fax	Attivo Disattiva	Consente di impostare l'invio di tutti i fax ricevuti a un altro apparecchio fax.	
	Blocca fax	Aggiungi voce Elimina voce	Consente di modificare l'elenco dei fax bloccati. L'elenco dei fax bloccati contiene fino a 30 numeri. Quando il prodotto riceve una chiamata da un numero fax bloccato, il fax in arrivo viene eliminato. Inoltre, registra il fax bloccato nel registro delle	
		Elimina tutto	attività insieme alle informazioni di accounting del processo.	
	Ristampa fax	Attivo	Consente di impostare la ristampa di tutti i fax ricevuti salvati in memoria.	
		Disattiva		

Tabella 2-6 Menu Configurazione del fax (continuazione)

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione	
	Ricezione privata	Attivo	Se la funzione Ricezione privata è impostata su Attivo è	
		Disattiva	necessario impostare una password. L'impostazione della password comporta le modifiche indicate di seguito:	
		Stampa fax	 La funzione Ricezione privata potrebbe essere disabilitata. 	
			I fax memorizzati vengono eliminati.	
			 Le opzioni Inoltra fax o Ricevi al PC vengono impostate su Disattiva e non possono essere modificate. 	
			• I fax in arrivo vengono salvati in memoria.	
	Durata suon. F/T		Consente di impostare l'intervallo, in secondi, in cui il prodotto genera uno squillo per una chiamata vocale in arrivo.	
Tutti i fax	Correz. errori	Attivo	In caso di errore di trasmissione, consente di impostare l'invio	
Disattiva	ta ricezione della parte dei documento che contiene i errore.			
	Velocità fax	Veloce (V. 34)	Consente di aumentare o ridurre la velocità di comunicazione	
		Media (V. 17)	טפו ומג נטווצפוונונמ.	
		Lenta(V.29)		

Tabella 2-6 Menu Configurazione del fax (continuazione)

Tabella 2-7 Menu Configurazione sistema

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione
Lingua	Elenco delle lingue disponibili per il display del pannello di controllo.		Consente di impostare la lingua per i messaggi del pannello di controllo e i report del prodotto.
Impostazione carta	Riduci/Ingrandisci pred.	Letter	Consente di impostare il formato di stampa dei rapporti interni o di ciascun processo di conia.
	.	A4	
		Legal	
	Riduci/Ingrandisci pred.	Elenca i tipi di carta disponibili.	Consente di impostare il tipo di stampa dei rapporti interni o di ciascun processo di copia.
Densità stampa	(Intervallo da 1 a 5)		Consente di impostare la quantità di toner da utilizzare per rendere bordi e righe più scuri.
Impost. volume	Volume allarme	Basso	Consente di impostare i livelli del volume per il prodotto.
	Volume squillo	Medio	
	Volume della Pressione dei testi	Alto	
pressione dei tasti Disattiva		Disattiva	

Tabella 2-7 🛛	Menu Configurazione	sistema	(continuazione)
---------------	---------------------	---------	-----------------

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Voce del sottomenu	Descrizione
	Vol. linea tel.		
Ora/data	Impostazioni relative a formato ora, ora corrente, formato data e data corrente.		Consente di impostare la data e l'ora sul prodotto.

Tabella 2-8 Menu Manutenzione

Elemento del menu	Voce del sottomenu	Descrizione	
Traccia T.30	Mai	Consente di stampare o programmare un report utilizzato per	
	Immediata	fisolvere i problemi u trasmissione dei fax.	
	In caso di errore		
	A fine chiamata		
Ripristina predefiniti		Consente di ripristinare i valori predefiniti per tutte le impostazioni personalizzate.	
Modalità pulizia		Consente di pulire il prodotto quando sulle stampe sono visibili macchie o altri segni. Il processo di pulizia consente di rimuovere la polvere o il toner in eccesso dal percorso della carta.	
		Quando l'opzione è selezionata, il prodotto richiede l'inserimento di carta di formato Lettera o A4 nel vassoio. Premere OK per avviare il processo di pulizia. Attendere il completamento del processo, quindi eliminare la pagina stampata.	
Velocità USB	Alto	Consente di impostare la velocità USB.	
	Alta		
Min.arricc.carta	Attivo	Se sono presenti arricciature su tutte le pagine stampate, è possibile	
	Disattiva	nume attivanuo questa opzione.	
		Il valore predefinito è Disattiva .	
Stampa archivio	Attivo	Consente di ridurre le sbavature e l'accumulo di residui di toner per le	
	Dicattina	pagine che verranno conservate a lungo.	
	DISALLÍVA	Il valore predefinito è Disattiva .	

Tabella 2-9 Menu Config. rete

Voce di menu	Voce di sottomenu	Descrizione
Config. TCP/IP	Automatico Manuale	Selezionare l'opzione Automatico per configurare tutte le impostazioni TCP/IP in modo automatico.
	Hundate	Selezionare l'opzione Manuale per configurare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito in modo manuale.
		L'impostazione predefinita è Automatico .

Voce di menu	Voce di sottomenu	Descrizione
Velocità collegamento	Automatico (predefinito) 10T Full 10T Half 100TX Full 100TX Half	Consente di impostare manualmente la velocità di collegamento, se necessario. Una volta impostata la velocità di collegamento, il prodotto si riavvia automaticamente.
Servizi di rete	IPv4 IPv6	La voce viene utilizzata dall'amministratore di rete per limitare i servizi di rete sul prodotto. Attivo Disattiva L'impostazione predefinita per tutte le voci è Attivo.
Mostra indirizzo IP	No Sì	 No: l'indirizzo IP del prodotto non verrà visualizzato sul display del pannello di controllo. Sì: l'indirizzo IP del prodotto verrà visualizzato sul display del pannello di controllo, alternandosi con la visualizzazione delle informazioni sui materiali di consumo. L'indirizzo IP non verrà visualizzato se esiste una condizione di errore. L'impostazione predefinita è No.
Ripristina predefiniti		Premere il pulsante <mark>OK</mark> per ripristinare le impostazioni predefinite della configurazione di rete.

Tabella 2-9 Menu Config. rete (continuazione)
3 Software per Windows

- <u>Sistemi operativi Windows supportati</u>
- Driver della stampante
- Priorità per le impostazioni di stampa
- Modifica delle impostazioni del driver della stampante per Windows
- <u>Rimozione del software per Windows</u>
- Utilità supportate per Windows

Sistemi operativi Windows supportati

Il prodotto supporta i seguenti sistemi operativi Windows:

Installazione software completa

- Windows XP
- Windows Vista (32 e 64 bit)
- Windows 7 (32 e 64 bit)

Solo driver di stampa e scansione

- Windows 2003 Server
- Windows 2008 Server

Driver della stampante

I driver della stampante consentono di accedere alle funzioni del prodotto, ad esempio la stampa su carta di formato personalizzato, il ridimensionamento dei documenti e l'inserimento di filigrane.

NOTA: i driver più aggiornati sono disponibili sul sito Web <u>www.hp.com/go/ljm1130series_software</u> o <u>www.hp.com/go/ljm1210series_software</u>. A seconda della configurazione dei computer Windows, il programma di installazione del software del prodotto verifica automaticamente l'accesso a Internet sul computer in uso per scaricare i driver più recenti.

Priorità per le impostazioni di stampa

Alle modifiche apportate alle impostazioni vengono assegnate priorità in base alla posizione in cui vengono effettuate:

- NOTA: A seconda del programma software in uso, è possibile che i nomi dei comandi e delle finestre di dialogo non corrispondano a quelli indicati in questa sezione.
 - **Finestra di dialogo Imposta pagina**: fare clic su **Imposta pagina** o su un comando simile sul menu **File** del programma in uso per aprire questa finestra di dialogo. Le modifiche alle impostazioni di questa finestra hanno precedenza rispetto a quelle apportate altrove.
 - Finestra di dialogo Stampa: fare clic su Stampa, Configurazione di stampa o su un comando simile del menu File del programma in uso per aprire questa finestra di dialogo. Le impostazioni modificate nella finestra di dialogo Stampa hanno una priorità più bassa e generalmente non si sostituiscono alle modifiche effettuate della finestra di dialogo Imposta pagina.
 - **Finestra di dialogo Proprietà stampante (driver della stampante)**: fare clic su **Proprietà** nella finestra di dialogo **Stampa** per aprire il driver della stampante. Le impostazioni modificate nella finestra di dialogo **Proprietà stampante** generalmente non si sostituiscono alle impostazioni configurate altrove nel software di stampa. In questa finestra è possibile modificare la maggior parte delle impostazioni di stampa.
 - Impostazioni predefinite del driver della stampante: le impostazioni predefinite del driver della stampante vengono utilizzate per tutti i processi di stampa, *a meno che* non vengano modificate mediante le finestre di dialogo Imposta pagina, Stampa o Proprietà stampante.
 - **Impostazioni del pannello di controllo della stampante**: le modifiche alle impostazioni effettuate dal pannello di controllo hanno una priorità inferiore rispetto a quelle apportate altrove.

Modifica delle impostazioni del driver della stampante per Windows

Modifica delle impostazioni per tutti i processi di stampa valida fino alla chiusura del programma software successiva

- 1. Fare clic su **Stampa** nel menu **File** del programma software.
- 2. Selezionare il driver, quindi fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.

La procedura può variare; quella descritta è la procedura più comune.

Modifica delle impostazioni predefinite per tutti i processi di stampa

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (se si utilizza la visualizzazione predefinita del menu Start): fare clic su Start, quindi su Stampanti e fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (se si utilizza la visualizzazione classica del menu Start): fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.

Windows Vista: fare clic su Start, su Pannello di controllo, quindi su Stampante nella categoria Hardware e suoni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Preferenze di stampa**.

Modifica delle impostazioni di configurazione del prodotto

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (se si utilizza la visualizzazione predefinita del menu Start): fare clic su Start, quindi su Stampanti e fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (se si utilizza la visualizzazione classica del menu Start): fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.

Windows Vista: fare clic su Start, su Pannello di controllo, quindi su Stampante nella categoria Hardware e suoni.

- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- 3. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Rimozione del software per Windows

Windows XP

- **1.** Fare clic su **Start**, **Pannello di controllo**, quindi su **Installazione applicazioni**.
- 2. Individuare e selezionare il prodotto nell'elenco.
- 3. Fare clic sul pulsante **Cambia/Rimuovi** per rimuovere il software.

Windows Vista

- 1. Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi su Programmi e funzionalità.
- 2. Individuare e selezionare il prodotto nell'elenco.
- 3. Selezionare l'opzione Disinstalla/Cambia.

Utilità supportate per Windows

Software Casella degli strumenti HP

Casella degli strumenti HP è un programma software che consente di effettuare le operazioni riportate di seguito:

- Verifica dello stato del prodotto
- Configurazione delle impostazioni del prodotto
- Configurazione dei messaggi di avviso a comparsa
- Visualizzazione di informazioni di risoluzione dei problemi
- Visualizzazione di documentazione in linea

Server Web incorporato HP (solo Serie M1210)

Il prodotto è dotato di un server Web incorporato HP che consente di accedere alle informazioni sulle attività del prodotto e della rete. Queste informazioni vengono visualizzate in un browser Web quale Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari o Mozilla Firefox.

Il server Web incorporato HP risiede nel prodotto, non su un server di rete.

Il server Web incorporato HP fornisce un'interfaccia utilizzabile da chiunque disponga di un computer connesso in rete e di un browser Web standard. Non è necessario installare o configurare alcun software; è tuttavia necessario disporre di un browser Web supportato. Per accedere al server Web incorporato HP, digitare l'indirizzo IP del prodotto nella barra degli indirizzi del browser.

Altri componenti e utilità di Windows

- Programma di installazione del software: automatizza l'installazione del sistema di stampa.
- Registrazione in linea sul Web
- HP LaserJet Scan
- Invio fax PC

4 Utilizzo del prodotto con il Mac

- <u>Software per Mac</u>
- <u>Stampa con Mac</u>
- Fax con Mac (solo Serie M1210)
- Scansione con Mac

Software per Mac

Sistemi operativi supportati per Macintosh

Il prodotto supporta i sistemi operativi Macintosh riportati di seguito.

• Macintosh OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 e versioni successive

WOTA: sono supportati i processori Mac Intel[®] Core[™] e PPC per Mac OS X v10.4 e versioni successive.

Driver della stampante supportati per Macintosh

Il programma di installazione del software HP LaserJet fornisce i file PostScript[®] Printer Description (PPD), un driver CUPS e le utility della stampante HP per Mac OS X. Il file PPD della stampante HP, congiuntamente al driver CUPS offre funzionalità di stampa complete e accesso a specifiche funzione della stampante HP.

Rimozione del software per Mac

Per rimuovere il software, utilizzare l'utility di disinstallazione.

1. Individuare la seguente cartella sul disco rigido:

```
Unità Applications/HP serie LaserJet Professional M1130 MFP/(serie M1130)
Unità Applications/HP serie LaserJet Professional M1210 MFP/(serie M1210)
```

- 2. Fare doppio clic sul file **HP Uninstaller.app**.
- 3. Per rimuovere il software, fare clic sul pulsante **Continua** e seguire le istruzioni visualizzate.

Priorità delle impostazioni di stampa per Macintosh

Alle modifiche apportate alle impostazioni vengono assegnate priorità in base alla posizione in cui vengono effettuate:

NOTA: a seconda del programma software in uso, è possibile che i nomi dei comandi e delle finestre di dialogo non corrispondano a quelli indicati in questa sezione.

- Finestra di dialogo Impostazione pagina: fare clic su Impostazione pagina o comandi simili nel menu Archivio del programma in uso per aprire questa finestra di dialogo. Le modifiche alle impostazioni in questa finestra hanno la precedenza su quelle apportate altrove.
- Finestra di dialogo Stampa: fare clic su Stampa, Imposta pagina o su un comando simile sul menu File del programma in uso per aprire questa finestra di dialogo. Le modifiche alle impostazioni della finestra di dialogo Stampa hanno una priorità inferiore e *non* sovrascrivono le modifiche apportate nella finestra di dialogo Imposta pagina.
- Impostazioni predefinite del driver della stampante: le impostazioni predefinite del driver della stampante vengono utilizzate per tutti i processi di stampa, *a meno che* non vengano modificate mediante le finestre di dialogo Imposta pagina, Stampa o Proprietà stampante.
- **Impostazioni del pannello di controllo della stampante**: le modifiche alle impostazioni effettuate dal pannello di controllo hanno una priorità inferiore rispetto a quelle apportate altrove.

Modifica delle impostazioni del driver della stampante per Mac

Modifica delle impostazioni per tutti i processi di stampa valida fino alla chiusura del programma software successiva		Modifica delle impostazioni predefinite per tutti i processi di stampa		Mo cor	Modifica delle impostazioni di configurazione del prodotto	
1.	Nel menu File , fare clic sul pulsante Stampa .	1.	Nel menu File , fare clic sul pulsante Stampa .	Ма	c OS X 10.4	
2.	Eseguire le modifiche desiderate nei menu.	2.	Eseguire le modifiche desiderate nei menu.	1.	Nel menu Apple 📹, fare clic sul menu Preferenze di Sistema, quindi sull'icona Stampa e fax.	
		3.	3. Nel menu Preimpostazioni , fare clic sull'opzione Salva con nome ,	2.	Fare clic sul pulsante Impostazione della stampante .	
			preimpostazione.	3.	Fare clic sul menu Opzioni installabili	
		Que	este impostazioni vengono salvate nel		mstauabu.	
		mei nuo	nu Preimpostazioni . Per utilizzare le ove impostazioni, è necessario	Ма	c OS X 10.5 e 10.6	
		sele	ezionare l'opzione predefinita salvata	1.	Nel menu Apple 쑽, fare clic sul menu	
		ogn ese	ogni volta che si apre un programma e si esegue un'operazione di stampa.		ni volta che si apre un programma e si Preferenze di S egue un'operazione di stampa. sull'icona Stam	Preferenze di Sistema , quindi sull'icona Stampa e fax .
				2.	Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.	
				3.	Fare clic sul pulsante Opzioni e materiali di consumo .	
				4.	Fare clic sulla scheda Driver .	
				5.	Configurare le opzioni installate.	

Stampa con Mac

Creazione e uso delle preimpostazioni di stampa con Mac

Utilizzare le preimpostazioni di stampa per salvare le selezioni correnti del driver della stampante per uso futuro.

Creazione di una preimpostazione di stampa

- 1. Dal menu File, fare clic sull'opzione Stampa.
- 2. Selezionare il driver.
- 3. Selezionare le impostazioni di stampa che si desidera salvare per un utilizzo successivo.
- Nel menu Preimpostazioni, fare clic sull'opzione Salva con nome..., quindi immettere un nome per la preimpostazione.
- 5. Fare clic sul pulsante **OK**.

Uso delle preimpostazioni di stampa

- 1. Dal menu File, fare clic sull'opzione Stampa.
- 2. Selezionare il driver.
- 3. Nel menu **Preimpostazioni**, selezionare la preimpostazione di stampa.

WOTA: per utilizzare le impostazioni predefinite del driver della stampante, selezionare l'opzione **Standard**.

Ridimensionamento dei documenti o stampa su un formato carta personalizzato con Mac

Mac OS X 10.4, 10.5 e 10.6	1.	Dal menu File , fare clic sull'opzione Imposta pagina .	
	2.	Selezionare il prodotto, quindi selezionare le impostazioni corrette per le opzioni Formato carta e Orientamento .	
Mac OS X 10.5 e 10.6	1.	Dal menu File , fare clic sull'opzione Stampa .	
Utilizzare uno dei seguenti metodi.		Fare clic sul pulsante Imposta pagina .	
		Selezionare il prodotto, quindi selezionare le impostazioni corrette per le opzioni Formato carta e Orientamento .	
	1.	Dal menu File , fare clic sull'opzione Stampa .	
		Aprire il menu Gestione della carta .	
	3.	Nell'area Formato carta destinazione , fare clic sulla casella Adattamento al formato carta , quindi selezionare il formato dall'elenco a discesa.	

Stampa di una pagina di copertina con Mac

- 1. Dal menu File, fare clic sull'opzione Stampa.
- **2.** Selezionare il driver.

- 3. Aprire il menu **Copertina**, quindi selezionare la posizione di stampa della pagina di copertina. Fare clic sul pulsante **Prima doc.** o **Dopo doc.**.
- 4. Nel menu **Tipo copertina**, selezionare il messaggio che si desidera stampare sulla pagina di copertina.
 - NOTA: per stampare una pagina di copertina vuota, selezionare l'opzione **Standard** dal menu **Tipo copertina**.

Stampa di più pagine su un foglio con Mac



- 1. Dal menu File, fare clic sull'opzione Stampa.
- **2.** Selezionare il driver.
- 3. Aprire il menu Layout.
- 4. Dal menu **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ciascun foglio (1, 2, 4, 6, 9 o 16).
- 5. Nell'area **Orientamento**, selezionare l'ordine e la disposizione delle pagine sul foglio.
- 6. Dal menu **Bordi**, selezionare il tipo di bordo da stampare attorno a ciascuna pagina sul foglio.

Stampa su entrambi i lati (fronte/retro) con Mac

Stampa fronte/retro manuale

1. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio di alimentazione.



- 2. Fare clic su Stampa nel menu File.
- 3. Mac OS X v10. 4: nell'elenco a discesa Layout, selezionare Rilegatura lato lungo o Rilegatura lato corto.

-oppure-

Mac OS X v10. 5 e v10. 6: selezionare la casella di controllo Fronte/retro.

- **4.** Fare clic su **Stampa**. Seguire le istruzioni nella finestra di dialogo visualizzata prima di inserire la risma stampata nel vassoio per eseguire la stampa del secondo lato.
- 5. Rimuovere il pacco di pagine stampato dallo scomparto di uscita e inserirlo nel vassoio di alimentazione senza modificarne l'orientamento con il lato stampato rivolto verso il basso.



6. Dal computer, fare clic sul pulsante **Continua** per stampare il secondo lato del processo.

Fax con Mac (solo Serie M1210)

- 1. Nel menu File del programma software, selezionare Stampa.
- 2. Fare clic su PDF, quindi selezionare Invia PDF via fax.
- **3.** Inserire un numero di fax nel campo **A**.
- 4. Per includere una copertina per il fax, selezione **Usa pagina di copertina**, quindi specificare l'oggetto e digitare il messaggio da inserire nella pagina di copertina (opzionale).
- 5. Fare clic su **Fax**.

Scansione con Mac

Il software HP Director consente di eseguire la scansione delle immagini su un computer Mac.

Uso della scansione pagina per pagina

- 1. Caricare l'originale da acquisire nell'alimentatore documenti, con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- **2.** Fare clic sull'icona HP Director del Dock.
- **3.** Fare clic su HP Director, quindi su **Scansione** per visualizzare la finestra di dialogo di **HP**.
- 4. Fare clic su **Scansione**.
- 5. Per sottoporre a scansione più pagine, caricare la pagina successiva e fare clic su **Scansione**. Ripetere la procedura fino a completare la scansione di tutte le pagine.
- 6. Fare clic su **Fine**, quindi su **Destinazioni**.

Scansione su file

- 1. In **Destinations** scegliere **Save To File(s)**.
- 2. Assegnare un nome al file e specificare la posizione della destinazione.
- **3.** Fare clic su **Salva**. L'originale viene sottoposto a scansione e salvato.

Scansione in posta elettronica

- 1. In **Destinazioni**, selezionare **E-mail**.
- 2. Viene visualizzato un messaggio e-mail vuoto con il documento acquisito allegato.
- **3.** Aggiungere un destinatario, del testo o altri allegati, quindi fare clic su **Invia**.

5 Collegamento del prodotto

- Sistemi operativi di rete supportati
- <u>Collegamento USB</u>
- <u>Collegamento a una rete (solo Serie M1210)</u>

Sistemi operativi di rete supportati

NOTA: solo la serie Serie M1210 supporta le funzioni di rete.

I seguenti sistemi operativi supportano la stampa in rete:

- Windows 7
- Windows Vista (Starter Edition, 32 bit e 64 bit)
- Windows XP (32 bit, Service Pack 2)
- Windows XP (64 bit, Service Pack 1)
- Windows Server 2003 (Service Pack 1)
- Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit)
- Mac OS X v10.4, v10.5 e v10.6

Dichiarazione di non responsabilità sulla condivisione stampante

HP non supporta il collegamento di rete peer-to-peer, dal momento che si tratta di una funzione dei sistemi operativi Microsoft e non dei driver di stampa HP. Accedere al sito di Microsoft all'indirizzo www.microsoft.com.

Collegamento USB

Questo prodotto supporta un collegamento USB 2.0. È necessario utilizzare un cavo USB di tipo A/B di lunghezza inferiore ai 2 metri.

Installazione da CD

1. Inserire il CD di installazione del software nell'unità CD del computer.

NOTA: Non collegare il cavo USB fino a quando viene richiesto dal software.

- 2. Se il programma di installazione non si apre automaticamente, individuare il contenuto del CD ed eseguire il file SETUP.EXE.
- **3.** Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.

quando si utilizza il CD per installare il software, è possibile selezionare i seguenti tipi di installazione:

• Installazione standard (consigliata)

Non verrà richiesto di accettare o effettuare modifiche alle impostazioni predefinite.

Installazione avanzata

Verrà richiesto di accettare o effettuare modifiche alle impostazioni predefinite.

Collegamento a una rete (solo Serie M1210)

Protocolli di rete supportati

Per collegare alla rete un prodotto predisposto alla rete, è necessario che la rete utilizzi il protocollo seguente.

• Rete TCP/IP cablata funzionale.

Installazione del prodotto in una rete cablata

È possibile installare il prodotto su una rete mediante il CD del prodotto. Prima di iniziare il processo di installazione, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Collegare il cavo Ethernet CAT-5 a una porta disponibile sull'hub o sul router Ethernet. Non collegare il cavo a una porta uplink dell'hub o del router.
- 2. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro del prodotto.
- 3. Verificare che sia accesa una delle spie di rete (10 o 100) della porta di rete sul retro del prodotto.



Installazione dal CD in una rete cablata

- NOTA: Quando si utilizza il CD per installare il software, è possibile selezionare Installazione standard (consigliata) o Installazione avanzata (verrà richiesto di accettare o effettuare modifiche alle impostazioni predefinite).
 - 1. Inserire il CD di installazione del software nell'unità CD del computer.
 - 2. Se il programma di installazione non si apre automaticamente, individuare il contenuto del CD ed eseguire il file SETUP.EXE.
 - 3. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare il prodotto e installare il software.
 - **NOTA:** accertarsi di selezionare **Collegamento tramite rete**, se richiesto.

Configurazione delle impostazioni di rete

Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete

Utilizzare il server Web incorporato per visualizzare o modificare le impostazioni di configurazione IP.

- 1. Stampare una pagina di configurazione e individuare l'indirizzo IP.
 - Se si utilizza IPv4, l'indirizzo IP contiene solo cifre. Presenta il seguente formato:

xxx.xxx.xxx.xxx

• Se si utilizza IPv6, l'indirizzo IP è composto da una combinazione esadecimale di caratteri e cifre e ha un formato simile al seguente:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx

- 2. Per aprire il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP nella riga dell'indirizzo del browser Web.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Rete** per ottenere informazioni relative alla rete. È possibile modificare le impostazioni, se necessario.

Impostazione o modifica della password di rete

Utilizzare il server Web incorporato per impostare una password di rete o per modificarne una esistente.

- 1. Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda **Rete**, quindi fare clic sul collegamento **Password**.
- NOTA: se è già stata impostata una password, viene richiesto di digitarla. Digitare la password, quindi fare clic sul pulsante **Applica**.
- 2. Digitare la nuova password nelle caselle **Password** e **Conferma password**.
- 3. Nella parte inferiore della finestra, fare clic sul pulsante Applica per salvare la password.

Indirizzo IP

L'indirizzo IP del prodotto può essere impostato manualmente o può essere configurato automaticamente utilizzando DHCP, BootP o AutoIP.

Per modificare manualmente l'indirizzo IP, utilizzare la scheda Rete del server Web incorporato.

Impostazioni velocità collegamento e duplex

NOTA: in questa sezione duplex indica la comunicazione bidirezionale, non la stampa su due lati.

La scheda **Rete** del server Web incorporato consente di impostare la velocità di collegamento, se necessario.

Modifiche errate all'impostazione della velocità di collegamento possono impedire la comunicazione tra il prodotto e le altre periferiche di rete. Nella maggior parte dei casi, il prodotto deve essere lasciato in modalità automatica. Le modifiche possono causare lo spegnimento e la successiva accensione del prodotto. Le modifiche devono essere apportate solo quando la stampante è inattiva.

6 Carta e supporti di stampa

- Informazioni sull'uso della carta
- Modifica del driver per la stampante affinché corrisponda al tipo e al formato della carta
- Formati di carta supportati
- <u>Tipi di carta supportati</u>
- <u>Caricamento dei vassoi per carta</u>
- <u>Configurazione dei vassoi</u>

Informazioni sull'uso della carta

Questo prodotto consente di stampare su vari tipi di carta e altri supporti di stampa, conformemente alle istruzioni contenute in questa guida dell'utente. La carta o i supporti di stampa che non soddisfano i requisiti elencati potrebbero provocare una bassa qualità di stampa, un maggior numero di inceppamenti e l'usura prematura del prodotto.

Per risultati ottimali, utilizzare solo carta e supporti di stampa HP per stampanti laser o multiuso. Non utilizzare carta o supporti di stampa specifici per stampanti a getto di inchiostro. HP Company sconsiglia l'utilizzo di supporti diversi da HP poiché non è in grado di controllarne la qualità.

Conservare la carta nella confezione originale in modo da evitare che venga esposta a umidità o danneggiata in altro modo. Non aprire la confezione fino all'utilizzo della carta.

È possibile che la carta soddisfi tutte le linee guida di questo documento e tuttavia non produca risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe derivare da un trattamento improprio della carta, da livelli di umidità e temperatura non accettabili o da altre variabili che HP non può controllare.

ATTENZIONE: L'uso di un tipo di supporto non conforme alle indicazioni di HP può provocare problemi al prodotto, che dovrà essere necessariamente riparato. In questo caso, la riparazione non è coperta dalla garanzia o dal contratto di assistenza HP.

Linee guida sulla carta speciale

Questo prodotto consente di effettuare la stampa su supporti speciali. Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per ottenere risultati ottimali. Quando si usano carta o supporti di stampa speciali, assicurarsi di impostare il tipo e il formato nel driver della stampante per ottenere prestazioni migliori.

ATTENZIONE: i prodotti HP LaserJet utilizzano fusori che consentono alle particelle di toner asciutte di aderire alla carta in punti molto precisi. La carta HP per stampanti laser è progettata per resistere a questo calore estremo. L'utilizzo della carta per stampanti a getto d'inchiostro può danneggiare il prodotto.

Tipo di supporto	Cosa fare	Cosa non fare
Buste	• Riporre le buste in piano.	Non utilizzare buste che siano stropicciate, intaccate o danneggiate
	 Utilizzare buste in cui le giunzioni ricoprano l'intero lato della busta, fino all'angolo. 	in altro modo.
		 Non utilizzare buste che contengono graffette, fibbie, finestre o
	 Utilizzare strisce adesive a strappo adatte alle stampanti laser. 	rivestimenti patinati.
		 Non utilizzare adesivi autocollanti o altri materiali sintetici.
Etichette	• Utilizzare solo etichette che non presentano parti esposte.	• Non utilizzare etichette stropicciate, con bolle d'aria o danneggiate in altro
	• Utilizzare etichette piatte.	modo.
	 Utilizzare esclusivamente fogli di etichette interi. 	 Non stampare in modo parziale sui fogli di etichette.
Lucidi	• Usare solo lucidi approvati per l'utilizzo su stampanti laser.	Non utilizzare supporti media trasparenti che non siano approvati por l'uco con stampanti lacor
	 Posizionare i lucidi su una superficie liscia dopo averli rimossi dal dispositivo. 	יר געסי געון אנוויזאוויז נמאין ארו געסיר.

Tipo di supporto	Cosa fare	Cosa non fare
Moduli prestampati o carta intestata	 Utilizzare solo moduli prestampati o carta intestata che siano approvati per l'uso con stampanti laser. 	 Non utilizzare carta intestata molto in rilievo o che contenga materiale metallico.
Carta pesante	 Utilizzare solo carta pesante che sia approvata per l'uso con stampanti laser e che corrisponda alle specifiche previste per questo prodotto. 	 Non utilizzare carta più pesante rispetto alla specifica di supporto raccomandata per questo prodotto, tranne nel caso in cui si tratti di carta HP già approvata per essere utilizzata con questo tipo di prodotto.
Carta lucida o patinata	 Utilizzare esclusivamente carta che sia approvata per l'uso con stampanti laser. 	 Non utilizzare carta lucida o patinata progettata per l'uso con stampanti a getto d'inchiostro.
	 Usare carta patinata nell'intervallo di temperatura e umidità previsto per questo prodotto. 	 Non utilizzare carta patinata in ambienti con eccessiva o scarsa umidità.
Tutti i tipi di carta	 Conservare la carta nella confezione originale. 	• Non utilizzare carta arricciata.
	 Conservare la carta in un'area priva di polvere. 	 Non utilizzare carta conservata in un ambiente umido.

Modifica del driver per la stampante affinché corrisponda al tipo e al formato della carta

Modifica del tipo e del formato della carta (Windows)

- 1. Nel menu File del programma software, fare clic su Stampa.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
- 4. Selezionare un formato dall'elenco a discesa Formato carta.
- 5. Selezionare un tipo di carta dall'elenco a discesa Tipo di carta.
- 6. Fare clic sul pulsante **OK**.

Modifica del tipo e del formato della carta (Mac)

- 1. Nel menu File del programma software, fare clic sull'opzione Stampa.
- 2. Dal menu **Copie e pagine**, fare clic sull'opzione **Gestione della carta**.
- 3. Selezionare un formato dall'elenco a discesa **Formato carta** e fare clic sul pulsante OK.
- 4. Aprire il menu Carta.
- 5. Selezionare un tipo dall'elenco a discesa **Tipo:**.
- 6. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Formati di carta supportati

Questo prodotto supporta diversi formati carta e può utilizzare vari tipi di supporti di stampa.

NOTA: per ottenere i migliori risultati, selezionare il formato e il tipo di carta appropriati nel driver di stampa prima di eseguire la stampa.

Formato	Dimensioni	Vassoio di alimentazione	Alimentatore documenti
Letter	216 x 279 mm	\checkmark	\checkmark
Legal	216 x 356 mm	\checkmark	\checkmark
A4	210 x 297 mm	\checkmark	\checkmark
Executive	184 x 267 mm	\checkmark	\checkmark
A5	148 x 210 mm	\checkmark	\checkmark
A6	105 x 148 mm	\checkmark	\checkmark
B5 (JIS)	182 x 257 mm	\checkmark	\checkmark
16K	184 x 260 mm		
	195 x 270 mm	\checkmark	\checkmark
	197 x 273 mm		
Person.		Minimo : 76 x 127 mm	Minimo : 147 x 211 mm
		Massimo : 216 x 356 mm	Massimo : 216 x 356 mm

Tabella 6-1 Tipi di carta e formati dei supporti di stampa consentiti

Tabella 6-2 Buste e cartoline supportate

Formato	Dimensioni	Vassoio di alimentazione
Busta #10	105 x 241 mm	\checkmark
Busta DL	110 x 220 mm	\checkmark
Busta C5	162 x 229 mm	\checkmark
Busta B5	176 x 250 mm	\checkmark
Busta Monarch	98 x 191 mm	\checkmark
Cartolina (JIS)	100 x 148 mm	\checkmark
Cartolina formato doppio (JIS)	148 x 200 mm	\checkmark

Tipi di carta supportati

Per un elenco completo della carta specifica HP supportata dal prodotto, andare a <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljm1130series</u> o <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u>.

Vassoio di alimentazione	Il vassoio di alimentazione supporta i seguenti tipi di carta:	
	Carta comune	
	• Leggera (60-74 g/m²)	
	• Leggera (Mid-Weight g/m ²)	
	• Leggera (111-130 g/m ²)	
	• Molto pesante (131-175 g/m ²)	
	• Lucidi	
	Etichetta	
	Intestata	
	• Busta	
	Prestampata	
	Perforata	
	Colorata	
	• Fine	
	Carta riciclata	
	Carta ruvida	
	Carta pergamena	
Alimentatore documenti	L'alimentatore documenti supporta i tipi di carta compresi nell'intervallo di peso seguente:	
	• Carta fine da 60-90 g/m²	

Caricamento dei vassoi per carta

Caricamento del vassoio di alimentazione

- NOTA: quando vengono aggiunti nuovi supporti, rimuovere il contenuto del vassoio di alimentazione e posizionare i fogli della nuova risma correttamente. Non aprire a ventaglio i supporti per ridurre gli inceppamenti causati da prelievi di più fogli contemporaneamente.
- 1. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il lato superiore alimentato per primo nel vassoio di alimentazione.



2. Regolare le guide fino a farle aderire alla risma.



Regolazione del vassoio per supporti di piccolo formato

Per stampare su supporti con un formato inferiore a 185 mm , utilizzare il vassoio per piccoli formati per adattare il vassoio di alimentazione.

1. Rimuovere il vassoio per piccoli formati dal vano accessori situato nella parte sinistra dell'area del vassoio di alimentazione.



2. Fissare il vassoio alla guida dei supporti anteriore.





 Inserire la carta nel prodotto, quindi regolare le guide laterali dei supporti fino a farle aderire alla risma. Spingere la carta nel prodotto finché non si arresta, quindi far scorrere la guida anteriore dei supporti in modo da sostenere la carta.



5. Al termine della stampa con il vassoio per piccoli formati, rimuovere il vassoio e riporlo nel vano accessori.

Caricamento dell'alimentatore documenti (solo Serie M1210)

- NOTA: quando vengono aggiunti nuovi supporti, rimuovere il contenuto del vassoio di alimentazione e posizionare i fogli della nuova risma correttamente. Non aprire a ventaglio i supporti per ridurre gli inceppamenti causati da prelievi di più fogli contemporaneamente.
- ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il prodotto, non caricare un documento originale contenente liquido o nastro correttivo, graffette o punti metallici. Non caricare nell'alimentatore documenti fotografie, originali di dimensioni ridotte o di materiale fragile.
- 1. Inserire gli originali nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto.



2. Regolare le guide fino a farle aderire alla risma.



Capacità degli scomparti e dei vassoi

Vassoio o scomparto	Tipo di carta	Specifiche	Quantità
Vassoio di alimentazione	Carta	Intervallo:	150 fogli di carta fine da 60 g/m²
		Carta fine da 60 g/m² a 163 g/m²	
	Buste	Carta fine da 60 g/m² a 90 g/m²	Fino a 10 buste
	Lucidi	Spessore minimo di 0,13 mm	Fino a 75 lucidi
Scomparto di uscita	Carta	Gamma:	Fino a 100 fogli di carta fine da 75
		carta fine da 60 g/m² a 163 g/m²	g/m-
	Buste	Carta fine da meno di 60 g/m² a 90 g/m²	Fino a 10 buste
	Lucidi	Spessore minimo di 0,13 mm	Fino a 75 lucidi
Alimentatore documenti (solo	Carta	Gamma:	Fino a 35 fogli
Serie M1210)		carta fine da 60 g/m² a 90 g/m²	

Orientamento della carta per il caricamento dei vassoi

Se si utilizza carta che richiede un determinato orientamento, caricarlo secondo le informazioni della seguente tabella.

Tipo di carta	Mod	lalità di caricamento della carta
Prestampata o intestata	•	Lato di stampa verso l'alto
	•	Lato superiore rivolto verso il prodotto
Perforata	•	Lato di stampa verso l'alto
	•	Fori rivolti verso il lato sinistro del prodotto
Busta	•	Lato di stampa verso l'alto
	•	Lato sinistro corto rivolto verso il prodotto

Configurazione dei vassoi

Modifica dell'impostazione predefinita del formato carta (Serie M1130)

1. Utilizzare il driver della stampante per modificare le impostazioni predefinite. Attenersi alla procedura appropriata in base al sistema operativo in uso.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come predefinito)

- a. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come Visualizzazione classica)

- a. Fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows Vista

- a. Selezionare Start, Pannello di controllo quindi nella categoria Hardware e suoni fare clic su Stampante.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Mac OS X 10.4

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Fare clic sul pulsante **Impostazione della stampante**.

Mac OS X 10.5 e 10.6

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.
- c. Fare clic sul pulsante Opzioni e materiali di consumo.
- d. Fare clic sulla scheda Driver.
- 2. Selezionare il formato della carta appropriato.

Modifica dell'impostazione predefinita del formato carta (Serie M1210)

- 1. Premere il pulsante **Impostazione**.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione sistema, quindi premere il pulsante OK.

- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione carta**, quindi premere il pulsante OK.
- **4.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Riduci/Ingrandisci pred.**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare un formato, quindi premere il pulsante OK.

Modifica dell'impostazione predefinita del tipo di carta (Serie M1130)

Non è possibile impostare un tipo di carta predefinito per questo modello.

Modifica dell'impostazione predefinita del tipo di carta (Serie M1210)

- 1. Premere il pulsante Impostazione.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione sistema**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione carta**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Riduci/Ingrandisci pred.**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare un tipo, quindi premere il pulsante OK.

7 Operazioni di stampa

- Annullamento di un processo di stampa
- <u>Stampa con Windows</u>

Annullamento di un processo di stampa

- 1. È possibile annullare un processo in fase di stampa premendo il pulsante Annulla 🔀 sul pannello di controllo del prodotto.
- NOTA: premendo il pulsante Annulla 🔍, il processo in fase di elaborazione viene annullato. se sono in esecuzione più processi, premendo il pulsante Annulla 🔀 è possibile annullare il processo visualizzato sul pannello di controllo del prodotto.
- È inoltre possibile annullare un processo di stampa da un'applicazione software o da una coda di stampa.
 - **Programma software:** in genere, sullo schermo del computer viene visualizzata per pochi istanti una finestra di dialogo che consente di annullare il processo di stampa.
 - **Coda o spooler di stampa Windows:** è possibile eliminare un processo di stampa in attesa in coda (memoria del computer) o nello spooler di stampa.
 - Windows XP, Server 2003 o Server 2008: fare clic su Start, Impostazioni e Stampanti e fax.
 Fare doppio clic sull'icona del prodotto per aprire la finestra, fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo di stampa da annullare, quindi selezionare Annulla.
 - Windows Vista: fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi su Stampante in Hardware e suoni. Fare doppio clic sull'icona del prodotto per aprire la finestra, fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo di stampa da annullare, quindi selezionare Annulla.
 - **Coda di stampa Macintosh:** aprire la coda di stampa facendo doppio clic sull'icona del prodotto nel Dock. Evidenziare il processo di stampa, quindi fare clic su **Elimina**.
Stampa con Windows

Apertura del driver della stampante con Windows

1. Nel menu **File** del programma software, fare clic su **Stampa**.

:	<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
		C <u>h</u> iudi				9-18
		S <u>a</u> lva con i	nome			· 3 · 1 · 4 ·
	4	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	JSC +F12		

2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento:	HP Laser 3et Professional M1212nf In pausa HP Laser Jet Professional M1212nf LPT1:	Ţ	Proprietà Troya stampante Stampa su file
Pagine da si <u> </u>	tampare corregnte Selezione i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina virgole. Es.: 1,3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 🔹
Stampa <u>d</u> i: Stampa:	Documento	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌
Opzioni			OK Chiudi

Come trovare informazioni nella guida su un'opzione di stampa con Windows

1. Fare clic sul pulsante **Guida** per aprire la Guida in linea.

Preferenze stampa - HP Laser/et Professional M1212nf Avanzale Catta/Qualkà Effetti Finitura Servizi Impostazioni rapide attività di stampa Impostazioni sedistinite	▼ Sottuici
Opcioni cata Pomato: A4	Qualità di stampa FastRes 600 © EconoMode (consente di risparniare cartucce di stampa)
	OK Annulla Applica ?

Modifica del numero di copie di stampa in Windows

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- 4. Nell'area **Copie**, utilizzare i pulsanti freccia per regolare il numero di copie.

Se si stanno stampando più copie, fare clic sulla casella di controllo **Fascicola** per avere copie fascicolate.

Stampa di testo colorato come nero in Windows

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- 4. Fare clic sulla casella di controllo **Stampa tutto il testo in nero**. Fare clic sul pulsante **OK**.

Salvataggio di impostazioni di stampa personalizzate da riutilizzare in Windows

Utilizzo dell'impostazione rapida di stampa

- 1. Scegliere Stampa dal menu File del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- File
 Modifica
 Visualizza
 Inserisci
 Formato
 Strumenti

 Chiudi
 Image: Salva con nome...
 Image: Stampa...
 Image: Stampa...
 Image: Stampa...
 CTRL+MAIUSC+F12

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento:	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LPT1:	×	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da st <u>I</u> utte Pagina o P <u>ag</u> ine: Immettere i separati da	ampare corrente Selezione numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina virgole. Es: 1, 3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 🚖
Stampa <u>d</u> i: <u>S</u> tampa: Opzioni	Documento	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌 OK Chiudi

anzate Carta/Qualità Effetti Finitura Servizi	
Impostazioni rapide attività di stampa	
Senza titolo	✓ Salva
Opzioni carta Formato:	
Lettera Personalizzato Usa carta/copertine differenti	
Sorgente: Seleziona automaticamente	215.9 pp 279.4 pm
Tipo: Carta comune	[213]a bei 5423 mini 1
Visualizza importanti istruzioni per la stampa su supporti di lunghezza limitata	Qualità di stampa
	FastRes 600 👻
	EconoMode (consente di risparmiare cartucce di stampa)
()	

NOTA: l'elenco a discesa Impostazioni rapide stampa viene visualizzato su tutte le schede ad

Nell'elenco a discesa **Impostazioni rapide stampa**, selezionare una delle impostazioni rapide, quindi fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo con le impostazioni

Creazione di impostazioni rapide di stampa personalizzate

1. Scegliere Stampa dal menu File del programma.

 <u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	_ F <u>o</u> r	ma	to		<u>S</u> ti	rur	ne	nt	i
	C <u>h</u> iudi			b	Ê	5	×)	-	6	3	E
	S <u>a</u> lva con r	nome			۰z		г ·	3	•		4	
 4	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	JSC +F12	1			1			1		

3.

predefinite.

eccezione di Servizi.

- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- ? × Stampa Stampante Nome: 🖶 HP LaserJet Professional M1212nf -Proprietà Stato: In pausa Trova stampante... HP LaserJet Professional M1212nf Tipo: Percorso: LPT1: 📃 Stampa su file Commento: Stampa fronte retro Pagine da stampare Conie <u>T</u>utte Numero di copie: 1 Pagina corrente 🔘 Selezione Pagine: 🔽 Fas<u>c</u>icola Immettere i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina separati da virgole. Es.: 1,3,5-12 Zoom Stampa di: Documento • -Pagine per <u>f</u>oglio: 1 pagina Stampa: Tutte le pagine nell'intervallo • • Adatta al formato: Nessun adattamento Opzioni... OK Chiudi
- 🖶 Preferenze stampa HP LaserJet Professional M1212nf x Avanzate Carta/Qualità Effetti Finitura Servizi Impostazioni rapide attività di stampa Senza titolo ▼ Salva Opzioni carta Н Formato: to... Lettera Legale USA A 2010 CM A 2010 CM 52 Cate 8,5x13 (personalizzata) A5 A5 A5 16X 195x270 16X 195x270 16X 195x270 16X 195x270 Catolina japponese Catolina japponese Catolina japponese Dutan 10 Buta Monarch Buta C5 Buta C5 Buta DL • di i 215,9 per 355,6 mm. upporti Qualità di stampa se doppio ruotata FastRes 600 • EconoMode Busta DL (consente di risparmiare cartucce di stampa) Ø OK Annulla Applica ?
- 🖶 Preferenze stampa HP LaserJet Professional M1212nf x Avanzate Carta/Qualità Effetti Finitura Servizi Impostazioni rapide attività di stampa Legal Size ▼ Salva Opzioni carta Η Formato: Legale USA 🔲 Usa carta/copertine differenti Sorgente Seleziona automaticamente • للي Tipo: 215,9 per 355,6 mm. Carta comune Visualizza importanti istruzioni per la stampa su supporti di lunghezza limitata Qualità di stampa FastRes 600 -EconoMode (consente di risparmiare cartucce di stampa) (p) OK Annulla Applica ?

3. Selezionare le opzioni di stampa per le nuove impostazioni rapide.

4. Immettere un nome per la nuova impostazione rapida e fare clic sul pulsante **Salva**.

ITWW

Miglioramento della qualità di stampa con Windows

Selezione di un formato della pagina

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
- 4. Selezionare un formato dall'elenco a discesa Formato:.

Selezione di un formato della pagina personalizzato

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Fare clic sulla scheda Carta/qualità.
- 4. Fare clic sul pulsante **Person.** Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato carta personalizzato**.
- **5.** Immettere un nome per il formato personalizzato, specificare le informazioni sulle dimensioni, quindi fare clic sul pulsante **Salva**.
- **6.** Fare clic sul pulsante **Chiudere** quindi sul pulsante **OK**.

Selezione di un tipo di carta

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
- 4. Selezionare un tipo dall'elenco a discesa **Tipo:**.

Selezione della risoluzione di stampa

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
- 4. Nell'area **Qualità di stampa**, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa. Per informazioni sulle varie opzioni disponibili, consultare la Guida in linea del driver della stampante.
- NOTA: per utilizzare una risoluzione di qualità bozza, selezionare **EconoMode** nell'area **Qualità di** stampa.

Stampa su carta intestata o moduli prestampati con Windows

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- Eile
 Modifica
 Visualizza
 Inserisci
 Formato
 Strumenti

 Chiudi
 Image: Stampa...
 Image:
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento:	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LPT1:	·	Proprietà Troya stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da st <u>Iutte</u> Pagina c P <u>ag</u> ine: Immettere i separati da	ampare orrente Selezione numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina viyrojde. Es: 1, 3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 🔶
Stampa di: Stampa:	Documento 💌 Tutte le pagine nell'intervallo 💌	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina
Opzioni			OK Chiudi

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.

🖶 Preferenze stampa - HP LaserJet Professional M1212nf × Avanzate Carta/Qualità ffetti Finitura Servizi Impostazioni rapide attività di stampa-Impostazioni predefinite ▼ Elimina Opzioni carta Formato: HE A4

Personalizzato... Usa carta/copertine differenti Sorgente: di. Seleziona automaticamente -Tipo: Carta comune -Visualizza importanti istruzioni per la stampa su supporti di lunghezza limitata Qualità di stampa FastRes 600 -EconoMode (consente di risparmiare cartucce di stampa) Ø OK Annulla Applica ?

Preferenze stampa - HP LaserJet Professional M1212nf	
wanzate Carta/Qualità Effetti Finitura Servizi	
Impostazioni rapide attività di stampa	
Impostazioni predefinite	← Elimina
Opzioni carta	
Formato:	
A4 Personalizzato	
Usa carta/copertine differenti	
Sorgente:	
Seleziona automaticamente 🔹	
Tipo:	210 per 297 mm.
Earta comune 🗸	
Carta comune	
Leggera (60 - 74 g/m2) Peso medio (96-110 110 g/m2)	Qualita di stampa
Pesante (111-130 g/m2)	EastBas 600
Molto pesante [131-175 g/m2] Lucido	1 astres 000
	EconoMode
	(consente di risparmiare cartucce di stampa)
Carta prestampata	
Colore	
Carta fine	
Carta ruvida	
Carta pergamena	OK Annulla Applica ?

Dall'elenco a discesa **Tipo:**, selezionare il tipo di

carta in uso, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Stampa su carta speciale, etichette o lucidi per proiezione con Windows

1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.

:[<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
		C <u>h</u> iudi				9-10
		S <u>a</u> lva con r	nome		2	• 3 • 1 • 4 •
	8	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	JSC +F12] ` `	1

4.

2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento:	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LPT1:	•	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da si <u>T</u> utte Pagina P <u>ag</u> ine: Immettere separati da	tampare corrente Selezione i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina virgole. Es.: 1,3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 🔦
Stampa di: Stampa:	Documento	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌
Opzioni			OK Chiudi

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.

4. Dall'elenco a discesa **Tipo:**, selezionare il tipo di carta in uso, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Impostazioni predefinite	✓ Elimina
Opzioni cata Formaix: A4 Personalizzato Usa cata/copertine differenti Sorgente: Seleziona automaticamente	Qualità di stamps EatRes 600 Consente di risparniare cartucce di stamps)
(d)	

Impostazioni rapide attività di stampa	
Impostazioni predefinite	Elímina ■
Opzioni carta	
Formato:	
A4 Personaliz:	zało
Usa carta/copertine differenti	
_	
Sorgente:	
Seleziona automaticamente	210 and 207 and
Tipo:	210 per 237 min.
Carta comune	•
Carta comune Leggera (60 - 74 g/m2)	Qualità di stampa
Peso medio (96-110 110 g/m2)	
Molto pesante [131-130 g/m2]	FastRes 600 👻
Elisbette	
a	E conoMode
Busta Carta prestampata	(consente di risparmiare cartucce di stampa)
Carta perforata	
Colore	
Carta riciclata	

Stampa della prima o dell'ultima pagina su carta diversa in Windows

1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.

<u>E</u> il	e <u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
	C <u>h</u> iudi				n - 1 🔒 E
	S <u>a</u> lva con i	nome		2	· 3 · 1 · 4 ·
8	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	JSC+F12] <u>' </u>	

2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento:	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LPT1:	•	Proprietà Trowa stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da st <u>I</u> utte Pagina c P <u>ag</u> ine: Immettere i separati da	ampare Selezione Selezione Inumeri di pagina e/o gli intervalli di pagina wirgole. Es: 1,3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 v
Stampa <u>d</u> i: <u>S</u> tampa:	Documento Tutte le pagine nell'intervallo	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌
Opzioni			OK Chiudi

3. Fare clic sulla scheda Carta/qualità.

🐨 Preferenze stampa - HP LaserJet Professional M1212nf × Avanzate Carta/Qualità ffetti Finitura Servizi Impostazioni rapide attività di stampa Impostazioni predefinite ▼ Elimina Opzioni carta Formato: Η A4 ▼ Personalizzato... 🔲 Usa carta/copertine differenti Sorgente di -Seleziona automaticamente 210 per 2 Tipo: Carta comune Visualizza importanti istruzioni per la stampa su supporti di lunghezza limitata Qualità di stampa FastRes 600 -EconoMode (consente di risparmiare cartucce di stampa) Ø OK Annulla Applica ?



Adattamento delle dimensioni di un documento a quelle della pagina

1. Nel menu **File** del programma software, fare clic su **Stampa**.

Fare clic sulla casella di controllo Usa carta/

impostazioni necessarie per la copertina, le altre

copertine diverse quindi selezionare le

pagine e la retrocopertina.

4.

<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
	C <u>h</u> iudi				n - 1 🔒 E
	S <u>a</u> lva con i	nome			· 3 · 1 · 4 ·
3	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	JSC +F12]''	

2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LFT1:	·	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da s <u>I</u> utte Pagina P <u>ag</u> ine: Immettere separati da	tampare corregite Selezione : Selezione i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina virgole. Es.: 1,3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 🔍
Stampa <u>d</u> i: <u>S</u> tampa:	Documento 💌 Tutte le pagine nell'intervalio 👻	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌
Opzioni			OK Chiudi

3. Fare clic sulla scheda **Effetti**.

4. Selezionare l'opzione **Stampa documento su**, quindi selezionare un formato dall'elenco a discesa.

Senza titolo	▼ Salva
Dpzioni idmensionamento Formato effettivo Stampa documento su Lettera Adatta alle dimensioni X di formato normale	Fligrane (nessuno) Solo prima pegina Modifica

wanzate Carta/Qualità Effetti Finitura Servizi	
Impostazioni rapide attività di stampa	
Senza titolo	▼ Salva
Oppioni ridmensionamento Formato effettivo Stampa documento su Legale USA Adatta alle dimensioni	
© % di formato normale 100	[215.9 per 385.6 mm.] Filigrane
	(nessuno) ▼ Solo prima pagina Modifica
<i>ф</i>	

Aggiunta di una filigrana a un documento in Windows

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- 3. Fare clic sulla scheda Effetti.
- 4. Selezionare una filigrana dall'elenco a discesa Filigrane.

Per stampare la filigrana solo sulla prima pagina, selezionare la casella di controllo **Solo prima pagina**. In caso contrario, la filigrana viene stampata su tutte le pagine.

Stampa su entrambi i lati (fronte/retro) con Windows

Stampa manuale su entrambi i lati (fronte/retro) con Windows

1. Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio di alimentazione.



2. Nel menu File del programma software, fare clic su Stampa.

1111	<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	_F <u>o</u> r	ma	to		<u>S</u> tr	un	her	nti
		C <u>h</u> iudi				e	4	10		-	2	5 E
1 1 1 1 1		S <u>a</u> lva con i	nome			• 2			3	• 1		4 ·
	3	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIU	JSC +F12	1						Ì	

3. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampante Nome: Impause Proprietà Stato: In pause Troya stampante Troya stampante Parcorso: LPT1: Stampa former retro Commento: Stampa former retro Stampa former retro Pagine da stampare Copie Numero di copie: Impause Pagine: Immettere i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina separati da virgole. Es: 1, 3, 5-12 Zoom Stampa di: Documento Zoom Pagina Italie la pagine nell'intervallo Adatta al formato: Nessun adattamento	Stampa			? ×
Pagine da stampare Copie Intervention Pagina corregate Pagine corregate Selezione Pagine: Immetrie i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina separati da virojele. Es: 1,3,5-12 Stampa di: Documento gtampa: Tutte le pagine nell'intervallo	Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LPT1:	·	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Stampa dj: Documento Zoom gtampa: Tutte le pagine nell'intervallo Pagine per foglio: 1 pagina Adatta al formato: Nessun adattamento Intervalo	Pagine da s <u> </u>	tampare Selecione : :	Copie Nymero di copie:	1 🔍
	Stampa di: Stampa:	Documento Tutte le pagine nell'intervallo	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌

4. Fare clic sulla scheda **Finitura**.

 Selezionare la casella di controllo Stampa manuale su entrambi i lati. Per stampare il primo lato del processo, fare clic sul pulsante OK.

	▼ Saiva
Dpzioni documento	
Stampa fronte/retro (manuale) Pagine rilegate in alto Stampa di anusati	
Disattivato	215.9 per 279,4 mm.
Stampa bordi pagina	
Ordine pagine:	Orientamento
A destra, quindi in basso	Verticale
	Orizzontale



6. Rimuovere il pacco di pagine stampato dallo scomparto di uscita e inserirlo nel vassoio di alimentazione senza modificarne l'orientamento con il lato stampato rivolto verso il basso.



7. Dal computer, fare clic sul pulsante **Continua** per stampare il secondo lato del processo.

Creazione di un opuscolo con Windows

- 1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

:[<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
		C <u>h</u> iudi				9 - 1 2
		S <u>a</u> lva con i	nome			• 3 • 1 • 4 •
	8	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	JSC +F12		1

Stampa		? ×
Stampante Nome: HP Laser Jet Professional M1212nf Stato: In pausa Tipo: HP Laser Jet Professional M1212nf Percorso: LPT1: Commento:	·	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da stampare Jutte Pagina corregite Selezione Pagine: Immetrere i numeri di pagina e/o gli intervali di pagina separati da virgole. E.s. 1,3,5-12	Copie Numero di copie:	1 🔦
Stampa dj: Documento Stampa: Tutte le pagine nell'intervalio Qpzioni	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina V Nessun adattamento V

3. Fare clic sulla scheda Finitura.

4. Fare clic sulla casella di controllo Stampa manuale su entrambi i lati.

 Nell'elenco a discesa Stampa di opuscoli, selezionare un'opzione di rilegatura. L'opzione Pagine per foglio viene automaticamente modificata in 2 pagine per foglio.







Uso di HP ePrint

HP ePrint è una suite di servizi di stampa basati su Web che consente a un prodotto HP supportato di stampare documenti dei seguenti tipi:

- I messaggi e gli allegati e-mail inviati direttamente all'indirizzo e-mail del prodotto HP
- I documenti derivanti da applicazioni di stampa di un dispositivo mobile selezionato

Uso di HP Cloud Print

Utilizzare HP Cloud Print per stampare messaggi e-mail e allegati inviandoli all'indirizzo e-mail del prodotto da qualsiasi dispositivo abilitato per l'invio dei messaggi e-mail.

NOTA: il prodotto deve essere collegato a una rete cablata o wireless. Per utilizzare HP Cloud Print, è necessario accedere prima a Internet e attivare i servizi Web HP.

- 1. Attivare i servizi Web HP dal pannello di controllo del prodotto attenendosi alla seguente procedura:
 - a. Nella schermata iniziale del pannello di controllo del prodotto, premere il pulsante 🦲.
 - **b.** Utilizzare i pulsanti freccia per spostarsi al menu **Servizi Web HP**, quindi premere il pulsante OK.
 - c. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attiva servizi Web**, quindi premere il pulsante OK. Viene stampata una pagina di informazioni.
- 2. Per le opzioni di configurazione avanzata, attivare i servizi Web HP nel server Web incorporato (EWS) di HP attenendosi alla seguente procedura:
 - **a.** Dopo aver collegato il prodotto alla rete, stampare una pagina di configurazione e identificare l'indirizzo IP del prodotto.
 - **b.** Sul computer, aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del prodotto nell'apposita riga. Viene visualizzata la schermata EWS di HP.
 - c. Fare clic sulla scheda Servizi Web HP. Se la rete non utilizza un server proxy per accedere a Internet, passare alla fase successiva. Se la rete utilizza un server proxy per accedere a Internet, attenersi alle seguenti istruzioni prima di continuare:
 - i. Selezionare la scheda Impostazioni proxy.
 - ii. Selezionare la casella di controllo Selezionare questa casella se la rete utilizza un server proxy per accedere a Internet.
 - **iii.** Nel campo **Server proxy**, immettere l'indirizzo del server proxy e il numero di porta, quindi fare clic sul pulsante **Applica**.
 - d. Selezionare la scheda Servizi Web HP e fare clic sul pulsante Abilita. Il prodotto configura la connessione su Internet, quindi viene visualizzato un messaggio che indica che verrà effettuata una stampa di un foglio informativo.
 - e. Fare clic sul pulsante **OK**. Viene stampata una pagina di informazioni. Sulla pagina di informazioni, cercare l'indirizzo e-mail automaticamente assegnato al prodotto.

- 3. Per stampare un documento, allegarlo a un messaggio e-mail, quindi inviare un messaggio all'indirizzo e-mail del prodotto. Visitare il sito Web <u>www.hpeprintcenter.com</u> per visualizzare un elenco dei tipi di documenti supportati
- 4. Facoltativamente, utilizzare il sito Web HP ePrintCenter per definire le impostazioni di sicurezza e configurare le impostazioni di stampa predefinite per tutti i processi HP ePrint inviati a questo prodotto:
 - **a.** Aprire un browser Web e visitare il sito Web <u>www.hpeprintcenter.com</u>.
 - **b.** Fare clic su **Registrazione** e immettere le proprie credenziali HP ePrintCenter oppure registrarsi per un nuovo account.
 - c. Selezionare il prodotto dall'elenco oppure fare clic sul pulsante + Aggiungi stampante per aggiungerlo. Per aggiungere il prodotto, è necessario il codice del prodotto, che corrisponde al segmento dell'indirizzo e-mail del prodotto che si trova prima del simbolo @.
 - NOTA: questo codice è valido solo per 24 ore dall'ora in cui vengono attivati i servizi Web HP. Se il codice scade, seguire le istruzioni per attivare nuovamente i servizi Web HP oppure ottenere un nuovo codice.
 - d. Fare clic sul pulsante Impostazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni HP ePrint. Sono disponibili tre schede:
 - **Mittenti autorizzati**. Per impedire che vengano stampati documenti non previsti, fare clic sulla scheda **Mittenti autorizzati**. Fare clic su **Solo mittenti autorizzati**, quindi aggiungere gli indirizzi e-mail dai quali si desidera consentire l'invio di processi ePrint.
 - **Opzioni di stampa**. Per selezionare le impostazioni predefinite per tutti i processi ePrint inviati a questo prodotto, fare clic sulla scheda **Opzioni di stampa**, quindi selezionare le impostazioni da utilizzare.
 - Avanzate. Per modificare l'indirizzo e-mail del prodotto, fare clic sulla scheda Avanzate.

Uso di HP Direct Print (solo modelli wireless)

Utilizzare HP Direct Print per stampare direttamente sul prodotto da qualsiasi dispositivo mobile (ad esempio uno smartphone, un netbook o un computer portatile).

NOTA: non è necessario effettuare alcuna installazione, ma è necessario attivare HP Direct Print. Il dispositivo mobile deve disporre di un'applicazione di stampa HP installata.

- 1. Per attivare HP Direct Print dal pannello di controllo del prodotto, attenersi alla seguente procedura:
 - a. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Config. rete**, quindi premere il pulsante OK.
 - b. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare Menu Wireless, quindi premere il pulsante OK.
 - c. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **Diretta wireless**, quindi premere il pulsante OK.
- 2. Per le opzioni di configurazione avanzata, attivare i servizi Web HP nel server Web incorporato (EWS) di HP attenendosi alla seguente procedura:
 - **a.** Dopo aver collegato il prodotto alla rete, stampare una pagina di configurazione e identificare l'indirizzo IP del prodotto.
 - **b.** Sul computer, aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del prodotto nell'apposita riga. Viene visualizzata la schermata di HP EWS.

- c. Fare clic sulla scheda Rete.
- d. Nella pagina Rete, fare clic sulla casella di controllo, immettere il nome di rete (SSID), quindi fare clic sul pulsante Applica. Gli indirizzi IP del dispositivo mobile vengono visualizzati nella pagina Rete.
 - NOTA: per individuare il nome di rete (SSID), fare clic sul menu **Configurazione wireless** nella pagina **Rete**.
- 3. Per stampare un documento da un'applicazione, selezionare File, quindi Stampa.
- NOTA: se alla rete wireless è collegato soltanto un prodotto che supporta HP Direct Print, il documento viene stampato. Se è collegato più di un prodotto che supporta HP Direct Print, viene visualizzato un elenco di prodotti; è necessario selezionare il prodotto prima di continuare. Se non viene rilevato alcun prodotto, viene richiesto di cercare prodotti ePrint o locali.

Uso di AirPrint

La stampa diretta tramite AirPrint di Apple è supportata per iOS 4.2 o versioni successive. Utilizzare AirPrint per stampare direttamente sul prodotto da un iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS o versioni successive) o iPod touch (terza generazione o successive) nelle seguenti applicazioni:

- Mail
- Immagini
- Safari

1.

- Consente di selezionare applicazioni di terze parti
- 🖉 NOTA: il prodotto deve essere collegato a una rete cablata o wireless.

Per stampare, attenersi alla seguente procedura:

- Toccare l'elemento 📝 per effettuare l'operazione.
- 2. Toccare Stampa.
 - NOTA: se si sta stampando per la prima volta o se il prodotto precedentemente selezionato non è disponibile, è necessario selezionare un prodotto prima di continuare.
- 3. Configurare le opzioni di stampa e toccare Stampa.

Stampa di più pagine per foglio con Windows

1. Nel menu **File** del programma software, fare clic su **Stampa**.

 <u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
	C <u>h</u> iudi				9 - 1 🔒 🛙
	S <u>a</u> lva con i	nome			· 3 · 1 · 4 ·
 8	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	ISC +F12]''	

2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? ×
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento	HP Laser 3et Professional M1212nf In pausa HP Laser 3et Professional M1212nf LPT1:	·	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da s <u>I</u> utte Pagina P <u>ag</u> ine Immettere separati da	tampare corregite Selectone I numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina sivrgole. E5:: 1,3,5-12	Copie Nymero di copie:	1 👘
Stampa <u>d</u> i: <u>S</u> tampa:	Documento 💌 Tutte le pagine nell'intervallo 💌	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina 💌 Nessun adattamento 💌
Opzioni			OK Chiudi

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.

Senza titolo	▼ Salva
Opzioni documento Stampa fronte/retro (manuale)	H
Pagine rilegate in alto Stampa di opuscoli	
Disattivato Pagine per foglio	215.9 per 279.4 mm.
Stampa bordi pagina Ordine pagine:	Orientamento
A destra, quindi in basso	Verticale Orizzontale
	🥅 Ruota di 180 gradi

- 4. Selezionare il numero di pagine per foglio dall'elenco a discesa **Pagine per foglio**.
- 🖶 Preferenze stampa HP LaserJet Professional M1212nf x Avanzate Carta/Qualità Effetti Finitura Servizi Impostazioni rapide attività di stampa ▼ Salva Senza titolo Opzioni documento 📝 Stampa fronte/retro (manuale) H 🔲 Pagine rilegate in alto Stampa di opuscoli Б Disattivato -215,9 per 279,4 mm. 1 - Pagine per foglio 2 pa bordi pagina Orientamento Verticale a, quindi in basso 🔘 Orizzontale 📄 Ruota di 180 gradi Ø OK Annulla Applica ?
- 5. Selezionare le opzioni Stampa bordi pagina, Disposizione pagine e Orientamento.



Selezione dell'orientamento della pagina in Windows

1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.

:[<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	F <u>o</u> rmato	<u>S</u> trumenti
		C <u>h</u> iudi				1 - 8
		S <u>a</u> lva con r	iome			· 3 · 1 · 4 ·
	8	Stam <u>p</u> a	CTRL+MAIL	ISC +F12] <u> </u>	

2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

Stampa			? 🗙
Stampante <u>N</u> ome: Stato: Tipo: Percorso: Commento:	HP LaserJet Professional M1212nf In pausa HP LaserJet Professional M1212nf LT1:	•	Proprietà Trova stampante Stampa su file Stampa fronte retro
Pagine da si <u>Iutte</u> Pagina P <u>ag</u> ine: Immettere separati da	tampare Selezione i numeri di pagina e/o gli intervalli di pagina vigride. Es: 1,3,5-12	Copie Numero di copie:	1 💌
Stampa <u>d</u> i: <u>S</u> tampa:	Documento 💌 Tutte le pagine nell'intervalio 💌	Zoom Pagine per <u>f</u> oglio: Adatta al fo <u>r</u> mato:	1 pagina

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.

4. Nell'area Orientamento, selezionare l'opzione Verticale o Orizzontale.

Per stampare l'immagine della pagina al contrario, selezione l'opzione **Ruota di 180 gradi**.

Senza titolo	✓ Salva
Opzioni documento	
Stampa fronte/retro (manuale)	H
Pagine rilegate in alto	
Stampa di opuscoli	
Disattivato 👻	
1 - Pagine per foglio	215,9 per 279,4 mm.
Stampa bordi pagina	
Ordine pagine:	Orientamento
A destra, quindi in basso	Verticale
	 Orizzontale
	Buota di 180 gradi
	Indola al roo graai



8 Copia

- Uso delle funzioni di copia
- Impostazioni di copia
- <u>Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)</u>

Uso delle funzioni di copia

Copia a tocco singolo

1. Caricare il documento sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti (Serie M1210).



- 2. Premere il pulsante Avvia copia 🕞 per avviare la copia.
- 3. Ripetere la procedura per ogni copia da effettuare.

Più copie

Creazione di più copie (Serie M1130)

1. Caricare il documento sul vetro dello scanner.



2. Premere il pulsante Impostazione —, quindi accertarsi che la spia Numero di copie 🗅 sia accesa.

- 3. Premere i pulsanti freccia per regolare il numero di copie.
- **4.** Premere il pulsante Avvia copia **P** per avviare la copia.

Creazione di più copie (Serie M1210)

1. Caricare il documento sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti.



- 2. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie.
- **3.** Premere il pulsante Avvia copia **3.** per avviare la copia.

Copia di un originale con più pagine

Serie M1130: caricare la prima pagina sul vetro dello scanner, quindi premere il pulsante Avvia copia **E**. Ripetere la procedura per ogni pagina.

Serie M1210: caricare una risma di documenti originali nell'alimentatore documenti, quindi premere il pulsante Avvia copia EE.

Copia dei documenti di identificazione (solo Serie M1210)

La funzione di copia ID consente di copiare entrambi i lati dei documenti di identificazione o di altri documenti brevi nello stesso lato di un foglio di carta. Il prodotto esegue la scansione della metà dell'area dell'immagine, richiede di capovolgere il documento, quindi esegue nuovamente la scansione. Il prodotto esegue la scansione di entrambe le immagini allo stesso tempo.

- 1. Posizionare il primo lato del documento sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2. Premere il pulsante Copia Impostazioni 📑 tre volte per aprire il menu **Copia ID**. Premere il pulsante OK.
- 3. Il prodotto esegue la scansione della prima pagina del documento, quindi richiede di caricare la pagina successiva. Aprire il coperchio dello scanner e capovolgere il documento, posizionarlo su una parte diversa del vetro dello scanner, quindi premere il pulsante OK.

- 4. Per i documenti con più pagine, ripetere la procedura finché non viene eseguita la scansione di tutte le pagine.
- 5. Premere il pulsante Avvia copia 🖳 per stampare le pagine.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia (Serie M1130)

- A Premere il pulsante Annulla 🔀 sul pannello di controllo del prodotto.
- **NOTA:** se sono in esecuzione più processi, premendo il pulsante Annulla 🗙 viene annullato il processo corrente e tutti quelli in sospeso.

Annullamento di un processo di copia (Serie M1210)

- **1.** Premere il pulsante Annulla 🔀 sul pannello di controllo del prodotto.
 - NOTA: se sono in esecuzione più processi, premendo il pulsante Annulla 🗙 viene annullato il processo corrente e tutti quelli in sospeso.
- 2. Rimuovere tutte le pagine restanti dall'alimentatore documenti.
- 3. Premere il pulsante OK per rimuovere tutte le pagine restanti dal percorso carta dell'alimentatore documenti.

Riduzione o ingrandimento di un'immagine copiata

Riduzione o ingrandimento delle copie (Serie M1130)

1. Caricare il documento sul vetro dello scanner.





- 3. Per ingrandire o ridurre il formato delle copie, premere rispettivamente la freccia su ▲ o la freccia verso il basso ▼.
- 4. Premere il pulsante Avvia copia ₽₽ per avviare la copia.

Riduzione o ingrandimento delle copie (Serie M1210)

1. Caricare il documento sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti.



2. Premere il pulsante Copia Impostazioni 🖹 una volta per aprire il menu **Riduci/Ingrandisci**.



- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione di riduzione o ingrandimento corretta, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Premere il pulsante Avvia copia È per avviare la copia.

Fascicolazione di un processo di copia

Serie M1130: il prodotto non può fascicolare automaticamente le copie.

Fascicolazione delle copie (Serie M1210)

1. Premere il pulsante Impostazione 🔧.



- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impost. copia**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Riduci/Ingrandisci pred.**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo**, quindi premere il pulsante OK.

Impostazioni di copia

Modifica della qualità di copia

Sono disponibili le impostazioni di qualità di copia seguenti:

- **Testo**: utilizzare questa impostazione per documenti contenenti principalmente testo. È l'impostazione predefinita per i modelli Serie M1210.
- **Bozza**: utilizzare questa impostazione quando la qualità della copia non è importante. Questa impostazione utilizza una quantità di toner inferiore.
- Misto: utilizzare questa impostazione per documenti contenenti un insieme di testo e grafici. È l'impostazione predefinita per i modelli Serie M1130.
- **Foto pellicola**: utilizzare questa impostazione per la copia di fotografie.
- **Immagine**: utilizzare questa impostazione per la copia di grafici non fotografici.

Impostazione della qualità della copia (Serie M1130).

- NOTA: per questo modello, non è possibile modificare l'impostazione di qualità della copia per i singoli processi di copia. La procedura descritta di seguito consente di modificare l'impostazione predefinita della qualità della copia per tutti i processi di copia.
 - 1. Utilizzare il driver della stampante per modificare le impostazioni predefinite. Attenersi alla procedura appropriata in base al sistema operativo in uso.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come predefinito)

- a. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come Visualizzazione classica)

- a. Fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows Vista

- a. Selezionare Start, Pannello di controllo quindi nella categoria Hardware e suoni fare clic su Stampante.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Mac OS X 10.4

- a. Nel menu Apple 📺, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Fare clic sul pulsante **Impostazione della stampante**.

Mac OS X 10.5 e 10.6

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.
- c. Fare clic sul pulsante Opzioni e materiali di consumo.
- d. Fare clic sulla scheda Driver.
- 2. Selezionare l'impostazione **Qualità copie** appropriata.

Impostazione della qualità della copia (Serie M1210).

1. Premere il pulsante Copia Impostazioni 🖹 due volte per aprire il menu **Qualità copie**.



 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare un'opzione di qualità della copia, quindi premere il pulsante OK.

NOTA: l'impostazione viene ripristinata ai valori predefiniti dopo due minuti.

Controllo della presenza di polvere e sbavature sul vetro dello scanner

Col tempo, potrebbero formarsi macchie di residui sul vetro dello scanner e sul pannello bianco in plastica che potrebbero compromettere le prestazioni. Per pulire il vetro dello scanner e il pannello bianco in plastica, utilizzare la seguente procedura.

1. Spegnere il prodotto utilizzando l'apposito interruttore, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.



2. Aprire il coperchio dello scanner.

 Pulire il vetro dello scanner e il pannello bianco in plastica con un panno morbido e una spugna inumidita con un detergente per vetri non abrasivo.

ATTENZIONE: non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene, ammoniaca, alcool etilico o tetracloruro di carbonio su nessun componente del prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo. Non versare liquidi direttamente sul vetro o sul piano poiché potrebbero infiltrarsi e danneggiare il prodotto.



- Per evitare la formazione di macchie, asciugare il vetro e la plastica bianca con un panno di camoscio o una spugna di cellulosa.
- 5. Collegare il prodotto, quindi accenderlo utilizzando l'interruttore appropriato.

Regolazione del livello di luminosità o dei toni scuri per le copie

Regolazione del livello di luminosità o dei toni scuri per le copie (Serie M1130)

1. Premere ripetutamente il pulsante **Impostazione** finché la spia Più chiaro/più scuro non è accesa.



2. Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o ridurre l'impostazione Chiaro/scuro.

NOTA: l'impostazione viene ripristinata ai valori predefiniti dopo due minuti.

Regolazione del livello di luminosità o dei toni scuri per le copie (Serie M1210)

1. Premere il pulsante Più chiaro/più scuro**(**).



2. Utilizzare i pulsanti freccia per aumentare o ridurre l'impostazione Chiaro/scuro.

NOTA: l'impostazione viene ripristinata ai valori predefiniti dopo due minuti.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

Copia di un documento originale fronte/retro su un solo lato

1. Caricare la prima pagina del documento sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti (Serie M1210).



- 2. Premere il pulsante Avvia copia 🗐 🗜 .
- Capovolgere l'originale, quindi ricaricarlo sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti.
- 4. Premere il pulsante Avvia copia 🖹 🗜.
- 5. Ripetere i punti da 1 a 4 per ogni pagina fino a copiare l'intero documento.

Copia di un originale fronte/retro su un documento fronte/retro

1. Caricare la prima pagina del documento sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti (Serie M1210).



2. Premere il pulsante Avvia copia 🖹 🗜 .

- 3. Capovolgere l'originale, quindi ricaricarlo sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti.
- 4. Rimuovere la pagina copiata dallo scomparto di uscita e posizionarla nel vassoio di alimentazione, con il lato di stampa rivolto verso il basso.



- 5. Premere il pulsante Avvia copia 🗐 🗗.
- 6. Rimuovere la pagina copiata dallo scomparto di uscita e conservarla per la fascicolazione manuale.
- 7. Ripetere i passi da 1 a 6 seguendo l'ordine del documento originale fino a copiare tutte le pagine.
9 Scansione

- Uso delle funzioni di scansione
- Impostazioni di scansione

Uso delle funzioni di scansione

Metodi di scansione

È possibile eseguire i processi di scansione nei modi indicati di seguito.

- Scansione dal computer mediante HP LaserJet Scan (Windows)
- Scansione mediante HP Director (Mac)
- Scansione dal software conforme a TWAIN o WIA (Windows Imaging Application)

Scansione mediante HP LaserJet Scan (Windows)

- 1. Nel gruppo di programmi HP, selezionare **Scansione** per avviare HP LaserJet Scan.
- **2.** Selezionare la destinazione della scansione.
- **3.** Fare clic su **Esegui scansione**.

WOTA: la selezione di **OK** indica l'azione che si desidera eseguire.

Scansione mediante HP Director (Mac)

Uso della scansione pagina per pagina

- 1. Caricare l'originale da acquisire nell'alimentatore documenti, con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2. Fare clic sull'icona HP Director del Dock.
- **3.** Fare clic su HP Director, quindi su **Scansione** per visualizzare la finestra di dialogo di **HP**.
- 4. Fare clic su **Scansione**.
- 5. Per sottoporre a scansione più pagine, caricare la pagina successiva e fare clic su **Scansione**. Ripetere la procedura fino a completare la scansione di tutte le pagine.
- 6. Fare clic su **Fine**, quindi su **Destinazioni**.

Scansione su file

- 1. In **Destinations** scegliere **Save To File(s)**.
- 2. Assegnare un nome al file e specificare la posizione della destinazione.
- **3.** Fare clic su **Salva**. L'originale viene sottoposto a scansione e salvato.

Scansione in posta elettronica

- 1. In **Destinazioni**, selezionare **E-mail**.
- 2. Viene visualizzato un messaggio e-mail vuoto con il documento acquisito allegato.
- 3. Aggiungere un destinatario, del testo o altri allegati, quindi fare clic su Invia.

Scansione mediante altri programmi software

Il prodotto è conforme a TWAIN e WIA (Windows Imaging Application) e funziona con programmi basati su Windows che supportano periferiche di scansione conformi a TWAIN o WIA e con programmi basati su Macintosh che supportano periferiche di scansione conformi a TWAIN.

Dal programma conforme a WIA o TWAIN, è possibile accedere alla funzione di scansione e acquisire un'immagine direttamente nel programma aperto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea o la documentazione fornita con il software conforme a WIA o TWAIN.

Scansione da un programma conforme a TWAIN

In genere, un programma software è conforme a TWAIN se include comandi del tipo **Acquisisci, Acquisisci file, Scansione, Importa nuovo oggetto, Inserisci da** o **Scanner**. Se non si è sicuri che il programma sia conforme o non si conosce il nome del comando, consultare la Guida in linea o la documentazione del software.

Durante la scansione da un programma conforme a TWAIN, è possibile che il software HP LaserJet Scan si avvii automaticamente. In tal caso, è possibile apportare le modifiche desiderate quando si visualizza l'anteprima dell'immagine. Se il programma non si avvia automaticamente, l'immagine viene immediatamente inviata al programma conforme a TWAIN.

Avviare la scansione dal programma conforme a TWAIN. Per informazioni relative ai comandi e alle procedure da utilizzare, consultare la Guida in linea o la documentazione del programma software.

Scansione da un programma WIA compatibile

WIA rappresenta un'alternativa per effettuare la scansione di un'immagine direttamente in un programma software, quale Microsoft Word. WIA utilizza il software Microsoft anziché il software HP LaserJet Scan per eseguire la scansione.

In genere, un programma software è conforme a WIA se dispone di un comando del tipo **Immagine/ Da scanner o fotocamera digitale** nel menu Inserisci o File. Se non si è certi che il programma sia conforme a WIA, consultare la Guida o la documentazione del programma software.

Avviare la scansione dal programma conforme a WIA. Per informazioni relative ai comandi e alle procedure da utilizzare, consultare la Guida in linea o la documentazione del programma software.

in alternativa

Nella cartella Scanner e fotocamere digitali, fare doppio clic sull'icona del prodotto. Con questa operazione viene avviata la procedura guidata Microsoft WIA standard che consente di effettuare la scansione in un file.

Annullamento di una scansione

Per annullare un processo di scansione, attenersi a una delle seguenti procedure:

- Premere il pulsante Annulla 🔀 sul pannello di controllo del prodotto.
- Fare clic sul pulsante **Annulla** nella finestra di dialogo visualizzata sullo schermo.

Impostazioni di scansione

Formato file scansione

Il formato file predefinito di un documento o di una foto acquisita varia a seconda del tipo di scansione e dell'oggetto acquisito.

- La scansione di un documento o di una foto su un computer produce un file .TIF.
- La scansione di un documento nella posta elettronica produce un file .PDF.
- La scansione di una foto nella posta elettronica produce un file .JPEG.

🖉 NOTA: è possibile selezionare diversi tipi di file quando si utilizza il software di scansione.

Risoluzione e colori dello scanner

Se il risultato della stampa di un'immagine sottoposta a scansione non è soddisfacente, è possibile che la risoluzione e il colore impostati nel software dello scanner non siano adeguati alle necessità. La risoluzione e il colore influiscono sulle seguenti caratteristiche delle immagini sottoposte a scansione:

- Nitidezza dell'immagine
- Aspetto delle gradazioni (uniformi o irregolari)
- Durata della scansione
- Dimensione del file

La risoluzione della scansione si misura in ppi (pixel per pollice).

NOTA: i livelli di ppi della scansione non sono interscambiabili con i livelli dpi (punti per pollice) della stampa.

Il colore, la scala di grigi e il bianco e nero definiscono il numero di colori possibili. È possibile regolare la risoluzione hardware dello scanner fino a un massimo di 1.200 ppi. Il software è in grado di eseguire una risoluzione interpolata massima di 19.200 ppi. È possibile impostare il colore e la scala di grigi su 1 bit (bianco e nero) oppure su 8 bit (256 livelli di grigio o di colore) fino a 24 bit (16,8 milioni di colori).

La tabella contenente le indicazioni sulla risoluzione e il colore fornisce un elenco di suggerimenti utili per ottenere risultati di scansione soddisfacenti.

NOTA: L'impostazione della risoluzione e del colore su valori alti può generare file di grandi dimensioni, che occupano molto spazio su disco e rallentano il processo di scansione. Prima di impostare la risoluzione e il colore, stabilire in che modo si intende utilizzare l'immagine sottoposta a scansione.

Indicazioni sulla risoluzione e sul colore

La seguente tabella descrive le impostazioni consigliate relative a risoluzione e colore per diversi tipi di processi di scansione.

Utilizzo previsto	Risoluzione consigliata	Imp	ostazione di colore consigliata
Fax	150 ррі	•	Bianco e nero
Posta elettronica	150 ррі	•	Bianco e nero, se l'immagine non richiede una gradazione uniforme
		•	Scala di grigi, se l'immagine richiede una gradazione uniforme
		•	Colore, se l'immagine è a colori
Modifica di testo	300 ррі	•	Bianco e nero
Stampa (immagini o testo)	600 ppi per immagini grafiche complesse o se si desidera ingrandire notevolmente il documento	•	Bianco e nero per testi e disegni in bianco e nero (senza sfumature)
	300 ppi per testo e immagini grafiche normali	•	Toni di grigio per immagini e fotografie ombreggiate o a colori
	150 ppi per fotografie	•	Colore, se l'immagine è a colori
Visualizzazione sullo schermo	75 ррі	•	Bianco e nero per testo
		•	Scala di grigi per immagini e fotografie
		•	Colore, se l'immagine è a colori

Colorata

Le seguenti impostazioni consentono di specificare i valori di colore per la scansione.

Impostazione	Utilizzo consigliato
Colore	Utilizzare questa impostazione per foto a colori di alta qualità o per documenti in cui il colore ha una funzione importante.
Bianco e nero	Utilizzare questa impostazione per documenti di testo.
Scala di grigi	Utilizzare questa impostazione per ridurre le dimensioni del file o per aumentare la velocità di scansione di un documento o una fotografia.

Qualità della scansione

Nel tempo, potrebbero formarsi macchie di residui sul vetro dello scanner e sul pannello bianco in plastica che potrebbero compromettere le prestazioni. Per pulire il vetro dello scanner e il pannello bianco in plastica, utilizzare la seguente procedura.

1. Spegnere il prodotto utilizzando l'apposito interruttore, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.



- 2. Aprire il coperchio dello scanner.
- 3. Pulire il vetro dello scanner e il pannello bianco in plastica con un panno morbido e una spugna inumidita con un detergente per vetri non abrasivo.

ATTENZIONE: non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene, ammoniaca, alcool etilico o tetracloruro di carbonio su nessun componente del prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo. Non versare liquidi direttamente sul vetro o sul piano poiché potrebbero infiltrarsi e danneggiare il prodotto.

- Per evitare la formazione di macchie, asciugare il vetro e la plastica bianca con un panno di camoscio o una spugna di cellulosa.
- 5. Collegare il prodotto, quindi accenderlo utilizzando l'interruttore appropriato.

10 Fax (solo Serie M1210)

- Funzioni fax
- <u>Configurazione del fax</u>
 - Installazione e collegamento dell'hardware
 - <u>Collegamento del fax a una linea telefonica</u>
 - <u>Collegamento di periferiche aggiuntive</u>
 - Impostazione di un fax indipendente
 - <u>Configurazione delle impostazioni fax</u>
 - Impostazione di data, ora e intestazione fax dal pannello di controllo
 - <u>Uso dell'Impostazione guidata fax di HP</u>
 - Impostazione dell'ora, della data e dell'intestazione del fax
 - <u>Utilizzo dei caratteri di uso comune nelle intestazioni fax</u>
- Uso della rubrica
 - Utilizzare il pannello di controllo per creare e modificare la rubrica fax
 - Importazione o esportazione dei contatti di Microsoft Outlook nella rubrica fax
 - <u>Uso di dati della rubrica provenienti da altri programmi</u>
 - Eliminazione della rubrica
- <u>Configurazione delle impostazioni fax</u>
 - Impostazioni di invio dei fax
 - Impostazione di simboli e opzioni di selezione speciali
 - Impostazione del rilevamento del segnale di linea
 - Impostazione della riselezione automatica e dell'intervallo tra le riselezioni
 - Impostazione del contrasto e della risoluzione
 - Modelli delle pagine di copertina
 - Personalizzazione di una copertina fax

- Impostazioni di ricezione dei fax
 - Impostazione dell'inoltro dei fax
 - o Impostazione della modalità di risposta
- Blocco o sblocco dei numeri di fax
- Impostazione del numero di squilli alla risposta
- Impostazione della differenziazione degli squilli
- <u>Utilizzo della funzione di riduzione automatica per i fax in arrivo</u>
- <u>Configurazione delle impostazioni di ristampa fax</u>
- Impostazione della modalità Rilev. silenzio
- Impostazione del volume del fax
- Impostazione di fax con timbro di ricezione
- Impostazione della funzione di ricezione privata
- Impostazione del polling del fax
- Uso del fax
 - Software del fax
 - Programmi fax supportati
 - Annullamento di un fax
 - Annullamento del fax corrente
 - <u>Annullamento di un processo fax in attesa</u>
 - <u>Eliminazione dei fax dalla memoria</u>
 - <u>Uso del fax su sistemi DSL, PBX o ISDN</u>
 - o <u>DSL</u>
 - <u>PBX</u>
 - o <u>ISDN</u>
 - <u>Uso del fax sul servizio VoIP</u>
 - <u>Memoria fax</u>
 - Mantenimento della memoria del fax in caso di interruzione di alimentazione
 - Invio di fax
 - Invio di fax dallo scanner piano
 - Invio di fax dall'alimentatore di documenti
 - Invio di fax mediante selezione manuale

- Invio di fax dal software
- Invio di un fax mediante selezione dal telefono collegato alla linea fax
- Programmazione di un fax per l'invio in un momento successivo
- <u>Uso di codici di accesso, carte di credito o schede telefoniche</u>
- <u>Ricezione di un fax</u>
 - <u>Stampa di un fax</u>
 - <u>Ricezione di fax in seguito al rilevamento dei segnali fax sulla linea telefonica</u>
 - <u>Ricezione di fax con un computer</u>
- <u>Risoluzione dei problemi del fax</u>
 - Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi relativi al fax
 - Messaggi di errore fax
 - Messaggi di avviso e di avvertenza
 - Log e report del fax
 - Stampa di tutti i report fax
 - Stampa di report fax singoli
 - Impostazione della stampa automatica del log attività fax
 - Impostazione del report degli errori fax
 - Impostazione del report di conferma
 - Inserimento della prima pagina di ogni fax nei report di conferma, errore e ultima chiamata fax
 - <u>Modifica della correzione degli errori e della velocità di trasmissione dei fax</u>
 - Impostazione della modalità di correzione degli errori fax
 - Modifica della velocità di trasmissione dei fax
 - <u>Problemi relativi all'invio di fax</u>
 - Problemi relativi alla ricezione di fax
- Informazioni sulle normative o garanzie

Funzioni fax

Il prodotto è dotato delle funzioni fax riportate di seguito, accessibili dal pannello di controllo o dal software del prodotto stesso.

- Impostazione guidata fax per una configurazione semplice del fax
- Fax analogico per carta comune con alimentatore documenti da 35 fogli e vassoio di uscita da 100 fogli
- Rubrica da 100 voci
- Ricomposizione automatica
- Memorizzazione digitale di fax, fino a 500 pagine
- Inoltro di fax
- Invio differito di fax
- Funzioni relative agli squilli per configurare il numero di squilli alla risposta e la compatibilità con il servizio di differenziazione degli squilli (fornito dalla società di telecomunicazioni locale)
- Report di conferma fax
- Blocco dei fax indesiderati
- Otto modelli di copertina disponibili

NOTA: non tutte le funzioni sono comprese nell'elenco. Per l'accesso ad alcune funzioni, potrebbe essere necessario installare il software del prodotto.

Configurazione del fax

Installazione e collegamento dell'hardware

Collegamento del fax a una linea telefonica

Il prodotto è una periferica analogica. Si consiglia di utilizzarlo su una linea telefonica analogica dedicata.

Collegamento di periferiche aggiuntive

Il prodotto include due porte fax:

- La porta della "linea" consente di collegare il prodotto alla presa telefonica.
- La porta del "telefono" 🎧 consente di collegare altre periferiche al prodotto.

Per utilizzare i telefoni con il prodotto, attenersi a uno dei metodi riportati di seguito:

- Collegare un telefono interno a un'altra presa della stessa linea telefonica.
- Collegare un telefono collegato a valle o un'altra periferica direttamente alla presa del prodotto.

Collegare i dispositivi aggiuntivi nell'ordine descritto nei passaggi forniti di seguito. La porta di output di ciascun dispositivo viene collegata alla porta di input del dispositivo successivo in modo da formare una "catena". Se non si desidera collegare uno specifico dispositivo, ignorarlo e passare a quello successivo.

- **NOTA:** non collegare più di tre dispositivi alla linea telefonica.
- **NOTA:** questo prodotto non supporta la posta vocale.
 - 1. Scollegare i cavi di alimentazione di tutte le periferiche che si desidera collegare.
 - 2. Se il prodotto non è collegato a una linea telefonica, consultare la guida all'installazione del prodotto prima di procedere. Il prodotto dovrebbe essere già collegato a una presa telefonica.
 - Rimuovere il tassello in plastica dalla porta del telefono, contrassegnata dall'icona che raffigura un telefono.



4. Per collegare il modem interno o esterno di un computer, inserire un'estremità del cavo telefonico nella porta del "telefono" del prodotto 🗋, quindi collegare l'altra estremità nella porta della linea in ingresso del modem.



- NOTA: in alcuni modem è disponibile una seconda porta della linea in ingresso per il collegamento di una linea dedicata per la trasmissione vocale. Se sono disponibili due porte della linea in ingresso, consultare la documentazione del modem per accertarsi di collegare il cavo alla porta appropriata.
- 5. Per collegare una casella ID chiamante, inserire un'estremità del cavo telefonico nella porta del telefono del dispositivo precedente e l'altra estremità nella porta della linea in ingresso della casella ID chiamante.



6. Per collegare una segreteria telefonica, inserire un'estremità del cavo telefonico nella porta del telefono del dispositivo precedente e l'altra estremità alla porta della linea in ingresso della segreteria telefonica.



7. Per collegare un telefono, inserire un'estremità del cavo telefonico nella porta del telefono del dispositivo precedente e l'altra estremità alla porta della linea in ingresso del telefono.



8. Una volta completato il collegamento dei dispositivi aggiuntivi, connetterli tutti alle relative fonti di alimentazione.

Impostazione del fax con una segreteria telefonica

- Impostare il prodotto in modo che il numero di squilli alla risposta sia superiore di almeno uno squillo a quello impostato sulla segreteria telefonica.
- Il collegamento di una segreteria telefonica a un'altra presa della stessa linea telefonica (ad esempio in un'altra stanza) potrebbe interferire con la capacità di ricezione dei fax.

Configurazione del fax con un telefono interno

Se questa opzione è attiva, è possibile avviare la ricezione di un fax in arrivo premendo in sequenza i tasti 1-2-3 sulla tastiera del telefono. Il valore predefinito è **Attivo**. Disattivare questa opzione se si utilizza la selezione a impulsi o se anche uno dei servizi offerti dal proprio gestore telefonico utilizza la sequenza di numeri 1-2-3. Se l'impostazione è in conflitto con le impostazioni del prodotto, il servizio del gestore telefonico non funzionerà.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.

- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Interno**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo** o **Disattiva**, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione di un fax indipendente

- **1.** Disimballare e impostare il prodotto.
- 2. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione sistema, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ora/data**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il formato 12 o 24 ore, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Utilizzare il tastierino per immettere l'ora corrente.
- 7. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito:
 - Per il formato 12 ore, utilizzare i pulsanti freccia per spostare il cursore oltre il quarto carattere. Selezionare 1 per impostare a.m. o 2 per p.m. Premere il pulsante OK.
 - Per il formato a 24 ore, premere il pulsante OK.
- 8. Utilizzare il tastierino per immettere la data corrente. Utilizzare due cifre per specificare rispettivamente il mese, il giorno e l'anno. Premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- **10.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Intestazione fax**, quindi premere il pulsante OK.
- **11.** Utilizzare il tastierino per inserire il numero di fax e il nome o l'intestazione della società, quindi premere il pulsante OK.
- NOTA: la lunghezza massima del numero di fax è di 20 caratteri, mentre quella del nome della società è di 25 caratteri.
- **12.** Effettuare le impostazioni necessarie per configurare l'ambiente per il prodotto.

Configurazione delle impostazioni fax

Il fax del prodotto può essere impostato dal pannello di controllo, tramite Casella degli strumenti HP o HP Director. Durante il processo di impostazione iniziale, è possibile utilizzare Impostazione guidata fax di HP.

Negli Stati Uniti e in molti altri paesi/regioni, le impostazioni relative a ora, data e intestazione fax sono obbligatorie.

Impostazione di data, ora e intestazione fax dal pannello di controllo

Per impostare la data, l'ora e l'intestazione del fax dal pannello di controllo, completare la procedura riportata di seguito.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione sistema**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Ora/data, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il formato 12 o 24 ore, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare il tastierino per immettere l'ora corrente.
- 6. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito:
 - Per il formato 12 ore, utilizzare i pulsanti freccia per spostare il cursore oltre il quarto carattere. Selezionare 1 per impostare a.m. o 2 per p.m. Premere il pulsante OK.
 - Per il formato a 24 ore, premere il pulsante OK.
- 7. Utilizzare il tastierino per immettere la data corrente. Utilizzare due cifre per specificare rispettivamente il mese, il giorno e l'anno. Premere il pulsante OK.
- 8. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 9. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Intestazione fax, quindi premere il pulsante OK.
- **10.** Utilizzare il tastierino per inserire il numero di fax e il nome o l'intestazione della società, quindi premere il pulsante OK.
- NOTA: la lunghezza massima del numero di fax è di 20 caratteri, mentre quella del nome della società è di 25 caratteri.

Uso dell'Impostazione guidata fax di HP

Una volta completata l'installazione del software, è possibile inviare fax dal computer. Se non è stato completato il processo di impostazione del fax durante l'installazione del software, è possibile effettuare questa operazione in qualsiasi momento mediante Impostazione guidata fax di HP.

Impostazione dell'ora, della data e dell'intestazione del fax

- 1. Fare clic su Avvio, quindi su Programmi.
- 2. Fare clic su HP, quindi sul nome del prodotto e infine su Impostazione guidata fax di HP.
- 3. Attenersi alle istruzioni fornite in Impostazione guidata fax di HP per impostare la data, l'ora, l'intestazione del fax e altre funzioni.

Utilizzo dei caratteri di uso comune nelle intestazioni fax

Se si utilizza il pannello di controllo per immettere il proprio nome nell'intestazione o il nome di un tasto a tocco singolo, di una voce di selezione rapida o di una voce di selezione di gruppo, premere più volte il pulsante alfanumerico appropriato fino a visualizzare la lettera desiderata. Successivamente, premere il pulsante freccia destra per selezionarla e spostarsi sullo spazio successivo. La tabella riportata di seguito illustra le lettere e i numeri visualizzabili mediante ciascun pulsante alfanumerico.

Numero chiave	Caratteri
1	1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkl5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	W X Y Z w x y z 9
0	0
*	()+/,"*&@
#	spazio # ,

NOTA: utilizzare il pulsante freccia destra > per spostare il cursore nel pannello di controllo e il pulsante freccia sinistra < per eliminare i caratteri.

Uso della rubrica

È possibile memorizzare i numeri fax selezionati di recente (fino a 100 voci).

Utilizzare il pannello di controllo per creare e modificare la rubrica fax

1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione ≺.



- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rubr. telefonica, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Aggiungi/Modif., quindi premere il pulsante OK.
- Immettere il numero di fax e il nome, quindi premere il pulsante OK.

Importazione o esportazione dei contatti di Microsoft Outlook nella rubrica fax

- 1. Aprire Casella degli strumenti HP.
- 2. Fare clic su **Fax**, quindi su **Rubrica fax**.
- 3. Individuare la rubrica del programma, quindi fare clic su Importa.

Uso di dati della rubrica provenienti da altri programmi

NOTA: prima di importare la rubrica da un altro programma, è necessario utilizzare la funzione di esportazione di tale programma.

Casella degli strumenti HP consente di importare informazioni sui contatti dalle rubriche di altri programmi software. La tabella riportata di seguito mostra i programmi supportati da Casella degli strumenti HP.

Programma	Descrizione	
Microsoft Outlook	Consente di selezionare voci della Rubrica personale o dei Contatti o una combinazione di entrambi. I singoli utenti e i gruppi di voci della Rubrica personale vengono uniti agli utenti presenti nei Contatti solo se l'apposita opzione è selezionata.	
	Se per una voce dei Contatti sono disponibili un numero di fax di casa e uno aziendale, verranno visualizzate due voci. Il nome delle due voci verrà modificato. Alla voce relativa al numero aziendale verrà associata la lettera ":(B)", mentre a quella relativa al numero dell'abitazione verrà associata la lettera ":(H)".	
	In presenza di un duplicato (una voce dei Contatti e una voce della Rubrica personale con lo stesso nome e numero di fax) verrà visualizzata un'unica voce. Tuttavia, se una voce è presente nella Rubrica personale e nei Contatti e la voce presente nei Contatti contiene un numero fax di casa e uno aziendale, verranno visualizzate tutte e tre le voci.	
Rubrica di Windows	ll prodotto supporta la Rubrica di Windows, utilizzata da Outlook Express e da Internet Explorer. Se per un utente singolo sono disponibili un numero di fax di casa e uno aziendale, verranno visualizzate due voci. Il nome delle due voci verrà modificato. Alla voce relativa al numero aziendale verrà associata la lettera ":(B)", mentre a quella relativa al numero dell'abitazione verrà associata la lettera ":(H)".	
Goldmine	È supportata la versione 4.0 di Goldmine. Casella degli strumenti HP consente di importare l'ultimo file utilizzato da Goldmine.	
Symantec Act!	Sono supportate le versioni 4.0 e 2000 di Act!. Casella degli strumenti HP consente di importare l'ultimo database utilizzato da Act!.	

Eliminazione della rubrica

È possibile modificare tutte le voci della rubrica programmati nel prodotto.

ATTENZIONE: una volta eliminate dalla rubrica, non sarà possibile ripristinare le voci.

1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione ≺.



2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rubr. telefonica**, quindi premere il pulsante OK.

- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Elimina tutto**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Premere il pulsante OK per confermare l'eliminazione.

Configurazione delle impostazioni fax

Impostazioni di invio dei fax

Impostazione di simboli e opzioni di selezione speciali

È possibile inserire pause in un numero fax in fase di selezione. Le pause sono spesso necessarie durante la composizione di numeri internazionali o per collegarsi a una linea esterna.

- Inserimento di una pausa nella selezione: durante la selezione, premere più volte il pulsante Pausa # finché sul display del pannello di controllo non viene visualizzata una virgola (,) indicante il punto in cui inserire la pausa.
- Inserimento di una pausa per il segnale di linea: premere più volte il pulsante Simboli * finché sul display del panello di controllo non viene visualizzato W per indicare che la periferica dovrà attendere il segnale di linea prima di comporre la parte restante del numero di telefono.
- **Inserimento di un tono di attesa**: premere più volte il pulsante Simboli * finché sul display del pannello di controllo non viene visualizzato **R** per indicare che la periferica dovrà inserire un tono di attesa.

Impostazione di un prefisso di selezione

Un prefisso di selezione è costituito da un numero o da un gruppo di numeri aggiunto automaticamente all'inizio di ciascun numero di fax immesso dal pannello di controllo o dal software. Un prefisso di selezione può essere composto da un massimo di 50 caratteri.

Il valore predefinito è **Disattiva**. È possibile attivare l'opzione in modo da immettere il prefisso se, ad esempio, è necessario selezionare il numero 9 per accedere a una linea telefonica esterna all'azienda. Se questa opzione è attivata, è possibile selezionare manualmente un numero di fax senza specificare il prefisso di selezione.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Impostazione invio fax, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Prefisso di selezione, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK.
- **6.** Se è stata selezionata l'opzione **Attivo**, utilizzare il tastierino per immettere il prefisso, quindi premere il pulsante OK. È possibile utilizzare numeri, pause e simboli di selezione.

Impostazione del rilevamento del segnale di linea

Generalmente, il prodotto avvia subito la composizione del numero di fax. Se il prodotto e l'apparecchio telefonico sono collegati alla stessa linea, attivare l'opzione di rilevamento del segnale di linea per evitare l'invio di un fax durante una chiamata vocale.

L'impostazione predefinita per il rilevamento del segnale di linea è **Attivo** per Francia e Ungheria e **Disattiva** per gli altri paesi/regioni.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione invio fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rileva tono selezione**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo** o **Disattiva**, quindi premere il pulsante OK.

Impostazione della modalità di selezione a toni o a impulsi

La procedura descritta di seguito consente di impostare la modalità di selezione a toni o a impulsi sul prodotto. L'impostazione predefinita è **Tono**. Modificare questa impostazione solo se la linea telefonica non supporta questo tipo di selezione.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione invio fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Mod. selezione**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Tono** o **A impulsi**, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.
- **NOTA:** la selezione a impulsi non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

Impostazione della riselezione automatica e dell'intervallo tra le riselezioni

Se non è possibile inviare un fax perché l'apparecchio fax del destinatario non risponde o risulta occupato, il prodotto riseleziona il numero in base alle opzioni di riselezione se occupato, su mancata risposta o per errore di comunicazione impostate. Utilizzare le procedure descritte in questa sezione per attivare o disattivare tali opzioni.

Impostazione dell'opzione Ripeti se occupato

Se questa opzione è attiva, il prodotto ricompone automaticamente il numero se riceve il segnale di occupato. L'impostazione predefinita per questa opzione è **Attivo**.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione invio fax**, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Ricomposizione se occupato, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK.

Impostazione dell'opzione Ripeti/No risp.

Se questa opzione è attiva, il prodotto ricompone automaticamente il numero in caso di mancata risposta da parte dell'apparecchio del destinatario. L'impostazione predefinita per questa opzione è **Disattiva**.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione invio fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ricomp./No risp.**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK.

Impostazione dell'opzione Ripeti/Err. com.

Se questa opzione è attiva, il prodotto ricompone automaticamente il numero quando si verifica un errore di comunicazione. L'impostazione predefinita per questa opzione è **Attivo**.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Impostazione invio fax, quindi premere il pulsante OK.
- **4.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ripeti dopo errore di comunicazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK.

Impostazione del contrasto e della risoluzione

Impostazione del valore predefinito del contrasto

Il contrasto influisce sul livello di luminosità di un fax in uscita durante la fase di invio.

Il contrasto predefinito è quello applicato in genere ai documenti inviati via fax. L'impostazione predefinita del contrasto prevede che il dispositivo di scorrimento sia posizionato sul livello medio.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Impostazione invio fax, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Riduci/Ingrandisci pred., quindi premere il pulsante OK.

- **6.** Premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione della risoluzione

NOTA: l'incremento della risoluzione determina l'aumento della dimensione del fax. I fax di dimensioni maggiori richiedono più tempo per l'invio e possono superare la capacità di memoria disponibile nel prodotto.

L'impostazione predefinita per la risoluzione è Fine.

La procedura riportata di seguito consente di modificare la risoluzione predefinita per tutti i processi fax in una delle seguenti impostazioni:

- **Standard**: questa impostazione assicura la massima velocità di trasmissione con la qualità minima.
- **Fine**: questa impostazione assicura una risoluzione più elevata rispetto a **Standard** ed è generalmente indicata per i documenti di testo.
- **Superfine**: questa impostazione è consigliata per i documenti contenenti immagini e testo. Il tempo di trasmissione è inferiore rispetto all'impostazione **Fine** ma più elevato rispetto a **Foto**.
- **Foto**: questa impostazione produce le immagini migliori, tuttavia aumenta notevolmente i tempi di trasmissione.

Impostazione della risoluzione predefinita

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Impostazione invio fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Riduci/Ingrandisci pred.**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per modificare l'impostazione di risoluzione.
- **6.** Premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Modelli delle pagine di copertina

Nel programma software di invio fax PC sono disponibili diversi modelli di copertina fax professionali e personali.

NOTA: i modelli di copertina non possono essere modificati. Benché i campi all'interno dei modelli possano essere modificati, i modelli stessi sono moduli fissi.

Personalizzazione di una copertina fax

- 1. Aprire il programma software di invio fax PC.
- 2. Nella sezione **Invia fax a**, immettere il numero di fax, il nome e la società del destinatario.

- 3. Nella sezione **Risoluzione**, selezionare un'impostazione di risoluzione.
- 4. Nella sezione Includi nel fax, selezionare Copertina.
- 5. Aggiungere ulteriori informazioni nelle caselle di testo Note e Oggetto.
- 6. Selezionare un modello dalla casella di riepilogo **Cover Page Template** (Modello copertina), quindi scegliere **Pages in Document Tray** (Pagine nel vassoio documenti).
- 7. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
 - Fare clic su Send now (Invia ora) per inviare il fax senza effettuare l'anteprima della pagina di copertina.
 - Fare clic su **Anteprima** per visualizzare la pagina di copertina prima di inviare il fax.

Impostazioni di ricezione dei fax

Impostazione dell'inoltro dei fax

È possibile impostare il prodotto in modo che i fax in arrivo vengano inoltrati a un altro numero di fax. Il fax in arrivo viene memorizzato, quindi il prodotto compone il numero di fax specificato e inoltra il fax. In presenza di un errore di invio (ad esempio, se il numero è occupato) e qualora i tentativi di ricomposizione non avessero esito positivo, il prodotto stampa il fax.

Se durante la ricezione di un fax si esaurisce la memoria, il prodotto interrompe la ricezione del fax in arrivo e inoltra solo le pagine o le parti di pagina già presenti in memoria.

Per utilizzare la funzione di inoltro fax, è necessario che i fax vengano ricevuti dal prodotto e non dal computer e che la modalità di risposta sia impostata su **Automatico**.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Inoltra fax, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo** o **Disattiva**, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Se si attiva la funzione di inoltro dei fax, utilizzare il tastierino per specificare il numero al quale inviare il fax, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione della modalità di risposta

In base alle proprie esigenze, impostare la modalità di risposta del prodotto su **Automatico**, **MRT**, **Fax/Tel** o **Manuale**. L'impostazione predefinita è **Automatico**.

- **Automatico**: consente di rispondere alle chiamate in arrivo dopo il numero di squilli specificato o se vengono rilevati segnali fax.
- MRT: il prodotto non risponde automaticamente alla chiamata. ma attende finché non viene rilevato il segnale fax.

- **Fax/Tel**: il prodotto risponde immediatamente alle chiamate in arrivo. Se il prodotto rileva il segnale fax, la chiamata viene elaborata allo stesso modo di un fax. In caso contrario, uno squillo avvisa l'utente della presenza di una chiamata vocale in arrivo.
- Manuale: il prodotto non risponde mai alle chiamate. Il processo di ricezione dei fax deve essere avviato manualmente, premendo il pulsante Invia fax sel sul pannello di controllo oppure sollevando il ricevitore di un telefono connesso alla linea del fax e selezionando 1-2-3.

Per impostare o modificare la modalità di risposta, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- **4.** Premere il pulsante OK per selezionare il menu **Modalità di risposta**.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la modalità di risposta desiderata, quindi premere il pulsante OK.

Blocco o sblocco dei numeri di fax

Se non si desidera ricevere fax da determinate persone o società, è possibile bloccare fino a 30 numeri di fax utilizzando il pannello di controllo. Quando un fax viene inviato da un numero bloccato, sul display del pannello di controllo della periferica viene visualizzato un messaggio a indicare che il numero è bloccato e il fax non viene stampato né salvato in memoria. I fax inviati da numeri bloccati vengono inseriti nel registro delle attività del fax e contrassegnati dall'indicazione "eliminato". È possibile sbloccare singolarmente o tutti insieme i numeri fax bloccati.

WOTA: Il mittente di un fax bloccato non viene notificato dell'esito negativo del fax.

Per bloccare o sbloccare i numeri di fax mediante il pannello di controllo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Blocca fax, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Per bloccare un numero di fax, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Aggiungi voce, quindi premere il pulsante OK. Immettere il numero fax visualizzato nell'intestazione (compresi gli spazi), quindi premere il pulsante OK. Assegnare un nome al numero bloccato, quindi premere il pulsante OK.

Per sbloccare un singolo numero di fax, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Elimina voce**, quindi premere il pulsante OK. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il numero di fax che si desidera eliminare, quindi premere il pulsante OK per confermare le eliminazioni.

Per sbloccare tutti i fax bloccati, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Elimina tutto**, quindi premere il pulsante OK. Premere di nuovo il pulsante OK per confermare le eliminazioni.

Impostazione del numero di squilli alla risposta

Quando la modalità di risposta è impostata su **Automatico**, l'impostazione Squilli risp. del prodotto determina il numero di squilli del telefono prima che il prodotto risponda alla chiamata in arrivo.

Se il prodotto è collegato a una linea condivisa per fax e chiamate vocali che utilizza una segreteria telefonica, potrebbe essere necessario modificare il numero di squilli alla risposta. Il numero di squilli alla risposta impostato sul prodotto deve essere maggiore rispetto a quello della segreteria telefonica. In questo modo, la segreteria telefonica è in grado di rispondere alle chiamate in arrivo e di registrare un messaggio in caso di chiamata vocale. Quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata, il prodotto risponde automaticamente se rileva segnali fax.

L'impostazione predefinita per il numero di squilli alla risposta è di cinque per Stati Uniti e Canada e di due per gli altri paesi/regioni.

Per determinare il numero di squilli alla risposta da utilizzare, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Tipo di linea telefonica	Impostazione consigliata
Linea fax dedicata (ricezione di soli fax)	Impostare un numero di squilli che rientri nell'intervallo visualizzato sul display del pannello di controllo. Il numero minimo e massimo di squilli consentiti varia in base al paese/ regione.
Una linea con due numeri diversi e il servizio di tipo di squilli	Uno o due squilli. Se si dispone di una segreteria telefonica o di una casella vocale del computer per un altro numero di telefono, accertarsi che il numero di squilli impostato per il prodotto sia maggiore di quello impostato per la segreteria telefonica. Inoltre, utilizzare la funzione di differenziazione degli squilli per distinguere le chiamate vocali e le chiamate fax.
Linea condivisa (ricezione di fax e di chiamate vocali) con un unico apparecchio telefonico collegato	Almeno cinque squilli
Linea condivisa (ricezione di fax e di chiamate vocali) con una segreteria telefonica o un dispositivo per la posta vocale collegato	Due squilli in più rispetto al numero impostato per la segreteria telefonica o per il dispositivo di posta vocale

Per impostare o modificare il numero di squilli alla risposta, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Squilli prima della risposta, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di squilli alla risposta, quindi premere il pulsante OK.

Impostazione della differenziazione degli squilli

Alcune società telefoniche forniscono un servizio di differenziazione degli squilli. Tale servizio consente di utilizzare più numeri di telefono sulla stessa linea. Ciascun numero di telefono è caratterizzato da un determinato tipo di squillo, in modo che l'utente possa rispondere alle chiamate vocali e il prodotto alle chiamate fax. Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio di suonerie differenziate di un gestore telefonico, è necessario impostare il prodotto in modo che risponda al tipo di squillo corretto. Tale servizio non è supportato in tutti i paesi/regioni. Per informazioni sulla disponibilità di questo servizio nel paese o nella regione di appartenenza, contattare il gestore telefonico.

NOTA: se non si dispone del servizio di suonerie differenziate e viene modificata l'impostazione predefinita per il tipo di squillo, **Tutti gli squilli**, il prodotto potrebbe non ricevere i fax.

Di seguito vengono indicate le impostazioni disponibili:

- **Tutti gli squilli**: il prodotto risponde a tutte le chiamate in arrivo.
- **Singolo**: il prodotto risponde a tutte le chiamate segnalate con un unico squillo.
- **Doppio**: il prodotto risponde a tutte le chiamate segnalate con uno squillo doppio.
- **Triplo**: il prodotto risponde a tutte le chiamate segnalate con uno squillo triplo.
- **Doppio/triplo**: il prodotto risponde a tutte le chiamate che producono due o tre squilli.

Per modificare il tipo di squillo per la risposta, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Ric. fax Installazione, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Tipo suoneria di risposta**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il tipo di squillo desiderato, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Al termine dell'installazione del prodotto, chiedere a un utente di inviare un fax per verificare se il servizio di suonerie differenziate funziona correttamente.

Utilizzo della funzione di riduzione automatica per i fax in arrivo

Se l'opzione Adatta a pagina è attiva, il prodotto riduce automaticamente i fax grandi fino al 75% (ad esempio dal formato Legale al formato Lettera) per adattare le informazioni al formato carta predefinito.

Se l'opzione è disattivata, i fax grandi vengono stampati nelle dimensioni reali su più pagine. L'impostazione predefinita per la riduzione automatica dei fax in arrivo è **Attivo**.

Se è attivata l'opzione **Timbra fax**, può essere opportuno attivare anche la riduzione automatica. In questo modo, le dimensioni dei fax in arrivo vengono ridotte leggermente per evitare che vengano suddivisi in due pagine.

NOTA: accertarsi che l'impostazione predefinita del formato dei supporti corrisponda al formato caricato nel vassoio.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Ric. fax Installazione, quindi premere il pulsante OK.

- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Adatta alla pagina, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Configurazione delle impostazioni di ristampa fax

L'impostazione predefinita di ristampa fax è **Attivo**. Per modificare questa impostazione dal pannello di controllo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ristampa fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK.

Impostazione della modalità Rilev. silenzio

Questa impostazione consente di ricevere fax da apparecchi fax meno recenti che non emettono il segnale fax durante la trasmissione. Attualmente, questo tipo di apparecchio non è più molto comune. Il valore predefinito è **Disattiva**. Si consiglia di modificare tale modalità solo se si ricevono regolarmente fax da un modello di apparecchio di produzione meno recente.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rilev. silenzio**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo** o **Disattiva**, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione del volume del fax

Per controllare il volume dei segnali acustici emessi dal fax dal pannello di controllo, è possibile modificare i seguenti segnali acustici:

- I segnali acustici emessi dal fax associati ai fax in arrivo e in uscita
- La suoneria per i fax in arrivo

L'impostazione predefinita per il volume dei segnali acustici emessi dal fax è Basso.

Impostazione del volume del segnale acustico, del telefono e della suoneria

- 1. Premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione sistema, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Impost. volume, quindi premere il pulsante OK.

- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Volume allarme, Vol. linea tel. o Volume squillo, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'impostazione **Disattiva**, **Basso**, **Medio** o **Alto**.
- **6.** Premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione di fax con timbro di ricezione

Le informazioni di identificazione del mittente vengono stampate sulla parte superiore di ciascun fax ricevuto. È possibile inoltre scegliere di stampare il fax in arrivo con la propria intestazione in modo da confermare la data e l'ora di ricezione del fax. L'impostazione predefinita per Timbra fax ricevuti è **Disattiva**.

- NOTA: l'attivazione dell'impostazione di fax con timbro di ricezione può aumentare le dimensioni della pagina e causare la stampa di una seconda pagina.
- **NOTA:** questa opzione è disponibile solo per i fax ricevuti e stampati dal prodotto.
 - 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
 - 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
 - 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
 - 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Timbra fax**, quindi premere il pulsante OK.
 - Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione della funzione di ricezione privata

NOTA: la funzione di ricezione privata non influisce sulla funzione di ristampa dell'ultimo fax. Per limitare l'accesso a tutti i fax ricevuti, verificare che l'opzione **Ristampa fax** sia impostata su **Disattiva**.

Quando è attivata la funzione di ricezione privata, i fax ricevuti vengono salvati in memoria. Per stampare i fax memorizzati è necessario disporre di un numero di identificazione personale (PIN).

Attivazione della funzione di ricezione privata

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Ric. fax Installazione, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Ricezione privata, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo**, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Utilizzare il tastierino per immettere la password di protezione del prodotto, quindi premere il pulsante OK.
- 7. Reimmettere la password di protezione del prodotto mediante il tastierino per confermarla, quindi premere il pulsante OK.

Disattivazione della funzione di ricezione privata

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare il tastierino per immettere la password di protezione del prodotto, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ricezione privata**, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Disattiva**, quindi premere il pulsante OK.

Se sono presenti fax non stampati nella memoria fax, essi verranno stampati e cancellati dalla memoria.

Impostazione del polling del fax

Se è stato impostato il polling di un fax, è possibile richiedere l'invio del fax sul prodotto. Questa operazione è anche definita polling su un'altra periferica.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Funzioni fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Ricez. polling**, quindi premere il pulsante OK.

Viene selezionato il numero dell'altro apparecchio fax e viene inviata la richiesta del fax.

Uso del fax

Software del fax

Programmi fax supportati

Il programma fax per PC in dotazione con il prodotto è l'unico programma fax per PC che può essere utilizzato con il prodotto. Per utilizzare un programma fax per PC installato in precedenza, è necessario utilizzare il modem collegato al computer anziché quello del prodotto.

Annullamento di un fax

Le istruzioni riportate di seguito consentono di annullare un singolo fax in corso di selezione o in corso di trasmissione o ricezione.

Annullamento del fax corrente

Premere il pulsante Annulla 🔀 sul pannello di controllo. Viene annullato l'invio delle pagine non ancora trasmesse. Premendo il pulsante Annulla 🔀 vengono interrotti anche i processi di selezione di gruppo.

Annullamento di un processo fax in attesa

La procedura riportata di seguito consente di annullare un processo fax nei seguenti casi:

- Il prodotto è in attesa di riselezionare il numero in seguito alla ricezione del segnale di occupato, in assenza di risposta o in caso di errore di comunicazione.
- Il fax deve essere inviato in un secondo momento.

Per annullare un processo fax mediante il menu **Stato lav. fax**, effettuare le operazioni riportate di seguito.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Stato lav. fax, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere i processi in attesa finché non viene individuato il processo che si desidera annullare.
- 4. Premere il pulsante OK per selezionare il processo da annullare.
- 5. Premere il pulsante OK per confermare che si desidera annullare il processo.

Eliminazione dei fax dalla memoria

Utilizzare la procedura riportata di seguito solo se si intende impedire ad altri utenti che hanno accesso al prodotto di ristampare i fax presenti in memoria.

ATTENZIONE: oltre a cancellare la memoria, questa procedura consente di eliminare i fax in fase di invio, quelli non inviati in attesa di selezione del numero, quelli pianificati per essere inviati successivamente e quelli non stampati oppure non inoltrati.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Funzioni fax**, quindi premere il pulsante OK.

- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Elimina fax salvati, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Premere il pulsante OK per confermare l'eliminazione.

Uso del fax su sistemi DSL, PBX o ISDN

I prodotti HP sono progettati per l'uso con i servizi di telefonia analogici tradizionali e non con le linee DSL, PBX, ISDN o i servizi VoIP. È tuttavia possibile utilizzarli con tali sistemi se viene effettuata una corretta configurazione e se sono dotati delle necessarie apparecchiature.

NOTA: per informazioni sulle opzioni di installazione di DSL, PBX, ISDN e VoIP, si consiglia di rivolgersi al fornitore di servizi.

La periferica analogica HP LaserJet non è compatibile con tutti gli ambienti telefonici digitali (a meno che non si utilizzi un convertitore digitale-analogico). HP non garantisce la compatibilità del prodotto con gli ambienti digitali o con i convertitori di segnale digitale-analogico.

DSL

La linea DSL (Digital Subscriber Line) utilizza la tecnologia digitale su cavi telefonici standard in rame. Questo prodotto non è direttamente compatibile con i segnali digitali. Tuttavia, se si effettua la configurazione durante l'impostazione della linea DSL, è possibile separare il segnale in modo che parte della banda venga utilizzata per la trasmissione di segnali analogici (voce e fax) e la banda restante venga utilizzata per la trasmissione di dati digitali.

NOTA: non tutti gli apparecchi fax sono compatibili con i servizi DSL. HP non garantisce la compatibilità del prodotto con tutte le linee o i fornitori di servizi DSL.

Il modem DSL necessita di un filtro passa-alto. Il fornitore di servizi generalmente fornisce un filtro passa-basso per i normali cavi telefonici.

NOTA: per ulteriori informazioni o per assistenza, contattare il fornitore dei servizi DSL.

PBX

Il prodotto è una periferica analogica non compatibile con tutti gli ambienti telefonici digitali. Per inviare i fax, potrebbe essere necessario utilizzare filtri o convertitori di segnale digitale-analogico. Per assistenza in caso di problemi durante l'invio di fax in ambiente PBX, contattare il fornitore dei servizi PBX. HP non garantisce la compatibilità del prodotto con gli ambienti digitali o con i convertitori di segnale digitale-analogico.

Per ulteriori informazioni e per assistenza, contattare il fornitore dei servizi PBX.

ISDN

Per ulteriori informazioni e per assistenza, contattare il fornitore dei servizi ISDN.

Uso del fax sul servizio VoIP

Pochi fornitori di servizi VoIP (Voice Over Internet Protocol) supportano l'invio di fax. Generalmente, il supporto dell'invio di fax su IP viene segnalato esplicitamente dal fornitore.

Se si verificano problemi di funzionamento del prodotto su una rete VoIP, verificare le impostazioni e i cavi siano corretti. La riduzione della velocità di trasmissione potrebbe consentire al prodotto di inviare un fax su una rete VoIP.

Se i problemi di invio di fax persistono, contattare il fornitore dei servizi VoIP.

Memoria fax

Mantenimento della memoria del fax in caso di interruzione di alimentazione

La memoria flash consente di prevenire la perdita di dati quando si verificano interruzioni di alimentazione. Le altre periferiche fax consentono di memorizzare le pagine del fax nella memoria RAM normale o a breve termine. In caso di interruzione di alimentazione, la memoria RAM normale perde immediatamente i dati, mentre quella a breve termine li conserva per circa 60 minuti. La memoria flash consente di mantenere i dati per anni senza alimentazione.

Invio di fax

Invio di fax dallo scanner piano

1. Posizionare il documento sul vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.



- 2. Premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Selezionare il menu Rubr. telefonica, quindi premere il pulsante OK.
- Dall'elenco, selezionare la voce della rubrica telefonica. Se non è presente alcuna voce, utilizzare il tastierino sul pannello di controllo per comporre il numero.
- 5. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Invia fax ᢏ 📄. Il processo fax viene inviato.

Invio di fax dall'alimentatore di documenti

1. Inserire gli originali nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso il basso.

NOTA: la capacità massima dell'alimentatore documenti è pari a 35 fogli da 75 g/m² o 20 lb.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il prodotto, non utilizzare documenti originali contenenti liquido o nastro correttivo, graffette o punti metallici. Non caricare nell'alimentatore documenti fotografie, originali di dimensioni ridotte o di materiale fragile.

2. Regolare le guide fino a farle aderire alla risma.





- 3. Premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Selezionare il menu Rubr. telefonica, quindi premere il pulsante OK.
- Dall'elenco, selezionare la voce della rubrica telefonica. Se non è presente alcuna voce, utilizzare il tastierino sul pannello di controllo per comporre il numero.
- Sul pannello di controllo, premere il pulsante Invia fax

 Il processo fax viene inviato.

Invio di fax mediante selezione manuale

Generalmente, il prodotto avvia la selezione dopo aver premuto il pulsante Invia fax Le È tuttavia possibile impostare l'avvio della composizione di ciascun numero nel momento in cui si preme questo pulsante. Se ad esempio la chiamata del fax viene addebitata su una carta telefonica, può essere necessario selezionare il numero del fax, attendere il tono che conferma l'accettazione da parte dell'azienda telefonica, quindi comporre il numero della scheda telefonica. Se si seleziona un numero internazionale, è necessario

selezionare prima il prefisso, quindi restare in attesa del segnale di linea libera prima di procedere alla composizione del numero.

Invio manuale di fax a un gruppo (invio di fax ad hoc)

Utilizzare le istruzioni seguenti per inviare un fax a un gruppo di destinatari:

- 1. Caricare il documento nel vassoio di alimentazione dell'alimentatore documenti.
- 2. Premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 3. Selezionare il menu Rubr. telefonica, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Dall'elenco, selezionare la voce della rubrica. Se non è presente alcuna voce, utilizzare il tastierino sul pannello di controllo per selezionare il numero.
- 5. Per continuare la selezione dei numeri, ripetere le operazioni ai punti 3 e 4. Una volta selezionati tutti i numeri, passare al punto successivo.
- 6. Premere il pulsante Invia fax 📞 🖹.
- 7. Se è necessario eseguire la scansione di altre pagine, premere 1 per selezionare l'opzione **Sì** quindi ripetere l'operazione indicata al punto 6 per ciascuna pagina del processo fax. Al termine, premere 2 per selezionare l'opzione **No**.

Il prodotto invia il fax a tutti i numeri selezionati. Se uno dei numeri del gruppo è occupato o non risponde, il prodotto seleziona nuovamente il numero in base alle impostazioni di ricomposizione selezionate. Se tutti i tentativi di ricomposizione hanno esito negativo, il prodotto inserisce l'errore nel log delle attività del fax e passa al numero successivo.

Riselezione manuale

- 1. Caricare il documento nell'alimentatore documenti.
- 2. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Ricomponiç.
- 3. Premere il pulsante Invia fax 📞 🖹.
- 4. Se è necessario eseguire la scansione di altre pagine, premere 1 per selezionare l'opzione Sì, quindi ripetere l'operazione indicata al punto 3 per ciascuna pagina del processo fax. Al termine, premere 2 per selezionare l'opzione No.

Il fax viene inviato al numero riselezionato. Se il numero è occupato o non risponde, viene ricomposto in base alle impostazioni di ricomposizione selezionate. Se tutti i tentativi di ricomposizione hanno esito negativo, l'errore viene inserito nel log delle attività del fax.

Invio di fax dal software

Le seguenti informazioni contengono le istruzioni di base per inviare i fax mediante il software in dotazione con il prodotto. Tutti gli altri argomenti relativi al software vengono trattati nella relativa Guida, a cui è possibile accedere dal menu **?** dell'applicazione.

È possibile inviare documenti elettronici via fax da un computer se si soddisfano i seguenti requisiti:

- Il prodotto è collegato direttamente al computer.
- Il software del prodotto è installato sul computer.
- Il sistema operativo del computer è Microsoft Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 o versioni successive.

Invio di fax dal software (Windows XP o Vista)

La procedura per l'invio di un fax varia in base alle specifiche utilizzate. Di seguito sono riportate le operazioni più comuni.

- 1. Fare clic su Avvio, Programmi (o Tutti i programmi in Windows XP), Hewlett-Packard.
- 2. Fare clic sul nome del prodotto, quindi su **Invio fax**. Viene visualizzato il software del fax.
- 3. Immettere il numero di fax di uno o più destinatari.
- 4. Caricare il documento nell'alimentatore documenti.
- 5. Includere il frontespizio (questa operazione è facoltativa).
- 6. Fare clic su Invia ora.

Invio di un fax dal software (Mac OS 10.4 e versioni successive)

Se si utilizza Mac OS X, è possibile selezionare due modalità di invio dal software.

Per inviare un fax utilizzando HP Director, eseguire la procedura riportata di seguito.

- 1. Caricare il documento nell'alimentatore documenti.
- 2. Aprire HP Director facendo clic sull'icona nel Dock , quindi fare clic su **Fax**. Viene visualizzata la finestra di dialogo per la stampa di Apple.
- 3. Selezionare Fax PDF (Fax PDF) dal menu a comparsa PDF (PDF).
- 4. Immettere il numero fax di uno o più destinatari in A.
- 5. Selezionare il prodotto in Modem.
- 6. Fare clic su **Fax**.

Per inviare un fax utilizzando un driver del fax, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Aprire il documento che si desidera inviare tramite fax.
- 2. Fare clic sul menu File, quindi su Stampa.
- 3. Selezionare Fax PDF (Fax PDF) dal menu a comparsa PDF (PDF).
- 4. Immettere il numero fax di uno o più destinatari in **A**.
- 5. Selezionare il prodotto in **Modem**.
- **6.** Fare clic su **Fax**.

Invio di fax da un programma software di terze parti, come Microsoft Word (tutti i sistemi operativi)

- 1. Aprire un documento in un programma software di terze parti.
- 2. Fare clic sul menu File, quindi su Stampa.
- **3.** Selezionare il driver di stampa del fax dal relativo elenco a discesa. Viene visualizzato il software del fax.
- 4. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
 - Windows
 - a. Immettere il numero di fax di uno o più destinatari.
 - **b.** Includere il frontespizio (questa operazione è facoltativa).
 - c. Includere le eventuali pagine caricate nel prodotto (questa operazione è facoltativa).
 - d. Fare clic su Invia ora.
 - Macintosh
 - a. Selezionare Fax PDF (Fax PDF) dal menu a comparsa PDF (PDF).
 - **b.** Immettere il numero di fax di uno o più destinatari.
 - c. Selezionare il prodotto in **Modem**.
 - d. Fare clic su **Fax**.

Invio di un fax mediante selezione dal telefono collegato alla linea fax

Potrebbe essere necessario comporre un numero di fax da un telefono collegato alla stessa linea del prodotto. Se ad esempio si invia un fax a un apparecchio sul quale è impostata la modalità di ricezione manuale, è possibile avvertire con una chiamata vocale il destinatario dell'arrivo di un fax.

🖹 NOTA: 🛛 il telefono deve essere collegato alla relativa porta 🗋 .

- 1. Caricare il documento nell'alimentatore documenti.
- 2. Sollevare il ricevitore di un telefono collegato alla stessa linea del prodotto. Comporre il numero fax utilizzando la tastiera del telefono.
- 3. Quando il destinatario risponde, richiedere al destinatario di attivare il fax.
- 4. Quando si rilevano segnali fax, premere il pulsante Invia fax 🕻 🖹, attendere la visualizzazione del messaggio **Conness. in corso** sul display del pannello di controllo, quindi riagganciare il telefono.

Programmazione di un fax per l'invio in un momento successivo

Mediante il pannello di controllo, è possibile programmare l'esecuzione automatica dell'invio differito di un fax a uno o più destinatari. Al termine di questa procedura, il prodotto acquisisce il documento in memoria e torna allo stato Pronto.

NOTA: se il prodotto non è in grado di trasmettere il fax al momento stabilito, l'errore viene segnalato nel report degli errori fax (se è stata attivata l'opzione corrispondente) oppure nel log delle attività del fax. La trasmissione potrebbe non essere stata avviata a causa della mancata risposta al segnale di invio del fax oppure perché il segnale di occupato ha interrotto i tentativi di richiamata.

Se si desidera aggiungere delle informazioni a un fax da inviare in differita, è possibile inviarle con un altro processo fax. Tutti i fax programmati per l'invio allo stesso numero e alla stessa ora vengono inoltrati come fax singoli.

1. Caricare il documento nell'alimentatore documenti.



2. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.



- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Funzioni fax, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Invia fax più tardi, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare il tastierino per immettere l'ora.
- Se il prodotto è impostato sulla modalità 12 ore, utilizzare i pulsanti freccia per spostare il cursore dopo il quarto carattere per impostare AM o PM. Selezionare 1 per A.M. o 2 per P.M., quindi premere il pulsante OK. Se il prodotto è impostato sulla modalità 24 ore, premere il pulsante OK.
- 7. Premere il pulsante OK per accettare la data predefinita o utilizzare il tastierino per immettere la data, quindi premere il pulsante OK.
- 8. Immettere il numero di fax.

NOTA: questa funzione non supporta i gruppi non definiti (ad hoc).

Premere il pulsante OK o Invia fax

 il prodotto
 esegue la scansione del documento nella
 memoria e lo invia all'ora stabilita.

Uso di codici di accesso, carte di credito o schede telefoniche

Per utilizzare codici di accesso, carte di credito o schede telefoniche, selezionare manualmente il numero per inserire pause e codici di accesso.

Invio internazionale di fax

Per inviare un fax a un destinatario internazionale, selezionare manualmente il numero per inserire eventuali pause o codici di selezione internazionale.

Ricezione di un fax

Stampa di un fax

Quando il prodotto riceve un fax, il documento viene stampato (a meno che la funzione di ricezione privata non sia attiva) e memorizzato automaticamente nella memoria flash.

Stampa di un fax memorizzato con l'opzione di ricezione privata attiva

Per stampare i fax memorizzati, è necessario digitare il PIN per la funzione di ricezione privata. Dopo la stampa, i fax memorizzati vengono eliminati dalla memoria.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare il tastierino per immettere il PIN di protezione del prodotto, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ric. fax Installazione**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Ricezione privata**, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Stampa fax**, quindi premere il pulsante OK.

Ristampa di un fax

Se un fax non è stato stampato a causa dell'esaurimento della cartuccia oppure perché è stato utilizzato un tipo di supporto errato, è possibile ristamparlo. La quantità di memoria disponibile determina il numero effettivo di fax memorizzati per la ristampa. Vengono stampati prima i fax più recenti, quindi quelli meno recenti.

I fax vengono memorizzati in modo continuo. La ristampa non ne determina l'eliminazione dalla memoria.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Funzioni fax, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Ristampa ultimi, quindi premere il pulsante OK. Il prodotto inizia a ristampare l'ultimo fax stampato.
- 👻 NOTA: 🛛 per interrompere la stampa in qualsiasi momento, premere il pulsante Annulla 🔀.
- ATTENZIONE: se l'impostazione **Ristampa fax** è impostata su **Disattiva**, non è possibile ristampare i fax sbiaditi o stampati in modo errato.

Ricezione di fax in seguito al rilevamento dei segnali fax sulla linea telefonica

Se la linea telefonica utilizzata consente di ricevere chiamate vocali e fax e viene rilevato il segnale fax, è possibile avviare il processo di ricezione in uno dei modi seguenti:

- Se si è in prossimità del prodotto, premere il pulsante Invia fax 🕻 🖹 sul pannello di controllo.
- In caso contrario, premere i tasti 1-2-3 in sequenza sulla tastiera del telefono, attendere il segnale di trasmissione fax, quindi riagganciare.

🖹 NOTA: se si utilizza il secondo metodo, accertarsi che l'opzione Interno sia impostata su Sì.

Ricezione di fax con un computer

NOTA: la ricezione di fax tramite computer non è supportata su Macintosh.

La ricezione dei fax su un computer è disponibile solo se è stata eseguita un'installazione completa del software durante l'impostazione iniziale del prodotto.

Per ricevere fax sul computer, attivare l'impostazione di ricezione su PC dal software.

- 1. Aprire Casella degli strumenti HP.
- **2.** Selezionare il prodotto.
- **3.** Fare clic su **Fax**.
- 4. Fare clic su Attività fax.
- 5. In Modalità di ricezione fax selezionare Ricezione di fax su questo computer.

Disattivazione dell'impostazione di ricezione su PC dal pannello di controllo

L'impostazione di ricezione su PC può essere attivata da un solo computer. Se per qualsiasi motivo il computer non fosse più disponibile, attenersi alla procedura riportata di seguito per disattivare l'impostazione di ricezione su PC dal pannello di controllo.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Funzioni fax, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Stop ricez. PC, quindi premere il pulsante OK.

Visualizzazione di un nuovo fax nella modalità di ricezione su PC

- 1. Aprire Casella degli strumenti HP.
- **2.** Selezionare il prodotto.
- **3.** Fare clic su **Fax**.
- 4. Fare clic su **Registro di ricezione fax**.
- 5. Nella colonna **Immagine fax**, fare clic sul collegamento per la visualizzazione del fax desiderato.

Risoluzione dei problemi del fax

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi relativi al fax

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al fax:

- Per visualizzare i menu del pannello di controllo e le impostazioni disponibili, stampare la relativa mappa dal menu **Rapporti**.
- Dopo aver implementato ogni soluzione, provare a inviare o a ricevere un fax.
- Scollegare tutti i dispositivi ad eccezione del prodotto. Verificare che il cavo telefonico del prodotto sia collegato direttamente alla presa telefonica.
- 1. Verificare che la versione del firmware del prodotto sia quella corrente:
 - a. Stampare una pagina di configurazione dal menu Rapporti.
 - **b.** Visitare il sito Web <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u>, quindi selezionare il sistema operativo in uso.
 - c. Visualizzare la tabella del firmware, quindi confrontare la versione del firmware elencata con quella riportata nella pagina di configurazione. Se le versioni non corrispondono, scaricare il firmware più recente.
 - **d.** Stampare una nuova pagina di configurazione per verificare che il firmware sia aggiornato.
- 2. Verificare che il cavo del telefono sia collegato alla porta corretta.
- **3.** Assicurarsi che il fax sia configurato. Per configurare le impostazioni di data, ora e intestazione del fax, utilizzare il pannello di controllo o l'Impostazione guidata fax di HP.
- 4. Controllare la linea telefonica.
 - a. Scollegare il cavo telefonico dal prodotto.
 - **b.** Collegare il cavo telefonico al telefono e verificare che si avverta il segnale di linea.
 - c. Ricollegare il cavo telefonico alla porta corretta sul prodotto.
- 5. Se si utilizza un servizio DSL, controllare l'installazione e le funzioni. Il modem DSL necessita di un filtro passa-alto. Il fornitore di servizi generalmente fornisce un filtro passa-basso per i normali cavi telefonici.
- Se si utilizza un servizio VoIP, controllare l'installazione e le funzioni. Il servizio VoIP potrebbe non supportare la funzione fax su IP. Se la funzione fax su IP è supportata, impostare l'opzione Velocità fax su Lenta(V.29).
- 7. Se non è possibile inviare o ricevere fax, eseguire le seguenti operazioni:
 - **a.** Modificare le impostazioni di correzione degli errori.
 - **WOTA:** la modifica di queste impostazioni potrebbe compromettere la qualità dell'immagine.
 - b. Impostare l'opzione Velocità fax su Media (V. 17) o Lenta(V.29).

Messaggi di errore fax

I messaggi di avviso e di avvertenza vengono visualizzati temporaneamente e potrebbe essere necessario confermarne la lettura premendo il pulsante OK per riprendere il processo o il pulsante Annulla 🗶 per annullarlo. Alcuni messaggi indicano l'impossibilità di completare il processo o il deterioramento della qualità di stampa. Se il messaggio di avviso o di avvertenza è relativo alla stampa e la funzione di continuazione automatica è attiva, in caso di mancata risposta da parte dell'utente, il prodotto tenta di riprendere il processo di stampa dopo 10 secondi.

Messaggi di avviso e di avvertenza

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Errore di comunicazione	Si è verificato un errore di comunicazione fax tra il prodotto e il mittente o il destinatario.	Tentare di inviare nuovamente il fax. Scollegare il cavo telefonico del prodotto dalla presa a muro, collegare un telefono e tentare di effettuare una chiamata. Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica.
		Provare a utilizzare un altro cavo telefonico.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/ljm1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.
Errore invio fax	Si è verificato un errore durante l'invio di un fax.	Inviare nuovamente il fax.
		Inviare il fax a un altro numero.
		Verificare la presenza del segnale di linea premendo il pulsante Invia fax 📞 📄.
		Assicurarsi che il cavo telefonico sia collegato saldamente disinserendolo e reinserendolo.
		Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con il prodotto.
		Accertarsi che il telefono sia funzionante scollegando il prodotto, collegando un telefono alla linea telefonica ed effettuando una chiamata vocale.
		Collegare il prodotto a un'altra linea telefonica.
		Impostare la risoluzione del fax su Standard anziché sull'impostazione predefinita Fine .
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/lim1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Errore ric. fax	Si è verificato un errore durante la ricezione di un fax.	Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
		Tentare di inviare il fax nuovamente al mittente o a un altro apparecchio fax.
		Verificare la presenza del segnale di linea premendo il pulsante Invia fax 📞 🖹.
		Assicurarsi che il cavo telefonico sia collegato saldamente disinserendolo e reinserendolo.
		Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con il prodotto.
		Accertarsi che il telefono sia funzionante scollegando il prodotto, collegando un telefono alla linea telefonica ed effettuando una chiamata vocale.
		Ridurre la velocità di trasmissione del fax. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
		Disattivare la modalità di correzione degli errori. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
		Collegare il prodotto a un'altra linea telefonica.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.
Fax occupato	La linea telefonica del fax di destinazione è occupata. Il prodotto ha annullato l'invio del	Chiamare il destinatario per verificare che l'apparecchio fax sia acceso e pronto a ricevere.
Invio annullato	fax.	Assicurarsi di aver composto il numero di fax corretto.
		Verificare che l'opzione Ricomposizione se occupato sia abilitata.
		Verificare la presenza del segnale di linea premendo il pulsante Invia fax 📞 🖹.
		Accertarsi che il telefono sia funzionante scollegando il prodotto, collegando un telefono alla linea telefonica ed effettuando una chiamata vocale.
		Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica, quindi tentare nuovamente di inviare il fax.
		Provare a utilizzare un altro cavo telefonico.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Fax occupato	La linea telefonica del fax di destinazione è occupata. Il prodotto ricompone automaticamente il numero occupato.	Tentare di inviare nuovamente il fax.
Ricomp. sospesa		Chiamare il destinatario per verificare che l'apparecchio fax sia acceso e pronto a ricevere.
		Assicurarsi di aver composto il numero di fax corretto.
		Verificare la presenza del segnale di linea premendo il pulsante Invia fax 📞 📄.
		Accertarsi che il telefono sia funzionante scollegando il prodotto, collegando un telefono alla linea telefonica ed effettuando una chiamata vocale.
		Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica, quindi tentare nuovamente di inviare il fax.
		Provare a utilizzare un altro cavo telefonico.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/ljm1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.
Fax ritardato	La memoria del fax è piena.	Annullare il fax premendo il pulsante
Impossibile inviare. Memoria piena		l'errore si ripresenta, può essere necessario inviare il fax in più riprese.
Memoria fax piena Annull invio	Nel corso del processo fax, la memoria si è esaurita. Perché il processo funzioni correttamente è necessario che siano memorizzate tutte le pagine. Verranno inviate solo le pagine per le quali la memoria	Stampare tutti i fax ricevuti o attendere l'invio di quelli in attesa.
		Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.
	usponible e sufficiente.	Annullare tutti i processi fax o cancellare i fax presenti in memoria.
Memoria fax piena	Il prodotto ha esaurito la memoria disponibile durante la trasmissione fax. Verranno	Stampare tutti i fax, quindi chiedere al mittente di reinviare il fax. Chiedere al mittente di
Annull. ricez.	durante la trasmissione fax. Verranno stampate solo le pagine per le quali la memoria disponibile è sufficiente.	dividere il processo fax in più processi prima di reinviarlo. Annullare tutti i processi fax o cancellare i fax presenti in memoria.
Nessun docu inviato	Il prodotto non ha acquisito o non ha ricevuto le pagine dal computer per la trasmissione fax.	Inviare nuovamente il fax.
Nessun fax rilevato	Il prodotto risponde alla chiamata in arrivo, ma	Tentare di ricevere nuovamente il fax.
	non la riconosce come chiamata fax.	Provare a utilizzare un altro cavo telefonico.
		Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/lim1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Nessuna risposta fax	l tentativi di riselezione del numero fax non sono riusciti oppure è stata disabilitata	Chiamare il destinatario per verificare che l'apparecchio fax sia acceso e pronto a ricevere.
Invio annullato	l'opzione Ricomp./No risp. .	Assicurarsi di aver composto il numero di fax corretto.
		Assicurarsi che sia abilitata l'opzione di riselezione.
		Scollegare e ricollegare il cavo telefonico al prodotto e alla presa a muro.
		Scollegare il cavo telefonico del prodotto dalla presa a muro, collegare un telefono e tentare di effettuare una chiamata vocale.
		Verificare che il cavo telefonico della presa telefonica sia collegato alla porta della linea (–).
		Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.
Nessuna risposta fax	Il fax ricevente non risponde. Dopo alcuni	Tentare di inviare nuovamente il fax.
Ricomp. sospesa	minuti, il prodotto riseleziona il numero.	Chiamare il destinatario per verificare che l'apparecchio fax sia acceso e pronto a ricevere.
		Assicurarsi di aver composto il numero di fax corretto.
		Se il prodotto continua a riselezionare il numero, scollegare il cavo telefonico dalla presa a muro, collegare un telefono e tentare di effettuare una chiamata vocale.
		Verificare che il cavo telefonico della presa telefonica sia collegato alla porta della linea (–).
		Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica.
		Provare a utilizzare un altro cavo telefonico.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Segnale assente	Il prodotto non rileva il segnale di linea.	Verificare la presenza del segnale di linea premendo il pulsante Invia fax 📞 📄.
		Scollegare e ricollegare il cavo telefonico al prodotto e alla presa a muro.
		Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con il prodotto.
		Scollegare il cavo telefonico del prodotto dalla presa a muro, collegare un telefono e tentare di effettuare una chiamata vocale.
		Verificare che il cavo telefonico della presa telefonica sia collegato alla porta della linea ().
		Inserire il cavo telefonico del prodotto nella presa di un'altra linea telefonica.
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.
Voce non valida	Dati o risposta non validi	Correggere la voce.

Log e report del fax

Per stampare i log e i report del fax, attenersi alle seguenti istruzioni:

Stampa di tutti i report fax

Questa procedura consente di stampare contemporaneamente tutti i report indicati di seguito:

- Registro attività fax
- Rapporto rubrica
- Report config.
- Elenco fax bloccati
- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.



- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti fax, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Tutti i rapporti fax, quindi premere il pulsante OK. Il prodotto chiude il menu delle impostazioni e stampa i report.

Stampa di report fax singoli

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il report che si desidera stampare, quindi premere il pulsante OK. Il prodotto chiude il menu delle impostazioni e stampa il report.

NOTA: se è stato selezionato il report **Registro attività fax** e si è premuto il pulsante OK, premere di nuovo il pulsante OK per selezionare l'opzione **Stampa registro ora**. Il prodotto chiude il menu delle impostazioni e stampa il log.

Impostazione della stampa automatica del log attività fax

È possibile impostare la stampa automatica del log dopo che sono stati inviati o ricevuti 40 fax. L'impostazione predefinita è **Attivo**. Per stampare automaticamente il log delle attività del fax, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione **X**.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti**, quindi premere il pulsante OK.
- **3.** Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Registro attività fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Stampa automatica registro**, quindi premere il pulsante OK.
- 6. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo**, quindi premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Impostazione del report degli errori fax

Il report degli errori fax è un breve rapporto che indica la presenza di un errore causato da un processo fax. È possibile impostare la stampa del report quando si verifica uno degli eventi riportati di seguito:

- Ogni errore fax (impostazione predefinita)
- Errore di invio fax
- Errore di ricezione fax
- Mai

NOTA: se si seleziona Mai, non vengono fornite indicazioni sugli eventuali errori di trasmissione di un fax a meno che non venga stampato un log delle attività del fax.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporto errori fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione di stampa dei report degli errori fax desiderata.
- 6. Premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Impostazione del report di conferma

Il report di conferma è un rapporto breve che indica la ricezione o l'invio corretto di un processo fax da parte del prodotto. È possibile impostare la stampa del report quando si verifica uno degli eventi riportati di seguito:

- Every fax job (Ogni processo fax)
- Send fax (Invio fax)
- Receive fax (Ricezione fax)
- Mai (impostazione predefinita)
- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Conferma fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione di stampa dei report degli errori fax desiderata.
- 6. Premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Inserimento della prima pagina di ogni fax nei report di conferma, errore e ultima chiamata fax

Se questa opzione è attiva e l'immagine della pagina è presente nella memoria del prodotto, nei report dei fax è inclusa una miniatura (immagine ridotta al 50%) della prima pagina dell'ultimo fax ricevuto o inviato. L'impostazione predefinita per l'opzione è **Attivo**.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Rapporti fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Includi 1a pagina**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione **Attivo**, quindi premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Modifica della correzione degli errori e della velocità di trasmissione dei fax

Impostazione della modalità di correzione degli errori fax

In genere, il prodotto controlla i segnali della linea telefonica durante l'invio o la ricezione di un fax. Se viene rilevato un errore durante la trasmissione e la modalità di correzione degli errori è impostata su **Attivo**, il prodotto può richiedere un nuovo invio di una parte del fax. L'impostazione predefinita per la correzione degli errori è **Attivo**.

Disattivare questa opzione solo se si verificano problemi durante l'invio o la ricezione di un fax e si intendono accettare gli errori di trasmissione. La disattivazione di tale impostazione può risultare particolarmente utile quando si invia o si riceve un fax dall'estero oppure si utilizza una connessione telefonica satellitare.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Configurazione del fax, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Tutti i fax**, quindi premere il pulsante OK.

- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Correz. errori, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Attivo o Disattiva, quindi premere il pulsante OK per salvare la selezione.

Modifica della velocità di trasmissione dei fax

L'impostazione relativa alla velocità di trasmissione dei fax è il protocollo modem utilizzato dal prodotto per l'invio dei fax. È lo standard mondiale per l'invio e la ricezione dei dati sulle linee telefoniche mediante modem full-duplex con velocità fino a 33.600 bit al secondo (bps). L'impostazione predefinita per la velocità del fax è **Veloce (V. 34)**. In alcuni Paesi/aree geografiche, il valore di impostazione predefinita per ottimizzare la trasmissione potrebbe essere diverso.

Modificare questa impostazione solo in caso di problemi di invio o ricezione di un fax da una determinata periferica. La riduzione della velocità di trasmissione può essere utile quando si invia o si riceve un fax dall'estero o se si utilizza una connessione telefonica satellitare.

- 1. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Impostazione 🔧.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Configurazione del fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Tutti i fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu **Velocità fax**, quindi premere il pulsante OK.
- 5. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare un'impostazione relativa alla velocità, quindi premere il pulsante OK.

Problemi relativi all'invio di fax

L'invio del documento si interrompe a metà della trasmissione.

Causa	Soluzione
È possibile caricare pagine di lunghezza massima pari a 355mm. L'invio di pagine più lunghe si interrompe in corrispondenza di questa misurazione.	Stampare il documento su un supporto di dimensioni inferiori. Se non si sono verificati inceppamenti ed è trascorso meno di un minuto, attendere qualche istante prima di premere il pulsante Annulla 🔀. Se si è verificato un inceppamento, rimuoverlo. Inserire di nuovo il documento da inviare.
Se l'elemento è troppo piccolo, è possibile che si verifichi un inceppamento all'interno dell'alimentatore documenti.	Il formato pagina minimo per l'alimentatore documenti è pari a 148 x 105 mm. Se si è verificato un inceppamento, rimuoverlo. Inserire di nuovo il documento da inviare.

L'invio di fax viene interrotto.

Causa	Soluzione
L'apparecchio fax ricevente potrebbe non funzionare correttamente.	Provare a inviare i fax a un altro apparecchio.

L'invio di fax viene interrotto.

Causa	Soluzione
La linea telefonica potrebbe non funzionare.	Effettuare una delle seguenti operazioni:
	 Aumentare il volume sul prodotto, quindi premere il pulsante Invia fax Sul pannello di controllo. Se si avverte il segnale di linea, la linea telefonica funziona. Scollegare il prodotto dalla presa a muro, quindi collegare un apparecchio telefonico alla presa. Provare a effettuare una chiamata per verificare se la linea telefonica funziona.
È possibile che un errore di comunicazione interrompa il processo fax.	Impostare la riselezione in caso di errore di comunicazione su Attivo .

Il prodotto riceve i fax ma non riesce a inviarli.

Causa	Soluzione
Se il prodotto è inserito in un sistema digitale, tale sistema potrebbe generare un segnale di chiamata che il prodotto non è in	Disattivare l'impostazione relativa alla rilevazione del segnale di linea.
grado di nievare.	Se l'errore persiste, contattare il fornitore di servizi del sistema.
La linea telefonica potrebbe essere disturbata.	Ripetere l'operazione in un secondo momento.
L'apparecchio fax ricevente potrebbe non funzionare correttamente.	Provare a inviare i fax a un altro apparecchio.
La linea telefonica potrebbe non funzionare.	Effettuare una delle seguenti operazioni:
	 Aumentare il volume sul prodotto, quindi premere il pulsante Invia fax <
	 Scollegare il prodotto dalla presa telefonica e collegare un apparecchio telefonico. Provare a effettuare una chiamata per verificare se la linea telefonica funziona.

La periferica seleziona ripetutamente il numero di fax del destinatario.

Causa	Soluzione
Il prodotto riseleziona automaticamente un numero di fax se le opzioni di riselezione sono impostate su Attivo .	Per interrompere la riselezione di un numero di fax, premere il pulsante Annulla $\widecheck{\mathbf{X}}$ o modificare l'impostazione di riselezione.

L'apparecchio fax del destinatario non riceve i fax inviati.

Causa	Soluzione
L'apparecchio fax ricevente potrebbe essere spento o non funzionare correttamente, ad esempio la carta potrebbe essere	Chiamare il destinatario per assicurarsi che l'apparecchio fax sia acceso e in grado di ricevere fax.
esaurita.	

L'apparecchio fax del destinatario non riceve i fax inviati.

Causa	Soluzione
È possibile che l'originale sia stato caricato in modo errato.	Verificare che i documenti originali siano caricati correttamente nell'alimentatore documenti.
È possibile che un fax sia stato salvato in memoria perché è in corso la riselezione di un numero occupato, sono presenti altri fax in attesa di invio oppure è stata impostata la trasmissione differita.	Se un processo fax è stato salvato in memoria per uno qualsiasi di questi tre motivi, nel registro delle attività del fax è presente una voce relativa a tale processo. Stampare il log delle attività del fax e verificare nella colonna Stato i processi contrassegnati come Sospeso .

Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di memoria in esaurimento.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
 Dividere un fax di grandi dimensioni in sezioni più piccole, quindi inviarle singolarmente.
 Cancellare i fax memorizzati per rendere disponibile memoria aggiuntiva per i fax in uscita.
 Configurare i fax in uscita per l'invio in differita dei fax, quindi verificarne il completo invio.
 Accertarsi di utilizzare l'impostazione di risoluzione minima (Standard).

I fax vengono trasmessi molto lentamente.

Causa	Soluzione
Il fax potrebbe essere molto complesso, ad esempio con molta grafica.	L'invio e la ricezione di fax complessi richiedono più tempo. La suddivisione di fax particolarmente lunghi in più processi e la riduzione della risoluzione possono aumentare la velocità di trasmissione.
La velocità modem dell'apparecchio fax ricevente potrebbe essere bassa.	Il prodotto invia il fax alla massima velocità del modem supportata dall'apparecchio ricevente.
La risoluzione impostata per l'invio del fax potrebbe essere molto elevata.	Per inviare il fax, ridurre la risoluzione e reinviarlo.
La linea telefonica potrebbe essere disturbata.	Riagganciare e inviare di nuovo il fax. Chiedere al gestore telefonico di controllare la linea.
	Se il fax viene inviato mediante una linea telefonica digitale, contattare il fornitore del servizio.
Il fax viene inviato con una chiamata internazionale.	Per la trasmissione di fax all'estero, impostare tempi di invio più lunghi.
Lo sfondo del documento originale è a colori.	Ristampare il documento originale su sfondo bianco, quindi reinviare il fax.

Problemi relativi alla ricezione di fax

NOTA: per un corretto funzionamento del prodotto, utilizzare il cavo del fax fornito in dotazione.

Il prodotto non è in grado di ricevere fax da un telefono interno.

Causa	Soluzione
L'impostazione della derivazione interna potrebbe essere disattivata.	Modificare l'impostazione relativa al telefono interno.
Il cavo del fax potrebbe non essere collegato in modo corretto.	Accertarsi che il cavo sia collegato correttamente alla presa telefonica e al prodotto (o a un altro dispositivo collegato al prodotto). Premere in sequenza 1-2-3, attendere tre secondi, quindi riagganciare.
È possibile che la modalità di selezione del prodotto o il telefono interno non siano impostati in modo corretto.	Accertarsi che la modalità di selezione della periferica sia impostata su Tono . Assicurarsi inoltre che il telefono interno sia impostato per la selezione a toni.

Il prodotto non risponde alle chiamate fax in arrivo.

Causa	Soluzione
La modalità di risposta potrebbe essere impostata su Manuale .	Se la modalità di risposta è impostata su Manuale , il prodotto non risponde alle chiamate. Avviare manualmente il processo di ricezione dei fax.
ll numero di squilli alla risposta potrebbe non essere impostato in modo corretto.	Accertarsi che l'impostazione relativa agli squilli alla risposta sia corretta.
La funzionalità relativa al tipo di squillo della risposta è attivata ma il servizio risulta disattivato oppure il servizio risulta attivato ma la funzionalità non è impostata correttamente.	Verificare che la funzionalità relativa al tipo di squillo della risposta sia impostata nel modo corretto.
Il cavo del fax non è collegato correttamente oppure è difettoso.	Per controllare l'installazione, consultare la Guida introduttiva. Accertarsi di utilizzare il cavo del fax fornito in dotazione con il prodotto.
Il prodotto non è in grado di rilevare i segnali del fax in arrivo perché la segreteria telefonica sta riproducendo il messaggio vocale.	Registrare nuovamente il messaggio della segreteria telefonica, lasciando almeno due secondi di silenzio prima dell'inizio del messaggio.
Alla linea telefonica potrebbero essere stati collegati troppi dispositivi.	Non collegare più di tre dispositivi alla linea. Rimuovere l'ultimo dispositivo collegato, quindi verificare se il prodotto funziona. In caso contrario, continuare a rimuovere un dispositivo dopo l'altro, controllando ogni volta se la periferica funziona.
La linea telefonica potrebbe non funzionare.	Effettuare una delle seguenti operazioni:
	 Aumentare il volume sul prodotto, quindi premere il pulsante Invia fax sul pannello di controllo. Se si avverte il segnale di linea, la linea telefonica funziona.
	 Scollegare il prodotto dalla presa telefonica, quindi collegare un telefono. Provare a effettuare una chiamata per verificare se la linea telefonica funziona.

Il prodotto non risponde alle chiamate fax in arrivo.

Causa	Soluzione
Il prodotto potrebbe non essere in grado di rispondere alle chiamate a causa dell'interferenza di un servizio di messaggistica vocale.	Effettuare una delle seguenti operazioni:
	• Disattivare il servizio di messaggistica.
	• Richiedere una linea telefonica dedicata alle chiamate fax.
	 Impostare la modalità di risposta del prodotto su Manuale. In modalità manuale, l'utente deve avviare personalmente il processo di ricezione dei fax.
	 Lasciare il prodotto in modalità automatica e ridurre il numero di squilli alla risposta in modo che sia inferiore rispetto a quello impostato per il servizio di messaggistica vocale. Il prodotto risponderà alle chiamate in arrivo.
È possibile che la carta sia esaurita e la memoria sia piena.	Ricaricare il vassoio di alimentazione dei supporti. Premere il pulsante OK. Il prodotto stampa tutti i fax salvati in memoria, quindi riprende a rispondere alle chiamate fax.

l fax non vengono stampati.

Causa	Soluzione
ll vassoio di alimentazione dei supporti è vuoto.	Caricare i supporti. I fax ricevuti quando il vassoio di alimentazione dei supporti è vuoto vengono salvati in memoria e stampati dopo aver ricaricato il vassoio.
Potrebbe essere selezionata l'opzione di ricezione nel PC. In questo caso, i fax vengono ricevuti dal computer.	Controllare se il computer sta ricevendo dei fax.
ll prodotto ha rilevato un errore.	Verificare l'eventuale presenza di un messaggio di errore sul pannello di controllo.

I fax vengono stampati su due pagine anziché su una.

Causa	Soluzione
La riduzione automatica potrebbe non essere impostata in modo corretto.	Abilitare l'impostazione di riduzione automatica.
Le dimensioni originali dei fax in arrivo sono superiori a quelle del supporto utilizzato.	Regolare l'impostazione di riduzione automatica in modo che le pagine di dimensioni maggiori possano rientrare in una pagina.

La qualità di stampa dei fax ricevuti è scarsa, le pagine sono troppo chiare oppure sono vuote.

Causa	Soluzione
ll toner si è esaurito durante la stampa di un fax.	ll prodotto conserva in memoria i fax stampati più di recente. La quantità di memoria disponibile determina il numero effettivo di fax da ristampare memorizzati. Sostituire quanto prima la cartuccia di stampa e ristampare il fax.
Il fax ricevuto è troppo chiaro.	Chiedere al mittente di rispedire il fax dopo aver modificato le impostazioni relative al contrasto.

I fax vengono ricevuti molto lentamente.

Causa	Soluzione
Il fax potrebbe essere molto complesso, ad esempio con molta grafica.	La ricezione di fax complessi richiede più tempo. La suddivisione di fax particolarmente lunghi in più processi e la riduzione della risoluzione possono aumentare la velocità di trasmissione.
La risoluzione impostata per l'invio o la ricezione del fax potrebbe essere molto elevata.	Per ricevere il fax, chiedere al mittente di ridurre la risoluzione e inviare nuovamente il fax.
Il fax viene inviato con una chiamata internazionale.	Per la trasmissione di fax all'estero, impostare tempi di invio più lunghi.

Informazioni sulle normative o garanzie

Per informazioni sulla garanzia e sulle normative in vigore, vedere <u>Ulteriori dichiarazioni per i prodotti di</u> <u>telecomunicazioni (fax) a pagina 275</u>.

11 Gestione e manutenzione del prodotto

- Stampa delle pagine di informazioni
- Uso del software Casella degli strumenti HP
- Utilizzo del server Web HP incorporato (solo Serie M1210)
- Funzioni di protezione del prodotto
- Impostazioni di EconoMode
- Gestione di materiali di consumo e accessori
- Pulizia del prodotto
- Aggiornamenti del prodotto

Stampa delle pagine di informazioni

Le pagine di informazioni risiedono nella memoria del prodotto e consentono di individuare e risolvere i problemi del prodotto.

NOTA: Serie M1210: se il linguaggio del prodotto non è stato impostato correttamente durante l'installazione, è possibile impostarlo manualmente in modo da stampare le pagine di informazione in uno dei linguaggi supportati. Modificare la lingua utilizzando il menu **Configurazione sistema** sul pannello di controllo.

Descrizione pagina	Procedura di stampa della pagina	
Pagina di configurazione	Entrambi i modelli	
Consente di visualizzare le impostazioni e le proprietà correnti del prodotto.	 Aprire il driver per stampante, fare clic sul pulsante Proprietà o Preferenze. 	
	 Selezionare la scheda Servizi, quindi dall'elenco a discesa Stampa pagine di informazioni selezionare la voce di menu Pagina config. 	
	3. Fare clic sul pulsante Stampa .	
	Serie M1130	
	Dal pannello di controllo, tenere premuto il pulsante Annulla 🔀 fino a quando la spia Pronto () non inizia a lampeggiare, quindi rilasciare il pulsante.	
	Serie M1210	
	 Premere il pulsante Impostazione sul pannello di controllo del prodotto. 	
	 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti, quindi premere il pulsante OK. 	
	3. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Report config., quindi premere il pulsante OK.	

Descrizione pagina	Procedura di stampa della pagina
Pagina sullo stato dei materiali di consumo	Entrambi i modelli
Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di stampa, informazioni sul numero di pagine e sui processi stampati con la cartuccia di stampa, nonché informazioni sull'ordinazione di una nuova cartuccia di stampa.	 Aprire il driver per stampante, fare clic sul pulsante Proprietà o Preferenze.
	 Selezionare la scheda Servizi, quindi dall'elenco a discesa Stampa pagine di informazioni selezionare la voce di menu Pagina Stato materiali di consumo.
	3. Fare clic sul pulsante Stampa .
	Serie M1130
	Dal pannello di controllo, tenere premuto il pulsante Annulla 🔀 fino a quando la spia Pronto () non inizia a lampeggiare, quindi rilasciare il pulsante. La pagina sullo stato dei materiali di consumo viene stampata dopo la pagina di configurazione.
	Serie M1210
	 Premere il pulsante Impostazione X sul pannello di controllo del prodotto.
	 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti, quindi premere il pulsante OK.
	 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Stato materiali di consumo, quindi premere il pulsante OK.
Pag. dimostr.	Entrambi i modelli
Contiene esempi di testo e grafica.	 Aprire il driver per stampante, fare clic sul pulsante Proprietà o Preferenze.
	 Selezionare la scheda Servizi, quindi dall'elenco a discesa Stampa pagine di informazioni selezionare la voce di menu Pagina di dimostrazione.
	3. Fare clic sul pulsante Stampa .
	Serie M1210
	 Premere il pulsante Impostazione sul pannello di controllo del prodotto.
	2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti, quindi premere il pulsante OK.
	 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Pag. dimostr., quindi premere il pulsante OK.

Descrizione pagina	Procedura di stampa della pagina	
Mappa dei menu (solo Serie M1210) Consente di visualizzare i menu del pannello di controllo e le	1.	Premere il pulsante Impostazione 🔧 sul pannello di controllo del prodotto.
impostazioni disponibili.	2.	Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti , quindi premere il pulsante <mark>OK</mark> .
	3.	Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Struttura menu , quindi premere il pulsante OK.
Report dei fax (solo Serie M1210)	1.	Premere il pulsante Impostazione 🔧 sul pannello di controllo del prodotto.
	2.	Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Rapporti , quindi premere il pulsante <mark>OK.</mark>
	3.	Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Rapporti fax , quindi premere il pulsante OK.

Uso del software Casella degli strumenti HP

Per utilizzare il software Casella degli strumenti HP, eseguire un'installazione completa del software.

Casella degli strumenti HP è un programma software che consente di effettuare le operazioni riportate di seguito:

- Verifica dello stato del prodotto
- Configurazione delle impostazioni del prodotto
- Configurazione dei messaggi di avviso a comparsa
- Visualizzazione di informazioni di risoluzione dei problemi
- Visualizzazione di documentazione in linea

Visualizzazione del software Casella degli strumenti HP

Aprire Casella degli strumenti HP mediante una delle modalità indicate di seguito:

Serie M1130	1.	Aprire il driver per stampante, fare clic sul pulsante Proprietà o Preferenze .
	2.	Fare clic sulla scheda Servizi .
Serie M1210	•	Nella barra delle applicazioni di Windows, fare doppio clic sull'icona del prodotto 潤.
	•	Fare clic su Start, Programmi (Tutti i programmi in Windows XP), HP, Stampante multifunzione HP LaserJet Professional M1130/M1210 , quindi su Casella degli strumenti HP.

Nella finestra delle periferiche del software Casella degli strumenti HP sono presenti le seguenti sezioni per ciascun prodotto:

- Stato
- Fax (solo Serie M1210)

Inoltre, ogni pagina contiene gli elementi comuni riportati di seguito:

- Materiali di consumo.
- Altri collegamenti.

Stato

La cartella Stato contiene collegamenti alle pagine principali indicate di seguito:

• **Stato periferica**. Consente di visualizzare le informazioni relative allo stato del prodotto e indica l'eventuale presenza di problemi, ad esempio un inceppamento o un vassoio vuoto. Dopo aver risolto il problema, fare clic su **Aggiorna stato** per aggiornare lo stato del prodotto.

Fax (solo Serie M1210)

La scheda **Fax** di Casella degli strumenti HP consente di eseguire operazioni relative al fax dal computer. Nella scheda **Fax** sono presenti i collegamenti alle pagine principali indicate di seguito.

- Attività fax. Consente di eseguire attività quali l'invio di fax, la cancellazione della memoria del fax o l'impostazione della modalità di ricezione dei fax.
- **Rubrica fax**. Consente di aggiungere, modificare o eliminare le voci dalla rubrica della periferica all-inone.
- **Registro di invio fax**. Consente di visualizzare tutti i fax inviati di recente dalla periferica all-in-one.
- **Registro di ricezione fax**. Consente di visualizzare tutti i fax ricevuti di recente dalla periferica all-inone.
- **Proprietà dati fax**. Consente di gestire lo spazio utilizzato per memorizzare i fax nel computer. Tali impostazioni si applicano soltanto se l'invio o la ricezione dei fax dal computer avviene in modalità remota.

Attività fax

Quando si riceve un fax è possibile eseguire le seguenti tre attività:

- Stampa del fax. È possibile anche selezionare un'opzione che consente la visualizzazione di un messaggio indicante il completamento della stampa del fax.
- Ricezione del fax sul computer. È possibile anche selezionare un'opzione che consente la visualizzazione di un messaggio indicante l'arrivo del fax. Se il fax è collegato a più computer, è possibile specificare solo un computer per la ricezione dei fax.
- Inoltro del fax a un altro fax.

NOTA: per rendere effettive le modifiche, è necessario fare clic su **Applica**.

Rubrica fax

La rubrica fax Casella degli strumenti HP consente di aggiungere e rimuovere voci oppure di importare rubriche da una varietà di fonti.

- Per aggiungere una nuova voce, fare clic su Nuovo. Immettere il nome del contatto nella finestra Nome contatto. Immettere il numero di fax nella finestra Numero fax. Fare clic su Aggiungi/Modifica.
- Per modificare una voce esistente, fare clic su un punto qualsiasi della riga selezionando il nome al suo interno, immettere le modifiche nelle finestre appropriate, quindi fare clic su **Aggiungi/Modifica**. Accertarsi di non aver inserito un segno di spunta nella colonna **Seleziona**.
- Per eliminare una voce, selezionarla, quindi fare clic su Elimina.

• Per spostare le voci, è possibile selezionare la voce e fare clic su **Sposta** oppure è possibile selezionare **Sposta**, quindi specificare la voce nella finestra di dialogo. Selezionare **Riga vuota successiva** oppure specificare il numero della riga su cui si desidera spostare la voce.

NOTA: Se si specifica una riga occupata, la nuova voce sostituirà quella esistente.

- Per importare contatti da una rubrica presente in Lotus Notes, Outlook o Outlook Express, fare clic su **Importazione rubrica**. Selezionare il programma software appropriato, selezionare il file appropriato, quindi fare clic su **OK**. Anziché importare l'intera rubrica è anche possibile selezionare voci singole.
- Per selezionare tutte le voci della rubrica, fare clic sull'intestazione della colonna **Seleziona**.

Oltre alle cifre numeriche, per i numeri di fax sono validi i seguenti caratteri:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- .
- W
- .
- ,
- <spazio>

NOTA: per rendere effettive le modifiche, è necessario fare clic su **Applica**.

Registro di invio fax

Nel registro di invio fax di Casella degli strumenti HP sono elencati tutti i fax inviati di recente e le relative informazioni, inclusi la data e l'ora dell'invio, il numero del processo, il numero di fax, il numero pagine e l'esito dell'invio.

Quando si invia un fax da un computer collegato al prodotto, il fax conterrà un collegamento per la **visualizzazione**. Facendo clic su questo collegamento viene visualizzata una pagina nuova contenente informazioni sul fax.

Fare clic su un'intestazione di colonna nel Registro di invio fax per riordinare le informazioni contenute in quella colonna in ordine crescente o decrescente.

Nella colonna Risultati viene riportato lo stato del fax. Se il tentativo di invio fax non ha avuto esito positivo, in questa colonna viene fornito il motivo per cui l'invio non è riuscito.

NOTA: per rendere effettive le modifiche, è necessario fare clic su **Applica**.

Registro di ricezione fax.

Nel registro di ricezione fax di Casella degli strumenti HP sono elencati tutti i fax ricevuti di recente e le relative informazioni, inclusi la data e l'ora di ricezione, il numero del processo, il numero di fax, il numero di pagine, l'esito dell'invio e un'immagine ridotta del fax.

Quando si riceve un fax su un computer collegato alla periferica all-in-one, il fax conterrà un collegamento per la **visualizzazione**. Facendo clic su questo collegamento viene visualizzata una pagina nuova contenente informazioni sul fax.

Fare clic su un'intestazione di colonna nel Registro di ricezione fax per riordinare le informazioni contenute in quella colonna in ordine crescente o decrescente.

Nella colonna Risultati viene riportato lo stato del fax. Se il tentativo di invio fax non ha avuto esito positivo, in questa colonna viene fornito il motivo per cui la ricezione non è riuscita.

NOTA: per rendere effettive le modifiche, è necessario fare clic su **Applica**.

Acquisto materiali di consumo

Questo pulsante, presente sul lato superiore di ogni pagina, consente di collegarsi a un sito Web per l'ordinazione dei materiali di consumo. Per accedere a questa funzione, è necessario disporre dell'accesso a Internet.

Altri collegamenti

In questa sezione sono disponibili collegamenti per la connessione a Internet. Per utilizzarli, è necessario accedere a Internet. Se si utilizza l'accesso remoto e non si è connessi la prima volta che si apre Casella degli strumenti HP, è necessario eseguire la connessione per accedere a questi siti Web. Per connettersi, potrebbe essere necessario chiudere e riaprire Casella degli strumenti HP.

- **HP Instant Support**. Consente di collegarsi al sito Web di HP Instant Support.
- **Supporto prodotto**. Consente di collegarsi al sito Web di assistenza del prodotto per richiedere assistenza in merito a un problema specifico.
- Acquisto materiali di consumo. Consente di ordinare i materiali di consumo sul sito Web HP.
- **Registrazione prodotto**. Consente di accedere al sito Web HP per la registrazione del prodotto.

Utilizzo del server Web HP incorporato (solo Serie M1210)

Utilizzare il server Web HP incorporato (EWS) per visualizzare lo stato del prodotto e della rete e per gestire le funzioni di stampa dal computer.

- Visualizzazione di informazioni sullo stato del prodotto
- Determinazione della durata di vita e come ordinare tutti i materiali d'uso
- Visualizzazione e modifica delle impostazioni predefinite di configurazione del prodotto
- Visualizzazione e modifica delle configurazioni di rete

Non è necessario installare software sul computer. Basta utilizzare uno dei seguenti browser Web supportati:

- Internet Explorer 6.0 o versione successiva
- Firefox 1.0 o versione successiva
- Mozilla 1.6 o versione successiva
- Opera 7.0 o versione successiva
- Safari 1.2 o versione successiva
- Konqueror 3.2 o versione successiva

Il server Web HP incorporato funziona quando il prodotto è connesso a una rete basata su TCP/IP. Il server Web HP incorporato non supporta i collegamenti USB diretti o basati su protocolli IPX.

NOTA: non è necessario un collegamento Internet per poter accedere e utilizzare il server Web HP incorporato. Tuttavia, se si seleziona un collegamento su una qualunque delle pagine, è necessaria la connessione a Internet per poter visitare il sito Web associato al collegamento.

Apertura del server Web incorporato

Per aprire il server Web HP incorporato, immettere l'indirizzo IP o il nome host del prodotto nel campo degli indirizzi di un browser Web supportato. Per individuare l'indirizzo IP o il nome host, stampare una pagina di configurazione.

- NOTA: se si verifica un errore durante l'apertura del Server Web HP incorporato, confermare che le impostazioni proxy siano corrette per la rete.
- SUGGERIMENTO: Una volta aperto l'URL, è possibile impostare un segnalibro per un accesso veloce in futuro.

Funzioni

scheda Informazioni

Il gruppo di pagine Information (Informazioni) è composta dalle seguenti pagine:

- **Stato periferica** visualizza lo stato del prodotto e dei materiali di consumo HP.
- **Configurazione periferica** consente la visualizzazione delle informazioni presenti sulla pagina di configurazione.

- **Stato materiali di consumo** visualizza lo stato dei materiali di consumo HP e fornisce i relativi numeri di parte. Per ordinare nuovi materiali di consumo, fare clic su **Ordina materiali di consumo** nella parte superiore destra della finestra.
- **Riepilogo di rete** consente la visualizzazione delle informazioni presenti nella pagina **Riepilogo di rete**.

scheda Impostazioni

Utilizzare questa scheda per configurare il prodotto dal computer. Se il prodotto è collegato in rete, consultare l'amministratore del prodotto prima di modificare impostazioni su questa scheda.

La scheda **Impostazioni** contiene la pagina **Stampa** dove è possibile visualizzare e modificare le impostazioni predefinite dei processi di stampa.

scheda Rete

Gli amministratori di rete possono utilizzare questa scheda per controllare impostazioni relative alla rete per il prodotto, quando questo è collegato a una rete basata su protocollo IP.

Collegamenti

I collegamenti si trovano nella parte destra superiore delle pagine di stato. È necessario disporre dell'accesso a Internet per utilizzare uno di questi collegamenti. Se si utilizza un collegamento di rete telefonico e non si era connessi prima di accedere al server Web HP incorporato, è necessario connettersi prima di visitare i siti Web. La connessione potrebbe richiedere che venga chiuso il server Web HP incorporato, quindi riavviato.

- Acquista materiali d'uso. Selezionare questo collegamento per visitare il sito Web da cui è possibile ordinare materiali di consumo HP originali da HP o da un rivenditore.
- **Assistenza**. Fornisce un collegamento alla pagina di assistenza per questo prodotto. In questa pagina è poi possibile cercare informazioni riguardati argomenti generali.

Funzioni di protezione del prodotto

Blocco del formatter

1. L'area del formatter, sul retro del prodotto, dispone di un alloggiamento utilizzabile per collegare un cavo di sicurezza. Il blocco del formatter impedisce la rimozione non autorizzata di componenti di valore.



Impostazioni di EconoMode

Stampa con EconoMode

Questo prodotto dispone di un'opzione EconoMode per la stampa dei documenti in modalità bozza. EconoMode consente di utilizzare meno toner e di ridurre il costo per pagina, ma comporta una qualità di stampa inferiore.

HP sconsiglia l'utilizzo continuo della modalità EconoMode. Se la modalità EconoMode viene utilizzata in modo continuo, il toner potrebbe durare più a lungo delle parti meccaniche della cartuccia di stampa. Se la qualità di stampa peggiora in queste circostanze, è necessario installare una cartuccia di stampa nuova, anche se rimane del toner nella cartuccia.

- 1. Scegliere Stampa dal menu File del programma.
- 2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
- 4. Fare clic sulla casella di controllo **EconoMode**.

Modalità Spegnimento auto

Spegnimento auto è una funzione di questo prodotto. Dopo un periodo di tempo specificato dall'utente, il prodotto riduce automaticamente il consumo di corrente (Spegnimento auto). Il prodotto ritorna allo stato Pronto quando viene premuto un pulsante o riceve un processo di stampa.

Modifica del ritardo dello Spegnimento auto

Consente di modificare il periodo di tempo durante il quale il prodotto rimane inattivo (ritardo spegnimento auto) prima di passare in modalità Spegnimento auto.

- 🖉 NOTA: l'impostazione predefinita per il ritardo di spegnimento automatico è 15 minuti.
 - 1. Utilizzare il driver della stampante per modificare le impostazioni predefinite. Attenersi alla procedura appropriata in base al sistema operativo in uso.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come predefinito)

- a. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come Visualizzazione classica)

- a. Fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows Vista

- a. Selezionare Start, Pannello di controllo quindi nella categoria Hardware e suoni fare clic su Stampante.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Mac OS X 10.4

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Fare clic sul pulsante **Impostazione della stampante**.

Mac OS X 10.5 e 10.6

- a. Nel menu Apple 📺, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.
- c. Fare clic sul pulsante **Opzioni e materiali di consumo**.
- d. Fare clic sulla scheda Driver.
- 2. Selezionare il ritardo di spegnimento auto dall'elenco a discesa **Spegnimento auto**.

NOTA: l'impostazione modificata non diventa effettiva fino a quando un processo di stampa non viene inviato al prodotto.
Gestione di materiali di consumo e accessori

Per ottenere un output di stampa di alta qualità, utilizzare, conservare e monitorare correttamente la cartuccia di stampa.

Stampa quando una cartuccia è esaurita

Quando una cartuccia di stampa è esaurita, viene attivata la spia toner <u>inf</u> sul pannello di controllo del prodotto. Non è necessario sostituire i materiali di consumo finché la qualità di stampa non risulti definitivamente deteriorata. Quando i materiali di consumo raggiungono questa condizione, la Garanzia di protezione HP sul materiale di consumo è terminata.

Gestione delle cartucce di stampa

Conservazione della cartuccia di stampa

Rimuovere la cartuccia di stampa dalla confezione solo al momento dell'installazione.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare la cartuccia di stampa, non esporla alla luce per più di qualche minuto.

Politica HP per le cartucce di stampa non HP

HP Company sconsiglia l'uso di cartucce di stampa non HP, siano esse nuove o ricostruite.

NOTA: Eventuali danni provocati da cartucce di stampa non HP non sono coperti dalla garanzia e dai contratti di assistenza HP.

Servizio telefonico e sito Web HP per la denuncia di frodi

Se viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo indicante che la cartuccia di stampa con marchio HP installata non è originale, contattare il servizio HP per la denuncia di frodi (1-877-219-3183, numero verde nell'America del Nord) o visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>, che consentirà di determinare se la cartuccia è originale e di individuare la soluzione adeguata per risolvere il problema.

È possibile che la cartuccia di stampa utilizzata non sia HP originale nei seguenti casi:

- Si verifica un elevato numero di problemi collegati alla cartuccia di stampa.
- Se l'aspetto della cartuccia di stampa è anomalo, ad esempio manca la linguetta estraibile arancione o la confezione è diversa da quelle utilizzate da HP.

Riciclaggio dei materiali di consumo

Per riciclare una cartuccia di stampa HP originale, inserire la cartuccia di stampa usata nella confezione di quella nuova. Utilizzare l'etichetta di restituzione acclusa per inviare il materiale di consumo usato da riciclare ad HP Per ulteriori informazioni, consultare la guida al recupero inclusa nella confezione di ciascun nuovo materiale di consumo HP.

Istruzioni di sostituzione

Ridistribuzione del toner

Quando nella cartuccia di stampa rimane una piccola quantità di toner, sulla pagina possono apparire aree sbiadite o chiare. È possibile migliorare temporaneamente la qualità della stampa ridistribuendo il toner.

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa.



3. Per ridistribuire il toner, agitare delicatamente la cartuccia da un lato all'altro.



ATTENZIONE: Se un indumento si macchia di toner, rimuovere la macchia con un panno asciutto e lavare l'indumento in acqua fredda poiché *l'acqua calda fa penetrare il toner nei tessuti.*

4. Installare la cartuccia di stampa.



5. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.



Se la stampa è ancora chiara, installare una nuova cartuccia di stampa.

Sostituzione della cartuccia di stampa

Quando una cartuccia di stampa sta per esaurirsi, è possibile continuare a stampare con la cartuccia di stampa corrente fino a quando la ridistribuzione del toner non offre più una qualità di stampa accettabile.

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa utilizzata.



Estrarre la cartuccia di stampa nuova dalla 3. confezione. Inserire la cartuccia di stampa usata nella busta e nella confezione per il riciclaggio.

ATTENZIONE: per evitare danni alla cartuccia di stampa, tenerla da ciascuna estremità. Non toccare l'otturatore o la superficie del rullo della cartuccia.

Afferrare entrambi i lati della cartuccia di stampa 4. e agitarla delicatamente per distribuire il toner in modo uniforme all'interno della cartuccia.

Piegare la linguetta sul lato sinistro della cartuccia fino a quando l'etichetta non si libera, 5. quindi tirarla fino a rimuovere completamente il nastro. Inserire la linguetta e il nastro nella confezione della cartuccia per il riciclaggio.







6. Installare la cartuccia di stampa.



7. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.

ATTENZIONE: Se un indumento si macchia di toner, rimuovere la macchia con un panno asciutto e lavare l'indumento in acqua fredda poiché *l'acqua calda fa penetrare il toner nei tessuti.*



Sostituzione del rullo di prelievo

Il rullo di prelievo si deteriora con il normale utilizzo. Se viene utilizzata carta di scarsa qualità, è possibile che il rullo di prelievo si deteriori più frequentemente. Se accade spesso che il prodotto non prelevi un foglio di carta, potrebbe essere necessario pulire o sostituire il rullo di prelievo.

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



- 2. Rimuovere la cartuccia di stampa.
 - ATTENZIONE: Per evitare danni alla cartuccia di stampa, ridurre al minimo l'esposizione alla luce diretta. Coprire la cartuccia di stampa con un foglio di carta.



3. Individuare il rullo di prelievo.



4. Aprire le linguette bianche su ogni lato del rullo di prelievo e ruotare il rullo verso la parte anteriore.



5. Tirare fuori delicatamente il rullo di prelievo.



6. Collocare il nuovo rullo di prelievo nel vano. I vani circolari e rettangolari su ogni lato consentono di installare il rullo in modo corretto.



7. Ruotare la parte superiore del nuovo rullo di prelievo verso l'interno della stampante fino a che entrambi i lati non sono bloccati in posizione.



8. Installare la cartuccia di stampa.



9. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.



Sostituzione del tampone di separazione

Il tampone di separazione si deteriora con il normale utilizzo. Se viene utilizzata carta di scarsa qualità, è possibile che il tampone di separazione si deteriori più frequentemente. Se accade spesso che il prodotto preleva più fogli di carta per volta, potrebbe risultare necessario pulire o sostituire il tampone di separazione.

NOTA: prima di sostituire il tampone di separazione, pulire il rullo di prelievo.

AVVERTENZA! Prima di sostituire il tampone di separazione, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e attendere che il prodotto si raffreddi.

- 1. Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.
- 2. Rimuovere la carta e chiudere il vassoio di alimentazione. Posizionare il prodotto lateralmente.

ATTENZIONE: il gruppo dello scanner si apre quando il prodotto è in posizione laterale.



3. Svitare le due viti nella parte inferiore del prodotto che fissano il tampone di separazione.



4. Rimuovere il tampone di separazione.



5. Inserire il nuovo tampone di separazione e riavvitare le viti.



6. Installare il prodotto in posizione verticale, ricollegare il cavo di alimentazione, quindi accendere il prodotto.



Pulizia del prodotto

Pulire il rullo di prelievo

Se si desidera pulire il rullo di prelievo prima di decidere di sostituirlo, attenersi alle seguenti istruzioni:

AVVERTENZA! Prima di pulire il rullo di prelievo, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e attendere che il prodotto si raffreddi.

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



- 2. Rimuovere la cartuccia di stampa.
 - ATTENZIONE: Per evitare danni alla cartuccia di stampa, ridurre al minimo l'esposizione alla luce diretta. Coprire la cartuccia di stampa con un foglio di carta.



3. Individuare il rullo di prelievo.



4. Aprire le linguette bianche su ogni lato del rullo di prelievo e ruotare il rullo verso la parte anteriore.



5. Tirare fuori delicatamente il rullo di prelievo.



6. Inumidire un panno privo di lanugine con alcol isopropilico, quindi strofinarlo sul rullo.



AVVERTENZA! L'alcol è infiammabile. Tenere l'alcol e il panno lontani dalle fiamme. Prima di chiudere il prodotto e collegare il cavo di alimentazione, lasciare asciugare completamente l'alcol.

- NOTA: in determinare zone della California, le normative di controllo dell'inquinamento non consentono l'utilizzo di alcool isopropilico come agente di pulizia. Per pulire il rullo di prelievo in tali zone della California, non utilizzare le raccomandazioni precedenti e utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, inumidito con acqua.
- 7. Con un panno asciutto e privo di lanugine, pulire il rullo di prelievo in modo da rimuovere i residui di sporcizia.



8. Lasciare che il rullo di prelievo si asciughi completamente prima di reinstallarlo nel prodotto.



9. Ricollegare il cavo di alimentazione.

Pulizia del tampone di separazione

Il tampone di separazione si deteriora con il normale utilizzo. Se viene utilizzata carta di scarsa qualità, è possibile che il tampone di separazione si deteriori più frequentemente. Se accade spesso che il prodotto prelevi più fogli di carta per volta, è possibile che il tampone di separazione debba essere pulito o sostituito.

AVVERTENZA! Prima di pulire il tampone di separazione, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e attendere che il prodotto si raffreddi.

- **1.** Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.
- 2. Rimuovere la carta e chiudere il vassoio di alimentazione. Posizionare il prodotto lateralmente.

ATTENZIONE: il gruppo dello scanner si apre quando il prodotto è in posizione laterale.



3. Svitare le due viti nella parte inferiore del prodotto che fissano il tampone di separazione.



4. Rimuovere il tampone di separazione.



5. Tamponare un panno privo di lanugine nell'alcool isopropilico, quindi sfregare il rullo di separazione. Per rimuovere lo sporco disciolto, utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine e attendere che il tampone di separazione si asciughi.



- AVVERTENZA! L'alcol è infiammabile. Tenere l'alcol e il panno lontani dalle fiamme. Prima di chiudere il prodotto e collegare il cavo di alimentazione, lasciare asciugare completamente l'alcol.
- NOTA: in determinare zone della California, le normative di controllo dell'inquinamento non consentono l'utilizzo di alcool isopropilico come agente di pulizia. Per pulire il rullo di prelievo in tali zone della California, non utilizzare le raccomandazioni precedenti e utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, inumidito con acqua.

6. Inserire il tampone di separazione pulito, quindi fissarlo in posizione.



7. Installare il prodotto in posizione verticale, ricollegare il cavo di alimentazione, quindi accendere il prodotto.



Pulizia del percorso della carta

Seguire questa procedura nel caso in cui le stampe presentino macchie o puntini di toner. Per questa operazione vengono utilizzati lucidi per rimuovere residui di polvere e di toner dal percorso della carta. Non utilizzare carta fine o ruvida.



NOTA: per ottenere i risultati migliori, utilizzare un lucido. Se non si dispone di lucidi, è possibile utilizzare carta specifica per copiatrici (da 60 a 163 g/m²), con superficie liscia.

- 1. Verificare che il prodotto non sia in funzione e che la spia Pronto () sia accesa.
- 2. Caricare il vassoio.
- 3. Utilizzare il driver della stampante per elaborare la pagina di pulizia. Attenersi alla procedura appropriata in base al sistema operativo in uso.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come predefinito)

- a. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come Visualizzazione classica)

- a. Fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows Vista

- a. Selezionare Start, Pannello di controllo quindi nella categoria Hardware e suoni fare clic su Stampante.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Mac OS X 10.4

- a. Nel menu Apple 📺, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Fare clic sul pulsante **Impostazione della stampante**.

Mac OS X 10.5 e 10.6

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione Preferenze di Sistema, quindi sull'icona Stampa e fax.
- **b.** Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.
- c. Fare clic sul pulsante **Opzioni e materiali di consumo**.
- d. Fare clic sulla scheda Driver.
- 4. Per elaborare la pagina di pulizia, fare clic sul pulsante Avvia nell'area Pagina di pulizia.

NOTA: l'operazione di pulizia richiede circa due minuti. L'alimentazione della pagina di pulizia viene fermata di tanto in tanto durante l'operazione di pulizia. Non spegnere il prodotto prima del completamento dell'operazione di pulizia. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione diverse volte per una pulizia completa del prodotto.

Pulizia dell'area della cartuccia di stampa

Non occorre eseguire la pulizia dell'area della cartuccia di stampa con regolarità. Tuttavia, la pulizia di questa area migliora la qualità della stampa.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.



2. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



3. Rimuovere la cartuccia di stampa.



ATTENZIONE: non toccare il rullo di trasferimento di spugna nera all'interno del prodotto, altrimenti si potrebbe danneggiare il prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare danni, non esporre la cartuccia di stampa alla luce. Coprirla con un foglio di carta.

4. Con un panno asciutto e privo di lanugine, eliminare eventuali residui dall'area del percorso della carta e dal vano della cartuccia di stampa.



5. Installare la cartuccia di stampa.



6. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.



7. Ricollegare il cavo di alimentazione.



8. Stampare alcune pagine per pulire eventuali residui di toner nel prodotto.

Pulizia esterna

Utilizzare un panno morbido, umido e privo di lanugine per rimuovere polvere e macchie sulla parte esterna della periferica.

Pulizia della striscia di vetro dello scanner e del piano

Nel tempo, potrebbero formarsi macchie di residui sul vetro dello scanner e sul pannello bianco in plastica che potrebbero compromettere le prestazioni. Per pulire il vetro dello scanner e il pannello bianco in plastica, utilizzare la seguente procedura.

- 1. Spegnere il prodotto utilizzando l'apposito interruttore, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2. Aprire il coperchio dello scanner.

3. Pulire il vetro dello scanner e il pannello bianco in plastica con un panno morbido e una spugna inumidita con un detergente per vetri non abrasivo.



- ATTENZIONE: non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene, ammoniaca, alcool etilico o tetracloruro di carbonio su nessun componente del prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo. Non versare liquidi direttamente sul vetro o sul piano poiché potrebbero infiltrarsi e danneggiare il prodotto.
- 4. Per evitare la formazione di macchie, asciugare il vetro e il pannello bianco in plastica con un panno di camoscio o una spugna di cellulosa.
- 5. Collegare il prodotto, quindi accenderlo utilizzando l'interruttore appropriato.

Aggiornamenti del prodotto

Gli aggiornamenti del software e del firmware e le istruzioni di installazione per questo prodotto, sono disponibili all'indirizzo <u>www.hp.com/support/ljm1130series</u> o <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u>. Fare clic su **Download e driver**, selezionare il sistema operativo quindi selezionare la tipologia di download per il prodotto.

12 Risoluzione dei problemi

- <u>Risoluzione dei problemi generali</u>
- <u>Ripristino delle impostazioni predefinite (solo Serie M1210)</u>
- Interpretazione delle sequenze delle spie del pannello di controllo (solo Serie M1130)
- Interpretazione dei messaggi del pannello di controllo (solo Serie M1210)
- <u>Eliminazione degli inceppamenti</u>
- Soluzione dei problemi di gestione della carta
- <u>Risoluzioni di problemi inerenti la qualità delle immagini</u>
- Risoluzione dei problemi legati alle prestazioni
- <u>Risoluzione dei problemi di connessione</u>
- <u>Risoluzione dei problemi software</u>

Risoluzione dei problemi generali

Se il prodotto non risponde correttamente, attenersi alle procedure riportate nel seguente elenco di controllo, nell'ordine in cui sono riportate. Se il prodotto non supera un controllo, attenersi ai suggerimenti corrispondenti. Se il problema viene risolto, si può evitare di effettuare le operazioni rimanenti nell'elenco di controllo.

Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi

- 1. Accertarsi che il prodotto sia installato correttamente.
 - **a.** Premere il pulsante di accensione per accendere il prodotto o per disattivare la modalità Spegnimento auto.
 - **b.** Controllare le connessioni del cavo di alimentazione.
 - c. Verificare che la tensione sia corretta per la configurazione dell'alimentazione del prodotto (per i requisiti relativi al voltaggio, vedere l'etichetta sul retro del prodotto). Se si utilizza una presa multipla il cui voltaggio non è conforme alle caratteristiche specificate, collegare il prodotto direttamente alla presa a muro. Se è già collegato a una presa a muro, provare a utilizzare una presa diversa.
 - d. Se il problema persiste, contattare il Centro assistenza clienti HP.
- 2. Controllare i cavi.
 - **a.** Controllare il collegamento via cavo fra il prodotto e il computer. Assicurarsi che sia stato effettuato correttamente.
 - **b.** Se possibile, provare con un altro cavo per assicurarsi che quello utilizzato non sia difettoso.
 - **c.** Controllare la connessione di rete (solo Serie M1210): accertarsi che la spia di rete sia accesa. La spia di rete è situata accanto alla porta di rete sul retro del prodotto.

Se il prodotto non riesce a collegarsi alla rete, disinstallare e reinstallare il prodotto. Se l'errore persiste, contattare l'amministratore di rete.

3. Serie M1130: controllare se sul pannello di controllo sono presenti spie accese.

Serie M1210: controllare se sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio.

- 4. Assicurarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche.
- 5. Accertarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio di alimentazione.
- 6. Accertarsi che il software del prodotto sia installato correttamente.
- 7. Verificare di aver installato il driver della stampante per questo prodotto, nonché di aver selezionato il prodotto dall'elenco delle stampanti disponibili.
- 8. Stampare una pagina di configurazione.
 - **a.** Se la pagina non viene stampata, accertarsi che il vassoio di alimentazione contenga la carta.
 - **b.** Accertarsi che la cartuccia di stampa sia installata correttamente.
 - c. Se la pagina si inceppa all'interno del prodotto, eliminare l'inceppamento.
 - d. Se la qualità di stampa non è accettabile, effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che le impostazioni della stampante siano corrette per il supporto utilizzato.
- Risolvere i problemi di qualità di stampa.
- 9. Stampare un documento breve con un programma diverso, che non ha presentato problemi in precedenza. Se la stampa viene eseguita correttamente, il problema è costituito dal programma utilizzato. Se il problema persiste e il documento non viene stampato, attenersi alla seguente procedura:
 - **a.** Provare a stampare da un altro computer su cui è installato il software del prodotto.
 - **b.** Controllare il collegamento del cavo. Indirizzare il prodotto sulla porta corretta oppure installare nuovamente il software, selezionando il nuovo tipo di collegamento utilizzato.

Fattori che influiscono sulle prestazioni del prodotto

Molti fattori possono influire sui tempi di stampa, ad esempio:

- Uso di carta speciale (ad esempio lucidi, carta pesante e carta in formato personalizzato)
- Tempo di elaborazione e di download del prodotto
- Complessità e dimensioni delle immagini
- Velocità del computer utilizzato
- Connessione USB o di rete
- Configurazione I/O del prodotto

Ripristino delle impostazioni predefinite (solo Serie M1210)

Questa operazione consente di ripristinare i valori delle impostazioni predefinite e di eliminare l'intestazione del fax, il numero di telefono e gli eventuali fax memorizzati nel prodotto.

ATTENZIONE: questa operazione consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica delle impostazioni e di eliminare l'intestazione del fax, il numero di telefono e gli eventuali fax memorizzati nel prodotto. La procedura descritta consente inoltre di eliminare la rubrica fax e le eventuali pagine memorizzate. Al termine della procedura il prodotto viene riavviato automaticamente.

- 1. Premere il pulsante Impostazione 🔧 sul pannello di controllo del prodotto.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il menu Manutenzione, quindi premere il pulsante OK.
- Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare l'opzione Ripristina predefiniti, quindi premere il pulsante OK.

Il prodotto viene riavviato automaticamente.

Interpretazione delle sequenze delle spie del pannello di controllo (solo Serie M1130)

Se il prodotto richiede attenzione, viene visualizzato un codice di errore sul display del pannello di controllo.

Tabella 12-1 Legenda spie di stato			
•	Simbolo di spia spenta		
0	Simbolo di spia accesa		
	Simbolo di spia lampeggiante		

Tabella 12-2 Sequenze delle spie del pannello di controllo

Stato delle spie	Codice di errore	Stato del prodotto	Azione
Tutte le spie sono spente.		ll prodotto è spento.	Premere il pulsante di alimentazione per accendere il prodotto.
Le spie Attenzione e Pronto lampeggiano.		Le spie di stato si accendono in sequenza durante il periodo di inizializzazione del	Non è richiesto alcun intervento. Attendere che la fine del periodo di
		formatter o quando il prodotto sta elaborando una pagina di pulizia.	inizializzazione. Il prodotto passa allo stato Pronto al termine del periodo di inizializzazione.
La spia Pronto è accesa.		Il prodotto è nella stato Pronto.	Non è richiesto alcun intervento. Il prodotto è pronto a ricevere un processo
			di stampa.
La spia Pronto lampeggia.		ll prodotto sta ricevendo o elaborando dati.	Non è richiesto alcun intervento. Il prodotto sta ricevendo o elaborando un
			processo di stampa.

Tabella 12-2 Sequenze delle spie del pannello di controllo (continuazione)

Stato delle spie	Codice di errore	Stato del prodotto	Azione
La spia Pronto lampeggia lentamente.		Il prodotto è in modalità basso consumo.	Non è richiesto alcun intervento.

La spia Attenzione lampeggia.	EO	Si è verificato un inceppamento carta nel prodotto.	Eliminare l'inceppamento.
	E1	Il vassoio di entrata è vuoto.	Caricare il vassoio.
	E2	Uno sportello è aperto	Verificare che lo sportello della cartuccia di stampa sia completamente chiuso.
	E4	La memoria del prodotto è piena.	ll processo è troppo complesso per essere stampato dal prodotto. Semplificare il processo oppure dividerlo in più file.
	E5	Il prodotto non ha prelevato carta dal vassoio.	Potrebbe essere necessario pulire o sostituire il rullo di prelievo.
	HO	Il prodotto è in modalità di alimentazione manuale.	Caricare il tipo e il formato carta corretti nel vassoio di alimentazione.
	H1	Il prodotto sta elaborando un processo fronte/retro manuale.	Caricare le pagine nel vassoio di alimentazione per stampare la seconda facciata.
Le spie Attenzione e Toner lampeggiano.	E3	La cartuccia di stampa è mancante o non è stata installata.	Installare la cartuccia di stampa.



La spia del toner è accesa.



La cartuccia di stampa è esaurita. Quando i materiali di consumo raggiungono questa condizione, la Garanzia di protezione HP sul materiale di consumo è terminata. Non è necessario sostituire la cartuccia di stampa finché la qualità di stampa non risulti definitivamente deteriorata.

Tabella 12-2 Sequenze delle spie del pannello di controllo (continuazione)

Stato delle spie	Codice di errore	Stato del prodotto	Azione
La spia Attenzione è lampeggiante e la spia Pronta è accesa.		Si è verificato un errore non critico dal quale il prodotto si ripristina autonomamente.	Se il ripristino dell'errore ha esito positivo, il prodotto passa allo stato di elaborazione dati e completa il processo.
			Se il ripristino dell'errore non ha esito positivo, il prodotto passa allo stato di Errore non critico. Provare a rimuovere i supporti dal percorso della carta e spegnere e riaccendere il prodotto.
Le spie Attenzione e Pronta sono accese.	E6	Si è verificato un errore irreversibile dal quale il prodotto non può ripristinarsi.	1. Spegnere il prodotto o scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.
	E7		Attendere 20 cecendi guindi
	E8		accendere il prodotto o ricollegare
	E9		prodotto.
			3. Attendere l'inizializzazione del prodotto.
			Se l'errore persiste, rivolgersi all'Assistenza clienti HP.

Interpretazione dei messaggi del pannello di controllo (solo Serie M1210)

Tipo di messaggi del pannello di controllo

I messaggi di avviso e di avvertenza vengono visualizzati temporaneamente e potrebbe essere necessario confermarne la lettura premendo il pulsante OK per riprendere il processo o il pulsante Annulla 🔀 per annullarlo. Alcuni messaggi indicano l'impossibilità di completare il processo o il deterioramento della qualità di stampa. Se il messaggio di avviso o di avvertenza è relativo alla stampa e la funzione di continuazione automatica è attiva, in caso di mancata risposta da parte dell'utente, il prodotto tenta di riprendere il processo di stampa dopo 10 secondi.

I messaggi di errore critici possono indicare problemi o guasti. Provare a risolvere il problema spegnendo e riaccendendo il prodotto. Se un errore critico persiste, potrebbe essere necessario rivolgersi all'assistenza.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azion	ie consigliata		
50.X Errore fusore Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore hardware interno nel prodotto.	1.	Disattivare l'alimentazione utilizzando l'apposito interruttore, quindi attendere almeno 30 secondi.		
		2.	Rimuovere eventuali dispositivi di protezione dagli sbalzi di tensione. Collegare il prodotto direttamente alla presa a muro.		
		3.	Accendere il prodotto e attenderne l'inizializzazione.		
		Se l'e <u>www.</u> consi confe	rrore persiste, contattare HP. Vedere . <u>hp.com/support/ljm1210series</u> oppure .ltare l'opuscolo di assistenza fornito nella ezione del prodotto.		
52 Err. scanner	Si è verificato un errore nello scanner nel		Spegnere il prodotto mediante l'interruttore di		
Spegnere e riaccendere		secor l'inizi	ndi e attendere che venga eseguita alizzazione.		
		Rimu dagli dirett prodo	overe eventuali dispositivi di protezione sbalzi di tensione. Collegare il prodotto camente alla presa a muro. Accendere il otto utilizzando l'interruttore appropriato.		
		Se l'e <u>www.</u> consu confe	rrore persiste, contattare HP. Vedere hp.com/support/ljm1210series oppure ultare l'opuscolo di assistenza fornito nella izione del prodotto.		

Messaggi del pannello di controllo

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
54.1C Errore Spegnere e riaccendere	Si è verificato un errore hardware interno nel prodotto.	Spegnere il prodotto mediante l'interruttore di accensione, riaccenderlo dopo almeno 30 secondi e attendere che venga eseguita l'inizializzazione.	
		Rimuovere eventuali dispositivi di protezione dagli sbalzi di tensione. Collegare il prodotto direttamente alla presa a muro. Accendere il prodotto utilizzando l'interruttore appropriato.	
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.	
Alimentazione manuale <formato>, <tipo></tipo></formato>	Il prodotto è impostato per la modalità di alimentazione manuale	Caricare il vassoio con il tipo e il formato della	
Oppure		per utilizzare la carta presente nel vassoio.	
Premere [OK] per i supporti disponibili			
Caricare il vassoio 1 con carta normale <formato></formato>	ll prodotto sta eseguendo un ciclo di pulizia.	Caricare il vassoio con carta comune del formato indicato. Premere il pulsante OK per	
Oppure			
Modalità pulizia			
Caricare il vassoio <tipo>, <formato></formato></tipo>	Il vassoio è vuoto.	Caricare il vassoio con il tipo e il formato della carta corretti.	
Carta non prel.	Si è verificato un errore hardware interno nel	Premere il pulsante OK per continuare. Il	
Premere [OK]	prodotto.	processo.	
Errore della periferica	Si è verificato un errore di comunicazione	Si tratta di un messaggio di avvertenza. Il	
Premere [OK]	interna nel prodotto.	stampa.	
Errore di comunicazione	Il prodotto ha riscontrato un errore di comunicazione durante il tentativo di invio o ricozione di un fav	Accertarsi che la linea fax del telefono funzioni correttamente.	
		Provare a inviare o a ricevere nuovamente il fax.	
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.	
Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
--	--	--	
Errore di comunicazione con il motore	Si è verificato un errore hardware interno nel prodotto.	 Disattivare l'alimentazione utilizzando l'apposito interruttore, quindi attendere almeno 30 secondi. 	
		 Rimuovere eventuali dispositivi di protezione dagli sbalzi di tensione. Collegare il prodotto direttamente alla presa a muro. 	
		3. Accendere il prodotto e attenderne l'inizializzazione.	
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/ljm1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.	
Errore di stampa Premere [OK]	Si è verificato un errore hardware interno nel prodotto.	Premere il pulsante OK per continuare. Il problema potrebbe influire sull'output del processo.	
Errore invio fax	Non è stato possibile inviare il fax.	Inviare il fax in un secondo momento o confermare al destinatario che l'apparecchio fax ricevente è pronto.	
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.	
Errore ric. fax	Non è stato possibile ricevere un fax in arrivo.	Accertarsi che la linea fax del telefono funzioni correttamente.	
		Chiedere al mittente del fax di inviarlo nuovamente.	
		Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/ljm1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.	
Impost.eliminate	Il prodotto ha eliminato le impostazioni del processo.	Reimmettere le impostazioni appropriate per il processo.	
Incepp. carta. Elimina percorso carta	Il prodotto ha rilevato un inceppamento nel vassoio di alimentazione.	Eliminare l'inceppamento dall'area indicata nel messaggio, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo.	
Inceppamento in <posizione></posizione>	Il prodotto ha rilevato un inceppamento nella posizione indicata nel messaggio.	Eliminare l'inceppamento dall'area indicata nel messaggio, quindi seguire le istruzioni	
si alterna con Aprire sport. e rimuovere incep.		visualizzate sul pannello di controllo. L'eliminazione di alcuni inceppamenti richiede di aprire il coperchio superiore e di rimuovere la cartuccia di stampa.	
Memoria insufficiente Premere [OK]	ll prodotto non dispone di memoria sufficiente per elaborare il processo.	Se il prodotto sta elaborando altri processi, inviare nuovamente il processo non appena questi sono terminati.	
		Se il problema persiste, spegnere il prodotto con l'interruttore e attendere almeno 30 secondi. Accendere il prodotto e attenderne l'inizializzazione.	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Pagina troppo complessa	Il prodotto non è stato in grado di stampare la pagina corrente a causa dell'eccessiva complessità.	Premere il pulsante OK per cancellare il messaggio.
Premere [OK]		Attendere il completamento del processo o premere il pulsante Annulla 🗙 per annullarlo.
Sportello aperto	Il coperchio della cartuccia di stampa è aperto.	Chiudere il coperchio.
St. fronte/retro manuale	Il prodotto sta elaborando un processo fronte/	Per stampare il secondo lato, posizionare le
Oppure	retro manuale.	verso il basso e il margine superiore alimentato
Caricare il vassoio 1		per primo.
Premere [OK]		

Eliminazione degli inceppamenti

Durante l'eliminazione degli inceppamenti, fare attenzione a non strappare la carta inceppata. Se un frammento di carta rimane nel prodotto, potrebbero verificarsi altri inceppamenti.

Cause comuni degli inceppamenti

- Il vassoio di alimentazione non è stato caricato correttamente o contiene troppa carta.
- NOTA: Quando viene aggiunto un nuovo tipo di supporto, rimuovere sempre tutto il contenuto del vassoio di alimentazione e allineare tutti i fogli della pila. In tal modo, si evita che vengano prelevati più fogli contemporaneamente riducendo gli inceppamenti.
- Vengono utilizzati supporti di stampa non rispondenti alle specifiche HP.
- Potrebbe essere necessario pulire il prodotto per rimuovere polvere prodotta dalla carta o altre particelle dal percorso della carta.

Una volta rimosso l'inceppamento, è possibile che nel prodotto resti qualche traccia di toner che verrà rimosso automaticamente dopo la stampa di alcuni fogli.

ATTENZIONE: Se gli indumenti si macchiano di toner, lavarli in acqua fredda, poiché *l'acqua calda fa penetrare il toner nei tessuti in modo permanente.*

Posizioni degli inceppamenti

Gli inceppamenti della carta potrebbero verificarsi nelle seguenti aree del prodotto.



NOTA: gli inceppamenti possono verificarsi in più di una posizione.

Eliminazione degli inceppamenti dall'alimentatore documenti (solo Serie M1210)

1. Aprire il coperchio dell'alimentatore documenti.

Rimuovere delicatamente la carta inceppata. Rimuovere delicatamente la pagina cercando di



3. Chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti.

2.

non strapparla.

Rimozione degli inceppamenti dalle aree di uscita

ATTENZIONE: per rimuovere gli inceppamenti, non utilizzare oggetti appuntiti, quali pinzette o pinze ad ago. I danni causati dall'utilizzo di oggetti appuntiti non sono coperti dalla garanzia.

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



3. Mantenere aperto lo sportello della cartuccia di stampa quindi afferrare con entrambe le mani la parte visibile del supporto di stampa inceppato (compresa la parte centrale) ed estrarla con delicatezza dal prodotto.







4. Installare la cartuccia di stampa.



5. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.



Rimozione degli inceppamenti dal vassoio di alimentazione

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa.



3. Rimuovere la risma di supporti dal vassoio di alimentazione.



- 4. Afferrare la parte visibile del supporto inceppato (compresa la parte centrale) con entrambe le mani ed estrarre delicatamente il supporto dal prodotto.

5. Installare la cartuccia di stampa.

6. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.





Rimozione degli inceppamenti dall'interno del prodotto

1. Sollevare il gruppo dello scanner e aprire lo sportello della cartuccia di stampa.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa.



3. Se la carta inceppata è visibile, afferrarla con cautela e tirarla lentamente fuori dal prodotto.



4. Reinstallare la cartuccia di stampa.



5. Chiudere il gruppo dello sportello della cartuccia di stampa e dello scanner.



Modifica dell'impostazione del ripristino dagli inceppamenti

Quando questa funzione è attiva, il prodotto ristampa le eventuali pagine danneggiate durante un inceppamento.

1. Utilizzare il driver della stampante per modificare le impostazioni predefinite. Attenersi alla procedura appropriata in base al sistema operativo in uso.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come predefinito)

- a. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come Visualizzazione classica)

- a. Fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows Vista

- a. Selezionare Start, Pannello di controllo quindi nella categoria Hardware e suoni fare clic su Stampante.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Mac OS X 10.4

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Fare clic sul pulsante **Impostazione della stampante**.

Mac OS X 10.5 e 10.6

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.
- c. Fare clic sul pulsante **Opzioni e materiali di consumo**.
- **d.** Fare clic sulla scheda **Driver**.
- 2. In Ripristino da incepp. fare clic sull'opzione Auto o Disattivato.

Soluzione dei problemi di gestione della carta

I seguenti problemi legati ai supporti di stampa provocano deviazioni della qualità di stampa, inceppamenti o danni al prodotto.

Problema	Causa	Soluzione
Qualità di stampa scadente o scarsa adesione del toner.	La carta è troppo umida, ruvida, pesante o liscia oppure in rilievo o proveniente da una risma di carta difettosa.	Prova a utilizzare un tipo di carta diverso, tra 100 e 250 Sheffield, con un contenuto di umidità del 4%-6%.
Parti non stampate, inceppamenti, arricciamenti.	La carta è stata conservata in modo sbagliato.	Conservare la carta mantenendola in posizione orizzontale e avvolta in un involucro a prova di umidità.
	La carta presenta variabilità da un lato all'altro.	Girare la carta.
Arricciature eccessive.	La carta è troppo umida, il senso della fibra è errato o la grana è troppo fine.	Utilizzare carta a grana grande.
	La carta varia da lato a lato.	Girare la carta.
Inceppamenti, danni al prodotto	La carta presenta ritagli o perforazioni.	Utilizzare carta priva di tagli o perforazioni.
Problemi nell'alimentazione.	La carta presenta dei bordi sfilacciati.	Utilizzare carta di alta qualità specifica per stampanti laser.
	La carta varia da lato a lato.	Girare la carta.
	La carta è troppo umida, ruvida, pesante o liscia, il senso della fibra è errato o la grana è troppo fine, oppure è in rilievo o proviene da una risma di carta difettosa.	Provare a utilizzare un tipo di carta diverso, tra 100 e 250 Sheffield, con un contenuto di umidità del 4%-6%.
		Utilizzare carta a grana grande.
La stampa è inclinata (immagine non allineata).	È possibile che le guide dei supporti non siano correttamente regolate.	Rimuovere tutti i supporti di stampa dal vassoio di alimentazione, allineare la pila e ricaricare i supporti nel vassoio di alimentazione. Regolare le guide in base alla larghezza e alla lunghezza dei supporti utilizzati per la stampa e riprovare a stampare.
Vengono alimentati più fogli.	È probabile che i vassoi dei supporti siano sovraccarichi.	Rimuovere alcuni dei supporti di stampa dal vassoio.
	È possibile che i supporti di stampa siano stropicciati, piegati o danneggiati.	Verificare che i supporti di stampa non siano stropicciati, piegati o danneggiati. Provare a stampare su carta di una nuova o diversa confezione.
Il prodotto non preleva il supporto dal vassoio di alimentazione.	È possibile che il prodotto sia in modalità di alimentazione manuale.	Dal computer, seguire le istruzioni visualizzate per disattivare la modalità di alimentazione manuale. Oppure, dal prodotto, aprire e chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.

Problema	Causa	Soluzione
	Il rullo di caricamento potrebbe essere sporco o danneggiato.	Contattare l'assistenza clienti HP. Vedere www.hp.com/support/ljm1130series o www.hp.com/support/ljm1210series o il pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza in dotazione.
	La guida di regolazione della lunghezza della carta del vassoio di alimentazione è impostata su una lunghezza superiore al formato del supporto.	Impostare il comando di regolazione lunghezza carta al valore corretto.

Risoluzioni di problemi inerenti la qualità delle immagini

Esempi della qualità di stampa

Problemi generali relativi alla qualità di stampa

Gli esempi riportati di seguito mostrano un foglio di formato Letter inserito nel prodotto dal lato corto. Inoltre vengono illustrati i problemi che possono riguardare le varie pagine stampate. Gli argomenti che seguono elencano le cause tipiche e le soluzioni proposte per ciascun esempio.

Problema	Causa	Soluzione
Stampa chiara o sbiadita.	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare carta conforme alle specifiche HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	È possibile che la cartuccia di stampa stia per esaurirsi o sia difettosa. Se si utilizza una cartuccia di stampa non HP, non viene visualizzato alcun messaggio sul pannello di controllo del prodotto.	Sostituire la cartuccia di stampa. Se la cartuccia di stampa non è quasi esaurita o vuota, controllare il rullo del toner per verificare se è danneggiato. In questo caso, sostituire la cartuccia di stampa.
Aabouc	Se la stampa della pagina è completamente chiara, è possibile che la regolazione della densità di stampa sia troppo chiara oppure si sia attivata l'impostazione EconoMode.	Regolare la densità di stampa e disattivare EconoMode nel driver della stampante.
Macchie di toner.	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare carta conforme alle specifiche HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Potrebbe essere necessario pulire il percorso della carta.	Pulire il percorso della carta.
Alcune parti non vengono stampate.	Quel particolare foglio di carta potrebbe essere difettoso.	Provare ad eseguire nuovamente la stampa.
	Il contenuto di umidità della carta è irregolare oppure il foglio presenta macchie di umidità sulla superficie.	Utilizzare un tipo di carta differente, ad esempio carta di alta qualità per stampanti laser.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	La risma di carta è difettosa. Il processo di produzione del supporto può determinare un mancato assorbimento del toner in alcune aree.	-
	È possibile che la cartuccia di stampa stia per esaurirsi o sia difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa. Se l'errore persiste, contattare HP. Vedere www.hp.com/support/ljm1130series o www.hp.com/support/ljm1210series oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.

Problema	Causa	Soluzione
Strisce o bande verticali Aci Bk>/Cc Aci Bk>/Cc Aci Bk>/Cc Aci Bk>/Cc Aci Bk>/Cc Aci Bk>/Cc	La cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa.
Eccessiva ombreggiatura causata dal toner	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare una carta differente con una grammatura inferiore.
AaBbCc AaBbCc	È stata impostata una densità di stampa troppo alta.	Ridurre l'impostazione della densità di stampa. Ciò consente di ridurre l'ombreggiatura dello sfondo.
AaBbCc AaBbCc	Nei luoghi troppo asciutti (bassa percentuale di umidità) può verificarsi un aumento dell'ombreggiatura di sfondo.	Verificare le condizioni ambientali.
AaBbCc	È possibile che la cartuccia di stampa stia per esaurirsi o sia difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa.
Nel supporto sono presenti sbavature di toner. Aabcc Aabcc	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare carta conforme alle specifiche HP.
	Se le sbavature di toner si trovano sul lato superiore del foglio, le guide dei supporti sono sporche oppure il percorso di stampa presenta delle impurità.	Pulire le guide del supporto e il percorso della carta.
AabbCc	La cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa.
AaBbCc	È possibile che la temperatura del fusore sia troppo bassa.	Nel driver della stampante, accertarsi che sia selezionato il tipo di carta appropriato.
Il toner macchia facilmente quando viene toccato.	Il prodotto non è impostato per la stampa sul tipo di carta desiderato.	Nel driver della stampante, selezionare la scheda Carta/Qualità e impostare Tipo di carta sul tipo di carta utilizzato. Se si utilizza carta spessa, la velocità della stampante può risultare ridotta.
	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare carta conforme alle specifiche HP.
	Potrebbe essere necessario pulire il percorso della carta.	Pulire il percorso della carta.
	È possibile che la fonte di alimentazione sia difettosa.	Collegare il prodotto direttamente a una presa CA anziché a una presa multipla.
	È possibile che la temperatura del fusore sia troppo bassa.	Nel driver della stampante, accertarsi che sia selezionato il tipo di carta appropriato.

Problema	Causa	Soluzione
Nella pagina sono presenti dei segni a intervalli regolari.	Il prodotto non è impostato per la stampa sul tipo di carta desiderato.	Nel driver della stampante, selezionare la scheda Carta/Qualità e impostare Tipo di carta sul tipo di carta utilizzato. Se si utilizza carta spessa, la velocità della stampante può risultare ridotta.
AaBbCc_ AaBbCc	Le parti interne potrebbero essersi sporcate di toner.	È probabile che il problema venga risolto automaticamente con la stampa di altre pagine.
	Potrebbe essere necessario pulire il percorso della carta.	Pulire il percorso della carta.
AUBDCC	È possibile che la cartuccia di stampa sia danneggiata.	Nel caso in cui segni si ripetano nello stesso punto di ciascuna pagina, è necessario installare una nuova cartuccia di stampa HP.
La pagina stampata contiene caratteri deformati.	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare un tipo di carta diverso, ad esempio carta di alta qualità per stampanti laser.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Se i caratteri presentano deformazioni con effetti di ondulazione, è possibile che lo scanner laser richieda un intervento di assistenza.	Verificare se il problema si verifica anche nella pagina di configurazione. In tal caso, contattare HP. Vedere <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljm1130series</u> o <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljm1210series</u> oppure consultare l'opuscolo di assistenza fornito nella confezione del prodotto.
La pagina stampata è arricciata o stropicciata.	Il prodotto non è impostato per la stampa sul tipo di carta desiderato.	Nel driver della stampante, selezionare la scheda Carta/Qualità e impostare Tipo di carta sul tipo di carta utilizzato. Se si utilizza carta spessa, la velocità della stampante può risultare ridotta.
		Se il problema persiste, selezionare un tipo di carta che utilizza una temperatura del fusore più bassa, ad esempio lucidi o supporti leggeri.
	È possibile sia rimasta della carta nel vassoio di alimentazione per un periodo eccessivamente lungo.	Capovolgere la risma di carta nel vassoio. Provare inoltre a girare la carta di 180° nel vassoio di alimentazione.
	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare un tipo di carta diverso, ad esempio carta di alta qualità per stampanti laser.
	Le arricciature della carta possono essere dovute a umidità e temperatura elevate.	Verificare le condizioni ambientali.
	Le arricciature possono essere causate dalla temperatura del fusore.	Serie M1130 : selezionare un tipo di carta che utilizza una temperatura del fusore più bassa, ad esempio lucidi o supporti leggeri.
		Serie M1210 Sul pannello di controllo del prodotto, attivare l'impostazione Min.arricc.carta nel menu Manutenzione .

Problema	Causa	Soluzione
Il testo o le immagini risultano inclinati sulla pagina stampata. AABbCc AABbCc AABbCc AABbCc AABbCc AABbCc	È possibile che la carta sia stata caricata in modo errato oppure che il vassoio di alimentazione contenga una quantità di carta eccessiva.	Verificare che la carta sia caricata correttamente e che le guide non siano né troppo aderenti né troppo lontane dalla risma.
	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare un tipo di carta diverso, ad esempio carta di alta qualità per stampanti laser.
La pagina stampata presenta grinze o pieghe.	È possibile che la carta sia stata caricata in modo errato oppure che il vassoio di alimentazione contenga una quantità di carta	Capovolgere la risma di carta nel vassoio di alimentazione o provare a ruotarla di 180°.
AatbCc AatbCc AatbCc	eccessiva.	Verificare che la carta sia caricata correttamente e che le guide non siano né troppo aderenti né troppo lontane dalla risma.
	È possibile che vi siano inceppamenti nel percorso della carta.	Eliminare gli inceppamenti nel prodotto.
Addbee	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare un tipo di carta diverso, ad esempio carta di alta qualità per stampanti laser.
	l vuoti d'aria contenuti nelle buste possono causare stropicciature.	Rimuovere la busta, appiattirla ed eseguire nuovamente la stampa.
Attorno ai caratteri stampati compaiono macchie di toner.	È possibile che la carta non sia stata caricata correttamente.	Capovolgere la risma di carta nel vassoio.
A B c A dBbCc A dBbCc A dBbCc	Se si notano grandi quantità di toner intorno ai caratteri, la carta potrebbe avere un'elevata resistività.	Utilizzare un tipo di carta diverso, ad esempio carta di alta qualità per stampanti laser.
Le immagini visualizzate nella parte superiore della pagina (in nero) si ripetono nella parte inferiore (su campo grigio).	Le impostazioni software possono influire sulla stampa delle immagini.	Nel programma software, modificare il contrasto del campo in cui compare l'immagine ripetuta.
		Nel programma software, ruotare l'intera pagina di 180° per stampare prima l'immagine più chiara.
	L'ordine delle immagini può influire sulla stampa.	Modificare l'ordine in cui le immagini vengono stampate. Ad esempio, fare in modo che l'immagine più chiara compaia nella parte superiore della pagina e quella più scura in quella inferiore.
	È possibile che il prodotto sia stato sottoposto a una sovratensione.	Se il difetto si ripresenta in un processo di stampa successivo, spegnere il prodotto per dieci minuti, quindi riaccenderlo e riavviare la stampa.

Problemi di qualità della copia

Problema	Causa	Soluzione
Le immagini sono mancanti o sbiadite.	È possibile che la cartuccia di stampa stia per esaurirsi o sia difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa.
	La qualità dell'originale potrebbe essere scadente.	La funzione di copia potrebbe non essere in grado di compensare originali troppo chiari o danneggiati, anche regolando il contrasto. Se è possibile, utilizzare un documento in condizioni migliori.
	È possibile che le opzioni relative al contrasto non siano impostate correttamente.	Utilizzare il pannello di controllo per modificare le impostazioni del contrasto.
	L'originale potrebbe avere uno sfondo a colori.	Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide oppure lo sfondo potrebbe apparire con una sfumatura diversa. Se è possibile, utilizzare un documento originale senza sfondo a colori.
Sulla copia sono presenti strisce bianche o sbiadite.	La carta potrebbe non essere conforme alle specifiche.	Utilizzare carta conforme alle specifiche HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	È possibile che la cartuccia di stampa stia per esaurirsi o sia difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa.
La copia presenta linee non previste.	La superficie di scansione dell'alimentatore documenti potrebbe essere sporca.	Pulire la superficie di scansione dell'alimentatore documenti.
AciBtx/Co AciBtx/Co AciBtx/Co AciBtx/Co AciBtx/Co	Il tamburo fotosensibile all'interno della cartuccia di stampa potrebbe essere graffiato.	Sostituire la cartuccia di stampa.
La copia presenta punti neri o strisce.	Sull'alimentatore documenti sono presenti tracce di inchiostro, colla, correttore liquido o altre sostanze.	Pulire la superficie di scansione dell'alimentatore documenti.
	È possibile che si sia verificata una variazione di tensione.	Stampare nuovamente il processo.

Problema	Causa	Soluzione
Le copie sono troppo chiare o troppo scure.	È possibile che le impostazioni del driver della stampante o del software del prodotto non siano corrette	Assicurarsi che le impostazioni relative alla qualità siano corrette.
		Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni, consultare la Guida del software del prodotto.
ll testo è poco nitido.	È possibile che le impostazioni del driver della stampante o del software del prodotto non siano corrotto	Assicurarsi che le impostazioni relative alla qualità siano corrette.
Sidilo con ette.		Verificare che l'impostazione EconoMode sia disattivata.
		Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni, consultare la Guida del software del prodotto.

Problemi relativi alla qualità della scansione

Come evitare i problemi di qualità delle scansioni

Di seguito vengono riportati alcuni semplici accorgimenti che consentono di migliorare la qualità di copia e di scansione.

- Utilizzare originali di qualità elevata.
- Caricare correttamente la carta. Se la carta non è caricata in modo corretto, potrebbe inclinarsi e produrre immagini poco nitide.
- Regolare le impostazioni del software in base all'utilizzo previsto dell'immagine copiata o sottoposta a scansione.
- Se il prelievo di più pagine si verifica di frequente, potrebbe essere necessario sostituire o pulire il tampone di separazione.
- Utilizzare un foglio per proteggere gli originali.

Risoluzione dei problemi di qualità delle scansioni

Problema	Causa	Soluzione
Pagine vuote	L'originale potrebbe essere stato caricato al contrario.	Inserire la risma degli originali nell'alimentatore documenti con il bordo superiore in avanti e il lato di stampa rivolto verso il basso e posizionando la prima pagina da acquisire in basso.
Pagine troppo chiare o troppo scure	Le impostazioni relative alla risoluzione e ai livelli del colore potrebbero non essere corrette.	Assicurarsi che le impostazioni relative alla risoluzione e ai colori siano appropriate.
Linee non previste	Il vetro dell'alimentatore documenti potrebbe essere sporco.	Pulire la striscia dello scanner.
Punti neri o strisce	È possibile che si sia verificata una variazione di tensione.	Stampare nuovamente il processo.
Testo poco nitido	È possibile che i livelli di risoluzione non siano impostati correttamente.	Verificare che le impostazioni di risoluzione siano corrette.

Righello dei difetti ricorrenti

Se i difetti si ripetono ad intervalli regolari sulla pagina, utilizzare questo righello per individuarne la causa. Posizionare l'estremità superiore del righello in corrispondenza del primo difetto. Il segno accanto alla successiva occorrenza del difetto indica quale componente deve essere sostituito.

Se il difetto è correlato al motore di stampa o al fusore, il prodotto potrebbe richiedere assistenza. Contattare l'assistenza clienti HP.





Miglioramento della qualità delle immagini

Modifica della densità di stampa

1. Utilizzare il driver della stampante per modificare le impostazioni predefinite. Attenersi alla procedura appropriata in base al sistema operativo in uso.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come predefinito)

- a. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Stampanti e fax.
- **b.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare **Proprietà**.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (utilizzando il menu Start come Visualizzazione classica)

- a. Fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Stampanti.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Windows Vista

- a. Selezionare Start, Pannello di controllo quindi nella categoria Hardware e suoni fare clic su Stampante.
- b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver, quindi selezionare Proprietà.
- c. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.

Mac OS X 10.4

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Fare clic sul pulsante **Impostazione della stampante**.

Mac OS X 10.5 e 10.6

- a. Nel menu Apple 📹, fare clic sull'opzione **Preferenze di Sistema**, quindi sull'icona **Stampa e fax**.
- **b.** Selezionare il prodotto sul lato sinistro della finestra.
- c. Fare clic sul pulsante **Opzioni e materiali di consumo**.
- d. Fare clic sulla scheda Driver.
- 2. Regolare la barra di scorrimento **Densità stampa** per modificare l'impostazione.

Gestione e configurazione dei driver della stampante

Il prodotto utilizza l'impostazione del tipo di carta per definire le impostazioni interne che influiscono sulla qualità di stampa. Utilizzare sempre l'impostazione del tipo di carta corretta nel driver della stampante. Accertarsi inoltre che le altre impostazioni della scheda **Carta/qualità** nel driver della stampante siano corrette.

Risoluzione dei problemi legati alle prestazioni

Problema	Causa	Soluzione
Le pagine stampate sono completamente vuote.	Le cartucce di stampa potrebbero avere ancora il nastro di sigillo.	Accertarsi che il nastro di sigillo sia stato rimosso completamente dalle cartucce di stampa.
	Il documento potrebbe contenere pagine vuote.	Verificare che il contenuto del documento che si sta stampando sia visualizzato su tutte le pagine.
	Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.	Per controllare il prodotto, stampare una pagina di configurazione.
La pagine vengono stampate lentamente.	l tipi di carta più pesante rallentano il processo di stampa.	Effettuare la stampa su un tipo di carta diverso.
	Le pagine complesse vengono stampate più lentamente.	La fusione corretta potrebbe richiedere una velocità di stampa più lenta per assicurare una qualità di stampa ottimale.
Le pagine non vengono stampate.	Il prodotto potrebbe prelevare la carta in modo errato.	Accertarsi di aver caricato correttamente i supporti nel vassoio.
	La carta è inceppata nel prodotto.	Eliminare l'inceppamento.
	Il cavo USB potrebbe essere difettoso o non connesso correttamente.	 Scollegare il cavo USB a entrambe le estremità e ricollegarlo.
		 Provare a stampare un documento già stampato in precedenza.
		 Provare a utilizzare un cavo USB diverso.
	Al computer sono collegate altre periferiche.	Potrebbe non essere possibile condividere la porta USB a cui è collegato il prodotto. Se la porta cui è collegato il prodotto è condivisa con un disco rigido esterno o un commutatore di rete, queste periferiche potrebbero causare interferenze. Per collegare e utilizzare il prodotto, scollegare l'altra periferica o utilizzare due porte USB diverse del computer.

Risoluzione dei problemi di connessione

Risoluzione dei problemi di connessione diretta

Se il prodotto è stato collegato direttamente al computer, controllare il cavo USB.

- Verificare che il cavo USB sia collegato al computer e al prodotto.
- Verificare che il cavo USB sia di lunghezza inferiore ai 2 metri. Se necessario, sostituire il cavo.
- Verificare se il cavo USB funziona correttamente collegandolo a un altro prodotto. Collegare il cavo a un'altra porta sul computer. Se necessario, sostituire il cavo.

Risoluzione dei problemi di rete

Controllare i seguenti elementi per verificare che il prodotto comunichi con la rete. Prima di iniziare, stampare una pagina di configurazione.

Problema	Soluzione	
Problemi di collegamento	Verificare che il prodotto sia collegato alla porta di rete corretta tramite un cavo della lunghezza corretta.	
	Verificare che i collegamenti via cavo siano protetti.	
	Controllare i collegamenti alla porta di rete nella parte posteriore del prodotto e verificare che la spia di attività color giallo ambra e quella verde sullo stato del collegamento siano accese.	
	Se il problema persiste, utilizzare un altro cavo o un'altra porta sull'hub.	
Il computer non riesce a comunicare con il prodotto.	Per eseguire il ping del prodotto tramite il computer, utilizzare il prompt dei comandi. Ad esempio:	
	ping 192.168.45.39	
	Verificare che il ping visualizzi i tempi di roundtrip, che indicano il corretto funzionamento.	
	Se il comando ping dà esito negativo, verificare che gli hub di rete siano accesi e che le impostazioni di rete, il prodotto e il computer siano configurati sulla stessa rete.	
Collegamento e stampa fronte/retro errati	HP consiglia di lasciare questa opzione in modalità automatica (impostazione predefinita).	
Indirizzo IP del prodotto errato sul	Utilizzare l'indirizzo IP corretto. L'indirizzo IP è indicato nella pagina di configurazione.	
computer	Aprire le proprietà della stampante e fare clic sulla scheda Porte . Verificare che sia stato selezionato l'indirizzo IP del prodotto corretto.	
	 Se il prodotto è stato installato tramite la porta TCP/IP standard di HP, selezionare la casella Stampa sempre con questa stampante, anche se viene modificato il relativo indirizzo IP. 	
	 Se il prodotto è stato installato mediante una porta TCP/IP standard di Microsoft, utilizzare il nome host invece dell'indirizzo IP. 	
	Se l'indirizzo IP è corretto, eliminare il prodotto e aggiungerlo di nuovo.	
l nuovi programmi software hanno provocato problemi di compatibilità.	Verificare che tutti i nuovi programmi software siano installati correttamente e che utilizzino i driver della stampante corretti.	
Il computer o la stazione di lavoro non	Controllare i driver di rete, i driver della stampante e il reindirizzamento di rete.	
sono impostati correttamente.	Verificare che il sistema operativo sia configurato correttamente.	
ll protocollo è disattivato o altre impostazioni di rete non sono corrette.	Leggere la pagina di configurazione per controllare lo stato del protocollo. Attivarlo se necessario.	
	Riconfigurare le impostazioni di rete se necessario.	

Risoluzione dei problemi software

Risoluzione dei problemi comuni di Windows

Messaggio di errore:

"(Nome del programma, ad esempio, Internet Explorer) ha riscontrato un problema e verrà chiuso. Ci scusiamo per l'inconveniente"

Causa	Soluzione
	Chiudere tutte le applicazioni, riavviare Windows e riprovare.
	Se l'applicazione a cui si fa riferimento è il driver della stampante, selezionare o installare un altro driver della stampante. Se è selezionato il driver della stampante PCL 6, attivare il driver della stampante PCL 5 o emulazione HP PostScript livello 3.
	Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, consultare la documentazione di Microsoft Windows fornita con il computer oppure visitare il sito Web <u>www.microsoft.com</u> .

Risoluzione dei problemi comuni con sistemi Mac

Tabella 12-3 Problemi in Mac OS X

Il driver della stampante non è elencato nella Utility di configurazione stampante o nell'elenco Stampa e Fax.

Causa	Soluzione	
Il software del prodotto potrebbe non essere stato installato o è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il file .GZ del prodotto si trovi nella seguente cartella sul disco rigido:	
	• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, dove <lang> indica il codice lingua di due lettere relativo alla lingua utilizzata.</lang></lang>	
	 Mac OS X v10.5 and v10.6: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources 	
	Se necessario, reinstallare il software. Per le relative istruzioni, consultare la Guida introduttiva.	
Il file PPD (PostScript Printer Description) è danneggiato.	Eliminare il file .GZ dalla seguente cartella sul disco rigido:	
	 Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/<lang>.lproj, dove <lang> indica il codice lingua di due lettere relativo alla lingua utilizzata.</lang></lang> 	
	 Mac OS X v10.5 and v10.6: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources 	
	Reinstallare il software. Per le relative istruzioni, consultare la Guida introduttiva.	

Il nome del prodotto non viene visualizzato nell'elenco prodotti nella Utility di configurazione stampante o nell'elenco Stampa e Fax.

Causa	Soluzione
Il prodotto potrebbe non essere pronto.	Verificare che i cavi siano collegati correttamente e che il prodotto e la spia Pronto () siano accesi.
Viene utilizzato il nome di prodotto sbagliato.	Per controllare il nome del prodotto, stampare una pagina di configurazione. Verificare che il nome sulla pagina di configurazione corrisponda al nome del prodotto nell'elenco prodotti della Utility di configurazione stampante o nell'elenco Stampa e Fax.
Il cavo dell'interfaccia potrebbe essere difettoso o di scarsa qualità.	Sostituire il cavo con un cavo di alta qualità.

Il driver per stampante non configura automaticamente il prodotto selezionato nella Utility di configurazione stampante o nell'elenco Stampa e Fax.

Causa	Soluzione	
Il prodotto potrebbe non essere pronto.	Verificare che i cavi siano collegati correttamente e che il prodotto e la spia Pronto () siano accesi.	
Il software del prodotto potrebbe non essere stato installato o è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il PPD del prodotto si trovi nella seguente cartella sul disco rigido:	
	• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, dove <lang> indica il codice lingua di due lettere relativo alla lingua utilizzata.</lang></lang>	
	 Mac OS X v10.5 and v10.6: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources 	
	Se necessario, reinstallare il software. Per le relative istruzioni, consultare la Guida introduttiva.	
Il file PPD (PostScript Printer Description) è danneggiato.	Eliminare il file .GZ dalla seguente cartella sul disco rigido:	
	• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, dove <lang> indica il codice lingua di due lettere relativo alla lingua utilizzata.</lang></lang>	
	 Mac OS X v10.5 and v10.6: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources 	
	Reinstallare il software. Per le relative istruzioni, consultare la Guida introduttiva.	
Il cavo dell'interfaccia potrebbe essere difettoso o di scarsa qualità.	Sostituire il cavo di interfaccia con un cavo di alta qualità.	

Un processo di stampa non è stato inviato al prodotto desiderato.

Causa	Soluzione
La coda di stampa potrebbe essersi interrotta.	Riavviare la coda di stampa. Aprire PrintMonitor e selezionare Inizia Stampa .
Viene utilizzato il nome di prodotto sbagliato. È probabile che un'altro prodotto con nome uguale o simile abbia ricevuto il processo di stampa.	Per controllare il nome del prodotto, stampare una pagina di configurazione. Verificare che il nome sulla pagina di configurazione corrisponda al nome del prodotto nell'elenco prodotti della Utility di configurazione stampante o nell'elenco Stampa e Fax.

Non è possibile stampare con una scheda USB di altri produttori.

Causa Soluzione	
Questo errore si verifica quando il software per prodotti USB non è Quando si necessario versione p Apple.	aggiunge una scheda USB di altri produttore, potrebbe essere o utilizzare il software Apple USB Adapter Card Support. La iù aggiornata di questo software è disponibile nel sito Web

Una volta effettuato il collegamento con un cavo USB e selezionato il driver, il prodotto non viene visualizzato nella Utility di configurazione stampante o nell'elenco Stampa e Fax.

Causa	Soluzione	
Questo problema è causato da un componente software o hardware.	Risoluzione dei problemi software	
	• Controllare che il sistema Mac supporti USB.	
	 Verificare che il sistema operativo Mac sia Mac OS X v10.4 o versione successiva. 	
	 Verificare che Mac disponga della corretta versione di software USB da Apple. 	
	Risoluzione dei problemi hardware	
	• Verificare che il prodotto sia acceso.	
	• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente.	
	• Verificare che sia utilizzato un cavo USB ad alta velocità adeguato.	
	 Assicurarsi che non vi siano troppi dispositivi USB che assorbono energia. Scollegare tutti i dispositivi e collegare il cavo direttamente alla porta USB del computer host. 	
	 Controllare se sono collegati più di due hub USB non alimentati in fila nella catena. Scollegare tutte le periferiche dal collegamento e collegare il cavo direttamente alla porta USB del computer host. 	
	NOTA: la tastiera iMac è un hub USB non alimentato.	

A Materiali di consumo e accessori

- Ordinazione di parti, accessori e materiali di consumo
- <u>Numeri di catalogo</u>

Ordinazione di parti, accessori e materiali di consumo

Ordinazione di carta e materiali di consumo	www.hp.com/go/suresupply
Ordinazione di componenti e accessori HP originali	www.hp.com/buy/parts
Ordinazione tramite centri di assistenza	In tal caso, rivolgersi a un centro di assistenza HP autorizzato.

Numeri di catalogo

Il seguente elenco di accessori è aggiornato alla data di stampa della documentazione. Le informazioni sull'ordinazione e sulla disponibilità degli accessori sono soggette a variazioni nel ciclo di vita del prodotto.

Accessori per la gestione della carta

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Rullo di prelievo	Rullo di prelievo per il vassoio di alimentazione 1	RL1-1443-000CN
Gruppo tampone di separazione	Tampone di separazione per vassoio di alimentazione	RM1-4006-000CN

Cartucce di stampa

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Cartuccia di stampa HP LaserJet	Cartuccia di stampa nera	Per determinare il numero di parte della cartuccia di stampa, vedere uno dei seguenti elementi.
		La pagina di configurazione
		 La pagina sullo stato dei materiali di consumo
		• La cartuccia di stampa corrente
		• <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u>

Cavi e interfacce

Problema	Descrizione	Numero di catalogo
Cavo USB	Cavo da A a B di 2 metri	8121-0868

B Assistenza e supporto

- Dichiarazione di garanzia limitata HP
- Garanzia di protezione HP: dichiarazione di garanzia limitata per le cartucce del toner LaserJet
- Istruzioni HP per i materiali di consumo non originali HP
- Sito Web HP contro la contraffazione
- <u>Dati memorizzati nella cartuccia del toner</u>
- Contratto di licenza per l'utente finale
- Assistenza in garanzia CSR (Customer Self Repair)
- Assistenza clienti

Dichiarazione di garanzia limitata HP

PRODOTTO HP	DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA
HP LaserJet Professional M1130, M1210	Un anno dalla data di acquisto

HP garantisce che l'hardware HP e gli accessori sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione, dalla data di acquisto e per il periodo sopra indicato. Se eventuali difetti vengono notificati ad HP durante il periodo di garanzia, HP riparerà o sostituirà (a propria discrezione) il prodotto che dovesse rivelarsi difettoso. Il prodotto in sostituzione sarà fornito nuovo o come-nuovo.

HP garantisce che il software HP eseguirà le istruzioni di programmazione, per il periodo sopra indicato, e che, se installato e usato in modo corretto, sarà privo di difetti dovuti ai materiali e alla lavorazione. Se si avvisa HP della presenza di simili difetti entro il periodo di garanzia, HP sostituirà i supporti del software che, a causa di tali difetti, non eseguisse le istruzioni di programmazione.

HP non garantisce il funzionamento ininterrotto o esente da errori dei propri prodotti. Se HP non è in grado, entro un tempo ragionevole, di riparare o sostituire un prodotto difettoso come indicato dalla presente garanzia, il cliente potrà richiedere un rimborso totale del prezzo di acquisto dietro restituzione tempestiva del prodotto stesso.

I prodotti HP possono contenere parti rigenerate, equivalenti a parti nuove in quanto a prestazioni, oppure parti già soggette ad uso incidentale.

La garanzia non è valida in caso di difetti dovuti a: (a) manutenzione o calibratura impropria o inadeguata, (b) uso di software, interfacce, componenti o materiali non forniti da HP, (c) modifiche non autorizzate o uso improprio, (d) utilizzo in condizioni ambientali diverse da quelle consigliate per il prodotto in questione, (e) installazione e manutenzione improprie.

CONFORMEMENTE A QUANTO CONSENTITO DALLE LEGGI LOCALI, LE GARANZIE QUI RIPORTATE SONO LE UNICHE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE E HP NON CONCEDE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, SCRITTE O VERBALI. HP NON OFFRE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ E IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI. Alcuni paesi/regioni, stati o province non consentono limitazioni di durata delle garanzie implicite; in tali casi, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero essere inapplicabili. Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici; tuttavia, le normative locali possono prevedere ulteriori diritti a seconda dei diversi paesi/regioni, stati o province.

La garanzia limitata HP è valida in tutti i paesi/regioni o le località in cui è disponibile un servizio di assistenza HP per il prodotto e in cui tale prodotto è stato commercializzato. Il livello dei servizi di garanzia forniti varia a seconda degli standard locali. HP non altererà la forma e le funzionalità del prodotto per adattare il suo funzionamento al paese/regione per il quale non è stato predisposto a causa di limitazioni legali o di normativa.

CONFORMEMENTE A QUANTO CONSENTITO DALLE LEGGI LOCALI IN VIGORE, I PROVVEDIMENTI QUI RIPORTATI SONO GLI UNICI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. FATTO SALVO QUANTO SOPRA SPECIFICATO, HP E I SUOI FORNITORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA DI DATI O PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, COMPRESA LA PERDITA DI DATI O IL MANCATO PROFITTO, O PER ALTRO TIPO DI DANNI, BASATI SU CONTRATTO, ATTO ILLECITO O ALTRO. Alcuni paesi/regioni, stati o province non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o conseguenti; in tali casi, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero essere inapplicabili.

I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO SANCITO DALLE NORMATIVE VIGENTI, I DIRITTI SANCITI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MERITO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRESENTE PRODOTTO.

Regno Unito, Irlanda e Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/ solving consumer disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Austria, Belgio, Germania e Lussemburgo

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese

Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (<u>http://ec.europa.eu/consumers/</u><u>solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belgio, Francia e Lussemburgo

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/

<u>solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Italia

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita' di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Spagna

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del

consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (<u>http://ec.europa.eu/</u> <u>consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Danimarca

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugerentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norvegia

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (<u>http://ec.europa.eu/consumers/</u><u>solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Svezia

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (<u>http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm</u>). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.
Portogallo

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (<u>http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Grecia e Cipro

Η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την ΗΡ. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: ΗΡ Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Ungheria

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletike. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Repubblica Ceca

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (<u>http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovacchia

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Polonia

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (<u>http://ec.europa.eu/consumers/</u> <u>solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Konsumenci mają prawo wyboru co do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaria

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България EOOД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Romania

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/ non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanție limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanție legale de doi ani.

Belgio e Paesi Bassi

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (<u>http://ec.europa.eu/</u>consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben

het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Finlandia

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (<u>http://ec.europa.eu/</u> <u>consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenia

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Croazia

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (<u>http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Lettonia

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/ index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Lituania

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (<u>http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estonia

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (<u>www.hp.com/go/eu-legal</u>) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (<u>http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm</u>). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Russia

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

Garanzia di protezione HP: dichiarazione di garanzia limitata per le cartucce del toner LaserJet

HP garantisce che il prodotto sarà privo di difetti di materiali e di manodopera.

La garanzia non viene applicata a prodotti (a) rigenerati, ricostruiti o manomessi, (b) che presentano problemi risultanti dall'utilizzo non corretto o non conforme alle specifiche ambientali per la stampante, dalla conservazione impropria o (c) che presentano usura da utilizzo ordinario.

Per ottenere il servizio di garanzia, restituire il prodotto al punto di acquisto (fornendo per iscritto una descrizione del problema ed esempi di stampa) o contattare il servizio di assistenza clienti HP. HP deciderà se sostituire i prodotti difettosi o rimborsare il prezzo di acquisto.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE LOCALI, LA SUDDETTA GARANZIA È ESCLUSIVA E PERTANTO NON VENGONO OFFERTE ALTRE GARANZIE SCRITTE O ORALI, ESPRESSE O IMPLICITE. IN PARTICOLARE HP NEGA LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE LOCALI, HP NON SARÀ RESPONSABILE PER I DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTO O DATI) O ALTRI DANNI, BASATI SU CONTRATTO, TORTO O ALTRO.

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE SONO DA CONSIDERARSI UN SUPPLEMENTO E NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO I DIRITTI LEGALI OBBLIGATORI APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO ALL'UTENTE.

Istruzioni HP per i materiali di consumo non originali HP

HP sconsiglia l'uso di cartucce di toner non HP, siano esse nuove o ricostruite.

NOTA: per i prodotti per stampanti HP, l'uso di una cartuccia del toner non HP o di una cartuccia del toner ricaricata non influisce sulla garanzia del cliente o su qualsivoglia contratto di supporto HP con il cliente. Tuttavia, se i danni o i guasti al prodotto sono attribuibili all'uso di una cartuccia toner non HP o ricaricata, HP imputerà i costi relativi al tempo di manodopera e ai materiali richiesti per l'esecuzione dell'intervento di riparazione del prodotto.

Sito Web HP contro la contraffazione

Se durante l'installazione di una cartuccia di toner HP un messaggio visualizzato sul pannello di controllo avvisa che non si tratta di una cartuccia HP, consultare il sito Web <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. In questo modo sarà possibile stabilire se la cartuccia è originale e individuare la soluzione adeguata per risolvere il problema.

È possibile che la cartuccia del toner utilizzata non sia una cartuccia originale HP nei seguenti casi:

- La pagina di stato dei materiali di consumo segnala che sono stati installati materiali non HP.
- Si verificano diversi problemi con la cartuccia del toner.
- L'aspetto della cartuccia di stampa è anomalo, ad esempio la confezione è differente da quelle normalmente utilizzate da HP.

Dati memorizzati nella cartuccia del toner

Le cartucce del toner HP utilizzate con questo prodotto contengono un chip di memoria utile per eseguire le operazioni del prodotto.

Inoltre, questo chip di memoria raccoglie una serie limitata di informazioni sull'uso del prodotto, che possono includere quanto riportato di seguito: la data della prima installazione della cartuccia del toner, la data dell'ultimo utilizzo della cartuccia di stampa, il numero di pagine stampate mediante la cartuccia del toner, la copertura di pagine, le modalità di stampa utilizzate, gli eventuali errori di stampa che si sono verificati e il modello del prodotto. Queste informazioni consentono ad HP di progettare prodotti che soddisfino le esigenze di stampa dei clienti.

I dati raccolti dal chip di memoria del toner di stampa non includono informazioni che possono essere utilizzate per identificare un cliente, l'utente della cartuccia del toner o un prodotto specifico.

HP raccoglie un campione di chip di memoria dalle cartucce del toner che sono state restituite al programma HP per il riciclaggio e la restituzione gratuiti (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). I chip di memoria di questo campione vengono letti ed esaminati al fine di migliorare i prodotti HP futuri. I partner HP che collaborano al riciclaggio della cartuccia del toner possono avere accesso a questi dati.

Qualsiasi società di terze parti che possiede la cartuccia del toner può avere accesso alle informazioni anonime presenti sul chip di memoria.

Contratto di licenza per l'utente finale

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA APPARECCHIATURA SOFTWARE: Il presente Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA") 'è un accordo legale tra (a) l'utente (individuo o entità singola) e (b) HP Inc. ("HP") che regola l'uso di qualsiasi Prodotto software, installato o reso disponibile da HP per essere utilizzato con il prodotto HP ("Prodotto HP"), non altrimenti soggetto a un contratto di licenza differente tra l'utente e HP o i suoi fornitori. Un altro software può contenere un EULA nella relativa documentazione online. Il termine "Prodotto software" indica il software del computer e può comprendere supporti associati, materiali stampati e documentazione "online" o elettronica.

È possibile che il Prodotto HP sia accompagnato da un emendamento o un'aggiunta al presente EULA.

I DIRITTI SUL PRODOTTO SOFTWARE VENGONO CONCESSI A CONDIZIONE CHE L'UTENTE ACCETTI TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE EULA. INSTALLANDO, DUPLICANDO, SCARICANDO O COMUNQUE UTILIZZANDO IL PRODOTTO SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI DEL PRESENTE EULA. SE L'UTENTE NON ACCETTA I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, PUÒ RESTITUIRE L'INTERO PRODOTTO NON UTILIZZATO (HARDWARE E SOFTWARE) ENTRO 14 GIORNI E AVERE DIRITTO A UN RIMBORSO SOGGETTO AI TERMINI DI RIMBORSO DEL LUOGO DI ACQUISTO.

- 1. **CONCESSIONE DI LICENZA**. Subordinatamente all'accettazione del presente EULA, HP concede all'utente i seguenti diritti:
 - a. Uso. L'utente può utilizzare il Prodotto software su un solo computer ("Computer dell'Utente"). Se il Prodotto software viene fornito tramite Internet ed è stato originariamente concesso in licenza per l'uso su più computer, l'utente può installare e utilizzare il Prodotto software solo su questi computer. L'utente non può separare i componenti del Prodotto software per l'uso su più computer. L'utente non dispone di diritti di distribuzione del Prodotto software. L'utente può caricare il Prodotto software nella memoria temporanea (RAM) del proprio computer con lo scopo di utilizzarlo.
 - **b.** Memorizzazione. L'utente può copiare il Prodotto software nella memoria locale o nel dispositivo di archiviazione del Prodotto HP.
 - c. Copia. L'utente può effettuare copie del Prodotto software a scopo di archiviazione o backup, a condizione che la copia contenga tutte le note di proprietà del Prodotto software originale e venga utilizzata a soli fini di backup.
 - **d.** Diritti di riservati. HP e i suoi fornitori si riservano qualsivoglia diritto non espressamente concesso all'utente nel presente EULA.
 - e. Freeware. Fermi restando i termini e le condizioni del presente EULA, tutto o una parte del Prodotto software che costituisce software HP non proprietario o software fornito con licenza pubblica da terze parti ("Freeware"), viene concesso in licenza all'utente ed è soggetto ai termini e alle condizioni del contratto di licenza software che accompagna tale Freeware in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento del download. L'uso del Freeware da parte dell'utente deve essere regolato dai termini e condizioni di tale licenza.
 - **f.** Soluzione di ripristino. Qualsiasi soluzione di ripristino software fornita con/per il Prodotto HP, in forma di soluzione basata su disco rigido, soluzione di ripristino basata su supporti esterni (ad esempio, disco floppy, CD o DVD) o soluzione equivalente fornita in qualsiasi altra forma, può essere utilizzata solo per il ripristino del disco rigido del Prodotto HP con/per il quale è stata

originariamente acquistata. L'uso di qualsiasi software del sistema operativo Microsoft contenuto in tale soluzione di ripristino deve essere regolata dal Contratto di licenza Microsoft.

- 2. AGGIORNAMENTI. Per utilizzare un Prodotto software identificato come aggiornamento, è necessario prima ottenere la licenza per il Prodotto software originale identificato da HP come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, non è più possibile utilizzare il Prodotto software originale che costituiva la base per l'idoneità all'aggiornamento. Utilizzando il Prodotto software, l'utente accetta anche che HP può accedere automaticamente al Prodotto HP quando questo è connesso a Internet per controllare la versione o lo stato di determinati Prodotti software e può scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti di tali Prodotti software sul Prodotto HP per fornire nuove versioni o aggiornamenti necessari per mantenere la funzionalità, le prestazioni o la protezione del Software HP e del Prodotto HP e per semplificare la fornitura di assistenza o di altri servizi previsti per l'utente. In alcuni casi e in base al tipo di aggiornamento, l'utente riceverà una notifica (tramite popup o altri mezzi) in cui viene richiesto di avviare l'aggiornamento.
- **3. SOFTWARE AGGIUNTIVO**. Il presente EULA si applica agli aggiornamenti o ai supplementi del Prodotto software originale fornito da HP, a meno che HP non fornisca altri termini insieme all'aggiornamento o al supplemento. In caso di conflitto fra tali termini, questi ultimi prevarranno.

4. TRASFERIMENTO.

- a. Terze parti. Il primo utente del Prodotto software ha facoltà di trasferire una sola volta il Prodotto software a un altro utente finale. Il trasferimento deve includere tutti i componenti, i supporti, i materiali stampati, il presente EULA e, se esistente, il Certificato di Autenticità. Il trasferimento non può essere di natura indiretta, ad esempio una consegna. Prima del trasferimento, l'utente finale beneficiario del trasferimento del prodotto è tenuto ad accettare tutti i termini dell'EULA. All'atto del trasferimento del Prodotto software, la licenza dell'utente finale trasferente sarà automaticamente revocata.
- **b.** Restrizioni. L'utente non può affittare, cedere in leasing o prestare il Prodotto software o usare il Prodotto software per uso ufficio o servizi commerciali a tempo. L'utente non può concedere in licenza, assegnare o trasferire la licenza del Prodotto software salvo nei casi espressamente previsti dal presente EULA.
- 5. DIRITTI PROPRIETARI. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Prodotto software e alla documentazione dell'utente appartengono a HP o ai suoi fornitori e sono protetti dalla legge, compresa, tra l'altro, la legge sul copyright, sul segreto commerciale e sui marchi in vigore negli Stati Uniti, nonché altre leggi applicabili e dai trattati internazionali. L'utente deve astenersi dal rimuovere qualsivoglia identificativo, nota di copyright o restrizione proprietaria dal Prodotto software.
- 6. **RESTRIZIONI ALLA DECODIFICAZIONE**. L'utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il Prodotto software, salvo ed esclusivamente se la legge applicabile lo impone, ferme restando queste restrizioni o se espressamente indicato nel presente EULA.
- 7. **TERMINE**. Il presente EULA si applica a meno che non venga terminato o rifiutato. Il presente EULA terminerà secondo le condizioni stabilite altrove nel presente EULA in caso di inadempimento di qualsiasi termine o condizione del presente EULA.

8. CONSENSO ALL'USO/RACCOLTA DEI DATI.

a. HP utilizza cookie e altre tecnologie Web per raccogliere informazioni tecniche in forma anonima relative al Software HP e al Prodotto HP dell'utente. Questi dati verranno utilizzati per fornire aggiornamenti e assistenza correlata o altri servizi descritti nella Sezione 2. HP raccoglierà, inoltre, le informazioni personali, tra cui l'indirizzo IP o l'identificatore univoco, associate al Prodotto HP e i dati forniti dall'utente al momento della registrazione del Prodotto HP. Oltre a fornire aggiornamenti e assistenza correlata o altri servizi, questi dati verranno utilizzati per

inviare comunicazioni commerciali all'utente (in ogni caso con il consenso espresso dell'utente, se richiesto dalla legge in vigore).

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, accettando tali termini e condizioni l'utente acconsente alla raccolta e all'uso dei dati anonimi e personali da parte di HP e delle sue affiliate e consociate come descritto nel presente EULA e nell'informativa sulla privacy di HP: <u>www.hp.com/go/privacy</u>

- b. Raccolta/uso da parte di terze parti. Alcuni programmi software inclusi nel Prodotto HP vengono forniti e concessi separatamente in licenza all'utente da fornitori terzi ("Software di terze parti"). Il Software di terze parti può essere installato e utilizzato sul Prodotto HP anche se si sceglie di non attivare/acquistare tale software. Il Software di terze parti può raccogliere e trasmettere informazioni tecniche sul sistema in uso (ad esempio, indirizzo IP, identificatore dispositivo univoco, versione del software installata e così via) e altri dati del sistema. Queste informazioni vengono utilizzate dalle terze parti per individuare gli attributi tecnici del sistema e assicurarsi che sul sistema sia installata la versione più recente del software. Se non si desidera che il Software di terze parti raccolga tali informazioni tecniche o invii automaticamente gli aggiornamenti della versione, è necessario disinstallare il software prima di stabilire la connessione a Internet.
- 9. ESCLUSIONI DI GARANZIA. NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, HP E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL PRODOTTO SOFTWARE "COSÌ COM'È" E CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI ED ESCLUDONO OGNI ALTRA GARANZIA E CONDIZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESE, TRA LE ALTRE, LE GARANZIE DI TITOLO E NON VIOLAZIONE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DIRITTI O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E QUINDI DELLA MANCANZA DI VIRUS IN MERITO AL PRODOTTO SOFTWARE. Alcuni stati/giurisdizioni non consentono esclusioni delle garanzie implicite né restrizioni alla durata delle garanzie implicite, in modo che la suddetta esclusione di responsabilità non possa applicarsi all'utente nella sua interezza.

IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA, IL SOFTWARE VIENE FORNITO CON GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE SECONDO LE LEGGI PER I CLIENTI AUSTRALIANI E NEOZELANDESI. I CLIENTI AUSTRALIANI HANNO DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE O AL RIMBORSO PER UN GRAVE GUASTO E UNA COMPENSAZIONE PER ALTRE PERDITE O DANNI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI. I CLIENTI AUSTRALIANI HANNO ANCHE DIRITTO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE NEL CASO IN CUI LA QUALITÀ NON SIA ACCETTABILE E IL GUASTO NON SIA GRAVE. I CLIENTI DELLA NUOVA ZELANDA CHE ACQUISTANO PRODOTTI PER USO O CONSUMO PERSONALE O DOMESTICO E NON PER SCOPI COMMERCIALI ("CLIENTI DELLA NUOVA ZELANDA") HANNO DIRITTO ALLA RIPARAZIONE, ALLA SOSTITUZIONE O AL RIMBORSO IN CASO DI GUASTO E A UNA COMPENSAZIONE PER ALTRE PERDITE O DANNI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI.

- 10. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ. Secondo quanto stabilito dalla legge locale, indipendentemente dall'entità del danno subito dall'utente, l'intera responsabilità di HP e dei suoi fornitori in base al presente EULA e l'unico indennizzo riconoscibile all'utente saranno limitati al maggiore degli importi effettivamente corrisposto separatamente dall'utente per il Prodotto software oppure U.S. \$5,00. NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO HP O I SUOI FORNITORI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, DATI RISERVATI O ALTRE INFORMAZIONI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY) DERIVANTI O CONNESSI IN ALCUN MODO ALL'USO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SOFTWARE O ALTRIMENTI CORRELATI AI REGOLAMENTI DEL PRESENTE EULA, ANCHE SE HP O UN SUO FORNITORE SIA STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI E ANCHE SE IL RIMEDIO NON HA AVUTO ESITO POSITIVO. Alcuni stati/giurisdizioni non consentono esclusioni o limitazioni dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere valida.
- 11. CLIENTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. In conformità agli articoli FAR 12.211 e 12.212, il software commerciale per computer, la documentazione del software per computer e i dati tecnici per i prodotti commerciali sono concessi in licenza al governo degli Stati Uniti ai sensi della licenza commerciale standard HP.

- 12. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULL'ESPORTAZIONE**. L'utente deve attenersi a tutte le leggi e norme degli Stati Uniti e altri Paesi ("Leggi sull'esportazione") per garantire che il Prodotto software non sia (1) esportato, direttamente o indirettamente, violando le Leggi sull'esportazione o (2) utilizzato per qualsiasi scopo proibito dalle Leggi sull'esportazione, inclusa, tra le altre, la proliferazione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- **13. CAPACITÀ E AUTORITÀ PER STIPULARE UN CONTRATTO**. L'utente dichiara di avere la maggior età stabilita nel proprio stato di residenza e, se applicabile, di essere autorizzato dal proprio datore di lavoro a inserirsi nel presente contratto.
- 14. LEGGE APPLICABILE. Il presente EULA è governato da leggi del Paese in cui l'apparecchiatura è stata acquistata.
- **15. CONTRATTO COMPLETO**. Il presente EULA (inclusa qualsiasi aggiunta o emendamento incluso con il Prodotto HP) rappresenta il contratto completo tra l'utente e HP sul Prodotto software e sostituisce tutte le comunicazioni orali o scritte precedenti o contemporanee, le proposte o le dichiarazioni relative al Prodotto software o qualsiasi altro aspetto del presente EULA. Nella misura in cui i termini di qualsiasi criterio o programma HP per i servizi di assistenza siano in conflitto con i termini nel presente EULA, i termini del presente EULA hanno la priorità.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti gli altri nomi di prodotti elencati nel presente documento sono marchi registrati delle rispettive società. Nella misura consentita dalla legge applicabile, le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nel presente documento può essere interpretato come ulteriore garanzia. Nella misura consentita dalla legge applicabile, HP declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

Prima edizione: agosto 2015

Assistenza in garanzia CSR (Customer Self Repair)

I prodotti HP contengono numerosi componenti CSR (Customer Self Repair, componenti che possono essere riparati dall'utente) per ridurre i tempi di riparazione e consentire una maggiore flessibilità nella sostituzione dei componenti difettosi. Se, in fase di diagnosi, HP stabilisce che la riparazione può essere eseguita tramite l'uso di un componente CSR, questo componente viene spedito direttamente al cliente per eseguire la sostituzione. I componenti CSR appartengono a due categorie: 1) Componenti per i quali la riparazione da parte del cliente è obbligatoria. Se ci si rivolge a HP per la sostituzione di questi componenti, le spese di trasporto e manodopera verranno addebitate al cliente. 2) Componenti per i quali la riparazione da parte del cliente è facoltativa. Si tratta di componenti che possono anche essere riparati direttamente dal cliente. Se ci si rivolge a HP per la sostituzione viene effettuata senza addebitare le spese al cliente, in base alla formula di assistenza in garanzia valida per il prodotto.

A seconda della disponibilità dei componenti CSR o dell'area geografica di appartenenza, la consegna è prevista per il giorno lavorativo successivo. A seconda dell'area geografica di appartenenza, è inoltre disponibile la consegna nello stesso giorno o entro quattro ore dietro addebito di un costo extra. Se si necessita di assistenza telefonica da parte di un tecnico esperto, è possibile rivolgersi al centro di assistenza tecnica HP. Nel materiale abbinato ai componenti CSR sostitutivi inviati sono presenti istruzioni relative all'eventuale necessità di restituire i componenti difettosi a HP. Nei casi in cui i componenti sostituiti debbano essere resi ad HP, la spedizione dovrà essere effettuata entro un determinato periodo, solitamente entro cinque (5) giorni lavorativi. I componenti difettosi devono essere restituiti con la relativa documentazione nella confezione fornita. La mancata restituzione del componente difettoso a HP potrà comportare l'addebito del costo del componente sostitutivo. In presenza di un CSR, i costi di spedizione e di restituzione dei componenti e la scelta del corriere o del vettore sono a carico di HP.

Assistenza clienti

Supporto telefonico per il proprio paese/regione Prendere nota del nome del prodotto, del numero di serie, della data di acquisto e della descrizione del problema e tenere queste informazioni a portata di mano.	I numeri di telefono relativi al paese/regione di appartenenza sono reperibili nell'opuscolo incluso con il prodotto o all'indirizzo www.hp.com/support/.
È possibile ricevere assistenza tramite Internet 24 ore su 24, nonché scaricare utilità software e driver	www.hp.com/support/ljm1130series o www.hp.com/support/ ljm1210series
Ordinazione di contratti di manutenzione o di assistenza HP aggiuntivi	www.hp.com/go/carepack
Registrare il prodotto	www.register.hp.com

C Specifiche

- <u>Specifiche fisiche</u>
- <u>Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche</u>
- <u>Specifiche ambientali</u>

Specifiche fisiche

Tabella C-1 Caratteristiche fisiche¹

Caratteristica	Serie M1130	Serie M1210
Peso del prodotto	7 kg	8,3 kg
Altezza del prodotto	250 mm	306 mm
Profondità del prodotto	265 mm	265 mm
Larghezza del prodotto	415 mm	435 mm

¹ I valori si basano su dati preliminari. Vedere <u>www.hp.com/support/ljm1130series</u> o <u>www.hp.com/support/ljm1210series</u>.

Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche

Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/ljm1130series_regulatory</u> o <u>www.hp.com/go/ljm1210series_regulatory</u>.

ATTENZIONE: i requisiti di alimentazione variano a seconda del paese/regione in cui il prodotto viene venduto. Non convertire le tensioni di funzionamento, poiché questa operazione potrebbe danneggiare il prodotto e invalidarne la garanzia.

Specifiche ambientali

Tabella C-2 Specifiche ambientali

	Operativo ¹	Memorizzazione ¹
Temperatura	Da 15° a 32,5 °C	Da 0° a 35° C
Umidità relativa	Da 10% a 80%	Da 10% a 80%

¹ I valori si basano su dati preliminari. Vedere <u>www.hp.com/support/lim1130series</u> o <u>www.hp.com/support/lim1210series</u>.

D Programma di sostenibilità ambientale dei prodotti

- Protezione dell'ambiente
- Emissione di ozono
- <u>Consumo energetico</u>
- <u>Consumo di toner</u>
- <u>Uso della carta</u>
- Materiali in plastica
- <u>Materiali di consumo per stampanti HP LaserJet</u>
- <u>Carta</u>
- <u>Limitazioni relative ai materiali</u>
- <u>Smaltimento delle apparecchiature da parte degli utenti (UE e India)</u>
- <u>Riciclo dell'hardware elettronico</u>
- Informazioni sul riciclaggio dell'hardware in Brasile
- Sostanze chimiche
- Dati di alimentazione del prodotto secondo la normativa 1275/2008 dell'Unione Europea
- <u>Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (India)</u>
- <u>Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (Turchia)</u>
- <u>Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (Ucraina)</u>
- <u>Tabella sostanze (Cina)</u>
- Informazioni utente per etichetta ecologica SEPA (Cina)
- La direttiva sull'implementazione dell'etichetta energetica per la Cina per stampante, fax e copiatrice
- <u>Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)</u>
- <u>EPEAT</u>
- Ulteriori informazioni

Protezione dell'ambiente

HP è da sempre impegnata nella realizzazione di prodotti di qualità nel rispetto dei principi della salvaguardia dell'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con diversi attributi per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.

Emissione di ozono

Le emissioni nell'aria di ozono per questo prodotto sono state misurate secondo un metodo* generalmente riconosciuto e quando tali dati sulle emissioni sono applicati a un "generico scenario di esposizione del modello di ufficio"**, HP è in grado di determinare che non è presente una quantità apprezzabili di ozono generata durata la stampa che ecceda qualsiasi standard o linea guida attuale sulla qualità dell'aria in interni.

* Metodo di test per la determinazione delle emissioni da periferiche di stampa relativo alla concessione dell'etichetta ambientale per periferiche da ufficio con funzioni di stampa; RAL-UZ 171 - BAM luglio 2012

** Basato sulla concentrazione di ozono stampando due ore al giorno in una stanza di 32 metri cubici con un tasso di ventilazione di 0,72 cambi d'aria per ora con materiali di consumo HP

Consumo energetico

Le modalità pronta, pausa e spenta consentono di ridurre notevolmente il consumo di energia, grazie a un utilizzo più attento delle risorse naturali che non comporta la riduzione delle prestazioni elevate del prodotto. I dispositivi di imaging e stampa HP contrassegnati dal logo ENERGY STAR[®] sono conformi alle specifiche ENERGY STAR per i dispositivi di imaging stabilite dall'ente statunitense per la tutela dell'ambiente. I prodotti di imaging conformi alle specifiche ENERGY STAR sono riconoscibili grazie alla presenza del seguente logo:



Ulteriori modelli di prodotti di imaging conformi a ENERGY STAR sono elencati all'indirizzo:

www.hp.com/go/energystar

Consumo di toner

La funzione EconoMode consente di utilizzare una quantità di toner ridotta, prolungando in questo modo la durata della cartuccia. HP consiglia di non utilizzare sempre la funzione EconoMode. Se si utilizza continuamente la modalità EconoMode, le parti meccaniche della cartuccia di stampa potrebbero usurarsi prima dell'esaurimento del toner. Se la qualità di stampa risulta ridotta e non più accettabile, si consiglia di sostituire la cartuccia di stampa.

Uso della carta

Le funzioni di stampa fronte/retro (manuale o automatica) e la funzione di stampa N-up (più pagine stampate su un'unica pagina) possono ridurre l'uso della carta e il conseguente fabbisogno di risorse naturali.

Materiali in plastica

La maggior parte dei componenti in plastica di peso superiore a 25 g è provvista di contrassegni conformi agli standard internazionali che consentono di identificare e riciclare i materiali con maggiore facilità nel momento in cui la stampante deve essere sostituita.

Materiali di consumo per stampanti HP LaserJet

I materiali di consumo HP originali sono stati progettati tenendo conto dell'ambiente. HP consente di preservare le risorse e la carta durante la stampa in modo semplice. Riciclare è più semplice e conveniente.¹

Tutte le cartucce HP restituite tramite il programma HP Planet Partners passano attraverso un processo di riciclaggio multifase in cui i materiali vengono separati e rifiniti per essere utilizzati come materiale grezzo per nuove cartucce HP originali e prodotti di uso quotidiano. Nessuna cartuccia originale HP restituita tramite il programma HP Planet Partners viene inviata a una discarica e HP non ricarica o rivende cartucce HP originali.

Per partecipare al programma di riciclaggio e restituzione HP Planet Partners, visitare il sito Web <u>www.HP.com/recycle</u>. Per informazioni sulla modalità di restituzione dei materiali di consumo della stampante HP, selezionare il paese/regione di provenienza. In tutte le nuove confezioni di cartucce di stampa HP sono incluse informazioni e istruzioni multilingue sul programma.

¹ La disponibilità del programma è soggetta a variazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo: <u>www.hp.com/recycle</u>.

Carta

Questo prodotto è in grado di utilizzare carta riciclata e carta leggera (EcoFFICIENT[™]), qualora sia conforme alle linee guida delineate nella *Guida dei supporti della famiglia di stampanti HP LaserJet*. Questo prodotto supporta l'uso di carta riciclata e carta leggera (EcoFFICIENT[™]) ai sensi della norma EN12281:2002.

Limitazioni relative ai materiali

Questo prodotto HP non contiene mercurio aggiunto.

Se questo prodotto HP contiene una batteria per la quale potrebbe essere necessario lo smaltimento come rifiuto speciale.

Stampante multifunzione HP LaserJet Professional M1130/M1210		
Тіро	Litio monofluoruro di carbonio	
Peso	0,8 g	
Ubicazione	Sulla scheda del formatter	
Rimovibile dall'utente	No	



廢電池請回收

Per informazioni sul riciclaggio, visitare il sito Web <u>www.hp.com/recycle</u> oppure contattare l'autorità locale competente o Electronics Industries Alliance all'indirizzo <u>www.eiae.org</u>.

Smaltimento delle apparecchiature da parte degli utenti (UE e India)



Questo simbolo significa che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. È responsabilità dell'utente proteggere la salute e l'ambiente smaltendo le apparecchiature dismesse consegnandole al punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. Per maggiori informazioni, contattare il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o accedere al sito Web: www.hp.com/recycle.

Riciclo dell'hardware elettronico

HP incoraggia i propri clienti a riciclare l'hardware elettronico usato. Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclo, visitare il sito Web: <u>www.hp.com/recycle</u>.

Informazioni sul riciclaggio dell'hardware in Brasile



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Sostanze chimiche

HP si impegna a fornire ai clienti informazioni sulle sostanze chimiche presenti nei prodotti in conformità con i requisiti legali, ad esempio REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo). È possibile reperire una relazione sulle informazioni chimiche relative al prodotto sul sito Web: <u>www.hp.com/go/reach</u>.

Dati di alimentazione del prodotto secondo la normativa 1275/2008 dell'Unione Europea

Per i dati relativi all'alimentazione del prodotto, compreso il consumo elettrico del prodotto in standby in rete in caso di connessione di tutte le porte cablate e attivazione di tutte le porte di rete wireless, fare riferimento alla sezione P14 "Informazioni aggiuntive" della Dichiarazione ECO IT del prodotto all'indirizzo <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html</u>.

Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (Turchia)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Restrizioni relative alla dichiarazione di sostanze nocive (Ucraina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Tabella sostanze (Cina)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	0	0	0	0
复印机组件	Х	0	0	0	0	0
控制面板	Х	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0
						0614.1

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含"X"的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Informazioni utente per etichetta ecologica SEPA (Cina)

中国环境标识认证产品用户说明 噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。 如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。 如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插座断开。 您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

La direttiva sull'implementazione dell'etichetta energetica per la Cina per stampante, fax e copiatrice

根据"复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则",本打印机具有能效标签。根据"复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级"("GB21521")决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC(典型能耗)值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级,等级1级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此, 本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息,请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)

Le schede tecniche di sicurezza relative ai materiali di consumo contenenti sostanze chimiche (ad esempio, il toner) sono disponibili sul sito Web di HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/msds</u>.

EPEAT

Diversi prodotti HP sono progettati per soddisfare EPEAT. EPEAT è uno strumento di valutazione completo che consente di selezionare apparecchiature elettroniche in base alle relative caratteristiche ambientali. Per maggiori informazioni su EPEAT, vedere <u>www.epeat.net</u>. Per informazioni sui prodotti HP registrati con EPEAT, vedere <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf</u>.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli argomenti ambientali:

- Scheda relativa al profilo ambientale di questo prodotto e di molti altri prodotti HP correlati
- Impegni HP in materia di rispetto dell'ambiente
- Sistema di gestione ambientale HP
- Programma di riciclaggio e restituzione dei prodotti HP
- Material Safety Data Sheet (Scheda tecnica di sicurezza)

Visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/environment</u>.

Inoltre, visitare il sito Web <u>www.hp.com/recycle</u>.

E Informazioni sulle normative

- Dichiarazione di conformità
- Dichiarazione di conformità
- Dichiarazione di conformità
- Dichiarazioni di conformità alle norme
- <u>Ulteriori dichiarazioni per i prodotti di telecomunicazioni (fax)</u>
- Dichiarazione aggiuntive per il prodotto con rete senza fili

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

in base a ISO/IEC 17050 e EN 17050-1 Nome del produttore: HP Inc. N. documento: BOISB-0901-02-rel.11.0 Indirizzo del produttore: 11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, USA dichiara che il prodotto Nome del prodotto: Unità MFP HP LaserJet Pro serie M1132 Unità MFP HP LaserJet Pro serie M1136 Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M1132s Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M1139 Numero di modello della normativa: BOISB-0901-02 2) **Opzioni del prodotto:** Tutte Cartucce di toner: CE285A e CC388A è conforme alle seguenti caratteristiche: EMC: CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Classe B1) EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010 FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Numero 4 GB9254-2008, GB17625.1-2003 SICUREZZA: IEC 60950-1:2005 +A1:2009/EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 IEC 60825-1:2007 /EN 60825-1:2007 (Laser Classe 1/Prodotto LED) IEC 62479:2010/EN 62479:2010 GB4943.1-2011 **CONSUMO ENERGETICO:** Normativa (CE) N. 1275/2008 IEC 62301:2011 EN 50564:2011 **RoHS**: EN 50581:2012

Informazioni supplementari:

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2004/108/CE, della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, della Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, della Direttiva RoHS 2011/65/UE ed è contrassegnato dalla marcatura CE

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che possono causare un funzionamento errato.

- 1. Il prodotto è stato collaudato in una configurazione tipica, con sistemi di personal computer HP.
- 2. Per scopi di conformità alla normativa, a questo prodotto è stato assegnato un numero di modello di normativa. Questo numero non deve essere confuso né con il nome né con i numeri del prodotto.

Shanghai, Cina

1 novembre 2015

Contatto locale solo per problematiche di carattere normativo:

Europa:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germania

www.hp.eu/certificates

USA:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. +650-857-1501

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

	in base a ISO/IEC 17050 e EN 17050-1	
Nome del produttore:	HP Inc.	N. documento: BOISB-0901-03-rel.11.0
Indirizzo del produttore:	11311 Chinden Boulevard	
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
dichiara che il prodotto		
Nome del prodotto:	Unità MFP HP LaserJet Pro serie M1212nf	
	Unità MFP HP LaserJet Pro serie M1213nf	
	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M1219nf	
Numero di modello della normativa: 2)	B0ISB-0901-03	
Opzioni del prodotto:	All (Tutti)	
Accessori: ⁴⁾	BOISB-0906-00 – (LIU Modulo US-Fax)	
	BOISB-0906-01 – (LIU Modulo EURO-Fax)	
	BOISB-0906-04 – (LIU Modulo AP-Fax)	
Cartucce di toner:	CE285A e CC388A	
è conforme alle seguenti caratteristic	he:	
EMC:	CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Classe B ¹⁾	
	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009	
	EN 61000-3-3:2008	
	EN 55024:2010	
	FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Numer	ro 4
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
SICUREZZA:	IEC 60950-1:2005 +A1:2009/EN60950-1: 2006 +A11:	2009+A1:2010+A12:2011
	IEC 60825-1:2007 /EN 60825-1:2007 (Laser Classe 1/	/Prodotto LED)
	IEC 62479:2010/EN 62479:2010	
	GB4943.1-2011	
TELECOM: ³⁾	ES 203 021; FCC titolo 47 CFR, parte 68	
CONSUMO ENERGETICO:	Normativa (CE) N. 1275/2008	
	IEC 62301:2011	
	EN 50564:2011	
RoHS:	EN 50581:2012	
Informazioni supplementari:		

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2004/108/CE, della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, della Direttiva R&TTE 1999/5/ CE, della Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, della Direttiva RoHS 2011/65/UE ed è contrassegnato dalla marcatura CE

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che possono causare un funzionamento errato.

- 1. Il prodotto è stato collaudato in una configurazione tipica, con sistemi di personal computer HP.
- 2. Per scopi di conformità alla normativa, a questo prodotto è stato assegnato un numero di modello di normativa. Questo numero non deve essere confuso né con il nome né con i numeri del prodotto.
- 3. Oltre agli standard sopra elencati, il prodotto è conforme alle normative sulle telecomunicazioni e agli altri standard specifici per i Paesi/le regioni di destinazione.
- Il presente prodotto utilizza un modulo accessorio fax analogico i cui numeri di modello normativo sono BOISB-0906-00 (US-LIU), BOISB-0906-01 (EURO LIU), BOISB-0906-04 (AP LIU) o BOISB-0906-02 (LIU Modulo Brasile-Fax), in conformità ai requisiti normativi tecnici per i Paesi/le regioni in cui verrà venduto.

Shanghai, Cina

1 novembre 2015

Contatto locale solo per problematiche di carattere normativo:

Europa: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germania

www.hp.eu/certificates

USA:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. +650-857-1501

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

	in base a ISO/IEC 17050 e EN 17050-1	
Nome del produttore:	HP Inc.	N. documento: BOISB-0901-02-rel.8.0
Indirizzo del produttore:	11311 Chinden Boulevard	
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
dichiara che il prodotto		
Nome del prodotto:	Unità MFP HP LaserJet Pro serie M1214nfh	
	Unità MFP HP LaserJet Pro serie M1216nfh	
Numero di modello della normativa: 2)	B0ISB-0901-04	
Opzioni del prodotto:	All (Tutti)	
Accessori: ⁴⁾	BOISB-0906-01 – (LIU Modulo EURO-Fax)	
	BOISB-0906-00 – (LIU Modulo US-Fax)	
Cartucce di toner:	CE285A e CC388A	
è conforme alle seguenti caratteristich	1e:	
EMC:	CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Classe B ¹⁾	
	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009	
	EN 61000-3-3:2008	
	EN 55024:2010	
	FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Numer	0 4
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
SICUREZZA:	IEC 60950-1:2005 +A1:2009/EN60950-1: 2006 +A11:	2009+A1:2010+A12:2011
	IEC 60825-1:2007 /EN 60825-1:2007 (Laser Classe 1/	Prodotto LED)
	IEC 62479:2010/EN 62479:2010	
	GB4943.1-2011	
TELECOM: ³⁾	ES 203 021; ES201 038	
CONSUMO ENERGETICO:	Normativa (CE) N. 1275/2008	
	IEC 62301:2011	
	EN 50564:2011	
RoHS:	EN 50581:2012	
Informazioni supplementari:		

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2004/108/CE, della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, della Direttiva R&TTE 1999/5/ CE, della Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, della Direttiva RoHS 2011/65/UE ed è contrassegnato dalla marcatura CE Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che possono causare un funzionamento errato.

- 1. Il prodotto è stato collaudato in una configurazione tipica, con sistemi di personal computer HP.
- 2. Per scopi di conformità alla normativa, a questo prodotto è stato assegnato un numero di modello di normativa. Questo numero non deve essere confuso né con il nome né con i numeri del prodotto.
- 3. Oltre agli standard sopra elencati, il prodotto è conforme alle normative sulle telecomunicazioni e agli altri standard specifici per i Paesi/le regioni di destinazione.
- Questo prodotto utilizza un modulo accessorio fax analogico il cui numero di modello normativo è: BOISB-0906-01 (EURO LIU) come necessario per soddisfare i requisiti normativi tecnici per i Paesi/regioni in cui il prodotto verrà venduto.

Shanghai, Cina

1 novembre 2015

Contatto locale solo per problematiche di carattere normativo:

Europa:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germania

www.hp.eu/certificates

USA:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. +650-857-1501

Dichiarazioni di conformità alle norme

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per le periferiche digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono previsti per fornire ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia. Qualora non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che una particolare installazione non provochi interferenza. Se questa attrezzatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa determinabile spegnendo e riaccendendo l'attrezzatura, si incoraggia l'utente a provare a correggerle adottando una o più delle seguenti misure.

- Orientare diversamente o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello in cui si trova il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

NOTA: le modifiche apportate alla stampante che non siano esplicitamente autorizzate dalla HP possono annullare la facoltà dell'utente di utilizzare l'apparecchio.

L'uso di un cavo di interfaccia schermato è necessario per la conformità ai limiti della Classe B della Parte 15 delle normative FCC.

Canada - Dichiarazione di conformità Industry Canada ICES-003

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dichiarazione EMC (Corea)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Istruzioni relative al cavo di alimentazione

Verificare che il cavo di alimentazione sia adatto alla tensione del prodotto. La tensione è specificata sull'etichetta del prodotto. Il prodotto funziona a 110-127 V CA o 220-240 V CA e 50/60 Hz.

Collegare il cavo di alimentazione del prodotto a una presa elettrica con collegamento a terra.

ATTENZIONE: per impedire danni al prodotto, utilizzare soltanto il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.

Sicurezza dei prodotti laser

Il CDRH (Center for Devices and Radiological Health) della FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti ha introdotto alcune disposizioni per i dispositivi laser prodotti a partire dal 1 agosto 1976. I prodotti venduti negli Stati Uniti devono obbligatoriamente conformarsi a tali disposizioni. Questa periferica è certificata come prodotto laser di "Classe 1" ai sensi del Radiation Performance Standard Act del 1968 del DHHS (Department of Health and Human Services) degli Stati Uniti. Poiché le radiazioni emesse all'interno della periferica sono completamente isolate tramite alloggiamenti protettivi e coperchi esterni, i raggi laser non possono fuoriuscire durante il normale funzionamento della periferica.

AVVERTENZA! L'uso di impostazioni e procedure diverse da quelle indicate in questa Guida dell'utente possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti laser per la Finlandia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Dichiarazione GS (Germania)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Conformità eurasiatica (Bielorussia, Kazakstan, Russia)

EAC
Ulteriori dichiarazioni per i prodotti di telecomunicazioni (fax)

Dichiarazione EU per l'utilizzo nelle telecomunicazioni

Questo prodotto è stato progettato per essere collegato a reti PSTN (Public Switched Telecommunication Networks) analogiche dei paesi/regioni EEA (Area economica europea).

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EU R&TTE 1999/5/EC (Allegato II), pertanto è contrassegnato dal marchio di conformità CE.

Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione di conformità fornita dal produttore in un'altra sezione del presente manuale.

Tuttavia, a causa delle differenze tra le singole reti PSTN locali, il prodotto non fornisce garanzia incondizionata di corretto funzionamento in ogni punto di terminazione della rete PSTN. La compatibilità di rete dipende dalla configurazione appropriata impostata dal cliente in preparazione della connessione a PSTN. Seguire le istruzioni fornite nel Manuale per l'utente.

In caso di problemi di compatibilità di rete, contattare il fornitore dell'apparecchiatura o l'assistenza HP nel Paese/regione in cui ci si trova.

La connessione a un punto di terminazione PSTN potrebbe richiedere ulteriori requisiti individuati dall'operatore PSTN locale.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack,

which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the toner cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

ATTENZIONE: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. / Le présent matériel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Vietnam Telecom cablato indicato per i prodotti approvati Tipo ICTQC



Dichiarazione aggiuntive per il prodotto con rete senza fili

Dichiarazione di conformità FCC - Stati Uniti

Exposure to radio frequency radiation

ATTENZIONE: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ATTENZIONE: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Dichiarazione per l'Australia

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Dichiarazione ANATEL per il Brasile

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Dichiarazioni per il Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Prodotti con gamma di frequenza da 5 GHz. Operation Industry Canada

ATTENZIONE: se si utilizza una rete LAN wireless, conforme alla normativa IEEE 802.11, l'uso del prodotto risulta limitato ad ambienti chiusi, poiché dotato di una gamma di frequenza operativa compresa tra 5,15 e 5, 25 GHz. Industry Canada richiede che tale prodotto venga utilizzato in ambienti chiusi, per frequenze comprese tra 5,15 e 5,25 GHz, in modo da ridurre possibili interferenze dannose in sistemi satellitari mobili co-canale. È inserito un radar a elevata potenza come ricevitore primario delle bande comprese tra 5,25 e 5,35 GHz. Tali stazioni radar potrebbero causare interferenze e/o danneggiare l'apparecchiatura.

Esposizione alla radiazione di radiofrequenze (Canada)

AVVERTENZA! Esposizione alla radiazione di radiofrequenze. La potenza di uscita emessa da questa apparecchiatura risulta inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze previsti da Industry Canada. È necessario, tuttavia, utilizzare il dispositivo in modo da ridurre al minimo il potenziale di rischio durante il funzionamento normale.

Per ridurre al minimo il rischio di superamento dei limiti di esposizione alle radiofrequenze previsti da Industry Canada, mantenersi a una distanza non inferiore a 20 cm dalle antenne.

Avviso sulle normative dell'Unione Europea

Le funzioni di telecomunicazione di questo prodotto possono essere utilizzate nei seguenti paesi/regioni della UE ed EFTA:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, e Regno Unito.

Avviso per l'utilizzo in Russia

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/ g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно—излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Avviso per l'utilizzo in Messico

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Dichiarazione per Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

Dichiarazione per la Corea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Vietnam Telecom cablato indicato per i prodotti approvati Tipo ICTQC



Indice analitico

A

Accessori numeri di catalogo 232 ordinazione 231, 232 Adattamento dei documenti Mac 32 Adattamento documenti copia 84 Windows 68 AirPrint 76 Alimentatore documenti capacità 4.53 caricamento 52 formati pagina supportati 145 posizione 6 Alimentazione risoluzione del problemi 196 Annullamento fax 125 processi di copia 84 processi di scansione 97 processo di stampa 58 Anticontraffazione, materiali di consumo 167 anticontraffazione, materiali di consumo 246 Apertura dei driver della stampante (Windows) 59 Assistenza clienti in linea 253 Assistenza clienti HP 253 Assistenza in linea 253 Assistenza tecnica in linea 253 Avvertenze iii Avvisi iii

B

Bande e strisce, risoluzione dei problemi 218 Batterie fornite 259 Blocco prodotto 164 Blocco dei fax 119 Buste orientamento per il caricamento 53

C

Capacità alimentatore documenti 4 scomparto di uscita 4 Caratteri, risoluzione dei problemi 219 Caratteristiche prodotto 4 Caricamento dei supporti alimentatore documenti 52 vassoio di alimentazione 49 Carta alimentatore documenti, formati supportati 145 arricciata, risoluzione dei problemi 219 formati supportati 47 formato personalizzato, impostazioni Mac 32 impostazioni di riduzione automatica fax 121 orientamento per il caricamento 53 pagine per foglio 33 prima pagina 32 stampa su carta intestata o moduli prestampati (Windows) 64

stropicciata 220 tipi supportati 48 Carta intestata stampa (Windows) 64 Carta prestampata stampa (Windows) 64 Carta speciale linee guida 44 stampa (Windows) 65 Carta speciale per copertine stampa (Windows) 67 Carta stropicciata, risoluzione dei problemi 219 Carta, copertine stampa (Windows) 67 Carta, ordinazione 232 Carta, speciale stampa (Windows) 65 Cartucce garanzia 244 non HP 245 numero di catalogo 232 riciclaggio 167, 259 sostituzione 170 stato, visualizzazione 158 cartucce del toner chip di memoria 247 non HP 245 Cartucce di stampa conservazione 167 non HP 167 riciclaggio 167 ridistribuzione del toner 168 rilascio sportello, posizione 6 sostituzione 170 stato, visualizzazione 158 cartucce toner garanzia 244 riciclaggio 259

Casella degli strumenti HP informazioni 157 scheda Fax 158 scheda Stato 158 Caselle ID chiamate, collegamento 106 Cavi USB, risoluzione dei problemi 225 Cavo USB, numero di catalogo 232 chip di memoria, cartuccia del toner descrizione 247 Collegamenti di rete 40 Collegamento alla rete 40 Colore, impostazioni di scansione 98.99 Conformità eurasiatica 274 Confronto, modelli del prodotto 2 Connettività risoluzione dei problemi 225 Conservazione cartucce di stampa 167 prodotto 256 Consumo energetico 256 Convenzioni del documento iii Copia annullamento 84 contrasto, regolazione 90 fascicolazione 87 fronte/retro 92 impostazioni chiaro/scuro 90 ingrandimento 84 menu di impostazione 15 più copie 82 qualità, regolazione 87 qualità, risoluzione dei problemi 221 riduzione 84 tocco singolo 82 Copie chiare 222 Copie di formato personalizzato 84 Copie scure 222

D

Data fax, impostazione Impostazione guidata fax di HP 110 pannello di controllo 108 Densità stampa 224 Denuncia di frodi, servizio telefonico 167 Dichiarazione EMC Corea 272 Dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti laser per la Finlandia 273 Dichiarazioni sulla sicurezza 272, 273 Dichiarazioni sulla sicurezza laser 272, 273 Difetti ricorrenti, risoluzione dei problemi 223 Difetti ripetuti, risoluzione dei problemi 220 **Dimensioni** pagine adattamento delle dimensioni dei documenti (Windows) 68 Disinstallazione del software Mac 30 Disinstallazione del software Windows 25 Documenti brevi copia 83 Documenti di identificazione copia 83 Documento, convenzioni iii Dpi (punti per pollice) fax 17,117 specifiche 4 Driver impostazioni 24,30 impostazioni (Mac) 32 impostazioni (Windows) 59 impostazioni rapide (Windows) 61 Macintosh, risoluzione dei problemi 227 modifica del tipo e del formato della carta 46 modifica delle impostazioni (Mac) 31 modifica delle impostazioni (Windows) 25 preimpostazioni (Mac) 32 scelta (Windows) 224 supportati 24 Driver della stampante (Mac) impostazioni 32 modifica delle impostazioni 31 Driver della stampante (Windows)

impostazioni 59

modifica delle impostazioni 25 scelta 224 DSL fax 126

E

Elenco di controllo risoluzione dei problemi relativi al fax 136 risoluzione del problemi generali 196 Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi 196 Eliminazione degli inceppamenti ubicazione 206 Eliminazione dei fax dalla memoria 125 ePrint 74 AirPrint 76 HP Cloud Print 74 HP Direct Print 75 Etichette stampa (Windows) 65 EWS. Vedere server Web incorporato

F

Fascicolazione copie 87 Fax annullamento 125 blocco 119 correzione errori 144 da un computer (Mac) 35, 130 da un computer (Windows) 130 eliminazione dalla memoria 125 gruppi ad hoc 129 impostazione V.34 145 impostazioni contrasto 116 impostazioni di rilevamento del segnale di linea 114 impostazioni di riselezione 115 impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 197 impostazioni volume 122 inoltro 118 invio da un telefono 132 invio dal software 130 invio differito 132 messaggi di errore 139 modalità di risposta 17, 118 modalità Rilev. silenzio 122

pause, inserimento 114 polling 124 prefissi di selezione 114 protezione, ricezione privata 123 registro di invio 160 registro di ricezione 160 report 15 report errori, stampa 143 report, stampa 142 ricezione al rilevamento dei segnali 134 ricezione mediante telefono interno 107 ricezione privata 123 ricezione tramite software 135 riduzione automatica 121 riselezione manuale 129 risoluzione 117 risoluzione dei problemi di invio 145 risoluzione dei problemi di ricezione 148 ristampa dalla memoria 134 selezione manuale 128 selezione, a toni o a impulsi 115 squilli alla risposta 120 stampa 134 stampa di fax privati 134 timbro di ricezione 123 tipi di squillo 120 tipo squillo 18 uso su DSL, PBX o ISDN 126 uso su VoIP 126 Fax elettronici invio 130 ricezione 135 File. scansione su Mac 36.96 Filigrane stampa (Windows) 70 Formati, supporti impostazione Adatta a pagina. fax 121 Formato carta modifica 46 modifica (Windows) 63 personalizzato (Windows) 63

Formato carta personalizzato, impostazioni Windows 63 Formato, copia riduzione o ingrandimento 84 Funzioni di accessibilità 5 Funzioni per il ridotto impatto ambientale della stampa 3

G

Garanzia CSR (Customer Self Repair) 252 licenza 248 garanzia cartucce toner 244 prodotto 234 Gestione della carta risoluzione del problemi 215 Gestione della rete 41 Grinze, risoluzione dei problemi 220 Gruppi ad hoc, invio di fax 129 Guida opzioni di stampa (Windows) 59

H

HP Cloud Print 74 HP Direct Print 75 HP LaserJet Scan (Windows) 96

I

Impostazione Adatta a pagina, fax 121 Impostazione contrasto copia 90 Impostazione correzione errori, fax 144 Impostazione di EconoMode 165 Impostazione squilli alla risposta 120 Impostazione V.34 145 Impostazioni driver 25 driver (Mac) 31 preimpostazioni driver (Mac) 32 priorità 24, 30 valori predefiniti, ripristino 197 Impostazioni carta di formato personalizzato Mac 32

Impostazioni contrasto fax 116 Impostazioni del driver Mac carta di formato personalizzato 32 Impostazioni di differenziazione degli squilli 120 Impostazioni di riduzione automatica, fax 121 Impostazioni di rilevamento del segnale di linea 114 Impostazioni di velocità del collegamento 41 Impostazioni protocollo, fax 145 Impostazioni rapide 61 Inceppamenti alimentazione documenti, eliminazione 207 cause comuni 205 scomparto di uscita, eliminazione 208 ubicazione 206 vassoio, eliminazione 210 Inceppamenti carta. Vedere inceppamenti Indirizzo IP configurazione manuale 41 Macintosh, risoluzione dei problemi 228 Indirizzo, stampante Macintosh, risoluzione dei problemi 228 Ingrandimento documenti copia 84 Inoltro dei fax 118 Intestazione fax, impostazione Impostazione guidata fax di HP 110 pannello di controllo 108 Invio di fax annullamento 125 da un telefono a valle 132 dal software 130 differito 132 gruppi ad hoc 129 inoltro 118 registro, HP Toolbox 160 report errori, stampa 143 risoluzione dei problemi 145 selezione manuale 128

Invio differito di fax 132 Invio fax lento, risoluzione dei problemi fax 147, 150 ISDN fax 126

L

LaserJet Scan (Windows) 96 Licenza, software 248 Linee esterne pause, inserimento 114 prefissi di selezione 114 Linee, risoluzione dei problemi copie 221 scansioni 222 Log, fax errori 143 stampa 142 Lucidi stampa (Windows) 65 Luminosità contrasto fax 116 stampa sbiadita, risoluzione dei problemi 217

Μ

Mac fax 35,130 impostazioni del driver 31, 32 modifica del tipo e del formato della carta 46 problemi, risoluzione dei problemi 227 ridimensionamento dei documenti 32 rimozione del software 30 scansione da software conforme a TWAIN 97 scansione in posta elettronica 36.96 scansione pagina per pagina 36, 96 scansione su file 36,96 Macchie, risoluzione dei problemi 217 Macintosh driver, risoluzione dei problemi 227

scheda USB, risoluzione dei problemi 229 sistemi operativi supportati 30 Mappa dei menu stampa 156 Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza) 263 Materiali di consumo contraffazione 167 non HP 167, 245 numero di catalogo 232 ordinazione 161, 231, 232 riciclaggio 167, 259 stato, visualizzazione 158 materiali di consumo contraffazione 246 Materiali di consumo contraffatti 167 materiali di consumo contraffatti 246 Materiali di consumo non HP 245 Materiali, limitazioni 259 Memoria eliminazione dei fax 125 ristampa di fax 134 specifiche 4 Menu Assistenza 20 Config. sistema 19 Funzioni fax 14 Impost. copia 15 Imposta fax 16 Report 15 Rubrica 14 Stato lav. fax 14 Menu Assistenza 20 Menu Config. sistema 19 Messaggi pannello di controllo 201 Messaggi di errore pannello di controllo 201 Messaggi di errore, fax 137 Microsoft Word, invio di fax 131 Modalità di risposta, impostazione 118 Modalità Rilev. silenzio 122 Modelli confronto 2 Modello numero, posizione 10

Modem, collegamento 106 Moduli stampa (Windows) 64

N

Non HP, materiali di consumo 167 Note iii Numero di catalogo cartucce di stampa 232 Numero di copie stampate modifica (Windows) 60 Numero di copie, modifica 82 Numero di serie, posizione 10

0

Ombreggiatura sfondo, risoluzione dei problemi 218 Opuscoli stampa (Windows) 72 Ora fax, impostazione Impostazione guidata fax di HP 110 pannello di controllo 108 Ordinazione materiali di consumo e accessori 232 numeri di catalogo 232 Ordinazione di materiali di consumo siti Web 231 Orientamento carta. durante il caricamento 53 modifica (Windows) 78 Orientamento della pagina modifica (Windows) 78 Orientamento orizzontale modifica (Windows) 78 Orientamento verticale modifica (Windows) 78

P

Pag. dimostr., stampa 155 Pagina di configurazione stampa 154 Pagina sullo stato dei materiali di consumo stampa 155 Pagine inclinate 220 non stampate 225 stampa lenta 225 vuote 225 Pagine al minuto 4 Pagine con stampa inclinata 215 Pagine con stampa non allineata 215 Pagine di copertina stampa (Mac) 32 Pagine inclinate 220 Pagine non allineate 220 Pagine per foglio 33 selezione (Windows) 76 Pagine vuote risoluzione dei problemi 225 Pagine, stampa inclinata 215 Pannello di controllo impostazioni 24,30 menu 14 Messaggi, risoluzione dei problemi 201 pulsanti e spie 11, 12 sequenze di accensione delle spie di stato 198 tipi di messaggi 201 Pause, inserimento 114 PBX fax 126 Percorso della carta, pulizia 186 Pieghe, risoluzione dei problemi 220 Più pagine per foglio 33 stampa (Windows) 76 Pixel per pollice (ppi), risoluzione della scansione 98 Polling dei fax 124 Porta di rete posizione 9 Porta USB risoluzione dei problemi Macintosh 229 tipo incluso 4 Porte posizione 8,9 risoluzione dei problemi Macintosh 229 tipi inclusi 4 Porte di interfaccia posizione 8,9 tipi inclusi 4 Porte fax, posizione 9

Posta elettronica, scansione impostazioni della risoluzione 99 Posta elettronica, scansione in Mac 36.96 ppi (pixels per pollice), risoluzione della scansione 98 Prefissi, selezione 114 Preimpostazioni (Mac) 32 Prima pagina uso di carta diversa 32 Priorità, impostazioni 24, 30 Problemi di alimentazione, risoluzione 215 Processo di stampa annullamento 58 Prodotti terminati, smaltimento 259 Prodotto confronto tra modelli 2 numero di serie, posizione 10 pulizia 180 Prodotto privo di mercurio 259 Prodotto, registrazione 161 Programma di sostenibilità ambientale 257 Pulizia esterna 191 percorso carta 186 prodotto 180 rullo di prelievo 180 tampone di separazione 183 vetro 89, 100, 191 Punti per pollice (dpi) fax 117 scansione 98 specifiche 4 Puntini, risoluzione dei problemi 217

Q

Qualità copia, risoluzione dei problemi 221 impostazioni di copia 87 impostazioni di stampa (Macintosh) 32 scansioni, risoluzione dei problemi 222 Qualità dell'immagine copia, risoluzione dei problemi 221 Qualità delle immagini scansioni, risoluzione dei problemi 222 Qualità di output copia, risoluzione dei problemi 221 Qualità di stampa scansioni, risoluzione dei problemi 222

R

Registrazione prodotto 161 Report fax 15 mappa dei menu 16, 156 Pag. dimostr. 15, 155 pagina di configurazione 16, 154 Pagina sullo stato dei materiali di consumo 16, 155 Report errori, fax stampa 143 Report fax, stampa 15 Report, fax errori 143 stampa 142 Residui di toner, risoluzione dei problemi 218 Rete configurazione indirizzo IP 41 impostazione velocità collegamento 41 impostazioni, modifica 41 impostazioni, visualizzazione 41 password, impostazione 41 password, modifica 41 sistemi operativi supportati 38 Ricezione di fax al rilevamento dei segnali 134 blocco 119 da telefoni interni 107 impostazione timbro di ricezione 123 impostazioni di riduzione automatica 121 impostazioni squilli alla risposta 120

modalità di risposta, impostazione 118 modalità Rilev. silenzio 122 polling 124 registro, HP Toolbox 160 risoluzione dei problemi 148 ristampa 134 tipi di squillo, impostazioni 120 tramite software 135 **Ricezione fax** report errori, stampa 143 Ricezione privata 123 Riciclaggio 3 Riciclaggio dei materiali di consumo 167 riciclaggio hardware, Brasile 261 Riciclo hardware elettronico 260 riciclo 259 riciclo dell'hardware elettronico 260 Ricorrenti, difetti 223 Ridimensionamento dei documenti Mac 32 Ridimensionamento documenti copia 84 Windows 68 Ridistribuzione del toner 168 Riduzione documenti copia 84 rifiuti, smaltimento 260 Righe verticali, risoluzione dei problemi 218 Righe, risoluzione dei problemi 218 pagine stampate 218 Righello dei difetti ricorrenti 223 Rilascio sportello cartuccia, posizione 6 Rimozione del software Mac 30 Ripristino dei valori predefiniti 197 Riselezione automatica, impostazioni 115 manuale 129 Riselezione manuale 129 Risoluzione 196 fax 117 modifica (Windows) 63 pagine con stampa inclinata 215 problemi di alimentazione 215

problemi di connessione diretta 225 problemi di rete 226 scansione 98 specifiche 4 Vedere anche risoluzione dei problemi Risoluzione dei problemi 196 connettività 225 difetti ricorrenti 223 difetti ripetuti 220 fax 136 gestione della carta 215 grinze 220 impostazione correzione errori fax 144 invio di fax 145 linee, copie 221 linee, scansione 222 macchie di toner 217 messaggi del pannello di controllo 201 pagine inclinate 220 pagine non stampate 225 pagine troppo chiare 222 pagine troppo scure 222 pagine vuote 225 prestazioni 225 problemi di connessione diretta 225 problemi di rete 226 problemi di Windows 227 problemi in Mac 227 qualità della copia 221 qualità della scansione 222 qualità delle immagini 217 residui di toner 218 ricezione di fax 148 righe, pagine stampate 218 sbavature di toner 218 scansioni vuote 222 selezione 146 seguenze di accensione delle spie di stato 198 stampa lenta delle pagine 225 stampa sbiadita 217 supporto arricciato 219 testo 219 toner sparso 220

USB, cavi 225 velocità. fax 147. 150 Vedere anche risoluzione; risoluzione; risoluzione dei problemi Risoluzione dei problemi relativi al fax elenco di controllo 136 Risoluzione del problemi eliminazione degli inceppamenti 205 Ristampa di fax 134 Rubrica, fax Casella degli strumenti HP 158 eliminazione di tutte le voci 112 importazione 111 Rullo di prelievo pulizia 180 sostituzione 173

S

Sbavature di toner, risoluzione dei problemi 218 Sblocco numeri fax 119 Scanner pulizia del vetro 89, 100, 191 Scansione annullamento 97 bianco e nero 99 colore 98 da HP LaserJet Scan (Windows) 96 dal software Mac 36 formati file 98 in posta elettronica (Mac) 36, 96 metodi 96 pagina per pagina (Mac) 36, 96 pagine vuote, risoluzione dei problemi 222 qualità, risoluzione dei problemi 222 risoluzione 98 scala di grigi 99 software compatibile con TWAIN 97 software compatibile con WIA 97 su file (Mac) 36, 96 Scansione in bianco e nero 99 Scansione in scala di grigi 99

Scansione pagina per pagina 36, 96 Scansioni vuote, risoluzione dei problemi 222 Scheda Fax Casella degli strumenti HP 158 Scheda Impostazioni (server Web incorporato) 163 Scheda Informazioni (server Web incorporato) 162 Scheda Rete (server Web incorporato) 163 Schede telefoniche 128 Scomparto di uscita capacità 4, 53 posizione 6 Scomparto, uscita capacità 4 inceppamenti, pulizia 208 Segnali di occupato, opzioni di riselezione 115 Segreterie telefoniche, collegamento 107 impostazioni fax 120 Selezione da un telefono 132 fax 17 impostazione a toni o a impulsi 115 manuale 128 pause, inserimento 114 prefissi, inserimento 114 riselezione automatica, impostazioni 115 riselezione manuale 129 risoluzione dei problemi 146 Selezione a impulsi 115 Selezione a toni 115 Selezione internazionale 128 Selezione manuale 128 Sequenze delle spie pannello di controllo 198 Sequenze di accensione delle spie di stato 198 Server Web incorporato acquisto dei materiali di consumo 163 assistenza 163 pagina di configurazione 162 scheda Impostazioni 163 scheda Informazioni 162

scheda Rete 163 stato dei materiali di consumo 163 stato del prodotto 162 uso 162 Server Web incorporato HP 27 Servizio telefonico HP per la denuncia di frodi 167 Sfondo grigio, risoluzione dei problemi 218 Sistemi operativi supportati 24, 30 Sistemi operativi, reti 38 Siti Web assistenza clienti 253 denuncia di frodi 167 ordinazione di materiali di consumo 231 scheda di sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet) 263 siti Web denuncia di frodi 246 sito Web contro le frodi 246 Sito Web HP per la denuncia di frodi 246 Smaltimento, prodotti terminati 259 Software componenti Windows 23 contratto di licenza software 248 disinstallazione per Mac 30 disinstallazione per Windows 25 impostazioni 24, 30 invio di fax 130 ricezione di fax 135 scansione da TWAIN o WIA 97 server Web incorporato 27 sistemi operativi supportati 24, 30 Windows 27 Software compatibile con TWAIN, scansione 97 Software compatibile con WIA, scansione 97 Sostituzione cartuccia di stampa 170 rullo di prelievo 173 tampone di separazione 177

Specifiche ambientali 256 caratteristiche del prodotto 4 elettriche e acustiche 256 fisiche 256 Specifiche acustiche 256 Specifiche ambientali 256 Specifiche dell'ambiente di funzionamento 256 Specifiche dell'umidità 256 Specifiche della temperatura 256 Specifiche elettriche 256 Specifiche fisiche 256 Specifiche relative alle dimensioni, prodotto 256 Stampa impostazioni (Mac) 32 impostazioni (Windows) 59 Macintosh 32 mappa dei menu 156 Pag. dimostr. 155 pagina di configurazione 154 Pagina sullo stato dei materiali di consumo 155 risoluzione dei problemi 225 Stampa chiara, risoluzione dei problemi 217 Stampa di n pagine per foglio selezione (Windows) 76 Stampa di più pagine su un foglio 33 Stampa fronte/retro 33 Macintosh 33 orientamento caricamento carta 53 Windows 70 Vedere anche stampa su due lati Stampa in scala di grigi, Windows 60 Stampa sbiadita 217 Stampa su due lati 33 Windows 70 Vedere anche stampa fronte/retro Stampa, cartucce conservazione 167 non HP 167 numero di catalogo 232 Stampante, driver supportati 24

Stato processo fax 14 visualizzazione 158 Strisce bianche o sbiadite, risoluzione dei problemi 221 Strisce verticali bianche o sbiadite 221 Strisce, risoluzione dei problemi 218 Suggerimenti iii Suonerie differenziate 120 Supporti alimentatore documenti, formati supportati 145 formati compatibili 47 formato personalizzato, impostazioni Mac 32 formato predefinito per vassoio 54 impostazioni di riduzione automatica fax 121 pagine per foglio 33 prima pagina 32 Supporti compatibili 47 Supporti di stampa compatibili 47 Supporti speciali linee guida 44 Supporto arricciato, risoluzione dei problemi 219 online 161 stropicciato 220 Supporto arricciato 219

T

Tampone di separazione pulizia 183 sostituzione 177 TCP/IP sistemi operativi supportati 38 Telefoni ricezione di fax 107, 134 Telefoni interni invio di fax 132 ricezione di fax 107 Telefoni, a valle invio di fax 132 Telefoni, collegamento extra 107 Testo, risoluzione dei problemi 219 Tipi di carta modifica 46 Tipi di squillo 120 Tipo di carta modifica (Windows) 63 Toner macchie, risoluzione dei problemi 217 residui, risoluzione dei problemi 218 ridistribuzione 168 sbavature, risoluzione dei problemi 218 sparso, risoluzione dei problemi 220 Toner sparso, risoluzione dei problemi 220 Toni chiari contrasto copie 90 Toni scuri, impostazione contrasto copia 90 Toni scuri, impostazioni contrasto fax 116

U

USB, porta posizione 8, 9 risoluzione dei problemi 225 Uscita, scomparto posizione 6

V

Valori predefiniti, ripristino 197 Vassoi formato predefinito supporti 54 orientamento della carta 53 posizione 6 stampa fronte/retro 33 Vassoi di alimentazione carta problemi di alimentazione, risoluzione 215 Vassoio capacità 4 inceppamenti, eliminazione 210 Vassoio di alimentazione 33 capacità 53 caricamento 49 posizione 6

Velocità fax, risoluzione dei problemi 147, 150 specifiche di stampa 4 Vetro, pulizia 89, 100, 191 VoIP fax 126 Volume impostazioni 19 Volume, regolazione 122

W

Windows componenti software 23, 27 driver supportati 24 impostazioni del driver 25 invio di fax 130 modifica del tipo e del formato della carta 46 risoluzione dei problemi 227 scansione da software TWAIN o WIA 97 sistemi operativi supportati 24 software 157 Word, invio di fax 131