RAID Brugervejledning © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Oktober 2009

Dokumentets bestillingsnummer: 572439-081

Produktbemærkning

I denne brugervejledning beskrives funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion

2 Oversigt over RAID-teknologi

RAID-terminologi	. 2
Understøttede RAID-tilstande	. 3
Fordelene ved RAID-tilstande understøttes	. 5

3 Understøttede operativsystemer og enheder

Understøttede operativsystemer	6
Understøttede enheder	6

4 Intel Matrix Storage Manager-funktioner

Avanceret Host Controller Interface	9
Intel Rapid Recover Technology	. 10

5 Opsætning af RAID-diskenhed

Aktivér RAID via system-BIOS'en (f10)	12
Initiér RAID-overførsel vha. Intel Matrix Storage Console	14
Brug af IRRT-funktioner i Intel Matrix Storage Console	24

6 Nulstilling af RAID-drev til ikke-RAID

7 Ofte stillede spørgsmål

Kan der installeres mere end en RAID-diskenhed på en computer?	29
Understøttes Matrix RAID, så der er mulighed for både RAID 0 og RAID 1 på en enkelt RAID- diskenhed?	29
Kan computeren frakobles, hvis gendannelsesdisken er i rummet på dockingstationen i	20
SATA?	29

Indeks		30
--------	--	----

1 Introduktion

Indtil for nylig var der begrænsede funktioner til brugere af de fleste bærbare computere, som ønskede at beskytte deres data mod tab, hvis der skulle ske en fejl på harddisken. Disse funktioner var: manuel kopiering af filer til et sikkerhedskopidrev eller brug af besværlig software til sikkerhedskopiering. Hvis brugerne ikke udførte en af disse hverdagsagtige opgaver forud for en fejl på harddisken, skulle de bruge lang tid og mange penge på at gendanne selv en del af dataene på drevet. Brugere af servercomputere og stationære computere har længe haft gavn af sikkerheden og fordelene ved RAID-teknologi (Redundant Array of Independent Disk's) til at gendanne data i tilfælde af fejl på harddisken.

HP tilbyder nu en enkel RAID-løsning til brugere af bærbare computere, som havde behov for at beskytte data på en SATA-disk (Serial ATA) i tilfælde af fejl på disken eller angreb af virus. HP's RAID-løsning har også fordele for brugere af bærbare computere, som ofte arbejder med store filer og som ønsker at forbedre computerens lagringsydelse.

BEMÆRK: Illustrationerne i denne vejledning er kun på engelsk.

2 Oversigt over RAID-teknologi

Dette kapitel definerer de betegnelser, der anvendes i denne vejledning, og beskriver de understøttede RAID-teknologier ved valg af bærbare HP Business-computere.

RAID-terminologi

Nogle af termerne i følgende tabel har en udvidet betydning, men de er defineret i relation til den RAIDimplementering, der er beskrevet i denne vejledning.

Betegnelse	Definition
Fejltolerance	Computerens evne til at fortsætte med at virke, hvis der er fejl på ét drev. Fejltolerancen anvendes ofte i daglig tale som driftssikkerhed, men de to betegnelser er forskellige.
Harddisk	Én fysisk harddisk i RAID-array.
Valgfri rom	Et softwaremodul i system-BIOS'en, der giver udvidet support til et bestemt stykke hardware. Valgfri ROM på RAID giver opstartssupport til RAID-diskenheder samt en brugergrænseflade til administration og konfiguration af systemets RAID-diskenheder.
Primært drev	Den vigtigste interne harddisk i den bærbare pc.
RAID-array	De fysiske drev, der vises som ét logisk drev til operativsystemet.
RAID-flytning	Ændringen af data fra en ikke-RAID til RAID-konfiguration. "RAID-niveauflytning" eller ændringen af data fra ét RAID-niveau til et andet, understøttes ikke.
RAID-diskenhed	En fast pladsstørrelse i et helt RAID-array, der vises som en enkelt harddisk i operativsystemet.
Gendannelsesdisk	Den harddisk, der er den angivne spejlingsdisk (kopi af den primære) i en RAID 1- og IRRT-diskenheden.
Driftsikkerhed	Driftssikkerhed refererer til den sandsynlighed - over en tidsperiode - at en harddisk kan forventes at fungere uden fejl, også kendt som MTBF (Mean Time Before Failure).
Fordeling	Sæt af data på en enkelt harddisk i en RAID-diskenhed.
Fordeling	Fordeling er distributionen af data over flere diske for at forbedre læse-/skriveydelsen.

Understøttede RAID-tilstande

RAID-tilstande, der understøttes af bærbare HP Business-computere, omfatter RAID 0, RAID 1 og Intel® Rapid Recover Technology (RAID 1-forbedret) som beskrevet nedenfor. Hver RAID-tilstand kræver to SATA-harddiske. Dette kan opnås ved at isætte endnu en SATA-harddisk i opgraderingsbåsen eller eSATA-porten (hvis den findes) på den bærbare pc eller i SATA-rummet i HP avanceret dockingstation (se <u>Understøttede enheder på side 6</u>). RAID 5 og RAID 10 understøttes ikke.

RAID 0

RAID 0-fordeler eller distribuerer, data på begge drev. Det giver data, især store filer, mulighed for at blive læst hurtigere, fordi data læses samtidigt fra begge drev. Imidlertid har RAID 0 ingen fejltolerance, hvilket betyder, at hele array'et svigter, hvis der er fejl på ét drev.

RAID 1

RAID 1 kopierer eller spejler, identiske data på to harddiske. Hvis der er fejl på én harddisk, giver RAID 1 mulighed for, at data gendannes fra den anden harddisk.

Intel® Rapid Recover Technology

IRRT (Intel Rapid Recover Technology) er en funktion i Intel® Matrix Storage Manager-software. IRRT forbedrer funktionaliteten i RAID 1 med flere funktioner, der gør det nemmere for brugerne at spejle data til en angivet gendannelsesdisk. IRRT giver f.eks. brugerne mulighed for at bestemme, hvordan diskenheden til gendannelse opdateres, enten løbende eller efter anmodning. IRRT giver også mulighed for docking og fjernelse af docking fra computeren, hvis gendannelsesdisken er i rummet på dockingstationen.

Oversigt over RAID-tilstand

Følgende tabel beskriver funktionen, programmerne og fordelene og ulemperne ved de understøttede RAID-tilstande.

RAID-NIVEAUER	Funktion/Programmer	Fordele/Ulemper
RAID 0	Funktion:	Fordele:
	Data distribueres på begge drev.	Læseydelsen er større end på en ikke-RAID harddisk.
A B C D F HDD 0 HDD 1	 Programmer: Billedredigering Videoproduktion Prepress, programmer 	Samlet lagringskapacitet er fordoblet. Ulemper: Der er fejl på hele arrayet, hvis der er fejl på ét drev - data kan ikke gendannes. Lagringspladsen kan være spildt, hvis kapaciteterne af den primære harddisk og gendannelsesdisken er forskellige (se <u>HP SATA-drev</u>
RAID 1	Funktion:	Fordele:

RAID-NIVEAUER	Funktion/Programmer	Fordele/Ulemper
A A A B C C HDD 0 HDD 1	Identiske (spejlede) data lagres på to drev. Programmer: • Regnskab • Lønninger • Økonomi	Giver stor fejltolerance. Ulemper: Kun halvdelen af den samlede drevkapacitet kan anvendes til lagring. Lagringspladsen kan være spildt, hvis kapaciteterne af den primære harddisk og gendannelsesdisken er forskellige (se <u>HP SATA-drev</u> <u>- tilbehør på side 6</u>).
RAID IRRT	Funktion:	Fordele:
A A B B C C HDD 0 HDD 1	Identiske (spejlede) data lagres på to drev. Øger funktionaliteten af RAID 1 med værdifulde funktioner. Programmer: Ethvert program, der kræver en enkel databeskyttelsesmetode.	Giver stor fejltolerance. Brugerne kan vælge at spejle data jævnligt eller efter anmodning. Datagendannelse er hurtig og nem. Giver hot-plugging af spejlet drev (med eSATA- eller dockingstation- harddisk).
		Giver mulighed for nem flytning til ikke-RAID.
		Ulemper:
		Kun halvdelen af den samlede drevkapacitet kan anvendes til lagring.
		Lagringspladsen kan være spildt, hvis kapaciteterne af den primære harddisk og gendannelsesdisken er forskellige.

Fordelene ved RAID-tilstande understøttes

Fejltolerancen og driftsikkerheden er vigtige betegnelser at kende, når der vælges en RAID-tilstand.

Fejltolerance

Fejltolerance er evnen for en RAID-array at modstå og gendanne fra en diskfejl. Fejltolerance opnås ved redundans. Derfor har RAID 0 ingen fejltolerance, fordi den ikke kopierer data til en anden harddisk. Med RAID 1 og IRRT kan der opstå fejl på ét drev, uden at det forårsager fejl på arrayet. Med IRRT er gendannelse af en enkelt fil eller en hel harddisk dog meget enklere end at bruge RAID 1 alene.

Ydeevne

Ydeevne er nem at forstå, men svær af måle, da det involverer flere faktorer, hvor nogle af dem er uden for dette dokuments område. Overordnet lagringsydelse bestemmes af skriveydelse og læseydelse, hvor begge er forskellige baseret på den valgte RAID-teknologi.

- RAID 0 (fordeling) forbedrer overordnet lagringsydelse, fordi data kan skrives og læses samtidigt på begge harddiske.
- IRRT og RAID 1 (spejling) skriver de samme data til begge harddiske, og derfor kan skriveydelsen være langsommere. Data kan imidlertid læses fra begge harddiske, så læseydelsen kan være højere end på en enkelt ikke-RAID-harddisk.

3 Understøttede operativsystemer og enheder

Understøttede operativsystemer

HP RAID understøtter 32-bit og 64-bit versioner af Microsoft® Windows® XP Professional- (SP1, SP2 og SP3), Windows Vista®- (SP1 og SP2) og Windows 7-operativsystemer.

Understøttede enheder

Dette afsnit beskriver de enheder, der understøttes til RAID-flytning, herunder SATA-drev, computere og dockingstation. Enhedsunderstøttelse er angivet i følgende tabel og derefter forklaret mere detaljeret under tabellen. Eksterne USB 2.0 SATA-drev, der er sluttet til computeren eller dockingstationen, kan ikke anvendes til flytning til RAID.

	Primære harddiske og SATA- harddiske i opgraderingsbås i computeren	Dockingstation-harddisk eller eSATA-harddisk koblet til computer
RAID 0	Yes (Ja)	No (Nej)
RAID 1	Yes (Ja)	No (Nej)
IRRT	Yes (Ja)	Yes (Ja)

HP SATA-drev - tilbehør

HP tilbyder SATA-drev som tilbehør til opgraderingsbås til bærbar pc og drev i dockingstation SATA til understøttelse af RAID-overførsel. Til optimal RAID-ydelse anbefales det, at begge drev har samme hastighed. Imidlertid giver understøttede bærbare HP Business-computere mulighed for anvendelse af drev med forskellige hastigheder i en RAID-diskenhed.

Drev af forskellig kapacitet understøttes også til RAID-overførsel, så længe kapaciteten af det sekundære drev (gendannelse) er større end eller lig med kapaciteten af det primære drev. Hvis f.eks. det primære drev er 200 GB, kræves der mindst et 200 GB drev i opgraderingsbåsen til at oprette en RAID-diskenhed. Hvis kapaciteten af det sekundære drev er større end på det primære drev, er der ikke adgang til den overskydende kapacitet på det sekundære drev. Hvis f.eks. det primære drev er 160 GB, og det sekundære drev er 250 GB, kan kun 160 GB af det sekundære drev anvendes i en RAID-konfiguration. Derfor anbefales det, til optimal RAID-ydelse, at begge drev har samme kapacitet.

eSATA-harddiske (kun udvalgte modeller)

Ekstern SATA eller eSATA er en ekstern brugergrænseflade, der giver et SATA-drev mulighed for at opnå overførselshastigheder på op til 6 gange mere end et SATA-drev vha. en standard USB 2.0brugergrænseflade. Følgende illustration viser en understøttet bærbar pc med en primær harddisk (1) og et eSATA-drev (2), der er sluttet til eSATA-porten, (kun udvalgte modeller) for at give mulighed for RAID IRRT. Angående kapaciteten af eSATA-drevet anvendes de samme anbefalinger som for de sekundære drev i opgraderingsbås til bærbar pc.



Bærbare HP Business-computere

Vælg bærbare HP Business-computere understøttet RAID vha. Intel® Matrix Storage Manager-software (v8.0.2 og nyere) og et sekundært SATA-drev i opgraderingsbåsen.

Følgende illustration viser en understøttet bærbar pc med den primære harddisk (1) og et sekundært SATA-drev i opgraderingsbåsen (2), der giver mulighed for RAID 0, RAID 1 og IRRT.



HP avanceret dockingstation

IRRT understøtter docking og fjernelse af dockingenhed. Det kan anvendes til implementering af spejling mellem den primære harddisk (1) og en ekstra harddisk i SATA-rummet på HP avanceret dockingstation (2).

Følgende illustration viser en HP avanceret dockingstation med gendannelsesharddisk i SATA-rummet, der giver mulighed for IRRT.



4 Intel Matrix Storage Managerfunktioner

Intel Matrix Storage Manager understøtter følgende funktioner.

Avanceret Host Controller Interface

AHCI (Advanced Host Controller Interface) er en specifikation, der giver lagringsdriveren mulighed for at aktivere avancerede SATA-funktioner, såsom Native Command Queuing og hot plug-kapacitet. AHCI skal aktiveres i system-BIOS'en, før disse funktioner gælder (se <u>Aktivér RAID via system-BIOS'en (f10)</u> på side 12). AHCI er som standard aktiveret på understøttede bærbare HP Business-computere.

Native Command Queuing

Et læse-/skrivedrevhoved skriver data til en harddiskplade i koncentriske cirkler (spor) baseret på den rækkefølge, i hvilken skriveanmodningen blev modtaget. Da programmet sjældent anmoder om data i samme rækkefølge, som de blev skrevet til pladen, vil resultatet være lang forsinkelse (ventetid), hvis drevhovedet skal finde data i den præcise rækkefølge, som harddisken modtager læseanmodninger i. NCQ (Native Command Queuing) giver SATA-harddiske mulighed for at acceptere flere kommandoer og ændre rækkefølgen af udførelsen for at forbedre ydeevnen. Dette er analogt til den måde en elevator omorganiserer etageanmodninger for at minimere transporttid og mekanisk slid. På samme måde reducerer NCQ ventetiden og unødvendig drevhovedbevægelse, der kræves for at udføre flere udestående læse-/skriveanmodninger, hvilket resulterer i øget ydeevne og driftssikkerhed. NCQ kræver support fra system-BIOS'en, SATA-controller og controllerdriver.

Hot plug-kapacitet

Hot plug-kapacitet giver mulighed for, at SATA gendanner harddisken, så den fjernes eller isættes, mens den bærbare pc kører. Hot plug-kapacitet understøttes, når gendannelsesharddisken er tilsluttet eSATA-porten eller findes i dockingstationens SATA-rum. Gendannelsesharddisken i dockingstationen SATA-rummet kan f.eks. fjernes, mens den bærbare pc kører, hvis du har behov for midlertidigt at isætte et optisk drev i rummet. Hot plug-kapacitet giver dig også mulighed for at frakoble og tilkoble computeren når som helst.

Intel Rapid Recover Technology

Intel Matrix Storage Manager understøtter følgende IRRT-funktioner.

Spejlopdateringspolitikker

Med IRRT kan du bestemme, hvor tid spejlharddisken opdateres: løbende eller efter anmodning. Ved brug af løbende opdateringspolitik, kopieres data på det primære drev samtidigt til spejldrevet så længe begge drev er tilsluttet systemet. Hvis du fjerner computeren, mens dockingstationens gendannelsesdisk anvendes, kopieres alle nye eller modtagne data på den primære harddisk automatisk til gendannelsesharddisken, mens den sidder i den bærbare pc. Denne politik giver også mulig for, at en uafsluttet spejling afsluttes, hvis den blev afbrudt, da du anbragte den bærbare pc i dockingstationen.

Ved anvendelse af politikken til opdatering efter anmodning, kopieres data på den primære harddisk kun til spejlharddisken, når du anmoder om det ved at vælge **Update Recovery Volume** (Opdater diskenhed til gendannelse) i IRRT. Efter anmodningen kopieres kun de nye eller opdaterede filer på det primære drev til spejlharddisken. Forud for opdatering af spejlharddisken, giver politikken efter anmodning en fil mulighed for at blive gendannet, hvis den tilsvarende fil på den primære harddisk er ødelagt. Politikken efter anmodning kan også beskytte data på spejlharddisken, hvis den primære harddisk angribes af en virus, forudsat du ikke opdaterer spejlharddisken efter virusangrebet.

BEMÆRK: Du kan ændre spejlopdateringspolitikken når som helst ved at højreklikke på Modify Volume Update Policy (Rediger politik for opdatering af diskenhed).

Automatisk skift af harddisk og hurtig gendannelse

Hvis der sker fejl på den primære harddisk, skifter IRRT automatisk til det spejlede drev uden brugerindgreb. IRRT viser en meddelelse med besked om, at der er fejl på den primære harddisk. I mellemtiden kan computeren starte fra den spejlede harddisk. Når der er installeret en ny primær harddisk, og computeren startes, kopierer IRRT's hurtige gendannelsesfunktion alle spejlede data til den primære harddisk.

BEMÆRK: Hvis politikken til opdatering efter anmodning anvendes, og der sker fejl på den primære harddisk, eller en fil på den primære harddisk bliver ødelagt, går alle ikke-spejlede data tabt.

Forenklet overførsel fra RAID til ikke-RAID

Brugerne kan overføre fra en RAID 1- eller IRRT-diskenhed til to ikke-RAID-harddiske, kaldet "bryde arrayet", ved at følge anvisningerne i <u>Nulstilling af RAID-drev til ikke-RAID på side 27</u>.

Overførsel fra RAID 1 til IRRT understøttes også. Overførsel fra RAID 0 til RAID 1 eller fra RAID 0 til en ikke-RAID primær harddisk understøttes imidlertid ikke.

5 Opsætning af RAID-diskenhed

Følgende anvisninger forudsætter, at der er installeret en understøttet harddisk i opgraderingsbåsen i SATA-rummet på dockingstationen eller tilsluttet eSATA-porten på den bærbare pc (se <u>Understøttede</u> <u>enheder på side 6</u>).

De grundlæggende trin til RAID-fjernelse er følgende:

- Aktivér RAID via system-BIOS'en.
- Initiér RAID-fjernelse vha. Intel® Matrix Storage Console.
- △ **FORSIGTIG:** Kontrollér, at den bærbare pc er sluttet til vekselstrøm, før du starter de følgende procedurer. Strømsvigt under RAID-fjernelse kan resultere i tab af data.

Aktivér RAID via system-BIOS'en (f10)

BEMÆRK: Følgende procedurer forudsætter, at du anvender det harddisk-image, der blev leveret sammen med din computer. Hvis der installeres et andet image på computeren, skal du *først* aktivere RAID via system-BIOS'en (f10) og derefter installere operativsystemet og alle de relevante drivere, herunder Intel Matrix Storage-driveren. Følg derefter trinnene i Initiér RAID-overførsel vha. Intel Matrix Storage Console på side 14.

Brugerne skal aktivere RAID-kapaciteten via system-BIOS'en for at skifte SATA-hostcontrolleren til RAID. Trinnene er følgende:

- 1. Tænd eller genstart computeren.
- 2. Tryk på f10, så snart computeren starter.

Hvis du ikke trykker på f10 i tide, skal du genstarte computeren og derefter trykke på f10 igen for at få adgang til hjælpeprogrammet.

Set System Date and Time
Restore Defaulte
Ignore Changes and Exit
Sove Changes and Exit

3. Vælg System Configuration (Systemkonfiguration) > Device Configurations (Enhedskonfigurationer) i system-BIOS-en.

- 4. Vælg RAID til højre for SATA Device Mode (SATA-enhedstilstand) i vinduet Device Configurations (Enhedskonfigurationer). Klik på Yes (Ja), når meddelelsen viser: "Ændring af denne indstilling kan medføre, at operativsystemet skal geninstalleres. Er du sikker på, at du vil fortsætte?"
 - BEMÆRK: HDD-imaget, der blev leveret sammen med din bærbare pc, indeholder drivere, giver dig mulighed for at skifte mellem AHCI- og RAID-tilstande uden at installere operativsystemet igen. Hvis du bruger et andet HDD-image, kan du være nødt til at installere operativsystemet igen.

60	Device Configurations	
File	USB legacy support	 Enabled Disabled
Security Diagnostics System Configuration	Parallel port mode	
	Fan Always on while on AC Power	C Enabled Disabled
	Data Execution Prevention	 Enabled Disabled
R	SATA Device Mode	C AHCI C IDE G RAID

- 5. Vælg File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Klik derefter på Yes (Ja) for at gemme ændringerne. Hvis du ikke vil anvende ændringerne, skal du vælge Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og afslut).
- △ FORSIGTIG: Sluk IKKE for computeren, mens rom'en gemmer ændringerne i Computer Setup (f10), da CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kan blive beskadiget. Slå kun computeren fra, når du har afsluttet opsætningsskærmbilledet (f10).
- 6. Når operativsystemet starter, kan du begynde proceduren til RAID-overførsel.

Initiér RAID-overførsel vha. Intel Matrix Storage Console

- 1. Åbn Intel Matrix Storage Console ved at vælge Start > Alle programmer > Intel Matrix Storage Manager > Intel Matrix Storage Console.
- BEMÆRK: Funktionen Brugerkontokontrol i Windows Vista forbedrer sikkerheden på computeren. Du bliver eventuelt bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Der er flere oplysninger i Windows Hjælp.

Konsollen starter i grundlæggende tilstand og viser status for de installerede drev. De tilgængelige RAID-niveauer er baseret på placeringen af den sekundære harddisk. Når det sekundære drev f.eks. er i den bærbare pc's opgraderingsbås, er alle tre RAID-funktioner tilgængelige som vist.

Jintel(R) Matrix	Storage Console	
File View Hel;	 ✓ View Hard Drive and Volume Status Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Improve storage performance with RAID 0 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology 	View Hard Drive and Volume Status All hard drives are OK. Detail: The system is functioning normally. No RAID volumes are present. Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology

Når den sekundære harddisk er i rummet på dockingstationen eller sluttet til eSATA-porten på den bærbare pc (kun udvalgte modeller), er IRRT den eneste tilgængelige RAID-funktion.

🥪 Intel(R) Matrix S	Storage Console				
<u>File View H</u> elp					
(intel)	₩ <mark>View Hard Drive a</mark>	nd Volume Stotus Intel(R) Rapid Recover Technology	View Hard All hard drives a	Drive and Volume Status are OK.	5
			Detail: The system is function I Protect date	ing nomally. No RAID volumes are p a using Intel(R) Rapid Recover	oresent. r Technology

2. Når du vælger et tilgængeligt RAID-niveau i venstre rude, vises en beskrivelse i den højre rude. Når du har valgt det bedste RAID-niveau til dit program, skal du følge de relevante anvisninger i ét af de følgende afsnit. Hvis du er en erfaren bruger og foretrækker flere funktioner, henvises der til <u>Avancerede funktioner til Intel Matrix Storage Console på side 22</u>.

Overførsel til RAID 1

 Vælg Protect data from a hard drive failure with RAID 1 (Beskyt data mod en harddiskfejl med RAID 1) i den venstre rude, og klik derefter på ikonet ved siden af Create a RAID 1 volume (Opret en RAID 1-diskenhed) i højre rude. Når den bekræftende meddelelse vises, skal du klikke på Yes (Ja) for at begynde overførslen, eller klikke på No (Nej) for at annullere overførslen.

🥪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Improve storage performance with RAID 0 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Protect data from a hard drive failure with RAID 1
		Detail: Configure your hard drives as RAID 1 to increase user file protection. Hard drive capacity will be reduced. Warning: User files on the second hard drive will be lost.
		Create a RAID 1 volume
		RAID 1 duplicates user file across multiple hard drives, increasing data protection.

2. Status af RAID 1-overførslen vises i et separat vindue. Du kan minimere konsollen og statusvinduet og bruge computeren under overførselsprocessen.



3. Status for harddisken og diskenheden vises, når overførslen er afsluttet.

🥩 Intel(R) Matrix S	torage Console				
<u>File View H</u> elp					1
intel	I view Hard Drive an	d Volume Status	View Harr All hard drives View Harr All hard drives Port 0 Port 0 Detail: For additional configu Switch to a	d Drive and Volume Status and volumes are OK. Port 1 Port 1	: view.

4. Luk konsolvinduet, gem alle åbne filer, og genstart computeren.

Overførsel til RAID 0

- BEMÆRK: Overførsel til RAID 0 kræver, at du udfører yderligere avancerede trin, hvilket inkluderer kopiering af data til en ekstra ekstern USB-harddisk. Læs hele RAID 0-overførselsproceduren, før du begynder.
 - Vælg Improve storage performance with RAID 0 (Forbedr lagringsydelse med RAID 0) i den venstre rude, og klik derefter på ikonet ved siden af Create a RAID 0 volume (Opret et RAID 0volumen) i højre rude. Når den bekræftende meddelelse vises, skal du klikke på Yes (Ja) for at begynde overførslen, eller klikke på No (Nej) for at skifte til en anden RAID-diskenhed.



2. Status for RAID 0-overførslen vises i et separat vindue. Du kan minimere konsollen og statusvinduet og bruge computeren under overførselsprocessen.



3. Klik på **Yes (Ja)** for at genstarte systemet, når du bliver bedt om det, når oprettelse af diskenheden er færdig.

?	The migration was completed successfully. The system will need to be rebooted to use the full capacity of the new volume.
	Do you want to reboot the system now?

BEMÆRK: Selv om den samlede kapacitet på RAID 0-diskenheden vises i konsollen, vises den ekstra kapacitet, der blev oprettet ved tilstedeværelsen af den sekundære harddisk som ikkeallokeret plads til systemet. Når systemet genstarter, skal du allokere den ikke-allokerede plads. For Windows XP er den eneste funktion via operativsystemet at oprette og formatere en separat diskenhed. Windows Vista indeholder yderligere funktionalitet, der giver dig mulighed for at oprette en enkelt RAID 0-diskenhed.

Allokering af ikke-allokeret harddiskplads

Når systemet genstarter, skal du allokere den ikke-allokerede plads. Du kan oprette en ekstra partition, eller du kan udvide (C:) partition. For at udvide (C:) partitionen, skal du flytte EFI (Extensible Firmware Interface) og gendannelsespartitionerne vha. følgende procedure. EFI-partitionen lagrer QuickLook, systemdiagnosticering og BIOS Flash-gendannelsesfiler. Gendannelsespartitionen indeholder filer, der giver dig mulighed for at gendanne fabriks-imaget.

BEMÆRK: Hvis funktionaliteten af EFI- og gendannelsespartitionerne ikke er nødvendig, kan disse partitioner slettes.

I Windows XP:

- 1. Når systemet genstarter, skal du vælge **Start**, højreklikke på **Denne computer** og derefter klikke på **Administrer** på rullemenuen.
- 2. I venstre rude under Lager skal du klikke på **Diskhåndtering**. Vinduet Diskhåndtering viser den ikke-allokerede plads og to partitioner (C:) og HP_TOOLS.

- 3. Højreklik på **Ikke-allokeret**-kapacitet, og vælg derefter **Ny partition** i rullemenuen. Guiden Ny partition åbnes.
- 4. Klik på Næste.
- 5. Vælg Primær partition, og klik derefter på Næste.

Standardpartitionstørrelsen er den maksimale størrelse.

- 6. Klik på Næste.
- 7. Tilknyt et drevbogstav, og klik derefter på Næste.
- 8. Vælg NTFS-formatet, indtast navnet på diskenheden, og klik derefter på Næste.
- 9. Gennemse valgene, og klik derefter på **Afslut** for at færdiggøre formateringen.

I Windows Vista og Windows 7:

- 1. Vælg Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Administrer på rullemenuen. Vinduet Computeradministration vises.
- 2. I venstre rude under Lager skal du klikke på **Diskhåndtering**. Vinduet Diskhåndtering viser den ikke-allokerede plads og tre partitioner (C:), HP_TOOLS og HP_RECOVERY.
- BEMÆRK: Drevbogstavet kan variere afhængigt af systemkonfigurationen.

Basic 111.79 GB Online	(C:) 45.90 GB NTFS Healthy (System, Boot, Page	HP_TOOLS (F:) 1.00 GB FAT32 Healthy (Primary	HP_RECOVERY (D:) 9.00 GB NTFS Healthy (Primary Partiti	55.90 GB Unallocated

- 3. Tilslut et eksternt USB-drev med mindst 10 GB ledig kapacitet til en USB-port på computeren.
- 4. Åbn Windows Stifinder, og vælg derefter det primære drev (C:).
- 5. Vælg Organiser > Mappe- og søgeindstillinger.
- 6. Klik på fanen Vis.
- 7. Under Skjulte filer og mapper skal du vælge alternativknappen ved siden af Vis skjulte filer og mapper.
- Fjern markeringen af feltet ved siden af Skjul beskyttede operativsystemfiler, og klik derefter på OK.
- Vælg HP_RECOVERY-partitionen i venstre rude, og kopier derefter partitionens indhold (\boot, \sources, \system.save, bootmgr og HP_WINRE) til det eksterne USB-drev. Hvis vinduet Adgang til destinationsmappe blev nægtet vises, skal du klikke på Fortsæt for at kopiere filen. Hvis vinduet Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt.
- **10.** Vælg **HP_TOOLS**-partitionen i venstre rude, og kopier derefter partitionens indhold (Hewlett-Packard) til USB-drevet.

- **11.** Gå tilbage til vinduet Diskhåndtering, og vælg **HP_RECOVERY**-partitionen. Klik derefter på sletteikonet på menulinjen. Gentag denne procedure for HP_TOOLS-partitionen. Mængden af ikkeallokeret kapacitet forøges.
- 12. Højreklik på (C:) drevet, og klik derefter på Udvid diskenhed i rullemenuen. Guiden Udvid diskenhed åbnes.
- 13. Klik på Næste.
- 14. Mængden af ikke-allokeret kapacitet (i MB), der er tilgængelig til at forøge (C:) drevet, viser ved siden af Vælg pladsstørrelsen i MB. Fratræk 10240 MB, der er lig med 10 GB, fra den viste størrelse. Hvis f.eks. 67584 MB (eller 66 GB) vises, skal du fratrække 10240 MB for at beregne 57344 MB (eller 56 GB). Udskift derefter den viste kapacitet med den beregnede kapacitet, eller tryk på ned-pilen, indtil den beregnede størrelse vises.
- **15.** Vælg **Næste**, og vælg derefter **Afslut**. Den nye RAID 0-diskpladskapacitet og 10 GB ikke-allokeret kapacitet vises i vinduet Enhedshåndtering.
- **16.** Opret HP_TOOLS-partitionen på følgende måde:
 - **a.** Højreklik på **Ikke-allokeret**-kapacitet, og klik derefter på **Ny enkel diskenhed** på rullemenuen. Guiden Ny enkel diskenhed åbnes.
 - b. Klik på Næste.
 - c. Indtast 1024 MB som angivet, og klik derefter på Næste.
 - d. Vælg drevbogstavet (E:), og klik derefter på Næste.
 - e. Vælg FAT32 som filsystemet. Indtast HP_TOOLS til højre for Diskenhedsnavn.
 - f. Vælg Næste, og vælg derefter Afslut.
- 17. Gentag det forrige trin for at tilknytte drevbogstavet (D:) til den resterende 9 GB ikke-allokeret kapacitet. Formater derefter partitionen som NTFS, og navngiv den HP_RECOVERY.

Disk 0			
Basic	(C;)	HP_TOOLS (F:)	HP_RECOVERY (D:)
111.79 GB	101.79 GB NTFS	1.00 GB FAT32	9.00 GB NTFS
Online	Healthy (System, Boot, Page File, Active, C	Healthy (Primary Partitie	Healthy (Primary Partition)

- **18.** I Windows Stifinder skal du kopierer indholdet af HP_TOOLS and HP_RECOVERY fra USB-drevet til de respektive partitioner.
- 19. For at HP gendannelsesfunktionaliteten skal fungere korrekt (F11 under POST), skal BCD (Boot Configuration Data) opdateres. De følgende kommandoer skal køres i Administrator-tilstand. Det anbefales, at der oprettes en batch-fil (*.bat) med disse kommandoer, og den køres i stedet for at indtaste dem individuelt.
- BEMÆRK: Kommandoerne forudsætter, at HP_RECOVERY-partitionen er drev (D:). Hvis dette er tilfældet, skal D udskiftes med det korrekte drevbogstav.

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {ramdiskoptions} -d "Ramdisk Options"

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=D:

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \boot\boot.sdi

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} -d "HP Recovery Environment" -application OSLOADER

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} path \windows\system32\boot\winload.exe

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[D:]\sources\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} systemroot \windows

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} winpe yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} detecthal yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} nx optin

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} custom: 46000010 yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} device boot

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} displayorder {default}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} default {572bcd55-ffa7-11d9aae0-0007e994107d}

BCDEdit.exe -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=D:

BCDEdit.exe -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources \winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEdit.exe -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[D:]\sources \winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEdit.exe -set {default} recovery sequence {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d}

BCDEdit.exe -set {default} recovery enabled yes

- Når batch-filen er oprettet, skal du i Windows Stifinder højreklikke på filen og vælge Kør som administrator. Batch-filen udføres.
- **21.** Genstart computeren.

Overførsel til IRRT

IRRT giver mere kontrol over, hvordan data kopieres fra det primære drev til gendannelsesdrevet. Når den sekundære harddisk er i rummet på dockingstationen i SATA eller sluttet til eSATA-porten på den bærbare pc (kun udvalgte modeller), er IRRT den eneste tilgængelige RAID-funktion.

 Vælg Protect data using Intel® Rapid Recover Technology (Beskyt data vha. Intel® Rapid Recover Technology) i den venstre rude, og klik derefter på ikonet ved siden af Create a recovery volume (Opret en diskenhed til gendannelse) i højre rude. Når den bekræftende meddelelse vises, skal du klikke på Yes (Ja) for at begynde overførslen, eller klikke på No (Nej) for at skifte til en anden RAID-diskenhed.

🥪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Improve storage performance with RAID 0 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology
		Detail: Configure your hard drives as a recovery volume to increase user file protection. Hard drive capacity will be reduced. Warning: User files on the recovery drive will be overwritten.
		Create a recovery volume
		A recovery volume copies data between a master and a recovery drive, increasing data protection and restore capabilities.

 MSM-softwaren k
ører i baggrunden under oprettelse af RAID-diskenheden. Du kan minimere vinduet til konsollen og bruge computeren under overf
ørselsprocessen.



3. Når RAID-overførslen er afsluttet, vises en statusmeddelelse. Konsolvinduet viser i status for diskenheden.

🥪 Intel(R) Matrix S	Storage Console			
File View Help				
intel	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files	View Hard Al hard drives a Port D Port D Detail: For additional configure Switch to Ac	Drive and Volume Status ind volumes are OK. Port 5 ation details use the Advanced Mode dvanced Mode View	e view.

4. Det anbefales, at du genstarter computeren, når RAID-diskenheden er oprettet.

Avancerede funktioner til Intel Matrix Storage Console

Denne valgfrie konfigurationsprocedure er tilgængelig for erfarne brugere.

 Vælg Vis > Avanceret tilstand for at få en mere detaljeret visning af RAID-controlleren og SATAharddiskene i systemet. Den venstre rude, også kaldet enhedsruden, viser de logiske og fysiske visninger af tilgængelige drev.

🝻 Intel(R) Matrix S	Storage Console	
<u>File View Actions</u>	ons Help	Information
(intel)	Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID Contro Non-RAID Hard Drives Port 0: FUJITSU MHV2060BH Port 1: FUJITSU MHV2250BH Port 5: Unused Port 5: Unused	This item displays any storage controllers in the system currently managed by the Intel Matrix Storage Manager.

2. I avanceret tilstand indeholder konsollen også menuen Actions (Handlinger), der kan bruges til at få adgang til avancerede RAID-funktioner, der giver dig mulighed for manuelt at konfigurere en RAID-diskenhed eller diskenhed til gendannelse.

Intel(R) N	fatrix Storage Console	
File View	Actions Help	
(inte	Create RAID Volume Create RAID Volume from Existing Hard Drive Create Recovery Volume Rescan for Plug and Play Devices Unused Ports Port 5: Unused	Information This item displays any storage controllers in the system currently managed by the Intel Matrix Storage Manager.

Hvis du vælger én af mulighederne under Handling, åbnes guiden Create Recovery Volume (Opret diskenhed til gendannelse), hvor du kan vælge det primære (master) drev og det sekundære (gendannelse) drev. Vælg Hjælp > Indhold og indeks, eller tryk på f1 for yderligere oplysninger.

Create RAID Volume from Exist	ing Hard Drive Wizard		
	Welcome to the Create RAID Volume from Existing Hard Drive Wizard This wizard migrates data from a single non-RAID hard drive to a new RAID volume. Volume migration can take up to two hours depending on the size of the hard drives being used.		
	Volume migration can take up to two hours depending on the size of the hard drives being used. You may continue to use other applications during this time. Select 'Next' to continue.		
	< Back	Cancel	

Brug af IRRT-funktioner i Intel Matrix Storage Console

Ændring af politikken til opdatering af diskenheden

Når du bruger IRRT, kan du vælge, hvor ofte harddisken til gendannelse opdateres: løbende eller efter anmodning. Løbende opdateringer er standardopdateringspolitikken (se <u>Spejlopdateringspolitikker</u> <u>på side 10</u>). Trinnene til at ændre opdateringspolitikken til efter anmodning er følgende:

1. Vælg **Modify Volume Update Policy** (Redigér politikken til opdatering af diskenhed) i venstre rude. Den aktuelle opdateringspolitik vises i højre rude.

🧀 Intel(R) Matrix S	torage Console	
Eile <u>View</u> Help	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files	Modify Volume Update Policy Volume is set to continuous update policy and functioning normally.
		Port 0 Port 1
		Detail: Disabling continuous update policy will require you to manually request updates of the recovery volume. Disable Continuous Updates

2. Vælg ikonet ved siden af **Disable Continuous Updates** (Deaktivér løbende opdateringer) i højre rude. Politikken til opdatering efter anmodning vises i den grundlæggende tilstand.

🥪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
intel	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Update Recovery Volume	View Hard Drive and Volume Status Volume is set to on request update policy and functioning normally. Port 0 Port 1
		Detail: For additional configuration details use the Advanced Mode view. Switch to Advanced Mode View

3. Når politikken til opdatering efter anmodning anvendes, kan du manuelt opdatere diskenheden til gendannelse ved at vælge **Update Recovery Volume** (Opdatér diskenhed til gendannelse) i

venstre rude og derefter vælge ikonet ved siden af **Update Recovery Volume** (Opdatér diskenhed til gendannelse) i højre rude.

- Du kan gendanne politikken til løbende opdatering når som helst ved at vælge Modify Volume Update Policy (Redigér Politik til opdatering af diskenhed) og vælge ikonet ved siden af Enable Continuous Updates (Aktivér løbende opdateringer).
- 5. Luk konsollen.

Få adgang til filer på gendannelsesdisk (kun IRRT)

Når du anvender IRRT, kan du få adgang til gendannelsesdisken for at få vist filer i Windows Stifinder. Når du får adgang til filerne på gendannelsesdisken, kan diskenheden til gendannelse imidlertid ikke opdateres, før du igen aktiverer politikken til løbende opdatering.

BEMÆRK: Når du får adgang til filer på gendannelsesdisken, ændres status for gendannelsesdisken til skrivebeskyttet. Du kan få kopiere filer fra gendannelsesdisken til det primære drev eller til andre lagringsmedier.

Sådan får du adgang til filer på gendannelsesdisken:

 Vælg Access Recovery Drive Files (Adgang til filer på gendannelsesdisk) i venstre rude, og klik derefter på ikonet ved siden af Access Recovery Drive Files (Adgang til filer på gendannelsesdisk) i højre rude. En meddelelse viser, at opdateringer af diskenheden til gendannelse deaktiveres.

Flie view fiel	P		
tel(R) Matrix Sto	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files rage Console	Access Recovery Drive File Volume is set to continuous update policy Volume is set to continuous update policy Port 0 Port 5	y and functioning normally.
This a Windo Open	tion allows you to access files on the recovery drive using ws* Explorer, but it disables updates of the recovery volume. Windows Explorer to view the files.	Detail: Accessing recovery drive files allows you to vier Explorer. Warning: Accessing recovery drive files does not allow ar hide the files or enable continuous update polic	w the files in Windows* ny volume updates until you

 Klik på OK for at bekræfte adgang til filer på gendannelsesdisken. Du kan nu åbne Windows Stifinder for at få vist filerne. Opdateringspolitikken ændres til efter anmodning, og diskenheden til gendannelse blinker rødt i konsolvinduet.

😥 Intel(R) Matrix	Storage Console	
<u>File View Hel</u>	p	
(intel)	 View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Update Recovery Volume 	Access Recovery Drive Files Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy. Port 0 Port 5 Detail: Accessing recovery drive files allows you to view the files in Windows* Explorer. Varning: Accessing recovery drive files does not allow any volume updates until you hide the files or enable continuous update policy. Image: Access Recovery Drive Files

 Når du er færdig med at se filerne i Stifinder, skal du vælge Modify Volume Update Policy (Redigér Politik til opdatering af diskenhed) i venstre rude og derefter vælge ikonet ved siden af Enable Continuous Updates (Aktivér løbende opdateringer) i højre rude.

6 Nulstilling af RAID-drev til ikke-RAID

Du kan nulstille en RAID 1- eller IRRT-diskenhed til to ikke-RAID-drev vha. følgende anvisninger for at få adgang til Intel Valgfri ROM og nulstille begge drev til ikke-RAID-status. Du skal også nulstille begge drev til ikke-RAID, hvis du har behov for at flytte RAID-gendannelsesdisken fra den bærbare pc's opgraderingsbås til rummet i dockingstationen.

- BEMÆRK: En RAID 0-diskenhed kan ikke overføres til en RAID 1-diskenhed eller til en ikke-RAID primær harddisk, fordi størrelsen af RAID 0-diskenheden muligvis er større end kapaciteten af den primære harddisk. Hvis du vil returnere den primære harddisk i en RAID 0-diskenhed til ikke-RAID-status, skal du først sikkerhedskopiere alle data til et eksternt drev med tilstrækkelig kapacitet. Følg derefter trinnene nedenfor for at nulstille RAID 0-drevene til ikke-RAID. Når du har afsluttet proceduren, skal du installere operativsystemet på det primære drev igen.
 - 1. Tænd eller genstart computeren. Når vinduet Valgfri ROM vises, skal du trykke på ctrl+l for at komme til konfigurationshjælpeprogrammet.

Intel Copyr	(R) Matrix Storage ight(C) 2003-08 In	Manager option R tel Corporation.	OM v8.0. All Rig	0.1030 IC hts Reser	H9M-E wed.	
RAII ID 0) Volumes: Name Volume_0000	Level Recovery(Cont.)	Strip N⁄A	Size 55.9GB	Status Updated	Bootable Yes
Phy: Port 8 5Ext Press	sical Disks: t Drive Model FUJITSU MHV20608 t FUJITSU MHV22508 (CTRL-1) to enter	Serial NH14T5B255RH K413T7C2G8PP Configuration Ut	ility	Size 55.9GB 232.9GB	Type/State Master Dis Recovery 1	us(Vol ID) sk(0) Disk(0)

2. I hovedmenuen skal du bruge op- eller nedpilen til at vælge 3. Reset Disks to Non-RAID (Nulstil diske til ikke-RAID) og derefter trykke på enter. Vinduet med nulstillede RAID-data vises.

	Intel(R) Matri Copyright(C)	x Storage Manager 2003–08 Intel Corj MAIN	option poration MENU]=	ROM v8.0. . All Ri	0.1030 ICH ights Reserv	IM-E ved.
1. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID 2. Delete RAID Volume 4. Recovery Volume Options						
RAID	Volumes:	DISK/VULUME	INFURMA	ITION J-	State State State	and the second second
ID	Name	Level	Strip	Size	Status	Bootable
0	Volume_0000	Recovery(Cont.)	N/A	55.9GB	Updated	Yes
Phys	ical Disks:					
Port	Drive Model	Serial #		Size	Type/State	us(Vol ID)
0	FUJITSU MHV2060B	NW14T5B255RH		55.9GB	Master Dis	sk(0)
5Ext	FUJITSU MHY2250B	K413T7C2G0PP		232.9GB	Recovery 1	Disk(0)

- 3. Tryk på mellemrumstangenten for at vælge det første drev, og tryk derefter på ned-pilen og mellemrumstangenten for at vælge det andet drev.
- 4. Tryk på enter, og tryk derefter på J for at bekræfte valget.

Intel(R) Matrix Storag Copyright(C) 2003-08	e Manager option Intel Corporation ——[MAIN MENU]=	ROM v8.0.0.1030 ICH9M-E . All Rights Reserved.				
1. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID						
Resetting RAID disk will remove its RAID structures and revert it to a non-RAID disk.						
Port Drive Model ≻0 FUJITSU MHV2060BH ≻ <mark>5Ext FUJITSU MHV2250BH</mark>	Serial # NH14T5B255RH R413T7C260PP	Size Status 55.9GB Master Disk 232.9GB Recovery Disk				
Select the disks that should be reset.						

5. Brug ned-pilen til at vælge 5. Exit (5. Afslut), og tryk derefter på enter og J for at starte systemet.

7 Ofte stillede spørgsmål

Kan der installeres mere end en RAID-diskenhed på en computer?

Nej, der kan kun være én RAID-diskenhed på en computer.

Understøttes Matrix RAID, så der er mulighed for både RAID 0 og RAID 1 på en enkelt RAID-diskenhed?

Nej.

Kan computeren frakobles, hvis gendannelsesdisken er i rummet på dockingstationen i SATA?

Ja. Hvis "Løbende opdatering"-politikken vælges, kopieres data automatisk til dockingstationens gendannelsesdisk, når computeren er tilkoblet. Hvis "Opdatering efter anmodning"-politikken vælges, skal du følge den normale procedure for at kopiere data til gendannelsesdisken, når computeren er tilkoblet.

Indeks

A

adgang til filer på gendannelsesdisk 25 aktivere RAID 12 automatisk skift af harddisk og hurtig gendannelse 10 Avancerede funktioner til Intel Matrix Storage Console 22 Avanceret Host Controller Interface 9

В

Bærbare HP Businesscomputere 7

D

driftsikkerhed 2

Ε

enheder understøttet 6 eSATA-harddiske 7

F

fejltolerance 2, 3, 4, 5 filer, adgang til gendannelsesdisk 25 fordele 2, 3, 5 forenklet overførsel 10

G

gendannelsesdisk 2, 3, 10, 21, 25, 27, 29

Н

Harddisk 2 hot plug 9 HP avanceret dockingstation 8 HP SATA-drev - tilbehør 6

L

initiere RAID-overførsel 14 Intel Matrix Storage Manager 9 Intel Rapid Recover Technology 3, 10 IRRT 3 IRRT-funktioner i Intel Matrix Storage Console 24

Ν

Native Command Queuing 9 nulstille RAID-drev til ikke-RAID 27

0

ofte stillede spørgsmål 29 overføre til IRRT 21 overføre til RAID 0 16 overføre til RAID 1 15

Ρ

primært drev 2

R

RAID 0 3 RAID 1 3 RAID-array 2, 5 RAID-diskenhed 2, 6, 11, 29 RAID-flytning 2, 6, 11, 14 RAID-terminologi driftsikkerhed 2 feiltolerance 2 fordele 2 gendannelsesdisk 2 Harddisk 2 primært drev 2 RAID-array 2 RAID-diskenhed 2 RAID-flytning 2 valgfri rom 2

S

SATA-drev 6 spejling 5 spejlopdateringspolitikker 10

Т

tilstande 3

U

understøttede enheder 6 understøttede operativsystemer 6 understøttede RAID-tilstande 3

V

valgfri rom 2, 27

Y ydeevne 5

Æ

ændre politikken til opdatering af diskenheden 24

