RAID Guia do Usuário © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel é marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Primeira edição: outubro de 2009

Número de peça: 572439-201

Aviso sobre o produto

Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

Conteúdo

1 Introdução

2 Visão geral da tecnologia RAID 2 Modos RAID suportados 3 As vantagens dos modos RAID suportados 5

3 Sistemas operacionais e dispositivos suportados

Sistemas operacionais suportados	. 6
Dispositivos suportados	. 6

4 Recursos do Intel Matrix Storage Manager

AHCI (Advanced Host Controller Interface)	9
Intel Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel)	. 10

5 Configuração do volume RAID

Ativar RAID através do BIOS do sistema (f10)	12
Iniciar a migração de RAID usando o console do Intel Matrix Storage	14
Utilização dos recursos IRRT do Intel Matrix Storage Console	24

6 Redefinição de unidades RAID para não-RAID

7 Perguntas freqüentes

Pode ser instalado mais um volume RAID no computador?	29
O Matrix RAID é suportado para permitir RAID 0 e RAID 1 em um volume RAID?	29
O computador pode ser desacoplado se o HDD de recuperação estiver no compartimento SATA	
intercambiável da estação de acoplamento?	29

ndice

1 Introdução

Até recentemente, a maioria dos usuários de notebooks possuía opções limitadas de proteção contra perda de dados em casos de falha de uma unidade de disco rígido. Essas opções eram: copiar manualmente os arquivos para uma unidade de backup ou usar um software de backup complexo. Se deixassem de executar uma dessas tarefas rotineiras antes de uma falha na unidade de disco rígido, os usuários tinham que gastar tempo e dinheiro consideráveis para recuperar até mesmo apenas parte dos dados armazenados na unidade. Os usuários de servidores e PCs há muito tempo têm usufruído da segurança e dos benefícios da tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) para recuperação de dados em caso de falha de uma unidade.

A HP agora oferece uma solução RAID simples para usuários de notebook que precisam proteger dados em uma unidade de disco SATA (Serial ATA) no caso de falha da unidade ou ataques de vírus. A solução RAID da HP também beneficiará usuários de notebook que trabalham freqüentemente com arquivos grandes e querem aprimorar o desempenho do armazenamento de seu computador.

NOTA: As ilustrações contidas neste guia são fornecidas somente em inglês.

2 Visão geral da tecnologia RAID

Este capítulo define os termos usados neste guia e descreve as tecnologias RAID suportadas por determinados Business Notebooks HP.

Terminologia RAID

Alguns dos termos da tabela a seguir possuem um significado mais amplo, mas estão definidos com relação à implementação de RAID descrita neste guia.

Termo	Definição
Tolerância a falhas	A capacidade que o computador tem de continuar a funcionar se uma unidade falhar. Os termos tolerância a falhas e confiabilidade são freqüentemente utilizados como sinônimos, mas possuem significados diferentes.
HDD (unidade de disco duro)	Uma unidade de disco rígido física na matriz de RAID.
ROM opcional	Um módulo de software dentro do BIOS do sistema que fornece suporte estendido a uma peça de hardware específica. A ROM opcional de RAID fornece suporte de inicialização a volumes RAID, além de uma interface de usuário para gerenciamento e configuração de volumes RAID de sistemas.
Unidade principal	O HDD interno principal do notebook.
Matriz de RAID	As unidades físicas que aparecem como uma unidade lógica no sistema operacional.
Migração de RAID	A mudança de dados de uma configuração não-RAID para RAID. A "migração em nível de RAID" ou a mudança de dados de um nível de RAID para outro não é suportada.
Volume RAID	Uma quantidade fixa de espaço em uma matriz de RAID que aparece como um único HDD no sistema operacional.
Unidade de recuperação	A unidade de disco rígido que é a unidade espelho (cópia da principal) designada em um volume RAID 1 e IRRT.
Confiabilidade	Confiabilidade se refere á probabilidade de que um HDD vá funcionar sem falhas durante um período de tempo, também conhecido como tempo médio antes da falha (MTBF).
Faixa	Conjunto de dados em uma única unidade de disco rígido em um volume RAID.
Striping (Distribuição)	Striping é a distribuição de dados por várias unidades de disco para aumentar o desempenho de leitura/gravação.

Modos RAID suportados

Os modos RAID suportados por Business Notebooks HP incluem: RAID 0, RAID 1 e Intel® Rapid Recover Technology (RAID 1 aprimorado), conforme descrito a seguir. Cada modo RAID requer dois HDDs SATA. Isso pode ser realizado inserindo-se uma segunda unidade de disco rígido SATA no compartimento de atualização ou na porta eSATA (se disponível) do notebook, ou no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento avançada HP (consulte <u>Dispositivos suportados</u> na página 6). RAID 5 e RAID 10 não são suportados.

RAID 0

O RAID 0 distribui os dados por ambas as unidades. Isso permite que os dados, especialmente em arquivos grandes, sejam lidos mais rapidamente, pois a leitura é realizada simultaneamente em ambas as unidades. No entanto, o RAID 0 não oferece tolerância a falhas, o que significa que a matriz inteira falha se uma unidade falhar.

RAID 1

O RAID 1 copia, ou espelha, dados idênticos em dois HDDs. Se um HDD falhar, o RAID 1 permite que os dados sejam recuperados do outro HDD.

Intel® Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel)

IRRT (Intel Rapid Recover Technology) é um recurso do software Intel® Matrix Storage Manager. A IRRT aprimora a funcionalidade RAID 1 com diversos recursos que tornam mais fácil para os usuários espelharem dados em uma determinada unidade de recuperação. Por exemplo, a IRRT permite que os usuários determinem como o volume de recuperação é atualizado: continuamente ou sob solicitação. A IRRT também permite o acoplamento e desacoplamento do computador se a unidade de recuperação estiver no compartimento da estação de acoplamento.

Resumo do modo RAID

A tabela a seguir descreve a função, as aplicações e as vantagens e desvantagens dos modos RAID suportados.

NÍVEIS DE RAID	Fun	ção/Aplicações	Vantagens/Desvantagens
RAID 0	Fun	ção:	Vantagens:
AB	Os o em disc	dados são distribuídos ambas as unidades de co.	O desempenho de leitura é maior do que o de um HDD não-RAID.
E F	Aplicações:		A capacidade total de
HDD 0 HDD 1	•	Edição de imagem	duplicada.
	•	Produção de vídeo	Desvantagens:
	•	Aplicativos de pré- impressão	A matriz inteira falha se uma unidade falhar; os dados não podem ser recuperados.
			O espaço de armazenamento pode ser desperdiçado se as capacidades dos HDDs

NÍVEIS DE RAID	Função/Aplicações	Vantagens/Desvantagens
		principal e de recuperação forem diferentes (consulte <u>Kits opcionais de unidade</u> <u>SATA HP na página 6</u>).
RAID 1	Função:	Vantagens:
	Dados idênticos (espelhados) são	Fornece alta tolerância a falhas.
8 8 8	unidades.	Desvantagens:
HDD 0 HDD 1	Aplicações:	Apenas metade da capacidade total da unidade
	Contabilidade	pode ser usada para armazenamento.
	Folha de pagamento	Ω espaço de armazenamento
	Financeiro	pode ser desperdiçado se as capacidades dos HDDs principal e de recuperação forem diferentes (consulte <u>Kits opcionais de unidade</u> <u>SATA HP na página 6</u>).
RAID IRRT	Função:	Vantagens:
	Dados idênticos (espelhados) são armazenados em duas	Fornece alta tolerância a falhas.
	armazenados em duas unidades. Aumenta a funcionalidade do RAID 1 com valiosos recursos. Aplicações:	Os usuários podem escolher entre espelhar os
HDD 0 HDD 1		dados continuamente ou sob solicitação.
		A recuperação de dados é rápida e fácil.
	Qualquer aplicação que requeira um método simples de proteção de dados.	Permite "conexão a quente" da unidade espelhada (com eSATA ou HDD da estação de acoplamento).
		Possibilita fácil migração para não-RAID.
		Desvantagens:
		Apenas metade da capacidade total da unidade pode ser usada para armazenamento.
		O espaço de armazenamento pode ser desperdiçado se as capacidades dos HDDs principal e de recuperação forem diferentes (consulte).

As vantagens dos modos RAID suportados

Tolerância a falhas e desempenho são termos importantes a serem compreendidos na escolha de um modo RAID.

Tolerância a falhas

A tolerância a falhas é a capacidade de uma matriz RAID de resistir a e se recuperar de uma falha de unidade. A tolerância a falhas é fornecida pela redundância. Portanto, o RAID 0 não possui tolerância a falhas porque não copia os dados para outro HDD. Com RAID 1 e IRRT, uma unidade pode falhar sem provocar falha da matriz. No entanto, com IRRT, a recuperação de um único arquivo ou de um HDD inteiro é muito mais simples do que usar o RAID 1 sozinho.

Desempenho

O desempenho é fácil de compreender, mas difícil de medir porque envolve diversos fatores, alguns dos quais estão além do escopo deste documento. O desempenho geral do armazenamento é determinado pelo desempenho de gravação e o desempenho de leitura; ambos variam com base na tecnologia RAID selecionada.

- O RAID 0 (striping) aumenta o desempenho geral do armazenamento porque os dados podem ser gravados e lidos simultaneamente em dois HDDs.
- A IRRT e o RAID 1 (espelhamento) gravam os mesmos dados em ambos os HDDs e, por isso, o desempenho de gravação pode ser mais lento. No entanto, os dados podem ser lidos em ambos os HDDs, de modo que o desempenho de leitura pode ser mais alto do que o de um único HDD não-RAID.

3 Sistemas operacionais e dispositivos suportados

Sistemas operacionais suportados

O RAID HP suporta as versões de 32 bits e 64 bits dos sistemas operacionais Microsoft® Windows® XP Professional (SP1, SP2, e SP3), Windows Vista® (SP1 and SP2) e Windows 7.

Dispositivos suportados

Esta seção descreve os dispositivos suportados pela migração de RAID, incluindo unidades SATA, computadores e estação de acoplamento. O suporte ao dispositivo é resumido na tabela a seguir e então explicado em mais detalhes abaixo da tabela. Unidades SATA USB 2.0 externas conectadas ao computador ou à estação de acoplamento não podem ser usadas para migração para RAID.

	HDDs SATA principal e do compartimento de atualização do computador	HDD da estação de acoplamento ou HDD eSATA conectado ao computador
RAID 0	Sim	Não
RAID 1	Sim	Não
IRRT	Sim	Sim

Kits opcionais de unidade SATA HP

A HP oferece kits opcionais de unidade SATA para o compartimento de atualização do notebook e o compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento de forma a suportar a migração de RAID. Para um desempenho RAID ideal, é recomendado que ambas as unidades tenham a mesma velocidade. No entanto, o Business Notebook HP permite que unidades com diferentes velocidades sejam usadas em um volume RAID.

Unidades com diferentes capacidades também são suportadas na migração de RAID, desde que a capacidade da unidade secundária (recuperação) seja igual ou superior à da unidade principal. Por exemplo, se a unidade principal for de 200 GB, então pelo menos 200 GB são exigidos no compartimento de atualização para a criação de um volume RAID. Se a capacidade da unidade secundária for maior do que a da unidade principal, a capacidade excedente da unidade secundária não estará acessível. Se, por exemplo, a unidade principal for de 160 GB e a unidade secundária for de 250 GB, apenas 160 GB da unidade secundária serão utilizáveis em uma configuração RAID. Desse modo, para o uso ideal, é recomendado que ambas as unidades tenham a mesma capacidade.

HDDs eSATA (somente em determinados modelos)

Uma unidade SATA externa, ou eSATA, é uma interface externa que permite que uma unidade SATA atinja velocidades de transferência de dados até 6 vezes mais rápidas do que uma unidade SATA com interface USB 2.0 padrão. A ilustração a seguir mostra um notebook suportado com um HDD principal (1) e uma unidade eSATA (2) conectada à porta eSATA (somente em determinados modelos) para permitir RAID IRRT. Em relação à capacidade da unidade eSATA, se aplicam as mesmas recomendações informadas para unidades secundárias no compartimento de atualização do notebook.



Business Notebooks HP

Determinados Business Notebooks HP suportam RAID com software Intel® Matrix Storage Manager (v8.0.2 e superior) e uma unidade SATA secundária no compartimento de atualização.

A ilustração a seguir mostra um notebook suportado com o HDD principal (1) e uma unidade SATA secundária no compartimento de atualização (2) que permite RAID 0, RAID 1 e IRRT.



Estação de acoplamento avançada HP

A tecnologia IRRT suporta acoplamento e desacoplamento. Ela pode ser usada para implementar espelhamento entre o HDD principal (1) e um HDD opcional no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento avançada HP (2).

A ilustração a seguir mostra a estação de acoplamento avançada HP com o HDD de recuperação no compartimento SATA intercambiável que permite IRRT.



4 Recursos do Intel Matrix Storage Manager

O Intel Matrix Storage Manager suporta os seguintes recursos:

AHCI (Advanced Host Controller Interface)

A Advanced Host Controller Interface (AHCI) é uma especificação que permite ao driver de armazenamento aceitar recursos SATA avançados como Native Command Queuing e capacidade hot plug (conexão a quente). A AHCI deve ser ativada no BIOS do sistema para que esses recursos se apliquem (consulte <u>Ativar RAID através do BIOS do sistema (f10) na página 12</u>). A AHCI é ativada por padrão em Business Notebooks HP suportados.

Native Command Queuing

A cabeça de leitura/gravação de uma unidade grava dados na superfície de um HDD em círculos concêntricos (trilhas) com base na ordem em que a solicitação de gravação foi recebida. Como os aplicativos raramente solicitam dados na mesma ordem em que foram gravados na superfície, haveria longos atrasos (latência) se a cabeça da unidade tivesse que localizar os dados na ordem exata em que o HDD recebeu as solicitações de leitura. O NCQ (Native Command Queuing) permite que os HDDs SATA aceitem vários comandos e alterem sua ordem de execução para aumentar o desempenho. Isso é equivalente ao modo como um elevador reordena solicitações de andar para minimizar o tempo de viagem e o desgaste do mecanismo. De forma semelhante, o NCQ reduz a latência e os movimentos desnecessários da cabeça da unidade requeridos para executar várias solicitações pendentes de leitura/gravação, resultando em maior desempenho e confiabilidade. O NCQ requer suporte do BIOS do sistema, do controlador SATA e do driver do controlador.

Capacidade hot plug (conexão a quente)

A capacidade hot plug (conexão a quente) permite que o HDD SATA de recuperação seja removido ou inserido com o notebook em funcionamento. Essa capacidade é suportada quando o HDD de recuperação é conectado à porta eSATA ou encontra-se no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento. Por exemplo, o HDD de recuperação no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento pode ser removido com o notebook funcionando se for necessário inserir temporariamente uma unidade óptica no compartimento. A capacidade de conexão a quente também permite que você acople ou desacople o computador em qualquer momento.

Intel Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel)

O Intel Matrix Storage Manager suporta os recursos IRRT a seguir.

Diretivas de atualização de espelho

Com IRRT, você pode determinar com que freqüência o HDD espelho é atualizado: continuamente ou sob solicitação. Ao usar a diretiva de atualização contínua, os dados na unidade principal são simultaneamente copiados para a unidade espelho, desde que ambas as unidades estejam conectadas ao sistema. Se você desacoplar o computador enquanto estiver usando a unidade de recuperação da estação de acoplamento, todos os dados novos ou atualizados no HDD principal serão automaticamente copiados para o HDD de recuperação quando o notebook for novamente acoplado. Essa diretiva também permite que uma operação de espelhamento incompleta seja concluída se tiver sido interrompida quando o notebook foi desacoplado.

Ao usar a diretiva de atualização sob solicitação, os dados na unidade principal são copiados para o HDD espelho somente quando você solicita selecionando **Update Recovery Volume** (Atualizar volume de recuperação). Após a solicitação, apenas os arquivos novos ou atualizados na unidade principal são copiados para o HDD espelho. A diretiva de atualização sob solicitação permite que um arquivo corrompido no HDD principal seja recuperado da unidade espelho antes que esta seja atualizada. A diretiva sob solicitação também protege os dados no HDD espelho se o HDD principal for atacado por vírus, desde que você não atualize o HDD espelho após o ataque de vírus.

NOTA: Você pode alterar a diretiva de atualização de espelho em qualquer momento clicando com o botão direito em **Modify Volume Update Policy** (Modificar diretiva de atualização de volume).

Comutação automática de HDD e recuperação rápida

Se o HDD principal falhar, a IRRT alterna automaticamente para a unidade espelhada sem intervenção do usuário. A IRRT exibe uma mensagem para notificar sobre a falha do HDD principal. Enquanto isso, o computador pode inicializar a partir do HDD espelhado. Quando um novo HDD principal é instalado e o computador inicializado, o recurso de recuperação rápida da IRRT copia todos os dados espelhados para o HDD principal.

NOTA: Se estiver usando a diretiva de atualização sob solicitação e o HDD principal falhar ou um arquivo nele ficar corrompido, todos os dados não espelhados serão perdidos.

Migração simplificada de RAID para não-RAID

Os usuários podem migrar de um volume RAID 1 ou IRRT para dois HDDs não-RAID, chamado "rompendo a matriz", seguindo as instruções em <u>Redefinição de unidades RAID para não-RAID</u> <u>na página 27</u>.

A migração de RAID 1 para IRRT também é suportada. Entretanto, a migração de RAID 0 para RAID 1 ou de RAID 0 para um HDD principal não-RAID não é suportada.

5 Configuração do volume RAID

As instruções a seguir consideram que um HDD suportado esteja instalado no compartimento de atualização do computador, no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento ou conectado à porta eSATA do notebook (consulte <u>Dispositivos suportados na página 6</u>).

As etapas básicas de migração de RAID são as seguintes:

- Ativar RAID através do BIOS do sistema.
- Iniciar a migração de RAID usando o console do Intel® Matrix Storage.
- △ CUIDADO: Certifique-se de que o notebook esteja conectado à alimentação de CA antes de iniciar os procedimentos a seguir. A falta de alimentação durante a migração de RAID pode resultar em perda de dados.

Ativar RAID através do BIOS do sistema (f10)

NOTA: O procedimento a seguir considera que você está utilizando a imagem do HDD enviada com o computador. Se uma imagem diferente estiver instalada no computador, você deve *primeiro* ativar o RAID através do BIOS do sistema (f10) e, em seguida, instalar o sistema operacional e todos os drivers requeridos, incluindo o driver do Intel Matrix Storage. Então siga as etapas descritas em <u>Iniciar a</u> <u>migração de RAID usando o console do Intel Matrix Storage na página 14</u>.

Os usuários devem ativar a capacidade RAID através do BIOS do sistema para comutar o controlador de host SATA para RAID. As etapas são as seguintes:

- 1. Ligue ou reinicie o computador.
- 2. Pressione f10 assim que o computador inicializar.

Caso você não pressione f10 no momento apropriado, terá que reiniciar o computador e então pressionar f10 novamente para acessar o utilitário.

Ø	System Information
	Set System Date and Time
ile.	Kestoria Defaulte
lectivity	Ignore Changes and Exit
Diagnostics	Sove Charges and Exit

 No BIOS do sistema, selecione System Configuration (Configuração do Sistema) > Device Configurations (Configurações de Dispositivos).

- 4. Na janela Device Configurations (Configurações de Dispositivos), selecione RAID à direita de SATA Device Mode (Modo de dispositivo SATA). Clique em Yes (Sim) quando for exibida a mensagem: "Changing this setting may require reinstallation of your operating system. Are you sure you want to proceed?" (A alteração desta configuração pode exigir a reinstalação do seu sistema operacional. Tem certeza de que deseja continuar?).
 - NOTA: A imagem do HDD fornecida com o notebook contém os drivers que permitem a você comutar entre os modos AHCI e RAID sem a reinstalação do sistema operacional. Se usar uma imagem de HDD diferente, pode ser necessário reinstalar o sistema operacional.

(p)	Device Configurations	
File	USB legacy support	 Enobled Disobled
Security Diagnostics System Configuration	Parallel port mode	
	Fan Always on while on AC Power	C Enabled Disabled
	Data Execution Prevention	Enabled
R	SATA Device Mode	C AHCI C IDE G RAID

- Selecione File (Arquivo) > Save Changes and Exit (Salvar alterações e sair). Em seguida, clique em Yes (Sim) para salvar as alterações. Se não quiser aplicar suas alterações, selecione Ignore Changes and Exit (Ignorar alterações e sair).
- △ CUIDADO: NÃO desligue o computador enquanto a ROM estiver salvando suas alterações no utilitário de configuração do computador (f10), pois isso poderá corromper o CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Somente desligue o computador após sair da tela de configuração (f10).
- 6. Após a inicialização do sistema operacional, você pode começar o procedimento de migração do RAID.

Iniciar a migração de RAID usando o console do Intel Matrix Storage

- 1. Abra o Intel Matrix Storage Console (Console) selecionando Iniciar > Todos os Programas > Intel Matrix Storage Manager > Intel Matrix Storage Console.
- NOTA: O Windows Vista inclui o recurso Controle de Conta de Usuário para melhorar a segurança do seu computador. É possível que você seja solicitado a fornecer sua permissão ou senha para tarefas como instalação de software, execução de utilitários ou alteração de configurações do Windows. Consulte a ajuda do Windows para obter mais informações.

O console inicia no modo Basic (Básico), exibindo o status das unidades instaladas. Os níveis de RAID disponíveis baseiam-se no local do HDD secundário. Por exemplo, quando a unidade secundária se encontra no compartimento de atualização do notebook, todas as três opções de RAID são exibidas como disponíveis.

😡 Intel(R) Matrix	Storage Console	
File View Help	 ✓ View Hard Drive and Volume Status Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Improve storage performance with RAID 0 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology 	View Hard Drive and Volume Status All hard drives are OK. Optimized Detail: The system is functioning normally. No RAID volumes are present. Image: Protect data from a hard drive failure with BAID 1 Image: Improve storage performance with BAID 0 Improve storage performance with BAID 0 Image: Protect data using Intel(R) Bapid Becover Technology

Quando o HDD secundário está no compartimento da estação de acoplamento ou conectado à porta eSATA do notebook (somente em determinados modelos), IRRT é a única opção RAID disponível.

🥪 Intel(R) Matrix S	Storage Console	
<u>File View H</u> elp		
intel	I w View Hard Drive, and Volume Status Protect data using Inte(R) Rapid Recover Technology	View Hard Drive and Volume Status All hard drives are OK. Detail: The system is functioning normally. No RAID volumes are present. Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology

2. Quando você seleciona um nível de RAID disponível no painel esquerdo, uma descrição é exibida

no painel direito. Após selecionar o melhor nível de RAID para sua aplicação, siga as instruções apropriadas em uma das seções a seguir. Se você for um usuário avançado e preferir mais opções, consulte <u>Recursos avançados do Intel Matrix Storage Console na página 22</u>.

Migração para RAID 1

 No painel esquerdo, selecione Protect data from a hard drive failure with RAID 1 (Proteger dados de uma falha de unidade de disco rígido com RAID 1) e, em seguida, clique no ícone ao lado de Create a RAID 1 volume (Criar um volume RAID 1) no painel direito. Quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em Yes (Sim) para iniciar a migração ou clique em No (Não) para cancelar.

🕪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Improve storage performance with RAID 0 Torect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Protect data from a hard drive failure with RAID 1
		Detail: Configure your hard drives as RAID 1 to increase user file protection. Hard drive capacity will be reduced. Warning: User files on the second hard drive will be lost.
		Create a RAID 1 volume
		RAID 1 duplicates user file across multiple hard drives, increasing data protection.

2. O andamento da migração de RAID 1 é exibido em uma janela separada. Você pode minimizar as janelas do console e do andamento e usar o computador durante o processo de migração.



3. O status da unidade de disco rígido e do volume é exibido após a migração ser concluída.

Intel(R) Matrix Storage Console			
<u>File View H</u> elp			
intel	View Hard Drive an	d Volume Status	View Hard Drive and Volume Status All hard drives and volumes are OK. View Hard Drive and Volume Status All hard drives and volumes are OK. Port 0 Port 1 Detail: For additional configuration details use the Advanced Mode view. With to Advanced Mode View

4. Feche a janela do console, salve os arquivos abertos e reinicie o computador.

Migração para RAID 0

- NOTA: A migração de RAID 0 exige que você execute etapas avançadas adicionais, que incluem a cópia de dados para um HDD USB externo adicional. Leia todo o procedimento de migração de RAID 0 antes de começar.
 - No painel esquerdo, selecione Improve storage performance with RAID 0 (Aumentar desempenho de armazenamento com RAID 0) e, em seguida, clique no ícone ao lado de Create a RAID 0 volume (Criar um volume RAID 0) no painel direito. Quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em Yes (Sim) para iniciar a migração ou clique em No (Não) para alterar para um volume RAID diferente.



2. O andamento da migração de RAID 0 é exibido em uma janela separada. Você pode minimizar as janelas do console e do andamento e usar o computador durante o processo de migração.



 Clique em Yes (Sim) para reinicializar o sistema, quando solicitado após a criação do volume estar concluída.

?	The migration was completed successfully. The system will need to be rebooted to use the full capacity of the new volume.
	Do you want to reboot the system now?

NOTA: Embora a capacidade total do volume RAID 0 seja exibida no console, a capacidade extra criada com a adição do HDD secundário é exibida como espaço não alocado para o sistema. Após a reinicialização do sistema, será necessário alocar o espaço não alocado. Para Windows XP, a única opção no sistema operacional é criar e formatar um volume separado. O Windows Vista contém alguns recursos adicionais que permitem criar um único volume RAID 0.

Alocação de espaço não alocado do HDD

Após a reinicialização do sistema, será necessário alocar o espaço não alocado. Você pode criar uma partição adicional ou estender a partição (C:). Para estender a partição (C:), será necessário mover as partições EFI (Extensible Firmware Interface) e de recuperação usando o procedimento a seguir. A partição EFI armazena o QuickLook, diagnósticos do sistema e os arquivos de recuperação do BIOS Flash. A partição de recuperação contém os arquivos que permitem restaurar o computador com a imagem de fábrica.

NOTA: Se a funcionalidade das partições EFI e de recuperação não for necessária, essas partições podem ser excluídas.

No Windows XP:

- Após a reinicialização do sistema, selecione Iniciar, clique com o botão direito em Meu computador e, em seguida, clique em Gerenciar no menu suspenso.
- No painel esquerdo, em Armazenamento, clique em Gerenciamento de disco. A janela Gerenciamento de disco exibe o espaço não alocado e duas partições: (C:) e HP_TOOLS.

- Clique com o botão direito na capacidade Não alocada e, em seguida, selecione Nova partição no menu suspenso. O Assistente para Novas Partições é exibido.
- 4. Clique em Avançar.
- 5. Selecione **Partição primária** e, em seguida, clique em **Avançar**.

O tamanho da partição é definido com o máximo.

- 6. Clique em Avançar.
- 7. Atribua uma letra à unidade e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 8. Selecione o formato NTFS, insira o nome do volume e, em seguida, clique em Avançar.
- 9. Reveja suas seleções e clique em **Concluir** para completar a formatação.

No Windows Vista e Windows 7:

- 1. Selecione Iniciar, clique com o botão direito em **Computador** e, em seguida, clique em **Gerenciar** no menu suspenso. A janela Gerenciamento do Computador é exibida.
- No painel esquerdo, em Armazenamento, clique em Gerenciamento de disco. A janela Gerenciamento de disco exibe o espaço não alocado e três partições: (C:), HP_TOOLS e HP_RECOVERY.
- NOTA: As letras que representam as unidades podem variar dependendo da configuração do sistema.

Disk 0 Basic 111.79 GB Online	(C:) 45.90 GB NTFS Healthy (System, Boot, Page	HP_TOOLS (F:) 1.00 GB FAT32 Healthy (Primary	HP_RECOVERY (D:) 9.00 GB NTFS Healthy (Primary Partiti	55.90 GB Unallocated	
	Primary partition		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

- Conecte uma unidade USB externa com pelo menos 10 GB de espaço livre a uma porta USB no computador.
- 4. Abra o Windows Explorer e selecione a unidade principal (C:).
- 5. Selecione Organizar > Opções de pasta e pesquisa.
- 6. Clique na guia Modo de Exibição.
- 7. Em Pastas e arquivos ocultos, selecione o botão de opção próximo a Mostrar pastas e arquivos ocultos.
- Desmarque a caixa próxima a Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional (Recomendado) e, em seguida, clique em OK.
- 9. Selecione a partição HP_RECOVERY no painel esquerdo e, em seguida, copie seu conteúdo (\boot, \sources, \system.save, bootmgr e HP_WINRE) para a unidade USB externa. Se a janela Acesso Negado à Pasta de Destino for exibida, clique em Continuar para copiar o arquivo. Se a janela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.
- Selecione a partição HP_TOOLS no painel esquerdo e, em seguida, copie seu conteúdo (Hewlett-Packard) para a unidade USB.

- Retorne à janela Gerenciamento de disco e selecione a partição HP_RECOVERY. Em seguida clique no ícone de exclusão na barra de menus. Repita esse procedimento para a partição HP_TOOLS. A quantidade de espaço não alocado aumenta.
- 12. Clique com o botão direito na unidade (C:) e, em seguida, clique em Estender volume no menu suspenso. O Assistente para Extensão de Volumes é exibido.
- **13.** Clique em **Avançar**.
- 14. A quantidade de espaço não alocado (em MB) disponível para ser estendido na unidade (C:) é exibida próximo a Selecione o espaço em MB:. Subtraia 10.240 MB, que equivale a 10 GB, do número exibido. Por exemplo, se 67.584 MB (ou 66 GB) for exibido, subtraia 10.240 MB para chegar a 57.344 MB (ou 56 GB). Então substitua a capacidade exibida pela capacidade calculada ou pressione a seta para baixo até o número calculado ser exibido.
- **15.** Clique em **Avançar** e, em seguida, em **Concluir**. A nova capacidade do volume RAID 0 e 10 GB da capacidade não alocada são exibidos na janela Gerenciamento de disco.
- **16.** Crie a partição HP_TOOLS da seguinte maneira:
 - a. Clique com o botão direito na capacidade Não alocado e, em seguida, selecione Novo Volume Simples no menu suspenso. O Assistente para Novas Partições Simples é exibido.
 - b. Clique em Avançar.
 - c. Insira 1024 MB no espaço fornecido e, em seguida, clique em Avançar.
 - d. Selecione a letra da unidade (E:) e, em seguida, clique em Avançar.
 - e. Selecione FAT32 como o Sistema de arquivos. À direita da etiqueta Volume, insira o nome HP_TOOLS.
 - f. Clique em Avançar e, em seguida, em Concluir.
- 17. Repita a etapa anterior para atribuir a letra da unidade (D:) aos 9 GB de capacidade não alocada restantes. Em seguida formate a partição como NTFS e a nomeie HP_RECOVERY.

Disk 0			
Basic		HP_TOOLS (F:)	HP_RECOVERY (D:)
111.79 GB	101.79 GB NTFS	1.00 GB FAT32	9.00 GB NTFS
Online	Healthy (System, Boot, Page File, Active, C	Healthy (Primary Partiti	Healthy (Primary Partition)

- No Windows Explorer, copie o conteúdo de HP_TOOLS e HP_RECOVERY da unidade USB para as respectivas partições.
- 19. Para que o recurso HP Recovery funcione corretamente (F11 durante o POST), o BCD (Boot Configuration Data) precisa ser atualizado. Os comandos a seguir precisam ser executados no modo Administrador. É recomendado criar e executar um arquivo batch (*.bat) contendo esses comandos, em vez de digitá-los individualmente.
- NOTA: Os comandos assumem que a partição HP_RECOVERY é a unidade (D:). Se for diferente, substitua o D pela letra correta da unidade.

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {ramdiskoptions} -d "Ramdisk Options"

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=D:

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \boot\boot.sdi

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} -d "HP Recovery Environment" -application OSLOADER

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} path \windows\system32\boot\winload.exe

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[D:]\sources\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} systemroot \windows

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} winpe yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} detecthal yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} nx optin

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} custom: 46000010 yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} device boot

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} displayorder {default}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} default {572bcd55-ffa7-11d9aae0-0007e994107d}

BCDEdit.exe -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=D:

BCDEdit.exe -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources \winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEdit.exe -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources \winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEdit.exe -set {default} recovery sequence {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d}

BCDEdit.exe -set {default} recovery enabled yes

- Após o arquivo batch ser criado, no Windows Explorer, clique com o botão direito e selecione Executar como administrador. O arquivo batch será executado.
- **21.** Reinicie o computador.

Migração para IRRT

A tecnologia IRRT oferece mais controle sobre como os dados são copiados da unidade principal para a unidade de recuperação. Quando o HDD secundário está no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento ou conectado à porta eSATA do notebook (somente em determinados modelos), IRRT é a única opção RAID disponível.

 Selecione Protect data using Intel® Rapid Recover Technology (Proteger dados usando Intel® Rapid Recover Technology) no painel esquerdo e, em seguida, clique no ícone ao lado de Create a recovery volume (Criar um volume de recuperação) no painel direito. Quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em Yes (Sim) para iniciar a migração ou clique em No (Não) para alterar para um volume RAID diferente.

<u>V</u> iew <u>H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Improve storage performance with RAID 0 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology
		Detail: Configure your hard drives as a recovery volume to increase user file protection. Hard drive capacity will be reduced. Warning:
		User files on the recovery drive will be overwritten. Create a recovery volume

 O software MSM executa em segundo plano durante a criação do volume RAID. Você pode minimizar a janela do console e usar o computador durante o processo de migração.



3. Após a conclusão da migração de RAID, uma mensagem de notificação é exibida. A janela console exibe o status do volume.

🥩 Intel(R) Matrix S	itorage Console					
File View Help	Eile View Help					
intel	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files	View Hard Drive and Volume Status All hard drives and volumes are OK. Port 0 Port 5 Detail: For additional configuration details use the Advanced Mode view. Image: Switch to Advanced Mode View				

4. É recomendável a reinicialização do computador após o volume RAID ser criado.

Recursos avançados do Intel Matrix Storage Console

Este procedimento de configuração opcional está disponível para usuários avançados.

 Para obter uma visão mais detalhada do controlador RAID e dos HDDs SATA presentes no sistema, selecione View (Exibir) > Advanced Mode (Modo avançado). O painel esquerdo, também chamado de painel de dispositivo, exibe a vista lógica e a física de todas as unidades disponíveis.

File View Actio	itorage Console	
(intel)	Port 5: Unused	Information This item displays any storage controllers in the system currently managed by the Intel Matrix Storage Manager.

 No modo Advanced (Avançado), o console também inclui o menu Actions (Ações), que pode ser usado para acessar opções avançadas do RAID que permitem configurar manualmente um volume RAID ou de recuperação.

😡 Intel(R) M	atrix Storage Console	
File View	Actions Help	
(inte	Create RAID Volume Create RAID Volume from Existing Hard Drive Create Recovery Volume Rescan for Plug and Play Devices	Information This item displays any storage controllers in the system currently managed by the Intel Matrix Storage Manager.

 Selecionar uma das opções do menu Actions (Ações) abre o Create Recovery Volume Wizard (Assistente para Criação de Volume de Recuperação), que permite selecionar a unidade principal (master) e a unidade secundária (recuperação). Selecione Help (Ajuda) > Contents and Index (Conteúdo e Índice), ou pressione f1 para obter mais informações.



Utilização dos recursos IRRT do Intel Matrix Storage Console

Modificação da diretiva de atualização de volume

Ao usar IRRT, você pode selecionar com que freqüência o HDD de recuperação é atualizado: continuamente ou sob solicitação. Atualização contínua é a diretiva de atualização padrão (consulte <u>Diretivas de atualização de espelho na página 10</u>). As etapas para alterar a diretiva de atualização para sob solicitação são as seguintes:

1. Selecione **Modify Volume Update Policy** (Modificar diretiva de atualização de volume) no painel esquerdo. A diretiva de atualização atual é exibida no painel direito.

🥩 Intel(R) Matrix S	torage Console	
Eile Yiew Help	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files	Modify Volume Update Policy Volume is set to continuous update policy and functioning normally. Port 0 Port 1
		Detail: Disabling continuous update policy will require you to manually request updates of the recovery volume. Disable Continuous Updates

 Selecione o ícone ao lado de Disable Continuous Updates (Desativar atualizações contínuas) no painel direito. A diretiva de atualização sob solicitação é exibida no modo Basic (Básico).

🥪 Intel(R) Matrix S	Storage Console	
<u>F</u> ile ⊻iew <u>H</u> elp		
(intel)	 View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Update Recovery Volume 	View Hard Drive and Volume Status Volume is set to on request update policy and functioning normally. Port 0 Port 1 Detail: For additional configuration details use the Advanced Mode view. Switch to Advanced Mode View

- Ao usar a diretiva de atualização sob solicitação, você pode atualizar manualmente o volume de recuperação selecionando Update Recovery Volume (Atualizar volume de recuperação) no painel esquerdo e, em seguida, selecionar o ícone ao lado de Update Recovery Volume (Atualizar volume de recuperação) no painel direito.
- Você pode restaurar a diretiva de atualização contínua em qualquer momento selecionando Modify Volume Update Policy (Modificar diretiva de atualização de volume) e o ícone ao lado de Enable Continuous Updates (Ativar atualizações contínuas).
- 5. Feche o console.

Acesso aos arquivos da unidade de recuperação (somente IRRT)

Ao usar IRRT, você pode acessar a unidade de recuperação para visualizar os arquivos no Windows Explorer. Entretanto, quando você acessa os arquivos da unidade de recuperação, o volume de recuperação não pode ser atualizado até que você ative novamente a diretiva de atualização contínua.

NOTA: Quando você acessa arquivos na unidade recuperação, o status da unidade de recuperação muda para somente leitura. Você pode apenas copiar arquivos da unidade de recuperação para a unidade principal ou para outra mídia de armazenamento.

Para acessar os arquivos da unidade de recuperação:

 Selecione Access Recovery Drive Files (Acessar arquivos da unidade de recuperação) no painel esquerdo e, em seguida, clique no ícone ao lado de Access Recovery Drive Files no painel direito. Uma mensagem exibe que atualizações no volume de recuperação serão desativadas.

File View Help	
View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Intel(R) Matrix Storage Console	Access Recovery Drive Files Volume is set to continuous update policy and functioning normally.
This action allows you to access files on the recovery drive using Windows* Explorer, but it disables updates of the recovery volume. Open Windows Explorer to view the files.	Detail: Accessing recovery drive files allows you to view the files in Windows" Explorer. Warning: Accessing recovery drive files does not allow any volume updates until you hide the files or enable continuous update policy.
OK Cancel	Access Recovery Drive Files

 Clique em OK para confirmar o acesso aos arquivos da unidade de recuperação. É possível agora abrir o Windows Explorer para visualizar os arquivos. A diretiva de atualização muda para sob solicitação e o volume de recuperação pisca em vermelho na janela do console.

😂 Intel(R) Matrix S	Storage Console	
<u>File View H</u> elp		
intel	Wiew Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Update Recovery Volume	Access Recovery Drive Files Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update and functioning normally. Volume is set to on request update policy and functioning normally. Volume is set to on request update policy. Volume is set to on request update policy. Volume is set to on request update policy.
		Access Recovery Drive Files

 Após concluir a visualização dos arquivos no Explorer, selecione Modify Volume Update Policy (Modificar diretiva de atualização de volume) no painel esquerdo e, em seguida, selecione o ícone ao lado de Enable Continuous Updates (Ativar atualizações contínuas) no painel direito.

6 Redefinição de unidades RAID para não-RAID

Você pode redefinir um volume RAID 1 ou IRRT para duas unidades não-RAID usando as instruções a seguir para acessar a Intel Option ROM e redefinir as unidades para o status não-RAID. Você também deve redefinir ambas as unidades para não-RAID se precisar mover a unidade de recuperação RAID do compartimento de atualização de notebook para o compartimento da estação de acoplamento.

- NOTA: Um volume RAID 0 não pode ser migrado para um volume RAID 1 ou para um HDD principal não-RAID porque o tamanho do volume RAID 0 pode ser maior do que a capacidade do HDD principal. Se quiser retornar o HDD principal em um volume RAID 0 para o status não-RAID, você deve primeiro fazer backup de todos os dados em uma unidade externa com capacidade suficiente. Feito isso, siga as etapas abaixo para redefinir as unidades RAID 0 para não-RAID. Após a conclusão do procedimento, você deve reinstalar o sistema operacional na unidade principal.
 - 1. Ligue ou reinicie o computador. Quando a janela Option ROM for exibida, pressione ctrl+l para entrar no utilitário de configuração.

Intel () Copyr ig	R) Matrix Storage ght(C) 2003-08 In	Manager option R tel Corporation.	DM ∨8.0. All Rig	0.1030 IC hts Reser	H9H-E wed.	
RAID ID 8	Volumes: Name Volume_0000	Level Recovery(Cont.)	Strip N/A	Size 55.9GB	Status Updated	Bootable Yes
Phys Port 8 5Ext Press	ical Disks: Brive Model FUJITSU MHV20608 FUJITSU MHV22508 CCTRL-12 to enter	Serial • NH14T5B255RH K413T7C2G8PP Configuration Ut	ility	Size 55.9GB 232.9GB	Type/Stat Master Dis Recovery 1	us(Vol ID) sk(0) Disk(0)

 No menu principal, use a tecla de seta para cima ou para baixo para selecionar 3. Reset Disks to Non-RAID (Redefinir discos para não-RAID) e, em seguida, pressione enter. A janela Reset RAID Data (Redefinir dados de RAID) é exibida.

Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1030 ICH9M-E Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.						
1. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID 2. Delete RAID Volume 4. Recovery Volume Options 5. Exit						
	DISK/VOLUME INFORMATION 1					
RAID	Volumes:					
ID	Name	Level	Strip	Size	Status	Bootable
0	Volume_0000	Recovery(Cont.)	N/A	55.9GB	Updated	Yes
Phys	ical Disks:					
Port	Drive Model	Serial #		Size	Type/Statu	us(Vol ID)
0	FUJITSU MHV2060B	NH14T5B255RH		55.9GB	Master Dis	sk(0)
SExt	FUJITSU MHY2250B	K413T7C2G0PP		232.9GB	Recovery I	Jisk(0)

- 3. Pressione a barra de espaço para selecionar a primeira unidade, em seguida pressione a tecla de seta e a barra de espaço para selecionar a segunda unidade.
- 4. Pressione enter e, em seguida, Y para confirmar a seleção.

Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1030 ICH9M-E Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved. [MAIN MENU] 1. Create RAID Volume [RESET RAID DATA] Resetting RAID disk will remove its RAID structures and revert it to a non-RAID disk.				
Port Drive Model ►0 FUJITSU MHV2060BH	Serial # NH14T5B255RH	Size Status 55.9GB Master Disk 232.9GB Recovery Disk		
Select the disks that should be reset.				
[1]-Previous/Next [SPACE]-Selects []	ENTER]-Selection Complete		

5. Use as teclas de seta para selecionar 5. Exit (Sair) e pressione enter e Y para inicializar o sistema.

7 Perguntas freqüentes

Pode ser instalado mais um volume RAID no computador?

Não, pode haver apenas um volume RAID no computador.

O Matrix RAID é suportado para permitir RAID 0 e RAID 1 em um volume RAID?

Não.

O computador pode ser desacoplado se o HDD de recuperação estiver no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento?

Sim. Se a diretiva "Atualização contínua" for selecionada, os dados serão automaticamente copiados para a unidade de recuperação da estação de acoplamento quando o computador for acoplado novamente. Se a diretiva "Atualização sob solicitação" for selecionada, você deve seguir o procedimento normal para copiar dados para o HDD de recuperação quando o computador for acoplado novamente.

Índice

A

acesso aos arquivos da unidade de recuperação 25 AHCI (Advanced Host Controller Interface) 9 arquivos, acesso à unidade de recuperação 25 ativação de RAID 12

В

Business Notebooks HP 7

С

comutação automática de HDD e recuperação rápida 10 confiabilidade 2

D

desempenho 5 diretivas de atualização de espelho 10 dispositivos suportados 6

Е

espelhamento 5 Estação de acoplamento avançada HP 8

F

faixa 2, 3

Н

HDD 2 HDDs eSATA 7 hot plug (conexão a quente) 9

I

início da migração de RAID 14 Intel Matrix Storage Manager 9 Intel Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel) 3, 10 IRRT 3

Κ

kits opcionais de unidade SATA HP 6

Μ

matriz de RAID 2, 5 migração de RAID 2, 6, 11, 14 migração para IRRT 20 migração para RAID 0 16 migração para RAID 1 15 migração simplificada 10 modificação da diretiva de atualização de volume 24 modos 3 modos RAID suportados 3

Ν

Native Command Queuing 9

Ρ

perguntas freqüentes 29

R

RAID 0 3
RAID 1 3
recursos avançados do Intel Matrix Storage Console 22
recursos IRRT do Intel Matrix Storage Console 24
redefinição de unidades RAID para não-RAID 27
ROM opcional 2, 27

S

sistemas operacionais suportados 6 striping 2, 5

Т

terminologia RAID confiabilidade 2 faixa 2 HDD 2 matriz de RAID 2 migração de RAID 2 ROM opcional 2 striping (distribuição) 2 tolerância a falhas 2 unidade de recuperação 2 unidade principal 2 volume RAID 2 tolerância a falhas 2, 3, 4, 5

U

unidade de recuperação 2, 3, 10, 20, 25, 27, 29 unidade principal 2 unidades SATA 6

V

volume RAID 2, 6, 11, 29

