RAID Felhasználói útmutató © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporationnek az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2009. október

A dokumentum cikkszáma: 572439-211

#### A termékre vonatkozó tájékoztató

Ez a felhasználói kézikönyv olyan funkciókat ír le, amelyek a legtöbb típusban megtalálhatóak. Előfordulhat azonban, hogy az Ön számítógépén bizonyos funkciók nem érhetők el.

## Tartalomjegyzék

#### 1 Bevezetés

#### 2 RAID-technológia – áttekintés

RAID-terminológia	2
Támogatott RAID-módok	3
A támogatott RAID-módok előnyei	5

### 3 Támogatott operációs rendszerek és eszközök

Támogatott operációs rendszerek	. 6
Támogatott eszközök	. 6

### 4 Az Intel Matrix Storage Manager jellemzői

Speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI)	9
Intel Rapid Recover technológia	10

### 5 A RAID-kötet telepítése

Engedélyezze a RAID-et a BIOS-ban (f10)	12
Indítsa el a RAID-átállást az Intel Matrix Storage Console használatával	14
Az Intel Matrix Storage Console IRRT-funkcióinak használata	24

### 6 A RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba

### 7 Gyakran ismételt kérdések

Lehetséges-e több RAID-kötet telepítése egy számítógépen?	29
Támogatott-e a Matrix RAID (RAID 0 és RAID 1 egyidejű használata egyetlen RAID-köteten)?	29
Leválasztható-e a számítógép, ha a helyreállítási merevlemez a dokkolóegység cserélhető SATA-	
rekeszében van?	29

Jymutató
----------

## 1 Bevezetés

Egészen a legutóbbi időkig a noteszgépek felhasználói számára kevés lehetőség adódott adataik hatékony védelmére, ha egy merevlemez meghibásodott. Ezen lehetőségek közé a fájlok kézi átmásolása egy biztonsági meghajtóra, illetve a nehézkes biztonságimásolat-szoftverek használata tartozott. Ha a felhasználók valamiért nem tudták ellátni ezeket a fáradságos feladatokat egy merevlemez meghibásodása előtt, később jelentős időt és pénzt kellett ráfordítaniuk arra, hogy meghajtójukon lévő adataiknak akár egy részét is visszanyerjék. A kiszolgáló- és asztali számítógépek felhasználói már régóta élvezhetik a RAID- (Redundant Array of Independent Disks, független lemezek redundáns tömbje) technológia előnyeit és biztonságát.

A HP most egy egyszerű RAID-megoldást kínál a noteszgépek azon tulajdonosainak, akik szeretnék adataikat egy védett soros ATA- (SATA-) meghajtón tudni meghajtó-meghibásodás vagy vírustámadás esetén. A HP RAID-megoldása azon noteszgép-felhasználók számára is előnyös, akik gyakran dolgoznak nagy fájlokkal, és szeretnék növelni számítógépük tárhelyének teljesítményét.

MEGJEGYZÉS: A jelen kézikönyvben szereplő illusztrációk angol nyelvűek.

## 2 RAID-technológia – áttekintés

Ebben a fejezetben a kézikönyv fontos fogalmainak meghatározása, valamint azon RAID-technológiák leírása olvasható, amelyeket a szóban forgó HP Business noteszgépek támogatnak.

## **RAID-terminológia**

Az alábbi táblázatban szereplő fogalmak közül néhánynak szélesebb körű jelentése is van; itt csak a RAID-implementáció vonatkozásában határozzuk meg őket.

Fogalom	Meghatározás
Hibatűrés	A számítógép képessége a további működésre, ha az egyik meghajtó meghibásodik. A hibatűrést gyakran a "megbízhatóság" helyett (és fordítva) használják, de ez két különböző fogalom.
HDD	Egy fizikai merevlemez-meghajtó a RAID-tömbben.
Opcionális ROM	A rendszer BIOS-ában elhelyezkedő szoftvermodul, amelyet egy bizonyos hardvereszköz támogatására alakítottak ki. A RAID opcionális ROM rendszerindítási támogatást nyújt a RAID-kötetek számára, valamint egy felhasználói felületet a RAID-kötetek kezelésére és beállítására.
Elsődleges meghajtó	A noteszgépben lévő fő merevlemez-meghajtó.
RAID-tömb	Azok a fizikai meghajtók, amelyek logikai meghajtóként jelennek meg az operációs rendszer felé.
RAID-átállás	Adatok átvitele RAID nélküli konfigurációról RAID-konfigurációra. A "RAID-szintátállás", azaz az egyik RAID-szintről egy másikra történő adatáttelepítés nem támogatott.
RAID-kötet	A RAID-tömb által nyújtott rögzített méretű tárhely, amely egyetlen merevlemez- meghajtóként jelenik meg az operációs rendszer felé.
Helyreállítási meghajtó	Egy RAID 1- és IRRT-kötetben a tükrözéshez (az elsődleges merevlemez másolata) kiválasztott merevlemez-meghajtó.
Megbízhatóság	A megbízhatóság annak valószínűségét jelenti, hogy egy bizonyos ideig a merevlemez hibátlanul működik, a fogalom másképpen hiba előtti átlagos időként (mean time before failure, MTBF) ismert.
Csík	Adategység a RAID-kötet egyik merevlemezén.
Csíkozás	A csíkozás az adatok több merevlemezen történő elosztását, ezáltal az olvasási/írási teljesítmény növelését jelenti.

## Támogatott RAID-módok

A HP Business noteszgépei által támogatott RAID-módok a következők: RAID 0, RAID 1, valamint az Intel® Rapid Recover technológia (továbbfejlesztett RAID 1), az alább leírtak szerint. Mindegyik RAID-mód két SATA-merevlemezt igényel. Ennek megvalósításához egy további SATA-merevlemezt kell beilleszteni a számítógép bővítőrekeszébe vagy eSATA-portjába (ha van), illetve a HP speciális dokkolóegységének cserélhető SATA-rekeszébe (lásd <u>Támogatott eszközök, 6. oldal</u>). A RAID 5 és RAID 10 nem támogatott.

## RAID 0

A RAID 0 csíkozza, azaz elosztja az adatokat a meghajtók között. Ezzel lehetővé válik a nagy fájlok gyors olvasása, mivel az adatok egyidejűleg kerülnek beolvasásra a meghajtókról. A RAID 0-nak azonban nincs hibatűrése; ez azt jelenti, hogy ha az egyik meghajtó megsérül, az egész tömb megsérül.

## RAID 1

A RAID 1 tükrözi, azaz másolja az adatokat két merevlemez között. Ha az egyik merevlemez meghibásodik, a RAID 1-ben van mód az adatoknak a másik merevlemezről történő helyreállítására.

## Intel® Rapid Recover technológia

Az Intel Rapid Recover technológia (IRRT) az Intel® Matrix Storage Manager szoftver egyik szolgáltatása. Az IRRT számos szolgáltatással bővíti a RAID 1-funkciók körét, ami megkönnyíti az adatok tükrözését egy kijelölt helyreállítási meghajtóra. Például az IRRT lehetővé teszi annak beállítását, miképpen: folyamatosan vagy kérésre történjen-e a helyreállítási meghajtó frissítése. Az IRRT-vel továbbá dokkolható vagy leválasztható a számítógép, ha a helyreállítási meghajtó a dokkolórekeszben van.

## RAID-módok – összegzés

A következő táblázat összefoglalja a támogatott RAID-módok feladatát, alkalmazását, előnyeit és hátrányait.

RAID-SZINTEK	Fela	adat/alkalmazás	Előnyök/hátrányok
RAID 0	Fela	adat:	Előnyök:
	Adatok elosztása a két lemezen.		Az olvasási teljesítmény jobb, mint egy RAID nélküli merevlemez esetében.
C D	Alkalmazás:		
HDD 0 HDD 1	•	Képszerkesztés	A teljes tárolókapacitás megduplázódik.
	•	Videóvágás	Hátrányok:
	•	Nyomdai előkészítés	Egy meghajtó meghibásodásakor az egész tömb meghibásodik; az adatokat nem lehet helyreállítani.
			Ha az elsődleges és a helyreállítási lemezek tárolókapacitása különbözik, tárhely veszhet kárba (lásd HP bővítőkészletként kínált

RAID-SZINTEK	Feladat/alkalmazás	Előnyök/hátrányok
		<u>SATA-</u> meghajtók, 6. oldal ).
RAID 1	Feladat:	Előnyök:
A A B C C HDD 0 HDD 1	Azonos (tükrözött) adatok tárolása két meghajtón. Alkalmazás: • Számvitel • Bérlista • Pénzügy	Magas hibatűrést biztosít. Hátrányok: A teljes meghajtókapacitás fele használható tárolásra. Ha az elsődleges és a helyreállítási lemezek tárolókapacitása különbözik, tárhely veszhet kárba (lásd HP bővítőkészletként kínált SATA-
RAID IRRT	Feladat:	meghajtók, 6. oldal ). Előnyök:
A A B B C C	Azonos (tükrözött) adatok tárolása két meghajtón. A RAID 1 funkcionalitását bővíti ki értékes szolgáltatásokkal.	Magas hibatűrést biztosít. Választási lehetőség az adatok folyamatos vagy kérésre történő tükrözése között.
HDD 0 HDD 1	Alkalmazás:	Az adathelyreállítás gyors és könnyű.
	Bármely alkalmazás, amely egyszerű adatvédelmi eljárási igényel.	A tükrözött meghajtó működés közben leválasztható (eSATA vagy a dokkolóegységben lévő merevlemez segítségével).
		Könnyű átállás RAID nélküli konfigurációra.
		Hátrányok:
		A teljes meghajtókapacitás fele használható tárolásra.
		Ha az elsődleges és a helyreállítási lemezek tárolókapacitása különbözik, tárhely veszhet kárba.

## A támogatott RAID-módok előnyei

A RAID-módok közti választáskor fontos megérteni a hibatűrés és a teljesítmény fogalmát.

## **Hibatűrés**

A hibatűrés a RAID-tömb azon képessége, amellyel kivédhető egy meghajtó-meghibásodás, és az adatok helyreállíthatók. A hibatűrést a redundancia biztosítja. Ennélfogva a RAID 0-nak nincs hibatűrése, hiszen ebben a módban nincs adatmásolás két merevlemez között. A RAID 1- és az IRRTkonfigurációkban egy meghajtó anélkül hibásodhat meg, hogy az egész tömb meghibásodna. Az IRRTvel emellett egy adott fájl vagy akár a teljes merevlemez tartalmának helyreállítása sokkal egyszerűbb, mintha csak a RAID 1-et használnánk.

## **Teljesítmény**

A teljesítményt könnyű megérteni, de nehéz mérni, mert számos tényező játszik közre benne, köztük olyanok is, amelyek nem képezik a jelen dokumentum tárgyát. A tárhelyteljesítményt alapvetően az írási és az olvasási teljesítmény határozza meg, és mindkettő a kiválasztott RAID-technológiától függ.

- A RAID 0 (csíkozás) általában növeli a tárhelyteljesítményt, mert az adatok egyidejűleg írhatók és olvashatók két merevlemezen/merevlemezről.
- Az IRRT és a RAID 1 (tükrözés) ugyanazt az adatot írja két merevlemezre; így az írási teljesítmény lassabb lehet. Azonban az adatokat egyszerre két merevlemezről is lehet olvasni, tehát az olvasási teljesítmény jobb lehet, mintha csak egy egy merevlemezes RAID nélküli konfigurációban dolgoznánk.

## 3 Támogatott operációs rendszerek és eszközök

## Támogatott operációs rendszerek

A HP RAID támogatja a 32 és 64 bites Microsoft® Windows® XP Professional (SP1, SP2, és SP3), a Windows Vista® (SP1 és SP2) és a Windows 7 operációs rendszereket.

## Támogatott eszközök

Ez a fejezet a RAID-átálláshoz támogatott eszközöket sorolja fel, a SATA-meghajtókat, a számítógépeket és a dokkolóegységeket is beleértve. Az eszköztámogatást az alábbi táblázat foglalja össze, további részletek a táblázat után olvashatók. A számítógéphez vagy a dokkolóegységhez csatlakoztatott külső USB 2.0 SATA-meghajtók nem használhatók RAID-re történő átálláshoz.

	Elsődleges és a bővítőrekeszbe helyezhető SATA-merevlemezek a számítógépben	A számítógéphez csatlakoztatott dokkolóegységbe helyezett vagy eSATA-merevlemez
RAID 0	lgen	Nem
RAID 1	lgen	Nem
IRRT	lgen	lgen

## HP bővítőkészletként kínált SATA-meghajtók

A HP bővítőkészletként SATA-meghajtókat kínál a noteszgép bővítőrekeszéhez és a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszéhez, hogy elősegítse a RAID-re való áttérést. Az optimális RAIDteljesítményhez ajánlott azonos sebességű meghajtókat használni. Ettől függetlenül a HP Business noteszgépeinél különböző sebességű meghajtókból álló RAID-kötet használatára is van lehetőség.

Lehetőség van továbbá különböző kapacitású meghajtók használatára, ennek azonban feltétele, hogy a másodlagos (helyreállítási) meghajtó kapacitása nem lehet kisebb az elsődleges meghajtóénál. Például ha az elsődleges meghajtó 200 GB-os, RAID-kötet létrehozásához legalább 200 GB-os meghajtót kell tenni a bővítőrekeszbe. Ha a másodlagos meghajtó kapacitása nagyobb, mint az elsődleges meghajtóé, a másodlagos meghajtó tárhelytöbblete nem lesz kihasználható. Például ha az elsődleges meghajtó tárhelye 160 GB, a másodlagos meghajtóé pedig 250 GB, ez utóbbin csak 160 GB lesz felhasználható a RAID-konfigurációban. Az optimális felhasználás érdekében ezért ajánlott azonos kapacitású meghajtókat használni.

## eSATA-merevlemezek (csak egyes típusokon)

A külső SATA – vagy eSATA – olyan külső interfész, amely 6-szor nagyobb átviteli sebességét tesz lehetővé SATA-meghajtók esetén, mint a szokásos USB 2.0. A következő ábrán egy támogatott noteszgép látható egy elsődleges merevlemez-meghajtóval (1) és egy, (a csak egyes típusokon megtalálható) az eSATA-portra csatlakoztatott eSATA-meghajtóval (2), amelyek így egy RAID IRRT-konfigurációt alkotnak. Az eSATA-meghajtóra a kapacitását tekintve ugyanazok az ajánlások vonatkoznak, mint amelyeket a noteszgép bővítőrekeszébe helyezett másodlagos meghajtóknál említettünk.



## A HP Business noteszgépei

A RAID-támogatás a HP Business noteszgépei közül bizonyos típusokon a (8.0.2-es vagy magasabb verziójú) Intel® Matrix Storage Manager program, illetve egy másodlagos SATA-meghajtó bővítőrekeszben való használatával történik.

A következő ábra egy ilyen noteszgépet mutat egy elsődleges meghajtóval **(1)** és egy másodlagos SATA-meghajtóval a bővítőrekeszben **(2)**, amivel RAID 0, RAID 1 és IRRT is létrehozható.



## HP speciális dokkolóegység

Az IRRT támogatja a dokkolást, illetve a leválasztást. Egy elsődleges merevlemez **(1)** és egy további, a HP speciális dokkolóegységének cserélhető SATA-rekeszében lévő további merevlemez **(2)** közti tükrözésnél használható.

Az alábbi ábrán egy HP speciális dokkolóegységgel megvalósított IRRT-konfiguráció látható. A helyreállítási merevlemez a cserélhető SATA-rekeszben van.



## 4 Az Intel Matrix Storage Manager jellemzői

Az Intel Matrix Storage Managert a következők jellemzik.

# Speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI)

A speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI) specifikációja olyan fejlett SATA-szolgáltatások használatát teszi lehetővé a meghajtók számára, mint a natív parancs-sorbaállítás, valamint a működés közbeni csatlakoztathatóság. Az AHCI-t engedélyezni kell a rendszer BIOS-ában (lásd Engedélyezze a RAID-et a BIOS-ban (f10), 12. oldal ). Az AHCI alapértelmezés szerint engedélyezve van a támogatott HP Business noteszgépeken.

## Natív parancs-sorbaállítás (Native Command Queuing, NCQ)

A merevlemezekben az író-/olvasófej koncentrikus körökben írja az adatokat a lemezre, abban a sorrendben, amelyben az írási kérés érkezett. Az alkalmazások azonban ritkán kérik vissza az adatokat a lemezre kiírás sorrendjében, így hosszú időbe telik, amíg a meghajtó feje az olvasási kérés sorrendjében áll rá az adatokra. A natív parancs-sorbaállítás (Native Command Queuing, NCQ) SATA-meghajtók esetében lehetővé teszi a parancsok sorrendjének megváltoztatását a teljesítmény növelése érdekében. Ez ahhoz hasonló, mint mikor a lift újrarendezi a emeletkéréseket, hogy minimalizálja az útidőt és a mozgást. Az NCQ hasonlóképpen csökkenti a latenciát és a várakozó írási/olvasási kérések végrehajtásához szükséges felesleges fejmozgást, így jobb teljesítményt és megbízhatóságot eredményez. Az NCQ-t a BIOS-nak, a SATA-vezérlőnek és a meghajtóprogramnak is támogatnia kell.

## Működés közbeni csatlakoztathatóság

A működés közbeni csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy a helyreállítási meghajtót leválasszuk vagy csatlakoztassuk a számítógép működése közben. A működés közbeni csatlakoztathatóság csak eSATA-portra kapcsolt, illetve a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszébe helyezett merevlemezek esetén támogatott. Például a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszében lévő helyreállítási merevlemez-meghajtó a számítógép futása közben is kivehető, ha átmenetileg szükség van például egy optikai meghajtóra. A működés közbeni csatlakoztathatósággal bármikor lehetőség nyílik a számítógép dokkolására/leválasztására is.

## Intel Rapid Recover technológia

Az Intel Matrix Storage Manager a következő IRRT-szolgáltatásokat támogatja.

## Tükrözési házirendek

Az IRRT-vel szabályozhatja, hogy milyen gyakran frissüljön a tükörmeghajtó: folyamatosan vagy kérésre-e. Folyamatos frissítés esetén az elsődleges meghajtón lévő adatok egy időben íródnak ki a tükörmeghajtóra mindaddig, amíg mindkét meghajtó csatlakoztatva van a rendszerhez. Ha dokkolt konfigurációban a számítógépet leválasztja a dokkolóegységről, az elsődleges meghajtón létrejövő minden új, illetve megváltozott adat automatikusan felmásolódik a helyreállítási meghajtóra, amikor a számítógép újracsatlakozik. Ebben a házirendben a befejezetlen tükrözési műveletek is befejezésre kerülnek, ha a számítógép leválasztásakor megszakadnak.

Ha a kérésre történő frissítés házirendjét használja, az elsődleges meghajtón lévő adatok csak akkor másolódnak fel a tükörmeghajtóra, ha ezt az IRRT **Helyreállítási kötet frissítése** funkciójával kéri. A kérés után az elsődleges meghajtóról csak az új vagy megváltozott fájlok másolódnak fel a tükörmeghajtóra. A tükörmeghajtó frissítését megelőzően a kérésre történő frissítési házirenddel lehetőség van a fájlok helyreállítására, ha azok az elsődleges meghajtón megsérültek. Ez a házirend ugyanakkor arra az esetre is védelmet nyújt, ha az elsődleges meghajtó vírustámadás áldozata lett; feltéve, hogy a tükörmeghajtót nem frissítették a támadás után.

MEGJEGYZÉS: A tükrözési házirendet bármikor megváltoztathatja, ha a jobb egérgombbal a Kötetfrissítési házirend módosítása feliratra kattint.

## Automatikus merevlemezmeghajtó-váltás és gyors helyreállítás

Ha az elsődleges merevlemez-meghajtó meghibásodik, az IRRT automatikusan átvált a tükrözött meghajtóra anélkül, hogy szükség volna a felhasználó beavatkozására. Az IRRT ilyenkor értesítőüzenetet jelenít meg a meghibásodásról. A számítógép ez esetben el tud indulni a tükrözött meghajtóról. Amikor új elsődleges merevlemez-meghajtó kerül a számítógépbe, a következő indításkor az IRRT gyorshelyreállítás-funkciója minden tükrözött adatot felmásol rá.

MEGJEGYZÉS: Ha a kérésre történő frissítés házirendjében az elsődleges meghajtó, vagy azon egy fájl megsérül, minden még nem tükrözött adat elvész.

## Egyszerűsített átállás RAID-ről RAID nélküli konfigurációra

Könnyű az átállás a RAID 1- vagy IRRT-kötetről két RAID nélküli merevlemez használatára a "breaking the array" eljárással, lásd: <u>A RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba, 27. oldal</u>.

A RAID 1-ről IRRT-re való átállás is támogatott. Azonban RAID 0-ról RAID 1-re vagy RAID 0-ról RAID nélküli elsődleges meghajtóra nem lehet átállni.

## 5 A RAID-kötet telepítése

Az alábbi leírásnál feltételezzük, hogy egy támogatott merevlemez-meghajtó már telepítve van a számítógép bővítőrekeszében, a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszében vagy csatlakoztatva van az eSATA-porthoz (lásd <u>Támogatott eszközök, 6. oldal</u>).

A RAID-átállás alapvető lépései a következők:

- Engedélyezze a RAID-et a BIOS-ban.
- Indítsa el a RAID-átállást az Intel® Matrix Storage Console használatával.
- △ VIGYÁZAT! Mielőtt belekezd, győződjön meg róla, hogy a noteszgép a hálózatról kap-e áramot. Egy RAID-átállás közbeni áramkiesés adatvesztéshez vezethet.

## Engedélyezze a RAID-et a BIOS-ban (f10)

MEGJEGYZÉS: A következő eljárásoknál feltételezzük, hogy a számítógépében lévő merevlemezmeghajtón az előtelepített rendszer található. Ha már nem az előtelepített rendszer van számítógépe meghajtóján, *először* engedélyeznie kell a RAID-et a BIOS-ban (f10), majd telepítenie kell az operációs rendszert és minden szükséges meghajtót, az Intel Matrix Storage meghajtót is beleértve. Ezután kövesse az itt leírt lépéseket: Indítsa el a RAID-átállást az Intel Matrix Storage Console használatával, 14. oldal.

Engedélyeznie kell a RAID-et a BIOS-ban a RAID-hez való SATA-állomásvezérlőkre való átálláshoz. Ezek a lépések a következők:

- 1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.
- 2. Nyomja meg az f10 billentyűt rögtön azután, hogy a számítógép elindult.

Ha nem a kellő időben nyomja meg az f10 billentyűt, újra kell indítania a számítógépet, majd újra meg kell nyomnia az f10 billentyűt, hogy belépjen a programba.

140	System Information
	Set System Date and Time
File	Restora Defaulte
Secting	Igners Changes and Edit
Diognostics Sustain Configuration	Sove Charges and Exit
	The second s

3. A BIOS-ban válassza ki a Rendszerbeállítások > Eszközbeállítások lehetőséget.

- 4. Az Eszközbeállítások ablakban válassza a RAID lehetőséget a jobb oldalon a SATA-mód opciónál. Kattintson az Igen gombra, miután a következő üzenet jelenik meg: "Ennek a beállításnak a megváltoztatása az operációs rendszer újratelepítését igényelheti. Biztosan folytatja?"
  - MEGJEGYZÉS: A noteszgéppel szállított előtelepített merevlemez minden szükséges meghajtót tartalmaz az operációs rendszer újratelepítése nélküli AHCI- és RAID-módok közti váltáshoz. Ha eltérő merevlemez-tartalmat használ, szüksége lehet az operációs rendszer újratelepítésére.

(D)	Device Configurations	
File	USB legacy support	<ul> <li>Enabled</li> <li>Disabled</li> </ul>
Security Diagnostics System Configuration	Parallel port mode	ECP     Standard     Bidirectional     EPP
	Fan Always on while on AC Power	C Enabled C Disabled
	Data Execution Prevention	Finabled Disabled
R	SATA Device Mode	C AHCI C IDE G RAID

- 5. Válassza a Fájl > Beállítások mentése és kilépés pontot, majd kattintson az Igen pontra. Ha nem szeretné menteni a beállítások módosítását, válassza a Beállítások mellőzése és kilépés pontot.
- △ VIGYÁZAT! NE kapcsolja ki a számítógépet, amíg a ROM elmenti az f10 Computer Setup alkalmazás módosításait, mivel a komplementer fém-oxid-félvezető (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS) megsérülhet. Csak akkor kapcsolja ki a számítógépet, ha kilépett az f10 Beállítások képernyőből.
- 6. Az operációs rendszer betöltése után megkezdheti a RAID-re való átállást.

## Indítsa el a RAID-átállást az Intel Matrix Storage Console használatával

- 1. Nyissa meg az Intel Matrix Storage Console (Console) programot a Start > Minden program > Intel Matrix Storage Manager > Intel Matrix Storage Console kiválasztásával.
- MEGJEGYZÉS: A Windows Vista Felhasználói fiók felügyelete funkció tartalmazza a felhasználóifiók-vezérlést is, amely növeli a számítógép biztonságát. A rendszer a felhasználó engedélyét vagy jelszavát kérheti az olyan műveletekhez, mint a szoftvertelepítés, a segédprogramok futtatása vagy a Windows beállításainak módosítása. További tudnivalókat a Windows súgójában talál.

A konzolprogram alapmódban indul, és a telepített meghajtók állapotát mutatja. Az elérhető RAIDszintek elérhetősége attól függ, hogy a másodlagos meghajtó hol van. Például ha a másodlagos meghajtó a noteszgép bővítőrekeszében van, a rendszer mindhárom RAID-lehetőséget felkínálja.

🥪 Intel(R) Matrix S	Storage Console	
File View Help		
intel	<ul> <li>✓ View Hard Drive and Volume Status</li> <li>Totect data from a hard drive failure with RAID 1</li> <li>Improve storage performance with RAID 0</li> <li>Totect data using Intel(R) Rapid Recover Technology</li> </ul>	View Hard Drive and Volume Status All hard drives are OK. Detail: The system is functioning normally. No RAID volumes are present. Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Protect data from a hard drive failure with RAID 1 Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology

Ha a másodlagos meghajtó a dokkolóegységben van, vagy a (csak egyes típusokon megtalálható) eSATA-porthoz csatlakozik, az IRRT az egyetlen választható RAID-lehetőség.

🥪 Intel(R) Matrix S	Storage Console				
<u>File View H</u> elp					
intel	■ View Hard Drive as Protect data using	id Volume Status Inte(R) Rapid Recover Technology	View Al ha Detail: The system I Pro	W Hard Drive and Volume Stand rd drives are OK.	are present. over Technology

2. Ha kiválaszt egy felkínált RAID-szintet a bal oldalon, a jobb oldalon leírás jelenik meg róla. Miután kiválasztotta az Önnek tetsző RAID-szintet, kövesse a következő szakaszokban található

utasításokat. Haladó felhasználók itt találhatnak leírást további lehetőségekről: Intel Matrix Storage Console speciális funkciók, 22. oldal.

## Átállás RAID 1-re

 A bal panelen válassza az Adatok védelme merevlemez-meghibásodás esetén RAID 1-gyel pontot, majd kattintson az ikonra a RAID 1-kötet készítése felirat mellett, a jobb panelen. Ha megjelenik a megerősítő üzenet, kattintson az Igen gombra az átállás megindításához, vagy a Nem gombra a megszakításhoz.

🥪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status     Protect data from a hard drive failure with RAID 1     Improve storage performance with RAID 0     The Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Protect data from a hard drive failure with RAID 1
		Detail: Configure your hard drives as RAID 1 to increase user file protection. Hard drive capacity will be reduced. Warning: User files on the second hard drive will be lost.
		Create a RAID 1 volume
		RAID 1 duplicates user file across multiple hard drives, increasing data protection.

2. Megjelenik a RAID 1-átállás folyamatablaka. Az átállás alatt a tálcára rakhatja a konzolprogramot és a folyamatablakot, és tovább használhatja a számítógépet.



3. Az átállás végén megjelenik a merevlemez és a kötet állapotát kijelző ablak.

🥩 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
intel	View Hard Drive and Volume Status	View Hard Drive and Volume Status All hard drives and volumes are OK. Port 0 Port 1 Detail: For additional configuration details use the Advanced Mode view. Switch to Advanced Mode View

4. Zárja be a konzolablakot, mentse el megnyitott fájljait, majd indítsa újra a számítógépet.

## Átállás RAID 0-ra

- MEGJEGYZÉS: A RAID 0-ra való átállás további lépéseket, többek közt az adatok átmásolását igényli egy külső USB-merevlemezre. Kérjük, mielőtt nekikezdene, olvassa el a teljes RAID 0-átállás eljárását.
  - A bal panelen válassza a Tárhelyteljesítmény növelése RAID 0-val pontot, majd kattintson az ikonra a RAID 0-kötet készítése felirat mellett, a jobb panelen. Ha megjelenik a megerősítő üzenet, kattintson az Igen gombra az átállás megindításához, vagy a Nem lehetőségre másfajta RAID-kötet kiválasztásához.

Intel(R) Matrix S <u>File ⊻iew H</u> elp	torage Console	
(intel)	View Hard Drive and Volume Status  Protect data from a hard drive failure with RAID 1  fmprove storage performance with RAID 0  To Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Improve storage performance with RAID 0
		Detail: Configure your hard drives as RAID 0 to improve both capacity and access speed.
		Warning: User file or operating system loss is possible, if hard drive failure occurs.
		Create a RAID 0 volume
		RAID 0 stripes user files across multiple hard drives, which increases hard drive performance.

 Megjelenik a RAID 0-átállás folyamatablaka. Az átállás alatt a tálcára rakhatja a konzolprogramot és a folyamatablakot, és tovább használhatja a számítógépet.



3. A kötet létrehozása végén kattintson az Igen gombra a rendszer újraindításához.

Migration 9	Status
?	The migration was completed successfully. The system will need to be rebooted to use the full capacity of the new volume. Do you want to reboot the system now?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

MEGJEGYZÉS: Noha a RAID 0-kötet teljes kapacitása megjelenik a konzolban, a második merevlemez által biztosított extra kapacitás még csak nem lefoglalt tárhelyként létezik a rendszer felé. A rendszer újraindítása után ezt a területet le kell foglalnia. Windows XP-ben erre az egyetlen lehetőség (az operációs rendszeren keresztül), ha külön kötet hoz létre és formáz meg. A Windows Vista további lehetőségeket kínál, amelyekkel egyetlen RAID 0-kötetet tud használni.

#### Nem lefoglalt merevlemez-terület lefoglalása

A rendszer újraindítása után ezt a területet le kell foglalnia. Létrehozhat új partíciót, vagy kiterjesztheti a (C:) partíciót. A (C:) partíció kiterjesztéséhez el kell távolítania a Kiterjeszthető firmware-interfész (Extensible Firmware Interface, EFI) partícióját, illetve a helyreállítási partíciót, a következő módon. Az EFI-partíció tartalmazza a QuickLook alkalmazást, a rendszerdiagnosztikát és a BIOS flash helyreállítási fájljait. A helyreállítási partíció tartalmazza azokat a fájlokat, amelyek a számítógép gyári állapotra történő visszaállításához szükségesek.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs szüksége az EFI- és a helyreállítási partíció funkcióira, ezeket a partíciókat törölheti.

Windows XP-ben:

- A rendszer indulása után válassza a Start menüt, kattintson jobb gombbal a Sajátgép elemre, majd válassza a Kezelés pontot a helyi menüből.
- A bal oldali ablaktáblában a Tárolás lehetőség alatt kattintson a Lemezkezelés elemre. A lemezkezelés ablakában megjelenik a nem lefoglalt terület és két partíció – (C:) és HP\_TOOLS.
- 3. Kattintson jobb egérgombbal a **Nem lefoglalt** területre, majd válassza az **Új partíció** menüpontot a helyi menüből. Megjelenik az Új partíció varázsló.

- 4. Kattintson a Tovább gombra.
- 5. Válassza ki az Elsődleges partíció lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

A partíció mérete alapértelmezetten a lehetséges legnagyobb.

- 6. Kattintson a Tovább gombra.
- 7. Válasszon ki egy meghajtóbetűjelet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- Válassza az NTFS fájlrendszerre való formázást, írjon be egy kötetnevet, majd kattintson a Tovább gombra.
- 9. Nézze át a beállításait, majd kattintson a Befejezés gombra a formázás elvégzéséhez.

A Windows Vista és a Windows 7 operációs rendszerekben:

- 1. Válassza a Start menüt, kattintson jobb gombbal a Számítógép elemre, majd válassza a Kezelés pontot a helyi menüből. Megjelenik a Számítógépkezelés ablaka.
- A bal oldali ablaktáblában a Tárolás lehetőség alatt kattintson a Lemezkezelés elemre. A lemezkezelés ablakában megjelenik a nem lefoglalt terület és három partíció – (C:), HP\_TOOLS és HP\_RECOVERY.
- **MEGJEGYZÉS:** A meghajtóbetűjelek konfigurációnként változhatnak.

Basic 111.79 GB Online	(C:) (45.90 GB NTFS Healthy (System, Boot, Page	HP_TOOLS (F:) 1.00 GB FAT32 Healthy (Primary	HP_RECOVERY (D:) 9.00 GB NTFS Healthy (Primary Partiti	55.90 GB Unallocated
Unline	Healthy (System, Boot, Page)	Healthy (Primary	Healthy (Primary Partiti	Unallocated

- Csatlakoztasson egy legalább 10 GB szabad tárhellyel rendelkező külső USB-meghajtót a számítógép egyik USB-portjához.
- 4. Nyissa meg a Windows Intézőt, és válassza ki az elsődleges meghajtót (C:).
- 5. Válassza a Szervezés > Mappa és keresés beállításai lehetőséget.
- 6. Kattintson a Nézet fülre.
- 7. A Rejtett fájlok és mappák alatt jelölje ki a Mutasd a rejtett fájlokat és mappákat rádiógombot.
- Vegye ki a jelölést Az operációs rendszer védett fájljainak elrejtése melletti jelölőnégyzetből, majd kattintson az OK gombra.
- 9. Válassza ki a HP\_RECOVERY partíciót a bal oldali panelről, majd másolja ki a tartalmát (\boot, \sources, \system.save, bootmgr, and HP\_WINRE) a külső USB-meghajtóra. Amikor megjelenik a "Célmappa hozzáférése megtagadva" ablak, kattintson a Folytatás gombra a fájl másolásához. Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyeletének ablaka, kattintson a Folytatás gombra.
- **10.** Válassza ki a **HP\_TOOLS** partíciót a bal oldali panelről, majd másolja ki a tartalmát (Hewlett-Packard) a külső USB-meghajtóra.
- Térjen vissza a Lemezkezelés ablakához, és válassza ki a HP\_RECOVERY partíciót. Kattintson az eszközsorban lévő törlés ikonra. Ismételje meg a HP\_TOOLS partíciónál leírt eljárást. A nem lefoglalt terület mérete ezzel megnövekszik.

- 12. Kattintson jobb gombbal a (C:) meghajtóra, majd kattintson a Kötet kiterjesztése pontra a helyi menüben. Megnyílik a Kötet kiterjesztése varázsló.
- **13.** Kattintson a **Tovább** gombra.
- 14. A (C:) meghajtó kiterjesztéséhez elérhető nem lefoglalt terület mérete (MB-ban) megjelenik az Adja meg a területet MB-ban felirat mellett. Vonjon ki 10 240 MB-ot – ez 10 GB-nak felel meg – a kijelzett számból. Például ha 67 584 MB (vagy 66 GB) jelenik meg, 10 240 MB kivonásával 57 344 MB-ot (vagy 56 GB-ot) kapunk. Ezután ezt a számot írja be a kijelzett helyére, vagy a lefelé mutató nyilakkal csökkentse a kijelzett számot eddig az értékig.
- Kattintson a Tovább gombra, majd a Befejezés lehetőségre. A Lemezkezelés ablakban megjelenik az új RAID 0-kötet kapacitása és 10 GB nem lefoglalt terület.
- 16. Készítse el a HP\_TOOLS partíciót az alábbi módon:
  - a. Kattintson jobb egérgombbal a Nem lefoglalt területre, majd válassza az Új egyszerű kötet menüpontot a helyi menüből. Megnyílik az Új egyszerű kötet varázsló.
  - **b.** Kattintson a **Tovább** gombra.
  - c. Írjon be 1024 MB-ot a felkínált mezőbe, majd kattintson a Tovább gombra.
  - d. Válassza ki az (E:) betűjelet, majd kattintson a Tovább gombra.
  - e. Fájlrendszernek válassza a FAT32-t. Kötetcímkének írja be a HP\_TOOLS nevet.
  - f. Kattintson a Tovább gombra, majd a Befejezés lehetőségre.
- 17. Ismételje meg az előző lépést, hogy hozzárendelje a (D:) betűjelet a fennmaradó 9 GB nem lefoglalt területhez. Formázza meg a partíciót NTFS-re, és nevezze el HP\_RECOVERY-nek.

Basic	(C:)	HP_TOOLS (F:)	HP_RECOVERY (D:)
111.79 GB	101.79 GB NTES	1.00 GB FAT32	9.00 GB NTES
Online	Healthy (System, Boot, Page File, Active, C	Healthy (Primary Partitio	Healthy (Primary Partition)

- Windows Intézőben másolja az USB-meghajtón lévő HP\_TOOLS és HP\_RECOVERY tartalmát a megfelelő partíciókra.
- 19. A HP helyreállítási funkciójának megfelelő működéséhez (F11 POST közben) frissíteni kell a Rendszertöltő konfigurációs adatokat (Boot Configuration Data). Rendszergazdaként a következő parancsokat kell lefuttatni. Tanácsos parancsfájlt (\*.bat) készíteni a parancsokkal, és ezt lefuttatni, semmint egyenként begépelni őket.
- MEGJEGYZÉS: A parancsokhoz feltételezzük, hogy a HP\_RECOVERY partíció a (D:) meghajtó. Ha nem ez, helyettesítse be a D-t a megfelelő betűjellel.

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {ramdiskoptions} -d "Ramdisk Options"

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=D:

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \boot\boot.sdi

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} -d "HP Recovery Environment" -application OSLOADER

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} path \windows\system32\boot\winload.exe

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[D:]\sources\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} systemroot \windows

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} winpe yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} detecthal yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} nx optin

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} custom: 46000010 yes

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} device boot

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} displayorder {default}

BCDEDIT.EXE -store D:\Boot\BCD -set {bootmgr} default {572bcd55-ffa7-11d9aae0-0007e994107d}

BCDEdit.exe -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=D:

BCDEdit.exe -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[D:]\sources \winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEdit.exe -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[D:]\sources \winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEdit.exe -set {default} recoverysequence {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d}

BCDEdit.exe -set {default} recovery enabled yes

- A parancsfájl elkészülte után Windows Intézőben kattintson jobb gombbal a fájlra, majd válassza a Futtatás adminisztrátorként pontot. A parancsfájl elindul.
- Indítsa újra a számítógépet.

## **Átállás IRRT-re**

Az IRRT több lehetőséget kínál annak megválasztásához, hogy az adatok hogyan másolódjanak az elsődleges meghajtóról a helyreállítási meghajtóra. Ha a másodlagos meghajtó a dokkolóegység

cserélhető SATA-rekeszében van, vagy a (csak egyes típusokon megtalálható) eSATA-porthoz csatlakozik, az IRRT az egyetlen választható RAID-lehetőség.

 Válassza az Adatok védelme Intel® Rapid Recover technológia használatával pontot a bal oldali panelen, majd kattintson az ikonra a Helyreállítási kötet létrehozása felirat mellett a jobb oldali panelen. Ha megjelenik a megerősítő üzenet, kattintson az Igen gombra az átállás megindításához, vagy a Nem lehetőségre másfajta RAID-kötet kiválasztásához.

🥪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status     Protect data from a hard drive failure with RAID 1     Improve storage performance with RAID 0     Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology	Protect data using Intel(R) Rapid Recover Technology
		Detail: Configure your hard drives as a recovery volume to increase user file protection. Hard drive capacity will be reduced. Warning: User files on the recovery drive will be overwritten.
		Create a recovery volume
		A recovery volume copies data between a master and a recovery drive, increasing data protection and restore capabilities.

 Az MSM szoftver a háttérben fut, amíg a RAID-kötet elkészül. Az átállás alatt a tálcára rakhatja a konzolprogramot, és tovább használhatja a számítógépet.



3. A RAID-átállás befejeződése után értesítőüzenet jelenik meg. A konzolablak megjeleníti a kötet állapotát.

🥩 Intel(R) Matrix S	itorage Console			
<u>File View H</u> elp				
intel	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files	Vie Al ha Vie Detail: For addition	w Hard Drive and Volume Statu ard drives and volumes are OK. Port 5 al configuration details use the Advanced Mc itch to Advanced Mode View	1S xde view.

4. A RAID-kötet létrehozása után a számítógépet ajánlott újraindítani.

## Intel Matrix Storage Console speciális funkciók

Ez az opcionális konfigurációs eljárás haladó felhasználóknak szól.

 A RAID-vezérlőről és a rendszerben lévő SATA-meghajtókról részletesebb képet kaphat a Nézet > Speciális mód kiválasztásával. A bal panel (az eszközpanel) az elérhető meghajtók logikai és fizikai nézetét jeleníti meg.

🝻 Intel(R) Matrix S	Storage Console	
Eile View Actio	Help      Intel(R) Matrix Storage Manager     Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID Contro     Port 0: FUJITSU MHV20608H     Port 0: FUJITSU MHV22508H     Port 1: FUJITSU MHY22508H     Port 5: Unused	Information This item displays any storage controllers in the system currently managed by the Intel Matrix Storage Manager.

2. Speciális módban a konzol egy Műveletek menüt is tartalmaz, amelyben további RAID-lehetőségek találhatók RAID- vagy egy helyreállítási kötetet kézi beállításához.

😡 Intel(R) Matr	ix Storage Console	
File View A	ctions Help	
(inte	Create RAID Volume Create RAID Volume from Existing Hard Drive Create Recovery Volume Rescan for Plug and Play Devices	Information This item displays any storage controllers in the system currently managed by the Intel Matrix Storage Manager.

 Az egyik Művelet lehetőség kiválasztásával megnyílik a Helyreállítási kötet létrehozása varázsló, amellyel kijelölhető az elsődleges (mester) és másodlagos (helyreállítási) meghajtó. Kattintson a Súgó > Tartalomjegyzék és tárgymutató elemre, vagy további információkért nyomja meg az f1 billentyűt.



## Az Intel Matrix Storage Console IRRT-funkcióinak használata

## A kötetfrissítési házirend módosítása

Az IRRT használatakor megválaszthatja, hogy milyen gyakran frissüljön a helyreállítási merevlemez: folyamatosan vagy kérésre-e. Az alapértelmezett beállítás a folyamatos frissítési rend (lásd <u>Tükrözési</u> <u>házirendek, 10. oldal</u>). A kérésre történő frissítési rendre történő áttéréshez kövesse az alábbiakat:

1. Válassza a Kötetfrissítési házirend módosítása pontot a bal panelen. A jobb oldalon megjelenik a jelenleg frissítési rend.

🥪 Intel(R) Matrix S	torage Console	
<u>File View H</u> elp		
intel	View Hard Drive and Volume Status  Modify Volume Update Policy  Access Recovery Drive Files	Modify Volume Update Policy         Volume is set to continuous update policy and functioning normally.         Port 0       Port 1
		Detail: Disabling continuous update policy will require you to manually request updates of the recovery volume. Disable Continuous Updates

2. Kattintson a **Folyamatos frissítés tiltása** felirat melletti ikonra a jobb oldalon. Ezután alapmódban a kérésre történő frissítési rend jelenik meg.

🥪 Intel(R) Matrix S	itorage Console	
<u>File View H</u> elp		
(intel)	View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Update Recovery Volume	View Hard Drive and Volume Status Volume is set to on request update policy and functioning normally. Port 0 Port 1
		For additional configuration details use the Advanced Mode view.

- Kérésre történő frissítési rend esetén kézileg kezdeményezheti a helyreállítási kötet frissítését a Helyreállítási kötet frissítése kiválasztásával a bal panelen, majd a Helyreállítási kötet frissítése felirat melletti ikon megnyomásával a jobb oldalon.
- Bármikor visszaállíthatja a folyamatos frissítési rendet a Kötetfrissítési házirend módosítása lehetőség kiválasztásával, majd a Folyamatos frissítés engedélyezése melletti ikon megnyomásával.
- 5. Zárja be a konzolprogramot.

## A helyreállítási meghajtó fájljaihoz való hozzáférés (csak IRRT esetén)

IRRT használatakor Windows Intézőben hozzáférhet a helyreállítási meghajtóhoz, és megnézheti a fájlokat. Azonban amikor hozzáfér a helyreállítási meghajtó fájljaihoz, a helyreállítási kötetet mindaddig nem lehet frissíteni, amíg nem engedélyezi újra a folyamatos frissítési házirendet.

MEGJEGYZÉS: Ha hozzáfér a helyreállítási meghajtón lévő fájlokhoz, a helyreállítási meghajtó "csak olvasható" állapotba kerül. Fájlokat csak a helyreállítási meghajtóról tud másolni az elsődleges meghajtóra vagy más adathordozóra.

A helyreállítási meghajtó fájljaihoz való hozzáféréshez:

 Válassza a Hozzáférés a helyreállítási meghajtó fájljaihoz pontot a bal panelen, majd kattintson a Hozzáférés a helyreállítási meghajtó fájljaihoz melletti ikonra a jobb oldalon. Megjelenik egy üzenet arról, hogy a helyreállítási kötet frissítése le van tiltva.

View Hard Drive and Volume Status  Modify Volume Update Policy  Access Recovery Drive Files  R(R) Matrix Storage Console	Access Recovery Drive Files         Volume is set to continuous update policy and functioning normally.         Port 0         Port 0         Port 0         Port 0         Port 5
This action allows you to access files on the recovery drive using Windows* Explorer, but it disables updates of the recovery volume.	Detail: Accessing recovery drive files allows you to view the files in Windows* Explorer. Warning: Accessing recovery drive files does not allow any volume updates until you
Open Windows Explorer to view the files.	hide the files or enable continuous update policy.

 Kattintson az OK gombra a helyreállítási meghajtó fájljaihoz történő hozzáférés megerősítéséhez. Most már megtekintheti a fájlokat a Windows Intézőben. A frissítési házirend kérésre történő frissítésre vált, a helyreállítási kötet pedig vörösen villog a konzolablakban.

Dintel(R) Matrix Storage Console	
<u>Eile View H</u> elp	
View Hard Drive and Volume Status Modify Volume Update Policy Access Recovery Drive Files Update Recovery Volume	Access Recovery Drive Files Volume is set to on request update policy and functioning normally.

 Miután végzett a fájlok megtekintésével az Intézőben, válassza a Kötetfrissítési házirend módosítása pontot a bal panelen, majd kattintson a Folyamatos frissítés engedélyezése melletti ikonra a jobb oldalon.

## 6 A RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba

RAID 1- és IRRT-kötetét a következő módon állíthatja vissza két RAID nélküli meghajtóvá az Intel opcionális ROM-hoz való hozzáféréssel és mindkét meghajtó RAID nélküli állapotba való visszaállításával. Vissza kell állítania a meghajtókat RAID nélküli állapotba akkor is, ha a RAID helyreállítási meghajtót a noteszgép bővítőrekeszéből a dokkolóegység rekeszébe kívánja áthelyezni.

- MEGJEGYZÉS: RAID 0-kötetről nem lehet RAID 1-kötetre vagy RAID nélküli elsődleges meghajtóra átállni, hiszen a RAID 0-kötet mérete nagyobb lehet, mint az elsődleges merevlemez kapacitása. Ha elsődleges merevlemezét RAID 0-kötetről RAID nélküli állapotba kívánja visszaállítani, először minden adatát le kell mentenie egy ehhez elégséges tárhellyel rendelkező külső meghajtóra. Ezek után kövesse az alábbi lépéseket, hogy a RAID 0-meghajtókat RAID nélküli állapotba állítsa vissza. Az eljárás végeztével az operációs rendszert újra kell telepíteni az elsődleges meghajtón.
  - Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Amikor az opcionális ROM ablaka megjelenik, nyomja meg a ctrl+l billentyűkombinációt a konfigurációs segédprogramba való belépéshez.

Intel () Copyr ig	R) Matrix Storage ght(C) 2003-08 In	Manager option R tel Corporation.	DM ∨8.0. All Rig	0.1030 IC hts Reser	H9M-E rved.	
RAID ID 8	Volumes: Name Volume_0000	Level Recovery(Cont.)	Strip N/A	Size 55.9GB	<b>Status</b> Updated	Bootable Yes
Phys Port 0 5Ext Press	ical Disks: Brive Model FUJITSU MHV20608 FUJITSU MHV22508 CCTRL-12 to enter	Serial • NH14T5B255RH K413T7C2G8PP Configuration Ut	ility	Size 55.9GB 232.9GB	<b>Type/Stat</b> Master Dis Recovery 1	<b>us(Vol ID)</b> sk(0) Disk(0)

 A főmenüben használja a fel és a le nyílgombokat a 3. Lemezek visszaállítása RAID nélküli állapotba lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az enter billentyűt. Megjelenik a "RAIDadatok visszaállítása" ablak.

	Intel(R) Matri: Copyright(C) :	x Storage Manager 2003–08 Intel Corj MAIN	option poration MENU ]=	ROM v8.0. . All Ri	0.1030 ICHS ghts Reserv	JH-E /ed.
	<mark>t. Create RA</mark> 2. Delete RA	ID Volume ID Volume 5. Ex	3. 4. cit	Reset Di Recovery	sks to Non- Volume Opt	-RAID tions
DOID	11-1	C DISK/VOLUME	INFORMA			
RHID	Volumes:	Level	Strin	Size	Status	Bootable
0	Volume_0000	Recovery(Cont.)	N/A	55.9GB	Updated	Yes
Phys	ical Disks:					
Port	Drive Model	Serial *		Size	Type/Statu	is(Vol ID)
0	FUJITSU MHV2060B	NW14T5B255RH		55.9GB	Master Dis	sk(0)
5Ext	FUJITSU MHY2250B	K413T7C2G0PP		232.9GB	Recovery I	Jisk(0)

- 3. Nyomja meg a szóközt az első meghajtó kiválasztásához, majd nyomja meg a le nyílgombot és a szóközt a második meghajtó kiválasztásához.
- 4. Nyomja meg az entert, majd nyomja meg az Y-t a kiválasztás megerősítéséhez.

1	. Create RAID Volum	Intel Corporation [ MAIN MENU ]= ie 3. [ RESET RAID DATA	Reset Disks to Non-RAID
	and revert it to	a non-RAID disk.	ts mith structures
HAR	NING: Resetting a di	sk causes all dat	a on the disk to be lost.
Port	Drive Model		Size Status
Port ►Ø ► <mark>SERE</mark>	Drive Model FUJITSU MHV2060BH FUJITSU MHV2250BH	Serial # NH14T5B255RH K4H3T7C2G8PP	Size Status 55.9GB Master Disk 232.9GB Recovery Disk

5. Használja a le nyílgombot az 5. Kilépés kiválasztásához, nyomja meg az entert, majd pedig az Y-t a rendszer újraindításához.

## 7 Gyakran ismételt kérdések

# Lehetséges-e több RAID-kötet telepítése egy számítógépen?

Nem, egy számítógépen csak egy RAID-kötet lehet.

# Támogatott-e a Matrix RAID (RAID 0 és RAID 1 egyidejű használata egyetlen RAID-köteten)?

Nem.

## Leválasztható-e a számítógép, ha a helyreállítási merevlemez a dokkolóegység cserélhető SATArekeszében van?

Igen. Ha a folyamatos frissítési házirend aktív, az adatok automatikusan felmásolódnak a dokkolóegységben lévő helyreállítási meghajtóra, amikor a számítógép újracsatlakozik. Kérésre történő frissítés esetében a szokásos eljárást kell követnie a helyreállítási meghajtóra való másolás megkezdéséhez, amikor a számítógép újracsatlakozik.

## Tárgymutató

## A

A HP Business noteszgépei 7 átállás IRRT-re 20 átállás RAID 0-ra 16 átállás RAID 1-re 15 automatikus merevlemezmeghajtóváltás és gyors helyreállítás 10

### CS

csík 2, 3 csíkozás 2, 5

### Е

egyszerűsített átállás 10 elsődleges meghajtó 2 eSATA-merevlemezek 7

### F

fájlok, a helyreállítási meghajtóhoz való hozzáférés 25

### GY

gyakran ismételt kérdések 29

## н

HDD 2
helyreállítási meghajtó 2, 3, 10, 20, 25, 27, 29
hibatűrés 2, 3, 4, 5
hozzáférés a helyreállítási meghajtó fájljaihoz 25
HP bővítőkészletként kínált SATA-meghajtók 6
HP speciális dokkolóegység 8

## I

Intel Matrix Storage Console IRRTfunkciók 24 Intel Matrix Storage Console speciális funkciók 22 Intel Matrix Storage Manager 9 Intel Rapid Recover technológia 3, 10 IRRT 3

#### Κ

kötetfrissítési házirend módosítása 24

### Μ

megbízhatóság 2 módok 3 működés közbeni csatlakoztatás 9

### Ν

Natív parancs-sorbaállítás (Native Command Queuing, NCQ) 9

## 0

opcionális ROM 2, 27

### R

RAID 0 3 RAID 1 3 RAID-átállás 2, 6, 11, 14 RAID-átállás megkezdése 14 RAID engedélyezése 12 RAID-kötet 2, 6, 11, 29 RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba 27 RAID-terminológia csík 2 csíkozás 2 elsődleges meghajtó 2 HDD 2 helyreállítási meghajtó 2 hibatűrés 2 megbízhatóság 2 opcionális ROM 2

RAID-átállás 2 RAID-kötet 2 RAID-tömb 2 RAID-tömb 2, 5

## S

SATA-meghajtók 6 Speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI) 9

## Т

támogatott eszközök 6 támogatott operációs rendszerek 6 támogatott RAID-módok 3 teljesítmény 5 tükrözés 5 tükrözési házirendek 10

