

카트리지 덮개를 닫습니다. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ 關上墨水匣門。 Close cartridge door.



전원을 연결합니다. USB를 연결하지 마십시오. เสียบสายไฟ ทัามเชื่อมต่อ USB 連接電源 • 請勿連接 USB • Connect power. Do not connect USB.

5



한 전원 버튼을 누릅니다
n@ 친겨비친용
按下 ④「開啓」按鈕。
Press ⑨ On button.

용지함 확장대를 뺍니다.

ดึงถาดใส่กระดาษออกมา

拉出紙匣延伸板。

Lift out tray extension.



카트리지 덮개를 엽니다. เปิดฝาครอบดลับหมึกพิมพ์ 打開墨水匣門。 Open cartridge door.

분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다. ดึงแถบสีชมพู เพื่อนำเทปใสออก 拉住粉紅色標籤以移除透明膠帶。 Pull pink tab to remove clear tape.

9

카트리지가 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다. ดันตลับหมึกพิมพ์เข้าในแคร่ตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งล็อคเข้าที่ 將墨水匣推入滑動架,直至其鎖定到位。 Push cartridges into carriage untill they snap.

카트리지 덮개를 닫습니다. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ 關上墨水匣門。 Close cartridge door.

컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 <u>www.hp.com/support</u> 로 가서 프린터 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี โปรดไปที่ <u>www.hp.com/support</u> เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

對於沒有 CD/DVD 光碟機的電腦,請前往 www.hp.com/support 下載並安裝印表機軟體。

For computers without a CD/DVD drive, please go to **<u>www.hp.com/support</u>** to download and install the printer software.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in English Printed in Korean

www.hp.com

