HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109



Windows 도움말

HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109



목차

1	How Do I?(사용 방법)	3
2	HP 프린터 알아보기 프린터 부품 제어판 기능	5
3	<mark>인쇄</mark> 문서 인쇄 사진 인쇄 봉투 인쇄 특수 용지에 인쇄 웹 페이지 인쇄	7 8 .10 .11 .17
5	카트리지 작업 잉크량 표시 확인 잉크 소모품 주문 잉크 카트리지 자동 청소 카트리지 교체 잉크 보완 모드 사용 카트리지 품질보증 정보	.25 .26 .27 .27 .29 .30
6	문제 해결 HP 지원 설치 문제 해결 인쇄 문제 해결 오류	.31 .34 .38 .43
8 색(기술 정보 알림 사양 환경 제품 의무 프로그램 규정 통지 사항	.49 .49 .50 .53 .57

1

목九

1 How Do I?(사용 방법)

HP 프린터 사용 방법 알아보기

- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 27 페이지의 <u>카트리지 교체</u>

2 HP 프린터 알아보기

- <u>프린터 부품</u>
- <u>제어판 기능</u>

프린터 부품



1	제어판
2	용지 너비 조정대
3	용지함
4	용지함 확장기
5	용지 멈춤 장치
6	카트리지
7	전면 액세스 도어
8	후면 USB 포트
9	전원 연결: HP 의 전원 어댑터만 사용하십시오.
10	후면덮개

제어판 기능



- 1 켜짐: 제품을 켜거나 끕니다. 제품 전원을 꺼도 아주 적은 양의 전원이 여전히 장치 에 의해 사용됩니다. 전원을 완전히 차단하려면 제품을 끈 다음 전원 코드를 분리 합니다.
- 2 재시작: 문제가 해결된 후에 작업을 계속하도록 HP 프린터에게 지시합니다.
- 3 취소: 현재 동작을 중지합니다.
- 4 **잉크 상태 표시등**: 잉크가 부족할 때 표시등이 켜지며, 잉크 카트리지에 문제가 생 기면 불이 깜박입니다.

3 인쇄

인쇄 작업 계속하기를 선택합니다.



관련 항목

- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 21 페이지의 권장 인쇄 용지

문서 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 인 쇄 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 투명 필름에 인쇄하거나, 특수 기능 을 사용하는 경우에만 설정을 수동으로 변경해야 합니다.

소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄하려면

- 1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십 시오.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린** 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.

참고 사진을 인쇄할 때 특정 인화지와 사진 향상에 맞는 옵션을 선택해 야 합니다.

7

- 고급, 인쇄 바로 가기, 기능 및 색상 탭에서 사용 가능한 기능을 사용하여 인 쇄 작업에 필요한 적절한 옵션을 선택합니다.
 - ☆ 추가 정보 인쇄 바로 가기 탭에서 미리 정의된 인쇄 작업 중 하나를 선택하여 인쇄 작업에 적절한 옵션을 쉽게 선택할 수 있습니다. 인쇄 바로 가기 목록에서 인쇄 작업 유형을 클릭합니다. 해당 인쇄 작업 유형의 기본 설정이 설정되고 인쇄 바로 가기 탭에 요약되어 표시됩니다. 필요한 경우 여기에서 설정을 조정하고 사용자 정의 설정을 새 인쇄 바로 가기로 저장할 수 있습니다. 사용자 정의 인쇄 바로 가기를 저장하려면 바로 가기를 선택하고 다른 이름으로 저장을 누릅니다. 바로 가기를 삭제하려면 바로 가기를 선택하고 삭제를 누릅니다.
- 6. 확인을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 닫습니다.
- 7. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

관련 항목

- 21 페이지의 권장 인쇄 용지
- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 19 페이지의 <u>인쇄 해상도 보기</u>
- 19 페이지의 <u>사용자 지정 인쇄 바로 가기 만들기</u>
- 20 페이지의 <u>기본 인쇄 설정 지정</u>
- 47 페이지의 <u>현재 작업 중지</u>

사진 인쇄

인화지에 사진을 인쇄하려면

 용지함에서 모든 용지를 꺼낸 다음 인쇄면이 아래로 오게 하여 인화지를 넣 습니다.



- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 5. **기능** 탭을 누릅니다.

8

- 기본 옵션 영역의 용지 종류 드롭다운 목록에서 적절한 용지 종류를 선택합 니다.
- 7. 크기 조정 옵션 영역의 크기 목록에서 적절한 용지 크기를 누릅니다.
- 용지 크기와 용지 종류가 호환되지 않는 경우 제품 소프트웨어에서 경고 메 시지를 표시하며, 이 때 사용자가 다른 종류 또는 크기를 선택할 수 있습니 다.
- 기본 옵션 영역의 인쇄 품질 드롭다운 목록에서 최상과 같은 고품질 인쇄를 선택합니다.
 - 참고 최대 dpi 해상도의 경우, 고급 탭으로 이동한 후 최대 dpi 드롭다운 목록에서 활성화를 선택합니다. 자세한 내용은 18 페이지의 <u>최대 dpi</u> <u>로 인쇄</u>를 참조하십시오.
- 9. 확인을 눌러 등록 정보 대화 상자로 돌아갑니다.
- 10.(옵션) 사진을 흑백으로 인쇄하려면 컬러 탭을 누르고 그레이스케일로 인 쇄 확인란을 선택하십시오. 드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합 니다.
 - 고품질:은 사용 가능한 모든 색상을 이용하여 사진을 그레이스케일로 인 쇄합니다. 그래서 부드럽고 자연스러운 회색 음영을 만듭니다.
 - 검정 잉크만:은 검정 잉크를 사용하여 사진을 그레이스케일로 인쇄합니다. 검정색 점으로 이루어진 패턴을 변화시켜 입상 이미지를 생성함으로써 회색 음영을 만듭니다.
- 11.확인을 누른 다음 인쇄 대화 상자에서 인쇄 또는 확인을 누르십시오.
- 참고 사용하지 않은 인화지를 용지함에 넣어 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 인쇄하기 전에 인화지는 펴져 있어야 합니 다.

경계선 없는 이미지를 인쇄하려면

- 1. 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
- 2. 인화지의 인쇄면을 용지함 오른쪽에 내려놓습니다.



- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 4. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.

- 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- **6. 기능** 탭을 누릅니다.
- 7. 크기 목록에서 용지함에 들어 있는 인화지의 크기를 누릅니다. 경계선 없는 이미지를 지정한 크기에 인쇄할 수 있으면 경계선 없이 인쇄 확 인란이 활성화됩니다.
- 용지 종류 드롭다운 목록에서 기타를 누른 다음 적합한 용지 종류를 선택합 니다.

참고 용지 종류를 일반 용지로 설정했거나 인화지가 아닌 다른 종류의 용지로 설정한 경우 경계선 없는 이미지를 인쇄할 수 없습니다.

9. 아직 선택되지 않았으면 경계선 없는 인쇄 확인란을 선택합니다. 경계선 없는 용지 크기와 종류가 호환되지 않으면 제품 소프트웨어에서 경 고 메시지를 표시하며 사용자는 다른 용지 종류나 크기를 선택할 수 있습니 다.

- 10.확인을 누른 다음 인쇄 대화 상자에서 인쇄 또는 확인을 누르십시오.
 - 참고 사용하지 않는 인화지를 용지함에 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 인쇄하기 전에 인화지는 펴져 있어야 합니다.

관련 항목

- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 18 페이지의 <u>최대 dpi 로 인쇄</u>
- 19 페이지의 **인쇄 해상도 보기**
- 19 페이지의 사용자 지정 인쇄 바로 가기 만들기
- 20 페이지의 <u>기본 인쇄 설정 지정</u>
- 47 페이지의 <u>현재 작업 중지</u>

봉투 인쇄

HP 프린터의 용지함에 한 개 이상의 봉투를 넣을 수 있습니다. 광택이 있거나 올록볼록한 봉투 또는 물림쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

참고 봉투 인쇄를 위한 문자열 포맷 방법은 워드 프로세서 소프트웨어의 도 움말 파일을 참조하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 봉투의 반환 주소에 레 이블을 사용하십시오.

봉투를 인쇄하려면

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 봉투를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 와야 합니다. 접어 젖힌 부분이 왼쪽에 있어야 합니다.

- 3. 봉투를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 봉투 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 6. 기능 탭을 누른 후, 다음 인쇄 설정을 선택합니다.
 - 용지 종류: 일반 용지
 - **크기**: 적합한 봉투 크기
- 7. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

관련 항목

- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 19 페이지의 <u>인쇄 해상도 보기</u>
- 19 페이지의 <u>사용자 지정 인쇄 바로 가기 만들기</u>
- 20 페이지의 <u>기본 인쇄 설정 지정</u>
- 47 페이지의 <u>현재 작업 중지</u>

특수 용지에 인쇄

투명 필름 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 투명 필름을 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 향하도록 하고 접착 부분이 프린터 쪽을 향하게 합니다.
- 투명 필름의 접착 부분이 서로 붙지 않도록 주의하여 프린터 안쪽으로 끝까 지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 투명 필름의 가장자리에 맞게 조정합니다.



인솨

- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 6. 인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.
- 인쇄 바로 가기 목록에서 프리젠테이션 인쇄를 누르고 다음 인쇄 설정을 지 정합니다.
 - 용지 종류: 기타를 누른 다음 적합한 투명 필름을 선택합니다.
 - **용지 크기**: 적합한 용지 크기
- 8. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

엽서 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 카드를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 향하도록 하고 짧은 면이 프린터 쪽을 향하게 합니다.
- 3. 카드를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 카드 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 6. 기능 탭을 누른 후, 다음 인쇄 설정을 지정합니다.
 - 용지 종류: 기타와 특수 용지를 차례로 누른 다음 적합한 카드 종류를 선 택합니다.
 - 인쇄 품질: 보통 또는 최상
 - **크기**: 적합한 카드 크기
- 7. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

레이블 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 레이블 끝을 부채 모양으로 펼쳐서 서로 붙지 않도록 한 다음, 끝을 정렬합 니다.
- 레이블 용지를 입력 용지함 오른쪽에 놓습니다. 레이블 면이 아래로 향하게 합니다.
- 4. 용지를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 5. 용지 조정대를 레이블 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 6. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 7. 인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.
- 인쇄 바로 가기 목록에서 고속표준 인쇄를 누르고 다음과 같이 인쇄 설정을 지정합니다.
 - 용지 종류: 일반 용지
 - 용지 크기: 적합한 용지 크기
- 9. 확인을 누릅니다.

브로셔 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 2. 용지를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 와야 합니다.
- 3. 용지를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 용지 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- **6. 기능** 탭을 누릅니다.
- 7. 다음 인쇄 설정을 지정합니다.
 - 인쇄 품질: 최상
 - 용지 종류: 기타를 누른 다음 적합한 HP 잉크젯 용지를 선택합니다.
 - 용지 방향: 세로 방향 또는 가로 방향
 - **크기**: 적합한 용지 크기
 - 양면 인쇄: 수동
- 8. 확인을 눌러 인쇄합니다.

인솨

인사장 카드 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 카드 끝을 부채 모양으로 펼쳐서 서로 붙지 않도록 한 다음, 끝을 정렬합니 다.
- 3. 카드를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 와야 합니다.
- 4. 카드를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 5. 용지 조정대를 카드 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 6. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 7. 기능 탭을 누른 후, 다음 인쇄 설정을 지정합니다.
 - 인쇄 품질: 보통
 - 용지 종류: 기타를 누른 다음 적합한 카드 종류를 선택합니다.
 - **크기**: 적합한 카드 크기
- 8. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

소책자 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 2. 일반 용지를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 와야 합니다.
- 3. 용지를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 용지 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 6. 인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.
- 7. 인쇄 바로 가기 목록에서 소책자 인쇄를 누릅니다.

- 8. 양면 인쇄 드롭다운 목록에서 다음 제본 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 왼쪽 가장자리 소책자
 - 오른쪽 가장자리 소책자

9. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

10. 인쇄된 용지를 다시 넣으라는 메시지가 나오면 다음과 같이 합니다.



11.계속을 눌러 소책자 인쇄를 완료합니다.

포스터 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 2. 일반 용지를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 와야 합니다.
- 3. 용지를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 용지 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 6. 기능 탭을 누른 후, 다음 인쇄 설정을 지정합니다.
 - 용지 종류: 일반 용지
 - 용지 방향: 세로 방향 또는 가로 방향
 - **크기**: 적합한 용지 크기
- 7. 고급 탭을 누른 다음 프린터 기능을 누릅니다.
- 8. 포스터 인쇄 드롭다운 목록에서 포스터 매수를 선택합니다.
- 9. 타일 선택 버튼을 누릅니다.

10. 선택한 타일 수가 포스터 매수와 일치하는지 확인한 다음 확인을 누릅니다.

인솨



11.필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

전사 용지 인쇄

- 1. 용지 조정대를 왼쪽으로 끝까지 밉니다.
- 2. 전사 용지를 용지함 오른쪽에 놓습니다. 인쇄할 면이 아래로 와야 합니다.



- 3. 용지를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4. 용지 조정대를 용지 가장자리에 맞게 조정합니다.



- 5. 프린터 등록정보 대화 상자를 엽니다.
- 6. 기능 탭을 누른 후, 다음 인쇄 설정을 지정합니다.
 - **인쇄 품질: 보통** 또는 최상
 - 용지 종류: 기타와 특수 용지를 누른 다음 기타 특수 용지를 누릅니다.
 - **크기**: 적합한 용지 크기

[인 44

- 7. 고급 탭을 누릅니다.
- 8. 프린터 기능을 누른 다음 좌우대칭 이미지를 켜기로 설정합니다.
 - 참고 전사 용지 인쇄 기능이 있는 일부 응용 프로그램에서는 좌우대칭 이미지를 인쇄하지 않아도 됩니다.
- 9. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

관련 항목

- 21 페이지의 <u>권장 인쇄 용지</u>
- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 19 페이지의 <u>인쇄 해상도 보기</u>
- 19 페이지의 <u>사용자 지정 인쇄 바로 가기 만들기</u>
- 20 페이지의 <u>기본 인쇄 설정 지정</u>
- 47 페이지의 <u>현재 작업 중지</u>

웹 페이지 인쇄

HP 프린터의 웹 브라우저에서 웹 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

웹 검색을 위해 Internet Explorer (6.0 이상) 또는 Firefox (2.0 이상)을 사용하는 경우 인쇄 대상 및 방법에 대한 제어를 통해 간단하며 인쇄 결과를 예상할 수 있 는 웹 인쇄를 가능하게 해주는 HP Smart Web Printing 을 사용할 수 있습니 다. Internet Explorer 의 도구 모음에서 HP Smart Web Printing 에 액세스할 수 있습니다. HP Smart Web Printing 에 관한 자세한 내용은 함께 제공된 도움말 파일을 참조하십시오.

웹 페이지를 인쇄하려면

- 1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 웹 브라우저에 있는 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.
 - ☆ 추가 정보 최적의 결과를 얻으려면 파일 메뉴에서 HP Smart Web Printing 을 선택하십시오. 선택이 끝나면 선택 표시가 나타납니다.

인쇄 대화 상자가 나타납니다.

- 3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 웹 브라우저에서 인쇄 항목 선택 기능을 지원하는 경우, 인쇄물에 포함시킬 웹 페이지 항목을 선택하십시오.
 예를 들어 인터넷 익스플로러에서는 옵션 탭을 클릭하여 화면에 보이는 대 로, 선택한 프레임만 및 링크된 문서를 모두 인쇄와 같은 옵션을 선택합니 다.
- 5. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 웹 페이지를 인쇄합니다.
- ☆ 추가 정보 웹 페이지를 정확하게 인쇄하려면 인쇄 방향을 가로로 설정해야 할 수도 있습니다.

관련 항목

- 21 페이지의 <u>권장 인쇄 용지</u>
- 23 페이지의 <u>용지 넣기</u>
- 19 페이지의 <u>인쇄 해상도 보기</u>
- 19 페이지의 사용자 지정 인쇄 바로 가기 만들기
- 20 페이지의 <u>기본 인쇄 설정 지정</u>
- 47 페이지의 <u>현재 작업 중지</u>

최대 dpi 로 인쇄

선명한 고품질 이미지를 인쇄하려면 최대 dpi 모드를 사용하십시오.

최대 dpi 모드에서 최상의 효과를 얻으려면 디지털 사진과 같은 고품질 이미지 를 인쇄할 때 사용하십시오. 최대 dpi 설정을 선택하면 프린터 소프트웨어는 HP 프린터 프린터에서 인쇄할 최적의 dpi 를 표시합니다. 다음 용지 종류에서만 최대 dpi 인쇄가 지원됩니다.

- HP 프리미엄 플러스 인화지
- HP 프리미엄 인화지
- HP 우수 인화지
- 사진 Hagaki

최대 dpi 로 인쇄하면 다른 설정으로 인쇄하는 것보다 인쇄 시간이 오래 걸리고 디스크 공간도 더 필요합니다.

최대 dpi 모드로 인쇄하려면

- 1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 5. 고급 탭을 클릭합니다.
- 6. 프린터 기능 영역의 최대 dpi 드롭다운 목록에서 활성화를 선택합니다.
- **7. 기능** 탭을 누릅니다.
- 용지 종류 드롭다운 목록에서 기타를 누른 다음 적합한 용지 종류를 선택합 니다.
- 9. 인쇄 품질 드롭다운 목록에서 최대 dpi 를 누릅니다.

😰 참고 이 제품에서 인쇄할 최대 dpi 를 보려면 해상도를 누릅니다.

10.필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

관련 항목

19 페이지의 <u>인쇄 해상도 보기</u>

인쇄 해상도 보기

프린터 소프트웨어는 인쇄 해상도를 dpi(dots per inch)로 표시합니다. dpi 는 프 린터 소프트웨어에서 선택한 용지 종류와 인쇄 품질에 따라 다릅니다.

인쇄 해상도를 보려면

- 1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 5. 기능 탭을 누릅니다.
- 인쇄 품질 드롭다운 목록에서 프로젝트에 적합한 인쇄 품질 설정을 선택합 니다.
- 7. 용지 종류 드롭다운 목록에서 넣은 용지의 종류를 선택합니다.
- 8. 인쇄 해상도 dpi 를 보려면 해상도 버튼을 누릅니다.

사용자 지정 인쇄 바로 가기 만들기

자주 사용하는 인쇄 설정으로 인쇄하려면 인쇄 바로 가기를 사용하십시오. 프 린터 소프트웨어에는 인쇄 바로 가기 목록에서 사용할 수 있는 몇 개의 특수 설 계된 인쇄 바로 가기가 있습니다.

참고 인쇄 바로 가기를 선택하면 적절한 인쇄 옵션이 자동으로 표시됩니다. 그대로 두거나, 변경하거나 일반적으로 사용하는 작업에 고유한 바로 가기 를 만들 수 있습니다.

인쇄 바로 가기 탭을 사용하여 다음과 같은 인쇄 작업을 할 수 있습니다.

- 일반적이고 일상적인 인쇄: 문서를 빠르게 인쇄합니다.
- 경계선 없는 사진 인쇄: 10 x 15 cm 및 13 x 18 cm HP 인화지의 상하좌우 가 장자리에 인쇄합니다.
- **용지 절약 모드 인쇄**: 같은 면에 여러 페이지를 양면으로 인쇄하기 때문에 용지 사용량이 줄어듭니다.
- 흰색 경계선이 있는 사진 인쇄: 상하좌우 가장자리에 흰색 경계선이 있는 사 진을 인쇄합니다.
- 고속/경제적인 인쇄: 초안 품질로 빠르게 인쇄합니다.
- 프리젠테이션 인쇄: 레터 및 투명 필름을 비롯한 고품질의 문서를 인쇄합니다.

인쇄 바로 가기를 만들려면

- 1. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 2. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.

- 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 4. 인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.
- 5. 인쇄 바로 가기 목록에서 인쇄 바로 가기를 누릅니다. 선택한 인쇄 바로 가기의 인쇄 설정이 표시됩니다.
- 6. 인쇄 설정을 새 인쇄 바로 가기에서 원하는 인쇄 설정으로 변경합니다.
- 7. 다른 이름으로 저장을 누르고 새 인쇄 바로가기의 이름을 입력한 후 저장을 누릅니다. 인쇄 바로 가기가 목록에 추가됩니다.

인쇄 바로 가기를 삭제하려면

- 1. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 2. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린 터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 4. 인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.
- 5. 인쇄 바로 가기 목록에서 삭제할 인쇄 바로 가기를 누릅니다.
- 삭제를 누릅니다.
 인쇄 바로 가기가 목록에서 제거됩니다.
- 참고 사용자가 만든 바로 가기만 삭제할 수 있으며 원래 HP 바로 가기는 삭 제할 수 없습니다.

기본 인쇄 설정 지정

인쇄에 자주 사용하는 설정이 있을 경우에는 기본 인쇄 설정으로 설정하여 사 용자가 소프트웨어 응용 프로그램안의 **인쇄** 대화 상자를 열 때 해당 설정이 이 미 설정되어 있도록 할 수 있습니다.

기본 인쇄 설정값을 변경하려면

- HP 솔루션 센터에서 설정을 누르고 인쇄 설정을 가리킨 다음 프린터 설정을 누릅니다.
- 인쇄 설정을 변경한 다음 확인을 누릅니다.

4 용지 기본 사항

HP 프린터에는 레터 또는 A4 용지, 인화지, 투명 필름, 봉투 등 다양한 종류 및 크기의 용지를 넣을 수 있습니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

23 페이지의 <u>용지 넣기</u>

권장 인쇄 용지

최고 품질의 인쇄 결과를 원한다면 각 인쇄 작업에 적합하게 설계된 HP 용지의 사용을 권장합니다.

국가/지역에 따라 일부 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

HP 우수 인화지

이 두꺼운 인화지는 즉시 건조 마감 처리가 되어있어서 용지를 더럽히지 않고 쉽게 다룰 수 있습니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 얼룩과 지문이 묻 지 않습니다. 모양과 느낌이 사진관에서 인화한 사진에 버금가는 인쇄물을 얻 을 수 있습니다. A4, 216 x 279mm, 10 x 15cm(탭이 있거나 없음), 13 x 18cm 및 양면 처리 광택 또는 소프트 광택(사틴 무광) 용지와 같은 다양한 크기의 인화 지를 사용할 수 있습니다. 보다 오래 가는 문서를 만들 수 있도록 산성을 뺐습 니다.

HP 고속표준 인화지

일반 사진 인쇄용으로 제작한 용지를 사용해 화려한 일상 스냅샷을 저렴하게 인 쇄해보십시오. 이 저렴한 인화지는 빨리 마르기 때문에 다루기가 쉽습니다. 이 용지를 잉크젯 프린터와 함께 사용하면 보다 선명한 이미지를 얻을 수 있습니 다. A4, 216 x 279mm 및 10 x 15cm(탭이 있거나 없음)를 포함한 반광택 마감 처 리 용지를 여러 크기로 사용할 수 있습니다. 보다 오래 가는 사진을 만들 수 있 도록, 산성을 뺐습니다.

HP 브로셔 용지 또는 HP 우수 잉크젯 용지

이 용지들은 양면에 광택 또는 무광 처리가 되어있어서 양면을 모두 사용할 수 있습니다. 사진에 가까운 재생이 필요한 경우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테 이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용지입니다.

HP 고급 프리젠테이션 용지 또는 HP 전문 용지

이 용지들은 양면 무광 처리가 되어 있는 무거운 용지로서 프리젠테이션, 제안 서, 보고서 및 뉴스레터에 적합합니다. 인상적인 모양과 질감을 주는 견고한 중 량지입니다.

HP 순백색 잉크젯 용지

HP 흰색 잉크젯 용지를 사용하면 색상이 뚜렷하고 문자열이 선명하게 인쇄됩 니다. 불투명도가 높아 양면에 컬러 인쇄를 해도 비치지 않으므로 뉴스레터, 보 고서, 전단지 등에 적합합니다. ColorLok 기술을 반영해 보다 적은 침투, 보다 짙은 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니다.

HP 인쇄 용지

HP 인쇄 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 모양과 느낌이 표준 다기능 용지나 복사 용지에 인쇄된 문서보다 훨씬 우수한 문서를 생성합니다. ColorLok 기술을 반영해 보다 적은 침투, 보다 짙은 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니다. 보 다 오래 가는 문서를 만들 수 있도록 산성을 뺐습니다.

HP 사무 용지

HP 사무 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 복사, 초안, 메모 및 기타 일상적인 문서에 적합합니다. ColorLok 기술을 반영해 보다 적은 침투, 보다 짙은 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니다. 보다 오래 가는 문서를 만들 수 있도록 산성을 뺐습니다.

HP 전사 용지

HP 전사 용지(색상 천 또는 밝은 색 천이나 흰색 천용)는 디지털 사진을 전사하여 티셔츠를 만들 때 적합합니다.

HP 프리미엄 잉크젯 투명 필름

HP 고급 잉크젯 투명 필름을 사용하면 컬러 프레젠테이션을 생생하고 훨씬 인 상적으로 만들 수 있습니다. 이 필름은 사용과 취급이 간편하며 얼룩지지 않고 빨리 건조됩니다.

HP Photo Value Pack

HP Photo Value Packs 에는 정품 HP 카트리지와 HP 고급 인화지가 들어있어 서 HP 프린터로 저렴한 전문 사진을 인쇄할 때 시간을 절약하고 추측 작업이 가 능합니다. 정품 HP 잉크와 HP 고급 인화지는 함께 사용할 경우 사진이 오래 가 고 인쇄할 때마다 생동감 있는 컬러를 보장할 수 있도록 제작되었습니다. 휴가 때 찍은 재미 있는 사진이나 여러 인쇄물을 인쇄해 공유하기에 적합합니다.

ColorLok

HP 는 일상적인 문서를 인쇄하거나 복사할 때 ColorLok 로고가 있는 일반 용지 를 권장합니다. ColorLok 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문 에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 짙은 문서를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마릅니다. 주요 용지 제조업체에서 만드는 ColorLok 로고가 있는 무게와 크기가 다양한 용지를 확인하십시오.



🕅 참고 현재 사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다.

HP 용지와 기타 소모품을 주문하려면 <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 로 이동하십시 오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

용지 넣기

▲ 용지 크기를 선택해 계속합니다.

작은 크기의 용지 넣기

- a. 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 미십시오. 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 미십시오.
- b. 용지를 넣습니다.

인쇄면이 아래로 오게 하여 인화지 묶음의 짧은 쪽을 용지함 안으로 넣습니다.

용지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.

참고 인화지에 절취선 탭이 있으면 탭이 몸쪽으로 오게 하여 넣 습니다.

용지 가장자리에서 멈출 때까지 용지 너비 조정대를 오른쪽으로 밀어 넣습니다.



전체 크기 용지 넣기

a. 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 미십시오.

용지 너비 조정대를 왼쪽으로 미십시오.

b. 용지를 넣습니다.

인쇄면이 아래로 오게 하여 용지 묶음의 짧은 쪽을 용지함 안으로 넣 습니다.

용지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.

용지 가장자리에서 멈출 때까지 용지 너비 조정대를 오른쪽으로 밀어 넣습니다.



봉투 넣기

- a. 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 미십시오.
 - 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 미십시오.
 - 기본 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
- b. 봉투를 넣습니다.

봉투 뚜껑이 왼쪽에 오고 위쪽을 향하도록 하여 봉투를 용지함의 가 장 오른쪽에 맞추어 넣습니다.

봉투 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.

용지 너비 조정대를 봉투 묶음이 있는 곳까지 안으로 밀어 넣습니다.



잉크량 표시 확인 25

5 카트리지 작업

- <u>잉크량 표시 확인</u>
- <u>잉크 소모품 주문</u>
- <u>잉크 카트리지 자동 청소</u>
- <u>카트리지 교체</u>
- <u>잉크 보완 모드 사용</u>
- <u>카트리지 품질보증 정보</u>

잉크량 표시 확인

잉크량을 확인하여 잉크 카트리지의 교체 시기를 쉽게 알 수 있습니다. 남은 잉 크량은 잉크 카트리지에 남아 있는 대략적인 잉크량을 표시합니다.

참고 리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치한 경우, 잉크 잔량 표시기가 부정확했거나 표시기를 사용할 수 없었을 수 있습니다.

참고 잉크 잔량 경고 및 표시기는 계획 목적으로만 추정치를 제공합니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능성이 없도록 카트리지 교체 를 고려해 보십시오. 인쇄 품질이 저하되지 않는 동안에는 카트리지를 교체 할 필요가 없습니다.

참고 카트리지의 잉크는 제품과 카트리지의 인쇄를 준비하는 초기화 프로 세스와 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤 드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한 다 사용한 후에도 카트리지에는 잉크가 어느 정도 남아 있습니다. 자세한 내용 은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

HP Photosmart 소프트웨어에서 남은 잉크량을 확인하려면

- HP 솔루션 센터에서 설정을 클릭하고 인쇄 설정을 가리킨 다음 프린터 도구 상자를 클릭합니다.
 - 참고 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 프린터 도구 상자를 열 수도 있습니 다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 기능 탭을 누른 다음 프린터 서비스 버 튼을 누릅니다.

프린터 도구 상자가 나타납니다.

남은 잉크량 탭을 클릭합니다.
 잉크 카트리지에 남은 잉크량이 표시됩니다.

관련 항목

26 페이지의 <u>잉크 소모품 주문</u>

잉크 소모품 주문

카트리지 번호 목록에서 재주문 번호를 확인하려면 HP 프린터에 동봉된 소프 트웨어를 사용하십시오.

카트리지 번호를 확인합니다

- HP 솔루션 센터에서 설정을 누르고 인쇄 설정을 가리킨 다음 프린터 도구 상자를 누릅니다.
 - 참고 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 프린터 도구 상자를 열 수도 있습니
 다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 기능 탭을 누른 다음 프린터 서비스 버
 튼을 누릅니다.

프린터 도구 상자가 나타납니다.

 남은 잉크량 탭을 누릅니다.
 잉크 카트리지에 남은 잉크량이 표시됩니다. 하단 메뉴를 이용하여 카트리 지 세부 항목을 선택합니다.

HP 프린터에 적합한 HP 순정 소모품을 주문하려면 <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 를 방문하십시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품 을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

참고 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있지는 않 습니다. 거주하는 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 없는 경우에도, 지 역 HP 대리점 방문 시 소모품 정보를 확인하고 참조 목록을 인쇄할 수 있습 니다.

바탕화면에서 잉크 카트리지를 주문하려면

▲ 프린터에 맞는 HP 소모품을 찾으려면, 온라인으로 주문하거나 인쇄 가능한 쇼핑 목록을 만들어서 HP 솔루션 센터에서 온라인 쇼핑 기능을 선택하면 됩 니다.

카트리지 정보 및 온라인 쇼핑으로 연결되는 링크는 잉크 경고 메시지에도 표시됩니다. <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 를 방문해서 카트리지에 관한 정보 를 구하고 온라인 주문을 할 수 있습니다.

참고 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있지 는 않습니다. 거주하는 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 없는 경우 에도, 지역 HP 대리점 방문 시 소모품 정보를 확인하고 참조 목록을 인쇄 할 수 있습니다.

관련 항목

26 페이지의 <u>올바른 카트리지 선택</u>

올바른 카트리지 선택

HP 는 정품 HP 카트리지 사용을 권장합니다. 정품 HP 카트리지는 시간이 지나 도 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 HP 프린터로 테스트되었 습니다.

카트리지 작업

관련 항목

26 페이지의 <u>잉크 소모품 주문</u>

잉크 카트리지 자동 청소

인쇄된 페이지가 흐리거나 잉크 줄무늬가 포함되어 있으면 잉크 카트리지의 잉 크가 부족한 것이거나 잉크 카트리지를 청소해야 합니다. 자세한 내용은 25 페이지의 **잉크량 표시 확인**을 참조하십시오.

잉크 카트리지의 잉크가 부족하지 않으면 잉크 카트리지를 자동으로 청소합니 다.

 △ 주의 필요한 경우에만 잉크 카트리지를 청소하십시오. 불필요한 청소는 잉 크를 낭비하고 카트리지 수명을 단축합니다.

잉크 카트리지를 청소하려면

- 1. HP 솔루션 센터에서 설정 를 클릭합니다. 인쇄 설정 영역에서 프린터 도구 상자를 누릅니다.
- 2. 잉크 카트리지 청소를 누릅니다.
- 3. 청소를 누르고 화면의 지시를 따릅니다.

카트리지 교체

카트리지를 교체하려면

- 1. 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2. 카트리지를 빼냅니다.
 - a. 카트리지 도어를 엽니다.



인쇄 캐리지가 제품 중앙으로 올 때까지 기다립니다.

b. 카트리지를 아래로 눌러 슬롯에서 빼냅니다.



새 카트리지를 장착합니다.
 a. 제품 포장을 풉니다.



b. 분홍색 풀 탭을 사용하여 플라스틱 테이프를 제거합니다.



 c. 컬러 아이콘을 정렬시킨 다음 제 위치에 고정될 때까지 카트리지를 슬롯 에 밀어 넣습니다.



d. 카트리지 도어를 닫습니다.



관련 항목

- 26 페이지의 올바른 카트리지 선택
- 26 페이지의 <u>잉크 소모품 주문</u>

잉크 보완 모드 사용

단 하나의 잉크 카트리지로 HP 프린터 작업을 하려면 잉크 보완 모드를 사용합 니다. 잉크 카트리지함에서 잉크 카트리지를 한 개 제거하면 잉크 보완 모드로 들어갑니다. 잉크 보완 모드 중, 이 제품은 컴퓨터에서만 작업을 인쇄할 수 있 습니다.

참고 HP 프린터이 잉크 보완 모드에서 작동하면 화면에 메시지가 나타납니다. 메시지가 출력된 후 두 개의 잉크 카트리지를 제품에 설치했다면 보호용 플라스틱 테이프가 잉크 카트리지에서 제거되었는지 확인합니다. 플라스틱테이프가 잉크 카트리지 접촉면을 덮고 있으면 제품이 잉크 카트리지가 설치되어 있는지 감지할 수 없습니다.

잉크 보완 모드 종료

HP 프린터에 잉크 카트리지 두 개를 설치하여 잉크 보완 모드를 종료합니다.

관련 항목

27 페이지의 <u>카트리지 교체</u>

카트리지 품질보증 정보

HP 카트리지 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에서 사용한 경우에만 적용됩니다. 이 보증은 리필되었거나 재생되었거나 재정비 또는 잘못 사용되었거나 조 작된 HP 잉크 제품에는 적용되지 않습니다.

HP 잉크 카트리지 보증은 HP 잉크가 다 소모되지 않았거나 보증 기간이 끝나 지 않은 모든 제품에 적용됩니다. 보증 만료 날짜(YYYY/MM/DD 형식)는 제품 에 다음과 같이 표시됩니다.



HP 제한 보증서 사본은 제품과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

6 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>HP 지원</u>
- <u>설치 문제 해결</u>
- <u>인쇄 문제 해결</u>
- <u>오류</u>

HP 지원

- <u>지원 절차</u>
- <u>전화로 HP 지원 받기</u>
- <u>추가 보증 옵션</u>

지원 절차

문제가 있는 경우 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 제품과 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
- HP 온라인 지원 웹사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오. HP 온라 인 지원 서비스는 HP 고객이면 누구나 이용할 수 있습니다. 다음 기능을 포 함한 최신 제품 정보와 전문적인 지원을 받을 수 있는 가장 빠른 방법입니 다.
 - 공인된 온라인 지원 전문가에게 신속한 연락
 - 제품 관련 최신 소프트웨어와 드라이버 이용
 - 일반적인 문제에 대한 유용한 제품 및 문제 해결 정보
 - 제품 등록 시 이용할 수 있는 앞선 제품 업데이트, 신속한 지원 및 HP 뉴 스그램
- 3. HP 고객 지원 센터에 문의합니다. 지원 옵션과 사용 가능 여부는 제품, 국 가/지역, 언어 등에 따라 다릅니다.

전화로 HP 지원 받기

전화 지원 옵션 및 제공 여부는 제품, 국가/지역 및 언어마다 다릅니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>전화 지원 기간</u>
- <u>전화 걸기</u>
- <u>지원 전화 번호</u>
- 전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 및 남미(멕시코 포함)에서는 1년 동안 서비스가 제공됩니 다. 유럽, 중동 및 아프리카의 전화 지원 기간을 보려면 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

전화 걸기

컴퓨터와 제품을 켜둔 상태로 HP 지원 센터에 문의하십시오. 다음 정보를 미리 준비해 두십시오.

- 제품 이름 (HP Deskjet Ink Advantage Printer series K109)
- 일련 번호(제품 뒷면 또는 맨 아래에 있음)
- 문제 발생 시 나타나는 메시지
- 다음 질문에 답하십시오.
 - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
 - 그때의 상황을 자세히 설명해 주시겠습니까?
 - 이 문제가 발생한 전후로 새로 추가한 하드웨어나 소프트웨어가 있습니 까?
 - 이 문제가 발생하기 전에 다른 문제가 발생했습니까(천둥, 제품 이동 등)?

지원 전화 번호

최신 HP 전화 지원 번호와 통화 비용 정보는 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십 시오.

۵, D	www.hp.com/support
------	--------------------

Africa (English speaking)	www.hp.com/support		
Afrique (francophone)	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	الجزائر		
Argentina (Buenos Aires)	www.hp.com/la/soporte		
Argentina	www.hp.com/la/soporte		
Australia	1300 721 147		
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910		
Österreich	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	البحرين		
België	www.hp.com/support		
Belgique	www.hp.com/support		
Brasil (Sao Paulo)	www.hp.com/la/soporte		
Brasil	www.hp.com/la/soporte		
Canada	www.hp.com/support		
Central America & The Caribbean	www.hp.com/la/soporte		
Chile	www.hp.com/la/soporte		
中国	1068687980		
中国	800-810-3888		
Colombia (Bogotá)	www.hp.com/la/soporte		
Colombia	www.hp.com/la/soporte		
Costa Rica	www.hp.com/la/soporte		
Česká republika	www.hp.com/support		
Danmark	www.hp.com/support		
Ecuador (Andinatel)	www.hp.com/la/soporte		
Ecuador (Pacifitel)	www.hp.com/la/soporte		
www.hp.com/support	مصر		
El Salvador	www.hp.com/la/soporte		
España	www.hp.com/support		
France	www.hp.com/support		
Deutschland	www.hp.com/support		
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	www.hp.com/support		
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	www.hp.com/support		
Ελλάδα (από Κύπρο)	www.hp.com/support		
Guatemala	www.hp.com/la/soporte		
香港特別行政區	(852) 2802 4098		
Magyarország	www.hp.com/support		
India	1-800-425-7737		
India	91-80-28526900		
Indonesia	+62 (21) 350 3408		
www.hp.com/support	العراق		
www.hp.com/support	الكويت		
www.hp.com/support	لبنان		
www.hp.com/support	قطر		
www.hp.com/support	اليمن		
Ireland	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	ישראל		
Italia	www.hp.com/support		
Jamaica	www.hp.com/la/soporte		

日本	0570-000511		
日本	03-3335-9800		
www.hp.com/support	الأردن		
한국	1588-3003		
Luxembourg (Français)	www.hp.com/support		
Luxemburg (Deutsch)	www.hp.com/support		
Malaysia	1800 88 8588		
Mauritius	www.hp.com/support		
México (Ciudad de México)	www.hp.com/la/soporte		
México	www.hp.com/la/soporte		
Maroc	www.hp.com/support		
Nederland	www.hp.com/support		
New Zealand	0800 441 147		
Nigeria	www.hp.com/support		
Norge	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	عُمان		
Panamá	www.hp.com/la/soporte		
Paraguay	www.hp.com/la/soporte		
Perú	www.hp.com/la/soporte		
Philippines	2 867 3551		
Polska	www.hp.com/support		
Portugal	www.hp.com/support		
Puerto Rico	www.hp.com/support		
República Dominicana	www.hp.com/support		
Reunion	www.hp.com/support		
România	www.hp.com/support		
Россия (Москва)	www.hp.com/support		
Россия (Санкт-Петербург)	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	السعوبية		
Singapore	+65 6272 5300		
Slovensko	www.hp.com/support		
South Africa (RSA)	www.hp.com/support		
Suomi	www.hp.com/support		
Sverige	www.hp.com/support		
Switzerland	www.hp.com/support		
臺灣	02-8722-8000		
ไทย	+66 (2) 353 9000		
www.hp.com/support	تونير ،		
Trinidad & Tobago	www.hp.com/la/soporte		
Türkiye (İstanbul, Ankara	www.hp.com/support		
İzmir & Bursa)			
Україна	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	الإمارات العربية المتحدة		
United Kingdom	www.hp.com/support		
United States	www.hp.com/support		
Uruguay	www.hp.com/la/soporte		
Venezuela (Caracas)	www.hp.com/la/soporte		
Venezuela	www.hp.com/la/soporte		
Viêt Nam	+84 88234530		

전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간 이후에는 사용자가 추가 비용을 부담하여 HP 에서 도움을 받을 수 있습니다. 도움말은 HP 온라인 지원 웹 사이트 (www.hp.com/support)에서 사용할 수 있습니다. 해당 HP 제품 판매점이나 해당 국가/지역의 고객으뜸지원 센터에 문의하여 지원 항목을 확인하십시오.

추가 보증 옵션

추가 비용을 지불하면 HP 프린터와 관련된 더욱 다양한 서비스를 이용할 수 있 습니다. www.hp.com/support 를 방문하여 해당 국가/지역 및 언어를 선택한 다 음 서비스 및 보증 영역에서 확장된 서비스 계획에 대한 정보를 얻을 수 있습니 다.

설치 문제 해결

이 단원에서는 제품에 대한 설치 문제 해결 정보를 제공합니다.

많은 문제들은 컴퓨터에 HP Photosmart 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케 이블을 사용하여 제품을 컴퓨터에 연결할 때 발생합니다. 소프트웨어 설치 화 면에서 지시가 있기 전에 제품을 컴퓨터에 연결한 경우에는 다음 지침을 따르 십시오.

일반적인 설정 문제에 대한 문제 해결 방법

- 1. 컴퓨터에서 USB 케이블을 제거합니다.
- 소프트웨어를 제거합니다(설치한 경우).
 자세한 내용은 36 페이지의 소프트웨어 제거 및 다시 설치를 참조하십시 오.
- 3. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 4. 제품을 끄고 1분간 기다렸다가 다시 시작합니다.
- 5. HP Photosmart 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- △ 주의 소프트웨어 설치 화면에서 지시가 있을 때까지 USB 케이블을 컴퓨터 에 연결하지 마십시오.
- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>제품이 켜지지 않음</u>
- 제품을 설정한 후 인쇄가 되지 않음
- <u>등록 화면이 나타나지 않음</u>
- 소프트웨어 제거 및 다시 설치

제품이 켜지지 않음

다음 해결책에 따라 문제를 해결해 보십시오. 해결책은 가능성이 가장 높은 것 부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하 면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오.

- <u>해결책 1: 전원 코드가 연결되어 있는지 확인하십시오.</u>
- <u>해결책 2: 켜짐 버튼을 더 천천히 누릅니다.</u>

해결책 1: 전원 코드가 연결되어 있는지 확인하십시오.

해결책:

 전원 코드가 제품과 전원 어댑터에 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인 합니다. 전원 코드를 전원 콘센트, 서지 보호 장치 또는 전원 스트립에 꽂 습니다.



- 전원 스트립을 사용할 경우에는 전원 스트립이 켜져 있는지 확인합니다.
 또는 제품을 전원 콘센트에 직접 연결하십시오.
- 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 검사하십시오. 작동하는 전기 제품에 코드를 꽂고 전기 제품에 전원이 들어 오는지 확인합니다. 전원이 들어 오지 않으면 전원 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다.
- 제품을 스위치가 있는 콘센트에 연결한 경우, 콘센트 스위치가 켜져 있는지 확인합니다. 스위치가 켜져 있지만 작동하지 않는 경우 전원 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다.
- 원인: 제품이 전원 공급 장치에 제대로 연결되지 않았습니다.
- 이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

해결책 2: 켜짐 버튼을 더 천천히 누릅니다.

해결책: 켜짐 버튼을 너무 빨리 누르면 제품에서 응답하지 않을 수도 있습 니다. 켜짐 버튼을 한 번 누릅니다. 제품을 켜는 데 수 분이 걸릴 수 있습니 다. 이 때 켜짐 버튼을 다시 누르면 제품이 꺼질 수 있습니다.

△ 주의 그래도 제품의 전원이 켜지지 않으면 기계적 고장일 수 있습니다. 전원 콘센트에서 제품 플러그를 뽑습니다.

HP 지원 센터에 서비스를 요청하십시오.

웹사이트 가기: <u>www.hp.com/support</u>. 메시지가 나타나면 해당 국가/지 역을 선택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻 습니다.

원인: 켜짐 버튼을 너무 빠르게 눌렀습니다.

제품을 설정한 후 인쇄가 되지 않음

다음 해결책에 따라 문제를 해결해 보십시오. 해결책은 가능성이 가장 높은 것 부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하 면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오.

- 단계 1: 켜짐 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 단계 2: 제품을 기본 프린터로 설정합니다.
- 단계 3: 제품과 컴퓨터 사이의 연결을 확인합니다.

단계 1: 켜짐 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

해결책: 제품에 있는 켜짐 버튼을 찾습니다. 불이 들어오지 않으면 제품이 꺼진 상태입니다. 전원 코드가 제품에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. 켜짐 버튼을 눌러서 제품을 켭니다.

원인: 제품이 켜지지 않았을 수 있습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 2: 제품을 기본 프린터로 설정합니다.

해결책: 컴퓨터의 시스템 도구를 사용하여 제품을 기본 프린터로 변경합니 다.

원인: 인쇄 작업을 기본 프린터로 보냈지만 이 제품이 기본 프린터가 아니 었습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 3: 제품과 컴퓨터 사이의 연결을 확인합니다.

해결책: 제품과 컴퓨터 사이의 연결을 확인합니다.

원인: 제품과 컴퓨터가 서로 통신하지 않습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

등록 화면이 나타나지 않음

해결책: Windows 작업 표시줄에서 시작을 누르고 프로그램 또는 모든 프 로그램, HP, Deskjet K109 series 를 차례로 가리킨 다음 제품 등록을 누르 면 등록(지금 등록) 화면에 액세스할 수 있습니다.

원인: 등록 화면이 자동으로 시작되지 않았습니다.

소프트웨어 제거 및 다시 설치

설치가 불완전하거나 소프트웨어 설치 화면에 지시가 있기 전에 컴퓨터에 USB 케이블을 연결한 경우 소프트웨어를 제거하고 다시 설치해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에서 단순히 HP 프린터 응용 프로그램 파일만 삭제해서는 안 됩니다. HP 프린터과 함께 제공된 소프트웨어를 설치할 때 제공된 제거 유틸리티를 사 용하여 응용 프로그램 파일을 제대로 제거합니다. 소프트웨어를 제거하고 다시 설치하려면

- 1. Windows 작업 표시줄에서 시작, 설정, 제어판(또는 제어판을 직접)을 누릅 니다.
- 프로그램 추가/제거를 두 번 누릅니다(또는 프로그램 제거를 누릅니다).
- HP Photosmart All-in-One 드라이버 소프트웨어를 선택한 다음 변경/제거 를 누릅니다.
 화면 지침을 따릅니다.
- 4. 컴퓨터에서 제품을 분리합니다.
- 5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

참고 컴퓨터를 다시 시작하기 전에 제품의 연결을 끊어야 합니다. 소프 트웨어 재설치가 완료될 때까지 제품을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

- 6. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 제품 CD-ROM 을 넣은 다음 설치 프로그램 을 시작합니다.
 - 참고 설치 프로그램이 나타나지 않으면 CD-ROM 드라이브에서 setup.exe 파일을 찾아 두 번 누릅니다.
 - **참고** 설치 CD 가 없는 경우 <u>www.hp.com/support</u> 에서 소프트웨어를 다 운로드할 수 있습니다.

7. 화면 지침 및 제품과 함께 제공된 인쇄된 설명서의 지침을 따르십시오. 소프트웨어 설치가 끝나면 Windows 시스템 트레이에 HP Digital Imaging Monitor 아이콘이 나타납니다.



제 6 장

인쇄 문제 해결

다음 해결책에 따라 문제를 해결해 보십시오. 해결책은 가능성이 가장 높은 것 부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하 면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오.

- <u>카트리지 확인</u>
- <u>용지 확인</u>
- <u>제품 확인</u>
- <u>프린터 설정 확인</u>
- <u>제품을 재설정합니다.</u>
- HP 고객 지원 센터에 문의

카트리지 확인

다음과 같이 해보십시오.

- 단계 1: 정품 HP 잉크 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.
- <u>단계 2: 잉크량 확인</u>
- 단계 3: 잉크 카트리지 접촉부를 청소합니다.

단계 1: 정품 HP 잉크 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.

해결책: 정품 HP 잉크 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.

HP 는 HP 잉크 카트리지 정품을 사용할 것을 권장합니다. HP 잉크 카트리 지 정품은 HP 프린터로 테스트를 거쳤기 때문에 매순간 훌륭한 결과를 손쉽 게 만들어낼 수 있습니다.

참고 HP는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 제품 서비스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리를 받을 수 없습니다.

정품 HP 잉크 카트리지를 구매한 경우에는 다음 사이트로 이동하십시오.

www.hp.com/go/anticounterfeit

원인: HP 제품이 아닌 잉크 카트리지를 사용했습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 2: 잉크량 확인

해결책: 잉크 카트리지에 남아 있는 예상 잉크량을 확인합니다.

참고 잉크 잔량 경고 및 표시기는 계획 목적으로만 추정치를 제공합니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능성이 없도록 카트리지 교체를 고려해 보십시오. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 될 때까지 잉크 카트리지를 교체할 필요는 없습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

25 페이지의 <u>잉크량 표시 확인</u>

원인: 잉크 카트리지에 잉크가 부족했을 수 있습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 3: 잉크 카트리지 접촉부를 청소합니다.

해결책: 잉크 카트리지 접촉부를 청소합니다.

다음과 같은 용구가 준비되어 있는지 확인하십시오.

- 마른 면봉, 보푸라기 없는 천 또는 부스러지거나 섬유가 남지 않는 부드 러운 소재.
 - 徐 추가 정보 커피 필터는 보푸라기가 없어 잉크 카트리지 청소에 적합 니다.
- 증류수, 여과수, 생수(수돗물은 오염 물질이 포함되어 있어 잉크 카트리 지가 손상될 수 있습니다).
 - △ 주의 잉크 카트리지 접점을 청소할 때 플래튼 클리너나 알콜은 사용 하지 마십시오. 잉크 카트리지나 제품이 손상될 수 있습니다.

잉크 카트리지 접점을 청소하려면

- 제품의 전원을 켜고 잉크 카트리지 덮개를 엽니다. 인쇄 캐리지가 제품 중앙으로 이동합니다.
- 인쇄 캐리지가 유휴 상태가 되고 조용해질 때까지 기다린 다음 제품의 뒷 면에서 전원 코드를 뺍니다.
- 잉크 카트리지를 가볍게 아래로 눌러 해제한 다음 앞으로 당겨 슬롯에서 빼냅니다.
 - 참고 양쪽 잉크 카트리지를 동시에 제거하지는 마십시오. 한 번에 하 나씩 빼서 청소해야 합니다. 잉크 카트리지를 HP 프린터 외부에 30분 이상 두지 마십시오.
- 문제 해결
- 잉크 카트리지 접점에 잉크나 잉크 찌꺼기가 남아 있지 않은지 확인합니다.
- 깨끗한 면봉이나 보푸라기 없는 천에 증류수를 적신 다음 너무 물기가 많 지 않도록 적당하게 짭니다.
- 6. 잉크 카트리지의 측면을 잡습니다.
- 구리색 접점만 청소하십시오. 잉크 카트리지를 약 10분 동안 건조시키십 시오.



 HP 로고가 위에 있는 상태에서 잉크 카트리지를 잡고 슬롯에 다시 삽입 합니다. 잉크 카트리지가 제 위치에 고정될 때가지 밀어넣어야 합니다.



9. 필요한 경우 다른 잉크 카트리지에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.
10. 잉크 카트리지 덮개를 닫고 제품의 뒷면에 전원 코드를 꽂습니다.
원인: 잉크 카트리지 접촉부를 청소해야 했습니다.
이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

용지 확인

다음과 같이 해보십시오.

- 단계 1: 용지 종류를 한 가지만 넣었는지 확인합니다.
- 단계 2: 용지 더미를 제대로 넣습니다.

단계 1: 용지 종류를 한 가지만 넣었는지 확인합니다.

해결책: 한 번에 한 종류의 용지만 넣습니다. 원인: 두 가지 종류 이상의 용지가 용지함에 들어 있었습니다. 이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 2: 용지 더미를 제대로 넣습니다.

해결책: 용지함에서 용지 더미를 제거하고 용지를 다시 넣은 다음 용지 너 비 조정대를 용지의 가장자리에 닿을 때까지 안쪽으로 밀어 넣습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

23 페이지의 <u>용지 넣기</u>

원인: 용지 너비 조정대가 올바른 위치에 있지 않았습니다.

제품 확인

다음과 같이 해보십시오.

- <u>해결책 1: 잉크 카트리지 정렬</u>
- <u>해결책 2: 잉크 카트리지 자동 청소</u>

해결책 1: 잉크 카트리지 정렬

해결책: 잉크 카트리지를 정렬하면 출력 품질이 향상됩니다.

HP Photosmart 소프트웨어에서 잉크 카트리지를 정렬하려면

- 용지함에 사용하지 않은 레터 또는 A4 일반 흰색 용지를 넣으십시오.
- 2. HP 솔루션 센터에서 설정을 누릅니다.
- 인쇄 설정 영역에서 프린터 도구 상자를 누릅니다.
 - 참고 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 프린터 도구 상자를 열 수도 있 습니다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 기능 탭을 누른 다음 프린터 서비스를 누릅니다.
 - 프린터 도구 상자가 나타납니다.
- 4. 장치 서비스 탭을 클릭합니다.
- 5. 잉크 카트리지 정렬을 누릅니다.
- 정렬을 누르고 화면의 지시를 따릅니다.
 HP 프린터이 테스트 페이지를 인쇄하고, 잉크 카트리지를 정렬하고, 프 린터를 교정합니다. 테스트 페이지는 폐기하거나 재활용하십시오.
- 원인: 프린터를 정렬해야 했습니다.
- 이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

해결책 2: 잉크 카트리지 자동 청소

해결책: 잉크 카트리지를 청소합니다.

자세한 내용은 27 페이지의 <u>잉크 카트리지 자동 청소</u>을 참조하십시오.

원인: 잉크 카트리지를 청소해야 하는 경우일 수 있습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

제 6 장

프린터 설정 확인

다음과 같이 해보십시오.

- <u>단계 1: 인쇄 설정을 확인합니다.</u>
- 단계 2: 용지 크기 설정을 점검합니다.
- <u>단계 3: 프린터 여백을 확인합니다.</u>

단계 1: 인쇄 설정을 확인합니다.

해결책: 인쇄 설정을 확인합니다.

- 색상 설정이 잘못되지 않았는지 인쇄 설정을 확인합니다.
 예를 들면, 문서가 그레이스케일 인쇄로 설정되지 않았는지 확인합니다.
 채도, 밝기 또는 색조와 같은 고급 색상 설정이 색상을 수정하도록 설정되어 있는지 확인할 수도 있습니다.
- 제품에 넣은 용지 종류와 일치하도록 인쇄 품질 설정을 확인합니다.
 색상이 서로 합쳐지는 경우에는 낮은 인쇄 품질 설정을 선택해야 할 수 있습니다. 고품질 사진을 인쇄하며 HP 고급 인화지와 같은 용지를 용지 함에 넣은 경우에는 더 높은 설정을 선택하십시오.
- 참고 일부 컴퓨터 화면에서는 용지에 인쇄된 색상과 표시되는 색상이 다 를 수 있습니다. 이 경우에는 제품, 인쇄 설정 또는 잉크 카트리지에 이 상이 없는 것입니다. 더 이상 문제 해결이 필요하지 않습니다.
- 원인: 인쇄 설정이 올바르지 않았습니다.
- 이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 2: 용지 크기 설정을 점검합니다.

해결책: 프로젝트에 적합한 용지 크기 설정을 선택했는지 확인합니다. 용 지함에 올바른 크기의 용지를 넣었는지 확인하십시오. 원인: 용지 크기가 인쇄하고 있던 프로젝트에 적합하지 않게 설정되었을 수 있습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

단계 3: 프린터 여백을 확인합니다.

해결책: 프린터 여백을 확인합니다.

문서의 여백 설정이 제품의 인쇄 가능 영역을 초과하지 않는지 확인하십시 오.

여백 설정을 확인하려면

- 인쇄 작업을 제품으로 보내기 전에 미리 봅니다. 대부분의 소프트웨어 응용 프로그램에서는 파일 메뉴와 인쇄 미리 보기 를 차례로 누릅니다.
- 2. 여백을 확인합니다.

제품에서는 소프트웨어 응용 프로그램에 설정된 여백이 제품의 최소 여 백보다 크면 응용 프로그램의 여백을 사용합니다. 소프트웨어 응용 프로 그램의 여백 설정에 관한 자세한 내용은 소프트웨어와 함께 제공되는 설 명서를 참조하십시오.

 여백이 만족스럽지 않으면 인쇄 작업을 취소한 다음 소프트웨어 응용 프 로그램에서 여백을 조정합니다.

원인: 소프트웨어 응용 프로그램에서 여백이 제대로 설정되지 않았습니다. 이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

제품을 재설정합니다.

해결책: 제품을 끈 다음 전원 코드를 뽑습니다. 전원 코드를 다시 꽂은 다음 켜짐 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

원인: 제품에 오류가 발생했습니다.

이 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 다음 해결책을 시도해 보십시오.

HP 고객 지원 센터에 문의

해결책: HP 지원 센터에 서비스를 요청하십시오.

웹사이트 가기: <u>www.hp.com/support</u>.

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

원인: 이 제품에 사용할 수 있는 잉크 카트리지가 아니었습니다.

오류

이 단원에서는 장치에 관한 다음 메시지 범주를 알아봅니다.

• <u>표시등 깜박임</u>

표시등 깜박임

제품의 상태 표시등은 특정한 방식으로 깜박이며 다양한 오류 상태를 알려줍니 다. 제품에서 켜져 있거나 깜박이는 표시등에 따라 오류 상태를 해결하기 위한 정보를 보려면 다음 표를 참조하십시오. 액 생

문제

전원 표시 등	재시작 표 시등	잉크 카트 리지 점검 표시등	설명	솔루션
꺼짐	꺼짐	꺼짐	제품이 꺼져 있습니 다.	켜짐 버튼을 눌러서 제품을 켭니다.
빠르게 깜 박임	꺼짐	꺼짐	프린터가 작업 수행 중입니다.	제품이 작업을 마칠 때까지 기다립니다.
켜짐	꺼짐	모두 깜박 입니다.	잉크 카트리지에 결 함이 있습니다.	 HP 흑백 잉크 카 트리지를 제거합 니다. 문을 닫습니다. 카트리지 LED 가 깜박이면 컬 러 잉크 카트리 지를 교체하십시 오. 카트리지 LED 가 깜박이 지 않으면 흑백 잉크 카트리지를 교체하십시오.
켜짐	깜박임	꺼짐	제품에 용지가 없습 니다. 제품에 용지가 걸렸 습니다.	용지를 넣고 재시작 을 누릅니다.
				용지 걸림을 제거한 뒤 재시작 을 누릅니 다.
빠르게 깜 박임	꺼짐	꺼짐	전면 패널이나 잉크 카트리지 덮개가 열 려 있습니다.	전면 패널이나 잉크 카트리지 덮개를 닫 습니다.
켜짐	꺼짐	빠르게 깜 박임	잉크 카트리지가 없 거나 잘못된 위치에 있습니다. 잉크 카트리지에 결 함이 있을 수 있습 니다. 테이프가 하나 또는 양쪽 잉크 카트리지 에서 제거되지 않았 습니다. 이 제품에서 사용할 수 있는 잉크 카트 리지가 아닙니다.	잉크 카트리지를 설 치하거나, 제거하고 다시 삽입하십시오.
				잉크 카트리지를 제 거, 테이프 제거 그리 고 잉크 카트리지를 다시 삽입하십시오.
				잉크 카트리지가 본 제품용으로 지원되 지 않을 수 있습니다. 호환되는 앙크 카트 리지에 대한 자세한 내용은 26 페이지의 <u>잉크 소모품 주문</u> 를 참조
켜짐	꺼짐	모두 빠르 게 깜박임	인쇄 캐리지가 멈추 었습니다.	전면 덮개를 열고 캐 리지가 차단되지 않 았는지 확인하십시 오.
빠르게 깜 박임	빠르게 깜 박임	모두 빠르 게 깜박임	제품에 심각한 오류 가 있습니다.	 전원을 끕니다. 전원 코드를 분 리합니다.

(계	속)	
· · ·		

전원 표시 등	재시작 표 시등	잉크 카트 리지 점검 표시등	설명	솔루션
				 3. 잠시 기다린 다 음 전원 코드를 다시 꽂습니다. 4. 제품 전원을 켭 니다. 그래도 문제가 지속 되면 HP 에 문의합니 다.
켜짐	꺼짐	켜짐	잉크 카트리지에 잉 크가 부족합니다.	인쇄 품질이 일정 수 준 이하로 떨어지면 하나 또는 양쪽 잉크 카트리지를 모두 교 체하십시오.
· 켜짐	꺼짐	삼색 잉크 카트리지 표시등 켜 짐 검은색 잉 크 카트리 지 표시등 꺼짐	컬러 잉크 카트리지 에 잉크가 부족합니 다. 컬러 잉크 카트리지 가 제거되었습니다.	인쇄 품질이 일정 수 준 이하로 떨어지면 컬러 잉크 카트리지 를 교체하십시오.
				컬러 잉크 카트리지 를 교체하거나 검정 잉크 카트리지로 잉 크 백업 모드에서 인 쇄합니다. 자세한 내 용은 29 페이지의 <u>인</u> <u>크 보완 모드 사용</u> 을 참조하십시오.
· 켜짐	꺼짐	컬러 잉크 카트리지 표시등 꺼 짐 검은색 잉 크 카트리 지 표시등 켜짐	검정 잉크 카트리지 에 잉크가 부족합니 다. 검정 잉크 카트리지 가 제거되었습니다.	인쇄 품질이 일정 수 준 이하로 떨어지면 검정 잉크 카트리지 를 교체하십시오.
				검정 잉크 카트리지 를 교체하거나 컬러 잉크 카트리지로 잉 크 백업 모드에서 인 쇄합니다. 자세한 내 용은 29 페이지의 <mark>일</mark> <u>크 보완 모드 사용</u> 을 참조하십시오.

7 현재 작업 중지

HP 프린터에서 인쇄 작업을 중지하려면

▲ 제어판에서 취소를 누릅니다. 인쇄 작업이 중지되지 않으면 취소를 다시 누르십시오.
인쇄 작업을 취소하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

현재 작업 중지

8 기술 정보

이 단원에서는 HP 프린터에 대한 기술 사양 및 국제 규정 정보에 대해 알아봅니다. 추가 사양에 대한 자세한 내용은 HP 프린터와 함께 제공된 인쇄된 설명서를 참조하십시 오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>알림</u>
- <u>사양</u>
- 환경 제품 의무 프로그램
- <u>규정 통지 사항</u>

알림

Hewlett-Packard Company 공지 사항

이 문서에 포함된 정보는 통보 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard의 사전 서면 허가 없이 이 자료를 복제, 개조 또는 번역할 수 없습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증문에 설명되어 있습니다. 여기에 있는 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. HP는 여기에 포함된 기술적 또는 편집상의 오류나 생략에 대해 책임지지 않습니다. © 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 및 Windows XP는 미국에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Intel 및 Pentium은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 지사의 상표 또는 등록 상표입니다.

사양

본 단원에는 HP 프린터의 기술적 사양이 나와 있습니다. 전체적인 제품 사양은 제품 데 이터 시트(www.hp.com/support)를 참조하십시오.

시스템 요구 사항

소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 Readme 파일에 나와 있습니다. 향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 <u>www.hp.com/support</u> 에 있는 HP 온라인 지원 웹 사이트를 방문하여 확인하십시오.

환경 사양

- 작동 온도 권장 범위: 15 ° C ~ 32 ° C (59 ° F ~ 90 ° F)
- 작동 온도 허용 범위: 5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F)
- 습도: 15% ~ 80% RH 비응결 28 ℃ 최고 이슬점
- 비작동(보관) 온도 범위: -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 ℉ ~ 140 ℉)
- 높은 전자기장이 존재하는 곳에서는 HP 프린터의 출력물이 약간 왜곡될 수 있습니다.
- HP는 전자장이 높으면 나타날 수 있는 노이즈를 최소화하기 위해 3 m 이하인 USB 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

용지함 용량

일반 용지: 최대 80매

용지 크기

지원되는 용지 크기의 전체 목록을 보려면 프린터 소프트웨어를 참조하십시오.

용지 무게

레터 용지: 75~90g/m²(20~24파운드)

리갈 용지: 75~90g/m²(20~24파운드) 봉투: 75~90g/m²(20~24파운드) 카드: 최대 200g/m²(110파운드 색인 최대) 인화지: 최대 280g/m²(75파운드 색인 최대)

인쇄 해상도

프린터 해상도를 확인하려면 프린터 소프트웨어를 참조하십시오. 자세한 내용은 19 페이지의 <u>인쇄 해상도 보기</u>를 참조하십시오.

카트리지 출력량

예상 카트리지 출력량에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> 를 참 조하십시오.

오디오 자료

인터넷에 연결할 수 있으면 다음 HP 웹 사이트에서 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 웹 사이트 가기: <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오.

환경 제품 의무 프로그램

Hewlett-Packard 는 환경에 안전한 방식으로 고품질의 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다. 최소한의 자재로 확실한 기능 과 안정성을 보장합니다. 각각의 자재는 쉽게 분리되도록 설계하였습니다. 나사 및 기타 연결 부품의 경우 일반적인 도구를 사용하여 쉽게 찾고, 사용하고, 제거할 수 있습니다. 우선 순위가 높은 부품들은 효율적인 분해 및 수리를 위해 신속하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

자세한 정보는 HP 의 환경 보존 공약 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>친환경 전략</u>
- <u>용지 사용</u>
- <u>플라스틱</u>
- 물질안전보건자료
- <u>재활용 프로그램</u>
- HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램
- <u>소비 전력</u>
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- <u>화학 물질</u>

친환경 전략

HP 는 고객들이 설치면적을 줄일 수 있도록 지원할 것을 보장합니다. HP 에서는 아래와 같은 친환경 전략을 제공해 고객들이 인쇄 관련 선택의 영향을 평가해 이를 줄일 수 있 도록 지원하고 있습니다. 이 제품의 구체적인 기능 외에도 HP 의 환경 정책에 대한 자세 한 내용은 HP Eco Solutions 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

제품의 친환경적 기능

- Smart Web Printing: HP Smart Web Printing 인터페이스에는 클립 북과 클립 편집 창이 있는데, 이 창을 통해 웹에서 수집한 클립을 저장, 구성 또는 인쇄할 수 있습니 다. 자세한 내용은 17 페이지의 웹 페이지 인쇄을 참조하십시오.
- 에너지 절약 정보: 이 제품의 ENERGY STAR® 적격 상태를 확인하려면
 51 페이지의 <u>소비 전력</u>를 참조하십시오.
- **재활용 재료**: HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002 에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되 었습니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따 라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음의 HP 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/go/msds

재활용 프로그램

HP 는 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. HP 는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판 매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내 용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램

HP 는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/ 지역에서 시행되고 있으며 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

소비 전력

절전 모드에서는 전력 소비가 상당히 줄어들어 천연 자원을 절약할 수 있고, 프린터의 성능에 영향을 미치지 않고 비용을 절감할 수 있습니다. 이 제품에 대한 ENERGY STAR® 증명 상태를 확인하려면 제품 데이터 시트나 사양 시트를 참조하십시오. 인증 제품은 <u>www.hp.com/go/energystar</u> 에도 나열되어 있습니다.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its poologing indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste expirater by handing if over to a disposite Collection point to the neychigal of wave becktrick and electronic equipment. The separate collection and encycling of your waste and the site of disposal will help to conserve nature lacources and ensure that is accepted in a namene that protects human health and the environent. For more information about where you can droop of your wate equipment for receiving your constraints will be accepted in a namene that protects human health and the environent. For more information about where you can droop of your wate equipment for receiving your constraints will be accepted to the state disposal and exist. The second second your down and environ that the environ of the state disposal and environment. For more information about where you can droop of your wate equipment for receiving your constraints with disposal and receiving the second second your down and environment. The more information about where the second second your wate equipment to receiving your constraints with disposal and receiving the second second your down and the environment. For more information about where the second second your down also equipment with the second second second your down and your down and the second second second your down and the second your down and the second your down and your down and the second equipme at the tir

De can top of trage many equipment de regionary productional (particular) production (particular) and production (rançais

Descryption un versurgerung nur einer regerung hand in der sind auf der sind einer einer einer entgerung nur versurgerung nur einer entgerung des Verschung gibt un dass das Produktion gibt under sind an versuren mit dem Restmill entorg werden darf. Es obliegt daher ihrer Versartwortung, di Geröt an einer entgerehenden Stelle für die Erinsgrung darf Wedernerwertung von Elektrogerten aller Art dazugeben (z.B. eine Wetsthellen). Die separate Sammlung und dass Respecifis herre alle einer einer entgerehenden Stelle für die Erinsgrung darg mit gibt zum Schule dur beruhen hand einer die einer einer einer einer einer entgerehenden. Die separate Sammlung und dass Respecifis herre aller einer e

imbolo di apparecchi antire da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea imbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltili

Construction de apparectationer en transmer de parre en privan nell'Unione Europea Costes simblo che bapres si prodoto sulla contaison indico che i prodoto non deve esser simblito asieme agli altri rifuit domestici. Gli utenti devono provedere allo smalimento della apparectativata da rottanore portandole al luoga di naccolto indicato per il riciclaggio della apparectativa e dettiche del detoniche. La raccolto e il ricicla seguriti della apparectativata da rottanore portandole al luoga di naccolto indicato per il riciclaggio della apparectativano e titta dei apparectativata dell'antibiero vergano rottano nel rispeta dell'ambiente e della luela della suble. Per ulteriari informazioni su punti di raccolto della apparectativata da rottanore, contattare il poperio comune di residenza il avricio di sinditatto dei rituli lacito e il negazio perso il quale e siato acquisito il prodotti.

Eliminación de residuos de aparatos eletrinos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Ese similos en el producto en el embolio entido per os a puede deschor el producto pino con los maldos domésticos. En el continos, esta eliminatos en teresoria de estis estivos es en anomeno de la eliminación apartes en censora nontenida y agamentar que el exclago percejo la sadar y el ende combientos. El dese eliminación aparte de estis estivos lugares adoné puede dejar estos residos paras su recicioados, póngase en contrado con las autoridades locales de su ciudad, con el servico de gestión de residous domésticos e on la tenida domés davide el producto.

nemo dowanie dopanie je prodocu. Nakridace vyslozifikilika narizeni u zilizateli u domácnosti v zemich EU Ilala značka na pradukti neko na jeho obalu zanačuje, že testo produkt nem byl likvidován prastým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zaterní ubale předota k kvidkaci a dranovných běmých mal uterpých k revyklace potobíne pripadom domácní didáte zdravi a živního praducil. Došli niformace o tom, kam nižka pripaduží pri zaterní předot k revyklaci, mislete zsista od vladom inimi samoprovy, o spolecinaní provédející sava či livida odmovního odpadu neko v odhode, klo je te produkt

annopini. Bertskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produkte dier på dets embaloge indikere, at produkte ikke må botskaffe standing samen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudsty af at allevere det a dent liberagere en kanningsmeter mer henklik på genbung af ektimsk angelektionisk offaldsudstyr. Den separate indramling og genbung af dit afhädsudstyr på tidspunkte for bortskaffeke er det til ar berare naturinge ressourcer og siker, at gentrug inder sted på en måda, der beskyfter mennesken helbesta ann miljøet. His di val vi vide mere om, hor af kan afbere eft af ditadsudst.

om, mor ou van anterete at antassuasty tit gentrug, kan du kontakte kommunen, del kolake renovationsresen eller den forterling, hor du kable produktet. Afvere van afgedankte apparaturut door gebrukters in particuliere tuktishaudes in de kompese Pulle. Di symbol op het product af de verpakting geelt aan dat dit product niet mag varden afgeroerd met het huishaudelik dival. Het is uv veranhvaardelikheid uw afgedankte apparaturut afrang 10 (af het symbol op het symbol op het symbol op het symbol op het antakter antakter at the symbol op het product af de verpakting geelt aan dat dit product niet mag varden afgeroerd met het huishaudelik dival. Het is uv veranhvaardelikheid uw adgedankte apparaturut afrang 10 (af het symbol op het met het het symbol op het symbol op het symbol op het symbol op het missione apparaturut het be anagescheit, anaantelikeen voor regoling laut u conted op enem niet het gemeentelikui is uw veraaltaks, de reinstragestaden die de valdsgezaafdelie de valdsgezaafdelie de valdsgezaafdelie de het ander at de het paraturut het be anagescheit.

Eromogołamiate, kasutował kórydałstwort szołamete källemine forosogi lidus Ki toloś kó loso jesteliał oraz sejskal, o tab jadz todzi wala obraja kaj kaj kaj kontekska muturud secie zeleks eteratitud ekstr- je ekstronika utilizerimiakata, Utiliserimote szołamete eroldi kogamie ja kalfenire naba bada losdarowania inną togoda, ek kilemine toimus inimete traveje je ekstronika uziower stel koku, kuu scar utiliserimotra seciem kalfenie kuji, scark kilaka kontekska, dinaja meter traveje je

namenterina latteiden kättely kottelauktas Europen untain tukselle mit hällessä tukselle paikaksessa olevankin saakosta Europen untain tukselle katteisen kätteisen kätteisen kätte mitteisan sähko- ja elektronikkalaineruun keityspiseesen. Hävitetti keita laitelen erillinen keitys ja keityta saabaa kunnomaraja. Näin nimmiala varmisetaa myös, mitteisan sähko- ja elektronikkalaineruun keityspiseesen. Hävitetti keita laitelen erillinen keitys ja keityta saabaa kunnomaraja. Näin nimmiala varmisetaa myös, mitteisan sähko- ja elektronikkalaineruun keityspiseesen. Hävitetti keityspiseesen keityspiseessa kunnomataa kunnomataa keityspiseessa kunnomataa
ματοιτηγιστο. **Απόρριση όχηστων συσκτυών στην Ευρωπαϊκή Ένωση** Το παρίν συμβοίο στον έξοπλομοίη ή τη συσκαίται του υποδετιντικό ήτι το προϊόν αυτό έχεν πρέπει να πατοχτέ μοζί με άλλα οικακά απορρίμματα. Απίθατα, ευθύτη σος είναι να απορρίψητα τι δρηματις συσκεύες σει, μο απόξοιομένη μονότα συλλογής απορριμμάτων για την συσκίπλωση άχρηστου ηλεορικού τάξολλομου. Η χωριστή συλλογή και ανθρόπων και το περίβολλον Τία παρισσότησε πληροφορίες σχητικά μετο πού μποράτι να απορρίψητα τις άχρηστος συσκεύες για στακείδανδη ματις το πού μποράτι τις άχρηστος συσκεύες για στακείλωση επικοιτινηθατί με τις κατά τόπους αριρόδιας συξής τι με το κατάτησημα από το σοιο οι οιρόσοματι τη αρίουν.

appro 1 je to kanadnija dina to oniou opepozit to kajoli. E sa zamlađan je dina da se poslava na se

O http://oithttmirgtance, on reactinata militates expresente segurates texpenses te

**Surgess vartoloji iz privačij namu ču konstru portabao, mjesna na postava *

Utilizadia uzityes anzu producen ya mneg produce produce ya mneg produkti ne notezy nyrzucać rozem z imnymi odpodami domowymi. Uzytkownik jest odpowiedzialny za Symbol ne umieszczom na produkcie luka opolowomnia conacca, że lega produkti ne notezy nyrzucać rozem z imnymi odpodami domowymi. Uzytkownik jest odpowiedzialny za dotarczemie uzityka przety do wyranaczenego polnika granadzenia uzityky in urządzie niektrycznych i nektionicznych. Gramadzenia osobna i mcykling tego typo odpodow przyczynia je do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdowio i sradowista naturalnego. Dataz informacje na tema zapodow utykzacji uzitykych urządzeni mozna uzyska u odpowiednich władz taladnych, w przedzielachować zajmającym jest usowaniem odpodado ka w miejczu zabupo toduśu.

u prava o doportante e a compositiva e entre e entre e entre e a compositiva e entre e

acijuma o prouto. Postup pozičivateľov v kraljinách Európskej únie pri vyhodzovaní zariadenia v domácom pozižívaní do odpadu Tento smlod na produkle delo na jeho obole znamenia, že nesmie by vyhodaný si iným Komunáhym odpadom. Namiesta hoho mále povinnos odovzda tolo zariadenie na zbernori mieste, kde sa zabercejú neroklacia delichcých a riektoriu. Seganovni zber a rozklácia zariadenia urieteľo na odpad pomžež chrán prirodné zdoje a zaberzecí taký spácob recykláce, ktorý bude chráni ľudské zdravie z úronie prastedie. Dáče infomácie o separovanom zbere a recykláci ziskate na miestnom obecnom úrade, vo film zaberzecienáci ježtvo risku konandeho odpadu belo v predolní, kde se praduki kajil.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjatvih zakrato [kropske unije]. Ta znak na izdelika oli embidali izdelika pomeni, da izdelika ne smete odlagati skupaj z dnajmi gospodinjakimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbim esitu za recklima odpadne elaktimica veneme. Z kolemu bizimajem in recklimajem odpadne opreme ob odlaganju boste pomogali okranili narovne vire in zagr da bo odpadno opreme orgalne i editorika o pomeri, da je u zakrato je

Kassering av förhyrkningsmaterind, för ham- och privatenvandare i EU Reddeter eller gordetliktlingsvänger av det har syndelsen för lette kasarte med vallgr hushältsvärlig. I stället har du ansvar för att pradukten lämas till en behörig ätervinningstä för hartering av ell och elstravlingsrädeter. Genom att lämna kasterda pradukter till ätervinning hjäper dy till att bergar vära generstaman naturesurer. Desutom skyddas både mannäsis och miljon är pradukte företerings på till stärksmantan angen generalise syndenteringsföretage alle butken där av anar köpta kan ge mer information om var du lämar

заватово ризоциет по тентитити. Изъкративе на оборудане за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Пои симан върх продукта ими ополката и упозика, че пракула не трябо да се извърт задио с деманисноте отпадъци. Вые месте отпадъцист да конзантие по оборудането за отпадъц и упо изволката и упозика, не пракула не трябо да се извърт задио с деманисноте отпадъци. Вые месте отпадъцист да конзантие на оборудането за отпадъц и упо изволката и упозика, не пракула не трябо да се извърт задио с деманисноте отпадъци. Вые месте отпадъцист да конзантие на оборудането за отпадъц и упо изволката и да изпадъци на пракула и по пракита и си на изволи и на изволи с на изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и се изволи и си изволи и си изволи и се изволи и се изволи и со изволи и се изволи и

Temperato la dispagnamentaliar usado de darro difiliariario republicación de la Universe Encorporata. Indiarunares e deformantellar usado de darro difiliarialenti cancha de la deventa fonda na televisión ante da deventa de deventa costato. In las ta procedari antella, avelti responsabilitates si va debarroa difiliariaria de la deventa de colectore desennad pentre unacidares desentral e detarica ja exhipamentellar una predindu-la na centra de colectore desennad pentre unacidares desennad pentre unacidares desennado e desenta e deforma definitaria de colectore de colectores in eclastra de submeter du ante de colectore de conversa de mante conservatore estavalento naturales a singuirá recidares exhipamentellar una de tendenda de la converta de colectore de sente de exhipamentella una de tendenda de la converta de colectores de reconservatore estavalento naturales a singuirá recidares exhipamentellaria de la converta de colectore de sente de exhipamentella una de la converta de colectores de sente de exhipamentella una de la converta de colectores de sente de exhipamentella de la converta de colectores de converta de colectores de converta de colectores de colectores de colectores estavatores de colectores de colecto

하학 물질

esti

Polski

HP 는 REACH (유럽 의회 및 위원회의 EC 규정 No 1907/2006)와 같은 법률 요건을 준 수하기 위해 필요에 따라 HP 제품의 화학 물질에 대한 정보를 고객에게 충실히 제공하 고 있습니다. 이 제품에 대한 화학 물질 정보를 기록한 보고서는 다음 URL 에서 볼 수 있 습니다. <u>www.hp.com/go/reach</u>.

규정 통지 사항

HP 프린터은 해당 국가/지역의 관리 기관 제품 요구 사항을 충족시킵니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>규정 모델 식별 번호</u>
- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- HP Deskjet Ink Advantage Printer series K109 declaration of conformity

규정 모델 식별 번호

규제 식별을 위해 제품에 규제 모델 번호가 할당되어 있습니다. 이 제품의 규제 모델 번 호는 SNPRB-0921-01 입니다. 이 규제 번호는 마케팅 이름(HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 등) 또는 제품 번호(CH358 등)와 혼동해서는 안 됩니다.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company

3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기(가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 declaration of conformity

(p)	DECL	DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1			
Supplier's	Name:	Hewlett-Packard Company	DoC#: SNPRB-0921-02-A		
Supplier's	Address:	60, Alexandra Terrace, # 07-01	The Comtech, Singapore 118502		
declares, that the product					
Product N	ame:	HP Deskjet Ink Advantage Printer			
Regulatory	y Model Number: ¹⁾	SNPRB-0921-02			
Product O	ptions:	All			
conform	s to the following	Product Specifications ar	nd Regulations:		
SAFETY:	IEC 60950-1:2001 / E EN 60825-1 1994+A	EN60950-1:2001 +A11:2004 1:2002+A2: 2001			
EMC:	CISPR 22:2005 / EN5 CISPR 24:1997 +A1:2 IEC 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3:1994 + FCC CFR 47, Part 15 C	5022:2006 Class B 001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2004 / EN 61000 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 - Class B / ICES-003, Issue 4 Class B	4 +A1:2001 + A2:2003 Class B +3-2: 2000 +A2:2005 +A1: 2001		
Supplem	entary Informatio	on:			
 For regunded not be c 	latory purposes, these pro onfused with the product	oducts are assigned a Regulatory mo name or the product number(s).	odel number. This number should		
 The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, and carries the CE-Marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and ROHS Directive 2002/95/EC. 					
3. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.					
4. The product was tested in a typical configuration.					
22 September 2008					
Local contact for regulatory topics only:					
EMEA: Hewle	tt-Packard GmbH, HQ-TRE, Her	renberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, (Germany <u>www.hp.com/go/certification</u>		
USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501					

색인

٦

고객 지원 보증 33 규정 통지 사항 규정 모델 식별 번호 53 기술 정보 시스템 요구 사항 49 환경 사양 49

문제 오류 메시지 43 인쇄 38 문제 해결 설정 34 오류 메시지 43 인쇄 38

ы

보증 33

へ

소프트웨어 다시 설치 36 소프트웨어 설치 다시 설치 36 제거 36 소프트웨어 제거 36 시스템 요구 사항 49

0

연결 문제 HP All-in-One 이 켜지지 않 음 34 오류 메시지 43 용지 권장되는 종류 21 인쇄 문제 해결 38 하나의 잉크 카트리지로 29 잉크 보완 모드 29

ㅈ

재활용 잉크 카트리지 51 전화 지원 31 전화 지원 기간 지원 기간 32 지원 기간 이후 33 지원 절차 31

ㅎ

환경 환경 사양 49 환경 제품 의무 프로그램 50