HP Deskjet D5500 Printer series



Windowsin ohje

HP Deskjet D5500 Printer series



Sisältö

1	Miten?	3
2	HP-tulostin -laitteen määrittäminen käyttökuntoon Langaton yhteys käyttämällä yhden painikkeen langatonta asennusta WPS- yhteensopivan reitittimen kanssa Perinteinen langaton yhteys USB-liitäntä Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen	5 6 7 8
3	HP-tulostin -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat Ohjauspaneelin ominaisuudet	9 .10
4	Tulostus Asiakirjojen tulostaminen. Valokuvien tulostaminen. Kirjekuorien tulostaminen. Tulostaminen erikoistulostusmateriaalille. Web-sivun tulostaminen.	.11 .12 .15 .15 .22
6	Värikasettien käyttö Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen Mustekasettien tilaaminen Varamustetila Värikasettien automaattinen puhdistaminen Värikasettien manuaalinen puhdistaminen Mustekasettien vaihtaminen Mustekasettien takuutiedot	31 32 33 34 34 36 38
7	Ongelmanratkaisu HP-tuki Asennuksen vianmääritys Tulostuksen vianmääritys Virheet.	.39 .40 .44 .48
9 Ha	Tekniset tiedot Ilmoitus Tekniset tiedot Ympäristönsuojeluohjelma Tietoja säännöksistä Langattomia laitteita koskevat säännökset	.59 .59 .60 .63 .66 .69

1 Miten?

Opi käyttämään HP-tulostin -laitetta.

- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Mustekasettien vaihtaminen," sivu 36
- "Langaton yhteys käyttämällä yhden painikkeen langatonta asennusta WPSyhteensopivan reitittimen kanssa," sivu 5

2 HP-tulostin -laitteen määrittäminen käyttökuntoon

- Langaton yhteys käyttämällä yhden painikkeen langatonta asennusta WPSyhteensopivan reitittimen kanssa
- Perinteinen langaton yhteys
- USB-liitäntä
- Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen

Langaton yhteys käyttämällä yhden painikkeen langatonta asennusta WPS-yhteensopivan reitittimen kanssa

Jos haluat kytkeä HP-tulostin -laitteen langattomaan verkkoon käyttämällä WPSasennusta (WiFi Protected Setup), tarvitset seuraavat seikat:

langaton 802.11-verkko, jossa on WPS-yhteensopiva langaton reititin tai tukiasema. kannettava tietokone tai pöytätietokone, joka tukee langatonta verkkokäyttöä tai jossa on verkkokortti (NIC). Tietokoneen tulee olla kytkettynä siihen langattomaan verkkoon, johon HP-tulostin -laite on tarkoitus asentaa.

Langaton yhteys käytettäessä yhden painikkeen langatonta asennusta WPSyhteensopivan reitittimen kanssa

1. Tee jokin seuraavista:

Käytä PBC-salausta

a. Langattoman yhteyden asentaminen

Paina Langattomat ominaisuudet-painiketta ja pidä sitä alhaalla kaksi sekuntia.

Paina WPS-yhteensopivan reitittimen tai muun verkkolaitteen vastaavaa painiketta.

Langattoman yhteyden kuvake ja signaalin voimakkuuspalkki palavat tasaisesti, kun langattoman verkon määritys on onnistunut.

- b. Asenna ohjelmisto.
- Huomautus Tuote käynnistää ajastimen noin kahdeksi minuutiksi. Sinä aikana täytyy painaa verkkolaitteen vastaavaa painiketta.

PIN-salauksen käyttäminen

a. Lisää paperia.

Aseta paperipino syöttölokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet ovat alaspäin.

Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle, kunnes se se pysähtyy paperin reunaan.



b. Aloita WPS-salaus.

Paina Jatka-painiketta ja pidä sitä alhaalla kaksi sekuntia.

Langattoman yhteyden testaus käynnistetään.

Langattoman yhteyden testiraportti ja verkon asetusraportti tulostetaan automaattisesti.

c. Langattoman yhteyden asentaminen

Paina Langattomat ominaisuudet-painiketta ja pidä sitä alhaalla kaksi sekuntia.

Kirjoita reitittimen PIN-numero tietokoneeseen.

Langattoman yhteyden kuvake ja signaalin voimakkuuspalkki palavat tasaisesti, kun langattoman verkon määritys on onnistunut.

- d. Ohjelmiston asentaminen
- Huomautus Tuote käynnistää ajastimen noin kahdeksi minuutiksi. Sinä aikana täytyy painaa verkkolaitteen vastaavaa painiketta.
- 2. Näytä tämän aiheen animaatio.

Liittyvät aiheet

"Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen," sivu 8

Testaa langattoman verkon asennus ja tulosta verkon asetussivu

Langattoman verkon testi määrittää verkon asennuksen onnistumisen diagnostiikkatestien avulla. Langattoman verkon testin voi tulostaa milloin tahansa.

Voit tarkastella verkkoasetuksia, kuten IP-osoitetta, tietoliikennetilaa ja verkkonimeä (SSID-tunnusta), tulostamalla verkon asetussivun.

Verkon asetussivun tulostaminen

Käynnistä langattoman yhteyden testaus ja tulosta verkon asetus- ja verkkotestiraporttien tulostus painamalla Jatka-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla.

Perinteinen langaton yhteys

HP-tulostin -laitteen liittämiseen langattomaan 802.11-verkkoon tarvitaan alla mainitut tiedot ja laitteet.

Langaton 802.11-verkko, jossa on langaton reititin tai tukiasema.

Jos HP-tulostin -laite kytketään langattomaan verkkoon, jossa on Internet-yhteys, kannattaa käyttää langatonta reititintä (tukiasemaa). Tällöin IP-osoite määräytyy dynaamisesti DHCP-palvelun kautta.

Kannettava tietokone tai pöytätietokone, joka tukee langatonta verkkokäyttöä tai jossa on verkkokortti (NIC). Tietokoneen tulee olla kytkettynä siihen langattomaan verkkoon, johon HP-tulostin -laite on tarkoitus asentaa.

Verkkonimi (SSID).

WEP-avain tai WPA-salasana (tarvittaessa).

Laitteen liittäminen verkkoon

- 1. Aseta laitteen ohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 - Liitä laite tietokoneeseen toimitukseen sisältyvällä USB-asennuskaapelilla, kun näyttöön tulee kehote toimia näin. Laite yrittää muodostaa yhteyden verkkoon. Jos yhteys ei toimi, korjaa häiriö noudattamalla näytön ohjeita ja yritä sitten uudelleen.
- Kun asennus on valmis, näyttöön tulee kehote irrottaa USB-kaapeli ja testata langaton verkkoyhteys. Kun laite onnistuu muodostamaan yhteyden verkkoon, asenna ohjelmisto jokaiseen tietokoneeseen, jolla laitetta käytetään verkon kautta.

Liittyvät aiheet

"Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen," sivu 8

USB-liitäntä

HP-tulostin -laitteen takaosassa on USB 2.0 High Speed -portti tietokoneeseen liittämistä varten.

Jos liität HP-tulostin -laitteen verkkoon kytkettyyn tietokoneeseen USB-kaapelin kautta, voit määrittää tietokoneeseen tulostimen jaon. Tällöin myös muut verkkoon liitetyt tietokoneet voivat lähettää tulostustöitä HP-tulostin -laitteeseen käyttäen tietokonettasi isäntälaitteena.

Isäntä tietokoneessa (oma tietokoneesi, joka on kytketty HP-tulostin -laitteeseen suoraan USB-kaapelilla) on täydet ohjelmistotoiminnot. Muut tietokoneet, joita kutsutaan **työasemiksi**, voivat käyttää ainoastaan tulostustoimintoja. HP suosittelee, että jaossa on mukana enintään 5 tietokonetta. Näin järjestelmä toimii parhaiten. Muut toimet on tehtävä isäntäkoneesta tai HP-tulostin -laitteen ohjauspaneelista.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla

- Tuotteen mukana toimitetussa aloitusoppaassa on tietoja laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 - Huomautus Älä kytke USB-kaapelia laitteeseen, ennen kuin sinua pyydetään tekemään niin.

Tulostimen jakamisen käyttöönotto Windows-tietokoneessa

Ohjeita on tietokoneen mukana toimitetussa käyttöoppaassa tai Windowsin käytönaikaisessa ohjeessa.

Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen

Tämän osan ohjeiden avulla voit asentaa HP Photosmart -ohjelmiston verkkoon liitettyyn tietokoneeseen. Ennen kuin asennat ohjelmiston, varmista, että HP-tulostin on liitetty verkkoon. Jos HP-tulostin -tuotetta ei ole kytketty verkkoon, kytke tuote verkkoon noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ohjelmiston asennuksen aikana.

Huomautus Jos tietokone on määritetty muodostamaan yhteys useisiin verkkoasemiin, varmista ennen ohjelmiston asennusta, että tietokone on yhteydessä näihin asemiin. Muussa tapauksessa HP Photosmart -asennusohjelmisto saattaa ottaa käyttöön yhden näistä varatuista asematunnuksista, jolloin tietokoneesta ei voi muodostaa enää yhteyttä kyseiseen verkkoasemaan.

Huomautus Asennukseen kuluu noin 20–45 minuuttia. Tämä vaihtelee käyttöjärjestelmän, vapaan muistitilan ja tietokoneen suorittimen nopeuden mukaan.

Windows HP Photosmart -ohjelmiston asentaminen verkossa olevaan tietokoneiseen

- 1. Lopeta kaikki tietokoneen käynnissä olevat sovellukset.
- Aseta tuotteen mukana toimitettu Windows-CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja noudata näytön ohjeita.
 - Huomautus Jos HP-tulostin ei ole kytkettynä verkkoon, kytke laite tietokoneeseen pakkauksessa mukana olevalla USB-asennuskaapelilla. Älä kytke USB-asennuskaapelia tietokoneeseen ennen kuin sinua kehotetaan niin tekemään. Laite yrittää sitten muodostaa yhteyden verkkoon.
- 3. Jos näyttöön tulee palomuuriin liittyvä valintaikkuna, noudata siinä olevia ohjeita. Jos näkyviin tulee palomuuriin liittyviä ponnahdusikkunoita, hyväksy tai salli ne.
- Valitse Connection Type (Yhteystyyppi) -näytöltä sopiva asetus ja valitse sitten Next (Seuraava).

Etsii-ikkuna avautuu, kun asennusohjelma etsii verkon tulostinta.

- Varmista Tulostin löytyi -näytössä, että tulostimen kuvaus on oikea. Jos verkosta löytyy useita tulostimia, näkyviin tulee Tulostimia löytyi -näyttö. Valitse tuote, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Asenna ohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Kun ohjelmiston asennus on valmis, tuote on valmis käyttöön.
- 7. Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla tietokoneesta laitteen itsetestiraportti.

3 HP-tulostin -ohjelmistoon tutustuminen

- <u>Tulostimen osat</u>
- Ohjauspaneelin ominaisuudet

Tulostimen osat



1	Ohjauspaneeli
2	Tulostelokero
3	Syöttölokero
4	Syöttölokeron jatke
5	Etuluukku
6	Tulostuskasetit
7	Tulostuskasettien kiinnityskohta
8	USB-portti
9	Takaluukku
10	Virtaliitin: Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain HP:n toimittaman verkkolaitteen kanssa

Ohjauspaneelin ominaisuudet



1	Virta : Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista laitteen virran. Laite kuluttaa hieman sähköä myös silloin, kun siitä on katkaistu virta. Katkaise virta kokonaan katkaisemalla laitteesta virta ja irrottamalla virtajohto.
2	Langattomat ominaisuudet: Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista langattoman radion virran.
3	Langattoman signaalin ja mustetason nestekidenäyttö: Näyttää langattoman signaalin vahvuuden ja nykyisen mustetason.
4	Jatka: Ohjaa HP-tulostin -laitteen jatkamaan ongelman ratkaisemisen jälkeen. Jos tätä painetaan kahden sekunnin ajan, HP-tulostin tulostaa verkon asetus- ja verkkotestisivut.
5	Peruuta: Peruuttaa nykyisen tulostus- tai kohdistustyön tai järjestelmän WPS-toiminnon.
6	Virhevalo: Vilkkuu, jos HP-tulostin -laitteessa on virhe.

10

4 **Tulostus**

Jatka valitsemalla tulostustyö.



"Asiakirjojen tulostaminen," sivu 11



"Valokuvien tulostaminen," sivu 12



"Kirjekuorien tulostaminen," sivu 15



"Tulostaminen erikoistulostusmateriaalille," sivu 15

WWW

"Web-sivun tulostaminen," sivu 22

Liittyvät aiheet

- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Suositeltavat paperit tulostamista varten," sivu 27

Asiakirjojen tulostaminen

Ohjelmisto käsittelee automaattisesti useimmat tulostusasetukset. Asetuksia tarvitsee muuttaa manuaalisesti vain silloin, kun muutetaan tulostuslaatua, tulostetaan erikoisille paperi- tai kalvotyypeille tai käytetään erityistoimintoja.

Tulostaminen sovellusohjelmasta

- 1. Varmista, että tulostimen syöttölokerossa on paperia.
- 2. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 3. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.
 Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
 - BY **Huomautus** Kun tulostat valokuvan, valitse oikeat paperityypin ja valokuvan parantamisen asetukset.

Määritä tulostustyön asetukset Lisäasetukset-, Tulostuksen pikavalinnat-, Ominaisuudet- ja Väri-välilehdissä.

- Vihje Voit määrittää oikeat tulostustyön asetukset valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Tulostuksen pikavalinnat -välilehden ennalta määritetyistä tulostustöistä. Napsauta tulostustehtävän tyyppiä Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta. Valitun tulostustyön tyypin oletusasetukset määritetään, ja niiden yhteenveto näkyy Tulostuksen pikavalinnat -välilehdessä. Tarvittaessa voit säätää asetuksia ja tallentaa mukautetut asetukset uudeksi tulostuksen pikavalinnaksi. Tallenna mukautettu tulostuksen pikavalinta valitsemalla pikavalinta ja valitsemalla Tallenna nimellä. Voit poistaa mukautetun tulostuksen pikavalinnan valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Poista.
- 6. Sulje Ominaisuudet-valintaikkuna valitsemalla OK.
- 7. Aloita tulostus valitsemalla Tulosta tai OK.

Liittyvät aiheet

- "Suositeltavat paperit tulostamista varten," sivu 27
- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23
- "Tulostuksen mukautettujen pikavalintojen luominen," sivu 24
- "Tulostuksen oletusasetusten määrittäminen," sivu 25
- "Käynnissä olevan työn pysäyttäminen," sivu 57

Valokuvien tulostaminen

Valokuvan tulostaminen valokuvapaperille

1. Poista kaikki syöttölokerossa olevat paperit ja lisää sitten valokuvapaperi tulostuspuoli alaspäin.



2. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.

- 3. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.
 Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
- 5. Napsauta Ominaisuudet-välilehteä.
- 6. Valitse Perusasetukset -kentän avattavasta Paperityyppi-luettelosta paperityyppi.
- Valitse Koon muuttamisen asetukset -kentän Koko-luettelosta sopiva paperikoko. Jos paperikoko ja -tyyppi eivät ole yhteensopivat, tuotteen ohjelmisto näyttää virheilmoituksen ja voit valita eri tyypin tai koon.
- Valitse Perusasetukset-kentän avattavasta Tulostuslaatu-luettelosta hyvä tulostuslaatu, kuten vaihtoehto Paras.
 - Huomautus Suurin mahdollinen dpi-tarkkuus otetaan käyttöön valitsemalla Lisäasetukset-välilehden avattavasta Suurin mahdollinen dpi -luettelosta Käytössä. Lisätietoja on kohdassa "<u>Tulostus käyttämällä Suurin mahdollinen dpi</u> <u>-asetusta</u>," sivu 22.
- 9. Palaa Ominaisuudet-valintaikkunaan valitsemalla OK.
- (Valinnainen) Jos haluat tulostaa valokuvan mustavalkoisena, napsauta Värivälilehteä ja valitse Tulosta harmaasävyinä -valintaruutu. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Korkealaatuinen: kun tämä asetus on valittuna, harmaasävykuvien tulostuksessa käytetään kaikkia värejä. Näin harmaan eri sävyt ovat pehmeitä ja luonnollisia.
 - Vain musta muste: kun tämä asetus on valittuna, harmaasävykuvien tulostuksessa käytetään vain mustaa mustetta. Harmaasävyt luodaan mustien pisteiden erilaisilla yhdistelmillä. Kuva saattaa olla rakeinen.
- **11.** Valitse **OK** ja valitse sitten **Tulosta**-valintaikkunasta **Tulosta** tai **OK**.
- Huomautus Älä jätä ylimääräisiä valokuvapapereita syöttölokeroon. Paperi voi alkaa käpristyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Käytä tulostukseen vain sileitä paperiarkkeja.

Reunattoman kuvan tulostaminen

- 1. Poista kaikki paperi syöttölokerosta.
- 2. Aseta valokuvapaperi tulostuspuoli alaspäin syöttölokeron oikealle puolelle.



- 3. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 4. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.
 Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
- 6. Napsauta Ominaisuudet-välilehteä.
- Valitse Koko-luettelosta syöttölokerossa olevaa valokuvapaperia vastaava koko. Jos reunattoman kuvan voi tulostaa määritetyssä koossa, Reunaton tulostus valintaruutu on käytettävissä.
- 8. Valitse avattavasta Paperityyppi-luettelosta Lisää ja sitten haluamasi paperityyppi.
 - Huomautus Reunattomia kuvia ei voi tulostaa, jos paperityypiksi on määritetty Tavallinen paperi tai jokin muu kuin valokuvapaperi.
- Valitse Reunaton tulostus -valintaruutu, jos se ei ole jo valittuna. Jos reunattoman paperin koko ja paperityyppi eivät vastaa toisiaan, laitteen ohjelmisto näyttää ilmoituksen ja pyytää käyttäjää valitsemaan jonkin muun tyypin tai koon.
- 10. Valitse OK ja valitse sitten Tulosta-valintaikkunasta Tulosta tai OK.
 - Huomautus Älä jätä ylimääräisiä valokuvapapereita syöttölokeroon. Paperi voi alkaa käpristyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Käytä tulostukseen vain sileitä paperiarkkeja.

Liittyvät aiheet

- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Tulostus käyttämällä Suurin mahdollinen dpi -asetusta," sivu 22
- "Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23
- "Tulostuksen mukautettujen pikavalintojen luominen," sivu 24
- "Tulostuksen oletusasetusten määrittäminen," sivu 25
- "Käynnissä olevan työn pysäyttäminen," sivu 57

Kirjekuorien tulostaminen

Voit lisätä HP-tulostin -laitteen syöttölokeroon kirjekuoria. Älä käytä kirjekuoria, jotka on valmistettu kiiltävästä materiaalista tai joissa on kohokuvioita, hakasia tai ikkuna.

Huomautus Tekstinkäsittelyohjelman ohjetiedostoissa on tarkat tiedot siitä, miten teksti muotoillaan kirjekuoriin tulostamista varten. Saat parhaat tulokset tulostamalla kirjekuorien palautusosoitteet tarroille.

Kirjekuorien tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- Aseta kirjekuoret syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin. Taitteen on oltava vasemmalla puolella.
- 3. Työnnä kirjekuoret tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
- 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti kirjekuoria vasten.



- 5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä ja valitse seuraavat tulostusasetukset:
 - Paperityyppi: Tavallinen paperi
 - Koko: asianmukainen kirjekuoren koko.
- 7. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Liittyvät aiheet

- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23
- "Tulostuksen mukautettujen pikavalintojen luominen," sivu 24
- "<u>Tulostuksen oletusasetusten määrittäminen</u>," sivu 25
- "Käynnissä olevan työn pysäyttäminen," sivu 57

Tulostaminen erikoistulostusmateriaalille

Kalvojen tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Aseta kalvot syöttölokeron oikealle puolelle. Kalvojen tulostuspuolen on oltava alaspäin, ja tarranauhan on osoitettava ylös ja kohti tulostinta.

- Työnnä kalvot varovasti tulostimeen, kunnes ne ovat paikoillaan. Varmista, että tarranauhat eivät takerru toisiinsa.
- 4. Työnnä paperiohjain tiiviisti kalvoja vasten.



- 5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- 6. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -välilehti.
- Valitse Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta Julkaisujen tulostus ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Paperityyppi: Napsauta Lisää ja sen jälkeen haluamasi kalvo.
 - Paperikoko: sopiva paperikoko
- 8. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Postikorttien tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Aseta kortit syöttölokeron oikealle puolelle. Korttien tulostuspuolen on oltava alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta.
- 3. Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
- 4. Työnnä paperiohjain tiiviisti kortteja vasten.



5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.

- 6. Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Paperityyppi: valitse Lisää, napsauta Erikoispaperit ja valitse sitten sopiva korttityyppi
 - Tulostuslaatu: Normaali tai Paras
 - Koko: sopiva kortin koko.
- 7. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Tarrojen tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Ilmasta tarra-arkit ja aseta niiden reunat kohdakkain.
- 3. Aseta tarra-arkit syöttölokeron oikealle puolelle. Tarrapuolen on oltava alaspäin.
- 4. Työnnä arkit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
- 5. Työnnä paperiohjain tiiviisti arkkeja vasten.



- 6. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- 7. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -välilehti.
- 8. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta Tavallinen tulostus ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Paperityyppi: Tavallinen paperi
 - Paperikoko: sopiva paperikoko.
- 9. Napsauta OK.

Esitteiden tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Aseta paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
- 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
- 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperia vasten.



- 5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- 6. Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä.
- 7. Määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Tulostuslaatu: Paras
 - · Paperityyppi: valitse Lisää ja sitten haluamasi HP inkjet -paperi
 - Suunta: Pysty tai Vaaka
 - Koko: sopiva paperikoko
 - Kaksipuolinen tulostus: Manuaalinen.
- 8. Tulosta valitsemalla OK.

Onnittelukorttien tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Erota onnittelukortit toisistaan ilmastamalla ja aseta niiden reunat kohdakkain.
- 3. Aseta kortit syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
- 4. Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
- 5. Työnnä paperiohjain tiiviisti kortteja vasten.



- - 6. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.

- 7. Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Tulostuslaatu: Normaali
 - Paperityyppi: valitse Lisää ja sopiva korttityyppi
 - Koko: sopiva kortin koko.
- 8. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Vihkojen tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
- 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
- 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperia vasten.



- 5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- 6. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -välilehti.
- 7. Napsauta Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta kohtaa Vihkotulostus.
- 8. Valitse avattavasta **Tulosta molemmat puolet** -luettelosta toinen seuraavista sidontavaihtoehdoista:
 - Vasemman reunan sidonta
 - Oikean reunan sidonta
- 9. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.
- Kun kehote tulee näyttöön, lataa tulostetut sivut syöttölokeroon oheisen kuvan esittämällä tavalla.



11. Tulosta vihko loppuun valitsemalla Jatka.

Julisteiden tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
- 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
- 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperia vasten.



- 5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- 6. Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Paperityyppi: Tavallinen paperi
 - Suunta: Pysty tai Vaaka
 - Koko: sopiva paperikoko.
- 7. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet painiketta.
- 8. Valitse avattavasta Julistetulostus-luettelosta arkkien määrä julistetta varten.
- 9. Napsauta Valitse osat -painiketta.
- Tarkista, että osien lukumäärä vastaa julisteen arkkien lukumäärää ja napsauta sitten OK.





11. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Silitettävien siirtokuvien tulostaminen

- 1. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.
- 2. Aseta silitettävä siirtopaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.



- 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
- 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperia vasten.



- 5. Avaa Ominaisuudet: tulostin -valintaikkuna.
- 6. Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
 - Tulostuslaatu: Normaali tai Paras
 - · Paperityyppi: valitse Lisää, Erikoispaperit ja valitse sitten Muu erikoispaperi.
 - Koko: sopiva paperikoko.
- 7. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
- Napsauta Tulostimen ominaisuudet ja määritä Peilikuva-kohdan asetukseksi Käytössä.

Buomautus Jotkin ohjelmat, joissa on silitettävien siirtokuvien tulostusominaisuus, eivät edellytä peilikuvan tulostamista.

9. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Liittyvät aiheet

- "Suositeltavat paperit tulostamista varten," sivu 27
- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23
- "<u>Tulostuksen mukautettujen pikavalintojen luominen,</u>" sivu 24

- "Tulostuksen oletusasetusten määrittäminen," sivu 25
- "Käynnissä olevan työn pysäyttäminen," sivu 57

Web-sivun tulostaminen

Web-sivun voi tulostaa selaimesta HP-tulostin -laitteella.

Jos selain on Internet Explorer (6.0 tai uudempi) tai Firefox (2.0 tai uudempi), **HP Smart Web Printing** -ohjelman avulla voidaan varmistaa helposti, että Web-sivu tulostuu halutulla tavalla. **HP Smart Web Printing** -ohjelman voi käynnistää Internet Explorerin työkaluriviltä. Lisätietoja **HP Smart Web Printing** -ohjelmasta on sen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

Web-sivun tulostaminen

- 1. Varmista, että tulostimen syöttölokerossa on paperia.
- 2. Valitse selaimen Tiedosto-valikosta Tulosta.
 - Vihje Paras tulos saavutetaan valitsemalla Tiedosto-valikosta HP Smart Web Printing. Kun asetus on valittuna, sen kohdalla näkyy valintamerkki.

Näyttöön tulee Tulosta-valintaikkuna.

- 3. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Valitse Web-sivulta ne kohteet, jotka haluat mukaan tulosteeseen, jos selaimesi tukee tätä toimintoa.

Esimerkiksi Internet Explorer -selaimessa voi valita Asetukset-välilehdestä Näytön asettelun mukaisesti-, Vain valittu kehys- ja Tulosta kaikki linkitetyt tiedostot -asetukset.

- 5. Tulosta Web-sivu valitsemalla Tulosta tai OK.
- Vihje Jotta Web-sivut tulostuisivat oikein, tulostussuunnaksi pitää ehkä valita Vaaka.

Liittyvät aiheet

- "Suositeltavat paperit tulostamista varten," sivu 27
- "Lisää tulostusmateriaali," sivu 29
- "Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23
- "Tulostuksen mukautettujen pikavalintojen luominen," sivu 24
- "Tulostuksen oletusasetusten määrittäminen," sivu 25
- "Käynnissä olevan työn pysäyttäminen," sivu 57

Tulostus käyttämällä Suurin mahdollinen dpi -asetusta

Valitse Suurin mahdollinen dpi -tila, kun haluat tulostaa laadukkaita, teräviä kuvia.

Suurin mahdollinen dpi -tilasta on eniten hyötyä, kun sitä käytetään laadukkaiden kuvien kuten digitaalisten valokuvien tulostukseen. Kun valitset Suurin mahdollinen dpi -asetuksen, tulostinohjelmisto näyttää optimoidut pisteet tuumaa kohti (dpi), jotka HP-tulostin -tulostin tulostaa. Suurin mahdollinen dpi -asetuksella tulostaminen on mahdollista vain seuraavilla paperityypeillä:

- HP Premium Plus -valokuvapaperi
- HP Premium valokuvapaperi
- HP Advanced -valokuvapaperi
- Valokuva-Hagaki

Suurin mahdollinen dpi -tilassa tulostaminen kestää kauemmin kuin muilla asetuksilla tulostaminen. Se vaatii myös paljon levytilaa.

Tulostaminen Suurin mahdollinen dpi -tilassa

- 1. Varmista, että tulostimen syöttölokerossa on paperia.
- 2. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 3. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.
 Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
- 5. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
- 6. Valitse Toiminnot-kentästä Suurin mahdollinen dpi -valintaruutu.
- 7. Napsauta Features (Ominaisuudet) -välilehteä.
- 8. Valitse avattavasta Paperityyppi-luettelosta Lisää ja sitten haluamasi paperityyppi.
- 9. Valitse avattavasta Tulostuslaatu-luettelosta Suurin mahdollinen dpi.
 - Huomautus Valitse Tarkkuus, jos haluat tarkastella tuotteen käyttämää suurinta mahdollista dpi-lukua.
- 10. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK.

Liittyvät aiheet

"Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23

Tulostustarkkuuden katselu

Tulostinohjelmisto näyttää tulostustarkkuuden pisteinä tuumaa kohti (dpi). Dpi vaihtelee tulostinohjelmistossa valitsemasi paperityypin ja tulostuslaadun mukaan.

Tulostustarkkuuden tarkastelu

- 1. Varmista, että tulostimen syöttölokerossa on paperia.
- 2. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 3. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.
 Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
- 5. Napsauta Ominaisuudet -välilehteä.
- 6. Valitse avattavasta Tulostuslaatu-luettelosta työhön soveltuva tulostuslaatuasetus.
- 7. Valitse avattavasta Paperityyppi-luettelosta tulostimessa olevan paperin tyyppi.
- 8. Napsauta Tarkkuus-painiketta, jos haluat tarkastella tulostustarkkuutta (dpi).

Tulostuksen mukautettujen pikavalintojen luominen

Tulostuksen pikavalintoja voi käyttää tulostukseen useimmin käytetyillä asetuksilla. Tulostinohjelmistossa on useita erityisesti suunniteltuja tulostuksen pikavalintoja, jotka näkyvät Tulostuksen pikavalinnat -luettelossa.

Huomautus Kun valitset tulostuksen pikavalinnan, sopivat tulostusasetukset avautuvat näyttöön automaattisesti. Voit käyttää esitettyjä asetuksia, muuttaa niitä tai luoda omia pikavalintoja useimmin käyttämillesi tehtäville.

Tulostuksen pikavalinnat -välilehdessä voi määrittää asetukset seuraaviin toimintoihin:

- Tavallinen tulostus: Voit tulostaa asiakirjat nopeasti.
- Valokuvatulostus reunaton: Tulostus 10 x 15 cm ja 13 x 18 cm kokoisten HPvalokuvapapereiden ylä-, ala- ja sivureunoihin asti.
- **Paperinsäästötulostus**: säästä paperia tulostamalla kaksipuolisia tulosteita, joissa on useita sivuja samalla arkilla.
- Valokuvatulostus valkoiset reunat: Voit tulostaa valokuvan, jossa on valkoiset reunukset.
- Nopea/taloudellinen tulostus: Voit tehdä nopeasti vedoslaatuisia tulosteita.
- Esitysten tulostus: Voit tulostaa laadukkaita asiakirjoja, kuten kirjeitä ja kalvoja.

Tulostuksen pikavalinnan luominen

- 1. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 2. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan. Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
- 4. Napsauta Tulostuksen pikavalinnat -välilehteä.
- Napsauta pikavalintaa Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta. Valitun tulostuksen pikavalinnan tulostusasetukset näkyvät näytössä.
- 6. Muuta tulostusasetuksia haluamallasi tavalla uudessa tulostuksen pikavalinnassa.
- 7. Valitse Tallenna nimellä, kirjoita uuden tulostuksen pikavalinnan nimi ja valitse Tallenna.

Tulostuksen pikavalinta lisätään luetteloon.

Tulostuksen pikavalinnan poistaminen

- 1. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 2. Varmista, että tuote on valittu tulostimeksi.
- Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.
 Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.
- 4. Napsauta Tulostuksen pikavalinnat -välilehteä.
- 5. Napsauta Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta pikavalintaa, jonka haluat poistaa.
- Valitse Poista. Tulostuksen pikavalinta poistetaan luettelosta.

Tulostuksen oletusasetusten määrittäminen

Jos käytät joitakin asetuksia usein tulostuksessa, voit määrittää ne tulostuksen oletusasetuksiksi, jolloin niitä ei tarvitse määrittää uudelleen sovellusohjelman **Tulosta**valintaikkunassa.

Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen

- 1. Valitse HP:n ratkaisukeskus-ohjelmasta Asetukset Tulostusasetukset Tulostimen työkalut.
- 2. Tee tarvittavat muutokset tulostusasetuksiin ja valitse OK.

5 Perustietoja papereista

Voit lisätä HP-tulostin -laitteeseen monentyyppisiä ja -kokoisia papereita, kuten Lettertai A4-kokoista paperia, valokuvapaperia, kalvoja ja kirjekuoria.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

"Lisää tulostusmateriaali," sivu 29

Suositeltavat paperit tulostamista varten

Parhaan tulostuslaadun saa HP-papereilla, jotka on suunniteltu erityisesti nimenomaiseen projektiin liittyvää tulostusta varten.

Paperityyppien saatavuus saattaa vaihdella maittain ja alueittain.

HP Erikoisvalokuvapaperi

Tässä paksussa valokuvapaperissa on heti kuivuva pinnoite, joka helpottaa kuvien käsittelyä ja estää niiden tahraantumisen. Paperi on vettä ja kosteutta kestävää sekä tahriintumatonta, eivätkä sormenjäljet tartu sen pintaan. Sille tulostetut valokuvat näyttävät ja tuntuvat laboratoriossa kehitetyiltä. Tätä paperia on saatavissa erikokoisina arkkeina, kuten A4, 8,5 x 11 tuumaa, 10 x 15 cm (repäisynauhallinen tai -nauhaton) ja 13 x 18 cm, ja kahdella eri pinnalla: kiiltävä tai pehmeä kiiltävä (silkkimäinen matta). Hapottomuus pidentää asiakirjojen säilymisaikaa.

HP:n tavallinen valokuvapaperi

Tulosta värikkäitä jokapäiväisiä pikavedoksia matalilla kustannuksilla – käytä huolettomaan valokuvien tulostukseen suunniteltua paperia. Tämä edullinen valokuvapaperi kuivuu nopeasti ja on helppo käsitellä. Saat teräviä ja tarkkoja kuvia, kun käytät tätä paperia minkä tahansa mustesuihkutulostimen kanssa. Sitä on saatavissa useina kokoina, kuten A4, 8,5 x 11 tuumaa ja 10 x 15 cm (repäisynauhallinen tai - nauhaton). Se ei sisällä happoa, jotta valokuvat kestävät pidempään.

HP:n mainoslehtipaperi tai HP Superior -mustesuihkupaperi

Nämä paperit ovat kiiltäväpintaisia tai mattapintaisia molemmilta puoliltaan ja sopivat siksi kaksipuoliseen käyttöön. Tämä paperi soveltuu erinomaisesti lähes valokuvatasoisten tulosteiden, raporttien kansilehtien, esitysten, esitteiden, erilaisten kirjekuorien ja kalenterien tulostamiseen.

HP Premium -esitelmäpaperi tai HP-ammattikäyttöpaperi

Nämä paperit ovat painavia, kaksipuolisia mattapapereita, jotka sopivat täydellisesti esitelmien, ehdotusten, raporttien ja uutiskirjeiden luomiseen. Tämä raskas paperi näyttää ja tuntuu vaikuttavalta.

HP Bright White Inkjet -paperi

HP Bright White -paperille tulostettavien asiakirjojen värikontrasti on hyvä ja teksti terävää. Paperi on riittävän läpikuultamaton, joten sen molemmille puolille voidaan tulostaa värillisiä tulostustöitä. Tämän vuoksi paperi soveltuu hyvin tiedotteiden,

raporttien ja mainoslehtisten tekemiseen. Paperin ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja tarjoaa voimakkaammat värit.

HP:n tulostuspaperi

HP:n tulostuspaperi on laadukas monitoimipaperi. Sille tulostetut asiakirjat näyttävät ja tuntuvat vakuuttavammilta kuin tavalliselle yleispaperille tai kopiopaperille tulostetut asiakirjat. Paperin ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja tarjoaa voimakkaammat värit. Hapottomuus pidentää asiakirjojen säilymisaikaa.

HP-toimistopaperi

HP-toimistopaperi on laadukas monitoimipaperi. Se sopii kopioihin, luonnoksiin, muistioihin ja muihin arkipäiväisiin asiakirjoihin. Paperin ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja tarjoaa voimakkaammat värit. Hapottomuus pidentää asiakirjojen säilymisaikaa.

HP:n silitettävät siirtokuvat

HP:n silitettäviä siirtokuvia (värillisille tai vaaleille tai valkoisille kankaille) voit tehdä digitaalisista valokuvista vaikka omiin T-paitoihin.

HP Premium Inkjet -kalvot

HP Premium Inkjet -kalvojen avulla teet esityksistä elävämpiä ja näyttävämpiä. Nämä kalvot ovat helppokäyttöisiä. Ne myös kuivuvat nopeasti eivätkä tahriinnu.

HP Photo Value -pakkaus

HP Photo Value -pakkauksiin on helppo pakata HP:n alkuperäiskasetteja ja HPerikoisvalokuvapaperia ajan säästämiseksi. Niiden ansiosta saat varmasti edullisia ammattitasoisia valokuvia HP-tulostin -laitteellasi. Alkuperäiset HP-musteet ja HPerikoisvalokuvapaperi on suunniteltu toimimaan yhdessä, jotta valokuvasi kestävät pidempään voimakkaammissa väreissä tuloste tulosteen jälkeen. HP Photo Value -pakkaus on upea ratkaisu koko loman valokuvien tulostamiseen tai useiden tulosteiden jakamiseen.

ColorLok

HP suosittelee jokapäiväisten asiakirjojen tulostukseen ja kopiointiin tavallisia papereita, joissa on ColorLok-logo. Kaikki ColorLok-logolla varustetut paperit on testattu riippumattomassa testauslaitoksessa sen luotettavuuden ja tulostuslaadun korkeiden standardien täyttämiseksi. ColorLok-paperit tarjoavat terävät, voimakkaat värit, tummemmat mustan sävyt. Lisäksi ne kuivuvat nopeammin kuin tavalliset paperit. Kaikki suurimmat paperinvalmistajat valmistavat ColorLok-logolla varustettuja papereita eripainoisina ja -kokoisina versioina.



Bruter Huomautus HP-sivuston jotkin osat ovat tällä hetkellä saatavissa vain englanninkielisenä.

Saat lisätietoja HP:n paperien ja muiden tarvikkeiden tilaamisesta valitsemalla linkin <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Valitse kehotettaessa maa tai alue. Valitse myös tuote ja napsauta sitten sivulla olevaa ostolinkkiä.

Lisää tulostusmateriaali

1. Jatka valitsemalla paperin koko.

Pienikokoisen paperin lisääminen

a. Valmistele syöttölokero.

Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle.

Poista kaikki paperi syöttölokerosta.

b. Lisää paperia.

Aseta valokuvapaperipino syöttölokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja tulostuspuolet ovat alaspäin.

Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Huomautus Jos valokuvapaperin reunassa on repäisynauhoja, lisää valokuvapaperi laitteeseen niin, että repäisynauhat ovat lähimpänä itseäsi.

Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle, kunnes se se pysähtyy paperin reunaan.



Täysikokoisen paperin lisääminen

a. Valmistele syöttölokero.

Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle.

Poista kaikki paperi syöttölokerosta.

b. Lisää paperia.

Aseta paperipino syöttölokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet ovat alaspäin.

Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle, kunnes se se pysähtyy paperin reunaan.



Kirjekuorien lisääminen

a. Valmistele syöttölokero.

Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle.

Poista kaikki paperi syöttölokerosta.

b. Lisää tulostimeen kirjekuoria.

Aseta vähintään yksi kirjekuori syöttölokeron oikeaan reunaan siten, että kirjekuoren läppä on vasemmalla ja ylöspäin.

Työnnä kirjekuoripino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Siirrä paperin leveysohjainta oikealle kirjekuorinippua vasten, kunnes se pysähtyy.



2. Näytä tämän aiheen animaatio.

6 Värikasettien käyttö

- <u>Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen</u>
- <u>Mustekasettien tilaaminen</u>
- Varamustetila
- Värikasettien automaattinen puhdistaminen
- Värikasettien manuaalinen puhdistaminen
- Mustekasettien vaihtaminen
- <u>Mustekasetin takuutiedot</u>

Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen

On helppo tarkastaa mustetaso ja päätellä, missä vaiheessa mustekasetti on uusittava. Mustetaso ilmaisee arvion mustekaseteissa jäljellä olevan musteen määrästä.

Huomautus Jos olet asentanut laitteeseen uudelleentäytetyn tai -valmistetun tulostuskasetin tai jos tulostuskasettia on käytetty toisessa tuotteessa, mustemäärän ilmaisin ei ehkä toimi oikein tai se ei ole käytettävissä.

Huomautus Mustetasoa koskevat varoitukset ja mustemäärän ilmaisintoiminnot antavat vain likimääräistä tietoa musteen todellisesta määrästä. Kun tuote ilmoittaa musteen olevan vähissä, uusi tulostuskasetti kannattaa pitää saatavilla, jotta mahdolliset tulostusviiveet voidaan välttää. Tulostuskasettia ei tarvitse vaihtaa, ennen kuin tulostuslaatu heikkenee.

Huomautus Tulostuskasettien mustetta käytetään tulostustoimenpiteessä monilla eri tavoilla. Näihin sisältyy alustaminen, joka valmistelee laitteen ja tulostuskasetit tulostamista varten, ja tulostuspään huoltaminen, joka pitää tulostussuuttimet avoimina ja varmistaa musteen esteettömän virtauksen. Lisäksi tulostuskasettiin jää hieman mustetta, kun se on käytetty loppuun. Lisätietoja on osoitteessa <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Mustetasojen tarkastaminen ohjauspaneelin avulla

- Etupaneelin näytön alareunassa olevat kaksi kuvaketta ilmoittavat kahdessa asennetussa tulostuskasetissa olevan mustemäärän.
 Kuvakkeen väri ilmaisee HP-tulostin -laitteeseen asennetun tulostuskasetin tyypin. Sen mukaan, mitkä kaksi tulostuskasettia on asennettuna, näytössä näkyy seuraavia kuvakkeita:
 - Vihreä kuvake tarkoittaa kolmiväritulostuskasettia.
 - Musta kuvake tarkoittaa mustaa tulostuskasettia.

Mustetasojen tarkastaminen HP Photosmart -ohjelmassa

- 1. Valitse HP:n ratkaisukeskus -ohjelmasta Asetukset Tulostusasetukset Tulostimen työkalut.
 - Huomautus Voit avata Tulostimen työkalut myös Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta. Valitse Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan Ominaisuudet-välilehti ja valitse sitten Tulostinpalvelut.

Näkyviin tulee Tulostimen työkalut.

 Valitse Arvioitu musteen taso -välilehti. Tulostuskasettien arvioidut mustetasot tulevat näyttöön.

Liittyvät aiheet

"Mustekasettien tilaaminen," sivu 32

Mustekasettien tilaaminen

Etsi tuotteen HP-tulostin mukana tulleesta ohjelmistosta tilausnumero kasettinumeroiden luetteloa varten.

Kasettinumeron etsiminen

- 1. Valitse HP:n ratkaisukeskus -ohjelmasta Asetukset Tulostusasetukset Tulostimen työkalut.
 - Huomautus Voit avata Tulostimen työkalut myös Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta. Valitse Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan Ominaisuudet-välilehti ja valitse sitten Tulostinpalvelut.

Näkyviin tulee Tulostimen työkalut.

 Valitse Arvioitu musteen taso -välilehti. Tulostuskasettien arvioidut mustetasot tulevat näyttöön. Valitse alhaalla olevasta valikosta Kasettitiedot.

Voit tilata aitoja HP-tulostustarvikkeita HP-tulostin -laitteeseen sivustosta <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Valitse kehotettaessa maa tai alue. Valitse myös tuote ja napsauta sitten sivulla olevaa ostolinkkiä.

Huomautus Tulostuskasettien tilaaminen Web-sivuston kautta ei ole mahdollista kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jos se ei ole mahdollista maassasi/alueellasi, voit silti tarkastella tarviketietoja ja tulostaa luettelon muistin tueksi paikallisen HP:n jälleenmyyjän luona vierailua varten.

Mustekasettien tilaaminen tietokoneella

▲ Voit selvittää tulostimeesi sopivat HP:n tarvikkeet, tilata tarvikkeita verkkokaupasta tai luoda tulostettavan ostoslistan avaamalla HP:n ratkaisukeskuksen ja valitsemalla verkko-ostostoiminnon.

Mustehälytyssanomissa on myös kasetin tiedot ja linkkejä verkkokauppoihin. Lisäksi saat tietoja mustekaseteista ja voit tehdä verkkotilauksia käymällä osoitteessa www.hp.com/buy/supplies.

Huomautus Tulostuskasettien tilaaminen Web-sivuston kautta ei ole mahdollista kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jos se ei ole mahdollista maassasi/alueellasi, voit silti tarkastella tarviketietoja ja tulostaa luettelon muistin tueksi paikallisen HP:n jälleenmyyjän luona vierailua varten.

Liittyvät aiheet

"Oikeiden värikasettien valinta," sivu 33

Varamustetila

Varamustetilan ansiosta voit käyttää HP-tulostin -laitetta, vaikka käytettävissä olisi vain yksi tulostuskasetti. Varamustetila käynnistyy siinä vaiheessa, kun toinen tulostuskasetti poistetaan vaunusta. Varamustetilassa tuote voi tulostaa tulostustöitä vain tietokoneelta.

Huomautus Näyttöön tulee ilmoitus, kun HP-tulostin on varamustetilassa. Jos näyttöön tulee ilmoitus ja tuotteessa on kaksi kasettia, varmista, että suojateippi on poistettu kummastakin tulostuskasetista. Jos muoviteippi peittää tulostuskasetin kontaktipinnat, tuote ei havaitse kasettia.

Varamustetilan tulosteet

Varamustetilassa tulostaminen on normaalia hitaampaa ja tulostuslaatu on heikompi.

Asennettu tulostuskasetti	Tulos
Musta tulostuskasetti	Värit tulostuvat harmaasävyinä.
Kolmivärikasetti	Värit tulostuvat, mutta musta tulostuu harmaana, ei täysin mustana.

Poistuminen varamustetilasta

Poistu varamustetilasta asentamalla HP-tulostin -tulostimeen kaksi tulostuskasettia.

Aiheeseen liittyvää

"Mustekasettien vaihtaminen," sivu 36

Oikeiden värikasettien valinta

HP suosittelee alkuperäisten HP:n tulostuskasettien käyttämistä. Aidot HPtulostuskasetit on suunniteltu ja testattu HP-tulostimia varten. Näin saat erinomaisia tuloksia joka kerta.
Liittyvät aiheet

"Mustekasettien tilaaminen," sivu 32

Värikasettien automaattinen puhdistaminen

Jos tulostetut sivut ovat haalistuneita tai niissä on mustejuovia, tulostuskasettien muste voi olla loppumassa tai tulostuskasetti on puhdistettava. Lisätietoja on kohdassa "Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen," sivu 31.

Jos tulostuskasettien muste ei ole loppumassa, puhdista tulostuskasetit automaattisesti.

△ Varoitus Puhdista kasetit vain tarvittaessa. Tarpeeton puhdistaminen kuluttaa mustetta ja lyhentää kasettien käyttöikää.

Tulostuskasettien puhdistaminen

- 1. Valitse HP:n ratkaisukeskuksesta Asetukset. Valitse Tulostusasetukset-kohdasta Tulostimen työkalut.
- 2. Valitse Puhdista tulostuskasetit.
- 3. Valitse Puhdista ja toimi näytön ohjeiden mukaan.

Värikasettien manuaalinen puhdistaminen

Tulostuskasetteja tulee puhdistaa manuaalisesti vain, jos olet saanut kasetteihin liittyvän virheviestin, esimerkiksi sellaisen, jossa sanotaan tulostuskasetin puuttuvan tai olevan virheellinen. Viestin pitää myös kertoa, mikä kasetti aiheuttaa ongelman. Se on ainoa kasetti, joka sinun täytyy puhdistaa.

Tarvitset seuraavia aineita ja välineitä:

- Kuiva vaahtokumipuhdistin, nukkaamaton kangas tai jokin muu pehmeä puhdistusväline, joka ei hajoa tai jätä laitteeseen kuituja.
 - Vihje Kahvinsuodattimet ovat nukattomia, ja ne soveltuvat hyvin tulostuskasettien puhdistamiseen.
- Tislattua, suodatettua tai pullotettua vettä (vesijohtovesi saattaa sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuskasetteja).
 - △ Varoitus Älä käytä tulostuskasettien kosketuspintojen puhdistamiseen kemikaalipuhdistimia tai alkoholia. Nämä aineet voivat vahingoittaa tulostuskasettia tai tuotetta.

Tulostuskasetin kosketuspintojen puhdistaminen

- Kytke tuotteeseen virta ja avaa tulostuskasettien suojakansi. Tulostuskasetin vaunu siirtyy laitteen keskelle.
- Odota, kunnes tulostuskasettivaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä. Irrota sitten virtajohto tuotteen takaa.

- Vapauta kasetti painamalla sitä kevyesti ja irrota se aukosta vetämällä sitä itseesi päin.
 - Huomautus Älä irrota molempia tulostuskasetteja yhtä aikaa. Irrota ja puhdista tulostuskasetit yksi kerrallaan. Älä jätä tulostuskasettia HP-tulostin -laitteen ulkopuolelle yli 30 minuutin ajaksi.
- 4. Tarkista, että tulostuskasetin kontaktipinnoilla ei ole mustetta tai likaa.
- 5. Upota puhdas vaahtokumipuhdistin tai nukkaamaton kangas tislattuun veteen ja purista ylimääräinen vesi pois.
- 6. Tartu tulostuskasettiin sen sivuista.
- 7. Puhdista vain kuparinväriset kosketuspinnat. Anna mustekasettien kuivua noin kymmenen minuutin ajan.



- Tartu tulostuskasettiin niin, että HP-logo osoittaa ylöspäin, ja aseta sitten tulostuskasetti paikalleen. Paina tulostuskasettia niin, että se napsahtaa pitävästi paikalleen.



- 9. Tee samat toimenpiteet tarpeen mukaan muille tulostuskaseteille.
- 10. Sulje varovasti tulostuskasettien suojakansi ja kytke virtajohto tuotteen takaosaan.

Mustekasettien vaihtaminen

Mustekasettien vaihtaminen

- 1. Tarkista, että virta on päällä.
- 2. Irrota mustekasetti.
 - a. Avaa kasetin suojakansi.



Odota, että tulostuskelkka liikkuu laitteen keskelle.

b. Vapauta kasetti painamalla sitä alaspäin ja poista kasetti paikaltaan.



- 3. Aseta tilalle uusi mustekasetti.
 - a. Poista mustekasetti pakkauksestaan.



Värikasettien käyttö

b. Irrota suojamuoviteippi vaaleanpunaisen repäisyliuskan avulla.



c. Aseta värikuvakkeet kohdakkain ja liu'uta kasettia asetuspaikkaansa, kunnes se napsahtaa paikalleen.



d. Sulje mustekasetin luukku.



- 4. Kohdista kasetit
- 5. Näytä tämän aiheen animaatio.

Liittyvät aiheet

- "Oikeiden värikasettien valinta," sivu 33
- "Mustekasettien tilaaminen," sivu 32

Mustekasetin takuutiedot

HP:n tulostuskasettien takuu on sovellettavissa, kun tuotetta on käytetty siinä HP:n tulostimessa, johon se on suunniteltu. Tämä takuu ei koske HP:n mustetuotteita, jotka on uudelleentäytetty tai uudelleenvalmistettu tai joita on käytetty väärin tai muokattu jollakin tavoin uudelleen.

Takuuaikana tuotteen takuu on voimassa niin kauan kuin HP:n mustetta riittää, eikä takuun päättymispäivää ole saavutettu. Takuun päättymispäivä on muodossa VVVV/KK/PP, ja se on laitteessa kuvan osoittamassa paikassa:



HP:n rajoitettu takuu on määritetty laitteen mukana toimitetuissa tulostetussa ohjeissa.

7 Ongelmanratkaisu

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- <u>HP-tuki</u>
- Asennuksen vianmääritys
- <u>Tulostuksen vianmääritys</u>
- <u>Virheet</u>

HP-tuki

- <u>Tukiprosessi</u>
- HP:n puhelintuki
- Lisätakuuvaihtoehdot

Tukiprosessi

Jos laitteessa ilmenee ongelmia, toimi seuraavasti:

- 1. Tarkista laitteen mukana tulleet asiakirjat.
- Käy HP:n Web-tukisivustossa osoitteessa <u>www.hp.com/support</u>. HP:n online-tuki on kaikkien HP:n asiakkaiden käytettävissä. Sieltä saadaan nopeimmin ajantasaisia tuotetietoja ja asiantuntijoiden apua, ja siihen kuuluu:
 - pätevien verkkotukiasiantuntijoiden nopeasti antama apu
 - laitteen ohjelmisto- ja ajuripäivitykset
 - arvokkaita tuotetta ja vianmääritystä koskevia tietoja yleisten ongelmien ratkaisemista varten
 - ennakoivat tuotepäivitykset, tukihälytykset ja HP:n uutiskirjeet, jotka saat käyttöösi, kun rekisteröit laitteen
- 3. Soita HP-tukeen. Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, kielen ja maan tai alueen mukaan.

HP:n puhelintuki

Puhelintukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, kielen ja maan tai alueen mukaan.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Puhelintuen ajanjakso
- Soittaminen
- <u>Tukipuhelinnumerot</u>
- Puhelintuen ajanjakson jälkeen

Puhelintuen ajanjakso

Pohjois-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa (myös Meksikossa) puhelinpalvelu on käytettävissä yhden vuoden ajan. Katso sivustosta <u>www.hp.com/support</u>, miten pitkään puhelintukea voi käyttää Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Palvelussa noudatetaan puhelinyhtiöiden vakiopuhelumaksuja.

Soittaminen

Soita HP:n asiakastukeen tietokoneen ja tuotteen läheltä. Ole valmis antamaan alla mainitut tiedot.

- Tuotenimi (HP Deskjet D5500 Printer series)
- Sarjanumero (sijaitsee tuotteen takana tai pohjassa)
- Viestit, jotka tulevat näyttöön kyseisessä tilanteessa
- · Vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 - Onko tällaista tapahtunut aikaisemmin?
 - Pystytkö saamaan aikaan samanlaisen tilanteen uudelleen?
 - Lisäsitkö tietokoneeseen uusia laitteita tai ohjelmia niihin aikoihin, kun ongelma alkoi?
 - Tapahtuiko jotain muuta ennen tätä tilannetta (oliko esimerkiksi ukonilma, oliko tuotetta siirretty)?

Tukipuhelinnumerot

Jos haluat HP:n puhelintuen numeroiden uusimman luettelon ja puheluiden kustannuksiin liittyviä tietoja, katso <u>www.hp.com/support</u>.

Puhelintuen ajanjakson jälkeen

Kun puhelintuen ajanjakso on päättynyt, saat HP:ltä tukea lisämaksusta. Apua saa myös seuraavasta HP-tuen Web-sivustosta: <u>www.hp.com/support</u>. Lisätietoja tukivaihtoehdoista saat ottamalla yhteyden HP-jälleenmyyjään tai soittamalla maasi tai alueesi tukipuhelinnumeroon.

Lisätakuuvaihtoehdot

Laajennettua HP-tulostin -laitteen huoltopalvelua on saatavissa lisämaksusta. Siirry sivustoon <u>www.hp.com/support</u>, valitse maasi ja kielesi ja tarkastele palvelu- ja takuutietoja saadaksesi lisätietoja laajennetusta huoltopalvelusta.

Asennuksen vianmääritys

Tässä osassa käsitellään laitteen asennuksen vianmääritystä.

Monet ongelmat aiheutuvat siitä, jos laite kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla, ennen kuin HP Photosmart-ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen. Jos olet liittänyt laitteen tietokoneeseen, ennen kuin asennusohjelma kehottaa tekemään niin, sinun on toimittava seuraavasti:

Asennukseen liittyviä yleisiä vianmääritystietoja

- 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
- Poista ohjelmiston asennus (jos se on jo asennettu). Lisätietoja on kohdassa "<u>Ohjelmiston poisto ja uudelleenasennus</u>," sivu 43.
- 3. Käynnistä tietokone uudelleen.

- 4. Katkaise tuotteen virta, odota minuutti ja käynnistä laite uudelleen.
- 5. Asenna HP Photosmart -ohjelmisto uudelleen.
- △ Varoitus Älä kytke USB-kaapelia tietokoneeseen ennen näyttöön tulevaa kehotusta.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- <u>Tuote ei käynnisty</u>
- Tulostaminen ei onnistu, vaikka tuote on asennettu
- <u>Rekisteröintinäyttö ei tule näkyviin</u>
- Ohjelmiston poisto ja uudelleenasennus

Tuote ei käynnisty

Yritä ratkaista ongelma seuraavien ratkaisuvaihtoehtojen avulla. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä siten, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.

- Ratkaisu 1: Varmista, että tuotteen virtajohto on kytketty.
- <u>Ratkaisu 2: Paina Virta-painiketta rauhallisesti.</u>

Ratkaisu 1: Varmista, että tuotteen virtajohto on kytketty.

Ratkaisu:

• Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni sekä tuotteessa että virtalähteessä. Liitä johto pistorasiaan, ylijännitesuojaan tai jatkojohtoon.



2 Virtajohto ja sovitin

 Jos käytät kytkimellä varustettua jatkojohtoa, varmista, että sen virta on kytketty. Voit kytkeä tuotteen myös suoraan pistorasiaan.

- Testaa pistorasia ja varmista, että se toimii. Kytke pistorasiaan varmasti toimiva laite ja katso, saako laite virtaa. Jos laite ei saa virtaa, pistorasia saattaa olla viallinen.
- Jos tuote on kytketty katkaisimella varustettuun pistorasiaan, varmista, että pistorasia on kytketty toimintaan. Jos laite ei toimi, vaikka siihen on kytketty virta, pistorasiassa saattaa olla vikaa.

Syy: Tuotetta ei oltu kytketty virtalähteeseen oikein.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Ratkaisu 2: Paina Virta-painiketta rauhallisesti.

Ratkaisu: Tuote ei välttämättä rekisteröi painallusta, jos **Virta**-painiketta painetaan liian nopeasti. Paina **Virta**-painiketta kerran. Tuotteen käynnistyminen voi kestää hetken. **Virta**-painikkeen uudelleenpainaminen tänä aikana voi katkaista tuotteesta virran.

△ Varoitus Jos tuote ei vieläkään käynnisty, siinä saattaa olla mekaaninen vika. Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta.

Ota yhteys HP:n asiakastukeen.

Siirry osoitteeseen <u>www.hp.com/support</u>. Valitse kehotettaessa maa/alue ja napsauta sitten **Yhteystiedot**-linkkiä. Näyttöön tulevat teknisen tuen tiedot.

Syy: Olet painanut Virta-painiketta liian nopeasti.

Tulostaminen ei onnistu, vaikka tuote on asennettu

Yritä ratkaista ongelma seuraavien ratkaisuvaihtoehtojen avulla. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä siten, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.

- Vaihe 1: käynnistä laite painamalla Virta-painiketta.
- Vaihe 2: määritä laite oletustulostimeksi.
- Vaihe 3: tarkista laitteen ja tietokoneen väliset kytkennät.

Vaihe 1: käynnistä laite painamalla Virta-painiketta.

Ratkaisu: Tarkista tuotteesta löytyvä **Virta**-painike. Jos sen valo ei pala, tuote ei ole käynnissä. Varmista, että virtajohto on liitetty oikein tuotteeseen ja virtapistorasiaan. Käynnistä tuote painamalla **Virta**-painiketta.

Syy: Laitteeseen ei ehkä ollut kytketty virtaa.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Vaihe 2: määritä laite oletustulostimeksi.

Ratkaisu: Määritä laite oletustulostimeksi tietokoneen järjestelmätyökalujen avulla.

Syy: Olet lähettänyt tulostustyön oletustulostimeen, joka on muu kuin tämä laite. Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Vaihe 3: tarkista laitteen ja tietokoneen väliset kytkennät.

Ratkaisu: Tarkista laitteen ja tietokoneen välinen yhteys.

Syy: Laite ja tietokone eivät viesti keskenään.

Rekisteröintinäyttö ei tule näkyviin

Ratkaisu: Voit avata rekisteröintinäytön (Rekisteröidy) napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin **Käynnistä**-painiketta ja valitsemalla **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat**, **HP**, **Deskjet D5500 series** ja **Tuotteen rekisteröiminen**.

Syy: Rekisteröintinäyttö ei avautunut automaattisesti.

Ohjelmiston poisto ja uudelleenasennus

Jos asennusta ei ole suoritettu loppuun tai olet kytkenyt USB-kaapelin ennen asennusohjelman antamaa kehotetta, ohjelmisto on ehkä poistettava ja asennettava uudelleen. HP-tulostin -sovellustiedostojen normaali poistaminen tietokoneesta ei riitä. Poista asennus asianmukaisesti käyttämällä HP-tulostin -laitteen ohjelmiston mukana asennettua ohjelmiston asennuksen poisto-ohjelmaa.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja ohjelmiston asentaminen uudelleen

- 1. Valitse Windowsin tehtäväpalkista Käynnistä, Asetukset, Ohjauspaneeli (tai suoraan Ohjauspaneeli).
- 2. Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus (tai napsauta Poista sovelluksen asennus).
- Valitse HP Photosmart All-in-One -ohjainohjelmisto ja valitse sitten Muuta/ poista.

Noudata näytön ohjeita.

- 4. Irrota laitteen kaapeli tietokoneesta.
- 5. Käynnistä tietokone uudelleen.
 - Huomautus On tärkeää, että irrotat tuotteen, ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. Älä liitä tuotetta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston uudelleen.

- 6. Aseta laitteen CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja käynnistä asennusohjelma.
 - Huomautus Jos asennusohjelma ei tule näyttöön, etsi setup.exe-tiedosto CDlevyltä ja kaksoisnapsauta sitä.

Huomautus Jos sinulla ei enää ole asennus-CD-levyä, voit ladata ohjelmiston osoitteesta <u>www.hp.com/support</u>.

 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja laitteen mukana toimitetun painetun oppaan ohjeita.

Kun ohjelmiston asennus on valmis, **HP:n digikuvantamisen valvonta** -kuvake tulee näkyviin Windowsin ilmaisinalueelle.



Tulostuksen vianmääritys

Yritä ratkaista ongelma seuraavien ratkaisuvaihtoehtojen avulla. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä siten, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.

- Kasettien tarkistaminen
- Paperin tarkistaminen
- <u>Tuotteen tarkistaminen</u>
- <u>Tulostusasetusten tarkistaminen</u>
- Nollaa laite.
- ota yhteyttä HP-tukeen.

Kasettien tarkistaminen

Kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja.

- Vaihe 1: Varmista, että käytät aitoja HP-mustekasetteja.
- Vaihe 2: Tarkista mustemäärät

Vaihe 1: Varmista, että käytät aitoja HP-mustekasetteja.

Ratkaisu: Tarkista, ovatko käyttämäsi tulostuskasetit aitoja HP-tulostuskasetteja.

HP suosittelee, että käytät aitoja HP:n mustekasetteja. Aidot HP:n mustekasetit on suunniteltu ja testattu HP:n tulostimien kanssa, jotta työjälki olisi aina laadukasta.

44

Huomautus HP ei voi taata muiden valmistajien tarvikkeiden laatua tai luotettavuutta. Muiden kuin HP:n valmistamien tarvikkeiden käyttämisestä aiheutuvat huolto- tai korjaustoimet eivät kuulu laitteen takuun piiriin.

Jos olet mielestäsi hankkinut aidon HP-mustekasetin, käy osoitteessa

www.hp.com/go/anticounterfeit

Syy: Käytössä oli muita kuin HP:n mustekasetteja.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Vaihe 2: Tarkista mustemäärät

Ratkaisu: Tarkista tulostuskasettien arvioitu mustemäärä.

Huomautus Mustetasoa koskevat varoitukset ja mustemäärän ilmaisintoiminnot antavat vain likimääräistä tietoa musteen todellisesta määrästä. Kun tuote ilmoittaa musteen olevan vähissä, uusi mustekasetti kannattaa pitää saatavilla, jotta mahdolliset tulostusviiveet voidaan välttää. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin, ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.

Lisätietoja:

"Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen," sivu 31

Syy: Muste saattaa olla loppumassa.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Paperin tarkistaminen

Kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja.

- Vaihe 1: varmista, että lokerossa on vain yhdentyyppistä paperia.
- Vaihe 2: aseta paperit laitteeseen oikein.

Vaihe 1: varmista, että lokerossa on vain yhdentyyppistä paperia.

Ratkaisu: Lataa laitteeseen vain yhtä paperityyppiä kerrallaan.

Syy: Syöttölokerossa on useita eri paperityyppejä.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Vaihe 2: aseta paperit laitteeseen oikein.

Ratkaisu: Poista paperipino syöttölokerosta, aseta paperit takaisin syöttölokeroon ja siirrä sitten paperin leveysohjainta sisäänpäin, kunnes se pysähtyy paperipinon reunaan.

Lisätietoja:

"Lisää tulostusmateriaali," sivu 29

Syy: Paperin leveysohjain oli asetettu väärin.

Tuotteen tarkistaminen

Kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja.

- Ratkaisu 1: Kohdista tulostuskasetit
- Ratkaisu 2: tulostuskasettien automaattinen puhdistus.

Ratkaisu 1: Kohdista tulostuskasetit

Ratkaisu: Tulostuskasettien kohdistaminen voi auttaa takaamaan laadukkaan tulostusjäljen.

Tulostuskasettien kohdistaminen HP Photosmart -ohjelmistosta

- 1. Lisää paperilokeroon tavallinen käyttämätön A4- tai Letter-kokoinen paperiarkki.
- 2. Valitse HP:n ratkaisukeskus-kohdasta Asetukset.
- 3. Valitse Tulostusasetukset-kohdasta Tulostimen työkalut.
 - Huomautus Voit avata Tulostimen työkalut myös Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta. Valitse Tulostimen ominaisuudet valintaikkunan Ominaisuudet-välilehti ja valitse sitten Tulostinpalvelut.

Näkyviin tulee Tulostimen työkalut.

- 4. Valitse Laitepalvelut-välilehti.
- 5. Valitse Tulostuskasettien kohdistaminen.
- Valitse Kohdista ja toimi näytön ohjeiden mukaan. HP-tulostin tulostaa testisivun, kohdistaa tulostuskasetit ja kalibroi tulostimen. Kierrätä tai hävitä testisivu.

Syy: Tulostin täytyi kohdistaa.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Ratkaisu 2: tulostuskasettien automaattinen puhdistus.

Ratkaisu: Tulostuskasettien puhdistus.

Katso lisätietoja kohdasta "Värikasettien automaattinen puhdistaminen," sivu 34

Syy: Tulostuskasetin suuttimet oli puhdistettava.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Tulostusasetusten tarkistaminen

Kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja.

- Vaihe 1: tarkista tulostusasetukset.
- Vaihe 2: tarkista paperikokoasetus.
- Vaihe 3: tarkista tulostimen marginaalit.

Vaihe 1: tarkista tulostusasetukset.

Ratkaisu: Tarkista tulostusasetukset.

- Tarkista, onko tulostusasetusten väriasetukset määritetty oikein.
 Tarkista esimerkiksi, onko asiakirjalle määritetty harmaasävytulostus. Voit myös tarkistaa, onko värien lisämäärityksiä, kuten kylläisyyttä, kirkkautta tai värisävyjä muutettu.
- Tarkista, että tulostuslaatuasetus vastaa tuotteen paperilokerossa olevan paperin tyyppiä.

Jos värit sekoittuvat toisiinsa, heikennä tulostuslaadun asetusta. Jos haluat laadukkaita valokuvatulosteita, voit myös valita paremman laatuasetuksen. Varmista tällöin myös, että syöttölokerossa on valokuvapaperia, esimerkiksi HP Advanced -valokuvapaperia.

Huomautus Joidenkin tietokoneiden näytöissä värit saattavat näyttää erilaisilta kuin paperitulosteissa. Tässä tapauksessa tuotteessa, tulostusasetuksissa tai mustekaseteissa ei ole ongelmia. Vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.

Syy: Tulostusasetukset oli määritetty virheellisesti.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Vaihe 2: tarkista paperikokoasetus.

Ratkaisu: Varmista, että valittu paperikokoasetus soveltuu työhön. Varmista, että syöttölokeroon on ladattu oikeankokoista paperia.

Syy: Paperikokoasetus on ehkä väärä tulostettavalle työlle.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Vaihe 3: tarkista tulostimen marginaalit.

Ratkaisu: Tarkista tulostimen marginaalit.

Varmista, että asiakirjan marginaaliasetukset eivät ylitä tuotteen tulostusaluetta.

Marginaaliasetusten tarkistaminen

- Voit esikatsella tulostustyötä ennen työn lähettämistä tuotteeseen. Useimmissa ohjelmistosovelluksissa tämä tapahtuu napsauttamalla ensin Tiedosto-valikkoa ja sitten Tulostuksen esikatselu -vaihtoehtoa.
- Tarkista marginaalit. Tuote käyttää sovellusohjelmassa määritettyjä marginaaleja, jos ne ovat tuotteen vähimmäismarginaaleja suuremmat. Lisätietoja marginaalien määrittämisestä sovellusohjelmassa on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
- Jos marginaalit eivät ole halutun kaltaiset, voit peruuttaa tulostustyön ja mukauttaa marginaaleja sovellusohjelmassa.

Syy: Marginaalit oli määritetty väärin sovelluksessa.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

Nollaa laite.

Ratkaisu: Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Kytke virtajohto uudelleen ja paina **Virta** tta, jolloin laite käynnistyy.

Syy: Laitteessa tapahtui virhe.

Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuvaihtoehtoon.

ota yhteyttä HP-tukeen.

Ratkaisu: Ota yhteys HP:n asiakastukeen.

Siirry osoitteeseen www.hp.com/support.

Valitse kehotettaessa maa tai alue ja napsauta sitten **Yhteystiedot**-linkkiä. Saat näkyviin teknisen tuen yhteystietoja.

Syy: Kyseisiä mustekasetteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa.

Virheet

Tämä osa sisältää seuraavat laitteeseesi liittyvät ilmoitusluokat:

- Langattoman yhteyden ilmaisinvalot
- Vilkkuvat valot
- <u>Tulostaminen varamustetilassa</u>

Langattoman yhteyden ilmaisinvalot

Langattoman yhteyden ilmaisinkuvakkeet ilmoittavat erilaisista virhetilanteista vilkkumalla tietyllä tavalla. Seuraavan taulukon tietojen avulla voit ratkaista virhetilanteita sen mukaan, mitkä tuotteen kuvakkeet palavat tai vilkkuvat.

Buomautus Langattoman yhteyden signaalikuvake osoittaa langattoman signaalin voimakkuuden. Mitä vähemmän palkkeja, sitä heikompi signaali.

Langattom an yhteyden painikevalo	Langattom an antennin kuvake (* • • •)	Langattom an signaalin voimakkuu den kuvake	Langattom an yhteyden virhekuvak e !	Virhevalo	Kuvaus	Ratkaisu
On (Käytössä)	On (Käytössä)	Ei mitään	Ei pala	Ei pala	Langattom an radion virta on päällä.	Odota, että laite muodostaa yhteyden tukiasemaa n.

Taulukko 7-1 Langattoman yhteyden ilmaisinvalot

Langattoman	yhteyden	ilmaisinvalot	(jatkoa)	
-------------	----------	---------------	----------	--

On (Käytössä)	On (Käytössä)	Ei mitään	Ei pala	Ei pala	Tietokone ei pysty kytkeytymä än langattoma an verkkoon.	 Tarkist a, onko langatt oman reitittim en tai tukipist een virta päällä. Siirrä laite lähem mäs langato nta reititint ä tai tukiase maa.
On (Käytössä)	On (Käytössä)	Käy läpi signaalipal kkeja.	Ei pala	Ei pala	Laite etsii käytettävis sä olevia langattomi a verkkoja.	Odota, että laite muodostaa yhteyden tukiasemaa n.
On (Käytössä)	On (Käytössä)	Signaalipal kit näkyvissä	Ei pala	Ei pala	Laite on kytketty langattoma an verkkoon.	Laite voi nyt tulostaa langattoma sti.
On (Käytössä)	Vilkkuu	Ei mitään	Vilkkuu	Vilkkuu nopeasti	Langattom an yhteyden virhe.	Sammuta laite painamalla Langattom at ominaisuu det- painiketta ja korjaa virhe.
Vilkkuu	On (Käytössä)	Käy läpi signaalipal kkeja.	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	WPS käynnissä.	Odota, että laite muodostaa yhteyden tukiasemaa n.
Vilkkuu	Ei pala	Ei mitään	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	WPS-virhe.	Sammuta laite painamalla Langattom at ominaisuu det- painiketta

Langattoman yhteyden ilmaisinvalot (jatkoa)

						ja korjaa virhe.
Vilkkuu	Ei pala	Ei mitään	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Päällekkäis iä istuntoja havaittiin WPS:n aikana.	Sammuta laite painamalla Langattom at ominaisuu det- painiketta ja korjaa virhe.
On (Käytössä)	On (Käytössä)	Signaalipal kit näkyvissä	Ei pala	Ei pala	WPS onnistui.	Laite voi nyt tulostaa langattoma sti.

Vilkkuvat valot

Tuotteen valot ilmoittavat erilaisista virhetilanteista vilkkumalla tietyllä tavalla. Seuraavan taulukon tietojen avulla voit ratkaista virhetilanteita sen mukaan, mitkä tuotteen valot vilkkuvat.

Käytössä- valo	Mustetason ilmaisin	Jatka-valo	Virhevalo	Kuvaus	Ratkaisu
Ei pala	Ei pala	Ei pala	Ei pala	Tuote on sammutettuna.	Käynnistä tuote painamalla Virta - painiketta.
Vilkkuu	Nykyiset mustetasot	Ei pala	Ei pala	Tuote käsittelee työtä.	Odota, kunnes tuote on suorittanut tehtävät loppuun.
3 sekuntia kestävä nopea vilkkuminen.	Nykyiset mustetasot	Ei pala	Ei pala	Laite käsittelee työtä tai on jossain muussa kuin tulostuskasetin virhe -tilassa.	Odota, että laite suorittaa työn loppuun, ennen kuin käynnistät uuden työn.
On (Käytössä)	Nykyiset mustetasot	Vilkkuu nopeasti	Ei pala	Tuotteen paperi on lopussa. Tuotteessa on paperitukos.	Lisää paperia ja paina Jatka - painiketta. Poista paperitukos ja paina

Taulukko 7-2 Vilkkuvat valot

					sitten Jatka - painiketta.
On (Käytössä)	Nykyiset mustetasot	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Etuluukku tai tulostuskasettiti lan suojakansi oli auki.	Sulje etuluukku tai tulostuskase ttitilan suojakansi.
On (Käytössä)	Molemmat vilkkuvat nopeasti	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Tulostuskasett eja ei ole, tai ne eivät ole asianmukaisest i paikoillaan. Tulostuskasetti on ehkä viallinen. Tulostuskasetin teippiä ei ole poistettu. Tulostuskasetti a ei ole tarkoitettu käytettäväksi tässä tuotteessa.	Aseta tulostuskase tit paikoilleen. Poista tulostuskase tti, irrota teippi ja aseta tulostuskase tti takaisin paikoilleen. Tuote ei ehkä tue tulostuskase ttia. Lisätietoja yhteensopivi sta tulostuskase teista on kohdassa " <u>Mustekasett</u> <u>ien</u> tilaaminen," sivu 32.
On (Käytössä)	Neljännen kolmiväritulo stuskasetin ilmaisinvalo vilkkuu nopeasti	Ei pala	Ei pala	Kolmivärikaseti n muste on vähissä	Vaihda kolmiväritulo stuskasetti, kun tulostuslaatu heikkenee liikaa. Vaihda kolmiväritulo stuskasetti tai jatka tulostamista varamustetil assa mustan tulostuskase tin avulla. Lisätietoja on kohdassa "Tulostamine n varamustetil assa," sivu 54.

Luku 7

Vilkkuvat valot (jatkoa)

On (Käytössä)	Kolmiväritulo stuskasetin virheenilmais invalo vilkkuu nopeasti Mustan tulostuskaset in merkkivalo palaa	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Kolmiväritulost uskasetti puuttuu, on paikallaan huonosti tai on asennettu väärään paikkaan. Kolmiväritulost uskasetti saattaa olla viallinen. Kolmiväritulost uskasetti on irrotettu. Kolmiväritulost uskasetin teippiä ei ole poistettu.	Asenna kolmivärikas etti tai poista kolmivärikas etti ja lisää se sitten uudelleen. Poista kolmiväritulo stuskasetti, irrota teippi ja aseta kasetti takaisin paikoilleen.
On (Käytössä)	Neljännen mustan tulostuskaset in ilmaisinvalo vilkkuu nopeasti	Ei pala	Ei pala	Mustan tulostuskasetin muste on vähissä	Vaihda musta tulostuskase tti, kun tulostuslaatu heikkenee liikaa. Vaihda musta tulostuskase tti tai jatka tulostamista varamustetil assa kolmiväritulo stuskasetin avulla. Lisätietoja on kohdassa " <u>Tulostamine</u> <u>n</u> varamustetil assa," sivu 54.
On (Käytössä)	Mustan väritulostusk asetin virheenilmais invalo vilkkuu nopeasti Kolmivärikas etin merkkivalo palaa	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Musta tulostuskasetti puuttuu tai se on paikallaan huonosti tai se on asennettu väärään paikkaan. Musta tulostuskasetti saattaa olla viallinen.	Asenna musta tulostuskase tti tai poista musta tulostuskase tti ja lisää se sitten uudelleen. Poista musta tulostuskase tti, irrota teippi ja aseta

				Musta tulostuskasetti on irrotettu. Mustan tulostuskasetin teippiä ei ole poistettu.	tulostuskase tti takaisin paikoilleen.
On (Käytössä)	Molemmat vilkkuvat nopeasti	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Kolmivärinen tai musta tulostuskasetti saattaa olla yhteensopimat on. Kolmivärinen tai musta tulostuskasetti saattaa olla viallinen.	Vaihda vääränlaiset kolmiväriset tai musta tulostuskase tit oikeanlaisiin. 1. Poista musta tulostus kasetti. 2. Sulje luukku. 3. Jos kolmivär itulostus kasetin valo vilkkuu yhä, vaihda kolmivär itulostus kasetti. Jos kolmivär itulostus kasetti. Jos kolmivär itulostus kasetti. Vaihda kolmivär itulostus kasetti. Vois valo vilku, vaihda tulostus kasetti. Jos kolmivär itulostus kasetti. Jos kolmivär itulostus kasetti. Jos kolmivär itulostus kasetti. Vaihda musta tulostus kasetti. Voit myös puhdistaa tulostuskase tit ennen niiden vaihtamista. Lisätietoja on kohdassa "Värikasettie n manuaalinen puhdistamin en," sivu 34.

Vilkkuvat valot (iatkoa)

	, ,				
On (Käytössä)	Molemmat vilkkuvat nopeasti	Ei pala	Vilkkuu nopeasti	Tulostuskasetti vaunu on jumissa.	Avaa etuluukku ja poista tukos vaunusta. Paina mitä tahansa painiketta paitsi Virta - painikketa. Virta - painikkeen painaminen katkaisee laitteen virran.
Vilkkuu nopeasti	Molemmat vilkkuvat nopeasti	Vilkkuu nopeasti	Vilkkuu nopeasti	Tuotteessa on vakava virhe.	 Katkaise tuotteen virta. Irrota virtajoht o. Odota hetki ja kytke sitten virtajoht o takaisin laitteese en. Kytke laitteese en virta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP- tukeen.

Tulostaminen varamustetilassa

Ratkaisu: Jos näyttöön tulee varamustetilaa koskeva ilmoitus ja tuotteessa on kaksi kasettia, varmista, että suojamuoviteippi on poistettu kummastakin tulostuskasetista. Jos muoviteippi peittää tulostuskasetin kontaktipinnat, tuote ei havaitse kasettia.



1 Kuparinväriset kosketuspinnat

- 2 Muovinauha, jossa on vaaleanpunainen repäisykieleke (täytyy irrottaa ennen asentamista)
- 3 Mustesuuttimet, suojattu muovinauhalla

Syy: Jos tuote havaitsee, että vain yksi tulostuskasetti on asennettuna, laite siirtyy varamustetilaan. Tässä tilassa käyttäjä voi tulostaa yhden tulostuskasetin avulla, jolloin tuotteen toiminta hidastuu ja tulosteiden laatu kärsii.

Luku 7

Käynnissä olevan työn pysäyttäminen

8

Tulostustyön keskeyttäminen HP-tulostin -laitteesta

Paina ohjauspaneelin Peruuta-painiketta. Jos tulostus ei keskeydy, paina Peruutapainiketta uudelleen.

Tulostuksen peruuttaminen voi kestää hetken.

9 Tekniset tiedot

Tässä osassa on HP-tulostin -laitetta koskevat tekniset tiedot ja kansainväliset säännökset. Tulostuskaseteista on lisätietoa HP-tulostin -laitteen mukana toimitetussa painetussa käyttöoppaassa.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Ilmoitus
- <u>Tekniset tiedot</u>
- <u>Ympäristönsuojeluohjelma</u>
- Tietoja säännöksistä
- Langattomia laitteita koskevat säännökset

Ilmoitus

Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä ilman Hewlett-Packard-yhtiön kirjallista ennakkolupaa, lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia tapoja. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Mikään tässä asiakirjassa mainittu ei ole lisätakuu. HP ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows Vista on rekisteröity tavaramerkki tai Microsoft Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekniset tiedot

Tässä osassa esitetään HP-tulostin -laitteen tekniset tiedot. Täydelliset tekniset tiedot ovat tuotetietolomakkeessa kohdassa <u>www.hp.com/support</u>.

Järjestelmävaatimukset

Ohjelmisto- ja järjestelmävaatimukset ovat Lueminut-tiedostossa. HP:n tuen Web-sivustossa osoitteessa <u>www.hp.com/support</u> on tietoja tulevista

käyttöjärjestelmäversioista ja yhteensopivuudesta.

Käyttöympäristön tietoja

- Suositeltu käyttölämpötila: 15 °C 32 °C (59 °F 90 °F)
- Sallittu käyttölämpötila: 5 °C 40 °C (41 °F 104 °F)
- Ilmankosteus: 15–80 prosentin suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä 28 °C:n enimmäiskastepiste
- Lämpötila, kun laite ei käytössä (säilytys): 40–60 °C (–40–140 °F)
- Voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä HP-tulostin -laitteen tulosteet voivat vääristyä hieman.
- HP suosittelee käyttämään USB-kaapelia, joka on enintään 3 m pitkä. Näin minimoidaan mahdolliset voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt.

Syöttölokeron kapasiteetti

Tavallinen paperi: enintään 80

Paperikoko

Käytettävissä olevien materiaalikokojen täydellinen luettelo on tulostinohjelmassa.

Paperin painot

Letter-paperi: 75-90 g/m² (20-24 lb)

Legal-paperi: 75–90 g/m² (20–24 lb) Kirjekuoret: 75–90 g/m² (20–24 lb) Kortit: enintään 200 g/m² (arkistokortit enintään 110 lb) Valokuvapaperi: enintään 280 g/m² (arkistokortit enintään 75 lb)

Tulostustarkkuus

Tulostimen ohjelmistossa on tietoja tulostimen tarkkuudesta. Lisätietoja on kohdassa "Tulostustarkkuuden katselu," sivu 23.

Kasetin riittoisuus

Lisätietoja kasettien arvioiduista riittoisuuksista on osoitteessa <u>www.hp.com/go/</u> learnaboutsupplies.

Äänitiedot

Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa äänitiedot HP:n Web-sivustosta. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support.

Ympäristönsuojeluohjelma

Hewlett-Packard on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tuote on suunniteltu kierrätystä ajatellen. Valmistuksessa on käytetty vain vähäisin mahdollinen määrä materiaaleja, kuitenkin niin, että samalla on säilytetty vaadittava toimivuus ja luotettavuus. Eri materiaalit on suunniteltu niin, että ne ovat helposti toisistaan erotettavissa. Kiinnikkeet ja muut liitännät on helppo paikantaa ja niitä on helppo käyttää. Ne voidaan myös poistaa tavallisilla työkaluilla. Tärkeät osat on suunniteltu niin, että ne voidaan irrottaa ja korjata nopeasti.

Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on Web-sivustossa osoitteessa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä
- Paperinkulutus
- <u>Muovit</u>
- Materiaaliturvallisuustiedotteet
- Kierrätysohjelma
- <u>HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma</u>
- Virrankulutus
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- Kemialliset aineet

Ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä

HP on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan vähentämään ympäristölle aiheuttamaansa kuormitusta. HP on koonnut alle ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä, jotka auttavat keskittymään tapoihin arvioida tulostusvalintojen ympäristövaikutukset ja vähentää niitä. Tämän tuotteen erityisominaisuuksien lisäksi saat lisätietoja HP:n ympäristöaloitteista HP Eco Solutions -Websivustosta.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Tuotteesi ekologiset ominaisuudet

- Smart Web Printing -liittymä: HP Smart Web Printing -tulostusliittymä sisältää ikkunat Leikekirja ja Leikkeiden muokkaus,joissa voit tallentaa, järjestellä tai tulostaa Web-sivuilta koottuja leikkeitä. Lisätietoja on kohdassa "Web-sivun tulostaminen," sivu 22.
- Energy Savings information (Energiansäästötiedot): Jos haluat määrittää laitteesi ENERGY STAR® -statuksen, katso "<u>Virrankulutus</u>," sivu 61.
- Kierrätysmateriaalit: Lisätietoja HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Paperinkulutus

Tässä laitteessa voi käyttää standardien DIN 19309 ja EN 12281:2002 mukaista uusiopaperia.

Muovit

Yli 25 grammaa painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta kierrätettävät muoviosat olisi helppo tunnistaa tuotteen käyttöiän päätyttyä.

Materiaaliturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata HP:n Web-sivustosta www.hp.com/go/msds.

Kierrätysohjelma

HP tarjoaa yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa ja alueilla. HP toimii myös yhteistyössä suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla maailmassa. HP säästää luonnonvaroja myymällä suosituimpia tuotteitaan uudelleen. Lisätietoja HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma

HP sitoutuu suojelemaan ympäristöä. HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma on käytettävissä monissa maissa ja eri alueilla. Sen avulla voit kierrättää käytetyt tulostus- ja mustekasetit maksutta. Lisätietoja on Web-sivustossa osoitteessa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Virrankulutus

Energiankulutus laskee merkittävästi lepotilassa, mikä säästää sekä luonnonvaroja että rahaa vaikuttamatta haitallisesti tulostimen tulostustehoon. Tämän laitteen ENERGY STAR® -status on nähtävissä tuotetietolomakkeessa tai teknisissä tiedoissa. Vaatimusten mukaisten tuotteiden luettelo on myös osoitteessa <u>www.hp.com/go/energystar</u>.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union. This symbol on the product or on its poologing indicates that this product must not be disposed of with your other household weate. Instead, it is your responsibility to dispose of you equipment by house joint or out adjusted collection point of the nerviciting of wave becificitid and decimate equipment. The supports collection and recycling of your wate equipment by disposed of with point of disposed will help to conserve native recycling and your wate equipment by house the equipment by house the equipment by house the equipment by house the conserve native recycling of your wate equipment by notice the equipment of the most of the environment. The most of the environment for more information door you can doop of your wate equipment for recycling, parse cancel you for out of your house the environment of th

No con topol tipol mane, provide sequeptinem do response, proder colonal por a concurso proder a direct sequeptinem da response, proder colonal por a concurso proder a direct sequeptinem da response, proder colonal por a concurso direct sequeptinem da response proder a direct sequeptinem da response proder a direct concurso direct sequeptinem da response proder a direct sequeptinem da response direct de response direct sequeptinem da response direct de response da response direct da res

Entorgrung von Elektrogeröten durch Benutzer in privaten Naushallen in der EU Entorgrung von Elektrogeröten durch Benutzer in privaten Naushallen in der EU Deses symbol auf dem Troduk oder desen Verpokung gibt an, dass der Produk nicht zusammen mit dem Bestmill entorgt werden darf. Es obliegt daher litere Verantwortung, das Gerärt en siner entergetendens Sielle für die Entoparge doer Westerwertung von Elektrogeröten dare Art diszugeben (E.S. ein Wettstelffeld). Die separate Sammlung und das Gerärt en siner entoprivationen dare der Verantworten der Verantwortung der Sterier einer Verantwortung, das Gerärten für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darestlich Weitere Informationen durzier, wo Sie alle Elektrogeröte zum Recyceln obgeben können, erhalten Sie bei den richtlen Bebrucker, Wertstelffellen der dart, wo Sie dereit erwohn haben.

t anticeme entratione, vientisamione core rout, voi se las vient envotient notant: adminimental appraerichiatore da creationane da parte di privati nell'Unione Europea esto simbolo dire appare sul produto o sulla contestina midica due il produto non deve suse malito quiame sull'abit ritudi domescie. Ci il uterit deveno providere allo administrati da programa sulla produto o sulla contestina midica due il produto non deve suse malito quiame sull'abit ritudi domescie. La noccolas a li inclangajo andi delle apparectationare do tratta no las di annihimento trovincon la concensaria della fonza contesta e la proprio comune di residenza, rispeto dell'amitente e della tuela della sulles. Per uteriori informazioni sui punti di raccolta della apparecchiature do rattamare, constature il proprio comune di residenza, resida della apparectationare do ritudio conte e response providenza da la tratta deventa della proprecchiature do rattamare, constature il proprio comune di residenza, resida da la minima de ritudio conte e registra pressa il que e stato acquistato il produto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Fue simbolo en el oraducto o en el embalaie indica aue no se puede desechar el producto junto con las residuos domésticos. For el contrario, si debe elim

Ets simbolo en el producto en el emboloje indica que no se puede disclarfor al producto jinto con los residious domesticos. Tor el construi, so dube eliminor este tipo de residiou, esponsabilidad de usuíon entregorta en un punto de necesidad esignado de resclados de paratos de activicas y defectivos. El recicios y o tercacidos de las ensidos de necesidas de activitas de esti esta esidos en el momento de la eliminación injudará o preservor recursos naturilas y a granitizar que el necicios proteín cada y el medio ambiente y detes institudos lagores dontes puede dejar esta residuo por su a recicidado, pañogue en contracto con los autoridades de cadades de esta esidado esta de una de cada esta de esta de una de cada de una de esta de una defensa de esta de una defensa de esta de

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU Tala značia na pradukt nebo na jeho abalu zanačuje, že terito pradukt nemí byl likvidován pratým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídate za to, že vysloužilé znážem bode předom k kiváda do danovených běmých mal uterných k nevýkala vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení zamotatným bědem a nevýkací napomáh zadnování příradnich zdrajů a zajitíly ze recyklace probělne půskobeť cíváci (si va d vysloužíke zárizení příradet nevýkací, mísleže ziskať odvála mísli samopstvo, v objechčnať prováčilja vsa a likvád komoviho odpadu nebo v ochode, kde jet produkt

Borskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symlop på posikke føler på dets embalage indikere, at produkte ikke må borskaffe stammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at borskaffe affaldsudstyr på af at allevere det al den liberagere en kanningsakere met herbik på genbung af eldetnisk affaldsudstyr. Den separate indramling og genbrug af af affaldsudstyr på ridspunkte for borskaffelse med til at berore naturige resourcer og sike, at gentrug inder stel på ar måde, de beskyfter mennesken høldets anim miljøet. Hvis du vil vide mete om, hvor d kan afbareere aft allafaldsudst.

om, mor ou van antereet et antaaxuastyn ti gentrug, kan du kontakte kommunen, det kakte innovationsvezen eller den forretning, hord al kelke produkkt. Afvoer van afgeschakte epparaturu door gebruitsen: in particulter hulshabudens in de Koropese Unit Di symbol og het produkt of de verpakking geett an dat dit product nite mag varden digeveerd met het husbackelik devid. Het is uw ventanvoordelijkhed uv afgedankte apparaturu draagt bij ta het sponsen van naturitijke koronen en fot het hegebruit van materiatida og een vijze dat de vallagezandheid en henike bescher. Voor meer informatie ov het barongescher. In bekenn op een sponsen van naturitijke koronen en fot het hegebruit van materiatid og een vijze dat de vallagezandheid en henike beschert. Voor meer informatie ov het barongeschet.

Hervintetivian laitetiden käsittely kottalouksissa Eurooppan unionin alueella män kuteksessi ja espäksiksessä olise mehnitä asallaise alla kutektelä sää saiksi kuteksi ja kasa kuteksi ja kuteksi saiksi alue aimitetaan sähkö ja elektroniikkajateronna teröppistessen. Hövitettivian laiteden eillinen keitrys ja keinäys säädää luononvoraja. Näi toimianilla varmitetaan myös, mä keinäys tajasuksi toitalla, ja kuseksette linikette terenjä ja prapäristä. Saite toituksi saitetaan terös ja

apper, i per samonigue ano to enois organoste na posor. A hulidadéamographi kezelése a meginhatartataskhen az Európai Uniciban. Es a subcialat hulida y a temelan vegy anak, cossingli nam vegen este de la cossi de este la cossi de l

o nery nanomaryzana, prazona, mace regynerere oganow o nanomiz veg o enne organizacjona. Uzotaju otrživačnosti so nederigijam iericem Eropes Savienibas privilajis majisaminečibas atihumiem. Jas esa abildigi par abrivotanos no nederigis ierices, to nadod nanoditaji saviskana veda je la liku veška nederija elektriku a neglami oraziteja partatota. Speciala nederigis ierices saviskana un otrežeja partatota. polidi tangati nederija saviskana veda je liku veška nederija elektriku a neglami un oplantejo vidi. La leguti popila i financija pri otražeja partatota sarga o nederijas ierices, polidi tangati nederija saviskana veda je veška savista sarga člektriku ne jektriku neglavljeti i liku veška nederija ierices je partatota ver nagati nederija tangati nederija savistana veda savista veška savista savista nederija savistana veda nederija partatota ver nagati nederija tangati nederija savistana veda nederija veška savista savista prese savistana un nederita partatota. Speciala nederija i partatota ver nagati nederija tangati nederija partatota je partatota je savista savista savista nederija partatota ver nederija partatota veri nagati nederija tangati nederija tangati nederija tangati partatota savista parta

naguaa meeningo eta, taau, suumense ai veeta paarutuka, mapammerukaa aamama aantasanaa aemara va veenada, suu egoodaansi oo enc. Exorposa Squargaa vantolok y privadiva namu vaku, aala lakaamos jangaas Bismetimaas Su simbolis art produko anta ja pakuate nurada, kad produktas negali bali timestas kartu su kitomis namu vako aflekomis, jas privatale ismest savo aflekaam janga atiduadami ja jalaleanaa elektomis namos perticiham punkuk, je aflekamo jangaa bu ashkiris usenaan in perdidame, bus tasagani natirakis stelikali ir uzitarinama, kad janga ya pedrida zinagaa sevelata ji agamta lauajanzi badu. Bal indema janga bu ashkiris usenaan in perdidama, bus tasagani natirakis stelikali ir uzitarinama, kad janga aflekti wezima tamating arta jangabatu, kurioe pinke peradukta,

dliletý Brezinio kunych ukor poslovovy, snaje pristo procesovat v Unii Europejskiej Utylizacja zužytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Sankal kao unierzenow na produkrala bio najkowaniu oznacza, że lego produktu nie należy wyrzucać re unyitatiga suzytego sprzetki przez usyteownicow zonowych w Uni suropejstem dostarczenie suzytego sprzetki wyteownicow zonowych w Uni suropejstem dostarczenie suzytego przek do wyraczonego parky gowodanie sużytych urządze ledkyraczymi, iektorniczymi, chorodzenie ochoni jerkyli pogła w jedy bu dodot przyszki u dopowielnich wdać Jolandyw, u przeduktorowsze zajmiego maje usowanie oddodo W kw miejscz zabugo praduku.

uz prace o opometania maca consumpti, w praceoparame zajmęcym se opraniemi oposowi na w miejsca subap produku. Desarrał ce eguptimentos pro vziadnica sa d uniča uropeja Este simbol no produko u na embologemi nidra ope o produko nito pode ser descartado jimo com o liko domietico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equ a semi descratada u un porto de calcida designado para a reciclogem de equipamento setito efectivaca. No celana parada e a reciclogem de aguantemento setito efectivaca de la varia de españa de se a reciclogem de equipamentos alterio efectivaca de la varia descratado de loma o proteger a subide das esuas no estante in come calcida de la varia delas, mente descratada e servica de limpeza pública de se bairo a o informações subie mente descrator esplanentes por arecládores, mete en contato con e sacitito ta de sua cidado, e servica de limpeza pública de se bairo a o momento da ite. Para obte

užívateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu J za rozdušte Alaho, na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho mále

os odovzda toto zariade temo symbol na produkte alebo na jeho obale znamena, že nesme pi vyhlodený s trym komunatým odpadom. Nomiesto loho male povinnos odovzda talo zanadene na Zeeno mieste, kde sa zakrepacieji neroklička elektrických a dekoncilých zariadne. Spenovaný ze na revyklácia zaliadne u včeného na odpad pomže chráni privándor zdroje a zabezpečí talý spůsto nervyklácie, korý bude chráni ľudské zdrava e živohe prostrelie. Dáble informáce o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo líme zabezpečívicie zber všiho komunáhno dodaná debo v predání, kde se traduktí kolili.

na ma anaruschen user vanna kommunanten odpada atteto y preslavit kojili. Ravnanje z djadno ogremo v gespolinjstvih razvatel jeropska walje la znak ka udelika oli embiduki izdelika pomeni, da toklaka ne mete daligati sklapa i z drugimi gaspodnjskimi odpadki. Odpadno opremo se kolizni oddati na določenem zbirnem metu za vecklinana jedodna elektrina v prave z Zverim Zirobinani m recklinarem dopadne opremo se badliganju boste pomogali okranili narove iru zagadniku, da bo dopadno opremo recklinana taka, da se varuje zdravje ljudi i nakoje. Već informaci o metiti, kjer lakko oddate odpadno opremo se obdiganju boste pomogali okranili narove iru zagadniku, da bo dopadno opremo recklinana taka, da se varuje zdravje ljudi i nakoje. Već informaci o metiti, kjer lakko oddate odpadro opremo za recklinane, lakko doble na občini, V komandhem podpila i stajoni, kjer ba dalek kupili. Kassering av forbrukningsmanterial, for hem- och privatanivatana se za teli li davini jet jetip da u da navor for at praduket kamousti ili en baktorja devriningstatom for harbenia pra e za odektornika. Creano na titana sezanda poduket ili li davinimi jetiper du ili da tevono vare generanama. Deskom skydada bode mannaka och nijela nar praduket dervina på rati sati. Kommunala myndigiteter, sophanteringstatoge jetip bulken dar varan koptes kan ge mer information om var du lamnar kasareda produket for dervining.

Svenska

Kemialliset aineet

HP antaa asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytetyistä kemiallisista aineista lain ja säädösten, kuten REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006), vaatimalla tavalla. Tässä tuotteessa käytettäviä kemiallisia aineita koskeva raportti on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/reach.

.

Tietoja säännöksistä

Tämä HP-tulostin -laite vastaa maasi/alueesi viranomaisten asettamia tuotevaatimuksia. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- <u>Säännöksien mukainen mallinumero</u>
- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- HP Deskjet D5500 Printer series declaration of conformity

Säännöksien mukainen mallinumero

Ostamasi tuote on varustettu tunnistamista varten säännösten mukaisella mallinumerolla. Tuotteen säännösten mukainen mallinumero on SNPRB-0921-04. Säännösten mukaista mallinumeroa ei tule sekoittaa tuotteen markkinointinimeen (esimerkiksi HP Deskjet D5500 Printer series) tai tuotenumeroon (esimerkiksi CH358).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기(가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

HP Deskjet D5500 Printer series declaration of conformity



Local contact for regulatory topics only: EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650

Langattomia laitteita koskevat säännökset

Tässä osassa on tietoja langattomia tuotteita koskevista seuraavista säännöksistä:

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- European Union regulatory notice
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

 \triangle

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

• R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.

(()

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Hakemisto

Α

asiakastuki takuu 40

J

järjestelmävaatimukset 59

Κ

kierrätys mustekasetit 61

L

lainsäädäntöä koskevat huomautukset langattomia laitteita koskevat säännökset 66 liitäntäkortti 5, 7

0

ohjelmiston asentaminen asentaminen uudelleen 43 poistaminen 43 ongelmat tulostaminen 44 virhesanomat 48

Ρ

paperi suositeltavat tyypit 27 puhelintuen ajanjakso 39 puhelintuki 39

Т

takuu 40 tekniset tiedot järjestelmävaatimukset 59 käyttöympäristön tietoja 59 tietoja säännöksistä säännöksien mukainen mallinumero 63 tietosuoja verkko, WEP-avain 8 tuen ajanjakson jälkeen 40 tukiprosessi 39 tulostaminen vianmääritys 44 yksi mustekasetti 33 tulostin löytyi -näyttö, Windows 8

V

varamustetila 33 verkko liitäntäkortti 5, 7 vianmääritys asennus 40 tulostaminen 44 virhesanomat 48

Υ

yhteysongelmat HP All-in-One -tuote ei käynnisty 41 ympäristö käyttöympäristön tietoja 59 Ympäristönsuojeluohjelm a 60
