# システム保守ユーティリティの利用方法

ここでは、designjet 5000 シリーズのシステムソフトウェア(ファームウェア)をバー ジョンアップするためのシステム保守ユーティリティの利用方法について説明します。 システム保守ユーティリティは、Windows 環境および Macintosh 環境に対応しており、 CD-ROM または Web より圧縮ファイルの形態で提供されます。

- 1. Windows 環境でのシステム保守ユーティリティの利用方法
  - 1-1 システム保守ユーティリティの起動
  - 1-2 システムソフトウェアのアップグレード
  - 1-3 システムソフトウェアのダウングレード
- 2. Macintosh 環境でのシステム保守ユーティリティの利用方法
  - 2-1 システム保守ユーティリティの起動
  - 2-2 システムソフトウェアのアップグレード
  - 2-3 システムソフトウェアのダウングレード

1. Windows環境でのシステム保守ユーティリティの利用方法

#### <u>はじめに</u>

システム保守ユーティリティは、CD - ROM または弊社 Web より自己解凍形式のファイルで 提供されています。作業を始める前にこのソフトウェアを入手し、PC にインストールしてお いてください。

ここでは、システムソフトウェア(ファームウェア)の変更を TCP/IP のネットワーク経由で 行う場合について説明します。

あらかじめ、ネットワーク接続に必要な設定(TCP/IPアドレス等)を行っておいてください。

#### 1-1 システム保守ユーティリティの起動

- Windowsのタスクバーより、
  [スタート] [プログラム] [HP DesignJet]
  [HP DesignJet System Maintenance]を選択します。
- 2) 右のメッセージが表示されますので、
  「使用しているプリンタが最新のシステム…」を 選択し、[次へ]をクリックします。
- システム保守ユーティリティは、自動的に Windows ドライバが登録されている designjet プ リンタを検索します。



ギャンセル

## 1-2 システムソフトウェアのアップグレード



いでください。

ダウンロードが正常に終了すると、右のメッセージが表示されます。
 また、プリンタは自動的に再起動されます。
 ユーティリティを終了します。



- 1-3 システムソフトウェアのダウングレード
- 2種類のシステム保守ユーティリティをインストールします。
  はじめにダウングレードしたいバージョンのユーティリティを、次に最新バージョンのユーティリティを上書きインストールします。

シフテル保守

- インストールを終了したら、システム保守ユー ティリティを起動します。
   その後、対象となるプリンタを1-2で説明した手順の何れかで検出させます。
   右のメッセージが表示された場合は「キャンセル」
   をクリックしてください。
- 3) 対象となるプリンタをリストよりクリックして反転させます。
  その後、[システム] [ダウングレード]を選択します。
- 右のリストが表示されますので、1)でインストー ルしたバージョンを選択して、[OK]をクリック します。

これより新しいバージョンが公開されているかどうかを、hp designjet オンラインのWebサイトか ら確認することができます。			
このコンピュータからインターネットにアクセスできる場合は じたへ] を押してください。 アクセスできない場合は [ヘルプ] を参照してください。			
<u> </u>			
🗡 Design Jet System Maintenance			
ファイル(E) 表示(V) メディア(M) システム(S) ヘルプ(H)			
アップグレード(U)			
<u>名前</u> ダウングレード( <u>D</u> )			
✓ HP Design Jet 5000PS3 42 緊急(E)			

プリンタのダウングレード	×
A01.02 A01.03 A01.04 A01.09 A01.10 A01.11	<b>•</b>
「ふかわっ バージョンを選択して [次へ] をクリ セル] をクリックすると中止します。	
次へ	キャンセル

5) 右の確認メッセージが表示されますので、[次へ] をクリックします。



 システムソフトウェアのダウンロード中は右の メッセージが表示されます。
 ダウンロード中は絶対にプリンタの電源を切らな いでください。



ダウンロードが正常に終了すると、右のメッセージが表示されます。
 また、プリンタは自動的に再起動されます。
 ユーティリティを終了します。



2. Macintosh環境でのシステム保守ユーティリティの利用方法

#### <u>はじめに</u>

システム保守ユーティリティは、CD - ROM または弊社 Web より自己解凍ファイルの形式で 提供されています。作業を始める前にこのソフトウェアを入手し、Macintosh にインストール しておいてください。

ここでは、システムソフトウェア(ファームウェア)の変更を EtherTalk のネットワーク経由で 行う手順について説明します。

あらかじめ、ネットワーク接続に必要な設定を行っておいてください。

#### 2-1 システム保守ユーティリティの起動

 システム保守ユーティリティが解凍されたフォル ダを開き、「Upgrade DesignJet (J)」をダブルク リックします。

	🔰 DJ5000PS	2	
	6項目、3.70GB空	ž	
firmware.ini	FullA0204PS.fmw	Japanese.txt	
README_DJ5000.htm	startup	Upgrade DesignJet (J)	
			4
			111

2) ユーティリティは自動的にデスクトッププリンタ を検索します。

ブリンタを	検索しています 📃 🗄	
コンピュータで設定された対	1応プリンタを検索しています。こ	
の作業には数分が	)かることがあります。	
ブリンタの数:	3	
分析中のブリンタ:	DesignJet 5000PS1	
<u> キャンセル</u>		

## 2-2 <u>システムソフトウェアのアップグレード</u>

 システム保守ユーティリティは起動後、自動的に アップグレードの対象となるdesignjetプリンタを デスクトッププリンタの中から検索します。 アップグレード対象のプリンタが見つかると右の メッセージが表示されます。作業を続ける場合は、 [次へ]をクリックします。

検出されたプリンタのリストについて

を伝えるマークが表示されています。 はアップグレード可能

ことを意味します。



システム保守



右図は Windows の例ですが、Macintosh の場合も 表示されるマークは同じです。

リストの名前の前にはアップグレード ステータス

は最新のファームウェアが搭載されている



 システムソフトウェアのダウンロード中は右の メッセージが表示されます。
 ダウンロード中は絶対にプリンタの電源を切らな いでください。



ダウンロードが正常に終了すると、右のメッセージが表示されます。
 また、プリンタは自動的に再起動されます。
 ユーティリティを終了します。

🤌 成功しました。
✔ アップグレードは正常に完了しました。
MUS D

### 2-3 システムソフトウェアのダウングレード

- 2種類のシステム保守ユーティリティを用意しま す。ダウングレードしたいバージョンのユーティ リティフォルダ内の拡張子が「.fmw」であるファ イルを最新バージョンのユーティリティフォルダ にコピーまたは移動します。
- <sup>2)</sup> 「Upgrade DesignJet (J)」をダブルクリックします。
  ユーティリティが起動して、対象となるプリンタ を検索します。
- 3) 右のメッセージが表示される場合がありますが、
  [キャンセル]をクリックして閉じます。
- 検出されたプリンタのリストが表示されますので、 ダウングレードしたいプリンタをクリックして、 反転させます。
   検出されない場合は、2-2ので説明した手順で検出 されます。
- 5) メニューより、[システム] [ダウングレード] <sup>3</sup> ファイル 留 メディア システム ヘルブ を選択します。 7ップグレード
- ダウンロードするシステムソフトウェアのバージョ ンをクリックして反転させ、[次へ]をクリックし ます。



ダウンロードが正常に終了すると、右のメッセージが表示されます。
 また、プリンタは自動的に再起動されます。
 ユーティリティを終了します。



閉じる

