

دليل مستخدم كاميرا الويب HP Elite بتقنية ضبط المستخدم كاميرا البؤرة تلقائيًا

v4.2.AR Part number: 5992-2507 حقوق الطبع والنشر © لعام 2007 – 2009 لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P. تخضع كافة المعلومات المذكورة بهذا المستند للتغيير دون إشعار.

تقتصر الضمانات الممنوحة لمنتجات HP وخدماتها على ما هو مذكور في بيانات الضمان الصريح التي يتم إرفاقها بتلك المنتجات والخدمات. ولا يجوز تفسير أي من محقويات هذا المستند على أنه ضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسئوليتها عن أي حذف أو أي أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

تسجيل المنتج

يتم التسجيل بسرعة وسهولة نامة ويوفر لك المزايا التالية: تحديثات عبر البريد الإلكتروني تحتوي على إشعارات حول التحسينات التي تم إجراؤها على المنتجات وأحدث تنبيهات الدعم وتحديثات برامج التشغيل الخاصة بالمنتج (المنتجات) التي بحوزتك.

وللحصول على المساعدة بشكل أسرع، تأكد من تسجيل المنتج الذي ابتعته حديثًا على موقع الويب https://register.hp.com

جدول المحتويات

1	مرحبًا
1	نظرة عامة
3	استخدام كاميرا الويب من HP التي بحوزتك
3	تسجيل مقطع فيديو
4	بدء محادثة فيديو
5	استخدام كاميرا الويب الخاصة بك كشاشة مراقبة
6	تحرير مقطع فيديو
6	تحرير مقطع فيديو في ArcSoft WebCam Companion
6	تحرير مقطّع فيديو في ArcSoft VideoImpression
7	التقاط صورة
8	تحرير صورة
9	ضبط الإعدادات
9	ضبط السطوع والتباين
10	إنشاء وضع شخصي
11	ضبط إعدادات الالتقاط.
11	ضبط خصائص الصورة
12	ضبط إعدادات الكاميرا
13	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مرحبا

تهانينا على شرائك كاميرا الويب HP Elite بتقنية ضبط البؤرة تلقائيًا.

يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام كاميرا الويب الجديدة الخاصة بك لتسجيل مقاطع الفيديو وبدء محادثات الفيديو واستخدام كاميرا الويب لديك ككاميرا مراقبة أمنية والتقاط الصور وضبط إعدادات كاميرا الويب.

نظرة عامة



- زر تسجيل فيديو
- 2 الزر محادثة فورية من HP
 - **3** زر لقطة
 - **4** ميکروفون مدمج
 - **5** موصل USB
 - 6 مشبك قابل للضبط
- 7 غالق لضمان الخصوصية
- 8 عدسة لضبط البؤرة تلقائيًا

استخدام كاميرا الويب من HP التي بحوزتك

تسجيل مقطع فيديو

- I اضغط على زر Record Video (تسجيل فيديو) I الموجود على كاميرا الويب الخاصة بك لفتح ArcSoft WebCam Companion[™]
- 2 اضغط على زر Record Video (تسجيل فيديو) الم أو انقر فوق Capture (التقاط) لبدء تسجيل مقطع الفيديو.
- Stop Recording (تسجيل فيديو) المرة أخرى أو انقر فوق Stop Recording (تسجيل فيديو) المرة أخرى أو انقر فوق Stop Recording (إيقاف التسجيل) لإيقاف تسجيل مقطع الفيديو.
 - **4** حدد أحد الأزرار التالية:
- Send by email (إرسال بالبريد الإلكتروني): لتمكينك من إرسال مقطع الفيديو كمرفق برسالة بريد إلكتروني.
 - Save to disk (حفظ إلى القرص): لتمكينك من حفظ مقطع الفيديو على الكمبيوتر لديك.

ArcSoft VideoImpression (طبع الفيديو): لفتح مقطع الفيديو لتحريره في [®]ArcSoft VideoImpression.

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام برنامج ArcSoft WebCam Companion، انقر فوق القائمة **Help (تعليمات)**.



بدء محادثة فيديو

يمكنك إضافة مقاطع فيديو مباشرة لأشهر تطبيقات المحادثة الفورية (IM) (يلزم الاتصال بمزود خدمة الإنترنت (ISP)) وهي تطبيقات:

- AOL[®] Instant Messenger[™] (AIM[®])
 - Windows Live[™] Messenger
 - Yahoo![®] Messenger
 - Skype[®]
- اضغط على الزر HP Instant Chat (محادثة فورية من HP) الموجود على كاميرا الويب.
- 2 حدد تطبيق المحادثة الفورية (IM) الذي تريد استخدامه.
- 3 في حالة مطالبتك بهذا، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت تطبيق المحادثة الفورية وإعداده.
 - 4 انبع خطوات محادثة الفيديو الواردة بمراجع تطبيق المحادثة الفورية.

ملاحظة: لا تظهر خيارات HP Instant Chat Button Setup (إعداد الزر محادثة فورية من HP) إلا أثناء الإعداد الأولي. عند الضغط على الزر HP Instant Chat (محادثة فورية من HP) في المرة التالية، يتم فتح تطبيق المراسلة الفورية المحدد تلقائبًا.

لتحديد تطبيق M مختلف بعد إتمام الإعداد الأولي، افتح القائمة Start (ابدأ) وانقر فوق All Programs (كلفة البرامج) > ArcSoft HP Instant Chat Button Setup < Magic-i 3 (إعداد زر المحادثة الفورية HP).

والأن أصبحت مستعدًا لتحسين محادثات الفيديو بفضل المؤثرات الخاصة وإرسال مقاطع الفيديو من محرك الأقراص الصلبة الخاص بجهاز الكمبيوتر لديك. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام برنامج ArcSoft Magic-iTM3، انقر فوق الرمز **? Help (تعليمات**؟) الموجود في أعلى الزاوية اليسرى لإطار برنامج Magic-i 3.





استخدام كاميرا الويب الخاصة بك كشاشة مراقبة

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج WebCam Companion الموجود على سطح مكتب نظام التشغيل ®Windows.
 - 2 انقر فوق Monitor (شاشة مراقبة) 🍒.
 - 3 انقر فوق Start Monitor (بدء تشغيل الشاشة) لبدء المراقبة.
- 4 انقر فوق Stop Monitor (ايقاف تشغيل الشاشة) لإنهاء المراقبة وحفظ مقطع الفيديو إلى الكمبيوتر لديك.

إذا أردت إرسال لقطة فيديو بالبريد الإلكتروني أو تحميل مقطع فيديو إلى موقع FTP الخاص بك أو تغيير موقع مجلد الوسائط لديك، فإن برنامج ArcSoft WebCam Companion يمكنه تنفيذ كل ذلك وأكثر. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام برنامج ArcSoft WebCam Companion، انقر فوق القائمة **Help (تعليمات**).



تحرير مقطع فيديو

يمكنك تحرير مقاطع الفيديو لديك في برنامج ArcSoft WebCam Companion أو في برنامج ArcSoft VebCam Companion أو في برنامج ArcSoft WebCam Companion، للوصول إلى وظائف التحرير الأساسية، استخدم برنامج ArcSoft WebCam Companion، ولوظائف التحرير المتقدمة استخدم برنامج ArcSoft VideoImpression.

تحرير مقطع فيديو في ArcSoft WebCam Companion

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج WebCam Companion الموجود على سطح مكتب نظام التشغيل Windows.

 - 3 حدد مقطع الفيديو الذي ترغب في تحريره ثم انقر فوق Edit Video (تحرير مقطع الفيديو).

للتعرف على وظائف التحرير الخاصة، انقر فوق القائمة Help (تعليمات).



تحرير مقطع فيديو في ArcSoft VideoImpression

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج ArcSoft VideoImpression في الموجود على سطح المكتب بنظام التشغيل Windows.
 - 2 انقر فوق Open an Existing Project (فتح مشروع موجود).
 - 3 حدد مقطع الفيديو الذي ترغب في تحريره.

للتعرف على كيفية استخدام برنامج ArcSoft VideoImpression، انقر فوق القائمة Help (تعليمات).

التقاط صورة

- I اضغط على الزر Snapshot (لقطة) الموجود على كاميرا الويب الخاصة بك لفتح ArcSoft WebCam
 - 2 اضعط على الزر Snapshot (لقطة) 2 مرة أخرى أو انقر فوق Capture (التقاط) لالتقاط الصورة.

لمعرفة المزيد حول التقاط الصور باستخدام برنامج ArcSoft WebCam Companion، انقر فوق القائمة Help (تعليمات).



تحرير صورة

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج HP Photosmart Essential آلموجود على سطح مكتب نظام التشغيل Windows.
 - 2 انقر فوق View Library (عرض المكتبة).
 - 3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الصورة المطلوب تحريرها، ثم حدد Edit (تحرير) من القائمة المنبثقة.
- 4 حدد أحد خيارات التحرير من القائمة Photo Fix (إصلاح الصورة الفوتو غرافية) على الجانب الأيسر من الشاشة.

لمعرفة المزيد حول كيفية تحرير الصور وطباعتها ومشاركتها باستخدام برنامج HP Photosmart Essential، انقر فوق الرمز **? Help (تعليمات؟)** الموجود أعلى الزاوية اليسري لإطار برنامج Photosmart Essential.



ضبط الإعدادات

Generic Settings

Auto Enhance

Enhance

يوضح لك هذا الفصل كيفية ضبط الإعدادات في برنامج ArcSoft Magici 3 وArcSoft WebCam Companion.

×

ضبط السطوع والتباين

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Magic-i 3 على سطح مكتب نظام التشغيل Windows.
 - 2 انقر فوق الرمز Generic Settings [إعدادات عامة]
 - Auto Enhance أزل علامة الاختيار من المربع (تحسين تلقاني).
 - 4 اسحب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات التالية:
 - 🗱 السطو ع
 - 🜒 التباين
 - 5 انقر فوق OK (موافق).

So So Default OK Cancel

ملاحظة: لاستعادة كافة إعدادات المصنع، انقر فوق Default (افتراضي).

إنشاء وضع شخصي

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Magic-i 3 على سطح مكتب نظام التشغيل Windows.
- الأوضاع) Profiles (إذا لم تظهر علامة التبويب هذه، فانقر فوق علامة التبويب (إذا لم تظهر علامة التبويب فوق علامة التبويب (توسيع) _____ لتوسيع الشاشة.)
 - 3 اسحب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات التالية:
 - 🗱 السطوع
 - 🜒 التباين
 - 🍸 جاما
 - 🧭 التشبع
 - 🔬 الوضوح
 - 4 انقر فوق Save Profile (حفظ الوضع).
 - 5 أدخل اسمًا للوضع.
 - 6 انقر فوق OK (موافق).

ملاحظة:

- لاستعادة إعدادات المصنع، انقر فوق (افتراضي).
- التطبيق وضع تم حفظه سابقًا، حدد اسم الوضع من القائمة (الوضع الحالي).
- Lecie وضع ما، حدد اسم هذا الوضع من القائمة Current Profile (الوضع الحالي)، ثم انقر فوق الرمز Delete (حذف))]].

Lyn	
	ОК Сапс
Current Profile	
Mike	▼) 🛅
**	[1
•	
~	
r —	0 1
0	(1
Δ	[1

ضبط إعدادات الالتقاط

I انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج WebCam

Companion الموجود على سطح مكتب نظام التشغيل Windows.

- 2 انقر فوق الرمز Settings (إعدادات) 6.
 - 3 قم بضبط أي من الإعدادات التالية:
- Image Format (تنسيق الصورة) لضبط تنسيق الملف الافتراضي لعمليات النقاط الصور الثابتة.
- الصورة) المعادة الصورة) لضبط (جودة الصورة) لضبط الدقة الافتر اضبة لعمليات التقاط الصور الثابتة.
- Video Format (تنسيق مقطع الفيديو)
 لضبط تنسيق الملف الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تقوم بتسجير
- Video Quality (جودة مقطع الفيديو) لضبط الدقة الافتر اضية لمقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها.
 - Number of photos in burst (عدد الصور في الدفعة) لضبط عدد الصور الملتقطة في وضع الدفعة.
 - With Audio (مع صوت) لتشغيل ميكروفون كاميرا الويب أو إيقاف تشغيله.
 - 4 انقر فوق OK (موافق).

ملاحظة: لاستعادة كافة إعدادات المصنع، انقر فوق Refresh device (تحديث الجهاز).

ضبط خصائص الصورة

- القم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز WebCam

Companion يك الموجود على سطح مكتب نظام التشغيل Windows انقر فوق الرمز WebCam (عدادات كاميرا الويب) في .

- Magic-i 3 انقر نقراً مزدوجًا فوق الرمز Magic-i 3 الموجود على سطح مكتب نظام التشغيل Windows ثم انقر فوق الرمز Settings (إعدادات) 3
- Proc) Video Proc Amp انقر فوق علامة التبويب Amp الفيديو).
 - 3 اسحب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات الفردية.
 - 4 انقر فوق OK (موافق).

ملاحظة: لاستعادة إعدادات المصنع، انقر فوق Default (افتراضي).

Adeo Quality (Fine)

Capture Setting

Properties

Video Proc Amp Camera Control

Brightness

Contrast

aturation hargness

(hite Ealance

Baddight Comp

CoterDrukte ["

lage forma

17

300)

6500

160

Envertine Frequency 60 Hz + (Ant Ficker)

Cancel

Default

OK

ضبط إعدادات الكاميرا

- اقم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
- انقر نقراً مزدوجًا فوق الرمز WebCam Companion مكتب نظام التشغيل Windows، ثم انقر فوق الرمز Webcam Settings (إعدادات كاميرا الويب) ني.
 - انقر نقراً مزدوجًا فوق الرمز Magic-i 3 الموجود على سطح مكتب نظام التشغيل Windows، ثم انقر فوق الرمز Settings (إعدادات) 34.

internets	Scator)		-
Wees Proc Amp Camera (Boas - Doposure - Sensor - Campensation (Campensation (C		- [1350	4 L B B L L L L
_	ОК	Cancel	ành

- 2 انقر فوق علامة التبويب Camera Control (عنصر التحكم بالكاميرا).
- لضبط الإعداد يدويًا، قم بإزالة العلامة من مربع الاختيار المجاور للعنصر الذي ترغب في تغييره، ثم اسحب شريط التمرير الخاص بهذا العنصر لضبط الإعداد.
- 4 (نظام التشغيل [®]Windows Vista فقط) لضبط السطوع يدويًا للصور على الشاشة، قم بإزالة العلامة من مربع الاختيار Low Light Compensation (تعويض إضاءة منخفض).
 - 5 انقر فوق OK (موافق).

ملاحظة: لاستعادة إعدادات المصنع، انقر فوق Default (افتراضي).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	المشكلة
تأكد من إز الة الغلاف الواقي من عدسة كاميرا الويب. قم بإيقاف تشغيل ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا واستخدم إعدادات البرنامج لضبط البؤرة يدويًا. انظر ضبط إعدادات كاميرا الويب وضبط إعدادات الكاميرا لمزيد من التفاصيل.	الصورة غير واضحة
افتح تطبيق المراسلة الفورية واستخدم إعدادات التفضيل لتحديد جهاز فيديو مختلف. انظر المراجع المرفقة مع تطبيق المراسلة الفورية الخاص بك لمزيد من التفاصيل.	لا أريد استخدام برنامج Magic-i 3 مع تطبيق المراسلة الفورية
أعد فتح برنامج Magic-i 3 من خلال النقر المزدوج فوق رمز Magic-i 3 محلى سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر، أو حدد جهاز فيديو مختلفًا في تطبيق المراسلة الفورية المستخدم. اطلع على مراجع تطبيق المراسلة الفورية الخاص بك لمزيد من التفاصيل.	قمت بإغلاق برنامج Magic-i 3 أثناء إجراء إحدى المحادثات، وقد انقطع الاتصال الآن بين كاميرا الويب وتطبيق المراسلة الفورية الخاص بي
 قم بتنفیذ أحد الإجراءات التالیة: انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز WebCam Companion الموجود على سطح مكتب نظام التشغیل WebCam Settings (بعدادات كلمیرا الویب) . التشغیل windows، ثم انقر فوق الرمز Magic-i 3 الموجود على سطح مكتب نظام التشغیل انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Settings (بعدادات) . انقر فوق علامة التبویب Settings (بعدادات) . انقر فوق علامة التبویب الاختیار من مربع الاختیار Settings (البورة). ازل علامة الاختیار من مربع الاختیار Settings (البورة). اسحب شریط التمریر Bocca (البورة) اضبط البورة یدویًا. 	أريد إيقاف تشغيل ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا
5 انقر فوق OK (موافق) أو Apply (تطبيق).	

المشكلة	الحل
يتم إغلاق برنامج Magic-i 3 عند الضغط على الزر	يمكن استخدام كاميرا الويب هذه بواسطة تطبيق واحد فقط في المرة الواحدة. إذا اختفى دفق الفيديو من تطبيق المراسلة الفورية المستخدم، فقم بإغلاق التطبيق ثم اضغط على الزر HP Instant Chat
Snapshot (لعطة)	(محادثة فورية من HP) ((المراسلة الفورية. علم من برنامج Magic-i 3 وتطبيق المراسلة الفورية.
بتم إغلاق برنامج ArcSoft WebCam	يمكن استخدام كاميرا الويب هذه بواسطة تطبيق واحد فقط في المرة الواحدة. لإعادة فتح برنامج
Companion عند الضغط على الزر HP Instant Chat (محادثة فورية من HP)	ArcSoft WebCam Companion، اضغط على الزر Snapshot (لقطة) 🕰.
أزرار كاميرا الويب لا تعمل كما ينبغي	ابحث عن الرمز Button Manager (مدير الأزرار) أن عن الرمز Button Manager (إدارة زر)، فافتح My (المناط في Button Manager (إدارة زر)، فافتح My (المنط في Computer (الكمبيوتر) (بالنسبة Computer) أو Computer (الكمبيوتر) (بالنسبة لنظامي التشغيل Windows Vista وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف Button Manager وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف Button Manager وانقر تقرًا مزدوجًا فوق الملف والملف والمنوبي Button Manager وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف والملف Button Manager والملف والملف والملف والملف والملف والملف والملف والملف Button Manager وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف والملف والملف والملف Button Manager وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف والملف وال
سمع صدى صوت أو تشوشًا في مكبر ات الصوت	في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP (طريقة العرض التقليدية):
	1 انقر فوق Start (ابدأ) > Control Panel (لوحة التحكم) > Sounds and Audio (الأصوات وأجهزة الصوت)
	2 انقر فوق علامة التبويب Audio (المحوت).
	3 أسفل Sound playback (تشغيل الصوت)، انقر فوق Volume (مستوى الصوت) واسحب شريط التمرير Master Volume (مستوى الصوت الرئيسي) لضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
	4 أسفل Sound recording (تسجيل الصوت)، انقر فوق Volume (مستوى الصوت) واسحب شريط التمرير Microphone (الميكروفون) لضبط مستوى صوت الميكروفون.
	على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows Vista (طريقة العرض الكلاسيكية) أو نظام التشغيل Windows 7 (طريقة عرض رموز كبيرة أو رموز صغيرة):
	افتح القائمة Start (ابدأ) ثم انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم) > Sound (الصحة) (الصوت).
	2 انقر فوق علامة التبويب Playback (تشغيل).
	3 حدد مكبر الصوت المستخدم ثم انقر فوق Properties (خصائص).
	4 انقر فوق علامة التبويب Levels (المستويات) واسحب أشرطة التمرير لضبط مستوى الإخراج.
	5 انقر فوق علامة التبويب Recording (تسجيل).
	6 حدد الميكروفون المستخدم ثم انقر فوق Properties (خصائص).
	7 انقر فوق علامة التبويب Levels (المستويات) واسحب أشرطة التمرير لضبط مستوى الإدخال.
لا توجد مزامنة بين صوت كاميرا الويب وفيديو كاميرا الويب	من شاشة Video Capture (التقاط الفيديو)، حدد قائمة Resolution (الدقة) واضبط دقة الفيديو إلى 640 × 480 لمزامنة الفيديو والصوت. بعد مزامنة الصوت والفيديو، حاول زيادة الدقة إلى المستوى التالي. في حالة تكرار المشكلة، أعد الضبط على إعداد الدقة السابق.

المشكلة	الحل
لقد قمت بفصل كاميرا الويب ولا تعمل عندما قمت بتوصيلها مرة أخرى	تحتاج إلى إعادة تأسيس الاتصال مع تطبيق كاميرا الويب. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية: في Magic-i 3، انقر فوق Refresh (تحديث) . في ArcSoft WebCam Companion، انقر فوق Connect (اتصال) . إذا استمرت المشكلة ورفضت الكاميرا العمل، أغلق تطبيق كاميرا الويب وتأكد من اتصال الكاميرا بالكمبيوتر لديك، ثم أعد فتح تطبيق كاميرا الويب.
استجابة كاميرا الويب بطيئة والصور بها حركة غير عادية	لا يدعم منفذ USB في جهاز الكمبيوتر لديك إعداد الدقة الحالي. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية: قم بتوصيل الكاميرا الخاصة بك بمنفذ USB 2.0، حتى يتسنى لك متابعة استخدام إعداد الدقة الحالي الخاص بك. من شاشة Video Capture (التقاط الفيديو)، حدد قائمة Resolution (الدقة) واضبط دقة الفيديو إلى 480 × 480.

أما زلت بحاجة للمساعدة؟ الرجاء الرجوع إلى الضمان المرافق لكاميرا الويب التي ابتعتها لمعرفة أرقام هواتف الدعم والمعلومات المتوفرة عبر موقع الويب.