

MANUAL DE INSTRUÇÕES DA WEBCAM COM AUTOFOCUS ELITE DA HP

v4.2.PT Part number: 5992-2507 © Copyright 2007–2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações expressas que os acompanham. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões no conteúdo do presente documento.

Registo do Produto

O registo é rápido, fácil e oferece: actualizações por correio electrónico com notificações sobre melhorias de produtos, os alertas de suporte mais recentes e actualizações de controladores especiais para o(s) produto(s) que possui.

Para obter ajuda mais rapidamente, registe o seu produto adquirido recentemente em https://register.hp.com

Índice

Bem-vindo	1
Visão Geral	1
Utilizar a Sua Webcam da HP	3
Gravar um Vídeo	3
Iniciar uma Conversação por Vídeo	4
Utilizar A Webcam como Monitor de Vídeo	5
Editar um Vídeo	6
Editar um Vídeo no ArcSoft WebCam Companion	6
Editar um Vídeo no ArcSoft VideoImpression	6
Tirar uma Fotografia	7
Editar uma Fotografia	8
Regular Definições	9
Regular Brilho e Contraste	9
Criar um Perfil Pessoal	10
Regular as Definições de Captura	11
Regular as Propriedades da Imagem	11
Regular Definições da Câmara	12
Resolução de Problemas	13

Bem-vindo

Parabéns pela aquisição da Webcam com Autofocus Elite da HP.

Este manual explica-lhe como utilizar a sua nova webcam para gravar vídeo, iniciar conversas por vídeo, utilizar a webcam como câmara de segurança, tirar fotografias e ajustar as definições da webcam.

Visão Geral



- 1 Botão Guardar Vídeo
- 2 HP Instant Chat Button
- 3 Botão Tirar Fotografia
- 4 Microfone incorporado
- 5 Ficha USB
- 6 Mola ajustável
- 7 Protecção para privacidade
- 8 Lente com focagem automática

Utilizar a Sua Webcam da HP

Gravar um Vídeo

- Prima o botão Gravar Vídeo Sena sua webcam para abrir o ArcSoft WebCam Companion™.
- 2 Prima o botão **Gravar Vídeo** a ou clique em **Captura** para iniciar a gravação do vídeo.
- 3 Prima o botão Gravar Vídeo 📽 ou clique em Parar Gravação para interromper a gravação do vídeo.
- 4 Seleccione um dos seguintes botões:
 - **Enviar por e-mail:** Permite enviar o vídeo como anexo de um e-mail.
 - Guardar para o Disco: Permite guardar o vídeo no computador.
 - Video Impression: Abre o vídeo para edição no ArcSoft VideoImpression[®].

Para aprender mais acerca do ArcSoft WebCam Companion, clique no menu Ajuda.



Iniciar uma Conversação por Vídeo

Pode adicionar vídeos ao vivo às aplicações de mensagens instantâneas (IM) mais populares (ligação ISP necessária):

- AOL[®] Instant Messenger[™] (AIM[®])
- Windows Live[™] Messenger
- Yahoo![®] Messenger
- Skype[®]
- Prima o botão HP Instant Chat (Conversação Instantânea HP) ^(C)

na sua webcam.

- 2 Seleccione a aplicação de mensagens instantâneas (IM) que deseja utilizar.
- Se solicitado, siga as instruções no ecrã para instalar e configurar a aplicação de IM.
- 4 Siga os passos para conversação por vídeo na documentação da aplicação de IM.

NOTA: As opções do HP Instant Chat Button Setup (Configuração do Botão de Conversação Instantânea HP) só aparecem durante a configuração inicial. A próxima vez que premir o botão HP Instant Chat (Conversação Instantânea HP), a aplicação de IM seleccionada irá abrir automaticamente.

Para seleccionar uma aplicação de IM diferente após ter concluído a configuração inicial, abra o menu Iniciar e clique em Todos os programas > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup.





Está agora preparado para aperfeiçoar as suas conversações por vídeo com efeitos especiais e para transmitir vídeos a partir do disco rígido do seu PC. Para aprender mais acerca do ArcSoft Magic-i™ 3, clique no ícone **Ajuda ?** no canto superior direito da janela Magic-i 3.

Utilizar A Webcam como Monitor de Vídeo

- Faça duplo clique no ícone WebCam Companion 2 no ambiente de trabalho do Windows[®].
- 2 Clique em Monitor 🍒
- 3 Clique em Iniciar Monitor para iniciar a monitorização.
- 4 Clique em **Parar Monitor** para terminar a monitorização e guardar o vídeo no computador.

Se pretender enviar uma captura de vídeo por e-mail, transferir o vídeo para o seu site FTP ou alterar a localização da pasta multimédia, o ArcSoft WebCam Companion pode fazer isso tudo e muito mais. Para aprender mais acerca do ArcSoft WebCam Companion, clique no menu **Ajuda**.



Editar um Vídeo

Pode editar os seus vídeos no ArcSoft WebCam Companion ou no ArcSoft VideoImpression. Para funções básicas de edição, utilize o ArcSoft WebCam Companion, para funções avançadas de edição utilize o ArcSoft VideoImpression.

Editar um Vídeo no ArcSoft WebCam Companion

- Faça duplo clique no ícone WebCam Companion 2 no ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Editar 🔝
- **3** Seleccione o vídeo que pretende editar e, em seguida, clique em **Editar Vídeo**. Para aprender mais sobre funções de edição específicas, clique no menu **Ajuda**.



Editar um Vídeo no ArcSoft VideoImpression

- Clique duas vezes no ícone ArcSoft VideoImpression 20 no ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Abrir um Projecto Existente.
- **3** Seleccione o vídeo que pretende editar.

Para aprender mais acerca da utilização do ArcSoft VideoImpression, clique no menu **Ajuda**.

Tirar uma Fotografia

- Prima o botão Snapshot Prima o krcSoft WebCam Companion.
- 2 Prima o botão **Tirar Fotografia** 2 ou clique em **Capturar** para tirar a fotografia.

Para aprender mais acerca do ArcSoft WebCam Companion, clique no menu Ajuda.



Editar uma Fotografia

- Clique duas vezes no ícone HP Photosmart Essential in ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Exibir biblioteca.
- 3 Clique com o botão direito do rato na fotografia que deseja editar e seleccione Editar no menu de contexto.
- 4 Seleccione uma opção de edição no menu Corrigir Foto no lado esquerdo do ecrã.

Para aprender mais acerca de edição, impressão e partilha de fotografias com o HP Photosmart Essential, clique no ícone **Ajuda ?** no canto superior direito da janela do Photosmart Essential.



Regular Definições

Este capítulo explica-lhe como regular as definições no ArcSoft Magic-i 3 e ArcSoft WebCam Companion.

Regular Brilho e Contraste

1 Clique duas vezes no ícone

Magic-i 3 Pro ambiente de trabalho do Windows.

- 2 Clique no ícone Definições Gerais 🔬.
- Retire o sinal de visto da caixa de verificação Aprimoramento automático.
- **4** Arraste as barras de deslocamento para regular estas definições.
 - 💥 Brilho
 - Contraste
- 5 Clique em OK.

NOTA: Para recuperar todas as predefinições, clique em **Predefinição**.

Configurações ge	néricas ×
Aperfeiçoar	
Aprimorament	o automático
\	(50
•	(50
	Predefinido
	OK Cancelar

Criar um Perfil Pessoal

- 1 Clique duas vezes no ícone **Magic-i 3 Magic no ambiente de trabalho do Windows**.
- 2 Clique no separador **Perfis** (2). (Se este separador não estiver visível, clique no separador **Expandir** para expandir o ecrã.)
- Arraste as barras de deslocamento para regular estas definições.
 - 💥 Brilho
 - Contraste
 - 🍸 Gama
 - 🧑 Saturação
 - \Lambda Nitidez
- 4 Clique em Guardar Perfil.
- 5 Introduza um nome para o perfil.
- 6 Clique em OK.

Maria	
	OK Cance
20 (20 - 10) (2)	
Perfil atual Jane	• 1
940	
S	
•	16
γ	170
0	5
Δ	
	Salvar perfil Predefinid

NOTA:

- Para recuperar as definições de origem, clique em Predefinição.
- Para aplicar um perfil previamente guardado, seleccione o nome do perfil a partir da lista do Perfil Actual.
- Para eliminar um perfil, seleccione o nome do perfil a partir da lista do Perfil
 Actual e, em seguida, clique no ícone Eliminar m.

Regular as Definições de Captura

- Faça duplo clique no ícone WebCam
 Companion on ambiente de trabalho do Windows.
- 2 Clique no ícone **Definições** 🚳.
- 3 Regular qualquer uma destas definições:
 - Formato de Imagem define o formato de ficheiro predefinido para captura de imagens fixas.
 - Qualidade de Imagem define a resolução predefinida para captura de imagens fixas.

Formato de imagem		Qualidade de imagem (Fina)
JPG		·
Formato de vídeo		Qualidade de vídeo (Fina)
WMV	-	·i
Dispositivo de vídeo		
Saturn USB2.0 Camera	-	Atualizar dispositivo
Número de fotos de disparo 5		
Número de fotos de disparo 5 Com áudio		
Número de fotos de disparo 5 Com áudio Dispositivo de áudio		Pino de entrada de áudio
Número de fotos de disparo 5 Com áudio Dispositivo de áudio Grupo de microfones (Saturn USB		Pino de entrada de áudio Volume principal

- Formato de Vídeo define o formato de ficheiro predefinido para vídeos gravados.
- Qualidade de Vídeo define a resolução predefinida para vídeos gravados.
- Número de fotos de disparo define o número de imagens capturadas no modo de disparo.
- Com Áudio liga ou desliga o microfone da webcam.
- 4 Clique em OK.

NOTA: Para recuperar todas as predefinições, clique em Actualizar dispositivo.

Regular as Propriedades da Imagem

- 1 Seleccione uma das seguintes opções:
 - Faça duplo clique no ícone WebCam
 Companion no ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique no ícone
 Definições da Webcam
 - Faça duplo clique no ícone Magic-i 3 no ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique no ícone Definições .

			Autom.
Brilho		0	
<u>C</u> ontraste		18	Г
Matiz		0	Г
Saturação		6	Г
Nitidez		3	Г
Gama		150	Г
Proporção de branco	j	6500	•
Comp. luz de fundo	J	0	
Gan <u>h</u> o		96	
Ativar cor 🗖	Freqüência de Po <u>w</u> erLine (Anticintilação)	60 Hz	•

- 2 Clique no separador Video Proc Amp.
- 3 Arraste as barras de deslocamento para regular as definições individuais.
- 4 Clique em OK.

NOTA: Para recuperar as definições de origem, clique em Predefinição.

Regular Definições da Câmara

- 1 Seleccione uma das seguintes opções:
 - Faça duplo clique no ícone WebCam

Companion no ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique no ícone **Definições da Webcam** .

					Autom.
Zoom	J	 			
Eoco	— <u></u> ,			350	N
Exposição à luz	-	 	-	-5	v
Di <u>a</u> fragma (Tris)				1	Г
Pa <u>n</u> orâmica	J	 	_		
Inclinação	J	 			
<u>R</u> otação	J	 	-		
Compensação de Pouca <u>L</u> uz		Padrão			

- 2 Clique no separador Controlo da Câmara.
- 3 Para regular manualmente uma definição, remova a selecção da caixa de verificação junto ao item que pretende alterar e, em seguida, arraste a barra de deslocamento para o item pretendido de forma a regular a definição.
- 4 (Apenas para Windows Vista[®] e Windows 7) Para ajustar manualmente o brilho das imagens no ecrã, remova a selecção da caixa de verificação Compensação de Pouca Luz.
- 5 Clique em OK.

NOTA: Para recuperar as definições de origem, clique em Predefinição.

Resolução de Problemas

Problema	Solução
A imagem não está nítida	Certifique-se de que retirou a película protectora da lente da webcam.
	Desligue a função de focagem automática e utilize as definições do software para regular a focagem manualmente. Ver <u>Regular as Propriedades da</u> <u>Imagem</u> e <u>Regular Definições da Câmara</u> para mais detalhes.
Não pretendo utilizar o Magic-i 3 com a minha aplicação de IM	Abra a sua aplicação de IM e utilize as definições de preferência para seleccionar um dispositivo de vídeo diferente. Consulte a documentação da sua aplicação de IM para detalhes.
Fechei o Magic-i 3 durante uma conversa e agora a minha webcam não está ligada à minha aplicação de IM	Volte a abrir o Magic-i 3, clicando duas vezes no ícone Magic-i 3 ambiente de trabalho do seu computador ou seleccione um dispositivo de vídeo diferente na sua aplicação de IM. Consulte a sua documentação IM para detalhes.
Quero desactivar a função de focagem automática	 Seleccione uma das seguintes opções: Faça duplo clique no ícone WebCam Companion in ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique no ícone Definições da WebCam in a modera de trabalho clique no ícone Magic-i 3 in a ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique no ícone Definições in a de vindows e, em seguida, clique no ícone Definições in a de visto da caixa de verificação da Focagem. Arraste a barra de deslocamento da Focagem para regular manualmente a focagem. Clique em OK ou Aplicar.

Problema	Solução				
O Magic-i 3 fecha quando primo o botão Fotografia	A webcam só pode ser utilizada por uma aplicação de cada vez. Se a transmissão do vídeo desapareceu da sua aplicação de IM, feche a aplicação de IM e, em seguida, prima o botão HP Instant Chat (Conversação				
	Instantânea HP) 👸 novamente para abrir o Magic-i 3 e a sua				
	aplicação de IM.				
O ArcSoft WebCam Companion fecha quando primo o botão Instant Chat	A webcam só pode ser utilizada por uma aplicação de cada vez. Para voltar a abrir o ArcSoft WebCam Companion, prima o botão Tirar				
HP (Conversação Instantânea HP)	rolograna 🦉				
Os botões da webcam não	Procure no Tabuleiro do Sistema Windows pelo ícone Button				
adequadamente.	Manager 👬 . Se <i>não</i> vir o ícone do Button Manager, abra O meu computador (Windows XP) ou Computador (Windows Vista ou Windows 7), dirija-se à pasta Programas\HP\Button Manager e clique duas vezes no ficheiro Button Manager.EXE para reiniciá-lo.				
Ouço um eco ou feedback nos	Em computadores Windows XP (Vista clássica):				
altifalantes	 Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Sons e Dispositivos de Áudio. 				
	2 Clique no separador Áudio.				
	3 Em Reprodução de áudio, clique em Volume e arraste a barra de deslocamento Volume geral para regular o volume do altifalante.				
	4 Em Gravação de som, clique em Volume e arraste a barra de deslocamento Microfone para regular o volume do microfone.				
	Em computadores com Windows Vista (Vista clássica) ou com Windows 7 (Vista de Ícones grandes ou de Ícones pequenos):				
	1 Abra o menu Iniciar e clique em Painel de Controlo > Som .				
	2 Clique no separador Reproduzir .				
	 Seleccione o Altifalante que está a utilizar e, em seguida, clique em Propriedades. 				
	4 Clique no separador Níveis e arraste a barra de deslocamento para regular o nível de saída.				
	5 Clique no separador Gravação .				
	6 Seleccione o Microfone que está a utilizar e, em seguida, clique em Propriedades.				
	7 Clique no separador Níveis e arraste a barra de deslocamento para regular o nível de entrada.				

Problema	Solução					
O áudio da câmara web não está sincronizado com o vídeo da webcam	A partir do ecrã Captura de Vídeo, seleccione a lista de Resolução e defina a resolução de vídeo para 640x480 para sincronizar o vídeo e o áudio. Após sincronizar o áudio e o vídeo, tente aumentar a resolução para o próximo nível. Se o problema voltar a ocorrer, volte para a definição da resolução anterior.					
Desliguei a webcam e não funciona quando a volto a ligar.	Necessita de voltar a estabelecer a ligação com a aplicação da webcam. Seleccione uma das seguintes opções:					
	Em Magic-i 3, clique no botão Actualizar.					
	Em ArcSoft WebCam Companion, clique em Ligar.					
	Se a câmara continuar a não funcionar, feche a aplicação da webcam, certifique-se de que a câmara está ligada ao seu computador e, em seguida, volte a abrir a aplicação da webcam.					
A resposta da webcam é lenta e as imagens estão distorcidas	A porta USB no seu computador não suporta a definição de resolução actual. Seleccione uma das seguintes opções:					
	 Ligue a sua câmara a uma porta USB 2.0 para que possa continuar a utilizar a definição de resolução actual. 					
	 A partir do ecrã Captura de Vídeo, seleccione a lista de Resolução e defina a resolução de vídeo para 640×480. 					

Ainda necessita de ajuda? Consulte a garantia que veio junto com a sua câmara web para obter números de telefone de assistência e informações de sites web.