

## BRUKERHÅNDBOK FOR HP PRO-WEBKAMERA



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

#### **Produktregistrering**

Registrering er raskt, enkelt og tilbyr: e-postoppdateringer som inneholder informasjon om produktforbedringer, de nyeste støttevarslene og driveroppdateringer som gjelder for produktet (\ene) dine.

For raskere hjelp, registrer det nylig kjøpte produktet ditt på https://register.hp.com

## Innhold

Webkamera-oversikt	1
Programvareoversikt	2
Systemkrav	2
Bruke Launch Utility (Startverktøy) til å starte en videosamtale	
Spille inn en video	5
Ta et bilde	6
Behandle bilder og videoer	7
Sende en video til YouTube	7
Ta i bruk effekter på en video eller et bilde	8
Redigere en video	9
Justere webkamerainnstillinger	
Justere tilleggsinnstillinger för webkameraet	
Feilsøking	12

#### Webkamera-oversikt

Gratulerer med kjøpet av HP Pro-webkameraet. Webkameraet har følgende funksjoner:



- 1 Knipsbilde-knapp
- 2 HP-produktnummer og SN
- 3 USB-kontakt
- 4 Justerbar klemme

- 5 Innebygd mikrofon
- 6 Kameralinse
- 7 Fokusring
- 8 Statuslysdiode

#### Programvareoversikt

CDen som følger med webkameraet inneholder følgende programvare:

- Webkamera-drivere. Gjør at webkameraet fungerer med best mulig ytelse.
- Startverktøy. Hjelper deg med å sette opp chatteprogrammet ditt slik at det kan kommunisere med webkameraet.
- ArcSoft Magic-i<sup>™</sup> Visual Effects 2. Gjør det mulig å ta i bruk spesialeffekter i videosamtaler når du bruker det sammen med direktemeldingsprogrammet ditt.
- ArcSoft WebCam Companion<sup>®</sup> 3. Gjør det mulig å spille inn og redigere videoer, ta bilder og ta i bruk spesialeffekter.

#### **Systemkrav**

PCen din må oppfylle følgende minimumskrav for at du skal kunne bruke webkameraet med programvaren som følger med:

- Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> (32-biters eller 64-biters), eller Windows<sup>®</sup> 7 (32-biters eller 64-biters)
- Pentium IV 2.4 GHz eller tilsvarende AMD Athlon
- 130 MB ledig plass på harddisken kreves til installasjon av programmer
- 512 MB DDR RAM eller mer
- 16-biters fargeskjerm på 800x600 med DirectX 3D-støtte
- DirectX 9.0c eller høyere

# Bruke Launch Utility (Startverktøy) til å starte en videosamtale

Du kan legge til live video til de mest populære direktemeldingsprogrammene (IM) (ISP-tilkobling er nødvendig):

- AOL<sup>®</sup> Instant Messenger<sup>™</sup> (AIM<sup>®</sup>)
- Windows Live<sup>™</sup> Messenger
- Yahoo!<sup>®</sup> Messenger
- Skype<sup>®</sup>
- Åpne Start-menyen og klikk så på All Programs (Alle programmer) > ArcSoft Webcam Companion 3 > Launch Utility (Startverktøy).
- **2** Velg direktemeldingsprogrammet (IM) som du vil bruke.
- på immer) > ion 3 > Launch net (IM) som du

stall AOL Instant Me

Install Windows Live Me

Install Yahr

3 Om nødvendig installerer og setter du opp IM-programmet ved å følge eventuelle instruksjoner på skjermen.

- 4 Følg trinnene for videosamtale i dokumentasjonen til IM-programmet.
- 5 (Valgfritt) Velg effektene du vil bruke:

💓 Slå ansiktssporing på og av.

- Hvis du vil spore ett ansikt klikker du på Single (Ett).
- Hvis du vil spore flere ansikter, klikker du på Single (Ett) og velger det første ansiktet, og så på Next (Neste) og velger neste ansikt.
- Hvis du vil finne den beste vinkelen for et gruppebilde klikker du på Multiple (Flere).
- 代 Zoom inn eller ut eller panorer deg rundt i bildet.
  - Legge til tivolieffekter på video.
- 🧾 Legge til en bilderamme rundt ansiktet på skjermen.
- 🗋 Dekorer videoen med et tema.
- 🔰 Ta i bruk et nytt image ved å velge en avatar.
- 🛃 Gjøre videoen klarere og skarpere.
- 🗿 Kombinere ansiktet ditt med en maskemal.

**TIPS:** Du kan også åpne ArcSoft Magic-i Visual Effects ved å dobbeltklikke på **ArcSoft Magic-i Visual Effects** st i systemstatusfeltet i Windows.

Du kan lære mer om bruk av effekter i samtaler ved å klikke på **Help** (**Hjelp**) 📝 i øverste høyre hjørne av vinduet ArcSoft Magic-i Visual Effects.



### Spille inn en video

- Dobbeltklikk på snarveisikonet for WebCam Companion 3 P på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på Capture (Ta opp) 🔯.
- 3 Klikk på kategorien Captures (Opptak) 📑.
- 4 (Valgfritt) Klikk på **Full screen** (**Hele skjermen**) nvis du vil spille inn i helskjermsmodus.
- 5 (Valgfritt) Klikk på oppløsningslisten under ikonene i øverste høyre hjørne og velg oppløsningsinnstillingen du vil bruke til innspillingen. Standardinnstillingen er VGA, noe som gir best ytelse i flest mulig miljøer.

**MERK:** Høyere oppløsning og dårlig belysning kan sakke bildehastigheten og gjøre at videoen rykker. Du finner mer informasjon om oppløsning i "Feilsøking."

- 6 Klikk på Record Video (Spill inn video) 🖭 når du vil starte innspillingen.
- 7 Klikk på **Stop Recording** (**Stans innspilling**) and r du vil stanse innspillingen og lagre videoen på PCen.
- 8 Hvis du spiller inn i helskjermsmodus, klikker du på X øverst i høyre hjørne, så går du tilbake til delskjermsmodus.



Du kan lære mer om hvordan du bruker ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på **Extras (Ekstra)** og velge **Application Help (Programhjelp**).

#### Ta et bilde

- Trykk på Snapshot (Knipsbilde)-knappen 2 på webkameraet for å åpne ArcSoft WebCam Companion.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Hvis du vil ta ett enkelt bilde trykker du på Snapshot

(Knipsbilde)-knappen 🚇 igjen eller på Take Picture (Ta bilde) 👩

Hvis du vil ta en rekke bilder, klikker du på Burst (Serie)

Du kan lære mer om hvordan du bruker ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på **Extras (Ekstra)** og velge **Application Help (Programhjelp**).



TIPS: Du kan redigere, skrive ut og dele bilder med gratisprogramvaren HP Photosmart

Essential. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart Essential 🎬 på

Windows-skrivebordet og følg deretter veiledningen på skjermen for nedlasting og installasjon av programvaren. Du kan finne informasjon om hvordan du bruker programvaren ved å klikke på ikonet **Help** (**Hjelp**) ? øverst i høyre hjørne av Photosmart Essential-vinduet.

#### Behandle bilder og videoer

Etter at du har tatt opp en video eller tatt et bilde kan du bruke ikonene nederst i venstre hjørne av skjermbildet Capture (Ta opp) til å behandle bilder og videoer. Klikk på et hvilken som helst av følgende ikoner:

- 🔄 Forhåndsvise et bilde eller en video.
- 🌌 Finne et bilde eller en video på PCens harddisk.
- Sende et bilde eller en video som vedlegg i en e-post.
- 🚍 Skrive ut bildene du har markert.
- 🗑 Slette det markerte bildet eller den markerte videoen.

Du kan lære mer om hvordan du bruker ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på **Extras (Ekstra)** og velge **Application Help (Programhjelp)**.



#### Sende en video til YouTube

Etter at du har spilt inn en video kan du følge disse trinnene hvis du vil sende den til YouTube.

- Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 2 på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på Edit (Redigere) 🕎
- 3 Klikk på videoen du vil sende.
- 4 Klikk på YouTube øverst til høyre.
- 5 Logg deg inn på din YouTube-konto.
- 6 Følg veiledningen på skjermen og send videoen.

ouTube Username:	
ouTube Password:	
Save YouTube Use	rname Save YouTube Password

#### Ta i bruk effekter på en video eller et bilde

Mange av funksjonene i ArcSoft Magic-i Visual Effects er integrert i ArcSoft WebCam Companion slik at du kan fortsette å bruke de samme effektene som du bruker i videosamtaler mens du spiller inn videoer og tar bilder.

- 1 Dobbeltklikk på ikonet for **WebCam Companion 3** 👰 på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på Capture (Ta opp) 🔯.
- 3 Klikk på kategorien Effects (Effekter) 💇.
- 4 Klikk på et av ikonene nederst i venstre hjørne, så tar du i bruk den aktuelle effekten.
- 5 Du slår av alle effekter ved å klikke på 💽.

Hvis du vil finne ut mer om å bruke effekter i samtaler, kan du se "Bruke Launch Utility (Startverktøy) til å starte en videosamtale."



#### Redigere en video

- 1 Dobbeltklikk på ikonet for **WebCam Companion 3** 👰 på Windows-skrivebordet.
- 2 Klikk på Edit (Redigere) 🕎.
- 3 Klikk på videoen du vil redigere.

Hvis du vil finne ut mer om bestemte redigeringsfunksjoner, kan du klikke på **Extras** (**Ekstra**) og velge **Application Help** (**Programhjelp**).



#### Justere webkamerainnstillinger

Du kan justere de fleste av innstillingene til webkameraet i ArcSoft WebCam Companion.

1 Dobbeltklikk på ikonet for

WebCam Companion 3 P på Windows-skrivebordet.

- 2 Klikk på Capture (Ta opp) 👰.
- 4 På kategorien Video Proc Amp (Forsterker for videobehandling) gjør du ett av følgende:
  - Hvis du vil justere en innstilling manuelt, drar du glidebryteren for den aktuelle innstillingen.
  - Hvis du vil la webkameraet oppdage en innstilling automatisk, setter du hake i avkrysningsruten **Auto** til høyre for den aktuelle innstillingen.
- 5 Klikk på kategorien Camera Control (Kamerakontroll).

<u>B</u> rightness		128
<u>C</u> ontrast	~	25
<u>H</u> ue		0
<u>S</u> aturation	· 0	155
Sharpness		6
<u>G</u> amma		75
<u>W</u> hite Balance	·	5000
<u>B</u> acklight Comp	0	0
Color <u>E</u> nable	Default	Auto

/ideo Proc Amp	Camera Control	
Zoom	o	0
<u>F</u> ocus	0	
Exposure	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	0	
Ean	0	
Tilt	<del>.</del>	
<u>B</u> oll		
	Default	Auto

- 6 Hvis du vil justere zoomnivået manuelt fjerner du haken fra avkrysningsruten Auto Zoom (Automatisk zoom) og drar deretter glidebryteren Zoom.
- 7 Klikk på OK.

MERK: Hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene, klikker du på Default (Standard).

Du kan lære mer om egentilpassing av opptaksinnstillingenei ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på **Extras (Ekstra)** og velge **Application Help** (**Programhjelp**).

#### Justere tilleggsinnstillinger for webkameraet

Du kan endre tilleggsinnstillinger for webkameraet i ArcSoft Magic-i Visual Effects.

- 1 Dersom det er åpent, lukker du ArcSoft WebCam Companion-vinduet.
- 2 Dobbeltklikk på ikonet Magic-i Visual Effects 🛒 på Windows-skrivebordet.
- 3 Dobbeltklikk på ikonet ArcSoft Magic-i Visual Effects spå systemstatusfeltet i Windows.
- 4 Gjør et av følgende på kategorien Webcam Settings

#### (Webkamerainnstillinger) 🝭 :

- Klikk på System Setting (Systeminnstilling) , klikk på kategorien Private (Privat), klikk på Load Image (Last inn bilde) , og velg så et bilde som skal erstatte webkameravideoen når du ikke vil vises under en samtale.
- Klikk på Private (Privat) Notes du vil erstatte videoen fra webkameraet med bildet du valgte i System Setting (Systeminnstilling). Når du er ferdig med samtalen klikker du på Private (Privat) igjen slik at videoen vises, så er webkameraet klart til neste gang du vil bruke det.
- Extras \$ 9 X Magic-i. Visual 0 1 0 Webcam Settings Current Profile () 0 90 Brightness T 16 Contrast 9 Hue 0 0 Saturation Sharpness C 170 Gamma 5 6500 Aut 8 0 E. -4 Auto 6 2050 Aut 90 Gain LED On ✓ Video Off
- Klikk på Mute microphone (Demp mikrofon) hvis du vil slå av webkameraets mikrofon under en samtale. Når du er ferdig med samtalen klikker du på Mute Microphone

(**Demp mikrofon**) **(Demp mikrofonen** slås på igjen, så er webkameraet klart til neste gang du vil bruke det.

- Fjern haken i avkrysningsruten LED On (Lysdiode på) hvis du vil slå av status-lysdioden på forsiden av webkameraet.
- Sett en hake i avkrysningsruten Video Off (Video av) hvis du vil deaktivere webkameravideo under en samtale. Et tomt skjermbilde erstatter videoen. Når du er ferdig med samtalen aktiverer du videofunksjonen ved å fjerne haken, så er webkameraet klart til neste gang du vil bruke det.
- Dra glidebryteren for de individuelle innstillingene. Hvis du vil se tilleggsinnstillinger drar du rullefeltet på høyre side av ArcSoft Magic-i Visual Effects-vinduet.
- Klikk på Current Profile (Gjeldende profil), skriv inn et navn og klikk så på
   Save (Gem) 1, så lagres gjeldende innstillinger i en brukerprofil.

Du kan finne ut mer om egentilpassing av webkamerainnstillinger i ArcSoft Magic-i Visual Effects ved å klikke på **Help** (**Hjelp**) 😨 øverst i høyre hjørne.

### Feilsøking

Problem	Løsning	
Videoen rykker	Mange faktorer kan ha innvirkning på videokvalitet, blant annet belysning, hastigheten og minnet til PCens prosessor og hastigheten på Internettforbindelsen. Hvis video er rykkete, må du velge en lavere oppløsningsinnstilling.	
	1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 På Windows-skrivebordet.	
	2 Klikk på Capture (Ta opp) 🔯.	
	3 Klikk på oppløsningslisten nedenfor ikonene øverst i høyre hjørne og velg en lavere oppløsningsinnstilling.	
Linjer forstyrrer bildet	Klikk på ikonet <b>Button Manager (Knappbehandling</b> ) 🎬 i systemstatusfeltet i Windows og velg innstillingen for din plassering: 60Hz eller 50Hz. Linjene bør forsvinne.	
Jeg vil ikke bruke ArcSoft Magic-i Visual Effects med mitt direktemeldingsprogram	Åpne IM-programmet og bruk innstillingene for å velge en annen videoenhet. Se dokumentasjonen for IM-programmet for mer informasjon.	
Webkameraet mitt er ikke tilkoblet direktemeldingsprogrammet	Åpne Start-menyen og klikk så på <b>All Programs (Alle programmer)</b> > <b>ArcSoft WebCam Companion 3</b> > <b>Launch Utility (Startverktøy)</b> . Hvis du har flere direktemeldingsprogrammer og du allerede har satt opp alle sammen, velger du en annen videoenhet i direktemeldingsprogrammet. Se IM-dokumentasjonen for mer informasjon.	
Knappene på webkameraet fungerer ikke ordentlig	Se i etter ikonet for HP Button Manager i systemstatusfeltet i Windows. Hvis du ikke ser ikonet HP Button Manager, åpner du My Computer (Min datamaskin) (Windows XP) eller Computer (Datamaskin) (Windows Vista eller Windows 7), gå til mappen Programfiler\HP\Button Manager og dobbeltklikk på BM.EXE-filen for å starte den på nytt.	
	<ul> <li>På Windows XP-datamaskiner må du sjekke at både programmet USB-videoenhet og ArcSoft Webcam Companion kjører. Hvis dette er tilfelle, lukker du begge programmene og trykker på Snapshot</li> </ul>	
	( <b>Knipsbilde</b> )-knappen 🔁 . Du kan unngå dette problemet i fremtiden ved å ikke klikke på ikonet for <b>USB Video Device (USB-videoenhet)</b> i <b>My Computer (Min datamaskin</b> ). Bruk i stedet ArcSoft-programmene som fulgte med webkameraet.	

Problem	Løsning	
Jeg hører et ekko eller	På	Windows XP-datamaskiner (Classic view (Klassisk visning)):
teedback i høyttalerne	1	Klikk på Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Sounds and Audio Devices (Lyder og lydenheter).
	2	Klikk på kategorien <b>Audio (Lyd</b> ).
	3	Under Sound playback (Lydavspilling), klikk på <b>Volume (Volum</b> ), og juster volumet på høyttaleren ved å dra glidebryteren <b>Master Volume</b> ( <b>Hovedvolum</b> ).
	4	Under Sound recording (Lydopptak), klikk på <b>Volume (Volum)</b> , og juster volumet på mikrofonen ved å dra glidebryteren <b>Microphone</b> ( <b>Mikrofon</b> ).
	På elle iko	Windows Vista-datamaskiner (Classic view (Klassisk visning)) er Windows 7-datamaskiner (visningen Large icons (Store oner) eller Small icons (Små ikoner)):
	1	Åpne Start-menyen og klikk på <b>Control Panel (Kontrollpanel)</b> > Sound (Lyd).
	2	Klikk på kategorien <b>Playback (Avspilling</b> ).
	3	Velg høyttaleren som du bruker og klikk på <b>Properties (Egenskaper)</b> .
	4	Klikk på kategorien <b>Levels</b> ( <b>Nivåer</b> ) og dra glidebryterne for å justere utgangsnivået.
	5	Klikk på kategorien <b>Recording (Opptak)</b> .
	6	Velg mikrofonen som du bruker og klikk på <b>Properties (Egenskaper</b> ).
	7	Klikk på kategorien <b>Levels (Nivåer</b> ) og dra glidebryterne for å justere inngangsnivået.
Lyden på webkameraet er ikke synkronisert med videoen	Fra skjermbildet Video Capture (Videoopptak) velger du oppløsningslisten øverst i høyre hjørne og stiller videooppløsingen til <b>640x480</b> , så synkroniseres videoen og lyden. Etter synkronisering av lyden og videoen kan du prøve å øke oppløsningen til det neste nivået. Hvis problemet gjenoppstår, går du tilbake til forrige innstilling for oppløsning.	
Jeg har problemer med å bruke webkameraet sammen	1	Sjekk etter oppdateringer for å sikre at du har installert den nyeste versjonen av SKYPE.
med SKYPE	2	Sjekk innstillingene for lydmikrofon og video. De bør være stilt til HP VGA Webcam AU165AA (HP VGA-webkamera AU165AA).

Problem	Løs	ining
Jeg ser et tomt skjermbilde med snø når jeg kjører SKYPE	Ette <b>HP</b>	r at du har tatt samtalen, forsikre deg om at videoinnstillingen er stilt til VGA Webcam AU165AA (HP VGA-webkamera AU165AA).
Webkameraets mikrofon fungerer ikke med SKYPE.	1	Velg Call (Ring) > Audio settings (Lydinnstillinger) fra menylinjen.
	2	Pass på at mikrofonenheten er stilt til <b>HP VGA Webcam AU165AA</b> .
	3	Dra glidebryteren <b>Microphone Volume</b> ( <b>Mikrofon Volum</b> ) mot <b>High</b> ( <b>Høy</b> ) hvis du vil skru opp volumet.
	4	Klikk på <b>Save (Lagre)</b> . Prøv å ringe på nytt.

Trenger du fremdeles hjelp? Du finner telefonnummer og informasjon om websider på garantien som ble levert sammen med webkameraet.