

Краткое руководство



Печать на специальной бумаге, этикетках или прозрачных пленках из Windows

- 1. В меню Файл программного обеспечения щелкните Печать.
- Выберите устройство, а затем нажмите кнопку Свойства или Настройки.

	<u>Ф</u> ай	іл	<u>П</u> равка	а <u>В</u> ид	Вст <u>а</u> вка	Фор <u>м</u> ат	С <u>е</u> рвис	
		<u>3</u> ;	акрыть					ľ
		С	о <u>х</u> ранить	ькак				
	8	Π	ечать				Ctrl+P]
П	ечать						-2-6	

Принтер ния:	HP Laser Jet Professional M1	212nf	⊈войства	
еостояние: Свободен тип: HP Laser3et Professional M1212nf MPP порт: UPT1 заметнок:			Наўти принтер печать в файл	
Страницы (Ф) дсе (С) декущая (С) номера: Введите номе разделенные	о выделенный фрагнент ранян диалароны страняц, запятыви. Напринер: 1,3,5–12	Konee vecno goneit:	1 🔅	
Вклюзить: Надечатать:	Все страницы днапазона 💌 Документ 💌	Масштаб чисдо страниц на лист по разнеру страницы:	е: 1 страница 💌 Текуший 💌	
Паранетры			ОК Отнена	

3. Перейдите на вкладку Бумага/качество.

Дополнительно Булага/качество Зффекты Окончател	виная обработка Службы
Готовые наборы заданий печати	
Параметры по унстично	• 3a-m-rs
Паранатры браган Феденат: [Аб]Доргая брага Избложны [Поргая брага Избложны Источныс [Автовыбор •]	
тит: (Сенека буната — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Fairfiles 000 • Countries Fairfiles 000 Fairfile
Ø	

ополнытельно Булага/качество Зффекты Окончате	льная обработка Службы	
Готовые наборы заданий печати		
Парачетры по унолнанию	• Заненть	
Паранетры бунати		
Формат:		
А4 • Нестандартный	п	
Другая бунага/обложни		
Источнос		
Автовыбор •		
Turc	210 на 297 мн.	
Обыланая бурнага 🔹		
Odurevan digevaria		
Легкая (60 - 74 г/м2) Средней полности (96 - 110 г/м2)	Качество печати	
Плотная (111-130 г/н2)	F 000	a
Overe nother [131 - 175 F/Hz]	rashes 000	9
Hacteriese	Econolitada	
Koweer	Increased characterized a contractional	
Печатный бланк.	freezenses encourses a reach a veloperational	
Перфорированная		
Высококачественная		
Бумагано втор. сырыя		
Destroya factor a		

 В раскрывающемся списке Тип выберите тип используемой бумаги, затем нажмите кнопку OK.

Двусторонняя печать в ручном режиме из Windows

1. Загрузите бумагу в подающий лоток лицевой стороной вверх.



Файл Правка <u>Вид Вста</u>вка Фор<u>мат Сервис</u> <u>З</u>акрыть Сохранить как... ☐ Печать... Ctrl+P

Печать			-2- *
Принтер уня: состояние: тнп: порт: заметки:	TP Laser 34 Professional M1 Ceofogee HP Laser 34 Professional M1212nf MF LPT1	212arf 📃 💌	 Наўти принтер печать в файл двусторонедя печать
Страницы © док Стракущал С докущал С номера: Введите номе разделенные	о выдаленный фрагнент ра или диалазоны страняц, запатыен. Наприерр 1,3,5–12	Konee vercno gometic	1 ÷
Вклюзить: Надечатать:	Все страняцы диапазона 💌 Документ 💌	Масштаб чисдо страниц на лист по размеру страницы:	те: 1 страняца 💌 Текуший 💌
Паранетры		0	ОК Отнена

- В меню Файл программного обеспечения выберите Печать.
- Выберите устройство, а затем нажмите кнопку Свойства или Настройки.

4. Перейдите на вкладку Обработка.

- Установите флажок Печать на обеих
- сторонах (вручную). Нажмите ОК, чтобы распечатать первую сторону задания печати.

 Не меняя ориентацию листов, извлеките стопку бумаги из выходного лотка и вставьте ее в подающий лоток 1 напечатанной стороной вниз.

Нажмите на экране компьютера кнопку Продолжить для выполнения печати на

второй стороне.

7.

5.



5



He Lande Polizional M2222d Hacryolas revente

 Demonstrational Stagence (Doministrational Stagence)

 Forsien august Presente

 Forsien august Pres

Создание буклета в Windows

- 1. В меню Файл программного обеспечения щелкните Печать.
- 2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку Свойства или Настройки.



Печать			-2
Принтер дия: состояние: тип: порт: заметни:	TP Laser Job Professional M12 Ceodingen HP Laser Job Professional M1212nf MPP LPT1	12nf 💌	<u>Свойства</u> На <u>ф</u> ти приектер печать в файл двустороннея печать
Страницы © gce © текущая © нонера: Введите ноне разделенные	о выделенный фрагнент ря ням диализоны страняц, запятьани. Напринер: 1,3,5–12	Konse vercto goneik:	1 ÷
Вклюзить: Надечатать:	Все страняцы днапазона 💌 Документ 💌	Масштаб чекодо странец на листи по размеру странецы:	е: I страница 💌 Текущий 💌
Паранетры			ОК Отнена

3. Перейдите на вкладку Обработка.

ополнительно Бумага/качество Зффекты Он	ончательная обработка Службы
Готовые наборы заданий печати	
Беззенени	• Соранть
Паранетры документа	
Печать на обеня сторонах (вружную)	н
Переплет сверку	
Печать буслета	
Buen. v	
1 • Страниц на листе	215,9 Hb 279,4 Her.
Потчеть ранки, страниц	Орментация
Bripano, partek mikos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Поворот на 180 годинов
60	

- 4. Установите флажок Печать на обеих сторонах (вручную).
- (HP Lasedet Professional M1212rf Hactpolika nevana Дополнительно Бунага/качество Заректы Окончательная обработка Службы Готовые наборы заданий печети Беззенны • Corpasma Паранетрыдскунента Печать на обени сторонах (вружную) Ħ Переплет сверку Devers for erro Выкл 215.9 на 1 Страниц на листе Operation · Kreenaa П Альбонная Поворот на 100 градусов $\langle \phi \rangle$ ОК. Отнена Приненать Справка

Дополнительно Бунага/качество Зффекты Околча	гельная обработка Службы
Готовые наборы заданий печати	
Без иниени	• Соранть
Паранетры документа	
Печать на обени сторонах (вручную)	
Переплет сверку	н
Печать буслета	
Letter (nepenner ciree-a)	
2 - CTORESS H& GALTE	215,3 Hb 273,4 Het.
Печать рамок, страниц	Ориентация
Pacronoxesse crpasse:	@ Kessesan
Different for the party	C Andrews
	Troeoper He Tou rpagicos
7 5	
42	

 В раскрывающемся списке Печать буклета выберите параметр переплета. Параметр Страниц на листе автоматически изменяется на 2 страницы на листе.

Уменьшение или увеличение размера копий (Серия M1130)

1. Положите документ на стекло сканера.



 Нажмите и удерживайте кнопку Установка
 пока не загорится сигнал Уменьшение/Увеличение



- Нажмите Стрелка "вверх" ▲, чтобы увеличить размер копии, или Стрелка "вниз" ▼, чтобы уменьшить размер копии.

Уменьшение или увеличение размера копий (Серия M1210)

 Расположите документ на стекле сканера или поместите его в устройство подачи.



 Нажмите кнопку Параметры копирования н и затем выберите меню Уменьшить/Увеличить.



- С помощью стрелок выберите нужный параметр уменьшения или увеличения и затем нажмите кнопку OK.

Изменение параметра качества копирования (Серия M1210)



 С помощью стрелок выберите параметр качества копирования, а затем нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Спустя две минуты параметр возвратится к значению по умолчанию.

Копирование двустороннего оригинала на

двусторонний документ

 Поместите первую страницу документа на стекло сканера или в устройство подачи документов (Серия М1210).



- Нажмите клавишу Пуск копирования
- Переверните оригинал, затем заново поместите его на стекло сканера или в устройство подачи документов.
- Извлеките скопированную страницу из выходного приемника и поместите ее в подающий лоток лицевой стороной вниз.



- Нажмите клавишу Пуск копирования
 5.
- Извлеките копированную страницу из выходного лотка и отложите ее в сторону для ручной сортировки.
- Повторяйте действия 1-6 для каждой страницы по порядку их следования, пока все страницы оригинального документа не будут копированы.

Качество сканирования

Со временем грязь, скапливающаяся на стекле сканера и белой пластиковой подкладке, может сказаться на работе устройства. Чтобы очистить стекло сканера и белую пластиковую подкладку, следуйте приведенным ниже инструкциям.

 Выключите устройство с помощью выключателя питания и отключите кабель питания от электросети.



- Откройте крышку сканера.
- Протрите стекло сканера и белую пластиковую подкладку мягкой тряпкой или губкой, смоченной в неабразивном стеклоочистителе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте для очистки каких либо деталей устройства абразивные материалы, ацетон, бензол, аммиак, этиловый спирт или четыреххлористый углерод, так как это может привести к повреждению устройства. Не лейте жидкость прямо на крышку стекла. Жидкость может просочиться и повредить устройство.

- Чтобы предотвратить появление пятен, насухо протрите стекло и подкладку замшевой тряпкой или целлюлозной губкой.
- 5. Подключите устройство и включите его с помощью выключателя питания.



Использование панели управления для создания и изменения записей в телефонной книге факса



- С помощью кнопок со стрелками выберите меню Телефонная книга, затем нажмите кнопку ОК.
- С помощью кнопок со стрелками выберите меню Добав/изм, затем нажмите кнопку ОК.
- Введите номер факса и имя абонента, а затем нажмите кнопку OK.

Отправка факса с планшета сканера

1. Разместите документ на стекле планшета лицевой стороной вниз.



- 2. Нажмите клавишу Установка 🔧.
- Выберите меню Телефонная книга и нажмите кнопку OK.
- Выберите из списка телефонной книги нужную запись. Если нужная запись отсутствует, наберите телефонный номер с панели управления.
- На панели управления нажмите кнопку Отправить факс
 Отправить факс
 Отправку факса.

Отправка факсов с устройства подачи документов

 Поместите оригиналы в устройство подачи документов лицевой стороной вверх.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Вместимость устройства подачи документов не превышает 35 листов плотностью 75 г/м² (20 фунтов).

> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить повреждение устройства, не используйте носитель с корректирующей лентой, корректирующей жидкостью, скрепками для бумаги или скобками. Не загружайте в устройство подачи документов фотографии, мелкие или хрупкие оригиналы.

 Отрегулируйте положение направляющих так, чтобы они прилегали к бумаге.





- 3. Нажмите клавишу Установка 🔧.
- 4. Выберите меню **Телефонная книга** и нажмите кнопку OK.
- Выберите из списка телефонной книги нужную запись. Если нужная запись отсутствует, наберите телефонный номер с панели управления.

© 2016 Copyright HP Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 2, 2/2016 Номер изделия: CE841-90952

Windows (\mathbb{R}) із является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США.

Копирование, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, разрешенных законом об авторских правах.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантии на изделия и услуги НР устанавливаются в специальных гарантийных положениях, прилагаемых к таким изделиям и услугам. Ничто из сказанного в настоящем документе не должно истолковываться как дополнительная гарантия. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе.



CE841-90952

