

빠른 참조 가이드



Windows 에서 특수 용지, 레이블 또는 투명 필름에 인쇄

- 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄 를 누릅니다.
- 제품을 선택한 후 등록 정보 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.

	파일	Ð	편집(8) 보기(/) 삽입	D M	40	도구①	표(A)
1		닫기	C			-	바탕		-
ī.		다른	이름의	으로 저장(A))	S-	이동(G • 🗐	문서1
2	3	인쇄	(P)	C	trl+P	Bi	१०८ अ	GIOI≡(U)	

인쇄		?
프린터		
이름(<u>N</u>):	👘 HP LaserJet Professio	nai M1212nf · 숙성(만)
상태: :	유휴 상태	프린터 찾기(<u>D</u>)
응유: 1	IP LaserJet Professional M12 PT1:	12nf MFP []] 파일로 인쇄(L)
설명:	2.110	수동 양면지(X)
페이지 범위		인쇄 매수
◎ 모두(A)		매수(①): 1 🔄
 현재 페이 	지(E) _ 선택 영역(S)	
인쇄달 베		
페이지 연호 ; 승표()로 구방	#/또는 페이시 명위할 #하여 입력하십시오. 예. 1	
3, 5-12		
		황대/축소
인쇄 대상(W):	문서	한 면에 인쇄할 페이지 수(H): 1페이지 💌
01487001		
번24(E):	응처 대리 공든 페이지 💌	인쇄할 당지 크기(간): 현재 설정된 당지 💌
0.000		
82Q)		확인 취소

용지/품질 탭을 누릅니다.

12	8A/88 22 26 ADO	
인쇄	작업 빠른 실정(0)	
EB	10	 公別(k)
용자 크거 츠 코자 중류 열 모 고	용성 C - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(13 x 25 m) (23 x 25 m) (24 표절자) (Farther 00 *
		[] 절약 모드비) (토너 카트리지 철약)
Ø		

인쇄 작업 빠른 설정(0) 기본값	• (38)
응지 음년 3기(2) ▲ ▲ ● 전 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	Stal #Bip() (20 + 200m) Factbes (00 © BY 92.65) (314 (HE2)7) BY()

 종류 드롭다운 목록에서 사용할 용지 종류 를 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.

Windows 에서 수동으로 양면 인쇄

 용지함에 인쇄면이 위로 향하도록 용지를 넣 습니다.



-	파일	Ð	편집	Œ	보기(//)	삽입(D 서	식(0)	도구①	표(A)
		닫기	C				-	바탕		-
		다른	른 이름	으로	저장(A)		(S) -	이동(G • 🗊	문서1
	4	인쇠	₩@)		Ctr	I+P	ि ग	oc ସ	데이트(U)	RL

인쇄			
프린터			
01름(<u>N</u>):	👘 HP LaserJet Professio	nal M1212nf	 속성(P)
상태:	유휴 상태 HP Lager let Professional M12	12-4 MED	프린터 찾기(<u>D</u>)
8류· 위치:	LPT1:	1201 MEP	
설명:			수동 양면지(X)
페이지 범위		인쇄 매수	
◎ 모두(A)		태수(<u>C</u>):	1 💠
 현재 페이 	지(E) 전력 영역(S)		
인쇄달 페 편의 전세달 페			[기하 보씩 이세(T)
페이지 연호 쉿표()로 구!	몇/또는 페이지 범위할 부하며 입력하십시오. 예. 1.		
3, 5-12			
		확대/축소	
인쇄 대상(₩)	: @M	한 면에 인쇄할 뿐이지	1 众(H): 1110171 🖃
01487031			
번째(<u>원</u>):	명위 대학 모든 페이지 💌	인쇄할 용지 크기(<u>Z</u>):	현재 설정된 용지 💌
84/0			#501 (41 A)
==c(<u>0</u>)			옥인 위소

- 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄 를 누릅니다.
- 제품을 선택하고 등록 정보 또는 환경설정 단 추를 누릅니다.

마침 탭을 누릅니다.

 양면 인쇄(수동) 확인란을 선택합니다. 확인 단추를 눌러 첫 번째 인쇄면을 인쇄합니다.

 출력함에서 인쇄된 용지를 꺼내어 용지 방향 을 그대로 유지한 채 인쇄된 면이 아래로 향 하게 하여 용지함에 넣습니다.



컴퓨터에서 **계속** 단추를 눌러 작업의 두번

째 면을 인쇄합니다.

응지/동골 호과 완료 서비스	
전체 이날 부분 분성(A) 제목 없음	 ₩2(M)
문서 옵션	
[] 양면 인쇄(수동)(0)	н
[] 페이지 위로 뒤잡기(J)	
소학자 인쇄(4)	
2121 *	
1 · 용지당 페이지 수(P)	[215.9 x 279.4mm]
🖂 페이지 테우리 안쇄	
표이지 순서:	용지 방향
오른쪽으로, 그 다음은 아래로 🔹 👻	@ 세료 방법()
	 가로 방법(N)
	100気 並び(P)
0	

인쇄 작업 빠른 설정(0)	
제목 없음	▼ 저장(V)
문서 옵션	
고양면 인쇄(수동)(0)	H
페이지 위로 뒤잡기(J)	
소책자 인쇄(K)	
21.71	
1 * 용지당 趙이지 수(P)	215.9 x 279.4mm
THRO 7 R 52 94	
RODAN	용지 방향
오른쪽으로, 그 다음은 아래로 🔍	@ 서로 방법()
	⑦ 가로 방험N)
	1005 創門(6)
(5)	



7.

Windows 에서 소책자 만들기

- 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄 를 누릅니다.
- 제품을 선택한 후 등록 정보 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.

:	파일	Ð	편집(Ð	보기(/)	십	1입(D	서	식(())	도구	2(])	표(A)
		닫기	(C)						•	바탕				
		다른	이름	으로	저장(A)		_	s,	•	이동(G) •	4	문서1	
:	4	인솨	I(P)		Ct	rl+P		ß	I TI	oc 언	데이트	ະເບາ	a 🛽	

인쇄	2
프린터 이름(N): (P LaserJet Profession 상태: 유휴 상태 용류: HP LaserJet Professional M12 위치: LPT1: 설명:	4월 [12] 20년 (1) (12] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12]
해이지 방위 © 오두(A) 은 현재 페이지(E) - 선택 영역(S) 은 연생할 페이지(G): 페이지 번호 및/또는 페이지 범위를 실표()로 구분하여 입력하십시오. 예. 1. 3, 5-12	안성 배수 태수(C): 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
인쇄 대상(逝): 문서 · 인쇄(8): 방위 내의 모든 페이지 ·	확대/축소 한 면해 인쇄할 페이지 수(번): 1페이지 또 인쇄할 용지 크기(Z): 현재 삶정된 용지 또
옵션(Q)	확인 취소

그 요가/표가 수가 위로 나비스	
전체 여급 빠는 말았(!)	
제목 없음	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
문서 옵션	
	H
페이지 위로 뒤잡기(J)	
소책자 인쇄(K)	
22.71 *	-10
RTE BOT AT	215.9 x 279.4mm
1 . 848 804 40	
[]] 페이지 테두리 인쇄	Q TI MAR
표이지 순서:	5 1 7 MM
오른쪽으로, 그 다음은 아래로 🔹 👻	@ 41# 8-24)
	가로 방법(N)
	100至 約20円)
(b)	

3.

마침 탭을 누릅니다.

- 4. 양면 인쇄(수동) 확인란을 누릅니다.
- HP Laseriet Professional M1212nf 연쇄 기본 설정 고급 용자/품질 효과 완료 서비스 인쇄 작업 빠른 성정(미) 제목없음 ▼ 개왕(M) 문서 옵션 ☑ 양면 인쇄(수동)(0) Ħ 소책자 인쇄(K) 21.71 * ١. 1 · · 용지당 페이지 수(P) 🗌 페이지 테두리 인쇄 용지 방향 페이지 순서: 오른듁으로, 그 다음은 아래로 🔹 @ 세로 방험() 이 가로 방험N) [] 100도 회견(P) Ø · 확인 취소 적용(A) 도용말

제목없음	▼ 권잡(M)
문서 물건 (1) 영양 (10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10	 第3 年27 年27 年27 年27 年27 年27 年27 年27 年27 年27
(6)	

5. 소책자 인쇄 드롭다운 목록에서 바인딩 옵션 을 선택합니다. 용지당 1 페이지 옵션이 용지 당 2 페이지로 자동 변경됩니다.

축소 또는 확대 복사(M1130 시리즈)

1. 문서를 스캐너 유리 위에 놓습니다.



축소/확대 • 표시등이 켜질 때까지 설치
 버튼을 계속 누릅니다.



- 복사 크기를 확대하려면 위쪽 화살표 ▲를 누르고, 축소하려면 아래쪽 화살표 ▼를 누 릅니다.
- 복사 시작 🕞 버튼을 누르면 복사가 시작됩 니다.

복사본 축소 또는 확대(M1210 시리즈)

 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니 다.



 복사 설정 B 버튼을 한 번 눌러 축소/확대 메 뉴를 엽니다.



- 화살표 버튼을 사용하여 정확한 축소 또는 확 대 옵션을 선택한 후 OK 단추를 누릅니다.
- 복사 시작 ➡ 버튼을 눌러 복사를 시작합니 다.

복사 품질 설정 변경(M1210 시리즈)

 복사 설정 B 버튼을 두 번 눌러 복사 품질 메 뉴를 엽니다.



 화살표 버튼을 사용하여 복사 품질 옵션을 선 택하고 OK 단추를 누릅니다.

> 주: 2 분 후 설정이 기본값으로 돌아갑니 다.



 문서의 첫 번째 페이지를 스캐너 유리나 문 서 공급기에 놓습니다(M1210 시리즈).



- 2. 복사 시작 🕞 단추를 누르십시오.
- 원본을 뒤집은 후 스캐너 유리나 문서 공급기 에 다시 놓습니다.
- 출력 용지함에서 복사되어 나온 페이지를 꺼 내 복사할 면을 아래로 향하게 한 후 입력 용 지함에 넣습니다.



- 5. 복사 시작 📭 단추를 누르십시오.
- 복사된 페이지를 출력 용지함에서 꺼내 따 로 챙겨 둬 나머지 면에 수동 복사를 하십시 오.
- 원본 페이지를 모두 복사할 때까지 원본 문 서 페이지 순서에 따라 1 단계 - 6 단계를 반 복하십시오.

스캔 품질

시간이 지나면 이물질 얼룩이 스캐너 유리 및 흰색 플라스틱 받침에 쌓일 수 있는데, 이는 성능에 영향을 미 칠 수 있습니다. 다음 절차에 따라 스캐너 유리 및 흰색 플라스틱 받침을 청소하십시오.

 전원 스위치로 제품을 끄고 콘센트에서 전 원 코드를 빼십시오.



- 2. 스캐너 덮개를 여십시오.
- 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세 제를 살짝 묻혀서 스캐너 유리와 흰색 플라스 틱 받침을 닦아내십시오.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세 톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄 소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액 체를 두지 마십시오. 용액이 스며들어 제품 이 손상될 수 있습니다.



- 섀미 가죽 또는 셀룰로오스 스폰지로 유리 와 흰색 플라스틱 부분을 건조시켜 얼룩을 방 지하십시오.
- 전원 케이블을 꽂은 다음 전원 스위치를 눌 러 제품의 전원을 켭니다.

제어판에서 팩스 전화번호부 만들기 및 편집

1. 제어판에서 설치 🔧 버튼을 누릅니다.



- 화살표 버튼을 사용하여 전화번호부 메뉴를 선택한 다음 OK 단추를 누릅니다.
- 화살표 버튼을 사용하여 추가/편집 메뉴를 선 택한 다음 OK 단추를 누릅니다.
- 팩스 번호와 이름을 입력한 후 OK 단추를 누 릅니다.

플랫베드 스캐너에서 팩스 전송

 정면이 아래로 가게 문서를 스캐너 유리에 올 려놓습니다.



- 2. 설치 🔧 단추를 누르십시오.
- 전화번호부 메뉴를 선택한 다음 OK 단추를 누르십시오.
- 목록에서 전화번호부 항목을 선택합니다. 항 목이 없을 경우 제어판의 키패드를 사용하 여 번호를 누릅니다.
- 제어판에서 팩스 전송 ♥ 버튼을 누릅니다. 팩스 작업이 시작됩니다.

문서 공급기에서 팩스 전송

 원본을 문서 공급기에 넣을 때는 인쇄면이 위 로 향하게 합니다.

> 주: 문서 공급기의 최대 용량은 75g/m²(20 파운드) 용지 35 매입니다.

> 주의: 제품이 손상될 수 있으므로 수정 테 이프, 수정액, 종이 클립 또는 스테이플이 사 용된 원본은 사용하지 마십시오. 또한 사진, 너무 작은 원본 또는 찢어지기 쉬운 원본을 문서 공급기에 넣지 마십시오.

2. 조정대가 용지에 닿도록 조정하십시오.





- 3. 설치 🔧 단추를 누르십시오.
- 4. 전화번호부 메뉴를 선택한 다음 OK 버튼을 누르십시오.
- 목록에서 전화번호부 항목을 선택합니다. 항 목이 없을 경우 제어판의 키패드를 사용하 여 번호를 누릅니다.
- 제어판에서 팩스 전송 ↓ 버튼을 누릅니다. 팩스 작업이 시작됩니다.

© 2016 Copyright HP Development Company, L.P.

www.hp.com



Edition 2, 2/2016 부품 번호: CE841-90957

Windows ®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는, 사전 서면 허가 없이 복사, 수정 또는 번역하는 것을 금합니다.

본 문서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근거로 합니다. 문서의 어떤 내용도 추가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어서는 안됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.



CE841-90957

