

Guia do usuário





Impressora colorida HP LaserJet Pro CM1410 série MFP

Guia do usuário

Copyright e licença

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido de acordo com as leis de copyright.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão estabelecidas na declaração de garantia expressa que acompanha esses produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada garantia adicional. A HP não se responsabilizará por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

Edition 1, 9/2010

Número de peça: CE861-90920

Créditos de marca comercial

Adobe[®], Acrobat[®], e PostScript[®] são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ é uma marca comercial registrada da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países/regiões.

Java™ é uma marca comercial registrada nos EUA da Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP e Windows Vista® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

UNIX[®] é uma marca comercial registrada da The Open Group.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

Convenções usadas neste guia

- ☆ DICA: Dicas fornecem sugestões úteis ou atalhos.
- **NOTA:** Notas fornecem informações importantes para explicar um conceito ou concluir uma tarefa.
- △ CUIDADO: Cuidados indicam procedimentos que você deve seguir para evitar perder dados ou danificar o produto.
- ▲ AVISO! Avisos alertam você sobre procedimentos específicos que você deve seguir para evitar ferimentos pessoais, perdas catastróficas de dados ou extensos danos ao produto.

Conteúdo

1	Informações básicas do produto	1
	Comparação entre produtos	2
	Recursos para preservação ambiental	3
	Recursos de acessibilidade	4
	Exibições do produto	5
	Vista frontal	5
	Vista posterior	6
	Portas de interface	6
	Localização dos números de série e do modelo	7
	Layout do painel de controle	7
2	Menus do painel de controle	11
	Menu Configuração	12
	Menu Relatórios	12
	Menu Formulários rápidos	13
	Menu Configuração de fax	13
	Menu Configuração do sistema	16
	Menu Serviço	18
	Menu Configuração de rede	20
	Menus específicos de função	22
	Menu de cópia	22
	Menu de fax	23
	Menu de digitalização	26
	Unidade flash USB	26
3	Software para Windows	27
	Sistemas operacionais suportados para Windows	28
	Drivers da impressora suportados para Windows	28
	Selecione o driver de impressão adequado para Windows	28
	Alterar as configurações do trabalho de impressão	30
	Alterar as configurações do driver de impressora para Windows	31
	Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do	
	programa de software	31
	Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão	31

Alterar as configurações padrão do produto	
Remover software do Windows	32
Utilitários suportados para Windows	33
Outros componentes e utilitários do Windows	33
Software para outros sistemas operacionais	33

4	Usar o produto com Mac	35
	Software para Mac	36
	Sistemas operacionais compatíveis com Mac	36
	Drivers de impressora compatíveis com Mac	36
	Instalar software para sistemas operacionais Mac	36
	Remover software de sistemas operacionais Mac	39
	Alterar as configurações do driver de impressora para Mac	39
	Software para computadores Mac	40
	Impressão no Mac	41
	Cancelar um trabalho de impressão com Mac	41
	Alterar o tipo e o tamanho do papel com Mac	41
	Redimensionar documentos ou imprimir em um papel de tamanho personalizado no	
	Mac	41
	Criar e usar predefinições de impressão no Mac	41
	Imprimir uma capa no Mac	42
	Usar marcas d'água no Mac	42
	Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Mac	43
	Imprimir nos dois lados da página (impressão dúplex) no Mac	43
	Definir as opções de cores no Mac	44
	Usar o menu Serviço no Mac	44
	Fax com Mac	45
	Digitalizar com o Mac	46

5 Conectar o produto	47
Sistemas operacionais de rede suportados	48
Isenção de responsabilidade do compartilhamento da impressora	48
Conexão com USB	48
Instalação com CD	
Conecte-se a uma rede	50
Protocolos de rede suportados	50
Instalar o produto em uma rede cabeada	50
Instalar o produto em uma rede sem fio	51
Definir configurações de rede IP	

6 Papel e mídia de impressão	59
Entenda a utilização do papel	60
Diretrizes para papel especial	60

	Alterar o driver da impressora para corresponder ao tipo e tamanho do papel	62
	Tamanhos de papel suportados	62
	Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja	63
	Carregue a bandeja de entrada.	64
	Carregar o alimentador de documentos	67
	Configurar a bandeja	68
7		CO
/ Taref		
	Como cancelar um trabalho de impressao	
	l aretas basicas de impressao com o Windows	
	Abrir o driver da impressora com o Windows	
	Obter ajuda para qualquer opção de impressão com o Windows	71
	Alterar o número de cópias de impressão com o Windows	72
	Salvar as configurações personalizadas de impressão para reutilização com o Windows	
	Melhorar a qualidade de impressão com o Windows	75
	Imprimir nos dois lados (dúplex) com o Windows	
	Imprimir múltiplas páginas por folha com o Windows	
	Selecionar a orientação de página com o Windows	
	Definir as opcões de cores com o Windows	
	Tarefas adicionais de impressão com o Windows	
	Imprimir texto colorido em preto (escala de cinza) com o Windows	
	Imprimir em papel timbrado pré-impresso ou formulários com o Windows	
	Imprimir em papel especial, etiquetas ou transparências	85
	Imprimir a primeira ou a última página em papel diferente com o Windows	
	Redimensionar um documento para aiustá-lo ao tamanho da página	
	Adicionar uma marca d'água a um documento no Windows	
	Criar um folheto com o Windows	92
	Impressão independente via USB	
9 Cor		05
8 Cor	Aiustar a cor	
	- Alterar o tema de cores de um trabalho de impressão	
	Alterar as opcões de cor	
	Opcões de cor Manual	
	Usar a opcão HP EasvColor para Windows	
	Corresponder cores	100
9 Cópia		101
5 00pic	Usar as funções de cópia	102
	Cópia com teclas digitais	102
	Várias cópias	102
	Copie um original com várias páginas	103

	Copiar cartões de identificação	103
	Cancelar um trabalho de cópia	104
	Reduzir ou ampliar uma cópia	105
	Agrupar um trabalho de cópia	105
	Fazer cópias em preto-e-branco ou coloridas	106
	Configurações de cópia	107
	Alterar qualidade da cópia	107
	Verifique a existência de sujeira ou manchas no vidro do scanner	107
	Ajuste a claridade ou escuro das cópias	109
	Definição das configurações de cópia padrão	109
	Definir o tamanho e o tipo de papel para cópia em papel especial	110
	Restaurar configurações padrão de cópia	110
	Cópia de fotos	111
	Copiar originais de diferentes tamanhos	112
	Copiar em ambos os lados manualmente (dúplex)	113
10 D	iqitalizar	115
	Lise as funções de digitalização	116
	Métodos de digitalização	116
	Cancelar uma digitalização	117
	Configurações de digitalização	118
	Resolução e cor do scanner	118
	Qualidade da digitalização	110
	Digitalização de uma foto	173
		121
11 F	nviar fax	123
	Configurar fax	124
	Instalar e conectar o hardware	124
	Definir configurações de fax	128
	Use o Assistente de configuração de fax HP	129
	Lisar o catálogo telefônico	130
	Use o painel de controle para criar e editar o catálogo telefônico do fax	130
	Importe ou exporte os contatos do Microsoft Outlook para o catálogo telefônico do	100
	fax	130
	Usar dados do catálogo telefônico de outros programas	130
	Excluir entradas do catálogo telefônico	131
	Utilizar discagens rápidas	131
	Gerenciar entradas de discagem em grupo	132
	Definir configurações de fax	134
	Configurações de envio de fax	134
	Configurações de recebimento de fax	138
	Definir solicitação de fax	143
	Usar fax	144

	Software do fax	144
	Cancelar um fax	144
	Excluir fax da memória	144
	Usar fax em um sistema DSL, PBX ou ISDN	145
	Usar fax em um serviço VoIP	146
	Memória do fax	146
	Enviar fax	146
	Receber um fax	151
	Solucionar problemas de fax	
	Lista de verificação de solução de problemas de fax	
	Mensagens de erro de fax	
	Solucionar problemas de códigos de fax e relatórios de rastreamento	160
	Registros e relatórios de fax	
	Alterar correção de erro e da velocidade do fax	163
	Solucionar problemas de envio de fax	
	Solucionar problemas de recebimento de fax	169
	Solução de problemas gerais de fax	175
	Informações sobre normas e garantias	178
12 Adn	ninistração e manutenção do produto	179
	Imprimir páginas de informações	180
	Usar o software HP ToolboxFX	182
	Exibição do HP ToolboxFX	
	Status	182
	Fax	183
	Ajuda	185
	Configurações do sistema	186
	Configurações de Impressão	
	Configurações de Rede	
	Utilização do Servidor da Web incorporado HP	190
	Abrir o Servidor da Web incorporado HP	190
	Recursos	190
	Uso do software HP Web Jetadmin	191
	Recursos de segurança do produto	191
	Atribuir uma senha do sistema	191
	Configurações de economia	192
	Modos de economia de energia	192
	Impressão com arquivamento	192
	Como gerenciar suprimentos e acessórios	
	Imprimir quando um cartucho está no fim de sua vida útil estimada	
	Gerenciar cartuchos de impressão	
	Instruções de substituição	195
	Limpar o produto	200

	Limpeza da passagem do papel	200
	Limpar a faixa de vidro do scanner e o carretel	200
	Limpar os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação	201
	Limpar a tela sensível ao toque	202
	Atualizações do produto	203
13 So	blucionar problemas	205
	Auto-aiuda	206
	Lista de verificação de solução de problemas	207
	Etapa 1: Verifique se o produto está ligado	207
	Etapa 2: Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle	207
	Etapa 3: Teste a funcionalidade de impressão	207
	Etapa 4: Teste a funcionalidade de cópia	208
	Etapa 5: Teste a funcionalidade de envio de fax	208
	Etapa 6: Teste a funcionalidade de recebimento de fax	208
	Etapa 7: Tente enviar um trabalho de impressão de um computador	208
	Etapa 8: Teste a funcionalidade de impressão independente via porta USB	208
	Fatores que afetam o desempenho do produto	209
	Restaurar os padrões de fábrica	209
	Interpretar mensagens do painel de controle	210
	Tipos de mensagem do painel de controle	210
	Mensagens do painel de controle	210
	O papel é alimentado de modo incorreto ou fica atolado	222
	O produto não coleta papel	222
	O produto coleta várias folhas de papel	222
	Evitar congestionamentos de papel	222
	Eliminar atolamentos	223
	Melhorar a qualidade da impressão	230
	Usar a configuração correta de tipo de papel no driver da impressora	230
	Ajustar configurações de cor no driver de impressora	231
	Usar papel que atenda às especificações da HP	232
	Imprimir uma página de limpeza	233
	Calibrar o produto para alinhar as cores	233
	Verificar os cartuchos de impressão	233
	Usar o driver de impressora mais adequado para suas necessidades de impressão .	236
	Melhorar a qualidade de impressão das cópias	237
	O produto não imprime ou imprime lentamente	238
	O produto não imprime	238
	O produto imprime lentamente	239
	Solução de problemas de impressão independente via USB	240
	O menu Unidade flash USB não abre quando você insere o acessório USB	240
	O arquivo não imprime a partir do acessório de armazenamento USB	240
	O arquivo que você deseja imprimir não está listado no menu Unidade flash USB	241

Solucionar problemas de conectividade	241
Resolver problemas de conexão direta	241
Resolver problemas de rede	241
Solucionar problemas de rede sem fio	243
Lista de verificação de conectividade sem fio	243
O painel de controle exibe a mensagem: O recurso sem fio desse produto foi desativado	244
O produto não imprime depois da conclusão da configuração sem fio	244
O produto não imprime e o computador tem um firewall de terceiros instalado	244
A conexão sem fio não funciona depois que o roteador sem fio ou o produto foi movido	244
Não é possível conectar mais computadores ao produto sem fio	245
O produto sem fio perde a comunicação quando conectado a uma VPN	245
A rede não aparece na lista de redes sem fio	245
A rede sem fio não está funcionando	246
Problemas no software do produto	247
Solucionar problemas comuns no Mac	248
O driver da impressora não aparece na lista Impressão e fax	248
O nome do produto não aparece na lista de produtos em Impressão e fax	248
O driver da impressora não configura automaticamente o produto selecionado na lista Impressão e fax	248
Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado	248
Quando conectado através de um cabo USB, o produto não aparece na lista Impressão e fax depois que o driver é selecionado	249
Você está usando um driver de impressora genérico ao utilizar uma conexão USB .	249
Anândice A. Suprimentes e sesseáries	254
Apendice A Suprimentos e acessorios	251
Solicitar peças, acessorios e suprimentos	252
Numeros de peça	253
Cartucnos de Impressao	253
Cados e interfaces	253
Apêndice B Serviço e assistência	255
Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard	256
Garantia de Proteção Premium da HP: Declaração de garantia limitada para cartuchos de impressão LaserJet	258
Dados armazenados no cartucho de impressão	259
Contrato de licença do usuário final	260
OpenSSL	263
Suporte ao cliente	264
Reembalar o produto	265
Apêndice C Especificações do produto	267
Especificações físicas	268

	Consumo de energia, especificações elétricas e emissões acústicas	268
	Especificações ambientais	269
Apêndic	e D Informações reguladoras	271
1	Normas da ECC	272
	Programa de proteção ambiental	273
	Proteção do meio ambiente	273
	Produção de ozônio	273
	Consumo de energia	273
	Uso do papel	273
	Plásticos	273
	Suprimentos para impressão da HP LaserJet	273
	Instruções de reciclagem e devolução	274
	Papel	275
	Restrições de materiais	275
	Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na União	
	Européia	276
	Substâncias químicas	276
	Folha de dados de segurança de materiais	276
	Como obter mais informações	276
	Declaração de conformidade	277
	Declaração de conformidade (modelos sem fio)	279
	Declarações de segurança	281
	Segurança do laser	281
	Regulamentações DOC canadenses	281
	Declaração VCCI (Japão)	281
	Instruções para cabo de energia	281
	Declaração para o cabo de alimentação (Japão)	281
	Declaração da EMC (Coréia)	282
	Declaração sobre laser para a Finlândia	282
	Declaração de GS (Alemanha)	282
	Tabela de conteúdo (China)	283
	Restrição na declaração de Substâncias perigosas (Turquia)	283
	Declarações adicionais para produtos de telecomunicação (fax)	284
	Declarações para operações de telecomunicações (EUA)	284
	New Zealand Telecom Statements	284
	Additional FCC statement for telecom products (US)	284
	Telephone Consumer Protection Act (US)	285
	Industry Canada CS-03 requirements	285
	Declarações adicionais para produtos sem fio	287
	Declaração de conformidade FCC (Estados Unidos)	287
	Declaração australiana	287
	Declaração brasileira da ANATEL	287
	Declarações canadenses	287

Aviso de regulamentação da União Européia	
Aviso para uso na França	
Aviso para uso na Rússia	
Declaração da Coréia	
Declaração para Taiwan	
	000
	Aviso de regulamentação da União Européia Aviso para uso na França Aviso para uso na Rússia Declaração da Coréia Declaração para Taiwan

1 Informações básicas do produto

- <u>Comparação entre produtos</u>
- Recursos para preservação ambiental
- <u>Recursos de acessibilidade</u>
- Exibições do produto

Comparação entre produtos

O produto está disponível nas seguintes configurações.



HP LaserJet Pro CM1415fn MFP

CE861A

- Imprime em velocidade de até 12 páginas monocromáticas por minuto (ppm) e 8 ppm coloridas.
- Suporta drivers de impressora de emulação PCL 6, PCL 5 e HP postscript nível 3
- A bandeja 1 comporta até 150 folhas ou até 10 envelopes.
- O compartimento de saída suporta até 125 folhas de papel.
- Visor colorido da tela sensível ao toque
- Impressão frente e verso manual
- Porta USB 2.0 de alta velocidade
- Porta de rede 10/100 Base-T
- Porta USB para impressão independente de documentos, visualização e impressão de fotografias e digitalização em uma unidade flash USB
- V.34 fax
- Duas portas de linha telefônica para fax RJ-11
- 128 MB de RAM (Random Access Memory)
- Alimentador de documentos de 35 páginas que suporta tamanhos de página de até 356 mm de comprimento e de 102 a 215 mm de largura.
- O scanner de mesa suporta tamanhos de página de até 297 mm de comprimento e até 215 mm de largura.
- Copia em preto até 12 páginas por minuto e em cores até 8 páginas por minuto
- Resolução da cópia: 300 pontos por polegada (dpi)
- Digitaliza em cores ou em preto com uma resolução de até 1200 dpi



HP LaserJet Pro CM1415fnw MFP

CE862A

HP LaserJet Pro CM1415fn MFP, mais:

Rede sem fio 802.11b/g/n incorporada

Recursos para preservação ambiental

Impressão dúplex manual	Economize papel usando a opção de impressão dúplex manual.	
Impressão de várias páginas por folha	Economize papel imprimindo duas ou mais páginas de um documento lado-a-lado em uma única folha de papel. Acesse esse recurso através do driver da impressora.	
Copia várias páginas por folha	Economize papel, copiando duas ou quatro páginas de um documento original lado a lado em uma única folha de papel.	
Reciclagem	Reduza o desperdício utilizando papel reciclado.	
	Recicle os cartuchos de impressão utilizando o processo de devolução da HP.	
Economia de energia	Economize energia, iniciando o modo PowerSave do produto.	

Recursos de acessibilidade

O produto inclui vários recursos que ajudam os usuários com problemas de acessibilidade.

- Guia do usuário on-line compatível com leitores de tela para texto.
- Os cartuchos de impressão podem ser instalados e removidos com o uso de apenas uma das mãos.
- Todas as portas e tampas podem ser abertas com o uso de apenas uma das mãos.

Exibições do produto

Vista frontal



Vista posterior



Portas de interface



2	Porta de rede
3	Porta USB 2.0 de alta velocidade

Localização dos números de série e do modelo

A etiqueta com o número de série e do modelo se encontra na parte de trás do produto.



Layout do painel de controle



2		Luz de rede sem fio: indica se a rede sem fio está habilitada. A luz pisca enquanto o produto estabelece uma conexão com a rede sem fio. Concluída a conexão, a luz pára de piscar e permanece acesa.
		NOTA: Somente modelos sem fio
3		Luz Pronta: indica que o produto está pronto.
4		Luz de atenção: indica um problema com o produto.
5	?	Botão e luz de ajuda: fornece acesso ao sistema de ajuda do painel de controle.
6		Botão e luz de seta direita: move o cursor para a direita ou move a imagem de exibição para a próxima tela.
	NOTA: Este botão acende apenas quando a tela atual pode utilizar esse recurso.	
7 🗙	Botão e luz Cancelar: limpa as configurações, cancela o trabalho atual ou sai da tela atual.	
	NOTA: Este botão acende apenas quando a tela atual pode utilizar esse recurso.	
8		Botão e luz Voltar: retorna à tela anterior.
		NOTA: Este botão acende apenas quando a tela atual pode utilizar esse recurso.
9		Botão e luz de seta esquerda: move o cursor para a esquerda.
		NOTA: Este botão acende apenas quando a tela atual pode utilizar esse recurso.
10		Botão e luz Início: fornece acesso à tela inicial.

Botões na tela inicial

A tela inicial oferece acesso aos recursos do produto e indica o status do produto.

NOTA: Dependendo da configuração do produto, os recursos na tela inicial podem variar. Em alguns idiomas, o layout também pode ser invertido.



Sistema de ajuda do painel de controle

O produto tem um sistema de Ajuda incorporado que explica como usar cada tela. Para abrir o sistema de Ajuda, toque no botão Ajuda ? no canto superior direito da tela.

Em algumas telas, a Ajuda abre um menu global onde você pode procurar tópicos específicos. Você pode percorrer a estrutura de menus tocando nos botões no menu.

Algumas telas de Ajuda incluem animações que o guiarão pelos procedimentos, como eliminação de atolamentos.

Para telas que contêm configurações de trabalhos individuais, a Ajuda abre um tópico que explica as opções daquela tela.

Se o produto alertar você sobre um erro ou advertência, toque no botão Ajuda ? para abrir uma mensagem que descreve o problema. A mensagem também contém instruções para ajudar a resolver o problema.

2 Menus do painel de controle

- Menu Configuração
- Menus específicos de função

Menu Configuração

Para abrir este menu, toque no botão Configuração 🔧. Os seguintes submenus estão disponíveis:

- Relatórios
- Formulários rápidos
- Configuração de fax
- Configuração do sistema
- Serviço
- Configuração de rede

Menu Relatórios

ltem de menu	Descrição		
Página de demonstração	Imprime uma página que demonstra a qualidade da impressão.		
Estrutura de menu	Imprime um mapa do layout dos menus do painel de controle.		
Relatório de configuração	Imprime uma lista das configurações do produto.		
Status dos suprimentos	Imprime o status do cartucho de impressão. Inclui as seguintes informações:		
	Porcentagem estimada da vida útil restante do cartucho		
	Nº de páginas restantes estimado		
	Números de peça dos cartuchos de impressão HP		
	Número de páginas impressas		
	 Informações sobre como pedir novos cartuchos de impressão HP e como reciclar os cartuchos usados 		
Resumo da rede	Exibe os seguintes status:		
	Configuração de hardware de rede		
	Recursos ativados		
	Informações sobre TCP/IP e SNMP		
	Estatísticas da rede		
	Configuração da rede sem fio (somente modelos sem fio)		
Página de uso	Exibe o número de páginas impressas, enviadas por fax, copiadas e digitalizadas pelo produto.		
Lista de fontes PCL	Imprime uma lista de todas as fontes PCL 5 instaladas.		
Lista de fontes PS	Imprime uma lista de todas as fontes PS instaladas.		
Lista de fontes PCL6	Imprime uma lista de todas as fontes PCL 6 instaladas.		
Log de uso de cor	Imprime informações sobre o consumo de suprimentos de cor.		
Página de Serviço	Imprime a página de serviço.		

Item de menu Descrição	
Página de diagnóstico	Imprime informações de diagnósticos sobre a qualidade da calibração e das cores.
Página de qualidade de impressão	Imprime uma página que ajuda a solucionar problemas com a qualidade da impressão.

Menu Formulários rápidos

ltem de menu	ltem do submenu	Descrição
Papel pautado	Régua estreita	Imprime páginas que têm linhas impressas previamente
	Régua ampla	
	Regra filha	
Papel gráfico	1/8 pol	Imprime páginas que têm linhas de gráfico impressas
	5 mm	previaimente
Lista de verificação	1 coluna	Imprime páginas que têm linhas impressas previamente com
	2 colunas	
Papel para partitura	Retrato	Imprime páginas que têm linhas impressas previamente para
	Paisagem	

Menu Configuração de fax

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
Utilitário de configuração de fax			Esta é uma ferramenta para definir as configurações de fax. Siga as solicitações exibidas na tela e selecione a resposta adequada para cada pergunta.
Configuração básica	Hora/data	(Configurações para formato de hora, hora atual, formato de data e data atual.)	Define a hora e a data para o produto.
	Cabeçalho de fax	Inserir número do fax.	Define as informações de identificação enviadas ao receptor.
		Inserir nome da empresa.	

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
	Modo de atendimento	Automático*	Define o tipo de modo de resposta. As seguintes opções estão disponíveis:
		Manual	Automático: O produto responde automaticamente às
		ТАМ	chamadas após o número configurado de toques.
		Fax/Tel	 Manual: O usuário deverá pressionar o botão Iniciar fax ou usar um telefone de extensão para que o produto responda à chamada recebida.
			 TAM: Há uma secretária eletrônica (SE) conectada à porta de telefone Aux do produto. O produto não responderá a nenhuma chamada; ele apenas tentará detectar tons de fax após a secretária eletrônica ter respondido a essa chamada.
			• Fax/Tel: O produto deverá responder automaticamente à chamada e determinar se se trata de uma chamada de voz ou de fax. Se for o caso de uma chamada de fax, ela será processada normalmente. No caso de uma chamada de voz, será gerado um toque audível, sintetizado, para alertar o usuário para a chamada de voz recebida.
	Toques para atender		Define o número de toques que devem ocorrer até a resposta do fax modem. A configuração padrão é 5.
	Toque diferenciado	Todos os toques*	Caso possua um serviço telefônico de toque diferente,
		Simples	utilize este item para configurar a forma como o produto atende as chamadas recebidas.
		Duplo	Todos os toques: O produto atende qualquer
		Triplo	chamada proveniente da linha telefónica.
		Duplo e Triplo	 Simples: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque único.
			 Duplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo.
			 Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque triplo.
			• Duplo e Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo ou triplo.
	Prefixo de	Ativada	Especifica um prefixo a ser discado no envio de faxes a
	discagem	Desativada*	partir do produto. Se este recurso for ativado, o produto solicitará que você insira o número e incluirá automaticamente esse número sempre que um fax for enviado.
Configuração	Resolução de fax	Padrão	Define a resolução para documentos enviados. Imagens
avançada		Fina*	com mais resolução têm mais pontos por polegada (ppp), e exibem mais detalhes. Imagens de baixa resolução têm
		Ótima	menos pontos por polegada e exibem menos detalhes, porém o tamanho do arquivo é menor e o fax leva menos
		Foto	tempo para ser transmitido.
	Mais claro/Mais escuro		Define o escurecimento dos faxes enviados.

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
	Ajustar à página	Ativada*	Diminui faxes recebidos maiores que o tamanho do papel
		Desativada	configurado para a bandeja.
	Tamanho do vidro	Carta	Define o tamanho padrão do papel para documentos
		A4	olgitalizados no scanner de mesa.
	Modo de discagem	Tom*	Define se o produto deverá usar discagem por tom ou
		Pulso	puiso.
	Rediscar se	Ativada*	Define se o produto tentará rediscar caso a linha esteja
	ocupado	Desativada	ocupada.
	Rediscar se não	Ativada	Define se o produto tentará rediscar caso o número do fax
	atender	Desativada*	do desunatano nao responder.
	Rediscar se ocorrer	Ativada*	Define se o produto tentará rediscar o número do fax
	comunicação	Desativada	destinatano em caso de eno de comunicação.
	Detectar sinal de	Ativada	Define se o produto tentará detectar o tom de discagem
	шпа	Desativada*	antes de enviar um fax.
	Códigos de	Ativada	Permite o uso de códigos de cobrança quando ajustado
	laturamento	Desativada*	você informe o código de faturamento para um fax enviado.
	Telefone de	Ativada*	Quando este recurso está ativado, você pode pressionar
	extensau	Desativada	produto atenda uma chamada de fax recebida.
	Marcar faxes	Ativada	Configura o produto para imprimir a data, a hora, o
		Desativada*	em cada página de fax recebida.
	Recebimento particular	Ativada	Configurar Recebimento particular para Ativada requer
		Desativada*	definição da senha, as seguintes opções são definidas:
			• Recebimento particular está ativado.
			• Todos os faxes antigos são excluídos da memória.
			 Encaminhamento do fax está configurado como Desativada e não pode ser alterado.
			 Todos os faxes recebidos são armazenados na memória.
	Confirmar nº de fax	Ativada	Confirme um número de fax digitando-o novamente.
		Desativada*	
	Permitir	Ativada*	Define se os faxes recebidos são armazenados na
	fax	Desativada	memona para reimpressao posterior.

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
	Horário de aviso do Fax/Tel	20	Define o tempo, em segundos, após o qual o produto deve
		30	usuário sobre o recebimento de uma chamada de voz.
		40	
		70	
	Velocidade do fax	Rápido(V.34)*	Define a velocidade permitida de transmissão de fax.
		Médio(V.17)	
		Lento(V.29)	

Menu Configuração do sistema

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
ldioma	(Lista de idiomas de exibição disponíveis no painel de controle.)		Define o idioma em que o painel de controle exibe mensagens e relatórios do produto.
Configuração do papel	Tamanho padrão	Carta	Define o tamanho para a impressão de relatórios internos, faxes ou de qualquer trabalho de impressão sem tamanho
		A4	especificado.
		Ofício	
	Tipo de papel padrão	Lista os tipos de papel disponíveis.	Define o tipo para a impressão de relatórios internos, faxes ou de qualquer trabalho de impressão sem tipo especificado.
	Bandeja 1	Tipo de papel	Configura o tipo e o tamanho do papel para a bandeja.
		Tamanho do papel	
	Ação de saída do	Aguardar sempre*	Determina como o produto reage quando um trabalho de impressão requer um tipo ou tamanho de papel não
	papor	Cancelar	disponível ou quando a bandeja está vazia.
		Substituir	 Aguardar sempre: O produto aguarda até que o papel correto seja carregado.
			• Substituir: Imprime em um papel de tamanho diferente depois de um atraso especificado.
			• Cancelar: Cancela automaticamente o trabalho de impressão depois de um atraso especificado.
			Se você selecionar o item Substituir ou Cancelar, o painel de controle solicitará que especifique o número de segundos de atraso.

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
Qualidade de	Calibragem de cor	Calibrar agora	Executa uma calibragem completa.
Impressao		Ativar calibração	Calibrar agora: Executa uma calibragem imediata.
			 Ativar calibração: Especifica o período de tempo que o produto deverá aguardar após ser ativado e antes de ser calibrado.
Configurações de volume	Volume do alarme		Define os níveis de volume para o produto. As opções a seguir estão disponíveis para cada configuração de volume:
	Volume do toque de tecla Volume da linha telefônica		 Desativada Suave Médio* Alto
Tempo de PowerSave	Período de inatividade	Desativada 1 minuto 15 minutos* 30 minutos 1 hora 2 horas	Especifica a quantidade de tempo ocioso antes que o produto entre em modo de inatividade.
Hora/data	(Configurações para formato de hora, hora atual, formato de data e data atual.)		Define a hora e a data para o produto.
Segurança do produto	Ativada Desativada		Define o recurso de segurança do produto. Se você selecionar a configuração Ativada, será necessário definir uma senha.
Muito baixo	Cartucho preto	Interromper Aviso	Define como o produto se comporta quando o cartucho de tinta preta atinge um nível muito baixo. Interromper: O produto para de imprimir até que você
		Continuar*	 substitua o cartucho de impressão. Aviso: O produto parará de imprimir e solicitará que você substitua o cartucho de impressão. Você pode confirmar a solicitação e continuar imprimindo.
			• Continuar: O produto alerta você que o cartucho está com pouca tinta, mas continua imprimindo.

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição	
	Cartuchos coloridos	Interromper Aviso Continuar	Define como o produto se comporta quando um dos cartuchos coloridos atinge um limite de tinta muito baixo.	
			 Interromper: O produto para de imprimir até que você substitua o cartucho de impressão. 	
		Imprimir em preto*	 Aviso: O produto parará de imprimir e solicitará que você substitua o cartucho de impressão. Você pode confirmar a solicitação e continuar imprimindo. 	
			• Continuar: O produto alerta você que o cartucho está com pouca tinta, mas continua imprimindo.	
			 Imprimir em preto: Quando um cartucho de impressão colorido atinge um nível de tinta muito baixo, o produto imprime somente em preto para impedir interrupções no envio do fax. Para configurar o produto para imprimir em cores e usar o toner restante no cartucho de impressão com pouca tinta, siga estes procedimentos: 	
			 No painel de controle do produto, toque no botão Configuração e, em seguida, toque no botão Configuração do sistema. 	
			2. Toque no botão Muito baixo e depois em Cartuchos coloridos. Toque no botão Continuar.	
			Quando você opta por substituir o cartucho com pouca tinta, a impressão colorida é retomada automaticamente.	
Def. por usuário	Preto		Digite a porcentagem de vida útil estimada restante em que o produto alerta que o cartucho está com pouca tinta.	
baixo	Ciano			
	Magenta			
	Amarelo			
Unidade flash USB	Ativada		Ativa ou desativa a unidade flash USB.	
	Desativada			
Cópia colorida	Ativada		Ativa ou desativa a cópia colorida.	
	Desativada			
Fonte Courier	Regular		Define valores de fonte Courier.	
	Escura			

Menu Serviço

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
Serviço de fax	Limpar faxes salvos		Limpa todos os faxes existentes na memória.

ltem de menu	Item do submenu	ltem do submenu	Descrição
	Executar teste de fax		Executa um teste de fax para verificar se o cabo telefônico está conectado na tomada correta e se há sinal na linha telefônica. Um relatório do teste de fax será impresso indicando os resultados.
	Imprimir traço T.30	Agora Nunca* Em caso de erro No fim da chamada	Imprime ou programa um relatório usado para solucionar problemas de transmissão de fax.
	Correção de erro	Ativada* Desativada	O modo de correção de erro permite que o dispositivo de envio retransmita os dados, caso um sinal de erro seja detectado.
	Registro de serviço de fax		O log de serviço de fax imprime as últimas 40 entradas no log de fax.
Página de limpeza			Limpa o produto quando partículas ou outras marcas aparecem no material impresso. O processo de limpeza remove a poeira e o excesso de toner da passagem do papel.
			Quando esta opção é selecionada, o produto solicita que você coloque papel comum de tamanho carta ou A4 na Bandeja 1. Toque no botão OK para iniciar o processo de limpeza. Aguarde até que o processo seja concluído. Descarte as páginas impressas.
Velocidade de USB	Alta* Cheio		Define a velocidade de USB para conexão USB com o computador. Para que o produto opere realmente em alta velocidade, ele deve ter a alta velocidade ativada e estar conectado a um controlador host EHCI que também opere em alta velocidade. Esse item de menu também não indica a velocidade atual de operação do produto.
Papel menos ondulado	Ativada Desativada*		Quando as páginas impressas aparecem onduladas com freqüência, essa opção configura o produto para um modo que reduza essas ondulações.

ltem de menu	Item do submenu	ltem do submenu	Descrição
Impressão de arquivo	Ativada		Se você pretender imprimir
	Desativada*		armazenadas por um longo tempo, essa opção configurará o produto para um modo que reduza manchas e poeira do toner.
Código de data do firmware			Exibe o código de data atual do firmware.
Restaurar padrões			Define todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

Menu Configuração de rede

ltem de menu	ltem do submenu	Descrição
Menu sem fio	Assistente de Configuração Sem Fio	Orienta você através das etapas para configurar o produto em uma rede sem fio.
	Wi-Fi Protected Setup	Se o seu roteador sem fio for compatível com esse recurso, use este método para configurar o produto em uma rede sem fio. Este é o método mais simples.
	Executar teste de rede	Testa a rede sem fio e imprime um relatório com os resultados.
	Ativar/desativar rede sem fio	Ativa ou desativa o recurso de rede sem fio.
Config. TCP/IP	Automático*	Automático: O produto define automaticamente todas as configurações de TCP/IP via DHCP, BootP ou AutoIP.
	Manual	Manual: É possível configurar manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão. O painel de controle solicita que você especifique valores para cada seção de endereço. À medida que cada endereço for fornecido, o produto solicitará a confirmação do endereço antes de passar para o próximo. Após definir todos os três endereços, a rede é reinicializada.
Transf. autom.	Ativada*	Ativa ou desativa o uso de um cabo de rede padrão 10/100 quando o produto está conectado diretamente a um computador.
	Desativada	
Serviços de rede	IPv4	Ativa ou desativa os protocolos IPv4 e IPv6. Por padrão, cada
	IPv6	
ltem de menu	Item do submenu	Descrição
--------------------	-----------------	---
Velocidade do link	Automático*	Define a velocidade da conexão manualmente, se necessário.
	10T-Full	Após a definição da velocidade da conexão, o produto será
	10T-Half	reiniciado automaticamente.
	100TX-Full	
	100TX-Half	
Restaurar padrões		Redefine todas as configurações de rede aos seus valores padrão de fábrica.

Menus específicos de função

O produto inclui menus específicos de função para cópia, envio por fax, digitalização e uso de uma unidade flash USB. Para abrir esses menus, toque no botão correspondente à função no painel de controle.

Menu de cópia

Para abrir este menu, toque no botão Copiar e, em seguida, toque no botão Configurações....

Image: Nota: As configurações alteradas neste menu expiram 2 minutos após concluída a última cópia.

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
Cópia ID NOTA: Este item está disponível na tela principal Copiar . Não é necessário tocar no botão Configurações para acessá-la.			Copia ambos os lados dos cartões de identificação ou outros documentos de tamanho pequeno no mesmo lado de uma única folha de papel.
Número de cópias	(1–99)		Especifica o número de cópias.
Reduzir/Ampliar	Original=100%		Especifica o tamanho da
	Ofício para Carta=78%		соріа.
	Ofício para A4=83%		
	A4 para Carta=94%		
	Carta para A4=97%		
	Página inteira=91%		
	Ajustar à página		
	2 páginas por folha		
	4 páginas por folha		
	Personalizado: 25 a 400%		
Mais claro/Mais escuro			Especifica o contraste da cópia.
Otimizar	Descrever original	Seleção automática	Especifica o tipo de
		Mista	original para que a cópia
		Texto	seja a melhor correspondência com o
		Imagem	original.
Papel	Tamanho do papel		Especifica o tipo e o
	Tipo de papel		cópias.

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
Cópia de várias páginas	Desativada		Quando esse recurso está ativo, o produto solicita que
	Ativada		você carregue outra página no vidro do scanner ou indique que o trabalho foi concluído.
Intercalação	Ativada		Especifica se os trabalhos de cópia serão agrupados.
	Desativada		
Modo Rascunho	Desativada		Especifica se as cópias deverão ser feitas ou não
	Ativada		utilizando a impressão em rascunho.
Ajuste de imagem	Claridade		Ajusta as configurações de qualidade da imagem para
	Contraste		as cópias.
	Precisão		
	Remoção de fundo		
	Equilíbrio de cores		
	Cinza		
Definir como novos padrões			Salva as alterações feitas neste menu como os novos padrões.
Restaurar padrões			Restaura os padrões de fábrica deste menu.

Menu de fax

Para abrir este menu, toque no botão Fax e, em seguida, toque no botão Menu de fax.

ltem de menu	Item do submenu	Item do submenu	Descrição
Relatórios de fax	Confirmação de fax	A cada fax	Define se o produto
		Apenas ao enviar fax	confirmação após o êxito em
		Somente ao receber fax	um trabalho de fax.
		Nunca*	
	Incluir primeira página	Ativada*	Define se o produto incluirá
		Desativada	da primeira página do fax no relatório.
	Relatório de erro do fax	A cada erro*	Define se o produto
		Erro ao enviar	uma falha em um trabalho de
		Erro ao receber	tax.
		Nunca	

ltem de menu	ltem do submenu	ltem do submenu	Descrição
	Imprimir relatório de última chamada		Imprime um relatório detalhado da última operação de fax, enviado ou recebido.
	Log de atividades do fax	Imprimir log agora	Imprimir log agora: Imprime uma lista dos faxes enviados
		Imp. auto reg.	ou recebidos por este produto.
			Imp. auto reg.: Imprime automaticamente um relatório após cada trabalho de fax.
	Imprimir agenda telefônica		Imprime uma lista das discagens rápidas configuradas para este produto.
	Imprimir lista de fax inutil.		Imprime uma lista de números de telefone cujo envio de faxes está bloqueado neste produto.
	Imprimir relatório de faturamento		Imprime uma lista de códigos de cobrança usados para faxes enviados. Esse relatório mostra quantos fax enviados foram cobrados em cada código. Este item de menu aparece somente quando o recurso de códigos de cobrança está ativado.
	Imprimir todos os relatórios de fax		Imprime todos os relatórios relacionados ao fax.
Opções de envio	Enviar fax depois		Permite que um fax seja enviado em data e hora posteriores.
	Transmitir fax		Envia um fax para vários destinatários.
	Status do trabalho de fax		Exibe trabalhos de fax pendentes e permite cancelar esses trabalhos.
	Resolução de fax	Padrão	Define a resolução para
		Fina	Imagens com mais resolução
		Ótima	polegada (ppp), e exibem
		Foto	menos resolução têm menos pontos por polegada e exibem menos detalhes, mas o tamanho do arquivo é menor.

ltem de menu	Item do submenu	Item do submenu	Descrição
Opções de recebimento	Imprimir fax particular		Imprime faxes armazenados quando o recurso de recebimento particular está ativado. Esse item de menu aparece somente quando o recurso de recebimento particular está ativado. O produto solicitará que você especifique a senha do sistema.
	Bloquear fax inutil.	Adicionar número Excluir número Excluir todos os números Imprimir lista de fax inutil.	Modifica a lista de faxes indesejados. A lista de faxes indesejados pode ter até 30 números. Quando o produto recebe uma chamada de um dos números de faxes indesejados, ele exclui o fax recebido. Ele também registra o fax indesejado no log de atividades, junto com informações de contabilidade dos trabalhos.
	Reimprimir faxes		Imprime os faxes recebidos armazenados na memória disponível. Este item está disponível apenas se o recurso Permitir reimpressão de um fax estiver ativado no menu Configuração de fax.
	Encaminhar fax	Ativada Desativada*	Define o produto para enviar todos os faxes recebidos a outro dispositivo de fax.
	Recebimento de consulta		Permite que o produto ligue para outro dispositivo de fax que possua a opção de consulta de envio ativada.
Configuração da agenda telefônica	Configuração individual		Edita as discagens rápidas do catálogo telefônico do fax
	Configuração em grupo		grupo. O produto suporta até 120 entradas do catálogo telefônico, que podem ser individuais ou de grupo.
	Excluir entrada	Exclui uma entrada específica da agenda telefônica.	
	Excluir todas as entradas	Exclui todas as entradas da agenda telefônica.	
	Imprimir relatório agora	Imprime uma lista de todas as entradas de discagens individuais e em grupo da agenda telefônica.	
Alterar padrões			Abre o menu Configuração de fax.

Menu de digitalização

ltem de menu	Descrição
Digitalizar para unidade USB	Digitaliza um documento e o armazena como arquivo .PDF ou imagem .JPEG na unidade flash USB.

Unidade flash USB

ltem de menu	Descrição
Imprimir documentos	Imprime documentos armazenados na unidade USB. Utilize os botões de seta para navegar pelos documentos. Toque nos nomes dos documentos que deseja imprimir.
	Toque na tela de resumo para alterar configurações, como o número de cópias, o tamanho do papel ou o tipo de papel.
	Toque no botão Imprimir quando estiver pronto para imprimir os documentos.
Visualizar e imprimir fotos	Oferece uma visualização das fotos na unidade USB. Utilize os botões de seta para navegar pelas fotos. Toque na imagem de visualização de cada foto que deseja imprimir. É possível ajustar as configurações e salvar as alterações como as novas configurações padrão. Quando estiver pronto para imprimir as fotos, toque no botão Imprimir.
Digitalizar para unidade USB	Digitaliza um documento e o armazena como arquivo .PDF ou imagem .JPEG na unidade flash USB.

3 Software para Windows

- Sistemas operacionais suportados para Windows
- Drivers da impressora suportados para Windows
- Selecione o driver de impressão adequado para Windows
- <u>Alterar as configurações do trabalho de impressão</u>
- Alterar as configurações do driver de impressora para Windows
- <u>Remover software do Windows</u>
- Utilitários suportados para Windows
- Software para outros sistemas operacionais

Sistemas operacionais suportados para Windows

O produto suporta os seguintes sistemas operacionais:

Instalação de software recomendada

- Windows XP (32 bits, Service Pack 2)
- Windows Vista (32 bits e 64 bits)
- Windows 7 (32 bits e 64 bits)

Apenas drivers de impressão e digitalização

- Windows Server 2003 (32 bits, Service Pack 3)
- Windows 2008 Server

Drivers da impressora suportados para Windows

- HP PCL 6 (esse é o driver padrão de impressora)
- HP Universal Print Driver para Windows Postcript
- HP Universal Print Driver para PCL 5

Os drivers de impressora incluem uma Ajuda on-line, que contém instruções sobre como realizar tarefas de impressão comuns e também descreve os botões, as caixas de seleção e as listas suspensas existentes no driver da impressora.

NOTA: Para obter mais informações sobre o UPD, consulte <u>www.hp.com/go/upd</u>.

Selecione o driver de impressão adequado para Windows

Os drivers de impressora oferecem acesso aos recursos do produto e permitem que o computador estabeleça comunicação com o produto (usando uma linguagem da impressora). Verifique as notas de instalação e os arquivos leiame no CD-ROM do produto para obter mais informações sobre outros softwares e linguagens.

Descrição do driver HP PCL 6

- Instala usando o assistente Adicionar impressora
- Oferecido como o driver padrão
- Recomendado para impressão em todos os ambientes Windows suportados
- Oferece o máximo da velocidade e a melhor qualidade de impressão, bem como suporte aos recursos do produto para a maioria dos usuários
- Desenvolvido para se alinhar à interface gráfica de dispositivo (GDI Graphical Device Interface) do Windows e alcançar maior velocidade em ambientes Windows
- Talvez ele não seja totalmente compatível com programas de software personalizados e de terceiros baseados no PCL 5

Descrição do driver HP UPD PS

- Disponível para download na Web em <u>www.hp.com/support/CM1410series</u>
- Recomendável para impressão com os programas de software da Adobe[®] ou com outros programas de software com intensidade gráfica de nível superior
- Oferece suporte para impressão partindo das necessidades de emulação postscript ou para suporte de fontes de flash postscript

Descrição do driver HP UPD PCL 5

- Disponível para download na Web em <u>www.hp.com/support/CM1410series</u>
- Compatível com versões de PCL anteriores e produtos HP LaserJet mais antigos
- A melhor opção para impressão com programas de software personalizados ou de terceiros
- Projetado para uso e ambientes corporativos Windows para oferecer um driver único a ser utilizado com vários modelos de impressoras
- Preferencial para impressão com vários modelos de impressoras em um computador Windows móvel

Alterar as configurações do trabalho de impressão

Ferramenta para alterar as configurações	Método para alterar as configurações	Duração das alterações	Hierarquia das alterações
Configurações do programa de software	No menu Arquivo no programa de software, clique em Configurar página ou em um comando semelhante.	Essas configurações são válidas somente para o trabalho de impressão atual.	As configurações alteradas aqui substituem as configurações alteradas em qualquer outro local.
Propriedades da impressora no programa de software	As etapas variam de acordo com o programa de software. Esse procedimento é mais comum. 1. No menu Arquivo do programa de software,	Essas configurações estão em vigor na sessão atual do programa de software.	As configurações alteradas aqui substituem as configurações padrão do driver da impressora e as configurações padrão do produto.
	 Selecione o produto e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências. Altere as configurações em 		
Configurações padrão do driver da impressora	 qualquer uma das guias. Abra a lista das impressoras no computador e selecione esse produto. NOTA: Essa etapa varia de acordo com o sistema operacional. Clique em Impressora e, em seguida, em Preferências de impressão. Altere as configurações em qualquer uma das guias. 	Essas configurações permanecem em vigor até serem alteradas novamente. NOTA: Esse método altera as configurações padrão do driver da impressora para todos os programas de software.	Você pode substituir essas configurações alterando as configurações no programa de software.
Configurações padrão do produto	Altere as configurações do produto no painel de controle ou no software de gerenciamento fornecido com o produto.	Essas configurações permanecem em vigor até serem alteradas novamente.	Você pode substituir essas configurações fazendo alterações com qualquer outra ferramenta.

Alterar as configurações do driver de impressora para Windows

Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.

As etapas podem variar, mas esse procedimento é o mais comum.

Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar Clássico): Clique em Iniciar, clique em Configurações, e depois clique em Impressoras.

Windows Vista: Clique em Iniciar, clique em Painel de controle e depois, na categoria para Hardware e Sons, clique em Impressora.

Windows 7: Clique em Iniciar e clique em Dispositivos e impressoras.

2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione **Preferências de** impressão.

Alterar as configurações padrão do produto

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar Clássico): Clique em Iniciar, clique em Configurações, e depois clique em Impressoras.

Windows Vista: Clique em Iniciar, clique em Painel de controle e depois, na categoria para Hardware e Sons, clique em Impressora.

Windows 7: Clique em Iniciar e clique em Dispositivos e impressoras.

- 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone do driver e selecione **Propriedades** ou **Propriedades da impressora**.
- 3. Clique na guia **Configurações do dispositivo**.

Remover software do Windows

Windows XP

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Programas.
- 2. Clique em **HP** e, em seguida, clique no nome do produto.
- 3. Clique em **Uninstall** e depois siga as instruções na tela para remover o software.

Windows Vista e Windows 7

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas.
- 2. Clique em **HP** e, em seguida, clique no nome do produto.
- 3. Clique em **Uninstall** e depois siga as instruções na tela para remover o software.

Utilitários suportados para Windows

- HP Web Jetadmin
- Servidor da Web incorporado HP
- HP ToolboxFX

Outros componentes e utilitários do Windows

- Instalador de software automatiza a instalação do sistema de impressão
- Registro on-line na Web
- HP LaserJet Scan
- Envio de Fax via PC

Software para outros sistemas operacionais

OS	Software
UNIX	Para redes HP-UX e Solaris, visite o endereço <u>www.hp.com/support/net_printing</u> para carregar o instalador da impressora HP Jetdirect para UNIX.
Linux	Para obter informações, visite o endereço www.hp.com/go/linuxprinting.

4 Usar o produto com Mac

- Software para Mac
- Impressão no Mac
- Fax com Mac
- Digitalizar com o Mac

Software para Mac

Sistemas operacionais compatíveis com Mac

O produto é compatível com os seguintes sistemas operacionais para Mac:

- Mac OS X 10.5, 10.6 e superiores
- NOTA: Para Mac OS X 10.5 e superiores, Macs com processador PPC ou Intel® Core™ são suportados. Para Mac OS X 10.6, são suportados Macs com processador Intel Core.

Drivers de impressora compatíveis com Mac

O programa de instalação do software da HP LaserJet contém arquivos de descrição da impressora PostScript[®] (PPD) e extensões das caixas de diálogo da impressora (PDEs) para uso em computadores com Mac OS X. Os arquivos PPD e PDE da impressora HP, aliados aos drivers da impressora Apple PostScript, garantem total funcionalidade da impressão e acesso a recursos específicos da impressora HP.

Instalar software para sistemas operacionais Mac

Instalar o software para computadores Mac conectados diretamente ao produto

Este produto suporta uma conexão USB 2.0. É necessário utilizar um cabo USB do tipo A a B. A HP recomenda usar um cabo que não seja maior do que 2 metros.

1. Conecte o cabo USB ao produto e ao computador.



- 2. Instale o software pelo CD.
- 3. Clique no ícone do HP Installer e siga as instruções na tela.
- 4. Na tela Parabéns, clique no botão OK.
- 5. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software de impressão foi instalado corretamente.

Instalar software para computadores Mac em uma rede com fio

Configurar o endereço IP

1. Conecte o cabo de rede ao produto e à rede.



- 2. Aguarde 60 segundos antes de continuar. Durante este período, a rede reconhece o produto e atribui um endereço IP ou nome do host ao produto.
- 3. No painel de controle do produto, pressione o botão Configuração 🔧.
- 4. Toque no menu Relatórios e, em seguida, toque no botão Relatório de configuração para imprimir o relatório de configuração.
- 5. Localize o endereço IP no relatório de configuração.



Instalar o software

- 1. Saia de todos os programas no computador.
- 2. Instale o software pelo CD.
- 3. Clique no ícone do HP Installer e siga as instruções na tela.
- 4. Na tela Parabéns, clique no botão OK.
- 5. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software de impressão foi instalado corretamente.

Instalar software para computadores Mac em uma rede sem fio

Antes de instalar o software do produto, verifique se o produto não está conectado à rede com um cabo de rede.

Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), obtenha as configurações de rede do roteador sem fio com o administrador do sistema ou realize estas tarefas:

- Obtenha o nome da rede sem fio ou o identificador do conjunto de serviços (SSID).
- Determine a senha de segurança ou a chave de criptografia da rede sem fio.

Conectar o produto a uma rede sem fio usando WPS

Se o seu roteador sem fio for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), esta é a maneira mais simples de configurar o produto em uma rede sem fio.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Sem fio 1.
- 2. Toque no botão Menu sem fio e depois em Wi-Fi Protected Setup.
- 3. Use um dos seguintes métodos para concluir a configuração:
 - Botão de ação: Selecione a opção Botão de ação e siga as instruções no painel de controle. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.
 - PIN: Selecione a opção Gerar PIN e siga as instruções no painel de controle. O produto gera um PIN exclusivo, que você deve inserir na tela de configuração do roteador sem fio. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.
- NOTA: Se este método não for bem-sucedido, tente utilizar o Assistente de Configuração Sem Fio no painel de controle do produto ou tente utilizar o método de conexão via cabo USB.

Conectar o produto a uma rede sem fio utilizando o Assistente de Configuração Sem Fio

Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (WiFi-Protected Setup), você pode utilizar esse método para instalar o produto em uma rede sem fio.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Sem fio (1).
- 2. Toque no botão Menu sem fio e depois em Assistente de Configuração Sem Fio.
- 3. O produto localiza as redes sem fio disponíveis e retorna uma lista de nomes de redes (SSIDs). Selecione o SSID do seu roteador sem fio na lista, se disponível. Se o SSID do seu roteador sem fio não estiver na lista, toque no botão Inserir SSID. Quando for solicitado a informar o tipo de segurança de rede, selecione a opção utilizada por seu roteador sem fio. Um teclado numérico é exibido no visor do painel de controle.
- 4. Se o seu roteador sem fio utiliza segurança WPA, digite a frase secreta no teclado numérico.

Se o seu roteador sem fio utiliza segurança WEP, digite a frase secreta no teclado numérico.

 Toque no botão OK e aguarde o produto estabelecer uma conexão com o roteador sem fio. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.

Conectar o produto a uma rede sem fio usando um cabo USB

Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (WiFi-Protected Setup), use esse método para configurar o produto em uma rede sem fio. Usar um cabo USB para transferir configurações

facilita a configuração de uma conexão sem fio. Quando a configuração terminar, você poderá desconectar o cabo USB e usar a conexão sem fio.

- 1. Insira o CD do software na bandeja de CD do computador.
- Siga as instruções na tela. Quando solicitado, selecione a opção Conectar através de uma rede sem fio. Conecte o cabo USB ao produto quando solicitado.
 - △ CUIDADO: Não conecte o cabo USB até ser solicitado pelo programa de instalação.
- Quando a instalação terminar, imprima uma página de configuração para verificar se o produto tem um nome SSID.
- 4. Quando a instalação terminar, desconecte o cabo USB.

Remover software de sistemas operacionais Mac

É necessário ter privilégios de administrador para remover o software.

- 1. Desconecte o produto do computador.
- 2. Abra Aplicativos.
- 3. Selecione Hewlett Packard.
- 4. Selecione HP Uninstaller.
- 5. Localize o produto na lista de dispositivos e, em seguida, clique no botão Desinstalar.
- Concluída a instalação do software, reinicie o computador e esvazie a lixeira.

Alterar as configurações do driver de impressora para Mac

Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software		Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão		Alterar as definições de configuração do produto	
1.	No menu Arquivo , clique no botão Imprimir.	1.	No menu Arquivo , clique no botão Imprimir.	Мас	OS X 10.5 e 10.6
2.	Altere as configurações desejadas nos diversos menus.	2.	Altere as configurações desejadas nos diversos menus.	1.	A partir do menu Apple , clique no menu Preferências do sistema e, em seguida, no ícone
		 No menu Predefinições, clique na opção Salvar como e digite um nome para atribuir à predefinição. Essas configurações são salvas no menu Predefinições. Para utilizar as novas configurações selecione a 		2.	Selecione o produto na parte esquerda da janela.
				3.	Clique no botão Opções e Suprimentos.
		opçá	ão de predefinição salva sempre		Clique na guia Driver .
				5.	Configure as opções instaladas.

Software para computadores Mac

HP Utility para Mac

Use o HP Utility para configurar os recursos do dispositivo que não estão disponíveis no driver de impressora.

Você pode usar o HP Utility se o dispositivo usar um cabo USB ou se estiver conectado a uma rede TCP/IP.

Abrir o HP Utility

▲ No dock, clique em HP Utility.

-ou-

Em Aplicativos, clique em Hewlett Packard e, em seguida, clique em HP Utility.

Recursos do HP Utility

Utilize o software HP Utility para executar as seguintes tarefas:

- Obter informações sobre o status dos suprimentos.
- Obter informações sobre o produto, como a versão do firmware e o número de série.
- Imprimir uma página de configuração.
- Para os produtos conectados a uma rede baseada em IP, obter informações de rede e abrir o Servidor da Web incorporado HP.
- Configurar o tipo e o tamanho do papel para a bandeja.
- Transferir arquivos e fontes do computador para o produto.
- Atualizar o firmware do produto.
- Exibir a página de uso de cores.
- Definir as configurações básicas de fax.

Utilitários compatíveis com Mac

Servidor da Web Incorporado HP

O produto vem com um servidor da Web incorporado que dá acesso a informações sobre o produto e as atividades da rede.

Impressão no Mac

Cancelar um trabalho de impressão com Mac

- Se o trabalho de impressão estiver em execução no momento, cancele-o pressionando o botão Cancelar × no painel de controle do produto.
- NOTA: Pressionar o botão Cancelar X, apaga o trabalho que o produto está processando no momento. Se mais de um processo estiver em execução, pressionar o botão Cancelar X apaga o processo que aparece atualmente no painel de controle do produto.
- 2. Também é possível cancelar um trabalho de impressão de um programa de software ou uma fila de impressão.
 - **Programa de software:** Normalmente, uma caixa de diálogo aparece rapidamente na tela do computador, permitindo cancelar o trabalho de impressão.
 - Fila de impressão do Mac: Abra a fila de impressão com um clique duplo no ícone do produto no dock. Realce o trabalho de impressão e clique em Excluir.

Alterar o tipo e o tamanho do papel com Mac

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique na opção Imprimir.
- 2. No menu Cópias e Páginas, clique no botão Configurar página.
- 3. Selecione um tamanho na lista suspensa **Tamanho do papel** e, em seguida, clique no botão OK.
- 4. Abra o menu Conclusão.
- 5. Selecione um tipo na lista suspensa **Tipo de mídia**.
- 6. Clique no botão **Imprimir**.

Redimensionar documentos ou imprimir em um papel de tamanho personalizado no Mac

Mac OS X 10.5 e 10.6	1.	No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
Use um dos seguintes métodos.	2.	Clique no botão Configurar página .
	3.	Selecione o produto e depois selecione as configurações corretas para as opções Tamanho do papel e Orientação .
	1.	No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
	2.	Abra o menu Manuseio de papel.
	3.	Na área Tamanho de papel do destino , clique na caixa Ajustar ao tamanho do papel e depois selecione o tamanho na linha de seleção suspensa.

Criar e usar predefinições de impressão no Mac

Use predefinições de impressão para salvar as configurações atuais do driver de impressão para reutilização.

Criar uma predefinição de impressão

- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. Selecione as configurações de impressão que você deseja salvar para reutilizar posteriormente.
- 4. No menu **Predefinições**, clique na opção **Salvar como...** e digite um nome para atribuir à predefinição.
- 5. Clique no botão **OK**.

Usar predefinições de impressão

- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. No menu **Predefinições**, selecione a predefinição de impressão.
- NOTA: Para usar as configurações padrão do driver de impressora, selecione a opção padrão.

Imprimir uma capa no Mac

- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. Abra o menu Folha de rosto e selecione onde você deseja imprimir a capa. Clique no botão Antes do documento ou no botão Após o documento.
- 4. No menu **Tipo de página de rosto**, selecione a mensagem que você deseja imprimir na capa.
- NOTA: Para imprimir uma capa em branco, selecione a opção **padrão** no menu **Tipo de página de rosto**.

Usar marcas d'água no Mac

- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Abra o menu Marcas d'água.
- No menu Modo, selecione o tipo de marca d'água que deseja usar. Selecione a opção Marca d'água para imprimir uma mensagem semi-transparente. Selecione a opção Sobrepor para imprimir uma mensagem que não é transparente.
- No menu Páginas, selecione se deseja imprimir a marca d'água em todas as páginas ou somente na primeira página.
- No menu Texto, selecione uma das mensagens padrão ou selecione a opção Personalizado e digite uma nova mensagem na caixa.
- 6. Selecione opções para as configurações restantes.

Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Mac



- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. Abra o menu Layout.
- 4. No menu **Páginas por folha**, selecione o número de páginas que deseja imprimir em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- 5. Na área **Direção do layout**, selecione a ordem e posicionamento das páginas na folha.
- 6. No menu **Margens**, selecione o tipo de borda que você deseja imprimir em cada página da folha.

Imprimir nos dois lados da página (impressão dúplex) no Mac

- 1. Insira uma quantidade de papel suficiente em uma das bandejas para acomodar o trabalho de impressão.
- 2. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 3. Abra o menu Conclusão e clique na guia Impressão frente e verso manual ou abra o menu Impressão frente e verso manual.
- 4. Clique na caixa Impressão frente e verso manual e selecione uma opção de encadernação.
- 5. Clique no botão **Imprimir**. Siga as instruções na janela pop-up exibida na tela do computador antes de substituir a pilha de saída na Bandeja 1 para imprimir a segunda metade.
- 6. Acesse o produto e retire qualquer papel em branco que estiver na Bandeja 1.
- 7. Insira a pilha impressa com a face virada para baixo na Bandeja 1.
- 8. Se solicitado, toque no botão apropriado no painel de controle para continuar.

Definir as opções de cores no Mac

Use o menu **Opções de cor** ou o menu **Opções de Cor/Qualidade** para controlar como as cores são interpretadas e impressas nos programas de software.

- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. Abra o menu Opções de cor ou o menu Opções de Cor/Qualidade.
- 4. Abra o menu **Avançado** ou selecione a guia apropriada.
- 5. Ajuste as configurações individuais para texto, gráfico ou fotografias.

Usar o menu Serviço no Mac

Se o produto estiver conectado a uma rede, use o menu **Serviços** para obter informações sobre o produto e sobre o status do suprimento.

- 1. No menu Arquivo, clique na opção Imprimir.
- 2. Abra o menu Serviços.
- Para abrir o servidor da Web incorporado e executar uma tarefa de manutenção, faça o seguinte:
 - a. Selecione a guia Manutenção do dispositivo.
 - b. Selecione uma tarefa da lista suspensa.
 - c. Clique no botão Executar.
- 4. Para acessar vários sites de suporte desse produto, faça o seguinte:
 - a. Selecione a guia Serviços na web.
 - **b.** Selecione uma opção no menu.
 - c. Clique no botão lr!.

Fax com Mac

Para enviar um fax imprimindo para um driver de fax, conclua as etapas a seguir:

- 1. Abra o documento a ser enviado por fax.
- 2. Clique em File (Arquivo) e selecione Print (Imprimir).
- 3. No menu suspenso Impressora, selecione a fila de impressão de fax que deseja utilizar.
- 4. No campo **Cópias**, ajuste o número de cópias, se necessário.
- 5. No menu suspenso Tamanho do papel, ajuste o tamanho do papel, se necessário.
- 6. Na área Informações do fax, insira o número do fax de um ou mais destinatários.
- NOTA: Se for necessário incluir um prefixo de discagem, insira-o no campo **Prefixo de discagem**.
- 7. Clique em Fax.

Digitalizar com o Mac

Use o software HP Scan para digitalizar imagens para um computador Mac.

- 1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.
- 2. Abra a pasta Aplicativos e clique em Hewlett-Packard. Clique duas vezes em HP Scan.
- 3. Abra o menu **HP Scan** e clique em **Preferências**. No menu suspenso **Scanner**, selecione o produto na lista e clique em **Continuar**.
- 4. Para utilizar as configurações padrão predefinidas, que produzem resultados aceitáveis em relação a imagens e texto, clique no botão **Digitalizar**.

Para utilizar pré-configurações otimizadas para imagens ou documentos de texto, selecione uma pré-configuração no menu suspenso **Pré-configurações de digitalização**. Para ajustar as configurações, clique no botão **Editar**. Quando estiver pronto para digitalizar, clique no botão **Digitalizar**.

- Para digitalizar mais páginas, carregue a próxima página e clique em Digitalizar. Clique em Anexar à lista para adicionar novas páginas à lista atual. Repita o procedimento até ter digitalizado todas as páginas.
- 6. Clique no botão **Salvar** e navegue até a pasta no computador em que deseja salvar o arquivo.
- NOTA: Agora, para imprimir as imagens digitalizadas, clique no botão Imprimir.

5 Conectar o produto

- <u>Sistemas operacionais de rede suportados</u>
- <u>Conexão com USB</u>
- <u>Conecte-se a uma rede</u>

Sistemas operacionais de rede suportados

- Windows 7
- Windows Vista (32 bits e 64 bits)
- Windows XP (32 bits, Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (Service Pack 3)
- Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits)
- Mac OS X v10.5 e v10.6

Isenção de responsabilidade do compartilhamento da impressora

A HP não suporta rede ponto a ponto, já que o recurso é uma função dos sistemas operacionais da Microsoft e não dos drivers de impressora da HP. Visite a Microsoft em <u>www.microsoft.com</u>.

Conexão com USB

Este produto suporta uma conexão USB 2.0. É necessário utilizar um cabo USB do tipo A a B. A HP recomenda usar um cabo que não seja maior do que 2 metros.

△ CUIDADO: Não conecte o cabo USB até ser solicitado pelo software de instalação.

Instalação com CD

- 1. Saia de todos os programas abertos no computador.
- 2. Instale o software pelo CD e siga as instruções na tela.
- 3. Quando solicitado, selecione a opção Conectar diretamente a este computador usando um cabo USB e, em seguida, clique no botão Avançar.
- 4. Quando for solicitado pelo software, conecte o cabo USB ao produto e ao computador.



5. No final da instalação, clique no botão **Concluir**.

- 6. Na tela **Mais opções**, é possível instalar outros aplicativos de software ou clicar no botão **Concluir**.
- 7. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software de impressão foi instalado corretamente.

Conecte-se a uma rede

Protocolos de rede suportados

Para conectar uma rede a um produto com sistema de rede, é preciso ter uma rede que utilize um ou mais dos seguintes protocolos:

- TCP/IP (IPv4 ou IPv6)
- Porta 9100
- LPR
- DHCP
- AutolP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS
- LLMNR

Instalar o produto em uma rede cabeada

Configurar o endereço IP

1. Conecte o cabo de rede ao produto e à rede.



- 2. Aguarde 60 segundos antes de continuar. Durante este período, a rede reconhece o produto e atribui um endereço IP ou nome do host ao produto.
- 3. No painel de controle do produto, pressione o botão Configuração 🔧.

- 4. Toque no menu Relatórios e, em seguida, toque no botão Relatório de configuração para imprimir o relatório de configuração.
- 5. Localize o endereço IP no relatório de configuração.



Instalar o software

- 1. Saia de todos os programas no computador.
- 2. Instale o software pelo CD.
- 3. Siga as instruções na tela.
- 4. Quando solicitado, selecione a opção Conectar através de uma rede com fio e, em seguida, clique no botão Avançar.
- 5. Na lista de impressoras disponíveis, selecione a impressora que possui o endereço IP correto.
- 6. Clique no botão **Concluir**.
- 7. Na tela **Mais opções**, é possível instalar outros aplicativos de software ou clicar no botão **Concluir**.
- 8. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software de impressão foi instalado corretamente.

Instalar o produto em uma rede sem fio

Antes de instalar o software do produto, verifique se o produto não está conectado à rede com um cabo de rede.

Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), obtenha as configurações de rede do roteador sem fio com o administrador do sistema ou realize estas tarefas:

- Obtenha o nome da rede sem fio ou o identificador do conjunto de serviços (SSID).
- Determine a senha de segurança ou a chave de criptografia da rede sem fio.

Conectar o produto a uma rede sem fio usando WPS

Se o seu roteador sem fio for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), esta é a maneira mais simples de configurar o produto em uma rede sem fio.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Sem fio (1).
- 2. Toque no botão Menu sem fio e depois em Wi-Fi Protected Setup.
- 3. Use um dos seguintes métodos para concluir a configuração:
 - **Botão de ação**: Selecione a opção Botão de ação e siga as instruções no painel de controle. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.
 - PIN: Selecione a opção Gerar PIN e siga as instruções no painel de controle. O produto gera um PIN exclusivo, que você deve inserir na tela de configuração do roteador sem fio. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.
- NOTA: Se este método não for bem-sucedido, tente utilizar o Assistente de Configuração Sem Fio no painel de controle do produto ou tente utilizar o método de conexão via cabo USB.

Conectar o produto a uma rede sem fio utilizando o Assistente de Configuração Sem Fio

Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (WiFi-Protected Setup), você pode utilizar esse método para instalar o produto em uma rede sem fio.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Sem fio (1).
- 2. Toque no botão Menu sem fio e depois em Assistente de Configuração Sem Fio.
- 3. O produto localiza as redes sem fio disponíveis e retorna uma lista de nomes de redes (SSIDs). Selecione o SSID do seu roteador sem fio na lista, se disponível. Se o SSID do seu roteador sem fio não estiver na lista, toque no botão Inserir SSID. Quando for solicitado a informar o tipo de segurança de rede, selecione a opção utilizada por seu roteador sem fio. Um teclado numérico é exibido no visor do painel de controle.
- 4. Se o seu roteador sem fio utiliza segurança WPA, digite a frase secreta no teclado numérico.

Se o seu roteador sem fio utiliza segurança WEP, digite a frase secreta no teclado numérico.

5. Toque no botão OK e aguarde o produto estabelecer uma conexão com o roteador sem fio. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.

Conectar o produto a uma rede sem fio usando um cabo USB

Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (WiFi-Protected Setup), use esse método para configurar o produto em uma rede sem fio. Usar um cabo USB para transferir configurações facilita a configuração de uma conexão sem fio. Quando a configuração terminar, você poderá desconectar o cabo USB e usar a conexão sem fio.

- 1. Insira o CD do software na bandeja de CD do computador.
- Siga as instruções na tela. Quando solicitado, selecione a opção Conectar através de uma rede sem fio. Conecte o cabo USB ao produto quando solicitado.
 - \triangle CUIDADO: Não conecte o cabo USB até ser solicitado pelo programa de instalação.

- 3. Quando a instalação terminar, imprima uma página de configuração para verificar se o produto tem um nome SSID.
- 4. Quando a instalação terminar, desconecte o cabo USB.

Instalar o software de um produto sem fio que está na rede

Se o produto já tiver um endereço IP em uma rede sem fio e você desejar instalar o software do produto em um computador, realize as etapas a seguir.

- 1. No painel de controle do produto, imprima uma página de configuração para obter o endereço IP do produto.
- 2. Instale o software a partir do CD.
- 3. Siga as instruções na tela.
- Quando solicitado, selecione a opção Conectar através de uma rede sem fio e, em seguida, clique no botão Avançar.
- 5. Na lista de impressoras disponíveis, selecione a impressora que possui o endereço IP correto.

Desconectar da rede sem fio

Se quiser desconectar o produto de uma rede sem fio, você poderá desligar a funcionalidade sem fio no produto.

- 1. No painel de controle do produto, toque no botão Sem fio № e, em seguida, toque no botão Menu sem fio.
- 2. Toque no botão Ativar/desativar rede sem fio e depois em Desativada.
- 3. Para confirmar que a unidade sem fio está desativada, imprima uma página Resumo da rede a partir do menu Relatórios e verifique se ela mostra que o recurso sem fio está desativado.

Reduzir interferência em uma rede sem fio

As dicas a seguir podem reduzir a interferência em uma rede sem fio:

- Mantenha os dispositivos sem fio afastados de grandes objetos de metal, como arquivos e outros dispositivos eletromagnéticos como micro-ondas e telefones sem fio. Esses objetos podem afetar os sinais de rádio.
- Mantenha os dispositivos sem fio afastados de grandes estruturas de alvenaria e outras construções. Esses objetos podem absorver as ondas de rádio e diminuir a intensidade do sinal.
- Posicione o roteador sem fio em um local central alinhado aos produtos sem fio na rede.

Configuração sem fio avançada

Modos de comunicação sem fio

Você pode usar um dos dois modos de comunicação sem fio: infra-estrutura ou ad-hoc.

Rede sem fio de infra--estrutura (recomendado) O produto se comunica com outros dispositivos na rede através de um roteador sem fio.



Rede ad-hoc sem fio

O produto se comunica diretamente com outros dispositivos sem fio sem usar um roteador sem fio.



Todos os dispositivos da rede ad-hoc devem ter o seguinte:

- Compatibilidade com 802.11b/g
- O mesmo SSID
- A mesma subrede e o mesmo canal
- As mesmas configurações de segurança 802.11b/g

Segurança sem fio

Para diferenciar sua rede sem fio de outras redes sem fio com facilidade, use um nome de rede exclusivo (SSID) para seu roteador sem fio. Seu roteador sem fio pode ter um nome de rede padrão, que normalmente é o nome do fabricante. Para obter informações sobre como alterar o nome da rede, consulte a documentação fornecida com o roteador sem fio.

Para impedir que outros usuários acessem sua rede, ative a criptografia de dados WPA ou WEP.

- WEP (Wired Equivalent Privacy): WEP é o mecanismo de segurança nativo original no padrão 802.11. Crie uma chave exclusiva com caracteres hexadecimais ou alfanuméricos que outros usuários devem fornecer para poder acessar sua rede.
- WPA (Wi-Fi Protected Access): WPA usa o protocolo de integridade de chave temporária (TKIP) para criptografia e emprega a autenticação 802.1X. Ele preenche todas as lacunas conhecidas de WEP. Crie uma senha exclusiva que contenha uma combinação de letras e números que outros usuários devem fornecer para poder acessar sua rede.
- WPA2 fornece o padrão de criptografia avançado (AES) e é um aprimoramento do WPA.

Conectar o produto a uma rede ad-hoc sem fio

O produto pode ser conectado sem fio a um computador com uma instalação ponto a ponto (ad-hoc).

- 1. Verifique se o produto não está conectado à rede com um cabo Ethernet.
- 2. Ligue o produto e, em seguida, o recurso sem fio.
- 3. Verifique se o produto está usando as configurações de rede padrão de fábrica.
- 4. Ligue o produto e o recurso sem fio novamente.
- 5. Imprima uma página Resumo da rede e localize o nome da rede sem fio (SSID). Abra o menu Relatórios e selecione a opção Resumo da rede.
- 6. Atualize a lista de redes sem fio do computador e, em seguida, clique no nome da rede sem fio do produto (SSID) e conecte-o.
- 7. Depois de vários minutos, imprima uma página de configuração e, em seguida, localize o endereço IP do produto.
- 8. No computador, insira o CD do produto e siga as instruções na tela para instalar o software. Quando solicitado, selecione a opção **Conectar através de uma rede sem fio**.

Definir configurações de rede IP

Exibição ou alteração das configurações de rede

Use o servidor da Web incorporado para exibir ou alterar as configurações de IP.

- 1. Imprima uma página de configuração e localize o endereço IP.
 - Caso esteja usando IPv4, o endereço IP conterá somente dígitos. Ele tem o seguinte formato:

xxx.xxx.xxx.xxx

• Se você estiver usando IPv6, o endereço IP será uma combinação hexadecimal de caracteres e dígitos. Ele tem um formato semelhante a este:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx

- Para abrir o servidor da Web incorporado, digite o endereço IP (IPv4) na linha de endereço do navegador da Web. Para IPv6, utilize o protocolo estabelecido pelo navegador da Web para inserir o endereço IPv6.
- Clique na guia Rede para obter informações sobre a rede. Você pode alterar essas configurações, se necessário.

Definição ou alteração da senha do produto

Use o HP Embedded Web Server para definir uma senha ou alterar uma senha existente para um produto em uma rede.

- 1. Digite o endereço IP do produto na linha de endereços do navegador. Clique na guia Ligação em rede e no link Segurança.
- NOTA: Se já houver uma senha definida, você será solicitado a digitá-la. Digite a senha e, em seguida, clique no botão **Aplicar**.
- 2. Digite a nova senha nas caixas Nova senha e Verificar a senha.
- 3. Na parte inferior da janela, clique no botão **Aplicar** para salvar a senha.

Configurar manualmente os parâmetros de TCP/IP IPv4 no painel de controle

Use os menus do painel de controle para configurar manualmente um endereço IPv4, uma máscara de sub-rede e o gateway padrão.

- 1. Toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Role até o menu Configuração de rede e toque nele.
- 3. Toque no menu Config. TCP/IP e, em seguida, toque no botão Manual.
- Utilize o teclado numérico para digitar o endereço IP e, em seguida, toque no botão OK. Toque no botão Sim para confirmar.
- Utilize o teclado numérico para digitar a máscara de sub-rede e, em seguida, toque no botão OK. Toque no botão Sim para confirmar.
- 6. Utilize o teclado numérico para digitar o gateway padrão e, em seguida, toque no botão OK. Toque no botão Sim para confirmar.

Configurações de velocidade de conexão e dúplex

NOTA: Essas informações aplicam-se somente a redes Ethernet. Não se aplicam a redes sem fio.

A velocidade do link e o modo de comunicação do servidor de impressão devem corresponder ao hub da rede. Na maioria das situações, deixe o produto no modo automático. Alterações incorretas nas configurações de velocidade da conexão e de dúplex podem prejudicar a comunicação com outros dispositivos de rede. Caso precise fazer alterações, use o painel de controle do produto.

NOTA: Essa configuração deve corresponder ao produto de rede ao qual você está se conectando (hub de rede, comutador, gateway, roteador ou computador).
NOTA: O fato de alterar essas configurações pode fazer com que o produto seja desligado e depois ligado. Faça alterações somente quando o produto estiver ocioso.

- 1. Toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Role até o menu Configuração de rede e toque nele.
- 3. Toque no menu Velocidade do link.
- 4. Selecione uma das opções a seguir.

Configuração	Descrição
Automático	O servidor de impressão se configura automaticamente para a maior velocidade de conexão e para o modo de comunicação permitido na rede.
10T-Half	10 megabytes por segundo (Mbps), operação half-duplex
10T-Full	10 Mbps, operação full-duplex
100TX-Half	100 Mbps, operação half-duplex
100TX-Full	100 Mbps, operação full-duplex

5. Toque no botão OK. O produto é desligado e ligado novamente.

6 Papel e mídia de impressão

- Entenda a utilização do papel
- Alterar o driver da impressora para corresponder ao tipo e tamanho do papel
- <u>Tamanhos de papel suportados</u>
- <u>Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja</u>
- Carregue a bandeja de entrada.
- Carregar o alimentador de documentos
- Configurar a bandeja

Entenda a utilização do papel

Este produto oferece suporte a uma variedade de papéis e outras mídias de impressão de acordo com as diretrizes deste guia do usuário. Os papéis ou mídias de impressão que não estiverem de acordo com essas diretrizes poderão reduzir a qualidade de impressão, aumentar atolamentos e desgastar o produto rapidamente.

Para obter melhores resultados, use apenas papel da marca HP e mídia de impressão projetados para impressoras a laser ou multiuso. Não use papel ou mídia de impressão destinadas a impressoras a jato de tinta. A Hewlett-Packard Company não recomenda o uso de outras marcas de mídia porque a HP não pode fazer o controle de sua qualidade.

É possível que o papel atenda a todas as diretrizes deste guia do usuário e ainda assim não produza resultados satisfatórios. Isso pode ser o resultado da manipulação incorreta, níveis inaceitáveis de temperatura ou de umidade ou de outras variáveis sobre as quais a Hewlett-Packard não tem controle.

△ CUIDADO: O uso de papel ou de mídia de impressão que não atenda às especificações da Hewlett-Packard pode causar problemas no produto, exigindo reparos. Nesse caso, os reparos não serão cobertos pela garantia nem pelos acordos de serviço da Hewlett-Packard.

Diretrizes para papel especial

Este produto oferece suporte à impressão em papel especial. Siga as diretrizes detalhadas abaixo para obter resultados satisfatórios. Quando for utilizar papel ou mídia de impressão especial, certifique-se de definir o tipo e o tamanho adequados no driver da impressora para obter os melhores resultados.

△ CUIDADO: Os produtos HP LaserJet utilizam fusores para unir partículas de toner seco no papel em pontos muito precisos. O papel para impressão a laser HP foi desenvolvido para suportar esse calor extremo. O uso de papel para impressão a jato de tinta pode danificar o produto.

Tipo de mídia	Fazer	Não fazer
Envelopes	 Armazene os envelopes de forma nivelada. 	 Não use envelopes que estejam enrugados, cortados, colados uns nos outros ou de alguma forma
	 Utilize-os onde a costura se estende por toda a extensão até o 	danificados.
	canto do envelope.	 Não use envelopes que tenham fechos, botões de pressão, janelas
	 Use fitas adesivas destacáveis aprovadas para o uso em 	ou revestimentos.
	impressoras a laser.	 Não use adesivos autocolantes ou outros materiais sintéticos.
Etiquetas	 Use somente etiquetas cujas folhas de suporte não fiquem expostas entre elas. 	 Não use etiquetas com rugas, bolhas ou que estejam danificadas.
	Use etiquetas planas.	 Não imprima folhas de etiqueta
	 Use somente folhas completas de etiquetas. 	

Tipo de mídia	Faz	er		fazer
Transparências	•	Use apenas transparências aprovadas para impressoras a laser coloridas.	•	Não use mídia de impressão de transparência não aprovada para impressoras a laser.
	•	Coloque as transparências em uma superfície plana após removê-las do produto.		
Papéis timbrados ou formulários pré- -impressos	•	Use somente papéis timbrados ou formulários de uso aprovado para impressoras a laser.	•	Não use papéis com timbre em alto relevo ou metálico.
Papel pesado	•	Use somente o papel pesado de uso aprovado para impressoras a laser e que atenda às especificações de peso para este produto.	•	Não use um papel mais pesado do que a especificação de mídia recomendada para este produto, a menos que seja um papel da HP aprovado para o uso com este produto.
Papel brilhante ou revestido	•	Use somente papéis brilhantes ou revestidos que tenham uso aprovado para impressoras a laser.	•	Não use papéis brilhantes ou revestidos específicos para produtos jato de tinta.

Alterar o driver da impressora para corresponder ao tipo e tamanho do papel

- NOTA: Se você alterar as configurações da página no programa de software, essas configurações substituirão as configurações no driver da impressora.
 - 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
 - 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
 - 3. Clique na guia Papel/Qualidade.
 - 4. Selecione um tamanho na lista suspensa Tamanho papel.
 - 5. Selecione um tipo de papel na lista suspensa **Tipo de papel**.
 - 6. Clique no botão **OK**.

Tamanhos de papel suportados

NOTA: Para obter os melhores resultados de impressão, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados no driver de impressora antes de imprimir.

Tabela 6-1 Tamanhos de pap	el suportados
Tamanho	Dimensões
Carta	216 x 279 mm
Ofício	216 x 356 mm
A4	210 x 297 mm
Executivo	184 x 267 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
16k	197 x 273 mm
16k	195 x 270 mm
16k	184 x 260 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
4 x 6 ¹	107 x 152 mm
5 x 8 ¹	127 x 203 mm
10 x 15 cm1	100 x 150 mm
Personalizado	Mínimo—76 x 127 mm; Máximo—216 x 356 mm

1 Esses tamanhos são suportados como tamanhos personalizados.

Tabela 6-2 Envelopes e cartões postais suportados

Tamanho	Dimensões
Envelope no.10	105 x 241 mm
Envelope DL	110 x 220 mm
Envelope C5	162 x 229 mm
Envelope B5	176 x 250 mm
Envelope Monarch	98 x 191 mm
Cartão postal japonês	100 x 148 mm
Cartão postal (JIS)	
Double Japan Postcard Rotated	148 x 200 mm
Cartão postal duplo (JIS)	

Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja

Тір	o de papel	Peso	Capacidade ¹	Orientação de papel		
Uso	o diário:	< 96 g/m²	Até 150 folhas	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem		
•	Comum			superior voltada para a parte de trás da bandeia		
•	Suave					
•	Comum					
•	Reciclado					
Apr	esentação:	96-130 g/m ²	Altura máxima da pilha de 15	Lado a ser impresso voltado		
•	Papel fosco, peso médio		mm (0,6 polegadas)	superior voltada para a parte de		
•	Papel brilhante, peso médio			tras da bandeja		
Foll	neto:	131-175 g/m²	Altura máxima da pilha de 15	Lado a ser impresso voltado		
•	Papel fosco		mm (0,6 polegadas)	superior voltada para a parte de		
•	Papel brilhante			tras da bandeja		
•	Papel triplo					
Fot	o/capa	176-220 g/m ²	Altura máxima da pilha de 15	Lado a ser impresso voltado		
•	Papel de capa fosco		nin (0,0 polegadas)	superior voltada para a parte de		
•	Papel de capa brilho			trás da bandeja		
•	Papel fotográfico fosco					
•	Papel fotográfico brilho					
•	Cartões brilhantes					

Тір	o de papel	Peso	Capacidade ¹	Orientação de papel
Out	ros:		Até 50 folhas ou 10 envelopes	Lado a ser impresso voltado
•	Transparência para Color laser			superior na parte de trás da bandeja ou o lado do selo
•	Etiquetas			bandeja
•	Papel timbrado			
•	Envelope			
•	Envelope pesado			
•	Pré-impresso			
•	Pré-perfurado			
•	Colorido			
•	Áspero			
•	Resistente			
	¹ A capacidade pode	e variar de acordo com a gramatura	e a espessura do papel e com as	condições do ambiente.

Carregue a bandeja de entrada.

- NOTA: Ao adicionar novo papel, remova todo o conteúdo da bandeja de entrada e endireite a pilha do novo papel. Não folheie o papel. Isso reduz os congestionamentos, evitando que várias folhas de papel sejam alimentadas de uma vez no produto.
- 1. Abra a Bandeja 1.



2. Deslize as guias do papel para abri-las.



3. Se estiver carregando papel ofício, aperte a alavanca azul e deslize totalmente a guia frontal do papel para abri-la.

NOTA: Quando estiver carregada com papel ofício, a bandeja aumenta em aproximadamente 51 mm desde a parte da frente do produto.

4. Coloque o lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior na parte traseira da bandeja.





5. Ajuste as guias até que elas estejam firmes em relação ao papel.



6. Feche a Bandeja 1.



Carregar o alimentador de documentos

O alimentador de documentos suporta até 35 folhas de papel com gramatura de 60-90 g/m².

- NOTA: Ao adicionar novo papel, remova todo o conteúdo da bandeja de entrada e endireite a pilha do novo papel. Não folheie o papel. Isso reduz os congestionamentos, evitando que várias folhas de papel sejam alimentadas de uma vez no produto.
- △ CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não carregue documentos originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias, originais pequenos ou frágeis no alimentador de documentos.
- 1. Insira os originais no alimentador de documentos voltados para cima.



 Ajuste as guias até estarem firmes contra o papel.



Configurar a bandeja

Configurar a bandeja nesse produto altera as configurações de aquecimento e velocidade para obter a melhor qualidade de impressão para o tipo de papel usado. Se estiver usando papel especial para todos ou a maioria dos trabalhos de impressão no produto, altere essa configuração padrão no produto.

A tabela a seguir lista as maneiras possíveis de usar as configurações da bandeja para satisfazer suas necessidades de impressão.

Uso do papel	Со	Imprimir	
Ocasionalmente, use papel especial, como papel de alta gramatura ou timbrado, em uma bandeja que costuma conter papel comum.	•	Coloque papel especial na Bandeja 1.	Na caixa de diálogo de impressão do programa de software, escolha o tipo de papel que corresponde ao papel especial colocado na bandeja antes de enviar o trabalho de impressão.
Use com freqüência papel especial, como papel de alta gramatura ou timbrado, em uma bandeja.	•	Coloque papel especial na Bandeja 1 e configure a bandeja para o tipo de papel.	Na caixa de diálogo de impressão do programa de software, escolha o tipo de papel que corresponde ao papel especial colocado na bandeja antes de enviar o trabalho de impressão.

Configurar a bandeja

- 1. Verifique se o produto está ligado.
- 2. Realize qualquer uma das tarefas a seguir:
 - **Painel de controle**: Abra os menus Configuração do sistema e Configuração do papel . Selecione a bandeja que deseja configurar.
 - Servidor da Web incorporado: Clique na guia Configurações e clique em Manuseio de papel no painel esquerdo.
- 3. Altere a configuração da bandeja desejada e toque no botão OK ou clique no botão Aplicar.

7 Tarefas de impressão

- Como cancelar um trabalho de impressão
- Tarefas básicas de impressão com o Windows
- <u>Tarefas adicionais de impressão com o Windows</u>
- Impressão independente via USB

Como cancelar um trabalho de impressão

- Se o trabalho de impressão estiver em execução no momento, cancele-o pressionando o botão Cancelar × no painel de controle do produto.
- NOTA: Pressionar o botão Cancelar X, apaga o trabalho que o produto está processando no momento. Se mais de um processo estiver em execução, pressionar o botão Cancelar X apaga o processo que aparece atualmente no painel de controle do produto.
- Também é possível cancelar um trabalho de impressão de um programa de software ou uma fila de impressão.
 - **Programa de software:** Normalmente, uma caixa de diálogo aparece rapidamente na tela do computador, permitindo cancelar o trabalho de impressão.
 - Fila de impressão do Windows: Se um trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão (memória do computador) ou em um spooler de impressão, exclua o trabalho ali.
 - Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008: Clique em Iniciar, Configurações e em Impressoras e aparelhos de fax. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e selecione Cancelar.
 - Windows Vista: Clique em Iniciar, Painel de Controle e, em Hardware e Sons, clique em Impressora. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e selecione Cancelar.
 - Windows 7: Clique em Iniciar e clique em Dispositivos e impressoras. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e selecione Cancelar.

Tarefas básicas de impressão com o Windows

Os métodos para abrir a caixa de diálogo de impressão nos programas de software podem variar. Os procedimentos a seguir incluem um método típico. Alguns programas de software não têm um menu **Arquivo**. Consulte a documentação do seu programa de software para saber como abrir a caixa de diálogo de impressão.

Abrir o driver da impressora com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

ſ	<u>A</u> rquivo		<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	<u>I</u> nserir	<u>F</u> orm				
Salvar <u>c</u> omo										
C <u>o</u> nfigurar página										
🛃 Imprimir Ctrl+P										
	×									

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Imprimir			? 🔀
Impressor Nome: Estado: Tipo: Onde: Comentá	a Inactiva		Proprigdades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manual
Intervalo <u>I</u> odas Págin <u>P</u> ágin Introduza separado	de páginas ; a actual Selesção as: os números e/ou intervalos de página ;s por vírgulas. Por exemplo: 1,3,5-12	Cópias Número de gópias:	1 Agrupar
I <u>m</u> primir: Páginas:	Documento Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala 💌
Opções.			OK Cancelar

Obter ajuda para qualquer opção de impressão com o Windows

1. Clique no botão **Ajuda** para abrir a Ajuda online.

Atalhos de	impressão	r.	dao.					E		
					Î					
	Impressã	io ecológica (impres	são frent	e e verso)		Tam.	. de papel: er	8,5 × 1	I1 polegadas ▼	
	Padrões	de fábrica			ш	Orige Sele	em do papel: ecção automát	ica	•	
\sim	Envelop	9 5				Imprii Não	mirem ambos	os lados:	•	
	Cartolina	/pesado				Uns	de paper. pecified		•	
	Glossy/F	resentation			*					
Salv	ar como	Exclui		Redefinir						

Alterar o número de cópias de impressão com o Windows

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, selecione o número de cópias.

Salvar as configurações personalizadas de impressão para reutilização com o Windows

Usar um atalho de impressão com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

1		anvo	Earcar	EVID II	Tuscu	<u></u>				
		Salva	ar <u>c</u> omo.							
	C <u>o</u> nfigurar página									
	4	<u>I</u> mpi	rimir		Ctrl+	+P				
ĺ	Š									

Evilsie

Incorir

Form

Arquino Editor

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

mprimir		? 🔀
Impressora Nome: Estado: Tipo: Onde: LPT1: Comentário:	•	Proprigdades Localizar impressora
Intervalo de páginas Ordas Página actual Páginas: Introduza os números e/ou intervalos de página separados por virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de gópias:	1 रि
Imprimir: Documento Páginas: Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página V Sem escala V

3. Clique na guia Atalhos de impressão.

4. Selecione um dos atalhos e, em seguida, clique no botão **OK**.

NOTA: Ao selecionar um atalho, as configurações correspondentes serão alteradas em outras guias do driver de impressão.

Avançade Atahos apel/qualidade Efeitos Acabamento	Cor Serviços
Um atalho de impressão é um conjunto de configurações de impre que você pode aplicar com um único clique.	essão salvas
Atalhos de impressão:	E
Interessa contain geta	
Impressão ecológica (impressão frente e verso)	Tam. de papel: 8,5 × 11 polegadas
	Origem do papel:
Padrões de fábrica	Selecção automática 👻
Envelopes	Imprimir em ambos os lados: Não 🔻
	Tipo de papet
Cartolina/pesado	Unspecified
Glossy/Presentation	
Salvar como Excluir Redefinir	
	Sobre Ajuda
	OK Cancelar Aplicar
-	
Avançadas Atalhos Papel/qualidade Efeitos Acabamento	Cor Serviços
Um atalho de impressão é um conjunto de configurações de impre	essão salvas
Atalhos de impressão:	E
Impressao comum gerai	∃
Impressão ecológica (impressão frente e verso)	Tam. de papel: 8,5 × 11 polegadas
	Letter
Padrões de fábrica	Selecção automática 👻
Employee	Imprimir em ambos os lados: Sim, virar
	Tipo de papel
Cartolina/pesado	Unspecified 👻
A Street Free	
Glossy/Presentation	
Salvar como Excluir Redefinir	
	Sobre Ajuda
	OK Cancelar Aplicar

Criar atalhos de impressão

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

	<u>A</u> rq	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	<u>I</u> nserir	<u>F</u> orm
		Salva	ar <u>c</u> omo.			
		C <u>o</u> n	figurar p	ágina		
	6	<u>I</u> mp	rimir		Ctrl	+ P
i				*		

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia Atalhos de impressão.

4. Selecione um atalho existente como base.

NOTA: Selecione sempre um atalho antes de ajustar qualquer configuração no lado direito da tela. Se você ajustar as configurações e selecionar um atalho, ou se selecionar um atalho diferente, todos os ajustes serão perdidos.

Imprimir			? 🔀
Impressora <u>N</u> ome: Estado: Tipo: Onde: Comentár Intervalo o	a Inactiva LPT1: io: le páginas	Cópias	Proprigdades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Fr_ente e verso manual
 <u>T</u>odas Página Página Introduza separado: 	actual Selecção is: os números e/ou intervalos de página s por vírgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Número de <u>c</u> ópias:	1 V Agrupar
Imprimir: Páginas:	Documento Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala 💌
Opções			OK Cancelar

que você Atalhos de	pode aplica impressão:	r com um único cli	que.	ildydes de i	mpre.	1000 31	ii v da	E			
	Impressão) comum geral			-			i			
	Impressão	o ecológica (impres	são frenti	e verso)		Tam Let	. de papel: er		8,5 × 11	polegad	las ▼
	Padrões d	le fábrica			H.	Orig Sel	em do papel ecção auton	nática		2	•
\searrow	Envelopes	\$				Nãi Tipo	de papet	75 US 180	105.		•
с —	Cartolina/j	pesado				Un	pecified				•
au =	Glossy/Pr	esentation			-						
Sah	var como	Exclui		Redefinir							

Avançadas	Atalhos	Papel/qualidade	Efeitos	Acabamento	Cor	Serviços		
Um atalho que você p Atalhos de	de impress ode aplica impressão	são é um conjunto o ar com um único cli c	le config que.	urações de imp	ressão si	alvas	-	
	Impressã	o comum geral		^			1 5	
	Impressã	o ecológica (impres	são frent	e e verso)	Tam Let	a de papel: ter	8,5 × 11 p	olegadas 💌
	Padrões	de fábrica			Orig Sel	em do papel: ecção automáti	ca	•
\searrow	Envelope	25			Sim	imirem ambos o 1. virar 1 de papel:	is ladios:	•
⊑ 	Cartolina	/pesado			Un	specified		•
	Glossy/P	resentation		-				
Salv	ar como	Exclui		Redefinir]			
Ø						[Sobre	Ajuda

5. Selecione as opções de impressão para o novo atalho.

NOTA: Você pode selecionar as opções de impressão nessa guia ou em qualquer outra guia no driver da impressora. Depois de selecionar opções em outras guias, volte à guia **Atalhos de impressão** antes de passar para a próxima etapa.

6. Clique no botão Salvar como.

7. Digite um nome para o atalho e clique no botão **OK**.

	tabos 1) and (much	casas I.	Ffailer		ata Car	Carrier				l
/ançadas ~	inguinos 📑	apei/quai	ioade	Ereitos	Acabame	nto Lor	Serviço	26			
Jm atalho de que você pod	impressă le aplicar	cóm um con com um úr	njunto de nico clig	e config ue.	urações de	impressão	salvas			,	
Atalhos de im	nessão							E			
	pressuo.								_		
In In	npressão	comum ger	ral			ñ.		1	TS/		
								-		1	
	Impressão ecológica (impressão frente e verso)				Ta	m. de pape	el:	8,5 × 1	1 polega	das	
	mpiessau ecologica (impiessau rience e versu)				L	etter			-	-	
		(aller				E Le	itter gal				
	adioes de	Idulica				E:	ecutive 5x13				
						4) 5)	6				
E	nvelopes					A.	Ĩ				
C						Al					
= C	artolina/p	esado				B!	44 5 (JIS)				
						10	k15cm K 195x270) mm			
G	lossy/Pre	sentation				16	K 184x260 K 197x273) mm 3 mm			
						+ Jδ Pi	ponês pad stal japoni	kão is duplo	rodado		
Salvar	como		Excluir		Redefini						
							[So K	bre Cance	elar (Ajuda Aplicar
vançadas A	italhos	Papel/quaf	idade	Efeitos	Acabame	nto Cor	C O	S 0 K	bre Cance	elar (Ajuda Aplicar
rançadas A Im atalho de	italhos I	Papel/qual	lidade	Efeitos e config	Acabame urações de	nto Cor impressão	(O Serviço salvas	So K	Cance	elar (Ajuda Aplicar
rançadas A Jm atalho de jue você pod	italhos I impressã le aplicar	Papel/qual 5 é um corr com um úr	iidade niunto de nico cliq	Efeitos e config ue.	Acabame urações de	nto Cor impressão	C Serviço salvas	So K	Cance	elar (Ajuda Aplicar
rançadas A Im atalho de jue você pod stalhos de imp	italhos I impressão le aplicar pressão:	² apel/quai o é um con com um úr	lidade njunto de nico cliq	Efeitos e config ue.	Acabame urações de	nto Cor impressão	(O Serviça salvas	So K	Cance	elar (Ajuda Aplicar
ançadas A Im atalho de ue você pod talhos de imp	talhos I impressão pressão:	Papel/quai 5 é um con com um úr	lidade njunto de nico cliq	Efeitos e config ue.	Acabame urações de	nto Cor impressão	C O Serviço salvas	So K	Cance	elar (Aplicar
ançadas A Im atalho de ue você pod talhos de ing	italhos i impressă le aplicar pressăo: npressăo	² apel/quai 5 é um con com um úr comum gei	lidade [hjunto de hico cliq ral	Efeitos e config ue.	Acabame urações de	nto Cor impressão	C Serviça salvas	So K	Cance		Ajuda Aplicar
ançadas A m atalho de ue você pod talhos de ing	italhos i impressă e aplicar pressăo: npressăo	⁹ apel/quaf o é um con com um úr comum gei	lidade i njunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue.	Acabame	nto Cor impressão	Serviço Serviço				Ajuda Aplicar
ançadas A m atalho de ue você pod talhos de ing In	italhos i impressă le aplicar pressăo: npressăo npressăo	² apel/quai o é um coro com um úr comum ger ecológica (iidade jiunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão	Serviço Salvas m. de pape	S 0	bre Cance	elar (Ajuda Aplicar (
ançadas A m atalho de ue você pod talhos de ing	italhos I impressă le aplicar pressão: npressão npressão	² apel/quai o é um coro com um úr com um gel ecológica (niunto de niunto de ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão	Serviça salvas m. de pape egal gem do pa		bre Cance	elar (Aplicar (das
ançadas A Im atalho de ue você pod talhos de ing	italhos i impressão: pressão: npressão npressão adrões de	² apel/quaf o é um con com um úr comum ger ecológica (rábrica	iidade ijunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão	Serviço salvas m. de pape gal gem do paselecção au	So K	bre Cance L 8,5 × 1	elar	Aplicar (das
ançadas A m atalho de talhos de ing Im Im Im Im Im P.	talhos i impressão pressão npressão npressão adrões de	² apel/quaf o é um con com um úr comum ger ecológica (fábrica	idade ijunto de rico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão	Serviço salvas m. de paper gal gem do pas elecção au primir em ar	So K	bre Cance Cance 8,5 × 1 Iados:	da d	Aplicar (das
angadas A Im atalho de ue você pod talhos de ing Im Im Im Im Im Im Im Im Im Im Im Im Im	talhos i impressão pressão: npressão adrões de rivelopes	Papel/qual o é um con com um úr comum get ecológica (stábrica	idade ijunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão E Ori Sim	Serviço salvas m. de pape gal gem do pa gem do pa gem do pa gem do pa	So K	Cance 0 0	datar (Aplicar (das
rangadas A Jim atalho de jue você pod talhos de ing Im Im P. E i E i	talhos i impressão pressão npressão adrões de rovelopes	2ªapel/quai com um úr com um úr comum get cológica (fábrica	ijunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor Impressão	Gervier Servier S	So K	Eance Cance 8,5 × 1 a	datar (Aplicar (das
eançadas A Im atalho de ue você pod tathos de ing Eisen In P. Eisen Eisen Eisen C.	talhos i impressão le aplicar pressão npressão npressão adrões de rrvelopes atolona/to	Papel/qual o é um con com um úr comum get ecológica I fábrica esado	ijunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue.	Acabame urações de e e verso)	rto Cor impressão E Gr S Tij U	O Serviço Serviço	So K	Ere Cancer 8,5 × 1 Iados:	datar (Aplicar (das
angadas A Im atalho de ue voeb pod ktahos de ing in in P: E: E: C	talhos i impressão le aplicar pressão npressão adrões de nvelopes artolina/p	Papel/qual do é um con com um úr comum get ecológica (fábrica esado	idade ijunto de rai	Efeitos e config ue.	Acabamerações de	nto Cor impressão E Or S Im Titi	Gerviço Serviço S	K	Eance	datar (Aplicar (des •
rançadas A Jim atalho de ue você pod tualhos de ing Ilm Ilm Ilm Ilm Ilm Ilm Ilm Ilm Ilm Ilm	talhos impressão le aplicar opressão nopressão adrões de novelopes atolina/p	Papel/qual ó é um con com um úr comum get contum get co	idade ijunto de ral	Efeitos e config ue.	Acabama urações de e e verso)	rato Cor Impressão E Or S Im U U	Serviço S	So K	Eance 8,5 × 1 a	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Apicar (das •
angadas A Im atalho de ue você pod talhos de ing In P. E E E C C C C C C C C C C C C C C C C	talhos impressão le aplicar opressão noressão adrões de novelopes artolina/p	Papel/qual com um úr com um úr comum get cológica (fábrica esado sertation	iidade ijunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão P E Or Im S Im U U	O Serviço Serviço	So K	Even Cance 8,5 × 1 Iados:	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Apicar Apicar (des •
erroades A A Leve vocé pod leve vocé leve vo	talhos i impressão pressão: npressão npressão adrões de nvelopes artoina/p	Papel/qual 6 é um con com um úr comum ger ecológica (fábrica esado esado	iidade ijunto de nico cliq ral	Efeitos e config ue. ão frent	Acabame urações de e e verso)	nto Cor impressão E Gr Im Ti U	Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço salvas m. de pape gal gale do a su formir em at m, vizi su o de pape serviço su	Sa K se se se se se se se se se se se se se	Exe Cance 8.5 × 1 8.5 × 1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Apicar Apicar (des •

Atalhos		×
Nome Digite um nome para o novo atall	ho de impressão.	
Legal Size		
	ОК	Cancelar

Sobre... Ajuda

Melhorar a qualidade de impressão com o Windows

Selecionar o tamanho de página com o Windows

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.

- 3. Clique na guia Papel/Qualidade.
- 4. Selecione um tamanho na lista suspensa Tamanho papel.

Selecionar um tamanho de página personalizado com o Windows

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Papel/Qualidade.
- 4. Clique no botão Personalizado.
- 5. Digite um nome para o tamanho personalizado e especifique as dimensões.
 - A largura da margem curta do papel.
 - O comprimento da margem longa do papel.
 - NOTA: Sempre coloque papel com a borda curta nas bandejas primeiro.
- Clique no botão OK e, em seguida, clique no botão OK na guia Papel/Qualidade. O tamanho de página personalizado aparecerá na lista de tamanhos de papel na próxima vez em que o driver da impressora for aberto.

Selecionar o tipo de papel com o Windows

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Na lista suspensa Tipo de papel, clique na opção Mais....
- 5. Expanda a lista de opções Tipo é:.
- 6. Expanda a categoria de tipos de papel que melhor descreva seu papel e, em seguida, clique no tipo de papel que está usando.

Selecionar a bandeja de papel com o Windows

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Selecione uma bandeja na lista suspensa Origem do papel.

Imprimir nos dois lados (dúplex) com o Windows

(p)

No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**. 1.

Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**. 2.

3. Clique na guia Conclusão.

Salva C <u>o</u> nf <u>I</u> mpr	ar <u>c</u> omo figurar p imir	 página S	Ctrl+	P
C <u>o</u> nt <u>I</u> mpr	figurar p imir	əágina V	Ctrl+	P
Impr	imir	*	Ctrl+	P
		*		
				? <mark>×</mark>
Inactiva			Proprig	dades pressora ara ficheiro erso manual
páginas ct <u>u</u> al S s números e/ou int or vírgulas. Por ex	elecção ervalos de página emplo: 1,3,5–12	Cópias Número de cópias:	1	Agrupar
ocumento odas as páginas n	o intervalo 💌	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página Sem escala	•
			ОК	Cancelar
Atahos Papel/quaic e documento em ambos os lados (n páginas para cima de folheto: vado e folha cor folha mir margens da págin das páginas: dreita, depois para be	ade Efet Acabaner enual	^{δ0} α Serviços		
	LPT1: Jáginas tujal 5: nűmeros e/ou into r virgulas, Por ex- scumento udas as páginas n) tahos Papel/qualid documento en anbas para cima- de iolato: rolha- to Ioha- nri magens da páginas as páginas:	LPT1: xáginas tyai Selecção números e/ou intervalos de página r vírgulas. Por exemplo: 1,3,5-12 xcumento • das as páginas no intervalo • das as páginas · teita, depois pas baso • •	LPT1: xáginas tual Selecção números e/ou intervalos de página r virgulas. Por exemplo: 1,3,5=12 zcumento das as páginas no intervalo zatanos Papel/gualdade Elete Acabamento documento en anhoo so lados (manual) páginas por olados (manual) páginas por olados (manual) páginas por olados (manual) páginas ar olados (manual) páginas (manual) p	LPT1: LPT1: imprimi p if ginas tual Selecção números e/ou intervalos de página r virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12 xcumento virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12 Zoom Páginas por folha: Austar ao tamanho do papel: Sem escala imprime Austar ao tamanho do papel: Sem escala OK tahos Papel/qualdade Etele (Acabemento or Serviços documento m años para cima a to han ci chan ci ci c

🔲 Girar 180 graus

Sobre... Ajuda OK Cancelar Aplicar

- Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados (manualmente). Clique no botão OK para imprimir o primeiro lado do trabalho.
- × Avançadas Atalhos Papel/qualidade Efeitos Acabamento Cor Serviços Opções de documento 🔽 Imprimir em ambos os lados (manual) Virar páginas para cima Layout de folheto: 1 Desativado Páginas por folha: 1 página por folha • Imprimir margens da pági em das páginas Para a direita, depois para baixo Orientação Retrato Paisagem 🔲 Girar 180 graus Ø Sobre... Ajuda Cancelar Aplicar OK.
- Retire a pilha impressa do compartimento de saída e, mantendo a mesma orientação, coloque-a com o lado impresso voltado para baixo na Bandeja 1.



6. No painel de controle, toque no botão OK para imprimir o segundo lado do trabalho.

Imprimir múltiplas páginas por folha com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

Arq	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	<u>I</u> nserir	<u>F</u> orm
	Salva	ar <u>c</u> omo.			
	C <u>o</u> n	figurar p	ágina		
4	Imp	rimir		Ctrl+	۰P
			*		

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Imprimir			? 💌
Impressora <u>N</u> ome: Estado: Tipo: Onde: Comentário	LPT1:	•	Proprigdades Localizar impressora
Intervalo de <u>I</u> odas Página a <u>P</u> áginas Introduza o separados p	e páginas actual Selecção : Ins números e/ou intervalos de página por vírgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de cópias:	1 🚖
Imprimir: [Páginas:] Opções	Documento	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página V Sem escala V OK Cancelar
-	A rest is a first second state over	COMPANY AND A	

Virar páginas para cima Layout de folheto: Desativado	Ŧ	
Páginas por folha:		
1 página por folha	•	
Imprimir margens da pagina Ordem das páginas:		
Para a direita, depois para baixo	*	
		Orientação
		Retrato
		O Paisagem
		Girar 180 graus

3. Clique na guia **Conclusão**.

4. Selecione o número de páginas por folha na lista suspensa **Páginas por folha**.

 Selecione as opções Imprimir margens da página, Ordem das páginas e Orientação corretas.



Selecionar a orientação de página com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

	<u>A</u> rq	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	Inserir	<u>F</u> orm
		Salv	ar <u>c</u> omo.			
		C <u>o</u> n	figurar pa	ágina		
	3	<u>I</u> mp	rimir		Ctrl+	۰P
i				*		

Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**. 2.

Clique na guia Conclusão. 3.

4. Na área Orientação, selecione a opção Retrato ou Paisagem.

Para imprimir a imagem de cabeça para baixo, selecione a opção **Girar 180 graus**.

Impresora Nome: Estado: Inactiva Tipo: Onde: IPT1: Comertánio: Intervalo de páginas Intervalo de páginas Intervalo de páginas Introduza os números e/ou intervalos de página separados por víngulas. Por exemplo: 1,3,5–12 Introduza os números e/ou intervalos de página separados por víngulas. Por exemplo: 1,3,5–12 Introduza os números e/ou intervalos de página separados por víngulas. Por exemplo: 1,3,5–12 Introduza os números e/ou intervalos de página separados por víngulas. Por exemplo: 1,3,5–12 Introduza os números e/ou intervalos en página separados por víngulas. Por exemplo: 1,3,5–12 Introduze os números e/ou intervalos en página Ajustar ao tamanho do papel: I página por folga: Avançadas Atahos Page/quadidade Etek Acabamento Ingrimi en anbos os lados (nanual) Ingrimi en anbos os lados (nanual) Ingrimi en ados es lados	Impresso			
Comentário: Intervalo de páginas Páginas actual Cópias Página actual Selecção Páginas: Introduza os números e/ou intervalos de página separados por vírgulas. Por exemplo: 1,3,5-12 mprimir: Documento Vaginas: Todas as páginas no intervalo Páginas por folha: Austar ao tamanho do papel: Sem escala Opcões OK Can Avargada: Atabos: Papel/qualdade Etel: Acabamento Opções de documento Páginas por folha: Austar ao tamanho do papel: Sem escala OK Can OK Can	Nome: Estado: Tipo: Onde:	a 🚓 🔽 Inactiva		Proprigdades
Intervalo de páginas © Iodas © Página actual © Eáginas: Introduca so números e/ou intervalos de página separados por virgulas. Por exemplo: 1,3,5-12 mprimir: Documento © Com Páginas por folta: Austar ao tamanho do papel: © Merro Páginas por folta: Austar ao tamanho do papel: © Merro © Merro	Comentá	rio:		Frente e verso ma
separados por virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12 gorimir: Documento ýginas: Todas as páginas no intervalo Qoções OK Can Avançadas Atahos Papel/quaidade Etent Avançadas Atahos Papel/quaidade Etent Avançadas Atahos Papel/quaidade Etent Acabamento Opções de documento Opções de documento Opções de documento Págines por toha Digenta por toha Digenta por toha Orientação Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Págines por toha Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação Orientação	Intervalo <u>I</u> oda: Págin <u>P</u> ágin Introduz-	de páginas ; a actual O Selecção as: aos números e/ou intervalos de página	Cópias Número de gópias:	1
gprimir: Documento	separado	is por virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12		
Qpções OK Can Avarçadas Alahos Papel/qualdada Eteir Avarçadas Alahos Papel/qualdada Eteir Opções de documento Opções de documento Opções de documento Unaport en antos os lados (manual) Unaport en antos (manual) Unaport en antos (manual) Unaport en an	nprimir: áginas:	Documento 💌 Todas as páginas no intervalo 💌	Zoom Páginas por folha: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página Sem escala
Avençadas Atahos Popel/qualdade Ereit Acabemento or Serviços Opções de documento Opções de documento Opções de documento Oprodes de doc	Oncões.			OK Can
	1 pági	na por folha 🔹		
	Part Part Part Part Part Part Part Part	nginin magen da păgina en das păginas: n a direta, depois para baixo v	Orientação Petrato Paisagem Gran 180 graus Sobre OK Cancela mento Cor Serviços	Ajuda a Aplica

Definir as opções de cores com o Windows

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.

Páginas por folha

4

1 página por folha 🔲 Imprimir margens da página Para a direita, depois para baixo 🔹

•

Orientação Retrato Paisagem 🔲 Girar 180 graus

> Sobre... Ajuda OK Cancelar Aplicar

- 3. Clique na guia **Cor**.
- 4. Desmarque a caixa de seleção HP EasyColor.
- 5. Na área **Opções de cor**, clique na opção **Manual** e, em seguida, clique no botão **Configurações**.
- 6. Ajuste as configurações gerais para o Controle de margem, bem como para o texto, os elementos gráficos e as fotografias.

Tarefas adicionais de impressão com o Windows

Imprimir texto colorido em preto (escala de cinza) com o Windows

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Avançado.
- 4. Expanda a seção Opções do documento.
- 5. Expanda a seção **Recursos da impressora**.
- 6. Na Imprimir todo texto em preto lista suspensa, selecione a opção Ativado.

Imprimir em papel timbrado pré-impresso ou formulários com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.



Impresso Nome: Estado: Tipo: Onde:	ra Inactiva		Propri <u>e</u> dades
Comentá	rio:		Frente e verso manu
Intervalo Intervalo Págin Eágin Introduz separado	de páginas s va actual Selecção vas: a os números e/ou intervalos de págin os por vírgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de gópias:	1 I Agrupar
I <u>m</u> primir: Páginas:	Documento Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por folha: Ajustar ao tamanho do papel:	1 página Sem escala

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Clique na guia Papel/Qualidade. 3.

Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique na opção **Mais...** 4.

Expanda a lista de opções Tipo é:. 5.

	TOTAL BARRY POLIS
Avançadas Atalhr Papel/qualidade ieitos Acabamento	o Cor Serviços
Opções de papel Tam. de papel 8.5 × 14 polegadas	E
Legal -	
Personalizar	
Drigem do papet	≣□ ⊒⊅∕
Selecção automática 👻	
Tipo de papel: Unspecified	
	- Oursfelde de internet Te
Páginas especiais:	Qualdade de Impressao
Covers Print pages on different paper	ImageREt 3600
Configs	
Ø	Sobre
Invest	Mub
	OK Cancelar A
National & reports & Wiscont Policing 1	1058 Same #12.4
Avançadas Atalhos Papel/qualidade Efeitos Acabamento	o Cor Serviços
- Oneñes de parel	it-
Tam. de papel: 8,5 × 14 polegadas	
Legal 👻	
Personalizar	
Origem do papet	42
Tipo de papel:	
Unspecified	
Mais	Qualidade de impressão
Lovers	ImageREt 3600
Print pages on different paper	
Configs	
	Sobre Ajud
	OK Cancelar A
Aline di	9
rupo e:	
тиро е:	
□ O tipo é:	
E O tipo é: @-Uso diário <96g	
E O tipo é: B-Uso diário <96g B-Apresentação 96-1300	1
O tipo é: O tipo é:	I
O tipo é: O tipo é:) Dg
O tipo e: O) Dg
O tipo e: O tipo e:) Jg
O tipo e: O) Dg
) Dg
O tipo é: O tipo é:) Dg
C tipo é: O tipo é: Oso diário <96g Oso diário <9) Dg
C tipo é: O tipo é:) Dg
O tipo é: O tipo é:) Dg
Upo E: O tipo é: •• Uso diário <96g •• Apresentação 96-130g •• Brochura 131-175g •• Fotográf/capa 176-220 •• Outro) Dg
O tipo é: O tipo é:))g

6. Expanda a lista de opções Outros.



7. Selecione a opção para o tipo de papel que você está usando e clique no botão **OK**.

Imprimir em papel especial, etiquetas ou transparências

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

	<u>A</u> rq	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	Inserir	<u>F</u> orm
		Salva	ar <u>c</u> omo.			
		C <u>o</u> n	figurar p	ágina		
	3	Imp	rimir		Ctrl+	- P
Ì				*		

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.

4. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique na opção **Mais...**.



Avançadas Atalhı Papel/qualidade feitos Acabame	nto Cor Serviços
Opções de papel Tam. de papel 8,5 × 14 polegadas	E
Legal 👻	
Personalizar	1 5
Selecção automática 🗸 👻	
Tipo de papet	
Unspecified 👻	
Páginas especiais:	Qualidade de impressão
Covers Print pages on different paper	ImageREt 3600 💌
Configs	
$\langle \phi \rangle$	Sobre Ajuda

Avançadas	Atalhos	Papel/qualidade	Efeitos	Acabamento	Cor	Serviços	
Opções Tam. de	de papel e papel:	8,5	× 14 pol	egadas		E	
L	.egal			-			
Origem	do papet	P	ersonaliza	¥		1 5	
9	elecção a	utomática		-			
Tipo de	papet						
L	Inspecified	ł		-			
	Aais	-			Quali	dade de impressão	
Lo Pri	vers nit pages o	n different paper			Imag	geRE1 3600	•
			Configs				
Ф						Sobre	Ajuda

5. Expanda a lista de opções Tipo é:.



O tipo é: ? 💌 ⊡- O tipo é: ٠ . ⊡∙ Uso diário <96g 🗄 · Apresentação 96-130g 🗄 Brochura 131-175g ⊕ Fotográf/capa 176-220g E Outro Ξ - Transpar, laser a cores --- Etiquetas --- Timbrado --- Envelope Pré-impresso Perfurado Colorido ÷ Ácnero Cancelar OK



7. Selecione a opção para o tipo de papel que você está usando e clique no botão **OK**.

Expanda a categoria de tipos de papel que

NOTA: As etiquetas e transparências estão

melhor descreve o seu papel.

na lista de opções Outros.

6.

Imprimir a primeira ou a última página em papel diferente com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.

<u>A</u> rqu	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	Inserir	<u>F</u> orm
	Salva	ar <u>c</u> omo.			
	C <u>o</u> n	figurar p	ágina		
4	Imp	rimir		Ctrl+	۰P
			*		
Imprimir					? 💌
Impressora Nome: Estado: Tipo: Onde: Comentário:	Inactiva LPT1:	Annual Print Int	10 (ma) (% 4 10 () ()	Propr	igdades mpressora para ficheiro verso manual
Intervalo de pá <u> </u>	iginas ual S números e/ou in r vírgulas. Por e	Selecção Itervalos de página Ixemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de <u>c</u> ópias:	1	Agrupar

ançadas Atalhr Papel/qualidade i ieitos Acabame	into Cor Serviços
Opções de papel Tam. de papel: 8,5 × 14 polegadas	
Legal 👻	
Personalizar	
Origem do papel:	∄
Selecção automática 🗸 👻	
Tipo de papel:	
Unspecified 👻	
Páginas especiais:	Qualidade de impressão
Covers Print pages on different paper	ImageREt 3600 💌
Configs	

▼ Zoom ▼ Página

Páginas por fol<u>h</u>a:

Ajustar ao tamanho <u>d</u>o papel:

1 página

Sem escala

•

•

Imprimir: Documento

Páginas: Todas as páginas no intervalo

 Na área Páginas especiais, clique na opção Imprimir páginas em papel diferente e, em seguida, clique no botão Configurações.

5. Na área Páginas no documento, selecione a opção Primeiro ou Último.

 Selecione as opções corretas nas listas suspensas Origem do papel e Tipo de papel. Clique no botão Adicionar.



Covers Print pages on diffe	rent paper		Pages in docum	ent
NOTE: All pages not listed in th Drigem do papet Tipo de papet	his table are set to: Selecção automática Unspecified		Origem do pap Selecção auto Tipo de papel Unspecified	vel smásica -
Impr. em ambos os lado pecial pages defined for l	e: On this print job:			Add Update item
Page Type	Páginas	Origem do papel	Tipo de papel	Additional attributes

Covers Covers Print pages on diffe	rent paper		Pages in docun	verk.
NOTE: Al pages not listed in th Origem do papet Tipo de papet Impr. em ambos os lado	is table are set to: Selecção automática Unspecified s: Off		Origem do pag Tray 1 Tipo de papel HP Cover Ma	set : Re 200g V Add Updale Iem
Page Type	Páginas	Origem do papel	Tipo de papel	Additional attributes
Excluir	Excluir tudo			

7. Se você está imprimindo as *duas* páginas (primeira e última) em papel diferente, repita as etapas 5 e 6, selecionando as opções para a outra página.

8. Clique no botão OK.

Maine espectation				
agnas especiais				
Covers			Pages in docume	nt
 Imit pages on different pap 	e		C Eret	
			Last	
NOTE:				
All pages not listed in this table	are set to:		Ungem do pape	e
Drigem do papet Selec	ção automática		Tray 1	•
lipo de papet Unsp	ecified		Tipo de papel:	
mer an amhas as ladas: ()#			HP Cover Matte	• 200g 🔹 👻
mpr. em ampes de lados. Un				Add Update item
			·	[] [
cial pages defined for this print	lop:			
age Type	Páginas	Origem do papel	Tipo de papel	Additional attributes
int pages on different paper	Primeiro	Tray 1	HP Cover Malte	
nas especiais				OK Concelar
nas especiais Ioginas especiais Covers - Print pages on different page	ත් ක්		Pages in docume	DK Conceise
nas especiais óginas especiais Covers > Pint pages on different pap	ŧ		Pages in docume	DK Concelor
nas especiais Áginas especiais Covers > Firnt pages on diferent pag	61		Pages in docume	DK Concelse
may especiais Aginos especiais Dovres > Pint pages on different pag	ér		Pages in documer ® First © Lost	DK Concelse
nas especiais gipos especiais Covers > Pint pages on different pag NOTE: NOTE:	er are set to:		Pages in docume First Last Drawn do page	DK Concelor
nas especiais loginas especiais Dovers • Pint paget on different page NOTE: Al pages not lated in this table	er set to:		Pages in docume First Lost Drigem do page Codeco 50	DK Concelor
nas especiais donas especiais Covres > Pint pages on different page NOTE: Al pages not loted in this bable Dirgom do papet Selec	er are set to: ção automática		Pages in docume First Lost Drigem do pages Selecção autor	DK Concelse nt ablica v
nas especiais Govers Dovers • Finn pages on different pag NOTE: Jagem do paget Selec Fipo do paget Unsp	er are set to: pão automática ecified		Pages in docume First Last Drigem do page <u>Selecção autor</u> Tipo de pagel	DK Concelar nk Astronomica V
nas especiais Aginos especiais Covers > Pint pages on diferent page NOTE: Al pages not laterd in this table Dingen do paget Selec Tipo de paget Unrap	er are eet to: plia adomática colified		Pages in docume Pages in docume Last Origem do page Gelecção autor Tejo do pagel Unspecified	DK Concels
nay especiais forms especiais Covres • Print pages on offerent page NOTE: All pages not lotted in this table linger do paget Selec Fijo de paget Urup mpr. em ambos os lodos: Olf	er are set to: ção adomética ecified		Peges in docume First Lant Drigem do pope <u>Selecção autor</u> Tipo de popet Unspecified	DK Concelsr nc A Add Update Zem
Intel especialis Aginos especialis Covres > Plint pages on different page NOTE: All pages not listed in this table Dirigon do paget Selec Tipo de paget Ump Impr. em ambos os lados: Olf scial pages defred for this print	er are set to: ção autemático colied job:		Peges in docume First Last Drigem do page Selecção auto Tipo de pagel Unspecified	DK Concelsr ok k hościa • V Add Update žem
Inst especials diginas especials Coves Physics on different part All pages not lated in this table Drigon do papet Selec Drigon do papet Ump Impr. em ambos os lados: Olf acial pages defend for this pint age Type	er are set to: gito automatico solicited job: Páginas	Origem do papel	Peges in docume First Dat Dingem do pope Selecção autor Tipo de papel Tipo de papel	DK Concelse of: Addional attibutes
Intel especialis Covers Dovers NOTE: All pages not lated in this table Dirgom do papet Dirgom do papet Selec Dirgom do	er set to: çõo automático cilied job: Párjinet Parnero	Origen do papel	Pages in docume © Fast © Lost Drigem do page <u>Selecção autor</u> <u>Selecção autor</u> <u>Tipo de pagel</u> <u>Unspecified</u> HP Cover Malte	DK Concelor nk nélica • Add Update item Additional attibutes
nas especiais Gonos especiais Covers Proficios on offerent page NOTE: All pages not lated in this table Diagon do papet Selec Figo de papet Unsp mpr. en ambos os lador: UH cial pages defined for this pint cial pages defined for this pint r pages on different paper rit pages on different paper	er arm set to: glio automática culied pôle: Págmas Págmas Ditimo	Origem do papel Tray 1 Tray 1	Pages in docume Pages in docume Text Calency of auton Text do paget Unspecified Tipo de paget HP Cover Malte HP Cover Malte	DK Concelor nk nk A Addional attributes
nas especiais forms expeciais Covers Phint pages on different page NOTE: All pages not lated in this table Tipo de papet. Unip mpr. en ambos os lados: Olf scial pages defined for this print age Type mit pages on different pager int pages on different pager	er are set to: gito ademático ecilied job: Páginas Parnero Olimo	Origem do papel Tray 1 Tray 1	Pages in docume Pages in docume Tast Dingem do page Selecção autor Tipo de pagel HP Cover Matte HP Cover Matte	DK Concelse
nas especiais donos especiais Covres > Pint pages on different page NOTE: Al pages on different page ingom do paget Selec Figo de paget Unap mpr. em ambos os lados: Olf scial pages defined for this pint age Type et pages on different pager int pages on different pager	er are set to: çiko automático ecílied piko: Páginas Ditino	Digem do papel Tray 1 Tray 1	Pages in docume First Lost Drigmen do page Selecção auton Tipo de pagel Unspecified Tipo de pagel HP Cover Malte	DK Concels

Redimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

<u>A</u> rq	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	<u>I</u> nserir	<u>F</u> orm		
	Salvar <u>c</u> omo						
	C <u>o</u> nfigurar página						
🛃 Imprimir Ctrl+P				۰P			
S							

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia Efeitos.

4. Selecione a opção **Imprimir documento em** e, em seguida, selecione um tamanho na lista suspensa.

Adicionar uma marca d'água a um documento no Windows

No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.

Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.

1.

2.

Adulton & reports & Washington	CREW Spece Web 4
vançadas Atalhos Papel/qualidade Efeitos Acabam	ento Cor Serviços
Opções de redimensionamento	E
Imprimir documento em: Legal	1 5
% da tamanha raat	4
100	
4 >	
	Marcas d'água
	[nenhum]
	Só primeira página
(p)	Sobre Ajuda

Imprimir			? 🗙
Impressor Nome: Estado: Tipo: Onde: Comentá	ra Inactiva LPT1: rio:	•	Proprigdades Localizar impressora
Intervalo <u>I</u> odas Págin <u>P</u> ágin Introduza separado	de páginas s a actual Selecção as: ao snúmeros e/ou intervalos de página os prómrgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de <u>c</u> ópias:	1 ↔
Imprimir: Páginas:	Documento Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala 💌
Opções.			OK Cancelar

Avançadas Atalhos Papel/qualidad	Efeitos caba	mento Cor	Serviços	
Oppões de redimensionamento Tamanho real Imprimir documento en: Legal Ajustar ao tamanho do papel X do tamanho real: 100 4	v			12
		Marcas (nenh	: d'água um] primeira página	▼ Editat
()			Sobre.	. Ajuda

- 3. Clique na guia Efeitos.
- 4. Selecione uma marca d'água na lista suspensa Marcas d'água.

Ou adicione uma nova marca d'água à lista clicando no botão **Editar**. Especifique as configurações da marca d'água e clique no botão **OK**.

5. Para imprimir a marca d'água somente na primeira página, marque a caixa de seleção **Primeira página somente**. Caso contrário, a marca d'água será impressa em todas as páginas.

Criar um folheto com o Windows

1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Arqu	uivo	<u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir	<u>I</u> nserir	<u>F</u> orm		
	Salvar <u>c</u> omo						
	C <u>o</u> nfigurar página						
4	<u>I</u> mpi	rimir		Ctrl+	- P		
8							
Imprimir Impressora Nome: Estado: Inactiva Tipo: Onde: LPT1: Comentário: Intervalo de páginas Ofagias Datas Página actual Selecção Páginas: Introduza os números e/ou intervalos de páginas Intervalos de páginas							
Imprimir: Doo Páginas: Too Opções	cumento das as páginas r	no intervalo 💌	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o	I página papel: Sem escala OK	▼ ▼ Cancelar		
Avançadas Ata Opções de d Imprimi en Uvar pi Layout de Desativar Páginas por fo Indóne por Páginas por fo Indóne das Para a dis	locumento n ambos os lados (n áginas para cina fothaco: oha oha n magemi da págin a páginas: rela, depois para bo	adade Efeit Acabamer narual)	to) or Serviços Orientação © Petrato © Pairagem © Girar 190 graux				
			C Sabr	e Ajuda Cancelar Aplicar			

3. Clique na guia **Conclusão**.
4. Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados.

 Na lista suspensa Layout de folheto, clique na opção Encadernação esquerda ou Encadernação direita. A opção Páginas por folha altera automaticamente para 2 páginas por folha.

 Retire a pilha impressa do compartimento de saída e, mantendo a mesma orientação, coloque-a com o lado impresso voltado para baixo na Bandeja 1.

No painel de controle, toque no botão OK para imprimir o segundo lado do trabalho.





PTWW

7.

Impressão independente via USB

Este produto possui um recurso de impressão via unidade flash USB, para que você possa imprimir arquivos rapidamente sem enviá-los pelo computador. O produto admite acessórios de armazenamento USB padrão na porta USB localizada na parte frontal do produto. É possível imprimir os seguintes tipos de arquivos:

- .PDF
- .JPEG
- 1. Insira a unidade USB na porta USB localizada na parte frontal do produto.



- O menu Unidade flash USB é exibido. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções.
 - Imprimir documentos
 - Visualizar e imprimir fotos
 - Digitalizar para unidade USB
- Para imprimir um documento, toque na tela Imprimir documentos e, em seguida, toque no nome da pasta na unidade USB em que o documento está armazenado. Quando a tela de resumo abrir, você poderá tocá-la para ajustar as configurações. Toque no botão Imprimir para imprimir o documento.
- 4. Para imprimir fotos, toque na tela Visualizar e imprimir fotos e, em seguida, toque na imagem de visualização de cada uma das fotos que deseja imprimir. Toque no botão Concluído. Quando a tela de resumo abrir, você poderá tocá-la para ajustar as configurações. Toque no botão Imprimir para imprimir as fotos.
- 5. Retire o trabalho impresso do compartimento de saída e remova a unidade USB.

8 Cor

- <u>Ajustar a cor</u>
- Usar a opção HP EasyColor para Windows
- <u>Corresponder cores</u>

Ajustar a cor

Gerencie a cor alterando as configurações na guia **Cor** no driver da impressora.

Alterar o tema de cores de um trabalho de impressão

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Cor.
- Selecione um tema de cores na lista suspensa Temas de cores.
 - Padrão (sRGB): Esse tema define o produto para imprimir dados RGB no modo de dispositivo sem formatar (raw mode). Ao usar esse tema, gerencie a cor no programa de software ou no sistema operacional para obter a renderização correta.
 - Vívida: O produto aumenta a saturação de cores nos meios-tons. Use este tema ao imprimir gráficos comerciais.
 - Foto: O produto interpreta a cor RGB como se ela fosse impressa como uma fotografia utilizando um mini laboratório digital. Ele produz cores mais profundas e mais saturadas, ao contrário do tema Padrão (sRBG). Use esse tema ao imprimir fotos.
 - Foto (Adobe RGB 1998): Use esse tema ao imprimir fotos digitais que usam o espaço de cores AdobeRGB em vez do sRGB. Desative o gerenciamento de cores no programa de software ao usar esse tema.
 - Nenhuma: Nenhum tema de cores é usado.

Alterar as opções de cor

Altere as configurações de opções de cor do trabalho de impressão atual na guia Cor do driver da impressora.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Cor**.

	Lor	Serviços		
Dpções de cor Autonático Manual Configurações Imprimir em escala de cinza				
Temas de cores Cor RGB:				
Temas de cores Cor RGB: Default (sRGB)				
Temas de cores Cor RGB: Default (aRGB) ▼ Default (aRGB) Photo (aRGB) Photo (aRGB) Photo (aRGB) Nore Custom profile				

- 4. Clique na configuração Automático ou Manual.
 - Configuração Automático: Selecione essa configuração para a maioria dos trabalhos de impressão colorida
 - Configuração Manual: Selecione essa configuração para ajustar as configurações de cor independentemente de outras configurações.
 - NOTA: Alterar as configurações de cor manualmente pode afetar o resultado final. A HP recomenda que somente especialistas em gráficos coloridos alterem essas configurações.

Opções de cor Automático	Carfornation	E	
Imprimir em escala de c	inza		
Tanan de anne			
Temas de cores Cor RGB:			
Temas de cores Cor RGB: Default (sRGB)	•		
Temas de cores Cor RGB: Default (sRGB)	T		
Temas de cores Cor RGB: Default (sRGB)	•		
Temas de cores Cor RGB: Default (sRGB)	•		

- 5. Clique na opção Impressão em escala de cinza para imprimir um documento colorido em preto e tons de cinza. Use essa opção para imprimir documentos coloridos para fotocópias ou fax. Você também pode usar essa opção para imprimir cópias de rascunho ou economizar o toner colorido.
- 6. Clique no botão OK.

Opções de cor Manual

Use a opção de cor manual para ajustar as opções de **Cinzas neutros**, **Meio-tom** e **Controle de margem** em textos, gráficos e fotografias.

Configuração de descrição	Configuração de opções	
Controle de margem	•	Desligada desativa o ajuste de registro e o meio-tom adaptável.
A configuração Controle de margem determina a renderização das margens. Controle de margem tem dois componentes: meio-tom adaptável e compensação. Meio-tom adaptável aumenta a nitidez das margens. Compensação reduz o efeito	•	Claro define o ajuste de registro em um nível mínimo. A opção Meio-tom adaptável está ativada.
	•	Normal define a compensação em um nível médio. A opção Meio-tom adaptável está ativada.
sutilmente as margens de objetos adjacentes.	•	Máximo é a configuração mais agressiva do ajuste de registro. A opção Meio-tom adaptável está ativada.

Tabela 8-1 Opções de cor Manual

Configuração de descrição	Configuração de opções	
Meio-tom As opções Meio-tom afetam a clareza e a resolução de impressões coloridas.	•	Suavidade fornece melhores resultados em áreas de impressão amplas e com sólidos, aprimorando as fotografias suavizando as tonalidades de cores. Selecione essa opção quando preenchimentos de área uniformes e nivelados forem importantes.
	•	Detalhe é útil para textos e gráficos que exigem distinções precisas entre linhas ou cores ou para imagens que contenham um padrão ou um alto nível de detalhes. Selecione essa opção quando margens nítidas e pequenos detalhes forem importantes.
Cinzas neutros A configuração de Cinzas neutros determina o método para criar cores cinza usadas em textos, figuras e fotos.	•	Somente em preto gera cores neutras (cinzas e preto) usando apenas o toner preto. Isso garante cores neutras sem uma matiz de cores. Essa configuração é melhor para documentos e gráficos em escala de cinza.
- -	•	Quatro cores gera cores neutras (cinzas e preto) combinando as quatro cores do toner. Esse método produz graduações e transições mais niveladas para outras cores e, também, o preto mais escuro.

Usar a opção HP EasyColor para Windows

Se você estiver usando o driver da impressora HP PCL 6 para Windows, a tecnologia **HP EasyColor** melhora automaticamente documentos com conteúdo misto impressos de programas do Microsoft Office. Essa tecnologia digitaliza documentos e ajusta automaticamente imagens fotográficas nos formatos .JPEG e .PNG. A tecnologia **HP EasyColor** melhora toda a imagem de uma só vez em vez de dividi-la em várias partes, gerando uma consistência aprimorada das cores, detalhes mais nítidos e impressão mais rápida.

No exemplo a seguir, as imagens à esquerda foram criadas sem que a opção **HP EasyColor** fosse usada. As imagens à direita demonstram algumas das melhorias geradas quando a opção **HP EasyColor** é usada.



A opção **HP EasyColor** é habilitada por padrão no driver da impressora HP PCL 6, de modo que você não precisa efetuar ajustes manuais nas cores. Para desativar a opção e possibilitar ajustes manuais às configurações de cores, abra a guia **Cor** e desmarque a caixa de seleção **HP EasyColor**.

Corresponder cores

Para a maioria dos usuários, o melhor método de correspondência das cores é imprimir usando cores sRGB.

O processo de correspondência das cores impressas com as cores exibidas na tela do computador é bastante complexo, porque as impressoras e as telas de computador utilizam métodos diferentes para produzir cores. Os monitores *exibem* as cores em pixels de luz, por meio do processo de cores vermelho, verde, azul (RGB), mas as impressoras *imprimem* as cores utilizando o processo ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK).

Vários fatores podem afetar a capacidade de fazer as cores da impressora corresponderem às da tela:

- mídia;
- colorantes da impressora (por exemplo, tintas ou toners);
- processo de impressão (por exemplo, tecnologia de jato de tinta, pressão ou laser);
- iluminação direta;
- diferenças pessoais na percepção de cores;
- programas aplicativos;
- drivers de impressora;
- sistemas operacionais dos computadores;
- monitores;
- drivers e placas de vídeo;
- ambiente operacional (por exemplo, umidade).

Lembre-se dos fatores acima quando as cores apresentadas na tela não corresponderem às cores impressas.

9 Cópia

- Usar as funções de cópia.
- Configurações de cópia
- <u>Cópia de fotos</u>
- Copiar originais de diferentes tamanhos
- Copiar em ambos os lados manualmente (dúplex)

Usar as funções de cópia.

Cópia com teclas digitais

1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 3. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Várias cópias

1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- Toque nas setas para alterar o número de cópias ou toque no número existente e digite o número de cópias.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Copie um original com várias páginas

1. Insira os originais no alimentador de documentos voltados para cima.



2. Ajuste as guias até estarem firmes contra o papel.



- 3. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Copiar cartões de identificação

Use o recurso Cópia ID para copiar ambos os lados de cartões de identificação ou outros documentos de tamanho pequeno no mesmo lado de uma única folha de papel. O produto solicitará que você copie o primeiro lado e, em seguida, coloque o segundo lado em uma área diferente do vidro do scanner e copie novamente. O produto imprime ambas as imagens ao mesmo tempo.

1. Coloque o documento no vidro do scanner.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 3. Toque no botão Cópia ID.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.
- O produto solicitará que você coloque a próxima página em uma seção diferente do vidro do scanner.



- 6. Toque no botão OK se houver mais páginas para copiar ou toque no botão Concluído se esta for a última página.
- 7. O produto copia todas as páginas em um único lado da folha de papel.

Cancelar um trabalho de cópia

- 1. Toque no botão Cancelar X no painel de controle do produto.
- NOTA: Se mais de um processo estiver em execução, tocar no botão Cancelar × apagará o processo atual e todos os processos pendentes.
- 2. Remova as páginas restantes do alimentador de documentos.

Reduzir ou ampliar uma cópia

1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 3. Toque no botão Configurações... e depois em Reduzir/Ampliar. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e, em seguida, toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Agrupar um trabalho de cópia

1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.

- 3. Toque no botão Configurações... e depois vá até o botão Intercalação e toque nele. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e, em seguida, toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Fazer cópias em preto-e-branco ou coloridas

1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 3. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Configurações de cópia

Alterar qualidade da cópia

As seguintes configurações de qualidade da cópia estão disponíveis:

- Seleção automática: Use essa configuração quando você não estiver preocupado com a qualidade da cópia. Esta é a configuração padrão.
- Mista: Use essa configuração para documentos que contêm uma mistura de texto e imagens.
- Texto: Use essa configuração para documentos compostos em sua maior parte por texto.
- Imagem: Use essa configuração para documentos compostos em sua maior parte por imagens.
- 1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- Toque no botão Configurações... e depois vá até o botão Otimizar e toque nele. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e, em seguida, toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Verifique a existência de sujeira ou manchas no vidro do scanner

Com o passar do tempo, partículas ou fragmentos podem ficar acumulados no vidro do scanner e no suporte plástico branco, prejudicando o desempenho. Use o procedimento a seguir para limpar o vidro do scanner e o suporte plástico branco.

1. Use o interruptor para desligar o produto e tire o cabo de força da tomada.



- 2. Abra a tampa do scanner.
- Limpe o vidro do scanner e o suporte plástico branco com um pano macio ou uma esponja umedecida com limpa-vidros não abrasivo.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzina, amônia, álcool etílico, ou tetracloreto de carbono em qualquer parte do produto, pois podem danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente sobre o vidro ou o carretel. Eles podem vazar e danificar o produto.



- Seque o vidro e o plástico branco com um pano de camurça ou uma esponja de celulose para evitar marcas.
- 5. Conecte o produto à tomada e use o interruptor para ligá-lo.

Ajuste a claridade ou escuro das cópias

1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- Toque no botão Configurações... e depois vá até o botão Mais claro/Mais escuro e toque nele. Na tela de resumo, toque nos botões de seta para ajustar a configuração.
- 4. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Definição das configurações de cópia padrão

Quando você altera as configurações de cópia no painel de controle, as configurações personalizadas permanecem em vigor por aproximadamente 2 minutos após a conclusão do trabalho e, em seguida, o produto retorna às configurações padrão. Para retornar imediatamente aos padrões, pressione o botão Cancelar × na tela inicial.

Impressão ou cópia margem a margem

O produto não consegue imprimir totalmente margem a margem. A área máxima de impressão é de 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 pol.), deixando uma margem não imprimível de 4 mm em torno da página.

Considerações sobre impressão ou digitalização de documentos com margens recortadas:

- Quando o original for menor que o tamanho da cópia de saída, afaste-o 4 mm do lado indicado pelo ícone no scanner. Copie novamente ou digitalize nessa posição.
- Quando o original for do tamanho da cópia desejada, utilize o recurso Reduzir/Ampliar para reduzir a imagem de modo que a cópia não fique cortada.

Definir o tamanho e o tipo de papel para cópia em papel especial

1. Na tela inicial, toque no botão Copiar.



- 2. Toque no botão Configurações... e depois vá até o botão Papel e toque nele.
- Na lista de tamanhos de papel, toque no nome do tamanho do papel que está na Bandeja 1.
- 4. Na lista de tipos de papel, toque no nome do tipo de papel que está na Bandeja 1.
- 5. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Restaurar configurações padrão de cópia

1. Na tela inicial, toque no botão Copiar.



2. Toque no botão Configurações... e depois vá até o botão Restaurar padrões e toque nele.

Cópia de fotos

- NOTA: Copie fotos do vidro do scanner, e não do alimentador de documentos.
 - 1. Coloque a foto no vidro do scanner, com a imagem voltada para baixo, no canto superior esquerdo do vidro e feche a tampa do scanner.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 3. Toque no botão Configurações... e depois em Otimizar.
- 4. Toque no botão Imagem.
- 5. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.

Copiar originais de diferentes tamanhos

Utilize o vidro do scanner para fazer cópias de originais de diferentes tamanhos.

- NOTA: Você pode utilizar o alimentador de documentos para copiar originais de diferentes tamanhos apenas se as páginas compartilharem uma dimensão em comum. Por exemplo, é possível combinar páginas em papel carta e em papel ofício porque elas têm a mesma largura. Empilhe as páginas de modo que as margens superiores estejam alinhadas uma com a outra e as páginas tenham a mesma largura, porém comprimentos variados.
 - 1. Na Bandeja 1, carregue papel que seja grande o bastante para corresponder à maior página no documento original.
 - 2. Coloque uma página do documento original, com a face voltada para baixo, no canto superior esquerdo do vidro do scanner.



- 3. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 4. Toque no botão Configurações... e depois vá até o botão Papel e toque nele.
- 5. Na lista de tamanhos de papel, toque no nome do tamanho do papel que está carregado na Bandeja 1.
- 6. Na lista de tipos de papel, toque no nome do tipo de papel que está carregado na Bandeja 1.
- 7. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.
- 8. Repita essas etapas para cada página.

Copiar em ambos os lados manualmente (dúplex)

1. Coloque a primeira página do documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 3. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.
- Remova a cópia impressa do compartimento de saída e, mantendo a mesma orientação, carregue a página com o lado impresso voltado para baixo na Bandeja 1.



 Coloque a próxima página do documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 6. Na tela inicial, toque no botão Copiar.
- 7. Toque no botão Preto ou no botão Cor para iniciar a cópia.
- 8. Repita essas etapas até que a cópia esteja pronta.

10 Digitalizar

- Use as funções de digitalização.
- Configurações de digitalização
- Digitalização de uma foto

Use as funções de digitalização.

Métodos de digitalização

Execute os trabalhos de digitalização das maneiras abaixo.

- Digitalize em uma unidade flash USB no painel de controle do produto.
- Digitalize a partir do computador utilizando o software HP Scan
- Digitalização a partir de software compatível com TWAIN ou WIA (Windows Imaging Application):
- NOTA: Para aprender a usar o software de reconhecimento de texto, instale o programa Readiris no CD de softwares. O software de reconhecimento de texto também é conhecido como software OCR (Reconhecimento ótico de caracteres).

Digitalizar em uma unidade flash USB

- 1. Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.
- 2. Insira uma unidade flash USB na porta localizada na parte frontal do produto.
- 3. Na tela inicial, toque no botão Digitalizar.
- 4. Toque na tela Digitalizar para unidade USB.
- Toque no botão Digitalizar para digitalizar e salvar o arquivo. O produto cria uma pasta com o nome HP na unidade USB e salva o arquivo nos formatos .PDF ou .JPG utilizando um nome de arquivo gerado automaticamente.
- ITA: Quando a tela de resumo abrir, você poderá tocá-la para ajustar as configurações.

Digitalizar com o uso do software HP Scan (Windows)

- 1. Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone HP Scan.
- 2. Selecione um atalho de digitalização e ajuste as configurações, se necessário.
- 3. Clique em Digitalizar.
- NOTA: Clique em Configurações avançadas para obter acesso a mais opções.

Clique em **Criar novo atalho** para criar um conjunto personalizado de configurações e salve-o na lista de atalhos.

Digitalização com o uso de outro software

O produto é compatível com TWAIN e com WIA (Windows Imaging Application). O produto opera com programas Windows que oferecem suporte para dispositivos de digitalização compatíveis com TWAIN ou WIA e com programas Macintosh que oferecem suporte para dispositivos de digitalização compatíveis com TWAIN.

Enquanto você está usando um programa compatível com TWAIN ou WIA, pode ter acesso ao recurso de digitalização e digitalizar uma imagem diretamente no programa aberto. Para obter mais informações, consulte o arquivo da Ajuda ou a documentação fornecida com o programa de software compatível com TWAIN ou WIA.

Digitalização a partir de um programa compatível com TWAIN

Em geral, um programa de software é compatível com TWAIN se tiver um comando como **Adquirir**, **Adquirir arquivo**, **Digitalizar**, **Importar novo objeto**, **Inserir de** ou **Scanner**. Se não tiver certeza se o programa é compatível ou se não souber como se chama o comando, consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software.

Na digitalização a partir de um programa compatível com TWAIN, o software HP Scan deve ser iniciado automaticamente. Se o programa HP Scan for iniciado, você poderá fazer alterações ao visualizar a imagem. Caso contrário, a imagem vai para o programa compatível com TWAIN imediatamente.

Inicie a digitalização de dentro do programa compatível com TWAIN. Consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software para obter informações sobre os comandos e as etapas de uso.

Digitalizar a partir de um programa compatível com WIA

O WIA é outra maneira de digitalizar uma imagem diretamente em um programa de software. O WIA utiliza o software da Microsoft para digitalizar, em vez do software HP Scan.

Em geral, um programa de software é compatível com WIA quando tem um comando como **Figura**/ **do scanner ou câmera** no menu Inserir ou Arquivo. Se não tiver certeza se o programa é compatível com WIA, consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software.

Inicie a digitalização de dentro do programa compatível com WIA. Consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software para obter informações sobre os comandos e as etapas de uso.

-Ou-

No painel de controle do Windows, na pasta **Câmeras e Scanner** (localizada na pasta **Hardware e Sons** no Windows Vista e no Windows 7), clique duas vezes no ícone do produto. Isso abre o Assistente WIA padrão da Microsoft, permitindo que você digitalize para um arquivo.

Digitalizar utilizando o software de OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

Para importar texto digitalizado para o editor de texto de sua preferência, abra o software HP Scan e selecione o atalho com o nome **Salvar como texto editável (OCR)**.

É possível também utilizar software de OCR de terceiros. O programa OCR Readiris está incluído em um CD separado, enviado juntamente com o produto. Para utilizar o programa Readiris, instale-o a partir do CD de software apropriado e siga as instruções na Ajuda on-line.

Cancelar uma digitalização

Para cancelar um trabalho de digitalização, siga um dos procedimentos abaixo.

- No painel de controle do produto, toque no botão Cancelar X.
- Clique no botão **Cancelar** na caixa de diálogo exibida na tela.

Configurações de digitalização

Resolução e cor do scanner

Se estiver imprimindo uma imagem digitalizada e a qualidade não for a esperada, você pode ter selecionado uma configuração de resolução ou cor no software do scanner que não corresponde a suas necessidades. A resolução e a cor afetam os seguintes recursos das imagens digitalizadas:

- Claridade da imagem
- Textura das gradações (macia ou áspera)
- Tempo de digitalização
- Tamanho do arquivo

A resolução da digitalização é medida em pixels por polegada (ppi).

NOTA: Os níveis de ppi de digitalização não podem ser trocados pelos níveis de dpi (pontos de polegada) de impressão.

Cores, escala de cinza e preto e branco definem o número de cores possível. Você pode ajustar a resolução do hardware do scanner para até 1.200 ppi.

A tabela de instruções de resolução e cores relaciona dicas simples que podem ser seguidas para suprir suas necessidades de digitalização.

NOTA: A configuração da resolução e das cores em um valor alto pode criar arquivos grandes que ocupam espaço em disco e retardam o processo de digitalização. Antes de configura a resolução e as cores, determine como você vai usar a imagem digitalizada.

Instruções de resolução e cores

A tabela a seguir descreve as configurações de resolução e cores recomendadas para diferentes tipos de trabalhos de digitalização.

NOTA: A resolução padrão é 200 ppi.

Uso pretendido	Resolução recomendada	Co	nfigurações de cores recomendadas
Fax	150 ррі	•	Preto e branco
E-mail	150 ррі	•	Preto e branco, se a imagem não requerer gradação suave
		•	Escala de cinza, se a imagem requerer gradação suave
		•	Cores, se a imagem for em cores
Editar texto	300 ppi	•	Preto e branco

Uso pretendido	Resolução recomendada	Co	nfigurações de cores recomendadas
Imprimir (elementos gráficos ou texto)	600 ppi para elementos gráficos complexos ou se você quiser ampliar significativamente o documento	•	Preto e branco para texto e desenho Escala de cinza para elementos gráficos e fotos
300 ppi para elementos gráficos e texto normais	•	sombreados ou coloridos Cores, se a imagem for em cores	
	150 ppi para fotos		
Exibir na tela	75 ppi	•	Preto e branco para texto
		•	Escala de cinza para elementos gráficos e fotos
		•	Cores, se a imagem for em cores

Cor

Ao digitalizar, é possível definir os valores de cores para as configurações abaixo.

Configuração	Uso recomendado
Colorido	Use esta configuração para fotos ou documentos coloridos de alta qualidade em que a cor for importante.
Preto e branco	Use esta configuração para documentos de texto.
Escala de cinza	Utilize essa configuração quando o tamanho do arquivo for um problema ou quando desejar que um documento ou fotografia seja digitalizado rapidamente.

Qualidade da digitalização

Com o passar do tempo, partículas ou fragmentos podem ficar acumulados no vidro do scanner e no suporte plástico branco, prejudicando o desempenho. Use o procedimento a seguir para limpar o vidro do scanner e o suporte plástico branco.

1. Use o interruptor para desligar o produto e tire o cabo de força da tomada.



2. Abra a tampa do scanner.

 Limpe o vidro do scanner e o suporte plástico branco com um pano macio ou uma esponja umedecida com limpa-vidros não abrasivo.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzina, amônia, álcool etílico, ou tetracloreto de carbono em qualquer parte do produto, pois podem danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente sobre o vidro ou o carretel. Eles podem vazar e danificar o produto.



- 4. Seque o vidro e o plástico branco com um pano de camurça ou uma esponja de celulose para evitar marcas.
- 5. Conecte o produto à tomada e use o interruptor para ligá-lo.

Digitalização de uma foto

1. Coloque a foto no vidro do scanner, com a imagem voltada para baixo, no canto superior esquerdo do vidro e feche a tampa do scanner.



- 2. Insira uma unidade flash USB na porta localizada na parte frontal do produto.
- 3. Na tela inicial, toque no botão Digitalizar.
- 4. Toque no botão Digitalizar para unidade USB. O painel de controle exibe um resumo das configurações de digitalização. Toque nessa tela para ajustar qualquer uma das configurações.
- 5. Toque no botão Digitalizar para digitalizar o documento e salvá-lo em uma pasta na unidade flash USB.

11 Enviar fax

- Configurar fax
- Usar o catálogo telefônico
- Definir configurações de fax
- <u>Usar fax</u>
- Solucionar problemas de fax
- Informações sobre normas e garantias

Configurar fax

Instalar e conectar o hardware

Conectar o fax a uma linha telefônica

▲ Conecte o cabo telefônico à porta de linha - no produto e à tomada telefônica na parede.

O produto é um dispositivo analógico. A HP recomenda usar o produto em uma linha telefônica analógica dedicada.

NOTA: Em alguns países/regiões, talvez seja necessário utilizar um adaptador para o cabo telefônico que acompanha o produto.

Conectar dispositivos adicionais

O produto inclui duas portas de fax:

- A porta "linha" -v, que conecta o produto à tomada telefônica.
- A porta "telefone" 🖳, que conecta outros dispositivos ao produto.

Os telefones usados em conjunto com o produto podem operar de duas maneiras:

- Uma extensão telefônica é um telefone ligado na mesma linha, em outro local.
- Um telefone acoplado é ligado no produto ou em um dispositivo ligado no produto.

Conecte dispositivos adicionais na ordem descrita nas etapas a seguir. A porta de saída para cada dispositivo é conectada à porta de entrada do dispositivo seguinte, formando uma "cadeia". Para não conectar um dispositivo específico, ignore a etapa que o explica e continue com o dispositivo seguinte.

NOTA: Não conecte mais de três dispositivos à linha telefônica.

NOTA: O correio de voz não é suportado pelo produto.

- 1. Desconecte os cabos de força de todos os dispositivos a serem conectados.
- 2. Se o produto ainda não está conectado a uma linha telefônica, consulte o guia de instalação do produto antes de prosseguir. O produto já deve estar conectado a um conector de telefone.

3. Remova o suplemento de plástico da porta de "telefone" (a porta marcada com o ícone de telefone).



4. Para conectar um modem interno ou externo em um computador, conecte uma extremidade do cabo telefônico à porta de "telefone" do produto
☐. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta de "linha" do modem.



- NOTA: Alguns modems têm uma segunda porta de "linha" para conexão a uma linha de voz dedicada. Se você tiver duas portas de "linha", consulte a documentação do modem para ter certeza de que a conexão está sendo feita na porta de "linha" correta.
- 5. Para conectar um dispositivo de identificação de chamadas, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico na porta de "linha" do dispositivo de identificação de chamadas.



6. Para conectar uma secretária eletrônica, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta de "linha" da secretária eletrônica.



7. Para conectar um telefone, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico na porta de "linha" do telefone.



8. Depois de terminar de conectar dispositivos adicionais, conecte todos esses dispositivos em suas respectivas fontes de alimentação.

Configurar fax com uma secretária eletrônica

- Configure os toques para atender do produto para ao menos um toque a mais que o número de toques que a secretária eletrônica aguarda antes de atender.
- Se uma secretária eletrônica está conectada à mesma linha telefônica mas em outra tomada (em outra sala, por exemplo), ela poderá interferir com a capacidade do produto de receber fax.

Configurar um fax com um telefone de extensão

Com essa configuração ativada, é possível alertar o produto de forma a receber uma chamada de fax pressionando 1-2-3, em seqüência, no teclado do telefone. A configuração padrão é Ativada. Desative essa configuração apenas se houver uma discagem por pulso ou um serviço de sua companhia telefônica que também utilize a seqüência 1-2-3. O serviço da operadora telefônica não funcionará se estiver em conflito com o produto.

- 1. No painel de controle, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Role até o menu Configuração de fax e toque nele.
- 3. Role até o botão Configuração avançada e toque nele.
- 4. Role até o botão Telefone de extensão e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Configurar para apenas um fax

- 1. Desembale e configure o produto.
- 2. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 3. Toque no menu Configuração de fax.
- 4. Toque no botão Utilitário de configuração de fax.
- 5. Siga as solicitações exibidas na tela e selecione a resposta adequada para cada pergunta.
- NOTA: O máximo de caracteres para o número de fax é 20.

NOTA: O máximo de caracteres para o cabeçalho do fax é 25.

Definir configurações de fax

É possível definir as configurações de fax do produto no painel de controle ou no software HP ToolboxFX.

Nos Estados Unidos e em muitos outros países/regiões, a definição da hora, data e outras informações do cabeçalho de fax é uma obrigação legal.

Usar o painel de controle para ajustar a hora, data e cabeçalho do fax

Para usar o painel de controle para ajustar data, hora e cabeçalho, conclua as seguintes etapas:

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Role até o botão Hora/data e toque nele.
- 5. Selecione o relógio de 12 horas ou de 24 horas.
- 6. Utilize o teclado numérico para inserir o horário atual e, em seguida, toque no botão OK.
- 7. Selecione formato de data.
- 8. Utilize o teclado numérico para inserir a data atual e, em seguida, toque no botão OK.
- 9. Toque no menu Cabeçalho de fax.
- 10. Utilize o teclado numérico para digitar o número de fax e, em seguida, toque no botão OK.
- NOTA: O máximo de caracteres para o número de fax é 20.
- Utilize o teclado numérico para inserir o nome ou o cabeçalho da sua empresa e toque no botão OK.
- NOTA: O máximo de caracteres para o cabeçalho do fax é 25.
Uso de letras localizadas juntas para o cabeçalho do fax

Ao utilizar o painel de controle para digitar o seu nome no cabeçalho ou digitar um nome para uma entrada de discagem rápida ou entrada de grupo de discagem, toque no botão 123 para abrir um teclado numérico que contenha caracteres especiais.

Use o Assistente de configuração de fax HP

Se você não concluiu o processo de configuração do fax quando instalou o software, poderá conclui--lo a qualquer momento usando o Assistente de configuração de fax HP.

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Programas.
- 2. Clique em HP, clique no nome do produto e, em seguida, clique em Assistente de configuração de fax HP.
- 3. Siga as instruções na tela do Assistente de configuração de fax da HP para definir as configurações de fax.

Usar o catálogo telefônico

É possível armazenar números de fax discados com freqüência (até 120 entradas) como números de fax individuais ou como grupos de números de fax.

Use o painel de controle para criar e editar o catálogo telefônico do fax

1. Na tela inicial, toque no botão Fax.



- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Configuração da agenda telefônica.
- 4. Clique no botão Configuração individual para criar uma entrada de discagem rápida.
- 5. Toque em um número não atribuído na lista.
- Utilize o teclado numérico para digitar um nome para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número de fax para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.

Importe ou exporte os contatos do Microsoft Outlook para o catálogo telefônico do fax

- 1. Abra HP ToolboxFX.
- 2. Clique em Fax e, em seguida, clique em Catálogo Telefônico do Fax.
- Navegue até o catálogo telefônico do programa e clique em Importar/exportar catálogo telefônico.

Usar dados do catálogo telefônico de outros programas

NOTA: Antes de poder importar o catálogo telefônico de outro programa, você deve usar o recurso de exportar no outro programa.

O HP ToolboxFX pode importar informações de contatos dos catálogos telefônicos dos programas de software a seguir.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes

- Microsoft Outlook Express
- Um catálogo telefônico exportado anteriormente de outro software ToolboxFX de produtos HP.

Excluir entradas do catálogo telefônico

Você pode excluir todas as entradas do catálogo telefônico de fax que estão programadas no produto.

- △ CUIDADO: Após as entradas do catálogo telefônico serem excluídas, elas não podem ser recuperadas.
- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.



- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Configuração da agenda telefônica.
- 4. Toque no botão Excluir entrada. Ou, para excluir todas as entradas, toque no botão Excluir todas as entradas.
- 5. Toque na entrada que deseja excluir.

Utilizar discagens rápidas

Criar e editar entradas de discagem rápida

1. Na tela inicial, toque no botão Fax.



- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Configuração da agenda telefônica.
- 4. Toque no botão Configuração individual.
- 5. Toque em um número não atribuído na lista.

- Utilize o teclado numérico para digitar um nome para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número de fax da entrada e, em seguida, toque no botão OK.

Excluir entradas de discagem rápida

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Configuração da agenda telefônica.
- 4. Toque no botão Excluir entrada. Ou, para excluir todas as entradas, toque no botão Excluir todas as entradas.
- 5. Toque na entrada que deseja excluir.

Gerenciar entradas de discagem em grupo

Criar e editar entradas de discagem em grupo

- 1. Crie uma entrada individual para cada número de fax que você deseja no grupo.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Fax.
 - b. Toque no botão Menu de fax.
 - c. Toque no botão Configuração da agenda telefônica.
 - d. Toque no botão Configuração individual.
 - e. Toque em um número não atribuído na lista.
 - f. Utilize o teclado numérico para digitar um nome para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
 - **g.** Utilize o teclado numérico para digitar o número de fax para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
- 2. No menu Configuração da agenda telefônica, toque no botão Configuração em grupo.
- 3. Toque em um número não atribuído na lista.
- Utilize o teclado numérico para digitar um nome para o grupo e, em seguida, toque no botão OK.
- Toque no nome de cada entrada individual que deseja incluir no grupo. Ao concluir, toque no botão Seleção concluída.

Excluir entradas de discagem em grupo

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.

- 3. Toque no botão Configuração da agenda telefônica.
- 4. Toque no botão Excluir entrada. Ou, para excluir todas as entradas, toque no botão Excluir todas as entradas.
- 5. Toque na entrada que deseja excluir.

Definir configurações de fax

Configurações de envio de fax

Configure símbolos e opções especiais da discagem

Você pode inserir pausas em um número de fax que está discando. As pausas são muitas vezes necessárias em discagens internacionais ou conexões com uma linha externa.

Símbolo especial	Botão	Descrição
Pausa de discagem	₽J∕II	O botão Rediscagem/Pausa está disponível no teclado numérico do painel de controle para digitar números de fax. É possível também tocar no botão de vírgula para inserir uma pausa de discagem.
Pausa no sinal de discagem	W	O botão W está disponível apenas quando você digita o número de fax em uma entrada do catálogo telefônico. Esse caractere faz com que o produto tenha de esperar por um sinal de discagem antes de discar o restante do número de telefone.
Transferência de chamada	R	O botão R está disponível apenas quando você digita o número de fax em uma entrada do catálogo telefônico. Esse caractere faz com que o produto insira uma transferência de chamada.

Definir prefixo de discagem

Um prefixo de discagem é um número ou grupo de números acrescentados automaticamente ao início de cada número de fax digitado no painel de controle ou no software. O máximo de caracteres para um prefixo de discagem é 50.

A configuração padrão é Desativada. Você pode desejar ativar essa configuração e inserir um prefixo se, por exemplo, for preciso discar um número como 9 para obter uma linha fora do sistema telefônico de sua empresa. Enquanto essa configuração está ativada, é possível discar um número de fax sem o prefixo de discagem, utilizando discagem manual.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 头.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Role até o botão Prefixo de discagem e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.
- 5. Utilize o teclado numérico para inserir o prefixo e, em seguida, toque no botão OK. É possível utilizar números, pausas e símbolos de discagem.

Definir a detecção de tom de discagem

Em geral, o produto começa a discar um número de fax imediatamente. Se você estiver usando o produto na mesma linha que o telefone, ative a configuração de detecção de tom de discagem. Isso impede que o produto envie um fax enquanto alguém está usando o telefone.

O padrão de fábrica para a detecção de tom de discagem é Ativada na França e na Hungria e Desativada em todos os outros países/regiões.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Detectar sinal de linha e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Definição de discagem por tom ou discagem por pulso

Siga esse procedimento para definir o produto para modo de discagem por tom ou discagem por pulso. A configuração padrão de fábrica é Tom. Não altere esta configuração a menos que você saiba que a linha telefônica não pode usar discagem por tom.

NOTA: A opção discagem por pulso não está disponível em todos os países/regiões.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- Role até o botão Modo de discagem e toque nele e, em seguida, toque no botão Tom ou no botão Pulso.

Configure a rediscagem automática e o intervalo de tempo entre as rediscagens

Se o produto não conseguiu enviar um fax porque o aparelho de fax do destinatário não atendeu ou estava ocupado, ele tentará rediscar com base nas opções de "rediscar se ocupado", "rediscar se não atender" e "rediscar se houver erro de comunicação".

Definição da opção Rediscar se ocupado

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se receber um sinal de ocupado. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se ocupado é Ativada.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Rediscar se ocupado e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Definição da opção Rediscar se não atender

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se o aparelho do destinatário não atender. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se não atender é Desativada.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Rediscar se não atender e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Definição da opção Rediscar se houver erro de comunicação

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se ocorrer algum tipo de erro de comunicação. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se houver erro de comunicação é Ativada.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Rediscar se ocorrer erro de comunicação e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Definir claro/escuro e resolução

Definir a configuração claro/escuro (contraste) padrão

O contraste afeta a tonalidade mais clara ou mais escura de um fax conforme está sendo enviado.

A configuração padrão de claro/escuro é o contraste que normalmente é aplicado aos itens que estejam sendo enviados por fax. Por padrão, o botão deslizante é ajustado na posição média.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Mais claro/Mais escuro e, em seguida, toque em uma das setas para ajustar o controle deslizante.

Definir configurações de resolução

NOTA: O aumento da resolução também aumenta o tamanho do fax. Mensagens de fax maiores aumentam o tempo de envio e podem exceder a memória disponível no produto.

Siga o procedimento abaixo para alterar a resolução padrão de todos os trabalhos de fax para uma das seguintes configurações:

- Padrão: Esta configuração apresenta a qualidade mais baixa e o tempo de transmissão mais rápido.
- Fina: esta configuração fornece uma maior qualidade de resolução que Padrão, que geralmente é apropriada para documentos de texto.
- Ótima: Esta configuração deve ser usada para documentos que contêm texto e imagens. O tempo de transmissão é mais lento que a configuração Fina, mas mais rápido que a configuração Foto.
- Foto: Esta configuração produz as melhores imagens, mas aumenta extremamente o tempo de transmissão.

A configuração padrão de fábrica para a resolução é Fina.

Definir a configuração padrão da resolução

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Resolução de fax e, em seguida, toque em uma das opções.

Modelos de página de rosto

Há diversos modelos de folha de rosto comerciais e pessoais disponíveis no programa PC Fax Send.

NOTA: Não é possível alterar modelos de folhas de rosto, mas é possível editar os campos nos modelos.

Definir códigos de faturamento

Se o recurso códigos de faturamento estiver ativado, o usuário será instruído a digitar um código de faturamento para cada fax. O produto incrementa a contagem do código de faturamento para cada página de fax enviada. Isto inclui todos os tipos de fax, com exceção dos recebidos por solicitação, dos encaminhados pelo fax ou obtidos por download do computador. No caso de um grupo indefinido ou um fax de grupo de discagem, a contagem do código de faturamento é incrementada para cada fax enviado com sucesso a cada destino.

A configuração padrão de fábrica para o código de faturamento é Desativada. O código de faturamento pode ser qualquer número de 1 a 250.

Definição da configuração do código de faturamento

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Códigos de faturamento e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Uso dos códigos de faturamento

- 1. Carregue o documento no alimentador de documentos ou sobre o vidro do scanner.
- 2. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- Digite o número de fax ou selecione uma entrada de discagem rápida ou de discagem em grupo.
- 4. Toque no botão Iniciar fax.
- 5. Digite o código de faturamento e toque no botão OK.

Impressão do relatório de código de faturamento

O relatório de código de faturamento é uma lista impressa de todos os códigos de faturamento de fax e do número total de faxes que foram faturados em cada código.

In NOTA: Após imprimir esse relatório, o produto exclui todos os dados de faturamento.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Relatórios de fax.
- 4. Role até o botão Imprimir relatório de faturamento e toque nele.

Configurações de recebimento de fax

Definir encaminhamento do fax

É possível definir o produto para encaminhar as mensagens de fax recebidas para outro número de fax. Quando o fax é recebido pelo produto, ele é armazenado na memória. Em seguida, o produto disca o número de fax especificado e envia o fax. Se o produto não conseguir encaminhar um fax por causa de um erro (por exemplo, o número está ocupado) e as tentativas repetidas de rediscagem não tiverem êxito, o fax será impresso.

Se o produto ficar sem memória enquanto estiver recebendo um fax, ele concluirá o fax recebido e encaminhará somente as páginas inteiras e parciais que foram armazenadas na memória.

Quando o recurso de encaminhamento de fax é usado, o produto (e não o computador) deve estar recebendo as mensagens de fax, e o modo de atendimento deve estar definido como configurado como Automático.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Encaminhar fax e, em seguida, toque no botão Ativada.
- 5. Utilize o teclado numérico para digitar o número de encaminhamento de fax e, em seguida, toque no botão OK.

Definir o modo de atendimento

Dependendo da situação, defina o modo de atendimento do produto como Automático, TAM, Fax/Tel ou Manual. A configuração padrão de fábrica é Automático.

- Automático: O produto atende a chamadas recebidas após um número específico de toques ou pelo reconhecimento de tons de fax especiais.
- TAM: O produto não atende a chamada automaticamente. Em vez disso, ele aguarda até que seja detectado o sinal de fax.
- Fax/Tel: O produto atende as chamadas recebidas imediatamente. Se o sinal de fax é detectado, ele processa a chamada como um fax. Se o sinal de fax não é detectado, ele cria um toque audível para alertar você para atender a chamada de voz recebida.
- Manual: O produto nunca atende chamadas. Você mesmo deve iniciar o processo de recepção de fax, seja tocando no botão Iniciar fax no painel de controle, seja atendendo ao telefone conectado a essa linha e discando 1-2-3.

Para configurar ou alterar o modo de atendimento, siga as etapas abaixo:

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Vá até o botão Modo de atendimento e toque nele. Em seguida, toque no nome da opção que deseja utilizar.

Bloquear ou desbloquear números de fax

Caso não queira receber fax de pessoas ou empresas específicas, você pode bloquear até 30 números de fax usando o painel de controle. Quando você bloqueia um número de fax e alguém daquele número lhe envia um fax, o visor do painel de controle indica que o número está bloqueado; esse fax não será impresso e nem salvo na memória. As mensagens de números de fax bloqueados aparecem no registro de atividade de fax com uma designação "discarded" (descartado). É possível desbloquear números de fax bloqueados individualmente ou todos de uma só vez.

- NOTA: O emissor de um fax bloqueado não recebe uma notificação de falha no fax.
 - 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
 - 2. Toque no botão Menu de fax.
 - 3. Toque no botão Opções de recebimento.
 - 4. Toque no botão Bloquear fax inutil..
 - 5. Toque no botão Adicionar número.
 - 6. Utilize o teclado numérico para digitar o número de fax que deseja bloquear e, em seguida, toque no botão OK.

Definir o número de toques para atender

Quando o modo de atendimento está definido como Automático, a configuração de toques para atendimento do produto determina o número de vezes que o telefone toca antes que o produto atenda uma chamada recebida.

Se o produto estiver conectado a uma linha que receba chamadas de fax e de voz (linha compartilhada) e que também use uma secretária eletrônica, talvez seja necessário ajustar a configuração de toques para atendimento. O número de toques para atendimento no produto deve ser maior que o número de toques para atendimento na secretária eletrônica. Isso permite que a secretária eletrônica atenda à chamada recebida e grave a mensagem, se for uma chamada de voz. Quando a secretária eletrônica atende a chamada, o produto ouve a chamada e a atenderá automaticamente se detectar tons de fax.

A configuração padrão dos toques para atender é cinco nos EUA e no Canadá e dois em outros países/regiões.

Utilize a seguinte tabela para determinar o número de toques para atender a ser utilizado.

Tipo de linha telefônica	Configuração recomendada de toques para atender
Linha de fax dedicada (que recebe somente chamadas de fax)	Defina como um número de toques dentro da faixa mostrada no visor do painel de controle. (O número mínimo e máximo de toques permitidos varia de acordo com o país/região.)
Linha com dois números separados e um serviço de padrões de toque	Um ou dois toques. (Se você tiver uma secretária eletrônica ou um correio de voz no computador para o outro número de telefone, verifique se o produto está definido para um número de toques superior ao do sistema de atendimento. Além disso, use o recurso de toque diferenciado para diferenciar entre chamadas de voz e de fax.)
Linha compartilhada (que recebe chamadas de fax e de voz) com apenas um telefone conectado	Cinco toques ou mais.
Linha compartilhada (que recebe chamadas de fax e de voz) com uma secretária eletrônica ou um correio de voz no computador conectado	Dois toques a mais que a secretária eletrônica ou o correio de voz.

Para configurar ou alterar o número de toques para atender, siga as etapas abaixo:

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Toque no botão Toques para atender.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número de toques para atender e, em seguida, toque no botão OK.

Configurar toque diferenciado

O serviço de padrão de toque ou toque diferenciado está disponível em algumas companhias telefônicas locais. O serviço permite que você tenha mais de um número de telefone em uma única linha. Cada número de telefone tem um padrão de toque exclusivo, para que você possa atender a chamadas de voz e para que o produto possa atender chamadas de fax.

Se você assinar um serviço de padrão de toque da operadora telefônica, será necessário definir o produto para atender no padrão de toque correto. Nem todos os países/regiões suportam padrões de toque exclusivos. Entre em contato com a sua companhia telefônica para determinar se este serviço está disponível em seu país/região.

NOTA: Se você não tiver um serviço de padrões de toque e alterar as configurações de padrões de toque para algo diferente do padrão, Todos os toques, o produto talvez não consiga receber fax.

As configurações são as seguintes:

- Todos os toques: O produto atende qualquer chamada proveniente da linha telefônica.
- Simples: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque único.
- Duplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo.

- Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque triplo.
- Duplo e Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo ou triplo.

Para alterar os padrões de toque para o atendimento de chamadas, siga as etapas abaixo:

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Toque no botão Toque diferenciado e, em seguida, toque no nome de uma opção.

Usar redução automática dos faxes recebidos

Se a opção de ajuste à página estiver ativada, o produto reduzirá automaticamente as mensagens de fax longas em até 75% para ajustar as informações ao tamanho padrão do papel (por exemplo, o fax será reduzido do tamanho Ofício para Carta).

Se a opção Ajustar à página estiver desativada, os fax longos serão impressos no tamanho original, em várias páginas. A configuração padrão de fábrica para a redução automática de fax recebidos é Ativada.

Se a opção Marcar faxes estiver ativada, você também pode ativar a redução automática. Isto reduz ligeiramente o tamanho dos faxes recebidos e impede que o carimbo da página force um fax a ser impresso em duas páginas.

- NOTA: Verifique se a configuração padrão do tamanho do papel corresponde ao tamanho do papel carregado na bandeja.
 - 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - 2. Toque no menu Configuração de fax.
 - 3. Toque no menu Configuração avançada.
 - 4. Toque no botão Ajustar à página e depois em Ativada.

Definir configurações de reimpressão de fax

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Permitir reimpressão de um fax e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Ajustar o volume do fax

Controle o volume dos sons de fax no painel de controle. É possível fazer alterações nos seguintes sons:

- Volume do alarme
- Volume do toque
- Volume da linha telefônica

Configurar o volume do alarme, o volume da linha telefônica e o volume do toque

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração do sistema.
- 3. Toque no menu Configurações de volume.
- 4. Toque no nome da configuração de volume que deseja ajustar e, em seguida, toque em uma das opções. Repita este passo a cada ajuste de volume.

Configurar faxes com carimbo de recebido

O produto imprime as informações de identificação do remetente no topo de cada fax recebido. Você também pode incluir as suas próprias informações de cabeçalho em cada fax recebido, para confirmar a data e a hora do recebimento. A configuração padrão de fábrica para Carimbar fax recebidos é Desativada.

NOTA: A ativação da configuração de carimbo de recebido pode aumentar o tamanho da página e fazer com que o produto imprima uma segunda página.

NOTA: Essa opção somente se aplica a mensagens de fax recebidas que são impressas pelo produto.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Marcar faxes e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Configurar o recurso de recebimento particular

Quando o recurso de recebimento particular está ativado, os faxes recebidos são armazenados na memória. Para imprimir os faxes armazenados, é necessária uma senha.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Recebimento particular e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.
- 5. Se você ainda não definiu uma senha para o sistema, o produto solicitará a criação dessa senha.

- NOTA: A senha do sistema diferencia maiúsculas de minúsculas.
 - **a.** Toque no botão OK e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar a senha do sistema.
 - **b.** Toque no botão OK, confirme a senha digitando-a novamente e, em seguida, toque no botão OK para salvar a senha.

Definir solicitação de fax

Se outra pessoa tiver configurado um fax para solicitação, você poderá solicitar que esse fax seja enviado ao produto. (Isto é conhecido como solicitação de outro dispositivo.)

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Recebimento de consulta.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número do aparelho de fax que deseja pesquisar e, em seguida, toque no botão OK.

O produto disca para o outro aparelho de fax e solicita o fax.

Usar fax

Software do fax

Programas de fax suportados

O programa de fax no PC fornecido com o produto é o único programa de fax no PC compatível com o produto. Para continuar utilizando um programa de fax no PC já instalado no computador, use o modem já conectado ao computador. Ele não funcionará com o modem do produto.

Cancelar um fax

Siga as instruções abaixo para cancelar um único fax que está sendo discado atualmente, ou um fax que esteja sendo transmitido ou recebido.

Cancelar o fax atual

Pressione o botão Cancelar 🗙 no painel de controle. Todas as páginas que não foram transmitidas são canceladas. Pressionar o botão Cancelar 🗙 também interrompe os trabalhos de grupo de discagem.

Cancelar um fax pendente

Siga o procedimento abaixo para cancelar um trabalho de fax nas seguintes situações:

- O produto está esperando para rediscar depois de ter encontrado um sinal de ocupado, uma chamada que não foi atendida ou um erro de comunicação.
- O fax é programado para ser enviado em um horário posterior.

Use as etapas a seguir para cancelar um trabalho de fax usando o menu Status do trabalho de fax:

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Opções de envio.
- 4. Toque no botão Status do trabalho de fax.
- 5. Toque no número de fax do trabalho que deseja cancelar.

Excluir fax da memória

Use esse procedimento apenas se você estiver preocupado com a possibilidade de outra pessoa ter acesso ao produto e tentar reimprimir as mensagens de fax da memória.

△ CUIDADO: Além de limpar a memória de reimpressão, esse procedimento exclui qualquer fax que esteja sendo enviado, fax não enviados que aguardam rediscagem, fax programados para serem enviados posteriormente e fax não impressos ou não encaminhados.

 Na tela inicial, toque no botão Configuração .



- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Limpar faxes salvos.

Usar fax em um sistema DSL, PBX ou ISDN

Os produtos HP são projetados especificamente para uso com serviços telefônicos analógicos convencionais. Eles não são projetados para operar com linhas DSL, PBX, ISDN ou serviços VoIP, mas poderão funcionar com a configuração e os equipamentos adequados.

NOTA: A HP recomenda a discussão das opções de configuração de DSL, PBX, ISDN e VoIP com seu provedor de serviços.

O produto HP LaserJet é um dispositivo analógico incompatível com todos os ambientes de telefone digital (a menos que seja utilizado um conversor digital/analógico). A HP não garante que o produto seja compatível com ambientes digitais nem com conversores digital para analógico.

DSL

Uma linha de assinante digital (DSL) usa a tecnologia digital em fios telefônicos padrão de cobre. Este produto não é diretamente compatível com sinais digitais. Mas se a configuração for especificada durante a configuração da DSL, o sinal poderá ser separado de forma que parte da largura de banda seja utilizada para transmitir um sinal analógico (para voz e fax) e o restante da largura de banda seja utilizada para transmitir dados digitais.

NOTA: Nem todos os fax são compatíveis com serviços DSL. A HP não garante que o produto será compatível com todas as linhas de serviço ou provedores de DSL.

O modem DSL típico utiliza um filtro para separar a comunicação do modem DSL de alta freqüência da comunicação de fax modem e de telefone analógico de baixa freqüência. Geralmente, é necessário utilizar um filtro em telefones e faxes analógicos conectados a uma linha telefônica utilizada por um modem DSL. O provedor de serviços DSL normalmente fornece esse filtro. Consulte seu provedor de DSL para obter mais informações ou assistência.

PBX

O produto é um dispositivo analógico incompatível com ambientes de telefone digital. Podem ser necessários filtros ou conversores digital para analógico para a operação do fax. Se houver problemas com fax em um ambiente de PBX, poderá ser necessário solicitar assistência do provedor de PBX. A HP não garante que o produto seja compatível com ambientes digitais nem com conversores digital para analógico.

Consulte o provedor de PBX para obter mais informações e assistência.

ISDN

O produto é um dispositivo analógico incompatível com ambientes de telefone digital. Podem ser necessários filtros ou conversores digital para analógico para a operação do fax. Se houver problemas com fax em um ambiente de ISDN, poderá ser necessário solicitar assistência do provedor de ISDN. A HP não garante que o produto seja compatível com ambientes digitais ISDN nem com conversores digital para analógico.

Usar fax em um serviço VoIP

Os serviços do protocolo de voz por Internet (VoIP) geralmente são incompatíveis com aparelhos de fax, a menos que o provedor declare explicitamente que ele suporta fax em serviços de IP.

Se o produto tiver problemas para fazer o fax funcionar em uma rede VoIP, verifique se todos os cabos e configurações estão corretos. Reduzir a configuração de velocidade do fax pode permitir que o produto envie um fax em uma rede VoIP.

Se o provedor VoIP oferecer um modo de "passagem" para a conexão, o desempenho do fax será bem melhor no sistema de VoIP. Da mesma forma, se o provedor incluiu o recurso de "comfort noise" (ruído de conforto) à linha, o desempenho do fax poderá ser aprimorado se este recurso não estiver habilitado.

Se os problemas com o fax continuarem, consulte o provedor de VoIP.

Memória do fax

O conteúdo da memória do fax é retido quando há falta de energia

A memória flash protege contra a perda de dados quando há falta de energia. Outros dispositivos de fax armazenam páginas de fax em memória RAM normal ou RAM de curto prazo. A RAM normal perde os dados imediatamente quando falta energia, e a RAM de curto prazo perde os dados após cerca de 60 minutos de falta de energia. A memória flash pode manter seus dados durante anos, mesmo sem o fornecimento de energia.

Enviar fax

Enviar fax a partir do scanner de mesa

1. Coloque o documento voltado para baixo no vidro.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número do fax.
- 4. Toque no botão Iniciar fax.
- O produto solicitará uma confirmação de que o envio é feito a partir do vidro do scanner. Toque no botão Sim.
- 6. O produto solicitará que você carregue a primeira página. Toque no botão OK.
- O produto digitaliza a primeira página e, em seguida, solicita que você carregue a próxima página. Se o documento possuir várias páginas, toque no botão Sim. Prossiga com este processo até que todas as páginas sejam digitalizadas.
- Quando a última página for digitalizada, toque no botão Não no prompt. O produto envia o fax.

Enviar fax do alimentador de documentos

1. Inserir os originais no alimentador de documentos voltados para cima.

NOTA: A capacidade do alimentador de documentos é de até 35 folhas de mídia de 75 g/m² ou 20 lb.

CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não utilize originais que contenham fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias, originais pequenos ou frágeis no alimentador de documentos.



2. Ajuste as guias do papel até estarem firmes contra o papel.



- 3. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 4. Utilize o teclado numérico para digitar o número do fax.
- 5. Toque no botão Iniciar fax.

Usar entradas de discagem rápida e discagem em grupo

1. Carregue o documento no alimentador de documentos ou no vidro do scanner.



2. Na tela inicial, toque no botão Fax.

3. No teclado numérico, toque no ícone do catálogo telefônico de fax.



- 4. Toque no nome da entrada individual ou em grupo que deseja utilizar.
- 5. Toque no botão Iniciar fax.

Enviar fax a partir do software

As seguintes informações fornecem instruções básicas para o envio de fax usando o software que acompanha o produto. Todos os outros tópicos relacionados ao software são abordados na Ajuda do software, que pode ser aberta no menu **Ajuda** do programa.

Você pode enviar documentos eletrônicos por fax a partir de um computador, se cumprir os seguintes requisitos:

- O produto está conectado diretamente ao computador ou a uma rede com a qual o computador está conectado.
- O software do produto estiver instalado no computador.
- O sistema operacional do computador é compatível com este produto.

Enviar fax a partir do software

O procedimento de envio do fax varia de acordo com suas especificações. As etapas mais típicas são as seguintes.

- 1. Clique em Iniciar, clique em Programas (ou Todos os programas no Windows XP) e selecione HP.
- 2. Clique no nome do produto e depois em Envio de fax. O software de fax é aberto.
- 3. Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- 4. Carregue o documento no alimentador de documentos.
- 5. Clique em Send Now (Enviar agora).

Enviar um fax a partir de um programa de software de terceiros, como o Microsoft Word

- 1. Abra um documento em um programa de terceiros.
- 2. Clique no menu **Arquivo** e a seguir clique em **Imprimir**.
- Selecione o driver de impressão de fax na lista suspensa de driver da impressora. O software de fax é aberto.
- 4. Digite o número de fax de um ou mais destinatários.

- 5. Inclua todas as páginas carregadas no produto. Essa etapa é opcional.
- 6. Clique em Send Now (Enviar agora).

Enviar um fax discando de um telefone conectado à linha de fax

Ocasionalmente, é possível discar um número de fax de um telefone conectado à mesma linha que o produto. Por exemplo, se você está enviando um fax para uma pessoa cujo dispositivo está no modo de recebimento manual, é possível preceder o fax por uma chamada de voz, para informar a pessoa de que o fax está chegando.

🖹 NOTA: O telefone deverá estar conectado à porta "telefone" do produto 🎧 .

- 1. Carregue o documento no alimentador de documentos.
- 2. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 3. Use um telefone que esteja conectado à mesma linha que o produto. Disque o número de fax usando o teclado de telefone.
- 4. Quando o destinatário atender, instrua-o a ligar o dispositivo de fax.
- 5. Ao ouvir os tons de fax, toque no botão Iniciar fax, no painel de controle, espere até a mensagem **Conectando** aparecer no visor do painel de controle e desligue o telefone.

Enviar um fax com confirmação

É possível configurar o produto para solicitar que você digite o número de fax novamente a fim de confirmar o envio do fax ao número correto.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Confirmar nº de fax e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.
- 5. Envie o fax.

Agendar um fax para ser enviado posteriormente

Use o painel de controle do produto para programar um fax para ser enviado automaticamente em um horário posterior para uma ou mais pessoas. Ao concluir este procedimento, o produto digitaliza o documento para a memória e então volta ao estado Pronto.

NOTA: Se o produto não conseguir transmitir o fax no momento programado, essas informações serão indicadas no relatório de chamadas de fax (se essa opção estiver ativada) ou incluídas no registro de atividade de fax. A transmissão pode não ser iniciada porque a chamada de envio de fax não foi atendida, ou porque o sinal de ocupado parou as tentativas de rediscagem.

Se um fax foi programado para ser enviado em um horário posterior mas tiver de ser atualizado, envie as informações adicionais como outro trabalho. Todos os fax programados para serem enviados ao mesmo tempo e para o mesmo número de fax serão entregues como fax individuais.

1. Carregue o documento no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 3. Toque no botão Menu de fax.
- 4. Toque no botão Opções de envio.
- 5. Toque no botão Enviar fax depois.
- Utilize o teclado numérico para inserir o horário de envio do fax. Toque no botão OK.
- Utilize o teclado numérico para inserir a data de envio do fax. Toque no botão OK.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número do fax. Toque no botão OK. O produto digitaliza o documento e salva o arquivo na memória até o horário designado.

Usar códigos de acesso, cartões de crédito ou cartões de chamadas

Para usar códigos de acesso, cartões de crédito ou cartões de chamadas, digite manualmente para permitir as pausas e códigos de discagem.

Enviar fax internacionalmente

Para enviar um fax para um destino internacional, digite manualmente para permitir as pausas e códigos de discagem internacional.

Receber um fax

Imprimir um fax

Quando o produto recebe uma transmissão de fax, ele imprime o fax (exceto se o recurso de recebimento particular estiver ativado) e também o armazena automaticamente na memória flash.

Quando um cartucho de impressão colorido atinge um nível de tinta muito baixo, o produto imprime somente em preto para impedir interrupções no envio do fax. Para configurar o produto para imprimir

em cores e usar o toner restante no cartucho de impressão com pouca tinta, siga estes procedimentos:

- 2. Toque no botão Muito baixo e depois em Cartuchos coloridos.
- 3. Toque no botão Continuar.

Quando você opta por substituir o cartucho com pouca tinta, a impressão colorida é retomada automaticamente.

Imprimir um fax armazenado quando o recurso de recebimento particular estiver ativado

Para imprimir faxes armazenados, você tem de fornecer a senha de segurança do produto. Após o produto imprimir os faxes armazenados, eles são excluídos da memória.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Imprimir fax particular.
- Utilize o teclado numérico para digitar a senha de segurança do produto e, em seguida, toque no botão OK.

Reimprimir um fax

Quando o recurso Permitir reimpressão de um fax está ativado, o produto armazena os faxes recebidos na memória. O espaço de armazenamento do produto é de cerca de 3,2 MB, ou seja, suporta aproximadamente 250 páginas.

Estes fax são armazenados continuamente. A sua reimpressão não os exclui da memória.

Ativar o recurso Permitir reimpressão de um fax

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Permitir reimpressão de um fax e toque nele e, em seguida, toque no botão Ativada.

Reimprimir faxes

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Reimprimir faxes.
- 5. Toque na entrada do fax que deseja reimprimir.

Receber fax com tons de fax audíveis na linha telefônica

Se você possui uma linha telefônica que recebe chamadas de fax e telefone e ouve um tom de fax quando atende ao telefone, pode começar o processo de recebimento através de um dos seguintes métodos:

- Se você estiver perto do produto, pressione o botão Iniciar fax no painel de controle.
- Se isso não ocorrer, pressione 1-2-3 em seqüência no teclado do telefone, escute o som da transmissão de fax e então ponha o fone no gancho.
- NOTA: Para que o segundo método funcione, a configuração Telefone de extensão deve estar definida como Sim.

Solucionar problemas de fax

Lista de verificação de solução de problemas de fax

- Há várias correções possíveis à disposição. Após cada ação recomendada, tente enviar o fax novamente para verificar se o problema foi resolvido.
- Para obter melhores resultados durante a solução de problemas de fax, verifique se a linha que sai do produto está conectada diretamente à porta do telefone de parede. Desconecte todos os demais dispositivos conectados ao produto.
- 1. Verifique se o cabo telefônico está conectado à porta correta na parte posterior do produto.
- 2. Verifique a linha telefônica utilizando o teste de fax:
 - a. No painel de controle, abra o menu Configuração 🔧 e, em seguida, abra o menu Serviço.
 - **b.** Selecione a opção Serviço de fax.
 - c. Selecione a opção Executar teste de fax. O produto imprime um relatório de teste de fax.

O relatório contém estes possíveis resultados:

- **Aprovado**: O relatório contém todas as configurações atuais do fax para sua análise.
- Falha: O cabo está na porta errada. O relatório contém sugestões sobre como solucionar o problema.
- Falha: A linha telefônica não está ativa. O relatório contém sugestões sobre como solucionar o problema.
- 3. Verifique se o firmware do produto é atual:
 - **a.** No menu Relatórios do painel de controle, imprima uma página de configuração para obter o código de data atual do firmware.
 - **b.** Acesse <u>www.hp.com</u>.
 - 1. Clique no link Suporte e drivers.
 - 2. Clique na opção de link Downloads de software e drivers (e firmware).
 - 3. Na caixa **Para obter produtos**, digite o número do modelo do produto e, em seguida, clique no botão **Ir**.
 - 4. Clique no link correspondente ao seu sistema operacional.
 - 5. Role até a seção Firmware da tabela.
 - Se a versão listada corresponder à versão na página de configuração, isso indica que você tem a versão mais atual.
 - Se as versões forem diferentes, faça o download da atualização do firmware e atualize o firmware do produto seguindo as instruções na tela.
 - NOTA: O produto deve estar conectado a um computador que ofereça acesso via Internet para atualização do firmware.
 - Reenvie o fax.

4. Verifique se o fax foi configurado na instalação do software do produto.

No computador, na pasta de programas da HP, execute o Utilitário de configuração de fax.

- 5. Verifique se o serviço telefônico suporta fax analógico.
 - Se estiver usando ISDN ou PBX digital, entre em contato com o provedor de serviços para obter informações sobre como configurar uma linha de fax analógica.
 - Se estiver usando serviço de VoIP, altere a configuração Velocidade do fax para Lento(V. 29) ou desative Rápido(V.34) no painel de controle. Verifique se o seu provedor de serviços suporta fax e, em caso positivo, qual a velocidade de fax modem recomendada. Algumas empresas poderão requerer um adaptador.
 - Caso utilize serviço DSL, verifique se a conexão da linha telefônica com o produto inclui um filtro. Entre em contato com o provedor de serviços DSL ou adquira um filtro DSL caso ainda não tenha um. Se houver um filtro DSL instalado, tente outro, pois esses filtros podem ter defeitos.
- 6. Se o erro persistir, procure soluções mais detalhadas para o problema nas seções subseqüentes a esta.

Mensagens de erro de fax

Mensagens de alerta e de aviso aparecem temporariamente e podem exigir que o usuário reconheça a mensagem tocando no botão OK para continuar ou tocando no botão Cancelar × para cancelar o trabalho. Com alguns avisos, o trabalho pode não ser concluído ou a qualidade de impressão pode ser afetada. Se a mensagem de alerta ou aviso estiver relacionada à impressão e o recurso de continuação automática estiver ativado, o produto tentará retomar o trabalho de impressão depois que o aviso tiver aparecido por 10 segundos sem reconhecimento.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro ao enviar fax.	Ocorreu um erro ao tentar enviar um fax.	Tente reenviar o fax.
		Tente enviar o fax a outro número.
		Verifique se há tom de discagem na linha telefônica tocando no botão Iniciar fax.
		Verifique se o cabo telefônico está conectado de forma segura, desconectando e reconectando o cabo.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Certifique-se de que o telefone esteja funcionando, desconectando o produto, conectando um telefone à linha telefônica e fazendo uma ligação de voz.
		Conecte o produto a outra linha telefônica.
		Defina a resolução do fax como Padrão em vez do padrão de Fina.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro ao receber fax.	Ocorreu um erro ao tentar receber um fax.	Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Tente enviar o fax de volta ao remetente ou a outro dispositivo de fax.
		Verifique se há tom de discagem na linha telefônica tocando no botão Iniciar fax.
		Verifique se o cabo telefônico está conectado de forma segura, desconectando e reconectando o cabo.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Reduza a velocidade do fax. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Desative o modo de correção de erros. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		NOTA: Se o modo de correção de erros for desligado, isso poderá reduzir a qualidade da imagem do fax.
		Conecte o produto a outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro de comunicação.	Ocorreu um erro de comunicação do fax entre o produto e o remetente ou o destinatário.	Permita que o produto tente reenviar o fax. Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada novamente. Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Tente um cabo telefônico diferente.
		Defina a opção Velocidade do fax para a configuração Lento(V.29) ou desative a configuração Rápido(V.34).
		Desative o recurso Correção de erro para evitar a correção automática de erros.
		NOTA: Se o recurso Correção de erro for desligado, haverá uma redução na qualidade das imagens.
		Imprima o relatório Log de atividades do fax no painel de controle para determinar se o erro ocorre com um número específico de fax.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Fax ocupado. Envio cancelado.	A linha de fax à qual você estava enviando um fax estava ocupada. O produto cancelou o envio do fax.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Verifique se a opção Rediscar se ocupado está ativada.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Fax ocupado.	A linha de fax à qual você estava enviando um fax estava ocupada. O produto redisca automaticamente o número ocupado.	Permita que o produto tente reenviar o fax.
Rediscagem pendente.		Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Nenhum fax detectado.	O produto atendeu a chamada recebida,	Permita que o produto tente receber o fax.
	mas não detectou que era uma chamada de fax.	Tente um cabo telefônico diferente.
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
O armazenamento de fax está cheio. Cancelando envio de fax.	Durante o trabalho de fax, o dispositivo ficou sem memória. Todas as páginas do fax devem estar na memória para que um trabalho de fax funciono corretemente	Cancele o trabalho atual. Desligue o produto e ligue-o novamente. Tente enviar o trabalho novamente.
	Forem enviadas apenas as páginas que cabem na memória.	Se o erro ocorrer mais uma vez, cancele o trabalho, desligue o produto e ligue-o novamente. Talvez o produto não disponha de memória suficiente para executar alguns trabalhos.
O armazenamento de fax está cheio.	Durante a transmissão do fax, o produto ficou sem memória. Apenas as páginas que	Imprima todos os fax e peça para que o
Cancelando recebimento de fax.	se couberem na memória serão impressas.	para dividir o trabalho de fax em vários trabalhos antes de enviar novamente. Cancele todos os trabalhos de fax ou remova os fax da memória.
O armazenamento de fax está cheio.	A quantidade de memória disponível para	Se você estiver usando o recurso
Cancelando recebimento de fax.	armazenar faxes recebidos.	faxes recebidos para recuperar um pouco de memória.
		Se ainda assim for necessária mais memória, apague os faxes da memória. Abra o menu Serviço. No menu Serviço de fax, selecione a opção Limpar faxes salvos.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
O fax não responde.	As tentativas de rediscar um número de fax falharam ou a opção Rediscar se não atender estava desativada.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
Envio cancelado.		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Verifique se a opção de rediscagem está ativada.
		Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
		Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz novamente.
		Certifique-se de que o fio de telefone da tomada da parede esteja conectado na porta -ऌ de linha.
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
O fax não responde.	A linha de recebimento de fax não	Permita que o produto tente reenviar o fax.
Rediscagem pendente.	responde. O produto tenta reenviar o fax após alguns minutos.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Se o produto continuar a rediscagem, retire seu cabo telefônico da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz.
		Certifique-se de que o fio de telefone da tomada da parede esteja conectado na porta -
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Tente um cabo telefônico diferente.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Sem tom de discagem.	O produto não detectou um tom de discagem.	Verifique se há tom de discagem na linha telefônica tocando no botão Iniciar fax.
		Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz novamente.
		Certifique-se de que o fio de telefone da tomada da parede esteja conectado na porta –
		Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Verifique a linha telefônica utilizando a opção Executar teste de fax no menu Serviço no painel de controle.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Tampa do alimentador de documentos aberta. Fax cancelado.	A tampa na parte superior do alimentador de documentos está aberta e o produto não pode enviar o fax.	Feche a tampa e envie o fax novamente.

Solucionar problemas de códigos de fax e relatórios de rastreamento

Visualizar e interpretar códigos de erro de fax

Use os códigos de erro no log de atividade de fax para solucionar problemas com os recursos de fax do produto.

Número do código	Descrição
232	Possíveis causas, incluindo as seguintes:
	Ocorreu uma falha de comunicação entre as duas máquinas.
	O usuário da máquina remota pressionou o botão Interromper.
	 A alimentação da máquina remota foi interrompida ou a máquina foi deliberadamente desativada, causando a interrupção da sessão de fax.
	Para solucionar o problema, experimente as seguintes opções:
	 Envie o fax novamente em outro horário quando as condições da linha telefônica estiverem melhores.
	 Se o erro persistir e a correção de erros estiver em uso durante a sessão de fax, desative a configuração Correção de erro.

Número do código	Descrição		
282	O produto não recebeu nenhum dado ao início de uma página durante a recepção no modo de correção de erros, porém o modem não detectou qualquer desconexão remota. Provavelmente, a máquina remota está transmitindo quadros de sincronização em vez de dados e sofreu algum atolamento ou está quebrada.		
	Provavelmente, a máquina remota está transmitindo quadros de sincronização em vez de dados e sofreu algum atolamento ou está quebrada. Peça ao remetente para enviar o fax novamente após verificar se seu aparelho funciona corretamente.		
321	Ocorreu um erro de comunicação com a máquina de fax do destinatário devido a condições ruins da linha telefônica.		
	Envie o fax novamente em outro horário quando as condições da linha telefônica estiverem melhores.		
344-348	Possíveis causas, incluindo as seguintes:		
	 Ocorreu uma falha na máquina remota ao tentar responder a um comando de fax enviado pela máquina local devido à interrupção da conexão. 		
	O usuário da máquina remota pressionou o botão Interromper.		
	 Em raras situações, uma incompatibilidade entre as duas máquinas pode simplesmente fazer com que a máquina remota encerre a chamada. 		
	Para solucionar o problema, experimente as seguintes opções:		
	 Envie o fax novamente em outro horário quando as condições da linha telefônica estiverem melhores. 		
	 Se o erro persistir e a correção de erros estiver em uso durante a sessão de fax, desative a configuração Correção de erro. 		
381	Possíveis causas, incluindo as seguintes:		
	 Ocorreu uma falha na máquina remota ao tentar responder a um comando de fax enviado pela máquina local devido à interrupção da conexão. 		
	O usuário da máquina remota pressionou o botão Interromper.		
	Para solucionar o problema, experimente as seguintes opções:		
	 Envie o fax novamente em outro horário quando as condições da linha telefônica estiverem melhores. 		
	 Se o erro persistir e a correção de erros estiver em uso durante a sessão de fax, desative a configuração Correção de erro. 		

Relatório de rastreamento de fax

O relatório de rastreamento de fax T.30 inclui informações que podem ajudar a solucionar problemas de transmissão de fax. Caso solicite a ajuda da HP para solucionar esses problemas, imprima um relatório de rastreamento T.30 antes de fazer a chamada.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Imprimir traço T.30 e depois em Agora.

Registros e relatórios de fax

Siga as etapas abaixo para imprimir registros e relatórios de fax:

Imprimir todos os relatórios de fax

Siga o procedimento abaixo para imprimir todos os seguintes relatórios de uma vez:

- Relatório Última Chamada
- Log de atividades do fax
- Relatório de catálogo telefônico
- Lista de faxes inutilizados
- Relatório de faturamento (quando os Códigos de faturamento estão ativados)
- Relatório de configuração
- Página de uso
- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.



- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Relatórios de fax.
- 4. Toque no botão Imprimir todos os relatórios de fax.

Imprimir relatórios de fax individuais

- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Relatórios de fax.
- 4. Toque no nome do relatório que deseja imprimir.

Definir o relatório de erros de fax

Um relatório de erros de fax é um relatório breve que indica que o produto sofreu um erro de trabalho de fax. Ele pode ser configurado para imprimir após os seguintes eventos:

- Cada erro de fax (a configuração padrão de fábrica)
- Erro de envio do fax

- Erro de recebimento do fax
- Nunca
- NOTA: Se selecionar esta opção, você não receberá qualquer indicação de que a transmissão do fax falhou, a não ser que imprima um registro de atividades de fax.
- 1. Na tela inicial, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu de fax.
- 3. Toque no botão Relatórios de fax.
- Toque no botão Relatório de erro do fax e, em seguida, toque na opção de impressão que você deseja utilizar.

Alterar correção de erro e da velocidade do fax

Definir o modo de correção de erro do fax

Em geral, o produto monitora os sinais da linha telefônica enquanto envia ou recebe um fax. Se o produto detectar um erro durante a transmissão, e a configuração da correção de erro estiver em Ativada, ele poderá solicitar que essa parte do fax seja reenviada. A configuração padrão de fábrica para a correção de erro é Ativada.

Você somente deve desativar a correção de erro se está tendo dificuldades para enviar ou receber um fax e está disposto a aceitar os erros na transmissão. Pode ser útil desativar essa configuração quando você está tentando enviar ou receber um fax internacional ou está usando uma conexão de telefone via satélite.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Correção de erro e depois em Ativada.

Alterar a velocidade do fax

A configuração de velocidade do fax é o protocolo de modem usado pelo produto para enviar fax. É um padrão mundial para modems full-duplex que enviam e recebem dados por linhas telefônicas em até 33,600 bits por segundo (bps). A configuração padrão de fábrica para a velocidade do fax é Rápido(V.34).

Apenas altere a configuração se houver dificuldades de envio de fax ou de recebimento de fax para ou a partir de um dispositivo específico. Pode ser útil reduzir a velocidade de fax quando você está tentando enviar ou receber um fax internacional ou está usando uma conexão de telefone via satélite.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Vá até o botão Velocidade do fax e toque nele. Em seguida, toque na configuração de velocidade que deseja utilizar.

Solucionar problemas de envio de fax

- <u>O painel de controle exibe uma mensagem de erro</u>
- <u>O painel de controle exibe uma mensagem Pronto sem nenhuma tentativa de enviar o fax</u>
- <u>O painel de controle exibe a mensagem "Armazenando página 1" e não avança além dessa</u> <u>mensagem</u>
- <u>É possível receber faxes, mas não enviá-los</u>
- <u>Não é possível utilizar as funções do fax no painel de controle</u>
- Não é possível utilizar discagens rápidas
- <u>Não é possível utilizar discagens em grupo</u>
- <u>Recebo uma mensagem de erro gravada da companhia telefônica ao tentar enviar um fax</u>
- Não é possível enviar um fax quando o telefone está conectado ao produto

O painel de controle exibe uma mensagem de erro

A mensagem Erro de comunicação. é exibida

- Permita que o produto tente reenviar o fax. O reenvio reduz temporariamente a velocidade do fax.
- Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada novamente. Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Tente um cabo telefônico diferente.
- No painel de controle, mude a opção Velocidade do fax para a configuração Médio(V.17) ou para a configuração Lento(V.29).
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocidade do fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Desligue a opção Correção de erro.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Desativada.
- NOTA: Se a opção Correção de erro for desligada, poderá haver uma redução na qualidade das imagens.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Sem tom de discagem.

- Verifique se o cabo telefônico está conectado à porta correta no produto.
- Verifique se o cabo telefônico do produto está conectado diretamente à tomada telefônica de parede.
- Verifique se há tom de discagem na linha telefônica utilizando o botão Iniciar fax.
- Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz novamente.
- Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
- Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
- Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Verifique a linha telefônica utilizando a opção Executar teste de fax no menu Serviço no painel de controle.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Selecione o item Executar teste de fax.

A mensagem Fax ocupado. é exibida

- Tente enviar o fax novamente.
- Ligue para o destinatário e verifique se o aparelho de fax está ligado e pronto para receber.
- Verifique se você está discando o número de fax correto.
- Verifique se há tom de discagem na linha telefônica utilizando o botão Iniciar fax.
- Certifique-se de que o telefone esteja funcionando, desconectando o produto, conectando um telefone à linha telefônica e fazendo uma ligação de voz.
- Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica e tente enviar o fax novamente.
- Tente um cabo telefônico diferente.
- Envie o fax mais tarde.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

A mensagem O fax não responde. é exibida

- Tente enviar o fax novamente.
- Ligue para o destinatário e verifique se o aparelho de fax está ligado e pronto para receber.
- Verifique se você está discando o número de fax correto.
- Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz novamente.
- Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Tente um cabo telefônico diferente.
- Verifique a linha telefônica utilizando a opção Executar teste de fax no menu Serviço no painel de controle.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Selecione o item Executar teste de fax.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Atolamento de papel no alimentador de documentos

- Verifique se o papel atende aos requisitos de tamanho do produto. O produto não suporta páginas maiores que 381 mm para o envio de fax.
- Copie ou imprima o original em papel carta, A4 ou ofício e reenvie o fax em seguida.

A mensagem O armazenamento de fax está cheio. é exibida

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Imprima os faxes armazenados que ainda não foram impressos.
 - a. Toque no botão Fax e depois em Menu de fax.
 - b. Abra o menu Opções de recebimento.
 - c. Selecione o item Imprimir fax particular.
 - d. Forneça a senha sempre que o produto a solicitar.
- Exclua os faxes armazenados da memória.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Serviço.

- c. Abra o menu Serviço de fax.
- d. Selecione o item Limpar faxes salvos.
- Divida um fax grande em seções menores e envie-as individualmente.

Erro de scanner

- Verifique se o papel atende aos requisitos de tamanho do produto. O produto não suporta páginas maiores que 381 mm para o envio de fax.
- Copie ou imprima o original em papel carta, A4 ou ofício e reenvie o fax em seguida.

O painel de controle exibe uma mensagem Pronto sem nenhuma tentativa de enviar o fax

- Verifique se há erros no log de atividades do fax.
 - a. Toque no botão Fax e depois em Menu de fax.
 - **b.** Abra o menu Relatórios de fax.
 - c. Abra o menu Log de atividades do fax.
 - d. Selecione a opção Imprimir log agora.
- Se houver um telefone conectado ao produto, verifique se ele está desligado.
- Desconecte todas as outras linhas entre o fax e o produto.
- Conecte o produto diretamente à tomada telefônica de parede e envie o fax novamente.

O painel de controle exibe a mensagem "Armazenando página 1" e não avança além dessa mensagem

- Exclua os faxes armazenados da memória.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Selecione o item Limpar faxes salvos.

É possível receber faxes, mas não enviá-los

Envio o fax, mas nada acontece.

- 1. Verifique se há tom de discagem na linha telefônica utilizando o botão Iniciar fax.
- 2. Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- 3. Use o painel de controle ou o Assistente de configuração de fax HP para configurar as informações de hora, data e cabeçalho do fax.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.

- c. Abra o menu Configuração básica.
- d. Abra o menu Cabeçalho de fax.
- e. Insira as configurações corretas.
- 4. Verifique se todos os ramais telefônicos da linha estão desligados.
- 5. Se estiver utilizando um serviço DSL, verifique se a conexão da linha telefônica com o produto inclui um filtro passa alta.

Não é possível utilizar as funções do fax no painel de controle

- Talvez o produto seja protegido por senha. Utilize o Servidor da Web incorporado HP, o software HP Toolbox ou o painel de controle para definir uma senha.
- Se você não sabe a senha do produto, entre em contato com o administrador do sistema.
- Verifique com o administrador do sistema se a funcionalidade "fax" não foi desativada.

Não é possível utilizar discagens rápidas

- Verifique se o número de fax é válido.
- Se for necessário um prefixo para uma linha externa, ative a opção Prefixo de discagem ou inclua o prefixo no número de discagem rápida.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Prefixo de discagem.
 - e. Selecione a configuração Ativada.

Não é possível utilizar discagens em grupo

- Verifique se o número de fax é válido.
- Se for necessário um prefixo para uma linha externa, ative a opção Prefixo de discagem ou inclua o prefixo no número de discagem rápida.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.

- d. Abra o menu Prefixo de discagem.
- e. Selecione a configuração Ativada.
- Configure todas as entradas no grupo com entradas de discagem rápida.
 - **a.** Abra uma entrada de discagem rápida não utilizada.
 - **b.** Insira o número de fax da discagem rápida.
 - c. Toque no botão OK para salvar a discagem rápida.

Recebo uma mensagem de erro gravada da companhia telefônica ao tentar enviar um fax

- Verifique se o número de fax discado está correto e se o serviço telefônico não está bloqueado. Por exemplo, alguns serviços telefônicos podem bloquear chamadas de longa distância.
- Se for necessário um prefixo para uma linha externa, ative a opção Prefixo de discagem ou inclua o prefixo no número de discagem rápida.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Prefixo de discagem.
 - e. Selecione a configuração Ativada.
- NOTA: Para enviar um fax sem um prefixo, quando a opção Prefixo de discagem está ativada, envie o fax manualmente.
- Envie o fax para um número internacional
 - **a.** Se for necessário um prefixo, disque manualmente o número com o prefixo.
 - b. Digite o código do país/região antes de discar o número do telefone.
 - c. Aguarde as pausas ao ouvir os tons no telefone.
 - d. Envie o fax manualmente utilizando o painel de controle.

Não é possível enviar um fax quando o telefone está conectado ao produto

- Certifique-se de que o telefone esteja desligado.
- Verifique se o telefone não está sendo utilizado em uma chamada de voz durante o envio do fax.
- Desconecte o telefone da linha e tente enviar o fax novamente.

Solucionar problemas de recebimento de fax

- <u>O fax não responde</u>
- <u>O painel de controle exibe uma mensagem de erro</u>
- Foi recebido um fax, mas não é possível imprimi-lo

- <u>O remetente recebe um sinal de ocupado</u>
- <u>Não há sinal de discagem</u>
- <u>Não é possível enviar ou receber fax em uma linha de PBX</u>

O fax não responde

O fax dispõe de uma linha telefônica exclusiva

- Defina a opção Modo de atendimento para a configuração Automático no painel de controle.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Modo de atendimento.
 - e. Selecione a configuração Automático.

Há uma secretária eletrônica conectada ao produto

- Defina a opção Modo de atendimento para a configuração TAM e conecte a secretária eletrônica à porta "telefone".
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Modo de atendimento.
 - e. Selecione a configuração TAM.

Se a configuração TAM não estiver disponível, defina a opção Modo de atendimento para a configuração Automático.

- Defina a configuração Toques para atender para ao menos um toque a mais que o número de toques que a secretária eletrônica aguarda antes de atender.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Toques para atender.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Conecte a secretária eletrônica à porta "telefone".
- Se houver um aparelho de telefone conectado ao produto, defina a opção Modo de atendimento para a configuração Fax/Tel a fim de encaminhar as chamadas ao dispositivo correto. Ao

detectar uma chamada de voz, o produto gera um tom de chamada alertando-o para atender a chamada.

- a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- **b.** Abra o menu Configuração de fax.
- c. Abra o menu Configuração básica.
- d. Abra o menu Modo de atendimento.
- e. Selecione a configuração Fax/Tel.

Há um aparelho de telefone conectado ao produto

Defina a opção Modo de atendimento para a configuração Automático.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Abra o menu Configuração de fax.
- 3. Abra o menu Configuração básica.
- 4. Abra o menu Modo de atendimento.
- 5. Selecione a configuração Automático.

A configuração Modo de atendimento está definida para a configuração Manual.

Toque no botão Iniciar fax no painel de controle.

O correio de voz está disponível na linha de fax

- Adicione um serviço de chamada distinto à sua linha telefônica e altere a configuração Toque diferenciado no produto para corresponder ao padrão de toque fornecido pela companhia telefônica. Entre em contato com sua companhia telefônica para obter informações.
 - a. Verifique se o modo de atendimento está definido para a configuração Automático.
 - b. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - c. Abra o menu Configuração de fax.
 - d. Abra o menu Configuração básica.
 - e. Abra o menu Toque diferenciado.
 - f. Selecione a configuração correta.
- Adquira uma linha exclusiva para envio e recebimento de fax.
- Defina a opção Modo de atendimento para a configuração Manual.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.

- d. Abra o menu Modo de atendimento.
- e. Selecione a configuração Manual.
- NOTA: Você deve estar presente para receber faxes.

O produto está conectado a um serviço telefônico DSL

- Verifique a instalação e os recursos. Um modem DSL requer um filtro passa alta na conexão da linha telefônica com o produto. Entre em contato com o provedor de serviços DSL para obter ou adquirir um filtro.
- Verifique se o filtro está conectado.
- Substitua o filtro existente e verifique se não há defeitos.

O produto utiliza um serviço telefônico de fax sobre IP ou VoIP

- Defina a opção Velocidade do fax para a configuração Lento(V.29) ou para a configuração Médio(V.17) ou desative a configuração Rápido(V.34).
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocidade do fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Entre em contato com o provedor de serviços para verificar se há suporte para fax e para obter as configurações de velocidade de fax recomendadas. Algumas empresas poderão requerer um adaptador.

O painel de controle exibe uma mensagem de erro

A mensagem Nenhum fax detectado. é exibida

- NOTA: Nem sempre esse erro se refere à ausência de um fax. Caso uma chamada de voz seja feita a um número de fax por engano e o autor da chamada desligue o telefone, a mensagem Nenhum fax detectado. será exibida no painel de controle.
 - Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
 - Verifique se o cabo telefônico do produto está conectado à tomada telefônica de parede.
 - Tente um cabo telefônico diferente.
 - Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
 - Verifique se a linha telefônica e a tomada telefônica de parede estão funcionando; para isso, conecte um telefone e verifique se há sinal de discagem.
 - Verifique se o cabo telefônico está conectado à porta de "linha" no produto.

- Verifique a linha telefônica executando um teste de fax no painel de controle.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

A mensagem Erro de comunicação. é exibida

- Peça ao remetente que envie o fax novamente ou mais tarde quando as condições da linha estiverem melhores.
- Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada novamente. Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Tente um cabo telefônico diferente.
- Defina a opção Velocidade do fax para a configuração Lento(V.29) ou para a configuração Médio(V.17) ou desative a configuração Rápido(V.34).
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocidade do fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Desative o recurso Correção de erro para evitar a correção automática de erros.
- NOTA: Se o recurso Correção de erro for desligado, haverá uma redução na qualidade das imagens.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Desativada.
- Imprima o relatório Log de atividades do fax no painel de controle para determinar se o erro ocorre com um número específico de fax.
 - a. Toque no botão Fax e depois em Menu de fax.
 - b. Abra o menu Relatórios de fax.
 - c. Abra o menu Log de atividades do fax.
 - d. Selecione a opção Imprimir log agora.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

A mensagem O armazenamento de fax está cheio. é exibida

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Imprima todos os fax e peça para que o remetente reenvie o fax.
- Peça ao remetente para dividir um trabalho de fax grande em seções menores e enviá-las individualmente.
- Verifique se a resolução do aparelho que está enviando o fax não foi definida para a configuração Foto ou para a configuração Ótima.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Resolução de fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Cancele todos os trabalhos de fax ou remova os fax da memória.

A mensagem Fax ocupado. é exibida

- O produto não pode receber um fax enquanto tenta enviar outro. Cancele o fax e tente enviá-lo mais tarde.
- Permita que o produto tente reenviar o fax.

Foi recebido um fax, mas não é possível imprimi-lo

O recurso Recebimento particular está ativado

- Quando o recurso Recebimento particular está ativado, os faxes recebidos são armazenados na memória. Para imprimir os faxes armazenados, é necessária uma senha.
- Digite a senha para imprimir o fax. Se você não sabe a senha, entre em contato com o administrador do produto.
- NOTA: Poderão ocorrer erros de memória se os faxes não forem impressos. O produto não responderá se a memória estiver cheia.

O remetente recebe um sinal de ocupado

Há um telefone conectado ao produto

- Verifique se o telefone está desligado.
- Mude a opção Modo de atendimento para corresponder à configuração do produto.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.

- d. Abra o menu Modo de atendimento.
- e. Selecione a configuração que corresponde à configuração do produto.

Defina a opção Modo de atendimento para a configuração Fax/Tel para receber faxes automaticamente. A configuração Fax/Tel detecta automaticamente se a transmissão recebida é um fax ou uma chamada de voz e encaminha a chamada ao dispositivo apropriado.

Um divisor de linha telefônica está sendo usado

- Se estiver utilizando um divisor de linha telefônica, remova o dispositivo e configure o telefone como telefone secundário.
- Verifique se o telefone está desligado.
- Verifique se o telefone não está sendo utilizado em uma chamada de voz durante o envio do fax.

Não há sinal de discagem

• Se estiver utilizando um divisor de linha telefônica, remova o dispositivo e configure o telefone como telefone secundário.

Não é possível enviar ou receber fax em uma linha de PBX

• Se estiver utilizando uma linha telefônica de PBX, entre em contato com o administrador de PBX para configurar uma linha de fax analógica em seu produto.

Solução de problemas gerais de fax

- <u>A velocidade de envio de fax é lenta</u>
- Fax de má qualidade
- O fax sai cortado ou imprime em duas páginas

A velocidade de envio de fax é lenta

O produto está enfrentando problemas de má qualidade da linha telefônica.

- Tente enviar o fax novamente quando as condições da linha telefônica estiverem melhores.
- Verifique com o provedor de serviços telefônicos se a linha suporta fax.
- Desative a configuração Correção de erro.
 - a. Abra o menu Configuração 🔍.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Desativada.
 - NOTA: Isso pode reduzir a qualidade da imagem.

- Para originais, use papel branco. Não use cores como cinza, amarelo ou rosa.
- Aumente a configuração Velocidade do fax.
 - a. Abra o menu Configuração 🔍.
 - b. Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocidade do fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Divida trabalhos de fax grandes em seções menores e envie-as individualmente.
- Altere as configurações de fax no painel de controle em uma resolução inferior.
 - a. Abra o menu Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Resolução de fax.
 - e. Selecione a configuração correta.

Fax de má qualidade

O fax está borrado ou apagado.

- Aumente a resolução ao enviar fax. A resolução não afeta os faxes recebidos.
 - a. Abra o menu Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Resolução de fax.
 - e. Selecione a configuração correta.

NOTA: Aumentar a resolução diminui a velocidade de transmissão.

- Ative a configuração Correção de erro no painel de controle.
 - a. Abra o menu Configuração 🔧.
 - b. Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Ativada.

- Verifique os cartuchos de tinta e substitua-os, se necessário.
- Peça ao remetente para escurecer o ajuste de contraste em seu aparelho e enviar o fax novamente.

O fax sai cortado ou imprime em duas páginas

- Defina a configuração Tamanho padrão do papel. A impressão de fax é feita em papel de tamanho único com base nas configurações de Tamanho padrão do papel.
 - a. Abra o menu Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração do sistema.
 - c. Abra o menu Configuração do papel.
 - d. Abra o menu Tamanho padrão do papel.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Configure o tipo e o tamanho do papel da bandeja utilizada para enviar e receber fax.
- Ative a configuração Ajustar à página para imprimir faxes mais longos em papel tamanho carta ou A4.
 - a. Abra o menu Configuração 🔧.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Ajustar à página.
 - e. Selecione a configuração Ativada.
- NOTA: Se a configuração Ajustar à página estiver ativada e a configuração Tamanho padrão do papel definida como carta, os originais em tamanho ofício serão impressos em duas páginas.

Informações sobre normas e garantias

Para obter informações sobre normas e garantia, consulte <u>Declarações adicionais para produtos de</u> telecomunicação (fax) na página 284.

12 Administração e manutenção do produto

- Imprimir páginas de informações
- Usar o software HP ToolboxFX
- <u>Utilização do Servidor da Web incorporado HP</u>
- Uso do software HP Web Jetadmin
- Recursos de segurança do produto
- Configurações de economia
- <u>Como gerenciar suprimentos e acessórios</u>
- Limpar o produto
- <u>Atualizações do produto</u>

Imprimir páginas de informações

As páginas de informações residem na memória do produto. Elas ajudam a diagnosticar e solucionar problemas do produto.

NOTA: Se você não configurar o idioma do produto corretamente durante a instalação, poderá fazê-lo manualmente, para que as páginas de informações sejam impressas em um dos idiomas suportados. Altere o idioma usando o menu Configuração do sistema no painel de controle ou no servidor da Web incorporado HP.

ltem de menu	Descrição
Página de demonstração	Imprime uma página que demonstra a qualidade da impressão.
Estrutura de menu	Imprime um mapa do layout dos menus do painel de controle.
Relatório de configuração	Imprime uma lista das configurações do produto.
Status dos suprimentos	Imprime o status do cartucho de impressão. Inclui as seguintes informações:
	Porcentagem estimada da vida útil restante do cartucho
	Nº de páginas restantes estimado
	Números de peça dos cartuchos de impressão HP
	Número de páginas impressas
	 Informações sobre como pedir novos cartuchos de impressão HP e como reciclar os cartuchos usados
Resumo da rede	Exibe os seguintes status:
	Configuração de hardware de rede
	Recursos ativados
	Informações sobre TCP/IP e SNMP
	Estatísticas da rede
	Configuração da rede sem fio (somente modelos sem fio)
Página de uso	Exibe o número de páginas impressas, enviadas por fax, copiadas e digitalizadas pelo produto.
Lista de fontes PCL	Imprime uma lista de todas as fontes PCL 5 instaladas.
Lista de fontes PS	Imprime uma lista de todas as fontes PS instaladas.
Lista de fontes PCL6	Imprime uma lista de todas as fontes PCL 6 instaladas.
Log de uso de cor	Imprime informações sobre o consumo de suprimentos de cor.
Página de Serviço	Imprime a página de serviço.

ltem de menu	Descrição
Página de diagnóstico	Imprime informações de diagnósticos sobre a qualidade da calibração e das cores.
Página de qualidade de impressão	Imprime uma página que ajuda a solucionar problemas com a qualidade da impressão.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no botão Relatórios.
- 3. Toque no nome do relatório que deseja imprimir.

Usar o software HP ToolboxFX

O HP ToolboxFX é um programa que pode ser utilizado para executar as seguintes tarefas:

- Verificar o status do produto.
- Definir as configurações do produto.
- Exibir as informações sobre solução de problemas.

É possível exibir a HP ToolboxFX quando o produto estiver conectado diretamente ao computador ou à rede. É necessário executar uma instalação recomendada do software para utilizar o HP ToolboxFX.

NOTA: HP ToolboxFX não é suportado para Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP (64 bits), ou sistemas operacionais Macintosh. Para usar HP ToolboxFX, é necessário ter o protocolo TCP/IP instalado no computador.

Não é necessário ter acesso à Internet para poder abrir e utilizar a HP ToolboxFX.

Exibição do HP ToolboxFX

Abra o HP ToolboxFX de uma destas formas:

- Na bandeja do sistema do Windows, clique duas vezes no ícone do HP ToolboxFX ().
- No menu Iniciar do Windows, clique em Programas (ou Todos os programas no Windows XP e Vista), clique em HP, clique no nome desse produto e, em seguida, clique em HP ToolboxFX.

Status

A pasta Status contém links para as seguintes páginas principais:

- Status do dispositivo. Esta página indica as condições do produto, como atolamento ou bandeja vazia. Depois de corrigir um problema, clique em Atualizar status para atualizar o status do produto.
- Status dos suprimentos. Exibir detalhes como a porcentagem estimada de toner restante no cartucho de impressão e o número de páginas que foram impressas com o cartucho de impressão atual. Esta página também tem links para encomendar suprimentos e para localizar informações de reciclagem.
- Configuração do dispositivo. Exibir uma descrição detalhada da configuração atual do produto, incluindo a quantidade de memória instalada e se as bandejas opcionais estão instaladas.
- **Resumo de rede**. Exibe uma descrição detalhada da configuração atual da rede, incluindo o endereço IP e o status da rede.
- Relatórios. Imprimir o relatório de Configuração e outras páginas de informações.
- **Registro do trabalho de uso da cor**. Exibir informações de uso de cor para o produto.
- Registro de eventos. Veja o histórico de erros deste produto. O erro mais recente é listado primeiro.

Log de eventos

O log de eventos é uma tabela onde os eventos do produto são registrados para consulta. O log contém códigos que correspondem às mensagens de erro que aparecem no visor do painel de controle do produto. O número na coluna Número de páginas especifica o número total de páginas que o produto imprimiu antes do erro.

Fax

Utilize a guia HP ToolboxFX **Fax** para executar tarefas de fax no computador. A guia **Fax** contém links para as seguintes páginas principais:

- **Recebimento de fax**. Configurar o modo de recebimento de fax.
- Catálogo telefônico do fax Adicione, edite ou exclua entradas na lista telefônica do produto.
- Registro de Envio de Fax. Exiba todos os fax recentes enviados do produto.
- **Registro de Recebimento de Fax**. Exiba todos os fax recentes recebidos pelo produto.
- Bloquear faxes. Adicione, exclua ou exiba números de fax bloqueados.

Recebimento de fax

As opções a seguir ficam disponíveis ao receber um fax:

- Imprimir o fax. Também é possível selecionar uma opção para fazer com que uma mensagem seja exibida no computador para notificá-lo sobre o momento de impressão do fax.
- Encaminhar o fax a outro aparelho de fax.
- NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Catálogo telefônico de fax

Use o HP ToolboxFX catálogo telefônico do fax para adicionar e remover indivíduos ou grupos da lista de discagem rápida, importar catálogos telefônicos de várias origens, atualizar e manter sua lista de contatos.

- Para adicionar um contato individual à lista de discagem rápida, marque a linha do número de discagem rápida que você deseja especificar. Digite o nome do contato na janela Contact name (Nome do contato). Digite o número de fax na janela Fax number (Número de fax). Clique em Adicionar.
- Para adicionar um grupo de contatos à lista de discagem rápida, marque a linha do número de discagem rápida que você deseja especificar. Clique em Add Group (Adicionar grupo). Clique duas vezes em um nome de contato na lista à esquerda para movê-lo à lista de grupos à direita ou selecione um nome à esquerda e clique na seta apropriada para movê-lo à lista de grupos à direita. Também é possível usar esses dois métodos para mover nomes da direita para a esquerda. Depois de criar um grupo, digite um nome na janela Group name (Nome do grupo) e clique em OK.
- Para editar uma entrada de discagem rápida individual existente, clique em qualquer local na linha que contém o nome do contato para selecioná-lo e clique em Atualizar. Digite alterações nas janelas apropriadas e clique em OK.

- Para editar uma entrada de discagem rápida em grupo existente, clique em qualquer local na linha que contém o nome do grupo para editá-lo e clique em Atualizar grupo. Faça as alterações necessárias e clique em OK.
- Para excluir uma entrada da lista de discagem rápida, selecione o item e clique em **Excluir**.
- Para mover entradas de discagem rápida, selecione a entrada e clique em Mover ou selecione Mover e especifique a entrada na caixa de diálogo. Selecione Next empty row (Próxima linha em branco) ou especifique o número da linha para a qual você deseja mover a entrada.
- TA: Se uma linha ocupada for especificada, a nova entrada substituirá a linha existente.
- Para importar contatos de um catálogo telefônico existente no Lotus Notes, no Outlook ou no Outlook Express, clique em Import/Export Phone Book (Importar/exportar catálogo telefônico). Selecione a opção Import (Importar) e clique em Avançar. Selecione o programa de software apropriado, navegue até o arquivo apropriado e clique em Concluir. Para exportar contatos de um catálogo telefônico, clique em Import/Export Phone Book (Importar/exportar catálogo telefônico). Selecione a opção Export (Exportar) e clique em Avançar. Digite o nome do arquivo ou procure o arquivo para o qual deseja exportar contatos e clique em Concluir. Você também pode selecionar entradas individuais do catálogo telefônico em vez de importar o catálogo telefônico.
- Para excluir todas as entradas, clique em Excluir tudo e em Sim.

Além de dígitos numéricos, as seguintes caracteres são válidos para números de fax:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <espaço>
- NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Registro de envio de fax

O registro de envio de fax do HP ToolboxFX lista todas as mensagens de fax recentemente enviadas e suas respectivas informações, incluindo a data e a hora de envio, o número do trabalho, o número do fax, a contagem de páginas e os resultados.

Clique em qualquer título de coluna no registro de envio de fax para reclassificar as informações nessa coluna em ordem crescente ou decrescente.

A coluna **Results** (Resultados) fornece o status do fax. Se a tentativa de fax não for bem-sucedida, essa coluna fornecerá uma descrição que explica por que o fax não foi enviado.

Registro de recebimento de fax

O registro de recebimento de Fax do HP ToolboxFX fornece uma lista de todas as mensagens de fax recentemente recebidas e as respectivas informações, incluindo a data e a hora do recebimento, o número do trabalho, o número do fax, a contagem de páginas, os resultados e uma imagem de fax abreviada.

O registro de recebimento de fax pode ser usado para bloquear fax futuros. Marque a caixa **Block Fax** (Bloquear fax) ao lado de uma lista de fax recebidos no registro.

Clique em qualquer título de coluna no registro de recebimento de fax para reclassificar as informações nessa coluna em ordem crescente ou decrescente.

A coluna **Results** (Resultados) fornece o status do fax. Se a tentativa de fax não for bem-sucedida, essa coluna fornecerá uma descrição que explica por que o fax não foi recebido.

NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Bloquear fax

Bloquear fax fornece uma lista de todos os números bloqueados. Adicione, modifique ou exclua nesta guia números de fax bloqueados.

Ajuda

A pasta Ajuda contém links para as seguintes páginas principais:

 Ferramentas de impressão de cores. Abrir o Microsoft Office Basic Colors ou a paleta completa de cores com valores de RGB associados. Use a Correspondência de cores básicas da HP para ajustar cores de manchas na sua impressão.

Configurações do sistema

A pasta guia HP ToolboxFX **Configurações do sistema** contém links para as seguintes páginas principais:

- Informações sobre o dispositivo. Exibir informações sobre o produto, como descrição e pessoa de contato.
- **Configuração de papel**. Alterar as configurações de manuseio de papel do produto, como o tamanho e o tipo padrão de papel.
- **Qualidade de impressão**. Alterar as configurações de qualidade da impressão do produto.
- **Densidade de impressão**. Alterar as configurações de densidade de impressão, como contraste, destaques, meios-tons e sombras.
- **Tipos de papel**. Modifique as configurações do modo para cada tipo de mídia, como papel timbrado, perfurado ou papel brilhante.
- Configuração do sistema. Altera as configurações do sistema, como recuperação de atolamento de papel e continuação automática. Altera a configuração Limiar de cartucho baixo, que define o nível de toner que provoca um pop-up de alerta de toner baixo.
- Polling do dispositivo. Altera as configurações de polling do produto, as quais determinam com que freqüência o HP ToolboxFX coleta dados do produto.
- Salvar/Restaurar Configurações. Salvar as configurações atuais do produto em um arquivo no seu computador. Usar este arquivo para carregar as mesmas configurações em outro produto ou restaurar essas configurações neste produto posteriormente.
- Segurança do produto. Configurar, alterar ou limpar a senha de segurança do produto.

Informações sobre o dispositivo

A página de Informações do dispositivo armazena dados sobre o produto para futura referência. As informações digitadas nos campos desta página aparecem na página de Configuração. Você pode digitar qualquer caractere nesses campos.

NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

Configuração de papel

Use essas opções para definir as configurações padrão.

As seguintes opções estão disponíveis para manusear trabalhos de impressão quando o produto estiver sem papel:

- Selecione Aguardar o papel ser carregado.
- Selecione Cancelar na lista suspensa Ação sem papel para cancelar o trabalho de impressão.

O campo **Tempo sem papel** especifica quanto tempo o produto aguarda antes de aceitar suas seleções. Você pode especificar de 0 a 3.600 segundos.

NOTA: Você deve clicar em **Aplicar** para que as alterações sejam aceitas.

Qualidade de impressão

Use estas opções para melhorar a aparência dos seus trabalhos de impressão.

Calibragem de cor

- Calibração ao ligar. Especifica se o produto deve ser calibrado quando for ligado.
- **Tempo de calibragem**. Especifique a freqüência com que a impressora deve fazer a calibragem.
- **Calibrar agora**. Definir o produto para fazer a calibragem imediatamente.
- NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

Densidade de impressão

Use estas configurações para fazer ajustes na quantidade de cada cor de toner usada nos seus documentos impressos.

- Contrastes. O contraste é a diferença entre as cores claras (realce) e escuras (sombra). Para aumentar a diferença total entre cores claras e escuras, aumente a configuração de Contrastes.
- **Realces**. Realces são cores que estão próximas do branco. Para escurecer as cores de realce, aumente a configuração de **Realces**. Esse ajuste não afeta cores meios-tons e sombras.
- Meios-tons. Os meios-tons são cores que estão entre o branco e a densidade sólida. Para escurecer cores meios-tons, aumente a configuração de Meios-tons. Esse ajuste não afeta cores de destaque ou de sombra.
- Sombras. As sombras são cores que estão próximas da densidade sólida. Para escurecer as cores de sombras, aumente a configuração de Sombras. Esse ajuste não afeta cores de realce ou meios-tons.

Tipos de papel

Use essas opções para configurar os modos de impressão que correspondem aos vários tipos de mídia. Para redefinir todos os modos para as configurações padrão de fábrica, selecione **Restaurar modos**.

NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

Configuração do sistema

Use as opções HP ToolboxFX de configuração do sistema do para definir as configurações de impressão para fazer cópia, fax, digitalização e impressão, como recuperação de atolamento de papel e continuação automática.

NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Polling do dispositivo

Você pode desativar a verificação de dispositivos HP ToolboxFX para reduzir o tráfego da rede.

NOTA: Clique em Apply (Aplicar) para que as alterações sejam efetivadas.

Configurações de Impressão

A guia **Configurações de Impressão** do HP ToolboxFX contém links para as seguintes páginas principais:

- Impressão. Alterar as configurações de impressão do produto, como número de cópias e orientação do papel.
- PCL5. Exibe e altera as configurações de PCL5.
- **PostScript**. Exibir e alterar as configurações de PS.

IMPRESSÃO

Use estas opções para definir as configurações de todas as funções de impressão. Essas são as mesmas opções que estão disponíveis no painel de controle.

NOTA: Você deve clicar em **Aplicar** para que as alterações sejam aceitas.

PCL5

Use estas opções para definir as configurações quando estiver usando a linguagem de impressão PCL.

NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

PostScript

Use esta opção quando estiver usando a linguagem de impressão PostScript. Quando a opção **Imprimir erro PostScript** está ativada, a página do erro PostScript é impressa automaticamente quando o erro ocorre.

NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

Configurações de Rede

O administrador de rede pode usar essa guia para controlar as configurações relacionadas à rede para o produto, quando ela está conectada a uma rede baseada em IP.

NOTA: Você não pode definir as configurações de rede sem fio utilizando o software HP ToolboxFX.

Utilização do Servidor da Web incorporado HP

O produto vem com um servidor da Web incorporado (EWS), que dá acesso a informações sobre atividades do produto e da rede. Um servidor da Web fornece um ambiente no qual podem ser executados programas da Internet, de uma forma muito semelhante à que um sistema operacional, como o Windows, fornece um ambiente para executar programas no computador. A saída desses programas pode ser exibida por um navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer, Safari ou Netscape Navigator.

Um servidor da Web incorporado reside em um dispositivo de hardware (por exemplo, um produto HP LaserJet) ou no firmware, em vez de no software carregado em um servidor de rede.

A vantagem de um EWS é o fato de ele fornecer uma interface com o produto que pode ser usada por qualquer pessoa que possua um produto conectado em rede e um computador. Não é necessário instalar nem configurar um software especial, mas você precisa de um navegador da Web compatível no computador. Para obter acesso ao EWS, digite o endereço IP do produto na linha de endereço do navegador. Para encontrar o endereço IP, imprima uma página de configuração.

NOTA: Para sistemas operacionais Macintosh, você pode usar o EWS por uma conexão USB depois de instalar o software para Macintosh incluído no produto.

Abrir o Servidor da Web incorporado HP

Para abrir o servidor da Web incorporado HP, digite o endereço IP ou o nome do host do produto no campo de endereço de um navegador da Web suportado. Para localizar o endereço IP ou o nome do host, imprima uma página de configuração.

- NOTA: Caso ocorra um erro ao abrir o Servidor da Web incorporado HP, confirme se as configurações de proxy estão corretas para a sua rede.
- ☆ DICA: Depois de abrir o URL, armazene-o para acessá-lo rapidamente no futuro.

Recursos

O EWS permite exibir o status do produto e da rede, além de gerenciar funções de impressão a partir de um computador. Com o EWS, é possível concluir as seguintes tarefas:

- Exibir as informações de status do produto.
- Determinar a vida útil restante em todos os suprimentos e adquirir outros novos
- Exibir e alterar parte da configuração do produto
- Visualizar e imprimir algumas páginas internas
- Selecionar o idioma no qual serão exibidas as páginas do EWS e as mensagens do painel de controle
- Visualizar e alterar configurações da rede
- Configurar, alterar ou limpar a senha de segurança do produto.
- NOTA: A alteração de configurações de rede no EWS poderá desativar alguns softwares ou recursos do produto.

Uso do software HP Web Jetadmin

O HP Web Jetadmin é uma solução de software baseada na Web para instalação, monitoração e solução de problemas remotos, de periféricos conectados em rede. O gerenciamento é proativo, permitindo que os administradores de rede possam resolver os problemas antes dos usuários serem afetados. Faça o download gratuito desse software aprimorado de gerenciamento em <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

Pode-se instalar plugins do produto no HP Web Jetadmin para suporte a recursos específicos de um produto. O software HP Web Jetadmin pode informar você automaticamente quando novos plugins estão disponíveis. Na página **Atualização do produto**, siga as instruções para conexão automática ao site da HP e como instalar os mais recentes plugins para seu produto.

NOTA: Os navegadores devem ser habilitados para Java™. Não existe suporte para navegação a partir de um Mac OS.

Recursos de segurança do produto

O produto tem um recurso de senha que restringe o acesso a muitos recursos de configuração, mas permite que as funções básicas continuem. A senha pode ser definida usando-se o EWS ou o painel de controle.

Pode-se usar o recebimento particular para armazenar vários fax no produto até que você acione o produto para imprimi-los.

Atribuir uma senha do sistema

Atribua uma senha ao produto para que usuários sem autorização não alterem as configurações do produto.

- 1. Abra o Servidor da Web Incorporado HP inserindo o endereço de IP do produto na barra de endereço do navegador da Web de sua preferência.
- 2. Clique na guia Configurações.
- 3. No lado esquerdo da janela, clique no menu Segurança.
- 4. Na área Configurações de segurança do dispositivo, clique no botão Configurar
- 5. Na área Senha do dispositivo, digite a senha na caixa Nova senha e digite a senha novamente na caixa Verificar a senha.
- 6. Clique no botão **Aplicar**. Anote a senha e armazene-a em um local seguro.

Configurações de economia

Modos de economia de energia

O recurso ajustável do modo de inatividade reduzirá o consumo de energia quando o produto ficar inativo por um longo período. É possível definir o tempo de espera para que o produto entre no modo de inatividade.

NOTA: Esse modo não afeta o tempo de aquecimento do produto.

Configurar o modo de inatividade

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no botão Configuração do sistema.
- 3. Toque no botão Período de inatividade.
- 4. Vá até o botão Tempo de PowerSave e toque nele. Em seguida, toque na configuração que deseja utilizar.

Impressão com arquivamento

A impressão com arquivamento produz uma saída menos suscetível a manchas de toner. Use a impressão com arquivamento para criar documentos que você deseja preservar ou arquivar.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no botão Impressão de arquivo e depois em Ativada.

Como gerenciar suprimentos e acessórios

Imprimir quando um cartucho está no fim de sua vida útil estimada

Mensagens dos suprimentos

As notificações relacionadas aos suprimentos são exibidas no painel de controle do produto e nos computadores que têm o software completo instalado. Se o software completo do produto não estiver instalado, talvez você não receba todas as notificações relacionadas aos suprimentos da maneira apropriada. Para instalar o software completo, insira o CD fornecido com o produto e siga as etapas da instalação completa.

- Uma mensagem **Suprimento> Baixo** em que Suprimento> indica o cartucho colorido aparece quando o cartucho de impressão está próximo do fim de sua vida útil estimada.
- Uma mensagem <Suprimento> Muito baixo aparece quando o cartucho de impressão atingiu o fim de sua vida útil. Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição de um cartucho de impressão quando a mensagem <Suprimento> Muito baixo aparece.

Podem ocorrer problemas de qualidade de impressão quando é usado um cartucho que chegou ao fim de sua vida útil estimada. O suprimento não precisa ser substituído nesse momento, a menos que a qualidade de impressão não seja mais aceitável.

NOTA: Usar a configuração Continuar permite imprimir mesmo com o suprimento muito baixo sem a interação do usuário e pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória.

Quando um cartucho de impressão colorido atinge um nível de tinta muito baixo, o produto imprime somente em preto para impedir interrupções no envio do fax. Para configurar o produto para imprimir em cores e usar o toner restante no cartucho de impressão com pouca tinta, siga estes procedimentos:

- 1. Na tela inicial do painel de controle, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no botão Configuração do sistema.
- 3. Toque no botão Muito baixo.
- 4. Toque no botão Cartuchos coloridos e depois em Continuar.

Quando você opta por substituir o cartucho com pouca tinta, a impressão colorida é retomada automaticamente.

Ativar ou desativar as configurações Muito baixo no painel de controle

Você pode ativar ou desativar as configurações padrão a qualquer momento e não precisa reativá--las ao instalar um novo cartucho de impressão.

- 1. Na tela inicial do painel de controle, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Toque no botão Configuração do sistema.
- 3. Toque no botão Muito baixo.

- 4. Toque no botão Cartucho preto ou no botão Cartuchos coloridos.
- 5. Selecione uma das seguintes opções:
 - Selecione a opção Continuar para configurar o produto para alertar você quando o cartucho de impressão estiver muito baixo, mas continuar imprimindo.
 - Selecione a opção Interromper para configurar o produto para parar de imprimir (incluindo a impressão de faxes) até o cartucho de impressão ser substituído.
 - Selecione a opção Aviso para configurar o produto para parar de imprimir (incluindo a impressão de faxes) e solicitar a substituição do cartucho de impressão. Você pode confirmar a solicitação e continuar imprimindo.
 - Somente no menu Cartuchos coloridos, selecione Imprimir em preto (a opção padrão) para alertar você quando o cartucho de impressão estiver muito baixo, mas continuar imprimindo somente em preto.

Quando o produto está configurado na opção Interromper, há o risco de que os faxes não sejam impressos após a instalação de um novo cartucho se o produto recebeu mais faxes do que a memória podia suportar durante a interrupção.

Quando o produto está configurado na opção Aviso, há o risco de que os faxes não sejam impressos após a instalação de um novo cartucho se o produto recebeu mais faxes do que a memória podia suportar enquanto o produto aguardava o atendimento da solicitação.

Quando um suprimento HP atinge um nível **muito baixo**, a Garantia Premium Protection da HP do suprimento é encerrada. Todo defeito de impressão ou falha no cartucho, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado em Continuar no modo muito baixo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia para cartuchos de impressão HP.

Gerenciar cartuchos de impressão

Armazenamento do cartucho de impressão

Não retire o cartucho de impressão da embalagem até o momento de usá-lo.

△ CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Política HP sobre cartuchos de impressão não-HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de cartuchos de impressão de outros fabricantes, sejam eles novos ou recondicionados.

NOTA: Qualquer dano causado por um cartucho de impressão não-HP não será coberto pela garantia HP nem pelos contratos de serviço.

Website e central de fraudes HP

Se você instalar um cartucho de impressão HP e o painel de controle exibir uma mensagem informando que o cartucho não é da HP ou é usado, ligue para a central de fraudes HP (1-877-219-3183, ligação gratuita na América do Norte) ou acesse <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. A HP determinará se o cartucho é original ou não e tomará as medidas adequadas para resolver o problema.

O cartucho de impressão pode não ser um cartucho original HP se você perceber o seguinte:

- A página de status dos suprimentos indica que um suprimento usado ou de um fabricante que não a HP foi instalado;
- muitos problemas com o cartucho de impressão;
- O cartucho não apresenta a aparência normal (por exemplo, a embalagem é diferente das embalagens HP).

Reciclagem de suprimentos

Para reciclar um cartucho de impressão HP original, coloque o cartucho de impressão usado na embalagem em que o cartucho novo foi enviado. Use a etiqueta de devolução fornecida para enviar o suprimento usado à HP para reciclagem. Para obter informações completas, consulte o guia de reciclagem fornecido com cada novo item de suprimento HP.

Layout do cartucho de impressão



3 Tambor de imagens. Não toque o tambor de imagens na parte inferior do cartucho de imagem. Impressões digitais no tambor de imagem podem causar problemas na qualidade de impressão.

Instruções de substituição

Substituir os cartuchos de impressão

A impressora utiliza quatro cores e tem um cartucho de impressão diferente para cada cor: preto (K), magenta (M), ciano (C) e amarelo (Y).

△ CUIDADO: Se o toner cair em sua roupa, remova-o esfregando com um pano seco e lave a roupa com água fria. Água quente fixa o toner no tecido.

1. Abra a porta frontal.



2. Puxe a gaveta para fora dos cartuchos de impressão.



3. Segure o puxador do cartucho de impressão antigo e puxe o cartucho para removê-lo.



 Remova o novo cartucho de impressão da embalagem.



- Agite com cuidado o cartucho de impressão para distribuir o toner de maneira uniforme no cartucho.
- 6. Remova o invólucro plástico laranja da parte inferior do novo cartucho de impressão.



7. Não toque o tambor de imagens na parte inferior do cartucho de imagem. Impressões digitais no tambor de imagem podem causar problemas na qualidade de impressão.

8. Insira o novo cartucho de impressão no produto.

 Puxe a guia do lado esquerdo do cartucho de impressão para removê-lo totalmente da fita de impressão. Descarte a fita de proteção.







10. Feche a gaveta dos cartuchos de impressão.



11. Feche a porta frontal.



 Coloque o cartucho de impressão antigo e a proteção de plástico laranja na embalagem do novo cartucho. Siga as instruções de reciclagem descritas na caixa.

Limpar o produto

Limpeza da passagem do papel

Durante o processo de impressão, partículas de papel, toner e poeira podem se acumular dentro do produto. Com o tempo, esse acúmulo pode provocar problemas na qualidade de impressão, como manchas ou borrões de toner. Este produto tem um modo de limpeza que pode corrigir e evitar esses tipos de problemas.

Limpeza da passagem do papel a partir do painel de controle do produto

 Na tela inicial, toque no botão Configuração .



- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no botão Página de limpeza.
- 4. Carregue papel comum ou A4 quando for solicitado.
- 5. Toque no botão OK para iniciar o processo de limpeza.

Uma folha passará lentamente através do produto. Descarte a folha quando o processo estiver concluído.

Limpar a faixa de vidro do scanner e o carretel

Com o passar do tempo, partículas ou fragmentos podem ficar acumulados no vidro do scanner e no suporte plástico branco, prejudicando o desempenho. Use o procedimento a seguir para limpar o vidro do scanner e o suporte plástico branco.

- 1. Use o interruptor para desligar o produto e tire o cabo de força da tomada.
- 2. Abra a tampa do scanner.
3. Limpe o vidro do scanner e o suporte plástico branco com um pano macio ou uma esponja umedecida com limpa-vidros não abrasivo.



- △ CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzina, amônia, álcool etílico, ou tetracloreto de carbono em qualquer parte do produto, pois podem danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente sobre o vidro ou o carretel. Eles podem vazar e danificar o produto.
- 4. Seque o vidro e o suporte plástico branco com um pano de camurça ou uma esponja de celulose para evitar marcas.
- 5. Conecte o produto à tomada e use o interruptor para ligá-lo.

Limpar os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação

Se o alimentador de documentos apresentar problemas de manuseio do papel, como atolamentos de várias páginas, limpe os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação.

1. Abra a tampa do alimentador de documentos.



2. Utilize um pano úmido e sem fiapos para limpar os dois cilindros de recolhimento e o bloco de separação, de modo a remover a sujeira.



3. Feche a tampa do alimentador de documentos.



Limpar a tela sensível ao toque

Limpe a tela sensível ao toque quando for necessário para remover marcas de dedos ou pó. Limpe a tela de toque suavemente com um pano sem fiapos, limpo e umedecido em água.

△ CUIDADO: Use apenas água. Os solventes ou agentes de limpeza podem danificar a tela de toque. Não derrame ou borrife a água diretamente na tela de toque.

Atualizações do produto

Instruções de instalação e atualizações de software e firmware desse produto estão disponíveis em <u>www.hp.com/support/CM1410series</u>. Clique em **Downloads e drivers**, clique no sistema operacional e selecione o download do produto.

13 Solucionar problemas

- <u>Auto-ajuda</u>
- Lista de verificação de solução de problemas
- Fatores que afetam o desempenho do produto
- Restaurar os padrões de fábrica
- Interpretar mensagens do painel de controle
- <u>O papel é alimentado de modo incorreto ou fica atolado</u>
- Melhorar a qualidade da impressão
- O produto não imprime ou imprime lentamente
- Solução de problemas de impressão independente via USB
- <u>Solucionar problemas de conectividade</u>
- <u>Solucionar problemas de rede sem fio</u>
- Problemas no software do produto
- Solucionar problemas comuns no Mac

Auto-ajuda

Além das informações deste guia, outras fontes estão disponíveis para fornecer informações úteis.

Centro de ajuda e aprendizagem da HP	O Centro de ajuda e aprendizagem da HP e outras documentações estão no CD que acompanha o produto ou na pasta do programa HP no seu computador. O Centro de ajuda e aprendizagem da HP é uma ferramenta de ajuda que fornece acesso fácil às informações do produto, suporte na Web para o produto da HP, auxílio para a solução de problemas e informações sobre normas e segurança.
Tópicos de referência rápida	Vários tópicos de referência rápida desse produto estão disponíveis neste site: www.hp.com/support/CM1410series Você pode imprimir esses tópicos e guardá-los próximo ao produto. Eles são uma referência rápida para os procedimentos realizados com freqüência.
Guia de Referência Rápida	Este guia contém procedimentos para as funções mais utilizadas do produto. O guia pode ser encontrado neste website: www.hp.com/support/CM1410series Você pode imprimir o guia e guardá-lo próximo ao produto.
Ajuda do painel de controle	O painel de controle tem uma ajuda incorporada que orienta você através de várias tarefas, como a substituição de cartuchos de impressão e a eliminação de atolamentos.

Lista de verificação de solução de problemas

Siga estas etapas ao tentar resolver um problema com o produto.

- <u>Etapa 1: Verifique se o produto está ligado</u>
- <u>Etapa 2: Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle</u>
- <u>Etapa 3: Teste a funcionalidade de impressão</u>
- Etapa 4: Teste a funcionalidade de cópia
- Etapa 5: Teste a funcionalidade de envio de fax
- Etapa 6: Teste a funcionalidade de recebimento de fax
- Etapa 7: Tente enviar um trabalho de impressão de um computador
- Etapa 8: Teste a funcionalidade de impressão independente via porta USB

Etapa 1: Verifique se o produto está ligado

- 1. Certifique-se de que o produto esteja conectado e ligado.
- 2. Verifique se o cabo de alimentação está conectado ao produto e a uma tomada.
- 3. Verifique a fonte de alimentação conectando o cabo de alimentação em outra tomada.
- Se os motores do produto não girarem, verifique se os cartuchos de impressão estão instalados e se todas as portas estão fechadas. O painel de controle exibe mensagens para identificar esses problemas.
- 5. Se o motor do alimentador de documentos não girar, abra a tampa do alimentador de documentos e remova qualquer material de embalagem ou fita de transporte existentes.
- 6. Se a lâmpada do scanner não acender ao copiar, digitalizar ou enviar e receber fax, entre em contato com o suporte da HP.

Etapa 2: Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle

O painel de controle deve indicar o status de Pronto. Se aparecer uma mensagem de erro, corrija o erro.

Etapa 3: Teste a funcionalidade de impressão

- 1. Na tela inicial do painel de controle, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Abra o menu Relatórios e selecione o item Relatório de configuração para imprimir o relatório.
- 3. Se o relatório não imprimir, certifique-se de que a bandeja esteja carregada com papel e verifique no painel de controle se há atolamento de papel no interior do produto.
 - NOTA: Verifique se o papel na bandeja satisfaz as especificações desse produto.

Etapa 4: Teste a funcionalidade de cópia

- Coloque a página de configurações no alimentador de documentos e faça uma cópia. Se o
 papel não deslizar facilmente pelo alimentador de documentos, talvez seja necessário limpar os
 cilindros do alimentador e o bloco de separação. Verifique se o papel satisfaz as especificações
 desse produto.
- 2. Coloque a página de configurações no vidro do scanner e faça uma cópia.
- 3. Se a qualidade da impressão nas páginas copiadas não for aceitável, limpe o vidro do scanner e a pequena tira de vidro.

Etapa 5: Teste a funcionalidade de envio de fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle, toque no botão Configuração 🔧.
- 2. Abra o menu Serviço e, em seguida, abra o menu Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax para testar a funcionalidade de envio e recebimento de fax.
- 3. No painel de controle do produto, toque no botão Fax e, em seguida, toque no botão Iniciar fax.

Etapa 6: Teste a funcionalidade de recebimento de fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Abra o menu Serviço e, em seguida, abra o menu Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax para testar a funcionalidade de envio e recebimento de fax.
- 3. Use outro aparelho de fax para enviar um fax ao produto.
- Se o produto não receber o fax, certifique-se de que não há um número excessivo de aparelhos telefônicos conectados ao produto e verifique se todos os aparelhos estão conectados na ordem correta.
- 5. Verifique e redefina as configurações de fax do produto.
- 6. Desligue o recurso Recebimento particular.

Etapa 7: Tente enviar um trabalho de impressão de um computador

- 1. Utilize um programa de processamento de texto para enviar um trabalho de impressão para o produto.
- 2. Se o trabalho não imprimir, verifique se você selecionou o driver correto da impressora.
- 3. Desinstale e instale o software do produto novamente.

Etapa 8: Teste a funcionalidade de impressão independente via porta USB

- 1. Carregue um documento .PDF ou uma foto .JPEG na unidade flash USB e insira-os no slot na parte frontal do produto.
- 2. No painel de controle, toque no botão Unidade flash USB e tente imprimir o documento ou a foto.
- 3. Se não houver nenhum documento listado, tente outro tipo de unidade flash USB.

Fatores que afetam o desempenho do produto

Vários fatores afetam o tempo necessário para imprimir um trabalho:

- O programa de software utilizado e suas configurações
- uso de papel especial (como transparências, papel pesado e de tamanho personalizado);
- Processamento e tempo de download do produto
- complexidade e tamanho dos gráficos;
- velocidade do computador utilizado;
- a conexão da rede ou USB
- Se o produto faz impressões em cores ou monocromáticas
- O tipo de unidade flash USB, se estiver utilizando uma

Restaurar os padrões de fábrica

- △ CUIDADO: A restauração dos padrões de fábrica retorna todas as configurações de rede e do produto aos padrões de fábrica e também limpa o nome do cabeçalho do fax, o número de telefone e todos os faxes armazenados na memória do produto. Esse procedimento também apaga o catálogo telefônico do fax e exclui todas as páginas armazenadas na memória. Em seguida, o procedimento reinicia automaticamente o produto.
 - 1. No painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔧.
 - 2. Role até o menu Serviço e toque nele.
 - 3. Role até o botão Restaurar padrões e toque nele e, em seguida, toque no botão OK.

O produto será reiniciado automaticamente.

Interpretar mensagens do painel de controle

Tipos de mensagem do painel de controle

Mensagens de alerta e de aviso aparecem temporariamente e podem exigir que o usuário reconheça a mensagem tocando no botão OK para continuar ou tocando no botão Cancelar × para cancelar o trabalho. Com alguns avisos, o trabalho pode não ser concluído ou a qualidade de impressão pode ser afetada. Se a mensagem de alerta ou aviso estiver relacionada à impressão e o recurso de continuação automática estiver ativado, o produto tentará retomar o trabalho de impressão depois que o aviso tiver aparecido por 10 segundos sem reconhecimento.

As mensagens de erro crítico podem indicar algum tipo de falha. Desligar e religar a alimentação talvez solucione o problema. Se o erro crítico persistir, talvez o produto precise de manutenção.

Mensagens do painel de controle

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
[Cor] usada instalada. Para aceitar pressione OK	Um cartucho de impressão colorido usado foi instalado ou removido.	Toque no botão OK para voltar ao estado Pronto.	
50 x Erro Fusor	O produto apresentou erro de hardware interno.	 Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização. 	
		 Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova- -o. Conecte o produto diretamente na tomada. 	
		 Ligue o produto e aguarde a inicialização. 	
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.	
52 Erro Scanner	O produto apresentou erro de hardware interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.	
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.	
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.	
Ajustar à página apenas no dispositivo de mesa	O recurso de reduzir/ampliar (chamado "Ajustar à página") se aplica somente a cópias feitas a partir do scanner de mesa.	Utilize o scanner de mesa ou selecione outra configuração de redução/ampliação.	
Alimentação manual <tamanho> <tipo>, Pressione OK para usar a mídia disponível</tipo></tamanho>	Modo de alimentação manual para impressão.	Carregue papel na Bandeja 1.	

Tabela 13-1 Mensagens do painel de controle

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Amarelo na posição errada	Um cartucho de impressão está instalado no slot incorreto.	Verifique se cada cartucho de impressão está instalado no slot correto. Da frente para trás, os cartuchos de impressão estão instalados nesta ordem: preto, ciano, magenta e amarelo.
Atolamento em (área). Abra a porta e elimine o atolamento	Há um atolamento de papel na passagem de papel ou no compartimento de saída.	Elimine o congestionamento da área indicada no painel de controle do produto e siga as instruções no painel de controle.
Atolamento na Bandeja 1. Elimine o atolamento e pressione OK	O produto detectou um atolamento na Bandeja 1.	Elimine o atolamento e siga as instruções no painel de controle.
Atolamento no alimentador de documentos.	Um pedaço de papel está atolado na bandeja do alimentador de documentos.	Elimine o congestionamento.
Atolamento no alimentador de documentos. Limpar e recarregar.	Um pedaço de papel está atolado na bandeja do alimentador de documentos.	Elimine o congestionamento. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Cancelando a digitalização Remova o documento	Você tocou no botão Cancelar X no momento da digitalização, do envio de fax ou da cópia para cancelar o trabalho atual enquanto algumas páginas eram carregadas no alimentador de documentos. O processo de cancelamento não limpa automaticamente o alimentador de documentos.	Retire o item congestionado. Em seguida, remova os itens da bandeja do alimentador de documentos e inicie novamente.
Carregamento incorreto no alimentador de documentos. Recarr.	O produto não recolheu papel no alimentador de documentos.	Remova o papel da bandeja do alimentador de documentos e recarregue a bandeja. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Carregar papel	A bandeja está vazia.	Carregue papel na bandeja.
Carregue a bandeja 1, <tamanho> <comum> / Modo de limpeza, OK para iniciar</comum></tamanho>	Prompt de papel de limpeza.	Carregue uma folha de papel vazia na orientação correta e toque no botão OK para começar os procedimentos de limpeza.
Carregue a bandeja 1 <tipo> <tamanho>, Pressione OK para usar a mídia disponível</tamanho></tipo>	O dispositivo está processando um trabalho, mas não há bandejas correspondentes.	Carregue papel na orientação correta. Toque no botão OK para utilizar as configurações atuais da bandeja.
Cartucho amarelo baixo	A vida útil do cartucho de impressão está se chegando ao fim.	A impressão pode continuar, mas avalie a possibilidade de ter um suprimento de substituição de reserva.
Cartucho ciano baixo	A vida útil do cartucho de impressão está se chegando ao fim.	A impressão pode continuar, mas avalie a possibilidade de ter um suprimento de substituição de reserva.
Cartucho magenta baixo	A vida útil do cartucho de impressão está se chegando ao fim.	A impressão pode continuar, mas avalie a possibilidade de ter um suprimento de substituição de reserva.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Cartucho preto baixo	A vida útil do cartucho de impressão está se chegando ao fim.	A impressão pode continuar, mas avalie a possibilidade de ter um suprimento de substituição de reserva.
Configurações limpas	O produto limpou as configurações do trabalho.	Reinsira as configurações adequadas do trabalho.
Driver inválido. Pressione OK	Você está usando o driver de impressora incorreto.	Selecione driver de impressora apropriado ao produto.
Duplex Manual Carregar Bandeja 1, Pressione OK	Modo dúplex manual.	Carregue papel na orientação correta.
Entrada inválida	Dados ou resposta inválida.	Corrija a entrada.
Envio cancelado. Remova o documento	Você tocou no botão Cancelar X no momento do envio do fax para cancelar o trabalho atual enquanto algumas páginas eram carregadas no alimentador de documentos. O processo de cancelamento não limpa automaticamente o alimentador de documentos.	Retire o item congestionado. Em seguida, remova os itens da bandeja do alimentador de documentos e inicie novamente.
Erro 49. Desligue e religue	O produto apresentou erro interno do software incorporado. Na maioria das situações, o produto reinicia automaticamente.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro 57 no ventilador. Desligue e ligue	O produto apresentou um problema no ventilador interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro 79. Desligue e ligue	O produto apresentou erro de firmware interno. Na maioria das situações, o produto reinicia automaticamente.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização. Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro ao enviar fax.	Ocorreu um erro ao tentar enviar um fax.	Tente reenviar o fax.
		Tente enviar o fax a outro número.
		Verifique se o cabo telefônico está conectado de forma segura, desconectando e reconectando o cabo.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Conecte o produto a outra linha telefônica.
		Defina a resolução do fax como Padrão em vez do padrão de Fina.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro ao receber fax.	Ocorreu um erro ao tentar receber um fax.	Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Tente enviar o fax de volta ao remetente ou a outro dispositivo de fax.
		Verifique se o cabo telefônico está conectado de forma segura, desconectando e reconectando o cabo.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Reduza a velocidade do fax. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		Desative o modo de correção de erros. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
		NOTA: Se o modo de correção de erros for desligado, isso poderá reduzir a qualidade da imagem do fax.
		Conecte o produto a outra linha telefônica.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro de comunicação.	Ocorreu um erro de comunicação do fax entre o produto e o remetente ou o destinatário.	Permita que o produto tente reenviar o fax. Retire o cabo telefônico do produto da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada novamente. Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
		Tente um cabo telefônico diferente.
		Defina a opção Velocidade do fax para a configuração Lento(V.29) ou desative a configuração Rápido(V.34).
		Desative o recurso Correção de erro para evitar a correção automática de erros.
		NOTA: Se o recurso Correção de erro for desligado, haverá uma redução na qualidade das imagens.
		Imprima o relatório Log de atividades do fax no painel de controle para determinar se o erro ocorre com um número específico de fax.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro de comunicação do mecanismo	O produto apresentou erro de tempo de espera de comunicação do mecanismo.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro de digitalização. Impossível conectar	O produto não pode transmitir informações de digitalização a um computador.	Verifique se o cabo de conexão não está solto ou danificado. Substitua o cabo, se necessário, e tente digitalizar novamente.
Erro de dispositivo, pressione OK	Erro genérico de mecanismo.	Esta é apenas uma mensagem de aviso. A saída do trabalho pode ser afetada.
Erro de mecanismo. Pressione OK para continuar.	O produto apresentou erro do mecanismo de impressão.	Esta é apenas uma mensagem de aviso. A saída do trabalho pode ser afetada.

Tabela 13-1	Mensagens	do painel	de controle ((continuação)
-------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro de memória de suprimento 10.100X	Um cartucho de impressão específico possui chip de memória defeituoso ou ausente.	Verifique o chip de memória. Se estiver quebrada ou danificada, substitua o cartucho.
	"X" indica o cartucho: 0=preto, 1=ciano, 2=magenta, 3=amarelo.	Verifique se o cartucho está instalado no local correto.
		Reinstale o cartucho de impressão.
		Desligue e religue o produto.
		Se o erro ocorrer no cartucho colorido, tente trocá-lo por um cartucho colorido diferente na bandeja. Se aparecer a mesma mensagem, então há um problema no mecanismo. Se aparecer uma mensagem 10.100X diferente, substitua o cartucho.
		cartucho.
Erro de scanner #. Desligue e ligue	O produto apresentou erro na área do subconjunto do scanner.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Não abra a tampa do scanner até que o processo de inicialização seja concluído.
		Se um protetor contra oscilação de energia estiver sendo usado, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Utilize a chave liga/desliga para ligar o produto.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Erro impressão. Pressione OK	Erro de atraso na impressão.	Verifique se a há papel na bandeja de entrada.
		Recarregue o papel.
Falha na impressão, pressione OK. Se o erro persistir, desligue e ligue novamente.	O produto não pôde imprimir a página atual devido à sua complexidade.	Toque no botão OK para apagar a mensagem.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Fax ocupado.	A linha de fax à qual você estava enviando um fax estava ocupada. O produto cancelou o envio do fax.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Verifique se a opção Rediscar se ocupado está ativada.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Fax ocupado.	A linha de fax à qual você estava enviando	Permita que o produto tente reenviar o fax.
Rediscagem pendente.	automaticamente o número ocupado.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Há pouca memória. Foi feita apenas 1 cópia. Pressione OK para continuar.	O produto não possui memória suficiente para concluir o trabalho de cópia interrolado	Divida o trabalho em trabalhos menores que contenham menos páginas.
		Desligue o produto e, em seguida, ligue-o para limpar a memória.
Há pouca memória. Pressione OK.	A memória do produto está quase cheia.	Toque no botão OK para cancelar o trabalho.
		Divida o trabalho em trabalhos menores que contenham menos páginas.
		Desligue o produto e, em seguida, ligue-o para limpar a memória.
Instalar cartucho [colorido]	Um dos cartuchos coloridos não é instalado com a porta fechada.	Instale o cartucho colorido indicado.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Nenhum fax detectado.	O produto atendeu a chamada recebida, mas não detectou que era uma chamada de fax.	Permita que o produto tente receber o fax. Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
O armazenamento de fax está cheio. Cancelando envio de fax.	Durante o trabalho de fax, o dispositivo ficou sem memória. Todas as páginas do fax devem estar na memória para que um trabalho de fax funcione corretamente. Forem enviadas apenas as páginas que cabem na memória.	Cancele o trabalho atual. Desligue o produto e ligue-o novamente. Tente enviar o trabalho novamente. Se o erro ocorrer mais uma vez, cancele o trabalho, desligue o produto e ligue-o novamente. Talvez o produto não disponha de memória suficiente para executar alguns trabalhos.
O armazenamento de fax está cheio. Cancelando recebimento de fax.	A quantidade de memória disponível para armazenamento de fax é insuficiente para armazenar faxes recebidos.	Se você estiver usando o recurso Recebimento particular, imprima todos os faxes recebidos para recuperar um pouco de memória. Se ainda assim for necessária mais memória, apague os faxes da memória. Abra o menu Serviço. No menu Serviço de fax, selecione a opção Limpar faxes salvos.
O dispositivo está ocupado. Tente novamente mais tarde	O produto está em uso no momento.	Aguarde até que o produto termine o trabalho atual ou conclua a inicialização.
O fax não responde. Envio cancelado.	As tentativas de rediscar um número de fax falharam ou a opção Rediscar se não atender estava desativada.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto. Verifique se você está discando o número de fax correto. Verifique se a opção de rediscagem está ativada. Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o. Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados. Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte www.hp.com/support/ <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
O fax não responde.	A linha de recebimento de fax não	Permita que o produto tente reenviar o fax.
Rediscagem pendente.	após alguns minutos.	Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
		Verifique se você está discando o número de fax correto.
		Se o produto continuar a rediscagem, retire seu cabo telefônico da parede, conecte-o a um telefone e tente fazer uma chamada de voz.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Porta aberta	A porta do cartucho de impressão está aberta.	Feche a porta do cartucho de impressão.
Pouca memória. Tente novamente mais tarde	O produto não possui memória suficiente para iniciar um novo trabalho.	Espere até que o trabalho atual esteja concluído antes de iniciar um novo trabalho.
		Desligue o produto e, em seguida, ligue-o para limpar a memória.
Pouca tinta amarela	O cartucho de impressão identificado está no fim de sua vida útil e o item Muito baixo do menu Configuração do sistema está definido como Continuar.	Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição do cartucho de impressão nesse momento. Você pode continuar imprimindo até notar uma queda na qualidade da impressão. A vida útil real do cartucho pode variar.
		Quando um suprimento HP atinge um nível "Muito baixo", a Garantia Premium Protection da HP do suprimento é encerrada. Todo defeito de impressão ou falha no cartucho, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado com esse modo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia para cartuchos de impressão HP.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Pouca tinta ciano	O cartucho de impressão identificado está no fim de sua vida útil e o item Muito baixo do menu Configuração do sistema está definido como Continuar.	Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição do cartucho de impressão nesse momento. Você pode continuar imprimindo até notar uma queda na qualidade da impressão. A vida útil real do cartucho pode variar.
		Quando um suprimento HP atinge um nível "Muito baixo", a Garantia Premium Protection da HP do suprimento é encerrada. Todo defeito de impressão ou falha no cartucho, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado com esse modo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia para cartuchos de impressão HP.
Pouca tinta magenta	O cartucho de impressão identificado está no fim de sua vida útil e o item Muito baixo do menu Configuração do sistema está definido como Continuar.	Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição do cartucho de impressão nesse momento. Você pode continuar imprimindo até notar uma queda na qualidade da impressão. A vida útil real do cartucho pode variar.
		Quando um suprimento HP atinge um nível "Muito baixo", a Garantia Premium Protection da HP do suprimento é encerrada. Todo defeito de impressão ou falha no cartucho, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado com esse modo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia para cartuchos de impressão HP.
Scanner reserv para dig. PC	Um computador está usando o produto para criar uma digitalização.	Aguarde até que a digitalização no computador tenha terminado ou cancele a digitalização no software do computador ou toque no botão Cancelar X.
Sem tom de discagem.	O produto não detectou um tom de discagem.	Verifique se há tom de discagem na linha telefônica tocando no botão Iniciar fax.
		Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
		Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o produto.
		Abra o menu Serviço e toque no botão Serviço de fax. Toque no botão Executar teste de fax. O teste verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta e se há sinal na linha telefônica. O produto imprime um relatório com os resultados.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Substituir [cor]	O cartucho de impressão identificado está no fim de sua vida útil e o item Muito baixo do menu Configuração do sistema está definido como Interromper.	Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição do cartucho de impressão nesse momento. Você pode continuar imprimindo até notar uma queda na qualidade da impressão. A vida útil real do cartucho pode variar.
		Quando um suprimento HP atinge um nível "Muito baixo", a Garantia Premium Protection da HP do suprimento é encerrada. Todo defeito de impressão ou falha no cartucho, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado com esse modo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia para cartuchos de impressão HP.
Tampa do alimentador de documentos aberta.	A tampa do alimentador de documentos está aberta ou um sensor pode estar defeituoso.	Certifique-se de que a tampa do alimentador de documentos esteja fechada.
		Se a mensagem persistir, desligue o produto, espere pelo menos 30 segundos e, em seguida, ligue-o e aguarde a inicialização.
		Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/</u> <u>CM1410series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.
Tinta ciano na posição errada	Um cartucho de impressão está instalado no slot incorreto.	Verifique se cada cartucho de impressão está instalado no slot correto. Da frente para trás, os cartuchos de impressão estão instalados nesta ordem: preto, ciano, magenta e amarelo.
Tinta magenta na posição errada	Um cartucho de impressão está instalado no slot incorreto.	Verifique se cada cartucho de impressão está instalado no slot correto. Da frente para trás, os cartuchos de impressão estão instalados nesta ordem: preto, ciano, magenta e amarelo.
Tinta preta baixa	O cartucho de impressão identificado está no fim de sua vida útil e o item Muito baixo do menu Configuração do sistema está definido como Continuar.	Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição do cartucho de impressão nesse momento. Você pode continuar imprimindo até notar uma queda na qualidade da impressão. A vida útil real do cartucho pode variar.
		Quando um suprimento HP atinge um nível "Muito baixo", a Garantia Premium Protection da HP do suprimento é encerrada. Todo defeito de impressão ou falha no cartucho, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado com esse modo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia para cartuchos de impressão HP.
Tinta preta na posição errada	Um cartucho de impressão está instalado no slot incorreto.	Verifique se cada cartucho de impressão está instalado no slot correto. Da frente para trás, os cartuchos de impressão estão instalados nesta ordem: preto, ciano, magenta e amarelo.

O papel é alimentado de modo incorreto ou fica atolado

- <u>O produto não coleta papel</u>
- <u>O produto coleta várias folhas de papel</u>
- Evitar congestionamentos de papel
- Eliminar atolamentos

O produto não coleta papel

Se o produto não coletar papel da bandeja, experimente as soluções a seguir.

- 1. Abra o produto e remova as folhas atoladas.
- 2. Coloque a bandeja com o tamanho de papel correto para seu trabalho.
- 3. Verifique se as guias de papel na bandeja estão ajustadas corretamente para o tamanho do papel. Ajuste as guias de forma que toquem a pilha de papel, sem dobrá-la.
- 4. Verifique no painel de controle se o produto está aguardando você confirmar um aviso para colocar o papel manualmente. Coloque papel e continue.

O produto coleta várias folhas de papel

Se o produto coletar várias folhas de papel da bandeja, experimente as soluções a seguir.

- 1. Remova a pilha de papel da bandeja, dobre-a, gire-a 180° e vire-a ao contrário. *Não folheie o papel.* Recoloque a pilha de papel na bandeja.
- 2. Use apenas papel que atenda às especificações da HP para esse produto.
- 3. Use um papel que não esteja enrugado, dobrado ou danificado. Se necessário, use papel de um pacote diferente.
- 4. Verifique se a bandeja não está cheia demais. Se estiver, remova toda a pilha de papel da bandeja, endireite a pilha e recoloque algumas folhas na bandeja.
- 5. Verifique se as guias de papel na bandeja estão ajustadas corretamente para o tamanho do papel. Ajuste as guias de forma que toquem a pilha de papel, sem dobrá-la.

Evitar congestionamentos de papel

Para reduzir o número de congestionamentos de papel, experimente as soluções a seguir.

- 1. Use apenas papel que atenda às especificações da HP para esse produto.
- Use um papel que não esteja enrugado, dobrado ou danificado. Se necessário, use papel de um pacote diferente.
- 3. Não use papel que já foi empregado em cópia ou impressão.
- 4. Verifique se a bandeja não está cheia demais. Se estiver, remova toda a pilha de papel da bandeja, endireite a pilha e recoloque algumas folhas na bandeja.
- 5. Verifique se as guias de papel na bandeja estão ajustadas corretamente para o tamanho do papel. Ajuste as guias de forma que toquem a pilha de papel, sem dobrá-la.

- 6. Verifique se a bandeja está totalmente inserida no produto.
- 7. Se estiver imprimindo papel de alta gramatura, com relevo ou perfurado, use o recurso de alimentação manual e coloque uma folha de cada vez.

Eliminar atolamentos

Locais de atolamento

Os congestionamentos podem ocorrer nos seguintes locais:



Depois de um congestionamento, pode ser que haja toner solto no produto. Esse problema é geralmente solucionado após a impressão de algumas folhas.

Remover congestionamentos da alimentação de documentos

1. Desligue o produto.



2. Abra a tampa do alimentador de documentos.

3. Erga o mecanismo do alimentador de documentos e puxe com cuidado o papel atolado.

4. Feche a tampa do alimentador de documentos.

PTWW







Como eliminar congestionamentos da bandeja de entrada

△ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos. Os danos causados por objetos penetrantes não são cobertos pela garantia.

Ao remover o papel atolado, puxe-o na posição vertical para fora do produto. Puxar o papel atolado para fora em ângulo pode danificar o produto.

- NOTA: Dependendo da localização do congestionamento, poderão ser necessárias algumas das seguintes etapas.
- 1. Remova a Bandeja 1 e erga a porta de acesso a atolamento por sobre a bandeja.



2. Com ambas as mãos, segure o papel e puxeo cuidadosamente para fora do produto.



3. Abra a porta traseira.

CUIDADO: O fusor, localizado na parte posterior do produto, está quente. Espere o fusor esfriar antes de continuar.

Com ambas as mãos, segure o papel e puxe--o cuidadosamente para fora do produto.



5. Reinsira a bandeja.

4.



6. Feche a porta traseira de saída.



- 7. Imprima uma página de limpeza, o que removerá o excesso de toner da passagem de papel.
 - a. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔧.
 - b. Toque no menu Serviço.
 - c. Toque no botão Página de limpeza.
 - **d.** Carregue papel comum ou A4 quando for solicitado.
 - e. Toque no botão OK para iniciar o processo de limpeza.

Uma folha passará lentamente através do produto. Descarte a folha quando o processo estiver concluído.

Eliminar atolamentos do compartimento de saída

△ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos. Os danos causados por objetos penetrantes não serão cobertos pela garantia.

1. Com ambas as mãos, segure o papel e puxe--o cuidadosamente para fora do produto.



Melhorar a qualidade da impressão

Você pode evitar a maioria dos problemas de qualidade de impressão seguindo estas diretrizes.

- Usar a configuração correta de tipo de papel no driver da impressora
- Ajustar configurações de cor no driver de impressora
- Usar papel que atenda às especificações da HP
- Imprimir uma página de limpeza
- Calibrar o produto para alinhar as cores
- Verificar os cartuchos de impressão
- Usar o driver de impressora mais adequado para suas necessidades de impressão
- Melhorar a qualidade de impressão das cópias

Usar a configuração correta de tipo de papel no driver da impressora

Verifique se a configuração do tipo de papel está causando um destes problemas:

- O toner está borrando as páginas impressas.
- Marcas repetidas aparecem nas páginas impressas.
- As páginas impressas estão enroladas.
- O toner mancha as páginas impressas.
- As páginas impressas têm pequenas áreas não impressas.

Alterar a configuração do tipo de papel para Windows

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Na lista suspensa Tipo de papel, clique na opção Mais....
- 5. Expanda a lista de opções **Tipo é:**.
- 6. Expanda cada categoria de tipo de papel até encontrar o que você está usando.
- 7. Selecione a opção para o tipo de papel que você está usando e clique no botão OK.

Alterar a configuração do tipo de papel para Mac

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique na opção **Imprimir**.
- 2. No menu Cópias e Páginas, clique no botão Configurar página.
- Selecione um tamanho na lista suspensa Tamanho do papel e, em seguida, clique no botão OK.
- 4. Abra o menu **Conclusão**.

- 5. Selecione um tipo na lista suspensa **Tipo de mídia**.
- 6. Clique no botão Imprimir.

Ajustar configurações de cor no driver de impressora

Alterar o tema de cores de um trabalho de impressão

- 1. No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir.
- 2. Selecione Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Cor**.
- 4. Selecione um tema de cores na lista suspensa **Temas de cores**.

	or Serviços
Opções de cor Automático Marual Configurações Imprimit em escala de cinza	
Temas de cores Cor RGB:	
Default (sRGB) ▼ Price (sRGB) Price (sRGB) Price (sRGB) Vivid (sRGB) None	
Custom prone	

- Padrão (sRGB): Esse tema define o produto para imprimir dados RGB no modo de dispositivo sem formatar (raw mode). Ao usar esse tema, gerencie a cor no programa de software ou no sistema operacional para obter a renderização correta.
- Vívida: O produto aumenta a saturação de cores nos meios-tons. Use este tema ao imprimir gráficos comerciais.
- **Foto**: O produto interpreta a cor RGB como se ela fosse impressa como uma fotografia utilizando um mini laboratório digital. Ele produz cores mais profundas e mais saturadas, ao contrário do tema Padrão (sRBG). Use esse tema ao imprimir fotos.
- Foto (Adobe RGB 1998): Use esse tema ao imprimir fotos digitais que usam o espaço de cores AdobeRGB em vez do sRGB. Desative o gerenciamento de cores no programa de software ao usar esse tema.
- Nenhuma

Alterar as opções de cor

Altere as configurações de opções de cor do trabalho de impressão atual na guia Cor do driver da impressora.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione Propriedades ou Preferências.

- 3. Clique na guia **Cor**.
- 4. Clique na configuração Automático ou Manual.
 - Configuração Automático: Selecione essa configuração para a maioria dos trabalhos de impressão colorida.
 - Configuração Manual: Selecione essa configuração para ajustar as configurações de cor independentemente de outras configurações.
 - NOTA: Alterar as configurações de cor manualmente pode afetar o resultado final. A HP recomenda que somente especialistas em gráficos coloridos alterem essas configurações.

wançadas	Atalhos	Papel/qualidade	Efeitos Aca	bamento Cor	Serviços		
Opçoes Auto	de cor mático					E	
Mar	iual	Configur	ações				
🔲 Impi	imir em esc	ala de cinza					
Temas o	le cores						
Cor RG	B:		2				
Defau	lt (sRGB)		•				
(ID)						Sobre	Ajuda

- 5. Clique na opção **Impressão em escala de cinza** para imprimir um documento colorido em preto e branco. Use essa opção para imprimir documentos coloridos para fotocópias ou fax.
- 6. Clique no botão **OK**.

Usar papel que atenda às especificações da HP

Use papel diferente se estiver ocorrendo um destes problemas:

- A impressão está muito clara ou parece desbotada em algumas áreas.
- Manchas de toner presentes nas páginas impressas.
- O toner está borrando as páginas impressas.
- Os caracteres impressos não estão bem formados.
- As páginas impressas estão enroladas.

Sempre use um tipo e uma gramatura de papel aceitos pelo produto. Além disso, siga estas diretrizes ao selecionar o papel:

- Use papel de boa qualidade e sem cortes, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, rugas, lacunas e bordas enroladas ou curvas.
- Use papel que não tenha sido usado para impressão anteriormente.

- Use papel desenvolvido para impressoras a laser. Não use papel destinado somente a impressoras jato de tinta.
- Não use papel excessivamente áspero. Usar papel mais liso geralmente resulta em melhor qualidade de impressão.

Imprimir uma página de limpeza

Imprima uma página de limpeza para remover a poeira e o excesso de toner do caminho do papel se estiver ocorrendo um destes problemas:

- Manchas de toner presentes nas páginas impressas.
- O toner está borrando as páginas impressas.
- Marcas repetidas aparecem nas páginas impressas.

Use o procedimento a seguir para imprimir uma página de limpeza.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Configuração 🔍.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no botão Página de limpeza.
- 4. Carregue papel comum ou A4 quando for solicitado.
- 5. Toque no botão OK para iniciar o processo de limpeza.

Uma folha passará lentamente através do produto. Descarte a folha quando o processo estiver concluído.

Calibrar o produto para alinhar as cores

Se o documento impresso tiver sombras coloridas, gráficos borrados ou áreas com cores insatisfatórias, talvez seja necessário calibrar o produto para alinhar as cores. Imprima a Página de diagnóstico no menu Relatórios no painel de controle para verificar o alinhamento das cores. Se os blocos de cor dessa página não estiverem alinhados entre si, calibre o produto.

- 1. No painel de controle do produto, abra o menu Configuração do sistema.
- 2. Abra o menu Qualidade de impressão e selecione o item Calibragem de cor.
- 3. Selecione a opção Calibrar agora.

Verificar os cartuchos de impressão

Verifique cada cartucho de impressão e substitua-o, se necessário, se estiver ocorrendo um destes problemas:

- A impressão está muito clara ou parece desbotada em algumas áreas.
- As páginas impressas têm pequenas áreas não impressas.
- As páginas impressas têm manchas ou faixas.
- NOTA: Se estiver utilizando uma configuração para imprimir cópias de rascunho, a impressão poderá ter um aspecto desbotado.

Se precisar substituir um cartucho de impressão, imprima a página de status do suprimento para encontrar o número de peça do cartucho de impressão HP original correto.

Tipo de cartucho de impressão	Eta	pas para solucionar o problema
Cartucho de impressão recarregado ou recondicionado	A H outr proj um com que	ewlett Packard Company não pode recomendar o uso de suprimentos de ros fabricantes, novos ou recondicionados. A HP não pode influenciar no eto ou controlar a qualidade de produtos que não fabrica. Se estiver usando cartucho de impressão recarregado ou recondicionado e não estiver satisfeito n a qualidade da impressão, substitua o cartucho por um cartucho HP original tenha as palavras "HP" ou "Hewlett-Packard" ou o logotipo da HP.
Cartucho de impressão HP original	1.	O painel de controle do produto ou a página Status dos suprimentos indicam o status Muito baixo quando o cartucho de impressão atinge o fim de sua vida útil estimada. Substitua o cartucho se a qualidade da impressão não for mais aceitável.
	2.	Imprima uma página de qualidade de impressão no menu Relatórios no painel de controle. Se aparecerem manchas ou marcas de uma cor na página, o cartucho colorido talvez esteja com defeito. Consulte as instruções deste documento para saber como interpretar a página. Substitua o cartucho de impressão se necessário.
	3.	Inspecione visualmente se há algum dano no cartucho de impressão. Consulte as instruções a seguir. Substitua o cartucho de impressão se necessário.
	4.	Se as páginas impressas tiverem marcas que se repetem várias vezes na mesma distância, imprima uma página de limpeza. Se o problema não for resolvido, use a régua de defeitos repetitivos deste documento para identificar a causa do problema.

Imprimir página de status de suprimentos

A página Status dos suprimentos indica a vida útil estimada restante dos cartuchos de impressão. Ela também lista o número de peça do cartucho de impressão HP original correto para o produto, para que você possa pedir um cartucho de substituição, bem como outras informações úteis.

- 1. No painel de controle do produto, abra o menu Relatórios.
- 2. Selecione a página Status dos suprimentos para imprimi-la.

Interpretar a página de qualidade de impressão

- 1. No painel de controle do produto, abra o menu Relatórios.
- 2. Selecione o item Página de qualidade de impressão para imprimi-lo.

Essa página contém cinco faixas de cor, que são divididas em quatro grupos como mostra a ilustração a seguir. Examinando cada grupo, é possível isolar o problema para um cartucho de impressão em especial.

0	2	3	4
Seção	Cartucho de impressão	2	
1	Amarelo		
2	Ciano		
3	Preto		
4	Magenta		

- Se pontos ou manchas aparecerem em apenas um dos grupos, substitua o cartucho de impressão relacionado ao grupo em questão.
- Se pontos aparecerem em mais de um grupo, imprima uma página de limpeza. Se o problema não for resolvido, verifique se os pontos são sempre da mesma cor; por exemplo, se pontos magentas aparecem nas cinco faixas de cor. Se todos os pontos tiverem a mesma cor, substitua o cartucho de impressão.
- Se aparecerem manchas em várias faixas de cor, entre em contato com a HP. Outro componente diferente do cartucho de impressão provavelmente está causando o problema.

Inspecione se há algum dano no cartucho de impressão

- 1. Remova o cartucho de impressão do produto e verifique se a fita de proteção foi retirada.
- 2. Verifique se há danos no chip da memória.

- 3. Examine a superfície do tambor de imagem verde na parte inferior do cartucho de impressão.
- △ CUIDADO: Não toque no cilindro verde (tambor de imagem) na parte inferior do cartucho. Impressões digitais no tambor de imagem podem causar problemas na qualidade de impressão



- 4. Se houver algum arranhão, impressão digital ou outro dano no tambor de imagem, substitua o cartucho de impressão.
- 5. Se o tambor de imagem não estiver danificado, agite o cartucho de impressão delicadamente várias vezes e reinstale-o. Imprima algumas páginas para ver se o problema foi corrigido.

Defeitos repetitivos

Se os defeitos se repetirem em um dos seguintes intervalos na página, um cartucho de impressão pode estar danificado.

- 22 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 76 mm

Usar o driver de impressora mais adequado para suas necessidades de impressão

Você talvez precise usar um driver de impressora diferente se a página impressa tiver linhas inesperadas em gráficos, se algum texto ou gráfico estiver faltando, se a formatação estiver incorreta ou as fontes forem substituídas.
Driver HP PCL 6	•	Fornecido como o driver padrão. Esse driver é instalado automaticamente, menos que um outro seja selecionado	
	•	Recomendado para todos os ambientes Windows	
	•	Fornece a melhor velocidade, a melhor qualidade e suporte a recursos do produto, no geral, para a maioria dos usuários	
	•	Desenvolvido para adequar-se à Windows Graphic Device Interface (Interface de Dispositivo Gráfico do Windows) (GDI) para a melhor velocidade em ambientes Windows	
	•	Talvez ele não seja totalmente compatível com programas de software personalizados e de terceiros baseados no PCL 5	
Driver HP UPD PS	 Recomendado para impressão com programas de software Adobe[®] outros programas de software com muitos em gráficos 		
	•	Oferece suporte para impressão partindo das necessidades de emulação postscript ou para suporte de fontes de flash postscript	
HP UPD PCL 5	•	Recomendável para impressão do tipo escritório geral em ambientes Windows	
	•	Compatível com versões de PCL anteriores e produtos HP LaserJet mais antigos	
	•	A melhor opção para impressão com programas de software personalizados ou de terceiros	
	•	A melhor opção ao operar em ambientes mistos, os quais requerem que o produto seja definido como PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)	
	•	Projetado para uso e ambientes corporativos Windows para oferecer um driver único a ser utilizado com vários modelos de impressoras	
	•	Preferencial para impressão com vários modelos de impressoras em um computador Windows móvel	

Faça download de drivers de impressora adicionais neste site: www.hp.com/support/CM1410series.

Melhorar a qualidade de impressão das cópias

Se houver problemas de qualidade de impressão em documentos copiados, analise as soluções para documentos impressos listadas anteriormente neste documento. Entretanto, alguns problemas de qualidade de impressão ocorrem apenas em documentos copiados.

- Se as cópias feitas utilizando o alimentador de documentos apresentarem manchas, limpe a pequena tira de vidro no lado esquerdo do conjunto do scanner.
- Se as cópias feitas utilizando o vidro do scanner apresentarem pontos ou outras falhas, limpe o vidro do scanner e o suporte branco de plástico.



- 1. Use o interruptor para desligar o produto e tire o cabo de força da tomada.
- 2. Abra a tampa do scanner.
- Limpe o vidro do scanner e o suporte plástico branco com um pano macio ou uma esponja umedecida com limpa-vidros não abrasivo.
- △ CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzina, amônia, álcool etílico, ou tetracloreto de carbono em qualquer parte do produto, pois podem danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente sobre o vidro ou o carretel. Eles podem vazar e danificar o produto.
- 4. Seque o vidro e o suporte plástico branco com um pano de camurça ou uma esponja de celulose para evitar marcas.
- 5. Conecte o produto à tomada e use o interruptor para ligá-lo.

O produto não imprime ou imprime lentamente

O produto não imprime

Se o produto não imprimir, experimente as soluções a seguir.

- 1. Verifique se o produto está ligado e se o painel de controle indica que ele está pronto.
 - Se o painel de controle não indicar que o produto está pronto, desligue e ligue o produto.
 - Se o painel de controle indicar que o produto está pronto, tente enviar o trabalho novamente.
- 2. Se o painel de controle indicar que o produto tem um erro, resolva o erro e tente enviar o trabalho novamente.

- 3. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente. Se o produto estiver conectado a uma rede, verifique os seguintes itens:
 - Verifique a luz que está próxima à conexão de rede no produto. Se a rede estiver ativa, a luz estará verde.
 - Verifique se você está usando um cabo de rede e não um cabo de telefone para conexão com a rede.
 - Verifique se o roteador, hub ou switch de rede está ligado e funcionando corretamente.
- 4. Instale o software HP a partir do CD fornecido com o produto. Usar drivers de impressora genéricos pode causar atrasos na eliminação dos trabalhos da fila de impressão.
- 5. Na lista de impressoras no seu computador, clique com o botão direito do mouse no nome desse produto, clique em **Propriedades** e abra a guia **Portas**.
 - Se estiver usando um cabo de rede para conexão com a rede, verifique se o nome da impressora listado na guia **Portas** corresponde ao nome do produto na página de configuração.
 - Se estiver usando um cabo USB e conectando-se a uma rede sem fio, verifique se está marcada a caixa ao lado de **Porta de impressora virtual para USB**.
- 6. Se estiver usando um sistema de firewall pessoal no computador, ele talvez esteja bloqueando a comunicação com o produto. Tente desativar o firewall temporariamente para ver se ele é a causa do problema.
- 7. Se o computador ou o produto estiver conectado a uma rede sem fio, interferência ou qualidade de sinal insatisfatória pode atrasar os trabalhos de impressão.

O produto imprime lentamente

Se o produto imprimir lentamente, experimente as soluções a seguir.

- 1. Verifique se o computador satisfaz as especificações mínimas desse produto. Para obter uma lista de especificações, acesse este site: www.hp.com/support/CM1410series.
- 2. Ao configurar o produto para imprimir em alguns tipos de papel, como papel de alta gramatura, o papel imprime mais lentamente para poder fundir o toner no papel de modo correto. Se a configuração do tipo de papel não estiver correta para o tipo de papel que está sendo usado, altere a configuração para o tipo de papel correto.
- 3. Se o computador ou o produto estiver conectado a uma rede sem fio, interferência ou qualidade de sinal insatisfatória pode atrasar os trabalhos de impressão.

Solução de problemas de impressão independente via USB

- <u>O menu Unidade flash USB não abre quando você insere o acessório USB</u>
- O arquivo não imprime a partir do acessório de armazenamento USB
- <u>O arquivo que você deseja imprimir não está listado no menu Unidade flash USB.</u>

O menu Unidade flash USB não abre quando você insere o acessório USB

- 1. Talvez você esteja utilizando um acessório de armazenamento USB ou um sistema de arquivos não suportado pelo produto. Salve os arquivos em um acessório de armazenamento USB padrão que utiliza sistemas de arquivo FAT (File Allocation Table). O produto oferece suporte a acessórios de armazenamento USB FAT12, FAT16 e FAT32.
- 2. Se houver outro menu aberto, feche-o e insira novamente o acessório de armazenamento USB.
- 3. O acessório de armazenamento USB pode ter muitas partições. (Alguns fabricantes de acessórios de armazenamento USB instalam software no acessório que cria partições, semelhantes a um CD.) Formate novamente o acessório de armazenamento USB para remover as partições ou utilize um acessório diferente.
- 4. O acessório de armazenamento USB pode requerer mais potência do que o produto pode fornecer.
 - a. Remova o acessório de armazenamento USB.
 - b. Desligue o produto e ligue-o novamente.
 - c. Use um acessório de armazenamento USB que possua sua própria fonte de alimentação ou exija menos energia.
- 5. O acessório de armazenamento USB pode não estar funcionando corretamente.
 - a. Remova o acessório de armazenamento USB.
 - **b.** Desligue o produto e ligue-o novamente.
 - c. Tente imprimir a partir de outro acessório de armazenamento USB.

O arquivo não imprime a partir do acessório de armazenamento USB

- 1. Verifique se há papel carregado na bandeja.
- 2. Verifique se há mensagens no painel de controle. Se houver papel atolado no produto, elimine o atolamento.

O arquivo que você deseja imprimir não está listado no menu Unidade flash USB.

- 1. Talvez você esteja tentando imprimir um tipo de arquivo não suportado pelo recurso de impressão USB. O produto suporta arquivos do tipo .PDF e .JPEG.
- 2. Talvez haja arquivos além do limite em uma única pasta no acessório de armazenamento USB. Reduza o número de arquivos na pasta, movendo-os para subpastas.
- 3. Talvez você esteja utilizando um conjunto de caracteres no nome do arquivo não suportado pelo produto. Neste caso, o produto substituirá os nomes dos arquivos por caracteres de um conjunto diferente. Renomeie os arquivos utilizando caracteres ASCII.

Solucionar problemas de conectividade

Resolver problemas de conexão direta

Se você tiver conectado o produto diretamente ao computador, verifique o cabo.

- Verifique se o cabo está conectado ao computador e ao produto.
- Verifique se o cabo não tem comprimento superior a 5 m. Tente usar um cabo menor.
- Verifique se o cabo está funcionando corretamente conectando-o a outro produto. Substitua o cabo se for necessário.

Resolver problemas de rede

Verifique os itens a seguir para ver se o produto está se comunicando com a rede. Antes de começar, imprima uma página de configuração no painel de controle do produto e localize o endereço IP do produto que está listado nessa página.

- <u>Conexão física incorreta</u>
- O computador está usando o endereço IP incorreto para o produto
- <u>O computador não consegue estabelecer comunicação com o produto</u>
- <u>O produto está usando o link e as configurações duplex incorretos para a rede</u>
- <u>Novos programas de software podem estar causando problemas de compatibilidade</u>
- O computador ou a estação de trabalho talvez esteja configurado incorretamente
- O produto foi desabilitado ou outras configurações de rede estão incorretas

Conexão física incorreta

- 1. Verifique se o produto está conectado à porta de rede correta por um cabo de comprimento correto.
- 2. Verifique se os cabos estão conectados firmemente.
- Observe a conexão da porta de rede na parte de trás do produto e verifique se a luz de atividade âmbar e a luz de status do link estão acesas.
- 4. Se o problema continuar, tente um cabo ou portas diferentes do hub.

O computador está usando o endereço IP incorreto para o produto

- Abra as propriedades da impressora e clique na guia **Portas**. Verifique se endereço IP atual do produto está selecionado. O endereço IP do produto está relacionado na página de configuração do produto.
- 2. Se você instalou o produto usando a porta TCP/IP padrão da HP, selecione a caixa Sempre imprimir nesta impressora, mesmo que seu endereço IP seja alterado.
- Se você instalou o produto usando uma porta TCP/IP padrão da Microsoft, use o nome do host em vez do endereço IP.
- 4. Se o endereço de IP estiver correto, exclua o produto e adicione-o novamente.

O computador não consegue estabelecer comunicação com o produto

- 1. Teste a comunicação de rede executando o ping da rede.
 - a. Abra um prompt de linha de comando no seu computador. Para o Windows, clique em Iniciar, Executar e digite cmd.
 - **b.** Digite ping seguido pelo endereço IP do produto.
 - **c.** Se a janela exibir tempos de trajeto, a rede estará funcionando.
- Se houver falha no comando ping, verifique se os hubs da rede estão ligados e, em seguida, se as configurações de rede, o produto e o computador estão todos configurados para a mesma rede.

O produto está usando o link e as configurações duplex incorretos para a rede

A Hewlett-Packard recomenda que essas configurações sejam deixadas no modo automático (a configuração padrão). Se essas configurações forem alteradas, você também deverá alterá-las para a rede.

Novos programas de software podem estar causando problemas de compatibilidade

Verifique se os novos programas de software foram instalados corretamente e se estão utilizando o driver correto da impressora.

O computador ou a estação de trabalho talvez esteja configurado incorretamente

- 1. Verifique os drivers da rede, os drivers da impressora e o redirecionamento da rede.
- 2. Verifique se o sistema operacional está configurado corretamente.

O produto foi desabilitado ou outras configurações de rede estão incorretas

- 1. Analise a página de configuração para verificar o status do protocolo de rede. Habilite-o se necessário.
- 2. Reconfigure as configurações de rede, se necessário.

Solucionar problemas de rede sem fio

- Lista de verificação de conectividade sem fio
- <u>O painel de controle exibe a mensagem: O recurso sem fio desse produto foi desativado</u>
- <u>O produto não imprime depois da conclusão da configuração sem fio</u>
- <u>O produto não imprime e o computador tem um firewall de terceiros instalado</u>
- <u>A conexão sem fio não funciona depois que o roteador sem fio ou o produto foi movido</u>
- Não é possível conectar mais computadores ao produto sem fio
- <u>O produto sem fio perde a comunicação quando conectado a uma VPN</u>
- <u>A rede não aparece na lista de redes sem fio</u>
- A rede sem fio não está funcionando

Lista de verificação de conectividade sem fio

- O produto e o roteador sem fio estão ligados e têm energia. Verifique também se o rádio sem fio no produto está ligado.
- O identificador de conjunto de serviço (SSID) está correto. Imprima uma página de configuração para determinar o SSID. Se não souber ao certo se o SSID está correto, realize a configuração sem fio novamente.
- Nas redes protegidas, verifique se as informações de segurança estão corretas. Se estiverem incorretas, realize a configuração sem fio novamente.
- Se a rede sem fio estiver funcionando corretamente, tente acessar outros computadores na rede sem fio. Se a rede tiver acesso à Internet, tente conectar a Internet através de uma conexão sem fio.
- O método de criptografia (AES ou TKIP) é o mesmo para o produto e para o ponto de acesso sem fio (nas redes que usam a segurança WPA).
- O produto está dentro do intervalo da rede sem fio. Na maioria das redes, o produto deve estar a 30 m do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).
- Obstáculos não bloqueiam o sinal sem fio. Retire grandes objetos de metal entre o ponto de acesso e o produto. Verifique se postes, paredes ou colunas de suporte que contêm metal ou concreto não separam o produto e o ponto de acesso sem fio.
- O produto está afastado de dispositivos eletrônicos que podem interferir no sinal sem fio. Muitos dispositivos podem interferir no sinal sem fio, incluindo motores, telefones sem fio, câmeras de sistema de segurança, outras redes sem fio e alguns dispositivos Bluetooth.
- O driver da impressora está instalado no computador.
- Você selecionou a porta da impressora correta.
- O computador e o produto se conectam à mesma rede sem fio.

O painel de controle exibe a mensagem: O recurso sem fio desse produto foi desativado

- 1. Toque no botão Menu sem fio.
- 2. Toque no botão Ativar/desativar rede sem fio e depois em Ativada.

O produto não imprime depois da conclusão da configuração sem fio

- 1. Verifique se o produto está ligado e no estado Pronto.
- 2. Verifique se você está estabelecendo conexão com a rede sem fio correta.
- 3. Verifique se a rede sem fio está funcionando corretamente.
 - a. Abra o menu Configuração de rede e abra o item Menu sem fio.
 - **b.** Selecione o item Executar teste de rede para testar a rede sem fio. O produto imprime um relatório com os resultados.
- 4. Verifique se a porta ou o produto correto foi selecionado.
 - a. Na lista de impressoras no seu computador, clique com o botão direito do mouse no nome desse produto, clique em **Propriedades** e abra a guia **Portas**.
 - b. Verifique se a caixa Porta de impressora virtual para USB está marcada.
- 5. Verifique se o computador está funcionando corretamente. Se necessário, reinicie o computador.

O produto não imprime e o computador tem um firewall de terceiros instalado

- 1. Atualize o firewall para a versão mais recente disponibilizada pelo fabricante.
- Se os programas solicitarem acesso ao firewall quando você instalar o produto ou tentar imprimir, permita a execução dos programas.
- 3. Desative o firewall temporariamente e instale o produto sem fio no computador. Ative o firewall quando terminar a instalação sem fio.

A conexão sem fio não funciona depois que o roteador sem fio ou o produto foi movido

Verifique se o roteador ou o produto está conectado à mesma rede que o computador.

- 1. Abra o menu Relatórios e selecione o item Relatório de configuração para imprimir o relatório.
- Compare o identificador de conjunto de serviço (SSID) no relatório de configuração com o SSID na configuração da impressora para o computador.
- 3. Se os SSIDs não forem iguais, os dispositivos não estão se conectando à mesma rede. Redefina a configuração sem fio do produto.

Não é possível conectar mais computadores ao produto sem fio

- Verifique se outros computadores estão no intervalo sem fio e se algum obstáculo está bloqueando o sinal. Para a maioria das redes, o intervalo sem fio está a 30 m do ponto de acesso sem fio.
- 2. Verifique se o produto está ligado e no estado Pronto.
- 3. Desligue os firewalls de terceiros do computador.
- 4. Verifique se a rede sem fio está funcionando corretamente.
 - **a.** No painel de controle do produto, abra o menu Configuração de rede e, em seguida, abra o item Menu sem fio.
 - **b.** Selecione o item Executar teste de rede para testar a rede sem fio. O produto imprime um relatório com os resultados.
- 5. Verifique se a porta ou o produto correto foi selecionado.
 - a. Na lista de impressoras no seu computador, clique com o botão direito do mouse no nome desse produto, clique em **Propriedades** e abra a guia **Portas**.
 - **b.** Clique no botão **Configurar porta** para verificar se o endereço IP corresponde ao endereço IP listado no relatório Executar teste de rede.
- 6. Verifique se o computador está funcionando corretamente. Se necessário, reinicie o computador.

O produto sem fio perde a comunicação quando conectado a uma VPN

 Normalmente, não é possível estabelecer conexão com uma VPN e outras redes ao mesmo tempo.

A rede não aparece na lista de redes sem fio

- Verifique se o roteador sem fio está ligado e tem energia.
- A rede pode estar oculta. No entanto, você ainda pode se conectar a uma rede oculta.

A rede sem fio não está funcionando

- 1. Para verificar se a rede perdeu a comunicação, tente conectar outros dispositivos à rede.
- 2. Teste a comunicação de rede executando o ping da rede.
 - a. Abra um prompt de linha de comando no seu computador. Para o Windows, clique em Iniciar, Executar e digite cmd.
 - **b.** Digite ping seguido pelo identificador de conjunto de serviço (SSID) da rede.
 - c. Se a janela exibir tempos de trajeto, a rede está funcionando.
- 3. Verifique se o roteador ou o produto está conectado à mesma rede que o computador.
 - **a.** Abra o menu Relatórios e selecione o item Relatório de configuração para imprimir o relatório.
 - **b.** Compare o identificador de conjunto de serviço (SSID) no relatório de configuração com o SSID na configuração da impressora para o computador.
 - **c.** Se os SSIDs não forem iguais, os dispositivos não estão se conectando à mesma rede. Redefina a configuração sem fio do produto.

Problemas no software do produto

Problema	Soluçã	ão
O driver de impressora do produto não está visível na pasta Impressora		Reinicie o computador para reiniciar o processo do pooler. Se o spooler tiver travado, nenhum driver de mpressora será exibido na pasta Impressoras .
	• R	Reinstale o software do produto.
	N se fc or	NOTA: Feche todos os aplicativos que estiverem sendo executados. Para fechar um aplicativo que sossui um ícone na bandeja de sistema, clique no cone com o botão direito do mouse e selecione Fechar sou Desativar .
	• T(co	ente conectar o cabo USB à outra porta USB no computador.
Uma mensagem de erro foi exibida durante a instalação do software.	 R N se po CC D 	Reinstale o software do produto. NOTA: Feche todos os aplicativos que estiverem sendo executados. Para fechar um aplicativo que possui um ícone na barra de tarefas, clique no ícone som o botão direito do mouse e selecione Fechar ou Desativar . /erifique a quantidade de espaço livre na unidade em que o software do produto está sendo instalado. Se necessário, libere o máximo de espaço possível e
	• S	einstale o software do produto. Se necessário, execute o Desfragmentador de disco e einstale o software do produto.
O produto está no modo Pronta, mas nada é impresso.	• In fu	mprima uma página de Configuração e verifique a uncionalidade do produto.
	• V m o:	/erifique se todos os cabos estão conectados de naneira correta e dentro das especificações. Isso inclui os cabos USB e de alimentação. Tente um novo cabo.

Solucionar problemas comuns no Mac

- O driver da impressora não aparece na lista Impressão e fax
- <u>O nome do produto não aparece na lista de produtos em Impressão e fax</u>
- <u>O driver da impressora não configura automaticamente o produto selecionado na lista</u> <u>Impressão e fax</u>
- <u>Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado</u>
- Quando conectado através de um cabo USB, o produto não aparece na lista Impressão e fax depois que o driver é selecionado
- Você está usando um driver de impressora genérico ao utilizar uma conexão USB

O driver da impressora não aparece na lista Impressão e fax

- 1. Certifique-se de que o arquivo .GZ do produto esteja na seguinte pasta na unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Se necessário, reinstale o software.
- 2. Se o arquivo GZ estiver na pasta, o arquivo PPD talvez esteja corrompido. Exclua o arquivo e reinstale o software.

O nome do produto não aparece na lista de produtos em Impressão e fax

- 1. Confirme se os cabos estão conectados corretamente e se o produto está ligado.
- 2. Imprima uma página de configuração para verificar o nome do produto. Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto na lista Impressão e fax.
- 3. Substitua o cabo de rede ou USB por um cabo de alta qualidade.

O driver da impressora não configura automaticamente o produto selecionado na lista Impressão e fax

- 1. Confirme se os cabos estão conectados corretamente e se o produto está ligado.
- Certifique-se de que o arquivo .GZ do produto esteja na seguinte pasta na unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Se necessário, reinstale o software.
- 3. Se o arquivo GZ estiver na pasta, o arquivo PPD talvez esteja corrompido. Exclua o arquivo e reinstale o software.
- 4. Substitua o cabo de rede ou USB por um cabo de alta qualidade.

Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado

- 1. Abra a fila de impressão e reinicie o trabalho de impressão.
- 2. Um outro dispositivo com o mesmo nome ou com um nome semelhante pode ter recebido seu trabalho de impressão. Imprima uma página de configuração para verificar o nome do produto. Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto na lista Impressão e fax.

Quando conectado através de um cabo USB, o produto não aparece na lista Impressão e fax depois que o driver é selecionado

Solução de problemas do software

▲ Verifique se o sistema operacional do seu Mac é o Mac OS X 10.5 ou posterior.

Solução de problemas do hardware

- 1. Verifique se o produto está ligado.
- 2. Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
- 3. Verifique se você está utilizando o cabo USB de alta velocidade correto.
- 4. Verifique se não há muitos dispositivos USB consumindo energia da corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador.
- Verifique se há mais de dois hubs USB não alimentados conectados em seqüência na cadeia. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador.
- NOTA: O teclado iMac é um hub USB não-alimentado.

Você está usando um driver de impressora genérico ao utilizar uma conexão USB

Se você conectou o cabo USB antes de instalar o software, talvez esteja usando um driver de impressora genérico em vez do driver desse produto.

- 1. Exclua o driver de impressora genérico.
- Reinstale o software a partir do CD do produto. Não conecte o cabo USB até ser solicitado pelo programa de instalação do software.
- 3. Se várias impressoras estiverem instaladas, verifique se você selecionou a impressora correta no menu suspenso **Formatar para** na caixa de diálogo **Imprimir**.

A Suprimentos e acessórios

- Solicitar peças, acessórios e suprimentos
- <u>Números de peça</u>

Solicitar peças, acessórios e suprimentos

Pedidos de suprimentos e papel	www.hp.com/go/suresupply
Solicite sempre peças ou acessórios HP originais	www.hp.com/buy/parts
Peça por meio de provedores de serviço ou suporte	Entre em contato com um fornecedor autorizado de assistência técnica ou suporte HP.

Números de peça

A lista de acessórios a seguir foi atualizada antes da publicação deste documento. As informações sobre pedidos e a disponibilidade dos acessórios podem mudar no decorrer da vida útil do produto.

Cartuchos de impressão

ltem	Descrição	Número de peça
Cartuchos de impressão HP LaserJet	Preto	CE320A
	Ciano	CE321A
	Amarelo	CE322A
	Magenta	CE323A

NOTA: Para obter mais informações sobre o rendimento dos cartuchos, consulte <u>www.hp.com/go/</u> pageyield. O rendimento real depende do uso específico.

Cabos e interfaces

ltem	Descrição	Número de peça
Cabo USB	Cabo do tipo A-para-B de 2 metros	8121-0868

B Serviço e assistência

- Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard
- <u>Garantia de Proteção Premium da HP: Declaração de garantia limitada para cartuchos de impressão LaserJet</u>
- Dados armazenados no cartucho de impressão
- Contrato de licença do usuário final
- <u>OpenSSL</u>
- Suporte ao cliente
- Reembalar o produto

Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard

PRODUTO HP	DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA
HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series	Um ano a partir da data da compra

A HP garante a você, o usuário final, que o hardware, os acessórios e os suprimentos HP estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação depois da data da compra, pelo período especificado anteriormente. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos no período de garantia, ela poderá, a seu critério, reparar ou substituir os produtos comprovadamente avariados. Os produtos de substituição podem ser novos ou ter o desempenho equivalente ao de um produto novo.

A HP garante que o software HP não apresentará falhas na execução de suas instruções de programação após a data de compra, pelo período especificado anteriormente, devido a defeitos de materiais e de fabricação, quando instalado e utilizado de maneira adequada. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos durante o prazo da garantia, ela substituirá o software que não executa suas instruções de programação devido a tais defeitos.

A HP não assegura que a operação dos seus produtos será ininterrupta ou livre de erros. Caso a HP não execute em tempo hábil o reparo ou a substituição necessária, conforme previsto na garantia, o usuário deverá ser reembolsado tão logo faça a devolução do produto.

Os produtos HP podem conter peças recondicionadas equivalentes a novas, em termos de desempenho, ou podem ter sido submetidos à utilização incidental.

A garantia não cobre defeitos resultantes de (a) manutenção ou calibragem impróprias ou inadequadas, (b) software, interfaces, peças ou materiais que não sejam fornecidos pela HP, (c) modificação não autorizada ou má utilização, (d) operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto ou (e) manutenção ou preparação inadequadas do local de instalação.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, SEJA ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Alguns países/regiões, estados ou províncias não permitem limitar a duração de uma garantia implícita. Portanto, a limitação ou a exclusão mencionadas anteriormente podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia concede a você direitos legais específicos e é possível que você tenha outros direitos que podem variar entre os países/regiões, estados ou distritos. **NÃO APLICÁVEL AO BRASIL. QUEIRA DESCONSIDERAR.**

A garantia limitada da HP é válida em qualquer país/região ou localidade onde a HP tem presença de suporte para esse produto e onde a HP o comercialize. O nível dos serviços de garantia recebido pelo usuário poderá variar de acordo com os padrões locais. A HP não alterará o formato, a adequação ou a função de um produto para operar em um país/região para o qual ele não foi desenvolvido por motivos legais ou de regulamentação.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, OS RECURSOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA SÃO ÚNICOS E EXCLUSIVOS AO USUÁRIO. EXCETO SE INDICADO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PERDA DE DADOS OU DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS) OU OUTROS, SEJA BASEADO EM CONTRATO, AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS OU OUTROS. Alguns países/regiões, estados ou províncias não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou conseqüenciais, portanto, a limitação ou a exclusão mencionadas anteriormente podem não se aplicar ao seu caso. OS TERMOS DE GARANTIA DESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO POR LEI, NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS, RESTRINGIDOS OU MODIFICADOS E SÃO ADICIONAIS AOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO USUÁRIO.

Garantia de Proteção Premium da HP: Declaração de garantia limitada para cartuchos de impressão LaserJet

Este produto HP é garantido contra defeitos de materiais e de fabricação.

Esta garantia não se aplica a produtos que (a) foram reabastecidos, remodelados, recondicionados ou violados de alguma forma, que (b) experienciem problemas devido ao mal uso, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto da impressora ou (c) exibem desgaste pelo uso comum.

Para obter serviço de garantia, retorne o produto para o local da compra (com uma descrição escrita do problema e amostras de impressão) ou entre em contato com a Assistência ao cliente HP. Se assim decidido pela própria HP, a HP fará a substituição dos produtos que provaram ser defeituosos ou reembolsará o valor da sua compra.

NA EXTENSÃO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLÍCITAS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANO DIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES OU PERDA DE DADOS) OU POR OUTROS DANOS, QUER SEJAM BASEADOS EM CONTRATO,INFRAÇÃO OU OUTROS.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA EXTENÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM NEM MODIFICAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO A VOCÊ. OS TERMOS DA GARANTIA COMPLEMENTAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS.

Dados armazenados no cartucho de impressão

Os cartuchos de impressão da HP usados com esse produto contêm um chip de memória que ajuda na operação do produto.

Além disso, esse chip de memória coleta um conjunto limitado de informações sobre a utilização do produto, que pode incluir: a data em que o cartucho de impressão foi instalado pela primeira vez, a data em que o cartucho foi usado pela última vez, o número de páginas impressas com o cartucho, a cobertura da página, os modos de impressão usados, os erros de impressão que podem ter ocorrido e o modelo do produto. Essas informações ajudam a HP a projetar produtos futuros que atendam às necessidades de impressão dos clientes.

Os dados coletados do chip de memória do cartucho de impressão não contêm informações que possam ser usadas para identificar um cliente ou usuário do cartucho ou do produto.

A HP coleta uma amostra dos chips de memória dos cartuchos de impressão devolvidos ao programa gratuito de reciclagem e devolução da HP (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). Os chips de memória desta amostra são lidos e analisados para melhorar os produtos futuros da HP. Os parceiros da HP que ajudam na reciclagem deste cartucho de impressão também poderão ter acesso a esses dados.

Qualquer empresa de terceiros que possua o cartucho de impressão poderá ter acesso às informações anônimas no chip de memória. Se você preferir que essas informações não fiquem disponíveis, será possível inutilizar o chip. Entretanto, após inutilizar o chip de memória, ele não poderá ser usado em um produto da HP.

Contrato de licença do usuário final

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESSE PRODUTO DE SOFTWARE: Este Contrato de Licença do Usuário Final ("EULA" - End-User License Agreement) é um contrato entre (a) você (seja pessoa física ou o órgão que representa) e a (b) Hewlett-Packard Company ("HP") que rege o uso do produto de software ("Software"). Este EULA não terá validade se houver um contrato de licença separado entre você e a HP ou seus fornecedores para o Software, incluindo um acordo de licença na documentação online. O termo "Software" pode incluir (i) mídia associada, (ii) um guia do usuário e outros materiais impressos e (iii) documentação "online" ou eletrônica (chamados conjuntamente de "Documentação do usuário").

O DIREITO DE USO DO SOFTWARE É OFERECIDO APENAS SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ CONCORDE COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE EULA. AO INSTALAR, COPIAR, BAIXAR OU DE OUTRA FORMA USAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS DESTE EULA. CASO NÃO ACEITE ESTE EULA, NÃO INSTALE, NÃO BAIXE NEM USE ESSE SOFTWARE DE QUALQUER OUTRA MANEIRA. CASO TENHA COMPRADO O SOFTWARE, MAS NÃO CONCORDE COM ESTE EULA, DEVOLVA O SOFTWARE AO LOCAL DE COMPRA DENTRO DE 14 DIAS PARA RECEBER O REEMBOLSO DO PREÇO DA VENDA. SE O SOFTWARE ESTIVER INSTALADO OU DISPONÍVEL COM OUTRO PRODUTO HP, VOCÊ PODE DEVOLVER O PRODUTO INTEIRO NÃO USADO.

1. SOFTWARE DE TERCEIRO. O Software pode incluir, além do software de propriedade da HP ("Software da HP"), programas licenciados por terceiros ("Software de terceiro" e "Licença de terceiro"). O Software de terceiro é licenciado para você de acordo com os termos e condições da Licença de terceiro. Em geral, a Licença de terceiro fica em um arquivo como license.txt. Entre em contato com o suporte da HP caso não consiga encontrar a Licença de terceiro. Se as Licenças de terceiros incluírem licenças que forneçam acesso ao código-fonte (como a Licença Pública Geral GNU), mas o respectivo código-fonte não for incluído com o Software, verifique as páginas de suporte ao produto do site da HP (hp.com) para saber como obter tal código-fonte.

2. DIREITOS DA LICENÇA. Você terá os seguintes direitos, desde que cumpra todos os termos e condições deste EULA:

a. Uso. A HP lhe concede uma licença para Usar uma cópia do Software da HP. "Usar" significa instalar, copiar, armazenar, carregar, executar, exibir, ou usar de qualquer outra forma o Software da HP. Você não pode modificar o Software da HP nem desabilitar qualquer licença ou recurso de controle do Software da HP. Se esse Software for fornecido pela HP para Uso com um produto de processamento de imagens ou de impressão (por exemplo, se o Software for um driver de impressora, firmware ou suplemento), o Software da HP só poderá ser usado com tal produto ("Produto da HP"). Outras restrições quanto ao Uso podem aparecer na Documentação do usuário. Você não pode separar partes constituintes do Software da HP para Uso. Você não tem o direito de distribuir o Software da HP.

b. Cópia. Seu direito de copiar significa que você pode fazer cópias do Software da HP para arquivamento ou backup, desde que cada cópia possua todos os avisos de propriedade do Software original da HP e que seja usada apenas para fins de backup.

3. ATUALIZAÇÕES. Para Usar o Software da HP fornecido pela HP como atualização ou suplemento (chamados conjuntamente de "Atualização"), é preciso que primeiro você obtenha a licença para o Software original da HP identificado pela HP como apto para a Atualização. Caso a Atualização passe a substituir o Software original da HP, você não poderá mais usar tal Software da HP. Este EULA é válido para cada Atualização, a menos que a HP forneça outros termos com a Atualização. Em caso de conflito entre este EULA e tais outros termos, os outros termos prevalecerão.

4. TRANSFERÊNCIA.

a. Transferência para terceiro. O primeiro usuário final do Software da HP pode fazer uma transferência, uma única vez, do Software da HP para outro usuário final. As transferências incluem todas as partes constituintes, mídia, Documentação do usuário, este EULA e, se for o caso, o Certificado de autenticidade. A transferência não pode ser indireta, como em caso de consignação. Antes da transferência, o usuário final que está recebendo o Software transferido deve concordar com este EULA. Com a transferência do Software da HP, a licença concedida a você será automaticamente encerrada.

b. Restrições. Você não pode alugar, arrendar nem emprestar o Software da HP, nem Usar o Software da HP para uso comercial simultâneo ou uso em bureau. Você não pode sublicenciar, atribuir ou de outra forma transferir o Software da HP, exceto conforme expressamente descrito neste EULA.

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE. Todos os direitos de propriedade intelectual do Software e da Documentação do usuário pertencem a HP ou a seus fornecedores e são protegidos por lei, incluindo as respectivas leis de direitos autorais, segredos comerciais, patentes e marcas comerciais. Você não pode retirar do Software qualquer identificação do produto, aviso de direito autoral nem restrição de propriedade.

6. LIMITAÇÃO DE ENGENHARIA REVERSA. Você não pode praticar engenharia reversa, descompilar nem desmontar o Software da HP, exceto e apenas quando o direito a fazê-lo for concedido pela lei aplicável.

7. CONSENTIMENTO PARA O USO DE DADOS. A HP e suas afiliadas podem coletar e usar informações técnicas fornecidas por você em relação a (i) seu Uso do Software ou do Produto da HP, ou à (ii) provisão de serviços de suporte relacionados ao Software ou ao Produto da HP. Todas essas informações estarão sujeitas à política de privacidade da HP. A HP não usará essas informações de forma que o identifique pessoalmente, exceto na extensão necessária para aperfeiçoar seu Uso ou fornecer serviços de suporte.

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. Apesar dos danos que você possa ter, toda a responsabilidade da HP e de seus fornecedores sob este EULA, e sua única solução sob este EULA, ficará limitada ao máximo da quantia paga por você pelo Produto ou US\$ 5,00 (cinco dólares americanos). ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO OU CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE DADOS, INTERRUPÇÃO NOS NEGÓCIOS, DANOS PESSOAIS OU PERDA DE PRIVACIDADE) DE ALGUMA FORMA RELACIONADO AO USO OU À INABILIDADE PARA USAR O SOFTWARE, AINDA QUE A HP OU QUALQUER FORNECEDOR TENHAM SIDO AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, E AINDA QUE A SOLUÇÃO SUPRACITADA NÃO ATINJA SUA FINALIDADE ESSENCIAL. Alguns estados ou outras jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou conseqüenciais, de forma que a limitação ou exclusão supracitada pode não se aplicar a você.

9. CLIENTES DO GOVERNO DOS EUA. Se você for um órgão do governo dos EUA, então, de acordo com a FAR 12.211 e FAR 12.212, o Software comercial de computador, Documentação de software de computador, e Dados técnicos pra itens comerciais serão licenciados conforme o respectivo contrato de licença comercial da HP.

10. CONFORMIDADE COM AS LEIS DE EXPORTAÇÃO. Você agirá em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações (i) aplicáveis à exportação e à importação do Software, ou (ii) que restrinjam o Uso do Software, incluindo quaisquer restrições relativas à proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas.

11. RESERVAS DE DIREITOS. A HP e seus fornecedores se reservam todos os direitos não expressamente concedidos a você neste EULA.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

OpenSSL

Este produto inclui o software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO OpenSSL PROJECT "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR SÃO NEGADAS. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, O OpenSSL PROJECT OU SEUS COLABORADORES DEVEM SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS;

PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) CAUSADOS, ENTRETANTO, POR QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, PRESENTE NO CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS ASPECTOS) ORIGINADOS DE QUALQUER FORMA PELO USO DESSE SOFTWARE, MESMO SE INFORMADO DA POSSIBILIDADE DE DANO.

Este produto inclui software de criptografia escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este produto inclui software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Suporte ao cliente

Obtenha suporte por telefone no seu país/região	Os números de telefones por país/região estão no folheto que vem na caixa junto com o produto ou em <u>www.hp.com/</u> <u>support/</u> .	
Tenha em mãos o nome do produto, o número de série, a data da aquisição e a descrição do problema.		
Suporte 24 horas pela Internet	www.hp.com/support/CM1410series	
Suporte a produtos usados com um computador Macintosh	www.hp.com/go/macosx	
Download de utilitários de software, drivers e informações sobre eletrônicos	www.hp.com/support/CM1410series	
Solicitar acordos de manutenção e serviços adicionais da HP	www.hp.com/go/carepack	
Registre seu produto	www.register.hp.com	

Reembalar o produto

Se o Atendimento ao cliente HP determinar que seu produto precisa retornar à HP para reparos, siga essas etapas para reembalar o produto antes de enviá-lo.

- △ CUIDADO: Os danos no envio causados por embalagens inadequadas são responsabilidade do cliente.
 - 1. Remova e guarde os cartuchos de impressão.
 - △ CUIDADO: É extremamente importante remover os cartuchos de impressão antes de transportar o produto. Um cartucho de impressão que permanecer no produto durante o transporte pode vazar e cobrir o motor do produto e outras peças com toner.

Para evitar danos nos cartuchos de impressão, evite tocar nos roletes e guarde-os em sua embalagem original, ou então de forma que não fiquem expostos à luz.

- 2. Remova e guarde o cabo de alimentação, o cabo de interface e os acessórios opcionais.
- 3. Se possível, inclua amostras de impressão e de 50 a 100 folhas de papel que não foram impressas corretamente.
- 4. Nos EUA, telefone para o Atendimento ao cliente HP para solicitar uma nova embalagem. Em outras regiões, use a embalagem original, se possível.

C Especificações do produto

- Especificações físicas
- Consumo de energia, especificações elétricas e emissões acústicas
- Especificações ambientais

Especificações físicas

Tabela C-1 Especificações físicas

Produto	Altura	Profundidade	Largura	Gramatura
HP LaserJet Pro CM1415	413 mm	472 mm	442 mm	22,6 kg

Consumo de energia, especificações elétricas e emissões acústicas

Consulte www.hp.com/support/CM1410series para obter informações atualizadas.

△ CUIDADO: Os requisitos de energia dependem do país/região onde o produto é vendido. Não converta as tensões de operação. Isso pode danificar o produto e invalidar sua garantia.

Especificações ambientais

Tabela C-2 Especificações ambientais¹

	Recomendado	Em operação	Armazenamento
Temperatura	15° a 32,5°C	15° a 32,5° C	–20° a 40° C
	(59° a 90,5°F)	(59° a 90,5° F)	(–4° a 104° F)
Umidade relativa	20 a 70%	10 a 80%	95% ou menos
Altitude		0 a 3048 m	

¹ Esses valores estão sujeitos a alterações.

D Informações reguladoras

- Normas da FCC
- Programa de proteção ambiental
- Declaração de conformidade
- Declaração de conformidade (modelos sem fio)
- <u>Declarações de segurança</u>
- Declarações adicionais para produtos de telecomunicação (fax)
- Declarações adicionais para produtos sem fio

Normas da FCC

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência. Se esse equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Não há garantia, contudo, de que não possa ocorrer interferência em determinada instalação. Se esse equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser detectada ao desligar o equipamento e ligá-lo novamente, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Mudar a direção ou o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito que não seja o do receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV.
- NOTA: Qualquer alteração ou modificação na impressora que não seja expressamente aprovada pela HP pode anular a autoridade do usuário de operar esse equipamento.

É obrigatória a utilização de um cabo de interface blindado, conforme os limites da Classe B da Parte 15 dos regulamentos da FCC.
Programa de proteção ambiental

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade, preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Produção de ozônio

Este produto não gera gás ozônio (O₃) considerável.

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente enquanto a impressora está no modo Pronto ou Inatividade o que economiza recursos naturais e propicia economia sem afetar o alto desempenho deste produto. As impressoras e equipamentos de captura de imagem da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR[®] estão de acordo com as especificações ENERGY STAR da United States Environmental Protection Agency. A marca a seguir aparecerá nos produtos de captura de imagem que estão de acordo com o ENERGY STAR.



Outras informações sobre modelos de produtos que estão de acordo com o ENERGY STAR estão listadas em:

www.hp.com/go/energystar

Uso do papel

O recurso manual de duplexação (impressão frente-e-verso) e impressão N+ (várias páginas impressas em uma única página) pode reduzir o uso de papel e a demanda de recursos naturais.

Plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas possuem marcas, de acordo com os padrões internacionais, para facilitar a identificação de plásticos para reciclagem no fim da vida útil do produto.

Suprimentos para impressão da HP LaserJet

É fácil devolver e reciclar os cartuchos de impressão da HP LaserJet após o uso — gratuitamente — com o programa Planet Partners da HP. Há informações do programa e instruções incluídas, em vários idiomas, em cada novo cartucho de impressão HP LaserJet e embalagem de suprimentos. Você ajuda a reduzir mais o impacto no meio ambiente quando devolve vários cartuchos juntos em vez de separadamente.

A HP tem o compromisso de fornecer produtos e serviços originais e de alta qualidade que preservam ao máximo o meio ambiente, desde o desenvolvimento e a fabricação até a distribuição, o uso pelo cliente e a reciclagem. Ao participar do programa HP Planet Partners, tenha certeza de que

seus cartuchos de impressão HP LaserJet serão reciclados da forma correta e processados para a recuperação de plásticos e metais que possam ser utilizados em novos produtos, e de que milhões de toneladas de lixo deixarão de ser descartadas em aterros sanitários. Como este cartucho está sendo reciclado e usado em novos materiais, ele não será devolvido para você. Agradecemos seu respeito pelo meio ambiente!

NOTA: Utilize a etiqueta de devolução para devolver apenas cartuchos de impressão originais HP LaserJet. Não utilize essa etiqueta para cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, cartuchos que não sejam da HP, cartuchos remanufaturados ou reabastecidos, ou para devoluções sob garantia. Para obter informações sobre como reciclar cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, vá para http://www.hp.com/recycle.

Instruções de reciclagem e devolução

Estados Unidos e Porto Rico

A etiqueta na caixa do cartucho de toner da HP LaserJet destina-se à devolução e à reciclagem de um ou mais cartuchos de impressão HP LaserJet após o uso. Siga as instruções aplicáveis abaixo.

Várias devoluções (mais de um cartucho)

- 1. Coloque cada cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- Embale as caixas usando uma correia ou fita de embalagem. O pacote pode pesar até 31 kg (70 lb).
- 3. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

OU

- 1. Use sua própria caixa apropriada ou solicite uma caixa de paletes em <u>www.hp.com/recycle</u> ou ligue para 1-800-340-2445 (suporta até 31 kg (70 lb) de cartuchos de impressão HP LaserJet).
- 2. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

Devoluções individuais

- 1. Coloque o cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- 2. Coloque a etiqueta de remessa na parte da frente da caixa.

Remessa

Em todas as devoluções de reciclagem de cartuchos de impressão HP LaserJet, forneça o pacote à UPS durante sua próxima entrega ou retirada ou leve-o para um centro autorizado da UPS. Para saber a localização do seu centro local da UPS, ligue para 1-800-PICKUPS ou visite <u>www.ups.com</u>. Se você estiver devolvendo pela etiqueta da UPS, forneça o pacote a um transportador do correio dos EUA ou deixe-o em uma agência dos correios dos EUA. Para obter mais informações ou solicitar etiquetas ou caixas adicionais para devoluções em massa, visite <u>www.hp.com/recycle</u> ou ligue para 1-800-340-2445. O recolhimento solicitado à UPS será cobrado com as taxas normais de recolhimento. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para residentes no Alasca e Havaí

Não use a etiqueta UPS. Ligue para 1-800-340-2445 para obter informações e instruções. Os correios dos EUA fornecem serviços gratuitos de devolução de cartuchos por um contrato com a HP, para o Alasca e Havaí.

Devoluções fora dos EUA

Para participar do programa de devolução e reciclagem HP Planet Partners, basta seguir as instruções do guia de reciclagem (encontrado dentro da embalagem do item de suprimentos do seu novo produto) ou visite <u>www.hp.com/recycle</u>. Selecione seu país/região para obter informações sobre como devolver seus suprimentos de impressão HP LaserJet.

Papel

Este produto é capaz de utilizar papel reciclado que atenda às diretrizes definidas no *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*(Guia de Mídia de Impressão da Família de Impressoras HP LaserJet). Este produto é adequado para o uso de papel reciclado conforme a norma EN12281:2002.

Restrições de materiais

Este produto HP não contém mercúrio adicionado.

Este produto HP contém uma bateria que pode exigir manuseio especial no final de sua vida útil. As baterias incluídas ou fornecidas pela Hewlett-Packard para esse produto incluem:

Impressora colorida HP LaserJet Pro CM1410 série MFP			
Tipo:	Lítio monofluoreto de carbono		
Peso:	0,8 g		
Localização	Na placa do formatador		
Pode ser removida pelo usuário?	Não		





Para obter informações sobre reciclagem, vá até <u>www.hp.com/recycle</u>, ou consulte as autoridades locais ou a Electronics Industries Alliance: <u>www.eiae.org</u>.

Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na União Européia



Esse símbolo no produto ou em sua embalagem indica que esse produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. É de sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o em um posto de recolhimento indicado para a reciclagem de equipamentos eletro--eletrônicos rejeitados. O recolhimento e reciclagem em separado do seu equipamento rejeitado durante o descarte ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem seja feita de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre locais onde você possa se desfazer de equipamentos rejeitados para fins de reciclagem, entre em contato com a sua prefeitura, o serviço de recolhimento de lixo local ou a loja na qual você adquiriu o produto.

Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de fornecer aos seus clientes as informações sobre as substâncias químicas contidas em seus produtos como forma de cumprir requisitos legais, como os da REACH (Regulamentação EC Nº. 1907/2006 do Parlamento e do Conselho Europeu). Um relatório de informações químicas sobre este produto pode ser encontrado no site: <u>www.hp.com/go/reach</u>.

Folha de dados de segurança de materiais

É possível obter as folhas de dados de segurança de materiais (Material Safety Data Sheets, MSDS) para suprimentos que contêm substâncias químicas (por exemplo, toner) no site da HP, no endereço www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Como obter mais informações

Para obter informações sobre esses tópicos ambientais:

- folha de perfil ambiental para este e vários outros produtos HP;
- compromisso da HP com o meio ambiente;
- sistema de gerenciamento ambiental HP;
- programa de devolução e reciclagem de produtos HP no fim da vida útil;
- folha de dados de segurança de materiais.

Visite www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade

	de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1				
Nome do fabricante:	Hewlett-Packard Company	DoC#: BOISB-0603-05-rel.1.0			
Endereço do fabricante:	11311 Chinden Boulevard				
	Boise, Idaho 83714-1021, USA				
declara que o produto					
Nome do produto:	HP LaserJet Professional CM1415fn				
Número de modelo	BOISB-0603-05				
regulamentar ^{-,}	BOISB-0903-00 - (Módulo LIU de US-Fax)				
	BOISB-0903-01 - (Módulo LIU de EURO-Fax)				
Opções do produto:	TODAS				
Cartuchos de impressão:	CE320A, CE321A, CE322A, CE323A				
está em conformidade com as seguintes Especificações de produto:					
SEGURANÇA:	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006				
	IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Produto a Laser/LED Classe 1)				
	IEC 62311:2007 / EN 62311:2008				
	GB4943-2001				
EMC:	CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Classe	B ¹⁾			
	EN 61000-3-2:2006				
	EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2				
	EN 55024:1998 +A1 +A2				
	FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B1) / ICES-003, Edição 4				
	GB9254-2008, GB17625.1-2003				
TELECOM:	ES 203 021; FCC Título 47 CFR, Parte 68 ³⁾				
USO DE ENERGIA:	Nº do regulamento (EC) 1275/2008				

Informações complementares:

O produto está em conformidade com os requisitos da Diretiva EMC 2004/108/EC, da Diretiva de baixa voltagem 2006/95/EC, da Diretiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II), da Diretiva EuP 2005/32/EC e leva a marca CE **C C** correspondente.

Esse Dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.

- 1. O produto foi testado em uma configuração típica com sistemas de computadores pessoais Hewlett-Packard.
- Para fins regulamentares, é atribuído a este produto um Número de regulamentação de modelo. Esse número não deve ser confundido com o nome do produto ou com o(s) número(s) do produto.
- Aprovações e padrões de telecomunicações apropriados para os países/regiões de destino foram aplicados a este produto, além dos listados anteriormente.
- 4. Este produto usa um módulo acessório de fax analógico cujos números de Modelo Regulatório são: BOISB-0903-00 (US-LIU) ou BOISB-0903-01 (EURO LIU), conforme necessário para satisfazer os requisitos regulatórios técnicos dos países/regiões em que este produto será vendido.

Boise, Idaho USA

Setembro de 2010

Somente para questões regulamentares:

Contato na Europa:	O Escritório local de Vendas e Serviços Hewlett-Packard ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) <u>www.hp.com/go/certificates</u>		
Contato nos EUA:	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefone: 208-396-6000)		

Declaração de conformidade (modelos sem fio)

Declaração de conformidade

	de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1				
Nome do fabricante:	Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-06				
Endereço do fabricante:	11311 Chinden Boulevard				
	Boise, Idaho 83714-1021, USA				
declara que o produto					
Nome do produto:	HP LaserJet Professional CM1415fnw				
Número de modelo	BOISB-0603-06				
	BOISB-0903-00 - (Módulo LIU de US-Fax)				
	BOISB-0903-01 - (Módulo LIU de EURO-Fax)				
	SDGOB – 0892 – (Módulo de rádio)				
Opções do produto:	TODAS				
Cartuchos de impressão:	CE320A, CE321A, CE322A, CE323A				
está em conformidade com as seguintes Especificações de produto:					
SEGURANÇA:	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006				
	IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Produto a Laser/LED Classe 1)				
	IEC 62311:2007 / EN 62311:2008				
	GB4943-2001				
EMC:	CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Classe B1)				
	EN 61000-3-2:2006				
	EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2				
	EN 55024:1998 +A1 +A2				
	FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B1) / ICES-003, Edição 4				
	GB9254-2008, GB17625.1-2003				
TELECOM:	ES 203 021; FCC Título 47 CFR, Parte 683)				
Rádio ⁵⁾	EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2				
	EN 300 328: V1.7.1				
	FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte C (Seção	15.247) / IC: RSS-210			
USO DE ENERGIA:	Nº do regulamento (EC) 1275/2008				

Informações complementares:

O produto aqui descrito está de acordo com os requisitos da Diretiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II e Anexo IV), da Diretiva EMC 2004/108/EEC, da Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC, da Diretiva EuP 2005/32/EC e apresenta a respectiva marca de conformidade CE

Esse Dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.

- 1. O produto foi testado em uma configuração típica com sistemas de computadores pessoais Hewlett-Packard.
- Para fins regulamentares, é atribuído a este produto um Número de regulamentação de modelo. Esse número não deve ser confundido com o nome do produto ou com o(s) número(s) do produto.
- Aprovações e padrões de telecomunicações apropriados para os países/regiões de destino foram aplicados a este produto, além dos listados anteriormente.
- 4. Este produto usa um módulo acessório de fax analógico cujos números de Modelo Regulatório são: BOISB-0903-00 (US-LIU) ou BOISB-0903-01 (EURO LIU), conforme necessário para satisfazer os requisitos regulatórios técnicos dos países/regiões em que este produto será vendido.
- Este produto utiliza um dispositivo de módulo de rádio, cujo número de modelo de regulamentação é SDGOB-0892, conforme necessário, para atender aos requisitos de regulamentação técnica dos países/regiões em que será vendido.

Boise, Idaho USA

Setembro de 2010

Somente para questões regulamentares:

Contato na Europa:	O Escritório local de Vendas e Serviços Hewlett-Packard ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) <u>www.hp.com/go/certificates</u>		
Contato nos EUA:	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefone: 208-396-6000)		

Declarações de segurança

Segurança do laser

O Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA implementou normas para produtos a laser fabricados a partir de 1 de agosto de 1976. Todos os produtos comercializados nos Estados Unidos devem obedecer a essas normas. O dispositivo é certificado como um produto laser "Classe 1" de acordo com o Padrão de Desempenho de Radiação definido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (DHHS) e a Lei de Controle de Radiação para a Saúde e Segurança de 1968. Como a radiação emitida dentro do dispositivo está completamente confinada pelos invólucros protetores e pelas tampas externas, o feixe de laser não escapa durante nenhuma fase da operação normal do usuário.

▲ AVISO! O uso de controles, a execução de ajustes ou procedimentos não especificados neste Guia do usuário podem resultar em exposição à radiação perigosa.

Regulamentações DOC canadenses

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaração VCCI (Japão)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Instruções para cabo de energia

Verifique se a sua fonte de alimentação é adequada para a voltagem do produto. A voltagem está na etiqueta do produto. O produto usa 100-127 Vac ou 220-240 Vac e 50/60 Hz.

Conecte o cabo de alimentação entre o produto e a tomada CA aterrada.

△ CUIDADO: Para prevenir danos ao produto, use somente o cabo de alimentação fornecido com o produto.

Declaração para o cabo de alimentação (Japão)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração da EMC (Coréia)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기			
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하			
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.			

Declaração sobre laser para a Finlândia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Declaração de GS (Alemanha)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tabela de conteúdo (China)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	X	0	0	0
复印机组件	Х	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

3690

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Restrição na declaração de Substâncias perigosas (Turquia)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Declarações adicionais para produtos de telecomunicação (fax)

Declarações para operações de telecomunicações (EUA)

Este programa destina-se a ser conectado às Public Switched Telecommunication Networks (PSTN, redes públicas de telecomunicações de comutação) dos países/regiões da Comunidade Econômica Européia (CEE).

Ele atende aos requisitos da Diretiva EU R&TTE do 1999/5/EC (Anexo II) e leva a marca CE correspondente.

Para obter mais detalhes, consulte a Declaração de Conformidade publicada pelo fabricante em outra seção deste manual.

No entanto, devido a diferenças entre RTPCs nacionais individuais, não há garantia incondicional de que o produto operará com êxito em todos os pontos de terminação da RTPC. A compatibilidade com a rede depende da configuração correta selecionada pelo cliente no preparo de sua conexão à PSTN. Siga as instruções fornecidas neste manual do usuário.

Se você enfrentar problemas relacionados à compatibilidade com a rede, entre em contato com seu fornecedor local de equipamentos ou com o help desk da Hewlett-Packard no país/região de operação.

Conectar-se a um ponto terminal de PSTN pode ser motivo de exigências adicionais estabelecidas pela operadora de PSTN local.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

△ CUIDADO: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Declarações adicionais para produtos sem fio

Declaração de conformidade FCC (Estados Unidos)

Exposure to radio frequency radiation

△ CUIDADO: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

△ CUIDADO: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Declaração australiana

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Declaração brasileira da ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Declarações canadenses

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Aviso de regulamentação da União Européia

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países/regiões da UE e EFTA:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Aviso para uso na França

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Aviso para uso na Rússia

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Declaração da Coréia

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Declaração para Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

Índice

A

abrir drivers da impressora (Windows) 71 acessórios encomendar 252 encomendas 251 números de peca 253 acessórios de armazenamento USB impressão a partir de 94 advertências iii aiuda opções de impressão (Windows) 71 ajuda, painel de controle 10 ajuda on-line, painel de controle 10 ajustar documentos Windows 90 aiuste 97 alertas, configuração 182 alertas por e-mail, configuração 182 alimentador de documentos atolamentos 224 carregando 67 localização 5 alinhamento de cores, calibragem 233 alterar cartucho de impressão 195 ambiente operacional, especificações 269 ampliação de documentos cópia 105 armazenamento cartuchos de impressão 194 especificações ambientais 269

Assistente de Configuração Sem Fio configuração da rede sem fio 38, 52 atalhos (Windows) criar 73 usando 72 atolamentos alimentador de documentos, eliminação 224 bandejas, eliminando 226 compartimento de saída, eliminação 228 atraso do envio do fax 150 avisos iii

В

bandeja tamanho padrão do papel 68 bandeja de entrada carregando 64 localização 5 bandejas atolamentos, eliminando 226 configurações 187 localização 5 selecionar (Windows) 76 blogueio de fax 139

С

cabeçalho do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 129 use o painel de controle 128 cabo USB, número de peça 253 calibragem de cores 187 cancelamento fax 144 trabalho de impressão 41, 70

trabalhos de cópia 104 trabalhos de digitalização 117 capas imprimindo (Mac) 42 imprimir em papel diferente (Windows) 88 carregando mídia bandeja de entrada 64 cartões de identificação cópia 103 cartuchos armazenamento 194 garantia 258 não-HP 194 números de peças 253 reciclagem 195, 273 status, exibindo com o HP Toolbox FX 182 substituição 195 cartuchos, impressão status no Macintosh 44 cartuchos de impressão armazenamento 194 chips de memória 259 garantia 258 liberação da porta, localização 5 não-HP 194 números de peças 253 reciclagem 195, 273 status, exibindo com o HP Toolbox FX 182 status no Macintosh 44 substituição 195 verificação de danos 235 cartuchos de toner. Consulte cartuchos de impressão catálogo telefônico, fax adição de entradas 148

excluir todas as entradas 131 quia HP ToolboxFX 183 importação 130 central de fraudes 194 Central de fraudes HP 194 chip de memória, cartucho de impressão descrição 259 Cinzas neutros 98 claridade contraste da cópia 109 claro contraste do fax 136 códigos de faturamento, fax uso 137 com baterias 275 como digitalizar cor 118 resolução 118 como enviar fax registro, HP ToolboxFX 185 como receber fax registro, HP ToolboxFX 185 comparação, modelos do produto 1 compartimento, saída localização 5 compartimento de saída localização 5 compartimentos, saída congestionamentos, eliminando 228 conectividade solucionando problemas 241 **USB** 48 conexão a uma rede sem fio 51 conexão de rede sem fio 51 configuração endereço IP 37, 50 configuração avançada fax 14 Configuração de Ajustar à página, fax 141 configuração de correção de erro, fax 163 configuração de toques para atender 139 Configuração de USB 48 Configuração V.34 163

configurações drivers 31 drivers (Mac) 39 HP ToolboxFX 186 padrões de fábrica, restauração 209 predefinições do driver (Mac) 41 Configurações da guia Cores 44 configurações de contraste cópia 109 fax 136 configurações de cor ajuste 231 configurações de densidade 187 configurações de densidade de impressão 187 configurações de detecção de tom de discagem 134 configurações de driver para Macintosh guia Serviços 44 marcas d'água 42 papel de tamanho personalizado 41 configurações de economia 192 configurações de protocolo, fax 163 configurações de redução automática, fax 141 configurações de toque diferenciado 140 configurações de velocidade de conexão 56 configurações do papel de tamanho personalizado Macintosh 41 configurações dúplex, alteração 56 Configurações PCL, HP ToolboxFX 189 configurações personalizadas de impressão (Windows) 72 Configurações PostScript, HP ToolboxFX 189 congestionamentos causas 222 localização 224 contraste densidade de impressão 187

Controle de margem 97 convenções, documento iii convenções de documentos iii cópia ampliação 105 cancelamento 104 configuração de claro/ escuro 109 contraste, ajuste 109 fotos 111 margem a margem 109 nos dois lados 113 qualidade, ajuste 107, 237 redução 105 restauração de configurações padrão 110 teclas digitais 102 várias cópias 102 copiando agrupamento 105 cópias alterar o número de (Windows) 72 configurações de papel 110 cópias em tamanho personalizado 105 cor ajuste 96 Cinzas neutros 98 Controle de margem 97 impressa vs. monitor 100 opções de meio-tom 98 cor, configurações de digitalização 118, 119 cores calibragem 187 gerenciar 95 imprimir em escala de cinza (Windows) 83 usando 95 correspondência de cor 100 correspondência de cores 100

D

data do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 129 use o painel de controle 128 Declaração da EMC para a Coréia 282 Declaração de segurança do laser em finlandês 282 Declaração VCCI japonesa 281 declarações de segurança 281, 282 declarações de segurança do laser 281, 282 defeitos, repetitivos 236 defeitos repetitivos, solução de problemas 236 desbloqueio de números de fax 139 descarte, final da vida útil 275 descarte no final da vida útil 275 desinstalando software de Mac 39 desinstalando software no Windows 32 dicas iii digitalização cancelamento 117 escala de cinza 119 fotos 121 métodos 116 no HP Scan (Windows) 116 preto e branco 119 software compativel com o TWAIN 116 software OCR 117 sofware compativel com WIA 116 digitalização em escala de cinza 119 digitalização em preto-e--branco 119 digitalizando de um software do Mac 46 dimensionamento de documentos cópia 105 dimensões 268 discagem configurações de tom ou pulso 135 de um telefone 150 pausas, inserção 134 prefixos, inserção 134 rediscagem automática, configurações 135

discagem em grupo entradas criação 132 edição 132 discagem por pulso 135 discagem por tom 135 discagens rápidas programação 148 dispositivos de identificação de chamadas, conexão 126 documentos pequenos cópia 103 dpi (pontos por polegada) fax 136 driver da impressora configuração da rede sem fio 53 drivers alterando as configurações (Windows) 31 alterando configurações (Mac) 39 alterar tipos e tamanhos de papel 62 configurações (Mac) 41 configurações (Windows) 71 predefinições (Mac) 41 suportados (Windows) 28 drivers da impressora (Windows) configurações 71 Drivers de emulação PS 28 drivers de impressora escolha 236 drivers de impressora (Mac) alterando configurações 39 configurações 41 drivers de impressora (Windows) alterando as configurações 30, 31 suportados 28 Drivers PCL 28 DSL enviando fax 145

Ε

e-mail, digitalização para configurações de resolução 118 embalagem do produto 265 encaminhando fax 138 encomenda de suprimentos sites 251 encomendar suprimentos e acessórios 252 endereco IP configuração 37, 50 Endereço IPv4 56 energia consumo 268 entradas de discagem em grupo excluir 132 entradas de discagem rápida criação 131, 132 edição 131, 132 enviando fax de um computador (Mac) 45, 149 enviar o produto 265 envio de fax atraso 150 cancelamento 144 códigos de faturamento 137 de telefone acoplado 150 de um computador (Windows) 149 do software 149 encaminhamento 138 relatório de erros, impressão 162 envio de faxes confirmação 150 erros software 247 escala de cinza impressão (Windows) 83 escurecimento, configurações de contraste cópia 109 escuro, configurações de contraste fax 136 especificações ambientais 269 elétricas e acústicas 268 físicas 268 especificações acústicas 268 especificações ambientais 269 especificações de temperatura ambiente 269

especificações de umidade ambiente 269 especificações elétricas 268 especificações físicas 268 etiquetas impressão (Windows) 85 exclusão de fax da memória 144

F

fax atraso do envio 150 bloqueio 139 cancelamento 144 carimbar recebidos 142 códigos de faturamento 137 configuração de contraste 136 configuração V.34 163 configurações de detectar tom de discagem 134 configurações de rediscagem 135 configurações de volume 142 confirmação de número 150 correção de erro 163 discagem, tom ou pulso 135 discagens rápidas 148 encaminhamento 138 envio de um telefone 150 envio do software 149 exclusão da memória 144 impressão de 151 imprimindo faxes particulares 152 modo de atendimento 14, 138 não é possível enviar 164 não é possível receber 169 padrões de fábrica, restauração 209 padrões de toque 140 pausas, inserção 134 prefixos de discagem 134 receber quando você ouve tons de fax 153 recebimento no ramal 127 recebimento particular 142 redução automática 141 registro de envio 185 registro de recebimento 185 reimpressão da memória 152

reimpressão de faxes 141 relatório de erros. impressão 162 relatórios 23 relatórios, imprimir todos 162 resolução 136 segurança, recebimento particular 142 solicitação 143 solucionar problemas gerais 175 tipo de toque 14 toques para atender 139 usando DSL, PBX ou **ISDN** 145 usando VoIP 146 fax eletrônicos envio 149 firewall 51 Folha de dados de segurança de materiais 276 folhetos criar (Windows) 92 formulários impressão (Windows) 83 fotos cópia 111 digitalização 121 fusor fax 210

G

garantia cartuchos de impressão 258 licença 260 produto 256 gateway, configuração de padrão 56 gerenciamento da rede 55 Guia Ajuda, HP ToolboxFX 185 guia Configurações de impressão, HP ToolboxFX 188 guia Configurações de rede, HP ToolboxFX 189 Guia Configurações do sistema. 186 Guia Fax, HP ToolboxFX 183 guia Serviços Macintosh 44 guia Status, HP Toolbox FX 182

н

hora do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 129 use o painel de controle 128 HP Easy Color desativando 99 usando 99 HP Scan (Windows) 116 HP ToolboxFX configurações de densidade 187 quia Aiuda 185 quia Configurações de impressão 188 guia Configurações de rede 189 Guia Configurações do sistema 186 guia Fax 183 sobre 182 HP Toolbox FX guia Status 182 HP Utility 40 HP Utility, Mac 40 HP Web Jetadmin 191

L

impressão a partir de acessórios de armazenamento USB 94 configurações (Windows) 71 Macintosh 41 margem a margem 109 impressão de n páginas ou mais 43 impressão dúplex (nos dois lados) configurações (Windows) 77 impressão independente via **USB** 94 impressão margem a margem 109 impressão nos dois lados configurações (Windows) 77 impressões múltiplas selecionar (Windows) 78 imprimindo configurações (Mac) 41 imprimir nos dois lados configurações (Windows) 77

instalando produto em redes cabeadas 50 software, conexões USB 48 instalar software, redes cabeadas 37, 51 intercalação de cópias 105 interferência da rede sem fio 53 ISDN enviando fax 145

J

Jetadmin, HP Web 191

L

liberação da porta, localização 5 licença, software 260 limpar tela de toque 202 limpeza passagem do papel 200, 233 vidro 107, 119, 200 linhas externas pausas, inserção 134 prefixos de discagem 134 Linux 33 lista de verificação solução de problemas com fax 154 listas de verificação, impressão 13

Μ

Mac alterar tipos e tamanhos do papel 41 configurações do driver 39, 41 digitalização a partir de software compativel com TWAIN 116 enviando fax 45 HP Utility 40 instalar software 36 problemas, resolução de problemas 248 removendo software 39 sistemas operacionais compatíveis 36

Macintosh redimensionar documentos 41 suporte 264 marcas d'água adicionando (Windows) 91 máscara de sub-rede 56 memória exclusão de fax 144 mensagens de erro 217 reimpressão de fax 152 mensagens painel de controle 210 mensagens de erro painel de controle 210 mensagens de erro, fax 155, 164, 169 menu Configuração de rede 20 Configuração do fax 13 Configuração do sistema 16 cópia 22 fax 23 Formulários rápidos 13 painel de controle, acesso 12 Relatórios 12 Serviço 18 **USB 26** Menu Configuração de rede 20 Menu de configuração do sistema 16 menu de cópia 22 menu de fax 23 menu Serviço 18 Menu USB 26 Microsoft Word, fax do 149 mídia páginas por folha 43 primeira página 42 tamanho personalizado, configurações para Macintosh 41 tamanhos suportados 62 mídia de impressão suportada 62 mídia especial diretrizes 60

mídia suportada 62

modelo comparação 1 número, localização 7 modems, conexão 126 modo de atendimento, configuração 138 múltiplas páginas por folha impressão (Windows) 78

Ν

notas iii número de cópias, alteração 102 número de série, localização 7 números de peça cartuchos de impressão 253

0

opções de cor HP EasyColor (Windows) 99 opções de cores configurar (Windows) 81 orientação selecionar, Windows 80 orientação de paisagem selecionar, Windows 80 orientação de retrato selecionar, Windows 80

Ρ

padrão, gateway, configuração 56 padrões, restauração 209 padrões de fábrica, restauração 209 padrões de toque 140 página de qualidade de impressão impressão 234 interpretação 234 página de status de suprimentos impressão 234 páginas por folha selecionar (Windows) 78 painel de controle ajuda 10 botões e luzes 7 configurações do HP ToolboxFX 188 limpar tela de toque 202 mensagens, solução de problemas 210 menus 12

página de limpeza, impressão 200 tela inicial 9 tipos de mensagem 210 papel capas, usando papel diferente 88 configurações de cópia 110 configurações de redução automática dos fax 141 configurações do HP ToolboxFX 187 configurações padrão 187 congestionamentos 222 impressão em papel timbrado pré-impresso ou formulários (Windows) 83 páginas por folha 43 primeira e última páginas, usando papel diferente 88 primeira página 42 seleção 232 tamanho padrão para a bandeja 68 tamanho personalizado, configurações para Macintosh 41 tamanhos suportados 62 papel, encomendar 252 papel, especial impressão (Windows) 85 papel especial diretrizes 60 impressão (Windows) 85 papel gráfico, impressão 13 papel para partitura, impressão 13 papel pautado, impressão 13 papel pré-impresso impressão (Windows) 83 papel timbrado impressão (Windows) 83 pausas, inserção 134 PBX enviando fax 145 pedido números de peça para 253 período de inatividade ativando 192 desativando 192

peso 268 pixels por polegada (ppi), resolução de digitalização 118 polling, dispositivo 188 polling do dispositivo 188 pontos por polegada (dpi) fax 136 porta de rede localização 6 portas localização 6 portas de fax, localização 6 portas de interface localização 6 porta USB localização 6 ppi (pixels por polegada), resolução de digitalização 118 ppp (pontos por polegada) fax 118 transmissão de fax 14 predefinições (Mac) 41 prefixos, discagem 134 primeira página imprimir em papel diferente (Windows) 88 usar papel diferente 42 problemas de coleta de papel solução 222 produto comparação entre modelos 1 número de série. localização 7 produto sem mercúrio 275 programa antifalsificações de suprimentos 194 programa de proteção ambiental 273

Q

qualidade
configurações de cópia 107
configurações de impressão
(Macintosh) 41
configurações do HP
ToolboxFX 187
qualidade da imagem
configurações do HP
ToolboxFX 187

qualidade da saída configurações do HP ToolboxFX 187 qualidade de impressão configurações do HP ToolboxFX 187 melhorar 230 melhorar (Windows) 75

R

ramais envio de fax de 150 recebimento de fax de 127 recebimento de fax bloqueio 139 configuração de carimbar recebidos 142 configurações de redução automática 141 configurações de toques para atender 139 de ramal 127 modo de atendimento, configuração 138 padrões de toque, configurações 140 quando se ouve tons de fax 153 reimpressão 152 relatório de erros, impressão 162 solicitação 143 recebimento de faxes reimpressão de faxes 141 recebimento particular 142 reciclagem Programa ambiental e devolução de suprimentos de impressão HP 274 reciclagem de suprimentos 195 recursos para preservação ambiental 3 rede configuração 20 configurações, mudando 55 configurações, visualizando 55 desativação sem fio 53 polling do dispositivo 188 senha, alteração 56

senha, definição 56 sistemas operacionais suportados 48 rede ad-hoc sem fio configuração 55 descrição 54 redes endereço IPv4 56 gateway padrão 56 HP Web Jetadmin 191 máscara de sub-rede 56 redes, cabeadas instalar produto 50 rede sem fio ad-hoc 53 configuração ad-hoc 55 configuração com o assistente de configuração 38, 52 configuração com USB 38, 52 configuração com WPS 38, 52 infra-estrutura 53 instalação do driver 53 modos de comunicação 53 segurança 54 rede sem fio de infra-estrutura descrição 54 redimensionamento de documentos cópia 105 redimensionar documentos Macintosh 41 Windows 90 rediscagem automática. configurações 135 redução de documentos cópia 105 reembalar o produto 265 registro de eventos 183 registros, fax erro 162 imprimir todos 162 Regulamentações DOC canadenses 281 reimpressão de fax 141, 152 relatório de erros, fax impressão 162 relatórios fax 23

lista de fontes PCL 12, 180 lista de fontes PCL 6 12. 180 lista de fontes PS 12, 180 mapa de menus 12, 180 página de configuração 12, 180 página de diagnósticos 13, 181 página demo 12, 180 página de gualidade de impressão 13, 181 página de serviço 12, 180 página de status de suprimentos 12, 180 página de utilização 12, 180 relatório de rede 12, 180 relatórios, fax erro 162 imprimir todos 162 relatórios de fax, impressão 23 removendo software de Mac 39 resolução como digitalizar 118 fax 136 resolver problemas com a conexão direta 241 problemas de rede 241 resolver problemas problemas com a conexão direta 241 problemas de rede 241 restauração dos padrões de fábrica 209 restrições de materiais 275

S

scanner limpeza do vidro 107, 119, 200, 237 secretárias eletrônicas, conexão configurações de fax 139 sem fio configuração 20 desativação 53 serviço reembalar o produto 265 servidor da Web incorporado (EWS) recursos 190 Servidor da Web Incorporado (EWS) atribuindo senhas 191 Servidor da Web incorporado HP 33 sinais de ocupado, opções de rediscagem 135 sistemas operacionais, redes 48 sistemas operacionais compatíveis 36 sistemas operacionais suportados 28 sites encomenda de suprimentos 251 Sites HP Web Jetadmin, download 191 Sites da Web 33 software componentes do Windows 27 contrato de licença de software 260 desinstalando de Mac 39 desinstalando no Windows 32 digitalizar a partir de TWAIN ou WIA 116 envio de fax 149 HP ToolboxFX 33 HP Utility 40 instalando, conexões USB 48 instalar, redes cabeadas 37, 51 Linux 33 problemas 247 Readiris OCR 117 servidor da Web incorporado 33 sistemas operacionais suportados 28, 36 Solaris 33 UNIX 33 Windows 33 software compativel com TWAIN, digitalizar a partir de 116 software compativel com WIA, digitalizar a partir de 116 software de OCR 117 software de reconhecimento óptico de caracteres 117

software HP-UX 33 software Linux 33 software OCR Readiris 117 software Solaris 33 software UNIX 33 solicitação de fax 143 solução problemas de impressão independente via USB 240 solução de problemas configuração de correção de erro 163 congestionamentos 222 defeitos repetitivos 236 enviar fax 164 lista de verificação 207 mensagens do painel de controle 210 problemas de alimentação de papel 222 problemas de impressão independente via USB 240 problemas do Mac 248 receber fax 169 resposta lenta 239 sem resposta 238 solução de problemas com fax lista de verificação 154 solucionando problemas faxes 154 solucionar problemas de fax 164 solucionar problemas fax 175 Soluções de Suporte HP 264 status alertas, HP Toolbox FX 182 exibindo com o HP Toolbox FX 182 guia serviços do Macintosh 44 HP Utility, Mac 40 tela inicial, painel de controle 9 status do dispositivo guia Serviços do Macintosh 44 status dos suprimentos, guia Servicos Macintosh 44

substituição de cartuchos de impressão 195 suporte on-line 264 reembalar o produto 265 suporte ao cliente embalagem do produto 265 on-line 264 suporte on-line 264 suporte técnico on-line 264 reembalar o produto 265 suprimentos encomenda 252 encomendas 251 falsificação 194 não-HP 194 números de peça 253 reciclagem 195, 273 status, exibindo com o HP Toolbox FX 182 status, visualizando com o HP Utility 40 substituição dos cartuchos de impressão 195 suprimentos falsificados 194 suprimentos não-HP 194

т

tamanho 268 tamanho,cópia redução ou ampliação 105 tamanho de papel alterar 62 tamanhos, mídia configuração Ajustar à página, fax 141 tamanhos de página redimensionar documentos para ajustar (Windows) 90 tamanhos de papel selecionar 75 tamanhos de papel personalizados selecionar 76 TCP/IP configuração manual dos parâmetros IPv4 56 sistemas operacionais suportados 48 tela de toque, limpar 202

Tela inicial, painel de controle 9 telefone, conexão de mais um 127 telefones recebimento de fax de 127, 153 telefones, acoplados envio de fax de 150 telefones, conexão de mais 127 telefones acoplados envio de fax de 150 tipo de papel alteração 230 tipos, mídia configurações do HP ToolboxFX 187 tipos de papel alterar 62 selecionar 76 tons de toque diferenciados 140 trabalho de impressão alteração das configurações 30 cancelamento 41, 70 transparências impressão (Windows) 85

U

última página imprimir em papel diferente (Windows) 88 União Européia, descarte de material 276 UNIX 33 USB configuração da rede sem fio 38, 52

V

várias páginas por folha 43 vidro, limpeza 107, 119, 200 VoIP enviando fax 146 volume configurações 17 volume, ajuste 142

W

Websites como reportar fraudes 194 Folhas de dados de segurança de materiais (MSDS) 276 Web sites suporte ao cliente 264 suporte ao cliente Macintosh 264 Windows componentes de software 27, 33 configurações de driver 31 digitalizar a partir de software TWAIN ou WIA 116 drivers suportados 28 fax do 149 sistemas operacionais suportados 28 software para 182 Word, fax do 149 WPS configuração da rede sem fio 38, 52

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CE861-90920

