HP nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

"Bluetooth" yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė "Hewlett-Packard" naudojasi pagal licenciją. "Microsoft" ir "Windows" yra JAV registruoti "Microsoft Corporation" prekių ženklai. "SD Logo" yra jo savininko prekės ženklas.

Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie tai nepranešus. Vienintelės produktų ir paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas papildoma garantija. HP neprisiima atsakomybės už šio dokumento technines ar redagavimo klaidas ar praleidimus.

Antrasis leidimas - 2009 m. gruodžio mėn.

Pirmasis leidimas – 2009 m. rugsėjo mėn.

Dokumento dalies numeris - 586038-E22

Įspėjimas dėl produkto

Šiame vartotojo vadove aprašomos daugelyje modelių esančios funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų kompiuteryje gali nebūti.

Kad gautumėte naujausią *HP nešiojamojo* kompiuterio vartotojo vadovo informaciją, apsilankykite HP tinklalapyje http://www.hp.com/support.

Saugos įspėjimas

▲ DÉMESIO! Kad išvengtumėte sužalojimų dėl karščio ir kompiuteris neperkaistų, nedėkite jo tiesiai ant kelių ir neuždenkite jo ventiliacijos angų. Dėkite kompiuterį tik ant kieto lygaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad joks kitas kietas paviršius, pavyzdžiui, prijungtas spausdintuvas, arba minkštas paviršius, pavyzdžiui, pagalvės, patiesalai arba drabužiai, neuždengia oro srauto. Taip pat pasirūpinkite, kad darbo metu kintamosios srovės adapteris nesiliestų prie odos arba minkštų paviršių, pavyzdžiui, pagalvių, patiesalų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka vartotojui tinkamos paviršiaus temperatūros apribojimus, nustatytus remiantis Tarptautiniu informacinių technologijų įrangos saugos standartu (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEC 60950).

Turinys

1 "HP QuickWeb" naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

| "HP QuickWeb" paleidimas | . 2 |
|--|-----|
| "HP QuickWeb" įgalinimas ir išjungimas | 2 |

2 Aparatūros funkcijos

| Aparatūros atpažinimas | 3 |
|----------------------------------|----|
| Viršutiniai komponentai | 4 |
| Jutiklinė planšetė | 4 |
| Lemputės | 5 |
| Mygtukai | 6 |
| Klavišai | 7 |
| Priekiniai komponentai | 8 |
| Dešinės pusės komponentai | 9 |
| Kairės pusės komponentai | 10 |
| Ekrano komponentai | 11 |
| Apatiniai komponentai | 12 |
| Belaidės antenos | 13 |
| Papildomi aparatūros komponentai | 14 |
| Lipdukų atpažinimas | 15 |
| | |

3 Belaidis ryšys ir vietinis tinklas

| Belaidžių įrenginių naudojimas | . 16 |
|---|------|
| Belaidžio ryšio ir tinklo būsenos piktogramų atpažinimas | . 17 |
| Belaidžių valdiklių naudojimas | . 17 |
| Belaidžio tinklo mygtuko naudojimas | . 18 |
| Programinės įrangos "Wireless Assistant" naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) | 18 |
| "HP Connection Manager" naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) | . 19 |
| Operacinės sistemos valdiklių naudojimas | . 19 |
| WLAN naudojimas | . 20 |
| WLAN nustatymas | . 20 |
| WLAN apsauga | . 21 |
| Prisijungimas prie WLAN | . 22 |
| Tarptinklinis prisijungimas prie kito tinklo | . 22 |
| HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) | . 23 |
| | |

| SIM kortelės įdėjimas | 24 |
|---|----|
| SIM kortelės išėmimas | 25 |
| "Bluetooth" belaidžių įrenginių naudojimas | 26 |
| "Bluetooth" ir interneto ryšio bendras naudojimas (ICS) | 26 |
| Belaidžio ryšio trikčių šalinimas | 27 |
| Nepavyksta prisijungti prie WLAN | 27 |
| Nepavyksta prisijungti prie pageidaujamo WLAN tinklo | 28 |
| Nerodoma WLAN tinklo piktograma | 28 |
| Nepasiekiami esami WLAN tinklo saugos kodai | 28 |
| WLAN ryšys labai silpnas | 29 |
| Nepavyksta prisijungti prie belaidžio kelvedžio | 29 |
| Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN) | 30 |

4 Daugialypė terpė

| Daugialypės terpės funkcijos | 31 |
|--|----|
| Daugialypės terpės komponentų atpažinimas | 32 |
| Garsumo reguliavimas | 33 |
| Daugialypės terpės programinė įranga | 35 |
| Kitos iš anksto įdiegtos daugialypės terpės programinės įrangos naudojimas | 35 |
| Iš interneto atsisiųstos daugialypės terpės programinės įrangos diegimas | 35 |
| Garsas | 36 |
| Išorinių garso įrenginių prijungimas | 36 |
| Garso funkcijų tikrinimas | 36 |
| Vaizdas | 37 |
| Išorinio monitoriaus arba projektoriaus prijungimas | 37 |
| HDMI įrenginio prijungimas | 39 |
| HDMI garso konfigūravimas (tik tam tikruose modeliuose) | 39 |
| Interneto kamera | 40 |
| | |

5 Diskų ir išoriniai įrenginiai

| Diskų įrenginiai | 41 |
|---|----|
| Įrengtų diskų įrenginių atpažinimas | 41 |
| Diskų įrenginių priežiūra | 42 |
| Standžiojo disko našumo gerinimas | 43 |
| Disko defragmentavimo programos naudojimas | 43 |
| Disko valymo programos naudojimas | 43 |
| Standžiojo disko keitimas standžiojo disko skyriuje | 44 |
| lšorinių diskų įrenginių naudojimas | 47 |
| Pasirinktinių išorinių diskų įrenginių prijungimas | 48 |
| Optinių diskų įrenginių bendrinimas | 48 |
| Išoriniai įrenginiai | 49 |
| USB įrenginio naudojimas | 49 |
| USB įrenginio prijungimas | 49 |
| | |

| USB įrenginio atjungimas | 50 |
|---|----|
| Į skaitmeninių laikmenų angą dedamų kortelių naudojimas | 50 |
| Skaitmeninės kortelės įdėjimas | 50 |
| Skaitmeninės kortelės išėmimas | 51 |
| | |

6 Atminties moduliai

7 Žymiklio įrenginiai ir klaviatūra

| Žymiklio įrenginio par | rametrų nustatymas | 56 |
|------------------------|--------------------------------|----|
| Žymiklio įrenginių nau | udojimas | 56 |
| Jutiklinės p | olanšetės naudojimas | 56 |
| Išorinės pe | elės prijungimas | 56 |
| Klaviatūros naudojim | as | 57 |
| Sparčiųjų k | klavišų naudojimas | 57 |
| | Užmigdymo režimo inicijavimas | 58 |
| l | Ekrano vaizdo perjungimas | 58 |
| l | Ekrano šviesumo mažinimas | 60 |
| l | Ekrano šviesumo didinimas | 60 |
| , | "QuickLock" inicijavimas | 60 |
| | Garsiakalbių garso išjungimas | 60 |
| | Garsiakalbių garsumo mažinimas | 60 |
| | Garsiakalbių garsumo didinimas | 60 |
| | | |

8 Maitinimo valdymas

| Maitinimo parinkčių nustatymas | 61 |
|--|----|
| Energijos taupymo būsenų naudojimas | 61 |
| Užmigdymo režimo inicijavimas ir nutraukimas | 61 |
| Sulaikytosios veiksenos režimo inicijavimas ir nutraukimas | 62 |
| Akumuliatoriaus matuoklio naudojimas | 62 |
| Maitinimo planų naudojimas | 63 |
| Esamo maitinimo plano peržiūra | 63 |
| Kito maitinimo plano pasirinkimas | 63 |
| Maitinimo planų individualizavimas | 63 |
| Slaptažodžio apsaugos nustatymas nutraukiant energijos taupymo būseną | 64 |
| Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas | 65 |
| Kintamosios srovės adapterio prijungimas | 66 |
| Kintamosios srovės adapterio patikrinimas | 66 |
| Akumuliatoriaus energijos naudojimas | 68 |
| Informacijos apie akumuliatorių radimas sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir | |
| palaikymas) | 68 |
| [rankio "Battery Check" (Akumuliatoriaus patikrinimas) naudojimas | 68 |
| Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas | 70 |
| Kaip įstatyti arba išimti akumuliatorių | 70 |

| Akumuliatoriaus įkrovimas | . 71 |
|--|------|
| Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko prailginimas | . 72 |
| Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių valdymas | . 72 |
| Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas | . 72 |
| Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas | . 73 |
| Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis | . 73 |
| Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas įkrautas akumuliatorius | . 73 |
| Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai nepasiekiamas joks maitinimo šaltinis | . 73 |
| Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai kompiuteryje nepavyksta išjungti sulaikytosios veiksenos | . 73 |
| Akumuliatoriaus kalibravimas | . 74 |
| 1 veiksmas: visiškai įkraukite akumuliatorių | . 74 |
| 2 veiksmas: išjunkite sulaikytosios veiksenos ir užmigdymo režimą | . 74 |
| 3 veiksmas: iškraukite akumuliatorių | . 76 |
| 4 veiksmas: iš naujo visiškai įkraukite akumuliatorių | . 76 |
| 5 veiksmas: iš naujo įgalinkite sulaikytosios veiksenos ir miego režimus | . 77 |
| Akumuliatoriaus energijos tausojimas | . 78 |
| Akumuliatoriaus laikymas | . 78 |
| Naudoto akumuliatoriaus utilizavimas | . 78 |
| Kompiuterio išjungimas | . 79 |

9 Sauga

| Kaip apsaugoti kompiuterį | 80 |
|--|----|
| Slaptažodžių naudojimas | |
| Slaptažodžių nustatymas sistemoje "Windows" | |
| Slaptažodžių nustatymas sąrankos priemonėje | |
| Administratoriaus slaptažodis | |
| Administratoriaus slaptažodžio valdymas | |
| Administratoriaus slaptažodžio įvedimas | |
| ljungimo slaptažodis | |
| ljungimo slaptažodžio valdymas | |
| ljungimo slaptažodžio įvedimas | |
| Antivirusinės programinės įrangos naudojimas | |
| Užkardos programinės įrangos naudojimas | |
| Svarbių naujinių diegimas | |
| | |

10 Programinės įrangos atnaujinimai

| BIOS naujinimas | |
|-----------------------------------|--|
| BIOS versijos nustatymas | |
| BIOS naujinio atsisiuntimas | |
| Programų ir tvarkyklių naujinimas | |

11 Sąrankos priemonė (BIOS)

| | Sąrankos priemonės paleidimas | |
|---------|---|----|
| | Sąrankos priemonės naudojimas | 93 |
| | Sąrankos priemonės kalbos keitimas | |
| | Naršymo ir pasirinkimo veiksmai sąrankos priemonėje | |
| | Informacijos apie sistemą rodymas | |
| | Sąrankos priemonės numatytųjų nuostatų atkūrimas | |
| | Išėjimas iš sąrankos priemonės | |
| | Sąrankos priemonės meniu | |
| | "Main menu" (Pagrindinis meniu) | |
| | Meniu "Security" (Sauga) | |
| | Meniu "System Configuration" (Sistemos konfigūracija) | |
| | Meniu "Diagnostics" (Diagnostika) | |
| Rodyklė | | |

1 "HP QuickWeb" naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

Jūsų kompiuterio pagrindinė operacinė sistema yra "Windows[®]". Kompiuteryje gali būti ir "HP QuickWeb" (tik tam tikruose modeliuose).

- Operacinė sistema "Microsoft[®] Windows" ekrane rodo darbalaukį ir valdo kompiuterio aparatūrą, periferinius įrenginius ir programinę įrangą.
- Jei kompiuteryje yra "HP QuickWeb", galite naršyti internete, peržiūrėti skaitmenines nuotraukas, klausytis muzikos arba palaikyti ryšį el. paštu, tiesioginiais pokalbiais arba programa "Skype" (tik tam tikruose modeliuose), nepaleidę pagrindinės operacinės sistemos. "HP QuickWeb" dar vadinama greitojo paleidimo programine įranga (IOS).
- PASTABA: Pranešimų srityje spustelėję piktogramą Help (Žinynas), galite iš "HP QuickWeb" pasiekti programinės įrangos žinyną.

"HP QuickWeb" paleidimas

Jei norite paleisti "HP QuickWeb", atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. ljunkite kompiuterį. Atidaromas "HP QuickWeb" ekranas.
- 2. Kad paleistumėte programą, spustelėkite "HP QuickWeb" ekrane esančią piktogramą.

Kad paleistumėte "HP QuickWeb" operacinėje sistemoje "Microsoft Windows":

- spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite rodyklę šalia mygtuko "Shut down" (Išjungti) ir spustelėkite Restart (Paleisti iš naujo). Kompiuteris paleidžiamas iš naujo ir rodomas pradinis programos "HP QuickWeb" ekranas.
- PASTABA: Išsamesnės informacijos apie programą "HP QuickWeb" ieškokite programinės įrangos "HP QuickWeb" žinyne.

"HP QuickWeb" įgalinimas ir išjungimas

Jei norite išjungti ir vėl įgalinti "HP QuickWeb" operacinėje sistemoje "Windows", atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Spustelėkite Start (Pradėti), All Programs (Visos programos) ir spustelėkite HP QuickWeb. Parodomas aplankas "HP QuickWeb" įdiegimo priemonė. Spustelėkite "HP QuickWeb" konfigūravimo įrankis.
- 2. Pasirinkite žymės langelį Įgalinti "HP QuickWeb".
- 3. Spustelėkite Gerai.
- PASTABA: "HP QuickWeb" konfigūravimo įrankį galima pasiekti ir spustelėjus Start (Pradėti), Control Panel (Valdymo skydas) ir spustelėjus rodyklę Peržiūrėti pagal. Kad rastumėte "HP QuickWeb" konfigūravimo įrankį, pasirinkite Large icons (Didelės piktogramos) arba Small icons (Mažos piktogramos).

2 Aparatūros funkcijos

Aparatūros atpažinimas

Atsižvelgiant į regioną ir modelį, kompiuterio komponentai gali skirtis. Šiame skyriuje pateiktose iliustracijose parodytos standartinės daugelio kompiuterių modelių funkcijos.

Jei norite matyti jūsų kompiuteryje įdiegtos aparatūros sąrašą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > Control panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir sauga).
- 2. Srityje "System" (Sistema) spustelėkite Device Manager (Įrenginių tvarkytuvė).

Naudodami įrenginių tvarkytuvę jūs taip pat galite pridėti papildomos aparatūros arba keisti įrenginių konfigūracijas.

Viršutiniai komponentai

Jutiklinė planšetė



| Komponentas | | Aprašymas |
|-------------|--|--|
| (1) | Jutiklinė planšetė* | Skirta žymikliui valdyti ir ekrane esantiems elementams pasirinkti arba ijungti. |
| (2) | Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas* | Veikia kaip kairysis išorinės pelės klavišas. |
| (3) | Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas* | Veikia kaip dešinysis išorinės pelės klavišas. |
| (4) | Jutiklinės planšetės slinkties sritis | Skirta slinkti aukštyn arba žemyn. |

*Šioje lentelėje aprašytos gamyklinės nuostatos. Norėdami peržiūrėti arba keisti žymiklio įrenginio nuostatas, pasirinkite **Start** (Pradėti) > **Devices and Printers** (Įrenginiai ir spausdintuvai). Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginį, nurodantį jūsų kompiuterį, ir pasirinkite **Mouse** (Pelė).

Lemputės



| Kompon | entas | | Арі | rašymas |
|--------|-------|------------------------------------|-----|---|
| (1) | | Didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė | Švi | ečia: didžiųjų raidžių fiksavimas įjungtas. |
| (2) | ወ | Energijos tiekimo lemputė | • | Šviečia: kompiuteris įjungtas. Mirksi: kompiuteris užmigdytas. Nešviečia: kompiuteris išjungtas arba veikia |
| (3) | ¢I9 | Belaidžių įrenginių lemputė | • | sulaikytosios veiksenos režimu. Šviečia: integruotasis belaidis įrenginys, pavyzdžiui, belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys ir (arba) "Bluetooth [®] " įrenginys yra ijunotas. |
| | | | • | Nešviečia: visi belaidžiai įrenginiai išjungti. |

Mygtukai



| Komponentas | | Aprašymas |
|-------------|--------------------------------|---|
| (1) | ljungimo / išjungimo mygtukas* | Kai kompiuteris išjungtas, spauskite mygtuką, kad kompiuterį ijungtumėte. |
| | | Kai kompiuteris ijungtas, trumpai paspauskite mygtuką, kad inicijuotumėte užmigdymo režimą. |
| | | Kai kompiuteris veikia užmigdymo režimu, trumpai paspauskite mygtuką, kad nutrauktumėte šį režimą. |
| | | Kai kompiuteris veikia sulaikytosios veiksenos režimu, trumpai paspauskite mygtuką, kad nutrauktumėte šį režimą. |
| | | Jei kompiuteris nebereaguoja, o "Windows [©] " išjungimo procedūros neveikia, spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką ir laikykite nuspaudę bent 5 sekundes, kad išjungtumėte kompiuterį. |
| | | Jei reikia daugiau informacijos apie energijos tiekimo nuostatas, pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir sauga) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys). |
| (2) | Belaidžio tinklo mygtukas | ljungia arba išjungia belaidžio ryšio funkciją, bet neužmezga belaidžio ryšio. |
| | | PASTABA: Kad būtų galima užmegzti belaidį ryšį, turi būti sukonfigūruotas belaidis tinklas. |

*Šioje lentelėje aprašytos gamyklinės nuostatos. Informacijos apie numatytųjų gamyklinių nuostatų keitimą ieškokite priemonėje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) esančiuose vartotojo vadovuose.

Klavišai



| Komponentas | | | Aprašymas |
|-------------|-------|---|---|
| (1) | | Klavišas esc | Rodo sistemos informaciją, kai paspaudžiamas kartu su klavišu fn. |
| (2) | | Klavišas fn | Vykdo dažniausiai naudojamas sistemos funkcijas, kai paspaudžiamas kartu su funkciniu klavišu. |
| (3) | la la | "Windows [®] " logotipo klavišas | Atveria "Windows" meniu "Start" (Pradėti). |
| (4) | 3 | "Windows" programų klavišas | Po žymikliu atveria elemento kontekstinį meniu. |
| (5) | | Funkciniai klavišai | Vykdo dažniausiai naudojamas sistemos funkcijas, kai paspaudžiami kartu su klavišu fn. |

Priekiniai komponentai



| Komponentas | | Aprašymas |
|-------------|-------------------------|---|
| (1) | Garsiakalbiai (2) | Skirti garsui atkurti. |
| (2) | Akumuliatoriaus lemputė | Šviečia: akumuliatorius įkraunamas. Mirksi: akumuliatorius – vienintelis šiuo metu prieinamas energijos šaltinis – beveik išsikrovęs. Akumuliatoriui išsikrovus iki kritinio lygio, akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti. Nešviečia: jei kompiuteris prijungtas prie išorinio energijos šaltinio, lemputė užgesta |
| (3) | Diskų įrenginio lemputė | tada, kai visi kompiuterio akumuliatoriai visiškai įsikrauna. Jei kompiuteris neprijungtas prie išorinio energijos šaltinio, lemputė nešviečia tol, kol akumuliatorius nepasiekia žemo įkrovos lygio. |

Dešinės pusės komponentai



| Komp | onenta | 5 | Aprašymas |
|------|--------|---|--|
| (1) | | Skaitmeninių laikmenų anga | Palaiko tokius pasirinktinių skaitmeninių kortelių formatus: |
| | | | • "Memory Stick" (MS), |
| | | | • "Memory Stick Pro" (MS/Pro), |
| | | | • "MultiMediaCard" (MMC), |
| | | | "Secure Digital" (SD) atminties kortelė, |
| | | | • "xD-Picture" kortelę. |
| (2) | ţ | Garso išvesties (ausinių) lizdas / garso įvesties (mikrofono) lizdas | Skirtas garsui atkurti prijungus pasirinktinius išorinius maitinamus stereofoninius garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į ausis, su mikrofonu) ar televizorių. Taip pat galima prijungti pasirinktinį ausinių mikrofoną. PASTABA: Kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys, |
| | | | kompiuterio garsiakalbiai neveikia. |
| | | | Garso komponento kabelis turi būti su 4 kontaktų jungtimi. |
| (3) | -4- | USB prievadai (2) | Skirti pasirinktiniams USB įrenginiams prijungti. |
| (4) | | Išorinio monitoriaus prievadas | Skirtas išoriniam VGA monitoriui arba projektoriui prijungti. |
| (5) | - | RJ-45 (tinklo) lizdas | Skirtas tinklo kabeliui prijungti. |

Kairės pusės komponentai

| Komp | onenta | S | Aprašymas |
|------|--------|-------------------------|--|
| (1) | ß | Apsauginio kabelio anga | Skirta pasirinktiniam apsauginiam kabeliui prie kompiuterio tvirtinti. |
| | | | PASTABA: Apsauginis kabelis yra sulaikomoji priemonė, tačiau jis negali garantuoti, kad kompiuteris nebus sugadintas ar pavogtas. |
| (2) | ĥ | Maitinimo jungtis | Skirta kintamosios srovės adapteriui prijungti. |
| (3) | | Védinimo anga | Užtikrina oro srautą vidiniams kompiuterio komponentams aušinti. |
| | | | PASTABA: Kompiuterio ventiliatorius įsijungia automatiškai, vėsina vidinius komponentus ir apsaugo nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir išsijungia. |
| (4) | -4- | USB prievadas | Skirtas pasirinktiniam USB įrenginiui prijungti. |
| (5) | | HDMI prievadas | Skirtas pasirinktiniam vaizdo arba garso įrenginiui prijungti, pavyzdžiui, didelės raiškos televizoriui arba kitam suderinam skaitmeniniam arba garso komponentui. |
| | | | PASTABA: Atsižvelgiant į jūsų kompiuterio modelį, šioje vietoje gali būti įrengtas HDMI arba USB prievadas. |

Ekrano komponentai



| Komponentas | | Aprašymas |
|-------------|---------------------------|---|
| (1) | Vidinis ekrano jungiklis | Uždarius ijungto kompiuterio ekraną, šis jungiklis išjungia ekraną. |
| (2) | Interneto kameros lemputė | Šviečia: interneto kamera naudojama. |
| (3) | Interneto kamera | Leidžia fotografuoti ir daryti vaizdo įrašus. |
| | | PASTABA: Kad galėtumėte įrašyti vaizdo įrašus, turite įdiegti papildomą interneto kameros programinę įrangą. |
| (4) | Vidinis mikrofonas | Skirtas garsui įrašyti. |

Apatiniai komponentai

| Komp | oonentas | | Aprašymas |
|--------------------------|---------------|--|---|
| | | | |
| (1) | | inamieji akumuliatoriaus skląsčiai (2) | Atlaisvina akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus. |
| (1) | Laisvi د الم | inamieji akumuliatoriaus skląsčiai (2) uliatoriaus skyrius | Atlaisvina akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus. Šiame skyriuje laikomas akumuliatorius. |
| (1) (2) (3) | Akum Védin | inamieji akumuliatoriaus skląsčiai (2) uliatoriaus skyrius imo angos (4) | Atlaisvina akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus. Šiame skyriuje laikomas akumuliatorius. Užtikrina oro srautą vidiniams kompiuterio komponentams aušinti. |
| (1) (2) (3) | Akum Védin | inamieji akumuliatoriaus skląsčiai (2) uliatoriaus skyrius imo angos (4) | Atlaisvina akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus. Šiame skyriuje laikomas akumuliatorius. Užtikrina oro srautą vidiniams kompiuterio komponentams aušinti. PASTABA: Kompiuterio ventiliatorius įsijungia automatiškai, vėsina vidinius komponentus ir apsaugo nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir išsijungia. |
| (1) (2) (3) (4) | Akum Védin | inamieji akumuliatoriaus skląsčiai (2) uliatoriaus skyrius imo angos (4) Ižiojo disko skyrius | Atlaisvina akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus. Šiame skyriuje laikomas akumuliatorius. Užtikrina oro srautą vidiniams kompiuterio komponentams aušinti. PASTABA: Kompiuterio ventiliatorius įsijungia automatiškai, vėsina vidinius komponentus ir apsaugo nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir išsijungia. Šiame skyriuje laikomas standusis diskas. Jame taip pat yra belaidžio LAN modulio ir atminties modulio angos. |

Belaidės antenos



| Komponentas | | Aprašymas |
|---|--|--|
| (1) | WLAN antenos (2)* | Siunčia ir priima belaidžius signalus, taip palaikydamos ryšį su belaidžiais vietiniais tinklais (WLAN). |
| (2) | WWAN antenos (2) (tik tam tikruose modeliuose) * | Siunčia ir priima belaidžius signalus, taip palaikydamos ryšį su belaidžiais teritoriniais tinklais (WWAN). |
| *Šių antenų kompiuterio išorėje nematyt. Kad duomenys būtų perduodami optimaliai, pasirūpinkite, kad arčiausiai antenų esančioje zonoje nebūtų kliūčių. | | |

Jūsų šaliai / regionui tinkančių belaidžio ryšio priežiūros įspėjimų ieškokite vartotojo vadove *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija). Ši informacija pasiekiama sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas).

Papildomi aparatūros komponentai



| Komponentas | | Aprašymas |
|---|------------------------------|---|
| (1) | Elektros laidas* | Skirtas kintamosios srovės adapteriui prie kintamosios srovės lizdo prijungti. |
| (2) | Akumuliatorius* | Tiekia energiją kompiuteriui, kai jis neprijungtas prie išorinio energijos šaltinio. |
| (3) | Kintamosios srovės adapteris | Keičia kintamąją srovę į nuolatinę. |
| *Ivairiose šalyse arba regionuose akumuliatoriaus ir maitinimo kabelio išvaizda gali skirtis. | | |

Lipdukų atpažinimas

Prie kompiuterio priklijuotuose lipdukuose pateikiama informacija, kurios gali prireikti sprendžiant iškilusias problemas ar keliaujant su kompiuteriu į kitas šalis.

Techninės priežiūros lipdukas. Jame pateikta toliau nurodyta svarbi informacija.



- Produkto pavadinimas (1). Tai yra kompiuterio priekinėje dalyje nurodytas produkto pavadinimas.
- Serijos numeris (s/n) (2). Tai yra unikalus kiekvieno produkto identifikavimo numeris, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų.
- Dalies numeris / produkto numeris (p/n) (3). Šis numeris suteikia konkrečios informacijos apie produkto aparatūros komponentus. Iš dalies numerio priežiūros specialistas gali nustatyti, kokių komponentų ir dalių reikia.
- Modelio aprašymas (4). Tai yra iš raidžių ir skaitmenų sudarytas numeris, kurį naudojate jūsų kompiuteriui skirtiems dokumentams, tvarkyklėms ir pagalbos informacijai rasti.
- Garantijos laikotarpis (5). Šis skaičius nurodo kompiuterio garantijos laikotarpio trukmę metais.

Susisiekdami su technine pagalba, būkite pasiruošę pateikti šią informaciją. Techninės priežiūros lipdukas priklijuotas kompiuterio apačioje.

- "Microsoft[®]" autentiškumo sertifikatas jame pateikiamas "Windows[®]" produkto kodas. Produkto kodo gali reikėti naujinant operacinę sistemą arba šalinant jos triktis. Šis sertifikatas priklijuotas prie kompiuterio apačios.
- Etiketė su teisine informacija. Joje pateikiama kompiuterio teisinė informacija, įskaitant:
 - Informacija apie pasirinktinius belaidžius įrenginius, taip pat patvirtinimo žymės, reikalingos tam tikrose šalyse / regionuose, kuriuose šie įrenginiai patvirtinti naudoti. Pasirinktinis įrenginys gali būti belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys. Šios informacijos gali prireikti keliaujant po užsienio šalis.
 - Jūsų HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulio serijos numeris.

Etiketė su teisine informacija priklijuota prie vidinės akumuliatoriaus skyriaus sienelės.

3 Belaidis ryšys ir vietinis tinklas

Belaidžių įrenginių naudojimas

Belaidė technologija perduoda duomenis radijo bangomis, o ne laidais. Jūsų kompiuteryje gali būti vienas arba keli iš šių belaidžių įrenginių:

- belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys prijungia kompiuterį prie belaidžių vietinių tinklų (dažniausiai vadinamų "Wi-Fi" tinklais, belaidžiais LAN arba WLAN tinklais) įmonės biuruose, namuose ir viešosiose vietose, pavyzdžiui, oro uostuose, restoranuose, kavinėse, viešbučiuose ir universitetuose; WLAN tinkle kiekvienas mobilusis belaidis įrenginys susisiekia su belaidžiu kelvedžiu arba belaidės prieigos tašku;
- HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis belaidžio teritorinio tinklo (WWAN) įrenginys, leidžiantis pasiekti informaciją visur, kur teikiamos mobiliojo ryšio tinklo operatoriaus paslaugos; WWAN tinkle kiekvienas mobilusis įrenginys susisiekia su mobiliojo ryšio tinklo operatoriaus pagrindine stotele; mobiliojo ryšio tinklo operatoriai įdiegia pagrindinių stotelių tinklus (panašius į mobiliųjų telefonų bokštus) didelėse geografinėse srityse, veiksmingai aprėpdami ištisas valstijas, regionus ar netgi šalis;
- "Bluetooth[®]" įrenginys sukuria asmeninį vietinį tinklą (PAN), kad prisijungtumėte prie kitų įrenginių, kuriuose įgalintas "Bluetooth", pavyzdžiui, kompiuterių, telefonų, spausdintuvų, ausinių su mikrofonu, garsiakalbių ir fotoaparatų; PAN tinkle kiekvienas įrenginys tiesiogiai susisiekia su kitais įrenginiais; įrenginiai turi būti arti vienas kito – paprastai iki dešimties metrų (apytikriai 33 pėdų) atstumu vienas nuo kito.

Kompiuteriai su WLAN įrenginiais palaiko vieną arba kelis iš šių IEEE gamybos standartų:

- pirmąjį populiarų standartą 802.11b, palaikantį duomenų spartą iki 11 Mbps ir veikiantį 2,4 GHz dažniu;
- 802.11g, palaikantį duomenų spartą iki 54 Mbps ir veikiantį 2,4 GHz dažniu; 802.11g WLAN įrenginys suderinamas ir su 802.11b įrenginiais, kad jie galėtų veikti tame pačiame tinkle;
- 802.11a, palaikantį duomenų spartą iki 54 Mbps ir veikiantį 5 GHz dažniu;
- **PASTABA:** 802.11a nesuderinamas su 802.11b ir 802.11g.
- 802.11n, palaikantį duomenų spartą iki 450 Mbps ir galintį veikti 2,4 GHz arba 5 GHz dažniu, todėl suderinamą su 802.11a, b ir g.

Išsamesnės informacijos apie belaidę technologiją ieškokite sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) ir joje pateiktuose svetainių saituose.

| Belaidžio r | yšio ii | r tinklo | būsenos | piktogramų | atpažinimas |
|-------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
|-------------|---------|----------|---------|------------|-------------|

| Piktograma | Pavadinimas | Aprašymas |
|--------------------|--|--|
| ((I ₎) | Belaidis ryšys (prisijungęs) | Nurodo belaidžio ryšio lempučių ir belaidžio ryšio mygtukų vietą kompiuteryje. Taip pat nurodo kompiuteryje programinę įrangą "HP Wireless Assistant" ir tai, kad įjungti vienas arba keli belaidžiai įrenginiai. |
| "I" | Belaidis ryšys (neprisijungęs) | Nurodo kompiuteryje programinę įrangą "HP Wireless Assistant" ir tai, kad visi belaidžiai įrenginiai išjungti. |
| 6 | "HP Connection Manager" | Atidaro programą "HP Connection Manager", kuri leidžia užmegzti ryšį su HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginiu (tik tam tikruose modeliuose). |
| þ | Laidinis tinklas (prisijungęs) | Nurodo, kad įdiegta viena arba kelios tinklo tvarkyklės ir vienas arba keli tinklo įrenginiai prisijungę prie laidinio tinklo. |
| b | Laidinis tinklas (išjungtas / neprisijungęs) | Nurodo, kad įdiegta viena arba kelios tinklo tvarkyklės, bet neprisijungęs nė vienas tinklo įrenginys (arba visi tinklo įrenginiai išjungti "Windows®" valdymo pulte). |
| ഷി | Tinklas (prisijungęs) | Nurodo, kad įdiegta viena arba kelios tinklo tvarkyklės ir vienas arba keli tinklo įrenginiai prisijungę prie belaidžio tinklo. |
| ч | Tinklas (neprisijungęs) | Nurodo, kad įdiegta viena arba kelios tinklo tvarkyklės ir pasiekiamas belaidis ryšys, tačiau jokie tinklo įrenginiai neprisijungę prie belaidžio tinklo. |
| 43 | Tinklas (išjungtas / neprisijungęs) | Nurodo, kad įdiegta viena arba kelios tinklo tvarkyklės, bet nepasiekiamas nė vienas belaidis ryšys (arba visi belaidžio tinklo įrenginiai išjungti belaidžio ryšio mygtuku arba priemone "HP Wireless Assistant"). |

Belaidžių valdiklių naudojimas

Belaidžius įrenginius kompiuteryje galite valdyti šiomis priemonėmis:

- belaidžio tinklo mygtuku arba belaidžio ryšio jungikliu,
- programine įranga "Wireless Assistant" (tik tam tikruose modeliuose),
- programine įranga "HP Connection Manager" (tik tam tikruose modeliuose),
- operacinės sistemos valdikliais.

Belaidžio tinklo mygtuko naudojimas

Kompiuteryje yra belaidžio tinklo mygtukas, vienas arba keli belaidžiai įrenginiai ir viena arba dvi belaidžių įrenginių lemputės, atsižvelgiant į modelį. Visi kompiuterio belaidžiai įrenginiai įgalinti gamykloje, todėl įjungus kompiuterį, belaidžių įrenginių lemputė šviečia (mėlynai).

Belaidžių įrenginių lemputė nurodo bendrą belaidžių įrenginių maitinimo būseną, o ne atskirų įrenginių būseną. Jei belaidžių įrenginių lemputė šviečia mėlynai, įjungtas bent vienas belaidis įrenginys. Jei belaidžių įrenginių lemputė nešviečia, visi belaidžiai įrenginiai išjungti.

PASTABA: Kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai įrenginiai išjungti, belaidžių įrenginių lemputė šviečia geltonai.

Belaidžiai įrenginiai įgalinti gamykloje, todėl belaidžio tinklo mygtuku tuo pačiu metu galite ir ijungti, ir išjungti belaidžius įrenginius. Atskiri belaidžiai įrenginiai gali būti valdomi programine įranga "Wireless Assistant" (tik tam tikruose modeliuose).

Programinės įrangos "Wireless Assistant" naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

Belaidį įrenginį galima įjungti arba išjungti naudojant programinę įrangą "Wireless Assistant". Jei belaidis įrenginys yra išjungtas sąrankos priemonėje, jį būtina iš naujo įgalinti sąrankos priemonėje, kad jį galėtumėte įjungti arba išjungti naudodami "Wireless Assistant".

PASTABA: Įgalinus arba įjungus belaidį įrenginį, kompiuteris automatiškai neprijungiamas prie tinklo arba "Bluetooth" funkciją palaikančio įrenginio.

Kad peržiūrėtumėte belaidžių įrenginių būseną, spustelėkite piktogramą **Show hidden icons** (Rodyti paslėptas piktogramas), pranešimų srities kairėje pusėje esančią rodyklę, tada užveskite pelės žymiklį ant belaidžio ryšio piktogramos.

Jei pranešimų srityje belaidžio ryšio piktograma nerodoma, pakeiskite "Wireless Assistant" ypatybes toliau nurodytais veiksmais.

- 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas) > Windows Mobility Center ("Windows" mobilumo centras).
- Spustelėkite belaidžio ryšio piktogramą priemonės "Wireless Assistant" išklotinėje, esančioje priemonės "Windows[®] Mobility Center" apatinėje eilutėje.
- 3. Spustelėkite Properties (Ypatybės).
- 4. Pažymėkite žymimąjį langelį šalia HP Wireless Assistant piktogramos pranešimų srityje.
- 5. Spustelėkite Apply (Taikyti).
- 6. Spustelėkite Close (Uždaryti).

Daugiau informacijos ieškokite programinės įrangos "Wireless Assistant" žinyne.

- 1. Spustelėkite belaidžio ryšio piktogramą "Windows" mobilumo centre, kad atidarytumėte priemonę "Wireless Assistant".
- Spustelėkite mygtuką Help (Žinynas).

"HP Connection Manager" naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

Naudodami "HP Connection Manager" ir kompiuterį su HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginiu galite prisijungti prie WWAN tinklų (tik tam tikruose modeliuose).

Kad paleistumėte "Connection Manager", pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite piktogramą **Connection Manager**.

– arba –

Pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > HP Connection Manager > HP Connection Manager.

Daugiau informacijos apie "Connection Manager" naudojimą ieškokite programinės įrangos "Connection Manager" žinyne.

Operacinės sistemos valdiklių naudojimas

Kai kuriose operacinėse sistemose taip pat yra priemonių integruotiesiems belaidžiams įrenginiams ir belaidžiam ryšiui valdyti. Pavyzdžiui, operacinėje sistemoje "Windows" yra priemonė "Network and Sharing Center" (Tinklo ir bendrinimo centras), kuri leidžia nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie tinklo, valdyti belaidžius tinklus ir nustatyti bei ištaisyti tinklo problemas.

Kad pasiektumėte "Network and Sharing Center" (Tinklo ir bendrinimo centras), pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas ir internetas) > Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras).

Jei reikia daugiau informacijos, pasirinkite Start (Pradėti) > Help and Support (Žinynas ir palaikymas).

WLAN naudojimas

Naudodami WLAN įrenginį galite pasiekti belaidį vietinį tinklą (WLAN), sudarytą iš kitų įrenginių ir priedų, kuriuos susieja belaidis kelvedis arba belaidės prieigos taškas.

PASTABA: Terminai belaidis kelvedis ir belaidės prieigos taškas dažnai vartojami pakaitomis.

- Dideliuose WLAN tinkluose, pavyzdžiui, įmonės arba viešajame WLAN, paprastai naudojami belaidės prieigos taškai, kuriais gali naudotis daug įrenginių ir priedų ir kurie gali atskirti svarbias tinklo funkcijas.
- Namų arba mažo biuro WLAN tinkle paprastai naudojamas belaidis kelvedis, kuris leidžia keliems belaidžiams ir laidiniams kompiuteriams bendrai naudotis interneto ryšiu, spausdintuvu ir failais, ir tam nereikia papildomos aparatūros arba programinės įrangos.

Kad galėtumėte naudoti WLAN įrenginį kompiuteryje, turite prisijungti prie WLAN infrastruktūros (kurią pateikia paslaugos teikėjas arba viešasis ar įmonės tinklas).

WLAN nustatymas

Norint nustatyti WLAN tinklą ir prisijungti prie interneto, reikalinga ši įranga:

- plačiajuosčio ryšio modemas (DSL arba laidinis) (1) ir didelės spartos interneto paslauga, įsigyta iš interneto paslaugų teikėjo (IPT),
- belaidis kelvedis (įsigyjamas atskirai) (2),
- kompiuteris su belaidžiu įrenginiu (3).

Toliau esančioje iliustracijoje pateikiamas belaidžio tinklo, prijungto prie interneto, diegimo pavyzdys.



Plečiantis tinklui, prie jo galima jungti papildomus kompiuterius su belaide ir laidine tinklo įranga, leidžiančia prisijungti prie interneto.

WLAN tinklo nustatymo instrukcijų ieškokite jūsų kelvedžio gamintojo arba IPT pateikiamoje informacijoje.

WLAN apsauga

WLAN standartai sukurti tik su ribotomis saugos galimybėmis – labiau skirtomis sukliudyti neteisėtam informacijos perėmimui, o ne galingoms atakoms – todėl svarbu suprasti, kad WLAN tinkluose yra pažeidžiamų gerai žinomų ir aprašytų silpnųjų saugos vietų.

WLAN tinklai viešose vietose, arba viešosios prieigos taškuose, pavyzdžiui, kavinėse ir oro uostuose, gali būti visiškai neapsaugoti. Belaidžio ryšio įrenginių gamintojai, viešosios prieigos taškų paslaugų teikėjai kuria naujas technologijas, kurios viešą aplinką padaro saugesnę ir privatesnę. Jei jums svarbi jūsų kompiuterio sauga, būdami viešosios prieigos taške tikrinkite tik ne kritinį el. paštą ir naršykite internete.

Kai nustatote WLAN arba jungiatės prie esamo WLAN, visada įgalinkite saugos funkcijas, kad apsaugotumėte savo tinklą nuo nesankcionuotos prieigos. Dažniausiai naudojami saugos lygiai yra "Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal" ir "Wired Equivalent Privacy" (WEP). Belaidžio radijo signalai sklinda už tinklo ribų, todėl kiti WLAN įrenginiai gali perimti neapsaugotus signalus ir prisijunti prie jūsų tinklo (nekviesti) arba surinkti tinklu siunčiamą informaciją. Tačiau galite imtis atsargumo priemonių savo WLAN tinklui apsaugoti.

Naudokite belaidį siųstuvą su integruota saugos funkcija.

Daugelis belaidžių pagrindinių stotelių, šliuzų arba kelvedžių turi integruotas saugos funkcijas, pavyzdžiui, belaidės saugos protokolus ir užkardas. Su tinkamu belaidžiu siųstuvu galite apsaugoti savo tinklą nuo dažniausiai pasitaikančių belaidžio ryšio saugos pavojų.

Dirbkite naudodami užkardą.

Užkarda yra tam tikras užtvaras, tikrinantis tinkle siunčiamus duomenis ir duomenų užklausas ir atmetantis bet kokius įtartinus elementus. Yra įvairių programinės įrangos ir aparatūros užkardų. Kai kuriuose tinkluose naudojamas abiejų tipų derinys.

Naudokite belaidžio ryšio šifravimą.

Savo WLAN tinkle galite naudoti įvairius sudėtingus šifravimo protokolus. Raskite sprendimą, kuris geriausiai tinka jūsų tinklui apsaugoti:

- Wired Equivalent Privacy (WEP) yra belaidės saugos protokolas, naudojantis WEP raktą visiems tinklo duomenims koduoti ir šifruoti prieš juos perduodant. Paprastai galite leisti tinklui priskirti WEP raktą. Arba galite nustatyti savo raktą, sugeneruoti kitą raktą arba pasirinkti kitas papildomas parinktis. Be tinkamo rakto kiti asmenys negali naudotis WLAN tinklu.
- WPA (Wi-Fi Protected Access) kaip ir WEP naudoja saugos nuostatas tinkle perduodamiems duomenims šifruoti ir iššifruoti. Tačiau WPA naudoja ne vieną nekintantį saugos raktą, kaip WEP protokolas, o laikino rakto vientisumo protokolą (TKIP), kad dinamiškai generuotų naują raktą kiekvienam paketui. Jis taip pat generuoja skirtingus raktų rinkinius kiekvienam kompiuteriui tinkle.

Prisijungimas prie WLAN

Kad prisijungtumėte prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas. Jei jis įjungtas, belaidžių įrenginių lemputė šviečia mėlynai. Jei belaidžių įrenginių lemputė šviečia geltonai, paspauskite belaidžio tinklo mygtuką.
- Pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite tinklo piktogramą.
- 3. Sąraše pasirinkite savo WLAN tinklą.
- 4. Spustelėkite Connect (Jungtis).

Jei tinklas yra WLAN, turintis nustatytą saugą, būsite paprašyti įvesti tinklo saugos raktą, kuris yra saugos kodas. Įveskite kodą ir spustelėkite **OK** (Gerai), kad užmegztumėte ryšį.

PASTABA: Jei sąraše jokių WLAN tinklų nėra, jūs esate už belaidžio kelvedžio arba prieigos taško diapazono ribų.

PASTABA: Jei nematote tinklo, prie kurio norite prisijungti, spustelėkite **Open Network and Sharing Center** (Atidaryti tinklo ir bendrinimo centrą) ir **Set up a new connection or network** (Nustatyti naują ryšį arba tinklą). Parodomas parinkčių sąrašas. Galite pasirinkti rankiniu būdu ieškoti tinklo ir prie jo prisijungti arba sukurti naują tinklo ryšį.

Kai ryšys užmegztas, užveskite pelės žymiklį ant tinklo piktogramos pranešimų srityje, esančioje užduočių juostos dešinėje pusėje, kad patikrintumėte ryšio pavadinimą ir būseną.

PASTABA: Veikimo diapazonas (kiek toli perduodamas jūsų belaidžio ryšio signalas) priklauso nuo WLAN įdiegimo, kelvedžio gamintojo ir trikdžių, kuriuos skleidžia kiti elektroniniai įrenginiai arba statybinės kliūtys, pavyzdžiui, sienos ir grindys.

Daugiau informacijos apie WLAN naudojimą ieškokite šiuose šaltiniuose:

- jūsų IPT pateikiamoje informacijoje ir belaidžio kelvedžio bei kitos WLAN įrangos gamintojų instrukcijose,
- sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) pateikiamoje informacijoje ir svetainių saituose.

Norėdami sužinoti šalia jūsų esančių WLAN tinklų sąrašą, susisiekite su savo IPT arba ieškokite jų žiniatinklyje. Keletas svetainių, kuriose pateikiamas viešųjų WLAN tinklų sąrašas: "Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations", "Hotspotlist" ir "Geektools". Peržiūrėkite kiekvieno viešojo WLAN tinklo vietos įkainius ir prisijungimo reikalavimus.

Tarptinklinis prisijungimas prie kito tinklo

Kompiuterį perkėlus į kito WLAN diapazono ribas, "Windows" bando prisijungti prie to tinklo. Jei bandymas sėkmingas, kompiuteris automatiškai prisijungia prie naujo tinklo. Jei "Windows" neatpažįsta naujo tinklo, atlikite tokius pačius veiksmus, kuriuos iš pradžių atlikote, kad prisijungtumėte prie WLAN.

HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

HP mobilusis plačiajuostis ryšys leidžia kompiuteriui naudotis belaidžiais teritoriniais tinklais (WWAN) norint pasiekti internetą iš daugiau vietų ir didesnėse zonose nei naudojant WLAN tinklus. Norint naudoti HP mobilujį plačiajuostį ryšį reikia tinklo paslaugų teikėjo (vadinamo *mobiliojo tinklo operatoriumi*), kuris dauguma atveju yra mobiliųjų telefonų tinklo operatorius. HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio veikimo zona panaši į mobiliųjų telefonų balso skambučių veikimo zoną.

Kai naudojamas su mobiliojo tinklo operatoriaus paslauga, HP mobilusis plačiajuostis ryšys suteikia galimybę prisijungti prie interneto, siųsti el. laiškus arba prisijungti prie įmonės tinklo keliaujant arba esant už "Wi-Fi" viešosios prieigos taškų diapazono ribų.

HP mobilusis plačiajuostis ryšys palaiko šias technologijas:

- HSPA (High Speed Packet Access), kuri suteikia prieigą prie tinklų, sukurtų pagal globaliosios mobiliojo ryšio sistemos (GSM) telekomunikacijų standartą,
- EV-DO (Evolution Data Optimized), kuri suteikia prieigą prie tinklų, sukurtų pagal dalijamojo kodo kelių vartotojų prieigos (CDMA) telekomunikacijų standartą.

Kad aktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio serijos numerio. Serijos numeris atspausdintas ant etiketės, esančios kompiuterio akumuliatoriaus skyriaus viduje.

Kai kurie mobiliojo tinklo operatoriai reikalauja naudoti abonemento identifikavimo modulį (SIM). SIM kortelėje saugoma pagrindinė informacija apie jus, pavyzdžiui, asmeninis identifikavimo numeris (PIN) ir tinklo informacija. Kai kuriuose kompiuteriuose SIM kortelė būna iš anksto įdiegta akumuliatoriaus skyriuje. Jei SIM kortelė nebuvo iš anksto įdiegta, ji gali būti su jūsų kompiuteriu pateikiamoje HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio pakuotėje arba mobiliojo tinklo operatorius ją gali pateikti atskirai.

Informacijos, kaip įdėti ir išimti SIM kortelę, ieškokite šio skyriaus dalyse "SIM kortelės įdėjimas" ir "SIM kortelės išėmimas".

Informacijos apie HP mobilujį plačiajuostį ryšį ir pageidaujamo mobiliojo tinklo operatoriaus paslaugos aktyvinimo instrukcijų ieškokite su jūsų kompiuteriu pateikiamoje HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio informacijoje. Išsamesnės informacijos ieškokite HP svetainėje adresu <u>http://www.hp.com/go/mobilebroadband</u> (tik JAV).

SIM kortelės įdėjimas

Norėdami įdėti SIM kortelę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Išjunkite kompiuterį. Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, ar veikia sulaikytosios veiksenos režimu, paspauskite ijungimo / išjungimo mygtuką, kad ijungtumėte kompiuterį. Tada išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komandomis.
- 2. Uždarykite ekraną.
- 3. Atjunkite visus prie kompiuterio prijungtus išorinius įrenginius.
- 4. Ištraukite elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
- Padėkite apverstą kompiuterį ant lygaus paviršiaus taip, kad akumuliatoriaus skyrius būtų prieš jus.
- 6. Išimkite akumuliatorių.
- △ [SPĖJIMAS: Dėdami SIM kortelę, nupjautą kampą nukreipkite taip, kaip parodyta iliustracijoje. Jei SIM kortelę įdėsite atvirkščiai arba ne ta puse, akumuliatorius gali neužsifiksuoti bei sugadinti SIM kortelę ir jos jungtį.

Kad nesugadintumėte jungčių, SIM kortelę dėkite nenaudodami jėgos.

7. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės angą ir švelniai stumkite SIM kortelę į angą, kol ji užsifiksuos.



- 8. Įdėkite akumuliatorių.
- PASTABA: Neįdėjus akumuliatoriaus, HP mobilusis plačiajuostis ryšys neveikia.
- 9. Iš naujo prijunkite kompiuterį prie išorinio energijos šaltinio.
- 10. Iš naujo prijunkite išorinius įrenginius.
- **11.** ljunkite kompiuterį.

SIM kortelės išėmimas

Norėdami išimti SIM kortelę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Išjunkite kompiuterį. Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, ar veikia sulaikytosios veiksenos režimu, paspauskite ijungimo / išjungimo mygtuką, kad ijungtumėte kompiuterį. Tada išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komandomis.
- 2. Uždarykite ekraną.
- 3. Atjunkite visus prie kompiuterio prijungtus išorinius įrenginius.
- 4. Ištraukite elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
- Padėkite apverstą kompiuterį ant lygaus paviršiaus taip, kad akumuliatoriaus skyrius būtų prieš jus.
- 6. Išimkite akumuliatorių.
- 7. Paspauskite SIM kortelę (1) ir išimkite ją iš angos (2).



- 8. Įdėkite akumuliatorių.
- 9. Iš naujo prijunkite kompiuterį prie išorinio energijos šaltinio.
- 10. Iš naujo prijunkite išorinius įrenginius.
- 11. ljunkite kompiuterį.

"Bluetooth" belaidžių įrenginių naudojimas

"Bluetooth" įrenginys suteikia mažo diapazono belaidį ryšį, kuris pakeičia sujungiamus kabelius, paprastai jungiančius elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:

- kompiuterius (stalinius, nešiojamuosius, PDA),
- telefonus (mobiliuosius, belaidžius, intelektualiuosius telefonus),
- vaizdo perteikimo įrenginius (spausdintuvus, fotoaparatus),
- garso įrenginius (ausines su mikrofonu, garsiakalbius).

"Bluetooth" įrenginiai suteikia tiesioginio ryšio funkcines galimybes, kurios leidžia nustatyti "Bluetooth" įrenginių asmeninį tinklą (PAN). Informacijos apie "Bluetooth" įrenginių konfigūravimą ir naudojimą ieškokite "Bluetooth" programinės įrangos žinyne.

"Bluetooth" ir interneto ryšio bendras naudojimas (ICS)

HP **nerekomenduoja** vieno kompiuterio su "Bluetooth" nustatyti kaip pagrindinio ir naudoti jį kaip šliuzą, per kurį kiti kompiuteriai gali jungtis prie interneto. Kai du arba daugiau kompiuterių sujungti naudojant "Bluetooth", o interneto ryšio bendras naudojimas (ICS) įgalintas viename iš kompiuterių, kiti kompiuteriai gali neturėti galimybės prisijungti prie interneto naudodami "Bluetooth" tinklą.

"Bluetooth" pranašumas yra informacijos perdavimų iš kompiuterio į belaidžius įrenginius (ir atvirkščiai), įskaitant mobiliuosius telefonus, spausdintuvus, fotoaparatus ir PDA, sinchronizavimas. Negalėjimas nuosekliai sujungti dviejų arba daugiau kompiuterių bendrai naudotis internetu "Bluetooth" ryšiu yra "Bluetooth" ir operacinės sistemos "Windows" apribojimas.
Belaidžio ryšio trikčių šalinimas

Kai kurios galimos belaidžio ryšio problemų priežastys:

- buvo pakeista tinklo konfigūracija (SSID arba sauga);
- belaidis įrenginys netinkamai įdiegtas arba išjungtas;
- sugedo belaidžio įrenginio arba kelvedžio aparatūra;
- belaidžio įrenginio signalą slopina kitų įrenginių skleidžiami trikdžiai.
- PASTABA: Belaidžiai tinklo įrenginiai yra tik tam tikruose kompiuterių modeliuose. Jei belaidis tinklas nenurodytas funkcijų sąraše ant kompiuterio pakuotės, kompiuteryje galite pridėti belaidžio tinklo funkcines galimybes įsigydami belaidžio tinklo įrenginį.

Prieš atlikdami galimų tinklo ryšio problemos sprendimų seką, įsitikinkite, kad įdiegtos visų belaidžių įrenginių tvarkyklės.

Naudokite šiame skyriuje pateikiamas procedūras, kad patikrintumėte ir sutaisytumėte kompiuterį, kuris neprisijungia prie norimo tinklo.

Nepavyksta prisijungti prie WLAN

Jei iškyla problemų jungiantis prie WLAN, patikrinkite, ar kompiuteryje tinkamai įdiegtas integruotasis WLAN įrenginys.

- PASTABA: Operacinėje sistemoje "Windows" įdiegta vartotojo abonemento valdymo funkcija, padidinanti jūsų kompiuterio saugą. Kad galėtumėte atlikti kai kurias užduotis, pavyzdžiui, įdiegti programinę įrangą, paleisti paslaugų programas arba keisti "Windows" nuostatas, sistema gali paprašyti leidimo arba slaptažodžio. Išsamesnės informacijos ieškokite sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas).
 - 1. Pasirinkite Start (Pradéti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir sauga).
 - 2. Srityje System (Sistema) spustelėkite Device Manager (Įrenginių tvarkytuvė).
 - 3. Spustelėkite rodyklę šalia Network adapters (Tinklo adapteriai), kad būtų rodomi visi adapteriai.
 - 4. Tinklo adapterių sąraše atpažinkite WLAN įrenginį. WLAN įrenginio sąrašo elemente gali būti pavartoti terminai *wireless* (belaidis), *wireless LAN* (belaidis LAN), *WLAN*, *Wi-Fi* arba 802.11.

Jei sąraše nėra WLAN įrenginio, jūsų kompiuteryje nėra integruoto WLAN įrenginio arba netinkamai įdiegta WLAN įrenginio tvarkyklė.

Išsamesnės informacijos apie WLAN trikčių šalinimą ieškokite sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) pateiktuose svetainių saituose.

Nepavyksta prisijungti prie pageidaujamo WLAN tinklo

"Windows" gali automatiškai taisyti sugadintą WLAN ryšį.

 Jei pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, yra tinklo piktograma, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą ir spustelėkite Troubleshoot problems (Trikčių šalinimas).

"Windows" iš naujo nustato tinklo įrenginį ir bando iš naujo prisijungti prie vieno iš pageidaujamų tinklų.

- Jei pranešimų srityje tinklo piktogramos nėra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas ir internetas) > Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras).
 - 2. Spustelėkite Troubleshoot problems (Trikčių šalinimas) ir pasirinkite tinklą, kurį norite taisyti.

Nerodoma WLAN tinklo piktograma

Jei sukonfigūravus WLAN pranešimų srityje nerodoma tinklo piktograma, trūksta programinės įrangos tvarkyklės arba ji sugadinta. Taip pat gali būti parodytas "Windows" klaidos pranešimas "Device not Found" (Įrenginys nerastas). Būtina iš naujo įdiegti tvarkyklę.

Naujausios versijos WLAN kompiuterio programinę įrangą ir tvarkykles atsisiųskite iš HP svetainės <u>http://www.hp.com</u>.

PASTABA: Jei naudojamą WLAN įrenginį įsigijote atskirai, naujausios programinės įrangos ieškokite gamintojo svetainėje.

Kad gautumėte naujausios versijos WLAN kompiuterio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Atidarykite interneto naršyklę ir eikite į http://www.hp.com/support.
- 2. Pasirinkite savo šalį arba regioną.
- Spustelėkite programinės įrangos ir tvarkyklių atsisiuntimo parinktį ir ieškos lauke įveskite savo kompiuterio modelio numerį.
- 4. Spauskite klavišą enter ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Nepasiekiami esami WLAN tinklo saugos kodai

Jei jungiantis prie WLAN jūsų reikalauja tinklo rakto arba pavadinimo (SSID), tinklas yra apsaugotas. Kad prisijungtumėte prie apsaugoto tinklo, privalote turėti esamus kodus. SSID ir tinklo raktas yra iš raidžių ir skaitmenų sudaryti kodai, identifikuojantys kompiuterį tinkle.

- Jei naudojatės prie jūsų asmeninio belaidžio kelvedžio prijungtu tinklu, peržiūrėkite kelvedžio vartotojo vadovą, kad rastumėte instrukcijas, kaip nustatyti tuos pačius kodus kelvedyje ir WLAN įrenginyje.
- Jei naudojatės privačiu tinklu, pavyzdžiui, tinklu biure arba viešuoju interneto pokalbių kambariu, susisiekite su tinklo administratoriumi, kad gautumėte kodus, o kai paraginama, įveskite juos.

Kai kurių tinklų kelvedžiuose arba prieigos taškuose naudojami SSID arba tinklo raktai reguliariai keičiami, tokiu būdu sustiprinant saugą. Jūs taip pat turite pakeisti atitinkamą kodą kompiuteryje.

Jei jums pateikiami nauji belaidžio tinklo raktai ir tinklo SSID, o jūs anksčiau buvote prisijungę prie to tinklo, kad prisijungtumėte prie jo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas ir internetas) > Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras).
- 2. Kairiajame skydelyje spustelėkite Manage wireless networks (Tvarkyti belaidžius tinklus).

Parodomas pasiekiamų WLAN tinklų sąrašas. Jei esate viešosios prieigos taške, kuriame aktyvinti keli WLAN, sąraše rodomi keli tinklai.

- Pasirinkite tinklą sąraše, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite jį ir spustelėkite Properties (Ypatybės).
- PASTABA: Jei norimo tinklo sąraše nėra, kreipkitės į tinklo administratorių ir išsiaiškinkite, ar kelvedis arba prieigos taškas veikia.
- 4. Spustelėkite skirtuką **Security** (Sauga) ir įveskite tinkamus belaidžio ryšio šifravimo duomenis lauke **Network security key** (Tinklo saugos raktas).
- 5. Spustelėkite OK (Gerai), kad įrašytumėte nuostatas.

WLAN ryšys labai silpnas

Jei ryšys labai silpnas arba jūsų kompiuteris negali prisijungti prie WLAN, sumažinkite kitų įrenginių skleidžiamus trikdžius toliau nurodytais būdais:

- Perkelkite kompiuterį arčiau belaidžio kelvedžio arba prieigos taško.
- Laikinai atjunkite tokius įrenginius kaip mikrobangų krosnelė, belaidis arba mobilusis telefonas, kad įsitikintumėte, ar šie įrenginiai neslopina signalo.

Jei ryšys nepagerėja, pabandykite nustatyti įrenginį visiškai iš naujo užmegzti ryšį.

- 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas ir internetas) > Network and Sharing Center (Tinklo ir bendrinimo centras).
- Kairiajame skydelyje spustelėkite Manage wireless networks (Tvarkyti belaidžius tinklus).

Parodomas pasiekiamų WLAN tinklų sąrašas. Jei esate viešosios prieigos taške, kuriame aktyvinti keli WLAN, sąraše rodomi keli tinklai.

3. Spustelėkite tinklą ir spustelėkite Remove (Pašalinti).

Nepavyksta prisijungti prie belaidžio kelvedžio

Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio kelvedžio, iš naujo nustatykite belaidį kelvedį atjungdami jį nuo maitinimo šaltinio 10–15 sekundžių.

Jei kompiuteris vis dar negali prisijungti prie WLAN, iš naujo paleiskite belaidį kelvedį. Išsamesnės informacijos ieškokite kelvedžio gamintojo instrukcijose.

Prijungimas prie vietinio tinklo (LAN)

Norint prijungti kompiuterį prie vietinio tinklo (LAN) reikia turėti 8 kontaktų RJ-45 tinklo kabelį (įsigyjamas atskirai). Jei tinklo kabelyje integruota triukšmų mažinimo schema (1), apsauganti nuo TV ir radijo bangų priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema (2) į kompiuterio pusę.



Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ▲ DÉMESIO! Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ir nesugadintumėte įrangos, nejunkite modemo arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizdą.
 - 1. Junkite tinklo kabelį į tinklo lizdą (1), esantį kompiuteryje.
 - 2. Kitą kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą (2).



4 Daugialypė terpė

Daugialypės terpės funkcijos

Kompiuterio daugialypės terpės funkcijos jums leidžia klausytis muzikos, žiūrėti filmus ir peržiūrėti nuotraukas. Jūsų kompiuteryje gali būti įdiegti tokie daugialypės terpės komponentai:

- integruotieji garsiakalbiai muzikai klausytis,
- integruotasis mikrofonas saviems garso įrašams įrašyti,
- integruotoji interneto kamera, leidžianti fotografuoti ir daryti vaizdo įrašus,
- iš anksto įdiegta daugialypės terpės programinė įranga, leidžianti atkurti ir tvarkyti muziką, filmus bei nuotraukas.

PASTABA: Jūsų kompiuteryje gali nebūti kai kurių išvardytų komponentų.

Tolesniuose skyriuose paaiškinama, kaip atpažinti ir naudoti jūsų kompiuteryje esančius daugialypės terpės komponentus.

Daugialypės terpės komponentų atpažinimas

Toliau pateiktoje iliustracijoje ir lentelėje aprašomos kompiuterio daugialypės terpės funkcijos.



| Komponentas | | Aprašymas |
|-------------|---|--|
| (1) | Interneto kameros lemputė | Šviečia: interneto kamera naudojama. |
| (2) | Interneto kamera | Leidžia fotografuoti ir daryti vaizdo įrašus. |
| | | PASTABA: Kad galėtumėte daryti vaizdo įrašus, turite įdiegti papildomą interneto kameros programinę įrangą. |
| (3) | Vidinis mikrofonas | Skirtas garsui įrašyti. |
| (4) | Garso išvesties (ausinių) lizdas / garso įvesties (mikrofono) lizdas | Skirtas garsui atkurti prijungus pasirinktinius išorinius maitinamus stereofoninius garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į ausis, su mikrofonu) ar televizorių. Taip pat galima prijungti pasirinktinį ausinių mikrofoną. |
| | | DÈMESIO! Kad sumažintumėte asmeninio susižalojimo pavojų, prieš užsidėdami ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į ausis ar su mikrofonu) sureguliuokite garsumą. Papildomos saugos informacijos ieškokite vartotojo vadove <i>Regulatory, Safety and Environmental Notices</i> (Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija). |
| | | PASTABA: Kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys, kompiuterio garsiakalbiai neveikia. |

| Komponentas | | | Aprašymas |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | Garso komponentas turi būti su 4 kontaktų jungtimi. |
| (5) | | Garsiakalbiai (2) | Skirti garsui atkurti. |
| (6) | •0 | Garsumo išjungimo spartusis klavišas | Išjungia garsiakalbių garsą, kai paspaudžiamas kartu su klavišu <mark>fn</mark> . |
| (7) | ۰ | Garsumo mažinimo spartusis klavišas | Mažina garsiakalbių garsumą, kai spaudžiamas kartu su klavišu fn. |
| (8) | 4 3) | Garsumo didinimo spartusis klavišas | Didina garsiakalbių garsumą, kai spaudžiamas kartu su klavišu fn. |

Garsumo reguliavimas

Garsumą galite reguliuoti toliau nurodytais valdikliais.

- Kompiuterio garsumo spartusis klavišas tai klavišo fn (1) ir vieno iš funkcinių klavišų f8 (2), f10
 (3) arba f11 (4) derinys.
 - Kad išjungtumėte arba atkurtumėte garsumą, spauskite fn+f8.
 - Kad sumažintumėte garsumą, spauskite fn+f10.
 - Kad padidintumėte garsumą, spauskite fn+f11.



- Operacinės sistemos "Windows" garsumo valdikliai
 - **a.** Spustelėkite piktogramą **Speakers** (Garsiakalbiai), esančią pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.
 - **b.** Garsumą didinkite arba mažinkite traukdami slankiklį aukštyn arba žemyn. Norėdami garsą išjungti, spustelėkite piktogramą **Mute Speakers** (Nutildyti garsiakalbius).

```
– arba –
```

- a. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pranešimų srityje esančią piktogramą **Speakers** (Garsiakalbiai), tada spustelėkite **Open Volume Mixer** (Atidaryti garsumo maišytuvą).
- b. Stulpelyje "Volume Control" (Garsumo valdiklis) garsumą galite padidinti arba sumažinti traukdami slankiklį aukštyn arba žemyn. Garsą galite išjungti ir spustelėję piktogramą Mute Speakers (Išjungti garsiakalbius).

Jei pranešimų srityje piktograma "Speakers" (Garsiakalbiai) nerodoma, pridėkite ją toliau nurodytais veiksmais.

- **a.** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą **Show hidden icons** (Rodyti paslėptas piktogramas) (pranešimų srities kairėje pusėje esanti rodyklė).
- b. Spustelėkite Customize notification icons (Tinkinti pranešimų piktogramas).
- c. Skiltyje **Behaviors** (Elgesys) pasirinkite **Show icon and notifications for the Volume icon** (Rodyti piktogramą ir pranešimus piktogramai Garsumas).
- d. Spustelėkite OK (Gerai).
- Programų garsumo valdikliai:

Garsumą taip pat galima reguliuoti kai kuriose programose.

Daugialypės terpės programinė įranga

Kompiuteryje iš anksto įdiegta daugialypės terpės programinė įranga jums leidžia leisti muziką, žiūrėti filmus ir peržiūrėti nuotraukas.

Kitos iš anksto įdiegtos daugialypės terpės programinės įrangos naudojimas

Norėdami surasti kitą iš anksto įdiegtą daugialypės terpės programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) ir atidarykite norimą naudoti daugialypės terpės programą. Pavyzdžiui, jei norite naudoti "Windows Media" leistuvą (tik tam tikruose modeliuose), spustelėkite Windows Media Player ("Windows Media" leistuvas).
- PASTABA: Kai kurios programos gali būti poaplankiuose.

Iš interneto atsisiųstos daugialypės terpės programinės įrangos diegimas

- Jei norite diegti iš interneto atsisiųstą daugialypės terpės programinę įrangą, apsilankykite programinės įrangos gamintojo svetainėje ir vykdykite nurodymus.
- PASTABA: Iš interneto atsisiųstoje programinėje įrangoje gali būti virusų. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Sauga".

Garsas

Jūsų kompiuteryje yra įvairių garso funkcijų, leidžiančių:

- leisti muziką per kompiuterio ir/arba prijungtus išorinius garsiakalbius,
- įrašyti garsą naudojant vidinį arba pasirinktinį išorinį ausinių mikrofoną,
- atsisiųsti muzikos iš interneto,
- kurti daugialypės terpės pristatymus naudojant garsą ir vaizdus,
- perduoti garsą ir vaizdus greitųjų pranešimų programomis.

Išorinių garso įrenginių prijungimas

▲ DÉMESIO! Kad sumažintumėte asmeninio susižalojimo pavojų, prieš užsidėdami ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į ausis ar su mikrofonu) sureguliuokite garsumą. Papildomos saugos informacijos ieškokite vartotojo vadove *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija).

Informacijos apie išorinių įrenginių, pavyzdžiui, išorinių garsiakalbių, ausinių arba ausinių su mikrofonu, prijungimą ieškokite prie įrenginio pridėtose instrukcijose. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Įsitikinkite, kad įrenginio kabelis yra su 4 konduktorių jungtimi, palaikančia tiek garso išvestį (ausines), tiek garso įvestį (mikrofoną).
- Įsitikinkite, kad įrenginio kabelis saugiai prijungtas prie tinkamo kompiuterio lizdo. (Kabelių jungtys paprastai būna pažymėtos spalvomis, sutampančiomis su atitinkamų kompiuterio lizdų spalvomis.)
- Įdiekite visas išoriniam įrenginiui reikalingas tvarkykles.
 - PASTABA: Tvarkyklė yra būtinoji programa, veikianti kaip vertėjas tarp įrenginio ir jo naudojamų programų.

Garso funkcijų tikrinimas

Norėdami patikrinti kompiuterio sistemos garso funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas).
- 2. Spustelėkite Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas).
- 3. Spustelėkite Sound (Garsas).
- 4. Atsidarius langui "Sound and Audio Device Properties" (Garsai ir garso įrenginių ypatybės), spustelėkite skirtuką Sounds (Garsai). Skirtuke Program Events (Programos įvykiai) pasirinkite bet kokį garsinį įvykį, pavyzdžiui, pyptelėjimą ar pavojaus signalą, ir spustelėkite rodyklės mygtuką, kad patikrintumėte garsą.

Turite išgirsti garsą per garsiakalbius arba per prijungtas ausines.

Kad patikrintumėte kompiuterio garso įrašymo funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > Accessories (Priedai) > Sound Recorder (Garso įrašymo priemonė).
- 2. Spustelėkite **Start Recording** (Pradėti įrašymą) ir kalbėkite į mikrofoną. Įrašykite failą kompiuterio darbalaukyje.
- 3. Atidarykite daugialypės terpės programą ir atkurkite garso įrašą.
- PASTABA: Kad garsas būtų įrašytas kuo geriau, kalbėkite tiesiai į mikrofoną ir įrašinėkite aplinkoje, kurioje nėra foninio triukšmo.

Kad patvirtintumėte arba keistumėte kompiuterio garso nuostatas, pasirinkite **Start** (Pradėti) **> Control Panel** (Valdymo skydas) **> Hardware and Sound** (Aparatūra ir garsas) **> Sound** (Garsas).

Vaizdas

Jūsų kompiuteris leidžia naudoti įvairias vaizdo funkcijas:

- žiūrėti filmus,
- žaisti žaidimus internetu,
- redaguoti paveikslėlius ir vaizdo įrašus pristatymams,
- prijungti išorinius vaizdo įrenginius.

Išorinio monitoriaus arba projektoriaus prijungimas

Išorinį vaizdo įrenginį, pavyzdžiui, monitorių arba projektorių, junkite prie išorinio monitoriaus prievado VGA kabeliu (įsigyjamas atskirai).

Norėdami prijungti išorinį monitorių arba projektorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite pasirinktinį VGA kabelį prieprie kompiuterio išorinio monitoriaus prievado.



2. Kitą kabelio jungtį prijunkite prie išorinio monitoriaus arba projektoriaus.

PASTABA: Jei tinkamai prijungtas išorinis monitorius arba projektorius nerodo ekrano vaizdo, spauskite fn+f2, kad vaizdas būtų perduotas į išorinį vaizdo įrenginį. Jei pakartotinai spausite fn+f2, ekrano vaizdas bus pakaitomis perduodamas į vaizdo įrenginį ir kompiuterį.

HDMI įrenginio prijungimas

Kompiuteris turi HDMI (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) prievadą. Per HDMI prievadą prie kompiuterio jungiamas pasirinktinis vaizdo ar garso įrenginys, pavyzdžiui, didelės raiškos televizorius arba kitas suderinamas skaitmeninės ar garso aparatūros komponentas.

PASTABA: Kad vaizdo signalai galėtų būti perduodami per HDMI prievadą, reikia turėti HDMI kabelį (įsigyjamas atskirai).

Kompiuteris palaiko vieną prie HDMI prievado prijungtą HDMI įrenginį, tuo pačiu metu palaikydamas vaizdą kompiuterio ar kito palaikomo išorinio vaizdo įrenginio ekrane.

Norėdami prijungti vaizdo ar garso įrenginį prie HDMI prievado, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vieną HDMI kabelio jungtį prijunkite prie kompiuterio HDMI prievado.



- 2. Kitą kabelio jungtį prijunkite prie vaizdo įrenginio pagal įrenginio gamintojo instrukcijas.
- Kompiuteryje spauskite fn+f2, kad perjungtumėte vaizdą iš vieno prie kompiuterio prijungto vaizdo įrenginio į kitą.

HDMI garso konfigūravimas (tik tam tikruose modeliuose)

Kad konfigūruotumėte HDMI garsą, pirmiausia prijunkite garso ar vaizdo įrenginį (pavyzdžiui, didelės raiškos televizorių) prie kompiuterio HDMI prievado. Tada konfigūruokite numatytąjį garso atkūrimo įrenginį.

- Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą Speakers (Garsiakalbiai), esančią pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, tada spustelėkite Playback devices (Atkūrimo įrenginiai).
- Skirtuke Playback (Atkūrimas) spustelėkite Digital Output (Skaitmeninė išvestis) arba Digital Output Device (HDMI) (Skaitmeninės išvesties įrenginys (HDMI).
- 3. Spustelėkite Set Default (Nustatyti numatytąjį) ir OK (Gerai).

Norėdami grąžinti garsą į kompiuterio garsiakalbius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą Speakers (Garsiakalbiai), esančią pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, tada spustelėkite Playback devices (Atkūrimo įrenginiai).
- 2. Skirtuke Playback (Atkūrimas) spustelėkite Speakers (Garsiakalbiai).
- 3. Spustelėkite Set Default (Nustatyti numatytąjį) ir OK (Gerai).

Interneto kamera

Jūsų kompiuteryje virš ekrano yra integruotoji interneto kamera. Interneto kamera – tai įvesties įrenginys, leidžiantis įrašyti vaizdą arba jį rodyti kitiems.

Jei norite naudoti interneto kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirinkite Start (Pradėti) > All programs (Visos programos) > ArcSoft WebCam Companion 3 > WebCam Companion 3.
- 2. Spustelėkite Capture (Fiksuoti) > Take pictures (Fiksuoti paveikslėlius).

PASTABA: Paveikslėlis automatiškai įrašomas į aplanką My Documents (Mano dokumentai).

5 Diskų ir išoriniai įrenginiai

Diskų įrenginiai

Įrengtų diskų įrenginių atpažinimas

Jūsų kompiuteryje įrengtas standusis diskas (su besisukančiu disku) arba puslaidininkinis diskas (SSD) su puslaidininkine atmintimi. SSD diske nėra judamųjų dalių, todėl jis skleidžia mažiau šilumos nei standusis diskas.

Kad peržiūrėtumėte kompiuteryje įrengtus diskų įrenginius, pasirinkite **Start** (Pradėti) **> Computer** (Kompiuteris).

Diskų įrenginių priežiūra

Diskų įrenginiai yra lengvai pažeidžiami kompiuterio komponentai, todėl su jais reikia elgtis atsargiai. Prieš naudodami diskų įrenginius perskaitykite toliau pateiktus įspėjimus. Kai kuriems jų atliekamiems veiksmams taikomi papildomi įspėjimai.

△ [SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio ir neprarastumėte informacijos, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Prieš perkeldami kompiuterį, prie kurio prijungtas išorinis standusis diskas, inicijuokite užmigdymo režimą ir palaukite, kol ekranas išsijungs, arba tinkamai atjunkite išorinį standujį diską.

Prieš imdami diskų įrenginį rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami jo nedažytą metalinį paviršių.

Nelieskite keičiamojo diskų įrenginio ar kompiuterio jungčių kontaktų.

Su diskų įrenginiu elkitės atsargiai, jo nenumeskite ir nedekite ant jo daiktų.

Prieš atjungdami arba prijungdami diskų įrenginį išjunkite kompiuterį. Jei nežinote, ar kompiuteris išjungtas, užmigdytas ar veikia sulaikytosios veiksenos režimu, įjunkite kompiuterį ir jį išjunkite operacinės sistemos komandomis.

Nenaudokite per daug jėgos diskų įrenginiui į diskų įrenginio skyrių įstumti.

Nenaudokite klaviatūros ir nejudinkite kompiuterio, kol optinis diskų įrenginys (tik tam tikruose modeliuose) rašo į diską. Įrašymo procesas jautrus vibracijai.

Jei akumuliatorius naudojamas kaip vienintelis energijos šaltinis, prieš rašydami į laikmeną įsitikinkite, kad jis pakankamai įkrautas.

Nenaudokite diskų įrenginio esant labai aukštai temperatūrai ar drėgnumui.

Stenkitės, kad ant diskų įrenginio nepatektų skysčių. Diskų įrenginio nepurkškite valymo priemonėmis.

Prieš išimdami diskų įrenginį iš diskų įrenginio skyriaus, taip pat prieš keliaudami, siųsdami ar palikdami saugoti, iš diskų įrenginio išimkite laikmeną.

Jei diskų įrenginį reikia siųsti paštu, supakuokite jį į celofaną su oro pūslelėmis arba kitą apsauginę medžiagą ir ant paketo užklijuokite etiketę "FRAGILE" (Dūžta).

Stenkitės, kad diskų įrenginys nepatektų į magnetinį lauką. Magnetinį lauką skleidžiantiems saugos įrenginiams priklauso oro uostų apsaugos vartai ir rankiniai skaitytuvai. Oro uosto saugos įrenginiuose, kuriais tikrinamas rankinis bagažas (pvz., konvejerio juostose), vietoje magnetinių laukų naudojami rentgeno spinduliai, todėl jie negadina diskų įrenginio.

Standžiojo disko našumo gerinimas

Disko defragmentavimo programos naudojimas

Naudojant kompiuterį, standžiajame diske esantys failai tampa fragmentuoti. Disko defragmentavimo programa sujungia fragmentuotus failus ir aplankus standžiajame diske, todėl sistema veikia efektyviau.

Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > Accessories (Priedai) > System Tools (Sistemos įrankiai) > Disk Defragmenter (Disko defragmentavimo programa).
- 2. Spustelėkite Defragment now (Defragmentuoti dabar).
- PASTABA: Operacinėje sistemoje "Windows[®]" įdiegta vartotojo abonemento valdymo funkcija, padidinanti kompiuterio saugumą. Galite būti paprašyti pateikti leidimą arba įvesti slaptažodį, kad galėtumėte atlikti tam tikras užduotis, pavyzdžiui, įdiegti programas, vykdyti paslaugų programas arba keisti "Windows" nuostatas. Išsamesnės informacijos ieškokite priemonėje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas).

Papildoma informacija pasiekiama disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.

Disko valymo programos naudojimas

Disko valymo programa standžiajame diske ieško nereikalingų failų, kuriuos galite saugiai panaikinti, kad atlaisvintumėte vietos diske ir kompiuteris veiktų efektyviau.

Norėdami paleisti disko valymo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > Accessories (Priedai) > System Tools (Sistemos įrankiai) > Disk Cleanup (Disko valymas).
- 2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Standžiojo disko keitimas standžiojo disko skyriuje

△ [SPĖJIMAS: Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad neprarastumėte informacijos ir sistema netaptų neveikli.

Prieš išimdami standųjį diską iš standžiojo disko skyriaus išjunkite kompiuterį. Neišimkite standžiojo disko, kol kompiuteris įjungtas, užmigdytas arba veikia sulaikytosios veiksenos režimu.

Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, ar veikia sulaikytosios veiksenos režimu, paspauskite ijungimo / išjungimo mygtuką, kad ijungtumėte kompiuterį. Tada išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komandomis.

Norėdami išimti standųjį diską, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Įrašykite savo darbą.
- 2. Išjunkite kompiuterį ir uždarykite ekraną.
- 3. Atjunkite visus prie kompiuterio prijungtus išorinius įrenginius.
- 4. Ištraukite elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
- 5. Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
- 6. Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių.
- 7. Nukreipkite standžiojo disko skyrių į save ir atveržkite 2 standžiojo disko dangtelio varžtus (1).
- 8. Pakelkite standžiojo disko dangtelį nuo kompiuterio (2).



9. Atjunkite standžiojo disko kabelį (1), kuriuo standusis diskas pritvirtintas prie kompiuterio.

10. Pakelkite standžiojo disko ąselę (2) ir išimkite standųjį diską (3) iš standžiojo disko skyriaus.



Norėdami įstatyti standųjį diską, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Laikydami už standžiojo disko ąselės (1) stumkite standųjį diską (2) į standžiojo disko skyrių, kol jis užsifiksuos.
- 2. Iš naujo pritvirtinkite standžiojo disko kabelį (3).



3. Atitaikykite standžiojo disko dangtelio kištukus į jiems skirtas vietas kompiuteryje ir uždarykite dangtelį (1).

4. Priveržkite 2 standžiojo disko dangtelio varžtus (2).



Išorinių diskų įrenginių naudojimas

Keičiamieji išoriniai diskų įrenginiai suteikia daugiau galimybių informacijai saugoti ir pasiekti.

USB diskų įrenginiai būna tokių tipų:

- 1,44 megabaitų talpos diskelių įrenginys,
- standžiojo disko modulis (standusis diskas su prijungtu adapteriu),
- DVD-ROM diskų įrenginys,
- DVD / CD-RW įrenginys,
- DVD±RW ir CD-RW įrenginys,
- DVD±RW ir CD-RW "SuperMulti" įrenginys su dvisluoksnių diskų palaikymu,
- DVD±RW ir CD-RW "SuperMulti" įrenginys su dvisluoksnių diskų ir "LightScribe" palaikymu,
- "Blu-ray" ROM DVD±R/RW "SuperMulti" DL įrenginys,
- "Blu-ray" ROM DVD±R/RW "SuperMulti" DL įrenginys su "LightScribe" palaikymu,
- HD DVD diskų įrenginys.

Pasirinktinių išorinių diskų įrenginių prijungimas

PASTABA: Daugiau informacijos apie reikiamą programinę įrangą, tvarkykles ar prievadų naudojimą ieškokite gamintojo instrukcijose.

Norėdami prie kompiuterio prijungti išorinį diskų įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- △ [SPĖJIMAS: Kad jungdami maitinamą diskų įrenginį sumažintumėte įrangos gedimo pavojų, įsitikinkite, kad diskų įrenginys išjungtas, kintamosios srovės maitinimo laidas ištrauktas.
 - 1. Diskų įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
 - PASTABA: Išorinis optinis diskų įrenginys turi būti prijungtas prie kompiuterio USB prievado, o ne prie kito išorinio įrenginio, pavyzdžiui, šakotuvo arba doko, USB prievado.
 - Jei norite prijungti maitinamą diskų įrenginį, elektros laidą junkite į įžemintą kintamosios srovės lizdą.
 - 3. ljunkite diskų įrenginį.

Jei norite atjungti nemaitinamą išorinį diskų įrenginį, išjunkite jį ir atjunkite nuo kompiuterio. Jei norite atjungti maitinamą išorinį diskų įrenginį, išjunkite jį, atjunkite jį nuo kompiuterio ir ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą.

Optinių diskų įrenginių bendrinimas

Nors jūsų kompiuteryje neįrengtas optinis diskų įrenginys, galite bendrai naudoti kito kompiuterio optinį diskų įrenginį ir šitaip lengvai pasiekti programinę įrangą ir duomenis (taip pat diegti programas). Kitas kompiuteris turi būti su optiniu diskų įrenginiu ir būti tame pačiame laidiniame arba belaidžiame tinkle. Diskų įrenginių bendrinimas yra operacinės sistemos "Windows" funkcija, leidžianti kitiems žmonėms bendrai naudoti kompiuterio diskų įrenginį tinkle.

PASTABA: Informacijos apie namų tinklo nustatymą ir diskų įrenginių bendrinimą ieškokite sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas).

PASTABA: Kai kurie diskai, pavyzdžiui, DVD filmų ir žaidimų diskai, gali būti apsaugoti nuo kopijavimo. Tokių DVD ar kompaktinių diskų bendrai naudoti negalėsite.

Išoriniai įrenginiai

USB įrenginio naudojimas

Universali nuoseklioji magistralė (USB) yra aparatūros sąsaja, kurią galima naudoti pasirinktiniam išoriniam įrenginiui prijungti, pavyzdžiui, USB klaviatūrai, pelei, diskų įrenginiui arba šakotuvui. Įrenginius galima prijungti prie sistemos, pasirinktinio doko įrenginio arba pasirinktinio plėtros produkto.

Kai kuriems USB įrenginiams reikia papildomos palaikymo programinės įrangos, kuri paprastai yra pridėta prie įrenginio. Išsamesnės informacijos apie įrenginiui skirtą programinę įrangą ieškokite gamintojo instrukcijose.

Kompiuteryje įrengti 3 arba 4 USB prievadai, palaikantys USB 1.0, USB 1.1 ir USB 2.0 standartų įrenginius. Prijungus pasirinktinį USB šakotuvą, pasirinktinį doko įrenginį arba pasirinktinį plėtros produktą, su kompiuteriu galima naudoti papildomų USB prievadų.

USB įrenginio prijungimas

△ [SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte USB jungties, prijungdami USB įrenginį, nenaudokite jėgos.

Kad prijungtumėte USB įrenginį prie kompiuterio, junkite įrenginio USB kabelį į USB prievadą.



Aptikus įrenginį, girdėti signalas.

PASTABA: Prijungus USB įrenginį, pranešimų srityje galit pasirodyti pranešimas, kuriuo nurodoma, kad sistema atpažino įrenginį.

USB įrenginio atjungimas

△ [SPĖJIMAS: Kad neprarastumėte informacijos ir sistema netaptų neveikli, saugiai atjunkite USB įrenginį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

[SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte USB jungties, neatjunkite USB įrenginio tiesiog ištraukdami kabelį.

Norėdami atjungti USB įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite piktogramą **Safely Remove** Hardware and Eject Media (Saugus aparatūros šalinimas ir laikmenos išstūmimas).
- PASTABA: Kad būtų parodyta piktograma Safely Remove Hardware and Eject Media (Saugus aparatūros šalinimas ir laikmenos išstūmimas), spustelėkite piktogramą Show hidden icons (Rodyti paslėptas piktogramas) (pranešimų srities kairėje pusėje esanti rodyklė).
- 2. Spustelėkite įrenginio pavadinimą sąraše.
- PASTABA: Jums pranešama, kad pašalinti aparatūros įrenginį saugu.
- 3. Atjunkite įrenginį.

Į skaitmeninių laikmenų angą dedamų kortelių naudojimas

Pasirinktinės skaitmeninės kortelės leidžia saugiai laikyti duomenis ir patogiai jais dalytis. Šios kortelės dažnai naudojamos kamerose su skaitmeninėmis laikmenomis ir PDA (asmeninis skaitmeninis padėjėjas) įrenginiuose, o taip pat kituose kompiuteriuose.

Į skaitmeninių laikmenų angą galima dėti šių formatų skaitmenines korteles:

- "Memory Stick" (MS),
- "Memory Stick Pro" (MS/Pro),
- "MultiMediaCard" (MMC),
- "Secure Digital" (SD) atminties kortelę,
- "Secure Digital High Capacity" (SDHC) atminties kortelę,
- "xD-Picture Card" (XD),
- H tipo "xD-Picture Card" (XD),
- M tipo "xD-Picture Card" (XD).

Skaitmeninės kortelės įdėjimas

△ [SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte skaitmeninės kortelės arba kompiuterio, į skaitmeninių laikmenų angą nedėkite jokio tipo adapterio.

[SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte skaitmeninės kortelės jungčių, skaitmeninę kortelę dėkite, nenaudodami jėgos.

1. Skaitmeninę kortelę laikykite etikete į viršų, nukreiptą jungtimis į kompiuterį.

2. Įdėkite kortelę į skaitmeninių laikmenų angą ir ją stumkite, kol ji užsifiksuos.



Kai įrenginys bus aptiktas, išgirsite garsą ir bus parodytas parinkčių meniu.

Skaitmeninės kortelės išėmimas

- △ [SPĖJIMAS: Kad neprarastumėte duomenų ir sistema netaptų neveikli, saugiai išimkite skaitmeninę kortelę atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
 - 1. Įrašykite informaciją ir uždarykite visas su skaitmenine kortele susijusias programas.
 - PASTABA: Kad sustabdytumėte duomenų perdavimą, operacinės sistemos lange "Copying" (Kopijuojama) spustelėkite Cancel (Atšaukti).
 - 2. Norėdami išimti skaitmeninę kortelę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a. Pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite piktogramą Safely Remove Hardware and Eject Media (Saugus aparatūros šalinimas ir laikmenos išstūmimas).
 - PASTABA: Jei ši piktograma nerodoma, spustelėkite piktogramą Show Hidden Icons (Rodyti paslėptas piktogramas) (rodyklė, esanti kairėje pranešimų srities pusėje).
 - b. Sąraše spustelėkite skaitmeninės kortelės pavadinimą.
 - PASTABA: Jums pranešama, kad pašalinti aparatūros įrenginį saugu.
 - c. Spustelėkite Stop (Stabdyti) ir OK (Gerai).
 - 3. Paspauskite skaitmeninę kortelę (1) ir išimkite ją iš angos (2).



6 Atminties moduliai

Kompiuterio standžiojo disko skyriaus viduje yra viena atminties modulio anga. Pakeitus esamą atminties modulį galima padidinti kompiuterio atminties talpą.

- ▲ DÉMESIO! Kad išvengtumėte elektros smūgio ir nesugadintumėte įrangos, prieš dėdami atminties modulį, atjunkite elektros laidą ir išimkite visus akumuliatorius.
- △ [SPĖJIMAS: Elektrostatinė iškrova gali sugadinti elektroninius komponentus. Prieš pradėdami bet kokią procedūrą, būtinai palieskite įžemintą metalinį objektą, kad iškrautumėte statinį elektros krūvį.

Kad pakeistumėte atminties modulį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Įrašykite savo darbą.
- 2. Išjunkite kompiuterį ir uždarykite ekraną.

Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, ar veikia sulaikytosios veiksenos režimu, paspauskite jjungimo / išjungimo mygtuką, kad jjungtumėte kompiuterį. Tada išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komandomis.

- Atjunkite visus prie kompiuterio prijungtus išorinius įrenginius.
- Ištraukite elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
- 5. Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
- 6. Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių.
- 7. Naudodami mažą "Phillips" atsuktuvą atsukite 2 standžiojo disko dangtelio varžtus (1).

8. Pakelkite standžiojo disko dangtelį (2) nuo kompiuterio.



- 9. Išimkite esamą atminties modulį.
 - **a.** Atlaisvinkite fiksatorius (1) kiekvienoje atminties modulio pusėje.

Atminties modulis pakreipiamas.

- △ [SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte atminties modulio, imkite jį tik už kraštų. Nelieskite komponentų, esančių ant atminties modulio.
- **b.** Suimkite atminties modulio kraštą (2) ir švelniai traukite modulį iš atminties modulio skyriaus.



Kad apsaugotumėte atminties modulį, jį išėmę įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.

- 10. [dėkite naują atminties modulį:
 - △ [SPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte atminties modulio, imkite jį tik už kraštų. Nelieskite komponentų, esančių ant atminties modulio, ir jo nesulenkite.
 - a. Atminties modulio kraštą su grioveliu (1) sulygiuokite su atminties modulio angos skirtuku.
 - **b.** Pakreipkite atminties modulį 45 laipsnių kampu su standžiojo disko skyriaus paviršiumi ir stumkite modulį (2) į atminties modulio angą, kol jis įsitvirtins.
 - c. Atsargiai ir tolygiai spauskite atminties modulio (3) kairijį ir dešinijį kraštus, kol užsifiksuos fiksatoriai.



11. Atitaikykite standžiojo disko dangtelio kištukus į jiems skirtas vietas kompiuteryje (1) ir uždarykite dangtelį (2).

12. Priveržkite 2 standžiojo disko dangtelio varžtus (3).



- 13. Įdėkite akumuliatorių.
- 14. Paverskite kompiuterį dešine puse į viršų ir prijunkite jį prie išorinio energijos šaltinio; prijunkite išorinius įrenginius.
- 15. ljunkite kompiuterį.

7 Žymiklio įrenginiai ir klaviatūra

Žymiklio įrenginio parametrų nustatymas

Kad pasiektumėte "Mouse Properties" (Pelės ypatybės), pasirinkite **Start** (Pradėti) **> Devices and Printers** (Įrenginiai ir spausdintuvai). Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginį, nurodantį jūsų kompiuterį, ir pasirinkite **Mouse** (Pelė).

Naudokite "Windows[®]" langą Mouse Properties (Pelės ypatybės), kad tinkintumėte žymiklio įrenginių parametrus, pavyzdžiui, mygtuko konfigūraciją, spustelėjimo greitį ir žymiklio parinktis.

Žymiklio įrenginių naudojimas

Jutiklinės planšetės naudojimas

Kad perkeltumėte žymiklį, braukite pirštu per jutiklinės planšetės paviršių ta kryptimi, kuria norite žymiklį perkelti. Naudokite jutiklinės planšetės mygtukus kaip atitinkamus išorinės pelės klavišus. Kad slinktumėte aukštyn ir žemyn naudodami jutiklinės planšetės vertikalios slinkties zoną, braukite pirštu aukštyn ir žemyn per linijas.

PASTABA: Jei naudojate jutiklinę planšetę žymikliui perkelti, prieš pereidami į slinkties zoną, turite pakelti pirštą nuo jutiklinės planšetės. Paprasčiausias piršto paslinkimas nuo jutiklinės planšetės į slinkties zoną neaktyvins slinkties funkcijos.

Išorinės pelės prijungimas

Prie kompiuterio galite prijungti išorinę USB pelę, naudodami vieną iš kompiuterio USB lizdų.

Klaviatūros naudojimas

Sparčiųjų klavišų naudojimas

Spartieji klavišai yra klavišo fn (1) ir vieno iš funkcinių klavišų (2) deriniai.

Piktogramos ant klavišų f1–f4, f6, f8, f10 ir f11 simbolizuoja sparčiųjų klavišų funkcijas. Sparčiųjų klavišų funkcijos ir operacijos aprašomos tolesniuose skyriuose.



| Funkcija | | Spartusis klavišas |
|-------------|---|--------------------|
| C | Inicijuoja taupymo režimą. | fn+f1 |
| | Perjungia vaizdą. | fn+f2 |
| ∗ | Sumažina ekrano šviesumą. | fn+f3 |
| ∗▲ | Padidina ekrano šviesumą. | fn+f4 |
| ۵ | Inicijuoja "QuickLock". | fn+f6 |
| 40 | Išjungia arba atkuria garsiakalbių garsą. | fn+f8 |
| • | Sumažina įrenginio garsumą. | fn+f10 |
| 4 3) | Padidina įrenginio garsumą. | fn+f11 |

Jei norite įvykdyti sparčiųjų klavišų komandą įrenginio klaviatūra, atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

 Trumpai paspauskite klavišą fn, tada trumpai paspauskite antrąjį sparčiųjų klavišų komandos klavišą.

– arba –

 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą fn, trumpai paspauskite antrąjį sparčiųjų klavišų komandos klavišą ir vienu metu atleiskite abu klavišus.

Užmigdymo režimo inicijavimas

△ [SPĖJIMAS: Kad neprarastumėte informacijos, prieš inicijuodami užmigdymo režimą įrašykite savo darbą.

Jei norite inicijuoti užmigdymo režimą, spauskite fn+f1.

Inicijavus užmigdymo režimą, jūsų informacija išsaugoma atmintyje, išjungiamas ekranas ir tausojama energija. Kai įrenginys veikia užmigdymo režimu, energijos tiekimo lemputė mirksi.

Kad galėtumėte inicijuoti užmigdymo režimą, įrenginys turi būti įjungtas.

△ [SPĖJIMAS: Jei įrenginiui veikiant užmigdymo režimu akumuliatorius pasiekia kritinį įkrovos lygį, įrenginys inicijuoja sulaikytosios veiksenos režimą, o atmintyje saugoma informacija įrašomą į standųjį diską. Pagal gamyklinę nuostatą, akumuliatoriui pasiekus kritinį įkrovos lygį, inicijuojamas sulaikytosios veiksenos režimas, bet šią nuostatą galite keisti "Windows" valdymo skyde naudodami "Power Options" (Energijos vartojimo parinktys).

Jei norite nutraukti užmigdymo režimą, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Sparčiojo klavišo fn+f1 funkciją galite keisti. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad sparčiuoju klavišu fn+f1 vietoje užmigdymo režimo būtų inicijuojamas sulaikytosios veiksenos režimas.

PASTABA: Visuose operacinės sistemos "Windows" languose energijos taupymo mygtuko nuorodos taikomos sparčiajam klavišui fn+f1.

Ekrano vaizdo perjungimas

Spauskite fn+f2, kad perjungtumėte ekrano vaizdą iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio prijungtas monitorius, paspaudus fn+f2, kompiuterio ekrano vaizdas perduodamas į monitoriaus ekraną. Taip vaizdas rodomas kompiuterio ir monitoriaus ekranuose tuo pačiu metu.

PASTABA: Jei prie išorinio monitoriaus prievado norite prijungti išorinį vaizdo įrenginį, pavyzdžiui, monitorių arba projektorių, turite naudoti VGA kabelį (įsigyjamas atskirai).

Dauguma išorinių monitorių vaizdo informaciją iš kompiuterio priima naudodami išorinio VGA vaizdo standartą. Sparčiuoju klavišu fn+f2 vaizdą taip pat galima perduoti į kitus įrenginius, priimančius vaizdo informaciją iš kompiuterio.

Spartusis klavišas fn+f2 palaiko šių tipų vaizdo perdavimą; tipai nurodyti su juos naudojančių įrenginių pavyzdžiais:

- LCD (kompiuterio ekranas),
- Išorinis VGA (dauguma išorinių monitorių),
- HDMI (televizijos, vaizdo magnetofonai, DVD leistuvai, vaizdo grotuvai ir vaizdo fiksavimo plokštės su HDMI prievadais).

Ekrano šviesumo mažinimas

Spauskite fn+f3, kad sumažintumėte ekrano šviesumą. Laikykite nuspaudę spartųjį klavišą, kad dar labiau sumažintumėte šviesumo lygį.

Ekrano šviesumo didinimas

Spauskite fn+f4, kad padidintumėte ekrano šviesumą. Laikykite nuspaudę spartųjį klavišą, kad dar labiau padidintumėte šviesumo lygį.

"QuickLock" inicijavimas

Spauskite fn+f6, kad inicijuotumėte saugos funkciją "QuickLock".

Funkcija "QuickLock" apsaugo informaciją rodydama operacinės sistemos langą "Log On" (leiti). Kol rodomas langas "Log On" (leiti), kompiuteriu negalima naudotis, kol neįvedamas "Windows" vartotojo slaptažodis arba "Windows" administratoriaus slaptažodis.

PASTABA: Prieš naudodami "QuickLock", turite nustatyti "Windows" vartotojo arba administratoriaus slaptažodį. Instrukcijų ieškokite sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas).

Kad naudotumėte "QuickLock", spauskite fn+f6, kad rodytumėte langą Log On (leiti) ir užrakintumėte kompiuterį. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad įvestumėte "Windows" vartotojo arba administratoriaus slaptažodį ir pasiektumėte kompiuterį.

Garsiakalbių garso išjungimas

Spauskite fn+f8, kad išjungtumėte garsiakalbių garsą. Spauskite spartųjį klavišą dar kartą, kad garsiakalbių garsą įjungtumėte.

Garsiakalbių garsumo mažinimas

Spauskite fn+f10, kad sumažintumėte garsiakalbių garsą. Laikykite nuspaudę spartųjį klavišą, kad dar labiau sumažintumėte garsiakalbių garsą.

Garsiakalbių garsumo didinimas

Spauskite fn+f11, kad padidintumėte garsiakalbių garsą. Laikykite nuspaudę spartųjį klavišą, kad dar labiau padidintumėte garsiakalbių garsą.

8 Maitinimo valdymas

Maitinimo parinkčių nustatymas

Energijos taupymo būsenų naudojimas

Kompiuteryje yra dvi gamintojo įgalintos energijos taupymo būsenos: užmigdymo režimas ir sulaikytosios veiksenos režimas.

Kai inicijuotas užmigdymo režimas, maitinimo lemputės mirksi, o ekranas būna tuščias. Jūsų darbas įrašomas į atmintį, dėl to užmigdymo režimą galima nutraukti greičiau nei sulaikytąją veikseną. Jei kompiuteris ilgai veikia užmigdymo režimu arba jei kompiuteriui veikiant užmigdymo režimu išsikrauna akumuliatorius, kompiuteris inicijuoja sulaikytosios veiksenos režimą.

Kai inicijuojamas sulaikytosios veiksenos režimas, jūsų darbas įrašomas į sulaikytosios veiksenos failą standžiajame diske, o kompiuteris išsijungia.

- [SPĖJIMAS: Kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo funkcijos ir neprarastumėte informacijos, neinicijuokite užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimų, kai skaitoma arba rašoma į diską arba išorinę daugialypės terpės kortelę.
 [SPĖJIMAS: Kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo funkcijos
 ir neprarastumėte informacijos, neinicijuokite užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimų, kai
 skaitoma arba rašoma į diską arba išorinę daugialypės terpės kortelę.
- PASTABA: Kai kompiuteris veikia užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimu, negalite inicijuoti jokio tinklo ryšio ir naudoti jokių kompiuterio funkcijų.

Užmigdymo režimo inicijavimas ir nutraukimas

Sistema gamykloje nustatyta inicijuoti miego režimą po 15 minučių neaktyvumo, kai kompiuteris maitinamas akumuliatoriaus energija, ir po 30 minučių neaktyvumo, kai kompiuteris maitinamas išorine energija.

Maitinimo nuostatos ir skirtasis laikas gali būti pakeisti, naudojant priemonę "Power Options" (Energijos vartojimo parinktys), esančią "Windows[®]" valdymo skyde.

Kai kompiuteris įjungtas, užmigdymo režimą inicijuokite toliau nurodytais būdais.

- Spauskite fn+f1.
- Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Uždarykite ekraną.
- Spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite šalia mygtuko "Shut down" (Išjungti) esančią rodyklę ir spustelėkite Sleep (Užmigdymo režimas).

Užmigdymo režimą nutraukti galite toliau nurodytais būdais.

- Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Jei ekranas uždarytas, atidarykite jį.
- Spauskite klaviatūros klavišą arba nuotolinio valdymo pultelio (tik tam tikruose modeliuose) mygtuką.
- Suaktyvinkite jutiklinę planšetę.

Kai kompiuteryje nutraukiamas užmigdymo režimas, energijos tiekimo lemputė ima šviesti, o jūsų darbas vėl rodomas ekrane, toks pat kaip nustojus dirbti.

PASTABA: Jei nustatėte, kad nutraukiant energijos taupymo būseną būtų reikalaujama slaptažodžio, turite įvesti "Windows" slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.

Sulaikytosios veiksenos režimo inicijavimas ir nutraukimas

Sistema gamintojo nustatyta inicijuoti sulaikytąją veikseną po 1080 minučių (18 valandų) minučių neaktyvumo, kai kompiuteris maitinamas akumuliatoriaus arba išorine energija, arba kai akumuliatorius išsikrauna.

Maitinimo nuostatos ir skirtasis laikas gali būti pakeisti naudojant priemonę "Power Options" (Energijos vartojimo parinktys), esančią "Windows" valdymo skyde.

Norėdami inicijuoti sulaikytosios veiksenos režimą:

spustelėkite Start (Pradėti), spustelėkite šalia mygtuko "Shut down" (Išjungti) esančią rodyklę ir spustelėkite Hibernate (Sulaikytosios veiksenos režimas).

Norėdami nutraukti sulaikytosios veiksenos režimą:

Trumpai paspauskite ijungimo / išjungimo mygtuką.

Energijos tiekimo lemputė ima šviesti, o jūsų darbas vėl rodomas ekrane, toks pat kaip nustojus dirbti.

PASTABA: Jei nustatėte, kad nutraukiant energijos taupymo būseną būtų reikalaujama slaptažodžio, turite įvesti "Windows" slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.

Akumuliatoriaus matuoklio naudojimas

Akumuliatoriaus matuoklis yra pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje. Akumuliatoriaus matuoklis leidžia greitai pasiekti maitinimo nuostatas, peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą ir pasirinkti kitą maitinimo planą.

- Kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus įkrova procentais ir esamas maitinimo planas, perkelkite žymiklį virš akumuliatoriaus matuoklio piktogramos.
- Kad pasiektumėte priemonę "Power Options" (Energijos vartojimo parinktys) arba keistumėte maitinimo planą, spustelėkite akumuliatoriaus matuoklio piktogramą ir pasirinkite elementą iš sąrašo.

Skirtingos akumuliatoriaus matuoklio piktogramos nurodo, ar kompiuteris maitinamas akumuliatoriaus energija, ar išorine energija. Piktograma taip pat rodo pranešimą, jei akumuliatorius pasiekė žemą įkrovos lygį, kritinį įkrovos lygį arba rezervinį įkrovos lygį.
Norėdami slėpti arba rodyti akumuliatoriaus matuoklio piktogramą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą **Show hidden icons** (Rodyti paslėptas piktogramas) (pranešimų srities kairėje pusėje esanti rodyklė).
- 2. Spustelėkite Customize notification icons (Tinkinti pranešimų piktogramas).
- 3. Srityje Behaviors (Elgesys) piktogramai "Power" (Maitinimas) parinkite Show icons and notifications (Rodyti piktogramas ir pranešimus).
- 4. Spustelėkite OK (Gerai).

Maitinimo planų naudojimas

Maitinimo planas yra sistemos nuostatų rinkinys, valdantis, kaip kompiuteris naudoja energiją. Maitinimo planai gali padėti tausoti energiją arba padidinti efektyvumą.

Galite pakeisti maitinimo plano nuostatas arba sukurti savo maitinimo planą.

Esamo maitinimo plano peržiūra

Spustelėkite akumuliatoriaus matuoklio piktogramą, esančią pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.

– arba –

Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir saugumas) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys).

Kito maitinimo plano pasirinkimas

Spustelėkite akumuliatoriaus matuoklio piktogramą pranešimų srityje ir iš sąrašo pasirinkite maitinimo planą.

– arba –

Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir saugumas) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys) ir iš sąrašo pasirinkite maitinimo planą.

Maitinimo planų individualizavimas

1. Spustelėkite akumuliatoriaus matuoklio piktogramą pranešimų srityje ir spustelėkite **More power options** (Daugiau energijos vartojimo parinkčių).

– arba –

Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir saugumas) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys).

- 2. Pasirinkite maitinimo planą ir spustelėkite Change plan settings (Keisti plano nuostatas).
- 3. Keiskite nuostatas taip, kaip norite.
- Jei norite keisti papildomas nuostatas, spustelėkite Change advanced power settings (Keisti papildomus maitinimo parametrus) ir atlikite keitimus.

Slaptažodžio apsaugos nustatymas nutraukiant energijos taupymo būseną

Norėdami nustatyti, kad kompiuteris reikalautų slaptažodžio, kai nutraukiamas užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir saugumas) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys).
- Kairiajame polangyje spustelėkite Require a password on wakeup (Reikalauti slaptažodžio pabundant).
- 3. Spustelėkite Change Settings that are currently unavailable (Keisti nuostatas, kurios dabar nepasiekiamos).
- 4. Spustelėkite Require a password (recommended) (Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama)).
- 5. Spustelėkite Save changes (Įrašyti keitimus).

Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas

Išorinis kintamosios srovės šaltinis tiekia energiją per vieną iš šių įrenginių:

- ▲ DÉMESIO! Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateikiamą kintamosios srovės adapterį, HP pateiktą atsarginį kintamosios srovės adapterį arba suderinamą kintamosios srovės adapterį, įsigytą iš HP.
 - patvirtintą kintamosios srovės adapterį,
 - pasirinktinį doko įrenginį arba plėtros produktą.

Kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio junkite esant bet kuriai iš šių sąlygų:

▲ **DÉMESIO!** Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate lėktuvu.

- kai kraunate arba kalibruojate akumuliatorių,
- kai diegiate arba modifikuojate sistemos programinę įrangą,
- kai rašote informaciją į kompaktinį arba DVD diską.

Kai jungiate kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, įvyksta šie įvykiai:

- akumuliatorius pradeda krautis,
- jei kompiuteris įjungtas, pasikeičia akumuliatoriaus matuoklio piktogramos vaizdas pranešimų srityje.

Atjungus kompiuterį nuo išorinio kintamosios srovės šaltinio, įvyksta šie įvykiai:

- kompiuteris persijungia į maitinimą iš akumuliatoriaus,
- ekrano šviesumas automatiškai sumažinamas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją; kad padidintumėte ekrano šviesumą, spauskite spartųjį klavišą fn+f4 arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.

Kintamosios srovės adapterio prijungimas

△ DÉMESIO! Kad išvengtumėte elektros smūgio ir nesugadintumėte įrangos, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

Elektros laido kištuką junkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės lizdą.

Kompiuterį nuo elektros tinklo atjunkite ištraukdami elektros laido kištuką iš kintamosios srovės lizdo (o ne iš kompiuterio).

Jei elektros laido kištukas turi tris kontaktus, jį reikia jungti į įžemintą lizdą su angomis trims kontaktams. Nesugadinkite elektros laido įžeminimo kontakto, pavyzdžiui, prijungdami dviejų kontaktų adapterį. Įžeminimo kontaktas – svarbus saugos elementas.

Norėdami prijungti kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Junkite kintamosios srovės adapterį į kompiuterio maitinimo jungtį (1).
- 2. Junkite elektros laidą į kintamosios srovės adapterį (2).
- 3. Kitą elektros laido galą junkite į kintamosios srovės lizdą (3).



Kintamosios srovės adapterio patikrinimas

Patikrinkite kintamosios srovės adapterį, jei kompiuteriui esant prijungtam prie kintamosios srovės šaltinio pastebite šiuos požymius:

- kompiuteris neįsijungia,
- ekranas neįsijungia,
- energijos tiekimo lemputė nešviečia.

Norėdami patikrinti kintamosios srovės adapterį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių.
- Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio ir tada prijunkite jį prie kintamosios srovės lizdo.
- 3. ljunkite kompiuterį.

Jei energijos tiekimo lemputė šviečia, kintamosios srovės adapteris veikia tinkamai.

Susisiekite su technine pagalba, kad gautumėte informacijos, kaip įsigyti pakaitinį kintamosios srovės maitinimo adapterį. Pasirinkite **Start** (Pradėti) **> Help and Support** (Žinynas ir palaikymas) **> Get assistance** (Gauti pagalbą).

Akumuliatoriaus energijos naudojimas

Kai įkrautas akumuliatorius yra kompiuteryje, o kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energiją. Kai kompiuteris prijungtas prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, kompiuteris naudoja kintamosios srovės šaltinio energiją.

Jei kompiuteryje yra įkrautas akumuliatorius ir kompiuteris naudoja išorinio kintamosios srovės šaltinio energiją, tiekiamą per kintamosios srovės adapterį, atjungus kintamosios srovės adapterį nuo kompiuterio, kompiuteris persijungia į maitinimą iš akumuliatoriaus.

PASTABA: Kai kompiuterį atjungiate nuo kintamosios srovės šaltinio, ekrano šviesumas sumažėja, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Kad padidintumėte ekrano šviesumą, naudokite spartųjį klavišą fn+f4 arba iš naujo prijunkite kintamosios srovės adapterį.

Atsižvelgdami į tai, kaip dirbate, akumuliatorių galite laikyti kompiuteryje arba iš jo išėmę. Laikant akumuliatorių kompiuteryje, kai kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio, akumuliatorius įkraunamas ir apsaugomas jūsų darbas, jei nutrūksta maitinimas. Tačiau akumuliatorius kompiuteryje palengva išsikrauna, kai kompiuteris išjungtas ir atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio.

▲ DÉMESIO! Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik su kompiuteriu pateiktą akumuliatorių, HP pateiktą atsarginį akumuliatorių arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.

Akumuliatoriaus naudojimo laikas skiriasi atsižvelgiant į maitinimo valdymo nuostatas, kompiuteryje veikiančias programas, ekrano šviesumą, prie kompiuterio prijungtus išorinius įrenginius ir kitus veiksnius.

Informacijos apie akumuliatorių radimas sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas)

Sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) yra šie įrankiai ir informacija apie akumuliatorių:

- įrankis "Battery Check" (Akumuliatoriaus patikrinimas), skirtas akumuliatoriaus efektyvumui tikrinti,
- informacija apie kalibravimą, maitinimo valdymą ir tinkamą priežiūrą bei saugojimą, kad padidintumėte akumuliatoriaus naudojimo laiką,
- informacija apie akumuliatorių tipus, specifikacijas, naudojimo ciklus ir talpą.

Norėdami pasiekti informaciją apie akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasirinkite Start (Pradėti) > Help and Support (Žinynas ir palaikymas) > Learn (Sužinokite) > Power Plans: Frequently Asked Questions (Maitinimo planai: dažnai užduodami klausimai).

[rankio "Battery Check" (Akumuliatoriaus patikrinimas) naudojimas

Sistema "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) gali suteikti informacijos apie kompiuterio akumuliatoriaus būseną.

Norėdami paleisti įrankį "Battery Check" (Akumuliatoriaus patikrinimas), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Prie kompiuterio prijunkite kintamosios srovės adapterį.
- PASTABA: Kad įrankis "Battery Check" (Akumuliatoriaus patikrinimas) veiktų tinkamai, kompiuteris turi būti prijungtas prie išorinio energijos šaltinio.
- Pasirinkite Start (Pradėti) > Help and Support (Žinynas ir palaikymas) > Troubleshoot (Šalinti triktis) > Power, Thermal and Mechanical (Maitinimas, terminis ir mechaninis).
- 3. Spustelėkite skirtuką **Power** (Maitinimas), tada spustelėkite **Battery Check** (Akumuliatoriaus patikrinimas).

Įrankis "Battery Check" (Akumuliatoriaus patikrinimas) patikrina akumuliatorių ir jo sekcijas, kad nustatytų, ar akumuliatorius veikia tinkamai, ir pateikia patikrinimo rezultatų ataskaitą.

Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas

Perkelkite žymiklį virš akumuliatoriaus matuoklio piktogramos, esančios pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.

Kaip įstatyti arba išimti akumuliatorių

△ [SPĖJIMAS: Jei akumuliatorius yra vienintelis maitinimo šaltinis, jį išėmę galite prarasti informaciją. Kad neprarastumėte informacijos, prieš išimdami akumuliatorių įrašykite savo darbą ir inicijuokite sulaikytosios veiksenos režimą arba išjunkite kompiuterį "Windows" komandomis.

Norėdami įstatyti akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
- Atitaikykite akumuliatoriaus kištukus į jiems skirtas vietas kompiuteryje (1) ir įstatykite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių. Laisvinamieji akumuliatoriaus skląsčiai (2) užfiksuoja akumuliatorių automatiškai.



Norėdami išimti akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.

2. Atlaisvinkite akumuliatorių pastumdami laisvinamuosius akumuliatoriaus skląsčius (1), tada išimkite akumuliatorių (2).



Akumuliatoriaus įkrovimas

▲ **DÉMESIO!** Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate lėktuvu.

Kai kompiuteris prijungiamas prie išorinio energijos šaltinio, akumuliatorius kraunamas per kintamosios srovės adapterį, papildomą maitinimo adapterį arba papildomą plėtros produktą.

Akumuliatorius kraunamas ir kai kompiuteris išjungtas, ir kai naudojamas, tačiau, kai kompiuteris išjungtas, jis kraunamas greičiau.

Jei akumuliatorius naujas, nebuvo naudotas 2 ir daugiau savaičių arba yra daug šiltesnis arba šaltesnis nei kambario temperatūra, įkrovimas gali užtrukti ilgiau.

Kad prailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką ir optimizuotumėte akumuliatoriaus įkrovimo rodmenų tikslumą, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis:

- jei įkraunate naują akumuliatorių, prieš įjungdami kompiuterį visiškai jį įkraukite;
- kraukite akumuliatorių tol, kol užges akumuliatoriaus lemputė;
- PASTABA: Jei įkraunant akumuliatorių kompiuteris yra įjungtas, akumuliatoriaus matuoklis pranešimų srityje gali rodyti 100 procentų įkrovą, nors akumuliatorius dar nebus visiškai įkrautas.
- įprastai naudodami kompiuterį leiskite akumuliatoriui išsikrauti iki 5 visiškos įkrovos procentų ir tik tada jį įkraukite;
- jei akumuliatoriaus nenaudojote mėnesį arba daugiau, kalibruokite akumuliatorių, o ne paprasčiausiai jį įkraukite.

Akumuliatoriaus lemputė rodo įkrovos būseną.

- Šviečia: akumuliatorius įkraunamas.
- Mirksi: akumuliatorius vienintelis šiuo metu prieinamas maitinimo šaltinis beveik išsikrovęs. Akumuliatoriui išsikrovus iki kritinio lygio, akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.
- Nešviečia: akumuliatorius visiškai įkrautas, naudojamas arba neįdėtas.

Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko prailginimas

Naudojant akumuliatoriaus energiją, akumuliatoriaus išsikrovimo laikas skiriasi atsižvelgiant į naudojamas funkcijas. Išsikrovimo laikas palaipsniui trumpėja, nes akumuliatoriaus talpa natūraliai mažėja.

Patarimai, kaip prailginti akumuliatoriaus išsikrovimo laiką:

- sumažinkite ekrano šviesumą;
- parinkite komandos "Power Options" (Energijos vartojimo parinktys) nuostatą Power saver (Energijos taupymas);
- išimkite akumuliatorių iš kompiuterio, kai jis nenaudojamas arba nekraunamas;
- laikykite akumuliatorių vėsioje, sausoje vietoje.

Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių valdymas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie gamintojo nustatytus įspėjimus ir sistemos atsakus. Kai kuriuos žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių įspėjimus ir sistemos atsakus įmanoma pakeisti, naudojant "Windows" valdymo skydo priemonę Power Options (Energijos vartojimo parinktys). Nuostatos, nustatytos priemone Power Options (Energijos vartojimo parinktys), neturi įtakos lemputėms.

Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas

Kai vieninteliu kompiuterio maitinimo šaltiniu esantis akumuliatorius išsikrauna, mirksi akumuliatoriaus lemputė.

Jei akumuliatorius lieka išsikrovęs, kompiuteryje rodomas kritinis akumuliatoriaus įkrovos lygis, o akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.

Kai akumuliatorius išsikrovęs:

- jei sulaikytosios veiksenos režimas įgalintas, o kompiuteris įjungtas arba užmigdytas, jis inicijuoja sulaikytosios veiksenos režimą.
- jei sulaikytosios veiksenos režimas išjungtas, o kompiuteris įjungtas arba užmigdytas, jis trumpai veikia užmigdymo režimu, o tada išsijungia. Neįrašyta informacija prarandama.

Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas

△ [SPĖJIMAS: Kad sumažintumėte informacijos praradimo riziką, kai kompiuterio akumuliatoriaus įkrovos lygis yra kritinis, o kompiuteris inicijavo sulaikytąją veikseną, nejunkite maitinimo, kol maitinimo lemputės neišsijungia.

Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis

- Prijunkite vieną iš šių įrenginių:
 - kintamosios srovės adapterį,
 - papildomą plėtros produktą arba doko įrenginį,
 - papildomą maitinimo adapterį,

Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas įkrautas akumuliatorius

- 1. Išjunkite kompiuterį arba inicijuokite sulaikytąją veikseną.
- 2. Išimkite išsikrovusį akumuliatorių ir įdėkite įkrautą akumuliatorių.
- 3. ljunkite kompiuterį.

Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai nepasiekiamas joks maitinimo šaltinis

- Inicijuokite sulaikytąją veikseną.
 - arba –

Įrašykite savo darbą ir išjunkite kompiuterį.

Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai kompiuteryje nepavyksta išjungti sulaikytosios veiksenos

Kai kompiuteriui netiekiama pakankamai energijos, kad išjungtumėte sulaikytąją veikseną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Įdėkite įkrautą akumuliatorių arba prijunkite kompiuterį prie išorinio maitinimo šaltinio.
- 2. Nutraukite sulaikytosios veiksenos režimą trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

Akumuliatoriaus kalibravimas

Kalibruokite akumuliatorių esant šioms sąlygoms:

- kai akumuliatoriaus įkrovimo rodmenys atrodo netikslūs,
- kai pastebite žymius akumuliatoriaus veikimo laiko pokyčius.

Net jei akumuliatorius naudojamas labai dažnai, jo nereikia kalibruoti daugiau nei kartą per mėnesį. Taip pat nebūtina kalibruoti naujo akumuliatoriaus.

1 veiksmas: visiškai įkraukite akumuliatorių

- △ **DÉMESIO!** Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate lėktuvu.
- PASTABA: Akumuliatorių galima krauti ir kai kompiuteris išjungtas, ir kai naudojamas, tačiau jis kraunamas greičiau, kai kompiuteris išjungtas.

Norėdami visiškai įkrauti akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. įdėkite akumuliatorių į kompiuterį.
- 2. Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės adapterio, pasirinktinio maitinimo adapterio, pasirinktinio plėtros produkto arba pasirinktinio doko įrenginio ir prijunkite adapterį arba įrenginį prie išorinio energijos šaltinio.

Kompiuterio akumuliatoriaus lemputė ima šviesti.

3. Palikite kompiuterį prijungtą prie išorinio energijos šaltinio, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.

Kompiuterio akumuliatoriaus lemputė užgęsta.

2 veiksmas: išjunkite sulaikytosios veiksenos ir užmigdymo režimą

1. Spustelėkite akumuliatoriaus matuoklio piktogramą pranešimų srityje, tada – **More power options** (Daugiau energijos vartojimo parinkčių).

– arba –

Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir saugumas) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys).

- 2. Esamo maitinimo plano srityje spustelėkite Change plan settings (Keisti plano nuostatas).
- Užsirašykite Turn off the display (lšjungti ekraną) nuostatas, pateiktas stulpelyje On battery (lš akumuliatoriaus), kad po kalibravimo galėtumėte jas nustatyti iš naujo.
- Keiskite Turn off the display (Išjungti ekrana) nuostatą į Never (Niekada).
- 5. Spustelėkite Change advanced power settings (Keisti papildomus maitinimo parametrus).
- Spustelėkite pliuso ženklą šalia Sleep (Užmigdymo režimas) ir šalia Hibernate after (Sulaikytosios veiksenos režimas po).
- Užsirašykite On battery (Iš akumuliatoriaus) nuostatą srityje Hibernate after (Sulaikytosios veiksenos režimas po), kad po kalibravimo galėtumėte ją nustatyti iš naujo.
- 8. Keiskite On battery (Iš akumuliatoriaus) nuostatą į Never (Niekada).

- 9. Spustelėkite OK (Gerai).
- 10. Spustelėkite Save changes (Įrašyti keitimus).

3 veiksmas: iškraukite akumuliatorių

Kol akumuliatorius iškraunamas, kompiuteris turi būti įjungtas. Akumuliatorius išsikraus nepaisant to, ar naudositės kompiuteriu, ar ne, tačiau jei naudositės kompiuteriu, jis išsikraus greičiau.

- Jei planuojate iškrovimo metu palikti kompiuterį be priežiūros, įrašykite savo informaciją prieš pradėdami iškrovimo procedūrą.
- Jei iškrovimo procedūros metu retkarčiais naudojate kompiuterį ir nustatėte energijos taupymo skirtuosius laikus, iškrovimo metu sulauksite tokio sistemos veikimo:
 - monitorius neišsijungs automatiškai;
 - standžiojo disko sparta automatiškai nesumažės, kai kompiuteris yra laukimo būsenoje;
 - sistemos inicijuotas sulaikytosios veiksenos režimas nepradės veikti.

Norėdami iškrauti akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Atjunkite kompiuterį nuo išorinio energijos šaltinio, bet kompiuterio neišjunkite.
- 2. Leiskite kompiuteriui veikti naudojant akumuliatoriaus energiją, kol akumuliatorius išsikraus. Akumuliatoriui baigiant išsikrauti, akumuliatoriaus lemputė pradeda mirksėti. Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, akumuliatoriaus lemputė ir kompiuteris išsijungia.

4 veiksmas: iš naujo visiškai įkraukite akumuliatorių

Norėdami iš naujo įkrauti akumuliatorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 Prijunkite kompiuterį prie išorinio energijos šaltinio ir pasirūpinkite, kad išorinis maitinimas būtų tiekiamas tol, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas. Kai akumuliatorius įkraunamas iš naujo, kompiuterio akumuliatoriaus lemputė užgęsta.

Kol akumuliatorius įkraunamas iš naujo, kompiuterį galite naudoti, bet akumuliatorius įkraunamas greičiau, kai kompiuteris išjungtas.

2. Jei kompiuteris išjungtas, o akumuliatorius visiškai įkrautas ir akumuliatoriaus lemputė nešviečia, ijunkite kompiuterį.

5 veiksmas: iš naujo įgalinkite sulaikytosios veiksenos ir miego režimus

- △ [SPĖJIMAS: Jei po kalibravimo nepavyksta iš naujo įgalinti sulaikytosios veiksenos režimo, kai kompiuteris pasiekia kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį, akumuliatorius gali visiškai išsikrauti, ir jūs galite prarasti informaciją.
 - 1. Spustelėkite akumuliatoriaus matuoklio piktogramą pranešimų srityje, tada **More power options** (Daugiau energijos vartojimo parinkčių).

– arba –

Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir saugumas) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys).

- 2. Esamo maitinimo plano srityje spustelėkite Change plan settings (Keisti plano nuostatas).
- 3. Iš naujo įveskite elementų nuostatas, kurias užsirašėte stulpelyje On battery (Iš akumuliatoriaus).
- 4. Spustelėkite Change advanced power settings (Keisti papildomus maitinimo parametrus).
- 5. Spustelėkite pliuso ženklą šalia **Sleep** (Užmigdymo režimas) ir šalia **Hibernate after** (Sulaikytosios veiksenos režimas po).
- 6. Iš naujo įveskite užsirašytą On battery (Iš akumuliatoriaus) nuostatą.
- 7. Spustelėkite OK (Gerai).
- 8. Spustelėkite Save changes (Įrašyti keitimus).

Akumuliatoriaus energijos tausojimas

- Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir sauga) > Power Options (Energijos vartojimo parinktys) > Power saver (Energijos taupymo priemonė).
- Išjunkite belaidžio ir vietinio tinklo (LAN) ryšius ir uždarykite modemo programas, kai jų nenaudojate.
- Atjunkite išorinius įrenginius, kurie neprijungti prie išorinio energijos šaltinio, kai jų nenaudojate.
- Sustabdykite, išjunkite arba išimkite nenaudojamas išorines laikmenų korteles.
- Naudokite sparčiuosius klavišus fn+f3 ir fn+f4, kad prireikus koreguotumėte ekrano šviesumą.
- Baigę darbą inicijuokite užmigdymo režimą, sulaikytosios veiksenos režimą arba išjunkite kompiuterį.

Akumuliatoriaus laikymas

△ [SPĖJIMAS: Akumuliatoriaus ilgai nelaikykite karštoje vietoje, kad jo nesugadintumėte.

Jei daugiau nei 2 savaites kompiuterio nenaudosite ir jis nebus prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, išimkite akumuliatorių ir laikykite jį atskirai.

Kad išimtas akumuliatorius ilgiau neišsikrautų, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.

Jei akumuliatorius buvo išimtas mėnesį arba ilgiau, prieš naudodami jį sukalibruokite.

Naudoto akumuliatoriaus utilizavimas

△ DÉMESIO! Kad sumažintumėte gaisro arba nudegimų pavojų, neardykite, nedaužykite ir nebadykite akumuliatoriaus; netrumpinkite išorinių kontaktų; nemeskite akumuliatoriaus į ugnį arba vandenį.

Išsamesnės informacijos ieškokite su šiuo kompiuteriu pateiktame vartotojo vadove *Regulatory, Safety* and *Environmental Notices* (Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija).

Kompiuterio išjungimas

△ [SPĖJIMAS: Išjungus kompiuterį, neįrašyta informacija bus prarasta.

Komanda "Shut down" (lšjungti) uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą, ir tada išjungia ekraną ir kompiuterį.

Išjunkite kompiuterį esant vienai iš šių sąlygų:

- kai reikia keisti akumuliatorių arba pasiekti kompiuterio vidinius komponentus;
- Jungiant išorinį aparatūros įrenginį, kuris nėra jungiamas prie USB prievado
- kai kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas nuo išorinio energijos šaltinio ilgą laiką.

Nors kompiuterį galite išjungti paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, rekomenduojama naudoti "Windows" komandą "Shut down" (Išjungti).

Norėdami išjungti kompiuterį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

PASTABA: Jei kompiuteris veikia užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimu, visų pirma turite nutraukti šias būsenas ir tik tada galite išjungti kompiuterį.

- 1. Įrašykite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
- 2. Spustelėkite Start (Pradėti).
- 3. Spustelėkite Shut down (lšjungti).

Jei kompiuteris nereaguoja ir jūs negalite išjungti kompiuterio nurodytais būdais, pabandykite atlikti toliau pateiktus kritinio išjungimo veiksmus nurodyta tvarka:

- Spauskite ctrl+alt+delete, tada spustelėkite mygtuką Power (Maitinimas).
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką bent 5 sekundes.
- Atjunkite kompiuterį nuo išorinio energijos šaltinio ir išimkite akumuliatorių.

9 Sauga

Kaip apsaugoti kompiuterį

Standartinės saugos priemonės, kurias teikia operacinė sistema "Windows" ir ne "Windows" sąrankos priemonė, gali apsaugoti jūsų asmenines nuostatas ir duomenis nuo įvairių pavojų.

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip naudoti tokias priemones:

- slaptažodžius,
- užkardos programinę įrangą,
- apsaugą antivirusine programine įranga ("Norton Internet Security"),
- svarbius saugos naujinius.
- PASTABA: Saugos sprendimai veikia kaip sulaikomoji priemonė, tačiau jie negarantuoja kompiuterio apsaugos nuo programinių įsilaužimų arba fizinio sugadinimo ar vagystės.

PASTABA: Prieš atiduodami kompiuterį taisyti, pašalinkite visas slaptažodžių nuostatas.

| Pavojus kompiuteriui | Saugos priemonė |
|---|---|
| Nesankcionuotas kompiuterio naudojimas | • "QuickLock" |
| | Ijungimo slaptažodis |
| Nesankcionuota prieiga prie duomenų | Užkardos programinė įranga |
| | • "Windows" naujiniai |
| Nesankcionuota prieiga prie sąrankos priemonės, BIOS nuostatų ir kitokios sistemos identifikavimo informacijos | Administratoriaus slaptažodis |
| Esamos ar būsimos grėsmės kompiuteriui | Svarbūs saugos naujiniai iš "Microsoft" |
| Nesankcionuota prieiga prie "Windows" vartotojo paskyros | Vartotojo slaptažodis |

Slaptažodžių naudojimas

Slaptažodis yra ženklų kombinacija, kurią pasirenkate savo kompiuterio informacijai apsaugoti. Galite nustatyti kelių tipų slaptažodžius, atsižvelgiant į tai, kaip norite kontroliuoti prieigą prie savo informacijos. Slaptažodžius galite nustatyti sistemoje "Windows" arba ne "Windows" sąrankos priemonėje, kuri iš anksto įdiegta jūsų kompiuteryje.

△ [SPĖJIMAS: Kad neužsiblokuotumėte kompiuterio, užsirašykite kiekvieną nustatytą slaptažodį. Labai svarbu iš karto užsirašyti slaptažodius ir juos saugoti saugioje vietoje, nes daugelis jų nustatant, keičiant arba panaikinant nėra rodomi.

Tą patį slaptažodį galite naudoti sąrankos priemonės ir "Windows" saugos priemonės funkcijoms. Taip pat tą patį slaptažodį galite naudoti daugiau nei vienai sąrankos priemonės funkcijai.

Nustatydami slaptažodį sąrankos priemonėje, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis.

- Slaptažodis gali būti bet kokia raidžių ir skaitmenų kombinacija, kurios ilgis iki 8 ženklų, skiriant didžiąsias ir mažąsias raides.
- Sąrankos priemonės slaptažodis įvedamas sąrankos priemonės raginimo lange. Sistemos "Windows" slaptažodis įvedamas sistemos "Windows" raginimo lange.

Kurdami ir įrašydami slaptažodžius vadovaukitės toliau pateiktais patarimais.

- Kurdami slaptažodžius, vykdykite programos nurodymus.
- Užsirašykite savo slaptažodžius ir saugokite toliau nuo kompiuterio esančioje vietoje.
- Nesaugokite slaptažodžių faile kompiuteryje.
- Slaptažodžiui nenaudokite savo vardo ar kitokios asmeninės informacijos, kurią galėtų lengvai sužinoti pašalinis asmuo.

Tolesniuose skyriuose išvardyti "Windows" ir sąrankos priemonės slaptažodžių tipai ir aprašytos jų funkcijos. Daugiau informacijos apie "Windows" slaptažodžius, pavyzdžiui, ekrano užsklandos slaptažodžius, rasite pasirinkę **Start** (Pradėti) **> Help and Support** (Žinynas ir palaikymas).

Slaptažodžių nustatymas sistemoje "Windows"

| Slaptažodis | Funkcija |
|-------------------------------|---|
| Administratoriaus slaptažodis | Apsaugo administratoriaus lygio prieigą prie kompiuterio turinio. |
| | PASTABA: Šio slaptažodžio negalima naudoti prieigai prie sąrankos priemonės turinio. |
| Vartotojo slaptažodis | Apsaugo prieigą prie "Windows" vartotojo paskyros. Taip pat apsaugo prieigą prie kompiuterio turinio. Jį reikia įvesti, kai nutraukiamas užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimas. |
| "QuickLock" | Apsaugo kompiuterį slaptažodžiu, kurį prašoma įvesti "Windows" dialogo lange "Log On" (Įeiti), kad galėtumėte įeiti į |

| Slaptažodis | Funkcija |
|-------------|---|
| | kompiuterį. Nustatę vartotojo ar administratoriaus slaptažodį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. |
| | 1. ljunkite "QuickLock" paspaudę fn+f6. |
| | Išeikite iš "QuickLock" įvedę savo "Windows" vartotojo ar administratoriaus slaptažodį. |

Slaptažodžių nustatymas sąrankos priemonėje

| Slaptažodis | Funkcija |
|--|--|
| Administratoriaus slaptažodis* | Apsaugo prieigą prie sąrankos priemonės. |
| | Nustačius šį slaptažodį, jį būtina įvesti kaskart, kai norite pasiekti sąrankos priemonę. |
| | [SPĖJIMAS: Pamiršę savo administratoriaus slaptažodį, sąrankos priemonės pasiekti negalėsite. |
| jungimo slaptažodis* | Apsaugo prieigą prie kompiuterio turinio. |
| | Nustačius šį slaptažodį, jį būtina įvesti kaskart, kai kompiuterį ijungiate ar paleidžiate iš naujo arba nutraukiate sulaikytosios veiksenos režimą. |
| | [SPĖJIMAS: Pamiršę savo ijungimo slaptažodį, negalėsite kompiuterio ijungti ar paleisti iš naujo arba nutraukti sulaikytosios veiksenos režimo. |
| *Plačiau apie kiekvieną iš šių slaptažodžių skaitykite toliau. | |

Administratoriaus slaptažodis

Jūsų administratoriaus slaptažodis apsaugo konfigūracijos nuostatas ir sistemos identifikavimo informaciją sąrankose priemonėje. Nustačius šį slaptažodį, jį būtina įvesti kaskart, kai norite pasiekti sąrankos priemonę.

Jūsų administratoriaus slaptažodis nėra susijęs su "Windows" administratoriaus slaptažodžiu ir nėra rodomas, kai nustatomas, įvedamas, keičiamas ar panaikinamas. Būtinai užsirašykite savo slaptažodį ir saugokite saugioje vietoje.

Administratoriaus slaptažodžio valdymas

Jei norite nustatyti, keisti arba panaikinti šį slaptažodį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.

– arba –

Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad įjungtumėte paleisties meniu), spauskite esc. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

- Rodyklių klavišais pasirinkite Security (Saugumas) > Set Administrator Password (Nustatyti administratoriaus slaptažodį) ir spauskite klavišą enter.
 - Jei norite nustatyti administratoriaus slaptažodį, įveskite slaptažodį laukuose Enter New Password (Įvesti naują slaptažodį) ir Confirm New Password (Patvirtinti naują slaptažodį) ir spauskite klavišą enter.
 - Jei norite keisti administratoriaus slaptažodį, įveskite dabartinį slaptažodį lauke Enter Current Password (Įvesti dabartinį slaptažodį), įveskite naują slaptažodį laukuose Enter New Password (Įvesti naują slaptažodį) ir Confirm New Password (Patvirtinti naują slaptažodį) ir spauskite klavišą enter.
 - Jei norite panaikinti administratoriaus slaptažodį, įveskite dabartinį slaptažodį lauke Enter Password (Įvesti slaptažodį) ir spauskite klavišą enter 4 kartus.
- Jei norite įrašyti pakeitimus ir išeiti iš sąrankos priemonės, rodyklių klavišais pasirinkite Exit (Išeiti)
 > Exit Saving Changes (Išeiti įrašant pakeitimus).

Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.

Administratoriaus slaptažodžio įvedimas

Pasirodžius raginimui **Enter Password** (Įveskite slaptažodį), įveskite savo administratoriaus slaptažodį ir spauskite klavišą enter. Po 3 nesėkmingų bandymų įvesti administratoriaus slaptažodį, turėsite paleisti kompiuterį iš naujo ir bandyti vėl.

ljungimo slaptažodis

Jūsų įjungimo slaptažodis saugo nuo nesankcionuoto kompiuterio naudojimo. Nustačius šį slaptažodį, jį būtina įvesti kaskart, kai kompiuterį įjungiate ar paleidžiate iš naujo arba nutraukiate sulaikytosios veiksenos režimą. Įjungimo slaptažodis nerodomas, kai yra nustatomas, įvedamas, keičiamas ar panaikinamas.

ljungimo slaptažodžio valdymas

Jei norite nustatyti, keisti arba panaikinti šį slaptažodį, atlikite šiuos veiksmus:

 Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.

– arba –

Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad įjungtumėte paleisties meniu), spauskite esc. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

- Rodyklių klavišais pasirinkite Security (Saugumas) > Set Power-On Password (Nustatyti ijungimo slaptažodį) ir spauskite klavišą enter.
 - Jei norite nustatyti ijungimo slaptažodį, įveskite slaptažodį laukuose Enter New Password (Įvesti naują slaptažodį) ir Confirm New Password (Patvirtinti naują slaptažodį) ir spauskite klavišą enter.
 - Jei norite keisti ijungimo slaptažodį, įveskite dabartinį slaptažodį lauke Enter Current Password (Įvesti dabartinį slaptažodį), įveskite naują slaptažodį laukuose Enter New Password (Įvesti naują slaptažodį) ir Confirm New Password (Patvirtinti naują slaptažodį) ir spauskite klavišą enter.
 - Jei norite panaikinti ijungimo slaptažodį, įveskite dabartinį slaptažodį lauke Enter Current Password (Įvesti dabartinį slaptažodį) ir spauskite klavišą enter 4 kartus.
- Jei norite įrašyti pakeitimus ir išeiti iš sąrankos priemonės, rodyklių klavišais pasirinkite Exit (Išeiti)
 > Exit Saving Changes (Išeiti įrašant pakeitimus).

Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.

ljungimo slaptažodžio įvedimas

Pasirodžius raginimui **Enter Password** (Įveskite slaptažodį), įveskite savo slaptažodį ir spauskite klavišą enter. Po 3 nesėkmingų bandymų įvesti slaptažodį, turėsite iš naujo paleisti kompiuterį ir bandyti vėl.

Antivirusinės programinės įrangos naudojimas

Kai dirbdami kompiuteriu naudojatės el. paštu arba internetu, į kompiuterį gali patekti virusų, galinčių sugadinti operacinę sistemą, programas arba paslaugų programas, arba jos gali veikti netinkamai.

PASTABA: HP rekomenduoja jūsų kompiutero apsaugai įdiegti antivirusinę programinę įrangą.

Antivirusinė programinė įranga gali aptikti daugumą virusų, juos sunaikinti ir dažniausiai atitaisyti jų padarytą žalą. Siekdami apsaugoti kompiuterį nuo naujai atrandamų virusų, turite reguliariai atnaujinti antivirusinę programinę įrangą.

Kompiuteryje yra iš anksto įdiegta antivirusinė programa "Norton Internet Security".

- Turimą "Norton Internet Security" versiją 60 dienų galima naujinti nemokamai. Primygtinai rekomenduojame apsaugoti kompiuterį nuo naujų virusų ir praėjus 60 dienų laikotarpiui, pratęsiant naujinimo paslaugas. Instrukcijos, kaip naudoti ir atnaujinti programinę įrangą "Norton Internet Security" ir kaip įsigyti išplėstinę naujinimo paslaugą, pateiktos programoje.
- Jei norite atidaryti "Norton Internet Security" arba gauti daugiau informacijos apie šią programinę įrangą, pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > Norton Internet Security.
- PASTABA: HP rekomenduoja visada naujinti antivirusinę programinę įrangą, nes tai padeda apsaugoti jūsų kompiuterį.

PASTABA: Jei reikia daugiau informacijos apie kompiuterinius virusus, sistemos "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas) ieškos lauke įveskite raktinį žodį viruses (virusai).

Užkardos programinės įrangos naudojimas

Kai kompiuteriu dirbate tinkle arba internete, naudojatės el. paštu, neįgalioti asmenys gali pasiekti jūsų kompiuterį, jūsų asmeninius failus ir informaciją apie jus. Savo privatumui apsaugoti naudokite iš anksto jūsų kompiuteryje įdiegtą užkardos programinę įrangą.

Užkardos funkcijos apima tinklo veiklos registravimą, ataskaitas ir automatinį viso įeinančio bei išeinančio informacijos srauto stebėjimą. Daugiau informacijos ieškokite užkardos vartotojo vadove arba susisiekite su savo užkardos gamintoju.

PASTABA: Tam tikromis aplinkybėmis užkarda gali užblokuoti prieigą prie interneto žaidimų, trukdyti spausdinimo darbą ar bendrą failų naudojimą tinkle arba blokuoti el. paštu siunčiamų priedų gavimą. Kad laikinai išspręstumėte problemą, išjunkite užkardą, o atlikę reikiamą užduotį vėl ją įjunkite. Jei norite pašalinti problemą visam laikui, iš naujo sukonfigūruokite užkardą.

Svarbių naujinių diegimas

 [SPĖJIMAS: "Microsoft" siunčia svarbių naujinių įspėjimus. Kad apsaugotumėte kompiuterį nuo apsaugos pralaužimo ir kompiuterių virusų, gavę įspėjimą, iškart įdiekite visus svarbius naujinius iš "Microsoft".

Nuo to laiko, kai kompiuteris buvo parduotas, galėjo atsirasti naujų operacinės sistemos naujinių. Jei norite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje įdiegti visi pasiekiami naujiniai, vadovaukitės toliau pateiktomis rekomendacijomis.

- Atlikę kompiuterio sąranką, kaip galima greičiau paleiskite "Windows" naujinimo priemonę. Kad atidarytumėte naujinimo saitą, paspauskite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > Windows Update ("Windows" naujinimas).
- "Windows" naujinimo priemonę vykdykite reguliariai, pavyzdžiui, kartą per mėnesį.
- Operacinės sistemos "Windows" ir kitų "Microsoft" programų naujinius galite gauti iš "Microsoft" svetainės ir naršydami naujinimo saitus sistemoje "Help and Support" (Žinynas ir palaikymas).

10 Programinės įrangos atnaujinimai

Atnaujintas su jūsų kompiuteriu pateiktos programinės įrangos versijas galite gauti HP svetainėje.

Didžioji dalis HP svetainėje pateiktos programinės įrangos ir BIOS naujinių supakuota į suglaudintus failus, vadinamus *SoftPaqs*.

Kai kuriuose atsisiunčiamuose paketuose gali būti failas, pavadintas Readme.txt, kuriame pateikiama informacija apie failo diegimą ir trikčių šalinimą.

Kad įdiegtumėte programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kurie paaiškinti šiame vadove.

1. Nustatykite savo kompiuterio modelį, produkto kategoriją ir seriją arba šeimą. Pasiruoškite naujinti sistemos BIOS, nustatydami esamą BIOS versiją, įdiegtą kompiuteryje.

Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie tinklo, prieš diegdami bet kokius programinės įrangos naujinius, ypač sistemos BIOS naujinius, pasitarkite su tinklo administratoriumi.

- PASTABA: Kompiuterio sistemos BIOS saugoma sistemos pastoviojoje atmintyje (ROM). BIOS paleidžia operacinę sistemą, nustato, kaip kompiuteris sąveikauja su aparatūros įrenginiais, ir tvarko duomenų persiuntimą tarp aparatūros įrenginių, įskaitant laiką ir datą.
- 2. Raskite naujinius HP svetainėje http://www.hp.com.
- 3. Įdiekite naujinius.

BIOS naujinimas

Kad atnaujintumėte BIOS, pirmiausia nustatykite esamą BIOS versiją, tada atsisiųskite ir įdiekite naują BIOS.

BIOS versijos nustatymas

Kad galėtumėte nustatyti, ar pasiekiami BIOS naujiniai yra naujesnės versijos nei šiuo metu įdiegti kompiuteryje, jums reikia žinoti esamos sistemos BIOS versiją.

BIOS versijos informaciją, dar vadinamą *ROM date* (ROM data) ir *System BIOS* (Sistemos BIOS), galite pamatyti naudodami sąrankos priemonę.

Kad būtų parodyta BIOS informacija:

 Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.

– arba –

Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad įjungtumėte paleisties meniu), spauskite esc. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

2. Jei atidarius sąrankos priemonę sistemos informacija nerodoma, rodyklių klavišais pasirinkite meniu **Main** (Pagrindinis).

Pasirinkus meniu "Main" (Pagrindinis), parodoma BIOS ir kita sistemos informacija.

3. Jei norite išeiti iš sąrankos programos, rodyklių klavišais pasirinkite **Exit** (lšeiti) > **Exit Discarding Changes** (lšeiti neįrašant pakeitimų) ir spauskite klavišą enter.

BIOS naujinio atsisiuntimas

△ [SPĖJIMAS: Kad išvengtumėte žalos kompiuteriui arba nesėkmingo diegimo, atsisiųskite ir įdiekite BIOS naujinį tik tada, kai kompiuteris prijungtas prie patikimo išorinio energijos šaltinio naudojant kintamosios srovės adapterį. Nesisiųskite ir nediekite BIOS naujinio, kol kompiuteris veikia maitinamas akumuliatoriaus energija, prijungtas prie pasirinktinio doko įrenginio arba pasirinktinio maitinimo šaltinio. Atsisiųsdami ir diegdami laikykitės šių nurodymų:

Neatjunkite kompiuterio nuo elektros tinklo ištraukdami elektros laido kištuką iš kintamosios srovės lizdo.

Neišjunkite kompiuterio ir neinicijuokite užmigdymo arba sulaikytosios veiksenos režimo.

Neįdėkite, neišimkite, neprijunkite arba neatjunkite jokio įrenginio, kabelio ar laido.

Kad atsisiųstumėte BIOS naujinį:

1. Atidarykite HP svetainės puslapį su programine įranga jūsų kompiuteriui:

Pasirinkite Start (Pradėti) > Help and Support (Žinynas ir palaikymas) > Maintain (Priežiūra) > Software Updates (Programinės įrangos naujinimai).

- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus savo kompiuteriui identifikuoti ir norimam atsisiųsti BIOS naujiniui pasiekti.
- 3. Atsisiuntimo srityje atlikite šiuos veiksmus:
 - raskite BIOS naujinį, kurio versija naujesnė nei šiuo metu kompiuteryje įdiegtos BIOS versija; užsirašykite datą, pavadinimą ar kitą indikatorių; šios informacijos jums gali prireikti, kad vėliau rastumėte naujinį, jau atsiųstą į standųjį diską;
 - **b.** norėdami atsisiųsti pasirinktą naujinį į standųjį diską, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Užsirašykite maršrutą iki vietos standžiajame diske, kur bus atsiųstas BIOS naujinys. Šį maršrutą turėsite naudoti, kai būsite pasiruošę įdiegti naujinį.

PASTABA: Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie tinklo, prieš diegdami bet kokius programinės įrangos, ypač sistemos BIOS, naujinius, pasitarkite su tinklo administratoriumi.

BIOS diegimo procedūros skiriasi. Atsisiuntę naujinį vykdykite visus ekrane rodomus nurodymus. Jei nerodoma jokių nurodymų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1. Pasirinkę Start (Pradėti) > Computer (Kompiuteris) atidarykite "Windows" naršyklę.
- Dukart spustelėkite savo standžiojo disko pavadinimą. Paprastai standusis diskas yra pažymėtas "Local Disk (C:)" (Vietinis diskas (C:).
- 3. Naudodamiesi maršrutu, kurį anksčiau užsirašėte, standžiajame diske atidarykite aplanką, kuriame laikomas naujinys.
- 4. Dukart spustelėkite failą su plėtiniu .exe (pavyzdžiui, failopavadinimas.exe).

Pradedamas BIOS diegimas.

- 5. Baikite diegimą vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
- PASTABA: Kai ekrane pranešama apie sėkmingą įdiegimą, galite panaikinti atsisiųstą failą iš standžiojo disko.

Programų ir tvarkyklių naujinimas

Jei norite atsisiųsti ir įdiegti kitokią programinę įrangą nei BIOS naujinys, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite HP svetainės puslapį su programine įranga jūsų kompiuteriui:

Pasirinkite **Start** (Pradėti) > **Help and Support** (Žinynas ir palaikymas), tada pasirinkite programinės įrangos ir tvarkyklių naujinimo parinktį.

- 2. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus raskite norimą naujinti programinę įrangą.
- Atsisiuntimo srityje pasirinkite norimą atsisiųsti programinę įrangą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- PASTABA: Užsirašykite maršrutą iki vietos standžiajame diske, kur bus atsiųsta programinė įranga. Šį maršrutą turėsite naudoti, kai būsite pasiruošę diegti programinę įrangą.
- 4. Baigus siųsti, pasirinkę Start (Pradėti) > Computer (Kompiuteris) atidarykite "Windows" naršyklę.
- 5. Dukart spustelėkite savo standžiojo disko pavadinimą. Paprastai standusis diskas yra pažymėtas "Local Disk (C:)".
- 6. Naudodamiesi maršrutu, kurį anksčiau užsirašėte, standžiajame diske atidarykite aplanką, kuriame laikomas naujinys.
- 7. Dukart spustelėkite failą su plėtiniu .exe (pavyzdžiui, failopavadinimas.exe).

Pradedama diegti.

- 8. Baikite diegimą vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
- PASTABA: Kai ekrane pranešama apie sekmingą įdiegimą, galite panaikinti atsisiųstą failą iš standžiojo disko.

11 Sąrankos priemonė (BIOS)

Sąrankos priemonės paleidimas

Sąrankos priemonė yra ROM pagrindu sukurta informacijos ir tinkinimo priemonė, kurią galima naudoti net kai nepaleista operacinė sistema "Windows[®]".

Ši priemonė suteikia informacijos apie kompiuterį ir pateikia paleisties, saugos ir kitas nuostatas.

Norėdami paleisti sąrankos priemonę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.
- arba –
- Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite esc.
- 2. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

Sąrankos priemonės naudojimas

Sąrankos priemonės kalbos keitimas

Toliau aprašoma, kaip keisti sąrankos priemonės kalbą. Jei sąrankos priemonė dar nevykdoma, pradėkite nuo 1-ojo veiksmo. Jei sąrankos priemonė jau vykdoma, pradėkite nuo 2-ojo veiksmo.

- Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.
 - arba –

Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad įjungtumėte paleisties meniu), spauskite esc. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

- 2. Rodyklių klavišais pasirinkite System Configuration (Sistemos konfigūracija) > Language (Kalba) ir spauskite klavišą enter.
- 3. Rodyklių klavišais pasirinkite kalbą ir spauskite klavišą enter.
- 4. Kai parodomas raginimas patvirtinti pasirinktą kalbą, spauskite klavišą enter.
- Kad įrašytumėte keitimus ir išeitumėte iš sąrankos priemonės, rodyklių klavišais pasirinkite Exit (Išeiti) > Exit Saving Changes (Išeiti, įrašant keitimus) ir spauskite klavišą enter.

Jūsų atlikti keitimai įsigalioja iškart.

Naršymo ir pasirinkimo veiksmai sąrankos priemonėje

Sąrankos priemonė nepalaiko jutiklinės planšetės, nes veikia be operacinės sistemos "Windows". Naršymo ir pasirinkimo veiksmai atliekami klavišais.

- Kad pasirinktumėte meniu arba meniu elementą, naudokite rodyklių klavišus.
- Kad pasirinktumėte elementą iš sąrašo arba keistumėte lauką, pavyzdžiui, lauką Enable/Disable (Įgalinti (išjungti), naudokite rodyklių klavišus arba f5 arba f6.
- Kad pasirinktumėte elementą, spauskite klavišą enter.
- Kad uždarytumėte teksto lauką arba grįžtumėte į meniu ekraną, spauskite klavišą esc.
- Kad rodytumėte papildomą naršymo ir pasirinkimo informaciją, kol sąrankos priemonė atidaryta, spauskite klavišą f1.

Informacijos apie sistemą rodymas

Sąrankos priemone galite peržiūrėti informaciją, pavyzdžiui, sistemos laiką ir datą, bei informaciją, kuri identifikuoja kompiuterį. Toliau aprašyta, kaip tai atlikti. Jei sąrankos priemonė dar neatidaryta, pradėkite nuo 1-ojo veiksmo. Jei sąrankos priemonė jau atidaryta, pradėkite nuo 2-ojo veiksmo.

 Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.

– arba –

Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad įjungtumėte paleisties meniu), spauskite esc. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

- 2. Pasirinkite meniu Main (Pagrindinis).
- Kad išeitumėte iš sąrankos priemonės neįrašydami keitimų, rodyklių klavišais pasirinkite Exit (Išeiti) > Exit Discarding Changes (Išeiti, neįrašant keitimų) ir spauskite klavišą enter.

Sąrankos priemonės numatytųjų nuostatų atkūrimas

Toliau aprašoma, kaip atkurti numatytąsias sąrankos priemonės nuostatas. Jei sąrankos priemonė dar nevykdoma, pradėkite nuo 1-ojo veiksmo. Jei sąrankos priemonė jau vykdoma, pradėkite nuo 2-ojo veiksmo.

 Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad ijungtumėte paleisties meniu), spauskite f10.

– arba –

Atidarykite sąrankos priemonę, ijungdami arba iš naujo paleisdami kompiuterį. Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui "Press the ESC key for Startup Menu" (Paspauskite klavišą ESC, kad įjungtumėte paleisties meniu), spauskite esc. Kai parodomas paleisties meniu, spauskite f10.

- Rodyklių klavišais pasirinkite Exit (išeiti) > Load Setup Defaults (Įkelti numatytąsias sąrankos nuostatas) ir spauskite klavišą enter.
- 3. Kai parodomas Setup Confirmation (Sąrankos patvirtinimas), spauskite klavišą enter.
- Kad įrašytumėte keitimus ir išeitumėte iš sąrankos priemonės, rodyklių klavišais pasirinkite Exit (Išeiti) > Exit Saving Changes (Išeiti, įrašant keitimus) ir spauskite klavišą enter.

Numatytosios sąrankos priemonės nuostatos įsigalios, kai paleisite kompiuterį iš naujo.

PASTABA: Atkūrus numatytąsias gamintojo nuostatas, slaptažodžio, saugos ir kalbos nuostatos liks nepakitusios.

lšėjimas iš sąrankos priemonės

Iš sąrankos priemonės galite išeiti, įrašę keitimus arba jų neįrašę.

• Kad išeitumėte iš sąrankos priemonės ir įrašytumėte dabartinio seanso keitimus:

jei sąrankos priemonės meniu nerodomi, kad grįžtumėte į meniu ekraną, spauskite klavišą esc. Tada rodyklių klavišais pasirinkite **Exit** (Išeiti) > **Exit Saving Changes** (Išeiti, įrašant keitimus) ir spauskite klavišą enter.

 Jei norite išeiti iš sąrankos priemonės, bet neįrašyti dabartinio seanso keitimų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jei sąrankos priemonės meniu nerodomi, kad grįžtumėte į meniu ekraną, spauskite klavišą esc. Tada rodyklių klavišais pasirinkite **Exit** (Išeiti) > **Exit Discarding Changes** (Išeiti, neįrašant keitimų) ir spauskite klavišą enter.

Atlikus vieną iš šių veiksmų, kompiuteryje iš naujo paleidžiama operacinė sistema "Windows".

Sąrankos priemonės meniu

Šio skyriaus meniu lentelėse pateikiama sąrankos priemonės parinkčių apžvalga.

PASTABA: Kai kurie šiame skyriuje išvardyti sąrankos priemonės meniu elementai jūsų kompiuteryje gali būti nepalaikomi.

"Main menu" (Pagrindinis meniu)

| Pasirinkite | Jei | norite |
|---|-----|--|
| "System information" (Informacija apie sistemą) | • | Peržiūrėti arba keisti sistemos datą ir laiką. Peržiūrėti kompiuterio identifikavimo informaciją. Peržiūrėti procesoriaus, atmintinės dydžio, sistemos BIOS ir klaviatūros valdiklio versijos (tik tam tikruose modeliuose) |
| | | specifikacijų informaciją. |

Meniu "Security" (Sauga)

| Pasirinkite | Jei norite |
|--|--|
| "Administrator password" (Administratoriaus slaptažodis) | Įvesti, keisti arba naikinti administratoriaus slaptažodį. |
| "Power-On Password" (ljungimo slaptažodis) | Įvesti, keisti arba naikinti įjungimo slaptažodį. |

Meniu "System Configuration" (Sistemos konfigūracija)

| Pasirinkite | Jei norite |
|--|---|
| "Language Support" (Kalbos palaikymas) | Keisti sąrankos priemonės kalbą. |
| "Virtualization Technology" (Virtualizacijos technologija) (tik tam tikruose modeliuose) | Įgalinti (išjungti) procesoriaus virtualizacijos technologiją. |
| "LAN Power Saving" (LAN energijos taupymo režimas) (tik tam tikruose modeliuose) | Įgalinti (išjungti) LAN energijos taupymo režimą. Kai ši nuostata įgalinta ir kompiuteris maitinamas nuolatine srove, sutaupoma energijos. |
| "Fan Always On" (Ventiliatorius visada įjungtas) | Įgalinti (išjungti) visada įjungto ventiliatoriaus nuostatą. Kai ši nuostata įgalinta, kompiuterio ventiliatorius bus visada įjungtas. |
| "Boot Options" (Įkrovimo parinktys) | Nustatyti šias įkrovimo parinktis: |
| | "POST (power-on self test) f10 and f12 Delay (sec.)" (ljungimo savitikros f10 ir f12 delsa (sekundėmis)) – 5 sekundžių intervalais (0, 5, 10, 15, 20) nustatyti sąrankos priemonės funkcijų f10 ir f12 delsą. |
| | "HP QuickWeb" – įgalinti (išjungti) "HP QuickWeb" įkrovimo meniu jjungimo savitikros metu. |
| | "Delay to boot Windows" ("Windows" įkrovimo delsa) – nustatyti "HP QuickWeb" įkrovimo meniu delsą 2, 3, 5, 10, 15 arba 30 sekundžių. |
| | "CD-ROM Boot" (Įkrovimas iš kompaktinio disko) — įgalinti (išjungti) įkrovimą iš kompaktinio disko. |
| | "Floppy Boot" (Įkrovimas iš diskelio) — įgalinti (išjungti) įkrovimą iš diskelio. |
| | "Internal Network Adapter Boot" (Įkrovimas iš vidinio tinklo adapterio) — įgalinti (išjungti) įkrovimą iš vidinio tinklo adapterio. |
| | "Boot Order" (Įkrovimo tvarka) – pasirinkti įkrovimo tvarką: |
| | nešiojamojo kompiuterio standžiajam diskui, |
| | USB diskeliui rakte/USB standžiajame diske, |
| | USB CD/DVD ROM diskų įrenginiui, |
| | USB diskelių įrenginiui, |
| | Tinklo adapteriui. |

Meniu "Diagnostics" (Diagnostika)

| Pasirinkite | Jei norite |
|--|--|
| Pagrindinio standžiojo disko savitikra | Atlikti išsamią standžiojo disko savitikrą. |
| | PASTABA: Modeliuose, kuriuose yra du standieji diskai, ši meniu parinktis vadinama Primary Hard Disk Self Test (Pagrindinio standžiojo disko savitikra). |
| "Memory Test" (Atminties tikrinimas) | Atlikti sistemos atminties diagnostinį tikrinimą. |

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

"Blu-ray" ROM DVD±R/RW "SuperMulti" įrenginys su dvisluoksnių diskų palaikymu 47 "Bluetooth" irenginys 16 "HP QuickWeb" naudojimas 1 Sarankos priemonė 96 "Main menu" (Pagrindinis meniu) 95 "QuickLock" 81 "QuickLock" spartusis klavišas 60 "Virtualization Technology" (Virtualizacijos technologija) 96 "Windows" logotipo klavišas, atpažinimas 7 "Windows" programų klavišas, atpažinimas 7 "Windows", slaptažodžių nustatymas sistemoje 81

Α

administratoriaus slaptažodis ivedimas 84 kūrimas 84 valdymas 84 administratoriaus slaptažodžio ivedimas 84 administratoriaus slaptažodžio valdymas 84 akumuliatoriaus energija 68 akumuliatoriaus laikymas 78 akumuliatoriaus lemputė 8, 71, 72 akumuliatoriaus patikrinimas 68 akumuliatoriaus skyrius, atpažinimas 12 akumuliatoriaus temperatūra 78 akumuliatorius atpažinimas 14 energijos tausojimas 78 išėmimas 70 išsikrovimas 72 jkrovimas 71, 74 jkrovimas iš naujo 76 istatymas 70 kalibravimas 74 laikymas 78 utilizavimas 78 žemi akumuliatoriaus įkrovos lygiai 72 akumuliatorių įkrovimas 71, 74 angos apsauginis kabelis 10 antenos 13 aparatūra, atpažinimas 3 apsauginio kabelio anga, atpažinimas 10 atminties modulio anga 12 atminties tikrinimas 96 atmintinės modulis išėmimas 53 idėjimas 54 ausinės 9, 32 ausinių (garso išvesties) lizdas 9, 32

В

BD diskų įrenginys 47 belaidės antenos 13 belaidis tinklas (WLAN) įmonės WLAN ryšys 22 prisijungimas 22 reikalinga įranga 20 sauga 21 veikimo diapazonas 22 viešasis WLAN ryšys 22 belaidžiai valdikliai mygtukas 17 operacinė sistema 17 programinė įranga "Wireless Assistant" 17 "HP Connection Manager" 17 belaidžio ryšio funkcinis klavišas 17 belaidžio ryšio piktograma 17 belaidžio tinklo mygtukas, atpažinimas 6 belaidžių irenginių lempute 17 belaidžių įrenginių lemputė, atpažinimas 5 bendrai naudojami diskų irenginiai 48 BIOS, naujinimas 89

C

daugialypės terpės komponentai, atpažinimas 32 daugialypes terpes programine iranga diegimas 35 naudojimas 35 dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas, atpažinimas 4 dideles raiškos irenginiai, prijungimas 39 didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė, atpažinimas 5 diskelių įrenginys 47 disko defragmentavimo programinė jranga 43 disko laikmena 61 disko valymo programinė jranga 43 diskų įrenginiai diskelis 47 išorinis 47

išorinis prijungimas 48 įkrovimo tvarka 96 optinis 47 standusis 44, 45, 47 diskų įrenginio lemputė, atpažinimas 8 DVD diskų įrenginys 47

E

ekranas ekrano šviesumo spartieji klavišai 60 vaizdas, perjungimas 58 ekrano jungiklis, atpažinimas 11 ekrano šviesumo spartieji klavišai 60 ekrano vaizdas, perjungimas 58 elektros laidas, atpažinimas 14 energijos tiekimo lemputė, atpažinimas 5

F

funkciniai klavišai 7, 57

G

garsiakalbiai, atpažinimas 8, 33 garso funkcijos, tikrinimas 36 garso funkcijų tikrinimas 36 garso išvesties (ausinių) lizdas 9, 32 garso irenginiai, išorinis prijungimas 36 garso ivesties (mikrofono) lizdas 9, 32 garsumas, reguliavimas 33 garsumo didinimo spartusis klavišas, atpažinimas 33 garsumo išjungimo spartusis klavišas, atpažinimas 33 garsumo mažinimo spartusis klavišas, atpažinimas 33

Н

HDMI prievadas 39 HDMI prievadas, atpažinimas 10 HDMI, prijungimas 39 HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis 23, 24 HP USB eterneto adapteris, prijungimas 30

1

informacija apie sistema 95 informacijos apie sistema rodymas 94 interneto kamera. atpažinimas 11, 32 interneto kameros lemputė, atpažinimas 11, 32 interneto ryšio sąranka 20 išėjimas iš sąrankos priemonės 95 išjungimas 79 išoriniai garso įrenginiai, prijungimas 36 išorinio monitoriaus prievadas 37 išorinio monitoriaus prievadas, atpažinimas 9 išorinis diskų įrenginys 47 j ausis įstatomos ausinės 9, 32 jjungimo / išjungimo mygtukas, atpažinimas 6 jjungimo slaptažodis jvedimas 85 kūrimas 85 valdymas 85 jjungimo slaptažodžio ivedimas 85 jjungimo slaptažodžio valdymas 85 jkrovimo parinktys 96 ikrovimo tvarka 96 jmonės WLAN ryšys 22 irengti disku irenginiai,

atpažinimas 41

J

jutiklinė planšetė atpažinimas 4 mygtukai 4 naudojimas 56 jutiklinės planšetės slinkties zona, atpažinimas 4

Κ

kabeliai LAN 30 USB 49 VGA 37 kaip išjungti kompiuterį 79 kairysis jutiklinės planšetės mygtukas, atpažinimas 4 kalbos palaikymas 96 kelionė su kompiuteriu 78 kintamosios srovės adapteris tikrinimas 66 Kintamosios srovės adapteris atpažinimas 14 prijungimas 66 klaviatūros spartieji klavišai, atpažinimas 57 klavišai esc 7 fn 7 funkciniai 7 "Windows" logotipas 7 "Windows" programos 7 klavišas esc 7 klavišas fn 7, 57 kompaktinių diskų įrenginys 47 komponentai apačia 12 dešinė pusė 9 ekranas 11 jutiklinė planšetė 4 kairė pusė 10 papildoma aparatūra 14 priekis 8 kritinis akumuliatoriaus įkrovos lygis 72

L

laidas, maitinimas 14 laisvinamieji akumuliatoriaus skląsčiai 12, 70 laisvinamieji skląsčiai akumuliatorius 12, 71 LAN energijos taupymo režimas 96 lemputės akumuliatorius 8 belaidis 5 disky irenginys 8 interneto kamera 11 klavišas "caps lock" 5 maitinimas 5 lipdukai techninės priežiūros lipdukas 15
teisinė 15 "Microsoft" autentiškumo sertifikatas 15 lizdai garso išvestis (ausinės) 9, 32 garso įvestis (mikrofonas) 9, 32 RJ-45 (tinklo) 9

Μ

maitinimas prijungimas 66 tausojimas 78 maitinimo jungtis, atpažinimas 10 meniu "Diagnostics" (Diagnostika) 96 meniu "Security" (Sauga) 95 meniu "System Configuration" (Sistemos konfigūracija) 96 mikrofono (garso jvesties) lizdas 9, 32 mygtukai belaidis 6 dešinysis, jutiklinė planšetė 4 kairiysis, jutiklinė planšetė 4 maitinimas 6 monitoriaus prievadas, išorinis 9 monitorius, prijungimas 37

Ν

naršymas sąrankos priemonėje 93 numatytųjų nuostatų atkūrimas 94

0

operacinė sistema 79 optinis diskų įrenginys bendrinimas 48 oro uosto saugos įrenginiai 42

Ρ

pasirinkimas sąrankos priemonėje 93 pelė, išorinė parametrų nustatymas 56 prijungimas 56 piktogramos belaidis 17 tinklas 17, 28 prievadai HDMI 10, 39 išorinis monitorius 9, 37 USB 9, 10, 49 priežiūra Disko defragmentavimo programa 43 disko valymas 43 prijungimas, išorinis maitinimo šaltinis 66 prisijungimas prie WLAN 22 produkto pavadinimas ir numeris, kompiuteris 15 programinė įranga daugialype terpe 35 diegimas 35 disko defragmentavimo programa 43 disko valymas 43 "HP Connection Manager" 19 "Windows Media" leistuvas 35 "Wireless Assistant" 18 programine jranga "HP Connection Manager" 19 programinė įranga "Wireless Assistant" 17, 18 programos, naujinimas 91 programų klavišas, "Windows" 7 projektorius, prijungimas 37 puslaidininkinis diskas (SSD) 41

R

rašomoji laikmena 61 RJ-45 (tinklo) lizdas, atpažinimas 9

S

sauga, belaidis ryšys 21 sąranka, kompiuteris 3 sąrankos priemonė, slaptažodžių nustatymas 83 sąrankos priemonės kalbos keitimas 93 sąrankos priemonės naudojimas 93 sąrankos priemonės paleidimas 92 serijos numeris, kompiuteris 15 SIM išėmimas 25 idėjimas 24 sistemos neveiklumas 79 skaitmeninė kortelė išėmimas 51 idėjimas 50 palaikomi formatai 50 sustabdymas 51 skaitmeninių laikmenų anga, atpažinimas 9 skaitomoji laikmena 61 skyrius, akumuliatorius 12 skląsčiai, akumuliatoriaus atlaisvinimas 12 slaptažodžiai administratorius 83 iiungimas 84 nustatymas sąrankos priemonėje 83 nustatymas sistemoje "Windows" 81 spartieji klavišai aprašymas 57 ekrano šviesumo didinimas 60 ekrano šviesumo mažinimas 60 ekrano vaizdo perjungimas 58 garsiakalbiu garso išjungimas 60 garsiakalbiy garso sumažinimas 60 garsiakalbiy garsumo didinimas 33, 60 garsiakalbių garsumo išjungimas 33 garsiakalbiy garsumo mažinimas 33 naudojimas 58 užmigdymo režimo inicijavimas 58 "QuickLock" inicijavimas 60 standusis diskas išėmimas 44 išorinis 47 jrengimas 45 keitimas 44

standžiojo disko dangtelis keitimas 54 nuėmimas 53 standžiojo disko irenginys išėmimas 44 išorinis 47 irengimas 45 keitimas 44 standžiojo disko savitikra 96 standžiojo disko skyrius, atpažinimas 12 sulaikytoji veiksena inicijavimas 62 inicijuojama, esant kritiniam akumuliatoriaus įkrovos lygiui 72 nutraukimas 62

Š

šakotuvai 49 šifravimas 21

Т

tausojimas, energija 78 techninės priežiūros lipdukas 15 teisinė informacija belaidis 15 etiketė su teisine informacija 15 HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulio serijos numeris 15 temperatūra 78 tinklo kabelis prisijungimas 30 triukšmų mažinimo schema 30 tinklo kabelis, prijungimas 30 tinklo lizdas, atpažinimas 9 tinklo piktograma 17, 28 tinklo raktas 28 tinklo saugos kodai SSID 28 tinklo raktas 28 trikdžiai, sumažinimas 29 trikdžių sumažinimas 29 triukšmų mažinimo schema, tinklo kabelis 30

U

USB įrenginiai aprašas 49 atjungimas 50 prijungimas 49 sustabdymas 50 USB kabelis, prijungimas 49 USB prievadai, atpažinimas 9, 10, 49 USB šakotuvai 49 užkarda 21 užmigdymo režimas inicijavimas 61 nutraukimas 61 užmigdymo režimo spartusis klavišas 58

V

vaizdo perdavimo tipai 59 ventiliatorius visada įjungtas 96 vėdinimo angos, atpažinimas 10, 12 vidinis ekrano jungiklis, atpažinimas 11 vidinis mikrofonas, atpažinimas 11, 32 viešasis WLAN ryšys 22 vietinis tinklas (LAN) kabelio prijungimas 30 reikalingas kabelis 30

W

WLAN 12
WLAN antenos, atpažinimas 13
WLAN įrenginys 16
WLAN sąranka 20
WWAN antenos, atpažinimas 13
WWAN įrenginys 23

Ž

žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis 72

