

HP ELITE AUTOFOCUS WEBCAM GUIA DO USUÁRIO

v1.0.BR Part number: 588295-001 © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações expressas que os acompanham. Nada aqui deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabilizará por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidos.

Registro de produto

O registro é fácil, rápido e oferece: atualizações por e-mail contendo notificações sobre aperfeiçoamentos de produtos, os alertas de suporte mais recentes e atualizações de drivers específicas dos seus produtos.

Para obter ajuda mais rapidamente, certifique-se de registrar seu novo produto no site **https://register.hp.com**

Índice

/isão geral da webcam	1
/isão geral do software	2
Requisitos do sistema	2
Jso do software Iniciar utilitário para iniciar um bate-papo com vídeo	3
Gravação de vídeo	5
Firando fotografia	6
Gerenciamento de imagens e vídeos	7
Publicação de Vídeos no YouTube	7
Aplicação de efeitos a vídeos e imagens	8
Jso de máscaras	9
Jso de molduras divertidas1	0
Edição de vídeo1	1
Jso de sua webcam como monitor de vídeo1	2
Ajuste das configurações da webcam1	3
Ajuste das configurações adicionais da webcam1	4
Detecção e correção de problemas1	5

Visão geral da webcam

Parabéns pela aquisição de sua HP Elite Autofocus Webcam. Sua webcam inclui os seguintes recursos:



- 1 Botão Gravar vídeo
- 6 Conector USB
- 2 Botão Bate-papo instantâneo HP
- 3 Botão de Instantâneo
- 4 Microfone integrado
- 5 Etiqueta do produto

- 7 Clipe/suporte ajustável
- 8 Controle de proteção de privacidade
- 9 Lente da câmera

Consulte a etiqueta do produto para saber o número do produto e o número de série HP. Estas são informações úteis caso você precise entrar em contato com o suporte técnico.

Visão geral do software

O CD fornecido com a webcam inclui os seguintes softwares:

- Drivers da webcam. Possibilita que sua webcam funcione com um ótimo desempenho.
- Iniciar utilitário. Ajuda a configurar seu aplicativo de bate-papo para comunicar-se com sua webcam.
- ArcSoft Magic-i[™] Visual Effects 2. Permite-lhe aplicar efeitos especiais a seus bate-papos de vídeo quando usado em conjunto com seu aplicativo de mensagens instantâneas (IM).
- ArcSoft WebCam Companion[®] 3. Permite-lhe gravar e editar vídeos, tirar fotos, usar sua webcam como monitor de vídeo e aplicar uma variedade de efeitos especiais, incluindo máscaras e molduras.

Requisitos do sistema

Para usar sua webcam com o software fornecido, seu computador deve atender aos seguintes requisitos mínimos do sistema:

- Windows[®] XP (SP2 ou SP3), Windows Vista[®] (32 ou 64 bits) ou Windows[®] 7 (32 ou 64 bits)
- Pentium IV 2,4 GHz ou AMD Athlon equivalente
- 130 MB de espaço livre no disco rígido para a instalação do programa
- 512 MB ou mais de memória RAM DDR
- Monitor colorido de 16 bits, 800 x 600, com suporte a DirectX 3D
- DirectX 9.0c ou superior

Uso do software Iniciar utilitário para iniciar um bate-papo com vídeo

É possível adicionar vídeo ao vivo aos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares (é exigida conexão ISP):

- AOL[®] Instant Messenger[™] (AIM[®])
- Windows Live[™] Messenger
- Yahoo![®] Messenger
- Skype[®]
- Pressione o botão Bate-papo instantâneo HP P em sua webcam.
- 2 Selecione o aplicativo de mensagem instantânea que deseja utilizar.
- 3 Se solicitado, siga as instruções apresentadas na tela para instalar e configurar o aplicativo de mensagem instantânea.



4 Siga as etapas sobre bate-papo com vídeo na documentação do aplicativo de mensagem instantânea.

NOTA: O Iniciar utilitário é exibido durante a configuração inicial. Na próxima vez que pressionar o botão Bate-papo instantâneo HP, o aplicativo de mensagem instantânea será aberto automaticamente.

Para selecionar um aplicativo de IM diferente após a configuração inicial, abra o menu Iniciar e clique em Todos os Programas > ArcSoft WebCam Companion 3 > Iniciar utilitário.

5 (Opcional) Selecione os efeitos que deseja aplicar:

🜅 Ativar e desativar o acompanhamento do rosto.

- Para acompanhar um rosto, clique em Um.
- Para acompanhar mais de um rosto, clique em Um para selecionar o primeiro e depois clique em Próximo para selecionar o próximo rosto.
- Para encontrar o melhor ângulo para uma imagem de grupo, clique em Vários.
- 🗬 Ampliar e reduzir o zoom ou deslocar pela imagem.
- 👰 Adicionar efeitos divertidos a seu vídeo.
- 🐻 Adicionar uma moldura ao rosto na tela.
- 式 Decorar seu vídeo com um tema.
 - 🔰 Adotar um personagem diferente selecionando um avatar.
 - Melhorar o brilho e a nitidez do vídeo.
- 🚱 Combinar seu rosto com um modelo de máscara.

SUGESTÃO: Também é possível abrir o ArcSoft Magic-i Visual Effects clicando duas vezes em **ArcSoft Magic-i Visual Effects s** na Bandeja do sistema do Windows.

Para saber mais sobre o uso de efeitos em seu bate-papo, clique em **Ajuda P** no canto superior direito da janela ArcSoft Magic-i Visual Effects.



Gravação de vídeo

- 1 Execute um dos seguintes procedimentos para abrir o ArcSoft Webcam Companion e entrar no modo de captura:
 - Pressione o botão Gravar vídeo Se em sua webcam.
 - Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 2 na área de trabalho do Windows e clique em Capturar 3.
- 2 Clique na guia Capturas
- 3 (Opcional) Clique em **Tela cheia** 📰 para gravar no modo de tela cheia.
- 4 (Opcional) Clique na lista de resolução abaixo dos ícones no canto superior direito e selecione a configuração de resolução que deseja usar para a gravação. A definição padrão é VGA, que oferece melhor desempenho na maioria dos ambientes.

NOTA: Resoluções mais altas e baixa iluminação podem reduzir a velocidade da taxa de quadros e tornar o vídeo instável. Para obter mais informações sobre problemas de resolução, consulte a seção "Detecção e correção de problemas."

- 5 Pressione o botão Gravar vídeo a gravação.
 5 Pressione o botão Gravar vídeo para iniciar
- 6 Pressione o botão Gravar vídeo a novamente ou clique em Parar
 gravação a para interromper a gravação e salvar o vídeo em seu computador.
- 7 Se estiver gravando no modo de tela cheia, clique no X no canto superior direito para retornar ao modo de tela parcial.



Para saber mais sobre o uso do ArcSoft WebCam Companion, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do aplicativo**.

Tirando fotografia

- Pressione o botão Instantâneo a em sua webcam para abrir o ArcSoft WebCam Companion.
- 2 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para tirar uma única foto, pressione o botão Instantâneo 🚇 novamente ou

clique em Tirar foto 👩.

Para tirar uma série de fotos, clique em Disparar .

Para saber mais sobre como tirar fotos com o ArcSoft WebCam Companion, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do aplicativo**.



SUGESTÃO: É possível editar, imprimir e compartilhar suas fotos com o software gratuito HP Photosmart Essential. Clique duas vezes no ícone **Fazer Download do HP Photosmart Essential** na área de trabalho do Windows e siga as instruções apresentadas na tela para fazer download e instalar o software. Para obter informações sobre como usar o software, clique no ícone **Ajuda ?** no canto superior direito da janela do Photosmart Essential.

Gerenciamento de imagens e vídeos

Depois de capturar um vídeo ou tirar uma foto, é possível usar os ícones no canto inferior esquerdo da tela Capturar para gerenciar suas fotos e seus vídeos. Clique em qualquer um dos seguintes ícones:

💽 Visualizar imagem ou vídeo.

🚰 Localizar imagem ou vídeo na unidade de disco rígido do seu computador.

🔀 Enviar uma imagem ou vídeo como anexo de e-mail.

🚍 Imprimir as imagens selecionadas.

🗑 Excluir a imagem ou o vídeo selecionado.

Para saber mais sobre o uso do ArcSoft WebCam Companion, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do aplicativo**.



Publicação de Vídeos no YouTube

Após gravar um vídeo, siga estas etapas para publicá-lo no YouTube.

- Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 2 na área de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Editar 🕎
- 3 Clique no vídeo que deseja publicar.
- 4 Clique em **YouTube** no canto superior direito.
- **5** Efetue login na sua conta no YouTube.
- 6 Siga as instruções na tela para publicar o vídeo.

Login	×
O ArcSoft WebCam Companion precisa de sua autorização antes de transferir os arquivos para sua conta no YouTube.	
Nome de usuário do YouTube:	
Senha do YouTube:	
Salvar nome de usuário do YouTube Salvar senha do YouTube	
Login	

Aplicação de efeitos a vídeos e imagens

Muitos dos recursos do ArcSoft Magic-i Visual Effects estão integrados ao ArcSoft WebCam Companion, de modo que possa continuar a tirar proveito dos efeitos utilizados em seu bate-papo com vídeo enquanto captura vídeos e tira fotos.

- Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 a rea de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Capturar 🔯.
- Clique na guia Efeitos St.
- 4 Clique em qualquer um dos ícones no canto inferior esquerdo para aplicar algum efeito.
- 5 Para desativar todos os efeitos, clique em 💽.

Para saber mais sobre o uso de efeitos em seu bate-papo, consulte a seção "Uso do software Iniciar utilitário para iniciar um bate-papo com vídeo."



Uso de máscaras

- Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 2 na área de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Máscara 强.
- 3 Selecione a máscara que deseja usar.
- 4 (Opcional) Clique nos ícones acima da imagem de visualização para ajustar a imagem.
- 5 Pressione o botão Instantâneo 2 novamente ou clique em Tirar foto 2 para tirar a fotografia.

Para saber mais sobre o uso de máscaras, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do** aplicativo.



Uso de molduras divertidas

- Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 2 na área de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Moldura divertida 🔯.
- 3 (Opcional) Clique em **Personalizar**, clique em **Selecionar layout** e selecione um layout, selecione as molduras que deseja usar e clique em **OK**.
- 4 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Pressione o botão Instantâneo 2 ou clique em Tirar foto 2 para tirar a fotografia.
 - Clique em Iniciar fotografia automática com detecção de pose para fazer com que o software detecte uma pose e tire a foto. Para ajustar a sensibilidade à pose, arraste o controle deslizante para acima da moldura da fotografia.



Edição de vídeo

- Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 Na área de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Editar 🕎
- 3 Clique no vídeo que deseja editar.

Para saber mais sobre funções de edição específicas, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do aplicativo**.



Uso de sua webcam como monitor de vídeo

Com o recurso Monitor, é possível usar sua webcam como uma câmera de segurança. Se a webcam detectar movimentação ou uma face, a atividade será gravada na unidade de disco rígido de seu computador. Além disso, é possível definir o recurso Monitor para que envie um retrato por e-mail ou o publique em um site FTP caso detecte atividade.

- Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 2 na área de trabalho do Windows.
- 2 Clique em Monitor 💽.
- 3 Clique em Iniciar monitor para iniciar o monitoramento.
- 4 Clique em **Parar monitor** para interromper o monitoramento e salvar o vídeo em seu computador.

Para saber mais sobre o uso do ArcSoft WebCam Companion, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do aplicativo**.



SUGESTÃO: É possível desativar o recurso de detecção de movimento ou detecção de face, mas não é possível desativar ambos.

Ajuste das configurações da webcam

É possível ajustar a maioria das configurações da webcam no ArcSoft WebCam Companion.

1 Clique duas vezes no ícone

WebCam Companion 3 2 na área de trabalho do Windows.

- 2 Clique em Capturar 👰.
- 3 Clique no ícone Configurações da WebCam
- 4 Na guia Video Proc Amp execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para ajustar manualmente alguma configuração, arraste o controle deslizante dessa opção.
 - Para permitir que a câmera detecte automaticamente uma definição, assinale a caixa
 Autom. à direita da opção.
- 5 Clique na guia **Controle da** câmera e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para ajustar manualmente o foco, remova a marca da caixa de seleção Foco automático e arraste o controle deslizante Foco.

Propriedades		×
Video Proc Amp Controle d	a câmera	
<u>B</u> rilho		0
<u>C</u> ontraste		32
<u>M</u> atiz	·	0
<u>S</u> aturação		64
<u>N</u> itidez	a	0
<u>G</u> ama		110
Pr <u>o</u> porção de branco		6500 🔽
Comp. <u>J</u> uz de fundo	·	1
<u>A</u> tivar.cor	<u>P</u> adrão	Autom.
	OK Cancelar	Apļicar

/ideo Proc Amp	Controle da câmera	
<u>Z</u> oom <u>F</u> oco	0	 - 1 V
<u>E</u> xposição à luz [ris	0	-6 🗸
Pa <u>n</u> orâmica Inclinação	0	
<u>R</u> otação	C Padrão	Autom.

- Para ajustar manualmente a exposição, remova a marca da caixa de seleção
 Exposição automática e arraste o controle deslizante Exposição à luz.
- 6 Clique em **OK**.

NOTA: Para restaurar as configurações de fábrica, clique em Padrão.

Para saber mais sobre a personalização das definições Capturar, Monitor, Moldura divertida e Máscara no ArcSoft WebCam Companion, clique em **Extras** e selecione **Ajuda do Aplicativo**.

Ajuste das configurações adicionais da webcam

É possível alterar configurações adicionais da webcam no ArcSoft Magic-i Visual Effects.

- 1 Se estiver aberta, feche a janela do ArcSoft WebCam Companion.
- 2 Clique duas vezes no ícone **Magic-i Visual Effects** 🛒 na área de trabalho do Windows.
- 3 Clique duas vezes em ArcSoft Magic-i Visual Effects in a Bandeja do sistema do Windows.
- 4 Na guia **Configurações da Webcam** (2), execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Configuração do sistema a, clique na guia Privado, clique em Carregar
 imagem = e depois selecione uma imagem para substituir o vídeo da webcam quando quiser privacidade durante algum bate-papo.
 - Clique em **Privado** para substituir o vídeo da webcam pela imagem selecionada em Configuração do sistema. Quando tiver terminado o bate-papo, clique em **Privado** novamente para revelar o vídeo, de modo que a webcam esteja pronta para uso novamente.
 - Clique em Silenciar microfone
 para desativar o microfone da webcam durante um bate-papo. Quando tiver terminado o bate-papo,

clique em **Silenciar microfone I** novamente para reativar o microfone, de modo que a webcam esteja pronta para uso novamente.



- Remove a marca da caixa LED ligado para desativar o LED de status na frente de sua webcam.
- Assinale a caixa Vídeo Desligado para desativar o vídeo da webcam durante algum bate-papo. Uma tela em branco substitui o vídeo. Quando tiver terminado o bate-papo, remova a marca para ativar o vídeo, de modo que a webcam esteja pronta para uso novamente.
- Arraste o controle deslizante para alterar definições individuais. Para ver as definições adicionais, arraste a barra de deslocamento na lateral direita da janela do ArcSoft Magic-i Visual Effects.
- Clique em **Perfil atual**, informe um nome e clique em **Salvar** har para armazenar as definições atuais em um perfil de usuário.

Para saber mais sobre a personalização das definições da webcam no ArcSoft Magic-i Visual Effects, clique em **Ajuda** 1971 no canto superior direito.

Detecção e correção de problemas

Problema	Solução	
A imagem está distorcida	Desative o recurso de foco automático e use as definições do software para ajustar o foco manualmente. Consulte a seção "Ajuste das configurações da webcam" para obter informações detalhadas.	
O vídeo está instável	Muitos fatores afetam a qualidade do vídeo, incluindo iluminação, velocidade do processador do computador e velocidade da conexão com a Internet. Se o vídeo estiver instável, será necessário escolher uma definição de resolução inferior.	
	 Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 Na área de trabalho do Windows. 	
	2 Clique em Capturar 🔯.	
	3 Clique na lista de resolução abaixo dos ícones no canto superior direito e selecione uma configuração de resolução mais baixa.	
Há linhas que interferem na imagem	Clique com o botão direito do mouse no ícone Button Manager 🎬 na Bandeja do sistema do Windows e selecione a configuração apropriada para seu local: 60 Hz ou 50 Hz . As linhas interferentes deverão desaparecer.	
Não quero usar o ArcSoft Magic-i Visual Effects com meu aplicativo de mensagens instantâneas	Abra seu aplicativo de mensagens instantâneas e use as definições de sua preferência para selecionar um dispositivo de vídeo diferente. Consulte a documentação de seu aplicativo de mensagens instantâneas para obter informações detalhadas.	
Minha webcam não está conectada a meu aplicativo de mensagens instantâneas	Abra o menu Iniciar e clique em Todos os Programas > ArcSoft WebCam Companion 3 > Iniciar utilitário . Se tiver vários aplicativos de mensagens instantâneas e já tiver configurado todos, selecione um dispositivo de vídeo diferente no programa. Consulte a documentação do aplicativo de mensagens instantâneas para obter informações detalhadas.	
Quero desativar o recurso de foco automático	 Clique duas vezes no ícone WebCam Companion 3 na área de trabalho do Windows e clique em Capturar. 	
	2 Clique no ícone Configurações da WebCam.	
	3 Clique na guia Controle da câmera.	
	4 Remova a marca da caixa Foco automático.	
	5 Arraste o controle deslizante Foco para ajustar o foco manualmente.	
	6 Clique em OK ou Aplicar .	

Problema	Sol	ução
Os botões da webcam não estão funcionando corretamente	-	Procure na Bandeja do sistema do Windows o ícone HP Button
		Manager A se você não vir o ícone do HP Button Manager, abra Meu Computador (Windows XP) ou Computador (Windows Vista ou Windows 7), navegue até a pasta Arquivos de Programa\HP\ Button Manager e clique duas vezes no arquivo BM.EXE para reiniciá-lo.
	•	Em computadores com o Windows XP, verifique se os aplicativos USB Video Device e o WebCam Companion estão sendo executados. Caso
		estejam, feche ambos e pressione o botão Instantâneo 22. Para evitar esse problema no futuro, não clique no ícone USB Video Device em Meu computador . Em vez disso, use os aplicativos ArcSoft fornecidos com a webcam.
Ouço eco ou retorno nos altofalantes	Em	computadores com Windows XP (visualização clássica):
	1	Clique em Iniciar > Painel de controle > Sons e dispositivos de áudio .
	2	Clique na guia Áudio .
	3	Em Reprodução de áudio, clique em Volume e arraste o controle deslizante Volume geral para ajustar o volume do altofalante.
	4	Em Gravação de áudio, clique em Volume e arraste o controle deslizante Microfone para ajustar o volume do microfone.
	Em Clá gra	computadores com o Windows Vista (Modo de Exibição Issico) ou com o Windows 7 (modo de exibição de Ícones Indes ou Ícones pequenos):
	1	Abra o menu Iniciar e clique em Painel de Controle > Som .
	2	Clique na guia Reprodução .
	3	Selecione o altofalante que está usando e clique em Propriedades .
	4	Clique na guia Níveis e arraste os controles deslizantes para ajustar o nível da saída.
	5	Clique na guia Gravação .
	6	Selecione o microfone que está usando e clique em Propriedades .
	7	Clique na guia Níveis e arraste os controles deslizantes para ajustar o nível da entrada.
O áudio da webcam não está sincronizado com o vídeo	Na dire e o reso defi	tela Capturar vídeo, selecione a lista de resolução no canto superior sito e ajuste a resolução do vídeo em 640x480 para sincronizar o vídeo áudio. Após a sincronização do áudio e do vídeo, tente aumentar a olução para o nível seguinte. Se o problema continuar, volte para a inição de resolução anterior.

Problema	Solução
Estou com problemas para usar a webcam com o SKYPE	 Verifique se há atualizações para garantir que tenha instalada a versão mais recente do SKYPE.
	2 Verifique as definições de áudio, microfone e vídeo. Essas opções devem estar definidas em USB Video Device (Windows XP) ou HP Elite AF Webcam (AU927AA) (Windows Vista ou Windows 7).
Vejo uma tela em branco quando executo o SKYPE	Depois de fazer a chamada, certifique-se de que a configuração de vídeo esteja definida como USB Video Device (Windows XP) ou HP Elite AF Webcam (AU927AA) (Windows Vista ou Windows 7).
O microfone da webcam não funciona com o SKYPE	1 Na barra de menu, selecione Ligar > Configurações de áudio.
	2 Certifique-se de que o dispositivo de microfone esteja configurado como USB Video Device (Windows XP) ou HP Elite AF Webcam (AU927AA) (Windows Vista ou Windows 7).
	3 Arraste o controle deslizante Volume do microfone até Alto para aumentar o nível do volume.
	4 Clique em Salvar . Tente efetuar a chamada novamente.
Tenho mais de uma opção de Dispositivo de vídeo USB. Qual devo utilizar?	Você possui mais de um dispositivo de vídeo conectado a seu computador. Experimente selecionar cada opção e tente usar sua webcam. Se a webcam funcionar, você encontrou a opção correta. Se não funcionar, tente outra opção até encontrar a associada à sua webcam.

Ainda precisa de ajuda? Consulte a garantia fornecida com sua webcam para obter informações sobre o site e os números de telefone de suporte.