Compaq Mini User Guide (Compaq mazā lietotāja rokasgrāmata)

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth ir preču zīme, kuras īpašuma tiesības pieder tās īpašniekam, un ko, pamatojoties uz licenci, izmanto kompānija Hewlett-Packard. Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation preču zīmes, kas reģistrētas ASV. SD logotips ir tā īpašnieka preču zīme.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas tiešo garantiju paziņojumos, kas iekļauti izstrādājumu un pakalpojumu komplektos. Nekas no šeit minētā nav uztverams kā papildu garantija. HP neatbild par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām vai šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.

Pirmais izdevums: 2010. gada janvāris

Dokumenta dalas numurs: 603710-E11

Paziņojums par izstrādājumu

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstīti līdzekļi, kas pieejami lielākajā daļā modeļu. Daži līdzekļi jūsu datorā var nebūt pieejami.

Lai iegūtu jaunāko informāciju no *Mini User Guide* (Mazās lietotāja rokasgrāmatas), dodieties uz HP vietni adresē http://www.hp.com/support.

Drošības brīdinājums

BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespēju iegūt apdegumus vai noverstu datora pārkaršanas iespēju, nenovietojiet datoru tieši klēpī un neaizsedziet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas virsmas. Nepieļaujiet, ka citas cietas virsmas, objekti, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai mīkstas virsmas, piemēram, spilveni, paklāji vai apģērbs, bloķē gaisa plūsmu. Tāpat datora darbības laikā nepieļaujiet, ka maiņstrāvas adapteris saskaras ar ādu vai mīkstām virsmām, piemēram, spilveniem, paklājiem vai apģērbu. Dators un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieļaujamām virsmas temperatūras robežām, kuras nosaka Starptautiskais informācijas tehnoloģijas iekārtu drošības standarts (IEC 60950).

Saturs

1 lepazīšanās ar ierīces sastāvdaļām

Aparatūras identificēšana	1
Sastāvdaļas augšpusē	1
Skārienpanelis	1
Indikators	2
Taustiņi	3
Sastāvdaļas priekšpusē	3
Sastāvdaļas labajā pusē	5
Sastāvdaļas kreisajā pusē	5
Displeja sastāvdaļas	6
Sastāvdaļas apakšpusē	7
Bezvadu antenas	8
Aparatūras papildu sastāvdaļas	
Uzlīmju identificēšana	
-	

2 Strāvas pārvaldība

Enerģijas opciju iestatīšana	11
Enerģijas taupīšanas režīmu lietošana	11
Miega režīma aktivizēšana un iziešana no miega režīma	11
Hibernācijas režīma aktivizēšana un iziešana no hibernācijas režīma	12
Enerģijas plānu lietošana	12
Pašreiz atlasītā enerģijas plāna apskate	12
Cita enerģijas plāna izvēlēšanās	13
Enerģijas plāna pielāgošana	13
Paroles aizsardzības iestatīšana pamodināšanai	13
Ārēja maiņstrāvas avota izmantošana	13
Maiņstrāvas adaptera pievienošana	14
Akumulatora strāvas lietošana	15
Akumulatora atlikušā uzlādes līmeņa parādīšana	15
Akumulatora ievietošana un izņemšana	15
Akumulatora uzlāde	16
Akumulatora izlādes laika palielināšana	17
Rīcība zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā	17
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana	17

Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana	19
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams ārējais strāvas avots	19
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams uzlādēts akumulators	19
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja nav pieejams strāvas avots	19
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja dators nevar iziet no hibernācijas režīma	19
Akumulatora kalibrēšana	19
1. darbība: uzlādējiet akumulatoru pilnībā	19
2. darbība: atspējojiet hibernācijas un miega režīmu	20
3. darbība: izlādējiet akumulatoru	20
4. darbība: atkārtoti uzlādējiet akumulatoru pilnībā	21
5. darbība: atkal iespējojiet hibernācijas un miega režīmu	21
Akumulatora enerģijas ekonomēšana	21
Akumulatora glabāšana	22
Atbrīvošanās no izlietota akumulatora	22
Datora izslēgšana	22

3 Internets

Savienojuma izveide ar vadu tīklu	25
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu	26
Bezvadu ierīču izmantošana	26
Bezvadu sakaru un tīkla statusa ikonu identificēšana	26
Bezvadu sakaru vadīklu lietošana	27
Bezvadu slēdža lietošana	27
Programmatūras HP Connection Manager (HP savienojumu pārvaldnieks; tikai atsevišķiem modeļiem) izmantošana	27
Programmatūras HP Wireless Assistant izmantošana	27
WLAN lietošana	28
WLAN iestatīšana	29
WLAN aizsardzība	29
Savienojuma izveide ar WLAN	30
Viesabonēšana citā tīklā	31
HP Mobile platjoslas sakaru lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)	32
SIM kartes ievietošana	32
SIM kartes izņemšana	33
HP Mobile platjoslas sakaru iestatīšanas utilītas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)	35
Bluetooth bezvadu ierīču izmantošana	36
Bluetooth un interneta savienojuma koplietošana (ICS)	36

4 Multivide

lultivides līdzekļi

	Multivides sastāvdaļu identificēšana	
	Skaļuma regulēšana	39
Multivic	des programmatūra	40
	Citas iepriekš instalētās multivides programmatūras lietošana	40
	Multivides programmatūras instalēšana no interneta	40
Audio .		41
	Ārējo audioierīču pievienošana	
	Skaņas funkciju pārbaude	41
Video .		43
	Ārējā monitora vai projektora pievienošana	43
Tīmekļa	a kamera	44
Video . Tīmekļa	Skaņas funkciju pārbaude Ārējā monitora vai projektora pievienošana a kamera	41 43 43 43 44

5 Drošība

Datora aizsardzība	45
Paroļu lietošana	45
Paroles, kas iestatītas operētājsistēmā Windows	46
Paroles, kas iestatītas iestatīšanas utilītā	46
Administratora parole	47
Administratora paroles pārvaldība	47
Administratora paroles ievadīšana	48
leslēgšanas parole	48
leslēgšanas paroles pārvaldība	48
leslēgšanas paroles ievadīšana	48
Pretvīrusu programmatūras lietošana	49
Ugunsmūra programmatūras lietošana	50
Kritisku atjauninājumu instalēšana	51

6 Digitālās kartes

Digitālās kartes ievietošana	52
Digitālās kartes izņemšana	53

7 USB ierīces

USB ierīces lietošana	54
USB ierīces pievienošana	54
USB ierīces noņemšana	55

8 Rādītājierīces un tastatūra

Rādītājierīces preferenču iestatīšana	56
Rādītājierīču lietošana	56
Skārienpaneļa lietošana	56
Ārējās peles pievienošana	56
Tastatūras izmantošana	56
Karsto taustiņu izmantošana	56

Miega režīma aktivizēšana	57
Ekrāna pārslēgšana	58
Ekrāna spilgtuma samazināšana	58
Ekrāna spilgtuma palielināšana	58
QuickLock aktivizēšana	58
Skaļruņu skaņas izslēgšana	59
Skaļruņu skaļuma samazināšana	59
Skaļruņu skaļuma palielināšana	59

9 Diskdziņi

Uzstādīto diskdziņu identificēšana	60
Apiešanās ar diskdziņiem	60
Ārējo diskdziņu lietošana	61
Papildu ārējo ierīču izmantošana	62
Optisko diskdziņu koplietošana	62

10 Atmiņas moduļi

11 Programmatūras atjaunināšana

BIOS atjaunināšana	. 67
BIOS versijas noteikšana	. 67
BIOS atjauninājuma lejupielāde	. 67
Programmu un draiveru atjaunināšana	. 69

12 lestatīšanas utilīta

lestatīšanas utilītas palaišana	70
lestatīšanas utilītas izmantošana	70
lestatīšanas utilītas valodas mainīšana	70
Navigācija un izvēle iestatīšanas utilītā	71
Sistēmas informācijas parādīšana	71
lestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumu atjaunošana	71
Iziešana no iestatīšanas utilītas	72
lestatīšanas utilītas izvēlnes	72
Izvēlne Main (Galvenā)	72
Izvēlne Security (Drošība)	72
Izvēlne System Configuration (Sistēmas konfigurācija)	72
Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)	73

Alfabētiskais rādītājs	;	74
------------------------	---	----

1 lepazīšanās ar ierīces sastāvdaļām

Aparatūras identificēšana

Datora komplektācijā iekļautās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no reģiona un modeļa. Šajā nodaļā redzamajos attēlos ir parādīti standarta līdzekļi, ar kuriem ir aprīkota lielākā daļa datoru modeļu.

Lai skatītu datorā uzstādītās aparatūras sarakstu:

Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība). Apgabalā System (Sistēma) noklikšķiniet uz Device Manager (Ierīču pārvaldnieks).

Izmantojot ierīču pārvaldnieku, varat arī pievienot aparatūru vai modificēt datora konfigurāciju.

Sastāvdaļas augšpusē

Skārienpanelis



(1)	Skārienpaneļa kreisā poga*	Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(2)	Skārienpanelis*	Tiek izmantots rādītāja pārvietošanai un vienumu izvēlei vai aktivizēšanai ekrānā.
(3)	Skārienpaneļa ritināšanas zona	Tiek izmantota ritināšanai uz augšu vai uz leju.

(4)

Skārienpaneļa labā poga*

Darbojas kā ārējās peles labā poga.

*Šajā tabulā ir norādīti rūpnīcas iestatījumi. Lai skatītu vai mainītu rādītājierīces preferences, izvēlieties **Start** (Sākt) > **Devices and Printers** (lerīces un printeri). Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces, kas apzīmē jūsu datoru, un izvēlieties **Mouse settings** (Peles iestatījumi).

Indikators

esc	۰.	. 0			**	ľ		
	1	[@] 2	"	3	s	4	*	5
tob →	୍ବ		w	E		R		т

Sastāvdaļa	Apraksts
Burtslēga indikators	Deg: burtslēgs ir ieslēgts.

Taustiņi



Sastāvda	aļa		Apraksts
(1)		Funkciju taustiņi	Izpilda bieži izmantojamās sistēmas funkcijas, ja tiek nospiesti kombinācijā ar taustiņu <mark>fn</mark> .
(2)		Taustiņš fn	Izpilda bieži izmantojamās sistēmas funkcijas, ja tiek nospiests kombinācijā ar funkcijas taustiņu.
(3)	li i	Windows® logotipa taustiņš	Parāda Windows sākuma izvēlni.
(4)	3	Windows lietojumprogrammu taustiņš	Parāda īsinājumizvēlni vienumiem zem rādītāja.

Sastāvdaļas priekšpusē



Sastāvdaļa			Apraksts
(1)	ወ	Strāvas indikators	Deg: dators ir ieslēgts.
	-		 Mirgo: dators atrodas miega režīmā.
			 Nedeg: dators ir izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā.
(2)		Strāvas slēdzis	 Kad dators ir izslēgts, to var ieslēgt, pabīdot šo slēdzi.
			 Kad dators ir ieslēgts, īslaicīgi pabīdiet šo slēdzi, lai aktivizētu hibernācijas režīmu.
			 Kad dators atrodas miega režīmā, īslaicīgi pabīdiet šo slēdzi, lai izietu no miega režīma.
			 Kad dators atrodas hibernācijas režīmā, īslaicīgi pabīdiet šo slēdzi, lai izietu no hibernācijas režīma.
			Ja dators ir pārstājis reaģēt un nedarbojas Windows izslēgšanas procedūras, pabīdiet strāvas slēdzi un turiet to vismaz 5 sekundes, lai izslēgtu datoru.
			Lai uzzinātu vairāk par saviem enerģijas iestatījumiem, izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas).
(3)	8	Diskdziņa indikators	Mirgo: tiek lietots cietais disks vai zibatmiņas disks.
(4)	1	Akumulatora indikators	Deg: akumulators tiek uzlādēts.
			 Mirgo: akumulators, kas ir vienīgais pieejamais strāvas avots, ir sasniedzis zemu uzlādes līmeni. Kad akumulators sasniedz kritisku uzlādes līmeni, akumulatora indikators sāk ātri mirgot.
			 Nedeg: ja dators ir pievienots ārējam strāvas avotam, indikators izslēdzas, kad visi datora akumulatori ir pilnībā uzlādēti. Ja dators nav pievienots ārējam strāvas avotam, indikators paliek izslēgts līdz brīdim, kad akumulators sasniedz zemu uzlādes līmeni.
(5)	618	Bezvadu indikators	 Zils: integrētā bezvadu ierīce, piemēram, bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce un/vai Bluetooth® ierīce, ir ieslēgta.
			• Dzeltenīgs: visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
(6)		Bezvadu slēdzis	leslēdz vai izslēdz bezvadu savienojuma funkciju, taču neizveido bezvadu savienojumu.
			PIEZĪME lai izveidotu bezvadu savienojumu, jābūt iestatītam bezvadu tīklam.

Sastāvdaļas labajā pusē



Sastāvdaļa			Apraksts
(1)	-4-	USB porti (2)	Šeit var pievienot papildu USB ierīces.
(2)		Digitālo datu nesēju slots	 Atbalsta šādus papildu digitālo karšu formātus: Memory Stick (MS) MS/Pro MultiMediaCard (MMC) Secure Digital (SD) atmiņas karte xD-Picture karte
(3)		Ārējā monitora ports	Šeit datoram var pievienot papildu ārējo displeju, piemēram, monitoru vai projektoru.
(4)		RJ-45 (tīkla) ligzda	Šeit tiek pievienots tīkla kabelis.

Sastāvdaļas kreisajā pusē



Sastāv	/daļa		Apraksts
(2)	Ą	Strāvas savienotājs	Šeit tiek pievienots maiņstrāvas adapteris.
(3)		Maiņstrāvas adaptera indikators	Deg: dators ir pievienots ārējam strāvas avotam.
			 Nedeg: dators nav pievienots ārējam strāvas avotam.
(4)		Ventilācijas atvere	Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo sastāvdaļu dzesēšanai.
			PIEZĪME datora ventilators automātiski ieslēdzas, lai atdzesētu iekšējās sastāvdaļas un nepieļautu pārkaršanu. Parastas datora darbības laikā ventilators mēdz cikliski ieslēgties un izslēgties.
(5)	-4	USB ports	Šeit var pievienot papildu USB ierīci.
(6)	Ŷ	Audio izejas (austiņu) ligzda/audio ieejas (mikrofona) ligzda	Atskaņo skaņu, ja pieslēdz skaļruņus ar atsevišķu strāvas padevi, austiņas, ieliekamās austiņas, mikrofonaustiņas vai televizora audiosistēmu. Šeit var pievienot arī papildu mikrofonaustiņu mikrofonu.
			BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu ievainojumu gūšanas risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu uzlikšanas noregulējiet skaļumu. Papildinformāciju par drošību skatiet dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību.
			PIEZĪME ja ligzdai pievieno audio sastāvdaļu, datora skaļruņi tiek atslēgti.
			Audio sastāvdaļas kabelim jābūt ar četrdzīslu savienotāju.

Displeja sastāvdaļas



Sastāvda	ļa	Apraksts		
(1)	Skaļruņi (2)	Atskaņo skaņu.		
(2)	lekšējais displeja slēdzis	Izslēdz displeju, ja displejs ir aizvērts un ir ieslēgta barošana.		
		PIEZĪME displeja slēdzis nav redzams datora ārpusē.		
(3)	Tīmekļa kamera	Nodrošina iespēju uzņemt fotogrāfijas un videoklipus.		
		PIEZĪME lai varētu uzņemt videoklipus, papildus jāinstalē tīmekļa kameras programmatūra.		
(4)	Tīmekļa kameras indikators	Deg: tīmekļa kamera tiek lietota.		
(5)	lekšējais mikrofons	leraksta skaņu.		

Sastāvdaļas apakšpusē



Sastāvdaļa			Apraksts
(3)		Ventilācijas atvere	Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo sastāvdaļu dzesēšanai.
			PIEZĪME datora ventilators automātiski ieslēdzas, lai atdzesētu iekšējās sastāvdaļas un nepieļautu pārkaršanu. Parastas datora darbības laikā ventilators mēdz cikliski ieslēgties un izslēgties.
(4)	⊞	Atmiņas moduļa nodalījums	Šeit atrodas atmiņas moduļa slots.

Bezvadu antenas



Sastāvdaļa		Apraksts	
(1)	WWAN antenas (2) (tikai atsevišķiem modeļiem) *	Nosūta un uztver bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu teritoriālajiem tīkliem (wireless wide-area network — WWAN).	
(2)	WLAN antenas (2)*	Nosūta un uztver bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu lokālajiem tīkliem (wireless local area network — WLAN).	
*Antenas nav redzamas datora ārpusē. Lai nodrošinātu optimālu pārraidi, antenas tuvumā nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi.			

Lai skatītu ar bezvadu sakariem saistītos normatīvos paziņojumus, iepazīstieties ar dokumenta *Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību* sadaļu, kas attiecas uz jūsu valsti vai reģionu. Lai piekļūtu šiem paziņojumiem, izvēlieties **Start** (Sākt) **> Help and Support** (Palīdzība un atbalsts) **> User Guides** (Lietotāja rokasgrāmatas).

Aparatūras papildu sastāvdaļas



Sastāvdaļa		Apraksts
(1)	Strāvas vads*	Savieno maiņstrāvas adapteri ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
(2)	Maiņstrāvas adapteris	Pārvērš maiņstrāvu līdzstrāvā.
(3)	Akumulators*	Nodrošina datoram strāvas padevi, kad tas nav pievienots ārējam strāvas avotam.

*Akumulatoru un strāvas vadu izskats dažādos reģionos un valstīs ir atšķirīgs.

Uzlīmju identificēšana

Uzlīmes uz datora sniedz informāciju, kas var būt nepieciešama sistēmas traucējumu novēršanai vai arī dodoties ar datoru ārzemju ceļojumos.

Servisa zīmes uzlīme — nodrošina svarīgu informāciju, kurā ietverts:



- Produkta nosaukums (1). Šis ir produkta nosaukums, kas piestiprināts datora priekšpusē.
- Sērijas numurs (s/n) (2). Šis ir burtciparu identifikators, kas ir unikāls katram produktam.
- Detaļas vai produkta numurs (p/n) (3). Šis numurs norāda noteiktu informāciju par produkta aparatūras sastāvdaļām. Detaļas numurs palīdz apkalpojošajam tehniķim noteikt, kādas sastāvdaļas un detaļas ir nepieciešamas.
- Modeļa apraksts (4). Šis ir burtciparu identifikators, kuru izmanto, lai atrastu dokumentus, draiverus un atbalstu jūsu datoram.
- Garantijas periods (5). Šis numurs norāda šī datora garantijas termiņa ilgumu (gados).

Pirms sazināties ar tehniskā atbalsta dienestu, sagatavojiet šo informāciju. Servisa zīme ir piestiprināta datora apakšpusē.

- Microsoft® autentiskuma sertifikāts satur Windows® produkta atslēgu. Produkta atslēga var būt nepieciešama, lai novērstu operētājsistēmas traucējumus, vai operētājsistēmas atjaunināšanai. Šis sertifikāts ir piestiprināts datora apakšpusē.
- Normatīvās informācijas uzlīme sniedz normatīvo informāciju par datoru un tajā ietverta:
 - Informācija par papildu bezvadu ierīcēm un to valstu vai reģionu apstiprinājuma marķējumi, kurās šīs ierīces ir atļauts lietot. Papildu ierīce var būt bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce. Šī informācija var būt vajadzīga starptautiskos ceļojumos.
 - HP Mobile platjoslas sakaru moduļa sērijas numurs (tikai atsevišķiem modeļiem).

Normatīvās informācijas uzlīme ir piestiprināta piezīmjdatora apakšā.

2 Strāvas pārvaldība

Enerģijas opciju iestatīšana

Enerģijas taupīšanas režīmu lietošana

Datoram rūpnīcā ir iespējoti divi enerģijas taupīšanas režīmi: miegs un hibernācija.

Kad tiek aktivizēts miega režīms, mirgo strāvas indikators un nodziest ekrāns. Jūsu darbs tiek saglabāts atmiņā. Iziešana no miega režīma ir ātrāka nekā iziešana no hibernācijas režīma. Ja dators ilgstoši atrodas miega režīmā vai arī, ja akumulators, datoram atrodoties miega režīmā, sasniedz kritisku uzlādes līmeni, tiek aktivizēts hibernācijas režīms.

Ja tiek aktivizēts hibernācijas režīms, jūsu darbs tiek saglabāts hibernācijas failā, kas atrodas cietajā diskā, un dators izslēdzas.

- △ UZMANĪBU! lai nepieļautu iespējamu audio vai video kvalitātes samazināšanos, audio vai video atskaņošanas funkcionalitātes vai informācijas zudumus, diska vai ārējās datu nesēja kartes lasīšanas vai ierakstīšanas laikā neaktivizējiet miega vai hibernācijas režīmu.
- PIEZĪME ja dators atrodas miega vai hibernācijas režīmā, nevar izveidot nekāda veida tīkla savienojumu, kā arī veikt nekādas datora funkcijas.

Miega režīma aktivizēšana un iziešana no miega režīma

Sistēma rūpnīcā ir iestatīta aktivizēt miega režīmu pēc 15 neaktivitātes minūtēm, darbojoties ar akumulatora strāvu, un pēc 30 neaktivitātes minūtēm, darbojoties ar ārēju strāvas avotu.

Enerģijas iestatījumus un taimautus var mainīt, izmantojot sistēmas Windows vadības paneļa sadaļu Power Options (Enerģijas opcijas).

Kad dators ir ieslēgts, miega režīmu var aktivizēt jebkurā no šiem veidiem:

- nospiežot fn+f1.
- noklikšķinot uz Start (Sākt), noklikšķinot uz bultiņas pie pogas Shut down (Izslēgt), un pēc tam noklikšķinot uz Sleep (lemidzināt).

Lai izietu no miega režīma:

Islaicīgi pabīdiet strāvas slēdzi.

Kad dators iziet no miega režīma, iedegas strāvas indikators, un ekrānā no jauna parādās iepriekš veiktais darbs.

PIEZĪME Ja esat iestatījis paroles vaicāšanu, kad dators iziet no miega režīma, tad, lai atjaunotu ekrānā savu darbu, jums vispirms būs jāievada sava Windows parole.

Hibernācijas režīma aktivizēšana un iziešana no hibernācijas režīma

Sistēma rūpnīcā ir iestatīta aktivizēt hibernācijas režīmu pēc 1080 neaktivitātes minūtēm, darbojoties ar akumulatora strāvu, vai arī, kad akumulators sasniedz zemu uzlādes līmeni.

PIEZĪME sistēma neaktivizēs hibernācijas režīmu, ja dators darbosies no ārēja strāvas avota.

PIEZĪME lai samazinātu informācijas zudumu risku, periodiski saglabājiet paveikto darbu.

Enerģijas iestatījumus un taimautus var mainīt, izmantojot sistēmas Windows vadības paneļa sadaļu Power Options (Enerģijas opcijas).

Lai aktivizētu hibernācijas režīmu:

Noklikšķiniet uz Start (Sākt), noklikšķiniet uz bultiņas pie pogas Shut down (Beidzēt), un tad noklikšķiniet uz Hibernate (Hibernēt).

Lai izietu no hibernācijas režīma:

Islaicīgi pabīdiet strāvas slēdzi.

Kad dators iziet no hibernācijas režīma, iedegas strāvas indikators un ekrānā no jauna parādās iepriekš veiktais darbs.

PIEZĪME ja esat iestatījis paroles vaicāšanu, kad dators iziet no hibernācijas režīma, tad, lai atjaunotu ekrānā savu darbu, jums vispirms būs jāievada sava Windows parole.

Enerģijas plānu lietošana

Enerģijas plāns ir sistēmas iestatījumu kopums, kas nosaka, kā dators lieto enerģiju. Enerģijas plāni var palīdzēt jums ekonomēt enerģiju un palielināt datora veiktspēju.

Ir pieejami šādi enerģijas plāni:

- Portable/Laptop (Portatīvais dators/klēpjdators) (ieteicams)
- Home/Office Desk (Mājas/biroja galddators)
- Presentation (Prezentācija)
- Always On (Vienmēr ieslēgts)
- Minimal Power Management (Minimāla enerģijas pārvaldība)
- Max Battery (Maksimālā akumulatora jauda)

Šo enerģijas plānu iestatījumus var mainīt, izmantojot sadaļu Power Options (Enerģijas opcijas).

Pašreiz atlasītā enerģijas plāna apskate

Noklikšķiniet uz ikonas Battery Meter (Akumulatora mērītājs) paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā.

– vai –

Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas).

Cita enerģijas plāna izvēlēšanās

Noklikšķiniet uz ikonas Battery Meter (Akumulatora mērītājs) ikonas paziņojumu apgabalā un izvēlieties sarakstā enerģijas plānu.

– vai –

Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas) un tad atlasiet sarakstā enerģijas plānu.

Enerģijas plāna pielāgošana

1. Noklikšķiniet uz ikonas **Battery Meter** (Akumulatora mērītājs) paziņojumu apgabalā un pēc tam noklikšķiniet uz **More power options** (Citas enerģijas opcijas).

– vai –

Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas).

- 2. Izvēlieties enerģijas plānu un noklikšķiniet uz Change plan settings (Mainīt plāna iestatījumus).
- 3. Mainiet iestatījumus, kā nepieciešams.
- 4. Lai mainītu papildu iestatījumus, noklikšķiniet uz **Change advanced power settings** (Mainīt papildu enerģijas iestatījumus) un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Paroles aizsardzības iestatīšana pamodināšanai

Lai iestatītu datoru prasīt paroli, kad dators iziet no miega vai hibernācijas režīma, veiciet šādas darbības:

- Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas).
- 2. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Require a password on wakeup (Pamodinot prasīt paroli).
- Noklikšķiniet uz Change Settings that are currently unavailable (Mainīt iestatījumus, kas pašlaik nav pieejami).
- 4. Noklikšķiniet uz Require a password (recommended) (Prasīt paroli (ieteicams)).
- 5. Noklikšķiniet uz Save changes (Saglabāt izmaiņas).

Ārēja maiņstrāvas avota izmantošana

Ārējā maiņstrāva tiek nodrošināta ar vienu no šīm ierīcēm:

- BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteru, HP ražotu rezerves maiņstrāvas adapteru vai saderīgu maiņstrāvas adapteru, kas iegādāts no HP.
 - Apstiprināts maiņstrāvas adapteris
 - Papildu dokošanas ierīce vai paplašināšanas produkts

Datoru var pievienot ārējam maiņstrāvas avotam jebkurā no šīm situācijām:

- BRĪDINĀJUMS! neuzlādējiet datora akumulatoru, atrodoties lidmašīnā.
 - Uzlādējot vai kalibrējot akumulatoru
 - Uzstādot vai modificējot sistēmas programmatūru
 - Ierakstot informāciju CD vai DVD diskā

Kad datoru pievieno ārējam maiņstrāvas avotam:

- Tiek sākta akumulatora uzlāde.
- Ja dators ir ieslēgts, mainās paziņojumu apgabalā esošā akumulatora mērītāja ikonas izskats.

Kad datoru atvieno no ārējā maiņstrāvas avota:

- Dators sāk darboties no akumulatora strāvas.
- Automātiski tiek samazināts displeja spilgtums, lai taupītu akumulatora strāvu. Lai palielinātu displeja spilgtumu, nospiediet karsto taustiņu fn+f4 vai no jauna pievienojiet maiņstrāvas adapteri.

Maiņstrāvas adaptera pievienošana

▲ BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai aparatūras bojājuma risku:

Pievienojiet strāvas vadu tādai maiņstrāvas kontaktligzdai, kurai vienmēr var viegli piekļūt.

Pārtrauciet strāvas padevi datoram, atvienojot strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas (nevis atvienojot strāvas vadu no datora).

Ja iekārtai ir 3 kontaktu spraudnis, pievienojiet to iezemētai 3 kontaktu kontaktligzdai. Neatstājiet strāvas vada iezemēšanas kontaktu nelietojamu, piemēram, pievienojot 2 kontaktu adapteri. Iezemēšanas kontakts ir svarīgs drošības faktors.

Lai pievienotu datoru ārējam maiņstrāvas avotam, veiciet šādas darbības:

- 1. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu datora strāvas savienotājam (1).
- 2. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas adapteram (2).
- 3. Strāvas vada otru galu pievienojiet maiņstrāvas ligzdai (3).



Akumulatora strāvas lietošana

Ja datorā ir uzlādēts akumulators un dators nav pievienots ārējam barošanas avotam, tas darbojas no akumulatora strāvas. Ja dators ir pievienots ārējam maiņstrāvas avotam, tas darbojas no maiņstrāvas.

Ja datorā ir uzlādēts akumulators un tas darbojas ar ārējo maiņstrāvu, kas tiek nodrošināta caur maiņstrāvas adapteri, tad, atvienojot maiņstrāvas avotu no datora, dators pārslēdzas uz akumulatora strāvu.

PIEZĪME atvienojot maiņstrāvu, automātiski tiek samazināts displeja spilgtums, lai taupītu akumulatora strāvu. Lai palielinātu displeja spilgtumu, izmantojiet karsto taustiņu fn+f4 vai atkārtoti pievienojiet maiņstrāvas adapteri.

Akumulatoru var turēt datorā vai arī uzglabāt atsevišķi atkarībā no darba veida. Ja akumulators atrodas datorā, tad, pievienojot datoru maiņstrāvai, akumulators tiek uzlādēts, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā tiek nodrošināts jūsu darbs. Taču, kad dators ir izslēgts un atvienots no ārējā strāvas avota, datora akumulators pamazām izlādējas.

BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektā iekļauto akumulatoru, HP ražotu rezerves akumulatoru vai saderīgu akumulatoru, kas iegādāts no HP.

Datora akumulatoru kalpošanas laiks var būt dažāds, atkarībā no enerģijas pārvaldības iestatījumiem, datorā palaistajām programmām, displeja spilgtuma, datoram pievienotajām ārējām ierīcēm un citiem faktoriem.

Akumulatora atlikušā uzlādes līmeņa parādīšana

Novietojiet peles rādītāju uz ikonas Battery Meter (Akumulatora mērītājs) ikonas paziņojumu apgabalā, uzdevumjoslas labajā malā.

Akumulatora ievietošana un izņemšana

△ UZMANĪBU! akumulatora izņemšana, ja tas ir vienīgais strāvas avots, var izraisīt informācijas zudumu. Lai novērstu datu zudumus, pirms akumulatora izņemšanas saglabājiet paveikto darbu un aktivizējiet hibernācijas režīmu vai izslēdziet datoru operētājsistēmā Windows.

Lai ievietotu akumulatoru:

1. Apgrieziet datoru otrādi uz līdzenas virsmas.

2. Izlīdziniet akumulatora izcilņus ar ierobiem uz datora, un pēc tam ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā nodalījumā. Akumulatora fiksatori automātiski fiksē akumulatoru.



Lai izņemtu akumulatoru:

- 1. Apgrieziet datoru otrādi uz līdzenas virsmas.
- Pabīdiet akumulatora fiksatorus (1), lai atbrīvotu akumulatoru, un pēc tam izņemiet akumulatoru (2).



Akumulatora uzlāde

BRĪDINĀJUMS! neuzlādējiet datora akumulatoru, atrodoties lidmašīnā.

Akumulators uzlādējas, kad dators ir pievienots ārējam strāvas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri, papildu strāvas adapteri, papildu dokošanas ierīci vai papildu paplašināšanas produktu.

Akumulators uzlādējas gan brīdī, kad dators ir izslēgts, gan tā darbības laikā, taču uzlāde notiek ātrāk, kad dators ir izslēgts.

Uzlāde var aizņemt ilgāku laiku, ja akumulators ir jauns, ja tas nav lietots 2 nedēļas vai ilgāk, kā arī, ja tas ir daudz siltāks vai aukstāks par istabas temperatūru.

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku un optimizētu akumulatora uzlādes līmeņa rādītāju precizitāti, ievērojiet šos ieteikumus:

- Ja uzlādējat jaunu akumulatoru, uzlādējiet to pilnībā, pirms ieslēdzat datoru.
- Uzlādējiet akumulatoru, kamēr izslēdzas akumulatora indikators.
- PIEZĪME ja akumulatora uzlādes laikā dators ir ieslēgts, iespējams, ka akumulatora mērītājs paziņojumu apgabalā rādīs 100 procentu uzlādes līmeni, pirms akumulators būs pilnībā uzlādēts.
- Pirms uzlādējat akumulatoru, ļaujiet tam izlādēties par pieciem procentiem zem pilna uzlādes līmeņa, normāli lietojot datoru.
- Ja akumulators nav lietots vienu mēnesi vai ilgāk, vienkāršas uzlādes vietā jāveic akumulatora kalibrēšana.

Akumulatora indikators rāda uzlādes statusu:

- Deg: akumulators tiek uzlādēts.
- Mirgo: akumulators, kas ir vienīgais pieejamais strāvas avots, ir sasniedzis zemu uzlādes līmeni. Kad akumulators sasniedz kritisku uzlādes līmeni, akumulatora indikators sāk ātri mirgot.
- Nedeg: akumulators ir pilnībā uzlādēts, tiek lietots vai nav ievietots.

Akumulatora izlādes laika palielināšana

Akumulatora izlādes laiks ir atkarīgs no funkcijām, ko lietojat, darbinot datoru ar akumulatora strāvu. Maksimālais izlādes laiks pakāpeniski kļūst mazāks, akumulatora kapacitātei dabiskā veidā mazinoties.

Padomi akumulatora izlādes laika palielināšanai:

- Samaziniet displeja spilgtumu.
- Enerģijas opcijās pārbaudiet iestatījumu Power saver (Enerģijas taupītājs).
- Izņemiet akumulatoru no datora, kad tas netiek lietots vai tiek uzlādēts.
- Glabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā.

Rīcība zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā

Šajā sadaļā sniegtā informācija apraksta rūpnīcā iestatītos brīdinājumus un sistēmas atbildes. Dažus zema akumulatora uzlādes līmeņa brīdinājumus un sistēmas atbildes var mainīt, izmantojot Windows vadības paneļa sadaļu Power Options (Enerģijas opcijas). Preferences, kas iestatītas, izmantojot sadaļu Power Options (Enerģijas opcijas), neietekmē indikatorus.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana

Kad akumulators, ja tas ir vienīgais datora strāvas avots, sasniedz zemu uzlādes līmeni, sāk mirgot akumulatora indikators.

Ja netiek novērsts zems akumulatora uzlādes līmenis, dators pāriet kritiskā akumulatora uzlādes līmenī un akumulatora indikators ātri mirgo. Kritiska akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā dators reaģē šādi:

- Ja ir iespējota hibernācija, un dators ir ieslēgts vai atrodas miega režīmā, dators aktivizē hibernācijas režīmu.
- Ja hibernācija ir atspējota, un dators ir ieslēgts vai atrodas miega režīmā, dators īslaicīgi paliek miega režīmā un pēc tam izslēdzas, zaudējot nesaglabāto informāciju.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana

△ UZMANĪBU! lai mazinātu informācijas zuduma risku, kad dators ir sasniedzis kritisku akumulatora uzlādes līmeni un ir aktivizēts hibernācijas režīms, neatjaunojiet strāvas padevi, kamēr nav nodzisis strāvas indikators.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams ārējais strāvas avots

- Pievienojiet kādu no šīm ierīcēm:
 - Maiņstrāvas adapteris
 - Papildu paplašināšanas produkts vai dokošanas ierīce
 - Papildu strāvas adapteris

Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams uzlādēts akumulators

- 1. Izslēdziet datoru vai aktivizējiet hibernācijas režīmu.
- 2. Izņemiet izlādējušos akumulatoru un ievietojiet uzlādētu akumulatoru.
- 3. leslēdziet datoru.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja nav pieejams strāvas avots

Aktivizējiet hibernācijas režīmu.

— vai —

Saglabājiet paveikto darbu un izslēdziet datoru.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja dators nevar iziet no hibernācijas režīma

Ja datoram nepietiek strāvas, lai izietu no hibernācijas režīma, veiciet šādas darbības:

- 1. levietojiet uzlādētu akumulatoru vai pievienojiet datoru ārējam strāvas avotam.
- 2. Izejiet no hibernācijas režīma, īslaicīgi pārbīdot strāvas slēdzi.

Akumulatora kalibrēšana

Kalibrējiet akumulatoru šādos gadījumos:

- Kad akumulatora uzlādes līmeņa rādītāji šķiet neprecīzi
- Kad novērojat būtiskas izmaiņas akumulatora darbības laikā

Pat ja akumulators tiek intensīvi lietots, to nevajadzētu kalibrēt biežāk kā reizi mēnesī. Tāpat nav nepieciešams kalibrēt jaunu akumulatoru.

1. darbība: uzlādējiet akumulatoru pilnībā

- ▲ **BRĪDINĀJUMS!** neuzlādējiet datora akumulatoru, atrodoties lidmašīnā.
- PIEZĪME akumulators uzlādējas gan brīdī, kad dators ir izslēgts, gan tā darbības laikā, taču uzlāde notiek ātrāk, kad dators ir izslēgts.

Lai uzlādētu akumulatoru pilnībā:

- 1. levietojiet akumulatoru datorā.
- 2. Pievienojiet datoru maiņstrāvas adapterim, papildu strāvas adapterim vai papildu paplašināšanas produktam vai dokošanas ierīcei un pēc tam pievienojiet adapteri vai ierīci ārējam strāvas avotam.

ledegas akumulatora indikators uz datora.

3. Atstājiet datoru pievienotu ārējam strāvas avotam, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora indikators uz datora izslēdzas.

2. darbība: atspējojiet hibernācijas un miega režīmu

1. Noklikšķiniet uz ikonas **Battery Meter** (Akumulatora mērītājs) paziņojumu apgabalā un pēc tam noklikšķiniet uz **More power options** (Citas enerģijas opcijas).

— vai —

Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas).

- 2. Zem pašreizējā enerģijas plāna noklikšķiniet uz Change plan setting (Mainīt plāna iestatījumus).
- Atzīmējiet iestatījumus Turn off the display (Izslēgt displeju) kolonnā On battery (Darbojas no akumulatora), lai varētu pēc kalibrēšanas tos atjaunot.
- 4. Nomainiet iestatījumus Turn off the display (Izslēgt displeju) uz Never (Nekad).
- 5. Noklikšķiniet uz Change advanced power settings (Mainīt papildu enerģijas iestatījumus).
- Noklikšķiniet uz pluszīmes pie Sleep (lemidzināt) un pēc tam noklikšķiniet uz pluszīmes pie Hibernate after (Hibernēt pēc).
- 7. Pierakstiet iestatījumu **On battery** (Darbojas no akumulatora) zem **Hibernate after** (Hibernēt pēc), lai varētu pēc kalibrēšanas to atjaunot.
- 8. Nomainiet iestatījumu **On battery** (Darbojas no akumulatora) uz **Never** (Nekad).
- 9. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- 10. Noklikšķiniet uz Save changes (Saglabāt izmaiņas).

3. darbība: izlādējiet akumulatoru

Akumulatora izlādes laikā datoram jāpaliek ieslēgtam. Akumulators izlādējas neatkarīgi no tā, vai lietojat datoru, taču izlāde būs ātrāka datora lietošanas laikā.

- Ja plānojat izlādes laikā atstāt datoru, pirms izlādes procedūras sākšanas saglabājiet informāciju.
- Ja periodiski lietojat datoru izlādes procesa laikā un esat iestatījis enerģijas taupīšanas taimautus, esiet gatavs šādai sistēmas darbībai izlādes procesa laikā:
 - Monitors neizslēgsies automātiski.
 - Datoram atrodoties dīkstāvē, nesamazināsies cietā diska ātrums.
 - Nenotiks sistēmas aktivizēta hibernācija.

Lai izlādētu akumulatoru:

- 1. Atvienojiet datoru no ārējā strāvas avota, bet *neizslēdziet* datoru.
- Darbiniet datoru ar akumulatora strāvu, kamēr akumulators ir izlādējies. Kad akumulators ir izlādējies līdz zemam uzlādes līmenim, sāk mirgot akumulatora indikators. Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, akumulatora indikators nodziest un dators izslēdzas.

4. darbība: atkārtoti uzlādējiet akumulatoru pilnībā

Lai atkārtoti uzlādētu akumulatoru:

1. Pievienojiet datoru ārējam strāvas avotam un neatvienojiet to, kamēr akumulators nav pilnībā uzlādēts. Kad akumulators ir uzlādēts, datora akumulatora indikators nodziest.

Akumulatora uzlādes laikā datoru var lietot, taču akumulators uzlādēsies ātrāk, ja dators būs izslēgts.

2. Ja dators ir izslēgts, ieslēdziet to, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts un kad būs nodzisis akumulatora indikators.

5. darbība: atkal iespējojiet hibernācijas un miega režīmu

- △ UZMANĪBU! ja pēc kalibrēšanas neiespējosiet hibernāciju, ir iespējama akumulatora pilnīga izlāde un informācijas pazaudēšana, datoram sasniedzot kritisku akumulatora uzlādes līmeni.
 - 1. Noklikšķiniet uz ikonas **Battery Meter** (Akumulatora mērītājs) paziņojumu apgabalā un pēc tam noklikšķiniet uz **More power options** (Citas enerģijas opcijas).

— vai —

Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > System and Security (Sistēma un drošība) > Power Options (Enerģijas opcijas).

- 2. Zem pašreizējā enerģijas plāna noklikšķiniet uz Change plan settings (Mainīt plāna iestatījumus).
- 3. Atjaunojiet iestatījumus, ko pierakstījāt vienumiem kolonnā On battery (Darbojas no akumulatora).
- 4. Noklikšķiniet uz Change advanced power settings (Mainīt papildu enerģijas iestatījumus).
- Noklikšķiniet uz pluszīmes pie Sleep (lemidzināt) un pēc tam noklikšķiniet uz pluszīmes pie Hibernate after (Hibernēt pēc).
- 6. Atjaunojiet iestatījumu, ko pierakstījāt opcijai **On battery** (Darbojas no akumulatora).
- 7. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- 8. Noklikšķiniet uz Save changes (Saglabāt izmaiņas).

Akumulatora enerģijas ekonomēšana

- Windows vadības panelī zem System and Security (Sistēma un drošība) izvēlieties enerģijas plānu Power saver (Enerģijas taupītājs).
- Izslēdziet bezvadu un lokālā tīkla (LAN) savienojumus un izejiet no modema programmatūras, ja to nelietojat.
- Atvienojiet ārējās ierīces, kuras nav pievienotas ārējam strāvas avotam, ja tās nelietojat.

- Apturiet, atspējojiet vai izņemiet ārējās datu nesēju kartes, kuras nelietojat.
- Izmantojiet karstos taustiņus fn+f3 un fn+f4, lai pēc nepieciešamības pielāgotu ekrāna spilgtumu.
- Ja beidzat darbu, aktivizējiet miega vai hibernācijas režīmu vai arī izslēdziet datoru.

Akumulatora glabāšana

△ UZMANĪBU! lai nepieļautu akumulatora sabojāšanos, nepakļaujiet ilgstoši to augstai temperatūrai.

Ja dators netiks izmantots vairāk nekā divas nedēļas un šajā laikā būs atvienots no ārēja strāvas avota, izņemiet akumulatoru un glabājiet to atsevišķi.

Lai uzglabājamais akumulators ilgāk paliktu uzlādēts, glabājiet to vēsā, sausā vietā.

PIEZĪME akumulatoru, kurš atrodas glabāšanā, ir jāpārbauda ik pēc 6 mēnešiem. Ja tā kapacitāte ir mazāka par 50 procentiem, pirms nolikt akumulatoru atpakaļ glabāšanā, uzlādējiet to.

Ja akumulators ir atradies glabāšanā vienu mēnesi vai ilgāk, pirms lietošanas kalibrējiet to.

Atbrīvošanās no izlietota akumulatora

BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu ugunsgrēka vai apdegumu gūšanas risku, neizjauciet, nelauziet un necaurduriet akumulatoru, neizraisiet ārējo savienojumu īssavienojumu, kā arī nepakļaujiet to uguns vai ūdens iedarbībai.

Informāciju par akumulatoru likvidēšanu skatiet dokumentā *Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību.*

Datora izslēgšana

△ UZMANĪBU! izslēdzot datoru, nesaglabātā informācija tiks zaudēta.

Komanda Shut Down (Izslēgt) aizver visas atvērtās programmas, ieskaitot operētājsistēmu, un izslēdz displeju un datoru.

Izslēdziet datoru jebkurā no šiem apstākļiem:

- Ja jāmaina akumulators vai jāpiekļūst komponentiem datora iekšpusē
- Kad tiek pieslēgta ārēja aparatūras ierīce, ko nevar pievienot USB portam
- Ja dators netiks izmantots un ilgstoši būs atvienots no ārēja strāvas avota

Lai izslēgtu datoru, veiciet šīs darbības:

- PIEZĪME ja dators ir miega vai hibernācijas režīmā, izslēgšana ir iespējama tikai pēc iziešanas no miega vai hibernācijas režīma.
 - 1. Saglabājiet paveikto darbu un aizveriet visas programmas.
 - 2. Noklikšķiniet uz Start (Sākt).
 - 3. Noklikšķiniet uz Shut Down (Beidzēt).

Ja dators nereaģē un nav iespējams veikt iepriekšminētās izslēgšanas procedūras, izmēģiniet šādas ārkārtas procedūras norādītajā secībā:

- Nospiediet ctrl+alt+delete un pēc tam noklikšķiniet uz Shut down (Izslēgt).
- Pārbīdiet strāvas slēdzi un turiet to vismaz 5 sekundes.
- Atvienojiet datoru no ārējā strāvas avota un izņemiet akumulatoru.

3 Internets

Jūsu dators atbalsta šādus interneta piekļuves veidus:

- Vadu internetam var piekļūt, pievienojot datoru platjoslas tīklam, izmantojot RJ-45 (tīkla) ligzdu.
- Bezvadu mobilajai interneta piekļuvei var izmantot bezvadu savienojumu. Lai uzzinātu, kā iestatīt bezvadu tīklu vai pievienot datoru esošam tīklam, skatiet sadaļu "Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu".

Savienojuma izveide ar vadu tīklu

Savienojuma izveidei ar lokālo tīklu (LAN) ir nepieciešams 8 kontaktu RJ-45 tīkla kabelis (iegādājams atsevšķi). Ja tīkla kabelim ir trokšņu slāpēšanas shēma **(1)**, kas novērš TV un radio radītus traucējumus, pavērsiet kabeļa galu ar shēmu **(2)** pret datoru.



Lai pievienotu tīkla kabeli:

- ▲ BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena, iekārtas aizdegšanās vai bojājumu risku, nepievienojiet RJ-45 (tīkla) ligzdai modema vai tālruņa kabeli.
 - 1. Pievienojiet tīkla kabeli datora tīkla ligzdai (1).
 - 2. Otru kabeļa galu pievienojiet tīkla sienas ligzdai (2).



Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Bezvadu ierīču izmantošana

Bezvadu sakaru tehnoloģija pārraida datus, vadu vietā izmantojot radioviļņus. Dators var būt aprīkots ar vienu vai vairākām no šādām bezvadu ierīcēm:

- Bezvadu lokālā tīkla (Wireless local area network WLAN) ierīci, kas savieno datoru ar bezvadu lokālajiem tīkliem (parasti sauktiem par Wi-Fi tīkliem, bezvadu LAN vai WLAN) uzņēmumu birojos, mājās un sabiedriskās vietās, piemēram, lidostās, restorānos, kafejnīcās, viesnīcās un augstskolās. WLAN tīklā ikviena mobilā bezvadu ierīce sazinās ar bezvadu maršrutētāju vai bezvadu piekļuves punktu.
- HP Mobile platjoslas pakalpojumu modulis (tikai atsevišķiem modeļiem) bezvadu teritoriālā tīkla (WWAN) ierīce, kas nodrošina piekļuvi informācijai vietās, kur ir pieejams mobilo sakaru tīkls.
 WWAN tīklā katra mobilā ierīce sazinās ar mobilā tīkla operatora bāzes staciju. Mobilo sakaru operatori uzstāda bāzes staciju tīklus (līdzīgi mobilo sakaru torņiem) lielās ģeogrāfiskās teritorijās, nodrošinot tīkla pārklājumu vesela reģiona vai pat valsts mērogā.
- Bluetooth® ierīce izveido personālo tīklu (PAN), lai pieslēgtos citām ierīcēm, kas ir saderīgas ar tehnoloģiju Bluetooth, piemēram, datoriem, tālruņiem, printeriem, austiņām, skaļruņiem un kamerām. Personālajā tīklā katra ierīce veido tiešus sakarus ar citām ierīcēm, un ierīcēm jāatrodas relatīvi tuvu — parasti 10 metru (aptuveni 33 pēdu) attālumā vienai no otras.

lerīce atbalsta šādus IEEE rūpnieciskos standartus:

- 802.11b, pirmais populārais standarts, kas atbalsta datu pārraides ātrumu līdz 11 megabitiem sekundē un darbojas 2,4 GHz frekvencē.
- 802.11g, kas atbalsta datu pārraides ātrumu līdz 54 megabitiem sekundē un darbojas 2,4 GHz frekvencē. 802.11g WLAN ierīces ir atpakaļsaderīgas ar 802.11b ierīcēm, tāpēc tās var darboties vienā tīklā.

Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu sakaru tehnoloģiju, skatiet palīdzības un atbalsta utilītā nodrošinātajā informācijā un izmantojiet tajā pieejamās vietņu saites.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
((I))	Bezvadu sakari (izveidots savienojums)	Norāda bezvadu sakaru indikatora un slēdža atrašanās vietu uz datora. Norāda arī, ka viena vai vairākas bezvadu ierīces ir ieslēgtas.
"I"	Bezvadu sakari (nav savienojuma)	Norāda, ka visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
_))	Bezvadu tīkla savienojums (izveidots savienojums)	Norāda, ka viena vairākas WLAN ierīces ir savienotas ar tīklu.
_))	Bezvadu tīkla savienojums (nav savienojuma)	Norāda, ka viena vairākas WLAN ierīces nav savienotas ar tīklu.

Bezvadu sakaru un tīkla statusa ikonu identificēšana



Tīkla statuss (izveidots savienojums)

Norāda, ka ir instalēts viens vai vairāki LAN draiveri un viena vai vairākas LAN ierīces ir savienotas ar tīklu.



Tīkla statuss (nav savienojuma)

Norāda, ka ir instalēts viens vai vairāki LAN draiveri, taču neviena LAN ierīce nav savienota ar tīklu.

Bezvadu sakaru vadīklu lietošana

Datora bezvadu ierīces var kontrolēt, izmantojot šādus līdzekļus:

- Bezvadu slēdzis
- Operētājsistēmas vadīklas

Bezvadu slēdža lietošana

Datoram ir bezvadu slēdzis, viena vai vairākas bezvadu ierīces un viens bezvadu sakaru indikators. Visas datora bezvadu ierīces ir iespējotas rūpnīcā, tādēļ, ieslēdzot datoru, iedegas bezvadu sakaru indikators (zils).

Bezvadu sakaru indikators norāda nevis atsevišķu, bet gan visu bezvadu ierīču ieslēgšanas statusu. Ja bezvadu sakaru indikators deg zilā krāsā, ir ieslēgta vismaz viena bezvadu ierīce. Ja bezvadu sakaru indikators deg dzeltenīgā krāsā, visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.

Tā kā bezvadu ierīces ir iespējotas rūpnīcā, izmantojot bezvadu slēdzi, var vienlaikus ieslēgt vai izslēgt visas bezvadu ierīces.

Programmatūras HP Connection Manager (HP savienojumu pārvaldnieks; tikai atsevišķiem modeļiem) izmantošana

Varat lietot programmatūru HP Connection Manager, lai izveidotu savienojumu ar WWAN, izmantojot datora HP Mobile platjoslas sakaru ierīci (tikai atsevišķiem modeļiem).

Lai palaistu programmu Connection Manager (Savienojumu pārvaldnieks), noklikšķiniet paziņojumu apgabalā, uzdevumjoslas labajā malā uz Connection Manager (Savienojumu pārvaldnieks) ikonas.

– vai –

Izvēlieties Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas)> HP Connection Manager (HP savienojumu pārvaldnieks) > HP Connection Manager (HP savienojumu pārvaldnieks).

Papildinformāciju par Connection Manager (Savienojumu pārvaldnieks) lietošanu skatiet programmatūras Connection Manager (Savienojumu pārvaldnieks) palīdzībā.

Programmatūras HP Wireless Assistant izmantošana

Bezvadu ierīci var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot programmatūru Wireless Assistant. Ja bezvadu ierīce ir atspējota iestatīšanas utilīt, tā ir atkārtoti jāiespējo iestatīšanas utilītā, lai to varētu ieslēgt vai izslēgt, izmantojot programmatūru Wireless Assistant.

PIEZĪME iespējojot vai ieslēdzot bezvadu ierīci, dators netiek automātiski pievienots tīklam vai ierīcei ar Bluetooth funkcionalitāti.

Lai skatītu bezvadu sakaru ierīču stāvokli, noklikšķiniet uz ikonas **Show hidden icons** (Rādīt paslēptās ikonas; bultiņa paziņojumu apgabala kreisajā pusē) un novietojiet peles rādītāju virs bezvadu sakaru ikonas.

Ja paziņojumu apgabalā nav redzama bezvadu savienojuma ikona, veiciet tālāk minētās darbības, lai mainītu programmatūras Wireless Assistant rekvizītus:

- 1. Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) > Windows Mobility Center (Windows mobilitātes centrs).
- 2. Noklikšķiniet uz bezvadu sakaru ikonas elementā Wireless Assistant, kas atrodas programmas Windows® Mobility Center (Windows® mobilitātes centrs) apakšējā rindā.
- 3. Noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti).
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus HP Wireless Assistant icon in notification area (HP Wireless Assistant ikona paziņojumu apgabalā).
- 5. Noklikšķiniet uz **Apply** (Lietot).
- 6. Noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

Papildinformāciju skatiet programmatūras Wireless Assistant palīdzībā:

- Atveriet programmatūru Wireless Assistant, noklikšķinot uz bezvadu sakaru ikonas programmā Windows Mobility Center (Windows mobilitātes centrs).
- 2. Noklikšķiniet uz pogas Help (Palīdzība).

Programmatūras Wireless Assistant (Bezvadu palīgs) rekvizītu dialoglodziņā var iestatīt, vai tiek rādītas katras uzstādītās bezvadu ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas vadīklas, kā arī kontrolēt ierīces atsevišķi. Lai rādītu ieslēgšanas/izslēgšanas vadīklas:

- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Wireless Assistant paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā.
- Noklikšķiniet uz Properties (Rekvizīti).
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu Independent controls for installed wireless devices (Neatkarīgas vadīklas uzstādītajām bezvadu ierīcēm) un pēc tam noklikšķiniet uz Apply (Lietot).
- Noklikšķiniet uz Turn Off (Izslēgt) vai Turn On (Ieslēgt), lai kontrolētu katru uzstādīto bezvadu ierīci atsevišķi.

WLAN lietošana

Izmantojot WLAN ierīci, var piekļūt bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kurš sastāv no citām ierīcēm un papildierīcēm, kas ir savstarpēji savienotas, izmantojot bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu.
PIEZĪME termini bezvadu maršrutētājs un bezvadu piekļuves punkts bieži aizstāj viens otru.

- Plaša mēroga WLAN, piemēram, uzņēmuma vai publiskie WLAN, parasti izmanto bezvadu piekļuves punktus, kuri var nodrošināt piekļuvi lielam ierīču un papildierīču skaitam un kuri var daļēji veikt svarīgas tīkla funkcijas.
- Mājas vai nelielu biroju WLAN parasti izmanto bezvadu maršrutētājus, kuri nodrošina iespēju vairākām vadu vai bezvadu ierīcēm koplietot interneta pieslēgumu, printeri un failus bez nepieciešamības izmantot papildu aparatūru vai programmatūru.

Lai izmantotu datora WLAN ierīci, ir jāizveido savienojums ar WLAN infrastruktūru (ko parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs vai arī publiskais vai uzņēmuma tīkls).

WLAN iestatīšana

Lai iestatītu WLAN un izveidotu savienojumu ar internetu, ir nepieciešams šāds aprīkojums:

- Platjoslas modems (DSL modems vai kabeļmodems) (1) un liela ātruma interneta pakalpojums, kas iegādāts no interneta pakalpojumu sniedzēja (IPS)
- Bezvadu maršrutētājs (iegādājams atsevišķi) (2)
- Bezvadu ierīce (3)

Attēlā ir parādīts internetam pievienotas bezvadu tīkla instalācijas piemērs.



Jūsu tīklam paplašinoties, varat tam pievienot papildu bezvadu un vadu ierīces, nodrošinot tām piekļuvi internetam.

Palīdzību WLAN uzstādīšanā meklējiet maršrutētāja ražotāja vai IPS nodrošinātajā informācijā.

WLAN aizsardzība

Tā kā standarts WLAN ir izstrādāts tikai ar ierobežotām drošības iespējām — drīzāk nevis nopietnu iebrukumu, bet gadījuma rakstura nesankcionētas informācijas iegūšanas novēršanai — ir būtiski saprast, ka WLAN tīkli ir neaizsargāti pret plaši pazīstamiem un dokumentētiem drošības trūkumiem.

Sabiedriskās vietās jeb "tīklājos", piem., kafejnīcās un lidostās, WLAN tīkli var nebūt droši. Bezvadu iekārtu ražotāji un tīklāju pakalpojumu sniedzēji izstrādā jaunas tehnoloģijas, kuras padara publisko vide drošāku un anonīmāku. Ja jūs uztrauc datora drošība, atrodoties tīklājā, ierobežojiet tīkla darbību, atļaujot vienīgi mazsvarīga e-pasta un standarta interneta pārlūkošanas funkcijas.

Iestatot WLAN vai piekļūstot esošam WLAN, vienmēr aktivizējiet drošības līdzekļus, lai aizsargātu tīklu no nesankcionētas piekļuves. Standarta drošības līmeņi ir Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal (Wi-fi aizsargāta piekļuve (WPA)-personisks) un Wired Equivalent Privacy (WEP; vadu ekvivalentais privātums). Tā kā bezvadu raidītāja signāli tiek pārraidīti ārpus tīkla robežām, citas WLAN ierīces var

uztvert neaizsargātus signālus un (bez uzaicinājuma) pievienoties jūsu tīklam vai iegūt informāciju, kas tajā tiek pārsūtīta. Taču WLAN aizsargāšanai var veikt piesardzības pasākumus:

Izmantojiet bezvadu raidītāju ar iebūvētiem drošības līdzekļiem

Daudzas bezvadu bāzes stacijas, vārtejas vai maršrutētāji nodrošina iebūvētus dršības līdzekļus, piemēram, bezvadu sakaru drošības protokolus un ugunsmūrus. Izmantojot pareizo bezvadu raidītāju, savu tīklu varat aizsargāt no izplatītākajiem bezvadu sakaru drošības riskiem.

Izmantojiet ugunsmūri

Ugunsmūris ir šķērslis, kas pārbauda gan datus, gan uz jūsu tīklu nosūtītos datu pieprasījumus, kā arī noraida aizdomīgus elementus. Pastāv daudz dažādu ugunsmūru — gan kā programmatūra, gan kā aparatūra. Dažos tīklos tiek izmantota abu šo veidu kombinācija.

Izmantojiet bezvadu sakaru šifrēšanu.

WLAN tīkliem ir pieejami dažādi sarežģīti šifrēšanas protokoli. Atrodiet risinājumu, kurš ir vispiemērotākais jūsu tīkla drošības vajadzībām:

- WEP (Wired Equivalent Privacy vadu ekvivalentais privātums) bezvadu sakaru drošības protokols, kas kodē vai šifrē visus tīkla datus, pirms tie tiek pārraidīti, izmantojot WEP atslēgu. Parasti ir iespējams atļaut tīklam piešķirt WEP atslēgu. Tāpat varat iestatīt pats savu atslēgu, izveidot citu un izvēlēties dažādas papildu opcijas. Bez pareizās atslēgas citi nevarēs lietot WLAN.
- WPA (Wi-Fi Protected Access Wi-Fi aizsargātā pieeja) tāpat kā WEP, izmanto drošības iestatījumus, lai šifrētu un atšifrētu tīklā pārraidītos datus. Taču tā vietā, lai šifrēšanai izmantotu vienu nemainīgu drošības atslēgu, kā WEP gadījumā, WPA izmanto TKIP (temporal key integrity protocol — īslaicīgo atslēgu integritātes protokols), lai dinamiski izveidotu katrai paketei jaunu atslēgu. Bez tam tiek izveidoti arī atšķirīgi atslēgu komplekti katram tīkla datoram.

• Aizveriet savu tīklu

Ja iespējams, novērsiet sava tīkla nosaukuma (SSID) pārraidīšanu, ko veic bezvadu raidītājs. Lielākā daļa tīklu sākotnēji pārraida savu nosaukumu, paziņojot tuvumā esošajiem datoriem, ka jūsu tīkls ir pieejams. Aizverot tīklu, citas ierīces, visticamāk, vairs nepamanīs jūsu tīklu.

PIEZĪME ja tīkls ir aizvērts un SSID netiek pārraidīts, būs jāzina vai jāatceras SSID, lai pievienotu jaunas ierīces tīklam. Pirms tīkla aizvēršanas pierakstiet SSID un glabājiet to drošā vietā.

Savienojuma izveide ar WLAN

Lai izveidotu savienojumu ar WLAN, veiciet šādas darbības:

- 1. Pārliecinieties, vai WLAN ierīce ir ieslēgta. Ja tā ir ieslēgta, bezvadu sakaru indikators ir zils. Ja bezvadu sakaru indikators deg dzeltenīgā krāsā, pabīdiet bezvadu slēdzi.
- 2. Paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā noklikšķiniet uz tīkla ikonas.
- 3. Sarakstā izvēlieties savu WLAN tīklu.
- 4. Noklikšķiniet uz **Connect** (Izveidot savienojumu).

Ja WLAN tīklam ir iespējota drošība, saņemsiet aicinājumu ievadīt tīkla drošības atslēgu, kas ir drošības kods. Uzrakstiet kodu un tad noklikšķiniet uz **OK** (Labi), lai pabeigtu savienojuma izveidi.

PIEZĪME ja sarakstā nav redzami WLAN tīkli, jūs atrodaties ārpus bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta uztveršanas zonas.

PIEZĪME ja neredzat tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, noklikšķiniet uz **Network and Sharing Center** (Atvērt tīkla un koplietošanas centru) un pēc tam noklikšķiniet uz **Set up a new connection or network** (lestatīt jaunu savienojumu vai tīklu).

- Kad savienojums ir izveidots, novietojiet peles rādītāju virs bezvadu tīkla ikonas paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā, lai pārbaudītu savienojuma nosaukumu, ātrumu, stiprumu un statusu.
- PIEZĪME darbības zona (bezvadu sakaru signāla izplatības attālums) ir atkarīga no WLAN konfigurācijas, maršrutētāja ražotāja un citu elektroierīču vai strukturālu šķēršļu, piemēram, sienu un grīdu, radītiem traucējumiem.

Plašāka informācija par WLAN lietošanu ir pieejama šādos resursos:

- Informācijā no IPS un bezvadu maršrutētāja vai citu WLAN ierīču ražotāju instrukcijās
- Informācijā un vietņu saites palīdzības un atbalsta utilītā.

Lai iegūtu vietējo publisko WLAN tīklu sarakstu, sazinieties ar savu IPS vai meklējiet tīmeklī. Dažas no vietnēm, kur ir pieejami publisku WLAN saraksti, ir Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist un Geektools. Informāciju par izmaksām un savienojuma prasībām vaicājiet attiecīgā publiskā WLAN tīkla atrašanās vietā.

Viesabonēšana citā tīklā

Pārvietojot datoru cita WLAN darbības zonā, Windows mēģina izveidot savienojumu ar šo tīklu. Ja mēģinājums ir veiksmīgs, dators automātiski izveido savienojumu ar jauno tīklu. Ja sistēma Windows neatpazīst jauno tīklu, veiciet to pašu procedūru, kuru izmantojāt, lai sākotnēji izveidotu savienojumu ar savu WLAN.

HP Mobile platjoslas sakaru lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)

HP Mobile platjoslas sakaru modulis — bezvadu teritoriālā tīkla (WWAN) ierīce, kas nodrošina piekļuvi informācijai vietās, kur ir pieejams mobilā tīkla operatora pakalpojums. Lai varētu izmantot HP Mobile platjoslas sakarus, ir nepieciešams tīkla pakalpojumu sniedzējs (saukts par *mobilo sakaru tīkla operatoru*), kurš vairumā gadījumā ir mobilo tālruņu tīkla operators. HP Mobile platjoslas sakaru tīkla pārklājums ir līdzīgs mobilo balss sakaru tīkla pārklājuma.

HP Mobile platjoslas sakari, izmantojot mobilā tīkla operatora pakalpojumus, nodrošina iespēju vienmēr piekļūt internetam, sūtīt e-pastu vai izveidot savienojumu ar uzņēmuma tīklu neatkarīgi no tā, vai atrodaties ceļā vai ārpus Wi-Fi tīklāju darbības zonas.

HP mobilo platjoslas sakaru modulis atbalsta šādas tehnoloģijas:

 HSPA (High Speed Packet Access — ātrdarbīga pakešpiekļuve), kas nodrošina piekļuvi globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) telekomunikāciju standarta tīkliem.

HSPA pakalpojuma aktivizēšanas gadījumā, lai aktivizētu mobilo platjoslas sakaru pakalpojumu, iespējams, būs nepieciešams HP Mobile platjoslas sakaru moduļa mobilās aparatūras identitātes numurs (IMEI). IMEI numurs ir atrodams uz uzlīmes datora akumulatora nodalījumā. HSPA mobilo tīklu sakaru operatori pieprasa, lai jūs lietotu abonenta identifikācijas moduli (SIM karti). SIM karte satur pamatinformāciju par jums, piemēram, personas identifikācijas numuru (PIN), kā arī tīkla informāciju. Dažiem datoriem SIM karte ir jau ievietota akumulatora nodalījumā. Ja SIM karte nav ievietota, iespējams, tā atrodas datoram pievienotajā HP Mobile platjoslas sakaru pakalpojuma informācijas paketē, vai arī mobilo sakaru operators to nodrošina atsevišķi no datora.

Informāciju par SIM kartes ievietošanu un izņemšanu skatiet šīs nodaļas sadaļās "SIM kartes ievietošana" un "SIM kartes izņemšana".

 EV-DO (Evolution Data Optimized — pilnveidota datu optimizācija), kas nodrošina piekļuvi koddales daudzpiekļuves (CDMA) telekomunikāciju standarta tīkliem.

Lai aktivizētu CDMA pakalpojumu, iespējams, mobilo platjoslas sakaru pakalpojuma aktivizēšanai būs nepieciešams HP Mobile platjoslas sakaru moduļa mobilās aparatūras identifikators (MEID). MEID numurs ir atrodams uz uzlīmes datora akumulatora nodalījumā.

Papildinformāciju par HP Mobile platjoslas pakalpojumiem un to, kā aktivizēt vēlamā mobilā tīkla sakaru operatora sniegto pakalpojumu, skatiet datoram pievienotajā HP Mobile platjoslas pakalpojumu informācijā. Papildinformāciju skatiet HP vietnē adresē <u>http://www.hp.com/go/mobilebroadband</u> (tikai ASV).

SIM kartes ievietošana

△ UZMANĪBU! ievietojot SIM, pagrieziet kartes nošķelto stūri tā, kā parādīts attēlā. Ja SIM karte tiek ievietota pretēji vai otrādi, akumulators var nenofiksēties pareizi un sabojāt SIM karti vai SIM savienotāju.

Lai nesabojātu savienotājus, ievietojot SIM karti, pielietojiet minimālu spēku.

Lai ievietotu SIM karti:

- 1. Izslēdziet datoru. Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā, ieslēdziet to, pabīdot strāvas slēdzi. Pēc tam izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
- 2. Aizveriet displeju.

- 3. Atvienojiet visas datoram pievienotās ārējās ierīces.
- 4. Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas ligzdas.
- 5. Novietojiet piezīmjdatoru uz plakanas virsmas un pagrieziet to ar augšpusi uz leju, lai akumulatora nodalījums būtu vērsts pret jums.
- 6. Izņemiet akumulatoru.
- levietojiet SIM karti SIM kartes slotā un uzmanīgi iebīdiet SIM karti slotā, līdz tā ir ievietota līdz galam.



- 8. lelieciet atpakaļ akumulatoru.
- PIEZĪME HP Mobile platjoslas sakari tiek atspējoti, ja akumulators netiek ievietots atpakaļ.
- Pagrieziet datoru parastajā stāvoklī un pēc tam atkārtoti pievienojiet ārējo strāvas avotu un ārējās ierīces.
- 10. leslēdziet datoru.

SIM kartes izņemšana

Lai izņemtu SIM karti:

- 1. Izslēdziet datoru. Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā, ieslēdziet to, pabīdot strāvas slēdzi. Pēc tam izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
- 2. Aizveriet displeju.
- 3. Atvienojiet visas datoram pievienotās ārējās ierīces.
- 4. Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas ligzdas.
- Novietojiet piezīmjdatoru uz plakanas virsmas un pagrieziet to ar augšpusi uz leju, lai akumulatora nodalījums būtu vērsts pret jums.
- 6. Izņemiet akumulatoru.

7. lespiediet SIM karti (1) uz iekšu un pēc tam izņemiet to no slota (2).



- 8. lelieciet atpakaļ akumulatoru.
- Pagrieziet datoru parastajā stāvoklī un pēc tam atkārtoti pievienojiet ārējo strāvas avotu un ārējās ierīces.
- 10. Atkārtoti pievienojiet ārējās ierīces.
- 11. leslēdziet datoru.

HP Mobile platjoslas sakaru iestatīšanas utilītas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)

HP Mobile platjoslas sakaru iestatīšanas utilīta nodrošina pamatinformāciju par HP Mobile platjoslas sakaru iestatīšanu.

PIEZĪME HP Mobile platjoslas sakaru iestatīšanas utilīta nav pieejama visos reģionos.

Pirmoreiz ieslēdzot HP Mobile platjoslas sakarus, tiek atvērta lapa **Getting Started with HP Mobile Broadband** (Darba sākšana ar HP Mobile platjoslas sakariem).

Bluetooth bezvadu ierīču izmantošana

Bluetooth ierīce nodrošina neliela darbības diapazona bezvadu sakarus, kas aizstāj fiziskus kabeļu savienojumus, ko parasti izmanto, lai savienotu šādas elektroniskās ierīces:

- Datorus (galddatori, piezīmjdatori, personālie ciparasistenti)
- Tālruņi (mobilie, viedtālruņi)
- Attēlveidošanas ierīces (printeri, kameras)
- Audioierīces (austiņas, skaļruņi)

Bluetooth ierīces nodrošina vienādranga sakaru iespējas, kas ļauj izveidot personālo tīklu (PAN), kurā ir savienotas Bluetooth ierīces. Papildinformāciju par Bluetooth ierīču konfigurēšanu un lietošanu skatiet Bluetooth programmatūras palīdzībā.

Bluetooth un interneta savienojuma koplietošana (ICS)

HP **neiesaka** iestatīt vienu datoru ar Bluetooth funkcionalitāti kā resursdatoru un izmantot to kā vārteju, caur kuru citi datori var izveidot savienojumu ar internetu. Ja divi vai vairāk datori ir savstarpēji savienoti, izmantojot Bluetooth, un vienā no datoriem ir iespējota interneta savienojuma koplietošana (ICS), pārējie datori, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Bluetooth tīklu.

Bluetooth priekšrocība ir starp datoru un bezvadu ierīcēm, piem., mobilajiem tālruņiem, printeriem, kamerām un personālajiem ciparasistentiem, pārsūtītās informācijas sinhronizēšana. Nespēja izveidot pastāvīgu savienojumu starp diviem vai vairāk datoriem, lai koplietotu internetu, izmantojot Bluetooth, ir Bluetooth un operētājsistēmas Windows ierobežojums.

4 Multivide

Multivides līdzekļi

Jūsu datorā ir ietverti multivides līdzekļi, ar kuru palīdzību var klausīties mūziku, skatīties filmas un attēlus. Dators var būt aprīkots ar šādām multivides sastāvdaļām:

- Integrēti skaļruņi mūzikas atskaņošanai
- Integrēta tīmekļa kamera, ar kuras palīdzību var uzņemt fotogrāfijas un videoklipus
- Iepriekš instalēta multivides programmatūra, kas nodrošina iespēju atskaņot un pārvaldīt mūziku, filmas un attēlus
- PIEZĪME jūsu datoram var nebūt visas uzskaitītās sastāvdaļas.

Turpmākajās sadaļās ir paskaidrots, kā identificēt un lietot datora multivides sastāvdaļas.

Multivides sastāvdaļu identificēšana

Nākamajā attēlā un tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti datora multivides līdzekļi.



Sastāvdaļa			Apraksts
(1)		Tīmekļa kamera	Nodrošina iespēju uzņemt fotogrāfijas un videoklipus.
			PIEZĪME lai varētu uzņemt videoklipus, papildus jāinstalē tīmekļa kameras programmatūra.
(2)		Tīmekļa kameras indikators	Deg: tīmekļa kamera tiek lietota.
(3)		lekšējais mikrofons	leraksta skaņu.
(4)		Skaļruņi (2)	Atskaņo skaņu.
(5)	4 3)	Skaļuma palielināšanas karstais taustiņš	Nospiežot kopā ar taustiņu fn, palielina skaļruņu skaļumu.
(6)	Ф	Skaļuma samazināšanas karstais taustiņš	Nospiežot kopā ar taustiņu fn, samazina skaļruņu skaļumu.
(7)	4 0	Skaņas izslēgšanas karstais taustiņš	Nospiežot kopā ar taustiņu fn, izslēdz skaļruņu skaņu.
(8)	÷	Audio izejas (austiņu) ligzda/audio ieejas (mikrofona) ligzda	Atskaņo skaņu, ja pieslēdz skaļruņus ar atsevišķu strāvas padevi, austiņas, ieliekamās austiņas, mikrofonaustiņas vai televizora audiosistēmu. Šeit var pievienot arī papildu mikrofonaustiņu mikrofonu.
			BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu ievainojumu gūšanas risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu uzlikšanas noregulējiet skaļumu. Papildinformāciju par drošību skatiet dokumentā <i>Normatīvie paziņojumi un</i> <i>informācija par drošību un vides aizsardzību</i> .
			PIEZĪME ja ligzdai pievieno ierīci, datora skaļruņi tiek atslēgti.

Sastāvdaļa	Apraksts
	Audio sastāvdaļai jābūt ar četrdzīslu savienotāju.

Skaļuma regulēšana

Skaļumu var regulēt, izmantojot šādus datora skaļuma regulēšanas darbību taustiņus:

- Datora skaļuma regulēšanas karstais taustiņš taustiņa fn (1) kombinācija ar funkciju taustiņu f8 (2), f10 (3) vai f11 (4):
 - Lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu, nospiediet taustiņu kombināciju fn+f8.
 - Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu kombināciju fn+f10.
 - Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu kombināciju fn+f11.



- Operētājsistēmas Windows® skaļuma regulēšana:
 - a. Noklikšķiniet uz ikonas Skaļruņi paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā.
 - **b.** Palieliniet vai samaziniet skaļumu, pārvietojot slīdni augšup vai lejup. Lai izslēgtu skaņu, noklikšķiniet uz ikonas **Mute Speakers** (Izslēgt skaļruņus).
 - vai —
 - a. Paziņojumu apgabalā noklikšķiniet ar labo pogu uz ikonas **Speakers** (Skaļruņi) un pēc tam noklikšķiniet uz **Open Volume Mixer** (Atvērt skaļuma pulti).
 - b. Skaļumu var palielināt vai samazināt, kolonnā Volume Control (Skaļuma kontrole) virzot slīdni augšup vai lejup. Skaņu var izslēgt arī, noklikšķinot uz ikonas Mute Speakers (Izslēgt skaļruņus).

Ja ziņojumu apgabalā nav redzama ikona Speakers (Skaļruņi), pievienojiet to, veicot šādas darbības:

- **a.** Noklikšķiniet ar labo pogu uz ikonas **Show hidden icons** (Rādīt paslēptās ikonas) (bultiņa paziņojumu apgabala kreisajā malā).
- b. Noklikšķiniet uz Customize notification icons (Pielāgot paziņojumu apgabala ikonas).
- c. Zem Behaviors (Izturēšanās) sadaļā Volume (Skaļums) izvēlieties Show icon and notifications (Rādīt ikonu un paziņojumus).
- d. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
- Skaļuma regulēšana programmās:

Skaļumu var regulēt arī dažās programmās.

Multivides programmatūra

Jūsu datorā ir iepriekš instalēta multivides programmatūra, kas ļauj klausīties mūziku, skatīties filmas un attēlus.

Citas iepriekš instalētās multivides programmatūras lietošana

Lai atrastu citu iepriekš instalētu multivides programatūru:

- Izvēlieties Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) un pēc tam atveriet multivides programmu, ko vēlaties lietot. Piemēram, ja vēlaties izmantot programmu Windows Media Player (tikai atsevišķiem modeļiem), noklikšķiniet uz Windows Media Player.
- PIEZĪME dažas programmas var atrasties apakšmapēs.

Multivides programmatūras instalēšana no interneta

- Lai instalētu multivides programmatūru no interneta, atveriet programmatūras ražotāja vietni un izpildiet tajā sniegtos norādījumus.
- PIEZĪME no interneta lejupielādēta programmatūra var saturēt vīrusus. Papildinformāciju skatiet nodaļā "Drošība".

Audio

Jūsu datoram ir daudz dažādu audio funkciju, kuras izmantojot, varat:

- Atskaņot mūziku, izmantojot datora skaļruņus un/vai pievienotus ārējos skaļruņus
- Ierakstīt skaņu, izmantojot iekšējo mikrofonu vai atsevišķi iegādātu ārējo mikrofonaustiņu mikrofonu
- Lejupielādēt mūziku no interneta
- Veidot multivides prezentācijas, izmantojot skaņu un attēlus
- Pārsūtīt skaņu un attēlus, izmantojot tūlītējās ziņojumapmaiņas programmas

Ārējo audioierīču pievienošana

BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu ievainojumu gūšanas risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu uzlikšanas noregulējiet skaļumu. Papildinformāciju par drošību skatiet dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību.

Lai pievienotu tādas ārējās ierīces kā ārējie skaļruņi, austiņas vai mikrofonaustiņu mikrofons, skatiet attiecīgās ierīces dokumentāciju. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, iegaumējiet šos padomus:

- Ierīces kabelim jābūt ar četrdzīslu savienotāju, kas atbalsta gan audio izeju (austiņas), gan audio ieeju (mikrofonu).
- Nodrošiniet, lai ārējās ierīces vads būtu kārtīgi pievienots datora ligzdai.
- Noteikti instalējiet draiverus, kas nepieciešami ārējās ierīces lietošanai.
- PIEZĪME draiveris ir obligāti instalējama programma, kas darbojas kā starpnieks starp datoru un programmām, kuras to lieto.

Skaņas funkciju pārbaude

Lai pārbaudītu datora sistēmas skaņu, veiciet šīs darbības:

- 1. Izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis).
- 2. Noklikšķiniet uz Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa).
- 3. Noklikšķiniet uz Sound (Skaņa).
- Kad tiek atvērts logs Sound (Skaņa), noklikšķiniet uz cilnes Sounds (Skaņas). Sadaļā Program Events (Programmas notikumi) izvēlieties jebkuru skaņas notikumu, piem., pīkstienu vai trauksmes signālu, un noklikšķiniet uz pogas Test (Pārbaudīt).

Skaņai jāatskan skaļruņos vai pievienotajās austiņās.

Lai pārbaudītu datora ierakstīšanas funkcijas, veiciet šīs darbības:

- Izvēlieties Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > Accessories (Piederumi) > Sound Recorder (Skaņas ierakstītājs).
- Noklikšķiniet uz Start recording (Sākt ierakstīšanu) un runājiet mikrofonā. Saglabājiet failu uz darbvirsmas.
- 3. Atveriet programmu Windows Media Player un atskaņojiet ierakstīto skaņu.

- PIEZĪME lai iegūtu vislabākos rezultātus, ierakstīšanas laikā runājiet tieši mikrofonā un skaņas ierakstīšanu veiciet vidē, kurā nav fona trokšņu.
 - Lai pārbaudītu vai mainītu datora skaņas iestatījumus, izvēlieties Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) > Sound (Skaņa).

Video

Jūsu dators nodrošina iespēju lietot dažādas video funkcijas:

- Skatieties filmas
- Spēlējiet spēles internetā
- Rediģējiet attēlus un video, lai veidotu prezentācijas
- Pievienojiet ārējas videoierīces

Ārējā monitora vai projektora pievienošana

Izmantojiet VGA kabeli (iegādājams atsevišķi), lai pievienotu datora ārējā monitora portam ārējo displeja ierīci, piemēram, monitoru vai projektoru.

Lai pievienotu ārējo monitoru vai projektoru:

1. Pievienojiet papildu VGA kabeli datora ārējā monitora portam.



- 2. Pievienojiet otru kabeļa galu ārējam monitoram vai projektoram.
- PIEZĪME ja pareizi pievienots ārējais monitors vai projektors nerāda ekrānā attēlu, nospiediet fn+f2, lai pārnestu attēlu uz ārējo ierīci. Atkārtoti nospiežot fn+f2, ekrāna attēls tiek pārslēgts starp ārējo un datora displeju.

Tīmekļa kamera

Jūsu datoram ir integrēta tīmekļa kamera, kas atrodas displeja augšpusē. Tīmekļa kamera ir ievadierīce, ar kuras palīdzību var uzņemt fotogrāfijas un videoklipus.

PIEZĪME lai varētu uzņemt videoklipus, papildus jāinstalē tīmekļa kameras programmatūra.

Lai piekļūtu tīmekļa kamerai:

- Izvēlieties Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > ArcSoft WebCam Companion 3 > WebCam Companion 3.
- 2. Izvēlieties Capture (Tvert) > Take pictures (Uzņemt attēlus).

PIEZĪME attēls tiek automātiski saglabāts mapē Documents (Dokumenti).

5 Drošība

Datora aizsardzība

Standarta drošības līdzekļi, kurus nodrošina operētājsistēma Windows un iestatīšanas utilīta, kas nav Windows sastāvdaļa, var aizsargāt jūsu personiskos iestatījumus un datus no dažādiem riskiem.

Izpildiet šajā nodaļā aprakstītās procedūras, lai izmantotu šos līdzekļus:

- Paroles
- Ugunsmūra programmatūra
- Pretvīrusu programmatūras atbalsts (Norton Internet Security)
- Kritiskie drošības atjauninājumi
- PIEZĪME drošības risinājumi ir izstrādāti, lai aizsargātu datoru, taču tie var neapturēt programmatūras uzbrukumus vai nenovērst nepareizu datoru lietošanu vai zādzību.

PIEZĪME pirms datora nosūtīšanas uz servisu izdzēsiet visus paroļu iestatījumus.

Datora risks	Drošības līdzekļi
Datora nesankcionēta lietošana	QuickLock
	leslēgšanas parole
Nesankcionēta piekļuve datiem	Ugunsmūra programmatūra
	Windows atjauninājumi
Nesankcionēta piekļuve iestatīšanas utilītai, BIOS iestatījumiem un citai sistēmas identifikācijas informācijai	Administratora parole
Datora pašreizējie vai nākotnes apdraudējumi	Kritiskie Microsoft nodrošinātie drošības atjauninājumi
Nesankcionēta piekļuve Windows lietotāja kontam	Lietotāja parole

Paroļu lietošana

Parole ir rakstzīmju grupa, kas tiek izvēlēta, lai turētu drošībā datorā esošo informāciju. Iespējams iestatīt vairāku veidu paroles atkarībā no tā, kā vēlaties kontrolēt piekļuvi savai informācijai. Paroles iespējams iestatīt operētājsistēmā Windows vai datorā sākotnēji instalētā iestatīšanas utilītā, kas nav Windows sastāvdaļa.

△ UZMANĪBU! lai izvairītos no datora bloķēšanas, pierakstiet katru iestatīto paroli. Tā kā lielākā daļa paroļu netiek parādītas, kad tās tiek iestatītas, mainītas vai dzēstas, ir svarīgi nekavējoties pierakstīt katru paroli un uzglabāt to drošā vietā.

Vienu un to pašu paroli var lietot iestatīšanas utilītas līdzeklim un Windows drošības līdzeklim. Vienu un to pašu paroli var izmantot vairākos iestatīšanas utilītas līdzekļos.

lestatot paroli iestatīšanas utilītā, ievērojiet šos norādījumus:

- Parole var būt līdz 8 simboliem gara jebkuru burtu un ciparu kombinācija, un tā ir reģistrjutīga.
- lestatīšanas utilītā iestatīta parole jāievada iestatīšanas utilītas uzvednē. Operētājsistēmā Windows iestatīta parole jāievada Windows uzvednē.

Izveidojot un saglabājot paroles, ievērojiet šos padomus:

- Izveidojot paroles, ievērojiet programmas noteiktās prasības.
- Pierakstiet savas paroles un uzglabājiet tās drošā vietā, kas neatrodas datora tuvumā.
- Neglabājiet paroles failā datorā.
- Neizmantojiet savu vārdu vai citu personisku informāciju, ko var vienkārši noskaidrot citi cilvēki.

Turpmākajās sadaļās uzskaitītas Windows un iestatīšanas utilītas paroles un aprakstītas to funkcijas. Lai iegūtu papildinformāciju par Windows parolēm, piem., ekrānsaudzētāja parolēm, izvēlieties **Start** (Sākt) > **Help and Support** (Palīdzība un atbalsts).

Paroles, kas iestatītas operētājsistēmā Windows

Parole	Funkcija
Administratora parole	Aizsargā administratora līmeņa piekļuvi datora saturam.
	PIEZĪME šo paroli nevar izmantot, lai piekļūtu iestatīšanas utilītas saturam.
Lietotāja parole	Aizsargā piekļuvi Windows lietotāja kontam. Tā aizsargā arī piekļuvi datora saturam, un tā jāievada, izejot no miega vai hibernācijas režīma.
QuickLock	Aizsargā datoru, pieprasot ievadīt paroli Windows pieteikšanās dialoglodziņā pirms piekļūšanas datoram. Pēc tam, kad ir iestatīta lietotāja vai administratora parole, veiciet šīs darbības:
	1. Aktivizējiet QuickLock, nospiežot fn+f6.
	 Izejiet no QuickLock, ievadot savu Windows lietotāja vai administratora paroli.

Paroles, kas iestatītas iestatīšanas utilītā

Parole	Funkcija		
Administratora parole*	 Aizsargā piekļuvi iestatīšanas utilītai 		
	 Pēc tam, kad šī parole ir iestatīta, tā jāievada ikreiz, piekļūstot iestatīšanas utilītai. 		

Parole	Funkcija
	UZMANĪBU! ja aizmirstat savu administratora paroli, iestatīšanas utilītai nav iespējams piekļūt.
leslēgšanas parole*	 Aizsargā piekļuvi datora saturam. Pēc tam, kad šī parole ir iestatīta, tā jāievada ikreiz, ieslēdzot vai pārstartējot datoru, vai izejot no hibernācijas režīma
	UZMANĪBU! ja aizmirstat savu ieslēgšanas paroli, nav iespējams ieslēgt vai pārstartēt datoru vai iziet no hibernācijas režīma.

*Lai iegūtu informāciju par katru no šīm parolēm, skatiet tālāk esošos tematus.

Administratora parole

Administratora parole aizsargā konfigurācijas iestatījumus un sistēmas identifikācijas informāciju iestatīšanas utilītā. Pēc tam, kad šī parole ir iestatīta, tā jāievada ikreiz, piekļūstot iestatīšanas utilītai.

Administratora parole nav aizstājama ar operētājsistēmā Windows iestatīto administratora paroli, un tā netiek parādīta iestatīšanas, ievadīšanas, maiņas vai dzēšanas laikā. Pierakstiet savu paroli un glabājiet to drošā vietā.

Administratora paroles pārvaldība

Lai iestatītu, mainītu vai dzēstu paroli, veiciet šīs darbības:

- Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).
- 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **Security** (Drošība) > **Set Administrator Password** (lestatīt administratora paroli), un pēc tam nospiediet enter.
 - Lai iestatītu administratora paroli, ievadiet savu paroli laukos Enter New Password (levadiet jauno paroli) un Confirm New Password (Apstipriniet jauno paroli) un pēc tam nospiediet enter.
 - Lai mainītu administratora paroli, ievadiet savu pašreizējo paroli laukā Enter Current Password (levadiet pašreizējo paroli), ievadiet jaunu paroli laukos Enter New Password (levadiet jauno paroli) un Confirm New Password (Apstipriniet jauno paroli) un pēc tam nospiediet enter.
 - Lai dzēstu administratora paroli, ievadiet savu pašreizējo paroli laukā **Enter Password** (levadiet paroli) un pēc tam nospiediet enter 4 reizes.
- Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas utilītas, izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlietos Exit (Iziet) > Exit Saving Changes (Iziet, saglabājot izmaiņas).

Izmaiņas stāsies spēkā pēc datora restartēšanas.

Administratora paroles ievadīšana

Uzvednē **Enter Password** (levadiet paroli) ierakstiet savu administratora paroli un pēc tam nospiediet enter. Pēc trīs nesekmīgiem mēģinājumiem ievadīt administratora paroli restartējiet datoru un mēģiniet vēlreiz.

leslēgšanas parole

Ieslēgšanas parole novērš nesankcionētu datora lietošanu. Pēc tam, kad šī parole ir iestatīta, tā jāievada ikreiz, ieslēdzot vai pārstartējot datoru, vai izejot no hibernācijas režīma. Ieslēgšanas parole netiek parādīta, kad to iestata, ievada, maina vai dzēš.

leslēgšanas paroles pārvaldība

Lai iestatītu, mainītu vai dzēstu paroli, veiciet šīs darbības:

- Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).
- Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos Security (Drošība) > Set Power-On Password (Iestatīt ieslēgšanas paroli), un pēc tam nospiediet enter.
 - Lai iestatītu ieslēgšanas paroli, ievadiet savu paroli laukos Enter New Password (levadiet jauno paroli) un Confirm New Password (Apstipriniet jauno paroli) un pēc tam nospiediet enter.
 - Lai mainītu ieslēgšanas paroli, ievadiet savu pašreizējo paroli laukā Enter Current Password (levadiet pašreizējo paroli), ievadiet jaunu paroli laukos Enter New Password (levadiet jauno paroli) un Confirm New Password (Apstipriniet jauno paroli) un pēc tam nospiediet enter.
 - Lai dzēstu ieslēgšanas paroli, ievadiet savu pašreizējo paroli laukā Enter Current Password (levadiet pašreizējo paroli) un pēc tam nospiediet enter 4 reizes.
- Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas utilītas, izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlietos Exit (Iziet) > Exit Saving Changes (Iziet, saglabājot izmaiņas).

Izmaiņas stāsies spēkā pēc datora restartēšanas.

leslēgšanas paroles ievadīšana

Uzvednē **Enter Password** (levadiet paroli) ierakstiet savu paroli un pēc tam nospiediet enter. Pēc trīs nesekmīgiem mēģinājumiem ievadīt paroli jāpārstartē dators un jāmēģina vēlreiz.

Pretvīrusu programmatūras lietošana

Kad izmantojat datoru, lai piekļūtu e-pastam vai internetam, tas tiek pakļauts datoru vīrusiem, kas var padarīt nelietojamu operētājsistēmu, lietojumprogrammas vai utilītas vai arī likt tām darboties nepareizi.

Pretvīrusu programmatūra var atklāt lielāko vairumu vīrusu, tos iznīcināt, kā arī vairumā gadījumu novērst to izraisītos bojājumus. Lai sniegtu pastāvīgu aizsardzību pret jaunatklātiem vīrusiem, pretvīrusu programmatūra ir jāatjaunina.

Datorā jau ir instalēta pretvīrusu programma Norton Internet Security.

- Jūsu Norton Internet Security versijā ir iekļautas 60 bezmaksas atjauninājumu dienas. Tiek īpaši ieteikts aizsargāt datoru pret jauniem vīrusiem pēc šīm 60 dienām, nopērkot paplašinātās atjaunināšanas pakalpojumu. Instrukcijas programmatūras Norton Internet Security izmantošanai un atjaunināšanai un paplašinātās atjaunināšanas pakalpojuma pirkšanai ir sniegtas šajā programmā.
- Lai piekļūtu programmatūrai Norton Internet Security vai iegūtu par to papildinformāciju, izvēlieties Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > Norton Internet Security.

PIEZĪME HP iesaka regulāri atjaunināt pretvīrusu programmatūru, kas palīdzēs aizsargāt jūsu datoru.

PIEZĪME lai iegūtu papildinformāciju par datorvīrusiem, ievadiet vārdu viruses (vīrusi) palīdzības un atbalsta utilītas lodziņā Search (Meklēt).

Ugunsmūra programmatūras lietošana

Kad dators tiek izmantots e-pastam, tīkla pieslēgumam vai interneta piekļuvei, citas personas bez atļaujas var piekļūt jūsu datoram, jūsu personiskajiem failiem un informācijai par jums. Lai aizsargātu savu privātumu, izmantojiet datorā iepriekš instalēto ugunsmūra programmatūru.

Ugunsmūra līdzekļos iekļauta tīkla aktivitātes reģistrēšana un atskaites, kā arī ieejošās un izejošās datu plūsmas pārraudzība. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ugunsmūra lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ugunsmūra izstrādātāju.

PIEZĪME dažos gadījumos ugunsmūris var bloķēt piekļuvi interneta spēlēm, traucēt printera vai failu koplietošanu tīklā vai bloķēt atļautos e-pasta pielikumus. Lai īslaicīgi atrisinātu problēmu, atslēdziet ugunsmūri, izpildiet uzdevumu, ko nepieciešams veikt, un pēc tam atkal ieslēdziet ugunsmūri. Lai atrisinātu problēmu pavisam, atkārtoti konfigurējiet ugunsmūri.

Kritisku atjauninājumu instalēšana

UZMANĪBU! korporācija Microsoft nosūta paziņojumus par kritiskiem atjauninājumiem. Lai aizsargātu datoru pret ielaušanos un datorvīrusiem, instalējiet Microsoft kritiskos atjauninājumus, tiklīdz saņemat paziņojumu.

Operētājsistēmas un citas programmatūras atjauninājumi var kļūt pieejami jau pēc datora piegādes. Lai nodrošinātu to, ka datorā ir instalēti visi pieejamie atjauninājumi, ievērojiet šos norādījumus:

- Palaidiet Windows atjaunināšanu cik drīz iespējams pēc datora iestatīšanas. Izmantojiet atjaunināšanas saiti, kas pieejama, izvēloties Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas)
 > Windows Update (Windows atjaunināšana).
- Veiciet Windows atjaunināšanu regulāri, piemēram, reizi mēnesī.
- Iegūstiet Windows un citu Microsoft programmu atjauninājumus tūlīt pēc to izlaišanas Microsoft vietnē, vai izmantojot atjauninājumu saites palīdzības un atbalsta centrā.

6 Digitālās kartes

Papildu digitālās kartes nodrošina drošas datu glabāšanas un ērtas datu koplietošanas iespēju. Šīs kartes bieži izmanto ar digitāliem datu nesējiem aprīkotās kamerās un personālajos ciparasistentos, kā arī citās ierīcēs.

Digitālo datu nesēju slots atbalsta šādus formātus:

- Memory Stick (MS)
- MS/Pro
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) atmiņas karte
- xD-Picture karte

Digitālās kartes ievietošana

△ UZMANĪBU! Lai nesabojātu digitālo karti vai datoru, neievietojiet nekāda veida adapterus digitālo datu nesēju slotā.

UZMANĪBU! lai nesabojātu digitālās kartes savienotājus, ievietojot to, pielietojiet minimālu spēku.

- 1. Turiet digitālo karti ar marķēto pusi uz augšu, pavēršot savienotājus pret datoru.
- 2. levietojiet karti digitālo datu nesēju slotā un pēc tam uzspiediet uz kartes, lai to ievietotu pilnībā.



Kad ierīce ir atrasta, tiek atskaņota skaņa un, iespējams, paradīsies izvēlne ar opcijām.

Digitālās kartes izņemšana

- △ UZMANĪBU! lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu, veiciet tālāk aprakstīto digitālās kartes drošas izņemšanas procedūru:
 - 1. Saglabājiet informāciju un aizveriet visas ar digitālo karti saistītās programmas.
 - PIEZĪME lai apturētu datu pārsūtīšanu, operētājsistēmas logā Copying (Kopēšana) noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt).
 - 2. Apturiet digitālo karti:
 - a. Paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā noklikšķiniet uz ikonas **Safely Remove** Hardware and Eject Media (Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana).
 - PIEZĪME lai tiktu parādīta ikona Safely Remove Hardware and Eject Media (Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana), noklikšķiniet uz ikonas Show hidden icons (Rādīt paslēptās ikonas) (bultiņa paziņojumu apgabala kreisajā pusē).
 - b. Sarakstā noklikšķiniet uz digitālās kartes nosaukuma.
 - 3. Uzspiediet uz digitālās kartes (1), tad izņemiet to no slota (2).



7 USB ierīces

USB ierīces lietošana

Universālā seriālā kopne (Universal Serial Bus — USB) ir aparatūras interfeiss, ko var izmantot, lai pievienotu papildu ārējo ierīci, piemēram, USB tastatūru, peli, diskdzini, printeri, skeneri vai centrmezglu. Ierīces var pievienot sistēmai, papildu dokošanas ierīcei vai papildu paplašināšanas produktam.

Dažām USB ierīcēm var būt nepieciešama papildu atbalsta programmatūra, kas parasti ir iekļauta ierīces komplektā. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīcei nepieciešamo programmatūru, skatiet ražotāja norādes.

Datoram ir 3 USB porti, kas atbalsta USB 1.0, USB 1.1 un USB 2.0 ierīces. Papildu USB centrmezgls, dokošanas ierīce vai paplašināšanas produkts nodrošina papildu USB portus, kurus var lietot ar datoru.

USB ierīces pievienošana

- △ UZMANĪBU! lai nesabojātu USB savienotāju, pievienojiet USB ierīci, izmantojot minimālu spēku.
 - Lai pievienotu USB ierīci, pievienojiet ierīces USB portam USB kabeli.



Kad ierīce tiks atrasta, jūs izdzirdēsiet skaņu.

PIEZĪME Kad datoram pievienojat USB ierīci, iespējams, paziņojumu apgabalā parādīsies ziņojums, kas informē, ka sistēma ir atpazinusi ierīci.

USB ierīces noņemšana

△ UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu, veiciet šādu procedūru, lai droši atvienotu USB ierīci:

UZMANĪBU! Lai izvairītos no USB savienotāja sabojāšanas, lai atvienotu USB ierīci, nevelciet aiz kabeļa.

Lai apturētu un noņemtu USB ierīci:

- 1. Paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā noklikšķiniet uz ikonas **Safely Remove** Hardware and Eject Media (Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana).
- PIEZĪME lai tiktu parādīta ikona Safely Remove Hardware and Eject Media (Droša aparatūras noņemšana un datu nesēja izstumšana), noklikšķiniet paziņojumu apgabala kreisajā pusē uz ikonas Show hidden icons (Rādīt paslēptās ikonas).
- 2. Noklikšķiniet sarakstā uz ierīces nosaukuma.
- PIEZĪME Ja USB ierīce nav parādīta sarakstā, pirms ierīces noņemšanas to nav nepieciešams apturēt.
- 3. Noklikšķiniet uz Stop (Apturēt) un tad uz OK (Labi).
- 4. Noņemiet ierīci.

8 Rādītājierīces un tastatūra

Rādītājierīces preferenču iestatīšana

Izmantojiet operētājsistēmas Windows® dialoglodziņu Mouse Properties (Peles rekvizīti), lai pielāgotu rādītājierīces iestatījumus, piem., pogu konfigurāciju, klikšķa ātrumu un rādītāja opcijas.

Lai piekļūtu peles rekvizītiem, izvēlieties **Start** (Sākt) > **Devices and Printers** (lerīces un printeri). Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces, kas apzīmē jūsu datoru, un izvēlieties **Mouse settings** (Peles iestatījumi).

Rādītājierīču lietošana

Skārienpaneļa lietošana

Lai pārvietotu rādītāju, velciet ar pirkstu pa skārienpaneļa virsmu tajā virzienā, kurā vēlaties pārvietot rādītāju. Izmantojiet skārienpaneļa pogas tāpat kā ārējās peles attiecīgās pogas. Lai ritinātu augšup un lejup, izmantojot skārienpaneļa vertikālās ritināšanas zonu, velciet pirkstu augšup vai lejup pāri līnijām.

PIEZĪME ja lietojat skārienpaneli, lai pārvietotu rādītāju, pirms pārvietojat pirkstu uz ritināšanas zonu, tas vispirms jāpaceļ no skārienpaneļa. Vienkāši velkot ar pirkstu no skārienpaneļa uz ritināšanas zonu, ritināšanas funkcija netiks aktivizēta.

Ārējās peles pievienošana

Datoram var pievienot ārējo USB peli, izmantojot vienu no datora USB portiem.

Tastatūras izmantošana

Karsto taustiņu izmantošana

Karstie taustiņi ir taustiņu kombinācijas, kuras veido taustiņš fn (1) un kāds no funkciju taustiņiem (2).

Ikonas uz taustiņiem no f1 līdz f4, kā arī f6, f8, f10 un f11 attēlo karsto taustiņu funkcijas. Turpmākajās sadaļās ir apskatītas karsto taustiņu funkcijas un procedūras.

	$\bigcirc $
<u>e</u>	
Ū	
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Funkcija		Karstais taustiņš
L	Aktivizēt miega režīmu.	fn+f1
	Pārslēgt attēlu.	fn+f2
*•	Samazināt ekrāna spilgtumu.	fn+f3
*	Palielināt ekrāna spilgtumu.	fn+f4
۵	Aktivizēt QuickLock.	fn+f6
40	Atslēgt vai atjaunot skaļruņu skaņu.	fn+f8
ф	Samazināt skaļruņu skaļumu.	fn+f10
4 0)	Palielināt skaļruņu skaļumu.	fn+f11

Lai lietotu datora tastatūras karstā taustiņa komandu, veiciet kādu no šīm darbībām:

• Īslaicīgi nospiediet taustiņu fn, pēc tam īslaicīgi nospiediet otro karstā taustiņa komandas taustiņu.

— vai —

 Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu fn, īslaicīgi nospiediet otro karstā taustiņa komandas taustiņu, tad vienlaikus atlaidiet abus taustiņus.

Miega režīma aktivizēšana

Lai aktivizētu miega režīmu, nospiediet fn+f1.

Aktivizējot miega režīmu, jūsu informācija tiek saglabāta atmiņā, ekrāns nodziest un tiek ekonomēta strāva. Kamēr dators atrodas miega režīmā, mirgo strāvas indikators.

△ UZMANĪBU! lai samazinātu informācijas zuduma risku, pirms miega režīma aktivizēšanas saglabājiet paveikto darbu.

Lai varētu aktivizēt miega režīmu, datoram jābūt ieslēgtam.

PIEZĪME ja brīdī, kad dators atrodas miega stāvoklī, tiek sasniegts kritisks akumulatora uzlādes līmenis, dators aktivizē hibernācijas režīmu un atmiņā saglabātā informācija tiek saglabāta cietajā diskā. Rūpnīcas iestatījums kritiska akumulatora uzlādes līmeņa gadījumam ir Hibernate (Hibernēt), taču šo iestatījumu var mainīt, izmantojot sistēmas Windows vadības paneļa sadaļu Power Options (Enerģijas opcijas).

Lai izietu no miega režīma, īslaicīgi pabīdiet strāvas slēdzi.

Karstā taustiņa fn+f1 funkciju var mainīt. Piemēram, karsto taustiņu fn+f1 var iestatīt, lai tas miega režīma vietā aktivizētu hibernācijas režīmu.

PIEZĪME visos operētājsistēmas Windows logos atsauces uz miega režīma pogu attiecas uz karsto taustiņu fn+f1.

Ekrāna pārslēgšana

Lai pārslēgtu ekrāna attēlu starp sistēmai pievienotajām displeja ierīcēm, nospiediet fn+f2. Piemēram, ja datoram ir pievienots monitors, tad pēc karstā taustiņa fn+f2 nospiešanas datora displeja attēls tiek parādīts arī monitora displejā, un vienlaikus tiek rādīts gan datorā, gan monitorā.

PIEZĪME lai pievienotu datora ārējā monitora portam ārējo displeja ierīci, piemēram, monitoru vai projektoru, jāizmanto VGA kabelis (iegādājams atsevišķi).

Lielākā daļa ārējo monitoru saņem videoinformāciju no datora, izmantojot ārējo VGA videostandartu. Ar karsto taustiņu fn+f2 var mainīt attēlu arī starp citām ierīcēm, kas saņem no datora videoinformāciju.

Karstais taustiņš fn+f2 atbalsta tālāk minētos videosignāla pārraides veidus, pie kuriem ir norādītas ierīces, kas tos izmanto:

- Šķidro kristālu displejs (ierīces displejs)
- Ārējais VGA (vairums ārējo monitoru)

Ekrāna spilgtuma samazināšana

Lai samazinātu ekrāna spilgtumu, nospiediet fn+f3. Lai samazinātu spilgtuma līmeni pakāpeniski, turiet karsto taustiņu nospiestu.

Ekrāna spilgtuma palielināšana

Lai palielinātu ekrāna spilgtumu, nospiediet fn+f4. Lai palielinātu spilgtuma līmeni pakāpienveidīgi, turiet karsto taustiņu nospiestu.

QuickLock aktivizēšana

Lai aktivizētu drošības līdzekli QuickLock, nospiediet fn+f6.

QuickLock aizsargā jūsu informāciju, rādot operētājsistēmas pieteikšanās logu. Kamēr ir redzams pieteikšanās logs, datoram var piekļūt, vienīgi ievadot Windows lietotāja vai administratora paroli.

PIEZĪME lai varētu lietot QuickLock, ir jāiestata Windows lietotāja vai administratora parole. Instrukcijas skatiet palīdzības un atbalsta utilītā. Lai izmantotu QuickLock, nospiediet fn+f6; parādīsies pieteikšanās logs un dators tiks aizslēgts. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai ievadītu savu Windows lietotāja vai administratora paroli un piekļūtu datoram.

Skaļruņu skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu skaļruņu skaņu, nospiediet fn+f8. Lai atjaunotu skaļruņu skaņu, nospiediet šo pašu karsto taustiņu vēlreiz.

Skaļruņu skaļuma samazināšana

Lai samazinātu skaļruņu skaņas skaļumu, nospiediet fn+f10. Lai samazinātu skaļruņu skaņas skaļumu pakāpeniski, turiet karsto taustiņu nospiestu.

Skaļruņu skaļuma palielināšana

Lai palielinātu skaļruņu skaņas skaļumu, nospiediet fn+f11. Lai palielinātu skaļruņu skaņas skaļumu pakāpeniski, turiet karsto taustiņu nospiestu.

9 Diskdziņi

Uzstādīto diskdziņu identificēšana

Lai uzzinātu, kādi diskdziņi ir uzstādīti datorā, izvēlieties Start (Sākt) > Computer (Dators).

Apiešanās ar diskdziņiem

Diskdziņi ir trausli datora komponenti, kuriem nepieciešama rūpīga apiešanās. Pirms rīkoties ar diskdziņiem, izlasiet turpmāk sniegtos brīdinājumus. Papildu brīdinājumi ir norādīti pie procedūrām, kurās tie jāievēro.

△ UZMANĪBU! lai mazinātu datora sabojāšanas, diskdziņa sabojāšanas vai informācijas zuduma risku, ievērojiet šos piesardzības pasākumus:

Pirms pārvietojat datoru, kuram ir pievienots ārējais cietais disks, aktivizējiet miega režīmu un ļaujiet ekrānam nodzist, vai arī pareizi atvienojiet ārējo cieto disku.

Pirms rīkoties ar diskdzini, noņemiet statiskās elektrības lādiņu, pieskaroties diskdziņa nekrāsotajai metāla virsmai.

Nepieskarieties savienotāja kontaktiem uz noņemama diskdziņa vai datora.

Rikojieties ar diskdzini uzmanīgi, nenometiet to un nelieciet uz tā nekādus priekšmetus.

Pirms diskdziņa izņemšanas vai ievietošanas izslēdziet datoru. Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts, kā arī, vai tas atrodas miega vai hibernācijas režīmā, ieslēdziet datoru un izslēdziet to, izmantojot operētājsistēmu.

levietojot diskdzini tam paredzētajā sekcijā, nelietojiet pārmērīgu spēku.

Kamēr papildu optiskais diskdzinis ieraksta disku, nelietojiet tastatūru un nepārvietojiet datoru. Vibrācija var kaitēt ierakstīšanas procesam.

Ja akumulators ir vienīgais strāvas avots, pirms rakstīšanas datu nesējā pārliecinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas ievērojamām temperatūras vai mitruma izmaiņām.

Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas šķidrumu iedarbībai. Neizsmidziniet uz diskdziņa tīrīšanas līdzekļus.

Pirms izņemat diskdzini no tam paredzētās sekcijas, kā arī ņemot to līdzi ceļojumā, transportējot vai novietojot glabāšanā, izņemiet no tā datu nesējus.

Ja diskdzinis jānosūta pa pastu, ievietojiet to blisteriepakojumā vai citā piemērotā aizsargiepakojumā un apzīmējiet to ar uzrakstu "PLĪSTOŠS".

Nepakļaujiet diskdzini magnētiskā lauka iedarbībai. Magnētiskais lauks ir, piemēram, tādam drošības aprīkojumam kā lidostu kontroles vārti un drošības pārbaudes detektori. Lidostu drošības iekārtas, kas pārbauda rokas bagāžu, piemēram, slīdlentes, magnētisma vietā izmanto rentgenstarus un diskdzini nesabojās.

Ārējo diskdziņu lietošana

Noņemami ārējie diskdziņi paplašina informācijas glabāšanas un piekļuves iespējas.

Pastāv šādi USB diskdziņu veidi:

- 1,44 megabaitu diskešu diskdzinis
- Cietā diska modulis (cietais disks ar pievienotu adapteri)
- DVD-ROM diskdzinis
- DVD/CD-RW kombinētais diskdzinis
- DVD±RW/R un CD-RW kombinētais diskdzinis
- DVD±RW/R un CD-RW kombinētais diskdzinis

Papildu ārējo ierīču izmantošana

PIEZĪME lai iegūtu papildinformāciju par nepieciešamo programmatūru un draiveriem, kā arī, lai uzzinātu, kurš datora ports ir jālieto, skatiet ražotāja instrukcijas.

Lai pievienotu ārējo ierīci:

- △ UZMANĪBU! lai samazinātu aparatūras sabojāšanas risku, pievienojot ierīci, kurai ir atsevišķa strāvas padeve, nodrošiniet, lai ierīce būtu izslēgta un maiņstrāvas kabelis atvienots.
 - 1. Pievienojiet ierīci.
 - Ja pievienojat ierīci, kurai ir atsevišķa strāvas padeve, pievienojiet ierīces strāvas vadu iezemētai maiņstrāvas ligzdai.
 - 3. leslēdziet ierīci.

Lai atvienotu ārējo ierīci, kurai nav atsevišķas strāvas padeves, izslēdziet datoru un pēc tam atvienojiet ierīci. Lai atvienotu ierīci, kurai ir atsevišķa strāvas padeve, izslēdziet datoru, atvienojiet ierīci un pēc tam atvienojiet maiņstrāvas kabeli.

Optisko diskdziņu koplietošana

Pat, ja jūsu datorā nav uzstādīts optiskais diskdzinis, varat viegli piekļūt programmatūrai, kā arī instalēt lietojumprogrammas un piekļūt datiem, koplietojot optisko diskdzini citā datorā, kas atrodas ar jūsu datoru kopējā vadu vai bezvadu tīklā. Diskdziņu koplietošana ir operētājsistēmas Windows līdzeklis, kas ļauj padarīt cita datora diskdzini pieejamu citiem lietošanai tīklā.

PIEZĪME papildinformāciju par mājas tīkla iestatīšanu un diskdziņa koplietošanu skatiet palīdzības un atbalsta utilītā.

PIEZĪME iespējams, dažiem diskiem, piemēram, DVD filmu un spēļu diskiem, ir kopēšanas aizsardzība un tāpēc tos nevar lietot, veicot DVD vai CD koplietošanu.

10 Atmiņas moduļi

Datoram ir viens atmiņas moduļu nodalījums, kas atrodas datora apakšpusē. Datora atmiņas ietilpību var palielināt, nomainot atmiņas moduļa slotā esošo atmiņas moduli.

- BRĪDINĀJUMS! lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena un aparatūras sabojāšanas risku, pirms atmiņas moduļa uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu un izņemiet visus akumulatorus.
- △ UZMANĪBU! elektrostatiskā izlāde var sabojāt elektroniskās sastāvdaļas. Pirms jebkādu procedūru veikšanas noņemiet statiskās elektrības lādiņu, pieskaroties iezemētam metāla priekšmetam.

Lai pievienotu vai nomainītu atmiņas moduli:

- 1. Saglabājiet paveikto darbu.
- 2. Izslēdziet datoru un aizveriet displeju.

Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā, ieslēdziet to, pabīdot strāvas slēdzi. Pēc tam izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.

- 3. Atvienojiet visas datoram pievienotās ārējās ierīces.
- 4. Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas ligzdas.
- 5. Apgrieziet datoru otrādi uz līdzenas virsmas.
- 6. Izņemiet akumulatoru no datora.
- 7. Izmantojot nelielu krustveida skrūvgriezni, atbrīvojiet abas vāka skrūves (1).
- 8. Noceliet atmiņas moduļu nodalījuma vāku no datora (2).



- 9. Izņemiet esošo atmiņas moduli:
 - a. Atvelciet fiksatorus (1) abos atmiņas moduļa galos.

Atmiņas modulis paceļas augšup.

- △ UZMANĪBU! lai nesabojātu atmiņas moduli, turiet to tikai aiz malām. Nepieskarieties atmiņas moduļa sastāvdaļām.
- b. Satveriet atmiņas moduli aiz malas (2) un uzmanīgi izvelciet to no atmiņas moduļa slota.



Lai pēc izņemšanas aizsargātu atmiņas moduli, noglabājiet to iepakojumā, kas ir drošs pret elektrostatisko izlādi.

- 10. levietojiet jaunu atmiņas moduli:
 - △ UZMANĪBU! lai nesabojātu atmiņas moduli, turiet to tikai aiz malām. Nepieskarieties atmiņas moduļa sastāvdaļām un nesalieciet to.
 - a. Savietojiet ieroboto atmiņas moduļa malu (1) ar izcilni atmiņas moduļu slotā.
 - b. Turot atmiņas moduli 45 grādu leņķī pret atmiņas moduļu nodalījuma virsmu, iestumiet moduli
 (2) atmiņas moduļu slotā, kamēr tas ir pilnībā ievietots.
- c. Viegli uzspiediet uz atmiņas moduļa (3) labās un kreisās malas, kamēr ar klikšķi nofiksējas fiksatori.
 - △ UZMANĪBU! lai nesabojātu atmiņas moduli, uzmanieties, lai to nesaliektu.



- Izlīdziniet atmiņas moduļa nodalījuma vāka izcilņus ar ierobiem uz datora un pēc tam aizveriet vāku
 (1).
- 12. Pievelciet abas vāka skrūves (2).



- **13.** lelieciet atpakaļ akumulatoru.
- 14. Pagrieziet datoru parastajā stāvoklī un pēc tam atkārtoti pievienojiet ārējo strāvas avotu un ārējās ierīces.
- 15. leslēdziet datoru.

11 Programmatūras atjaunināšana

Datora komplektā iekļautās programmatūras atjauninātas versijas var būt pieejamas HP vietnē.

Lielākā daļa programmatūras un BIOS atjauninājumu HP vietnē ir pakoti saspiestos failos, kurus sauc par *SoftPaq*.

Dažās lejupielādes pakotnēs ir iekļauts fails Readme.txt, kurā ir iekļauta informācija par faila instalēšanu un problēmu novēršanu.

Lai atjauninātu programmatūru, veiciet turpmākās darbības, kas ir izskaidrotas atlikušajā šīs rokasgrāmatas daļā:

1. Nosakiet sava datora modeli, izstrādājuma kategoriju un sēriju vai saimi. Sagatavojieties sistēmas BIOS atjaunināšanai, nosakot pašreiz datorā instalētās BIOS versiju.

Ja dators ir pievienots tīklam, pirms programmatūras atjauninājumu, īpaši sistēmas BIOS atjauninājumu instalēšanas konsultējieties ar tīkla administratoru.

- PIEZĪME datora sistēmas BIOS ir saglabāta sistēmas lasāmatmiņā. BIOS inicializē operētājsistēmu, nosaka, kā dators sadarbosies ar aparatūras ierīcēm, un nodrošina datu, tostarp laika un datuma, pārsūtīšanu starp aparatūras ierīcēm.
- 2. Piekļūstiet atjauninājumiem HP vietnē adresē <u>http://www.hp.com</u>.
- 3. Instalējiet atjauninājumus.

BIOS atjaunināšana

Lai atjauninātu BIOS, vispirms nosakiet pašreiz izmantoto BIOS versiju un pēc tam lejupielādējiet un instalējiet jauno BIOS.

BIOS versijas noteikšana

Lai noteiktu, vai pieejamie BIOS atjauninājumi satur BIOS versijas, kas ir jaunākas par datorā instalētajām, jums jāzina pašreiz instalētās sistēmas BIOS versija.

BIOS versijas informāciju (sauktu arī *ROM date* (ROM datums) un *System BIOS* (Sistēmas BIOS)) var parādīt, atverot iestatīšanas utilītu.

Lai parādītu BIOS informāciju:

- Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).
- 2. Ja iestatīšanas utilīta pēc atvēršanās neparāda sistēmas informāciju, izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu izvēlni **Main** (Galvenā).

Kad tiek atlasīta galvenā izvēlne, parādās informācija par BIOS un cita sistēmas informācija.

 Lai izietu no iestatīšanas utilītas, izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlietos Exit (lziet) > Exit Discarding Changes (lziet, atmetot izmaiņas), un pēc tam nospiediet enter.

BIOS atjauninājuma lejupielāde

UZMANĪBU! lai izvairītos no datora bojāšanas vai neveiksmīgas instalācijas, lejupielādējiet un instalējiet BIOS atjauninājumus vienīgi tad, ja dators ir pievienots uzticamam ārējam strāvas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri. Neveiciet BIOS lejupielādi vai instalēšanu, kamēr dators darbojas, izmantojot strāvu no akumulatora, vai ir pievienots papildu dokošanas ierīcei vai papildu strāvas avotam. Lejupielādes un instalēšanas laikā izpildiet šos norādījumus:

Neatvienojiet barošanu no datora, atvienojot strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

Neizslēdziet datoru un neaktivizējiet miega vai hibernācijas režīmu.

Neievietojiet, neizņemiet, nepievienojiet un neatvienojiet nevienu ierīci, kabeli vai vadu.

Lai lejupielādētu BIOS atjauninājumu:

1. Piekļūstiet HP vietnes lapai, kurā ir nodrošināta programmatūra jūsu datoram:

Izvēlieties **Start** (Sākt) > **Help and Support** (Palīdzība un atbalsts) > **Maintain** (Uzturēt) un pēc tam izvēlieties programmatūras un draiveru atjauninājumu.

- Izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai identificētu savu datoru un piekļūtu BIOS atjauninājumam, kuru vēlaties lejupielādēt.
- 3. Lejupielādes apgabalā veiciet šīs darbības:
 - a. Atrodiet BIOS atjauninājumu, kas ir jaunāks par jūsu datorā pašlaik instalētās BIOS versiju. Atzīmējiet datumu, nosaukumu un citus identifikatorus. Šī informācija var būt nepieciešama, lai atrastu atjauninājumu vēlāk, kad tas būs lejupielādēts cietajā diskā.
 - **b.** Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai lejupielādētu izvēlētos datus cietajā diskā.

Atzīmējiet ceļu uz atrašanās vietu cietajā diskā, kur tiks lejupielādēts BIOS atjauninājums. Šim ceļam būs nepieciešams piekļūt, kad būsiet gatavs instalēt atjauninājumu.

PIEZĪME ja dators ir pievienots tīklam, pirms instalēt programmatūras atjauninājumus, īpaši sistēmas BIOS atjauninājumus, konsultējieties ar tīkla administratoru.

BIOS instalēšanas procedūras var atšķirties. Kad lejupielāde ir pabeigta, izpildiet visas ekrānā parādītās instrukcijas. Ja instrukcijas netiek parādītas, veiciet šīs darbības:

- 1. Atveriet programmu Windows Explorer, izvēloties Start (Sākt) > Computer (Dators).
- Veiciet dubultklikšķi uz cietā diska apzīmējuma. Cietā diska apzīmējums parasti ir Local Disk (Lokālais disks) (C:).
- Izmantojot iepriekš pierakstīto ceļu cietajā diskā, atveriet cietā diska mapi, kurā atrodas atjauninājums.
- 4. Veiciet dubultklikšķi uz faila ar paplašinājumu .exe (piem., failanosaukums.exe).

Tiek sākta BIOS instalēšana.

- 5. Veiciet instalēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
- PIEZĪME kad ekrānā parādās ziņojums par to, ka instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, varat izdzēst lejupielādēto failu no cietā diska.

Programmu un draiveru atjaunināšana

Lai lejupielādētu un instalētu programmatūru, kas nav BIOS atjauninājums:

1. Piekļūstiet HP vietnes lapai, kurā ir nodrošināta programmatūra jūsu datoram:

Izvēlieties **Start** (Sākt) > **Help and Support** (Palīdzība un atbalsts) > **Maintain** (Uzturēt) un pēc tam izvēlieties programmatūras un draiveru atjauninājumu.

- 2. Izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai atrastu programmatūru, ko vēlaties atjaunināt.
- Lejupielāžu apgabalā izvēlieties programmatūru, ko gribat lejupielādēt, un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.
- PIEZĪME atzīmējiet ceļu uz atrašanās vietu cietajā diskā, kur tiks lejupielādēts programmatūras atjauninājums. Šim ceļam būs jāpiekļūst, kad būsiet gatavs instalēt atjauninājumu.
- Kad lejupielāde būs pabeigta, atveriet programmu Windows Explorer, izvēloties Start (Sākt) > Computer (Dators).
- Veiciet dubultklikšķi uz cietā diska apzīmējuma. Cietā diska apzīmējums parasti ir Local Disk (Lokālais disks) (C:).
- Izmantojot iepriekš pierakstīto ceļu cietajā diskā, atveriet cietā diska mapi, kurā atrodas atjauninājums.
- 7. Veiciet dubultklikšķi uz faila ar paplašinājumu .exe (piem., failanosaukums.exe).

Sākas instalēšana.

- 8. Veiciet instalēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
- PIEZĪME kad ekrānā parādās ziņojums par to, ka instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, varat izdzēst lejupielādēto failu no cietā diska.

12 lestatīšanas utilīta

lestatīšanas utilītas palaišana

Iestatīšanas utilīta ir utilītprogramma, kas glabājas lasāmatmiņā, un kuru var lietot informācijas iegūšanai un pielāgojumu veikšanai pat tad, kad operētājsistēma Windows nedarbojas.

Utilīta sniedz informāciju par datoru un tajā var iestatīt startēšanas, drošības, kā arī citas preferences.

Lai palaistu iestatīšanas utilītu:

Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).

lestatīšanas utilītas izmantošana

lestatīšanas utilītas valodas mainīšana

Tālāk ir aprakstīta iestatīšanas utilītas valodas mainīšanas procedūra. Ja iestatīšanas utilīta vēl nav palaista, sāciet ar 1. darbību. Ja iestatīšanas utilīta jau darbojas, sāciet ar 2. darbību.

- Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).
- Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos System Configuration (Sistēmas konfigurācija) > Language (Valoda), un pēc tam nospiediet enter.
- 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam nospiediet enter.
- 4. Kad parādās apstiprinājuma uzvedne, kurā ir atlasīta jūsu valoda, nospiediet enter.
- Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas utilītas, ar bulttaustiņu palīdzību izvēlieties Exit (Iziet) > Exit Saving Changes (Iziet, saglabājot izmaiņas) un pēc tam nospiediet enter.

Izmaiņas stājas spēkā uzreiz.

Navigācija un izvēle iestatīšanas utilītā

Tā kā iestatīšanas utilīta darbojas neatkarīgi no operētājsistēmas Windows, tā neatbalsta skārienpaneli. Navigāciju un izvēli veic, spiežot taustiņus.

- Lai izvēlētos izvēlni vai izvēlnes elementu, lietojiet bulttaustiņus.
- Lai izvēlētos saraksta elementu vai pārslēgtu lauka vērtības, piemēram, laukam Enable/Disable (lespējot/atspējot), izmantojiet bulttaustiņus vai taustiņus f5 un f6.
- Lai izvēlētos vienumu, nospiediet enter.
- Lai aizvērtu tekstlodziņu vai atgrieztos izvēļņu skatā, nospiediet esc.
- Lai parādītu papildinformāciju par navigāciju un izvēli, kad iestatīšanas utilīta ir atvērta, nospiediet f1.

Sistēmas informācijas parādīšana

Ar turpmāk aprakstītās procedūras palīdzību iestatīšanas utilītā var parādīt sistēmas informāciju. Ja iestatīšanas utilīta nav atvērta, sāciet ar 1. darbību. Ja iestatīšanas utilīta ir atvērta, sāciet ar 2. darbību.

- Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).
- Izvēlieties izvēlni Main (Galvenā): Tiek parādīta tāda sistēmas informācija kā sistēmas laiks un datums, kā arī datora identifikācijas informācija.
- Lai izietu no iestatīšanas utilītas, nesaglabājot iestatījumus, ar bulttaustiņu palīdzību izvēlieties Exit (Iziet) > Exit Discarding Changes (Iziet, atmetot izmaiņas) un pēc tam nospiediet enter.

lestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Turpmāk ir aprakstīta iestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumu atjaunošanas procedūra. Ja iestatīšanas utilīta vēl nav palaista, sāciet ar 1. darbību. Ja iestatīšanas utilīta jau darbojas, sāciet ar 2. darbību.

- Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai restartējot datoru un nospiežot taustiņu f10, kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī ir redzams ziņojums "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = BIOS iestatījumu opcijas).
- Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos Exit (Iziet) > Load Setup Defaults (Ielādēt noklusētos iestatījumus), un pēc tam nospiediet enter.
- 3. Kad parādās Setup Confirmation (lestatījumu apstiprināšana), nospiediet enter.
- Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas utilītas, ar bulttaustiņu palīdzību izvēlieties Exit (Iziet) > Exit Saving Changes (Iziet, saglabājot izmaiņas) un pēc tam nospiediet enter.

lestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumi stāsies spēkā pēc datora restartēšanas.

PIEZĪME atjaunojot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, netiek mainīta jūsu parole, kā arī drošības un valodas iestatījumi.

Iziešana no iestatīšanas utilītas

No iestatīšanas utilītas var iziet, saglabājot vai nesaglabājot izmaiņas.

• Lai izietu no iestatīšanas utilītas un saglabātu pašreizējās sesijas laikā veiktās izmaiņas:

Ja nav redzamas iestatīšanas utilītas izvēlnes, nospiediet esc, lai atgrieztos izvēļņu skatā. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **Exit** (Iziet) > **Exit Saving Changes** (Iziet, saglabājot izmaiņas), un pēc tam nospiediet enter.

Lai izietu no iestatīšanas utilītas, nesaglabājot pašreizējās sesijas laikā veiktās izmaiņas:

Ja nav redzamas iestatīšanas utilītas izvēlnes, nospiediet esc, lai atgrieztos izvēļņu skatā. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **Exit** (Iziet) > **Exit Discarding Changes** (Iziet, atmetot izmaiņas), un pēc tam nospiediet enter.

Veicot jebkuru no šīm izvēlēm, dators tiek restartēts operētājsistēmā Windows.

lestatīšanas utilītas izvēlnes

Izvēļņu tabulas šajā sadaļā sniedz iestatīšanas utilītas opciju pārskatu.

PIEZĪME iespējams, jūsu dators neatbalsta dažus šajā nodaļā minētos iestatīšanas utilītas izvēļņu elementus.

Izvēlne Main (Galvenā)

Izvēle	Apraksts	
Sistēmas informācija	•	Sistēmas laika un datuma skatīšana un mainīšana.
	•	Datora identifikācijas informācijas skatīšana.
	•	Detalizētas informācijas par procesoru, atmiņas daudzumu un sistēmas BIOS skatīšana.

Izvēlne Security (Drošība)

Izvēle	Apraksts	
Administratora parole	Administratora paroles ievadīšana, mainīšana vai dzēšana.	
leslēgšanas parole	leslēgšanas paroles ievadīšana, mainīšana vai dzēšana.	

Izvēlne System Configuration (Sistēmas konfigurācija)

Izvēle	Apraksts
Valodas atbalsts	lestatīšanas utilītas valodas mainīšana

Izvēle	Apr	oraksts
Procesora stāvoklis C4	Pro	ocesora miega stāvokļa C4 iespējošana vai atspējošana.
Sāknēšanas opcijas	lest	statiet šādas sāknēšanas opcijas:
	•	f10 and f12 Delay (sec.) (Taustiņu f10 un f12 aizkave sekundēs) — taustiņu f10 un f12 funkciju aizkaves iestatīšana ar 5 sekunžu intervālu (0, 5, 10, 15, 20).
	•	Internal Network Adapter boot (Sāknēšana no iekšējā tīkla adaptera) — iespējot vai atspējot sāknēšanu no iekšējā tīkla adaptera.
	•	Boot Order (Sāknēšanas secība) — iestatīt sāknēšanas secību šādām ierīcēm:
		 Iekšējais cietais disks (tikai atsevišķiem modeļiem)
		 USB Floppy (USB diskešu dzinis)
		• USB CD/DVD ROM Drive (USB CD/DVD ROM diskdzinis)
		 USB zibatmiņas disks
		• USB cietais disks
		∘ USB karšu lasītājs
		• Tīkla adapteris
		PIEZĪME Sāknēšanas secības izvēlnē ir redzamas tikai sistēmai pievienotās ierīces.

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

Izvēle	Apraksts
Hard Disk Self Test (Cietā diska pašpārbaude; tikai atsevišķiem modeļiem)	Pilnas cietā diska pašpārbaudes palaišana.
Atmiņas pārbaude	Sistēmas atmiņas diagnostiskās pārbaudes palaišana.

Alfabētiskais rādītājs

A

administratora parole ievadīšana 48 izveide 47 pārvaldība 47 administratora paroles ievadīšana 48 administratora paroles pārvaldība 47 akumulatora atbrīvošanās 22 atkārtota uzlāde 21 glabāšana 22 identificēšana 9 ievietošana 15 izlāde 17 iznemšana 15 kalibrēšana 19 uzlāde 16, 19 zems akumulatora uzlādes līmenis 17 akumulatora fiksatori 7, 15 akumulatora glabāšana 22 akumulatora indikators 4, 16, 17 akumulatora kalibrēšana 19 akumulatora nodalījums, identificēšana 7 akumulatora strāva 15 akumulatora temperatūra 22 akumulators enerģijas ekonomēšana 21 akumulatoru uzlāde 16, 19 antenas 8 aparatūra, identificēšana 1 atminas modulis ievietošana 64 nonemšana 64 atmiņas moduļa nodalījums, identificēšana 8

atmiņas moduļu nodalījuma vāks nomaiņa 65 noņemšana 63 atmiņas pārbaude 73 audio ieejas (mikrofona) ligzda 6, 38 audio izejas (austiņu) ligzda 6, 38 audioierīces, ārējo pievienošana 41 austiņas 6, 38 austiņu (audio izejas) ligzda 6, 38

Ā

ārējais diskdzinis 61 ārējā monitora ports 43 ārējā monitora ports, identificēšana 5 ārējās audioierīces, pievienošana 41

В

barošana ekonomēšana 21 bezvadu antenas 8 bezvadu sakaru ikona 26 bezvadu sakaru indikators, identificēšana 4, 27 bezvadu sakaru vadīklas operētājsistēma 27 poga 27 bezvadu slēdzis, identificēšana 4, 27 bezvadu tīkls (WLAN) darbības zona 31 drošība 29 nepieciešamais aprīkojums 29

publisks WLAN savienojums 30 savienojuma izveide 30 uzņēmuma WLAN savienojums 30 bezvadu tīkls, savienojuma izveide 26 BIOS, atjaunināšana 67 Bluetooth ierīce 26 burtslēga indikators, identificēšana 2

С

CD diskdzinis 61 ceļošana ar datoru 22 centrmezgli 54 cietais disks, ārējais 61 cietā diska pašpārbaude 73

D

datora izslēgšana 22 datu nesēja diskdzinis 11 digitālā karte apturēšana 53 ievietošana 52 iznemšana 53 digitālo datu nesēju slots, identificēana 5 diskdzina indikators, identificēšana 4 diskdzini ārējais 61 cietais 61 diskešu 61 optiskais 61 diskdziņi, sāknēšanas secība 73 diskešu diskdzinis 61 displeja slēdzis, identificēšana 7

displejs attēls, pārslēgšana 58 ekrāna spilgtuma karstie taustiņi 58 drošība, bezvadu sakari 29 drošība, kabeļa slots 5 drošības kabeļa slots, identificēšana 5 DVD diskdzinis 61

E

ekonomēšana, enerģijas 21 ekrāna attēls, pārslēgšana 58 ekrāna spilgtuma karstie taustiņi 58

F

fiksatori, akumulatora 7, 16 funkciju taustiņi 3, 56

Н

hibernācija aktivizēšana 12 aktivizēta kritiska akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā 18 iziešana 12 HP Mobile platjoslas sakari, atspējoti 32 HP Mobile platjoslas sakaru modulis 32

I

iekšējais displeja slēdzis, identificēšana 7 iekšējais mikrofons, identificēšana 7, 38 ieliekamās austinas 6. 38 ierakstāms datu nesējs 11 ieslēgšanas parole ievadīšana 48 izveide 48 pārvaldība 48 ieslēgšanas paroles ievadīšana 48 ieslēgšanas paroles pārvaldība 48 iestatīšanas utilīta, iestatītās paroles 46 iestatīšanas utilītas valodas mainīšana 70

ikonas bezvadu sakari 26 tīkla statuss 26 indikatori akumulatora 4 bezvadu sakari 4 burtslēga 2 diskdzina 4 strāva 4 tīmekla kamera 7 interneta savienojuma iestatīšana 29 iziešana no iestatīšanas utilītas 72 izslēgšana 22 izvēle iestatīšanas utilītā 71 izvēlne Diagnostics (Diagnostika) 73 izvēlne Main (Galvenā) 72 izvēlne Security (Drošība) 72 izvēlne System Configuration (Sistēmas konfigurācija) 72

K

kabeli LAN 25 USB 54 VGA 43 karstie taustini apraksts 56 ekrāna attēla pārslēgšana 58 ekrāna spilgtuma palielināšana 58 ekrāna spilgtuma samazināšana 58 lietošana 57 miega režīma aktivizēšana 57 QuickLock aktivizēšana 58 skalrunu skaluma palielināšana 59 skalrunu skaluma samazināšana 59 skalrunu skanas izslēgšana 59 koplietojami diskdziņi 62 kritisks akumulatora uzlādes līmenis 18

L

lasāmi datu nesēji 11

lidostu drošības ierīces 61 lietojumprogrammu taustiņš, Windows 3 ligzdas audio ieeja (mikrofona) 6, 38 audio izeja (austiņu) 6, 38 RJ-45 (tīkla) 5 lokālais tīkls (LAN) kabeļa pievienošana 25 nepieciešamais kabelis 25

Μ

maiņstrāvas adaptera indikators, identificēšana 6 Maiņstrāvas adapteris identificēšana 9 pievienošana 14 miega režīma karstais taustiņš 57 miega režīms aktivizēšana 11 iziešana 11 mikrofona (audio ieejas) ligzda 6, 38 monitors, pievienošana 43 multivides programmatūra lietošana 40 uzstādīšana 40 multivides sastāvdaļas, identificēšana 37

Ν

navigācija iestatīšanas utilītā 71 nereaģējoša sistēma 22 nodalījumi, atmiņas modulis 8 nodalījums, akumulatora 7 noklusējuma iestatījumu atjaunošana 71 normatīvā informācija bezvadu sakari 10 HP Mobile platjoslas sakaru moduļa sērijas numurs 10 normatīvās informācijas uzlīme 10

0

operētājsistēma 22 optiskais diskdzinis 61 optiskā diskdziņa koplietošana 62

Ρ

paroles administratora 47 ieslēgšanas 48 iestatītas iestatīšanas utilītā 46 iestatītas operētājsistēmā Windows 46 pele, ārējā pievienošana 56 preferenču iestatīšana 56 poga, skaņas izslēgšana 39 pogas skārienpaneļa kreisā 1 skārienpaneļa labā 2 porti ārējais monitors 43 USB 5. 6. 54 Procesora stāvoklis C4 73 produkta nosaukums un numurs, datora 9 programmas, atjaunināšana 69 programmatūra multivide 40 uzstādīšana 40 Windows Media Player 40 projektors, pievienošana 43 publisks WLAN savienojums 30

Q

QuickLock 46 QuickLock karstais taustiņš 58

R

RJ-45 (tīkla) ligzda, identificēšana 5

S

sastāvdaļas apakšpusē 7 displejs 6 kreisajā pusē 5 labajā pusē 5 papildu aparatūra 9 priekšpusē 3 skārienpanelis 1 savienojuma izveide ar WLAN 30 savienojums, ārējā barošanas avota 14 sāknēšanas opcijas 73 sāknēšanas secība 73 servisa zīme 9 sērijas numurs, datora 9 SIM ievietošana 32 iznemšana 33 sistēmas informācija 72 sistēmas informācijas parādīšana 71 skaļruņi, identificēšana 7, 38 skaluma palielināšanas karstais taustiņš, identificēšana 38 skaļuma samazināšanas karstais taustiņš, identificēšana 38 skaļums, regulēšana 39 skaņas funkcijas, pārbaude 41 skaņas funkciju pārbaude 41 skaņas izslēgšanas karstais taustiņš, identificēšana 38 skaņas izslēgšanas poga 39 skārienpanelis identificēšana 1 lietošana 56 pogas 1 skārienpaneļa kreisā poga, identificēšana 1 skārienpaneļa labā poga, identificēšana 2 Skārienpaneļa ritināšanas zona, identificēšana 1 slēdži bezvadu sakari 4 strāva 4 strāva pievienošana 14 strāvas indikators, identificēšana 4 strāvas savienotājs, identificēšana 6 strāvas slēdzis, identificēšana 4 strāvas vads, identificēšana 9

Š

šifrēšana 30

Т

tastatūras karstie taustiņi, identificēšana 56 taustiņi fn 3 funkciju 3

Windows lietojumprogrammu 3 Windows logotips 3 taustiņš fn 3, 56 temperatūra 22 tīkla kabelis savienojuma izveide 25 trokšņu slāpēšanas shēma 25 tīkla ligzda, identificēšana 5 tīkla stāvokla ikona 26 tīmekļa kamera, identificēšana 7, 38 tīmekļa kameras indikators, identificēšana 7, 38 trokšņu slāpēšanas shēma, tīkla kabelis 25

U

ugunsmūris 30 USB centrmezgli 54 USB ierīces apraksts 54 apturēšana 55 nonemšana 55 pievienošana 54 USB kabelis, pievienošana 54 USB porti, identificēšana 5, 6, 54 uzlīmes Microsoft autentiskuma sertifikāts 10 normatīvās 10 servisa zīme 9 uzņēmuma WLAN savienojums 30 uzstādīšana, datora 1

V

vads, strāvas 9 valodas atbalsts 72 ventilācijas atveres, identificēšana 6, 8 videosignāla pārraides veidi 58

W

Windows lietojumprogrammu taustiņš, identificēšana 3 Windows logotipa taustiņš, identificēšana 3 Windows, iestatītās paroles 46 WLAN antenas, identificēšana 8 WLAN ierīce 26 WLAN iestatīšana 29 WWAN antenas, identificēšana 8

Ζ

zems akumulatora uzlādes līmenis 17

