HP Deskjet 2050 All-in-One series



Περιεχόμενα

1	Πώς μπορώ να	3
2	Γνωριμία με το HP All-in-One Εξαρτήματα του εκτυπωτή Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης	5 6 6
3	Εκτύπωση Εκτύπωση εγγράφων Εκτύπωση φωτογραφιών Εκτύπωση φακέλων Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση	9 10 11 12
5	Αντιγραφή και σάρωση Αντιγραφή εγγράφων ή φωτογραφιών Σάρωση σε υπολογιστή Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση	25 26 28
6	Εργασία με δοχεία μελάνης Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης Αντικατάσταση των δοχείων Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης Πληροφορίες εγγύησης δοχείου	29 29 31 33 33
7	Επίλυση προβλήματος Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης Απεμπλοκή χαρτιού Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση Υποστήριξη ΗΡ	35 37 40 44
8 Eu	Τεχνικές πληροφορίες Ειδοποίηση Προδιαγραφές προϊόντος Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος Κανονισμοί ρετήριο .	47 47 49 52 55

1 Πώς μπορώ να...

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το HP All-in-One

- «Εξαρτήματα του εκτυπωτή» στη σελίδα 5
- «<u>Αντιγραφή εγγράφων ή φωτογραφιών</u>» στη σελίδα 25
- «<u>Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης</u>» στη σελίδα 19
- «<u>Αντικατάσταση των δοχείων</u>» στη σελίδα 31
- «<u>Απεμπλοκή χαρτιού</u>» στη σελίδα 37

2 Γνωριμία με το HP All-in-One

- <u>Εξαρτήματα του εκτυπωτή</u>
- <u>Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου</u>
- Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης

Εξαρτήματα του εκτυπωτή



1	Δίσκος εισόδου
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού για το δίσκο εισόδου
3	Πίνακας ελέγχου
4	Θύρα δοχείων μελάνης
5	Δίσκος εξόδου
6	Επέκταση δίσκου εξόδου (αναφέρεται και ως "επέκταση δίσκου")
7	Δοχεία μελάνης

Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου



- 1 Λειτουργία: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζει να χρησιμοποιείται μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για να διακόψετε κάθε παροχή ισχύος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Ακύρωση: Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
- 3 Έναρξη ασπρόμαυρης αντιγραφής: Ξεκινά μια εργασία ασπρόμαυρης αντιγραφής. Αυξήστε τον αριθμό των αντιγράφων (έως 10) πατώντας το κουμπί πολλές φορές. Λειτουργεί ως κουμπί συνέχισης μετά την επίλυση των προβλημάτων εκτύπωσης.
- 4 Έναρξη έγχρωμης αντιγραφής: Ξεκινά μια εργασία έγχρωμης αντιγραφής. Αυξήστε τον αριθμό των αντιγράφων (έως 10) πατώντας το κουμπί πολλές φορές. Λειτουργεί ως κουμπί συνέχισης μετά την επίλυση των προβλημάτων εκτύπωσης.
- 5 **Φωτεινή ένδειξη προσοχής**: Υποδεικνύει ότι υπάρχει εμπλοκή χαρτιού, ότι τελείωσε το χαρτί στον εκτυπωτή ή ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό που απαιτεί την προσοχή σας.
- 6 Φωτεινή ένδειξη δοχείου μελάνης: Υποδεικνύει ότι η στάθμη μελάνης είναι χαμηλή ή πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης θα είναι αναμμένη. Όταν η συσκευή επεξεργάζεται μια εργασία, η φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει. Επιπλέον φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν σφάλματα που μπορείτε να επιλύσετε. Δείτε παρακάτω για να ενημερωθείτε σχετικά με τις φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν και τι να κάνετε.

Συμπεριφορά	Λύση
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει και η φωτεινή ένδειξη προσοχής είναι αναμμένη (δεν αναβοσβήνει)	Ο δίσκος εξόδου είναι κλειστός, δεν υπάρχει χαρτί ή υπάρχει εμπλοκή χαρτιού.
	«Αντικατάσταση των δοχείων» στη σελίδα 31, «Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης» στη σελίδα 19 σωστά, ή «Απεμπλοκή χαρτιού» στη σελίδα 37. Πατήστε Έναρξη αντιγραφής, ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγραφής, έγχρωμη για να συνεχίσετε.
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει, οι δύο φωτεινές ενδείξεις δοχείου μελάνης αναβοσβήνουν και η φωτεινή ένδειξη προσοχής είναι αναμμένη (δεν	Η θύρα των δοχείων μελάνης είναι ανοιχτή ή ο φορέας των δοχείων μελάνης εμποδίζεται.
	Εάν η θύρα των δοχείων μελάνης είναι ανοιχτή, κλείστε την. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Ετοιμάστε τους δίσκους» στη σελίδα 43. Εάν ο φορέας των δοχείων μελάνης εμποδίζεται, ανοίξτε τη θύρα των δοχείων μελάνης και μετακινήστε το φορέα προς τα δεξιά για να εξαλείψετε το εμπόδιο. Πατήστε Έναρξη αντιγραφής, ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγραφής, ξιχρωμη για να συνεχίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε « <u>Απεμπλοκή του</u> <u>φορέα δοχείων μελάνης</u> » στη σελίδα 43.
Μία φωτεινή ένδειξη δοχείου μελάνης είναι αναμμένη (δεν αναβοσβήνει) []	Μια αναμμένη φωτεινή ένδειξη δοχείου μελάνης υποδεικνύει ότι το αντίστοιχο δοχείο μελάνης καλύπτεται ακόμα από την πλαστική ταινία, δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει χαμηλή στάθμη μελάνης.
	Αφαιρέστε τη ροζ ταινία, εάν καλύπτει ακόμα το δοχείο μελάνης, εισαγάγετε ένα δοχείο μελάνης, εάν δεν υπάρχει ή αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης όταν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε « <u>Αντικατάσταση</u> <u>των δοχείων</u> » στη σελίδα 31.
Και οι δύο φωτεινές ενδείξεις δοχείου μελάνης είναι αναμμένες (δεν αναβοσβήνουν)	Η στάθμη και των δύο δοχείων μελάνης είναι χαμηλή.
(Αντικαταστήστε και τα δύο δοχεία μελάνης όταν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή.
Μία φωτεινή ένδειξη δοχείου μελάνης αναβοσβήνει	Μια φωτεινή ένδειξη δοχείου μελάνης που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το αντίστοιχο δοχείο μελάνης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή είναι μη συμβατό.

Κεφάλαιο 2

(συνέχεια)			
Συμπεριφορά	Λύση		
	Εάν το δοχείο μελάνης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, επανεισαγάγετε το δοχείο μελάνης. Εάν το δοχείο μελάνης είναι μη συμβατό, αντικαταστήστε το με ένα συμβατό δοχείο μελάνης.		
Και οι δύο φωτεινές ενδείξεις δοχείου μελάνης αναβοσβήνουν	Ενδέχεται και τα δύο δοχεία μελάνης να καλύπτονται ακόμα από την πλαστική ταινία, να μην υπάρχουν ή να είναι ελαττωματικά. Αφαιρέστε τη ροζ ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης, εάν καλύπτει ακόμα τα δοχεία μελάνης, εγκαταστήστε τα δοχεία μελάνης που δεν υπάρχουν ή αντικαταστήστε τα ελαττωματικά δοχεία μελάνης. Δείτε « <u>Αναγνώριση</u> <u>ενός ελαττωματικού δοχείου μελάνης</u> » στη σελίδα 43 για να διαπιστώσετε εάν μόνο ένα δοχείο μελάνης είναι ελαττωματικό.		
Τόσο οι δύο φωτεινές ενδείξεις δοχείου μελάνης όσο και η φωτεινή ένδειξη προσοχής αναβοσβήνουν	Ο φορέας των δοχείων μελάνης εντός του εκτυπωτή έχει μπλοκάρει. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων μελάνης και βεβαιωθείτε ότι ο φορέας των δοχείων μελάνης δεν εμποδίζεται, κλείστε τη θύρα και έπειτα πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής, ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγραφής, έγχρωμη για να συνεχίσετε.		
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, οι δύο φωτεινές ενδείξεις δοχείου μελάνης και η φωτεινή ένδειξη προσοχής αναβοσβήνουν	 Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος. Για έξοδο από την κατάσταση σφάλματος, πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 3. Περιμένετε ένα λεπτό και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με «Αντικατάσταση των δοχείων» στη σελίδα 31. 		

3 Εκτύπωση

Επιλέξτε μια εργασία εκτύπωσης για να συνεχίσετε.



Εκτύπωση εγγράφων

Για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

- 1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.



- 3. Από την εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.
- 4. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- 5. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες. Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθμιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις.
- 6. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές.
 - Στην καρτέλα Διάταξη επιλέξτε Κατακόρυφο ή Οριζόντιο προσανατολισμό.
 - Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και την κατάλληλη ποιότητα εκτύπωσης από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέσα.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από τη λίστα Χαρτί/ Εξοδος.

9

- 7. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ή OK για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- Σημείωση Μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας και στις δύο όψεις του χαρτιού, αντί για μόνο μία όψη. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα ή Διάταξη. Από το αναπτυσσόμενο μενού Σελίδες εκτύπωσης επιλέξτε Εκτύπωση μόνο μονών σελίδων. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εκτυπώσετε. Αφού εκτυπωθούν οι μονές σελίδες του εγγράφου, αφαιρέστε το έγγραφο από το δίσκο εξόδου. Επανατοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου με την κενή όψη προς τα πάνω. Επιστρέψτε στο αναπτυσσόμενο μενού Σελίδες εκτύπωσης και επιλέξτε Εκτύπωση μόνο ζυγών σελίδων. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία σε φωτογραφικό χαρτί

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός.
- Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τα πάνω.
 - Σημείωση Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς τα πάνω.



- 3. Στο μενού Αρχείο στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
- 4. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- 5. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες. Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθμιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις.
- 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
- 7. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές.
 - Στην καρτέλα Διάταξη επιλέξτε Κατακόρυφο ή Οριζόντιο προσανατολισμό.
 - Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και την κατάλληλη ποιότητα εκτύπωσης από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέσα.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από τη λίστα Χαρτί/ Εξοδος.

- Σημείωση Για μέγιστη ανάλυση dpi, μεταβείτε στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα και επιλέξτε Φωτογραφικό χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέσα. Βεβαιωθείτε ότι εκτυπώνετε έγχρωμα. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Για προχωρημένους και επιλέξτε Ναι από την αναπτυσσόμενη λίστα Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Εκτύπωση με μέγιστη ανάλυση dpi» στη σελίδα 14.
- 8. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
- Κάντε κλικ στο ΟΚ και έπειτα στην επιλογή Εκτύπωση ή στο ΟΚ στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.
- Σημείωση Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιμοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

Εκτύπωση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.

Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

Για να εκτυπώσετε σε φακέλους

- 1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός.
- 2. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού εντελώς προς τα αριστερά.
- Τοποθετήστε τους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου. Η όψη που θα εκτυπωθεί πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Το πτερύγιο θα πρέπει να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
- 4. Σπρώξτε τους φακέλους μέσα στον εκτυπωτή, μέχρι να σταματήσουν.
- 5. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει σταθερά στην άκρη των φακέλων.



- 6. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες. Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθμιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις.
- 7. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές.
 - Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα επιλέξτε έναν τύπο Απλού χαρτιού.
 - Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου από το αναπτυσσόμενο μενού Μέγεθος χαρτιού.
- Κάντε κλικ στο OK και έπειτα στην επιλογή Εκτύπωση ή στο OK στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.

Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

Για επιτυχημένη εκτύπωση, τα δοχεία μελάνης ΗΡ πρέπει να λειτουργούν σωστά με επαρκή μελάνη, το χαρτί πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά και η συσκευή πρέπει να έχει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Συμβουλές για δοχεία μελάνης

- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ.
- Εγκαταστήστε σωστά τόσο το δοχείο μαύρης μελάνης όσο και το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.
 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «<u>Αντικατάσταση των δοχείων</u>» στη σελίδα 31.
- Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης στα δοχεία, για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μελάνη.
 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «<u>Ελεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων</u>
- μελάνης» στη σελίδα 29.
- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «<u>Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης</u>» στη σελίδα 35.

Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού

- Τοποθετήστε μια στοίβα χαρτιού (όχι μία μόνο σελίδα). Όλο το χαρτί στη στοίβα πρέπει να είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου, για να αποφευχθεί η εμπλοκή χαρτιού.
- Τοποθετήστε το χαρτί με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα πάνω.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρμόζει καλά σε όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης» στη σελίδα 19.

Συμβουλές για ρυθμίσεις εκτυπωτή

- Στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο και ποιότητα χαρτιού από το αναπτυσσόμενο μενού Μέσα.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και επιλέξτε το κατάλληλο Μέγεθος χαρτιού από το αναπτυσσόμενο μενού Χαρτί/ Εξοδος.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισμικό εκτυπωτή.
 - Σημείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισμικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο Έναρξη > Προγράμματα > HP >HP Deskjet 2050 J510 >HP Deskjet 2050 J510

Σημειώσεις

- Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με εκτυπωτές και χαρτί ΗΡ για να σας βοηθήσουν να παράγετε με ευκολία σπουδαία αποτελέσματα, κάθε φορά.
 - Σημείωση Η ΗΡ δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των αναλωσίμων τρίτων κατασκευαστών. Το σέρβις ή η επισκευή της συσκευής που θα είναι απαραίτητη εξ' αιτίας της χρήσης ενός αναλώσιμου τρίτου κατασκευαστή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε αγοράσει αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, μεταβείτε στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού.
 - Σημείωση Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης προτού καταστεί μη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.
- Οι ρυθμίσεις λογισμικού που έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ισχύουν μόνο για την εκτύπωση, και δεν ισχύουν για την αντιγραφή ή τη σάρωση.

- Μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας και στις δύο όψεις του χαρτιού, αντί για μόνο μία όψη.
 - Σημείωση Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους στην καρτέλα Χαρτί/ Ποιότητα ή Διάταξη. Από το αναπτυσσόμενο μενού Σελίδες εκτύπωσης επιλέξτε Εκτύπωση μόνο μονών σελίδων. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εκτυπώσετε. Αφού εκτυπωθούν οι μονές σελίδες του εγγράφου, αφαιρέστε το έγγραφο από το δίσκο εξόδου. Επανατοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου με την κενή όψη προς τα πάνω. Επιστρέψτε στο αναπτυσσόμενο μενού Σελίδες εκτύπωσης και επιλέξτε Εκτύπωση μόνο ζυγών σελίδων. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εκτυπώσετε.
- Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας μόνο μαύρη μελάνη
 - Σημείωση Εάν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ασπρόμαυρο έγγραφο χρησιμοποιώντας μόνο μαύρη μελάνη, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Από το αναπτυσσόμενο μενού Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι επιλέξτε Μόνο μαύρη μελάνη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εάν δείτε την επιλογή Ασπρόμαυρο στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα ή στην καρτέλα Διάταξη, επιλέξτε την.

💞 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτύπωση με μέγιστη ανάλυση dpi

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μέγιστης ανάλυσης κουκκίδων ανά ίντσα (dpi) για να εκτυπώσετε ευκρινείς εικόνες υψηλής ποιότητας σε φωτογραφικό χαρτί.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάλυση εκτύπωσης της λειτουργίας μέγιστης ανάλυσης dpi.

Η εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση dpi διαρκεί περισσότερο από την εκτύπωση με τις άλλες ρυθμίσεις και απαιτεί περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

Για να εκτυπώσετε σε μέγιστη ανάλυση dpi

- 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2. Στο μενού Αρχείο στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
- 4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες. Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθμιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις.
- 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.
- Στην αναπτυσσόμενη λίστα Μέσα, κάντε κλικ στην επιλογή Φωτογραφικό χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα.
 - Σημείωση Οι επιλογές Φωτογραφικό χαρτί, Βέλτιστη ποιότητα πρέπει να επιλεγούν από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέσα στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα για εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI.
- 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

- 8. Στην περιοχή Χαρακτηριστικά εκτυπωτή επιλέξτε Ναι από την αναπτυσσόμενη λίστα Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI.
- 9. Επιλέξτε Μέγεθος χαρτιού από το αναπτυσσόμενο μενού Χαρτί/Εξοδος.
- 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να κλείσετε τις επιλογές για προχωρημένους.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή Προσανατολισμός στην καρτέλα Διάταξη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK για εκτύπωση.

Κεφάλαιο 3

4 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One, όπως χαρτί letter ή A4, φωτογραφικό χαρτί, διαφάνειες και φακέλους.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

«Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης» στη σελίδα 19

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η ΗΡ συνιστά τη χρήση χαρτιών ΗΡ που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.

ColorLok

Η ΗΡ συνιστά απλά χαρτιά με το λογότυπο ColorLok για εκτύπωση και αντιγραφή καθημερινών εγγράφων. Όλα τα χαρτιά με το λογότυπο ColorLok υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιμασίες ώστε να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης, και να παράγουν έγγραφα με ευκρινές, ζωντανό χρώμα και εντονότερα μαύρα, καθώς και να στεγνώνουν γρηγορότερα από τα συνηθισμένα απλά χαρτιά. Αναζητήστε χαρτιά με το λογότυπο ColorLok σε διάφορα βάρη και μεγέθη, από μεγάλους κατασκευαστές χαρτιού.



Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced

Αυτό το παχύ φωτογραφικό χαρτί διαθέτει φινίρισμα που στεγνώνει αμέσως για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρωμα. Είναι ανθεκτικό στο νερό, τις κηλίδες, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υγρασία. Σε εμφάνιση και υφή, οι εκτυπώσεις σας μοιάζουν με φωτογραφίες που έχουν εκτυπωθεί σε εργαστήριο φωτογραφιών. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως A4 και 8,5 x 11 ίντσες και 10 x 15 cm (με ή χωρίς προεξοχές), 13 x 18 cm και δύο φινιρίσματα - γυαλιστερό ή απαλό γυαλιστερό (σατέν ματ). Δεν περιέχει οξέα, για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Φωτογραφικό χαρτί ΗΡ καθημερινής χρήσης

Εκτυπώστε έγχρωμα, καθημερινά στιγμιότυπα σε χαμηλό κόστος, χρησιμοποιώντας χαρτί σχεδιασμένο για πρόχειρη φωτογραφική εκτύπωση. Αυτό το οικονομικό φωτογραφικό χαρτί στεγνώνει γρήγορα για να το χειρίζεστε εύκολα. Αποκτήστε ευκρινείς καθαρές εικόνες χρησιμοποιώντας αυτό το χαρτί με κάθε εκτυπωτή inkjet. Διατίθεται με ημιγυαλιστερό φινίρισμα σε διάφορα μεγέθη, όπως A4, 8,5 x 11 ίντσες, και 10 x 15 cm (με ή χωρίς προεξοχές). Χωρίς οξέα για φωτογραφίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Xαρτί HP Brochure Paper ή HP Superior Inkjet Paper

Αυτά τα χαρτιά έχουν γυαλιστερή ή ματ επίστρωση και στις δύο πλευράς για χρήση και των δύο όψεων. Αποτελούν ιδανική επιλογή για αναπαραγωγές φωτογραφικού τύπου και επιχειρησιακά γραφικά για εξώφυλλα αναφορών, ειδικές παρουσιάσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, καταλόγους προϊόντων και ημερολόγια.

Χαρτιά HP Premium Presentation Paper και HP Professional Paper

Αυτά τα χαρτιά είναι ματ βαριά χαρτιά δύο όψεων, εξαιρετικά για παρουσίαση, προτάσεις, αναφορές και ενημερωτικά δελτία. Είναι ενισχυμένου βάρους για εντυπωσιακή εμφάνιση και αφή.

Κατάλευκο χαρτί HP Bright White Inkjet Paper

Το Κατάλευκο χαρτί HP Bright White Inkjet Paper παρέχει μεγάλη αντίθεση χρωμάτων και ευκρίνεια κειμένου. Είναι αρκετά αδιαφανές για έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων χωρίς τη χρήση διαφάνειας, γεγονός που το κάνει ιδανικό για ενημερωτικά δελτία, αναφορές και ενημερωτικά φυλλάδια. Περιλαμβάνε τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα.

Χαρτί εκτύπωσης ΗΡ

Το χαρτί HP Printing Paper είναι υψηλής ποιότητας χαρτί πολλών χρήσεων. Παράγει έγγραφα με εμφάνιση πιο επαγγελματική και εντυπωσιακή από όσο έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί με τυπικό χαρτί πολλών χρήσεων ή φωτοαντιγραφικό χαρτί. Περιλαμβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα. Δεν περιέχει οξέα, για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Xαρτí HP Office Paper

Το χαρτί HP Office Paper είναι ένα υψηλής ποιότητας χαρτί πολλών χρήσεων. Είναι κατάλληλο για αντίγραφα, προσχέδια, σημειώματα και άλλα καθημερινά έγγραφα. Περιλαμβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα. Δεν περιέχει οξέα, για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σιδερότυπα ΗΡ

Τα Σιδερότυπα ΗΡ (για έγχρωμα υφάσματα ή για λεπτά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα) αποτελούν την ιδανική λύση για τη δημιουργία προσαρμοσμένων t-shirt από τις ψηφιακές φωτογραφίες σας.

Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας ΗΡ για εκτυπωτές ψεκασμού

Δώστε ζωντάνια στις έγχρωμες παρουσιάσεις σας και κάντε τις ακόμα πιο εντυπωσιακές με το φιλμ διαφανειών HP για εκτυπωτές ψεκασμούt. Η διαφάνεια αυτή είναι εύχρηστη και στεγνώνει γρήγορα χωρίς μουτζούρες.

Φωτογραφικά πακέτα HP Photo Value Pack

Τα φωτογραφικά πακέτα HP Photo Value Pack περιέχουν σε πολύ εξυπηρετική συσκευασία αυθεντικά δοχεία μελάνης HP και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper ώστε να σας εξοικονομήσουν χρόνο χωρίς να χρειάζεται να μαντεύετε για τη διαδικασία εκτύπωσης προσιτών, επαγγελματικών φωτογραφιών με το HP All-in-One. Οι αυθεντικές μελάνες HP και το φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper έχουν σχεδιαστεί σε συνδυασμό, ώστε οι φωτογραφίες σας να είναι ζωντανές και να διαρκούν περισσότερο, κάθε φορά. Εξαιρετικό για την εκτύπωση όλων των φωτογραφιών των διακοπών σας ή πολλαπλών εκτυπώσεων που θέλετε να μοιραστείτε.

Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης

Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού για να συνεχίσετε.

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους

α. Σηκώστε το δίσκο εισόδου
 Σηκώστε το δίσκο εισόδου.



β. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου Χαμηλώστε το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση δίσκου.



γ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά
 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.



δ. Τοποθετήστε χαρτί.

Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου με τη στενή πλευρά προς τα εμπρός και την όψη εκτύπωσης προς τα πάνω.



Σύρετε τη στοίβα χαρτιού προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα δεξιά, μέχρι να σταματήσει στο άκρο του χαρτιού.



Τοποθέτηση χαρτιού μικρού μεγέθους

- α. Σηκώστε το δίσκο εισόδου
 - Σηκώστε το δίσκο εισόδου.



β. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου

Χαμηλώστε το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση δίσκου.



γ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.



δ. Τοποθετήστε χαρτί.

Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού με τη στενή πλευρά προς τα κάτω και την όψη εκτύπωσης προς τα πάνω.

Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.

Σημείωση Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς τα πάνω.

Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα δεξιά, μέχρι να σταματήσει στο άκρο του χαρτιού.



Τοποθέτηση φακέλων

α. Σηκώστε το δίσκο εισόδου
 Σηκώστε το δίσκο εισόδου.



β. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου

Χαμηλώστε το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έξω την επέκταση δίσκου.



γ. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.



Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον κύριο δίσκο εισόδου.

δ. Τοποθετήστε φακέλους.

Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στην ακραία δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου. Η όψη που θα εκτυπωθεί πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω. Το πτερύγιο θα πρέπει να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και στραμμένο προς τα κάτω.

Σύρετε τη στοίβα φακέλων προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει στη στοίβα φακέλων.



Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

5 Αντιγραφή και σάρωση

- <u>Αντιγραφή εγγράφων ή φωτογραφιών</u>
- Σάρωση σε υπολογιστή
- Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση

Αντιγραφή εγγράφων ή φωτογραφιών

- Σημείωση Η αντιγραφή όλων των εγγράφων γίνεται σε κανονική ποιότητα εκτύπωσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- Κάντε ένα από τα εξής:

Πρωτότυπο 1 όψεων σε αντίγραφο 1 όψεων

α. Τοποθετήστε χαρτί.

Τοποθετήστε είτε φωτογραφικό χαρτί μικρού μεγέθους είτε χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο εισόδου.



β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
 Σηκώστε το κάλυμμα της συσκευής.



Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



Κλείστε το κάλυμμα.

γ. Ξεκινήστε την αντιγραφή.

Πατήστε είτε Έναρξη ασπρόμαυρης αντιγραφής είτε Έναρξη έγχρωμης αντιγραφής. Αυξήστε τον αριθμό των αντιγράφων πατώντας το κουμπί πολλές φορές.

Σάρωση σε υπολογιστή

- Σημείωση Για τη σάρωση σε υπολογιστή, το HP All-in-One και ο υπολογιστής πρέπει να έχουν συνδεθεί και ενεργοποιηθεί.
- Για να πραγματοποιήσετε σάρωση σε υπολογιστή:

Σάρωση μονής σελίδας

- α. Τοποθετήστε χαρτί.
 - Τοποθετήστε είτε φωτογραφικό χαρτί μικρού μεγέθους είτε χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο εισόδου.



β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
 Σηκώστε το κάλυμμα της συσκευής.



Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



Κλείστε το κάλυμμα.



γ. Ξεκινήστε τη σάρωση.

Ξεκινήστε την εργασία **Σάρωσης** χρησιμοποιώντας το Λογισμικό εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισμικό εκτυπωτή.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισμικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο Έναρξη > Προγράμματα > HP >HP Deskjet 2050 J510 >HP Deskjet 2050 J510

Επιλέξτε **Ενέργειες σαρωτή**. Θα εμφανιστούν επιλογές σάρωσης τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε στην οθόνη.

Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση

 Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



 Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο ξένο σώμα πάνω της.

🥙 <u>Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες</u>.

6 Εργασία με δοχεία μελάνης

- <u>Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης</u>
- Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης
- Αντικατάσταση των δοχείων
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης
- Πληροφορίες εγγύησης δοχείου

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το επίπεδο παροχής μελάνης, ώστε να καθορίσετε πόσο σύντομα θα πρέπει ενδεχομένως να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης. Το επίπεδο παροχής μελάνης δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης από το Λογισμικό εκτυπωτή

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισμικό εκτυπωτή.
 - Σημείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισμικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο Έναρξη > Προγράμματα > HP >HP Deskjet 2050 J510 >HP Deskjet 2050 J510
- Στο Λογισμικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
- 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης.
- Σημείωση Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεμισμένο ή ανακατασκευασμένο δοχείο μελάνης ή ένα δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, ο δείκτης στάθμης μελάνης μπορεί να μην είναι ακριβής ή να μην είναι διαθέσιμος.

Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαθιστάτε τα δοχεία προτού γίνει μη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.

Σημείωση Η μελάνη από τα δοχεία χρησιμοποιείται στη διαδικασία εκτύπωσης με διάφορους τρόπους, όπως κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της συσκευής και των δοχείων για εκτύπωση, και κατά τη συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης, η οποία διατηρεί τα ακροφύσια εκτύπωσης καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επίσης, παραμένει στο δοχείο ένα υπόλειμμα της μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης

Πριν παραγγείλετε δοχεία μελάνης, εντοπίστε τον σωστό αριθμό του δοχείου μελάνης.

Εντοπίστε τον αριθμό του δοχείου μελάνης στον εκτυπωτή

Ο αριθμός δοχείου μελάνης βρίσκεται μέσα στη θύρα των δοχείων μελάνης.



Εντοπίστε τον αριθμό του δοχείου μελάνης στο Λογισμικό εκτυπωτή

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το Λογισμικό εκτυπωτή.
 - Σημείωση Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισμικό εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο Έναρξη > Προγράμματα > HP >HP Deskjet 2050 J510 >HP Deskjet 2050 J510
- Στο Λογισμικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονική αγορά αναλωσίμων. Ο σωστός αριθμός του δοχείου μελάνης θα εμφανιστεί αυτόματα όταν χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύνδεση.

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιμα HP για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.

Σημείωση Η online παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Αν δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα/περιοχή σας, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για αναλώσιμα και να εκτυπώσετε μια λίστα για να ανατρέξετε σε αυτή όταν κάνετε τις αγορές σας από τον τοπικό μεταπωλητή HP.

Σχετικά θέματα

«Επιλογή των κατάλληλων δοχείων μελάνης» στη σελίδα 30

Επιλογή των κατάλληλων δοχείων μελάνης

Η ΗΡ συνιστά να χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με εκτυπωτές ΗΡ για να σας βοηθήσουν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσματα, κάθε φορά.

Σχετικά θέματα

«<u>Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης</u>» στη σελίδα 29

Αντικατάσταση των δοχείων

Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

- 1. Ελέγξτε την τροφοδοσία.
- 2. Τοποθετήστε χαρτί.
- 3. Αφαιρέστε το δοχείο.
 - α. Ανοίξτε τη θύρα των δοχείων.



Περιμένετε μέχρι ο φορέας εκτύπωσης να μετακινηθεί στο κέντρο του προϊόντος.

β. Πιέστε προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το δοχείο και έπειτα αφαιρέστε το από την υποδοχή.



Τοποθετήστε νέο δοχείο.
 α. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευασία.



β. Αφαιρέστε την πλαστική ταινία τραβώντας τη ροζ προεξοχή.



γ. Σύρετε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



δ. Κλείστε τη θύρα των δοχείων.



5. Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης.

Σχετικά θέματα

- «Επιλογή των κατάλληλων δοχείων μελάνης» στη σελίδα 30
- «<u>Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης</u>» στη σελίδα 29

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης για να χρησιμοποιήσετε το HP Allin-One με ένα μόνο δοχείο μελάνης. Η λειτουργία ενός δοχείου μελάνης ενεργοποιείται όταν αφαιρείται κάποιο δοχείο μελάνης από το φορέα δοχείων μελάνης. Κατά τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης, η συσκευή μπορεί να εκτυπώνει μόνο εργασίες από τον υπολογιστή.

Σημείωση Όταν το HP All-in-One χρησιμοποιείται σε λειτουργία ενός δοχείου μελάνης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα και υπάρχουν δύο δοχεία μελάνης στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κομμάτι της πλαστικής ταινίας και από τα δύο δοχεία. Όταν η πλαστική ταινία καλύπτει τις επαφές του δοχείου μελάνης, η συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει το δοχείο μελάνης.

Πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης

Τοποθετήστε δύο δοχεία μελάνης στο HP All-in-One για έξοδο από τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης.

Σχετικά θέματα

«<u>Αντικατάσταση των δοχείων</u>» στη σελίδα 31

Πληροφορίες εγγύησης δοχείου

Η εγγύηση των δοχείων ΗΡ ισχύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με την προοριζόμενη συσκευή εκτύπωσης ΗΡ. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης ΗΡ που έχουν ξαναγεμιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

Κατά την περίοδο της εγγύησης το προϊόν καλύπτεται εφόσον η μελάνη της ΗΡ δεν έχει εξαντληθεί και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, στη μορφή ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ, μπορείτε να βρείτε στο προϊόν, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:



Για ένα αντίγραφο της δήλωσης περιορισμένης εγγύησης της HP, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή.

7 Επίλυση προβλήματος

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- <u>Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης</u>
- <u>Απεμπλοκή χαρτιού</u>
- Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
- Υποστήριξη ΗΡ

🌑 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης

- 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Λογισμικό εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο τύπο χαρτιού και ποιότητα εκτύπωσης από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέσα.
- 3. Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης για να διαπιστώσετε εάν η στάθμη των δοχείων μελάνης είναι χαμηλή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «<u>Ελεγχος των</u> εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης» στη σελίδα 29. Εάν η στάθμη των δοχείων μελάνης είναι χαμηλή, φροντίστε να τα αντικαταστήσετε.
- 4. Ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης από το Λογισμικό εκτυπωτή

- Σημείωση Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης διασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Η συσκευή HP All-in-One σάς ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης. Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε ξανά το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP All-in-One θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για αυτό το δοχείο μελάνης, κι έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.
- α. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- β. Στο Λογισμικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
- γ. Εμφανίζεται η Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
- δ. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες συσκευής.
- ε. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης. Η συσκευή εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης.
- στ. Τοποθετήστε το φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης με την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω στην μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- ζ. Πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής, ασπρόμαυρη. Η συσκευή ευθυγραμμίζει τα δοχεία μελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης.

 Εκτυπώστε μια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου εάν η στάθμη των δοχείων μελάνης είναι χαμηλή.

Για να εκτυπώσετε μια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου

- α. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- β. Στο Λογισμικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
- γ. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση πληροφοριών διαγνωστικού ελέγχου για να εκτυπώσετε μια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου. Ελέγξτε τα μπλε, ματζέντα, κίτρινα και μαύρα πλαίσια στη σελίδα διαγνωστικού ελέγχου. Εάν παρατηρείτε ραβδώσεις στα έγχρωμα και μαύρα πλαίσια ή εάν δεν υπάρχει μελάνη σε τμήματα των πλαισίων, αυτομάτως καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.



6. Καθαρίστε αυτομάτως τα δοχεία μελάνης εάν η σελίδα διαγνωστικού ελέγχου παρουσιάζει ραβδώσεις ή εάν δεν υπάρχει μελάνη σε τμήματα των έγχρωμων και μαύρων πλαισίων.

Για να πραγματοποιήσετε αυτόματο καθαρισμό των δοχείων μελάνης

- α. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- β. Στο Λογισμικό εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες συντήρησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη εκτυπωτή.
- γ. Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός δοχείων μελάνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων.

Απεμπλοκή χαρτιού

Απεμπλοκή χαρτιού.

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού

- Πατήστε το κουμπί ακύρωσης για να επιχειρήσετε να αποκαταστήσετε αυτόματα μια εμπλοκή χαρτιού. Εάν αυτό δεν φέρει αποτελέσματα, θα χρειαστεί να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού με μη αυτόματο τρόπο.
- 2. Εντοπίστε την εμπλοκή χαρτιού

Δίσκος εισόδου

Εάν η εμπλοκή χαρτιού βρίσκεται κοντά στον πίσω δίσκο εισόδου, αφαιρέστε με προσοχή το χαρτί από το δίσκο εισόδου.



Δίσκος εξόδου

 Εάν η εμπλοκή χαρτιού βρίσκεται κοντά στον μπροστινό δίσκο εξόδου, αφαιρέστε με προσοχή το χαρτί από το δίσκο εξόδου.



 Ενδέχεται να χρειαστεί να ανοίξετε τη θύρα του φορέα δοχείων μελάνης και να σύρετε το φορέα προς τα δεξιά, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εμπλοκή χαρτιού.



Μέσα στον εκτυπωτή

 Εάν η εμπλοκή χαρτιού βρίσκεται μέσα στον εκτυπωτή, ανοίξτε τη θύρα καθαρισμού που βρίσκεται στη βάση του εκτυπωτή. Πιέστε τις προεξοχές και στις δύο πλευρές της θύρας καθαρισμού.

Επίλυση προβλήματος



• Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



 Κλείστε τη θύρα καθαρισμού. Πιέστε ελαφρά τη θύρα προς τον εκτυπωτή, ώσπου και τα δύο κλιπ συγκράτησης να ασφαλίσουν στη θέση τους.



 Πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής, ασπρόμαυρη ή Έναρξη αντιγραφής, έγχρωμη στον πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία σας.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, <u>κάντε κλικ</u> εδώ για περισσότερες λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αποτροπή εμπλοκής χαρτιού

- Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου.
- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρμόζει καλά σε όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο εισόδου.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο. Εάν ακόμα δεν μπορείτε να εκτυπώσετε, δοκιμάστε τα παρακάτω με τη σειρά:

- 1. Ελέγξτε εάν υπάρχουν και επιλύστε μηνύματα σφάλματος.
- 2. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης

Σημείωση Η ΗΡ παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.

Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Windows 7: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
 - Windows Vista: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.
 - Windows XP: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.
- β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει το προϊόν σας την ουρά εκτύπωσης.
- γ. Στο μενού Εκτυπωτής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια επιλογής δίπλα στις επιλογές Παύση εκτύπωσης ή Χρήση εκτυπωτή χωρίς σύνδεση.
- δ. Εάν κάνατε αλλαγές, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
- 4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής

Σημείωση Η ΗΡ παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.

Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Windows 7: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
 - Windows Vista: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.
 - Windows XP: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.
- β. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής η σωστή συσκευή. Δίπλα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή υπάρχει ένα σημάδι επιλογής μέσα σε μαύρο ή πράσινο κύκλο.
- γ. Εάν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής λάθος συσκευή, κάντε δεξί κλικ στη σωστή συσκευή και επιλέξτε Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου.
- δ. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- 5. Επανεκκινήστε την ουρά εκτύπωσης.

Για να επανεκκινήσετε την ουρά εκτύπωσης

Σημείωση Η ΗΡ παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.

Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

Windows 7

- Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας
 Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια και έπειτα Εργαλεία διαχείρισης.
- Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.
- Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
- Στην καρτέλα Γενικά, δίπλα στην επιλογή Τύπος εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματη.
- Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται ήδη, στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, επιλέξτε Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Windows Vista

- Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας
 Ελέγχου, Σύστημα και Συντήρηση, Εργαλεία διαχείρισης.
- Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.
- Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Υπηρεσία ουράς εκτυπώσεων και έπειτα κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
- Στην καρτέλα Γενικά, δίπλα στην επιλογή Τύπος εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματη.
- Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται ήδη, στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, επιλέξτε Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Windows XP

- Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρμογές.
- Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ουρά εκτύπωσης.
- Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για επανεκκίνηση της υπηρεσίας.
- β. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής η σωστή συσκευή. Δίπλα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή υπάρχει ένα σημάδι επιλογής μέσα σε μαύρο ή πράσινο κύκλο.
- γ. Εάν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής λάθος συσκευή, κάντε δεξί κλικ στη σωστή συσκευή και επιλέξτε Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου.
- δ. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- 7. Διαγράψτε την ουρά εκτύπωσης

Για να διαγράψετε την ουρά εκτύπωσης

Σημείωση Η ΗΡ παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.

Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Windows 7: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
 - Windows Vista: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.
 - Windows XP: Από το μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.
- **β**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει το προϊόν σας την ουρά εκτύπωσης.
- γ. Στο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε Ακύρωση όλων των εγγράφων ή Εκκαθάριση εγγράφου εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.
- δ. Εάν υπάρχουν ακόμη έγγραφα στην ουρά, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
- ε. Ελέγξτε πάλι την ουρά εκτύπωσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι κενή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Εάν η ουρά εκτύπωσης δεν είναι κενή, ή εάν είναι κενή αλλά οι εργασίες εξακολουθούν να μην εκτυπώνονται, προχωρήστε στην επόμενη λύση.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων.

Απεμπλοκή του φορέα δοχείων μελάνης

Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα, όπως χαρτί, που εμποδίζουν το φορέα των δοχείων μελάνης.

Σημείωση Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ή άλλες συσκευές για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένο χαρτί. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής.

🖻 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Αναγνώριση ενός ελαττωματικού δοχείου μελάνης

Εάν αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις τόσο του δοχείου μελάνης τριών χρωμάτων όσο και του δοχείου μαύρης μελάνης και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη, ενδέχεται και τα δύο δοχεία μελάνης να καλύπτονται ακόμα από πλαστική ταινία ή να λείπουν. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η ροζ ταινία έχει αφαιρεθεί από τα δύο δοχεία μελάνης και ότι τα δύο δοχεία μελάνης έχουν τοποθετηθεί. Εάν οι δύο φωτεινές ενδείξεις δοχείων μελάνης αναβοσβήνουν ακόμα, τότε ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης ενδέχεται να είναι ελαττωματικά. Για να διαπιστώσετε εάν ένα δοχείο μελάνης είναι ελαττωματικό, κάντε τα παρακάτω:

- 1. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης.
- 2. Κλείστε τη θύρα των δοχείων.
- Εάν η φωτεινή ένδειξη Ενεργοποίηση αναβοσβήνει, το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν η φωτεινή ένδειξη Ενεργοποίηση δεν αναβοσβήνει, αντικαταστήστε το δοχείο μαύρης μελάνης.

Ετοιμάστε τους δίσκους

Ανοίξτε το δίσκο εξόδου

Για την έναρξη της εκτύπωσης, ο δίσκος εξόδου πρέπει να είναι ανοιχτός.



Κλείστε τη θύρα των δοχείων μελάνης

Για την έναρξη της εκτύπωσης, η θύρα των δοχείων μελάνης πρέπει να είναι κλειστή.



🥙 Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης

🥙 <u>Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.</u>

Υποστήριξη ΗΡ

- <u>Δήλωση του προϊόντος</u>
- Διαδικασία υποστήριξης
- Τηλεφωνική υποστήριξη της ΗΡ
- Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Δήλωση του προϊόντος

Αφιερώνοντας μόνο λίγα λεπτά για να δηλώσετε το προϊόν, απολαμβάνετε ταχύτερη εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότερη υποστήριξη και ειδοποιήσεις υποστήριξης προϊόντων. Εάν δεν δηλώσατε τον εκτυπωτή σας κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε δήλωση τώρα, στη διεύθυνση <u>http://</u> www.register.hp.com.

Διαδικασία υποστήριξης

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή.
- 2. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support</u>. Η online υποστήριξη της HP είναι διαθέσιμη για όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντων και βοήθεια από ειδικούς και περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
 - Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τη συσκευή
 - Χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα και αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων
 - Προληπτικές ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων, ειδοποιήσεις υποστήριξης και ενημερωτικά δελτία της ΗΡ που είναι διαθέσιμα όταν καταχωρείτε το προϊόν
- Κλήση υποστήριξης HP. Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα της υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα.

Τηλεφωνική υποστήριξη της ΗΡ

Οι επιλογές τηλεφωνικής υποστήριξης και η διαθεσιμότητα τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
- Πραγματοποίηση κλήσης
- Τηλεφωνικοί αριθμοί υποστήριξης
- Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος στη Β. Αμερική, την Ασία Ειρηνικού, και τη Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support</u>. Ισχύουν οι χρεώσεις της τηλεφωνικής εταιρείας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στο προϊόν. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Όνομα προϊόντος (HP Deskjet 2050 All-in-One series)
- Αριθμός Μοντέλου (βρίσκεται εντός της θύρας των δοχείων μελάνης)



- Αριθμό σειράς (βρίσκεται στο πίσω ή κάτω μέρος του προϊόντος)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
 - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
 - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
 - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα;
 - Συνέβη κάτι άλλο πριν από αυτή την κατάσταση (π.χ. καταιγίδα, μετακίνηση του προϊόντος, κλπ.);

Τηλεφωνικοί αριθμοί υποστήριξης

Για την πιο ενημερωμένη λίστα της HP με τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης και πληροφορίες για τα κόστη κλήσεων, ανατρέξτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support</u>.

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Ενδέχεται επίσης να υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια στην τοποθεσία web της HP για υποστήριξη online: www.hp.com/support. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τη συσκευή HP All-in-One με πρόσθετη χρέωση. Μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support</u>, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας και μετά εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα πρόσθετης εξυπηρέτησης.

8 Τεχνικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών για τη συσκευή HP All-in-One.

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- <u>Ειδοποίηση</u>
- Προδιαγραφές προϊόντος
- Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος
- Κανονισμοί

Ειδοποίηση

Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewleth-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους, περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της ΗΡ περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν θεωρείται υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν. © 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows XP και Windows Vista είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Η επωνυμία Windows 7 είναι είτε κατατεθέν εμπορικό σήμα είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες Intel και Pentium είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Προδιαγραφές προϊόντος

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές για το HP All-in-One. Για πλήρεις προδιαγραφές του προϊόντος, δείτε το Φύλλο δεδομένων προϊόντος στην τοποθεσία <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.

Απαιτήσεις συστήματος

Για πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και υποστήριξη, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web στη διεύθυνση <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

- Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 °C έως 32 °C (59 °F έως 90 °F)
- Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F)
- Υγρασία: 15% έως 80% RH μη συμπυκνωμένη σχετική υγρασία μέγιστο σημείο δρόσου 28 °C
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -40 °C έως 60 °C (-40 °F έως 140 °F)
- Η εκτύπωση από τη συσκευή HP All-in-One μπορεί να είναι ελαφρώς παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Η ΗΡ συνιστά τη χρήση ενός καλωδίου USB μήκους μικρότερου ή ίσου με 3 μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου από ενδεχόμενα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Χωρητικότητα δίσκου εισόδου

Φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m² [20 lb]): Έως 50 Φάκελοι: Έως 5 Κάρτες ευρετηρίου: Έως 20 Φύλλα φωτογραφικού χαρτιού: Έως 20

Χωρητικότητα δίσκου εξόδου

Φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m² [20 lb]): Έως 30 Φάκελοι: Έως 5 Κάρτες ευρετηρίου: Έως 10 Φύλλα φωτογραφικού χαρτιού: Έως 10

Μέγεθος χαρτιού

Για έναν πλήρη κατάλογο με τα υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων, ανατρέξτε στο λογισμικό του εκτυπωτή.

Βάρος χαρτιού

Απλό χαρτί: 64 έως 90 g/m² (16 έως 24 lb) Φάκελοι: 75 έως 90 g/m² (20 έως 24 lb) Κάρτες: Έως 200 g/m² (110 lb μέγιστο για τις κάρτες ευρετηρίου) Φωτογραφικό χαρτί: Έως 280 g/m² (75 lb)

Προδιαγραφές εκτύπωσης

- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου
- Μέθοδος: Θερμική εκτύπωση inkjet drop-on-demand
- Γλώσσα: PCL3 GUI

Προδιαγραφές αντιγραφής

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Η ταχύτητα της αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου και το μοντέλο

Προδιαγραφές σάρωσης

- Ανάλυση: έως 1200 x 1200 ppi οπτική
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση ppi, ανατρέξτε στο λογισμικό του σαρωτή.
- Χρώμα: χρώμα 24 bit, κλίμακα του γκρι 8 bit (256 επίπεδα του γκρι)
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια: 21,6 x 29,7 cm

Ανάλυση εκτύπωσης

Λειτουργία πρόχειρης εκτύπωσης

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 300x300 dpi
- Εκτύπωση (ασπρόμαυρη/έγχρωμη): Αυτόματη

Κανονική λειτουργία

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 600x300 dpi
- Εκτύπωση (ασπρόμαυρη/έγχρωμη): Αυτόματη

Απλή-Βέλτιστη λειτουργία

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 600x600 dpi
- Εκτύπωση: 600x1200 dpi (ασπρόμαυρη), αυτόματη (έγχρωμη)

Φωτογραφική-Βέλτιστη λειτουργία

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 600x600 dpi
- Εκτύπωση (ασπρόμαυρη/έγχρωμη): Αυτόματη

Λειτουργία μέγιστης ανάλυσης DPI

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 1200x1200 dpi
- Εκτύπωση: Αυτόματη (ασπρόμαυρη), 4800x1200 βελτιστοποιημένη ανάλυση dpi (έγχρωμη)

Προδιαγραφές ισχύος

0957-2286

- Τάση εισόδου: 100-240 Vac (+/- 10%)
- Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

0957-2290

- Τάση εισόδου: 200-240 Vac (+/- 10%)
- Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Σημείωση Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται από την HP.

Απόδοση δοχείων μελάνης

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπολογιζόμενες αποδόσεις δοχείων.

Ακουστικές πληροφορίες

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε ακουστικές πληροφορίες από την τοποθεσία της HP στο Web. Μεταβείτε στη διεύθυνση: <u>www.hp.com/support</u>.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμοια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία με πληροφορίες για τη δέσμευση της ΗΡ για την προστασία του περιβάλλοντος στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον
- <u>Χρήση χαρτιού</u>
- <u>Πλαστικά εξαρτήματα</u>
- <u>Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού</u>
- Πρόγραμμα ανακύκλωσης
- Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού ΗΡ
- Κατανάλωση ενέργειας
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- <u>Χημικές ουσίες</u>

Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον

Η ΗΡ δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες της να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Η ΗΡ παρέχει τις παρακάτω φιλικές προς το περιβάλλον συμβουλές για να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε τρόπους εκτίμησης και μείωσης του αντίκτυπου των επιλογών εκτύπωσης που πραγματοποιείτε. Εκτός από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος, μπορείτε να επισκεφθείτε τον

ιστότοπο οικολογικών λύσεων της ΗΡ για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της ΗΡ.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Τα οικολογικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας

- Πληροφορίες εξοικονόμησης ενέργειας: Για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή αυτή πληροί τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ENERGY STAR®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <u>www.hp.com/go/</u> <u>energystar</u>.
- Ανακυκλωμένα υλικά: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η ΗΡ προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η ΗΡ δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της ΗΡ, επισκεφτείτε την τοποθεσία:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού ΗΡ

Η ΗΡ έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού ΗΡ είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Κατανάλωση ενέργειας

Ο εξοπλισμός εκτύπωσης και απεικόνισης της Hewlett-Packard που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εξοπλισμό απεικόνισης που έχει ορίσει η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας ENERGY STAR των ΗΠΑ. Το παρακάτω σήμα θα εμφανίζεται σε συσκευές απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR:



Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its pockaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of you appendent by household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment. The appendent collection and epolarity of prove waste equipment to the polarity of the receipting of your waste equipment to the polarity of the receipting of your waste equipment. The appendent collection and epolarity of the receipting of your waste equipment to the polarity of the receipting of your waste equipment to the polarity of the receipting of your waste equipments. The appendent collection and epolarity of the polarity of the polarity of the polarity of the polarity of the receipting of your waste equipments to the polarity of the receipting of your waste equipments to the polarity of the receipting of your waste equipments to the product on survey on the motion of the receipting of your waste equipments to the product on survey of the polarity of the polarit inglish terioru waste, insteata, in is your responsibility to dispose of your wast ment. The separate collection and recycling of your waste equipment man health and the environment. For more information about where sal service or the shop where you purchased the product.

Français

Tensorman, ware ser ne ue univernem oes aecrem menagen ou le magain du vou avez ordet le produit. Entorsgrupp our part Bektraspertient auford. Benutzer in privaten Haushallen in der HU Diess Symbol auf dem Produkt ader dasen Verpokung gibt nu, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmill entorig verden darf. Es oblieg daher Ihrer Verantwortung, d Gerärt na niere erstegenhenden Salle (in die Erstnagung ader Weckerwerkertung von Gelstängsetten der Aufschageben (z.B. ein Wertschlicht), blies spezieht Sammlung und das Gerärt na niere erstegenhenden Salle (in die Erstnagung ader Weckerwerkertung von Gelstängsetten der Aufschageben (z.B. ein Wertschlicht), blies spezieht Sammlung und das Gelährtung für die Geaundheit der Menchen und der Umweit danstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alle Ekstragerate zum Recyceln dageben können, erholten Sie bei den richterne Beiterlicht, Wertstriftlichter der durt, wo sie der Berarten haben.

den oritichen steholen, Versitationen oder dot, vo 3e das Level ervorden haben. Sandilmente di approarchitative de antemare de parte di privati nell'Unione Europea Careto sinteto de paper sal prodoto sulla contespre indica de il produto non dere stares maltio patie reparechitative destine de detenuide. La escolar a l'indicagi segural del gaporacchitative de detenuide non la conservacione della mono attenza de la conservacione della soluto. La escolara a l'indicagi segural del gaporacchitativa de diffuenza la della dell

I service o simultaneto de intuin locate o in negora preso in quote estato acquatatos in protonto. Eliminación de residuos de apartos eléctricos y electrónicos per parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este similios en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con las residuos domésticos. Par el contratos, si debe eliminarente tipo de assiduo, en el en oriento de la eliminación aydude o preservo recurso intuindes y a estatos que recisa per presido e la estatos, la de normento de la eliminación aydude o preservo recurso intuindes y a generalizar que el recicio proteino la sudar de las información addicantia acter lugares donde puede dejar estor residuos para su recicidado, pongase en contrado con las autoridades locates de su cuivada, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con tenda dande dadiquine el producto.

Deutsch

Česky

Dansk

Eesti

iuomi

Ē

Latviski

li etuviškai

Polski

Português

Slovenščina

Svenska

ână

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemich EU Talo značka na pradulta nebo na jeho abolu zanačuje, že tento produk nem byř likvidován prastým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízem lude předom k livádaci do stanovných stěmých mu tených k recyklace vploužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samautatným sktem a necyklací napomáh zachování přírodních zdrojů z zújíčuje, že recyklace proběhe spůsobem drvánicím lidké zárdví a živníh pravelila. Jabil informace o tom, kam nižede vydužile zárizem jedet k recyklací, mížeže získať odvádní mísi samapstvo, v objechnán provádějí ravz li liváda cáhorovního odpadu nebo v obcháce, kle pie produkt

zatoupili. Bertskaffelse da affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dertskaffelse da affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dertskaffelse darfall beregnete indusingsuber met intellik på gehange i dekink og elektrinsk affaldsudstyr. Den separate induanting og genbrug af af affaldsudstyr på Kal af allevere dar faldel beregnete indusingsuber met metskik på gehange af dekink og elektrinsk affaldsudstyr. Den separate induanting og genbrug af af affaldsudstyr på Kal af allevere dar affaldsudstyr til genbrug, ion du kontake kommuner, det fakla renovationsværen eller den formtning, hor du kabte produkte.

van, unv au van anverse ein anastaustary ti gestrug, kan du kontakte kommunen, de löde encondionsvæne niler den foretning. Ihrori du kebte produktet.
Afvers van angesenkakte apparaturur dass gebruiktens. In particuliers hurbishanders in de Europese bulle.
Dit symbol og het produkt of de verpakking gest nan dat ill product nije mag varden algevoest met het hurbiscadelik dired. Het is ur verantwoordelijkheid unv algedantike apparaturu van diredenting. Ihrori du kebte produktet.

here ongestant. Ermanigspielantiste kasavalt kärvelähtenate seatemiste källiminte turoopsi Likke Ermanigspielantiste kasavat kärvetä kasavalte oli valsi kasavat valsi kasavat kasavat kasavat kasavat kasavat viliserimisken, Miliserimaat kasavat kasa

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tamä koheessa toi sen pokkassas oleva mehrinä acolitoa, että kuette ei saa hävittöä taloujaitteiden mukana. Käyntöjän vehollisuus on huolehta siitä, että hävitettövä laitte Tamä koheensa toi sen pokkassas oleva mehrinä höhettöön taloitteen ellinen keryä säädää koheensa toi sen huolehta siitä, että hävitettövä laitte nimitetoan sähkö se elektrimikkoaltenen keryäystäsessa. Toivittävis allaitteene ellinen keryä säädää koheensa ja että kisräysi tapahtuu tavalla, joka suojelee ilmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvitteessa laisteloja jätteiden kierräyspaikoista paikallisilta viranomaisilla, jäteyhtöittä tai kuotteen jälterminyidia.

ορριψη άχρηστο Βολο στο

αρχές ή με το κατάστημα από το οπ

olgu, nje to kalazalije bio o tako opopućati o takov. **A hulicićkovaje k sezieta** o maginistratni suboru prejedani o takov. Na klastičkovaje k sezieta o maginistratni suboru na klastica kala je se o temet nem kazileti az egete kazinstvi klasticki, a z On klastic kon se o klasticki klasticki se o klasticki se intervisione na klasticki se o klasticki se o klasticki se o klasticki klasticki se o klasticki klasticki se o kl

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām iericēm Eiropas Savienības privātajās mājsairmiecībās Sis simbak zu ierices vai tās iepakajuma notada, ka ša ierīd nedritat izmeti kapā ar pārējem māpsimmiecībās atkritumiem. Jis ezut atbildīgs par atbrīvošanas no nederīgās iericzes, Io nododa nordātīgis savāšanas veis, laiku veiska nederīga ielskinša vai ekstantukās aprākuņa atvarīzēja patradze paldz taupīt dabas reunsu un notacīsina tādu otreizēja patrada, kas saga citeķus veislāku un optietēja viet. Lai sagāta pagāta iestorijas par s, kar atreizēja patradze veis paldzi nagāti rekstorijas traditas veis veislākas veislākumu savākas na veislatītis veislāku iesto paratu iestories paraturates aproveis paraturates paraturates paraturates paraturates aproveis paraturates paraturates paraturates paraturates veis iesto karaturates paraturates veis iesto karaturates paraturates p

Surpos Squrpos vertetoju ir privačily namu kluba plantemos pravasana u vertetar va retreta va re

affely livetimo tampta anto ja parautorye, sunge pratre procura; U**Vlicaja cu stytege o sprzyto przz w stytkownik kow domowych w Unii Europejskiej** Symbol ne umieszczom na produkcie luk opokowaniu cznacza, że tego produku nie należy wyrzacca razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dotarczemie zutytkownik w stytkownik kow zakowani cznacza, że tego produku nie należy narzadeni elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie ocobno i neykling tego typu odpadow przystawi se śd o chrony zasobów natralnych i jest bezpieczny dla zdolowa i sradowalia natradnejego. Datas informacje na temi sposoba utytrzacji zużytych urządzeni można uzystar u odpowiednich wład telaknych, w przeduktionałnycz zajmającym sie uwoniem odpadot w ka w majeru zatypu produku.

uzpikać v odpoviednich vlasti lokalných, v przebujebiostvie zajmującym się uswaniem odpodów lub v miejscu zakupu produktu. Else simbol na produko ou na embalogem indica ogu e produko něp opode ser descardado junko camo luko domética. Na elenton, é sua responsabilidade levar os equipamentos a se semel descardada u mpontel de calcular designada para na ecologem de equipamentos series elschicias. A celeta sepanda e o raciclagem dos equipamentos no momento dar descrite elgudam na conservação dar recurso naturais e granamente que equipamentos series osciladada de forma o protegar a socia de apresa es se bairos os o loja em a celetaria descritar equipamento para recladagem, ente me calcular com e sectificio hacid de sua cadoda, o enviço de limpeza públicas de los bairos os loja em a calaritir o sendebri.

Destro použiveľov v krajinách Evrópskej únie pri vyhadzovani zariadenia v domácom používani do odpadu Ierto symbol na produké delo na jeho čakož znameni, že nesimie by vyhadaný si ným komunálným odpadam. Namiesta koho mále povinnos odovzda toto zariadenie na zbernari miesta, kde sa zabezpeci neroklácia delikných a delektivných zariadať. Sposnovní zber a rezklática zariadenia urelekno na odpad pomže chráni prirodné zdaja a zabezpeci taký sposob nejkláce, ktorý bude chráni ľuskie zdrivie právné pratedle. Dáliše informácie o separovanom zbere a recykláci ziskale na miestnom obecnom úrade, no lime zabezpecinicej zber vskiho konundehno dopadu obbo v predpiňi, kde se praduk takoji.

no mine zabezpostycej zac malo kanananejo obydou deo V predinji, wa ze produk kujini. Rovnanje z odpostanio opremo v gospodinjstvih zaročna je kropiska valja z drugih gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dožini oddati na določenem zbirnem metu za recklima odpadne ekšinčen i nektornike opreme. Z ločemi zbirnajme in recklimanje odpadne opreme do odloganju bote pomogali obranih narome vire in zagatovili, da bo odpadna oprema rezistana taka sta biektorike opreme. Z ločemi zbirnajme in recklimanje o modpadne opreme do odloganju bote pomogali obranih narome vire in zagatovili, da bo odpadna oprema rezistana taka, da se varuje zdrvej kljudi in kolej. Već informacij o metihi, kjer lahko oddate odpadno opremo za recisimanje, lahko dobite na občin, v v komandem podpista u in strovi, kjer sta biektorik kljudi.

v ramuname poqipi ai mgomi, për së rabeik vajnu. Kasering ev frakrukningsmetrati, for hem- och privatanvändare i EU Rodoler eller produktërpochningar med den har symbolen kë rinë kaseras med vanligi hukdikavlali. I stallet har du ansvar for att produkten lamnas till en behörig återvinningssta för harlening av 6- kelstoninghoduler. Genom att ikama laserade produkter util dervinning hjäper du till att bevara vära generasama naturesuser. Desudom skyddas böde människar och miljön na for dervinning. Mazerade produkter för dervinning.

нывные ризовлет по статити. **Ихакръпие на оборудане з отпадъци от потребители в частии домакинств в Европейски съоз** Том симана върху продукта или опаковата и показа, че прадукти е траба да се кизърли задено с дъканисноте отпадъци. Вне ниате отпадъци и потребители да изяърли оборудането за отпадъци, като по праделет на опдеравате пията за размирателе на еквопричеса или наконично оборудане за отпадъци. Опремото съберова на у задова и системата се прад. Поте информации заде изакете да составите боруданието за отпадъци. Вне ниате отпадъци, от да прадели с държата и потребители на изакети задова и системата среда. За понече ниформации заде изакете да составите боруданието за отпадъца за размитроне се съръете със съответни ефес з рада и, фор събране на отпадији или с на отакито, от обото са заклити пододука

cateropee no omaque vinir c. autoreve, or kono ce sonymen popymou haltvarrea chippementelor uzate de citre utilizatorii casnici din Univene Europeenä Acetsi sinki de pe produ su de pe embolagi produkuli indici fapiti da cesti produ nu tesuire annocat attanti de celebite departi canica. In los so proceduti sudel, ovejti Cateria sinki de pe produ su de pe embolagi produkuli indici fapiti da cesti produ nu tesuire annocat attanti de celebite departi canica. In los so proceduti sudel, ovejti Cateria sinki da celebite so produ su da cesti producti attanti cateria sinki attanti attanti de celebite departi canica. In los so proceduti sudel, ovejti Cateriare si reductiva seguestà e «celebitemente» cateriare con constructione sudella contra da cateriare con contra da cateriare attanti protegicazi stantatea unana si inedui. Fetta informati suplimentere depare locui în care se poate preda eclapamentuli uzat pentru reciclare, luați legătura cu primăria locală, cu servicii de solubitete su cu vinziziante la ca cerei dinatiziane productione producti attanti de cure dinatiziane producti as cultare attanti reciclare se suderatore la cue dinatiziane producti and producti attanti attanti attanti attanti cateria cu primăria locală, cu servicii de solubitete su cu vinziziante la ca ceel dinatiziane productiva producti as cateriare contra cu primăria locală, cu servici de solubitete su cu vinziziante la care edi archiziante de preduce cu preduce cu preduce cu primăria locală, cu servici de solubitete su cu vinziziante la care edi archiziane productiva.

Χημικές ουσίες

Η ΗΡ έχει δεσμευθεί να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα της, όπως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις όπως αυτές των κανονισμών REACH (*Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*). Αναφορά χημικών πληροφοριών για το προϊόν μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach.

Κανονισμοί

Η συσκευή ΗΡ All-in-One πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που έχουν τεθεί από ρυθμιστικούς φορείς της χώρας/περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς
- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- HP Deskjet 2050 All-in-One series declaration of conformity

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν Κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου του προϊόντος σας είναι VCVRA-1001. Αυτός ο Κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να συγχέεται με το όνομα μάρκετινγκ (HP Deskjet 2050 All-in-One series κ.λπ.) ή τους αριθμούς προϊόντος (CB730A κ.λπ.).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

```
製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。
```

HP Deskjet 2050 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

	DoC #: VCVRA-1001-01
Supplier's Name:	Hewlett-Packard Company
Supplier's Address:	60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech, Singapore 118502
declares, that the product	
Product Name and Model:	HP Deskjet 2050 All-in-One Series
	HP Deskjet 1050 All-in-One Series
Regulatory Model Number: 1)	VCVRA-1001
Product Options:	All
Power Adapter:	0957-2286
-	0957-2290 (China and India only)
conforms to the following Pro	duct Specifications and Regulations:

EMC: Class B

CISPR 22:2005 EN 55022:2006 + A1:2007 CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005 FCC CFR 47 Part 15

Safety:

IEC 60950-1:2005 EN 60950-1:2006 IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and carries the **C€** marking accordingly.

Additional Information:

 This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

Ευρετήριο

Α

ανακύκλωση δοχεία μελάνης 50 αντιγραφή προδιαγραφές 48 απαιτήσεις συστήματος 47

Δ

διαδικασία υποστήριξης 44

Ε

εγγύηση 46 εκτύπωση προδιαγραφές 48

Κ

κανονισμοί 52

Μ

μετά την περίοδο υποστήριξης 46

Π

περιβάλλον Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος 49 προδιαγραφές περιβάλλοντος 47

Σ

σάρωση προδιαγραφές σάρωσης 48 σημειώσεις κανονισμών αριθμός αναγνώρισης μοντέλου κανονισμών 52

T

τεχνικές πληροφορίες απαιτήσεις συστήματος 47 προδιαγραφές αντιγραφής 48 προδιαγραφές εκτύπωσης 48 προδιαγραφές περιβάλλοντος 47 προδιαγραφές σάρωσης 48 τηλεφωνική υποστήριξη 45

Υ

υποστήριξη πελατών εγγύηση 46

Х

χαρτί συνιστώμενοι τύποι 17 χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης χρονική περίοδος υποστήριξης 45