HP Photosmart C4600 series



Pomoč za Windows

HP Photosmart C4600 series



Kazalo

1	Pomoč za HP Photosmart C4600 series	3
2	Spoznajte napravo HP Photosmart. Deli tiskalnika Funkcije nadzorne plošče	5 6
4	Tiskanje Tiskanje dokumentov. Tiskanje fotografij. Tiskanje ovojnic. Tiskanje na posebne medije. Tiskanje spletne strani.	15 16 23 24 25
5	Optično branje Optično branje v računalnik Optično branje v pomnilniško kartico	31 32
6	<mark>Kopiranje</mark> Kopiranje besedila ali mešanih dokumentov	35
7	Ponovno tiskanje fotografij	39
8	Shranjevanje fotografij	41
9	Delo s tiskalnimi kartušami Preverjanje ocenjene ravni črnila Menjava tiskalnih kartuš Naročanje potrebščin za črnilo Podatki o garanciji za kartušo	43 44 46 47
10	Reševanje težav HP-jeva podpora Odstranjevanje in ponovno nameščanje programske opreme Odpravljanje težav pri namestitvi Odpravljanje težav pri kakovosti tiskanja Odpravljanje težav pri tiskanju Odpravljanje težav pri tiskanju Odpravljanje težav pri kopiranju Odpravljanje težav pri kopiranju Odpravljanje težav pri optičnem branju	49 52 62 77 82 85 89 91
12 Stv	Tehnični podatki Obvestilo Tehnični podatki Okoljevarstveni program za nadzor izdelka Upravna obvestila	127 127 128 132 135

1 Pomoč za HP Photosmart C4600 series

Če želite informacije o napravi HP Photosmart, glejte:

- »Spoznajte napravo HP Photosmart.« na strani 5
- »<u>Tiskanje</u>« na strani 15
- »Optično branje« na strani 31
- »Kopiranje« na strani 35
- »Ponovno tiskanje fotografij« na strani 39
- »Shranjevanje fotografij« na strani 41
- »Delo s tiskalnimi kartušami« na strani 43
- »Tehnični podatki« na strani 127

2 Spoznajte napravo HP Photosmart.

- <u>Deli tiskalnika</u>
- Funkcije nadzorne plošče

Deli tiskalnika

12 13

14

15

16

17



Podaljšek pladnja za papir (v nadaljevanju podaljšek pladnja)Vratca za dostop do kartušePredel dostopa do kartušeNosilec kartušeStekloNotranji del pokrovaPokrovZadnja vratcaZadnja vrata USBNapajalni priključek (uporabljajte samo s HP-jevim napajalnim vmesnikom).

Funkcije nadzorne plošče

Slika 2-2 Funkcije nadzorne plošče



1	Nazaj: se vrne na prejšnji zaslon.
2	Cancel (Prekliči): za zaustavitev trenutne operacije, obnovitev privzetih nastavitev ali izbris trenutnega izbora fotografij.
3	OK (V redu): izbere nastavitev menija, vrednost ali fotografijo.
4	Sken. : iz začetnega zaslona odpre Scan Menu (Meni Optično branje). Ko ne gledate začetnega zaslona, izbere možnosti, ki se navezujejo na trenutni zaslon.
5	Foto : iz začetnega zaslona odpre Photo Menu (Meni Foto). Ko ne gledate začetnega zaslona, izbere možnosti, ki se navezujejo na trenutni zaslon.
6	Kopiranje: iz začetnega zaslona odpre Copy Menu (Meni Kopiranje). Ko ne gledate začetnega zaslona, izbere možnosti, ki se navezujejo na trenutni zaslon.

3 Osnove papirja

V napravo HP Photosmart lahko naložite različne vrste in velikosti papirja, vključno s papirjem Letter, A4, foto papirjem, prosojnicami in ovojnicami.

HP Photosmart je privzeto nastavljen tako, da samodejno zazna velikost in vrsto papirja, ki ga naložite v vhodni pladenj, in nato prilagodi svoje nastavitve, da zagotovi najboljšo kakovost tiska za ta papir. Če uporabljate poseben papir, npr. foto papir, prosojnice, ovojnice ali nalepke, ali če so vaši izpisi pri uporabi samodejne nastavitve slabe kakovosti, lahko za tiskanje in kopiranje ročno nastavite velikost in vrsto papirja.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- Priporočeni papir za tiskanje fotografij
- Priporočene vrste papirja za tiskanje
- Nalaganje medijev

Priporočeni papir za tiskanje fotografij

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča uporabo papirja HP, posebej zasnovanega za tovrstne projekte.

Nekatere od teh vrst papirja morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od posamezne države/regije.

HP Advanced Photo Paper (Foto papir HP Advanced)

Za ta debeli foto papir je značilno, da se barva hitro suši in ne razmaže. Odporen je na vodo, packe, prstne odtise in vlago. Natisnjene slike so videti kot prave fotografije, izdelane v fotografskem studiu. Papir je na voljo v različnih velikostih, tudi v velikostih A4, 8,5 x 11 palcev, 10 x 15 cm (s perforiranim robom ali brez), 13 x 18 cm, ter v dveh različicah – sijajni ali polsijajni (satenasto mat). Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost fotografij.

Opomba Senzorji v optičnem bralniku HP Photosmart, ki omogoča funkcijo Auto Sense, zaznajo oznake Auto Sense in samodejno prilagodijo nastavitve tiskalnika, vključno z vrsto papirja, kakovostjo tiskanja in velikostjo, kar zagotavlja hitrejše tiskanje in izjemno kakovost. Če je papir naložen napačno, vas tiskalnik na to opozori. Kadar tiskate na foto papir s perforiranim robom, tehnologija Auto Sense zagotovi, da se tiskalnik prilagodi tako, da ne tiska na perforiran rob.

Če se želite prepričati, ali imate HP-jev foto papir s tehnologijo Auto Sense, na embalaži poiščite ta simbol:



HP Everyday Photo Paper (Običajni foto papir HP)

Barvite, vsakodnevne posnetke lahko natisnete ugodno na papir, ki je zasnovan za običajno tiskanje fotografij. Ta cenovno ugoden foto papir se hitro suši in je zato enostaven za uporabo. Kadar boste uporabljali ta papir, boste s katerim koli brizgalnim

7

tiskalnikom naredili ostre in jasne slike. Na voljo je v polsijajni prevleki, v različnih velikostih, vključno v velikostih A4, 8,5 x 11 palcev in 10 x 15 cm (s perforiranim robom ali brez). Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost fotografij.

Paket HP Photo Value

Paketi HP Photo Value običajno vsebujejo izvirne HP-jeve kartuše in foto papir HP Advanced, ki vam prihranijo čas in zagotavljajo tiskanje ugodnih profesionalnih fotografij z napravo HP Photosmart. Izvirne HP-jeve kartuše in foto papir HP Advance so zasnovani za skupno uporabo, zaradi česar imajo fotografije obstojne in žive izpise ob vsakem tiskanju. Idealno za tiskanje celega kompleta počitniških fotografij ali več izpisov za skupno rabo.

Če želite naročiti HP-jev papir in ostale potrebščine, obiščite spletno stran <u>www.hp.com/</u> <u>buy/supplies</u>. Če se od vas zahteva, izberite državo/regijo, izberite izdelek in nato kliknite na eno od povezav za nakupovanje na spletni strani.

Opomba Trenutno so nekateri deli HP-jeve spletne strani na voljo le v angleškem jeziku.

Priporočene vrste papirja za tiskanje

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča uporabo papirja HP, posebej zasnovanega za tovrstne projekte.

Nekatere od teh vrst papirja morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od posamezne države/regije.

HP Advanced Photo Paper (Foto papir HP Advanced)

Za ta debeli foto papir je značilno, da se barva hitro suši in ne razmaže. Odporen je na vodo, packe, prstne odtise in vlago. Natisnjene slike so videti kot prave fotografije, izdelane v fotografskem studiu. Papir je na voljo v različnih velikostih, tudi v velikostih A4, 8,5 x 11 palcev, 10 x 15 cm (s perforiranim robom ali brez), 13 x 18 cm, ter v dveh različicah – sijajni ali polsijajni (satenasto mat). Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost dokumentov.

HP Everyday Photo Paper (Običajni foto papir HP)

Barvite, vsakodnevne posnetke lahko natisnete ugodno na papir, ki je zasnovan za običajno tiskanje fotografij. Ta cenovno ugoden foto papir se hitro suši in je zato enostaven za uporabo. Kadar boste uporabljali ta papir, boste s katerim koli brizgalnim tiskalnikom naredili ostre in jasne slike. Na voljo je v polsijajni prevleki, v različnih velikostih, vključno v velikostih A4, 8,5 x 11 palcev in 10 x 15 cm (s perforiranim robom ali brez). Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost fotografij.

HP Brochure Paper (Papir za brošure HP) ali HP Superior Inkjet Paper (Papir za brizgalnike HP Superior)

Ta papir je na obeh straneh prevlečen s sijajno ali matirano prevleko. Najbolj primeren je za skoraj fotografske reprodukcije in poslovne grafike za platnice poročil, posebne predstavitve, brošure, adresarje in koledarje.

HP Premium Presentation Paper (Papir za predstavitve HP Premium) ali HP Professional Paper (Professionalni papir HP)

Ta papir je debelejši obojestransko matiran papir, ki je odličen za predstavitve, ponudbe, poročila in biltene. Papir je debelejši za boljši videz in otip.

HP Bright White Inkjet Paper (Beli papir za brizgalnike HP)

HP Bright White Inkjet Paper (Beli papir za brizgalnike HP) zagotavlja visoko-kontrastne barve in ostro besedilo. Dovolj je neprepusten za neprosojno dvostransko barvno tiskanje, zato je najbolj primeren za tiskanje biltenov, poročil in letakov. Papir predstavlja tehnologijo ColorLok, za katero je značilno, da se barve ne razmažejo, da je črna barva bolj izrazita in ostale barve žive.

Papir za tiskanje HP

HP Printing Paper (Papir za tiskanje HP) je visokokakovostni večnamenski papir. Zagotavlja dokumente, ki so na videz in otip bolj resnični kot dokumenti, ki jih natisnete na običajni večnamenski ali kopirni papir. Papir odraža tehnologijo ColorLok, za katero je značilno, da se barve ne razmažejo, da je črna barva bolj izrazita in ostale barve žive. Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost dokumentov.

HP Office Paper (Pisarniški papir HP)

HP Office Paper (Pisarniški papir HP) je visokokakovostni večnamenski papir. Primeren je za kopije, osnutke, zapiske in ostale vsakodnevne dokumente. Papir odraža tehnologijo ColorLok, za katero je značilno, da se barve ne razmažejo, da je črna barva bolj izrazita in ostale barve žive. Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost dokumentov.

HP Iron-On Transfers (Nalepke HP za prenos z likanjem)

HP Iron-On Transfers (Nalepke HP za prenos z likanjem) (za barvne tkanine ali za svetle oz. bele tkanine) so najboljša rešitev za oblikovanje običajnih majic z lastnimi digitalnimi fotografijami.

HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet)

Prosojnice HP Premium Inkjet naredijo vaše barvne predstavitve žive in še bolj prepričljive. Prosojnice so preproste za uporabo in se sušijo hitro, brez razmazovanja.

Paket HP Photo Value

Paketi HP Photo Value običajno vsebujejo izvirne HP-jeve kartuše in foto papir HP Advanced, ki vam prihranijo čas in zagotavljajo tiskanje ugodnih profesionalnih fotografij z napravo HP Photosmart. Izvirne HP-jeve kartuše in foto papir HP Advance so zasnovani za skupno uporabo, zaradi česar imajo fotografije obstojne in žive izpise ob vsakem tiskanju. Idealno za tiskanje celega kompleta počitniških fotografij ali več izpisov za skupno rabo.

ColorLok

HP za tiskanje in kopiranje vsakdanjih dokumentov priporoča navaden papir z logotipom ColorLok. Vsak papir z logotipom ColorLok je testiran s strani neodvisne organizacije in izpolnjuje visoke standarde zanesljivosti ter kakovosti tiskanja, dokumenti z izrazitimi, živimi ali zelo črno barvo pa se natisnejo in sušijo hitreje kot na običajnem navadnem

papirju. Papir z logotipom ColorLok ponujajo glavni proizvajalci papirja v različni velikost in teži.



Če želite naročiti HP-jev papir in ostale potrebščine, obiščite spletno stran <u>www.hp.com/</u> <u>buy/supplies</u>. Če se od vas zahteva, izberite državo/regijo, izberite izdelek in nato kliknite na eno od povezav za nakupovanje na spletni strani.

Opomba Trenutno so nekateri deli HP-jeve spletne strani na voljo le v angleškem jeziku.

Nalaganje medijev

▲ Storite nekaj od naslednjega:

Nalaganje majhnega papirja

a. Spustite pladenj za papir.

Potisnite vodilo za širino papirja navzven.



b. Naložite papir.

Sveženj foto papirja vstavite v pladenj za papir s krajšim robom naprej in stranjo za tiskanje navzdol.



Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.

Opomba Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da bodo robovi obrnjeni proti vam.

Vodilo za širino papirja potisnite proti robu papirja.



Nalaganje papirja velike velikosti

a. Spustite pladenj za papir.

Potisnite vodilo za širino papirja navzven.



b. Naložite papir.

Sveženj papirja vstavite v pladenj za papir s krajšim robom naprej in stranjo za tiskanje navzdol.



Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi. Vodilo za širino papirja potisnite proti robu papirja.



Sorodne teme »Podatki o papirju« na strani 12

Podatki o papirju

The Naprava HP Photosmart je namenjena delu z večino vrst papirja. Preizkusite več vrst papirja, preden kupite večjo količino. Poiščite ustrezno vrsto papirja, ki dobro deluje in jo je lahko kupiti. Papir HP je zasnovan tako, da zagotavlja najvišjo kakovost. Upoštevajte tudi naslednje nasvete:

- Ne uporabljajte papirja, ki je pretanek, ima gladko teksturo ali se razteguje. Tak papir se lahko nepravilno podaja in povzroča zagozdenje.
- Foto medije hranite v izvirni embalaži, v plastični vrečki, ki jo je mogoče hermetično zapreti, in na ravni površini, v hladnem, suhem prostoru. Ko nameravate tiskati, vzemite iz embalaže samo toliko papirja, kot ga nameravate takoj porabiti. Ko končate tiskanje, neporabljeni foto papir takoj vrnite v plastično vrečko.
- Neuporabljenega foto papirja ne puščajte v vhodnem pladnju. Papir se lahko začne gubati, kar zmanjša kakovost izpisa. Zguban papir lahko povzroči tudi zagozdenje.
- Foto papir vedno primite pri robovih. Prstni odtisi na foto papirju lahko zmanjšajo kakovost tiskanja.
- Ne uporabljajte papirja z močno teksturo. Na njem se lahko slike ali besedilo neustrezno natisnejo.

- Na vhodnem pladnju ne kombinirajte različnih vrst in velikosti papirja; vsi listi papirja na vhodnem pladnju morajo biti iste velikosti in vrste.
- Natisnjene fotografije hranite pod steklom ali v albumu, sicer bodo sčasoma zaradi vlage obledele.

Poglavje 3

14 Osnove papirja

4 Tiskanje



»Tiskanje dokumentov« na strani 15





»Tiskanje ovojnic« na strani 23



»Tiskanje na posebne medije« na strani 24

»Tiskanje spletne strani« na strani 25

Sorodne teme

- »Nalaganje medijev« na strani 10
- »Priporočeni papir za tiskanje fotografij« na strani 7
- »Priporočene vrste papirja za tiskanje« na strani 8

Tiskanje dokumentov

Večino nastavitev tiskanja programska aplikacija ureja samodejno. Nastavitve morate ročno spremeniti samo v primeru, če bi radi spremenili kakovost tiskanja, tiskali na posebne vrste papirja ali prosojnic ali uporabljali posebne funkcije.

Tiskanje iz programske aplikacije

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni pladenj.
- 2. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.

 Če morate spremeniti nastavitve, kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna Properties (Lastnosti).

Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje **Properties** (Lastnosti), **Options** (Možnosti), **Printer Setup** (Nastavitev tiskalnika), **Printer** (Tiskalnik) ali **Preferences** (Nastavitve).

- Opomba Pri tiskanju fotografije izberite možnosti za določen foto papir in povečavo fotografije.
- S funkcijami na karticah Advanced (Dodatno), Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja), Features (Funkcije) in Color (Barvno) izberite ustrezne možnosti za svoj tiskalni posel.
 - Nasvet Ustrezne možnosti za tiskanje preprosto nastavite z izbiro enega od prednastavljenih tiskalnih opravil na jezičku Printing Shortcuts (Tiskalne bližnjice). Kliknite vrsto tiskalnih opravil na seznamu Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja). Privzete nastavitve za to vrsto tiskanja so nastavljene in povzete na kartici Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja). Nastavitve lahko po potrebi spremenite tudi tukaj in jih shranite kot nove bližnjice tiskanja. Če želite shraniti bližnjico tiskanja po meri, izberite bližnjico in kliknite Save As (Shrani kot). Če želite bližnjico izbrisati, jo izberite in kliknite Delete (Izbriši).
- 6. Kliknite OK (V redu), da bi zaprli pogovorno okno Properties (Lastnosti).
- 7. Za začetek tiskanja kliknite Print (Natisni) ali OK (V redu).

Sorodne teme

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje« na strani 8
- »Nalaganje medijev« na strani 10
- »Ogled ločljivosti tiskanja« na strani 27
- »Bližnjice tiskanja« na strani 27
- »Nastavljanje privzetih nastavitev tiskanja« na strani 29
- »Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Tiskanje fotografij

- »<u>Tiskanje fotografij, shranjenih v računalniku</u>« na strani 16
- »Tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice« na strani 19

Tiskanje fotografij, shranjenih v računalniku

Tiskanje brezrobe slike

- 1. Iz vhodnega pladnja odstranite ves papir.
- Na desno stran vhodnega pladnja položite foto papir s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



- 3. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 4. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti).
 Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti),
 Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali
 Preferences (Nastavitve).
- 6. Kliknite jeziček Features (Funkcije).
- 7. Na seznamu **Size** (Velikost) kliknite velikost foto papirja, ki je naložen v vhodnem pladnju.

Če lahko natisnete brezrobo sliko na določeno velikost, je potrjeno polje **Borderless printing** (Brezrobo tiskanje).

- 8. V spustnem seznamu **Paper Type** (Vrsta papirja) kliknite **More** (Več) in nato izberite ustrezno vrsto papirja.
 - Opomba Če ste vrsto papirja nastavili na Plain paper (Navaden papir) ali na papir, ki ni foto papir, brezrobih slik ne boste mogli natisniti.
- Potrdite polje Borderless printing (Brezrobo tiskanje), če že ni potrjeno.
 Če se velikost papirja ne ujema z vrsto papirja, programska oprema naprave izpiše opozorilo in vam omogoči izbiro druge vrste ali velikosti.
- Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).
 - Opomba Neuporabljenega foto papirja ne puščajte v vhodnem pladnju. Papir se lahko začne gubati, kar lahko zmanjša kakovost izpisa. Pred tiskanjem mora biti foto papir povsem raven.

Tiskanje fotografije na fotografski papir

1. V vhodni pladenj naložite papir.



- 2. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 5. Kliknite jeziček Features (Funkcije).
- 6. V delu **Basic Options** (Osnovne možnosti) na spustnem seznamu **Paper Type** (Vrsta papirja) izberite **More** (Več). Nato izberite ustrezno vrsto foto papirja.
- 7. V predelu Resizing Options (Možnosti spreminjanja velikosti) na spustnem seznamu Size (Velikost) izberite More (Več). Nato izberite ustrezno velikost foto papirja. Če se velikost papirja ne ujema z vrsto papirja, programska oprema izpiše opozorilo in vam omogoči izbiro druge vrste ali velikosti.
- 8. V področju **Basic Options** (Osnovne možnosti) izberite visoko kakovost tiskanja, na primer **Best** (Najboljša) na spustnem seznamu **Print Quality** (Kakovost tiskanja).
 - Opomba Največjo ločljivost dpi lahko dosežete z uporabo nastavitve Maximum dpi (Največ dpi) in podprtimi vrstami fotografskega papirja. Če na spustnem seznamu nimate možnosti Maximum dpi (Največ dpi), jo lahko omogočite prek jezička Advanced (Napredno). Za več informacij glejte poglavje »<u>Tiskanje z</u> Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26.
- 9. V področju HP Real Life Technologies (Tehnologije HP Real Life) kliknite spustni seznam Photo fix (Popravilo fotografije) in izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **Off** (lzklop): ne uporabi **HP Real Life Technologies** (HP-jeve tehnologije Real Life) na sliki.
 - Basic: (Osnovno): izboljša slike z nizko ločljivostjo; nekoliko prilagodi ostrino slike.
- 10. Kliknite OK (V redu), da se vrnete v pogovorno okno Properties (Lastnosti).
- 11. Če želite natisniti črno-belo fotografijo, kliknite jeziček Color (Barva) in potrdite polje Print in grayscale (Tiskanje v sivini). Na spustnem seznamu izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **High Quality** (Visoka kakovost): uporablja vse razpoložljive barve za tiskanje fotografij v sivinah. Ustvari gladke in naravne odtenke sive barve.
 - Black Ink Only (Samo črno črnilo): uporablja črnilo za tiskanje fotografij v sivinah. Različni sivi odtenki nastanejo zaradi različnih vzorcev črnih pik, ki ustvarijo zrnasto sliko.
- Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).
- Opomba Neuporabljenega foto papirja ne puščajte v vhodnem pladnju. Papir se lahko začne gubati, kar lahko zmanjša kakovost izpisa. Pred tiskanjem mora biti foto papir povsem raven.

Sorodne teme

- »Priporočeni papir za tiskanje fotografij« na strani 7
- »Nalaganje medijev« na strani 10

- »Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26
- »Ogled ločljivosti tiskanja« na strani 27
- »Bližnjice tiskanja« na strani 27
- »Nastavljanje privzetih nastavitev tiskanja« na strani 29
- »Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice

▲ Storite nekaj od naslednjega:

Tiskanje fotografije na papir majhne velikosti

- a. Naložite papir.
 - V pladenj za papir naložite foto papir v velikosti do 10 x 15 cm.



b. Izberite vrsto projekta.

Na začetnem zaslonu pritisnite gumb poleg **Photo** (Foto). Pritisnite gumb poleg **Natisk s pomn. kartice**.

c. Vstavite pomnilnik.



- 1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo ali Pro Duo (vmesnik po izbiri), Memory Stick Pro-HG Duo (vmesnik po izbiri) ali Memory Stick Micro (potreben je vmesnik)
- 2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; potreben je vmesnik), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (potreben je vmesnik) ali kartica xD-Picture
- 3 CompactFlash (CF) (vrsti I in II)
- 4 Sprednja vrata USB (za naprave za shranjevanje)
- d. Izberite fotografijo.
 - Pritisnite gumb poleg Izberi.

Pritisnite isti gumb, če želite povečati število kopij. Pritisnite **OK** (V redu).

e. Natisnite fotografijo.
 Pritisnite OK (V redu).

Tiskanje fotografije na papir običajne velikosti

a. Naložite papir.

Na pladenj za papir naložite foto papir običajne velikosti.



b. Izberite vrsto projekta.

Na začetnem zaslonu pritisnite gumb poleg **Photo** (Foto). Pritisnite gumb poleg **Natisk s pomn. kartice**.

c. Vstavite pomnilnik.



- 1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo ali Pro Duo (vmesnik po izbiri), Memory Stick Pro-HG Duo (vmesnik po izbiri) ali Memory Stick Micro (potreben je vmesnik)
- 2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; potreben je vmesnik), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (potreben je vmesnik) ali kartica xD-Picture
- 3 CompactFlash (CF) (vrsti I in II)
- 4 Sprednja vrata USB (za naprave za shranjevanje)
- d. Izberite fotografijo.

Pritisnite gumb poleg **Izberi**. Pritisnite isti gumb, če želite povečati število kopij. Pritisnite **OK** (V redu). Pritisnite gumb poleg Velikost fotografije.

Če želite spremeniti velikost papirja, pritisnite gumb poleg 8,5 x 11.

e. Natisnite fotografijo.

Pritisnite Print (Natisni).

Tiskanje fotografij za potne liste

a. Naložite papir.

Na pladenj za papir naložite foto papir običajne velikosti.



- b. Izberite vrsto projekta.
 Na začetnem zaslonu pritisnite gumb poleg Photo (Foto).
 Pritisnite gumb poleg Tisk. foto. pot. list.
- c. Vstavite pomnilnik.



- 1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo ali Pro Duo (vmesnik po izbiri), Memory Stick Pro-HG Duo (vmesnik po izbiri) ali Memory Stick Micro (potreben je vmesnik)
- 2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; potreben je vmesnik), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (potreben je vmesnik) ali kartica xD-Picture
- 3 CompactFlash (CF) (vrsti I in II)
- 4 Sprednja vrata USB (za naprave za shranjevanje)
- d. Izberite fotografijo.
 - Pritisnite gumb poleg Izberi.
 - Pritisnite isti gumb, če želite povečati število kopij.
 - Pritisnite OK (V redu).
 - Če želite izbrati velikost papirja, pritisnite gumb poleg 2 x 2 palca.
- e. Natisnite fotografijo.
 Pritisnite OK (V redu).

Sorodne teme

- »Priporočeni papir za tiskanje fotografij« na strani 7
- »Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Tiskanje ovojnic

Z napravo HP Photosmart lahko tiskate na eno ovojnico, skupino ovojnic ali liste nalepk, ki so namenjeni za brizgalne tiskalnike.

Tiskanje skupine naslovov na nalepke ali ovojnice

- 1. Najprej na navaden papir natisnite poskusno stran.
- 2. Preizkusno stran položite na list z nalepkami ali kuverto in ju privzdignite proti luči. Preverite razmike za vsak del besedila. Po potrebi jih popravite.
- 3. Nalepke ali ovojnice naložite v glavni vhodni pladenj.
 - △ Previdno Ne uporabljajte ovojnic z zaponkami ali okenci. Lahko se zataknejo med valji in povzročijo zagozdenje papirja.
- Vodilo za širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj foto papirja, dokler se ne ustavi.
- 5. Če tiskate na ovojnice, storite naslednje:
 - a. Prikažite nastavitve tiskanja in kliknite jeziček Features (Funkcije).
 - b. V področju **Resizing Options** (Možnosti spreminjanja velikosti) kliknite ustrezno velikost ovojnice na seznamu **Size** (Velikost).
- Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).

Sorodne teme

- »Osnove papirja« na strani 7
- »Ogled ločljivosti tiskanja« na strani 27
- »<u>Bližnjice tiskanja</u>« na strani 27
- »Nastavljanje privzetih nastavitev tiskanja« na strani 29
- »Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Tiskanje na posebne medije

Zrcaljenje slike za prenose z likanjem

- 1. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 2. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 4. Kliknite jeziček Features (Funkcije).
- 5. Na spustnem seznamu **Paper Type** (Vrsta papirja) kliknite **More** (Več) in s seznama izberite **HP Iron-on Transfer** (Nalepka HP za prenos z likanjem).
- Če vam izbrana velikost ne ustreza, na seznamu Size (Velikost) kliknite ustrezno velikost.
- 7. Kliknite jeziček Advanced (Napredno).

- 8. V področju Features (Funkcije) potrdite polje Mirror Image(Zrcalna slika).
- Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).
 - Opomba Da bi preprečili zagozdenje papirja, liste za prenose z likanjem naložite v vhodni pladenj ročno enega za drugim.

Tiskanje na prosojnice

- 1. Prosojnico naložite v vhodni pladenj.
- 2. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 5. Kliknite jeziček Features (Funkcije).
- 6. V delu **Basic Options** (Osnovne možnosti) na spustnem seznamu **Paper Type** (Vrsta papirja) izberite **More** (Več). Nato izberite ustrezno vrsto foto papirja.
 - ☆ Nasvet Če želite na hrbtno stran prosojnic zapisati opombe in jih kasneje izbrisati, ne da bi pri tem opraskali original, kliknite jeziček Advanced (Dodatno) in potrdite okno Mirror Image (Zrcalna slika).
- V predelu Resizing Options (Možnosti spreminjanja velikosti) na spustnem seznamu Size (Velikost) izberite More (Več). Nato izberite ustrezno velikost.
- Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).
 - Opomba Naprava samodejno počaka, da se prosojnice posušijo, preden jih spusti. Črnilo se na prosojnici suši počasneje kot na navadnem papirju. Preden prosojnico primete v roko, počakajte, da se črnilo posuši.

Sorodne teme

- »<u>Osnove papirja</u>« na strani 7
- »Ogled ločljivosti tiskanja« na strani 27
- »Bližnjice tiskanja« na strani 27
- »Nastavljanje privzetih nastavitev tiskanja« na strani 29
- »Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Tiskanje spletne strani

Z napravo HP Photosmart lahko iz spletnega brskalnika natisnete spletno stran.

Pri uporabi brskalnika Internet Explorer 6.0 ali njegove novejše različice si lahko s pomočjo programa za tiskanje spletnih strani **HP Smart Web Printing** (Pametno spletno tiskanje HP) zagotovite enostavno in predvidljivo tiskanje s pregledom nad tem, kaj želite natisniti in kako. Dostop do programa **HP Smart Web Printing** (Pametno spletno tiskanje HP) je mogoč z uporabo orodne vrstice v brskalniku Internet Explorer. Dodatne informacije o programu **HP Smart Web Printing** (Pametno spletno tiskanje HP) lahko najdete v priloženi datoteki pomoči.

Tiskanje spletne strani

- 1. Preverite, ali je papir naložen v glavnem vhodnem pladnju.
- V meniju File (Datoteka) spletnega brskalnika kliknite Print (Natisni). Prikaže se pogovorno okno Print (Natisni).
- 3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- 4. Če brskalnik podpira to možnost, izberite elemente na spletni strani, ki bi jih radi vključili v izpis.

V Raziskovalcu na primer kliknite **Options** (Možnosti) in izberite možnosti, kot so **As laid out on screen** (Kot so razporejeni na zaslonu), **Only the selected frame** (Le izbrani okvir) in **Print all linked documents** (Natisni vse povezane dokumente).

- 5. Če želite natisniti spletno stran, kliknite Print (Natisni) ali OK (V redu).
- ☆ Nasvet Za pravilno tiskanje spletnih strani boste morda morali usmerjenost nastaviti na Landscape (Ležeče).

Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)

Če želite natisniti zelo kakovostne, ostre slike, uporabite način Maximum dpi (Največ dpi).

Če želite način Maximum dpi (Največ dpi) kar najbolje izkoristiti, ga uporabite za tiskanje visokokakovostnih slik, kot so digitalne fotografije. Ko izberete nastavitev Maximum dpi (Največ dpi), vam programska oprema tiskalnika prikaže največje število pik na palec (dpi), ki jih tiskalnik HP Photosmart natisne. Tiskanje v načinu Maximum dpi (Največ dpi) podpira samo naslednje vrste papirja:

- HP Premium Plus Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus)
- HP Premium Photo Paper (Foto papir HP Premium)
- HP Advanced Photo Paper (Foto papir HP Advanced)
- Foto kartice Hagaki

Tiskanje v načinu Maximum dpi (Največ dpi) traja dlje kot tiskanje z drugimi nastavitvami in zahteva veliko količino prostega trdega diska.

Tiskanje v načinu z največ dpi

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni pladenj.
- 2. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 5. Kliknite jeziček Advanced (Nepredno).
- V razdelku Features (Funkcije) potrdite polje Enable maximum dpi setting (Omogoči nastavitev z največ dpi).
- 7. Kliknite jeziček Features (Funkcije).

- 8. Na spustnem seznamu **Paper Type** (Vrsta papirja) kliknite **More** (Več) in nato izberite ustrezno vrsto papirja.
- Na spustnem seznamu Print Quality (Kakovost tiskanja) kliknite Maximum dpi (Največ dpi).
 - Opomba Če želite izvedeti, s kakšnim dpi bo naprava tiskala na podlagi nastavitve vrste papirja in kakovosti tiskanja, kliknite Resolution (Ločljivost).
- 10. Izberite katero koli drugo nastavitev tiskanja in kliknite OK (V redu).

Sorodne teme

»Ogled ločljivosti tiskanja« na strani 27

Ogled ločljivosti tiskanja

Programska oprema tiskalnika prikaže ločljivost tiskanja v pikah na palec (dpi). Dpi je odvisen od vrste papirja in kakovosti tiskanja, ki ju izberete v programski opremi tiskalnika.

Ogled ločljivosti tiskanja

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni pladenj.
- 2. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 5. Kliknite jeziček Features (Funkcije).
- Na spustnem seznamu Paper Type (Tip papirja) izberite vrsto papirja, ki ste ga naložili.
- 7. Na spustnem seznamu **Print Quality** (Kakovost tiskanja) izberite primerno kakovost za projekt.
- Kliknite gumb Resolution (Ločljivost), da si ogledate ločljivost dpi tiskanja za izbrano kombinacijo vrste papirja in kakovosti tiskanja.

Bližnjice tiskanja

Uporabite bližnjice tiskanja za tiskanje z nastavitvami tiskanja, ki jih pogosto uporabljate. Programska oprema tiskalnika ima več posebno oblikovanih bližnjic tiskanja, ki so na voljo na seznamu Printing Shortucts (Bližnjice tiskanja).

Opomba Ko izberete bližnjico tiskanja, se samodejno prikažejo ustrezne možnosti tiskanja. Lahko jih pustite takšne, kot so, jih spremenite ali ustvarite lastne bližnjice za opravila, ki jih pogosto uporabljate.

Jeziček Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja) uporabite za naslednja tiskalna opravila:

- General Everyday Printing (Splošno vsakodnevno tiskanje): Hitro tiskanje dokumentov.
- **Photo Printing–Borderless** (Tiskanje fotografij brezrobo): Tiskanje na zgornje, spodnje in stranske robove foto papirjev HP velikosti 10 x 15 cm in 13 x 18 cm.
- **Paper-saving Printing** (Tiskanje za varčevanje papirja): Tiskajte obojestranske dokumente z več stranmi na en list, da bi zmanjšali porabo papirja.
- **Photo Printing–With White Borders** (Tiskanje fotografij z belimi robovi): Tiskanje fotografije z belo obrobo na robovih.
- **Fast/Economical Printing** (Hitro/varčno tiskanje): Hitro ustvarjanje izpisov s kakovostjo tiskanja za osnutke.
- **Presentation Printing** (Tiskanje predstavitve): Tiskanje visokokakovostnih dokumentov, vključno s pismi in prosojnicami.
- **Two-sided (Duplex) Printing** (Obojestransko (dupleks) tiskanje): Ročno tiskanje dvostranskih listov z napravo HP Photosmart.

Ustvarjanje bližnjice tiskanja

- 1. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 2. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 4. Kliknite jeziček Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja).
- Na seznamu Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja) kliknite bližnjico tiskanja. Prikažejo se nastavitve tiskanja za izbrano bližnjico tiskanja.
- 6. V novi bližnjici tiskanja spremenite nastavitve tiskanja v tiste, ki jih želite.
- Kliknite Save as (Shrani kot) in vnesite ime nove bližnjice tiskanja, nato kliknite Save (Shrani).

Bližnjica tiskanja je dodana na seznam.

Brisanje bližnjice tiskanja

- 1. V programski aplikaciji v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 2. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti). Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavitev tiskalnika), Printer (Tiskalnik) ali Preferences (Nastavitve).
- 4. Kliknite jeziček Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja).
- Na seznamu Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja) kliknite bližnjico tiskanja, ki jo želite izbrisati.
- Kliknite Delete (Izbriši).
 Bližnjica tiskanja je odstranjena s seznama.
- Opomba Izbrišete lahko le bližnjice, ki ste jih ustvarili. Ne morete izbrisati izbirnih bližnjic HP.

Nastavljanje privzetih nastavitev tiskanja

Če obstajajo nastavitve, ki jih običajno uporabljate za tiskanje, jih lahko spremenite v privzete nastavitve tiskanja, tako da bodo že nastavljene, ko boste v programski aplikaciji odprli pogovorno okno **Print** (Natisni).

Sprememba privzetih nastavitev tiskanja

- V programu HP Solution Center (Center za rešitve HP) kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja) in nato kliknite Printer Settings (Nastavitve tiskalnika).
- 2. Spremenite nastavitve tiskanja in kliknite OK (V redu).

Tiskanje

5 Optično branje

- »Optično branje v računalnik« na strani 31
- »Optično branje v pomnilniško kartico« na strani 32
- »Optično branje in ponovno tiskanje fotografij« na strani 39

Optično branje v računalnik

Optično branje in shranjevanje v računalnik

- 1. Naložite izvirnik.
 - **a**. Dvignite pokrov naprave.



b. Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



- c. Zaprite pokrov.
- 2. Povežite se z računalnikom.
- 3. Začnite optično branje.
 - a. Pritisnite gumb poleg Sken..
 - b. Pritisnite gumb poleg Sken. v računalnik.

Sorodne teme

»Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Optično branje v pomnilniško kartico

Shranjevanje optično prebranega dokumenta v pomnilniško kartico

- 1. Naložite izvirnik.
 - a. Dvignite pokrov naprave.



b. Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



- c. Zaprite pokrov.
- 2. Izberite Sken..
 - a. Pritisnite gumb poleg Sken..
 - b. Pritisnite gumb poleg Sken. na pomnil. kartico.
- 3. Vstavite pomnilnik.



- 1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo ali Pro Duo (vmesnik po izbiri), Memory Stick Pro-HG Duo (vmesnik po izbiri) ali Memory Stick Micro (potreben je vmesnik)
- 2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; potreben je vmesnik), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (potreben je vmesnik) ali kartica xD-Picture
- 3 CompactFlash (CF) (vrsti I in II)
- 4 Sprednja vrata USB (za naprave za shranjevanje)
- 4. Začnite optično branje.
 - ▲ Pritisnite gumb poleg Sken. na pomnil. kartico.

Sorodne teme

»Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125
Poglavje 5

6 Kopiranje

- »Kopiranje besedila ali mešanih dokumentov« na strani 35
- »Kopiranje fotografij (ponovno tiskanje)« na strani 39

Kopiranje besedila ali mešanih dokumentov

Kopiranje besedila ali mešanih dokumentov

▲ Storite nekaj od naslednjega:

Črno - belo kopiranje

a. Naložite papir.

Na pladenj za papir naložite papir običajne velikosti.



b. Naložite izvirnik.

Dvignite pokrov naprave.



lzvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



Zaprite pokrov.

c. Izberite Kopiranje.

Pritisnite gumb poleg Kopiranje.

Pritisnite gumb poleg Črno kopiranje.

Pritisnite gumb poleg Dejanska velikost.

Pritisnite gumb poleg **Copies** (Kopije), če želite povečati število kopij na dve kopiji.

d. Začnite kopiranje.
 Pritisnite OK (V redu).

Barvno kopiranje

a. Naložite papir.

Na pladenj za papir naložite papir običajne velikosti.



b. Naložite izvirnik.

Dvignite pokrov naprave.



lzvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



Zaprite pokrov.

c. Izberite Kopiranje.

Pritisnite gumb poleg Kopiranje.

- Pritisnite gumb poleg Barvno kopiranje.
- Pritisnite gumb poleg Dejanska velikost.

Pritisnite gumb poleg **Copies** (Kopije), če želite povečati število kopij na dve kopiji.

d. Začnite kopiranje.
 Pritisnite OK (V redu).

Sorodne teme

- »Sprememba nastavitev za kopiranje« na strani 38
- »Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Sprememba nastavitev za kopiranje

Nastavitev velikosti papirja z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite gumb poleg Kopiranje.
- 2. Izberite vrsto kopije.
- 3. Pritisnite gumb poleg 8,5 x 11 navaden.

Nastavitev velikosti kopije z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite gumb poleg Kopiranje.
- 2. Izberite vrsto kopije.
- 3. Pritisnite gumb poleg Dejanska velikost.

Nastavitev števila kopij z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite gumb poleg Kopiranje.
- 2. Izberite vrsto kopije.
- 3. Pritisnite gumb poleg Copies (Kopije), če želite povečati število kopij.

7 Ponovno tiskanje fotografij

Ponovno tiskanje izvirne fotografije

- 1. Naložite papir.
 - ▲ V pladenj za papir naložite foto papir v velikosti do 13 x 18 cm.



- 2. Izberite vrsto projekta.
 - a. Na začetnem zaslonu pritisnite gumb poleg Foto.
 - b. Pritisnite gumb poleg Ponatis izvorne foto..
 - c. Pritisnite OK (V redu).
- 3. Naložite izvirnik.
 - **a**. Dvignite pokrov naprave.



b. Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



- c. Zaprite pokrov.
- 4. Ponovno natisnite fotografijo.
 - a. Pritisnite OK (V redu).
 - b. Pritisnite Izpisi, če želite povečati število kopij na dve kopiji.
 - c. Pritisnite OK (V redu).

Sorodne teme

»Zaustavitev trenutnega opravila« na strani 125

Shranjevanje fotografij

8 Shranjevanje fotografij

Za prenos fotografij iz pomnilniške kartice na trdi disk računalnik lahko uporabite v računalniku nameščeno programsko opremo HP Photosmart, ki vam omogoča urejanje fotografij, izmenjavanje fotografij prek spleta in tiskanje iz računalnika.

Preden fotografije prenesete v računalnik, vzemite pomnilniško kartico iz fotoaparata in jo vstavite v ustrezno režo za pomnilniške kartice v napravi HP Photosmart.

Opomba Naprava HP Photosmart mora biti povezana z računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema HP Photosmart.

Shranjevanje fotografij

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na izdelku. V računalniku se odpre programska oprema.
- 2. Če želite fotografije shraniti v računalnik, sledite pozivom na zaslonu računalnika.

Z Opomba V računalnik se prekopirajo samo tiste slike, ki še niso bile shranjene.

9 Delo s tiskalnimi kartušami

- Preverjanje ocenjene ravni črnila
- Menjava tiskalnih kartuš
- <u>Naročanje potrebščin za črnilo</u>
- Podatki o garanciji za kartušo

Preverjanje ocenjene ravni črnila

Raven črnila lahko enostavno preverite in tako ugotovite, kdaj boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Raven črnila prikazuje približno količino preostalega črnila v tiskalnih kartušah.

Opomba Če ste namestili ponovno napolnjeno ali obnovljeno tiskalno kartušo ali kartušo, ki jo je uporabljal drug tiskalnik, indikator ravni črnila morda ne bo natančen ali pa ne bo na voljo.

Opomba Opozorila in indikatorji ravni črnila posredujejo ocene le za namene načrtovanja. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestno kartušo, da preprečite morebitne zakasnitve pri tiskanju. Dokler je kakovost tiskanja še sprejemljiva, vam ni treba zamenjati tiskalne kartuše.

Opomba Črnilo v kartušah se pri tiskanju uporablja na različne načine, med drugim se uporablja v postopku inicializacije, pri katerem se izdelek in kartuše pripravijo za tiskanje, ter med servisiranjem tiskalne glave, kar zagotavlja, da so brizgalne šobe čiste in da črnilo teče tekoče. Poleg tega v kartuši ostane nekaj črnila, potem ko je porabljena. Za več informacij glejte spletno stran <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Preverjanje ravni črnila iz programske opreme HP Photosmart

- V programu HP Solution Center (Center za rešitve HP) kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja) in nato kliknite Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).
 - Opomba Printer Toolbox (Orodjarno tiskalnika) lahko odprete tudi iz pogovornega okna Print Properties (Lastnosti tiskanja). V pogovornemu oknu Print Properties (Lastnosti tiskanja) kliknite jeziček Features (Funkcije) in nato Printer Services (Tiskalniške storitve).

Odpre se okno Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).

 Kliknite kartico Estimated Ink Level (s (Ocenjene ravni črnila)). Prikažejo se ocenjene ravni črnila za kartuše s črnilom.

Sorodne teme

»Naročanje potrebščin za črnilo« na strani 46

Menjava tiskalnih kartuš

Menjava tiskalnih kartuš

- 1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2. Odstranite kartušo.
 - a. Odprite vratca za dostop do kartuš.



Nosilec kartuše se mora pomakniti na sredino naprave.

b. Najprej kartušo s črnilom nežno pritisnite navzdol, da se sprosti, in jo nato odstranite iz reže.



- 1 Reža za tribarvno tiskalno kartušo
- 2 Reža za črno tiskalno kartušo
- 3. Vstavite novo kartušo.
 - a. Odstranite tiskalno kartušo iz embalaže.
 - b. Odstranite plastični trak tako, da potegnete rožnati jeziček za poteg.



c. Preverite, ali se barvne ikone na kartuši in reži ujemajo, nato potiskajte kartušo v režo, dokler se ne zaskoči.



d. Zaprite vratca tiskalne kartuše.



- 4. Poravnajte kartuše.
 - a. Ob pozivu pritisnite OK (V redu), da natisnete list za poravnavo tiskalne kartuše.
 - **b**. Stran položite na desni kot stekla s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol in nato pritisnite gumb poleg **OK (V redu)**, da stran optično preberete.
 - c. Stran za poravnavo odstranite, jo reciklirajte ali zavrzite.

Sorodne teme

- »Naročanje potrebščin za črnilo« na strani 46
- »Način tiskanja z rezervnim črnilom« na strani 46

Naročanje potrebščin za črnilo

Če želite izvedeti, katere potrebščine HP delujejo z vašim izdelkom, če želite naročiti potrošni material prek spleta ali izdelati seznam za nakup, ki ga lahko natisnete, odprite center rešitev HP in izberite možnost spletni nakup.

Informacije o kartušah in črnilu za spletni nakup so prikazane tudi v opozorilih o črnilu. Poleg tega lahko najdete informacije o kartušah in jih naročite v spletu tako, da obiščete www.hp.com/buy/supplies.

Opomba Naročanje kartuš prek interneta ni na voljo v vseh državah/regijah. Če v vaši državi/regiji ni na voljo, se za informacije o nakupu tiskalnih kartuš obrnite na lokalnega zastopnika za HP.

Način tiskanja z rezervnim črnilom

Uporabite način z rezervnim črnilom, če uporabljate napravo HP Photosmart s samo eno tiskalno kartušo. Način tiskanja z rezervnim črnilom se vklopi, ko iz nosilca tiskalnih kartuš odstranite tiskalno kartušo. Ko tiskate z rezervnim črnilom, lahko izdelek natisne le tiskalne posle iz računalnika. Tiskanja ne morete začeti z nadzorne plošče (kot je to pri kopiranju ali optičnem branju izvirnika).

Opomba Ko naprava HP Photosmart deluje v načinu tiskanja z rezervnim črnilom, se na zaslonu prikaže sporočilo. Če se prikaže sporočilo in sta v napravi nameščeni dve tiskalni kartuši, preverite, ali ste z obeh kartuš odstranili zaščitni plastični trak. Če kontakte tiskalne kartuše prekriva plastični trak, izdelek ne more zaznati, da je tiskalna kartuša nameščena.

Če želite več informacij o načinu z rezervnim črnilom, glejte naslednje teme:

- Izpis v načinu z rezervnim črnilom
- Izhod iz načina z rezervnim črnilom

Izpis v načinu z rezervnim črnilom

Tiskanje v načinu z rezervnim črnilom upočasni napravo HP Photosmart in vpliva na kakovost izpisov.

Nameščena tiskalna kartuša	Rezultat
Črna tiskalna kartuša	Barve se tiskajo v sivini.
Tribarvna tiskalna kartuša	Barve se tiskajo, vendar je črna obarvana sivo in ni prava črna barva.
Foto tiskalna kartuša	Barve se tiskajo v sivini.

Opomba HP ne priporoča uporabo foto tiskalne kartuše za način z rezervnim črnilom.

Delo s tiskalnimi kartušami

Izhod iz načina z rezervnim črnilom

Če želite zapustiti način z rezervnim črnilom, namestite dve tiskalni kartuši v napravo HP Photosmart.

Če želite več informacij o namestitvi tiskalne kartuše, glejte »<u>Menjava tiskalnih kartuš</u>« na strani 44.

Podatki o garanciji za kartušo

Garancija za HP-jeve kartuše velja samo, če jih uporabljate v ustreznih tiskalnih napravah HP. Garancija ne velja za HP-jeve kartuše, ki so bile ponovno napolnjene, predelane, obnovljene, nepravilno uporabljene ali spremenjene.

Kartuše so pod garancijo, dokler se črnilo HP ne porabi ali dokler ne poteče garancija. Datum prenehanja veljavnosti garancije, v obliki LLLL/MM/DD, je na izdelku, kot je prikazano:



Za kopijo HP-jeve izjave o omejeni garanciji si oglejte priloženo natisnjeno dokumentacijo.

10 Reševanje težav

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- <u>HP-jeva podpora</u>
- Odstranjevanje in ponovno nameščanje programske opreme
- Odpravljanje težav pri namestitvi
- Odpravljanje težav pri kakovosti tiskanja
- Odpravljanje težav pri tiskanju
- Odpravljanje težav pri pomnilniških karticah
- Odpravljanje težav pri kopiranju
- Odpravljanje težav pri optičnem branju
- Napake

HP-jeva podpora

- Postopek podpore
- HP-jeva telefonska podpora
- Dodatne možnosti garancije

Postopek podpore

V primeru težav sledite naslednjim korakom:

- 1. Preverite dokumentacijo, priloženu izdelku.
- Obiščite HP-jevo spletno podporo na <u>www.hp.com/support</u>. HP-jeva elektronska podpora je na voljo vsem HP-jevim strankam. To je najhitrejši vir za najnovejše informacije o izdelku in za strokovno pomoč ter vključuje naslednje:
 - Hiter dostop do kvalificiranih podpornih strokovnjakov v spletu
 - Posodobitve programske opreme in gonilnikov za izdelek
 - Dragocene informacije o izdelku in odpravljanju napak za običajne težave
 - Proaktivne posodobitve izdelkov, podporna opozorila in HP-jeve novice, ki so na voljo, ko registrirate izdelek
- Pokličite HP-jevo podporo. Možnosti podpore in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

HP-jeva telefonska podpora

Možnosti podpore za telefon in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/ regijo in jezik.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- Obdobje telefonske podpore
- Klicanje
- <u>Telefonske številke za podporo</u>
- Po poteku telefonske podpore

Obdobje telefonske podpore

Eno leto brezplačne telefonske podpore je na voljo v Severni Ameriki, Tihomorski Aziji in Južni Ameriki (vključno z Mehiko). Če želite informacije o obdobju telefonske podpore v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, obiščite spletno mesto <u>www.hp.com/support</u>. Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

Klicanje

HP-jevo podporo pokličite, ko ste pri računalniku in napravi. Pripravite naslednje podatke, ki jih boste morali posredovati:

- Ime izdelka (HP Photosmart C4600 series)
- serijsko številko (najdete jo na zadnji ali spodnji strani naprave),
- sporočila, ki so se pojavila ob tej težavi,
- odgovore na ta vprašanja:
 - Ali je do te težave že kdaj prišlo?
 - Ali jo lahko ponovite?
 - Ali ste ob nastali težavi v računalnik dodajali strojno ali programsko opremo?
 - Se je pred tem kaj zgodilo (npr. nevihta, ali ste premikali napravo itd.)?

Če želite seznam telefonskih številk za podporo, glejte »<u>Telefonske številke za</u> <u>podporo</u>« na strani 50.

Telefonske številke za podporo

Telefonske številke za podporo in z njimi povezani stroški, ki so navedeni tukaj, veljajo v času objave in le za klice na deželni ravni. Za mobilne telefone lahko veljajo druge cene.

Če želite HP-jev seznam najnovejših telefonskih številk za podporo in podatke o stroških klica, glejte spletno mesto <u>www.hp.com/support</u>.



Africa (English speaking)	+27 11 2345872	日本	0570-000511
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230	日本	03-3335-9800
021 672 280	الجزائر	0800 222 47	الأردن
Argentina (Buenos Aires)	www.hp.com/la/soporte	한국	1588-3003
Argentina	www.hp.com/la/soporte	Luxembourg (Français)	www.hp.com/support
Australia	1300 721 147	Luxemburg (Deutsch)	www.hp.com/support
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	Malaysia	1800 88 8588
Österreich	www.hp.com/support	Mauritius	(230) 262 210 404
17212049	البحرين	México (Ciudad de México)	www.hp.com/la/soporte
België	www.hp.com/support	México	www.hp.com/la/soporte
Belgique	www.hp.com/support	Maroc	081 005 010
Brasil (Sao Paulo)	www.hp.com/la/soporte	Nederland	www.hp.com/support
Brasil	www.hp.com/la/soporte	New Zealand	0800 441 147
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp	Nigeria	(01) 271 2320
	invent)	Norge	www.hp.com/support
Central America & The	www.hp.com/la/soporte	24791773	عُمان
Caribbean		Panamá	www.hp.com/la/soporte
Chile	www.hp.com/la/soporte	Paraguay	www.hp.com/la/soporte
中国	1068687980	Perú	www.hp.com/la/soporte
中国	800-810-3888	Philippines	2 867 3551
Colombia (Bogotá)	www.hp.com/la/soporte	Polska	801 800 235
Colombia	www.hp.com/la/soporte	Portugal	www.hp.com/support
Costa Rica	www.hp.com/la/soporte	Puerto Rico	1-877-232-0589
Ceská republika	810 222 222	República Dominicana	1-800-711-2884
Danmark	www.hp.com/support	Reunion	0820 890 323
Ecuador (Andinatel)	www.hp.com/la/soporte	România	0801 033 390
Ecuador (Pacifitel)	www.hp.com/la/soporte	Россия (Москва)	095 777 3284
(02) 6910602	مصر	Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
El Salvador	www.hp.com/la/soporte	800 897 1415	السعوبية
España	www.hp.com/support	Singapore	+65 6272 5300
France	www.hp.com/support	Slovensko	0850 111 256
Deutschland	www.hp.com/support	South Africa (RSA)	0860 104 771
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Suomi	www.hp.com/support
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400	Sverige	www.hp.com/support
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	Switzerland	www.hp.com/support
Guatemala	www.hp.com/la/soporte	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	(852) 2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	06 40 200 629	071 891 391	تونس
India	1-800-425-7737	Trinidad & Tobago	www.hp.com/la/soporte
India	91-80-28526900	Türkiye (İstanbul, Ankara,	444 0307
Indonesia	+62 (21) 350 3408	İzmir & Bursa)	
+971 4 224 9189	العراق	Україна	(044) 230-51-06
+971 4 224 9189	الكويت	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
+971 4 224 9189	لبنان	United Kingdom	www.hp.com/support
+971 4 224 9189	قطر	United States	1-(800)-474-6836
+971 4 224 9189	اليمن	Uruguay	www.hp.com/la/soporte
Ireland	www.hp.com/support	Venezuela (Caracas)	www.hp.com/la/soporte
1-700-503-048	ישראל	Venezuela	www.hp.com/la/soporte
Italia	www.hp.com/support	Viêt Nam	+84 88234530
Jamaica	www.hp.com/la/soporte		

Po poteku telefonske podpore

Po poteku telefonske podpore je HP-jeva pomoč na voljo z doplačilom. Pomoč je na voljo tudi na HP-jevi spletni strani za podporo: <u>www.hp.com/support</u>. Če želite več informacij o možnostih podpore, se obrnite na prodajalca HP ali pokličite telefonsko številko podpore za vašo državo/regijo.

Dodatne možnosti garancije

Za dodatno ceno so na voljo razširjene storitve za napravo HP Photosmart. Obiščite naše spletno mesto <u>www.hp.com/support</u>, izberite svojo državo/regijo in jezik ter v razdelku s storitvami in garancijo poiščite informacije o možnostih razširjenih storitev.

Odstranjevanje in ponovno nameščanje programske opreme

Če vaša namestitev ni popolna ali če ste priključili kabel USB na računalnik, preden je zaslon namestitvene programske opreme od vas to zahteval, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Programskih datotek HP Photosmart ne izbrišite iz računalnika. Poskrbite, da jih boste pravilno odstranili z uporabo ustreznih pripomočkov za odstranjevanje, ki ste jih namestili skupaj s programsko opremo, ki je bila priložena izdelku HP Photosmart.

Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme

- 1. V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start, Settings (Nastavitve), Control Panel (Nadzorna plošča) (ali samo Control Panel (Nadzorna plošča)).
- Dvokliknite Add/Remove Programs (Dodaj ali odstrani programe) (ali kliknite Uninstall a program (Odstrani program)).
- Izberite HP Photosmart All-in-One Driver Software (Programska oprema gonilnika za napravo HP Photosmart All in One) in kliknite Change/Remove (Spremeni/ Odstrani).

Sledite elektronskim navodilom.

- 4. Prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
- 5. Ponovno zaženite računalnik.
 - Opomba Pomembno je, da napravo izključite, preden ponovno zaženete svoj računalnik. Naprave ne povezujte z računalnikom, dokler programske opreme ne namestite ponovno.
- 6. V pogon CD-ROM vstavite CD in zaženite program za namestitev.
 - Opomba Če se program za namestitev ne prikaže, na pogonu CD-ROM poiščite in dvokliknite datoteko setup.exe.

Opomba Ko je računalnik vklopljen, se programi TSR (Terminate and Stay Resident) naložijo samodejno. Programi sprožijo nekatere pripomočke (kot je antivirusna programska oprema), ki sicer niso potrebni za delovanje računalnika. Občasno programi TSR preprečijo nalaganje programske opreme HP, tako da se le-ta ne namesti napačno. Za preprečitev zagona programov in storitev TSR v operacijskih sistemih Windows Vista in Windows XP uporabite pripomoček MSCONFIG.

 Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v priročniku za namestitev, ki je priložen izdelku.

Ko je namestitev programske opreme končana, se v sistemski vrstici Windows prikaže ikona **HP Digital Imaging Monitor** (Nadzor digitalnih slik HP).



Ali je programska oprema pravilno nameščena, preverite tako, da na namizju dvokliknete ikono HP Solution Center (Center za rešitve HP). Če so v programu HP Solution Center (Center za rešitve HP) prikazane osnovne ikone (**Scan Picture** (Optično preberi sliko) in **Scan Document** (Optično preberi dokument)), je programska oprema nameščena pravilno.

Odpravljanje težav pri namestitvi

To poglavje vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo za napravo.

Do številnih težav pride, ko je izdelek priključen v računalnik z USB kablom, preden v računalnik namestite programsko opremo HP Photosmart. Če ste napravo priključili v računalnik, preden vas je k temu pozval zaslon za nameščanje programske opreme, morate slediti tem korakom:

Odpravljanje značilnih težav pri nameščanju

- 1. USB kabel izključite iz računalnika.
- 2. Odstranite programsko opremo (če ste jo že namestili).
- 3. Ponovno zaženite računalnik.
- 4. Izklopite napravo, počakajte eno minuto, nato pa jo ponovno zaženite.
- 5. Ponovno namestite programsko opremo za HP Photosmart.
- △ Previdno Kabla USB ne povežite z računalnikom, dokler vas k temu ne pozove zaslon za namestitev programske opreme.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- Naprava se ne vklopi
- Povezal sem kabel USB, a imam težave z uporabo naprave z računalnikom
- Po namestitvi naprave ta ne tiska
- Ko CD-ROM vstavim v pogon CD-ROM računalnika, se ne zgodi nič
- Prikaže se zaslon Minimum System Checks (Minimalna sistemska preverjanja)
- Prejeto sporočilo o neznani napaki
- Na pozivu za priključitev USB povezave se prikaže rdeč X
- <u>Registracijski zaslon se ne prikaže</u>

Poglavje 10

Naprava se ne vklopi

Če ob vklopu izdelka ne zasveti lučka, ni zvoka ali se nič ne premakne, poskusite naslednje rešitve.

- <u>1. rešitev: Uporabite napajalni kabel, ki je priložen napravi</u>
- <u>2. rešitev: Ponastavite izdelek</u>
- <u>3. rešitev: Počasneje pritisnite gumb On (Vklop)</u>
- <u>4. rešitev: Za zamenjavo napajalnika stopite v stik s podjetjem HP</u>
- <u>5. rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori</u>

1. rešitev: Uporabite napajalni kabel, ki je priložen napravi

Rešitev:

 Napajalni kabel mora biti čvrsto vključen v napravo in vmesnik za napajanje. Napajalni kabel vključite v vtičnico, prenapetostno zaščito ali razdelilnik.



- 2 Napajalni kabel in vmesnik
- 3 Vtičnica
- Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da je vključen, ali pa napravo priključite neposredno v vtičnico.
- Preverite, ali vtičnica deluje. Priključite napravo, za katero veste, da deluje, in preverite, ali deluje. Če ne deluje, je težava lahko v vtičnici.
- Če ste priključili napravo v vtičnico s stikalom, se prepričajte, da je vtičnica vključena. Če je vključena in naprava še zmeraj ne deluje, je težava lahko v vtičnici.

Vzrok: Izdelek ni bil uporabljen s priloženim napajalnim kablom.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Ponastavite izdelek

Rešitev: Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel. Napajalni kabel ponovno priključite in nato pritisnite gumb **On** (Vklop), da izdelek vklopite.

Vzrok: V izdelku je prišlo do napake.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Počasneje pritisnite gumb On (Vklop)

Rešitev: Lahko se zgodi, da se naprava ne odzove, če gumb **On** (Vklop) pritisnete prehitro. Enkrat pritisnite gumb **On** (Vklop). Preden se naprava vklopi, lahko traja nekaj minut. Če v tem času znova pritisnete gumb **On** (Vklop), lahko napravo izklopite.

Previdno Če se naprava še vedno ne vklopi, gre morda za mehansko okvaro. Izdelek izključite iz električne vtičnice.

Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori.

Obiščite spletno mesto: <u>www.hp.com/support</u>. Na zahtevo izberite svojo državo ali regijo in kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za informacije o klicih na servis za tehnično podporo.

Vzrok: Gumb On (Vklop) ste prehitro pritisnili.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Za zamenjavo napajalnika stopite v stik s podjetjem HP

Rešitev: Obrnite se na HP-jevo podporo za zahtevo po napajanju za izdelek.

Obiščite spletno stran: www.hp.com/support.

Če je treba, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Napajanje ni bilo namenjeno za ta izdelek.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori

Rešitev: Če ste sledili vsem korakom iz prejšnjih rešitev, problema pa niste odpravili, se za pomoč obrnite na HP-jevo podporo.

Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support.

Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za tehnično podporo.

Vzrok: Za pravilno delovanje izdelka ali programske opreme boste morda potrebovali pomoč.

Povezal sem kabel USB, a imam težave z uporabo naprave z računalnikom

Rešitev: Pred priključitvijo kabla USB morate namestiti programsko opremo, ki je bila priložena izdelku. Med nameščanjem ne priključite kabla USB, dokler vas navodila na zaslonu ne pozovejo k temu.

Ko namestite programsko opremo, je povezovanje računalnika z izdelkom prek kabla USB enostavno. En konec kabla USB vključite na hrbtno stran računalnika, drugi pa na hrbtno stran izdelka. Povezava je mogoča z vsemi vrati USB na zadnji strani računalnika.



Če želite več informacij o namestitvi programske opreme in povezovanju kabla USB, glejte navodila za nameščanje, ki so priložena izdelku.

Vzrok: Kabel USB ste priključili, še preden je bila programska oprema nameščena. Priključitev kabla USB pred pozivom lahko povzroči napake.

Po namestitvi naprave ta ne tiska

Rešitev:

- Poglejte si gumb **On** (Vklop) na napravi. Če ne sveti, je naprava izklopljena.
 Poskrbite, da bo napajalni kabel čvrsto priključen v napravo in v vtičnico. Izdelek vklopite s pritiskom gumba **On** (Vklop).
- Preverite, ali so tiskalne kartuše nameščene.
- Preverite, ali je papir naložen v vhodni pladenj.
- Preverite, ali je v izdelku prišlo do zagozdenja papirja.
- · Preverite, ali se je nosilec kartuš zataknil.
 - Odprite sprednja vratca za dostop, da lahko pridete do nosilca tiskalnih kartuš. Odstranite vse predmete, ki blokirajo nosilec kartuše, vključno s papirjem in kakršno koli embalažo. Izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite.
- Natisnite preskusno stran, da boste videli, ali izdelek lahko tiska in ali komunicira z računalnikom.
- Preverite, ali je čakalna vrsta za tiskanje morda ustavljena. Če je, izberite ustrezno nastavitev za nadaljevanje tiskanja. Če želite več informacij o dostopu do čakalne vrste za tiskanje, si oglejte dokumentacijo, priloženo operacijskemu sistemu, ki je nameščen v računalniku.

- Preverite kabel USB. Če uporabljate starejši kabel, ta morda ne deluje pravilno.
 Povežite ga z drugim izdelkom, da preverite njegovo delovanje. V primeru težav bo kabel USB morda treba zamenjati. Kabel ne sme biti daljši od 3 metrov.
- Preverite, ali je računalnik pripravljen na USB in ali uporabljate podprt operacijski sistem. Če želite več informacij, si oglejte datoteko Readme (Berime).
- Preverite povezavo izdelka z računalnikom. Preverite, ali je kabel USB dobro priključen v vrata USB na zadnji strani izdelka. Poskrbite, da bo drugi konec kabla USB priključen v vrata USB na računalniku. Ko je kabel pravilno priključen, izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite.



- Če tiskalnik povezujete prek zvezdišča USB, mora biti zvezdišče vklopljeno. Če je zvezdišče vklopljeno, poskusite izdelek neposredno povezati z računalnikom.
- Preverite druge tiskalnike ali skenerje. Morda boste morali iz računalnika izključiti starejše izdelke.
- Poskusite priključiti kabel USB v druga vrata USB na računalniku. Ko preverite povezave, poskusite računalnik ponovno zagnati. Izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite.
- Ko preverite povezave, poskusite računalnik ponovno zagnati. Izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite.
- Če je treba, odstranite in nato ponovno namestite programsko opremo za izdelek. Za več informacij si oglejte »<u>Odstranjevanje in ponovno nameščanje programske</u> <u>opreme</u>« na strani 52.

Če želite več informacij o nastavitvi izdelka in njegovem povezovanju z računalnikom, si oglejte Navodila za namestitev, ki so bila priložena izdelku.

Vzrok: Med izdelkom in računalnikom ni bilo komunikacije.

Ko CD-ROM vstavim v pogon CD-ROM računalnika, se ne zgodi nič

Rešitev: Če se nastavitev ne zažene samodejno, jo lahko zaženete ročno.

Za zagon namestitve z računalnika z OS Windows

- 1. V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start.
- 2. Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:
 - V operacijskem sistemu Windows Vista: V Start Search (Začni iskanje) vnesite d:\setup.exe in nato pritisnite tipko Enter.
 - V operacijskem sistemu Windows XP: Kliknite Run (Zaženi) (ali kliknite Accessories (Dodatna oprema) in nato Run (Zaženi)). Ko se pojavi pogovorno okno Run (Zaženi), vnesite d:\setup.exe in nato kliknite OK (V redu).

Če »D« ni črka pogona vašega pogona CD-ROM, vnesite ustrezno črko pogona.

Vzrok: Namestitev se ni mogla samodejno zagnati.

Prikaže se zaslon Minimum System Checks (Minimalna sistemska preverjanja)

Rešitev: Kliknite **Details** (Podrobnosti), da najdete težavo in jo odpravite, še preden poskušate ponovno namestiti programsko opremo.

Vzrok: Vaš sistem ni izpolnjeval minimalnih zahtev za namestitev programske opreme.

Prejeto sporočilo o neznani napaki

Rešitev: Najprej programsko opremo popolnoma odstranite in jo nato ponovno namestite.

Odstranjevanje programske opreme in ponastavljanje izdelka

1. Izdelek izključite in ga ponastavite.

Izključitev in ponastavitev izdelka

- a. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
- b. Izklopite ga tako, da pritisnete gumb On (Vklop).
- c. Izključite napajalni kabel iz hrbtnega dela izdelka.
- d. Nato ponovno vključite napajalni kabel na hrbtni del izdelka.
- e. Izdelek vklopite s pritiskom gumba On (Vklop).
- 2. Programsko opremo popolnoma odstranite.
 - Opomba Pomembno je, da postopku za odstranitev previdno sledite in tako programsko opremo popolnoma odstranite iz računalnika, preden jo ponovno namestite.

Popolna odstranitev programske opreme

- a. V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start, Settings (Nastavitve), Control Panel (Nadzorna plošča) (ali samo Control Panel (Nadzorna plošča)).
- **b**. Dvokliknite **Add/Remove Programs** (Dodaj ali odstrani programe) (ali kliknite **Uninstall a program** (Odstrani program)).
- c. Odstranite vse elemente, povezane s programsko opremo HP Photosmart.
 - △ Previdno Če je izdelek izdelal HP ali Compaq, ne odstranite nobenih drugih aplikacij kot tistih, ki so navedene spodaj.
 - HP Imaging device functions (Funkcije HP-jeve naprave za obdelavo slik)
 - HP Document Viewer (Pregledovalnik dokumentov HP)
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - HP Photo and Imaging Gallery (Galerija HP Photo and Imaging)
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (z imenom izdelka in številko različice programske opreme)
 - Programska oprema HP Software Update
 - HP Share to Web
 - HP Solution Center (Center rešitev HP)
 - HP Director
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32
- d. Pojdite v C:\Program Files\HP ali C:\Program Files\Hewlett-Packard (za informacije o nekaterih starejših izdelkih) in izbrišite mapo Digital Imaging (Digitalna obdelava slik).
- e. Pojdite v C:\WINDOWS in preimenujte mapo twain_32 v twain_32 old.
- 3. Izklopite vse programe, ki se izvajajo v ozadju.
 - Opomba Ko je računalnik vklopljen, se programi TSR (Terminate and Stay Resident) naložijo samodejno. Programi sprožijo nekatere pripomočke (kot je antivirusna programska oprema), ki sicer niso potrebni za delovanje računalnika. Občasno programi TSR preprečijo nalaganje programske opreme HP, tako da se le-ta ne namesti napačno. Za preprečitev zagona programov in storitev TSR v operacijskih sistemih Windows Vista in Windows XP uporabite pripomoček MSCONFIG.

Reševanje težav

Izklapljanje programov, ki se izvajajo v ozadju

- a. V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start.
- b. Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:
 - V operacijskem sistemu Windows Vista: v Start Search (Začni iskanje) vtipkajte MSCONFIG in nato pritisnite tipko Enter.
 Ko se odpre pogovorno okno User Account Control (Nadzor uporabniškega računa), kliknite Continue (Nadaljuj).
 - V operacijskem sistemu Windows XP: Kliknite **Run** (Zaženi). Ko se odpre pogovorno okno **Run** (Zaženi), vtipkajte MSCONFIG in nato pritisnite tipko **Enter**.

Odpre se aplikacija MSCONFIG.

- c. Kliknite jeziček General (Splošno).
- d. Kliknite Selective Startup (Izbirni zagon).
- e. Če je ob polju Load Startup Items (Naloži zagonske elemente) kljukica, nanjo kliknite, da jo odstranite.
- f. Kliknite jeziček Services (Storitve) in izberite polje Hide All Microsoft Services (Skrij vse Microsoft storitve).
- g. Kliknite Disable all (Onemogoči vse).
- h. Kliknite Apply (Uporabi) in nato Close (Zapri).
 - Opomba Če med spreminjanjem dobite sporočilo, ki se začenja na Access is denied (Dostop je zavrnjen), kliknite OK (V redu) in nadaljujte. Sporočilo vam spremembe ne bo onemogočilo.
- i. Kliknite **Restart** (Ponovni zagon), da se med naslednjim zagonom uveljavijo spremembe.

Ko se računalnik ponovno zažene, se pojavi sporočilo **You've used system configuration utility to make changes to the way windows starts** (S pripomočki za sistemsko konfiguracjo ste spremenili način odpiranja oken).

- j. Kliknite kljukico ob napisu **Do not show this message again** (Tega sporočila ne kaži več).
- Zaženite pripomoček Disk Cleanup (Čiščenje diska), da izbrišete začasne datoteke in mape.

Zagon pripomočka za čiščenje diska

- a. V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start, Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi) in nato Accessories (Pripomočki).
- b. Kliknite System Tools (Sistemska orodja) in nato Disk Cleanup (Čiščenje diska).

Orodje **Disk Cleanup** (Čiščenje diska) analizira trdi disk in prikaže poročilo, s seznamom komponent za brisanje.

c. Odkljukajte ustrezna polja, da odstranite nepotrebne komponente.

Več informacij o pripomočku za čiščenje diska

Pripomoček Disk Cleanup (Čiščenje diska) sprosti prostor trdega diska na vašem računalniku na naslednje načine:

- Brisanje začasnih internetnih datotek
- Brisanje prenesenih programskih datotek
- Praznjenje koša
- Brisanje datotek iz začasnih map
- Brisanje datotek, izdelanih z drugimi orodji programa Windows
- Odstranjevanje izbirnih komponent programa Windows, ki jih ne uporabljate
- d. Ko ste izbrali komponente za brisanje, kliknite OK (V redu).

5. Namestite programsko opremo.

Namestitev programske opreme

- a. V pogon CD-ROM v računalniku vstavite namestitveni CD. Namestitev programske opreme se bo samodejno zagnala.
 - Opomba Če se namestitev ne zažene samodejno, v meniju Start, kliknite Start Search (Začni iskanje) (ali Run (Zaženi)). V pogovorno okno Start Search (Začni iskanje) (ali Run (Zaženi) vtipkajte d:\setup.exe in nato pritisnite tipko Enter. (Če »D« ni črka pogona pogona CD-ROM, vnesite ustrezno črko pogona.)
- **b**. Sledite pozivom na zaslonu za namestitev programske opreme.
- 6. Ponovno poskusite z uporabo izdelka.
- Vzrok: Vir napake ni bil znan.

Na pozivu za priključitev USB povezave se prikaže rdeč X

Rešitev: Preverite, ali je izdelek vklopljen, in nato povezavo USB znova preizkusite.

Ponoven poskus namestitve povezave USB

- 1. Zagotovite, da bo USB kabel pravilno nastavljen, kot je opisano v nadaljevanju:
 - Izključite kabel USB in ga ponovno priključite ali pa ga poskusite priključiti v druga vrata USB.
 - Kabla USB ne povezujte s tipkovnico.
 - Kabel USB naj ne bo daljši od 3 metrov.
 - Če imate v računalnik vključenih več USB naprav, bi jih bilo morda med namestitvijo dobro izključiti.
- 2. Izključite napajalni kabel iz naprave in ga ponovno vključite.
- 3. Preverite, ali sta kabel USB in napajalni kabel priključena.



- 4. Kliknite Retry (Poskusi znova), da ponovno preskusite povezavo.
- 5. Nadaljujte z namestitvijo in ob pozivu ponovno zaženite računalnik.

Vzrok: Povezava USB med izdelkom in računalnikom ni uspela.

Registracijski zaslon se ne prikaže

Rešitev: Do registracijskega (Prijava zdaj) zaslona lahko dostopate iz opravilne vrstice, tako da kliknete **Start**, pokažete na **Programs** (Programi) ali **All Programs** (Vsi programi), **HP**, **Photosmart C4600 series** in nato kliknete **Product Registration** (Registracija izdelka).

Vzrok: Registracijski zaslon se ni zagnal samodejno.

Odpravljanje težav pri kakovosti tiskanja

S tem poglavjem si pomagajte pri reševanju težav pri tiskanju:

- Napačne, netočne barve ali barve, ki se prelivajo
- <u>Črnilo ne zapolni besedila ali slik v celoti</u>
- Izpis je zaradi vodoravne črte na spodnjem delu popačen
- Izpisi imajo vodoravne proge ali črte
- Izpisi so zbledeli ali imajo medle barve
- Izpisi so zabrisani ali nejasni
- Na izpisih so navpične proge
- Izpisi so natisnjeni postrani ali poševno
- Proge črnila na zadnji strani lista
- Robovi besedila so nazobčani

Napačne, netočne barve ali barve, ki se prelivajo

Če ima vaš izpis eno od naslednjih težav s kakovostjo tiskanja, si poskusite pomagati z rešitvami v tem poglavju.

- Barve so videti drugače, kot ste pričakovali.
 Barve na vaši sliki ali fotografiji na zaslonu računalnika izgledajo drugače, kot ko so natisnjene, ali pa je namesto magente na izpisu cijan.
- Barve se prelivajo ali pa so videti, kot da bi bile razmazane po strani. Robovi so videti nazobčani, namesto da bi bili ostri in razločni.

Poskusite z naslednjo rešitvijo, če se barve zdijo napačne, netočne ali se prelivajo.

- <u>1. rešitev: Preverite, ali uporabljate originalne HP-jeve tiskalne kartuše</u>
- <u>2. rešitev: Preverite, ali ste papir pravilno naložili v vhodni pladenj</u>
- <u>3. rešitev: Preverite vrsto papirja</u>
- <u>4. rešitev: Preverite, ali je naprava v načinu tiskanja z rezervnim črnilom</u>
- <u>5. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja</u>
- <u>6. rešitev: Očistite ali zamenjajte tiskalne kartuše</u>

1. rešitev: Preverite, ali uporabljate originalne HP-jeve tiskalne kartuše

Rešitev: Preverite, ali sta tiskalni kartuši originalni HP-jevi tiskalni kartuši.

HP priporoča uporabo originalnih HP-jevih tiskalnih kartuš. Originalne HP-jeve tiskalne kartuše so oblikovane in preizkušene s HP-jevimi tiskalniki ter vam vedno znova pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih rezultatov.

Opomba HP ne jamči za kakovost ali zanesljivost kartuš, ki niso HP-jeve. Garancija ne krije servisa ali popravila tiskalnika, ki je potrebno zaradi uporabe potrebščin, ki niso HP-jeve.

Če mislite, da ste kupili originalne HP-jeve tiskalne kartuše, obiščite spletno mesto:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Vzrok: Niso bile uporabljene HP-jeve tiskalne kartuše.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite, ali ste papir pravilno naložili v vhodni pladenj

Rešitev: Prepričajte se, da je papir pravilno naložen in da ni zguban ali predebel.

- Papir naložite tako, da je stran, na katero želite tiskati, obrnjena navzdol. Če nalagate na primer sijajni foto papir, ga naložite tako, da bo sijajna stran obrnjena navzdol.
- Poskrbite, da je papir vhodni pladenj položen ravno in da ni zguban. Če je papir med tiskanjem preblizu tiskalne glave, se lahko črnilo razpaca. To se lahko zgodi, če je papir dvignjen, zguban ali zelo debel, kot je na primer poštna ovojnica.

Če želite več informacij, glejte:

»Nalaganje medijev« na strani 10

Vzrok: Papir je bil nepravilno naložen, zguban ali pa predebel.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Preverite vrsto papirja

Rešitev: HP priporoča, da uporabljate papir HP ali druge vrste papirja, primerne za izdelek.

Vedno preverite, ali je papir, na katerega tiskate, raven. Najboljše rezultate pri tiskanju slik zagotavlja papir HP Advanced Photo Paper.

Foto medije hranite v izvirni embalaži v plastični vrečki, ki se jo da zatesniti, in na ravni površini v hladnem in suhem prostoru. Ko nameravate tiskati, vzemite iz embalaže samo toliko papirja, kot ga nameravate porabiti. Ko končate tiskanje, neporabljeni foto papir takoj pospravite nazaj v plastično vrečko. To bo preprečilo zvijanje papirja.

Opomba Težava se ne pojavlja v tiskalniških potrebščinah. Menjava tiskalnih kartuš ni potrebna.

Če želite več informacij, glejte:

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje « na strani 8
- »Podatki o papirju« na strani 12

Vzrok: V vhodnem pladnju je bil naložen napačen papir.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Preverite, ali je naprava v načinu tiskanja z rezervnim črnilom

Rešitev: Preverite, ali naprava tiska v načinu z rezervnim črnilom z le eno nameščeno kartušo.

Če je naprava v načinu tiskanja z rezervnim črnilom, bo kakovost besedila in fotografij drugačna kot pri tiskanju z obema tiskalnima kartušama.

Če ste zadovoljni s kakovostjo tiskanja, nadaljujte s tiskanjem v načinu z rezervnim črnilom. Ali pa nadomestite manjkajočo tiskalno kartušo.

Če želite več informacij, glejte:

- »Način tiskanja z rezervnim črnilom« na strani 46
- »Menjava tiskalnih kartuš« na strani 44

Vzrok: Manjkala je tiskalna kartuša in izdelek je tiskal v načinu z rezervnim črnilom.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja

Rešitev: Preverite nastavitve tiskanja.

- Preverite nastavitve tiskanja in si oglejte, ali so bile barvne nastavitve nepravilne.
 Preverite na primer, ali je dokument nastavljen na tiskanje v sivinah. Oziroma, ali so napredne nastavitve, kot so zasičenost, osvetljenost ali ton barve, nastavljene tako, da vplivajo na prikaz barv.
- Preverite nastavitev kakovosti tiskanja in se prepričajte, da ustreza vrsti papirja, ki je naložen v napravi.

Če se barve prelivajo, boste mogoče morali izbrati nižjo kakovost tiskanja. Ali pa izberite višjo nastavitev, če tiskate fotografijo visoke kakovosti, in se nato prepričajte, da je v vhodnem pladnju naložen foto papir, npr. HP Premium Photo Paper.

Opomba Na nekaterih zaslonih računalnikov so barve mogoče videti drugače, kot na natisnjenem papirju. V tem primeru ne gre za napako na izdelku, pri nastavitvah tiskanja ali tiskalnih kartušah. Ni vam treba odpravljati težav.

Če želite več informacij, glejte:

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje « na strani 8
- »Priporočeni papir za tiskanje fotografij« na strani 7

Vzrok: Nastavitve tiskanja niso bile pravilno nastavljene.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

6. rešitev: Očistite ali zamenjajte tiskalne kartuše

Rešitev: Preverite ocenjeno količino črnila v tiskalnih kartušah.

Opomba Opozorila in indikatorji ravni črnila so le ocena, da lažje načrtujete nakup novih kartuš. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestne kartuše, da ne boste ostali brez njih. Zamenjajte jih šele, ko je kakovost tiskanja nesprejemljiva.

Če v tiskalnih kartušah še ni zmanjkalo črnila, vi pa imate še vedno težave, natisnite poročilo o samopreizkusu, da ugotovite, ali je vzrok težave v tiskalnih kartušah. Če poročilo o samopreizkusu vsebuje težavo, očistite tiskalni kartuši. Če težave niste odpravili, boste morda morali tiskalne kartuše zamenjati.

Če želite več informacij, glejte:

»Preverjanje ocenjene ravni črnila« na strani 43

Vzrok: Tiskalni kartuši je bilo potrebno očistiti ali pa nista imeli dovolj črnila.

Črnilo ne zapolni besedila ali slik v celoti

Če črnilo ne zapolni besedila ali slik v celoti, tako da je videti, kot da manjkajo deli ali da so prazni, poskusite z naslednjimi rešitvami.

- <u>1. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja</u>
- <u>2. rešitev: Preverite vrsto papirja</u>
- <u>3. rešitev: Preverite, ali uporabljate originalne HP-jeve tiskalne kartuše</u>
- <u>4. rešitev: Preverite tiskalni kartuši</u>
- <u>5. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo</u>

1. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja

Rešitev: Preverite nastavitve tiskanja.

- Preverite nastavitev vrste papirja in se prepričajte, da ustreza vrsti papirja, ki je naložen v vhodnem pladnju.
- Preverite nastavitev kakovosti. Nastavite večjo kakovost tiskanja, s čimer se bo povečala poraba črnila pri tiskanju.

Če želite več informacij, glejte:

»Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26

Vzrok: Vrsta papirja ali nastavitve kakovosti tiskanja so bile napačno nastavljene.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite vrsto papirja

Rešitev: HP priporoča, da uporabljate papir HP ali druge vrste papirja, primerne za izdelek.

Vedno preverite, ali je papir, na katerega tiskate, raven. Najboljše rezultate pri tiskanju slik zagotavlja papir HP Advanced Photo Paper.

Foto medije hranite v izvirni embalaži v plastični vrečki, ki se jo da zatesniti, in na ravni površini v hladnem in suhem prostoru. Ko nameravate tiskati, vzemite iz embalaže samo toliko papirja, kot ga nameravate porabiti. Ko končate tiskanje, neporabljeni foto papir takoj pospravite nazaj v plastično vrečko. To bo preprečilo zvijanje papirja.

Opomba Težava se ne pojavlja v tiskalniških potrebščinah. Menjava tiskalnih kartuš ni potrebna.

Če želite več informacij, glejte:

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje« na strani 8
- »Podatki o papirju« na strani 12

Vzrok: V vhodnem pladnju je bil naložen napačen papir.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Preverite, ali uporabljate originalne HP-jeve tiskalne kartuše

Rešitev: Preverite, ali sta tiskalni kartuši originalni HP-jevi tiskalni kartuši.

HP priporoča uporabo originalnih HP-jevih tiskalnih kartuš. Originalne HP-jeve tiskalne kartuše so oblikovane in preizkušene s HP-jevimi tiskalniki ter vam vedno znova pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih rezultatov.

Opomba HP ne jamči za kakovost ali zanesljivost kartuš, ki niso HP-jeve. Garancija ne krije servisa ali popravila tiskalnika, ki je potrebno zaradi uporabe potrebščin, ki niso HP-jeve.

Če mislite, da ste kupili originalne HP-jeve tiskalne kartuše, obiščite spletno mesto:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Vzrok: Niso bile uporabljene HP-jeve tiskalne kartuše.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Preverite tiskalni kartuši

Rešitev: Preverite ocenjeno količino črnila v tiskalnih kartušah.

Opomba Opozorila in indikatorji ravni črnila so le ocena, da lažje načrtujete nakup novih kartuš. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestne kartuše, da ne boste ostali brez njih. Zamenjajte jih šele, ko je kakovost tiskanja nesprejemljiva.

Če v tiskalnih kartušah še ni zmanjkalo črnila, vi pa imate še vedno težave, natisnite poročilo o samopreizkusu, da ugotovite, ali je vzrok težave v tiskalnih kartušah. Če poročilo o samopreizkusu vsebuje težavo, očistite tiskalni kartuši. Če težave niste odpravili, boste morda morali tiskalne kartuše zamenjati.

Če želite več informacij, glejte:

»Preverjanje ocenjene ravni črnila« na strani 43

Vzrok: Tiskalni kartuši je bilo potrebno očistiti ali pa nista imeli dovolj črnila.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo

Rešitev: Zamenjajte označeno tiskalno kartušo. Označeno tiskalno kartušo lahko tudi odstranite in tiskate z rezervnim črnilom.

Opomba Ko tiskate z rezervnim črnilom, lahko izdelek natisne le tiskalne posle iz računalnika. Tiskalnih poslov (npr. tiskanje fotografije iz pomnilniške kartice) ne morete začeti z nadzorne plošče.

Preverite, ali garancija za tiskalno kartušo še velja in ali je že potekel datum garancije.

- Če je datum garancije že potekel, kupite novo tiskalno kartušo.
- Če datum garancije še ni potekel, se obrnite na HP-jevo podporo. Pojdite na <u>www.hp.com/support</u>. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite Contact HP (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Tiskalna kartuša je bila poškodovana.

Izpis je zaradi vodoravne črte na spodnjem delu popačen

Če je na natisnjeni brezrobi sliki razmazana črta ali pas, poskusite z naslednjimi rešitvami.

- <u>1. rešitev: Preverite vrsto papirja.</u>
- 2. rešitev: Uporabite nastavitev višje kakovosti tiskanja
- <u>3. rešitev: Obrnite sliko</u>

1. rešitev: Preverite vrsto papirja.

Rešitev: HP priporoča, da uporabljate papir HP ali druge vrste papirja, primerne za izdelek.

Vedno preverite, ali je papir, na katerega tiskate, raven. Najboljše rezultate pri tiskanju slik zagotavlja papir HP Advanced Photo Paper.

Foto medije hranite v izvirni embalaži v plastični vrečki, ki se jo da zatesniti, in na ravni površini v hladnem in suhem prostoru. Ko nameravate tiskati, vzemite iz embalaže samo toliko papirja, kot ga nameravate porabiti. Ko končate tiskanje, neporabljeni foto papir takoj pospravite nazaj v plastično vrečko. To bo preprečilo zvijanje papirja.

Opomba Težava se ne pojavlja v tiskalniških potrebščinah. Menjava tiskalnih kartuš ni potrebna.

Če želite več informacij, glejte:

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje « na strani 8
- »Podatki o papirju« na strani 12

Vzrok: V vhodnem pladnju je bil naložen napačen papir.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Uporabite nastavitev višje kakovosti tiskanja

Rešitev: Preverite nastavitev kakovosti. Nastavite večjo kakovost tiskanja, s čimer se bo povečala poraba črnila pri tiskanju.

Opomba Če želite izbrati ločljivost z največ dpi, kliknite jeziček Advanced (Napredno) in nato na spustnem seznamu Maximum dpi (Največ dpi) izberite Enabled (Omogočeno).

Če želite več informacij, glejte:

»Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26

Vzrok: Kakovost tiskanja je bila nastavljena prenizko.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Obrnite sliko

Rešitev: Če težave še vedno niste odpravili, s programsko opremo, ki ste jo namestili skupaj z napravo, ali z drugo programsko aplikacijo obrnite sliko za 180 stopinj, tako da svetlo modri, sivi in rjavi odtenki ne bodo na dnu strani slike.

Vzrok: Na dnu fotografije so bili natisnjeni nenavadni odtenki.

Izpisi imajo vodoravne proge ali črte

Če so na vašem izpisu črte, proge ali oznake, ki potekajo po širini strani, poskusite z naslednjimi rešitvami.

- <u>1. rešitev: Preverite, ali je papir pravilno naložen</u>
- <u>2. rešitev: Uporabite nastavitev višje kakovosti tiskanja</u>
- <u>3. rešitev: Če je tiskalna kartuša padla, počakajte, da se obnovi</u>
- <u>4. rešitev: Očistite šobe tiskalne kartuše</u>
- <u>5. rešitev: Preverite tiskalni kartuši</u>
- <u>6. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo</u>

1. rešitev: Preverite, ali je papir pravilno naložen

Rešitev: Preverite, ali ste papir pravilno naložili v vhodni pladenj.

Če želite več informacij, glejte:

»Nalaganje medijev« na strani 10

Vzrok: Papir ni bil pravilno naložen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Uporabite nastavitev višje kakovosti tiskanja

Rešitev: Preverite nastavitev kakovosti. Nastavite večjo kakovost tiskanja, s čimer se bo povečala poraba črnila pri tiskanju.

Opomba Če želite izbrati ločljivost z največ dpi, kliknite jeziček Advanced (Napredno) in nato na spustnem seznamu Maximum dpi (Največ dpi) izberite Enabled (Omogočeno).

Če želite več informacij, glejte:

»Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26

Vzrok: Kakovost tiskanja je bila nastavljena prenizko.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Če je tiskalna kartuša padla, počakajte, da se obnovi

Rešitev: Počakajte 30 minut, da se tiskalna kartuša obnovi.

Vzrok: Tribarvno ali foto tiskalno kartušo ste med namestitvijo stresli ali ste z njo grobo ravnali.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Očistite šobe tiskalne kartuše

Rešitev: Preverite tiskalni kartuši. Če zgleda, da so okrog brizgalnih šob vlakna ali prah, očistite predel brizgalnih šob na tiskalni kartuši.

Vzrok: Šobe tiskalne kartuše je bilo treba očistiti.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Preverite tiskalni kartuši

Rešitev: Preverite ocenjeno količino črnila v tiskalnih kartušah.

Opomba Opozorila in indikatorji ravni črnila so le ocena, da lažje načrtujete nakup novih kartuš. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestne kartuše, da ne boste ostali brez njih. Zamenjajte jih šele, ko je kakovost tiskanja nesprejemljiva.

Če v tiskalnih kartušah še ni zmanjkalo črnila, vi pa imate še vedno težave, natisnite poročilo o samopreizkusu, da ugotovite, ali je vzrok težave v tiskalnih kartušah. Če
poročilo o samopreizkusu vsebuje težavo, očistite tiskalni kartuši. Če težave niste odpravili, boste morda morali tiskalne kartuše zamenjati.

Za več informacij glejte:

»Preverjanje ocenjene ravni črnila« na strani 43

Vzrok: Tiskalni kartuši je bilo potrebno očistiti ali pa nista imeli dovolj črnila.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

6. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo

Rešitev: Zamenjajte označeno tiskalno kartušo. Označeno tiskalno kartušo lahko tudi odstranite in tiskate z rezervnim črnilom.

Opomba Ko tiskate z rezervnim črnilom, lahko izdelek natisne le tiskalne posle iz računalnika. Tiskalnih poslov (npr. tiskanja fotografije iz pomnilniške kartice) ne morete začeti z nadzorne plošče.

Preverite, ali garancija za tiskalno kartušo še velja in ali je že potekel datum garancije.

- Če je datum garancije že potekel, kupite novo tiskalno kartušo.
- Če datum garancije še ni potekel, se obrnite na HP-jevo podporo. Obiščite spletno stran <u>www.hp.com/support</u>. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite Contact HP (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Tiskalna kartuša je bila poškodovana.

Izpisi so zbledeli ali imajo medle barve

Če barve v vaših izpisih niso tako jasne in žive, kot ste pričakovali, poskusite z naslednjimi rešitvami.

- <u>1. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja</u>
- <u>2. rešitev: Preverite vrsto papirja.</u>
- <u>3. rešitev: Pri izdelovanju kopije na steklo položite zaščitni list</u>
- <u>4. rešitev: Očistite steklo</u>
- <u>5. rešitev: Preverite tiskalni kartuši</u>
- <u>6. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo</u>

1. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja

Rešitev: Preverite nastavitve tiskanja.

- Preverite nastavitev vrste papirja in se prepričajte, da ustreza vrsti papirja, ki je naložen v vhodnem pladnju.
- Preverite nastavitev kakovosti. Nastavite večjo kakovost tiskanja, s čimer se bo povečala poraba črnila pri tiskanju.

Če želite več informacij, glejte:

»Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26

Vzrok: Vrsta papirja ali nastavitve kakovosti tiskanja so bile napačno nastavljene.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite vrsto papirja.

Rešitev: HP priporoča, da uporabljate papir HP ali druge vrste papirja, primerne za izdelek.

Vedno preverite, ali je papir, na katerega tiskate, raven. Najboljše rezultate pri tiskanju slik zagotavlja papir HP Advanced Photo Paper.

Foto medije hranite v izvirni embalaži v plastični vrečki, ki se jo da zatesniti, in na ravni površini v hladnem in suhem prostoru. Ko nameravate tiskati, vzemite iz embalaže samo toliko papirja, kot ga nameravate porabiti. Ko končate tiskanje, neporabljeni foto papir takoj pospravite nazaj v plastično vrečko. To bo preprečilo zvijanje papirja.

Opomba Težava se ne pojavlja v tiskalniških potrebščinah. Menjava tiskalnih kartuš ni potrebna.

Če želite več informacij, glejte:

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje « na strani 8
- »Podatki o papirju« na strani 12

Vzrok: V vhodnem pladnju je bil naložen napačen papir.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Pri izdelovanju kopije na steklo položite zaščitni list

Rešitev: Če želite izdelati kopijo, na steklo neposredno položite eno ali več prozornih plastičnih zaščit za liste in nato izviren izpis z natisnjeno stranjo navzdol položite na vrh zaščite.

Vzrok: Kakovost izvirnika je bila slaba.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Očistite steklo

Rešitev: Očistite stekleno ploščo in notranji del pokrova.

Vzrok: Na steklu ali belem pokrovu naprave so se morda nabrali drobci; zaradi tega je kakovost manjša, obdelovanje pa počasnejše.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Preverite tiskalni kartuši

Rešitev: Preverite ocenjeno količino črnila v tiskalnih kartušah.

Opomba Opozorila in indikatorji ravni črnila so le ocena, da lažje načrtujete nakup novih kartuš. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestne kartuše, da ne boste ostali brez njih. Zamenjajte jih šele, ko je kakovost tiskanja nesprejemljiva.

Če v tiskalnih kartušah še ni zmanjkalo črnila, vi pa imate še vedno težave, natisnite poročilo o samopreizkusu, da ugotovite, ali je vzrok težave v tiskalnih kartušah. Če poročilo o samopreizkusu vsebuje težavo, očistite tiskalni kartuši. Če težave niste odpravili, boste morda morali tiskalne kartuše zamenjati.

Čiščenje tiskalnih kartuš iz programske opreme HP Photosmart

- 1. V vhodni pladenj naložite prazen navaden bel papir velikosti Letter, A4 ali Legal.
- V programu HP Solution Center (Center za rešitve HP) kliknite Settings (Nastavitve).
- 3. V Print Settings (Nastavitve tiskanja) kliknite Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).
 - Opomba Printer Toolbox (Orodjarno tiskalnika) lahko odprete tudi iz pogovornega okna Print Properties (Lastnosti tiskanja). V pogovornem oknu Print Properties (Lastnosti tiskanja) kliknite jeziček Features (Funkcije) in nato Printer Services (Tiskalniške storitve).

Odpre se okno Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).

- 4. Kliknite jeziček Device Services (Storitve naprave).
- 5. Kliknite Clean the Print Cartridges (Čiščenje tiskalnih kartuš).
- Upoštevajte pozive, dokler niste zadovoljni s kakovostjo izpisa, in nato kliknite Done (Končano).
- Upoštevajte pozive, dokler niste zadovoljni s kakovostjo izpisa, in nato kliknite Done (Končano).

Čiščenje poteka v treh fazah. Posamezna faza čiščenja traja približno dve minuti ter porabi en list papirja in precejšnjo količino črnila. Po koncu vsake faze natisnite stran in preverite njeno kakovost. Nadaljujte z naslednjo fazo le v primeru, da je kakovost tiskanja slaba.

Če je kakovost tiskanja po tem, ko ste očistili tiskalne kartuše, še vedno slaba, očistite kontakte tiskalne kartuše, preden jo zamenjate.

Za več informacij glejte:

»Preverjanje ocenjene ravni črnila« na strani 43

Vzrok: Tiskalni kartuši je bilo potrebno očistiti ali pa nista imeli dovolj črnila.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

6. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo

Rešitev: Zamenjajte označeno tiskalno kartušo. Označeno tiskalno kartušo lahko tudi odstranite in tiskate z rezervnim črnilom.

Opomba Ko tiskate z rezervnim črnilom, lahko izdelek natisne le tiskalne posle iz računalnika. Tiskalnih poslov (npr. tiskanja fotografije iz pomnilniške kartice) ne morete začeti z nadzorne plošče.

Preverite, ali garancija za tiskalno kartušo še velja in ali je že potekel datum garancije.

- Če je datum garancije že potekel, kupite novo tiskalno kartušo.
- Če datum garancije še ni potekel, se obrnite na HP-jevo podporo. Obiščite spletno stran <u>www.hp.com/support</u>. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite Contact HP (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Tiskalna kartuša je bila poškodovana.

Izpisi so zabrisani ali nejasni

Če je izpis razmazan ali nejasen, poskusite naslednje rešitve.

- Nasvet Po ogledu rešitev v tem poglavju lahko obiščete HP-jevo spletno mesto za podporo in poskusite poiskati dodatno pomoč za odpravljanje težav. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto: <u>www.hp.com/support</u>.
- <u>1. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja</u>
- 2. rešitev: Uporabite višjo kakovost slike
- 3. rešitev: Sliko natisnite v manjši velikosti

1. rešitev: Preverite nastavitve tiskanja

Rešitev: Preverite nastavitve tiskanja.

- Preverite nastavitev vrste papirja in se prepričajte, da ustreza vrsti papirja, ki je naložen v vhodnem pladnju.
- Preverite nastavitev kakovosti. Nastavite večjo kakovost tiskanja, s čimer se bo povečala poraba črnila pri tiskanju.

Če želite več informacij, glejte:

»Tiskanje z Maximum dpi (Največ dpi)« na strani 26

Vzrok: Vrsta papirja ali nastavitve kakovosti tiskanja so bile napačno nastavljene.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Uporabite višjo kakovost slike

Rešitev: Uporabite večjo ločljivost slike.

Če tiskate fotografijo ali sliko in je ločljivost nastavljena prenizko, bo ta ob tiskanju zabrisana ali nejasna.

Če je bila spremenjena velikost digitalne fotografije ali rastrske grafike, bo ta ob tiskanju morda zabrisana ali nejasna.

Vzrok: Ločljivost slike je bila nizka.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Sliko natisnite v manjši velikosti

Rešitev: Zmanjšajte velikost slike in jo nato natisnite.

Če tiskate fotografijo ali grafiko in je velikost tiskanja nastavljena previsoko, bo ta ob tiskanju zabrisana ali nejasna.

Če je bila spremenjena velikost digitalne fotografije ali rastrske grafike, bo ta ob tiskanju morda zabrisana ali nejasna.

Vzrok: Slika je bila natisnjena v večji velikosti.

Na izpisih so navpične proge

Rešitev: HP priporoča, da uporabljate papir HP ali druge vrste papirja, primerne za izdelek.

Vedno preverite, ali je papir, na katerega tiskate, raven. Najboljše rezultate pri tiskanju slik zagotavlja papir HP Advanced Photo Paper.

Foto medije hranite v izvirni embalaži v plastični vrečki, ki se jo da zatesniti, in na ravni površini v hladnem in suhem prostoru. Ko nameravate tiskati, vzemite iz embalaže samo toliko papirja, kot ga nameravate porabiti. Ko končate tiskanje, neporabljeni foto papir takoj pospravite nazaj v plastično vrečko. To bo preprečilo zvijanje papirja.

Opomba Težava se ne pojavlja v tiskalniških potrebščinah. Menjava tiskalnih kartuš ni potrebna.

Če želite več informacij, glejte:

- »Priporočene vrste papirja za tiskanje « na strani 8
- »<u>Podatki o papirju</u>« na strani 12

Vzrok: V vhodnem pladnju je bil naložen napačen papir.

Izpisi so natisnjeni postrani ali poševno

Če izpis na strani ni videti raven, poskusite z naslednjimi rešitvami.

- 1. rešitev: Preverite, ali je papir pravilno naložen
- <u>2. rešitev: Preverite, ali je naložena le ena vrsta papirja</u>
- 3. rešitev: Preverite, ali so zadnja vratca varno nameščena

1. rešitev: Preverite, ali je papir pravilno naložen

Rešitev: Preverite, ali ste papir pravilno naložili v vhodni pladenj.

Če želite več informacij, glejte:

»Nalaganje medijev« na strani 10

Vzrok: Papir ni bil pravilno naložen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite, ali je naložena le ena vrsta papirja

Rešitev: Naložite le eno vrsto papirja naenkrat.

Vzrok: V vhodni pladenj je bilo naloženih več vrst papirja.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Preverite, ali so zadnja vratca varno nameščena

Rešitev: Preverite, ali so zadnja vratca varno nameščena.

Če ste zadnja vratca odstranili, da bi odpravili zagozden papir, jih ponovno namestite. Previdno jih potisnite naprej, dokler se ne zaskočijo.



Vzrok: Zadnja vratca niso bila varno nameščena.

Proge črnila na zadnji strani lista

Če je na zadnji strani vašega izpisa razmazano črnilo, poskusite z naslednjimi rešitvami.

- 1. rešitev: Natisnite stran na navadnem papirju
- <u>2. rešitev: Počakajte, da se črnilo posuši</u>

1. rešitev: Natisnite stran na navadnem papirju

Rešitev: Natisnite eno stran ali več navadnega papirja, da bo vpil odvečno črnilo v napravi.

Odstranjevanje odvečnega črnila z navadnim papirjem

- 1. Naložite nekaj listov navadnega papirja v vhodni pladenj.
- 2. Počakajte pet minut.
- 3. Natisnite dokument z malo ali brez besedila.
- Preverite, ali je na zadnji strani lista črnilo. Če je na zadnji strani še vedno črnilo, poskusite tiskati na novo stran navadnega papirja.

Vzrok: Črnilo se je v napravi nabralo na mestu, na katerega se zadnja stran lista nasloni med tiskanjem.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Počakajte, da se črnilo posuši

Rešitev: Počakajte najmanj trideset minut, da se črnilo v napravi posuši, nato ponovno poskusite s tiskalnim poslom.

Vzrok: Odvečno črnilo v napravi se je moralo posušiti.

Robovi besedila so nazobčani

Če besedilo v vaših izpisih ni ostro in če so robovi grobi, poizkusite z naslednjimi rešitvami.

- <u>1. rešitev: Uporabite pisavo TrueType ali OpenType</u>
- <u>2. rešitev: Poravnajte tiskalne kartuše</u>

1. rešitev: Uporabite pisavo TrueType ali OpenType

Rešitev: Če želite, da izdelek tiska črke z gladkimi robovi, uporabite pisavo TrueType ali OpenType. Pri izbiranju pisave poiščite ikono TrueType ali OpenType.



Vzrok: Izbrana je bila pisava po meri.

Nekatere programske aplikacije ponujajo pisave po meri, ki imajo nazobčane robove, ko jih povečate ali natisnete. Če želite natisniti besedilo z bitno pisavo, bo pri povečavi ali tiskanju to morda imelo nazobčane robove.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Poravnajte tiskalne kartuše

Rešitev: Poravnajte tiskalne kartuše.

Poravnava tiskalnih kartuš iz programske opreme HP Photosmart

- V vhodni pladenj naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
 - Opomba Če je ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem pladnju naložen barvni papir, poravnava ne bo uspela. V vhodni pladenj naložite prazen navaden bel papir in poskusite znova.
- V programu HP Solution Center (Center za rešitve HP) kliknite Settings (Nastavitve).

- V Print Settings (Nastavitve tiskanja) kliknite Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).
 - Opomba Printer Toolbox (Orodjarno tiskalnika) lahko odprete tudi iz pogovornega okna Print Properties (Lastnosti tiskanja). V pogovornem oknu Print Properties (Lastnosti tiskanja) kliknite jeziček Features (Funkcije) in nato Printer Services (Tiskalniške storitve).

Opomba Printer Toolbox (Orodjarno tiskalnika) lahko odprete tudi iz pogovornega okna **Print Properties** (Lastnosti tiskanja). V pogovornemu oknu **Print Properties** (Lastnosti tiskanja) kliknite jeziček **Features** (Funkcije) in nato **Printer Services** (Tiskalniške storitve).

Pojavi se Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).

- 4. Kliknite kartico **Device Services** (Storitve naprave).
- 5. Kliknite Align the Print Cartridges (Poravnaj tiskalne kartuše).
- V vhodni pladenj naložite navaden bel papir velikosti letter ali A4 in nato pritisnite gumb poleg OK (V redu).
 - Opomba Če je ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem pladnju naložen barvni papir, poravnava ne bo uspela. V vhodni pladenj naložite prazen navaden bel papir in poskusite znova.

Naprava natisne list za poravnavo tiskalne kartuše.

 Stran položite na steklo s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol in nato pritisnite gumb poleg OK (V redu), da stran optično preberete.
 Ko gumb On (Vklop) preneha utripati, je poravnava končana in lahko odstranite stran. Ta list reciklirajte ali ga zavrzite.

Vzrok: Tiskalne kartuše je bilo treba poravnati.

Odpravljanje težav pri tiskanju

S tem poglavjem si pomagajte pri reševanju teh težav pri tiskanju:

- Ovojnice se ne tiskajo pravilno
- Naprava tiska nerazumljive simbole
- Strani dokumenta so se natisnile v napačnem vrstnem redu
- <u>Robovi se niso natisnili, kot bi se morali</u>
- Med tiskanjem tiskalnik izvrže prazen list

Ovojnice se ne tiskajo pravilno

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Sveženj ovojnic pravilno naložite</u>
- <u>2. rešitev: Preverite vrsto ovojnice</u>
- <u>3. rešitev: Zavihek potisnite v ovojnico, da se ne bo zagozdil</u>

1. rešitev: Sveženj ovojnic pravilno naložite

Rešitev: V vhodni pladenj naložite sveženj ovojnic, tako da bodo zavihki ovojnic obrnjeni gor in na levo.

Preden ovojnice naložite, se prepričajte, da ste iz vhodnega pladnja odstranili ves papir.



Vzrok: Sveženj ovojnic ni bil pravilno naložen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite vrsto ovojnice

Rešitev: Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojnic ali ovojnic z zaponkami ali okenci.

Vzrok: Naložena je bila napačna vrsta ovojnic.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Zavihek potisnite v ovojnico, da se ne bo zagozdil

Rešitev: Če želite preprečiti zagozdenje papirja, potisnite zavihke v ovojnice. **Vzrok:** Zavihki bi se lahko ujeli v valje.

Naprava tiska nerazumljive simbole

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- 1. rešitev: Ponastavite izdelek
- <u>2. rešitev: Natisnite predhodno shranjeno različico dokumenta</u>

1. rešitev: Ponastavite izdelek

Rešitev: Izdelek in računalnik za 60 sekund izklopite, nato oba ponovno vklopite in znova poskusite tiskati.

Vzrok: V izdelku ni bilo razpoložljivega pomnilnika.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Natisnite predhodno shranjeno različico dokumenta

Rešitev: Iz iste programske aplikacije poskusite natisniti drug dokument. Če to deluje, poskusite natisniti že prej shranjeno različico dokumenta, ki ni poškodovana.

Vzrok: Dokument je bil poškodovan.

Strani dokumenta so se natisnile v napačnem vrstnem redu

Rešitev: Natisnite dokument v obratnem vrstnem redu. Ko bo tiskanje dokumenta končano, bodo strani v pravilnem vrstnem redu.

Vzrok: V nastavitvah tiskanja je bilo določeno, da se najprej natisne prva stran dokumenta. Zaradi načina podajanja papirja v izdelek bo prva stran natisnjena obrnjena navzgor in na dnu svežnja listov.

Robovi se niso natisnili, kot bi se morali

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Preverite robove tiskanja</u>
- <u>2. rešitev: Preverite nastavitev za velikost papirja</u>
- <u>3. rešitev: Sveženj papirja pravilno naložite</u>
- <u>4. rešitev: Sveženj ovojnic pravilno naložite v vhodni pladenj</u>

1. rešitev: Preverite robove tiskanja

Rešitev: Preverite robove tiskanja.

Preverite, ali nastavitve robov za dokument ne presegajo področja tiskanja naprave.

Preverjanje lastnih nastavitev robov

- Tiskalni posel si oglejte, preden ga pošljete napravi.
 V večini programskih aplikacij to naredite tako, da kliknete meni File (Datoteka) in nato Print Preview (Predogled tiskanja).
- 2. Preverite robove.

Naprava upošteva robove, ki ste jih nastavili v programski aplikaciji, če so le večji od najmanjših robov, ki jih naprava podpira. Za več informacij o nastavljanju robov v programski aplikaciji glejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s programsko opremo.

 Če z robovi niste zadovoljni, prekličite tiskanje in jih nato v programski aplikaciji prilagodite.

Vzrok: V programski aplikaciji robovi niso bili pravilno nastavljeni.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite nastavitev za velikost papirja

Rešitev: Preverite, ali ste za projekt izbrali ustrezno velikost papirja. Preverite, ali je v vhodni pladenj naložen papir prave velikosti.

Vzrok: Nastavitev velikosti papirja morda ni ustrezala projektu, ki ste ga tiskali.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Sveženj papirja pravilno naložite

Rešitev: Iz vhodnega pladnja odstranite sveženj papirja, ponovno naložite papir in nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter, dokler se ne zaustavi ob robu papirja.

Če želite več informacij, glejte:

»Nalaganje medijev« na strani 10

Vzrok: Vodila za papir niso bila pravilno nastavljena.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Sveženj ovojnic pravilno naložite v vhodni pladenj

Rešitev: V vhodni pladenj naložite sveženj ovojnic, tako da bodo zavihki ovojnic obrnjeni gor in na levo.

Preden ovojnice naložite, se prepričajte, ali ste iz vhodnega pladnja odstranili ves papir.



Vzrok: Sveženj ovojnic ni bil pravilno naložen.

Med tiskanjem tiskalnik izvrže prazen list

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Odstranite vse dodatne strani s konca dokumenta</u>
- <u>2. rešitev: Naložite papir v vhodni pladenj</u>
- <u>3. rešitev: Preverite tiskalno kartušo</u>

1. rešitev: Odstranite vse dodatne strani s konca dokumenta

Rešitev: V programski aplikaciji odprite datoteko z dokumentom in izbrišite dodatne prazne strani ali vrstice na koncu dokumenta.

Vzrok: Dokument, ki ste ga tiskali, je vseboval dodatno prazno stran.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Naložite papir v vhodni pladenj

Rešitev: Če je v izdelku ostalo samo še nekaj listov papirja, v vhodni pladenj naložite papir. Če je v vhodnem pladnju še veliko papirja, ga odstranite in sveženj ob ravni podlagi poravnajte ter ga nato ponovno naložite.

Vzrok: Izdelek je podal dva lista papirja.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Preverite tiskalno kartušo

Rešitev: Preverite obe tiskalni kartuši. Lahko, da ste trak z bakrenih kontaktov odstranili, vendar morda brizgalne šobe še vedno niso proste. Če trak še vedno pokriva brizgalne šobe, ga previdno odstranite. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakrenih kontaktov.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom za poteg (odstraniti ga je potrebno pred namestitvijo)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom



Vzrok: Zaščitni plastični trak je bil le delno odstranjen s tiskalne kartuše.

Odpravljanje težav pri pomnilniških karticah

S tem poglavjem si pomagajte pri reševanju teh težav pri pomnilniških karticah:

- Moja pomnilniška kartica v digitalnem fotoaparatu ne deluje več
- Gumb On (Vklop) utripa
- Izdelek ne bere iz pomnilniške kartice
- Fotografij v pomnilniški kartici ne morem prenesti v računalnik

Moja pomnilniška kartica v digitalnem fotoaparatu ne deluje več

Rešitev: Pomnilniško kartico v fotoaparatu ponovno formatirajte ali jo formatirajte v računalniku z operacijskim sistemom Windows, tako da izberete format FAT. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi fotoaparatu.

Vzrok: Kartico ste formatirali v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP. Windows XP privzeto formatira pomnilniško kartico kapacitete 8 MB ali manj in 64 MB ali več s formatom FAT32. Digitalni fotoaparati in drugi izdelki uporabljajo format FAT (FAT16 ali FAT12) in ne prepoznajo kartice, formatirane na format FAT32.

Gumb On (Vklop) utripa

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Odstranite in ponovno vstavite pomnilniško kartico</u>
- 2. rešitev: Odstranite dodatno pomnilniško kartico

1. rešitev: Odstranite in ponovno vstavite pomnilniško kartico

Rešitev: Odstranite in ponovno vstavite pomnilniško kartico. Mogoče je niste pravilno vstavili. Pomnilniško kartico obrnite tako, da bo oznaka obrnjena navzgor, stiki pa proti izdelku in nato kartico potisnite v ustrezno režo, da zasveti foto lučka.

Če težava še vedno ni odpravljena, je pomnilniška kartica mogoče pokvarjena.

Vzrok: Izdelek je odkril napako v pomnilniški kartici.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Odstranite dodatno pomnilniško kartico

Rešitev: Odstranite eno od pomnilniških kartic. Hkrati je lahko vstavljena samo ena pomnilniška kartica.

Vzrok: Vstavili ste več kot eno pomnilniško kartico.

Izdelek ne bere iz pomnilniške kartice

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Pravilno vstavite pomnilniško kartico</u>
- 2. rešitev: Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo v napravi
- <u>3. rešitev: Odstranite dodatno pomnilniško kartico</u>
- <u>4. rešitev: Pomnilniško kartico v digitalnem fotoaparatu ponovno formatirajte</u>

1. rešitev: Pravilno vstavite pomnilniško kartico

Rešitev: Pomnilniško kartico obrnite tako, da bo oznaka obrnjena navzgor, stiki pa proti izdelku in nato kartico potisnite v ustrezno režo, da zasveti foto lučka.

Če pomnilniške kartice niste pravilno vstavili, se izdelek ne bo odzval, zelena foto lučka (ki je poleg rež za pomnilniške kartice) pa bo hitro utripala.

Ko pomnilniško kartico pravilno vstavite, bo foto lučka nekaj sekund utripala zeleno in nato svetila.

Vzrok: Kartica je bila napačno vstavljena v izdelek.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo v napravi

Rešitev: Pomnilniška kartica mora biti do konca vstavljena v ustrezno režo v izdelku.

Če pomnilniške kartice niste pravilno vstavili, se izdelek ne bo odzval, zelena foto lučka (ki je poleg rež za pomnilniške kartice) pa bo hitro utripala.

Ko pomnilniško kartico pravilno vstavite, bo foto lučka nekaj sekund utripala zeleno in nato svetila.

Vzrok: Pomnilniška kartica ni bila do konca vstavljena v ustrezno režo v izdelku.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Odstranite dodatno pomnilniško kartico

Rešitev: Hkrati je lahko vstavljena samo ena kartica.

Če je vstavljenih več kartic, bo zelena foto lučka (poleg rež za pomnilniške kartice) hitro utripala, na računalniškem zaslonu pa se bo pojavilo sporočilo o napaki. Če želite odpraviti težavo, odstranite dodatno pomnilniško kartico.

Vzrok: V izdelek je bilo vstavljenih več pomnilniških kartic.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Pomnilniško kartico v digitalnem fotoaparatu ponovno formatirajte

Rešitev: Preverite, ali je na zaslonu sporočilo o napaki, ki vas opozarja, da so slike v pomnilniški kartici poškodovane.

Če je datotečni sistem kartice poškodovan, pomnilniško kartico v digitalnem fotoaparatu ponovno formatirajte. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi fotoaparatu.

Previdno S formatiranjem pomnilniške kartice boste zbrisali vse fotografije v njej. Če ste prenesli fotografije iz pomnilniške kartice v računalnik, jih poskusite natisniti iz njega. Sicer boste morali znova posneti izgubljene fotografije.

Vzrok: Datotečni sistem pomnilniške kartice je bil poškodovan.

Fotografij v pomnilniški kartici ne morem prenesti v računalnik

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Namestite programsko opremo izdelka</u>
- <u>2. rešitev: Vklopite napravo</u>
- <u>3. rešitev: Vklopite računalnik</u>
- 4. rešitev: Preverite povezavo izdelka z računalnikom

1. rešitev: Namestite programsko opremo izdelka

Rešitev: Namestite programsko opremo , ki je bila priložena izdelku. Če je nameščena, ponovno zaženite računalnik.

Namestitev programske opreme

- 1. V pogon CD-ROM vstavite CD in zaženite program za namestitev.
- 2. Ob pozivu kliknite **Install More Software** (Namesti dodatno programsko opremo), če želite namestiti programsko opremo izdelka.
- Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v priročniku za namestitev, ki je priložen izdelku.

Vzrok: Programska oprema izdelka ni bila nameščena.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Vklopite napravo

Rešitev: Vklopite izdelek.

Vzrok: Izdelek je bil izklopljen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Vklopite računalnik

Rešitev: Vklopite računalnik

Vzrok: Računalnik je bil izklopljen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Preverite povezavo izdelka z računalnikom

Rešitev: Preverite povezavo izdelka z računalnikom. Preverite, ali je kabel USB varno priključen v vrata USB na zadnji strani izdelka. Poskrbite, da bo drugi konec kabla USB priključen v vrata USB na računalniku. Ko je kabel pravilno priključen, izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite.



Če želite več informacij o nastavitvi izdelka in njegovem povezovanju z računalnikom, si oglejte Navodila za namestitev, ki so bila priložena izdelku.

Vzrok: Izdelek in računalnik nista bila pravilno povezana.

Odpravljanje težav pri kopiranju

S tem poglavjem si pomagajte pri reševanju teh težav pri kopiranju:

- Ko poskusim kopirati, se ne zgodi nič
- Delov izvirnika ni ali pa so izrezani
- Funkcija Resize to Fit (Spremeni velikost, da se prilega) ne deluje, kot bi morala
- Izpis je prazen

Ko poskusim kopirati, se ne zgodi nič

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Vklopite napravo</u>
- <u>2. rešitev: Izvirnik pravilno položite na stekleno ploščo</u>
- <u>3. rešitev: Počakajte, da izdelek konča trenutno operacijo</u>

- <u>4. rešitev: Izdelek ne podpira papirja ali ovojnice</u>
- <u>5. rešitev: Odstranite zagozdeni papir</u>

1. rešitev: Vklopite napravo

Rešitev: Poglejte si gumb **On** (Vklop) na napravi. Če ne sveti, je naprava izklopljena. Poskrbite, da bo napajalni kabel čvrsto priključen v napravo in v vtičnico. Izdelek vklopite s pritiskom gumba **On** (Vklop).

Vzrok: Naprava je bila izklopljena.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Izvirnik pravilno položite na stekleno ploščo

Rešitev: Izvirnik položite v desni sprednji kot stekla, s stranjo za tiskanje navzdol, kot kaže spodnja slika.



Vzrok: Izvirnik ni bil pravilno položen na steklo. Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Počakajte, da izdelek konča trenutno operacijo

Rešitev: Preverite gumb On (Vklop). Če ta utripa, izdelek izvaja opravilo.Vzrok: Izdelek je bil zaposlen s kopiranjem ali tiskanjem.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Izdelek ne podpira papirja ali ovojnice

Rešitev: Izdelka ne uporabljajte za kopiranje na ovojnice ali drug papir, ki jih izdelek ne podpira.

Če želite več informacij, glejte:

»Priporočene vrste papirja za tiskanje« na strani 8

Vzrok: Izdelek ni prepoznal vrste papirja.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Odstranite zagozdeni papir

Rešitev: Odstranite zagozden in strgan papir, ki je ostal v izdelku.

Vzrok: V izdelku se je zagozdil papir.

Delov izvirnika ni ali pa so izrezani

Rešitev: Izvirnik položite v desni sprednji kot stekla, s stranjo za tiskanje navzdol, kot kaže spodnja slika.



Vzrok: Izvirnik ni bil pravilno položen na steklo.

Funkcija Resize to Fit (Spremeni velikost, da se prilega) ne deluje, kot bi morala

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Optično preberite, povečajte in nato natisnite kopijo</u>
- <u>2. rešitev: Izvirnik pravilno položite na stekleno ploščo</u>
- <u>3. rešitev: Očistite steklo in notranji del pokrova izdelka</u>

1. rešitev: Optično preberite, povečajte in nato natisnite kopijo

Rešitev: Funkcija **Resize to Fit** (Spremeni velikost, da se prilega) lahko poveča izvirnik samo do velikosti, ki jo dovoljuje vaš model. 200 % je na primer lahko največja povečava, ki jo dovoljuje vaš model. Povečava fotografije za potni list za 200 % morda ne bo dovolj povečana, da bi se prilegala celotni strani.

Če želite narediti veliko kopijo majhnega izvirnika, ga optično preberite, sliko povečajte v programski opremi za optično branje HP in nato natisnite kopijo povečane slike.

Vzrok: Poskušali ste povečati velikost izvirnika, ki je bil premajhen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Izvirnik pravilno položite na stekleno ploščo

Rešitev: Izvirnik položite v desni sprednji kot stekla, s stranjo za tiskanje navzdol, kot kaže spodnja slika. Če kopirate fotografijo, jo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.



Vzrok: Izvirnik ni bil pravilno položen na steklo. Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Očistite steklo in notranji del pokrova izdelka

Rešitev: Izklopite izdelek, izključite napajalni kabel ter z mehko krpo obrišite steklo in notranji del pokrova izdelka.

Vzrok: Na steklu ali na pokrovu izdelka so se morda nabrali drobci umazanije. Izdelek prebere vse, kar je na steklu, kot del slike.

Izpis je prazen

Rešitev: Izvirnik položite v desni sprednji kot stekla, s stranjo za tiskanje navzdol, kot kaže spodnja slika.



Odpravljanje težav pri optičnem branju

S tem poglavjem si pomagajte pri reševanju teh težav pri optičnem branju:

- Optično prebrana slika je prazna
- Optično prebrana slika ni pravilno obrezana
- Postavitev strani optično prebrane slike ni pravilna
- Na optično prebrani sliki so namesto besedila pikčaste črte
- Oblika besedila ni pravilna
- Besedilo ni pravo ali ga ni

Optično prebrana slika je prazna

Rešitev: Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče z natisnjeno stranjo obrnjeno navzdol.



Vzrok: Izvirnik ni bil pravilno položen na steklo.

Optično prebrana slika ni pravilno obrezana

Rešitev: Funkcija samodejnega obrezovanja v programski opremi obreže vse, kar ni del glavne slike. Včasih tega ne želite. V tem primeru lahko samodejno obrezovanje v programski opremi izklopite in optično prebrano sliko ročno obrežete ali je sploh ne obrežete.

Vzrok: Programska oprema je bila nastavljena tako, da samodejno obreže optično prebrane slike.

Postavitev strani optično prebrane slike ni pravilna

Rešitev: Izklopite funkcijo samodejnega obrezovanja v programski opremi, če želite obdržati postavitev strani.

Vzrok: Samodejno obrezovanje je spremenilo postavitev strani.

Na optično prebrani sliki so namesto besedila pikčaste črte

Rešitev: Naredite črno-belo kopijo izvirnika in jo nato optično preberite.

Vzrok: Če ste za optično branje dokumenta, ki ga nameravate urediti, uporabili **Text** (besedilno) vrsto slike, se lahko zgodi, da optični bralnik ne bo prepoznal barve besedila. **Text** (Besedilna) vrsta slike se optično prebere pri ločljivosti 300 x 300 dpi v črno-beli tehniki.

Pri optičnem branju izvirnika z grafikami ali slikami okoli besedila se lahko zgodi, da optični bralnik besedila ne bo prepoznal.

Oblika besedila ni pravilna

Rešitev: Nekatere aplikacije ne podpirajo uokvirjenega oblikovanja besedila. Uokvirjeno besedilo je ena od nastavitev za optično branje dokumentov v programski opremi. Ta ohranja kompleksne postavitve (npr. več stolpcev iz časopisa) tako, da v aplikaciji ciljnih mest besedilo postavi v različne okvirje (polja). V programski opremi izberite pravilno obliko, da se ohranita postavitev optično prebranega besedila in oblikovanje.

Vzrok: Nastavitve za optično branje dokumenta so bile napačne.

Besedilo ni pravo ali ga ni

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Prilagodite svetlost v programski opremi</u>
- 2. rešitev: Očistite steklo in notranji del pokrova

1. rešitev: Prilagodite svetlost v programski opremi

Rešitev: Nastavite svetlost v programski opremi in dokument ponovno optično preberite.

Vzrok: Svetlost ni bila pravilno nastavljena.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Očistite steklo in notranji del pokrova

Rešitev: Izklopite izdelek, izključite napajalni kabel ter z mehko krpo obrišite steklo in pokrov naprave.

Vzrok: Na steklu ali na pokrovu izdelka so se morda nabrali drobci umazanije. To lahko povzroči slabo kakovost optičnega branja.

Napake

Če je v napravi prišlo do napake, bodo utripale lučke na napravi ali pa se bo na zaslonu računalnika prikazalo sporočilo o napaki.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- <u>Sporočila izdelka</u>
- Sporočila, povezana z datotekami
- <u>Splošna sporočila v zvezi z uporabnikom</u>
- <u>Sporočila, povezana s papirjem</u>
- <u>Sporočila, povezana z napajanjem in povezavo</u>
- Sporočila o tiskalnih kartušah

Sporočila izdelka

To je seznam sporočil o napakah, povezanih z napravo:

- Door Open (Vrata so odprta)
- Firmware revision mismatch (Napačna različica vdelane programske opreme)
- Memory is full (Pomnilnik je poln)
- Scanner failure (Okvara optičnega bralnika)
- Manjkajoča programska oprema HP Photosmart

Door Open (Vrata so odprta)

Rešitev: Zaprite vratca tiskalnih kartuš.



Vzrok: Vratca tiskalne kartuše so bila odprta.

Firmware revision mismatch (Napačna različica vdelane programske opreme)

Rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori.

Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support.

Če ste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Številka različice vdelane programske opreme izdelka se ni ujemala s številko različice programske opreme.

Memory is full (Pomnilnik je poln)

Rešitev: Poskusite narediti manj kopij hkrati.

Vzrok: Dokument, ki ste ga kopirali, je presegel zmogljivost pomnilnika izdelka.

Scanner failure (Okvara optičnega bralnika)

Rešitev: Izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite. Ponovno zaženite računalnik in potem znova poskusite z optičnim branjem.

Če imate še vedno težave, priključite napajalni kabel neposredno v vtičnico in ne v prenapetostno zaščito ali razdelilnik. Če težave še vedno niste odpravili, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Obiščite spletno stran <u>www.hp.com/support</u>. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite **Contact HP** (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Izdelek je izvajal opravilo ali pa je neznan vzrok prekinil optično branje.

Manjkajoča programska oprema HP Photosmart

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Namestite programsko opremo HP Photosmart</u>
- <u>2. rešitev: Vklopite napravo</u>
- <u>3. rešitev: Vklopite računalnik</u>
- <u>4. rešitev: Preverite povezavo izdelka z računalnikom</u>

1. rešitev: Namestite programsko opremo HP Photosmart

Rešitev: Namestite programsko opremo HP Photosmart, ki je bila priložena izdelku. Če je nameščena, ponovno zaženite računalnik.

Namestitev programske opreme HP Photosmart

- 1. V pogon CD-ROM vstavite CD in zaženite program za namestitev.
- 2. Ob pozivu kliknite Install More Software (Namesti dodatno programsko opremo) in namestite programsko opremo HP Photosmart.
- Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v priročniku za namestitev, ki je priložen izdelku.

Vzrok: Programska oprema HP Photosmart ni bila nameščena.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Vklopite napravo

Rešitev: Vklopite izdelek.

Vzrok: Izdelek je bil izklopljen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Vklopite računalnik

Rešitev: Vklopite računalnik

Vzrok: Računalnik je bil izklopljen.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Preverite povezavo izdelka z računalnikom

Rešitev: Preverite povezavo izdelka z računalnikom. Preverite, ali je kabel USB varno priključen v vrata USB na zadnji strani izdelka. Poskrbite, da bo drugi konec kabla USB priključen v vrata USB na računalniku. Ko je kabel pravilno priključen, izdelek izklopite in ga nato ponovno vklopite.



Če želite več informacij o nastavitvi izdelka in njegovem povezovanju z računalnikom, si oglejte Navodila za namestitev, ki so bila priložena izdelku.

Vzrok: Izdelek in računalnik nista bila pravilno povezana.

Sporočila, povezana z datotekami

To je seznam sporočil o napakah, povezanih z datotekami:

- Error reading or writing the file (Napaka pri branju ali pisanju datoteke)
- Unreadable files. NN files could not be read (Neberljive datoteke. Datotek NN ni bilo mogoče prebrati)
- Photos not found (Fotografije ni mogoče najti)
- File not found (Datoteke ni mogoče najti)
- Invalid file name (Neveljavno ime datoteke)
- <u>Supported file types for the product (Vrste datotek, ki jih podpira izdelek)</u>
- File corrupted (Poškodovana datoteka)

Error reading or writing the file (Napaka pri branju ali pisanju datoteke)

Rešitev: Preverite, ali sta imeni mape in datoteke pravi.

Vzrok: Programska oprema izdelka datoteke ni mogla odpreti ali shraniti.

Unreadable files. NN files could not be read (Neberljive datoteke. Datotek NN ni bilo mogoče prebrati)

Rešitev: Pomnilniško kartico ponovno vstavite v izdelek. Če to ne deluje, fotografije ponovno posnemite z digitalnim fotoaparatom. Če ste datoteke že prenesli v računalnik, jih poskušajte natisniti s programsko opremo HP Photosmart. Kopije morda niso poškodovane.

Vzrok: Nekatere datoteke v vstavljeni pomnilniški kartici so bile poškodovane.

Photos not found (Fotografije ni mogoče najti)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Ponovno vstavite pomnilniško kartico</u>
- <u>2. rešitev: Natisnite fotografije iz računalnika</u>

1. rešitev: Ponovno vstavite pomnilniško kartico

Rešitev: Ponovno vstavite pomnilniško kartico. Če to ne deluje, fotografije ponovno posnemite z digitalnim fotoaparatom. Če ste datoteke že prenesli v računalnik, jih poskušajte natisniti s programsko opremo HP Photosmart. Kopije morda niso poškodovane.

Vzrok: Nekatere datoteke v vstavljeni pomnilniški kartici so bile poškodovane.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Natisnite fotografije iz računalnika

Rešitev: Z digitalnim fotoaparatom posnemite nekaj fotografij ali, če ste jih prej shranili v računalnik, jih lahko natisnete s pomočjo programske opreme HP Photosmart.

Vzrok: V pomnilniški kartici ni bilo mogoče najti fotografij.

File not found (Datoteke ni mogoče najti)

Rešitev: Zaprite nekaj aplikacij in ponovno poskusite izvesti opravilo.

Vzrok: V računalniku ni bilo dovolj prostega pomnilnika, da bi ustvarili datoteko za predogled tiskanja.

Invalid file name (Neveljavno ime datoteke)

Rešitev: Preverite, ali so v imenu datoteke neveljavni simboli.

Vzrok: Ime datoteke, ki ste ga vnesli, je bilo neveljavno.

Supported file types for the product (Vrste datotek, ki jih podpira izdelek)

Programska oprema izdelka prepozna le slike JPG ali TIF.

File corrupted (Poškodovana datoteka)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Pomnilniško kartico ponovno vstavite v izdelek</u>
- <u>2. rešitev: Pomnilniško kartico v digitalnem fotoaparatu ponovno formatirajte.</u>

1. rešitev: Pomnilniško kartico ponovno vstavite v izdelek

Rešitev: Pomnilniško kartico ponovno vstavite v izdelek. Če to ne deluje, fotografije ponovno posnemite z digitalnim fotoaparatom. Če ste datoteke že prenesli v računalnik, jih poskušajte natisniti s programsko opremo HP Photosmart. Kopije morda niso poškodovane.

Vzrok: Nekatere datoteke v vstavljeni pomnilniški kartici so bile poškodovane.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Pomnilniško kartico v digitalnem fotoaparatu ponovno formatirajte.

Rešitev: Preverite, ali je na zaslonu sporočilo o napaki, ki vas opozarja, da so slike v pomnilniški kartici poškodovane.

Če je datotečni sistem kartice poškodovan, pomnilniško kartico v digitalnem fotoaparatu ponovno formatirajte.

- Previdno S formatiranjem pomnilniške kartice boste zbrisali vse fotografije v njej. Če ste prenesli fotografije iz pomnilniške kartice v računalnik, jih poskusite natisniti iz njega. Sicer boste morali znova posneti izgubljene fotografije.
- **Vzrok:** Datotečni sistem pomnilniške kartice je bil poškodovan.

Splošna sporočila v zvezi z uporabnikom

To je seznam sporočil, povezanih z običajnimi napakami uporabnikov:

- <u>Cannot crop (Obrezovanje ni mogoče)</u>
- Borderless printing error (Napaka pri brezrobem tiskanju)
- Memory card error (Napaka pomnilniške kartice)
- Out of disk space (Na trdem disku ni prostora)
- Card access error (Napaka pri dostopu do kartice)

- <u>Use only one card at a time (Pomnilniške kartice vstavljajte posamič)</u>
- <u>Card is inserted incorrectly (Kartica je napačno vstavljena)</u>
- <u>Card is damaged (Kartica je poškodovana)</u>
- Card is not fully inserted (Kartica ni popolnoma vstavljena)

Cannot crop (Obrezovanje ni mogoče)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Zaprite nekaj aplikacij ali ponovno zaženite računalnik</u>
- <u>2. rešitev: Izpraznite Koš na namizju</u>

1. rešitev: Zaprite nekaj aplikacij ali ponovno zaženite računalnik

Rešitev: Zaprite vse nepotrebne aplikacije. Vključno z aplikacijami, ki se izvajajo v ozadju, npr. ohranjevalniki zaslona in protivirusni programi. (Če zaprete protivirusni program, ga potem ne pozabite ponovno zagnati.) Poskusite pomnilnik počistiti tako, da ponovno zaženete računalnik. Morda boste morali kupiti več pomnilnika RAM. Glejte dokumentacijo, ki ste jo dobili poleg računalnika.

Vzrok: Računalnik ni imel na voljo dovolj pomnilnika.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Izpraznite Koš na namizju

Rešitev: Izpraznite Koš na namizju. Morda boste morali odstraniti tudi nekaj datotek s trdega diska, na primer tako, da izbrišete začasne datoteke.

Vzrok: Za optično branje mora biti na trdem disku računalnika na voljo vsaj 50 MB prostora.

Borderless printing error (Napaka pri brezrobem tiskanju)

Rešitev: Brezrobega tiskanja ne morete uporabljati, če imate nameščeno le črno kartušo. Namestite tribarvno tiskalno kartušo.

Če želite več informacij, glejte:

»Menjava tiskalnih kartuš« na strani 44

Vzrok: Izdelek, ki je imel nameščeno le črno tiskalno kartušo, je bil v načinu tiskanja z rezervnim črnilom in je začel brezrobo tiskanje.

Memory card error (Napaka pomnilniške kartice)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

• <u>1. rešitev: Odstranite vse razen ene pomnilniške kartice</u>

1. rešitev: Odstranite vse razen ene pomnilniške kartice

Rešitev: Odstranite vse razen ene pomnilniške kartice. Izdelek prebere preostalo pomnilniško kartico in prikaže prvo fotografijo, ki je shranjena v pomnilniški kartici.

Vzrok: V izdelek sta bili naenkrat vstavljeni dve pomnilniški kartici ali več.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Pomnilniško kartico vstavite do konca

Rešitev: Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno vstavite v režo za pomnilniško kartico, dokler se ne zaustavi.

Vzrok: Pomnilniške kartice niste vstavili do konca.

Out of disk space (Na trdem disku ni prostora)

Rešitev: Zaprite nekaj aplikacij in ponovno poskusite izvesti opravilo.

Vzrok: V vašem računalniku ni bilo dovolj prostega pomnilnika, da bi izvedli opravilo.

Card access error (Napaka pri dostopu do kartice)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Odstranite vse razen ene pomnilniške kartice</u>
- <u>2. rešitev: Pomnilniško kartico vstavite do konca</u>

1. rešitev: Odstranite vse razen ene pomnilniške kartice

Rešitev: Odstranite vse razen ene pomnilniške kartice. Izdelek prebere preostalo pomnilniško kartico in prikaže prvo fotografijo, ki je shranjena v pomnilniški kartici.

Vzrok: V izdelek sta bili naenkrat vstavljeni dve pomnilniški kartici ali več.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Pomnilniško kartico vstavite do konca

Rešitev: Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno vstavite v režo za pomnilniško kartico, dokler se ne zaustavi.

Vzrok: Pomnilniške kartice niste vstavili do konca.

Use only one card at a time (Pomnilniške kartice vstavljajte posamič)

Rešitev: Hkrati je lahko vstavljena samo ena kartica.

Če je vstavljenih več kartic, bo zelena foto lučka (poleg rež za pomnilniške kartice) hitro utripala, na računalniškem zaslonu pa se bo pojavilo sporočilo o napaki. Če želite odpraviti težavo, odstranite dodatno pomnilniško kartico.

Vzrok: V izdelek je bilo vstavljenih več pomnilniških kartic.

Card is inserted incorrectly (Kartica je napačno vstavljena)

Rešitev: Pomnilniško kartico obrnite tako, da bo oznaka obrnjena navzgor, stiki pa proti izdelku in nato kartico potisnite v ustrezno režo, da zasveti foto lučka.

Če pomnilniške kartice niste pravilno vstavili, se izdelek ne bo odzval, zelena foto lučka (ki je poleg rež za pomnilniške kartice) pa bo hitro utripala.

Ko pomnilniško kartico pravilno vstavite, bo foto lučka nekaj sekund utripala zeleno in nato svetila.

Vzrok: Kartica je bila napačno vstavljena v izdelek.

Card is damaged (Kartica je poškodovana)

Rešitev: Ponovno formatirajte pomnilniško kartico v fotoaparatu ali jo formatirajte v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP tako, da izberete format FAT. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi fotoaparatu.

Previdno S formatiranjem pomnilniške kartice boste zbrisali vse fotografije v njej. Če ste prenesli fotografije iz pomnilniške kartice v računalnik, jih poskusite natisniti iz njega. Sicer boste morali znova posneti izgubljene fotografije.

Vzrok: Kartico ste formatirali v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP. Operacijski sistem Windows XP bo pomnilniško kartico z 8 MB ali manj in 64 MB ali več privzeto formatiral na format FAT32. Digitalni fotoaparati in druge naprave uporabljajo format FAT (FAT16 ali FAT12) in ne prepoznajo kartice, formatirane na format FAT32.

Card is not fully inserted (Kartica ni popolnoma vstavljena)

Rešitev: Pomnilniška kartica mora biti do konca vstavljena v ustrezno režo v izdelku.

Če pomnilniške kartice niste pravilno vstavili, se izdelek ne bo odzval, zelena foto lučka (ki je poleg rež za pomnilniške kartice) pa bo hitro utripala.

Ko pomnilniško kartico pravilno vstavite, bo foto lučka nekaj sekund utripala zeleno in nato svetila.

Vzrok: Pomnilniška kartica ni bila vstavljena do konca.

Sporočila, povezana s papirjem

To je seznam sporočil o napakah, povezanih s papirjem:

- Papir je obrnjen narobe
- Napaka v usmerjenosti papirja
- Ink is drying (Črnilo se suši)

Papir je obrnjen narobe

Rešitev: Papir naložite v vhodni pladenj s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.

Vzrok: Papir v vhodnem pladnju je bil obrnjen narobe.

Napaka v usmerjenosti papirja

Rešitev: Papir vstavite v vhodni pladenj s krajšim robom naprej in stranjo za tiskanje navzdol. Potisnite papir naprej, dokler se ne ustavi.

Vzrok: Papir v vhodnem pladnju je bil v ležeči usmeritvi.

Ink is drying (Črnilo se suši)

Rešitev: List pustite v izhodnem pladnju, dokler sporočilo ne izgine. Če morate list odstraniti, preden sporočilo izgine, ga previdno primite na spodnji strani ali na robovih ter ga položite na ravno površino, da se posuši.

Vzrok: Prosojnice in nekateri drugi mediji se sušijo dlje kot običajno.

Sporočila, povezana z napajanjem in povezavo

To je seznam sporočil o napakah, povezanih z napajanjem in povezavo:

• Improper shutdown (Nepravilen izklop)

Improper shutdown (Nepravilen izklop)

Rešitev: Izdelek vklopite in izklopite s pritiskom na gumb On (Vklop).

Vzrok: Ko ste izdelek nazadnje uporabljali, ga niste pravilno izklopili. Če izdelek izklopite tako, da izklopite stikalo na razdelilniku ali z uporabo stenskega stikala, lahko pride do poškodb izdelka.

Sporočila o tiskalnih kartušah

To je seznam sporočil o napakah, povezanih s tiskalnimi kartušami:

- Low on ink (Črnila je malo)
- Need alignment or alignment failed (Potrebna je poravnava ali poravnava ni uspela)
- Print cartridges incorrectly installed (Nepravilno nameščene tiskalne kartuše)
- <u>Non-HP cartridges installed (Nameščena je kartuša, ki ni HP-jeva)</u>

- Print cartridge is missing, incorrectly installed, or not intended for your product (Tiskalna kartuša manjka, je nepravilno nameščena ali pa ni namenjena za vaš izdelek)
- <u>Tiskanje v načinu z rezervnim črnilom</u>
- Print cartridges missing or not detected (Tiskalni kartuši nista nameščeni ali zaznani)
- Incompatible print cartridges (Tiskalni kartuši sta nezdružljivi)
- Print cartridge is not intended for use in this product (Tiskalna kartuša ni namenjena temu izdelku)
- Incompatible print cartridges (Tiskalni kartuši v napačni reži)
- Print cartridge problem (Težave s tiskalno kartušo)
- Nameščena je rabljena originalna HP-jeva kartuša
- Original HP ink has been depleted (Originalno HP-jevo črnilo je bilo porabljeno)
- Splošna napaka pri tiskalniku

Low on ink (Črnila je malo)

Rešitev: Opozorila in indikatorji ravni črnila so le ocena, da lažje načrtujete nakup novih kartuš. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestne kartuše, da ne boste ostali brez njih. Zamenjajte jih šele, ko je kakovost tiskanja nesprejemljiva.

Če ste namestili ponovno napolnjeno ali obnovljeno tiskalno kartušo ali kartušo, ki jo je uporabljal drug izdelek, indikator ravni črnila morda ne bo natančen ali pa ne bo na voljo.

Če želite informacije o vračanju HP-jevih izdelkov in reciklaži, nas obiščite na: www.hp.com/recycle.

Vzrok: Označenim tiskalnim kartušam zmanjkuje črnila in jih boste morda kmalu morali zamenjati.

Need alignment or alignment failed (Potrebna je poravnava ali poravnava ni uspela)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: V vhodnem pladnju je naložena napačna vrsta papirja</u>
- <u>2. rešitev: Preverite, ali je zaščitni trak odstranjen s tiskalnih kartuš</u>
- <u>3. rešitev: Preverite, ali so tiskalne kartuše pravilno vstavljene</u>
- <u>4. rešitev: Poravnajte na novo nameščene tiskalne kartuše</u>
- <u>5. rešitev: Tiskalna kartuša je morda poškodovana</u>

1. rešitev: V vhodnem pladnju je naložena napačna vrsta papirja

Rešitev: Če imate ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem pladnju naložen barvni papir, poravnava ne bo uspela. V vhodni pladenj naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4 in poskusite znova. Če poravnava ponovno ne uspe, je morda poškodovana tiskalna kartuša.

Če želite dobiti informacije o podpori in garanciji, obiščite HP-jevo spletno mesto na naslovu <u>www.hp.com/support</u>. Izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: V vhodnem pladnju je bila naložena napačna vrsta papirja.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Preverite, ali je zaščitni trak odstranjen s tiskalnih kartuš

Rešitev: Preverite obe tiskalni kartuši. Lahko, da ste trak z bakrenih kontaktov odstranili, vendar morda brizgalne šobe še vedno niso proste. Če trak še vedno pokriva brizgalne šobe, ga previdno odstranite. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakrenih kontaktov.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom za poteg (odstraniti ga je potrebno pred namestitvijo)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom



Odstranite in ponovno vstavite tiskalne kartuše. Preverite, ali so povsem vstavljene in ali so se zaskočile na mesto.

Vzrok: Tiskalne kartuše je prekrival zaščitni trak.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Preverite, ali so tiskalne kartuše pravilno vstavljene

Rešitev: Odstranite in ponovno vstavite tiskalne kartuše. Preverite, ali so povsem vstavljene in ali so se zaskočile na mesto.

Vzrok: Kontakti tiskalne kartuše niso bili v stiku s kontakti nosilca kartuš.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Poravnajte na novo nameščene tiskalne kartuše

Rešitev: Če želite zagotoviti odlično kakovost tiskanja, morate poravnati tiskalne kartuše.

Če se napaka pri poravnavi še naprej pojavlja in je ne morete odpraviti, je tiskalna kartuša morda pokvarjena. Preverite, ali garancija za tiskalno kartušo še velja in ali je že potekel datum garancije.

- Če je datum garancije že potekel, kupite novo tiskalno kartušo.
- Če datum garancije še ni potekel, se obrnite na HP-jevo podporo. Obiščite spletno stran <u>www.hp.com/support</u>. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite Contact HP (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Če želite več informacij, glejte:

- »Podatki o garanciji za kartušo« na strani 47
- »Naročanje potrebščin za črnilo« na strani 46

Vzrok: Namestili ste nove tiskalne kartuše, ki jih je bilo morda treba poravnati.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

5. rešitev: Tiskalna kartuša je morda poškodovana

Rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori.

Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support.

Če ste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Tiskalna kartuša je bila poškodovana.

Print cartridges incorrectly installed (Nepravilno nameščene tiskalne kartuše)

Rešitev: Kartuši odstranite in ponovno vstavite ter preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

Preverite tudi, ali sta tiskalni kartuši nameščeni v pravih režah.

Preverjanje, ali so tiskalne kartuše pravilno nameščene

- 1. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
 - Previdno Če je naprava izklopljena, ko odprete vratca za dostop do tiskalnih kartuš, ne bo sprostila kartuš za zamenjavo. Če kartuše med odstranjevanjem niso varno nameščene, lahko poškodujete napravo.
- Odprite vratca tiskalne kartuše. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.

Reševanje težav



- Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše za svojo izdelek. Če želite videti seznam združljivih tiskalnih kartuš, si oglejte natisnjeno dokumentacijo, priloženo izdelku.
- Iz reže na desni strani odstranite črno tiskalno kartušo. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Preverite, ali so bakreni kontakti ali brizgalne šobe morda poškodovani.

Preverite, ali ste odstranili prozoren plastični trak. Če prozoren plastični trak še vedno prekriva šobe za črnilo, povlecite rožnati jeziček in ga previdno odstranite. Ne odstranite barvnega traku, na katerem so električni kontakti.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom
- Tiskalno kartušo ponovno vstavite tako, da jo potisnete v režo na desni strani. Potiskajte jo naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Poglavje 10



6. Ponovite koraka 1 in 2 za tribarvno tiskalno kartušo na levi strani.

Vzrok: Označene tiskalne kartuše so bile napačno nameščene.

Non-HP cartridges installed (Nameščena je kartuša, ki ni HP-jeva)

Rešitev: Za nadaljevanje sledite pozivom na zaslonu ali zamenjate označene kartuše s črnilom z originalnimi HP-jevimi kartušami.

HP priporoča uporabo originalnih HP-jevih tiskalnih kartuš. Originalne HP-jeve tiskalne kartuše so oblikovane in preizkušene s HP-jevimi tiskalniki ter vam vedno znova pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih rezultatov.

Opomba HP ne jamči za kakovost ali zanesljivost kartuš, ki niso HP-jeve. Garancija ne krije servisa ali popravila tiskalnika, ki je potrebno zaradi uporabe potrebščin, ki niso HP-jeve.

Če mislite, da ste kupili originalne HP-jeve tiskalne kartuše, obiščite spletno mesto:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Če želite več informacij, glejte:

»Menjava tiskalnih kartuš« na strani 44

Vzrok: Izdelek je zaznal, da je bila nameščena tiskalna kartuša, ki ni HP-jeva.

Print cartridge is missing, incorrectly installed, or not intended for your product (Tiskalna kartuša manjka, je nepravilno nameščena ali pa ni namenjena za vaš izdelek)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Vstavite tiskalne kartuše</u>
- <u>2. rešitev: S tiskalnih kartuš odstranite trak</u>
- <u>3. rešitev: Odstranite in ponovno namestite tiskalne kartuše</u>
- <u>4. rešitev: Obrnite se na HP-jevo podporo</u>

1. rešitev: Vstavite tiskalne kartuše

Rešitev: Ena ali obe tiskalni kartuši manjkata. Kartuši odstranite in ponovno vstavite ter preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto. Če težave niste odpravili, očistite kontakte na tiskalnih kartušah.

Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

 Vklopite napravo in odprite vratca tiskalnih kartuš. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- 2. Počakajte, da se nosilec kartuš ustavi in utihne, nato pa izvlecite napajalni kabel s hrbtne strani izdelka.
- Tiskalno kartušo pritisnite rahlo navzdol, da jo sprostite, nato pa jo iz reže povlecite proti sebi.
 - Opomba Ne odstranjujte obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Tiskalne kartuše ne puščajte zunaj naprave HP Photosmart dlje kot 30 minut.
- 4. Preverite, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.
- 5. Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in jo ožemite.
- 6. Tiskalno kartušo primite ob straneh.
- 7. Očistite le bakrene kontakte. Tiskalna kartuša naj se suši približno deset minut.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Brizgalne šobe (teh ne čistite)
Tiskalno kartušo primite tako, da bo logotip HP zgoraj, in jo vstavite nazaj v režo. Tiskalno kartušo dobro potisnite v režo, dokler se ne zaskoči.



- 9. Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- Nežno zaprite vratca tiskalnih kartuš in napajalni kabel priključite na hrbtno stran izdelka.



Vzrok: Tiskalna kartuša je manjkala. Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: S tiskalnih kartuš odstranite trak

Rešitev: Preverite obe tiskalni kartuši. Lahko, da ste trak z bakrenih kontaktov odstranili, vendar morda brizgalne šobe še vedno niso proste. Če trak še vedno pokriva brizgalne šobe, ga previdno odstranite. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakrenih kontaktov.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom za poteg (odstraniti ga je potrebno pred namestitvijo)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom



Vzrok: Tiskalne kartuše je prekrival zaščitni trak.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Odstranite in ponovno namestite tiskalne kartuše

Rešitev: Ena ali obe tiskalni kartuši nista nameščeni ali pa sta nameščeni napačno. Kartuši odstranite in ponovno vstavite ter preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto. Če težave niste odpravili, očistite bakrene kontakte na tiskalnih kartušah.

Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

- Vklopite napravo in odprite vratca tiskalnih kartuš. Nosilec kartuše se pomakne na sredino izdelka.
- Počakajte, da se nosilec kartuš ustavi in utihne, nato pa izvlecite napajalni kabel s hrbtne strani izdelka.
- Tiskalno kartušo pritisnite rahlo navzdol, da jo sprostite, nato pa jo iz reže povlecite proti sebi.
 - Opomba Ne odstranjujte obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Tiskalne kartuše ne puščajte zunaj naprave HP Photosmart dlje kot 30 minut.
- 4. Preverite, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.
- 5. Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in jo ožemite.
- 6. Tiskalno kartušo primite ob straneh.

7. Očistite le bakrene kontakte. Tiskalna kartuša naj se suši približno deset minut.



 Tiskalno kartušo primite tako, da bo logotip HP zgoraj, in jo vstavite nazaj v režo. Tiskalno kartušo dobro potisnite v režo, dokler se ne zaskoči.



- 9. Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- Nežno zaprite vratca tiskalnih kartuš in napajalni kabel priključite na hrbtno stran izdelka.

Vzrok: Ena ali obe tiskalni kartuši nista bili nameščeni ali pa sta bili nameščeni napačno.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

4. rešitev: Obrnite se na HP-jevo podporo

Rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori. Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite **Contact HP** (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Tiskalna kartuša je bila pokvarjena ali pa ni bila namenjena za uporabo s tem izdelkom.

Tiskanje v načinu z rezervnim črnilom

Rešitev: Če se prikaže sporočilo o načinu tiskanja z rezervnim črnilom, v tiskalniku pa sta nameščeni dve tiskalni kartuši, preverite, ali je bil z obeh tiskalnih kartuš odstranjen zaščitni plastični trak. Če kontakte tiskalne kartuše prekriva plastični trak, izdelek ne more zaznati, da je tiskalna kartuša nameščena.



- 1 Bakreni kontakti
- 2 Plastični trak z rožnatim jezičkom (odstraniti ga je potrebno pred namestitvijo)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom

Vzrok: Če tiskalnik zazna, da je nameščena le ena tiskalna kartuša, zažene način tiskanja z rezervnim črnilom. Ta način tiskanja omogoča tiskanje z eno tiskalno kartušo, vendar upočasni delovanje izdelka in vpliva na kakovost izpisov.

Print cartridges missing or not detected (Tiskalni kartuši nista nameščeni ali zaznani)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Ponovno vstavite tiskalni kartuši</u>
- <u>2. rešitev: Očistite kontakte tiskalne kartuše</u>
- <u>3. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo</u>

1. rešitev: Ponovno vstavite tiskalni kartuši

Rešitev: Kartuši odstranite in ponovno vstavite ter preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

Preverite tudi, ali sta tiskalni kartuši nameščeni v pravih režah.

Preverjanje, ali so tiskalne kartuše pravilno nameščene

- 1. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
 - △ Previdno Če je naprava izklopljena, ko odprete vratca za dostop do tiskalnih kartuš, ne bo sprostila kartuš za zamenjavo. Če kartuše med odstranjevanjem niso varno nameščene, lahko poškodujete napravo.
- Odprite vratca tiskalne kartuše. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše za svojo izdelek. Če želite videti seznam združljivih tiskalnih kartuš, si oglejte natisnjeno dokumentacijo, priloženo izdelku.
- Iz reže na desni strani odstranite črno tiskalno kartušo. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Preverite, ali so bakreni kontakti ali brizgalne šobe morda poškodovani.

Preverite, ali ste odstranili prozoren plastični trak. Če prozoren plastični trak še vedno prekriva šobe za črnilo, povlecite rožnati jeziček in ga previdno odstranite. Ne odstranite barvnega traku, na katerem so električni kontakti.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom
- Tiskalno kartušo ponovno vstavite tako, da jo potisnete v režo na desni strani. Potiskajte jo naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.



6. Ponovite koraka 1 in 2 za tribarvno tiskalno kartušo na levi strani.

Vzrok: Označeni tiskalni kartuši sta bili napačno nameščeni.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Očistite kontakte tiskalne kartuše

Rešitev: Očistite kontakte tiskalne kartuše.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

- suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.
 - ☆ Nasvet Filtri za kavo so mehki in primerni za čiščenje tiskalnih kartuš.
- destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).
 - △ Previdno Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše ne uporabljajte čistilnih sredstev za tiskalne plošče ali alkohola, saj lahko tako poškodujete tiskalno kartušo ali napravo.

Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

 Vklopite napravo in odprite vratca tiskalnih kartuš. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- Počakajte, da se nosilec kartuš ustavi in utihne, nato pa izvlecite napajalni kabel s hrbtne strani izdelka.
- Tiskalno kartušo pritisnite rahlo navzdol, da jo sprostite, nato pa jo iz reže povlecite proti sebi.
 - Opomba Ne odstranjujte obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Tiskalne kartuše ne puščajte zunaj naprave HP Photosmart dlje kot 30 minut.
- 4. Preverite, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.
- 5. Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in jo ožemite.
- 6. Tiskalno kartušo primite ob straneh.
- 7. Očistite le bakrene kontakte. Tiskalna kartuša naj se suši približno deset minut.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Brizgalne šobe (teh ne čistite)
- Tiskalno kartušo primite tako, da bo logotip HP zgoraj, in jo vstavite nazaj v režo. Tiskalno kartušo dobro potisnite v režo, dokler se ne zaskoči.



- 9. Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- Nežno zaprite vratca tiskalnih kartuš in napajalni kabel priključite na hrbtno stran izdelka.



Vzrok: Kontakte tiskalnih kartuš je bilo treba očistiti.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo

Rešitev: Zamenjajte označeno tiskalno kartušo. Označeno tiskalno kartušo lahko tudi odstranite in tiskate z rezervnim črnilom.

Opomba Ko tiskate z rezervnim črnilom, lahko izdelek natisne le tiskalne posle iz računalnika. Tiskalnih poslov (npr. tiskanje fotografija iz pomnilniške kartice) ne morete začeti z nadzorne plošče.

Preverite, ali garancija za tiskalno kartušo še velja in ali je že potekel datum garancije.

- Če je datum garancije že potekel, kupite novo tiskalno kartušo.
- Če datum garancije še ni potekel, se obrnite na HP-jevo podporo. Obiščite spletno stran <u>www.hp.com/support</u>. Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite Contact HP (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Če želite več informacij, glejte:

»Podatki o garanciji za kartušo« na strani 47

Vzrok: Tiskalna kartuša je bila poškodovana.

Incompatible print cartridges (Tiskalni kartuši sta nezdružljivi)

Težavo poskusite odpraviti z naslednjimi rešitvami. Rešitve so naštete v vrstnem redu, od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poskušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

- <u>1. rešitev: Preverite tiskalno kartušo</u>
- <u>2. rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori</u>

1. rešitev: Preverite tiskalno kartušo

Rešitev: Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše za svoj izdelek. Če želite videti seznam združljivih tiskalnih kartuš, si oglejte natisnjeno dokumentacijo, priloženo izdelku.

Če uporabljate tiskalne kartuše, ki niso združljive z izdelkom, zamenjajte označene tiskalne kartuše s tiskalnimi kartušami, ki so združljive.

Če uporabljate prave tiskalne kartuše, nadaljujte z naslednjo rešitvijo.

Če želite več informacij, glejte:

»Menjava tiskalnih kartuš« na strani 44

Vzrok: Označeni tiskalni kartuši sta bili nezdružljivi z izdelkom.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori

Rešitev: Če ste sledili vsem korakom iz prejšnjih rešitev, problema pa niste odpravili, se za pomoč obrnite na HP-jevo podporo.

Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support.

Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za tehnično podporo.

Vzrok: Tiskalne kartuše niso namenjene za ta izdelek.

Print cartridge is not intended for use in this product (Tiskalna kartuša ni namenjena temu izdelku)

Rešitev: Pomoč poiščite pri HP-jevi podpori.

Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support.

Če ste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP** (Obrni se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Tiskalna kartuša ni bila namenjena za ta izdelek.

Incompatible print cartridges (Tiskalni kartuši v napačni reži)

Rešitev: Kartuši odstranite in ponovno vstavite ter preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

Preverite tudi, ali sta tiskalni kartuši nameščeni v pravih režah.

Preverjanje, ali so tiskalne kartuše pravilno nameščene

- 1. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
 - Previdno Če je naprava izklopljena, ko odprete vratca za dostop do tiskalnih kartuš, ne bo sprostila kartuš za zamenjavo. Če kartuše med odstranjevanjem niso varno nameščene, lahko poškodujete napravo.
- Odprite vratca tiskalne kartuše. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše za svojo izdelek. Če želite videti seznam združljivih tiskalnih kartuš, si oglejte natisnjeno dokumentacijo, priloženo izdelku.
- Iz reže na desni strani odstranite črno tiskalno kartušo. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Preverite, ali so bakreni kontakti ali brizgalne šobe morda poškodovani.

Preverite, ali ste odstranili prozoren plastični trak. Če prozoren plastični trak še vedno prekriva šobe za črnilo, povlecite rožnati jeziček in ga previdno odstranite. Ne odstranite barvnega traku, na katerem so električni kontakti.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom
- Tiskalno kartušo ponovno vstavite tako, da jo potisnete v režo na desni strani. Potiskajte jo naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Poglavje 10



- 6. Ponovite koraka 1 in 2 za tribarvno tiskalno kartušo na levi strani.
- Opomba Če sta tiskalni kartuši nameščeni v napačne reže in jih iz izdelka ne morete odstraniti, se obrnite na HP-jevo podporo.

Obiščite spletno mesto: www.hp.com/support.

Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite **Contact HP** (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Označene tiskalne kartuše so bile napačno nameščene.

Print cartridge problem (Težave s tiskalno kartušo)

Sporočilo bo morda opozorilo, katera kartuša povzroča težave. Če želite odpraviti težavo, poskusite z naslednjimi rešitvami: Rešitve so naštete v vrstnem redu od najbolj do najmanj verjetne. Če s prvo rešitvijo ne odpravite težave, poizkušajte še z ostalimi, dokler težave ne odpravite.

Če sporočilo ne navede kartuše, ki povzroča težave, sledite naslednjim korakom, da ugotovite, katera kartuša povzroča težave. Ko ste ugotovili, katera kartuša povzroča težave, nadaljujte s prvo rešitvijo.

Določanje kartuše, pri kateri se je pojavil problem

- 1. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
 - Previdno Če je naprava izklopljena, ko odprete vratca za dostop do tiskalnih kartuš, ne bo sprostila kartuš za zamenjavo. Če kartuše med odstranjevanjem niso varno nameščene, lahko poškodujete napravo.
- Odprite vratca tiskalnih kartuš. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše za svojo napravo. Če želite videti seznam združljivih tiskalnih kartuš, si oglejte natisnjeno dokumentacijo, priloženo izdelku.
- Črno tiskalno kartušo odstranite iz reže na desni. Kartušo pristisnite, da jo sprostite, in jo nato potegnite iz reže proti sebi.



- 1 Tribarvna tiskalna kartuša
- 2 Črna tiskalna kartuša
- 5. Zaprite vratca tiskalnih kartuš.
- 6. Preverite, ali je problem rešen.
 - Če je, se je problem pojavil pri črni tiskalni kartuši.
 - Če problem ni rešen, nadaljujte z naslednjim korakom.
- Odprite vratca tiskalnih kartuš in ponovno vstavite črno tiskalno kartušo tako, da jo potisnete naprej v režo na desni. Potisnite jo naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Poglavje 10



- Tribarvno kartušo odstranite iz reže na levi strani. Kartušo pristisnite, da jo sprostite, in jo nato potegnite iz reže proti sebi.
- 9. Zaprite vratca tiskalnih kartuš.
- 10. Preverite, ali je problem rešen.
 - Če je, se je problem pojavil na tribarvni tiskalni kartuši.
 - Če problem ni rešen, se je pojavil pri obeh tiskalnih kartušah.
- Odprite vratca tiskalnih kartuš in ponovno vstavite tribarvno tiskalno kartušo tako, da jo potisnete naprej v režo na levi. Potisnite jo naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- 12. Zaprite vratca tiskalnih kartuš.
- <u>1. rešitev: Odstranite in ponovno namestite tiskalne kartuše</u>
- <u>2. rešitev: Očistite kontakte tiskalne kartuše</u>
- <u>3. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo</u>

1. rešitev: Odstranite in ponovno namestite tiskalne kartuše

Rešitev: Kartuši odstranite in ponovno vstavite ter preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

Preverite tudi, ali sta tiskalni kartuši nameščeni v pravih režah.

Preverjanje, ali so tiskalne kartuše pravilno nameščene

- 1. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
 - Previdno Če je naprava izklopljena, ko odprete vratca za dostop do tiskalnih kartuš, ne bo sprostila kartuš za zamenjavo. Če kartuše med odstranjevanjem niso varno nameščene, lahko poškodujete napravo.
- Odprite vratca tiskalne kartuše. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše za svojo izdelek. Če želite videti seznam združljivih tiskalnih kartuš, si oglejte natisnjeno dokumentacijo, priloženo izdelku.
- Iz reže na desni strani odstranite črno tiskalno kartušo. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Preverite, ali so bakreni kontakti ali brizgalne šobe morda poškodovani.

Preverite, ali ste odstranili prozoren plastični trak. Če prozoren plastični trak še vedno prekriva šobe za črnilo, povlecite rožnati jeziček in ga previdno odstranite. Ne odstranite barvnega traku, na katerem so električni kontakti.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom
- Tiskalno kartušo ponovno vstavite tako, da jo potisnete v režo na desni strani. Potiskajte jo naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Poglavje 10



6. Ponovite koraka 1 in 2 za tribarvno tiskalno kartušo na levi strani.

Vzrok: Označene tiskalne kartuše so bile napačno nameščene.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

2. rešitev: Očistite kontakte tiskalne kartuše

Rešitev: Očistite kontakte na tisti tiskalni kartuši, ki povzroča težave.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

 suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.

☆ Nasvet Filtri za kavo so mehki in primerni za čiščenje tiskalnih kartuš.

- destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).
 - △ Previdno Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše ne uporabljajte čistilnih sredstev za tiskalne plošče ali alkohola, saj lahko tako poškodujete tiskalno kartušo ali napravo.

Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

 Vklopite napravo in odprite vratca tiskalnih kartuš. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran izdelka.



- Počakajte, da se nosilec kartuš ustavi in utihne, nato pa izvlecite napajalni kabel s hrbtne strani izdelka.
- Tiskalno kartušo pritisnite rahlo navzdol, da jo sprostite, nato pa jo iz reže povlecite proti sebi.
 - Opomba Ne odstranjujte obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Tiskalne kartuše ne puščajte zunaj naprave HP Photosmart dlje kot 30 minut.
- 4. Preverite, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.
- 5. Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in jo ožemite.
- 6. Tiskalno kartušo primite ob straneh.
- 7. Očistite le bakrene kontakte. Tiskalna kartuša naj se suši približno deset minut.



1 Bakreno obarvani kontakti

- 2 Brizgalne šobe (teh ne čistite)
- Tiskalno kartušo primite tako, da bo logotip HP zgoraj, in jo vstavite nazaj v režo. Tiskalno kartušo dobro potisnite v režo, dokler se ne zaskoči.



- 9. Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- Nežno zaprite vratca tiskalnih kartuš in napajalni kabel priključite na hrbtno stran izdelka.



Vzrok: Kontakte tiskalnih kartuš je bilo treba očistiti.

Če s tem niste odpravili težave, poskusite z naslednjo rešitvijo.

3. rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo

Rešitev: Zamenjajte tiskalno kartušo, ki povzroča težave. Če težave povzroča le ena tiskalna kartuša, jo lahko odstranite in tiskate z rezervnim črnilom.

Opomba Ko tiskate z rezervnim črnilom, lahko izdelek natisne le tiskalne posle iz računalnika. Tiskalnih poslov (npr. tiskanje fotografija iz pomnilniške kartice) ne morete začeti z nadzorne plošče.

Vzrok: Ena ali obe tiskalni kartuši sta povzročali probleme.

Nameščena je rabljena originalna HP-jeva kartuša

Rešitev: Preverite kakovost tiskanja trenutnega tiskalnega posla. Če je ta zadovoljiva, sledite pozivom na zaslonu računalnika.

HP priporoča, da imate na voljo novo tiskalno kartušo, saj se tako izognete zakasnitvam pri tiskanju.

Z Opomba Ravni črnila morda niso na voljo za označene tiskalne kartuše.

Vzrok: Originalna HP-jeva kartuša s črnilom je bila rabljena v nekem drugem izdelku.

Original HP ink has been depleted (Originalno HP-jevo črnilo je bilo porabljeno)

Rešitev: Za nadaljevanje sledite pozivom na zaslonu ali zamenjate označene kartuše s črnilom z originalnimi HP-jevimi kartušami.

HP priporoča uporabo originalnih HP-jevih tiskalnih kartuš. Originalne HP-jeve tiskalne kartuše so oblikovane in preizkušene s HP-jevimi tiskalniki ter vam vedno znova pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih rezultatov.

Opomba HP ne jamči za kakovost ali zanesljivost kartuš, ki niso HP-jeve. Garancija ne krije servisa ali popravila tiskalnika, ki je potrebno zaradi uporabe potrebščin, ki niso HP-jeve.

Če mislite, da ste kupili originalne HP-jeve tiskalne kartuše, obiščite spletno mesto:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Če želite več informacij, glejte:

»Menjava tiskalnih kartuš« na strani 44

Vzrok: Originalno HP-jevo črnilo v označenih tiskalnih kartušah je bilo porabljeno.

Splošna napaka pri tiskalniku

Rešitev: Zapišite si kodo napake iz sporočila in se nato obrnite na HP-jevo podporo. Obiščite spletno mesto:

www.hp.com/support

Če ste pozvani, izberite državo/regijo, in nato kliknite **Contact HP** (Stik s HP-jem) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok: Nekaj je bilo narobe z napravo.

Poglavje 10

11 Zaustavitev trenutnega opravila

Zaustavitev tiskalnega posla iz naprave

▲ Na nadzorni plošči pritisnite **Cancel** (Prekliči). Če se tiskalni posel ne ustavi, ponovno pritisnite **Cancel** (Prekliči).

Tiskanje ne bo zaustavljeno takoj.

Poglavje 11

12 Tehnični podatki

To poglavje vsebuje tehnične podatke in mednarodne upravne informacije za napravo HP Photosmart.

Dodatne specifikacije si oglejte v natisnjeni dokumentaciji, ki je priložena napravi HP Photosmart. Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- Obvestilo
- Tehnični podatki
- Okoljevarstveni program za nadzor izdelka
- Upravna obvestila

Obvestilo

Obvestila podjetja Hewlett-Packard Company

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila.

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje tega materiala brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Hewlett-Packard je prepovedano, razen v primerih, ki jih dovoljuje Zakon o avtorskih pravicah. Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 in Windows XP so v ZDA zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

Windows Vista je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Intel in Pentium sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.

Tehnični podatki

To poglavje vsebuje tehnične podatke za napravo HP Photosmart. Za popolne tehnične podatke o izdelku glejte list s podatki o izdelku na naslovu <u>www.hp.com/support</u>.

Sistemske zahteve

Sistemske zahteve in zahteve programske opreme se nahajajo v datoteki Readme (Berime). Če želite informacije o prihodnjih izdajah operacijskih sistemov in podpori, obiščite HP-jevo spletno stran za podporo na naslovu <u>www.hp.com/support</u>.

Tehnični podatki o okolju

- Priporočena temperatura okolja za delovanje naprave: od 15 °C do 32 °C
- Dovoljena temperatura okolja za delovanje naprave: 5 °C do 40 °C
- Vlažnost: od 20% do 80 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije (priporočljivo); pri 28 °C največje rosišče
- Razpon temperature, ko naprava ne deluje (ko je skladiščena): -25 °C do 60 °C
- V primeru prisotnosti močnih elektromagnetnih polj je lahko delovanje naprave HP Photosmart deloma moteno
- Če želite preprečiti motnje, ki lahko nastanejo zaradi potencialno močnih elektromagnetnih polj, HP priporoča uporabo USB kabla, katerega dolžina je krajša ali enaka 3 metrom

Tehnični podatki o papirju

Vrsta	Teža papirja	Pladenj za papir [⁺]
Navaden papir	20 do 24 funtov (75 do 90 g/m ²)	Do 80 (20 funtov)
Papir velikosti Legal	20 do 24 funtov (75 do 90 g/m ²)	Do 80 (20 funtov)

Poglavje 12 (nadaljevanje)

Vrsta	Teža papirja	Pladenj za papir [∙]
Indeksne kartice	110 funtov kartotečne maks. (200 g/m²)	Do 30
Kartice Hagaki	110 funtov kartotečne maks. (200 g/m²)	Do 40
Ovojnice	20 do 24 funtov (75 do 90 g/m ²)	Do 10
Foto papir velikosti 13 x 18 cm (5 x 7 palcev)	145 funtov (236 g/m²)	Do 30
Foto papir velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)	145 funtov (236 g/m²)	Do 30
Foto papir velikosti 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)	145 funtov (236 g/m²)	Do 30

Največja zmogljivost.

Province de la celoten seznam podprtih velikosti medijev poiščite v gonilniku tiskalnika.

Tehnični podatki o tiskanju

- · Hitrost tiskanja je odvisna od zahtevnosti dokumenta
- Panoramsko tiskanje
- Način: tehnologija thermal inkjet z dovajanjem po potrebi
- Jezik: PCL3 GUI

Tehnični podatki o optičnem branju

- Vključuje tudi urejevalnik slik
- Programski vmesnik, skladen s standardom Twain
- Ločljivost: do 1200 x 2400 dpi optično;19200 ppi napredno (programska oprema)
 Če želite več informacij o ločljivosti ppi, glejte programsko opremo optičnega čitalnika.
- Barva: 48-bitna barva, 8-bitna sivina (256 nivojev sivin)
- Največja velikost optičnega branja iz steklene plošče: 21,6 x 29,7 cm

Tehnični podatki o kopiranju

- Digitalna obdelava slike
- Največje število kopij se razlikuje od modela do modela
- Hitrost kopiranja je odvisna od zahtevnosti dokumenta in modela
- Največja povečava kopije od 200 do 400 % (odvisno od modela)
- Največje pomanjšanje kopije od 25 do 50 % (odvisno od modela)

Ločljivost tiskanja

Več o ločljivosti tiskanja najdete v programski opremi tiskalnika. Če želite več informacij, glejte »<u>Ogled ločljivosti tiskanja</u>« na strani 27.

Izkoristek kartuš

Če želite več informacij o ocenjenih izkoristkih kartuš, obiščite stran <u>www.hp.com/go/</u> learnaboutsupplies.

Okoljevarstveni program za nadzor izdelka

Hewlett-Packard je zavezan skrbi za kakovostne izdelke in varovanje okolja. Ta izdelek vključuje možnost recikliranja. Uporabljeno je bilo najmanjše možno število materialov, ki kljub temu

zagotavlja normalno delovanje in zanesljivost. Materiale lahko preprosto razstavite. Vezi in druge povezave lahko hitro najdete, pridete do njih in jih odstranite z navadnim orodjem. Pomembni deli so narejeni tako, da lahko zaradi učinkovitega razstavljanja in popravila hitro dostopite do njih. Dodatne informacije poiščite na spletni strani HP Commitment to Environment na naslovu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- <u>Ekološki nasveti</u>
- Uporaba papirja
- Plastika
- Podatki o varnosti materiala
- Program recikliranja
- Program recikliranja potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike HP
- Poraba energije
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- Kemične snovi

Ekološki nasveti

HP se zavzema za pomoč strankam pri zmanjševanju onesnaževanja okolja. HP je pripravil spodnje ekološke nasvete za tiskanje, s katerimi boste čim manj škodovali okolju. Poleg uporabe posebnih funkcij v tem izdelku obiščite tudi HP-jevo spletno mesto HP Eco Solutions, kjer najdete več informacij o HP-jevih okoljskih pobudah.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Ekološke funkcije vašega izdelka

- Pametno spletno tiskanje: Vmesnik HP Smart Web Printing (Pametno spletno tiskanje HP) vključuje okni Clip Book(Knjiga izrezkov) in Edit Clips (Uredi izrezke), kjer lahko shranite, organizirate ali natisnete izrezke iz spleta. Za dodatne informacije glejte »<u>Tiskanje spletne</u> <u>strani</u>« na strani 25.
- Informacije o varčevanju z energijo: Če želite določiti kvalifikacijski status ENERGY STAR® tega izdelka, glejte »<u>Poraba energije</u>« na strani 130.
- Reciklirani materiali: Če želite več informacij o recikliranju izdelkov HP, obiščite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Uporaba papirja

Ta izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, ki ustreza DIN 19309 in EN 12281:2002.

Plastika

Nad 25 gramov težki plastični deli so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki izboljšujejo možnost identifikacije plastičnih mas po poteku življenjske dobe izdelka v reciklažne namene.

Podatki o varnosti materiala

Podatki o varnosti materiala (PVM) so vam na voljo na HP-jevem spletnem mestu na naslovu: www.hp.com/go/msds

Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah/regijah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s ponovno prodajo nekaterih svojih najbolj priljubljenih izdelkov. Če želite več informacij o vračilu in recikliranju izdelkov HP obiščite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program recikliranja potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike HP

HP je predan varovanju okolja. HP-jev program reciklaže potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike je na voljo v številnih državah/regijah in vam omogoča brezplačno reciklažo rabljenih tiskalnih in črnilnih kartuš. Če želite več informacij, pojdite na naslednjo spletno stran: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Poraba energije

Poraba energije se bistveno zmanjša v stanju mirovanja, ki varčuje z naravnimi viri in prihrani denar, ne da bi vplival na visoko zmogljivost izdelka. Če želite določiti kvalifikacijski status ENERGY STAR® tega izdelka, glejte list s podatki o izdelku ali list s tehničnimi podatki. Kvalificirani izdelki so navedeni na spletni strani <u>http://www.hp.com/go/energystar</u>.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing if over to a displayated collection point for the recycling of waste electrical on electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment of the fine of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects humon health and the environment. For more information about where you can drap of your waste equipment for recycling, please contact your local of yolfice, your household waste displayate alervice on the shop where you particused the product.

you can only all your wave equipment on recycling, parate councy of an iccu by ance, your incurrence you proceed as ence on an subprivere you proclame in product. **Execution de sequipments usages por les utilisateurs dans les forgers prives au sein de Unitan europérent** La présence de ce privale service produit ou sur an entrollège indique que vas le parate para vas déharmant de ce produit de la processe. La présence de ce privale service for an entrollège indique que vas le parate para vas déharmant de ce produit de la concepte vas déharmant de la présence de ce privale de la concepte vas déhards curants. La présence de ce privale produit ou sur an entrollège indique que vas le parate para vas déharmant de la présence de la concepte vas déhards curants. des junces de la concepte surget service de la concepte surget de la sonté humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements sudant exclés de la sonté humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usages, verillez conta vote mainé, voire service de holtement de déchets ménogers ou la magain la voire avec déchét le produit.

Taborgung von Erke de stuelleren de occies inenders o de mitigani du vioa arez atomite e protoui. Entorgung von Elektrogeritan durch Benutzer in privaten Hauskallen in der El Diess Symbol auf den Produkt oder desan Verpachung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dam Reinfall entorgt werden darf. Es obliegt daher liner Verantwortung d derart an einer enterprechenden Sielle (hir die Entorgung oder Wiederwerwertung von Elektrogeriten dare Ar dezugeben (E.E. ein Wertstaffled), Die separate Samilung und das Geblindung für die Gesunkheit des Merschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alle Elektrogerite zum Recyceln abgeben können, ehalten Sie bei den ortlichen Behörden, Wertstaffleden der durt, woll das Gereit anvorden haben. das

Control and approximation of the second s

Is service a similarite de la minima locate o integrator pesos a quere sua ocupator a processo.
Este similos de residuos de aprocesso el estracos y electránicos por parte de susurios domésticos. Par el contrator, si debe eliminar este tipo de residuo, de aprocesso en el embolide indíca que no se pade desechor el producto junto con los residuos domésticos. Par el contrator, si debe eliminar este tipo de residuos, de aprocesso en el embolide indíca que no se pade de desechor el producto con los residuos domésticos. Par el contrator de la eliminaria de aprocesso en el embolide indíca que no se pade de desechor el producto con los residuos domésticos. Par el contrator de la eliminaria de aprocesso a producto en el embolide indíca o preservo residores atratorias y a porticidar estatorias parte de sustancia de aprocesso en la embolide indíca domésticos. Par el estator de sustancia de aprocesso en la embolide indíca domésticos. Par el estator de aprocesso en la embolide indíca domésticos parte de la sustancia de aprocesso en la embolide indíca domésticos de la eliminaria de aprocesso atratorias y a porticidar estatorias atratorias atratorias y a companitor que el endica domésticos parte de las partes de sustancia de la estatoria de la eliminaria de la estatoria de partes de las partes de la estatoria d

tenena aonace anguine e procura.
Likvidace vyplouzilibo zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu zanacije, že tento produkt nemí byl likvidová prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vyploužili obrazizení. Usivadove prostují vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vyploužili obrazizení uče vyploužili obrazine i kulturaci os konovenýh bětným hist utervých k rezlykaci vydoužilých eletitníckých a elektronických zařízení. Likvidace vydoužilého zařízení samostatným sběrem a recyklaci napomího zahovaní přírodních zdrajů a zajížují, že recyklace prokéhne způsobem chrinnícím lidké zdraví z teho v bohdné, like je produktí vydoužili zařízení pristeli za vistu v do vydoužili zařízení v sa vydoužili zařízení v sa vydoužili zařízení v selovátní pristeli zařízení sa vedno v sahodné, like je produktí vydoužil zařízení v salovátních možele v sahovátní pristeli zařízení salovátní pristeli zařízení zařízení v salovátní pristeli k vydoužil závit v salovátní vydoužil závit vydoužili zařízení samostatným salovátních v salovátní pristeli zařízení zařízení zařízení v salovátní pristeli k vydoužil zařízení zařízení v salovátních misti vsensyby travený v salovátních pristeli k vydoužil zařízení salovátní pristeli k vydoužil závit vsetí k závit v salovátní pristeli z vydoužil závit vsetí k vydoužil závit vsetí k vydoužil závit vsetí k vydoužil závit vsetí v salovátních vsetí v salovátních misti vsetí vse

Darskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dete embalage indikerer, at produktet likke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflereve det på dentil bergrapert indikerer, at produktet likke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr tidspunkte for bortskaffelse er med til at bervar enduninge ressourcer og sikke, at genbrug inder sted på en måde, der beskytter mennesken heltevet samt minget. Hvis du vil vide mere an, hvor at kun affalvere att infaldsudstyr vil gerbrug, and at kunstite kommune, de lakate resourcitorevæne eller den forstning, hvor du kalte produktet.

Afveer van digedankte apparatuur koor gebruikers in particuliere huishoudens in de toropese Unie By smood op het produkte de service apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Di symbol op het produkt of de verpaking geeta and ald produch risk may avorden appevend met het huishoudel kohd. Het is uw verantwoordelijkheid uw algedankte apparatuur dogs bij to het spacer van natuurijke bornen en to het hetgebruik van direktorike en elektionniche en elektionniche opparatuur. De geschelden inzamelipari von uw algedankte apparatuur dogs bij to het spacer van natuurijke bornen en to het hetgebruik van anderado ope en wize die de velkagearanthed en het individuel schelem. Yoo on recycling kunt u contact opnemen met het gemeenteluus in uw voorsplaats, de reinsigngidenst of de winkel waar u het product het barongeschiet.

Termanjapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kui toole või toote palendi on see simbol, ei toiti seda toodel viaato olmejäämete huka. Fiei kohus on viia torbetuks muuturud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete liiliseerimiskolu. Dillikeerihorate seadmete endik lagminen ja käällemise taisata loodusvarati ding tagada, et käätlemine toimub inimeste tervisela ja kesikannale ohutut. Liisateerase selle kohto, kuhu saate utiliseeritava seadme käättemiseks viia, saate käsida kohalikust omavalitsuseit, olmejäättenee utiliseerimispunkist või kauplusest, kust te seadme ostile.

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

novincenziven taimeisen kasimety komatoluksissa Euroopan unionin alueella Tario kulteksissä tai en pääksiksissä oluoi merkintä osallasia, että koiteksi tai oheittää taikajalleiden nukana. Käyttöjän vehollisuus on huolehtio sillä, että hävitettävä laite simiteksissä silläksi ja lekkinnillakaisenonna kerytypääeseen. Hävitettöivein kiitteiden erillinen keryty ja Lientyksissässä luonnovinosi. Täikin toiminalla vamiteksissa nyö alleemmyydita.

asti

o leki

ματωτηρίεται Το δρόμου βράτι το διαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένεση Ποδορίνη βλαντί και το παρβάλου, το προστάρετ, πληροφορίες όχεταί το ποριόν από δεν πρέσε να πατοχεί μαζί με άλλα οικοιά απορρίμματο. Αντίθετα, ευθύη σος είναι να απορύμετε τς ληρομιας νοσταικών στο αυβόλοι τη οικοδοκούτι ότι το προίδν αυτό δεν πρέσε να πατοχεί μαζί με άλλα οικοιά απορρίμματο. Αντίθετα, ευθύη σος είναι να απορύμετε τς ληρομιας νοσταικών στο αυβόλοι τη οικοδοκούτι ότι το προίδνου τη στο ανακύλλωματό τράτορου Πράστρου Πράστρου το διαστολογία απορύμετε τς ληρομιας νασταικός το αυβόλοι τη οικοίσει στο το μπορείτε να απορρίμετε το άχρηστος συσκεύλος το ανακύλωση το το απορείδα το διαστολογία απορεμματικό το απορείδα το στο ποστατόπου το το παρβάλου. αναξύλαματι να το παρβάλλον, Για περιοσότερες πληροφορίες όχεται το πού μπορείτε να απορρίμετε το άχρηστος συσκεύς για ανακύλωθούν με το πού προστο το ποροποιτικά τη το ποριό το το ποστατόποτη η γισία των αναξύλα το το παρβάλλον. Για περιοσότερες τη προστο το ποριότη το απορρίμετε το άχρηστος συσκεύς για ανακύλωθού τος το ποριότη το ποριότη το στατολογία το το προστορισμού το το προστότες το ποριότης το προστο το ποριότη το ποριοτήση το ποριότη το ποριοτή το ποριότη το πο

appr, tje to sinatorija ano to inaio opoporati to njenov. E na biladekamoga k krześce a mogańskartróżska za Európai Unióban Er a zimładam, onety o tematem voje unak comogałskam va telniteke, czi jetä, hogy temek nen kazelinek egyitti cz egyte hotzortali hullodeklad. Az On felodoty, i kazeli A hullodekamogał kazeli A hulladekanogazeli kazeli A hulladekanogazeli kazeli A kazeli A kazeli kazeli

a new dinakaming dirizatinasi nuadak kenjarjetere keyawaka kukawa keyawaka keyawakayaka. **Lietakia ushiriyosianis an onderlingim iericetii. Etiopas Sovienibas privitajias majasimineticibas** Sis simbals uz ierices vai tas iepakajum nordad, ka lo ierici nedrini tarmeti kopi arbanjake majaaimineticibas to nododa nordalitajia sovikanas veika. Joi tai veika nedreja elektriska un keyawaka keyawaka keyawaka keyawaka polidiz tapit daba resunsa un nodratino tadu arteriziep partitalia, najas anteriziep arbanda. Speciala nederigas ierices sovikisana un anteriziep partitade var nogodat nederiga reici, kaku, szaritalias or vieleti pohintidu, najasamineti and keyawaka diraka diraku, kuri tegabajalas olerici.

Europas Squipages vartetoigi ir privačių namų kilų atliekams įrangas imetariams darbantas barbantas takas, kai vaikas, parkas p parkas park

alneky deszimó tamiyoq araci paraciowny, sanoje prince procesny. U<mark>ylizacja czystygłog sprzęb przez vytykowników domowych w Unii Europejskiej</mark> Symbol kan umieszczony na produkcie lub opokowaniu cznacza, ze tego produktu nie należy vyrzuczyć razem z innymi odpodami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytka og sprzębu do vyrzaczanego punktu gomadzenia zużytku razdzeń elektyrcznych i elektronicznych. Gromodzenie osobno i recykling tego hybu odpodów przyczymi się do achinny zasłobw naturalnych i jest bezpieczny dla zdrawia i środowskia natwolnego. Dubize informacje na temat je sosobu vyłazaji zużytych urządzeń elektymi zujskac u dopównichi w daz klasinych, w przedjebotnike zadmowie zalowala i sodowskia natwolnego. Dubize informacje na temat je sosobu vyłazaji zużytych urządzeń można u zyskac u dopównichi w daz klasinych, w przedjebotnike zadmowie zalowala i sodowskia natwolnego. Dubize informacje na temat je sosobu vyłazaji zużytych urządzeń można u zyskac u dopównichi w daz klasinych, w przedjebotnike zalowie zalowala i sodowskia natwolnego. Dubize informacje na temat je sosobu vyłazaji zużytych urządzeń można u zyskac u dopównichi w daz klasinych, w przedjebotnike zalomiącem je zuwonemie odpodolow lubi w miejscu zalowala przeduktu. ny za

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia Este simbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descandad junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipam e serem descandados a um ponto de code designado para a ceiclagem de esquipmentos eletrolicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momer Eté simbolo no produto ou nembalagem indica que o produto não pode ser descontado junto com o lixo dométrico. Ne entanto, é su o responsabilidade levar os equipamentos a serem descandados a um ponto de colera designado para a reciclagem de exipamentos eletro eletrônicos. A colesta separada e a recicladem de des espanamentos no momento do descarte ojudam na conservação das recursos naturais e garantem que os equipamentos sertor escládos da forma a proteger a sudie das pessoas e o meio ambiente. Firm o bere m informações sobre ende descartar equipamentos para mectagem, ente em contoba com o escritados das o serviço de limpeas publicada ese barbar os a o la o que que para esta a sudie das pessoas e o meio ambiente. Firm o bere m mismações sobre ende descartar equipamentos para mectagem, ente me ancimatos com o escritados das o, serviço de limpeas publicada ese barbar os a o la ja em que para

Dagmino pociali. Postup pozizivateľov v krajinách Európskej únie pri vyhodzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu Tento symbol na produke telebo na jeho obale znameno, že nesme by vyhodený si mým komundímy odpadom. Namiesto toho miesto telo met povinos odovzda toto zariadenie na miesk, kde sa zabezpečuje rezvláca elektrický na teletionických zaradeni. Dáliše informáce se sparovanom zbere a recykláci zrákatel na odpad pomáže drvina prirodné zdroje zabezpečí tely spácoh recykláce, ktorý bade chrvinní ľudské zdrovie a životně prostredia. Dáliše informáce se sparovanom zbere a recykláci ziskate na miestnom obecnom vo líme zabezpečuje jeho vláko komalného odpadu delobo v pedajín, kde se produk kupil.

no mine zadezpeciejce jest rotan kaminalnem odposu belo r pecujin, ka se produk kujin. Rovnanje z odpadno operno v gospodinjstvih knortej (Vropske unije Ta znak na izdeljka ili emboliciti izdelka pomeni, da izdelka ne imete odlagati skopi z drugimi gospodinjskimi odpadik. Odpadno operno se dolžni oddati na določenem zbin melu za recklima odpadne elektrima tako da se voruje zdravje ljudi in okolje. Već informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadne operno za recklimanje, lahka dobite na občini, v komunichem podpila ili takovini, kjer se izdelek kujili.

* animatini poppe anigatini, que se aconsense.
Kassering auf Schrockningsmetrial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktforpachningar med den här symbolen för inte lasseres med vanligt hushällsavkall. I stället har du ansvar för att produkten lämmas till en behärig ätervinningsstation för hentering av et och elektronispandukter. Genom att hanna lasserede produkter till ätervinning hjälper du till att bevara våra gemensamme naturresurser. Dessutan skyddas både människar och miljön när produkter ätervinse på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lamnar kasserede produkter för dervinnin.

Kemične snovi

HP svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z zakonskimi zahtevami, kot je npr. REACH (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1907/2006/ES o registraciji,

evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek poiščite na naslovu: <u>www.hp.com/go/reach</u>.

Upravna obvestila

HP Photosmart izpolnjuje zahteve o izdelkih upravnih agencij v vaši državi/regiji.

- Ta odstavek vsebuje naslednje teme:
- Upravna identifikacijska številka modela
- FCC statement
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Notice to users in Korea
- Noise emission statement for Germany
- HP Photosmart C4600 series declaration of conformity

Upravna identifikacijska številka modela

Zaradi upravne identifikacije je izdelku določena upravna številka modela. Upravna številka modela za izdelek je SNPRH-0803. Te številke ne smete zamenjati s tržnim imenom naprave (HP Photosmart C4600 series itd.) ali številkami izdelkov (Q8418-64001 itd.).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

HP Photosmart C4600 series declaration of conformity

Packard Company ng Road Waigaaqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai , PRC nart C4600 series 03 ions and Regulations: ss B Ss B Speration is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Valtage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and Back Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and Back Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
nart C4600 series 03 ions and Regulations: ss B Speration is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive of 24 bit Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
nart C4600 series 03 ions and Regulations: ss B Speration is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive of a Nat Directive 2006/95/EC, the EMC Directive of a Nat Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
and C-Goudo series 03 ions and Regulations: ss B Deparation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive of Auto Evander 2002/16/EC, the EMC Directive
so and Regulations: ss B Deparation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BAUE Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
Sons and Regulations: ss B Speration is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BAUE Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
SS B Deprotion is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Voltage Directive 2006/95/FC, the EMC Directive and But FD interference in a conditional and and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and the Conditional and But FD interference in a conditional and the Conditional and t
SS B Deparation is subject to the following two conditions: (1) This device ce must accept any interference received, including interference of the Low Voltage Directive 2006/95/FC, the EMC Directive and BAUE Directive 2006/95/FC, the EMC Directive
ss B Deparation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Voltage Directive 2006/95/FC, the EMC Directive and BAUE Directive 2009/16 Feed and ender the Computer
SS B Deparation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BAUE Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
Departion is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the tow Valtage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BAUE Directive 2009/16/EC, the EMC Directive
Dperation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Voltage Directive 2006/95/FC, the EMC Directive and BANE Directive 2009/16/EV and constant bar Constants
Dperation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Voltage Directive 2006/95/FC, the EMC Directive and BANE Directive 2009/16 Feed and ender the Sec Sector
Dperation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Valtage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BAE Directive 2009/16 Economic received for activity
Deparation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Valtage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BAE Directive 2009/16 Economic received for activity
Departion is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Valtage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive of 24E Directive 2000/16 EC and contained for Constru-
Dperation is subject to the following two conditions: (1) This devic ce must accept any interference received, including interference of the Low Valtage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive and BANE Directive 2000/95/EC and carries the Computer
Deration is subject to the following two conditions: (1) This device ce must accept any interference received, including interference of the tow Voltage Directive 2006/95/FC, the EMC Directive and BAKE Directive 2009/16/EV and carrient the Construction
na kons precive 2002/95/EC and carries the CE-Marking
uber which stays with the regulatory aspects of the design. The dentifier in the regulatory documentation and test reports, this g name or the product numbers.
Peng Cong
AO (China) Product Regulations Manager
sse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates 804, U.S.A. 650-857-1501

Stvarno kazalo

Številke

črnilo malo 100 proge na zadnji strani lista 75

В

barvno medlo 70 besedilo napačna oblika optično prebranega dokumenta 90 napačno optično prebran dokument ali ga ni 90 nazobčan 76 nerazumljivi simboli 78 nezapolnjen 65 pikčaste črte na optično prebranem dokumentu 90 zglajene pisave 76

С

črnilo čas sušenja 99 malo 80

D

datoteka neberljivo 94 neveljavno ime 95 podprte oblike 95

F

faks izpisi slabe kakovosti 65 fotografije manjka 94 foto papir priporočene vrste 7 specifikacije 127 foto papir velikosti 10 x 15 cm specifikacije 127

G

garancija 52 gumbi, nadzorna plošča 6

izpisi faksa slabe kakovosti 65

J

jeziček Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja) 27

Κ

kakovost tiskanja razmazano črnilo 62 kartuše s črnilom HP-jevo črnilo porabljeno 122 kopiranje ni podatkov 87 odpravljanje težav 85 prazno 88 prilagajanje na stran ni uspelo 87 specifikacije 128

Μ

manjka besedilo optično prebranega dokumenta 90 podatki o kopiji 87

Ν

način z rezervnim črnilom 46 nadzorna plošča funkcije 6 gumbi 6 nalepke specifikacije 127 nameščanje kabla USB 55 nameščanje programske opreme odstranitev 52 ponovna namestitev 52 nastavitve tiskanja kakovost tiskanja 62 nepravilen izklop 99 neveljavno ime datoteke 95

0

obdobje telefonske podpore obdobje podpore 50 obrezovanje ni mogoče 96 odpravljanje težav kabel USB 55 kakovost tiskanja 62 kopiranje 85 namestitev 53 optično branje 89 pomnilniška kartica 82 sporočila o napakah 91 težave s faksom 65 tiskanje 77 odstranitev programske opreme 52 okolje tehnični podatki o okolju 127 optično branje besedilo se izpiše v pikčastih črtah 90 napačna oblika besedila 90 napačna postavitev strani 89 napačno besedilo 90 nepravilno obrezan dokument 89 ni mogoče 92 odpravljanje težav 89 prazno 89 ovojnice specifikacije 127

Ρ

papir namigi 12 priporočene vrste 8 specifikacije 127 papir Legal specifikacije 127

podpora uporabnikom garancija 52 pomnilniške kartice digitalni fotoaparat ne bere 82 fotografije manjkajo 94 HP Photosmart ne bere 83 neberljiva datoteka 94 odpravljanje težav 82 sporočilo o napaki 96 ponovna namestitev programske opreme 52 po poteku telefonske podpore 51 poravnava ni uspela 100 tiskalne kartuše 100 postopek podpore 49 prazno kopiranje 88 optično branje 89 prilagajanje na stran ni uspelo 87 prosojnice specifikacije 127 prostor Okoljevarstveni program za nadzor izdelka 128

papir Letter

specifikacije 127

R

različica vdelane programske opreme se ne ujema 91 razmazano črnilo 62 recikliranje kartuše s črnilom 130 robovi nepravilno 79

S

scan tehnični podatki o optičnem branju 128 sistemske zahteve 127 slaba kakovost izpisa 62 spletne strani, tiskanje 25 sporočila o napakah napaka pri branju ali pisanju datoteke 94 pomnilniške kartice 96

T

tehnični podatki sistemske zahteve 127 tehnični podatki o kopiranju 128 tehnični podatki o okolju 127 tehnični podatki o optičnem branju 128 tehnični podatki o papirju 127 tehnični podatki o tiskanju 128 telefonska podpora 49 težave kopiranje 85 optično branje 89 sporočila o napakah 91 tiskanje 77 težave s faksom slaba kakovost tiskanja 65 težave s povezavo naprava HP All-in-One se ne vklopi 54 tiskalne kartuše malo črnila 80, 100 neoriginalno črnilo 104 nepravilne 104 poravnanje 100 poškodovana 109 sporočilo o napaki 104, 109 tiskalni kartuši manjkata 109 rabljene 122 tiskanje kakovost, odpravljanje težav 62, 65, 68, 73 navpične proge 74 nerazumljivi simboli 78 neustrezni robovi 79 obratni vrstni red strani 79 odpravljanje težav 77 ovojnice se ne tiskajo pravilno 77 popačen izpis 67 prazen izpis 80 specifikacije 128 spletne strani 25 zbledelo 70 z eno kartušo s črnilom 46

U

upravna obvestila upravna identifikacijska številka modela 132