




HP Officejet 4000 K210



CG780-90004

ES
EN
PT




Quizá tenga que adquirir un cable USB por separado.
You may need to purchase a USB cable separately.
É preciso adquirir um cabo USB separadamente.







Comience aquí
Start Here
Comece aqui


Lea esto




Extraiga la cinta y el material de embalaje.
Remove tape and packing material.
Remova as fitas e os materiais de embalagem.




Cierre la puerta del cartucho.
Close cartridge door.
Feche a porta de acesso aos cartuchos.




Conecte la alimentación. No conecte el USB.
Connect power. Do not connect USB.
Conecte o cabo de alimentação. Não conecte o cabo USB.




Pulse el botón Encender.
Press On button.
Pressione o botão Liga/Desliga.




Tire de la extensión de la bandeja.
Pull out tray extension.
Puxe a extensão da bandeja para fora.



Deslice la guía.
Slide guide.
Deslize a guia.





Coloque papel en blanco.
Load white paper.
Coloque papel.



Abra la puerta de los cartuchos.
Open cartridge door.
Abra a porta de acesso aos cartuchos.

8



Cierre la puerta del cartucho.
Close cartridge door.
Feche a porta de acesso aos cartuchos.

10

Windows:

1

2

IMPORTANTE: No conecte el USB hasta que se le solicite en la pantalla.

IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.

IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até isso ser solicitado na tela.

3

Mac:

1

2

Vaya a www.hp.com/support para descargar el software de la impresora para Mac.

Go to www.hp.com/support to download the printer software for Mac.

Acesse www.hp.com/support para baixar o software da impressora para Mac.

3

