



Start by following the setup instructions in the **Setup Guide**.



www.hp.com/support







1	On button and light: Turns the product on or off. When the product is off, a minimal amount of power is still used. To completely remove power, turn off the product, then unplug the power cord.
2	Cancel: Stops the current operation. Returns you to previous screen of printer display. Returns copy settings to default copy settings.
3	Quick Forms: Shows Quick Forms menu on printer display. Use Selection buttons to select the form that you want to print. If Quick Forms menu is not displayed when you press this button, press the Cancel button until you see Setup on the printer display, and then press the Quick Forms button.
4	Scan: Shows scan menu on printer display. If this menu is not displayed when you press this button, press the Cancel button until you see Setup on the printer display, and then press the Scan button.
5	Wireless button: Shows wireless menu on printer display. If wireless menu is not displayed when you press this button, press the Cancel button until you see Setup on the printer display, and then press the Wireless button.
6	Wireless light: Signals if there is a wireless connection. The printer is wirelessly connected to a network when the blue light is steady on.
7	Selection buttons: Use buttons to select menu items on the printer display.
8	Printer display: Displays menus for copying, Quick Forms, wireless connections, and other product features. To view different menus, make sure the printer display shows Setup before pressing the Quick Forms, Scan, or Wireless button. Pressing the Cancel button returns you to the Setup screen.
9	Cartridge lights: Indicate low ink or a print cartridge problem.
10	Attention light: Indicates that there is a paper jam, the printer is out of paper, or some event that requires your attention.

About networking

Change the HP Deskjet from a USB connection to a network connection

If you first install the HP Deskjet with a USB connection, you can later change it to a wireless network connection.

Windows

- 1. Click Start > All Programs > HP > HP Deskjet 3050 J610 series, then select Connect new Printer.
- 2. On the **Connectivity Choice** screen, click **Network**.
- When prompted to connnect the USB cabel, check the box for USB cable is already connected to continue.
- 4. Use the wireless connection setup wizard. You need to know your wireless network name (SSID) and Wireless Password (WPA passphrase or WEP key) if you are using either of these wireless security methods. In some cases, the software may be able to find these for you.

Note: When finished, you have both a USB and network printer icon in the printer's folder. You can choose to keep or delete the USB printer icon.

Mac

- 1. Insert the product CD in the computer CD/DVD drive.
- 2. On the desktop, open the CD and then double-click **HP Installer** and follow the on-screen instructions.

Connect to additional computers on a network

You can share the HP Deskjet with other computers which are also connected to your home network. If the HP Deskjet is already connected to your home network and installed on a network computer, for each additional computer you only need to install the HP Deskjet software. During the software installation, the software will automatically discover the HP Deskjet over the network. Since the HP Deskjet is already connected to your network, you do not need to configure it again when installing the HP Deskjet software on additional computers.

Wireless setup tips

- If you have a wireless router with a WiFi Protected Setup (WPS) button, press the button during initial setup to connect wirelessly to your printer. See the router documentation to determine if your router has a WPS button.
- When a wireless connection between the HP Deskjet and the wireless router is successful, the blue wireless light on the
 printer will turn on and stay on. If your router does not support WiFi Protected Setup (WPS) or WPS does not successfully
 connect, the software installation will guide you through getting a wireless connection for the HP Deskjet.

Find more information

For setup information, see the Setup Guide. All other product information can be found in the electronic Help and Readme. The electronic Help is automatically installed during printer software installation. Electronic Help includes instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information. The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information. For computers without a CD/DVD drive, please go to <u>www.hp.com/support</u> to download and install the printer software.

Install electronic Help

To install the electronic Help, insert the software CD in your computer and follow the on-screen instructions. If you have installed the software as a web download, the electronic Help is already installed along with the software.

Windows:

Find electronic Help

After software installation, click **Start** > **All Programs** > **HP** > **HP Deskjet 3050 J610 series** > **Help**.

Find Readme

Insert software CD. On software CD locate ReadMe.chm. Click ReadMe.chm to open and then select ReadMe in your language.

Mac:

Find electronic Help

Mac OS X v10.5 and v10.6: From **Help**, choose **Mac Help**. In the **Help Viewer**, click and hold the Home button, and then choose the Help for your device.

Find Readme

Insert the software CD, and then double-click the Read Me folder located at the top-level of the software CD.

Register your HP Deskjet

Get quicker service and support alerts by registering at http://www.register.hp.com.

Ink usage

Note: Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information see **www.hp.com/go/inkusage**.

Power specifications:

Power adapter: 0957-2286 Input voltage: 100-240Vac (+/- 10%) Input frequency: 50/60Hz (+/- 3Hz)

Note: Use only with the power adapter supplied by HP.

Power adapter: 0957-2290 Input voltage: 200-240Vac (+/- 10%) Input frequency: 50/60Hz (+/- 3Hz)

Windows:

If you are unable to print a test page:

- If your printer is connected directly to your computer with a USB cable, make sure the cable connections are secure.
- Make sure the printer is powered on. The (1) [On button] will be lit green.

Make sure the printer is set as your default printing device:

- Windows® 7: From the Windows Start menu, click Devices and Printers.
- Windows Vista[®]: On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, and then click Printer.
- Windows XP®: On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, and then click Printers and Faxes.

Make sure that your printer has a check mark in the circle next to it. If your printer is not selected as the default printer, right-click the printer icon and choose **Set as Default Printer** from the menu.

If your printer is connected directly to your computer with a USB cable and you are still unable to print, or the Windows software installation fails:

- Remove the CD from the computer's CD/DVD drive, and then disconnect the USB cable from the computer.
- 2. Restart the computer.
- Insert the printer software CD in the computer's CD/DVD drive, then follow the on-screen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
- 4. After the installation finishes, restart the computer.

Windows XP, and Windows Vista are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. Windows 7 is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac:

If you are unable to print a test page:

- If your printer is connected to your computer with a USB cable, make sure the cable connections are secure.
- Make sure the printer is powered on. The (1) [On button] will be lit green.

If you are still unable to print, uninstall and reinstall the software:

Note: The uninstaller removes all of the HP software components that are specific to the device. The uninstaller does not remove components that are shared by other products or programs.

To uninstall the software:

- 1. Disconnect the HP product from your computer.
- 2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
- 3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the on-screen instructions.

To install the software:

- 1. Connect the USB cable.
- 2. Insert the HP software CD into your computer's CD/DVD drive.
- 3. On the desktop, open the CD and then double-click **HP Installer**.
- 4. Follow the on-screen and the printed setup instructions that came with the HP product.

The product cannot be found during software installation

If the HP software is unable to find your product on the network during software installation, try the following troubleshooting steps.

Wireless connections

1: Determine if the product is connected to the network by pressing the Wireless button. If the printer has been idle, you may need to press the wireless button twice to display the wireless menu.

If the printer is connected, you will see the IP address (for example, 192.168.0.3) on the printer display. If the printer in not connected, you will see Not Connected on the printer display. From the printer display, select Print Reports to print the network test page and the network information page.

2: If you determined in Step 1 that the product is not connected to a network and this is the first time you are installing the product, you will need to follow the on-screen instructions during software installation to connect the product to the network.

To connect the product to a network

- 1. Insert the product Software CD in the computer CD/DVD drive.
- 2. Follow the instructions on the computer screen. On the **Connection Choice** screen, choose **Network**. Then when prompted, temporarily connect a USB cable between your network connected computer and printer to establish a connection. If the connection fails, follow the prompts to correct the problem, and then try again.
- 3. When the setup is finished, you will be prompted to disconnect the USB cable and test the wireless network connection. Once the product connects successfully to the network, install the software on each computer that will use the product over the network.

If the device is unable to join your network, check for these common issues:

- You might have picked the wrong network or typed in your network name (SSID) incorrectly. Check and make sure that you enter the same SSID as the computer is using.
- You might have typed in your wireless password (WPA passphrase or WEP key) incorrectly (if you are using encryption).
 Note: If the network name or the wireless password are not found automatically during installation, and if you don't know them, you can download an application from <u>www.hp.com/go/networksetup</u> that might help you locate them. This application works for only Windows Internet Explorer and is only available in English.
- You might have a router problem. Try restarting both the product and the router by turning off the power for each of them, and then on again.

Network troubleshooting

- **3**: Check for and resolve the following possible conditions:
- Your computer might not be connected to your network. Make sure that the computer is connected to the same network to which the HP Deskjet is connected. If you are connected wirelessly, for example, it is possible that your computer is connected to a neighbor's network by mistake.
- Your computer might be connected to a Virtual Private Network (VPN). Temporarily disable the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network; you will need to disconnect the VPN to access the product over the home network.
- Security software might be causing problems. Security software installed on your computer is designed to protect your computer against threats that can come from outside your home network. A security software suite can contain different types of software such as an anti-virus, anti-spyware, firewall and child protection applications. Firewalls can block communication between devices connected on the home network and can cause problems when using devices like network printers and scanners.

Problems you might see includes:

- The printer cannot be found over the network when installing the printer software.
- You suddenly can't print to the printer even though you could the day before.
- The printer shows that it is OFFLINE in the printer and faxes folder.
- The software shows the printer status is "disconnected" even though the printer is connected to the network.
- If you have an All-in-One, some functions work, like print and others don't, like scan.

A quick troubleshooting technique is to disable your firewall and check if the problem goes away.

Here are some basic guidelines for using security software:

- If your firewall has a setting called trusted zone, use it when your computer is connected to your home network.
- Keep your firewall up to date. Many security software vendors provide updates which correct known issues.
- If your firewall has a setting to not show alert messages, you should disable it. When installing the HP software and using the HP printer, you may see alert messages from your firewall software. Your should allow any HP software which causes an alert. The alert message may provide options to allow, permit or unblock. Also, if ther alert has a remember this action or create a rule for this selection, make sure and select it. This is how the firewall learns what can be trusted on your home network.

Windows only

Other network problems after software installation

If the HP Deskjet has been successfully installed, and you are experiencing problems such as not being able to print, try the following:

- Turn off the router, product, and computer, and then turn them back on in this order: router first, then the product, and finally the computer. Sometimes, cycling the power will recover a network communication issue.
- If the previous step does not solve the problem and you have successfully installed the HP Deskjet Software on your computer, run the Network Diagnostic Utility.

To locate the Network Diagnostic tool

Go to the electronic Help: **Start** > **Programs** or **All Programs** > **HP** > **HP Deskjet 3050 J610 series** > **Help**. In the electronic Help, search for **Networking**. Then click on the link provided to go online for the Network Diagnostics Tool.

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	90 days

A. Extent of limited warranty

 Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.

For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.

3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:

- a. Improper maintenance or modification;
- b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
- c. Operation outside the product's specifications;
- d Unauthorized modification or misuse

4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.

- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- 7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
 8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the
- product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.

10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- C. Limitations of liability
 - 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
 - 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- D. Local law
 - This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
 - 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
 - 3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.



HP DESKJET 3050 ALL-IN-ONE J610 SERIES





www.hp.com/support



?

繁體中文

繁體中文



1	開啓 按鈕及指示燈:開啓或關閉產品。產品關閉時,仍然會使用極少量的電力。若要完全中斷電源,請關閉產品,然後拔掉電源線。
2	取消 :停止目前操作。回到印表機顯示器的前一個畫面。將影印設定回復至預設影印設定。
3	快速表格 :在印表機顯示器上顯示「快速表格」功能選項。使用「選取」按鈕選取您要列印的表格。當您按此 按鈕時,如果未顯示「快速表格」功能選項,請按「取消」按鈕,直到印表機顯示器上顯示「設定」,然後按 「快速表格」按鈕。
4	掃描 :在印表機顯示器上顯示「掃描」功能選項。當您按此按鈕時,如果未顯示此功能選項,請按「取消」按 鈕,直到印表機顯示器上顯示「設定」,然後按「掃描」按鈕。
5	無線按鈕 :在印表機顯示器上顯示「無線」功能選項。當您按此按鈕時,如果未顯示「無線」功能選項,請按 「取消」按鈕,直到印表機顯示器上顯示「設定」,然後按「無線」按鈕。
6	無線指示燈 :如果有無線連線,則發出訊號。當藍色指示燈持續點亮時,印表機即無線連接至網路。
7	選取按鈕:使用該按鈕選取印表機顯示器上的功能選項。
8	印表機顯示器: 顯示用於影印、快速表格、無線連線及其他產品功能的功能選項。若要檢視不同的功能選項, 請確保印表機顯示器顯示「設定」之後再按「快速表格」、「掃描」或「無線」按鈕。按「取消」按鈕會回到 「設定」畫面。
9	墨水匣指示燈: 指示墨水不足或列印墨匣問題。
10	注意燈號:指示卡紙、印表機缺紙或需要您注意的一些事件。

關於網路連線

將 HP Deskjet 從 USB 連線切換為網路連線

如果最初是採用 USB 連線安裝 HP Deskjet,您日後可以切換到無線網路連線。

Windows

- 按一下開始 > 所有程式 > HP > HP Deskjet 3050 J610 series,然後選取連接新印表機。
- 2. 在**連接性選擇**畫面,按一下網路。
- 如系統提示連接 USB 纜線,請核取 USB 纜線已經 連接方塊,以繼續進行。
- 4. 使用無線連線設定精靈。如果您使用任一種無線 安全性方法,則需要知道您的無線網路名稱 (SSID) 以及無線密碼(WPA 通關密語或 WEP 金鑰)。 在某些情況下,軟體可以為您找到這些資訊。 注意:完成後,印表機的資料夾中會出現 USB 和網路印表機兩個圖示。您可以選擇保留或刪除 USB 印表機圖示。

Mac

- 1. 將產品 CD 插入電腦 CD/DVD 光碟機。
- 2. 在桌面上開啓 CD,再連按兩下 HP 安裝程式,然後依照螢幕上的指示操作。

連接到網路上其他電腦

您可以與同樣連接至您家用網路的其他電腦共用 HP Deskjet。如果 HP Deskjet 已經連接至您的家用網路,且安裝在網路電 腦上,對於每一台其他電腦,您只需安裝 HP Deskjet 軟體。在軟體的安裝過程中,軟體會自動搜尋網路上的 HP Deskjet。 由於 HP Deskjet 已經連接至您的網路,因此在其他電腦上安裝 HP Deskjet 軟體時無需再進行設定。

無線設定提示

- 如果您的無線路由器具備 WiFi Protected Setup (WPS) 按鈕,在初始安裝期間請按該按鈕,以無線連接至印表機。請參 閱路由器說明文件,以判斷您的路由器是否具備 WPS 按鈕。
- 在 HP Deskjet 和無線路由器之間成功建立無線連線後,印表機上的藍色無線指示燈將亮起並持續點亮。如果您的路由 器不支援 WiFi Protected Setup (WPS) 或 WPS 未成功連接,則軟體安裝將會引導您取得 HP Deskjet 的無線連線。

尋找詳細資訊

如需安裝資訊,請參閱《安裝指南》。其他所有產品資訊,可以在電子檔的「說明」和「讀我檔案」中找到。安裝印表機 軟體期間,將自動安裝電子版說明。電子檔的「說明」包括產品功能與疑難排解的相關指示,另外還提供產品規格、法律 注意事項、環保資訊、法規及支援資訊。「讀我檔案」包含 HP 支援的連絡資訊、作業系統需求,以及您產品資訊的最新 更新。對於沒有 CD/DVD 光碟機的電腦,請前往 <u>www.hp.com/support</u> 下載並安裝印表機軟體。

安裝電子版說明

若要安裝電子版說明,請將軟體 CD 插入電腦,然後依照螢幕上的指示操作。 如果您是從網路下載軟體並安裝軟體,則電子版說明已經隨同軟體一起安裝。

Windows:

尋找電子版說明 安裝軟體後,按一下開始 > 所有程式 > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > 說明。

搜尋讀我檔案

插入軟體光碟。在軟體 CD 上找到 ReadMe.chm。 按一下 ReadMe.chm 以開啓,然後選取您所用語言的 讀我檔案。

Mac:

尋找電子版說明

Mac OS X v10.5 與 v10.6:從說明中選取 Mac 說明。 在說明檢視器中,按住「首頁」按鈕,然後選擇適用於 您裝置的「說明」。

尋找讀我檔案

插入軟體 CD,然後按兩下位於軟體 CD 最上層的 Read Me 資料夾。

註冊您的 HP Deskjet

請至以下網址註冊,可取得更快速的服務和支援警示:http://www.register.hp.com。

墨水使用

注意:有數種不同方式會將墨水匣中的墨水用於列印程序,包括初始化程序(準備裝置和墨水匣進行列印的程序),以及 列印頭維修(保持列印噴嘴清潔,以及墨水流動順暢的程序)。此外,使用過後有些墨水還會殘留在墨匣中。如需詳細資 訊,請參閱 www.hp.com/go/inkusage。

電源規格: 電源轉接器:0957-2286 輸入電壓:100-240Vac(+/-10%) 輸入頻率:50/60Hz(+/-3Hz)

註:僅適用 HP 提供的電源轉接器。

電源轉接器:0957-2290 輸入電壓:200-240Vac(+/-10%) 輸入頻率:50/60Hz(+/-3Hz)

安裝問題疑難排解

Windows:

若無法列印測試頁:

- 如果您的印表機使用 USB 纜線直接連接至電腦,請 確定纜線已連接妥當。
- 請確定印表機電源已接通。
 () [開啓按鈕] 會亮起綠燈。

確定已將印表機設定為預設列印裝置:

- Windows[®] 7:從 Windows 開始功能選項中,按一下裝置和印表機。
- Windows Vista[®]:在 Windows 工作列上,依序按一下開始、控制台,以及印表機。
- Windows XP[®]:在 Windows 工作列上,依序按一下開始、控制台,以及印表機和傳真。

確認在印表機旁邊的圓圈中有勾選您的印表機。如果您的印表機未選取為預設印表機,請以滑鼠右鍵按一下印表機屬示,然後從功能選項中選擇**設成預設的印表機**。

如果您的印表機使用 USB 纜線直接連接至電腦,而您仍 然無法列印,或者 Windows 軟體安裝失敗:

- 1. 從電腦的 CD/DVD 光碟機中取出 CD,接著中斷 USB 纜線與電腦間的連接。
- 2. 重新啓動電腦。
- 將印表機軟體 CD 插入電腦的 CD/DVD 光碟機,然 後依照螢幕上的指示,安裝印表機軟體。請先不要連 接 USB 纜線,直到出現提示為止。
- 4. 安裝完畢之後,重新啓動電腦。

Windows XP 和 Windows Vista 皆為 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。Windows 7 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註 冊商標或商標。

Mac:

若無法列印測試頁:

- 如果您的印表機使用 USB 纜線連接至電腦,請確保 纜線已連接妥當。
- 請確定印表機電源已接通。
 () [開啓按鈕] 會亮起綠燈。

如果仍然無法列印,請解除安裝軟體後再重新安裝:

註:解除安裝程式會移除裝置專用的所有 HP 軟體元件。解除安裝程式不會移除其他產品或程式共用的元件。

解除安裝軟體:

- 1. 中斷 HP 產品與電腦的連線。
- 2. 開啓 Applications: Hewlett-Packard 資料夾。
- 3. 連按兩下 HP 解除安裝程式。依照螢幕上的指示操作。

安裝軟體:

- 1. 連接 USB 纜線。
- 2. 將 HP 軟體 CD 插入電腦的 CD/DVD 光碟機。
- 3. 在桌面上開啓 CD,然後按兩下 HP 安裝程式。
- 4. 請依照螢幕上的指示,以及 HP 產品隨附的書面安裝 指示進行操作。

網路疑難排解

在軟體安裝期間找不到此產品

如果 HP 軟體在軟體安裝期間,於網路上找不到您的產品,請嘗試下列疑難排解步驟。

無線連線

Ⅰ:按「無線」按鈕來判斷產品是否已連接至網路。如果印表機已經閒置,則可能需要按兩次「無線」按鈕才會顯示「無線」功能選項。

如果印表機已經連接,則印表機顯示器上會顯示 IP 位址(例如,192.168.0.3)。如果印表機未連接,則印表機顯示器上 會顯示「未連接」。從印表機顯示器,選取列印報告以列印網路測試頁與網路資訊頁。

繁體中文

2:如果您在步驟1中判斷產品未連接至網路,而且這是您第一次安裝該產品,則需要在軟體安裝期間,依照螢幕上的指示將產品連接至網路。

將產品連接至網路

- 1. 將產品的軟體 CD 放入電腦的 CD/DVD 光碟機中。
- 依照電腦螢幕上的指示操作。在連線選擇畫面,選擇網路。然後在提示時,暫時連接已聯網電腦與印表機之間的 USB 纜線,以建立連線。如果連接失敗,請依照提示修正問題,然後再試一次。
- 完成設定後,會提示您拔下 USB 纜線,並測試無線網路連線。一旦產品與網路的連線成功,請將軟體安裝在網路上要 使用該產品的每一部電腦。

如果裝置無法連接您的網路,請檢查是否有以下常見問題:

- 您可能選擇了錯誤的網路,或在網路名稱 (SSID) 中輸入錯誤。請檢查並確保輸入與電腦使用相同的 SSID。
- 您可能在無線密碼(WPA 通關密語或 WEP 金鑰)中輸入錯誤(如果您使用加密)。
 注意:如果在安裝期間沒有自動找到網路名稱或無線密碼,並且您不知道這些資訊,則可以從 www.hp.com/go/networksetup 下載應用程式,可協助您找出這些資訊。此應用程式僅適用於 Windows Internet Explorer,而且僅提供英文版。
- 您的路由器可能有問題。同時關閉產品和路由器的電源,然後再次開啓其電源,以嘗試重新啓動它們。

網路疑難排解

- 3:確認並解決下列可能的狀況:
- 您的電腦可能沒有連接到網路。請確認電腦連接到 HP Deskjet 所連接的相同網路。如果您進行無線連接,可能會誤將 電腦連接到鄰近的網路。
- 您的電腦可能連接到虛擬私有網路 (VPN)。繼續安裝前請先暫時停用 VPN。連線到 VPN 就像是在不同的網路上連線一樣;您需要中斷 VPN 的連線,才能透過家用網路存取產品。
- 安全性軟體可能導致問題。電腦上安裝的安全性軟體設計用於保護電腦, 免受來自家用網路範圍之外的威脅。安全性軟體套件可以包含不同類型的軟體,如防毒、反間諜軟體、防火牆及兒童保護應用程式。防火牆可以封鎖家用網路上 連接的裝置之間的通訊,而且在使用網路印表機和掃描器等裝置時會導致問題。
 您可能發現的問題包括:
 - 安裝印表機軟體時網路上找不到印表機。
 - 前一天明明還可以列印,但印表機突然就無法列印了。
 - 印表機在**印表機和傳真**資料夾中顯示「離線」。
 - 即使印表機已連接至網絡,軟體仍顯示印表機狀態為「已中斷連接」。
 - 如果您擁有 All-in-One,則一些功能(如列印)可正常運作,而其他功能(如掃描)則異常。

這裡提供您一個排解問題的快速技巧,就是停用防火牆,檢查這樣是否能解決問題。

以下是使用安全性軟體的一些基本指南:

- 如果您的防火牆有信任區設定,請在電腦連接至家用網路時使用該設定。
- 保持防火牆處於最新狀態。許多安全性軟體供應商均提供可以更正已知問題的更新。
- 如果您的防火牆有不顯示警示訊息設定,則應該停用該設定。安裝 HP 軟體和使用 HP 印表機時,您可能會看到防火 牆軟體發出警示訊息。如果發出警示的是 HP 軟體,您應該允許其進行。警示訊息會提供**允許、許可**或解除封鎖選 項。此外,如果警示有記住此動作或為此動作建立規則選項,請務必選取該選項。這樣,防火牆可以瞭解您家用網路 上哪些項目可以信任。

僅適用於 Windows

軟體安裝後的其他網路問題

如果已成功安裝 HP Deskjet,而且您碰到的是無法列印之類的問題,請嘗試下列方式:

- 關閉路由器、產品和電腦,然後以下列順序重新將它們開啓:首先是路由器,然後是產品,最後是電腦。有時, 關閉再開啓電源的動作可以修復網路通訊問題。
- 如果前一個步驟沒有解決問題,而且您已經在電腦上成功安裝 HP Deskjet 軟體,請執行「網路診斷公用程式」。

尋找網路診斷工具 前往電子版說明:開始 > 程式集或所有程式 > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > 說明。在電子版「說明」中, 搜尋網路。然後按一下所提供的連結,以線上尋找「網路診斷工具」。

HP 印表機有限保固聲明

HP 產品	保固期限
軟體媒體	90 天
印表機	1年
列印或墨匣	直至 HP 油墨已耗盡或印在列印墨匣上的「保固結束日期」 到期,視何者為先。本保固不包含經過重新填裝、 再製、整修、使用不當,或擅自修改的 HP 墨匣產品。
列印頭(僅適用於其列印頭可供客戶替換的產品)	1年
配件	90 天

A. 有限保固範圍

- Hewlett-Packard (HP) 向您 (最終使用者) 保證,自購買之日起到上述指定期限内,以上指定的 HP 產品無材 料及製造的瑕疵;保固期限自客戶購買產品之日起生效。
- 對於軟體產品,HP的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP並不保證任何產品工作時都不會 中斷或無誤。
- 3. HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵,而不適用於由其他情況發生的瑕疵,包括下列任何一種情況:
 - a. 不適當的維護或修改;
 - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材;
 - c. 違反產品規範的操作;
 - d. 未經授權的修改和誤用。
- 4. 對於 HP 印表機產品,使用非 HP 列印墨匣或重新填裝的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶 之間的支援合約。然而,如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新填裝的列印墨匣出問題或受損,HP 會 針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料,收取標準的費用。
- 如果 HP 在有效的保固期限内,收到 HP 保固範圍內任何產品瑕疵的通知,HP 可以選擇修理或更換有瑕疵 的產品。
- 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品, HP 將在接到通知後於合理的時間內, 退還購買 產品的全款。
- 7. 未收到客户的瑕疵產品前,HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
- 8. 更換品可能是新產品或者相當於新的產品,只要在功能性上至少相當於被更換的產品即可。
- 9. HP 產品可能包含性能上相當於新零件的再製零件、元件或材料。
- 10. HP 的有限保固,在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務 (如現場實地服務) 合約,可 與 HP 授權服務機構簽訂,這些機構分布在由 HP 或授權進口商銷售的 HP 產品的國家/地區。
- B. 保固限制

在當地法律許可的範圍內,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或任何條件,並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件,特別不予擔保。

- C. 責任限制
 - 1. 在當地法律許可的範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
 - 在當地法律許可的範圍內,除了本保固聲明中明確提出的義務之外,不論是否基於合約、侵權、或其他法 律理論,也不論是否已告知損害的可能性,HP及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊、意外或者因果性 的傷害負責。
- D. 當地法律
 - 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在美國因州而異,在加拿大因省 而異,在世界各地則因國家或地區而異。
 - 2. 若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律為準。在此情況下,本保固聲明的某些冤責和限制條款可能不適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能會:
 - a. 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款,以免限制客戶的法定權利 (例如英國);
 - b. 限制製造商實施這些免責或限制條款的能力;或者
 - c. 賦予客戶其他保固權利,指定製造商不能聲明冤責的暗示保固期限,或者不允許對暗示的保固期限進行 限制。
 - 除了法律許可的範圍外,本保固聲明中的條款,不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制性法定 權利,而是對這些權利的補充。



HP DESKJET 3050 ALL-IN-ONE J610 SERIES



설치 설명서의 설치 지침에 따라 시작하십시오.



www.hp.com/support







1	전원 버튼 및 표시듕: 제품을 켜거나 끕니다. 제품 전원을 꺼도 아주 적은 양의 전원이 여전히 장치에 의해 사용됩니다. 전원을 완전히 차단하려면 제품을 끈 다음 전원 코드를 분리합니다.
2	취소: 현재 동작을 중지합니다. 프린터 디스플레이의 이전 화면으로 돌아갑니다. 복사 설정을 기본 복사 설정으로 되돌립니다.
3	간편 양식: 프린터 디스플레이에 간편 양식 메뉴를 표시합니다. 선택 버튼을 사용하여 인쇄할 양식을 선택합니다. 이 버튼을 눌러도 간편 양식 메뉴가 표시되지 않으면 프린터 디스플레이에 설정이 보일 때까지 취소 버튼을 누르고 간편 양식 버튼을 누릅니다.
4	스캔: 프린터 디스플레이에 스캔 메뉴를 표시합니다. 이 버튼을 눌러도 스캔 메뉴가 표시되지 않으면 프린터 디스플레이에 설정이 보일 때까지 취소 버튼을 누르고 스캔 버튼을 누릅니다.
5	무선 버튼: 프린터 디스플레이에 무선 메뉴를 표시합니다. 이 버튼을 눌러도 스캔 메뉴가 표시되지 않으면 프린터 디스플레이에 설정이 보일 때까지 취소 버튼을 누른 다음 무선 버튼을 누릅니다.
6	무선 표시등: 무선으로 연결될 경우 나타나는 신호. 파란색 표시등이 켜있으면 프린터가 무선으로 네트워크에 연결된 것입니다.
7	선택 버튼: 프린터 디스플레이에서 메뉴 항목을 선택하려면 이 버튼을 사용합니다.
8	프린터 디스플레이: 복사, 간편 양식, 무선 연결 및 기타 제품 기늉에 대한 메뉴를 표시합니다. 프린터 디스플레이에 설정이 보이는 상태에 있어야 간편 양식, 스캔 또는 무선 버튼을 눌러 해당 메뉴를 볼 수 있습니다. 취소 버튼을 누르면 설정 화면으로 돌아갑니다.
9	카트리지 표시듕: 잉크 부족이나 잉크 카트리지 문제를 나타냅니다.
10	주의 표시듕: 용지 걸림, 용지 부족 또는 주의가 필요한 문제를 표시합니다.

네트워킹 정보

HP Deskjet을 USB 연결에서 네트워크 연결로 변경

HP Deskjet을 USB 연결로 먼저 설치한 경우 나중에 무선 네트워크 연결로 변경할 수 있습니다.

Windows

- 시작 > 모든 프로그램 > HP > HP Deskjet 3050 J610 series를 차례로 누르고 새 프린터 연결을 선택합니다.
- 2. 연결 선택 화면에서 네트워크를 누릅니다.
- USB 케이블 연결 메시지가 표시되면 USB 케이블이 이미 연결됨를 선택하고 계속합니다.
- 4. 무선 연결 설치 마법사를 사용합니다. 무선 네트워크 이름(SSID)과 무선 암호(WPA 암호 또는 WEP 키)를 알아야 해당 무선 보안 방법을 사용할 수 있습니다. 일부 경우에는 소프트웨어에서 이러한 정보를 찾아 주기도 합니다. 참고: 완료되면 프린터 폴더에 USB 프린터 아이콘과 네트워크 프린터 아이콘이 존재하게 됩니다. USB 프린터 아이콘은 삭제해도 됩니다.

Mac

- 1. 제품 CD를 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 삽입합니다.
- 2. 바탕 화면에서 CD을 열고 HP 설치 관리자를 두 번 누른 다음 화면 지시에 따릅니다.

네트워크의 다른 컴퓨터에 연결

홈 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터와 HP Deskjet을 공유할 수도 있습니다. HP Deskjet이 홈 네트워크에 이미 연결되어 있고 네트워크 컴퓨터에 설치되어 있는 경우, 다른 컴퓨터에는 HP Deskjet 소프트웨어를 설치하기만 하면 됩니다. 소프트웨어를 설치하는 과정에서 소프트웨어가 네트워크를 통해 HP Deskjet을 자동으로 탐색합니다. HP Deskjet이 네트워크에 이미 연결되어 있으면 HP Deskjet 소프트웨어를 추가 컴퓨터에 설치할 때 다시 구성할 필요가 없습니다.

무선 설치 팁

- WPS(WiFi Protected Setup) 버튼이 있는 무선 라우터가 있으면 설정 시작 과정에서 이 버튼을 눌러 무선으로 프린터에 연결합니다. 라우터 설명서를 참조하여 라우터에 WPS 버튼이 있는지 확인하십시오.
- HP Deskjet과 무선 라우터가 연결되면 프린터의 파란색 무선 표시등이 켜진 상태를 유지합니다. 라우터에서 WPS(WiFi Protected Setup)를 지원하지 않거나 WPS로 연결되지 않으면 소프트웨어 설치 프로그램이 HP Deskjet에 대한 무선 연결 과정을 안내합니다.

자세한 정보 알아보기

자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오. 그 외의 제품 정보는 전자 도움말과 추가 정보에서 확인할 수 있습니다. 이 전자 도움말은 프린터 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 제품 기늉과 문제 해결에 관한 지침도 전자 도움말에 포함되어 있습니다. 또한 제품 사양, 법적 고지사항, 환경, 규정 및 지원 정보를 제공합니다. 추가 정보 파일에는 HP 고객지원 연락처, 운영 체제 요구 조건과 제품 정보의 최근 업데이트 내용이 포함되어 있습니다. 컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 <u>www.hp.com/support</u> 로 가서 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.

전자 도움말 설치

전자 도움말을 설치하려면 컴퓨터에 소프트웨어 CD를 넣고 화면 상의 지침에 따르십시오. 웹 다운로드를 통해 소프트웨어를 설치했으면 전자 도움말이 소프트웨어와 함께 이미 설치된 상태입니다.

Windows:

전자 도움말 찾기

소프트웨어 설치가 완료되면 **시작 > 모든 프로그램 >** HP > HP Deskjet 3050 J610 series > **도움말**을 차례로 누릅니다.

추가 정보 찾기

소프트웨어 CD를 넣습니다. 소프트웨어 CD에서 ReadMe.chm을 찾아 눌러서 연 다음 추가 정보를 선택합니다.

Mac:

전자 도움말 찾기 Mac OS X v10.5 및 v10.6: **도움말**에서 **Mac 도움말**을 선택합니다. **도움말 뷰어**에서 홈 버튼을 길게 누르고 해당 장치의 도움말을 선택합니다.

추가 정보 찾기 소프트웨어 CD를 삽입하고 최상위의

소프트웨어 CD를 삽입하고 최상위에 있는 Read Me 폴더를 두 번 누릅니다.

HP Deskjet 등록

http://www.register.hp.com 에 듕록하여 신속한 서비스와 지원 알림을 받으십시오.

잉크 사용

참고: 카트리지의 잉크는 인쇄 과정에서 여러 가지 방식으로 이용됩니다. 예를 들면, 장치와 카트리지의 인쇄를 준비하는 초기화 과정에서 사용되거나 인쇄 노즐을 깨끗하게 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 관리 작업에서 사용되기도 합니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참고하십시오.

전원 사양:

전원 어댑터: 0957-2286 입력 전압: 100-240 Vac (+/- 10%) 입력 주파수: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) 전원 어댑터: 0957-2290 입력 전압: 200-240 Vac (+/- 10%) 입력 주파수: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

참고: HP가 제공한 전원 어댑터만 사용하십시오.

설치 문제 해결

Windows:

테스트 페이지를 인쇄할 수 없는 경우.

- 프린터가 컴퓨터에 USB 케이블을 이용하여 바로 연결된 경우, 케이블 연결에 이상이 없는지 확인합니다.
- 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
 (1) [전원 버튼] 에 초록색 불이 켜집니다.

프린터가 기본 인쇄 장치로 설정되어 있는지 확인하십시오.

- Windows[®] 7: Windows의 시작 메뉴에서 장치 및 프린터를 누릅니다.
- Windows Vista[®]: Windows 작업 표시줄에서 시작, 제어판, 프린터를 차례로 누릅니다.
- Windows XP[®]: Windows 작업 표시줄에서 시작, 제어판, 프린터 및 팩스를 차례로 누릅니다.

프린터 옆의 확인란이 선택되었는지 확인합니다. 프린터가 기본 프린터로 설정되어 있지 않다면 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 메뉴에서 **기본 프린터로 설정**을 선택합니다.

프린터가 컴퓨터에 USB 케이블을 이용하여 바로 연결되어 있고 인쇄가 아직도 안되거나 Windows 소프트웨어 설치를 실패한 경우.

- 1. 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에서 CD를 꺼낸 다음 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다.
- 2. 컴퓨터를 재부팅합니다.
- 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 프린터 소프트웨어 CD를 넣은 다음 화면 지침에 따라 프린터 소프트웨어를 설치합니다. USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타날 때까지 케이블을 연결하지 마십시오.
- 4. 설치를 마쳤으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

Windows XP와 Windows Vista는 Microsoft Corporation 의 미국 등록 상표입니다. Windows 7은 미국 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Mac:

테스트 페이지를 인쇄할 수 없는 경우.

- 프린터가 컴퓨터에 USB 케이블을 이용하여 연결되어 있는 경우, 케이블 연결에 이상이 없는지 확인합니다.
- 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
 (1) [전원 버튼] 에 초록색 불이 켜집니다.

아직도 인쇄가 안 된다면 소프트웨어를 제거한 후 다시 설치하십시오.

참고: 설치 제거 관리자는 이 장치에 해당하는 모든 HP 소프트웨어 구성요소를 제거합니다. 설치 제거 관리자는 다른 제품 또는 프로그램과 공유하는 구성 요소를 제거하지는 않습니다.

소프트웨어 설치를 제거하려면

- 1. 컴퓨터에서 HP 제품을 분리합니다.
- 2. 응용 프로그램을 엽니다. (Hewlett-Packard 폴더)
- 3. HP 설치 제거 관리자를 두 번 누릅니다. 화면 지침을 따릅니다.

소프트웨어를 설치하려면

- 1. USB 케이블을 연결합니다.
- 2. 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 HP 소프트웨어 CD 를 삽입합니다.
- 3. 바탕화면에서 CD를 연 다음 HP 설치 관리자를 두 번 누릅니다.
- 4. HP 제품과 함께 제공된 화면 상의 지침과 인쇄된 설치 지침을 따릅니다.

네트워크 문제 해결

소프트웨어 설치 중에 제품을 찾을 수 없는 경우

소프트웨어 설치 중 HP 소프트웨어가 네트워크에서 제품을 찾지 못하는 경우에는 다음 문제 해결 절차를 수행해보십시오.

무선 연결

]: 무선 버튼을 눌러 제품이 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터가 유휴 상태에 있으면 무선 메뉴를 표시하기 위해 무선 버튼을 두 번 눌러야 할 수도 있습니다.

프린터가 연결되어 있으면 프린터 디스플레이에 IP 주소(예: 192.168.0.3)가 나타납니다. 프린터가 연결되어 있지 않으면 "연결 안 됨"메시지가 프린터 디스플레이에 나타납니다. 프린터 디스플레이에서 "보고서 인쇄"를 선택하여 네트워크 테스트 페이지와 네트워크 정보 페이지를 인쇄합니다.

2: 1단계에서 제품이 네트워크에 연결되어 있지 않다는 사실을 확인했고 제품을 처음으로 설치하는 경우라면 소프트웨어 설치 중 화면 지시에 따라 제품을 네트워크에 연결해야 합니다.

네트워크에 제품을 연결하려면

- 1. 컴퓨터 CD/DVD 드라이브에 제품 소프트웨어 CD를 삽입합니다.
- 컴퓨터 화면에 표시되는 지시 사항을 따릅니다. 연결 선택 화면에서 네트워크를 선택합니다. 메시지가 표시되면 USB 케이블을 이용하여 네트워크에 연결된 컴퓨터와 프린터를 임시로 연결합니다. 연결에 실패하면 메시지에 따라 문제를 해결하고 다시 시도하십시오.
- 3. 설치를 마치면 USB 케이블을 분리하고 무선 네트워크 연결을 테스트하라는 메시지가 나타납니다. 제품을 성공적으로 네트워크에 연결했으면 네트워크 상에서 이 제품을 사용할 각 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다.

장치를 네트워크에 연결할 수 없었다면 다음의 문제들을 확인하십시오.

- **잘못된 네트워크를 선택한 것이거나 네트워크 이름(SSID)을 잘못 입력한 것이 원인일 수 있습니다.** 컴퓨터에서 사용하고 있는 SSID와 동일한 SSID를 입력했는지 확인합니다.
- 무선 암호(WPA 키나 WEP 암호화 키)를 잘못 입력한 것이 원인일 수 있습니다(암호화를 이용하고 있는 경우).
 참고: 설치 과정에서 네트워크 이름이나 무선 암호가 자동으로 발견되지 않고 이 정보를 모를 경우,
 <u>www.hp.com/go/networksetup</u> 에서 응용 프로그램을 다운로드하고 실행하여 이 정보를 알아낼 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 Windows Internet Explorer에서만 이용할 수 있고 영어 버전만 제공됩니다.
- 라우터에 문제가 있을 수 있습니다. 제품과 라우터의 전원을 모두 껐다가 다시 켜보십시오.

네트워크 문제 해결

- 3: 다음과 같은 상태인지 확인하고 문제를 해결합니다.
- 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 컴퓨터가 HP Deskjet과 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 무선으로 연결되어 있다면, 컴퓨터를 실수로 이웃 네트워크에 연결했을 수 있습니다.
- 컴퓨터가 VPN에 연결되어 있을 수 있습니다. 설치를 계속하기 전에 VPN을 일시적으로 해제하십시오. VPN에 연결되어 있다는 것은 다른 네트워크에 연결되어 있는 것과 마찬가지입니다. VPN을 연결 해제해 홈 네트워크에서 제품에 액세스해야 합니다.
- 보안 소프트웨어로 인해 문제가 생긴 것일 수 있습니다. 컴퓨터에 설치된 보안 소프트웨어는 홈 네트워크의 외부에서 들어올 수 있는 위험 요소들로부터 컴퓨터를 보호하도록 설계되어 있습니다. 보안 소프트웨어 제품에는 바이러스 백신, 스파이웨어 방지, 방화벽, 어린이 보호 응용 프로그램 같은 다양한 소프트웨어 유형이 포함되어 있을 수 있습니다. 방화벽은 홈 네트워크를 통해 연결된 장치 간의 통신을 차단할 수 있으며 네트워크 프린터 및 스캐너 같은 장치를 사용할 때 문제를 일으킬 수 있습니다.

발생할 수 있는 문제는 다음과 같습니다.

- 프린터 소프트웨어를 설치할 때 프린터가 네트워크를 통해 발견되지 않습니다.
- 이상 없이 제대로 실행되던 인쇄가 갑자기 안될 수 있습니다.
- 프린터 및 팩스 폴더에서 프린터가 오프라인으로 표시됩니다.
- 프린터가 네트워크에 연결되어 있지만 소프트웨어에서 프린터 상태를 "연결 안 됨"으로 표시합니다.
- All-in-One을 사용하고 있으면 인쇄 같은 일부 기능은 작동하지만, 스캔 같은 다른 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.

빠르게 문제를 해결하는 방법은 방화벽을 비활성화하여 문제가 해결되는지 확인하는 것입니다.

다음은 보안 소프트웨어를 사용하는 기본 가이드라인입니다.

- 방화벽에 신뢰할 수 있는 영역이라고 하는 설정이 있으면 컴퓨터가 홈 네트워크에 연결될 때 이 설정을 이용합니다.
- 방화벽을 최신 상태로 유지합니다. 대부분의 보안 소프트웨어 공급 업체에서는 알려진 문제를 해결하는 업데이트를 제공합니다.
- 방화벽에 경고 메시지 표시 안 함 설정이 있으면 이를 비활성화합니다. HP 소프트웨어를 설치하고 HP 프린터를 사용할 때 방화벽 소프트웨어에서 경고 메시지를 표시할 수 있습니다. 경고 메시지를 나타나게 하는 HP 소프트웨어를 모두 허용합니다. 경고 메시지에는 허용, 허가 또는 차단 해제 옵션이 제공될 수 있습니다. 또한, 경고 메시지에 이 작업 기억 또는 이에 대한 규칙 만들기 옵션이 있으면 이를 선택해야 합니다. 이렇게 하면 방화벽이 홈 네트워크에서 신뢰할 항목을 설정할 수 있습니다.

Windows만 해당

소프트웨어 설치 후 발생하는 기타 네트워크 문제

HP Deskjet을 성공적으로 설치했는데도 인쇄 불가와 같은 문제가 발생하면 다음과 같이 해보십시오.

- 라우터, 제품, 컴퓨터을 끄고 다음 순서대로 다시 켭니다. 먼저 라우터을 켜고 제품을 켠 다음 마지막으로 컴퓨터을 켭니다. 때로는 전원을 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 해결될 수도 있습니다.
- 이전 단계로 문제을 해결하지 못했지만 컴퓨터에 HP Deskjet 소프트웨어을 성공적으로 설치했다면 네트워크 진단 유틸리티을 실행합니다.

네트워크 진단 도구을 찾으려면

전자 도움말로 이동합니다. **시작 > 프로그램** 또는 **모든 프로그램 > HP** > HP Deskjet 3050 J610 series > <mark>도움말</mark>. 전자 도움말에서 **네트워킹**을 검색합니다. 제공된 링크을 눌러 네트워크 진단 도구 웹 페이지로 이동합니다.

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드 가 있는 제품에만 해당)	1년
부속품	90일

A. 제한 보증 범위

- 1. HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 2. 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- 3. HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
 - a. 부적절한 유지보수 및 개조
 - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
 - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
 - d. 무단 개조 및 오용
- 4. HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- 5. HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- 6. HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 7. 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.
- B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

- C. 책임 제한
 - 1. 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
 - 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.
- D. 지역법
 - 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
 - 2. 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
 - a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
 - b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
 - c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
 - 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.



HP DESKJET 3050 ALL-IN-ONE J610 SERIES



เริ่มการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ การติดตั้งใน**คู่มือการติดตั้ง**



www.hp.com/support







1	ปุ่ม เปิด และไฟสถานะ: เปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์ เมื่อปิดผลิตภัณฑ์แล้ว ยังคงมีการจ่ายไฟในปริมาณเล็กน้อยอยู่ หากไม่ต้องการให้มีการจ่ายไฟ ให้ปิดผลิตภัณฑ์ แล้วดึงปลั๊กไฟออก
2	ยกเลิก: หยุดการทำงานปัจจุบัน กลับสู่หน้าจอก่อนหน้าบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนาเป็นการตั้งค่าการทำ สำเนาเริ่มต้น
3	แบบฟอร์มสำเร็จรูป: แสดงเมนู Quick Forms (แบบฟอร์มสำเร็จรูป) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ใช้ปุ่มเลือกเพื่อเลือกแบบฟอร์มที่คุณ ต้องการพิมพ์ หากเมนู Quick Forms (แบบฟอร์มสำเร็จรูป) ไม่ปรากฏเมื่อกดปุ่มนี้ ให้กดปุ่มยกเลิกจนกระทั่งพบหน้าจอ Setup (การตั้งค่า) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มแบบฟอร์มสำเร็จรูป
4	สแกน: แสดงเมนู Scan (สแกน) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ หากเมนูสแกนไม่ปรากฏเมื่อกดปุ่มนี้ ให้กดปุ่มยกเลิกจนกระทั่งพบหน้าจอ Setup (การตั้งค่า) บนจอแสดงผลเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มสแกน
5	ปุ่มระบบไร้สาย: แสดงเมนู Wireless (ไร้สาย) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ หากเมนู Wireless (ไร้สาย) ไม่ปรากฏเมื่อกดปุ่มนี้ ให้กด ปุ่มยกเลิกจนกระทั่งพบหน้าจอ Setup (การตั้งค่า) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มไร้สาย
6	ไฟระบบไร้สาย: ส่งสัญญาณแจ้งว่ามีการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือไม่ เมื่อไฟสีฟ้าติดสว่าง แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายในแบบ ไร้สายแล้ว
7	ปุ่มเลือก: ใช้ปุ่มต่าง ๆ เพื่อเลือกรายการเมนูบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์
8	จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์: แสดงเมนูสำหรับการทำสำเนา แบบฟอร์มสำเร็จรูป การเชื่อมต่อแบบไร้สาย และคุณลักษณะอื่นๆ ของ ผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการดูเมนูต่างๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์แสดงหน้าจอ Setop (การตั้งค่า) ก่อนกดปุ่มแบบฟอร์ม สำเร็จรูป สแกน หรือไร้สาย เมื่อกดปุ่มยกเลิก จะย้อนกลับไปยังหน้าจอ Setop (การตั้งค่า)
9	ไฟสถานะตลับหมึกพิมพ์: แจ้งว่าหมึกมีปริมาณต่ำหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์
10	ไฟแสดงสัญญาณเตือน: แจ้งว่ามีกระดาษติดอยู่ กระดาษในเครื่องพิมพ์หมด หรือแจ้งเตือนปัญหาบางอย่างที่คุณต้องตรวจสอบ

เกี่ยวกับระบบเครือข่าย

การเปลี่ยน HP Deskjet จากการเชื่อมต่อ USB เป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย

หากในครั้งแรกคุณติดตั้ง HP Deskjet ด้วยการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ในภายหลัง

Windows

- คลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > HP Deskjet 3050 J610 series แล้วเลือก Connect new Printer (เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใหม่)
- บนหน้าจอ Connectivity Choice (ตัวเลือกการเชื่อมต่อ) ให้ คลิก Network (เครือข่าย)
- เมื่อมีข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อสาย USB ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง USB cable is already connected (เชื่อมต่อสาย USB แล้ว) เพื่อดำเหินการต่อ
- 4. ใช้ Wireless Connection Setup Wizard (ตัวช่วยการติด ตั้งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) คุณต้องทราบชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหัสผ่านระบบไร้สาย (วลีรหัสผ่าน WPA หรือคีย์ WEP) หากคุณใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่า นี้ ในบางกรณี ชอฟต์แวร์อาจคันหาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น คุณจะพบไอคอนเครื่องพิมพ์ USB และเครื่องพิมพ์เครือข่ายในโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ คุณ สามารถเลือกเก็บหรือลบไอคอนเครื่องพิมพ์ USB ได้

Mac

- 1. ใส่แผ่นซีดีผลิตภัณฑ์ลงใน ไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
- บนเดสก์ท็อป ให้เปิดแผ่นซีดี แล้วดับเบิลคลิก HP Installer (ตัวติดตั้ง HP) จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมบนเครือข่าย

คุณสามารถใช้ HP Deskjet ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านได้ หาก HP Deskjet เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านและติดตั้งบน คอมพิวเตอร์เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว คุณเพียงแค่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Deskjet ลงในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเท่านั้น ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จะ ค้นหา HP Deskjet บนเครือข่ายโดยอัดโนมัติ เนื่องจาก HP Deskjet เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าเครื่อง พิมพ์อีกครั้งเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Deskjet บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

คำแนะนำในการติดตั้งแบบไร้สาย

- หากคุณมีเราเตอร์ไร้สายที่มีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ให้กดปุ่มดังกล่าวเมื่อติดตั้งการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ของคุณใน ครั้งแรก ดูเอกสารประกอบของเราเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณมีปุ่ม WPS หรือไม่
- เมื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่าง HP Deskjet และเราเตอร์ไร้สายเรียบร้อยแล้ว ไฟระบบไร้สายสีฟ้าบนเครื่องพิมพ์จะติดสว่าง หากเราเตอร์ของคุณไม่ สนับสนุน WiFi Protected Setup (WPS) หรือเชื่อมต่อ WPS ไม่สำเร็จ การติดตั้งซอฟต์แวร์จะนำคุณไปยังการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับ HP Deskjet

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลการติดตั้ง โปรดดูในคู่มือการติดตั้ง ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดสามารถอ่านได้ในวิธีใช้และไฟล์ Readme รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีใช้แบบ อิเล็กทรอนิกส์จะติดตั้งเองโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย คำแนะนำเกี่ยวกับคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์และการแก้ไซปัญหาเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ และข้อมูล การสนับสนุน ไฟล์ Readme ประกอบด้วยข้อมูลการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP ข้อกำหนดด้านระบบปฏิบัติการ และข้อมูลล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของ คุณ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีใดรฟซีดี/ดีวีดี โปรดไปที่ <u>www.hp.com/support</u> เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

การติดตั้งวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการติดตั้งวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยการดาวน์โหลดจากเว็บ วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แล้ว

Windows:

การค้นหาวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ คลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > Help (วิธีใช้)

การค้นหาไฟล์ Readme

ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ ในซีดีซอฟต์แวร์ ให้ค้นหาไฟล์ ReadMe.chm คลิก ReadMe.chm เพื่อเปิดไฟล์ แล้วเลือก ReadMe สำหรับภาษา ของคุณ

Mac:

การค้นหาวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์

Mac OS X v10.5 และ v10.6: จาก **Help** (วิธีใช้) เลือก > **Mac** Help (วิธีใช้ Mac) ใน Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้) ให้คลิกปุ่ม หน้าแรกค้างไว้ แล้วเลือกวิธีใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

การค้นหาไฟล์ **Readme**

ใส่ซีดีรอมซอฟต์แวร์ แล้วดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ Read Me ที่อยู่ใน ระดับบนสุดของของซีดีชอฟต์แวร์

การลงทะเบียน HP Deskjet ของคุณ

รับบริการและการสนับสนุนที่รวดเร็วกว่าเมื่อลงทะเบียนที่ <u>http://www.register.hp.com</u>

การใช้หมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกพิมพ์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการพิมพ์ในหลากหลายวิธี รวมถึงในกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่งเป็นการ เตรียมพร้อมอุปกรณ์และตลับหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ รวมทั้งการดูแลรักษาหัวพิมพ์เพื่อช่วยทำให้หัวพ่นหมึกพิมพ์สะอาดอยู่เสมอและหมึกพิมพ์ไหลได้ สะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>www.hp.com/go/inkusage</u>

ข้อมูลจำเพาะด้านกำลังไฟ:

อะแดบไเตอร์จ่ายไฟ: 0957-2286 แรงดันไฟฟ้าเข้า: 100-240Vac (+/- 10%) ความถี่ไฟฟ้าเข้า: 50/60Hz (+/- 3Hz)

หมายเหตุ: ใช้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ: 0957-2290 แรงดันไฟฟ้าเข้า: 200-240Vac (+/- 10%) ความถี่ไฟฟ้าเข้า: 50/60Hz (+/- 3Hz)

Windows:

หากคุณไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบได้

- หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ตรวจดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายแน่นเรียบร้อยดีแล้ว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดสวิตช์แล้ว
 (ป) [ปุ่มเปิด] จะติดสว่างเป็นสีเขียว

ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ค่า เริ่มต้น

- Windows[®] 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
- Windows Vista[®]: บนทาสก์บาร์ของ Windows คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printer (เครื่องพิมพ์)
- Windows XP[®]: บนทาสก์บาร์ของ Windows คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายไว้ในวงกลมที่ติดกับเครื่องพิมพ์ ของคุณ หากไม่มีการเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเครื่องพิมพ์ค่าเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Set as default printer (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์ค่าเริ่มต้น) จากเมนู

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB แต่คุณยังไม่สามารถพิมพ์งานได้ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows ลัมเหลว

- นำแผ่นซีดีออกจากไตรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ถอด สาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์
- 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในไตรฟ์ชีดี/ดีวีดี จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติตตั้ง ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะปรากฏข้อความ แจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้น
- 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

Windows XP และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจด ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา Windows 7 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Mac:

หากคุณไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบได้

- หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายแน่นเรียบร้อยดีแล้ว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดสวิตช์แล้ว
 (1) [ปุ่มเปิด] จะติดสว่างเป็นสีเขียว

หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และ ติดตั้งใหม่

หมายเหตุ: ตัวถอนการติดตั้งจะลบส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมดซึ่งใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้น ตัวถอนการติดตั้งจะไม่ลบส่วน ประกอบที่ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรมอื่นๆ

วิธีถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

- 1. ถอดสายผลิตภัณฑ์ HP ออกจากคอมพิวเตอร์
- 2. เปิดแอพพลิเคชัน: โฟลเดอร์ Hewlett-Packard
- ดับเบิลคลิก HP Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้ง HP) ปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์

- 1. ต่อสาย USB
- ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ HP ลงใน ไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
- บนเดสก์ท็อป เปิดแผ่นซีดีและดับเบิลคลิก HP Installer (ตัวติด ตั้ง HP)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอและเอกสารคำแนะนำการ ติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ HP

การแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ไม่พบผลิตภัณฑ์ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์

หากซอฟต์แวร์ HP ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณบนเครือข่ายขณะติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1 : กดปุ่มไร้สายเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่ หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจต้องกดปุ่มไร้สายสอง ครั้งเพื่อแสดงเมนู Wireless (ไร้สาย)

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะพบ IP แอดเดรส (เช่น 192.168.0.3) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อ ข้อความ Not Connected (ไม่ได้เชื่อมต่อ) จะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก Print Reports (พิมพ์รายงาน) เพื่อพิมพ์ หน้าทดสอบเครือข่ายและหน้าข้อมูลเครือข่าย

2: หากคุณตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 1 และพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ ปรากฏบนหน้าจอขณะติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย

วิธีเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย

- 1. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ในไดรพ์ซีดี/ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ บนหน้าจอ Connectivity Choice (ตัวเลือกการเชื่อมต่อ) ให้คลิก Network (เครือข่าย) เมื่อมี ข้อความแจ้ง ให้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์เป็นการชั่วคราวเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ หากการเชื่อมต่อ ล้มเหลว ให้ปฏิบัติตามข้อความแจ้งที่ปรากฏเพื่อแก้ปัญหา จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
- เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ถอดสาย USB ออก และทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย สำเร็จ ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่าย

หากอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณได้ ให้ตรวจสอบปัญหาที่พบทั่วไปเหล่านี้

- คุณอาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ชื่อเครือข่าย (SSID) ผิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อน SSID เดียวกับที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้
- คุณอาจพิมพ์รหัสผ่านของระบบไร้สาย (วลีรหัสผ่าน WPA หรือคีย์ WEP) ไม่ถูกต้อง (หากคุณใช้การเข้ารหัสข้อมูล)
 หมายเหตุ: ขณะติดตั้ง หากไม่พบชื่อเครือข่ายหรือรหัสผ่านของระบบไร้สายโดยอัตโนมัติ และคุณไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่
 <u>www.hp.com/go/networksetup</u> ซึ่งอาจช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้ แอพพลิเคชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับ Windows Internet Explorer และ
 มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- เราเตอร์อาจมีปัญหา ให้ลองรีสตาร์ทผลิตภัณฑ์และเราเตอร์ด้วยการปิดสวิตช์ของอุปกรณ์ทั้งคู่และเปิดสวิตซ์อีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาเครือข่าย

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
- คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับที่ HP Deskjet เชื่อมต่ออยู่ เช่น ถ้าคุณ เชื่อมต่อในแบบไร้สาย อาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายใกล้เคียงโดยบังเอิญ
- คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเชื่อมต่อกับเครือข่าย VPN ลองปิดใช้งาน VPN ชั่วคราวก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งต่อไป การเชื่อมต่อกับเครือข่าย VPN มีผลเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่น คุณอาจต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่าย VPN ก่อนจึงจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายที่บ้านได้
- ชอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจเป็นสาเหตุของปัญหา ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ปกป้อง คอมพิวเตอร์จากการคุกคามที่มาจากภายนอกเครือข่ายในบ้านของคุณ ชุดซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมป้องกันสปายแวร์ ไฟร์วอลล์ และโปรแกรมควบคุมการใช้งานสำหรับเด็ก ไฟร์วอลล์สามารถบล็อกการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเมื่อใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์บนเครือข่าย ปัญหาที่คุณพบอาจมีดังนี้
 - ไม่พบเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 - คุณไม่สามารถพิมพ์งานได้อย่างกะทันหัน แม้ว่าเมื่อวานนี้จะพิมพ์ได้ก็ตาม
 - เครื่องพิมพ์แสดงสถานะเป็น OFFLINE (ออฟไลน์) ในโฟลเดอร์ printer and faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
 - ซอฟต์แวร์แสดงสถานะของเครื่องพิมพ์เป็น "disconnected" (ไม่ได้เชื่อมต่อ) แม้ว่าเครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ก็ตาม
 - หากคุณใช้เครื่องพิมพ์แบบ All-in-One บางคุณสมบัติ เช่นการพิมพ์ใช้งานได้ แต่การทำงานบางอย่างกลับใช้ไม่ได้ เช่น การสแกน

เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วคือการปิดใช้งานไฟร์วอลล์และตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นส่วนหนึ่งสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

- หากไฟร์วอลล์ของคุณมีการตั้งค่าที่เรียกว่า **trusted zone** (เขตที่เชื่อถือได้) ให้ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณ
- อัพเดตไฟร์วอลล์ของคุณเป็นประจำ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหลายรายจะทำการอัพเดตโปรแกรมของตนเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ
- หากไฟร์วอลล์ของคุณมีการตั้งค่าเป็น not show alert messages (ไม่ต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน) คุณควรปิตใช้งานการตั้งค่านี้ เมื่อติดตั้ง ซอฟต์แวร์ HP และใช้เครื่องพิมพ์ HP คุณอาจพบข้อความแจ้งเตือนจากซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณ คุณควรกำหนดให้มีการอนุญาตสำหรับ ซอฟต์แวร์ HP ใด ๆ ที่ทำให้การแจ้งเตือนปรากฏ ข้อความแจ้งเตือนอาจมีตัวเลือกสำหรับ allow (อนุญาต), permit (ให้สิทธิ์) หรือ unblock (ยกเลิกการบล็อก) นอกจากนี้ หากข้อความแจ้งเตือนมีตัวเลือก remember this action (จดจำการดำเนินการนี้) หรือ create a rule for this (สร้างกฏสำหรับการดำเนินการนี้) โปรดเลือกตัวเลือกเหล่านี้ วิธีนี้จะทำให้ไฟร์วอลล์เรียนรู้ว่าสามารถเชื่อถือสิ่งใดได้บ้างบนเครือข่ายในบ้านของคุณ

เฉพาะ Windows

ปัญหาเครือข่ายอื่น ๆ หลังการติดตั้งซอฟต์แวร์

หากติดตั้ง HP Deskjet สำเร็จ แต่คุณพบปัญหาอื่นๆ เช่น ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ลองปฏิบัติดังนี้

- ปิดเราเตอร์ ผลิตภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้งตามลำดับดังนี้ เปิดเราเตอร์ ตามด้วยผลิตภัณฑ์ และเปิดคอมพิวเตอร์เป็นลำดับ สุดท้าย ในบางครั้ง การเปิดใช้งานใหม่จะช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารเครือข่ายได้
- ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้ผล และคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Deskjet ลงบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้เรียกใช้ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิตี้การวิเคราะห์เครือข่าย)

วิธีค้นหาเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย

การเข้าสู่วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > Help (วิธีใช้) ในวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ค้นหา Networking (การเชื่อมต่อเครือข่าย) จากนั้นคลิกลิงก์ที่ปรากฏ เพื่อดู Network Diagnostics Tool (เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย) ทางออนไลน์

รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์ของ HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน	
ซอฟต์แวร์	90 วัน	
	1 ปี	
ตลับหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อโดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเดิมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข	
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี	
อุปกรณ์เสริม	1 ปี เว้นแต่ระบุเป็นอื่น	

ระยะเวลารับประกัน

- Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและ ฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
- สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความส้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์โดจะไม่ชัดซ้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
 - b. การใช้ช่อฟต์แวร์ สือ ชิ้นส่วนอะไหล หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
 - การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เดิมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้า หรือสัญญา การสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดซ้อบกพรองหรือความเสียหายขึ้น
- หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะข่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- 6. หาก HP ไม่สามารถช่อมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีช้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงิน ค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงช้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- 7. HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดย^ที่มีการทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแทนนั้น
- ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยขึ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- 10. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ∕พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ∕พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเช้าที่ได้รับอนุญาต
- B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไซอิ่นใด ไม่ว่าจะโดยขัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้าความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

- C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 - 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า
 - 2. ภายในขอบเขตที่กฏาหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นการะรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือสู่จัดหาสินค้า ที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่
- D. กฎหมายในพื้นที่
 - ช้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะทางกฎหมายแกลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
 - 2. ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและ เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบในช้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผล กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในแคนดา) อาจมีช้อกำหนด:
 - a. ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
 - b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
 - ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
 - สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการชายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว