






# DESKJET 3050 ALL-IN-ONE J610 SERIES




Setup Guide  
Guía de instalación  
Guide de configuration  
Guia de instalação  
Lea Esto



1

1



2



3




Remove tape and cardboard.

Retire la cinta y el cartón.

Retirez le carton et le ruban adhésif.

Remova a fita adesiva e os pedaços de papelão.

2



Connect power. **Do not connect USB.**

Conecte la alimentación. **No conecte el USB.**

Connectez l'alimentation. **Ne connectez pas le câble USB.**

Conecte o cabo de alimentação. **Não conecte o cabo USB.**



CH376-90006


EN

ES

FR

PT

# 3





Press  On button.

Pulse el botón Encender .

Appuyez sur le bouton Marche/arrêt .

Pressione o botão Liga/Desliga .

# 4




Use buttons to select and confirm your language on the printer display. Then select and confirm your region.

Utilice los botones para elegir y confirmar su idioma en la pantalla de la impresora. Después, elija y confirme su región.

Utilisez les boutons pour sélectionner et confirmer votre langue sur l'écran de l'imprimante. Puis, sélectionnez et confirmez votre région.

Use os botões para selecionar e confirmar o seu idioma no visor da impressora. Em seguida, selecione e confirme a sua região.

# 5



Make sure door is closed and tray is open.

Confirme que la puerta está cerrada y la bandeja abierta.

Assurez-vous que la porte est fermée et que le bac est ouvert.

Verifique se a porta está fechada e a bandeja está aberta.

# 6

## 1



Raise input tray.

Levante la bandeja de entrada.

Soulevez le bac d'alimentation.

Levante a bandeja de entrada.

## 2




Pull out tray extender.

Tire del extensor de la bandeja.

Déployez l'extension du bac.

Puxe o extensor da bandeja.

## 3



Slide guide. Load white paper.

Deslice la guía. Cargue papel en blanco.

Faites glisser le guide. Chargez du papier blanc.

Deslize a guia. Coloque papel branco.

## 4



Select OK on printer display.

Seleccione OK en la pantalla de la impresora.

Sélectionnez OK sur l'écran de l'imprimante.

Selecione OK no visor da impressora.

# 7



Open cartridge door.


Abra la puerta de los cartuchos.

Ouvrez la trappe d'accès à la cartouche.

Abra a porta de acesso aos cartuchos.

# 8

## 1




Pull pink tab to remove clear tape.

Tire de la pestaña rosa para quitar la cinta transparente.

Tirez sur la languette rose pour retirer l'adhésif.

Puxe a tira rosa e remova a fita adesiva transparente.

## 2



Push both cartridges into carriage until they snap.

Empuje los cartuchos en la guía hasta que encajen.

Mettez les deux cartouches en place sur le chariot en exerçant une pression sur celles-ci.

Empurre ambos os cartuchos para dentro do compartimento no carro até eles se encaixarem.

# 9

## 1



Close cartridge door.

Cierre la puerta del cartucho.

Refermez la porte d'accès aux cartouches.

Feche a porta de acesso aos cartuchos.

## 2



Select OK on printer display.

Selecione OK en la pantalla de la impresora.

Sélectionnez OK sur l'écran de l'imprimante.

Selecione OK no visor da impressora.

# 10

1



Wait 30 seconds for alignment page to print.  
Espere 30 segundos a que se imprima la página de alineación.  
Patientez 30 secondes le temps que la page d'alignement s'imprime.  
Aguarde 30 segundos para que a página de alinhamento seja impressa.



Open lid. Place alignment page face down.  
Abra la tapa. Coloque la página de alineación hacia abajo.  
Ouvrez le capot. Placez la page d'alignement face vers le bas.  
Abra a tampa. Coloque a página de alinhamento voltada para baixo.



Close lid.  
Cierre la tapa.  
Refermez le capot.  
Feche a tampa.



Select OK on printer display.  
Seleccione OK en la pantalla de la impresora.  
Sélectionnez OK sur l'écran de l'imprimante.  
Selecione OK no visor da impressora.

# 11 Windows: Install software

EN



- If you have a Wi-Fi Protected Setup (WPS) router with a push button, press the button on the router now. The blue wireless light on the printer will turn on when the printer is connected. Then continue with the steps below.
- If you are not certain your router has this feature, or the blue wireless light on the printer does not turn on, continue with the steps below.

- 1 Insert the software CD, and then follow the onscreen instructions.  
**Important!** Do not connect the USB cable unless prompted during the software install. Not all installations will require using a USB cable.
- 2 When you reach the **Connection Type** screen, select **Network** or **USB**.
  - Select **Network** if you want to connect your printer using a wireless connection.  
**Note:** You may be asked to press the wireless button on the printer, and then read the printer display. If you do not see an IP address (a series of numbers such as 192.168.0.3) on the printer display, select "I see a status such as Not Connected or Wireless Disabled (or I am not sure)" when asked by the software.
  - Select **USB** if you want to directly connect your printer to your computer with a USB cable.
- 3 Continue following onscreen instructions to complete the setup.

## Windows: Instalación del software

ES



- Si tiene un router Wi-Fi Protected Setup (WPS) con un botón, púselo ahora en el router. El indicador inalámbrico azul de la impresora se encenderá cuando esté conectada. Después, continúe con los pasos siguientes.
- Si no está seguro de que su router tenga esta función, o bien, si no se enciende el indicador inalámbrico de la impresora, continúe con los pasos siguientes.

- 1 Introduzca el CD del software y siga las instrucciones de la pantalla.  
**importante!** No conecte el cable USB a menos que el software de instalación se lo indique. No todas las instalaciones requieren un cable USB.
- 2 Cuando llegue a la pantalla **Tipo de conexión**, elija **Red** o **USB**.
  - Elija **Red** si desea conectar su impresora usando una conexión inalámbrica.  
**Nota:** Se le pedirá que pulse el botón de conexión inalámbrica de la impresora, y que lea la pantalla de ésta. Si no ve ninguna dirección IP en la pantalla (una serie de números similar a 192.168.0.3), seleccione "Veo un estado No conectado o Conexión inalámbrica desactivada (o no estoy seguro)", cuando se le pregunte en el software".
  - Elija **USB** si desea conectar directamente la impresora al ordenador a través de un cable USB.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para terminar la instalación.

## Windows : Installation du logiciel

FR



- Si vous disposez d'un routeur WPS (Wi-Fi Protected Setup) avec un bouton WPS, appuyez dessus maintenant. Le voyant bleu des périphériques sans fil s'allume sur l'imprimante lorsque celle-ci est connectée. Puis, continuez avec les étapes ci-dessous.
- Si vous n'êtes pas certain que votre routeur dispose de cette fonctionnalité ou que le voyant bleu des périphériques sans fil ne s'allume pas, continuez en suivant les étapes ci-dessous.

- 1 Insérez le CD du logiciel, puis suivez les instructions à l'écran.  
**Important !** Ne connectez le câble USB que lorsque vous y êtes invité pendant l'installation du logiciel. Toutes les installations ne nécessitent pas l'utilisation d'un câble USB.
- 2 Lorsque vous atteignez l'écran **Type de connexion**, sélectionnez **Réseau** ou **USB**.
  - Sélectionnez **Réseau** si vous souhaitez connecter votre imprimante à l'aide d'une connexion sans fil.  
**Remarque :** Vous pouvez être invité à appuyer sur le bouton de liaison sans fil de l'imprimante, puis à lire l'écran de cette dernière. Si vous ne voyez pas une adresse IP (une série de nombres tels que 192.168.0.3) sur l'écran de l'imprimante, sélectionnez « Je vois un état tel que Non connecté ou Liaison sans fil désactivée (ou je ne suis pas sûr) » lorsque la demande du logiciel apparaît.
  - Sélectionnez **USB** si vous souhaitez connecter directement votre imprimante à votre ordinateur avec un câble USB.
- 3 Continuez avec les instructions suivantes à l'écran pour terminer la configuration.


## Windows: Instalar software

PT



- Se você tiver um roteador Wi-Fi Protected Setup (WPS) com um botão, pressione esse botão agora. A luz azul de conexão sem fio na impressora acenderá quando a impressora estiver conectada. Em seguida, siga as instruções abaixo.
- Se não tiver certeza de que o roteador tenha esse recurso ou se a luz azul de conexão sem fio na impressora não acender, continue seguindo as próximas instruções.

- 1 Insira o CD que contém o software e siga as instruções exibidas na tela.  
**Importante!** Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado durante a instalação do software! Nem todas as instalações exigirão o uso de um cabo USB.
- 2 Quando chegar na tela **Tipo de conexão**, selecione **Rede** ou **USB**.
  - Selecione **Rede** se quiser conectar sua impressora usando uma conexão sem fio.  
**Nota:** Você pode ser solicitado a pressionar o botão Sem fio na impressora e ler o visor da impressora. Se não vir um endereço IP (uma série de números, como 192.168.0.3) no visor da impressora, selecione "eu vejo um status Não conectado ou Sem fio desativado (ou não tenho certeza)" quando solicitado pelo software.
  - Selecione **USB** se quiser conectar a impressora diretamente ao computador com um cabo USB.
- 3 Continue seguindo as instruções apresentadas na tela para concluir a instalação.

**EN**

Register your HP Deskjet  
Get quicker service and support alerts by  
registering at <http://www.register.hp.com>.

**ES**

Registre su HP Deskjet  
Obtenga servicio técnico y alertas más rápidas,  
registrándose en <http://www.register.hp.com>.

**FR**

Enregistrement de votre imprimante HP Deskjet  
Pour obtenir un service plus rapide et des alertes  
d'assistance, enregistrez-vous sur le site  
<http://www.register.hp.com>.

**PT**

Registre seu HP Deskjet  
Obtenha alertas de serviços e suporte mais  
rapidamente ao se registrar em  
<http://www.register.hp.com>.

For computers without a CD/DVD drive, please go to [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) to download and install the printer software.

Si no dispone de una unidad de CD/DVD, visite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) para descargar e instalar el software de la impresora.

Sur les ordinateurs non équipés d'un lecteur de CD/DVD, visitez le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pour télécharger et installer le logiciel d'imprimante.

Para computadores sem uma unidade de CD/DVD, acesse [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) para baixar e instalar o software da impressora.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in English  
Printed in Spanish  
Printed in French  
Printed in Portuguese

[www.hp.com](http://www.hp.com)

