

사용 설명서





HP Officejet 4500 (G510)/ HP Officejet 4575 (K710)/ HP Officejet Advantage 4500 (K710) 복합기 시리즈

사용 설명서

저작권 정보

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company 고지 사항

이 문서에 포함된 정보는 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권법에 의해 허 용되는 경우를 제외하고 Hewlett-Packard 의 사전 서면 동의 없이 본 자 료를 복제, 개작, 번역할 수 없습니다. HP 제품과 서비스의 유일한 보증은 그 러한 제품과 서비스에 동봉되어 있는 명시적인 보증서에서 설명되어 있습니 다. 이곳에서 설명하는 내용을 추가 보 증이곳에 포함된 기술적 또는 편집상의 오류나 누락에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

통지

Windows, Windows XP 및 Windows Vista 는 Microsoft Corporation 의 미국 등록 상표입니다.

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 상 표는 미국 등록 상표입니다.

안전 정보



화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 제품을 사용할 때는 반 드시 기본 안전 주의사항을 따르십시 오.

1. 장치와 함께 제공되는 설명서의 모든 지침을 읽고 이해하십시오.

2. 제품에 표시된 모든 경고 및 지시를 준수하십시오.

 청소하기 전에는 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑으십시오.

4. 본 제품을 물가나 몸이 젖은 상태에 서 설치 또는 사용하지 마십시오.

5. 바닥이 평평한 장소에 제품을 설치하 십시오.

6. 전원 코드를 밟거나 발에 걸리지 않으며 손상을 입지 않는 보호된 장소에 제품을 설치하십시오.

7. 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경 우 <u>문제 해결</u>을 참조하십시오.

8. 프린터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 지정 서비스 직 원에게 수리를 받으십시오.

장애인을 위한 옵션

이 장치에는 장애가 있는 사용자를 위 한 다양한 편의 기능이 있습니다.

시각 장애

시각 장애가 있거나 시력이 매우 낮은 사용자도 운영 체제의 장애인을 위한 옵션과 기능을 통해 장치 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 화면 판독기, 브라 유 점자 판독기, 음성을 문자로 변환하 는 응용 프로그램 등과 같은 많이 사용 되는 보조 기술도 지원합니다. 색맹이 있는 사용자를 위해 소프트웨어 및 장 치 제어판에 사용된 컬러 버튼과 탭에 는 해당 의미를 나타내는 간단한 텍스 트 또는 아이콘 레이블이 있습니다.

이동 장애

이동 장애가 있는 사용자를 위해 장치 소프트웨어 기능을 키보드 명령으로 실 행할 수 있도록 하였습니다. 또한 이 소 프트웨어는 고정키, 토글키, 필터키 및 마우스키와 같은 Windows 장애인을 위 한 옵션을 지원합니다. 장치 덮개, 버튼, 용지함 및 용지 가이드는 팔힘이 약하 거나 팔뻗기가 제한된 사용자도 조작할 수 있습니다.

지원

이 제품의 장애인을 위한 옵션 및 장애 인의 편리한 이용을 위한 HP의 노력에 대한 자세한 내용을 보려면 HP 웹 사이 <u>트 www.hp.com/accessibility</u> 를 방문하 십시오.

Mac OS X 의 장애인을 위한 옵션 정보 를 보려면 Apple 웹 사이트

<u>www.apple.com/accessibility</u> 를 방문하 십시오.

목차

1	시작하기	
	장애인을 위한 옵션	10
	Eco-Tips	11
	장치 부품 이해	11
	전면도	11
	인쇄 소모품 영역	12
	후면도	13
	제품 제어판 사용	13
	버튼과 표시등 개요	13
	제품 설정 변경	14
	모드 선택	15
	제품 설정 변경	15
	메시지 종류	15
	상태 메시지	16
	경고 메시지	
	오류 메시지	
	중요 오류 메시지	16
	장치 모델 번호 찾기	
	인쇄 용지 선택	16
	인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지	17
	권장 인화지	
	용지 선택 및 사용에 관한 팁	19
	원본을 스캐너 글라스에 놓기	
	자동 문서 공급기(ADF)에 원본 넣기	20
	용지 넣기	21
	장치 유지보수	22
	스캐너 글라스 청소	22
	외부 청소	23
	자동 문서 공급기(ADF) 청소(일부 모델만 해당)	23
	장치를 끕니다	
_		
2	인쇄	
	문서 인쇄	27
	문서 인쇄(Windows)	
	문서 인쇄(Mac OS X)	
	브로셔 인쇄	28

	웹 페이지 인쇄	30
	웹 페이지 인쇄(Windows)	31
	웹 페이지 인쇄 (Mac OS X)	31
	사진 인쇄	32
	인화지에 사진 인쇄 (Windows)	32
	인화지에 사진 인쇄 (Mac OS X)	32
	특수 용지나 사용자 지정 용지에 인쇄	33
	특수 또는 사용자 정의 크기의 용지에 인쇄(Windows)	34
	특수 또는 사용자 정의 크기의 용지에 인쇄(Mac OS X)	34
	경계선 없는 문서 인쇄	35
	경계선 없는 문서 인쇄(Windows)	35
	경계선 없는 문서 인쇄(Mac OS X)	36
~		
3		
	원본 스캔	
	세품 세어판에서 원본 스캔	
	광약 문자 인직(UCR) 소프트웨어들 사용하며 스캔한 문서 편집	
4	복사	
-	문서 복사	
	복사 설정 변경	
5	팩스	
	팩스 보내기	42
	기본 팩스 보내기	42
	선화에서 수농으로 팩스 보내기	43
	보니너 나이얼을 사용하여 팩스 보내기	44
	메모리에서 팩스 보내기	45
	백스를 나숭에 보내도록 예약	45
	여러 수신사에게 팩스 보내기	46
	오류 수성 보느로 팩스 보내기	47

~ 동으로 팩스 받기	47	팩스 받기
팩스 백업 설정 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄	48	수동으로 팩스 받기
메모리에서 수신 백스 다시 인쇄	49	팩스 백업 설정
팩스 볼링하여 받기 다른 번호로 팩스 전달 수신 팩스의 용지 크기 설정 수신 팩스에 자동 축소 설정	49	메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄
다른 번호로 팩스 전달. 수신 팩스의 용지 크기 설정. 수신 팩스에 자동 축소 설정. 정크 팩스 번호 차단. 정크 팩스 목록에 번호 추가. 정크 팩스 목록에 번호 추가. 정크 팩스 목록에 번호 추가. 정크 팩스 목록에 번호 체거. 정크 팩스 보고서 인쇄. 컴퓨터로 팩스 받기 (PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화. PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화. PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 활성 추정 PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해제. 팩스 성정 변경. 팩스 머리클 구성. 응답 모드 설정(자동 응답). 응답 전 별 횟수 설정. 다른 별소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경. 팩스 우류 수정 모드 설정. 전화 거는 방식 설정. 파다이얼 옵션 설정. 팩스 속도 보고서 인쇄. 팩스 우류 부고서 인쇄. 팩스 로 크 인쇄 및 보기. 팩스 기록 삭제. 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄. 발신자 ID 기록 보고서 인쇄. 발신자 ID 기록 보고서 인쇄. 발신자 ID 기록 보고서 인쇄. 행금 카트리지 싸움. 왕크 카트리지 제집. 양금 카트리지 제집. 양금 카트리지 제집.	50	팩스 폴링하여 받기
수신 팩스의 용지 크기 설정	51	다른 번호로 팩스 전달
수신 백스에 자동 축소 설정	51	수신 팩스의 용지 크기 설정
정크 팩스 번호 차만	52	수신 팩스에 자동 죽소 설정
성크 팩스 목록에 번호 제거	52	정크 팩스 번호 자단
성크 팩스 목록에서 번호 제거	53	정크 팩스 목록에 번호 추가
성크 팩스 보기 (PC 4) 컴퓨터로 팩스 받기 (PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기) PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화 PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 활성 추징 PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해제. 팩스 성정 변경	53	정크 팩스 목록에서 번호 제거
컴퓨터로 팩스 받기 및 Mac 으로 팩스 보기 및 Mac 으로 팩스 보내기 환성화 PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 환성화 PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 철정 수정 PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해제 팩스 여리글 구성 응답 모드 설정(자동 응답) 응답 전 벨 횟수 설정 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경 팩스 오류 수정 모드 설정 팬스 속도 설정	54	정크 팩스 보고서 인쇄
PC 로 팩스 받기 및 Mac 으로 팩스 받기 외 환성화	54	컴퓨터로 팩스 받기(PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기)
PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화 PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해제	54	PC 로 팩스 받기 및 Mac 으로 팩스 받기 요구사항
PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 절경 수경	54	PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화
PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해세	55	PC 로 팩스 모내기 또는 Mac 으로 팩스 모내기 설정 수정
팩스 머리글 구성	56	PC 로 팩스 모내기 또는 Mac 으로 팩스 모내기 해세
먹스 머리를 구징	56	팩스 질성 먼경
응답 전 벨 횟수 설정 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경 팩스 오류 수정 모드 설정 재다이얼 옵션 설정 팩스 속도 설정 팩스 속도 설정 팩스 소리 크기 설정 FolP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송) 보고서 사용 팩스 확인 보고서 인쇄 팩스 오류 보고서 인쇄 팩스 오류 보고서 인쇄 팩스 기록 삭제 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄 발신자 ID 기록 보고서 인쇄 행상되는 잉크량 확인 이상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이 새 소모품 보과	56	팩스 버리글 구징
응답 전 별 것부 열정 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경 팩스 오류 수정 모드 설정 전화 거는 방식 설정 재다이얼 옵션 설정 팩스 속도 설정 팩스 소리 크기 설정 FolP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송) 보고서 사용 팩스 오류 보고서 인쇄	57	승입 모드 일상(사공 승입) 이다 제 베 히스 성제
대는 말조디에 대한 응답 발조디 패한 한영		승입 신 별 횟수 열성
적화 거는 방식 설정		나는 골소니에 대한 응답 골소니 패턴 한경 패스 이르 스저 미드 서저
대다이얼 옵션 설정	58	ㄱㅡ ㅗㅠ ㅜᆼ ㅗㅡ ᆯᆼ
팩스 속도 설정	59	대다이억 옥셔 석정
팩스 소리 크기 설정 FolP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송) 보고서 사용		패러하는 법은 분양
FolP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송) 보고서 사용 팩스 확인 보고서 인쇄 팩스 오류 보고서 인쇄 팩스 로그 인쇄 및 보기 팩스 기록 삭제. 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄 발신자 ID 기록 보고서 인쇄 발신자 ID 기록 보고서 인쇄 영크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과	60	픽스 소리 크기 설정
보고서 사용	60	FoIP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송)
팩스 확인 보고서 인쇄	60	보고서 사용
팩스 오류 보고서 인쇄 팩스 로그 인쇄 및 보기 팩스 기록 삭제 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄 발신자 ID 기록 보고서 인쇄 6 잉크 카트리지 사용 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과	61	팩스 확인 보고서 인쇄
팩스 로그 인쇄 및 보기	62	팩스 오류 보고서 인쇄
팩스 기록 삭제 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄 발신자 ID 기록 보고서 인쇄 6 잉크 카트리지 사용 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과	62	팩스 로그 인쇄 및 보기
마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄발신자 ID 기록 보고서 인쇄 발신자 ID 기록 보고서 인쇄 6 잉크 카트리지 사용 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과	63	팩스 기록 삭제
발신자 ID 기록 보고서 인쇄 6 잉크 카트리지 사용 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과	63	마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄
 6 잉크 카트리지 사용 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과 	64	발신자 ID 기록 보고서 인쇄
이 공고 가르다지 지공 잉크 카트리지에 대한 정보 예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이새 소모품 보과		6 이크 카드리지 사용
예상되는 잉크량 확인 잉크 카트리지 취급 잉크 카트리지 교체 이쇄 소모품 보과	65	이 아그 가드니지 사용
이상 소모품 보과	66	예상되는 잉그량 확인
잉크 카트리지 교체 이쇄 소모품 보과		임크 카트리지 취급
이새 소모폰 보과	67	잉크 카트리지 교체
드레 ㅗㅗ니 ㅗㄷ	71	인쇄 소모품 보관
고급 잉크 카트리지 유지보수	71	고급 잉크 카트리지 유지보수
잉크 카트리지 정렬	71	잉크 카트리지 정렬
잉크 카트리지 청소	74	잉크 카트리지 청소

7 문제 해결

HP 지원	75
전자 지원 이용	76
HP 전화 지원	76
전화하기 전에 다음을 확인하십시오	77
전화 지원 기간	77
전화 지원 번호	77
전화 지원 기간 이후	79
일반적인 문제 해결 팁 및 리소스	79
인쇄 문제 해결	80
장치가 비정상적으로 종료되었습니다	80
제어판 디스플레이에 오류 메시지가 나타납니다	80
정렬 실패	80
장치가 응답하지 않습니다(아무것도 인쇄되지 않음)	81
인쇄하는 데 시간이 오래 걸립니다	81
빈 페이지 또는 일부 페이지가 인쇄됩니다	82
페이지 일부가 누락되거나 잘못된 페이지가 인쇄된 경우	82
텍스트 또는 그래픽의 위치가 틀린 경우	82
페이지 절반이 인쇄되고 용지가 배출됩니다	83
인쇄 품질 및 예상치 못한 인쇄 결과 문제	83
해결책 1: 정품 HP 카트리지를 사용하십시오	84
해결책 2 : 용지 확인	84
해결책 3: 잠깐 기다립니다(가능하다면)	85
해결책 4: 인쇄 설정을 확인합니다	85
단계 1: 인쇄 품질 설정을 확인합니다	85
단계 2 : 그레이스케일로 인쇄 설정 확인	86
해결책 5: 잉크 잔량을 확인하고 잉크가 적거나 카트리지가 비어 있는 경우	
잉크 카트리지 교체	86
해결책 6: 진단 보고서를 인쇄해 평가한 다음 결함 해결	87
인쇄 품질 진단 보고서	88
자체 검사 보고서	93
해결책 7: 잉크 카트리지 청소	95
해결책 8 : 잉크 카트리지 정렬	96
해결책 9: 문제가 발생한 잉크 카트리지 교체	96
해결책 10 : 제품을 수리합니다	96
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소	96 97
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제	96 97 99
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결	96 97 99 100
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우	96 97 99 100 101
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우 복사본에 아무것도 없는 경우	96 97 99 100 101 101
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우 복사본에 아무것도 없는 경우 문서가 누락되거나 흐린 경우	96 97 99 100 101 101 102
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우 목사본에 아무것도 없는 경우 문서가 누락되거나 흐린 경우 크기가 줄어드는 경우.	96 97 99 100 101 101 102 102
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우 복사본에 아무것도 없는 경우 문서가 누락되거나 흐린 경우 크기가 줄어드는 경우 복사 품질이 떨어지는 경우	96 97 99 100 101 101 102 102 102
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우 복사본에 아무것도 없는 경우 문서가 누락되거나 흐린 경우 크기가 줄어드는 경우 복사 품질이 떨어지는 경우 복사 결함이 눈에 띄는 경우.	96 97 99 100 101 101 102 102 102 103
해결책 10: 제품을 수리합니다 잉크 노즐 주변 영역 청소 용지 공급 문제 복사 문제 해결 복사본이 나오지 않는 경우 복사본에 아무것도 없는 경우 문서가 누락되거나 흐린 경우 크기가 줄어드는 경우 복사 품질이 떨어지는 경우 복사 결함이 눈에 띄는 경우 페이지 절반이 인쇄되고 용지가 배출됩니다	96 97 99 100 101 101 102 102 102 103 103

Α

스캔 문제 해결	104
스캐너가 아무 작업도 수행하지 않습니다	104
스캔에 시간이 너무 오래 걸립니다	104
문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락되었습니다	105
텍스트를 편집할 수 없습니다	105
오류 메시지가 나타나는 경우	106
스캔 이미지 품질이 나쁜 경우	106
스캔 결함이 눈에 띄는 경우	107
팩스 문제 해결	108
팩스 테스트 실패	108
유선(이더넷) 네트워크 문제 해결 (일부 모델만 해당)	121
일·반적인 네트워크 문제 해결	121
생성한 네트워크 포트가 장치 IP 주소와 일치하지 않는 경우(Windows)	121
무선 문제 해결 (일부 모델에만 해당)	122
기본적인 무선 문제해결	122
고급 무선 문제해결	123
단계 1: 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인	123
단계 2: HP 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인	124
단계 3: 방화벽 소프트웨어가 통신을 차단하는지 확인	125
단계 4: HP 장치가 온라인이고 준비 상태인지 확인	126
단계 5: HP 장치의 무선 버전이 기본 프린터 드라이버로 설정되어 있는지	
확인(Windows 만 해당)	126
단계 6: HP 네트워크 장치 지원 서비스가 실행 중인지 확인(Windows 만	
해당)	127
무선 액세스 포인트(WAP)에 하드웨어 주소를 추가하는 방법	127
HP 장치로 작업하기 위해 방화벽을 구성합니다	128
장치 관리 문제 해결	130
내장 웹 서버를 열 수 없는 경우	130
내장 웹 서버 (EWS)는 영어만 지원합니다	131
설치 문제 해결	131
하드웨어 설치 제안	131
소프트웨어 설치 제안	132
프린터 상태 보고서 및 자체 검사 보고서 이해	133
네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)	135
걸림 제거	136
용지 걸림 제거	137
용지 걸림 방지	138
기수 저너	
기술 경도 비즈 저너	400
보증 경모	139
newieu-Packaro 세안 모등 소양	140

잉크 카트리지 보증 정보......141

장치 사양	142
실제 사양	142
제품 기능 및 용량	142
프로세서 및 메모리 사양	143
시스템 요구사항	143
네트워크 프로토콜 사양(일부 모델만 해당)	143
EWS 사양(일부 모델만 해당)	144
용지 사양	144
지원되는 크기 이해	145
지원되는 용지 종류 및 무게 설명	146
최소 여백 설정	147
양면 인쇄 지침	148
인쇄 해상도	148
인쇄 사양	148
복사 사양	148
팩스 사양	149
스캔 사양	150
운영 환경	150
전기 사양	150
AE(Acoustic Emission) 사양	150
형식 승인 정보	151
FCC 규정	152
한국 사용자에 대한 고지 사항	
일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정	152
전원 코드 정보에 대해 일본 사용자에게 고지	153
Germany 독일의 경우 소음 방출 관련 진술문	153
LED 표시 상태	153
미국 전화망 사용자에 대한 통지: FCC 요구 사항	154
캐나다 전화망 사용자에 대한 통지	
유럽 경제 특구 사용자에 대한 통지 사항	
독일 전화망 사용자에 대한 통지	156
호주 유선 팩스 진술서	
무선 제품에 대한 형식 승인 정보	156
전자파 노출	
브라질 사용자에 대한 통지	
캐나다 사용자에 대한 통지	
대만 사용자에 대한 통지	
유럽 연합 (EU) 정기 통지	
. , <i>, ,</i> 형식 승인 모델 번호	
준수 선언	159

환경 보호 프로그램	162
용지 사용	162
플라스틱	162
물질안전보건자료	162
재활용 프로그램	162
HP inkjet 소모품 재활용 프로그램	162
EU 국가/지역 내 일반 사용자에 의한 폐장비 처리	163
전원 소비	164
화학 물질	164
RoHS 통지 (중국만 해당)	164
타사 라이센스	165
HP Officejet 4500 Desktop	166
HP Officejet 4500 / HP Officejet 4575 / HP Officejet Advantage 4500	
HP Officejet 4500 Wireless	176
•	

B HP 소모품 및 부속품

인쇄 소모품 온라인 주문	183
소모품	
	184
HP 용지	184

C 추가 팩스 설정

팩스 기능 설치(병렬 전화 시스템)		185
집이나 사무실에 적합한 팩스 설	정 선택	186
사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 건	전화를 받지 않음)	188
사례 B: DSL 로 장치 설정	<i>,</i>	189
사례 C: PBX 전화 시스템이나 IS	SDN 회선으로 장치 설정	190
사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소	≥리 서비스를 사용하여 팩스 전송	191
사례 E: 공유 음성/팩스 회선		192
사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 D	ㅔ일 공유	193
사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는	· 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)	194
컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 경	장치를 설정	194
컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사	용하여 장치 설정	195
사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스	≥ 회선 공유	196
컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성	성/팩스 공유	196
컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음	성/팩스 공유	198
사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스	회선 공유	200
사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답	납기와 음성/팩스 회선 공유	201
컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자	동 응답기와 음성/팩스 회선 공유	201
컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 지	사동 응답기와 음성/팩스 회선 공유	203
사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 달	및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유	204
직렬 팩스 설정		206
팩스 설정 테스트		207

D 네트워크 설정(일부 모델에만 해당)

	기본 네트워크 설정 변경	208
	네트워크 설정 보기 및 인쇄	208
	무선 라디오 켜기/끄기(일부 모델만 해당)	208
	고급 네트워크 설정 변경	208
	링크 속도 설정	209
	IP 설정을 보는 방법	209
	IP 설정 변경 방법	209
	무선 통신용 장치 설치(일부 모델만 해당)	210
	802.11 무선 네트워크 설정 이해	210
	무선 설정 마법사에서 장치 제어판을 사용하여 무선 통신을 설정하려면	211
	설치기를 사용하여 무선 통신을 설정하는 방법(Windows)	212
	설치 프로그램을 사용해 무선 통신을 설치하려면(Mac OS X)	212
	Ad hoc 무선 네트워크 연결을 이용해 장치를 연결합니다	213
	무선 통신 끄기	213
	무선 테스트 페이지를 인쇄하려면	213
	무선 설정 초기화	213
	연결 방식 변경	213
	무선 네트워크 보안 지침	214
	WAP 에 하드웨어 주소를 추가하려면	214
	기타 지침	214
	무선 네트워크의 간섭 제거에 대한 지침	215
	소프트웨어 제거 및 다시 설치	215
F	장치 과리 도구	
-	도구 상자(Windows).	

_	0.14	
	도구	상자(Windows)

± + 0,4(1,1,1,0,0)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HP 솔루션 센터 사용 (Windows)	217
HP 유틸리티 (Mac OS X)	
EWS(일부 모델만 해당)	218

F 오류(Windows)

팩스 메모리 꽉 참	20
장치 연결 해제됨	20
잉크 경고	21
카트리지 문제	21
해결책 1: 잉크 카트리지를 제대로 설치합니다	22
해결책 2 : 제품을 껐다가 다시 켜기	23
해결책 3: 전기 접촉부를 청소합니다2	23
해결책 4: 잉크 카트리지를 교체합니다2	23
용지가 맞지 않습니다	24
잉크 카트리지함을 이동할 수 없음2	24
Paper Jam(용지 걸림)	24
Paper Jam(용지 걸림)	24
프린터에 용지가 없음	24
프린터 오프라인	25
프린터 일시 정지	25
문서 인쇄 실패	25

목차

일반 프린터 오류	
카트리지 정렬	
색인	

1 시작하기

이 설명서는 장치 사용 방법과 인쇄 문제 해결에 대한 자세한 정보를 제공합니 다.

- <u>장애인을 위한 옵션</u>
- Eco-Tips
- <u>장치 부품 이해</u>
- <u>제품 제어판 사용</u>
- 장치 모델 번호 찾기
- <u>인쇄 용지 선택</u>
- 원본을 스캐너 글라스에 놓기
- <u>자동 문서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>
- <u>용지 넣기</u>
- <u>장치 유지보수</u>
- <u>장치를 끕니다</u>
- 참고 운영 체제로 Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition 또는 Windows 7 Starter Edition 을 사용 중이면 일부 기능을 사용하 지 못할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <u>운영 체제 호환성</u>을 참조하십시오.

장애인을 위한 옵션

이 장치에는 장애가 있는 사용자를 위한 다양한 편의 기능이 있습니다.

시각 장애

시각 장애가 있거나 시력이 매우 낮은 사용자도 운영 체제의 장애인을 위한 옵 션과 기능을 통해 장치 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 화면 판독기, 브라유 점자 판독기, 음성을 문자로 변환하는 응용 프로그램 등과 같은 많이 사용되는 보조 기술도 지원합니다. 색맹이 있는 사용자를 위해 소프트웨어 및 장치 제어 판에 사용된 컬러 버튼과 탭에는 해당 의미를 나타내는 간단한 텍스트 또는 아 이콘 레이블이 있습니다.

이동 장애

이동 장애가 있는 사용자를 위해 장치 소프트웨어 기능을 키보드 명령으로 실 행할 수 있도록 하였습니다. 또한 이 소프트웨어는 고정키, 토글키, 필터키 및 마우스키와 같은 Windows 장애인을 위한 옵션을 지원합니다. 장치 덮개, 버튼, 용지함 및 용지 가이드는 팔힘이 약하거나 팔뻗기가 제한된 사용자도 조작할 수 있습니다.

지원

이 제품의 장애인을 위한 옵션 및 장애인의 편리한 이용을 위한 HP 의 노력에 대한 자세한 내용을 보려면 HP 웹 사이트 <u>www.hp.com/accessibility</u> 를 방문하 십시오. Mac OS X 의 액세스 가능성 정보에 대해서는 애플 웹사이트(<u>www.apple.com/</u> accessibility</u>)에서 찾아보십시오.

Eco-Tips

HP 는 고객들이 설치면적을 줄일 수 있도록 지원할 것을 보장합니다. HP 에서 는 아래와 같은 Eco-Tips 를 제공해 고객들이 인쇄 관련 선택의 영향을 평가해 이를 줄일 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 제품의 구체적인 기능 외에도 HP 의 환경 정책에 대한 자세한 내용은 HP Eco Solutions 웹 사이트를 참조하시기 바랍니다.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

- 양면 인쇄: 용지 절약 인쇄 모드를 사용해 한 페이지에 여러 페이지를 양면 인쇄해 용지 사용량을 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>양면 인쇄</u>을 참조하 십시오.
- Smart Web 인쇄(Windows): HP Smart Web Printing 인터페이스에는 클립
 북과 클립 편집 창이 있는데, 이 창에서는 웹에서 수집한 클립을 저장, 구성
 또는 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹 페이지 인쇄을 참조하십시오.
- 에너지 절약 정보: 본 제품의 ENERGY STAR® 자격 상태를 확인하려면 전 원 소비를 참조하십시오.
- 재활용 제품: HP 제품의 재활용 관련 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시 오.

<u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/를 참조하십시</u> 오.

장치 부품 이해

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>전면도</u>
- <u>인쇄 소모품 영역</u>
- <u>후면도</u>

전면도

HP Officejet 4500 / HP Officejet 4575 / HP Officejet 4500 Wireless / HP Officejet Advantage 4500	HP Officejet 4500 Desktop
Advantage 4500	



1	제어판
2	기본 용지함
3	카트리지 액세스 도어
4	스캐너 글라스
5	자동 문서 공급기
6	스캐너 덮개

인쇄 소모품 영역

HP Officejet 4500 / HP Officejet 4575 / HP Officejet 4500 Wireless / HP Officejet Advantage 4500	HP Officejet 4500 Desktop
Advantage 4500	



1	카트리지 액세스 도어
2	잉크 카트리지



 3
 전원 입력

 4
 1-LINE(팩스)

 5
 2-EXT(전화)

제품 제어판 사용

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>버튼과 표시등 개요</u>
- <u>제품 설정 변경</u>
- <u>메시지 종류</u>

버튼과 표시등 개요



는 장치 제어판 기능을 간략히 설명합니다.

레이블	이름 및 설명
1	무선 버튼 (HP Officejet 4500 Wireless): 802.11 무선 기능을 설정하거나 해제합니다. 무선 기능을 설정하면 버튼에 불이 켜집니다.
2	키패드 : 값을 입력합니다.
3	주의 표시등: 오류 상태를 나타냅니다.
4	뒤로 버튼 : 이전 설정이나 상위 메뉴로 되돌아갑니다.
5	왼쪽 화살표 버튼 : 메뉴의 설정을 통해 다음 항목으로 이동합니다.
6	확인 버튼 : 현재 메뉴 또는 설정을 선택합니다.
7	오른쪽 화살표 버튼 : 메뉴의 설정을 통해 이전 항목으로 이동합니다.
8	설정 : 보고서를 생성하고, 기타 유지보수 설정을 변경하고, 도움말 메뉴에 액세스하는 데 필요 한 설정 메뉴를 표시합니다. 도움말 메뉴에서 항목을 선택하면 컴퓨터 화면에 도움말 창이 열 립니다.
9	시작: 복사, 팩스 또는 스캔을 시작합니다. 시작 버튼을 누르면 선택한 기능에 따라 작업이 처리 됩니다.
10	취소: 작업을 중지하거나 메뉴를 종료하거나 설정을 종료합니다.
11	스캔 기능 표시등
12	컬러 복사 기능 표시등
13	흑백 복사 기능 표시등
14	컬러 팩스 기능 표시등
15	흑백 팩스 기능 표시등
16	전원 : 장치를 켜거나 끕니다. 장치의 전원을 켜면 전원 버튼이 켜집니다. 이 표시등은 작업을 수 행하는 동안에는 깜박입니다.
	장치의 전원을 꺼도 아주 적은 양의 전원이 여전히 공급됩니다. 전원 공급을 완전히 차단하려 면 장치를 끈 다음 전원 코드를 뽑아야 합니다.

제품 설정 변경

제어판을 이용해 제품의 모드와 설정을 변경하거나 보고서를 인쇄하거나 제품 관련 도움말을 확인할 수 있습니다.

☆ 추가 정보 제품을 컴퓨터에 연결할 경우, Toolbox (Windows), HP Utility (Mac OS X), EWS 등과 같이 컴퓨터에서 사용할 수 있는 소프트웨어 도구로 도 제품 설정을 변경할 수 있습니다. 이러한 도구에 대한 자세한 내용은 <u>장</u> <u>치 관리 도구</u>을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>모드 선택</u>
- <u>제품 설정 변경</u>



드 화살표를 보면 현재 선택한 모드를 알 수 있습니다.

참고 모드를 선택하고 설정을 변경했으면 (시작 버튼)를 눌러 작업을 시작합니다.

다른 모드를 선택하려면

왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 원하는 모드를 선택한 다음 OK(확 인)를 누릅니다.

모드 설정을 변경하려면

- 모드를 선택했으면, 화살표 버튼으로 이용할 수 있는 설정을 확인한 다음 OK(확인)를 눌러 변경하려는 설정을 선택합니다.
- 2. 화살표 버튼을 눌러 설정을 변경한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 참고 디스플레이에서 잘못 입력한 내용을 삭제하려면 왼쪽 화살표 에버튼 이나 한 버튼을 누릅니다.

제품 설정 변경

제품 설정을 변경하거나 보고서를 인쇄하려면 Setup 메뉴에 들어있는 옵션을 이용합니다.

- 1. 🔌 (Setup)을 누릅니다.
- 2. 화살표 버튼을 눌러 메뉴를 살펴봅니다.
- 3. OK(확인)를 눌러 메뉴나 옵션을 선택합니다.
- ⑦ 참고 디스플레이에서 잘못 입력한 내용을 삭제하려면 왼쪽 화살표 ◀ 버튼 이나 ➡ 버튼을 누릅니다.

메시지 종류

제품을 사용하는 중에 제어판 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 제품 작동 상태 정보를 알려줍니다. 메시지 중에는 제품 상태에 대한 정보만 알 려주는 것도 있지만, 제품이 올바로 작동하려면 적절한 조치를 취해야 함을(보 통 메시지에 명시) 알려주는 메시지도 있습니다.

상태 메시지

상태 메시지는 장치의 현재 상태를 반영합니다. 정상적인 작동을 알려주며 지 울 필요는 없습니다. 장치 상태가 변함에 따라 상태 메시지는 변합니다. 장치가 준비되었으나 사용 없이 대기 중일 때 경고 메시지가 없으면 상태 메시지 READY 가 나타납니다.

경고 메시지

경고 메시지는 주의가 필요한 이벤트를 알려 주지만 장치 작동을 방해하지는 않습니다. 경고 메시지 예제는 잉크 부족 경고입니다. 이러한 메시지는 문제가 해결될 때까지 나타납니다.

오류 메시지

오류 메시지는 용지 추가나 용지 걸림 제거 등의 작업을 수행해야 한다는 것을 알려줍니다. 메시지가 나타날 때는 대개 빨간색 주의 표시등이 깜박입니다. 적 절한 조치를 취하고 인쇄를 계속하십시오.

오류 메시지에 오류 코드가 표시되지 않으면 전원 버튼을 눌러 장치를 껐다가 다시 켜십시오. 대부분의 경우 이런 조치로 문제가 해결됩니다. 메시지가 계속 나타나면 장치 서비스가 필요합니다. 자세한 내용은 <u>문제 해결</u>을 참조하십시 오.

중요 오류 메시지

중요 오류 메시지는 장치 결함을 알려줍니다. 이러한 메시지 중 일부는 전원 버 튼을 눌러 장치를 껐다가 다시 켜면 사라질 수 있습니다. 중요 오류가 계속 나타 나면 서비스를 받아야 합니다. 자세한 내용은 <u>문제 해결</u>을 참조하십시오.

장치 모델 번호 찾기

장치 전면에 나타나는 모델 이름 외에도 이 장치에는 고유한 모델 번호가 있습 니다. 이 번호는 지원 서비스를 받을 때를 비롯해 제품에 사용할 수 있는 소모품 이나 악세서리를 확인할 때 사용할 수 있습니다.

모델 번호는 잉크 카트리지가 있는 부위 근처 장치 내부에 있는 라벨에 인쇄 되 어 있습니다.

인쇄 용지 선택

이 장치는 대부분의 사무 용지를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 용지를 대 량으로 구입하기 전에 여러 종류의 용지를 테스트해 보는 것이 좋습니다. 최적 의 인쇄 품질을 위해 HP 용지를 사용하십시오. HP 용지에 대한 자세한 내용은 HP 웹 사이트인 <u>www.hp.com</u> 을 방문하십시오.



HP 는 일상적인 문서를 인쇄하거나 복사할 때에는 ColorLok 로고 가 있는 일반 용지를 사용할 것을 권장합니다. ColorLok 로고가 있는 용지는 모두 개별 테스트를 거쳐 높은 신뢰성 및 인쇄 품질 규격에 부합하며 일반 용지에 비해 더 선명한 컬러 및 더 짙은 검 정 및 보다 빠른 건조 등을 보장합니다. 주요 용지 제조업체가 제 작하는 여러 중량 및 크기의 ColorLok 로고가 있는 용지를 확인해 보십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지</u>
- <u>권장 인화지</u>
- 용지 선택 및 사용에 관한 팁

인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지

최고 품질의 인쇄 결과를 원한다면 각 인쇄 작업에 적합하게 설계된 HP 용지의 사용을 권장합니다.

국가/지역에 따라 일부 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

HP 브로셔 용지 HP 고급 잉크젯 용지	이 용지는 양면에 광택 또는 무광 코팅이 되어 있어 양면을 사용할 수 있습니다. 사진에 가까운 재생이 필요한 경우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용지입니다.
HP 순백색 잉크젯 용지	HP 순백색 잉크젯 용지를 사용하면 색상이 뚜렷하고 문자열이 선명하 게 인쇄됩니다. 불투명도가 높아 양면에 컬러 인쇄를 해도 비치지 않으 므로 뉴스레터, 보고서, 플라이어 등에 적합합니다. 보다 낮은 침투성, 보다 짙은 검정 및 선명한 컬러 등을 보장하는 ColorLok 기술을 적용했 습니다.
HP 인쇄 용지	HP 인쇄 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 모양과 느낌이 표준 다기 능 용지나 복사 용지에 인쇄된 문서보다 훨씬 우수한 문서를 생성합니 다. ColorLok 기술을 바탕으로 번짐 없이 더욱 진한 검정색과 생생한 컬러를 표현할 수 있습니다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.
HP 사무 용지	HP 사무 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 복사본, 초안, 메모 및 기 타 일상 문서에 적합합니다. ColorLok 기술을 바탕으로 번짐 없이 더욱 진한 검정색과 생생한 컬러를 표현할 수 있습니다. 문서를 장기 보존하 는 중성지입니다.
HP 사무용 재활용 용지	HP 사무용 재활용 용지는 고품질 다기능 용지로 재활용 섬유질을 30% 함유하고 있습니다. ColorLok 기술을 바탕으로 번짐 없이 더욱 진 한 검정색과 생생한 컬러를 표현할 수 있습니다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.
HP 고급 프리젠테이션 용지 HP 전문 용지	이 용지들은 양면 무광 처리가 되어 있는 무거운 용지로서 프리젠테이 션, 제안서, 보고서 및 뉴스레터에 적합합니다. 인상적인 모양과 질감 을 주는 견고한 중량지입니다.
HP 프리미엄 잉크젯 투 명 필름	HP 고급 잉크젯 투명 필름을 사용하면 컬러 프리젠테이션이 보다 선 명해지고 강한 인상을 줍니다. 이 필름은 사용과 취급이 간편하며 얼룩 지지 않고 빨리 건조됩니다.

제 1 장

(계속)

HP 고급 인화지	이 두꺼운 인화지는 얼룩을 방지하고 손쉽게 다룰 수 있도록 잉크가 즉 시 건조되는 것이 특징입니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 얼 룩과 지문이 묻지 않습니다. 모양과 느낌이 사진관에서 인화한 사진에 버금가는 인쇄물을 얻을 수 있습니다. A4, 20 x 28cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm 등 여러 가지 크기와 광택 또는 소프트 광택(새틴 무광) 등 두 가 지 마감 처리 종류가 있습니다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.
HP Everyday 포토	일반 사진 인쇄용으로 제작한 용지를 사용해 화려한 일상 스냅샷을 저 렴하게 인쇄해보십시오. 이 저렴한 인화지는 빨리 마르기 때문에 다루 기가 쉽습니다. 이 용지를 잉크젯 프린터와 함께 사용하면 보다 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 반광택 처리를 했고 크기는 22 x 28 cm, A4 및 10 x 15 cm 가 있습니다. 보다 오래 가는 문서를 만들 수 있도록 산성을 뺐습니다.
HP 전사 용지	HP 전사 용지(색상 천 또는 밝은 색 천이나 흰색 천용)는 디지털 사진 을 전사하여 티셔츠를 만들 때 적합합니다.

HP 용지와 기타 소모품을 주문하려면 <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 로 들어가십 시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다 음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

🗊 참고 현재 사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다.

HP Photo Value Packs:

HP Photo Value Packs 에는 정품 HP 카트리지와 HP 고급 인화지가 들어있어 서 HP 프린터로 저렴한 전문 사진을 인쇄할 때 시간을 절약하고 추측 작업이 가 능합니다. 정품 HP 잉크와 HP 고급 인화지는 함께 사용할 경우 사진이 오래 가 고 인쇄할 때마다 생동감 있는 컬러를 보장할 수 있도록 제작되었습니다. 휴가 때 찍은 재미 있는 사진이나 여러 인쇄물을 인쇄해 공유하기에 적합합니다.

권장 인화지

최고 품질의 인쇄 결과를 원한다면 각 인쇄 작업에 적합하게 설계된 HP 용지의 사용을 권장합니다.

국가/지역에 따라 일부 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

HP 고급 인화지

이 두꺼운 인화지는 얼룩을 방지하고 손쉽게 다룰 수 있도록 잉크가 즉시 건조 되는 것이 특징입니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 얼룩과 지문이 묻 지 않습니다. 모양과 느낌이 사진관에서 인화한 사진에 버금가는 인쇄물을 얻 을 수 있습니다. A4, 22 x 28cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm 등의 다양한 크기와 광 택 처리 또는 소프트 광택 처리(새틴 광택)의 두가지 방식을 사용할 수 있습니 다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.

HP Everyday 포토

간단한 사진 인쇄용으로 설계된 용지를 사용하여 저비용으로 색이 풍부한 일상 스냅샷을 인쇄합니다. 이 합리적 가격의 포토 용지는 빠르게 건조되어 손쉽게 다룰 수 있습니다. 이 용지를 잉크젯 프린터와 함께 사용하면 선명하고 생생한 이미지를 얻을 수 있습니다. 반광택 처리를 했고 크기는 20 x 28cm, A4, 10 x 15cm 및 10 x 15cm 가 있습니다. 보다 오래 가는 문서를 만들 수 있도록 산성을 뺐습니다.

HP Photo Value Packs:

HP Photo Value Packs 에는 정품 HP 카트리지와 HP 고급 인화지가 들어있어 서 HP 프린터로 저렴한 전문 사진을 인쇄할 때 시간을 절약하고 추측 작업이 가 능합니다. 정품 HP 잉크와 HP 고급 인화지는 함께 사용할 경우 사진이 오래 가 고 인쇄할 때마다 생동감 있는 컬러를 보장할 수 있도록 제작되었습니다. 휴가 때 찍은 재미 있는 사진이나 여러 인쇄물을 인쇄해 공유하기에 적합합니다.

HP 용지와 기타 소모품을 주문하려면 <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 로 들어가십 시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다 음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

🗊 참고 현재 사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다.

용지 선택 및 사용에 관한 팁

최상의 결과를 얻으려면 다음 지침을 따르십시오.

- 항상 프린터 규격에 맞는 용지를 사용합니다. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참 조하십시오.
- 용지함이나 ADF(일부 모델만 해당)에 용지를 넣을 때에는 한 번에 한 종류 만 넣어야 합니다.
- 그리고 용지를 올바로 넣어야 합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u> 또는 <u>자동</u> 문서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.
- 용지함이나 ADF(일부 모델만 해당)에 용지를 너무 많이 넣어서는 안 됩니다. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참조하십시오.
- 용지 걸림, 불량 인쇄, 기타 인쇄 문제를 방지하려면 용지함이나 ADF(일부 모델만 해당)에 다음과 같은 용지를 넣지 마십시오.
 - 여러 부분으로 된 양식
 - 손상되었거나 말려있거나 구겨진 용지
 - 잘렸거나 구멍이 뚫린 용지
 - 너무 두껍거나 엠보싱이 있거나 잉크를 잘 흡수하지 못하는 용지
 - 너무 가볍거나 쉽게 늘어나는 용지
 - 스테이플이나 클립이 있는 용지
 - 참고 이러한 지침에 부합하지 않는 페이지를 포함한 자료를 스캔 또는 복사하거나 팩스로 보내려면 스캐너 글라스 이용하십시오. 자세한 내용 은 원본을 스캐너 글라스에 놓기을 참조하십시오.

원본을 스캐너 글라스에 놓기

레터나 A4 크기의 원본을 글라스에 놓아서 복사, 스캔하거나 팩스로 보낼 수 있 습니다.

* 참고 글라스와 덮개 안쪽이 깨끗하지 않은 경우 여러 가지 특수 기능이 제 대로 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 <u>장치 유지보수</u>을 참조하십시오.

원본을 스캐너 글라스에 놓으려면

- 1. 스캐너 덮개를 들어 올립니다.
- 2. 용지의 인쇄면을 아래로 하여 넣습니다.
 - ☆ 추가 정보 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 글라스의 테두리를 따라 표시되어 있는 지침을 참조하십시오.



3. 덮개를 닫습니다.

자동 문서 공급기(ADF)에 원본 넣기

🗊 참고 ADF는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

용지를 문서 공급기 용지함에 넣으면 낱장이나 여러 페이지로 된 단면 A4 또는 레터 크기 문서를 복사, 스캔 또는 팩스 전송할 수 있습니다.

- △ 주의 ADF 에는 사진을 넣지 마십시오. 사진이 손상될 수 있습니다.
- 참고 ADF 를 사용하면 리갈 크기 양면 문서를 스캔하거나 복사하거나 팩스 전송할 수 없습니다.

참고 페이지에 맞추기 복사 기능과 같은 일부 기능은 ADF 에 원본을 넣을 때 작동하지 않을 수 있습니다. 원본을 글라스 위에 놓아야 합니다.

문서 공급기에는 최대 50 장까지 일반 용지를 넣을 수 있습니다.

문서 공급기에 원본을 넣으려면

 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기에 넣습니다. 문서의 상단 모서리 가 먼저 들어가도록 용지를 넣으십시오. 경고음이 들리거나 넣은 용지를 감 지했음을 나타내는 메시지가 디스플레이에 표시될 때까지 자동 문서 공급기 에 용지를 밀어 넣습니다.

☆ 추가 정보 자동 문서 공급기에 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 공급기 용지함에 새겨진 그림을 참조하십시오.



- 너비 조정기가 용지의 왼쪽과 오른쪽 가장자리에서 멈출 때까지 안으로 밀 어 넣습니다.
- 참고 장치의 덮개를 들어 올리기 전에 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 빼내십시오.

용지 넣기

이 단원에서는 장치에 용지를 넣는 방법에 대해 설명합니다.

용지를 넣으려면

1. 용지함 받침대를 잡아 당깁니다.



 기본 용지함의 오른쪽을 따라 인쇄 면을 아래로 하여 용지를 삽입합니다. 용 지 더미를 용지함의 오른쪽 및 뒤쪽 가장자리에 맞추고 용지함에 표시된 선 을 넘지 않도록 하십시오.

🕅 참고 장치에서 인쇄하는 동안에는 용지를 넣지 마십시오.

- 봉투: 용지함 오른쪽이나 뒤쪽으로 뚜껑이 위로 오도록 해 봉투를 넣습 니다. 넣으려는 봉투 종류에 따라 플랩 경첩이 용지함 왼쪽에 있거나 뒤 쪽을 향해 있습니다.
- **인화지:** 가장자리를 따라 탭이 있는 인화지일 경우, 탭이 제품 뒤쪽을 향 하도록 해야 합니다.
- 투명지: 투명 필름의 거친 면이 아래를 향하게 하고 접착 부위가 제품의 뒤를 향하도록 삽입합니다.
- **사용자 정의 용지:** 장치가 지원하는 사용자 정의 크기 용지만 사용합니 다. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참조하십시오.
- 3. 공급하는 용지 크기에 맞게 용지함의 용지 조정대를 밀어 조절합니다.



장치 유지보수

이 단원에서는 장치의 작동 상태를 최상으로 유지하는 방법을 설명합니다. 필 요하면 해당 유지보수 절차를 수행하십시오.

- <u>스캐너 글라스 청소</u>
- <u>외부 청소</u>
- <u>자동 문서 공급기(ADF) 청소(일부 모델만 해당)</u>

스캐너 글라스 청소

참고 스캐너 글라스, 스캐너 덮개 안쪽 또는 스캐너 프레임의 오물이나 먼 지는 성능을 느리게 하고 스캔 품질을 저하시키고 특정 페이지 크기로 복사 본을 맞추는 등 특수 기능의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

스캐너 글라스를 청소하려면

- 1. 장치를 끕니다.
- 2. 스캐너 덮개를 들어 올립니다.

 부드러운 유리 세제를 뿌린 부드럽고 보풀 없는 천을 사용하여 글라스를 청 소합니다. 글라스는 보풀이 없는 부드럽고 마른 천으로 습기를 닦아냅니다.



△ 주의 유리 세제만 사용하여 스캐너 글라스를 청소합니다. 연마재, 아세 톤, 벤젠 및 사염화탄소 등은 사용하지 마십시오. 이런 약품을 사용하면 스캐너 글라스가 손상될 수 있습니다. 이소프로필 알코올은 글라스에 줄 무늬를 남길 수 있으므로 사용하지 마십시오.

주의 유리 세제를 글라스에 직접 뿌리지 마십시오. 유리 세제를 너무 많 이 뿌리면 세제가 글라스 아래로 흘러 스캐너가 손상될 수 있습니다.

4. 스캐너 덮개를 닫고 장치를 켭니다.

외부 청소

▲ 경고 장치를 청소하기 전에 전원을 끄고 전기 소켓에서 전원 코드를 뽑습니다.

부드럽고 촉촉한 보풀 없는 천을 사용하여 케이스의 먼지, 때, 얼룩을 닦아 내십 시오. 장치 외관은 청소할 필요가 없습니다. 장치 내부나 장치 제어판에는 액체 가 닿지 않도록 하십시오.

자동 문서 공급기(ADF) 청소(일부 모델만 해당)

🗊 참고 ADF 는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

자동 문서 공급기가 여러 장의 문서를 공급하거나 일반 용지를 공급하지 못하 는 경우에는 롤러와 분리기 패드를 직접 청소할 수 있습니다. 자동 문서 공급기 덮개를 들어 자동 문서 공급기 안쪽에 있는 공급 어셈블리에 접근하여 롤러 또 는 분리기 패드를 청소하고 덮개를 닫습니다. 스캔했거나 팩스 전송한 문서에 줄무늬나 재가 나타나면 ADF 안에 있는 플라 스틱 스트립을 청소하십시오.

롤러 또는 분리기 패드를 청소하려면

- 1. 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 꺼냅니다.
- 자동 문서 공급기 덮개(1)를 듭니다. 그러면 아래에 나타난 것처럼 롤러(2)와 분리기 패드(3)에 쉽게 액세스할 수 있습니다.



1 자동 문서 공급기 덮개

2 롤러

3 분리기 패드

- 깨끗하고 보풀이 없는 헝겊에 증류수를 약간 적신 다음 헝겊을 비틀어 물을 짜냅니다.
- 4. 적신 헝겊으로 롤러 또는 분리기 패드의 잔류물을 닦아냅니다.
 - 참고 증류수를 사용하여 잔류물이 제거되지 않으면 소독용 알콜을 사용 해보십시오.
- 5. 자동 문서 공급기 덮개를 닫습니다.

자동 문서 공급기 내의 플라스틱 스트립을 청소하려면

- 1. 장치 전원을 끄고 전원 코드를 뺍니다.
 - 참고 장치의 코드를 뽑아둔 기간에 따라 날짜 및 시간이 지워질 수 있습 니다. 전원 코드를 다시 연결했을 때 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.
- 자동 문서 공급기의 덮개를 끝까지 올린 다음 조심스럽게 당겨 잠금 고리를 풉니다.



3. 자동 문서 공급기 덮개가 수직이 될 때까지 들어 올립니다.



4. 자동 문서 공급기를 들어 올립니다.



- 5. 비연마용 유리 세제를 살짝 축인 부드러운 천이나 스폰지로 플라스틱 스트 립을 청소합니다.
 - △ 주의 연마재나 아세톤, 벤젠, 사염화탄소 등은 사용하지 마십시오. 이런 약품을 사용하면 플라스틱 스트립이 손상될 수 있습니다. 세제를 플라스 틱 스트립에 직접 바르거나 뿌리지 마십시오. 액체가 글라스 아래로 스며 들어 장치를 손상시킬 수 있습니다.
- 6. 플라스틱 스트립이 빠지지 않도록 자동 문서 공급기를 조심스럽게 아래로 내린 다음 자동 문서 공급기 덮개를 닫습니다.
- 7. 전원 코드의 플러그를 꽂고 장치를 켭니다.
 - 참고 플라스틱 스트립을 청소한 후에도 먼지나 선이 나타나는 경우에는 플라스틱 스트립을 교체하십시오. 자세한 내용은 문제 해결을 참조하십 시오.

장치를 끕니다

제품의 (전원) 버튼을 눌러 전원을 끕니다. 전원 코드를 뽑거나 전원 스트립 을 끄기 전에 전원 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오. 제품을 정상적으로 끄 지 않으면 인쇄 캐리지가 올바른 위치로 복귀되지 않아 잉크 카트리지 및 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

2 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 출 력 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 필름에 인쇄하거나, 특수 기능을 사 용하려는 경우에만 설정을 수동으로 변경하면 됩니다. 문서에 가장 적합한 인 쇄 용지를 선택하는 방법은 <u>인쇄 용지 선택</u>을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>문서 인쇄</u>
- <u>브로셔 인쇄</u>
- <u>봉투에 인쇄</u>
- <u>웹 페이지 인쇄</u>
- <u>사진 인쇄</u>
- <u>특수 용지나 사용자 지정 용지에 인쇄</u>
- <u>경계선 없는 문서 인쇄</u>

문서 인쇄

常 참고 특정 용지를 사용할 경우, 용지의 양면에 인쇄를 할 수 있습니다 ("양 면 인쇄" 혹은 "이중 인쇄"라고 칭함). 자세한 내용은 <u>양면 인쇄</u>을 참조하십 시오.

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

- <u>문서 인쇄(Windows)</u>
- <u>문서 인쇄(Mac OS X)</u>

문서 인쇄(Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.
- 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십 시오.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터

조프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정모, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.

5. 인쇄 바로 가기 목록에서 인쇄 작업 유형을 클릭합니다. 바로 가기의 기본 설 정이 표시됩니다.

- 6. 인쇄 바로 가기 탭에서 어느 설정이든 변경하면, 사용자 정의 설정을 새로운 인쇄 바로 가기로 저장할 수 있습니다.
 - a. 바로 가기를 선택한 다음 Save As 를 클릭합니다.
 - b. 바로 가기를 삭제하려면 바로 가기를 선택하고 Delete 를 누릅니다.
 - ☆ 추가 정보 이 대화상자에 있는 다른 탭의 기능을 이용해 인쇄 작업에 대 한 다른 옵션도 변경할 수 있습니다.
- 7. OK(확인)를 클릭합니다.
- 8. 인쇄 또는 OK(확인)을 눌러 인쇄를 시작합니다.

문서 인쇄(Mac OS X)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. 용지 크기, 방향, 배율 등 페이지 속성을 지정합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 팝업 메뉴에 들어있는 옵션에서 프로젝트에 적합하게 인쇄 설정을 변경합니다.
 - ☑ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 6. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

브로셔 인쇄

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

참고 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 설정을 지정하려면 프린터 드라이버에서 변경해야 합니다.

Windows 프린터 드라이버의 기능에 대한 자세한 내용은 드라이버의 온라인 도움말을 참조하십시오. 특정 응용 프로그램에서 인쇄에 대한 자세한 내용 은 응용 프로그램에 동봉된 문서를 참조하십시오.

- <u>브로셔 인쇄(Windows)</u>
- <u>브로셔 인쇄(Mac OS X)</u>

브로셔 인쇄(Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.

- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.
- 4. 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십시오.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 5. 인쇄 바로 가기 목록에서 브로셔 인쇄 경계 없음를 선택합니다. 그러면 기 본 설정이 표시됩니다.
- 6. 다른 인쇄 설정도 변경합니다.
 - ☆ 추가 정보 이 대화상자에 있는 다른 탭의 기능을 이용해 인쇄 작업에 대 한 다른 옵션도 변경할 수 있습니다.
- 7. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

브로셔 인쇄(Mac OS X)

- 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. 용지 크기, 방향, 배율 등 페이지 속성을 지정합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 5. 팝업 메뉴에서 Paper Type/Quality(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설 정 아래 있음)를 선택한 후 다음 설정을 선택합니다.
 - 용지 종류: 적합한 브로셔 용지 종류
 - 품질: 표준 또는 최상
 - ⑦ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 6. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

봉투에 인쇄

봉투를 선택할 경우, 표면이 너무 매끄럽거나, 접착제가 발라져 있거나, 걸쇠, 또는 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 또한 가장자리가 두껍고 불규칙하 거나 말려 있는 카드 및 봉투나 표면이 구겨지거나 찢어지거나 손상된 봉투도 사용하지 마십시오.

봉투의 접합 부분이 잘 붙어있는지 그리고 접힌 부분이 깨끗하게 처리되었는지 확인합니다.

참고 봉투에 인쇄하는 방법은 사용 중인 소프트웨어 프로그램의 설명서를 참조하십시오. 운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

- <u>봉투에 인쇄 (Windows)</u>
- <u>봉투에 인쇄(Mac OS X)</u>

봉투에 인쇄 (Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.
- 4. 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십 시오.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보, 옵션, 프린터** 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.

- 5. 기능 탭에서 방향을 Landscape 로 바꿉니다.
- 6. Basic Options 영역의 Size 드롭 다운 목록에서 More 를 선택합니다. 그런 다음 적절한 봉투 유형을 선택합니다.
 - ☆ 추가 정보 이 대화상자에 있는 다른 탭의 기능을 이용해 인쇄 작업에 대 한 다른 옵션도 변경할 수 있습니다.
- 7. OK(확인)를 클릭한 다음 인쇄 또는 OK(확인)를 클릭해 인쇄를 시작합니다.

봉투에 인쇄(Mac OS X)

- 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 페이지 설정 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. Orientation 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 5. Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - 용지 크기 팝업 메뉴에서 적절한 봉투 크기를 선택합니다.
 - Orientation 옵션을 선택합니다.
 - ☑ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 6. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

웹 페이지 인쇄

☆ 추가 정보 웹 페이지를 올바로 인쇄하려면 인쇄 방향을 Landscape (가로) 로 설정해야 합니다. Windows 와 Internet Explorer 6.0 이상을 실행하는 컴퓨터를 사용하고 있다면, HP Smart Web Printing 을 통해 인쇄 대상 및 인쇄 방법에 대한 제어해 간단하 고 예측 가능한 웹 인쇄를 이용할 수 있습니다. Internet Explorer 의 도구 모음에 서 HP Smart Web Printing 에 액세스할 수 있습니다. HP Smart Web Printing 에 관한 자세한 내용은 함께 제공된 도움말 파일을 참조하십시오.

⑦ 참고 특정 용지를 사용할 경우, 용지의 양면에 인쇄를 할 수 있습니다 ("양 면 인쇄" 혹은 "이중 인쇄"라고 칭함). 자세한 내용은 <u>양면 인쇄</u>을 참조하십 시오.

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

- <u>웹 페이지 인쇄(Windows)</u>
- <u>웹 페이지 인쇄 (Mac OS X)</u>

웹 페이지 인쇄(Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.
- 4. 웹 브라우저에서 인쇄 항목 선택 기능을 지원하는 경우, 인쇄물에 포함시킬 웹 페이지 항목을 선택하십시오.
 예를 들어 Internet Explorer 에서 옵션 탭을 눌러서 화면에 보이는 대로, 선택 한 프레임만 및 링크된 문서를 모두 인쇄와 같은 옵션을 선택합니다.
- 5. 인쇄 또는 OK(확인)을 눌러 인쇄를 시작합니다.

웹 페이지 인쇄 (Mac OS X)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. 용지 크기, 방향, 배율 등 페이지 속성을 지정합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 5. 일부 웹 브라우저 중에는 웹 페이지를 인쇄할 수 있는 특별 옵션이 있는 것 들도 있습니다. 가능하다면, 인쇄 대화상자의 팝업 메뉴에서(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음) 웹 브라우저에 대한 옵션을 선택 합니다. 자세한 내용은 웹 브라우저와 함께 제공 받은 설명서를 참조하십시 오.
 - ⑦ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 6. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

사진 인쇄

사용하지 않은 인화지를 입력 용지함에 넣어 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인 쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 인쇄하기 전에 인화지는 펴져 있어야 합니다. 운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

- <u>인화지에 사진 인쇄 (Windows)</u>
- <u>인화지에 사진 인쇄 (Mac OS X)</u>

인화지에 사진 인쇄 (Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.
- 4. 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십시오.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 5. 인쇄 바로 가기 목록에서 흰색 경계와 함께 사진 인쇄 경계 없음 또는 사진 인쇄을 클릭합니다. 그러면 기본 설정이 표시됩니다.
 - 참고 가장 높은 dpi 해상도를 구현하기 위해 지원되는 인화지 종류에 최 대 dpi 설정을 사용할 수 있습니다. Print quality 드롭다운 목록에 Maximum dpi 가 없으면, Advanced 탭에서 이를 활성화할 수 있습니 다.
- 6. 인쇄 바로 가기 탭에서 어느 설정이든 변경하면, 사용자 정의 설정을 새로운 인쇄 바로 가기로 저장할 수 있습니다.
 - 바로 가기를 선택한 다음 Save As 를 클릭합니다.
 - 바로 가기를 삭제하려면 바로 가기를 선택하고 Delete 를 누릅니다.
 - ☆ 추가 정보 이 대화상자에 있는 다른 탭의 기능을 이용해 인쇄 작업에 대 한 다른 옵션도 변경할 수 있습니다.
- 7. 사진을 흑백으로 인쇄하려면 Advanced 탭을 클릭하고 컬러 옵션 영역에서 그레이스케일로 인쇄 확인란을 선택합니다.
- 8. OK(확인)를 클릭한 다음 인쇄 또는 OK(확인)를 클릭해 인쇄를 시작합니다.

인화지에 사진 인쇄 (Mac OS X)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. 용지 크기, 방향, 배율 등 페이지 속성을 지정합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 5. 필요에 따라, Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 Advanced 를 클릭합니다.
- 6. 팝업 메뉴에서 Paper Type/Quality(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)를 선택한 후 다음 설정을 선택합니다.
 - 용지 종류: 적합한 인화지 유형
 - 품질: Best(최상) 또는 Maximum dpi(최대 dpi)
 - ⑦ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 필요하다면 컬러 옵션 옆에 있는 삼각형을 클릭합니다.
 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.
- 8. 해당 Photo Fix 옵션을 선택합니다.
 - 꺼짐: 이미지에 HP Real Life 기술을 적용하지 않습니다.
 - 기본: 이미지의 초점을 자동으로 맞추고 이미지 선명도를 조정합니다.
- 9. 사진을 흑백으로 인쇄하려면 Color 팝업 메뉴에서 Grayscale 옵션을 선택 한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 고품질: 사용 가능한 모든 색상을 이용하여 사진을 그레이스케일로 인쇄 합니다. 부드럽고 자연스러운 회색 음영을 제공합니다.
 - 검정색 잉크 인쇄만 해당: 검정색 잉크를 사용하여 그레이스케일로 인쇄 합니다. 검은색 점의 다양한 패턴을 사용해 회색 음영을 인쇄하며 이로 인해 거친 이미지를 얻을 수 있습니다.

특수 용지나 사용자 지정 용지에 인쇄

응용 프로그램이 사용자 정의 크기 용지를 지원하는 경우 문서를 인쇄하기 전 에 응용 프로그램에서 용지 크기를 설정합니다. 응용 프로그램에서 사용자 정 의 크기 용지를 지원하지 않으면 인쇄 드라이버에서 용지 크기를 설정합니다. 기존 문서를 사용자 정의 용지에 올바르게 인쇄하려면 형식을 변경해야 합니 다.

장치가 지원하는 사용자 정의 크기 용지만 사용합니다. 자세한 내용은 <u>용지 사</u> <u>양</u>을 참조하십시오.

⑦ 참고 특정 용지를 사용할 경우, 용지의 양면에 인쇄를 할 수 있습니다 ("양 면 인쇄" 혹은 "이중 인쇄"라고 칭함). 자세한 내용은 <u>양면 인쇄</u>을 참조하십 시오.

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

- <u>특수 또는 사용자 정의 크기의 용지에 인쇄(Windows)</u>
- <u>특수 또는 사용자 정의 크기의 용지에 인쇄(Mac OS X)</u>

특수 또는 사용자 정의 크기의 용지에 인쇄(Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.
- 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십 시오.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정모, 옵션, 프린터 <mark>설정, 프린터</mark> 또는 <mark>환경 설정</mark>이 됩니다.

- 5. 필요하다면, 프린터 드라이버에서 사용자 정의 크기로 설정합니다.
 - a. 기능 탭에서, Size 드롭다운 목록에 있는 Custom 을 클릭합니다.
 - b. 새 사용자 정의 용지 크기의 이름을 입력합니다.
 - c. 너비 및 높이 상자에 치수를 입력하고 저장을 클릭합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
 - 참고 가장 높은 dpi 해상도를 구현하기 위해 지원되는 인화지 종류에 최 대 dpi 설정을 사용할 수 있습니다. Print quality 드롭다운 목록에 Maximum dpi 가 없으면, Advanced 탭에서 이를 활성화할 수 있습니 다.
- 6. Size 드롭다운 목록에서 사용자 정의 크기를 선택해야 합니다.
- 7. 용지 종류 선택:
 - a. 용지 종류 드롭다운 목록에서 More 를 클릭합니다.
 - b. 원하는 용지 종류를 클릭하고 OK(확인)를 클릭합니다.
- 8. OK(확인)를 클릭한 다음 인쇄 또는 OK(확인)를 클릭해 인쇄를 시작합니다.

특수 또는 사용자 정의 크기의 용지에 인쇄(Mac OS X)

- ⑦ 참고 사용자 정의 크기 용지에 인쇄를 하려면, 먼저 인쇄 소프트웨어에서 사용자 정의 크기를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 <u>사용자 정의 크기 설정</u> (Mac OS X)을 참조하십시오.
- 트래이에 해당 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시 오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. 용지 크기, 방향, 배율 등 페이지 속성을 지정합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 5. 필요에 따라, Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 Advanced 를 클릭합니다.

- 6. 팝업 메뉴에서 Paper Handling(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)을 선택합니다.
 - ☞ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 7. 대상 용지 크기에서 용지 크기에 맞춤 탭을 클릭하고 사용자 정의 크기를 선 택합니다.

원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 **인쇄**를 눌러 인쇄를 시작합니다.

8. 원하는 기타 설정을 변경하고 인쇄를 클릭해 인쇄를 시작합니다.

사용자 정의 크기 설정 (Mac OS X)

- 1. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 페이지 설정 (Mac OS X v10.4) 또는 인쇄 (Mac OS X v10.5)를 선택합니다.
- 2. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
- 3. 용지 크기 팝업 메뉴에서 Manage Custom Sizes 를 선택합니다.
- 4. 화면 왼쪽에 있는 +를 클릭하고 Untitled 를 더블클릭한 다음 새로운 사용자 정의 크기의 이름을 입력합니다.
- 5. Width 및 Height 상자에 치수를 입력하고 원하는 여백을 설정합니다.
- 6. 팝업 메뉴에서 Paper Handling(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)을 선택합니다.
- 7. OK(확인)를 클릭합니다.

경계선 없는 문서 인쇄

경계선 없는 인쇄를 사용하면 특정 인화지 종류와 다양한 표준 용지 크기의 가 장자리에 인쇄할 수 있습니다.

참고 용지 종류를 Plain paper 로 설정하면 경계선 없는 인쇄가 불가능합니다.

참고 경계선 없는 인쇄를 하려면, 먼저 소프트웨어에서 파일을 열고 이미지 크기를 지정합니다. 크기가 이미지를 인쇄할 용지 크기와 일치해야 합니다.

참고 경계선 없는 인쇄를 지원하지 않는 응용 프로그램도 있습니다.

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

- <u>경계선 없는 문서 인쇄(Windows)</u>
- <u>경계선 없는 문서 인쇄(Mac OS X)</u>

경계선 없는 문서 인쇄(Windows)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 제품을 선택합니다.

 설정을 변경해야 하는 경우 기본 설정 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십 시오.
 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터

설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.

- **5. 기능** 탭을 클릭합니다.
- 6. Size 목록에서 More 를 클릭한 다음 트레이에 넣은 경계선 없는 문서 크기 를 선택합니다. 경계선 없는 이미지를 지정한 크기에 인쇄할 수 있으면 경계 선 없음 확인란이 선택되어 있습니다.
- 7. 용지 종류 드롭다운 목록에서 More 를 클릭한 다음 해당 용지 종류를 선택 합니다.
- 8. 경계선 없음 확인란에 확인 표시가 되어 있지 않으면 확인 표시를 합니다. 경계선 없는 용지 크기와 종류가 호환되지 않으면 제품 소프트웨어에서 경 고 메시지를 표시하며 사용자는 다른 용지 종류나 크기를 선택할 수 있습니 다.
- 9. OK(확인)를 클릭한 다음 인쇄 또는 OK(확인)를 클릭해 인쇄를 시작합니다.

경계선 없는 문서 인쇄(Mac OS X)

- 1. 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 다음 절차를 따릅니다.
 - a. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택합니다.
 - b. 형식 팝업 메뉴에서 원하는 프린터를 선택합니다.
 - c. 용지 크기, 방향, 배율 등 페이지 속성을 지정합니다.
 - d. OK(확인)를 클릭합니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 4. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 5. 필요에 따라, Mac OS X (v10.4)를 사용하고 있다면 Advanced 를 클릭합니다.
- 6. 팝업 메뉴에서 Paper Type/Quality(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)를 선택한 후 다음 설정을 선택합니다.
 - **용지 종류:** 적합한 용지 종류
 - 품질: Best(최상) 또는 Maximum dpi(최대 dpi)
 - ⑦ 참고 컴퓨터에서 Mac OS X (v10.5)를 사용하고 있다면, 프린터 옆에 있는 파란색 삼각형을 클릭해 옵션에 액세스합니다.
- 7. 필요하다면, 해당 Photo Fix 옵션을 선택합니다.
 - 꺼짐: 이미지에 HP Real Life 기술을 적용하지 않습니다.
 - 기본: 이미지의 초점을 자동으로 맞추고 이미지 선명도를 조정합니다.
- 8. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

양면 인쇄

특정 용지를 사용할 경우, 용지의 양면에 인쇄를 할 수 있습니다 ("양면 인쇄" 혹 은 "이중 인쇄"라고 칭함).

- <u>양면 인쇄 수행 (Windows)</u>
- <u>양면 인쇄 수행 (Mac OS X)</u>

양면 인쇄 수행 (Windows)

- 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u> 또는 <u>양면 인쇄 지침</u> 를 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 인쇄 바로 가기 목록에서 양면 인쇄 (이중 인쇄) 옵션을 선택합니다.
- 4. OK(확인)를 클릭한 다음 인쇄 또는 OK(확인)를 클릭해 인쇄를 시작합니다.
- 5. 화면 지침을 따릅니다.

양면 인쇄 수행 (Mac OS X)

- 트래이에 용지를 로드합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u> 또는 <u>양면 인쇄 지침</u> 를 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 3. 사용하려는 제품을 선택했는지 확인합니다.
- 팝업 메뉴에서 Paper Handling(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)을 선택한 다음 Odd numbered pages 또는 Odd only 를 선택합 니다.
- 5. 원하는 기타 설정을 변경하고 **인쇄**를 클릭합니다.
- 짝수 페이지를 인쇄한 다음 인쇄 페이지를 180 도 돌려 트레이에 다시 넣습 니다.

🗊 **참고** 새로 인쇄한 면이 **위로 향해** 있는지 확인합니다.

- 7. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 8. 팝업 메뉴에서 Paper Handling 을 선택한 다음 Even numbered pages 또 는 Even only 를 선택합니다.
- 9. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

3 스캔

제품 제어판을 이용해 원본을 스캔해 컴퓨터에 있는 폴더나 프로그램 등 여러 대상으로 전송할 수 있습니다. 제품과 함께 받은 HP 소프트웨어 및 컴퓨터에 있 는 TWAIN 지원 또는 WIA 지원 프로그램을 통해서도 원본을 스캔할 수 있습니 다.

HP 소프트웨어를 사용해 스캔한 문서에 있는 내용을 검색, 복사, 붙여넣기, 편 집 등이 가능한 형식으로 변환할 수 있습니다.

😰 참고 스캔 기능은 소프트웨어를 설치한 후에 사용할 수 있습니다.

- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>원본 스캔</u>
- <u>광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어를 사용하여 스캔한 문서 편집</u>

원본 스캔

컴퓨터 또는 장치 제어판에서 스캔을 시작할 수 있습니다.

스캔 기능을 사용하려면 장치를 컴퓨터에 연결하고 전원을 켜야 합니다. 스캔 하기 전에 해당 HP 소프트웨어가 설치되어 실행 중이어야 합니다. Windows 컴 퓨터에서 HP 소프트웨어가 실행되고 있는지 확인하려면 화면 오른쪽 하단의 시스템 트레이에서 시간 옆에 있는 장치 아이콘을 찾습니다.

참고 Windows 시스템 트레이에 있는 HP Digital Imaging Monitor 아이콘을 닫으면 장치의 일부 스캔 기능을 사용할 수 없으며 연결 안 됨 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 컴퓨터를 다시 시작하거나 HP Digital Imaging Monitor 를 시작하여 전체 기능을 복원할 수 있습니다.

참고 컴퓨터에서 Windows 를 사용하고 있다면, HP 솔루션 센터를 이용해 서도 이미지를 스캔할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 스캔한 이미 지를 편집하고 스캔 이미지를 사용하여 특수한 프로젝트를 만들 수 있습니 다. 자세한 내용은 소프트웨어와 함께 제공되는 도움말을 참조하십시오.

- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- 제품 제어판에서 원본 스캔

제품 제어판에서 원본 스캔

스캔한 문서를 장치에 직접 연결한 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 컴퓨터에 설 치한 프로그램으로도 전송할 수 있습니다.

참고 경계선 없는 원본을 스캔하고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 글 라스 위에 올려 놓습니다.

제품 제어판에서 스캔하려면

- 원본을 넣습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>를 참조하십 시오.
- 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 스캔 기능을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 적합한 스캔 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 4. 시작을 누릅니다.

광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어를 사용하여 스캔한 문서 편집

OCR 소프트웨어를 사용하여 스캔한 텍스트를 기본 워드 프로세싱 프로그램으 로 가져와 편집할 수 있습니다. 이렇게 하면 편지, 뉴스 클리핑 및 여러 가지 문 서를 편집할 수 있습니다.

편집 시 사용할 워드 프로세싱 프로그램을 지정할 수도 있습니다. 워드 프로세 서 아이콘이 표시되거나 활성화 되지 않는다면 컴퓨터에 워드 프로세서 소프트 웨어가 설치되어 있지 않거나 설치 시 스캐너 소프트웨어가 프로그램을 인식하 지 못한 것입니다. 워드 프로세서 프로그램과 연결을 구축하는 방법에 대해서 는 HP 솔루션 센터의 화면 도움말을 참조하십시오.

OCR 소프트웨어는 컬러 텍스트 스캔은 지원하지 않습니다. 컬러 텍스트는 항 상 OCR 로 보내지기 전에 흑백 텍스트로 변환됩니다. 따라서 최종 문서의 모든 텍스트는 원본 컬러에 관계 없이 흑백으로 되어 있습니다.

일부 워드 프로세서 프로그램은 너무 복잡하고 장치와의 상호 작용도 미약해서 Wordpad(Windows)나 TextEdit(Mac OS X)과 같은 텍스트 편집기로 스캔한 다 음 텍스트를 기본 워드 프로세서 프로그램으로 오려 붙여야 하는 경우도 있습 니다.

4 복사

다양한 종류와 크기의 용지에 고품질 컬러 및 그레이스케일로 복사할 수 있습 니다.

참고 팩스가 도착했을 때 문서를 복사하는 경우 복사가 끝날 때까지 팩스가 장치 메모리에 저장되어 있습니다. 이 경우 메모리에 저장된 팩스 페이지 수 가 줄어들 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>문서 복사</u>
- <u>복사 설정 변경</u>

문서 복사

장치 제어판에서 고품질의 복사를 할 수 있습니다.

참고 경계선 없는 원본을 복사하고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 글 라스 위에 올려 놓습니다.

문서를 복사하려면

- 1. 주 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 스캐너 글라스 위에 원본의 스캔할 면을 아래로 놓습니다. 경계선 없는 원본 을 복사하고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 글라스 위에 올려 놓습니 다. 자세한 내용은 원본을 스캐너 글라스에 놓기을 참조하십시오.
- 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 사용하여 다음 작업 중 하나를 선택 합니다.
 - 흑백 복사 (Copy B&W): 흑백 복사 작업을 선택합니다.
 - 컬러 복사 (Copy Color): 컬러 복사 작업을 선택하려면
 - ☞ 참고 컬러 원본일 경우, Copy B&W 기능을 선택하면 컬러 원본을 흑백 으로 복사하고 Copy Color 기능을 선택하면 컬러로 복사합니다.
- 4. OK(확인)를 누릅니다.
- 해당되는 추가 설정을 모두 변경합니다. 자세한 내용은 <u>복사 설정 변경</u>을 참 조하십시오.
- 6. 시작을 누릅니다.

복사 설정 변경

다음과 같은 항목을 포함해 제품 제어판에서 이용할 수 있는 여러 설정을 통해 복사 작업을 사용자 정의할 수 있습니다.

- 복사 매수
- 복사 용지 크기

- 복사 용지 종류
- 복사 속도 또는 품질
- Lighter/Darker 설정
- 여러 용지 크기에 맞게 원본의 크기 조정

단일 복사 작업일 경우 이러한 설정을 이용할 수 있고, 그렇지 않으면 향후 작업 을 위해 기본 설정으로 저장할 수 있습니다.

단일 작업의 복사 설정을 변경하려면

1. 왼쪽 화살표 🚽 또는 오른쪽 화살표 🍃를 눌러 여러 복사 옵션을 확인합니다.

2. 복사 기능 설정을 변경했으면, OK(확인)를 눌러야 변경 내용이 반영됩니다.

이후 작업을 위해 현재 설정을 기본값으로 저장하는 방법

- 1. 왼쪽 화살표 🚽 또는 오른쪽 화살표 🍃를 눌러 여러 복사 옵션을 확인합니다.
- 2. 복사 기능 설정을 변경했으면, OK(확인)를 눌러야 변경 내용이 반영됩니다.
- 3. 기본값으로 설정이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 예를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

5 팩스

장치를 사용하면 팩스를 보내고 받을 수 있으며 컬러 팩스까지 지원됩니다. 나 중에 보내도록 팩스를 예약하고 단축 다이얼을 설정하여 자주 사용하는 번호에 쉽고 신속하게 팩스를 보낼 수 있습니다. 장치 제어판에서 밝게/어둡게 사이의 대비와 해상도 같은 여러 가지 팩스 옵션을 보내는 팩스에 설정할 수도 있습니 다.

참고 팩스 작업을 시작하려면, 먼저 장치를 팩스 작업에 맞게 설정했는지 확인하십시오. 초기 설정 과정에서 장치와 함께 제공되는 소프트웨어나 제 어판을 사용하여 이 작업을 이미 수행했을 수도 있습니다. 제어판에서 팩스 설정 검사를 실행하여 팩스가 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다. 팩스 테스트를 실행하려면 (Setup)을 누르고 Tools 를 선택하고 Run fax test 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>팩스 보내기</u>
- <u>팩스 받기</u>
- <u>팩스 설정 변경</u>
- FolP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송)
- <u>보고서 사용</u>

팩스 보내기

여러 가지 방법으로 팩스를 보낼 수 있습니다. 장치 제어판을 사용하여 흑백 또 는 컬러 팩스를 보낼 수 있습니다. 연결된 전화를 사용하여 팩스를 수동으로 보 낼 수도 있습니다. 그러면 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>기본 팩스 보내기</u>
- 전화에서 수동으로 팩스 보내기
- 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기
- <u>메모리에서 팩스 보내기</u>
- <u>팩스를 나중에 보내도록 예약</u>
- 여러 수신자에게 팩스 보내기
- 오류 수정 모드로 팩스 보내기

기본 팩스 보내기

장치 제어판을 사용하여 한 페이지나 여러 페이지의 흑백 또는 컬러 팩스를 쉽 게 보낼 수 있습니다.

甘之 팩스가 성공적으로 전송되었음을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하면 팩스를 보내기 전에 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다. ☆ 추가 정보 전화나 모니터 다이얼을 사용하여 수동으로 팩스를 전송할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 제어할 수 있습니다. 전화 요 금을 전화 카드로 지불하기 위해 전화를 거는 동안 톤 메시지를 확인해야 하 는 경우에도 이 기능이 유용합니다.

장치 제어판에서 기본 팩스를 보내려면

- 원본을 넣습니다. 경계선 없는 원본을 팩스로 보내고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 유리 위에 올려 놓습니다. 추가 정보는 <u>원본을 스캐너 글라스에</u> <u>놓기</u>를 참조하십시오.
- 2. 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax B&W 또는 Fax Color 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
 - 茶 추가 정보 입력할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 * 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 시작을 누릅니다.
 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 입력한 번호로 문서 를 전송합니다.
 - ☆ 추가 정보 수신인이 수신한 팩스 품질에 문제가 있다고 알려주면 팩스 의 해상도나 대비를 조절해볼 수 있습니다.

전화에서 수동으로 팩스 보내기

팩스를 수동으로 보내면 팩스를 보내기 전에 수신자에게 전화를 걸어 통화할 수 있습니다. 이 기능은 팩스를 보내기 전에 수신자에게 팩스를 보낸다는 것을 알리고자 할 경우 유용합니다. 팩스를 수동으로 보내면 전화기의 송수화기를 통해 다이얼 톤, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 따라서 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내기가 편리합니다.

수신자가 팩스기를 어떻게 설정했는지에 따라 수신자가 전화에 응답하거나 팩 스기가 전화를 받을 수 있습니다. 사람이 전화를 받으면 팩스를 보내기 전에 수 신자와 대화할 수 있습니다. 팩스기가 전화에 응답하면 수신 팩스기에서 팩스 톤이 들릴 때 팩스기로 직접 팩스를 보낼 수 있습니다.

내선 전화기에서 수동으로 팩스를 보내려면

- 원본을 넣습니다. 경계선 없는 원본을 복사하고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 유리 위에 올려 놓습니다. 추가 정보는 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u> 를 참조하십시오.
- 2. 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax B&W 또는 Fax Color 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

- 3. 장치에 연결된 전화기의 키패드를 사용하여 전화를 겁니다.
 - 참고 수동으로 팩스를 보낼 때는 장치의 제어판에 있는 키패드를 사용 하지 마십시오. 수신자의 번호로 전화를 걸려면 전화기의 키패드를 사용 하십시오.
 - ☆ 추가 정보 Fax B&W 와 Fax Color 를 상호 전환하려면 뒤로 버튼을 누 릅니다.
- 수신자가 전화를 받으면 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화를 할 수 있습니 다.
 - 참고 팩스기가 전화에 응답하면 수신 팩스기에서 팩스 톤이 들립니다. 다음 단계로 진행하여 팩스를 전송합니다.
- **5.** 팩스를 보낼 준비가 되었으면 **시작**을 누릅니다.

🗊 참고 메시지에 따라 팩스 보내기를 선택합니다.

팩스를 보내기 전에 수신자와 통화를 하는 경우 수신자에게 팩스 신호음이 들리면 수신 팩스기에서 **시작**을 누르라고 알려줍니다.

팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태가 됩니다. 이 때 전화를 끊을 수 있습니다. 하지만 수신자와 계속 통화하고 싶은 경우 팩스 전송이 완료될 때까지 연결 상태를 유지합니다.

모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기

모니터 다이얼을 사용하면 일반 전화기에서 전화를 거는 것처럼 장치 제어판에 서 전화를 걸 수 있습니다. 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내면 장치의 스 피커를 통해 다이얼 톤, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 제어하고 전화를 거는 동안 메시지에 응답 할 수 있습니다.

- ☆ 추가 정보 전화 카드 PIN 을 신속하게 입력하지 않으면 장치에서 팩스 신호 음을 너무 빨리 보내 전화 카드 서비스에서 PIN 을 인식하지 못할 수 있습니 다. 그럴 경우 단축 다이얼 항목을 만들어 전화 카드에 대한 PIN 을 저장할 수 있습니다.
- 참고 볼륨이 켜져 있는지 확인하십시오. 켜져 있지 않으면 다이얼 톤이 들 리지 않습니다.

장치 제어판에서 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내려면

 원본을 넣습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u> 또는 <u>자동 문</u> <u>서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.

🗊 참고 ADF는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax B&W 또는 Fax Color 를 선택한 다음 Start 를 누릅니다.
 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 발신음이 들립니다.

- 다이얼 톤을 들었으면 장치 제어판의 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
- 4. 메시지가 나타나는 경우 지시를 따르십시오.
 - ☆ 추가 정보 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내고 단축 다이얼을 사용하 여 전화 카드 PIN 을 저장한 경우, PIN 을 입력하라는 메시지가 표시되면 단축 다이얼을 눌러 PIN 을 저장한 단축 다이얼 항목을 선택합니다.

수신 팩스기가 응답하면 팩스가 보내집니다.

메모리에서 팩스 보내기

흑백 팩스를 메모리에 스캔한 다음 메모리에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 이 기 능은 팩스를 받을 곳의 번호가 통화 중이거나 일시적으로 사용 불가능할 경우 에 유용합니다. 장치는 원본을 메모리에 스캔해 두었다가 수신측 팩스기에 연 결이 가능해지면 메모리 내용을 전송합니다. 장치가 페이지를 메모리에 스캔한 후에는 곧바로 원본을 문서 공급기 용지함에서 제거할 수 있습니다.

🕅 참고 흑백 팩스만을 메모리에서 전송할 수 있습니다.

메모리에서 팩스를 보내려면

 원본을 넣습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u> 또는 <u>자동 문</u> <u>서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.

🗊 참고 ADF 는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

- 2. 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax B&W 또는 Fax Color 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하거나, 단축 다이얼을 눌러서 단축 다 이얼을 선택하거나, 재다이얼/대기을 눌러 마지막으로 걸었던 번호로 재다 이얼합니다.
- 4. 팩스 방식이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 5. 오른쪽 화살표 ▶가 나타날 때까지 스캔 및 팩스를 누른 다음 OK(확인)를 누 릅니다.
- 6. 시작을 누릅니다. 장치는 원본을 메모리로 스캔하여 수신측 팩스기를 사용할 수 있게 되면 팩 스를 보냅니다.

팩스를 나중에 보내도록 예약

24 시간 이내에 보낼 흑백 팩스를 예약해둘 수 있습니다. 이렇게 하면 전화 사용 량이 적거나 통화료가 저렴한 늦은 밤 시간 등에 흑백 팩스를 보낼 수 있습니다. 이 장치는 지정된 시간에 팩스를 자동으로 보냅니다.

한 번에 하나의 팩스만을 보내도록 예약할 수 있습니다. 팩스가 예약된 상태에 서도 계속해서 정상적으로 팩스를 보낼 수 있습니다.

🗊 참고 메모리 제한 때문에 흑백 자료만 팩스 전송할 수 있습니다.

장치 제어판에서 팩스를 예약하려면

 원본을 넣습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u> 또는 <u>자동 문</u> <u>서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.

🗊 참고 ADF 는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

- 2. 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax B&W 또는 Fax Color 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 팩스 방식이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶가 나타날 때까지 나중에 팩스 보내기를 누른 다음 OK(확 인)를 누릅니다.
- 5. 숫자 키패드를 사용하여 전송 시간을 입력한 다음 OK(확인)를 누릅니다. 메 시지가 나타나면 오전은 1, 오후은 2 를 누릅니다.
- 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하거나, 단축 다이얼을 눌러서 단축 다 이얼을 선택하거나, 재다이얼/대기을 눌러 마지막으로 걸었던 번호로 재다 이얼합니다.
- 시작을 누릅니다.
 장치가 모든 페이지를 스캔하고 예약된 시간이 디스플레이에 표시됩니다.
 그리고 계획된 시간에 팩스가 전송됩니다.

예약된 팩스를 취소하려면

- 1. 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax B&W 또는 Fax Color 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 2. 팩스 방식이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 오른쪽 화살표 ▶가 나타날 때까지 나중에 팩스 보내기를 누른 다음 OK(확 인)를 누릅니다. 팩스 전송이 이미 예약된 경우 디스플레이에 취소 메시지가 나타납니다.
- 4. 1을 눌러 있음를 선택합니다.

참고 디스플레이에서 예약 시간이 표시되면 장치 제어판에서 취소를 눌 러 예약된 팩스를 취소할 수도 있습니다.

여러 수신자에게 팩스 보내기

개별 단축 다이얼 항목을 그룹 단축 다이얼 항목으로 묶어서 한 번에 여러 수신 자에게 팩스를 보낼 수 있습니다.

그룹 단축 다이얼을 사용하여 여러 수신자에게 팩스를 보내려면

 원본을 넣습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u> 또는 <u>자동 문</u> <u>서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.

🗊 참고 ADF는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 흑백 팩스를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

- 해당 그룹 단축 다이얼 항목이 나타날 때까지 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화 살표 ▶를 누릅니다.
 - ☆ 추가 정보 장치 제어판에 있는 키보드를 사용해 단축 다이얼 코드를 입 력해 단축 다이얼 입력을 선택할 수도 있습니다.
- 4. 시작을 누릅니다. 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 그룹 단축 다이얼 항목의 각 번호로 이 문서를 전송합니다.
 - 참고 메모리 제한 때문에 그룹 단축 다이얼 항목을 사용하여 흑백 문서 만 팩스로 보낼 수 있습니다. 장치가 팩스를 메모리로 스캔한 다음 첫 번 째 번호로 전화를 겁니다. 전화 연결이 되면 팩스를 보내고 다음 번호로 전화를 겁니다. 해당 번호가 통화 중이거나 응답하지 않는 경우 장치는 사용 중인 경우 재다이얼 및 응답이 없는 경우 재다이얼 설정을 따릅니다. 연결되지 않으면 다음 번호로 전화를 걸게 되며 오류 보고서가 생성됩니 다.

오류 수정 모드로 팩스 보내기

오류 수정 모드(ECM)는 전송 중에 발생하는 오류를 감지하고 오류 발생 부분의 재전송을 자동으로 요청하여 상태가 나쁜 전화 회선으로 인한 데이터 손실을 방지합니다. 상태가 좋은 전화 회선의 경우 전화 요금에는 영향이 없거나 요금 이 줄어들 수도 있습니다. 상태가 좋지 않은 전화 회선에서 ECM 을 사용하면 전송 시간과 전화 요금이 증가하지만 데이터 전송은 더욱 안정적으로 이루어집 니다. 기본 설정은 켜기입니다. ECM 으로 인해 전화 요금이 크게 증가하며 품 질이 좋지 않아도 전화 요금을 줄이고 싶은 경우에는 ECM 기능을 끄십시오.

ECM 설정을 끄기 전에 다음을 고려합니다. ECM 을 끌 경우

- 보내고 받는 팩스의 품질과 전송 속도에 영향을 미칩니다.
- 팩스 속도가 중간으로 자동 설정됩니다.
- 팩스를 더 이상 컬러로 보내거나 받을 수 없게 됩니다.

제어판에서 ECM 설정을 변경하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. 오류 수정 모드가 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 켜기 또는 끄기를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니 다.

팩스 받기

팩스를 자동 또는 수동으로 받을 수 있습니다. **자동 수신** 옵션을 해제한 경우 팩 스를 수동으로 받아야 합니다. **자동 수신** 옵션을 설정한 경우(기본 설정) 장치는 걸려오는 전화에 자동으로 응답하여 응답 전 벨 횟수 설정에 지정된 횟수만큼 벨소리가 울린 후 팩스를 받습니다. (기본 응답 전 벨 횟수 설정은 5 회입니다.) 장치의 용지 설정이 리갈로 지정되어 있지 않을 때 리갈 크기의 팩스를 받으면 장치는 용지 크기에 맞춰 팩스 크기를 축소합니다. **자동 축소** 기능을 해제한 경 우 장치에서는 팩스를 2 페이지로 인쇄합니다.

- 참고 팩스가 도착했을 때 문서를 복사하는 경우 복사가 끝날 때까지 팩스가 장치 메모리에 저장되어 있습니다. 이 경우 메모리에 저장된 팩스 페이지 수 가 줄어들 수 있습니다.
- 수동으로 팩스 받기
- <u>팩스 백업 설정</u>
- <u>메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄</u>
- 팩스 폴링하여 받기
- 다른 번호로 팩스 전달
- <u>수신 팩스의 용지 크기 설정</u>
- <u>수신 팩스에 자동 축소 설정</u>
- <u>정크 팩스 번호 차단</u>
- 컴퓨터로 팩스 받기(PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기)

수동으로 팩스 받기

통화하는 도중에 연결된 상태에서 상대방이 팩스를 보낼 수 있습니다. 이를 수 동 팩스 보내기라고도 합니다. 이 단원의 지침에 따라 수동 팩스를 받습니다.

🗊 참고 송수화기를 들고 대화하거나 팩스 신호가 나는지 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 전화기에서 수동으로 팩스를 받을 수 있습니다.

- 장치(2-EXT 포트)에 직접 연결된 전화기
- 같은 전화 회선에 있지만 장치에 직접 연결되어 있지 않은 전화기

팩스를 수동으로 받는 방법

- 1. 장치가 켜져 있고 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 문서 공급기 용지함에서 원본을 제거합니다.
- 장치가 응답하기 전에 걸려오는 전화에 먼저 응답하려면 응답 전 벨 횟수 설 정을 높은 숫자로 설정합니다. 또는 장치에서 걸려오는 전화에 자동으로 응 답하지 않도록 자동 수신 설정을 해제합니다.
- 현재 송신자의 전화에 연결되어 있으면 송신자에게 송신 팩스기의 시작을 누르라고 알려줍니다.
- 5. 송신 팩스기의 팩스 신호음이 들리면 다음을 수행합니다.
 - a. 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 흑백 팩스 또는 컬러 팩스를 선택합니다.
 - b. 시작을 누릅니다.
 - c. 장치에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊거나 통화를 계속할 수 있습니 다. 팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태입니다.

팩스 백업 설정

환경 설정과 보안 요구 사항에 따라 수신한 팩스를 모두 저장하거나, 장치에 오 류가 발생한 동안 수신한 팩스만 저장하거나, 수신한 팩스를 모두 저장하지 않 도록 장치를 설정할 수 있습니다.

다음 팩스 백업 모드를 이용할 수 있습니다.

- ヲフ 기본 설정입니다. 팩스 백업켜기 상태인 경우 장치에서는 수신한 모든 팩 스를 메모리에 저장합니다. 이 상태에서 메모리에 계속 저장되어 있는 팩 스를 가장 최근에 인쇄된 순서로 여덟 개까지 다시 인쇄할 수 있습니다. 참고 장치 메모리 공간이 부족해지면 새 팩스를 수신할 때 가장 오래된 인쇄 팩스를 덮어씁니다. 메모리가 인쇄되지 않은 팩스로 꽉 차게 되면 장 치는 걸려오는 팩스 전화에 더 이상 응답하지 않습니다. 참고 컬러 사진과 같이 크기가 너무 큰 팩스를 수신한 경우에는 메모리 제한 때문에 메모리에 저장되지 않을 수 있습니다. 오류가 발생하여 장치가 팩스를 인쇄하지 못할 때만 장치에서 팩스를 메모 오류 시에만 리에 저장합니다(예: 용지 부족). 메모리가 남아있으면 장치가 수신되는 팩 스를 계속 저장합니다. (메모리가 꽉 차면 장치가 걸려오는 팩스 전화에 더 이상 응답하지 않습니다.) 오류 조건이 해결되면 메모리에 저장된 팩스가 자동으로 인쇄된 다음 메모리에서 삭제됩니다. コン 팩스가 메모리에 저장되지 않습니다. 예를 들면, 보안 상의 이유로 팩스 백 업 기능을 꺼둘 수 있습니다. 오류 조건이 발생하여 장치가 인쇄를 할 수 없 게 되면(예: 용지 부족) 장치는 걸려오는 팩스 전화에 더 이상 응답하지 않 습니다.
- 참고 팩스 백업이 사용될 때 장치를 끄면 장치가 오류 상태였을 때 수신했 던 미인쇄 팩스를 포함하여 메모리에 저장된 모든 팩스가 지워집니다. 이 경 우 인쇄하지 못한 팩스를 다시 보내줄 수 있는지 전송자에게 문의해야 합니 다. 수신된 팩스 목록을 보려면 팩스 로그를 인쇄합니다. 팩스 로그는 장치를 끄더라도 삭제되지 않습니다.

제어판에서 팩스 백업을 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 도구가 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 팩스 백업이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 4. 오른쪽 화살표 b를 눌러 켜기, 오류 시에만 또는 끄기를 선택합니다.
- 5. OK(확인)를 누릅니다.

메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄

팩스 백업 모드를 **켜기**으로 설정하면 장치에 오류 조건이 있는지에 상관 없이 수신되는 팩스를 메모리에 저장합니다.

참고 빈 메모리 공간이 없으면 새 팩스를 수신할 때 가장 오래된 인쇄된 팩 스를 덮어씁니다. 저장된 모든 팩스가 인쇄되지 않은 것이면 메모리에서 팩 스를 인쇄하거나 삭제할 때까지 장치에서 팩스 전화를 받지 않습니다. 보안 또는 개인 정보 보호를 위해 메모리의 팩스를 삭제할 수도 있습니다. 메모리에 있는 팩스의 크기에 따라 아직 메모리에서 인쇄되지 않은 최근 수신 팩스를 최대 8 개까지 다시 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어, 마지막 인쇄한 사본 을 분실했을 때 팩스를 다시 인쇄해야 할 수 있습니다.

장치 제어판에서 메모리의 팩스를 다시 인쇄하려면

- 1. 주 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 설정을 누릅니다.
- 3. 보고서 인쇄가 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누 릅니다.
- 팩스 다시 인쇄가 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
 가장 최근에 받은 팩스가 먼저 인쇄되는 식으로 받은 순서와 반대로 팩스가 인쇄됩니다.
- 5. 시작을 누릅니다.
- 6. 메모리에 있는 팩스를 다시 인쇄하던 작업을 중지하려면 취소를 누릅니다.

장치 제어판에서 메모리의 모든 팩스를 삭제하려면

▲ **전원** 버튼을 눌러 장치 전원을 끕니다. 전원을 끄면 메모리에 저장된 모든 팩스가 메모리에서 삭제됩니다.

팩스 폴링하여 받기

폴링을 통해 HP 복합기에서는 대기열에 있는 팩스를 보내도록 다른 팩스기에 게 요청할 수 있습니다. **폴링하여 받기** 기능을 사용하면 HP 복합기에서 지정된 팩스기에 전화를 걸어 팩스를 보내도록 요청합니다. 지정된 팩스기는 폴링 설 정되어 있고 팩스를 보낼 준비가 되어 있어야 합니다.

참고 HP 복합기는 패스 코드 폴링을 지원하지 않습니다. 폴링 패스 코드는 수신 팩스기에서 팩스를 받을 수 있도록 폴링 중인 장치에 패스 코드를 제공 해야 하는 보안 기능입니다. 폴링 중인 장치에 패스 코드 설정이 없어야 합 니다(또는 기본 패스 코드가 변경되지 않아야 함). 그렇지 않으면 HP 복합기 에서 팩스를 받을 수 없습니다.

장치 제어판에서 팩스를 받도록 폴링을 설정하려면

- 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 흑백 팩스 또는 컬러 팩스를 선 택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 2. 팩스 방식이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶가 나타날 때까지 폴링하여 받기를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 다른 팩스기의 팩스 번호를 입력합니다.
- 5. 시작을 누릅니다.
 - 참고 컬러 팩스를 선택해도 발신자가 팩스를 흑백으로 보낸 경우 장치 에서 팩스를 흑백으로 인쇄합니다.

다른 번호로 팩스 전달

팩스를 다른 팩스 번호로 전달하도록 장치를 설정할 수 있습니다. 받은 컬러 팩 스는 흑백으로 전달됩니다.

전달하는 번호가 수신 가능한 번호인지 확인해 보는 것이 좋습니다. 검사 팩스 를 보내 팩스기가 전달되는 팩스를 받을 수 있는지 확인해 보십시오.

장치 제어판에서 팩스를 전달하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. 팩스 전달이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 4. 켜짐이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 >를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
 - 참고 장치가 지정된 팩스기로 팩스를 전달할 수 없는 경우(예를 들면, 팩 스기가 꺼져 있는 경우) 장치는 팩스를 인쇄합니다. 수신한 팩스에 대한 오류 보고서를 인쇄하도록 장치를 설정한 경우에는 오류 보고서도 인쇄 됩니다.
- 5. 메시지가 표시되면 전달된 팩스를 받을 팩스기의 번호를 입력한 다음 OK(확인)를 누릅니다. 장치 제어판 디스플레이에 팩스 전달 표시가 나타납니다. 팩스 전달이 설정되어 있을 때 장치의 전원이 꺼지면 팩스 전달 설정과 전화 번호가 장치에 저장됩니다. 장치에 전원이 다시 들어오면 팩스 전달 설정은 계속 켜짐 상태가 됩니다.
 - 참고 제어판 디스플레이에 팩스 전달이라는 메시지가 표시되어 있을 때 제어판의 취소를 누르거나 팩스 전달, 흑백 메뉴에서 끄기를 선택하면 팩 스 전달을 취소할 수 있습니다.

수신 팩스의 용지 크기 설정

받은 팩스의 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 기본 용지함에 있는 용지와 같은 크기의 용지를 선택해야 합니다. 팩스는 Letter, A4 또는 Legal 용지에만 인쇄할 수 있습니다.

참고 팩스를 수신할 때 잘못된 크기의 용지가 기본 용지함에 있는 경우 팩 스가 인쇄되지 않으며 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다. 팩스를 인 쇄하려면 레터, A4, 또는 리갈 용지를 넣은 다음 OK(확인)를 누릅니다.

장치 제어판에서 수신 팩스의 용지 크기를 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. 용지 옵션이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.

- 4. 팩스 용지 크기가 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 5. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

수신 팩스에 자동 축소 설정

자동 축소 설정은 HP 복합기에서 기본 용지 크기보다 큰 팩스를 받았을 경우 처 리 방법을 지정합니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있어 가능한 경우에 수신 팩 스의 이미지가 한 페이지에 맞게 축소됩니다. 이 기능이 꺼져 있는 경우 첫 페이 지에 다 들어가지 않는 정보는 두 번째 페이지에 인쇄됩니다. **자동 축소**는 리갈 크기 팩스 및 레터 크기 용지를 기본 용지함에 넣은 경우에 유용합니다.

장치 제어판에서 자동 축소를 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 팩스 설정이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. 용지 옵션이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 팩스 크기 자동 조정이 나타날 때까지 오른쪽 화살표 ▶를 누른 다음 OK(확 인)를 누릅니다.
- 5. 오른쪽 화살표 b를 눌러 끄기 또는 켜기를 선택합니다.
- 6. OK(확인)를 누릅니다.

정크 팩스 번호 차단

전화국을 통해 발신자 표시 서비스에 가입한 경우에 특정 팩스 번호를 차단하 여 장치가 이 번호로 수신되는 팩스를 인쇄하지 않도록 할 수 있습니다. 걸려오 는 팩스 전화를 수신하면 장치에서 이 번호를 사용자가 정크 팩스 번호로 설정 해 놓은 목록의 번호와 비교하여 차단 여부를 결정합니다. 번호가 차단된 팩스 번호 목록의 번호와 일치하면 이 팩스는 인쇄되지 않습니다. (차단할 수 있는 최 대 팩스 번호 수는 모델에 따라 다릅니다.)

참고 이 기능은 일부 국가/지역에서는 지원되지 않습니다. 이 기능을 지원 하지 않는 국가/지역에서는 팩스 설정 메뉴에 정크 팩스 차단기가 나타나지 않습니다.

참고 발신자 ID 목록에 추가된 전화 번호가 없는 경우, 사용자가 전화 회사에 발신자 표시 서비스 이용을 등록하지 않았다고 간주됩니다.

- 정크 팩스 목록에 번호 추가
- <u>정크 팩스 목록에서 번호 제거</u>
- 정크 팩스 보고서 인쇄

정크 팩스 목록에 번호 추가

특정 번호를 정크 팩스 목록에 추가하여 차단할 수 있습니다.

차단할 번호를 수동으로 입력하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 정크 팩스 차단기를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 추가를 선택한 후 OK(확인)확인을 누릅니다.
- 5. 발신자 ID 목록에서 차단할 팩스 번호를 선택하려면 Select no(아무것도 선 택하지 않음)를 선택합니다. 또는 차단할 팩스 번호를 수동으로 입력하려면 Enter no(아무것도 입력하지 않 음)를 선택합니다.
- 6. 차단할 팩스 번호를 입력한 다음 OK(확인)를 누릅니다. 수신된 팩스의 팩스 머리말에 표시되는 팩스 번호가 아니라 제어판 디스플 레이에 표시되는 팩스 번호를 입력해야 합니다. 두 번호가 다를 수 있습니 다.
- 7. 다른 번호 입력?이라는 메시지가 표시되면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 정크 팩스 번호 목록에 다른 번호를 추가하려면, 예를 누른 다음 차단할 각 번호에 대해 5 단계를 반복합니다.
 - 완료된 경우아니오를 누릅니다.

정크 팩스 목록에서 번호 제거

팩스 번호를 더 이상 차단하지 않으려면 정크 팩스 목록에서 해당 번호를 제거 할 수 있습니다.

정크 팩스 번호 목록에서 번호를 제거하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 정크 팩스 차단기를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 삭제를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 5. 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 차단된 번호로 이동합니다. 제거할 번호가 표시 되면 OK(확인)를 눌러 선택합니다.
- 6. 다른 번호 삭제?라는 메시지가 표시되면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 정크 팩스 번호 목록에서 다른 번호를 제거하려면, 예를 누른 다음 차단 해제를 원하는 각 번호에 대해 단계 5 를 반복합니다.
 - 완료된 경우아니오를 누릅니다.

정크 팩스 보고서 인쇄

다음 절차를 사용하여 차단된 정크 팩스 번호의 목록을 인쇄합니다.

정크 팩스 보고서를 인쇄하려면

- 1. 👞 (Setup) 버튼을 누릅니다.
- 2. 보고서 인쇄, Junk Fax Report, OK(확인)를 차례로 누릅니다.

컴퓨터로 팩스 받기(PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기)

PC 로 팩스 보내기와 Mac 으로 팩스 보내기를 사용하여 컴퓨터로 직접 팩스를 자동 수신 및 저장합니다. PC 로 팩스 보내기와 Mac 으로 팩스 보내기를 사용 하여 팩스 디지털 사본을 쉽게 저장할 수 있으며 부피가 큰 용지 파일 취급에 번 거로움도 없앱니다.

수신된 팩스가 TIFF(Tagged Image File Format)로 저장됩니다. 팩스를 수신하 면 팩스가 저장되는 폴더에 대한 링크와 함께 화면 알림이 나타납니다.

파일 이름은 XXXX_YYYYYYY_ZZZZZZ.tif(X: 전송자 정보, Y: 날짜, Z: 팩스 수신 시간)와 같습니다.

⑦ 참고 PC 로 팩스 보내기와 Mac 으로 팩스 보내기는 흑백 팩스 수신만 지원 합니다. 컬러 팩스는 컴퓨터에 저장되는 대신 인쇄됩니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- PC 로 팩스 받기 및 Mac 으로 팩스 받기 요구사항
- PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화
- <u>PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 설정 수정</u>
- PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해제

PC 로 팩스 받기 및 Mac 으로 팩스 받기 요구사항

- PC 로 팩스 보내기나 Mac 으로 팩스 보내기 기능을 활성화한 관리자 컴퓨터를 항상 켜 놓아야 합니다. PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 관리자 컴퓨터 역할을 할 수 있는 컴퓨터는 한 대뿐입니다.
- 대상 폴더의 컴퓨터나 서버가 항상 켜져 있어야 합니다. 대상 컴퓨터 또한 켜져 있어야 합니다. 컴퓨터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 설정되어 있으면 팩스가 저장되지 않습니다.
- Windows 작업 표시줄에 HP Digital Imaging Monitor 가 표시되지 않습니다.
- 입력 용지함에 용지를 넣어야 합니다.

PC 로 팩스 보내기 및 Mac 으로 팩스 보내기 활성화

PC 로 팩스 설정 마법사로 Fax to PC 기능을 활성화합니다. PC 로 팩스 받기 설정 마법사는 솔루션 센터나 제어판을 통해 시작할 수 있습니다. Mac OS X 에 서 Mac 으로 팩스 받기를 설정하려면 HP Setup Assistant (HP 유틸리티에서 실 행 가능)를 이용합니다.

솔루션 센터에서 PC 로 팩스 보내기를 설정하려면(Windows)

- 솔루션 센터를 엽니다. 자세한 내용은 <u>HP 솔루션 센터 사용 (Windows)</u>를 참 조하십시오.
- 2. 설정을 선택한 다음 팩스를 PC 로 전송 설치 마법사를 선택합니다.
- 3. 화면상의 지침에 따라 팩스를 PC 로 전송을 설정합니다.

Fax to Mac 을 설정하려면 (Mac OS X)

- 1. HP 유틸리티를 실행합니다. 자세한 내용은 HP 유틸리티 열기을 참조하십 시오.
- 2. 도구 모음에서 응용 프로그램 아이콘을 클릭합니다.
- 3. HP Setup Assistant 를 더블클릭하고 화면 지시에 따릅니다.

PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 설정 수정

솔루션 센터의 팩스 설정 페이지에서 언제든지 컴퓨터의 PC 로 팩스 받기 설정 을 업데이트할 수 있습니다. Fax to Mac 설정은 HP Setup Assistant 에서 업데 이트할 수 있습니다. Fax to PC 또는 Fax to Mac 을 해제하고 장치 제어판에서 팩스 인쇄를 비활성화할 수 있습니다.

장치 제어판에서 설정을 수정하려면

- 1. 🔌 (Setup) 버튼을 누릅니다.
- Basic Fax Setup 을 선택하고 Fax to PC 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. 변경할 설정을 선택합니다. 다음 설정을 변경할 수 있습니다.
 - PC 호스트 네임 보기: Fax to PC 또는 Fax to Mac 을 관리하기 위해 설정 한 컴퓨터 이름을 볼 수 있습니다.
 - Turn Off: Fax to PC 또는 Fax to Mac 를 해제합니다.

🗊 참고 솔루션 센터에서 Fax to PC 또는 Fax to Mac 을 설정합니다.

팩스 인쇄 사용 안 함: 수신한 팩스를 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.
 인쇄를 끈 경우에도 컬러 팩스는 인쇄됩니다.

HP Software 에서 Fax to PC 설정을 변경하려면

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

Windows

- 솔루션 센터를 엽니다. 자세한 내용은 <u>HP 솔루션 센터 사용 (Windows)</u>를 참 조하십시오.
- 2. 설정을 선택한 다음 팩스 설정을 선택합니다.
- Fax to PC Settings 탭을 선택해 설정을 변경한 다음 OK(확인)를 클릭합니다.

Mac OS X

- HP 유틸리티를 실행합니다. 자세한 내용은 <u>HP 유틸리티 열기</u>을 참조하십 시오.
- 2. 도구 모음에서 응용 프로그램 아이콘을 클릭합니다.
- 3. HP Setup Assistant 를 더블클릭하고 화면 지시에 따릅니다.

PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기 해제

- 1. 🔌 (Setup) 버튼을 누릅니다.
- Basic Fax Setup 을 선택하고 Fax to PC 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅 니다.
- 3. Turn Off 를 선택합니다.

팩스 설정 변경

장치에 동봉된 사용 설명서의 단계를 완료한 후 다음 단계를 사용하여 초기 설 정을 변경하거나 팩스를 보낼 다른 옵션을 구성하십시오.

- <u>팩스 머리글 구성</u>
- <u>응답 모드 설정(자동 응답)</u>
- <u>응답 전 벨 횟수 설정</u>
- 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경
- <u>팩스 오류 수정 모드 설정</u>
- <u>전화 거는 방식 설정</u>
- 재다이얼 옵션 설정
- <u>팩스 속도 설정</u>
- <u>팩스 소리 크기 설정</u>

팩스 머리글 구성

팩스 머리글은 보내는 모든 팩스의 위쪽에 사용자 이름과 팩스 번호를 인쇄합 니다. 장치와 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 팩스 머리글을 설정하는 것 이 좋습니다. 여기서 설명하는 것처럼 장치 제어판에서 팩스 머리글을 설정할 수도 있습니다.

🕅 참고 일부 국가/지역에서는 팩스 머리글 정보가 법적 요구사항입니다.

팩스 머리글을 설정하거나 변경하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 >를 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 머리글을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 숫자 키패드를 사용하여 개인 또는 회사 이름을 입력한 다음 OK(확인)를 누 릅니다.
- 5. 숫자 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

응답 모드 설정(자동 응답)

자동 모드는 장치에서 걸려오는 전화에 응답할지 결정합니다.

- 장치에서 팩스에 **자동으로** 응답하게 하려면 **자동 수신** 설정을 켭니다. 그러 면 장치가 모든 걸려오는 전화와 팩스에 응답합니다.
- 팩스를 **수동으로** 받으려면 **자동 수신** 설정을 끕니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 장치에서 팩스를 받지 않습니다.

장치 제어판을 통해 응답 모드를 수동 또는 자동으로 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 물 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 응답 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 자동 응답을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 켜기 또는 끄기을 설정에 맞게 선택한 다음 OK(확 인)를 누릅니다.
 자동 수신이 켜기로 되어 있으면 장치가 걸려오는 전화에 자동으로 응답합 니다. 자동 수신이 끄기로 되어 있으면 전화에 응답하지 않습니다.

응답 전 벨 횟수 설정

자동 수신 설정을 켠 경우 걸려오는 전화에 자동으로 응답하기 전에 울려야 하 는 벨 횟수를 지정할 수 있습니다.

장치와 같은 전화 회선에 자동 응답기가 있는 경우 장치보다 먼저 자동 응답기 가 응답하기를 원하므로 **응답 전 벨 횟수** 설정이 중요합니다. 이렇게 하려면 장 치의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다.

예를 들어, 자동 응답기의 벨 횟수를 낮게 설정하고 장치가 최대 벨 횟수에서 응 답하도록 설정합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.) 이렇게 설정하 면 자동 응답기는 전화에 응답하고 장치는 회선을 모니터합니다. 장치에서 팩 스 신호를 감지하면 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다.

장치 제어판을 통해 응답 전 벨 횟수를 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 응답 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 응답 전 벨 횟수를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 키패드를 사용하여 해당하는 벨 횟수를 입력하거나 왼쪽 화살표 ◀ 또는 오 른쪽 화살표 ▶를 눌러 벨 횟수를 변경합니다.
- 6. OK(확인)를 눌러 설정을 적용합니다.

다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경

많은 전화 회사는 전화선 한 개에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 다 른 벨소리 기능을 제공합니다. 이 서비스에 가입하면 전화 번호별로 다른 벨소 리 패턴이 지정됩니다. 특정 벨소리 패턴으로 걸려 오는 전화에 응답하도록 장 치를 설정할 수 있습니다.

다른 벨소리를 사용하는 전화선에 장치를 연결한 경우 전화 회사에 요청하여 음성 전화와 팩스 전화에 각각 다른 벨소리 패턴을 지정하십시오. 팩스 번호에 는 이중 또는 삼중 벨소리를 사용하는 것이 좋습니다. 장치에서 지정한 벨소리 패턴을 감지하면 전화에 응답하고 팩스를 수신합니다.

다른 벨소리 서비스에 가입하지 않은 경우 기본 벨소리 패턴인 **모든 벨소리**를 사용합니다.

참고 대표 전화 번호의 수화기가 잘못 놓여져 있으면 HP 팩스가 팩스를 받 지 못합니다.

장치 제어판을 통해 응답 벨소리 패턴을 다른 벨소리로 변경하려면

- 1. 장치가 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
- 2. 설정을 누릅니다.
- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 기본 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 벨소리 패턴를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다. 팩스 회선에서 지정된 벨소리 패턴으로 전화가 울리면 장치가 전화에 응답 하고 팩스를 수신합니다.

팩스 오류 수정 모드 설정

일반적으로, 이 장치는 팩스를 송수신할 때 전화선의 신호를 모니터합니다. 이 장치가 전송 중 오류 신호를 탐지하고 오류 수정 설정이 켜져 있으면 이 장치는 팩스의 일부를 다시 전송하라는 요청을 발생시킵니다.

팩스 송수신에 문제가 있거나 전송 중 오류를 받아들이는 경우에만 오류 수정 을 끄기로 변경하십시오. 설정을 끄면 다른 국가/지역으로 팩스를 보내거나 다 른 국가/지역에서 팩스를 받을 때 또는 위성 전화 연결을 사용하는 경우 유용할 수 있습니다.

팩스 오류 수정 모드를 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 >를 눌러 오류 수정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 켜기 또는 끄기를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니 다.

전화 거는 방식 설정

이 절차를 사용하여 전자식 전화 걸기 또는 기계식 전화 걸기 모드를 설정합니 다. 공장 출하시 기본값은 **전자식**입니다. 전화선이 전자식 전화 걸기를 사용할 수 없는 경우가 아니면 설정을 변경하지 마십시오.

참고 기계식 전화 걸기 옵션은 모든 국가/지역에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

전화 거는 방식을 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 기본 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 전자식 또는 기계식을 선택한 다음 OK(확인)를 누 릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 = 눌러 적합한 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

재다이얼 옵션 설정

수신하는 팩스 기기가 응답하지 않거나 통화 중이어서 팩스를 보낼 수 없으면 이 장치는 통화 중 재다이얼, 무응답 시 재다이얼 옵션에 따라 재다이얼을 시도 합니다. 다음 절차를 사용하여 옵션을 설정하거나 해제하십시오.

- 통화 중 재다이얼: 이 옵션이 설정되어 있으면 사용 중 시도를 수신하는 경우 장치는 자동으로 재다이얼합니다. 이 옵션의 공장 출하시 기본값은 켜기입 니다.
- 응답이 없는 경우 재다이얼: 이 옵션이 설정되어 있으면 수신하는 팩스 기기 가 응답하지 않을 경우 장치는 자동으로 재다이얼합니다. 이 옵션의 공장 출 하시 기본값은 끄기입니다.

재다이얼 옵션을 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 재다이얼 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니 다.
- 오른쪽 화살표 ▶을 눌러 사용 시 재다이얼 또는 응답이 없을 때 재다이얼 중 적합한 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

팩스 속도 설정

팩스를 주고 받을 때 장치와 다른 팩스기 사이의 통신에 사용하는 팩스 속도를 설정할 수 있습니다.

다음 중 하나를 사용하는 경우 팩스 속도를 느린 속도로 설정해야 합니다.

- 인터넷 전화 서비스
- PBX 시스템
- 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송(FolP)
- ISDN(종합 정보 통신망) 서비스

팩스를 수신 및 전송할 때 문제가 발생하면, **팩스 속도**를 낮춰 보십시오. 다음 표는 사용 가능한 팩스 속도 설정을 나타냅니다.

팩스 속도 설정	팩스 속도
고속	v.34(33600 보드)
중간	v.17(14400 보드)

<u>(</u> 계속)	
팩스 속도 설정	팩스 속도
느림	v.29(9600 보드)

장치 제어판에서 팩스 속도를 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 설정을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 팩스 속도을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 화살표 키를 사용하여 옵션을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

팩스 소리 크기 설정

이 절차를 이용해 팩스 소리 크기를 높이거나 줄입니다.

장치 제어판에서 팩스 소리 크기를 설정하려면

▲ 설정를 누르고 팩스 소리 크기를 선택한 다음 화살표 키로 볼륨을 높이거나 낮춥니다. OK(확인)를 눌러 볼륨을 선택합니다.

FoIP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송)

인터넷을 사용하여 장치에서 팩스를 보내고 받을 수 있는 저렴한 전화 서비스 에 가입할 수 있습니다. 이 방법은 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송 (FoIP)라 고 불립니다. 다음과 같은 경우에 FoIP 서비스 (전화 회사에서 제공 되는)를 이 용하게 될 것입니다:

- 팩스 번호와 함께 특수 액세스 코드로 전화 거는 경우
- 인터넷에 연결되어 있고 팩스 연결을 위한 아날로그 전화 포트가 있는 IP 변 환기가 있는 경우
- 참고 전화 코드를 장치의 "1-LINE" 포트에 연결해야만 팩스를 보내고 받을 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결은 팩스 연결을 위한 일반적인 아날로그 전화 잭을 제공하는 변환기 상자나 전화 회사를 통해서 이루어져야 합니다.

장치가 높은 속도(33600bps)으로 팩스를 전송하고 수신할 때 또는 컬러 팩스를 전송할 때 일부 인터넷 팩스 서비스가 올바로 작동하지 않을 수 있습니다. 인터 넷 팩스 서비스를 이용하면서 팩스 송신과 수신에 문제가 생기면 팩스 속도를 낮추거나 흑백 팩스만 전송하십시오. 이를 위해 Fax Speed 설정을 낮추면 됩니 다. 이 설정 변경에 대한 자세한 내용은 <u>팩스 속도 설정</u>을(를) 참조하십시오.

참고 인터넷 팩스 전송에 관해 궁금한 점이 있으시면 인터넷 팩스 서비스 지원 부서나 가까운 서비스 제공업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바 랍니다.

보고서 사용

장치에서 보내고 받은 각 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 자동으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 필요할 때 시스템 보고서를 수동으로 인쇄할 수도 있습니다. 이러한 보고서에는 장치에 대한 유용한 시스템 정보가 들어 있 습니다.

장치는 기본적으로 팩스 송수신에 문제가 있는 경우에만 보고서를 인쇄하도록 설정되어 있습니다. 각 전송 작업 후에 팩스가 성공적으로 전송되었는지를 나 타내는 확인 메시지가 제어판 디스플레이에 잠시 표시됩니다.

⑦ 참고 보고서를 읽기가 어렵다면 제어판이나 HP 솔루션 센터 (Windows) 또 는 HP 유틸리티 (Mac OS X)를 통해 잉크량을 확인합니다.

참고 잉크 부족 경고 및 표시등은 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위 한 목적으로만 표시됩니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능 성이 없도록 카트리지 교체를 고려해 보십시오. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 될 때까지 잉크 카트리지를 교체할 필요는 없습니다.

참고 프린트헤드와 잉크 카트리지 상태가 양호한지 그리고 올바로 장착되 었는지 확인합니다.

- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>팩스 확인 보고서 인쇄</u>
- <u>팩스 오류 보고서 인쇄</u>
- <u>팩스 로그 인쇄 및 보기</u>
- <u>팩스 기록 삭제</u>
- 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄
- <u>발신자 ID 기록 보고서 인쇄</u>

팩스 확인 보고서 인쇄

팩스 전송을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하면 팩스를 보내기 전에 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다. 팩스를 보낼 때 또는 전송 및 수신을 선택합니다. 팩스 전송 확인 기본 설정은 **끄기**입니다. 이는 팩스를 보내거나 받을 때마다 확 인 보고서를 인쇄하지 않는다는 뜻입니다. 각 전송 작업 후에 팩스가 성공적으 로 전송되었는지를 나타내는 확인 메시지가 디스플레이에 잠시 표시됩니다.

참고 On Fax Send 또는 Send & Receive 를 선택할 경우, 그리고 팩스를 스캔해 메모리에서 전송할 경우 Fax Sent Confirmation 보고서에 팩스 첫 페 이지 이미지를 포함시킬 수 있습니다.

팩스 전송 확인 기능을 사용하려면

- 1. 👞 (Setup) 버튼을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 물 눌러 보고서 인쇄를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

- 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax Confirmation 을 선택한 다음 OK(확인)를 누 릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 다음 중 하나를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

וכת	팩스를 성공적으로 전송 및 수신할 때 팩스 확인 보고서를 인쇄하지 않 습니다. 기본 설정은 이와 같습니다.
팩스를 보낼 때	팩스를 전송할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.
팩스를 받을 때	팩스를 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.
전송 및 수신	팩스를 전송 및 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.

보고서에 팩스 이미지를 포함시키려면

- 1. 📉 (Setup) 버튼을 누릅니다.
- 2. 보고서 인쇄를 선택한 다음 Fax Confirmation 을 선택합니다.
- 3. On Fax Send 또는 Send & Receive 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. Image on Fax Send Report 를 선택합니다.
- 5. 켜짐을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

팩스 오류 보고서 인쇄

전송 또는 수신 중에 오류가 발생할 때 보고서를 자동으로 인쇄하도록 장치를 구성할 수 있습니다.

팩스 오류 보고서를 자동으로 인쇄하도록 장치를 설정하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 >를 눌러 보고서 인쇄를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 Fax Error 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 오른쪽 화살표 ▶를 눌러 다음 중 하나를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

전송 및 수신	팩스 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다. 기본 설정은 이와 같습니다.
וכת	팩스 오류 보고서가 인쇄되지 않습니다.
팩스를 보낼 때	전송 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.
팩스를 받을 때	수신 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.

팩스 로그 인쇄 및 보기

이 로그는 장치 제어판에서 보낸 팩스와 받은 모든 팩스를 보여줍니다.

장치에서 받고 보낸 팩스 로그를 인쇄할 수 있습니다. 로그에 있는 각 항목에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 전송 날짜 및 시간
- 종류(보낼지 또는 받을지 여부)
- 팩스 번호
- 기간

- 인쇄 매수
- 전송 결과(상태)

장치 제어판에서 팩스 로그를 인쇄하려면

- 1. 설정을 누릅니다.
- 2. 오른쪽 화살표 눈를 눌러 보고서 인쇄를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 오른쪽 화살표 >를 눌러 팩스 로그을 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. OK(확인)를 다시 눌러 로그를 인쇄합니다.

HP 소프트웨어에서 팩스 로고를 보려면

운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

Windows

- HP 솔루션 센터를 엽니다. 자세한 내용은 <u>HP 솔루션 센터 사용 (Windows)</u> 을 참조하십시오.
- 2. 설정를 누르십시오.
- 팩스 설정 영역에서 More Fax Settings 를 클릭한 다음 팩스 로그를 클릭합 니다.

Mac OS X

- 1. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 HP 유틸리티 열기을 참조하십시오.
- 2. 팩스 설정 영역에서 팩스 로그를 클릭합니다.

팩스 기록 삭제

팩스 기록을 지우려면 다음 단계를 수행하십시오.

장치 제어판에서 팩스 기록을 지우려면

- 1. 장치 제어판에서 설정을 누릅니다.
- 2. 화살표 키를 눌러 도구로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 화살표 키를 눌러 팩스 로그 삭제로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄

마지막 팩스 작업 보고서에는 마지막 팩스 작업에 대한 자세한 내용이 인쇄됩 니다. 자세한 내용으로는 팩스 번호, 페이지 수, 팩스 상태 등이 있습니다.

마지막 팩스 작업 보고서를 인쇄하려면

- 1. 장치 제어판에서 설정을 누릅니다.
- 2. 화살표 키를 눌러 보고서 인쇄로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 화살표 키를 눌러 마지막 작업으로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

발신자 ID 기록 보고서 인쇄

다음 절차를 사용하여 발신자 ID 팩스 번호 목록을 인쇄합니다.

발신자 ID 기록 보고서를 인쇄하려면

- 1. 설정를 누르고 프린터 보고서를 선택한 다음 발신자 ID 기록 보고서를 선택 합니다.
- 2. OK(확인)를 누릅니다.

6 잉크 카트리지 사용

HP All-in-One 에서 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 몇 가지 간단한 유지 보수 절 차를 수행해야 합니다. 이 단원에서는 잉크 카트리지의 취급에 대해 설명하고 잉크 카트리지의 교체, 프린트헤드의 정렬 및 청소에 대한 지침을 제공합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>잉크 카트리지에 대한 정보</u>
- <u>예상되는 잉크량 확인</u>
- <u>잉크 카트리지 취급</u>
- <u>잉크 카트리지 교체</u>
- <u>인쇄 소모품 보관</u>
- 고급 잉크 카트리지 유지보수

잉크 카트리지에 대한 정보

다음 추가 정보는 HP 잉크 카트리지를 유지 관리하고 일관된 인쇄 품질을 유지 하는 데 도움이 됩니다.

 잉크 카트리지를 교체해야하는 경우에 오래된 카트리지를 제거하기 전에 새 잉크 카트리지를 설치할 준비가 될 때까지 기다리십시오.

△ 주의 잉크 카트리지를 탭을 연 상태로 제품 밖에 너무 오래 두지 마십시 오. 잉크 카트리지가 손상될 수 있습니다.

- 모든 잉크 카트리지는 사용하기 전까지 원래의 밀봉 포장 안에 보관하십시 오.
- HP All-in-One 를 끄려면 제품에 있는 (전원) 버튼을 누릅니다. 전원 코드 를 뽑거나 전원 스트립을 끄기 전에 전원 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시 오. HP All-in-One 을 정상적으로 끄지 않으면 인쇄 캐리지가 올바른 위치로 복귀되지 않아 잉크 카트리지 및 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 자 세한 내용은 <u>장치를 끕니다</u>을 참조하십시오.
- 잉크 카트리지를 실온(15~35°C)에 보관하십시오.
- 인쇄 품질이 허용할 수 없는 수준으로 떨어질 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없지만, 인쇄 품질이 현저하게 저하된 경우 이는 하나 이상의 카트리 지가 고갈된 결과일 수 있습니다. 카트리지에 남아 있는 잉크 양을 확인하고 잉크 카트리지를 청소하는 등의 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다. 잉크 카트리지를 청소하면 잉크가 조금 줄어듭니다. 자세한 내용은 <u>잉크 카트리 지 청소</u>을 참조하십시오.
- 불필요하게 잉크 카트리지를 청소하지는 마십시오. 잉크가 낭비되어 카트리 지 수명이 단축됩니다.

- 잉크 카트리지를 주의해서 취급하십시오. 설치 중에 잉크 카트리지를 떨어 뜨리거나, 흔들거나, 거칠게 다룰 경우 일시적인 인쇄 문제가 발생할 수 있 습니다.
- 제품을 옮길 때에는 인쇄 캐리지에서 잉크가 새거나 제품에 다른 손상이 나 타나지 않도록 다음과 같이 하십시오.
 - (전원) 버튼을 눌러 제품의 전원을 꺼야 합니다.
 인쇄 캐리지는 서비스 스테이션의 오른쪽에 멈춰있어야 합니다.
 - 잉크 카트리지는 설치된 상태로 두어야 합니다.
 - 제품은 수평으로 놓고 운송해야 합니다. 옆으로 놓거나, 뒤로, 앞으로, 뒤 집어 놓지 말아야 합니다.

관련 항목

- <u>예상되는 잉크량 확인</u>
- <u>잉크 카트리지 청소</u>

예상되는 잉크량 확인

HP 솔루션 센터, 도구 상자 (Windows), HP 유틸리티 (Mac OS X) 또는 EWS 를 통해 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다. 이 도구 사용에 대한 내용은 <u>장치 관리</u> <u>도구</u>을 참조하십시오. 프린터 상태 페이지를 인쇄해도 이 같은 정보를 확인할 수 있습니다(<u>프린터 상태 보고서 및 자체 검사 보고서 이해</u> 참조).

참고 잉크 부족 경고 및 표시등은 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위 한 목적으로만 표시됩니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능 성이 없도록 카트리지 교체를 고려해 보십시오. 인쇄 품질이 저하되지 않는 동안에는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

참고 리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치한 경우, 잉크 잔량 표시기가 부정확했거나 표시기를 사용할 수 없었을 수 있습니다.

참고 카트리지의 잉크는 제품과 카트리지의 인쇄를 준비하는 초기화 프로 세스와 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤 드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

잉크 카트리지 취급

잉크 카트리지를 교체 또는 청소하기 전에 부품 이름과 잉크 카트리지 취급 방 법을 알아야 합니다.





레이블이 위로 향하게 하여 잉크 카트리지의 검정 플라스틱 측면을 잡습니다. 구리색 접점이나 잉크 노즐을 만지지 마십시오.



참고 잉크 카트리지는 주의해서 취급하십시오. 카트리지를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 일시적인 인쇄 문제가 발생하거나 영구적으로 손상될 수 있 습니다.

잉크 카트리지 교체

링크 수준이 낮은 경우 이러한 지침을 따르십시오.

常 참고 잉크 카트리지의 잉크량이 부족하면 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. 프린터 도구 상자 (Windows)나 HP 유틸리티 (Mac OS)를 사용하여 잉 크량을 확인할 수도 있습니다. **참고** 카트리지의 잉크는 인쇄 작업을 위해 장치와 카트리지를 준비하는 초 기화 과정을 포함한 전체 인쇄 과정에서 여러 가지 다른 방법으로 사용됩니 다. 또한 사용된 후에도 카트리지에 잉크 여분이 남아 있습니다. 자세한 내 용은 <u>www.hp.com/go/inkusage</u> 를 참조하십시오.

잉크량 경고 및 표시기에서는 계획된 작업만을 위한 남은 잉크량을 알려줍니 다. 디스플레이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도 록 교체용 잉크 카트리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 그런대로 괜찮으면 잉 크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

잉크 카트리지 주문 방법은 <u>인쇄 소모품 온라인 주문</u>를 참조하십시오.

잉크 카트리지를 교체하려면

- 1. 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
 - △ 주의 전면 액세스 덮개를 열어 잉크 카트리지에 액세스할 때 제품이 꺼져 있으면 제품에서 카트리지가 빠지지 않아 교체할 수 없습니다. 잉크 카트리지를 분리할 때 잉크 카트리지가 안전하게 도킹되어 있지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 전면 액세스 덮개를 여십시오.
 인쇄 캐리지는 제품의 맨 오른쪽으로 이동합니다.



 3. 인쇄 캐리지가 유휴 상태가 되고 조용해질 때까지 기다린 다음 잉크 카트리 지를 가볍게 눌러 해제합니다.
 3 색 컬러 잉크 카트리지를 교체하는 경우 왼쪽 슬롯에서 잉크 카트리지를 제거합니다.
흑백 잉크 카트리지를 교체할 때는 오른쪽 슬롯의 잉크 카트리지를 제거하 십시오.



- 4. 잉크 카트리지를 슬롯에서 앞으로 당겨 빼냅니다.
 - ⑦ 참고 HP는 많은 국가/지역에서 다 쓴 잉크 카트리지를 재활용할 수 있는 옵션을 지원합니다. 자세한 내용은 HP inkjet 소모품 재활용 프로그램을 참조하십시오.

 새 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 분홍색 당김 탭을 사용하여 플라스틱 테 이프를 부드럽게 떼어냅니다. 이때 반드시 검정색 플라스틱 부분만 만져야 합니다.



- 1 구리색 접점
- 2 분홍색 당김 탭이 있는 플라스틱 테이프(설치 전에 제거해야 함)
- 3 테이프 밑의 잉크 노즐
- △ 주의 구리색 접점이나 잉크 노즐을 만지지 마십시오. 또한 잉크 카트리 지의 테이프를 다시 붙이지 마십시오. 그럴 경우 잉크 노즐이 막히거나 잉크가 제대로 나오지 않을 수 있으며 전기 연결에 문제가 생길 수 있습 니다.



6. HP 로고가 위로 향하게 하여 잉크 카트리지를 잡고 새 잉크 카트리지를 빈 카트리지 슬롯에 삽입합니다. 잉크 카트리지가 제자리에 고정될 때까지 힘 있게 누르십시오.

3 색 컬러 잉크 카트리지를 설치하는 경우 잉크 카트리지를 왼쪽 슬롯으로 밀어 넣습니다.

흑백 잉크 카트리지를 설치하는 경우 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯으로 밀 어 넣습니다.



- 7. 전면 액세스 덮개를 닫습니다.
- 8. 사용하지 않은 레터 또는 A4 일반 용지가 용지함에 있는지 확인합니다. 자 세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
 - 참고 잉크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 컬러 용지가 들어 있으 면 정렬할 수 없습니다. 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 입력 용지함에 넣은 다음 다시 정렬을 시도하십시오.
- 9. OK(확인)

HP 복합기에서 잉크 카트리지 정렬지를 인쇄합니다.



10 잉크 카트리지 정렬지의 인쇄면을 아래로 향하게 한 다음, 스캐너 글라스의 . 전면 오른쪽 모서리에 문서의 상단 부분이 오른쪽으로 가도록 맞춰 스캐너

 전된 모든속 도시디에 문지의 정된 부분이 모든속으로 가도속 갖춰 쓰개더 글라스 위에 놓고 OK(확인)를 누릅니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라</u> <u>스에 놓기</u>를 참조하십시오.
 HP 복합기에서 잉크 카트리지를 정렬합니다. 잉크 카트리지 정렬지를 재활 용하거나 버리십시오.

인쇄 소모품 보관

잉크 카트리지는 오랫동안 장치에 남겨 둘 수 있습니다. 그러나 잉크 카트리지 를 최적의 상태로 유지하려면 장치를 정상적으로 꺼야 합니다. 자세한 내용은 <u>장치를 끕니다</u>을 참조하십시오.

고급 잉크 카트리지 유지보수

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 잉크 카트리지 정렬
- <u>잉크 카트리지 청소</u>

잉크 카트리지 정렬

잉크 카트리지를 설치하거나 교체할 때마다 HP 복합기는 카트리지를 정렬하라 는 메시지를 표시합니다. 컴퓨터에서 장치와 함께 설치된 소프트웨어를 사용하 거나 장치 제어판에서 언제든지 잉크 카트리지를 정렬할 수도 있습니다. 잉크 카트리지를 정렬하면 출력 품질이 향상됩니다.

참고 동일한 잉크 카트리지를 제거했다가 다시 설치하는 경우, 장치는 잉크 카트리지를 정렬하라는 메시지를 표시하지 않습니다. 장치가 잉크 카트리지 의 정렬 값을 기억하므로 잉크 카트리지를 재정렬할 필요가 없습니다.

제품 제어판에서 카트리지를 정렬하려면

- 1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터 또는 A4 용지를 입력 용지함에 넣습니다. 자 세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
 - 참고 잉크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 컬러 용지가 들어 있으 면 정렬할 수 없습니다. 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 입력 용지함에 넣은 다음 다시 정렬을 시도하십시오.
- 2. 제품 제어판에서 🔍 (설치) 버튼을 누릅니다.
- 도구를 선택한 다음 카트리지 정렬을 선택합니다. 제품에서 잉크 카트리지 정렬 시트가 인쇄됩니다.



 정렬 용지를 앞면이 아래로 향하게 하여 스캐너 글라스 위에 놓습니다. 자세 한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>을 참조하십시오.



 OK(확인)를 눌러 정렬 용지를 스캔합니다.
 정렬 용지가 인쇄되면 정렬 작업이 완료됩니다. 정렬 용지는 폐기하거나 재 활용합니다.

HP 소프트웨어에서 잉크 카트리지를 정렬하려면

- 사용하지 않은 일반 흰색 레터 또는 A4 용지를 입력 용지함에 넣습니다. 자 세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
 - 참고 잉크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 컬러 용지가 들어 있으면 정렬할 수 없습니다. 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 입력 용지함에 넣은 다음 다시 정렬을 시도하십시오.
- 운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오. 제품에서 잉크 카트리지 정렬 시 트가 인쇄됩니다.

Windows

- a. 도구 상자를 엽니다. 자세한 내용은 <u>도구 상자 열기</u>을 참조하십시오.
- b. 장치 서비스 탭을 누릅니다.
- c. **잉크 카트리지 정렬**을 클릭합니다.

Mac OS X

- a. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>HP 유틸리티 열기</u>을 참조하십시 오.
- b. 정렬을 누르고 화면의 지시를 따릅니다.
- 정렬 용지를 앞면이 아래로 향하게 하여 스캐너 글라스 위에 놓습니다. 자세 한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>을 참조하십시오.



4. OK(확인)를 눌러 정렬 용지를 스캔합니다. 정렬 용지가 인쇄되면 정렬 작업이 완료됩니다. 정렬 용지는 폐기하거나 재 활용합니다.

제 6 장

잉크 카트리지 청소

색상이 흐리거나 컬러 선에 흰색 줄이 나타나는 줄무늬 현상이 있는 경우 이 기 능을 사용합니다. 잉크가 낭비되고 잉크 노즐 수명이 단축되므로 잉크 카트리 지를 불필요하게 청소하지 마십시오.

제품 제어판에서 잉크 카트리지를 청소하려면

- 1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터, A4 또는 리갈 용지를 용지함에 넣습니다.
- 2. 설정을 누릅니다.
- 도구를 선택한 다음 카트리지 청소를 선택합니다.
 장치는 재활용하거나 버릴 수 있는 페이지를 인쇄합니다.
 잉크 카트리지를 청소한 후에도 여전히 복사나 인쇄 품질이 좋지 않으면 해 당 잉크 카트리지를 교체하기 전에 잉크 카트리지 접점을 청소해 보십시오.

HP 소프트웨어에서 잉크 카트리지를 청소하려면

- 사용하지 않은 일반 흰색 레터, A4 또는 리갈 용지를 용지함에 넣습니다. 자 세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.
- 2. 운영 체제에 해당하는 지침을 따르십시오.

Windows

- a. 도구 상자 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>도구 상자 열기</u>을 참조 하십시오.
- b. 장치 서비스 탭을 누릅니다.
- c. 잉크 카트리지 정렬을 클릭합니다.

Mac OS X

- a. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>HP 유틸리티 열기</u>을 참조하십시 오.
- b. Clean Printheads 를 클릭한 다음 Clean 을 클릭합니다.
- 3. 출력 품질이 만족스러울 때까지 지시에 따른 다음 Done 또는 Finish 를 누 릅니다.

잉크 카트리지를 청소한 후에도 여전히 복사나 인쇄 품질이 좋지 않으면 관 련 잉크 카트리지를 교체하기 전에 잉크 카트리지 접점을 청소해 보십시오. 자세한 내용은 <u>잉크 카트리지 접점 청소</u>을 참조하십시오.

7 문제 해결

<u>문제 해결</u>에서는 일반적인 문제 해결 방법에 대한 정보를 제공합니다. 장치가 제대로 작동하지 않고 설명서의 문제 해결 방법으로 문제를 해결할 수 없으면 다음 지원 서비스 중 하나를 사용하여 도움을 받으십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>HP 지원</u>
- 일반적인 문제 해결 팁 및 리소스
- <u>인쇄 문제 해결</u>
- <u>인쇄 품질 및 예상치 못한 인쇄 결과 문제</u>
- <u>잉크 노즐 주변 영역 청소</u>
- <u>용지 공급 문제</u>
- <u>복사 문제 해결</u>
- <u>스캔 문제 해결</u>
- <u>팩스 문제 해결</u>
- <u>유선(이더넷) 네트워크 문제 해결 (일부 모델만 해당)</u>
- <u>무선 문제 해결 (일부 모델에만 해당)</u>
- <u>HP 장치로 작업하기 위해 방화벽을 구성합니다</u>
- 장치관리문제해결
- <u>설치 문제 해결</u>
- 프린터 상태 보고서 및 자체 검사 보고서 이해
- 네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)
- <u>걸림 제거</u>

HP 지원

문제가 발생하면 다음 단계를 따르십시오

- 1. 제품과 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
- HP 온라인 지원 웹 사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오. 모든 HP 고객은 HP 온라인 지원을 사용할 수 있습니다. HP 온라인 지원이 최신 장치 정보 및 전문가 지원 제공을 위한 가장 신속한 방법이며 다음 항목도 제공합 니다.
 - 자격을 갖춘 온라인 지원 전문가에게 신속한 액세스
 - HP 복합기에 대한 소프트웨어 및 드라이버 업데이트
 - 일반적인 문제에 대한 문제 해결 정보
 - HP 복합기 등록 시 이용할 수 있는 사전 장치 업데이트, 지원 알림 및 HP 뉴스그램

자세한 내용은 <u>전자 지원 이용</u>을 참조하십시오.

3. HP 지원 센터에 문의합니다. 장치, 국가/지역 및 언어에 따라 지원 항목과 제공 여부가 달라집니다. 자세한 내용은 <u>HP 전화 지원</u>을 참조하십시오.

문제 해결 75

전자 지원 이용

지원 및 보증 정보를 보려면 HP 웹 사이트(<u>www.hp.com/support</u>)를 방문하십시 오. 메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원 요청을 위한 정보를 문의하십시오.

이 웹사이트에서는 기술 지원, 드라이버, 소모품, 주문 정보 및 다음과 같은 기 타 옵션도 제공합니다.

- 온라인 지원 페이지로 액세스합니다.
- HP 에 질문에 대한 답을 요구하는 전자 메일 메시지를 보냅니다.
- 온라인 채팅을 통해 HP 기술자와 상담합니다.
- 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

도구 상자 (Windows) 또는 HP 유틸리티 (Mac OS X)로부터 지원을 받을 수 있 는데, 일반적인 인쇄 문제에 대한 쉬운 단계별 해결책을 제시 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>도구 상자(Windows)</u> 또는 <u>HP 유틸리티 (Mac OS X)</u>을 참조하십 시오.

지원 옵션과 사용 가능 여부는 제품, 국가/지역, 언어 등에 따라 다릅니다.

HP 전화 지원

여기에 기재되어 있는 지원 전화 번호와 관련 비용은 게시와 동시에 유효하며 육로 라인에서 이루어지는 통화에만 적용됩니다. 이동 전화기에 적용되는 요율 은 다를 수 있습니다.

최신 HP 지원 전화 번호와 통화 비용 정보는 <u>www.hp.com/support</u> 에서 확인하 십시오.

보증 기간 중에는 한국 HP 서비스 센터에서 무상으로 지원받을 수 있습니다.

⑦ 참고 HP는 Linux 인쇄에 대해서는 전화 지원을 제공하지 않습니다. 모든 지원은 다음 웹사이트에서 온라인으로 제공합니다. <u>https://launchpad.net/</u> hplip. 질문하기 버튼을 클릭해 지원 프로세스를 시작합니다.

HPLIP 웹사이트에서는 Windows 또는 Mac OS X 에 대한 지원을 제공하지 않습니다. 이러한 운영 체제를 사용하고 있다면 <u>www.hp.com/support</u> 를 참 조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 전화하기 전에 다음을 확인하십시오
- <u>전화 지원 기간</u>
- <u>전화 지원 번호</u>
- 전화 지원 기간 이후

전화하기 전에 다음을 확인하십시오

컴퓨터와 HP 복합기 앞에 앉아 HP 지원 센터로 전화하십시오. 다음 정보를 제 공할 준비를 합니다.

- 모델 번호(장치 전면의 레이블에 있음)
- 일련 번호(장치 후면이나 아래쪽에 있음)
- 문제 발생 시 나타난 메시지
- 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다.
 - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
 - 다시 작성할 수 있습니까?
 - 이러한 문제가 발생한 시점에 컴퓨터에 새 하드웨어나 소프트웨어를 추 가했습니까?
 - 이 문제 이전에 무언가 특이 사항이 발생했습니까(예: 뇌우 발생, HP 복 합기 이동 등)?

전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 지역, 멕시코를 포함한 라틴 아메리카 지역에서는 일 년 간 의 전화 지원이 제공됩니다.

전화 지원 번호

많은 지역에서, HP는 보증 기간 중에 전화 지원 서비스를 제공합니다. 하지만, 일부 지역에서는 유료 전화 서비스를 제공합니다. 최신 지원 전화 번호 목록은 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오.

www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
021 672 280	الجزائر
Algérie	021 67 22 80
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Osterreich	+43 0820 87 4417 doppelter Ortstarif
17212049	البحرين
België	+32 078 600 019
	Peak Hours: 0,055 € p/m
Belaique	+32 078 600 020
	Peak Hours: 0,055 €/m Low Hours: 0.27 €/m
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp
	invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/la/soporte
Chile	800-360-999
中国	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222 1 53 CZN/min
Danmark	+45 70 202 845 Opkald: 0,145 (kr. pr. min.) Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25 Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾
	800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾
(02) 6910602	000-711-2004
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059
Lopana	0.94 € p/m
France	+33 0969 320 435
Deutschland	+49 01805 652 180
	Festnetz - bei Anrufen aus
	Mobilfunknetzen können andere Preise gelten
Ελλάδα	801-11-75400
Κύπρος	+800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	لو ري الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	+353 1890 923 902
	Calls cost Cost 5.1 cent peak / 1.3 cent off-peak per minute
Italia	+39 848 800 871
	costo telefonico locale
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511

日本	03-3335-9800
0800 222 47	الأر دن
·····································	1588-3003
Luxembourg (Erancais)	+352 900 40 006
Lancing (Françaic)	0.15 €/min
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007
	0.15 €/Min
Madagascar	262 262 51 21 21
Magyarország	06 40 200 629
	7,2 HUF/perc vezetekes telefonra
Malaysia	
Maurillus	202 202 210 404
México (Cludad de Mexico)	01 900 472 69269
Marga	01-000-472-00300
Nederland	+31 0000 2020 165
	0.10 €/Min
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070
	starter på 0,59 Kr per min.,
	Fra mobiltelefon gjelder
	mobiltelefontakster.
24791773	عُمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	(22) 583 43 73
	stacjonarnego jak za 1 impuls wg
	taryfy operatora,- z tel. komórkowego wa taryfy operatora
Portugal	+351 808 201 492
	Custo: 8 cêntimos no primeiro
	minuto e 3 centimos restantes minutos
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
	(021 204 7090)
Россия (Москва)	495 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعوبية
Singapore	+65 6272 5300
Slovenská republika	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767
Sverige	+46 077 120 4765
Switzerland	+41 0848 672 672
Gwitzenand	0,08 CHF/min.
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Tunisie	23 926 000
Türkiye (İstanbul, Ankara,	0(212) 444 0307
Izmir & Bursa)	Yerel numara: 444 0307
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	0844 369 0369 0.50 £ p/m
United States	1-(800)-474-6836
Uruquay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viêt Nam	+84 88234530

전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간이 지난 경우에는 추가 비용을 지불하면 HP 서비스를 이용할 수 있습니다. HP 온라인 지원 웹 사이트에서 도움을 줄 수도 있습니다. <u>www.hp.com/support</u> 에서 도움을 제공할 수도 있습니다. 지원 옵션에 대한 자 세한 내용은 HP 대리점에 문의하거나 해당 국가/지역의 지원 전화 번호로 문의 하십시오.

일반적인 문제 해결 팁 및 리소스

참고 다음 절차에서는 대부분 HP 소프트웨어가 필요합니다. HP 소프트웨 어를 설치하지 않았다면, 제품과 함께 제공 받은 HP 소프트웨어 CD 를 사용 해 설치하거나 HP 지원 웹사이트(www.hp.com/support)에서 소프트웨어를 다운 받을 수 있습니다.

인쇄 문제를 해결하려면 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 용지 걸림 문제는 용지 걸림 제거를 참조하십시오.
- 용지 기울어짐, 용지 급지 문제 등의 용지 공급 문제의 경우 <u>용지 공급 문제</u> 를 참조하십시오.
- 전원 표시등이 켜졌으며 깜박이지 않는가. 잉크 카트리지를 설치한 다음에 장치를 처음 켤 때는 장치를 초기화하는 데 약 12 분이 소요됩니다.
- 전원 코드와 기타 케이블이 장치에 제대로 연결되었는지 확인합니다. 장치 가 AC(교류) 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있고 켜져 있는지 확인합니다. 전압 요구 사항은 전기 사양을 참조하십시오.
- 입력 용지함에 용지를 올바로 넣었는지 및 장치에 걸린 용지가 없는지 확인 합니다.
- 모든 포장 테이프와 재료를 제거합니다.
- 장치는 현재 또는 기본 프린터로 설정되어 있습니다. Windows 의 경우 프린 터 폴더에서 해당 장치를 기본 프린터로 설정합니다. Mac OS X 일 경우, 시 스템 환경 설정의 인쇄 및 팩스 섹션에서 기본값으로 설정합니다. 자세한 내 용은 컴퓨터 설명서를 참조하십시오.
- Windows 를 실행하는 컴퓨터를 사용하는 경우 인쇄 일시중지가 선택되지 않습니다.
- 작업을 수행할 때 프로그램을 너무 많이 실행하지 않도록 합니다. 작업을 다 시 시도하기 전에 사용하지 않는 프로그램은 닫거나 컴퓨터를 다시 시작합 니다.

문제 해결 주제

- <u>인쇄 문제 해결</u>
- 인쇄 품질 및 예상치 못한 인쇄 결과 문제
- <u>용지 공급 문제</u>
- <u>복사 문제 해결</u>
- <u>스캔 문제 해결</u>
- <u>팩스 문제 해결</u>
- 유선(이더넷) 네트워크 문제 해결 (일부 모델만 해당)

- 무선 문제 해결 (일부 모델에만 해당)
- <u>장치 관리 문제 해결</u>
- <u>설치 문제 해결</u>

인쇄 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 장치가 비정상적으로 종료되었습니다
- 제어판 디스플레이에 오류 메시지가 나타납니다
- <u>정렬실패</u>
- 장치가 응답하지 않습니다(아무것도 인쇄되지 않음)
- 인쇄하는 데 시간이 오래 걸립니다
- <u>빈 페이지 또는 일부 페이지가 인쇄됩니다</u>
- 페이지 일부가 누락되거나 잘못된 페이지가 인쇄된 경우
- 텍스트 또는 그래픽의 위치가 틀린 경우
- 페이지 절반이 인쇄되고 용지가 배출됩니다

장치가 비정상적으로 종료되었습니다

전원 및 전원 연결 확인

장치가 AC(교류) 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 전압 요 구 사항은 전기 사양을 참조하십시오.

제어판 디스플레이에 오류 메시지가 나타납니다

복구할 수 없는 오류가 발생했습니다

케이블(전원 코드 및 USB 케이블)을 뽑고 약 20 초 동안 기다린 다음 케이블을 다시 연결합니다. 문제가 지속되면 HP 웹 사이트(<u>www.hp.com/support</u>)를 방문 하여 최신 문제 해결 정보 또는 제품 수정 및 업데이트를 참조하십시오.

정렬 실패

정렬 프로세스에 실패할 경우, 입력 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 넣었는지 확인합니다. 잉크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 색지가 들어 있으면 정렬에 실패하게 됩니다.

그래도 정렬이 실패하면 센서 또는 잉크 카트리지에 결함이 있을 수 있습니다. HP 지원 센터에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support</u> 을 참조하십시오. 국가/지 역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원을 위한 연락 처 정보를 얻을 수 있습니다.

인쇄 대기열에 걸려 있는 인쇄 작업이 있음

인쇄 대기열을 열어 모든 문서를 취소한 다음 컴퓨터를 재부팅합니다. 재부팅 후 인쇄를 다시 시도합니다. 자세한 내용은 사용하는 운영 체제에 대한 도움말 을 참조하십시오.

장치 설정 확인

자세한 내용은 일반적인 문제 해결 팁 및 리소스를 참조하십시오.

장치 소프트웨어 설치 확인

인쇄 중에 장치가 꺼지면 컴퓨터 화면에 경고 메시지가 표시됩니다. 경고 메시 지가 표시되지 않으면 장치 소프트웨어가 제대로 설치되지 않은 것입니다. 이 문제를 해결하려면 장치 소프트웨어를 완전히 제거한 다음 다시 설치합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 제거 및 다시 설치를 참조하십시오.

케이블 연결 상태 확인

- USB 또는 이더넷 케이블의 양끝이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 장치가 네트워크에 연결되어 있다면 다음 사항을 확인합니다.
 - 장치 뒤쪽에 있는 링크 표시등을 확인합니다.
 - 전화선을 사용하여 장치를 연결했는지 확인합니다.

컴퓨터에 개인 방화벽 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인

개인 소프트웨어 방화벽은 외부 침입으로부터 컴퓨터를 보호하는 보안 프로그 램입니다. 하지만 방화벽은 컴퓨터와 장치 간의 통신을 차단할 수도 있습니다. 장치와의 통신에 문제가 있다면 방화벽을 일시적으로 해제해 봅니다. 그래도 문제가 계속되면 방화벽 때문에 통신 문제가 발생한 것이 아니므로 방화벽을 다시 실행하십시오.

인쇄하는 데 시간이 오래 걸립니다

시스템 구성 및 시스템 자원 확인

컴퓨터가 장치의 최소 시스템 요구사항에 적합하는지 확인합니다. 자세한 내용 은 <u>시스템 요구사항</u>을 참조하십시오.

장치 소프트웨어 설정 확인

높은 인쇄 품질을 선택하면 인쇄 속도가 떨어집니다. 인쇄 속도를 높이려면 장 치 드라이버에서 다른 인쇄 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 <u>인쇄</u>을 참조하 십시오.

빈 페이지 또는 일부 페이지가 인쇄됩니다

잉크 카트리지 청소

잉크 카트리지 청소 절차를 수행하십시오. 자세한 내용은 <u>잉크 카트리지 청소</u> 를 참조하십시오.

용지 설정 확인

- 프린터 드라이버에서 용지함에 공급된 용지에 대해 올바른 인쇄 품질 설정 을 선택했는지 확인합니다.
- 프린터 드라이버의 페이지 설정이 용지함에 공급된 용지의 페이지 크기와 일치하는지 확인합니다.

페이지가 두 개 이상 공급됨

용지 공급 관련 문제에 대한 자세한 내용은 용지 공급 문제을 참조하십시오.

파일에 빈 페이지가 있음

파일에 비어 있는 페이지가 없는지 확인합니다.

페이지 일부가 누락되거나 잘못된 페이지가 인쇄된 경우

여백 설정 확인

문서의 여백 설정이 장치의 인쇄 가능 영역을 초과하지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>최소 여백 설정</u>을 참조하십시오.

컬러 인쇄 설정 확인

프린트 드라이버에 그레이스케일로 인쇄가 선택되어 있지 않은지 확인합니다.

프린터 위치 및 USB 케이블 길이 확인

강한 전자기장(USB 케이블에 의해 생성되는 자기장 등)으로 인해 출력물이 다 소 왜곡될 수 있습니다. 프린터를 전자기장을 일으키는 물체로부터 멀리 둡니 다. 또한 길이 3 미터 이하의 USB 케이블을 사용하여 전자기장의 영향을 최소 화합니다.

잉크 카트리지 확인

잉크 카트리지를 올바로 장착했는지 그리고 잉크 카트리지에 잉크가 부족하지 않은지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>장치 관리 도구</u> 또는 <u>잉크 카트리지 취급</u>를 참조하십시오.

텍스트 또는 그래픽의 위치가 틀린 경우

용지 적재 방식 확인

용지 너비 및 길이 조정대가 용지 더미 가장자리에 딱 맞는지 확인하고, 용지함 에 너무 많은 용지를 넣지 않았는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>를 참조하십시오.

용지 크기 확인

- 문서 크기가 현재 사용 중인 용지보다 큰 경우 페이지의 내용이 잘릴 수 있 습니다.
- 프린터 드라이버의 용지 크기 설정이 용지함에 공급된 용지의 크기와 일치 하는지 확인합니다.

여백 설정 확인

텍스트나 그래픽이 페이지 가장자리에서 잘린 경우, 문서의 여백 설정이 장치 의 인쇄 가능 영역을 초과하지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>최소 여백</u> 설정을 참조하십시오.

페이지 인쇄 방향 설정 확인

응용 프로그램에서 선택한 용지 크기와 페이지 인쇄 방향이 프린터 드라이버의 설정과 일치하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>인쇄</u>을 참조하십시오.

프린터 위치 및 USB 케이블 길이 확인

강한 전자기장(USB 케이블에 의해 생성되는 자기장 등)으로 인해 출력물이 다 소 왜곡될 수 있습니다. 프린터를 전자기장을 일으키는 물체로부터 멀리 둡니 다. 또한 길이 3 미터(9.8 피트) 이하의 USB 케이블을 사용하여 전자기장의 영 향을 최소화합니다.

위의 방법을 사용해도 문제가 계속되면 응용 프로그램이 인쇄 설정을 제대로 해석하지 못해서 발생한 문제일 수 있습니다. 릴리즈 노트에서 알려진 소프트 웨어 충돌을 확인하거나 응용 프로그램의 설명서를 참조하거나 소프트웨어 제 조업체에 문의합니다.

페이지 절반이 인쇄되고 용지가 배출됩니다

잉크 카트리지 확인

잉크 카트리지를 올바로 장착했는지 그리고 잉크 카트리지에 잉크가 부족하지 않은지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>장치 관리 도구</u> 또는 <u>예상되는 잉크량 확인</u> 를 참조하십시오.

HP 는 HP 이외의 잉크 카트리지에 대해 품질을 보장하지 않습니다.

인쇄 품질 및 예상치 못한 인쇄 결과 문제

인쇄물 품질이 예상과 다른 경우, 다음과 같은 해결책으로 문제를 해결해보십 시오. 해결책은 가능성이 가장 높은 것부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번 째 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오.

- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>해결책 1: 정품 HP 카트리지를 사용하십시오</u>
- <u>해결책 2: 용지 확인</u>
- <u>해결책 3: 잠깐 기다립니다(가능하다면)</u>
- 해결책 4: 인쇄 설정을 확인합니다

- <u>해결책 5: 잉크 잔량을 확인하고 잉크가 적거나 카트리지가 비어 있는 경우</u> 잉크 카트리지 교체
- <u>해결책 6: 진단 보고서를 인쇄해 평가한 다음 결함 해결</u>
- <u>해결책 7: 잉크 카트리지 청소</u>
- 해결책 8: 잉크 카트리지 정렬
- 해결책 9: 문제가 발생한 잉크 카트리지 교체
- <u>해결책 10: 제품을 수리합니다</u>

해결책 1: 정품 HP 카트리지를 사용하십시오

HP 는 정품 HP 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 정품 HP 카트리지는 HP 프린터를 사용해 설계하고 테스트되기 때문에 시간이 지나도 간편하게 좋은 결 과를 낼 수 있습니다. HP 는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장 할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 잉크 소모품을 사용함으로써 발생한 제품 서비 스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리를 받을 수 없습니다. 계속 진행하기 전에 정품 HP 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.

해결책 2: 용지 확인

인쇄물에 세로 줄이 나타날 경우, 용지를 올바로 처리하거나 저장하지 않은 것 이 원인일 수 있습니다. 세로 줄 문제를 해결하기 위해 카트리지를 교체해서는 안 됩니다.

아래 이미지는 세로 줄과 가로 줄 간의 차이를 보여줍니다.



참고 스캐너 글라스나 ADF 의 플라스틱 스트립이 더러워지면 복사물에 줄 무늬가 나타나기가 쉽습니다. 스캐너 글라스와 ADF 의 플라스틱 스트립을 청소하는 방법은 <u>스캐너 글라스 청소</u>와 <u>자동 문서 공급기 내의 플라스틱 스</u> 트립을 청소하려면를 각각 참조하십시오.

종이나 인쇄 작업에 적합한 다른 인쇄 용지를 사용하고, 이 용지를 올바로 취급 하고 보관해야 합니다.

- 입력 용지함에 인쇄면을 아래로 하여 용지를 넣습니다. (대부분 용지에는 인 쇄면과 비인쇄면이 있습니다.)
- 용지가 구겨지거나 말리지 않았는지 확인합니다. 구겨지지 않은 깨끗한 용 지만 제품에 넣어야 합니다.

- 텍스트 문서에는 일반 용지가 적합합니다. 사진일 경우에는 HP 고급 인화지 가 가장 적합합니다.
- 다른 용지를 사용해봅니다. 잉크가 잘 스며들지 않는 용지는 문제가 발생하 기도 쉽습니다. HP 잉크 및 용지는 함께 사용되도록 고안되었습니다.
- 인화지는 원래의 포장 또는 개폐형 플라스틱 백에 보관하십시오. 용지를 서 늘하고 건조한 평평한 곳에 보관하십시오. 인쇄할 준비가 되었을 때에만 인 화지를 넣고, 사용하지 않은 용지는 다시 포장에 담습니다.

용지 선택에 대한 자세한 내용은 <u>인쇄 용지 선택</u>를 참조하십시오. 용지 넣기에 대한 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>를 참조하십시오.

이전 지침에 따르고 다시 인쇄를 해봅니다.

문제가 지속되면 다음 해결 방법을 계속합니다.

해결책 3: 잠깐 기다립니다(가능하다면)

잠깐 동안 프린터를 사용하지 않고 그대로 두어도 문제가 해결되는 경우가 있 습니다. 가능하다면 프린터를 40 분 동안 그대로 둔 다음 다시 인쇄를 시도해 보 십시오.

문제가 지속되면 다음 해결 방법을 계속합니다.

해결책 4: 인쇄 설정을 확인합니다

다음 절차에 따라 인쇄 설정을 확인해 인쇄 작업에 설정이 알맞은지 살펴봅니 다.

단계 1: 인쇄 품질 설정을 확인합니다

제품 소프트웨어에서 인쇄 품질 설정이 현재 인쇄 중인 문서 종류에 최적화되어 있지 않을 수 있습니다. 다음 단계에 따라 이 설정을 확인하십시오.

그래도 문제가 지속되면, 다음 해결 방법을 이용해 봅니다<u>단계 2: 그레이스케일</u> <u>로 인쇄 설정 확인</u>.

Windows

- 인쇄하려는 소프트웨어 프로그램에서 파일 메뉴, 인쇄, 설정을 차례로 클릭 하고, 속성 또는 환경 설정을 클릭합니다.
 (사용하는 응용 프로그램에 따라 특정 옵션은 다를 수 있습니다.)
- 2. 기능 탭에서 다음 옵션을 검토한 다음 필요한 사항을 변경합니다.
 - 인쇄 품질: 인쇄물의 품질이 만족스럽지 않다면 인쇄 품질을 높입니다.
 인쇄 속도를 높이려면 인쇄 품질을 낮춥니다.
 - **용지 종류:** 용지 종류와 정확히 일치하는 옵션이 있다면 **오토매틱** 대신 일치하는 옵션을 선택합니다.
 - **크기 조정 옵션:** 선택한 옵션이 해당 용지 크기와 일치하는지 확인합니다.

Mac OS X

- 1. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 팝업 메뉴에서 Paper Type/Quality(Mac OS X V10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)를 선택하고 다음 옵션을 검토한 다음 필요한 사항을 변경합 니다.
 - 용지 종류: 용지 종류와 정확히 일치하는 옵션이 있다면, 그 옵션을 선택 합니다.
 - 품질: 인쇄물의 품질이 만족스럽지 않다면 인쇄 품질을 높입니다. 인쇄 속도를 높이려면 인쇄 품질을 낮춥니다.
- 3. 팝업 메뉴에서 Paper Handling 을 선택하고 다음 옵션을 검토한 다음 필요 한 사항을 변경합니다.

대상 페이지 크기: 선택한 옵션이 해당 용지 크기와 일치하는지 확인합니다.

단계 2: 그레이스케일로 인쇄 설정 확인

제품이 그레이스케일로 인쇄하도록 설정되었을 수 있습니다. 다음 단계에 따라 이 설정을 확인하십시오.

문제가 지속되면 다음 해결 방법을 계속합니다.

Windows

- 인쇄하려는 소프트웨어 프로그램에서 파일 메뉴, 인쇄, 설정을 차례로 클릭 하고, 속성 또는 환경 설정을 클릭합니다.
 (사용하는 응용 프로그램에 따라 특정 옵션은 다를 수 있습니다.)
- 2. 컬러 탭을 클릭합니다.
- 3. 그레이스케일로 인쇄가 선택 해제되었는지 확인합니다.

Mac OS X

- 1. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 2. 팝업 메뉴에서 Paper Type/Quality(Mac OS X v10.5 에서는 Orientation 설정 아래 있음)를 선택합니다.
- 컬러 옵션 영역에서, 컬러 설정이 그레이스케일로 설정되어 있지 않은지 확 인합니다.

해결책 **5**: 잉크 잔량을 확인하고 잉크가 적거나 카트리지가 비어 있는 경우 잉크 카트리지 교체

다음 절차에 따라 제품의 잉크 잔량을 확인한 다음 잉크량이 부족하면 카트리 지를 교체합니다.

잉크량 확인 방법은 예상되는 잉크량 확인를 참조하십시오.

- 잉크량 부족 표시가 나타나고, 인쇄 품질이 만족스럽지 않다면 당장 카트리 지를 교체합니다. 카트리지 교체 방법은 <u>잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시 오.
- **잉크량이 충분하다면**, 아직 카트리지를 교체할 필요가 없습니다. 다음 해결 방법대로 해봅니다.

해결책 6: 진단 보고서를 인쇄해 평가한 다음 결함 해결

- 1. 인쇄 품질 문제를 좀 더 쉽게 진단하려면 특정 모델에 해당하는 지침에 따라 진단 보고서를 인쇄합니다.
 - 제품이 무선 통신을 지원하지 않는다면, <u>인쇄 품질 진단 보고서</u>를 참조 하십시오.
 - 제품이 무선 통신을 지원한다면, 자체 검사 보고서를 참조하십시오.
- 보고서 평가 후, 진단 보고서에 결함이 없다면, 인쇄 메커니즘과 잉크 소모 품이 올바로 작동하고 있는 것입니다. 그래도 인쇄 품질이 만족스럽지 않다 면, 다음과 같이 해봅니다.
 - 이미지 파일의 해상도가 충분한지 확인합니다. 이미지를 너무 많이 확대 하면 흐려질 수 있습니다.
 - 인쇄물 끝에만 띠가 나타나면, 반대쪽에는 문제가 없을 수도 있습니다. 컴퓨터 프로그램을 사용해 문서나 이미지를 180 도 돌려봅니다.
 - 그래도 문제가 계속되면, HP 온라인 지원 웹 사이트(<u>www.hp.com/</u> <u>support</u>)에서 자세한 문제해결 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 참고 여기서 문제 해결을 위한 단계를 마칩니다. 더 이상 페이지에 결함 이 없다면 아래 절차를 진행하지 마십시오.
- 3. 진단 보고서에 결함이 있을 경우, 다음 해결 방법을 시도해 봅니다.

인쇄 품질 진단 보고서

- 1. 흰색 레터 또는 A4 일반 용지를 넣습니다.
- 2. 제품 제어판에서 🔍 (Setup)을 누르고 Print Report 와 Print Quality 를 차 례로 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 인쇄 품질 진단 보고서를 평가합니다.



- 잉크량 a.
- 컬러 선 b.
- 큰 글꼴 문자
- с
- 정렬 무늬 d
- a. 잉크량: 잉크량 상자를 살펴 보고 카트리지 잉크량을 이중 점검합니다. 이 상자가 완전히 흰색이면 잉크 카트리지를 교체해야 할 수도 있습니 다.

Ink Supply	Black	Tri-color
42. Ink Level:		

잉크량 예 - 검정색이면 잉크가 부족한 것이므로 교체합니다. 3 색이면 양호한 것입니다.

b. 컬러 선: 페이지 중간에 있는 컬러 선을 보십시오. 컬러 선이 7 개 있을 것 입니다. 이 선은 끝이 선명하고 안은 꽉 채워져 있으며(흰색 또는 다른 색 상의 줄무늬가 없음) 전체적으로 색이 고를 것입니다.



양호한 컬러 선의 예: 모든 선이 안쪽이 꽉 채워져 있고 끝이 선명하며 전체적으로 색이 고릅니다. 프린터가 올바로 작동하고 있는 것입니다.

- 검정색 잉크 카트리지 때문에 위에 검정색 선이 생김
- 3색 컬러 잉크 카트리지 때문에 컬러 선이 생김

어지럽거나 줄무늬가 불규칙하게 나타나거나 색이 바랜 선



상태가 나쁜 컬러 선의 예: 상단 선에 불규칙한 줄무늬가 나타나거나 색이 바랜 경우.



상태가 나쁜 컬러 선의 예: 상단 선 한쪽 끝이 어지러워진 경우.

PQ 진단 보고서에서 어지러운 선이 나타나는 것을 방지하려면 다음과 같이 해봅니다.

- 잉크 카트리지를 프린터에서 빼낸 상태로 너무 오래 열어 두지 마십 시오. 잉크 카트리지 취급 방법은 <u>잉크 카트리지 취급</u>를 참조하십시 오.
- (Power) 버튼으로 제품 전원을 꺼야 카트리지 안으로 공기가 들어 가는 것을 방지할 수 있습니다. 제품 전원을 끄는 방법은 <u>장치를 끕니</u> 다를 참조하십시오.

바에 흰색 줄무늬가 규칙적으로 나타난 경우



상태가 나쁜 컬러 선의 예: 파란색 선에 규칙적으로 흰색 줄무늬가 나타나는 경우.

바 색상이 균일하지 않은 경우



상태가 나쁜 컬러 선의 예: 노란색 선에 색이 다른 **줄무늬**가 나타나는 경우.

c. 큰 글꼴 문자: 색 블록 위의 큰 문자열을 보십시오. 형태가 선명하고 깨끗 해야 합니다. 상태가 좋은 큰 글꼴 형태의 예

I ABCDEFG abcdefg I

문자가 선명하면 프린터가 올바로 작동하고 있는 것입니다.

상태가 나쁜 큰 글꼴 형태의 예

I ABCDEFG abcdefg I

문자가 삐뚤삐둘합니다.

I ABCDEFG abcdefg I

문자가 **번집**니다.

ABCDEFG abcdefg I

문자의 **한쪽 끝이 어지러워진 경우**.

d. 정렬 무늬: 컬러 바와 큰 글꼴 형태의 상태가 좋아 보이면 그리고 잉크 카 트리지가 비어있지 않다면 컬러 바 바로 위에 있는 정렬 무늬를 살펴봅 니다.

양호한 정렬 무늬의 예



선이 직선입니다.

선이 삐뚤삐뚤합니다.



자체 검사 보고서

다음 단계에 따라 진단 보고서를 인쇄해 평가합니다.

- 1. 흰색 레터 또는 A4 일반 용지를 넣습니다.
- 2. 제품 제어판에서 🛰 (Setup), Print Report, Self-Test, OK(확인)를 차례로 누릅니다.

Self-Test Report	
HP	Officejet 4500 G510n-z
Serial # CN83VP149B052X	Service ID # 19105
Language 1	Country/Region 15
Device 8, 1	
Vertical Cartridge-to-Cartridge Alignment Setting: -2	34
Horizontal Cartridge-to-Cartridge Alignment Setting:	42
Black Bidirectional Printing Alignment Setting: -3,	18, 18
Color Bidirectional Printing Alignment Setting: 0,	27, 27

Color Cartridge Test Patterns: (1)

Black Cartridge Test Patterns: (0)

		_
	and the second se	

CYAN MAGENTA YELLOW VIOLET GREEN

Total Page Count: 1029

 System
 Events (sequence number, id, repetitions, buffer - most recent first, loft to right)

 0000000056
 0000000556
 0000000556
 01
 FROM_NVM

 0000000053
 0000000556
 02
 FROM_NVM
 0000000055
 0000000556
 01
 FROM_NVM

RED

진단 페이지를 평가하려면:

 페이지 중간에 있는 컬러 바를 보십시오. 3 색 선과 검정색 선이 있을 것입니 다. 모든 선의 끝 부분이 선명해야 합니다. 색이 짙어야 합니다(흰색이나 기 타 색상의 줄무늬가 없어야 함). 컬러 전체가 균일해야 합니다.



양호한 선의 예 - 모든 선이 안쪽이 꽉 채워져 있고 끝이 선명하며 색이 고름 - 프린터가 올바로 작동하고 있습니다.

- 검정색 잉크 카트리지 때문에 검정색 선이 생김
- 3색 컬러 잉크 카트리지 때문에 컬러 선이 생김

어지럽거나 줄무늬가 불규칙하게 나타나거나 색이 바랜 선



불량한 검정색 선의 예 - 검정색 선의 한쪽 끝이 삐뚤삐뚤합니다.

- 참고 자체 검사 보고서에서 어지러운 선이 나타나는 것을 방지하려면 다음과 같이 해봅니다.
- 잉크 카트리지를 프린터에서 빼낸 상태로 너무 오래 열어 두지 마십시
 오. 잉크 카트리지 취급 방법은 <u>잉크 카트리지 취급</u>를 참조하십시오.
- 〇(Power) 버튼으로 제품 전원을 꺼야 카트리지 안으로 공기가 들어가 는 것을 방지할 수 있습니다. 제품 전원을 끄는 방법은 <u>장치를 끕니다</u>를 참조하십시오.

바에 흰색 줄무늬가 규칙적으로 나타난 경우



불량 컬러 선의 예 - 파란색 선에 규칙적으로 흰색 줄무늬가 나타납니다.



불량 컬러 선의 예 - 노란색 선에 다른 색으로 된 줄무늬가 나타납니다.

흑백 텍스트

2. 페이지에 인쇄된 검정색 글자를 봅니다. 형태가 선명하고 깨끗해야 합니다.



양호한 검정색 글자의 예 - 글자가 선명하고 깨끗해야 프린터가 올바로 작동하고 있는 것입 니다.

Self-Test Re HP Serial # CN

불량 검정색 글자의 예 - 글자가 번집니다.

해결책 7: 잉크 카트리지 청소

진단 보고서에 다음과 같은 사항이 보일 경우 잉크 카트리지를 청소합니다.

- 컬러 선: 어지럽거나 줄무늬가 불규칙하게 나타나거나 색이 바랜 컬러 선, 규칙적인 흰색 줄무늬, 선의 색이 고르지 않음 - 잉크 카트리지를 청소하십 시오.
- 큰 글꼴 문자: 문자의 한쪽 끝이 번지거나 어지러워진 경우.

자세한 내용은 <u>잉크 카트리지 청소</u>을 참조하십시오.

참고 불필요하게 잉크 카트리지를 청소하지는 마십시오. 불필요한 청소는 잉크를 낭비하고 잉크 노즐 수명을 단축하게 됩니다.

문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.

제 7 장

해결책 8: 잉크 카트리지 정렬

진단 보고서에 다음과 같은 사항이 보일 경우 잉크 카트리지를 정렬합니다.

- 큰 글꼴 문자: 문자가 어지러워진 경우.
- 정렬 무늬: 선이 어지러워진 경우.

자세한 내용은 <u>잉크 카트리지 정렬</u>을 참조하십시오.

문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.

해결책 9: 문제가 발생한 잉크 카트리지 교체

인쇄 품질 진단 보고서나 자체 검사 보고서에 결함이 있고 청소 또는 정렬로도 문제가 해결되지 않으면, 잉크 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 <u>잉크 카</u> <u>트리지 교체</u>을 참조하십시오.

문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.

해결책 10: 제품을 수리합니다

위의 단계를 모두 수행한 다음에도 문제가 계속 발생하면 제품에 대한 서비스 를 요청하십시오.

HP 지원 센터로 문의하려면 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오. 국가/지역 을 물어보면 적합하게 선택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

잉크 카트리지 접점 청소

디스플레이에 반복적으로 메시지가 나타나는 경우에만 잉크 카트리지 접촉부 를 청소합니다.

잉크 카트리지 접점을 청소하기 전에 잉크 카트리지를 제거하고 잉크 카트리지 접점을 덮고 있는 것이 없는지 확인한 다음 잉크 카트리지를 다시 설치합니다. 잉크 카트리지를 확인하라는 내용의 메시지가 계속해서 나타나면 잉크 카트리 지 접점을 청소해 보십시오.

다음과 같은 용구가 준비되어 있는지 확인하십시오.

 마른 면봉, 보푸라기 없는 천 또는 부스러지거나 섬유가 남지 않는 부드러운 소재

 於 추가 정보 커피 필터는 보푸라기가 없어 잉크 카트리지 청소에 적합합 니다.

 증류수, 여과수, 생수(수돗물은 오염 물질이 포함되어 있어 잉크 카트리지가 손상될 수 있습니다.)

△ 주의 잉크 카트리지 접점을 청소할 때 플래튼 클리너나 알코올은 사용 하지 마십시오. 이런 제품은 잉크 카트리지나 HP 복합기를 손상시킬 수 있습니다.

잉크 카트리지 접점을 청소하려면

- 장치 전원을 켜고 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
 잉크 카트리지가 장치의 맨 오른쪽으로 이동합니다.
- 잉크 카트리지가 유휴 상태가 되고 조용해질 때까지 기다린 다음 장치 뒷면 에서 전원 코드를 뺍니다.
 - 참고 HP 복합기의 코드를 뽑아둔 기간에 따라 날짜 및 시간이 지워질 수 있습니다. 전원 코드를 다시 연결했을 때 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.
- 잉크 카트리지를 가볍게 아래로 눌러 해제한 다음 앞으로 당겨 슬롯에서 빼 냅니다.
- 4. 잉크 카트리지 접점에 잉크나 잉크 찌꺼기가 남아 있지 않은지 확인합니다.
- 5. 깨끗한 면봉이나 보푸라기 없는 천에 증류수를 적신 다음 너무 물기가 많지 않도록 적당하게 짭니다.
- 6. 잉크 카트리지의 측면을 잡습니다.
- 7. 구리색 접점만 청소하십시오. 그런 다음 잉크 카트리지를 약 10 분 동안 건 조시킵니다.



- 2 잉크 노즐(청소하지 않음)
- 잉크 카트리지를 다시 슬롯 안에 밀어 넣습니다. 잉크 카트리지가 제자리에 고정될 때까지 프린터에 밀어 넣습니다.
- 9. 필요한 경우 다른 잉크 카트리지에 위 단계를 반복합니다.
- 10 잉크 카트리지 덮개를 조심스럽게 닫고 장치 뒷면에 전원 코드를 꽂습니다.

잉크 노즐 주변 영역 청소

먼지가 많은 환경에서 장치를 사용할 경우 소량의 이물질이 장치 내부에 쌓일 수 있습니다. 이런 것들에는 먼지, 머리카락, 카페트, 실 등이 있습니다. 잉크 카 트리지에 이런 이물질이 끼면 인쇄한 페이지에 줄무늬나 얼룩 등이 생길 수 있 습니다. 아래의 설명대로 잉크 노즐 주변을 청소하면 잉크 줄무늬 문제를 해결 할 수 있습니다.

참고 HP 복합기와 함께 설치된 소프트웨어 또는 장치 제어판을 사용하여 잉크 카트리지를 청소한 후에도 인쇄된 페이지에 줄무늬나 얼룩이 계속 나 타나는 경우에만 잉크 노즐 주변 영역을 청소하십시오.

다음과 같은 용구가 준비되어 있는지 확인하십시오.

 마른 면봉, 보푸라기 없는 천 또는 부스러지거나 섬유가 남지 않는 부드러운 소재

涂 추가 정보 커피 필터는 보푸라기가 없어 잉크 카트리지 청소에 적합합 니다.

- 증류수, 여과수, 생수(수돗물은 오염 물질이 포함되어 있어 잉크 카트리지가 손상될 수 있습니다.)
 - △ 주의 구리판이나 잉크 노즐은 만지지 마십시오. 이 부분을 만지면 들어 붙거나, 잉크가 나오지 않거나 전기 연결에 문제가 생길 수 있습니다.

잉크 노즐 주변 영역을 청소하려면

- 장치 전원을 켜고 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
 잉크 카트리지가 장치의 맨 오른쪽으로 이동합니다.
- 잉크 카트리지가 유휴 상태가 되고 조용해질 때까지 기다린 다음 장치 뒷면 에서 전원 코드를 뺍니다.
 - 참고 HP 복합기의 코드를 뽑아둔 기간에 따라 날짜 및 시간이 지워질 수 있습니다. 전원 코드를 다시 연결했을 때 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.
- 잉크 카트리지를 가볍게 아래로 눌러 해제한 다음 앞으로 당겨 슬롯에서 빼 냅니다.
 - 참고 두 잉크 카트리지를 동시에 함께 꺼내지 마십시오. 한 번에 하나씩 빼서 청소해야 합니다. 잉크 카트리지를 장치에서 빼서 30 분 이상 두지 마십시오.
- 4. 잉크 노즐이 위로 향하게 하여 잉크 카트리지를 종이 위에 놓습니다.
- 5. 깨끗한 면봉이나 보푸라기 없는 천에 증류수를 적신 다음 너무 물기가 많지 않도록 적당하게 짭니다.

6. 아래 표시된 것처럼 면봉을 사용하여 잉크 노즐 영역의 앞면과 가장자리를 청소합니다.



△ 주의 노즐 판은 청소하지 **마십시오**.

- 7. 잉크 카트리지를 다시 슬롯 안에 밀어 넣습니다. 잉크 카트리지가 제자리에 고정될 때까지 프린터에 밀어 넣습니다.
- 8. 필요한 경우 다른 잉크 카트리지에 위 단계를 반복합니다.
- 9. 잉크 카트리지 덮개를 조심스럽게 닫고 장치 뒷면에 전원 코드를 꽂습니다.

용지 공급 문제

프린터나 용지함에서 지원되지 않는 용지

장치와 사용 중인 용지함에서 지원되는 용지만 사용합니다. 자세한 내용은 <u>용</u> <u>지 사양</u>를 참조하십시오.

용지함에서 용지를 들어 올리지 못하는 경우

- 용지함에 용지가 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>를 참조하십 시오. 용지함에 넣기 전에 용지에 바람을 붑니다.
- 용지 조정대가 적재된 용지 크기에 맞게 올바른 표시선에 설정되었는지 확 인합니다. 조정대가 용지 더미에 잘 맞고 너무 빈틈이 없지는 않도록 합니 다.
- 용지함의 용지가 휘어지지 않았는지 확인합니다. 휘어 있는 방향과 반대 방 향으로 용지를 구부려 펴십시오.
- 특수 용지를 사용하는 경우 용지함이 완전히 넣어졌는지 확인하십시오. 소 량으로만 사용할 수 있는 특수 용지를 사용하는 경우 특수 용지가 용지함에 채워지도록 같은 크기의 다른 용지 위에 놓도록 하십시오. (용지함이 가득차 면 일부 용지는 더 쉽게 공급됩니다.)
- 두꺼운 특수 용지(예: 브로셔 용지)를 사용하는 경우 용지가 용지함의 1/4 에 서 3/4 을 차지하도록 넣습니다. 필요한 경우 스택 높이가 이 범위를 벗어나 지 않도록 동일한 크기의 다른 용지 위에 해당 용지를 놓습니다.

용지가 제대로 배출되지 않음

• 출력 용지함 확장대를 펴지 않으면 인쇄된 페이지가 장치에서 떨어집니다.



 출력함에 용지가 너무 많으면 용지를 제거하십시오. 용지함에 넣을 수 있는 용지의 수는 제한되어 있습니다.

페이지가 기울어지는 경우

- 용지함에 있는 용지가 용지 조정대에 맞추어 정렬되어 있는지 확인합니다. 필요하면 장치에서 용지함을 꺼내어 용지를 제대로 다시 넣고 용지 가이드 가 제대로 정렬되어 있는지 확인합니다.
- 인쇄하지 않을 때만 용지를 장치에 넣습니다.

여러 장의 용지가 급지되는 경우

- 용지함에 넣기 전에 용지에 바람을 붑니다.
- 용지 조정대가 적재된 용지 크기에 맞게 올바른 표시선에 설정되었는지 확 인합니다. 조정대가 용지 더미에 잘 맞고 너무 빈틈이 없지는 않도록 합니 다.
- 용지함에 용지가 과다 적재되지 않았는지 확인합니다.
- 특수 용지를 사용하는 경우 용지함이 완전히 넣어졌는지 확인하십시오. 소 량으로만 사용할 수 있는 특수 용지를 사용하는 경우 특수 용지가 용지함에 채워지도록 같은 크기의 다른 용지 위에 놓도록 하십시오. (용지함이 가득차 면 일부 용지는 더 쉽게 공급됩니다.)
- 두꺼운 특수 용지(예: 브로셔 용지)를 사용하는 경우 용지가 용지함의 1/4 에 서 3/4 을 차지하도록 넣습니다. 필요한 경우 스택 높이가 이 범위를 벗어나 지 않도록 동일한 크기의 다른 용지 위에 해당 용지를 놓습니다.
- 최적의 성능과 효율성을 원한다면 HP 용지를 사용하십시오.

복사 문제 해결

다음 항목이 도움이 되지 않을 경우 HP 지원에 대한 정보는 <u>HP 지원</u>을 참조하 십시오.

- 복사본이 나오지 않는 경우
- <u>복사본에 아무것도 없는 경우</u>

- 문서가 누락되거나 흐린 경우
- <u>크기가 줄어드는 경우</u>
- 복사 품질이 떨어지는 경우
- 복사 결함이 눈에 띄는 경우
- 페이지 절반이 인쇄되고 용지가 배출됩니다
- 용지가 일치하지 않음

복사본이 나오지 않는 경우

- 전원을 확인하십시오
 - 전원 코드가 안전하게 연결되었으며 장치 전원이 켜져 있는지 확인하십시 오.
- 장치 상태 확인
 - 장치가 다른 작업을 수행 중일 수 있습니다. 작업 상태에 대한 자세한 내 용은 제어판 디스플레이를 확인하십시오. 작업 처리가 완료될 때까지 기 다리십시오.
 - 장치에 용지가 걸린 것일 수 있습니다. 용지가 걸렸는지 점검하십시오.
 용지 걸림 제거 항목을 참조하십시오.
- 용지함 확인

용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.

복사본에 아무것도 없는 경우

용지 확인

용지가 hp 의 용지 사양에 맞지 않을 수 있습니다(예를 들면 용지에 습기가 많거나 표면이 너무 거친 경우). 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>를 참조하십시오.

설정 확인

대비 설정이 너무 밝게 설정되었을 수 있습니다. 장치 제어판의 **복사** 버튼을 사용하여 복사본을 더 어둡게 만듭니다.

용지함 확인

제품에 ADF 가 있고 이 ADF 를 통해 복사를 하려면, 원본을 올바로 넣었는 지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>자동 문서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조 하십시오.

문서가 누락되거나 흐린 경우

용지 확인

용지가 hp 의 용지 사양에 맞지 않을 수 있습니다(예를 들면 용지에 습기가 많거나 표면이 너무 거친 경우). 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>를 참조하십시오.

설정 확인

고속의 품질 설정(초안 품질의 복사본 생성)으로 인쇄하면 문서가 누락되거 나 흐려질 수 있습니다. 보통 또는 고품질 설정으로 변경합니다.

원본 확인

- 복사본의 정밀도는 원본의 품질과 크기에 따라 달라집니다. 복사 메뉴를 사용하여 복사본 밝기를 조정합니다. 원본이 너무 밝으면 대비를 조정하 더라도 복사본을 보정할 수 없습니다.
- 컬러 배경이 있으면 전경의 이미지가 배경과 혼합되거나 배경이 다른 음 영으로 나타날 수 있습니다.
- 경계선 없는 원본을 복사하고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 글라 스 위에 올려 놓습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>을 참조하십시오.

크기가 줄어드는 경우

- 축소/확대 또는 기타 복사 기능이 스캔한 이미지를 줄이기 위해 장치 제어판 에서 설정되었을 수 있습니다. 복사 작업 설정이 정상 크기인지 확인하십시 오.
- HP 소프트웨어 설정이 스캔한 이미지를 축소하도록 설정되었을 수 있습니다. 필요하면 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 HP 소프트웨어에 대한 화면 도움말을 참조하십시오.

복사 품질이 떨어지는 경우

• 복사 품질을 개선하는 단계 수행

- 고품질 원본을 사용합니다.
- 용지를 정확하게 넣습니다. 용지를 잘못 넣으면 기울어져 이미지가 명확 하게 나타나지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>를 참조하십 시오.
- 운반용 용지를 사용하거나 만들어 원본을 보호합니다.
- 장치 확인
 - 스캐너 덮개를 제대로 닫지 않았을 수 있습니다.
 - 스캐너 글라스 또는 덮개 등판을 청소해야 할 수 있습니다. 자세한 내용
 은 <u>장치 유지보수</u>를 참조하십시오.
 - 제품에 ADF 가 있을 경우, ADF 를 청소해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <u>장치 유지보수</u>을 참조하십시오.

복사 결함이 눈에 띄는 경우

• 세로의 흰색 띠 또는 흐린 띠

용지가 hp 의 용지 사양에 맞지 않을 수 있습니다(예를 들면 용지에 습기가 많거나 표면이 너무 거친 경우). 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>를 참조하십시오.

• 너무 밝거나 어두움

대비와 복사 품질 설정을 조정해 보십시오.

- 원하지 않는 선
 스캐너 글라스, 덮개 등판 또는 프레임을 청소해야 할 수 있습니다. 자세한
 내용은 장치 유지보수를 참조하십시오.
- 검은 점 또는 줄무늬
 잉크, 접착제, 수정액 또는 기타 물질이 스캐너 글라스 또는 덮개 등판에 묻어 있을 수 있습니다. 장치를 청소해 보십시오. 자세한 내용은 <u>장치 유지보</u> 수를 참조하십시오.

• 복사가 기울어지거나 비뚤어짐

제품에 ADF 가 있을 경우, 다음 사항을 점검합니다.

- ADF 입력 용지함이 가득 차지 않도록 하십시오.
- ADF 너비 조정대가 용지 측면에 밀착되는지 확인하십시오.

• 명확하지 않은 텍스트

- 대비와 복사 품질 설정을 조정해 보십시오.
- 기본 향상 설정이 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 설정 을 확인하고 변경하여 텍스트나 사진을 향상시키십시오. 자세한 내용은 <u>복사 설정 변경</u>을 참조하십시오.
- 텍스트나 그래픽이 불완전하게 채워짐
 대비와 복사 품질 설정을 조정해 보십시오.
- 커다란 검은색 서체가 거칠게 보이는 경우(매끄럽지 않음) 기본 향상 설정이 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 설정을
 - 확인하고 변경하여 텍스트나 사진을 향상시키십시오. 자세한 내용은 <u>복사</u> 설정 변경을 참조하십시오.
- 밝은 회색에서 중간 회색 부분에 수평 입자나 흰색 띠
 기본 향상 설정이 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 설정을 확인하고 변경하여 텍스트나 사진을 향상시키십시오. 자세한 내용은 <u>복사</u> 설정 변경을 참조하십시오.

페이지 절반이 인쇄되고 용지가 배출됩니다

잉크 카트리지 확인

잉크 카트리지를 올바로 장착했는지 그리고 잉크 카트리지에 잉크가 부족하지 않은지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>장치 관리 도구</u> 또는 <u>예상되는 잉크량 확인</u> 를 참조하십시오.

HP 는 HP 이외의 잉크 카트리지에 대해 품질을 보장하지 않습니다.

제 7 장

용지가 일치하지 않음

설정 확인

용지 크기 및 종류가 제어판의 설정과 일치하는지 확인합니다.

스캔 문제 해결

다음 항목이 도움이 되지 않을 경우 HP 지원에 대한 정보는 <u>HP 지원</u>을 참조하 십시오.

- 참고 컴퓨터에서 스캔을 시작하는 경우 문제 해결 정보는 소프트웨어 도움 말을 참조하십시오.
- <u>스캐너가 아무 작업도 수행하지 않습니다</u>
- 스캔에 시간이 너무 오래 걸립니다
- 문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락되었습니다
- 텍스트를 편집할 수 없습니다
- 오류 메시지가 나타나는 경우
- 스캔 이미지 품질이 나쁜 경우
- <u>스캔 결함이 눈에 띄는 경우</u>

스캐너가 아무 작업도 수행하지 않습니다

원본 확인

스캐너 글라스 위에 원본을 올바르게 놓았는지 확인하십시오. 자세한 내용 은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>를 참조하십시오.

장치 확인

일정 시간 사용하지 않으면 장치가 절전 모드가 되고 잠시 처리가 지연될 수 있습니다. 장치가 **READY** 상태가 될 때까지 기다리십시오.

소프트웨어 확인
 소프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인하십시오.

스캔에 시간이 너무 오래 걸립니다

- 설정 확인
 - 해상도를 너무 높게 설정하면 스캔 작업에 시간이 오래 걸리고 파일 크 기가 더 커집니다. 스캔이나 복사할 때 좋은 결과를 얻으려면 필요 이상 높은 해상도를 사용하지 마십시오. 해상도를 낮추면 더 빠르게 스캔할 수 있습니다.
 - TWAIN 을 통해 이미지를 가져오는 경우 흑백으로 원본을 스캔하도록 설 정을 변경할 수 있습니다. TWAIN 프로그램에 대한 자세한 내용은 화면 도움말을 참조하십시오.
- 장치 상태 확인

스캔을 시작하기 전에 인쇄 또는 복사 작업을 전송한 경우 스캐너가 사용 중 이 아닐 때 스캔이 시작됩니다. 그러나 인쇄와 스캔 과정은 메모리를 공유하 기 때문에 스캔이 느려질 수 있습니다.
문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락되었습니다

- 원본 확인
 - 원본이 올바로 놓여 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너</u> <u>글라스에 놓기</u>를 참조하십시오.
 - 경계선 없는 원본을 복사하고 있다면 원본을 ADF 가 아닌 스캐너 글라 스 위에 올려 놓습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>을 참조하십시오.
 - 배경색이 있으면 원래의 이미지가 배경에 번질 수 있습니다. 원본을 스 캔하기 전에 설정을 조정하거나 원본을 스캔한 후 이미지 향상을 수행하 십시오.
- 설정 확인
 - 입력 용지 크기가 스캔하는 원본에 비해 충분히 큰지 확인하십시오.
 - HP 소프트웨어를 사용하고 있다면, HP 소프트웨어에서 기본 설정이 시 도하려는 작업 외 특정 작업을 자동 수행하도록 설정되어 있을 수 있습 니다. 등록정보를 변경하려면 HP 소프트웨어 화면 도움말을 참조하십시 오.
 - 그림 스캔 옵션을 선택했다면, HP 소프트웨어가 자동으로 이미지를 자 릅니다. 하지만, 페이지 전체를 스캔하려면, 다음 절차를 따릅니다.
 Windows: HP 솔루션 센터 소프트웨어에서 Scan Picture, Advanced Picture Settings, Scan the entire glass 를 차례로 클릭합니다.
 Mac OS X: HP Scan 에서 Scan, Pictures 스캔 프로파일, Profile Settings 를 차례로 클릭해 Crop 확인란을 선택해제합니다.

텍스트를 편집할 수 없습니다

- 설정 확인
 - HP 소프트웨어(또는 추가 OCR 소프트웨어)를 올바로 설치했는지 확인 합니다.
 - 원본을 스캔할 경우, 문서 종류를 선택하거나 편집 및 검색할 수 있는 형 식으로 스캔 문서를 저장해야 합니다. 그림으로 분류된 문자는 문자로 변환할 수 없습니다.
 - OCR 작업을 수행할 수 없는 워드 프로세서 프로그램에 OCR 프로그램 이 연결되었을 수 있습니다. 프로그램 연결에 대한 자세한 내용은 제품 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
- 원본 확인
 - 스캐너 글라스 위에 원본을 올바르게 놓았는지 확인하십시오. 자세한 내 용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>를 참조하십시오.
 - OCR 프로그램에서 촘촘한 간격의 텍스트를 인식하지 못 할 수 있습니다. 예를 들어, OCR 프로그램으로 변환한 텍스트가 누락되었거나 겹친 문자가 있으면 "m"은 "m"으로 나타날 수 있습니다.

- OCR 프로그램의 정밀도는 원본의 이미지 품질, 텍스트, 크기, 구조 및 스캔 자체의 품질에 따라 달라집니다. 원본의 이미지 품질이 좋은지 확 인하십시오.
- 배경색이 있으면 원래의 이미지가 번질 수 있습니다. 원본을 스캔하기 전에 설정을 조정하거나 원본을 스캔한 후 이미지 향상을 수행하십시오.
 원본에서 OCR 작업을 수행하는 경우 원본의 컬러 텍스트는 잘 스캔되지 않습니다.

오류 메시지가 나타나는 경우

"TWAIN 소스를 활성화할 수 없음" 또는 "이미지를 가져오는 동안 오류가 발생 했습니다."

- 디지털 카메라 또는 다른 스캐너와 기타 장치에서 이미지를 가져오는 경우 이 장치가 TWAIN 호환인지 확인하십시오. TWAIN 호환되지 않는 장치는 장 치 소프트웨어에서 작동하지 않습니다.
- USB 케이블을 컴퓨터 뒷면의 올바른 포트에 연결했는지 확인하십시오.
- 올바른 TWAIN 소스가 선택되었는지를 확인하십시오. 소프트웨어에서 파일 메뉴의 스캐너 선택을 선택하여 TWAIN 소스를 확인하십시오.

스캔 이미지 품질이 나쁜 경우

원본이 2 차 생성 사진 또는 그림입니다

신문이나 잡지의 사진과 같이 다시 인쇄한 사진은 원본 사진의 작은 잉크 도트 를 사용하여 인쇄되므로 품질이 감소됩니다 잉크 점은 이미지를 스캔하거나 인 쇄할 때 또는 이미지가 화면에 나타날 때 탐지될 수 있는 원하지 않는 패턴을 형 성합니다. 다음의 권장 사항을 따른 후에도 문제가 해결되지 않으면 더 좋은 품 질의 원본을 사용해야 합니다.

- 무늬를 제거하려면 스캔 후에 이미지의 크기를 축소해 보십시오.
- 스캔한 이미지를 인쇄해서 품질이 더 좋은지 살펴봅니다.
- 해상도 및 색상 설정이 스캔 작업 유형에 적합한지 확인합니다.

양면 원본 뒷면의 텍스트나 이미지가 스캔에 나타납니다

양면 원본은 너무 얇거나 너무 투명한 용지에 원본이 인쇄된 경우 뒷면의 텍스 트나 이미지가 "번질" 수 있습니다.

비스듬하게(비뚤어지게) 스캔되는 경우

원본을 잘못 놓았을 수 있습니다. 스캐너 글라스에 원본을 놓을 때 용지 가이드 를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐너 글라스에 놓기</u>를 참조하십 시오.

인쇄할 때 이미지 품질이 더 좋아집니다

화면에 나나타는 이미지가 항상 스캔 품질을 정확하게 재현하는 것은 아닙니 다.

- 컴퓨터 모니터에서 더 많은 수의 색상(또는 회색 수준)을 사용하도록 설정을 조정해 보십시오. Windows 컴퓨터에서는 일반적으로 Windows 제어판에서 디스플레이를 열어 조정합니다.
- 해상도와 컬러 설정을 조정해 보십시오.

스캔한 이미지에 얼룩, 선, 흰색 수직 줄무늬, 기타 다른 결함이 표시

- 스캐너 글라스가 오염된 경우 출력 이미지에 최적의 선명도가 구현되지 않 습니다. 청소 지침은 <u>장치 유지보수</u>를 참조하십시오.
- 원본의 결함이며 스캔 과정의 결과가 아닐 수 있습니다.

그래픽이 원본과 다르게 보임

그래픽 설정이 현재 스캔 작업 유형에 적합하지 않을 수 있습니다. 그래픽 설정 을 변경해 보십시오.

스캔 품질을 개선하는 단계 수행

- 고품질 원본을 사용합니다.
- 용지를 정확하게 넣습니다. 스캐너 글라스에 용지를 잘못 놓으면 기울어져 이미지가 명확하게 나타나지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>원본을 스캐</u> 너 글라스에 놓기를 참조하십시오.
- 스캔 페이지의 사용 계획에 따라 소프트웨어 설정을 조정합니다.
- 운반용 용지를 사용하거나 만들어 원본을 보호합니다.
- 스캐너 글라스를 청소합니다. 자세한 내용은 <u>스캐너 글라스 청소</u>를 참조하 십시오.

스캔 결함이 눈에 띄는 경우

• 빈 페이지

원본 문서가 올바로 놓여 있는지 확인합니다. 평판 스캐너에 스캐너 글라스 의 오른쪽 아래 모서리에 문서의 왼쪽 상단 모서리가 오도록 하여 원본 앞면 을 아래로 놓습니다.

• 너무 밝거나 어두움

- 설정을 조정해 보십시오. 올바른 해상도 및 컬러 설정을 사용하십시오.
- 원본 이미지가 너무 밝거나 어둡거나 컬러 용지에 인쇄되었을 수 있습니다.
- 불필요한 선

잉크, 접착제, 수정액 또는 기타 물질이 스캐너 글라스에 묻어 있을 수 있습 니다. 스캐너 글라스를 청소해 보십시오. 자세한 내용은 <u>장치 유지보수</u>를 참 조하십시오.

- 검은색 점이나 줄무늬
 - 잉크, 접착제, 수정액 또는 기타 물질이 스캐너 글라스에 묻어 있을 수 있으며, 스캐너 글라스가 더럽거나 흠집이 있으며, 덮개 등판이 더러울 수 있습니다. 스캐너 글라스와 덮개 등판을 청소해 보십시오. 자세한 내용은 <u>장치 유지보수</u>를 참조하십시오. 청소해도 문제가 해결되지 않을 경우 스캐너 글라스 또는 덮개 등판을 교체해야 할 수 있습니다.
 - 원본의 결함이며 스캔 과정의 결과가 아닐 수 있습니다.
- 명확하지 않은 텍스트

설정을 조정해 보십시오. 해상도와 컬러 설정이 올바른지 확인하십시오.

• 크기가 줄어드는 경우

HP 소프트웨어 설정이 스캔 이미지를 축소하도록 설정되었을 수 있습니다. 설정 변경에 대한 자세한 내용은 제품 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

팩스 문제 해결

이 단원에서는 장치에서 팩스 설정에 대한 문제 해결 정보를 제공합니다. 장치 가 팩스 작업을 위해 올바로 설정되어 있지 않으면 팩스를 주고 받을 때 문제가 생길 수 있습니다.

팩스 작업에 문제가 있는 경우 팩스 테스트 보고서를 인쇄하여 장치의 상태를 점검할 수 있습니다. 장치가 팩스 작업에 적합하게 설정되어 있지 않으면 테스 트가 실패합니다. 장치의 팩스 기능을 완전히 설정한 다음 이 테스트를 수행하 십시오. 자세한 내용은 <u>팩스 설정 테스트</u>를 참조하십시오.

테스트가 실패하면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 참조하십시오. 자세한 내 용은 <u>팩스 테스트 실패</u>를 참조하십시오.

- 팩스테스트실패
- 디스플레이에 전화 오프 훅이 항상 표시됨
- 장치의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있음
- <u>장치에서 팩스를 수동으로 보내는 데 문제가 있음</u>
- 장치에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없습니다
- 장치에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없습니다
- <u>팩스 톤이 자동 응답기에 녹음됩니다</u>
- 장치와 함께 제공된 전화 코드 길이가 충분하지 않습니다
- <u>컬러 팩스가 인쇄되지 않는 경우</u>
- <u>컴퓨터로 팩스를 받을 수 없는 경우(Fax to PC 및 Fax to Mac)</u>

팩스 테스트 실패

팩스 테스트를 실행하고 테스트가 실패하면 보고서에서 오류에 대한 기본적 정 보를 검토하십시오. 자세한 내용은 보고서를 검토하여 어떤 테스트 부분이 실 패했는지 확인하고 이 부분의 해당 항목으로 이동하여 해결을 시도하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>"팩스 하드웨어 테스트"에 실패했습니다</u>
- "활성 전화 잭에 연결된 팩스" 테스트에 실패했습니다
- "팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 테스트에 실패했습니다
- "팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 테스트에 실패했습니다
- "다이얼 톤 감지" 테스트에 실패했습니다
- "팩스 회선 상태" 테스트에 실패했습니다

"팩스 하드웨어 테스트"에 실패했습니다

해결책:

- 장치 제어판에 있는 전원 버튼을 사용하여 장치를 끄고 장치 뒷면에서 전 원 코드를 뽑습니다. 몇 초 후에 전원 코드를 다시 꽂고 전원을 켭니다. 테스트를 다시 실행합니다. 또다시 테스트에 실패하면 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.
- 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받 을 수 있으면 문제가 없는 것입니다.
- 팩스 설치 마법사 (Windows) 또는 HP Setup Assitant (Mac OS X)에서 검사를 실행하는 동안 장치에서 팩스 수신이나 복사와 같은 다른 작업을 수행하면 안 됩니다. 디스플레이에 장치가 작업 중이라는 메시지가 나타 나는지 확인합니다. 작동 중이면 끝날 때까지 기다렸다가 유휴 상태가 되면 검사를 실행하십시오.
- 장치와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 장치에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 전화 코드를 연결 한 후 팩스 테스트를 다시 실행합니다.
- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테스트가 통과 되고 장치에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. 팩스 하드웨어 검사 에 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 HP 에 지원을 요청하십시오. <u>www.hp.com/support</u> 을 참조하십시오. 국가/지역을 물어보면 적합하게 선 택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습 니다.

"활성 전화 잭에 연결된 팩스" 테스트에 실패했습니다

해결책:

- 벽면의 전화 잭 및 장치 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연 결되도록 합니다.
- 장치와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 장치에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 전화 코드를 연결 한 후 팩스 테스트를 다시 실행합니다.
- 장치를 벽면의 전화 잭에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하 고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 팩스 작업에 적 합하게 장치를 설정하기 위한 자세한 내용은 <u>추가 팩스 설정</u>을 참조하십 시오.

- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 장치에 사용 중인 벽면의 전화 잭에 작동하는 전화와 전화 코드를 연결 하고 다이얼 톤을 확인해 보십시오. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회 사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받 을 수 있으면 문제가 없는 것입니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테스트가 통과 되고 장치에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오.

"팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 테스트에 실패했습니다

해결책: 전화 코드를 올바른 포트에 꽂습니다.

- 1. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 2-EXT 포트를 사용하여 전화 잭에 연결하는 경우, 팩스를 보내 거나 받을 수 없습니다. 2-EXT 포트는 자동 응답기 등의 기타 장비를 연결할 때만 사용해야 합니다.

그림 7-1 장치의 뒷 부분



- 전화 코드를 1-LINE 포트에 연결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테 스트에 통과하고 장치에서 팩스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
- 3. 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다.

- 장치와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 장치에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 전화 코드를 연결 한 후 팩스 테스트를 다시 실행합니다.
- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

"팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 테스트에 실패했습니다

해결책:

 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책에 연 결했는지 확인합니다. 아래 그림과 같이 전화 코드의 한 끝은 장치 뒷면 의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결합니다.



1 전화 잭

2 "1-LINE" 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

장치와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 커플러를 사용 하여 길이를 연장하십시오. 전화 부속품을 취급하는 전파사에서 커플러 를 구입할 수 있습니다. 또 다른 전화 코드가 필요합니다. 가정이나 사무 실에서 일반적으로 사용되는 표준 전화 코드를 쓸 수 있습니다.

- 벽면의 전화 잭 및 장치 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연 결되도록 합니다.
- 장치와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 장치에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 전화 코드를 연결 한 후 팩스 테스트를 다시 실행합니다.
- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

"다이얼 톤 감지" 테스트에 실패했습니다

해결책:

- 장치와 동일한 전화 회선을 사용하는 기타 장비에서 테스트에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 모든 연결 장비를 분리하고 테스를 다시 실행하십시오. 다이얼 톤 감지 검사가 다른 장비 없이 통과되는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키 는 것입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키 는지 확인될 때까지 그 때마다 테스트를 다시 실행하십시오.
- 장치에 사용 중인 벽면의 전화 잭에 작동하는 전화와 전화 코드를 연결 하고 다이얼 톤을 확인해 보십시오. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회 사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 장치를 벽면의 전화 잭에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하 고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 일부 PBX 시스템에서처럼 전화 시스템이 표준 다이얼 톤을 사용하지 않는 경우, 이것이 테스트 실패의 원인일 수 있습니다. 그래도 팩스를 보내 거나 받는데는 문제가 없습니다. 테스트 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 국가/지역 설정이 해당 국가/지역에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
 국가/지역 설정이 설정되지 않았거나 잘못 설정되어 있으면 테스트가 실 패하고 팩스를 보내고 받는 데 문제가 생길 수 있습니다.
- 장치를 아날로그 전화 회선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩 스를 보내거나 받을 수 없습니다. 전화 회선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화 회선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시 오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전 화 회선입니다. 장치를 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 장치와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 장치에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 전화 코드를 연결 한 후 팩스 테스트를 다시 실행합니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테스트가 통과 되고 장치에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **다이얼 톤 감지** 테스 트가 계속 실패하면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.

"팩스 회선 상태" 테스트에 실패했습니다

해결책:

- 장치를 아날로그 전화 회선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩 스를 보내거나 받을 수 없습니다. 전화 회선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화 회선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시 오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전 화 회선입니다. 장치를 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 벽면의 전화 잭 및 장치 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연 결되도록 합니다.
- 장치를 벽면의 전화 잭에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하 고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 장치와 동일한 전화 회선을 사용하는 기타 장비에서 테스트에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 모든 연결 장비를 분리하고 테스를 다시 실행하십시오.
 - 팩스 회선 상태 검사가 다른 장비 없이 통과되는 경우 하나 이상의 장 비가 문제를 일으키는 것입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확인될 때까지 그 때마다 테스트를 다시 실행하십시오.
 - 다른 장비가 없는 경우 팩스 회선 상태 검사에 실패하면 장치를 작동 중인 전화 회선에 연결하고 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토 하십시오.
- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 장치와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책을 장치에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 전화 코드를 연결 한 후 팩스 테스트를 다시 실행합니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테스트가 통과 되고 장치에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **팩스 회선 상태** 테스 트가 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.

디스플레이에 전화 오프 훅이 항상 표시됨

해결책: 현재 사용 중인 전화 코드 유형이 잘못되었습니다. 장치와 함께 제 공된 전화 코드를 사용하여 해당 장치를 전화 회선에 연결했는지 확인하십 시오. 장치와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 커플러를 사 용하여 길이를 연장하십시오. 전화 부속품을 취급하는 전파사에서 커플러를 구입할 수 있습니다. 또 다른 전화 코드가 필요합니다. 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 표준 전화 코드를 쓸 수 있습니다. 해결책: 장치와 동일한 전화 회선을 공유하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다. 내선 전화(같은 전화 회선을 사용하지만 장치에는 연결되어 있지 않은 전화기) 또는 다른 장비가 사용 중이 아닌지 혹은 수화기가 내려져 있 지 않은지를 확인합니다. 예를 들어 내선 전화의 수화기가 내려져 있거나 컴 퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 전자 메일을 보내거나 인터넷에 액세스하 는 경우 장치에서 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.

장치의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있음

해결책: 장치가 켜져 있는지 확인합니다. 장치의 디스플레이를 확인합니 다. 디스플레이에 표시된 내용이 없고 전원 전원 표시등이 꺼져 있으면 장치 가 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 장치에 확실히 연결되어 있고 전원 콘 센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. 전원 버튼을 눌러서 장치를 켜십시오. 장치를 켠 후에는 5 분간 기다렸다가 팩스를 보내거나 받는 것이 좋습니다. 전원이 켜진 후에 초기화될 때까지는 장치가 팩스를 주고 받을 수 없습니다.

해결책: Fax to PC 또는 Fax to Mac 이 활성화 되어 있다면, 팩스 메모리 (장치 메모리로 제한)가 꽉 찼을 경우 팩스를 주고 받을 수 없습니다.

해결책:

 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 책에 연 결했는지 확인합니다. 아래 그림과 같이 전화 코드의 한 끝은 장치 뒷면 의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결합니다.



- 1 전화 잭
- 2 "1-LINE" 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

장치와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 커플러를 사용 하여 길이를 연장하십시오. 전화 부속품을 취급하는 전파사에서 커플러 를 구입할 수 있습니다. 또 다른 전화 코드가 필요합니다. 가정이나 사무 실에서 일반적으로 사용되는 표준 전화 코드를 쓸 수 있습니다.

- 장치에 사용 중인 벽면의 전화 잭에 작동하는 전화와 전화 코드를 연결 하고 다이얼 톤을 확인해 보십시오. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회 사에 서비스를 요청하십시오.
- 장치와 동일한 전화 회선을 공유하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다. 예를 들어, 내선 전화의 수화기가 내려져 있거나 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 전자 메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우 장치에서 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.
- 또 다른 과정에서 오류가 생기지 않았는지 확인하십시오. 디스플레이나 컴퓨터에서의 문제와 그 해결 방법에 대한 정보를 제공하는 오류 메시지 를 확인하십시오. 오류가 있을 경우 해당 오류를 해결해야 장치에서 팩 스를 보내거나 받을 수 있습니다.
- 전화 회선 연결에 소음이 많을 수 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 들리는지 확인하여 전화 회선 음질을 확 인합니다. 소음이 들리면 오류 수정 모드(ECM) 기능을 끄고 팩스를 다시 보내봅니다. ECM 교환에 대한 자세한 내용은 화면 도움말을 참조하십시 오. 문제가 지속되면 전화 회사에 문의하십시오.
- 디지털 가입자 회선(DSL) 서비스를 사용하는 경우 DSL 필터가 제대로 연결되어 있어야 팩스를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>사례 B:</u> DSL 로 장치 설정을 참조하십시오.
- 장치가 디지털 전화용으로 설정된 벽면의 전화 잭에 연결되지 않았는지 확인하십시오. 전화 회선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화 를 전화 회선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화 회선입니다.
- PBX(사설 교환기) 또는 ISDN(종합 정보 통신망) 컨버터/터미널 어댑터 를 사용하는 경우, 필요에 따라 장치를 올바른 포트에 연결했고 터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 적합한 올바른 스위치 유형으로 설정했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선</u> 으로 장치 설정을 참조하십시오.

- 장치가 DSL 서비스와 같은 전화 회선을 공유하는 경우 DSL 모뎀이 적합 하게 접지되어 있지 않을 수 있습니다. DSL 모뎀이 제대로 접지되어 있 지 않으면 전화 회선에서 소음이 들릴 수 있습니다. 음질이 좋지 못한(소 음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다. 전화 코드를 벽면의 전화 잭에 꽂고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 소음이 들리면 DSL 모뎀을 끄고 최소 15 분 동안 전원을 완전히 차단하십시오. DSL 모뎀을 다시 켜고 다이얼 톤을 다시 들어보십시오.
 - 참고 나중에 전화 회선에서 다시 잡음이 들릴 수 있습니다. 장치가 팩스 전송 및 수신을 중단하면 이 과정을 반복하십시오.

여전히 전화 회선에서 잡음이 들리면 전화 회사에 연락하십시오. DSL 모 뎀을 끄는 것에 대한 정보는 DSL 공급업체에 연락하면 얻을 수 있습니 다.

 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있 습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다.) 분할기 를 제거하고 장치를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

장치에서 팩스를 수동으로 보내는 데 문제가 있음

해결책:

참고 이 해결 방법은 장치 및 상자에 들어 있는 2 중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오 스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도 네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남. 팩스 전화를 시작하는 데 사용하는 전화가 장치에 직접 연결되어 있어야 합니다. 팩스를 수동으로 보내려면 전화기가 아래 그림과 같이 장치의 2-EXT 포트에 직접 연결되어 있어야 합니다.



1	 전화 잭
2	
3	 전화

- 장치에 직접 연결된 전화에서 수동으로 팩스를 보내려면 전화에 있는 키 패드를 사용하여 팩스를 보내야 합니다. 장치의 제어판에 있는 키패드는 사용할 수 없습니다.
 - 참고 직렬 전화 시스템을 사용하는 경우, 전화를 벽면 플러그가 연결 된 장치 케이블 상단에 직접 연결하십시오.

장치에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없습니다

해결책:

- 다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 장치의 다른 벨소리 기능이 모 든 벨소리로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>다른 벨소리에</u> <u>대한 응답 벨소리 패턴 변경</u>을 참조하십시오.
- 자동 수신이 끄기로 설정되어 있으면 팩스를 수동으로 받아야 합니다. 수 동으로 팩스를 받는 방법은 수동으로 팩스 받기를 참조하십시오.
- 팩스 전화와 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하는 경우 자동 이 아닌 수동으로 팩스를 받아야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화를 직접 받아야 합니다. 음성 메일 서비스를 이용할 때 장치를 설정하기 위한 내 용은 <u>사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유</u>를 참조하십시오. 수동으 로 팩스를 받는 방법은 <u>수동으로 팩스 받기</u>를 참조하십시오.
- 컴퓨터 전화 접속 모뎀에서 장치와 동일한 전화 회선을 사용하는 경우 모뎀과 함께 제공된 소프트웨어에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정 되지 않았는지 확인하십시오. 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되어 있 는 모뎀은 전화 회선을 사용하여 수신되는 모든 팩스를 받기 때문에 장 치의 팩스 수신을 차단합니다.

- 자동 응답기가 장치에 사용하는 전화 회선을 같이 사용하는 경우 다음 중 한 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 자동 응답기가 장치에서 올바르게 설정되지 않았을 수 있습니다.
 - 발신 메시지가 너무 길거나 발신음이 너무 커서 장치에서 팩스 신호
 를 감지하지 못해 송신 팩스기와의 연결이 끊어졌습니다.
 - 자동 응답기에서 발신 메시지를 보낸 후 장치가 팩스 벨소리를 감지 할 수 있는 충분한 시간이 없게 됩니다. 이 문제는 디지털 자동 응답 기에서 발생하는 일반적인 현상입니다.

다음 조치를 취하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

- 팩스 전화와 동일한 전화 회선으로 자동 응답기를 사용하는 경우 <u>사</u> <u>례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유</u>에서 설명한 대로 자동 응답 기를 장치에 직접 연결해 보십시오.
- 장치가 팩스를 자동으로 받도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 팩스 를 자동으로 받도록 장치를 설정하기 위한 내용은 <u>팩스 받기</u>를 참조 하십시오.
- 응답 전 별 횟수 설정을 자동 응답기의 별 횟수보다 많게 설정했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 응답 전 별 횟수 설정을 참조하십시오.
- 자동 응답기를 해제한 다음 팩스를 받아보십시오. 자동 응답기가 없 는 상태에서 팩스 전송이 제대로 되면 자동 응답기에서 문제를 일으 키고 있는 것입니다.
- 자동 응답기를 다시 연결하고 발신 메시지를 녹음합니다. 약 10 초간 지속하여 메시지를 녹음하십시오. 메시지를 녹음할 때에는 천천히 작 은 목소리로 말합니다. 음성 메시지 끝에는 5 초 이상 공백을 남깁니 다. 이 공백을 녹음할 때에는 배경 잡음이 없어야 합니다. 다시 팩스 를 받아 봅니다.
 - 참고 일부 디지털 자동 응답기는 발신 메시지 끝에 여유음 녹음 을 할 수 없습니다. 발신 메시지를 다시 재생하여 확인합니다.
- 장치에서 자동 응답기, 컴퓨터 전화 접속 모뎀 또는 다중 포트 전환기 등 다른 종류의 전화 장치와 같은 전화 회선을 사용하는 경우 팩스 신호가 작아질 수 있습니다. 분배기를 사용하거나 추가 케이블을 연결하여 전화 의 길이를 연장한 경우에도 신호가 작아질 수 있습니다. 팩스 신호가 작 아지면 팩스를 수신하는 동안 문제가 발생할 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 장치를 제외 한 모든 연결 장비를 분리하고 팩스를 다시 받아 보십시오. 다른 장비 없 이 팩스를 받을 수 있는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것입 니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확 인될 때까지 그 때마다 팩스를 받아 보십시오.
- 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨 소리 서비스 사용), 장치의 다른 벨소리 기능이 일치하도록 설정되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변</u> <u>경</u>을 참조하십시오.

장치에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없습니다

해결책:

- 장치 다이얼이 너무 이르거나 속도가 너무 빠릅니다. 연속된 번호 사이 에 어느 정도의 대기 시간을 삽입해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 전화를 걸기 전에 외부 회선에 액세스해야 하는 경우 액세스 번호 뒤에 지연 시 간을 넣으십시오. 번호가 95555555 이며 여기서 9 가 외부 회선 액세스 번호인 경우 다음과 같이 대기 시간을 넣습니다: 9-555-5555. 입력하는 팩스 번호에 대기 시간을 넣으려면 재다이얼/대기를 누르거나 디스플레 이에 대시(-)가 표시될 때까지 공백(#) 버튼을 반복해서 누릅니다. 모니터 다이얼링을 사용하여 팩스를 보낼 수도 있습니다. 그러면 다이얼 링 중에 전화 회선의 소리를 들을 수 있습니다. 다이얼링하는 대로 바로 응답하도록 다이얼링 및 응답 속도를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용 은 <u>모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기</u>를 참조하십시오.
- 팩스를 보낼 때 입력한 번호의 형식이 올바르지 않거나 수신 팩스기에 문제가 있습니다. 이 내용을 확인하려면 전화에서 팩스 번호를 건 다음 팩스 벨소리를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에 서 수신자의 전화 회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 수신 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인을 요청할 수도 있습니다.

팩스 톤이 자동 응답기에 녹음됩니다

해결책:

- 팩스 전화와 동일한 전화 회선으로 자동 응답기를 사용하는 경우 <u>사례 I:</u> <u>자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유</u>에서 설명한 대로 자동 응답기를 장 치에 직접 연결해 보십시오. 자동 응답기를 권장 사항대로 연결하지 않 은 경우 팩스 톤이 자동 응답기에 녹음될 수 있습니다.
- 장치에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되어 있으며 응답 전 벨 횟수 설정이 올바른지 확인합니다. 이렇게 하려면 장치의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다. 자동 응답기와 장치 의 응답 전 벨 횟수가 같은 횟수로 설정되어 있으면 두 장치가 모두 전화 에 응답하므로 자동 응답기에 팩스 신호가 녹음됩니다.
- 자동 응답기의 벨 횟수를 낮게 설정하고 지원되는 최대 벨 횟수가 울리 면 장치가 응답하도록 설정합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅 니다.) 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 장치는 회선을 모니터합니다. 장치에서 팩스 신호를 감지하면 장치에서 팩스를 받습니 다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다. 자세한 내용은 응답 전 벨 횟수 설정을 참조하십시오.

장치와 함께 제공된 전화 코드 길이가 충분하지 않습니다

해결책: 장치와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 커플러 를 사용하여 길이를 연장하십시오. 전화 부속품을 취급하는 전파사에서 커 플러를 구입할 수 있습니다. 또 다른 전화 코드가 필요합니다. 가정이나 사 무실에서 일반적으로 사용되는 표준 전화 코드를 쓸 수 있습니다.

☆ 추가 정보 장치에 2 개 선 전화 코드 어댑터가 함께 제공된 경우 이를 4 개 선 전화 코드와 함께 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 2 개 선 전 화 코드 어댑터 사용에 대한 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

전화 코드를 확장하려면

- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 커플러에 연 결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 2. 다른 전화 코드를 커플러의 열기 포트와 벽면의 전화 잭에 연결합니다.

컬러 팩스가 인쇄되지 않는 경우

원인: 수신 팩스 인쇄 옵션이 꺼져 있습니다.

해결책: 컬러 팩스를 인쇄하려면 장치의 제어판에서 수신 팩스 인쇄 옵션 이 켜졌는지 확인합니다.

컴퓨터로 팩스를 받을 수 없는 경우(Fax to PC 및 Fax to Mac)

원인: HP Digital Imaging Monitor 가 꺼져 있습니다(Windows).

해결책: 작업 표시줄을 확인하여 HP Digital Imaging Monitor 가 항상 켜져 있도록 합니다.

원인: 팩스를 수신하도록 설정된 컴퓨터가 꺼져 있습니다.

해결책: 팩스를 수신하도록 설정된 컴퓨터 스위치가 항상 켜져 있도록 합니다.

원인: 서로 다른 컴퓨터에 설정 및 팩스 수신이 구성되어 있으며, 이 컴퓨 터 중 하나가 꺼져 있습니다.

해결책: 팩스를 수신하는 컴퓨터가 설정에 사용된 컴퓨터와 다른 경우, 두 대의 컴퓨터 모두 항상 켜져 있어야 합니다.

원인: Fax to PC 또는 Fax to Mac 이 활성화 되어있지 않거나 컴퓨터가 팩 스를 수신할 수 있도록 구성되지 않았습니다.

해결책: PC 로 팩스 보내기 또는 Mac 으로 팩스 보내기를 활성화 하고 컴 퓨터가 팩스를 수신할 수 있도록 구성되어 있는지 확인합니다.

원인: HP Digital Imaging Monitor 가 제대로 작동하지 않으면(Windows)

해결책: HP Digital Imaging Monitor 를 다시 시작하거나 컴퓨터를 다시 시 작합니다.

유선(이더넷) 네트워크 문제 해결 (일부 모델만 해당)

제품을 유선(이더넷) 네트워크에 연결할 수 없다면 다음 중 하나를 수행합니다.

🗊 참고 다음 중 하나를 수정한 후 설치 프로그램을 다시 실행합니다.

- <u>일반적인 네트워크 문제 해결</u>
- 생성한 네트워크 포트가 장치 IP 주소와 일치하지 않는 경우(Windows)

일반적인 네트워크 문제 해결

장치 소프트웨어를 설치할 수 없는 경우 다음을 확인하십시오.

- 컴퓨터와 장치를 연결하는 모든 케이블이 확실하게 연결되었는지 확인합니다.
- 네트워크가 작동하고 네트워크 허브가 켜져 있는지 확인합니다.
- Windows 를 실행하는 컴퓨터에서는 바이러스 검사 프로그램, 스파이웨어 검사 프로그램 및 방화벽을 포함한 모든 응용 프로그램을 닫고 사용을 해제 합니다.
- 장치를 사용하게 될 컴퓨터와 동일한 서브넷에 장치를 설치했는지 확인합니다.

설치 프로그램이 장치를 찾지 못하는 경우 네트워크 구성 페이지를 인쇄하고 설치 프로그램에 수동으로 IP 주소를 입력합니다. 자세한 내용은 <u>네트워크 구성</u> 페이지 이해(일부 모델만 해당)를 참조하십시오.

정적 IP 주소를 장치에 할당하는 것은 바람직하지 않지만 정적 IP 주소를 할당 함으로써 개인 방화벽 충돌 같은 일부 설치 문제를 해결할 수 있습니다.

생성한 네트워크 포트가 장치 IP 주소와 일치하지 않는 경우(Windows)

Windows 를 실행하는 컴퓨터를 사용하는 경우 장치 드라이버에서 만든 네트워 크 포트가 장치의 IP 주소와 일치하는지 확인합니다.

- 1. 장치의 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다.
- 시작을 클릭하고 설정을 가리킨 다음 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합 니다.

또는

시작, 제어판을 차례로 클릭한 다음 **프린터**를 두 번 클릭합니다.

- 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭한 다음 포트 탭을 클릭합니다.
- 4. 장치의 TCP/IP 포트를 선택한 다음 포트 구성을 클릭합니다.

- 5. 대화 상자에 나열된 IP 주소를 확인하고 이 IP 주소가 네트워크 구성 페이지 에 나열된 IP 주소와 일치하는지 확인합니다. IP 주소가 서로 다르면 이 대화 상자의 IP 주소를 변경하여 네트워크 구성 페이지의 IP 주소와 일치시킵니 다.
- 6. OK(확인)을 두 번 클릭해서 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

무선 문제 해결 (일부 모델에만 해당)

무선 설정 및 소프트웨어 설치 후에도 장치가 네트워크와 통신할 수 없다면 아 래 나와있는 작업을 순서대로 수행해 봅니다.

- <u>기본적인 무선 문제해결</u>
- <u>고급 무선 문제해결</u>

기본적인 무선 문제해결

다음 절차를 나와있는 순서대로 수행하십시오.

참고 무선 연결을 처음으로 설정하는 것이며 함께 들어있는 소프트웨어를 사용하고 있다면 USB 케이블을 장치와 컴퓨터에 연결했는지 확인합니다.

1 단계 - 무선(802.11) 표시등에 불이 켜지는지 확인합니다.

HP 장치의 무선 버튼 근처에 있는 파란색 표시등이 켜져 있지 않으면 무선 기능 이 꺼져 있는 것일 수 있습니다. 무선을 켜려면 **무선** 버튼을 3 초간 누르고 있습 니다.

참고 HP 장치가 이더넷 네트워크를 지원하는 경우 장치에 이더넷 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오. 이더넷 케이블에 연결되어 있으면 HP 장치의 무선 기능이 꺼집니다.

2 단계 - 무선 네트워크의 구성요소들을 다시 시작합니다.

라우터 및 HP 장치를 끄고 아래 순서대로 다시 켭니다. 라우터를 먼저 켜고 HP 장치를 켭니다. 그래도 연결할 수 없다면 라우터와 HP 장치 및 컴퓨터를 끕니 다. 경우에 따라 전원을 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 해결될 수도 있 습니다.

3 단계 - 무선 네트워크 검사를 실행합니다.

무선 네트워킹 문제가 발생한 경우 무선 네트워크 테스트를 실행합니다. 무선 네트워크 검사 페이지를 인쇄하려면 **무선** 버튼을 누릅니다. 문제를 감지했으면 인쇄한 검사 보고서에 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 권장사항이 포 함됩니다.

고급 무선 문제해결

기본 문제해결 단원에서 제시한 내용을 시도해봤지만 HP 장치를 무선 네트워 크에 연결할 수 없다면 다음 제안 사항을 나와있는 순서대로 시도해 봅니다.

- 단계 1: 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인
- 단계 2: HP 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인
- 단계 3: 방화벽 소프트웨어가 통신을 차단하는지 확인
- 단계 4: HP 장치가 온라인이고 준비 상태인지 확인
- <u>단계 5: HP 장치의 무선 버전이 기본 프린터 드라이버로 설정되어 있는지</u> 확인(Windows 만 해당)
- <u>단계 6: HP 네트워크 장치 지원 서비스가 실행 중인지 확인(Windows 만 해</u> <u>당)</u>
- <u>무선 액세스 포인트(WAP)에 하드웨어 주소를 추가하는 방법</u>

단계 1: 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인

유선(Ethernet)네트워크 연결을 확인하려면

- ▲ 대부분 컴퓨터에는 포트 옆에 표시등이 있으며 이 포트를 통해 Ethernet 케 이블로 라우터를 컴퓨터와 연결합니다. 보통 표시등이 두 개가 있는데, 그 중 하나는 켜지고 다른 하나는 깜박입니다. 컴퓨터에 표시등이 있다면 표시 등에 불이 켜지는지 확인합니다. 표시등이 켜지지 않으면 Ethernet 케이블 을 컴퓨터와 라우터에 다시 연결합니다. 그래도 표시등에 불이 켜지지 않으 면 라우터, Ethernet 케이블 또는 컴퓨터에 문제가 있는 것일 수 있습니다.
 - 참고 Mac 컴퓨터에는 표시등이 없습니다. Mac 컴퓨터에서 Ethernet 연 결을 점검하려면 도크에서 시스템 환경 설정을 클릭하고 네트워크를 클 릭합니다. Ethernet 연결이 올바로 작동하면 연결 목록에 IP 주소와 기타 상태 정보와 함께 내장형 Ethernet 이 표시됩니다. 목록에 내장형 Ethernet 이 나타나 있지 않으면 라우터, Ethernet 케이블 또는 컴퓨터에 문제가 있을 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하려면 창의 도움말 버튼을 누릅니다.

무선 연결로 변경하려면

- 컴퓨터의 무선 기능이 켜져 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함 께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 고유 네트워크 이름(SSID)을 사용하지 않으면 무선 컴퓨터가 사용자 것이 아닌 근처의 네트워크에 연결될 가능성이 있습니다.
 다음 단계를 통해 사용자의 컴퓨터가 사용자 네트워크에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.

Windows

a. 시작, 제어판, 네트워크 연결을 차례로 클릭한 다음 네트워크 상태 보기 및 작업을 클릭합니다. 또는

시작, 설정, 제어판을 차례로 선택하고 **네트워크 연결**을 두 번 누르고 **보** 기 메뉴를 클릭한 다음 <mark>자세히</mark>를 선택합니다.

다음 단계를 계속할 동안 네트워크 대화 상자를 열어둡니다.

- b. 무선 라우터에서 전원 코드를 분리합니다. 컴퓨터 상태가 연결 안 됨으로 변경됩니다.
- c. 무선 라우터에 전원 코드를 다시 연결합니다. 연결 상태가 연결됨으로 변 경됩니다.

Mac OS X

- ▲ 화면 상단의 메뉴 표시줄에서 AirPort 아이콘을 클릭합니다. 나타나는 메뉴에서 AirPort 가 켜져 있는지 그리고 컴퓨터를 어느 무선 네트워크에 연결했는지 확인할 수 있습니다.
 - 참고 AirPort 연결에 대한 자세한 내용을 확인하려면 도크에서 시스 템 환경 설정을 클릭한 다음 네트워크를 클릭합니다. 무선 연결이 올 바로 작동하면 연결 목록에 있는 AirPort 옆에 녹색 점이 나타납니다. 자세한 내용을 확인하려면 창의 도움말 버튼을 누릅니다.

컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우 라우터나 컴퓨터의 하드웨어 문제일 수 있기 때문에 네트워크를 설치한 사람이나 라우터 제조업자에게 문의하십시 오.

인터넷에 접속이 가능하고 Windows 를 실행하는 컴퓨터를 사용하고 있을 경 우, 네트워크 설정에 관한 도움말을 보려면 HP Network

Assistant(www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?

jumpid=reg_R1002_USEN)에 액세스합니다. (이 웹사이트는 영어로만 되어있 습니다.)

단계 2: HP 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인

장치가 컴퓨터와 같은 네트워크에 연결되어 있지 않으면 네트워크를 통해 HP 장치를 사용할 수 없습니다. 다음 부분에 설명된 단계에 따라 장치가 해당 네트 워크에 제대로 연결되었는지 확인합니다.

⑦ 참고 무선 라우터나 Apple AirPort 기지국이 감춰진 SSID 를 사용하고 있다 면 HP 장치가 네트워크를 자동으로 감지하지 못합니다.

답변: HP 장치가 네트워크에 있는지 확인

- HP 장치가 Ethernet 네트워킹을 지원하고 Ethernet 네트워크에 연결되어 있다면 Ethernet 케이블이 장치 뒷면에 연결되어 있지 않은지 확인합니다. Ethernet 케이블이 뒷면에 연결되어 있으면 무선 연결이 비활성화 됩니다.
- HP 장치가 무선 네트워크에 연결되어 있으면 장치의 무선 구성 페이지를 인 쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만</u> <u>해당)</u>를 참조하십시오.
 - ▲ 페이지를 인쇄한 후 네트워크 상태와 URL 을 점검합니다.

네트워크 상태	•	네트워크 상태가 "준비됨"인 경우 HP 장치가 네트워크에 제대로 연결된 것 입니다. 네트워크 상태가 "오프라인"인 경우 HP 장치가 네트워크에 제대로 연결되 지 않은 것입니다. 무선 네트워크 검사 (이 단원의 시작 부분에서 제시한 지침 이용)를 실행하고 다른 권장사항을 따 릅니다.
URL	여기 터로 에 집	에 나타나는 URL 은 HP 장치가 라우 2 지정된 네트워크의 주소입니다. EWS 접속할 때 필요한 정보들입니다.

B: 내장 웹 서버 (EWS)에 액세스할 수 있는지 확인

▲ 컴퓨터와 HP 장치에 네트워크 연결을 설정한 다음, 장치의 내장 웹 서버 (EWS)에 액세스하여 컴퓨터와 HP 장치가 동일한 네트워크에 있는지 확인 할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>EWS(일부 모델만 해당)</u>를 참조하십시오.

EWS 에 액세스하려면

- a. 컴퓨터에서 일반적으로 인터넷에 액세스할 때 사용하는 웹 브라우저(예 를 들어, Internet Explorer 또는 Safari)를 엽니다. 주소창에 네트워크 구 성 페이지에 기재되어 있는 HP 장치의 URL(예를 들어, http:// 192.168.1.101)을 입력합니다.
 - 참고 브라우저에서 프록시 서버를 사용하는 경우에는 이를 비활성 화 상태로 만들어야만 EWS 에 액세스할 수 있습니다.
- b. EWS 에 액세스할 수 있는 경우 네트워크 설정이 잘 됐는지 확인하려면 네트워크를 통해 HP 장치를 사용(예: 인쇄)해 보십시오.
- c. EWS 에 액세스할 수 없거나 네트워크를 통한 HP 장치 사용에 여전히 문 제가 있는 경우 방화벽과 관련된 다음 부분을 계속하십시오.

단계 3: 방화벽 소프트웨어가 통신을 차단하는지 확인

컴퓨터와 HP 장치 모두 같은 네트워크에 올바로 연결했지만 EWS 에 액세스할 수 없는 경우 방화벽 보안 소프트웨어가 통신을 방해할 수도 있습니다. 컴퓨터 에서 실행 중인 모든 방화벽 보안 소프트웨어를 잠시 끈 다음 EWS 에 다시 액 세스해 보십시오. EWS 에 액세스할 수 있다면 HP 장치를 사용(인쇄)해 보십시 오.

방화벽을 해제한 상태에서 EWS 에 액세스할 수 있고 HP 장치를 사용할 수 있 는 경우, 컴퓨터와 HP 장치가 네트워크를 통해 통신할 수 있도록 방화벽 설정을 재구성해야 합니다. 자세한 내용은 <u>HP 장치로 작업하기 위해 방화벽을 구성합</u> <u>니다</u>을 참조하십시오.

EWS 에 액세스할 수는 있지만 방화벽이 꺼진 상태에서도 HP 장치를 사용할 수 없다면 방화벽 소프트웨어가 HP 장치를 인식할 수 있도록 해보십시오.

단계 4: HP 장치가 온라인이고 준비 상태인지 확인

HP 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 HP 장치를 사용하지 않고도 컴퓨터에서 HP 장치가 일지 중지 또는 오프라인 상태인지 확인할 수 있습니다.

HP 장치의 상태를 점검하려면 다음 절차를 수행합니다.

Windows

시작을 클릭하고 설정> 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
 -또는-

시작, 제어판을 차례로 클릭한 다음 프린터를 두 번 클릭합니다.

- 자세히 보기에 컴퓨터의 프린터가 표시되어 있지 않다면 보기 메뉴를 클릭 한 다음 자세히를 클릭합니다.
- 3. 프린터 상태에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - a. HP 장치가 오프라인인 경우 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 온라인 사용을 클릭합니다.
 - b. HP 장치가 일시 중지인 경우 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 재시작을 클릭합니다.
- 4. 네트워크를 통해 HP 장치를 사용해 보십시오.

Mac OS X

- 1. 도크에서 시스템 환경 설정을 클릭한 다음 인쇄 및 팩스를 클릭합니다.
- 2. HP 장치를 선택한 다음 인쇄 대기열을 클릭합니다.
- 3. 나타나는 창에 작업 중지가 나타나면 작업 시작을 클릭합니다.

위의 단계를 수행한 후에 HP 장치를 사용할 수 있지만 장치를 계속 사용할 때 이런 증상이 지속되는 경우 방화벽이 방해하는 것일 수 있습니다. 여전히 네트 워크를 통해 HP 장치를 사용할 수 없는 경우 다음 부분에서 추가 문제해결 도움 말을 계속하십시오.

단계 5: HP 장치의 무선 버전이 기본 프린터 드라이버로 설정되어 있는지 확인(Windows 만 해당)

소프트웨어를 다시 설치하면 설치 프로그램이 Printers 또는 Printers and Faxes 폴더에 프린터 드라이버의 두 번째 버전을 만들 수도 있습니다. 인쇄나

HP 장치 연결에 문제가 있다면 프린터 드라이버의 올바른 버전을 기본 드라이 버로 설정했는지 확인합니다.

1. 시작을 클릭하고 설정> 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다. -또는-

시작, 제어판을 차례로 클릭한 다음 프린터를 두 번 클릭합니다.

- 2. Printers 또는 Printers and Faxes 폴더에 프린터 드라이버 버전을 무선으 로 연결했는지 확인합니다.
 - a. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성, 문서 기본값 또는 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
 - b. 포트 탭에서 목록에 체크 표시가 있는 포트가 있는지 살펴봅니다. 무선을 연결한 프린터 드라이버 버전은 체크 표시 옆에 포트 설명으로서 표준 TCP/IP 포트가 명시되어 있습니다.
- 무선으로 연결한 프린터 드라이버의 버전에 대한 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 기본 프린터로 설정을 선택합니다.
- 참고 HP 장치에 대한 폴더에 아이콘이 두 개 이상 있을 경우, 무선으로 연 결한 프린터 드라이버에 대한 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클 릭하고 기본 프린터로 설정을 선택합니다.

단계 6: HP 네트워크 장치 지원 서비스가 실행 중인지 확인(Windows 만 해당)

HP 네트워크 장치 지원 서비스를 다시 시작하려면

- 1. 현재 인쇄 대기열에 있는 모든 인쇄 작업을 삭제합니다.
- 바탕 화면에서 내 컴퓨터 또는 컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다 음 관리를 클릭합니다.
- 3. 서비스 및 애플리케이션을 두 번 누른 다음 서비스를 클릭합니다.
- 서비스 목록을 아래로 스크롤하여 HP 네트워크 장치 지원을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 다시 시작을 클릭합니다.
- 5. 서비스를 다시 시작한 후 네트워크를 통해 HP 장치를 다시 사용해 보십시 오.

네트워크 상에서 HP 장치를 사용할 수 있다면 네트워크 설정이 성공적으로 이 루어진 것입니다.

여전히 네트워크를 통해 HP 장치를 사용할 수 없거나 네트워크를 통해 장치를 사용하기 위해 이 단계를 주기적으로 수행해야한다면 방화벽이 방해하는 것일 수 있습니다.

여전히 작동하지 않으면 네트워크 구성 또는 라우터와 관련된 문제일 수 있습 니다. 네트워크를 설치한 사람 또는 라우터 제조업자에게 문의하십시오.

무선 액세스 포인트(WAP)에 하드웨어 주소를 추가하는 방법

MAC 필터링은 무선 액세스 포인트(WAP)가 장치의 MAC 주소("하드웨어 주 소"라고도 함) 목록과 함께 구성되는 보안 기능입니다. 장치는 WAP 를 통해 네 트워크에 대한 액세스 권한을 부여 받게 됩니다. 네트워크에 액세스하려는 장 치의 하드웨어 주소가 WAP 에 없다면 WAP 는 해당 장치가 네트워크에 액세스 하지 못하도록 차단합니다. WAP 가 MAC 주소를 필터링하는 경우 장치의 MAC 주소는 허용된 MAC 주소의 WAP 목록에 추가되어야 합니다.

- 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 <u>네트워크 구성 페이지</u> <u>이해(일부 모델만 해당)</u>을 참조하십시오.
- WAP 구성 유틸리티를 연 다음 장치의 하드웨어 주소를 허용된 MAC 주소 목록에 추가합니다.

HP 장치로 작업하기 위해 방화벽을 구성합니다

컴퓨터에서 실행하고 있는 보안 소프트웨어인 개인용 방화벽이 HP 장치와 사 용자 컴퓨터 간의 네트워크 통신을 차단할 수 있습니다.

다음과 같은 문제가 있을 경우

- HP 소프트웨어 설치 시 프린터를 찾을 수 없는 경우
- 인쇄를 할 수 없거나 인쇄 작업이 대기열에 막혀 있거나 프린터가 오프라인 상태가 되는 경우
- 스캔 통신 오류 또는 스캐너 사용중 메시지
- 컴퓨터에서 프린터 상태를 볼 수 없는 경우

방화벽이 HP 장치로 하여금 네트워크 상의 컴퓨터를 어디서 찾을 수 있는지 알 리지 못하도록 할 수도 있습니다. HP 소프트웨어가 설치 중 HP 장치를 찾지 못 하는 경우(그리고 사용자가 HP 장치가 네트워크 상에 있다는 것을 알고 있는 경우) 또는 이미 HP 소프트웨어를 성공적으로 설치했는데 문제가 발생하는 경 우, 다음과 같이 해 보십시오.

- Windows 를 실행하는 컴퓨터를 사용하는 경우, 방화벽 구성 유틸리티에 있 는 로컬 서브넷(경우에 따라 "범위"나 "영역"일 수 있음)에서 컴퓨터를 트러 스트할 옵션을 찾습니다. 로컬 서브넷에 있는 모든 컴퓨터를 신뢰하면 집이 나 사무실에 있는 컴퓨터와 장치가 서로 통신을 할 수 있고 이와 동시에 인 터넷으로부터 보호를 받게 됩니다. 이렇게 하면 매우 손쉽게 문제를 해결할 수 있습니다.
- 2. 로컬 컴퓨터에 있는 컴퓨터를 신뢰할 수 있다는 옵션이 없는 경우, 방화벽의 허용 포트 목록에 입력 UDP 포트 427 을 추가합니다.
 - 참고 모든 방화벽에서 입력 포트와 출력 포트를 서로 구별해야 하는 것 은 아니지만 그래야 하는 방화벽도 있습니다.

또 한 가지 일반적인 문제는 방화벽이 HP 소프트웨어를 신뢰하지 않아 네트워 크에 액세스할 수 없는 경우입니다. 이 문제는 HP 소프트웨어 설치 시 나타나는 방화벽 대화 상자 중 단 하나에라도 "차단"을 선택했을 경우 발생합니다. 이러한 상황이 발생하고, Windows 를 실행하는 컴퓨터를 사용하고 있다면 다 음 프로그램이 방화벽의 신뢰할 수 있는 애플리케이션 목록에 있는지 확인합니 다. 누락한 애플리케이션이 있으면 추가합니다.

- hpqkygrp.exe, C:\program files\HP\digital imaging\bin ଖା ଯ음
- hpqscnvw.exe, C:\program files\HP\digital imaging\bin 에 있음 또는

hpiscnapp.exe, C:\program files\HP\digital imaging\bin 에 있음

- hpqste08.exe, C:\program files\HP\digital imaging\bin 에 있음
- hpqtra08.exe, C:\program files\HP\digital imaging\bin 에 있음
- hpqthb08.exe, C:\program files\HP\digital imaging\bin ଖା ଯ음

하여 네트워크 상에서 장치를 사용할 수 있도록 해 보십시오.

참고 방화벽 포트 설정을 구성하는 방법과 "신뢰할 수 있는" 목록에 HP 파 일을 추가하는 방법은 방화벽 설명서를 참조하십시오. 방화벽 중에는 비활성화한 후에도 계속해서 간섭을 초래하는 것들도 있습니 다. 위에서 설명한 대로 방화벽을 구성했는데도 문제가 계속되면 그리고 Windows 를 실행하는 컴퓨터를 사용하고 있다면 방화벽 소프트웨어를 제거

고급 방화벽 정보

HP 장치에서는 다음과 같은 포트도 사용하며 방화벽 구성 시 이를 개방해야 할 수도 있습니다. 입력 포트(UDP)는 컴퓨터 상의 대상 포트이며 출력 포트(TCP) 는 HP 장치 상의 대상 포트입니다.

- 입력 (UDP) 포트: 137, 138, 161, 427
- 출력 (TCP) 포트: 137, 139, 427, 9100, 9220, 9500

다음과 같은 기능에 포트를 사용합니다.

인쇄

- UDP 포트: 427, 137, 161
- TCP 포트: 9100

포토 카드 업로드

- UDP 포트: 137, 138, 427
- TCP 포트: 139

스캔 중

- UDP 포트: 427
- TCP 포트: 9220, 9500

HP 장치 상태 UDP 포트: 161 팩스

- UDP 포트: 427
- TCP 포트: 9220

HP 장치 설치 UDP 포트: 427

장치 관리 문제 해결

이 단원에서는 장치 관리와 관련된 일반적인 문제에 대한 해결 방법을 제공합 니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- ☞ 참고 내장 웹 서버 (EWS)를 사용하려면, 이더넷 또는 무선 연결을 통해 제 품을 네트워크에 연결해야 합니다. 제품을 USB 케이블로 컴퓨터에 연결할 경우에는 EWS 를 사용할 수 없습니다.
- <u>내장 웹 서버를 열 수 없는 경우</u>
- <u>내장웹서버 (EWS)는 영어만 지원합니다</u>

내장 웹 서버를 열 수 없는 경우

네트워크 설정 확인

- 전화선 또는 크로스오버 케이블을 사용하여 네트워크에 장치를 연결했는지 확인합니다.
- 네트워크 케이블이 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있으며 제대로 작동하는지 확인 합니다.

컴퓨터 점검

컴퓨터가 네트워크에 연결되었는지 확인합니다.

⑦ 참고 내장 웹 서버 (EWS)를 사용하려면, 이더넷 또는 무선 연결을 통해 제 품을 네트워크에 연결해야 합니다. 제품을 USB 케이블로 컴퓨터에 연결할 경우에는 EWS 를 사용할 수 없습니다.

웹 브라우저 점검

- 웹 브라우저의 최소 시스템 요구사항을 만족하는지 확인합니다. 자세한 내 용은 <u>시스템 요구사항</u>을 참조하십시오.
- 웹 브라우저에서 프록시 설정을 이용해 인터넷에 접속할 경우, 이러한 설정을 해제해 보십시오. 자세한 내용은 웹 브라우저와 함께 제공 받은 설명서를 참조하십시오.

장치 IP 주소 점검

 제품의 IP 주소를 확인하려면 네트워크 구성 페이지를 인쇄해 IP 주소를 받 아야 합니다. 셋업 버튼을 누르고 네트워크 설정, Print Network Settings 를 차례로 선택합니다.

명령행에서 IP 주소를 사용하여 장치를 Ping 합니다. 예를 들어, IP 주소가 123.123.123 이면 MS-DOS 프롬프트에 다음과 같 이 입력합니다.
C:\Ping 123.123.123.123
또는, Mac OS X 에서는 Terminal(Applications > Utilities 폴더에 들어있음) 을 열어 다음 내용을 입력합니다. ping 123,123,123
응답이 표시되면 IP 주소가 올바른 것입니다. 타임아웃 응답이 표시되면 IP 주소가 틀린 것입니다.

내장 웹 서버 (EWS)는 영어만 지원합니다

제품이 무선 네트워크 연결만 지원하고 이더넷 네트워크 연결을 지원하지 않는 다면, EWS 는 영어만 지원합니다.

설치 문제 해결

다음 항목이 도움이 되지 않을 경우 HP 지원에 대한 정보는 <u>문제 해결</u>을 참조하 십시오.

- <u>하드웨어 설치 제안</u>
- 소프트웨어 설치 제안

하드웨어 설치 제안

장치 확인

- 장치 내/외부에 있는 모든 포장 테이프 및 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 장치에 용지가 있는지 확인합니다.
- 반드시 켜져 있어야 하는 준비 표시등 이외의 표시등이 켜져 있거나 깜박이 지 않아야 합니다. 주의 표시등이 깜박이면 장치 제어판의 메시지를 확인하 십시오.

하드웨어 연결 점검

- 사용 중인 모든 코드와 케이블(예: USB 케이블이나 이더넷 케이블)이 제대 로 작동하는지 확인합니다.
- 전원 코드가 장치와 전원 콘센트에 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전화 코드가 1-LINE 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

잉크 카트리지 확인

- 잉크 카트리지를 설치하거나 교체할 때마다 카트리지를 정렬하라는 메시지 가 나타납니다. 제품 제어판에서 잉크 카트리지를 정렬하거나 제품과 함께 설치된 HP 소프트웨어를 사용하여 언제든지 잉크 카트리지를 정렬할 수 있 습니다. 카트리지를 정렬하면 출력 품질이 향상됩니다. 자세한 내용은 <u>잉크</u> <u>카트리지 정렬</u>을 참조하십시오. 정렬에 실패하면 카트리지가 올바로 장착되 었는지 확인하고 잉크 카트리지 정렬을 시작합니다. 자세한 내용은 <u>정렬 실</u> <u>패</u>을 참조하십시오.
- 모든 걸쇠와 커버가 제대로 닫혔는지 확인합니다.

컴퓨터 시스템 점검

- 지원되는 운영 체제 중 하나가 컴퓨터에서 실행되고 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

장치를 점검하여 다음 사항을 확인하십시오

- 전원 표시등이 켜졌으며 깜박이지 않는가. 장치를 처음 켤 때는 약 45 초의 예열 시간이 필요합니다.
- 장치가 준비 상태인지 그리고 장치 제어판의 어떤 표시등도 켜지거나 깜박 이지는 않는지 확인합니다. 표시등이 켜지거나 깜박이는 경우 장치 제어판 의 메시지를 참조하십시오.
- 전원 코드와 기타 케이블이 장치에 제대로 연결되어 작동하는지 확인합니다.
- 장치에서 모든 포장 테이프와 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 듀플렉서가 제자리에 고정되어 있는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 올바로 넣었는지 및 장치에 걸린 용지가 없는지 확인합니다.
- 모든 래치 및 덮개가 닫혀 있습니다.

소프트웨어 설치 제안

설치 준비 확인

- 운영 체제에 맞는 올바른 설치 소프트웨어가 들어있는 HP 소프트웨어 CD 를 사용해야 합니다.
- 소프트웨어를 설치하기 전에 다른 프로그램을 모두 종료해야 합니다.
- 입력한 CD 드라이브 경로를 컴퓨터에서 인식하지 못하는 경우 올바른 드라 이브 문자를 지정했는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 CD 드라이브에 넣은 HP 소프트웨어 CD 를 인식할 수 없는 경우, HP 소프트웨어 CD 가 손상되었는지 검사합니다. 장치 드라이버는 HP 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다(<u>www.hp.com/support</u>).

다음을 확인하거나 수행합니다

- 컴퓨터가 시스템 요구 사항을 충족시키는지 확인하십시오.
- Windows 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하기 전에 다른 모든 프로그램을 종 료해야 합니다.

- 입력한 CD 드라이브 경로를 컴퓨터에서 인식하지 못하는 경우 올바른 드라 이브 문자를 지정했는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 CD 드라이브에 넣은 HP 소프트웨어 CD 를 인식할 수 없는 경우, CD 가 손상되었는지 검사합니다. 장치 드라이버는 HP 웹 사이트에서 다운 로드할 수 있습니다(www.hp.com/support).
- Windows 장치 관리자에서 USB 드라이버가 비활성화되어 있지 않은지 확 인하십시오.
- Windows 를 실행하는 컴퓨터에서 장치를 검색하지 못하는 경우 설치 제거 유틸리티 (HP 소프트웨어 CD 의 util\ccc\uninstall.bat)를 실행하여 장치 드 라이버를 삭제합니다. 컴퓨터를 재시작하고 장치 드라이버를 다시 설치합니 다.

컴퓨터 시스템 점검

- 지원되는 운영 체제 중 하나가 컴퓨터에서 실행되고 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

프린터 상태 보고서 및 자체 검사 보고서 이해

프린터 상태 보고서 또는 자체 검사 보고서를 이용해 다음과 같이 할 수 있습니 다.

- 현재 장치 정보 및 잉크 카트리지 상태를 봅니다
- 문제 해결 도움말

프린터 상태 보고서 및 자체 검사 보고서에는 최근 이벤트 기록도 들어있습니 다.

참고 제품이 무선 통신을 지원하지 않는다면, 보고서는 "프린터 상태 보고 서"가 됩니다. 제품이 무선 통신을 지원한다면, 보고서는 "자체 검사 보고 서"가 됩니다.

HP 에 문의해야 하는 경우에는 문의 전에 프린터 상태 보고서나 자체 검사 보고 서를 인쇄해두는 것이 유용할 수 있습니다.

프린터 상태 보고서

	Printer Status Report		
0	Product Information 1. Katel Hams Inf Charget (300 Serve R Maternance CRUE) 5. Server Insure CRUEN 5. Server Insure CRUENA 5. Server Insure CRUENA 5. Provide (90.0) 7. Prevale (90.0) 7. Prevale (90.0) 7. Prevale (90.0) 8. Prevale (90.0) 9. Prevale (9	Sean Beilings 12 Proof Parel Dastination Lat1 14. Scanner Gaan Text Hochen Sean Usange Information 15. Augus Bowmed 20	Fast Settings 16 Fast Spear: Hadwin (1992) 17 Sector Fast Streegter De 18 Fast Forewarding OF 18 Anto Antonew De 20 STREET in Annuel A 21 Street Fast Annuel A 22 STREET OF Commission Market De 23 STREET OF Commission Market De 23 STREET OF Commission Market De 24 STREET OF Commission Market De 25 Street FCO
	11. Tatai Pages Primet 352 12. Bentelme Pages Primet 31 Inck Delivery System Information	n	20. Fount Research 0
0	28. tra Dappy: 27. Extraord Int Lovel 28. tra Zone 28. Senac	[]	1 1
8	20 ver Additional Assistance Per nove internation about two to charge asking Beammetidance assistance of the other and the term the other (An OD) Fax Test Setup To werb the prup product in a stage connectly for 7 verb setup raise internations) praimt diagname problems, and the uter documented processing the advances advancement of the HP Socialier as, nor the Part Test, You can access the set from the	9 n. for your danium. This: Cantor Schware (Mindows) on the educion control growth or Your You

- 1. Product Information(제품 정보): 제품 정보(제품 이름, 모델 번호, 일련 번 호, 펌웨어 버전 번호), 용지함에서 인쇄한 페이지 수를 표시합니다.
- 잉크 전달 시스템 정보: 잉크량과 같은 잉크 카트리지 관련 정보를 보여줍니 다.
 - 참고 잉크 부족 경고 및 표시등은 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능성이 없도록 카트리지 교체를 고려해 보십시오. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 될 때까지 잉크 카트리지를 교체할 필요는 없습니다.
- 3. 추가 지원: 제품 관련 추가 정보 확인 방법과 문제 진단 방법을 알려줍니다.



- 1. 프린터 정보: 장치 정보(제품 이름, 모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전 번호), 용지함에서 인쇄한 페이지 수를 표시합니다.
- 노즐 검사 패턴: 인쇄되지 않은 선이 있을 경우 잉크 카트리지에 문제가 있 는 것입니다. 잉크 카트리지를 청소하거나 카트리지를 교체합니다.
- 3. 색상 표시줄 및 상자: 색상 표시줄이나 상자에 잉크가 고르게 묻지 않거나 색 이 흐릿하면 잉크가 부족한 것입니다. 잉크량을 확인합니다.
- 4. 이벤트 로그: 발생한 최근 이벤트 로그를 표시합니다.

프린터 상태 보고서 또는 자체 검사 보고서를 인쇄하려면 제품 제어판: 설정를 누르고, Print Report 를 선택하고, Printer Status 또는 Self-Test 를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)

장치를 네트워크에 연결했다면, 네트워크 구성 페이지를 인쇄해 장치의 네트워 크 설정을 확인할 수 있습니다. 네트워크 구성 페이지를 통해 네트워크 연결 문 제도 해결할 수 있습니다. HP 에 문의해야 하는 경우에는 문의 전에 이 페이지 를 인쇄해 두는 것이 유용합니다.

Garlary	E Information Network Status Advect Connection Type URL Fernance Revision Network Social Public Social Public Advin (Transport	Offini Nove Majalos a a Brink Factoriado Hirrasolado Mirrasolado Mirrasolado Mirrasolado Mirrasolado Mirrasolado Mirrasolado
602.3	Wind Hecker Address (MAC) Link Configuration	301 artisticatistie Hone
802.11	Wireless Hindese Address (MNC) Sinke	301 a456 aliabit Disabited
mDNS	Slahvis Samioo Nama	trutied Not Sportler
SLP	Sutu	Enabled

네트워크 구성 페이지

- 1. 일반 정보: 네트워크의 현재 상태 및 연결 유형에 대한 정보와 EWS 의 URL 같은 기타 정보를 표시합니다.
- 2. 802.3 Wired: IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이는 물론 장치의 하드 웨어 주소 같은 능동 유선 네트워크 연결에 대한 정보를 표시합니다.
- 3. 802.11 Wireless: IP 주소, 통신 모드, 네트워크 이름, 인증 유형 및 신호 강 도 같은 능동 무선 네트워크 연결에 대한 정보를 표시합니다.
- 4. mDNS: 활성 mDNS(다중 도메인 이름 시스템) 연결에 대한 정보를 표시합니다. 일반적으로 mDNS 서비스는 일반 DNS 서버가 사용되지 않는 IP 주소 및 이름 분석(UDP 포트 5353 사용)을 위한 소규모 네트워크에서 사용됩니다.
- 5. SLP: 현재 SLP(서비스 위치 프로토콜) 연결에 대한 정보를 표시합니다. SLP 는 장치 관리를 위한 네트워크 관리 응용프로그램에서 사용됩니다. 해 당 장치는 IP 네트워크에서 SNMPv1 프로토콜을 지원합니다.

장치 제어판에서 네트워크 구성 페이지를 인쇄하려면 설정 버튼을 누르고, Print Report, 네트워크 구성, OK(확인)를 차례로 누릅니 다.

걸림 제거

인쇄 작업 시 용지가 걸릴 수 있습니다. 걸림을 제거하기 전에 다음 방법을 시도 하십시오.

- 사양에 맞는 용지로 인쇄하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u> 을 참조하십시오.
- 구김, 접힘, 손상이 없는 용지로 인쇄하고 있는지 확인합니다.

- 장치가 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>장치 유지보수</u>을 참조하십시 오.
- 용지함을 올바르게 넣었으며 꽉 차지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 용지 넣기을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>용지 걸림 제거</u>
- <u>용지 걸림 방지</u>

용지 걸림 제거

기본 용지함에 용지를 넣은 경우 후면 덮개에서 용지 걸림을 제거해야 할 수 있 습니다.

자동 문서 공급 장치(ADF)에도 용지가 걸릴 수 있습니다. 제품에 ADF 가 있다 면, 몇 가지 일반 작동 시 ADF 에 용지가 걸릴 수 있습니다.

- ADF 용지함에 용지를 너무 많이 넣은 경우. ADF 에 넣을 수 있는 최대 용지 매수에 대한 정보는 원본을 스캐너 글라스에 놓기을 참조하십시오.
- 장치에 비해 너무 두껍거나 너무 얇은 용지를 사용한 경우.
- 장치가 용지를 공급하는 중 ADF 용지함에 용지를 추가하려는 경우.

후면 덮개에서 용지 걸림을 제거하려면

- 후면 덮개의 왼쪽에 있는 탭을 눌러 덮개를 풉니다. 장치로부터 덮개를 당겨 빼냅니다.
 - △ 주의 장치의 전면에서 용지 걸림을 제거하려고 하면 인쇄 장치가 손상 될 수 있습니다. 항상 후면 덮개를 통해서 보고 용지 걸림을 제거하십시 오.



- 2. 롤러에서 부드럽게 용지를 잡아당깁니다.
 - △ 주의 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 롤러와 휠에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오. 장치에서 종이 조각을 모두 제거 하지 않으면 용지 걸림이 다시 발생할 수 있습니다.

- 후면 덮개를 제자리에 놓습니다. 덮개가 제자리에 고정될 때까지 앞쪽으로 가볍게 미십시오.
- 4. OK(확인)를 눌러 현재 작업을 계속합니다.

ADF 에 걸린 용지를 제거하려면(일부 모델만 해당)

1. ADF 덮개를 들어올립니다.



- 2. 롤러에서 부드럽게 용지를 잡아당깁니다.
 - △ 주의 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 롤러와 휠에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오. 장치에서 종이 조각을 모두 제거 하지 않으면 용지 걸림이 다시 발생할 수 있습니다.
- 3. ADF 덮개를 닫습니다.

용지 걸림 방지

용지 걸림을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 자주 출력 용지함에서 인쇄된 용지를 꺼냅니다.
- 사용하지 않은 모든 용지는 다시 봉합할 수 있는 봉투에 편평하게 보관하여 용지가 말리거나 주름지지 않도록 합니다.
- 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있으며 가장자리가 휘거나 찢어지지 않았는 지 확인합니다.
- 용지함에 다른 용지 종류나 용지 크기를 함께 넣지 마십시오. 용지함에는 같
 은 크기 및 종류의 용지만 넣어야 합니다.
- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 고정대를 조정합니다. 용지 너비 고정대로 인해 용지함의 용지가 휘지 않도록 합니다.
- 용지를 용지함 안으로 너무 깊이 밀어 넣지 마십시오.
- 장치에 권장되는 용지 종류를 사용하십시오. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참 조하십시오.

🗊 참고 습기가 차면 용지가 말려 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

A 기술 정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>보증 정보</u>
- <u>장치 사양</u>
- <u>형식 승인 정보</u>
- 환경 보호 프로그램
- <u>타사 라이센스</u>

보증 정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>Hewlett-Packard 제한 보증 조항</u>
- <u>잉크 카트리지 보증 정보</u>

Hewlett-Packard 제한 보증 조항

HP 제 품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품에 는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드 가 있는 제품에만 해당)	1년
부속품	90일

A. 제한 보증 범위

- HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 2. 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- 3. HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
 - a. 부적절한 유지보수 및 개조
 - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
 - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
 - d. 무단 개조 및 오용
- 4. HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- 6. HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 7. 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.
- B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

- C. 책임 제한
 - 1. 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
 - 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.
- D. 지역법
 - 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주 (미국), 성 (캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
 - 2. 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
 - a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
 - b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
 - c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
 - 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.
잉크 카트리지 보증 정보

HP 카트리지 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에서 사용한 경우에만 적용됩니다. 이 보증은 리필되었거나 재생되었거나 재정비 또는 잘못 사용되었거나 조작된 HP 잉크 제 품에는 적용되지 않습니다.

보증 기간 동안에는 HP 잉크가 남아 있고 보증 만료일이 지나지 않은 경우에만 제품 보 증이 유효합니다. 보증 만료 날짜(YYYY-MM 형식)는 제품에 다음과 같이 표시됩니다.



HP 제한 보증서 사본은 제품과 함께 제공된 인쇄 설명서를 참조하십시오.

장치 사양

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>실제 사양</u>
- <u>제품 기능 및 용량</u>
- 프로세서 및 메모리 사양
- <u>시스템 요구사항</u>
- 네트워크 프로토콜 사양(일부 모델만 해당)
- <u>EWS 사양(일부 모델만 해당)</u>
- <u>용지 사양</u>
- <u>인쇄 해상도</u>
- <u>인쇄 사양</u>
- <u>복사 사양</u>
- <u>팩스 사양</u>
- <u>스캔 사양</u>
- <u>운영 환경</u>
- <u>전기 사양</u>
- <u>AE(Acoustic Emission)</u> 사양

실제 사양

크기(가로 X 세로 X 높이) 433.5 x 401.5 x 216.7 mm(17.1 x 15.8 x 8.5 인치)

장치 중량(인쇄 소모품 제외) 5.9 kg(13 lb)

제품 기능 및 용량

기능	용량
연결 장치	 USB 2.0-호환 고속 장치 유선(이더넷) 네트워크 (일부 모델만 해당) 무선 802.11b/g(일부 모델만 해당)
잉크 카트리지	검정색 및 컬러 잉크 카트리지
공급 수율	추정 잉크 카트리지 잔량에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/pageyield/</u> 를 방문하십시오.
장치 언어	HP PCL 3 GUI
최대 인쇄 한도	월별 최대 3000 페이지
장치 제어판 언어 지원 사용 가능한 언어는 국가/지역에 따라 다릅니 다.	불가리아어, 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국 어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니 아어, 러시아어, 중국어(간체), 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어(번 체), 터키어.

프로세서 및 메모리 사양

유선 모델 프로세서: 192 MHz ARM9 코어 Memory(메모리): 64 MB DDR2 무선 모델 프로세서: 180 MHz ARM9 코어 Memory(메모리): 32MB SDRAM

시스템 요구사항

참고 지원되는 운영 체제와 시스템 요구 사항에 대한 최신 정보를 얻으려면 <u>http://</u> www.hp.com/support/를 방문하십시오.

운영 체제 호환성

Windows XP Service Pack 1, Windows Vista, Windows 7

 참고 Windows XP SP1 Starter Edition, Windows Vista Starter Edition, Windows 7 Starter Edition 일 경우, 프린터 드라이버, 스캔 드라이버, 도구 상자 만 사용할 수 있습니다.
 Windows 7 에 대한 시스템 사양은 Readme 파일을 참조하십시오. 이 파일은 HP 소프트웨어를 설치한 다음 컴퓨터에서 확인할 수 있습니다.

- Mac OS X (v10.4.11, v10.5, v10.6)
- Linux (자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u> 참조).

최소 요구사항

- Microsoft Windows XP(32 비트) 서비스 팩 1: Intel Pentium II 또는 Celeron 프로세 서, 512MB RAM, 790MB 여유 하드 디스크 공간, Microsoft Internet Explorer 6.0
- Microsoft Windows Vista: 800MHz 32 비트(x86) 또는 64 비트(x64) 프로세서, 512MB RAM, 1.15GB 여유 하드 디스크 공간, Microsoft Internet Explorer 7.0
- Mac OS X (v10.4.11, v10.5.6, v10.6): 256 MB 메모리, 500 MB 하드 디스크 여유 공 간
- Quick Time 5.0 이상(Mac OS X)
- Adobe Acrobat Reader 5.0 이상

권장 요구 사항

- Microsoft Windows XP(32 비트) 서비스 팩 1: Intel Pentium III 이상 프로세서, 512B RAM, 850MB 여유 하드 디스크 공간, Microsoft Internet Explorer 6.0 이상
- Microsoft Windows Vista: 1GHz 32 비트(x86) 또는 64 비트(x64) 프로세서, 1GB RAM, 1.2GB 여유 하드 디스크 공간, Microsoft Internet Explorer 7.0 이상
- Mac OS X (v10.4.11, v10.5.6, v10.6): 512 MB 메모리, 500 MB 하드 디스크 여유 공 간

네트워크 프로토콜 사양(일부 모델만 해당)

네트워크 운영 체제 호환성

- Windows XP (32 비트) (Professional 및 Home Editions), Windows Vista 32 비트와 64 비트(Ultimate, Enterprise 및 Business Edition), Windows 7 (32 비트와 64 비트).
- Mac OS X (10.4.11,10.5.6, 10.6)

- Feature Release 3 이 있는 Citrix Metaframe XP 가 설치된 Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
- Citrix Presentation Server 4.0 이 설치된 Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Citrix Presentation Server 4.0 이 설치된 Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Citrix Presentation Server 4.5 이 설치된 Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Feature Release 3 이 있는 Citrix Metaframe XP 가 설치된 Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services

호환되는 네트워크 프로토콜

TCP/IP

네트워크 관리

- HP Web Jetadmin 플러그인
- 내장 웹 서버 기능 네트워크 장치를 원격으로 구성하고 관리하는 기능

EWS 사양(일부 모델만 해당)

요구 사항

- TCP/IP 기반 네트워크(IPX/SPX 기반 네트워크는 지원되지 않음)
- 웹 브라우저(Microsoft Internet Explorer 6.0 이상, Opera 8.0 이상, Mozilla Firefox 1.0 이상, 또는 Safari 1.2 이상)
- 네트워크 연결(USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결된 내장 웹 서버는 사용 할 수 없음)
- 인터넷 연결(일부 기능에 필요)
 - 참고 인터넷에 연결하지 않고도 내장 웹 서버를 열 수 있습니다. 그러나 일부 기 능은 사용할 수 없습니다.
- 장치는 방화벽 내에 있어야 합니다.

용지 사양

<u>지원되는 크기 이해 및 지원되는 용지 종류 및 무게 설명</u> 표를 사용하여 장치에 사용할 올바른 용지를 결정하고 용지에 어떤 용지를 사용할지 결정합니다. 제품에서 사용하는 인쇄 여백에 대한 내용은 <u>최소 여백 설정</u> 단원을 참조하고, 양면 인쇄 시 따라야 하는 지 침은 <u>양면 인쇄 지침</u> 단원을 참조하십시오.

용지 크기	기본 용지함
표준 용지 크기	
U.S. 리갈(216 x 356 mm)	\checkmark
A4(210 x 297mm)	~
U.S. Executive(184 x 267 mm)	~
B5 (176 x 250mm)	~
A5(148 x 364mm)	~
A4 경계선 없음(210 x 297 mm)	~
A5 경계선 없음(148 X 210 mm)	\checkmark
경계선 없는 B5(176 x 250mm)	~
10 x 15cm 탭 경계선 없음	~
경계선 없음(10.16 x15.24cm, 탭)	~
경계선 없는 HV	~
경계선 없는 A6	~
경계선 없는 캐비닛	~
경계선 없음(13 x 18cm)	~
경계선 없음(21.59 x 27.94cm)	~
10 x 15cm (탭)	~
10 x 15cm (탭)	~
HV	~
캐비닛	~
13 x 18cm	~
봉투	
U.S. #10 Envelope(105 x 241mm)	\checkmark
Monarch 봉투(98 x 191 mm)	\checkmark
카드 봉투(111 x 152mm)	~
A2 봉투(111 x 146 mm)	~
DL 봉투(110 x 220 mm)	\checkmark

용지 ㅋ기	기본 용지한
C6 봉투(114 x 162 mm)	
No 6 3/4 볼토 (92 2mm x 165 1mm)	v
C5 봉투	· ·
카드	v
색인 카드(76.2 x 127 mm)	~
색인 카드 (102 x 152 mm)	~
색인 카드 (127 x 203 mm)	~
A6 카드(105 x 148.5 mm)	~
인화지	
인화지(89 x 127mm)	\checkmark
인화지(102 x 152 mm)	\checkmark
인화지(125 x 178mm)	\checkmark
인화지(200 x 250mm)	\checkmark
인화지(10 x 15 cm)	\checkmark
경계선 없는 인화지(89 x 127mm)	\checkmark
인화지 경계선 없음(102 x 152 mm)	\checkmark
인화지 경계선 없음(125 x 178mm)	\checkmark
인화지 경계선 없음(200 x 250mm)	\checkmark
인화지 경계선 없음(220 x 280mm)	\checkmark
인화지 경계선 없음(10 x 15 cm)	\checkmark
기타 용지	
	\checkmark

762.00mm

지원되는 용지 종류 및 무게 설명

용지함	종류	무게	용량
기본 용지 함	용지	60 ~ 105 g/m²	최대 100 매의 일반 용 지
	투명필름		최대 70 매 (17 mm 높이)

(계속)

(
용지함	종류	무게	용량
	포토 용지	280g/m ²	최대 100 매
			(17 mm 높이)
	레이블		최대 100 매
			(17 mm 높이)
	봉투	75 ~ 90 g/m²	최대 30 매
			(17 mm 높이)
	카드	최대 200 g/m²	최대 80 매
자동 문서 공급기 (ADF)*	용지	75g/m²	일반 용지 최대 20 장(누 적 두께 5mm)
출력 용지 함	지원되는 모든 용지		최대 50 매의 일반 용지 (텍스트 인쇄)

* 일부 모델만 해당.

최소 여백 설정

문서 여백은 세로 방향에서 이 여백 설정 이상이어야 합니다.



용지	(1) 왼쪽 여백	(2) 오른쪽 여 백	(3) 위쪽 여백	(4) 아래쪽 여 백*
U.S. 레터	3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
U.S. Legal				
A4				
U.S. Executive				
U.S. Statement				
B5				
A5				
카드				
사용자 정의 크기 용지				
포토 용지				
봉투	3.0mm	3.0mm	3.0mm	14.3mm

* Windows 를 사용하는 컴퓨터에서 이 여백 설정을 수행하려면 인쇄 드라이버의 고급 탭을 클릭하고 여백 최소화를 선택합니다.

양면 인쇄 지침

- 항상 장치 사양에 맞는 용지를 사용합니다. 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참조하십시 오.
- 투명 필름, 봉투, 인화지, 광택 용지 또는 7.3 kg 본드지(60 g/m²)보다 가볍거나 12.7 kg 본드지(105 g/m²)보다 무거운 용지의 양면에는 인쇄하지 마십시오. 이러한 용지 에서 양면 인쇄를 하면 용지 걸림 현상이 발생합니다.
- 몇몇 종류의 용지에서는 페이지 양면에 인쇄할 때 특정 방향이 필요합니다. 이러한 용지에는 레터헤드, 미리 인쇄되거나 구멍이 뚫린 용지, 워터마크가 있는 용지 등이 있습니다. Windows 를 실행하는 컴퓨터에서 인쇄하는 경우 장치는 용지의 첫 번째 면을 먼저 인쇄합니다. 인쇄면이 아래 쪽을 향하도록 용지를 공급하십시오.

인쇄 해상도

흑백 인쇄 해상도

컴퓨터에서 인쇄할 때 최대 600dpi 랜더링 흑백

흑백 인쇄 해상도

HP 인화지를 사용하여 1200 입력 dpi, 4800 x 1200 최적 dpi 까지 컬러 인쇄. 인화지에 는 다음이 포함됩니다.

- HP 프리미엄 플러스 포토
- HP 프리미엄 포토
- HP 고급 포토

인쇄 사양

흑백 인쇄 해상도

컴퓨터에서 인쇄할 때 최대 600dpi 랜더링 흑백

흑백 인쇄 해상도

HP 인화지를 사용하여 1200 입력 dpi, 4800 x 1200 최적 dpi 까지 컬러 인쇄. 인화지에 는 다음이 포함됩니다.

- HP 프리미엄 플러스 포토
- HP 프리미엄 포토
- HP 고급 포토

복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 원본으로 최대 100 매 연속 복사(모델에 따라 다름)
- 디지털 줌: 25-400%(모델에 따라 다름)
- 페이지에 맞추기, 사전 스캔
- 복사 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다름

기본 용지함에 있는 용지에 따라 선택할 용지 종류 설정을 결정하려면 다음 표를 참조하 십시오.

용지 종류	장치 제어판 설정
일반 용지	일반 용지
HP 순백색 용지	일반 용지
HP 최고급 프리젠테이션 용지, 무광택	고급 잉크젯
기타 잉크젯 용지	고급 잉크젯
HP 최고급 인화지	포토용지
HP 고급 인화지	포토용지
HP 고급 인화지	포토용지
HP 일반 인화지, 반광택	포토용지
HP 일반 인화지, 무광택	고급 잉크젯
기타 인화지	포토용지
HP 고급 잉크젯 투명 필름	고급 잉크젯
HP 전사 용지	고급 잉크젯
HP 포토 카드	포토용지
기타 특수 용지	고급 잉크젯
광택 카드	포토용지
HP 무광택 카드	고급 잉크젯
HP 브로셔 및 전단지 용지, 광택	포토용지
HP 브로셔 및 전단지 용지, 무광택	고급 잉크젯
기타 광택 브로셔 용지	포토용지
기타 무광택 브로셔 용지	고급 잉크젯

팩스 사양

- 고급 흑백 및 컬러 팩스 기능
- 최대 99 단축 다이얼(모델에 따라 다름)
- 최대 100 페이지 메모리(표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1 을 기준으로 하며 모델에 따라 다름) 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메 모리가 소모됩니다. 복사 등과 같은 다른 제품 기능도 메모리에 저장 가능한 팩스 페 이지 수에 영향을 줄 수 있습니다.
- 수동 팩스 송신 및 수신
- 사용 중인 경우 최대 5 회까지 자동 재다이얼(모델에 따라 다름)
- 확인 및 작업 보고서
- 오류 수정 모드를 사용한 CCITT/ITU 그룹 3 팩스
- 33.6 Kbps 전송

- 33.6 Kbps 에서 페이지당 3 초의 속도(표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1 기 준) 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩 니다
- 벨소리 감지 및 팩스/자동 응답기 자동 전환

	사진(dpi)	매우 정밀(dpi)	정밀(dpi)	표준(dpi)
흑백	196 X 203 (8 비트 그 레이스케일)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
컬러	300 x 300	200 x 200	200 x 200	200 x 200

스캔 사양

- 이미지 편집기 포함
- 통합된 OCR 소프트웨어는 스캔한 텍스트를 편집 가능 텍스트로 자동 변환합니다
- 스캔 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다
- Twain 호환 인터페이스
- 해상도: 2400 x 4800ppi 의 광학 해상도, 최대 19,200ppi 의 확장 해상도
- 컬러: RGB 컬러당 16 비트, 총 48 비트
- 유리에서 최대 스캔 크기: 216 x 297 mm

운영 환경

작동 환경

작동 온도: 5° - 40°C 권장 작동 조건: 15° - 32°C 권장 상대 습도: 20% - 80% 비응축

보관 환경

보관 온도: -40° - 60°C 보관 상대 습도: 65°C 의 온도에서 최대 90% 비응축

전기 사양

전원 공급 장치

범용 전원 어댑터(외부)

전원 요구 사항

입력 전압: 100 - 240 VAC(± 10%), 50/60 Hz(± 3Hz) 출력 전압: 625mA 에서 32Vdc

전원 소비

인쇄의 경우 28.4 와트(고속 절약 모드), 복사의 경우 32.5 와트(고속 절약 모드)

AE(Acoustic Emission) 사양

Print in Draft 모드, ISO 7779 에 따른 소음 수준

음압(근처 위치) LpAd 56(dBA)

음도 수준

LwAd 7.0 (BA)

형식 승인 정보

장치는 해당 국가/지역의 규정 기관이 제시하는 제품 요구 사항을 충족합니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>FCC 규정</u>
- 한국 사용자에 대한 고지 사항
- <u>일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정</u>
- 전원 코드 정보에 대해 일본 사용자에게 고지
- <u>Germany 독일의 경우 소음 방출 관련 진술문</u>
- <u>LED 표시 상태</u>
- <u>미국 전화망 사용자에 대한 통지: FCC 요구 사항</u>
- 캐나다 전화망 사용자에 대한 통지
- <u>유럽 경제 특구 사용자에 대한 통지 사항</u>
- 독일 전화망 사용자에 대한 통지
- <u>호주 유선 팩스 진술서</u>
- <u>무선 제품에 대한 형식 승인 정보</u>
- 형식 승인 모델 번호
- <u>준수 선언</u>

FCC 규정

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

한국 사용자에 대한 고지 사항

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

전원 코드 정보에 대해 일본 사용자에게 고지

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Germany 독일의 경우 소음 방출 관련 진술문

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

LED 표시 상태

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area

CE

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

독일 전화망 사용자에 대한 통지

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

호주 유선 팩스 진술서

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

무선 제품에 대한 형식 승인 정보

이 단원에서는 무선 제품과 관련하여 다음 규정 사항 정보를 제공합니다.

- <u>전자파 노출</u>
- 브라질 사용자에 대한 통지
- 캐나다 사용자에 대한 통지
- 대만 사용자에 대한 통지
- <u>유럽 연합 (EU) 정기 통지</u>

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

브라질 사용자에 대한 통지

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

캐나다 사용자에 대한 통지

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

대만 사용자에 대한 통지

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.

(()

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

형식 승인 모델 번호

규제 식별을 위해 제품에 규제 모델 번호가 할당되어 있습니다. 제품의 규정 모델 번호 는 SNPRC-0902-01 또는 SDGOB-0833 입니다. 이 규정 번호를 판매 번호(HP Officejet 4500 (G510) 복합기 시리즈, HP Officejet 4575 (K710) 복합기 시리즈, 및 HP Officejet Advantage 4500 (K710) 복합기 시리즈) 또는 제품 번호와 혼동하지 마십시오.

i n v	DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1				
Sup	olier's Name:	Hewlett-Packard Company	DoC#: SNPRC-0902-01-A		
Sup	olier's Address:	138, Depot Road, #02-01 Singapore 109683			
decla	ares, that the product				
Prod	uct Name and Model:	HP Officejet 4500 series prin	ter		
Regu	llatory Model Number: ¹⁾	SNPRC-0902-01			
Prod	uct Options:	All			
Pow	er adaptor:	0957-2269			
conf SA	orms to the following Produ FETY:	ct Specifications and Regulation IEC 60950-1:2001 / EN 609 EN 62311:2008	ons: 50-1:2001 + A11:2004		
EMC:		CISPR 22:2005 +A1:2005 / EN 55024:1998 +A1:2001 + EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1: 20 FCC CFR 47, Part 15 Class	EN55022:2006 +A1:2007 Class B A2:2003 01 + A2:2005 B / ICES-003, Issue 4 Class B		
Telecom:		TBR 21: 1998 ³⁾ FCC Rules and Regulations TIA-968-A-1+A-2+A-3+A-4+ CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2	TBR 21: 1998 ³⁰ FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68 TIA-968-A-1+A-2+A-3+A-4+A-5 Telecommunications – Telephone Terminal Equipment CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005		
Supp	elementary Information:				
1.	This product is assigned a R Regulatory Model Number is should not be confused with	egulatory Model Number which s the main product identifier in the the marketing name or the produ	tays with the regulatory aspects of the design. The regulatory documentation and test reports, this number ct numbers.		
2.	This product complies with th & the R&TTE Directive 99/5/ 2002/96/EC and RoHS Directive	The requirements of the Low Volta EC and carries the CE mark acc stive 2002/95/EC.	ge Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC ordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive		
3.	This product complies with T clause 4.7.1.	BR21:1998, except clause 4.7.1	(DC characteristic), which complies with ES 203 021-3,		
4.	This Device complies with Pa may not cause harmful interf that may cause undesired op	art 15 of the FCC Rules. Operation erence, and (2) this device must peration.	n is subject to the following two Conditions: (1) This device accept any interference received, including interference		
5.	The product was tested in a	typical configuration.			
		_			
Sir 25	igapore June 2009		Yik Hou Meng Product Regulations Manager Customer Assurance, Business Printing Division		
Lo EM US	Local contact for regulatory topics only: EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany <u>www.hp.com/go/certificates</u> USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501				

4		DECLARATION according to ISO/IEC 1	OF CONFO 7050-1 and El	PRMITY N 17050-1		
Sup	blier's Name:	Hewlett-Packard Company	/	DoC#: SDGOB-0833-Rev.7.0		
Sup	olier's Address:	138, Depot Road, #02-01 Singapore 109683				
decla	ares, that the product					
Prod	uct Name and Model:	HP Officejet J4680 and J4	624, HP Officejet	4500 Wireless series printer		
Regu	Ilatory Model Number: ¹⁾	SDGOB-0833				
Prod	uct Options:	All				
Radi	o Module	RSVLD-0608				
Pow	er adaptor:	0957-2269				
conf	orms to the following Produ	ct Specifications and Regu	lations:			
SA	FETY:	IEC 60950-1:2001 / EN 60 EN 62311:2008	950-1:2001 + A1	1:2004		
EM	C:	CISPR 22:2005 / EN55022	2:2006 Class B			
		EN 55024:1998 +A1:2001 EN 61000-3-2:2006	+ A2:2003			
		EN 61000-3-3:1995 +A1:2	2001 + A2:2005			
		FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B EN301 489-1 V1.6.1, EN301 489-17 V1.2.1				
Tel	ecom:	TBR 21: 1998 ³⁾				
		FCC Rules and Regulation TIA-968-A-1+A-2+A-3+A-4	ns 47CFR Part 68 I+A-5 Telecommu	: unications – Telephone Terminal Equipment		
		CS-03, Part I, Issue 9, Fet	2005			
Sup	plementary Information:					
1.	This product is assigned a Re Model Number is the main pro confused with the marketing n	gulatory Model Number which duct identifier in the regulatory ame or the product numbers.	stays with the regu documentation an	latory aspects of the design. The Regulatory d test reports, this number should not be		
2.	This product complies with the	requirements of the Low Volta	ge Directive 2006/	/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC & the		
	R&TTE Directive 99/5/EC and and RoHS Directive 2002/95/E	carries the CE marking accord	dingly. In addition, i	it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC		
3.	This product complies with TB 4.7.1.	R21:1998, except clause 4.7.1	(DC characteristic	c), which complies with ES 203 021-3, clause		
4.	This Device complies with Par not cause harmful interference cause undesired operation.	t 15 of the FCC Rules. Operati e, and (2) this device must acce	on is subject to the ept any interference	e following two Conditions: (1) This device may e received, including interference that may		
5.	The product was tested in a ty	pical configuration.				
				Alk.		
				Yik Hou Meng		
			Pro	oduct Regulations Manager		
Sir 4 4	igapore ug 2009		Customer Ass	surance, Business Printing Division		
		alaa aaba				
EME	A: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE,	PICS ONLY: Herrenberger Strasse 140, 71034 Bo Palo Alto 94304 USA 650.957 15	eblingen, Germany <u>wy</u> 01	ww.hp.com/go/certificates		
0.04			* *			

	DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1				
Supplier's Name: Supplier's Address:	Hewlett-Packard Company 138, Depot Road, #02-01 Singapore 109683		DoC#: SNPRC-0902-01-D		
declares, that the product					
Product Name and Model: HP Officejet 4500 se Officejet 4575 All-in-0		s printer, HP Officejet Advantage 4500 All-in-One printer, HP le printer			
Regulatory Model Number: ¹⁾	SNPRC-0902-01				
Product Options:	All				
Power adaptor:	0957-2269				
conforms to the following Proc SAFETY:	luct Specifications and Reg IEC 60950-1:2001 / EN 609 EN 62311:2008	gulations: 950-1:2001 + A11:200	04		
EMC:	CISPR 22:2005 +A1:2005 / EN55022:2006 +A1:2007 Class B EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3:3:1995 +A1: 2001 + A2:2005 FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B				
Telecom:	TBR 21: 1998 ³⁾ FCC Rules and Regulation TIA-968-A-1+A-2+A-3+A-4 CS-03, Part I, Issue 9, Feb	3R 21: 1998 ³⁾ CC Rules and Regulations 47CFR Part 68 A-968-A-1+A-2+A-3+A-4+A-5 Telecommunications – Telephone Terminal Equipment S-03, Part I, Issue 9, Feb 2005			
Energy Use:	Regulation (EC) No. 1275/2 Energy Star Qualified Imag	2008 ing Equipment Opera	tional Mode Test Procedure		
Supplementary Information:					
 This product is assigned a Regulatory Model Number should not be confused will 	Regulatory Model Number w is the main product identifier h the marketing name or the	hich stays with the re- in the regulatory docu product numbers.	gulatory aspects of the design. The umentation and test reports, this number		
 This product complies with the EuP Directive 2005/32/ complies with the WEEE D 	the requirements of the Low EC & the R&TTE Directive 9 irective 2002/96/EC and Rol-	Voltage Directive 200 9/5/EC and carries the IS Directive 2002/95/	06/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, e CC marking accordingly. In addition, it EC.		
3. This product complies with clause 4.7.1	TBR21:1998, except clause	4.7.1 (DC characteris	tic), which complies with ES 203 021-3,		
 This Device complies with may not cause harmful inte that may cause undesired 	Part 15 of the FCC Rules. Operference, and (2) this device operation.	peration is subject to t must accept any inter	he following two Conditions: (1) This device ference received, including interference		
5. The product was tested in	a typical configuration.				
			Yik Hou Meng		
Singapore 11 May 2010		Prod Customer Assu	uct Regulations Manager Irance, Business Printing Division		
Local contact for regulatory t EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HO USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanc	opics only: Q-TRE, Herrenberger Strasse 14 ver St., Palo Alto 94304, U.S.A.	0, 71034 Boeblingen, G 650-857-1501	ermany www.hp.com/go/certificates		

환경 보호 프로그램

Hewlett-Packard 는 환경에 안전한 방식으로 고품질의 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다. 최소한의 자재로 확실한 기능 과 안정성을 보장합니다. 각각의 자재는 쉽게 분리되도록 설계하였습니다. 나사 및 기타 연결 부품의 경우 일반적인 도구를 사용하여 쉽게 찾고, 사용하고, 제거할 수 있습니다. 우선 순위가 높은 부품들은 효율적인 분해 및 수리를 위해 신속하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

자세한 정보는 HP 의 환경 보존 공약 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>용지 사용</u>
- <u>플라스틱</u>
- 물질안전보건자료
- <u>재활용 프로그램</u>
- <u>HP inkjet 소모품 재활용 프로그램</u>
- <u>EU 국가/지역 내 일반 사용자에 의한 폐장비 처리</u>
- <u>전원 소비</u>
- <u>화학 물질</u>
- <u>RoHS 통지 (중국만 해당)</u>

용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002 에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되 었습니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따 라 25 그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음의 HP 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/go/msds

재활용 프로그램

HP 는 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. HP 는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판 매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내 용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet 소모품 재활용 프로그램

HP 는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP inkjet 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/ 지역에서 시행되고 있으며 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

EU 국가/지역 내 일반 사용자에 의한 폐장비 처리



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on is poologing indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by housing if over to a designed collection point for the recycling of wave beckricit and electricit equipment. The symbol collection and recycling of your waste at the first of disposal will help to conserve nature lacources and ensure that is a explicit in an electricit and electricity and electricity and the moment. For more information about weste you can drap of your wate equipment for recycling, plaves concil your locating your wate electricity and electricity and electricity and we have the power to be informed. The more information about weste you can drap of your wate equipment for recycling, plaves concil your locating the location was desponder information. The more information about weste was an about the symbol concil on the locating water and the second of the location of the symbol. The second of the location of the locating of the location of the loc inglish

^trança is

Special dop in you make explorition to response, produce clando you accuracy ounce, you incominion wate buildown service on ine studye many productable implements **Securition de sequences services and securities an**

vote mane, vote serve de traitement de deches inengens ou le nagas no vois drez andels e produit. Entorgrang von de lektrageritet an durch Benutzer in privaten Naushallen in der EU Diese Symbol auf dem Produk oder desin. Verpadung gilf an, dass dar Produk nelt zusammen mit dem Restaulit entorge werden darif. Es oblegt daher fluer Verantwortung, das Bezeche Thera talen Editorgenit zum zurächtet in der Verantwortung der State auf dem Restaulit entorge werden darif. Es oblegt daher fluer Verantwortung, das Bezeche Thera talen Editorgenit zum zurächtet in der Verantwortung der Bezeche Thera talen Bezeche Thera talen der Verantwortung das Bezeche Thera talen Editorgenit zum zurächtet. Weitere Informationen darüber, wo Sie alle Elektrogente zum Recyceln komene, erhalten Sie bei die nitricken Belanden, Westellhöllnen der durt, Weitere Informationen darüber, wo Sie alle Elektrogente zum Recyceln können, erhalten Sie bei die nitricken Belanden, Westellhöllnen der durt, wollt der Gertier worden harben.

der onzene eersten, verschammer ose oor, vo je oo verd er vorden nozen. Smollment of Lagoreschluter de ortenare de parte di privati rell¹luinte Europea Caesto simbolo de oppers, al prodeto o sullo calescere indica de la prodeto non deve escene smallio della opperachiane dentiche de detencide. La raccha e la ficializ-sport della opperachiane de antica de la prodeto e sullo calescere indica de la prodechame dentiche de detencide. La raccha e la ficializa-sport della opperachiane de antica de la prodeto e una comerciano della non entrare la capaticane dentiche della detencide. La raccha e la ficializa-sport della opperachiane de nitudi calescere in la da i amatteneto forvicciono la contervazione della non entraria el capaticacione de la opperachiane ventica e la contenue di masi e antica dell'ambiente e della suble della suble. Per ulericin informazioni sui puni di raccado della opperacchiane de ortaneme de ingenezione contenario la versici a inautitame de nitudi calesci e in la gosta presen al quole e stato capaticato i prodeto i prodeto escano.

Is service os instalimento de minu recute o i regizaro presso il quote e solo caqualito il producto.
Illiminación de residuos de apartecisios de la protecto solectricos y electrónicos per presso il quote e solo caqualito il producto junto con los insiduos denesiticos. Por el continos, a debe eliminar os mentos electricos y electrónicos per parte de usuarios de metalicos ententes, a tende a subre con los insidues metalicos en el producto junto en el monto de la debe eliminario en el monto de la debe eliminario en yarden o preservo recursol, de estas insiduos en el monto de la debe de la debe eliminario en yarden o preservo recursol, no nominario y a granarizar que el nocledo preservo la cutori y el medica metalente. Si deseo influenciona diadante al babe las las labadas de la monte de la del caminación angulario al preservo recursol, de preservo recursol, de la monte de la del caminación angulario al preservo recursol, de la monte de la del caminación angulario al preservo recursol, de la caminación al debe del preservo recursol, de la camina de la camina de la cadada preservo la cadad y el medica ambentos. Si deseo influención aductanda subre las la cadadas de la cadadas estas institucas para su reciclado, para recursol de la cadada el nortecente de la cadada de

Deutsch

esti

iuomi

Ελληνικά

Aagyar

Latviski

ietuviškai

Polski

Português

tenca anace adquiró el producto. Likuídace vyducelikite nařízaní uživatelli v domácnosti v zemích EU Talo zaroda na praduktu nebo na jeho obalu zanačuje, že tento produkt nemí byl likuídován pradým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vydoužile zařízem luda předom k likuóda: do stanovných bětných mia uterných k recyklace vploužilých alektrických a elektronických zařízem. Likvádace vyhoužilého zařízem sa pradom zářízem luda předom k likuóda: do stanovných bětných mia uterných k recyklace problehe právbade národné uterníka v domování odpadne za to obecho na praduktu vydučile zářízem jedici k recyklace, nárobe záslad v dívdů mia isamoprávy o u podečívaná provéditejí savze likuáci domovního odpadu nebo v odbade, kde jehe praduti Česky

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produkte der på dets embaloge indikerer, at produkte likke må bortskaffe sfandsudstyr. Den separate indramling og genbrug af af affaldsudstyr på ut af anlerer det af dernil bergender indikarer, at produkte likke, nå partung inder sløt på en måde, der beskytter mennesken belevat sam inliget. Hvis du vil vide mete om, hvor ut kan affarere aft af labatet og genbrug af affaret indikarer. Dette skatte start skatte skatte start i kapaulte for bortskaffesere afta forstander i genbrug i måde skatte skatte skatte skatte skatte skatte skatte og skatte ska Dansk

ent, more to una diserter e a manazuary in genaraja, can au sonane sommanen, de toure fondancia e per a consistence e en nomena, more au sege produce. Alvere van afgedankie e opparaturu dore gebruikers in porticuliere holisolanden in de trucpresse une Di symbol og het product of de verpakking geel an der all product niet may varder algevoer met het husbadabilik alval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankie opparaturu de lieterens per au congenerant inzandering van de dankie e skindsche en stektionische approduct. De spachded in transmising en verwerking van uw digedankie verar uw afgedankie opparaturu kunt inleveren voor recycling kunt u contact oppenen met het gemeentehuis in uw voorsplaats, de reinigingsdiend of de winkel waar u het product het ba angeschelt.

na menengalamintes kasutuvalt kõrvalaistuvalt saatus saatus kasutus ka

usane. H**Aviettävien laitteiden käsittely kotitaluuksissa Euroopan unionin elueella** Tamä kohensa toi sen pakkaksessa oleva merkinä acollaa, että huideta ei saa hävitää taluojajäteiden mukana. Käyttäjän vehollisuus on huolehtin siitä, että häviettävin laitee Tamä kohensa toi se elektoniikuolisuuma keroyatasessa. Thoitetteine laiteelen eillinen keiröys ja keirätys päädä luonnavaroja. Näin toiminattei päävy että kierötys tapahkuu tavalla, joka suojetee ihmiden terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittoessa lisäteitetoj läiteiden kierätyspäkaista paivallisilla viranomaisilla, jäteyhitöillä tai tuotee elliteemmyödia.

apper, i pri te transmitje din to innio opeoarte in poinor. A huliadekamyaga kazetése a maginhatzártásokban az Európal Uniában Era szimbálani, amely a temetése vegy zanak csemága taga na jelenek, azi teleti, may ternek nem tezeltesé egyat az egyek hatzartai huliadáklal. Az On felodato, teleti kazete elektronik a teresetekete elektronik teresetekete elektronik teresetekete elektronik tereseteketek Kalladekamyaga kelektese elektronik elektronik elektronik elektronik elektronik elektronik tereseteketek Kalladekamyaga kelektesete elektronik el

vancy strategy strategy and produced with produce produced by the strategy of the strategy strategy and the strategy strategy and the strategy strategy and the strategy strategy strategy and strategy s

varganue vo unquientemente mazzi recentryet, ve prestempentative zagmingeren sie usaveniem odpadów lub v miejecz zakupu produktu. Descarat de equipamentos por usavirios em estálencias da União Europeia Este simbolo no produto van o mohol que de designado por an eraciclarem de esplomentes deteo-alterios. A coleta sanda e a reciclagem dos equipamentos e monormanicos. A coleta sanda e a reciclagem dos equipamentos en monos de las designados por a reciclagem dos esplomentos de recientarios. A coleta sanda e a reciclagem dos equipamentos e monos de las designados por a reciclagem este esta esta esplomentes des esta designados por a reciclagem, entre em contrato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou o logi e em calquiti o produto.

odania o produci. Postup použivateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovani zariadenia v domácom používani do odpadu Tento smlod na produkte delo na jeho obole znamená, že nesmie by vyhodený si ným komundíným odpadom. Namiesto holo mete povinnos odovzda toto zariadenie na zberom mieste, kde sz zabrezpeci neroklácia delichráckých a rádenich. Separovaný zber a rezklácia zariadenia uchenko na odpad pomže chráni piriodné zdroje a zabezpecí talý späsob recyklácie, ktorý bude chráni ľodské zdroive a zkonte prostedle. Dálie informácie o separovanom zber a recyklácií ziskate na miestnom obecnom úrade, vo lime zabezpecineju jedních uchelo v pedajní, kdo be produkt kojil. Slovenčina

Slovenšäna

Svenska

전원 소비

HP 인쇄 및 이미지 장비에 ENERGY STAR® 로고가 있으면 U.S. Environmental Protection Agency 의 이미지 장비 ENERGY STAR 사양에 부합하는 것입니다. ENERGY STAR 에 부합하는 이미지 제품에는 다음과 같은 마크가 있습니다.



Energy Star 는 U.S. EPA 의 등록 서비스 마크입니다. HP 는 Energy Star 협력 업체로서 본 제품을 Energy Star 의 에너지 효율 지침에 부합하도록 설계했습니다.

기타 ENERGY STAR 에 부합하는 이미지 제품 모델 정보는 다음 웹 사이트에서 찾아볼 수 있습니다.

www.hp.com/go/energystar

화학 물질

HP 는 REACH (유럽 의회 및 위원의 EC 규정 No 1907/2006)와 같은 법률 요건을 준수 하기 위해 필요에 따라 HP 제품의 화학 물질에 대한 정보를 고객에게 충실히 제공하고 있습니다. 이 제품에 대한 화학 물질 정보를 기록한 보고서는 다음 URL 에서 볼 수 있습 니다. <u>www.hp.com/go/reach</u>

RoHS 통지 (중국만 해당)

有毒有害物质表						
	根据中国《	电子信息产品	污染控制管理	里办法》		
二 件 #114	有毒有害物质和元素					
苓什抽还	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	Х	0	0	0	0	0
打印系统*	Х	0	0	0	0	0
显示器*	Х	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	Х	0	0	0	0	0
	Х	Х	0	0	0	0
网络配件*	Х	0	0	0	0	0
电池板*	Х	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	Х	0	0	0	0	0
0:指此部件的所有均一材 X:指此部件使用的均一材 注:环保使用期限的参考核 *以上只适用于使用这些部	质中包含的这种有毒有 质中至少有一种包含的 示识取决于产品正常工 件的产品	「害物质,含量 9这种有毒有害 作的温度和湿	低于SJ/T11 物质,含量 度等条件	363-2006 的限 高于SJ/T11363	制 3-2006 的限制	

독성 및 유해 물질 표

타사 라이센스

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- HP Officejet 4500 Desktop
- HP Officejet 4500 / HP Officejet 4575 / HP Officejet Advantage 4500
- HP Officejet 4500 Wireless

HP Officejet 4500 Desktop Third-party licenses

AES

rijndael-alg-fst.c

@version 3.0 (December 2000)

Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

@author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be> @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be> @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

This code is hereby placed in the public domain.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SHA2

FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation Last update: 02/02/2007 Issue date: 04/30/2005

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCI-DENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ZLIB

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jloup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

HP Officejet 4500 / HP Officejet 4575 / HP Officejet Advantage 4500 **Third-party licenses**

AES

rijndael-alg-fst.c

@version 3.0 (December 2000)

Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

@author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be> @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be> @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

This code is hereby placed in the public domain.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONIN-FRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLD-ERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenSSL

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. ______ This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

```
______
```

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

SHA2

FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation Last update: 02/02/2007 Issue date: 04/30/2005

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ZLIB

zlib.h – interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jloup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

HP Officejet 4500 Wireless Third-party licenses

AES

rijndael-alg-fst.c

@version 3.0 (December 2000)

Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

@author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be> @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be> @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

This code is hereby placed in the public domain.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONIN-FRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLD-ERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

SHA2

FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation Last update: 02/02/2007 Issue date: 04/30/2005

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCI-DENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ZLIB

zlib.h – interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jloup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

B HP 소모품 및 부속품

이 단원은 HP 장치 소모품 및 부속품에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 변경될 수 있 으며 HP 웹 사이트(<u>www.hpshopping.com</u>)에서 최신 업데이트를 확인하시기 바랍니다. 웹 사이트에서 구입할 수도 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 인쇄 소모품 온라인 주문
- <u>소모품</u>

인쇄 소모품 온라인 주문

프린터에 유효한 HP 카트리지 번호 목록은 <u>지원되는 잉크 카트리지</u>를 참조하십시오. 카 트리지 정보 및 온라인 쇼핑으로 연결되는 링크는 잉크 경고 메시지에도 표시됩니다. 다음과 같은 도구를 사용해 온라인에서 인쇄 소모품을 주문할 수 있습니다.

- 참고 이러한 HP 소프트웨어 도구를 열고 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 <u>장치</u> 관리 도구를 참조하십시오.
- HP 솔루션 센터 (Windows): HP 솔루션 센터에서 쇼핑 아이콘을 클릭한 다음 온라 인 쇼핑을 선택해 소모품을 주문하거나 쇼핑 리스트 인쇄를 선택해 인쇄 가능한 쇼핑 목록을 만듭니다. HP 솔루션 센터에서는 고객 동의하에 모델 번호, 일련 번호, 잉크 잔량 등의 프린터 정보를 업로드합니다. 프린터에서 사용 중인 HP 소모품이 미리 선 택되어 있습니다. 주문 수량을 변경하거나 품목을 추가 또는 제거한 다음 목록을 인 쇄하거나 HP 스토어 또는 온라인 상점에서 소모품을 구입할 수 있습니다(옵션은 국 가/지역별로 다름).
- HP 도구 상자(Windows): 잉크 잔량 탭에서 온라인 쇼핑을 클릭합니다.
- HP 유틸리티 (Mac OS X): 도구 모음에서 소모품 아이콘을 클릭합니다.
- HP SureSupply 웹 사이트: 기본 웹 브라우저에서 <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 로 들어갑니다. 메시지가 나타나면 해당 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택 한 다음 필요한 소모품을 선택합니다.
- 내장 웹 서버(EWS): EWS 에서, Order Supplies 를 클릭합니다. Send 를 클릭해 HP 로 프린터 정보(예: 모델 번호, 일련 번호 및 잉크 잔량)를 보내면 HP SureSupply 웹 사이트로 리디렉션됩니다.
- ⑦ 참고 일부 국가/지역에서는 온라인으로 잉크 카트리지를 주문할 수 없습니다. 그러 나 대부분의 국가에서는 전화를 통해 정보를 얻거나 지역 상점에서 쇼핑 목록을 인 쇄하여 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 페이지 상단에 있 는 구입 방법 옵션을 선택하여 해당 국가의 HP 제품 구매 방법에 대한 내용을 제공받 을 수 있습니다.

소모품

- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>지원되는 잉크 카트리지</u>
- <u>HP 용지</u>

지원되는 잉크 카트리지

다음과 같은 위치에서 장치가 지원하는 카트리지를 확인할 수 있습니다.

- 잉크 소모품 라벨(프린터 안에서 잉크 카트리지 근처에 있음).
- HP SureSuppply 웹사이트(<u>www.hp.com/buy/supplies</u>). 자세한 내용은 <u>인쇄 소모품</u> <u>온라인 주문</u>을 참조하십시오.
- 교체 중인 잉크 카트리지의 라벨.
- 컴퓨터의 HP 소프트웨어:
 - 참고 이러한 HP 소프트웨어 도구를 열고 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 <u>장</u> <u>치 관리 도구</u>를 참조하십시오.
 - HP 솔루션 센터 (Windows): 상태, 잉크 잔량을 차례로 클릭합니다. 내 카트리지 탭에 현재 설치된 카트리지가 나열됩니다. 모든 카트리지 탭에는 장치가 지원하 는 모든 카트리지를 나열합니다.
 - 도구 상자 (Windows): 잉크 잔량 탭을 클릭한 다음 카트리지 상세정보 버튼을 눌러 교체용 잉크 카트리지에 대한 정보를 확인합니다.
 - HP 유틸리티 (Mac OS X):: Information and Support 창에서 소모품 정보 아이 콘을 클릭합니다.
 - EWS: 정보 탭을 클릭한 후 왼쪽 창의 장치 정보를 클릭합니다.
- 자체 테스트 진단 페이지. 자세한 내용은 <u>프린터 상태 보고서 및 자체 검사 보고서 이</u> <u>해</u>을 참조하십시오.
- 참고 잉크 카트리지 교체 시, 교체하려는 잉크 카트리지와 번호가 같은 교체용 카트 리지만 사용해야 합니다.

HP 용지

HP 고급 인화지와 같은 용지를 주문하려면 <u>www.hp.com</u> 으로 들어갑니다.

C 추가 팩스 설정

사용 설명서에 있는 모든 단계를 완료한 후 이 단원의 지시 사항에 따라 팩스 설정을 완 료하십시오. 나중에 사용할 수 있도록 사용 설명서를 보관하십시오.

이 단원에서는 동일한 전화 회선에 있는 장비 및 서비스에서 팩스 전송을 성공적으로 할 수 있도록 장치를 설치하는 방법이 나와 있습니다.

- ☆ 추가 정보 팩스 설치 마법사(Windows) 또는 HP Setup Assistant(Mac)를 사용하여 응답 모드 및 팩스 머리글 정보와 같은 중요한 일부 팩스 설정을 신속하게 설정할 수 도 있습니다. 장치와 함께 설치된 소프트웨어를 통해 이 도구에 액세스할 수 있습니 다. 도구 실행 후, 이 단원에 있는 절차에 따라 팩스 설정을 완료합니다.
- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>팩스 기능 설치(병렬 전화 시스템)</u>
- <u>직렬 팩스 설정</u>
- <u>팩스 설정 테스트</u>

팩스 기능 설치(병렬 전화 시스템)

팩스 작업을 위해 장치를 설정하기 전에 해당 국가/지역에서 사용하고 있는 전화 시스템 의 종류를 확인하십시오. 팩스를 설정하는 방법은 직렬 전화 시스템과 병렬 전화 시스템 중 어느 것을 사용하는가에 따라 달라집니다.

- 아래 표에 나열된 국가/지역이 보이지 않으면 직렬 전화 시스템을 사용하는 것입니다. 직렬 전화 시스템에서는 공유 전화 장비(모뎀, 전화 및 자동 응답기)의 커넥터 유형을 장치의 "2-EXT" 포트에 물리적으로 연결할 수 없습니다. 대신 모든 장비를 벽면의 전화 잭에 연결해야 합니다.
 - 참고 직렬 전화 시스템을 사용하는 일부 국가/지역에서는 장치와 함께 제공되는 전화 코드에 벽면 플러그가 추가로 연결되어 있을 수 있습니다. 이런 경우 장치 에 꽂은 벽면 잭에 다른 전화 장치를 연결할 수 있습니다. 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
- 아래 표에 자신의 국가/지역이 있으면 병렬 형태의 전화 시스템일 가능성이 큽니다.
 병렬 형태의 전화 시스템에서는 장치 뒷면의 "2-EXT" 포트를 사용하여 공유 전화 장비를 전화 회선에 연결할 수 있습니다.
 - 참고 병렬 전화 시스템을 사용하고 있으면 장치와 함께 제공된 2 개 선 전화 코 드를 사용하여 장치를 벽면의 전화 잭에 연결하는 것이 좋습니다.

아르헨티나	오스트레일리아	브라질
캐나다	칠레	중국
콜롬비아	그리스	인도
인도네시아	아일랜드	일본
한국	라틴 아메리카	말레이시아

표 C-1 병렬 전화 시스템을 사용하는 국가/지역

부록 C

병렬 전화 시스템을 사용하는 국가/지역 (계속)

멕시코	필리핀	폴란드
포르투갈	러시아	사우디아라비아
싱가포르	스페인	대만
태국	미국	베네수엘라
베트남		

가지고 있는 전화 시스템이 어떤 종류(직렬 또는 병렬)인지 잘 모를 경우 전화 회사에 확 인하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 집이나 사무실에 적합한 팩스 설정 선택
- 사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)
- <u>사례 B: DSL 로 장치 설정</u>
- 사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 장치 설정
- <u>사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송</u>
- <u>사례 E: 공유 음성/팩스 회선</u>
- <u>사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유</u>
- 사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)
- 사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유
- <u>사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유</u>
- 사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
- 사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유

집이나 사무실에 적합한 팩스 설정 선택

팩스를 성공적으로 전송하려면 장치와 동일한 전화 회선을 공유하는 장비 및 서비스(있 는 경우)의 유형을 알고 있어야 합니다. 이는 기존 사무실 장비 중 일부를 직접 장치에 연 결하고, 팩스를 성공적으로 전송하기 전에 먼저 일부 팩스 설정을 변경해야 할 수 있으 므로 중요합니다.

- 전화 시스템이 직렬인지 병렬인지 확인합니다(<u>팩스 기능 설치(병렬 전화 시스템)</u> 참 조).
 - a. 직렬 전화 시스템 <u>직렬 팩스 설정</u>를 참조하십시오.
 - b. 병렬 전화 시스템 2 단계로 넘어갑니다.
- 2. 팩스 라인을 공유하는 장비와 서비스 조합을 선택합니다.
 - DSL: 전화 회사를 통한 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스 (국가/지역에 따라 DSL 을 ADSL 이라고도 함)
 - PBX: PBX(사설 교환기) 전화 시스템 또는 ISDN(종합 정보 통신망) 시스템
 - 다른 벨소리 서비스: 전화 회사에서 제공하는 다른 벨소리 서비스는 전화 번호마 다 각기 다른 벨소리를 제공합니다.
 - 음성 전화: 장치에서 팩스 통화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 통화 를 수신할 수 있습니다.

- 컴퓨터 전화 접속 모뎀: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 장치와 같은 전화선을 사용했 습니다. 다음 어느 질문에라도 답변이 "예"이면 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하 고 있는 것입니다.
 - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터 소프트웨어 응용 프로그램에서 팩스를 직접 송신 및 수신합니까?
 - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터에서 전자 메일 메시지를 주고 받습니까?
 - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스합니까?
- 자동 응답기: 장치에서 팩스 통화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 통 화에 응답하는 자동 응답기.
- 음성 메일 서비스: 장치에서 팩스 통화 시 사용하는 것과 같은 번호로 전화 업체 를 통해 음성 통화 가입.
- 다음 표에서 집이나 사무실 환경에 적용할 수 있는 장비와 서비스의 조합을 선택하 십시오. 그런 다음 권장 팩스 설정을 확인하십시오. 다음 단원에서는 각 사례의 단계 별 지침을 설명합니다.
- 참고 이 단원에서 해당 가정이나 사무실 설정이 설명되지 않은 경우 일반 아날로그 전화의 경우처럼 장치를 설정하십시오. 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝 은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 다른 전화 코드를 사용하면 팩스를 주고 받을 때 문제가 발생할 수 있습니다. 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

팩스 회선을 공유하는 다른 장비/서비스					권장되는 팩스 설정		
DSL	PBX	특수 벨 소리 서 비스	음성 전화	컴퓨터 전 화 접속 모 뎀	응답기	음성 메 일 서비 스	
							<u>사례 A: 별도의 팩스</u> <u>회선(음성 전화를 받</u> <u>지 않음)</u>
\checkmark							<u>사례 B: DSL 로 장치</u> <u>설정</u>
	~						<u>사례 C: PBX 전화 시</u> 스템이나 ISDN 회선 <u>으로 장치 설정</u>
		~					사례 D: 동일 회선에 <u>서 다른 벨소리 서비</u> 스를 사용하여 팩스 전송
			\checkmark				<u>사례 E: 공유 음성/팩</u> <u>스 회선</u>
			\checkmark			~	<u>사례 F: 음성/팩스 회</u> <u>선과 음성 메일 공유</u>
				~			사례 G: 컴퓨터 모뎀 과 공유되는 팩스 회 선(음성 전화 받지 않 음)

(계속)

팩스 회	팩스 회선을 공유하는 다른 장비/서비스				권장되는 팩스 설정		
DSL	РВХ	특수 벨 소리 서 비스	음성 전화	컴퓨터 전 화 접속 모 뎀	응답기	음성 메 일 서비 스	
			~	~			<u>사례 H: 컴퓨터 모뎀 과 음성/팩스 회선 공</u> 윤
			~		\checkmark		<u>사례 I: 자동 응답기와</u> <u>음성/팩스 회선 공유</u>
			~	~	~		<u>사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음 성/팩스 회선 공유</u>
			~	~		~	사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메 일과 음성/팩스 회선 공유

사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)

음성 전화를 수신하지 않는 별도의 전화 회선이 있고 이 전화 회선에 다른 장비를 연결 하지 않은 경우 이 단원에 설명된 대로 장치를 설정합니다.



1	전화 잭
2	1-LINE 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

별도의 팩스 회선으로 장치를 설정하려면

- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 2. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 3. (옵션)응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2 회)으로 변경합니다.
- 4. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화벨이 울릴 때 장치는 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으 로 응답합니다. 장치는 팩스 수신음을 송신 팩스기로 보내고 팩스를 수신합니다.

사례 B: DSL 로 장치 설정

전화 회사의 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스에 가입하고 장비를 장치에 연결하지 않은 경우 이 단원의 지침에 따라 벽면의 전화 잭과 장치 간에 DSL 필터를 연결합니다. DSL 필터는 장치를 방해할 수 있는 디지털 신호를 제거하므로 장치가 전화 회선과 적절하게 통신할 수 있습니다 (국가/지역에 따라 DSL 을 ADSL 이라고도 함).

참고 DSL 회선이 있지만 DSL 필터를 연결하지 않은 경우 장치에서 팩스를 주고 받을 수 없습니다.



1	전화 잭
2	DSL 공급업체가 제공하는 DSL (또는 ADSL) 필터 및 코드
3	1-LINE 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

DSL 로 장치를 설정하려면

- 1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.
- 2. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL 필터의 열린 포트에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
 제공된 코드를 사용하여 DSL 필터에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 전송 할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
 전화 코드는 한 개만 들어있기 때문에 이 설정을 위해 추가 전원 코드가 필요할 수도 있습니다.
- 3. DSL 필터의 추가 전화 코드를 전화 잭에 연결합니다.
- 4. 팩스 테스트를 실행합니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 장치 설정

PBX 전화 시스템 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하고 있는 경우 다음 작업을 수행해야 합니다.

- PBX 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하고 있는 경우 장치를 팩스 및 전화용 으로 지정된 포트에 연결합니다. 또한 가능한 경우 터미널 어댑터를 해당 국가/지역 에 맞는 스위치 종류로 설정했는지 확인합니다.
 - ⑦ 참고 일부 ISDN 시스템에서는 특정 전화 장치에 맞게 포트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 포트를 전화와 Group 3 팩스에 할당하고 다른 포트는 다목적으로 할당할 수 있습니다. ISDN 변환기의 팩스/전화 포트에 연결하는 경우 문제가 발생하면 다목적용으로 지정된 포트를 사용해보십시오. 이 포트는 "multi-combi" 또는 이와 유사한 이름으로 표기되어 있습니다.
- PBX 전화 시스템을 사용하는 경우 호출 대기 톤을 "꺼짐"으로 설정하십시오.
 - ☞ 참고 대부분의 디지털 PBX 시스템에는 기본값이 "켜짐"으로 설정된 호출 대기 톤이 포함되어 있습니다. 호출 대기 톤은 팩스 전송을 방해하여 장치에서 팩스를 보내거나 받을 수 없게 됩니다. 호출 대기 톤을 끄는 방법에 대한 자세한 내용은 PBX 전화 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- PBX 전화 시스템을 사용하고 있는 경우 팩스 번호를 누르기 전에 외부 회선 번호로 전화합니다.
- 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 장치에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 팩스가 전송되지 않을 수도 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일 반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다. 제공된 전화 코드가 너무 짧으면 해당 전 파사에서 커플러를 구입하여 연장할 수 있습니다.
 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송

전화 회사에서 제공하는 서비스로, 각각 다른 벨소리 패턴을 사용하여 한 개의 전화 회 선에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 하는 다른 벨소리 서비스에 가입한 경 우 이 단원에서 설명한 대로 장치를 설정합니다.



2 1-LINE 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야	1	전화 잭
할 수도 있습니다.	2	1-LINE 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

다른 벨소리 서비스로 장치를 설정하려면

- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
- 2. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 3. 전화 회사가 팩스 번호에 할당한 패턴과 일치하도록 다른 벨소리를 변경합니다.
 - 참고 기본적으로 장치는 모든 벨소리 패턴에 응답하도록 설정됩니다. 장치를 자신의 팩스 번호에 할당된 벨소리 패턴과 일치하도록 설정하지 않으면 다른 벨소 리가 음성 전화와 팩스 전화에 모두 응답하거나 전혀 응답하지 않을 수 있습니다.
- (옵션)응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2 회)으로 변경합니다.
- 5. 팩스 테스트를 실행합니다.

장치는 선택한 벨소리 횟수(응답 전 벨 횟수 설정)가 울린 후에 선택한 벨소리 패턴(다른 벨소리 설정)으로 걸려오는 전화에 자동으로 응답합니다. 장치는 팩스 수신음을 송신 팩 스기로 보내고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 E: 공유 음성/팩스 회선

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 회선에 다른 사무 장비(또 는 음성 메일)가 연결되어 있지 않을 경우 이 단원에 설명된 대로 장치를 설정합니다.





1	전화 잭
2	1-LINE 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
3	전화(옵션)

공유 음성/팩스 회선으로 장치를 설정하려면

- 1. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
- 2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 병렬 형태의 전화 시스템을 사용하는 경우 장치 뒷면에서 2-EXT 포트의 흰색 플 러그를 뽑고 이 포트에 전화를 연결합니다.
 - 직렬 전화 시스템을 사용한 경우, 전화를 벽면 플러그가 연결된 장치 케이블 상 단에 직접 연결할 수 있습니다.
- 3. 이제 장치가 전화에 자동 또는 수동으로 응답할지를 결정해야 합니다.
 - 전화에 자동으로 응답하도록 장치를 설정하면 걸려오는 모든 전화를 응답하고 팩스를 수신합니다. 장치는 이 경우에 팩스와 음성 전화를 구분할 수 없게 됩니 다. 전화가 음성 전화인 것으로 생각되면 장치가 전화에 응답하기 전에 응답해야 합니다. 장치가 전화에 자동으로 응답하도록 설정하려면 자동 수신 설정을 켭니 다.
 - 장치가 팩스를 수동으로 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며, 그렇지 않으면 장치가 팩스를 받을 수 없습니다. 장치가 전화에 수동으로 응답하도록 설정하려면 자동 수신 설정을 끕니다.
- 4. 팩스 테스트를 실행합니다.

장치보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 신호가 들리면 팩스 전화에 수동 으로 응답해야 합니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받으며 전화 회사의 음성 메일 서비스 에 가입한 경우 이 단원에 설명된 대로 장치를 설정합니다.

참고 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩 스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 따라서 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 즉, 걸 려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않고 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오.



1	전화 잭
2	"1-LINE" 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

음성 메일에서 장치를 설정하려면

- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 2. 자동 수신 설정을 끕니다.
- 3. 팩스 테스트를 실행합니다.

걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 장치가 팩스를 받을 수 없 습니다. 음성 메일이 해당 전화를 받을 수 있으려면 먼저 수동 팩스를 시작해야 합니다. 옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)

음성 전화를 받지 않는 팩스 회선이 있고 또한 이 회선에 컴퓨터 모뎀이 연결되어 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 장치를 설정합니다.

- 참고 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 있는 경우 컴퓨터 전화 접속 모뎀은 장치와 전화 회 선을 공유합니다. 모뎀과 장치를 동시에 사용할 수 없게 됩니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 전자 메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우에는 팩 스 작업에 장치를 사용할 수 없습니다.
- 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 장치를 설정
- <u>컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 장치 설정</u>

컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 장치를 설정

팩스를 보내고 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 위해 같은 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지 침에 따라 장치를 설정하십시오.





1	전화 잭
2	"1-LINE" 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야
	할 수도 있습니다.
3	모뎀이 있는 컴퓨터

컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 장치를 설정하려면

- 1. 장치 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾 습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 장치 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니 다.

- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
- 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.
 - 참고 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 장치에서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 5. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 6. (옵션)응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2 회)으로 변경합니다.
- 7. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화벨이 울릴 때 장치는 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으 로 응답합니다. 장치는 팩스 수신음을 송신 팩스기로 보내고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 장치 설정

DSL 회선이 있고 전화 회선을 사용하여 팩스를 전송하는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십시오.



1	전화 잭
2	병렬식 분배기
3	DSL/ADSL 필터
	장치에 제공되는 전화 잭의 한쪽 끝을 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결 하십시오. 코드의 다른 쪽 끝을 DSL/ADSL 필터에 연결하십시오.
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
4	컴퓨터

5

⑦ 참고 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 뒷면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.



컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 장치를 설정하려면

- 1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.
- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL 필터에 연결하고 다 른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치 뒤쪽에 연결하지 않을 경우 팩 스를 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 3. DSL 필터를 병렬 분배기에 연결합니다.
- 4. DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
- 5. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
- 6. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화벨이 울릴 때 장치는 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으 로 응답합니다. 장치는 팩스 수신음을 송신 팩스기로 보내고 팩스를 수신합니다. 옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터에 있는 전화 포트의 수에 따라 컴퓨터로 장치를 설정하는 데에는 두 가지 방법이 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

- ⑦ 참고 컴퓨터에 전화 포트가 한 개이면 아래와 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개 가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면 에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)
- 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유
- <u>컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유</u>

컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유

팩스와 전화 통화에 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침을 사용하여 팩스를 설정하십 시오.

컴퓨터에 있는 전화 포트의 수에 따라 컴퓨터로 장치를 설정하는 데에는 두 가지 방법이 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오. ⑦ 참고 컴퓨터에 전화 포트가 한 개이면 아래와 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개 가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면 에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

병렬 분배기의 예



전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화 회선에서 제품을 설정하려면



1	전화 잭
2	장치와 함께 들어있는 전화 코드를 사용해 1-LINE 포트에 연결합니다. 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
3	모뎀이 있는 컴퓨터
4	전화

- 1. 제품 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾 습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 제품 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니 다.
- 3. 컴퓨터 전화 접속 모뎀 뒷면의 "OUT" 포트에 전화를 연결합니다.
- 4. 제품 및 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 한 쪽 끝은 전화 소켓에 연결하고 다 른 한 쪽 끝은 제품 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 책에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 5. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.
 - 참고 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 HP 제품에 서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 이제 제품이 전화에 자동으로 응답할 지 수동으로 응답할 지 응답 방법을 결정해야 합니다.
 - 전화에 자동으로 응답하도록 제품을 설정하면 걸려오는 모든 전화를 응답하고 팩스를 수신합니다. HP 복합기는 다음과 같은 경우에 팩스와 음성 전화를 구분 할 수 없게 됩니다. 전화가 음성 전화인 것으로 생각되면 제품이 전화에 응답하 기 전에 응답해야 합니다. 제품이 전화에 자동으로 응답하도록 설정하려면 자동 수신 설정을 켭니다.
 - 제품이 수동으로 팩스를 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇지 않으면 제품이 팩스를 받을 수 없습니다. 제품이 전화에 수동으로 응답하도록 설정하려면 자동 수신 설정을 끕니다.
- 7. 팩스 테스트를 실행합니다.

장치보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 신호가 들리면 팩스 전화에 수동 으로 응답해야 합니다.

음성, 팩스 및 컴퓨터 전화 접속 모뎀에 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침에 따라 팩 스를 설정하십시오.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유

컴퓨터에 DSL/ADSL 모뎀이 있는 경우 다음 지침 사용



1	전화 잭
2	병렬식 분배기
3	DSL/ADSL 필터
4	장치와 함께 제공되는 전화 코드
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
5	DSL/ADSL 모뎀

6	컴퓨터
7	전화

참고 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 뒷면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.



컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 장치를 설정하려면

- 1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.
 - ☞ 참고 DSL 서비스를 사용하는 같은 전화 번호를 공유하는 자택/사무실에 있는 다른 전화는 추가 DSL 필터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 음성 통화할 때 소음이 발생합니다.
- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL 필터에 연결하고 다 른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 DSL 필터에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 전송 할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
- 병렬 형태의 전화 시스템을 사용하는 경우 장치 뒷면에서 2-EXT 포트의 흰색 플러그 를 뽑고 이 포트에 전화를 연결합니다.
- 4. DSL 필터를 병렬 분배기에 연결합니다.
- DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
- 6. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
- 7. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화벨이 울릴 때 장치는 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으 로 응답합니다. 장치는 팩스 수신음을 송신 팩스기로 보내고 팩스를 수신합니다. 옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급

업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 번호의 음성 전화에 응답 하는 자동 응답기가 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 장치를 설정합니다.



1	전화 잭
2	제공된 전화 코드를 사용하여 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수 도 있습니다.
3	응답기
4	전화(옵션)

자동 응답기가 있는 공유 음성/팩스 라인에서 장치를 설정하려면

- 1. 장치 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 2. 벽면의 전화 잭에서 자동 응답기를 뺀 다음 장치 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다.
 - 참고 자동 응답기를 장치에 직접 연결하지 않으면 송신 팩스기의 팩스 신호가 자동 응답기에 녹음될 수 있으며 장치를 사용하여 팩스를 수신할 수 없게 됩니 다.
- 3. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
- 4. (옵션) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "OUT" 포 트에 전화를 연결할 수 있습니다.
 - 참고 자동 응답기 때문에 외부 전화가 연결되지 않으면 병렬 분배기(커플러라고 도 함)를 사용하여 장치에 자동 응답기와 전화를 모두 연결합니다. 이 연결에는 표준 전화 코드를 사용할 수 있습니다.
- 5. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 6. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.

- 장치의 응답 전 벨 횟수 설정을 장치에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.)
- 8. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 장치에서는 전화를 모니터링하고 팩스 신호음을 "들어봅니다". 수신 팩스 신호음이 감지되면 장치는 팩스 수신음을 내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호음이 나지 않 으면 장치는 회선 모니터링을 중지하며 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니 다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 회선에 컴퓨터 모뎀 및 자 동 응답기도 연결되어 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 HP 장치를 설정합니다.

- 참고 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 HP 장치와 전화 회선을 공유하므로 모뎀과 장치를 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 전자 메일 을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우에는 팩스 작업에 HP 장치를 사용할 수 없습 니다.
- 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
- 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 제품을 설정하는 방법은 두 가지가 있습 니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

⑦ 참고 컴퓨터에 전화 포트가 한 개이면 아래와 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개 가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면 에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

병렬 분배기의 예



전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화 회선에서 제품을 설정하려면 제품의 뒷 부분



1	전화 잭
2	컴퓨터의 "IN" 전화 포트
3	컴퓨터의 "OUT" 전화 포트
4	전화(옵션)
5	응답기
6	모뎀이 있는 컴퓨터
7	장치와 함께 들어있는 전화 코드를 사용해 1-LINE 포트에 연결합니다.
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

- 1. 제품 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾 습니다. 벽면의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 제품 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니 다.
- 전화 잭에서 자동 응답기 플러그를 뽑은 다음 컴퓨터 뒷면의 "OUT" 포트에 연결합니 다(컴퓨터 다이얼업 모뎀).
- 제품 및 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 한 쪽 끝은 전화 소켓에 연결하고 다 른 한 쪽 끝은 제품 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
 - 참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.
- 5. (옵션) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "OUT" 포 트에 전화를 연결할 수 있습니다.
 - 참고 자동 응답기 때문에 외부 전화가 연결되지 않으면 병렬 분배기(커플러라고 도 함)를 사용하여 제품에 자동 응답기와 전화를 모두 연결합니다. 이 연결에는 표준 전화 코드를 사용할 수 있습니다.
- 6. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.
 - 참고 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 HP 제품에 서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 7. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 8. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
- 9. 제품의 Rings to Answer 설정을 제품이 지원하는 최대값으로 설정합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.)

10. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이때 제품은 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 팩스 신호음이 감지되면 제품이 팩스 수신 신호음을 방출하고 팩스를 수신합니다. 팩스 신호음이 없으면 제품이 회선 모니터링을 중단하며, 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음 할 수 있습니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유



1	전화 잭
2	병렬식 분배기
3	DSL/ADSL 필터
4	장치와 함께 제공되는 전화 코드가 장치 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연 결
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
5	DSL/ADSL 모뎀
6	컴퓨터
7	응답기
8	전화(옵션)

⑦ 참고 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 뒷면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.



컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 장치를 설정하려면

- 1. DSL/ADSL 공급업체에게 DSL/ADSL 필터를 요청합니다.
 - ⑦ 참고 DSL/ADSL 서비스를 사용하는 같은 전화 번호를 공유하는 자택/사무실에 있는 다른 전화는 추가 DSL/ADSL 필터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 음성 통화할 때 소음이 발생합니다.
- 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL/ADSL 필터에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 DSL/ADSL 필터에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스 를 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 3. DSL/ADSL 필터를 분배기에 연결합니다.
- 4. 벽면의 전화 잭에서 자동 응답기를 뺀 다음 장치 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다.

참고 자동 응답기를 장치에 직접 연결하지 않으면 송신 팩스기의 팩스 신호가 자동 응답기에 녹음될 수 있으며 장치를 사용하여 팩스를 수신할 수 없게 됩니 다.

- 5. DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
- 6. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
- 7. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
- 8. 장치의 응답 전 벨 횟수 설정을 장치에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다.

🗊 참고 최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.

9. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화벨이 울리면 설정된 수만큼 벨소리가 울린 후 응답기가 응답하고 녹음된 인사말을 재생합니다. 장치에서는 전화를 모니터링하고 팩스 신호음을 "들어봅니다". 수신 팩스 신호음이 감지되면 장치는 팩스 수신음을 내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호음이 나지 않 으면 장치는 회선 모니터링을 중지하며 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니 다.

전화, 팩스에 동일한 전화 회선을 사용하고 컴퓨터 DSL 모뎀이 있는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십시오.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 같은 전화 회선에서 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하며 전화 회사의 음성 메일 서비스에 가입한 경우 이 단원에 설명된 대로 장치를 설정합니다.

참고 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩 스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 따라서 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 즉, 걸 려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않고 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오. 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 장치와 전화 회선을 공유하기 때문에 모뎀과 장치를 동시에 사 용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 전자 메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우에는 팩스 작업에 장치를 사용할 수 없습니다. 컴퓨터에 있는 전화 포트의 수에 따라 컴퓨터로 장치를 설정하는 데에는 두 가지 방법이 있습니다. 시작하기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

 컴퓨터에 전화 포트가 한 개이면 아래와 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입 해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있 습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면에 플 러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

병렬 분배기의 예





1	전화 잭
2	1-LINE 포트에 연결된 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
3	병렬식 분배기
4	모뎀이 있는 컴퓨터
5	전화

두 개의 전화 포트가 있는 컴퓨터와 같은 전화 회선에서 장치를 설정하려면

- 1. 장치 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 책을 연결하는 전화 코드를 찾 습니다. 벽면의 전화 책에서 이 코드를 뽑은 다음 장치 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니 다.
- 3. 컴퓨터 전화 접속 모뎀 뒷면의 "OUT" 포트에 전화를 연결합니다.

4. 장치와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 책에 연결하고 다른 한 끝은 장치 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다. 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 장치로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반 적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.
 - 참고 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 장치에서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 6. 자동 수신 설정을 끕니다.

7. 팩스 테스트를 실행합니다.

걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 장치가 팩스를 받을 수 없 습니다.

옵션 장비와 함께 장치를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급 업체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

직렬 팩스 설정

직렬 전화 시스템을 사용하여 팩스를 사용하도록 장치를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 국가/지역의 팩스 구성 웹 사이트를 참조하십시오.

오스트리아	www.hp.com/at/faxconfig
독일	www.hp.com/de/faxconfig
스위스(프랑스어)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
스위스(독일어)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
영국	www.hp.com/uk/faxconfig
핀란드	www.hp.fi/faxconfig
덴마크	www.hp.dk/faxconfig
스웨덴	www.hp.se/faxconfig
노르웨이	www.hp.no/faxconfig
네덜란드	www.hp.nl/faxconfig
벨기에(네덜란드어)	www.hp.be/nl/faxconfig
벨기에(프랑스어)	www.hp.be/fr/faxconfig
포르투갈	www.hp.pt/faxconfig
스페인	www.hp.es/faxconfig
프랑스	www.hp.com/fr/faxconfig
아일랜드	www.hp.com/ie/faxconfig

(계속)

이탈리아

www.hp.com/it/faxconfig

팩스 설정 테스트

팩스 설치를 테스트하여 장치의 상태를 확인하고 팩스가 제대로 작동하도록 설치되었는 지 확인할 수 있습니다. 장치의 팩스 기능을 완전히 설정한 다음 이 테스트를 수행하십 시오. 테스트는 다음을 수행합니다.

- 팩스 하드웨어 테스트
- 장치에 맞는 전화 코드가 연결되어 있는지 확인합니다
- 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인
- 발신음 확인
- 활성 회선 확인
- 회선 연결 상태 테스트

장치는 테스트 결과가 있는 보고서를 인쇄합니다. 테스트가 실패하면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 참조하고 시험을 다시 실행하십시오.

장치 제어판을 통해 팩스 설정을 테스트하려면

- 1. 가정 또는 사무실 설정 지침에 따라 장치의 팩스 기능을 설정합니다.
- 테스트를 시작하기 전에 잉크 카트리지가 설치되어 있는지, 입력 용지함에 전체 크 기 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 3. 장치 제어판에서 설정을 누릅니다.
- 도구를 선택하고 팩스 검사 실행을 선택합니다.
 검사 상태가 디스플레이에 나타나고 장치에서 보고서가 인쇄됩니다.
- 5. 보고서를 검토합니다.
 - 테스트를 통과했지만 팩스 송/수신에 여전히 문제가 발생하면 보고서의 팩스 설 정 항목에서 해당 설정이 올바른지 확인하십시오. 팩스 설정이 비어 있거나 잘못 된 경우 팩스 작업에 문제가 있을 수 있습니다.
 - 테스트에 실패하면 발견되는 모든 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용을 보고서 에서 검토하십시오.

D 네트워크 설정(일부 모델에만 해당)

다음 부분에서 설명하는 것처럼 장치 제어판을 통해 장치에 대한 네트워크 설정을 관리 할 수 있습니다. 장치의 기존 네트워크 연결을 사용하여 웹 브라우저를 통해 액세스하는 구성 및 상태 도구인 EWS 에서 추가적인 고급 설정을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용 은 <u>EWS(일부 모델만 해당)</u>을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>기본 네트워크 설정 변경</u>
- 고급 네트워크 설정 변경
- <u>무선 통신용 장치 설치(일부 모델만 해당)</u>
- 소프트웨어 제거 및 다시 설치

기본 네트워크 설정 변경

제어판 옵션을 통해 무선 연결을 설정 및 관리할 수 있고 여러 다양한 네트워크 관리 작 업을 수행할 수 있습니다. 이러한 네트워크 관리 작업에는 네트워크 설정 확인, 네트워 크 기본값 복원, 무선 라디오 켜기/끄기, 네트워크 설정 변경 등이 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>네트워크 설정 보기 및 인쇄</u>
- 무선 라디오 켜기/끄기(일부 모델만 해당)

네트워크 설정 보기 및 인쇄

장치 제어판이나 네트워크 도구 상자에서 네트워크 설정 요약을 표시할 수 있습니다. 자 세한 네트워크 구성 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 네트워크 구성 페이지에는 IP 주소, 링크 속도, DNS 및 mDNS 등과 같은 중요한 네트워크 설정이 모두 나열되어 있습니다. 네트워크 설정에 대한 내용은 <u>네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)</u>를 참조하십 시오.

- 1. 설정 버튼을 누릅니다.
- 2. 보고서 인쇄가 강조 표시될 때까지 화살표 키를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 네트워크 설정이 강조 표시될 때까지 화살표 키를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.

무선 라디오 켜기/끄기(일부 모델만 해당)

무선 라디오는 기본적으로 켜져 있으며 장치 전면의 파란색 등으로 표시됩니다. 무선 네 트워크에 연결 상태를 유지하려면 라디오를 켜두어야 합니다. 그러나 장치가 유선 네트 워크에 연결되어 있거나 USB 로 연결된 경우 라디오는 사용되지 않습니다. 이 경우 무 선 라디오를 꺼둘 수 있습니다.

- 1. 설정 버튼을 누릅니다.
- 2. 네트워크가 강조 표시될 때까지 화살표 키를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 무선 라디오를 선택한 다음 무선 라디오를 켜려면 예를 선택하고 끄려면 아니오를 선 택합니다.

고급 네트워크 설정 변경

고급 네트워크 설정은 사용자 편의를 위해 제공됩니다. 그러나 고급 사용자가 아니라면 이 설정을 변경해서는 안 됩니다. 고급 설정에는 **링크 속도**와 **IP 설정** 및 **기본 게이트웨이** 가 있습니다.

- 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.
- <u>링크 속도 설정</u>
- <u>IP 설정을 보는 방법</u>
- <u>IP 설정 변경 방법</u>

링크 속도 설정

네트워크에서 전송되는 데이터의 속도를 변경할 수 있습니다. 기본값은 자동입니다.

- 1. 설정 버튼을 누릅니다.
- 2. 네트워크가 강조 표시될 때까지 화살표 키를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 고급 설정을 선택한 다음 링크 속도를 선택합니다.
- 4. 네트워크 하드웨어와 일치하는 링크 속도 옆의 번호를 누릅니다.
 - 1. 자동
 - 2. 10-Full
 - 3. 10-Half
 - 4. 100-Full
 - 5. 100-Half

IP 설정을 보는 방법

장치의 IP 주소를 보려면:

- 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 <u>네트워크 구성 페이지 이해(일</u> <u>부 모델만 해당)</u>을 참조하십시오.
- 또는 네트워크 도구 상자(Windows)를 열어 네트워크 설정 탭을 클릭하고 유선 또는 무선 탭(현재 연결에 따라 달라짐)을 클릭한 다음 IP 설정을 클릭합니다.

IP 설정 변경 방법

IP 설정에 대한 기본 IP 설정값은 IP 설정이 자동으로 설정되는 **자동**입니다. 그러나 고급 사용자인 경우에는 IP 주소, 서브넷 마스크 또는 기본 게이트웨이를 수동으로 변경할 수 있습니다.

- △ 주의 IP 주소를 수동으로 지정할 때는 주의해야 합니다. 설치 중에 잘못된 IP 주소를 입력하면 네트워크 요소를 장치에 연결하지 못하게 됩니다.
- 1. 설정 버튼을 누릅니다.
- 2. 네트워크가 강조 표시될 때까지 화살표 키를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 3. 고급 설정을 선택하고 IP 설정을 선택한 다음 수동 IP 설정을 선택합니다.
- 4. IP 설정 옆의 번호를 누릅니다.
 - 1. IP 주소
 - 2. 서브넷 마스크
 - 3. 기본 게이트웨이
- 5. 변경을 입력한 다음 OK(확인)를 누릅니다.

무선 통신용 장치 설치(일부 모델만 해당)

다음 방법 중 하나를 사용하여 장치를 무선 통신용으로 설정할 수 있습니다.

설정 방법	인프라 무선 통신	Ad hoc 무선 통신*
USB 케이블	~	~
자세한 내용은 <u>설치 프로그램을 사용해 무선 통신을</u> 설치하려면(Mac OS X) 또는 <u>설치기를 사용하여 무</u> 선 통신을 설정하는 방법(Windows)을 참조하십시 오.		
장비 조절판	~	\checkmark

* Ad hoc 네트워크는 HP 소프트웨어 CD 의 무선 연결 유틸리티를 사용하여 설정할 수 있습니다.

참고 문제가 발견되면 <u>무선 문제 해결 (일부 모델에만 해당)</u>을 참조하십시오. 무선으로 연결하여 장치를 사용하려면 HP 소프트웨어 CD 에서 적어도 한 번 설치 프로그램을 실행하여 무선 연결을 만들어야 합니다. 장치가 네트워크 케이블을 통해 네트워크에 연결되어 있지 않은지 확인합니다. 전송 장치에 802.11 기능이 내장되거나 802.11 무선 카드가 설치되어 있어야 합니 다.

이 기능을 사용하는 장치와 컴퓨터는 같은 서브넷에 있어야 합니다.

장치 소프트웨어를 설치하기 전에 네트워크 설정을 확인해야 하는 경우도 있습니다. 시 스템 관리자로부터 정보를 구하거나 다음 작업을 이행합니다.

- 네트워크의 무선 액세스 포인트(WAP) 또는 컴퓨터의 네트워크 카드 구성 유틸리티 에서 네트워크 이름 또는 서비스 세트 식별자(SSID) 및 통신 모드(인프라스트럭처 또는 애드혹)를 확인합니다.
- 사용자의 네트워크가 사용하는 암호화 유형(예: Wired Equivalent Privacy(WEP))을 확인합니다.
- 무선 장치의 보안 암호 또는 암호화 키를 확인합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>802.11 무선 네트워크 설정 이해</u>
- <u>무선 설정 마법사에서 장치 제어판을 사용하여 무선 통신을 설정하려면</u>
- 설치기를 사용하여 무선 통신을 설정하는 방법(Windows)
- <u>설치 프로그램을 사용해 무선 통신을 설치하려면(Mac OS X)</u>
- Ad hoc 무선 네트워크 연결을 이용해 장치를 연결합니다
- <u>무선 통신 끄기</u>
- <u>무선 테스트 페이지를 인쇄하려면</u>
- <u>무선 설정 초기화</u>
- <u>연결 방식 변경</u>
- <u>무선 네트워크 보안 지침</u>
- <u>무선 네트워크의 간섭 제거에 대한 지침</u>

802.11 무선 네트워크 설정 이해

네트워크 이름(SSID)

기본적으로 장치는 "hpsetup"이라는 이름의 무선 네트워크 이름 또는 SSID 를 찾습니 다. 사용 중인 네트워크에 다른 SSID 가 있을 수 있습니다.

통신 모드

두 가지 통신 모드 옵션이 있습니다.

- 임시: Ad hoc 네트워크에서는 프린터가 애드혹 통신 모드로 설정되고 WAP 를 사용 하지 않고 다른 무선 장치와 직접 통신합니다.
 애드혹 네트워크에 있는 장치의 필수 요건:
 - 802.11 호환 장치여야 합니다.
 - 통신 모드로 애드혹을 사용해야 합니다.
 - 같은 네트워크 이름(SSID)을 가져야 합니다.
 - 같은 서브넷 및 같은 채널에 있어야 합니다.
 - 같은 802.11 보안 설정을 사용해야 합니다.
- 인프라스트럭처(권장): 인프라스트럭처 네트워크에서는 장치가 인프라스트럭처 통 신 모드로 설정되고 네트워크의 다른 장치가 유선인지 또는 무선인지에 상관없이 WAP 를 통해 해당 장치와 통신합니다. WAP 는 주로 소규모 네트워크에서 라우터나 게이트웨이 역할을 합니다.

보안 설정

- ⑦ 참고 무선 보안에 대한 자세한 내용은 <u>www.weca.net/opensection/pdf/</u> whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf 를 참조하십시오.
- 네트워크 인증: 공장 출하시 장치의 기본 설정은 'Open'이며 이 설정은 인증이나 암 호화를 위한 보안 프로토콜이 필요하지 않습니다. 사용할 수 있는 다른 값으로는 'OpenThenShared,' 'WPA-PSK' (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key)가 있습니다.

WPA는 기존 및 향후 Wi-Fi 네트워크의 무선 원격 데이터 보호 및 액세스 제어 수준 을 향상시킵니다. 또한 802.11 표준의 원래 기본 보안 메커니즘인 WEP 의 알려진 모 든 취약점을 차단합니다.

WPA2 는 WPA 보안의 2 세대이며 승인된 사용자만이 무선 네트워크를 액세스할 수 있도록 하는 높은 수준의 보증을 기업용 및 고객용 Wi-Fi 사용자에게 제공합니다.

- 데이터 암호화:
 - WEP(Wired Equivalent Privacy)는 무선 장치 간에 무선으로 전송하는 데이터를 암호화하여 보안을 제공합니다. WEP 를 사용하는 네트워크에 있는 장치는 WEP 키를 사용하여 데이터를 인코딩합니다. 네트워크에 WEP 가 사용되면 사 용할 WEP 키를 알아야 합니다.
 - WPA는 암호화를 위해 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)를 사용하고 오늘 날 사용 가능한 표준 EAP(Extensible Authentication Protocol) 유형 중 하나로 802.1X 인증을 채택하고 있습니다.
 - WPA2 는 새로운 암호화 스키마인 고급 암호화 표준(AES)을 제공합니다. AES 는 Counter Cipher-Clock Chaining Mode(CCM)에 정의되고 Independent Basic Service Set(IBSS)를 지원하여 ad hoc 모드에서 사용되는 클라이언트 워크스테 이션 간에 보안을 사용할 수 있게 합니다.

무선 설정 마법사에서 장치 제어판을 사용하여 무선 통신을 설정하려면

무선 설치 마법사를 이용하면 장치의 무선 연결을 쉽게 설정 및 관리할 수 있습니다.

🗊 참고 이 방법을 사용하려면 무선 네트워크를 설정하고 실행 중이어야 합니다.

- 장치 하드웨어를 설정합니다(장치와 함께 제공되는 사용 설명서 또는 설치 포스터 참조).
- 2. 장치 제어판에서 설정 버튼을 누릅니다.
- 3. 화살표 버튼을 눌러 무선 메뉴로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 4. 화살표 버튼을 눌러 설치 마법사로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 5. 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다.
- ⑦ 참고 네트워크 이름(SSID)와 WPA 키 또는 WEP 암호를 찾을 수 없다면, 네트워크 관리자나 무선 네트워크 설치자에게 문의하십시오.

설치기를 사용하여 무선 통신을 설정하는 방법(Windows)

- 참고 이 방법에서는 무선 네트워크를 설치해 실행해야 합니다. USB 케이블도 필요 합니다. 설치 프로그램에서 메시지가 나타나기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십 시오.
- 1. 열려 있는 문서를 저장합니다. 컴퓨터에서 실행중인 모든 애플리케이션을 닫습니다.
- HP 소프트웨어 CD 를 CD 드라이브에 넣습니다. CD 메뉴가 자동으로 실행됩니다. CD 메뉴가 자동으로 시작되지 않으면 HP 소프트웨어 CD 의 설정 아이콘을 두 번 클 릭합니다.
- 3. CD 메뉴에서 네트워크/무선 장치 설치를 클릭하고 화면 지시에 따릅니다.
 - 참고 설치 중에 컴퓨터에 있는 방화벽 소프트웨어가 어떠한 메시지를 표시하면 이 메시지에서 "항상 허용"을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 소프트웨어가 컴 퓨터에 성공적으로 설치될 수 있습니다.
- 4. 메시지에 따라 USB 무선 설치 케이블을 임시로 연결합니다.
- 5. 화면의 지시에 따라 설치를 완료합니다.
 - ⑦ 참고 네트워크 이름(SSID)와 WPA 키 또는 WEP 암호를 찾을 수 없다면, 네트 워크 관리자나 무선 네트워크 설치자에게 문의하십시오.
- 6. 메시지가 나타나면 USB 무선 설치 케이블을 분리합니다.

설치 프로그램을 사용해 무선 통신을 설치하려면(Mac OS X)

- 1. USB 무선 설치 케이블을 HP 장치의 후면 포트에 연결한 다음 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- 2. HP 소프트웨어 CD 를 컴퓨터에 넣습니다.
- HP 소프트웨어 CD 에 있는 HP 설치 마법사 아이콘을 두 번 클릭한 다음 화면의 지 시에 따릅니다.

참고 네트워크 이름(SSID)와 WPA 키 또는 WEP 암호를 찾을 수 없다면, 네트 워크 관리자나 무선 네트워크 설치자에게 문의하십시오.

4. 메시지가 나타나면 USB 무선 설치 케이블을 분리합니다.
Ad hoc 무선 네트워크 연결을 이용해 장치를 연결합니다

방법 1

- 1. 컴퓨터와 장치에서 무선을 켭니다.
- 컴퓨터에서 네트워크 이름(SSID) "hpsetup"에 연결합니다. (이 네트워크 이름은 HP 장치가 만든 기본 Ad Hoc 네트워크입니다.)
 - ⑦ 참고 이전에 다른 네트워크용으로 구성한 HP 장치라면, 네트워크 기본값을 복 원해 장치가 "hpsetup"을 사용할 수 있도록 하면 됩니다. 네트워크 기본값을 복원 하려면 다음 절차를 이행합니다.

관리자 암호와 네트워크 설정 재설정:설정, 네트워크, 네트워크 기본값 복원을 차 례로 누릅니다. 자세한 내용은 <u>일반적인 문제 해결 팁 및 리소스</u>을 참조하십시 오.

무선 통신 끄기

- 장치 제어판:설정을 누르고 무선, 무선 켜기/꼬기를 차례로 선택한 다음 켜기 또는 꼬 기를 선택합니다.
- 장치 앞면에 있는 무선 버튼을 누릅니다.

무선 테스트 페이지를 인쇄하려면

장치의 무선 연결 정보는 무선 테스트 페이지를 인쇄해 참고하십시오. 무선 테스트 페이 지에는 장치의 상태, MAC 주소, IP 주소 등이 적혀 있습니다. 장치를 네트워크에 연결했 다면, 테스트 페이지에 네트워크 설정 세부 정보도 표시됩니다.

▲ 장치 제어판:설정을 누르고 보고서 인쇄, 무선 테스트를 차례로 선택한 다음 OK(확 인)를 누릅니다.

무선 설정 초기화

네트워크 구성 설정 재설정

장치가 여전히 네트워크와 통신할 수 없다면 장치의 네트워크 설정을 재설정합니다.

- 설정을 누릅니다. 화살표 버튼을 눌러 네트워크로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 화살표 버튼을 눌러 무선 초기화로 이동한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 무선 구성 페이지를 인쇄하고 네트워크 설정이 다시 설정되었는지 확인합니다. 자세 한 내용은 <u>네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)</u>을 참조하십시오. 기본적으로 네트워크 이름(SSID)은 "hpsetup"이며 통신 모드는 "ad hoc"입니다.

연결 방식 변경

소프트웨어를 설치했고 USB 또는 Ethernet 케이블로 HP 장치를 연결했다면 언제라도 필요할 때 무선 연결로 바꿀 수 있습니다.

USB 연결을 무선 연결로 변경(Windows)

- 1. 시작, 프로그램, HP 를 차례로 누르고 자기 장치를 선택한 다음 연결 방식 변경을 선 택합니다.
- 2. 장치 추가를 누릅니다.
- 3. 화면 지시에 따라 USB 케이블을 분리합니다.

USB 연결에서 무선 연결로 변경(Mac OS X)

- 1. 도크나 "Applications" 폴더의 "Hewlett Packard" 폴더에 있는 HP 장치 관리자 아이콘 을 클릭합니다.
- 2. 정보 및 설정 목록에서 네트워크 프린터 설정 유틸리티를 선택합니다.
- 3. 화면의 지시 사항에 따라 네트워크 설정을 구성합니다.

Ethernet 연결에서 무선 연결로 변경

🗊 참고 Ethernet 지원 HP 장치일 경우에만 해당합니다.

- 1. EWS 를 엽니다. 자세한 내용은 EWS(일부 모델만 해당)을 참조하십시오.
- 2. 네트워킹 탭을 클릭한 후 왼쪽 창의 무선(802.11)을 클릭합니다.
- 3. 무선 설정 탭에서 시작 마법사를 누릅니다.
- 4. 화면 지시에 따라 Ethernet 연결을 무선 연결로 바꿉니다.
- 5. 설정 변경을 완료한 다음 Ethernet 케이블을 분리합니다.

무선 네트워크 보안 지침

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- WAP 에 하드웨어 주소를 추가하려면
- <u>기타 지침</u>

WAP 에 하드웨어 주소를 추가하려면

MAC 필터링은 WAP 가 장치의 MAC 주소("하드웨어 주소"라고도 함) 목록과 함께 구성 되는 보안 기능입니다. 장치는 WAP 를 통해 네트워크에 대한 액세스 권한을 부여 받게 됩니다.

WAP 는 네트워크에 접근을 시도하는 장치의 하드웨어 주소가 없으면 해당 장치의 접근 을 거부합니다.

WAP 가 MAC 주소를 필터링하는 경우 장치의 MAC 주소는 허용된 MAC 주소의 WAP 목록에 추가되어야 합니다.

- 1. 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다. 네트워크 구성 페이지에 대한 내용은 <u>네트워크</u> <u>구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)</u>를 참조하십시오.
- WAP 구성 유틸리티를 연 다음 장치의 하드웨어 주소를 허용된 MAC 주소 목록에 추 가합니다.

기타 지침

무선 네트워크를 보안을 유지하려면 다음의 지침을 따르십시오.

- 암호는 최소한 무작위로 20 문자를 사용합니다. WPA 암호에는 최대 63 문자를 사용 할 수 있습니다.
- 일반적인 단어나 문구, 간단한 문자 배열(예: 모두 1 로 구성된 경우) 및 개인적으로 확인할 수 있는 정보를 암호로 사용하지 마십시오. 대문자, 소문자, 숫자 및 허용된다 면 문장 부호와 같은 특수 문자로 구성된 무작위의 문자열을 사용합니다.
- 정기적으로 암호를 변경합니다.
- 액세스 포인트 또는 무선 라우터에 관리자로 액세스하기 위해 제조업체에서 제공하는 기본 암호를 변경합니다. 일부 라우터에서는 관리자 이름도 변경할 수 있습니다.
- 가능하면 무선으로 관리자 액세스할 수 있는 기능을 끕니다. 이렇게 하면 구성을 변 경할 때 유선 Ethernet 연결로 라우터를 연결해야 합니다.

- 가능하면 라우터에서 인터넷으로 액세스할 수 있는 원격 관리자 액세스 기능을 끕니다. Remote Desktop 을 사용하여 라우터와 함께 구동 중인 컴퓨터에 암호화된 연결을 사용할 수 있으며 인터넷을 통해 로컬 컴퓨터에 액세스하여 구성을 변경할 수 있습니다.
- 제삼자의 무선 통신에 실수로 연결되지 않게 하기 위해 우선 순위 없이 자동으로 네 트워크에 연결하는 설정을 끕니다. Windows XP 에는 이 기능이 기본적으로 해제되 어 있습니다.

무선 네트워크의 간섭 제거에 대한 지침

다음은 무선 네트워크의 간섭 가능성을 줄이기 위한 요령입니다.

- 무선 장치를 보관 캐비닛과 같은 큰 금속 물체 또는 기타 전자기 장치(전자레인지 및 무선 전화) 가까이에 두지 마십시오. 이러한 물체는 라디오 신호를 방해할 수 있습니 다.
- 무선 장치를 큰 석조 구조물 또는 기타 건축 구조물 근처에 두지 마십시오. 이러한 물 체는 라디오 신호를 흡수하여 신호 강도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 인프라스트럭처 네트워크의 경우 WAP 가 네트워크의 무선 장치들 중 가장 중앙에 위치하도록 합니다.
- 네트워크의 모든 무선 장치 사이의 간격을 일정하게 유지합니다.

소프트웨어 제거 및 다시 설치

설치가 불완전하거나 소프트웨어 설치 화면에서 지시가 있기 전에 컴퓨터에 USB 케이 블을 연결한 경우 소프트웨어를 제거하고 다시 설치해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에서 단 순히 장치 응용 프로그램 파일만 삭제하면 안됩니다. 장치와 함께 제공된 소프트웨어를 설치할 때 제공된 제거 유틸리티를 사용하여 파일을 올바르게 제거하십시오.

Windows 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법은 세 가지가 있으며 Macintosh 에서 는 한 가지 방법만 사용할 수 있습니다.

Windows 컴퓨터에서 제거하는 방법 1

- 1. 컴퓨터에서 장치를 분리합니다. 소프트웨어 재설치가 완료될 때까지 장치를 컴퓨터 에 연결하지 마십시오.
- Windows 작업 표시줄에서 시작, 프로그램 또는 모든 프로그램을 차례로 눌러 제품 이름을 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.
- 공유 파일을 제거하는지 여부를 묻는 질문이 나오면 아니오를 클릭합니다.
 파일을 삭제하면 이 파일을 사용하는 기타 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 6. 소프트웨어를 다시 설치하려면 HP 소프트웨어 CD 를 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣고 화면 지시에 따릅니다.
- 7. 소프트웨어에서 컴퓨터에 연결하라는 메시지를 표시할 때 장치를 연결합니다.
- 전원 버튼을 눌러서 장치를 켜십시오.
 장치를 연결하여 켠 다음 모든 Plug and Play 이벤트가 완료될 때까지 몇 분 기다려 야 합니다.
- 9. 화면 지침을 따릅니다.

소프트웨어 설치가 끝나면 Windows 시스템 트레이에 HP Digital Imaging Monitor 아이콘이 나타납니다.

Windows 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 2

😰 참고 이 방법은 Windows 시작 메뉴에서 제거를 사용할 수 없을 때 사용합니다.

1. Windows 작업 표시줄에서 시작을 클릭하고 설정, 제어판을 차례로 선택한 다음 프 로그램 추가/제거를 클릭합니다. -또는-

시작, 제어판을 차례로 클릭한 다음 프로그램 및 기능을 두 번 클릭합니다.

- 제품 이름을 선택한 다음 변경/제거 또는 삭제/변경을 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.
- 3. 컴퓨터에서 장치를 분리합니다.
- 4. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

- 5. 컴퓨터의 CD 드라이브에 HP 소프트웨어 CD 를 넣은 다음 설치 프로그램을 시작합 니다.
- 6. 화면 지침을 따릅니다.

Windows 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 3

🗊 참고 이 방법은 Windows 시작 메뉴에서 제거를 사용할 수 없을 때 사용합니다.

- 컴퓨터의 CD 드라이브에 HP 소프트웨어 CD 를 넣은 다음 설치 프로그램을 시작합 니다.
- 2. 컴퓨터에서 장치를 분리합니다.
- 3. 제거를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.
- 4. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

참고 컴퓨터를 다시 시작하기 전에 장치를 해제해야 합니다. 소프트웨어 재설치 가 완료될 때까지 장치를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

- 5. 장치 설치 프로그램을 다시 시작합니다.
- 6. 설치를 선택합니다.
- 7. 화면 지침을 따릅니다.

Mac 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 1

- 1. HP 유틸리티를 실행합니다. 자세한 내용은 HP 유틸리티 열기을 참조하십시오.
- 2. 도구 모음에서 응용 프로그램 아이콘을 클릭합니다.
- 3. HP 설치 제거 관리자를 두 번 누릅니다. 화면 지침을 따릅니다.
- 4. 소프트웨어를 제거한 후에 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 소프트웨어를 다시 설치하려면 HP 소프트웨어 CD 를 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣 습니다.
- 6. 바탕화면에서 CD 를 연 다음 HP 설치 마법사를 더블클릭합니다.
- 7. 화면 지침을 따릅니다.

Mac 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 2

- 1. Finder 를 엽니다.
- 2. 애플리케이션을 두 번 누릅니다.
- 3. HP 설치 제거 관리자를 두 번 누릅니다.
- 4. 장치를 선택한 다음 제거를 두 번 누릅니다.

참고 컴퓨터를 다시 시작하기 전에 장치를 해제해야 합니다. 소프트웨어 재설치 가 완료될 때까지 장치를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

E 장치 관리 도구

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>도구 상자(Windows)</u>
- <u>HP 솔루션 센터 사용 (Windows)</u>
- <u>HP 유틸리티 (Mac OS X)</u>
- <u>EWS(일부 모델만 해당)</u>

도구 상자(Windows)

도구 상자는 장치에 대한 유지보수 정보를 제공합니다.

⑦ 참고 컴퓨터가 시스템 요구 사항에 부합되면 전체 설치 옵션을 선택하여 HP 소프트 웨어 CD 로 도구 상자를 설치할 수 있습니다.

도구 상자 열기

- HP Solution Center 에서 설정 메뉴를 클릭하고 인쇄 설정을 가리킨 다음 프린터 도 구 상자를 클릭합니다.
- 작업 표시줄에서 HP Digital Imaging Monitor 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 프 린터 모델 이름을 가리킨 다음 디스플레이 프린터 도구 상자를 클릭합니다.
- 프린터 기본 설정에서 **기능** 탭을 클릭한 다음 **프린터 서비스**를 클릭합니다.

네트워크 도구 상자(일부 모델에만 해당)

네트워크 도구 상자에서 일부 네트워크 설정을 확인하고 변경할 수 있습니다. IP 주소를 변경하고 테스트를 수행하고 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

참고 네트워크 도구 상자는 제품을 유선(이더넷) 네트워크로 연결한 경우에만 사용 할 수 있습니다.

네트워크 도구 상자를 열려면

- 도구 상자 열기
- 2. 네트워크 설정 탭을 클릭합니다.
- 3. 설정 변경... 단추를 클릭합니다.

HP 솔루션 센터 사용 (Windows)

Windows 컴퓨터에서 HP Solution Center 는 HP 소프트웨어의 입력 지점입니다. HP Solution Center 를 사용해 인쇄 설정을 변경하고 소모품을 주문하고 화면 도움말에 액 세스할 수 있습니다.

HP Solution Center 에서 사용할 수 있는 기능은 설치된 장치에 따라 다릅니다. 선택 장 치와 연결된 아이콘을 표시하도록 HP Solution Center 를 사용자 정의할 수 있습니다. 선 택된 장치에 특정 기능이 없으면 HP Solution Center 에는 해당 기능에 대한 아이콘이 표 시되지 않습니다.

다음 방법 중 하나를 이용해 솔루션 센터를 엽니다.

바탕 화면에서 솔루션 센터 아이콘을 두 번 누릅니다.

-또는-

작업 표시줄에서 Digital Imaging Monitor 아이콘을 두 번 누릅니다.

HP 유틸리티 (Mac OS X)

HP 유틸리티에는 인쇄 설정을 구성하고 장치를 보정하고 온라인으로 소모품을 주문하 고 웹 사이트 지원 정보를 찾기 위한 도구가 들어 있습니다.

- 참고 Macintosh 에서 선택한 장치에 따라 HP 유틸리티에서 사용할 수 있는 기능이 다릅니다. 잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 잉크 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능성이 없도록 잉크 카트리지 교체를 고려해 보십시오. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 될 때까지 잉크 카트리지를 교 체할 필요는 없습니다.
- ☆ 추가 정보 HP 유틸리티가 열리면 도크의 HP 유틸리티 아이콘 위에 마우스를 놓은 다음 선택하여 도크 메뉴 바로 가기로 액세스할 수 있습니다.

HP 유틸리티 열기

HP 유틸리티를 열려면

- ▲ 도크에서 HP 유틸리티 아이콘을 누릅니다.
 - 참고 도크에 아이콘이 나타나지 않으면 메뉴 표시줄 오른쪽에 있는 스포트라이 트 아이콘을 누르고 입력란에 HP 유틸리티를 입력한 다음 HP 유틸리티 항목을 클릭합니다.

EWS(일부 모델만 해당)

장치가 네트워크에 연결되어 있으면 내장 웹 서버를 사용하여 상태 정보를 보거나 설정 을 변경하거나 컴퓨터에서 장치를 관리할 수 있습니다.

참고 내장 웹 서버의 시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 EWS 사양(일부 모델 만해당)을 참조하십시오.
 일부 설정은 암호가 필요하기 때문에 사용하지 못할 수 있습니다.
 인터넷에 연결하지 않고도 내장 웹 서버를 열고 사용할 수 있지만 일부 기능은 사용하지 못할 수 있습니다.

내장 웹 서버는 사용자가 탐색할 때 하드 디스크에 아주 작은 텍스트 파일(쿠키)을 보관 합니다. 이 파일을 통해 내장 웹 서버는 다음번에 사용자가 방문할 때 컴퓨터를 인식할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 EWS 언어를 구성했을 경우 쿠키를 통해 선택한 언어 를 기억할 수 있어서 다음번에 EWS 에 액세스할 때 해당 언어로 페이지가 표시됩니다. 각 세션 끝에 일부 쿠키(예: 선택한 언어를 저장하는 쿠키)가 삭제되더라도 나머지(예: 고객 특정 환경설정을 저장하는 쿠키)는 수동으로 삭제하기 전까지 컴퓨터에 저장됩니 다.

쿠키를 모두 수용하도록 브라우저를 구성하거나 쿠키를 제공할 때마다 알려주도록 구성 해 쿠키별로 수용하거나 거부할 것을 결정할 수 있습니다. 또한 브라우저에서 불필요한 쿠키를 제거할 수도 있습니다.

- 참고 장치에 따라 쿠키를 사용하지 않도록 선택하면 다음 기능 중 하나 이상을 사용 할 수 없습니다.
- 기존 페이지 자동 새로고침
- 애플리케이션을 종료한 시점부터 시작(설정 마법사를 사용할 경우 특히 유용함)

- 변경하는 중에 다른 사용자들이 동일한 설정을 변경하지 못하도록 방지
- EWS 브라우저 언어 설정 저장

개인정보 및 쿠키 설정을 변경하는 방법과 쿠키를 확인하거나 삭제하는 방법 등에 관한 정보는 웹 브라우저 설명서를 참고하십시오.

내장 웹 서버를 여는 방법

🗊 참고 장치는 네트워크 상에 존재해야 하면 IP 주소가 있어야 합니다.

다음 방법으로 내장 웹 서버를 열 수 있습니다.

- 웹 브라우저: 컴퓨터가 지원하는 웹 브라우저에서 장치에 할당된 IP 주소나 호스트 이름을 입력합니다.
 예를 들어 IP 주소가 123.123.123.0라면 웹 브라우저에 다음과 같이 입력합니 다: http://123.123.123.123.
 장치의 IP 주소와 호스트 이름은 상태 보고서에 기재되어 있습니다. 자세한 내용은 <u>네트워크 구성 페이지 이해(일부 모델만 해당)</u>을 참조하십시오.
 내장 웹 서버를 연 다음 이를 책갈피에 추가하면 나중에 신속하게 이동할 수 있습니 다.
- Windows 작업 표시줄: HP Digital Imaging Monitor 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 보려는 장치를 가리킨 다음 네트워크 설정(EWS)을 클릭합니다.
- Windows Vista: 장치의 네트워크 목록에서 장이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 장치 웹페이지 보기를 선택합니다.

F 오류(Windows)

다음 목록은 컴퓨터 화면(Windows)에서 볼 수 있는 몇 가지 오류와 그 수정 방법을 나타 냅니다.

- <u>팩스 메모리 꽉 참</u>
- 장치 연결 해제됨
- <u>잉크 경고</u>
- <u>카트리지 문제</u>
- 용지가 맞지 않습니다
- <u>잉크 카트리지함을 이동할 수 없음</u>
- Paper Jam(용지 걸림)
- Paper Jam(용지 걸림)
- 프린터에 용지가 없음
- <u>프린터 오프라인</u>
- <u>프린터 일시 정지</u>
- <u>문서 인쇄 실패</u>
- <u>일반 프린터 오류</u>
- <u>카트리지 정렬</u>

팩스 메모리 꽉 참

Backup Fax Reception 또는 HP Digital Fax (Fax to PC 또는 Fax to Mac)가 활성화 된 상태에서 제품에 문제가 생기면(예: 용지 걸림), 문제가 해결될 때까지 제품이 수신 팩스 를 메모리에 저장합니다. 하지만, 제품 메모리가 아직 인쇄하지 않았거나 컴퓨터로 전송 한 팩스로 가득 찼을 수도 있습니다.

이 문제를 해결하려면 제품에서 발생한 문제를 모두 해결해야 합니다.

자세한 내용은 <u>팩스 문제 해결</u>을 참조하십시오.

장치 연결 해제됨

컴퓨터가 제품과 통신할 수 없는 이유는 다음과 같은 경우입니다.

- 제품이 꺼져 있습니다.
- USB 케이블 또는 네트워크(이더넷) 케이블 등 제품을 연결한 케이블을 분리했습니 다.
- 제품을 무선 네트워크에 연결했다면, 무선 연결이 끊긴 것입니다.

이 문제를 해결하려면 다음과 같이 해봅니다.

- 제품이 켜져 있는지 그리고 🔱 (Power) 표시등이 켜졌는지 확인합니다.
- 전원 코드와 기타 케이블이 제품에 제대로 연결되어 작동하는지 확인합니다.
- 전원 코드가 정상적인 교류 전류(AC) 전원 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 제품이 네트워크에 연결되어 있다면 네트워크가 올바로 작동하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>유선(이더넷) 네트워크 문제 해결 (일부 모델만 해당)</u>을 참조하십시오.
- 제품이 무선 네트워크에 연결되어 있다면 무선 네트워크가 올바로 작동하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>무선 문제 해결 (일부 모델에만 해당)</u>을 참조하십시오.

잉크 경고

잉크 카트리지에 잉크량 부족 메시지가 나타납니다.

잉크량 경고 및 표시기에서는 계획된 작업만을 위한 남은 잉크량을 알려줍니다. 디스플 레이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트 리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 그런대로 괜찮으면 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

잉크 카트리지 교체 방법은 <u>잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오.

잉크 카트리지 주문 방법은 HP 소모품 및 부속품를 참조하십시오.

사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 <u>HP inkjet 소모품 재활용 프로그램</u>을 참조하 십시오.

常 참고 카트리지에서 나오는 잉크는 장치와 카트리지의 인쇄 준비를 하는 초기화 프 로세스를 포함한 인쇄 프로세스에서 여러 가지 다양한 방법으로 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

카트리지 문제

메시지에 있는 잉크 카트리지가 없거나 손상되었거나 잘못된 슬롯에 장착했습니다. 이 문제를 해결하려면 다음과 같이 해봅니다. 해결책은 가능성이 가장 높은 것부터 순서 대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 문제를 해결할 때 까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오. 오류 선택

- 오뉴 신택
- <u>해결책 1: 잉크 카트리지를 제대로 설치합니다</u>
- 해결책 2: 제품을 껐다가 다시 켜기
- <u>해결책 3: 전기 접촉부를 청소합니다</u>
- <u>해결책 4: 잉크 카트리지를 교체합니다</u>

해결책 1: 잉크 카트리지를 제대로 설치합니다

모든 잉크 카트리지를 제대로 설치했는지 확인합니다.

- 1. 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
 - △ 주의 전면 액세스 덮개를 열어 잉크 카트리지에 액세스할 때 제품이 꺼져 있으면 제품에서 카트리지가 빠지지 않아 교체할 수 없습니다. 잉크 카트리지를 분리할 때 잉크 카트리지가 안전하게 도킹되어 있지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 전면 액세스 덮개를 여십시오.
 인쇄 캐리지는 제품의 맨 오른쪽으로 이동합니다.



 인쇄 캐리지가 유휴 상태가 되고 조용해질 때까지 기다린 다음 잉크 카트리지를 가 볍게 눌러 분리합니다.



- 4. 잉크 카트리지를 슬롯에서 앞으로 당겨 빼냅니다.
 - △ 주의 구리색 접촉부나 잉크 노즐은 만지지 마십시오. 그러면 잉크 노즐이 막히 거나, 잉크가 제대로 분사되지 않거나, 전기 연결 불량이 발생할 수 있습니다.



 잉크 카트리지 위에 HP 로고가 있는 부분을 잡고 다시 끼워 넣습니다. 잉크 카트리 지가 올바른 위치에 고정될 때까지 밀어 넣습니다.



6. 전면 도어를 닫고 오류 메시지가 사라졌는지 확인합니다. 문제가 해결되지 않으면 다음과 같이 하십시오.

해결책 2: 제품을 껐다가 다시 켜기

제품을 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 해결되지 않으면 다음과 같이 하십시오.

해결책 3: 전기 접촉부를 청소합니다

잉크 카트리지의 전기 접촉부를 닦습니다. 자세한 내용은 <u>잉크 카트리지 접점 청소</u>을 참 조하십시오.

문제가 해결되지 않으면 다음과 같이 하십시오.

해결책 4: 잉크 카트리지를 교체합니다

해당 잉크 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 <u>HP 소모품 및 부속품</u>을 참조하십시 오.

참고 카트리지의 품질보증 기간이 아직 남아있다면 HP 지원센터로 문의해 서비스 나 교체 서비스를 받으시기 바랍니다. 잉크 카트리지 보증 정보는 <u>잉크 카트리지 보</u> <u>증 정보</u>를 참조하십시오.

카트리지 교체 후에도 문제가 해결되지 않으면 HP 지원 센터로 문의하십시오. 자세한 내용은 HP 지원을 참조하십시오.

용지가 맞지 않습니다

프린터 드라이버에서 선택한 용지 크기나 종류가 용지함에 넣은 용지와 일치하지 않습 니다.

이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 해봅니다.

- 용지함에 올바른 용지를 넣은 다음 OK(확인)를 누릅니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u> 을 참조하십시오.
- 제품 제어판에서 🗙 (Cancel) 버튼을 누르고 프린터 드라이버에서 다른 용지 크기를 선택한 다음 문서를 다시 인쇄해 봅니다.

잉크 카트리지함을 이동할 수 없음

무언가 잉크 카트리지 크래들을 막고 있는 것입니다(잉크 카트리지를 고정하고 있는 부 분). 장애물을 제거하려면 🛈 (Power) 버튼을 눌러 제품 전원을 끄고 용지가 걸려있지 않은지 확인합니다.

자세한 내용은 <u>걸림 제거</u>을 참조하십시오.

Paper Jam(용지 걸림)

제품에 용지가 걸렸습니다. 걸린 용지를 제거하려면 다음을 확인합니다.

- 사양에 부합하고 구겨지거나 접혔거나 손상되지 않은 용지를 넣었는지 확인합니다.
 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참조하십시오.
- 제품이 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 장치 유지보수을 참조하십시오.
- 용지함이 올바로 장착되어 있는지, 또 용지가 너무 가득 들어 있는 것은 아닌지 확인 합니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.

걸린 용지를 제거하는 방법과 용지 걸림을 피할 수 있는 방법은 <u>걸림 제거</u>를 참조하십시 오.

Paper Jam(용지 걸림)

자동 문서 공급 장치(ADF)에도 용지가 걸릴 수 있습니다. 걸린 용지를 제거하려면 다음을 확인합니다.

- 사양에 부합하고 구겨지거나 접혔거나 손상되지 않은 용지를 넣었는지 확인합니다.
 자세한 내용은 <u>용지 사양</u>을 참조하십시오.
- 제품이 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 장치 유지보수을 참조하십시오.
- ADF 가 올바로 장착되어 있는지, 또 용지가 너무 가득 들어 있는 것은 아닌지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>자동 문서 공급기(ADF)에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.

🗊 참고 ADF 에는 사진을 넣지 마십시오. 사진이 손상될 수 있습니다.

걸린 용지를 제거하는 방법과 용지 걸림을 피할 수 있는 방법은 <u>걸림 제거</u>를 참조하십시 오.

프린터에 용지가 없음

기본 용지함에 용지가 없습니다. 용지를 넣고 **OK(확인)**를 누릅니다. 자세한 내용은 <u>용지 넣기</u>을 참조하십시오.

프린터 오프라인

제품이 현재 오프라인 상태입니다. 오프라인에서는 제품을 사용할 수 없습니다. 제품의 상태를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

시작을 클릭하고 설정> 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
 -또는-

시작, 제어판을 차례로 클릭한 다음 프린터를 두 번 클릭합니다.

- 대화상자에 있는 프린터가 상세정보 보기에 나타나지 않는다면 보기 메뉴를 클릭한 다음 상세정보을 클릭합니다.
- 3. 제품이 오프라인인 경우, 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Use Printer Online 을 클릭합니다.
- 4. 제품을 다시 사용해봅니다.

프린터 일시 정지

제품이 현재 오프라인 일시정지 상태입니다. 일시정지 상태에서는 대기열에 새로운 작 업을 추가할 수는 있어도 인쇄할 수는 없습니다.

제품의 상태를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작을 클릭하고 설정> 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다. -또는-

시작, 제어판을 차례로 클릭한 다음 프린터를 두 번 클릭합니다.

- 대화상자에 있는 프린터가 상세정보 보기에 나타나지 않는다면 보기 메뉴를 클릭한 다음 상세정보을 클릭합니다.
- 3. 제품이 일시정지 상태인 경우, 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 Resume Printing 을 클릭합니다.
- 4. 제품을 다시 사용해봅니다.

문서 인쇄 실패

인쇄 시스템에서 문제가 생기면 제품이 문서를 인쇄할 수 없습니다. 인쇄 문제 해결 방법은 <u>인쇄 문제 해결</u>를 참조하십시오.

일반 프린터 오류

이 제품에 문제가 있습니다.

보통, 다음 절차에 따라 문제를 해결합니다.

- 1. (U(Power) 버튼을 눌러 제품을 끕니다.
- 2. 전원 코드를 뽑은 다음 다시 연결합니다.
- 3. ⓓ (Power) 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

그래도 문제가 해결되지 않으면, 메시지에 적혀 있는 오류 코드를 기록한 후 HP 지원 센 터에 문의합니다. 지원 문의 방법은 <u>HP 지원</u>을 참조하십시오.

카트리지 정렬

잉크 카트리지를 설치하거나 교체할 때마다 카트리지를 정렬하라는 메시지가 나타납니 다. 제품 제어판에서 잉크 카트리지를 정렬하거나 제품과 함께 설치된 HP 소프트웨어를 사용하여 언제든지 잉크 카트리지를 정렬할 수 있습니다. 카트리지를 정렬하면 출력 품 질이 향상됩니다.

참고 동일한 잉크 카트리지를 빼냈다가 다시 장착하면, 제품이 해당 잉크 카트리지 의 정렬 값을 기억하기 때문에 잉크 카트리지를 정렬하라는 메시지가 나타나지 않습 니다.

정렬 프로세스에 실패할 경우, 입력 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 넣었는지 확인합니다. 잉크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 색지가 들어 있으면 정렬에 실패 하게 됩니다.

그래도 정렬이 실패하면 센서 또는 잉크 카트리지에 결함이 있을 수 있습니다. HP 지원 센터에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support</u> 을 참조하십시오. 국가/지역을 물어보면 적 합하게 선택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니 다.

자세한 내용은 <u>잉크 카트리지 정렬</u>을 참조하십시오.

색인

Α

ADF(자동 문서 공급기) 용량 20 원본 넣기 20 ADSL, 팩스 설정 병렬 전화 시스템 189

D

DOC 159 DSL, 팩스 설정 병렬 전화 시스템 189

Ε

ECM. 참조 오류 수정 모드 EWS 131

F

Firewall(방화벽) configure 128 FoIP 60

Н

Hewlett-Packard Company 고지 사항 3 HP 솔루션 센터 217 HP 유틸리티 (Mac OS X) 열기 218

I

IP 설정 209 IP 주소 장치 점검 131 ISDN 회전, 팩스로 설정 병렬 전화 시스템 190

М

Mac OS 경계선 없는 인쇄 36 사용자 정의 크기 용지 34, 35 사진 인쇄 32 양면 37 인쇄 설정 28 Mac OS X HP 유틸리티 218 무선 통신 설치 212 소프트웨어 제거 216 Mac OS X 용 설치 Mac OS X 에서 제거 216 Mac 에 팩스 보내기 modify 54 활성화 54

0

OCR 문제 해결 105 스캔한 문서 편집 39

Ρ

PBX 시스템, 팩스로 설정 병렬 전화 시스템 190 PCL 3 지원 142 PC 에 팩스 전송 modify 54 활성화 54

Т

TWAIN 소스를 활성화할 수 없음 106

U

USB 연결 사양 142 포트, 위치 11, 13

V

volume 팩스 소리 60

W

Windows HP 솔루션 센터 217 경계선 없음 35 무선 통신 설정 212 브로셔 인쇄 28 사진 인쇄 32, 34 소프트웨어 제거 215 시스템 요구사항 143 양면 37 인쇄 설정 27

ㅎ

가입자 식별 코드 56 걸림 용지 137, 138 제거 136 피해야 할 용지 19 검은색 점이나 줄무늬. 문제 해 결 스캔 107 검은 점 또는 줄무늬, 문제 해결 복사 103 경계선 없는 인쇄 Mac OS 36 Windows 35 경고 메시지 16 고객 지원 전자 76 구성 방화벽 128 그래픽 복사가 불완전하게 채워 짐 103 원본 스캔과 다르게 보임 107 글라스, 스캐너 원본 놓기 19 위치 11 청소 22 기계식 전화 걸기 58 기본 설정 복사 41 기본 용지함 지원되는 용지 147 기술 정보 복사 사양 148 스캔 사양 150 팩스 사양 149 기울어짐, 문제 해결 print 100 복사 103 스캔 106 내장 웹 서버 문제 해결, 열 수 없음 130

 ALAEB QLTARS 144
 SUB
 SUB</td

보기 네트워크 설정 208 보드 속도 59 보안 무선 설정 211 무선 통신 214 보증 140 복사 문제 해결 100 사양 148 설정 40 품질 102 복사본에 입자 또는 흰색 띠, 문 제 해결 103 복사 설정 복사 41 복사시 세로 띠, 문제 해결 103 복사시 흐린 띠, 문제 해결 103 봉투 지원되는 용지 크기 145 지원 용지함 146 봉투 인쇄 Mac OS 30 부속품 보증 140 자체 검사 보고서 135 프린터 상태 보고서 134 브로셔 인쇄 인쇄 29 빈 페이지, 문제 해결 복사 101 스캔 107 인쇄 82 사양 물리적 142 보관 환경 150 시스템 요구사항 143 용지 144 음향 방출 150 작동 환경 150 전기 150 프로세서 및 메모리 143 설정 버튼 14 사용자 정의 크기 용지 Mac OS 34, 35 인쇄 33 지원되는 용지 크기 146 사진 인쇄 Mac OS 32 Windows 32, 34 상태 네트워크 구성 페이지 135 소프트웨어 메시지 16

자체 검사 보고서 135 프린터 상태 보고서 134 선 복사, 문제 해결 103 스캔, 문제 해결 107 설정 DSL(병렬 전화 시스템) 189 ISDN 회선(병렬 전화 시스 템) 190 PBX 시스템(병렬 전화 시스 템) 190 공유 전화선(병렬 전화 시스 템) 192 네트워크 208 다른 벨소리 57 다른 벨소리(병렬 전화 시스 템) 191 별도의 팩스 회선(병렬 전화 시스템**) 188** 복사 40 속도, 팩스 **5**9 음성 메일(병렬 전화 시스 텍) 193 템) 193 음성 메일 및 컴퓨터 모뎀(병 렬 전화 시스템) **204** 자동 응답기(병렬 전화 시스 템) 200 자동 응답기 및 모뎀(병렬 전 화 시스템) 201 컴퓨터 모뎀(병렬 전화 시스 템) 194 컴퓨터 모뎀 및 음성 메일(병 렬 전화 시스템) **204** 네트워크 프로토콜 144 컴퓨터 모뎀 및 음성 회선(병 렬 전화 시스템) 196 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기 (병렬 전화 시스템) **201** 팩스, 병렬 전화 시스템 185 팩스 시나리오 186 팩스 테스트 207 설치 문제 해결 131 소모품 수율 142 온라인 주문 **183** 온라인 주문 183 연결 유형 자체 검사 보고서 135 변경 21 프린터 상태 보고서 134 오류 메시지 소음 정보 150 소프트웨어 OCR 39

Windows 에서 제거 215 보증 140 소프트웨어 제거 Mac OS X 216 Windows 215 속도 스캐너 문제 해결 104 인쇄 문제 해결 81 솔루션 센터 217 수동으로 팩스 보내기 보내기 43 수동 팩스 받기 받기 48 수동 팩스 보내기 보내기 44 스캐너 글라스 원본 놓기 **19** 위치 11 청소 22 스캔 OCR 39 느림 104 문제 해결 104 스캔 사양 150 오류 메시지 106 장치 제어판에서 38 품질 106 스캔 기능 표시등 14 스캔 보내기 OCR 39 문제 해결 104 스캔의 줄무늬, 문제 해결 107 습도 적정 범위 150 시스템 요구사항 143 시작 버튼 14 양면 Mac OS 37 Windows 37 어두운 이미지, 문제 해결 복사 103 스캔 107 언어,프린터 142 여러 장의 용지 급지, 문제 해 결 100 여백 설정,사양 147 연결 유형 변경 213 TWAIN 소스를 활성화할 수 없음 106 장치 제어판 16

오류 보고서, 팩스 62 웹 페이지 지원 142, 184 오류 수정 모드 47 인쇄 30 청소 74 오류 수정 모드, 팩스 58 유지보수 추가 정보 65 오른쪽 탐색 버튼 14 잉크량 확인 66 취급 67 온도 적정 범위 150 잉크 카트리지 교체 67 잉크 카트리지 교체 67 올바른 포트 테스트, 팩스 110 잉크 카트리지 정렬 71 잉크 카트리지 대체, 위치 12 임크 카트리지 청소 74 원본
 실별 페이지 수(최대 인쇄 한
 잉크 카트리지

 도)
 142
 검사 135

 웹 사이트
 교체 67

 고객 지원 76
 보증 140

 무선 보안 211
 부품 이름 67

 용량 146
 치 12
 책 테스트, 팩스 109

 용강 146
 기 12
 인쇄 품질
 저장

 용지 조정대 그림 11
 문제 해결 83
 메모리에 저장된 팩스

 위치 11
 인터넷 프로토콜
 전기 사양 150

 지원되는 용지 종류 및 무
 팩스, 사용 60
 전압 사양 150

 게 146
 인화지
 전원

 지원되는 용지 크기 145
 지원되는 크기 146
 문제 해결 80

 보
 일련 번호 134, 135
 사양 150

 스캔 38
 잉크량, 확인 66
 전원 입력, 위치 13

 별 페이지 수(최대 인쇄 한
 잉크 카트리지
 전원 취점 버튼 14

 도) 142
 검사 135
 전자식 전화 걸기 58

 사이트
 교체 67
 전화, 팩스

 고객 지원 76
 보증 140
 받기 48

 무선 보안 211
 부품 이름 67
 보내기, 43

 소모품 및 부속품 주문 183
 수율 142
 전화 거는 방식, 설정 58

 소모품 수율 데이터 시트
 온라인 주문 183
 전화 거는 방식, 설정 58

 142
 위치 12
 전화 것는 방식, 실정 58

 자네이르 이라 우려 여러
 이금 노즐 여여 청소 97
 저하 팩 팩스 109

 지시
 IZ
 선화선, 응답 벨소리

 장애인을 위한 옵션 정보
 잉크 노즐 영역 청소
 97
 전화 잭, 팩스
 109

 3, 10
 잉크량 확인
 66
 전화 접속 모뎀

 환경 프로그램
 162
 접점 청소
 96
 팩스 및 음성 메일

 정렬
 71
 렬 전화 시스템

 온도 적정 범위 150
 방크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 전기 제치, 위치 12

 용기, 팩스 60
 명크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 전기, 제치, 12

 외크, 팩스 60
 명크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 전기, 제치, 12

 양기, 팩스 60
 명크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 전기, 제치, 12

 양기, 팩스 60
 명크 카트리지 정렬 71
 양크 카트리지 정렬 71

 양자
 패스 및 컴퓨터 모음과 함께 설치(병렬 전화 시스템)
 양크 카트리지 정렬 71

 ADF 20
 명소
 평소 23

 용지한 146
 팩스 및 함에 설치(병렬 전화 시스템)
 양감 71

 ADF 88
 인소 와 함께 설치(병렬 전화 시스템)
 양초 23

 ADF 88
 인소 와 함께 설치(병렬 전화 시스템)
 양초 23

 ADF 88
 이는법 25
 자동 문서 공급장치(ADF)

 금지 문제, 문제 해결 99
 병렬 전화 시스템
 191

 사용 144
 응답 변호 119
 파도 목스 옷 감기

 사용자 장의 크기 용지에인
 이번트 로그 135
 시스템) 200

 서용 144
 이행용 가능 131
 파스 몸이 녹음됨 119

 사용자 장의 그 1
 용 63
 지 10

 장기 분기
 모림 81
 마지막 팩스 속소 52

 정지 방기 21
 노림 81
 자도 목스 소 23

 용지 방기 136
 프리 소 162
 패치 제 이판

 공지 방기 21
 프리 소 162
 패치 지 11

 메모리에 저장된 팩스 49 전화선,응답 벨소리 패턴 57

팩스 및 음성 회선과 공유(병 카드 렬 전화 시스템) **196** 전화 지원 76 전화 지원 기간 지원기간 77 전화 코드 연장 119 111 섬, 문제 해결 팩스와 공유(스캔 107 템) 194 점 또는 줄무늬, 문제 해결 켜짐 버튼 14 복사 103 ~~~ 응크 카트리지 접점 96 통신, 끄기 208 자동 문서 공급 장치 23 팩스 최대인쇄 한도 142 출력 용지함 취소 취소 버튼 14

지원되는 용지 크기 146 지원 용지함 146

 팩스 및 자동 응답기와 공유
 지원 용지함 146

 (병렬 전화 시스템) 201
 커넥터, 위치 13

 팩스와 공유(병렬 전화 시스 컬러 복사 40
 컬러 복사 기능 표시등 14

 함 지원 76
 컬러 텍스트 및 OCR 39

 화 지원 기간
 컬러 목스 기능 표시등 14

 컴퓨터 모뎀 팩스 및 음성 메일과 공유(병 렬 전화 시스템) **204** 올바른 종류 테스트 실패 팩스 및 음성 회선과 공유(병 렬 전화 시스템) **196**

 111
 글 글 글 (n = 0)
 (n = 0)

 올바른 포트에 연결된 테스
 팩스 및 자동 응답기와 공유
 마지막 팩스

 트실패
 110
 (병렬 전화 시스템)
 201
 내용 인쇄

 문제 해결
 팩스와 공유(병렬 전화 시스
 머리글 56
 56

 국가/지역 185
 문제 해결 82
 설정 유형 186

 설정 유형 186
 복사가 명확하지 않음, 문제
 소리 크기 60

 차단된 팩스 번호
 해결 103
 속도 59

 설정 52
 복사가 불완전하게 채워
 수동 받기 48

 신
 심 103
 + e, e

 스캐너 글라스 22
 복사본의 거칠음 103
 예약 45

 외관 23
 스캔에서 누락, 문제 해결
 오류 보고서 6

 잉크 카트리지 74
 105
 오류 수정 모드

 잉크 카트리지 0크 노즐 영
 스캔 후에 편집할 수 없음,
 용지 크기 51

 역 97
 문제 해결 105
 음성 메일, 설정

 시스템) 193
 DSL, 설정(병렬 전화 시스 응답 전 벨 횟수 57 템) 189 역 용시함 빈) 189 인터넷 프로토콜, 통한 60 위치 11 ISDN 회선, 설정(병렬 전화 자동 응답 57 소 시스템) 190 자동 응답기, 설정(병렬 전화 예약된 팩스 46 Mac 에 팩스 보내기 54 시스템) 200

PBX 시스템, 설정(병렬 전화 시스템) 190 PC에팩스전송 54 공유 전화선 설정(병렬 전화 시스템) 192 지스템) 192 기록, 삭제 63 다른 벨소리, 패턴 변경 57 다른 벨소리 설정(병렬 전화 시스템) 191 다시인쇄 49 다이얼 톤 테스트, 실패 112 로그,인쇄 62 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄 63 설정 테스트 207 수동 받기 48 수신, 문제 해결 114, 117 예약 45 오류 보고서 62 오류 수정 모드 47,58 음성 메일, 설정(병렬 전화 시스템) 193 응답 모드 57 인터넷 프로토콜, 통한 60 시스밤) 200 자동 응답기 문제 해결 119

자동 응답기 및 모뎀, 공유 (병렬 전화 시스템) 201 재다이얼 옵션 59 잭 테스트, 실패 109 전달 51 전송, 문제 해결 114, 116, 119 전화거는방식,설정 58 전화 코드가 너무 짧음 119 전화 코드 연결 테스트, 실 패 110 전화 코드 종류 테스트, 실 패 111 축소 52 테스트 오류 108 팩스 및 자동 응답기, 공유 (병렬 전화 시스템) 201 팩스 백업 49 폴링하여 받기 50 확인 보고서 61 회선 상태 테스트, 실패 113 팩스 동보 송신 보내기 46 팩스 받기 번호 차단 52 수동으로 48 응답전벨횟수 57 자동으로 47 자동 응답 모드 57 전달 51 폴링 50 팩스 백업 49 팩스 보내기 기본 팩스 42 모니터 다이얼 44,46 수동으로 43 팩스 수신 문제 해결 114, 117 팩스예약 45 팩스 전달 51 팩스 전송 메모리에서 45 문제 해결 114, 116, 119 예약 45 팩스 축소 52 팩스 폴링하여 받기 50 페이지 잘림, 문제 해결 82 편집 OCR 프로그램의 텍스트 39 포트, 사양 142 표시등,제어판 13

품질, 문제 해결 복사 102 스캔 106 인쇄 83 프로그램으로 컴퓨터에 연결 38 프로세서 사양 143 프린터 드라이버 보증 140 프린터 상태 보고서 인쇄 135 정보 133 하드웨어, 팩스 설정 테스트 109 형식 승인 모델 번호 158 형식 승인 정보 151, 156 확인 버튼 14 확인 보고서, 팩스 61 환경 사양 150 환경 지속성 프로그램 162 회선 상태 테스트, 팩스 113 후면 액세스 패널 걸림 제거 136 후면 패널 그림 13 흐린 복사본 102 흑백 복사 기능 표시등 14 흑백 팩스 기능 표시등 14 흑백 페이지 복사 40 팩스 42 흰색 띠, 문제 해결 복사 103 흰색 띠 또는 줄무늬, 문제 해결 복사 103 스캔 107

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support