

สารบัญ

1		
	HP Photosmart eStation C510 series - Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์)	3
	HP Photosmart eStation C510 series - คำอธิบายชิ้นส่วนภายนอกของผลิตภัณฑ์	3
	HP Photosmart eStation C510 series - ใช้จอแสดงผลแบบถอดได้	7
	HP Photosmart eStation C510 series - ซื้อและอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์	23
	HP Photosmart eStation C510 series - ใช้แอพพลิเคชัน	28
	HP Photosmart eStation C510 series - ส่งและรับโทรสารด้วยบริการโทรสารออนไลน์	
	eFax®	32
	HP Photosmart eStation C510 series - ใส่วัสดุพิมพ์	34
	HP Photosmart eStation C510 series - พิมพ์เอกสาร	37
	HP Photosmart eStation C510 series - พิมพ์ภาพถ่ายที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์	38
	HP Photosmart eStation C510 series - พิมพ์ซองจดหมาย	39
	HP Photosmart eStation C510 series - สแกนไปยังคอมพิวเตอร์	40
	HP Photosmart eStation C510 series - สแกนไปยังการ์ดหน่วยความจำ	41
	HP Photosmart eStation C510 series - ทำสำเนาเอกสารข้อความหรือแบบผสม	43
	HP Photosmart eStation C510 series - เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นในศูนย์บริการโซลูชัน	44
	HP Photosmart eStation C510 series - แก้ไขและใช้ช็อตคัตการพิมพ์	45
	HP Photosmart eStation C510 series - ข้อมูลชิปของตลับหมึก	46
	HP Photosmart eStation C510 series - ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ	47
	HP Photosmart eStation C510 series - รีเซ็ตเครื่อง	48
	HP Photosmart eStation C510 series - ใช้คุณลักษณะการประหยัดพลังงาน	48
	HP Photosmart eStation C510 series - การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผล	48
	HP Photosmart eStation C510 series - จอแสดงผลของแผงควบคุมแสดงภาษาที่ไม่ถูกต้องหลังจาก	
	ติดตั้ง	49
	HP Photosmart eStation C510 series - 'ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Incompatible Ink	
	Cartridges (ตลับหมึกพิมพ์เข้ากันไม่ได้)'ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง	49
	HP Photosmart eStation C510 series - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'Non-HP Cartridges	
	installed' (มีตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งอยู่) ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง	50
	HP Photosmart eStation C510 series - ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์	53
	HP Photosmart eStation C510 series - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'Printhead appears to be	
	missing, not detected, incorrectly installed, or incompatible' (ไม่พบหัวพิมพ์ ระบบตรวจไม่พบ	
	้หัวพิมพ์ ติดตั้งหัวพิมพ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้) ปรากฏบนคอมพิวเตอร์	57

1

HP Photosmart eStation C510 series - Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์)

้คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเรียกดูและพิมพ์เนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

HP Photosmart eStation รุ่นใหม่จะเปิดโลกใบใหม่ของการพิมพ์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่าน เครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยตรง จอแสดงผลที่ปรับปรุงใหม่ของ HP Touchsmart จะทำให้การพิมพ์จาก เว็บโปรดของคุณโดยไม่ต้องใช้พีซีกลายเป็นเรื่องง่าย เลือกลูกเล่นจากแอพพลิเคชันที่มีอยู่หลากหลาย หรือสร้างลูกเล่นของคุณเอง เพื่อพิมพ์ภาพที่น่าประทับใจหรืองานพิมพ์ทั่วไปได้จากทุกที่

ใช้จอแสดงผล TouchSmart และ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์) ที่เป็นช็อตคัตไปยังเนื้อหาเว็บ ที่มีการจัดเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อพิมพ์แผนที่ ภาพถ่าย เกมปริศนาซูโดขุ ภาพระบายสี ปฏิทิน ข่าวสาร และ อีกมากมายโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

เรียนรู้วิธีการใช้ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์) ได้ท<u>ี่ HP ePrintCenter</u>

HP Photosmart eStation C510 series - คำอธิบายชิ้น ส่วนภายนอกของผลิตภัณฑ์

ภาพด้านหน้าเครื่องพิมพ์



- 1 ฝาปิด
- 2 แผ่นรองฝาปิด
- 3 กระจก
- 4 HP eStation Zeen (หรือเรียกว่าจอสีแบบถอดได้ จอแสดงผลแบบถอดได้ หรือจอแสดงผล)
- 5 ถาดกระดาษภาพถ่าย
- 6 ตัวปรับความกว้างกระดาษสำหรับถาดภาพถ่าย
- 7 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกว่าแกนเลื่อนของถาด)
- 8 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสำหรับการ์ด Secure Digital
- 9 ตัวปรับความกว้างกระดาษสำหรับถาดป้อนกระดาษหลัก
- 10 ถาดกระดาษหลัก (หรือที่เรียกว่าถาดป้อนกระดาษ)
- 11 ถาดรับกระดาษออก
- 12 ฝาปิดตลับหมึกพิมพ์
- 13 เปิด: เปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์ เมื่อปิดผลิตภัณฑ์แล้ว ยังคงมีการจ่ายไฟในปริมาณเล็กน้อยอยู่ หากไม่ต้อง การให้มีการจ่ายไฟ ให้ปิดผลิตภัณฑ์ แล้วดึงปลั๊กสายไฟออก
- 14 ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย: ติด แสดงว่าวิทยุไร้สายบนเครื่องพิมพ์หลักเปิดทำงานและมีการเชื่อมต่อกับ เครือข่าย ดับ แสดงว่าวิทยุไร้สายบนเครื่องพิมพ์หลักปิดทำงาน กะพริบ แสดงว่าวิทยุไร้สายเปิดทำงาน และไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
- 15 ไฟแสดงสถานะ HP ePrint: ติด แสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ePrint ดับ แสดงว่าไม่มีการ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ePrint

ภาพด้านหลังของจอแสดงผล



- 16 ตัวเชื่อมต่อหูฟัง
- 17 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสำหรับการ์ด Secure Digital
- 18 เพิ่มระดับเสียง
- 19 ลดระดับเสียง
- 20 ลำโพง
- 21 ขั้วต่อของชุดเชื่อมต่อ
- 22 ตัวเชื่อมต่อ USB: สำหรับใช้เมื่อถอดการเชื่อมต่อจอแสดงผล
- 23 ขั้วต่อสายไฟ: สำหรับใช้เมื่อถอดการเชื่อมต่อจอแสดงผล
- 24 ปุ่มเปิด/ปิด
- 25 เสาอากาศไร้สาย
- จอแสดงผลรองด้านหลังจอแสดงผลแบบถอดได้



31 ขั้วต่อของชุดเชื่อมต่อสำหรับจอแสดงผลแบบถอดได้

• มุมมองด้านบนและด้านหลังของเครื่องพิมพ์



- 32 ชุดหัวพิมพ์
- 33 บริเวณที่เข้าถึงตลับหมึกพิมพ์
- 34 ตำแหน่งหมายเลขรุ่นและป้ายฉลากการเลือกหมึกพิมพ์
- 35 พอร์ต USB ด้านหลัง
- 36 ขั้วต่อสายไฟ (ใช้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น)
- 37 อุปกรณ์เสริมในการพิมพ์สองด้าน

HP Photosmart eStation C510 series - ใช้จอแสดงผล แบบถอดได้

็จอแสดงผลแบบถอดได้ของผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่า HP eStation Zeen หรือ Zeen สำรวจว่าคุณสามารถ เข้าถึงหน้าจอและเมนูต่างๆ กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก และจัดการแอพพลิเคชันของคุณได้ง่ายเพียงใด ดูภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก HP eStation Zeen ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำรวจหน้าจอหลัก



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำทาง

เรียนรู้วิธีการนำทางและใช้ HP eStation Zeen

การใช้ตัวควบคุมการนำทาง

การใช้ตัวควบคุมการนำทาง

คุณสมบัติ	ถำอธิบายคุณสมบัติ
	แตะปุ่มนี้เมื่ออยู่ที่หน้าจอใดก็ได้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
	แตะปุ่มนี้เพื่อข้อนกลับไปหน้าจอที่ดูก่อนหน้า
	แตะปุ่มนี้เพื่อเรียกดูเมนูสำหรับหน้าจอที่คุณกำลังดู

การใช้ตัวควบคุมการนำทาง (ทำต่อ)

คุณสมบัติ	คำอ ธิบายคุณสมบัติ
	แตะปุ่มเมนูจากหน้าจอหลักเพื่อดูเมนูย่อยต่อไปนี้: Manage Home screen (จัดการหน้าจอหลัก), System Notifications (การแจ้งเตือน เกี่ยวกับระบบ), System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) และ Settings (การตั้งค่า)

การหมุนจอแสดงผล

คุณสามารถดูจอแสดงผลในแนวนอนหรือแนวตั้งได้



การดูหน้าอื่นๆ บนหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการเลื่อนดูแต่ละหน้า ให้เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย



การเลื่อนดูรายการ

เมื่อต้องการเลื่อนดูเนื้อหาที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างกรอบหน้าจอ ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลง

การย้ายแอพพลิเคชัน

แตะแท็บด้านบนแถบ Apps Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) เพื่อดูแอพพลิเคชันทั้งหมด แตะ แอพพลิเคชันก้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ แอพพลิเคชันเดียวที่คุณไม่สามารถย้ายหรือลบคือแอพพลิเคชัน Printer (เครื่องพิมพ์) ซึ่ง ต้องอยู่ในแถบ Apps Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) เสมอ

เลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อย่อ เลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย

เมื่อดูภาพถ่ายในแอพพลิเคชัน HP Gallery คุณสามารถเลื่อนนิ้วบนหน้าจอเข้าหากันเพื่อย่อรูป และ เลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยายรูปให้ชัดขึ้น

ตัวเลือกของปุ่มเปิด/ปิด

เมื่อ HP eStation Zeen ถูกถอดออกจากเครื่องพิมพ์หลัก คุณสามารถลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของ หน้าจอ (โดยไม่ต้องปิดหน้าจอ) ได้โดยการกดปุ่ม **เปิด/ปิด** ที่ด้านหลังจอภาพ กดปุ่ม **เปิด/ปิด** อีกครั้งเพื่อ กลับสู่หน้าจอเดิมที่ปรากฏอยู่เมื่อคุณพักการทำงานของหน้าจอ

เมื่อต้องการปิดพลังงานแบตเตอรี่ของ HP eStation Zeen ขณะถอดออกจากเครื่องพิมพ์หลัก ให้กด ปุ่ม **เปิด/ปิด** ที่ด้านหลังค้างไว้สักครู่ จนกระทั่งเมนู **Power Options** (ตัวเลือกเปิด/ปิด) ปรากฏขึ้น จาก นั้นแตะ **Shut Down** (ปิดเครื่อง) จากหน้าจอนี้ คุณยังสามารถปิดทำงานการเชื่อมต่อไร้สาย ปิดเสียง หน้าจอ หรือยกเลิกการทำงาน

หากเมนู **Power Options** (ตัวเลือกเปิด/ปิด) ไม่ปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม **เปิด/ปิด** ด้างไว้สักครู่ คุณ สามารถรีเซ็ต HP eStation Zeen ได้

ลักษณะข้อผิดพลาดบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการรีเซ็ต HP eStation Zeen เพื่อแก้ไขปัญหา คุณ สามารถรีเซ็ต HP eStation Zeen เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

- HP eStation Zeen ไม่ตอบสนองเมื่อแตะหรือกดปุ่มเพื่อป้อนข้อมูลเป็นเวลานาน
- หน้าจอไม่ตอบสนอง
- ปุ่ม เปิด ไม่ตอบสนอง

เมื่อจะรีเซ็ต HP eStation Zeen ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ค้างไว้อย่างน้อย 8 วินาที





การจัดการหน้าจอหลัก

้คุณสามารถจัดระเบียบส่วนวิดเจ็ตบนหน้าจอหลัก เพิ่มหน้าใหม่ และจัดเรียงหน้าต่างๆ ใหม่ได้

การจัดการส่วนวิดเจ็ต

คุณสามารถจัดระเบียบส่วนวิดเจ็ตบนหน้าจอหลักได้โดยการวางรายการจาก Widget Library (วิด เจ็ตไลบรารี) ที่มีขนาดแตกต่างกันลงบนตารางแบบ 4 คุณ 4

โดยผลิตภัณฑ์มีหน้าจอหลักจำนวน 3 หน้าที่แสดงข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเพิ่มจำนวนได้สูง สุด 5 หน้า ซึ่งจะครบตามจำนวนสูงสุดสำหรับหน้าจอหลักคือ 8 หน้า คุณสามารถย้ายหรือลบรายการ ต่างๆ เพิ่มวิดเจ็ต แอพพลิเคชัน และบุ๊กมาร์กไว้ที่หน้าจอหลัก



การดูวิดเจ็ตไลบรารี

วิธีดูวิดเจ็ตไลบรารี:

- 1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แล้วแตะ OK (ตกลง)
- เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายบนหน้าจอเพื่อดูวิดเจ็ตทั้งหมดที่มีอยู่ พื้นที่ตารางของแต่ละวิดเจ็ตจะ ปรากฏเป็นตารางเล็กๆ ทางด้านขวาของไอคอนวิดเจ็ตในวิดเจ็ตไลบรารี
- หมายเหตุ คุณยังสามารถเข้าถึงหน้าจอ Manage Widgets (จัดการวิดเจ็ต)/Widget Library (วิด เจ็ตไลบรารี) ได้โดยการแตะปุ่ม Menu (เมนู) และเลือก Manage Home screen (จัดการหน้าจอ หลัก) หรือแตะที่หน้าสุดท้าย (หน้าว่าง) ของหน้าจอหลัก
- ดูแอพพลิเคชันที่มีสำหรับวางไว้ในส่วนวิดเจ็ตโดยแตะ Menu (เมนู) แล้วแตะ Add Applications (เพิ่มแอพพลิเคชัน)
- ดูบุ๊กมาร์กที่มีและสามารถวางไว้ในส่วนวิดเจ็ตโดยแตะที่ Menu (เมนู) แล้วแตะ Add Bookmarks (เพิ่มบุ๊กมาร์ก)

การวางรายการในส่วนวิดเจ็ต

วิธีวางรายการในส่วนวิดเจ็ต

- 1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แล้วแตะ OK (ตกลง)
 - พมายเหตุ หากคุณต้องการเพิ่มรายการประเภทต่างๆ (แอพพลิเคชันหรือบุ๊กมาร์กแทนวิดเจ็ต) ให้แสดงรายการประเภทนั้นในวิดเจ็ตไลบรารีโดยใช้คำแนะนำในส่วน "การดูวิดเจ็ตไลบรารี" ที่ อยู่ก่อนหน้านี้
- 2. เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายบนหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักที่คุณต้องการวางรายการ

- ในการวางรายการ ให้ลากรายการนั้นจากวิดเจ็ตไลบรารีไปยังส่วนวิดเจ็ต และวางลงในช่องตารางที่ ต้องการ
 - หมายเหตุ หากมีรายการอยู่ในช่องตารางที่คุณต้องการวางรายการใหม่ คุณต้องย้ายหรือลบ รายการนั้นออกก่อนที่จะสามารถวางรายการใหม่ได้
- 4. เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **Done** (สำเร็จ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่หน้าจอ หลัก

การย้ายรายการในส่วนวิดเจ็ต

วิธีย้ายรายการในส่วนวิดเจ็ต

- 1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แล้วแตะ OK (ตกลง)
- 2. เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายบนหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักที่คุณต้องการย้ายรายการ
- 3. แตะรายการที่คุณต้องการย้ายค้างไว้สักครู่ จากนั้นลากไปยังพื้นที่ว่างในส่วนวิดเจ็ต
 - หมายเหตุ หากมีรายการอยู่ในช่องตารางที่คุณต้องการวางรายการที่ย้ายมา คุณต้องย้ายหรือลบ รายการนั้นออกก่อนที่จะสามารถวางรายการใหม่ได้
- 4. เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ Done (สำเร็จ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่หน้าจอ หลัก

การย้ายรายการออกจากส่วนวิดเจ็ต

วิธีย้ายรายการออกจากส่วนวิดเจ็ต

- แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แล้วแตะ OK (ตกลง)
- 2. เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายบนหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักที่คุณต้องการย้ายรายการออกไป
- แตะรายการที่คุณต้องการย้ายค้างไว้สักครู่ จากนั้นลากไปที่ส่วน Drop Widget Here to Remove (วางวิดเจ็ตที่นี่เพื่อย้ายออก) ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างหน้าจอ

🖹 หมายเหตุ แม้ว่ารายการจะถูกย้ายออกไป แต่รายการนั้นยังคงอยู่ในวิดเจ็ตไลบรารี

 เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ Done (สำเร็จ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่หน้าจอ หลัก

การเพิ่มหน้าของหน้าจอหลัก

ผลิตภัณฑ์มีหน้าจอหลักจำนวน 3 หน้าที่มาพร้อมรายการต่างๆ ในส่วนวิดเจ็ต คุณสามารถเพิ่มจำนวนได้ สูงสุด 5 หน้า ซึ่งจะครบตามจำนวนสูงสุดสำหรับหน้าจอหลักคือ 8 หน้า

วิธีเพิ่มหน้าใหม่สำหรับหน้าจอหลัก

1. จากหน้าจอหลัก ให้เลื่อนนิ้วไปทางซ้าย ผ่านแต่ละหน้าของหน้าจอหลักไปจนกระทั่งปรากฏหน้าว่าง



 แตะหน้าว่างของหน้าจอหลัก แล้วแตะ OK (ตกลง) เพื่อแสดงหน้าจอ Manage Widget (จัดการ วิดเจ็ต) ที่มีวิดเจ็ตไลบรารี



 กดวิดเจ็ตในวิดเจ็ตไลบรารีด้างไว้ แล้วลากไปที่หน้าว่างเพื่อเริ่มการสร้างส่วนวิดเจ็ตในหน้าจอหลัก ใหม่



- 4. เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ Done (สำเร็จ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่หน้าจอ หลัก
- พมายเหตุ คุณยังสามารถเข้าถึงส่วนสำหรับเพิ่มหน้าจอหลักใหม่โดยใช้ Widget App (แอพพลิเคชันวิดเจ็ต) หรือแตะปุ่ม Menu (เมนู) และเลือก Manage Home screen (จัดการหน้า จอหลัก)

การฉบหน้าของหน้าจอหลัก

วิธีลบหน้าของหน้าจอหลัก

- 1. ลบรายการทั้งหมดในส่วนวิดเจ็ต
- 2. แตะ Done (สำเร็จ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และกลับไปที่หน้าจอหลัก

การจัดเรียงหน้าของหน้าจอหลักใหม่

วิธีจัดเรียงหน้าของหน้าจอหลักใหม่

- แตะ Menu (เมนู) แตะ Manage Home screen (จัดการหน้าจอหลัก) แล้วแตะ OK เพื่อแสดง หน้าจอ Manage Widgets (จัดการวิดเจ็ต)
- 2. แตะ **Rearrange** (จัดเรียงใหม่) ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอ Rearrange Pages (จัดเรียงหน้าใหม่)
- 3. แตะหน้าของหน้าจอหลักค้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการเพื่อเรียงลำดับหน้าใหม่
- 4. แตะ Done (สำเร็จ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และกลับไปที่หน้าจอหลัก

Touch Done to save changes



Touch, hold, and drag homescreen pages to reorder them

การจัดการแอพพลิเคชัน

แอพพลิเคชันของคุณถูกจัดเก็บไว้ในแถบ App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) และ App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) คุณสามารถจัดเรียงใหม่ เพิ่ม จัดลำดับ และลบแอพพลิเคชันออกได้ และยังสามารถเพิ่มเว็บบุ๊กมาร์กไว้ใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

การดูแอพพลิเคชันทั้งหมดใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

แตะแท็บที่ด้านบนแถบ App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) เพื่อเปิด App Drawer (ส่วนจัด เก็บแอพพลิเคชัน)



การเพิ่มแอพพลิเคชัน

เมื่อต้องการเพิ่มแอพพลิเคชันใหม่ ให้เปิด App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) และแตะ Add More (ใส่เพิ่ม) ที่ด้านล่างของหน้าจอ เลือกแอพพลิเคชันที่ต้องการจากที่มีอยู่

หมายเหตุ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตกับ HP eStation Zeen แล้ว ก่อนที่จะ สามารถเพิ่มแอพพลิเคชันได้

การจัดลำดับแอพพลิเคชัน

คุณสามารถจัดลำดับแอพพลิเคชันใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) ตามลำดับตัวอักษรหรือ หมวดหมู่ หากคุณจัดลำดับตามหมวดหมู่ แอพพลิเคชันจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม Apps (แอพพลิเคชัน) Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ์) และ Bookmarks (บุ๊กมาร์ก)

วิธีจัดลำดับแอพพลิเคชัน

- เปิด App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) แล้วแตะ Browse By (เรียกดูตาม) ที่ด้านล่างของ หน้าจอ
- แตะ Alphabetical (ลำดับตัวอักษร) หรือ Category (หมวดหมู่) เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดกลุ่มที่ คุณต้องการ

การเพิ่มเว็บบุ๊กมาร์ก

้คุณสามารถเลือกบุ๊กมาร์กสำหรับเพิ่มลงใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) ได้จากเว็บ บุ๊กมาร์กที่จัดเตรียมไว้ให้ บุ๊กมาร์กเหล่านี้เป็นช็อตคัตไปยังเว็บไซต์มากมาย

วิธีเพิ่มเว็บบุ๊กมาร์ก

- 1. เปิด App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) และแตะ Add Bookmark (เพิ่มบุ๊กมาร์ก) ที่ด้าน ล่างของหน้าจอ
- 2. แตะ Add Bookmark (เพิ่มบุ๊กมาร์ก)
- 3. แตะบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการเพิ่มลงใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

การฉบแอพพลิเคชัน

ไม่สามารถลบแอพพลิเคชันบางตัวได้ และแอพพลิเคชันดังกล่าวจะไม่มีการตอบสนองเมื่อคุณเข้าถึง คุณสมบัติการลบ

วิธีลบแอพพลิเคชัน

- เปิด App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) แล้วแตะ Delete (ลบ) แอพพลิเคชันที่ไม่สามารถลบ ได้จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ส่วนแอพพลิเคชันที่ลบได้จะมีเครื่องหมาย "X" ปรากฏอยู่
- 2. แตะแอพพลิเคชันที่คุณต้องการลบ
- 3. แตะ Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกการลบ หรือ Delete (ลบ) เพื่อดำเนินการลบแอพพลิเคชันต่อไป
- แตะ Done (สำเร็จ) เมื่อลบแอพพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว และกลับไปที่ App Drawer (ส่วนจัดเก็บ แอพพลิเคชัน)

การใช้การตั้งค่าแผงแสดงสถานะ

จากแผงแสดงสถานะ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับเครื่องพิมพ์หลักและ HP eStation Zeen แต่บางครั้งคุณต้องติดตั้ง HP eStation Zeen เข้ากับเครื่องพิมพ์หลักเพื่อใช้การตั้งค่าบางอย่าง ในการเข้าถึงหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) และดูการตั้งค่าทั้งหมดที่มีอยู่ ให้ แตะแถบ Notifications (การแจ้งเตือน) จากนั้นแตะแท็บ **Dashboard** (แผงแสดงสถานะ) ที่มุมขวา บนของหน้าจอ



การตั้งค่าวันที่และเวลา

แตะ **Date & Time Settings** (การตั้งค่าวันที่และเวลา) ที่มุมขวาบนของหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

คุณสามารถตั้งวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบเวลา และรูปแบบวันที่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายสำหรับ HP eStation Zeen และเครื่องพิมพ์หลัก

แตะ **Wireless Settings** (การตั้งค่าไร้สาย) บนแถบ Display Wireless (แสดงการเชื่อมต่อไร้สาย) หรือแถบ Printer Wireless (การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย) บนหน้าจอ System Dashboard (แผง แสดงสถานะระบบ)

ใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายเพื่อเชื่อมต่อจอ HP eStation Zeen และเครื่องพิมพ์หลักกับเครือข่ายไร้ สาย และเพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ หากถอด HP eStation Zeen ออกจากเครื่องพิมพ์หลัก จอ แสดงผลดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอื่น

ทำตามคำแนะนำที่ด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอีกครั้ง หรือเพิ่มเครือข่ายไร้สายใหม่

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ HP eStation Zeen

ตรวจดูเส้นที่อยู่ด้านล่างแถบ **Display Wireless** (แสดงการเชื่อมต่อไร้สาย) ของ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

หาก HP eStation Zeen มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชื่อเครือข่ายจะปรากฏบนเส้นนี้ หากไม่มีการเชื่อม ต่อกับเครือข่าย สถานะการเชื่อมต่อในขณะนั้นจะปรากฏแทน

คุณสามารถแตะ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) เพื่อเปิดเมนู Wireless Settings (การตั้งค่า ไร้สาย)

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อไร้สายของเครื่องพิมพ์หลัก

HP eStation Zeen ต้องมีการติดตั้งหรืออยู่ในเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์หลัก เพื่อใช้ตรวจสอบ สถานะการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์หลัก

์ตรวจดูเส้นที่อยู่ด้านล่างแถบ **Printer Wireless** (การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย) ของ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

หากเครื่องพิมพ์หลักเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชื่อเครือข่ายจะปรากฏบนเส้นนี้ หากไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือ ข่าย สถานะการเชื่อมต่อในขณะนั้นจะปรากฏแทน

คุณสามารถแตะ **Wireless Settings** (การตั้งค่าไร้สาย) เพื่อเปิดเมนู Wireless Settings (การตั้งค่า ไร้สาย)

การสแกนหาเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่

แตะ **Scan** (สแกน) ที่ด้านล่างหน้าจอ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) เครือข่ายที่มีอยู่จะปรากฏ ในรายการภายใต้ส่วน **Wi-Fi Networks** (เครือข่าย Wi-Fi) ของหน้าจอ เครือข่ายที่ปลอดภัยจะมี สัญลักษณ์รูปแม่กุญแจปรากฏอยู่

การเพิ่มเครือข่ายไร้สายใหม่

วิธีเพิ่มเครือข่ายไร้สายใหม่

- แตะ Add Wi-Fi Network (เพิ่มเครือข่าย WI-Fi) ที่ด้านล่างหน้าจอ Wireless Settings (การ ตั้งค่าไร้สาย)
- 2. ใส่ชื่อเครือข่าย (SSID)
- เลือกประเภท Security (ความปลอดภัย) จากเมนูแบบดึงลงก่อนที่จะป้อนรหัสผ่านการเชื่อมต่อไร้ สาย
- 4. ป้อนคีย์ความปลอดภัย (หากมี)
- 5. แตะ Save (บันทึก) เพื่อดำเนินการต่อ

วิธีเพิ่มเครือข่าย WPS

- แตะ Add WPS Network (เพิ่มเครือข่าย WPS) บนหน้าจอ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้ สาย)
- 2. เลือก SSID จากรายการแบบดึงลง Select SSID (เลือก SSID)
- 3. เลือกวิธีการ WPS จากรายการแบบดึงลง WPS Method (วิธีการ WPS)
- 4. ใส่ PIN เครือข่าย
- 5. แตะ Start (เริ่ม) เพื่อเพิ่มเครือข่ายใหม่

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่แสดงในส่วน Wi-Fi Networks (เครือข่าย Wi-Fi) ของหน้าจอ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) ให้แตะชื่อเครือข่าย เมื่อเชื่อมต่อ ส่วนสถานะในชื่อเครือข่ายจะ ปรากฏข้อความ **Connected** (เชื่อมต่อแล้ว) หากเครือข่ายอยู่นอกช่วงการใช้งาน สถานะดังกล่าวจะมี การแสดงในส่วนสถานะแทน

Iกลีดลับ หากคุณอยู่นอกระยะของเครือข่ายไร้สายที่สามารถใช้งานได้ และต้องการเชื่อมต่อกับเครือ ข่ายทันทีที่คุณอยู่ในระยะของเครือข่าย ให้แตะกล่องกาเครื่องหมายในส่วน Network Notifications (การแจ้งเครือข่าย) ของหน้าจอ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) เพื่อทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง นี้ เมื่อเครือข่ายพร้อมใช้งาน สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นในแถบ Notifications (การแจ้งเตือน)



ซิงค์ HP eStation Zeen และเครื่องพิมพ์หลักเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน

เมื่อ HP eStation Zeen และเครื่องพิมพ์หลักอยู่ในช่วงของเครือข่ายไร้สายเดียวกัน คุณสามารถเชื่อม ต่อทั้งสองอุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ และสามารถติดต่อถึงกันผ่านทางเครือข่ายนั้น

เมื่อต้องการซิงค์ ให้แตะ **Sync Networks** (ซิงค์เครือข่าย) ในหน้าจอ Wireless Settings (การตั้งค่า ไร้สาย)

การฉบเครือข่ายไร้สายออกจากรายการเครือข่ายที่มีอยู่

เมื่อต้องการฉบเครือข่ายไร้สาย ให้แตะชื่อในรายการเครือข่ายที่มีอยู่ในส่วน Wi-Fi Networks (เครือ ข่าย Wi-Fi) แล้วแตะ **Forget** (ลืม) บท 1

การดูสถานะพลังงานของแบตเตอรี่

ดูที่ส่วน **Power** (พลังงาน) ในหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) พลังงานของ แบตเตอรี่จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมด แตะ **Status** (สถานะ) ที่ด้านขวาของส่วน Power (พลังงาน) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พมายเหตุ การชาร์จแบตเตอรี่จากระดับสถานะพลังงาน 0% อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงจะ เต็ม แบตเตอรี่สามารถชาร์จใหม่โดยการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องพิมพ์หลัก หรือเชื่อมต่อกับ เครื่องชาร์จ AC (ต้องชื้อแยกต่างหาก)

การตั้งค่าการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการแสดงหน้าจอ Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) ให้แตะ **Printer** Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) ที่อยู่ทางขวาของส่วน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดย ประมาณ) ใน System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

ใช้การตั้งค่าในหน้าจอ Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) เพื่อตรวจสอบระดับหมึก พิมพ์โดยประมาณ รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง พิมพ์รายงาน และบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เมื่อจำ เป็น

การดูระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

้เมื่อต้องการดูระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณในหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) HP eStation Zeen ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์หลัก กราฟแท่งจะแสดงปริมาณหมึกพิมพ์โดยประมาณ ในตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ

การแสดงข้อมูลการสั่งซื้ออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง

แตะ **Supplies Shopping Information** (ข้อมูลการสั่งซื้ออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง) ในหน้าจอ Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์)

การพิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

แตะ **Printer Status Report** (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) ในหน้าจอ Printer Maintenance (การ บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์)

การพิมพ์รายงานคุณภาพงานพิมพ์

แตะ **Print Quality Report** (รายงานคุณภาพงานพิมพ์) ในหน้าจอ Printer Maintenance (การ บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์)

การตั้งค่าบริการทางเว็บ

เปิดใช้งานบริการทางเว็บเพื่อใช้ ePrint และ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์) บางอย่างของคุณ

- แตะ Web Services (บริการทางเว็บ) เพื่อเปิดใช้งาน ePrint หน้าต่าง Terms of Use (ข้อ กำหนดการใช้งาน) จะปรากฏขึ้น
- 2. แตะ Yes (ใช่) เพื่อยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและเปิดใช้งานบริการทางเว็บ

ิตรวจสอบการ์ด SD และสถานะการจัดเก็บข้อมูลภายใน

คุณสามารถตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลภายในและความจุของการ์ด SD ของ HP Zeen พื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลที่สามารถใช้ได้จะปรากฏที่ส่วน **SD Card & Internal Storage** (การ์ด SD และการจัดเก็บ ข้อมูลภายใน) ในหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

การปรับระดับเสียงของสื่อและเครื่องพิมพ์

ตัวควบคุมระดับเสียงจะอยู่ที่ส่วน **sQuick Setting** (การตั้งค่าแบบเร็ว) ของหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงของเพลงและวิดีโอที่เล่นบน HP eStation Zeen ให้แตะตัวควบคุมเครื่อง หมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจาก **Media Volume** (ระดับเสียงของสื่อ)

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ ให้แตะตัวควบคุมเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจาก **Printer Volume** (ระดับเสียงของเครื่องพิมพ์)

คุณยังสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนด้านหลังของจอแสดงผลเพื่อควบคุมระดับเสียง

การเปลี่ยนความสว่างของจอแสดงผล

เมื่อต้องการปรับความสว่างของจอแสดงผล HP eStation Zeen ให้แตะตัวควบคุมเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจาก **Brightness** (ความสว่าง) ในส่วน Quick Settings (การตั้งค่าแบบ ด่วน)

เมนู Help (วิธีใช้) ที่มีภาพเคลื่อนไหว

้ใช้เมนู Help (วิธีใช้) เพื่อดูบทช่วยแนะนำที่มีภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิธีใช้จอแสดงผลแบบถอดได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย

ใช้หน้าจอ Security Settings (การตั้งค่าความปลอดภัย) เพื่อตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อกหน้าจอบนจอ แสดงผล HP eStation Zeen และเพื่อควบคุมวิธีการตั้งค่ารหัสผ่าน

วิธีเข้าถึงหน้าจอ Security Settings (การตั้งค่าความปลอดภัย):

- แตะ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) บนหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ ระบบ)
- 2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
- 3. แตะ Security (ความปลอดภัย)

วิธีตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อกหน้าจอสำหรับการหมดเวลาของหน้าจอและหลังจากเปิดเครื่อง:

- แตะ Set Unlock Pattern (ตั้งรูปแบบการปลดล็อก) ในหน้าจอ Security Settings (การตั้งค่า ความปลอดภัย)
- 2. อ่านคำแนะนำวิธีการตั้งรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอของคุณเอง แล้วแตะ Next (ถัดไป)
- 3. ดูภาพเคลื่อนไหวที่มีตัวอย่างรูปแบบการปลดล็อก แล้วแตะ **Next** (ถัดไป)

- 4. สร้างรูปแบบการปลดล็อกใหม่ของคุณ แล้วแตะ **Continue** (ดำเนินการต่อ)
- 5. กำหนดรูปแบบการปลดล็อกใหม่ของคุณซ้ำ แล้วแตะ **Confirm** (ยืนยัน)
 - หมายเหตุ เมื่อต้องการปิดใช้งานข้อกำหนดด้านรูปแบบ แตะกล่องกาเครื่องหมาย Require Pattern (ต้องกำหนดรูปแบบ) เพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระบบจะขอให้คุณยืนยัน รูปแบบ จากนั้นจะมีการปิดใช้งานข้อกำหนดของรูปแบบ

แตะกล่องกาเครื่องหมายในส่วน Visible Passwords (รหัสผ่านที่มองเห็นได้) ของหน้าจอ Security Settings (การตั้งค่าความปลอดภัย) เพื่อแสดงรหัสผ่านเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อไม่ต้องการให้รหัสผ่านปรากฏ ขณะที่คุณพิมพ์ ให้แตะกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเอาเครื่องหมายกาถูกออก

การรับการอัพเดตผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้จะตรวจสอบการอัพเดตอาทิตย์ละครั้งโดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับแจ้งเมื่อการอัพเดต พร้อมสำหรับติดตั้ง

วิธีตรวจสอบการอัพเดต ให้ใช้คุณลักษณะการอัพเดตผลิตภัณฑ์:

- แตะ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) บนหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ ระบบ)
- 2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
- 3. แตะ Product Updates (การอัพเดตผลิตภัณฑ์)
- 4. แตะ Check for updates now (ตรวจสอบการอัพเดตเดี่ยวนี้)

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและการแสดงผล

ตรวจสอบวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ในหน้าจอ Sound & Display Settings (การตั้งค่าเสียงและการแสดงผล):

- แตะ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) บนหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ ระบบ)
- 2. แตะ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
- 3. แตะ Sound & Display (เสียงและการแสดงผล)

การรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์

ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ ในหน้าจอ **About Device** (เกี่ยวกับอุปกรณ์) เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับ HP eStation Zeen

วิธีแสดงหน้าจอ About Device (เกี่ยวกับอุปกรณ์):

- แตะ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) บนหน้าจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ ระบบ)
- 2. แตะ About Device (เกี่ยวกับอุปกรณ์)

การดูรายละเอียดการแจ้งเตือนของระบบ

เมื่อคุณดูหน้าจอหลัก จอแสดงผลจะแจ้งให้คุณทราบถึงลักษณะของสถานะต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์ขนาดเล็ก บนด้านซ้ายของแถบการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการดูรายละอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน ให้แตะแถบการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้า จอหลัก 🖹 หมายเหตุ เมื่อต้องการฉบการแจ้งเตือน ให้แตะ Clear Notifications (ล้างการแจ้งเตือน)



HP Photosmart eStation C510 series - ซื้อและอ่าน หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์

คุณสามารถใช้ HP eStation Zeen เพื่อซื้อและอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์จาก HP Barnes & Noble eBookstore เมื่อคุณสร้างบัญชี HP Barnes & Noble คุณจะได้รับหนังสือฟรีโดยอัตโนมัติ เมื่อเริ่มต้นดิจิทัลไลบรารีของคุณ หลังจากคุณซื้อสิ่งพิมพ์ ระบบจะจัดเก็บสิ่งพิมพ์ดังกล่าวทางออนไลน์ไว้ ในไลบรารี eBook ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณสามารถเข้าถึงไลบรารีจาก eReader โดย ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ

คุณยังสามารถใช้ HP eStation Zeen เพื่ออ่านหนังสือและเอกสารอื่นๆ จากแหล่งที่มานอกเหนือจาก HP Barnes & Noble eBookstore เพียงแค่โหลดไฟล์ลงในการ์ด SD และเสียบการ์ด SD เข้ากับ HP eStation Zeen

eReader สนับสนุนเอกสารในรูปแบบ .epub และ .pdf เมื่อต้องการอ่านเอกสารในรูปแบบไฟล์ที่ไม่ สนับสนุนโดย eReader ให้ดูที่ส่วน "การอ่านหนังสือและเอกสารอื่นๆ จากการ์ด SD"

🖹 หมายเหตุ HP Barnes & Noble eBookstore สามารถใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การลงทะเบียนบัญชี HP Barnes & Noble eBookstore ของคุณฟรี

ก่อนที่คุณจะซื้อเนื้อหาจาก Barnes & Noble eBookstore คุณต้องสร้างบัญชีใหม่หรือล็อกอินเข้าสู่ บัญชี Barnes & Noble ที่มีอยู่บน HP eStation Zeen เมื่อต้องการล็อกอินเข้าสู่บัญชี Barnes & Noble ที่มีอยู่ เพียงแตะแอพพลิเคชัน Bookstore (ร้านหนังสือ) แตะไอคอน Account (บัญชี) ในแถบ เมนูและป้อนข้อมูลล็อกอินของคุณ เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่มีอยู่ สิ่งพิมพ์ที่คุณซื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะ สามารถใช้ได้ใน eReader นี้

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อไร้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ทำงานอยู่กับ HP eStation Zeen
- 2. แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (ร้านหนังสือ)
- 3. แตะไอคอน Account (บัญชี) บนแถบเมนู
- 4. แตะ Create an Account (สร้างบัญชี)
- 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี

การซื้อและดาวน์โหลดหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์

หมายเหตุ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ HP eStation Zeen แล้ว ก่อนที่จะทำ การซื้อ นอกจากนี้ คุณต้องใช้บัญชี Barnes & Noble ที่มีบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า

การซื้อและดาวน์โหลดหนังสือ

- 1. แตะแอพพลิเคชัน **Bookstore** (ร้านหนังสือ)
- เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อดูเนื้อหาบนหน้าจอเพิ่มเติม แล้วแตะ Books (หนังสือ) ค้นหาหนังสือโดย การเรียกดูหรือแตะ Search (ค้นหา) ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะหนังสือที่คุณต้องการซื้อ คุณ สามารถอ่านตัวอย่างหนังสือหรือความคิดเห็นก่อนที่จะซื้อได้ กลับไปยังการซื้อหนังสือโดยแตะชื่อ ของหนังสือในมุมบนซ้ายของหน้าจอ
- 3. แตะไอคอน Account (บัญชี) บนแถบเมนูเพื่อป้อนข้อมูลล็อกอินของคุณ
- 4. เมื่อต้องการซื้อหนังสือ ให้แตะ Buy (ซื้อ)
- 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อ
- 6. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะ **Read Now** (อ่านเดี่ยวนี้) หนังสือใหม่ของคุณจะเปิดขึ้นมา พร้อมตัวควบคุม eReader

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู eReader ให้ดูที่หัวข้อย่อย "การใช้แถบเมนู eReader" ในส่วน "การใช้ eReader"

การซื้อและดาวน์โหลดวารสาร

- 1. แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (ร้านหนังสือ)
- เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อดูเนื้อหาบนหน้าจอเพิ่มเติม แล้วแตะ Magazines (วารสาร) เลื่อนนิ้วของ คุณขึ้นเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่แสดง แล้วแตะ Load 10 More (โหลดเพิ่ม 10 รายการ) ที่ด้านล่างของ รายการเมื่อสามารถแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมได้
- ชื่อวารสารแต่ละฉบับที่ออกหรือสมัครสมาชิกวารสาร เมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกวารสาร คุณจะ สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 14 วัน โดยจะมีการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกภายใน 14 วัน นับจากวันที่คุณเริ่มสมัครสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาในระยะเวลา 14 นี้โดยใช้หน้าจอ Account (บัญชี) หรือใช้การล็อกอินเข้าสู่บัญชี Barnes & Noble ทางออนไลน์ ของคุณ หากคุณต้องการอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสาร ให้แตะที่ส่วน Customer Reviews (ความคิดเห็นจากลูกค้า) เมื่ออ่านความคิดเห็นแล้ว ให้กลับไปยังการซื้อวารสารโดยแตะชื่อวารสาร ในมุมบนซ้ายของหน้าจอ
- 4. แตะ Buy This Issue (ซื้อฉบับนี้) หรือ Subscribe (สมัครสมาชิก)

- 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อ
- เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะ Read Now (อ่านเดี่ยวนี้) หนังสือใหม่ของคุณจะเปิดขึ้นมา พร้อมตัวควบคุมของ eReader หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู eReader ให้ดูที่หัวข้อย่อย "การใช้แถบเมนู eReader" ในส่วน "การใช้ eReader"

การซื้อและดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์

- แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (ร้านหนังสือ) หน้าจอ Discover (สำรวจ) ของ Barnes & Noble Digital Bookstore จะปรากฏขึ้น
- เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อดูเนื้อหาบนหน้าจอเพิ่มเติม แล้วแตะ Newspapers (หนังสือพิมพ์) หนังสือ พิมพ์ที่มีให้เลือกซื้อได้จะปรากฏขึ้น เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วแตะ Add 10 More (ใส่เพิ่ม 10 รายการ) ที่ด้านล่างของรายการเมื่อสามารถแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมได้
- ชื้อหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับที่ออกหรือสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ เมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกหนังสือ พิมพ์ คุณจะสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 14 วัน โดยจะมีการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณเริ่มสมัครสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาใน ระยะเวลา 14 นี้โดยใช้หน้าจอ Account (บัญชี) หรือใช้การล็อกอินเข้าสู่บัญชี Barnes & Noble ทางออนไลน์ของคุณ หากคุณต้องการอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ให้แตะที่ส่วน Customer Reviews (ความคิดเห็นจากลูกค้า) เมื่ออ่านความคิดเห็นแล้ว ให้กลับไปยังการซื้อ หนังสือพิมพ์โดยแตะชื่อหนังสือพิมพ์ในมุมบนซ้ายของหน้าจอ
- 4. แตะ Buy This Issue (ชื่อฉบับนี้) หรือ Subscribe (สมัครสมาชิก)
- 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อ
- เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะ Read Now (อ่านเดี่ยวนี้) หนังสือพิมพ์ใหม่ของคุณจะเปิดขึ้น มาพร้อมกับตัวควบคุมของ eReader หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู eReader ให้ดูที่หัวข้อย่อย "การใช้แถบเมนู eReader" ในส่วน "การใช้ eReader"

คุณพร้อมที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ใหม่ของคุณแล้วตอนนี้

เมื่อต้องการเรียกดูรายการหนังสือพิมพ์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดไว้ใน HP eStation Zeen ของคุณ ให้แตะ แอพพลิเคชัน **Newspapers** (หนังสือพิมพ์) แตะหนังสือพิมพ์ที่คุณต้องการอ่านและเปิดขึ้นมา

หมายเหตุ เมื่อคุณสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์หรือวารสาร คุณสามารถจัดการกับการสมัครสมาชิก โดยใช้อินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชันเพื่อไปที่ <u>http://hp.barnesandnoble.com</u> ซึ่งคุณสามารถ ล็อกอินและดูหน้าบัญชีของคุณได้

เปิดหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ของคุณที่ดาวน์โหลดไว้

- 🔺 🔸 เมื่อต้องการเปิดหนังสือ ให้แตะแอพพลิเคชัน Books (หนังสือ)
 - เมื่อต้องการเปิดวารสาร ให้แตะแอพพลิเคชัน Magazines (วารสาร)
 - เมื่อต้องการเปิดหนังสือพิมพ์ ให้แตะแอพพลิเคชัน Newspapers (หนังสือพิมพ์)

ชั้นวางหนังสือ eReading

แอพพลิเคชัน Books (หนังสือ) Magazines (วารสาร) และ Newspapers (หนังสือพิมพ์) จะมีชั้นวาง สำหรับสิ่งพิมพ์ที่คุณซื้อทั้งหมด ทั้งสำหรับแบบดาวน์โหลดและไม่ดาวน์โหลด คุณต้องลงทะเบียนบัญชี ของคุณในแอพพลิเคชัน Bookstore (ร้านหนังสือ) สำหรับชื่อเรื่องที่ปรากฏในชั้นวาง หากชั้นหนังสือ ้ว่างเปล่าในครั้งแรกที่คุณดู ให้กดปุ่ม Refresh (รีเฟรช) ในแถบด้านล่างเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกับไลบรารี eBooks ออนไลน์ของ Barnes & Noble เมื่อทำข้อมูลชั้นวางหนังสือให้ตรงกันแล้ว ให้เลื่อนนิ้วของคุณ ขึ้นเพื่อดูสิ่งพิมพ์เพิ่มเติมในชั้นวางหนังสือของคุณ

เมื่อไม่มีการดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ ภาพหน้าปกจะมืดทึบและไอคอน Download (ดาวน์โหลด) จะปรากฏที่ ด้านบนของหน้าปก แตะไอคอน Download (ดาวน์โหลด) เพื่อดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ที่จะอ่าน

เมื่อดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว หน้าปกจะไม่มืดทึบอีกต่อไป หากคุณยังไม่ได้อ่านสิ่งพิมพ์ จะ ปรากฏวงกลมสีเขียวเล็กๆ อยู่ในมุมล่างซ้ายของหน้าปกสิ่งพิมพ์ การแตะรายการที่ดาวน์โหลดในชั้นวาง หนังสือค้างไว้นานหนึ่งวินาทีจะเป็นการแสดงหน้าต่างข้อมูลและตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกต่างๆ จะขึ้นอยู่ กับสถานะของสิ่งพิมพ์

สถานะของสิ่งพิมพ์

Archived (เก็บถาวร) - หนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่เก็บถาวรไว้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ การเก็บถาวร จะลบสำเนาที่อยู่ภายในของอุปกรณ์ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดจากไลบรารี eBooks ของ Barnes & Noble ได้ฟรีตลอดเวลา ตามค่าเริ่มต้น รายการที่เก็บถาวรจะถูกซ่อนไว้ในชั้นวาง ซึ่งสามารถเปลี่ยน แปลงได้ในการตั้งค่าชั้นวาง

Saved (บันทึกไว้) - สถานะที่จะนำมาใช้กับวารสารและหนังสือพิมพ์เท่านั้น นิตยสารที่มีสถานะของสิ่ง พิมพ์นี้จะเป็นแบบถาวรและไม่ถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อจำนวนฉบับของวารสารหรือหนังสือพิมพ์ บนชั้นวางเกินจากที่กำหนด

หมายเหตุ เฉพาะนิตยสารฉบับเก่าที่ได้รับมาจากการสมัครสมาชิกเท่านั้นที่สามารถลบออกได้โดย อัตโนมัติ หนังสือทั้งหมดและนิตยสารที่ออกครั้งเดียวจะเป็นแบบถาวรและไม่สามารถลบออกจากชั้น วางได้โดยอัตโนมัติ

Offer (เสนอ) - หนังสือที่เพื่อนของคุณเสนอจะให้คุณยืม คุณต้องยอมรับข้อเสนอภายใน 7 วัน และคุณมี เวลาในการอ่านหนังสือได้ฟรี 14 วัน หากคุณไม่ต้องการอ่าน คุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอได้ เพื่อที่ว่า เพื่อนของคุณจะได้ให้คนอื่นยืมหนังสือต่อไป

เพื่อนของคุณสามารถให้ยืมหนังสือได้ครั้งละหนึ่งเรื่อง คุณต้องยอมรับข้อเสนอก่อนจึงจะดาวน์โหลดและ อ่านหนังสือได้ เมื่อต้องการให้ยืมหนังสือที่เป็นของคุณ โปรดไปที่ http://

myhp.barnesandnoble.com/ebooks/ebookslibrary.html website และล็อกอินเข้าสู่ระบบ ไปที่ ไลบรารี eBook ของคุณเพื่อดูว่าสิ่งพิมพ์ฉบับใดที่คุณสามารถให้ยืมได้ การให้เพื่อนยืมหนังสือสามารถ ดำเนินการจากเว็บไซต์

Borrowed (ขอยืม) - หนังสือที่คุณยืมมาจากเพื่อนของคุณ คุณมีเวลาในการอ่าน 14 วัน และคุณ สามารถส่งคืนหนังสือได้ตลอดเวลา หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ หนังสือจะได้รับการส่งคืนไปให้เพื่อนของ คุณในที่สุด

Returned (ส่งคืน) - หนังสือที่คุณขอยืมมาและส่งคืนให้เพื่อนของคุณก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถ ดาวน์โหลดและอ่านหนังสือนี้อีกครั้ง

Sample (ตัวอย่าง) - ตัวอย่างของหนังสือ ตัวอย่างของหนังสือจะเปลี่ยนเป็นฉบับเต็มเมื่อคุณซื้อ หมาย เหตุ บุ๊กมาร์ก และไฮไลต์ต่างๆ จะยังไม่ถ่ายโอนไปยังหนังสือฉบับเต็มเมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือ

Expired (ครบกำหนด) - หนังสือที่คุณขอยืมจากเพื่อนของคุณไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ส่งคืน หลังจาก ผ่านไป 14 วัน หนังสือจะได้รับการส่งคืนโดยอัตโนมัติและมีการกำหนดเป็น "Expired" (ครบกำหนด)

Lent (ให้ยืม) - หนังสือเล่มนี้คุณให้เพื่อนยืมไป คุณไม่สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ขณะที่ให้ยืม

การใช้ eReader

การเปิดแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์

แตะบนด้านขวาของหน้าจอ หรือเลื่อนหน้าไปข้างหน้าจากซ้ายไปขวา และแตะบนด้านซ้ายของหน้าจอ หรือเลื่อนหน้าย้อนกลับจากซ้ายไปขวา

การใช้แถบเมนู eReader

เมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์เป็นครั้งแรก แถบเมนู eReader จะแสดงอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอภาย ในเวลาไม่กี่วินาที แตะตรงกลางหน้าจอเพื่อแสดงแถบเมนู eReader อีกครั้งในสองถึงสามวินาที

การอ่านหนังสือและเอกสารอื่นๆ จากการ์ด SD

การอ่านหนังสือในรูปแบบ .epub และ .pdf

- 1. โหลดไฟล์ลงในการ์ด SD และเสียบการ์ด SD เข้ากับ HP eStation Zeen
- 2. แตะแอพพลิเคชัน Files (ไฟล์)
- 3. ค้นหาไฟล์หนังสือโดยเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอเพื่อดูเนื้อหาในการ์ด SD
- แตะไฟล์หนังสือที่คุณต้องการอ่าน

การอ่านเอกสารในรูปแบบอื่น

- พมายเหตุ หากเอกสารของคุณอยู่ในรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อ อ่านหนังสือโดยใช้แอพพลิเคชัน Quick Office (แทนการใช้ eReader): .doc, .docx, .docm, .ppt, .pptx, .pps, .xls, .xlsx, .txt, .html และ .pdf
- 1. โหลดไฟล์เอกสารลงในการ์ด SD แล้วเสียบการ์ด SD เข้ากับ HP eStation Zeen
- 2. แตะแอพพลิเคชัน QuickOffice
- 3. แตะ **SD Card** (การ์ด SD)
- แตะเอกสารที่คุณต้องการอ่าน
 เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นและลงเพื่อเลื่อนเอกสาร
 เมื่อต้องการย่อหรือขยายขนาดข้อความ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมการซูม +/- แล้วแตะ + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดข้อความ

การอ่านหนังสือในรูปแบบ Adobe Digital Edition

้มีเว็บไซต์จำนวนมากเผยแพร่หนังสือที่สามารถอ่านได้ด้วย Adobe Digital Editions ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลดและติดตั้งบนพีซีของคุณได้ฟรีจาก <u>http://www.adobe.com/products/digitaleditions</u>

การทำสำเนาหนังสือจากพีซีของคุณไปยัง HP eStation Zeen

🖹 หมายเหตุ คุณต้องใช้สายเคเบิล mini-USB (ซื้อแยกต่างหาก) เพื่อดำเนินการตามคำแนะนำนี้

- 1. เปิด Adobe Digital Editions บนพีซีของคุณ
- 2. ใส่การ์ด SD เข้าไปใน HP eStation Zeen ของคุณ
- ต่อปลายด้านเล็กของสายเคเบิล mini USB เข้ากับ HP eStation Zeen ของคุณ และต่อปลายอีก ด้านเข้ากับพีซี

- 4. แตะส่วน Notification (การแจ้งเตือน) ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ แตะ USB Connected (เชื่อม ต่อ USB แล้ว) แล้วแตะ Mount (ติตตั้ง)
- เมื่อหน้าจอ Device Setup Assistant (ตัวช่วยติดตั้งอุปกรณ์) ปรากฏขึ้นใน Adobe Digital Editions บนพีซีของคุณ ให้คลิก Authorize Device (อนุญาตอุปกรณ์) แล้วคลิก Finished (เสร็จสิ้น) เมื่อหน้าจอการดำเนินการสำเร็จปรากฏขึ้น
- 6. หนังสือของคุณจะปรากฏบนด้านขวาของหน้าจอ Adobe Digital Editions ลากและวางหนังสือบน ชั้นวางของ HP eStation Zeen ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
- 7. บนพีซีของคุณ ให้ใช้เมนูของ Windows เพื่อให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกอย่างปลอดภัย
- บน HP eStation Zeen ให้แตะส่วน Notification (การแจ้งเตือน) แตะ Turnoff USB storage (ปิดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB) แล้วแตะ Turn Off (ปิด)
- 9. ตอนนี้คุณสามารถถอดสายเคเบิล mini USB ออกจาก HP eStation Zeen และจากพีซีของคุณได้ อย่างปลอดภัย
- บน HP eStation Zeen ของคุณ ให้แตะแอพพลิเคชัน Files (ไฟล์) แตะโฟลเดอร์ Digital Editions เพื่อค้นหาหนังสือที่คุณเพิ่งทำสำเนา แตะหนังสือเพื่อเปิดและอ่าน

HP Photosmart eStation C510 series - ใช้แอพพลิเคชัน

เมื่อคุณชื้อผลิตภัณฑ์นี้ จะมีแอพพลิเคชันมากมายอยู่ในแถบ App Favorites (แอพพลิเคชันรายการ โปรด) และ App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายถึงแอพพลิเคชันค่าเริ่ม ต้นแต่ละอย่างเหล่านี้

คุณสามารถเพิ่มแอพพลิเคชันอื่นๆ เพิ่มเติมได้โดยเปิด App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) แล้ว แตะ Add More (ใส่เพิ่ม) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแอพพลิเคชันของคุณ (จัดเรียง ใหม่ เพิ่ม จัดจัดกลุ่ม และลบ) โปรดดูที่หัวข้อ "การใช้จอแสดงผลแบบถอดได้"

หมายเหตุ แอพพลิเคชันมีการให้บริการตามที่เจ้าของ HP Photosmart eStation C510 series สามารถใช้งานได้ HP และผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นสามารถเพิ่มแอพพลิเคชัน ปรับปรุง แก้ไข หรือ ลบแอพพลิเคชันที่มีอยู่ออกได้เป็นครั้งคราว ตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา (www.hp.com/go/ ePrintCenter)



แอพพลิเคชันที่มีอยู่ใน Apps Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

ไอกอนแอพพลิเกขัน	รายละเอียดของแอพพลิเกชัน
	Books (หนังสือ) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อเรียกดูรายการหนังสือทั้งหมดที่ คุณดาวน์โหลดไว้ใน HP eStation Zeen ของคุณ แตะ Browse By (เรียกดูตาม) เพื่อเรียกดูตามชื่อเรื่อง ผู้เขียน หัวข้อ วันที่ตีพิมพ์ วันที่เพิ่ม หรือรายการโปรด แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่านเพื่อเปิด หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชื่อ ดาวน์โหลด และอ่านหนังสือ ให้ดูที่หัวข้อ "การชื่อ และอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์"
	Bookstore (ร้านหนังสือ) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อเรียกดูสิ่งพิมพ์ใน Barnes & Noble eBookstore
5	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชื้อ ดาวน์โหลด และอ่านสิ่งพิมพ์ ให้ดู ที่หัวข้อ "การซื้อและอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์"
	Browse (เรียกดู) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อเรียกดูและพิมพ์จากเว็บ
	เคล็ดลับ ขณะดูหน้าเว็บ คุณสามารถทำคลิปปิงโดยแตะ More (เพิ่มเติม) แล้วแตะ Clip Web Page (คลิปหน้าเว็บ) เปิดแอพพลิเคชัน Clippings (คลิปปิง) เพื่อดูและพิมพ์คลิปปิงของคุณ
	Clippings (คลิปปิง) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อดูและพิมพ์ คลิปปิงข้อความและรูปภาพที่คุณนำมาจากเอกสาร อีเมล และแหล่งที่มาจาก เว็บ
	แตะ Filter (ฟิลเตอว์) เพื่อดูแหล่งที่มาของคลิปปิง และดูคลิปปิงตามประ เภทแหล่งที่มา (หนังสือ เว็บเพจ ฯลฯ)
	เลือกคลิปปิงอย่างน้อยหนึ่งรายการ แตะ Tag (แท็ก) และป้อนชื่อ ของคลิปปิง แล้วแตะ Filter (ฟิลเตอร์) เพื่อดูคลิปปิงที่จัดกลุ่มตาม ชื่อแท็กของคุณ
	คุณยังสามารถค้นหาคลิปปิงสำหรับข้อความที่ป้อนไว้ แล้วลบและ พิมพ์คลิปปิงได้
	Clock (นาฬิกา) แตะแอพพลิเกขันนี้เพื่อดูนาฬิกาในเขตเวลาต่างๆ เพิ่ม นาฬิกา ตั้งปลุก ตั้งตัวจับเวลาและเข้าถึงการตั้งค่านาฬิกาอื่นๆ
@	Email (อีเมล) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่ออ่านอีเมลโดยใช้บริการอีเมล POP, IMAP หรือ Exchange ที่คุณมีอยู่ คุณยังสามารถพิมพ์อีเมลด้วยแอพพลิ เคชันนี้ได้เช่นกัน
f	Facebook แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่บัญชี Facebook ของ ดุณ หากคุณยังไม่มีบัญชี Facebook คุณสามารถสร้างโดยไปที่ www.facebook.com หลังจากสร้างบัญชี คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชี โดยใช้แอพพลิเคชัน Facebook

แอพพลิเคชันที่มีอยู่ใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

แอพพลิเคชันที่มีอยู่ใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) (ทำต่อ)

ไอกอนแอพพลิเกชัน	รายละเอียดของแอพพลิเคชัน
	Files (ไฟล์) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อแสดงไฟล์ต่างๆ บนการ์ด SD ที่เสียบ เข้ากับอุปกรณ์ คุณสามารถเปิดและอ่านไฟล์ด้วยแอพพลิเคชันนี้ได้ แตะ Browse By (เรียกดุตาม) เพื่อจัดกลุ่มไฟล์ที่คุณแสดงตามชื่อไฟล์ที่ เรียงลำดับตัวอักษร หรือตามวันที่ที่เพิ่ม แตะ Search (คันหา) เพื่อค้นหาคำสำคัญในชื่อไฟล์ของคุณ
	Google Calendar หากคุณยังไม่มีบัญชี Google Calendar คุณ สามารถสร้างบัญชีได้โดยไปที่ www.google.com/accounts หลังจาก สร้างบัญชี คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีโดยใช้แอพพลิเคชัน Calendar (ปฏิทิน)
	HP Gallery แตะแอพพลิเคขันนี้เพื่อดูภาพถ่ายและภาพยนตร์ของคุณและ พิมพ์ภาพถ่าย แตะอัลบั้มเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้ม แตะรูปภาพในอัลบั้มเพื่อแสดงในขนาดเต็มจอ แตะวิดีโอเพื่อเล่น เมื่อคุณเปิดรูปภาพครั้งแรก เมนุ HP Gallery จะปรากฏขึ้นภายในไม่กี่ วินาที เมื่อต้องการแสดงเมนูอีกครั้ง ให้แตะที่หน้าจอ แตะเมนูเพื่อเปิด แตะไอคอนต่างๆ ทีมุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อนำทางไปยังมุมมอง Gallery (อัลบั้มที่งหมด) มุมมอง Thumbnail (รูปขนาดย่อ) (รูปภาพทั้งหมดใน อัลบั้มทิ่งหมด) มุมมอง Thumbnail (รูปขนาดย่อ) (รูปภาพทั้งหมดใน อัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่ง) และรูปภาพปัจจุบัน คุณสามารถเลือกรูปภาพที่จะพิมพ์ หลายๆ ภาพได้ Slideshow: (สไลด์โชว์) ดูการแสดงสไลด์โชว์ของรูปภาพทั้งหมดใน อัลบั้ม หมุนและกรอบตัดรูปภาพ ฉบรูปภาพ และส่งอีเมลรูปภาพ More: (เพิ่มเติม:) ดั้งรูปภาพเป็นพื้นหลังหน้าจอที่ปลดลีอก และดูราย ละเอียดของรูปภาพ (ซึ่งได้แก่ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ เวลาที่ถ่าย ชื่ออัลบั้ม และสถานที่)
1010	HP Support Web Link (ถิงค์เว็บสนับสนุนของ HP) แตะแอพพลิเคชัน นี้เพื่อใช้เป็นชื่อตถัดไปยังเว็บไซต์การสนับสนุนของ HP ซึ่งคุณสามารถดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณและรับความช่วยเหลือได้
	Magazines (วารสาร) เมื่อต้องการเรียกดูรายการวารสารทั้งหมดที่ ดาวน์โหลดไว้ใน HP eStation Zeen ของคุณ ให้แตะแอพพลิเกชัน Magazines (วารสาร) แตะวารสารที่คุณต้องการอ่านเพื่อเปิด แตะแอพพลิเกชันนี้เพื่อชื่อ ดาวน์โหลด และอ่านวารสาร หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "การซื้อและอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์"
	Music (เพลง) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อเล่นไฟล์เพลงที่อยู่ในรูป แบบ .mp3, .mpeg4 และ .m4a ใช้ตัวควบคุมระดับเสียงบนด้านหลังของ HP eStation Zeen เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง คุณยังสามารถใช้ตัวควบ คุมระดับเสียงในหน้าจอ Dashboard (แผงแสดงสถานะ) หรือ Settings (การตั้งค่า)
5	Net News (ข่าวจากอินเทอร์เน็ต) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่ออ่านและพิมพ์ ข่าวสารถ่าสุด คุณสามารถปรับแอพพลิเคชันนี้ให้เป็นแบบเฉพาะของคุณได้ ด้วยเว็บไซต์ข่าวสารสุดโปรดทางอินเทอร์เน็ต

แอพพลิเคชันที่มีอยู่ใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) (ทำต่อ)

ไอกอนแอพพลิเกชัน	รายฉะเอียดของแอพพลิเกชัน
NEWS	Newspapers (หนังสือพิมพ์) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อชื่อ ดาวน์โหลด และ อ่านหนังสือพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "การชื่อและอ่าน หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์" เมื่อต้องการเรียกดูรายการหนังสือพิมพ์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดไว้ใน HP eStation Zeen ของคุณ ให้แตะแอพพลิเคชัน Newspapers (หนังสือ พิมพ์) แตะหนังสือพิมพ์ที่คุณต้องการอ่านเพื่อเปิด
	Printer (เครื่องพิมพ์) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะ Copy (ทำสำเนา), Scan (สแกน) และ Fax (โทรสาร) คุณลักษณะแต่ละอย่างเหล่า นี้มีการอธิบายไว้โดยละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้: "การทำสำเนาข้อความหรือ เอกสารแบบผสม", "การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์", "การสแกนไปยังการ์ด หน่วยความจำ" และ "การส่งและรับโทรสารด้วย eFax®"
	QuickOffice แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งาน QuickOffice แอพพลิเคชัน สำหรับการดูและการพิมพ์เอกสารจากการ์ด SD ที่เสียบไว้ คุณสามารถดู และพิมพ์เอกสารในรูปแบบต่อไป นี้: .doc, .docm, .docx, .html, .pdf, .pps, .ppt, .pptx, .txt, .xls และ .xlsx เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นและลงเพื่อเลื่อนเอกสาร เมื่อต้องการย่อหรือขยายขนาด ข้อความ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมการซุม +/- แล้วแตะ + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดข้อความ แตะ Menu (เมนู) เพื่อใช้คุณลักษณะเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ การค้นหา ดูตัว เลือก พิมพ์ และอื่นๆ
Y	Screensaver (สกรีนเซฟเวอร์) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อควบคุมการตั้งก่า สกรีนเซฟเวอร์ คุณสามารถใช้การตั้งก่าเหล่านี้เพื่อเล่นสไลด์โชว์ภาพถ่าย ทั้งหมดในการ์ด SD ของคุณเป็นสกรีนเชฟเวอร์
	Settings (การตั้งค่า) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อใช้เป็นชื่อตคัตไปยังหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตั้งค่าอุปกรณ์ ให้ดูที่หั่วข้อ "การใช้จอ แสดงผลแบบถอดได้"
0	Snapfish แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่บัญชี Snapfish หรือสร้าง บัญชีใหม่ ใช้ Snapfish เพื่อแบ่งปันและจัดเก็บภาพถ่ายของคุณ พิมพ์ภาพ ถ่ายของคุณที่บ้าน หรือสังพิมพ์ออนไลน์
	Widgets (วิดเจ็ต) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดล่วนวิดเจ็ตบนหน้าของ หน้าจอหลังโดยใช้ Widget Library (วิดเจ็ตไลบรารี) เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ และจัดเรียงหน้าใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แอพพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดหน้า ของหน้าหลักเอง ให้ดูที่หัวข้อ "การใช้จอแสดงผลแบบถอดได้"
Y	Yahoo! Daily Digest แตะแอพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึง Yahoo! Daily Digest ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด ข่าวสาร ราคา หุ้น และผลการแข่งขันต่างๆ

แอพพลิเคชันที่มีอยู่ใน App Drawer (ส่วนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) (ทำต่อ)

ไอกอนแอพพลิเกชัน	รายฉะเอียดของแอพพลิเคชัน
Y!	Yahoo! Mail แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่บัญชีอีเมล Yahoo! ของคุณ หรือลงชื่อสมัครใช้บัญชี Yahoo! ใหม่
	Yahoo! Messenger แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่บัญชี โปรแกรมโต้ตอบแบบทันทีของ Yahoo! หรือลงชื่อสมัครใช้บัญชี Yahoo! ใหม่

HP Photosmart eStation C510 series - ส่งและรับโทร สารด้วยบริการโทรสารออนไลน์ eFax®

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart eStation C510 series จะส่งโทรสารโดยไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์จะส่งและรับโทรสารโดยใช้ eFax® บริการรับส่งโทรสารผ่านเว็บ บริการนี้ไม่มีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายเมื่อคุณส่งโทรสารไม่เกิน 20 หน้าและรับโทรสารไม่เกิน 20 หน้าต่อเดือน

หากคุณต้องการส่งหรือรับโทรสารมากกว่า 20 หน้าต่อเดือน คุณสามารถอัพเกรดเป็นบริการ eFax Plus® และจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนจากบัญชีของคุณ

เมื่อคุณใช้ eFax® เอกสารของคุณจะได้รับการสแกนโดยเครื่องพิมพ์ ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ eFax's® ด้วย ระบบไร้สาย และส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องรับโทรสาร

เมื่อต้องการใช้บริการ eFax® เครื่องพิมพ์ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีการเปิดใช้งานบริการ ทางเว็บเพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ eFax's® ได้

ก่อนที่คุณจะใช้ eFax® กับเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่าแบบง่ายๆ ดัง ต่อไปนี้ การตั้งค่าแบบครั้งเดียวนี้ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ eFax's® โดยใช้ข้อมูล บัญชี eFax® ของคุณทุกครั้งที่คุณส่งหรือรับโทรสาร

<u>คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eFax®</u>

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการรับหรือส่งโทรสาร (จำเป็น)

การลงทะเบียนกับ eFax®

- 1. แตะ Printer (เครื่องพิมพ์) ในถาด App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) แล้วแตะ Fax (โทรสาร) เพื่อแสดงหน้าจอหลักของ eFax®
- แตะ Register (ลงทะเบียน) แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมาย Web Services (บริการทางเว็บ) เพื่อ เปิดใช้งานบริการทางเว็บ สร้างบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอต่อไปนี้

- แตะ Terms and Conditions (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) เพื่ออ่านข้อกำหนดการให้บริการของ eFax® แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมาย I agree (ฉันยอมรับ) และคลิก OK (ตกลง)
- หลังจากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ eFax® คุณจะได้รับการกำหนดหมายเลข eFax® ที่ปรากฏบนหน้า จอ

แตะ **Continue** (ดำเนินการต่อ) และหน้าจอหลัก eFax® จะแสดงหมายเลข eFax® ของคุณและ คีย์แพดป้อนตัวเลขสำหรับการส่งโทรสาร

หมายเหตุ แม้ว่ารหัสพื้นที่อาจไม่ได้เป็นการระบุถึงคุณโดยเฉพาะ แต่คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการ ทางไกล เมื่อส่งและรับโทรสารด้วยหมายเลขนี้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณด้วยหมายเลข eFax® ที่มีอยู่

- แตะ Printer (เครื่องพิมพ์) ในถาด App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) แล้วแตะ Fax (โทรสาร) เพื่อแสดงหน้าจอหลักของ eFax® ป้อนหมายเลข eFax® ที่คุณมีอยู่ในพื้นที่ซึ่งระบุไว้ ด้านล่าง Already have an eFax® number? (คุณมีหมายเลข eFax® แล้วหรือยัง)
- ป้อนรหัสหมายเลขประจำตัว (PIN) สำหรับบัญชีนี้
 - หมายเหตุ หากคุณลืม PIN ให้แตะส่วนที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการส่งรหัสไปยังที่อยู่อีเมลที่สัมพันธ์ กับหมายเลข eFax® ของคุณ
- แตะ Enable (เปิดใช้งาน) เพื่อดำเนินการต่อ หมายเลข eFax® และรหัส PIN ของคุณจะถูกส่งไป ยัง eFax® เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หมายเลข eFax® ที่มีอยู่ ของคุณจะปรากกขึ้นบนหน้าจอหลักของ eFax® และตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะส่งโทรสารแล้ว
 - พมายเหตุ หาก eFax® ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลข eFax® และ PIN ที่คุณป้อนได้ ให้ ล็อกอินเข้าสู่บัญชี eFax ของคุณที่ <u>www.efax.com</u> และตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณ คุณไม่ สามารถรับส่งโทรสารโดยใช้หมายเลขนี้ได้จนกว่าข้อมูลบัญชี eFax® จะได้รับการตรวจสอบบน เครื่องพิมพ์
- 4. หลังจากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ eFax® คุณจะได้รับการกำหนดหมายเลข eFax® ที่ปรากฏบนหน้า จอ
- 5. แตะ Continue (ดำเนินการต่อ) และหน้าจอหลัก eFax® จะแสดงหมายเลข eFax® ของคุณและ คีย์แพดป้อนตัวเลขสำหรับการส่งโทรสาร

การส่งโทรสาร

- 1. แตะ Printer (เครื่องพิมพ์) ในถาด App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) แล้วแตะ Fax (โทรสาร) เพื่อแสดงหน้าจอหลักของ eFax®
- ยกฝาปิดเครื่องพิมพ์และวางต้นฉบับหน้าแรกของเอกสารที่จะพิมพ์คว่ำลงบนมุมขวาของกระจก สแกนเนอร์
- หากคุณกำลังจะส่งโทรสารภายในประเทศ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป หากคุณกำลังจะส่งโทร สารไปต่างประเทศ ให้แตะตัวเลือกนี้บนหน้าจอ วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีการใช้รหัสการโทรออก ต่างประเทศที่เหมาะสม

- 4. ป้อนหมายเลขโทรสารบนคีย์แพดแล้วแตะ **Continue** (ดำเนินการต่อ) เอกสารของคุณจะได้รับการ สแกน เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะถามว่าคุณมีหน้าเอกสารที่ส่งโทรสารอีกหรือไม่
- หากคุณยังมีหน้าเอกสารที่จะส่งโทรสาร ให้แตะ Yes (ใช่) น้ำต้นฉบับแรกออกจากกระจกสแกน เนอร์และวางต้นฉบับแผ่นถัดไปแทน หรือ

หากไม่มีโทรสารที่จะส่งอีก ให้แตะ No (ไม่) โทรสารของคุณได้รับการส่งแล้ว เมื่อมีการส่งโทรสาร ไปยังเซิร์ฟเวอร์ eFax's® เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบ แตะ OK (ตกลง) เพื่อรับทราบข้อความและดำเนินการต่อ

หรือ

เมื่อต้องการยกเลิกโทรสาร ให้แตะ **Back** (ย้อนกลับ)

การพิมพ์รายงานยืนยันของโทรสารที่คุณส่งไป

- 1. แตะ Sent Faxes (ส่งโทรสาร) ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 2. แตะกล่องกาเครื่องหมายถัดจากโทรสารที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน
- 3. แตะ Print Confirmation (พิมพ์การยืนยัน)

การรับโทรสาร

แจ้งหมายเฉข eFax® ของคุณกับผู้ที่ต้องการให้ส่งโทรสารให้กับคุณ

เมื่อได้รับโทรสาร เครื่องจะพิมพ์โทรสารโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าโทรสาร

แตะ **Settings** (การตั้งค่า) ที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก eFax® เพื่อแสดงการตั้งค่าโทรสาร

ปัญหาและคำถามเกี่ยวกับโทรสาร

- สำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการ eFax® ให้ไปที่ Settings/FAQs (การตั้งค่า/คำถามที่พบ บ่อย) จากหน้าจอหลักของ eFax®
- สำหรับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ eFax® ให้ไปที่ <u>www.efax.com</u>
- eFax® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ j2 Global Communications, Inc. ในประเทศ สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

HP Photosmart eStation C510 series - ใส่วัสดุพิมพ์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- 1. ใส่กระดาษ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
 - **a**. ยกฝ่าถาดภาพถ่ายขึ้น
 - เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ



b. ใส่กระดาษ

ใส่ปีกกระดาษภาพถ่ายลงในถาดกระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่อง และคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง



c. เลื่อนปึกกระดาษเข้าไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถ่ายที่ใช้มีแถบรอยปรุ ให้ใส่กระดาษโดยให้แถบนั้นหันเข้าหา คุณ

- d. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
- **e**. เลื่อนฝาถาดภาพถ่ายลง



- 2. ใส่กระดาษ A4 หรือ 8.5 x 11 นิ้ว
 - **a**. เปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 - **b**. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ



- **c**. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษหลัก
- d. ใส่กระดาษ เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ



- e. ปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
- 3. การใส่ของจดหมาย
 - **a**. เปิดถาดป้อนกระดาษหลัก
 - **b**. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ



- **c**. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษหลัก
- **d**. ใส่ซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกว่านั้นลงในถาดป้อนกระดาษ โดยวางให้ชิดด้านขวาสุด ฝา ซองอยู่ทางด้านซ้ายและหงายขึ้น



- e. เลื่อนปึกซองจดหมายเข้าไปจนสุด
- f. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดปึกซองจดหมาย



g. ปิดถาดป้อนกระดาษหลัก

HP Photosmart eStation C510 series - พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์

- 1. ตรวจดูว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ
- 2. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์โปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ์)
- 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่เลือก
- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุ่มนี้อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งค่า เครื่องพิมพ์) Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ซอฟต์แวร์โปรแกรม
 - หมายเหตุ เมื่อพิมพ์ภาพถ่าย คุณต้องเลือกตัวเลือกสำหรับกระดาษภาพถ่ายเฉพาะงานและการ เพิ่มคุณภาพภาพถ่าย

- เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานการพิมพ์ของท่าน โดยใช้คุณลักษณะที่มีอยู่บนแท็บต่างๆ Advanced (ขั้นสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ์) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)
 - โกล็ดลับ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย โดยการเลือกตัว เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของงานพิมพ์ที่กำหนดไว้แล้วบนแท็บ Printing Shortcuts (ชือตคัตการพิมพ์) คลิกประเภทงานพิมพ์ในรายการ Printing Shortcuts (ชือตคัตการพิมพ์) การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ประเภทดังกล่าวจะถูกกำหนดและสรุปไว้บนแท็บ Printing Shortcuts (ชือตคัตการพิมพ์) ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับตั้งค่าได้ที่นี่และบันทึกการตั้งค่าที่ กำหนดเองไว้เป็นชือตคัตการพิมพ์ใหม่ ถ้าต้องการบันทึกชือตคัตการพิมพ์แบบกำหนดเอง ให้ เลือกชือตคัตและคลิก Save As (บันทึกเป็น) เมื่อต้องการลบชือตคัตการพิมพ์ ให้เลือก ชือตคัตและคลิก Delete (ลบ)
- 6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)
- 7. คลิก Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นการพิมพ์

HP Photosmart eStation C510 series - พิมพ์ภาพถ่ายที่ บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์

การพิมพ์ภาพถ่ายลงบนกระดาษภาพถ่าย

- 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีกระดาษภาพถ่ายอยู่ในถาดกระดาษภาพถ่าย
- 2. คว่ำกระดาษภาพถ่ายด้านที่จะพิมพ์ลงบนด้านขวาของถาดกระดาษภาพถ่าย

ใส่กระดาษภาพถ่ายลงในถาดกระดาษ



- 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
- 4. บนเมนู File (ไฟล์) ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ คลิก Print (พิมพ์)
- 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่เลือก
- คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุ่มนี้อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งค่า เครื่องพิมพ์) Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ โปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ
- 7. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
- 8. ในส่วน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) จากรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภท กระดาษ) ให้เลือก More (เพิ่มเติม) จากนั้นเลือกประเภทกระดาษภาพถ่ายที่เหมาะสม

- ในส่วน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึงลง Size (ขนาด) ให้ เลือก More (เพิ่มเติม) จากนั้นเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสม หากขนาดและประเภทของกระดาษไม่เหมาะสม ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะแสดงการแจ้งเตือนและให้ คุณเลือกกระดาษประเภทหรือขนาดอื่น
- (เลือกได้) เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Borderless printing (การพิมพ์แบบไม่มีขอบ) ถ้ายังไม่ได้ ทำเครื่องหมาย หากขนาดกระดาษแบบไม่มีขอบและประเภทของกระดาษไม่เหมาะสม ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์จะ

แสดงการแสดงสัญญาณเตือนและให้คุณเลือกกระดาษประเภทหรือขนาดอื่น

- ในส่วน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ให้เลือกคุณภาพการพิมพ์ระดับสูง อาทิ Best (ดีที่สุด) จากรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)
 - หมายเหตุ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงสุด คุณสามารถใช้การตั้งค่า Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด) กับประเภทกระดาษภาพถ่ายที่รองรับ หาก Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด) ไม่ได้แสดงไว้ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ์) คุณสามารถเปิดใช้ งานได้จากแท็บ Advanced (ขึ้นสูง)
- 12. ในส่วน HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life) ให้คลิกรายการแบบดึงลง Photo fix (แก้ไขภาพ) และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
 - ขณะปิดเครื่อง: ไม่ใช้ HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life) กับภาพ
 - พื้นฐาน: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาพความละเอียดต่ำ ปรับความคมของภาพพอประมาณ
- 13. คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)
- 14. คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์)
- หมายเหตุ อย่าทิ้งกระดาษภาพถ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในถาดป้อนกระดาษ เพราะกระดาษอาจม้วนตัว ซึ่งทำให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่อนุญาตให้วางกองภาพถ่ายที่พิมพ์แล้วในถาด กระดาษ

HP Photosmart eStation C510 series - พิมพ์ซองจด หมาย

ด้วยเครื่อง HP Photosmart คุณจะสามารถพิมพ์ซองจดหมายแต่ละซอง ปึกซองจดหมาย หรือพิมพ์ แผ่นฉลากที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตได้

การพิมพ์กลุ่มที่อยู่บนฉลากหรือซองจดหมาย

- 1. พิมพ์หน้าทดสอบลงบนกระดาษธรรมดาก่อน
- วางหน้าทดสอบลงบนแผ่นฉลากหรือซองจดหมาย แล้วนำขึ้นส่องดูกับแสงไฟ เพื่อตรวจดูพื้นที่ของ ข้อความแต่ละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
- 3. ใส่ฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดกระดาษ
 - △ ข้อควรระวัง โปรดอย่าใช้ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือช่องพลาสติกใส เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้ง และทำให้กระดาษติดได้
- เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดฉลากหรือซองจดหมาย

- 5. หากคุณกำลังพิมพ์ซองจดหมาย ให้ปฏิบัติดังนี้
 - a. แสดงการตั้งค่าการพิมพ์ และคลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
 - b. ในส่วน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ให้คลิกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสม ในรายการ Size (ขนาด)
- 6. คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์)

HP Photosmart eStation C510 series - สแกนไปยัง ดอมพิวเตอร์

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์

- 1. วางต้นฉบับ
 - **a**. ยกฝาปิดของเครื่อง

ยกฝาปิดขึ้น



b. วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

การวางต้นฉบับ



- **c**. ปิดฝา
- 2. แตะไอคอน Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ์) บนหน้าจอหลัก
 - แตะ Scan (สแกน)
 - a. แตะ Computer (คอมพิวเตอร์) ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย จะปรากฏรายการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้ เลือกคอมพิวเตอร์ เพื่อเริ่มสแกน
 - b. เลือก Resolution (ความละเอียด) สำหรับการสแกนของคุณ เลือก Low (200 dpi) (ต่ำ (200 dpi))) หรือ Medium (300 dpi) (ปานกลาง (300 dpi)) หรือ High (600 dpi) (สูง (600 dpi)))
 - c. แตะ Scan (สแกน) แตะหน้าจอเพื่อดูภาพตัวอย่างของงานสแกน คุณสามารถปรับขนาดภาพตัวอย่างเพื่อให้เต็มให้ จอได้
 - หมายเหตุ ขณะที่เครื่องกำลังสแกนเอกสาร คุณสามารถดูความคืบหน้าในการสแกนได้ใน ส่วน Ongoing (กำลังดำเนินการ) ของแถบการแจ้งเตือน

HP Photosmart eStation C510 series - สแกนไปยัง การ์ดหน่วยความจำ

การบันทึกการสแกนลงในการ์ดหน่วยความจำ

- 1. วางต้นฉบับ
 - **a**. ยกฝาปิดของเครื่อง

ยกฝาปิดขึ้น



b. วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลงบนมุมขวาของกระจก



- **c**. ปิดฝา
- 2. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ



- พมายเหตุ ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำจะยอมรับอุปกรณ์ต่อไปนี้: MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; ต้องใช้อะแดปเตอร์), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC) หรือ TransFlash MicroSD Card (ต้องใช้อะแดปเตอร์)
- 3. แตะไอคอน Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ์) บนหน้าจอหลัก

แตะ Scan (สแกน)

- a. แตะไอคอน Memory Card (การ์ดหน่วยความจำ)
- b. เลือก Resolution (ความละเอียด) สำหรับการสแกนของคุณ เลือก Low (200 dpi) (ต่ำ (200 dpi))) หรือ Medium (300 dpi) (ปานกลาง (300 dpi)) หรือ High (600 dpi) (สูง (600 dpi)))
- c. แตะ Scan (สแกน)
 - หมายเหตุ ขณะที่เครื่องกำลังสแกนเอกสาร คุณสามารถดูความคืบหน้าในการสแกนได้ใน ส่วน Ongoing (กำลังดำเนินการ) ของแถบการแจ้งเตือน

HP Photosmart eStation C510 series - ทำสำเนา เอกสารข้อความหรือแบบผสม

ทำสำเนาขาวดำหรือสำเนาสี

- 1. ใส่กระดาษ
 - ▲ ใส่กระดาษขนาดเต็มแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลงในถาดป้อนกระดาษหลัก

การใส่กระดาษ



- 2. วางต้นฉบับ
 - **a**. ยกฝาปิดของเครื่อง

ยกฝาปิดขึ้น



b. วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

การวางต้นฉบับ



- **c**. ปิดฝา
- 3. แตะ Printer App (แอพพลิเคชันเครื่องพิมพ์) บนหน้าจอ Home (หน้าหลัก)
 - a. แตะ Copy (การทำสำเนา)
 - b. แตะ Settings (การตั้งค่า)
 - **c**. รายการของการตั้งค่าการทำสำเนาจะปรากฏขึ้น
 - d. เลือกตัวเลือการทำสำเนา คุณภาพ ขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ และการปรับปรุงหรือตั้งค่า เริ่มต้นใหม่ ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย
 - Color or Black and White (สีหรือขาวดำ)
 - Two-sided printing (On or Off) (การพิมพ์สองด้าน (เปิดหรือปิด))
 - Number of Copies (จำนวนสำเนา)
 - Lightness or Darkness (ความสว่างหรือความเข้ม)
- 4. เริ่มทำสำเนา
 - ▲ แตะ **Copy** (การทำสำเนา)

HP Photosmart eStation C510 series - เปลี่ยนการตั้ง ค่าการพิมพ์เริ่มต้นในศูนย์บริการโซลูชัน

หากมีการตั้งค่าที่คุณใช้ในการพิมพ์บ่อยๆ คุณอาจต้องการทำให้เป็นการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้น เพื่อจะให้ เป็นค่าอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดกรอบโต้ตอบ **Print** (พิมพ์) จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้น

- จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกที่โฟลเดอร์ HP จากนั้นคลิก HP Solution Center (สูนย์บริการโซลูชันของ HP)
- ใน ศูนย์บริการโซลชัน HP ให้คลิก Settings (การตั้งค่า) ให้ชี้ไปที่ Print Settings (การตั้งค่า การพิมพ์) ต่อจากนั้นให้คลิก Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
- 3. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ และคลิก **OK** (ตกลง)

HP Photosmart eStation C510 series - แก้ไขและใช้ ช็อตคัตการพิมพ์

ใช้ช็อตดัตการพิมพ์เพื่อพิมพ์ด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้บ่อย ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์มีช็อตดัตการพิมพ์ที่ ออกแบบไว้เป็นพิเศษหลายช็อตดัตอยู่ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตดัตการพิมพ์)

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ์ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพ์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณ สามารถทิ่งช็อตคัตไว้ตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสร้างช็อตคัตของคุณเองสำหรับงานที่ใช้กัน ทั่วไปก็ได้

ใช้แท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ์) สำหรับงานพิมพ์ต่อไปนี้:

- Fast/Economical printing (การพิมพ์แบบเร็ว/ประหยัด): เป็นการสร้างงานพิมพ์คุณภาพ ระดับร่างที่รวดเร็ว
- General Everyday Printing (การพิมพ์ประจำวันทั่วไป): พิมพ์เอกสารอย่างเร็ว
- Paper-saving Printing (การพิมพ์แบบประหยัดกระดาษ) : พิมพ์เอกสารสองด้านโดยให้มีงาน หลายหน้าอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
- Photo Printing–Borderless (การพิมพ์ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบ): พิมพ์จนถึงขอบด้านบน ด้าน ล่าง และด้านข้างของกระดาษภาพถ่าย HP Photo ขนาด 10 x 15 ซม. 13 x 18 ซม. และ
- Photo Printing–Plain Paper (การพิมพ์ภาพถ่ายบนกระดาษธรรมดา): พิมพ์ภาพถ่ายบน กระดาษธรรมดา
- Photo Printing–With White Borders (การพิมพ์ภาพถ่ายแบบมีขอบสีขาว): พิมพ์ภาพถ่าย แบบมีขอบสีขาวล้อมรอบ
- **Postcard Printing** (การพิมพ์โปสการ์ด) หรือ **Hagaki Printing** (การพิมพ์ Hagaki): พิมพ์ ภาพถ่ายของคุณบนโปสการ์ดหรือการ์ด Hagaki
- **Two-sided (Duplex) Printing** (การพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์)): พิมพ์เอกสารสองด้านด้วยตน เองโดยใช้ HP Photosmart

การสร้างชื่อตดัตการพิมพ์

- 1. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์โปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ์)
- 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่เลือก
- คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุ่มนี้อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งค่า เครื่องพิมพ์) Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ซอฟต์แวร์โปรแกรม
- 4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ์)
- 5. ในรายการ **Printing Shortcuts** (ช็อตคัตการพิมพ์) ให้คลิกช็อตคัตการพิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์สำหรับช็อตคัตการพิมพ์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- 6. แก้ไขค่าการพิมพ์ให้เป็นค่าที่คุณต้องการในช็อตคัตการพิมพ์ใหม่
- คลิก Save as (บันทึกเป็น) และพิมพ์ชื่อสำหรับช็อตคัตการพิมพ์ใหม่ แล้วคลิก Save (บันทึก) ชือตคัตการพิมพ์จะปรากฏในรายการ

การลบชื่อตดัตการพิมพ์

- 1. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์โปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ์)
- 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่เลือก
- คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุ่มนี้อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งค่า เครื่องพิมพ์) Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ซอฟต์แวร์โปรแกรม
- 4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ์)
- 5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ์) ให้คลิกช็อตคัตการพิมพ์ที่คุณต้องการลบ
- คลิก Delete (ลบ)
 ช็อตคัตการพิมพ์จะถูกลบออกจากรายการ
- หมายเหตุ คุณสามารถลบได้เฉพาะช็อตคัตที่คุณสร้างเท่านั้น ช็อตคัตเดิมของ HP ไม่สามารถลบออก ได้

HP Photosmart eStation C510 series - ข้อมูลชิปของ ตลับหมึก

ตลับหมึก HP ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิปหน่วยความจำที่ช่วยการทำงานของผลิตภัณฑ์ นอกจาก นี้ ชิปหน่วยความจำนี้ยังทำหน้าที่รวบรวมชุดข้อมูลอย่างจำกัดเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุม ข้อมูลดังต่อไปนี้ วันที่ติดตั้งตลับหมึกเป็นครั้งแรก วันที่ใช้งานตลับหมึกครั้งล่าสุด จำนวนหน้าที่พิมพ์โดย ใช้ตลับหมึกนี้ ขอบเขตการใช้งานหมึกต่อหน้า โหมดการพิมพ์ที่ใช้ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่อาจเกิดขึ้น และรุ่นผลิตภัณฑ์ โดย ข้อมูลนี้จะช่วยให้ HP สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตให้ตอบสนองต่อ ความต้องการทางการพิมพ์ของลูกค้าได้

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากชิปหน่วยความจำของตลับหมึกจะไม่มีข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ตลับหมึกหรือผลิตภัณฑ์

HP จะจัดเก็บตัวอย่างของชิปหน่วยความจำจากตลับหมึกที่ส่งคืนกลับมายังโครงการส่งคืนและรีไซ เคิลผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของ HP (โปรแกรม HP Planet Partners: <u>www.hp.com/hpinfo/</u> <u>globalcitizenship/environment/recycle/</u>). ชิปหน่วยความจำที่ได้จากการเก็บตัวอย่างนี้จะถูกนำไป อ่านและศึกษาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผู้ช่วยเหลือในด้านการรีไซ เคิลผลิตภัณฑ์นี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลนี้ด้วยเช่นกัน

บุคคลที่สามใดๆ ที่เป็นเจ้าของตลับหมึกอาจต้องเข้าใช้งานข้อมูลที่ไม่มีการระบุชื่อนี้ในชิปหน่วยความจำ ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเข้าถึงข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับให้ชิปนี้ทำงานไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจาก ปรับให้ชิปทำงานไม่ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้งานตลับหมึกนั้นในผลิตภัณฑ์ของ HP

ถ้าคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อนี้ คุณสามารถทำให้ข้อมูลนี้เข้าใช้งานไม่ได้โดยการ ปิดการทำงานของชิปหน่วยความจำในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้

หมายเหตุ คุณสามารถใช้ตลับหมึกต่อไปได้ในผลิตภัณฑ์ของ HP ถ้าคุณปิดการทำงานของชิปหน่วย ความจำในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้วิธีปิดฟังก์ชันข้อมูลการใช้งาน <u>คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์</u>

HP Photosmart eStation C510 series - ตรวจสอบระดับ หมึกพิมพ์โดยประมาณ

้คุณสามารถตรวจสอบระดับการจ่ายหมึกได้อย่างง่ายๆ เพื่อดูว่าต้องเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจ่าย หมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่โดยประมาณในตลับหมึก

หมายเหตุ 1 ถ้าคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เติมหมึกซ้ำหรือนำมาผลิตใหม่ หรือตลับหมึกพิมพ์ที่เคยใช้ ในเครื่องอื่นมาแล้ว ตัวบอกระดับหมึกอาจไม่แม่นยำ หรือไม่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ เพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณไม่ต้อง เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะแย่ลง

หมายเหตุ 3 หมึกพิมพ์จากตลับหมึกใช้ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน การกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมผลิตภัณฑ์และตลับหมึกสำหรับการพิมพ์ รวม ทั้งตรวจสอบหัวพ่นหมึก ซึ่งเป็นการดูแลให้หัวพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก นอกจากนี้ หมึก ที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <u>www.hp.com/go/inkusage</u>

วิธีการตรวจปริมาณหมึกพิมพ์จากแผงควบคุม

- ที่มุมบนขวาของหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอน Dashboard (แผงแสดงสถานะ) แผงแสดงสถานะจะปรากฏขึ้น
- 2. HP Photosmart จะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงให้เห็นระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณของตลับ บรรจุหมึกทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่



วิธีการตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์จากซอฟต์แวร์ HP Photosmart eStation

- - หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิด Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์) จาก กล่องโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) ได้ด้วย ในกล่องโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) ให้คลิกที่แท็บ Features (คุณสมบัติ) แล้วคลิกปุ่ม Printer Services (การบริการเครื่องพิมพ์)

HP Photosmart eStation C510 series - วีเซ็ตเครื่อง

ลักษณะข้อผิดพลาดบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์ เช่น หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ พิมพ์งาน

รีเซ็ตเครื่อง

▲ ปิดเครื่อง แล้วถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเข้าที่ แล้วจึงกดปุ่ม **เปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

ลักษณะข้อผิดพลาดบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการรีเซ็ต HP eStation Zeen เพื่อแก้ไขปัญหา คุณ สามารถรีเซ็ต HP eStation Zeen เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

- HP eStation Zeen ไม่ตอบสนองเมื่อแตะหรือกดปุ่มเพื่อป้อนข้อมูลเป็นเวลานาน
- หน้าจอไม่ตอบสนอง
- ปุ่ม เปิด ไม่ตอบสนอง

การรีเซ็ต HP eStation Zeen

▲ เมื่อจะรีเซ็ต HP eStation Zeen ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ค้างไว้อย่างน้อย 8 วินาที

HP Photosmart eStation C510 series - ใช้คุณลักษณะ การประหยัดพลังงาน

หากต้องการประหยัดพลังงาน ให้เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดสลีปหลังจากไม่มีการทำงานนาน 5 นาที เครื่อง จะกลับมาทำงานใหม่ภายใต้ลักษณะต่อไปนี้:

- เมื่อมีการทำงานบนจอแสดงแผลแบบถอดได้
- เมื่อมีการทำงานบนจอแสดงผลรอง (ด้านหลังจอแสดงผลแบบถอดได้)
- เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องพิมพ์
- เมื่อมีการส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

HP Photosmart eStation C510 series - การตั้งค่าที่ไม่ ถูกต้องจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผล

เปลี่ยนการตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาค

การตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาค

- 1. แตะ Dashboard (แผงแสดงสถานะ)
- 2. แตะ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
- 3. แตะ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
- 4. แตะ Languages and Keyboard (ภาษาและแป้นพิมพ์)
- 5. เลื่อนนิ้วในแนวตั้งเพื่อเลื่อนดูประเทศ/ภูมิภาค เมื่อประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการใช้ปรากฏขึ้น ให้ แตะที่ประเทศ/ภูมิภาคนั้น

HP Photosmart eStation C510 series - จอแสดงผลของ แผงควบคุมแสดงภาษาที่ไม่ถูกต้องหลังจากติดตั้ง

เปลี่ยนการตั้งค่าภาษา

การตั้งค่าภาษาของคุณ

- 1. แตะ Dashboard (แผงแสดงสถานะ)
- 2. แตะ More Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
- 3. แตะ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
- 4. แตะ Languages and Keyboard (ภาษาและแป้นพิมพ์)
- 5. เลื่อนนิ้วในแนวตั้งเพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ เมื่อภาษาที่คุณต้องการใช้ปรากฏขึ้น ให้แตะที่ภาษานั้น

HP Photosmart eStation C510 series - 'ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด Incompatible Ink Cartridges (ตลับหมึกพิมพ์ เข้ากันไม่ได้)'ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง

ถอดตลับหมึกพิมพ์และใส่กลับเข้าไป แล้วตรวจดูว่าใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปจนสุดและเข้าที่แล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ถูกต้องแล้ว

- 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดผลิตภัณฑ์แล้ว
- เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่อง

การเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์



 ตรวจสอบว่ากำลังใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดูป้ายที่ด้านใน เครื่องพิมพ์ซึ่งอยู่ใกล้กับแคร่ตลับหมึกพิมพ์ เพื่อตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้อง สำหรับรายชื่อทั้ง หมดของตลับหมึกพิมพ์ที่เข้ากันได้ โปรดดูที่เว็บไซต์ HP SureSupply ที่ <u>http://www.hp.com/</u> <u>buy/suresupply</u>

- 4. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องใส่
- 5. ใส่ตลับหมึกพิมพ์โดยเลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องที่ถูกต้องจนได้ยินเสียงคลิก จับคู่สีและไอคอนของ ตลับหมึกพิมพ์ให้ตรงกับสีและไอคอนของช่องใส่แต่ละช่อง

<u>ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้</u>าในช่องที่ถูกต้อง





- ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เมื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ
- หมายเหตุ หากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในช่องใส่ที่ไม่ถูกต้อง และคุณไม่สามารถนำตลับหมึกพิมพ์ออก จากเครื่องได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ HP เพื่อขอรับบริการที่ www.hp.com/support

HP Photosmart eStation C510 series - ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด 'Non-HP Cartridges installed' (มีตลับหมึก พิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งอยู่) ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง

โปรดปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนจอแสดงผลเพื่อดำเนินการต่อ หรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่เป็นปัญหา เป็นตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ได้รับการออกแบบและทด สอบมาเพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP ซึ่งทำให้คุณสามารถพิมพ์งานคุณภาพเยี่ยมได้อย่างง่ายดายอยู่ เสมอ

พมายเหตุ HP ไม่สามารถรับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP การต้องเข้ารับบริการหรือซ่อมแซมเครื่องพิมพ์อันเป็นผลจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP จะ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

หากเชื่อว่าคุณซื้อตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ โปรดไปที่ <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>

การแก้ไขปัญหาวิธีที่หนึ่ง: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

- 1. ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องอยู่
- ออดตลับหมึกพิมพ์
 - **a**. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

รอให้แคร่ตลับหมึกพิมพ์เลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่อง

การเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์



b. กดแถบบนตลับหมึก แล้วจึงดึงออกจากช่องใส่

ภาพ - กดแถบบนตลับหมึกพิมพ์เพื่อดึงออกจากช่องใส่



3. ใส่ตลับหมึกพิมพ์อันใหม่
 a. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์





b. บิดฝาสีส้มเพื่อหักออก อาจต้องออกแรงบิดจึงจะถอดฝาออกได้

แกะฝาสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์



C. จับคู่สีและไอคอนของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับให้ตรงกับสีและไอคอนของช่องใส่แต่ละช่อง ใส่ ตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องใส่ให้เข้าที่จนได้ยินเสียงคลิก

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์





d. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์



HP Photosmart eStation C510 series - ปัญหาเกี่ยวกับ ตลับหมึกพิมพ์

การแก้ไขปัญหาวิธีที่หนึ่ง: การใส่ตลับหมึกพิมพ์

ไม่มีตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือมากกว่าอยู่ในเครื่องพิมพ์ ถอดตลับหมึกพิมพ์และใส่กลับเข้าไป แล้วตรวจดูว่าใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปจนสุดและเข้าที่แล้ว

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ถูกต้องแล้ว

- **a**. ตรวจสอบว่าได้เปิดผลิตภัณฑ์แล้ว
 - △ ข้อควรระวัง หากเครื่องปิดอยู่ขณะที่คุณเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์เพื่อตรวจสอบตลับหมึก พิมพ์ จะไม่สามารถนำตลับหมึกพิมพ์ออกมาเปลี่ยนได้ เครื่องอาจเสียหายหากตลับหมึกพิมพ์ ไม่แยกตัวออกมาอย่างเหมาะสมเมื่อคุณพยายามถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
- b. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่อง

การเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์



- c. ถอดตลับหมึกพิมพ์โดยกดที่สลัก และดึงตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องใส่
- d. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปโดยเลื่อนตลับหมึกพิมพ์เข้าที่จนได้ยินเสียงคลิก

ู้ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าในช่องใส่ที่ถูกต้อง





- e. ทำตามขั้นตอน c และ d ซ้ำเมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
- f. ไล่นิ้วไปตามส่วนบนของตลับหมึกพิมพ์ที่ละตลับเพื่อดูว่าตลับหมึกพิมพ์ใดยังไม่ ล็อกเข้าตำแหน่ง
- g. หากตลับหมึกพิมพ์ติดอยู่ด้านบนและไม่กลับลงอยู่ในตำแหน่งเดิม อาจต้องปรับแท็บของตลับ หมึกพิมพ์ใหม่

การแก้ไขปัญหาวิธีที่สอง: ปรับแท็บของตลับหมึกพิมพ์ใหม่

นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่

ปรับแท็บของตลับหมึกพิมพ์ใหม่

a. ค่อยๆ เอนแท็บให้ห่างออกจากตลับหมึกพิมพ์ ระวังอย่าเอนแท็บออกห่างเกินกว่า 1.27 ซม.(0.5 นิ้ว)

การเอนแท็บออก



- b. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ตอนนี้ตลับหมึกพิมพ์ควรล็อกเข้าตำแหน่ง
- c. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แล้วตรวจสอบว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดหายไปหรือไม่
- d. หากยังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ปิดผลิตภัณฑ์ แล้วเปิดใหม่

การแก้ไขปัญหาวิธีที่สาม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักของหัวพิมพ์ปิดอยู่

- 🔺 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักของหัวพิมพ์ปิดอยู่
 - ▲ ตรวจสอบว่าปิดสลักที่ยึดกับหัวพิมพ์แน่นสนิทดีแล้ว หากปล่อยให้หูสลักยังยกค้างอยู่อาจทำให้ ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและเกิดปัญหาในการพิมพ์ได้ สลักต้องอยู่ด้านล่างเพื่อ ให้การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เป็นไปอย่างถูกต้อง

การปิดสลักของหัวพิมพ์



การแก้ไขปัญหาวิธีที่สี่: ทำความสะอาดแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้า

- ▲ a. ตรวจสอบว่าได้เปิดผลิตภัณฑ์แล้ว
 - b. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่อง

การเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์



C. ค้นหาตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุในข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากนั้นกดแถบบนตลับหมึก พิมพ์เพื่อปลดล็อกตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องใส่

ภาพ - กดแถบบนตลับหมึกพิมพ์เพื่อดึงออกจากช่องใส่





d. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์โดยให้หงายด้านล่างขึ้น แล้วค้นหาตำแหน่งของแถบหน้าสัมผัส ไฟฟ้าบนตลับหมึกพิมพ์ แถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าคือส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ สี่อันทำด้วยทองแดงหรือโลหะสีทองที่ด้านล่าง ของตลับหมึกพิมพ์

ด้นหาตำแหน่งของแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้า



- e. เช็ดแถบหน้าสัมผัสด้วยก้านสำลีแห้งหรือผ้าแห้งที่ไม่มีขน
- ค้นหาตำแหน่งแถบหน้าสัมผัสในหัวพิมพ์ที่ด้านในของผลิตภัณฑ์ แถบหน้าสัมผัสมีลักษณะเป็นพินสีทองแดงหรือสีทองสี่อันติดอยู่ในโครง

<u>การค้นหาตำแหน่งของแถบหน้าสัมผัสบนหัวพิมพ์</u>



- g. ใช้ก้านสำลีแห้งหรือผ้าแห้งที่ไม่มีขนเช็ดแถบหน้าสัมผัส
- **h**. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปอีกครั้ง

<u>การใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปอีกครั้ง</u>





- i. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
- j. หากยังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ปิดผลิตภัณฑ์ แล้วเปิดใหม่

การแก้ไขปัญหาวิธีที่ห้า: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หากการแก้ไขก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ให้เปลี่ยนมาใช้การแก้ไขปัญหาวิธีนี้ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่เป็นปัญหา เมื่อต้องการค้นหาหมายเลขตลับหมึกพิมพ์ที่เข้ากันได้ โปรดดูที่สติกเกอร์ที่ด้านในฝาครอบ เครื่องพิมพ์ซึ่งอยู่ใกล้กับตลับหมึกพิมพ์ หรือไปที่เว็บไซต์ <u>www.hp.com/go/</u> <u>learnaboutsupplies</u>

HP Photosmart eStation C510 series - ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด 'Printhead appears to be missing, not detected, incorrectly installed, or incompatible' (ไม่ พบหัวพิมพ์ ระบบตรวจไม่พบหัวพิมพ์ ติดตั้งหัวพิมพ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้) ปรากฏบนคอมพิวเตอร์

ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไขปัญหาจะแสดงเรียงตามลำดับ โดยเริ่ม ต้นที่วิธีแก้ไขปัญหาที่ใกล้เคียงที่สุดก่อน ถ้าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแรกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ ลองใช้วิธีอื่นๆ ที่เหลืออยู่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

การแก้ไขปัญหาวิธีที่ 1: ติดตั้งหัวพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

🔺 ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งหัวพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์แล้ว

หากต้องการเปลี่ยนหัวพิมพ์

- 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดผลิตภัณฑ์แล้ว
- เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์โดยการดันส่วนกลางที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ขึ้น จนกระทั่งล็อกฝาครอบ เข้าที่



3. แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่อง



4. นำตลับบรรจุหมึกออกทั้งหมด แล้ววางบนกระดาษโดยให้รูหมึกหงายขึ้นHP Photosmart

วิธีนำตลับหมึกพิมพ์ออก

a. กดแท็บบนตลับหมึกพิมพ์ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเพื่อปลดล็อกตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องใส่





- **b**. ดึงตลับหมึกพิมพ์ขึ้นแล้วดันออกจากช่องใส่ให้เข้าหาตัวคุณ เพื่อนำตลับหมึกพิมพ์ออก
- **c**. ทำซ้ำขั้นตอน a และ b จนกระทั่งนำตลับหมึกพิมพ์ออกมาครบทุกตลับ
- 5. ยกหูสลักบนตลับหมึกพิมพ์ขึ้นจนสุด



- 🔆 เคล็ดลับ คุณต้องดันหัวพิมพ์ออกไปก่อนจึงจะสามารถยกสลักขึ้นได้
- 6. ถอดชุดหัวพิมพ์ออกโดยการยกขึ้น



7. ทำความสะอาดหัวพิมพ์

ส่วนของหัวพิมพ์ที่จำเป็นต้องทำความสะอาดแบ่งออกเป็นสามส่วน ด้านที่ทำด้วยพลาสติกบริเวณทั้ง สองด้านของหัวพ่นหมึก ขอบระหว่างหัวพ่นหมึกกับแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้า และบริเวณแถบหน้า สัมผัสไฟฟ้า



- 1 ด้านที่ทำด้วยพลาสติกที่อยู่บนแต่ละด้านของหัวพ่นหมึก
- 2 ขอบระหว่างหัวพ่นหมึกกับแถบหน้าสัมผัส
- 3 แถบหน้าสัมผัสไฟฟ้า
- △ ข้อควรระวัง สัมผัสบริเวณหัวพ่นหมึกและแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าโดยใช้วัสดุสำหรับทำความ สะอาดเท่านั้น ห้ามใช้นิ้วถู

วิธีทำความสะอาดหัวพิมพ์

a. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขนชุบน้ำให้หมาด เช็ดบริเวณแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าจากด้านล่างขึ้นด้านบน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริเวณแถบหน้าสัมผัสจนถึงหัวพ่นหมึกมีหมึกไหลและมีฝุ่นละออง ไม่ควรเช็ด ถูกส่วนขอบระหว่างหัวพ่นหมึกและแถบหน้าสัมผัส ใช้ผ้าสะอาดใหม่ได้มากตามความจำเป็น ทำ ความสะอาดจนกระทั่งไม่มีหมึกเหลืออยู่ในผ้า



b. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุย ชุบน้ำให้หมาด เช็ดขจัดหมึกที่ด้างอยู่และฝุ่นละอองออกจากขอบระหว่าง หัวพ่นหมึกและแถบหน้าสัมผัส



c. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุย ชุบน้ำให้หมาด เช็ดด้านที่ทำด้วยพลาสติกบนขอบทั้งสองด้านของหัวพ่น หมึก เช็ดออกจากหัวพ่นหมึก



d. ใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีขุยเช็ดพื้นที่ที่ทำสะอาดก่อนหน้านี้ให้แห้งก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกหูสลักขึ้นแล้ว จากนั้นจึงใส่หัวพิมพ์กลับเข้าที่



- 9. ดันหูสลักลงอย่างระมัดระวัง
 - หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดันหูสลักลงก่อนที่จะใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่ หาก ปล่อยให้หูสลักยังยกค้างอยู่อาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและเกิดปัญหาใน การพิมพ์ได้ สลักต้องอยู่ด้านล่างเพื่อให้การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
- 10. ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปใหม่อีกครั้ง

การใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปใหม่อีกครั้ง

▲ สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมือนกัน แล้วเลื่อนตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องที่ว่างจนกระทั่ง ล็อกเข้าที่และอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปในช่องที่มีไอคอนรูปร่างเดียวกันและมีสี เหมือนกับตลับที่คุณกำลังใส่อยู่



11. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์





หัวพิมพ์หรือตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป

การแก้ไขปัญหาวิธีที่ 2: การติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP

- 1. โปรดไปที่ <u>www.hp.com/support</u>.
- เมื่อเครื่องแจ้งเตือน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาค แล้วคลิกที่ Contact HP (ติดต่อ HP) เพื่อขอข้อมูล การโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป

การแก้ไขปัญหาวิธีที่ 3: การหมุนเวียนพลังงานของเครื่องพิมพ์

- 1. ปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด
- 2. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์
- **3**. ร_้อ 30 วินาที
- 4. เสียบสายไฟเข้ากับด้านหลังของตัวเครื่อง

หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามวิธีการแก้ไขถัดไป

การแก้ไขปัญหาวิธีที่ 4: การเปลี่ยนหัวพิมพ์

หากคุณทำตามขั้นก่อนก่อนหน้าทั้งหมดแล้วและปัญหายังคงมีอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้ ชุด หัวพิมพ์สำหรับเปลี่ยนสามารถซื้อได้จากฝ่ายบริการของ HP หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ติดต่อ HP หากต้องการความช่วยเหลือในการซื้อหัวพิมพ์ใหม่

หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามวิธีการแก้ไขถัดไป

การแก้ไขปัญหาวิธีที่ 5: การนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ

▲ หากคุณทำตามขึ้นก่อนก่อนหน้าทั้งหมดแล้วและปัญหายังคงมีอยู่ ให้นำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ