HP Mini و HP Mini الشروع في العمل

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن Bluetooth علامة تجارية مملوكة لمالكيها ويتم استخدامها من قبل شركة Hewlett-Packard بموجب ترخيص. وتعتبر Microsoft و Windows علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة الأمريكية لشركة Microsoft Corporation. كما يعتبر شعار SD علامة تجارية لمالكه.

إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إن الضمانات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الضمان الذي يصاحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة ضمان إضافي. تخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن سهو وردت في هذا المستند.

الإصدار الأول: نوفمبر 2010

رقم الجزء الخاص بالمستند: 634053-171

إشعار المنتج

يوضح هذا الدليل الميزات الشائعة الموجودة في معظم الطرز. وقد لا نتوفر بعض الميزات في الكمبيوتر الخاص بك.

شروط البرامج

عند تثبيت أحد منتجات البرامج المثبتة مسبعًا على جهاز الكمبيوتر هذا أو نسخها أو تنزيلها، فإنك توافق على بذلك الالتزام بشروط اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) هذه من HP. إذا لم توافق على شروط الترخيص هذه، فسوف يكون الحل الوحيد هو إرجاع المنتج الذي لم يتم استخدامه بالكامل (أجهزة وبرامج) خلال ١٤ يومًا لاسترداد المبلغ المدفوع، وذلك وفقًا لسياسة استرداد المبلغ المدفوع الخاصة بالمكان الذي قمت بالشراء منه.

وللحصول على المزيد من المعلومات أو لطلب استرداد المبلغ المدفوع مقابل شراء جهاز الكمبيوتر بشكل كامل، يرجى الاتصال بمركز البيع المحلي الخاص بك (البانع).

إشعار التحذير بشأن الأمان

٨ تحذير! للتقليل من الإصابات الناجمة عن الحرارة أو الحرارة المفرطة للكمبيوتر، لا تضع الكمبيوتر مباشرة على ساقيك حتى لا تسد فتحات التهوية الموجودة به. واستخدم الكمبيوتر على سطح صلب ومستو فقط. ولا تسمح لسطح صلب آخر كطابعة اختيارية مجاورة، أو سطح لين مثل الوسائد أو السجاجيد أو الملابس بإعاقة تدفق الهواء. وكذلك لا تسمح لمحول التيار المتناوب أثناء التشغيل بملامسة الجلد أو سطح لين مثل الوسائد أو السجاجيد أو الملابس . الوسائد أو السجاجيد أو الملابس. ويلتزم جهاز الكمبيوتر ومحول التيار المتناوب بحدود درجة حرارة السطح الذي يحتك به المستخدم المنصوص عليها في المقاييس العالمية الخاصة بسلامة استخدام تجهيزات تقنية المعلومات (IEC 60950).

جدول المحتويات

ا الترحيب

العثور على المعلومات

٢ التعرف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

٤		الجزء العلوي
٤	لوحة اللمس	
0	الأضواء	
٦	المفاتيح	
٧	ž.	الحهة الأمامية
٨		الحانب الأيمن
١.	、 、	الحانب الأيسر
١,	······································	الشاشة
11	۲	الحزء السفلي
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	المجرع المسالي

۳ HP QuickWeb (طرز مختارة فقط)

۱٤	تمكين HP QuickWeb
١٤	بدء تشغیل HP QuickWeb
۱۰	التعرف على LaunchBar الخاص بـ QuickWeb
۱۰	التعرف على رموز التحكم في QuickWeb
۱۰	التعرف على رموز LaunchBar الخاص بـ QuickWeb
۱٦	التعرف على رموز إعلام QuickWeb
۱۸	تكوين الشبكة
۱۹	بدء تشغیل Microsoft Windows
۲۰	تشغيل HP QuickWeb وايقاف تشغيله

٤ الشبكة

۲۲	استخدام موفر خدمة إنترنت (ISP)
77	الاتصال بشبكة لاسلكية
۲۲	الاتصال بشبكة WLAN موجودة بالفعل
۲۳	إعداد شبكة WLAN جديدة
۲۳	تكوين جهاز توجيه لاسلكي
۲۳	حماية شبكة WLAN الخاصة بك

أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح

استخدام لوحة المفاتيح
التعرف على المفاتيح السريعة
التعرف على مفاتيح العمليات
استخدام لوحات المفاتيح الرقمية
استخدام أجهزة التأشير
تعيين تفضيلات جهاز التأشير
استخدام لوحة اللمس
التنقل
تحديد
استخدام إيماءات لوحة اللمس
القرصة/الزوم
ندویر

٦ الصيانة

۳١	استبدال البطارية
۳١	إدخال البطارية
٣٣	إزالة البطارية
٣٤	إزالة وإعادة تركيب الغطاء
٣٤	إزالة الغطاء
٣٤	أعد تركيب الغطاء
٣٦	استبدال محرك القرص الثابت
٣٦	إزالة محرك القرص الثابت
٣٦	تثبيت محرك القرص الثابت
٣٧	استبدال وحدة الذاكرة
٤٠	تحديث البرامج وبرامج التشغيل
٤٠	العناية الروتينية
٤٠	تنظيف شاشة العرض
٤٠	تنظيف لوحة اللمس ولوحة المفاتيح

۷ النسخ الاحتياطي والاسترداد

٤١	أقراص الاسترداد
٤٢	إجراء استرداد النظام
٤٢	الاسترداد باستخدام قسم الاسترداد المخصص (طرز مختارة فقط)
٤٤	الاسترداد باستخدام أقراص استرداد
٤٤	نسخ معلوماتك احتياطيًا
٤٤	- استخدام النسخ الاحتياطي والاستعادة لـ Windows
٤٥	استخدام نقاط استعادة النظام
٤٥	متى يتم إنشاء نقاط استعادة
٤٥	إنشاء نقطة استعادة النظام
٤٥	الاستعادة إلى تاريخ ووقت سابقين

۸ دعم العملاء

٤٦	الاتصال بدعم العملاء
٤٧	الملصقات

٩ المواصفات

٤٨	طاقة الإدخال	•
٤٩	ييئة التشغيل	÷

س	K.	÷	ف	N
---	----	---	---	---

۱ الترحيب

العثور على المعلومات

ينبغي اتباع الخطوات التالية، بعد إعداد جهاز الكمبيوتر وتسجيله:

- إعداد HP QuickWeb (طرز مختارة فقط)—الوصول فورًا إلى ملفات الموسيقى والصور الرقمية والويب بدون بدء تشغيل نظام التشغيل الرئيسي الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع HP QuickWeb (طرز مختارة فقط) في صفحة ١٣.
- الاتصال بالإنترنت قم بإعداد الشبكة السلكية أو الشبكة اللاسلكية الخاصة بك حيث تتمكن من الاتصال بالإنترنت. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الشبكة في صفحة ٢٦.
- تحديث برنامج الحماية من الفيروسات الخاص بك يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الضرر الناتج عن الفيروسات. وقد تم تثبيت البرنامج مسبقًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويتضمن اشتراكًا محدودًا للحصول على التحديثات المجانية. وللحصول على مزيد من الموامات، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP. وللحصول على التحديثات المجانية. والحصول على مزيد من الموامات، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP. وللحصول على إرشادات حول كيفية الوصول إلى هذا الدليل، يرجى الرجوع إلى العثور على المعلومات في صفحة ٢.
- التعرف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تعرف على ميزات جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة التعرف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في صفحة ٤ و أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح في صفحة ٢٤.
 - إنشاء أقراص الاسترداد تسترد إعدادات الشركة المُصنعة لنظام التشغيل والبرامج في حالة عدم استقرار أو فشل النظام. وللحصول على الإرشادات، يرجى الرجوع إلى النسخ الاحتياطي والاسترداد في صفحة ٤١.
 - العثور على البرنامج المثبتة ـــيسمح بالوصول إلى قائمة البرامج المُثبتة مسبقًا على جهاز الكمبيوتر. حدد Start (ابدأ) > All (كافة البرامج). وللحصول على تفاصيل حول استخدام البرامج المضمنة مع جهاز الكمبيوتر، ترجى مراجعة إرشادات الشركة المصنعة للبرامج، والتي من المحتمل أن يكون قد تم توفير ها مع البرامج أو على موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة.

العثور على المعلومات

يأتي جهاز الكمبيوتر مزودًا بموارد متعددة ليساعدك على القيام بالمهام المختلفة.

الموارد	للحصول على معلومات حول
ملصق الإعداد السريع	 كيفية إعداد جهاز الكمبيوتر
	 تعليمات حول تعريف مكونات جهاز الكمبيوتر
الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP	 ميزات إدارة الطاقة
الموصول إلى هذا الدليل، حدد Help and Support < (ابدأ) Start (ابدأ)	 كيفية إطالة عمر البطارية إلى الحد الأقصى
(النعليمات والدعم) > User Guides (ادله المستخدم).	 كيفية استخدام ميزات الوسائط المتعددة الموجودة بجهاز الكمبيوتر
	 كيفية حماية جهاز الكمبيوتر
	 كيفية العناية بجهاز الكمبيوتر
	 كيفية تحديث البر امج
التعليمات والدعم	• معلومات نظام التشغيل
حدد Start (التعليمات والدعم)، Help and Support < (التعليمات والدعم)،	 تحديثات البرامج، وبرامج التشغيل، و BIOS
للوصول إلى Help and Support (تعليمات ودعم).	 أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ملاحظة: الحصول على الدعم المنعلى ببلد او منطقه ما، نرجى زيارة <u>http://www.hp.com/support</u> وتحديد البلد أو المنطقة التي تقيم بها، ثم اتباع الإرشادات التي ستظهر على الشاشة.	 كينية الوصول إلى الدعم الفني
إشعارات تنظيمية ووقانية وبينية	 معلومات تنظيمية ووقائية
للوصول إلى الإشعارات، حدد Start (ابدأ) > Help and Support (ابدأ) (التعليمات والدعم) > User Guides (دلانل المستخدم).	 معلومات حول طريقة التخلص من البطارية
دليل الأمان والراحة	 الإعداد الصحيح لمحطة العمل والعادات السليمة التي ينبغي اتباعها في العمل، وللمحافظة السلامة الشخص قد برتمة إذ من مع قد الحاسي المرجوبة
للوصول إلى هذا الدليل:	على السرية المستعلمة والمستوطنية المبتوين المستعلم. معاد دان جدار الأدان الدقاية من مخاطر الأجيزة الدكان كاقه الكيريانية
حدد Start (ابدأ) > Help and Support (التعليمات والدعم) > User (التعليمات والدعم) > User (والتعليمات والدعم) - Guides	• مىلومات غول ، دىن توليد من معامر ، دېچر ، اميداييد و مهريايد.
- أو -	
انتقل إلى <u>http://www.hp.com/ergo</u> .	
دليل Worldwide Telephone Numbers (أرقام الهواتف في جميع أنحاء العالم)	أرقام هاتف الدعم الغني من HP
تم توفير الدليل مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.	
موقع الويب الخاص بـ HP	• معلومات الدعم
للوصول إلى موقع الويب هذا، يرجى الانتقال إلى <u>/http://www.hp.com</u> support	 طلب قطع غيار والعثور على تعليمات إضافية
-support	 تحديثات البرامج، وبرامج التشغيل، و BIOS (Setup Utility)
	 الملحقات المتوفرة للجهاز
ضمان محدود*	معلومات الضمان
للوصول إلى الضمان:	
حدد Start (ابدأ) > Help and Support (التعليمات والدعم) > HP Warranty (ضمان HP).	

الموارد

للحصول على معلومات حول

- أو -

انتقل إلى http://www.hp.com/go/orderdocuments.

*يمكنك العثور على "الضمان المحدود من HP" الخاص بالمنتج والمتوفر بوضوح ضمن قائمة Start (ابدأ) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك و/أو على القرص المضغوط/ القرص الرقمي DVD المتوفر في الصندوق. ويتم توفير نسخه مطبوعة من "الضمان المحدود من HP" في الصندوق وذلك في بعض البلاد/المناطق. وفي بعض البلاد/المناطق التي لا يتوفر فيها الضمان مطبوعًا، يمكنك طلب نسخة مطبوعة من خلال Hewlett في الصندوق وذلك في بعض البلاد/المناطق و Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA; Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA; Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco 911507 ويرجى تضمين اسم المندوق حيها على ملصق الرقم التماسليلي الخاص بك وفترة الضمان (التي التي يمكنك العثور عليه على ملحق المعند) التي لا يتوفر في المعند ويرجى تصوير عن المعال الخاص بك وفترة الضمان (التي يمكنك العثور عليها على ملصق الرقم التماسليلي الخاص بك وفتران الزيريد.

٢ التعرف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

- <u>الجزء العلوي</u>
- الجهة الأمامية
- الجانب الأيمن
- الجانب الأيسر
 - الشاشة
- الجزء السفلي

الجزء العلوي

لوحة اللمس



المكوّن		الوصف
(1)	ناحية لوحة اللمس	تقوم بتحريك المؤشر وتحديد العناصر الموجودة على الشاشة أو تتشيطها.
(2)	زر لوحة اللمس	يعمل كالزرين الأيسر والأيمن الموجودين في ماوس خارجي.

الأضواء



ف	رصا	الو			المكوّن
أبيض: caps lock قيد التشغيل.		•	ضوء caps lock		(1)
مطفاً: caps lock متوقف عن التشغيل.		•			
كهرماني: صوت جهاز الكمبيوتر متوقف عن التشغيل.		•	ضوء كتم الصوت	40	(2)
مطفاً: صوت جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.		•			
أبيض: يوجد جهاز لاسلكي مدمج مثّل جهاز شبكة الاتصال المحلية (WLAN) اللاسلكية و/أو جهاز @Bluetooth قيد التشغيل.		•	ضوء اللاسلكية	((I))	(3)
كهرماني: كل الأجهزة اللاسلكية متوقفة عن التشغيل.		•			



الجهة الأمامية



المكوّن

مكبرا الصوت

يصدران الصوت.

الوصف

الجانب الأيمن

	96 (1)			
الوصف				المكوّن
تدعم تنسيقات البطاقات الرقمية التالية:		فتحة الوسائط الرقمية		(1)
Memory Stick •				
Memory Stick Pro •				
MultiMediaCard •				
• بطاقة (SD) عليه •				
• بطاقة ذاكرة (SDHC) Secure Digital High Capacity (SDHC)				
• بطاقة ذاكرة (SDxC) Secure Digital Extended Capacity (SDxC) •				
 أبيض: الكمبيوتر قيد التشغيل. 		ضوء الطاقة	(¹)	(2)
 يومض بلون أبيض: الكمبيوتر في حالة Sleep (السكون). 			Ŭ	
 مطفا: جهاز الكمبيوتر متوقف عن التشغيل أو في وضع Hibernation (الإسبات). 				
 عندما يكون الكمبيوتر متوقفًا عن التشغيل، حرك المفتاح لتشغيل الكمبيوتر. 		مفتاح الطاقة		(3)
 عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل، حرك المفتاح خفيفًا لبدء تشغيل وضع (السكون). 				
 عندما يكون الكمبيوتر في وضع Sleep (السكون)، حرك المفتاح خفيفًا لإنهاء وضع Sleep (السكون). 				
 عندما يكون الكمبيوتر في وضع Hibernation (الإسبات)، حرك المفتاح خفيفًا لإنهاء وضع Hibernation (الإسبات). 				
إذا توقف الكمبيوتر عن الاستجابة وتعذر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في Windows، فحرك مفتاح الطاقة باستمرار لمدة خمس ثوان على الأقل لإيقاف تشغيل الكمبيوتر.				
لمعرفة المزيد عن إعدادات الطاقة, اختر Start (بدء) > Control Panel (لوحة التحكم) > System and Security (النظام والحماية) > Power Options (خيارات الطاقة), أو راجع الدليل المرجعي للكمبيوتر المحمول من HP.				
يقومان بتوصيل أجهزة USB اختيارية.		منفذا USB	•4	(4)

المكوّن		الوصف
R ⁽⁵⁾	فتحة كبل الحماية	توصّل كابل حماية اختياريًا بالكمبيوتر . ملاحظة: تم تصميم كوابل الحماية لتعمل كحل رادع، ولكنها قد لا يمنع إساءة التعامل مع الكمبيوتر أو سرقته.
(6)	مأخذ و غطاء RJ-45 (شبكة)	يوصل كبل الشبكة.

الجانب الأيسر

000	666
Ă Ă	Sā

الوصف			المكوّن
يوصل محول التيار المتناوب.	موصل الطاقة	ģ	(1)
 مطفا: يعمل جهاز الكمبيوتر على طاقة البطارية. 	ضوء التيار المتناوب/البطارية		(2)
 يومض كهرمانيًا: أصبحت البطارية ضعيفة أو على وشك النفاد أو هناك خطأ في البطارية. 			
 کهرماني: يتم الأن شحن البطارية. 			
 أبيض: الكمبيوتر متصل بمصدر طاقة خارجي والبطارية كاملة الشحن. 			
يوصل جهاز عرض VGA خارجيًا أو المسلاط	منفذ جهاز عرض خارجي		(3)
تتيح مرور الهواء لتبريد المكونات الداخلية.	فتحة التهوية		(4)
ملاحظة: تبدأ مروحة الكمبيوتر في العمل تلقائيًا لتبريد المكونات الداخلية وتجنب السخونة الزائدة. ومن الطبيعي أن تدور المروحة الداخلية وتتوقف عن الدوران أثناء العملية الروتينية.			
 أبيض وامض: جاري الوصول إلى محرك القرص الثابت. 	ضوء محرك الأقراص	89	(5)
يوصل جهاز USB اختياريًا.	منفذ USB	•4	(6)
يوصل مكبرات صوت ستريو اختيارية مزودة بالطاقة، أو سماعات رأس، أو سماعات للأذن، أو سماعات رأس مزودة بميكروفون، أو وصلة صوت التلفزيون. يوصل كذلك بميكروفون سماعة رأس اختياريًا.	مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)/مأخذ صوت داخل (ميكروفون)	Q	(7)
تحذير! للتقليل من خطر التعرض للإصابة الشخصية، اضبط مستوى الصوت قبل وضع سماعات الرأس، أو سماعات الأذن، أو سماعات الرأس المزودة بميكروفون. للحصول على المزيد من المعلومات حول الأمان، راجع إشعارات تنظيمية ووقاتية وبيئية.			
ملاحظة: يتم تعطيل مكبرات صوت الكمبيوتر عند توصيل جهاز ما بالمأخذ.			
ملاحظة: يجب أن يكون جهاز الصوت ذا أربعة موصلات.			

الشاشة



المكوّن		الوصف
(1)	هوائيا WLAN (2)*	يرسلان الإشارات اللاسلكية ويستقبلانها للاتصال بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN).
(2)	هوائيا WWAN (٢)* (طرز مختارة فقط)	يرسلان الإشارات اللاسلكية ويستقبلاها للاتصال بجهاز شبكة الاتصال اللاسلكية واسعة النطاق (WWAN).
(3)	ميكروفون داخلي	يسجل الصوت.
(4)	كاميرا الويب	تسجل الفيديو وتلقط الصور الثابتة.
		لاستخدام كاميرا الويب، حدد Start (ابدأ) > All Programs (كافة البرامج) > HP MediaSmart Webcam < HP MediaSmart < HP.
(5)	ضوء كاميرا الويب	مضاء: كاميرا الويب قيد الاستخدام.

*ليس الهوائيان مرئيبُن من خارج الكمبيوتر. للحصول على إرسال مثالي، احتفظ بالمناطق المحيطة بالهوائيين خالية من العوائق. للتعرف على الإشعارات التنظيمية للأجهزة اللاسلكية، راجع قسم إشعارات تنظيمية ووقائية وبيئية الذي ينطبق على بلدك أو منطقتك. توجد هذه الإشعارات في Help and Support (تعليمات ودعم).

الجزء السفلي



المكوّن			الوصف
(1)		مزلاج قفل البطارية	يقفل البطارية في حجرة البطارية.
(2)		حجرة البطارية	يتم وضع البطارية فيها.
			ملاحظة: توجد فتحة SIM أسفل البطارية.
(3)	٥	مغلاق تحرير البطارية	يحرر البطارية من حجرتها.

۳ HP QuickWeb (طرز مختارة فقط)

- <u>تمكين HP QuickWeb</u>
- بدء تشغیل HP QuickWeb
- التعرف على LaunchBar الخاص بـ QuickWeb
 - تكوين الشبكة
 - بدء تشغیل Microsoft Windows
 - تشغيل HP QuickWeb وإيقاف تشغيله

ستظهر شاشة إعداد QuickWeb بعد استكمالك لإعداد نظام التشغيل Windows عند أول مرة تقوم فيها بتشغيل جهاز الكمبيوتر. يُعد HP QuickWeb بيئة اختيارية للتشغيل الفوري منفصلة عن نظام التشغيل الأساسي. ويتيح لك QuickWeb الوصول إلى التطبيقات التالية دون الحاجة إلى بدء تشغيل Windows أولا:

- مستعرض الويب
- برنامج المحادثة
- Skype (طرز مختارة فقط)
- البريد الإلكتروني عبر الويب
 - تقويم الويب
 - مشغل الموسيقى
 - عارض الصور

🐒 ملاحظة: الحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام QuickWeb، يرجى الرجوع إلى تعليمات برنامج QuickWeb.

تمكين HP QuickWeb

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتمكين QuickWeb. ستظهر الشاشة الرئيسية لـ QuickWeb بعد قيامك بتمكين QuickWeb في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

🐒 ملاحظة: 🛛 لتشغيل QuickWeb أو إيقاف تشغيله، يرجى الرجوع إلى القسم تشغيل HP QuickWeb وإيقاف تشغيله في صفحة ٢٠.

بدء تشغيل HP QuickWeb

شغل جهاز الكمبيوتر.

وستظهر الشاشة الرئيسية لـ HP QuickWeb.

انقر فوق رمز من الرموز الموجودة على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ QuickWeb لبدء تشغيل التطبيق.

الملحظة: عند ظهور شاشة HP QuickWeb الرئيسية لأول مرة, إنها تعرض موقتًا تلقانيًا فوق رمز تشغيل Windows. وإذا لم تحرك الماوس أو تتقر فوق أي مفتاح لمدة 15 ثانية, شغل الكمبيوتر Windows @Windows. للمزيد من المعلومات عن موقت QuickWeb وتغيير إعدادات الموقت, راجع تعليمات برنامج HP QuickWeb.

التعرف على LaunchBar الخاص بـ QuickWeb

يحتوي LaunchBar الخاص بـ QuickWeb على رموز التحكم في QuickWeb (1) ورموز LaunchBar (2) ورموز الإعلام (3).



التعرف على رموز التحكم في QuickWeb

الرمز	الوظيفة
4	يبدأ تشغيل نظام التشغيل Windows.
\bigcirc	يوقف تشغيل جهاز الكمبيوتر.
合	يُرجعك إلى شاشة QuickWeb الرئيسية.

التعرف على رموز LaunchBar الخاص بـ QuickWeb

الرمز	الوظيفة
×	يشغل مستعرض الويب. يمكنك البحث والاستعراض في الويب، وفتح الإشارات المرجعية، وإنشاء ارتباطات لمواقع الويب المفضلة لديك.
Ş	يبدأ تشغيل تطبيق المحادثة. ويُعد برنامج المحادثة هو برنامج المراسلة السريعة (IM) الذي يتيح لك محادثة الأصدقاء خلال عدة برامج مراسلة سريعة في نفس الوقت.
S	يبدأ تشغيل Skype (طرز مختارة فقط). ويُعد برنامج Skype هو أحد البرامج المُثبتة مسبقًا التي تثيح لك إمكانية إجراء مكالمة مؤتمر أو محادثة فيديو. ويمكنك كذلك إجراء محادثة مع شخص أو أكثر في نفس الوقت.
	يبدأ تشغيل البريد الإلكتروني عبر الويب حيث يمكنك عرض أحدث رساتل البريد الإلكتروني الخاصة بك والتحقق من وجود رساتل بريد إلكتروني جديدة وتكوين حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
	يبدأ تشغيل 'تقويم الويب' حيث يمكنك جدولة نشاطاتك وإدارتها باستخدام برنامج التقويم المفضل لديك عبر الإنترنت.

الوظيفة	الرمز
يبدأ تشغيل 'مشغل الموسيقى'. ويمكنك تحديد الموسيقى المخزنة على محرك القرص الثابت الخاص بك أو محركات الأقراص الخارجية أو الوسائط الخارجية وتشغيلها. يدعم تنسيقات mp3 و mp3 MPEG-4) والتنسيقات الصوتية الخاصة بالأقراص الصوتية المضغوطة.	Г
يبدأ تشغيل 'عارض الصور '. ويستعرض الصور المُخزنة على محرك القرص الثابت الخاص بك أو على محرك أقراص خارجي. كما يدعم التنسيقات jpg، و png، و gif، و tiff، و raw (تنسيقات مختارة من raw فقط).	-0

التعرف على رموز إعلام QuickWeb

الرمز	الوظيفة
	عند إدخال محرك أقراص من نوعية USB، يظهر إطار File Manager (إدارة الملفات) والذي يحتوي على رمز USB. لفتح إطار File Manager (إدارة الملفات) انقر فوق رمز الـ USB. وانقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز USB لفتح قائمة لإزالة الجهاز بأمان.
(([†]))	يشير إلى اتصال الشبكة. لذا انقر فوق رمز الشبكة لفتح مربع حوار الشبكة.
()	يشير إلى قطع اتصال الشبكة.
	يبدأ تشغيل مربع الحوار Volume Control (التحكم بمستوى الصوت).
	يبدأ تشغيل لوحة 'الإعدادات'. استخدم لوحة 'الإعدادات' لتعديل إعدادات QuickWeb التالية:
¢	 تعيين التاريخ والوقت
	 تكوين اتصالات الشبكة
	 إدارة إعدادات الطاقة
	وuickWeb إدارة تطبيقات
	و استعادة QuickWeb

الرمز	الوظيفة
	يبدأ تشغيل مربع الحوار "التحكم في الطاقة" لمشاهدة معلومات حول سعة البطارية:
⋞∎	 عند توصیل جهاز الکمبیوتر بطاقة تیار متناوب، سیظهر رمز علی شکل سلك طاقة تیار متناوب.
	 عندما يعمل جهاز الكمبيوتر على طاقة البطارية، يظهر الرمز على شكل بطارية فقط.
	تتم الإشارة إلى حالة الشحن من خلال لون رمز البطارية:
	 أخضر: البطارية مشحونة
	 أصفر: شحن البطارية منخفض
	 أحمر: بطارية ضعيفة وعلى وشك النفاد
2	يبدأ تشغيل تعليمات برنامج QuickWeb.

•

تكوين الشبكة

يمكنك إعداد اتصال لاسلكي في QuickWeb باستخدام أداة تكوين HP QuickWeb.

للوصول إلى هذه الأداة:

- انقر فوق رمز Settings (الإعدادات) الموجود في علبة النظام.
- ۲. حدد Network (الشبكة)، ثم حدد خانة الاختيار Enable Wi-Fi (تمكين Wi-Fi).

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد اتصال لاسلكي باستخدام QuickWeb، يرجى الرجوع إلى تعليمات البرنامج.

بدء تشغيل Microsoft Windows

- المحطّة: في حالة تنشيط QuickWeb, فإنه يُشعَّل كلما شغلت الكمبيوتر. لتشغيل Microsoft Windows, يجب الانتظار حتى يصل الموقت التلقائي الصفر بعد 15 ثانية أو النقر فوق رمز تشغيل Windows في شاشة QuickWeb الرئيسية. للمزيد من المعلومات عن موقت QuickWeb وتغيير إعدادات الموقت, راجع تعليمات برنامج HP QuickWeb.
 - شغل جهاز الكمبيوتر.

وستظهر الشاشة الرئيسية لـ HP QuickWeb.

- وإذا لم تحرك الماوس أو تنقر فوق أي مفتاح لمدة 15 ثانية, شغل الكمبيوتر Microsoft Windows.
 - أو -

انقر فوق رمز **تشغيل Windows** الذي يوجد أقصى يسار شاشة QuickWeb الرئيسية. يظهر مربع حوار يسألك هل حقًا تريد تشغيل Windows. انقر فوق **Yes** (نعم).

التشغيل المحطة: يؤدي النقر فوق Make Windows your default Power On experience (جعل Windows تجربة التشغيل الافتراضية الخاصة بك) في مربع الحوار هذا إلى إيقاف تشغيل QuickWeb. ولتشغيل QuickWeb، يرجى الرجوع إلى تشغيل HP وإيقاف تشغيله في صفحة ٢٠.

تشغيل HP QuickWeb وإيقاف تشغيله

HP QuickWeb Configuration Tool < HP QuickWeb < (كافة البرامج) All Programs < (أبدأ) Start حدد .)</p>
(أداة التكوين HP QuickWeb Tool).

يتم عرض مربع الحوار QuickWeb.

- حدد علامة التبويب Status (الحالة).
- ۳. حدد خانة الاختيار Enable (تمكين) أو Disable (تعطيل) لتشغيل QuickWeb أو إيقاف تشغيله.
 - انقر فوق OK (موافق).

٤ الشبكة

- استخدام موفر خدمة إنترنت (ISP)
 - الاتصال بشبكة لاسلكية

🗊 ملاحظة: 🛛 تختلف ميزات أجهزة وبرامج الإنترنت طبقًا لطراز جهاز الكمبيوتر وموقعك الجغرافي.

قد يدعم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أحد نوعي الوصول للإنترنت التاليين أو قد يدعم كليهما:

- لاسلكي للوصول إلى الإنترنت المحمول، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. يرجى الرجوع إلى الاتصال بشبكة WLAN موجودة بالفعل في صفحة ٢٢ أو إعداد شبكة WLAN جديدة في صفحة ٢٢.
 - سلكي ـــيمكنك الوصول إلى الإنترنت بواسطة الاتصال بشبكة سلكية. للحصول على معلومات حول الاتصال بشبكة سلكية، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP.

استخدام موفر خدمة إنترنت (ISP)

يتعين عليك إنشاء حساب ISP قبل أن تتمكن من الاتصال بالإنترنت. واتصل بـ ISP محلي لشراء مودم وخدمة إنترنت. وسيساعدك ISP في إعداد المودم وتثبيت كبل الشبكة لتوصيل جهاز الكمبيوتر اللاسلكي الخاص بك بالمودم واختبار خدمة الإنترنت.

🕱 ملاحظة: 🛛 سيمدك ISP بمعرف مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى الإنترنت. لذا يرجى تسجيل هذه المعلومات وتخزينها في مكان أمن.

ستساعدك الميزات التالية في إنشاء حساب إنترنت جديد أو تكوين جهاز الكمبيوتر لاستخدام حساب موجود بالفعل:

- خدمات الإنترنت وعروضه (متوفرة في بعض المواقع) ـــتساعدك الأداة المساعدة هذه في الاشتراك في حساب إنترنت جديد وتكوين جهاز الكمبيوتر لاستخدام حساب موجود بالفعل. للوصول إلى الأداة المساعدة هذه، حدد Start (ابدأ) > All Programs (كافة البرامج) > Online Services (الاتصال بالإنترنت) > Get Online (الاتصال بالإنترنت).
- الرموز المتوفرة من قبل ISP (متوفرة في بعض المواقع) ــــقد يتم عرض هذه الرموز إما منفصلة على سطح المكتب الخاص بنظام التشغيل Windows أو مجمعة في مجلد على سطح المكتب تحت اسم "خدمات عبر الإنترنت". ولإعداد حساب إنترنت جديد أو لتكوين جهاز الكمبيوتر لاستخدام حساب موجود بالفعل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز، ثم اتَّبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.
 - معالج اتصال Windows بالإنترنت معانك استخدام Connect to the Internet Wizard (معالج الاتصال بالإنترنت) لـ
 Windows للاتصال بالإنترنت في أي حالة من هذه الحالات:
 - في حالة امتلاكك لحساب مع ISP.
 - في حالة عدم امتلاكك لحساب إنترنت وتريد تحديد ISP من القائمة التي يوفرها المعالج. (القائمة التي تضم موفري خدمة الإنترنت ISP غير متوفرة في كل المناطق.)
 - › لقد حددت ISP غير مدرج بالقائمة، ولقد وفر لك ISP معلومات مثل عنوان IP محدد وإعدادات POP3 و SMTP.

للوصول إلى Connect to the Internet Wizard (معالج الاتصال بالإنترنت) لـ Windows والحصول على إرشادات حول استخدامه، حدد Start (ابدأ) > Help and Support (التعليمات والدعم)، ثم اكتب مع لج الاتصال بالإنترنت في مربع Search (بحث).

اذا تمت مطالبتك أثناء استخدام المعالج بالاختيار ما بين تمكين Windows Firewall (جدار حماية Windows) أو تعطيله، فاختر تمكين جدار الحماية.

الاتصال بشبكة لاسلكية

تقوم تكنولوجيا الأجهزة اللاسلكية بنقل البيانات عبر موجات الراديو بدلاً من الأسلاك. وقد يكون الكمبيوتر الخاص بك مزودًا بجهاز أو أكثر من الأجهزة اللاسلكية التالية:

- جهاز شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN)
- الوحدة المحمولة واسعة النطاق من HP، جهاز الشبكة اللاسلكية واسعة النطاق (WWAN)
 - Bluetooth جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنية اللاسلكية والاتصال بشبكة لاسلكية، ترجى مراجعة الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP والمعلومات وارتباطات مواقع الويب المتوفرة في Help and Support (التعليمات والدعم).

الاتصال بشبكة WLAN موجودة بالفعل

- شغل جهاز الكمبيوتر.
- ۲. تأكد من تشغيل جهاز WLAN.
- ." انقر فوق رمز الشبكة في ناحية الإعلام الموجود بأقصى يسار شريط المهام.
 - ٤. حدد شبكة للاتصال بها.

- انقر فوق Connect (اتصال).
- .۱ أدخل مفتاح الحماية، إذا تطلب الأمر ذلك.

إعداد شبكة WLAN جديدة

الأجهزة المطلوبة:

- مودم واسع النطاق (إما DSL أو كبل) (1) وخدمة إنترنت عالية السرعة يتم شراؤها من موفر خدمة إنترنت (ISP)
 - جهاز توجيه لاسلكي (يتم شراؤه بشكل منفصل) (2)
 - جهاز الكمبيوتر اللاسلكي الخاص بك (3)

🐒 مُلاحظة: تحتوي بعض الطرز على جهاز توجيه لاسلكي مضمن. تحقق مع ISP من نوع جهاز المودم لديك.

يظهر الرسم التوضيحي مثالاً لتركيب شبكة لاسلكية كاملة متصلة بإنترنت. كلما زادت سعة الشبكة، يمكن توصيل أجهزة كمبيوتر لاسلكية وأجهزة كمبيوتر سلكية إضافية بالشبكة للوصول إلى إنترنت.



تكوين جهاز توجيه لاسلكى

للحصول على مساعدة في إعداد شبكة WLAN الخاصة بك، ترجى مراجعة المعلومات المتوفرة بواسطة الشركة المصنعة لجهاز التوجيه أو بواسطة موفر خدمة إنترنت (ISP) الخاص بك.

يوفر كذلك نظام التشغيل Windows أدوات لمساعدتك في إعداد شبكة لاسلكية جديدة. لاستخدام أدوات Windows لإعداد الشبكة الخاصة بك، حدد Start (ابدأ) > Control Panel (لوحة التحكم) > Network and Internet (الشبكة وإنترنت) > Network and (مركز الشبكة والمشاركة) > Start مع new connection or network (إعداد اتصال جديد أو شبكة جديدة) > Set up a new network (إعداد شبكة جديدة). ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الله ملاحظة: يُوصى بتوصيل جهاز الكمبيوتر اللاسلكي الجديد الخاص بك بجهاز التوجيه بواسطة استخدام كبل الشبكة المتوفر مع جهاز التوجيه، وذلك بشكل مبدئي. وعندما يتصل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت بنجاح، يمكنك قطع اتصال الكبل، ثم الوصول مرة أخرى من خلال الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.

حماية شبكة WLAN الخاصة بك

عند إعداد شبكة WLAN أو الوصول إلى شبكة WLAN موجودة بالفعل، قم دومًا بتشغيل ميزات الحماية لحماية الشبكة الخاصة بك من الوصول غير المسموح به.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حماية شبكة WLAN الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP.

٥ أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح

- استخدام لوحة المفاتيح
- استخدام أجهزة التأشير

استخدام لوحة المفاتيح

التعرف على المفاتيح السريعة

تعتبر المفاتيح السريعة تركيبة من مفتاح fn (1) والمفتاحesc (2).

الوصف	مفتاح التشغيل السريع
يعرض معلومات حول مكونات أجهزة النظام ورقم إصدار BIOS النظام.	fn+esc



التعرف على مفاتيح العمليات

تنفذ مفاتيح الإجراءات الموجودة أعلى لوحة المفاتيح وظائفَ خصصت لها. اضغط أحد المفاتيح لتشغيل وظيفته. 📽 ملاحظة: استنادًا على البرنامج الذي تستخدمه, يؤدي الضغط على fn مع أحد مفاتيح العمليات إلى فتح قائمة اختصارات معينة داخل هذا البرنامج.

ملاحظة: تم تمكين ميزة مفاتيح العمليات من قبل المصنع. يمكنك تعطيل هذه الميزة في Setup Utility والعودة إلى وضع تشغيل الوظيفة المخصصة بالضغط على المفتاح fn وأحد مفاتيح العمليات.

-					
7 .	** * 0 **		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 6 1	1444 T
1 2	⁰ 3 5 4 3	5 6 6	7 8 4	-1001-	. + _

الوصف	مفتاح إجراء
f1 يفتح Help and Support (تعليمات ودعم).	2
يوفر Help and Support (تعليمات ودعم) الدروس والأجوبة على الأسئلة وتحديثات المنتج.	•
f2 يخفض درجة سطوع الشاشة.	*
f3 يرفع درجة سطوع الشاشة.	*
يبدل صورة الشاشة بين أجهزة العرض المتصلة بالنظام. على سبيل المثال، إذا كان جهاز العرض متصلاً بالكمبيوتر، في إلى تبديل صورة الشاشة من شاشة الكمبيوتر إلى شاشة جهاز عرض لتظهر على كل من الكمبيوتر وجهاز العرض في ن	
تتلقى معظم أجهزة العرض الخارجية معلومات الفيديو من الكمبيوتر باستخدام المواصفات القياسية لبطاقة الفيديو VGA لمفتاح الإجراء f4 أن يؤدي إلى تبديل الصور بين أجهزة أخرى تستقبل معلومات الفيديو من الكمبيوتر.	
f5 يشغل المسار السابق من قرص صوت مضغوط أو القسم السابق من قرص DVD.	144
f6 تشغيل قرص صوت مضغوط أو قرص DVD أو إجراء إيقاف مؤقت أو استنناف لعمله.	►II
f7 يوقف تشغيل الصوت أو الفيديو لقرص صوت مضغوط أو قرص DVD.	
f8 يشغل المسار التالي من قرص صوت مضغوط أو القسم التالي من قرص DVD.	••
f9 يخفض صوت مكبر الصوت.	->
f10 يرفع صوت مكبر الصوت.	∢ +
f11 يكتم صوت مكبر الصوت أو يستعيده.	40
f12 يشغل ميزة اللاسلكية أو يوقف تشغيلها.	((†))
ملاحظة: لا ينشئ هذا المفتاح اتصالاً لاسلكيًا. لإنشاء اتصال لاسلكي، يجب أولاً إعداد شبكة لاسلكية.	

استخدام لوحات المفاتيح الرقمية

يدعم الكمبيوتر أيضًا لوحة مفاتيح رقمية خارجية اختيارية أو لوحة مفاتيح خارجية اختيارية تحتوي على لوحة مفاتيح رقمية.

استخدام أجهزة التأشير

🕷 ملاحظة: إضافة إلى أجهزة التأشير المرفقة بالكمبيوتر, يمكنك استخدام ماوس USB خارجي (يتم شراؤه على حدة) وذلك بتوصيله بأحد منافذ 🕅 USB الخاصة بالكمبيوتر.

تعيين تفضيلات جهاز التأشير

استخدم Mouse Properties (خصائص الماوس) في ®Windows لتخصيص إعدادات لأجهزة التأشير، مثل تكوين الأزرار، وسرعة النقر، وخيارات المؤشر.

للوصول إلى خصائص الماوس، حدد Start (ابدأ) > Devices and printers (الأجهزة والطابعات). ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز الذي يمثل الكمبيوتر الخاص بك، وحدد Mouse settings (إعدادات الماوس).

استخدام لوحة اللمس

لتحريك المؤشر، أزلق إصبعًا واحدة على لوحة اللمس بالاتجاه الذي تريد تحريك المؤشر إليه. استخدم زر لوحة اللمس تمامًا مثل الزرين الأيمن والأيسر الموجودين في ماوس خارجي. لتحريك المؤشر، أزلق إصبع واحد على لوحة اللمس بالاتجاه الذي تريد تحريك المؤشر إليه.



استخدم زر لوحة اللمس تمامًا مثل الزرين الأيمن والأيسر الموجودين في ماوس خارجي.



استخدام إيماءات لوحة اللمس

تدعم لوحة اللمس تنوعًا من إيماءات لوحة اللمس. لاستخدام إيماءات لوحة اللمس, ضع إصبعين على لوحة اللمس آنًا واحدًا.

لتشغيل الإيماءات أو إيقاف تشغيلها:

- ١. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Synaptics ألذي في ناحية الإعلام, أقصى يمين شريط المهام, ثم انقر فوق علامة التبويب Device (إعدادات الجهاز).
 - ۲. حدد الجهاز، ثم انقر فوق Settings (إعدادات).
 - ... حدد الإيماء الذي تريد تشغيله أو إيقاف تشغيله.
 - ٤. انقر فوق Apply (تطبيق)، ثم انقر فوق OK (موافق).

الله عنه المحطة: يدعم كمبيوترك أيضًا ميزات إضافية للوحة اللمس. لعرض وتشغيل هذه الميزات, انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Synaptics الموجود في ناحية الإعلام أقصى يمين شريط المهام. انقر فوق Pointer Device Properties (خصائص جهاز التأشير), ثم انقر فوق علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز). حدد الجهاز ، ثم انقر فوق Settings (إعدادات).

تحديد

يكون التمرير نافعًا عند التنقل للأعلى أو للأسفل أو للجانبين في صفحة أو صورة ما. للتمرير, ضع إصبعين مفتوحتين قليلاً على لوحة اللمس واسحبها طوال لوحة اللمس للأعلى أو الأسفل أو لليسار أو لليمين.

🛱 ملاحظة: تتحكم سرعة الإصبع في سرعة التمرير.



القرصة/الزوم

تسمح القرصة بتقريب الصور أو النص أو تبعيدها.

- قرّب العناصر بوضعك إصبعين على لوحة اللمس قريبة من بعضها البعض ثم فتحهما.
- ولتبعيد العناصر ضع إصبعين على لوحة اللمس بعيدة عن بعضها البعض ثم قرّب بينهما.



تمرير

يسمح لك التدوير بتدوير عناصر مثل الصور. للتدوير, ضع إصبعك السبابة اليسرى محورًا في ناحية لوحة اللمس. حرك سبابتك اليمنى حول الإصبع الثابتة بحركة قوسية باتجاه عقارب الساعة من الثانية عشرة حتى الثالثة. لعكس التدوير, حرك سبابتك اليمنى من الساعة الثالثة إلى الثانية عشرة.

🛱 ملاحظة: يجب القيام بالتدوير داخل ناحية لوحة اللمس.

ملاحظة: يعد الإعداد الافتراضي من قبل المصنع لإيماء التدوير هو Off (إيقاف التشغيل).



تدوير

٦ الصيانة

- استبدال البطارية
- إزالة وإعادة تركيب الغطاء
- استبدال محرك القرص الثابت
 - استبدال وحدة الذاكرة
- تحديث البرامج وبرامج التشغيل
 - العناية الروتينية

استبدال البطارية

إدخال البطارية

لإدخال البطارية:

- احفظ عملك وقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ۲. افصل كافة الأجهزة الخارجية المتصلة بالكمبيوتر.
 - ۲. افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتناوب.
- ٤. ضع الكمبيوتر والشاشة مغلقة على سطح مستو حيث تكون حجرة البطارية مواجهة لك.
 - أدخل البطارية (1) إلى حجرتها حتى يصدر مز لاج تحرير البطارية (2) نقرة.

ادفع مز لاج قفل البطارية (3) يمينًا لقفل البطارية في حجرتها.



إزالة البطارية

لإزالة البطارية:

- تشبيه: قد تسبب إز الة البطارية التي تعتبر مصدر الطاقة الوحيد للكمبيوتر فقدانًا للمعلومات. لتجنب فقد المعلومات، احفظ عملك وابدأ تشغيل
 وضع Hibernation (الإسبات) أو قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر من خلال نظام التشغيل Windows قبل إزالة البطارية.
 - احفظ عملك وقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.
 - ۲. افصل كافة الأجهزة الخارجية المتصلة بالكمبيوتر.
 - ٤. ضع الكمبيوتر والشاشة مغلقة على سطح مستو حيث تكون حجرة البطارية مواجهة لك.
 - أزلق مز لاج قفل البطارية (1) للداخل لتحرير ها.

🗊 ملاحظة: 🛛 يمكنك معرفة ما إذا كان مز لاج قفل البطارية حُرًا من خلال الرمز الأحمر الظاهر في المز لاج.

.1 أزلق مزلاج تحرير البطارية (2) ثم أمسك به وقت إزالة البطارية (3) من حجرتها.



إزالة وإعادة تركيب الغطاء

تنبيه: لتجنب فقد المعلومات أو عدم استجابة النظام:

احفظ عملك وأوقف تشغيل الكمبيوتر قبل إضافة أو استبدال وحدة ذاكرة أو محرك القرص الثابت.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل أو في وضع Hibernation (الإسبات)، فعليك تشغيله بالضغط على زر الطاقة. ثم قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر من خلال نظام التشغيل.

إزالة الغطاء

أزل الغطاء للوصول إلى فتحة وحدة الذاكرة ومحرك القرص الثابت والملصق التنظيمي والمكونات الأخرى.

لإزالة الغطاء:

- أخرج البطارية (1) (راجع إزالة البطارية في صفحة ٣٣).
 - اسحب زر التحرير للداخل (2) لتحرير الغطاء.
- ... ارفع الحافة الخلفية (3) للغطاء, ثم أزله من الكمبيوتر (4).



أعد تركيب الغطاء

أعد تركيب الغطاء بعد الوصول إلى فتحة وحدة الذاكرة ومحرك القرص الثابت والملصق التنظيمي والمكونات الأخرى. لإعادة تركيب الغطاء:

- أدخل الألسنة الأربعة الموجودة في الحافة الأمامية للغطاء إلى الفتحات الأربع الموجودة في قاع الكمبيوتر (1).
 - دور حافة الغطاء الخلفية (2) نحوك, ثم اضغط عليها بشدة حتى تستقر في مكانها.

۳. أدخل البطارية (3) (راجع إدخال البطارية في صفحة ٣١).



استبدال محرك القرص الثابت

إزالة محرك القرص الثابت

- احفظ عملك وقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٢. افصل كافة الأجهزة الخارجية المتصلة بالكمبيوتر.
 - ۲. افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتناوب.
- أزل البطارية (راجع إزالة البطارية في صفحة ٣٣).
 - أزل الغطاء (راجع إزالة الغطاء في صفحة ٣٤).
- . أمسك باللسان الموجود على موصل كابل محرك القرص الثابت (1) واسحبه للأعلى لفصل كابل محرك القرص الثابت من لوحة النظام.
 - ٧. أخرج كابل محرك القرص الثابت بحرص من قناة توجيه الكوابل.
 - ٨. أزل براغي محرك الأقراص الثابت الثلاثة (2).
 - ٩. أمسك باللسان الموجود على محرك الأقراص الثابت وارفع محرك الأقراص الثابت (3) خارج حجرة محرك الأقراص الثابت.



تثبيت محرك القرص الثابت

- أمسك باللسان الموجود على محرك القرص الثابت, وأنزل محرك القرص الثابت إلى حجرة محرك القرص الثابت (1).
 - أعد تركيب براغى محرك الأقراص الثابت الثلاثة (2).
 - ۲. أدخل كابل محرك القرص الثابت إلى قناة توجيه الكوابل.

 أمسك باللسان الموجود على موصل كابل محرك القرص الثابت (3), ثم اضغط بحرص على موصل كابل محرك القرص الثابت وصله بلوحة النظام حتى يستقر في مكانه.



- أعد تركيب الغطاء (راجع أعد تركيب الغطاء في صفحة ٣٤).
 - .٠ أعد إدخال البطارية (راجع إدخال البطارية في صفحة ٣١).
 - ٧. أعد توصيل مصدر الطاقة الخارجية والأجهزة الخارجية.
 - ۸. قم بتشغيل الكمبيوتر.

استبدال وحدة الذاكرة

للكمبيوتر فتحة واحدة لوحدة الذاكرة. يمكن ترقية سعة ذاكرة الكمبيوتر عن طريق استبدال وحدة الذاكرة الموجودة في فتحة وحدة الذاكرة.

- 🔬 تحذير! لتقليل خطر التعرض للصدمات الكهربائية وإلحاق الضرر بالجهاز، افصل سلك الطاقة وأزل كافة البطاريات قبل تثبيت وحدة ذاكرة.
- △ تثبيه: يمكن أن يؤدي الإفراغ الإلكتروستاتي (ESD) إلى تلف المكونات الإلكترونية. قبل بدء تنفيذ أي إجراء، تأكد من تخلصك من الكهرباء الاستاتيكية عن طريق لمس جسم معدني متصل بالأرض.

لاستبدال وحدة ذاكرة:

- أزل البطارية (راجع إزالة البطارية في صفحة ٣٣).
 - أزل الغطاء (راجع إزالة الغطاء في صفحة ٣٤).
 - . قم بإزالة وحدة الذاكرة الموجودة:
- أ. اسحب بعيدًا مشبكي التثبيت (1) الموجودين على كل جانب من وحدة الذاكرة. تميل وحدة الذاكرة لأعلى.

- . أمسك طرف وحدة الذاكرة (2) ثم اسحبها برفق خارج فتحة وحدة الذاكرة.
- 🛆 تنبيه: 🛛 لتجنب إتلاف وحدة الذاكرة، أمسك وحدة الذاكرة من الحافات فقط. لا تقم بلمس المكونات الموجودة بوحدة الذاكرة.



- ج. لحماية وحدة ذاكرة بعد إزالتها، ضعها في حاوية واقية من الكهرباء الاستاتيكية.
 - ٤. إدخال وحدة ذاكرة جديدة:
- 🛆 تنبيه: 🛛 لتجنب إتلاف وحدة الذاكرة، أمسك وحدة الذاكرة من الحافات فقط. لا تقم بلمس المكونات الموجودة بوحدة الذاكرة.
 - قم بمحاذاة الحافة ذات الفجوات (1) الخاصة بوحدة الذاكرة مع اللسان الموجود في فتحة وحدة الذاكرة.
- ب. مع إمالة وحدة الذاكرة بزاوية 45 درجة من سطح حجرة وحدة الذاكرة، اضغط على الوحدة (2) إلى داخل فتحة وحدة الذاكرة إلى أن تستقر في مكانها.
 - ج. اضغط بلطف على وحدة الذاكرة (3) للأسفل، مع مراعاة الضغط على الحافتين اليسرى واليمنى من وحدة الذاكرة، حتى تثبت مشابك التثبيت في مكانها.



أعد تركيب الغطاء (راجع أعد تركيب الغطاء في صفحة ٣٤).

- أعد إدخال البطارية (راجع إدخال البطارية في صفحة ٣١).
- ٧. أعد توصيل مصدر الطاقة الخارجية والأجهزة الخارجية.
 - ۸. قم بتشغيل الكمبيوتر.

تحديث البرامج وبرامج التشغيل

توصي HP بتحديثك برامج وبرامج التشغيل الخاصة بك دوريًا بأحدث الإصدارات. انتقل إلى <u>http://www.hp.com/support</u> لتنزيل أحدث الإصدارات. يمكنك أيضًا التسجيل لتحصل على إعلامات التحديث التلقائية كلما كانت متاحة.

العناية الروتينية

تنظيف شاشة العرض

△ تنبيه: التجنب حدوث تلف دائم للكمبيوتر، لا تقم أبدًا برش الماء، أو سوائل التنظيف، أو السوائل الكيماوية على الشائسة.

لإزالة أثار التلطيخ والوبر، قم بتنظيف الشاشة بشكل متكرر بقطعة قماش ناعمة جافة خالية من الوبر. إذا كانت الشاشة تحتاج إلى المزيد من التنظيف، فاستخدم مماسح مضادة للكهرباء الإستاتيكية تم ترطيبها من قبل أو منظف شاشة مضادًا للكهرباء الإستاتيكية.

تنظيف لوحة اللمس ولوحة المفاتيح

يمكن أن تتسبب الأوساخ والدهون الموجودة على لوحة اللمس في تنقل المؤشر على الشاشة. لتجنب حدوث ذلك، قم بتنظيف لوحة اللمس بممسحة جافة، وقم بغسل يديك كثيرًا عند استخدام الكمبيوتر .

٨ تحذير! للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية أو تلف المكونات الداخلية، لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف لوحة المفاتيح. قد تقوم المكنسة الكهربائية بترسيب بعض المخلفات المنزلية على سطح لوحة المفاتيح.

قم بتنظيف لوحة المفاتيح على فترات منتظمة لمنع التصاق المفاتيح ولإزالة الأتربة، والوبر ، والجزيئات التي تتراكم أسفل المفاتيح. يمكن استخدام العلبة التي تحتوي على هواء مضغوط والمزودة بأنبوب في نفخ الهواء أسفل المفاتيح لتفكيك الأوساخ وإزالتها.

٧ النسبخ الاحتياطي والاسترداد

- أقراص الاسترداد
- إجراء استرداد النظام
- فسخ معلوماتك احتياطيًا

يُعد الاسترداد بعد فشل النظام بمثل جودة أحدث نسخ احتياطي قمت به. توصىي HP بإنشاء أقراص استرداد فورًا بعد إعداد البرامج. عند قيامك بإضافة ملفات بيانات وبرامج جديدة، يجب عليك الاستمرار في نسخ النظام لديك احتياطيًا بانتظام للحفاظ على النسخ الاحتياطي الحالي.

تم تصميم الأدوات المتوفرة بواسطة نظام التشغيل وبرنامج HP Recovery Manager لمساعدتك في تنفيذ المهام التالية من أجل حماية المعلومات الخاصة بك واستعادتها في حالة فشل الكمبيوتر :

- إنشاء مجموعة من أقراص الاسترداد (ميزة برنامج Recovery Manager)
 - نسخ معلوماتك احتياطيًا
 - إنشاء نقاط استعادة النظام
 - استرداد برنامج أو برنامج تشغيل
 - إجراء استرداد للنظام بالكامل (من قسم أو أقراص استرداد)

المحطقة: ويتم تضمين أقراص الاسترداد بالكمبيوتر إذا لم يحتوي على قسم الاسترداد. استخدم هذه الأقراص لاسترداد نظام التشغيل والبرامج لديك. للتحقق من وجود قسم الاسترداد، انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق Computer (الكمبيوتر)، وانقر فوق Manage (إدارة)، ثم فوق Disk Management (إدارة القرص). وفي حالة وجود القسم، يتم إدراج محرك القرص HP Recovery في الإطار.

أقراص الاسترداد

توصي HP بإنشاء أقراص استرداد للتأكد من إمكانية استعادة الكمبيوتر الخاص بك إلى الحالة الأصلية للشركة المُصنعة في حالة فشل محرك القرص الثابت، أو في حالة عدم التمكن لأي سبب من الأسباب من الاسترداد باستخدام أدوات قسم الاسترداد. قم بإنشاء هذه الأقراص بعد إعداد الكمبيوتر لأول مرة.

استخدم هذه الأقراص بحرص واحفظها في مكان أمن. يتيح لك هذا البرنامج إمكانية إنشاء مجموعة واحدة فقط من أقراص الاسترداد.

ملاحظة: إذا لم يتضمن الكمبيوتر لديك محرك أقراص بصرية مضمن، فيمكنك استخدام محرك أقراص بصرية خارجي اختياري (يتم شراؤه بشكل منفصل) لإنشاء أقراص استرداد، أو يمكنك شراء أقراص استرداد للكمبيوتر لديك من موقع HP على الويب. إذا كنت تستخدم محرك أقراص بصري خارجي، فيجب عليك توصيله مباشرة بمنفذ USB موجود على الكمبيوتر، وليس بمنفذ USB موجود على الجهاز الخارجي، مثل لوحة وصل USB.

توجيهات:

- قم بشراء أقراص R-DVD، أو أقراص DVD+R، أو أقراص BD-R (أقراص Blu-ray قابلة للكتابة)، أو أقراص CD-R ذي كفاءة عالية. تتضمن الأقراص الرقمية DVD وأقراص BD سعة تخزين أكبر بكثير من الأقراص المضغوطة. إذا قمت باستخدام الأقراص المضغوطة فسوف تحتاج إلى ٢٠ قرص كحد أقصي بينما ستحتاج عدد أقل من الأقراص إذا قمت باستخدام الأقراص الرقمية DVD أو أقراص BD.
 - المحطّة: لا تتوافق الأقراص القابلة للكتابة والقراءة، مثل أقراص CD-RW، و DVD±RW و DVD±RW ثنائية الطبقة و Blu-ray) BD-RE قابلة للكتابة) مع برنامج Recovery Manager.
 - يتعين توصيل جهاز الكمبيوتر بطاقة تيار متناوب أثناء هذه العملية.
 - يمكن إنشاء مجموعة واحدة فقط من أقراص الاسترداد لكل جهاز كمبيوتر.
 - قم بترقيم كل قرص قبل إدخاله في محرك الأقراص البصرية.
 - إذا لزم الأمر، يمكنك إنهاء البرنامج قبل الانتهاء من إنشاء أقراص الاسترداد. في المرة القادمة التي تقوم فيها بفتح Recovery
 Manager

لإنشاء مجموعة من أقراص الاسترداد:

- . حدد All Programs < (ابدأ) Start (ابدأ) Start (ابدأ) عافة البرامج) . قرص الاسترداد).
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إجراء استرداد النظام

يسمح لك برنامج Recovery Manager بإصلاح الكمبيوتر أو استعادته إلى الحالة الأصلية للشركة المُصنعة. يعمل برنامج Recovery Manager من خلال أقراص الاسترداد أو من قسم مخصص لعملية الاسترداد على محرك القرص الثابت (طرز مختارة فقط).

لاحظ الآتي عند القيام باسترداد النظام:

- يمكنك استرداد فقط الملفات التي قمت بنسخها احتياطيًا مسبقًا. توصي HP باستخدام HP Recovery Manager لإنشاء مجموعة من أقراص الاسترداد (نسخ محرك الأقراص احتياطيًا بالكامل) بمجرد إعداد الكمبيوتر.
- يحتوي Windows على ميزات إصلاح مضمنة خاصة به، على سبيل المثال "استعادة النظام". إذا لم تقم بالفعل بمحاولة استخدام هذه الميزات، فحاول استخدامها قبل استخدام Recovery Manager.
- يقوم برنامج Recovery Manager فقط باسترداد البرنامج الذي قد تم تثبيته مسبقًا من قبل الشركة المُصنعة. يجب تنزيل البرنامج
 الذي لم يتم توفيره مع جهاز الكمبيوتر من موقع الشركة المُصنعة على ويب أو إعادة تثبيته من القرص المتوفر من قبل الشركة المُصنعة.

الاسترداد باستخدام قسم الاسترداد المخصص (طرز مختارة فقط)

في بعض الطرز، يمكنك القيام بالاسترداد من القسم الموجود في محرك القرص الثابت، والذي يتم الوصول إليه بواسطة النقر فوق Start (ابدأ) أو بالضغط على المفتاح f11. يقوم هذا النوع من الاسترداد باستعادة الكمبيوتر لحالة الشركة المُصنعة بدون استخدام أقراص الاسترداد.

لاستعادة الكمبيوتر من القسم، اتبع هذه الخطوات:

- . قم بالوصول إلى Recovery Manager بإحدى الطرق التالية:
- حدد All Programs < (ابدأ) Start (ابدأ) Start (ابدأ) عنه البرامج) Recovery Manager < Recovery Manager

- أو -

- شَعَّل الكمبيوتر أو أعد تشغيله، ثم اضغط على esc أثناء ظهور الرسالة Press the ESC key for Startup"
 Menu (اضغط على المفتاح esc لقائمة بدء التشغيل) أسفل الشاشة. ثم اضغط على f11 عند عرض الرسالة "(HP Recovery) F11 على الشاشة.
 - النقر فوق System Recovery استرداد النظام) الموجود في الإطار Recovery Manager.
 - ۲. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الاسترداد باستخدام أقراص استرداد

- إن أمكن، قم بنسخ جميع الملفات الشخصية احتياطيًا.
- أدخل قرص الاسترداد الأول في محرك القرص البصري الموجود في الكمبيوتر أو محرك قرص بصري خارجي اختياري، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.
 - ۲. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

نسخ معلوماتك احتياطيًا

يجب عليك نسخ الملفات الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك احتياطيًا بانتظام للحفاظ على النسخ الاحتياطي الحالي. يمكنك نسخ المعلومات لديك على محرك أقراص ثابت خارجي اختياري، أو على محرك أقراص الشبكة، أو على أقراص. قم بنسخ النظام لديك احتياطيًا في الأوقات التالية:

في الأوقات المحددة بانتظام

🛱 ملاحظة: قم بتعيين التذكيرات لنسخ معلوماتك بشكل دوري.

- قبل إصلاح الكمبيوتر أو استعادته
- قبل إضافة أو تعديل الأجهزة والبرامج

إرشادات:

- قم بإنشاء نقاط استعادة النظام باستخدام ميزة Windows System Restore (استعادة نظام التشغيل Windows)، وبصفة دورية قم بنسخها على قرص بصري أو محرك أقراص بصرية خارجي. لمزيد من المعلومات عن استخدام نقاط استرداد النظام, راجع <u>استخدام</u> نقاط استعادة النظام في صفحة ٤٥.
 - قم بتخزين الملفات الشخصية في مكتبة "المستندات" وانسخ هذا المجلد احتياطيًا بشكل دوري.
- احفظ الإعدادات المخصصة في إطار، أو في شريط الأدوات، أو في شريط القوائم بواسطة الحصول على لقطة الشاشة للإعدادات لديك.
 قد تكون لقطة الشاشة أحد العوامل الموفرة للوقت إذا تحتم عليك إعادة تعيين التفضيلات لديك.

استخدام النسخ الاحتياطي والاستعادة لـ Windows

يسمح لك النسخ الاحتياطي والاستعادة لـ Windows بنسخ الملفات الفردية احتياطيًا أو نسخ صورة الكمبيوتر بالكامل.

إرشادات:

- تأكد من توصيل الكمبيوتر بطاقة تيار متناوب قبل بدء عملية النسخ الاحتياطي.
- اسمح بوقت كافى لإكمال عملية النسخ الاحتياطي. قد تستغرق هذه العملية أكثر من ساعة، استنادًا إلى حجم الملفات.

لإنشاء نسخ احتياطي:

- . حدد Start (النظام والأمان) > Control Panel (النظام والأمان) > System and Security (النظام والأمان) > Control Panel (النسخ الاحتياطي والاستعادة).
 - اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لجدولة النسخ الاحتياطي وإنشائه.
- التحكم في حساب المستخدم) من أجل تحسين درجة User Account Control (التحكم في حساب المستخدم) من أجل تحسين درجة الحماية في الكمبيوتر. قد تتم المطالبة بتصريحك أو كلمة مرورك لمهام مثل تثبيت البرامج, أو تشغيل الأدوات المساعدة, أو تغيير إعدادات. Windows. راجع محمول على المزيد من المعلومات. واحم Support (تعليمات ودعم) للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام نقاط استعادة النظام

تسمح لك نقطة استعادة النظام بحفظ لقطة من محرك القرص الثابت وتسميتها في نقطة معينة من الزمن. يمكنك بعد ذلك استرداد تلك النقطة مرة أخرى إذا أردت عكس تغييرات متتالية.

الملاحظة: لا يؤثر الاسترداد لنقطة استعادة سابقة على ملفات البيانات التي تم حفظها أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها منذ آخر نقطة 🖗 استعادة.

يمكنك أيضاً إنشاء نقاط استعادة إضافية لتوفير حماية متزايدة للملفات والإعدادات الخاصبة بك.

متى يتم إنشاء نقاط استعادة

- قبل إضافة برامج أو أجهزة أو إجراء تعديل شامل عليها
 - دوريًا، عندما يعمل الكمبيوتر بطريقة مثلى

😤 ملاحظة: إذا قمت بالتحويل إلى نقطة استعادة ثم عدلت عن ذلك، يمكنك عكس عملية الاستعادة.

إنشاء نقطة استعادة النظام

- . حدد Start (ابدأ) > Control Panel (لوحة التحكم) > System and Security (النظام والأمان) > System (النظام).
 - ٤. في الجزء الأيسر، انقر فوق System protection (حماية النظام).
 - ... انقر فوق علامة التبويب System protection (حماية النظام).
 - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الاستعادة إلى تاريخ ووقت سابقين

للتحويل إلى نقطة استعادة (تم إنشاؤها في وقت وتاريخ سابقين)، عند عمل الكمبيوتر بطريقة مثلي، اتبع هذه الخطوات:

- . حدد Start (ابدأ) > Control Panel (لوحة التحكم) > System and Security (النظام والأمان) > System (النظام).
 - في الجزء الأيسر، انقر فوق System protection (حماية النظام).
 - ۳. انقر فوق علامة التبويب System protection (حماية النظام).
 - انقر فوق System Restore (استعادة النظام).
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

۸ دعم العملاء

- الاتصال بدعم العملاء
 - الملصقات

الاتصال بدعم العملاء

إذا لم تفي المعلومات الموجودة في دليل المستخدم هذا، أو الموجودة في الدليل المرجعي الخاص بالكمبيوتر المحمول من HP، أو في Help and Support (التعليمات والدعم) بالإجابة على أسئلتك، فيمكنك الاتصال بدعم عملاء HP على:

http://www.hp.com/go/contactHP

الدعم على مستوى العالم، انقر فوق الاتصال بـ HP على مستوى العالم على الجانب الأيمن من الصفحة، أو انتقل إلى http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact us.html.

يمكنك هنا:

التحدث عبر الإنترنت مع أحد فني HP.

🛱 ملاحظة: في حالة عدم توفر محادثة الدعم الفني بلغة معينة، فإنها تتوفر باللغة الإنجليزية.

- إرسال بريد إلكتروني إلى دعم عملاء HP.
- البحث عن أرقام الهواتف على مستوى العالم الخاصة بدعم عملاء HP.
 - تحدید مکان مرکز خدمة HP.

الملصقات

توفر الملصقات المثبتة على الكمبيوتر معلومات قد تحتاج إليها عند استكشاف أخطاء النظام وإصلاحها أو عند اصطحاب الكمبيوتر أثناء السفر حول العالم:

ملصق الرقم التسلسلى—يوفر معلومات هامة، تتضمن الآتى:



	المكوّن
اسم المنتج	(1)
الرقم التسلسلي (s/n)	(2)
رقم الجزء/رقم المنتج (p/n)	(3)
فترة الضمان	(4)
وصف الطراز	(5)

قم بتوفير هذه المعلومات عند الاتصال بالدعم الفني. تم تثبيت ملصق الرقم التسلسلي أسفل الكمبيوتر.

- شهادة الأصالة الخاصة بـ Microsoft تتضمن مفتاح المنتج الخاص بـ Windows. قد تحتاج إلى مفتاح المنتج لتحديث نظام التشغيل
 أو حل مشكلات تتعلق به. توجد هذه الشهادة على غطاء الكمبيوتر.
 - ملصق المعلومات التنظيمية—يوفر معلومات تنظيمية حول الكمبيوتر. يوجد الملصق التنظيمي أسفل غطاء الكمبيوتر.
- ملصق أو ملصقات شهادة اللاسلكية (طرز مختارة فقط)—توفر معلومات حول الأجهزة اللاسلكية الاختيارية واعتمادات الوكالة المطلوبة من قبل بعض البلاد/المناطق التي وافقت على استخدام الأجهزة فيها. إذا كان طراز الكمبيوتر لديك يتضمن جهازًا لاسلكيًا واحدًا أو أكثر، فيتم تضمين ملصق شهادة واحد أو أكثر مع الكمبيوتر. قد تحتاج إلى هذه المعلومات عند السفر بالخارج. تم تثبيت ملصقات شهادات اللاسلكية بالجزء السفلي من الكمبيوتر.
- ملصق SIM (وحدة هوية المشترك) (طرز مختارة فقط)—يوفر ICCID (معرف بطاقة الدوائر المتكاملة) الخاصة بـ SIM. يوجد هذا الملصق داخل حجرة البطارية.
 - ملصق الرقم التسلسلي الخاص بالوحدة المحمولة واسعة النطاق من HP (طرز مختارة فقط)—يوفر الرقم التسلسلي الخاص بالوحدة المحمولة واسعة النطاق من HP. يوجد هذا الملصق داخل حجرة البطارية.

٩ المواصفات

- طاقة الإدخال
- بيئة التشغيل

طاقة الإدخال

قد تكون المعلومات المتعلقة بالطاقة في هذا القسم مفيدة عندما تخطط للسفر دوليًا واصطحاب الكمبيوتر معك.

يعمل الكمبيوتر على طاقة التيار المستمر، التي يمكن توفير ها بواسطة مصدر طاقة التيار المتناوب أو التيار المستمر. يجب أن يتراوح مصدر طاقة التيار المتناوب ما بين ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت، وما بين ٥٠ إلى ٦٠ هرتز. بالرغم من إمكانية تشغيل الكمبيوتر على مصدر طاقة مستمر مستقل، لا أنه يجب تشغيل الكمبيوتر فقط بمصدر طاقة تيار مستمر أو محول تيار متناوب يتم توفيره واعتماده من قبل HP لاستخدامه مع هذا الكمبيوتر.

يمكن تشغيل الكمبيوتر على طاقة تيار مستمر ضمن المواصفات التالية.

التصنيف	طاقة الإدخال
19.5 فولت تيار مستمر في 2.05 أمبير –40 واط	فولتية التشغيل وتيار التشغيل

الله ملاحظة: تم تصميم هذا النظام للعمل ضمن أنظمة طاقة تكنولوجيا المعلومات في النرويج مع مرحلة فولتية إلى مرحلة فولتية لا تتجاوز ٢٤٠ 🖻 فولت دورة في الثانية.

ملاحظة: يمكن العثور على فولتية تشغيل الكمبيوتر وتياره في ملصق المعلومات التنظيمية للنظام تحت غطاء الكمبيوتر.

بيئة التشغيل

عامل	متري	الولايات المتحدة
درجة الحرارة		
تشغيل (الكتابة على قرص بصري)	من ٥ درجة منوية إلى ٣٥ درجة منوية	من ٤١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت
عدم التشغيل	من - ۲۰ درجة منوية إلى ۲۰ درجة منوية	من -٤ درجة فهرنهايت إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت
الرطوبة النسبية (عدم التكثيف)		
التشغيل	من ۱۰% إلى ۹۰%	من ۱۰% إلى ۹۰%
عدم التشغيل	من ٥% إلى ٩٥%	من ٥% إلى ٩٥%
الحد الأقصى للارتفاع (بدون ضغط)		
التشغيل	من -١٥ متر إلى ٣,٠٤٨ متر	من -٥٠ قدم إلى ١٠,٠٠٠ قدم
عدم التشغيل	من - ١٥ متر إلى ١٢,١٩٢ متر	من -٥٠ قدم إلى ٤٠,٠٠٠ قدم

الفهرس

F ٤٣ f11

2, 111

ISP، استخدام ۲۲

Q

QuickWeb إعداد ١٤ إيقاف تشغيل ٢٠ الشاشة الرئيسية ١٤ بدء تشغيل ١٤ بدء تشغيل ١٤ تشغيل ٢٠ تكوين الشبكة ١٩ رموز الإعلام ١٦ رموز الإحلام ١٩ رموز التحكم ١٥

R

۲ ، ٤١ Recovery Manager

W

WLAN الحماية ۲۳ توصيل ۲۲

۱

أجهزة التأشير تعيين التفضيلات ٢٦ أضواء الطاقة ٨ اللاسلكية ٥ ضوء التيار المتناوب/البطارية ١٠ كاميرا الويب ١١ كتم ٥ محرك الأقراص ١٠ أقراص الاسترداد ٤١ أقراص معتمدة ٤٢

إعداد WLAN ٢٣ إعداد اتصال إنترنت ٢٣ إعداد اللاسلكية ٢٣ إيماءات لوحة اللمس تدوير ۳۰ تمریر ۲۹ زوم ۲۹ قرصة ٢٩ إيماءة التدوير للوحة اللمس ٣٠ إيماءة التمرير للوحة اللمس ٢٩ إيماءة الزوم للوحة اللمس ٢٩ إيماءة القرصنة للوحة اللمس ٢٩ استخدام استعادة النظام ٤٥ استرداد، النظام ٤٢ استرداد النظام ٤٢ استرداد النظام بالكامل ٤١ استرداد برنامج أو برنامج تشغيل ٤١ استرداد من أقراص استرداد ٤٤ اسم المنتج ورقمه، جهاز الكمبيوتر ٤٧ الاسترداد من قسم الاسترداد المخصص ٤٢ البرامج وبرامج التشغيل, تحديث ٤٠ الرقم التسلسلي ٤٧ السفر باصطحاب الكمبيوتر ٤٧ العناية بجهاز الكمبيوتر ٤٠ المفاتيح السريعة للوحة المفاتيح، التعرف على ٢٤ الهوائيان اللاسلكيان، التعرف على ١١

.

برامج التشغيل والبرامج, تحديث ٤٠ برنامج QuickWeb بطارية, استبدال ٣١ بيئة التشغيل ٤٩

٥

جهاز WLAN ٤٧ جهاز توجيه لاسلكي، تكوين ٢٣ جهاز عرض خارجي، التعرف على ١٠

حجرة البطارية ١٢، ٤٧ د درجة الحرارة مواصفات ٤٩

رقم تسلسلي، جهاز الكمبيوتر ٤٧

ز

زر TouchPad، التعرف على ٤

ش

شبكة لاسلكية (WLAN)، الأجهزة المطلوبة ۲۳ شبكة لاسلكية، الاتصال ۲۲

ص

صورة الشاشة، تبديل ٢٥ صورة شاشة العرض، تبديل ٢٥

ض

ضوء caps lock، التعرف على ٥ ضوء البطارية ١٠ ضوء الطاقة، التعرف على ٨ ضوء اللاسلكية ٥ ضوء كاميرا الويب، التعرف على ١١ ضوء كتم الصوت، التعرف على ٥ ضوء محرك الأقراص ١٠

1

طاقة الإدخال ٤٨

٤

عناصر التحكم في الوسائط، مفاتيح ٢٥

ġ,

غطاء, إعادة تركيب ٣٤

ف

فتحات الوسائط الرقمية ٨ فتحات التهوية، التعرف على ١٠ فتحة الوسائط الرقمية، التعرف على ٨ فتحة كابل الحماية ٩ فشل النظام أو عدم ثباته ٤١

ق

قسم الاسترداد ٤١

ى

كاميرا الويب، التعرف على ١١

J

لوحة اللمس استخدام ۲٦ زر ٤

م

مأخذ RJ-45 (شبكة)، التعرف على ٩ مأخذ الشبكة، التعرف على ٩ مأخذ سماعة الرأس (صوت خارج) ١٠ مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)، التعرف على ١٠ مأخذ صوت داخل (ميكروفون)، التعرف على ١٠ مأخذ ميكروفون (صوت داخل)، التعرف على ١٠ مآخذ RJ-45 (شبكة) صوت خارج (سماعة الرأس) ١٠ صوت داخل (میکروفون) ۱۰ ماوس، خارجي تعيين التفضيلات ٢٦ محرك أقراص ثابت, استبدال ٣٦ محرك القرص الثابت إزالة ٣٦ تثبیت ۳٦ معلومات تنظيمية ملصقات شهادة اللاسلكية ٤٧ ملصق المعلومات التنظيمية ٤٧ مغلاق، تحرير البطارية ١٢ مغلاق تحرير البطارية ١٢ مغلاق قفل البطارية، التعرف على ١٢ مفاتيح ٦ esc ٦ fn إجراء ٦

تطبيقات Windows شعار Windows مفاتيح الإجراء التعرف على ٦ مفاتيح التشغيل السريع الوصف ٢٤ مفاتيح الصوت، التعرف على ٢٥ مفاتيح العمليات التعليمات) Help and Support والدعم) ٢٥ تبديل صورة الشاشة ٢٥ تقليل سطوع الشاشة ٢٥ زيادة سطوع الشاشة ٢٥ ضبط مستوى الصوت ٢٥ عناصر التحكم في قرص الصوت المضغوط أو في قرص رقمي ٢٥ كتم صوت مكبر الصوت ٢٥ لاسلكية ٢٥ مفتاح esc، التعرف على ٦ مفتاح fn، التعرف على ٢، ٢٤ مفتاح الإجراء لـ Help and Support (تعليمات ودعم) ٢٥ مفتاح اللاسلكية، التعرف على ٢٥ مفتاح المنتج ٤٧ مفتاح تطبيقات Windows، التعرف على ٦ مفتاح شعار Windows، التعرف على ٦ مفتاح كتم الصوت، التعرف على ٢٥ مكبرات الصوت، التعرف على ٧ مكونات الجانب الأيسر الجانب الأيمن ٨ الجزء السفلى ١٢ الجزء العلوى ٤ الجهة الأمامية ٧ شاشة ١١ ملصق Bluetooth ملصق WLAN ۲۷ ملصقات ٤٧ Bluetooth ٤٧ SIM ٤٧ WLAN الرقم التسلسلي ٤٧ الوحدة المحمولة واسعة النطاق من ٤٧ HP شهادة الأصالة من Microsoft ٤٧ شهادة اللاسلكية ٤٧ معلومات تنظيمية ٤٧ ملصق شهادة الأصالة ٤٧ ٤٧ ملصق شهادة الأصالة من Microsoft

ملصق شهادة اللاسلكية ٤٧

منافذ منافذ جهاز عرض خارجي ١٠ منافذ USB، التعرف على ٨ منفذ USB، التعرف على ١٠ موصل، الطاقة ١٠ موصل الطاقة، التعرف على ١٠ ميكروفون داخلي، التعرف على ١١

ن

ناحية لوحة اللمس، التعرف عليه ٤ نسخ احتياطي إعدادات الإطار المخصص، وشريط الأدوات، أو شريط القوائم ٤٤ ملفات شخصية ٤٤ نظام التشغيل مفتاح المنتج ٤٧ ملصق شهادة الأصالة من نقاط استعادة ٥٤

-

هوائيا WLAN, التعرف على ١١ هوائيا WWAN، التعرف على ١١

و

وحدة الذاكرة إدخال ۳۸ إز الة ۳۷ إعادة تركيب ۳۷

