HP Mini ja Compaq Mini Aloitusopas

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. SD-logo on omistajansa tavaramerkki.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: marraskuu 2010

Oppaan osanumero: 634053-351

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista, jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia näitä ominaisuuksia.

Ohjelmiston käyttöehdot

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa sitoudut noudattamaan HP:n käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat hyvityksen ostopaikan noudattaman hyvityskäytännön mukaan.

Ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen (myyjään), jos haluat lisätietoja tai täyden hyvityksen tietokoneesta.

Turvallisuusohjeet

▲ VAARA Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen (valinnaista) tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää esinettä. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt käyttäjälle soveltuvien pintalämpötilarajojen määräykset.

Sisällysluettelo

1 Tervetuloa

ietojen etsiminen 2

2 Perehtyminen tietokoneeseen

Päällä olevat osat	
Kosketusalusta	
Merkkivalot	
Näppäimet	
Edessä olevat osat	7
Oikealla sivulla olevat osat	
Vasemmalla sivulla olevat osat	
Näyttö	11
Pohjassa olevat osat	12

3 HP QuickWeb (vain tietyissä malleissa)

HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön	14
HP QuickWeb -ohjelmiston käynnistäminen	15
QuickWeb-ohjelmiston LaunchBar-käynnistyspalkin tunnistaminen	16
QuickWeb-ohjelmiston hallintakuvakkeiden tunnistaminen	16
QuickWeb-ohjelmiston LaunchBar-käynnistyspalkin kuvakkeiden tunnistaminen	16
QuickWeb-ohjelmiston ilmoituskuvakkeiden tunnistaminen	17
Verkon määrittäminen	19
Microsoft Windowsin käynnistäminen	20
HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	21

4 Verkkoyhteydet

Internet-palveluntarjoajan (ISP) käyttäminen	23
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon	23
Yhteyden muodostaminen olemassa olevaan WLAN-verkkoon	24
Uuden langattoman lähiverkon (WLAN) määrittäminen	24
Langattoman reitittimen määrittäminen	24
Langattoman lähiverkon (WLAN) suojaaminen	25

5 Näppäimistö ja osoitinlaitteet

Näppäimistön käyttäminen	
Pikanäppäimen tunnistaminen	26
Toimintonäppäimien tunnistaminen	26
Numeronäppäimistöjen käyttäminen	
Osoitinlaitteiden käyttäminen	29
Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen	29
Kosketusalustan käyttäminen	29
Siirtyminen	30
Valitseminen	31
Kosketusalustan eleiden käyttäminen	31
Vierittäminen	32
Puristaminen/zoomaaminen	32
Kiertäminen	33

6 Ylläpito

Akun vaihtaminen	35
Akun asettaminen paikalleen	35
Akun irrottaminen	36
Suojakannen irrottaminen tai asettaminen paikalleen	37
Suojakannen irrottaminen	37
Suojakannen asettaminen paikalleen	37
Kiintolevyn irrottaminen	39
Kiintolevyn irrottaminen	39
Kiintolevyn asentaminen	39
Muistimoduulin vaihtaminen	40
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen	43
Säännöllinen hoito	43
Näytön puhdistaminen	43
Kosketusalustan ja näppäimistön puhdistaminen	43

7 Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Pala	autuslevyt	44
Järj	jestelmän palautuksen suorittaminen	45
	Järjestelmän palauttaminen palautusosion avulla (vain tietyt mallit)	45
	Järjestelmän palauttaminen palautuslevyjen avulla	47
Tiet	tojen varmuuskopiointi	47
	Windowsin varmuuskopioinnin ja palautuksen käyttäminen	
	Järjestelmän palautuspisteiden käyttäminen	49
	Palautuspisteiden luontiajankohdat	49
	Järjestelmän palautuspisteen luominen	49
	Järjestelmän palauttaminen edelliseen päivämäärään ja aikaan	49

8 Asiakastuki

Yhteyden ottaminen asiakastukeen	50
Tarrat	51

9 Teknisiä tietoja

Virransyöttö	52
Käyttöympäristö	53

misto

1 Tervetuloa

• <u>Tietojen etsiminen</u>

Kun olet määrittänyt ja rekisteröinyt tietokoneen, on tärkeää, että teet seuraavat toimet:

- Ota HP QuickWeb käyttöön (vain tietyissä malleissa) Voit käyttää musiikkia, digitaalisia valokuvia ja verkkoa välittömästi pääkäyttöjärjestelmää käynnistämättä. Lisätietoja on kohdassa HP QuickWeb (vain tietyissä malleissa) sivulla 13.
- Muodosta yhteys Internetiin Määritä langallinen tai langaton verkkoyhteys Internet-yhteyttä varten. Lisätietoja on kohdassa <u>Verkkoyhteydet sivulla 22</u>.
- Päivitä virustorjuntaohjelma Suojaa tietokoneesi virusten aiheuttamilta vahingoilta. Ohjelmisto
 on tietokoneessa esiasennettuna, ja siinä on rajoitettu ilmaisten päivitysten tilaus. Lisätietoja on
 painetussa HP:n kannettavan tietokoneen viiteoppaassa. Lisätietoja tämän oppaan käytöstä on
 kohdassa Tietojen etsiminen sivulla 2.
- Tutustu tietokoneeseesi Opettele tietokoneesi ominaisuudet ja toiminnot. Lisätietoja on kohdassa <u>Perehtyminen tietokoneeseen sivulla 4</u> ja <u>Näppäimistö ja osoitinlaitteet sivulla 26</u>.
- Luo palautuslevyt Palautuslevyjen avulla voit palauttaa käyttöjärjestelmän sekä ohjelmien alkuperäiset asetukset, jos järjestelmä on epävakaa tai jos se ei toimi. Ohjeita on kohdassa Varmuuskopiointi ja palauttaminen sivulla 44.
- Etsi asennetut ohjelmat Tutustu tietokoneeseen asennettujen ohjelmien luetteloon. Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat. Lisätietoja tietokoneen mukana toimitetusta ohjelmistosta on ohjelmiston valmistajan ohjeissa, jotka on toimitettu ohjelmiston mukana tai ovat saatavana valmistajan verkkosivustossa.

Tietojen etsiminen

Tietokoneessa on useita tehtävien suorittamista helpottavia resursseja.

Resurssit	Sisältää seuraavia tietoja
Pika-asennus ohje	Tietokoneen määrittäminen
	Tietokoneen osien tunnistaminen
HP:n kannettavan tietokoneen viiteopas	Virranhallinnan ominaisuudet
Voit avata tämän oppaan valitsemalla Käynnistä >	Akun käyttöajan maksimointi
Ohje ja tuki > Kayttooppaat.	Tietokoneen multimediaominaisuuksien käyttäminen
	Tietokoneen suojaaminen
	Tietokoneen kunnossapito
	Ohjelmistojen päivittäminen
Ohje ja tuki	Tietoja käyttöjärjestelmästä
Avaa Ohje ja tuki -toiminto valitsemalla Käynnistä >	Ohjelmiston, ohjaimien ja BIOS:in päivitykset
	Vianmääritystyökalut
tukea, siirry osoitteeseen <u>http://www.hp.com/support</u> , valitse maa tai alue ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.	Teknisen tuen käyttäminen
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet	 Tietoja sähkötarkastusviranomaisten ilmoituksista ja turvallisuudesta
Voit avata ilmoitukset valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.	Akun hävittäminen
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas	 Tietoja työaseman oikeasta sijoittamisesta sekä käyttäjän tiöskontoluosentoen tonjoutoen ja tiötopoihja liittavistä
Voit käyttää tätä opasta seuraavasti:	seikoista
Valitse Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.	Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
ТАІ	
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.	
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot (kaikki maat)) -kirjanen	HP:n tuen puhelinnumerot
Tämä kirjanen toimitetaan tietokoneen mukana.	
HP:n Internet-sivusto	• Tukitietoja
Sivusto sijaitsee osoitteessa <u>http://www.hp.com/</u>	Osien tilaaminen ja lisäohjeiden etsiminen
	Ohjelmiston, ajureiden ja BIOS:in (Setup Utility) päivitykset
	Laitteeseen saatavana olevat lisälaitteet
Rajoitettu takuu*	Takuutiedot
Saat takuun tiedot näkyviin seuraavasti:	
Valitse Käynnistä > Ohje ja tuki > HP:n takuu.	

TAI

Resurssit

Sisältää seuraavia tietoja

Siirry osoitteeseen <u>http://www.hp.com/go/</u> orderdocuments.

*HP:n nimenomaisesti tarjoama, tuotetta koskeva HP:n rajoitettu takuu on saatavana tietokoneen Käynnistä-valikossa ja/tai tietokoneen pakkauslaatikossa toimitetulla CD/DVD-levyllä. Joissakin maissa ja alueilla HP:n rajoitettu takuu toimitetaan painettuna asiakirjana tietokoneen pakkauslaatikossa. Maissa ja alueilla, joissa takuuta ei toimiteta tulosteena, voit pyytää siitä painetun asiakirjan osoitteessa <u>http://www.hp.com/go/orderdocuments</u> tai lähettämällä HP:lle kirjeen osoitteeseen: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Yhdysvallat; Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernuscos/Naviglio (MI), Italia Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Kerro kirjeessä tuotteen nimi, takuuaika (näkyy sarjanumerotarrassa), nimesi ja postiosoitteesi.

2 Perehtyminen tietokoneeseen

- Päällä olevat osat
- Edessä olevat osat
- Oikealla sivulla olevat osat
- Vasemmalla sivulla olevat osat
- <u>Näyttö</u>
- Pohjassa olevat osat

Päällä olevat osat

Kosketusalusta



Osa		Kuvaus
(1)	Kosketusalustan käyttöalue	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(2)	Kosketusalustan painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainikkeet.

Merkkivalot



Osa	Sa		Kuvaus	
(1)		Caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo	•	Valkoinen: aakkoslukko (caps lock) on käytössä.
			•	Valo ei pala: aakkoslukko (caps lock) ei ole käytössä.
(2)	 ∎⊗	Mykistyksen merkkivalo	•	Keltainen: tietokoneen ääni on mykistetty.
			•	Valo ei pala: tietokoneen ääni on kytketty päälle.
(3)	((I))	Langattoman yhteyden merkkivalo	•	Valkoinen: sisäinen langaton verkkolaite, esimerkiksi langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®-laite, on toiminnassa.
			•	Keltainen: kaikista langattomista laitteista on katkaistu virta.

Näppäimet



Edessä olevat osat



Kaiuttimet (2)

Tuottavat äänen.

Oikealla sivulla olevat osat



Osa			Kuvaus
(1)		Digitaalisen median korttipaikka	Tukee seuraavia digitaalisia kortteja:
			Memory Stick
			Memory Stick Pro
			MultiMediaCard
			Secure Digital (SD) -kortti
			Secure Digital High Capacity (SDHC) -muistikortti
			• Secure Digital Extended Capacity (SDxC) -muistikortti.
(2)	ወ	Virran merkkivalo	• Valkoinen: tietokone on käynnissä.
			• Vilkkuva valkoinen: tietokone on lepotilassa.
			 Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu, tai tietokone on horrostilassa.
(3)		Virtakytkin	 Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen työntämällä kytkintä.
			 Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan työntämällä kytkintä lyhyesti.
			 Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta työntämällä kytkintä lyhyesti.
			 Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta työntämällä kytkintä lyhyesti.
			Jos tietokone ei vastaa antamiisi komentoihin eikä Windowsin sammutustoimintoja voi käyttää, sammuta tietokone työntämällä virtakytkintä ainakin viiden sekunnin ajan.
			Saat lisätietoja virta-asetuksista valitsemalla Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja suojaus > Virranhallinta- asetukset tai perehtymällä HP:n kannettavan tietokoneen viiteoppaaseen.
(4)		USB-portit (2)	Portteihin voidaan kytkeä valinnaiset USB-laitteet.
(5)	ß	Vaijerilukon kiinnityspaikka	Tähän voidaan kytkeä tietokoneen (valinnainen) vaijerilukko.

Osa			Kuvaus
			HUOMAUTUS: Vaijerilukon tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä.
(6)	-##	RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä) ja sen kansi	Tähän voidaan kytkeä verkkokaapeli.

Vasemmalla sivulla olevat osat



Osa			Kuvaus
(1)	Ą	Virtaliitin	Liittää verkkovirtalaitteen pistorasiaan.
(2)		Verkkovirtalaitteen/akun merkkivalo	• Valo ei pala: tietokone toimii akkuvirralla.
			 Vilkkuva keltainen: akun varaustila on heikko tai kriittinen tai ilmeni akkuvirhe.
			• Keltainen: akku on latautumassa.
			 Valkoinen: tietokone on liitettynä verkkovirtaan ja akku on latautunut täyteen.
(3)		Ulkoisen näytön portti	Tähän voidaan kytkeä ulkoinen VGA-näyttö tai projektori.
(4)		Tuuletusaukko	Jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
			HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
(5)	89	Aseman merkkivalo	Vilkkuva valkoinen: kiintolevy on käytössä.
(6)	-4-	USB-portti	Tähän voidaan kytkeä valinnainen USB-laite.
(7)	Q	Äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntä / äänitulon (mikrofonin) liitäntä	Tähän voidaan liittää valinnaiset vahvistimeen kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet, kuulokemikrofoni tai television äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni.
			VAARA Säädä äänenvoimakkuus ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaassa.
			HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite, tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
			HUOMAUTUS: Äänilaitteessa on oltava 4-piikkinen liitin.

Näyttö



Osa		Kuvaus
(1)	WLAN-antennit (2)*	Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja langattomissa lähiverkoissa (WLAN-verkoissa).
(2)	WWAN-antennit (2)* (vain tietyt mallit)	Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja langattomissa suuralueverkoissa (WWAN).
(3)	Sisäinen mikrofoni	Nauhoittaa äänen.
(4)	Verkkokamera	Nauhoittaa videokuvaa sekä sieppaa pysäytyskuvia.
		Kun haluat käyttää verkkokameraa, valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > HP > HP MediaSmart > HP MediaSmart Webcam.
(5)	Verkkokameran merkkivalo	Valo palaa: verkkokamera on käytössä.

*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä läheisyydessä ei ole esteitä. Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät *Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet* -oppaan omaa maatasi tai aluettasi koskevasta osasta. Nämä ohjeet ovat Ohje ja tuki -toiminnossa.

Pohjassa olevat osat



Osa			Kuvaus
(1)		Akun lukitussalpa	Lukitsee akun akkupaikkaan.
(2)		Akkupaikka	Akun pitopaikka.
			HUOMAUTUS: SIM-paikka sijaitsee akun alla.
(3)	٦	Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun akkupaikasta.

3 HP QuickWeb (vain tietyissä malleissa)

- HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön
- <u>HP QuickWeb -ohjelmiston käynnistäminen</u>
- QuickWeb-ohjelmiston LaunchBar-käynnistyspalkin tunnistaminen
- Verkon määrittäminen
- Microsoft Windowsin käynnistäminen
- HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun olet määrittänyt Windowsin tietokoneen ensimmäisen käynnistämisen jälkeen, näkyviin tulee QuickWeb-ohjelmiston asetusnäyttö. HP QuickWeb on valinnainen, heti käytettävissä oleva ympäristö, joka toimii erillään tietokoneen pääkäyttöjärjestelmästä. QuickWeb-ohjelmiston avulla voit käyttää seuraavia sovelluksia käynnistämättä Windowsia.

- Internet-selain
- Chat
- Skype (vain tietyt mallit)
- selaimella käytettävä sähköposti
- selaimella käytettävä kalenteri
- musiikkisoitin
- valokuvien katseluohjelma.

BUOMAUTUS: Lisätietoja QuickWeb-ohjelmiston käytöstä on QuickWeb-ohjelmiston ohjeessa.

HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön

Ota QuickWeb käyttöön noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Kun olet ottanut QuickWeb-ohjelmiston käyttöön, QuickWeb-ohjelmiston aloitusnäyttö tulee näkyviin aina, kun tietokone käynnistetään.

BUOMAUTUS: Tietoja HP QuickWeb -ohjelmiston käyttöönotosta tai käytöstä poistamisesta on kohdassa HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 21.

HP QuickWeb -ohjelmiston käynnistäminen

1. Käynnistä tietokone.

HP QuickWeb -aloitusnäyttö tulee näkyviin.

- 2. Käynnistä sovellus napsauttamalla sen kuvaketta QuickWeb-ohjelmiston aloitusnäytössä.
- HUOMAUTUS: Kun HP QuickWebin aloitusnäyttö avautuu ensimmäisen kerran, Windowsin käynnistys -kuvakkeen yläpuolella näkyy automaattinen ajastin. Jos et siirrä hiirtä tai paina mitään painiketta 15 sekuntiin, tietokone käynnistää Microsoft Windowsin®. Katso lisätietoja HP QuickWebin ajastimesta ja ajastinasetusten muuttamisesta HP QuickWeb -ohjelmiston ohjeista.

QuickWeb-ohjelmiston LaunchBar-käynnistyspalkin tunnistaminen

QuickWeb-ohjelmiston LaunchBar-käynnistyspalkki sisältää QuickWeb-ohjelmiston hallintakuvakkeet (1), LaunchBar-käynnistyspalkin kuvakkeet (2) ja ilmoituskuvakkeet (3).



QuickWeb-ohjelmiston hallintakuvakkeiden tunnistaminen

Kuvake	Toiminto
4	Käynnistää Windows-käyttöjärjestelmän.
Ģ	Sammuttaa tietokoneen.
合	Palaa QuickWeb-aloitusnäyttöön.

QuickWeb-ohjelmiston LaunchBar-käynnistyspalkin kuvakkeiden tunnistaminen

Kuvake	Toiminto
*	Avaa Internet-selaimen. Voit selata Internetiä ja tehdä hakuja, avata kirjanmerkkejä ja luoda linkkejä suosikkisivustoihisi.
\mathbf{k}	Käynnistää pikaviestisovelluksen. Pikaviestiohjelmalla voit keskustella ystäviesi kanssa, vaikka he käyttäisivät useita erilaisia pikaviestiohjelmia.
8	Käynnistää Skype-ohjelman (vain tietyt mallit). Skype on tietokoneeseen esiasennettu Internet- puheluohjelma, jolla voit soittaa ryhmäpuheluita tai videopuheluita. Voit myös keskustella pikaviestitse yhden tai usean henkilön kanssa.
	Käynnistää selaimella käytettävän sähköpostiohjelman, jolla voit tarkistaa viimeksi saapuneet sähköpostit, tarkistaa uudet sähköpostit ja määrittää sähköpostitilin.
	Käynnistää selaimella käytettävän kalenterin, jolla voit hallita ajankäyttöäsi haluamallasi verkkokalenterilla.

Kuvake

Toiminto



Käynnistää musiikkisoittimen. Valitse ja toista musiikkia kiintolevyltä, ulkoiselta levyltä tai ulkoiselta tallennusvälineeltä. Tukee .mp3-, .aac (MPEG-4)- ja ääni-CD-muotoja.

Käy Tul

Käynnistää valokuvienkatseluohjelman. Selaa kiintolevyllä tai ulkoisella levyllä olevia valokuvia. Tukee .jpg-, .png-, .gif-, .tiff- ja .raw-muotoja (vain tietyt .raw-muodot).

QuickWeb-ohjelmiston ilmoituskuvakkeiden tunnistaminen

Kuvake	Toiminto		
ļ	Kun tietokoneeseen liitetään USB-asema, näkyviin tulee Tiedostonhallinnan ikkuna, jossa on USB-kuvake. Avaa Tiedostonhallinnan ikkuna napsauttamalla USB-kuvaketta. Voit poistaa laitteen turvallisesti napsauttamalla USB-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.		
((⁻))	Ilmaisee, että verkkoyhteys on muodostettu. Voit avata Verkko-ikkunan napsauttamalla verkkokuvaketta.		
(<u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ilmaisee, että verkkoyhteys on katkaistu.		
	Avaa Äänenvoimakkuuden säätö -ikkunan.		
	Avaa Asetukset-paneelin. Asetukset-paneelissa voit muokata seuraavia QuickWeb-ohjelmiston asetuksia:		
Ċ.	Päivämäärä ja kellonaika		
	Verkkoyhteyksien määrittäminen		
	Virranhallinta-asetusten määrittäminen		
	QuickWeb-sovellusten hallinta		
	QuickWeb-ohjelmiston palauttaminen		

Kuvake	Toiminto	
	Avaa Virranhallinta-ikkunan, jossa on tietoja akun varauksesta:	
♥∎	• Kun tietokone on kytketty vaihtovirtaan, kuvakkeessa näkyy virtajohto.	
	• Kun tietokonetta käytetään akkuvirralla, kuvakkeessa näkyy vain akun symboli.	
	Akkukuvakkeen väri ilmaisee varaustilan:	
	Vihreä: ladattu	
	Keltainen: matala	
	Punainen: kriittisen matala	
?	Käynnistää QuickWeb-ohjelmiston ohjeen.	

Verkon määrittäminen

Voit määrittää QuickWeb-sovellukselle langattoman verkkoyhteyden käyttämällä HP QuickWeb -määritystyökalua.

Voit käyttää tätä työkalua seuraavasti:

- 1. Napsauta ilmaisinalueella olevaa Asetukset-kuvaketta.
- 2. Valitse Verkko ja valitse sitten Enable Wi-Fi (Ota langaton verkkoyhteys käyttöön) -valintaruutu.

Lisätietoja langattoman verkkoyhteyden määrittämisestä QuickWeb-ohjelmistoa varten on ohjelmiston ohjeessa.

Microsoft Windowsin käynnistäminen

- HUOMAUTUS: Jos QuickWeb on aktivoitu, se käynnistyy aina, kun tietokone käynnistetään. Jos haluat käynnistää Microsoft Windowsin, sinun on odotettava, kunnes automaattinen laskuri näyttää 15 sekunnin kuluttua nollaa, tai napsautettava QuickWebin aloitusnäytössä olevaa Windowsin käynnistys -kuvaketta. Katso lisätietoja HP QuickWebin ajastimesta ja ajastinasetusten muuttamisesta HP QuickWeb -ohjelmiston ohjeista.
 - 1. Käynnistä tietokone.

HP QuickWeb -aloitusnäyttö tulee näkyviin.

 Jos et siirrä hiirtä tai paina mitään painiketta 15 sekuntiin, tietokone käynnistää Microsoft Windowsin.

TAI

Napsauta QuickWebin aloitusnäytön vasemmassa reunassa olevaa Windowsin käynnistys -

kuvaketta **Lan**. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko varmasti käynnistää Windows-käyttöjärjestelmän. Valitse **Kyllä**.

HUOMAUTUS: Voit poistaa QuickWeb-ohjelmiston käytöstä napsauttamalla tässä ikkunassa Aseta Windows käynnistymään oletusarvoisesti -vaihtoehtoa. Tietoja QuickWebin käyttöönotosta on kohdassa HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 21.

HP QuickWeb -ohjelmiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > HP QuickWeb > HP QuickWeb -määritystyökalu

Näkyviin tulee QuickWeb-valintaikkuna.

- 2. Valitse Tila-välilehti.
- 3. Ota QuickWeb-ohjelmisto käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Ota käyttöön tai Poista käytöstä.
- 4. Valitse OK.

4 Verkkoyhteydet

- Internet-palveluntarjoajan (ISP) käyttäminen
- Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
- BUOMAUTUS: Internet-laitteiden ja -ohjelmistojen toiminnot vaihtelevat tietokoneen mallin ja oman sijaintisi mukaan.

Tietokoneesi voi tukea yhtä tai useampaa seuraavista Internet-yhteystyypeistä:

- Langaton—Voit käyttää Internetiä langattoman yhteyden kautta. Lisätietoja on kohdassa <u>Yhteyden</u> <u>muodostaminen olemassa olevaan WLAN-verkkoon sivulla 24</u> tai <u>Uuden langattoman lähiverkon</u> (WLAN) määrittäminen sivulla 24.
- Langallinen—Voit käyttää Internetiä muodostamalla yhteyden langalliseen verkkoon. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta langalliseen verkkoon on *HP:n kannettavan tietokoneen viiteoppaassa*.

Internet-palveluntarjoajan (ISP) käyttäminen

Internet-yhteyden muodostaminen edellyttää, että sinulla on asiakastili Internet-palveluntarjoajalla. Ota yhteys haluamaasi Internet-palveluntarjoajaan ja hanki siltä Internet-yhteys ja modeemi. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja verkkokaapelin asentamisessa langattoman tietokoneen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun toiminnan.

BUOMAUTUS: Internet-palveluntarjoaja antaa sinulle Internetin käytössä tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjoita nämä tiedot muistiin ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Seuraavilla toiminnoilla voit määrittää uuden Internet-tilin tai määrittää tietokoneen käyttämään olemassa olevaa tiliä:

- Internet Services & Offers (saatavana joissakin maissa / joillakin alueilla)—Tämä apuohjelma avustaa uuteen Internet-yhteyteen kirjautumisessa ja tietokoneen määrittämisessä käyttämään olemassa olevaa tiliä. Voit käynnistää tämän apuohjelman valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Online Services > Get Online.
- Internet-palveluntarjoajan toimittamat kuvakkeet (saatavana joissakin maissa / joillakin alueilla)—Windowsin työpöydällä voi olla erikseen kunkin palvelun kuvake tai Online Services (Online-palvelut) -niminen kansio, johon palvelut on kerätty. Määritä uusi Internet-tili tai määritä tietokone käyttämään olemassa olevaa tiliä kaksoisnapsauttamalla kuvaketta ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- Windowsin ohjattu Internet-yhteyden muodostamistoiminto—Voit käyttää Windowsin ohjattua Internet-yhteyden muodostamistoimintoa seuraavissa tilanteissa:
 - Käytössäsi on Internet-palveluntarjoajalta tilattu tili.
 - Käytössäsi ei ole Internet-tiliä, mutta haluat valita Internet-palveluntarjoajan ohjatun toiminnon luettelosta. (Internet-palveluntarjoajien luettelo ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.)
 - Olet valinnut Internet-palveluntarjoajan luettelon ulkopuolelta, ja käytössäsi on Internetpalveluntarjoajan IP-osoite sekä POP3- ja SMTP-asetukset sekä muut tarvittavat tiedot.

Käynnistä Windowsin ohjattu Internet-yhteyden muodostamistoiminto ja avaa ohjatun toiminnon ohjeet valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki ja kirjoittamalla sitten Hae-ruutuun ohjattu Internet-yhteyden muodostaminen.

BY HUOMAUTUS: Jos ohjattu toiminto pyytää ottamaan Windowsin palomuurin käyttöön tai poistamaan sen käytöstä, ota palomuuri käyttöön.

Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Langattomassa tekniikassa tiedot siirtyvät johtojen sijasta radioaalloilla. Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:

- WLAN-laite (langaton lähiverkko)
- HP Mobile Broadband -moduuli, langaton suuralueverkko (WWAN) -laite
- Bluetooth-laite.

Lisätietoja langattomasta tekniikasta ja yhteyden muodostamisesta langattomaan verkkoon on *HP:n* kannettavan tietokoneen viiteoppaassa sekä Ohje ja tuki -toiminnossa olevissa tiedoissa ja linkeissä.

Yhteyden muodostaminen olemassa olevaan WLAN-verkkoon

- 1. Käynnistä tietokone.
- 2. Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytkettynä.
- 3. Napsauta ilmaisinalueella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon kuvaketta.
- 4. Valitse verkko, johon yhteys muodostetaan.
- 5. Valitse Yhdistä.
- 6. Anna tarvittaessa suojausavain.

Uuden langattoman lähiverkon (WLAN) määrittäminen

Tarvittavat laitteet:

- laajakaistamodeemi (DSL- tai kaapelimodeemi) (1) ja nopea Internet-palvelu, joka on hankittu Internet-palveluntarjoajalta
- langaton reititin (hankittava erikseen) (2)
- uusi langaton tietokoneesi (3)
- BUOMAUTUS: Joissakin modeemeissa on sisäänrakennettu langaton reititin. Tarkista Internetpalveluntarjoajaltasi, minkä tyyppinen modeemi sinulla on.

Kuvassa on esimerkki valmiista langattomasta lähiverkosta, josta on muodostettu Internet-yhteys. Kun laajennat verkkoa, voit liittää siihen muita langattomia ja langallisia yhteyksiä käyttäviä tietokoneita ja käyttää niissä Internet-yhteyttä.



Langattoman reitittimen määrittäminen

Lisätietoa langattoman lähiverkon (WLAN) määrittämisestä saat reitittimen valmistajan tai Internetpalveluntarjoajan antamista tiedoista.

Myös Windows-käyttöjärjestelmä sisältää työkalut uuden langattoman verkon asennukseen. Voit käyttää Windowsin työkaluja verkon asentamiseen valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko** ja Internet > Verkko- ja jakamiskeskus > Määritä uusi yhteys tai verkko > Määritä uusi verkko. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

HUOMAUTUS: Langaton tietokone kannattaa kytkeä reitittimeen aluksi reitittimen mukana toimitetulla verkkokaapelilla. Kun tietokone muodostaa yhteyden Internetiin onnistuneesti, voit irrottaa kaapelin ja käyttää sen jälkeen Internetiä langattomalla yhteydellä.

Langattoman lähiverkon (WLAN) suojaaminen

Kun määrität WLAN-yhteyden tai käytät olemassa olevaa WLAN-yhteyttä, ota aina suojausominaisuudet käyttöön, jotta verkko on turvassa luvattomalta käytöltä.

Lisätietoja langattoman lähiverkon suojaamisesta on HP:n kannettavan tietokoneen viiteoppaassa.

5 Näppäimistö ja osoitinlaitteet

- Näppäimistön käyttäminen
- Osoitinlaitteiden käyttäminen

Näppäimistön käyttäminen

Pikanäppäimen tunnistaminen

Pikanäppäin on fn-näppäimen (1) ja esc-näppäimen (2) yhdistelmä.

Pikanäppäin	Kuvaus
fn+esc	Näyttää järjestelmän laitteistotiedot ja BIOS-versionumeron.



Toimintonäppäimien tunnistaminen

Näppäimistön yläreunassa olevilla toimintonäppäimillä voidaan suorittaa erityisesti määritettyjä toimintoja.

Voit suorittaa toiminnon painamalla sitä vastaavaa näppäintä.

BY HUOMAUTUS: Joissakin ohjelmissa voit avata pikavalikon painamalla fn-näppäintä ja jotakin toimintonäppäintä.

HUOMAUTUS: Toimintonäppäinominaisuus on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa tämän ominaisuuden Setup Utility -apuohjelmassa ja palauttaa toimintojen aktivoimisen fn-näppäintä ja jotakin toimintonäppäintä painamalla.



Toimintonäppäin		Kuvaus
2	f1	Avaa Ohje ja tuki -toiminnon.
•		Ohje ja tuki -toiminnossa on opasohjelmia, vastauksia kysymyksiin ja tuotepäivityksiä.
*	f2	Vähentää näytön kirkkautta.
*	f3	Lisää näytön kirkkautta.
	f4	Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen näyttö, f4-näppäimellä näyttökuva siirtyy tietokoneen näyttöön tai ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa. Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista
		videokuvaa. Toimintonäppäimellä 14 voit vaihtaa näyttökuvaa myös niiden laitteiden kesken, jotka vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja.
44	f5	Toistaa CD-äänilevyn edellisen kappaleen tai DVD-levyn edellisen osan.
►II	f6	Toistaa CD-äänilevyn tai DVD-levyn, keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa.
	f7	Pysäyttää CD- tai DVD-levyn äänen tai kuvan toiston.
••1	f8	Toistaa CD-äänilevyn seuraavan kappaleen tai DVD-levyn seuraavan osan.
4-	f9	Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
4 +	f10	Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
 ∎⊗	f11	Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
((I))	f12	Ottaa langattoman toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. HUOMAUTUS: Tämä näppäin ei muodosta langatonta yhteyttä. Langattoman yhteyden muodostaminen edellyttää, että langattoman verkon asetukset on määritetty.

Numeronäppäimistöjen käyttäminen

Tietokoneen kanssa voi käyttää valinnaista ulkoista numeronäppäimistöä tai valinnaista ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.

Osoitinlaitteiden käyttäminen

BIN HUOMAUTUS: Tietokoneen mukana toimitettujen osoitinlaitteiden lisäksi voidaan käyttää myös ulkoista USB-hiirtä (hankittava erikseen) liittämällä se tietokoneen USB-porttiin.

Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen

Windows®-käyttöjärjestelmän hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa osoitinlaitteiden asetuksia, kuten näppäinmäärityksiä, napsautuksen nopeutta ja osoitinasetuksia.

Saat näkyviin hiiren asetukset valitsemalla **Käynnistä > Laitteet ja tulostimet**. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tietokonettasi vastaavaa laitetta ja valitse **Hiiren asetukset**.

Kosketusalustan käyttäminen

Siirrä osoitinta siirtämällä sormeasi kosketusalustalla haluamaasi suuntaan. Kosketusalustan painike toimii kuten ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainikkeet.

Siirtyminen

Siirrä osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketusalustalla haluamaasi suuntaan.



Valitseminen

Kosketusalustan painike toimii kuten ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainikkeet.



Kosketusalustan eleiden käyttäminen

Kosketusalusta tukee useiden eleiden käyttöä. Voit ottaa kosketusalustan eleet käyttöön asettamalla kosketusalustalle kaksi sormea samaan aikaan.

Eleiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:

1. Kaksoisnapsauta ilmaisinalueella, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa Synaptics-kuvaketta ja valitse sitten Laitteen asetukset -välilehti.

- 2. Valitse laite ja sitten Asetukset.
- 3. Valitse eleet, jotka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
- Valitse Käytä ja sitten OK. 4.
- HUOMAUTUS: Tietokone tukee myös muita kosketusalustan toimintoja. Jos haluat tarkastella näitä toimintoja ja ottaa ne käyttöön, napsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Synaptics-kuvaketta. Valitse Osoitinlaitteen asetukset ja napsauta Laitteen asetukset -välilehteä. Valitse laite ja sitten Asetukset.

Vierittäminen

Vierittämisestä on hyötyä liikuttaessa sivulla tai kuvassa sivusuunnassa sekä ylös- tai alaspäin. Voit vierittää asettamalla kaksi sormea kosketusalustalle hieman toisistaan erilleen ja liikuttamalla niitä kosketusalustalla ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle suuntautuvalla liikkeellä.

British HUOMAUTUS: Vieritysnopeutta hallitaan sormen nopeudella.



Puristaminen/zoomaaminen

Puristamalla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.

- Voit lähentää asettamalla kaksi sormea kosketusalustalle yhteen ja sitten vetämällä sormet erilleen.
- Voit loitontaa asettamalla kaksi sormea kosketusalustalle erilleen ja sitten vetämällä sormet yhteen.



Kiertäminen

Kiertoeleellä voit kiertää erilaisia kohteita, kuten valokuvia. Voit kiertää asettamalla vasemman etusormesi kosketusalustavyöhykkeelle. Vedä oikea etusormesi pyyhkäisevällä liikkeellä paikallaan olevan sormesi ympäri kello kahdentoista asennosta kello kolmen asentoon. Voit kääntää kierron suunnan siirtämällä oikean etusormesi kello kolmen asennosta kello kahdentoista asentoon.

Britania HUOMAUTUS: Kiertäminen on suoritettava kosketusaluevyöhykkeellä.

HUOMAUTUS: Kiertoeleen tehdasasetus on Ei käytössä.



6 Ylläpito

- Akun vaihtaminen
- Suojakannen irrottaminen tai asettaminen paikalleen
- Kiintolevyn irrottaminen
- Muistimoduulin vaihtaminen
- Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
- Säännöllinen hoito

Akun vaihtaminen

Akun asettaminen paikalleen

Aseta akku paikalleen seuraavasti:

- 1. Tallenna työsi ja katkaise tietokoneen virta.
- 2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
- 3. Irrota virtajohto pistorasiasta.
- 4. Sulje näyttö ja käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle akkupaikka itseesi päin.
- 5. Aseta akku (1) akkupaikkaan ja paina sitä, kunnes akun vapautussalpa (2) naksahtaa.
- 6. Lukitse akku akkupaikkaan työntämällä akun lukitussalpaa (3) oikealle.



Akun irrottaminen

Irrota akku seuraavasti:

- △ VAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja se poistetaan, tietoja voidaan menettää. Siirrä tietokone horrostilaan tai sammuta se ennen akun irrottamista, jotta et menetä tallentamattomia tietoja.
 - 1. Tallenna työsi ja katkaise tietokoneen virta.
 - 2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
 - 3. Irrota virtajohto pistorasiasta.
 - 4. Sulje näyttö ja käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle akkupaikka itseesi päin.
 - 5. Poista akun lukitus työntämällä akun lukitussalpaa (1) sisäänpäin.
 - BY HUOMAUTUS: Lukitussalvan punaisesta kuvakkeesta voit tarkistaa, milloin akun lukitussalpa on lukitsematta.
 - 6. Työnnä akun vapautussalpaa (2) ja pidä sitä paikallaan, kun irrotat akun (3) akkupaikasta.



Suojakannen irrottaminen tai asettaminen paikalleen

△ VAROITUS: Voit estää järjestelmän lukittumisen ja tietojen menetyksen seuraavasti:

Tallenna työsi ja katkaise tietokoneen virta ennen muistimoduulin tai kiintolevyn lisäämistä tai vaihtamista.

Jos et ole varma, onko tietokoneen virta katkaistu vai onko se horrostilassa, käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta. Katkaise sitten tietokoneen virta käyttöjärjestelmän virrankatkaisutoiminnolla.

Suojakannen irrottaminen

Irrottamalla suojakannen pääset käsiksi muistimoduulipaikkaan, kiintolevyyn, viranomaisten ilmoitukset -tarraan ja muihin osiin.

Irrota suojakansi seuraavasti:

- 1. Irrota akku (1) (katso <u>Akun irrottaminen sivulla 36</u>).
- 2. Vapauta suojakansi työntämällä vapautuspainiketta (2) sisäänpäin.
- 3. Tartu suojakannen takareunaan (3), nosta se ylös ja irrota se tietokoneesta (4).



Suojakannen asettaminen paikalleen

Aseta suojakansi muistimoduulipaikan, kiintolevyn, viranomaisten ilmoitukset -tarran ja muiden osien käsittelyn jälkeen takaisin paikalleen.

Aseta suojakansi paikalleen seuraavasti:

- 1. Aseta suojakannen etureunassa olevat neljä kielekettä pohjan neljään aukkoon (1).
- 2. Käännä suojakannen takareuna (1) itseesi päin ja paina suojakantta voimakkaasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Aseta akku (3) paikalleen (katso Akun asettaminen paikalleen sivulla 35).



Kiintolevyn irrottaminen

Kiintolevyn irrottaminen

- 1. Tallenna työsi ja katkaise tietokoneen virta.
- 2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
- 3. Irrota virtajohto pistorasiasta.
- 4. Irrota akku (katso Akun irrottaminen sivulla 36).
- 5. Irrota suojakansi (katso Suojakannen irrottaminen sivulla 37).
- 6. Tartu kiintolevyn kaapeliliittimessä olevaan kielekkeeseen (1) ja vedä sitä ylöspäin, jolloin kiintolevyn kaapeli irtoaa emolevystä.
- 7. Irrota kiintolevyn kaapeli varovasti kaapelikanavasta.
- 8. Irrota kiintolevyn kolme ruuvia (2).
- 9. Tartu kiintolevyssä olevaan kielekkeeseen ja irrota kiintolevy (3) kiintolevypaikasta nostamalla.



Kiintolevyn asentaminen

- 1. Tartu kiintolevyssä olevaan kielekkeeseen ja laske kiintolevy kiintolevypaikkaan (1).
- 2. Aseta kiintolevyn kolme ruuvia (2) paikoilleen.
- 3. Aseta kiintolevyn kaapeli kaapelikanavaan.

4. Tartu kiintolevyn kaapeliliittimessä olevaan kielekkeeseen (3) ja paina kiintolevyn kaapeliliitintä varovasti emolevyyn, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 5. Aseta suojakansi paikalleen (katso Suojakannen asettaminen paikalleen sivulla 37).
- 6. Aseta akku paikalleen (katso Akun asettaminen paikalleen sivulla 35).
- 7. Liitä ulkoinen virtalähde ja ulkoiset laitteet takaisin.
- 8. Käynnistä tietokone.

Muistimoduulin vaihtaminen

Tietokoneessa on yksi muistimoduulipaikka. Tietokoneen kapasiteettia voi laajentaa vaihtamalla muistimoduulipaikassa olevan muistimoduulin.

- ▲ VAARA Vähennä sähköiskujen ja laitteiston vaurioitumisen mahdollisuutta irrottamalla virtajohto ja kaikki akut ennen muistimoduulin asentamista.
- △ VAROITUS: Staattinen sähkö voi vahingoittaa elektronisia komponentteja. Ennen kuin käsittelet tietokoneen osia, kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta varmistut siitä, ettei sinussa ole staattista sähköä.

Vaihda muistimoduuli seuraavasti:

- 1. Irrota akku (katso Akun irrottaminen sivulla 36).
- 2. Irrota suojakansi (katso Suojakannen irrottaminen sivulla 37).
- 3. Irrota nykyinen muistimoduuli:
 - a. Vedä muistimoduulin sivuilla olevia pidikkeitä (1) ulospäin.

Muistimoduuli kallistuu ylöspäin.

- **b.** Tartu muistimoduuliin (2) sen reunasta ja vedä sen jälkeen muistimoduuli varovasti ulos muistimoduulipaikasta.
 - △ **VAROITUS:** Voit estää muistimoduulia vahingoittumasta käsittelemällä sitä ainoastaan reunoista. Älä kosketa muistimoduulin komponentteja.



- c. Aseta muistimoduuli staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
- 4. Aseta uusi muistimoduuli paikalleen seuraavasti:
 - △ **VAROITUS:** Voit estää muistimoduulia vahingoittumasta käsittelemällä sitä ainoastaan reunoista. Älä kosketa muistimoduulin komponentteja.
 - **a.** Aseta muistimoduulin kololla merkitty reuna **(1)** muistimoduulipaikan kielekkeellä merkittyä kohtaa vasten.
 - b. Muistimoduulin ollessa 45 asteen kulmassa muistimoduulipaikkaan nähden paina moduulia
 (2) muistimoduulipaikkaan, kunnes se asettuu paikalleen.

- c. Paina muistimoduuli (3) varovasti paikalleen käsittelemällä sitä vasemmalta ja oikealta puolelta, kunnes pidikkeet napsahtavat paikoilleen.
 - △ VAROITUS: Älä taivuta tai väännä muistimoduulia, jotta se ei vahingoitu.



- 5. Aseta suojakansi paikalleen (katso Suojakannen asettaminen paikalleen sivulla 37).
- 6. Aseta akku paikalleen (katso Akun asettaminen paikalleen sivulla 35).
- 7. Liitä ulkoinen virtalähde ja ulkoiset laitteet takaisin.
- 8. Käynnistä tietokone.

Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen

HP suosittelee ohjelmien ja ohjaimien päivittämistä uusimpiin versioihin säännöllisin väliajoin. Lataa uusimmat versiot osoitteesta <u>http://www.hp.com/support</u>. Voit tilata myös automaattisen ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä.

Säännöllinen hoito

Näytön puhdistaminen

△ VAROITUS: Älä suihkuta näytön pinnalle vettä, puhdistusnestettä tai kemikaaleja. Muutoin tietokone saattaa vahingoittua pysyvästi.

Poista tahrat ja nukka näytön pinnasta puhdistamalla näyttö usein pehmeällä, kostealla ja nukkaamattomalla kankaalla. Tarvittaessa puhdistukseen voidaan käyttää valmiiksi kostutettuja antistaattisia puhdistusliinoja tai antistaattista näytönpuhdistusainetta.

Kosketusalustan ja näppäimistön puhdistaminen

Kosketusalustassa oleva lika ja rasva saattavat aiheuttaa kohdistimen hypähtelemistä näytössä. Tämä voidaan estää puhdistamalla kosketusalusta kostealla kankaalla ja huolehtimalla käsien puhtaudesta tietokonetta käytettäessä.

VAARA Älä koskaan puhdista näppäimistöä pölynimurilla. Pölynimuri voi aiheuttaa sähköiskun ja vahingoittaa tietokoneen sisäisiä osia. Siitä voi irrota myös likaa.

Puhdista näppäimistö säännöllisesti, jotta näppäimet eivät jumiudu ja jotta niiden alle ei keräänny pölyä, nukkaa tai hiukkasia. Käytä näppäimistön puhdistukseen tarkoitettua paineilmaa, joka suihkutetaan pillisuulakkeen kautta näppäinten ympärille ja niiden alitse.

7 Varmuuskopiointi ja palauttaminen

- Palautuslevyt
- Järjestelmän palautuksen suorittaminen
- <u>Tietojen varmuuskopiointi</u>

Järjestelmävirheen jälkeen järjestelmä voidaan palauttaa viimeisimmän varmuuskopion mukaiseksi. HP suosittelee palautuslevyjen luomista välittömästi ohjelmistojen asennuksen jälkeen. Kun lisäät ohjelmistoja ja datatiedostoja, järjestelmä kannattaa varmuuskopioida säännöllisin aikavälein, jotta varmuuskopio on mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

Käyttöjärjestelmän ja HP Recovery Manager -ohjelmiston työkalujen tarkoituksena on suojata tietoja ja palauttaa ne, jos tietokoneessa ilmenee vika. Näiden työkalujen avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Palautuslevyjen luominen (Recovery Manager -ohjelmiston ominaisuus)
- Tietojen varmuuskopiointi
- Järjestelmän palautuspisteiden luominen
- Ohjelman tai ohjaimen palauttaminen
- Koko järjestelmän palauttaminen (palautusosiosta tai palautuslevyiltä)
- HUOMAUTUS: Palautuslevyt toimitetaan sellaisten tietokoneiden mukana, joissa ei ole palautusosiota. Palauta näiden levyjen avulla käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot. Voit tarkistaa, onko tietokoneessa palautusosio, valitsemalla Käynnistä, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Tietokone, napsauttamalla Hallitse ja valitsemalla sitten Levynhallinta. Jos osio on olemassa, ikkunassa näkyy HP Recovery -asema.

Palautuslevyt

HP suosittelee palautuslevyjen luomista. Näin varmistat, että voit palauttaa tietokoneen alkuperäiset tehdasasetukset, jos kiintolevy vaurioituu tai jos palauttaminen palautusosion työkalujen avulla ei jostain syystä onnistu. Luo levyt tietokoneen ensimmäisen asennuksen jälkeen.

Käsittele palautuslevyjä huolellisesti ja säilytä ne turvallisessa paikassa. Ohjelmiston avulla voi tehdä vain yhden sarjan palautuslevyjä.

HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa ei ole sisäänrakennettua optista asemaa, voit luoda palautuslevyt käyttämällä ulkoista optista asemaa (hankittava erikseen) tai voit hankkia palautuslevyt tietokonettasi varten HP:n verkkosivuilta. Jos käytät ulkoista optista asemaa, se on liitettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin. Älä liitä sitä ulkoisen laitteen, kuten USB-keskittimen, USB-porttiin.

Ohjeita:

- Hanki laadukkaita DVD-R-, DVD+R-, BD-R (kirjoitettava Blu-ray)- tai CD-R-levyjä. DVD- ja BD-levyjen tallennuskapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin CD-levyjen. Jos käytät CD-levyjä, niitä saatetaan tarvita jopa 20, kun taas DVD- tai BD-levyjä tarvitaan vain muutama.
- HUOMAUTUS: CD-RW-, DVD±RW-, kaksikerroksiset DVD±RW- ja BD-RE-levyt (uudelleenkirjoitettavat Blu-ray-levyt) sekä muut luettavat ja kirjoitettavat levyt eivät ole yhteensopivia Recovery Manager -ohjelmiston kanssa.
- Tietokoneen on oltava liitettynä verkkovirtaan palautuslevyjen luomisen aikana.
- Tietokonetta kohti voidaan luoda vain yksi palautuslevyjen sarja.
- Numeroi jokainen levy, ennen kuin asetat ne optiseen asemaan.
- Voit tarvittaessa lopettaa ohjelman, ennen kuin palautuslevyjen luominen on valmis. Kun avaat Recovery Manager -ohjelmiston seuraavan kerran, näkyviin tulee kehote jatkaa levyjen luontia.

Luo palautuslevyt seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Recovery Manager > Recovery Disc Creation (Palautuslevyjen luominen).
- 2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Järjestelmän palautuksen suorittaminen

Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan korjata tai palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Recovery Manager -ohjelma toimii palautuslevyiltä tai kiintolevyllä olevasta palautusosiosta (vain tietyt mallit).

Ota huomioon seuraavat seikat suorittaessasi järjestelmän palautusta:

- Voit palauttaa vain aiemmin varmuuskopioidut tiedostot. HP suosittelee, että luot HP Recovery Manager -ohjelmalla sarjan palautuslevyjä (koko aseman varmuuskopio) heti, kun olet määrittänyt tietokoneen asetukset.
- Windowsiin sisältyy omia korjaustoimintoja, kuten Järjestelmän palauttaminen. Jos et ole vielä kokeillut näitä toimintoja, kokeile niitä ennen Recovery Manager -ohjelmiston käyttämistä.
- Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Muut kuin tietokoneen mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava uudelleen valmistajan toimittamalta levyltä.

Järjestelmän palauttaminen palautusosion avulla (vain tietyt mallit)

Joissakin malleissa voit suorittaa palauttamisen kiintolevyn osiolta, jonka saat käyttöön joko napsauttamalla **Käynnistä**-painiketta tai painamalla f11-näppäintä. Tämäntyyppinen palauttaminen palauttaa tietokoneen sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin, eikä palautuslevyjä tarvitse käyttää.

Palauta tietokone palautusosiosta seuraavasti:

- 1. Käynnistä Recovery Manager jollakin seuraavista tavoista:
 - Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Recovery Manager > Recovery Manager.

TAI

- Käynnistä tietokone (tai käynnistä se uudelleen) ja paina sitten esc-näppäintä, kun näytön alaosassa näkyy viesti "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry käynnistysvalikkoon painamalla ESC-näppäintä). Paina sitten f11-näppäintä, kun näytössä on viesti "F11 (HP Recovery)" (F11 (HP-palautus)).
- 2. Valitse Recovery Manager -ikkunassa System Recovery (Järjestelmän palauttaminen).
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Järjestelmän palauttaminen palautuslevyjen avulla

- 1. Tee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
- 2. Aseta ensimmäinen palautuslevy tietokoneen optiseen asemaan tai ulkoiseen optiseen asemaan ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietojen varmuuskopiointi

Tietokoneen tiedostot kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti, jotta käytössä on riittävän uusi varmuuskopio. Voit varmuuskopioida tietosi valinnaiselle ulkoiselle kiintolevylle, verkkoasemaan tai levyille. Varmuuskopioi järjestelmä seuraavissa tilanteissa:

- Säännöllisin väliajoin
- BY HUOMAUTUS: Määritä muistutuksia, jotka kehottavat varmuuskopioimaan tiedot määrätyin väliajoin.
- Ennen kuin tietokonetta korjataan tai sen tietoja palautetaan
- Ennen kuin lisäät tai muokkaat laitteistoa tai ohjelmistoja

Ohjeita:

- Luo järjestelmän palautuspisteitä Windowsin Järjestelmän palauttaminen -ominaisuuden avulla ja kopioi ne ajoittain optiselle levylle tai ulkoiselle kiintolevylle. Lisätietoja järjestelmän palautuspisteiden käyttämisestä on kohdassa <u>Järjestelmän palautuspisteiden käyttäminen</u> sivulla 49.
- Tallenna henkilökohtaiset tiedostot Tiedostot-kirjastoon ja varmuuskopioi tämä kansio säännöllisin väliajoin.
- Tallenna ikkunaan, työkaluriviin tai valikkoriviin tehdyt mukautetut asetukset ottamalla näyttökuva näistä asetuksista. Näyttökuva saattaa säästää aikaa, jos omat asetukset on palautettava oletusasetuksiksi.

Windowsin varmuuskopioinnin ja palautuksen käyttäminen

Windowsin varmuuskopioinnin ja palautuksen avulla voit varmuuskopioida yksittäisiä tiedostoja tai koko tietokoneen näköistiedoston.

Ohjeita:

- Varmista, että tietokone on liitetty verkkovirtaan ennen varmuuskopioinnin aloittamista.
- Varaa riittävästi aikaa varmuuskopioinnin suorittamiseen. Tiedostojen koon mukaan varmuuskopiointi voi kestää yli tunnin.

Varmuuskopion luominen:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja suojaus > Varmuuskopiointi ja palautus.
- 2. Ajoita ja luo varmuuskopio näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS: Windowsin sisältämä käyttäjätilien hallintaominaisuus parantaa tietokoneen suojausta. Järjestelmä saattaa kysyä käyttöoikeuksia tai salasanaa tiettyjen tehtävien, kuten ohjelmistojen asentamisen, apuohjelmien suorittamisen tai Windows-asetusten muuttamisen yhteydessä. Lisätietoja on Ohje ja tuki -toiminnossa.

Järjestelmän palautuspisteiden käyttäminen

Järjestelmän palautuspisteeseen voidaan tallentaa kiintolevyn tilannevedos tiettynä ajankohtana. Tämän jälkeen palauttaminen voidaan tehdä kyseiseen pisteeseen, jos pisteen jälkeen tehdyt muutokset halutaan peruuttaa.

Brite HUOMAUTUS: Järjestelmän palauttaminen aiempaan palautuspisteeseen ei vaikuta datatiedostoihin eikä sähköpostiviesteihin, jotka on luotu tuon viimeisen palautuspisteen jälkeen.

Voit suojata tietoja ja asetuksia vieläkin tehokkaammin lisäpalautuspisteiden avulla.

Palautuspisteiden luontiajankohdat

- ennen suurten ohjelmisto- tai laitteistomuutosten tekemistä
- säännöllisesti aina silloin, kun tietokone toimii halutulla tavalla.
- HUOMAUTUS: Jos palautat tietokoneen palautuspisteen mukaisiin asetuksiin mutta muutat mielesi, voit peruuttaa palautuksen.

Järjestelmän palautuspisteen luominen

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja suojaus > Järjestelmä.
- 2. Valitse vasemmasta ruudusta Järjestelmän suojaus.
- 3. Napsauta Järjestelmän suojaus -välilehteä.
- 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Järjestelmän palauttaminen edelliseen päivämäärään ja aikaan

Palauttaminen pisteeseen (luotu aiemmin), jolloin tietokone toimi moitteettomasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja suojaus > Järjestelmä.
- 2. Valitse vasemmasta ruudusta Järjestelmän suojaus.
- 3. Napsauta Järjestelmän suojaus -välilehteä.
- 4. Valitse Järjestelmän palauttaminen.
- 5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

8 Asiakastuki

- <u>Yhteyden ottaminen asiakastukeen</u>
- <u>Tarrat</u>

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Jos tässä oppaassa, *HP:n kannettavan tietokoneen viiteoppaassa* tai Ohje ja tuki -toiminnossa ei käsitellä kysymystäsi, voit ottaa yhteyttä HP:n asiakastukeen seuraavassa osoitteessa:

http://www.hp.com/go/contactHP

HUOMAUTUS: Jos tarvitset maailmanlaajuista tukea, valitse sivun vasemmasta reunasta Contact HP worldwide (Ota yhteys HP:n maailmanlaajuiseen tukeen) tai mene osoitteeseen <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</u>.

Tässä osoitteessa voit tehdä seuraavia toimia:

- Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa.
- BY HUOMAUTUS: Jos teknisen tuen verkkokeskustelu ei ole käytettävissä tietyllä kielellä, se on käytettävissä englanniksi.
- Kirjoita sähköpostia HP:n asiakastukeen.
- Etsi HP:n asiakastuen kaikkien maiden puhelinnumerot.
- Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti.

Tarrat

Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa:

• Sarjanumerotarra: Tarrassa on esimerkiksi seuraavat tärkeät tiedot:



Osa	
(1)	Tuotteen nimi
(2)	Sarjanumero (s/n)
(3)	Osanumero/tuotenumero (p/n)
(4)	Takuuaika
(5)	Mallitiedot

Pidä nämä tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä tekniseen tukeen. Sarjanumerotarra on kiinnitetty tietokoneen pohjaan.

- Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistus: Tarrassa on Windows-tuotetunnus. Voit tarvita Product Key -tuotetunnusta käyttöjärjestelmän päivittämisen tai vianmäärityksen yhteydessä. Tämä todistus on kiinnitetty tietokoneen suojakannen alle.
- Tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja. Viranomaisten ilmoitukset -tarra sijaitsee suojakannen alla.
- Langattoman laitteen hyväksyntätarra tai -tarrat (vain tietyt mallit): Tarrassa on tietoja valinnaisista langattomista laitteista sekä joidenkin sellaisten maiden/alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa kyseisten laitteiden käyttäminen on hyväksyttyä. Jos tietokone sisältää vähintään yhden langattoman laitteen, sen mukana toimitetaan myös ainakin yksi hyväksyntätarra. Voit tarvita tätä tietoa matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa. Langattoman laitteen hyväksyntätarrat on kiinnitetty tietokoneen pohjaan.
- SIM (Subscriber Identity Module) -tarra (vain tietyt mallit): Sisältää SIM-moduulin ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) -tunnuksen. Tarra sijaitsee akkupaikan sisäpuolella.
- HP Mobile Broadband -moduulin sarjanumerotarra (vain tietyt mallit): Sisältää HP Mobile Broadband -moduulin sarjanumeron. Tarra sijaitsee akkupaikan sisäpuolella.

9 Teknisiä tietoja

- Virransyöttö
- Käyttöympäristö

Virransyöttö

Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.

Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.

Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti:

Virransyöttö	Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta	19,5 V dc @ 2,05 A – 40 W

BY HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.

HUOMAUTUS: Tietokoneen käyttöjännite ja -virta on ilmoitettu tietokoneen suojakannen alla olevassa viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.

Käyttöympäristö

Tekijä	Metrijärjestelmä	Yhdysvallat		
Lämpötila				
Käyttölämpötila (optista levyä kirjoitettaessa)	5 - 35 °C	41 °F - 95 °F		
Poissa käytöstä	-20 - 60 °C	-4 - 140 °F		
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)				
Käytössä	10 - 90 %	10 - 90 %		
Poissa käytöstä	5 - 95 %	5 - 95 %		
Suurin korkeus (paineistamaton)				
Käytössä	–15 - 3 048 m	-50 - 10 000 jalkaa		
Poissa käytöstä	-15 - 12 192 m	–50 - 40 000 jalkaa		

Hakemisto

A

aitoustodistustarra 51 akku, vaihtaminen 35 akkupaikka 12, 51 akun lukitussalpa, tunnistaminen 12 akun merkkivalo 10 akun vapautussalpa 12 aseman merkkivalo 10

В

Bluetooth-tarra 51

С

caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo, tunnistaminen 5

D

digitaalisen median korttipaikka, tunnistaminen 8

Ε

esc-näppäin, tunnistaminen 6

F

f11 46 fn-näppäin, tunnistaminen 6, 26

Н

hiiri, ulkoinen asetusten määrittäminen 29

I

Internet-palveluntarjoaja, käyttäminen 23 Internet-yhteyden määrittäminen 24

J

järjestelmän palauttaminen 45

järjestelmän palauttaminen palautuslevyiltä 47 järjestelmän palauttaminen palautusosiosta 45 järjestelmän palauttamisen käyttäminen 49 järjestelmän palautuspisteet 44, 49 järjestelmän virhe tai epävakaus 44

Κ

kaiuttimet, tunnistaminen 7 kiintolevy asentaminen 39 irrottaminen 39 kiintolevy, irrottaminen 39 koko järjestelmän palauttaminen 44 kosketusalusta käyttäminen 29 painike 4 kosketusalustan eleet kiertäminen 33 puristaminen 32 vierittäminen 32 zoomaaminen 32 kosketusalustan kiertoele 33 kosketusalustan käyttöalue, tunnistaminen 4 kosketusalustan painike, tunnistaminen 4 kosketusalustan puristusele 32 kosketusalustan vieritysele 32 kosketusalustan zoomausele 32 kuulokeliitäntä (äänilähtöliitäntä) 10

käyttöjärjestelmä Microsoft Certificate of Authenticity aitoustodistustarra 51 Product Key -tuotetunnus 51 käyttöympäristö 53

L

langaton lähiverkko (WLAN), tarvittavat laitteet 24 langaton reititin. määrittäminen 24 langaton verkko, yhteyden muodostaminen 23 langattoman laitteen hyväksyntätarra 51 langattoman lähiverkon (WLAN) asetusten määrittäminen 24 langattoman lähiverkon määrittäminen 24 langattoman yhteyden merkkivalo 5 langattoman yhteyden näppäin, tunnistaminen 27 langattomat antennit, tunnistaminen 11 liitin, virta 10 liitännät RJ-45 (verkko) 9 äänilähtö (kuulokkeet) 10 äänitulo (mikrofoni) 10 lukitusvaijerin kiinnityspaikka 8 lämpötila teknisiä tietoja 53

Μ

mediaohjaimet, näppäimet 27 merkkivalot asema 10 caps lock 5

langaton laite 5 mykistys 5 verkkokamera 11 verkkovirtalaitteen/akun merkkivalo 10 virta 8 Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistustarra 51 mikrofonin (äänitulon) liitäntä, tunnistaminen 10 muistimoduuli asettaminen paikalleen 41 irrottaminen 40 vaihtaminen 40 muistipaikat digitaalinen media 8 mykistyksen merkkivalo, tunnistaminen 5 mykistysnäppäin, tunnistaminen 27

Ν

näppäimet esc 6 fn 6 toimi 6 Windowsin sovellusnäppäin 6 Windows-näppäin 6 näppäimistön pikanäppäimet, tunnistaminen 26 näyttökuva, siirtäminen 27

0

ohjaimet ja ohjelmat, päivittäminen 43 Ohje ja tuki -toimintonäppäin 27 ohjelman tai ohjaimen palauttaminen 44 ohjelmat ja ohjaimet, päivittäminen 43 osat edessä olevat 7 näyttö 11 oikealla sivulla olevat 8 pohjassa olevat 12 päällä olevat 4 vasemmalla sivulla olevat 10 osoitinlaitteet asetusten määrittäminen 29

Ρ

palauttaminen, järjestelmä 45 palautuslevyt 44 palautusosio 44 palautuspisteet 49 pikanäppäimet kuvaus 26 portit ulkoinen näyttö 10 USB 8, 10 Product Key -tuotetunnus 51

Q

QuickWeb Aloitusnäyttö 15 hallintakuvakkeet 16 ilmoituskuvakkeet 17 käynnistäminen 15 LaunchBar-käynnistyspalkin kuvakkeet 16 määrittäminen 14 ottaminen käyttöön 21 poistaminen käytöstä 21 verkon määrittäminen 19 Windowsin käynnistäminen 20 QuickWeb-ohjelmisto 13

R

Recovery Manager 44, 45 RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä), tunnistaminen 9

S

salpa, akun vapauttaminen 12 sarjanumero 51 sarjanumero, tietokone 51 SIM-paikka, tunnistaminen 12 sisäinen mikrofoni, tunnistaminen 11 sisäisen verkkokameran merkkivalo, tunnistaminen 11 suojakansi, asettaminen paikalleen 37

Т

tarrat Bluetooth 51 HP Mobile Broadband -moduuli 51

langattoman laitteen hyväksyntä 51 Microsoft Certificate of Authenticity aitoustodistus 51 sarjanumero 51 SIM 51 viranomaisten ilmoitukset 51 WLAN 51 tietokoneen kuljettaminen matkoilla 51 tietokoneen kunnossapito 43 toimintonäppäimet CD-äänilevyn tai DVD-levyn ohjaimet 27 kaiuttimen äänen mykistäminen 27 kuvan vaihtaminen nävtöstä toiseen 27 langaton laite 27 näytön kirkkauden lisääminen 27 näytön kirkkauden vähentäminen 27 Ohje ja tuki 27 tunnistaminen 6 äänenvoimakkuuden säätäminen 27 tuetut levyt 45 tuotteen nimi ja numero, tietokone 51 tuuletusaukot, tunnistaminen 10

U

ulkoinen näyttö, tunnistaminen 10 USB-portit, tunnistaminen 8 USB-portti, tunnistaminen 10

V

varmuuskopioiminen henkilökohtaiset tiedostot 47 mukautetut ikkunan, työkalurivin tai valikkorivin asetukset 47 verkkokamera, tunnistaminen 11 verkkokameran merkkivalo, tunnistaminen 11 verkkoliitäntä, tunnistaminen 9 viranomaisten ilmoitukset langattoman laitteen hyväksyntätarrat 51 viranomaisten ilmoitukset tarra 51 virran merkkivalo, tunnistaminen 8 virransyöttö 52 virtaliitin, tunnistaminen 10

W

Windowsin sovellusnäppäin, tunnistaminen 6 Windows-näppäin, tunnistaminen 6 WLAN suojaaminen 25 yhteyden muodostaminen 24 WLAN-antennit, tunnistaminen 11 WLAN-laite 51 WLAN-tarra 51 WWAN-antennit, tunnistaminen 11

Ä

äänenvoimakkuuden näppäimet, tunnistaminen 27
äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntä, tunnistaminen 10
äänitulon (mikrofonin) liitäntä, tunnistaminen 10

