HP Mini ו-Compaq Mini ו-HP Mini תחילת העבודה

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth הוא סימן מסחרי הנמצא בבעלות בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation. הסמל SD הוא סימן מסחרי של בעליו.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: נובמבר 2010

634053-BB1 :מק"ט מסמך

הודעה אודות המוצר

המדריך מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים במחשב שברשותך.

תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה או כל צורה אחרת של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב זה, אתה מסכים להתקשר בתנאים של הסכם הרישיון למשתמש קצה (EULA) של HP. אם אינך מקבל את התנאים של הסכם רישיון זה, התרופה היחידה שתוכל להשתמש בה היא להחזיר את המוצר השלם שלא נעשה בו שימוש (חומרה ותוכנה) תוך 14 יום תמורת החזר כספי שכפוף למדיניות ההחזר הכספי של מקום הרכישה.

לקבלת מידע נוסף או לבקשת החזר מלא עבור המחשב, פנה לנקודת המכירה המקומית שלך (המשווק).

הודעת אזהרה בנושא בטיחות

A אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב, אל תניח את המחשב ישירות על הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח ישירות על הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח וישר. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך ההפעלה. המחשב ומתאם AC עומדים במגבלות הטמפרטורה עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך ההפעלה. המחשב ומתאם AC עומדים במגבלות הטמפרטורה נמשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC).

iv

תוכן העניינים

1 ברוך הבא

2	
---	--

2 הכרת המחשב

4	חלק עליון
4	 לוח מגע
5	נוריות
6	מקשים
7	חזית
8	צד ימין
10	צד שמאל
11	צג
12	

(בדגמים נבחרים בלבד) HP QuickWeb 3

14	הפעלת HP QuickWeb הפעלת
15	פתיחת HP QuickWeb פתיחת
16	זיהוי סרגל ההפעלה QuickWeb LaunchBar
16	זיהוי סמלי הבקרה של QuickWeb
16	QuickWeb LaunchBar זיהוי הסמלים של סרגל ההפעלה
17	זיהוי סמלי הדיווח של QuickWeb
19	הגדרת הרשת
20	הפעלת Microsoft Windows הפעלת
21	הפעלה וכיבוי של HP QuickWeb

4 עבודה ברשת

23	שימוש בספק שירות אינטרנט (ISP) שימוש בספק שירות אינטרנט (
23	התחברות לרשת אלחוטית
24	התחברות לרשת WLAN קיימת
24	הגדרת רשת WLAN חדשה
24	הגדרת נתב אלחוטי
24	הגנה על רשת ה-WLAN שברשותך

5 מקלדת והתקני הצבעה

27	מקלדת	שימוש ב
27	זיהוי המקש	
27	זיהוי מקשי הפעולה	
28	שימוש בלוחות מקשים	
29	התקני ההצבעה	שימוש ב
29	הגדרת העדפות עבור התקני הצבעה	
29	שימוש בלוח המגע	
30	(ניווט	
31	בחירה	
31	שימוש במחוות לוח המגע	
32	גלילה	
32	2	
33	סיבוב	

6 תחזוקה

35	החלפת הסוללה
35	הכנסת הסוללה
36	הוצאת הסוללה
37	הסרת כיסוי המגן והחזרתו למקומו
37	הסרת כיסוי המגן
37	החזרת כיסוי המגן למקומו
39	החזרת הכונן הקשיח למקומו
39	הסרת הכונן הקשיח
39	התקנת כונן קשיח
40	החלפת מודול הזיכרון
43	עדכון תוכניות ומנהלי התקן
43	טיפול שגרתי
43	ניקוי הצג
43	ניקוי לוח המגע והמקלדת

7 גיבוי ושחזור

44	תקליטורי שחזור
45	ביצוע שחזור מערכת
45	שחזור באמצעות מחיצת השחזור הייעודית (בדגמים נבחרים בלבד)
47	שחזור באמצעות תקליטורי השחזור
47	גיבוי המידע
47	Backup and Restore (גיבוי ושחזור) של Windows שימוש ב-
48	שימוש בנקודות שחזור למערכת
48	מתי ליצור נקודות שחזור
48	יצירת נקודה לשחזור המערכת
48	שחזור לתאריך או שעה מוקדמים יותר
48 48	יצירת נקודה לשחזור המערכת שחזור לתאריך או שעה מוקדמים יותר

8 תמיכה בלקוחות

49	יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות	
50	תוויות	

9 מפרטים

51	מתח כניסה
52	סביבת הפעלה
53	אינדקס

ברוך הבא 1

<u>איתור מידע</u>

לאחר שתגדיר את המחשב ותרשום אותו, חשוב שתבצע את השלבים הבאים:

- **הגדר את HP QuickWeb** (בדגמים נבחרים בלבד)—קבל גישה מיידית למוסיקה, לצילומים דיגיטליים ולאינטרנט מבלי להפעיל את מערכת ההפעלה הראשית. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף <u>HP</u> (עונגWeb) (בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד 13.
- התחבר לאינטרנט—הגדר את הרשת הקווית או האלחוטית שלך כדי שתוכל להתחבר אל האינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף <u>עבודה ברשת בעמוד 22</u>.
- עדכן את תוכנת האנטי-וירוס שברשותך—הגן על המחשב שברשותך מפני נזק הנגרם על-ידי וירוסים. התוכנה HP Notebook מותקנת מראש במחשב וכוללת מנוי מוגבל לעדכונים ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-HP Notebook מתקנת מראש במחשב נייד של HP). לקבלת הוראות בנוגע לגישה למדריך זה, עיין בסעיף איתור מידע בעמוד 2.
 - **הכר את המחשב שברשותך**—קבל מידע נוסף אודות מאפייני המחשב שברשותך. עיין בסעיף <u>הכרת המחשב</u> בעמוד 4 ובסעיף <u>מקלדת והתקני הצבעה בעמוד 26</u> לקבלת מידע נוסף.
- צור תקליטורי שחזור—שחזר את מערכת ההפעלה ואת התוכנות להגדרות היצרן במקרה של כשל או אי יציבות במערכת. לקבלת הוראות, עיין בסעיף <u>גיבוי ושחזור בעמוד 44</u>.
- AII < (התחל) Start אתר תוכנות מותקנות שהותקנו מראש במחשב. בחר Start (התחל) > AII (התחל) אתר תוכנות מותקנות העלו אוד אוד מיצרני ולי התוכניות). לקבלת פרטים אודות השימוש בתוכנות הכלולות במחשב, עיין בהוראות של יצרני התוכנות, שעשויות להיות מסופקות עם התוכנה, או באתרי האינטרנט של היצרנים.

איתור מידע

המחשב מסופק עם משאבים מסוימים המסייעים לך לבצע מגוון משימות.

משאבים	לקבי	לת מידע אודות
פוסטר התקנה מהירה	•	אופן הגדרת המחשב
	•	עזרה בזיהוי רכיבי המחשב
מדריך עזר למחשב נייד HP Notebook Reference Guide	•	מאפייני ניהול צריכת חשמל
של HP) איז איז איז איז איז איז איז איז איז איז	•	אופן הארכת חיי הסוללה
כדי לגשת למדריך זה, בחר Start (התחל) > Help and (עזרה ותמיכה) > User Guides (מדריכים	•	אופן השימוש במאפייני המולטימדיה של המחשב
למשתמש).	•	אופן ההגנה על המחשב
	•	אופן הטיפול במחשב
	•	אופן עדכון התוכנות
עזרה ותמיכה	•	מידע אודות מערכת ההפעלה
כדי לגשת ל-Help and Support (עזרה ותמיכה), בחר	•	עדכוני תוכנות, מנהלי התקן ו-BIOS
ב-Start (התחל) > Help and Support (עזרה ותמיכה).	•	כלים לפתרון בעיות
הערה: לקבלת תמיכה ספציפית עבור מדינה/אזור, בקר בכתובת <u>http://www.hp.com/support,</u> בחר במדינה/אזור שלך ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.	•	אופן הגישה לתמיכה טכנית
הודעות תקינה, בטיחות וסביבה	•	מידע תקינה ובטיחות
כדי לגשת להודעות, בחר Start (התחל) > Help and (מדריכים User Guides (מדריכים (מדריכים למשתמש). למשתמש).	•	מידע אודות השלכת סוללות
(מדריך לבטיחות ונוחות) Safety & Comfort Guide	•	הקמה נכונה של תחנת עבודה, יציבה, בריאות והרגלי עבודה
כדי לגשת למדריך זה:	•	מידע בטיחות בנוגע לחשמל ומכניקה
בחר Start (התחל) > Help and Support (עזרה ותמיכה) > User Guides (מדריכים למשתמש).		
– לחלופין –		
בקר בכתובת <u>http://www.hp.com/ergo</u> .		
חוברת Worldwide Telephone Numbers (מספרי טלפון ברחבי העולם)	מספ	רי טלפון לתמיכה של HP
חוברת זו מסופקת עם המחשב שברשותך.		
HP אתר האינטרנט של	•	מידע תמיכה
כדי לגשת לאתר אינטרנט זה, בקר בכתובת	•	הזמנת חלקים ואיתור עזרה נוספת
.mtp.//www.np.com/support	•	עדכוני תוכנות, מנהלי התקן ו-BIOS (תוכנית השירות Setup Utility)
	•	אביזרים הזמינים עבור ההתקן
אחריות מוגבלת*	מידע	ַעל אחריות
כדי לגשת לאחריות:		
> אות אותמיכה) + Help and Support < (עזרה ותמיכה) אות אותמיכה) אות אותמיכה - בחר אות אות אותמיכה - בחר אות אותמיכה - בחר אותמיכה - במר אותמיכה - בחר אותמיכ - בחר אותמיכה - בחר אותמיכה - בחר אותמיכה - בחר א מימינה - בחר אותמיכה - בחר אותמיכ - בחר אותמיכה - בחר אותמ		

(HP Warranty (האחריות של HP).

משאבים

לקבלת מידע אודות

– לחלופין –

.<u>http://www.hp.com/go/orderdocuments</u> בקר בכתובת

*באפשרותך למצוא אחריות מוגבלת של HP המסופקת במפורש וחלה על המוצר שברשותך בתפריט ההתחלה במחשב ו/או בתקליטור DVD/CD המסופק באריזה. עבור מדינות/אזורים מסוימים מסופקת באריזה גרסה מודפסת של האחריות המוגבלת של HP. במדינות/אזורים שבהם האחריות המסופק באריזה. עבור מדינות/אזורים מסוימים מסופקת באריזה גרסה מודפסת של האחריות המוגבלת של HP. במדינות/אזורים שבהם האחריות המסופק באריזה. עבור מדינות/אזורים מסוימים מסופקת באריזה גרסה מודפסת של האחריות המוגבלת של HP. במדינות/אזורים שבהם האחריות המסופק באריזה. עבור מדינות/אזורים מסוימים מסופקת באריזה גרסה מודפסת של האחריות המוגבלת של HP. במדינות/אזורים שבהם האחריות המסופק באריזה עבור מדינות/אזורים מסוימים מסופקת באריזה גרסה מודפסת של האחריות המוגבלת של HP בכתובת: http://www.hp.com/go/orderdocuments אינה מסופקת בגרסה מודפסת, באפשרותך לבקש עותק מודפס באתר Hewlett Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, ;Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507; Cernusco s/Naviglio (MI), Italy את שם המוצר שברשותך, את תקופת האחריות (הנמצאת על-גבי תווית המספר הסידורי), את שמך ואת הכתובת שלך למשלוח דואר.

2 הכרת המחשב

<u>חלק עליון</u> •

<u>חזית</u>

<u>צד ימין</u>

<u>צג</u>

<u>צד שמאל</u>

<u>חלק תחתון</u>

•

•

•

•

•

חלק עליון

לוח מגע



רכיב		תיאור
(1)	אזור לוח המגע	להזזת המצביע ולבחירה או הפעלה של פריטים על המסך.
(2)	לחצן לוח המגע	פועל כמו הלחצנים הימני והשמאלי בעכבר חיצוני.

נוריות



ור	תיא			רכיב
נורית בצבע לבן: הפונקציה caps lock מופעלת.	•	caps lock נורית		(1)
נורית כבויה: הפונקציה caps lock כבויה.	•			
נורית בצבע ענבר: צלילי המחשב כבויים.	•	נורית השתקה	40	(2)
נורית כבויה: צלילי המחשב מופעלים.	•			
נורית בצבע לבן: התקן אלחוטי משולב, כגון התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ו/או התקן Bluetooth®, מופעל.	•	נורית אלחוט	((I))	(3)
נורית בצבע ענבר: כל ההתקנים האלחוטיים כבויים.	•			

מקשים

	\mathbf{H}
	5
תיאור	רכיב
להצגת מידע אודות המערכת בעת הקשה בשילוב עם מקש fn. מקש esc מקש	(1)
לביצוע פעולות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה, מקש num Ik, או מקש esc.	(2)
.Windows איסמל Btart (התחל) של Windows.	(3)
להצגת תפריט הקיצור עבור הפריטים שעליהם מורה המצביע. Windows מקש יישומי	(4)
מקשי פעולה לביצוע פעולות שכיחות במערכת.	(5)

חזית



רכיב

רמקולים (2)

להפקת צלילים.

תיאור

צד ימין

)	98		0	
אור	תי				רכיב
מיכה בתבניות הבאות של כרטיסים דיגיטליים:	לח		חריץ מדיה דיגיטלית		(1)
Memory Stick	•				
Memory Stick Pro	•				
MultiMediaCard	•				
Secure Digital (SD) Card כרטיס	•				
Secure Digital High Capacity (SDHC) כרטיס זיכרון Memory Card	•				
Secure Digital Extended Capacity (SDxC) כרטיס זיכרון Memory Card	•				
נורית בצבע לבן: המחשב פועל.	•		נורית הפעלה	ወ	(2)
נורית מהבהבת בלבן: המחשב נמצא במצב Sleep (שינה).	•			-	
נורית כבויה: המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה).	•				
כאשר המחשב כבוי, הסט את המתג כדי להפעיל את המחשב.	•		מתג הפעלה		(3)
כאשר המחשב מופעל, הסט במהירות את המתג כדי להיכנס למצב Sleep (שינה).	•				
כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), הסט את המתג במהירות כדי לצאת ממצב Sleep (שינה).	•				
כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), הסט את המתג במהירות כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה).	•				
ו המחשב הפסיק להגיב והליכי הכיבוי של Windows אינם פועלים, ט את מתג ההפעלה והחזק אותו במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות : המחשב.	אב הכ אר				
בלת מידע נוסף אודות הגדרות צריכת החשמל במחשב, בחר Sta (התחל) > Control Panel (לוח הבקרה) > System and (אפשרויות צריכת Dower Options (אפשרויות צריכת Power Options) אמל) או ווויו במדריב ווזב ושל HP למחשב וויד	לק art ty				
יבור התקני USB אופציונליים.	לח		(2) USB יציאות	-4-	(4)

רכיב			תיאור
(5)	A	חריץ כבל אבטחה	לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב.
	ĸ		הערה: כבל האבטחה מיועד לפעול כגורם מרתיע, אך הוא לא ימנע שימוש לרעה או גניבה של המחשב.
(6)	***	שקע RJ-45 (רשת) ומכסה	לחיבור כבל רשת.

צד שמאל

000 0) 600
86	(a)

רכיב			תיאור
(1)	ģ	מחבר מתח	לחיבור מתאם AC.
(2)		נורית AC /סוללה	נורית כבויה: המחשב פועל באמצעות סוללה.
			 נורית מהבהבת בצבע ענבר: הסוללה הגיעה לרמת סוללה חלשה או קריטית, או שאירעה שגיאת סוללה.
			 נורית בצבע ענבר: מתבצעת טעינה של סוללה.
			 נורית בצבע לבן: המחשב מחובר למקור מתח חיצוני והסוללה טעונה במלואה.
(3)		יציאה לצג חיצוני	לחיבור צג VGA או מקרן חיצוני.
(4)		פתח אוורור	מאפשר זרימת אוויר לצינון רכיבים פנימיים.
			הערה: מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר. במסגרת הפעילות השגרתית, זו תופעה רגילה שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי.
(5)	8	נורית הכונן	 נורית מהבהבת בלבן: מתבצעת גישה לכונן הקשיח.
(6)	-4-	USB יציאת	לחיבור התקן USB אופציונלי.
(7)	Q	שקע יציאת שמע (אוזניות)/ שקע כניסת שמע (מיקרופון)	לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אוזניות מסוגים שונים או שמע טלוויזיה. כמו כן, לחיבור מיקרופון אוזניות אופציונלי.
			אזהרה! לצמצום הסכנה לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף (הודעות <i>Regulatory, Safety and Environmental Notices</i> תקינה, בטיחות וסביבה).
			הערה: כאשר התקן מחובר לשקע, רמקולי המחשב מושבתים.
			הערה: רכיב השמע צריך לכלול מחבר עם 4 מוליכים.



רכיב
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

אהאנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של המחשב. לשידור מיטבי, הקפד לפנות מכשולים מהאזורים שבסמיכות לאנטנות. לסקירת הודעות* התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בחלק *הודעות תקינה, בטיחות וסביבה* המתייחס למדינה/אזור שלך. הודעות אלה ממוקמות ב-Help and Support (עזרה ותמיכה).

חלק תחתון



רכיב			תיאור
(1)		תפס לנעילת הסוללה	לנעילת הסוללה בתא הסוללה.
(2)		תא סוללה	להחזקת הסוללה.
			הערה: חריץ ה-SIM ממוקם מתחת לסוללה.
(3)	٥	תפס לשחרור הסוללה	לשחרור הסוללה מתא הסוללה.

(בדגמים נבחרים בלבד) HP QuickWeb 3

- <u>הפעלת HP QuickWeb</u>
- HP QuickWeb פתיחת
- <u>QuickWeb LaunchBar זיהוי סרגל ההפעלה</u>
 - <u>הגדרת הרשת</u>
 - <u>Microsoft Windows הפעלת</u>
 - HP QuickWeb הפעלה וכיבוי של

לאחר שתסיים להגדיר את Windows בפעם הראשונה שתפעיל את המחשב, יופיע מסך ההגדרות של HP .QuickWeb. QuickWeb היא סביבת הפעלה מיידית (instant-on) אופציונלית שהינה נפרדת ממערכת ההפעלה הראשית. תוכנת QuickWeb מאפשרת לך לגשת ליישומים הבאים מבלי להפעיל תחילה את Windows:

- (דפדפן אינטרנט) Web browser 🔹
 - (צ'אט) Chat 🔹 🔹
 - (בדגמים נבחרים בלבד) Skype
- (דואר אלקטרוני באינטרנט) Web e-mail 🔹 🔹
 - (לוח שנה באינטרנט) Web calendar 🔹
 - (נגן מוסיקה) Music Player 🔹 🔹
 - (מציג צילומים) Photo Viewer •

.QuickWeb הערה: לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-QuickWeb, עיין בעזרה של תוכנת 🦉

הפעלת HP QuickWeb

פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להפעיל את QuickWeb. לאחר שתפעיל את QuickWeb, מסך Home (דף הבית) של QuickWeb יופיע בכל פעם שתפעיל את המחשב.

. איין בסעיף <u>הפעלה וכיבוי של HP QuickWeb</u>, עיין בסעיף <u>הפעלה וכיבוי של HP QuickWeb בעמוד 21</u>.

HP QuickWeb פתיחת

הפעל את המחשב.

מופיע. HP QuickWeb (דף הבית) אסך Home מופיע.

- 2. לחץ על סמל במסך Home (דף הבית) של QuickWeb כדי להפעיל יישום.
- אופיע בפעם הראשונה, הוא מציג שעון עצר אוטומטי HP QuickWeb הערה: כאשר המסך Home (דף הבית) של MP QuickWeb מופיע בפעם הראשונה, הוא מציג שעון עצר אוטומטי מעל הסמל Start Windows (הפעל את Windows). אם לא תזיז את העכבר, או לא תקיש על מקש כלשהו תוך 15 שניות, המחשב יפעיל את Microsoft® Windows. לקבלת מידע נוסף אודות שעון העצר של QuickWeb ושינוי הגדרות שעון העצר, עיין בעזרה של תוכנת HP QuickWeb.

QuickWeb LaunchBar זיהוי סרגל ההפעלה

סרגל ההפעלה (**2**), וסמלי OuickWeb LaunchBar כולל את סמלי הבקרה של QuickWeb (**1**), סמלי סרגל ההפעלה (**2**), וסמלי הדיווח (**3**).



QuickWeb זיהוי סמלי הבקרה של

סמל	פונקציה
4	להפעלת מערכת ההפעלה Windows.
Ċ	לכיבוי המחשב.
合	QuickWeb (דף הבית) של Home (דף הבית) של אחזרה למסך

QuickWeb LaunchBar זיהוי הסמלים של סרגל ההפעלה

סמל	פונקציה
*	להפעלת דפדפן האינטרנט. באפשרותך לגלוש ולבצע חיפוש באינטרנט, לפתוח סימניות, וליצור קישורים אל אתרי האינטרנט המועדפים עליך.
S	להפעלת היישום Chat .Chat היא תוכנית להעברת הודעות מיידיות (IM) המאפשרת לך לשוחח עם חברים במספר תוכניות להעברות הודעות מיידיות בו-זמנית.
S	להפעלת Skype (בדגמים נבחרים בלבד). Skype היא תוכנה מותקנת מראש להתקשרות לאינטרנט המאפשרת לך לנהל שיחות ועידה או שיחות וידאו. כמו כן, באפשרותך לשוחח עם אדם אחד או יותר בכל פעם.
	להפעלת דואר אלקטרוני באינטרנט כך שבאפשרותך להציג את ההודעות האחרונות שלך, לבדוק הודעות חדשות, ולהגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
	להפעלת לוח שנה באינטרנט כך שבאפשרותך לקבוע פעילויות ולנהל אותן באמצעות תוכנית לוח השנה המקוונת המועדפת עליך.

סמל	פונקציה
ħ	להפעלת Music Player (נגן מוסיקה). בחר והפעל מוסיקה המאוחסנת בכונן הקשיח שברשותך, בכוננים חיצוניים או במדיה חיצונית. תומך בתבניות aac ,.mp3. (MPEG-4) ותקליטור CD של שמע.
-0	להפעלת Photo Viewer (מציג הצילומים). עיין בצילומים המאוחסנים בכונן הקשיח שברשותך או בכונן חיצוני. תומך בתבניות tiff ,.gif ,.png ,.jpg (תבניות raw. נבחרות בלבד).

QuickWeb זיהוי סמלי הדיווח של

סמל	פונקציה
÷	כאשר מוכנס כונן USB, מופיע חלון File Manager (מנהל הקבצים) הכולל סמל USB. לחץ על סמל ה-USB כדי לפתוח את חלון File Manager (מנהל הקבצים). לחץ לחיצה ימנית על סמל ה-USB כדי לפתוח תפריט להסרה בטוחה של ההתקן.
((¹))	מציין כי הרשת מחוברת. לחץ על סמל הרשת כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Network (רשת).
((,))	מציין כי הרשת מנותקת.
	לפתיחת תיבת הדו-שיח Volume Control (בקרת עוצמת הקול).
	לפתיחת הלוח Settings (הגדרות). השתמש בלוח Settings (הגדרות) כדי לשנות את הגדרות QuickWeb הבאות:
¢	(הגדרת תאריך ושעה) Set date and time 🔹 •
	(הגדרת חיבורי רשת) Configure network connections •
	(ניהול הגדרות צריכת חשמל) Manage power settings •
	(QuickWeb ניהול יישומי) Manage QuickWeb applications •
	(QuickWeb שחזור) Restore QuickWeb •

סמל	פונקציה	
	להפעלת תיבת הדו-שיח Power Control (בקרת צריכת חשמל) לצורך הצגת מידע אודות קיבולת הסוללה:	
♥∎	 כאשר המחשב מחובר למתח AC, הסמל מופיע עם כבל מתח AC. 	
	 כאשר המחשב מופעל באמצעו מתח סוללה, הסמל מופיע כסוללה בלבד. 	
	מצב הטעינה מצוין על-ידי הצבע של סמל הסוללה:	
	ירוק: טעונה •	
	• צהוב: חלשה	
	• אדום: חלשה במיוחד	
;	להפעלת העזרה של תוכנת QuickWeb.	

הגדרת הרשת

באפשרותך להגדיר חיבור אלחוטי ב-QuickWeb Configuration Tool באמצעות הכלי HP QuickWeb Configuration Tool. כדי לגשת לכלי זה:

- . לחץ על סמל Settings (הגדרות) במגש המערכת.
- .2 בחר Network (רשת) ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון Enable Wi-Fi (הפעל Wi-Fi).

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת חיבור אלחוטי באמצעות QuickWeb, עיין בעזרה של התוכנה.

הפעלת Microsoft Windows

- Microsoft Windows הופעל, הוא יופעל בכל פעם שאתה מפעיל את המחשב. להפעלת Microsoft Windows, את המחשב. להפעל את עליך להמתין עד ששעון העצר האוטומטי יתאפס לאחר 15 שניות, או ללחוץ על הסמל Start Windows (הפעל את עליך להמתין עד ששעון העצר של QuickWeb עליך להמתין עד הסמל Windows ושינוי הגדרות שעון העצר, עיין בעזרה של תוכנת HP QuickWeb.
 - הפעל את המחשב.

מופיע. HP QuickWeb מופיע) אסך אסר אופיע.

... אל תזיז את העכבר ואל תקיש על מקש כלשהו במשך 15 שניות, והמחשב יפעיל את Microsoft Windows.

- לחלופין -

לחץ על הסמל **Start Windows** (הפעל את Windows) 🔜, בפינה השמאלית או הימנית של מסך Home (בית) ב-QuickWeb. מופיעה תיבת דו-שיח, השואלת אם אתה בטוח שברצונך להפעיל את Windows. לחץ על **Yes** (כן).

לחוויית Windows לחוויית לחיצה על QuickWeb (הפוך את QuickWeb (הפעלה Beylind להפעלה שלך כברירת מחדל). להפעלה שלך כברירת מחדל (עיין בסעיף <u>הפעלה PQuickWeb</u>, עיין בסעיף <u>הפעלה HP QuickWeb וכיבוי של UP עונגע</u>

HP QuickWeb הפעלה וכיבוי של

HP QuickWeb Configuration < HP QuickWeb < (כל התוכניות) All Programs < (התחל) Start . .1</p>
.1

מוצגת תיבת הדו-שיח של QuickWeb.

- .2 בחר בכרטיסייה Status (מצב).
- ... בחר בתיבת הסימון Enable (הפעל) או Disable (השבת) כדי להפעיל או לכבות את QuickWeb.
 - . לחץ על **OK** (אישור).

4 עבודה ברשת

- (ISP) שימוש בספק שירות אינטרנט
 - התחברות לרשת אלחוטית 🔹
- . מאפייני האינטרנט של החומרה והתוכנה משתנים בהתאם לדגם המחשב ולמיקום שלך. 🗒

המחשב שברשותך עשוי לתמוך באחד או יותר מהסוגים הבאים של גישה לאינטרנט:

- אלחוטית—לקבלת גישה לאינטרנט באופן נייד, באפשרותך להשתמש בחיבור אלחוטי. עיין בסעיף <u>התחברות</u>
 <u>לרשת WLAN קיימת בעמוד 24</u> או בסעיף <u>הגדרת רשת WLAN חדשה בעמוד 24</u>.
- קווית—באפשרותך לגשת לאינטרנט על-ידי התחברות לרשת קווית. לקבלת מידע אודות התחברות לרשת קווית, עיין ב-HP Notebook Reference Guide (מדריך עזר למחשב נייד של HP).

(ISP) שימוש בספק שירות אינטרנט

לפני שתוכל להתחבר לאינטרנט, עליך ליצור חשבון אצל ספק שירותי אינטרנט (ISP). פנה לספק שירותי אינטרנט (ISP) מקומי כדי לרכוש שירות אינטרנט ומודם. ספק שירותי האינטרנט (ISP) יסייע לך בהגדרת המודם, יתקין כבל רשת כדי לחבר את המחשב האלחוטי למודם ויבדוק את שירות האינטרנט.

הערה: ספק שירותי האינטרנט (ISP) ייתן לך מזהה משתמש וסיסמה כדי לגשת לאינטרנט. העתק מידע זה ושמור 🗒 🖄 אותו במקום בטוח.

המאפיינים הבאים יסייעו לך להגדיר חשבון אינטרנט חדש או להגדיר את המחשב לשימוש בחשבון קיים:

- שירותים והצעות לאינטרנט (זמין במיקומים מסוימים)—תוכנית שירות זו מסייעת ברישום לחשבון אינטרנט חדש ובהגדרת המחשב לשימוש בחשבון קיים. כדי לגשת לתוכנית שירות זו, בחר Start (התחל) > All חדש ובהגדרת המחשב לשימוש בחשבון קיים. כדי לגשת לתוכנית שירות זו, בחר Start (התחל) אונטרנט סרותים מקוונים) > Programs (כל התוכניות) > Online Services (שירותים מקוונים) > Get Online (התחבר לאינטרנט).
- סמלים המסופקים על-ידי ISP (זמינים במיקומים מסוימים)—סמלים אלה עשויים להיות מוצגים בנפרד בשולחן העבודה של Windows או מקובצים בתיקייה בשם Online Services (שירותים מקוונים) בשולחן העבודה. כדי להגדיר חשבון אינטרנט חדש או כדי להגדיר שימוש בחשבון קיים על-ידי המחשב, לחץ לחיצה כפולה על סמל ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- Windows Connect to the Internet באפשרותך להשתמש ב-Windows Connect to the Internet אשף ההתחברות לאינטרנט של Windows (אשף ההתחברות לאינטרנט של Windows) כדי להתחבר לאינטרנט באחד מהמצבים הבאים:
 - . ISP אם כבר פתחת חשבון אצל •
- אם אין ברשותך חשבון אינטרנט וברצונך לבחור ISP מהרשימה הכלולה באשף. (הרשימה של ספקי ISP אינה זמינה בכל המדינות/אזורים).
- אם בחרת ISP שלא מופיע ברשימה, וה-ISP סיפק לך מידע, כגון כתובת IP ספציפית והגדרות POP3 ו-SMTP.

כדי לגשת אל Windows Connect to the Internet Wizard (אשף ההתחברות לאינטרנט של Ocnnect) (עזרה ותמיכה), ולאחר מכן הקלד Connect (התחל) **Help and Support** (עזרה ותמיכה), ולאחר מכן הקלד Search (חיפוש). to the Internet wizard

(חומת האש של Windows Firewall הערה: אם תונחה על-ידי האשף לבחור אם להפעיל או להשבית את Windows Firewall (חומת האש של Windows), בחר להפעיל את חומת האש.

התחברות לרשת אלחוטית

טכנולוגיית אלחוט מעבירה נתונים דרך גלי רדיו במקום כבלים. ייתכן שהמחשב שברשותך כולל לפחות אחד מהתקני האלחוט הבאים:

- (WLAN) התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)
- אלחוטית (HP איז איז של HP Mobile Broadband Module) אודול שודול (WWAN) פס רחב נייד של HP), התקן רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN)
 - Bluetooth התקן

לקבלת מידע אודות טכנולוגיית אלחוט והתחברות לרשת אלחוטית, עיין ב-*HP Notebook Reference Guide* (מדריך עזר למחשב נייד של Help and Support) ובמידע וקישורים לאתרי אינטרנט המסופקים ב-Help and Support) (עזרה ותמיכה).

התחברות לרשת WLAN קיימת

- . הפעל את המחשב.
- .2. ודא שהתקן ה-WLAN מופעל.
- . לחץ על סמל הרשת באזור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות.
 - .4 בחר ברשת להתחבר אליה.
 - . לחץ על **Connect** (התחבר).
 - **.** במידת הצורך, הזן את מפתח האבטחה.

הגדרת רשת WLAN חדשה

ציוד נדרש:

- (ISP) או כבלים) (1) ושירות אינטרנט במהירות גבוהה שנרכש מספק שירותי אינטרנט (ISP)
 - נתב אלחוטי (לרכישה בנפרד) (2)
 - המחשב האלחוטי החדש שברשותך (3) •
- הערה: מודמים מסוימים כוללים נתב אלחוטי מובנה. בדוק אצל ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך כדי לקבוע איזה 🛱 סוג של מודם יש ברשותך.

האיור הבא מציג דוגמה של התקנה שהושלמה של רשת WLAN המחוברת לאינטרנט. כדי להגדיל את הרשת, ניתן לחבר לרשת מחשבים נוספים בחיבור אלחוטי ומחווט כדי לקבל גישה לאינטרנט.



הגדרת נתב אלחוטי

לקבלת עזרה בהגדרת רשת WLAN, עיין במידע שסיפק יצרן הנתב או ספק שירותי האינטרנט שלך.

מערכת ההפעלה Windows גם מספקת כלים שיסייעו לך להגדיר רשת אלחוטית חדשה. כדי להשתמש בכלים של Windows להגדרת הרשת שלך, בחר Start (התחל) > Control Panel (לוח הבקרה) > Start Set up a new connection or (רשת והשיתוף) > Network and Sharing Center (מרכז הרשת והשיתוף) > Network and Sharing Center (מרכז הרשת והשיתוף) - Start (הגדרת רשת חדשה). לאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הערה: אנו ממליצים שתחבר באופן התחלתי את המחשב האלחוטי החדש לנתב באמצעות כבל הרשת שסופק עם הנתב. לאחר שהמחשב מתחבר בהצלחה לאינטרנט, באפשרותך לנתק את הכבל, ולאחר מכן לגשת לאינטרנט באמצעות הרשת האלחוטית שלך.

הגנה על רשת ה-WLAN שברשותך

כאשר אתה מגדיר רשת WLAN או ניגש לרשת WLAN קיימת, תמיד הפעל את מאפייני האבטחה כדי להגן על הרשת שלך מפני גישה לא מורשית. לקבלת מידע אודות הגנה על רשת ה-WLAN שברשותך, עיין ב-*HP Notebook Reference Guide* (מדריך עזר למחשב נייד של HP).

5 מקלדת והתקני הצבעה

- <u>שימוש במקלדת</u>
- שימוש בהתקני ההצבעה 🔹 🔹

שימוש במקלדת

זיהוי המקש

מקש חם הוא שילוב של המקש (1) והמקש esc (2).

תיאור	מקש חם
להצגת מידע אודות רכיבי החומרה של המערכת ואת מספר גרסת ה-BIOS של המערכת.	fn+esc



זיהוי מקשי הפעולה

מקשי הפעולה, הממוקמים בחלקה העליון של המקלדת, מבצעים פעולות שהוקצו להם במיוחד.

לחץ על מקש להפעלת הפעולה המוקצית.

הערה: בהתאם לתוכנית שבה אתה משתמש, הקשה על fn ועל אחד ממקשי הפעולה תפתח תפריט קיצור דרך מסוים 🗒 בתוך תוכנית זו.

הערה: מאפיין מקש הפעולה מופעל על-ידי היצרן. באפשרותך להשבית מאפיין זה בתוכנית השירות Setup Utility ולחזור אחורנית כדי להקיש על מקש fn ועל אחד ממקשי הפעולה לצורך הפעלת הפעולה המוקצית.

1 7		٠.	6	⁶ 100	⁶ #1		¹⁰ 3441	÷	¹⁴ 41	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
1	02	13	\$ 4	\$ 5	6	å 7	8	100	00	-	+ _

מקש פעולה תיאור	
עזרה ותמיס Help and Support לפתיחת) לפ	
עזרה ותמיכה) Help and Support	, תשובות לשאלות ועדכונים עבור המוצר.

תיאור	זקש פעולה		
להפחתת רמת בהירות המסך.	f2	*	
להגברת רמת בהירות המסך.	f3	*	
להעברת תמונת המסך בין התקני התצוגה המחוברים למערכת. לדוגמה, אם הצג מחובר למחשב, לחיצה על f4 מעבירה את תמונת המסך מתצוגת המחשב לתצוגת הצג לתצוגה במחשב ובצג בו-זמנית.	f4		
רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן וידאו VGA חיצוני. כמו כן, מקש הפעולה f4 מאפשר העברת תמונות בין התקנים אחרים המקבלים נתוני וידאו מהמחשב.			
להשמעת הרצועה הקודמת של תקליטור CD של שמע או המקטע הקודם ב-DVD.	f5	144	
להפעלה, השהיה או חידוש הפעלה של תקליטור CD של שמע או DVD.	f6	►II	
לעצירת הפעלת שמע או וידאו בתקליטור CD או DVD.	f7		
להשמעת הרצועה הבאה של תקליטור CD של שמע או המקטע הבא ב-DVD.	f8	>>	
להחלשת עוצמת הקול של הרמקולים.	f9	-	
להגברת עוצמת הקול של הרמקולים.	f10	4 +	
להשתקה או שחזור של עוצמת הרמקולים.	f11	4 ⊗	
להפעלה או כיבוי של מאפיין האלחוט. הערה: מקש זה לא יוצר חיבור אלחוטי. כדי ליצור חיבור אלחוטי, יש להגדיר רשת אלחוטית.	f12	((I))	

שימוש בלוחות מקשים

המחשב תומך בלוח מקשים מספרי חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית שכוללת לוח מקשים מספרי.

שימוש בהתקני ההצבעה

הערה: בנוסף להתקני ההצבעה הכלולים במחשב, ניתן להשתמש בעכבר USB חיצוני (למכירה בנפרד) על-ידי חיבורו 🗊 לאחת מיציאות ה-USB במחשב.

הגדרת העדפות עבור התקני הצבעה

השתמש במאפייני עכבר ב-®Windows כדי להתאים הגדרות באופן אישי להתקני הצבעה, כגון, תצורת לחצנים, מהירות לחיצה ואפשרויות מצביע.

כדי לגשת אל Mouse Properties (מאפייני עכבר), בחר Start (התחל) > Devices and Printers (הגדרות ומדפסות). לאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על ההתקן המייצג את המחשב שברשותך ובחר Mouse settings (הגדרות עכבר).

שימוש בלוח המגע

כדי להזיז את המצביע, הזז אצבע אחת על לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצן לוח המגע כפי שהיית משתמש בלחצנים השמאלי והימני בעכבר חיצוני.

כדי להזיז את המצביע, הזז אצבע אחת על לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע.



ניווט

בחירה

השתמש בלחצן לוח המגע כפי שהיית משתמש בלחצנים השמאלי והימני בעכבר חיצוני.



שימוש במחוות לוח המגע

לוח המגע תומך במגוון מחוות. לשימוש במחוות לוח המגע, הנח שתי אצבעות על לוח המגע בו זמנית.

להפעלה וכיבוי של המחוות:

.1

לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Synaptics לאור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת Device Synaptics (הגדרות התקן).

- . בחר בהתקן ולאחר מכן לחץ על Settings (הגדרות).
 - בחר את המחווה שברצונך להפעיל או לכבות. 3
- (אישור). לחץ על Apply (החל) ולאחר מכן לחץ על **Apply** (אישור).

הערה: המחשב תומך גם במאפיינים נוספים של לוח המגע. כדי להציג ולהפעיל מאפיינים אלה, לחץ על הסמל של Pointer Device Properties באזור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות. לחץ על Synaptics (מאפייני התקן הצבעה), ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Device Settings (הגדרות התקן). בחר בהתקן ולאחר מכן לחץ על Settings (הגדרות).

גלילה

הגלילה שימושית למעבר למעלה, למטה או לצדדים ברחבי עמוד או תמונה. כדי לגלול, הנח שתי אצבעות על לוח המגע כשהן מרוחקות קלות אחת מהשניה ולאחר מכן גרור אותן ברחבי לוח המגע בתנועה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

. הערה: מהירות הגלילה נשלטת על-ידי מהירות האצבע 🗒 🗒



צביטה/זום

צביטה מאפשרת לך לבצע זום קרוב או רחוק בתמונות או טקסט.

- בצע זום קרוב על-ידי הנחת שתי אצבעות יחד על לוח המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו. 🔹
- בצע זום רחוק על-ידי הנחת שתי אצבעות בנפרד על לוח המגע ולאחר מכן קרב אותן זו לזו.



סיבוב מאפשר לך לסובב פריטים כגון צילומים. לסיבוב, עגן את האצבע המורה השמאלית באזור לוח המגע. החלק את האצבע המורה מסביב לאצבע המעוגנת בתנועה סיבובית, תוך החלקה משעה 12 לשעה 3. כדי לבצע את הסיבוב בכיוון ההפוך, החלק את האצבע המורה הימנית משעה 3 לשעה 12.

🗒 🛣 הערה: 🕺 הֿסיבוב חייב להתבצע בתוך אזור לוח המגע 🗒

הערה: הגדרת היצרן עבור מחוות הסיבוב היא Off (כבוי).



סיבוב

6 תחזוקה

- <u>החלפת הסוללה</u>
- <u>הסרת כיסוי המגן והחזרתו למקומו</u>
 - <u>החזרת הכונן הקשיח למקומו</u>
 - <u>החלפת מודול הזיכרון</u>
 - עדכון תוכניות ומנהלי התקן 🏻 🔹
 - <u>טיפול שגרתי</u> •

החלפת הסוללה

הכנסת הסוללה

להכנסת הסוללה:

- **.1** שמור את עבודתך וכבה את המחשב.
- **.2** נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב.
 - .AC- נתק את כבל המתח משקע ה-AC.
- .4 כשהצג סגור, מקם את המחשב על משטח ישר כאשר תא הסוללה פונה לעברך.
- **5**. הכנס את הסוללה (1) לתא הסוללה עד שתישמע נקישה של תפס השחרור של הסוללה (2).
 - **.6** הסט את תפס הנעילה של הסוללה **(3)** ימינה כדי לנעול את הסוללה בתוך תא הסוללה.



הוצאת הסוללה

להסרת הסוללה:

- א זהירות: הסרת סוללה המהווה את מקור המתח היחידי עבור המחשב עלולה לגרום לאובדן מידע. כדי למנוע אובדן ∆ מידע, שמור את עבודתך והפעל את מצב Hibernation (מצב שינה) או כבה את המחשב באמצעות מערכת Windows לפני הסרת הסוללה.
 - **.1** שמור את עבודתך וכבה את המחשב.
 - .2 נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב.
 - .AC- נתק את כבל המתח משקע ה-AC.
 - .4 כשהצג סגור, מקם את המחשב על משטח ישר כאשר תא הסוללה פונה לעברך.
 - .5 הסט את תפס הנעילה של הסוללה (1) פנימה כדי לשחרר את הסוללה.

🗒 הערה: תוכל לזהות מתי תפס הנעילה של הסוללה אינו נעול, לפי הסמל האדום המופיע בתפס.

.6 הסט והחזק את תפס השחרור של הסוללה (2) בעת הסרת הסוללה (3) מתא הסוללה.



הסרת כיסוי המגן והחזרתו למקומו

:דהירות: כדי למנוע מצב של אובדן מידע או מערכת שאינה מגיבה Δ

שמור את עבודך וכבה את המחשב לפני הוספה או החלפה של מודול זיכרון או כונן קשיח.

אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), הפעל אותו על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. לאחר מכן כבה את המחשב באמצעות מערכת ההפעלה.

הסרת כיסוי המגן

הסר את כיסוי המגן לקבלת גישה לחריץ מודול הזיכרון, לכונן הקשיח, לתווית התקינה ולרכיבים נוספים.

כדי להסיר את כיסוי המגן:

- **1.** הסר את הסוללה (1) (עיין בסעיף <u>הוצאת הסוללה בעמוד 36</u>).
- .2 הסט את לחצן השחרור (2) פנימה כדי לשחרר את כיסוי המגן.
- ... הרם את חלקו האחורי (3) של כיסוי המגן, ולאחר מכן הסר אותו מהמחשב (4).



החזרת כיסוי המגן למקומו

החזר את כיסוי המגן למקומו לאחר שניגשת לחריץ מודול הזיכרון, לכונן הקשיח, לתווית התקינה ולרכיבים נוספים. להחזרת כיסוי המגן למקומו:

- **.1** הכנס את 4 הלשוניות בקצהו הקדמי של כיסוי המגן לתוך 4 החריצים בבסיס (1).
- 2. סובב את קצהו האחורי (2) של כיסוי המגן כלפיך ולאחר מכן לחץ עליו בחוזקה כלפי מטה עד שיתייצב במקומו בנקישה.



. הכנס את הסוללה **(3)** (עיין בסעיף <u>הכנסת הסוללה בעמוד 35</u>).

החזרת הכונן הקשיח למקומו

הסרת הכונן הקשיח

- . שמור את עבודתך וכבה את המחשב.
- **.2** נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב.
 - .AC- נתק את כבל המתח משקע ה-AC.
- **.4** הסר את הסוללה (עיין בסעיף <u>הוצאת הסוללה בעמוד 36</u>).
- **.** הסר את כיסוי המגן (עיין בסעיף הסרת כיסוי המגן בעמוד 37).
- .6 אחוז בלשונית שבמחבר כבל הכונן הקשיח (1) ומשוך אותו כלפי מעלה כדי לנתק את כבל הכונן הקשיח מלוח המערכת.
 - . הסר בזהירות את כבל הכונן הקשיח מתעלת הניתוב של הכבל.
 - **.** הסר את 3 הברגים של הכונן הקשיח (2).
 - . אחוז בלשונית שבכונן הקשיח, הרם את הכונן הקשיח **(3)** והוצא אותו מחוץ לתא הכונן הקשיח.



התקנת כונן קשיח

- אחוז בלשונית שבכונן הקשיח והורד את הכונן הקשיח לתוך תא הכונן הקשיח (1).
 - . החלף את 3 הברגים של כיסוי הכונן הקשיח (2).
 - . הכנס את כבל הכונן הקשיח לתוך תעלת הניתוב של הכבל. .3

.4 אחוז בלשונית שבמחבר כבל הכונן הקשיח (3), ולאחר מכן לחץ בזהירות על מחבר כבל הכונן הקשיח לתוך לוח המערכת עד שיתייצב במקומו בנקישה.



- . החזר את כיסוי המגן למקומו (עיין בסעיף החזרת כיסוי המגן למקומו בעמוד 37).
 - **.6** החזר את הסוללה למקומה (עיין בסעיף הכנסת הסוללה בעמוד <u>35</u>).
 - . חבר שוב את מקור המתח החיצוני וההתקנים החיצוניים.
 - הפעל את המחשב.

החלפת מודול הזיכרון

המחשב כולל חריץ אחד למודול זיכרון. ניתן לשדרג את קיבולת המחשב על-ידי החלפת מודול הזיכרון הקיים שבחריץ מודול הזיכרון.

- אזהרה! כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות ולגרימת נזק לציוד, נתק את כבל המתח והוצא את כל הסוללות לפני 🛆 התקנת מודול זיכרון.
- זהירות: פריקת חשמל סטטי (ESD) עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. לפני שתתחיל בהליך עבודה כלשהו, 🛆 הקפד לפרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות מגע בחפץ מתכתי מוארק.

להחלפת מודול זיכרון:

- **1.** הסר את הסוללה (עיין בסעיף <u>הוצאת הסוללה בעמוד 36</u>).
- **.2** הסר את כיסוי המגן (עיין בסעיף הסרת כיסוי המגן בעמוד 37).
 - .3 הסר את מודול הזיכרון הקיים:
- א. משוך כלפי חוץ את התפסים (1) שנמצאים בשני צידיו של מודול הזיכרון.

מודול הזיכרון מתרומם כלפי מעלה.

- ב. אחוז במודול הזיכרון בקצוות (2) ולאחר מכן משוך אותו בזהירות אל מחוץ לחריץ מודול הזיכרון.
- זהירות: כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, אחוז במודול הזיכרון בקצותיו בלבד. אל תיגע ברכיבים שעל מודול הזיכרון. הזיכרון.



- **ג.** כדי להגן על מודול זיכרון לאחר הוצאתו, הנח אותו באריזה נגד חשמל סטטי.
 - הכנס מודול זיכרון חדש:
- זהירות: כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, אחוז במודול הזיכרון בקצותיו בלבד. אל תיגע ברכיבים שעל מודול 🛆 הזיכרון.
 - א. ישר את הקצה המחורץ (1) של מודול הזיכרון עם הלשונית בחריץ מודול הזיכרון.
- **ב.** כשמודול הזיכרון מונח בזווית של 45 מעלות ממשטח תא מודול הזיכרון, דחוף את המודול **(2)** לתוך חריץ מודול הזיכרון עד שיתייצב כהלכה.

- **ג.** לחץ בעדינות על מודול הזיכרון **(3)** כלפי מטה, תוך הפעלת לחץ הן על הצד הימני והן על הצד השמאלי של מודול הזיכרון, עד שהתפסים יינעלו במקומם בנקישה.
 - . זהירות: כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, הקפד לא לכופף את מודול הזיכרון Δ



- החזר את כיסוי המגן למקומו (עיין בסעיף החזרת כיסוי המגן למקומו בעמוד 37).
 - **6.** החזר את הסוללה למקומה (עיין בסעיף הכנ<u>סת הסוללה בעמוד 35</u>).
 - . חבר שוב את מקור המתח החיצוני וההתקנים החיצוניים.
 - הפעל את המחשב.

עדכון תוכניות ומנהלי התקן

HP ממליצה על עדכון התוכניות ומנהלי ההתקן באופן קבוע בגרסאות העדכניות. עבור אל <u>/http://www.hp.com</u> support להורדת הגרסאות העדכניות. בנוסף, באפשרותך להירשם לקבלת הודעות אוטומטיות על עדכונים בכל פעם שעדכונים יהיו זמינים.

טיפול שגרתי

ניקוי הצג

. זהירות: כדי למנוע נזק בלתי הפיך למחשב, אין להתיז על הצג מים, תמיסות ניקוי או חומרים כימיים. riangle

כדי להסיר כתמים ומוך, נקה את הצג לעתים קרובות בעזרת מטלית בד רכה, לחה ונקייה ממוך. אם הצג זקוק לניקוי נוסף, השתמש במגבונים אנטי-סטטיים לחים או בחומר אנטי-סטטי לניקוי צגים.

ניקוי לוח המגע והמקלדת

לכלוך ושומן על-גבי לוח המגע עלולים לגרום למצביע לקפוץ ברחבי המסך. כדי להימנע מכך, נקה את לוח המגע בעזרת מטלית לחה ושטוף את ידיך תכופות בעת שימוש במחשב.

אזהרה! כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות או לגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אין להשתמש בשואב אבק כדי לנקות 🛆 אז הרה! או המקלדת. שואב אבק עלול להותיר לכלוך על המקלדת.

נקה את המקלדת באופן קבוע כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר אבק, מוך וחלקיקים שעשויים להילכד בין המקשים. ניתן להשתמש במיכל של אוויר דחוס עם צינורית כדי לפזר אוויר מסביב ומתחת למקשים ולהסיר לכלוך.

7 גיבוי ושחזור

- <u>תקליטורי שחזור</u> •
- <u>ביצוע שחזור מערכת</u>
 - <u>גיבוי המידע</u> •

שחזור לאחר כשל במערכת הוא שימושי באותה המידה כמו הגיבוי האחרון ביותר. HP ממליצה שתיצור תקליטורי שחזור מיד לאחר התקנת התוכנה. בעת הוספת תוכנות וקובצי נתונים חדשים, עליך להמשיך ולגבות את המערכת באופן קבוע כדי לשמור על גיבוי מעודכן יחסית.

כלים המסופקים על-ידי מערכת ההפעלה ותוכנת HP Recovery Manager מתוכננים לסייע לך במשימות שלהלן לצורך הגנה על המידע ושחזורו במקרה של כשל במחשב:

- (Recovery Manager יצירת סדרה של תקליטורי שחזור (מאפיין של התוכנה)
 - גיבוי המידע 🔹
 - יצירת נקודות שחזור המערכת 🔹
 - שחזור תוכנית או מנהל התקן 🔹 🔹
 - ביצוע שחזור מלא של המערכת (מהמחיצה או מתקליטורי השחזור) 🔹

הערה: תקליטורי שחזור מצורפים למחשב אם הוא לא כולל מחיצה. השתמש בתקליטורים אלו כדי לשחזר את מערכת ההפעלה והתוכנות שלך. כדי לבדוק אם קיימת מחיצת שחזור, לחץ על Start (התחל), לחץ לחיצה ימנית על Computer (מחשב), לחץ על Manage (ניהול), ולאחר מכן לחץ על Disk Management (ניהול דיסקים). אם קיימת מחיצה, כונן HP Recovery מפורט בחלון.

תקליטורי שחזור

HP ממליצה שתיצור תקליטורי שחזור כדי להבטיח שתוכל לשחזר את המחשב להגדרות היצרן המקוריות במקרה של כשל בכונן הקשיח, או אם מסיבה כלשהי אינך יכול לבצע שחזור באמצעות הכלים של מחיצת השחזור. צור תקליטורים אלו לאחר ההתקנה של המחשב בפעם הראשונה.

טפל בתקליטורים אלה בזהירות ושמור אותם במקום בטוח. התוכנה מאפשרת ליצור רק סדרה אחת של תקליטורי שחזור.

ערה: אם המחשב שברשותך אינו כולל כונן אופטי משולב, באפשרותך להשתמש בכונן אופטי חיצוני אופציונלי (לרכישה בנפרד) ליצירת תקליטורי שחזור, או לרכוש תקליטורי שחזור עבור המחשב שברשותך מאתר האינטרנט של אם אתה משתמש בכונן אופטי חיצוני, עליך לחבר אותו ישירות ליציאת USB במחשב, ולא ליציאת USB בהתקן -חיצוני, כגון רכזת USB.

קווים מנחים:

- רכוש תקליטורים באיכות גבוהה מסוג Blu-ray) BD-R ,DVD+R ,DVD-R הניתנים לכתיבה) או CD-R.
 תקליטורי DVD ו-BD הם בעלי קיבולת גבוהה הרבה יותר מאשר תקליטורי CD. אם אתה משתמש בתקליטורי
 CD, תזדקק לעד 20 תקליטורים לעומת מספר מועט שנדרש עם תקליטורי DVD או BD.
- Blu-) BD-RE- תקליטורים לקריאה-כתיבה, כגון תקליטורי DVD±RW ,DVD±RW ,CD-RW דו-צדדיים ו-Blu-) BD-RE הניתנים לכתיבה חוזרת), לא תואמים לתוכנת Recovery Manager.
 - על המחשב להיות מחובר למתח AC במהלך התהליך.
 - ניתן ליצור רק סדרה אחת של תקליטורי שחזור לכל מחשב. 🔹
 - מספר כל תקליטור לפני הכנסתו לכונן האופטי.
 - במקרה הצורך, באפשרותך לצאת מהתוכנית לפני סיום יצירת תקליטורי השחזור. בפעם הבאה שתפתח את Recovery Manager, תתבקש להמשיך בתהליך יצירת התקליטורים.

ליצירה של סדרת תקליטורי שחזור:

- Recovery Disc < Recovery Manager < (כל התוכניות) All Programs < (התחל).</p>
 1. בחר Start (התחל) Creation
 - .2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

ביצוע שחזור מערכת

תוכנת Recovery Manager מאפשרת לך לתקן או לשחזר את המחשב להגדרות היצרן המקוריות. התוכנה Recovery Manager פועלת מתקליטורי שחזור או ממחיצת שחזור ייעודית (בדגמים נבחרים בלבד) בכונן הקשיח.

שים לב לדברים הבאים כאשר אתה מבצע שחזור מערכת:

- כדי HP Recovery Manager באפשרותך לשחזר רק קבצים שגיבית קודם לכן. HP ממליצה לך להשתמש ב-HP Recovery Manager כדי ליצור סדרה של תקליטורי שחזור (גיבוי של הכונן כולו) מיד עם הגדרת המחשב.
- אם טרם ניסית מאפיינים אלה, System Restore כולל מאפייני תיקון מובנים, כגון Windows (שחזור המערכת). אם טרם ניסית מאפיינים אלה, נסה אותם לפני השימוש ב-Recovery Manager (מנהל השחזורים).
 - משחזרת רק תוכנות שאינן Recovery Manager משחזרת רק תוכנות שהותקנו מראש על-ידי היצרן. יש להוריד תוכנות שאינן מסופקות עם המחשב מאתר האינטרנט של היצרן, או להתקין אותן מחדש מהתקליטור המסופק על-ידי היצרן.

שחזור באמצעות מחיצת השחזור הייעודית (בדגמים נבחרים בלבד)

בדגמים מסוימים, באפשרותך לבצע שחזור מתוך המחיצה בכונן הקשיח, הנגישה באמצעות לחיצה על **Start** (התחל) או הקשה על המקש f11. סוג זה של שחזור מחזיר את המחשב להגדרות היצרן מבלי להשתמש בתקליטורי שחזור. לשחזור המחשב מהמחיצה, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

- .1 גש אל ה-Recovery Manager באחת מהדרכים הבאות:
- End Content (התחל) > All Programs (התחל) > Start בחר Start (התחל)
 Manager (התחל) Manager

– לחלופין –

- הפעל את המחשב או הפעל אותו מחדש, ולאחר מכן הקש על esc כאשר מוצגת ההודעה "Press the ESC
 הפעל את המחשב או הפעל אותו מחדש, ולאחר מכן הקש על מקש ESC לתפריט ההפעלה) בתחתית המסך. לאחר מכן, הקש 11
 נקש על מקש F11 (HP Recovery) על-גבי המסך.
 - .Recovery Manager (שחזור מערכת) System Recovery . לחץ על
 - . פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

שחזור באמצעות תקליטורי השחזור

- . אם ניתן, גבה את כל הקבצים האישיים.
- .2 הכנס את תקליטור השחזור הראשון לכונן האופטי במחשב שברשותך או לכונן אופטי חיצוני אופציונלי, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 - . פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

גיבוי המידע

מומלץ שתגבה את קובצי המחשב שלך באופן קבוע כדי שיהיה ברשותך גיבוי עדכני. באפשרותך לגבות את המידע שלך על-גבי כונן קשיח חיצוני אופציונלי, כונן רשת, או תקליטורים. בצע גיבוי למערכת במועדים הבאים:

במועדים קבועים 🔹

הערה: הגדר תזכורות לגיבוי המידע באופן קבוע. 🗒

- לפני תיקון או שחזור של המחשב 🛛
- לפני הוספה או שינוי של חומרה או תוכנה 🔹

הנחיות:

- והעתק אותן Windows איז נקודות שחזור למערכת באמצעות המאפיין System Restore (שחזור המערכת) של windows העתק אותן מעת לעת לעת לתקליטור אופטי או לכונן קשיח חיצוני. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בנקודות שחזור מערכת, עיין בסעיף <u>שימוש בנקודות שחזור למערכת בעמוד 48</u>.
 - אחסן קבצים אישיים בספרייה Documents (מסמכים) וגבה את התיקייה בקביעות.
- שמור הגדרות מותאמות אישית בחלון, סרגל כלים או שורת תפריטים באמצעות לכידת צילום מסך של ההגדרות. צילום המסך יכול לחסוך לך זמן אם עליך לאפס את ההעדפות.

Windows אימוש ב-Backup and Restore (גיבוי ושחזור) של

Backup and Restore (גיבוי ושחזור) של Windows מאפשר לך לגבות קבצים נפרדים או לגבות את תמונת המחשב המלאה.

הנחיות:

- ודא שהמחשב מחובר למתח AC לפני שתתחיל בתהליך הגיבוי.
- הקצב מספיק זמן להשלמת תהליך הגיבוי. בהתאם לגודלי הקבצים, התהליך עשוי להימשך למעלה משעה.

ליצירת גיבוי:

- Backup < (מערכת ואבטחה) System and Security < (לוח הבקרה) Control Panel < (מערכת ואבטחה) .1 (גיבוי ושחזור).
 - . פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לתזמן וליצור גיבוי. 2

בקרת חשבון משתמש) לשיפור האבטחה של User Account Control (בקרת חשבון משתמש) לשיפור האבטחה של המחשב. ייתכן שתתבקש לאשר או להקליד סיסמה למשימות כגון התקנת תוכנות, הפעלת תוכנית שירות או שינוי הגדרות Windows. עיין ב-Help and Support (עזרה ותמיכה) לקבלת מידע נוסף.

שימוש בנקודות שחזור למערכת

נקודה לשחזור המערכת מאפשרת לך לשמור "צילום" של הכונן הקשיח בנקודת זמן ספציפית ולהעניק לו שם. לאחר מכן, באפשרותך לבצע שחזור לאותה נקודה אם ברצונך לבטל שינויים שבוצעו לאחר נקודת השחזור.

הערה: שחזור לנקודת שחזור מוקדמת יותר אינו משפיע על קובצי נתונים שנשמרו או על הודעות דואר אלקטרוני 🛱 שנוצרו מאז נקודת השחזור האחרונה.

כמו כן, באפשרותך ליצור נקודות שחזור נוספות כדי לספק הגנה מוגברת עבור הקבצים וההגדרות שלך.

מתי ליצור נקודות שחזור

- לפני הוספת תוכנות או רכיבי חומרה, או לפני ביצוע שינויים מהותיים בתוכנות או ברכיבי חומרה
 - מפעם לפעם, כאשר המחשב פועל בצורה מיטבית 🔹 🔹

🗒 הערה: אם תחזור לנקודת שחזור ולאחר מכן תשנה את דעתך, באפשרותך להפוך את השחזור.

יצירת נקודה לשחזור המערכת

- And Security < (מערכת ואבטחה) System and Security (לוח הבקרה) אבטחה) אבטחה) אבטחה) System and Security (מערכת ואבטחה) System
 - (הגנת מערכת). בחלונית השמאלית או הימנית, לחץ על System protection (
 - 5. לחץ על הכרטיסייה System Protection (הגנת מערכת).
 - .4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

שחזור לתאריך או שעה מוקדמים יותר

לחזרה לנקודת שחזור (שנוצרה בתאריך ושעה מוקדמים יותר), שבה ביצועי המחשב היו מיטביים, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

- And Security < (מערכת ואבטחה) System and Security (לוח הבקרה) אבטחה) אבטחה) אבטחה) System and Security (מערכת ואבטחה) System
 - (הגנת מערכת). בחלונית השמאלית או הימנית, לחץ על System protection (
 - (הגנת מערכת). לחץ על הכרטיסייה System Protection (הגנת מערכת).
 - .4 לחץ על System Restore (שחזור המערכת).
 - .5 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

8 תמיכה בלקוחות

- <u>יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות</u>
 - <u>תוויות</u>

יצירת קשר עם מוקד שירות לקוחות

אם המידע המסופק במדריך למשתמש זה, ב-*HP Notebook Reference Guide* (מדריך עזר למחשב נייד של HP), או ב-Help and Support (עזרה ותמיכה) לא נותן מענה לשאלות שלך, באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות של HP בכתובת:

http://www.hp.com/go/contactHP

פניה ל-HP ברחבי העולם) בצידו (פניה ל-HP worldwide הערה: לקבלת תמיכה ברחבי העולם) בצידו 🕅 השמאלי של הדף, או עבור אל

:כאן באפשרותך

לנהל צ'אט מקוון עם טכנאי של HP. 🔹

. כאשר צ'אט תמיכה טכנית אינו זמין בשפה מסוימת, הוא זמין באנגלית 🗒

- לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני לנציג תמיכת לקוחות של HP.
- לאתר מספרי טלפון של שירות תמיכת הלקוחות של HP ברחבי העולם.
 - לאתר מרכז שירות של HP.

תוויות

התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם המחשב:

תווית מספר סידורי - מספקת מידע חשוב, לרבות הפרטים הבאים: •

		0
6	XXXX	XXXXXX
2 Serial:	XXXXXXXX	
Product Warrar Model:	: XXXXXXXXX hty: 1y1y0y XXXXXXXX	

רכיב	
(1)	שם המוצר
(2)	מספר סידורי (s/n)
(3)	(p/n) מספר מוצר
(4)	תקופת האחריות
(5)	תיאור הדגם

הקפד שמידע זה יהיה זמין ברשותך בעת הפנייה לתמיכה הטכנית. תווית המספר הסידורי מודבקת בתחתית המחשב.

- תעודת מקוריות של Microsoft מכילה את מפתח המוצר של Windows. ייתכן שתזדקק למפתח המוצר כדי לעדכן את מערכת ההפעלה או לפתור בעיות הקשורות במערכת ההפעלה. אישור זה ממוקם מתחת לכיסוי המגן של המחשב.
 - תווית תקינה—מספקת מידע תקינה בנוגע למחשב. תווית התקינה ממוקמת מתחת לכיסוי המגן. 🔹
- תווית או תוויות אישור אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד) מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים וסימוני האישור של חלק מהמדינות/אזורים שבהם אושרו ההתקנים לשימוש. אם דגם המחשב שברשותך כולל התקנים אלחוטיים נוספים, תוויות אישור נוספות מצורפות למחשב. ייתכן שמידע זה יידרש לך בעת נסיעות לחו"ל. תוויות אישור של אלחוט מודבקות בתחתית המחשב.
- תווית SIM (מודול זיהוי מנוי) (בדגמים נבחרים בלבד) מספקת את ICCID (מזהה כרטיס מעגל משולב) של ה SIM. תווית זו ממוקמת בתוך תא הסוללה.
- תווית מספר סידורי של מודול פס רחב נייד HP Mobile Broadband Module (בדגמים נבחרים בלבד) מספקת את המספר הסידורי של מודול פס רחב נייד HP Mobile Broadband Module. תווית זו ממוקמת בתוך תא הסוללה.

9 מפרטים

- מתח כניסה
- <u>סביבת הפעלה</u>

מתח כניסה

פרטי המתח המפורטים בסעיף זה עשויים לסייע לך אם בכוונתך לנסוע לחו"ל עם המחשב.

המחשב פועל באמצעות מתח DC, שיכול להיות מסופק באמצעות מקור מתח AC או DC. הדירוג של מקור מתח ה-AC חייב להיות בין 100–240 וולט, 50–60 הרץ. על אף שניתן להפעיל את המחשב באמצעות מקור מתח DC נפרד, רצוי להפעיל אותו רק באמצעות מתאם AC או ספק מתח DC המסופק ומאושר לשימוש עם מחשב זה על-ידי HP.

המחשב יכול לפעול באמצעות מתח DC במסגרת המפרטים הבאים:

מתח כניסה	דירוג
מתח וזרם בהפעלה	19.5 וולט DC ב-2.05 אמפר - 40 וואט 19.5

הערה: מוצר זה מתוכנן לשימוש במערכות חשמל IT בנורווגיה, התומכות במתח של פאזה-לפאזה שאינו עולה 🗊 על 240 וולט rms.

הערה: אפשר למצוא את מתח ההפעלה והזרם של המחשב על תווית התקינה של המערכת מתחת למכסה המשטח של המחשב.

סביבת הפעלה

גורם	מידות מטריות	מידות בארה"ב
טמפרטורה		
בפעולה (כתיבה לתקליטור אופטי)	5° צלזיוס עד 35° צלזיוס	41° פרנהייט עד 95° פרנהייט
לא בפעולה	20°- צלזיוס עד 60° צלזיוס	4°- פרנהייט עד 140° פרנהייט
לחות יחסית (ללא עיבוי)		
בפעולה	90% עד 10%	90% עד 10%
לא בפעולה	95% עד 5%	95% עד 5%
גובה מרבי מעל פני הים (לא בתנאי לחץ)		
בפעולה	15- מטר עד 3,048 מטר	50- רגל עד 10,000 רגל
לא בפעולה	15- מטר עד 12,192 מטר	50- רגל עד 40,000 רגל

אינדקס

Я

4 אזור לוח המגע, זיהוי אנטנות WLAN, זיהוי אנטנות WWAN, זיהוי 11 אנטנות אלחוט, זיהוי 11

ג

גיבוי הגדרות מותאמות אישית של חלון, 47 סרגל כלים ושורת תפריטים 47 קבצים אישיים

ה

הגדרת WLAN הגדרת 24 הגדרת אלחוט 24 הגדרת חיבור לאינטרנט 24 התקן WLAN 50 התקני הצבעה קביעת העדפות 29

n

חריץ SIM, זיהוי 12 חריצים מדיה דיגיטלית 8 חריץ כבל אבטחה 9 חריץ מדיה דיגיטלית, זיהוי 8

ט

43 טיפול במחשב טמפרטורה מפרטים 52

i

יציאות 10 ,8 USB 28 צג חיצוני 10 יציאות USB, זיהוי 10 יציאת USB, זיהוי

С

כונן קשיח הסרה 39 התקנה 39 כונן קשיח, החזרה למקום 39 כיסוי מגן, החזרה למקום 37 כשל או אי יציבות במערכת 44

5

לוח מגע לחצן 4 שימוש 29 לחצן לוח המגע, זיהוי 4

מ

מודול זיכרון החלפה 40 הכנסה 41 הסרה 40 מחבר, מתח 10 מחבר מתח, זיהוי 10 מחוות גלילה של לוח המגע 32 מחוות זום של לוח המגע 32 מחוות לוח המגע ביצוע זום 32 גלילה 32 סיבוב 33 32 צביטה מחוות סיבוב של לוח המגע 33 מחוות צביטה של לוח המגע 32 מחיצת שחזור 44 מידע תקינה תוויות אישור אלחוט 50 תווית תקינה 50 מיקרופון פנימי, זיהוי 11 43 מנהלי התקן ותוכניות, עדכון מספר סידורי 50 מספר סידורי, מחשב 50

מערכת הפעלה מפתח מוצר 50 תווית תעודת מקוריות של 50 Microsoft מפתח מוצר 50 מצלמת אינטרנט. זיהוי 11 6 מקש esc, זיהוי מקש fn, זיהוי 6, 27 מקש אלחוט, זיהוי 28 מקש השתקה, זיהוי 28 מקש יישומי Windows, זיהוי 6 מקשים 6 esc 6 fn 6 Windows יישומי 6 Windows סמל פעולה 6 מקשים חמים עזאור 27 מקשים חמים של המקלדת, זיהוי 27 מקשי עוצמת הקול, זיהוי 28 מקשי פעולה עזרה) Help and Support ותמיכה) 27 28 אלחוט הגברת בהירות המסך 28 הפחתת בהירות המסך 28 השתקת צלילי הרמקולים 28 זיהוי 6 כוונון עוצמת הקול 28 מעבר בין תמונות מסך 28 פקדים של תקליטורי CD של שמע או 28 DVD מקש סמל Windows, זיהוי 6 Help and מקש פעולה של עזרה ותמיכה) Support מתח כניסה 51

3 נוריות 5 caps lock 5 אלחוט השתקה 5 כונן 10 מצלמת אינטרנט 11 נורית AC /סוללה 10 צריכת חשמל 8 נורית caps lock, זיהוי 5 נורית אלחוט 5 נורית הכונן 10 נורית הסוללה 10 נורית הפעלה, זיהוי 8 נורית השתקה, זיהוי 5 נורית מצלמת אינטרנט, זיהוי 11 נורית מצלמת אינטרנט משולבת, זיהוי 11 נסיעה עם המחשב 50 נקודות שחזור 48 נקודות שחזור המערכת 44, 48 נתב אלחוטי, הגדרה 24

0

סביבת הפעלה 52 סוללה, החלפה 35

ע

עכבר, חיצוני קביעת העדפות 29

פ

פקדי מדיה, מקשים 28 פתחי אוורור, זיהוי 10

R

ר

רכיבים חזית 7 חלק עליון 4 חלק תחתון 12 צג 11 צד ימין 8 צד שמאל 10 רשת אלחוטית, התחברות 23 רשת אלחוטית, התחברות 23 נדרש 24

ש

שחזור, מערכת 45 45 שחזור מערכת שחזור מערכת מלא 44 שחזור מתוך מחיצת השחזור הייעודית 45 שחזור מתוך תקליטורי השחזור 47 שחזור תוכנית או מנהל התקן 44 שימוש בשחזור המערכת 48 שם ומספר מוצר, מחשב 50 9 שקע RJ-45 (רשת), זיהוי שקע אוזניות (יציאת שמע) 10 שקעים 9 (רשת) RJ-45 יציאת שמע (אוזניות) 10 כניסת שמע (מיקרופון) 10 שקע יציאת שמע (אוזניות), זיהוי 10 שקע כניסת שמע (מיקרופון), זיהוי 10 שקע מיקרופון (כניסת שמע), זיהוי 10 9 שקע רשת, זיהוי

ת

תא הסוללה 12 תא סוללה 50 תוויות 50 Bluetooth 50 SIM 50 WLAN אישור אלחוט 50 HP Mobile מודול פס רחב נייד 50 Broadband Module מספר סידורי 50 50 Microsoft תעודת מקוריות של תקינה 50 50 Bluetooth תווית 50 WLAN תווית תווית אישור אלחוט 50 תווית תעודת מקוריות 50 תווית תעודת מקוריות של 50 Microsoft תוכניות ומנהלי התקן, עדכון 43 13 QuickWeb תוכנת תמונת מסך, מעבר 28 תמונת תצוגה, החלפה 28 תפס, לשחרור הסוללה 12 תפס לנעילת הסוללה. זיהוי 12 תפס לשחרור הסוללה 12 45 תקליטורים נתמכים 44 תקליטורי שחזור

F 46 f11

.....

ISP, שימוש 23

Q

QuickWeb הגדרה 14 הגדרת הרשת 19 הפעלה 15, 21 20 Windows 20 20 Windows 21 כיבוי 21 מסך 16 (דף הבית) 15 סמלי בקרה 16 סמלי דיווח 17

R

45 ,44 Recovery Manager

W

WLAN הגנה 24 חיבור 24

