

ENVY¹⁷3D

PERSIAPAN

HP ENVY¹⁷ 3D Persiapan

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ATI Catalyst adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di AS. Bluetooth adalah merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan pemiliknya dan digunakan oleh Hewlett-Packard Company di bawah lisensi. Logo SD adalah merek dagang dari perusahaan pemiliknya.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Satusatunya jaminan untuk produk dan layanan HP dijelaskan dalam pernyataan jaminan tersurat yang menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada isi dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai penyataan jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial maupun penghilangan yang terdapat dalam dokumen ini.

Edisi Pertama: Oktober 2010

Nomor Komponen Dokumen: 626325-BW1

Maklumat tentang produk

Panduan ini menjelaskan tentang fitur umum yang terdapat pada kebanyakan model. Sejumlah fitur mungkin tidak tersedia di komputer Anda.

Persyaratan perangkat lunak

Dengan menginstal, menyalin, mengunduh, atau jika tidak, menggunakan produk perangkat lunak apapun yang terinstal dalam komputer ini, Anda setuju tunduk pada persyaratan EULA (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir) HP. Jika Anda tidak menyetujui persyaratan lisensi ini, satusatunya sarana Anda adalah mengembalikan keseluruhan produk yang tidak terpakai (perangkat keras dan perangkat lunak) dalam waktu 14 hari untuk mendapatkan pengembalian uang yang sesuai dengan kebijakan pengembalian dari tempat pembelian.

Untuk informasi lebih lanjut atau permohonan pengembalian uang penuh atas komputer ini, hubungi pusat penjualan (penjual) setempat.

Panduan Pengguna

HP berkomitmen untuk meminimalkan dampak buruk produknya terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari upaya ini, kami menyediakan panduan pengguna dan pusat informasi pada kandar keras komputer Anda, yaitu dalam Bantuan dan Dukungan. Dukungan tambahan dan pembaruan untuk panduan pengguna tersedia melalui web.

Maklumat peringatan keselamatan

▲ PERINGATAN! Untuk mengurangi kemungkinan cedera akibat panas atau komputer terlalu panas, jangan letakkan komputer secara langsung di pangkuan Anda atau menghalangi aliran udaranya. Gunakan komputer hanya pada permukaan yang datar dan kokoh. Jangan biarkan permukaan keras lainnya, seperti perangkat sambungan opsional printer, atau permukaan lembut, misalnya bantal, karpet, atau pakaian menghalangi aliran udara. Selain itu, selama pengoperasian berlangsung jangan biarkan adaptor AC menyentuh kulit atau permukaan lembut, seperti bantal, karpet atau pakaian. Komputer dan adaptor AC ini memenuhi batasan suhu permukaan yang dapat diakses pengguna sebagaimana ditentukan dalam Standar Internasional untuk Keamanan Peralatan Teknologi Informasi (IEC 60950).

lsi

1	Selamat Datang	1
	Apa yang baru	2
	Teknologi Sinema 3D HP	2
	Beats Audio	
	Stardock	3
	Teknologi Multi-Tampilan ATI Eyefinity	
	Contoh konfigurasi tampilan untuk satu permukaan luas (SLS)	4
	Mengalihkan citra layar	4
	Menggunakan ATI Catalyst Control Center	4
	Mencari informasi	5
2	Menggunakan Teknologi Sinema 3D HP	7
	Informasi keamanan 3D	7
	Apakah itu penglihatan stereoskopis dan 3D	
	Apakah itu Teknologi Sinema 3D HP	
	Menggunakan Kacamata Rana Aktif 3D HP	10
	Mengenali komponen kacamata 3D	10
	Mengaktifkan atau menonaktifkan kacamata 3D	11
	Menggunakan Teknologi Sinema 3D	12
	Memahami format 3D	13
	Menggunakan HP MediaSmart	14
	Memahami pengaturan 3D	14
	Menyesuaikan tingkat penyegaran	16
	Menukar pandangan mata kiri dan mata kanan	16
	Beralih di antara mode 2D dan 3D	16
	Pengaturan untuk mode 2D dan 3D	17
	Memelihara kacamata 3D	18
	Menggunakan penahan di hidung	18
	Mengganti baterai	19
	Membersihkan kacamata 3D	20
	Menangani kacamata	20
	Pemecahan masalah dan pertanyaan yang sering diajukan	21
	Saya tidak dapat melihat konten 3D	21
	Format 3D apa saja yang didukung pada komputer saya	22

Dapatkah saya memutar permainan 3D stereoskopis pada komputer saya	. 22
Dapatkah saya mengenakan kacamata 3D untuk film 3D di bioskop	. 22
Dapatkah saya mengenakan kacamata 3D saya di atas kacamata bantu	. 22
Bagaimana cara membersihkan kacamata 3D saya	. 22
Seberapa dekat jarak saya ke komputer untuk melihat konten 3D	. 22
Saya melihat gerakan kedip-kedip saat menonton konten 3D	. 22
Dapatkah saya menggunakan kacamata 3D dalam kondisi cahaya matahari yang silau di dekat jendela	22
Jenis baterai apa yang saya perlukan untuk kacamata 3D	. 23
Mengenal komputer Anda	. 24
Alds	. 24
	. 24 25
Lampu	. 20
Tombol-tombol	. 20
Depan	· 27 28
Samping kanan	. 20
Samping kanan	. 20
Tampilan	. 32
Bagian dasar	. 33

Jaringan	34
Menggunakan ISP (penyedia layanan Internet)	35
Menyambung ke jaringan nirkabel	35
Menyambung ke WLAN yang ada	36
Mengonfigurasi jaringan WLAN baru	37
Mengonfigurasi perute nirkabel	38
Melindungi WLAN	38

5	🦻 Papan ketik dan alat penunjuk	39
	Menggunakan papan ketik	
	Menggunakan tombol aksi	
	Menggunakan tombol pintas	
	Menggunakan papan tombol	
	Menggunakan papan tombol angka terpadu	
	Menggunakan alat penunjuk	43
	Mengeset preferensi perangkat penunjuk	43
	Menggunakan Panel Sentuh	43
	Mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh	44
	Menavigasi	
	Memilih	45
	Menggunakan gerakan Panel Sentuh	45

Menggulir	46
Menjepit/Mengezum	46

6	Perawatan	47
	Mengeluarkan atau memasukkan baterai	47
	Mengeluarkan baterai	47
	Memasukkan baterai	48
	Mengganti atau memutakhirkan kandar keras	49
	Mengeluarkan kandar keras	49
	Memasang kandar keras	51
	Menambah atau mengganti modul memori	52
	Pemeliharaan rutin	57
	Membersihkan layar	57
	Membersihkan Panel Sentuh dan papan ketik	57
	Memperbarui program dan pengandar	58
7	Perekamcadangan dan pemulihan	59
	Cakram pemulihan	59
	Menjalankan pemulihan sistem	60
	Memulihkan dari partisi pemulihan khusus (hanya model tertentu)	60
	Memulihkan dengan menggunakan cakram pemulihan	61
	Merekam cadang data	61
	Menggunakan Cadangan dan Pemulihan Windows	62
	Menggunakan titik pemulihan sistem	62
	Waktu untuk membuat titik pemulihan	62
	Membuat titik pemulihan sistem	62
	Kembali ke tanggal dan waktu sebelumnya	63
8	Dukungan pelanggan	64
	Menghubungi Dukungan Pelanggan	64
	Label	64
9	Spesifikasi	66
	Daya masuk	66
	Lingkungan pengoperasian	67
Inc	deks	68

1 Selamat Datang

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Apa yang baru
- Mencari informasi

Setelah menginstal dan mendaftarkan komputer, penting bagi Anda untuk melakukan langkahlangkah berikut ini:

- **Menyambung ke Internet**—Konfigurasikan jaringan kabel atau nirkabel agar Anda dapat menyambung ke Internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>Jaringan pada hal. 34</u>.
- **Memperbarui perangkat lunak antivirus**—Lindungi komputer Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh virus. Perangkat lunak ini telah terinstal sejak awal pada komputer dan mencakup layanan langganan terbatas untuk pembaruan gratis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Panduan Referensi Notebook HP*.
- **Mengenal komputer**—Pelajari tentang fitur komputer Anda. Lihat <u>Mengenal komputer Anda</u> <u>pada hal. 24</u> dan <u>Papan ketik dan alat penunjuk pada hal. 39</u> untuk informasi selengkapnya.
- **Membuat cakram pemulihan**—Pulihkan sistem operasi dan perangkat lunak ke pengaturan standar pabrik apabila terjadi ketidakstabilan atau kegagalan sistem. Untuk petunjuk, lihat <u>Perekamcadangan dan pemulihan pada hal. 59</u>.
- Mencari perangkat lunak terinstal—Akses daftar perangkat lunak yang telah terinstal sejak awal pada komputer. Pilih Mulai > All Programs (Semua Program). Untuk informasi rinci tentang penggunaan perangkat lunak yang tercakup dengan komputer, lihat petunjuk produsen perangkat lunak yang mungkin disertakan dengan perangkat lunak atau pada situs web produsennya.

Apa yang baru

Teknologi Sinema 3D HP

Teknologi Sinema 3D HP memberikan hiburan 3D stereoskopis kualitas sinema yang luar biasa. Fitur 3D terpadu yang terdapat pada komputer bersama dengan Kaca Mata Rana Aktif 3D HP, memberikan pengalaman visual 3D yang menakjubkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Teknologi Sinema 3D HP pada hal. 7.

CATATAN: Sebelum menggunakan Teknologi Sinema 3D dan kacamata 3D, baca informasi keamanan 3D. Konsultasikan kepada dokter bila Anda merasa memiliki masalah fisik dalam menggunakan 3D stereoskopis.

Beats Audio

Beats Audio adalah profil audio yang disempurnakan dan memberikan suara bass yang dalam dan terkontrol sambil tetap menjaga kebeningan suaranya. Beats Audio telah diaktifkan dalam pengaturan standarnya.

- ▲ Untuk menambah atau mengurangi nilai pengaturan bass untuk Beats Audio, tekan fn+b.
- CATATAN: Anda juga dapat melihat dan mengontrol pengaturan bass melalui sistem operasi Windows. Pilih Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) > HP Beats Audio Control Panel (Panel Kontrol HP Beats Audio) > Equalization (Penyetaraan) untuk melihat dan mengontrol properti bass.

Tabel berikut menguraikan tentang ikon-ikon Beats Audio yang muncul saat Anda menekan fn+b.

lkon	Deskripsi
6	Menunjukkan Beats Audio dalam keadaan aktif.
Z	Menunjukkan Beats Audio dalam keadaan nonaktif.

Stardock

Stardock mencakup beberapa fitur berikut:

• Stardock MyColors—Menawarkan tema desktop yang dapat disesuaikan yang akan mengubah tampilan dan rasa pada desktop Windows standar Anda. Desktop yang baru mencakup ikon-ikon yang dapat disesuaikan, gaya-gaya visual (tombol Mulai dan bilah tugas), dan kertas dinding yang sesuai.

Untuk mengubah kembali ke tema standar Windows, buka program Stardock MyColors lalu pilih tema standar Windows.

 Stardock Fences—Menyusun ikon-ikon pada desktop Anda. Jika tema ubahsuai telah diterapkan, semua ikon pada desktop akan dipindahkan ke kolom vertikal atau "pagar" di sudut kiri bawah layar, dengan Penampung Sampah di bagian atas. Untuk mengubahsuai Fences atau merujuk Bantuan perangkat lunak Fences, pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > Stardock. Klik Fences, kemudian klik Fences.Ink.

Teknologi Multi-Tampilan ATI Eyefinity

Komputer Anda mendukung teknologi ATI Eyefinity baru yang menyediakan beberapa fitur berikut:

- Kini Anda dapat memiliki hingga 3 unit tampilan eksternal asalkan salah satu unit tampilan itu dihubungkan ke Mini DisplayPort pada komputer
- Memberikan konfigurasi tampilan baru dengan cara membentangkan citra melewati sekelompok unit tampilan eksternal sehingga menjadi satu permukaan luas yang masif (SLS)

Contoh konfigurasi tampilan untuk satu permukaan luas (SLS)

Jika Anda menggunakan 3 unit tampilan eksternal dan membentangkan citra melewati ketiga unit tampilan itu sebagai sebuah SLS, unit tampilan komputer akan mati. Tiga unit tampilan eksternal akan dihubungkan ke komputer menggunakan rongga monitor eksternal (VGA), Mini DisplayPort, dan rongga HDMI.

CATATAN: Resolusi di antara semua tampilan itu harus identik untuk dapat membentuk mode SLS. Tampilan dengan resolusi asli yang berlainan masih dapat membentuk mode SLS bila menggunakan resolusi selain nilai asli



CATATAN: Windows 7 hanya mendukung 2 unit tampilan eksternal. Untuk mengonfigurasi 3 unit tampilan eksternal dalam Windows 7, lihat Menggunakan ATI Catalyst Control Center pada hal. 4.

Mengalihkan citra layar

Tekan tombol aksi alih citra layar untuk membuka kotak dialog yang menampilkan 4 pilihan konfigurasi, terlepas berapa jumlah perangkat tampilan yang terhubung.

- Mode Khusus Komputer—Mematikan unit tampilan eksternal dan hanya menampilkan citra pada unit tampilan komputer.
- Mode Duplikasi—Mereplikasi tampilan komputer ke tampilan eksternal yang dihubungkan ke rongga monitor eksternal (VGA) pada komputer.
- Mode Perluasan—Memperluas tampilan desktop ke semua tampilan eksternal yang terhubung dengan tampilan komputer.
- Mode Khusus Proyektor—Mematikan tampilan komputer dan menyetel semua tampilan eksternal yang terhubung ke desktop yang diperluas.
- CATATAN: Anda dapat mengatur keluaran video dan perangkat keluaran standar menggunakan ATI Catalyst™ Control Center.

Menggunakan ATI Catalyst Control Center

Untuk mengonfigurasi desktop dan tampilan, dan untuk mengatur ATI Eyefinity, Anda harus menggunakan ATI Catalyst Control Center.

Untuk mengakses ATI Catalyst Control Center:

- 1. Pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > Catalyst Control Center.
- 2. Klik panah Graphics (Grafis), lalu pilih Desktops and Displays (Desktop dan Tampilan).
- CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ATI Catalyst Control Center, lihat bantuan perangkat lunak yang bersangkutan.

Mencari informasi

Komputer ini dilengkapi dengan sejumlah fitur yang membantu Anda menjalankan aneka macam tugas.

Sumber daya	Unti	uk informasi tentang
Poster Persiapan Cepat	•	Cara menyiapkan komputer
	•	Bantuan mengenali komponen komputer
Panduan Referensi Notebook HP	•	Fitur manajemen daya
Untuk mengakses panduan ini, pilih Mulai > Help and Support	•	Cara memaksimalkan masa pakai baterai
(Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna).	•	Cara menggunakan fitur multimedia komputer
	•	Cara melindungi komputer
	•	Cara memelihara komputer
	•	Cara memperbarui perangkat lunak
Bantuan dan Dukungan	•	Informasi sistem operasi
Untuk mengakses Bantuan dan Dukungan, pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan).	•	Pembaruan perangkat lunak, pengandar, dan BIOS
CATATAN: Dukungan spesifik untuk negara atau wilayah	•	Alat bantu pemecahan masalah
negara atau wilayah Anda, kemudian ikuti petunjuk pada layar.	•	Cara mengakses dukungan teknis
Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan	•	Informasi pengaturan dan keselamatan
Untuk mengakses maklumat ini, pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna).	•	Informasi pembuangan baterai
Panduan Keselamatan & Kenyamanan	•	Pengaturan stasiun kerja, posisi tubuh, kesehatan,
Untuk mengakses panduan ini:		
Pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna).		
– atau –		
Kunjungi http://www.hp.com/ergo.		
Buklet Nomor Telepon di Seluruh Dunia	Nom	nor telepon dukungan HP
Buklet ini disertakan dengan komputer Anda.		
Situs web HP	•	Informasi dukungan
Untuk mengakses situs web ini, kunjungi <u>http://www.hp.com/</u> support.	•	Memesan suku cadang dan mencari bantuan tambahan
	•	Pembaruan perangkat lunak, pengandar, dan BIOS (Utilitas Konfigurasi)
	•	Aksesori yang tersedia untuk perangkat

Sumber daya

Untuk informasi tentang

Jaminan Terbatas*

Informasi jaminan

Untuk mengakses jaminan ini:

Pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > Warranty (Jaminan).

– atau –

Kunjungi http://www.hp.com/go/orderdocuments.

*Jaminan Terbatas HP yang berlaku untuk produk dapat Anda temukan secara tersurat dalam panduan elektronik yang terdapat di komputer dan/atau pada CD/DVD yang disertakan dalam kemasan produk. Beberapa negara/wilayah mungkin menyertakan Jaminan Terbatas HP format cetak di dalam kemasan produk. Di negara/wilayah dengan jaminan yang tidak tersedia dalam format cetak, Anda dapat mengajukan permohonan salinannya melalui <u>http://www.hp.com/go/orderdocuments</u> atau mengirim surat ke:

- Amerika Utara: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- Eropa, Timur Tengah, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- Asia Pasifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Harap sertakan nomor produk, jangka waktu jaminan (terdapat pada label nomor seri), nama dan alamat surat.

2 Menggunakan Teknologi Sinema 3D HP

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Informasi keamanan 3D
- Apakah itu penglihatan stereoskopis dan 3D
- Apakah itu Teknologi Sinema 3D HP
- Menggunakan Kacamata Rana Aktif 3D HP
- Menggunakan Teknologi Sinema 3D
- Memahami format 3D
- Menggunakan HP MediaSmart
- <u>Memelihara kacamata 3D</u>
- Pemecahan masalah dan pertanyaan yang sering diajukan

Informasi keamanan 3D

Baca seluruh peringatan keamanan berikut dengan cermat sebelum menggunakan kacamata 3D dan Teknologi Sinema 3D.

PERINGATAN! Jika Anda tidak dapat melihat konten 3D setelah mengonfigurasi Teknologi Sinema 3D, HP menyarankan Anda untuk menghentikan penggunaannya. Konsultasikan kepada dokter bila Anda merasa memiliki masalah fisik dalam menggunakan 3D stereoskopis.

Photosensitive Epileptic Seizures (Kejang-Kejang Epileptik Akibat Sensitif pada Cahaya yang Terang)—Sebagian orang mungkin mengalami kejang-kejang atau komplikasi lain bila melihat citra visual tertentu, termasuk lampu yang berkedip atau pola yang tampak pada konten 3D. Jika Anda atau salah satu kerabat Anda memiliki riwayat kejang-kejang atau epilepsi, konsultasikan kepada dokter sebelum menggunakan kacamata 3D dan teknologi Sinema 3D. Walaupun mereka tidak memiliki riwayat epilepsi atau stroke pada keluarganya mungkin saja mereka memiliki kondisi yang tidak terdiagnosis sehingga dapat mengakibatkan kejang-kejang epileptik yang disebabkan oleh kepekaan terhadap cahaya yang terang.

Jika Anda mengalami salah satu gejala berikut, hentikan segera aktivitas menonton konten 3D dan konsultasikan kepada dokter: **penglihatan berubah**, **kepala terasa ringan**, **pening**, **gerakan tidak menentu seperti mata atau otot mata berkedut-kedut**, **kejang-kejang**, **mual-mual**, **hilang kesadaran**, **bingung**, **kebas**, dan/atau **disorientasi**. Orangtua harus memantau dan menanyai anak-anak mereka jika anak-anak itu memiliki salah satu gejala di atas. Anak-anak dan remaja lebih mungkin mengalami gejala-gejala ini dibanding orang dewasa.

Jangan menonton konten 3D jika Anda merasa ngantuk, lelah, atau sakit. Menonton 3D dengan kacamata 3D untuk waktu yang lama dapat menyebabkan sakit kepala atau kelelahan. Jika Anda merasa sakit kepala, lelah, atau pening, hentikan penggunaan kacamata 3D dan istirahatlah.

Penglihatan Anda dapat berubah akibat menyesuaikan penglihatan melalui kacamata 3D. Setelah melepas kacamata 3D, tunggu beberapa menit sebelum melanjutkan aktivitas lainnya.

Sejumlah konten 3D dapat mengejutkan penontonnya. Orang yang sedang hamil, orangtua, dan mereka yang menderita sakit berat disarankan tidak menggunakan fungsi 3D komputer.

Penglihatan anak-anak yang masih kecil (khususnya anak-anak di bawah 6 tahun) masih dalam masa perkembangan. Konsultasikan kepada dokter Anda (misal ahli penyakit anak atau dokter mata) sebelum membiarkan anak-anak kecil Anda menonton citra video 3D atau menjalankan permainan video 3D. Orangtua atau pengasuh sebaiknya mengawasi anak-anak kecil untuk memastikan mereka mengikuti saran-saran berikut.

Bahaya Tersedak—Kacamata 3D mengandung komponen kecil dan tidak diperuntukkan penggunaannya bagi bayi dan anak-anak kecil.

Lensa pada kacamata 3D berbahan dasar kaca. Untuk mencegah kerusakan lensa, hati-hatilah saat menggunakan kacamata dan simpanlah kacamata itu bila tidak sedang digunakan. Jangan gunakan kacamata jika pada kacamata itu terdapat tanda kerusakan apapun atau retak pada lensa.

Kacamata 3D bukan kacamata bantu dengan resep dokter (eyewear), kacamata dengan lensa berwarna (sunglasses), atau kacamata pelindung (goggle). Untuk mencegah cedera pada diri, jangan gunakan kacamata ini untuk tujuan penggunaan umum.

Apakah itu penglihatan stereoskopis dan 3D

Saat Anda melihat dunia melalui kedua mata, sebenarnya Anda sedang memandang dua citra yang tergabung menjadi satu. Mata kanan dan mata kiri Anda masing-masing mengirimkan citra terpisah ke otak Anda, yang menghubungkan kedua citra ini menjadi satu citra tiga dimensi.

Dulu, hampir semua film hanya dapat menampilkan satu citra pada layar, dan efek 3D harus disimulasikan dengan cara lain. Namun, Kacamata Rana Aktif 3D HP memberikan penglihatan yang berbeda untuk masing-masing mata, yaitu lebih langsung dalam mensimulasikan penglihatan 3D.

Masing-masing tampilan konten 3D memiliki dua citra, satu ditangkap dari penglihatan mata kanan dan yang lain dari penglihatan mata kiri. Layar komputer memperlihatkan pergantian tampilan yang sangat cepat sehingga mata Anda tidak dapat melihat perubahannya.

Kacamata 3D dilengkapi dengan rana di tiap lensanya. Ketika citra mata kanan ditampilkan pada layar, lensa kiri kacamata 3D akan tertutup, sehingga hanya mata kanan yang dapat melihat citra. Ketika citra mata kiri ditampilkan, prosesnya adalah kebalikan dan hanya mata kiri yang dapat melihat citra. Citra-citra ini berganti-ganti sangat cepat sehingga mata hanya akan melihat satu citra yang halus, membuatnya seolah Anda benar-benar berada di dalam lingkungan 3D.

Apakah itu Teknologi Sinema 3D HP

Teknologi Sinema 3D memberikan pengalaman film yang hidup dan imersif. Saat Anda menonton film 3D Blu-ray pada komputer dengan menggunakan kacamata 3D, setiap aksi yang terjadi akan terkesan melompat dari layar. 3D menciptakan sebuah pengalaman penglihatan yang sepenuhnya baru. Dengan Teknologi Sinema 3D, Anda memiliki semua komponen penting untuk menonton 3D Blu-ray yang luar biasa. Tidak diperlukan perangkat lunak tambahan untuk dapat merasakan pengalaman visual dengan kualitas sinema 3D.

- Tampilan 1080p 3D definisi tinggi penuh
- Teknologi 3D secara khusus didesain dan dioptimalkan untuk konten 3D Blu-ray
- Kacamata Rana Aktif 3D yang menyinkronkan secara nirkabel dengan unit tampilan 3D komputer
- CATATAN: Pilih model komputer yang dilengkapi dengan konten 3D agar Anda dapat segera mulai menikmati 3D.

Komputer ini mendukung format 2D dan 3D. Komputer beroperasi dalam mode 2D standar sampai 3D stereoskopis terdeteksi dan kacamata 3D diaktifkan.

CATATAN: Teknologi Sinema 3D hanya didukung pada unit tampilan komputer.

Menggunakan Kacamata Rana Aktif 3D HP

Pengalaman 3D Anda dimulai melalui konten 3D aktif dan kacamata 3D. Kacamata 3D bekerja dengan baterai dan dihubungkan secara nirkabel ke pemancar inframerah (IR) pada komputer 3D Anda.

- ▲ PERINGATAN! Sebelum menggunakan kacamata 3D, baca informasi keamanan 3D.
- CATATAN: Untuk penglihatan 3D yang optimal, jarak Anda tidak boleh lebih dari 1,5 meter (5 kaki) dari unit tampilan komputer. Tergantung pada sudut pandang Anda, jarak operasional dari unit tampilan dapat berbeda-beda. Pertahankan area langsung di sekitar pemancar IR tetap bebas dari segala penghalang. Untuk informasi tentang lokasi pemancar IR, lihat Mengenal komputer Anda pada hal. 24.

Mengenali komponen kacamata 3D

Kompo	nen
(1)	Kompartemen baterai
	CATATAN: Baterai diberikan dalam keadaan belum terpasang di dalam kompartemen baterai kacamata. Anda mungkin perlu melepas pita pelindung dari kompartemen baterai untuk mengaktifkan baterai kacamata.
(2)	Penahan di hidung (3)
	CATATAN: Ada 3 unit penahan di hidung dengan ukuran yang berbeda-beda. Satu penahan di hidung

terpasang pada kacamata dan dua unit tambahan disertakan dengan kacamata.

Mengaktifkan atau menonaktifkan kacamata 3D

Kacamata 3D Anda mudah digunakan:

- Kacamata 3D aktif dan nonaktif secara otomatis. Tidak ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan.
- Saat konten 3D mulai diputar, kacamata akan mendeteksi sinyal IR dari komputer dan aktif secara otomatis.
- Begitu konten 3D dimulai, lensa akan tampak gelap dan Anda akan melihat gerakan kedip-kedip tertentu seiring kacamata yang mulai aktif.
- Baterai yang terpasang pada kacamata mampu memberikan kurang lebih 180 jam waktu tampil 3D. Untuk membantu menghemat daya baterai, kacamata akan memasuki mode Siaga bila tidak ada sinyal IR yang terdeteksi dalam waktu 5 detik.

Menggunakan Teknologi Sinema 3D

Setelah Anda mengonfigurasi komputer 3D, Anda siap memeriksa apakah Anda dapat melihat konten 3D dengan semestinya.

TATATAN: Pastikan komputer Anda terhubung ke daya AC saat menampilkan konten 3D.

CATATAN: Untuk tampilan 3D yang optimal, kontrol tingkat kecerahan layar akan dinonaktifkan saat menyaksikan konten 3D.

- 1. Tergantung pada model komputer, Anda dapat mengakses konten 3D dengan salah satu cara berikut:
 - Klik dua kali ikon demo 3D (hanya model tertentu) pada desktop komputer lalu pilih sebuah klip 3D dari menu.
 - Masukkan film 3D Blu-ray (dibeli terpisah) ke dalam kandar optik dengan slot-muat pada komputer lalu ikuti petunjuk pada layar.
 - CATATAN: Masukkan cakram ke dalam kandar optik sampai cakram itu masuk dengan pas. Untuk mengeluarkan cakram, tekan tombol pembuka kandar optik yang terletak di kanan atas papan ketik.
- 2. Kenakan kacamata 3D Anda. Bila perlu, sesuaikan kacamata menggunakan unit penahan di hidung yang telah disediakan.
- Kacamata 3D akan aktif secara otomatis saat konten 3D mulai diputar dan sinyal inframerah (IR) terdeteksi. Lensa Anda mungkin menjadi gelap, atau Anda mungkin melihat gerakan kedip-kedip sewaktu kacamata mulai bekerja.

Jika Anda dapat melihat dengan jelas dalam 3D, itu artinya proses konfigurasi telah selesai dan Anda bisa mulai melihat konten sinema 3D!

- CATATAN: Jika Anda terus melihat gerakan kedip-kedip setelah kacamata diaktifkan, Anda mungkin perlu mengatur tingkat penyegaran untuk menyesuaikan penglihatan stereoskopis. Lihat Menyesuaikan tingkat penyegaran pada hal. 16.
- ▲ PERINGATAN! Jika Anda masih tidak dapat melihat konten 3D, lepaskan kacamata 3D lalu hentikan penggunaan Teknologi Sinema 3D. Lihat informasi keamanan 3D dan konsultasikan kepada dokter jika Anda merasa adanya gangguan fisik saat melihat 3D stereoskopis.

Memahami format 3D

Komputer Anda mendukung format 3D berikut:

- Film 3D Blu-ray
- Berkas MVC 3D MPEG 4
- CATATAN: Untuk memutar berkas MVC 3D MPEG 4, Anda harus menyimpan berkas-berkas itu ke dalam lokasi berikut: C:\user\public\Public Videos\HP 3D demo videos

TATATAN: Pemutaran 3D hanya didukung dalam mode layar penuh.

Menggunakan HP MediaSmart

Saat Anda membuka MediaSmart, panel kontrol akan menampilkan item berikut.

TATATAN: Beberapa kontrol mungkin tidak ditampilkan saat jendela diminimalkan.



Komponen		Deskripsi		
(1)	Kontrol Pengaturan	Klik untuk memilih preferensi DVD dan BD lalu sesuaikan pengaturannya.		
(2)	Kontrol Pemutaran	Untuk menampilkan kontrol-kontrol itu, pindahkan penunjuk tetikus komputer.		
		CATATAN: Penampilan dan operasi kontrol tergantung pada jenis DVD atau BD yang akan dilihat. Jika jendela diminimalkan, semua kontrol mungkin tidak akan terlihat.		
		• Keluar: Klik untuk mengeluarkan cakram.		
		• Menu atas: Klik untuk menampilkan menu atas DVD.		
		 Penanda: Klik tombol ini, kemudian masukkan nama untuk menamai penanda. 		
		 Kembali/putar mundur: Klik untuk kembali ke trek atau bab sebelumnya. Jika bab sebelumnya tidak tersedia, halaman menu akan ditampilkan. Klik dan tahan tombol ini untuk memutar mundur sebanyak 4 kali. 		
		 Putar/jeda: Klik untuk memutar atau menghentikan sementara media yang dipilih. 		
		 Lanjut/maju cepat: Klik untuk maju ke trek atau bab selanjutnya. Jika bab selanjutnya tidak tersedia, judul berikutnya akan ditampilkan. Klik dan tahan tombol ini untuk maju sebanyak 4 kali. 		
		• 2D/3D: Klik untuk beralih di antara mode 2D dan 3D.		
		CATATAN: Tombol ini hanya muncul bila film 3D sedang diputar.		
		• Demo 3D : Klik untuk melihat dulu tampilan klip 3D.		

Memahami pengaturan 3D

Selama pemutaran 3D, Anda dapat menyesuaikan pengaturan konfigurasi 3D berikut secara manual untuk penglihatan 3D stereoskopis yang lebih baik.

TATATAN: Pengaturan DVD yang tersedia tergantung pada jenis DVD atau BD yang akan dilihat.

- Tingkat penyegaran layar—Sesuaikan tingkat penyegaran layar ke 96 Hz atau 120 Hz.
- Penyesuaian Citra 3D—Ganti bingkai mata kiri dan bingkai mata kanan jika tampilan 3D yang muncul tidak sesuai.
- Pemutaran film 2D/3D—Pilih untuk melanjutkan atau memulai pemutaran film dari awal saat beralih di antara mode 2D dan 3D.

Menyesuaikan tingkat penyegaran

Untuk pengalaman terbaik menonton konten 3D, Anda perlu menyesuaikan tingkat penyegaran secara manual.

1. Klik ikon **Pengaturan** di bagian bawah panel kontrol MediaSmart.

Jendela pengaturan akan terbuka.

- 2. Klik tab Advanced (Lanjutan).
- 3. Dalam menu gulung **Screen Refresh Rate** (Tingkat Penyegaran Layar), pilih tingkat penyegaran layar yang berbeda.
- 4. Klik Apply (Terapkan).

Menukar pandangan mata kiri dan mata kanan

Jika keluaran 3D atau kedalaman 3D tampil tidak sesuai, Anda mungkin perlu menukar pandangan mata kiri dan mata kanan untuk melihat konten 3D dengan semestinya.

Untuk menukar pandangan mata kiri dan mata kanan:

1. Klik ikon **Pengaturan** di bagian bawah panel kontrol MediaSmart.

Jendela pengaturan akan terbuka.

- 2. Klik tab Advanced (Lanjutan).
- 3. Centang kotak Swap left and right eye views (Tukar pandangan mata kiri dan mata kanan).
- 4. Klik Apply (Terapkan).

Beralih di antara mode 2D dan 3D

Komputer Anda mendukung konten 2D dan 3D. Ketika Anda sedang menonton film 3D, setiap saat Anda dapat beralih ke mode 2D.

Untuk beralih dari 3D ke 2D:

- 1. Klik tombol **2D/3D** pada panel kontrol MediaSmart. Citra pada tampilan akan muncul sebagai konten 2D.
- 2. Lepaskan kacamata 3D Anda.
- CATATAN: Klik lagi tombol 2D/3D untuk beralih kembali ke mode 3D, lalu kenakan kembali kacamata 3D Anda.

Pengaturan untuk mode 2D dan 3D

Cakram 3D memiliki konten 3D saja atau keduanya, konten 2D dan 3D. Tergantung pada jenis cakram 3D yanng sedang Anda tonton, Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan DVD MediaSmart untuk melihat semua menu yang tersedia pada cakram Anda.

Berikut pengaturan yang tersedia:

- Continue movie playback when switching between 2D and 3D modes (Lanjutkan pemutaran film saat beralih di antara mode 2D dan 3D) (pengaturan standar pabrik)—Pengaturan ini memberikan kemampuan pemutaran film yang tidak akan terhenti saat dilakukan pengalihan di antara mode 2D dan 3D. Pengaturan ini hanya mendukung konten interaktif 3D BD-J. Jika Anda memiliki sebuah cakram yang mendukung kedua konten, 2D dan 3D sekaligus, Anda tidak dapat melihat konten menu utama 2D dalam pengaturan ini.
- **Restart movie playback when switching between 2D and 3D modes** (Mulai pemutaran film dari awal saat beralih di antara mode 2D dan 3D)—Pengaturan ini akan menghentikan pemutaran film dan mengembalikan Anda ke menu utama. Anda akan bisa melihat kedua konten menu utama 2D dan 3D pada cakram.

Untuk mengubah pengaturan pengalihan 2D/3D:

1. Klik ikon **Pengaturan** di bagian bawah panel kontrol MediaSmart.

Jendela pengaturan akan terbuka.

- 2. Klik tab Advanced (Lanjutan).
- 3. Pilih Continue movie playback when switching between 2D and 3D modes (Lanjutkan pemutaran film saat beralih di antara mode 2D dan 3D) atau Restart movie playback when switching between 2D and 3D modes (Mulai pemutaran film dari awal saat beralih di antara mode 2D dan 3D).
- 4. Klik Apply (Terapkan).

Memelihara kacamata 3D

Menggunakan penahan di hidung

Kacamata 3D hadir dengan 3 unit penahan di hidung dengan ukuran yang berbeda-beda. Satu unit penahan di hidung telah terpasang sejak dari pabriknya dan dua unit tambahan disertakan dengan kacamata. Cobalah kenakan kacamata ini, dan bila perlu, ganti penahan di hidung agar pas dan nyaman. Bila perlu Anda juga dapat mengenakan kacamata tanpa penahan di hidung.

- CATATAN: Kacamata 3D didesain agar penggunaannya sesuai dengan hampir semua kacamata bantu standar.
 - Untuk menambahkan penahan di hidung, pasang penahan tersebut pada kacamata. Untuk melepaskan penahan di hidung, tarik dan sisihkan penahan dari kacamata.



Mengganti baterai

Baterai dalam kacamata 3D diberikan dalam keadaan telah terpasang sejak awal di dalam kompartemen baterai dan memberikan kurang lebih 180 jam waktu tampil 3D. HP menyarankan agar baterai diganti setiap setahun sekali. Kacamata dapat dibiarkan dalam mode Siaga selama lebih dari satu tahun. Kacamata 3D menggunakan baterai dasar tipe CR2032. Baterai-baterai ini dapat diganti dengan mudah dan dibeli di tempat penjualan baterai mana pun.

Untuk mengganti baterai:

1. Dorong penutup kompartemen baterai (1) ke bawah, kemudian keluarkan baterai bekas (2).



2. Masukkan baterai baru (1) dengan sisi positif (+) menghadap penutup kompartemen baterai, kemudian pasang kembali penutup kompartemen baterai (2).



Membersihkan kacamata 3D

Untuk menghilangkan noda dan debu, bersihkan kacamata 3D secara teratur dengan kain yang lembut, lembab, dan tidak berbulu. Kain dapat sedikit dibasahi menggunakan agen pembersih berbahan kimia ringan dengan kandungan alkohol kurang dari 10%.

△ **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan permanen pada kacamata 3D:

Jangan gunakan handuk dari kertas, karena dapat menggores lensa.

Jangan semprotkan cairan pembersih atau bahan kimia langsung pada lensa.

Jangan gunakan produk pembersih berbahan dasar amoniak.

Menangani kacamata

Kacamata 3D tahan lama tapi peka terhadap tekanan fisik, dan harus ditangani dengan hati-hati. Kacamata 3D harus diberi bingkai agar lensanya tidak terkena sidik jari. Bila Anda tidak sedang menggunakan kacamata 3D, simpan kacamata di dalam wadah berpelindung.

△ **PERHATIAN:** Agar lensa tidak pecah, jangah sekali-sekali memuntir atau memutar kacamata 3D.

Pemecahan masalah dan pertanyaan yang sering diajukan

Saya tidak dapat melihat konten 3D

Jika Anda sedang menonton dalam mode 3D, namun tidak dapat melihat konten 3D, HP menyarankan agar Anda tidak menggunakan kacamata 3D. Lihat informasi di bawah ini dan <u>Informasi keamanan 3D pada hal. 7</u>. Konsultasikan kepada dokter bila Anda merasa memiliki masalah fisik dalam menggunakan 3D stereoskopis.

- Anda dapat mencoba menonton konten 3D dalam mode 2D.
- Baterai pada kacamata 3D mungkin perlu diganti. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengganti baterai pada hal. 19</u>.
- Pemancar IR pada unit tampilan komputer mungkin terhalang. Untuk transmisi optimal, pertahankan area langsung di sekitar pemancar IR tetap bebas dari penghalang. Untuk informasi tentang lokasi pemancar IR, lihat <u>Mengenal komputer Anda pada hal. 24</u>.
- Anda mungkin duduk terlalu jauh dari unit tampilan komputer. Jarak Anda tidak boleh lebih dari 1,5 meter (5 kaki) dari unit tampilan saat melihat konten 3D.
- CATATAN: Tergantung pada sudut pandang Anda, jarak operasional dari unit tampilan dapat berbeda-beda.

Format 3D apa saja yang didukung pada komputer saya

Format 3D berikut didukung pada komputer Anda:

- Film 3D Blu-ray
- Berkas MVC 3D MPEG 4

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HP MediaSmart pada hal. 14.

Dapatkah saya memutar permainan 3D stereoskopis pada komputer saya

Anda mungkin perlu membeli perangkat lunak tambahan untuk melihat permainan 3D stereoskopis. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen perangkat lunak permainan.

Dapatkah saya mengenakan kacamata 3D untuk film 3D di bioskop

Kacamata 3D dioptimalkan untuk bekerja dengan komputer 3D HP ENVY¹⁷ dan pemancar IR terpadu. Kacamata 3D tidak dijamin bekerja secara optimal di lingkungan 3D yang lain.

Dapatkah saya mengenakan kacamata 3D saya di atas kacamata bantu

Ya. Kacamata 3D didesain agar penggunaannya sesuai dengan hampir semua kacamata bantu. Jika biasanya Anda mengenakan kacamata saat menatap layar komputer, biarkan kacamata itu tetap dipakai dan kenakan kacamata 3D di atas kacamata bantu Anda. Untuk mendapatkan kenyamanan pemakaian, Anda dapat menggunakan alat penahan di hidung (dapat dipasang-lepas). Untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>Menggunakan Kacamata Rana Aktif 3D HP pada hal. 10</u>.

Bagaimana cara membersihkan kacamata 3D saya

Gunakan kain yang lembut, lembab, dan tidak berbulu untuk membersihkan kacamata 3D. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memelihara kacamata 3D pada hal. 18.

Seberapa dekat jarak saya ke komputer untuk melihat konten 3D

Jarak yang efektif dari pemancar IR terpadu kurang lebih adalah 1,5 meter (5 kaki).

Saya melihat gerakan kedip-kedip saat menonton konten 3D

Gerakan kedip-kedip pada kacamata 3D Anda dapat disebabkan oleh salah satu faktor berikut:

- Perbedaan frekuensi di antara Teknologi Sinema 3D dan pencahayaan di ruang kerja Anda. Jenis gerakan kedip-kedip ini dapat dihindari dengan mematikan lampu atau mengubah tingkat penyegaran 3D stereoskopis.
- Tingkat daya baterai pada kacamata rendah. Anda harus mengganti baterai.

Dapatkah saya menggunakan kacamata 3D dalam kondisi cahaya matahari yang silau di dekat jendela

Efek 3D stereoskopis bekerja secara optimal di ruang yang gelap.

Jenis baterai apa yang saya perlukan untuk kacamata 3D

Kacamata 3D menggunakan baterai dasar tipe CR2032. Baterai-baterai ini dapat diganti dengan mudah dan dibeli di tempat penjualan baterai mana pun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>Mengganti</u> <u>baterai pada hal. 19</u>.

3 Mengenal komputer Anda

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- <u>Atas</u>
- <u>Depan</u>
- Samping kanan
- <u>Samping kiri</u>
- <u>Tampilan</u>
- Bagian dasar

Atas

Panel Sentuh



Komponen		Deskripsi
(2)	Tombol Kiri Panel Sentuh	Berfungsi seperti tombol kiri pada tetikus eksternal.
(3)	Tombol Kanan Panel Sentuh	Berfungsi seperti tombol kanan pada tetikus eksternal.
(4)	Zona Panel Sentuh	Memindahkan penunjuk dan memilih atau mengaktifkan objek pada layar.

Lampu

	4 6	
' II		
		· ··· · 7 · ·
- 11		
- 11		لاوهم وعم
- 14		

Komponen			Deskripsi	
(1)	•	Lampu Panel Sentuh	•	Lembayung: Panel Sentuh nonaktif.
	•		•	Mati: Panel Sentuh aktif.
(2)		Lampu caps lock	•	Putih: Lampu kapital aktif.
			•	Mati: Lampu kapital nonaktif.
(3)	ወ	Lampu daya	•	Putih: Komputer hidup.
			•	Berkedip putih: Komputer dalam mode tidur.
			•	Mati: Komputer dalam keadaan mati atau mode hibernasi.
(4)	10	Lampu bisu	•	Lembayung: Suara komputer mati.
			•	Mati: Suara komputer hidup.
(5)	((I))	Lampu nirkabel	•	Putih: Perangkat nirkabel terpadu, seperti perangkat WLAN (jaringan area lokal nirkabel) menyala.
				CATATAN: Perangkat nirkabel sudah diaktifkan dari pabriknya.
			•	Lembayung: Semua perangkat nirkabel mati.
Tombol



Komponen

ወ

Tombol Daya

Deskripsi

- Jika komputer dalam keadaan mati, tekan tombol ini untuk menghidupkannya.
- Jika komputer dalam keadaan hidup, tekan tombol ini sebentar untuk memasuki mode tidur.
- Jika komputer dalam mode tidur, tekan tombol ini sebentar untuk keluar dari mode tidur.
- Jika komputer dalam mode hibernasi, tekan tombol ini sebentar untuk keluar dari mode hibernasi.

Jika komputer berhenti merespons dan prosedur mematikan Windows® tidak berfungsi, tekan terus tombol daya sedikitnya selama 5 detik untuk mematikan komputer.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan daya, pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) **> System and Security** (Sistem dan Keamanan) **> Power Options** (Pilihan Daya), atau lihat *Panduan Referensi Notebook HP*.

Tombol-tombol

0			
Kom	ponen	Deskripsi	
(1)	Tombol esc	Menampilkan informasi sistem bila ditekan dengan tombol fn.	
(2)	Tombol fn	Menjalankan fungsi sistem yang sering digunakan bila ditekan dengan tombol b atau tombol esc.	
(3)	Tombol logo Windows	Menampilkan menu Mulai Windows.	
(4)	Tombol-tombol aksi	Menjalankan fungsi-fungsi sistem yang sering digunakan.	
(5)	Tombol aplikasi Windows	Menampilkan menu pintasan untuk item di bawah penunjuk.	
(6)	Papan tombol angka terpadu	Dapat digunakan seperti papan tombol angka eksternal.	
(7)	Tombol pembuka kandar optik	Mengeluarkan cakram optik dari kandar optik.	

Depan

2	20		3
Komp	onen		Deskripsi
(1)	d	Lampu daya	Putih: Komputer hidup.
	\cup		Berkedip putih: Komputer dalam mode tidur.
			 Mati: Komputer dalam keadaan mati atau mode hibernasi.
(2)	8	Lampu kandar	Berkedip putih: Kandar keras sedang diakses.
			 Lembayung: HP ProtectSmart Hard Drive Protection telah menghentikan fungsi kandar keras untuk sementara waktu.
			CATATAN: Untuk informasi tentang HP ProtectSmart Hard Drive Protection, lihat <i>Panduan Referensi</i> <i>Notebook HP</i> .
(3)		Pengeras suara (2)	Menghasilkan suara.

Samping kanan

	0		
Kom	ponen		Deskripsi
(1)	÷	Rongga USB (2)	Menghubungkan perangkat USB opsional.
(2)		Slot Media Digital	 Mendukung format kartu digital berikut ini: Memory Stick Memory Stick Pro MultiMediaCard Kartu Memori Secure Digital (SD) Kartu Memori Secure Digital Kapasitas Tinggi Kartu xD-Picture
(3)		Kandar optik	Membaca dan menulis ke cakram optik. PERHATIAN: Jangan masukkan cakram optik 8 cm ke dalam kandar optik, karena dapat menyebabkan kerusakan komputer.
(4)		Lampu baterai	 Mati: Komputer beroperasi dengan daya baterai. Berkedip lembayung: Kapasitas baterai rendah, kritis, atau ada galat baterai. Lembayung: Baterai sedang diisi. Putih: Komputer dihubungkan ke daya eksternal dan baterai terisi penuh.
(5)	Ą	Konektor daya	Menghubungkan adaptor AC.
(6)	ß	Slot kabel pengaman	Menambatkan kabel pengaman opsional ke komputer. CATATAN: Kabel pengaman dirancang sebagai alat penangkal meskipun tidak dapat mencegah komputer dari penyalahgunaan maupun pencurian.

Samping kiri

		0 0 0 0 0 0	000
Kom	ponen		Deskripsi
(1)		Lubang udara	Memudahkan aliran udara untuk mendinginkan komponen internal.
			CATATAN: Kipas pada komputer berputar secara otomatis untuk mendinginkan komponen internal dan mencegah komputer terlalu panas. Biasanya kipas internal berputar dan berhenti secara otomatis selama pengoperasian rutin.
(2)		Rongga monitor eksternal	Menghubungkan monitor VGA eksternal atau proyektor.
(3)	***	Soket RJ-45 (jaringan)	Menghubungkan kabel jaringan.
(4)	₽‡	Mini DisplayPort	Menghubungkan perangkat tampilan digital opsional, seperti monitor definisi tinggi atau proyektor.
(5)	HDMI	Rongga HDMI	Menghubungkan perangkat video atau audio opsional, seperti televisi definisi tinggi atau komponen digital maupun audio lainnya yang kompatibel.
(6)	esata •€•	Rongga eSATA/USB	Menghubungkan komponen eSATA performa tinggi, seperti kandar keras eksternal eSATA, atau menghubungkan perangkat USB 2.0 opsional.
(7)	\$ 94	Rongga USB SuperSpeed	Menghubungkan perangkat USB 3.0 opsional dan memberikan kemampuan daya USB yang lebih bertenaga.
			CATATAN: Rongga USB SuperSpeed juga kompatibel dengan perangkat USB 1.0 dan 2.0.

Kom	ponen		Deskripsi		
(8)	?	Soket keluaran audio (headphone)/Soket masukan audio (mikrofon)	 Menghasilkan suara bila dihubungkan ke perangkat eksternal seperti pengeras suara stereo bertenaga, headphone, earbud, headset, atau audio televisi. Juga menghubungkan mikrofon headset opsional. PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera diri, atur volume sebelum memasang headphone, earbud, atau headset. Untuk informasi lebih lanjut tentang keselamatan, lihat <i>Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan</i>. CATATAN: Jika perangkat dihubungkan ke soket, pengeras suara komputer akan dinonaktifkan. 		
(9)	A	Soket keluaran audio (headphone)	Menghasilkan suara bila dihubungkan ke perangkat eksternal seperti pengeras suara stereo bertenaga, headphone, earbud, headset, atau audio televisi. PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera diri, atur volume sebelum memasang headphone, earbud, atau headset. Untuk informasi lebih lanjut tentang keselamatan, lihat <i>Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan</i> . CATATAN: Jika perangkat dihubungkan ke soket, pengeras suara komputer akan dinonaktifkan.		

Tampilan



Kom	oonen	Deskripsi
(1)	Antena WLAN (2)*	Mengirim dan menerima sinyal nirkabel untuk berkomunikasi dengan WLAN (jaringan area lokal nirkabel).
(2)	Pemancar IR*	Menyinkronkan kacamata 3D secara nirkabel dengan unit tampilan komputer.
(3)	Mikrofon internal (2)	Merekam suara.
(4)	Lampu kamera web	Nyala: Kamera web sedang digunakan.
(5)	Kamera web	Merekam video dan mengambil potret.
		Untuk mengakses kamera web, pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > HP > HP MediaSmart > HP MediaSmart Webcam (Kamera Web HP MediaSmart).
(6)	Saklar tampilan internal	Mematikan tampilan dan memasuki mode tidur jika layar ditutup saat daya masih hidup.
		CATATAN: Saklar tampilan internal tidak terlihat dari bagian luar komputer.

*Antena dan pemancar IR tidak terlihat dari luar komputer. Untuk transmisi optimal, pertahankan area langsung di sekitar antena dan pemancar IR tetap bebas dari penghalang. Untuk melihat maklumat pengaturan nirkabel, lihat bagian *Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan* yang berlaku di negara atau wilayah Anda. Maklumat-maklumat ini terdapat di bagian Bantuan dan Dukungan.

Bagian dasar



Komponen			Deskripsi		
(1)		Subwoofer	Dilengkapi dengan pengeras suara subwoofer.		
(2)		Rongga baterai	Menyimpan baterai.		
			CATATAN: Baterai sudah terpasang di dalam rongga sejak dari pabriknya.		
(3)		Lubang udara (7)	Memudahkan aliran udara untuk mendinginkan komponen internal.		
			CATATAN: Kipas pada komputer berputar secara otomatis untuk mendinginkan komponen internal dan mencegah komputer terlalu panas. Biasanya kipas internal berputar dan berhenti secara otomatis selama pengoperasian rutin.		
(4)	89	Rongga kandar keras	Menyimpan kandar keras.		
(5)	œ	Rongga modul memori	Tempat modul memori.		
(6)		Kait pelepas baterai	Melepas baterai dari rongganya.		

4 Jaringan

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Menggunakan ISP (penyedia layanan Internet)
- Menyambung ke jaringan nirkabel
- CATATAN: Fitur perangkat keras dan perangkat lunak Internet berbeda-beda sesuai model komputer dan lokasi Anda.

Komputer Anda mendukung dua jenis akses Internet:

- Nirkabel—Untuk akses Internet bergerak, Anda dapat menggunakan sambungan nirkabel. Lihat <u>Menyambung ke WLAN yang ada pada hal. 36</u> atau <u>Mengonfigurasi jaringan WLAN baru</u> <u>pada hal. 37</u>.
- Kabel—Anda dapat mengakses Internet dengan menyambung ke jaringan kabel. Untuk informasi tentang penyambungan ke jaringan kabel, lihat *Panduan Referensi Notebook HP*.

Menggunakan ISP (penyedia layanan Internet)

Sebelum dapat menyambung ke Internet, Anda harus memiliki akun ISP. Hubungi ISP setempat untuk membeli layanan Internet dan modem. ISP akan membantu mengonfigurasikan modem dan memasang kabel jaringan untuk menghubungkan komputer nirkabel Anda ke modem tersebut, kemudian mengetes layanan Internet.

CATATAN: ISP akan memberi Anda ID pengguna dan kata sandi untuk mengakses Internet. Catat informasi ini dan simpan di tempat yang aman.

Beberapa fitur berikut akan membantu Anda membuat akun Internet baru atau mengonfigurasi komputer untuk menggunakan akun yang sudah ada:

- Internet Services & Offers (tersedia di lokasi tertentu)—Utilitas ini membantu pembuatan akun Internet baru dan mengonfigurasi komputer untuk menggunakan akun yang sudah ada. Untuk mengakses utilitas ini, pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > Online Services (Layanan Daring) > Get Online (Sambungkan).
- Ikon dari ISP (tersedia di lokasi tertentu)—Ikon-ikon ini dapat ditampilkan satu per satu pada desktop Windows atau berkelompok dalam sebuah map di dekstop dengan nama Online Services (Layanan Daring). Untuk membuat akun Internet baru atau mengonfigurasi komputer agar menggunakan akun yang sudah ada, klik dua kali ikon tersebut, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
- **Connect to the Internet Wizard (Wisaya Sambung ke Internet) Windows**—Anda dapat menggunakan Connect to the Internet Wizard (Wisaya Sambung ke Internet) Windows untuk menyambung ke Internet dalam salah satu kondisi ini:
 - Jika Anda sudah memiliki akun dari ISP.
 - Jika Anda tidak memiliki akun Internet, tapi ingin memilih ISP dari daftar yang tersedia di dalam wisaya. (Daftar penyedia ISP tidak tersedia di semua wilayah.)
 - Jika Anda telah memilih ISP yang tidak tercantum dalam daftar, namun ISP tersebut telah memberi Anda informasi, seperti alamat IP tertentu serta pengaturan POP3 dan SMTP.

Untuk mengakses Connect to the Internet Wizard (Wisaya Sambung ke Internet) Windows dan petunjuk penggunaannya, pilih **Mulai > Help and Support** (Bantuan dan Dukungan), kemudian ketik Connect to the Internet wizard pada kotak Search (Cari).

CATATAN: Jika pada wisaya tersebut Anda diminta untuk memilih antara mengaktifkan atau menonaktifkan Windows Firewall, pilih mengaktifkan firewall.

Menyambung ke jaringan nirkabel

Teknologi nirkabel mengirim data melalui gelombang radio dan bukan lewat kabel. Komputer Anda mungkin dilengkapi dengan satu atau beberapa perangkat nirkabel berikut ini:

- Perangkat WLAN (jaringan area lokal nirkabel)
- Modul Pita Lebar Bergerak HP, sebuah perangkat WWAN (jaringan area lebar nirkabel)
- Perangkat Bluetooth®

Untuk informasi lebih lanjut tentang teknologi nirkabel dan penyambungan ke jaringan nirkabel, lihat *Panduan Referensi Notebook HP* serta informasi dan tautan situs web yang tersedia dalam Bantuan dan Dukungan.

Menyambung ke WLAN yang ada

- 1. Nyalakan komputer.
- 2. Pastikan perangkat WLAN dalam keadaan hidup.
- 3. Klik ikon jaringan pada area notifikasi di sudut kanan bilah tugas.
- 4. Pilih jaringan untuk tujuan koneksi.
- 5. Klik Connect (Sambung).
- 6. Jika diminta, masukkan kode pengaman.

Mengonfigurasi jaringan WLAN baru

Peralatan yang diperlukan:

- Modem pita lebar (DSL atau kabel) (1) dan layanan Internet kecepatan tinggi yang dibeli dari ISP (penyedia layanan Internet)
- Perute nirkabel (dibeli terpisah) (2)
- Komputer nirkabel baru Anda (3)
- CATATAN: Sejumlah modem dilengkapi dengan perute nirkabel internal. Tanyakan kepada ISP Anda untuk memastikan jenis modem yang Anda miliki.

Ilustrasi di bawah ini memperlihatkan contoh instalasi jaringan WLAN yang lengkap yang disambungkan ke Internet. Karena jaringan ini bisa dikembangkan, komputer dengan jaringan kabel maupun nirkabel tambahan dapat dihubungkan ke jaringan tersebut untuk mengakses Internet.



Mengonfigurasi perute nirkabel

Untuk bantuan mengonfigurasi WLAN, lihat informasi yang disediakan pabrik perute atau ISP Anda.

Sistem operasi Windows juga menyediakan alat bantu untuk membantu Anda mengonfigurasi jaringan nirkabel baru. Untuk menggunakan alat bantu Windows dalam mengonfigurasi jaringan, pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) **> Network and Internet** (Jaringan dan Internet) **> Network and Sharing Center** (Jaringan dan Pusat Bagi-Pakai) **> Set up a new connection or network** (Konfigurasikan jaringan atau koneksi baru) **> Set up a new network** (Konfigurasikan jaringan baru). Ikuti petunjuk pada layar.

CATATAN: Anda dianjurkan untuk menghubungkan terlebih dulu komputer nirkabel baru ke perute dengan menggunakan kabel jaringan yang disertakan dengan perute. Jika komputer sudah berhasil tersambung ke Internet, Anda dapat memutus sambungan kabel, kemudian mengakses Internet melalui jaringan nirkabel.

Melindungi WLAN

Bila Anda mengonfigurasi WLAN atau mengakses WLAN yang sudah ada, hidupkan selalu fitur pengaman untuk melindungi jaringan dari akses ilegal.

Untuk informasi tentang cara melindungi WLAN, lihat Panduan Referensi Notebook HP.

5 Papan ketik dan alat penunjuk

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Menggunakan papan ketik
- Menggunakan alat penunjuk

Menggunakan papan ketik

Menggunakan tombol aksi

Tombol aksi merupakan aksi-aksi yang telah disesuaikan dan diprogram ke dalam tombol-tombol khusus di bagian atas papan ketik.

Untuk menggunakan sebuah tombol aksi, tekan terus tombol tersebut untuk mengaktifkan aksi yang telah ditetapkan.

CATATAN: Tergantung program yang Anda gunakan, menekan fn dan salah satu tombol aksi akan membuka menu pintasan tertentu dalam aplikasi itu.

CATATAN: And a dapat menonaktifkan fitur tombol aksi dalam Setup Utility (BIOS) serta kembali untuk menekan tombol fn dan salah satu tombol aksi untuk mengaktifkan aksi yang telah ditetapkan.

	-									
· ·		۰.	⁵ .m	۰.		٠.	` 40	×	11 posse -	۰
1 2		1	1	•	• 7			° 0		

lkon	Aksi	Deskripsi
2	Bantuan dan Dukungan	Membuka Bantuan dan Dukungan.
•		Bantuan dan Dukungan menyediakan tutorial, jawaban atas pertanyaan, dan pembaruan produk.
*	Menurunkan kecerahan layar	Menurunkan tingkat kecerahan layar.
*	Menambah kecerahan layar	Menambah tingkat kecerahan layar.

lkon	Aksi	Deskripsi		
	Mengalihkan citra layar	Mengalihkan citra layar di antara perangkat layar yang terhubung ke sistem. Misalnya, jika monitor dihubungkan ke komputer, tombol ini akan mengalihkan citra layar dari unit tampilan komputer ke unit tampilan monitor untuk ditampilkan secara serempak pada komputer dan monitor.		
		Hampir semua monitor eksternal menerima informasi video dari komputer dengar menggunakan standar video eksternal VGA. Tombol alih citra layar juga dapat mengalihkan citra di antara perangkat lain yang menerima informasi video dari komputer.		
		Komputer ini juga mendukung keluaran beberapa tampilan. Jika Anda menekan tombol alih citra layar, Anda dapat memilih salah satu dari keempat keluaran video berikut ini:		
		Mode khusus komputer		
		Mode duplikasi		
		Mode perluasan		
		Mode khusus proyektor		
	Lampu latar papan ketik	Menyalakan atau mematikan lampu latar papan ketik.		
		CATATAN: Lampu latar papan ketik sudah diaktifkan dari pabriknya. Untuk membuat daya baterai tahan lama, matikan lampu latar papan ketik.		
æ	Web	Membuka peramban web.		
www.		CATATAN: Jika layanan jaringan atau Internet sudah dipersiapkan, tombol ini akan membuka Internet Connection Wizard (Wisaya Koneksi Internet).		
┫-	Volume turun	Mengurangi volume pengeras suara.		
4 +	Volume naik	Menambah volume pengeras suara.		
40	Bisu	Membisukan dan mengaktifkan bunyi pengeras suara.		
((†))	Nirkabel	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur nirkabel.		
1.		CATATAN: Tombol ini tidak membuat sambungan nirkabel. Untuk membuat sambungan nirkabel, jaringan nirkabel harus dikonfigurasi.		
prt sc	Cetak layar	Mengambil potret atau citra layar komputer dan menyalinnya ke papan klip.		

Menggunakan tombol pintas

Tombol pintas adalah kombinasi tombol fn (1) dan tombol esc (2) atau tombol b (3).

Untuk menggunakan tombol pintas:

Tekan sebentar tombol fn, kemudian tekan sebentar tombol kedua dari kombinasi tombol pintas.



Fungsi	Tombol pintas	Deskripsi
Menampilkan informasi sistem.	fn+esc	Menampilkan informasi tentang komponen perangkat keras sistem dan nomor versi BIOS sistem.
Mengontrol pengaturan bass.	fn+b	Menambah atau menurunkan nilai pengaturan Beats Audio. Beats Audio adalah profil audio yang disempurnakan dan memberikan suara bass yang dalam dan terkontrol sambil tetap menjaga kebeningan
		suaranya. Beats Audio telah diaktifkan dalam pengaturan standarnya. Anda juga dapat melihat dan mengontrol pengaturan bass melalui sistem operasi Windows. Pilih Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) > HP Beats Audio Control Panel > Equalization (Penyetaraan) untuk menampilkan dan
		mengontrol properti bass.

Menggunakan papan tombol

Menggunakan papan tombol angka terpadu



Komponen	Deskripsi	
Papan tombol angka terpadu	Dapat digunakan seperti papan tombol angka eksternal.	
	CATATAN: Komputer ini tidak memiliki tombol num lock.	

Menggunakan alat penunjuk

CATATAN: Selain alat penunjuk yang disertakan dengan komputer, Anda dapat menggunakan tetikus USB eksternal (dibeli terpisah) dengan menghubungkannya ke salah satu rongga USB pada komputer.

Mengeset preferensi perangkat penunjuk

Gunakan Properti Tetikus dalam Windows® untuk menyesuaikan pengaturan untuk perangkat penunjuk, seperti konfigurasi tombol, kecepatan klik, dan pilihan penunjuk.

Untuk mengakses Properti Tetikus, pilih **Mulai > Devices and Printers** (Perangkat dan Printer). Kemudian klik kanan perangkat yang mewakili komputer Anda, lalu pilih **Mouse settings** (Pengaturan Tetikus).

Menggunakan Panel Sentuh

Untuk memindahkan penunjuk, gerakkan jari Anda di atas permukaan Panel Sentuh ke arah penunjuk hendak dipindahkan. Gunakan tombol kiri dan kanan Panel Sentuh seperti tombol-tombol pada tetikus eksternal.

Mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh, sentuh dua kali lampu Panel Sentuh dengan cepat.

TATATAN: Jika lampu Panel Sentuh berwarna lembayung artinya dalam keadaan nonaktif.



Menavigasi

Untuk memindahkan penunjuk, gerakkan jari Anda di atas permukaan Panel Sentuh ke arah penunjuk hendak dipindahkan.



Memilih

Gunakan tombol kiri dan kanan Panel Sentuh seperti tombol-tombol pada tetikus eksternal.



Menggunakan gerakan Panel Sentuh

Panel Sentuh mendukung aneka gerakan. Untuk menggunakan gerakan Panel Sentuh, posisikan dua jari sekaligus pada Panel Sentuh.

Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan gerakan:

- 1. Klik dua kali ikon **Sinaptik** pada area notifikasi di ujung kanan bilah tugas, kemudian klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).
- 2. Pilih perangkat, kemudian klik Settings (Pengaturan).
- 3. Pilih gerakan yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan.
- 4. Klik Apply (Terapkan), kemudian klik OK.
- CATATAN: Komputer ini juga mendukung fitur Panel Sentuh tambahan. Untuk melihat dan mengaktifkan fitur-fitur ini, klik dua kali ikon Sinaptik pada area notifikasi di ujung kanan bilah tugas, kemudian klik tab Device Settings (Pengaturan Perangkat). Pilih perangkat, kemudian klik Settings (Pengaturan).

Menggulir

Menggulir berguna untuk melakukan gerakan ke atas, ke bawah, atau menyamping pada halaman atau gambar. Untuk menggulir, posisikan dua jari sedikit renggang pada Panel Sentuh lalu seret keduanya di atas permukaan Panel Sentuh dengan gerakan ke atas, ke bawah, atau ke kanan.

TATATAN: Kecepatan menggulir dikontrol dengan kecepatan jari.



Menjepit/Mengezum

Gerakan menjepit untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambar atau teks.

- Perbesar dengan merapatkan dua jari di atas permukaan Panel Sentuh lalu pisahkan.
- Perkecil dengan menempatkan dua jari secara terpisah pada Panel Sentuh lalu dempetkan.



6 Perawatan

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Mengeluarkan atau memasukkan baterai
- Mengganti atau memutakhirkan kandar keras
- Menambah atau mengganti modul memori
- Pemeliharaan rutin
- Memperbarui program dan pengandar

Mengeluarkan atau memasukkan baterai

TATATAN: Baterai sudah terpasang di dalam rongga sejak dari pabriknya.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan baterai, lihat *Panduan Referensi Notebook HP*.

Mengeluarkan baterai

- △ PERHATIAN: Mengeluarkan baterai yang menjadi satu-satunya sumber pasokan listrik bagi komputer dapat menyebabkan hilangnya data. Untuk mencegah hilangnya data, simpan pekerjaan Anda dan masuki mode hibernasi atau matikan komputer melalui Windows sebelum mengeluarkan baterai.
 - 1. Dorong kait pelepas baterai (1) untuk melepas baterai.

2. Putar baterai (2) ke atas lalu keluarkan baterai dari komputer (3).



Memasukkan baterai

Sejajarkan tab pada baterai dengan lekukan di tepi luar rongga baterai (1), lalu putar baterai ke dalam rongganya sampai terpasang dengan pas (2).

Kait pelepas baterai (3) secara otomatis akan mengunci baterai pada tempatnya.



Mengganti atau memutakhirkan kandar keras

△ **PERHATIAN:** Untuk mencegah kehilangan data atau sistem yang tidak merespons:

Matikan komputer sebelum mengeluarkan kandar keras dari rongganya. Jangan keluarkan kandar keras sewaktu komputer dalam keadaan hidup, mode tidur, atau hibernasi.

Jika Anda ragu apakah komputer dalam keadaan mati atau mode hibernasi, hidupkan komputer dengan menekan tombol daya. Kemudian matikan komputer melalui sistem operasi.

CATATAN: Pilih model komputer yang dapat mendukung hingga dua kandar. Untuk melihat kandar yang terpasang pada komputer, pilih Mulai > Computer (Komputer).

Mengeluarkan kandar keras

- 1. Simpan pekerjaan Anda dan matikan komputer.
- 2. Putuskan sambungan semua perangkat eksternal yang terhubung ke komputer.
- 3. Cabut kabel daya dari stopkontak AC dan keluarkan baterai.
- 4. Longgarkan 2 sekrup penutup kandar keras (1).
- 5. Lepaskan penutup kandar keras (2).



6. Lepaskan kabel kandar keras (1) dari komputer, lalu angkat kandar keras (2) keluar dari rongganya.



7. Lepaskan kabel kandar keras dari kandar keras.



Memasang kandar keras

1. Lepaskan kabel kandar keras dari kandar keras.



2. Masukkan kandar keras (1) ke dalam rongganya, lalu hubungkan kabel kandar keras (2) ke komputer.



- 3. Sejajarkan tab (1) pada penutup kandar keras dengan lekukan pada komputer.
- 4. Tutup penutup (2).

5. Kencangkan sekrup penutup kandar keras (3).



- 6. Pasang kembali baterai.
- 7. Sambungkan kembali daya dan perangkat eksternal.
- 8. Nyalakan komputer.

Menambah atau mengganti modul memori

Komputer ini memiliki dua slot modul memori. Slot modul memori terletak di bagian dasar komputer di bawah penutup kandar keras. Kapasitas memori komputer dapat ditingkatkan dengan menambah modul memori atau mengganti modul memori yang ada pada salah satu slot modul memori.

- ▲ **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko sengatan listrik dan kerusakan perangkat, cabut kabel daya dan keluarkan semua baterai sebelum memasang modul memori.
- △ PERHATIAN: Pelepasan muatan listrik statis (ESD) dapat merusak komponen elektronik. Sebelum memulai prosedur apapun, pastikan Anda telah bebas dari muatan listrik statis dengan menyentuh benda logam yang diarde.
- CATATAN: Untuk menggunakan konfigurasi dua kanal saat menambah modul memori kedua, pastikan kedua modul memori memiliki kapasitas yang sama.

Untuk menambah atau mengganti modul memori:

△ **PERHATIAN:** Untuk mencegah kehilangan informasi atau sistem yang tidak merespons:

Matikan komputer sebelum mengeluarkan modul memori dari komputer. Jangan keluarkan modul memori saat komputer menyala, dalam mode tidur, atau hibernasi.

Jika Anda ragu apakah komputer dalam keadaan mati atau mode hibernasi, hidupkan komputer dengan menekan tombol daya. Kemudian matikan komputer melalui sistem operasi.

- 1. Simpan pekerjaan Anda dan matikan komputer.
- 2. Putuskan sambungan semua perangkat eksternal yang terhubung ke komputer.
- 3. Cabut kabel daya dari stopkontak AC dan keluarkan baterai.
- 4. Lepaskan penutup kandar keras.
 - a. Longgarkan 2 sekrup penutup kandar keras (1).
 - b. Lepaskan penutup kandar keras (2).



- 5. Lepaskan penutup rongga modul memori.
 - a. Longgarkan 2 sekrup penutup rongga modul memori (1).

b. Lepaskan penutup rongga modul memori (2).



- 6. Jika Anda hendak mengganti modul memori, keluarkan modul memori yang terpasang:
 - a. Tarik keluar jepit penahan (1) di kedua sisi modul memori.

Modul memori akan miring ke atas.

- **b.** Pegang pinggiran modul memori **(2)**, kemudian tarik perlahan modul tersebut hingga keluar dari slotnya.
 - △ PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan modul memori, pegang modul memori hanya di bagian tepinya. Jangan sentuh komponen pada modul memori. Untuk melindungi modul memori yang sudah dikeluarkan, masukkan modul memori ke dalam wadah yang aman dari muatan listrik statis.



- 7. Masukkan modul memori baru:
 - △ PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan modul memori, pegang modul memori hanya di bagian tepinya. Jangan sentuh komponen pada modul memori, dan jangan tekuk modul memori.
 - a. Sejajarkan lekukan di tepi (1) modul memori dengan tab pada slot memori.
 - **b.** Dengan modul memori pada sudut 45 derajat dari permukaan rongganya, tekan modul **(2)** ke dalam slot modul memori sampai terpasang dengan pas.
 - **c.** Tekan modul memori secara perlahan **(3)** ke bawah sehingga memberi tekanan pada sisi kiri dan kanan modul memori sampai jepit penahannya masuk dengan pas.



- 8. Pasang kembali penutup rongga modul memori.
 - **a.** Sejajarkan tab (1) pada penutup rongga modul memori dengan lekukan pada komputer.
 - **b.** Tutup penutup (2).

c. Kencangkan 2 sekrup penutup rongga modul memori (3).



- 9. Pasang kembali penutup kandar keras.
 - **a.** Sejajarkan tab **(1)** pada penutup kandar keras dengan lekukan pada komputer.
 - b. Tutup penutup (2).
 - c. Kencangkan 2 sekrup penutup kandar keras (3).



- **10.** Pasang kembali baterai.
- **11.** Sambungkan kembali daya dan perangkat eksternal.
- 12. Nyalakan komputer.

Pemeliharaan rutin

Membersihkan layar

△ **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan permanen pada komputer, jangan sekali-sekali menyemprotkan air, cairan pembersih atau bahan kimia pada layar.

Untuk menghilangkan noda dan bulu-bulu yang menempel, sering-seringlah membersihkan layar dengan kain yang lembut, lembab dan tidak berbulu. Jika layar masih perlu dibersihkan, gunakan kain antistatis yang sudah dibasahi atau pembersih layar antistatis.

Membersihkan Panel Sentuh dan papan ketik

Kotoran dan noda pada Panel Sentuh dapat mengakibatkan penunjuk bergerak acak di sekitar layar. Untuk menghindari hal ini, bersihkan Panel Sentuh dengan kain yang lembab, dan bersihkan tangan Anda setiap kali hendak menggunakan komputer.

PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau kerusakan komponen internal, jangan gunakan alat penghisap debu untuk membersihkan papan ketik. Penghisap debu dapat menempelkan kotoran rumah pada permukaan papan ketik.

Bersihkan papan ketik secara teratur agar tombol-tombolnya tidak macet juga untuk menghilangkan debu, kotoran, dan butiran halus yang terdapat di antara tombol. Kaleng bertekanan udara dengan tambahan selang dapat digunakan untuk meniupkan udara di area sekitar dan bagian bawah tombol, sehingga kotorannya bisa keluar dan hilang.

Memperbarui program dan pengandar

HP menyarankan agar Anda memperbarui program dan pengandar secara teratur. Kunjungi <u>http://www.hp.com/support</u> untuk mengunduh versi terbaru. Anda juga dapat mendaftar untuk menerima notifikasi pembaruan otomatis apabila tersedia.

7 Perekamcadangan dan pemulihan

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Cakram pemulihan
- Menjalankan pemulihan sistem
- Merekam cadang data

Pemulihan yang dilakukan setelah terjadi kegagalan sistem akan selengkap rekam cadang yang dibuat paling terakhir kali. HP menyarankan pembuatan cakram pemulihan begitu selesai menginstal perangkat lunak. Setelah menambahkan perangkat lunak baru dan berkas data, Anda harus langsung merekam cadang sistem secara teratur untuk menjaga rekam cadang seaktual mungkin.

Alat bantu yang disediakan oleh sistem operasi dan perangkat lunak HP Recovery Manager dirancang untuk membantu Anda melakukan berbagai tugas berikut, guna mengamankan data dan mengembalikannya ke kondisi semula jika terjadi kegagalan sistem:

- Membuat satu set cakram pemulihan (fitur perangkat lunak Recovery Manager)
- Merekam cadang data
- Membuat titik pemulihan sistem
- Memulihkan program atau pengandar
- Menjalankan pemulihan sistem secara lengkap (dari partisi atau cakram pemulihan)
- CATATAN: Cakram pemulihan telah tercakup untuk komputer yang tidak memiliki partisi. Gunakan cakram-cakram ini untuk memulihkan sistem operasi dan perangkat lunak. Untuk memeriksa keberadaan partisi pemulihan, klik Mulai, klik kanan Computer (Komputer), klik Manage (Kelola), kemudian klik Disk Management (Manajemen Diska). Jika ada partisi, kandar HP Recovery akan tertera dalam jendela.

Cakram pemulihan

HP menyarankan agar Anda membuat cakram pemulihan untuk memastikan bahwa Anda dapat mengembalikan komputer ke kondisi standar pabrik apabila terjadi kegagalan fungsi kandar keras, atau jika ada alasan apapun yang tidak dapat dipulihkan dengan alat bantu partisi pemulihan. Buat cakram-cakram ini setelah menginstal komputer untuk yang pertama kali.

Tangani cakram-cakram ini secara hati-hati dan simpan di tempat yang aman. Perangkat lunak ini hanya dapat membuat satu set cakram pemulihan.

CATATAN: Jika komputer Anda tidak dilengkapi dengan kandar optik terpadu, Anda dapat menggunakan kandar optik eksternal (dibeli terpisah) untuk membuat cakram pemulihan, atau Anda dapat membeli cakram pemulihan untuk komputer dari situs web HP. Jika Anda menggunakan kandar optik eksternal, kandar tersebut harus dihubungkan langsung ke rongga USB pada komputer, bukan ke rongga USB pada perangkat eksternal, seperti hub USB.

Pedoman:

- Belilah cakram DVD-R, DVD+R, BD-R (Blu-ray yang dapat ditulis), atau CD-R berkualitas tinggi. Kapasitas penyimpanan untuk DVD dan BD lebih besar dari CD. Jika Anda menggunakan CD, cakram yang diperlukan sampai 20 buah, sedangkan untuk DVD atau BD hanya diperlukan sedikit.
- CATATAN: Cakram baca-tulis, seperti cakram CD-RW, DVD±RW, DVD±RW lapis-ganda, dan cakram BD-RE (Blu-ray dapat ditulis ulang) tidak kompatibel dengan perangkat lunak Recovery Manager.
- Komputer harus dihubungkan ke stopkontak AC selama proses ini berlangsung.
- Hanya satu set cakram pemulihan yang dapat dibuat untuk setiap komputer.
- Beri nomor pada setiap cakram sebelum memasukkannya ke dalam kandar optik.
- Jika perlu, Anda dapat keluar dari program sebelum proses pembuatan cakram pemulihan selesai. Di waktu berikutnya Anda membuka Recovery Manager, Anda akan diminta untuk melanjutkan proses pembuatan cakram tersebut.

Untuk membuat satu set cakram pemulihan:

- 1. Pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > Recovery Manager > Recovery Disc Creation (Pembuatan Cakram Pemulihan).
- 2. Ikuti petunjuk pada layar.

Menjalankan pemulihan sistem

Perangkat lunak Recovery Manager memungkinkan Anda untuk memperbaiki atau mengembalikan komputer ke kondisi standar pabrik. Recovery Manager bekerja dari cakram pemulihan atau dari partisi pemulihan khusus (hanya model tertentu) pada kandar keras.

Perhatikan pedoman berikut saat menjalankan sistem pemulihan:

- Anda hanya dapat memulihkan berkas yang sudah dibuat rekam cadangnya. HP menyarankan agar Anda menggunakan HP Recovery Manager untuk membuat satu set cakram pemulihan (seluruh rekam cadang kandar) begitu selesai menginstal komputer.
- Windows memiliki beberapa fitur perbaikan internal, seperti System Restore (Pemulihan Sistem). Jika Anda belum pernah mencoba fitur-fitur ini, cobalah sebelum menggunakan Recovery Manager.
- Recovery Manager hanya dapat memulihkan perangkat lunak yang telah terinstal dari pabrik. Perangkat lunak yang tidak disertakan dengan komputer ini harus diunduh dari situs web pabrik atau diinstal ulang dari cakram yang diberikan oleh pabriknya.

Memulihkan dari partisi pemulihan khusus (hanya model tertentu)

Pada model tertentu, Anda dapat menjalankan pemulihan dari partisi pada kandar keras yang diakses dengan mengeklik **Mulai** atau menekan tombol f11. Jenis pemulihan ini akan mengembalikan komputer ke kondisi standar pabrik tanpa menggunakan cakram pemulihan.

Untuk mengembalikan komputer dari partisi, ikuti langkah-langkah ini:

- 1. Akses Recovery Manager dengan salah satu cara berikut:
 - Pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > Recovery Manager > Recovery Manager.

– atau –

- Hidupkan atau inisiasi ulang komputer, kemudian tekan esc sewaktu pesan "Press the ESC key for Startup Menu" (Tekan tombol ESC untuk Menu Inisiasi) tampil di bagian dasar layar. Kemudian, tekan f11 sewaktu pesan "F11 (HP Recovery)" (F11 [HP Recovery]) tampil di layar.
- 2. Klik System Recovery (Pemulihan Sistem) pada jendela Recovery Manager.
- 3. Ikuti petunjuk pada layar.

Memulihkan dengan menggunakan cakram pemulihan

- 1. Jika memungkinkan, buat rekam cadang semua berkas pribadi.
- 2. Masukkan cakram pemulihan pertama ke dalam kandar optik pada komputer atau kandar optik eksternal opsional, kemudian inisiasi ulang komputer.
- 3. Ikuti petunjuk pada layar.

Merekam cadang data

Anda harus merekam cadang berkas komputer secara teratur untuk menjaga rekam cadang seaktual mungkin. Anda dapat merekam cadang data ke dalam kandar keras eksternal opsional, kandar jaringan, atau cakram-cakram tambahan. Buat rekam cadang sistem pada waktu berikut:

- Pada waktu yang dijadwalkan secara teratur
- CATATAN: Atur pengingat untuk merekam cadang data secara berkala.
- Sebelum komputer diperbaiki atau dikembalikan ke kondisi sebelumnya
- Sebelum menambahkan atau memodifikasi perangkat keras maupun perangkat lunak

Pedoman:

- Buatlah titik pemulihan sistem dengan menggunakan fitur System Restore (Pemulihan Sistem) Windows®, lalu salin titik tersebut secara berkala ke dalam cakram optik atau kandar keras eksternal. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan titik pemulihan sistem, lihat Menggunakan titik pemulihan sistem pada hal. 62.
- Simpan berkas pribadi dalam map Dokumen dan buat rekam cadang map ini secara berkala.
- Simpan pengaturan yang telah disesuaikan pada jendela, bilah alat, atau bilah menu dengan mengambil potret layar pengaturan. Potret layar ini dapat menjadi penghemat waktu jika preferensi Anda harus diatur ulang.
Menggunakan Cadangan dan Pemulihan Windows

Cadangan dan Pemulihan Windows memungkinkan Anda untuk merekam cadang berkas secara satu per satu atau keseluruhan bagian citra komputer.

Pedoman:

- Pastikan komputer terhubung ke stopkontak AC sebelum memulai proses pembuatan rekam cadang.
- Sediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses rekam cadang. Tergantung pada ukuran berkas, proses rekam cadang bisa berlangsung sekitar satu jam.

Untuk membuat rekam cadang:

- 1. Pilih Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > System and Security (Sistem dan Keamanan) > Backup and Restore (Cadangan dan Pemulihan).
- 2. Ikuti petunjuk pada layar untuk menjadwalkan dan membuat rekam cadang.
- CATATAN: Windows® dilengkapi dengan fitur Kontrol Akun Pengguna untuk meningkatkan keamanan komputer. Anda mungkin diminta memberikan izin atau kata sandi untuk tugas seperti menginstal perangkat lunak, menjalankan utilitas, atau mengubah pengaturan Windows. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan dan Dukungan.

Menggunakan titik pemulihan sistem

Dengan titik pemulihan sistem, Anda dapat menyimpan dan memberi nama rekaman isi kandar keras pada titik tertentu tepat pada waktunya. Kemudian, Anda dapat memulihkan kembali ke titik itu jika ingin membatalkan perubahan selanjutnya.

CATATAN: Memulihkan ke titik pemulihan sebelumnya tidak akan mempengaruhi berkas data yang tersimpan atau email yang dibuat setelah titik pemulihan terakhir.

Anda juga dapat membuat titik pemulihan tambahan untuk meningkatkan perlindungan pada berkas dan pengaturan.

Waktu untuk membuat titik pemulihan

- Sebelum menambahkan atau memodifikasi perangkat lunak maupun perangkat keras secara menyeluruh
- Secara berkala, kapanpun komputer berfungsi dengan optimal
- CATATAN: Jika Anda kembali ke titik pemulihan, namun kemudian berubah pikiran, Anda dapat membatalkannya.

Membuat titik pemulihan sistem

- Pilih Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > System and Security (Sistem dan Keamanan) > System (Sistem).
- 2. Pada jendela kiri, klik System Protection (Perlindungan sistem).
- 3. Klik tab **System Protection** (Perlindungan Sistem).
- 4. Ikuti petunjuk pada layar.

Kembali ke tanggal dan waktu sebelumnya

Untuk membatalkan titik pemulihan (dibuat pada waktu dan tanggal sebelumnya) pada saat komputer berfungsi dengan optimal, ikuti langkah-langkah berikut ini:

- 1. Pilih Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > System and Security (Sistem dan Keamanan) > System (Sistem).
- 2. Pada jendela kiri, klik System Protection (Perlindungan Sistem).
- 3. Klik tab System Protection (Perlindungan Sistem).
- 4. Klik System Restore (Pemulihan Sistem).
- 5. Ikuti petunjuk pada layar.

8 Dukungan pelanggan

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Menghubungi Dukungan Pelanggan
- Label

Menghubungi Dukungan Pelanggan

Jika informasi yang terdapat dalam panduan *Persiapan*, *Panduan Referensi Notebook HP*, maupun Bantuan dan Dukungan tidak mampu menjawab pertanyaan Anda, Anda dapat menghubungi Dukungan Pelanggan HP di:

http://www.hp.com/go/contactHP

CATATAN: Untuk dukungan di seluruh dunia, klik Contact HP Worldwide (Kontak HP di Seluruh Dunia) di sisi kiri halaman, atau kunjungi <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</u>.

Di sini Anda dapat:

- Melakukan percakapan dengan teknisi HP secara daring.
- CATATAN: Jika percakapan dengan dukungan teknis tidak tersedia dalam bahasa tertentu, percakapan tersedia dalam bahasa Inggris.
- Mengirim email ke Dukungan Pelanggan HP.
- Menemukan nomor telepon di seluruh dunia untuk Dukungan Pelanggan HP.
- Mencari pusat layanan HP.

Label

Label yang tertera pada komputer berisi informasi yang mungkin diperlukan saat mengatasi masalah sistem atau melakukan perjalanan ke luar negeri dengan membawa komputer:

• Label nomor seri—Berisi informasi penting, termasuk informasi berikut:

	Ŷ
ſ	
0 ¦	Serial: XXXXXXXX
	Product: XXXXXXXX
Komp	ponen
(1)	Nama produk
(2)	Nomor seri (s/n)
(3)	Nomor suku cadang/Nomor produk (p/n)
(4)	Masa berlaku jaminan
(5)	Deskripsi model

Sediakan informasi ini saat Anda menghubungi dukungan teknis. Label nomor seri tertera di bagian bawah komputer.

- Sertifikat Keaslian Microsoft®—Berisi Kode Produk Windows. Anda mungkin memerlukan Kode Produk untuk memperbarui atau mengatasi masalah sistem operasi. Sertifikat Keaslian Microsoft terletak di bagian bawah komputer.
- Label pengaturan—Berisi informasi tentang pengaturan komputer. Label pengaturan tertera di bagian dalam rongga baterai.
- Label-label maupun label sertifikasi nirkabel (hanya model tertentu)—Berisi informasi tentang perangkat nirkabel opsional dan tanda pengesahan dari sebagian negara/wilayah di mana penggunaan perangkat bersangkutan telah disetujui. Jika model komputer Anda dilengkapi dengan satu atau beberapa perangkat nirkabel, satu atau beberapa label sertifikasi turut disertakan dengan komputer Anda. Anda mungkin memerlukan informasi ini saat bepergian ke luar negeri. Label sertifikasi nirkabel tertera di bagian bawah komputer.

9 Spesifikasi

Berikut adalah bagian yang tercakup dalam bab ini:

- Daya masuk
- Lingkungan pengoperasian

Daya masuk

Informasi daya di bagian ini mungkin berguna jika Anda hendak bepergian ke luar negeri dengan membawa komputer.

Komputer beroperasi dengan daya DC yang dapat dipasok melalui catu daya AC maupun DC. Catu daya AC harus pada taraf 100–240 V, 50–60 Hz. Meskipun komputer dapat dihidupkan dari catu daya DC terpisah, pasokan daya sebaiknya hanya melalui adaptor AC atau catu daya DC yang diberikan dan disetujui oleh HP untuk digunakan dengan komputer ini.

Komputer dapat beroperasi dengan daya DC dalam spesifikasi berikut.

Daya masuk	Pentarafan	
Tegangan pengoperasian	19,5 V dc @ 6,5 A - 120 W	
Arus pengoperasian	6,5 A	

CATATAN: Produk ini didesain untuk sistem daya TI di Norwegia dengan tegangan fase-ke-fase yang tidak melebihi 240 V rms.

CATATAN: Nilai tegangan dan arus pengoperasian komputer dapat ditemukan pada label pengaturan sistem di bagian dalam rongga baterai.

Lingkungan pengoperasian

Faktor	Metrik	AS		
Suhu				
Pengoperasian (menulis ke cakram optik)	5°C s.d 35°C	41°F s.d 95°F		
Selain pengoperasian	-20°C s.d 60°C	-4°F s.d 140°F		
Kelembaban relatif (tanpa pengembunan)				
Pengoperasian	10% s.d 90%	10% s.d 90%		
Selain pengoperasian	5% s.d 95%	5% s.d 95%		
Ketinggian maksimum (tanpa tekanan)				
Pengoperasian	-15 m s.d 3.048 m	-50 kaki s.d 10.000 kaki		
Selain pengoperasian	-15 m s.d 12.192 m	-50 kaki s.d 40.000 kaki		

Indeks

A

antena WLAN, mengenali 32 ATI Catalyst Control Center 4 ATI Eyefinity 3 Audio Irama 41

В

baterai, memasang kembali 47 Beats Audio 3

С

cakram pemulihan 59 cakram yang didukung 60 citra tampilan, mengalihkan 40

D

daya masuk 66

Е

Eyefinity 3

F

f11 61 Fences 3

G

gerakan mengezum pada Panel Sentuh 46 gerakan menggulir pada Panel Sentuh 46 gerakan menjepit pada Panel Sentuh 46 gerakan pada Panel Sentuh menggulir 46 menjepit 46 gerakan Panel Sentuh menggunakan 45

н

HP MediaSmart 14

L

informasi keamanan, 3D 7 informasi pengaturan label pengaturan 65 label sertifikasi nirkabel 65 ISP, menggunakan 35

J

jaringan nirkabel, menyambung 35 jaringan nirkabel (WLAN), peralatan yang dibutuhkan 34

Κ

Kacamata Rana Aktif 3D kompartemen baterai 10 membersihkan 20 memelihara 18 menangani 20 mengaktifkan atau menonaktifkan 11 mengenali 10 mengganti baterai 19 menggunakan 10 penahan di hidung 10, 18 kait, pelepas baterai 33 kait pelepas baterai 33 kamera web, mengenali 32 kandar, keras 51 kandar keras memasang 51 mengeluarkan 49 kandar optik, mengenali 29 kegagalan atau ketidakstabilan sistem 59 Kode Produk 65

komponen atas 24 bagian dasar 33 depan 28 samping kanan 29 samping kiri 30 tampilan 32 konektor, daya 29 konektor daya, mengenali 29 kontrol pemutaran, HP MediaSmart 14 kontrol pengaturan, HP MediaSmart 14

L

label Bluetooth 65 Microsoft Certificate of Authenticity 65 nomor seri 64 pengaturan 65 sertifikasi nirkabel 65 WLAN 65 label Bluetooth 65 label Certificate of Authenticity 65 label Microsoft Certificate of Authenticity 65 label sertifikasi nirkabel 65 label servis 64 label WLAN 65 lampu baterai 29 bisu 25 caps lock 25 daya 25, 28 kamera web 32 kandar 28 nirkabel 25 Panel Sentuh 24, 25 lampu baterai 29

lampu bisu, mengenali 25 lampu caps lock, mengenali 25 lampu daya, mengenali 25, 28 lampu kamera web, mengenali 32 lampu kamera web terpadu, mengenali 32 lampu kandar 28 lampu nirkabel 25 Lampu Panel Sentuh 24, 25 lingkungan pengoperasian 67 lubang udara, mengenali 30, 33

Μ

memulihkan dari cakram pemulihan 61 memulihkan dari partisi pemulihan khusus 60 memulihkan program atau pengandar 59 menukar pandangan mata kiri/ mata kanan 16 merekam cadang berkas pribadi 61 pengaturan yang diubahsuai pada jendela, bilah alat, dan bilah menu 61 mikrofon internal, mengenali 32 Mini DisplayPort, mengenali 30 modul memori memasukkan 55 mengeluarkan 54 mengganti 52 MyColors 3

Ν

nama dan nomor produk, komputer 64 nomor seri, komputer 64

Ρ

Panel Sentuh memilih 45 menavigasi 44 mengaktifkan atau menonaktifkan 44 menggunakan 43 tombol 25 papan tombol, terpadu 27, 42 papan tombol angka terpadu, mengenali 27, 42

partisi pemulihan 59 pemancar IR, mengenali 32 pemecahan masalah 3D 21 format 3D yang didukung 22 kedip-kedip 22 Permainan 3D 22 tidak dapat melihat konten 3D 21 pemulihan, sistem 60 pemulihan sistem 60 pemulihan sistem, menggunakan 61 pemulihan sistem secara lengkap 59 penahan di hidung mengenali 10 menggunakan 18 pengaturan 3D, mengatur 14 pengeras suara, mengenali 28 penglihatan stereoskopis 9 pengonfigurasian nirkabel 34 pengonfigurasian sambungan Internet 34 pengonfigurasian WLAN 34 penutup rongga modul memori memasang kembali 55 mengeluarkan 54 perangkat penunjuk, mengeset preferensi 43 perangkat WLAN 65 perjalanan dengan membawa komputer 65 perute nirkabel 38 photosensitive epileptic seizures (kejang-kejang epileptik akibat sensitif pada cahaya yang terang) 8

R

Recovery Manager 59, 60 rongga baterai 33, 65 eSATA 30 HDMI 30 kandar keras 33 monitor eksternal 30 USB 29 USB SuperSpeed 30 rongga baterai 65 rongga baterai, mengenali 33 rongga eSATA, mengenali 30 rongga HDMI, mengenali 30 rongga kandar keras, mengenali 33 rongga modul memori, mengenali 33 rongga monitor eksternal, mengenali 30 rongga USB, mengenali 29 rongga USB SuperSpeed, mengenali 30

S

saklar tampilan internal, mengenali 32 satu permukaan luas 4 sistem operasi Kode Produk 65 label Microsoft Certificate of Authenticity 65 slot kabel pengaman 29 Media Digital 29 slot kabel pengaman, mengenali 29 slot Media Digital, mengenali 29 soket keluaran audio (headphone) 31 masukan audio (mikrofon) 31 RJ-45 (jaringan) 30 soket headphone (keluaran audio) 31 soket jaringan, mengenali 30 soket keluaran audio (headphone), mengenali 31 soket masukan audio (mikrofon), mengenali 31 soket mikrofon (masukan audio), mengenali 31 soket RJ-45 (jaringan), mengenali 30 Stardock Fences 3 MyColors 3 subwoofer, mengenali 33

т

Teknologi Sinema 3D beralih di antara mode 2D dan 3D 16 informasi keamanan 7 jarak yang efektif 22 kedip-kedip 22 menggunakan 12 menonton konten 13 menukar pandangan mata kiri/ mata kanan 16 menyesuaikan pengaturan 14 Permainan 3D 22 pertanyaan yang sering diajukan 21 tingkat penyegaran 12 tetikus, eksternal mengeset preferensi 43 tingkat penyegaran, menyesuaikan 12 titik pemulihan 62 titik pemulihan sistem 59, 62 tombol aplikasi Windows 27 esc 27 fn 27 kanan Panel Sentuh 25 kiri Panel Sentuh 25 logo Windows 27 pembuka kandar optik 27 tombol aksi Bantuan dan Dukungan 39 membisukan suara pengeras 40 menambah kecerahan layar 39 mengalihkan citra layar 40 mengatur volume 40 mengenali 27 menggunakan 39 menurunkan kecerahan layar 39 nirkabel 40 tombol aksi lampu latar papan ketik 40 tombol aplikasi Windows, mengenali 27 tombol Bantuan dan Dukungan 39 tombol bisu, mengenali 40

tombol daya, mengenali 26 tombol esc, mengenali 27 tombol fn, mengenali 27, 41 tombol kecerahan layar 39 tombol logo Windows, mengenali 27 tombol nirkabel, mengenali 40 tombol pembuka kandar optik, mengenali 27 tombol pintas deskripsi 41 menampilkan informasi sistem 41 menggunakan 41 pengaturan bass 41 tombol pintas informasi sistem 41 tombol pintas papan ketik, mengenali 41 tombol pintas pengaturan bass 41 tombol-tombol aksi 27 tombol-tombol aksi lampu latar papan ketik 40 tombol volume, mengenali 40

W

WLAN melindungi 38 menyambung 34

Ζ

zona Panel Sentuh, mengenali 25

