

目录

1	如何操作?	3
2	开始了解 HP All-in-One 打印机部件 控制面板功能 无线设置 状态指示灯 自动关闭	5 6 7 8
3	<b>打印</b> 打印照片 打印文档 打印快速表单 打印信封 关于成功打印的提示	9 10 10 11 11
4	<b>随时随地用 ePrint 打印</b> 随时随地用 ePrint 打印	15
5	<mark>纸张基础知识</mark> 推荐用于打印作业的纸张 放入介质	17 18
6	<b>复印和扫描</b> 复印 扫描到计算机 关于复印成功的提示 关于成功扫描的提示	23 24 26 26
7	<b>使用墨盒</b> 检查估计的墨水量 订购墨水耗材 更换墨盒 墨盒保修信息	29 29 30 32
8	连接         WiFi Protected Setup (WPS - 需要 WPS 路由器)         传统的无线连接 (需要路由器)         USB 连接(非网络连接)         从 USB 连接更改为无线网络         连接新打印机         更改网络设置         设置和使用网络打印机的说明         高级打印机管理工具(适用于网络打印机)	33 33 34 34 35 35 35
9	<b>解决问题</b> 改善打印质量 清除卡纸 无法打印 联网 HP 支持	37 38 39 45 45

# 略田

## 10 技术信息

通知		
墨盒芯片	信息	
技术规格		
环保产品	, 曾伊计划	
规范声明		
索引		

# 1 如何操作?

了解如何使用您的 HP All-in-One

- 位于第5页的"打印机部件"
- 位于第 18 页的"放入介质"
- 位于第 30 页的"更换墨盒"
- 位于第 38 页的"清除卡纸"

# 2 开始了解 HP All-in-One

- <u>打印机部件</u>
- 控制面板功能
- <u>无线设置</u>
- <u>状态指示灯</u>
- <u>自动关闭</u>

# 打印机部件

• HP All-in-One 的前视图和上视图



- 4 纸盒延长板(也称为延长板)
- 5 玻璃板
- 6 盖子衬板
- 7 盖子
- 8 墨盒舱门
- 9 墨盒检修区域
- 10 清洁门
- HP All-in-One 的后视图



## 控制面板功能

- 1 返回:返回到上一个屏幕。
- 2 取消: 停止当前操作,恢复默认设置。
- 3 **设置**:打开**设置**菜单,在此菜单中您可以检查墨水量、更改"自动关闭"设置、执行维护任务,以及设定语言和区域设置。
- 4 选择按钮: 使用按钮可在打印机显示屏上选择菜单项。
- 5 "无线"状态指示灯和按钮: 蓝灯表示无线连接。按按钮可打开无线菜单。按住按钮直到指示灯闪烁,可启动 WPS 按钮模式。
- 6 "ePrint"指示灯和按钮: 白光表示已连接 ePrint。 按按钮可显示打印机的电子邮件地址和 ePrint 菜单选项。
- 7 开/关机按钮

## 无线设置

按"无线"按钮可查看无线状态和菜单选项。

- 如果打印机具有指向无线网络的已激活连接,则打印机显示屏将显示"已连接"和此打印机的 IP。
- 如果已禁用无线设备(关闭无线广播)或无线网络不可用,则显示屏将显示"关闭无线连接"。
- 如果已启用无线设备(打开无线广播)但没有无线连接,则显示屏将显示以下状态之一:"正在连接"或"未连接"。

可以通过打印机显示屏获取有关无线网络、建立无线连接等信息。

如何操作?	操作说明
打印网络配置页。 网络配置页将显示网络状态、主机名、网络名称等。	<ol> <li>按"无线"按钮可显示"无线菜单"。</li> <li>从"无线菜单"中,选择"打印报告"。</li> <li>从"打印报告"菜单中选择"配置"。</li> </ol>
打印无线网络测试报告。 无线网络测试报告将显示对无线网络的状态、无线信号强度以及检测到的 网络等的诊断结果。	<ol> <li>按"无线"按钮可显示"无线菜单"。</li> <li>从"无线菜单"中,选择"打印报告"。</li> <li>从"打印报告"菜单中选择"无线测试"。</li> </ol>
查看无线连接的信号强度。	<ol> <li>按"无线"按钮可显示"无线菜单"。</li> <li>从"无线菜单"中,选择"已连接 IP XXX.XXX.XXX.XX"。</li> <li>打印机显示屏将显示无线信号强度。</li> </ol>
将网络设置恢复为默认设置。	<ol> <li>按"无线"按钮可显示"无线菜单"。</li> <li>从"无线菜单"中,选择"设置"。</li> </ol>

(续)

如何操作?	操作说明		
	<ol> <li>3. 从"设置"菜单中,选择"恢复默认值"。</li> <li>4. 确认选择以恢复默认值。</li> </ol>		
打开或关闭无线设备。	<ol> <li>按"无线"按钮可显示"无线菜单"。</li> <li>从"无线菜单"中,选择"无线设置"。</li> <li>从"设置"菜单中,选择"打开/关闭无线设备"。</li> <li>从"打开/关闭无线设备"菜单中选择"打开"或"关闭"。</li> </ol>		
建立 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 连接。	位于第 33 页的"WiFi Protected Setup(WPS - 需要 WPS 路由器)"		

## 状态指示灯

- 无线状态指示灯
- <u>ePrint 状态指示灯</u>
- <u>开/关机按钮指示灯</u>

## 无线状态指示灯

¢₁》 ■ Wireless

指示灯状态	解决方法
熄灭	无线设备关闭。  按 " <b>无线</b> "  按钮可访问打印机显示 屏上的无线菜单。  使用无线菜单可以启用无线打 印。
慢速闪烁	无线设备处于打开状态,但未连接到网络。 如果无 法建立连接,请确保打印机处于无线信号的范围之 内。
	出现了无线错误。 请参考打印机显示屏上的消息。
	已建立无线连接,可以进行打印。

## ePrint 状态指示灯

🕥 • ePrint

指示灯状态	解决方法
熄灭	ePrint 已禁用。 按 " <b>ePrint</b> " 按钮可访问打印机显 示屏上的 ePrint 菜单。
持续亮起	ePrint 已打开且已连接。

## 开/关机按钮指示灯

指示灯状态	解决方法
熄灭	设备已关闭。
脉冲	表示设备处于睡眠模式。 设备将在 5 分钟的非活动 状态后自动进入睡眠模式。

#### **第2章** (续)

指示灯状态	解决方法
快速闪烁	发生了错误。 请参考打印机显示屏上的消息。
持续亮起	打印机已打开并准备打印。

## 自动关闭

打开打印机时,默认情况下将自动启用"自动关闭"。启用"自动关闭"后,打印机将在2个小时的非 活动状态后自动关闭,以帮助降低能耗。当打印机建立无线或以太网(如果受支持)网络连接后,"自 动关闭"将自动禁用。可以从控制面板更改"自动关闭"设置。更改设置后,打印机将维持此设置。 "自动关闭"会将打印机完全关闭,因此必须使用电源按钮才能将打印机重新打开。

更改"自动关闭"设置

1. 从显示"复印"、"扫描"和"快递表单"的"控制面板"主屏幕中,按设置按钮。

⑦ 注意 如果未看见主屏幕,请按返回按钮直到它出现为止。

- 2. 从打印机显示屏上的"设置"菜单中,选择"自动关闭"。
- 3. 从"自动关闭"菜单中选择"已启用"或"已禁用",然后确认设置。
- ☆ 提示 如果要通过无线或以太网连接的网络打印,则应禁用"自动关闭"以确保打印作业不会丢失。 即使当"自动关闭"处于禁用状态时,打印机也将在5分钟的非活动状态后进入睡眠模式,以帮助降 低能耗。

# 3 打印

选择打印作业以继续。

位于第9页的"打印照片"



位于第 10 页的"打印文档"



位于第 11 页的"打印信封"



位于第 10 页的"打印快速表单"

有关详细信息,请参阅位于第 11 页的"关于成功打印的提示"。

# 打印照片

## 在照片纸上打印照片

- **1.** 拉出纸盒。
- 2. 从纸盒中取出所有纸张,然后将照片纸打印面朝上放入纸盒中。

② 注意 如果使用的照片纸上有孔,则在放入照片纸时,将有孔的一边朝外。



有关详细信息,请参阅位于第18页的"放入介质"。

- 3. 在软件程序的"文件"菜单中,单击"打印"。
- 4. 确保本产品是选定的打印机。
- 单击该按钮打开"属性"对话框。
   根据所使用的软件应用程序,该按钮可能叫作"属性"、"选项"、"打印机设置"、"打印机"或"首选项"。
- 6. 选择相应的选项。
  - 在布局选项卡上,选择纵向或横向。
  - 在"纸张/质量"选项卡上,从"介质"下拉列表中选择相应的纸张类型和打印质量。

- ② 注意 要得到最大的 dpi 分辨率,请转至"纸张/质量"选项卡,并从"介质"下拉列表中选择"照片纸,最佳质量"。然后转至"高级"选项卡并从"以最大 DPI 打印"下拉列表中选择"是"。如果要以灰度打印最大 DPI,请在选择"照片纸,最佳质量"后,从下拉列表上的"以灰度打印"中选择"高质量灰度",然后选择"最大 dpi"。
- 7. 单击"确定"返回"属性"对话框。
- 8. 单击"确定",然后单击"打印"对话框中的"打印"或"确定"。
- ② 注意 不要在进纸盒中留下不用的照片纸。否则纸张可能会卷曲,造成打印质量下降。在打印之前, 照片纸应展平。

## 打印文档

### 从软件应用程序中打印

- 1. 确保纸盒已打开。
- 2. 确保纸盒中有纸。



有关详细信息,请参阅位于第 18 页的"放入介质"。

- 3. 在您的软件应用程序中,单击"打印"按钮。
- 4. 确保本产品是选定的打印机。
- 单击该按钮打开"属性"对话框。
   根据所使用的软件应用程序,该按钮可能叫作"属性"、"选项"、"打印机设置"、"打印机"或"首选项"。
- 6. 选择相应的选项。
  - 在布局选项卡上,选择纵向或横向。
  - 在"纸张/质量"选项卡上,从"介质"下拉列表中选择相应的纸张类型和打印质量。
- 7. 单击"确定"关闭"属性"对话框。
- 8. 单击"打印"或"确定"开始打印。
- ② 注意 1 您可以在纸张的正反面打印文档,而不是仅在一面打印。在纸张/质量或布局选项卡上单击高级按钮。从打印页数下拉菜单中选择仅打印奇数页。单击确定进行打印。打印完文档的奇数页后,从出纸盒中取出文档。将纸张重新放入进纸盒,空白的一面朝上。返回到打印页数下拉菜单,然后选择仅打印偶数页。单击确定进行打印。

注意 2 如果打印的文档与纸张边缘未对齐,则确保选择了正确的语言和区域。 在打印机显示屏上, 选择"设置",然后选择"语言/区域"。 从提供的选项中选择您所使用的语言以及所在的区域。 正 确的"语言/区域"设置可确保打印机具备适当的默认纸张大小设置。

## 打印快速表单

使用"快速表单"可打印 Office 表单、纸张类型和游戏。

打印快速表单

- 1. 从打印机显示屏菜单中选择快速表单。
- 2. 按选择按钮以选择"Office 表单"、"纸张类型"或"游戏"。 然后选择"OK"。
- 3. 选择完需要打印的选择类型后,请选择份数,然后单击"OK"。

## 打印信封

可以向 HP All-in-One 的进纸盒中放入一个或多个信封。不要使用有光泽或凹凸图案,或带扣钩或透明窗口的信封。

② 注意 有关如何编排要在信封上打印的文字格式的详细信息,请查阅字处理软件的帮助文件。为了达 到最佳效果,请使用标签打印回信地址。

## 打印信封

- 1. 确保纸盒已打开。
- 2. 向外滑动纸张导轨。
- 将信封放在纸盒中央。打印面应该朝下。信封口盖应在左边。
   有关详细信息,请参阅位于第18页的"放入介质"。
- 4. 将信封推入打印机直到停住为止。
- 5. 滑动纸张导轨,使其紧贴信封边沿。



- 单击该按钮打开"属性"对话框。
   根据所使用的软件应用程序,该按钮可能叫作"属性"、"选项"、"打印机设置"、"打印机"或"首选项"。
- 7. 选择相应的选项。
  - 在"纸张/质量"选项卡上,从"介质"下拉列表中选择相应的纸张类型和打印质量。
- 8. 单击"确定",然后单击"打印"对话框中的"打印"或"确定"。

## 关于成功打印的提示

要成功打印,HP 墨盒应正确工作且具有足够的墨水,纸张应正确放入,并且产品应具有合适的设置。

#### 墨水提示

- 请使用 HP 原装墨盒。
- 正确安装黄色、品红色、青色和黑色墨盒。
   有关详细信息,请参阅位于第 30 页的"更换墨盒"。
- 检查墨盒中的预估墨水量,确保有足够的墨水。
   有关详细信息,请参阅位于第 29 页的"检查估计的墨水量"。

- 有关详细信息,请参阅位于第 37 页的"改善打印质量"。
- 如果在打印好的页面背面看到墨水涂污,请使用"工具"菜单进行清洁。
  - 。 从显示"复印"、"扫描"和"快速表单"的主屏幕中,按**设置**按钮。

⑦ 注意 如果未看见主屏幕,请按返回按钮直到它出现为止。

- 。 滚动"工具"菜单直到看到"清洁墨水涂污",然后选择"OK"。
- 按照屏幕上的说明执行操作。

#### 装入纸张提示

- 请放入一叠纸,不要只放入一张纸。为避免卡纸,这一叠纸中的所有纸张都应该具有相同的大小和 类型。
- 装入纸张,打印面朝上。
- 确保纸张平放在纸盒中,并且边缘没有弯曲或撕裂。
- 调整纸盒中的纸张宽度导轨,使其紧贴所有纸张。确保纸张宽度导轨没有将纸盒中的纸张压弯。
- 有关详细信息,请参阅位于第 18 页的"放入介质"。

#### 打印机设置提示

- 在打印机驱动程序的纸张/质量选项卡上,从介质下拉菜单中选择适当的纸张类型和打印质量。
- 从"纸张/质量"选项卡上的"纸张尺寸"下拉列表中选择适当的尺寸。
- 单击 HP All-in-One 桌面图标以打开打印机软件。 在打印机软件中,单击"打印机操作",然后单击"设置首选项"访问打印机驱动程序。
  - ② 注意 您也可以通过单击开始 > 程序 > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series 访问打印机软件

备注

- 原装 HP 墨盒是专门为 HP 打印机所设计并经过测试,有助于您每次打印都能轻松获得优质的打印效果。
  - ② 注意 HP 无法保证非 HP 耗材的质量或可靠性。由于使用非 HP 耗材而导致的产品维护或维修不 在保修范围之内。

如果您认为购买的是 HP 原装墨盒,请访问:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- 墨水量警告和指示器提供估计值用于规划用途。
  - ② 注意 收到墨水量不足警告消息时,请考虑使用一个替换墨盒,以避免可能发生的打印延误。如果打印质量可以接受,则不需要更换墨盒。
- 打印机驱动程序中所选的软件设置仅适用于打印,不适用复印或扫描。
- 您可以在纸张的正反面打印文档,而不是仅在一面打印。
  - ② 注意 在纸张/质量或布局选项卡上单击高级按钮。从打印页数下拉列表中选择仅打印奇数页。单击确定进行打印。打印完文档的奇数页后,从出纸盒中取出文档。将纸张重新放入进纸盒,空白的一面朝上。返回到打印页数下拉列表,然后选择仅打印偶数页。单击确定进行打印。
- 仅使用黑色墨水打印
  - ② 注意 如果要仅使用黑色墨水打印黑白文档,请单击高级按钮。从灰度打印下拉菜单中选择仅限 黑色墨水,然后单击确定按钮。

## 使用最大 dpi 进行打印

使用最大每英寸点数 (dpi) 模式在照片纸上打印高质量的清晰图像。 有关最大 dpi 模式的打印分辨率信息,请参见技术规格。 在最大 dpi 模式下打印用时要比其他设置长,而且需要较大的磁盘空间。

## 在"最大 dpi"模式下打印

- 1. 确保进纸盒中放入了照片纸。
- 2. 在软件程序的"文件"菜单中,单击"打印"。
- 3. 确保本产品是选定的打印机。
- 单击该按钮打开"属性"对话框。
   根据所使用的软件应用程序,该按钮可能叫作"属性"、"选项"、"打印机设置"、"打印机"或"首选项"。
- 5. 单击"纸张/质量"选项卡。
- 6. 在"介质"下拉列表中,单击"照片纸,最佳质量"。
  - I 注意 必须从纸张/质量选项卡上的介质下拉列表中选择照片纸,最佳质量才能按最大 DPI 进行打印。
- 7. 单击"高级"按钮。
- 8. 在"打印机功能"区域中的"按最大 DPI 打印"下拉列表中选择"是"。
- 9. 从纸张/输出下拉列表中选择纸张尺寸。
- 10.单击"确定"以关闭高级选项。
- 11. 确认"布局"选项卡上的"方向",然后单击"确定"进行打印。

# 4 随时随地用 ePrint 打印

您产品的"ePrint"功能使得打印非常方便,允许您从任意位置进行打印。一旦启用此功 能,"ePrint"会向您的产品发送一个电子邮件地址。要进行打印,只需向此地址发送一封包含您文档 的电子邮件即可。您可以打印图像、Word、PowerPoint 和 PDF 文档。 真是太方便了!

• <u>随时随地用 ePrint 打印</u>

## 随时随地用 ePrint 打印

## 随时随地打印文档

- 1. 找到您的"ePrint"电子邮件地址。
  - a. 按控制面板上的 "ePrint" 按钮。 您将在打印机显示屏上看到 Web 服务 "设置" 菜单。
  - b. 从打印机显示屏中选择"显示电子邮件地址"以查看打印机的电子邮件地址。
  - ② 注意 要使用 ePrint,必须先启用 Web 服务。如果尚未启用 Web 服务,您将看到一条消息,引导您转到打印机软件。打开打印机软件,选择 "ePrint",然后按照屏幕上的说明启用 Web 服务。
  - ☆ 提示 要打印电子邮件地址或注册 URL,请从打印机显示屏上的"设置"菜单中选择"打印信息 单"。
- 2. 撰写并发送邮件。
  - a. 创建新电子邮件并在"收件人"框中键入产品电子邮件地址。
  - b. 在电子邮件的正文中键入文字,并附上您要打印的文档或图像。
  - c. 发送电子邮件。 此产品将会打印您的电子邮件。
    - ② 注意 要接收电子邮件,必须确保您的产品连接到了 Internet。 只要一收到电子邮件,马上就会进行打印。 与任何电子邮件一样,无法保证邮件收到的时间或者是否已经收到。 使用 "ePrint"在线注册后,您可以查看您作业的状态。
  - ☆ 提示 如果已启用"自动关闭",则应在使用 ePrint 之前禁用此功能。 有关详细信息,请参阅 位于第 8 页的"自动关闭"

② 注意1 设备必须以无线方式连接到活动网络。

**注意 2** 使用"**ePrint**"打印出来的文档看起来可能会与原始文档有些不同。 样式、格式和文本流可 能不同于原始文档。 如希望文档打印出来的质量更好一些(如法律文档),我们建议您从您计算机 上的软件应用程序进行打印,以更好地控制打印结果。

< 单击此处可在网上获取更多信息。

# 5 纸张基础知识

- 推荐用于打印作业的纸张
- <u>放入介质</u>

## 推荐用于打印作业的纸张

如果希望获得最佳的打印质量,HP 建议使用专为您要打印的项目类型设计的 HP 纸张。

其中某些纸张可能无法在您所在的国家/地区买到。

## ColorLok

 HP 推荐使用带有 ColorLok 图标的普通纸进行日常文档的打印和复印。所有带有 ColorLok 图标的纸 张都已经过独立测试,可以满足高标准的可靠性和打印质量,生成清晰、炫丽的色彩、更深的黑色, 并且比普通纸张干燥地更快。从主要纸张制造商的多种类型和尺寸的纸张中寻找带有 ColorLok 图标 的纸张。



#### HP 高级照片纸

 此厚照片纸具有快速烘干完成功能,易于处理,不会弄脏。它可以防水、污点、指纹和潮湿。照片的 打印效果看上去像照相馆处理的照片。提供多种尺寸供选择,包括 A4、8.5 x 11 英寸、10 x 15 厘米 (带裁边或不带裁边)以及 13 x 18 厘米和两种抛光层 - 光泽或软光泽(缎面)。它不含酸性物质, 可以长期保存文档。

## HP 普通照片纸

以低成本打印彩色、普通快照,为非正式照片打印设计使用。这种便宜的照片纸干燥迅速、易于处理。当将此照片纸与任何喷墨打印机配合使用时,照片纸会获得锐利、清晰的图像。可供选择的半抛光层纸张尺寸有: A4、8.5 x 11 英寸和 10 x 15 厘米(带裁剪边或不带裁剪边)。为了长久保存照片,它不可含酸性物质。

## HP Brochure 纸或 HP 优质喷墨纸

 这些纸张的两面都涂有光泽或软光泽,用于双面打印。它们是制作近似照片质量的副本以及打印报告 封面、赠券、小册子、广告宣传单和日历中的商业图片的理想选择。

## HP Premium Presentation 纸或 HP 专业打印纸

 这些纸是双面软光泽纸,适用于演示文稿、建议书、报告和新闻稿。它们是重磅纸,可获得令人印象 深刻的外观和质感。

#### HP 亮白喷墨纸

HP 亮白喷墨纸可以打印出高对比度的颜色和清晰的文字。它不透光,在进行双面彩印时不会产生透视现象,是打印时事通讯、报告和传单的理想选择。它具有 ColorLok 技术,可获得更少的污点、更深的黑色和更炫的色彩。

#### HP 打印纸

HP 打印纸是高质量的多功能纸。与标准多用纸或复印纸相比,这种纸张打印文档的外观更加丰富多采。它具有 ColorLok 技术,可获得更少的污点、更深的黑色和更炫的色彩。它不含酸性物质,可以长期保存文档。

#### HP 办公用纸

• HP 办公用纸是高质量的多功能纸。它适合用作复印、草稿、备忘或其他日常文档。它具有 ColorLok 技术,可获得更少的污点、更深的黑色和更炫的色彩。它不含酸性物质,可以长期保存文档。

#### HP 热烫转印纸

HP 热烫转印纸(用于彩色织物或浅色/白色织物)是根据数码照片制作个性 T 恤的理想解决方案。

#### HP 高级喷墨投影胶片

 HP 高级喷墨投影胶片可使色彩表现更生动、更富有感染力。这种胶片使用方便,而且能够迅速晾 干,不留污痕。

## HP 超值照片打印组合

 HP 超值照片打印组合将原始 HP 墨盒和 HP 高级照片纸方便打包以节省您的时间并推测您在使用 HP All-in-One 打印专业照片时该使用哪种可负担的照片纸。原始 HP 墨水和 HP 高级照片纸已设计为配 合使用,因此您的照片将可长期保存、炫丽、打印后还可再打印。适合打印出整个假期珍贵的照片或 多次打印以分享。

## 放入介质

▲ 选择纸张大小以继续。

## 放入标准尺寸的纸张

- a. 放下纸盒。
  - 放下出纸盒并拉出纸盒延长板。



b. 将纸张宽度导轨向外滑动。 将纸张宽度导轨向外滑动。



**c**. 放入纸张。

将一叠照片纸短边朝前,打印面朝下放入照片纸盒。



向前推动纸叠,直到不能滑动为止。 调整纸张宽度导轨,使其紧贴纸叠两侧。



- 放入小尺寸的纸张
- a. 滑出纸盒。 滑动纸盒并拉出纸盒延长板。



b. 将纸张宽度导轨向外滑动。
 将纸张宽度导轨向外滑动。



**c**. 放入纸张。

将一叠照片纸短边朝下,打印面也朝下放入照片纸盒。 向前推动纸张,直到不能滑动为止。

② 注意 如果使用的照片纸上有孔,则在放入照片纸时,将有孔的一边朝外。

调整纸张宽度导轨,使其紧贴纸叠两侧。



滑入纸盒。

放入信封

**a**.放下纸盒。

放下出纸盒并拉出纸盒延长板。



b. 将纸张宽度导轨向外滑动。 向外滑动纸张宽度导轨。



从主进纸盒中取出所有纸张。

**c**. 放入信封。

将一个或多个信封放入进纸盒中央。 打印面应该朝上。 信封口盖应在左边且正面朝下。 将信封向前推,直到不能移动时为止。 将纸张宽度导轨滑至右侧,直到紧贴信封边缘。



## 复印和扫描 6

- <u>复印</u>
- 扫描到计算机
- 关于复印成功的提示
- 关于成功扫描的提示

## 复印

▲ 通过打印机显示屏上的复印菜单可以轻松选择份数以及在普通纸上是进行彩印还是黑白复印。 有关 更改纸张类型和尺寸、调整副本明暗度和调整副本尺寸等更多高级设置,请从"复印菜单"中选 择"设置"。

单击复印类型以继续。

## 轻松复印

a. 放入纸张。 在纸盒中放入较大尺寸的纸张。



**b**. 放入原件。 提起产品上的盖子。



将原件打印面朝下放到玻璃板的右上角。



关闭盖子。

- c. 从打印机显示屏菜单中选择复印以访问复印菜单。
  - 如果在打印机显示屏上未看见复印,请按后退按钮直到复印出现为止。
  - 从"复印"菜单中,按"复印"旁边的按钮。
  - 按"复印数量"旁边的按钮可增加或减少份数。按"确定"旁边的按钮进行确认。
  - 按"黑白复印"或"彩色复印"旁边的按钮可在 A4 或 8.5 x 11 英寸 的普通纸上进行复印。

#### 更多复印功能

▲ 处于"复印"菜单中时,按"设置"旁边的选择按钮可访问"复印设置"菜单。

"纸张尺寸/类型":将看到可选择纸张尺寸和纸张类型的菜单。普通纸设置将使用普通纸以一般打印质量进行打印。照片纸设置将使用照片纸以最佳质量进行打印。
"调整尺寸":"实际大小"将按原件相同大小进行复印,但复印图像的边界可能被裁切。"调整到适合页面大小"使复印内容相对纸张边缘的白色边界居中放置。放大或缩小进行大小调整的图像,以适合所选输出纸张的大小。"自定义尺寸"允许您通过选择大于 100%的值增加图像尺寸,或通过选择小于 100%的值减小图像尺寸。

"较浅/较深": 调整复印设置使副本颜色更浅或更深。

② 注意 复印选项将在 2 分钟的非活动状态后自动恢复到普通纸 A4 或 8.5 x 11 英寸(取决于地区)的 默认设置。

## 扫描到计算机

可以从打印机的控制面板或您的计算机进行扫描。 如果要将一个页面快速扫描成图像文件,请从控制面 板进行扫描。 如果要将多个页面扫描成一个文件或对已扫描图像进行调整,请从计算机进行扫描。

#### 准备扫描

- ▲ 要准备扫描,请执行下列操作:
  - a. 放入原件。

提起产品上的盖子。



将原件打印面朝下放到玻璃板的右上角。



盖上盖子。



**b**. 开始扫描。

## 从打印机控制面板进行扫描

- 从打印机显示屏菜单中选择"扫描"。如果在打印机显示屏上未看见"扫描",请按"后退"按钮 直到看见它为止。
- 选择要从打印机显示屏扫描到的计算机。 如果在打印机显示屏上未看见您的计算机,请确保计算机已经以无线方式或通过 USB 电缆连接到打 印机。如果具有无线连接并已确认连接正在工作,则需要在软件中启用无线扫描。
  - a. 单击 HP All-in-One 桌面图标以打开打印机软件。
    - ② 注意 您也可以通过单击开始 > 程序 > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series 访问打印机软件
  - b. 单击"扫描仪操作"图标。
  - c. 单击"管理到计算机的扫描"。
  - ② 注意 可以选择始终保持"扫描至计算机"选项处于活动状态。如果此功能始终处于活动状态, 您将能够从打印机显示屏选择"扫描"选项,以扫描至正在使用的以无线方式连接的计算机。如 果此功能不是始终处于活动状态,您需要在扫描前先激活打印机软件中的"扫描至计算机"选 项。这仅影响打印机控制面板上的"扫描"按钮。不论"扫描至计算机"是否处于活动状态,您 始终都能从计算机进行扫描。
- 在计算机上找到扫描的图像。保存扫描的图像后,将在保存此扫描的图像的目录中打开一个 Windows 资源管理器窗口。

## 从计算机扫描

- 1. 打开 "HP Scan"应用程序。单击 "开始" > "程序" >HP > HP Deskjet 3070 B611 series >HP Scan
- 2. 从快捷菜单中选择扫描类型,然后单击"扫描"。

(図) 注意 如果已选中"显示扫描结果预览",您将能够在预览屏幕中对扫描的图像进行调整。

- 如果要保持应用程序处于打开状态以进行另一扫描,请选择"保存",或选择"完成"以退出此应用 程序。
- 4. 保存扫描的图像后,将在保存此扫描的图像的目录中打开一个 Windows 资源管理器窗口。
- ② 注意 可以同时激活扫描功能的计算机数量有限制。按打印机上的扫描按钮,可以看到当前可进行扫描的计算机。

## 关于复印成功的提示

• 将原件打印面朝下放到玻璃板的右上角。



- 要增加或减少打印输出的对比度,请从打印机显示屏中选择"复印",然后选择"设置"。从"复 印设置"菜单中选择"较浅/较深"以调整对比度。
- 要选择打印输出的纸张尺寸和纸张类型,请从打印机显示屏中选择"复印",然后选择"设置"。
   从"复印设置"菜单中选择"适应页面大小"以选择普通纸或照相纸以及照相纸尺寸。
- 要调整图像大小,请从打印机显示屏中选择"复印",然后选择"设置"。从"复印设置"菜单中选择"调整大小"。

单击此处可在网上获取更多信息。

## 关于成功扫描的提示

• 将原件打印面朝下放到玻璃板的右上角。



- 请清洁扫描仪玻璃板并确保玻璃板上没有多余附着物。
- 如果具有无线连接并已确认连接正在工作,则需要在软件中启用无线扫描以从打印机显示屏进行扫描。打开打印机软件以选择"扫描仪操作",然后选择"管理到计算机的扫描"。
- 从打印机显示屏选择"扫描"后,在打印机显示屏上的打印机列表中选择要扫描至的计算机。

- 如果打印机与计算机之间已进行无线连接,并且想始终能够快速扫描到已连接的计算机,请选择 让"扫描至计算机"始终处于活动状态。
- 如果要将若干页的文件扫描成一个文件而不是多个文件,请通过打印机软件启动扫描,而不是从控制 面板中选择"扫描"。

🥐 单击此处可在网上获取更多信息。

#### 使用墨盒 29

# 7 使用墨盒

- 检查估计的墨水量
- <u>订购墨水耗材</u>
- <u>更换墨盒</u>
- <u>墨盒保修信息</u>

## 检查估计的墨水量

可以轻松地检查供墨量,以确定多长时间之后需要更换墨盒。墨水量表示墨盒中的估计剩余墨水量。

## 从控制面板检查墨水量

1. 从显示"复印"、"扫描"和"快速表单"的"控制面板"主屏幕中,按**设置**按钮。

② 注意 如果未看见主屏幕,请按返回按钮直到它出现为止。

2. 选择"墨水状态"

## 从打印机软件检查墨水量

- 1. 单击 HP All-in-One 桌面图标以打开打印机软件。
  - ② 注意 您也可以通过单击开始 > 程序 > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series 访问打印机软件
- 2. 在打印机软件中单击"估计墨水量"图标。
- ② 注意 1 如果安装了重新灌注或再生的墨盒,或者安装了在另一台打印机中用过的墨盒,墨水量指示器可能不准确或不可用。

**注意 2** 墨水量警告和指示器提供估计墨水量只是为了计划目的。收到墨水量不足警告消息时,请考 虑获取一个替换墨盒,以避免可能发生的打印延误。在打印质量变得不可接受之前,没有必要更换墨 盒。

**注意 3** 墨盒中的墨水以多种不同方式用于打印过程,这些使用方式包括让产品和墨盒准备就绪的初 始化过程,还包括确保打印喷头清洁和墨水顺利流动的打印头维护过程。此外,当墨盒用完后,墨盒 中还会残留一些墨水。有关更多信息,请参阅 <u>www.hp.com/go/inkusage</u>。

## 订购墨水耗材

在订购墨盒之前,请查找正确的墨盒编号。

## 在打印机上查找墨盒编号

▲ 墨盒编号位于墨盒舱门内。



## 在打印机软件中查找墨盒编号

- 1. 单击 HP All-in-One 桌面图标以打开打印机软件。
  - ② 注意 您也可以通过单击开始 > 程序 > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series 访问打印机软件
- 2. 在打印机软件中,单击"在线购买耗材"。使用此链接时,将自动显示正确的墨盒编号。

要为 HP All-in-One 订购原装 HP 耗材,请访问 <u>www.hp.com/buy/supplies</u>。如果出现提示信息,请选择 您的国家 / 地区,根据提示选择您的产品,然后单击页面上的某个购物链接。

② 注意 并非所有国家 / 地区都提供在线订购墨盒服务。如果在您所在的国家/地区此服务不可用,您仍可查看耗材信息并打印一份列表供在当地 HP 经销商处购物时作为参考。

## 相关主题

• 位于第 30 页的"选择正确的墨盒"

## 选择正确的墨盒

HP 建议使用原装 HP 墨盒。HP 原装墨盒专门为 HP 打印机而设计,并经过测试,以帮助您轻松持久地 取得良好效果。

## 相关主题

• 位于第 29 页的"订购墨水耗材"



## 更换墨盒

- 1. 确定电源已开启。
- 2. 取出墨盒。
  - a. 打开墨盒舱门。



等待墨盒托架移到产品右侧。

b. 按下墨盒上的卡销, 然后将其从插槽中取出。





- **3.** 插入新的墨盒。
  - a. 拆卸墨盒包装。



b. 转动橙色帽将其拧下。可能需要用力转动才能取下橙色帽。



c. 比较颜色图标,然后将墨盒向插槽内滑动,直到碰触到位。





**d**. 关闭墨盒门。



## 墨盒保修信息

HP 墨盒保修只适用于产品在指定 HP 打印设备上使用的情况。此保修不涵盖重新灌注、再制造、翻新、 使用不当或擅自改动的 HP 墨水产品。

在保修期间产品均可得到保修,时间为从 HP 墨水用完之前且未过保修期。可以在产品上找到担保结束 日期(采用 YYYY/MM 格式),如下所示:



有关 "HP 有限保修声明"的副本,请参阅产品随附的印刷版文档。

# 8 连接

- <u>WiFi Protected Setup (WPS 需要 WPS 路由器)</u>
- <u>传统的无线连接(需要路由器)</u>
- <u>USB 连接(非网络连接)</u>
- 从 USB 连接更改为无线网络
- <u>连接新打印机</u>
- 更改网络设置
- 设置和使用网络打印机的说明
- <u>高级打印机管理工具(适用于网络打印机)</u>

## WiFi Protected Setup (WPS - 需要 WPS 路由器)

这些说明适用于已安装并设置了打印机软件的客户。 对于首次安装,请参阅打印机随附的安装说明。

要使用 WiFi Protected Setup (WPS) 将 HP All-in-One 连接到无线网络,您需要具备以下条件:

包含支持 WPS 的无线路由器或访问点的无线 802.11b/g/n 网络。

図 注意 802.11n 仅支持 2.4Ghz

具备无线网络支持或网络接口卡 (NIC) 的台式计算机或膝上型电脑。计算机必须连接到要安装 HP Allin-One 的无线网络。

② 注意 如果具有带 WPS 按钮的 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 路由器,请按照按钮方法进行操作。 如果不确定您的路由器是否有此按钮,请按照无线设置菜单方法进行操作。

## 按钮 (PBC) 方法

- 1. 按路由器上的 WiFi Protected Setup (WPS) 按钮。
- 按住打印机上的"无线"按钮直到无线指示灯开始闪烁。按住此按钮 3 秒钟,以启动 WPS 按钮模式。
- ② 注意 产品将启动一个接近二分钟的计时器,在这段时间内,网络设备上的相应按钮必须按下。

#### 无线设置菜单方法

- 按打印机上的"无线"按钮以显示"无线"菜单。如果打印机正在打印中、处于错误状态或正在执 行关键任务,在按"无线"按钮前请等待,直到任务完成或错误清除。
- 2. 从打印机显示屏中选择"无线设置"。
- 3. 从打印机显示屏中选择"WiFi Protected Setup"。
- 4. 如果具有带 WPS 按钮的 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 路由器,请选择"按钮",然后按照屏幕上 的说明操作。如果路由器不带按钮或您不确定您的路由器是否带按钮,请选择"PIN",然后按照屏 幕上的说明操作。
- ② 注意 产品在大约两分钟时间内开始倒计时,在此期间,需要按下网络设备上的相应按钮,或者在路由器配置页上进入路由器 PIN。

## 传统的无线连接(需要路由器)

要将 HP All-in-One 连接到集成无线 WLAN 802.11 网络,则需要以下内容:

包含无线路由器或访问点的无线 802.11b/g/n 网络。

図 注意 802.11n 仅支持 2.4Ghz

具备无线网络支持或网络接口卡 (NIC) 的台式计算机或膝上型电脑。计算机必须连接到要安装 HP Allin-One 的无线网络。

网络名称 (SSID)。

WEP 密钥或 WPA 密钥(如果需要的话)。

#### 连接产品

- 1. 将产品软件 CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。
- 2. 随后按照屏幕上的说明操作即可。

在屏幕提示时,请使用包装盒中的 USB 安装连接线将产品连接到计算机。 按照屏幕提示输入无线网 络设置。 产品将尝试连接此网络。 如果连接失败,请按照提示更正该问题,然后重试。

安装完成后,系统将提示您断开 USB 连接线的连接并测试无线网络连接。将产品成功连接到网络后,请在要在线使用产品的每台计算机上安装软件。

## USB 连接(非网络连接)

HP All-in-One 支持通过背面的 USB 2.0 高速端口连接到计算机。

② 注意 通过 USB 直接连接时,Web 服务将不可用。

#### 使用 USB 电缆连接产品

▲ 有关使用 USB 电缆将产品连接到计算机的详细信息,请参考产品随附的安装说明。

I 了 注意 请勿在没有提示的情况下将 USB 电缆连接到产品。

如果已安装打印机软件,则打印机将可以像即插即用设备那样操作。 如果尚未安装此软件,请插入设备 随附提供的 CD,并按照屏幕上的说明操作。

## 从 USB 连接更改为无线网络

如果先用 USB 电缆设置打印机并且 安装了软件,从而将打印机直接连接到计算机,则可以轻松更改为 无线网络连接。 您需要有包含无线路由器或访问点的无线 802.11b/g/n 网络。

図 注意 802.11n 仅支持 2.4Ghz

### 从 USB 连接更改为无线网络

- 1. 从计算机的开始菜单中选择"所有程序"或"程序",然后选择"HP"。
- 2. 选择"HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series"
- 3. 选择"打印机设置和软件选择"。
- 4. 选择"转换 USB"连接的打印机为无线连接。 按照屏幕上的说明进行操作。

## 连接新打印机

#### 连接新打印机

- 1. 从计算机的开始菜单中选择"所有程序"或"程序",然后选择"HP"。
- 2. 选择 "HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series"

- 3. 选择"打印机设置和软件选择"。
- 4. 选择"连接新的打印机"。按照屏幕上的说明进行操作。

## 更改网络设置

## 更改网络设置

- 1. 从计算机的开始菜单中选择"所有程序"或"程序",然后选择"HP"。
- 2. 选择 "HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series"
- 3. 选择"打印机设置和软件选择"。
- 4. 选择"连接新的打印机"。按照屏幕上的说明执行操作。

## 设置和使用网络打印机的说明

使用以下说明来设置和使用网络打印机:

- 设置无线网络打印机时,请确保无线路由器或访问点已启动。打印机将搜索无线路由器,然后在计算机上列出检测到的网络名称。
- 如果计算机连接的是虚拟专用网 (VPN),则必须先断开此 VPN 连接,然后才能访问网络中的任何其他设备,包括打印机。
- 了解如何查找网络安全设置。 单击此处可在网上获取更多信息。
- 了解"网络诊断实用程序"和其他故障诊断提示。 单击此处可在网上获取更多信息。
- 了解如何将 USB 更改为无线连接。 <u>单击此处可在网上获取更多信息。</u>
- 了解如何在打印机设置过程中处理防火墙和反病毒程序相关问题。 单击此处可在网上获取更多信息。

## 高级打印机管理工具(适用于网络打印机)

将打印机连接到网络后,可使用嵌入式 Web 服务器从计算机查看状态信息、更改设置和管理打印机。

⑦ 注意 要查看或更改某些设置,可能需要密码。

您可以打开和使用嵌入式 Web 服务器而不必连接到 Internet。 但是,某些功能将不可用。

- <u>打开嵌入式 Web 服务器</u>
- <u>关于 cookie</u>

## 打开嵌入式 Web 服务器

② 注意 打印机必须在网络上且必须有 IP 地址。 打印机的 IP 地址可通过按"无线"按钮或通过打印网络配置页找到。

在计算机上受支持的 Web 浏览器中,键入已分配给本打印机的 IP 地址或主机名。

例如,如果 IP 地址是 192.168.0.12,请在 Web 浏览器(比如 Internet Explorer)中键入以下地址: http://192.168.0.12。

## 关于 cookie

进行浏览时,嵌入式 Web 服务器 (EWS) 将在硬盘驱动器中放置一个很小的文本文件 (cookie)。 这些文件使 EWS 能够在您下次访问时识别您的计算机。 例如,如果已配置 EWS 语言, cookie 可帮助记住所选的语言,以便在您下次访问 EWS 时以该语言显示页面。 尽管一些 cookie(如用来存储选定语言的 cookie)会在每个会话结束时被清除,但是另一些 cookie(如用来存储客户特定首选项的 cookie)却存储在计算机上,直到您手动将它们清除。

您可以将浏览器配置为接受所有 cookie,或者将其配置为每次提供 cookie 时提示您,以便确定是接受还 是拒绝 cookie。您还可以使用浏览器来删除不想要的 cookie。

🗊 注意 根据您的打印机,如果选择禁用 cookie,则同时将禁用以下一项或多项功能:

- 从离开应用程序的位置开始(在使用安装向导时尤其有用)
- 记住 EWS 浏览器的语言设置
- 个性化 EWS 主页

有关如何更改隐私和 cookie 设置以及如何查看或删除 cookie 的信息,请参阅 Web 浏览器随附的文档。

# 9 解决问题

本节包含以下主题:

- 改善打印质量
- <u>清除卡纸</u>
- <u>无法打印</u>
- <u>联网</u>
- <u>HP 支持</u>

## 改善打印质量

- 1. 确保使用的是 HP 原装墨盒
- 检查打印属性,确保您从介质下拉列表中选择了合适的纸张类型和打印质量。在打印机软件中,单击"打印机操作"并单击"设置首选项"访问打印机驱动程序。
- 检查估计的墨水量,以确定哪个墨盒的墨水不足。有关详细信息,请参阅位于第 29 页的"检查估计的墨水量"。如果打印墨盒中的墨水量不足,请考虑更换墨盒。
- 4. 校准墨盒

### 从打印机软件校准墨盒

- ② 注意 校准墨盒可确保高质量的打印输出。每次安装新的墨盒时,HP All-in-One 都会提示校准墨 盒。如果取出和重新安装的是同一个墨盒,则 HP All-in-One 将不会提示您校准墨盒。HP All-in-One 记住了该墨盒的校准值,因此不需要重新校准墨盒。
- a. 在进纸盒中放入未使用过的 letter 或 A4 的普通白纸。
- b. 在打印机软件中,单击"打印机操作",然后单击"维护任务"以访问"打印机工具箱"。
- c. 将显示"打印机工具箱"。
- d. 在"设备服务"选项卡上单击"校准墨盒"。产品会打印校准页。
- e. 将墨盒校准页打印面朝下, 放在玻璃板的右前角。
- f. 按照打印机显示屏上显示的说明校准墨盒。请回收或丢弃墨盒校准页。
- 5. 如果墨盒墨水充足,则打印诊断页。

#### 打印诊断页

- a. 在进纸盒中放入未使用过的 letter 或 A4 的普通白纸。
- b. 在打印机软件中,单击"打印机操作",然后单击"维护任务"以访问"打印机工具箱"。
- c. 在"设备报告"选项卡上单击"打印诊断信息"以打印诊断页。检查诊断页上的蓝框、紫框、黄 框和黑框。 若发现彩色和黑色框上有斑纹,或这些框的某些部分未着墨,则自动清洁墨盒。

第9章

rinter output Report				
Product Information	Connected	ly Sellings		
1. Model Name 14P Decept	12 Network B	also Office		
2 Model Number 2010s	READING CO	nactors Type teche		
3. Selection de: Cicles-Vellopula	HL LIN, HUS	16.8.8.0		
6. Product Number Cricitish	N. PROFESSION	inerestation.		
S State Tree (State)		ter ter set		
7 Property Street, 18 (1975) and 1	Rose Collin			
A For Parch Venimer 8		·		
& CountyRiagent 18.71	18. Prove Page	Destinations Link II		
12 Dupman Net Installed	18 Buatrier G	Bass Tool, No.: Run-		
Print Usage Information	Scan Usag	e information		
and Prove Research in				
12 Buntertein Pages Printet 8	ALL PAPER DA	25 Pages Scotteet 1		
Ink Delivery System Informati	on			
24 m. 104				
13. on Depty	Regarits.	Cost	Telue	Sheuk
23 Entimated int Level				
	<b>B</b>	] [	1 [	
14 HA Date				
28.04 (Hate)	01404/20161	2710823415	001000010	87042010
24 UBE				
17. MP1		4.1		Charles and a
25. Ink interactly Early	00/0300	TVMC2014	1012710-11	10/01/2013
25.54 Netter		100		
Additional Assistance				
For more information about how to interrupt setting	rigs and dispress problems		ri be year downe. 1990	
Assumentation is available on year computer at	for you install the extreme	ether from the HP Design	Pintel School (Mindow	Car Pe
Help Verwer (Mai (00)				
Weeless Network Text				
To verify your product is only consult for Him	riss), run the Wireless Netw	ore Teel, You san access if	Ve becilitans the denice can	NTH parel

\_11\_

6. 如果诊断页显示彩色框和黑框中有条纹或有缺失部分,请自动清洗打印机墨盒。

### 自动清洁打印头

- a. 在进纸盒中放入未使用过的 letter 或 A4 的普通白纸。
- b. 在打印机软件中,单击"打印机操作",然后单击"维护任务"以访问"打印机工具箱"。
- c. 在"设备服务"选项卡上单击"清洁墨盒"。按照屏幕上的说明进行操作。

如果上述解决方案都不能解决问题,请单击此处在线获得更多的疑难解答信息。

## 清除卡纸

如果发现卡纸且可从打印机外部到达该位置,请拉出卡纸,然后按确定。 如果未看见或无法从外部到达 卡纸位置,请打开墨盒检修门以找到卡纸。

## 打开墨盒检修门以找到卡纸。

- 1. 如果卡纸位于墨盒中可以到达的位置,请拉动纸张以取出卡纸。
  - ⑦ 注意 取出纸张时,请确保未碰到连接到墨盒上的白色编码器带。



2. 如果卡纸位置靠近打印机后部,请打开清洁门以到达该位置。



- **a**. 打开清洁门。
- **b**. 取出卡纸。
- c. 合上顶盖。 轻轻地朝打印机方向推上舱门, 直到两者咬合到位。
- 3. 如果通过打开墨盒检修门仍无法到达卡纸位置,请关闭墨盒检修门。
  - a. 从纸盒中取出所有纸张或介质。
  - b. 旋转打印机直到它靠左侧支撑。
  - c. 滑出纸盒, 然后从打印机内部取出卡纸。



- d. 将纸盒滑回原位。
- e. 旋转打印机,使其回到底座支撑位置,然后装入纸张。

按控制面板上的"确定"选择按钮以继续当前作业。

如果上述解决方案都不能解决问题,请单击此处在线获得更多的疑难解答信息。

### 预防卡纸

- 不要在进纸盒中放入过多纸张。
- 经常从出纸盒中取出已打印好的纸张。
- 确保纸张平放在进纸盒中,并且边缘没有弯曲或撕裂。
- 不要在进纸盒中混用不同类型和尺寸的纸张;进纸盒中所有的纸张都必须尺寸、类型完全相同。
- 调整进纸盒中的纸宽导纸板,使其紧贴所有纸张。确保纸宽导纸板没有将进纸盒中的纸压弯。
- 不要将纸硬往进纸盒里推。

如果上述解决方案都不能解决问题,请单击此处在线获得更多的疑难解答信息。

## 无法打印

如果打印时有问题,可以下载 HP 打印诊断实用程序,该工具可自动为您解决此问题。 要获得此实用程序,请单击相应的链接:

② 注意 HP 打印诊断实用程序可能没有某些语言的版本。

转到 HP 打印诊断实用程序下载页面(32 位 Windows)。

转到 HP 打印诊断实用程序下载页面(64 位 Windows)。

## 解决打印问题

🕙 注意 确保打印机已打开,纸盒中有纸。 如果您仍无法进行打印,请按顺序尝试以下操作:

- 1. 检查错误消息并解决问题。
- 2. 断开并重新连接 USB 电缆。

3. 验证打印机没有停止或脱机。

### 验证打印机没有停止或脱机

- **a**. 根据操作系统,执行下列操作之一:
  - "Windows 7": 从 Windows 的"开始"菜单中,单击"设备和打印机"。
  - "Windows Vista": 在 Windows 任务栏上,依次单击"开始"菜单、"控制面板"、"打印 机"。
  - "Windows XP": 在 Windows 任务栏上, 依次单击"开始"菜单、"控制面板"、"打印机和传真"。
- b. 双击产品图标,或右键单击产品图标并选择"查看正在打印的内容"以打开打印队列。
- c. 在"打印机"菜单上,确保"暂停打印"或"脱机使用打印机"旁边没有对号。
- **d**. 进行了任何更改后,再次尝试打印。
- 4. 检查产品是否被设置为默认打印机。

#### 验证该产品是否被设置为默认打印机

- a. 根据操作系统,执行下列操作之一:
  - "Windows 7": 从 Windows 的"开始"菜单中,单击"设备和打印机"。
  - "Windows Vista": 在 Windows 任务栏上,依次单击"开始"菜单、"控制面板"、"打印机"。
  - "Windows XP": 在 Windows 任务栏上,依次单击"开始"菜单、"控制面板"、"打印机和传真"。
- b.确保将正确的打印机设置为默认打印机。 默认打印机旁边有一个带对号的黑圈或绿圈。
- c. 如果设置为默认打印机的产品有误,请右键单击正确的产品,然后选择"设为默认打印机"。
- d. 尝试再次使用打印机。
- 5. 重新启动 Print Spooler。

#### 重新启动 Print Spooler

a. 根据操作系统,执行下列操作之一:

#### Windows 7

- 从 Windows"开始"菜单中,依次单击"控制面板"、"系统和安全",然后单击"管理工具"。
- 双击"服务"。
- 右键单击 "Print Spooler", 然后单击 "属性"。
- 在"常规"选项卡的"启动类型"旁边,确保选择"自动"。
- 如果该服务尚未运行,则请在"服务状态"下单击"启动",然后单击"确定"。

#### Windows Vista

- 从 Windows "开始" 菜单中,依次单击"控制面板"、"系统和维护",然后单击"管理工具"。
- 双击"服务"。
- 右键单击 "Print Spooler 服务", 然后单击"属性"。
- 在"常规"选项卡的"启动类型"旁边,确保选择"自动"。
- 如果该服务尚未运行,则请在"服务状态"下单击"启动",然后单击"确定"。

#### Windows XP

- 从 Windows "开始" 菜单中, 右键单击"我的电脑"。
- 单击"管理",然后单击"服务和应用程序"。

- 双击"服务", 然后选择"Print Spooler"。
- 右键单击 "Print Spooler",并单击"重新启动"以重新启动服务。
- b. 确保将正确的打印机设置为默认打印机。 默认打印机旁边有一个带对号的黑圈或绿圈。
- c. 如果设置为默认打印机的产品有误,则请右键单击正确的产品,然后选择"设为默认打印机"。
- **d**. 尝试再次使用打印机。
- 6. 重新启动计算机。
- 7. 清空打印队列。

## 清空打印队列

- a. 根据操作系统,执行下列操作之一:
  - "Windows 7": 从 Windows 的"开始"菜单中,单击"设备和打印机"。
  - "Windows Vista": 在 Windows 任务栏上,依次单击"开始"菜单、"控制面板"、"打印 机"。
  - "Windows XP": 在 Windows 任务栏上,依次单击"开始"菜单、"控制面板"、"打印机和传真"。
- **b**. 双击产品的图标,打开打印队列。
- c. 在"打印机"菜单上单击"取消所有文档"或"清除打印文档",然后单击"是"进行确认。
- d. 如果队列中仍有文档,请重新启动计算机,并在计算机重新启动之后再次尝试打印。
- e. 再次检查打印队列以确保该队列为空,然后再次尝试打印。 如果打印队列不为空,或者虽然为空但作业仍然无法打印,请采取下一个解决方案。

如果上述解决方案都不能解决问题,<u>请单击此处在线获得更多的疑难解答信息</u>。

## 清洁墨盒

取出卡住墨盒托架的所有物体,例如纸张。

② 注意 清除卡纸时不要使用任何工具或其他设备。从产品内部取出卡纸时,请始终小心谨慎。

单击此处可在网上获取更多信息。

准备纸盒

打开纸盒

▲ 必须打开纸盒,才能开始打印。



 <u>
 单击此处可在网上获取更多信息。</u>

## 准备打印机

如果对打印质量不满意,请从控制面板自动清洁墨盒。

#### 自动清洁墨盒。

- 1. 从显示"复印"、"扫描"和"快速表单"的主屏幕中,按设置按钮。
  - ⑦ 注意 如果未看见主屏幕,请按返回按钮直到它出现为止。
- 2. 从"工具"菜单中选择"清洁打印头"。
- 3. 按照屏幕上的说明进行操作。
- 要维护墨盒,请使用打印机的"自动关闭"功能来管理打印机的能耗。
- 有关详细信息,请参阅位于第8页的"自动关闭"

## 打印机故障

## 处理打印机故障。

- ▲ 如果关闭后重新打开打印机,但并未解决问题,请联系 HP 支持部门。
- **张**请与 HP 支持部门联系寻求更多帮助。

## 打印头故障

此产品中的打印头出现故障。

**《**请与 HP 支持部门联系寻求更多帮助。

## 墨盒问题

请先尝试取出并重新插入墨盒。如果这样做不起作用,请清洁墨盒触点。如果问题仍未解决, 位于第 30 页的"更换墨盒"。

## 清洁墨盒触点

- △ 小心 清洁过程应仅需几分钟时间。 请确保尽快将墨盒重新安装到产品中。 建议将墨盒放置于打印 机外部的时间不要超过 30 分钟。 否则可能会损坏打印头和墨盒。
- 1. 确定电源已开启。
- 2. 打开墨盒检修门。



等待墨盒托架移到产品右侧。

3. 如错误消息中所述按下墨盒上的卡销,然后从墨盒槽中将墨盒取出。



 握住墨盒边缘,底部朝上,然后找到墨盒上的电气触点。 电气触点是墨盒底部四块小型方形铜色或 金色金属片。



5. 用干棉签或无绒布仅擦拭触点。

△ 小心 接触触点时请务必小心,不要触碰到墨盒上的任何墨水或其他位置的其他碎片。

6. 在产品内部找到打印头的触点。 触点看起来像是一组四个排列好与墨盒上触点相接触的铜色或金色 的针脚。



7. 用干棉签或无绒布擦拭触点。

8. 重新安装墨盒。

关闭墨盒检修门,并检查出错消息是否消失。
 如果仍收到出错消息,请关闭产品,然后重新打开。

🦉 单击此处可在网上获取更多信息。

## SETUP 墨盒

首次设置打印机时,必须安装打印机随附包装盒中提供的墨盒。 这些墨盒带有标签 SETUP,它们会在 首次打印作业前对打印机进行校准。 在初次产品设置期间,如未能安装 SETUP 墨盒,将导致错误。 如 果已安装一组常规墨盒,请将其取出并安装 SETUP 墨盒以完成打印机设置。 打印机设置完成后,打印 机即可以使用常规墨盒。 △ 警告 必须更换常规墨盒上的橙色盖子,否则墨水将很快干掉。 某些墨水将继续蒸发,但蒸发量少于 不盖墨盒盖时。 如果需要,可以使用 SETUP 墨盒的橙色盖子。



📲 请与 HP 支持部门联系寻求更多帮助。

## 墨盒耗材升级

## 尝试使打印机识别耗材升级墨盒。

- 1. 取出耗材升级墨盒。
- 2. 将原装墨盒插入支架。
- 3. 关闭检修门, 然后等待, 直到支架停止移动。
- 4. 取出原装墨盒,然后更换为耗材升级墨盒。
- 5. 关闭检修门,然后等待,直到支架停止移动。

如果仍然收到耗材升级问题错误消息,请联系 HP 支持部门。

## 老版墨盒

将需要使用此墨盒的较新版本。 要识别墨盒是否为较新版本,请查看墨盒包装外部并查找保修到期日 期。



如果距离此日期右侧若干空格处有"v1"标志,则说明此墨盒为升级的较新版本。

【 请与 HP 支持部门联系寻求更多帮助。

联网

- 了解如何查找网络安全设置。 单击此处可在网上获取更多信息。
- 了解"网络诊断实用程序"和其他故障诊断提示。 单击此处可在网上获取更多信息。
- 了解如何将 USB 更改为无线连接。 <u>单击此处可在网上获取更多信息。</u>
- 了解如何在打印机设置过程中处理防火墙和反病毒程序相关问题。单击此处可在网上获取更多信息。

## HP 支持

- <u>注册产品</u>
- <u>支持程序</u>
- <u>HP 电话支持</u>
- <u>额外保修选项</u>

## 注册产品

注册只需要几分钟时间,注册后,您就可以获得更快速的服务、更高效的支持,以及产品支持提醒。如果您在安装软件时没有注册您的打印机,则可以在 <u>http://www.register.hp.com</u> 中立即注册。

## 支持程序

## 如果遇到问题,请执行以下步骤:

- 1. 检查产品随附的文档。
- 访问 HP 在线支持网站: <u>www.hp.com/support</u>。HP 在线支持适用于所有 HP 用户。它是最新产品信息和专家帮助的最快速来源,包含以下功能:
  - 快速访问有资质的在线支持专家
  - 产品的软件和驱动程序更新
  - 宝贵的适用于常见问题的产品和疑难排解信息
  - 注册产品后即可获得主动产品更新、支持提醒和 HP 新闻简报
- 3. 致电 HP 支持。支持的选项和可用性因产品、国家/地区和语言而异。

## HP 电话支持

电话支持的选项和可用性随产品、国家/地区和语言的不同而有所差别。

本节包含以下主题:

- <u>电话支持期</u>
- <u>致电</u>
- 支持电话号码
- <u>电话支持期过后</u>

#### 电话支持期

北美、亚太地区和拉丁美洲(包括墨西哥)可享有一年电话支持服务。要确定欧洲、中东和非洲的电话 支持期,请访问 <u>www.hp.com/support</u>。这期间只收取电话公司的标准费用。

## 致电

致电 HP 支持时,您应位于计算机和产品附近。并且请准备提供下列信息:

- 产品名称 (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series)
- 型号(位于墨盒舱门内)



- 序列号(位于产品的后部或底部)
- 发生故障时所显示的信息
- 回答以下问题:
  - 。 以前出现过此情况吗?
  - 。 能否使之再现?
  - 。 在出现此情况前,是否在计算机上添加了新硬件或软件?
  - 。 之前是否发生其他情况(例如, 雷暴、是否移动了产品等)?

## 支持电话号码

有关当前 HP 的电话支持号码列表和电话费用信息,请访问 <u>www.hp.com/support</u>。

## 电话支持期过后

电话支持期过后,仍可获得 HP 的支持,但需支付一定的费用。也可在 HP 在线支持网站获取帮助: <u>www.hp.com/support</u>。请与 HP 经销商联系或拨打所在国家 / 地区的支持电话号码,以了解支持选项详 细信息。

## 额外保修选项

支付额外费用还可获得 HP All-in-One 延伸服务计划。请转至 <u>www.hp.com/support</u>,选择您的国家 / 地区和语言,然后查找服务和保修区域,了解有关扩展服务计划的信息。

# 10 技术信息

本节提供了有关 HP All-in-One 的技术规格以及国际规范信息。 有关其他规格,请参阅 HP All-in-One 随附的印刷文档。 本节包含以下主题:

- <u>通知</u>
- <u>墨盒芯片信息</u>
- <u>技术规格</u>
- 环保产品管理计划
- <u>规范声明</u>

## 通知

Hewlett-Packard 公司通知 本文档所含信息如有更改,想不另行通知。 保留所有权利。 未经 Hewlett-Packard 公司事先书面许可,严禁复制、改编或翻译本文档,除非版权法许可。HP 产品和服务的唯一保证在该产 品或服务附带的明示保修声明中列出。 本文档所包含的任何信息都不应理解为附加保证。 对于本文件所含任何技术、编辑错误或遗漏,HP 不录 担任何责任。 版权所有 © 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.。 Microsoft、Windows、Windows XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。 Windows 7 是 Microsoft Corporation 在美国和/成其他国家(地区)的注册商标或商标。 Intel 和Pentium 是 Intel Corporation 或其在美国和其他国家(地区)的附属公司的商标或注册商标。 Adobe<sup>®</sup> 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

## 墨盒芯片信息

与此产品配合使用的 HP 墨盒包含协助产品操作的存储芯片。此外,此存储芯片还收集关于使用该产品 的一组有限信息,其中可能包括以下内容:墨盒首次安装的日期、墨盒上次使用的日期、使用墨盒打印 的页数、页面内容、使用的打印模式、任何可能已发生的打印错误和产品型号此信息有助于 HP 设计未 来产品,以满足客户的打印需求。

通过墨盒存储芯片收集的数据不包含可用于识别墨盒或其产品的客户或使用者的信息。

HP 收集来自返回给 HP 免费返回和回收计划的墨盒存储芯片的采样(HP 地球伙伴:<u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/</u>)。读取和研究来自此采样的存储芯片是为了未来改善 HP 产品。HP 协助回收此墨盒的伙伴也可能会访问这些数据。

拥有该墨盒的第三方也可能访问存储芯片上的匿名信息。如果您不允许其他人访问这些信息,您可以禁 止对芯片进行操作。但是,在您禁止对芯片进行操作后,墨盒将无法在 HP 产品中使用。

如果您介意提供这些匿名信息,您可以通过关闭存储芯片的收集产品使用信息的能力禁止访问这些信息。

#### 禁用使用信息功能

- 1. 从打印机显示屏主屏幕中,按"设置"按钮。
  - ② 注意 主屏幕将显示"复印"、"扫描"和"快速表单"。如果未看见这些选项,请按"后退"按钮,直到看见这些选项为止。
- 2. 从"设置"菜单中,选择"工具"。
- 3. 从"工具"菜单中,选择"墨盒芯片信息"。可以选择禁用或启用使用情况信息功能。
- ② 注意 如果您关闭存储芯片的收集产品使用信息的能力,您可以继续使用 HP 产品中的墨盒。

## 技术规格

本节提供了 HP All-in-One 的技术规格。有关产品的完整规格,请参阅 <u>www.hp.com/support</u> 中的产品数 据表。

## 系统要求

有关今后操作系统发布和支持的信息,请访问 HP 在线支持网站: www.hp.com/support。

### 环境规格

- 推荐的运行温度范围: 15℃-32℃ (59 °F-90 °F)
- 允许的运行温度范围: 5℃-40℃ (41°F-104°F)
- 湿度: 15% 到 80% RH 无冷凝; 28 ℃ 最高露点
- 不运行(存储)时的温度范围: -40℃-60℃(-40℃-140℃)
- 在电磁场强的区域,HP All-in-One 的打印结果可能会稍微变形
- HP 建议使用长度不超过 3 米的 USB 电缆,以便将因潜在电磁场所导致的注入噪音降至最低

## 纸盒进纸容量

普通纸 (80 g/m<sup>2</sup> [20 磅]): 最多 50 张

信封: 最多5张

索引卡: 最多 20 张

照片纸: 最多 20 张

## 纸盒出纸容量

普通纸 (80 g/m<sup>2</sup> [20 磅]): 最多 20 张

信封: 最多5张

索引卡: 最多 10 张

照片纸: 最多 10 张

## 纸张尺寸

有关支持介质尺寸的完整列表,请参阅打印机软件。

#### 纸张重量

普通纸: 64 到 90 g/m<sup>2</sup>(16 到 24 磅) 信封: 75 到 90 g/m<sup>2</sup>(20 到 24 磅)

卡片:最高 200 g/m<sup>2</sup> (最大指标 110 磅)

照片纸:最多 280 g/m<sup>2</sup> (75 磅)

### 打印规格

- 打印速度取决于文档的复杂程度
- 方法:按需热敏喷墨
- 语言: PCL3 GUI

#### 复印规格

- 数字图像处理
- 复印速度因型号和文档的复杂程度而异
- 分辨率: 高达 600 dpi

## 扫描规格

- 光学分辨率: 高达 1200 dpi
- 硬件分辨率: 高达 1200 x 2400 dpi

- 增强分辨率: 高达 2400 x 2400 dpi
- 位深度: 24 位彩色, 8 位灰度(256 级灰度)
- 玻璃板的最大扫描尺寸: 21.6 x 29.7 厘米
- 支持的文件类型: BMP、JPEG、PNG、TIFF、PDF
- Twain 版本: 1.9

打印分辨率

## "草稿"模式

- 彩色输入/黑白呈现: 300x300dpi
- 输出(黑白/彩色):自动

#### "普通"模式

- 彩色输入/黑白呈现: 600x300dpi
- 输出(黑白/彩色):自动

## 普通-最佳模式

- 彩色输入/黑白呈现: 600x600dpi
- 输出: 600x1200dpi (黑白), 自动 (彩色)

## 照片-最佳模式

- 彩色输入/黑白呈现: 600x600dpi
- 输出(黑白/彩色):自动

#### 最大 DPI 模式

- 彩色输入/黑白呈现: 1200x1200dpi
- 输出:自动(黑白),4800x1200 优化的 dpi(彩色)

#### 电源规格

## CQ191-60017

- 输入电压: 100-240Vac (+/- 10%)
- 输入频率: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

## CQ191-60018

- 输入电压: 200-240Vac (+/- 10%)
- 输入频率: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

I 注意 仅使用 HP 提供的电源线。

## 墨盒产能

有关墨盒估计产能的详细信息,请访问 <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u>。

## 有声信息

如果能够访问 Internet,可从以下 HP 网站获得有声信息。请访问:<u>www.hp.com/support</u>。

## 环保产品管理计划

Hewlett-Packard 致力于提供优质的环保产品。本产品在设计时已考虑到了回收利用。在确保功能性和可 靠性的同时,尽可能减少各种材料的使用数量。不同的材料经特殊设计,易于分离。紧固件和其他连接 设备易于查找和存取,只需使用常用工具即可方便地拆卸。为了进行高效拆卸和维修,设计了高优先级 部件,使操作更加简便。

详细信息,请访问 HP 的 Commitment to the Environment 网站,网址为:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

本节包含以下主题:

- 环保提示
- <u>用纸</u>
- 塑料制品
- 材料安全数据页
- 回收计划
- <u>HP 喷墨耗材回收计划</u>
- ・ <u>功率</u>
- <u>睡眠模式</u>
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- <u>化学物质</u>
- Toxic and hazardous substance table

## 环保提示

HP 致力于帮助客户减少其对环境的影响。HP 提供了以下环保提示帮助您重点关注如何评估和减少您的 打印选择的影响。除了此产品中的指定功能,请访问"HP 环保解决方案"网站获取更多关于 HP 环保措 施的信息。

## www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

## 您产品的环保功能

- 能源节约信息: 要确定此产品的 ENERGY STAR® 认证状态,请访问 <u>www.hp.com/go/energystar</u>。
- 回收材料: 有关 HP 产品的更多回收信息,请访问:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

## 用纸

本产品适合使用符合 DIN 19309 和 EN 12281: 2002 标准的再生纸。

## 塑料制品

依据国际标准,凡超过 25 克的塑料零件上都有标记,便于在产品寿命终止时识别可回收的塑料。

### 材料安全数据页

可以从 HP 网站获得材料安全数据页 (MSDS):

### www.hp.com/go/msds

## 回收计划

HP 在许多国家和地区提供了越来越多的产品回收和循环使用计划,并与世界各地的大型电子回收中心结成伙伴关系。HP 通过再次销售某些最受欢迎的产品来节约资源。有关 HP 产品的回收信息,请访问:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

## HP 喷墨耗材回收计划

HP 致力于保护环境。许多国家或地区都实行了 HP 喷墨耗材回收计划,您可以免费回收已使用的墨盒。 详细信息,请访问下面的网站:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

## 功率

标有 ENERGY STAR®(能源之星)徽标的 Hewlett-Packard 打印和成像设备符合美国环保署 ENERGY STAR(能源之星)成像设备的规范。以下标记将出现在符合 ENERGY STAR(能源之星)规范的成像 产品上:



技术信息

其他符合 ENERGY STAR(能源之星)规范的成像产品型号信息列在:<u>www.hp.com/go/energystar</u>

## 睡眠模式

- 处于睡眠模式时,能耗会降低。
- 对打印机进行初始设置后,打印机将在5分钟的非活动状态后进入睡眠模式。
- 进入睡眠模式的等待时间是无法更改的。

#### Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Weste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over the a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment by handing it over the advecting of your waste equipment that products human health and the environment. For more information about where you can do off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

pour masse equipment for recycling, presse contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. cuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne obsence de ce symbole sur le produit ou sur son embalage inclue que vous ne pouvez par sous disbarraser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. contraine, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cat effet, vous êtes tenu de les remetter à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements citiques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation de vos équipements de systement susagés permetient de préserver les resources naturelles et de s'assurer que ces équipements tricupies dans le respect de la sente humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les leux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter voire maine, voire service satement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder desen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wederwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.lk. ein Wertstoffhof). Die separate Sammiung und das Rezvein Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitgunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recyceit werden, die keine Gefährdung für die Gezundheit des Menschen und die Umwelt dareit. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycein abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smattimento di apparecchiature da nottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confesione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gii utenti devono provvedere allo smattim delle apparecchiature da rottamare in fase di smattimento favoriscono la conservazione delle risorse natural e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tuesta della sulue. Per viteriori informazioni sul punti di raccotta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smattimento da vota della tuesta della sulue. Per viteriori informazioni sulu punti di raccotta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smattimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del suario empregano en un punto de recogidad designado de reciclado de paratos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos, en momento de la eliminación ayudará a preserver recursos naturales y a guannizar que el reciclaje protegi a siaid y el medio ambiento. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede edjar estos residuos para su reciclado, en parato con las autoricidades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos con la tienda donde adquirió el

#### Likvidace vysi užiého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Lovidace vysoulateno zanzem uzivateli v domacnosti vzemich EU Tato značka na produkta nebo na jeho obalu zaračuja, že tento produkt nesmi být likvidovin prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovidáte za to, že vysloužilé zařízení bude předlano k likvidaci do stanovených stěrných mits určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zaňlzení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným stěrem a recyklaci napomáhá zachování přilodnich zdrojů a zařížele, že recyklace oproběhne způsobem chvánicím litikké zdraví a životní prostedit. Daší informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete ziskat od úľadů mistní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Soriskaffeise af affaldsudstyf for brugere i private husholdringer i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikere, at produktet ikke nå bortskaffes anmen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved I aflevere det affaldsudstyr til generative for ander son at ander at ander at ander at ander at ansverate for at ansverate for at ansverate at a faldsudstyr til generative at ansverate for at ansverate for at ansverate for at ansverate for attende i nå at mensen med andet fusion at a son at

vervan afgedaniste oppertuur door gebruikers in particulien huishoudens in de Europese Unit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedanike apparatuur af te ren op een aangeween inzameljount voor de verwerking van afgedanike elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedanike eaparatuur af te gebruike geparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Dit symbo

algedalvike apparatuur want intervenen voor recyclang wann u connex opmenenteers in geneenteers Emmajopidamiset skasutuen klonvidatavate saamete källemine Euroopa Lidkus Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visaa ohnejäärmete hulka. Teie kohus on vita tarbetuks muuturuud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektro ulitiseermisischat. Ulitiseeritavate seadmete eraidi kopumine ja kääriemine ataba sääta loodusvasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervinele ja keskkonnaie oh selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadmete käitlemiseks väa, saate küsida kohalikust omavalitsuusst, oimejäätmete utiliseerinispunktist või kauplusest, kust te seadme ostis le ohutult. Lisatean

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä tuotteessa tai sen pakkuuksessa oleva merkimä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laitte toimitetaan sähko- Ja elektromikkaulateromun kerkyspistesseen. Hävitettävien alitteisien elilleen kerkys säksää kuonnorvaroja. Näin toimimalla seemistetaan myös, että kiemätys tapahtuu tavalta, joka suojelee himisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätetoja jätteiden kiemätyspaikoista paikallisilta viranomatsilta, jätteyhtiölitä tai tuotteen jälleenmyyjältä

μποιτηγραμά. Το παρόγ σύμβολο στον εξαπλαμό ή στη ευσκαιασία του υποδεικινέιε ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πετοχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρί το άροηστα οικοιεκτίες σε μα καθορομένη μουνάδα συλληγίς απορριμμέτων για την ανοιείνολωση άρρηστου ηλοιτρικού και ηλοιτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακτικλικ άρρηστων συσκαινών θε ουμβάλει στη διατήρηση των φοικιών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανκικολυθούν με τέτοιον τράπο, ώστε να προστατεύσται η υνεία των ανήθριων και το περιβάλλοκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκεινές για ανακύκλωση, επικοικιωτήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή μι το κατάστημα αυτό ο οποίο αγοράσσει το προίδοι.

kattornijus ano to onoo opopodoti to njolov. A hulladékanyagok kozetiše a magánházatásokban az Európai Unióban Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolikán van feltintetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető egyött az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a kisztűlék hulladékanyagoi teljáttsas olyan kisjölt gyötfőhelyre, amely az elektromot hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahazmosításia do feladata. A hulladékanyagok elkülönhett győjtése és újrahazmosítása hozzájárul a természeti erőfortások megőrzéséhez, egyúttal azt is bitnosítja, hogy a hulladék újrahazmosítása az e környezetre nem ártalmas módon történik. Va tájékoztatási szeretne kapri azökről a helyékről, ahol isednítat újrahazmosítása hulladékanyagokat, fordujon a helyő lohkomáryazthoz, a háztatrásí hulladék begyűjtéséet fejőlakoz vállalatítoz vagy a termék forgalmazójánoz. egészségre és a

Ucetválvatementy utervise a traum tenetor ograficket organization privátaja priváta

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių nam – ų ūkių atliekamos jrangos išmetimas Str simbolis anti produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti Brnestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atlduodami ją ja iliekamos elektronikos ir elektrosi jangos perdičinimo punktus. Jet aitlekama ginga bus atsikris surenkama ir pendirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užikrinama, kad janga yra perdirbita žmogaus sveikatą ir gamtą tauojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą pendirbti skirtą jiangą knejoktos į attitinkamą vietos tamybą, namų ūkio atlieku įkežimo tamybę atalo į paduoduvų, kurioje pinktos produktą.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszcony na produkcie lub opakowaniu comacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyrzaczonego punktu gomatemia zużych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenia osóbno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalaze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń motna uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsjebiowskie zajmającym się suwaniem odpadów lub w miejscu zasłubu produktu.

w processore de la marge en la commune opposer sur el manuel produce. Desarte de equipamentos por usarios em estádencias da União Européia Este simbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade lever os equipamentos a serem descartados a um ponte de celeta designado para a reciclagem de equipamentos detro eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte a)udam na conserveção dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a porteger a súde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para neciclagem entre em contatos com o escriberio local de sua porteger a súde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre

# Postup positive depletion in part in the strength of the total and one is all control to a state of the strength of the streng

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikilaraje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in necifilaranjem odpadne opremo da daganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema recikilaraje odpadna kolastrične, kaje za postava postava postava poste ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema recikilaraje odpadne kaje za postava postava postava postava postava postava postava postava postava post postava postava

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU Produkter eller produktörpackningar med den här symbolen fär inte kasseras med vanligt hushälkavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hannering av el- och elektronikkrodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du til att bevara våra gemensamma naturesurse. Dessutom skyddas både människor och mäjön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för

Svenska

## 化学物质

HP 会根据需要为用户提供有关产品中所含化学物质的信息,以遵从法律要求,如 REACH(欧洲议会和 欧盟理事会法规 (EC) 第 1907/2006 号)。可从以下网站查找有关此产品的化学物质信息报告: www.hp.com/go/reach。

Toxic and hazardous substance table

## 有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

- 04 400 VP	有毒有害物质和元素						
希什捆还	铅	汞	領	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0	
电线*	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	Х	0	0	0	0	0	
打印系统*	Х	0	0	0	0	0	
显示器*	х	0	0	0	0	0	
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0	
驱动光盘*	Х	0	0	0	0	0	
扫描仪*	Х	X	0	0	0	0	
网络配件*	Х	0	0	0	0	0	
电池板*	Х	0	0	0	0	0	
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0	
外部电源*	Х	0	0	0	0	0	
0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制							
X:指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制							
注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件							

以上只适用于使用这些部件的产品

## 规范声明

HP All-in-One 符合您的国家(地区)的产品规范要求。

本节包含以下主题:

- 标准型号
- FCC statement
- Notice to users in Korea
- <u>VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan</u>
- Notice to users in Japan about the power cord
- 欧盟管制通告
- <u>无线规范声</u>明

标准型号

为了便于识别,为产品指定了一个"标准型号"。本产品的标准型号为 VCVRA-1111。不要将此标准型 号与产品的市场名称(如 HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series 等)或产品编号(如 CB730A 等)相 混淆。

## FCC statement

## FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea



## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

## 製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## 欧盟管制通告

带有 CE 标志的产品遵行以下欧盟指令:

- 低压指令 2006/95/EC
- EMC 指令 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC, 适用位置

产品只有在装备 HP 提供的 CE 标志 AC 适配器的情况下,所获得的 CE 合格性才是有效的。

如果产品有远程通讯功能,则遵循以下欧盟指令的重要条款:

• R&TTE 指令 1999/5/EC

指令的合格性则暗示着实用协调的欧洲标准的一致性(欧洲标准),详见 HP 针对此类产品或产品系列 所发布的英文版"欧盟一致性宣言"。可从相关产品文件或以下网站中参阅:<u>www.hp.com/go/</u> <u>certificates</u>(在搜索字段输入产品号)。

此合格性可通过产品上标记的以下一致标识进行识别:

CE	诸如 Bluetooth□ 类的非远程通讯产品和欧盟协调 远程通讯产品,电力级别应低于 10mW。
CEO	欧盟非协调远程通讯产品(如适用,则 CE 与 ! 之 间将出现 4 位公告机构号码)。

请参看产品上的管理标签。

此产品的远程通讯功能可能应用于以下欧盟国家和 EFTA 国家: 奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路 斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱 维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克共和 国、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士以及英国。

电话连接器(并非所有产品都具备)用于连接模拟电话网络。

#### 配置无线 LAN 设备的产品

有些国家可能会出台具体的义务或要求,来规范诸如仅限室内用途或可用频道限制之类的无线 LAN 网络。请确保无线网络国家设置的正确性。

法国

产品运行 2.4-GHz 无线 LAN 时,需遵循以下限制条件:此产品仅供室内用户使用,且适用频率为 2400-MHz 至 2483.5-MHz(1 至 13 频道)。对于室外用户,适用频率为 2400-MHz 至 2454-MHz (1 至 7 频道)。最新要求详见: www.arcep.fr。

管制部门联络信息:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

## 无线规范声明

本节包含下列有关无线产品的规范信息。

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

## Exposure to radio frequency radiation

**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Notice to users in Brazil

## Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

## Notice to users in Canada

## Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada. Notice to users in Taiwan

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

# 索引

## A

按钮,控制面板 6

## 

打印 打印规格 48 担保 46 电话支持 45 电话支持期 支持期 45

## F

复印 复印规格 48

## G

规范声明 标准型号 53 无线声明 55

## Н

环境 环保产品管理计划 49 环境规格 48 回收 墨盒 50

## J

技术信息 打印规格 48 复印规格 48 环境规格 48 扫描规格 48 系统要求 48 接口卡 33,34

## K

客户支持 担保 46 控制面板 按钮 6 功能 6

## S

扫描 扫描规格 48

## W

网络 接口卡 33,34

## X

系统要求 48

#### **Z** 支持程序 45 支持期过后 46 纸张 推荐类型 17